

A

Accessoires en option	117
Affichage	67
Ajustement Auto	45
Alignement	45, 46, 62
Angle d'utilisation (télécommande)	14
Arrêt sur image (Freeze)	52

B

Bague de mise au point	7
Bague de zoom	7
Bas	66
Blocage fonctionne.	65
Bruiteur signalant la fin de l'opération	39

C

Câble à mini-jacks stéréo	27
Câble A/V	24, 27
Câble d'interface pour ordinateur	21, 26
Câble USB	22, 29
Cache d'objectif	7
Capteur infrarouge	7, 9
Carte PC	17
Carte réseau sans fil	17
Code de requête	31
Configuration initiale de la liaison USB	123
Contraste	58, 60
Cordon secteur	36

Correction manuelle de la déformation trapézoïdale	44
Couleur de fond	67
Coupure son et image (A/V Mute)	51
Couvercle de la lampe	10
Croix	54

D

D'écran redimensionnées	124
Direct Power ON	69
Distance d'utilisation (télécommande)	14
Distance de projection	16
Durée de lampe	71
Dynamique	48, 58, 60

E

Ecran démarrage	67
Écran translucide	15
Émetteur infrarouge de la télécommande	11
En cas de problème	79
Entrée Computer	62, 63
ESC/VP21	122

F

Filtre à air	10
Fonction souris sans fil	22
Fonctionnement	69
Format de l'image (Rapport L/H)	53

Format panoramique 16/9e	53
Forme de pointeur	65

G

Glossaire	118
Grille de sortie d'air	7

H

Haut	66
Haut-parleur	9, 27, 28
HDTV	124

I

Info sync	71
Installation et mise en service du projecteur	15
Intensité couleur	60

K

Keystone	42, 65
Keystone auto.	65

L

Langue	70
Logement à carte	17
Logo Utili	51, 114
Luminosité	58, 60



M

Menu	57
Menu "Avancé"	67
Menu "Image"	58
Menu "Information"	71
Menu "Réglage"	65
Menu "Réinit."	72
Menu "Signal"	62
Menu principal	57
Message	67
Mise au point	41
Mise en arrêt différé	69
Mise en place des piles	12
Mise hors tension du projecteur	39
Mode attente	69
Mode couleurs	48, 58, 60
Mode Squeeze	53
Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge	124
Mot de passe à l'endroit	32
Mot de passe protégé	31

N

Netteté	59, 61
Nettoyage de l'extérieur du projecteur	107
Nettoyage de l'objectif	107
Nettoyage du filtre à air	107

Noms et fonctions des différentes parties du projecteur	7
Nuance	61

O

Orifice d'entrée d'air	10
------------------------------	----

P

Panneau de commande	8
Période de refroidissement	81
Périodicité de remplacement de la lampe	108
Pied arrière réglable	43
Pied avant réglable	7
Pointeur	55
Pointeur de la souris	23
Port	9, 38
Port [Audio]	9, 27
Port [Computer/Component Video]	9
Port [S-Video]	9
Port [USB TypeA]	9
Port [USB TypeB]	9
Port [Video]	9
Port mini-D-Sub à 15 broches	21
Position	45, 62, 63
Présentation	48, 58, 60
Prise d'entrée du courant secteur	9
Projection	37, 68
Protec. démarrage	31

Protec. logo utilis.	32
---------------------------	----

R

Raccordement à un ordinateur	20
Raccordement à une source vidéo	24
Réglage de l'angle de projection	42
Réglage du pied	42
Réglage luminosité	66
Reinitial. duree lampe	72, 112
Remplacement de la lampe	109
Remplacement du filtre à air	113
Résolution	71, 124

S

Salle de séjour	48, 58, 60
Signal entrée	71
Signal Vidéo	63, 71
Source	71
Souris USB	22
Sous-menu	57
Spécifications	125
sRVB	48, 58, 60
Sur écran translucide	15
Surchauffe	80
S-Vidéo	25, 60, 63, 71
Synchronisation (sync.)	45, 62

T

Tableau noir	48, 58, 60
Taille de l'écran	16
Taille de l'image	16, 41
Taux rafraîchi.	71
Télécommande	11, 12, 13, 22
Temp. couleur abs.	59, 61
Température de stockage	125
Température en utilisation	125
Théâtre	48, 58, 60
Touches numériques	11
Tout reinitialiser	72
Trous de montage pour bride de suspension	10, 127
Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur	20

U

Utilisation de l'aide	77
Utilisation des fonctions des menus de configuration	57

V

Verrouillage de sécurité	7
Vidéo	71
Vidéo au format RVB	26
Vidéo composite	24
Vidéo en composantes	25

Volume	49
Voyant Lamp	7, 79
Voyant Power	7, 79
Voyant Temp	7, 79
Voyants	7, 79

Z

Zoom électronique/loupe (E-Zoom)	54
--	----

