

essentiel 

Téléphone portable BLACK STAR



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



—
Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce téléphone Black Star vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage 5

Consignes de sécurité 5

Précautions particulières 6

Sécurité 7

votre produit 9

Description de l'interface 9

Signification des icônes 10

installation 11

Insérer et retirer la carte SIM 11

Insérer et retirer la carte mémoire micro SD (non fournie) 12

Insérer et charger la batterie 13

Première mise en service du téléphone 14

Déverrouiller le téléphone/Carte Sim 15

Allumer et éteindre le téléphone 15

appeler & recevoir des appels 16

Passer un appel 16

Répondre à un appel 17

Terminer un appel 17

Options d'appel 17

menu principal 19

Répertoire 19

Messagerie 20

Multimédia 21

Appareil photo	24
Divertissement	25
Mes fichiers	25
Profils sonores	25
Journal	25
Réglages	26
Agenda	28
Suppléments	28
Raccourcis	29
connexion à un ordinateur	30
guide de dépannage	31
caractéristiques techniques	34
déclaration de conformité	36

consignes d'usage

Consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE TÉLÉPHONE PORTABLE ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé.

Le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

- N'utilisez pas l'appareil :
- si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Maintenez toujours votre appareil au sec.

Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.

N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 40°C) (par exemple : lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.).

Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend

sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.

Gardez le téléphone et tous les accessoires hors de portée des enfants.

Ne faites pas tomber le téléphone, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon antistatique doux et sec.

Cet appareil contient une batterie Li-ion interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté est susceptible de provoquer une explosion.

Employez exclusivement les accessoires d'origine et la batterie rechargeable d'origine. N'essayez pas de raccorder d'autres produits.

Précautions particulières

Ce téléphone est prévu pour fonctionner sur un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Les modifications ou changements effectués par l'utilisateur ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et ne tentez aucune réparation vous-même.

Si vous désirez raccorder le téléphone à d'autres appareils, lisez le mode d'emploi de cet appareil pour obtenir des informations détaillées concernant la sécurité.

N'essayez pas de raccorder des accessoires incompatibles.

La carte SIM peut être retirée. Attention ! Les enfants en bas âge peuvent éventuellement l'avaler.

La sonnerie est reproduite via le haut-parleur. Prenez d'abord la communication et amenez ensuite le téléphone à votre oreille. Vous éviterez ainsi que votre oreille ne subisse un éventuel dommage.

A tout porteur de stimulateur cardiaque, il est recommandé de tenir l'appareil à une distance d'au moins 20 cm pour éviter toute perturbation éventuelle. Vous ne devez pas non plus porter le téléphone dans votre poche intérieure quand celui-ci est allumé. En communication, tenez le téléphone à l'oreille opposée au stimulateur cardiaque. Éteignez immédiatement le téléphone quand vous sentez ou supposez un trouble. Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

En cas d'urgence, ne vous fiez pas uniquement au téléphone portable. Pour des raisons techniques, il est impossible de garantir une liaison stable et permanente avec le réseau en toute circonstance

Sécurité

Quand vous vous déplacez en voiture ou à bicyclette, n'utilisez le téléphone qu'avec une installation mains-libres. Assurez-vous que votre sécurité ne soit pas perturbée par l'utilisation du téléphone. Respectez impérativement les directives légales et spécifiques au pays.

N'utilisez pas le téléphone dans des secteurs interdits. Ne vous servez pas du téléphone dans les stations-service ou à proximité de carburants ou de produits chimiques. Éteignez-le quand vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux

(par exemple dans des hôpitaux).

Avant d'utiliser le téléphone dans un avion, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne pour savoir si vous pouvez vous servir du téléphone mobile.

Précautions particulières



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles et batteries le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

Ne démontez pas la batterie, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinérez pas.

Note:

L'utilisation d'autres types d'accumulateurs ou de batteries/piles non rechargeables pourrait s'avérer dangereuse et perturber le fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager. Ne court-circuitez pas les accumulateurs (danger). Évitez en particulier les courts-circuits accidentels lors du stockage ou du transport, pouvant être causés par exemple par un trousseau de clés, des plaques métalliques ou similaires et veillez à ce que les accumulateurs n'entrent pas en contact avec des matières grasses. Conservez de ce fait les accumulateurs dans un emballage isolant lorsqu'ils ne sont pas dans le téléphone. Évitez également de toucher les contacts avec des objets gras. Les accumulateurs s'échauffent pendant la charge. Il s'agit là d'un phénomène normal et sans danger.






votre produit

Description de l'interface



1. Écouteur
2. Écran
3. Touche Retour
4. Touche décrocher : Composer un numéro de téléphone et recevoir des appels entrants
5. Touches caractères : Saisir des chiffres et des caractères.
6. Objectif photo
7. Microphone
8. Curseur
9. Touche OK
10. Touche raccrocher : Terminer un appel et rejeter un appel. Cliquer sur ce bouton pour éteindre/démarrer
11. Touche * : Volume -
12. Touche # : Volume +
13. Connecteur câble USB et prise casque

Signification des icônes

Icônes	Description
	Indique l'intensité du signal réseau de la carte SIM1
	Indique l'intensité du signal réseau de la carte SIM2
	Sonnerie activée
	Sonnerie désactivée
	Indication du niveau de batterie

installation

Insérer et retirer la carte SIM

Votre téléphone portable est livré sans carte SIM (carte d'identification de l'abonné). Lorsque vous souscrivez à un service de téléphonie mobile, celle-ci vous est fournie par votre opérateur et est nécessaire pour pouvoir téléphoner avec votre téléphone portable. Toutes les informations concernant la connexion réseau sont stockées sur la puce de la carte SIM.

Votre téléphone portable possède 2 emplacements pour carte SIM ce qui vous permet d'utiliser deux lignes téléphoniques différentes sur le même téléphone.

Insérez la carte SIM comme indiqué ci-après :

1. Si le téléphone est allumé, éteignez-le en appuyant de manière prolongée sur la touche.
2. Retirez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers le bas.






3. Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement sim1 en plaçant la puce vers le bas et le coin biseauté en haut à gauche.



4. Si vous possédez une deuxième carte SIM, répétez l'étape précédente et insérez-la dans l'emplacement sim2.



5. Placez la batterie en commençant par le bas (contacteurs placés en bas à droite).



6. Enfin, remplacez le couvercle.

Avertissement : Éteindre le téléphone avant de retirer la carte SIM. Ne pas insérer et ne pas retirer la carte SIM lorsque le téléphone est connecté à une source d'alimentation externe, sinon la carte SIM et le téléphone mobile pourraient être endommagés.


La carte SIM et les contacteurs sont très sensibles. Prenez soin de ces éléments. Évitez de toucher les surfaces de contact et maintenez la carte SIM hors de portée des enfants.

Insérer et retirer la carte mémoire micro SD

Pour augmenter votre capacité de stockage, vous pouvez utiliser une carte mémoire Micro SD d'une capacité maximale de 32 Go.



1. Poussez le loquet vers la droite (position Open).



2. Placez votre carte micro SD (non fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet.

3. Poussez le loquet vers la gauche (position Lock) pour le verrouiller.

Insérer et charger la batterie


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.



Lors des trois premières recharges, il convient d'attendre que la batterie soit déchargée avant de la charger entièrement, de cette façon, elle peut offrir les meilleures conditions de service possibles.

Attention : Utilisez uniquement le câble et le chargeur USB fournis.

Première mise en service du téléphone

Après avoir inséré la carte SIM et positionné la batterie, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche rouge  pour allumer le téléphone. Entrez ensuite le code PIN (fourni par votre opérateur) si vous y êtes invité. Le téléphone effectue une recherche de réseau jusqu'à établissement de la connexion.

Votre téléphone peut accepter deux cartes qui peuvent être utilisées en passant de l'une à l'autre. Les noms de réseau sont affichés sur deux lignes. Le nom du réseau de la carte SIM1 s'affiche sur la première ligne, tandis que celui de la carte SIM 2 s'affiche sur la deuxième ligne.

Si aucune carte SIM n'a été insérée, l'écran affichera le message "Insérer SIM1" et "Insérer SIM2". Si aucune carte SIM n'est insérée, seul l'appel d'urgence (112) sera possible.


ATTENTION : N'ALLUMEZ PAS LE TÉLÉPHONE PORTABLE DANS DES LIEUX OÙ SON UTILISATION EST INTERDITE, CAR CELA POURRAIT CRÉER DES INTERFÉRENCES ET PROVOQUER UN DANGER.

Déverrouiller le téléphone/Carte Sim

Pour garantir la sécurité des informations de l'utilisateur, un code de verrouillage pour le téléphone et un code PIN pour la carte SIM peuvent être configurés. Reportez-vous au chapitre Menu principal, § 8.5 Paramètres de sécurité, pour les configurer. Le code de verrouillage par défaut est 1122.

NOTE : Si vous saisissez le mauvais code PIN de la carte SIM trois fois de suite, le code PUK sera nécessaire pour la débloquent.



Allumer et éteindre le téléphone

ALLUMER : Maintenez la touche rouge « Raccrocher »  enfoncée, jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur OK.

ÉTEINDRE : Maintenez la touche rouge « Raccrocher »  enfoncée. Après quelques secondes, le téléphone s'éteint.



APPELER & RECEVOIR DES APPELS

Passer un appel



1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone de votre correspondant.
2. Appuyez sur  pour composer le numéro.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

NOTE : Si vous avez inséré deux cartes SIM, le téléphone vous invite à sélectionner «Appel vocal SIM 1» ou «Appel vocal SIM 2».

Émettre un appel à partir du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche Noms .
2. Recherchez ensuite votre contact à l'aide du curseur ou entrez les premières lettres du nom du contact puis validez en appuyant sur la touche OK.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro.


Émettre un appel à partir du journal des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  pour afficher le Tous les appels.
2. Faites défiler jusqu'à un nom ou un numéro, puis appuyez sur la touche  pour appeler votre correspondant. (Si deux cartes SIM sont installées, vous pouvez choisir d'appeler avec la carte SIM1 ou SIM2)

Passer un appel d'urgence



Si vous vous situez hors de la zone de couverture (voir la barre d'indication de signal dans le coin supérieur gauche), l'utilisateur peut effectuer un appel d'urgence.

Répondre à un appel


Quand le téléphone sonne, appuyez sur  pour prendre l'appel.

NOTE : Si vous utilisez les écouteurs fournis, appuyez sur le bouton des écouteurs pour répondre à l'appel.

Répondre à un double appel



Lorsque que vous êtes déjà en communication, l'écran affiche appel entrant si un autre correspondant tente de vous joindre. Appuyez sur  pour répondre au nouvel appel entrant ou sur  pour afficher les options d'appel puis validez l'option Répondre. L'appel en cours est mis en attente et le nouvel appel est pris).

Terminer un appel

Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel ou rejeter un appel entrant.

NOTE : Si vous utilisez les écouteurs fournis, maintenez le bouton des écouteurs appuyé pour terminer l'appel.

Options d'appel

En cours d'appel, appuyez sur  pour accéder aux options d'appel. Sélectionnez l'option désirée à l'aide du curseur puis appuyez de nouveau sur  pour valider.

METTRE UN APPEL EN ATTENTE : Mettez un appel en attente. Sélectionnez ensuite Reprendre un appel pour reprendre la conversation.

ÉCHANGER (disponible uniquement en double appel) : Basculez entre deux appels.

CONFÉRENCE (disponible uniquement en double appel) : Conversez avec deux autres correspondants simultanément.

TERMINER UN APPEL : Mettez fin à l'appel en cours.

TERMINER TOUS LES APPELS (disponible uniquement en double appel) : Mettez fin à tous les appels en cours.

RÉPERTOIRE : Accédez au répertoire

HISTORIQUE DES APPELS : Accédez au répertoire


MESSAGERIE : Accédez aux messages

MAGNÉTOPHONE : Enregistrez l'appel en cours.

MUET : Activez ou désactivez le micro du téléphone. Si vous désactivez le micro, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

VOLUME : Augmenter ou diminuer le volume

Menu Principal

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche gauche  pour accéder au menu principal du téléphone.


Répertoire

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez RÉPERTOIRE à l'aide du curseur puis appuyez sur la touche OK pour valider. Saisissez la première lettre du nom de votre correspondant ou faites défiler la liste de vos contacts à l'aide du curseur.

Ajouter contact

Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau numéro de téléphone soit dans la mémoire du téléphone, de la carte SIM 1 ou de la carte SIM 2 (si présente). Pour cela, déplacez le curseur vers la haut pour mettre Ajouter contact en surbrillance puis appuyez sur OK.

Options

Sélectionnez un contact puis appuyez sur la touche  pour accéder aux options :

LIRE : Affiche les informations concernant le contact

ENVOYER UN SMS : Permet d'écrire un message au contact sélectionné.

APPEL : Appeler le contact sélectionné. Si vous avez inséré deux cartes SIM, le téléphone vous invite à sélectionner «Appel vocal SIM 1» ou «Appel vocal SIM 2».

EDITER : Permet de modifier les informations concernant votre contact.



SUPPRIMER : Permet de supprimer un contact de votre répertoire soit dans la mémoire du téléphone ou de la (les) carte(s) SIM.

COPIER : Permet de copier les informations concernant votre contact vers la carte SIM 1 ou SIM 2, ou copier toutes les informations d'une carte SIM vers une autre carte SIM.

RÉGLAGES DU RÉPERTOIRE : Permet de personnaliser vos préférences (Stockage préféré, appel rapide, numéro supplémentaire, Etat de la mémoire, copier tous les contacts, déplacer les contacts, supprimer tous les contacts).

Messagerie

Écrire un message

1. Sélectionnez Ecrire un Message.
2. Saisissez votre message à l'aide du clavier.
3. Une fois votre message rédigé, appuyez sur la touche option  pour accéder aux options suivantes. Sélectionnez l'option désirée à l'aide du curseur puis appuyez de nouveau sur  pour valider.

ENVOYER À : Envoyez le message à un contact depuis votre répertoire téléphonique ou en saisissant directement le numéro de téléphone de votre contact.

SAISIE CLAVIER : Choisissez votre méthode de saisie entre Saisie texte normal ABC, Saisie texte normal abc, Multitap FR, Multitap fr, Numérique & Insérer des symboles.

AVANCÉ : Insérez dans votre message un numéro de téléphone ou le nom d'un contact extrait de votre répertoire.

ENREGISTRER : Sauvegardez votre message sur la carte SIM 1 ou SIM 2 pour l'envoyer ultérieurement.

I

Boîte de réception

La **BOITE DE RÉCEPTION** vous permet de visualiser les messages texte et multimédia reçus sur la carte SIM 1 et SIM 2.

Brouillons

Le dossier **BROUILLONS** vous permet de visualiser les messages non prêts, sauvegardés dans Brouillons pour être modifiés à nouveau ou envoyés. Les opérations sont similaires à celles de la Boîte d'envoi.

Boîte d'envoi

La **BOITE D'ENVOI** vous permet de visualiser les messages envoyés et enregistrés. Sélectionnez un message, appuyez sur OK pour effectuer une opération.

Messages envoyés

Le dossier MESSAGES ENVOYÉS vous permet de visualiser les messages dont l'envoi a été effectué.

Diffuser un SMS

Le service réseau vous permet de recevoir des messages texte avec la carte SIM 1 ou SIM 2, par exemple Bulletin météo ou circulation routière. Seuls quelques réseaux gèrent ce service, veuillez contacter votre opérateur réseau pour savoir s'il prend en charge ce service.


Réglages message

Cette option vous permet de personnaliser les paramètres des messages SMS envoyés à partir de la carte SIM 1 et SIM 2 : Paramétrage du numéro du centre de messagerie, du temps de validité, du type de message, du rapport d'envoi, du chemin de réponse et du serveur de messages vocaux.


Multimédia


ALBUM PHOTO

Ce menu vous permet de visualiser les fichiers sauvegardés dans l'album au format JPG.

Appuyez sur la touche  pour afficher les options disponibles : Lire, Informations relatives à l'image, Style d'affichage, Utiliser comme (papier peint/économiseur d'écran/écran d'accueil/écran de fin), Renommer, Supprimer, Stockage (dans la carte mémoire).

CAMERA

Ce menu vous permet d'enregistrer des vidéos au format AVI. Appuyez sur la touche OK pour lancer l'enregistrement et appuyez de nouveau sur la touche OK pour mettre en pause. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez sur  pour accéder aux Options : Réglages, Réglages vidéo, Stockage et Restaurer réglages par défaut.


LECTEUR VIDEO

Ce menu vous permet de regarder sur votre téléphone des fichiers vidéo sauvegardés soit dans la mémoire de votre téléphone soit sur une carte mémoire.

Par défaut, le téléphone affiche les vidéos sauvegardées dans le téléphone. Si vous souhaitez regarder des vidéos sauvegardées sur la carte mémoire, sélectionnez Options > Stockage puis choisissez Carte mémoire à l'aide du curseur.

Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder en utilisant le curseur puis appuyez sur OK pour afficher la vidéo.

- Appuyez sur OK pour démarrer la lecture. Appuyez de nouveau sur OK pour mettre en pause.
- Déplacez le curseur vers le haut pour afficher la vidéo en plein écran. Déplacez à nouveau le curseur vers le haut pour quitter le mode plein écran ou appuyez sur OK.
- Déplacez le curseur vers la droite pour effectuer une avance rapide.
- Déplacez le curseur vers la gauche pour effectuer un retour rapide.
- Déplacez le curseur vers le bas pour arrêter la lecture.

Dans le menu «Lecteur vidéo», sélectionnez le stockage Carte mémoire puis choisissez la vidéo à l'aide du curseur. Cliquez ensuite sur  pour afficher les options :

LECTURE : Regardez la vidéo sur votre téléphone.


RENOMMER : Renommez le titre du fichier.

SUPPRIMER : Supprimez le fichier vidéo sélectionné.


STOCKAGE : Sélectionnez le support de sauvegarde de vos fichiers vidéo.

LECTEUR AUDIO

Écoutez des fichiers audio stockés sur votre téléphone au format MP3 ou MIDI. Ce menu vous permet d'écouter des musiques sauvegardées sur une carte mémoire micro SD.

- Appuyez sur  (liste) pour accéder à la liste des musiques sauvegardées sur le support sélectionné : Carte mémoire ou téléphone.

Pour écouter des morceaux sauvegardés sur la carte mémoire, sélectionnez Liste > Options > Réglages puis choisissez « Carte mémoire » à l'aide du curseur.

Depuis le sous-menu Liste, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes:

LECTURE : Lancez la lecture de la piste sélectionnée.

DÉTAILS : Affichez les détails concernant la piste audio (titre, taille, durée, artiste, album, genre et année).

AJOUTER : Ajoutez la piste sélectionnée dans un dossier du téléphone.


ENLEVER : Supprimez la piste sélectionnée de la liste.

SUPPRIMEZ TOUT ? : Supprimez l'ensemble des pistes du répertoire.

RÉGLAGES : Accédez aux paramètres avancés du lecteur Réglages du lecteur (liste de lecture, générateur de liste, répéter, aléatoire, lire en fond), Réglages d'affichage (apparence du lecteur et affichage des paroles).

MAGNETOPHONE


Ce menu vous permet d'effectuer un enregistrement sonore.

Appuyez sur la touche  pour accéder aux Options : Nouvel enregistrement, Liste et Réglages (Stockage et Qualité audio).

RADIO FM

Ce menu vous permet d'écouter la radio (Uniquement lorsque les écouteurs sont branchés au téléphone).

- Utilisez les touches * et # pour baisser ou augmenter le son.
- Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour faire une recherche automatique des stations.

- Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas pour faire une recherche manuelle des stations.
- Appuyez sur la touche ok pour éteindre la radio.
- Appuyez de nouveau sur la touche ok pour rallumer la radio.
- Appuyez sur  pour accéder aux options :

LISTE : Visualisez toutes les stations mémorisées.


ENTRÉE MANUELLE : Saisissez manuellement le numéro de la fréquence radio désirée.

RECHERCHE ET STOCKAGE AUTO : Recherchez et sauvegardez automatiquement.

RÉGLAGES : Accédez aux paramètres avancés du lecteur Lire en fond et Haut-parleur.

Appareil photo

Ce menu vous permet de prendre des photos qui seront sauvegardées sur la carte mémoire micro SD.

- Appuyez sur ok pour prendre une photo.
- Appuyez sur  pour accéder aux options :

ALBUM PHOTO : Visualisez les photos prises avec le téléphone

RÉGLAGES DE L'APPAREIL : Réglez la fonction anti-scintillement et le retardateur.

RÉGLAGES DE L'IMAGE : Configurez la taille et la qualité des photos (bas/normal/haut).

BALANCE DES BLANCS : Sélectionnez le réglage de la balance des blancs (Automatique, Lumière du jour, Tungstène, Fluorescent, Nuageux, Incandescent).

MODE DE SCÈNE : Réglez le mode de scène (Auto ou Nuit).

STOCKAGE : Sélectionnez le dossier de stockage de vos photos.

RESTAURER DÉFAUTS : Restaurez les réglages de l'appareil photo par défaut.

Divertissement

Ce menu vous donne un accès direct à des jeux sur le téléphone (comme Puzzle).

Mes Fichiers

Ce menu vous permet de visualiser les dossiers (vidéo, photos et audio) stockés dans votre téléphone ou dans la carte mémoire mais également de formater la carte mémoire.

Attention : Le formatage de la carte mémoire efface définitivement les données stockées.

Profils sonores

Ce menu permet de personnaliser chaque profil sonore (Général, Silencieux, Réunion, Extérieur). Pour cela, sélectionnez votre profil sonore puis appuyez sur OK.

Journal

Ce menu vous permet d'accéder à l'historique des appels et de visualiser la liste des appels en absence, appels effectués, appels reçus et de supprimer le journal des appels.

REGLAGE SIM DOUBLE

Votre téléphone peut gérer deux cartes SIM en même temps. Ce menu vous permet de sélectionner la (les) carte(s) SIM active(s) et de la (les) configurer.

DOUBLE SIM OUVERTE : Les deux cartes SIM sont opérationnelles.

SEULE SIM 1 EST OUVERTE : Seule la carte SIM1 est opérationnelle.

SEULE SIM 2 EST OUVERTE : Seule la carte SIM2 est opérationnelle.

MODE AVION : Les deux cartes SIM sont désactivées.

REGLAGES DU TELEPHONE

DATE ET HEURE : Ce menu vous permet de choisir la ville d'origine, régler la date et l'heure et le format de date / heure.

PLANIFICATION DE L'ALLUMAGE / ARRÊT : Définissez une heure de mise sous tension ou d'extinction du téléphone.

LANGUE : Définissez la langue des menus du téléphone (3 langues au choix : français, arabe et anglais).

METHODES FAVORITES DE SAISIE : Choisissez votre méthode de saisie entre Saisie texte normal ABC, Saisie texte normal abc, FR, fr et Numérique.

RÉGLAGES DE L'AFFICHAGE : Définissez le papier peint, l'économiseur d'écran, l'écran d'accueil, l'écran de fin et l'affichage de la date et l'heure.

TOUCHE DÉDIÉE : Les touches dédiées vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus. Vous pouvez attribuer des fonctions aux touches du curseur (haut, bas, droite et gauche) en appuyant sur la touche souhaitée puis en choisissant la fonction que vous souhaitez lui attribuer.

RÉGLAGE DE L'UART : Le réglage UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) vous permet de sélectionner la carte SIM (1 ou 2) pour synchroniser vos données.

RÉGLAGES DIVERS : Définissez les réglages du rétroéclairage de l'écran (luminosité et durée du rétroéclairage).

PARAMETRES DU RESEAU

Ce menu vous permet de configurer automatiquement ou manuellement le réseau. Sélectionnez Réglages de réseau SIM1 ou SIM2.

Effectuez une nouvelle recherche de votre réseau, sélectionnez votre réseau dans une liste (option Choix du réseau) et paramétrez un réseau manuel ou automatique (Mode de sélection).

PARAMETRES D'APPEL

SIM 1 / SIM 2 : Votre téléphone peut gérer deux cartes SIM en même temps. Ce menu vous permet de sélectionner la (les) carte(s) SIM active(s) et de la (les) configurer.

PARAMÈTRES AVANCÉS : Activez ou désactivez le rappel automatique, configurez la ligne IP, activez/désactivez le rappel de l'heure d'appel, configurez le mode réponse.

PARAMETRES DE SECURITE

SECURITE SIM : Paramétrez les réglages de sécurité de votre carte SIM (Verrouillage PIN, modification PIN).

SECURITE TÉLÉPHONE : Activez ou désactivez le verrouillage du téléphone. Le verrouillage du téléphone protège votre téléphone contre une utilisation non autorisée. Lorsque le verrouillage de téléphone est activé, vous devez entrer le mot de passe du téléphone lorsque vous l'allumez ou le réinitialisez.

NOTE : Le mot de passe par défaut du téléphone est normalement 1122 ; veuillez le modifier et définir votre propre mot de passe dès que possible.

VEROULLAGE AUTOMATIQUE DU CLAVIER :Réglez la durée (5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes) au bout de laquelle le clavier sera verrouillé automatiquement si aucune action n'est effectuée sur le téléphone.

RESTAURER LES PARAMETRES D'USINE

Ce menu vous permet de restaurer le téléphone selon les réglages d'usine par défaut.

Entrez le mot de passe du téléphone dans ce menu, lorsque le mot de passe est

confirmé, le téléphone redémarre et tous les réglages par défaut sont rétablis.

NOTE : Le mot de passe par défaut est 1122.

Agenda


CALENDRIER

Ce menu vous permet d'accéder au calendrier. Pour visualiser la date de votre choix, aller à la date du jour et afficher le calendrier hebdomadaire, sélectionnez «Options».

CALCULATRICE


Effectuez des additions, soustractions, divisions et multiplications simples de nombres de 12 chiffres au maximum pour l'entrée ou le résultat.

ALARME

Ce menu vous permet de programmer jusqu'à cinq alarmes. Utilisez le curseur de navigation pour sélectionner l'alarme de votre choix, puis appuyez sur  pour accéder au sous-menu Editer : Activer/Désactiver l'alarme, Heure, Répéter (une fois, tous les jours, journalier), Sonnerie d'alarme (sonneries ou fichiers) et Répétition de l'alarme (Par défaut et entre 1 et 7 minutes).

Suppléments

Ce menu vous permet d'accéder à la fonction «Lampe de poche».

Appuyez sur  pour activer la lampe. Appuyez une nouvelle fois sur  pour la désactiver.




Attention : La lumière est générée par une diode LED puissante. Evitez d'éclairer

directement les yeux ou des appareils optiques.

La lampe de poche consomme beaucoup d'énergie et diminue rapidement la durée de fonctionnement de la batterie.

Raccourcis

Ce menu vous permet de configurer 10 raccourcis. Les raccourcis vous permettent d'accéder plus rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez le plus souvent.

1. Dans le menu Raccourcis, sélectionnez Ajouter puis appuyez sur  pour accéder aux options.
2. Sélectionnez ensuite le raccourci désiré à l'aide du curseur (Alarme, Lecteur audio, Calculatrice, Calendrier, Appels effectués, appels en absence, appels reçus, SIM1 paramètres d'appel, SIM2 paramètres d'appel, Appareil photo, Radio FM, Album photos, mes fichiers, etc.).
3. Appuyez sur  pour confirmer votre choix puis sélectionnez l'ordre de sélection à l'aide du curseur.
4. Appuyez une nouvelle fois sur  pour valider votre raccourci.

connexion à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur pour gérer les fichiers stockés.

Utiliser votre téléphone comme un périphérique externe

1. Branchez la prise mini-USB dans le port mini-USB du téléphone puis connectez la prise USB dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Windows détecte le téléphone et installe automatiquement le nouveau matériel. Une fois l'installation terminée, une autre bulle d'information vous informe que votre matériel est prêt à l'emploi. Le téléphone apparaît sous la forme d'une icône dans le poste de travail de votre ordinateur.
3. Sélectionnez Stockage externe sur votre téléphone. Vous pouvez alors copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers le téléphone et vice-versa. Le téléphone comporte des dossiers système dont les noms ne doivent pas être modifiés : Audio, E-book, Photos, et Videos.
4. Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser le téléphone. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches de votre ordinateur. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

guide de dépannage


Problèmes	Causes possibles	Solutions
Mauvaise réception	Le téléphone est utilisé dans une zone où la réception est mauvaise, par exemple près d'un bâtiment élevé ou au sous-sol, inaccessible par les ondes radio.	A éviter
	Le téléphone est utilisé aux heures de forte affluence.	A éviter
	Trop éloigné de la station de base du réseau.	Demander au fournisseur de réseau l'implantation régionale.
Écho ou bruit	Causé par un dysfonctionnement de la ligne de jonction ; il s'agit d'un problème régional.	Raccrocher et recomposer, la ligne de jonction pourrait s'améliorer
Impossible d'allumer	Batterie épuisée.	Vérifier l'état ou le niveau de charge de la batterie.
Le temps de veille se réduit	Mauvaise connexion régionale.	
	Le temps de veille est lié à la configuration du système réseau.	Dans une zone de mauvaise réception, éteindre provisoirement le téléphone.
	Nécessité de changer la batterie.	Changer de batterie.
	Lorsqu'aucun signal n'est reçu, le téléphone continuera à rechercher une station de base et le temps de veille peut être raccourci.	Se déplacer vers une zone où le signal est puissant ou éteindre provisoirement le téléphone

Problème carte SIM	Carte SIM endommagée.	Contactez le fournisseur de service réseau.
	Carte SIM non fixée.	Vérifier que la carte SIM est insérée et fixée correctement.
	Tache sur la surface de la carte SIM.	Essuyer le contact métallique de la carte SIM avec un chiffon propre.
Erreur PIN	Mauvaise saisie du code PIN trois fois de suite.	Contactez le fournisseur de réseau.
Impossible de se connecter au réseau	Carte SIM non valide.	Contactez le fournisseur de réseau.
	Hors de la portée de couverture GSM.	Contactez le fournisseur de réseau pour vérifier la portée de couverture.
	Signal faible.	Se déplacer vers une zone au signal puissant.
Appel impossible	La fonction Restriction d'appels est activée.	Annuler la fonction de restriction d'appels.
	Le mode FDN (numéro fixe) est activé.	Annuler le FDN.
Impossible de recharger	Batterie ou chargeur cassé(e).	Changer de batterie ou de chargeur.
	Charge dans un environnement dont la température est inférieure à -10 ou supérieure à 45 .	Changer d'environnement.
	Mauvais contact.	Vérifier si la connexion est correcte.

<p>Impossible d'ajouter des nouvelles entrées dans le répertoire téléphonique</p>	<p>Espace du répertoire téléphonique saturé.</p>	<p>Supprimer une partie des entrées.</p>
<p>Impossible de régler certaines fonctions.</p>	<p>Le fournisseur de réseau ne gère pas la fonction ou vous ne l'avez pas demandée.</p>	<p>Contactez le fournisseur de réseau.</p>

caractéristiques techniques

Général	Réseau	Quatri-bande : GSM 900 / 1800
	SIM	Double SIM
Taille	Dimensions	101 x 41 x 13mm
	Poids	65 g environ
Écran	Type	QVGA, 320*240
	Taille	5,9 cm (2.31 pouces)
Son	Types d'alerte	Vibration ; Sonneries polyphoniques, monophoniques, MP3 (sur micro SD)
	Haut-parleur	Oui
	Prise casque	Oui
DAS	GSM	0.74W/Kg
Mémoire	Répertoire tél.	200 enregistrements
	Emplacement carte	microSD (TransFlash) jusqu'à 32Go
Appareil photo	Primaire	0,3 M Pixels
Fonctions	Messagerie	SMS
	Navigateur	WAP 2.0/xHTML, HTML
	Radio	Radio FM
	Vidéo	MP4/AVI/3GP
	Musique	MP3/WAV/eAAC+

Autonomie batterie	Capacité	700mAh
	Veille	Jusqu'à 500 heures
	Temps conversation	Jusqu'à 4 heures
	Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Ion 3.7V
Adaptateur secteur	Modèle	KSUFB0500050W1EU
	Entrée	100V - 240V ~ 50/60Hz 0.15A
	Sortie	5.0 V  500mA

déclaration de conformité

Sourcing&Creation

CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER

59 273 FRETIN

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Nom : Téléphone portable Black Star
- Marque : Essentiel B
- Code article : 276226
- Code EAN : 3497672762263

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2002/96/CE Relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
- Directive 2006/66/CE relative aux piles et batteries.
- Règlement Européen (CE) No 278/2009 en ce qui concerne les exigences d'éco conception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :


- EN 60950-1:2006/A11:2009
- EN 60950-1:2006/A1:2010
- EN 55022:2006/A1:2007
- EN 55024:1998/A2:2003
- EN 61000-3-2:2006/A1:2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55013:2001/A2:2006
- EN 55020:2007
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 511 V9.0.2
- EN 62311:2008
- EN 62209-1 :2006
- EN 62209-2 :2010
- EN 50332-1:2000

Industrial & Technical Development Manager
François GUISLAIN



Fretin,
Le 29 juin 2012

Téléphone portable BLACK STAR

 Protection de l'environnement
Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

