

**CONTENU DE L'EMBALLAGE :**

- Quadruple station de charge.
- 4 batteries rechargeables NiMH.
- Manuel d'utilisation/carte de garantie.
- Carte d'inscription.

Connexion de la quadruple station de charge sur la console de jeux Wii:

1. Assurez-vous que la console de jeux Wii est éteinte.
2. Débranchez tous les câbles de votre console de jeux Wii.
3. Raccordez la fiche d'alimentation CC de la console Wii au connecteur d'entrée de l'adaptateur de courant de la station de charge. (voir **DIAGRAM 1**).
4. Raccordez la fiche d'alimentation CC secondaire de la console Wii (connectée à la station de charge) au connecteur d'entrée d'alimentation CC de la console Wii. (voir **DIAGRAM 2**).
5. Mettez en marche la console Wii.

REMARQUE: La station de charge peut recharger les batteries des télécommandes lorsque la console Wii est en marche ou éteinte.

Mise en marche des batteries avec les télécommandes Wii:

REMARQUE: Il est impossible de charger la batterie d'une télécommande Wii équipée de l'étui silicone. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

REMARQUE: Il est impossible de charger la batterie d'une télécommande Wii équipée de l'accessoire MotionPLUS Wii. Assurez-vous de retirer l'accessoire MotionPLUS Wii de la télécommande. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'accessoire MotionPLUS Wii.

1. Insérez une batterie rechargeable dreamGEAR dans votre télécommande Wii.
2. Insérez la télécommande Wii (avec la batterie fixée) dans la quadruple station de charge. Assurez-vous que les contacts situés sur la partie inférieure de la batterie sont alignés avec les contacts de la station de charge.

REMARQUE: Le témoin DEL s'allume en BLEU pour indiquer le début de la charge. Une fois le cycle de charge terminé, le témoin DEL clignote en BLEU.

3. Pour utiliser la télécommande Wii une fois la charge terminée, déconnectez simplement la télécommande Wii en la retirant.

REMARQUE: La quadruple station de charge permet de simultanément recharger jusqu'à 4 télécommandes Wii (avec batteries insérées).

Pour charger des batteries sans les installer sur les télécommandes Wii:

1. Insérez une batterie rechargeable dreamGEAR dans la station de charge. Assurez-vous que les contacts situés sur la partie inférieure de la batterie sont alignés avec les contacts de la station de charge.

REMARQUE: Le témoin DEL s'allume en BLEU pour indiquer le début de la charge. Une fois le cycle de charge terminé, le témoin DEL clignote en BLEU.

2. Pour utiliser la batterie rechargeable une fois la charge terminée, déconnectez simplement la batterie en la retirant.

REMARQUE: La quadruple station de charge permet de simultanément recharger jusqu'à 4 batteries rechargeables.

REMARQUE: Les batteries rechargeables dreamGEAR livrées avec ce produit sont SEULEMENT compatibles avec la quadruple station de charge dreamGEAR.

AVERTISSEMENT LIE AUX BATTERIES:

Toute fuite de combustible des piles peut causer des blessures corporelles et endommager votre manette. Lorsque cela se produit, nettoyez entièrement votre peau et vos vêtements. Veillez à ce que votre bouche et vos yeux d'entrent jamais en contact avec le combustible des piles. Les piles percées peuvent produire des sons d'éclatement.

Afin de prévenir toute fuite d'électrolyte:

- Retirez les piles de la manette lors de périodes de non-utilisation prolongées.
- Installez correctement les piles. Assurez-vous de vous conformer aux instructions du mode d'emploi.
- N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou percées.
- N'incinerez jamais vos piles.

iSound™**dreamGEAR®****WARRANTY CARD**

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:

www.dreamgear.net
www.isound.net

works with
Wii™

DGWII-3119

dreamGEAR®
www.dreamgear.net**Quad Dock**
USER'S GUIDE**PACKAGE CONTENTS:**

- Quad Dock
- 4 NiMH Rechargeable Batteries
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**DIAGRAM 1****DIAGRAM 2****How to Install the Quad Dock to your Nintendo Wii:**

1. Make sure that the Wii console is turned off.
2. Unplug all cables from your Wii console.
3. Plug the Wii DC plug into the Quad Dock power adapter input. (see **DIAGRAM 1**)
4. Plug the secondary Wii DC plug (connected to the Quad Dock) into the Wii DC input connector. (see **DIAGRAM 2**)
5. Turn on the Wii console.

NOTE: The Quad Dock can charge your remotes while your Wii console is powered ON or OFF.

How to Charge the Rechargeable Battery using your Wii Remote:

NOTE: The Quad Dock cannot charge the Wii Remote while in the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

NOTE: The Quad Dock cannot charge the Wii Remote with the Wii MotionPLUS attached. Be sure to remove the Wii MotionPLUS from the Wii Remote. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii MotionPLUS.

1. Insert a dreamGEAR Rechargeable Battery into your Wii Remote.
2. Insert your Wii Remote (with battery attached) into the Quad Dock. Make sure the contacts on the bottom of the battery align with the charging terminal on the Quad Dock.

NOTE: The LED will light up BLUE indicating the charge cycle has begun. When the charge cycle is complete, the LED will start flashing BLUE.

3. To release the Wii Remote after charging, simply lift and remove the Wii Remote from the Quad Dock.

NOTE: You can place up to 4 Wii Remotes with batteries attached on the Quad Dock at the same time.

How to Charge the Rechargeable Battery by Itself:

1. Insert a dreamGEAR Rechargeable Battery into the Quad Dock. Make sure the contacts on the bottom of the battery align with the charging terminal on the Quad Dock.

NOTE: The LED will light up BLUE indicating the charge cycle has begun. When the charge cycle is complete, the LED will start flashing BLUE.

2. To release the Rechargeable Battery after charging, simply lift and remove the battery from the Quad Dock.

NOTE: You can place up to 4 Rechargeable Batteries on the Quad Dock at the same time.

NOTE: The dreamGEAR Rechargeable Batteries included with this product are ONLY compatible with the dreamGEAR Quad Dock.

BATTERY WARNING:

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To avoid battery leakage:

- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that you follow the User's Guide correctly.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.

dreamGEAR®
www.dreamgear.netFOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net**CONTENIDO DEL PAQUETE:**

- Base de carga cuádruple
- 4 baterías recargables NiMH
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Cómo instalar la base de carga cuádruple en su Nintendo Wii:

1. Compruebe que su consola está apagada.
2. Desconecte todos los cables de su consola Wii.
3. Conecte la clavija de alimentación de la Wii en la entrada de alimentación de la base cuádruple. (Vea el **DIAGRAM 1**)
4. Conecte la clavija de alimentación secundaria (conectada a la base de carga cuádruple) en el conector de alimentación de entrada de la Wii. (Vea el **DIAGRAM 2**)
5. Encienda la consola Wii.

NOTA: La base de carga cuádruple puede cargar sus mandos de control con la consola Wii ENCENDIDA o APAGADA.

Como cargar la batería recargable usando su mando de control Wii:

NOTA: La base de carga cuádruple no puede cargar el mando de control Wii con la funda protectora colocada. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlo. Por favor, lea la Guía del usuario del Mando de Control Wii para ver como instalar o desinstalar la funda protectora del mando de control.

NOTA: La base de carga cuádruple no puede cargar el mando de control Wii con el Wii MotionPLUS colocado. Asegúrese de quitar el Wii MotionPLUS de su mando de control Wii. Por favor, lea la Guía del usuario del Mando de Control Wii para ver como instalar o desinstalar el Wii MotionPLUS.

1. Coloque una batería recargable dreamGEAR en su mando de control Wii.
2. Coloque su mando de control Wii (con la batería colocada) en la base de carga cuádruple. Asegúrese de que los contactos de la parte inferior de la batería están alineados con los terminales de carga de la base de carga cuádruple.

NOTA: El LED se iluminará en AZUL indicando que ha comenzado el ciclo de carga. Cuando el ciclo de carga está completo, el LED empezará a parpadear en AZUL.

3. Para liberar el mando de control Wii después de la carga, simplemente levántelo y sepárelo de la base de carga cuádruple.

NOTA: Puede colocar al mismo tiempo en la base de carga cuádruple hasta 4 mandos de control Wii con sus baterías colocadas.

Cómo cargar la batería recargable por sí misma:

1. Coloque una batería recargable dreamGEAR directamente en la base de

carga cuádruple. Asegúrese de que los contactos de la parte inferior de la batería están alineados con los terminales de carga de la base de carga cuádruple.

NOTA: El LED se iluminará en AZUL indicando que ha comenzado el ciclo de carga. Cuando el ciclo de carga está completo, el LED empezará a parpadear en AZUL.

2. Para liberar la batería recargable después de la carga, simplemente levántela y sepárela de la base de carga cuádruple.

NOTA: Puede colocar al mismo tiempo en la base de carga cuádruple hasta 4 baterías recargables.

NOTA: Las baterías recargables dreamGEAR incluidas con este producto SÓLO son compatibles con la base de carga cuádruple dreamGEAR.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA:

Goteos ácidos de las pilas/baterías pueden provocar lesiones así como averiar su mando de control. Si hay un derrame en una pila/batería, lave a conciencia la zona afectada y la ropa. Mantenga alejado el ácido de los ojos y de la boca. Las pilas/baterías con goteos pueden hacer sonidos explosivos.

Para evitar pérdidas de las pilas/baterías:

- No deje las pilas/baterías dentro del controlador durante largos periodos de inactividad.
- No coloque las pilas/baterías al revés. Asegúrese de cumplir la Guía del usuario correctamente.
- No utilice pilas/baterías dañadas, deformadas o con goteos.
- No elimine las pilas arrojándolas al fuego.