



Important Information

معلومات هامة

Vigtige oplysninger

Wichtige Informationen

Información importante

Σημαντικές πληροφορίες

Informations importantes

Informazioni importanti

Belangrijke informatie

Viktig informasjon

Informações importantes

Tärkeää tietoa

Viktig information

מידע חשוב

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the U.S.
and/or other countries. Intel and Centrino are trademarks of Intel Corporation in the U.S.
and/or other countries.

The information contained herein is subject to change without notice. HP shall not be liable
for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition July 2003



346587-021

Important Information

This information is supplementary to the information in the *Startup* guide.

Enabling the Tap to Click function of the Touchpad

The Tap to Click function of your touchpad is not enabled by default. To enable, follow the instructions included here.

1. Go to Start > Control Panel > Printers and Other Hardware icon > Mouse icon. The Mouse Properties dialog box opens.
2. Select the Device Settings tab and select the Settings button.
3. In the left panel, select Tapping. Select the Enable Tapping check box.
4. Select Apply, OK, OK.

The Tap to Click function is now enabled, allowing you to select items on screen by tapping your finger on the touchpad.

Installing Indeo codec

If you try to start and play certain games the game may stop responding (hang) or it may quit unexpectedly when the introductory video clip starts. You may also receive an error message.

This is because the game that you want to play contains video that is compressed with the Indeo video codec, which is not included in the Microsoft operating system of your notebook PC.

To resolve this problem, obtain and install the "327979: Recommended Update" from the Windows Update Web site:
<http://windowsupdate.microsoft.com>

For further details refer to the Microsoft Knowledge Base article 327979:
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:EN-US:327979>

معلومات هامة

إن هذه المعلومات هي معلومات إضافية في دليل الإعداد.

تتبع وظيفة **Tap to Click** الخاصة بلوحة اللمس

إن الوظيفة Tap to Click الخاصة بلوحة اللمس غير ممكنة افتراضياً. لتتبعها، اتبع الإرشادات الموجودة هنا.

١. انتقل إلى Start < Control Panel < رمز Printers and Other Hardware < Mouse Properties. يفتح مربع الحوار Mouse Properties.
٢. حدد علامة التبويب Device Settings ثم حدد الزر Settings.
٣. في اللوحة اليسرى، حدد Tapping. حدد خانة الاختيار Enable Tapping.
٤. حدد Apply، OK، ثم OK.

إن الوظيفة Tap to Click ممكنة الآن، مما يسمح لك بتحديد العناصر على الشاشة وذلك بالضغط بالإصبع على لوحة اللمس.

تثبيت ترميز Indeo

إذا حاولت بدء تشغيل ولعب ألعاب معينة فقد تتوقف اللعبة عن الاستجابة أو قد تنتهي بشكل غير متوقع عند بدء قصاصة الفيديو الخاصة بالمقدمة. وقد تتلقى أيضاً رسالة إعلام بالخطأ.

يعود ذلك لكون اللعبة التي تريد اللعب بها تحتوي على فيديو مضغوط بترميز الفيديو Indeo، غير المضمن في نظام تشغيل Microsoft في الكمبيوتر المحمول.

لحل هذه المشكلة، احصل على "327979: Recommended Update" وثبته من موقع Windows Update على ويب: <http://windowsupdate.microsoft.com>

لمزيد من التفاصيل، راجع Microsoft Knowledge Base المقالة 327979:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;327979>

Vigtige oplysninger

Dette kort er et tillæg til oplysningerne i *Starthåndbogen*.

Aktivering af Touchpad-funktionen Tap for at klikke

Touchpad-funktionen Tap for at klikke er som standard ikke aktiveret. Følg anvisningerne herunder for at aktivere funktionen.

1. Vælg Start > Kontrolpanel > ikonen Printere og anden hardware > ikonen Mus. Dialogboksen Egenskaber for Mus åbner.
2. Vælg fanebladet Enhedsindstillinger og vælg knappen Indstillinger.
3. I venstre panel, vælg Tapping (Tapping). Markér afkrydsningsfeltet Enable Tapping (Aktivér tapping).
4. Klik på Anvend, OK, OK.

Funktionen Tap for at klikke er nu aktiveret, så du kan vælge elementer på skærmen ved at tappe med din finger på din touchpad.

Installering af Indeo codec

Når du prøver at starte og spille visse spil, vil du muligvis opleve at spillet ikke reagerer (hænger) eller at det uventet afsluttes når introduktionsvideoklipet starter. Det er også muligt, at der vises en fejlmeddelelse.

Dette skyldes, at det spil du vil spille indeholder videoklip, der er komprimeret med codec'et Indeo video, som ikke er inkluderet i det Microsoft operativsystem, der er på din bærbare computer.

For at løse problemet, skal du hente og installere "327979: Recommended Update" (Anbefalet opdatering) fra webstedet Windows Update: <http://windowsupdate.microsoft.com>

For yderligere oplysninger henvises der til artikel 327979 i Microsoft Knowledge Base:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;327979>

Wichtige Informationen

Diese Informationen ergänzen die Informationen im Handbuch *Einführung*.

Aktivieren der Tippfunktion des Touchpads

Die Tippfunktion des Touchpads ist standardmäßig nicht aktiviert. So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Symbol Drucker und andere Hardware > Symbol Maus*. Das Dialogfeld *Eigenschaften von Maus* wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Registerkarte *Geräteeinstellungen > Schaltfläche Einstellungen*.
3. Wählen Sie im linken Ausschnitt *Tapping* (Tippen). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Enable Tapping* (Tippen aktivieren).
4. Wählen Sie *Übernehmen > OK > OK*.

Die Tippfunktion ist nun aktiviert, so dass Sie Elemente auf dem Bildschirm auswählen können, indem Sie mit dem Finger auf das Touchpad tippen.

Installieren des Indeo Codec

Beim Starten und Ausführen von Spielen kann es bei bestimmten Spielen dazu kommen, dass diese nicht mehr reagieren („hängen“) oder beim Start des anfangs abgespielten Video-Clips unerwartet beendet werden. Möglicherweise wird auch eine Fehlermeldung angezeigt.

Ursache hierfür sind Videosequenzen im Spiel, die mit dem Indeo Video-Codec komprimiert wurden, der nicht im Microsoft Betriebssystem auf Ihrem Notebook enthalten ist.

Zur Behebung dieses Problems müssen Sie das „327979: Recommended Update“ (327979: Empfohlenes Update) von der Windows Update-Website unter <http://windowsupdate.microsoft.com> herunterladen und installieren.

Detaillierte Informationen finden Sie in der Microsoft Knowledge Base im Artikel 327979:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;327979>

Información importante

Esta información es complementaria a la incluida en la guía de introducción.

Activación de la función de la almohadilla táctil "puntear para hacer clic"

La función de la almohadilla táctil "puntear para hacer clic" no está activada de forma predeterminada. Para activarla, siga las instrucciones de este documento.

1. Seleccione Inicio > Panel de control > icono Impresoras y otro hardware > icono Mouse. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de Mouse.
2. Seleccione la ficha Configuración de dispositivo y seleccione el botón Configuración.
3. En el panel izquierdo, seleccione Tapping (Punteo). Seleccione la casilla de verificación Enable Tapping (Activar punteo).
4. Seleccione Aplicar, Aceptar, Aceptar.

De este modo se activa la función "puntear para hacer clic", lo que le permite seleccionar elementos de la pantalla punteando con el dedo en la almohadilla.

Instalación del códec Indeo

Si intenta iniciar y utilizar determinados juegos, éstos pueden dejar de responder (bloquearse) o cerrarse inesperadamente cuando empiece el videoclip introductorio. También es posible que aparezca un mensaje de error.

Esto es debido a que el juego contiene vídeo comprimido con el códec de vídeo Indeo, que no se incluye en el sistema operativo Microsoft del ordenador portátil.

Para resolver este problema, instale la actualización recomendada 327979, disponible en el sitio de Web de Windows Update: <http://windowsupdate.microsoft.com>

Para obtener más detalles, consulte el artículo 327979 de Microsoft Knowledge Base:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ES;327979>

Σημαντικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες αυτές είναι συμπληρωματικές στις πληροφορίες του Οδηγού Εκκίνησης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας “Tap to Click” (“Κλικ με πάτημα”) του Touchpad

Η λειτουργία “Tap to Click” (“Κλικ με πάτημα”) του touchpad δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν.

1. Επιλέξτε “Start” (“Έναρξη”) > “Control Panel” (“Πίνακας Ελέγχου”) > εικονίδιο “Printers and Other Hardware” (“Εκτυπωτές και άλλο υλικό”) > εικονίδιο “Mouse” (“Ποντίκι”). Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου “Mouse Properties” (“Ιδιότητες ποντικιού”).
2. Επιλέξτε την καρτέλα “Device Settings” (“Ρυθμίσεις συσκευής”) και, στη συνέχεια, το κουμπί “Settings” (“Ρυθμίσεις”).
3. Στην αριστερή πλευρά, ενεργοποιήστε την επιλογή “Tapping” (“Πάτημα”). Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου “Enable Tapping” (“Ενεργοποίηση πατήματος”).
4. Ενεργοποιήστε την επιλογή “Apply” (“Εφαρμογή”), “OK”, “OK”.

Η λειτουργία “Tap to Click” (“Κλικ με πάτημα”) έχει ενεργοποιηθεί και σας επιτρέπει να επιλέξετε στοιχεία από την οθόνη πατώντας το touchpad με το δάκτυλό σας.

Εγκατάσταση αποκωδικοποιητή Indeo

Εάν δοκιμάσετε να ξεκινήσετε και να παίξετε κάποια παιχνίδια, το παιχνίδι μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται (να μείνει αδρανές) ή να τερματιστεί ξαφνικά όταν ξεκινήσει το εισαγωγικό βίντεο κλιπ. Μπορεί επίσης να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος.

Αυτό οφείλεται στο ότι το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε περιέχει βίντεο, το οποίο έχει συμπεριστεί με τον αποκωδικοποιητή βίντεο Indeo που δεν περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft του φορητού σας υπολογιστή.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, λάβετε και εγκαταστήστε το “327979: Recommended Update” από την τοποθεσία Windows Update στο Web: <http://windowsupdate.microsoft.com>

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο άρθρο 327979 της γνωσιακής βάσης της Microsoft:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:EN-US:327979>

Informations importantes

Ces informations accompagnent le manuel *Mise en route*.

Activation de la fonction Effleurer pour cliquer du pavé tactile

La fonction Effleurer pour cliquer du pavé tactile n'est pas activée par défaut. Pour l'activer, suivez les instructions ci-après.

1. Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > icône Imprimantes et autres périphériques > icône Souris. La boîte de dialogue Propriétés de Souris s'ouvre.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres du périphérique et cliquez sur le bouton Paramètres.
3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Effleurement. Cochez la case Activer l'effleurement.
4. Cliquez sur Appliquer, OK, OK.

La fonction Effleurer pour cliquer est maintenant active. Elle vous permet de sélectionner des éléments à l'écran en appuyant votre doigt sur le pavé tactile.

Installation du codec Indeo

Lors du démarrage ou de l'exécution de certains jeux, ceux-ci peuvent cesser de répondre (se bloquer) ou s'arrêter inopinément au démarrage du clip vidéo d'introduction. Un message d'erreur peut également apparaître.

L'origine de ce problème est que le jeu auquel vous voulez jouer contient des vidéos compressées avec le codec vidéo Indeo, qui n'est pas livré dans le système d'exploitation de Microsoft installé sur votre portable.

Pour résoudre ce problème, procurez-vous et installez la mise à niveau “327979: Recommended Update” sur le site Web de mise à niveau Windows : <http://v4.windowsupdate.microsoft.com/fr/>

Pour plus de détails, reportez-vous à l'article 327979:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:fr:327979>

Informazioni importanti

Queste informazioni sono complementari a quelle contenute nella *Guida introduttiva*.

Attivazione della funzione Tap to Click (Tocco per clic) del TouchPad

Per impostazione predefinita, la funzione Tap to Click (Tocco per clic) del TouchPad non è attivata. Per attivarla, seguire le istruzioni qui fornite.

1. Selezionare Start > Pannello di controllo > icona Stampanti e altro hardware > icona Mouse. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà - Mouse.
2. Selezionare la scheda Device Settings (Impostazioni periferica), quindi il pulsante Settings (Impostazioni).
3. Nel pannello sinistro, selezionare Tapping (Tocco). Selezionare la casella di controllo Enable Tapping (Abilita tocco).
4. Selezionare Apply (Applica), OK, OK.

La funzione Tap to Click (Tocco per clic) è ora abilitata e consente di selezionare elementi sullo schermo con un tocco del dito sul TouchPad.

Installazione del codec Indeo

Se si tenta di avviare ed eseguire determinati giochi, è possibile che il gioco cessa di rispondere (si interrompa) o che si chiuda improvvisamente all'avvio del video di presentazione. È anche possibile che venga emesso un messaggio di errore.

Ciò è dovuto al fatto che il gioco in esecuzione contiene immagini compresse con il codec video Indeo, non compreso nel sistema operativo Microsoft del computer notebook.

Per risolvere questo problema, scaricare e installare l'aggiornamento "327979: Recommended Update" dal sito Web di aggiornamento Windows: <http://windowsupdate.microsoft.com>

Per ulteriori informazioni consultare l'articolo 327979 di Microsoft Knowledge Base:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;327979>

Belangrijke informatie

Deze informatie is een aanvulling op de informatie in de *Gebruikshandleiding*.

De functie Tap to Click (Tikken om te klikken) van het touchpad inschakelen

De functie Tap to Click (Tikken om te klikken) van het touchpad is niet standaard ingeschakeld. U kunt deze functie als volgt inschakelen:

1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Muis. Het dialoogvenster Eigenschappen voor Muis wordt geopend.
2. Selecteer het tabblad Apparaatinstellingen en selecteer Instellingen.
3. Selecteer in het linkerpaneel het item Tapping (Tikken). Schakel het selectievakje Enable Tapping (Tikken inschakelen) in.
4. Selecteer Toepassen, OK, OK.

De functie Tap to Click (Tikken om te klikken) is nu ingeschakeld, zodat u items op het scherm kunt selecteren door met uw vinger op het touchpad te tikken.

Indeo-codec installeren

Als u probeert bepaalde spelletjes te starten en te spelen, is het mogelijk dat het spel niet meer reageert of onverwachts wordt afgesloten wanneer de inleidende videoclip wordt gestart. Het is ook mogelijk dat er een foutbericht wordt weergegeven.

De reden hiervoor is dat het spel dat u wilt spelen video bevat die is gecompriemd met de Indeo-videocodec, die niet is opgenomen in het Microsoft-besturingssysteem van de notebookcomputer.

U kunt dit probleem oplossen door "327979: Recommended Update" te downloaden en te installeren. U vindt deze update op de Windows Update-website: <http://windowsupdate.microsoft.com>

Raadpleeg artikel 327979 in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;327979>

Viktig informasjon

Denne informasjonen er et tillegg til informasjonen i håndboken *Komme i gang*.

Aktivere funksjonen for å trykke på styreputen for å klikke

Som standard er ikke funksjonen for å trykke på styreputen for å klikke aktivert. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere funksjonen.

1. Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Mus. Du ser dialogboksen Egenskaper for Mus.
2. Velg kategorien Enhetsinnstillinger og deretter knappen Innstillinger.
3. I den venstre delen av vinduet velger du Trykking. Kryss av i feltet Aktiver trykk.
4. Velg Bruk, OK, OK.

Funksjonen for å trykke på styreputen for å klikke er nå aktivert, og du kan velge elementer på skjermen ved å trykke på styreputen.

Installere Indeo-kodek

Hvis du forsøker å starte og spille enkelte dataspill, kan spillet henge eller avbrytes uventet når avspillingen av introvideoen starter. Du kan også få en feilmelding.

Dette skyldes at spillet inneholder video som er komprimert med Indeos videokodek. Denne er ikke inkludert i operativsystemet fra Microsoft på PC-en din.

For å løse dette problemet henter og installerer du "327979: Recommended Update (anbefalt oppdatering)" fra Windows Update-nettstedet: <http://windowsupdate.microsoft.com>

Flere opplysninger finner du i Microsoft kunnskapsbase i artikkel 327979: <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:EN-US:327979>

Informações importantes

Estas informações são adicionais às informações contidas no *Guia de inicialização*.

Activar a função Tap to Click no painel táctil

Por padrão, a função de batimento, Tap to Click, não está activada. Para o fazer, siga as instruções aqui incluídas.

1. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > ícone Impressoras e outro hardware > ícone Rato. A caixa de diálogo Propriedades do rato abrirá.
2. Seleccione o separador Definições de dispositivo e o botão Definições.
3. No painel esquerdo, seleccione a opção Tapping (Bater). Seleccione a caixa de verificação Enable Tapping (Activar batimento).
4. Seleccione Aplicar, OK, OK.

Neste momento, a função Tap to Click estará activada, permitindo a selecção de itens localizados no ecrã com apenas o toque do dedo no painel táctil.

Instalar o codec Indeo

Se tentar executar e jogar certos jogos, o mesmo poderá parar de responder (travar) ou sair inesperadamente quando se inicia o vídeo introdutório. Também poderá receber uma mensagem de erro.

isto acontece pois o jogo que pretende jogar contém algum vídeo comprimido com o codec Indeo, que não está incluído no sistema operativo Microsoft de seu notebook.

Para solucionar este problema, obtenha e instale o "327979: Recommended Update" (327979: Atualização recomendada) no site Windows Update: <http://windowsupdate.microsoft.com>

Para obter informações pormenorizadas, consulte o artigo 327979 da Microsoft Knowledge Base (Base de conhecimento da Microsoft):

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:EN-US:327979>

Tärkeää tietoa

Nämä tiedot täydentävät *Aloitusoppaassa* olevia tietoja.

Kosketusalustan Tap to Click -toiminnon ottaminen käyttöön

Kosketusalustan Tap to Click -toiminto (napsautus koskettamalla) ei ole oletuksena käytössä. Ota toiminto käyttöön toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet - kuvake > Hiiri-kuvake. Hiiren ominaisuusikkuna avautuu.
2. Valitse Laiteasetukset-välilehti ja Asetukset-painike.
3. Valitse vasemmasta paneelista Tapping (Koskettaminen). Valitse Enable Tapping (Ota koskettaminen käyttöön) -ruutu.
4. Valitse Käytä > OK > OK.

Tap to Click -toiminto on nyt käytössä. Voit valita sen avulla näytöllä olevia kohteita koskettamalla (napauttamalla) sormellasi kosketusalustaa.

Indeo-koodekin asentaminen

Jos yrität käynnistää ja pelata tiettyjä pelejä, peli saattaa lopettaa vastaamisen (jumittua) tai sulkeutua odottamattomasti, kun pelin alussa toistetaan videoleike. Voit saada myös virheilmoituksen.

Tämä johtuu siitä, että pelin sisältämät videoleikkeet on pakattu Indeon videokoodilla, joka ei sisälly kannettavan tietokoneesi Microsoft-käyttöjärjestelmään.

Voit ratkaista ongelman hakemalla ja asentamalla suosittelun päivityksen 327979 Windows Update -sivustosta osoitteesta:
<http://windowsupdate.microsoft.com>

Lisätietoja on Microsoftin KB-artikkelissa 327979:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;FI-FI;327979>

Viktig information

Denna information är ett tillägg till informationen i handboken *Startguide*.

Aktivera funktionen peka och klicka, på styrplattan

Funktionen peka för att klicka, på styrplattan är inte aktiverad som standard. Du aktiverar den genom att följa instruktionerna häri.

1. Välj Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan maskinvara > ikonen Mus. Dialogrutan Egenskaper för mus öppnas.
2. Välj fliken Enhetsinställningar och välj knappen Inställningar.
3. I vänster ruta väljer du Tapping (Peka). Markera kryssrutan Enable Tapping (Aktivera Peka).
4. Välj Använd, OK, OK.

Funktionen peka och klicka, har nu aktiverats och du kan välja objekt på skärmen genom att peka med fingret på styrplattan.

Installera Indeo codec

Om du försöker starta och spela vissa spel kan det hända att spelet slutar svara (hänger sig) eller oväntat avslutas när det inledande videoklippet startar. Det kan även hända att ett felmeddelande visas.

Detta beror på att spelet som du vill spela innehåller video som är komprimerad med Indeo video codec, vilket inte ingår i det operativsystem (Microsoft) som finns på notebook-datorn.

Du åtgärdar detta fel genom att hämta och installera "327979: Recommended Update" från webbplatsen för Windows-uppdateringar:
<http://windowsupdate.microsoft.com>

Mer information finns i Microsoft Knowledge Base, artikel 327979:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;327979>

מידע חשוב

מידע זה משמש כתוספת למידע המפורט במדריך התחלה.

הפעלת הפונקציה 'הקש כדי ללחוץ' (Tap to Click) של לוח המגע

הפונקציה 'הקש כדי ללחוץ' של לוח המגע אינה פעילה כברירת מחדל. כדי להפעיל פונקציה זו, בצע את ההוראות המתוארות להלן:

1. עבור ל'התחל' < 'לוח הבקרה' < סמל 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' < סמל 'עכבר'. תיבת הדו-שיח 'מאפייני עכבר' נפתחת.
2. בחר בכרטיסייה 'הגדרות התקנים' ולחץ על לחצן 'הגדרות'.
3. בחלון השמאלי, בחר באפשרות 'הקשות'. בחר בתיבת הסימון 'הפעל מצב הקשות'.
4. בחר באפשרות 'החל', 'אישור', 'אישור'.

הפונקציה 'הקש כדי ללחוץ' פעילה כעת, ומאפשרת לך לבחור פריטים על המסך על-ידי הקשה באמצעות אצבעך על לוח המגע.

התקנת Indeo codec

אם תנסה להפעיל משחקים מסוימים ולשחק בהם, ייתכן שהמשחק יפסיק להגיב (ייתקע) או ייסגר באופן בלתי צפוי כאשר סרטוני פתיחה בווידאו יופעלו. ייתכן גם שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:

הסיבה היא שהמשחק שבו ברצונך לשחק מכיל וידאו דחוס עם codec וידאו של Indeo, שאינו נכלל במערכת ההפעלה של מיקרוסופט, המותקנת במחשב המחברת שלך.

כדי לפתור בעיה זו, השג את "327979: עדכון מומלץ" והתקן אותן מתוך אתר האינטרנט של Windows Update:

<http://windowsupdate.microsoft.com>

לקבלת פרטים נוספים, עיין במאמר 327979 מתוך ה-Knowledge Base של מיקרוסופט:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb:EN-US;327979>