

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer successivement sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"5- MODIF PIN"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "PIN CODE ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre ancien **code PIN** de la base à l'aide du clavier alphanumérique (le code PIN de la base par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "NOUV PIN"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre nouveau **code PIN** de la base à l'aide du clavier alphanumérique (8 chiffres max).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "REPETER"** s'affiche sur l'écran.
- Recomposer votre nouveau **code PIN** de la base à l'aide du clavier alphanumérique (8 chiffres max).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour valider votre code PIN .
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Programmation des appels interdits

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base. Cette fonction vous permet d'interdire la composition d'un numéro externe qui commence par un préfixe enregistré ou d'interdire tous les appels externes.

a) Enregistrement du préfixe

ATTENTION : L'enregistrement d'un préfixe active automatiquement la fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "PIN CODE ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre **code PIN** de la base (le code PIN de la base par défaut est " 0000 ").
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour valider le code PIN.
- "COMBINE X"** s'affiche sur l'écran (X correspond au numéro du combiné duquel vous souhaitez interdire l'appel).
- Sélectionner un combiné à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Sélectionner **"NUMERO"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "ENTRER NO"** s'affiche sur l'écran.
- Composer le(s) chiffre(s) de votre préfixe à l'aide du clavier alphanumérique (5 chiffres maximum).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Tous les appels commençant par le préfixe enregistré seront interdits.

b) Sélectionner le mode de fonctionnement des appels interdits.

Il existe 3 modes de fonctionnement pour les appels interdits.

Le mode **"NUMERO"** permet d'interdire tous les appels commençant par le préfixe enregistré.

Le mode **"EXTERN"** permet d'interdire tous les appels externes.

Le mode **"PAS PRET"** désactive la fonction appel interdit.

Pour sélectionner un mode de fonctionnement suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.

10

FONCTION PRÉSENTATION DU NUMERO

Le combiné vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants. Les numéros de téléphone sont mémorisés dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 20 numéros.

L'accès au service présentation du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France Telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom.

Fonctionnement de la présentation du numéro

Le combiné garde en mémoire la liste des 20 derniers appels reçus. Cette liste est appelée « journal des appels »

• A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro par le nom enregistré dans le répertoire. Si le numéro n'est pas trouvé dans le répertoire, le téléphone affiche le numéro du correspondant.

- Les appels sont identifiés uniquement si vous êtes abonné au service présentation du numéro de France Télécom
- Les appels répondus sont enregistrés dans le journal et sont considérés comme des appels lus.
- La présentation du nom par le réseau n'est pas disponible.
- Le nombre (X) de nouveaux appels reçus (non lus) est indiqué sur l'écran de repos **"X APPEL"**.
- Lorsque vous êtes déjà en ligne, le numéro d'un appelant s'affiche uniquement si vous êtes abonné au service signal d'appel de France Télécom.
- En consultation, la présence de l'icône ? indique un appel non lu.

Consultation du journal des appels

Pour consulter le journal des appels, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☎ jusqu'à ce que le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.
- Utiliser touches ☎ et → pour consulter tous les appels reçus du journal.
- Appuyer sur la touche ***C/ℹ*** pour sortir du journal.

Vous pouvez aussi accéder au journal des appels en passant par le menu :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche →.
- "1- ENTREES"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.

Ecrans d'affichages en mode consultation

Lorsque vous avez des appels enregistrés dans le journal, maintenir enfoncée la touche ☎ pour entrer en mode consultation.

a) Appel reçu avec le numéro

- Le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche → pour visualiser le dernier chiffre du numéro.

14

- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "PIN CODE ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre **code PIN** de la base (le code PIN de la base par défaut est" 0000 ").
- Apposer sur la touche ***OH/INT*** pour valider le code PIN.
- "COMBINE X"** s'affiche sur l'écran (X correspond au numéro du combiné duquel vous souhaitez interdire l'appel).
- Sélectionner un combiné à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité entre **"PAS PRET"**, **"EXTERN"** et **"NUMERO"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Enregistrement des numéros d’appel d’urgence

Cette fonction permet d'enregistrer 2 numéros d'appel d'urgence (5 chiffres max). Les numéros d'appel d'urgence sont libres de toutes restrictions. Ils peuvent être appelés même quand les appels interdits sont activés.

Un numéro d'appel d'urgence est enregistré par défaut :

Position 1 : 112 (Urgences médicales)

Ces numéros d'appel d'urgence peuvent être modifiés, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"2-URGENCE"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "PIN CODE ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre **code PIN** de la base (le code PIN de la base par défaut est "0000").
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour valider le **CODE PIN**.
- "1-112"** s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour effacer le numéro affiché.
- Entrer le premier numéro d'appel d'urgence souhaité en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "2-"** s'affiche sur l'écran.
- Entrer le deuxième numéro d'appel d'urgence souhaité en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Touche R

La touche ☎ permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

ATTENTION : En France, le délai (flash) doit rester sur 270 ms pour que la touche R fonctionne.

Pour modifier le délai de la touche R, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"3-FLASH DURE"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Le délai de la touche R utilisé s'affiche.
- Appuyer sur des touches ☎ et → pour sélectionner un délai entre 100 ms, 270 ms et 600 ms.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour valider votre choix.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

11

- Appuyer de nouveau sur la touche → pour visualiser la date et l'heure associées au numéro affiché précédemment.

- Appuyer sur la touche → pour consulter les autres numéros.

b) Appel reçu avec le nom

- Appuyer sur la touche → pour visualiser le numéro correspondant au nom affiché précédemment.

- Appuyer sur la touche → pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.

c) Pour appel reçu où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, l'écran affiche :

ATTENTION : Il n'est pas possible de rappeler ce correspondant à partir du journal des appels.

Composition d’un numéro à partir du journal des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☎ jusqu'à ce que le dernier appel enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☎ et → pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.
- Appuyer sur la touche ☎ pour composer automatiquement le numéro affiché.

Transfert d’un numéro du journal vers une mémoire répertoire

Lorsque vous consultez un appel reçu dans le journal des appels, vous pouvez enregistrer le numéro directement dans une mémoire répertoire.

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☎ usqu'à ce que le dernier appel enregistré s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☎ et → pour sélectionner le numéro que vous souhaitez transférer dans une mémoire répertoire.
- Appuyer sur la touche ☎ pour transférer le numéro affiché.
- "SAUVEGARD ?"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.

Choix de la numérotation : décimale (pulse) ou fréquence vocale (ton).

Pour changer le mode de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"4-TON - PULS"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Appuyer sur les touches ☎ et →pour sélectionner le mode de numérotation souhaité (décimale (pulse) ou fréquence vocale (ton)).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour valider votre choix.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Enregistrement d’un combiné sur une base

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base. Une base peut enregistrer jusqu'à 4 combinés.

Pour enregistrer un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Maintenir enfoncée la touche ☎ **sous la base** pendant 5 secondes (si un combiné déjà associé à cette base sonne, continuer la procédure d'enregistrement sans en tenir compte).
- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"3- COMBINE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- SONNERIE"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"8-DECLARER"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "CHERCHER"** puis **"CODE PIN ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN de la base (le **code PIN** de la base par défaut est " 0000 ").
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour valider le code PIN.
- Le combiné est enregistré sous la base.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Annulation d’un combiné

ATTENTION : Vous ne pouvez annuler un combiné qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base. Cette fonction est utilisée pour annuler un combiné défectueux en vue de leur remplacement par de nouveaux.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"4- BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"7- ANNUL DECL"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "PIN CODE ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer le code PIN de la base (le **code PIN** de la base par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "COMBINE X"** s'affiche sur l'écran (X correspond au numéro du combiné que vous souhaitez annuler). Le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran.
- Sélectionner le combiné que vous désirez annuler à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "VALIDER ?"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Le combiné émet un signal sonore pour indiquer l'annulation du combiné.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.

Réinitialisation des paramètres de la base

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base.

12

- "ENTRER NOM"** s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom du correspondant en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***
- Sélectionner la sonnerie qui sera associé à la mémoire enregistrée à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.

Effacement sélectif ou total des appels

a) Effacement sélectif des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☎ jusqu'à ce que le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☎ et → pour sélectionner le numéro que vous souhaitez effacer.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** jusqu'à ce que **"EFFACER ?"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour confirmer l'effacement du numéro précédemment affiché.

b) Effacement total des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☎ jusqu'à ce que le dernier numéro enregistré dans le journal s'affiche.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** jusqu'à ce que **"EFFACER ?"** s'affiche sur l'écran.

- Utiliser les touches ☎ et → pour sélectionner **"EFF-TOUT ?"**.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "VALIDER ?"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT*** pour confirmer l'effacement de tous les appels du journal.

ATTENTION : Même les appels non lus sont effacés.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.
Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.
La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine. En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A. - ZI PARIS NORD 2 - 74, rue de la Belle Étoile - B.P. 58338 - 95941 ROISSY CDG

PROCEDURE POUR CONTACTER LE SAV

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion pan-européenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

16

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche → jusqu'à ce que **"4-BASE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "1- BLOQUER"** s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner **"6-REGL BASE"** à l'aide des touches ☎ et →.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "PIN CODE ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer le code PIN de la base (le **code PIN** de la base par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- "VALIDER"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Le combiné émet un signal sonore pour indiquer la réinitialisation des paramètres.
- Maintenir enfoncée la touche ***C/ℹ*** pour revenir au repos.
- ATTENTION :** Le code PIN est également réinitialisé à 0000 (code PIN par défaut).

INTERPHONIE

Appel interphone vers l’autre combiné

Cette fonction est possible uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Composer le numéro du combiné à appeler (le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran).
- Le combiné appelé sonne.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche ☎.

Réception d’un appel interphone

- Le combiné sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel et l'icône **"INT"** clignote sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ☎.
- Parlez à votre correspondant.

A la fin de la communication, appuyez sur la touche ☎.

Transférer un correspondant externe vers l'autre combiné

Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base.

- Vous êtes en communication avec un correspondant externe.**

- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Composer le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer le correspondant externe (le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran).
- Le combiné appelé sonne.
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche ☎ pour raccrocher et lui passer le correspondant externe.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyez sur la touche **INT** pour reprendre le correspondant externe en ligne.

Conférence à trois (2 combinés en interphone + 1 correspondant externe)

Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base.

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**

- Appuyer sur la touche ***OH/INT***.
- Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne (le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran).
- Quand votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche **#** pendant **3 secondes**.
- Vous êtes en conférence à trois.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyez sur la touche ***OH/INT*** pour reprendre le correspondant externe en ligne.



LOGICOM®

ODELIA

450, 452, 453, 454

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.