



## Effacement total du répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **2- ANNUAIRE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- NOUV ENTR** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **5- EFF TOUT** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **VALIDER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider l'effacement total du répertoire.
- « **5- EFF TOUT** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

### RÉGLAGE DE LA BASE

#### Programmation du code PIN (code confidentiel personnel) de la base

Certaines fonctions sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN de la base.

Le **code PIN par défaut est « 0000 »**

**ATTENTION : Si vous modifiez le code PIN par défaut, ne pas oublier votre nouveau code PIN, penser à le noter précieusement sinon vous ne pourriez plus accéder à certaines fonctions de votre appareil. La garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.**

Pour modifier le code PIN, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **5- MODIF PIN** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre ancien **code PIN** de la base à l'aide du clavier alphanumérique (le code PIN de la base par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **NOUV PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre nouveau **code PIN** de la base à l'aide du clavier alphanumérique (8 chiffres max).
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **REPETER** » s'affiche sur l'écran.
- Recomposer votre nouveau **code PIN** de la base à l'aide du clavier alphanumérique (8 chiffres max).
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider votre code PIN.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

#### Programmation des appels interdits

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base. Cette fonction vous permet d'interdire la composition d'un numéro externe qui commence par un préfixe enregistré ou d'interdire tous les appels externes.

a) Enregistrement du préfixe

**ATTENTION :** L'enregistrement d'un préfixe active automatiquement la fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre **code PIN** de la base (le code PIN de la base par défaut est « 0000 »).

### 10

## 

#### Transférer un correspondant externe vers l'autre combiné

Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base.

- Vous êtes en communication avec un correspondant externe.**

- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Composer le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer le correspondant externe (le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran).
- Le combiné appelé sonne.
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche ↶ pour raccrocher et lui passer le correspondant externe.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyez sur la touche *OH/INT* pour reprendre le correspondant externe en ligne.

#### Conférence à trois (2 combinés en interphone + 1 correspondant externe)

Cette fonction est disponible uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base. Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**

- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne (le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran).
- Quand votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche **# pendant 3 secondes**.
- Vous êtes en conférence à trois.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur la touche *OH/INT* pour reprendre le correspondant externe en ligne.

### FONCTION PRÉSENTATION DU NUMERO

Le combiné vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants. Les numéros de téléphone sont mémorisés dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 20 numéros.

**L'accès au service présentation du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France Telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom.**

#### Fonctionnement de la fonction présentation du numéro

Le combiné garde en mémoire la liste des 20 derniers appels reçus. Cette liste est appelée« journal des appels »

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro par le nom enregistré dans le répertoire. Si le numéro n'est pas trouvé dans le répertoire, le téléphone affiche le numéro du correspondant.
- Les appels sont identifiés uniquement si vous êtes abonné au service présentation du numéro de France Télécom
- Les appels répondus sont enregistrés dans le journal et sont considérés comme des appels lus.
- La présentation du nom par le réseau n'est pas disponible avec cet appareil.
- Le nombre (**X**) de nouveaux appels reçus (non lus) est indiqué sur l'écran de repos « **X APPEL** ».
- En consultation, la présence de l'icône **!**? indique un appel non lu.

#### Consultation du journal des appels

Pour consulter le journal des appels, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** jusqu'à ce que le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.
- Utiliser touches ☞ et ↔ pour consulter tous les appels reçus du journal.
- Appuyer sur la touche *C/❌* pour sortir du journal.

Vous pouvez aussi accéder au journal des appels en passant par le menu :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche ↔.
- « **1- ENTREES** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.

### 14

- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider le CODE PIN.
- « **COMBINE X** » s'affiche sur l'écran (X correspond au numéro du combiné duquel vous souhaitez interdire l'appel).
- Sélectionner un combiné à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Sélectionner « **NUMERO** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **ENTRER NO** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le(s) chiffre(s) de votre préfixe à l'aide du clavier alphanumérique (5 chiffres maximum).
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

Tous les appels qui commencent par le préfixe enregistré seront interdits.

b) Sélectionner le mode de fonctionnement des appels interdits.

Il existe 3 modes de fonctionnement pour les appels interdits.

Le **mode « NUMERO »** : Ce mode permet d'interdire tous les appels commençant par le préfixe enregistré.

Le **mode « EXTERN »** permet d'interdire tous les appels externes.

Le **mode « PAS PRET »** désactive la fonction appel interdit.

Pour sélectionner un mode de fonctionnement suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre **code PIN** de la base (le code PIN de la base par défaut est « 0000 »).
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider le code PIN.
- « **COMBINE X** » s'affiche sur l'écran (X correspond au numéro du combiné sur duquel vous souhaitez interdire l'appel).
- Sélectionner un combiné à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité entre « **PAS PRET** », «**EXTERN** » et «**NUMERO** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

#### Enregistrement des numéros d’appel d’urgence

Cette fonction permet d'enregistrer 2 numéros d'appel d'urgence (5 chiffres max). Les numéros d'appel d'urgence sont libres de toutes restrictions. Ils peuvent être appelés même quand les appels interdits sont activés.

Le numéro d'appel suivant est enregistré par défaut :

Position 1 : 112 (Urgences médicales)

Ces numéros d'appel d'urgence peuvent être modifiés, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **2-URGENCE** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre **code PIN** de la base (le code PIN de la base par défaut est "0000").
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider le **CODE PIN**.
- « **1-112** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ↔ pour accéder au deuxième numéro d'urgence.
- « **2** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour effacer le numéro affiché.
- Entrer le deuxième numéro d'appel d'urgence souhaité en utilisant le clavier alphanumérique.

### 11


## 

#### Ecrans d’affichage en mode consultation.

Lorsque vous avez des appels enregistrés dans le journal, maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** pour entrer en mode consultation.

a) **Appel reçu avec le numéro**


- Le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.



- Appuyer sur la touche ↔ pour visualiser le dernier chiffre du numéro.




- Appuyer de nouveau sur la touche ↔ pour visualiser la date et l'heure associées au numéro affiché précédemment.




- Appuyer sur la touche ↔ pour consulter les autres numéros.


b) **Appel reçu avec le nom**



- Appuyer sur la touche ↔ pour visualiser le numéro correspondant au nom affiché précédemment.



- Appuyer sur la touche ↔ pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.



c) Pour appel reçu où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, l'écran affiche :



**ATTENTION : Il n'est pas possible de rappeler ce correspondant à partir du journal des appels.**

### 15

- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

##### Touche R

La touche **R** permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

**ATTENTION : En France, le délai (flash) doit rester sur 270 ms pour que la touche R fonctionne.**

Pour modifier le délai de la touche R, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **3-FLASH DURE** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Le délai de la touche R utilisé s'affiche.
- Utiliser les touches ☞ et ↔ pour sélectionner un délai entre 100 ms, 270 ms et 600 ms.
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider votre choix.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

##### Choix de la numérotation : décimale (pulse) ou fréquence vocale (ton).

Pour changer le mode de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **4-TON - PULS** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Utiliser les les touches ☞ et ↔ pour sélectionner le mode de numérotation souhaité (décimale (« PULS ») ou fréquence vocale (« TON »).
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider votre choix.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

#### Enregistrement d’un combiné sur une base

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base.Une base peut enregistrer jusqu'à 4 combinés.

Pour enregistrer un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** sous la base pendant 5 secondes.
- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **3- COMBINE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- SONNERIE** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **8-DECLARER** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **CHERCHER** » puis « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN de la base (le **code PIN** de la base par défaut est « 0000 »).
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider le code PIN.
- Le combiné est enregistré sur la base.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

#### Annulation d’un combiné

**ATTENTION :** Vous ne pouvez annuler un combiné qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base. Cette fonction est utilisée pour annuler un combiné défectueux en vue de leur remplacement par de nouveaux.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **4- BASE** » s'affiche sur l'écran.

### 12

## 

#### Composition d’un numéro à partir du journal des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** jusqu'à ce que le dernier appel enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☞ et ↔ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.
- Appuyer sur la touche ↶ pour composer automatiquement le numéro affiché.

#### Transfert d’un numéro du journal vers une mémoire répertoire

Lorsque vous consultez un appel reçu dans le journal des appels, vous pouvez enregistrer le numéro directement dans une mémoire répertoire.

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** jusqu'à ce que le dernier appel enregistré s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☞ et ↔ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez transférer dans une mémoire.
- Appuyer sur la touche ☞**(\*)** pour transférer le numéro affiché.
- « **SAUVEGARD ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **ENTRER NOM** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom du correspondant en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour valider le nom et le numéro.
- Sélectionner la sonnerie qui sera associé à la mémoire enregistrée à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.

#### Effacement sélectif ou total des appels

a) Effacement sélectif des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** jusqu'à ce que le dernier numéro enregistré s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☞ et ↔ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez effacer.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* jusqu'à ce que « **EFFACER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour confirmer l'effacement du numéro précédemment affiché.

b) Effacement total des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche ☞**(\*)** jusqu'à ce que le dernier numéro enregistré dans le journal s'affiche.
- Maintenir enfoncée la touche *C* jusqu'à ce que « **EFFACER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ☞ et ↔ pour sélectionner « **EFF-TOUT ?** ».
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **VALIDER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT* pour confirmer l'effacement de tous les appels du journal.

**ATTENTION : Même les appels non lus sont effacés.**

- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **7- ANNUL DECL** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le code PIN de la base (le **code PIN** de la base par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **COMBINE X** » s'affiche sur l'écran (X correspond au numéro du combiné que vous souhaitez annuler). Le numéro du combiné s'affiche au repos à gauche de l'écran.
- Sélectionner le combiné que vous désirez annuler à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **VALIDER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Le combiné émet un signal sonore pour indiquer l'annulation du combiné.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

##### Réinitialisation des paramètre de la base

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer successivement sur la touche ↔ jusqu'à ce que « **BASE** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **1- BLOQUER** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **6-REGL BASE** » à l'aide des touches ☞ et ↔.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **PIN CODE ?** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le code PIN de la base (le **code PIN** de la base par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- « **VALIDER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche *OH/INT*.
- Le combiné émet un signal sonore pour indiquer la réinitialisation des paramètres.
- Maintenir enfoncée la touche *C/❌* pour revenir au repos.

**ATTENTION :** Le code PIN est également ré



## LE RÉPONDEUR

### 1-1 PRESENTATION DU REPONDEUR

Cet appareil possède un répondeur enregistreur numérique (sans cassette), d'une capacité de 15 minutes maximum,interrogeable à distance. La durée de chaque message est limité à 60 secondes.

- Le répondeur possède trois boîtes de réception (M1, M2, M3).
- Les correspondants peuvent choisir la boîte de réception dans laquelle leurs messages seront enregistrés en appuyant pendant la diffusion de l'annonce sur la touche \* 1, \* 2 ou \* 3. Si le correspondant ne sélectionne pas une boîte de réception pendant la diffusion de l'annonce, son message sera automatiquement enregistré dans la boîte de réception 1.
- La boîte de réception par défaut est la boîte 1.
- Le répondeur possède également un guide vocal.
- L'afficheur indique le nombre total de messages dans toutes les boîtes de réception.

Shémas et fonctions de la base (répondeur)	
<b>Touche vol+</b> - Permet d'augmenter le volume du répondeur.	<b>Touche ENR/MEMO</b> - Permet d'enregistrer un mémo. - Permet d'enregistrer les annonces 1 et 2.
<b>Touche vol-</b> - Permet diminuer le volume du répondeur.	<b>AFFICHEUR</b> - Permet d'indiquer le nombre de messages. - Permet de donner des indications sur le fonctionnement du répondeur.
<b>Micro</b> - Permet d'enregistrer votre annonce ou un mémo.	<b>Touche X</b> - Permet d'effacer les messages ou l'annonce enregistrée.
<b>Touches M1, M2, M3</b> - Les touches M1, M2, M3 sont des boites de réception. Elles permettent de sauvegarder vos messages.	<b>Touche ■</b> - Permet de sortir du menu répondeur. - Permet d'arrêter la lecture du message.
<b>Voyants lumineux</b> - Indiquent la présence de messages dans la boîtes correspondante.	<b>Touche ►►</b> - Permet d'écouter le message suivant.
	<b>Touche ◀◀</b> - Permet d'écouter le message précédent.

## 2

## 

- **« A »** s'affiche sur l'écran en permanence. Lorsque le mode répondeur seul est activé.

**Attention** : Le répondeur revient automatiquement au repos au bout de 20 secondes d'inactivité des touches du répondeur.

### 1-6 LES ANNONCES PAR DEFAUT (PRE-ENREGISTREES) DANS LE REPONDEUR

Deux annonces sont préenregistrées dans le répondeur. L'annonce 1 pour le mode répondeur enregistreur (l'appelant peut laisser un message) et l'annonce 2 pour le mode répondeur seul (l'appelant ne peut pas laisser un message).

Pour écouter les annonces par défaut, vous devez suivre les manipulations suivantes :

**Annonce 1 par défaut :**

- **Désactiver le mode répondeur seul.** (Voir chapitre ACTIVER/DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL.)

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« A1 »** apparaisse sur l'afficheur

- Le guide vocal diffuse « Annonce 1 »

- Appuyer sur l'une des touches **M1, M2** ou **M3** pour écouter l'annonce 1.

L'annonce 1 par défaut pour le mode répondeur enregistreur est : **« Veuillez laisser votre message après le bip »**

**Annonce 2 par défaut :**

- **Activer le mode répondeur seul.** (Voir chapitre ACTIVER/DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL.)

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« A2 »** apparaisse sur l'afficheur

- Le guide vocal diffuse **« annonce 2 »**
- Appuyer sur l'une des touches touches **M1, M2** ou **M3** pour écouter l'annonce 2.

L'annonce 2 par défaut pour le mode répondeur seul est : **« Désolé, je ne suis pas disponible, veuillez rappeler plus tard »**

**Remarque :** Même si vous personnalisez les annonces 1 et 2 (remplacement des annonces par défaut), les annonces par défaut restent stockées dans la mémoire de l'appareil et peuvent être récupérées.

### 1-7 ENREGISTREMENT DES ANNONCES

Si vous ne souhaitez pas utiliser les annonces par défaut, vous pouvez enregistrer votre annonce personnalisée pour les deux modes de fonctionnement (répondeur enregistreur et répondeur seul).

Selon le mode de fonctionnement sélectionné, l'annonce personnalisée remplacera l'annonce par défaut correspondante.

**Remarque :** Les annonces 1 et 2 ne doivent pas dépasser 60 secondes.

Parler d'une voix forte et claire. Parler à 5 cm du micro.

a) Enregistrement de l'annonce 1 (mode répondeur enregistreur) :

**Attention : Si vous avez attribuée une boîte de réception à une ou plusieurs personnes, indiquer à vos correspondants dans votre annonce d'appuyer sur les touches :**

**\* et 1 pour laisser un message dans la boîte de réception M1**

**\* et 2 pour laisser un message dans la boîte de réception M2**

**\* et 3 pour laisser un message dans la boîte de réception M3**

*Par exemple, le message peut être "Bonjour, pour laisser un message à John, appuyer sur les touches « étoile » et ' 1 ', pour Tony, appuyer sur les touches « étoile » et ' 2 ' puis pour Sally, appuyer sur les touches « étoile » et ' 3 '.* (Laissez un blanc de quelques secondes à la fin de chaque annonce afin de permettre à votre correspondant de choisir une boîte de réception.)

Pour enregistrer l'annonce 1, suivre les manipulations suivantes :

- **Désactiver** le mode répondeur seul. (Voir chapitre « ACTIVER/ DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL.»)

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« A1 »** s'affiche sur l'écran.

Le guide vocal diffuse **« Annonce 1 »**

- Appuyer sur la touche *ENR/MEMO* pour enregistrer l'annonce 1

Le guide vocal diffuse **« parlez après le bip »**.

- Enregistrer votre annonce 1

## 6

Shémas et fonctions de la base (répondeur)	
<b>Touche vol+</b> - Permet d'augmenter le volume du répondeur.	<b>Touche ENR/MEMO</b> - Permet d'enregistrer un mémo. - Permet d'enregistrer les annonces 1 et 2.
<b>Touche vol-</b> - Permet diminuer le volume du répondeur.	<b>AFFICHEUR</b> - Permet d'indiquer le nombre de messages. - Permet de donner des indications sur le fonctionnement du répondeur.
<b>Micro</b> - Permet d'enregistrer votre annonce ou un mémo.	<b>Touche X</b> - Permet d'effacer les messages ou l'annonce enregistrée.
<b>Touches M1, M2, M3</b> - Les touches M1, M2, M3 sont des boites de réception. Elles permettent de sauvegarder vos messages.	<b>Touche ■</b> - Permet de sortir du menu répondeur. - Permet d'arrêter la lecture du message.
<b>Voyants lumineux</b> - Indiquent la présence de messages dans la boîtes correspondante.	<b>Touche ►►</b> - Permet d'écouter le message suivant.
	<b>Touche ◀◀</b> - Permet d'écouter le message précédent.

## 3

## 

- Appuyer sur la touche **■** pour arrêter l'enregistrement, afin d'écouter les 60 secondes.

- Le Répondeur diffuse l'annonce enregistrée.

**Attention :** le répondeur revient automatiquement au repos au bout de 20 secondes d'inactivité des touches du répondeur.

Pour enregistrer l'annonce 2 suivre les manipulations suivantes :

- **Activer** le mode répondeur seul. (Voir chapitre « ACTIVER/ DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL.»)

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« A2 »** s'affiche sur l'écran.

Le guide vocal diffuse **« annonce 2. »**

- Appuyer sur la touche *ENR/MEMO* pour enregistrer l'annonce 2

Le guide vocal diffuse **« parlez après le bip »**.

Enregistrer vtre annonce 2

- Appuyer sur la touche **■** pour arrêter l'enregistrement, afin d'écouter les 60 secondes.

- Le Répondeur diffuse l'annonce enregistrée.

**Attention :** le répondeur revient automatiquement au repos au bout de 20 secondes d'inactivité des touches du répondeur.

### 1-8 EFFACEMENT DES ANNONCES ENREGISTREES

a) Effacement de l'annonce 1 enregistré.

- **Désactiver** le mode répondeur seul. (Voir chapitre « ACTIVER/ DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL.»)

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« A1 »** s'affiche sur l'écran

- Appuyer sur la touche **M1, M2** ou **M3**

L'annonce 1 est diffusée

- Appuyer sur la touche **X** pendant la diffusion de l'annonce pour efface l'annonce 1 enregistrée.

b) Effacement de l'annonce 2 enregistrée.

- **Activer** le mode répondeur seul. (Voir chapitre « ACTIVER/ DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL.»)

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« A2 »** s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche **M1, M2** ou **M3**

L'annonce 2 est diffusée

- Appuyer sur la touche **X** pendant la diffusion de l'annonce pour effacer l'annonce 2 enregistrée.

### 1-9 ACTIVER/DESACTIVER L'AVERTISSEUR DE NOUVEAU(X) MESSAGE(S)

Cette fonction vous permet d'être alerté par des bips lorsque vous avez reçu des nouveaux messages.

Pour activer ou désactiver l'avertisseur de nouveaux messages, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« AL »** s'affiche sur l'écran.

Le guide vocal diffuse **« l'avertisseur de nouveau message est activé ou désactivé »**.

- Utiliser les touches **◀◀** ou **►►** pour activer ou désactiver l'avertisseur de nouveaux messages.

- Appuyer sur la touche **■** pour sortir du menu.

1-2 ECRAN DU REPONDEUR	
Ecran	Description
0	Aucun nouveau message dans les boîtes de réception.
59	Nombre total des messages dans toutes les boîtes de réception.
Fu	Indique que la mémoire du répondeur est pleine
Compteur de 0 à 59	Durée de l'enregistrement de l'annonce et du mémo
1-59	Nombre de message (s) enregistré (s)
=1.–8	Indique le niveau du volume du répondeur
00-99	Indique les codes d'interrogation à distance
On ou Of	Indique que la fonction sélectionnée est activée (On) ou désactivée (Of)
CL	Indique l'heure et la date du répondeur.
--	Le répondeur répond à un appel où a une opération à distance
88, clignote	Le répondeur s'initialise
A1/A2	A1 Indique l'annonce 1 (mode répondeur enregistreur) <p>A2 indique l'annonce 2 (mode répondeur seul)</p>
An	Indique le mode du répondeur (activé ou désactivé)
2-6/16	Indique le nombre de sonneries auquel le répondeur se déclenchera. <p>«<span> </span>iS<span> </span>» indique le mode économiseur d'appel.</p>
Ac	Indique le code d'interrogation à distance.
Ao	Indique le mode « <span> </span> répondeur seul <span> </span> »
AL	Indique l'avertisseur de nouveau message.
br	Indique la sonnerie de la base
Nr	Indique le réglage du déclenchement du répondeur
d1-d7	Indique le réglage du jour
00-12	Indique le réglage de l'heure
00-59	Indique le réglage des minutes

## 4

## 

### 1-10 DECLENCHEMENT DU REPONDEUR

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après 2 ou 6 sonneries, selon la programmation.

Le répondeur peut aussi se déclencher en mode **Économiseur d'appel « ts »** :

Le mode **« Économiseur d'appel « ts »** permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 4 sonneries s'il y a des messages et 6 sonneries s'il n'y a pas de message.

Donc si le répondeur ne se déclenche pas après la 4<sup>e</sup> sonnerie vous pouvez raccrocher et ainsi économiser le coût d'un appel inutile.

Pour régler le déclenchement du répondeur, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer successivement sur la touche *MENU* jusqu'à ce que **« Nr »** s'affiche sur l'écran.

Le guide vocal diffuse **« le nombre de sonneries sélectionné est 2,3,4,5,6 ou économiseur d'appel »**.

- Utiliser les touches **◀◀** ou **►►** pour sélectionner le nombre de sonnerie.

- Appuyer sur la touche **■** pour valider votre choix et sortir du menu.

### 1-11 ENREGISTREMENT D'UN MEMO DANS UNE BOITE DE RECEPTION

Cette fonction vous permet d'enregistrer un message destiné à être diffusé uniquement en local (bloc-notes).

Le Memo ne doit pas dépasser 1 minute.

Ce message sera pris en compte comme un message classique.

Pour enregistrer un MEMO vous devez suivre les manipulations suivantes :

• Appuyer sur la touche *ENR/MEMO* .

Le guide vocal diffuse **« veuillez sélectionner une boîte »**

• Appuyer sur l'une des touche **M1, M2** ou **M3** afin de sélectionner une boîte de réception.

Le guide vocal diffuse **« parlez après le bip »**

• Parler dès que vous entendez un bip sonore.

• Appuyer sur la touche **■** pour mettre fin à l'enregistrement.

### 1-12 FILTRAGE D'APPEL

Vous pouvez écouter le message durant l'appel de votre correspondant.

Si vous désirez prendre cet appel, appuyer sur la touche ☞

Vous êtes alors en communication avec votre correspondant et le répondeur s'arrête aussitôt.

- Si vous prenez l'appel avec un autre poste et que le répondeur ne s'arrête pas, appuyez sur la touche **■**

### 1-13 LECTURE DES MESSAGES ET DES MEMOS

- **Le répondeur sauvegarde automatiquement vos messages jusqu'à ce que vous les supprimiez. Et peut stocker approximativement 15 minutes de messages et de mémos.**

- **Les témoins lumineux des touches M1, M2 ou M3 vous indiquent l'état de votre boîte de réception.**

**Le témoin lumineux est éteint : vous n'avez pas de message**

**Le témoin lumineux est allumé : vous avez des anciens messages (messages déjà lus)**

**Le témoin lumineux clignote : vous avez des nouveaux messages.**

- **Au repos l'afficheur du répondeur vous indique le nombre total de nouveaux messages dans toutes les boîtes de réception.**

- **Avant la lecture des messages le répondeur annonce la date et l'heure d'arrivée du message.**

- **Lorsque vous avez des nouveaux et des anciens messages, le répondeur diffusera uniquement les nouveaux messages.**

- **La lecture des messages commence toujours par le message le plus récent.**

## 8

1-3 MISE EN/HORS SERVICE DU REPONDEUR	
Pour activer ou désactiver le répondeur, suivre les manipulations suivantes <span> </span> : <ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer sur la touche <i>MENU</i></li> <li>• Si le répondeur est en activé, le guide vocal diffuse <b>«<span> </span>répondeur activé<span> </span>»</b> et <b>«<span> </span>On<span> </span>»</b> apparaît sur l'afficheur.</li> <li>• Si le répondeur est désactivé, le guide vocal diffuse <b>«<span> </span>répondeur désactivé<span> </span>»</b> et <b>«<span> </span>Of<span> </span>»</b> apparaît sur l'afficheur.</li></ul> <p>- Utiliser les touches <b>◀◀</b> ou <b>►►</b> pour mettre en ou hors service le répondeur.</p> <p>- Appuyer sur la touche <b>■</b> pour sortir du menu.</p> <p><b>Remarque<span> </span>:</b> Lorsque le répondeur est en service, un petit point rouge apparaît sur l'afficheur (en bas à droite).</p> <p><b>Attention<span> </span>:</b> le répondeur revient automatiquement au repos au bout de 20 secondes d'inactivité des touches du répondeur.</p>	
1-4 JOUR ET HEURE DES MESSAGES RECUS	
Pendant la lecture des messages (ou mémos), le répondeur vous annonce le jour et l'heure (format 24 h) à laquelle il a été déposé. <p><b>Par exemple<span> </span>: Pour Dimanche à 21 h 34, le répondeur diffusera<span> </span>: «<span> </span>Dimanche, 21, heures, 34<span> </span>»</b></p> <p><b>Pour Lundi à 07 h 05, le répondeur diffusera<span> </span>: «<span> </span>Lundi, 0,7, heures, 0,5<span> </span>»</b></p> <p>Pour régler le jour et l'heure, suivre les manipulations suivantes<span> </span>: <ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer successivement sur la touche <i>MENU</i> jusqu'à ce que <b>«<span> </span>CL<span> </span>»</b> apparaisse sur l'afficheur</li> <li>• Le guide vocal diffuse le jour et l'heure en cours.</li> <li>- Après la diffusion du jour et de l'heure, utiliser la touche <b>◀◀</b> ou <b>►►</b> pour régler le jour.</li> <li>- Appuyer sur la touche <i>MENU</i> pour valider le jour.</li> <li>• Le guide vocal diffuse les heures.</li> <li>- Utiliser la touche <b>◀◀</b> ou <b>►►</b> pour régler les heures.</li> <li>- Appuyer sur la touche <i>MENU</i> pour valider les heures.</li> <li>• Le guide vocal diffuse le premier chiffre des minutes.</li> <li>- Utiliser la touche <b>◀◀</b> ou <b>►►</b> pour régler le premier chiffre des minutes.</li> <li>- Appuyer sur la touche <i>MENU</i> pour valider le premier chiffre des minutes.</li> <li>• Le guide vocal diffuse le second chiffre des minutes.</li> <li>- Utiliser la touche <b>◀◀</b> ou <b>►►</b> pour régler le second chiffre des minutes.</li> <li>- Appuyer sur la touche <i>MENU</i> pour valider le second chiffre des minutes.</li> <li>• Le guide vocal diffuse le jour et l'heure réglés.</li> <li>- Appuyer sur la touche <b>■</b> pour sortir du menu.</li></ul> <p><b>Attention<span> </span>:</b> Le répondeur revient automatiquement au repos au bout de 20 secondes d'inactivité des touches du répondeur.</p></p>	
1-5 ACTIVER/DESACTIVER LE MODE REPONDEUR SEUL	
Le mode Répondeur Enregistreur permet à vos correspondants de laisser un message, tandis que le mode Répondeur Seul ne leur en laisse pas la possibilité (Le répondeur diffuse l'annonce 2 à l'appelant et raccroche automatiquement). Lorsque le mode répondeur seul est activé « <span> </span> A <span> </span> » s'affiche sur l'écran en permanence. <p><b>Pour activer ou désactiver le mode Répondeur Seul, suivre les manipulations suivantes<span> </span>:</b></p> <p><b>Attention<span> </span>:</b> la désactivation du mode Répondeur Seul active automatiquement le mode répondeur enregistreur.</p> <p>- Appuyer successivement sur la touche <i>MENU</i> jusqu'à ce que <b>«<span> </span>Ao<span> </span>»</b> apparaisse sur l'afficheur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le guide vocal diffuse <b>«<span> </span>Le mode répondeur seul est activé<span> </span>»</b> ou <b>«<span> </span>Le mode répondeur seul est désactivé<span> </span>»</b>.</li> <li>- Utiliser la touche <b>◀◀</b> ou <b>►►</b> pour activer ou désactiver le mode répondeur seul.</li> <li>• Le guide vocal confirme votre réglage</li> <li>- Appuyer sur la touche <b>■</b> pour sortir du menu.</li></ul>	
5	

**Pour écouter les messages et les mémos :**

• Appuyer sur l'une des touches **M1, M2** ou **M3**

• Le guide vocal vous diffuse le nombre de nouveaux et d'anciens messages.

• Les messages sont diffusés.

**Attention :** Lorsque vous avez des nouveaux et des anciens messages enregistrés, le répondeur diffusera uniquement les nouveaux messages.

**Pendant la lecture des messages, vous disposez des possibilités de manœuvres suivantes :**

• Lire le message suivant : appuyer brièvement sur la touche **►►**

• Lire le message précédent : appuyer sur la touche **◀◀** .

• Arrêter la lecture : appuyer brièvement sur la touche **■**

• Pour régler le volume : appuyer sur les touches **VOL+** et **VOL-**

• Pour effacer un message en cours de lecture : appuyer sur la touche **X**.

### 1-14 EFFACEMENT DES MESSAGES ET DES MEMOS

**REMARQUE :** Vous pouvez effacer uniquement les anciens messages (messages lus)

a) Effacement total des messages dans une boîte de réception.

Le répondeur est au repos.

• Appuyer sur la touche **X**.

Le guide vocal diffuse **« veuillez sélectionner une boîte »**

• Appuyer sur l'une des touche **M1, M2** ou **M3** afin de sélectionner une boîte de réception.

Le guide vocal diffuse **« Tous les anciens messages sont supprimés »**

b) Effacement sélectif des messages (en cours de lecture)

Pendant l'écoute d'un message, appuyer sur la touche **X**.

Le guide vocal diffuse **« le message est effacé »** puis le répondeur reprend sa lecture si d'autres messages sont enregistrés.

## 1-16 MEMOIRE PLEINE

Sur place :

- L'afficheur indique « Fu » et le nombre total de messages.

- Faite une lecture complète des messages

- Effacer les messages (Voir chapitre « Effacement des messages») pour récupérer de la capacité mémoire.

Lors d'un appel :

- Le répondeur se déclenche à la 10e sonnerie et le guide vocal diffuse « la mémoire est pleine ».

Vous pouvez alors interroger votre répondeur à distance pour écouter vos messages et les effacer (voir chapitre utilisation et interrogation à distance).

## 1-17 UTILISATION ET INTERROGATION A DISTANCE

REMARQUES :

- Téléphoner d'une ligne directe à fréquence vocale (FV).

- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).

- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale (DC), il faut utiliser un bipper (non fourni).

Pour interroger votre répondeur, vous devez :

• Composer votre numéro de téléphone.

• Pendant ou après la diffusion de l'annonce, composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance)

• Le répondeur émet un bip de confirmation et diffuse le nombre de nouveaux messages enregistrés ou diffuse « vous n'avez pas de messages »).

• Composer le code de commande \* pour écouter le menu des codes de commande.

• Composer le code de commande correspondant à la fonction souhaitée (voir chapitre Les codes de commande).

• Après l'exécution d'une fonction, le répondeur revient en attente d'un autre code de commande.

**ATTENTION :**

- **Vous disposez de 8 secondes pour composer votre code d'interrogation à distance sinon le répondeur coupe automatiquement la communication.**

- Après l'exécution d'une fonction, vous disposez de 8 secondes pour composer un autre code de commande **sinon le répondeur coupe automatiquement la communication.**

## 1-18 LES CODES DE COMMANDE

**Pour la lecture des messages dans la boîte de réception 1 :**

• Composer le code « 1 ».

**Pour la lecture des messages dans la boîte de réception 2 :**

• Composer le code « 2 ».

**Pour la lecture des messages dans la boîte de réception 3 :**

• Composer le code « 3 ».

**Pendant la lecture :**

• Composer le code « 4 » pour relire le message.

• Composer le code « 44 » pour lire le message précédent.

• Composer le code « 5 » pour arrêter la lecture

• Composer le code « 6 » pour lire le message suivant.

**Pour effacer les messages en cours de lecture :**

• Composer le code « 7 ».

• Le répondeur efface le message en cours et continue la lecture.

10

## CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation. Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

**LOGICOM S.A.**  
**ZI PARIS NORD 2**  
**74, rue de la Belle Etoile**  
**B.P. 58338**  
**95941 ROISSY CDG**

14

**Pour enregistrer un Memo :**

• Composer le code « 8 ».

• Attendre le bip sonore qui indique le début de l'enregistrement.

• Composer le code « 5 » pour arrêter l'enregistrement.

• Le répondeur diffuse le mémo.

**Pour la mise en/hors service du répondeur :**

• Composer le code « 0 » pour la mise en ou hors service.

• Le guide vocal confirme le réglage.

**Pour enregistrer une nouvelle annonce :**

• Composer le code « 9 ».

• Attendre le bip sonore qui indique le début de l'enregistrement.

• Composer le code « 5 » pour arrêter l'enregistrement.

• Le répondeur diffuse l'annonce que vous venez d'enregistrer.

**Pour écouter le menu d'aide :**

• Composer le code « \* ».

## 1-19 MISE EN/HORS SERVICE À DISTANCE

Cette fonction vous permet, si vous avez oublié de mettre votre répondeur en service, de le mettre en service à distance (d'une cabine téléphonique, etc.). Vous pouvez également le mettre hors service à distance.

**a) Mise en service à distance**

• Le répondeur est hors service.

• Composer votre numéro de téléphone.

• Le répondeur se déclenche à la **10<sup>e</sup> sonnerie** et diffuse un long bip.

• Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance)

• Un signal sonore de confirmation est émis.

• Composer lentement le code « 0 » pour mettre en service le répondeur.

- Raccrocher.

**ATTENTION :** Vous ne pouvez pas changer le mode de fonctionnement du répondeur (enregistreur ou seul) à distance. Ce réglage doit avoir été effectué au préalable sur place.

**b) Mise hors service à distance**

• Le répondeur est en service.

• Composer votre numéro de téléphone.

• Le répondeur se déclenche (suivant réglage).

• Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance)

• Un signal sonore de confirmation est émis.

• Composer lentement le code « 0 » pour mettre hors service le répondeur.

- Raccrocher.

11

## 6 - EN CAS DE PROBLÈMES

### Fonctions téléphone

**Plus d'affichage :**

• Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).

• Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.

• Retirer les batteries du combiné et les remettre.

**Les batteries ne sont pas chargées :**

• Vérifier les polarités des batteries.

• Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.

• Refaire une nouvelle charge.

**L'indicateur de batterie indique batterie faible :**

• Recharger les batteries du combiné.

**Le combiné ne peut pas trouver la base :**

• Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.

• Raccorder l'alimentation de la base correctement.

• Enlever les batteries du combiné et les remettre.

• Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

**La tonalité de numérotation n'est pas audible :**

• Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

**Le numéro composé n'aboutit pas :**

• Vérifier que vous n'avez pas enregistré ce numéro dans les numéros interdits (Voir chapitre programmation des numéros interdits).

### Fonction présentation du numéro

• L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).

12

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**  
**Tél. : 01 48 63 67 94**  
**Tél. : 01 48 63 67 95**

## CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion pan-européenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

16

### Fonction Répondeur

**Son défectueux :**

• Refaire l'annonce en parlant plus près du micro.

**Le répondeur ne prend plus de messages :**

• Vérifier que le mode répondeur enregistreur est activé.

• Vérifier que la mémoire du répondeur n'est pas pleine (« Fu » s'affiche ou clignote sur l'afficheur de la base).

**Certains messages n'ont pas été enregistrés complètement :**

• Le correspondant parlait avec une voix trop faible, l'appareil a coupé l'enregistrement de son message.

• Le correspondant a commencé de parler avant le bip sonore.

• La mémoire du répondeur s'est trouvée pleine durant la conversation.

**Pour les utilisations à distance (interrogation, mise en service, etc.), vérifier les consignes suivantes :**

• Il faut utiliser une ligne directe.

• Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).

• La ligne directe doit être à fréquence Vocale (FV).

• Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale, il faut utiliser un bipper (non fourni).

**Si le répondeur ne peut être mis en service à distance :**

• Le code de sécurité est mal composé.

• La mémoire est pleine.



**FONCTIONS RÉPONDEUR**

# ODELIA 750

## Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.