

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

- QUAD CHARGER
- Adaptateur secteur 110/240 Volt CA
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

INSTALLATION DE LA QUAD CHARGER:

- 1 Branchez l'adaptateur secteur fourni 110/240 Volts dans la prise CC située à l'arrière de la QUAD CHARGER.
- 2 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur.
- 3 Allumez le QUAD CHARGER en déplaçant le commutateur ON/OFF à l'arrière du chargeur sur la position ON.
- 4 Pour charger une manette PlayStation MOVE motion ou navigation, mettez la manette sur le port approprié. Assurez-vous que le port mini-USB situé en bas de la manette est aligné avec de port de la station.
- 5 Le voyant de charge devient rouge pendant la charge et bleu lorsque la charge est terminée.

REMARQUE: Lorsque le niveau de charge de la télécommande ou de l'unité est d'environ 95%, les témoins LED clignotent en ROUGE et en BLEU. Une fois la batterie entièrement chargée, le témoin de charge LED s'illumine en BLEU de manière fixe.

REMARQUE: Vous pouvez charger simultanément jusqu'à 2 manettes PlayStation MOVE motion, 2 PlayStation MOVE navigation et 2 autres dispositifs USB (avec les 2 ports USB).

REMARQUES:

- Veillez à ce que la QUAD CHARGER soit hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les 2 ports USB sont situés sur l'arrière du QUAD CHARGER pour charger d'autres dispositifs tels qu'un casque, une télécommande ou une manette originale DualShock3 ou SIXAXIS. Notez que les connecteurs USB ne permettent pas la mise en charge des équipements Apple (iPod, iPhone, iPad, etc.).
- La durée de recharge varie en fonction de l'appareil. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de chaque appareil pour la durée et les instructions de charge.
- Une fois votre manette ou dispositif est complètement chargé, il ne faut oublier de le déconnecter de la station de charge QUAD CHARGER.



POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net

iSound™**dreamGEAR®****WARRANTY CARD**

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:

www.dreamgear.net
www.isound.net

QUAD CHARGERworks with
PS3™**USER'S GUIDE**

DGPS3-3810

www.dreamgear.net

**PACKAGE CONTENTS:**

- QUAD CHARGER
- 110/240 Volt AC Adapter
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO SET UP THE QUAD CHARGER:

- 1 Plug the included 110/240 Volt AC adapter into the DC port located on the back of the QUAD CHARGER.
- 2 Plug the other end of the AC adapter to a standard wall outlet.
- 3 Power the QUAD CHARGER by moving the ON/OFF switch on the back of the charger to the ON position.
- 4 To charge an original PlayStation MOVE motion or navigation controller, place the controller onto the correct port. Make sure that the bottom of the controller is aligned with the mini-USB plug on the controller plug.
- 5 The LED charge indicator will turn RED when charging and BLUE when fully charged.

NOTE: When the controller or device is about 95% charged, the LED charge indicators will flash between a RED and BLUE LED. Once fully charged, the LED charge indicator will light solid BLUE.

NOTE: You can charge up to 2 PlayStation MOVE motion controllers, 2 PlayStation MOVE navigation controllers and 2 other USB devices (with the 2 USB ports) simultaneously.

NOTES:

- Make sure that the QUAD CHARGER is powered OFF when not in use.
- 2 USB ports are located on the back of the QUAD CHARGER to charge other devices such as a headset, keypad or an original DualShock3 or SIXAXIS controller. Please note that the USB ports will not charge any Apple products (iPod, iPhone, iPad, etc.).
- Charging times may vary depending on the device. Please refer to the User's Guide of each device for charging times and charging instructions.
- Once your controller or device is fully charged, make sure that you disconnect the controller or device from the QUAD CHARGER.



FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**

- QUAD CHARGER
- Adaptador de CA de 110/240 Voltios
- Guía del usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

CÓMO CONFIGURAR LA QUAD CHARGER:

- 1 Enchufe el adaptador de CA de 110/240 Voltios que se incluye en el puerto de CC situado en la parte posterior del QUAD CHARGER.
- 2 Conecte el otro extremo del adaptador de CA a una toma de corriente estándar.
- 3 Encienda el QUAD CHARGER moviendo el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO en la parte posterior del cargador a la posición de ENCENDIDO.
- 4 Para cargar un controlador PlayStation MOVE motion o uno de navigation, coloque el controlador en el puerto correcto. Asegúrese de que la parte inferior del controlador está alineada con el conector mini-USB en el enchufe del controlador.
- 5 El indicador de carga LED se iluminará en rojo durante la carga y en AZUL cuando está completamente cargada.

NOTA: Cuando el controlador o dispositivo esté cargado a un 95% aproximadamente, los indicadores LED de carga parpadearán alternativamente en ROJO y AZUL. Una vez que la batería esté totalmente cargada, el indicador LED de carga se iluminará en AZUL de manera permanente.

NOTA: Puede cargar hasta 2 controladores PlayStation MOVE motion, 2 controladores PlayStation MOVE navigation y otros 2 dispositivos USB (con 2 puertos USB) simultáneamente.

NOTAS:

- Asegúrese de que el QUAD CHARGER esté APAGADA cuando no esté en uso.
- Hay 2 puertos USB que se encuentran en la parte posterior del QUAD CHARGER para cargar otros dispositivos, como un kit manos libres portátil, un teclado o controlador original DualShock3 o SIXAXIS. Tenga presente que los puertos USB no darán carga a ningún producto Apple (iPod, iPhone, iPad, etc.).
- Los tiempos de carga pueden variar dependiendo del dispositivo. Por favor, consulte la Guía del usuario de cada dispositivo para los tiempos de carga y las instrucciones de carga.
- Una vez que el controlador o el dispositivo está completamente cargado, asegúrese de desconectar el controlador o el dispositivo de la QUAD CHARGER.



PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net