

UTILISATION

de votre lave - linge

Votre appareil et ses fonctions

- Spécificités

Comment l'utiliser

- Introduction du linge et des produits de lavage
- Choix d'un programme de lavage
- Programmes particuliers
- Exemples de programmes
- Programmes comparatifs

Service après-vente

Relations consommateur

Ce lave-linge a été conçu en tenant compte des remarques formulées par les utilisateurs.

Ainsi, sa taille réduite à 40 cm de large, en fait la machine à laver la plus étroite du marché.

Ses boîtes à produits, situées à l'avant avec de larges ouvertures, permettent un remplissage aisé en produits lessiviels.

Vous apprécierez également la fluidité du chargement de toutes les pièces de linge, grâce à sa grande entrée de tambour.

Comment l'utiliser

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "**marche/arrêt**" soit relâchée.
- Appuyez sur le bouton poussoir d'ouverture, la porte se soulève.

Introduction du linge puis des produits de lavage

1- Bac prélavage (poudre)


- Reportez-vous au tableau ci-contre.

2- Bac lavage (poudre ou liquide)

- Reportez-vous au tableau ci-contre.

3- Assouplissant

- Versez la dose dans le bac. Ne pas dépasser le niveau indiqué par la flèche.



IMPORTANT : l'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

Conseil : enlevez et rincez régulièrement le godet ainsi que le compartiment

Dosage de la lessive

		LESSIVE POUDRE	LESSIVE LIQUIDE
CYCLE AVEC PRELAVAGE	bac prélavage		
	bac lavage		
CYCLE SANS PRELAVAGE	bac lavage		




= 65 g de lessive non concentrée ou 12 cl environ.

. Eau peu calcaire (dureté inférieure à 15° français) : réduisez les doses.

. Eau très calcaire (dureté supérieure à 30° français) : augmentez les doses.

Toutes indications utiles vous sont données également sur les emballages de lessive.



Comment l'utiliser

Choisissez vos programmes (voir pages suivantes)

- de lavage
- particuliers

Mise en marche de la machine

- Vérifiez que le cordon électrique soit branché et le robinet d'arrivée d'eau ouvert.
- Enfoncez la touche "**marche/arrêt**", mais seulement après avoir effectué la programmation. Cette opération met le lave-linge en marche.

La mise en marche n'est toutefois possible que si la porte est bien fermée.

Arrêt de la machine

- En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "**marche / arrêt**".
- Relâchez aussi les autres touches que vous avez sélectionnées.

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.


Sécurité automatique de porte :

Grâce à ce dispositif original, il est possible d'ajouter ou de retirer une pièce de linge pendant toute la durée du lavage. Il est toutefois recommandé de ne pas le faire au delà de 10 à 15 minutes après le début du cycle, de manière à obtenir un résultat de lavage correct. L'ouverture de la porte provoque automatiquement l'arrêt de la machine.

En revanche, pour votre sécurité pendant les périodes d'essorage, il vous faudra attendre 2 à 3 minutes après avoir appuyé sur la touche "marche/arrêt", pour pouvoir ouvrir la porte. Celle-ci reste également verrouillée 2 à 3 minutes après la fin du cycle.

Comment l'utiliser

Choix d'un programme de lavage



1 - Programmation du lavage

Sélectionnez un programme en fonction du linge introduit dans la machine (voir le tableau des programmes)

3 - Mise en marche de la machine


Après avoir choisi votre programme et éventuellement l'option "spécial petite charge", enfoncez la touche "marche/arrêt".

3 - Arrêt de la machine

Voir page 5

Comment l'utiliser

Programmes particuliers



2 - Spécial petite charge

A utiliser principalement pour les charges de linge réduites, de 1 à 3 kg.
Vous réalisez ainsi d'appréciables économies d'eau.

Rinçage essorage

Pour rincer et essorer du linge lavé à la main :

- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac
- avancez le bouton "programmes" :
 - coton et synthétique résistant, position 8
 - délicat et laine, position 11
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

Essorage seul

Pour essorer du linge lavé à la main :

- avancez le bouton "programmes" :
 - coton et synthétique résistant, position 9
 - délicat et laine, position 12
- enfoncez la touche "marche/arrêt".
(votre machine essore à 500 tr/min.)

Comment l'utiliser

Exemples de programmes

<i>nature du linge</i>	<i>programmes</i>	<i>nombre de rinçages</i>	<i>durée du cycle</i>
<i>lavage prolongé</i>			
<i>blanc 90° avec pré-lavage</i>	1	4	2 h 25
<i>blanc 90°</i>	2	4	2 h 10
<i>lavage normal</i>			
<i>blanc ECO 60°</i>	3	4	1 h 45
<i>couleur et synthétique 60°</i>	4	4	1 h 40
<i>couleur et synthétique 40°</i>	5	4	1 h 20
<i>couleur et synthétique 30°</i>	6	4	1 h 15
<i>couleur et synthétique froid</i>	7	4	1 h 05

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

Comment l'utiliser

Exemples de programmes

<i>nature du linge</i>	<i>programmes</i>	<i>nombre de rinçages</i>	<i>durée du cycle</i>
<i>lavage normal</i>			
<i>rinçage essorage coton</i>	8	1	15 min.
<i>essorage coton</i>	9	--	10 min.
<i>délicat et laine woolmark 30°</i>	10	3	45 min.
<i>rinçage essorage délicat</i>	11	1	10 min.
<i>essorage délicat</i>	12	--	5 min.
<i>lavage court</i>			
<i>lavage 30°</i>	6	4	1 h 15
<i>lavage froid</i>	7	4	1 h 05

Charge maximale pour le programme "délicat et laine woolmark 30°" : 1 kg
Programmes comparatifs, page suivante

Comment l'utiliser

Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456

<i>type de linge</i>	<i>charge de linge</i>	<i>programmes</i>	<i>nombre de rinçages</i>	<i>durée du cycle</i>	<i>kWh</i>	<i>eau en litres</i>
<i>blanc 90° *</i>	5 kg	2	4	2 h 10	2,2	85
<i>blanc ECO 60°</i>	5 kg	3	4	1 h 45		
<i>couleur et synthétique 40°</i>	3,5 kg	5	4	1 h 20		
<i>délicat et laine woolmark 30°</i>	1 kg	10	3	45 min.		

*cycle recommandé pour le coton blanc, selon Norme NF C 73-171

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- soit par votre vendeur,
- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).


Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la trappe d'accès à la pompe.

PIECES D'ORIGINE : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, seules des **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE** soient utilisées.



Relations consommateur

VEDETTE c'est aussi le minitel ...



... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire :

**VEDETTE
BP 97
93172 BAGNOLET Cedex**

