



FRANÇAIS

- 1 - Levier démontable
- 2 - Aimant articulé
- 3 - Bloc moteur
- 4 - Touche marche/arrêt commandée par le levier
- 5 - Affûte couteaux
- 6 - Range cordon

Comment ouvrir les boîtes ?

- a - Posez l'ouvre-boîtes sur le plan de travail et branchez l'appareil.
- b - Relevez le levier de commande et l'aimant articulé (fig.A).
- c - Présentez la boîte légèrement inclinée en faisant reposer son rebord contre la roue dentée.
- d - Baissez le levier et appuyez légèrement, rabattez l'aimant, la boîte commence à tourner dès la pénétration du couteau et la découpe se fait automatiquement.
- e - Le moteur s'arrête automatiquement quand le couvercle est découpé.
- f - Maintenez la boîte, relevez le levier, l'aimant retient le couvercle découpé.

CONSEILS

- Ne pas ouvrir des boîtes de plus de 18cm de hauteur (5/4).
- S'il y a un obstacle (bosse, entaille, soudure ou languette) sur la bordure de la boîte, démarrez l'ouverture après ou ouvrez l'autre côté de la boîte.
- Certaines boîtes dites "empilables" ne peuvent être ouvertes que d'un seul côté, le plus large.
- Le couvercle des boîtes en aluminium n'est pas maintenu par l'aimant.

Comment affûter les lames de couteaux ? (fig.B)

- a - Posez l'ouvre-boîtes sur le plan de travail et branchez l'appareil.
- b - Placez l'appareil de profil.
- c - Appuyez sur le levier.
- d - Placez doucement la lame dans l'une des 2 fentes et affûtez en tirant le couteau vers soi d'un mouvement lent et régulier, sans appuyer.
- e - Placez la lame dans l'autre fente et répétez le mouvement d'affûtage 4 ou 5 fois en alternant chaque fente jusqu'à ce que l'affûtage désiré soit obtenu.

Attention !

- Les lames doivent être propres avant affûtage.
- Ne pas forcer les lames dans l'affûteur.
- Ne pas affûter les lames en dents de scie.
- Temps maximum d'utilisation de l'affûteur 5 minutes.

Comment le nettoyer ?

- a - Débranchez votre ouvre-boîtes.
- b - Pour démonter le levier, levez-le, poussez-le latéralement vers la droite, puis sortez-le de son logement (fig.C).
- c - Lavez le levier dans de l'eau chaude savonneuse, rincez-le et laissez-le sécher complètement.
- d - Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne pas l'immerger.
- e - Pour remonter le levier, replacez-le dans son logement et poussez-le latéralement vers la gauche.
- f - Vous pouvez ranger le cordon d'alimentation dans le logement prévu à cet effet.

CONSIGNES DE SECURITE

- Un appareil ménager n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Ne pas laisser pendre le cordon.
- Ne pas immerger l'appareil.
- L'appareil doit être débranché avant chaque nettoyage et entretien. Ne jamais tirer sur le cordon.
- N'utilisez un prolongateur que dans la mesure où celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électro-ménager ne doit pas être utilisé si :
 - le cordon présente des anomalies ou des détériorations.
 - l'appareil est tombé par terre ou présente des détériorations visibles.
- Nous ne pouvons engager notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue dans la présente notice.
- La sécurité des appareils est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Courant alternatif seulement. Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque de l'appareil.
- L'appareil ne peut pas être ouvert sans un outil spécial, aussi pour toute réparation, IL EST NECESSAIRE de vous adresser à un réparateur agréé.

ATTENTION : ce produit a été conçu pour un usage domestique. Il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie ni notre responsabilité.

