

# CUISINART

## PRESSE-AGRUMES

### P1117E

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





# Cuisinart®



**Presse-agrumes**  
Juicer



## SOMMAIRE

1. Introduction . . . . .	5
2. Caractéristiques produit . . . . .	5
3. Utilisation . . . . .	5
A. Assemblage de l'appareil . . . . .	5
B. Utilisation du Presse-Agrume . . . . .	5
C. Conseils d'utilisation du Presse-Agrumes . . . . .	6
4. Nettoyage et rangement . . . . .	6
5. Consignes de sécurité . . . . .	6

## CONTENTS

1. Introduction . . . . .	8
2. Product Features . . . . .	8
3. Use . . . . .	8
A. Assembling the Juicer . . . . .	8
B. Using the Juicer . . . . .	8
C. Tips for Using the Juicer . . . . .	9
4. Cleaning and Storage . . . . .	9
5. Safety Instructions . . . . .	9

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung . . . . .	11
2. Technische Merkmale . . . . .	11
3. Gebrauch . . . . .	11
A. Zusammensetzen des Geräts . . . . .	11
B. Verwenden der Zitruspresse . . . . .	11
C. Gebrauchsinweise . . . . .	12
4. Reinigen und Verstauen . . . . .	12
5. Sicherheitshinweise . . . . .	12

## INHOUD

1. Inleiding . . . . .	14
2. Productkenmerken . . . . .	14
3. Gebruik . . . . .	14
A. Assemblage van het apparaat . . . . .	14
B. Gebruik van de citruspers . . . . .	14
C. Gebruiksadviezen van de citruspers . . . . .	15
4. Reiniging en opberging . . . . .	15
5. Veiligheidsadviezen . . . . .	15

## CONTENUTO

1. Introduzione . . . . .	17
2. Caratteristiche prodotto . . . . .	17
3. Utilizzo . . . . .	17
A. Assemblaggio dell'apparecchio . . . . .	17
B. Utilizzo dello Spremiagrumi . . . . .	17
C. Consigli per l'utilizzo dello Spremiagrumi . . . . .	18
4. Pulizia e manutenzione . . . . .	18
5. Istruzioni di sicurezza . . . . .	18

## CONTENIDO

1. Introducción . . . . .	20
2. Características del producto . . . . .	20
3. Utilización . . . . .	20
A. Montaje del aparato . . . . .	20
B. Utilización del exprimidor . . . . .	20
C. Consejos de utilización del exprimidor . . . . .	21
4. Limpiar y guardar . . . . .	21
5. Consignas de seguridad . . . . .	21

## 1. INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'un presse-agrumes Cuisinart®.

## 2. CARACTERISTIQUES PRODUIT



1. Couvercle
2. Pressoir
3. Extracteur
4. Réservoir
5. Bec verseur avec système anti-goutte
6. Déclencheur
7. Bloc moteur
8. Enrouleur de cordon (non visible)

## 3. UTILISATION

### A. ASSEMBLAGE DU PRESSE-AGRUMES

- Rincer le couvercle, le pressoir, l'extracteur et le réservoir à l'eau chaude. Ne pas rincer le bloc moteur à l'eau mais l'essuyer simplement à l'aide d'un chiffon humide.
- Emboîter le réservoir sur le bloc moteur. Les 3 embouts en plastique situés sur la base du réservoir doivent venir s'insérer dans les 3 trous situés sur le dessus du bloc moteur.
- Positionner le pressoir sur le sommet du déclencheur.
- Placer le couvercle sur le réservoir.
- Brancher l'appareil. Le presse-agrumes est prêt à être utilisé.

### B. UTILISATION DU PRESSE-AGRUMES

- Placer l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Enlever le couvercle.
- Mettre un verre ou un récipient en dessous du bec verseur.
- Mettre le bec verseur en position ouverte.
- Couper le fruit horizontalement.
- Placer le centre du fruit sur le centre du pressoir. Placer la paume de la main sur le dessus du fruit.
- Pousser le fruit contre le pressoir suffisamment fort, de façon à activer le déclencheur.
- Une fois que le pressoir bute contre l'écorce du fruit, retirer le fruit.
- Prendre un nouveau fruit et recommencer l'opération.
- Après avoir pressé environ 200 gr de fruits (l'équivalent de 3 oranges), l'extracteur paraîtra rempli.
- Enlever le fruit du pressoir et placer le couvercle sur

le presse-agrumes. Appuyer sur le couvercle pour activer la fonction "rotation rapide". Le jus retenu dans l'extracteur peut ainsi être libéré.

- Lorsque le jus arrête de s'écouler, cesser d'appuyer sur le couvercle. La fonction "rotation rapide" s'arrête.
- Mettre le bec verseur en position fermée et retirer le verre ou le récipient.
- Enlever le couvercle, le pressoir et vider la pulpe de l'extracteur.
- Rincer le pressoir et répéter les étapes précédentes autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention de la quantité de jus souhaitée.

## C. CONSEILS D'UTILISATION

- Serrer fermement le fruit contre le pressoir permet d'extraire davantage de jus.
- Un fruit frais à la chair ferme procure plus de jus.
- Toujours laver les fruits avant de les manipuler.
- Un fruit à température ambiante permet d'obtenir plus de jus qu'un fruit réfrigéré.
- Choisir des fruits avec une peau lisse, brillante et colorée. Les meilleurs fruits sont fermes, dodus et lourds pour leur taille.
- Ne pas hésiter à utiliser des fruits dont la peau présente des taches brunes. Ces taches n'affectent en rien la saveur de leur jus.
- Une fois pressé, le jus perd rapidement de son potentiel en vitamines. Il est conseillé de le presser au dernier moment.


## 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- L'appareil peut être laissé sur le plan de travail de la cuisine.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Nettoyer le couvercle,

pressoir et réservoir avant la première utilisation et après chaque utilisation. Pour cela, utiliser de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher à fond. Ces éléments peuvent également être lavés au lave-vaisselle.

- Ne pas tenter de démonter le bloc moteur.
- Pour nettoyer le bloc moteur, utiliser un chiffon humide pour en retirer les résidus puis essuyer. Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau ou dans un autre liquide et ne jamais le placer dans le lave-vaisselle.
- Replacer les accessoires sur l'appareil avant de le ranger.

## 5. CONSIGNES DE SECURITE

- **ATTENTION :** Les sachets en polyéthylène qui  entourent l'appareil ou l'emballage peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger de suffocation, conservez ces sachets hors de la portée de bébés et des enfants. Ces sachets ne sont pas des jouets.
- Ne jamais immerger la fiche, le cordon ou le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher l'appareil immédiatement après utilisation, avant de placer ou de retirer les accessoires et avant de procéder au nettoyage de l'appareil .
- Eviter tout contact avec les pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé ou si l'appareil est tombé ou présente des traces de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur un bord de table ou au bord du plan de travail de la cuisine. Eviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes afin d'éviter tout risque de dommage.
- **IMPORTANT:** Ne pas ouvrir la base de l'appareil. Aucune des pièces contenues dans cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil satisfait aux exigences essentielles des directives 04/108/CEE (compatibilité électromagnétique) et 06/95/CEE (sécurité des appareils électro-domestiques).
- Utiliser cet appareil exclusivement pour l'usage décrit dans cette notice et suivant l'ensemble des instructions.
- Cet appareil est destiné à un usage strictement domestique.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

## EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE.

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :



Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.

- Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui sont mis à votre disposition.





### Starlite Electronic Pre-Press System

Version No.: CCJ210E IB-10/001	
Size: 180mm(W)X180mm(H) (New)	
Material Cover: 157Gsm Matt Artpaper	
Inside: 120Gsm Gloss Artpaper	
Coating: Gloss varnishing in Cover	
Color Cover: 1C+1C (Black)	
Inside: 1C+1C (Black)	
Date: 2010-01-21	Co-ordinator: Astor_You / Sophie_Liu
Client: G0125	
Starlite No: 156774IBB	
Proof: 1ST	
Handled By: P000258	

Black

