



MODE D'EMPLOI TELEPHONE ANTICHOC DOUBLE SIM CHANTIER 4 EN 1 ETANCHE PORTABLE SOLIDE

REF. : Y-tmtt7





**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

MODE D'EMPLOI TELEPHONE ANTICHOC DOUBLE SIM CHANTIER 4 EN 1 ETANCHE PORTABLE SOLIDE

REF. : Y-tmtt7

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TELEPHONE	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3
I - Première utilisation de votre téléphone	3
II - Allumer / Eteindre votre téléphone	3
III - Menus de votre téléphone	3
A - Annuaire téléphonique (Répertoire).....	4
B - Réglages.....	4
C - Journal des appels	5
D - Message.....	5
E - Multimédia.....	5
F - Outils	5



PRÉSENTATION DE VOTRE TELEPHONE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre téléphone

Lors de votre première utilisation, il est important d'ôter le plastique de protection présent sur la batterie de votre téléphone. Pour cela, il vous suffit d'enlever le capot arrière de votre téléphone en utilisant l'encoche d'ouverture du capot arrière (Cf. image page précédente).

Une fois ce plastique enlever, replacez la batterie et replacez le capot arrière de votre téléphone. Une fois cela effectué, munissez-vous du Chargeur secteur - Micro USB fourni dans le pack et mettez donc votre téléphone à charger pendant au minimum 4 heures afin d'avoir une batterie chargée à 100%.

Ensuite, pensez à insérer une ou deux cartes SIM dans le téléphone, dans les ports prévus à cet effet. Vous avez également la possibilité d'insérer une carte Micro SD, allant jusqu'à 32 Go.

Il sera nécessaire d'insérer cette carte Micro SD, si vous souhaitez prendre des photos avec votre téléphone ou encore écouter de la musique au format MP3.

II - Allumer / Eteindre votre téléphone

Une fois que votre téléphone est chargé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'écran de votre téléphone s'allume. Vous devez avoir également l'inscription VKWorld sur l'écran. Ensuite, votre téléphone arrivera sur son écran d'accueil.

Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit de rester appuyé une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'inscription VKWorld réapparaisse et que l'écran s'éteigne. Votre téléphone sera alors éteint.

III - Menus de votre téléphone

Nous allons maintenant vous présenter les différents menus de votre téléphone afin de vous permettre une utilisation optimale de votre téléphone.

Ces menus se retrouvent dans le menu principal de votre téléphone. Pour accéder à ce menu principal, il vous faudra dans un premier temps déverrouiller votre téléphone si ce dernier s'est mis en verrouillage.

Pour cela, appuyez simplement sur la touche « **Bouton Gauche** » puis sur la touche « * ». Vous arriverez alors à l'écran d'accueil de votre téléphone. Depuis cet écran, pressez alors au choix, soit la touche « **Menu / OK** » (**Touche orange**) ou la touche « **Bouton Gauche** » pour avoir sur l'écran une icône titrée « Annuaire téléphonique ». Vous êtes alors dans le menu principal.

Pour naviguer dans ce menu, vous pouvez utiliser les flèches « **Gauche** », « **Droite** », « **Haut** » et « **Bas** ». Dans notre présentation, nous allons partir vers la droite.

Pour entrer dans un menu, appuyez simplement soit sur le « **Bouton Gauche** » ou le bouton « **Menu / OK** ». Pour sortir, utilisez le « **Bouton Droit** ».

A - Annuaire téléphonique (Répertoire)

Ce menu sera le répertoire de votre téléphone. Vous pouvez simplement ajouter des numéros en cliquant sur le bouton gauche et ensuite en sélectionnant « Nouveau » avec le bouton gauche. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 300 numéros dans sa mémoire interne.

Ensuite, vous retrouverez ces numéros directement sur la première interface de ce répertoire.

B - Réglages

Dans ce menu, vous aurez accès aux réglages de votre téléphone. Nous allons reprendre ces différents sous-menus sous forme de paragraphes.

1 - Paramètres du téléphone

Heure & date : Vous pourrez ici régler l'heure et la date de votre téléphone.

Paramètres de langues : Vous pourrez régler la langue de votre téléphone.

Paramètres du raccourci : Vous pourrez sélectionner les raccourcis de votre téléphone, ces raccourcis sont disposés sur l'écran d'accueil de votre téléphone via les flèches « gauche » « droite » « haut » et « bas ».

Ouverture / Fermeture automatique : Ce sous-menu vous permet de définir des heures de démarrage et d'extinction de votre téléphone.

Gestion de l'alimentation : Ce sous-menu vous donne une valeur numérique en pourcentage du niveau de la batterie de votre téléphone.

Paramètres de restauration : Ce sous-menu permet de restaurer votre téléphone à ses valeurs par défaut.

Lorsque vous souhaitez restaurer votre téléphone, un mot de passe va vous être demandé. Il vous suffit d'entrer le mot de passe : « **1122** ».

2 - Afficher

Animation : Ici, vous pourrez définir une animation de démarrage et lorsque vous éteignez votre téléphone.

Paramètres de fond d'écran : Vous pourrez sélectionner le fond d'écran de votre téléphone.

Réglage écran de veille : Vous pourrez ici choisir d'afficher ou non des informations sur l'écran de veille de votre téléphone.

Contraste : Vous pourrez régler le contraste de l'écran de votre téléphone.

Rétro-éclairage : Vous pourrez sélectionner la durée du rétro-éclairage de l'écran de votre téléphone.

3 - Sécurité

PIN : Vous Modifier et même désactiver le code PIN de votre carte SIM.

Modification du PIN2 : Vous pourrez modifier le code PIN2 de votre carte SIM.

Téléphone verrouillé : Vous avez la possibilité de verrouiller votre téléphone. Il vous suffit de rentrer le mot de passe par défaut : « **1122** ».

Modifier le mot de passe du portable : Vous pourrez modifier le mot de passe qui est par défaut **1122** par ce que bon vous semble.

Verrouill. Auto. Clavier : Permet de définir le temps après lequel votre téléphone se verrouille automatiquement.

Verrouillage du clavier : Permet d'activer ou de désactiver la possibilité de verrouiller votre clavier.

4 - Paramètres d'appels

Dans ce sous menu, vous pourrez effectuer des réglages par rapport à vos cartes SIM insérées dans le téléphone.

5 - Profils

Dans ce sous menu, vous retrouvez les différents profils de votre téléphone. Ces profils permettent de choisir le fait que votre téléphone sonne ou non, ces profils portent différents noms.

6 - Connecter

Ce sous menu vous permet d'effectuer des réglages liés à votre connexion au réseau de votre opérateur. Ces réglages se mettent en place automatiquement avec votre carte SIM. Nous vous conseillons de ne pas modifier les informations saisies.

C - Journal des appels

Dans ce menu, vous aurez accès aux journaux des appels de votre téléphone. Vous retrouverez les appels émis, en absence, reçus, rejetés...Etc. Vous aurez aussi la possibilité d'effacer ces journaux d'appels.

D - Message

Ce menu reprend les messages SMS et MMS de votre téléphone. Vous y retrouverez la boîte de réception ainsi que la boîte d'envoi de votre téléphone.

E - Multimédia

Dans ce sous menu vous retrouverez, différents outils comme un enregistreur audio, un enregistreur vidéo...Etc. Il faut impérativement que votre téléphone soit équipé d'une carte Micro SD afin de pouvoir effectuer des enregistrements.

Enregistreur : Enregistreur Audio.

DV : Enregistreur vidéo.

Audio : Lecteur MP3 de votre téléphone.

Appareil photo : Appareil photo de votre téléphone.

Vidéo : Lecteur de vidéo de votre téléphone.

Afficheur d'image : Lecteur de photo de votre téléphone.

Radio FM : Permet de lancer la radio FM de votre téléphone.

Liste des dossiers : Permet de naviguer dans les dossiers

F - Outils

1 - Jeux

Vous retrouverez ici deux jeux sur votre téléphone dont le classique « Snake ».



2 - Internet

Vous aurez accès au WAP via ce menu.

3 - Alarme

Vous aurez la possibilité de paramétrer jusqu'à 3 alarmes.

4 - Calendrier

Vous aurez accès au calendrier de votre téléphone.

5 - Calculatrice

Vous aurez une calculatrice. Il vous faudra utiliser les flèches directionnelles pour les signes d'addition, soustraction, multiplication et division.

6 - Torch

Ce sous-menu vous permet d'activer ou de désactiver la lampe torche de votre téléphone antichoc.

7 - Bluetooth

Ce sous menu vous permet d'activer / désactiver le Bluetooth de votre téléphone. Vous pourrez également effectuer des réglages concernant le Bluetooth.

8 - Horloge universelle

Dans ce sous menu vous pourrez ajouter des horloges des différentes grandes villes du monde.