



CADRE PHOTO NUMERIQUE

SOMMAIRE

AVANT PROPOS

DESCRIPTION

FONCTIONS DE BASE

CONFIGURATION

SPECIFICATIONS

ACCESSOIRES

AVANT PROPOS

Nous remercions d'avoir choisi notre cadre de photo numérique. Ce manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser facilement ce produit.

Afin de garantir la meilleure durée de vie à votre cadre numérique, veuillez suivre les conseils suivants

1. Lire attentivement ce manuel avant la première utilisation
2. Tenir compte des recommandations et suivre les instructions de ce manuel
3. Utiliser le bloc alimentation fourni avec ce produit. Utiliser un autre bloc alimentation risque d'endommager l'appareil.
4. Eviter les projections d'eau sur l'appareil et maintenir éloigné de l'eau lors de son utilisation.
5. Ne pas presser trop fortement sur le cadre numérique au risque de l'endommager. Poser le cadre numérique sur une surface plane et stable
6. Toutes les ouvertures et libres sont utilisés pour la ventilation. Ne pas boucher ces aérations. Ne pas placer l'appareil à proximité d'un objet ou d'un emplacement chaud ou poussiéreux. Le cadre numérique s'échaufferait dangereusement.
7. faire attention aux critères de tension indiqués à l'arrière de l'appareil ou sur l'alimentation. Si vous n'êtes pas certain de la tension d'alimentation secteur, consultez votre revendeur.
8. Ne pas marcher ou écraser le câble d'alimentation.
9. Si vous utiliser une multiprise pour alimenter votre cadre numérique, veillez à faire attention à la consommation électrique totale de tous les produits connectés sur cette multiprise.
10. Insérer uniquement des cartes mémoires adaptées dans les slots d'extension. Vous devez être informés qu'il peut être dangereux d'introduire des éléments inadaptés dans l'appareil. Les enfants sont particulièrement concernés par ces incidents.
11. L'écran LCD est une partie fragile. Ne pas appuyer trop fortement dessus et ne pas le heurter trop violemment avec un autre objet



12. Après un fonctionnement prolongé, ne pas toucher l'arrière du cadre numérique pour éviter toute brûlure
13. lors de son utilisation, ne pas poser l'adaptateur secteur sur une surface vulnérable à la chaleur. Un adaptateur secteur en fonctionnement dissipe toujours de la chaleur.
14. Afin nettoyer le produit, tout d'abord le mettre hors tension et débrancher la prise d'alimentation, puis utiliser un chiffon doux et propre. Prendre garde à ne pas utiliser de détergent, de solvant ou tout autre produit nettoyant.
15. Avant de déplacer le produit, veiller à le mettre hors tension.

DESCRIPTION

Ce chapitre présente les fonctionnalités du cadre numérique

AVANT

1. Récepteur infrarouge
 2. Afficheur LCD
 3. Cadre extérieur
-

ARRIERE

1. Haut parleurs
 2. Trous de fixation murale
 3. Pied
-

COTE

1. Connecteur USB 'HOST'
 2. Emplacement mémoire SD, MS, MMC
-

1. POWER : Touche Marche /Arrêt
2. MUTE : Touche pour couper le son
3. UP : Touche pour augmenter le volume sonore
4. DOWN : Touche pour réduire le volume sonore
5. Connecteur d'alimentation 12V, 1500mA

FONCTIONS DE BASE



REGARDER LES PHOTO

En appuyant sur la touche PHOTO de la télécommande, le cadre numérique affiche la liste des photos. La première photo s'affichera automatiquement.

Appuyer sur les flèches | ◀◀ / ▶▶ | pour revenir à la photo précédente ou pour passer à la photo suivante

ECOUTER LES MUSIQUES

En appuyant sur la touche MUSIC de la télécommande, le cadre numérique affiche la liste des fichiers musique MP3. La première chanson s'exécutera automatiquement.

Appuyer sur les flèches | ◀◀ / ▶▶ | pour revenir au morceau précédent ou pour passer au morceau suivant

Si vous pressez la touche SLIDESHOW en étant en mode PHOTO ou en mode MUSIQUE, vous activerez le mode le diaporama sur fond musical

SLIDE SHOW

La fonction Slideshow permet de regarder des photos sur un fond musical.

Appuyer sur la touche FILE de la télécommande puis appuyer sur la touche SLIDESHOW de la télécommande. Le diaporama se lancera automatiquement avec une musique de fond

Note : les fichiers musiques doivent impérativement être au format MP3

VIDEO

En appuyant sur la touche MOVIE de la télécommande, le cadre numérique affiche la liste des fichiers vidéo. La première vidéo s'exécutera automatiquement.

Appuyer sur les flèches | ◀◀ / ▶▶ | pour revenir à la vidéo précédente ou pour passer à la vidéo suivante

FONCTION FICHER

En appuyant sur la touche FILE de la télécommande, l'écran LCD affichera la liste de tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire.

Les touches ▲ / ▼ permettent de choisir le fichier et la touche ENTER permet d'exécuter le fichier choisi.

A. PAUSE

En mode Lecture, la touche PAUSE permet de stopper temporairement la lecture.

En mode SLIDE SHOW, appuyer sur PAUSE une première fois permet de suspendre le déroulement des photos.

Appuyer une seconde fois sur PAUSE permet de suspendre le déroulement des photos et de stopper la musique.

Appuyer sur PAUSE une troisième fois permet de reprendre le déroulement normal de l'animation.

B. STOP

Interrompt le déroulement d'un fichier en cours de lecture

C. ▶▶

Avance rapide



D. ◀◀

Retour rapide

E. ▶▶ |

Saut à la plage suivante

F. | ◀◀

Saut à la plage précédente

Note : Afin de pouvoir jouer un fichier situé dans un répertoire, choisir le répertoire avec les touches ▲ / ▼ et le valider avec la touche ENTER de la télécommande. Puis choisir le fichier désiré à l'aide des flèches ▲ / ▼ et lancer son exécution avec la touche ENTER

LA TELECOMMANDE

POWER : Mise en marche et mise en veille

TV MODE : Aucune fonction

AV : Aucune fonction

MUTE : Coupe le son / remet le son

PHOTO : Accès direct aux photos

MUSIC : Accès direct aux musiques

MOVIE : Accès direct aux vidéos

FILE : Accès direct au gestionnaire de fichiers

DISPLAY : Affichera des informations de temps ou les informations de la carte mémoire

ROTATE : En mode PHOTO, ce bouton permet des rotations de 90° et 180° des photos affichées

Note : Pas de rotation possible des photos en mode SLIDESHOW

SLIDESHOW : Permet de regarder des photos sur un fond musical.

SLIDE INTERVAL : Permet de définir le temps d'affichage des photos lors du diaporama, 1s, 2s, 3s, 4, 5s, 10s.

SETUP : Menu de configuration

▲/▼/◀/▶ : Touche permettant de déplacer le curseur vers le haut / bas /gauche / droite

CARD SELECTION : Permet de choisir la carte mémoire ou la clé USB que vous avez insérée dans le cadre numérique.

VOL+ / VOL- : Réglage du niveau sonore

ENTER : Touche de sélection et de confirmation

ZOOM : En mode PHOTO, Cette touche active la fonction « ZOOM ON »

Les touches ◀◀ et ▶▶ permettent d'ajuster la taille du zoom à 25%, 50%, 100%, 150% 200%. Une second action sur la touche ZOOM permettra me mettre fin aux réglages et de passer en « ZOOM OFF »

N/P : Aucune fonction

AUDIO : Lors de l'écoute d'un fichier MP3, d'une chanson ou d'une vidéo, cette fonction permet de choisir entre les modes audio, MONO GAUCHE, MONO DROITE, STEREO, VOCAL GAUCHE, VOCAL DROITE



PLAY : Fonction de lecture

PAUSE : Mise en pause

STOP : Stop la lecture en cours

REPEAT : Réitère lecture de la musique ou de la vidéo en cours

◀◀ : Retour en arrière rapide lors de la lecture de musiques ou de vidéos

▶▶ : Avance rapide lors de la lecture de musiques ou de vidéos

| ◀◀ : Saut à la page précédente lors de la lecture de photos, de musiques ou de vidéos

▶▶ | : Saut à la page suivante lors de la lecture de photos, de musiques ou de vidéos

CONFIGURATION

La touche SETUP permet d'afficher le menu de configuration du cadre numérique.

1. Appuyer sur la touche SETUP
2. Utiliser les touches ▲ / ▼ pour la sélection et la touche ENTER pour valider
3. Accéder aux sous menus à l'aide de la touche ▶
4. Valider vos choix avec la touche ENTER.
5. Utiliser de nouveau la touche SETUP pour quitter le mode de configuration.

LANGUAGE DES MENUS

MODE SLIDESHOW

(Diaporama avec music)

AFFICHAGE TV

LUMINOSITE

CONTRASTE

COULEURS

DEFAULT

(réglage d'origine)

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Format photo : JPG

Format vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4

Format audio : MP3



Ecran : LCD TFT 7 " diagonale 18 cm

Sortie audio : 2 haut parleurs de 2W

Alimentation : Adaptateur secteur 12V continu et 1500 mA

Puissance : 10W

Température de fonctionnement : 5°C à 40°C

Taux d'humidité en fonctionnement : 20 à 80%

Température de stockage : -15% à 50°C

ACCESSOIRES

Adaptateur secteur 220V / 50Hz

Télécommande

Manuel utilisateur