

# HUAWEI MediaPad M6

## Guide de l'utilisateur



HUAWEI

# Sommaire

## Fondamentaux

Navigation système	1
Phone Clone	2
Verrouiller et déverrouiller votre écran	3
Se familiariser avec l'écran d'accueil	4
Icônes de notification et d'état	4
Boutons de raccourci	6
Widgets d'écran d'accueil	6
Définir votre fond d'écran	7
Captures d'écran&capture vidéo d'écran	7
Voir et effacer les notifications	9
Ajuster les paramètres son	9
Saisir du texte	9
Mode Partition d'écran et fenêtre flottante	10
Charge	11

## Fonctionnalités intelligentes

AI Lens	13
HiTouch	13
Projection facile	13
Huawei Share	15

## Appareil photo et Galerie


Lancer Appareil photo	18
Prendre des photos	18
Prendre des photos panoramiques	19
Light Painting	20
Prendre des photos HDR	21
Images dynamiques	22
Ajouter des filigranes aux photos	22
Mode Documents	23
Mode Pro	23
Enregistrer des vidéos	25
Vidéo 4K HD	26
Filtres	26
Modifier les modes de Appareil photo	26
Ajuster les paramètres de Appareil photo	27
Gérer Galerie	28
Catégorisation des photos intelligente	32
Éditeur Huawei Vlog	33
Vlogs Huawei	34

Temps forts	35
<b>Applications</b>	
Applications	38
Contacts	39
Téléphone	42
Messagerie	47
Agenda	50
Horloge	51
Bloc-notes	52
Enregistreur sonore	54
Email	55
Calculatrice	59
Lampe-torche	60
Boussole	60
Application jumelle	61
Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application	61
Gestionnaire tablette	62
Phone Clone	64
HiSuite	65
Astuces	66
<b>Paramètres</b>	
Rechercher des éléments dans Paramètres	68
Wi-Fi	68
Bluetooth	69
Données mobiles	70
Plus de connexions	72
Écran d'accueil&fond d'écran	78
Affichage&luminosité	80
Sons&vibrations	83
Notifications	85
Accès biométrique&déverrouillage	86
Applications	88
Batterie	89
Stockage	90
Sécurité	91
Vie privée	94
Équilibre digital	97
Fonctionnalités d'accessibilité	99
Utilisateurs&comptes	100
Système&mises à jour	102
À propos de la tablette	107


# Fondamentaux

## Navigation système

### Changer le mode de navigation

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** pour sélectionner un mode de navigation en fonction de vos préférences.


### Naviguer avec des gestes

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système**, puis activez ou désactivez **Gestes**.

Après avoir activé **Gestes**, vous pouvez :





- Retourner à l'écran précédent : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Accéder à l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez.
- Fermer une application depuis l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut sur l'aperçu d'une application.

### Navigation à 3 touches

Accédez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Touchez ensuite **Paramètres** pour sélectionner la combinaison de touches de navigation souhaitée.

Les icônes de la barre de navigation sont les suivantes :


-  : flèche Retour permettant de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de fermer le clavier virtuel.
-  : touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
-  : touche Récents pour accéder à l'écran des tâches récentes.
-  : touche Notification pour ouvrir le panneau de notifications.

### Personnaliser la combinaison de touches de navigation

Allez à **Navigation à trois touches** > **Paramètres**. Vous pouvez alors :

- Sélectionner une combinaison de touches de navigation.
- Activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsque non utilisée.

## Dock de navigation

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** > **Dock de navigation**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :





- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher deux fois le bouton pour revenir deux étapes en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

## Phone Clone





### Phone Clone

**Phone Clone** permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.

### Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
  - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
  - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

## Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
  - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
  - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

## Verrouiller et déverrouiller votre écran

### Verrouiller et déverrouiller votre écran

#### Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

#### Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à  **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

#### Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

## Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale


Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

## Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

## Modifier l'affichage de l'écran verrouillé


### Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** , touchez **Signature d'écran verrouillé** , puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

### Accéder à des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications couramment utilisées telles que Appareil photo, Enregistreur sonore et Calculatrice depuis l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, touchez/maintenez  et faites glisser le doigt vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour ouvrir le panneau de raccourcis. Les raccourcis **Enreg. sonore**, **Lampe-torche**, **Calculatrice** et **Minuteur** seront alors disponibles.

## Se familiariser avec l'écran d'accueil


### Se familiariser avec l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :





































- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.

## Icônes de notification et d'état












## Icônes de notification et d'état

 Les icônes du statut réseau pourraient varier en fonction de votre région ou du fournisseur d'accès.

Les fonctions prises en charge pourraient varier en fonction du modèle de l'appareil.  
Certaines des icônes ci-dessous pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Force du signal (niveau maximum)		Itinérance
	Économiseur de données activé		Carte SIM non trouvée
	Point d'accès activé		Connecté à un point d'accès
	Appel en cours		Fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) activée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Utilisation de SkyTone en cours
	Déconnecté du point d'accès		Changement de réseau par Wi-Fi + en cours
	Mode avion activé		Alarme programmée
	Batterie déchargée		Niveau de batterie bas
	Charge en cours		Charge rapide en cours
	Super charge en cours		Mode de gestion d'alimentation Économie activé
	Bluetooth activé		Niveau de batterie de l'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Localisation activée		Mode confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque avec micro connecté
	Appel manqué		SMS non lu




	Micro désactivé		Silencieux
...	Notifications supplémentaires		Vibreur
	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation des données
	Mode performance activé		Nouvel e-mail
	Rappel d'évènement		Équilibre digital activé

## Boutons de raccourci


### Boutons de raccourci

#### Activer un bouton de raccourci

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Touchez et maintenez un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante.
- Touchez  pour ouvrir Paramètres.

#### Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , touchez et maintenez une icône, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.

## Widgets d'écran d'accueil

### Widgets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil, tels que Verrouillage d'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts et Agenda en fonction de vos besoins personnels.

#### Ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode des paramètres d'écran d'accueil.
- 2 Touchez **Widgets**, puis faites glisser le doigt vers la gauche pour voir tous les widgets.

- 3 Certains widgets, tels que **Météo**, ont plusieurs formats. Touchez le widget pour voir tous les formats, puis faites glisser le doigt vers la droite pour revenir en arrière.
- 4 Touchez un widget à ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas d'espace sur la page d'écran actuelle, touchez/maintenez-le, puis déplacez-le vers une autre page d'écran.



### Déplacer ou supprimer un widget

Touchez/maintenez un widget sur votre écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-le vers la position souhaitée ou touchez **Retirer**.



## Définir votre fond d'écran

### Définir votre fond d'écran

#### Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran** .
- 2 Touchez une image à définir en tant que fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :
  - **Flouter** : applique un effet de flou qui peut être ajusté en déplaçant le curseur.
  - **Recadrer** : permet de recadrer l'image choisie comme fond d'écran de l'écran d'accueil.
- 4 Touchez  , puis déterminez si vous souhaitez définir l'image en tant qu'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil**, ou les deux.

#### Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

- 1 Ouvrez  **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Captures d'écran & capture vidéo d'écran

### Faire une capture d'écran

#### Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

## Utiliser un raccourci pour faire une capture d'écran

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour faire une capture d'écran.

## Partager et modifier une capture d'écran, ou basculer sur une capture d'écran défilant

Après avoir fait une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- Faire glisser la vignette vers le bas pour faire une capture d'écran défilant.
- Faire glisser la vignette vers le haut pour sélectionner un mode de partage et partager la capture d'écran avec vos amis.
- Toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer.

Les captures d'écran sont enregistrées dans **Galerie** par défaut.

## Faire une capture vidéo d'écran

Enregistrez les activités à l'écran dans des vidéos partageables pour composer un tutoriel, montrer vos performances de gamer et plus encore.

## Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran


Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.



## Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

## Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que  soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.

-  Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.


## Voir et effacer les notifications

### Voir et effacer les notifications


#### Voir les notifications

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et voir la notification.

#### Effacer les notifications

- Faites glisser le doigt vers la droite sur un rappel de notification pour effacer la notification.
- Touchez  en bas du panneau de notifications pour effacer toutes les notifications.

### Bloquer, mettre en silence ou différer les notifications

Faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification, puis touchez  pour bloquer, mettre en silence, ou différer les notifications provenant de cette source.

 Certaines notifications du système ne peuvent pas être bloquées, effacées ou différées.

## Ajuster les paramètres son

### Ajuster les paramètres son




#### Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

#### Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.




#### Utiliser un raccourci pour basculer entre les modes sonnerie, vibreur et sourdine

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez l'icône  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les modes.

## Saisir du texte

### Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner le texte affiché sur votre écran, le copier ou le couper sur le presse-papiers, puis le coller ailleurs. Il est également possible de le partager de plusieurs façons.


- 1 Touchez/maintenez le texte jusqu'à ce que les symboles  apparaissent.
- 2 Déplacez  et  pour sélectionner le texte dont vous avez besoin, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper** en fonction de vos besoins.
- 4 Touchez/maintenez l'endroit où vous souhaitez coller le texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse, puis touchez **Coller**.



## Mode Partition d'écran et fenêtre flottante

### Mode Partition d'écran


L'écran de votre appareil peut être divisé afin que vous puissiez utiliser deux applications simultanément.


#### Activer la partition d'écran

 Certaines applications ne sont pas compatibles avec la partition d'écran.


- 1 Ouvrez une application.
- 2 Activez la partition d'écran via l'une des manières suivantes :
  - Faire glisser trois doigts depuis le milieu de l'écran vers le haut.
  - Pour la navigation avec des gestes, faire glisser le doigt depuis le bas de l'écran vers le haut et maintenir pour accéder à l'écran des tâches récentes. Toucher ensuite  dans le coin supérieur droit de l'aperçu de l'application.
  - Pour la navigation à trois touches, toucher et maintenir la touche .
- 3 Ouvrez une autre application pour commencer à effectuer plusieurs tâches simultanément.



#### Régler la taille des volets d'écran partitionné

Faites glisser  (au milieu de la ligne de fractionnement de l'écran) vers la position souhaitée sur l'écran.



 Cette fonctionnalité est uniquement utilisable lorsque votre appareil est en orientation portrait.

#### Basculer entre les fenêtres d'écran partitionné

 Si l'écran d'accueil est affiché dans l'une des fenêtres d'écran partitionné, alors il vous sera impossible de basculer entre les fenêtres.

Touchez  au milieu de la ligne de démarcation, puis touchez .

## Désactiver le mode partition d'écran

Touchez  au milieu de la ligne de démarcation, puis touchez .

## Charge

### Recharger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

### Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé Huawei pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

### Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil





- 1** Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2** Branchez le chargeur à une prise électrique.

## Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.  
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

## Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante
	En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.

## Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie USB utilisant un câble OTG pour permettre à un appareil d'accéder directement à des fichiers sur une clé USB ou sur un appareil photo numérique, ou de se connecter à un périphérique externe tel qu'un clavier ou une souris.

Votre appareil peut être utilisé pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.



- 1 Connectez votre appareil avec l'appareil à charger en utilisant un câble OTG.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger de façon inversée**.  
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger de façon inversée**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'appareil à charger pour commencer la charge.

# Fonctionnalités intelligentes

## AI Lens




### Scanner des codes

HiVision peut lire divers QR codes et vous rediriger instantanément vers l'écran de l'application correspondante.

- 1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .
- 2 Placez le QR code à l'intérieur du cadre de scan et patientez le temps qu'il soit reconnu.

### Scanner pour acheter


La fonctionnalité Shopping de HiVision vous permet de scanner des produits pour obtenir des recommandations d'achat concernant des articles similaires en ligne.

- 1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .
- 2 Cadrez l'objet cible dans l'écran du viseur. Vous recevrez alors des recommandations d'achat une fois l'objet reconnu. Vous pouvez également toucher  pour prendre une photo, qui sera automatiquement reconnue.

## HiTouch

### Shopping pratique

Lorsque vous apercevez sur l'écran de votre appareil un article que vous souhaitez acheter, touchez et maintenez-le avec deux doigts pour le rechercher en ligne, et touchez les liens affichés pour voir plus détails.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **HiTouch**, puis activez **HiTouch**.
- 2 Touchez et maintenez l'article que vous souhaitez acheter avec deux doigts légèrement écartés.
- 3 Une fois l'article identifié, des liens vers les différentes plateformes de shopping sur lesquelles l'article peut être acheté seront proposés.
- 4 Vous pouvez également ajuster la position et la taille du cadre d'identification pour sélectionner d'autres articles qui vous intéressent.
- 5 Touchez les liens pour voir les détails du produit et procéder à l'achat.

## Projection facile




## Projection sans fil


Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, sans utiliser de fil.

- 1 Selon le modèle et les fonctions de votre écran externe, procédez comme suit :
  - Si l'écran externe prend en charge Miracast, activez dessus la projection sans fil.
  - Dans le cas contraire, utilisez un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre appareil et l'écran externe. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil soit bien connecté à une source électrique.

Pour vérifier si votre écran externe prend en charge Miracast et savoir comment activer la projection sans fil dessus, veuillez consulter le guide de l'utilisateur ou contacter le service clients du fabricant de votre écran externe.

- 2 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer le **Wi-Fi**.

- 3 Faites glisser ensuite le panneau de notifications vers le bas pour activer la **Projection sans fil**. Votre appareil se mettra alors à rechercher l'écran externe ou l'adaptateur HDMI sans fil.

Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** et activez la **Projection sans fil**.

- 4 Touchez le nom de l'écran externe ou de l'adaptateur HDMI sans fil dans la liste des résultats de la recherche pour commencer la projection.

## Projection filaire

Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, en utilisant une connexion filaire.

Il est fortement conseillé d'acheter les accessoires recommandés ou indiqués par Huawei auprès de fournisseurs agréés.

### Projection via un câble Type-C

- 1 Préparez un câble Type-C.  
En fonction de votre écran externe, utilisez un câble Type-C vers HDMI, Type-C vers DP ou Type-C vers MiniDP.
- 2 Connectez l'extrémité Type-C à votre appareil, et l'autre extrémité à l'écran externe.
- 3 Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

### Projection via une station d'accueil

Si vous avez besoin de connecter votre appareil à un écran externe et d'utiliser une souris et un clavier filaires, vous pouvez utiliser une station d'accueil avec port USB.


- 1 Préparez la station d'accueil.  
Une station d'accueil dispose de plusieurs types de ports. Si votre écran externe prend en charge le HDMI et que vous avez besoin d'utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil disposant d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.

- 2 Connectez votre appareil et l'écran externe via la station d'accueil, puis connectez-y la souris et le clavier filaires.
- 3 Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

## Mode bureau

Pour travailler plus efficacement, vous pouvez projeter le contenu de votre appareil sur un écran externe. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis activez le **Mode bureau**.

En **Mode bureau**, l'affichage de votre appareil se présente sous forme d'un bureau d'ordinateur, et les opérations réalisées sur l'appareil n'affecteront pas ce qui est affiché sur l'écran externe. Par exemple, vous pouvez modifier un document sur l'écran externe tout en discutant via un chat sur votre appareil. En outre, pour vous assurer de ne rien manquer, les notifications, appels ou messages apparaîtront sous la forme d'un point rouge dans le panneau de notifications de l'écran externe.

 Lorsqu'un clavier externe est connecté, votre tablette vous proposera d'activer le **Mode bureau**.

## Projeter l'appareil sur un écran externe pour faciliter votre travail

En **Mode bureau**, vous bénéficiez des fonctionnalités suivantes :



- Fenêtres multiples : ouvrir plus d'une fenêtre à la fois pour effectuer plusieurs tâches simultanément.
- Gestion de fichiers : enregistrer des fichiers sur le bureau, créer des fichiers ou des dossiers, renommer ou supprimer des fichiers.
- Recherche rapide : rechercher des documents, des fichiers multimédia et des applications en utilisant la boîte de recherche du menu Démarrer.
- Création de raccourcis d'application : toucher/maintenir une application dans le menu Démarrer et la déplacer sur le bureau pour créer un raccourci. Vous pouvez également faire un clic droit sur une icône d'application et sélectionner l'option de création d'un raccourci d'application sur le bureau.
- Sortie audio : toucher l'icône de sortie audio sur la barre d'état, puis sélectionner l'écran externe ou votre appareil comme appareil de sortie audio.
- Projection d'application : toucher/maintenir une icône d'application sur votre appareil pour voir les options de projection. Vous pouvez désormais projeter et ouvrir l'application correspondante sur l'écran externe.
- Surligneur : utiliser la fonctionnalité de surligneur pour mettre en évidence du contenu projeté en utilisant le pavé tactile.

## Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie repose sur le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

### Activer ou désactiver Huawei Share



Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Huawei Share**.
- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, activez ou désactivez **Huawei Share**.

Activer Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.


### Partager rapidement des fichiers entre vos appareils à l'aide de Huawei Share

Huawei Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire pourra prévisualiser les fichiers avant que ceux-ci soient envoyés, puis il pourra visualiser tout le contenu des fichiers une fois que ceux-ci auront été reçus. Par exemple, le destinataire pourra visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil destinataire, activez **Huawei Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil destinataire à qui envoyer le fichier.
  -  Les opérations peuvent être différentes si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

- 3 Sur l'appareil destinataire, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.


Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être visualisées dans  **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

### Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (PC Windows ou Mac d'Apple), sans avoir à utiliser de câble.


- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .
- 2 Sur votre appareil, accédez aux paramètres de **Huawei Share**, et activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.

- 3** Prenez note des contenus indiqués à côté de **Nom de l'appareil** , et de nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification pour les ordinateurs** ; ils vous seront demandés ultérieurement.
- 4** Sur votre ordinateur, allez à :
  - Windows : **This PC (Computer) > Network.**
  - macOS : **Finder > Go > Network.**

 Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
- 5** Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez notés précédemment.
- 6** Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers vers l'ordinateur, ou copier des fichiers de l'ordinateur vers le dossier partagé afin de les stocker dans votre appareil.  
Si vous modifiez des fichiers dans le dossier partagé sur votre ordinateur, les modifications seront alors automatiquement synchronisées avec votre appareil. De même, si vous modifiez des fichiers dans le dossier partagé sur votre appareil, les modifications seront synchronisées avec l'ordinateur.

### Imprimer en un geste avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez la trouver via Huawei Share et imprimer des images ou des fichiers PDF depuis votre appareil.

- 1** En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
    - Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
    - Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et ait activé Wi-Fi Direct.
    - Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable.
  - 2** Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share.**
  - 3** Une fois que l'imprimante a été détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer.  
Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.
-  Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **En savoir plus** sur l'écran de partage de Huawei Share, faites glisser le doigt vers la gauche sur l'écran, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.


# Appareil photo et Galerie

## Lancer Appareil photo

### Lancer l'application Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

#### Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez  **Appareil photo**.

#### Depuis l'écran verrouillé







Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

## Prendre des photos


### Prendre des photos

**1** Ouvrez  **Appareil photo**.

**2** Vous pouvez alors :

- Effectuer la mise au point : touchez où vous voulez pour faire la mise au point. Pour régler séparément la mise au point et la mesure, appuyez de manière prolongée sur le viseur, puis faites glisser le cadre ou la bague individuelle à l'endroit souhaité.
- Régler la luminosité : touchez le viseur. Lorsque le symbole  apparaît près du cadre de mise au point, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : sur le viseur, pincez vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou faites glisser le curseur de zoom.
- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les modes possibles de l'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (auto),  (activé),  (désactivé), ou  (toujours activé).



Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que si vous utilisez l'appareil photo arrière.

**3** Touchez  pour prendre une photo.






### Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

Ce mode est uniquement disponible avec l'appareil photo arrière.



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez et maintenez , ou appuyez et maintenez un des boutons du volume pour prendre des photos en rafale.  
Pendant la prise de photos, un compteur apparaît à l'écran, indiquant le nombre de photos prises en temps réel.
- 3 Relâchez le doigt pour arrêter de prendre des photos.

Une fois terminé, sélectionnez parmi les photos prises en rafale celles que vous souhaitez conserver.

- 1 Ouvrez  **Galerie**.
- 2 Touchez une photo en rafale (laquelle comporte le tag ) , puis touchez .
- 3 Faites glisser le doigt parmi les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran.
- 4 Pour supprimer la séquence entière de photos en rafale, touchez et maintenez la photo afin de la sélectionner, puis touchez .



### Prendre des photos avec le minuteur

Le minuteur de l'appareil photo permet de définir un compte à rebours avant la prise de photo, pour vous laisser le temps de vous mettre en position après avoir touché le bouton de l'obturateur.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à  > **Minuteur** et sélectionnez une durée.
- 3 Retournez à l'écran du viseur et touchez le bouton de l'obturateur. L'appareil prendra une photo à la fin du compte à rebours.

### Utiliser les commandes vocales pour prendre des photos

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de votre voix sans avoir à toucher le bouton de l'obturateur.





- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à  > **Contrôle audio**, activez **Contrôle audio**, et sélectionnez une option de contrôle audio.
- 3 Revenez à l'écran du viseur, puis prononcez la commande vocale pour prendre une photo.

## Prendre des photos panoramiques

## Prendre des photos panoramiques

Ajoutez de l'ampleur à vos photos de paysage ou de groupe avec la fonctionnalité Panorama. L'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

### Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.
- 2 Touchez  en bas de l'écran du viseur pour définir la direction de la prise de photo.
- 3 Pointez l'appareil photo vers le point de départ, puis touchez  pour commencer la prise de vue.
- 4 Déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche affichée à l'écran. Maintenez votre appareil stable et la flèche sur la ligne centrale pendant tout le processus.
- 5 Touchez  lorsque vous avez terminé.

## Light Painting


### Light Painting

Light Painting vous permet de capturer des traînées lumineuses en augmentant le temps d'ouverture de l'obturateur. Aucun ajustement manuel des paramètres d'ouverture et de l'obturateur n'est nécessaire.

Choisissez uniquement les options disponibles en fonction de vos cibles et de la luminosité. L'utilisation d'un trépied est recommandée pour stabiliser votre appareil et ainsi réduire les tremblements de l'appareil photo.




### Capturer les traînées lumineuses des phares de voitures avec le mode Traînées lumineuses

Le mode Traînées lumineuses vous permet de créer des photos artistiques à partir de la lumière des phares de voitures la nuit.

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînées lumineuses**.
- 2 Trouvez un endroit depuis lequel vous pouvez voir à distance la lumière des phares de voitures. Assurez-vous que les phares de voitures ne pointent pas directement en direction de l'appareil photo, car ceci peut surexposer l'image.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.




## Capturer des dessins lumineux avec le mode Graffiti lumineux

Le mode Graffiti lumineux vous permet de créer des dessins ou d'écrire des mots en bougeant une source de lumière devant l'appareil photo.

- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux.**
- 2 Dans un environnement sombre et sans lumières gênantes, faites bouger en face de l'appareil photo une source de lumière raisonnablement brillante et de couleur appropriée, telle qu'une petite lampe-torche ou un bâton lumineux. Évitez tout mouvement de corps brusque, car ceci pourrait affecter le résultat de la photo.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.



## Capturer des rivières et des chutes d'eau avec le mode Eau de soie

Le mode Eau de soie vous permet de capturer avec fluidité le mouvement de l'eau lors de vos photos de rivières et de chutes d'eau.

- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**
- 2 Cette fonctionnalité donne de meilleurs résultats lorsque les rivières ou les chutes d'eau que vous photographiez ont un débit rapide.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.

## Capturer la beauté des étoiles avec le mode Poussières d'étoile

Le mode Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles .**
- 2 Pour de meilleurs résultats, choisissez une nuit par temps clair, et trouvez un endroit à l'écart de toute pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez  pour terminer la prise de photo.



## Prendre des photos HDR

### Prendre des photos HDR

Lors de la prise de photos à contre-jour ou avec un fort contraste lumineux, le mode gamme dynamique élevée (HDR) aide à améliorer les effets d'ombre et de lumière de vos photos pour ainsi obtenir des détails de photos plus nets.



## Utiliser HDR avec l'appareil photo arrière

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **HDR**.
- 2 Stabilisez votre appareil, à l'aide d'un trépied si nécessaire.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

## Images dynamiques

### Photos en mouvement



Les images dynamiques capturent les mouvements et le son au cours de la seconde qui précède et qui suit votre toucher du bouton d'obturation.

### Prendre des images dynamiques

Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Image dynamique** et touchez  pour prendre une photo.

### Lire des images dynamiques



Les images dynamiques sont enregistrées sous format JPG dans **Galerie**.

Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez une image dynamique, puis touchez  en haut de l'image pour la voir.

L'image dynamique s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.

### Partager des photos mobiles

Pour partager des photos mobiles avec des appareils Huawei ou Honor, plusieurs méthodes sont possibles : , Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.





Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez quelques instants sur les photos mobiles que vous souhaitez partager, puis touchez  pour les partager.

Si vous partagez des photos mobiles vers des applications tierces ou des appareils non compatibles, les photos mobiles s'afficheront sous forme d'images statiques.

## Ajouter des filigranes aux photos

### Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez donner un peu plus de relief à vos photos en y ajoutant un filigrane, tel que la date, le lieu, la météo ou l'humeur.

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Filigrane**.  
Si ce mode n'est pas présenté à l'écran, touchez  puis téléchargez **Filigrane**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Celui-ci s'affichera dans l'écran du viseur.
- 3 Déplacez le filigrane pour changer sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.




## Mode Documents

### Mode Documents

Photographier des images à un certain angle génère toujours un problème de perspective. Si vous ne parvenez pas à prendre une photo parfaitement droite d'un document, vous pouvez utiliser le mode Documents.

L'appareil photo ajustera automatiquement les photos inclinées des images prises avec le mode Documents.




### Prendre des photos avec le mode Documents

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Documents**.  
Si l'option n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Documents**.
- 2 Cadrez le document à prendre en photo dans l'écran du viseur, puis touchez .
- 3 L'appareil photo identifiera alors automatiquement la zone de texte dans l'écran du viseur, et ajustera l'image pour la rendre droite.

### Ajuster la zone de texte

Dans le cas où la correction de l'inclinaison proposée par le mode Documents ne serait pas satisfaisante, il est également possible d'ajuster manuellement la zone de texte.

Ceci est disponible uniquement avec les photos prises en mode **Documents**.

- 1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, puis touchez la photo que vous souhaitez ajuster.
- 2 Touchez  au-dessus de la photo.
- 3 Déplacez les quatre coins pour personnaliser la zone de correction, puis touchez .

## Mode Pro


## Mode Pro

Le mode Pro vous permet d'affiner les photos/vidéos et vous donne un contrôle total sur la mesure, la sensibilité ISO, l'exposition et plus encore.

Certains des paramètres ci-dessus ne sont pas disponibles lorsque vous prenez des vidéos en mode Pro.




**1** Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Pro**.

**2** En mode **Pro**, les paramètres de l'appareil photo sont personnalisables pour pouvoir prendre des photos uniques et dignes d'un professionnel. Vous pouvez également prendre

des vidéos en touchant .

Avant la prise de vue, vous pouvez :

- Ajuster le mode de mesure : touchez **M** pour sélectionner un mode de mesure.



Mode de mesure	Description
 <b>Matrice</b>	Capture les niveaux de lumière moyens à travers l'écran. Applicable lors des prises de vue de paysages.
 <b>Centre</b>	Donne plus de corps aux niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la réalisation de portraits ou de photos macro.
 <b>Point</b>	Concentre la lumière dans une zone restreinte ou sur un point de l'écran, tels que les yeux du sujet.


- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et déplacez le curseur.  
Dans des conditions de faible luminosité, une sensibilité ISO élevée est recommandée. Dans des environnements bien éclairés, diminuez la sensibilité ISO pour éviter le bruit d'image.
- Ajuster la vitesse d'obturation : touchez **S** et déplacez le curseur.  
Lorsque vous prenez en photo des scènes statiques ou des portraits, il est recommandé de diminuer la vitesse d'obturation. Au contraire, lorsque vous prenez en photo des scènes en mouvement, il est recommandé d'augmenter la vitesse d'obturation.
- Ajuster la compensation d'exposition EV : touchez **EV** et déplacez le curseur.  
Augmentez la valeur EV dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la dans des environnements bien éclairés.
- Ajuster la mise au point : touchez **AF** et déplacez le curseur.





Mode mise au point	Scénario applicable
<b>AF-S (simple)</b>	Sujets immobiles
<b>AF-C (continu)</b>	Sujets en mouvement

Mode mise au point	Scénario applicable
<b>MF (manuel)</b>	Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point.

- Ajuster la dominance de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.

Lors d'une prise de vue en plein soleil, sélectionnez . Dans des environnements à faible luminosité, sélectionnez .


Touchez  pour ajuster la température de couleur. Si vous souhaitez donner à votre photo/vidéo un ton chaud, cosy ou nostalgique, augmentez la valeur K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, réduisez la valeur K.











- Utiliser le niveau horizontal : touchez  et activez **Niveau horizontal**. Une ligne directrice horizontale apparaîtra sur l'écran du viseur. Lorsque la ligne en pointillé se superpose à la ligne continue, l'appareil photo est alors parallèle au niveau horizontal. Il est recommandé d'activer cette fonction lorsque vous prenez en photo des bâtiments ou des paysages.
- Utiliser la lumière auxiliaire d'AF : touchez  et activez **Lumière auxiliaire d'AF** pour une meilleure mise au point dans les environnements à faible luminosité.
- Enregistrer des photos en format RAW : le format RAW capture plus de détails et vous permet d'avoir une gamme plus large d'options de post-traitement. Allez à  > **Résolution** et activez **Format RAW**. Désormais, les photos prises seront enregistrées en format RAW et en format standard. Les photos en format RAW seront enregistrées dans l'album photo RAW dans **Galerie**.  
 Les photos en format RAW prennent plus d'espace de stockage qu'en format standard. Assurez-vous donc que votre appareil dispose d'un espace de stockage suffisant.

**3** Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo/vidéo.

## Enregistrer des vidéos





### Enregistrer des vidéos

- 1** Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2** Vous pouvez ajuster les paramètres tel que ci-dessous :
  - Zoomer ou dézoomer : sur l'écran du viseur, pincez ou écartez deux doigts, ou déplacez le curseur du zoom.

- Faire la mise au point : touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez également toucher et maintenir l'écran du viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
  - Activer ou désactiver le flash : touchez , puis touchez  pour garder le flash activé, ou  pour le désactiver.
  - Ajuster l'effet d'embellissement : touchez  et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.
- 3** Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- Pendant l'enregistrement, touchez et maintenez  ou  pour zoomer ou dézoomer en douceur.
- Touchez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- 4** Touchez  pour mettre en pause et  pour terminer l'enregistrement.






## Vidéo 4K HD

### Vidéos 4K HD

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
  - 2 Allez à  > **Résolution** et sélectionnez **(16:9) 4K**.
  - 3 Revenez à l'écran **Vidéo**, et touchez  pour enregistrer une vidéo.
-  Une résolution plus élevée donnera une vidéo de plus haute qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

## Filtres

### Filtres



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.
  - 2 Touchez  ou  et sélectionnez un filtre.
-  Certains appareils ne disposent pas de l'icône .
- 3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo ou une vidéo.

## Modifier les modes de Appareil photo


## Modifier les modes de l'application Appareil photo

Votre appareil vous permet de télécharger, mettre à jour et supprimer les modes de l'appareil photo pour mieux correspondre à vos besoins.






### Télécharger les modes de l'appareil photo

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**.
- 2 Touchez , puis touchez **INSTALLER** près du mode à télécharger.  
Lorsque le téléchargement est terminé, le nouveau mode est affiché dans **Plus**.

### Mettre à jour les modes de l'appareil photo

- 1 Sur l'écran **Plus**, touchez .
- 2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le mode concerné.


### Supprimer les modes de l'appareil photo

- 1 Sur l'écran **Plus**, touchez  pour afficher l'écran d'édition.
  - 2 Touchez  dans le coin en haut à droite du mode à supprimer, puis touchez  pour enregistrer vos paramètres. Si  n'est pas affiché, le mode ne peut pas être supprimé.
-  Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil photo, les modes d'appareil photo préinstallés ne peuvent pas être supprimés.




## Ajuster les paramètres de Appareil photo

### Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

-  Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

### Ajuster la résolution de l'appareil photo

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**.
  - 2 Touchez **Résolution** et sélectionnez une résolution.
-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.




### Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.


Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

### Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

La fonctionnalité de grille de composition vous aide à aligner la photo parfaite.

- 1 Allez à  **Appareil photo** > .
- 2 Activez **Grille de composition**.
- 3 Des lignes de grille apparaîtront sur l'écran du viseur. Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection de ces lignes, puis touchez .

### Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

### Couper le son d'obturateur

Activez **Silencieux** en fonction de vos besoins.

### Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

## Gérer Galerie

### Voir les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez consulter, éditer et partager vos photos et vidéos, ainsi que parcourir les clips vidéo qui en sont automatiquement générés.

### Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

### Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.



Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

## Consulter les détails concernant les photos et les vidéos

- 1 Touchez une photo ou une vidéo pour la voir en mode plein écran. Touchez l'écran une fois de plus pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, vous pouvez consulter les informations suivantes :
  - Informations de base : balayez vers le haut sur la photo ou sur la vidéo pour afficher les informations de base.
  - Détails de la prise de vue : touchez  et visualisez dans la fenêtre pop-up les détails de la prise de vue (chemin d'accès vers l'espace de stockage, résolution et taille).

## Rechercher des photos


Vous pouvez rapidement localiser une photo dans Galerie en la recherchant avec des mots clés.






- 1 Ouvrez  **Galerie**, puis touchez  en haut de l'écran.
- 2 Saisissez un mot clé (tel que "nourriture", "paysage" ou "fleur").
- 3 Les photos correspondant à ce mot clé seront alors affichées. Vous pouvez également toucher un mot clé suggéré ou saisir davantage de mots clés pour obtenir des résultats plus précis.

## Modifier des photos et des vidéos




Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

### Modifications basiques



Ouvrez  **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez modifier, puis touchez **Retoucher** pour accéder aux fonctionnalités de modification.

- Faire pivoter : touchez  et choisissez l'angle de rotation à appliquer. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour respectivement faire pivoter votre photo de 90 degrés ou l'inverser.
- Rogner : touchez  et déplacez la grille de composition ou ses coins pour faire votre sélection. La photo peut également être rognée en sélectionnant un ratio fixe et en déplaçant les coins de la grille de composition.
- Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre.
- Appliquer un splash de couleur : touchez  pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez faire ressortir. Les autres parties de la photo seront en noir et blanc.
- Flouter : touchez , sélectionnez un mode de floutage, puis déplacez le curseur pour ajuster le degré de floutage.





- Ajuster les effets de photo : touchez  pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo.
- Ajouter un graffiti : touchez  et sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter un graffiti.
- Ajouter du texte : touchez  pour sélectionner le style et le format de la police de caractères du texte.


### Ajouter des filigranes aux photos

- 1 Dans Galerie, allez à **Retoucher** > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Lieu**, **Météo** ou **Humeur**).
- 3 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.




### Pixéliser des photos


- 1 Allez à **Retoucher** > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour masquer certaines parties de la photo.
- 3 Pour retirer la mosaïque, touchez **Gomme** et enlevez-la de la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications et  pour enregistrer la photo.


### Renommer des photos

- 1 Dans **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

### Modifier des vidéos




- 1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Vidéos**, et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez . Vous pouvez alors :
  - Rogner la vidéo : déplacez le curseur à chaque extrémité du clip vidéo pour délimiter la partie que vous souhaitez conserver. Touchez  pour avoir un aperçu de la vidéo rognée.
  - Ajuster la résolution de la vidéo : sélectionnez la résolution souhaitée.

-  Une résolution plus élevée donnera une vidéo de plus haute qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

- Une fois que vous avez terminé, touchez  pour exporter la vidéo. La vidéo exportée sera enregistrée à côté de la vidéo originale dans son album d'origine.

## Partager des photos et des vidéos


Plusieurs méthodes permettent de partager des photos et des vidéos depuis Galerie.

- Ouvrez  **Galerie**.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Partager une seule photo/vidéo : touchez la photo ou la vidéo, puis touchez .
  - Partager plusieurs photos/vidéos : dans un album, touchez/maintenez pour sélectionner plusieurs photos et vidéos, puis touchez .


## Gérer Galerie


Les photos et vidéos peuvent être organisées en albums afin de pouvoir les trier facilement.

### Ajouter des albums


- Ouvrez  **Galerie**, puis touchez **Albums**.
- Touchez **Ajouter un album**, puis donnez un nom à l'album.
- Touchez **OK**.
- Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.

### Déplacer des photos et des vidéos

- Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
- Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.
- Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.


-  Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil. Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

### Supprimer des photos et des vidéos


Touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez supprimer, puis allez à  > **Supprimer**.

-  Les albums **Tous les éléments**, **Vidéos** et **Appareil photo** ne peuvent pas être supprimés.

Les photos/vidéos supprimées seront temporairement déplacées vers l'album **Récemment supprimées**, puis seront définitivement supprimées après 30 jours.

Vous pouvez supprimer manuellement une photo/vidéo de manière définitive en touchant et maintenant sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis en allant à  > **Supprimer**.

### Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.


Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

### Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

### Cacher les albums

 Les albums système tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être cachés.



Depuis l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

Les albums cachés ainsi que leurs photos/vidéos ne seront pas visibles dans Galerie.

### Dissimuler des albums

Pour éviter que des albums d'applications tierces n'apparaissent dans Galerie, vous pouvez dissimuler ces albums.

**1** Dans l'onglet **Albums**, touchez **Autres**.

**2** Touchez un album, si  est affiché en haut de l'écran, allez à  > **Dissimuler**. Déplacez les photos/vidéos que vous souhaitez cacher vers les albums dissimulés. Les albums dissimulés ne peuvent être vus dans aucune application autre que Fichiers.

**3** Pour ne plus dissimuler un album, allez à **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis touchez **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.



 Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.


## Catégorisation des photos intelligente

## Catégorisation intelligente de photos

Galerie trie automatiquement vos photos et les classe dans des catégories telles que portraits, localisations, paysage et nourriture, afin de vous permettre de trouver facilement ce que vous recherchez.

Ouvrez  **Galerie**, puis touchez l'onglet **Découvrir** pour voir vos photos organisées en catégories.

Pour retirer une photo d'un album, touchez et maintenez une photo pour la sélectionner, puis touchez  (ou  pour les portraits).


 Certaines photos ne peuvent pas être retirées des albums de catégorie.

## Consulter et définir les albums de personnes

Une fois que vous avez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums photos d'individus ou de groupe en identifiant les visages dans vos photos. Ceci aura lieu lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint.

Vous pouvez renommer vos albums de personnes et définir votre relation avec ces individus. Les albums photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de 2 à 10 visages ayant déjà été nommés dans les albums de personnes.

**1** Allez à  **Galerie** > **Découvrir** et consultez les albums de personnes générés.

**2** Touchez un album, allez à  > **Modifier** > **Ajouter un nom**, puis définissez le nom de la personne et sa relation avec vous (Chéri ou Maman par exemple).

Une fois terminé, vous pourrez trouver l'album de cette personne en saisissant son nom ou sa relation avec vous dans la barre de recherche.

## Éditeur Huawei Vlog

### Éditeur de vlog Huawei



L'éditeur Huawei Vlog crée automatiquement, à partir de vos photos et vidéos, des vlogs Huawei tels que des clips Temps forts, Focus, et des albums de personne, et les accompagne d'une musique de fond.

Vous pouvez également sélectionner vous-même les photos et vidéos pour créer vos propres vlogs.




Dans chacun des cas, vos vlogs Huawei peuvent être édités et partagés en une seule touche.

### Voir des Focus


Focus est une fonctionnalité qui analyse vos vidéos pour créer des clips mettant en avant les personnes et objets figurant dans ces vidéos, puis vous les présente avec une musique de fond.

- 1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Vidéos**.
- 2 Touchez une vidéo, puis faites glisser le doigt vers le haut sur la vidéo. Touchez le visage d'une personne ou **Meilleure découpe** pour voir le Focus créé.  
Si aucun clip n'a encore été généré, touchez **DÉMARRER** pour en créer un.
-  Cette fonctionnalité fonctionne automatiquement lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint, et uniquement avec des vidéos stockées localement allant de 10 secondes à 3 minutes.

### Retoucher un clip Focus

- 1 Lorsque vous visionnez un clip Focus, touchez la vidéo pour sélectionner un modèle prédéfini en bas de l'écran.
- 2 Touchez  en haut de l'écran pour personnaliser la musique de fond, les filtres, l'introduction, la conclusion, et plus encore. Touchez ensuite  pour enregistrer la vidéo.
- 3 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour exporter la vidéo.

### Partager des Focus

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous trouverez toutes vos vidéos exportées.
- 2 Touchez et maintenez pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .



## Vlogs Huawei

### Vidéos d'albums de personnes

Galerie crée automatiquement des albums de personnes en identifiant leur visage dans les photos.


Vous pouvez alors voir, modifier et partager les vidéos générées dans ces albums de personnes.






### Voir des Vlogs Huawei


- 1 Allez à  **Galerie** > **Découvrir** et touchez l'album d'une personne.
- 2 Touchez  sur la couverture de l'album.

### Retoucher des vidéos d'albums de personnes

Vous pouvez appliquer à vos vidéos des effets spéciaux, des filtres et de la musique de fond pour les particulariser.

- 1 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, vous pouvez :

- Sélectionner un modèle de vidéo : touchez .
- Retoucher des clips vidéo : touchez  pour ajuster l'image ou la longueur de la vidéo, ou pour ajouter ou supprimer des clips vidéo.
- Modifier la musique de fond : touchez  et choisissez une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local.
- Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
- Retoucher l'intro et l'outro : touchez  pour sélectionner une intro et une outro. Une fois la prévisualisation effectuée, touchez le texte de l'intro pour en modifier le contenu et le style.

**2** Une fois que vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la vidéo et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'exporter.

### Partager des vidéos d'album de personnes

Vos vidéos d'album de personnes peuvent être partagées avec vos amis. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les instructions à l'écran au moment où vous les exportez.

Les vidéos exportées sont enregistrées dans **Galerie > Albums > Video Editor**.


Touchez/maintenez pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez





## Temps forts

### Albums Temps forts







Galerie crée automatiquement des albums Temps forts à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction de la date/heure, des informations de localisation et de thème, et génère même de courtes vidéos afin que vous puissiez revivre instantanément les bons moments.

- Pour commencer à utiliser Temps forts, allez à **Appareil photo >**  et activez **Étiquette de localisation**.
- Les albums Temps forts sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en charge, que l'écran est éteint et que la batterie est chargée à au moins 50 %. Leur création peut prendre un certain temps.  
Les albums Temps forts ne pourront pas être créés si vous avez moins de 10 photos ou vidéos dans Galerie.


## Voir des vidéos Temps forts

- 1 Allez à  **Galerie** > **Temps forts** et touchez un album.
- 2 Touchez  pour lire la vidéo.




## Retoucher des vidéos Temps forts

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo Temps forts, touchez la vidéo pour sélectionner un modèle prédéfini en bas de l'écran.
- 2 Pour encore plus de personnalisations, vous pouvez :
  - Sélectionner un modèle de vidéo : touchez  .
  - Retoucher des clips vidéo : touchez  pour ajuster l'image ou la longueur de la vidéo, ou pour ajouter ou supprimer des clips vidéo.
  - Modifier la musique de fond : touchez  et choisissez une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local.
  - Ajouter des effets de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
  - Retoucher l'intro et l'outro : touchez  pour sélectionner une intro et une outro. Une fois la prévisualisation effectuée, touchez le texte de l'intro pour en modifier le contenu et le style.
- 3 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour enregistrer la vidéo et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'exporter.


## Partager des vidéos Temps forts

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor**, où vous trouverez toutes vos vidéos exportées.
- 2 Touchez/maintenez pour sélectionner les vidéos à partager, puis touchez .


## Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Vous pouvez alors :
  - Ajouter des photos ou des vidéos : touchez , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez .
  - Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez , puis touchez **Retirer**.

### Renommer des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

### Supprimer des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.




# Applications

## Applications

### Applications

#### Localiser une application installée


Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche, puis saisissez le nom de l'application. Une fois l'application trouvée, touchez  à côté de son nom.

#### Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller une application en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'icône de l'application à désinstaller jusqu'à ce que votre appareil vibre, touchez **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran pour désinstaller l'application.

- Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application à désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, le faire pouvant en effet causer des erreurs système.

#### Gérer les applications en arrière-plan

**1** Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.


- **Navigation à trois touches** : touchez .

**2** Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :


- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.


- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.

- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.

- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. 


apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.

- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.

- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

## Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.





Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

## Contacts


### Créer et modifier des informations de contacts

Vous pouvez créer des contacts de différentes façons, ainsi que voir et gérer votre liste de contacts.




#### Créer des contacts

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez . Si vous créez un contact pour la première fois, touchez **Créer un contact** pour commencer à ajouter un contact.
  -  Pour les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Touchez l'image représentant un appareil photo pour ajouter une photo de profil au contact, saisissez des informations telles que le nom, l'organisation et le numéro de téléphone du contact, puis touchez .

#### Importer des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
- 2 Sélectionnez **Importer via Bluetooth**, **Importer via Wi-Fi Direct** ou **Importer depuis une mémoire de stockage**, puis suivez les instructions à l'écran pour importer des contacts.


#### Scanner des cartes de visite pour les ajouter aux contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.
- 2 Placez la carte de visite sur une surface plate, ajustez l'appareil photo afin que le contenu rédigé sur la carte de visite soit clairement affiché dans l'écran du viseur, puis touchez  pour capturer une ou plusieurs cartes de visite à la suite.
- 3 Une fois les photos prises, votre appareil identifiera automatiquement les informations de contacts. Touchez  pour enregistrer le contact.


Les cartes de visite scannées peuvent être vues sous **Cartes de visite**.

#### Scanner un QR code pour ajouter un contact


Si un QR code contient des informations de contact, vous pouvez le scanner afin d'ajouter rapidement un contact.

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.
- 2 Prenez une photo d'un QR code ou sélectionnez la photo d'un QR code depuis Galerie, puis les informations de contact contenues dans le QR code pourront être identifiées et ajoutées.


### Rechercher des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts** pour afficher tous vos contacts.
- 2 Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :
  - Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, saisir dans la barre de recherche un mot clé relatif au contact que vous souhaitez trouver (tel que son nom, ses initiales ou son adresse e-mail).  
Il est également possible de saisir plusieurs mots clés, tels que "Jean Dubois", pour trouver plus rapidement le contact que vous recherchez.
  - Saisir les mots clés relatifs au contact que vous souhaitez trouver dans la barre de recherche située au-dessus de la liste des contacts. Les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.

### Partager des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis allez à  > **Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager le contact.



### Exporter des contacts



- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
- 2 Touchez **Exporter vers une mémoire de stockage** et suivez les instructions à l'écran pour exporter des contacts.

Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Vous pouvez les voir en ouvrant **Fichiers**.




### Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .

Pour restaurer les contacts supprimés, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, touchez/maintenez un contact à restaurer, sélectionnez les cases à cocher de tout autre contact à restaurer, puis touchez .





## Fusionner des contacts en double

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.  
 Pour les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Sélectionnez les contacts en double à fusionner et touchez **Fusionner**.



## Gérer des groupes de contacts

La création de groupes de contacts facilite vos envois d'e-mails et de messages à plusieurs contacts. Votre appareil regroupe automatiquement vos contacts par entreprise, ville et par interactions récentes, mais vous pouvez également créer de nouveaux groupes en fonction de vos préférences.

### Créer un groupe de contacts

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Groupes**.  
 Pour les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Touchez , saisissez un nom de groupe, tel que "Famille" ou "Amis", puis touchez **OK**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts au groupe, puis touchez .

### Modifier un groupe de contacts

- 1 Depuis l'écran **Groupes**, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un nouveau contact.
- 2 Touchez  pour **Retirer des membres**, définir une **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe**, ou le **Renommer**.




### Supprimer un groupe de contacts

Depuis l'écran **Groupes**, touchez et maintenez le groupe à supprimer, puis touchez **Supprimer**.




## Créer des informations personnelles

Vous pouvez créer une carte de visite contenant vos informations personnelles à partager avec les autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour pouvoir appeler rapidement du secours en cas d'urgence.

### Se créer une carte de visite professionnelle


- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Ma carte**.
  -  Pour les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Définissez votre photo de profil, entrez des informations personnelles (nom, adresse professionnelle et numéro de téléphone).
- 3 Touchez  pour créer automatiquement une carte de visite avec QR code. Le QR code vous permettra de partager votre carte de visite.

### Effacer toutes les traces d'un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez le contact pour lequel vous souhaitez supprimer les traces de communication.
- 2 Allez à  > **Supprimer l'historique** > **Supprimer** pour supprimer l'historique des appels et des messages de ce contact.
  -  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.


## Téléphone

### Passer un appel

-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

### Composer un numéro ou sélectionner un contact à appeler



Vous pouvez passer un appel via l'une des manières suivantes :

- Ouvrir  **Téléphone**, saisir une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom, ou les initiales du contact à appeler.
- Sur l'écran **Téléphone**, toucher l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionner un contact pour passer un appel.

Toucher  permet de terminer un appel.


## Utiliser la composition abrégée

Lorsque vous configurez une composition abrégée pour un contact, vous pouvez ensuite l'appeler rapidement via la touche du chiffre assigné.



Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez la touche d'un chiffre, puis définissez un contact pour ce chiffre de composition abrégée.

## Définir un fond d'écran d'appel



Vous pouvez définir un fond d'écran comme fond d'écran d'appel.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran** .
- 2 Sélectionnez une image et définissez-la en tant que fond d'écran.


Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, laquelle s'affichera sur le fond d'écran d'appel.

- 1 Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une photo de profil.
- 2 Touchez , puis touchez  pour définir une photo de profil pour le contact.

## Passer un appel international



- 1 Contactez votre opérateur pour activer le service d'appel international et demander plus d'informations.
- 2 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact à appeler.  
Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas dans la liste des contacts, sur l'écran **Téléphone**, touchez/maintenez la touche numérique "0" pour afficher le symbole "+", saisissez l'indicatif pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer un appel international.

## Gérer le journal d'appels



-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Vous pouvez fusionner les entrées du journal d'appels d'un même contact ou numéro de téléphone afin d'obtenir une interface plus nette et épurée, ou les supprimer ainsi que nécessaire.

## Fusionner les entrées du journal d'appels




- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Fusionner les entrées du journal d'appels** .
- 2 Sélectionnez **Par contact** et votre appareil fusionnera alors automatiquement les entrées du journal d'appels d'un même numéro de téléphone ou contact.

## Voir les appels en absence


- 1 Pour afficher tous les appels en absence, ouvrez  **Téléphone**, faites glisser le doigt vers le bas sur la liste du journal d'appels, puis touchez l'onglet **En absence**.  
Tous les appels en absence sont affichés en rouge dans la liste du journal d'appels que vous puissiez rapidement les identifier sur l'écran **Tous**.
- 2 Touchez  à côté d'une entrée du journal d'appels pour rappeler ou envoyer un message.

## Supprimer des journaux d'appels

Vous pouvez supprimer des journaux d'appels de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran **Téléphone**, appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Supprimer des entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Téléphone**, balayez vers la gauche sur l'entrée à supprimer, puis touchez .


## Définir une sonnerie pour les appels entrants

-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.


Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.

Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.

## Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.





## Gérer les appels entrants

-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.





Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

## Répondre ou rejeter un appel entrant



Si vous recevez un appel lorsque l'écran est verrouillé :

- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez  pour définir une notification de rappel.

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :


- Touchez  pour répondre à l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez  pour définir une notification de rappel.


## Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

## Activer le transfert d'appels


Lorsque la fonctionnalité Transfert d'appels est activée, les appels qui répondent aux conditions définies seront automatiquement transférés vers un numéro de téléphone spécifié.

 Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- 1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer le transfert d'appels.
- 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

 Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.


## Désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez désactiver le transfert d'appels.
- 2 Sélectionnez le mode de transfert que vous souhaitez désactiver, puis désactivez-le.



 Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

## Filtrer et bloquer les appels spam

 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

### Filtrer les appels spam





**1** Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Alternativement, allez à  **Gestionnaire de Tablette** > **Interception** >  pour définir les règles d'interception.




**2** Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

### Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques


Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**.

### Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.


## SOS et appels d'urgence

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

### Utiliser SOS d'urgence

Si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'urgence à vos contacts en cas d'urgence de manière discrète et rapide.

**1** Activez le GPS et autorisez la fonctionnalité SOS d'urgence à accéder à vos informations de localisation.

**2** Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **SOS d'urgence**, activez **Envoi d'un message d'urgence**, et définissez vos contacts en cas d'urgence.


Une fois la fonctionnalité SOS d'urgence activée, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt cinq fois en succession rapide. Votre appareil


enverra alors automatiquement un message comprenant vos informations de localisation à vos contacts en cas d'urgence.

Une fois le message envoyé, votre appareil fera apparaître l'écran des appels d'urgence, depuis lequel vous pourrez appeler rapidement un service d'urgence ou un de vos contacts en cas d'urgence.


### Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a aucun signal.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend des opérateurs. Des problèmes avec le réseau ou d'autres types d'interférence pourraient entraîner l'échec des appels d'urgence.

- 1 Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage, et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone avec un bon signal et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, votre localisation sera automatiquement obtenue et affichée sur l'écran.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence local et touchez  pour faire l'appel. Alternativement, touchez **Informations en cas d'urgence** et sélectionnez un contact en cas d'urgence à appeler.

### Effectuer des opérations pendant un appel


 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Lors d'un appel, un menu d'appel est affiché.

- Touchez  pour activer le mode mains libres.
- Touchez  pour commencer un autre appel (disponible uniquement après activation de la fonctionnalité de conférence téléphonique). Cette fonctionnalité nécessite une prise en charge par votre opérateur. Veuillez le contacter pour plus de détails.
- Touchez  pour utiliser le pavé de numérotation.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil via votre mode de navigation actuel. Pour retourner au menu d'appel, touchez la barre verte à gauche de la barre d'état.
- Touchez  pour terminer l'appel.







## Messagerie

## Envoyer et gérer des messages

-  Les services de SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Il vous est possible d'envoyer et de recevoir des messages incluant du texte, des émojis, des images, des fichiers audio, et plus encore. Vous pouvez également gérer vos messages dans la liste des messages.

### Envoyer des messages


- 1 Ouvrez  **Messagerie**, puis touchez .
- 2 Depuis l'écran **Nouveau message**, saisissez le contenu de votre message. Touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, tels que des images ou des fichiers audio.
- 3 Dans le champ des destinataires, touchez , sélectionnez des contacts ou des groupes de contacts, puis touchez . Pour envoyer un message de groupe à des destinataires non inclus dans votre liste de contacts, touchez la zone blanche dans le champ des destinataires et saisissez leur numéro de téléphone. Touchez la touche Retour sur le clavier après la saisie de chaque numéro.
- 4 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour envoyer le message.

### Annuler l'envoi d'un message

Depuis l'écran **Messagerie**, allez à  > **Paramètres** > **Avancés** et activez **Annulation d'envoi**.

Ainsi, dans les 6 secondes qui suivent l'envoi de votre message, vous pouvez toucher deux fois le message pour annuler son envoi.

### Voir et répondre aux messages



- 1 Sur l'écran **Messagerie**, sélectionnez un contact pour voir vos conversations avec lui.
- 2 Pour répondre à un message, saisissez le contenu de votre message dans la zone de texte, puis touchez .

Les nouveaux messages reçus seront affichés dans le panneau de notifications sous forme de bannières, que vous pourrez toucher pour répondre au message correspondant.

### Marquer des messages comme lus



Pour marquer des messages comme lus, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Les nouveaux messages s'afficheront dans le panneau de notifications sous la forme d'une bannière où vous pourrez les marquer comme lus.

- Dans l'écran **Messagerie**, balayez vers la gauche sur le message que vous voulez marquer comme lu, puis touchez .
- Dans l'écran **Messagerie**, allez à  > **Marquer comme lus**.

### Supprimer un message

Vous pouvez supprimer des messages en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis l'écran **Messagerie**, faire glisser le message concerné vers la gauche, puis toucher .
- Toucher et maintenir un message, sélectionner les différents messages à supprimer, puis toucher . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

### Filtrer et bloquer les messages spam

- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.





Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

#### Intercepter les messages spam

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous  **Gestionnaire de Tablette** > **Interception** > .




#### Intercepter les messages de numéros spécifiques

- 1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire**.
- 2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors tous interceptés.

#### Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

- 1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire de mots clés**.
- 2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.

#### Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés




Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

# Agenda



## Ajouter et gérer des événements

Les événements vous aident à planifier et à gérer les activités de votre vie quotidienne et professionnelle, telles que votre participation à une réunion d'entreprise, l'organisation de rencontres amicales ou les remboursements sur votre compte de carte de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à prévoir votre emploi du temps à l'avance.


### Créer un événement

- 1 Ouvrez  **Agenda** et touchez .
- 2 Saisissez les détails de l'évènement, tels que l'intitulé, le lieu et les heures de début et de fin.
- 3 Touchez **Ajouter un rappel** pour définir l'heure de rappel de l'évènement.
- 4 Touchez  pour enregistrer l'évènement.


### Importer des rappels de réunion

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos e-mails professionnels (depuis votre compte Exchange) à l'Agenda et voir les rappels de réunion.

### Rechercher des événements

- 1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez .
- 2 Saisissez les mots clés de votre événement dans la barre de recherche, tels que l'intitulé ou le lieu.



### Partager un événement

- 1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez un événement sur le calendrier ou sous l'emploi du temps.
- 2 Touchez  et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement via la méthode de votre choix.

## Définir une notification de l'Agenda



Le type de notification d'Agenda peut être défini en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir les notifications de barre d'état, les notifications sous forme de bannière, les notifications sonores, et plus encore.

Vous pouvez également changer l'heure de rappel par défaut pour contrôler le moment où votre appareil vous enverra un rappel.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Dans les paramètres de rappel, définissez un **Rappel par défaut** et une **Heure de rappel pour les évènements d'une journée entière**.
- 3 Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un type de notification.

## Personnaliser l'affichage de l'Agenda

Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore dans les paramètres d'affichage d'Agenda.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore.



## Définir d'autres agendas

Il est possible de définir Agenda pour que d'autres calendriers, le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique par exemple, soient également affichés.

Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez un autre calendrier.

## Afficher les jours fériés nationaux/régionaux

Les jours fériés nationaux/régionaux sont visibles dans le calendrier pour vous aider à planifier vos voyages.



- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2 Activez le bouton d'un pays ou d'une région, et votre appareil téléchargera automatiquement les informations relatives aux jours fériés de ce pays ou de cette région, puis les affichera dans Agenda.

# Horloge


## Alarme

Des alarmes peuvent être définies afin de lire un son ou de vibrer à des moments spécifiques.

### Définir une alarme

- 1 Allez à  **Horloge** > **Alarme**, touchez , et définissez une heure.
- 2 Sélectionnez un son pour l'alarme. Le son est joué lorsque vous le sélectionnez. Vous pouvez appuyer sur les boutons du volume pour ajuster son volume.
- 3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :
  - Répétition

- Vibreur
- Durée de la sonnerie
- Régler les répétitions d'alarme
- Libellé

**4** Lorsque vous avez terminé, touchez .

### Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

### Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.




### Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.




### Minuteur et chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un évènement.

#### Utiliser le minuteur



Allez à  **Horloge** > **Minuteur**, définissez une durée, et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

#### Utiliser le chronomètre

Allez à  **Horloge** > **Chronomètre**, et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

### Voir l'heure dans les villes du monde entier






**Horloge** vous permet de voir l'heure locale dans les différents fuseaux horaires du monde.

Allez à  **Horloge** > **Horloge mondiale**, touchez , et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée.

## Bloc-notes

## Créer des notes




Vous pouvez créer des notes pour enregistrer vos réflexions et inspirations.

- 1 Allez à  **Bloc-notes** > **Notes**, puis touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note.
- 3 Touchez  pour insérer une image à la note si nécessaire. Touchez et maintenez l'image, puis déplacez-la vers la position souhaitée dans la note.
- 4 Si vous souhaitez organiser vos notes pour un accès et une visualisation plus aisés, touchez  pour ajouter une étiquette à votre note après l'avoir créée.
- 5 Touchez  pour enregistrer la note.

## Créer des tâches

Vous pouvez créer des tâches et définir une date/heure, , pour vous rappeler de les faire.

Si vous définissez une date/heure, votre appareil vous enverra une notification de rappel à la date/heure spécifiée.

- 1 Allez à  **Bloc-notes** > **À faire**, puis touchez .
- 2 Saisissez votre tâche à faire.
- 3 Touchez , définissez une date/heure de rappel, puis touchez **OK**.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

## Gérer votre Bloc-notes



Les éléments du Bloc-notes peuvent être triés par catégorie et placés dans différents dossiers, mais également partagés avec d'autres personnes ou supprimés.

Lorsque vous visionnez un élément ou une liste d'éléments dans Bloc-notes, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au début de l'élément ou au premier élément de la liste.

### Trier les éléments du Bloc-notes par catégorie

Les différents types de notes ou de tâches à faire peuvent être triés par catégorie et affichés de différentes couleurs pour une visualisation plus claire.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser le doigt vers la gauche sur un élément, touchez , puis sélectionnez une étiquette.
- Touchez/maintenez une note ou une tâche à faire, sélectionnez ou déplacez les cases à cocher des notes ou tâches que vous souhaitez catégoriser sous une même étiquette, puis touchez  pour sélectionner une étiquette.



## Partager des éléments du Bloc-notes



Les éléments du Bloc-notes peuvent être partagés en tant que fichiers texte ou images.

Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, touchez l'élément à partager, touchez

, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.

## Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :





- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faire glisser le doigt vers la gauche sur un élément, puis toucher  pour le supprimer.
- Toucher et maintenir une note ou une tâche à supprimer, sélectionner ou déplacer les cases à cocher de toute autre note ou tâche que vous souhaitez également supprimer, puis toucher .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, vous pouvez toucher **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionner l'élément à restaurer dans **Récemment supprimées**, puis

toucher .


## Enregistreur sonore

### Enregistreur sonore



- 1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez  **Enreg. sonore**, et touchez  pour commencer un enregistrement.
- 2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher  pour ajouter une étiquette.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Vous pouvez également toucher et maintenir un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.


Les fichiers d'enregistrement sont enregistrés sous **Fichiers > Catégories > Stockage interne > Sounds**.

### Lire un enregistrement




Les fichiers d'enregistrement sont listés sur l'écran d'accueil de  **Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour le lire.

Sur l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :



- Toucher  pour passer les silences.
- Toucher  pour ajuster la vitesse de lecture.

- Toucher  pour ajouter une étiquette.
- Toucher une étiquette pour la renommer.

### Modifier un enregistrement

- 1 Sur l'écran d'accueil de  **Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.
- 2 Touchez  pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.
- 3 Déplacez les barres de début et de fin pour régler la longueur de l'extrait. Vous pouvez notamment pincer deux doigts sur la longueur d'onde pour zoomer ou dézoomer, et ainsi régler la longueur de l'extrait de manière plus précise.
- 4 Touchez  et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

### Partager des enregistrements


- 1 Sur l'écran d'accueil de l' **Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement à partager pour lancer sa lecture.
- 2 Allez à  > **Partager**.
- 3 Sélectionnez votre méthode de partage préférée et suivez les instructions à l'écran pour partager l'enregistrement.

## Email

### Ajouter des comptes e-mail

Votre compte e-mail peut être ajouté dans **Email** pour un accès pratique à vos e-mails, à tout moment.


#### Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez  **Email** sur votre appareil et sélectionnez l'un des fournisseurs de comptes e-mail ou touchez **Autre**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, touchez **Se connecter**, et suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du serveur. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.

#### Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange assure un service de messagerie digitale interne à une entreprise. Si la boîte e-mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, il vous sera alors possible de vous connecter au compte e-mail de votre entreprise directement depuis votre appareil.






- 1 Contactez l'administrateur du serveur e-mail de votre entreprise pour obtenir le nom de domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.

- 2 Ouvrez  **Email**, et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail, nom d'utilisateur et mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Sur l'écran **Configurer un compte**, configurez les paramètres tels que le nom de domaine e-mail, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Le système se connectera ensuite automatiquement au serveur et en vérifiera les paramètres.


## Envoyer des e-mails

Un compte e-mail peut être sélectionné pour écrire des e-mails et les envoyer à l'adresse e-mail des destinataires.

### Envoyer un e-mail




- 1 Ouvrez  **Email**, puis touchez .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire, ou touchez  pour sélectionner un contact ou un groupe, puis touchez .
- 3 Ajouter les adresses des destinataires de l'e-mail que vous souhaitez CC ou CCI. Si vous possédez plus d'un compte e-mail, vous devrez également sélectionner l'adresse e-mail depuis laquelle envoyer l'e-mail.
- 4 Écrivez l'e-mail et saisissez l'objet, puis touchez .

### Enregistrer un e-mail comme brouillon

Dans l'écran **Nouvel e-mail**, entrez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet ou le contenu de l'e-mail, et touchez  pour enregistrer le message comme brouillon.

Pour voir les brouillons d'e-mails, allez à **Boîte de réception** > **Afficher tous les dossiers** > **Brouillons**.


### Répondre à un e-mail


- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.
- 2 Touchez  pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail, ou touchez  pour répondre à toutes les personnes de la discussion.
- 3 Une fois votre réponse écrite, touchez .

### Définir un cryptage pour les e-mails sortants



Vos e-mails sortants peuvent être cryptés afin de protéger vos informations confidentielles. Les e-mails cryptés sont uniquement visibles par les destinataires disposant des certificats numériques nécessaires, permettant ainsi de sécuriser les informations.

- 1 Faites la demande pour un certificat digital, et installez-le.

-  Avant l'installation, la demande de certificat digital doit se faire auprès d'une autorité de certification (CA) tierce reconnue. Les procédures d'obtention pourraient varier selon les différentes autorités. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de l'autorité concernée.



- 2** Depuis l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 3** Touchez le compte pour lequel vous souhaitez définir un cryptage, touchez **Cryptage des e-mails**, puis activez **Cryptage des e-mails sortants**.
- 4** Si le certificat a bien été installé, sélectionnez **Certificat de cryptage** et définissez l'**Algorithme de cryptage** en fonction de vos préférences.  
Si aucun certificat n'a été installé, activez **Envoi des e-mails cryptés sans certificats installés**.

### Définir des réponses automatiques avec un compte Exchange

- 1** Allez à  **Email** >  > **Paramètres**.
- 2** Sélectionnez le compte Exchange pour lequel vous souhaitez définir des réponses automatiques, touchez **Réponses automatiques**, et activez le bouton **Réponses automatiques**.
- 3** Définissez l'heure ou le contenu de la réponse automatique, puis touchez **OK**.

### Définir les notifications d'e-mails



Pour l'arrivée d'e-mails, définissez un mode de notification qui vous convienne.

- 1** Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2** Sélectionnez le compte de messagerie pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

### Voir et gérer les e-mails

Vos e-mails peuvent être reçus, consultés et gérés depuis la boîte de réception.

#### Consulter un e-mail


- 1** Ouvrez  **Email**, puis faites glisser votre doigt sur l'écran **Boîte de réception** vers le bas pour actualiser la liste des e-mails.  
Si vous possédez plusieurs comptes e-mail, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à consulter.
- 2** Ouvrez un e-mail, puis consultez-le, envoyez une réponse, transférez ou supprimez l'e-mail.  
  
Si vous êtes notifié d'un événement important dans un e-mail, touchez  > **Ajouter à l'agenda** pour importer l'évènement dans votre agenda.
- 3** Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour consulter l'e-mail précédent/suivant.

## Organiser les e-mails par objet

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

## Ajouter un contact e-mail à un groupe


Vous pouvez créer des groupes de contacts e-mail pour communiquer plus efficacement.

- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez un e-mail, et touchez **Ajouter à un groupe**.
- 2 Choisissez d'ajouter l'expéditeur ou le destinataire de l'e-mail au groupe, et touchez **OK**.
- 3 Sur l'écran de sélection de groupe, sélectionnez un groupe existant, puis touchez  pour enregistrer le contact dans le groupe.  
Alternativement, touchez **Créer un groupe**, saisissez le nom de groupe, puis touchez **Enregistrer**.

Une fois le groupe créé, vous pouvez sélectionner le groupe depuis la liste déroulante des destinataires pour envoyer des e-mails aux membres du groupe.

## Synchroniser les e-mails


Une fois la synchronisation automatique des e-mails activée, les e-mails sur votre appareil seront automatiquement synchronisés avec ceux sur le serveur.

- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 2 Touchez le compte dont les e-mails sont à synchroniser, puis activez le bouton **Synchronisation des e-mails**.
- 3 Touchez **Fréquence de synchronisation** pour définir la période de synchronisation automatique.

## Rechercher un e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez la barre de recherche, puis saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu de l'e-mail.

## Supprimer des e-mails

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez/maintenez l'e-mail à supprimer, cochez si nécessaire les autres e-mails à supprimer, puis touchez .

## Gérer les comptes e-mail

Plusieurs comptes e-mail peuvent être ajoutés pour pouvoir les gérer simultanément.

### Ajouter des comptes e-mail


- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

- 2** Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie existant ou touchez **Autre**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte e-mail. Répétez ces étapes pour chaque compte à ajouter.

### Basculer entre les comptes e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à utiliser.

### Changer le nom de compte et la signature

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** et sélectionnez un compte. Vous pouvez alors définir ou changer le **Nom du compte**, la **Signature**, et le **Compte par défaut**.

### Se déconnecter d'un compte e-mail



Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte, et touchez **Supprimer le compte**.

### Gérer les contacts VIP





Les contacts importants de votre boîte e-mail peuvent être ajoutés en tant que contacts VIP. Les e-mails des contacts VIP seront alors automatiquement stockés dans la boîte de réception VIP.

### Ajouter un contact VIP

Vous pouvez ajouter des contacts VIP via l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Sur l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou touchez **Ajouter depuis Contacts**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ouvrez un e-mail, touchez le nom du compte de l'expéditeur ou du destinataire, puis touchez **Ajouter à la liste VIP**.

### Supprimer un contact VIP

- 1** Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**.
- 2** Sur l'écran de la **Liste VIP**, touchez .
- 3** Sélectionnez le contact VIP à supprimer, puis touchez .


## Calculatrice

### Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

## Utiliser la calculatrice basique





La calculatrice peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Calculatrice**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Calculatrice**.
- Trouver **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faire glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau de raccourcis, et toucher  pour ouvrir la calculatrice.

## Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et faites pivoter votre appareil pour le mettre en orientation paysage.



### Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

## Lampe-torche

### Lampe-torche

La lampe-torche peut être allumée en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser le doigt depuis le bas de l'écran verrouillé vers le haut pour afficher le panneau de raccourcis, et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

## Boussole

### Boussole

**1** La **Boussole** peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes:

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Boussole**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Boussole**.

- Trouver **Boussole** dans le dossier **Outils**.


**2** Pour verrouiller votre direction actuelle, touchez le cadran de la boussole. Les marques du cadran s'afficheront en bleu dès lors que vous déviez de cette direction.


Pour des repères plus précis, maintenez votre appareil à l'horizontale ou à la verticale lorsque vous utilisez la **Boussole**.

## Application jumelle

### Application jumelle

Application jumelle vous aide à séparer vie professionnelle et vie privée en vous permettant de vous connecter à deux comptes WeChat simultanément sans avoir à constamment basculer entre les deux.

 **Application jumelle** fonctionne uniquement avec certaines applications.

- 1** Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle**, et activez le bouton de l'application à copier.
- 2** Deux icônes de la même application seront alors affichées sur l'écran d'accueil pour que vous puissiez vous connecter simultanément à vos comptes séparés.
- 3** Pour désactiver Application jumelle, touchez/maintenez la version jumelle de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront alors supprimées.


## Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application


### Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

### Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce qu'un menu déroulant apparaisse, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder.

Par exemple, touchez/maintenez l'icône , puis touchez un mode de prise de vue depuis le menu déroulant pour y accéder.

 Si aucun menu déroulant ne s'affiche après avoir touché/maintenu l'icône d'application, alors l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.




## Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

## Gestionnaire tablette

### Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire de Tablette** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.


- 1 Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.


### Nettoyer les fichiers en double

**Gestionnaire de Tablette** peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

### Gérer la consommation de données

-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, puis touchez **Données consommées** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

### Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

### Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application


Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

## Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.






- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

## Filtrer et bloquer les appels spam

-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.


Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

### Filtrer les appels spam




- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception. Alternativement, allez à  **Gestionnaire de Tablette** > **Interception** >  pour définir les règles d'interception.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

### Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques


Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**.

### Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés



Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.



### Filtrer et bloquer les messages spam

-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.




Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.


## Intercepter les messages spam

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous  **Gestionnaire de Tablette** > **Interception** > .

## Intercepter les messages de numéros spécifiques

**1** Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire**.




**2** Touchez  et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors tous interceptés.

## Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

**1** Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire de mots clés**.

**2** Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.

## Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

## Optimisation en un seul geste

La fonctionnalité **OPTIMISER** dans **Gestionnaire de Tablette** permet de garder votre appareil dans un état optimal.

**1** Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette** et touchez **OPTIMISER**.





**2** Des résultats et des recommandations seront affichés une fois l'optimisation effectuée.

# Phone Clone





## Phone Clone

**Phone Clone** permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.

## Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
  - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
  - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

## Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
  - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
  - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
  - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

## HiSuite

### Sauvegarder et restaurer des données avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour sauvegarder des données (telles que les contacts, messages, journal d'appels, photos, vidéos, fichiers audio et documents) de votre appareil vers l'ordinateur ; ou les restaurer sur votre appareil depuis l'ordinateur.

### Restaurer les données


- 1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Restaurer**.

- 2 Cliquez sur **Dossiers de sauvegarde**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer sur votre appareil, puis cliquez sur **Restaurer**.
- 3 Saisissez le mot de passe pour les données sauvegardées et cliquez sur **OK**.
- 4 **HiSuite** procédera ensuite à la restauration des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de restauration des données.
- 5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été restaurées avec succès.

## Mettre à jour ou restaurer le système avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour mettre à jour le système de votre appareil.

### Mettre à jour le système

-  Vos données personnelles pourraient être effacées pendant une mise à jour du système. Il est donc recommandé de sauvegarder vos données avant de procéder à une telle opération.
- Votre appareil doit disposer d'au moins 20% de batterie et rester branché via son câble USB tout au long du processus de mise à jour. Veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ni retirer ou insérer une carte mémoire.
- Certaines applications tierces, telles que des applications bancaires et de jeux en ligne, pourraient ne pas être compatibles avec la dernière version du système. Les développeurs d'application pourraient mettre un certain temps avant de lancer une version d'application compatible.

Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Mettre à jour le syst..** En cas de nouvelle version disponible, il vous suffira de toucher le numéro de version affiché pour commencer la mise à jour du système.

Une fois la mise à jour terminée, votre appareil redémarrera automatiquement.

## Astuces

### Astuces



**Astuces** vous offre une multitude d'informations afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec votre appareil et en tirer le meilleur. Un ensemble complet de guides de l'utilisateur est aussi disponible dans **Astuces** pour des instructions plus détaillées.

- Cartes soigneusement illustrées: naviguez parmi ces cartes faciles à lire et comportant un petit clip vidéo ou une image pour vous familiariser rapidement avec les fonctionnalités les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégorie afin que vous puissiez passer directement à une catégorie qui vous intéresse.


- Fonctionnalités recommandées: la section des recommandations contient de nombreux articles et posters présentés et organisés par scénario d'utilisation pour vous aider à vous familiariser avec les fonctionnalités les plus populaires.
- Guides de l'utilisateur: des instructions détaillées peuvent être trouvées dans les guides de l'utilisateur complets.
- Essayer des fonctionnalités: un bouton **Essayer maintenant** est disponible dans certaines cartes pour essayer la fonctionnalité immédiatement.
- Rechercher : vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez dans la barre de recherche de **Astuces**. Les résultats de recherche incluront également des sujets similaires qui pourraient vous intéresser.

# Paramètres

## Rechercher des éléments dans Paramètres

### Rechercher des éléments dans Paramètres

Lassé de parcourir péniblement les différents menus des paramètres ? Trouvez le contenu que vous recherchez en utilisant simplement la barre de recherche.


- Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran pour afficher la barre de recherche. Saisissez le nom d'un paramètre pour obtenir des résultats de recherche.
- Ouvrez  **Paramètres**, et saisissez le nom d'un paramètre dans la barre de recherche en haut de l'écran pour obtenir des résultats de recherche.


## Wi-Fi

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.



- 1 Allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
  - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
  - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

### Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se

connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 2 Allez à  > **Wi-Fi+**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

## Bluetooth



### Connaissances de base sur le Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

### Activer ou désactiver le Bluetooth

Le Bluetooth peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver le **Bluetooth**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à  **Paramètres** > **Bluetooth**, puis activez ou désactivez le **Bluetooth**.


### Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.

### Associer un appareil Bluetooth



- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.




## Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.



- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
  -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

## Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.


# Données mobiles

## Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles soient disponibles sur votre carte SIM. Les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi ne prennent pas en charge les données mobiles.
- 2 Connectez-vous à un réseau de données mobiles via l'une des manières suivantes :
  - Faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faire glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.  
Toucher  pour activer les **Données mobiles**.
  - Aller à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles** et activer **Données mobiles**.




Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver le service de données mobiles lorsque non nécessaire.

## Hotspot personnel


-  Les services de données ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre tablette est connecté.


## Partager votre connexion réseau via Bluetooth


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Bluetooth**, activez **Bluetooth**, sélectionnez un appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion réseau.

## Partager votre connexion réseau via USB

- 1 Connectez votre tablette à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre tablette, allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

## Gérer la consommation de données

-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, puis touchez **Données consommées** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

## Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

## Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

## Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.

- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

## Plus de connexions

### Mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les

raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.


### Projection sans fil

Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, sans utiliser de fil.


- 1** Selon le modèle et les fonctions de votre écran externe, procédez comme suit :

- Si l'écran externe prend en charge Miracast, activez dessus la projection sans fil.
- Dans le cas contraire, utilisez un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre appareil et l'écran externe. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil soit bien connecté à une source électrique.

Pour vérifier si votre écran externe prend en charge Miracast et savoir comment activer la projection sans fil dessus, veuillez consulter le guide de l'utilisateur ou contacter le service clients du fabricant de votre écran externe.

- 2** Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer le **Wi-Fi**.

- 3** Faites glisser ensuite le panneau de notifications vers le bas pour activer la **Projection sans fil**. Votre appareil se mettra alors à rechercher l'écran externe ou l'adaptateur HDMI sans fil.

Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** et activez la **Projection sans fil**.

- 4** Touchez le nom de l'écran externe ou de l'adaptateur HDMI sans fil dans la liste des résultats de la recherche pour commencer la projection.

## Projection filaire

Votre appareil peut être connecté à un écran externe, tel qu'une TV, en utilisant une connexion filaire.

Il est fortement conseillé d'acheter les accessoires recommandés ou indiqués par Huawei auprès de fournisseurs agréés.

### Projection via un câble Type-C

- 1 Préparez un câble Type-C.  
En fonction de votre écran externe, utilisez un câble Type-C vers HDMI, Type-C vers DP ou Type-C vers MiniDP.
- 2 Connectez l'extrémité Type-C à votre appareil, et l'autre extrémité à l'écran externe.
- 3 Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

### Projection via une station d'accueil

Si vous avez besoin de connecter votre appareil à un écran externe et d'utiliser une souris et un clavier filaires, vous pouvez utiliser une station d'accueil avec port USB.



- 1 Préparez la station d'accueil.  
Une station d'accueil dispose de plusieurs types de ports. Si votre écran externe prend en charge le HDMI et que vous avez besoin d'utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil disposant d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.
- 2 Connectez votre appareil et l'écran externe via la station d'accueil, puis connectez-y la souris et le clavier filaires.
- 3 Sur l'écran externe, définissez l'entrée correspondante (HDMI, DP ou MiniDP) en tant que source du signal.

## Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie repose sur le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

### Activer ou désactiver Huawei Share



Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Huawei Share**.
- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, activez ou désactivez **Huawei Share**.


Activer Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.

## Partager rapidement des fichiers entre vos appareils à l'aide de Huawei Share

Huawei Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire pourra prévisualiser les fichiers avant que ceux-ci soient envoyés, puis il pourra visualiser tout le contenu des fichiers une fois que ceux-ci auront été reçus. Par exemple, le destinataire pourra visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.


- 1 Sur l'appareil destinataire, activez **Huawei Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil destinataire à qui envoyer le fichier.
  -  Les opérations peuvent être différentes si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Sur l'appareil destinataire, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis à **Stockage interne > Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être visualisées dans  **Galerie > Albums > Huawei Share**.

## Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (PC Windows ou Mac d'Apple), sans avoir à utiliser de câble.


- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .
- 2 Sur votre appareil, accédez aux paramètres de **Huawei Share**, et activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Prenez note des contenus indiqués à côté de **Nom de l'appareil** , et de nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification pour les ordinateurs** ; ils vous seront demandés ultérieurement.
- 4 Sur votre ordinateur, allez à :
  - Windows : **This PC (Computer) > Network**.
  - macOS : **Finder > Go > Network**.
  -  Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez notés précédemment.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers vers l'ordinateur, ou copier des fichiers de l'ordinateur vers le dossier partagé afin de les stocker dans votre appareil.
 

Si vous modifiez des fichiers dans le dossier partagé sur votre ordinateur, les modifications seront alors automatiquement synchronisées avec votre appareil. De même, si vous

modifiez des fichiers dans le dossier partagé sur votre appareil, les modifications seront synchronisées avec l'ordinateur.

## Imprimer en un geste avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez la trouver via Huawei Share et imprimer des images ou des fichiers PDF depuis votre appareil.

- 1 En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
    - Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
    - Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et ait activé Wi-Fi Direct.
    - Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable.
  - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
  - 3 Une fois que l'imprimante a été détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.
-  Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **En savoir plus** sur l'écran de partage de Huawei Share, faites glisser le doigt vers la gauche sur l'écran, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

## Se connecter à un ordinateur portable à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Après l'installation automatique du pilote sur l'ordinateur, une lettre du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.
- 2 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, allez à **Paramètres > Toucher pour plus d'options**, et sélectionnez l'un des modes suivants :
  - **Transférer des photos** : utilise Picture Transfer Protocol (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les photos stockées sur votre appareil, ou copier-coller des photos entre les deux appareils.
  - **Transférer des fichiers** : utilise Media Transfer Protocol (MTP) pour transférer des fichiers média entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les fichiers stockés sur votre appareil, ou copier-coller des fichiers entre les deux appareils.


 L'installation de Windows Media Player 11 ou version ultérieure sur votre ordinateur permet de consulter des fichiers média stockés sur votre appareil.

- **MIDI** : utilise Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pour se servir de votre appareil comme entrée audio afin de lire de la musique sur votre ordinateur.

### Sélectionner le mode de connexion USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis allez à **Paramètres > Toucher pour plus d'options** et sélectionnez l'un des modes suivants :
  - **Transférer des photos** : utilise Picture Transfer Protocol (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et l'ordinateur.
  - **Transférer des fichiers** : utilise Media Transfer Protocol (MTP) pour transférer des fichiers média entre votre appareil et l'ordinateur.
  - **MIDI** : utilise Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pour utiliser votre appareil comme entrée audio afin de lire de la musique sur votre ordinateur.

### Transférer des données en utilisant un câble USB

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à l'ordinateur. Une fois le programme du pilote automatiquement installé, un lecteur nommé d'après votre appareil apparaîtra sur l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez un mode de connexion USB approprié sur votre appareil pour transférer des données :
  - Sélectionnez **Transférer des photos** sur le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur pour voir et copier les photos de votre appareil vers l'ordinateur. Vous pouvez également voir les photos stockées sur votre appareil depuis l'ordinateur, ou copier-coller des photos entre les deux appareils.
  - Sélectionnez **Transférer des fichiers** sur le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur pour voir et copier les fichiers de votre appareil vers l'ordinateur. Vous pouvez également voir les fichiers stockés sur votre appareil depuis l'ordinateur, ou copier-coller des fichiers entre les deux appareils.
    -  L'installation de Windows Media Player 11 ou version ultérieure sur votre ordinateur permet la consultation de fichiers média sur votre appareil.
  - Sélectionnez **MIDI** pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par votre ordinateur, sur votre appareil.

### Impression






Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

### Connecter votre appareil à une imprimante

- 1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.



Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.

- 2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
  - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
  - Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à  > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
  - Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 3 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut** , et activez **Service d'impression par défaut** .
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

## Se connecter à un réseau VPN

Un réseau VPN (réseau privé virtuel) est une connexion temporaire qui élargit un réseau privé au sein d'un réseau public, permettant ainsi la transmission de données cryptées pour une connexion sécurisée.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur du bureau, vous pouvez utiliser un réseau VPN pour accéder en toute sécurité à l'Intranet de votre entreprise.


Les types de serveurs pris en charge sont les suivants :

- PPTP : littéralement protocole de tunnellation point-à-point, offre un cryptage MPPE.
- L2TP: littéralement protocole de tunnellation de niveau 2, offre un cryptage IPSec PSK et IPSec RSA.
- IPSec Xauth : offre un cryptage PSK, RSA, et RSA hybride.


## Se connecter à un serveur PPTP

- 1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN auprès de votre administrateur de serveur VPN.



- 2 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez PPTP comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur.
- 3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.
- 4 Touchez **Enregistrer**.
- 5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

### Se connecter à un serveur L2TP/IPSec PSK

- 1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN, la clé L2TP (optionnelle), l'identifiant IPsec (optionnel), et la clé pré-partagée IPsec auprès de votre administrateur de serveur VPN.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez L2TP/IPSec PSK comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur, la clé L2TP, l'identifiant IPsec, et la clé pré-partagée IPsec.
- 3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.
- 4 Touchez **Enregistrer**.
- 5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

## Écran d'accueil & fond d'écran

### Gérer l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

#### Déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

#### Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

#### Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

## Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil


Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

## Mettre des icônes d'application dans des dossiers

Pour faciliter la gestion de vos icônes d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez rassembler les applications similaires dans un dossier et lui donner un nom.

- 1 Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la sur une autre application. Un dossier sera automatiquement créé pour accueillir ces deux applications.
- 2 Ouvrez un dossier, touchez son nom, puis saisissez un nom.

## Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

## Déplacer une page de l'écran

- 1 Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil.
- 2 Touchez et maintenez la page de l'écran à relocaliser, puis déplacez-la vers la position souhaitée.

## Tiroir d'applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

### Activer le tiroir d'applications

Allez  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

### Ajouter des applications du tiroir d'applications à l'écran d'accueil

En mode tiroir, glissez le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir d'applications. Touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à ce que l'appareil émette une vibration, puis déplacez-la vers la position désirée sur l'écran d'accueil.

## Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

## Désactiver le style tiroir

Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.

# Affichage & luminosité

## Luminosité, couleur et température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.




### Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.


Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

### Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être ajustée en utilisant l'une des manières suivantes :


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.


### Ajuster le mode de couleur

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Couleur & confort des yeux** > **Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre mode de couleur préféré. Le mode **Normales** fatiguera moins vos yeux et est par conséquent recommandé.

- **Normales** : tons naturels de couleurs
- **Vives** : tons vifs de couleurs

### Ajuster la température de couleur

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Couleur & confort des yeux** > **Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.
-  Si **Confort des yeux** est activé, vous aurez besoin d'aller à l'écran des paramètres de **Confort des yeux** pour ajuster la température de couleur.


### Activer ou désactiver la tonalité naturelle

**Tonalité naturelle** permet à votre appareil de simuler la façon dont les yeux humains s'adaptent à la lumière ambiante pour ajuster automatiquement la température de couleur. Lorsque la lumière ambiante a une température de couleur chaude, l'écran prendra une teinte jaunâtre ; lorsque la lumière ambiante a une température de couleur froide, l'écran prendra une teinte blanchâtre.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Couleur & confort des yeux**, et activez ou désactivez **Tonalité naturelle**.



### Mode confort des yeux


Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'affichage avec des couleurs plus chaudes, ce qui réduit la fatigue visuelle et protège vos yeux.


-  Toutes les demi heures passées à l'écran, reposez votre vue pendant au moins dix minutes.
- Pendant cette période de repos, regardez à distance afin d'ajuster les muscles de vos yeux responsables de la mise au point et d'éviter la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes de soins oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

### Activer ou désactiver le mode confort des yeux

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver **Confort des yeux**. Touchez/maintenez  pour accéder à l'écran des paramètres **Confort des yeux**.


- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Couleur & confort des yeux** > **Confort des yeux**, puis activez ou désactivez **Activer**.

Lorsque **Confort des yeux** est activé, l'icône  sera affichée dans la barre d'état, et l'écran prendra une teinte jaune car il émet moins de lumière bleue.

## Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Couleur & confort des yeux** > **Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

## Ajuster la température des couleurs du mode Confort des yeux

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Couleur & confort des yeux** > **Confort des yeux**, activez **Activer**, puis déplacez le curseur de température des couleurs pour obtenir des couleurs d'écran plus froides ou plus chaudes.

## Mode sombre


De nuit ou dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez activer **Mode sombre** pour appliquer des couleurs plus sombres et ainsi permettre d'éviter qu'une luminosité d'écran excessive n'agresse vos yeux.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez ou désactivez **Mode sombre**.

## Ajuster les paramètres de style de police


Vous pouvez ajuster la taille de police du système et de l'affichage des applications ainsi que le style de police.

### Agrandir ou réduire la taille de police

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille de la police**.


### Agrandir ou réduire la taille d'affichage

**Taille d'affichage** détermine la taille du contenu (incluant le texte et les images) affiché dans les applications.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille d'affichage**.

## Résolution de l'écran


### Utiliser la résolution intelligente de l'écran

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera automatiquement la résolution de l'écran en fonction de son statut de fonctionnement.

## Alterner entre orientation Portrait et Paysage

Le capteur de gravité intégré à votre appareil permet de basculer automatiquement entre les orientations horizontale et paysage lorsque vous faites pivoter l'écran.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.

### **Basculer automatiquement entre les orientations Portrait et Paysage**

Grâce au capteur Swing Gesture Sensor intégré (pour détecter l'orientation de votre visage) et au capteur de gravité, votre appareil est capable de changer automatiquement l'orientation d'affichage de votre écran.

Par exemple :

- Si vous avez besoin de faire basculer votre appareil entre les orientations Portrait et Paysage lorsque celui-ci est placé sur une surface, il suffit de le faire pivoter.
- Si vous utilisez votre appareil alors que vous êtes allongé, l'écran ne changera pas son orientation d'affichage si vous changez de position tout en restant allongé.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer la fonctionnalité Rotation automatique.

### **GPU Turbo**

GPU Turbo représente une nouvelle conception radicale de structure de traitement graphique de l'appareil à son niveau le plus basique, intégrant les parties matérielles et logicielles pour atteindre un traitement graphique accéléré. Cette nouvelle conception améliore l'efficacité de traitement graphique, la qualité d'image et les performances de l'appareil tout en réduisant simultanément la consommation énergétique du système.


Ceci aboutit ainsi à une amélioration considérable de l'expérience utilisateur lors des jeux graphiquement intenses.

## **Sons&vibrations**


### **Ne pas déranger**

**Ne pas déranger** vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

### **Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger**

Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, touchez **Programmation**, définissez la période de temps et le cycle de répétition, puis activez **Programmation**.


## Définir une sonnerie pour les appels entrants

-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.



Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.

Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.

### Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.


### Définir la tonalité des notifications SMS

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, puis touchez **Tonalité de messagerie**.
  - 2 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification des SMS.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant d'une connexion Wi-Fi only.

### Définir la tonalité des notifications


Vous pouvez définir une tonalité de notification globale ou des tonalités pour des applications spécifiques, telles que Bloc-notes ou Agenda.

#### Définir la tonalité de notification par défaut

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, et touchez **Son de notification**.
- 2 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.


#### Définir la tonalité de notification pour une application spécifique

Vous pouvez définir la tonalité de notification pour certaines applications en procédant comme suit :

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**.
- 2 Sélectionnez une application (par exemple **Bloc-notes**).
- 3 Allez à **Notifications** > **Bloc-notes** > **Son**.
- 4 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.

## Dolby Atmos

Dolby Atmos identifie de manière intelligente le contenu audio et ajuste automatiquement la qualité audio pour vous offrir une expérience de son surround immersive.

Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Dolby Atmos** et sélectionnez une option.


Dolby Atmos sera activé lorsque le haut-parleur sera activé sur votre appareil.

## Notifications

### Badges d'application

Lorsqu'une application reçoit de nouvelles notifications, un badge apparaît sur son icône. Par défaut, un badge se présente sous forme de numéro, mais il est également possible de le définir pour qu'il soit présenté sous forme de témoins, ou de le dissimuler pour certaines ou toutes les applications.

#### Désactiver les badges d'application


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application** .
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

#### Changer le mode d'affichage des badges


Sur l'écran des **Badges d'icône d'application** , touchez **Mode d'affichage des badges** , et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

### Autres paramètres de notification

#### Activation de l'écran à la réception de notifications

Allez à  **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran** . Votre appareil s'activera alors automatiquement dès lors qu'une notification sera reçue.

#### Témoin de notification clignotant à la réception de notifications


Allez à  **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Témoin de notification clignotant**. Le témoin lumineux sur votre appareil se mettra alors à clignoter dès lors qu'une notification sera reçue.

### Désactiver les notifications d'applications

#### Désactiver les notifications d'applications dans le panneau de notifications

Lors de la réception d'une notification d'application, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Sur une notification, faites glisser le




doigt vers la gauche et maintenez, puis allez à  > **Plus de paramètres** et désactivez **Autorisation de notifier**.

### Désactiver les notifications d'applications

Allez à  **Paramètres** > **Notifications**. Vous pouvez alors :


- Localiser et toucher l'application pour laquelle vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactiver **Autorisation de notifier**.
- Toucher **Gestion par lot**, puis désactiver les boutons pour toutes les applications pour lesquelles vous souhaitez désactiver les notifications.

### Désactiver les notifications d'applications dans les paramètres

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications** et cherchez l'application pour laquelle vous souhaitez désactiver les notifications.
- 2 Touchez l'icône de l'application, puis touchez **Notifications** et désactivez **Autorisation de notifier**.

## Gérer les notifications d'applications

### Définir le mode de notification pour une application

Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, sélectionnez une application, puis définissez les paramètres suivants :

- **Autorisation de notifier**
- **Bannières**
- **Notifications sur écran verrouillé**
- **Interruptions autorisées**
- **Son**
- **Vibreur**

 Cette fonctionnalité peut varier selon l'appareil.

### Gérer les notifications pour plusieurs applications


Allez à  **Paramètres** > **Notifications** > **Gestion par lot** et activez ou désactivez **Toutes**.

## Accès biométrique&déverrouillage

### Identification via empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

## Enregistrer une empreinte digitale

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
- 2 Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.
- 4 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.


Vous pouvez maintenant placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

## Renommer ou supprimer une empreinte digitale


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

## Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

## Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Coffre-fort.

Vous pouvez désormais aller à  **Fichiers** > **Catégories**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

## Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

**2** Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

### Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement .


Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

### Mot de passe de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

#### Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

- 1** Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2** Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3** Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

#### Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

- 1** Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran** .
- 2** Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
- 3** Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.


#### Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran


Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** .

## Applications


### Application jumelle

Application jumelle vous aide à séparer vie professionnelle et vie privée en vous permettant de vous connecter à deux comptes WeChat simultanément sans avoir à constamment basculer entre les deux.

 **Application jumelle** fonctionne uniquement avec certaines applications.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle**, et activez le bouton de l'application à copier.
- 2 Deux icônes de la même application seront alors affichées sur l'écran d'accueil pour que vous puissiez vous connecter simultanément à vos comptes séparés.
- 3 Pour désactiver Application jumelle, touchez/maintenez la version jumelle de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront alors supprimées.

## Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, puis touchez une application. Vous pouvez alors forcer son arrêt, la désinstaller, vider son cache, afficher et modifier les autorisations de l'application, définir des modes de notification et plus encore.

## Batterie

### Consulter la consommation d'énergie




Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire de Tablette** > ). Vous pouvez alors :

- Toucher **Niveau de consommation** pour afficher les applications énergivores. Toucher une application énergivore pour activer ou désactiver les alertes de consommation d'énergie.
- Toucher **Détails sur l'utilisation de la batterie** pour en savoir plus sur la consommation d'énergie logicielle et matérielle.

### Gestion de l'alimentation



Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

### Optimiser les paramètres de consommation d'énergie de l'appareil


Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire de Tablette** > ) et touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Votre appareil analysera alors automatiquement les problèmes de consommation d'énergie actuels, optimisera certains paramètres et recommandera l'optimisation d'autres paramètres.


### Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances optimales. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou 

**Gestionnaire de Tablette** > ) et activez le **Mode performance**.




L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

 Le **Mode performance** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas dans **Gestionnaire de Tablette**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

## Paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

### Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire de Tablette** > ) , touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

### Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

## Stockage

### Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à  **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

### Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire de Tablette** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

**1** Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, puis touchez **Nettoyage**.

**2** Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

## Nettoyer les fichiers en double


**Gestionnaire de Tablette** peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.


## Sécurité

### Trousseau d'accès

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. Huawei n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  • Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.


### Se connecter plus rapidement avec Trousseau d'accès

- 1** Lorsque vous vous connectez pour la première fois à une application, votre appareil affiche automatiquement un message vous proposant d'enregistrer le mot de passe. Touchez **ENREGISTRER** lorsque le message s'affiche. Si vous touchez accidentellement **Ne jamais enregistrer**, vous pourrez toujours activer la fonctionnalité de saisie automatique pour cette application sous  **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** > **Paramètres de saisie automatique**, puis en activant le bouton à côté de l'application. La fonctionnalité de saisie automatique est désactivée lorsque le bouton est désactivé.
- 2** Après déconnexion de votre part, et lors de votre prochaine connexion à l'application, votre appareil saisira automatiquement votre nom d'utilisateur et mot de passe, une fois que votre identité aura été vérifiée via mot de passe de déverrouillage, empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Si vous passez sur un nouvel appareil Huawei, vous pouvez utiliser Phone Clone pour transférer les données du Trousseau d'accès vers votre nouvel appareil.

### Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Trousseau d'accès** > **COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

### Désactiver Trousseau d'accès


Trousseau d'accès est activé par défaut, mais peut être désactivé si nécessaire.

Allez à  **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès**, et désactivez **Trousseau d'accès**.

## Verrouillage d'applications

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.

### Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications


Allez à  **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications > Activer**, définissez le mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications et sélectionnez les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale, vous pouvez associer la fonctionnalité Verrouillage des applications à une identification par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale lorsque vous y serez invité.


 Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

### Activer la protection d'informations IA

Si vous avez activé le Verrouillage d'applications et défini la reconnaissance faciale en tant que mode de déverrouillage des applications, le capteur de détection des gestes offrira une plus grande protection lors de votre utilisation d'une application. Ainsi, si un autre visage est détecté, par exemple lorsqu'une autre personne regarde votre écran ou utilise votre appareil, l'application se verrouillera, et les notifications reçues par celle-ci seront masquées. Dans ce cas, vous ne pourrez plus déverrouiller l'application avec votre propre visage, seul un mot de passe permettra de la déverrouiller. Cette fonctionnalité offre de meilleurs résultats dans des environnements bien éclairés.

- La protection d'informations IA est automatiquement activée lorsque vous définissez la reconnaissance faciale en tant que mode de déverrouillage des applications.
- Pour utiliser la reconnaissance faciale avec le Verrouillage d'applications, allez à  **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, saisissez le mot de passe pour accéder à l'écran **Reconnaissance faciale**, enregistrez votre visage, puis activez **Déverrouillage des applications**.


### Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  **> Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.



## Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver Verrouillage d'applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

## Déverrouillage intelligent

**Déverrouillage intelligent** vous permet de déverrouiller votre appareil avec un appareil Bluetooth, tel qu'un bracelet connecté intelligent. Lorsqu'un appareil Bluetooth compatible est détecté, votre appareil peut être déverrouillé en faisant juste glisser le doigt.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Déverrouillage intelligent**.
- 2 Touchez **Étape 1 : définir un mode déverrouillage**, puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage. Si un mode de déverrouillage a déjà été défini, ignorez cette étape.
- 3 Touchez **Étape 2 : ajouter un appareil Bluetooth**, activez **Déverrouillage intelligent**, touchez , puis associez un appareil Bluetooth, tel qu'un bracelet connecté intelligent.
- 4 Sur l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**, touchez **Appareils associés**, puis suivez les instructions à l'écran pour définir cet appareil en tant que **Appareils de déverrouillage**.

Pour en savoir plus sur **Déverrouillage intelligent**, touchez  sur l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.




## Épingler un écran

L'écran d'une application peut être épinglé afin de vous permettre de rester concentré dessus. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos, et plus encore.

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Épinglage écran**, et activez **Épinglage écran**.

- Pour la navigation avec des gestes, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, faites glisser le doigt deux fois vers le haut depuis le bas de l'écran.



- Pour la navigation à trois touches, touchez  pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, touchez et maintenez .

## Vie privée


### Gestion des autorisations

Afin de vous fournir leurs services, les applications pourraient nécessiter certaines autorisations, telles que l'accès aux informations de localisation.

Toutefois, quelques applications pourraient obtenir trop d'autorisations non nécessaires, ce qui pourraient poser des risques potentiels pour votre vie privée et pour la sécurité de vos informations. Vous pouvez par conséquent gérer les autorisations accordées à chaque application, et refuser celles que vous estimez non nécessaires.

#### Gérer l'autorisation d'accès aux informations de localisation

L'autorisation d'accès aux informations de localisation permet aux applications d'obtenir vos informations de localisation afin de vous proposer des services basés dessus. Par exemple, si une application de cartographie obtient vos informations de localisation, alors elle peut vous proposer des services de localisation et de navigation. Vous pouvez refuser cette autorisation si ces services ne vous sont pas nécessaires.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Autorisations**, saisissez **Informations de localisation**, touchez l'application que vous souhaitez gérer, et sélectionnez une option.

#### Gérer les autorisations d'accès aux autres données privées

Vous pouvez également gérer les autorisations d'accès à vos informations personnelles, telles que Contacts, Messagerie, Agenda, Appareil photo, les capteurs corporels ou le journal d'appels, et ainsi profiter des meilleurs services tout en protégeant votre vie privée.



Sur l'écran **Autorisations**, touchez l'autorisation que vous souhaitez gérer, puis activez ou désactivez le bouton pour chaque application en fonction de vos besoins.

#### Services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

## Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à  **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.


## Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité.

Allez à  **Paramètres** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

## Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.




- 1 Allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.  
Touchez **Toutes** pour afficher un menu déroulant, puis vous pouvez filtrer les applications pour lesquelles l'accès aux informations de localisation est interdit, autorisé de manière permanente ou autorisé uniquement lors de leur utilisation.

## Espace privé

Créez un Espace privé totalement indépendant de l'espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) de votre appareil et accessible par identification via empreinte digitale ou votre mode de déverrouillage.



Vous pouvez déplacer les photos privées et les fichiers professionnels confidentiels vers votre Espace privé pour empêcher les accès non autorisés. Vos applications de paiement et de jeu peuvent également être déplacées vers votre Espace privé pour les garder hors de portée de votre enfant.

### Activer et accéder à Espace privé

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer un Espace privé.
  - 2 Vous pouvez accéder à votre Espace privé via l'une des manières suivantes :
    - Sur l'écran verrouillé, utiliser l'empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour Espace privé afin d'y accéder.
    - Alternativement, dans l'espace d'utilisation principal, aller à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, et toucher **Se connecter**.
-  En cas de redémarrage de l'appareil, le mode de déverrouillage pour accéder à l'espace d'utilisation principal devra d'abord être saisi, puis vous pourrez ensuite basculer vers l'Espace privé.

### Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.




- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.
- Pour afficher l'entrée d'Espace privé : dans l'espace d'utilisation principal, allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres**, puis allez à **Afficher tous les paramètres** > **OK**.

### Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé

- 1 Dans Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 2 Sélectionnez les fichiers (tels que les contacts, photos, vidéos et fichiers audio) à transférer, touchez **Déplacer**, et suivez les instructions à l'écran pour transférer les fichiers. Dans l'espace cible, allez à **Galerie** > **Albums** > **Autres** > **SharedImages**, ou **Galerie** > **Albums** > **Autres** > **SharedVideos** pour afficher les photos et vidéos.



### Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création d'un mode de déverrouillage pour Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mode de déverrouillage si jamais vous l'oubliez.

- 1 Dans Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis touchez **Protection mode de déverrouillage**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis touchez **Terminer**.
- 3 Dans l'espace d'utilisation principal, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis allez à  > **Toucher pour réinitialiser**, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification et réinitialiser le mode de déverrouillage.

### Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil




Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.

- 1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est le téléphone de destination**.
- 2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé** > **Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est le téléphone d'origine**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

### Supprimer Espace privé

Si vous supprimez Espace privé, toutes les applications et les données stockées dans cet espace seront également supprimées et ne pourront pas être restaurées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'Espace privé.

Vous pouvez supprimer Espace privé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Dans l'espace d'utilisation principal, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis allez à  > **Supprimer Espace privé**.
- Alternativement, dans Espace privé, allez à  **Paramètres** > **Vie privée** > **Espace privé**, puis touchez **Supprimer**.

## Équilibre digital

## Équilibre digital

**Équilibre digital** vous aide à déterminer le temps que vous avez passé devant l'écran de votre appareil, et vous permet de définir un temps d'écran quotidien, des limites d'application et une période de sommeil.

### Définir un temps d'écran pour votre appareil

Vous pouvez gérer le temps d'écran sur votre appareil pour une vie plus équilibrée.

**1** Allez à  **Paramètres** > **Équilibre digital**, et touchez **COMMENCER**.

**2** Sélectionnez **Moi**, et touchez **OK**.

**3** Vous pouvez également :

- Toucher **Temps d'écran**, et définir une limite quotidienne de temps d'écran pour votre appareil.
- Toucher **Limiter l'utilisation des applications**, sélectionner une application, et définir une limite de temps pour cette application.
- Aller à **Temps sans écran** > **Ajouter**, et programmer une période de temps sans utiliser votre appareil.


Les applications pour lesquelles la limite de temps a été atteinte seront rendues indisponibles et grisées.

Pour continuer à utiliser une application ayant atteint sa limite de temps, touchez l'application en question, puis touchez **Obtenir plus de temps**. Vous pouvez alors choisir de prolonger de 15 minutes le temps d'utilisation de l'application, ou accorder une utilisation illimitée pour la journée en cours.

Pour désactiver cette fonctionnalité, accédez à l'écran **Équilibre digital** et touchez **Désactiver Équilibre digital**.

### Voir le temps d'écran de votre appareil


**Équilibre digital** vous permet de consulter la fréquence d'utilisation de vos différentes applications. Mieux comprendre vos habitudes digitales est le premier pas vers un style de vie équilibré.

Allez à  **Paramètres** > **Équilibre digital** > **Temps d'écran**, et touchez **Aujourd'hui** ou **Sept derniers jours** pour vérifier les informations suivantes sur votre appareil :

- **Temps d'écran**
- **Utilisation des applications**
- **Déverrouillages**

### Définir une limite de temps d'utilisation par votre enfant

Vous pouvez définir une limite de temps d'écran pour votre enfant afin de lui faire adopter un style de vie digital équilibré.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Équilibre digital** > **COMMENCER**.
- 2 Sélectionnez **Mon enfant**, puis touchez **OK**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le code et une question de sécurité.
- 4 Vous pouvez désormais :
  - Toucher **Temps d'écran** pour définir une limite quotidienne de temps d'écran pour votre enfant lors de son utilisation de l'appareil.
  - Toucher **Limiter l'utilisation des applications** pour sélectionner une application et définir une limite de temps d'utilisation pour celle-ci.
  - Aller à **Temps sans écran** > **Ajouter** pour programmer une période d'interruption de l'appareil.

Le **Veillez saisir le code d'Équilibre digital** sera nécessaire pour modifier les paramètres du gestionnaire de temps d'écran.

Pour désactiver **Équilibre digital**, accédez à l'écran **Équilibre digital** et touchez **Désactiver Équilibre digital**.


## Fonctionnalités d'accessibilité

### Accessibilité

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

#### Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

#### Utiliser les gestes d'agrandissement

Les gestes d'agrandissement permettent de faire un zoom sur l'écran.

Sur l'écran **Accessibilité** > **Agrandissement**, touchez **Agrandissement**, puis activez le bouton.

Vous pouvez zoomer ou dézoomer en touchant l'écran trois fois d'affilée.

- Lorsque l'écran est zoomé, écartez au moins deux doigts pour accentuer le zoom, puis pincez avec au moins deux doigts pour dézoomer.
- Faites glisser au moins deux doigts sur l'écran pour voir d'autres parties de l'écran.

## Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs permet d'invertir la couleur du texte et la couleur de fond. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil affiche le texte en blanc et le fond en noir.

Sur l'écran **Accessibilité**, activez **Inversion des couleurs**.

## Utiliser un raccourci pour activer une fonctionnalité d'accessibilité

Les boutons de volume peuvent être utilisés afin d'activer rapidement une fonctionnalité d'accessibilité.

- 1 Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Touchez **Sélectionner la fonctionnalité** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez activer avec le raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Vous pouvez désormais appuyer et maintenir simultanément les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité.


## Ajuster le délai de pression

Le délai de pression permet d'ajuster le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et maintenez un élément.

Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Délai de pression**, puis sélectionnez un délai en fonction de vos préférences.

## Allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **fonctionnalités d'accessibilité** > **Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

# Utilisateurs&comptes

## Configurer des utilisateurs


Un compte séparé peut être créé pour une autre personne utilisant votre appareil. Pour la protection de votre vie privée et la sécurité de vos données, l'autre utilisateur ne sera autorisé à accéder qu'à certaines fonctions de votre appareil.

Si vous avez activé **Équilibre digital** et défini **Mon enfant** en tant qu'utilisateur, la fonctionnalité multi-utilisateurs ne sera pas disponible.

Les types de comptes utilisateur disponibles sur votre appareil sont les suivants :

- **Propriétaire**  
 Votre compte est par défaut celui du propriétaire.  
 Un propriétaire est autorisé à effectuer tout type d'opération sur l'appareil, incluant l'ajout ou la suppression d'autres comptes, et l'autorisation d'autres comptes à utiliser les fonctions d'appel et de SMS.
- **Utilisateur**  
 Un compte utilisateur peut être créé pour une personne utilisant souvent votre appareil.  
 Un utilisateur bénéficie de la plupart des fonctions de votre appareil. Néanmoins, il ne lui est pas possible d'utiliser les fonctions qui interfèrent avec le propriétaire, telles que la restauration des paramètres d'usine de l'appareil, l'utilisation de Phone Clone, le changement des droits d'utilisateur ou la création d'un Espace privé.
- **Invité**  
 Un compte invité peut être créé pour une personne n'ayant besoin d'utiliser votre appareil que temporairement.  
 Un invité ne bénéficie que de fonctions de base et limitées sur votre appareil. Par exemple, il n'est pas autorisé à envoyer des messages SMS, installer des applications inconnues, passer sur un autre réseau Wi-Fi ou définir un contrôle de la consommation des données mobiles.


### Ajouter un compte utilisateur ou invité

- 1** Allez à  **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
- 2** Touchez **Changer** pour passer sur un compte utilisateur ou invité. Configurez les paramètres pour le nouveau compte tel que demandé.
- 3** Installez les applications nécessaires. Veuillez noter que si une version plus récente d'une application a déjà été installée par un autre utilisateur, alors l'installation de l'application échouera.

Un maximum de trois comptes utilisateur et d'un compte invité peuvent être ajoutés.

### Autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels ou envoyer des messages



Vous pouvez définir si vous autorisez ou non un compte utilisateur ou invité à passer des appels, envoyer des messages SMS et plus encore.

- Après avoir accédé à votre appareil en tant qu'administrateur, allez à  **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- Touchez le contenu concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

### Basculer entre les comptes administrateur, utilisateur et invité

Vous pouvez basculer vers un autre compte en utilisant l'une des manières suivantes :





- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez , puis touchez la photo de profil du compte vers lequel vous souhaitez basculer.
- Allez à  **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, puis touchez le nom du compte vers lequel vous souhaitez basculer.

### Supprimer un compte utilisateur ou invité


Supprimer un compte utilisateur ou invité supprimera toutes ses données associées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'un compte.

Après avoir accédé à votre appareil en tant qu'administrateur, utilisez l'une des manières suivantes pour supprimer un compte utilisateur ou invité :

- Allez à  **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**, touchez le nom du compte à supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte à supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.


## Systeme & mises à jour

### Langue et région

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Systeme & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
- 3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.


### Méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'applications officiel.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à  **Paramètres** > **Systeme & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

## Date et heure

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.




### Changer le format de l'heure


- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Activez **Format 12 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

## Phone Clone




**Phone Clone** permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.

### Copier les données depuis un appareil Android


- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.

 Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure.

### Copier les données depuis un iPhone ou un iPad


- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.

**4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.

-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.


## Sauvegarde avec un appareil de stockage externe


### Restaurer vos données depuis une carte mémoire

- 1** Allez à  **Paramètres** > **Systeme & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.
- 2** Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 3** Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

### Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

- 1** Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2** Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3** Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
- 4** Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.  
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.


-  Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.


### Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB

- 1** Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2** Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3** Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4** Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

## Sauvegarder avec un appareil de stockage NAS

Vos données importantes peuvent être sauvegardées sur un appareil de stockage en réseau (NAS), également connu comme serveur de stockage cloud privé. Un appareil de stockage NAS met à disposition des dossiers partagés pour la sauvegarde de données.

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.  
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Dossier partagé**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.

 Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.


## Restaurer vos données depuis un appareil de stockage NAS

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

## Réinitialiser votre appareil


### Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.


### Réinitialiser tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres réseau, les empreintes digitales, les données de reconnaissance faciale et le mode de déverrouillage de votre appareil mais ne supprimera aucune donnée de votre appareil.

Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser tous les paramètres.


### Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera toutes les données sur votre appareil, incluant vos comptes, les données d'applications, les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers sur le stockage interne. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine de votre appareil.

Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser la tablette**, touchez **Réinitialiser la tablette**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres d'usine de votre appareil.


### Mettre à jour le système en ligne

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  • Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.


**1** Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

**2** Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez  , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

## À propos de la tablette

### Limitations de responsabilité

Copyright © Huawei 2020. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veillez consulter le site <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: SCM-AL09

SCM-W09

EMUI 10.0\_03