



**NOKIA
3660**

**Guide de l'utilisateur
(version détaillée)**

CE 168

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit NHL-8 aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia, Nokia Connecting People, et Xpress-on sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque de son de Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. Tous droits réservés. Symbian et Symbian OS sont des marques de Symbian Ltd. Tous droits réservés.



Java™ et toutes les marques basées sur Java sont marques de fabrication ou de commerce ou marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT CONFORME A LA NORME VIDÉO MPEG-4 EST INTERDITE, À L'EXCEPTION DES UTILISATIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX (A) DONNÉES OU INFORMATIONS (i) GÉNÉRÉES PAR OU OBTENUES À TITRE GRATUIT D'UN CONSOMMATEUR AGISSANT EN DEHORS DE TOUTE ACTIVITÉ COMMERCIALE, ET (ii) DESTINÉES À UN USAGE STRICTEMENT PERSONNEL ; ET AUX (B) AUTRES UTILISATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE LICENCE SPÉCIFIQUE ACCORDÉE SÉPARÉMENT PAR MPEG LA, L.L.C.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Inclut un ou plusieurs brevets américains : No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 et 5414425.

Autres brevets en cours d'homologation.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Inclut un ou plusieurs brevets américains : No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 et 5414425. Autres brevets en cours d'homologation.

Certaines parties du logiciel de ce produit font l'objet du © Copyright ANT Ltd. 1998. Tous droits réservés.

Composants de connectivité m-Router © 2000-2002 Intuwave Limited. Tous droits réservés. (www.intuwave.com)

Brevet US numéro 5818437 et autres brevets délivrés. Logiciel T9 Text Input Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

9362401

Issue 3 FR

Copyright © 2003 Nokia. Tous droits réservés.

Sommaire

Pour votre sécurité	6	Réseau	48
Informations générales.....	9	Paramètres accessoires.....	49
Mode veille	9	Contacts.....	50
Menu	12	Création de fiches de contact	50
Listes Options.....	13	Copie de contacts entre la carte SIM et la	
Aide en ligne	14	mémoire du téléphone.....	51
Barre de navigation – Déplacement horizontal.....	14	Modification des fiches de contact	51
Actions communes à toutes les applications	14	Affichage d'une fiche de contact	53
Contrôle du volume.....	16	Gestion des groupes de contacts.....	57
Votre téléphone	18	Appareil photo et photos.....	59
Appeler.....	18	Prise de vues.....	59
Répondre à un appel.....	21	Application Photos – Stockage de photos	64
Journaux.....	23	Enregistreur vidéo.....	69
Dossier SIM.....	28	Enregistrement d'un clip vidéo	69
Paramètres.....	29	Regarder un clip vidéo.....	70
Modification des paramètres généraux.....	29	Envoi de clips vidéo	70
Paramètres téléphone.....	29	Configuration de l'Enregistreur vidéo	71
Paramètres d'appel	32	RealOne Player™	72
Connexion	34	Media Guide	73
Date et heure	42	Lecture de fichiers multimédias.....	74
Sécurité.....	43	Envoi de fichiers multimédias	77
App. non autor. (service réseau).....	47	Changement des paramètres.....	77

Messages 79

Messages - Informations d'ordre général	81
Écriture de texte.....	82
Création et envoi de messages.....	87
Msgs reçus - réception de messages.....	95
Mes dossiers	100
Boîte aux lettres distante	100
À envoyer.....	106
Affichage des messages sur une carte SIM	107
Affichage cellule (service réseau).....	107
Éditeur de commandes services.....	108
Paramètres de Messages.....	108

Modes 116

Changement de mode.....	116
Personnalisation des modes.....	116

Favoris 118

Ajout de raccourcis.....	118
--------------------------	-----

Agenda et tâches..... 120

Création d'entrées d'agenda	120
Définition des alarmes agenda.....	124
Envoi d'entrées d'agenda	124
À faire	125
Importation de données provenant d'autres téléphones Nokia.....	126

Suppléments..... 127

Calculatrice.....	127
Compositeur.....	128
Convertisseur.....	129
Notes	131
Horloge	131
Enregistreur	133
Jeux.....	133
Carte mémoire	133

Services (XHTML) 137

Procédure d'accès simple.....	137
Configuration du téléphone pour le service du navigateur.....	138
Établissement d'une connexion	138
Sécurité connexion.....	139
Affichage des signets.....	139
Navigation.....	140
Affichage des pages enregistrées.....	142
Téléchargement.....	143
Fin d'une connexion.....	144
Paramètres du navigateur	144

Applications (Java™) 146

Installation d'une application Java.....	147
Paramètres d'applications Java.....	149

**Gestionnaire d'applications – installation
des applications et des logiciels 150**

Installation de logiciels 151

Suppression de logiciels 153

Consultation de la consommation de mémoire 153

Connectivité 154

Connexion Bluetooth 154

Connexion infrarouge 160

Connexion de votre téléphone à un ordinateur 162

Synchr. – Synchronisation à distance 163

Résolution des problèmes 165

Questions et réponses 166

Informations sur la batterie 169

**Précautions d'utilisation et
maintenance 170**

**Informations importantes relatives
à la sécurité 171**

Index 176

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux voire illégal de ne pas respecter ces règles. Des informations détaillées sont fournies plus loin dans ce manuel.

! Pour plus d'informations sur le fonctionnement, l'entretien et la maintenance du produit, ainsi que sur les règles de sécurité importantes qui lui sont associées, veuillez consulter le guide Démarrage rapide avec lequel il est fourni.



Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

N'utilisez pas de téléphone portatif lorsque vous êtes au volant d'une voiture.



INTERFÉRENCES Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS Suivez tous les règlements ou toutes les instructions. Éteignez votre

téléphone à proximité des équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs. Veuillez examiner attentivement les restrictions et suivre les règlements ou les instructions.



UTILISATION CORRECTE N'utilisez votre téléphone que dans sa position normale. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



UTILISATION DU PERSONNEL HABILITÉ

L'installation et la réparation de votre équipement téléphonique doivent être effectuées uniquement par le personnel habilité.



ACCESSOIRES ET BATTERIES N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas d'appareils incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.






COPIES DE SAUVEGARDE N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes.





CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas d'appareils incompatibles.



ÉMISSION DES APPELS Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif, puis appuyez sur . Pour interrompre un appel, appuyez sur . Pour répondre à un appel, appuyez sur .



APPELS D'URGENCE Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire (ex. terminer un appel, sortir d'un menu, etc.) pour effacer l'écran. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Indiquez l'endroit où vous vous trouvez.

N'interrompez pas l'appel avant d'en recevoir l'instruction.

Services réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 900, GSM 1800 et GSM 1900.

Un certain nombre des fonctions spécifiées dans ce manuel sont appelées « services réseau ». Il s'agit de fonctions spéciales disponibles auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Avant de pouvoir bénéficier de ces services, vous devez vous abonner à la ou aux fonction(s) demandée(s) auprès de votre prestataire et vous procurer les instructions nécessaires à leur utilisation.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Lorsque vous débranchez un accessoire, déconnectez-le par la fiche et non par le cordon.



Remarque : Certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et/ou services spécifiques à une langue.

Chargeurs et accessoires



Remarque : Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une alimentation ACP-8, ACP-12, LCH-9 et LCH-12.



ATTENTION ! Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés par le constructeur du téléphone et conçus pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Lorsque vous débranchez un accessoire, déconnectez-le par la fiche et non par le cordon.

Lors de l'utilisation des fonctions de cet appareil, veuillez vous conformer à la législation en vigueur et agir dans le respect du droit à la vie privée et des droits reconnus aux tiers.

1. Informations générales

Le Nokia 3660 fournit diverses fonctions, très pratiques au quotidien, comme l'appareil photo, l'enregistreur vidéo, la messagerie, le courrier électronique, l'horloge, le réveil, la calculatrice et l'agenda.

Étiquettes dans le coffret de vente

- Les vignettes autocollantes fournies dans le coffret du produit portent des informations importantes destinées au client pour une bonne utilisation du produit. Le coffret contient également des instructions sur la manière d'utiliser ces vignettes.

Mode veille

Les indicateurs décrits ci-dessous s'affichent lorsque le téléphone est prêt pour l'utilisation, sans caractère tapé. Dans cet état, le téléphone est en veille. Dans la fig. 1 :

A Indique la puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous vous trouvez. Plus la barre est haute, plus le signal reçu est important. Le symbole de l'antenne est remplacé par le symbole GPRS **B** lorsque l'option *Connexion GPRS* est réglée sur *Si disponible* et qu'une connexion est disponible sur le réseau ou dans la cellule actuelle. Voir '[Données par paquets \(GPRS, General Packet Radio Service\)](#)', p. 36 et '[GPRS](#)', p. 41.

B Affiche une horloge analogique ou numérique. Voir aussi les paramètres de '[Date et heure](#)', page 42 et ceux de Mode Veille → Image d'arrière-plan, page 31.

C Indique sur quel réseau cellulaire le téléphone est utilisé.

D Affiche le niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la batterie est élevé.






Fig. 1 Mode veille avec image d'arrière-plan.



Conseil ! Vous pouvez modifier les raccourcis des touches de sélection et l'image d'arrière-plan. Voir les paramètres de '[Mode veille](#)', page [31](#).

E Barre de navigation : indique le mode actif actuel. Si le mode sélectionné est *Général*, la date du jour est affichée à la place du nom du mode. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section '[Barre de navigation - Déplacement horizontal](#)', page [14](#) et '[Modes](#)', page [116](#).


F Indique les raccourcis attribués aux touches de sélection  et .





Remarque : Votre téléphone dispose d'un économiseur d'écran. En cas d'inactivité pendant 5 minutes, l'affichage s'efface et un économiseur d'écran apparaît. Voir p. [31](#). Pour désactiver l'écran de veille, appuyez sur une touche.


Indicateurs d'action

Une ou plusieurs des icônes suivantes peuvent être affichées en mode veille :


 - Indique que vous avez de nouveaux messages dans Msgs reçus sous Messages. Si l'indicateur clignote, la mémoire du téléphone est insuffisante et vous devez supprimer des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section '[Mémoire insuffisante](#)', page [165](#).


 - Indique que vous avez reçu un nouveau message électronique.



 - Indique que vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux. Voir '[Appeler votre boîte vocale](#)', p. [19](#).





 - Indique des messages en attente d'envoi. Voir p. [81](#).


 - Affiché quand l'option *Signalisation appels* est réglée sur *Silencieux* et *Signalisation msgs* à *Désactivée* dans le mode actif actuel. Voir '[Modes](#)', p. [116](#).

 - Indique que le clavier est verrouillé. Voir le guide Démarrage rapide.

 - Indique que vous avez une alarme active. Voir '[Horloge](#)', p. [131](#).



 - Indique que Bluetooth est actif. Notez que lorsque les données sont transmises via Bluetooth,  s'affiche.



 - Indique que tous les appels entrants sont renvoyés.  - Indique que tous les appels entrants sont renvoyés vers une boîte vocale. Voir '[Paramètres du renvoi d'appels](#)', p. 23. Si vous avez deux lignes de téléphone, l'indicateur de renvoi est  pour la première ligne et  pour la seconde. Voir '[Ligne utilisée \(service réseau\)](#)', p. 33.


 - Indique que vous ne pouvez passer vos appels que sur la ligne 2 (service réseau). Voir '[Ligne utilisée \(service réseau\)](#)', p. 33.

Indicateurs de connexion de données

- Lorsqu'une application établit une connexion de données, un des indicateurs ci-dessous clignote en mode veille.
- Lorsqu'un indicateur est affiché en permanence, la connexion est active.

 pour un appel de données,  pour un appel de données haut débit.

 s'affiche à la place du symbole de l'antenne en cas de connexion GPRS active.  lorsque la connexion GPRS est mise en attente lors des appels vocaux.

 pour un appel fax.

 pour une connexion Bluetooth.

 pour une connexion infrarouge.



Fig. 2 Menu principal



Menu

Options du menu : *Ouvrir, Affichage par liste | Affichage par icone, Supprimer, Déplacer, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Renommer, Aide et Sortir.*










Fig. 3 Déplacement avec la touche de défilement.

- Appuyez sur  (Menu) pour ouvrir le menu principal. Dans le menu, vous pouvez accéder à toutes les applications du téléphone. Voir fig. 2, p. 11.

Déplacement dans le menu

- Appuyez sur le bouton Haut , Bas , Gauche  ou Droite  de la touche de défilement (flèches bleues 1 à 4 dans la figure 3, page 12) pour vous déplacer dans le menu.

Ouverture d'applications ou de dossiers

- Recherchez l'application ou le dossier souhaité, puis appuyez sur le bouton du milieu de la touche de défilement  (flèche bleue 5 dans la figure 3, page 12) pour ouvrir l'application ou le dossier sélectionné.

Fermeture des applications

- Revenez en arrière en appuyant sur **Retour** autant de fois que nécessaire pour revenir au mode veille, ou sélectionnez **Options** → **Sortir**.

Si vous enfoncez et maintenez la touche , le téléphone revient en mode veille et l'application reste ouverte en arrière-plan.

 **Remarque** : Le fait d'appuyer sur  met fin à l'appel en cours, même si une autre application est active et affichée à l'écran.



Lorsque vous éteignez le téléphone, les applications sont fermées et les données non enregistrées sont automatiquement enregistrées.


Réorganisation du menu

Vous pouvez réorganiser le menu à votre convenance. Vous pouvez placer les applications peu utilisées dans des dossiers et déplacer les applications souvent utilisées d'un dossier vers le menu. Vous pouvez aussi créer des dossiers.

- 1 Recherchez l'élément à déplacer, puis sélectionnez **Options** → **Déplacer**. Une coche apparaît à côté de l'application.
- 2 Déplacez la sélection à l'emplacement souhaité pour l'application, puis appuyez sur **OK**.

Changement d'application


Si vous avez plusieurs applications ouvertes et que vous voulez passer de l'une à l'autre : Appuyez sur la touche  (Menu) sans la relâcher. La fenêtre de changement d'application s'ouvre, affichant la liste des applications ouvertes. Voir fig. 4, p. 13. Recherchez l'application souhaitée, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.

 **Remarque** : Si la mémoire est insuffisante, le téléphone peut fermer certaines applications. Le téléphone enregistre toute donnée non enregistrée avant de fermer une application.

Listes Options

Dans ce Guide de l'utilisateur, les commandes des listes Options sont affichées sur le côté de la page. Ces listes indiquent les commandes disponibles dans différents affichages et situations.

 **Remarque** : Les commandes disponibles varient en fonction de l'affichage.

 **Conseil !** Dans certaines situations, lorsque vous appuyez sur la touche de défilement, une liste plus petite d'options apparaît pour indiquer les commandes principales disponibles dans l'affichage.




Conseil !
Sélectionnez **Options** → **Affichage par liste** si vous voulez afficher la liste des applications.



Fig. 4 Fenêtre de changement d'application

Options

Aide en ligne

Votre Nokia 3660 offre une fonction d'aide accessible depuis toute application comportant la sélection **Options** avec la touche . Voir la figure 5, page 14.

Barre de navigation – Déplacement horizontal

La barre de navigation contient les éléments suivants :


- des petites flèches ou des onglets qui indiquent s'il reste d'autres affichages, dossiers ou fichiers. Voir fig. 6, p. 14.
- des indicateurs d'édition. Voir la section '[Écriture de texte](#)', page 82.
- d'autres informations ; par exemple, dans la fig. 6, 2/14 signifie qu'il s'agit de la deuxième photo sur les 14 contenues dans le dossier. Appuyez sur  pour voir la photo suivante.







Fig. 5 Rubrique d'aide en ligne.




Fig. 6 Flèches et onglets dans la barre de navigation.

Actions communes à toutes les applications

- **Ouverture d'éléments pour visualisation** – Lorsque vous visualisez une liste de fichiers ou de dossiers, pour ouvrir un élément, recherchez-le, puis appuyez sur la touche de défilement ou sélectionnez **Options** → *Ouvrir*.
- **Édition d'éléments** – Pour ouvrir un élément pour édition, vous devez généralement l'ouvrir pour visualisation puis sélectionner **Options** → *Modifier*, si vous souhaitez modifier son contenu.
- **Changement de nom d'éléments** – Pour attribuer un nouveau nom à un fichier ou dossier, recherchez-le et sélectionnez **Options** → *Renommer*.

- **Suppression d'éléments** - Recherchez l'élément et sélectionnez **Options** → *Supprimer* ou appuyez sur . Pour supprimer simultanément plusieurs éléments, vous devez d'abord les marquer. Voir le paragraphe suivant : « Marquage d'un élément ».
- **Marquage d'un élément** - Il existe plusieurs façons de sélectionner des éléments dans une liste.
 - Pour sélectionner un élément à la fois, recherchez-le et sélectionnez **Options** → *Marquer/Ann. Marq.* → *Marquer* ou appuyez simultanément sur  et sur la touche de défilement. Une coche apparaît à côté de l'élément.
 - Pour sélectionner tous les éléments de la liste, sélectionnez **Options** → *Marquer/Ann. Marq.* → *Tout marquer*.
- **Marquage de plusieurs éléments** - Maintenez enfoncée la touche  tout en orientant la touche de défilement vers le haut ou vers le bas. Une coche apparaît au fur et à mesure à côté des éléments. Pour terminer la sélection, arrêtez le défilement avec la touche de défilement puis relâchez la touche .

Une fois tous les éléments sélectionnés, vous pouvez les déplacer ou les supprimer en sélectionnant **Options** → *Dépl. vers dossier* ou *Supprimer*.

- Pour supprimer une coche, recherchez l'élément et sélectionnez **Options** → *Marquer/Ann. Marq.* → *Annuler Marquer* ou appuyez simultanément sur  et sur la touche de défilement.
- **Création de dossiers** - Pour créer un dossier, sélectionnez **Options** → *Nouveau dossier*. Vous devez donner un nom au dossier (au maximum 35 lettres).
- **Déplacement d'éléments dans un dossier** - Pour déplacer des éléments vers un dossier ou d'un dossier vers un autre, sélectionnez **Options** → *Dépl. vers dossier* (non visible si aucun dossier n'est disponible). Lorsque vous sélectionnez *Dépl. vers dossier*, une liste des dossiers disponibles s'ouvre et vous pouvez visualiser le niveau racine de l'application (pour déplacer un élément d'un dossier). Sélectionnez le nouvel emplacement de l'élément et appuyez sur **OK**.



Conseil ! Pour plus d'informations sur l'insertion de texte et de numéros, reportez-vous à la section '[Écriture de texte](#)', page [82](#).





Fig. 7 Champ de recherche dans Contacts.





Recherche d'éléments

Vous pouvez rechercher un nom, un fichier, un dossier ou un raccourci en utilisant le champ de recherche. Dans certains cas, ce champ n'est pas visible automatiquement mais vous pouvez l'activer en sélectionnant **Options** → *Trouver* ou en entrant des lettres.

- 1 Pour rechercher un élément, tapez le texte dans le champ de recherche. Le téléphone recherche immédiatement les correspondances et déplace la sélection sur le meilleur résultat. Voir la figure [7](#), page [15](#).
Pour affiner la recherche, tapez plus de lettres, et la sélection se déplace vers la meilleure correspondance.
- 2 Une fois l'élément trouvé, appuyez sur  pour l'ouvrir.


Contrôle du volume


- Pendant un appel actif ou lors de l'écoute d'un son, appuyez sur  ou sur  pour augmenter ou diminuer le volume, respectivement.

Haut-parleur


Votre téléphone possède un haut-parleur pour une utilisation en mains libres. Le haut-parleur vous permet de parler et d'écouter à courte distance sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille, par exemple, en le posant sur une table à côté. Le haut-parleur peut être utilisé lors d'un appel, avec les applications de son, et lors de la visualisation de messages multimédias. RealOne Player™ utilise le haut-parleur par défaut lorsque vous regardez une vidéo. Le haut-parleur facilite l'utilisation d'autres applications lors d'un appel.

Icônes de volume :

 – Pour le mode écouteur.

 – Pour le mode haut-parleur. Voir aussi la figure [8](#), page [17](#).

Activation du haut-parleur

Pour utiliser le haut-parleur lors d'un appel déjà actif, sélectionnez **Options** → *Activer haut-parleur*. Un son est émis,  s'affiche dans la barre de navigation et l'indicateur de volume change. Voir fig. 8, p. 17.



Remarque : Le haut-parleur ne peut pas être activé si vous avez branché un kit oreillette au téléphone.





Important : Lorsque vous utilisez le haut-parleur, ne tenez pas le téléphone près de l'oreille, le volume pouvant être extrêmement élevé.

Le haut-parleur doit être activé séparément à chaque appel mais les applications de son telles que le compositeur et l'enregistreur utilisent le haut-parleur par défaut.

Désactivation du haut-parleur

- Lors d'un appel actif, sélectionnez **Options** → *Activer combiné*.

Mode kit oreillette

Pour régler le volume lorsqu'un kit oreillette est connecté à votre téléphone, appuyez sur  ou sur  ou utilisez les touches du kit oreillette (si disponibles).

Mémoire partagée

La mémoire partagée est utilisée par les fonctions suivantes de votre téléphone : contacts, messages texte et multimédias, images et sonneries, Enregistreur vidéo, RealOne Player™, agenda et notes de tâches à faire, et applications téléchargées. Lorsque ces fonctions sont utilisées, moins de mémoire est disponible pour les autres fonctions. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une utilisation intensive des fonctions. Par exemple, pour l'enregistrement de nombreuses images, l'ensemble de la mémoire partagée est nécessaire, et un message peut indiquer sur le téléphone que la mémoire est pleine. Dans ce cas, effacez certaines informations ou entrées utilisant la mémoire partagée.






Fig. 8 Les indicateurs de volume pour les modes écouteur et haut-parleur s'affichent dans la barre de navigation.










2. Votre téléphone



Conseil ! Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur  pour augmenter le volume et sur  pour le diminuer.

Appeler

- En mode veille, tapez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Appuyez sur  ou sur  pour déplacer le curseur. Appuyez sur  pour supprimer un numéro.
 - Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur  pour obtenir le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international) puis entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional sans le 0, et enfin le numéro de téléphone.

 **Remarque :** Les appels décrits ici comme appels internationaux peuvent, dans certains cas, être effectués entre des régions d'un même pays.
- Appuyez sur  pour appeler le numéro.
- Appuyez sur  pour terminer l'appel (ou pour l'annuler).

Position normale : tenez le téléphone comme n'importe quel téléphone.

 **Remarque :** Le fait d'appuyer sur  met fin à l'appel en cours, même si une autre application est active et affichée.

Vous pouvez insérer une photo dans une fiche de contact. Voir '[Insertion d'une photo dans une fiche de contact](#)', p. 52.

Appeler en utilisant le répertoire des contacts

- Pour ouvrir le répertoire des contacts, sélectionnez **Menu** → **Contacts**.
- Pour rechercher un contact, faites défiler les informations pour rechercher le nom souhaité. Vous pouvez également taper les premières lettres du nom. Le champ de recherche s'ouvre automatiquement et les contacts correspondants s'affichent.








Fig. 1 Appeler

- Appuyez sur  pour démarrer l'appel.
Si le contact a plusieurs numéros de téléphone, recherchez celui qui vous intéresse et appuyez sur  pour démarrer l'appel.

Appeler votre boîte vocale

La boîte vocale (service réseau) est un répondeur sur lequel les correspondants qui ne parviennent pas à vous joindre peuvent laisser des messages vocaux.

- Pour appeler votre boîte vocale, appuyez sur  et  en mode veille.
- Si le téléphone demande le numéro de la boîte vocale, tapez-le et appuyez sur **OK**. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre prestataire de services.




Voir aussi '[Paramètres du renvoi d'appels](#)', p. 23.

Chaque ligne téléphonique peut avoir son numéro de boîte vocale, reportez-vous à '[Ligne utilisée \(service réseau\)](#)', p. 33.

Changer le numéro de la boîte vocale

Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** → **Outils** → **Boîte vocale** puis **Options** → **Changer numéro**. Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de service) et appuyez sur **OK**.

Appel abrégé d'un numéro

- Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé ( à ); reportez-vous à '[Affectation de touches d'appels abrégés](#)', p. 56.
- Pour appeler le numéro : En mode veille, appuyez sur la touche d'appel abrégé correspondante puis sur . Si la fonction *Appels abrégés* est réglée sur *Activés*, maintenez la touche d'appel abrégé enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis.



Conseil ! Si vous devez entrer un mot de passe chaque fois que vous consultez votre boîte vocale, vous pouvez ajouter un numéro DTMF à la suite du numéro de la boîte vocale. De cette façon, le mot de passe est fourni automatiquement chaque fois que vous appelez la boîte vocale. Par exemple, indiquez +44123 4567p1234# où 1234 est le mot de passe et « p » sert à insérer une pause.



Pour afficher l'icône des appels abrégés, sélectionnez **Menu** → **Outils** → **Appel abr.**







Fig. 2 Appel en conférence avec deux participants.



 **Conseil !** Le moyen le plus rapide d'effectuer un nouvel appel consiste à composer le numéro et à appuyer sur  pour démarrer l'appel. L'appel existant est automatiquement mis en attente.


Effectuer un appel en conférence


L'appel en conférence est un service réseau qui vous permet de réunir en conférence un maximum de six participants, vous compris.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un participant supplémentaire, sélectionnez **Options** → *Nouvel appel*. Tapez ou recherchez dans la mémoire le numéro de téléphone du participant et appuyez sur **OK**. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- 3 Lorsque le deuxième appel aboutit, joignez le premier participant à l'appel en conférence. Sélectionnez **Options** → *Conférence*.
- 4 Pour ajouter un nouveau participant à la conférence, répétez l'étape 2 puis sélectionnez. **Options** → *Conférence* → *Ajouter à la confér.*
 - Pour avoir une conversation privée avec l'un des participants : Sélectionnez **Options** → *Conférence* → *Privée*. Faites défiler jusqu'au participant voulu et appuyez sur **Privée**. L'appel en conférence est mis en attente sur votre téléphone et les autres participants peuvent continuer de parler entre eux pendant que vous vous entretenez en privé avec un seul participant. Une fois la conversation privée terminée, sélectionnez **Options** → *Ajouter à la confér.* pour reprendre l'appel en conférence.
 - Pour exclure un participant de la conférence, sélectionnez **Options** → *Conférence* → *Suppr. participant*, puis recherchez le participant et appuyez sur **Suppr.**
- 5 Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur .


Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur .
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Si vous ne voulez pas répondre, appuyez sur . L'appelant entendra la tonalité « occupé ».



 **Conseil !** Si vous avez activé la fonction *Renvoi d'appel* → *Si occupé* pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, par exemple, un appel rejeté sera également renvoyé. Reportez-vous à '[Paramètres du renvoi d'appels](#)', p. [23](#).


Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur **Silence** pour rendre la sonnerie muette.

 **Remarque :** Il peut arriver que le téléphone affecte un nom erroné à un numéro de téléphone. Cela se produit lorsque le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas enregistré dans Contacts mais que les sept derniers chiffres correspondent à un numéro enregistré dans Contacts. Dans ce cas, l'identification de l'appel est erronée.

Appel en attente (service réseau)

Si vous avez activé le service Appel en attente, le réseau vous signale les nouveaux appels même si vous avez un appel en cours. Reportez-vous à '[Appel en attente: \(service réseau\)](#)', p. [32](#).

- 1 Au cours d'un appel, appuyez sur  pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en attente.
Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Alterner**.
- 2 Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur .

 **Conseil !** Pour régler les sonneries du téléphone pour différents environnements et événements, par exemple, pour rendre le téléphone silencieux, reportez-vous à '[Modes](#)', p. [116](#).


 **Conseil !** Pour mettre fin aux deux appels à la fois, sélectionnez **Options** → *Termin. tous appels* et appuyez sur **OK**.



Fig. 3 Options disponibles pendant un appel.

Options disponibles pendant un appel


Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel sont en fait des services réseau. Appuyez sur **Options** au cours d'un appel pour accéder aux options suivantes :




Silence ou *Annul. sil.*, *Terminer appel actif*, *Termin. tous appels*, *Suspendre* ou *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Conférence*, *Privée*, *Suppr. participant*, *Répondre* et *Rejeter*.


Alterner permet de passer d'un appel actif à un appel en attente.

Transférer permet de prendre un appel entrant ou en attente avec un appel déjà en cours ou de mettre fin aux deux.

Envoyer DTMF permet d'envoyer des signaux DTMF, par exemple des mots de passe ou des numéros de compte bancaire.

 **Glossaire** : Les signaux DTMF sont les signaux que vous entendez lorsque que vous appuyez sur les touches numériques du clavier du téléphone. Les tonalités DTMF vous permettent de communiquer avec des boîtes vocales, des systèmes téléphoniques informatisés, par exemple.


- 1 Tapez les chiffres à l'aide des touches . Chaque touche génère un signal DTMF qui est transmis pendant l'appel. Appuyez plusieurs fois sur  pour obtenir *, **p** (permet d'insérer une pause de deux secondes environ avant ou entre des caractères DTMF), et **w** (si vous utilisez ce caractère, la séquence qui suit n'est envoyée que si vous appuyez sur **Envoyer** toujours pendant l'appel). Appuyez sur  pour obtenir le symbole #.
- 2 Pour envoyer le signal, appuyez sur **OK**.

 **Conseil** ! Vous pouvez également enregistrer une séquence de signaux DTMF pour une fiche de contact. Lorsque vous appelez ce contact, vous pouvez récupérer la séquence. Ajoutez des signaux DTMF au numéro de téléphone ou dans le champ *DTMF* d'une fiche de contact.

Paramètres du renvoi d'appels

Lorsque ce service réseau est activé, vous pouvez diriger vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple, vers votre boîte vocale. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de service.

- Sélectionnez une option de renvoi, par exemple, *Si occupé* pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre ligne est occupée ou lorsque vous voulez rejeter les appels entrants.
- Sélectionnez **Options** → *Activer* pour activer le renvoi d'appel, *Annuler* pour désactiver le renvoi d'appel, ou *Vérifier état* pour vérifier si le renvoi est activé ou non.
- Pour annuler tous les renvois actifs, sélectionnez **Options** → *Annuler ts les renv.*

 Sélectionnez **Menu** → **Outils** → **Renvoi d'appel**.

Pour plus d'informations sur les indicateurs de renvoi, reportez-vous à '[Indicateurs d'action](#)', p. 10.



Remarque : Vous ne pouvez pas activer à la fois la fonction de limitation des appels entrants et le renvoi d'appel. Reportez-vous à '[App. non autor. \(service réseau\)](#)', p. 47.




Journaux

Le journal vous permet de gérer les appels téléphoniques, les messages courts, les connexions de données par paquets, les appels de données et fax enregistrés par votre téléphone. Vous pouvez filtrer le journal de façon à afficher un seul type d'évènement et créer de nouvelles fiches de contact à partir des informations contenues dans le journal.



Remarque : Les connexions à votre boîte vocale, à votre centre de messagerie multimédia ou à des pages du navigateur apparaissent comme des appels de données ou des connexions de données par paquets dans le journal des communications.




 Sélectionnez **Menu** → **Journal**.



Conseil ! Pour afficher la liste des messages envoyés, sélectionnez **Messages** → **Msgs envoyés**.

↩ Sélectionnez
Menu → **Journal** →
Dern. appels.

Options des écrans Appels en absence, Appels reçus, Numéros composés :
Appeler, Utiliser numéro, Supprimer, Effacer liste, Ajouter ds Contacts, Aide et Sortir.

Icônes :  appels en absence,
 pour l'écran Appels reçus et
 pour l'écran Numéros composés.


Journal Dern. appels

Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, des appels reçus et les numéros composés, ainsi que la durée et le coût approximatif de vos appels. Le téléphone enregistre les appels en absence et reçus seulement si le réseau supporte ces fonctions, si le téléphone est allumé et dans une zone de couverture du service réseau.

Appels en absence et appels reçus

Pour afficher la liste des 20 derniers numéros de téléphone à partir desquels un correspondant a tenté de vous joindre sans succès (service réseau), sélectionnez **Journal** → *Dern. appels* → *App. en abs.*




Conseil ! Lorsqu'une note indique des appels en absence, appuyez sur **Afficher** pour accéder à la liste des appels en absence. Pour rappeler les correspondants, sélectionnez le numéro ou le nom de votre choix et appuyez sur .

Pour afficher la liste des 20 numéros ou noms correspondant aux derniers appels que vous avez acceptés (service réseau), sélectionnez **Journal** → *Dern. appels* → *Appels reçus*.


Numéros composés



Conseil ! Appuyez sur  en mode veille pour ouvrir l'écran Numéros composés. Voir fig. 4, p. 25.

Pour afficher les 20 derniers numéros de téléphone appelés ou composés, sélectionnez **Journal** → *Dern. appels* → *N° composés*.

Effacer les derniers appels

- Pour effacer toutes les listes d'appels récents, sélectionnez **Options** → *Effac. dern. appels* dans l'écran principal Dern. appels.
- Pour effacer le contenu d'un journal, ouvrez le journal en question et sélectionnez **Options** → *Effacer liste*.
- Pour effacer un seul événement, ouvrez le journal, recherchez l'événement et appuyez sur .

Durée d'appel

Permet d'afficher la durée des appels entrants et sortants.



Remarque : Le temps d'appel effectivement facturé par le prestataire de service peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, etc.

Effacement des compteurs de durée - Sélectionnez **Options** → *Mettre cptrs à zéro*. Pour cela, vous devez disposer du code de verrouillage, reportez-vous à '**Sécurité**', p. 43. Pour effacer un événement unique, recherchez l'événement concerné et appuyez sur

Coûts des appels (service réseau)

Le service Coûts d'appel vous permet de vérifier le coût du dernier appel ou de tous les appels. Les coûts s'affichent séparément pour chaque carte SIM.



Remarque : Le montant facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de service peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Limite du coût des appels fixée par le prestataire de service

Votre prestataire de service peut limiter le coût de vos appels à un certain montant exprimé en unités de facturation ou en unités de devise. Lorsque le mode de facturation limité est actif, vous pouvez effectuer des appels tant que le crédit prédéfini (limite du coût des appels) n'est pas dépassé et que vous vous trouvez dans un réseau qui supporte la limitation du coût des appels. Le nombre d'unités restantes est affiché pendant les appels et en mode veille. Une fois la limite d'unités de facturation atteinte, la note *Limite coût d'appel atteinte* s'affiche. Contactez votre prestataire de service pour plus d'information sur le mode de facturation limité et sur le prix des unités.

Sélectionnez **Menu** → **Journal** → *Durées d'appel*.



Conseil ! Pour afficher le compteur de durée des appels en cours d'appel, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Affich. durée d'appel* → *Oui*.

Sélectionnez **Journal** → *Coûts des appels*.





Fig. 4 Ecran Numéros composés.


Coût exprimé en unités de facturation ou en unités de devise

- Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il affiche le temps de parole restant en unités de facturation ou en unités de devise. Pour cela, vous devez disposer du code PIN2, voir page 43.
 - 1 Sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Afficher coûts en*. Les options sont les suivantes : *Devise* et *Unités*.
 - 2 Si vous choisissez *Devise*, une note vous invite à indiquer le prix de l'unité. Entrez le coût facturé sur votre réseau ou celui de l'unité de facturation et appuyez sur **OK**.
 - 3 Indiquez le nom de la devise. Utilisez l'abréviation à trois lettres, par exemple, FIM.
-  **Remarque** : Lorsque toutes les unités téléphoniques (ou le montant) ont été dépensées, seuls les appels au numéro d'urgence programmé dans votre téléphone (par exemple, 112 ou tout autre numéro officiel) sont possibles.

Définition d'une limite de coût d'appel

- 1 Sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Limite coût d'appel* → *Activée*.
- 2 Le téléphone vous demande d'entrer la limite en unités. Pour cela, vous avez besoin du code PIN2. En fonction du paramètre *Afficher coûts en*, entrez le nombre d'unités de facturation ou de devise.

Lorsque la limite de facturation que vous avez définie est atteinte, le compteur s'arrête à la valeur maximale et la note *Efface tous les compteurs de coût des appels* s'affiche. Pour pouvoir continuer d'appeler, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Limite coût d'appel* → *Désactivée*. Pour cela, vous devez disposer du code PIN2, voir page 43.

Effacement des compteurs de coût des appels - Sélectionnez **Options** → *Effacer compteurs*. Pour cela, vous devez disposer du code PIN2, voir page 43. Pour effacer un événement unique, recherchez l'événement concerné et appuyez sur .

Compteur de données GPRS

Permet de vérifier le volume des données envoyées et reçues au cours des connexions de données par paquets (GPRS). Par exemple, vos connexions GPRS peuvent être facturées sur la base du volume de données envoyées et reçues.

Affichage du journal

Dans le journal, le nom de l'émetteur ou du destinataire, le numéro de téléphone, le nom du prestataire de service ou le point d'accès sont affichés pour chaque communication. Voir fig. 5, p. 27.



Remarque : Les sous-événements, tels que les messages courts envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique.


Filtrer le journal


- 1 Sélectionnez **Options** → **Filtre**. Une liste de filtres s'affiche.
- 2 Recherchez un filtre et appuyez sur **Sélect**.



Effacement du contenu du journal

- Pour effacer définitivement le contenu des différents journaux, le journal Dern. appels ainsi que les accusés de réception des messages, sélectionnez **Options** → **Effacer journal**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.

Compteur de données par paquets et compteur de connexions

- Pour connaître la quantité de données qui a été transférée (en kilo-octets), ainsi que la durée d'une connexion GPRS donnée, sélectionnez une communication entrante ou sortante à l'aide de l'icône de point d'accès  et sélectionnez **Options** → **Afficher détails**.

 Sélectionnez **Journal** → **Compteur GPRS**.

 Sélectionnez **Menu** → **Journal** et appuyez sur .




Icônes :  pour les appels entrants,  pour les appels sortants, et  pour les communications en absence.



Fig. 5 Journal.

↩ Sélectionnez
Menu → **Carte SIM**.

Options du répertoire
SIM : *Ouvrir, Appeler,
Nouv. contact SIM,
Modifier, Supprimer,
Marquer/Ann.Marq., Copier
ds Contacts, Mes numéros,
Détails carte SIM, Aide, et
Sortir.*

Paramètres du journal

- Sélectionnez **Options** → *Paramètres*. La liste des paramètres s'affiche.
 - *Durée du journal* - Les événements du journal restent dans la mémoire du téléphone pendant un nombre de jours défini. Ils sont ensuite automatiquement effacés pour libérer de la mémoire.
 - ➡ **Remarque** : Si vous sélectionnez *Aucun journal*, le contenu des différents journaux, le journal Dern. appels ainsi que les accusés de réception des messages est définitivement supprimé.
 - Pour les paramètres *Durées d'appel, Afficher coûts en, Limite coût d'appel*, reportez-vous aux sections '[Durée d'appel](#)' et '[Coûts des appels \(service réseau\)](#)' de ce chapitre.



Dossier SIM





Votre carte SIM peut offrir des services supplémentaires accessibles dans ce dossier. Voir aussi '[Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone](#)', p. 51, « Confirmer services SIM », p. 45, « Paramètres de numéros autorisés », p. 44 et '[Affichage des messages sur une carte SIM](#)', p. 107.

➡ **Remarque** : Pour en savoir plus sur la disponibilité, les tarifs et l'utilisation des services SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM (par exemple, votre opérateur réseau, votre prestataire de service ou un autre distributeur).

- Dans le répertoire SIM, figurent les noms et numéros de téléphone stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les modifier ou en ajouter d'autres mais aussi effectuer des appels.

3. Paramètres

Modification des paramètres généraux

- 1 Rechercher le groupe de paramètres voulu et appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 2 Recherchez le paramètre à modifier et appuyez sur  pour
 - basculer entre les options, si elles sont au nombre de deux (**Activée/Désactivée**).
 - ouvrir la liste des options ou un éditeur,
 - ouvrir un affichage de curseur, appuyez sur  ou sur  pour augmenter ou diminuer la valeur, respectivement. Voir fig. 1, p. 29.




Remarque : Votre prestataire de service peut vous faire parvenir des paramètres sous forme de message court. Reportez-vous à '[Réception de messages intelligents](#)', p. 97.



Paramètres téléphone

Général

- *Langue du téléphone* - Vous pouvez changer la langue des textes qui s'affichent sur le téléphone. Ce changement affecte également le format de date et d'heure, ainsi que les séparateurs utilisés, par exemple, dans les calculs. Trois langues sont installées sur votre téléphone. Si vous sélectionnez *Automatique*, le téléphone sélectionne la langue en fonction des informations contenues sur votre carte SIM. Lorsque vous changez la langue des textes affichés, vous devez redémarrer le téléphone.

 Sélectionnez
Menu → **Outils** →
Paramètres.















Fig. 1 Curseur de paramètre.



Conseil ! Vous pouvez également effectuer cette modification dans certains éditeurs. Appuyez sur  et sélectionnez *Langue d'écriture*.



Remarque : Lorsque vous changez les paramètres *Langue du téléphone* ou *Langue d'écriture*, toutes les applications présentes sur le téléphone sont affectées et le nouveau paramètre s'applique jusqu'à ce que vous le modifiez de nouveau.



- *Langue d'écriture* - Vous pouvez changer définitivement la langue d'écriture de votre téléphone. Cette modification affecte
 - les caractères disponibles lorsque vous appuyez sur une touche ( à ) ,
 - le dictionnaire d'écriture intuitive utilisé, et
 - les caractères spéciaux disponibles lorsque vous appuyez sur les touches  et .
-  **Exemple :** Vous utilisez un téléphone sur lequel les textes s'affichent en anglais mais vous souhaitez rédiger tous vos messages en français. Lorsque vous changez la langue, le dictionnaire d'écriture intuitive recherche les mots en français et la plupart des caractères spéciaux et signes de ponctuation usuels de la langue française sont disponibles lorsque vous appuyez sur les touches  et .
- *Dictionnaire* - Permet de régler la saisie de l'écriture intuitive sur *Activé* ou *Désactivé* pour tous les éditeurs du téléphone. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir d'un éditeur. Appuyez sur  et sélectionnez *Dictionnaire* → *Activer dictionnaire* ou *Désactivé*.
-  **Remarque :** Le dictionnaire d'écriture intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.
- *Logo ou texte accueil* - Appuyez sur  pour ouvrir ce paramètre. Le texte d'accueil ou le logo s'affichent brièvement chaque fois que vous allumez le téléphone. Sélectionnez *Par défaut* pour utiliser l'image ou l'animation par défaut. Sélectionnez *texte* pour rédiger un texte d'accueil (50 lettres au maximum). Sélectionnez *Photo* pour sélectionner une photo ou une image dans *Photos*.

- **Paramètres d'origine** - Vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres. Pour ce faire, vous devez disposer du code verrou. Voir p. 43. Une fois les paramètres redéfinis, le téléphone peut prendre un certain temps pour s'allumer.



Remarque : Tous les documents et fichiers que vous avez créés demeurent inchangés.

Mode veille

- **Image d'arrière-plan** - Vous pouvez sélectionner une image à utiliser comme arrière-plan en mode veille. Sélectionnez **Oui** pour sélectionner une image dans **Photos**.
- **Touche écran gauche** et **Touche écran droite** - Vous pouvez changer les raccourcis qui apparaissent au-dessus des touches de sélection gauche  et droite  en mode veille. Vous pouvez définir des raccourcis vers des applications mais également vers des fonctions, par exemple, **Nouveau msg.**



Remarque : Vous ne pouvez pas définir de raccourci vers une application que vous avez installée.

Affichage

- **Contraste** - Pour augmenter ou diminuer le contraste de l'écran. Voir fig. 1, p. 29.
- **Palette de couleurs** - Pour changer la palette de couleurs utilisée.
- **Attente écon. d'écran** - L'écran de veille s'active lorsque le délai d'attente défini est écoulé. Lorsque l'écran de veille est actif, l'écran s'efface et la barre de l'écran de veille apparaît. Voir fig. 2, p. 31.
 - Pour désactiver l'écran de veille, appuyez sur une touche.
- **Economiseur d'écran** - Choisissez le contenu de la barre de l'écran de veille : l'heure et la date ou un texte rédigé par vous. Voir fig. 2, p. 31. L'emplacement et la couleur d'arrière-plan de la barre de l'écran de veille changent toutes les minutes. De plus, l'écran de veille change pour indiquer le nombre de nouveaux messages ou d'appels en absence.




Fig. 2 Ecran de veille.



Paramètres d'appel



Remarque : Pour changer les paramètres du renvoi d'appels, sélectionnez **Menu** → **Outils** → **Renvoi d'appel**. Reportez-vous à '[Paramètres du renvoi d'appels](#)', p. 23.

Envoyer mon numéro

- Ce service réseau vous permet de définir si vous voulez que votre numéro de téléphone s'affiche (*Oui*) ou non (*Non*) sur l'écran de votre correspondant. Cette valeur peut également être définie par votre opérateur réseau ou par votre prestataire de service lorsque vous souscrivez un abonnement (*Défini par réseau*).

Appel en attente: (service réseau)

- Le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours. Sélectionnez : *Activer* pour demander l'activation du service réseau Appel en attente, *Annuler* pour demander la désactivation de ce service, ou *Vérifier état*, pour vérifier si la fonction est active ou non.



Rappel automatique

- Lorsque ce paramètre est activé, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux. Appuyez sur  pour arrêter le rappel automatique.




Résumé après appel

- Activez ce paramètre si vous voulez que le téléphone affiche brièvement la durée et le coût du dernier appel. Pour afficher les coûts, le paramètre *Limite coût d'appel* doit être activé sur votre carte SIM. Voir p. 25.

Appels abrégés


- Sélectionnez *Activés* pour pouvoir composer les numéros affectés à des touches d'appels abrégés ( à ) simplement en maintenant enfoncée la touche d'appel abrégé affectée. Voir aussi '[Affectation de touches d'appels abrégés](#)', p. 56.

Réponse touches

- Sélectionnez *Activée* pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche du clavier, à l'exception de ,  et .




Ligne utilisée (service réseau)

- Ce paramètre n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (*Ligne 1* ou *Ligne 2*) que vous voulez utiliser pour passer vos appels et envoyer des messages courts. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée.


 **Remarque** : Vous ne pourrez pas établir d'appel si vous sélectionnez *Ligne 2* alors que vous n'êtes pas abonné à ce service réseau.

Pour empêcher la sélection de ligne, sélectionnez *Changement de ligne* → *Désactiver* si cette fonction est supportée par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

Indicateurs de messages vocaux

vocaux : ,  ou  indiquent que vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux.



Conseil : pour passer d'une ligne téléphonique à l'autre, maintenez enfoncée la touche  en mode veille.



Connexion

Informations générales sur les connexions de données et les points d'accès



Glossaire : Point d'accès - Point par lequel votre téléphone établit une connexion à Internet via un appel de données ou une connexion de données par paquets. Un point d'accès peut être fourni, par exemple, par un prestataire de service Internet commercial, un prestataire de service pour appareils mobiles ou par votre opérateur réseau.

Pour définir les paramètres des points d'accès, sélectionnez *Paramètres* → *Connexion* → *Points d'accès*.

Vous devez disposer d'une connexion de données pour vous connecter à un point d'accès. Votre téléphone supporte trois types de connexions de données :

- appel de données GSM (D),
- appels de données GSM à haut débit (D*), ou
- connexion de données par paquets (GPRS) (G).

Vous pouvez définir trois types de points d'accès : le point d'accès MMS, le point d'accès du navigateur et le point d'accès Internet. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de service pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Vous devez définir des paramètres de point d'accès, pour

- envoyer et recevoir des messages multimédias,
- envoyer et recevoir du courrier électronique,
- parcourir des pages,
- télécharger des applications Java™,
- utiliser la transmission de photos, ou
- utiliser le téléphone comme un modem.

Voir aussi '[Indicateurs de connexion de données](#)', p. 11.

Appels de données GSM

Un appel de données GSM permet des débits de transmission de données data jusqu'à 14,4 kbits/s. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services de données et sur l'abonnement à ces services, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de service.

Paramétrage minimal pour effectuer un appel de données

- Pour définir certains paramètres d'appels de données GSM de base, sélectionnez *Paramètres* → *Connexion* → *Points d'accès* puis **Options** → *Nouveau pt d'accès*. Renseignez les champs suivants : *Porteuse de données* : *Données GSM, N° d'appel serveur*, *Mode session* : *Permanent*, *Type appel données* : *Analogique* et *Débit données maxi* : *Automatique*.

Appel de données à haut débit (technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data))



Glossaire : Les appels de données à haut débit permettent des débits de transmission de données jusqu'à 43,2 kbits/s, c'est-à-dire trois fois plus rapides que les débits de données standard du réseau GSM. HSCSD est comparable à la vitesse des modems d'ordinateurs utilisant les réseaux de téléphonie fixe actuels.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des services à haut débit de données et sur l'abonnement à ces services, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de service.



Remarque : L'envoi de données en mode HSCSD peut vider la batterie du téléphone plus rapidement que les appels de données ou vocaux normaux car le téléphone peut envoyer des données au réseau plus fréquemment.



Conseil !

L'assistant de paramétrage fourni avec PC Suite pour Nokia 3660 vous aidera à configurer les paramètres de point d'accès et de boîte aux lettres. Vous pouvez également copier des paramètres existants, par exemple, de votre ordinateur sur votre téléphone. Consultez le CD-ROM fourni dans le coffret du produit.

Données par paquets (GPRS, General Packet Radio Service)



Glossaire : Les données par paquets ou le GPRS (General Packet Radio Service) utilisent la technologie des données par paquets qui consiste à envoyer les informations par petits paquets de données sur le réseau mobile. L'avantage de l'envoi de données par paquets réside dans le fait que le réseau n'est occupé que lors de l'envoi ou de la réception des données. Du fait de l'utilisation plus efficace du réseau, la technologie GPRS permet d'accélérer l'établissement des connexions de données et l'augmentation des vitesses de transmission de données.

Paramétrage minimal pour effectuer une connexion de données par paquets

- Vous devez souscrire un abonnement au service GPRS. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service GPRS et sur l'abonnement à ce service, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de service.
- Sélectionnez [Paramètres](#) → [Connexion](#) → [Points d'accès](#) puis [Options](#) → [Nouveau pt d'accès](#). Renseignez les champs suivants : [Porteuse de données](#) : [GPRS](#) et [Nom du point d'accès](#) : entrez le nom qui vous a été communiqué par votre prestataire de service. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Création d'un point d'accès](#)', p. [37](#).

Tarification des données par paquets et des applications

La connexion GPRS active et les applications utilisées avec le service GPRS doivent faire l'objet d'une facturation, par exemple, pour l'utilisation des services, l'envoi et la réception de données et de messages courts. Pour plus d'informations sur la facturation, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de service. Voir aussi '[Compteur de données par paquets et compteur de connexions](#)', p. [27](#).

Création d'un point d'accès


Votre téléphone portable Nokia 3660 comporte peut-être déjà des paramètres de point d'accès prédéfinis. Vous pouvez également en recevoir de votre prestataire de service sous forme de message intelligent. Reportez-vous à '[Réception de messages intelligents](#)', p. [97](#).

Si aucun point d'accès n'est défini lorsque vous ouvrez *Points d'accès*, vous devez indiquer si vous souhaitez en créer un.

Si des points d'accès sont déjà définis, pour en créer un nouveau, sélectionnez **Options** → *Nouveau pt d'accès* puis

- *Utiliser param. défaut* pour utiliser les paramètres par défaut. Effectuez les modifications nécessaires et appuyez sur **Retour** pour enregistrer les paramètres.
- *Utiliser param. actuels* pour utiliser les informations de paramétrage existantes comme base pour la création de nouveaux paramètres de point d'accès. La liste des points d'accès existants s'affiche. Sélectionnez-en un et appuyez sur **OK**. Les paramètres de point d'accès s'ouvrent avec certains champs déjà renseignés.

Modification d'un point d'accès

Lorsque vous ouvrez *Points d'accès*, la liste des points d'accès disponibles s'affiche, voir fig. [3](#), p. [37](#). Recherchez le point d'accès à modifier et appuyez sur .

Suppression d'un point d'accès

Dans la liste des points d'accès, recherchez le point d'accès que vous voulez supprimer et sélectionnez **Options** → *Supprimer*.

Options de la liste des points d'accès : *Modifier*, *Nouveau pt d'accès*, *Supprimer*, *Aide* et *Sortir*.




Fig. 3 Liste de points d'accès utilisant différentes connexions de données.

Options de modification des paramètres de point d'accès : [Changer](#), [Param. avancés](#), [Aide](#) et [Sortir](#).



Conseil ! Voir aussi '[Paramètres nécessaires aux messages multimédias](#)', p. 90, '[Paramètres nécessaires aux e-mails](#)', p. 93 et '[Configuration du téléphone pour le service du navigateur](#)', p. 138.

Points d'accès

Cette section vous fournit une brève explication pour chacun des paramètres susceptibles d'être utilisés pour différents points d'accès et connexions de données.



Remarque : Commencez à renseigner les paramètres à partir du haut car, en fonction de la connexion de données que vous sélectionnez (*Porteuse de données*) ou de la nécessité d'insérer, ou non, une *Adresse IP passerelle*, seuls certains champs sont disponibles.




Remarque : Suivez attentivement les instructions fournies par votre prestataire de service.

- *Nom de connexion* - Attribuez un nom parlant à la connexion.
- *Porteuse de données* - Les options sont les suivantes : *Données GSM*, *GSM à haut débit* et *GPRS*. En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention **Doit être défini** ou par un astérisque rouge. Sauf indication contraire de votre prestataire de service, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.





Remarque : Pour pouvoir utiliser une connexion de données, le fournisseur d'accès doit supporter cette fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.

- *Nom du point d'accès* (pour les données par paquets uniquement) - Le nom du point d'accès est requis pour établir une connexion au réseau GPRS. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de service.
- *N° d'appel serveur* (pour les données GSM et les données à haut débit uniquement) - Numéro de téléphone du modem du point d'accès.
- *Nom d'utilisateur* - Indiquez un nom d'utilisateur si le prestataire de service le demande. Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par le prestataire de service. Souvent, le nom d'utilisateur respecte la casse.

- **Mot de passe** - Si vous devez taper un nouveau mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou si vous ne souhaitez pas enregistrer votre mot de passe sur le téléphone, choisissez **Demander**.
- **Mot de passe** - Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par le prestataire de service. Souvent, le mot de passe respecte la casse. Lorsque vous entrez le mot de passe, les caractères que vous tapez s'affichent brièvement avant d'être remplacés par des astérisques (*). Pour entrer des chiffres, le moyen le plus simple consiste à appuyer sur  et à sélectionner **Insérer numéro** avant de continuer la saisie de lettres.
- **Authentification** - **Normale** / **Sécurisée**.
- **Adresse IP passerelle** - Adresse IP utilisée par la passerelle de navigateur requise.
- **Page de démarrage** - En fonction de ce que vous définissez, vous devez indiquer :
 - l'adresse du service, ou
 - l'adresse du centre de messages multimédias.
- **Sécurité connexion** - Choisissez d'utiliser ou non la couche de transport (TLS) pour la connexion. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service.
- **Mode session** - **Permanent** / **Temporaire**.
- **Type appel données** (pour les données GSM et haut débit uniquement) - **Analogique**, **RNIS v.110** ou **RNIS v.120** permet de déterminer si le téléphone utilise une connexion analogique ou numérique. Ce paramètre peut dépendre de votre opérateur de réseau GSM et de votre prestataire de service Internet, car certains réseaux GSM ne supportent pas certains types de connexions RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service Internet. Si des connexions RNIS sont disponibles, elles permettent des connexions plus rapides que les méthodes analogiques.
- **Débit données maxi.** (pour les données GSM et haut débit uniquement) - Ces options sont **Automatique** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, selon ce que vous avez choisi dans **Mode session** et **Type appel données**. Cette option permet de limiter la vitesse de connexion maximale lorsque les données à haut débit sont utilisées. Le coût des débits peut varier selon les fournisseurs d'accès.



Conseil ! Lorsque vous écrivez, appuyez sur  pour ouvrir la table des caractères spéciaux. Entrez un espace avec .



Glossaire : Les **connexions RNIS** vous permettent d'établir un appel de données entre le téléphone et votre point d'accès. Les connexions RNIS sont numériques de bout en bout, ce qui permet d'obtenir des temps de préparation moins longs et des débits plus élevés qu'avec des connexions analogiques. Pour que vous puissiez utiliser une connexion RNIS, votre prestataire de service Internet et votre opérateur réseau doivent tous deux prendre en charge les connexions RNIS.



Glossaire : DNS (Domain Name Service). Service Internet qui traduit des noms de domaines tels que **www.nokia.com** en adresse IP comme **192.100.124.195**.



Remarque : Les vitesses indiquées ci-dessus correspondent à la vitesse maximale de fonctionnement de votre connexion. Lors de la connexion, la vitesse de fonctionnement peut être inférieure, en fonction des conditions réseau.

Options → Paramètres avancés

- *Adresse IP téléphone* - Adresse IP du téléphone.
- *Serveur nom primaire*:- Adresse IP du serveur DNS principal.
- *Serveur nom second.:* - Adresse IP du serveur DNS secondaire.



Remarque : Si vous devez entrer le paramètre *Adresse IP téléphone*, *Serveur nom prim.* ou *Serveur nom second.*, contactez votre prestataire de service Internet pour obtenir ces adresses.

Les paramètres suivants s'affichent si vous avez sélectionné le type de connexion appel de données et données à haut débit :

- *Utiliser rappel* - Cette option permet à un serveur de vous rappeler une fois que vous avez effectué l'appel initial, pour vous éviter de payer l'appel correspondant à la connexion. Contactez votre prestataire de service pour vous abonner à ce service.



Remarque : Des frais peuvent être facturés pour certains types d'appels reçus, tels que les appels de données effectués lors de déplacements et les appels de données à haut débit. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de réseau GSM.



Remarque : Le téléphone prévoit les mêmes paramètres d'appel de données pour le rappel que pour la demande de rappel. Le réseau doit supporter ce type d'appel dans les deux directions, à partir du téléphone et vers celui-ci.

- *Type rappel* - Les options sont les suivantes : *Utiliser N° serv.* / *Utiliser autre N°* Demandez à votre prestataire de service les paramètres à utiliser car ils dépendent de sa configuration.

- **Numéro de rappel** – Tapez le numéro de téléphone de données de votre téléphone que le serveur de rappel devra utiliser. En règle générale, il s'agit du numéro de téléphone d'appel de données de votre téléphone.
- **Utilis. compress. PPP** – Si vous choisissez *Oui*, cette option accélère le transfert de données, à condition qu'elle soit supportée par le serveur PPP distant. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'établissement d'une connexion, choisissez la valeur *Non*. Pour obtenir des instructions, contactez votre prestataire de service.
- **Utilis. script connex.** – Les options sont les suivantes : *Oui* / *Non*.
- **Script connexion** – Indiquez le script de connexion.
- **Initialisation modem** (Chaîne d'initialisation du modem) – Contrôle le téléphone à l'aide de commandes AT de modem. Si nécessaire, entrez les caractères spécifiés par votre fournisseur d'accès GSM ou votre prestataire de service Internet.



Glossaire :
 Protocole PPP (Point-to-Point Protocol) – Protocole de logiciel de gestion de réseaux courant qui permet à tout ordinateur disposant d'un modem et d'une ligne téléphonique de se connecter directement à Internet.

GPRS

Les paramètres GPRS affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Connexion GPRS – Si vous sélectionnez *Si disponible* et que vous vous trouvez sur un réseau qui supporte les données par paquets, le téléphone s'inscrit sur le réseau GPRS et l'envoi de messages courts s'effectue via GPRS. L'établissement d'une connexion de données par paquets active, par exemple, pour envoyer et recevoir des messages électroniques, est plus rapide. Si vous sélectionnez *Si nécessaire*, le téléphone n'utilise une connexion de données par paquets que si vous lancez une application ou une action qui le nécessite. Aussitôt qu'elle n'est plus utilisée par une application, la connexion GPRS est fermée.



Remarque : Si la couverture GPRS n'est pas assurée et que vous choisissiez *Si disponible*, le téléphone tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets.

Point d'accès – Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre téléphone comme modem données par paquets avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les connexions par modem, voir p. [162](#).



Sélectionnez
Paramètres →
Connexion → *GPRS*.

➔ Sélectionnez
Paramètres →
Connexion → *Appel de données*.

💡 **Conseil !** Voir aussi les paramètres de langue, p. 29.

Appel de données

Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès qui utilisent un appel de données et un appel de données à haut débit.

Temps de connexion – Si aucune action n'est effectuée, l'appel de données est interrompu après un certain délai. Les options sont les suivantes : *Défini par utilisat.*, qui permet d'indiquer une durée, ou *Non limité*.



Date et heure

- Les paramètres de date et d'heure permettent de définir la date et l'heure utilisées par le téléphone, mais aussi de modifier le format de date et d'heure, ainsi que les séparateurs. Choisissez *Type d'horloge* → *Analogique* ou *Numérique* pour changer l'horloge affichée en mode veille. Choisissez *Mise à j. auto. heure* si vous souhaitez que le réseau de téléphonie mobile mette à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire de votre téléphone (service réseau).



Remarque : Pour que le paramètre *Mise à j. auto. heure* prenne effet, le téléphone doit être redémarré.



Sécurité

Tél. et carte SIM


Explication des différents codes de sécurité nécessaires :

- Code PIN code (4 à 8 chiffres)** - Le code PIN (Personal Identification Number) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est normalement fourni avec la carte SIM.
 Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque. Dans ce cas, vous devez déverrouiller le code PIN pour pouvoir utiliser votre carte SIM de nouveau. Voir les informations relatives au code PUK.
- Code PIN2 (4 à 8 chiffres)** - Le code PIN2, fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions, telles que les compteurs de coût des appels.
- Code verrou (5 chiffres)** - Le code verrou permet de verrouiller le téléphone et le clavier pour empêcher toute utilisation non autorisée du téléphone.
 - Remarque** : Le code verrou initial est **12345**. Pour éviter l'utilisation non autorisée du téléphone, vous devez changer ce code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.
- Codes PUK et PUK2 (8 chiffres)** - Le code PUK (Personal Unblocking Key) est nécessaire pour changer un code PIN bloqué. Le code PUK2 est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez l'opérateur qui vous a fourni la carte SIM pour les obtenir.

Vous pouvez changer les éléments suivants : le code verrou, le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent comporter que des chiffres de **0** à **9**.

- Remarque** : N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence, comme 112, afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance.



Conseil ! Pour verrouiller le téléphone manuellement, appuyez sur . Une liste de commandes s'affiche. Sélectionnez *Verrouill. téléphone*.



Pour afficher la liste des numéros autorisés, sélectionnez *Menu* → *Carte SIM* → *Liste N° autorisés*.

Options de l'écran

Numéros autorisés :

Ouvrir, Appeler, Nouveau contact, Modifier, Supprimer, Ajouter des Contacts, Ajout. dps Contacts, Aide et Sortir.

Demande code PIN - Si la demande de code PIN est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez le téléphone. Notez que certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN / Code PIN2 / Code verrou - Choisissez ce paramètre si vous souhaitez changer le code.

Période verrou auto. - Vous pouvez définir un délai de verrouillage automatique c'est-à-dire un délai au bout duquel le téléphone se verrouille automatiquement et ne peut être utilisé que si le code verrou correct est entré. Entrez le délai en minutes ou sélectionnez *Aucune* pour désactiver le délai de verrouillage automatique.

- Pour déverrouiller le téléphone, entrez le code verrou.



Remarque : Lorsque le téléphone est verrouillé, il peut être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence programmé dans votre téléphone (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).

Verrou si SIM chgée - Sélectionnez *Oui* si vous voulez que le téléphone demande le code verrou lorsqu'une carte SIM inconnue est insérée dans le téléphone. Le téléphone conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Liste N° autorisés - Si votre carte SIM le permet, vous pouvez limiter vos appels sortants aux numéros sélectionnés. Cette fonction nécessite le code PIN2. Lorsque cette fonction est active, vous pouvez appeler uniquement les numéros figurant dans la liste des appels autorisés ou dont le ou les premiers chiffres correspondent à ceux d'un numéro de la liste.



Remarque : Lorsque la fonction Appels autorisés est activée, il peut être possible d'émettre des appels à des numéros d'urgence dans certains réseaux (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).

- Pour ajouter de nouveaux numéros dans la liste des numéros autorisés, sélectionnez **Options** → *Nouveau contact* ou *Ajout. dps Contacts*.


Grpe utilisateur limité (service réseau) - Vous pouvez indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de service. Sélectionnez : *Par défaut* pour activer le groupe par défaut défini avec l'opérateur réseau, *Activé* si vous voulez utiliser un autre groupe (vous devez connaître le numéro d'index du groupe), ou *Désactivé*.



Remarque : Lorsque les appels sont restreints à des groupes limités, il peut être possible d'émettre des appels à des numéros d'urgence dans certains réseaux (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).

Confirm. services SIM (service réseau) - Pour que le téléphone affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM.

Gestion certificats

Dans l'écran principal Gestion certif. vous pouvez consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone. Appuyez sur  pour voir une liste de certificats utilisateur, si disponible.

Les certificats numériques sont nécessaires dans les cas suivants :



Glossaire : Les certificats numériques permettent de vérifier l'origine des pages de navigateur et des logiciels installés. Cependant, ils ne peuvent être considérés comme totalement fiables que si l'authenticité de l'origine du certificat est reconnue.

- vous souhaitez vous connecter à une banque en ligne, à un site ou à un serveur distant pour effectuer des actions qui impliquent un transfert d'informations confidentielles,
- vous souhaitez minimiser le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et vous assurer de l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation.

Options de l'écran principal Gestion certif. : *Détails certificat*, *Supprimer*, *Param. conseillés*, *Marquer/Ann. Marq.*, *Aide* et *Sortir*.



Glossaire : Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services, tels que les services bancaires, afin de vérifier les signatures, les certificats serveur ou les certificats d'autres autorités.



Glossaire : Les certificats utilisateur sont émis pour les utilisateurs par une autorité de certification.



Important : Notez cependant que même si les certificats réduisent considérablement les risques lors des connexions à distance et de l'installation de logiciels, ils doivent être utilisés correctement afin de bénéficier d'une sécurité accrue. L'existence d'un certificat ne constitue pas en soi une protection ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques et fiables pour qu'une sécurité accrue soit disponible.

Affichage des détails du certificat – vérification d'authenticité


Vous ne pouvez être certain de l'identité d'une passerelle de navigateur ou d'un serveur que si la signature et la période de validité du certificat de la passerelle de navigateur ou du serveur ont été vérifiées.

Un message s'affiche sur l'écran du téléphone pour vous informer:


- si l'authenticité de l'identité du serveur du navigateur ou de la passerelle n'est pas vérifiée, ou
- si vous ne disposez pas du certificat de sécurité adéquat sur votre téléphone.

Pour vérifier les détails d'un certificat, recherchez le certificat voulu et sélectionnez **Options** → *Détails certificat*. Lorsque vous affichez les détails d'un certificat, l'application Gestion des certificats vérifie la validité du certificat et l'une des notes suivantes s'affiche :

- *Certificat non sécurisé* – Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section suivante, '[Modification des paramètres conseillés d'un certificat d'autorité](#)'.
- *Certificat expiré* – La période de validité du certificat sélectionné a expiré.
- *Certificat pas encore valide* – La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.

- *Certificat corrompu* - Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez l'émetteur du certificat.
-  **Important** : Les certificats ont une durée de vie limitée. Si *Certificat expiré* ou *Certificat pas encore valide* s'affiche alors que le certificat est encore valide, vérifiez que la date et l'heure de votre téléphone sont correctes.

Modification des paramètres conseillés d'un certificat d'autorité




- Recherchez le certificat d'autorité voulu et sélectionnez **Options** → *Param. conseillés*. La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat sélectionné s'affiche. Par exemple :
 - Services / Oui* - le certificat peut certifier des sites.
 - Gestionnaire d'appl. / Oui* - le certificat peut certifier l'origine d'un nouveau logiciel.
 - Internet / Oui* - le certificat peut certifier des serveurs de courrier et d'imagerie.
-  **Important** : Avant de modifier ces paramètres, vous devez vous assurer que le propriétaire du certificat est totalement fiable et que le certificat appartient réellement au propriétaire mentionné.



App. non autor. (service réseau)

La limitation des appels permet de restreindre l'émission et la réception des appels sur votre téléphone. Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer du mot de passe de limitation que vous obtiendrez auprès de votre prestataire de service.

- 1 Recherchez une option de limitation.
- 2 Sélectionnez **Options** → *Activer* pour demander au réseau d'activer la limitation des appels, *Annuler* pour désactiver la restriction d'appels sélectionnée, ou *Vérifier état* pour vérifier si les appels sont limités ou non.
- Sélectionnez **Options** → *Modif. mot de passe* pour changer le mot de passe de limitation.

- Sélectionnez **Options** → *Annuler limitations* pour annuler toutes les limitations d'appels actives.
-  **Remarque** : Lorsque les appels sont restreints, il peut être possible d'émettre des appels à des numéros d'urgence dans certains réseaux (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel).
-  **Remarque** : La limitation des appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.
-  **Remarque** : Vous ne pouvez pas activer à la fois la fonction de limitation des appels entrants et le renvoi d'appel ou la fonction Numéros autorisés. Reportez-vous à '[Paramètres du renvoi d'appels](#)', p. 23 ou « Numéros autorisés », p. 44.


Réseau

Sélection réseau

- Choisissez *Automatique* si vous voulez que le téléphone recherche et sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone, ou
- Choisissez *Manuelle* si vous voulez sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, le téléphone émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. L'opérateur du réseau sélectionné doit avoir un accord d'itinérance avec l'opérateur qui vous a fourni votre carte SIM.

Affich. infos cellules


- Sélectionnez *Activé* si vous voulez que le téléphone indique quand il est utilisé dans un réseau cellulaire basé sur la technologie MCN (Micro Cellular Network) et activer la réception des informations de cellules.

 **Glossaire** : Accord d'itinérance – Accord entre deux fournisseurs d'accès ou plus qui permet aux utilisateurs dépendant d'un même prestataire de service d'utiliser les services d'autres fournisseurs.





Paramètres accessoires

Recherchez un dossier d'accessoire et affichez les paramètres :

- Sélectionnez *Mode par défaut* pour sélectionner le profil que vous voulez activer chaque fois que vous connectez un accessoire donné à votre téléphone. Reportez-vous à '*Modes*', p. 116.
 - Sélectionnez *Réponse automatique* si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement aux appels entrant au bout de cinq secondes. Si Signal. appel entrant est réglé sur *Un seul bip* ou *Silencieux*, la réponse automatique ne peut pas être utilisée.
-  **Remarque** : Si vous utilisez un kit à induction, vous devez l'activer séparément. Ouvrez le dossier Kit à induction et sélectionnez *Utiliser kit induction* → *Oui*. Si vous avez activé un kit à induction, les mêmes paramètres seront utilisés pour le kit oreillette.

Indicateurs affichés en mode veille :

 – un kit oreillette est connecté.

 – un kit à induction est connecté.

4. Contacts

↩ Pour ouvrir Contacts, appuyez sur  en mode veille ou sélectionnez **Menu** → **Contacts**.

Dans Contacts, vous pouvez stocker et gérer des informations relatives à vos contacts, telles que des noms, des numéros de téléphone et des adresses. Voir fig. 1, p. 50.

La fonction Contacts utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à '[Mémoire partagée](#)', p. 17.

Vous pouvez également ajouter à la fiche d'un contact une sonnerie personnalisée, un identificateur vocal ou une photo onglet. Vous pouvez créer des groupes de contacts, qui vous permettent d'envoyer des messages textes ou des e-mails à de nombreux destinataires en même temps.



Glossaire : N'importe quel mot prononcé peut être un identificateur vocal, par exemple le prénom d'une personne. Un identificateur vous permet d'effectuer des appels téléphoniques en prononçant simplement le mot choisi à voix haute.



Fig. 1 Répertoire des contacts.


Création de fiches de contact

- 1 Ouvrez Contacts et sélectionnez **Options** → **Nouveau contact**. Une fiche de contact vide s'ouvre.
- 2 Renseignez les champs souhaités et appuyez sur **Effectué**. La fiche de contact est enregistrée dans la mémoire du téléphone et fermée, après quoi vous pouvez la visualiser dans le répertoire des contacts.

Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone

- Pour copier des noms et des numéros d'une carte SIM vers votre téléphone, sélectionnez **Menu** → **Carte SIM** → **Répertoire SIM**. Sélectionnez le ou les noms à copier, puis **Options** → *Copier ds Contacts*.
- Si vous voulez copier un numéro de téléphone, de télécopie ou de messenger à partir de Contacts vers votre carte SIM, sélectionnez **Contacts**, ouvrez une fiche de contact, accédez au numéro souhaité, puis sélectionnez **Options** → *Copier ds rép. SIM*

Modification des fiches de contact

- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez la fiche de contact à modifier et appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 2 Pour modifier les informations de la fiche, sélectionnez **Options** → *Modifier*.
- 3 Pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des fiches de contact, appuyez sur **Effectué**.

Suppression des fiches de contact

- Dans le répertoire des contacts, recherchez la fiche de contact à supprimer et sélectionnez **Options** → *Supprimer*.

Pour supprimer plusieurs fiches de contact

- 1 Marquez les fiches à supprimer. Recherchez un contact à supprimer et sélectionnez **Options** → *Marquer*. Une coche apparaît en regard de la fiche de contact.

Options du répertoire des contacts : *Ouvrir, Appeler, Nouveau message, Nouveau contact, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Ajouter au groupe, Appart. aux grpes, Marquer/Ann. Marq., Envoyer, Infos contacts, Aide* et *Sortir*.



Options disponibles lors de la modification d'une fiche de contact : [Ajouter onglet](#) / [Supprimer onglet](#), [Ajouter détail](#), [Supprimer détail](#), [Modifier étiquette](#), [Aide](#) et [Sortir](#).



Fig. 2 Ecran des informations sur les contacts

- 2 Lorsque vous avez marqué tous les contacts à supprimer, sélectionnez **Options** → [Supprimer](#).






Conseil ! Vous pouvez également marquer des éléments en maintenant enfoncée la touche  et en appuyant simultanément sur . Voir aussi ['Actions communes à toutes les applications'](#), p. 14.

Ajout et suppression de champs de fiches de contact

- 1 Ouvrez une fiche de contact et sélectionnez **Options** → [Modifier](#).
- 2 Pour ajouter un champ supplémentaire, sélectionnez **Options** → [Ajouter détail](#).
Pour supprimer un champ inutile, sélectionnez **Options** → [Supprimer détail](#).
Pour renommer une étiquette de champ de fiches de contact, sélectionnez **Options** → [Modifier étiquette](#).

Insertion d'une photo dans une fiche de contact

Il existe deux différents types d'images que vous pouvez ajouter à une fiche de contact. Pour plus d'informations sur la façon de prendre et de stocker les photos, reportez-vous à ['Appareil photo et photos'](#), p. 59.

- Pour associer une petite photo onglet à une fiche de contact, ouvrez une fiche, sélectionnez **Options** → [Modifier](#) puis sélectionnez **Options** → [Ajouter onglet](#). Voir fig. 2, p. 52. La photo onglet est également affichée lorsque le contact vous appelle.
 **Remarque :** Si vous associez une photo onglet à une fiche de contact, vous pouvez sélectionner [Ajouter onglet](#) pour remplacer la photo par une autre, ou sur [Supprimer onglet](#) pour la supprimer de la fiche.
- Pour ajouter une image à une fiche de contact, ouvrez une fiche et appuyez sur  pour ouvrir l'écran Photo (). Pour associer une image, sélectionnez **Options** → [Ajouter photo](#).

Affichage d'une fiche de contact

L'écran des informations sur les contacts () affiche toutes les informations insérées dans la fiche de contact. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran Photo (.




Remarque : Seuls les champs contenant des informations s'affichent dans l'écran des informations sur les contacts. Sélectionnez **Options** → **Modifier** si vous voulez afficher tous les champs et ajouter d'autres données au contact.

Affectation de numéros et d'adresses par défaut

Si un contact possède plusieurs numéros de téléphone ou adresses e-mail, pour accélérer les appels et envois de messages, vous pouvez définir certains numéros et adresses à utiliser par défaut.

- Ouvrez une fiche de contact et sélectionnez **Options** → **Numéros préférés**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, répertoriant les différentes options.




Exemple : Recherchez **Numéro téléphone** et appuyez sur **Attribuer**. Une liste des numéros de téléphone figurant dans la fiche de contact sélectionnée s'affiche. Recherchez celui que vous voulez définir par défaut et appuyez sur . Lorsque vous revenez à l'écran des fiches de contact, le numéro par défaut apparaît souligné. Voir fig. 2, p. 52.


Reconnaissance vocale

Vous pouvez effectuer un appel téléphonique en prononçant un identificateur vocal qui a été ajouté à une fiche de contact. N'importe quel mot prononcé peut être un identificateur vocal. Avant d'utiliser la numérotation vocale, notez les points suivants :


- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils ne dépendent que de la voix du locuteur.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez-les et émettez vos appels dans un environnement silencieux.


Options disponibles lors de l'affichage d'une fiche de contact, lorsque la sélection porte sur un numéro de téléphone : *Appeler, Nouveau message, Modifier, Supprimer, Numéros préférés, Ajouter Id. vocal | Id. vocaux, Appel abrégé | Suppr. appel abrégé, Sonnerie, Copier ds rép. SIM, Envoyer, Aide et Sortir.*


 **Exemple :** Vous pouvez utiliser le nom d'une personne comme identificateur vocal, par exemple « portable de Jean ».


- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.
-  **Remarque :** Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement. Cela est parfois difficile, par exemple dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.


Ajout d'un identificateur vocal à un numéro de téléphone

 **Remarque :** Les identificateurs vocaux ne peuvent être ajoutés qu'à des numéros de téléphone stockés dans la mémoire du téléphone. Reportez-vous à '[Copie de contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone](#)', p. 51.

- 1 Dans le répertoire des contacts, accédez au contact auquel vous voulez ajouter un identificateur vocal et appuyez sur  pour ouvrir la fiche de contact.
- 2 Recherchez le numéro auquel vous voulez ajouter l'identificateur vocal et sélectionnez **Options** → *Ajouter Id. vocal*.

 **Remarque :** Une fiche de contact ne peut posséder qu'un seul identificateur vocal.

- 3 Le texte *Appuyer sur Démarrer, puis parler après le bip* s'affiche. Pendant l'enregistrement, maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche. Après le signal de départ, prononcez distinctement le ou les mots à enregistrer comme identificateur vocal.
 - Appuyez sur **Démarrer** pour enregistrer un identificateur vocal. Le téléphone émet un signal de départ et le message *Parlez maintenant* s'affiche.
- 4 Après l'enregistrement, le téléphone lit l'identificateur enregistré et le message *Ecoute id. vocal en cours* s'affiche. Si vous ne voulez pas conserver cet enregistrement, appuyez sur **Quitter**.
- 5 Une fois que l'identificateur vocal a été enregistré avec succès, le message *Id. vocal enregistré* s'affiche et un signal sonore est émis. Un symbole  est visible en regard de la fiche de contact.

 **Conseil !** Pour afficher une liste des identificateurs vocaux définis, sélectionnez **Options** → *Infos contacts* → *Id. vocaux* dans le répertoire des contacts.




Remarque : Votre téléphone peut posséder jusqu'à 25 numéros auxquels des identificateurs vocaux sont associés. Si la mémoire est saturée, supprimez-en certains.

Appel en prononçant un identificateur vocal




Remarque : Vous devez prononcer l'identificateur vocal exactement comme lors de son enregistrement.

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. Un signal bref est émis et le message *Parlez maintenant* s'affiche.
- 2 Lorsque vous effectuez un appel en prononçant un identificateur vocal, le haut-parleur est utilisé. Placez le téléphone près de votre bouche et prononcez clairement l'identificateur vocal.
- 3 Le téléphone lit l'identificateur vocal d'origine, affiche le nom et le numéro et, après 1,5 secondes, compose le numéro de l'identificateur vocal reconnu.
 - Si le téléphone lit un identificateur vocal incorrect ou que vous voulez essayer à nouveau la numérotation vocale, appuyez sur **Retenter**.



Remarque : Lorsqu'une application utilisant un appel de données ou une connexion GPRS envoie ou reçoit des données, vous ne pouvez pas effectuer d'appel à l'aide de la numérotation vocale. Pour appeler en utilisant un identificateur vocal, fermez toutes les connexions de données actives.

Nouvelle lecture, effacement ou modification d'un identificateur vocal

Pour lire une nouvelle fois, effacer ou modifier un identificateur vocal, ouvrez une fiche de contact et recherchez le numéro qui possède un identificateur vocal (signalé par ) , puis sélectionnez **Options** → *Id. vocaux* → puis


- **Réécouter** - pour réécouter l'identificateur vocal, ou
- **Supprimer** - pour effacer l'identificateur vocal, ou
- **Changer** - pour enregistrer un nouvel identificateur vocal qui remplace l'ancien. Appuyez sur **Démarrer** pour enregistrer.



Fig. 3 Icône des appels abrégés


Affectation de touches d'appels abrégés

Les appels abrégés permettent d'appeler rapidement les numéros de téléphone fréquemment utilisés. Vous pouvez affecter des touches d'appels abrégés à huit numéros de téléphone. Le numéro 1 est réservé à la boîte vocale.

- 1 Ouvrez la fiche de contact pour laquelle vous voulez une touche d'appel abrégé et sélectionnez **Options** → **Appel abrégé**. L'icône des appels abrégés s'ouvre en affichant les numéros compris entre 1 et 9. Voir fig. 3, p. 56.
 - 2 Recherchez un numéro et appuyez sur **Attribuer**. Lorsque vous revenez à l'écran des informations sur les contacts, vous pouvez voir l'icône des appels abrégés en regard du numéro. Voir fig. 2, p. 52.
- Pour appeler le contact en utilisant les appels abrégés, passez en mode veille et appuyez sur la touche d'appel abrégé, puis sur .

Ajout d'une sonnerie pour une fiche ou un groupe de contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour chaque fiche de contact et chaque groupe. Lorsque ce contact ou un membre de ce groupe vous appelle, le téléphone joue la sonnerie choisie (si le numéro de téléphone de l'appelant est joint à l'appel et que votre téléphone l'identifie).

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir une fiche de contact ou sélectionnez un groupe de contacts dans la liste des groupes.
 - 2 Sélectionnez **Options** → **Sonnerie**. Une liste de sonneries s'affiche.
 - 3 Utilisez la touche de défilement pour atteindre la sonnerie à utiliser pour le contact ou le groupe et appuyez sur **Sélect.**
- Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.



Remarque : Pour un contact particulier, le téléphone utilise toujours la dernière sonnerie affectée. Par conséquent, si vous changez d'abord la sonnerie d'un groupe, puis celle d'un contact appartenant à ce groupe, la sonnerie du contact est utilisée lorsque celui-ci vous appelle la fois suivante.

Envoi d'informations sur les contacts

- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez la fiche à envoyer.
 - 2 Sélectionnez **Options** → *Envoyer*, puis l'une des méthodes suivantes : *Par message texte*, *Par e-mail* (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis), *Par infrarouge* ou *Par Bluetooth*. La fiche de contact que vous voulez envoyer est désormais une « carte de visite ». Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Messages](#)', '[Envoi et réception de données par infrarouge](#)', p. 160 et '[Envoi de données via Bluetooth](#)', p. 156.
- Vous pouvez ajouter les cartes de visite reçues à votre répertoire des contacts. Pour plus d'informations, consultez '[Réception de messages intelligents](#)', p. 97.




Glossaire : Lorsque vous envoyez ou recevez des informations sur les contacts, le terme « carte de visite » est employé. Une carte de visite est une fiche de contact dans un format permettant son envoi dans un message texte, le plus souvent le format « vCard ».

Gestion des groupes de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts pouvant par exemple être utilisés comme listes de distribution pour l'envoi de messages textes et d'e-mails. Voir aussi p. 56 pour connaître la procédure d'ajout d'une sonnerie pour un groupe.

Création de groupes de contacts


- 1 Dans le répertoire des contacts, appuyez sur  pour la liste des groupes.
- 2 Sélectionnez **Options** → *Nouveau groupe*. Voir fig. 4, p. 58.
- 3 Écrivez un nom pour le groupe ou utilisez le nom par défaut *Groupe* et appuyez sur **OK**.

Options de l'écran de la liste des groupes : *Ouvrir*, *Nouveau groupe*, *Supprimer*, *Renommer*, *Sonnerie*, *Infos contacts*, *Aide* et *Sortir*.




Fig. 4 Création d'un groupe de contacts.


Ajout de membres à un groupe

- 1 Dans le répertoire des contacts, recherchez le contact à ajouter à un groupe et sélectionnez **Options** → *Ajouter au groupe*. Une liste des groupes disponibles s'affiche.
- 2 Recherchez le groupe auquel vous voulez ajouter le contact et appuyez sur .

Ajout simultané de plusieurs membres

- 1 Dans la liste des groupes, ouvrez un groupe et sélectionnez **Options** → *Ajouter membres*.
- 2 Recherchez un contact et appuyez sur  pour le marquer. Répétez cette opération pour tous les contacts à ajouter et appuyez sur **OK** pour les ajouter au groupe sélectionné.

Suppression de membres d'un groupe

- 1 Dans la liste des groupes, recherchez le groupe à modifier et appuyez sur .
- 2 Recherchez le contact à supprimer et sélectionnez **Options** → *Suppr. du groupe*.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour supprimer le contact du groupe.

Importation de données provenant d'autres téléphones Nokia

Vous pouvez transférer sur votre Nokia 3660 les données d'agenda, de contacts et de tâches À faire provenant de divers téléphones Nokia grâce à l'application PC Suite pour Nokia 3660 Data Import. L'aide en ligne de PC Suite, disponible sur le CD-ROM, explique comment utiliser l'application.



5. Appareil photo et photos

L'appareil photo vous permet de prendre des photos de personnes ou d'événements lors de vos déplacements. Les photos sont automatiquement enregistrées dans l'application Photos, où vous pouvez les renommer et les classer dans des dossiers. Vous pouvez également envoyer des photos à vos amis dans un message multimédia, sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou via une connexion Bluetooth ou infrarouge. L'appareil photo crée des images au format JPEG.



Glossaire : JPEG est un format de compression d'images normalisé. Les fichiers JPEG peuvent être visualisés à l'aide des visionneuses de photos, des éditeurs d'images et des navigateurs Internet les plus courants. Ces fichiers sont reconnaissables à leur extension JPG.

Prise de vues



Remarque : Respectez la réglementation locale en vigueur pour la prise de vues. N'utilisez pas cette fonction de manière illégale.



Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

↔ Appuyez sur **Appareil photo** en mode veille ou sélectionnez **Menu** → **Appareil photo**.


Options avant une prise de vue : *Prendre photo, Ouvrir album, Paramètres, Aide et Sortir.*




Fig. 1 Recherche d'une prise de vue


- 1 Appuyez sur **Appareil photo** en mode veille. L'application Appareil photo s'ouvre et vous pouvez viser grâce à l'écran couleur.



Le viseur et les lignes de cadrage, qui indiquent le cadre de visée de la vue à prendre, sont représentés dans la Fig. 1, p. 60. Le compteur de photos dénombre également les photos pouvant être stockées dans la mémoire de votre téléphone, en fonction de la qualité photographique sélectionnée.

- 2 Pour prendre une photo, appuyez sur .

 **Remarque** : Gardez la pose tant que l'enregistrement de la photo n'a pas commencé dans l'application Appareil photo. Les photos sont automatiquement enregistrées dans l'application Photos.

Après l'enregistrement de la photo :

- Si vous ne souhaitez pas enregistrer la photo dans l'application Photos, sélectionnez **Options** → *Suppr.*
- Pour revenir au viseur pour prendre une nouvelle photo, appuyez sur .
- Vous pouvez insérer une photo dans une fiche de contact. Voir '[Insertion d'une photo dans une fiche de contact](#)', p. 52.



 **Remarque** : L'application Appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute. Pour continuer à prendre des photos, appuyez sur .

Paramètres

Dans l'application Appareil photo, vous pouvez régler la qualité photographique et modifier le nom de photo par défaut.


- 1 Sélectionnez **Options** → *Paramètres*.
- 2 Accédez au paramètre que vous souhaitez modifier :
 - *Qualité photo - Élevée, Normale et De base*. Plus la qualité photographique est élevée, plus la mémoire requise pour la photo est importante. Voir aussi '[Mémoire requise pour les photos](#)', p. 63.
 - *Nom photo par déf.* – Par défaut, l'application Appareil photo nomme les photos selon le format « *Photo.jpg* ». *Nom photo par déf.* vous permet de définir le nom des photos prises. Voir l'exemple sur le côté de la page.
 - *Mémoire utilisée* – Indiquez si vous préférez enregistrer vos photos dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, le cas échéant.

Impact des modes appareil photo sur l'orientation et la taille d'une prise de vue

Les différents modes appareil photo ont un impact sur la taille et l'orientation d'une prise de vue. Voir fig. 2, p. 62. Lorsque vous prenez une photo, appuyez sur  ou sur  pour passer d'un mode à l'autre. Optez pour l'un des modes suivants :

- *Standard* lorsque vous souhaitez prendre des photos de paysages ordinaires,
- *Portrait* lorsque vous souhaitez prendre une photo verticale de la taille d'une icône, pouvant être ajoutée à une fiche de contact,
- *Nuit* lorsque l'éclairage est faible et que l'application Appareil photo nécessite un temps de pose plus long pour que la prise de vue soit de bonne qualité. Notez que, dans des conditions de faible éclairage, tout mouvement effectué pendant la prise de vue risque de rendre la photo floue. L'orientation et la taille des prises de vues sont identiques pour les modes *Standard* et *Nuit*.

Options après une prise de vue : *Nouvelle photo, Suppr., Envoyer, Renommer photo, Ouvrir album, Paramètres, Aide et Sortir.*

 **Exemple** : Si vous choisissez « Plage » comme nom de photo par défaut, l'application Appareil photo attribue alors le nom « Plage », « Plage(01) », « Plage(02) » et ainsi de suite à toutes les photos que vous prenez jusqu'à ce que vous modifiez ce paramètre.



Conseil ! Essayez les différents modes appareil photo pour connaître leur impact sur une prise de vue.




Fig. 2 Modes Standard, Portrait et Nuit



Glossaire :

Résolution – Mesure de la netteté et de la clarté d'une photo. La résolution se rapporte au nombre de points (pixels) d'une photo ou d'une image. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la photo est détaillée. La résolution se mesure généralement en pixels ; par exemple, $640 \times 480 = 300$ kilopixels (kpix) = 0,3 mégapixels (Mpix).

- Lors d'une prise de vue, la résolution du viseur est 160 x 120 pixels en mode Standard ou Nuit, et 80 x 96 pixels en mode Portrait.
- Les prises de vues sont enregistrées dans le format 640 x 480 pixels (VGA) en mode Standard ou Nuit, et dans le format 80 x 96 pixels en mode Portrait.
- Les photos que vous visualisez sont mises à l'échelle de l'écran (176 x 208 pixels). Les prises de vues en mode Standard et Nuit apparaîtront donc plus détaillées lors d'un affichage sur un écran avec une meilleure résolution (un ordinateur, par exemple) ou lors d'un zoom avant dans l'application Photos.

Mémoire requise pour les photos

Votre téléphone dispose d'une mémoire de 3 Mo (mégaoctets) pour stocker des photos, des informations sur des contacts, un agenda, des messages, etc. Voir '[Mémoire partagée](#)', p. 17. Les photos prises en mode Portrait (de qualité toujours Élevée) sont si petites qu'elles occupent très peu d'espace dans la mémoire. Les photos prises avec le paramètre de qualité défini sur Élevée et celles prises en mode Nuit occupent le plus d'espace dans la mémoire.

Si 1 Mo de mémoire est réservé aux photos, environ 22 photos de qualité Normale prises en mode Standard peuvent y être stockées. Le tableau ci-dessous répertorie le nombre approximatif de photos pouvant être stockées dans 1 Mo de mémoire.

Qualité photo Type de photo	De base	Normale	Élevée
Standard	55	22	15
Nuit	50	25	18
Portrait	-	-	>300



Conseil ! En utilisant une carte mémoire avec votre téléphone vous pouvez augmenter le nombre de photos que vous pouvez enregistrer.

➔ Sélectionnez
Menu → Photos.

Options de Photos :

Ouvrir, Envoyer, Transmettre phot., Supprimer, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Recevoir par IR (uniquement à partir d'un appareil photo numérique supportant le protocole IrTran-P ; sinon, utilisez la '[Connexion infrarouge](#)', voir page [160](#)), *Afficher détails, Ajouter aux Favoris, Mettre à jour onglet, Aide et Sortir.*



Application Photos – Stockage de photos



Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

L'application Photos vous permet d'afficher, de classer, de supprimer et d'envoyer des photos et des images stockées dans votre téléphone. Vous pouvez y classer les photos suivantes :

- celles prises avec l'appareil photo,
- celles reçues dans Msgs reçus dans un message multimédia ou image, sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou via une connexion infrarouge ou Bluetooth. Une fois la photo reçue dans Msgs reçus, vous devez l'enregistrer dans l'application Photos.

La Fig. 3, p. 65 représente l'écran principal de l'application Photos, avec une liste de photos et de dossiers. Les éléments suivants y figurent :


- l'heure et la date auxquelles une photo ou une image a été prise ou enregistrée,
- un aperçu de l'image sous forme de photo onglet,
- le nombre d'éléments dans un dossier, et
- un onglet indiquant si les photos ou les dossiers se trouvent dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, si vous en avez une.



Affichage des photos



Remarque : Lorsque vous ouvrez **Photos** et que vous utilisez une carte mémoire, l'onglet de départ est fonction de la mémoire sélectionnée comme *Mémoire utilisée*.

- 1 Appuyez sur ou sur pour passer d'un onglet de mémoire à un autre.
- 2 Pour parcourir les photos, appuyez sur et sur .

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir une photo. Une fois la photo ouverte, son nom et le nombre de photos figurant dans le dossier sont indiqués en haut de l'écran.

Lorsque vous affichez une photo et que vous appuyez sur  ou sur , vous passez à la photo suivante ou précédente dans le dossier en cours.

Vous pouvez visualiser des fichiers GIF animés de la même manière que les autres photos. Les animations ne sont lues qu'une seule fois. Lorsqu'une animation se termine, une image fixe reste affichée. Pour revisualiser l'animation, vous devez la fermer, puis la rouvrir.

Zoom

- 1 Sélectionnez **Options** → *Zoom avant* ou *Zoom arrière*. Le facteur de zoom est inscrit en haut de l'écran (voir Fig. 4, p. 66). Voir aussi la section '[Raccourcis clavier](#)', plus loin dans ce chapitre.

- 2 Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran initial.




➔ **Remarque** : Le facteur de zoom n'est pas mémorisé.



➔ **Remarque** : Vous ne pouvez pas effectuer de zoom avant sur des animations GIF pendant leur lecture.

Plein écran

Lorsque vous sélectionnez **Options** → *plein écran*, les volets qui entourent la photo sont retirés pour que vous puissiez visualiser pleinement la photo. Appuyez sur  pour revenir à l'écran initial.

Déplacement d'une zone à une autre

Lorsque vous zoomez ou visualisez une photo en mode plein écran, vous pouvez utiliser la touche de défilement pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas et obtenir un gros plan d'une partie de la photo (par exemple, l'angle supérieur droit, comme dans la figure 4, page 66).

Options d'attache d'une photo : *Envoyer, Rotation, Zoom avant, Zoom arrière, plein écran, Supprimer, Renommer, Afficher détails, Ajouter aux Favoris, Aide et Sortir.*



Fig. 3 Ecran principal de l'application Photos




Fig. 4 Zoom avant et déplacement d'une zone à une autre

Rotation

Sélectionnez **Options** → **Rotation** → **Vers la gauche** pour faire pivoter une photo de 90 degrés vers la gauche ou **Vers la droite** pour la faire pivoter vers la droite. L'état de la rotation n'est pas mémorisé.


Raccourcis clavier

- Rotation : (vers la gauche) et (vers la droite).
- Défilement : haut, bas, gauche, droite
- (zoom avant) et (zoom arrière). Maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'affichage normal.
- (passage du plein écran à l'écran normal, et vice versa).

Affichage Détails photo

- Pour afficher des informations détaillées sur une photo, accédez à la photo et sélectionnez **Options** → **Afficher détails**. La liste des informations propres à cette photo s'affiche :
Format - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, *Non supporté* ou *Inconnu*.
Date et **Heure** - Date et heure de création ou d'enregistrement de la photo.
Résolut. - Taille de la photo en pixels (voir la définition dans le glossaire, page 62).
Taille - En octets ou en kilooctets (Ko).
Couleur - *Coul. naturelle*, 65536 coul., 4096 couleurs, 256 couleurs, 16 couleurs, *Nuances gris* ou *Noir et blanc*.

Classement de photos et de dossiers

- Pour supprimer une photo ou un dossier, accédez à la photo ou au dossier, puis sélectionnez **Options** → *Supprimer*.
- Pour renommer une photo ou un dossier, accédez à la photo ou au dossier, puis sélectionnez **Options** → *Renommer*. Saisissez le nouveau nom et appuyez sur .





Reportez-vous à '[Actions communes à toutes les applications](#)', p. 14 pour plus d'informations sur la création de dossiers, ainsi que sur le marquage et le déplacement d'éléments dans des dossiers.

Envoi de photos

Vous pouvez envoyer des photos ou des images via différents services de messagerie.

- 1 Accédez à la photo que vous souhaitez envoyer, puis sélectionnez **Options** → *Envoyer*.
- 2 Sélectionnez ensuite le mode de transmission parmi les options suivantes : *Par multimédia*, *Par e-mail*, *Par infrarouge* et *Par Bluetooth*.
 - Si vous optez pour l'envoi de la photo dans un e-mail ou un message multimédia, un éditeur s'ouvre. Appuyez sur  pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts, ou indiquez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ *A:*. Ajoutez du texte ou du son, puis sélectionnez **Options** → *Envoyer*. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Création et envoi de messages](#)', p. 87.
 - Si vous souhaitez envoyer la photo par infrarouge ou via Bluetooth, reportez-vous à '[Envoi de données via Bluetooth](#)', p. 156 et à '[Envoi et réception de données par infrarouge](#)', p. 160 pour plus d'informations.



Conseil ! Vous pouvez envoyer simultanément plusieurs photos par infrarouge ou via Bluetooth. Pour envoyer simultanément plusieurs photos, vous devez d'abord les marquer. Pour marquer simultanément plusieurs photos, utilisez les commandes **Options** → *Marquer/Ann. Marq.* ou maintenez enfoncée la touche  et appuyez simultanément sur  ou sur . Une coche apparaît successivement à côté des photos que vous sélectionnez. Pour terminer la sélection, arrêtez la touche de défilement, puis relâchez .

Options du dossier



Messages image : *Ouvrir*,
Envoyer, *Supprimer*,
Marquer/Ann. Marq.,
Renommer, *Afficher détails*,
Aide et *Sortir*.

Dossier des messages image


Les graphiques que vous avez reçus dans des messages image se trouvent dans le dossier des messages image.


Pour enregistrer un graphique que vous avez reçu dans un message image, accédez à **Messages** → *Msgs reçus*, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options** → *Enregistrer image*.

Affichage des images

- 1 Accédez à l'image à afficher, puis appuyez sur . L'image s'ouvre. Appuyez sur  pour afficher la photo suivante du dossier.
- 2 Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran principal Images.

6. Enregistreur vidéo

 **Remarque** : Respectez la réglementation locale en vigueur pour la réalisation de vidéos. N'utilisez pas cette fonction de manière illégale.


 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser l'Enregistreur vidéo. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



L'application Enregistreur vidéo permet d'enregistrer des clips vidéo et de lire des clips vidéo stockés dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte mémoire. L'Enregistreur vidéo est également intégré aux fonctions de messagerie afin de faciliter l'envoi des clips que vous avez créés.

L'Enregistreur vidéo utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à '[Mémoire partagée](#)', p. 17.

Enregistrement d'un clip vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo d'une taille maximale de 95 Ko, ce qui représente une durée d'environ 10 secondes. Les clips vidéo sont enregistrés au format .3gp.

 **Glossaire** : Le format de fichier 3GPP (.3gp) correspond au format de fichier vidéo standard utilisé en messagerie multimédia.

- 1 Pour commencer l'enregistrement, ouvrez l'Enregistreur vidéo et sélectionnez **Options** → **Enregistrer** ; vous pouvez alors voir la vue à enregistrer. Voir fig. 1, p. 69.
- 2 Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur .
La barre de progression en bas de l'écran indique le temps d'enregistrement restant. Vous pouvez arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur .


 Sélectionnez **Menu** → **Enreg. vidéo**.




Fig. 1 Enregistrement d'un clip vidéo.

Options de l'affichage des clips vidéo de l'application Enregistreur vidéo : [Lecture](#), [Enregistrer](#), [Envoyer](#), [Supprimer](#), [Renommer](#), [Paramètres](#), [A propos du produit](#), [Aide](#) et [Sortir](#).



Fig. 2 Liste des clips vidéo

Pour lire immédiatement le clip vidéo que vous venez d'enregistrer, appuyez sur .

Le clip vidéo est enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, suivant le paramétrage de la [Mémoire utilisée](#). Reportez-vous à '[Configuration de l'Enregistreur vidéo](#)', p. 71.

Regarder un clip vidéo

Pour regarder un clip vidéo à partir de la liste des clips vidéo de l'Enregistreur vidéo :

- 1 Ouvrez l'Enregistreur vidéo.
- 2 Recherchez un clip vidéo et sélectionnez **Options** → [Lecture](#). Voir fig. 2, p. 70.

Pendant la lecture d'un clip vidéo, vous disposez d'options similaires à celles disponibles lors de la lecture d'un clip vidéo dans '[RealOne Player™](#)'. Reportez-vous à '[RealOne Player™](#)', p. 72.

Envoi de clips vidéo

Vous pouvez envoyer des clips vidéo en utilisant l'option [Envoyer](#) depuis la liste des clips vidéo.

- 1 Recherchez le clip vidéo à envoyer et sélectionnez **Options** → [Envoyer](#).
- 2 Choisissez l'un des quatre modes d'envoi suivants pour votre clip : [Par multimédia](#), [Par e-mail](#), [Par Bluetooth](#) ou [Par infrarouge](#).

Configuration de l'Enregistreur vidéo

Vous pouvez choisir d'enregistrer vos clips vidéo dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire (le cas échéant) et vous pouvez choisir le nom de vos clips vidéo.

Sélectionnez **Options** → *Paramètres* pour accéder à l'option suivante :


- *Mémoire utilisée* - Choisissez *Mémoire du tél.* ou *Carte mémoire*.
- *Nom vidéo par défaut* - Définissez le nom par défaut de vos clips vidéo.




Exemple : Si vous choisissez « Vacances » comme nom de clip vidéo par défaut, l'application Enregistreur vidéo attribue alors le nom « Vacances », « Vacances(01) », « Vacances(02) » et ainsi de suite à tous les clips vidéos que vous enregistrez jusqu'à ce que vous modifiez ce paramètre.

① 7. RealOne Player™

← Sélectionnez
Menu → **RealOne
Player**.

 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

RealOne Player™ permet de lire des fichiers multimédias stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire, ou de lire des fichiers audio et vidéo et de diffuser des contenus en direct depuis Internet.

 **Glossaire** : Les fichiers multimédias sont des clips vidéo, musicaux ou audio que vous pouvez lire sur un lecteur multimédia, tel que RealOne Player. Les fichiers ayant l'extension .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra ou .rv. sont supportés par RealOne Player.

RealOne Player ne supporte pas nécessairement toutes les variantes des formats de fichier supportés. Par exemple, RealOne Player tentera d'ouvrir tous les fichiers .mp4. Toutefois, il se peut que certains fichiers .mp4 contiennent des éléments non conformes aux normes 3GPP et, par conséquent, non supportés par le téléphone Nokia 3660. Dans ce cas, l'opération peut échouer et entraîner une lecture partielle des fichiers ou être à l'origine d'un message d'erreur.

RealOne Player utilise la mémoire partagée. Voir '[Mémoire partagée](#)', p. 17.

Le menu Options propose les différentes options suivantes :

- Lorsque la liste ne contient aucun fichier, lien ou dossier : *Ouvrir, Nouveau dossier, Paramètres, A propos du produit, Aide et Sortir.*
- Lorsque l'élément sélectionné est un fichier sur votre disque local : *Lecture, Ouvrir, Renommer* (si aucun élément n'est marqué), *Supprimer, Nouveau dossier, Dépl. vers dossier, Marquer/Ann. Marq., Envoyer, Ajouter aux Favoris, Paramètres, A propos du produit, Aide et Sortir.*
- Lorsque l'élément sélectionné est un lien réseau : *Lecture* (si aucun élément n'est marqué), *Ouvrir, Renommer, Modifier lien, Supprimer, Nouveau dossier, Dépl. vers dossier, Marquer/Ann. Marq., Envoyer, Ajouter aux Favoris, Paramètres, A propos du produit, Aide et Sortir.*
- Lorsqu'un dossier est mis en surbrillance : *Ouvrir dossier* (si aucun élément n'est marqué), *Ouvrir, Renommer* (si aucun élément n'est marqué), *Supprimer, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Paramètres, A propos du produit, Aide et Sortir.*
- Lorsque de nombreux éléments sont sélectionnés : *Ouvrir, Supprimer, Nouveau dossier, Dépl. vers dossier, Marquer/Ann. Marq., Envoyer, Ajouter aux Favoris, Paramètres, A propos du produit, Aide et Sortir.*

Media Guide

Vous pouvez, à partir de RealOne Player, ouvrir une page du navigateur contenant un Media Guide qui répertorie des liens vers des sites et des fichiers dont le contenu multimédia peut être diffusé. Voir '[Diffusion depuis Internet](#)', p. 75.

Options : Voir la liste ci-contre.



Fig. 1 Liste des clips vidéo et musicaux

Lecture de fichiers multimédias

Vous pouvez lire n'importe quel fichier musical ou vidéo depuis la liste qui s'affiche au démarrage de RealOne Player ou directement depuis Internet.




Fig. 2 Lecture d'un fichier multimédia enregistré en local



Glossaire :

Diffuser un élément audio ou vidéo revient à le lire en temps réel au fur et à mesure de son téléchargement depuis Internet, c'est-à-dire sans le stocker préalablement dans un fichier sur votre disque local

- Pour lire un fichier multimédia stocké dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte mémoire, ouvrez RealOne Player, recherchez le fichier, puis sélectionnez **Options** → **Lecture**. Voir fig. 1, p. 73 et fig. 2, p. 74.
- Pour lire un fichier multimédia directement depuis Internet :
 - 1 Sélection. **Options** → **Ouvrir** → **Adresse URL**.
 - 2 Entrez l'adresse URL du site à partir duquel vous souhaitez lire ou diffuser du contenu.



Remarque : Pour vous connecter à un site, vous devez avoir configuré un point d'accès. Voir le paramètre *Pt d'accès par défaut*, p. 77. De nombreux prestataires de service requièrent que vous utilisiez un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres vous autorisent à utiliser un point d'accès WAP. Pour plus d'informations sur ce service (disponibilité, conseils, etc.), contactez votre prestataire de service.



Remarque : Dans RealOne Player, vous pouvez utiliser uniquement des adresses URL rtsp://. Vous ne pouvez pas utiliser d'adresse URL http://. Toutefois, RealOne Player reconnaîtra un lien http vers un fichier .ram, dans la mesure où un fichier .ram est un fichier texte contenant un lien rtsp.

Diffusion depuis Internet

- Pour diffuser des contenus en direct depuis Internet (service réseau), configurez d'abord votre point d'accès par défaut. Voir la remarque, page 74. Ensuite, procédez comme suit :
 - 1 Ouvrez RealOne Player et sélectionnez **Options** → *Ouvrir* → *Guide*. Ouvrez le Media Guide pour rechercher un lien vers un site de diffusion qui vous intéresse.
 - 2 Sélectionnez le lien. Un message s'affiche vous invitant à déconnecter le point d'accès WAP.
 - Si vous avez défini un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut dans RealOne Player (avec l'accord de votre prestataire de service), **sélectionnez** OK.
 - Si vous avez défini un point d'accès WAP comme point d'accès par défaut dans RealOne Player (avec l'accord de votre prestataire de service), **sélectionnez** Annuler.

Votre session de diffusion doit alors débiter.

Avant que la lecture du fichier ou la diffusion du contenu multimédia ne commence, votre téléphone se connecte au site et télécharge le fichier. Voir fig. 3, p. 76.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone Nokia 3660 pour lire des données multimédias avec RealOne Player, visitez le site suivant : <http://www.nokia.com/phones/3660/support>.








 **Glossaire :** La mise en mémoire tampon correspond au stockage temporaire, dans la mémoire du téléphone, d'une partie du contenu à diffuser avant sa lecture.



Fig. 3 Diffusion d'un fichier multimédia depuis Internet ; connexion, mise en mémoire tampon puis lecture

Contrôle du volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur  ; pour le diminuer, appuyez sur .
- Pour couper le son, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur  s'affiche.
- Pour activer le son, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'indicateur  apparaisse. Voir fig. 2, p. 74.

Envoi de fichiers multimédias

Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias en utilisant l'option *Envoyer* depuis la liste des clips vidéo.

- 1 Recherchez le fichier que vous souhaitez envoyer, puis sélectionnez **Options** → *Envoyer*.
- 2 Choisissez l'un des quatre modes d'envoi suivants pour votre fichier : *Par infrarouge*, *Par Bluetooth*, *Par multimédia* ou *Par e-mail*.

Changement des paramètres

Pour modifier les paramètres *Vidéo*, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Vidéo* pour ouvrir la liste de paramètres suivante :

- *Qualité vidéo* - Choisissez *Images nettes* pour obtenir une meilleure qualité d'image, mais un débit numérique faible, ou *Débit num. élevé* pour obtenir un débit numérique plus élevé, avec une qualité d'image inférieure.
- *Mise à l'échel. autom.* - Choisissez *Activée* pour activer le redimensionnement automatique de l'image vidéo.



Pour changer l'image *Lecture*, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Lecture* pour ouvrir le paramètre suivant :

- *Lecture répétée* - Choisissez *Activée* pour redémarrer automatiquement la lecture du fichier audio ou vidéo une fois celle-ci terminée.

Pour changer l'image *Réseau*, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Réseau* pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- *Pt d'accès par défaut* - défini dans *Paramètres de connexion*, voir '*Points d'accès*', p. 38. Voir aussi les instructions qui figurent à l'étape 2, page 74.
- *Bande passante* - Choisissez *automatique* pour bénéficier de la meilleure vitesse de transmission disponible.



Conseil ! Lorsque vous sélectionnez l'un de ces paramètres, une vue s'affiche avec différents onglets. Appuyez sur  ou sur  pour passer d'un onglet de paramétrage à l'autre. Les icônes suivantes indiquent les paramètres dans lesquels vous vous trouvez :



pour *Vidéo*



pour *Lecture*



pour *Réseau* et




pour *Serveur proxy*.

- *Bande passante max.* - Choisissez la bande passante maximale pour la diffusion du contenu.
- *Expiration connexion* - Ouvrez l'affichage de curseur pour modifier le temps d'attente limite autorisé avant la connexion initiale au serveur lors d'une session de diffusion.
- *Expiration serveur* - Ouvrez l'affichage de curseur pour modifier le temps d'attente limite autorisé en cas d'absence de réponse du serveur.
- *Port le plus haut* et *Port le plus bas* - Entrez les numéros de port pour la diffusion. Si vous ne connaissez pas ces numéros, contactez votre prestataire de service.

Pour changer l'image *Serveur proxy*, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Serveur proxy* pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- *Utiliser proxy* / *Adresse de l'hôte* / *Port* - Choisissez s'il convient ou non d'utiliser un proxy.

8. Messages

 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier **Messages**. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.


L'application Messages vous permet de créer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher, de modifier et d'organiser :

- des messages textes ;
- des messages multimédias ;
- des messages e-mail ;
- des messages intelligents, qui sont des messages textes spécifiques contenant des données.

Outre les messages ci-dessus, vous pouvez recevoir des messages et des données via une connexion par infrarouge ou Bluetooth, des messages de service, la diffusion de messages sur une cellule, et vous pouvez envoyer des commandes services.

Les messages textes et multimédias utilisent la mémoire partagée. Reportez-vous à ['Mémoire partagée'](#), p. 17.

Lorsque vous ouvrez Messages, vous pouvez voir la fonction **Nouveau message** et une liste de dossiers par défaut :

 **Msgs reçus** - contient les messages reçus, à l'exception des messages e-mail et la diffusion de messages sur une cellule. Les messages e-mail sont stockés dans la **Bte aux lettres**. Vous pouvez lire les messages diffusés sur une cellule en sélectionnant **Options** → **Affichage cellule**.

 **Mes dossiers** - pour l'organisation de vos messages en dossiers.



 Sélectionnez **Menu** → **Messages**.

Options de l'écran principal de Messages : **Nouveau message**, **Connexion** (option disponible si vous avez défini des paramètres pour la boîte aux lettres) ou **Déconnecter** (option disponible si une connexion active à la boîte aux lettres est établie), **messages SIM**, **Affichage cellule**, **Commandes service**, **Paramètres**, **Aide** et **Sortir**.

**Conseil !**

Organisez vos messages en ajoutant de nouveaux dossiers sous Mes dossiers.

**Conseil !**

Lorsque vous avez ouvert l'un des dossiers par défaut, par exemple **Msgs envoyés**, vous pouvez aisément vous déplacer entre les dossiers : en appuyant sur  pour ouvrir le dossier suivant (**A envoyer**), ou en appuyant sur  pour ouvrir le dossier précédent (**Brouillons**).



Bte aux lettres - Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres distante pour récupérer de nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion. Pour plus d'informations sur les modes connexion et hors connexion, voir p. [101](#). Après avoir défini des paramètres d'une nouvelle boîte aux lettres, le nom qui lui est affecté remplace *Bte aux lettres* dans l'écran principal. Reportez-vous à '[Paramètres des e-mails](#)', p. [112](#).



Brouillons - stocke les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés.



A envoyer - est un emplacement de stockage temporaire pour les messages en attente d'être envoyés.



Msgs envoyés - stocke les 15 derniers messages qui ont été envoyés. Pour modifier le nombre de messages à enregistrer, reportez-vous à '[Paramètres du dossier Msgs envoyés](#)', p. [115](#).



Rapports - vous pouvez demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages textes, intelligents et multimédias que vous avez envoyés. Pour activer la réception de rapports d'envoi, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Message texte* ou *Message multimédia*, recherchez *Recevoir accusé*, puis sélectionnez *Oui*.



Remarque : La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.



Remarque : Avant de pouvoir créer un message multimédia, écrire un e-mail ou vous connecter à votre boîte aux lettres distante, les paramètres de connexion appropriés doivent être installés. Reportez-vous à '[Paramètres nécessaires aux e-mails](#)', p. [93](#) et '[Paramètres nécessaires aux messages multimédias](#)', p. [90](#).



Messages – Informations d'ordre général

L'état du message est toujours brouillon, envoyé ou reçu. Les messages peuvent être enregistrés dans le dossier Brouillons avant d'être envoyés. Ils sont placés temporairement dans le dossier À envoyer en attendant d'être envoyés. Une fois un message envoyé, vous pouvez en trouver une copie dans le dossier Msgs envoyés. Les messages reçus et envoyés sont en lecture seule jusqu'à ce que vous sélectionniez *Répondre* ou *Transférer*, qui permet de copier le message vers un éditeur. Notez que vous ne pouvez pas faire suivre des messages e-mail que vous avez envoyés vous-même.






Remarque : Les messages ou données envoyés via une connexion par infrarouge ou Bluetooth ne sont pas enregistrés dans les dossiers Brouillons ou Msgs envoyés.


Ouverture d'un message reçu

- Lorsque vous recevez un message,  et le message *1 nouveau message* s'affiche en mode veille. Appuyez sur **Afficher** pour ouvrir le message.
- Si vous avez plusieurs nouveaux messages, appuyez sur **Afficher** pour ouvrir le dossier Msgs reçus et afficher les titres des messages. Pour ouvrir un message dans Msgs reçus, accédez-y et appuyez sur .


Ajout d'un destinataire à un message

Lorsque vous créez un message, vous pouvez ajouter un destinataire de plusieurs façons :

- à partir du répertoire des contacts. Pour ouvrir le répertoire des contacts, appuyez sur  ou sur  dans les champs *A:* ou *Cc:*, ou sélectionnez **Options** → *Ajout destinataire*. Recherchez un contact et appuyez sur  pour le marquer. Vous pouvez marquer plusieurs destinataires à la fois. Appuyez sur **OK** pour revenir au message. Les destinataires sont répertoriés dans le champ *A:* et séparés automatiquement par un point-virgule (;).

 **Exemple :** +44
123 456; 050 456 876

- écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ **A:** ou
- copiez les informations relatives au destinataire à partir d'une autre application et collez-les dans le champ **A:** Reportez-vous à '[Copie de texte](#)', p. 86.

Appuyez sur  pour supprimer un destinataire à la gauche du curseur.



Remarque : Si vous écrivez de nombreux numéros de téléphone ou adresses e-mail dans le champ **A:**, veillez à ajouter un point-virgule (;) entre tous les éléments pour les séparer. Lorsque vous récupérez des destinataires du répertoire des contacts, le point-virgule est ajouté automatiquement.


Options d'envoi



Pour modifier le mode d'envoi d'un message, sélectionnez **Options** → *Options d'envoi* lorsque vous modifiez un message. Lorsque vous enregistrez le message, ses paramètres d'envoi sont également enregistrés.



Écriture de texte











Vous pouvez saisir du texte de deux façons différentes, à l'aide de la méthode habituellement utilisée pour les téléphones portables ou d'une autre méthode appelée écriture intuitive.

Utilisation de la saisie de texte traditionnelle



L'indicateur  s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran lorsque vous écrivez du texte en utilisant la saisie de texte traditionnelle.



- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique ( - ) jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Notez que tous les caractères disponibles pour une touche numérique ne figurent pas sur la touche.

 **Conseil !** Pour activer ou désactiver l'écriture intuitive, appuyez sur  deux fois rapidement lors de l'écriture du texte.

- Pour insérer un numéro, appuyez sur la touche numérique et maintenez-la enfoncée. Pour passer de la saisie de lettres à celle de chiffres, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- Si la lettre suivante est située sur la même touche que la lettre actuelle, attendez que le curseur apparaisse (ou appuyez sur  pour écourter le délai), puis saisissez la lettre.
- Si vous commettez une erreur, appuyez sur  pour supprimer un caractère. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour effacer plusieurs caractères.
- Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous . Appuyez plusieurs fois sur  pour atteindre le signe de ponctuation voulu. Appuyez sur  pour ouvrir une liste de caractères spéciaux. Utilisez la touche de défilement pour faire défiler la liste et appuyez sur **Sélect** pour sélectionner un caractère.
- Pour insérer un espace, appuyez sur . Pour déplacer le curseur sur la ligne suivante, appuyez trois fois sur .
- Pour passer des majuscules aux minuscules, appuyez sur .






Utilisation de l'écriture intuitive

Pour activer l'écriture intuitive, appuyez sur  et sélectionnez *Activer dictionnaire*. L'écriture intuitive est ainsi activée pour tous les éditeurs du téléphone. L'indicateur  s'affiche en haut de l'écran.

- 1 Écrivez le mot souhaité en appuyant sur les touches  - . Appuyez une seule fois sur chaque touche pour une lettre. Le mot est modifié chaque fois que vous appuyez sur une touche.



Remarque : Ne prêtez pas attention à ce qui s'affiche à l'écran. Le mot continue à se modifier, attendez de l'avoir saisi en entier avant de vérifier le résultat.

 **Icônes :**  et  indiquent la casse choisie.  signifie que la première lettre du mot suivant s'affichera en majuscule et que toutes les autres lettres s'afficheront automatiquement en minuscules.  indique le mode numérique.















Fig. 1 Écriture intuitive.

Par exemple, pour écrire « Nokia » lorsque le dictionnaire est activé, appuyez sur





 pour N,  pour o,  pour k,  pour i et  pour a.









Comme illustré dans la fig. 1, p. 83, le mot suggéré change chaque fois que vous appuyez sur une touche.


2 Vérifiez que le mot est correctement écrit lorsque vous avez fini.


- Si le mot est correct, vous pouvez le confirmer en appuyant sur  ou sur  pour insérer un espace. Le soulignement disparaît et vous pouvez commencer à écrire un autre mot.
- Si le mot n'est pas correctement écrit, vous disposez des options suivantes :
 - Appuyez plusieurs fois sur  pour afficher les unes après les autres les correspondances trouvées par le dictionnaire.
 - Appuyez sur  et sélectionnez *Dictionnaire* → *Correspondances* pour afficher la liste des correspondances. Recherchez le mot à utiliser et appuyez sur  pour le sélectionner.
 - Si le caractère ? s'affiche à la suite d'un mot, le mot que vous avez l'intention d'écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur **Epeler**, saisissez le mot (32 lettres au maximum) en utilisant la saisie de texte traditionnelle et appuyez sur **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est saturé, un nouveau mot remplace le mot ajouté le plus ancien.
 - Pour supprimer le caractère ? et effacer un à un les caractères du mot, appuyez sur .

Conseils sur l'utilisation de l'écriture intuitive



- Pour effacer un caractère, appuyez sur . Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour effacer plusieurs caractères.
- Pour passer d'une casse de caractère à une autre (**Abc**, **abc** et **ABC**), appuyez sur . Notez que si vous appuyez deux fois rapidement sur , l'écriture intuitive est désactivée.

- Pour insérer un numéro en mode lettre, appuyez sur la touche numérique voulue et maintenez-la enfoncée.
Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner *Insérer numéro*, saisir les numéros souhaités et appuyer sur **OK**.
Pour passer de la saisie de lettres à celle de chiffres, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous . Appuyez sur  puis sur  plusieurs fois pour atteindre le signe de ponctuation voulu. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour ouvrir une liste de caractères spéciaux. Utilisez la touche de défilement pour faire défiler la liste et appuyez sur **Sélect** pour sélectionner un caractère. Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner *Insérer symbole*.
- Appuyez plusieurs fois sur  pour afficher les unes après les autres les correspondances trouvées par le dictionnaire.

Vous pouvez également appuyer sur , sélectionner *Dictionnaire* puis

- *Correspondances* - pour afficher une liste de mots correspondant aux touches utilisées. Recherchez le mot souhaité et appuyez sur .
- *Insérer mot* - pour ajouter un mot (32 lettres au maximum) au dictionnaire en utilisant la saisie de texte traditionnelle. Lorsque le dictionnaire est saturé, un nouveau mot remplace le mot ajouté le plus ancien.
- *Modifier mot* - pour ouvrir un affichage dans lequel vous pouvez éditer le mot, disponible uniquement si le mot est active (souligné).

Écriture de mots composés

- Écrivez la première moitié d'un mot composé et confirmez-le en appuyant sur .
Écrivez la dernière partie et complétez le mot composé en appuyant sur  pour ajouter un espace.















Conseil ! L'écriture intuitive essaie de deviner le signe de ponctuation couramment utilisé (.,?!') qui est requis. L'ordre et la disponibilité des signes de ponctuation dépendent de la langue du dictionnaire.

Désactivation de l'écriture intuitive


- Appuyez sur  et sélectionnez *Dictionnaire* → *Désactivé* pour désactiver l'écriture intuitive pour tous les éditeurs du téléphone.

Copie de texte

Si vous voulez copier du texte dans le presse-papiers, les méthodes suivantes sont les plus simples :

- 1 Pour sélectionner des lettres et des mots, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. En même temps, appuyez sur  ou sur . Le texte que vous sélectionnez est mis en surbrillance.
Pour sélectionner des lignes de texte, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. En même temps, appuyez sur  ou sur .
- 2 Pour terminer la sélection, relâchez la touche de défilement (tout en continuant d'appuyer sur la touche ).
- 3 Pour copier le texte dans le presse-papiers, tout en maintenant la touche  enfoncée, appuyez sur **Copier**.
Vous pouvez également relâcher la touche , puis appuyez une fois dessus pour ouvrir une liste de commandes d'édition, par exemple *Copier* ou *Couper*.
Si vous voulez supprimer le texte sélectionné du document, appuyez sur .
- 4 Pour insérer le texte dans un document, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, et appuyez sur **Coller**.
Vous pouvez également appuyer une fois sur  et sélectionner *Coller*.

Options d'édition

Lorsque vous appuyez sur , les options suivantes s'affichent (en fonction du mode de modification et de votre situation) :

- *Dictionnaire* (écriture intuitive), *Utiliser lettres* (saisie de texte traditionnelle), *Utiliser chiffres*
- *Couper*, *Copier* – disponible uniquement si du texte a d'abord été sélectionné.
- *Coller* – disponible uniquement lorsque du texte a été coupé ou copié dans le presse-papiers.
- *Insérer numéro*, *Insérer symbole* et
- *Langue d'écriture*:- modifie la langue d'entrée pour tous les éditeurs du téléphone. Voir '[Paramètres téléphone](#)', p. 29.

Création et envoi de messages



Remarque : Lors de l'envoi de messages, votre téléphone peut afficher le texte suivant : « *Envoyé* ». Cela signifie que votre téléphone a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre téléphone. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de service.




Vous pouvez créer un message de deux façons :

- en sélectionnant *Nouveau msg* → *Créer* → *Message texte*, *Message multimédia* ou *E-mail* dans l'écran principal Messages, ou
- à partir d'une application possédant l'option *Envoyer*. Dans ce cas, le fichier sélectionné (tel qu'une photo ou un texte) est ajouté au message.



Fig. 2 Création d'un message, types de messages.


Écriture et envoi de messages textes

- 1 Sélectionnez *Nouveau msg.* Une liste d'options de message s'affiche. Voir fig. 2, p. 87.
- 2 Sélectionnez *Créer* → *Message texte*. L'éditeur s'ouvre avec le curseur placé dans le champ *A*. Appuyez sur  pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts ou indiquez le numéro de téléphone du destinataire. Appuyez sur  pour ajouter un point-virgule (;) afin de séparer chaque destinataire. Appuyez sur  pour passer au champ du message.
- 3 Écrivez le message.



Remarque : Votre téléphone prenant en charge l'envoi simultané de plusieurs messages textes, la limite normale de 160 caractères par message texte peut par conséquent être dépassée. Si votre texte dépasse 160 caractères, il est envoyé en plusieurs messages, ce qui risque de vous coûter plus cher.

Dans la barre de navigation, l'indicateur de la longueur du message effectue un compte à rebours à partir de 160. Par exemple, 10 (2) signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères au texte à envoyer sous la forme de deux messages.

- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez *Options* → *Envoyer* ou appuyez sur .

Envoi de messages intelligents

Les messages intelligents sont des messages textes spécifiques qui peuvent contenir des données. Vous pouvez envoyer des messages intelligents, tels que des :

- messages image,
- cartes de visite contenant des informations sur les contacts sous un format générique (vCard),
- notes d'agenda (au format vCalendar).

Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Envoi d'informations sur les contacts](#)', p. 57, '[Envoi d'entrées d'agenda](#)', p. 124, et '[Envoi de signets](#)', p. 140.

Options de l'éditeur de messages textes : *Envoyer*, *Ajout. destinataire*, *Insérer*, *Supprimer*, *Détails message*, *Options d'envoi*, *Aide* et *Sortir*.



Conseil ! Vous pouvez également recevoir des sonneries, des logos opérateur ou des paramètres provenant de prestataires de service (voir p. 97).


Création et envoi de messages image

Votre téléphone vous permet d'envoyer et de recevoir des messages image. Il s'agit de messages textes contenant de petites images en noir et blanc. Plusieurs images par défaut sont disponibles dans le dossier *Msgs image* dans **Photos**.



Remarque : Cette fonction est utilisable à condition d'être prise en charge par votre opérateur réseau ou par votre prestataire de service. Seuls les téléphones offrant des fonctions de message image peuvent recevoir et afficher ce type de message.

Pour envoyer un message image :

- Procédez de l'une des deux façons suivantes :
 - Sélectionnez **Photos** → *Msgs image* et une image à envoyer. Sélectionnez **Options** → *Envoyer* ou
 - Sélectionnez **Messages** → *Nouveau msg* → *Créer: Message texte* puis **Insérer** → *Image*.
- Entrez les informations relatives au destinataire et ajoutez du texte. Voir fig. 3, p. 89.
- Sélectionnez **Options** → *Envoyer* ou appuyez sur .



Remarque : Chaque message image est composé de plusieurs messages textes. Par conséquent, l'envoi d'un message image peut coûter plus cher que celui d'un message texte.



Fig. 3 Modification d'un message image.

Options de l'éditeur de messages image : *Envoyer*, *Ajout. destinataire*, *Insérer*, *Supprimer image*, *Supprimer*, *Détails message*, *Aide* et *Sortir*.

Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir une combinaison de texte et de clips vidéo, ou une combinaison de texte, de photos et de clips audio, mais en aucun cas une combinaison de photos et de clips vidéo.



Remarque : Cette fonction est utilisable à condition d'être prise en charge par votre opérateur réseau ou par votre prestataire de service. Seuls les équipements offrant des fonctions de message multimédia ou e-mail compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédias. Les équipements n'offrant pas ces fonctionnalités peuvent recevoir les détails d'un lien donnant accès à une page Web.

Paramètres nécessaires aux messages multimédias

Vous pouvez recevoir les paramètres sous la forme d'un message intelligent de votre opérateur réseau ou prestataire de service. Reportez-vous à '[Réception de messages intelligents](#)', p. 97.



Exemple : Des noms de domaine, tels que **www.nokia.com**, peuvent être convertis en adresses IP, par exemple **192.100.124.195**.

Pour connaître la disponibilité des services de données et y souscrire, contactez votre opérateur réseau ou prestataire de service.

- 1 Sélectionnez **Menu** → **Outils** → **Paramètres** → *Paramètres de connexion* → *Points d'accès* et définissez les paramètres d'un point d'accès de message multimédia :
Nom de connexion - Attribuez un nom parlant à la connexion.
Mode session - Sélectionnez un type de connexion de données : *Données GSM*, *GSM à haut débit* ou *GPRS*.
Adresse IP passerelle - entrez l'adresse (voir l'exemple sur le côté de la page).
Page de démarrage - entrez l'adresse du centre de messagerie multimédia.

- Si vous avez sélectionné *Données GSM* ou *GSM à haut débit*, renseignez : *N° d'appel serveur* - numéro de téléphone pour l'appel de données.
- Si vous avez sélectionné *GPRS*, renseignez : *Nom du point d'accès* - nom qui vous est donné par votre prestataire de service.

Pour plus d'informations sur les différentes connexions de données, voir aussi '[Connexion](#)', p. 34.

- 2 Sélectionnez **Messages** → **Options** → **Paramètres** → **Message multimédia**. Ouvrir *Connexion préférée* et le point d'accès créé pour être utilisé en tant que connexion préférée. Voir aussi '[Paramètres des messages multimédias](#)', p. 110.

Configuration de la mémoire utilisée

La mémoire utilisée définit si la mémoire du téléphone ou la carte mémoire est utilisée par défaut. Pour définir la mémoire utilisée :

- Sélectionnez **Messages** puis **Options** → **Paramètres** → **Autre** → **Mémoire utilisée** et sélectionnez la mémoire du téléphone ou la carte mémoire, si une telle carte est utilisée.

Création de messages multimédias










Remarque : Lors de l'envoi d'un message multimédia vers un téléphone autre que le modèle Nokia 3650, Nokia 3660 ou Nokia 7650, il est conseillé d'utiliser une taille de photo plus petite et un clip audio inférieur à 15 secondes. La valeur par défaut est *Taille photo : Petite*. Si vous souhaitez vérifier le paramètre de taille de photo, sélectionnez **Messages** → **Options** → **Paramètres** → **Message multimédia** ou sélectionnez **Options** → **Options d'envoi** lorsque vous créez un message multimédia. Lors de l'envoi d'un message multimédia à une adresse électronique ou à un autre téléphone Nokia 3650, Nokia 3660 ou Nokia 7650, utilisez, si possible, la plus grande taille de photo (dépendante du réseau). Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Options** → **Options d'envoi** → **Taille photo** → **Grande** lorsque vous créez un message multimédia.

Options de l'éditeur de messages multimédias : *Envoyer, Ajouter destinataire, Insérer, Aperçu message, Objets, Supprimer, Supprimer, Détails du message, Options d'envoi, Aide et Sortir.*



Fig. 4 Création d'un message multimedia.

- 1 Dans Messages, sélectionnez *Nouveau msg* → *Créer* → *Message multimedia* et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts, ou écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ *A*. Ajoutez un point-virgule (;) pour séparer chaque destinataire. Appuyez sur  pour passer au champ suivant.
- 3 Vous pouvez ajouter les différents objets du message multimedia dans l'ordre souhaité.
 - Pour ajouter une photo, sélectionnez *Options* → *Insérer* → *Photo* ou *Nouvelle photo*.
 -  **Conseil !** Si vous envoyez un message multimedia à une adresse e-mail, il est conseillé d'agrandir la taille de la photo, sélectionnez *Options* → *Options d'envoi* → *Taille photo* → *Grande*. Lors de l'envoi d'un message multimedia à un autre téléphone, utilisez la taille par défaut *Petite*.
 - Pour ajouter un son, sélectionnez *Options* → *Insérer* → *Clip audio* ou *Nouveau clip audio*. Lorsque le son a été ajouté, l'icône  s'affiche dans la barre de navigation. Voir fig. 4, p. 92.
 - Pour ajouter une vidéo, sélectionnez *Options* → *Insérer* → *Clip vidéo*.
 - Pour écrire du texte, appuyez sur .
 - Si vous sélectionnez *Insérer* → *Photo*, *Clip audio*, *Clip vidéo* ou *Modèle*, une liste d'éléments s'affiche. Recherchez l'élément à ajouter et appuyez sur *Sélect*.
 -  **Remarque :** Si vous sélectionnez *Photo*, vous devez d'abord choisir d'enregistrer la photo dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, si une telle carte est employée.
 - Si vous sélectionnez *Insérer* → *Nouvelle photo*, l'appareil photo s'ouvre et vous pouvez prendre une autre photo. Appuyez sur *Supprimer* pour supprimer la photo et en prendre une autre à la place.

- Si vous sélectionnez *Insérer* → *Nouveau clip audio*, l'enregistreur s'ouvre et vous pouvez enregistrer un nouveau son. La nouvelle photo ou le nouveau son est automatiquement enregistré et une copie est insérée dans le message.




Remarque : Un message multimédia ne peut contenir qu'une photo, un clip audio ou un clip vidéo.

- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** → *Envoyer* ou appuyez sur .

Aperçu d'un message multimédia

Pour afficher un aperçu du message multimédia, sélectionnez **Options** → *Aperçu message*.

Suppression d'un objet d'un message multimédia

Pour supprimer un objet multimédia, sélectionnez **Options** → *Supprimer* → *Photo Clip vidéo* ou *Clip audio*. Appuyez sur  pour supprimer le texte.

Utilisation de différents objets multimédias

Pour afficher tous les objets multimédias inclus dans un message multimédia, ouvrez un message et sélectionnez **Options** → *Objets* pour ouvrir l'écran des objets.

Dans l'écran des objets, vous pouvez modifier l'ordre des différents objets, en supprimer ou ouvrir un objet dans une application associée.

La fig. 5, p. 93 répertorie les différents objets et la taille des fichiers.

E-mail

Paramètres nécessaires aux e-mails

Avant de pouvoir envoyer, recevoir, récupérer, transférer des e-mails et y répondre, vous devez :

- Configurer correctement un point d'accès Internet. Reportez-vous à '[Connexion](#)', p. [34](#).
- Définir correctement vos paramètres e-mail. Reportez-vous à '[Paramètres des e-mails](#)', p. [112](#).



Fig. 5 Écran des objets multimédias.

Options de l'écran des objets : *Ouvrir*, *Insérer*, *Ins. d'abord photo* / *Ins. d'abord texte*, *Supprimer*, *Aide* et *Sortir*.

Options de l'éditeur de messages e-mail :

Envoyer, Ajout.destinataire, Insérer, Pièces jointes, Supprimer, Détails message, Options d'envoi, Aide et Sortir.








Conseil ! Si vous voulez envoyer des fichiers autres que des photos, des sons et des notes en tant que pièces jointes, ouvrez l'application appropriée et sélectionnez l'option *Envoyer* → *Par e-mail*, si celle-ci est disponible.




Remarque : Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Écriture et envoi de messages e-mail


- 1 Sélectionnez *Nouveau msg* → *Créer* → *E-mail*. L'éditeur s'ouvre.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire des contacts ou indiquez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ *A:*. Ajoutez un point-virgule (;) pour séparer chaque destinataire. Si vous voulez envoyer une copie de votre message e-mail à quelqu'un, écrivez l'adresse dans le champ *Cc:*. Appuyez sur  pour passer au champ suivant.
- 3 Écrivez le message. Si vous voulez ajouter une pièce jointe au message e-mail, sélectionnez **Options** → *Insérer* → *Photo, Clip audio, Clip vidéo* ou *Note*.  s'affiche dans la barre de navigation pour indiquer que le message e-mail a une pièce jointe. *Modèle* ajoute un texte préalablement écrit au message e-mail. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe à un message électronique en sélectionnant **Options** → *Pièces jointes* dans un e-mail ouvert. L'écran des pièces jointes s'ouvre, où vous pouvez ajouter, afficher et supprimer des pièces jointes.

 **Remarque :** Si vous sélectionnez *Photo*, vous devez d'abord choisir d'enregistrer la photo dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, si une telle carte est employée.
- 4 Pour supprimer une pièce jointe, recherchez-la et sélectionnez **Options** → *Supprimer*.
- 5 Pour envoyer le message e-mail, sélectionnez **Options** → *Envoyer* ou appuyez sur .








 **Remarque :** Les messages e-mail sont automatiquement placés dans le dossier À envoyer avant d'être envoyés. Dans le cas où un problème survient alors que le téléphone est en train d'envoyer le message e-mail, celui-ci demeure dans ce dossier et présente l'état *Echec*.



Msgs reçus – réception de messages




Les données et messages peuvent être reçus par message texte ou service multimédia, via une connexion par infrarouge ou Bluetooth. Si le dossier Msgs reçus contient des messages non lus, l'icône devient .

Dans Msgs reçus, les icônes des messages vous indiquent leur type. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'icône :

-  pour un message texte non lu et  pour un message intelligent non lu,
-  pour un message multimédia non lu,
-  pour un message de service non lu,
-  pour les données reçues via infrarouge,
-  pour les données reçues via Bluetooth et
-  pour un type de message inconnu.

Options du dossier Msgs reçus : *Ouvrir, Nouveau message, Supprimer, Détails du message, Dépl. vers dossier, Marquer/Ann. Marq., Aide et Sortir.*


Affichage des messages dans Msgs reçus

- Pour ouvrir un message, accédez-y et appuyez sur . Utilisez la touche de défilement pour vous déplacer vers le haut et le bas dans le message. Appuyez sur  ou sur  pour passer au message précédent ou suivant dans le dossier.


Options des différentes visionneuses de messages


Les options disponibles dépendent du type de message ouvert pour affichage :

- *Enregistrer image* - enregistre les images dans **Photos** → *Msgs image*.
- *Répondre* - copie l'adresse de l'expéditeur dans le champ **A:**. Sélectionnez *Répondre* → *A tous* - pour copier l'adresse de l'expéditeur et les destinataires du champ **Cc:** dans le nouveau message.

- *Transférer* - copie le contenu du message dans un éditeur.
- *Appeler* - appelez en appuyant sur .
- *Afficher la photo* - vous permet d'afficher et d'enregistrer la photo.
- *Écouter clip audio* - vous permet d'écouter le son dans le message.
- *Objets* - affiche une liste de tous les objets multimédias d'un message multimédia.
- *Pièces jointes* - affiche une liste des fichiers envoyés en tant que pièces jointes aux e-mails.
- *Détails du message* - affiche des informations détaillées sur un message.
- *Dépl. vers dossier / Copier dans dossier* - vous permet de déplacer ou de copier un ou plusieurs messages vers Mes dossiers, Msgs reçus, ou d'autres dossiers que vous avez créés. Voir « Déplacement d'éléments dans un dossier », p. 15.
- *Ajouter ds Contacts* - vous permet de copier le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de l'expéditeur du message dans le répertoire des contacts. Précisez si vous voulez créer une fiche de contact ou ajouter les informations à une fiche existante.
- *Trouver* - Recherche des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des adresses Internet dans le message. À la fin de la recherche, vous pouvez effectuer un appel ou envoyer un message à l'adresse e-mail ou au numéro trouvé, ou enregistrer les données dans Contacts ou en tant que signet de navigateur.



Affichage des messages multimédias dans Msgs reçus

Vous pouvez identifier les messages multimédias par leur icône  :




- Pour ouvrir un message multimédia, accédez-y et appuyez sur . Vous pouvez simultanément visualiser une photo, lire un message et entendre un son.

Pendant la lecture d'un son, appuyez sur  ou sur  pour augmenter ou diminuer le volume. Si vous ne voulez pas de son, appuyez sur **Arrêter**.

Objets des messages multimédias



- Pour afficher les types d'objets multimédias inclus dans le message multimédia, ouvrez-le et sélectionnez **Options** → *Objets*. Dans l'écran des objets, vous pouvez afficher les fichiers inclus dans le message multimédia. Vous pouvez enregistrer le fichier dans votre téléphone ou l'envoyer, par exemple, via infrarouge vers un autre équipement.
- Pour ouvrir un fichier, accédez-y et appuyez sur .
-  **Important** : Les objets des messages multimédias peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou PC. N'ouvrez aucune pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'expéditeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à '*Gestion certificats*', p. 45.

Sons d'un message multimédia

Les objets sons d'un message multimédia sont indiqués par  dans la barre de navigation. Par défaut, les sons sont lus via le haut-parleur. Pour arrêter le son, appuyez sur **Arrêter** lors de la lecture. Vous pouvez changer le niveau de volume en appuyant sur  ou sur .


- Si vous voulez écouter à nouveau un son une fois que tous les objets ont été affichés et que la lecture du son est arrêtée, sélectionnez **Options** → *Ecouter clip audio*.


Réception de messages intelligents

Votre téléphone peut recevoir de nombreux types de messages intelligents, des messages textes contenant des données, également appelés messages OTA (Over-The-Air). Pour ouvrir un message intelligent reçu, ouvrez Msgs reçus, accédez-y () et appuyez sur .

- *Message image* – pour enregistrer l'image dans le dossier *Msgs image* dans **Photos** pour une utilisation ultérieure, sélectionnez **Options** → *Enregistrer image*.
- *Carte de visite* – pour enregistrer les informations sur les contacts, sélectionnez **Options** → *Enreg. carte visite*.

Options de l'écran des objets : *Ouvrir*, *Enregistrer*, *Envoyer*, *Aide* et *Sortir*.

 **Exemple** : Vous pouvez ouvrir un fichier vCard et enregistrer ses informations sur les contacts dans Contacts.

 **Conseil** ! Si vous recevez un fichier vCard avec une photo jointe, celle-ci est également enregistrée dans Contacts.



Conseil ! Pour modifier ultérieurement les paramètres de point d'accès par défaut du service du navigateur ou de la messagerie multimédia, sélectionnez **Services** → **Options** → *Paramètres* → *Pt d'accès par défaut* ou **Messages** → **Options** → *Paramètres* → *Message multimédia* → *Connexion préférée*.



Remarque : Si des certificats ou des fichiers sons sont joints à des cartes de visite, ils ne sont pas enregistrés.


- *Sonnerie* - pour enregistrer la sonnerie dans Compositeur, sélectionnez **Options** → *Enregistrer*.
- *Logo opérateur* - pour enregistrer le logo, sélectionnez **Options** → *Enregistrer*. Le logo opérateur peut désormais être affiché en mode veille au lieu de l'identification personnelle de l'opérateur réseau.
- *Entrée agenda* - pour enregistrer l'invitation dans Agenda, sélectionnez **Options** → *Enreg. ds Agenda*.
- *Message WAP* - pour enregistrer le signet, sélectionnez **Options** → *Enreg. ds signets*. Le signet est ajouté à la liste des signets dans le service du navigateur. Si le message contient à la fois des signets et des paramètres de point d'accès du navigateur, pour enregistrer les données, sélectionnez **Options** → *Tout enregistrer*. Vous pouvez aussi sélectionner **Options** → *Afficher détails* pour afficher séparément les informations relatives au signet et au point d'accès. Si vous ne voulez pas enregistrer toutes les données, sélectionnez un paramètre ou un signet, affichez les détails et sélectionnez **Options** → *Enreg. dans param.* ou *Enreg. ds signets* selon l'affichage.
- *Notification e-mail* - Vous indique le nombre de nouveaux e-mails présents dans votre boîte aux lettres distante. Une notification plus complète peut comprendre des informations plus détaillées, telles que le sujet, l'expéditeur, les pièces jointes, etc.
- En outre, vous pouvez recevoir un numéro de service des messages textes, un numéro de boîte vocale, des paramètres mode de synchronisation à distance, point d'accès pour le navigateur, messagerie multimédia ou e-mail, script connexion à point d'accès ou e-mail.
Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Options** → *Enr. ds param. SMS*, *Enr. ds Boîte vocale*, *Enreg. dans Param.*, *Enreg. ds Paramètr.* ou *Enr. ds par. e-mail*.

Messages de service

Vous pouvez demander des messages de service (messages poussés) auprès de prestataires de service. Les messages de service sont par exemple des notifications des titres de l'actualité et peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service de navigateur. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de service.

Les prestataires de service peuvent mettre à jour un message de service existant chaque fois qu'un nouveau message est reçu. Les messages peuvent être mis à jour même si vous les avez transférés vers un dossier autre que Msgs reçus. Lorsque les messages du service expirent, ils sont automatiquement supprimés.

Affichage des messages de service dans Msgs reçus

- 1 Dans Msgs reçus, accédez à un message de service (📧) et appuyez sur .
- 2 Pour télécharger ou afficher le service, appuyez sur **Télécharger msg**. Le message *Téléchargement message en cours* s'affiche. Le téléphone commence à établir une connexion de données, si nécessaire.
- 3 Appuyez sur **Retour** pour revenir à Msgs reçus.

Affichage des messages de service dans le navigateur

Lors de la navigation, sélectionnez **Options** → *Lire msg service* pour télécharger et afficher les nouveaux messages de service.

Options disponibles lors de l'affichage d'un message de service : *Télécharger msg*, *Dépl. vers dossier*, *Détails du message*, *Aide* et *Sortir*.

Options du dossier Mes dossiers : [Ouvrir](#), [Nouveau msg](#), [Supprimer](#), [Détails message](#), [Dépl. vers dossier](#), [Nouveau dossier](#), [Renommer](#), [Aide](#) et [Sortir](#).



Mes dossiers

Le dossier Mes dossiers vous permet d'organiser vos messages en dossiers, de créer des dossiers ainsi que de renommer et de supprimer des dossiers. Sélectionnez **Options** → [Dépl. vers dossier](#), [Nouveau dossier](#) ou [Renommer dossier](#). Pour plus d'informations, reportez-vous à « Déplacement d'éléments dans un dossier », p. 15.

Dossier Modèles

- Vous pouvez utiliser des modèles de texte pour éviter d'écrire à nouveau les messages souvent envoyés. Pour créer un modèle, sélectionnez **Options** → [Nouveau modèle](#).



Boîte aux lettres distante

Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres distante :


- pour récupérer de nouveaux messages e-mail, ou
- pour afficher les titres de vos e-mails ou vos messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion.

si vous sélectionnez [Nouveau msg](#) → [Créer](#) → [E-mail](#) ou [Bte aux lettres](#) dans l'écran principal Messages et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Reportez-vous à '[Paramètres nécessaires aux e-mails](#)', p. 93.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace automatiquement [Bte aux lettres](#) dans l'écran principal Messages. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouverture de la boîte aux lettres

Lorsque vous l'ouvrez, vous pouvez afficher les messages e-mail précédemment récupérés et les titres des e-mails en mode hors connexion, ou vous connecter au serveur e-mail.

- Lorsque vous accédez à votre boîte aux lettres et appuyez sur , le téléphone vous demande si vous voulez *Etablir connexion vers boîte aux lettres?* Sélectionnez *Oui* pour vous connecter à votre boîte aux lettres ou *Non* pour afficher les messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion.
- Pour établir une connexion, vous pouvez également sélectionner **Options** → *Connexion*.

Affichage des messages e-mail en mode connexion

Lorsque vous êtes en mode connexion, vous êtes connecté en permanence à une boîte aux lettres distante via un appel de données ou une connexion de données par paquet. Voir aussi '[Indicateurs de connexion de données](#)', p. 11, '[Appels de données GSM](#)', p. 35, et '[Données par paquets \(GPRS, General Packet Radio Service\)](#)', p. 36.



Remarque : Si vous utilisez le protocole POP3, les messages e-mail ne sont pas automatiquement mis à jour en mode connexion. Pour afficher les messages e-mail les plus récents, vous devez vous déconnecter et établir une nouvelle connexion à votre boîte aux lettres.

Affichage des messages e-mail en mode hors connexion

Lorsque vous affichez des messages e-mail en mode hors connexion, votre téléphone n'est pas connecté à la boîte aux lettres distante. Ce mode peut vous permettre de réduire les coûts de connexion. Pour plus d'informations, voir p. 35.

Pour afficher les messages e-mail en mode hors connexion, vous devez d'abord les récupérer à partir de votre boîte aux lettres (voir la section suivante). Après les avoir récupérés sur votre téléphone, pour mettre fin à la connexion de données, sélectionnez **Options** → *Déconnecter*.





Conseil ! Le programme d'assistance aux paramètres inclus dans la Suite PC pour Nokia 3660 peut vous aider à configurer les paramètres de point d'accès et de boîte aux lettres. Vous pouvez également copier des paramètres existants, par exemple, de votre ordinateur sur votre téléphone. Consultez le CD-ROM fourni dans le coffret du produit.

Options disponibles lors de l'affichage des titres des e-mails : *Ouvrir, Nouveau msg, Connexion | Déconnecter, Télécharger, Supprimer, Détails message, Copier, Marquer/Ann. Marq., Aide* et *Sortir*.

Vous pouvez continuer à lire les titres des e-mails et/ou les messages e-mail récupérés en mode hors connexion. Vous pouvez écrire de nouveaux messages e-mail, répondre aux messages récupérés et les transférer. Vous pouvez demander à ce que les messages e-mail soient envoyés la prochaine fois que vous vous connectez à la boîte aux lettres. Lorsque vous ouvrez *Bte aux lettres* la fois suivante et que vous voulez afficher et lire les messages e-mail en mode hors connexion, répondez **Non** à la question *Etablir connexion vers boîte aux lettres?*

Récupération de messages e-mail à partir de la boîte aux lettres

- Si vous êtes en mode hors connexion, sélectionnez **Options** → *Connexion* pour établir une connexion à une boîte aux lettres distante.

L'écran de la boîte aux lettres distante est semblable au dossier *Msgs reçus* dans Messages. Vous pouvez vous déplacer vers le haut et vers le bas dans la liste à l'aide de  ou . Les icônes suivantes affichent l'état de l'e-mail :



- nouvel e-mail (mode connexion ou hors connexion). Le contenu n'a pas été téléchargé de la boîte aux lettres à votre téléphone (la flèche dans l'icône pointe vers l'extérieur).



- nouvel e-mail ; le contenu a été récupéré de la boîte aux lettres (flèche pointant vers l'intérieur).



- pour les messages e-mail lus.



- pour les titres d'e-mail qui ont été lus et dont le contenu du message a été supprimé du téléphone.

- 1 Lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** → *Télécharger* →
 - *Nouveau* – pour récupérer tous les nouveaux messages e-mail sur votre téléphone.
 - *Sélectionnés* – pour récupérer uniquement les messages e-mail marqués. Utilisez les commandes *Marquer/Ann. Marq.* → *Marquer* / *Annuler Marquer* pour sélectionner les messages un par un. Pour plus d'informations sur la sélection simultanée de plusieurs éléments, voir p. 15.
 - *Tous* – pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.
 Pour annuler la récupération, appuyez sur **Annuler**.
- 2 Après avoir récupéré les messages e-mail, vous pouvez continuer à les afficher en mode connexion. Sélectionnez **Options** → *Déconnecter* pour mettre fin à la connexion et afficher les messages e-mail en mode hors connexion.

Copie de messages e-mail vers un autre dossier

Si vous voulez copier un e-mail de la boîte aux lettres distante vers un dossier situé sous Mes dossiers, sélectionnez **Options** → *Copier*. Sélectionnez un dossier dans la liste et appuyez sur **OK**.

Ouverture de messages e-mail


- Lorsque vous affichez des messages e-mail en mode connexion ou hors connexion, recherchez l'e-mail à afficher et appuyez  pour l'ouvrir. Si le message e-mail n'a pas été récupéré (la flèche de l'icône pointe vers l'extérieur), que vous êtes en mode hors connexion et que vous sélectionnez *Ouvrir*, le système vous demande si vous voulez récupérer ce message dans la boîte aux lettres. Notez que la connexion de données reste ouverte après la récupération de l'e-mail. Sélectionnez **Options** → *Déconnecter* pour mettre fin à la connexion de données.



Fig. 6 Affichage des messages e-mail.


Options disponibles lors de l'affichage d'un message e-mail : *Répondre*, *Transférer*, *Supprimer*, *Pièces jointes*, *Détails message*, *Dépl. vers dossier*, *Ajouter ds Contacts*, *Trouver*, *Aide* et *Sortir*.


Déconnexion de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en mode connexion, sélectionnez **Options** → *Déconnecter* pour mettre fin à l'appel de données ou à la connexion GPRS à la boîte aux lettres distante. Voir aussi '[Indicateurs de connexion de données](#)', p. 11.

Affichage des pièces jointes aux e-mails


Options de l'écran des pièces jointes : *Ouvrir*, *Télécharger*, *Enregistrer*, *Envoyer*, *Supprimer*, *Aide* et *Sortir*.


- Ouvrez un message possédant l'indicateur de pièce jointe  et sélectionnez **Options** → *Pièces jointes* pour ouvrir l'écran des pièces jointes. Dans l'écran des pièces jointes, vous pouvez récupérer, ouvrir ou enregistrer des pièces jointes. Vous pouvez également les envoyer via infrarouge ou Bluetooth.

 **Important** : Les pièces jointes aux e-mails peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou PC. N'ouvrez aucune pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'envoyeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Gestion certificats](#)', p. 45.


Récupération des pièces jointes sur le téléphone

- Si la pièce jointe comporte un indicateur grisé, elle n'a pas été récupérée sur le téléphone. Pour la récupérer, recherchez-la et sélectionnez **Options** → *Télécharger*.

 **Remarque** : Si votre boîte aux lettres utilise le protocole IMAP 4, vous pouvez choisir de récupérer les titres des e-mails uniquement, les messages uniquement, ou les messages et pièces jointes. Avec le protocole POP3, vous pouvez récupérer les titres des e-mails uniquement, ou les messages et pièces jointes. Pour plus d'informations, voir p. 112.

 **Conseil !** Pour économiser de la mémoire, vous pouvez supprimer les pièces jointes d'un e-mail tout en les conservant sur le serveur e-mail. Sélectionnez **Options** → *Supprimer* dans l'écran des pièces jointes.

Ouverture d'une pièce jointe

- 1 Dans l'affichage Pièces jointes, recherchez une pièce jointe, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.
 - Si vous êtes en mode connexion, la pièce jointe est récupérée directement à partir du serveur et ouverte dans l'application associée.
 - Si vous êtes en mode hors connexion, le téléphone demande si vous voulez récupérer la pièce jointe sur le téléphone. Si vous répondez *Oui*, une connexion à la boîte aux lettres distante est établie.
- 2 Appuyez sur **Retour** pour revenir à la visionneuse de messages e-mail.

Enregistrement de pièces jointes séparément

Pour enregistrer une pièce jointe, sélectionnez **Options** → *Enreg.* dans l'écran des pièces jointes. La pièce jointe est enregistrée dans l'application associée. Par exemple, les sons peuvent être enregistrés dans Enregistreur et les fichiers texte (.TXT) dans Notes.




Remarque : Les pièces jointes telles que les images peuvent être enregistrées sur la carte mémoire, si une telle carte est employée.



Conseil ! Les formats de photo pris en charge sont répertoriés à la p. 66. Pour afficher une liste d'autres formats de fichier pris en charge par Nokia 3660, consultez les informations produit sur le site www.nokia.com.


Suppression de messages e-mail

- Pour supprimer un e-mail du téléphone tout en le conservant dans la boîte aux lettres :
Sélectionnez **Options** → *Supprimer* → *Téléphone uniquement*.
 -  **Remarque** : Le téléphone crée un double des titres d'e-mails dans la boîte aux lettres distante. Ainsi, bien que vous supprimiez le contenu du message, son en-tête est conservé sur le téléphone. Si vous souhaitez supprimer aussi l'en-tête, vous devez d'abord supprimer le message de votre boîte aux lettres distante puis établir une connexion du téléphone à la boîte aux lettres distante pour actualiser l'état.
- Pour supprimer un e-mail à la fois du téléphone et de la boîte aux lettres distante :
Sélectionnez **Options** → *Supprimer* → *Tél. et serveur*.



Remarque : Si vous êtes en mode hors connexion, l'e-mail est d'abord supprimé du téléphone. Lors de la connexion suivante à la boîte aux lettres distante, il est automatiquement supprimé de celle-ci. Si vous utilisez le protocole POP3, les messages marqués comme devant être supprimés ne sont supprimés qu'après avoir mis fin à la connexion à la boîte aux lettres distante.

Annulation de la suppression des messages e-mail en mode hors connexion

Pour annuler la suppression d'un e-mail à la fois du téléphone et du serveur, recherchez un e-mail marqué comme devant être supprimé lors de la connexion suivante () et sélectionnez **Options** → *Annul. suppression*.




À envoyer

À envoyer est un emplacement de stockage temporaire pour les messages en attente d'être envoyés.

État des messages dans le dossier À envoyer

- *Envoi en cours* - Une connexion est établie et le message est envoyé.
- *En attente / Placé dans file d'attente* - Par exemple, si deux types de messages similaires existent dans À envoyer, l'un des deux attend que le premier soit envoyé.
- *Envoyer de nouveau à* (heure) - L'envoi a échoué. Le téléphone essaie de renvoyer le message après un délai. Appuyez sur *Envoyer* si vous voulez le renvoyer immédiatement.
- *Différé* - Vous pouvez définir les documents comme étant « suspendus » lorsqu'ils sont dans À envoyer. Recherchez un message en train d'être envoyé et sélectionnez **Options** → *Différer envoi*.
- *Echec* - Le nombre maximal de tentatives d'envoi a été atteint. L'envoi a échoué. Si vous tentiez d'envoyer un message texte, ouvrez-le et vérifiez que les paramètres d'envoi sont corrects.

 **Exemple :** Les messages sont placés dans le dossier À envoyer, par exemple lorsque votre téléphone se situe en dehors de la zone couverte par le réseau. Vous pouvez également planifier l'envoi des messages e-mail la prochaine fois que vous vous connectez à la boîte aux lettres distante.

Affichage des messages sur une carte SIM




Avant de pouvoir afficher des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre téléphone.

- 1 Dans l'écran principal Messages, sélectionnez **Options** → *messages SIM*.
- 2 Sélectionnez **Options** → *Marquer/Ann. Marq.* → *Marquer* ou *Tout marquer* pour marquer les messages.
- 3 Sélectionnez **Options** → *Copier*. Une liste de dossiers s'affiche.
- 4 Sélectionnez un dossier et appuyez sur **OK**. Accédez au dossier pour afficher les messages.



Affichage cellule (service réseau)

Vous pouvez recevoir des messages sur de nombreux sujets, tels que des informations sur la météo ou la circulation routière, de votre prestataire de service. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre prestataire de service. Dans l'écran principal, vous pouvez voir :

- l'état du sujet :  - pour les messages nouveaux et souscrits et  - pour les messages nouveaux et non souscrits.
- le numéro du sujet, son nom et s'il possède un indicateur () de suivi. Vous serez informé de l'arrivée de messages relatifs à un sujet ainsi marqué.



Remarque : Une connexion de données par paquets (GPRS) peut empêcher la réception des messages d'informations. Contactez votre opérateur réseau pour connaître les paramètres GPRS appropriés. Pour plus d'informations sur les paramètres GPRS, reportez-vous à '[Données par paquets \(GPRS, General Packet Radio Service\)](#)', p. 36.

➡ Dans l'écran principal Messages, sélectionnez **Options** → *Affichage cellule*.

Options du service
Affichage cellule : *Ouvrir, Souscrire / Annul. souscription, Notif. instantanée / Annul. notif. instant., Sujet, Paramètres, Aide et Sortir.*

➔ Dans l'écran principal Messages, sélectionnez **Options** → **Commandes service**.




Éditeur de commandes services

Vous pouvez envoyer des demandes de services, par exemple des commandes d'activation pour les services réseau (également appelées commandes USSD), à votre prestataire de service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service. Pour envoyer une demande :

- en mode veille ou lorsque vous avez un appel en cours, saisissez le ou les numéros de commande et appuyez sur **Envoyer** ou
- si vous devez entrer des lettres et des chiffres, sélectionnez **Messages** → **Options** → **Commande de services**.

Paramètres de Messages


Les paramètres de Messages ont été répartis en groupes selon les différents types de messages. Recherchez les paramètres à modifier et appuyez sur .

Paramètres des messages textes





Sélectionnez **Messages** puis **Options** → **Paramètres** → **Message texte** pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- **Ctres de messagerie** - Répertorie tous les centres de services de messages textes définis. Reportez-vous à '[Ajout d'un nouveau centre de messagerie texte](#)', p. 109.
- **Ctre msgerie utilisé** (Centre de messagerie utilisé) - Définit le centre de messagerie utilisé pour la remise de messages textes et de messages intelligents, tels que des messages image.
- **Recevoir accusé** (rapport d'envoi) - Lorsque ce service réseau a la valeur **Oui**, l'état du message envoyé (**En instance**, **Echec**, **Envoyé**) s'affiche dans le Journal. Voir p. 23.

Options disponibles lors de la modification des paramètres du centre de messagerie texte : **Nouv. ctre msgerie**, **Modifier**, **Supprimer**, **Aide** et **Sortir**.




- **Validité du message** - Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté lors de la période de validité, le message est supprimé du centre de services de messages textes. Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonctionnalité. **Temps maximum** représente la durée maximale autorisée par le réseau.
- **Msg envoyé comme** - Les options sont les suivantes : *texte, Fax, Msg instantané* et *E-mail*. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.
 **Remarque** : Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de services est en mesure de convertir des messages textes en ces autres formats.
- **Connexion préférée** - Vous pouvez envoyer des messages textes via le réseau GSM normal ou via GPRS, si le réseau le prend en charge. Reportez-vous à '[Données par paquets \(GPRS, General Packet Radio Service\)](#)', p. 36.
- **Rép. par même ctre** (service réseau) - En affectant à cette option la valeur *Oui*, si le destinataire répond à votre message, la réponse est envoyée à l'aide du même numéro de centre de services de messages textes. Notez que cela peut ne pas fonctionner entre tous les opérateurs.


Ajout d'un nouveau centre de messagerie texte


- 1 Ouvrir *Ctres de messagerie* puis **Options** → *Nouv. ctre msgerie*.
- 2 Appuyez sur , écrivez un nom pour le centre de services et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur , appuyez sur  et notez le numéro du centre de service de messages courts (**Doit être définie**). Appuyez sur **OK**. Vous avez besoin du numéro du centre de messagerie pour envoyer des messages textes et image. Vous recevez ce numéro de votre prestataire de service.
 - Pour activer les nouveaux paramètres, revenez à l'écran des paramètres. Recherchez *Ctre msgerie utilisé*, appuyez sur  et sélectionnez le nouveau centre de services.

Paramètres des messages multimédias

Sélectionnez **Messages** puis **Options** → *Paramètres* → *Message multimédia* pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- **Connexion préférée (Doit être définie)** - Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion préférée pour le centre de messagerie multimédia. Reportez-vous à '[Paramètres nécessaires aux messages multimédias](#)', p. 90.
 **Remarque** : Si vous recevez des paramètres de messages multimédias dans un message intelligent et les enregistrez, les paramètres reçus sont automatiquement utilisés pour la connexion préférée. Reportez-vous à '[Réception de messages intelligents](#)', p. 97.
- **Connex. secondaire** - Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion secondaire pour le centre de messagerie multimédia.
 **Remarque** : *Connexion préférée* et *Connex. secondaire* doivent avoir tous deux le même paramètre *Page de démarrage* qui pointe vers le même centre de services multimédias. Seule la connexion de données est différente.
 **Exemple** : Si votre connexion préférée utilise une connexion de données par paquet, vous pouvez utiliser des données haut débit ou un appel de données pour la connexion secondaire. Vous êtes ainsi en mesure d'envoyer et de recevoir des messages multimédias, même si vous ne vous trouvez pas sur un réseau qui prend en charge les données de paquet. Pour connaître la disponibilité des services de données et y souscrire, contactez votre opérateur réseau ou prestataire de service. Voir aussi '[Informations générales sur les connexions de données et les points d'accès](#)', p. 34.

- **Réception multimédia** - Sélectionnez :
 - Réseau national** - si vous ne voulez recevoir des messages multimédias que lorsque vous êtes sur votre réseau national. Lorsque vous vous trouvez hors du réseau national, la réception des messages multimédias est désactivée.
 - Toujours activée** - si vous voulez recevoir toujours des messages multimédias.
 - Désactivée** - si vous ne voulez pas recevoir du tout de messages multimédias ou de publicités.
-  **Important :**
 - Lorsque vous vous trouvez hors du réseau national, l'envoi et la réception de messages multimédias peuvent vous coûter plus cher.
 - Si les paramètres **Réseau national** ou **Toujours activée** ont été sélectionnés, votre téléphone peut effectuer un appel de données actif ou établir une connexion GPRS sans que vous ne le sachiez.
- **Lors réception msg** - Sélectionnez :
 - Récup. immédiate** - si vous voulez que le téléphone récupère immédiatement des messages multimédias. S'il existe des messages affichant l'état Différé, ils sont également récupérés.
 - Récup. différée** - si vous voulez que le centre de messagerie multimédia enregistre le message à récupérer ultérieurement. Pour récupérer le message ultérieurement, définissez **Lors réception msg** à **Récup. immédiate**.
 - Rejeter message** - si vous voulez rejeter les messages multimédias. Le centre de messagerie multimédia supprime les messages.
- **Messages anonymes** - Sélectionnez **Ne pas recevoir**, si vous voulez rejeter les messages provenant d'un expéditeur anonyme.
- **Publicités** - Indiquez si vous voulez recevoir ou non des publicités de messages multimédias.

- **Accusés de réception** - Affectez la valeur *Oui*, si vous voulez que l'état du message envoyé (*En instance*, *Echec*, *Envoyé*) s'affiche dans le Journal. Voir p. 23.
 **Remarque** : La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.
- **Refuser envoi accusé** - Choisissez *Recevoir*, si vous ne voulez pas que votre téléphone envoie des rapports d'envoi de messages multimédias reçus.
- **Validité du message** - Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté lors de la période de validité, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonctionnalité. *Temps maximum* représente la durée maximale autorisée par le réseau.
- **Taille photo** - Définissez la taille de la photo dans un message multimédia. Les options sont les suivantes : *Petite* (160x120 pixels au maximum) et *Grande* (640x480 pixels au maximum).
- **Micro par défaut** - Choisissez *Haut-parleur* ou *Combiné*, si les sons d'un message multimédia doivent être lus via le haut-parleur ou l'écouteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Haut-parleur](#)', p. 16.

Paramètres des e-mails


Sélectionnez **Messages** puis **Options** → *Paramètres* → *E-mail*.

Ouvrir *Boîte utilisée* pour sélectionner la boîte aux lettres à utiliser.

Paramètres des boîtes aux lettres

Sélectionnez *Boîtes aux lettres* pour afficher une liste de boîtes aux lettres définies. Si aucune boîte aux lettres n'a été définie, vous êtes invité à le faire. La liste suivante de paramètres s'affiche :

- **Nom boîte aux lettres** - Écrivez un nom évocateur pour la boîte aux lettres.
- **Point d'accès utilisé (Doit être définie)** - Point d'accès Internet utilisé pour la boîte aux lettres. Choisissez-en un dans la liste. Pour plus d'informations sur la création d'un point d'accès Internet, voir aussi '[Connexion](#)', p. 34.

- **Mon adresse e-mail (Doit être définie)** - Écrivez l'adresse e-mail qui vous a été donnée par votre prestataire de service. L'adresse doit contenir le caractère @. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.
 - **Serveur e-mails sort.:(Doit être définie)** - Écrivez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur qui envoie votre e-mail.
 - **Envoyer message** - Indiquez le mode d'envoi de l'e-mail à partir de votre téléphone. **Maintenant** - Une connexion à la boîte aux lettres est établie immédiatement après avoir sélectionné **Envoyer. Lors proch. conn.** - L'e-mail est envoyé lors de votre prochaine connexion à la boîte aux lettres distante.
 - **Garder une copie** - Sélectionnez **Oui** pour enregistrer une copie de l'e-mail dans votre boîte aux lettres distante et à l'adresse définie dans **Mon adresse e-mail**.
 - **Insérer signature** - Sélectionnez **Oui** si vous voulez joindre une signature à vos messages e-mail et écrire ou modifier un texte de signature.
 - **Nom d'utilisateur:** - Écrivez votre nom d'utilisateur, qui vous est donné par votre prestataire de service.
 - **Mot de passe:** - Écrivez votre mot de passe. Si vous laissez ce champ vide, vous serez invité à fournir un mot de passe lorsque vous essaierez de vous connecter à votre boîte aux lettres distante.
 - **Serveur e-mails entr.:(Doit être définie)** - Adresse IP ou nom d'hôte de l'ordinateur qui reçoit votre e-mail.
 - **Type boîte aux lettres:** - Définit le protocole e-mail recommandé par votre prestataire de service de boîte aux lettres distante. Les options sont les suivantes : **POP3** et **IMAP4**.
-  **Remarque :** Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une fois et ne peut pas être modifié si vous avez enregistré ou fermé les paramètres de boîte aux lettres.
- **Sécurité** - Utilisé avec les protocoles POP3, IMAP4 et SMTP pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.
 - **Connex. sécur. APOP** - Utilisé avec le protocole POP3 pour crypter l'envoi de mots de passe vers le serveur e-mail distant. Ne s'affiche pas si IMAP4 est sélectionné pour **Type boîte aux lettres:** .

Options disponibles lors de la modification des paramètres e-mail :
[Modifier](#), [Nouvelle boîte](#),
[Supprimer](#), [Aide](#) et [Sortir](#).

- *Récup. pièces jointes* (ne s'affiche pas si le protocole e-mail est POP3) - Pour récupérer un e-mail avec ou sans pièce jointe.
- *Récupérer en-têtes* - Pour limiter le nombre d'en-têtes d'e-mail à récupérer sur votre téléphone. Les options sont les suivantes : *Tous* et *Définis par l'utilis.* Utilisé avec le protocole IMAP4 uniquement.

Paramètres des messages de service

Lorsque vous ouvrez **Messages** puis **Options** → **Paramètres** → **Message service**, la liste suivante de paramètres s'affiche :

- *Messages services* - Choisissez de recevoir ou non les messages de service.
- *Authentification* - Précisez si vous ne voulez recevoir des messages de service qu'à partir de sources autorisées.

Paramètres du service Affichage cellule

Vérifiez auprès de votre prestataire de service que le service Affichage cellule est disponible et quels sont les sujets et numéros de sujet disponibles. Sélectionnez **Messages** → **Options** → **Paramètres** → **Affichage cellule** pour modifier les paramètres : *Réception - Activée* ou *Désactivée*.

- *Langue - Toutes* vous permet de recevoir des messages diffusés sur une cellule dans toutes les langues possibles. *Sélectionnées* vous permet de choisir les langues dans lesquelles vous voulez recevoir les messages diffusés sur une cellule. Si la langue souhaitée est introuvable dans la liste, sélectionnez *Autre*.
- *Détection sujet* - Si vous recevez un message n'appartenant à aucun des sujets existants, *Détection sujet* → *Activée* vous permet d'enregistrer automatiquement le numéro du sujet. Le numéro est enregistré dans la liste des sujets et affiché sans nom. Choisissez *Désactivée* si vous ne voulez pas enregistrer automatiquement les nouveaux numéros de sujet.



Paramètres du dossier Msgs envoyés

Sélectionnez **Messages** puis **Options** → **Paramètres** → **Autre** pour ouvrir la liste suivante de paramètres :

- **Enreg. msgs envoyés** - Précisez si vous voulez enregistrer une copie de chaque message texte, multimédia ou e-mail envoyé dans le dossier des éléments envoyés.
- **Nbre de msgs enreg.** - Définissez le nombre de messages envoyés à enregistrer dans le dossier des éléments envoyés à la fois. La limite par défaut est de 20 messages. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.
- **Mémoire utilisée** - Définissez la banque de messages. Vous pouvez choisir la mémoire du téléphone ou la carte mémoire, si une telle carte est employée.

9. Modes

← Sélectionnez **Menu** → **Modes**.

 **Raccourci** : pour changer de mode, appuyez sur  en mode veille. Recherchez le mode à activer et appuyez sur **OK**.

Grâce aux modes, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour divers événements, environnements ou groupes d'appelants. Il existe cinq modes prédéfinis : *Général*, *Silencieux*, *Réunion*, *Extérieur* et *Messenger*, que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

Le mode sélectionné apparaît en haut de l'affichage en mode veille. Si le mode Général est utilisé, seule la date du jour est affichée.

Les sonneries peuvent être des sonneries par défaut, créées dans le compositeur, reçues dans un message ou transférées sur votre téléphone par infrarouge, par Bluetooth ou via une connexion PC, puis enregistrées sur votre téléphone.

Changement de mode

- 1 Sélectionnez **Menu** → **Modes**. Une liste de modes s'affiche. Voir fig. 1, p. 116.
- 2 Faites défiler la liste des modes jusqu'à sélectionner **Options** → **Activer**.






Fig. 1 Liste des modes.

Personnalisation des modes

- 1 Pour modifier un mode, recherchez-le dans la liste et sélectionnez **Options** → *Personnaliser*. Une liste de paramètres de mode s'ouvre.
- 2 Recherchez le paramètre à modifier et appuyez sur  pour voir les options :
 - *Sonnerie* - Pour définir la sonnerie des appels vocaux, effectuez un choix dans la liste. Lorsque vous faites défiler la liste, vous pouvez vous arrêter sur une sonnerie pour l'écouter avant de la choisir. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son. Si une carte mémoire est utilisée, une icône  apparaîtra en regard des noms des sonneries qui y sont enregistrées.

L'option Sonneries utilise la mémoire partagée. Voir '[Mémoire partagée](#)', p. 17.



Remarque : Vous pouvez changer de sonnerie à deux endroits : Modes ou Contacts. Reportez-vous à '[Ajout d'une sonnerie pour une fiche ou un groupe de contacts](#)', p. 56.

- *Signalisation appels* - Lorsque *De + en + fort* est sélectionné, le volume de la sonnerie commence au niveau un et augmente niveau par niveau pour définir le volume.
- *Volume sonnerie* - Permet de régler le volume de la sonnerie et de la signalisation des messages.
- *Signalisation msgs* - Permet de définir la signalisation des messages.
- *Vibreur* - Permet de définir le mode vibreur pour les appels vocaux et messages entrants.
- *Bips touches* - Permet de définir le volume du bip des touches.
- *Bips d'indications* - Le téléphone émet un bip d'avertissement, par exemple, lorsque la batterie est bientôt déchargée.
- *Signalisation pour* - Permet d'accepter uniquement les appels provenant d'un groupe de contacts sélectionné. Les appels provenant de personnes n'appartenant pas à ce groupe auront une alerte silencieuse. Les options sont les suivantes : *Tous les appels* / (liste des groupes de contacts, si vous les avez créés). Reportez-vous à '[Création de groupes de contacts](#)', p. 57.
- *Nom du mode* - Vous pouvez renommer un mode et lui donner le nom souhaité. Le mode Général ne peut pas être renommé.




Fig. 2 Paramètres de mode.

10. Favoris

☛ Sélectionnez
Menu → **Favoris**.

☛ **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez utiliser l'application Favoris pour stocker des raccourcis, les liens vers les photos, les clips vidéo, les notes, les fichiers audio de l'application Enregistreur, les signets de navigateur et les pages de navigateur enregistrées que vous préférez.




Raccourcis par défaut :  (pour ouvrir l'éditeur Notes),  (pour ouvrir l'Agenda à la date du jour) et  (pour ouvrir Msgs reçus). Voir fig. 1, p. 118.



Fig. 1 Ecran principal de Favoris.


Ajout de raccourcis

Des raccourcis ne peuvent être ajoutés qu'à partir de chacune des applications. Toutes les applications ne possèdent pas cette fonctionnalité.

- 1 Ouvrez l'application concernée et accédez à l'élément que vous souhaitez ajouter en tant que raccourci à l'application Favoris.
- 2 Sélectionnez **Options** → *Ajouter aux Favoris* et appuyez sur **OK**.

☛ **Remarque** : Un raccourci qui figure dans l'application Favoris est automatiquement mis à jour si vous déplacez l'élément qu'il désigne (d'un dossier vers un autre, par exemple).

Dans l'application Favoris, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Pour ouvrir un raccourci**, accédez à l'icône concernée et appuyez sur . Le fichier s'ouvre dans l'application correspondante.
- **Pour supprimer un raccourci**, accédez au raccourci que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Options** → *Supprimer*. La suppression d'un raccourci n'a aucun impact sur le fichier qu'il désigne.
- **Pour modifier l'en-tête d'un raccourci**, sélectionnez **Options** → *Modifier nom*. Saisissez le nouveau nom. Cette opération ne modifie que le raccourci, et non le fichier ou l'élément désigné par le raccourci.

Options de l'écran principal Favoris : *Ouvrir, Modifier nom, Changer l'icône, Supprimer, Déplacer, Affichage par liste / Affichage par icône, Aide et Sortir.*



11. Agenda et tâches

➔ Sélectionnez
Menu → **Agenda**



Remarque : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.


Options d'édition d'une entrée agenda :

Supprimer, Envoyer, Aide et Sortir.

Dans l'agenda, vous pouvez suivre vos rendez-vous, réunions, anniversaires, célébrations et autres événements. Vous pouvez aussi définir une alarme agenda pour vous souvenir d'événements à venir.

L'application Agenda utilise la mémoire partagée. Voir '[Mémoire partagée](#)', p. 17.


Création d'entrées d'agenda

- Sélectionnez **Options** → **Nouvelle entrée** puis :
 - Réunion** pour vous souvenir d'un rendez-vous à une date et heure spécifiques.
 - Mémo** pour créer une entrée générale pour un jour.
 - Anniversaire** pour vous souvenir d'anniversaires ou de dates spéciales. Les entrées anniversaire se répètent chaque année.
- Renseignez les champs (reportez-vous à '[Champs d'entrées d'agenda](#)', page 121). Voir fig. 1, p. 120. Utilisez la touche de défilement pour passer d'un champ à l'autre. Appuyez sur  pour basculer entre majuscules et minuscules.
- Pour enregistrer l'entrée, appuyez sur **Effectué**.


Réunion	
Sujet	Dentiste
Lieu	
Heure de début	08:00
Options	Effectué


Fig. 1 Modification d'une entrée d'agenda.

Modification d'entrées d'agenda





- 1 Dans l'Affichage jour, recherchez l'entrée, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.
 - 2 Modifiez les champs d'entrée, puis appuyez sur **Effectué**.
- Si vous modifiez une entrée répétée, choisissez le mode d'application des modifications : *Toutes occurrences* - Toutes les entrées répétées sont modifiées / *Cette entrée uniq.* - Seule l'entrée actuelle est modifiée.

Suppression d'entrées d'agenda


- Dans l'affichage jour, recherchez l'entrée à supprimer, puis sélectionnez **Options** → *Supprimer* ou appuyez sur . Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
- Si vous supprimez une entrée répétée, choisissez le mode d'application de la modification : *Toutes occurrences* - Toutes les entrées répétées sont supprimées / *Cette entrée uniq.* - Seule l'entrée actuelle est supprimée.

 **Exemple** : Votre cours hebdomadaire a été annulé. Vous avez défini l'agenda pour vous le rappeler chaque semaine. Choisissez *Cette entrée uniq.* et l'agenda vous le rappellera à nouveau la semaine prochaine.




Champs d'entrées d'agenda

- *Sujet / Occasion* - Entrez une description de l'événement.
- *Lieu* - Emplacement d'une réunion, facultatif.
- *Heure de début, Heure de fin, Date de début* et *Date de fin*.
- *Alarme* - Appuyez sur  pour activer les champs pour *Heure de l'alarme* et *Date de l'alarme*.
- *Répéter* - Appuyez sur  pour modifier l'entrée à répéter. Indiqué par  dans l'affichage jour.
 -  **Exemple** : la fonction de répétition est pratique pour les événements récurrents, un cours hebdomadaire, une réunion bi-hebdomadaire ou une tâche quotidienne dont vous devez vous souvenir.
- *Répéter jusqu'au* - Vous pouvez définir une date de fin pour l'entrée répétée, par exemple, la date de fin d'un cours hebdomadaire. Cette option ne s'affiche que si vous avez choisi de répéter l'événement.



Conseil ! Si vous appuyez sur  dans les affichages mois, semaine ou jour, la date du jour est automatiquement mise en surbrillance.

Icônes d'entrées d'agenda dans les affichages jour et semaine :


-  - Réunion,
-  - Mémo et
-  - Anniversaire.

- **Synchronisation** - Si vous sélectionnez *Privée*, après synchronisation, l'agenda ne peut être vu que par vous-même ; les personnes ayant un accès en ligne ne pourront pas le voir. C'est utile par exemple lorsque vous synchronisez votre agenda avec celui d'un ordinateur compatible au travail. Si vous sélectionnez *Publique*, l'entrée d'agenda est visible pour les personnes ayant un accès à votre agenda en ligne. Si vous sélectionnez *Aucune*, l'entrée d'agenda ne sera pas copiée sur votre PC lorsque vous synchroniserez votre agenda.

Affichages d'agenda

Affichage mois

Dans l'affichage mois, une ligne correspond à une semaine. La date du jour est soulignée. Les dates possédant des entrées d'agenda sont marquées d'un petit triangle dans l'angle inférieur droit. Un cadre entoure la date actuellement sélectionnée. Voir fig. 2, p. 122.

- Pour ouvrir l'affichage jour, recherchez la date souhaitée, puis appuyez sur .
- Pour atteindre une certaine date, sélectionnez **Options** → *Chercher date*. Entrez la date et appuyez sur **OK**.



The figure shows three screenshots of the agenda application interface:

- Mai (Month View):** A calendar grid for the month of May 2002. The date 21.05.2002 is selected and highlighted. The grid shows days of the week (Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di) and dates from 18 to 23. A small triangle icon is visible in the bottom-right corner of the selected date cell.
- Semaine 20 (Week View):** A weekly view for the week of 15.05.2002. The days of the week are listed at the top. The time slots on the left range from 8:00 to 14:00. Small icons representing agenda entries are visible in the grid.
- Mercredi (Day View):** A detailed view for Wednesday, 15.05.2002. The time slots on the left range from 8:00 to 14:00. A specific entry is shown at 12:00 labeled "Déjeuner".

Fig. 2 Affichages mois, semaine et jour dans l'agenda.




Affichage sem.

Dans l'affichage semaine, les entrées d'agenda pour la semaine sélectionnée s'affichent dans sept zones. La date du jour est soulignée. Les mémos et les anniversaires sont placés avant 8 heures. Les entrées réunion sont identifiées à l'aide de barres de couleur en fonction des heures de début et de fin. Voir fig. 2, p. 122.

- Pour afficher ou modifier une entrée, recherchez la cellule comportant une entrée, appuyez sur  pour ouvrir l'affichage jour, recherchez l'entrée, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.

Affichage jour

Dans l'affichage jour, vous pouvez consulter les entrées d'agenda pour le jour sélectionné. Les entrées sont groupées en fonction de leur heure de début. Les mémos et les anniversaires sont placés avant 8 heures. Voir fig. 2, p. 122.


- Pour ouvrir une entrée pour la modifier, recherchez-la et appuyez sur .
- Appuyez sur  pour passer au jour suivant ou sur  pour passer au jour précédent.

Paramètres des affichages de l'agenda




Sélectionnez **Options** → **Paramètres** puis :

- **Affichage par défaut** - Pour sélectionner le premier affichage qui apparaît lorsque vous ouvrez l'agenda.
- **Début de la semaine** - Pour changer le premier jour de la semaine.
- **Titre affich. semaine** - Pour remplacer le titre de l'affichage semaine par le numéro de la semaine ou par les dates de la semaine.



Icônes de **synchronisation** dans l'affichage mois :

-  - *Privée*,
-  - *Publique*,
-  - *Aucune* et
-  - le jour possède plusieurs entrées.

Options des différents affichages de l'agenda :
Ouvrir, Nouvelle entrée, Affichage par sem. | Affichage par mois, Supprimer, Chercher date, Envoyer, Paramètres, Aide et Sortir.

 **Raccourci** : pour créer une entrée agenda, appuyez sur une touche ( à ) dans un affichage de l'agenda. Une entrée réunion est ouverte et les caractères que vous avez tapés sont ajoutés au champ *Sujet*.

Définition des alarmes agenda

- 1 Créez une entrée réunion ou anniversaire, ou ouvrez une entrée existante.
- 2 Recherchez *Alarme* et appuyez sur  pour ouvrir les champs *Heure de l'alarme* et *Date de l'alarme*.
- 3 Définissez l'heure et la date de l'alarme.
- 4 Appuyez sur **Effectué**. Un indicateur d'alarme  s'affiche à côté de l'entrée dans l'affichage jour.

Arrêt d'une alarme agenda

- La durée de l'alarme est d'une minute. À l'expiration de l'alarme, appuyez sur **Arrêter** pour mettre fin à l'alarme agenda. Si vous appuyez sur une autre touche, l'alarme est mise en mode répétition.

Envoi d'entrées d'agenda

- Dans l'affichage jour, recherchez l'entrée à envoyer, puis sélectionnez **Options** → *Envoyer*. Sélectionnez ensuite l'une des méthodes suivantes : *Par message texte*, *Par e-mail* (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis), *Par Bluetooth* ou *Par infrarouge*. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Messages](#)', '[Envoi et réception de données par infrarouge](#)', page [160](#) et '[Envoi de données via Bluetooth](#)', page [156](#).



À faire

Dans la liste À faire, vous pouvez entrer les tâches à effectuer. Voir la figure 3, page 125.

La liste À faire utilise la mémoire partagée. Voir '[Mémoire partagée](#)', p. 17.

- 1 Pour écrire une tâche à faire, appuyez sur une touche (à). L'éditeur s'ouvre et le curseur clignote après les lettres que vous avez tapées.
- 2 Entrez la tâche dans le champ *Sujet*. Appuyez sur pour ajouter des caractères spéciaux.
 - Pour définir la date d'échéance pour la tâche, recherchez le champ *Date d'échéance* et tapez une date.
 - Pour définir une priorité pour la tâche, recherchez le champ *Priorité* et appuyez sur
- 3 Pour enregistrer la tâche, appuyez sur **Effectué**.



Remarque : Si vous supprimez tous les caractères et appuyez sur **Effectué**, la dernière tâche enregistrée est supprimée.

- Pour ouvrir une tâche, recherchez-la et appuyez sur
- Pour supprimer une tâche, recherchez-la et sélectionnez **Options** → *Supprimer* ou appuyez sur
- Pour marquer une tâche comme effectuée, recherchez-la et sélectionnez **Options** → *Tâche effectuée*.
- Pour restaurer une tâche, sélectionnez **Options** → *Tâche non effectuée*.

icônes de priorité : - *Elevée*, - *Faible* et (aucune icône) - *Normale*.

icônes d'état : - Tâche effectuée et - Tâche non effectuée.

Sélectionnez **Menu** → **A faire**.




Fig. 3 Tâches dans la liste À faire.

Importation de données provenant d'autres téléphones Nokia









Vous pouvez transférer sur votre Nokia 3660 les données d'agenda, de contacts et de tâches À faire provenant de divers téléphones Nokia grâce à l'application PC Suite pour Nokia 3660 Data Import. L'aide en ligne de PC Suite, disponible sur le CD-ROM, explique comment utiliser l'application.


12. Suppléments







 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier **Supplém.** Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.




Calculatrice



- 1 Saisissez le premier nombre de votre calcul. Appuyez sur  pour corriger une erreur de saisie dans le nombre.
- 2 Recherchez la fonction souhaitée, puis appuyez sur  pour la sélectionner. Utilisez  pour une addition,  pour une soustraction,  pour une multiplication ou  pour une division.
- 3 Saisissez le deuxième nombre.
- 4 Pour effectuer le calcul, recherchez , puis appuyez sur .

 **Remarque** : La précision de la calculatrice étant limitée, des erreurs d'arrondi peuvent se produire, surtout dans les divisions longues.

- Pour ajouter une décimale, appuyez sur .
- Maintenez la touche  enfoncée pour effacer le résultat du calcul précédent.
- Utilisez  et  pour afficher les calculs précédents et naviguer dans la feuille.
- Sélectionnez  pour enregistrer un nombre dans la mémoire, signalé par **M**. Pour récupérer ce nombre dans la mémoire, sélectionnez .
- Pour récupérer le résultat du dernier calcul, sélectionnez **Options** → *Demier résultat*.

 Sélectionnez **Menu** → **Supplém.** → **Calculatr.**

Options de la calculatrice :
Demier résultat, Mémoire, Vider écran, Aide et Sortir.

 **Conseil !** Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour faire défiler les fonctions. Vous pouvez ainsi passer en revue les différents choix de fonctions.

➔ Sélectionnez
Menu → **Supplém.** →
Compositeur.











Options de l'écran
 principal Compositeur :
Ouvrir, Nouvelle sonnerie,
Supprimer, Marquer/Ann.
Marq., Renommer,
Dupliquer, Aide et Sortir.

Options de composition :
Ecouter, Insérer symbole,
Style, Tempo, Volume, Aide
 et *Sortir.*


















Compositeur

Le compositeur vous permet de créer vos propres sonneries personnalisées. Notez qu'il est impossible de modifier une sonnerie par défaut.

- 1 Sélectionnez **Options** → *Nouvelle sonnerie* pour ouvrir l'éditeur et commencer la composition.
 - Utilisez les touches pour ajouter des notes et des pauses. Reportez-vous au tableau ci-après.
 Vous pouvez aussi sélectionner **Options** → *Insérer symbole* pour ouvrir la liste des notes et des pauses.
 La durée par défaut d'une note est 1/4.
 - Pour écouter la sonnerie, appuyez sur  ou sélectionnez **Options** → *Ecouter*. Pour arrêter la lecture, appuyez sur **Arrêter**.
 - Pour régler le volume, sélectionnez **Options** → *Volume* avant de commencer la lecture de la sonnerie.
 - Pour régler le tempo, sélectionnez **Options** → *Tempo*. Pour augmenter ou diminuer graduellement le tempo, appuyez respectivement sur  ou . Le tempo se mesure en temps par minute. Le nombre maximal de temps est 250, le tempo par défaut d'une nouvelle sonnerie compte 160 temps, et le nombre minimal de temps est 50.
 - Pour sélectionner simultanément plusieurs notes ou pauses, maintenez enfoncées simultanément  et  ou .
 - Pour appliquer différents styles d'interprétation, sélectionnez au moins deux notes, puis choisissez **Options** → *Style* → *Legato* (notes jouées d'une manière liée et irrégulière), ou sélectionnez au moins une note et choisissez *Staccato* (notes jouées d'une manière détachée pour produire des sons courts marqués).
 - Pour augmenter ou diminuer une note d'un demi-ton sur la portée, accédez à la note et appuyez sur  ou .
 - Pour produire un do dièse, maintenez enfoncées  et .

2 Appuyez sur **Retour** pour enregistrer votre note.

Touche	Note	Touche et fonction
	c	 <i>Raccourcit la durée des notes/pauses sélectionnées en tons.</i>
	ré	 <i>Allonge la durée des notes/pauses sélectionnées en tons.</i>
	e	 <i>Insère une pause.</i>
	f	Appuyez sur  pour ouvrir la liste des notes et des pauses.
	g	 <i>Change d'octave. Toutes les notes/pauses sélectionnées passent à l'octave supérieur.</i>
	a	 <i>Supprime les notes sélectionnées.</i>
	si	<i>Allonge une note (pointée) ou une pause ou raccourcit une note allongée en maintenant les touches  -  enfoncées.</i>




Convertisseur

Le convertisseur permet de convertir des mesures, telles que la *Longueur* d'une unité (*Yards*) dans une autre (*Mètres*).



Remarque : La précision du convertisseur étant limitée, des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

 Sélectionnez
Menu → *Supplém.* →
Convertisseur.

Options du





convertisseur :

*Sélectionner unité /
Changer devise, Type de
conversion, Taux de change,
Aide et Sortir.*



Conseil ! Pour renommer une devise, accédez à l'écran Taux de change, choisissez la devise et sélectionnez **Options** → *Renommer devise*.

Conversion d'unités

- 1 Accédez au champ *Type* et appuyez sur  pour ouvrir la liste des mesures. Accédez à la mesure que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Accédez au premier champ *Unité* et appuyez sur  pour ouvrir la liste des unités disponibles. Sélectionnez l'unité à **partir de** laquelle vous souhaitez effectuer une conversion, puis appuyez sur **OK**.
Accédez au champ *Unité* suivant et sélectionnez l'unité **vers** laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
- 3 Accédez au premier champ *Quantité* et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. L'autre champ *Quantité* affiche automatiquement la valeur convertie. Appuyez sur  pour ajouter une décimale et appuyez sur  pour afficher les symboles +, - (pour les températures) et E (pour les exposants).



Remarque : Vous pouvez inverser l'ordre de la conversion en saisissant une valeur dans le second champ *Quantité*. Le résultat s'affiche alors dans le premier champ *Quantité*.


Définition d'une devise de référence et de taux de change


Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement choisir une devise de référence (généralement la devise de votre pays) et ajouter des taux de change.



Remarque : Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises.

- 1 Sélectionnez *Devise* comme type de mesure, puis sélectionnez **Options** → *Taux de change*. La liste des devises s'ouvre, avec la devise de référence en cours affichée en haut.




- 2 Pour modifier la devise de référence, accédez à cette devise (généralement la devise de votre pays), puis sélectionnez **Options** → *En devise de base*.
 **Important** : Lorsque vous modifiez la devise de référence, la valeur **0** est affectée à tous les taux de change préalablement définis, et vous devez par conséquent saisir de nouveaux taux.
- 3 Ajoutez des taux de change, recherchez la devise souhaitée, puis saisissez un nouveau taux (nombre d'unités de la devise équivalant à une unité de la devise de référence que vous avez sélectionnée). Reportez-vous à l'exemple figurant dans la marge.
- 4 Une fois tous les taux de change nécessaires ajoutés, vous pouvez effectuer des conversions de devises (voir '[Conversion d'unités](#)', p. 130).


 **Exemple** : Si vous avez choisi l'euro (EUR) comme devise de référence, une livre anglaise (GBP) équivaut approximativement à 1,63575 EUR. Vous devez donc indiquer 1,63575 comme taux de change pour GBP.



Notes

Vous pouvez lier des notes à Favoris et les envoyer à d'autres équipements. Les fichiers de texte simple (format TXT) que vous recevez peuvent être enregistrés dans Notes.

- Appuyez sur ( - ) pour commencer à écrire. Appuyez sur  pour effacer des lettres. Appuyez sur **Effectué** pour enregistrer votre note.


 Sélectionnez **Menu** → **Supplém.** → **Notes**.



Horloge


Modification des paramètres de l'horloge

- Pour modifier l'heure et la date, sélectionnez **Options** → *Paramètres* dans Horloge. Pour modifier l'horloge affichée en mode veille, accédez aux paramètres *Date et heure* et sélectionnez *Type d'horloge* → *Analogique* ou *Numérique*.

 Sélectionnez **Menu** → **Supplém.** → **Horloge**.

Options de l'horloge :
[Régler alarme](#), [Modifier alarme](#), [Désactiver alarme](#),
[Paramètres](#), [Aide](#) et [Sortir](#).

Définition d'une alarme

- 1 Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez **Options** → [Régler alarme](#).
- 2 Indiquez l'heure de déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur **OK**. Lorsque l'alarme est activée, le témoin  s'affiche.



Remarque : Le réveil fonctionne même si le téléphone est éteint.

- Pour annuler une alarme, accédez à l'horloge et sélectionnez **Options** → [Désactiver alarme](#).

Arrêt de l'alarme

- Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Lorsque la sonnerie de l'alarme retentit, appuyez sur une touche ou sélectionnez **Répéter** pour arrêter l'alarme pendant cinq minutes, après quoi elle recommence à sonner. Vous pouvez répéter cette opération cinq fois.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que le téléphone est hors tension, le téléphone se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore correspondant à l'alarme. Si vous appuyez sur **Arrêter**, le téléphone demande si vous voulez l'activer pour des appels. Appuyez sur **Non** pour mettre le téléphone hors tension ou sur **Oui** pour émettre et recevoir des appels.



Remarque : N'appuyez pas sur **Oui** lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsque votre téléphone risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.










Enregistreur

L'enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des conversations téléphoniques et des mémos vocaux. Lorsque vous enregistrez une conversation téléphonique, les deux correspondants entendent un bip retentir toutes les cinq secondes pendant l'enregistrement.



Remarque : Respectez la réglementation locale en vigueur pour l'enregistrement des appels. N'utilisez pas cette fonction de manière illégale.

- Sélectionnez **Options** → *Enreg. clip audio* et recherchez la fonction souhaitée, puis appuyez sur  pour la sélectionner. Utiliser :  pour l'enregistrement,  pour la pause,  pour l'arrêt,  pour l'avance rapide,  pour le rembobinage rapide ou  pour la lecture d'un fichier audio ouvert.




Remarque : L'enregistreur ne peut pas être utilisé lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est actif.



Sélectionnez **Menu** → **Supplém.** → **Enregistreur**.

Options de l'enregistreur :
Ouvrir, Enreg. clip audio, Supprimer, Dépl. vers mém. tél., Déplacer vers carte, Marquer/Ann. Marq., Renommer clip, Envoyer, Ajouter aux Favoris, Paramètres, Aide et Sortir.

Jeux

Pour commencer à jouer, appuyez sur **Menu** → **Jeux**, recherchez l'icône du jeu et appuyez sur . Pour savoir comment jouer, appuyez sur **Options** → **Aide**.



Sélectionnez **Menu** → **Jeux**.



Carte mémoire

Si vous disposez d'une carte mémoire, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer vos fichiers multimédias tels que des clips vidéo et des fichiers audio, des photos ou des informations de messagerie, et pour sauvegarder des informations provenant de la mémoire de votre téléphone.



Sélectionnez **Menu** → **Supplém.** → **Carte mémoire**.

Options dans la carte mémoire : *Sauveg. mém. tél.*, *Restaurer dps carte*, *Format. carte mém.*, *Nom carte mémoire*, *Déf. mot de passe*, *Chger mot de passe*, *Suppr. mt de passe*, *Déverr. carte mém.*, *Détails mémoire*, *Aide* et *Sortir*.

La carte mémoire incluse dans le coffret de votre produit peut contenir du matériel promotionnel provenant de tiers que vous pouvez supprimer.



Important : Gardez toutes les cartes mémoire hors de portée des enfants.



Remarque : Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation de la carte mémoire avec d'autres fonctions et applications du Nokia 3660 dans les sections décrivant ces fonctions et applications.

Pour insérer la carte mémoire







Fig. 1 Positionnement et fixation de la carte mémoire.

- 1 Vérifiez que le téléphone est éteint. S'il est allumé, maintenez enfoncé la touche  pour éteindre le téléphone.
- 2 L'arrière du téléphone étant orienté vers vous, ouvrez la façade et retirez la batterie (consultez le guide Démarrage rapide, section « Insérer la carte SIM et mettre la batterie en place » pour lire les instructions sur le retrait de la façade).

- 3 Placez la carte mémoire dans son l'emplacement comme le montre la figure 1 A, page 134.
Assurez-vous que les connecteurs dorés de la carte sont bien orientés vers le bas.
 - 4 Faites glisser le volet argenté au-dessus de la carte SIM pour la fixer en position, reportez-vous à la figure 1 B, page 134.
 - 5 Une fois la carte positionnée, remettez en place la batterie, puis remettez la façade en la faisant glisser vers l'arrière à sa position.
-  **Important** : Ne retirez pas la carte mémoire lorsque vous êtes en train de réaliser une opération impliquant son utilisation. Fermez bien toutes les applications de la carte mémoire avant de la retirer.
-  **Important** : Si vous installez une application sur la carte mémoire et que vous devez redémarrer le téléphone, ne retirez pas la carte avant la fin du redémarrage. Dans le cas contraire, les fichiers de l'application peuvent être perdus.

Formatage de la carte mémoire

Vous devez formater la carte mémoire avant de pouvoir utiliser pour la première fois.

- Sélectionnez *Options* → *Format. carte mém.*

Un message vous demande de confirmer votre demande. Le formatage commence après votre confirmation, voir la figure 2, page 135.

Sauvegarde et restauration d'informations

Vous pouvez sauvegarder des informations de la mémoire du téléphone sur la carte mémoire.

- Sélectionnez *Options* → *Sauveg. mém. tél.*

Vous pouvez restaurer des informations de la carte mémoire à la mémoire du téléphone.

- Sélectionnez *Options* → *Restaurer dps carte.*



Fig. 2 Formatage de la carte mémoire.

Mot de passe de la carte mémoire

Vous pouvez créer un mot de passe pour verrouiller votre carte mémoire contre toute utilisation non autorisée.



Remarque : Le mot de passe est enregistré dans le téléphone et vous n'aurez pas à l'entrer de nouveau tant que vous utiliserez la carte mémoire sur le même téléphone. Si vous souhaitez utiliser la carte mémoire sur un autre téléphone, un message vous invitera à entrer le mot de passe.

Pour définir, changer ou supprimer votre mot de passe

- Sélectionnez *Options* → *Déf. mot de passe*, *Chger mot de passe* ou *Suppr. mt de passe*.

Pour chaque option, un message vous demande d'entrer et de confirmer votre mot de passe. Le mot de passe peut compter jusqu'à huit caractères.



Important : Une fois le mot de passe supprimé, la carte mémoire est déverrouillée et peut être utilisée sans mot de passe sur un autre téléphone.

Déverrouillage d'une carte mémoire


Si vous utilisez une autre carte mémoire protégée par mot de passe, vous serez invité à entrer ce mot de passe. Pour déverrouiller la carte, *Options* → *Déverr. carte mém.*

Vérification de la mémoire utilisée


A l'aide de l'option *Détails mémoire* vous pouvez vérifier la mémoire utilisée dans les différents groupes de données ainsi que la mémoire disponible pour l'installation de nouvelles applications ou de nouveaux logiciels sur votre carte mémoire.



- Sélectionnez *Options* → *Détails mémoire*.


13. Services (XHTML)

 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

De nombreux prestataires de service Internet gèrent des pages spécifiquement conçues pour les téléphones portables, qui proposent des services tels que des actualités, des bulletins météorologiques, des services bancaires, des informations touristiques, des divertissements et des jeux. Le navigateur XHTML permet d'afficher ces services sous la forme de pages WAP écrites en WML, de pages XHTML écrites en XHTML, ou d'un mélange des deux.

 **Remarque** : Pour connaître la disponibilité des services et leurs tarifs, contactez votre opérateur réseau et/ou prestataire de service. Les prestataires de service vous communiqueront également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.

 Sélectionnez **Menu** → **Services** ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée en mode veille.

 **Glossaire** : Le navigateur XHTML prend en charge les pages écrites dans les langages XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) et WML (Wireless Markup Language).

Procédure d'accès simple

- Enregistrez les paramètres nécessaires pour accéder au service que vous voulez utiliser. Voir la section suivante '[Configuration du téléphone pour le service du navigateur](#)'.
- Établissez une connexion au service. Voir p. [138](#).
- Parcourez les pages Web. Voir p. [140](#).
- Déconnectez-vous du service. Voir p. [144](#).



Fig. 1 Ecran des signets avec le champ Aller à dans la partie inférieure.



Conseil ! Les paramètres peuvent par exemple être disponibles sur le site d'un opérateur réseau ou d'un prestataire de service.

Configuration du téléphone pour le service du navigateur

Réception des paramètres dans un message intelligent

Vous pouvez recevoir les paramètres du service dans un message texte spécial, appelé message intelligent, provenant de l'opérateur réseau ou du prestataire qui propose ce service. Voir '[Réception de messages intelligents](#)', p. 97. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou prestataire de service.

Saisie manuelle des paramètres

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service.


- 1 Sélectionnez **Param.** → *Paramètres de connexion* → *Points d'accès* et définissez les paramètres d'un point d'accès. Voir '[Connexion](#)', p. 34.
- 2 Sélectionnez **Services** → **Options** → *Ajouter signet*. Écrivez le nom du signet et l'adresse de la page du navigateur définis pour le point d'accès actuel.

Établissement d'une connexion


Une fois que vous avez enregistré tous les paramètres de connexion requis, vous pouvez accéder aux pages du navigateur.

Il existe trois façons différentes d'accéder aux pages du navigateur :

- Sélectionnez la page d'accueil (🏠) de votre prestataire de service,
- Sélectionnez un signet dans l'écran des signets ou
- Appuyez sur les touches [Entrée] - [App] pour commencer à écrire l'adresse d'un service du navigateur. Le champ Aller à situé dans la partie inférieure de l'écran est immédiatement activé et vous pouvez continuer à y écrire l'adresse.

Après avoir sélectionné une page ou écrit l'adresse, appuyez sur  pour commencer à télécharger la page. Voir aussi '[Indicateurs de connexion de données](#)', p. 11.

Sécurité connexion

Si le témoin de sécurité () est affiché pendant une connexion, la transmission des données entre le téléphone et le serveur ou la passerelle du navigateur est cryptée et sécurisée.



Remarque : L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (endroit où les ressources requises sont stockées) est sécurisée. La sécurisation de la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu dépend du prestataire de service.

Affichage des signets



Glossaire : Un signet est composé d'une adresse Internet (obligatoire), d'un titre, d'un point d'accès WAP et, si le service l'exige, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.




Remarque : Votre téléphone peut proposer quelques signets préinstallés renvoyant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia décline toute responsabilité concernant ces sites. Si vous choisissez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité ou de contenu, qu'avec tout autre site.

Dans l'écran des signets, les signets peuvent pointer vers différents types de pages Web. Les signets sont signalés par les icônes suivantes :




- Page de démarrage définie pour le point d'accès du navigateur. Si vous utilisez un autre point d'accès pour la navigation, la page de démarrage est changée en conséquence.




Conseil ! Pour accéder à l'écran des signets pendant que vous naviguez, appuyez sur  en maintenant la pression. Pour revenir à nouveau à l'écran du navigateur, sélectionnez **Options** → [Retour à la page](#).

Options de l'écran des signets (sélection sur un signet ou dans un dossier) : *Ouvrir, Télécharger, Retour à la page, Envoyer, Aller à adresse URL | Trouver signet, Ajouter signet, Modifier, Supprimer, Lire msgs service, Déconnecter, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Vider cache, Détails, Ajouter aux Favoris, Paramètres, Aide et Sortir.*



Options disponibles lors de la navigation : *Ouvrir, Options de service, Signets, Historique, Aller à adresse URL, Afficher la photo, Lire msgs service, Enr. comme signet, Envoyer signet, Recharger, Déconnecter, Afficher les photos, Vider cache, Enregistrer page, Trouver, Détails, Session, Sécurité, Paramètres, Aide* et *Sortir*.

 - Dernière page visitée. Lorsque le téléphone est déconnecté du service, l'adresse de la dernière page visitée est gardée en mémoire jusqu'à ce qu'une nouvelle page soit visitée lors de la connexion suivante.

 - Signet indiquant le titre.

Lorsque vous faites défiler les signets, l'adresse du signet mis en surbrillance s'affiche dans le champ Aller à dans la partie inférieure de l'écran. Voir fig. 1, p. 138.

Ajout manuel de signets

- 1 Dans l'écran des signets, sélectionnez **Options** → *Ajouter signet*.
- 2 Commencez à renseigner les champs, reportez-vous à la fig. 2, p. 141. Seule l'adresse doit être définie. Le point d'accès par défaut est affecté au signet si aucun autre n'est sélectionné. Appuyez sur  pour entrer des caractères spéciaux, tels que /, ., : et @. Appuyez sur  pour effacer des caractères.
- 3 Sélectionnez **Options** → *Enreg.* pour enregistrer le signet.








Envoi de signets

- Pour envoyer un signet, recherchez-le, puis sélectionnez **Options** → *Envoyer* → *Par message texte*.

Navigation

Dans une page de navigateur, les nouveaux liens apparaissent soulignés en bleu et les liens précédemment visités en violet. Les images qui jouent le rôle de liens sont entourées d'une bordure bleue. Voir fig. 3, p. 141.

Touches et commandes utilisées lors de la navigation

- Pour ouvrir un lien, appuyez sur .
- Pour faire défiler l'écran, utilisez la touche de défilement.
- Pour entrer des chiffres et des lettres dans un champ, appuyez sur les touches  - . Appuyez sur  pour entrer des caractères spéciaux, tels que /, ., : et @. Appuyez sur  pour effacer des caractères.
- Pour revenir à la page précédente pendant que vous naviguez, appuyez sur **Retour**. Si **Retour** n'est pas disponible, sélectionnez **Options** → *Historique* pour afficher une liste chronologique des pages visitées lors d'une session de navigation. La liste des pages consultées est vidée à chaque fin de session.
- Pour cocher des cases et effectuer des sélections, appuyez sur .
- Pour récupérer le contenu le plus récent du serveur, sélectionnez **Options** → *Recharger*.
- Pour ouvrir une sous-liste de commandes ou d'actions pour la page Web actuellement ouverte, sélectionnez **Options** → *Options de service*.
- Appuyez sur  pour vous déconnecter d'un service Web et quitter la navigation.

Affichage de nouveaux messages de service pendant la navigation

Pour télécharger et afficher les nouveaux messages de service pendant que vous naviguez :

- 1 Sélectionnez **Options** → *Lire msgs service* (option affichée uniquement s'il existe de nouveaux messages).
- 2 Recherchez le message et appuyez sur  pour le télécharger et l'ouvrir.

Pour plus d'informations sur les messages de service, reportez-vous à '[Messages de service](#)', page [99](#).




Fig. 2 Modification d'un signet.



Fig. 3 Exemple de page Web.

Enregistrement de signets

- Pour enregistrer un signet pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options** → *Enr. comme signet*.
- Pour enregistrer un signet reçu dans un message intelligent, ouvrez le message dans les messages reçus de la messagerie et sélectionnez **Options** → *Enreg. ds signets*. Voir aussi 'Réception de messages intelligents', p. 97.

Affichage des pages enregistrées

Si vous parcourez régulièrement des pages contenant des informations qui ne sont que peu souvent modifiées (par exemple, un horaire de train), vous pouvez les enregistrer, puis les consulter hors connexion.

- Pour enregistrer une page pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options** → *Enregistrer page*.

Les pages enregistrées sont signalées par l'icône suivante :





- Page enregistrée.

Dans l'écran des pages enregistrées, vous pouvez également créer des dossiers dans lesquels stocker les pages Web enregistrées.

Les dossiers sont signalés par l'icône suivante :



- Dossier contenant les pages Web enregistrées.

- Pour afficher l'écran des pages enregistrées, appuyez sur  dans l'écran des signets (voir la figure 4, page 143). Dans l'écran des pages enregistrées, appuyez sur  pour ouvrir une page enregistrée.

Si vous souhaitez établir une connexion au service Web et récupérer de nouveau la page, sélectionnez **Options** → *Recharger*. Vous pouvez également organiser les pages dans des dossiers.



Remarque : Le téléphone reste connecté une fois la page rechargée.

Options de l'écran des pages enregistrées :

Ouvrir, Retour à la page, Recharger, Supprimer, Lire msgs service, Déconnecter, Dépl. vers dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Vider cache, Détails, Ajouter aux Favoris, Paramètres, Aide et Sortir.

Téléchargement

Vous pouvez, via le navigateur mobile, télécharger des éléments tels que des sonneries, des images, des logos opérateur et des clips vidéo. Ces éléments peuvent être gratuits ou payants.

Une fois téléchargé, chaque élément est géré par l'application correspondante de votre téléphone. Les photos téléchargées sont par exemple enregistrées dans l'application **Photos**.



Remarque : Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache de votre téléphone. La mémoire cache est une mémoire intermédiaire utilisée pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe (par exemple, à votre compte bancaire), videz la mémoire cache de votre téléphone après chaque utilisation. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez **Options** → **Vider cache**.

Téléchargement direct depuis une page Web

Pour télécharger un élément directement depuis une page Web :

- Recherchez le lien et sélectionnez **Options** → **Ouvrir**.

Achat d'un élément



Remarque : La protection par copyright vise à empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (images, sonneries, etc.).

Pour télécharger un élément :

- Recherchez le lien et sélectionnez **Options** → **Ouvrir**.
- Choisissez l'option appropriée pour acheter l'article (par exemple, Acheter).




Fig. 4 Écran des pages enregistrées.



Glossaire : Le système DRM (Digital Rights Management, gestion des droits numériques) est destiné à protéger par copyright les contenus numériques diffusés en ligne.

Vérification d'un élément avant son téléchargement

Avant de télécharger un élément, vous pouvez afficher des informations sur son contenu. Les informations fournies peuvent être les suivantes : prix, brève description et taille.




Remarque : demandez à votre prestataire s'il propose ce service.

- Recherchez le lien et sélectionnez **Options** → *Ouvrir*.
Les informations concernant l'élément s'affichent sur votre téléphone. Voir la figure 5 à la page 144.
- Si vous souhaitez poursuivre le téléchargement, appuyez sur *Accepter* ou si vous souhaitez l'annuler, appuyez sur *Annuler*.




Fig. 5 Exemple de données d'un fichier de contenu.

Fin d'une connexion

- Sélectionnez **Options** → *Déconnecter* ou
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour quitter la navigation et revenir au mode veille.

Paramètres du navigateur

- *Pt d'accès par défaut* - Si vous souhaitez modifier le point d'accès par défaut, appuyez sur  pour ouvrir la liste des points d'accès disponibles. Le point d'accès par défaut actuel est mis en surbrillance. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Connexion](#)', p. 34.
- *Afficher les photos* - Décidez d'afficher ou non les photos pendant que vous naviguez. Si vous choisissez *Non*, vous pouvez les charger ultérieurement pendant que vous naviguez en sélectionnant **Options** → *Afficher les photos*.
- *Taille police* - Le navigateur propose cinq tailles de police : *La plus petite*, *petite*, *normale*, *grande* et *La plus grande*.

- *Encodage par défaut* - Pour vous assurer que les pages de votre navigateur affichent les caractères de texte correctement, sélectionnez le type de langue approprié.
- *Cookies - Autoriser / Rejeter*. Vous pouvez activer ou désactiver la réception et l'envoi de cookies.
- *Confirm. envoi DTMF - Toujours / Prem. fois uniq.* Le navigateur prend en charge des fonctions accessibles lors de la navigation. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes : effectuer un appel vocal alors que vous vous trouvez dans une page du navigateur, envoyer des signaux DTMF lors d'un appel vocal, enregistrer un nom et un numéro de téléphone dans les contacts à partir d'une page du navigateur. Précisez si vous souhaitez confirmer avant que le téléphone n'envoie de signaux DTMF lors d'un appel vocal. Voir aussi « Signaux DTMF », p. [22](#).
- *Renvoi à la ligne* - Choisissez *Désactivé* si vous ne souhaitez pas que le texte d'un paragraphe soit renvoyé automatiquement à la ligne, ou *Activé* si, au contraire, vous le souhaitez.



14. Applications (Java™)

➔ Sélectionnez
Menu → Applications

Options de l'écran principal Applications :
Ouvrir, Afficher détails, Paramètres, Supprimer, Aller à adresse URL, Mettre à jour, Aide et *Sortir*.

➔ **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Dans l'écran principal Applications, vous pouvez ouvrir les applications Java installées ou les supprimer. Dans l'écran Installation, vous pouvez installer de nouvelles applications Java (extensions de fichier .JAD ou .JAR).

➔ **Remarque** : Votre téléphone supporte les applications Java J2ME™. Ne téléchargez pas d'applications PersonalJava™ sur votre téléphone car elles ne peuvent pas être installées.

Dans l'écran Applications, vous pouvez visualiser la liste des applications Java installées sur votre téléphone. Voir la figure 1 à la page 147.


- Recherchez l'application souhaitée et sélectionnez **Options** → *Afficher détails* pour afficher les éléments suivants :
 - *Etat - Installée, Exécution* ou *Téléchargée* (affiché uniquement dans l'écran Installation),
 - *Version* - le numéro de version de l'application,
 - *Fourn.* - le fournisseur ou le fabricant de l'application,
 - *Taille* - la taille du fichier de l'application en kilo-octets,
 - *Type* - une brève description de l'application,
 - *URL* - l'adresse d'une page d'informations sur Internet, et
 - *Données* - la taille des données de l'application (telles que les meilleurs scores), en kilo-octets.


- Pour démarrer une connexion de données et afficher des informations supplémentaires sur l'application, sélectionnez celle-ci, puis choisissez **Options** → *Aller à adresse URL*.
- Pour démarrer une connexion de données et vérifier si une mise à jour est disponible pour l'application, sélectionnez cette dernière, puis choisissez **Options** → *Mettre à jour*.


La fonction Applications utilise la mémoire partagée. Voir '[Mémoire partagée](#)', page 17.

Installation d'une application Java


Les fichiers d'installation peuvent être transférés sur votre téléphone à partir d'un ordinateur, téléchargés lors d'une navigation, envoyés dans un message multimédia, envoyés en tant que pièce jointe dans un message électronique, via Bluetooth ou par infrarouge. Si vous utilisez PC Suite pour Nokia 3660 pour transférer le fichier, placez-le dans le dossier `c:\nokia\installs` de votre téléphone.

 **Important** : Installez les éléments logiciels uniquement à partir de sources offrant une protection appropriée contre les virus et les autres logiciels nuisibles.

- 1 Dans l'écran principal Applications, pour afficher les programmes d'installation, appuyez sur  pour ouvrir l'écran *Télécharg.*

 **Remarque** : Dans l'écran Installation, vous ne pouvez installer que des fichiers d'installation de logiciels Java ayant l'extension .JAD ou .JAR.

- 2 Pour installer une application, recherchez le fichier d'installation et sélectionnez **Options** → *Installer*.

Vous pouvez également rechercher le fichier d'installation dans la mémoire du téléphone, le sélectionner, puis appuyer sur  pour démarrer l'installation. Reportez-vous à l'exemple figurant dans la marge.






Fig. 1 Écran principal Applications.

Options de l'écran Installation : *Installer*, *Afficher détails*, *Supprimer*, *Aide* et *Sortir*.


 **Exemple** : si vous avez reçu le fichier d'installation sous forme de pièce jointe dans un message électronique, retournez dans votre boîte de réception, ouvrez le message en question, ouvrez l'écran des pièces jointes, recherchez le fichier d'installation, puis appuyez sur  pour démarrer l'installation.

- 3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'installation. Le fichier .JAR est indispensable pour l'installation. S'il est manquant, le téléphone vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour Applications, vous devez en sélectionner un. Lors du téléchargement du fichier JAR, vous devrez peut-être indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous les obtiendrez auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application. Pendant l'installation, le téléphone vérifie l'intégrité du progiciel qui va être installé. Des informations s'affichent concernant les vérifications en cours et vous avez la possibilité de continuer ou d'annuler l'installation. Une fois ces vérifications effectuées, l'application est installée sur votre téléphone.
- 4 Le téléphone vous indique que l'installation est terminée. Pour ouvrir l'application Java installée, vous devez aller dans l'écran principal Applications.



Conseil ! Lorsque vous naviguez dans les pages WAP ou dans les pages du navigateur, vous pouvez télécharger un fichier d'installation et l'installer immédiatement. Notez, cependant, que la connexion est conservée en arrière-plan pendant l'installation.

Ouverture d'une application Java

- Recherchez l'application souhaitée dans l'écran principal Applications, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.

Désinstallation d'une application Java

- Sélectionnez l'application dans l'écran principal Applications et sélectionnez **Options** → *Supprimer*.

Paramètres d'applications Java

Pour définir le point d'accès par défaut pour le téléchargement des composants d'application manquants, sélectionnez **Options** → *Paramètres* → *Pt d'accès par défaut*. Pour plus d'informations sur la création des points d'accès, reportez-vous à la section '[Points d'accès](#)', page [38](#).


Sélectionnez une application et sélectionnez **Options** → *Paramètres*, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Point d'accès* - Sélectionnez un point d'accès qui sera utilisé par l'application pour télécharger des données supplémentaires.
- *Connexion au réseau* - Certaines applications Java nécessitent une connexion de données vers un point d'accès défini. Si aucun point d'accès n'a été sélectionné, vous devez en sélectionner un. Les options sont les suivantes :
 - Autorisée* - La connexion est créée immédiatement, sans notification.
 - Demand. d'abord* - Vous devez indiquer si vous voulez établir la connexion.
 - Non autorisée* - Les connexions ne sont pas autorisées.

15. Gestionnaire d'applications – installation des applications et des logiciels



← Sélectionnez
Menu → **Outils** →
Gestion.


Options de l'écran principal du Gestionnaire d'applications : *Afficher détails, Afficher certificat, Installer, Supprimer, Afficher journal, Envoyer journal, Détails mémoire, Aide* et *Sortir*.

 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier **Outils**. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Le Gestionnaire d'applications permet non seulement d'installer des applications et des progiciels, mais également de supprimer des applications installées sur votre téléphone. Vous pouvez également vérifier l'utilisation de la mémoire.

Lorsque vous ouvrez le Gestionnaire d'applications, une liste s'affiche indiquant :

- les progiciels qui ont été enregistrés dans le Gestionnaire d'applications,
- les applications partiellement installées (signalées par ) , et
- les applications complètement installées que vous pouvez supprimer (signalées par ) .

 **Remarque** : Dans le Gestionnaire d'applications, vous ne pouvez utiliser que des fichiers d'installation de logiciels de périphériques ayant l'extension .SIS.

- Recherchez le fichier d'installation souhaité et sélectionnez **Options** → [Afficher détails](#) pour afficher les valeurs *Nom, Version, Type, Taille, Fourn.* et *Etat* du progiciel.
- Recherchez le progiciel voulu et sélectionnez **Options** → [Afficher certificat](#) pour afficher les détails concernant son certificat de sécurité. Voir '[Gestion certificats](#)', p. [45](#).



Important : Installez les éléments logiciels uniquement à partir de sources offrant une protection appropriée contre les virus et les autres logiciels nuisibles.

Pour vous aider, le système d'installation de logiciels utilise des signatures et des certificats numériques dans les progiciels. N'installez pas l'application si le Gestionnaire d'applications vous envoie un avertissement de sécurité pendant l'installation.

Installation de logiciels

Vous pouvez installer des applications spécifiquement destinées à Nokia 3660 ou adaptées au système d'exploitation Symbian. Un progiciel est généralement un fichier de taille importante qui a été compressé et qui contient de nombreux composants.



Remarque : Si vous installez un programme qui n'est pas spécifiquement destiné à Nokia 3660, il se peut que sa présentation et son fonctionnement ne soient pas semblables à ceux des applications Nokia 3660 habituelles.





Important : Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez d'abord l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.




Conseil ! Pour installer les applications Java™ (extension de fichier .JAD ou .JAR), ouvrez Applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section '[Applications \(Java™\)](#)', page [146](#).



Conseil ! Sélectionnez **Options** → [Afficher journal](#) pour voir quels progiciels ont été installés ou supprimés et la date d'installation ou de suppression.

 **Exemple** : si vous avez reçu le fichier d'installation sous forme de pièce jointe dans un message électronique, retournez dans votre boîte de réception, ouvrez le message en question, ouvrez l'écran des pièces jointes, recherchez le fichier d'installation, puis appuyez sur  pour démarrer l'installation.

- 1 Les fichiers d'installation des logiciels peuvent être transférés sur votre téléphone à partir d'un ordinateur, téléchargés lors d'une navigation, envoyés dans un message multimédia, envoyés en tant que pièce jointe dans un message électronique, via Bluetooth ou par infrarouge. Si vous utilisez PC Suite pour Nokia 3660 pour transférer le fichier, placez-le dans le dossier **c:\nokia\installs** de votre téléphone.
- 2 Ouvrez le Gestionnaire d'applications, recherchez le fichier d'installation du logiciel, puis sélectionnez **Options** → **Installer** pour lancer l'installation. Vous pouvez également rechercher le fichier d'installation dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, le sélectionner, puis appuyer sur  pour démarrer l'installation. Reportez-vous à l'exemple figurant dans la marge.

Si vous installez un logiciel sans signature ni certificat numérique, le téléphone vous avertit des risques potentiels de l'installation de ce logiciel. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu du logiciel.

Pendant l'installation, le téléphone vérifie l'intégrité du logiciel qui va être installé. Des informations s'affichent concernant les vérifications en cours et vous avez la possibilité de continuer ou d'annuler l'installation. Une fois ces vérifications effectuées, l'application est installée sur votre téléphone.

Suppression de logiciels

- 1 Pour supprimer un progiciel, recherchez-le puis sélectionnez **Options** → *Supprimer*.
- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.



Important : Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel. Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, il risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.



Conseil ! Pour pouvoir envoyer votre journal d'installation au bureau d'assistance afin que votre interlocuteur voie ce qui a été installé ou supprimé, sélectionnez **Options** → *Envoyer journal* → *Par message texte* ou *Par e-mail* (disponible uniquement si les paramètres e-mail corrects sont définis).

Consultation de la consommation de mémoire

- Pour ouvrir l'écran Mémoire, sélectionnez **Options** → *Détails mémoire*.



Remarque : Si une carte mémoire est installée sur votre téléphone, vous avez accès à deux écrans Mémoire, un pour le téléphone (*Mémoire du téléphone*) et un autre pour la *Carte mémoire*. Si votre téléphone n'est pas équipé d'une carte mémoire, vous ne disposerez que de l'écran *Mémoire du téléphone*.

Lorsque vous ouvrez l'un des deux écrans Mémoire, le téléphone calcule la quantité de mémoire disponible pour le stockage des données et l'installation de nouveaux logiciels. Dans les écrans Mémoire, vous pouvez visualiser la consommation de mémoire des différents groupes de données : *Agenda, Contacts, Documents, Messages, Photos, Fich. audio, Clips vidéo, Applications, Mém. utilisée* et *Mém. libre*.



Conseil ! Si la mémoire est presque pleine, supprimez certains documents ou transférez-les sur la carte mémoire. Reportez-vous également au chapitre '*Résolution des problèmes*', page [165](#).

↩ Sélectionnez
Menu →
Connectivité →
Bluetooth





Fig. 1 Utilisation de Bluetooth.


16. Connectivité

 **Remarque** : Votre téléphone doit être sous tension pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier **Connectivité**. Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez transférer des données de votre téléphone vers un autre équipement compatible (téléphone, ordinateur...) via Bluetooth ou par infrarouge.



Connexion Bluetooth

 **Remarque** : Le téléphone Nokia 3660 est conçu en conformité avec la spécification Bluetooth 1.1. Toutefois, l'interopérabilité de ce téléphone avec d'autres produits utilisant la technologie Bluetooth sans fil dépend également des profils et protocoles utilisés. Pour plus d'informations sur la compatibilité entre les équipements Bluetooth, consultez votre revendeur.

Bluetooth assure des connexions sans fil et gratuites entre des équipements électroniques, avec une portée maximale de 10 mètres. Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des images, des vidéos, du texte, des cartes de visites, des notes d'agenda, ou encore d'établir une liaison sans fil avec des équipements compatibles Bluetooth (ordinateurs, etc.).

Comme les équipements Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, votre téléphone et l'autre équipement Bluetooth ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Voir fig. 1, p. [154](#).

Les deux équipements doivent simplement être distants d'au maximum 10 mètres ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

L'utilisation de Bluetooth consomme de l'énergie et réduit l'autonomie du téléphone. Prenez cet élément en compte lorsque vous effectuez d'autres opérations avec votre téléphone.

L'utilisation d'équipements Bluetooth peut faire l'objet de restrictions. Renseignez-vous auprès des autorités locales.

Activation initiale de l'application Bluetooth


Lorsque vous activez l'application Bluetooth pour la première fois, vous êtes invité à attribuer un nom Bluetooth à votre téléphone.



Remarque : Une fois Bluetooth activé et l'option *Visibilité de mon tél.* à *Visible par tous*, votre téléphone et ce nom peuvent s'afficher sur les équipements Bluetooth d'autres utilisateurs.

- Entrez un nom (30 lettres maxi.). Si vous envoyez des données via Bluetooth sans avoir attribué de nom Bluetooth spécifique à votre téléphone, le nom par défaut est alors repris.

Paramètres Bluetooth

Pour modifier des paramètres Bluetooth, recherchez le paramètre à modifier, puis appuyez sur .

- *Bluetooth* - Sélectionnez *Activé* pour pouvoir utiliser Bluetooth. Si vous définissez Bluetooth sur *Désactivé* toutes les connexions Bluetooth actives sont déconnectées, et Bluetooth ne peut plus être utilisé pour envoyer ou recevoir des données.
- *Visibilité de mon tél.* - Si vous sélectionnez *Visible par tous* votre téléphone peut être détecté par d'autres équipements Bluetooth au cours d'une recherche d'équipements.



Fig. 2 Paramètres Bluetooth.



Conseil ! Pour envoyer du texte via Bluetooth (au lieu de messages textes), accédez à **Notes**, saisissez le texte, puis sélectionnez **Options** → **Envoyer** → **Par Bluetooth**.



Fig. 3 Lors de l'envoi d'une photo via Bluetooth, le téléphone recherche des équipements.

Si vous sélectionnez **Masqué** votre téléphone ne peut alors pas être détecté par d'autres équipements au cours d'une recherche d'équipements.

- **Mon nom Bluetooth** - Attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone. Une fois Bluetooth activé et l'option **Visibilité de mon tél.** à **Visible par tous**, ce nom peut s'afficher sur les équipements Bluetooth d'autres utilisateurs.




Conseil ! Lors de la recherche d'équipements, certains équipements Bluetooth peuvent n'afficher que les adresses Bluetooth uniques (adresses des équipements). Pour connaître l'adresse Bluetooth unique de votre téléphone, saisissez le code ***#2820#** en mode veille.

Envoi de données via Bluetooth





Remarque : Une seule connexion Bluetooth peut être active à la fois.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké. Par exemple, pour envoyer une photo à un autre équipement, ouvrez l'application Photos.
- 2 Accédez à l'élément que vous souhaitez envoyer (une photo, par exemple), puis sélectionnez **Options** → **Envoyer** → **Par Bluetooth**.
- 3 Le téléphone recherche les équipements à sa portée. Les équipements dotés de Bluetooth qui se trouvent à sa portée s'affichent les uns après les autres sur l'écran. Voir fig. 3, p. 156. Une icône représentant l'équipement, son nom Bluetooth, son type ou une dénomination y sont affichés. Les équipements liés sont signalés par .






Remarque : Si vous avez préalablement recherché des équipements Bluetooth, la liste des équipements qui avaient déjà été détectés s'affiche en premier. Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez **Autres équipem.** Si vous éteignez le téléphone, la liste des équipements est effacée et une recherche d'équipements doit est relancée avant d'envoyer des données.

- Pour interrompre la recherche, appuyez sur **Arrêter**. La liste des équipements se fige et vous pouvez alors établir une connexion avec l'un des équipements déjà détectés.

- 4 Accédez à l'équipement auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Sélect**. L'élément à envoyer est copié dans À envoyer, et la note *Connexion en cours* s'affiche.
- 5 **Appairage (si non requis par l'autre équipement, passez à l'étape 6)**
 - Si l'autre équipement requiert une liaison préalablement à la transmission de données, une sonnerie retentit et vous êtes invité à saisir un code d'authentification.
 - Créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement Bluetooth pour utiliser le même code. Ce code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois ; vous n'avez donc pas à le mémoriser.
 - Une fois la liaison établie, l'équipement est enregistré dans l'écran Équipements liés.
- 6 Une fois la connexion établie, la note *Envoi de données en cours* s'affiche.
 -  **Remarque** : Les données reçues via Bluetooth se trouvent dans le dossier Msgs reçus figurant dans Messages. Pour plus d'informations, voir p. 95.
 -  **Remarque** : En cas d'échec de l'envoi, le message ou les données sont supprimés. Le dossier Brouillons figurant dans Messages ne stocke pas les messages envoyés via Bluetooth.

Vérification de l'état de la connexion Bluetooth

- Lorsque  s'affiche en mode veille, Bluetooth est actif.
- Lorsque  clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec l'autre équipement.
- Lorsque  est affiché en continu, la connexion Bluetooth est active.



Glossaire : Liaison signifie authentification. Les utilisateurs des équipements compatibles Bluetooth doivent convenir d'un code d'authentification et utiliser le même code pour les deux équipements afin de pouvoir les appairer. Les équipements sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini en usine.

Icônes des différents équipements Bluetooth :



- *Ordinateur*,



- *Téléphone*,



- *Autre* et






- *Inconnu*.

Options de l'écran Équipements liés : *Ajouter équipement, Connexion / Déconnexion, Attribuer dénom., Supprimer, Supprimer tous, Déf. comme autorisé | Déf. comme non aut., Aide et Sortir.*



Conseil ! Vous pouvez aussi jouer d'un téléphone à un autre via Bluetooth.


Écran Équipements liés

Une liaison à un équipement facilite et accélère les recherches d'équipements. Les équipements liés sont plus faciles à reconnaître, car ils sont signalés par  dans la liste de résultats de la recherche. Dans l'écran principal Bluetooth, appuyez sur  pour ouvrir la liste des équipements appairés ().

Liaison à un équipement

- 1 Sélectionnez **Options** → *Ajouter équipement* dans l'écran Équipements liés. Le téléphone recherche les équipements à sa portée. Si vous avez préalablement recherché des équipements Bluetooth, la liste des équipements qui avaient déjà été détectés s'affiche en premier. Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez **Autres équipem.**
- 2 Accédez à l'équipement auquel vous souhaitez vous lier, puis appuyez sur **Sélect.**
- 3 Échangez les codes d'authentification. Voir l'étape 5 (Liaison) de la section précédente. L'équipement est ajouté à la liste Équipements liés.

Annulation d'une liaison

- Dans l'écran Équipements liés, accédez à l'équipement dont vous souhaitez annuler la liaison et appuyez sur  ou sélectionnez **Options** → *Supprimer*. L'équipement est supprimé de la liste Équipements liés et la liaison est annulée.
- Pour annuler toutes les liaisons, sélectionnez **Options** → *Supprimer tous*.



Remarque : Si vous annulez l'appairage à un équipement alors qu'une connexion est établie avec cet équipement, l'appairage est immédiatement supprimé, mais la connexion reste active.

Attribution de dénominations à des équipements liés

Vous pouvez attribuer une dénomination (surnom, alias) à un équipement spécifique pour le reconnaître plus facilement. Ce nom est stocké dans la mémoire du téléphone et ne peut pas s'afficher sur les équipements Bluetooth d'autres utilisateurs.

- Pour attribuer une dénomination, accédez à l'équipement et sélectionnez **Options** → **Attribuer dénomi**n. Saisissez la dénomination et appuyez sur **OK**.




Remarque : Choisissez un nom facilement mémorisable et reconnaissable. En cas de recherche d'équipements ou de demande de connexion ultérieures, le nom choisi permettra d'identifier l'équipement.

Définition d'un équipement comme étant autorisé ou non autorisé



Une fois une liaison à un équipement établie, vous pouvez définir ce dernier comme étant autorisé ou non autorisé :

Non autorisé (valeur par défaut) – Chacune des demandes de connexion provenant de cet équipement doit être systématiquement acceptée.

Autorisé – Des connexions peuvent être établies entre votre téléphone et un équipement sans que vous en soyez informé. Aucune acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Utilisez cet état pour vos propres équipements (votre PC, par exemple) ou pour des équipements qui appartiennent à des personnes de confiance. L'icône  est affichée en regard des équipements autorisés dans l'écran Équipements liés. Voir fig. 4, p. 159.

- Dans l'écran Équipements liés, accédez à l'équipement et sélectionnez **Options** → **Déf. comme autorisé** / **Déf. comme non aut.**

Réception de données via Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via Bluetooth, une sonnerie retentit et vous êtes invité à accepter ou à refuser le message Bluetooth. Si vous l'acceptez,  s'affiche et l'élément est placé dans le dossier Messages reçus figurant dans Messages. Les messages Bluetooth sont signalés par . Pour plus d'informations, voir p. 95.



Exemple : Attribuez une dénomination à l'équipement compatible Bluetooth de votre ami ou à votre propre ordinateur pour pouvoir le reconnaître plus facilement.





Fig. 4 Deux équipements sont définis comme étant autorisés.

➡ Pour lancer l'infrarouge, sélectionnez **Menu** → **Connectivité** → **Infrarouge**

 **Conseil !** Vous pouvez aussi jouer d'un téléphone à un autre par infrarouge.

Déconnexion de Bluetooth

Une connexion Bluetooth se déconnecte automatiquement après un envoi ou une réception de données.




Connexion infrarouge

Par infrarouge, vous pouvez envoyer ou recevoir des données (cartes de visites, notes d'agenda...) vers et à partir d'un téléphone compatible ou d'un équipement de données compatible.


Ne dirigez pas les rayons infrarouges vers les yeux d'une personne ou veillez à ce qu'ils ne soient pas en interférence avec d'autres appareils émettant des rayons infrarouges. Cet appareil est un produit laser de Classe 1.

Envoi et réception de données par infrarouge



Remarque : Tous les éléments reçus par infrarouge sont placés dans le dossier Msgs reçus figurant dans Messages. Les nouveaux messages infrarouges sont signalés par . Pour plus d'informations, voir p. [95](#).

- 1 Vérifiez que les ports infrarouges des équipements d'émission et de réception sont orientés l'un vers l'autre et qu'aucun obstacle n'est placé entre les équipements. La distance entre les deux équipements doit, de préférence, ne pas dépasser 1 mètre. Pour localiser le port infrarouge, reportez-vous à la représentation des touches et des composants dans le guide Démarrage rapide.



- 2 L'utilisateur de l'équipement de réception active le port infrarouge.
Pour activer le port infrarouge de votre téléphone afin de pouvoir recevoir des données par infrarouge, sélectionnez **Menu** → **Connectivité** → **Infrarouge** et appuyez sur .
- 3 L'utilisateur de l'équipement d'émission sélectionne la fonction infrarouge souhaitée pour lancer le transfert de données.
Pour envoyer des données par infrarouge, sélectionnez **Options** → **Envoyer** → **Par infrarouge** dans une application.

Si le transfert de données n'a pas commencé dans la minute qui suit l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et doit être réactivée.



Remarque : Windows 2000 : Pour pouvoir utiliser l'infrarouge pour transférer des fichiers entre votre téléphone Nokia 3660 et un ordinateur compatible, ouvrez le Panneau de configuration puis sélectionnez « Liaison sans fil ». Sous l'onglet « Transfert de fichiers » de « Liaison sans fil », cochez la case « Autoriser l'envoi de fichiers à votre ordinateur par infrarouge ».

Vérification de l'état de la connexion infrarouge

- Lorsque  clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec l'autre équipement ou une connexion a été perdue.
- Lorsque  est affiché en continu, la connexion infrarouge est active et votre téléphone est prêt à envoyer et à recevoir des données via son port infrarouge.



Exemple : Pour envoyer une fiche de contact par infrarouge :
(1) Demandez au destinataire d'activer le port infrarouge de son équipement. (2) Accédez à Contacts, choisissez une fiche, puis sélectionnez **Options** → **Env. carte de visite** → **Par infrarouge**.

Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Pour plus d'informations sur la connexion via infrarouge ou Bluetooth à un ordinateur compatible et sur l'installation de PC Suite pour Nokia 3660, reportez-vous au **Guide d'installation de PC Suite** sur le CD-ROM, dans la section relative à l'installation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PC Suite pour Nokia 3660, consultez l'**aide en ligne** de PC Suite.

Utilisation du CD-ROM

Le CD-ROM se lance automatiquement une fois inséré dans le lecteur de CD-ROM de votre PC compatible. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, puis sélectionnez Programmes → Explorateur Windows.
- 2 À partir du lecteur de CD-ROM, recherchez le fichier nommé **Nokia3660.exe**, puis double-cliquez dessus. L'interface du CD-ROM s'ouvre.
- 3 PC Suite pour Nokia 3660 se trouve dans la section relative à l'installation. Double-cliquez sur « PC Suite pour Nokia 3660 ». L'assistant d'installation vous guide tout au long du processus d'installation.



Utilisation de votre téléphone comme modem pour vous connecter à Internet ou pour envoyer ou recevoir des télécopies

Des instructions détaillées sur l'installation sont disponibles dans le **Guide rapide de Modem options for 3660** figurant sur le CD-ROM fourni avec le téléphone.



Synchr. – Synchronisation à distance



Remarque : Vous devez télécharger l'application Synchronisation depuis le site Web Nokia www.nokia.com/phones/3660/support.

L'application Synchronisation vous permet de synchroniser votre agenda ou vos contacts avec différentes applications d'agenda et de carnet d'adresses sur un ordinateur compatible ou sur Internet. La synchronisation s'effectue pendant une connexion de type données par paquets ou appel de données GSM.

L'application de synchronisation utilise la technologie SyncML pour assurer la synchronisation. Pour plus d'informations sur la compatibilité SyncML, contactez le fournisseur de l'application d'agenda ou de carnet d'adresses avec laquelle vous souhaitez synchroniser les données de votre téléphone.

Création d'un mode de synchronisation

- Si aucun mode n'a été défini, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez créer un mode. Sélectionnez **Oui**.
Pour créer un mode en plus de ceux qui existent déjà, sélectionnez **Options** → **Nouv. mode synchr.** Indiquez si vous souhaitez utiliser les valeurs par défaut ou copier les valeurs d'un mode existant pour qu'elles servent de base au nouveau mode.
- Définissez les valeurs des paramètres suivants :
Nom de mode synchr. – Attribuez un nom significatif au mode.
Type porteuse / **Adresse de l'hôte** / **Port** / **Authentification HTTP** – Pour connaître les valeurs correspondantes, contactez votre prestataire de services ou votre administrateur système.
Point d'accès – Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser pour la connexion de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à '[Connexion](#)', p. [34](#).



Sélectionnez **Menu** → **Connectivité** → **Synchr.**



Glossaire : Le mode de synchronisation correspond aux paramètres du serveur distant. Vous pouvez créer plusieurs modes lorsque vous devez synchroniser vos données avec plusieurs serveurs ou applications.

Options de l'écran principal de synchronisation à distance : *Synchroniser*, *Nouv. mode synchr.*, *Modif. mode synchr.*, *Supprimer*, *Afficher journal*, *Aide* et *Sortir*.




Fig. 5 Écran principal de synchronisation à distance.

Nom d'utilisateur – Votre identifiant utilisateur pour le serveur de synchronisation. Pour connaître votre identifiant, contactez votre prestataire de services ou votre administrateur système.

Mot de passe – Écrivez votre mot de passe. Pour connaître la valeur correspondante, contactez votre prestataire de services ou votre administrateur système.

Agenda – Sélectionnez *Oui* pour synchroniser votre agenda.

Agenda distant – Indiquez le chemin d'accès à l'agenda distant sur le serveur. Il doit être défini si le paramètre précédent *Agenda* est réglée sur *Oui*.

Contacts – Sélectionnez *Oui* pour synchroniser vos contacts.

Contacts distants – Indiquez le chemin d'accès au carnet d'adresses distant sur le serveur. Il doit être défini si le paramètre précédent *Contacts* est réglée sur *Oui*.

- Appuyer **Effectué** pour enregistrer les paramètres.

Synchronisation de données

Plusieurs modes figurent dans l'écran principal de synchronisation. Voir fig. 5, p. 164. Le protocole utilisé par le mode est également indiqué (http ou WAP), ainsi que le type de données à synchroniser (Agenda, Contacts ou les deux).

- Dans l'écran principal, accédez à un mode et sélectionnez **Options** → *Synchroniser*. L'état de la synchronisation est indiqué en bas de l'écran. Pour annuler la synchronisation avant la fin du processus, appuyez sur **Annuler**.
- Vous êtes averti lorsque la synchronisation est terminée.
 - Une fois la synchronisation terminée, appuyez sur **Journal** ou sélectionnez **Options** → *Afficher journal* pour ouvrir un fichier journal indiquant l'état de la synchronisation (*Terminée* ou *Non terminée*) et le nombre d'entrées d'agenda ou de contact ajoutées, mises à jour, supprimées ou annulées (non synchronisées) dans le téléphone ou sur le serveur.

17. Résolution des problèmes

Mémoire insuffisante

Lorsque les notes suivantes s'affichent, la mémoire du téléphone est insuffisante et vous devez supprimer des données : *Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.* ou *Mémoire faible. Effacez des données.* Pour voir quels types de données existent et quelle quantité de mémoire est utilisée par les différents groupes de données, ouvrez **Gestion**, puis **Options** → *Détails mémoire*.

Pour éviter la saturation de la mémoire, vous pouvez supprimer les éléments suivants de façon régulière :

- les messages contenus dans les dossiers Msgs reçus, Brouillons et Msgs envoyés de Messages,
- les messages électroniques récupérés dans la mémoire du téléphone,
- les pages de navigateur enregistrées, et
- les images et les photos dans Photos.

Si vous souhaitez supprimer des informations concernant les contacts, des notes d'agenda, des compteurs de durée, des compteurs de coût, des scores de jeux ou d'autres données, faites-le depuis l'application correspondante.

Si vous supprimez plusieurs éléments et que le message *Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.*

ou *Mémoire faible. Effacez des données.* s'affiche, supprimez les éléments un par un (en commençant par le plus petit).

Effacement de la mémoire de l'agenda - Pour supprimer plusieurs événements à la fois, sélectionnez Affichage mois, puis sélectionnez **Options** → *Supprimer entrée* → et

- *Avant la date* - pour supprimer toutes les notes d'agenda jusqu'à une date donnée. Entrez la date limite pour la suppression des notes d'agenda, ou
- *Toutes les entrées* - pour supprimer toutes les notes d'agenda.

Effacement des informations des journaux - Pour effacer définitivement le contenu des différents journaux, le journal Dern. appels ainsi que les accusés de réception des messages, sélectionnez Journaux, puis **Options** → *Effacer journal* ou sélectionnez *Paramètres* → *Durée du journal* → *Aucun journal*.

Moyens de stockage des données:

- utiliser PC Suite pour Nokia 3660 pour effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données sur votre ordinateur (voir p. 162)
- envoyer des images à votre adresse électronique puis enregistrer les images sur votre ordinateur, ou
- envoyer des données par infrarouge ou via Bluetooth vers un autre appareil.

Questions et réponses

Écran du téléphone

- Q : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon téléphone ?
R : Il s'agit d'une caractéristique de l'écran à matrice active. L'écran de votre téléphone contient de nombreux éléments qui s'activent et se désactivent pour contrôler les pixels. Il se peut qu'un petit nombre de ces points soient manquants, décolorés ou brillants.

Appareil photo

- Q : Pourquoi l'image est-elle sombre lorsque je prends une photo avec l'appareil photo ou lorsque je visualise des images ?
R : Le paramètre de contraste de l'écran affecte l'apparence des images. Vérifiez le contraste de l'écran et diminuez-le. Sélectionnez **Paramètres** → *Paramètres téléphone* → *affichage* → *Contraste*.
- Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?
R : Vérifiez que la fenêtre de protection de l'objectif de l'appareil photo est propre. Pour la nettoyer, suivez les instructions fournies de la section '[Précautions d'utilisation et maintenance](#)', p. 170.

Bluetooth

- Q : Pourquoi ne puis-je pas terminer une connexion Bluetooth ?
R : Si la connexion est maintenue ouverte par un autre appareil qui est en liaison avec votre téléphone et qui

n'envoie pas de données, le seul moyen d'interrompre la connexion consiste à désactiver la liaison Bluetooth. Dans Bluetooth, sélectionnez le paramètre *Bluetooth* → *Désactivé*.

- Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil compatible Bluetooth d'un ami ?
R : Vérifiez que Bluetooth est activé sur vos deux appareils. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres ou que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle. Vérifiez que l'autre appareil n'est pas en mode « Masqué ».

Messagerie multimédia

- Q : Que faire lorsque le téléphone indique qu'il ne peut pas recevoir un message multimédia parce que la mémoire est pleine ?
R : La quantité de mémoire nécessaire est indiquée dans le message d'erreur : *Espace mémoire insuffisant pour récupérer message. Supprimer d'abord certaines données*. Pour voir quels types de données existent et quelle quantité de mémoire est utilisée par les différents groupes de données, ouvrez **Gestion**, puis **Options** → *Détails mémoire*. Une fois que vous avez libéré de la mémoire, le centre de messages multimédias tente automatiquement de renvoyer les messages multimédias.

- Q : Que faire lorsque le téléphone affiche ce message : *Impossible récupérer message multimédia. Connexion réseau déjà utilisée?*
R : Fermez toutes les connexions actives. Il est impossible de recevoir les messages multimédias si une autre connexion de données utilisant une autre adresse de passerelle est active pour le WAP ou pour la messagerie électronique.
- Q : Comment terminer la connexion de données lorsque le téléphone la redémarre à chaque tentative ? Les notes : *Récupération message en cours* ou *Nouvelle tentative de récupération message* s'affichent pendant un court instant. Que se passe-t-il ?
R : Le téléphone tente de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Vérifiez que les paramètres de la messagerie multimédia sont correctement définis et que les numéros de téléphone ou adresses ne comportent pas d'erreurs. Sélectionnez **Messages** puis **Options** → *Paramètres* → *Message multimédia*.
Pour que le téléphone arrête d'établir la connexion de données, vous disposez des solutions suivantes. Sélectionnez **Messages** puis **Options** → *Paramètres* → *Message multimédia*, puis :
 - Sélectionnez *Lors réception msg* → *Récup. différée* si vous voulez que le centre de messages multimédias enregistre le message afin que vous le récupériez ultérieurement, par exemple, après avoir vérifié les paramètres. Une fois cette modification effectuée, le

téléphone continue d'envoyer des notes d'information au réseau. Pour récupérer le message ultérieurement, sélectionnez *Récup. immédiate*.

- Sélectionnez *Lors réception msg* → *Rejeter message* - si vous voulez refuser tous les messages multimédias entrants. Une fois cette modification effectuée, le téléphone envoie des notes d'information au réseau et le centre de messages multimédias supprime tous les messages multimédias qui attendent de vous être envoyés.
- Sélectionnez *Réception multimédia* → *Désactivée* - si vous voulez ignorer tous les messages multimédias entrants. Une fois cette modification effectuée, le téléphone n'établira plus aucune connexion liée aux messages multimédias.

Images

- Q : Le format de l'image que je tente d'ouvrir est-il pris en charge ?
R : Voir p. [66](#) pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge.

Messages

- Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact ?
R : Si vous ne parvenez pas à sélectionner un contact dans le répertoire des contacts, cela signifie que la fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone ou d'adresse courrier. Dans l'application Annuaire, ajoutez les informations manquantes à la fiche.

Agenda

- Q : Pourquoi les numéros de semaine sont-ils absents ?
R : Si vous avez modifié les paramètres de l'Agenda de façon que les semaines ne commencent pas le lundi, les numéros de semaine n'apparaissent plus.

Services de navigateur

- Q : *Aucun point d'accès défini. Définissez-en un dans les paramètres des Services.*
R : Indiquez les paramètres de navigateur corrects. Pour obtenir des conseils, contactez votre prestataire de service. Reportez-vous à '[Configuration du téléphone pour le service du navigateur](#)', p. 138.

Journal

- Q : Pourquoi le journal est-il vide ?
R : Vous avez peut-être activé un filtre et aucun événement de communication correspondant à ce filtre n'a été consigné. Pour voir tous les événements, sélectionnez **Options** → *Filtre* → *Tous les appels*.

Connectivité PC



- Q : Pourquoi ai-je des difficultés à connecter le téléphone à mon PC ?
R : Vérifiez que PC Suite pour Nokia 3660 est installé et fonctionne sur votre PC. Reportez-vous à la section

relative à l'installation dans le **Guide d'installation de PC Suite** situé sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PC Suite pour Nokia 3660, consultez l'**aide en ligne** de PC Suite.

Codes d'accès

- Q : Quel est le mot de passe pour les codes de verrouillage, PIN ou PUK ?
R : Le code verrou par défaut est **12345**. Si vous avez perdu ou oublié ce code, contactez votre revendeur. Si vous avez perdu ou oublié un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre fournisseur d'accès.
Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de service Internet, un prestataire de service ou votre opérateur réseau.

L'application ne répond pas

- Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?
R : Ouvrez la fenêtre de changement d'application en appuyant sur la touche  sans la relâcher. Recherchez ensuite l'application, puis appuyez sur  pour la fermer.

18. Informations sur la batterie

Charge et décharge

- Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Notez qu'une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois !
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et de veille) est sensiblement plus courte que la normale, vous devez acheter une nouvelle batterie.
- N'utilisez que des batteries agréées par le constructeur du téléphone et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs approuvés par le constructeur. Lorsqu'un chargeur n'est pas en cours d'utilisation, déconnectez-le de sa source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur pendant plus d'une semaine, car la surcharge de la batterie risque d'abrégier sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.
- Les températures extrêmes peuvent affecter la capacité de la batterie à se charger.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue.
- N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac dans lequel (laquelle) un objet métallique (une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) provoque la connexion directe des pôles + et - de la batterie (les contacts métalliques situés sur la batterie). La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.
- Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un téléphone utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances des batteries sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).
- Ne jetez pas les batteries au feu !
- Les batteries doivent être recyclées ou jetées conformément à la réglementation local. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.
- Ne retirez la batterie que lorsque le téléphone est éteint.

19. Précautions d'utilisation et maintenance

Votre téléphone est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de remplir toutes les conditions de garantie et d'exploiter ce produit pendant des années.

- Gardez le téléphone ainsi que tous ses composants et accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ne stockez pas le téléphone dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent abrégier la vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas le téléphone dans des zones de basse température. Lorsqu'il est en phase de chauffe (pour atteindre sa température normale), de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le téléphone. Une manipulation inappropriée risque de l'endommager.

- Ne faites pas tomber le téléphone, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre téléphone.
- Ne peignez pas le téléphone. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Pour nettoyer l'objectif, utilisez un chiffon doux, propre et sec.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager le téléphone et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre téléphone ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche. Ce service vous conseillera et, si nécessaire, prendra les dispositions appropriées.

20. Informations importantes relatives à la sécurité

Sécurité relative à la circulation

N'utilisez pas de téléphone portable lorsque vous êtes au volant d'un véhicule. Placez toujours le téléphone dans son support ; ne le laissez pas sur le siège du passager ou dans un endroit d'où il pourrait tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brusque.

N'oubliez pas que la sécurité sur la route est toujours une priorité !

L'utilisation et son environnement

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque.

N'utilisez le téléphone que dans sa position de fonctionnement normale.

Pour être en conformité avec les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques, utilisez exclusivement des accessoires agréés par Nokia. Lorsque le téléphone est sous tension et que vous l'avez sur vous, utilisez systématiquement un étui approuvé par Nokia.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. Le téléphone peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques ; par conséquent, les personnes utilisant une prothèse auditive doivent ôter cette prothèse avant de porter le téléphone à leur oreille. Placez toujours le téléphone dans son support car l'écouteur peut exercer une attraction magnétique sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés des signaux de fréquences radioélectriques. Toutefois, certains équipements peuvent ne pas être protégés de ceux provenant de votre téléphone sans fil.

Pacemakers Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 20 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil portable et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et

aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers

- Doivent toujours garder le téléphone à une distance supérieure à 20 cm (6 pouces) de leur pacemaker lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas transporter le téléphone dans la poche d'une chemise.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.
- Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives Certains téléphones numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. Dans ce cas, veuillez consulter votre prestataire de service.

Autres appareils médicaux Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones cellulaires, peuvent être en interférence avec des appareils médicaux mal protégés. Consultez un technicien ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre téléphone dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Véhicules Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur (par exemple, les systèmes électroniques à injection, de freinage

antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag). N'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Installations avec inscriptions spécifiques Éteignez votre téléphone dans toute installation où des inscriptions en interdisent l'utilisation.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les signes et instructions. Des étincelles dans certaines zones peuvent provoquer une explosion ou le feu, causant des blessures corporelles graves voire mortelles.

Il est recommandé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une station-essence (station-service). Il leur est rappelé qu'ils doivent examiner attentivement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane), des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière, les poudres métalliques et toute autre zone où il

vous est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance du téléphone ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'unité.

Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement téléphonique sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre téléphone dans les avions est interdite. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation de téléphones sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut endommager le réseau des téléphones sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces instructions, le contrevenant peut encourir la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore une action en justice, voire les deux.


Appels d'urgence




Important : Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance (par exemple, les urgences médicales).

Les appels d'urgence risquent de ne pas être possibles sur tous les réseaux téléphoniques sans fil, ou lorsque certains services de réseau et/ou fonctions téléphoniques sont en cours d'utilisation. Renseignez-vous auprès des prestataires de service les plus proches.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si le téléphone est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans le téléphone.
- 2 Appuyez sur  autant de fois que nécessaire (ex. terminer un appel, sortir d'un menu, etc.) pour effacer l'écran et préparer le téléphone à émettre un appel.

- 3 Entrez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4 Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel et le prestataire de service cellulaire le plus proche de chez vous.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, n'oubliez pas d'indiquer toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Sachez que votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, n'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (SAR)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre appareil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par le Conseil de l'Union Européenne en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font l'objet de directives et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée

à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones portatifs est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2W/kg.* Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé et la sécurité des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone lors des tests de conformité aux normes est de 0,75 W/kg. Même si les niveaux SAR mesurés varient selon les téléphones et les positions, tous sont conformes aux exigences de l'Union Européenne en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Ce produit est conforme aux règles d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé en position normale contre l'oreille ou placé à 1,5 cm au moins du corps.

Lorsque le téléphone est porté sur le corps, dans un étui, un clip ceinture ou un support, cet élément ne doit pas contenir de métal et doit placer le produit à 1,5 cm au moins du corps.

* La limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu de dix grammes. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour la population et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com.

Index

A

À envoyer 106

À faire 125

Accessoires

Paramètres 49

Activation du haut-parleur 17

Adresse IP, définition 40

Affich. infos cellules 48

Affichage

animations GIF 65

images 64

Agenda 120

affichages 122

alarme 124

arrêt des alarmes 124

champs d'entrées d'agenda 121

envoi d'entrées 124

paramètres 123

suppression simultanée de

plusieurs entrées 165

symboles 122

synchronisation à distance 164

Aide en ligne 14

Animations 65

Animations GIF 65

Annuaire

voir *Contacts*

Appareil photo 59

carte mémoire 63

mémoire requise 63

paramètres 61

types de photos 61

Appel

avec un indentificateur vocal 55

Appel abrégé 56

effectuer un appel 19

Appels

appel abrégé 19

composés 24

durée 25

en absence 24

en conférence 20

en utilisant le répertoire des

contacts 18

internationaux 18

limite de coût 25

options disponibles pendant un

appel 22

Paramètres 32

paramètres du renvoi 23

reçus 24

rejeter 21

renvoi 21

réponse 21

transfert 22

unités de facturation 26

Appels d'urgence 173

Appels en absence 24

Appels reçus 24

Applications 146

désinstallation d'une application

Java 148

installation d'une application

Java 147

ouverture d'une application

Java 148

paramètres d'applications

Java 149

Arrêt

alarme agenda 124

réveil 132

Audio, fichiers

voir *Fichiers multimédias*

B

Bips 116

Bluetooth 154

adresse d'équipement unique 156

annulation d'une liaison 158

code d'authentification défini en

usine 157

- code d'authentification, définition 157
- déconnexion 160
- demandes de connexion 157
- demandes de liaison 157
- dénominations d'équipements liés 159
- envoi de données 156
- icônes d'équipements 157
- indicateurs de l'état de connexion 157
- liaison 157
- paramètres 155
- réception de données 159
- Boîte aux lettres** 100
 - déconnexion 104
- Boîte aux lettres distante** 100
 - déconnexion 104
- Boîte vocale** 19
 - changement de numéro 19
 - renvoi d'appels vers la boîte vocale 23
- C**
- Calculatrice** 127
- Carte de visite, définition** 57
 - envoi 57
- Carte mémoire** 133
 - appareil photo 63
 - clips vidéo 133
 - déverrouiller 136

- format 135
- mot de passe 136
- restaurer 135
- sauvegarder 135
- utilisation 136
- Carte SIM**
 - affichage des messages de la carte SIM 28
 - copie de noms et de numéros 51
 - messages 107
 - noms et numéros 28
- CD-ROM** 162
- Centre de services de messages textes**
 - ajout d'un nouveau 109
- Certificats** 45
 - Paramètres de confiance 47
- Champ de recherche** 16
- Changement d'application** 13
- Classement**
 - menu 13
- Clip**
 - voir *Enregistreur vidéo*
- Clips vidéo**
 - voir *Fichiers multimédias*
- Code PIN** 43
 - déblocage 43
- Code verrou** 43
- Codes d'accès** 43
- Coller**
 - texte 87

- Commandes USSD** 108
- Compositeur** 128
 - écoute des sonneries 128
 - modification du style de la sonnerie 128
 - réglage du tempo 128
 - réglage du volume sonore 128
- Connexions à un ordinateur** 162
- Connexions de données**
 - indicateurs 11
 - Paramètres 34
- Contrôle du volume** 16
 - pendant un appel 18
- Convertisseur** 129
 - ajout de taux de change 131
 - attribution d'un nouveau nom à des devises 130
 - conversion d'unités 130
 - conversion de devises 130
- Convertisseur d'unités** 129
- Copie**
 - contacts entre la carte SIM et la mémoire du téléphone 51
 - texte 86
- Couper**
 - texte 87
- Création**
 - fiches de contact 50

D

Date, paramètres 42

Déconnexion

Bluetooth 160

Décrochage automatique 49

Diffusion

définition 74

Digital Rights Management 143

DNS, Domain Name Service,

définition 40

Données par paquets 36

compteur de connexions 27

compteur de données 27

définition 36

Paramètres 41

tarification 36

Dossiers, création, organisation des

éléments dans des

dossiers 15

DRM 143

E

Écouter les messages 19

Écran de veille

Paramètres 31

Écriture 82

écriture intuitive 83

écriture intuitive,

désactivation 86

saisie de texte traditionnelle 82

Écriture intuitive 83

conseils 84

désactivation 86

Éditeur de commandes services 108

Effacement

compteurs de coût des appels 26

journal 27

journal des derniers appels 24

Effacement de la mémoire

entrées d'agenda 165

informations du journal 165

Effectuer un appel 18

E-mail 93

boîte aux lettres distante 100

enregistrement de pièces

jointes 105

fichiers joints 104

hors ligne 101

mode connexion 101

ouverture 103

paramètres 112

récupération à partir de la boîte

aux lettres 102

suppression 105

En conférence, appels 20

Enregistrement d'identificateurs

vocaux 54

Enregistrement d'une vidéo 69

Enregistreur vidéo 69

carte mémoire 71

clips vidéo 70

enregistrement de clips vidéo 70

envoi de clips vidéo 70

paramètres 71

Enregistreur vocal 133

Enregistreur, enregistrement de

sons 133

Envoi

clips vidéo 70, 77

données par infrarouge 160

données via Bluetooth 156

entrées d'agenda 124

fiches de contact, cartes de

visite 57

fichiers multimédias 77

État d'inactivité

voir *Mode veille*

F

Favoris 118

ajout d'un raccourci 118

Fiches de contact

affectation de numéros d'appels

abrégés 56

affectation de numéros et

d'adresses par défaut 53

ajout d'identificateurs vocaux 54

ajout de sonneries 56

écoute des identificateurs

vocaux 55

identificateurs vocaux 53

- insertion d'images 52
- modification des identificateurs vocaux 55
- stockage de signaux DTMF 22
- suppression des identificateurs vocaux 55
- suppression des sonneries 56
- synchronisation à distance 164
- Fichiers audio**
 - voir *Fichiers multimédias*
- Fichiers joints**
 - affichage 104
 - récupération 104
- Fichiers multimédias**
 - définition 72
 - formats de fichier 72
 - lecture 74
- Fichiers musicaux**
 - voir *Fichiers multimédias*
- Format vCard** 57
- Formats de fichier**
 - JAD et JAR 151
 - RealOne Player 72
 - SIS 150
 - supportés 105
- Fournisseur de services pour les connexions de données, définition** 34
- Frais**
 - Données par paquets 36

- G**
 - GPRS**
 - voir *Données par paquets*
 - Groupes de contacts** 57
 - ajout de sonneries 56
 - ajout simultané de plusieurs membres 58
 - suppression de membres 58
 - H**
 - Haut débit de données, définition** 35
 - Haut-parleur** 16
 - activation 17
 - désactivation 17
 - Heure, paramètres** 42
 - Horloge** 131
 - alarme 132
 - paramètres 131
 - Hors ligne** 101
 - HSCSD**
 - voir *Haut débit de données*
 - I**
 - Identificateurs vocaux** 53
 - ajout 54
 - définition 50
 - écoute 55
 - effectuer un appel 55
 - modification 55
 - suppression 55
 - Image d'arrière-plan**
 - voir *paramètres/général*

- Images** 64
 - affichage de détails de photos 66
 - classement 67
 - déplacement d'une zone à une autre 65
 - dossier des messages image 68
 - formats 66
 - mémoire requise 63
 - plein écran 65
 - raccourcis clavier pendant l'affichage de photos 66
 - réception à partir d'un appareil photo numérique 64
 - rotation 66
 - zoom 65
- Indicateurs** 10
 - connexions de données 11
- Indicateurs de connexion**
 - Bluetooth 157
 - connexions de données 11
 - infrarouge 161
- Informations relatives à la sécurité**
 - appels d'urgence 173
 - atmosphères potentiellement explosives 172
 - équipements électroniques 171
 - précautions d'utilisation et maintenance 170
 - sécurité relative à la circulation 171

utilisation et son
environnement 171
véhicules 173

Informations sur la batterie 169

Infrarouge 160

Installation de logiciels 151

ISP

voir *prestataire de service Internet*

J

JAD et JAR, fichiers 151

Java

voir *Applications*.

Jeux 133

Journal

derniers appels 24
effacement du contenu 27
filtrage 27
paramètres 28

Journal Dern. appels 24

appels en absence 24
appels reçus 24
coût des appels 25
durée d'appel 25
effacement de la liste des
appels 24
limite de coût d'appel 25
numéros composés 24
unités de facturation des
appels 26

Journal des appels

voir *Journal*

JPEG, définition 59

K

Kit à induction

activation 49

Kit oreillette 17

L

Langue

écriture 30

Lecteur vidéo

voir *RealOne Player*

Lecture d'une vidéo 70, 74

Liaison, définition 157

Limitation des appels 47

Limite de coût d'appel

définie par le prestataire de
service 25

remise à zéro du compteur 26

Limite des coûts d'appel 25

Limiter les appels 47

Logiciels

installation 151
suppression 153
transfert d'un fichier .SIS sur votre
téléphone 152

M

Mains libres

voir *Haut-parleur*

Mémoire insuffisante

consultation de la consommation
de mémoire 136, 153
résolution des problèmes 165

Mémoire partagée 17

Menu 12

réorganisation du menu
principal 13
touche Menu 12

Mes dossiers 100

Message service

paramètres 114

Messages

À envoyer 106
écran principal 79
écriture d'e-mail 93
écriture de texte 82
enregistrement de messages
image 68
Mes dossiers 100
messages courts 88
messages image 89
messages multimédias 90
messages sur la carte SIM 107
Msgs reçus 95
paramètres 108
paramètres du dossier
Msgs envoyés 115
rapports d'envoi 80

- Messages courts 88
 - écriture et envoi 88
 - voir *Messages textes*
- Messages de service 99
- Messages diffusés sur une cellule 107
- Messages intelligents
 - envoi 88
 - réception 97
- Messages multimédias 90
 - affichage 96
 - création 91
 - lecture de sons 97
- Messages vocaux 19
- Mise en mémoire tampon
 - définition 76
- Mode connexion 101
- Mode veille 9
 - indicateurs 10
 - Paramètres 31
- Modèles de texte 100
- Modem
 - utilisation du téléphone comme modem 162
- Modes 116
 - changement de nom 117
 - paramètres 116
- Modes photo 61
- Modification
 - entrées d'agenda 121
 - fiches de contact 51
 - texte 82

- Mot de passe
 - carte mémoire 136
- N**
- Navigateur
 - connexion 138
 - fin des connexions 144
 - icônes 139
 - pages WAP 137
 - pages XHTML 137
 - points d'accès de navigateur, voir *Points d'accès*
- Navigateur XHTML 137
- Navigation 140
- Notes 131
- numéros autorisés 44
- Numéros composés 24
- Numérotation vocale 53
- O**
- Onglets
 - dans une fiche de contact 52
- Outils
 - voir *Gestionnaire d'applications - installation des applications et des logiciels.*
- P**
- Pages WAP
 - navigateur 137
- Pages XHTML
 - navigateur 137

- Paramètres 29
 - Accessoires 49
 - affichage 31
 - agenda 123
 - appareil photo 61
 - applications (Java™) 149
 - Bluetooth 155
 - Certificats 45
 - Code PIN 43
 - Code verrou 43
 - Codes d'accès 43
 - Connexion 34
 - Date et heure 42
 - e-mail 112
 - Enregistreur vidéo 71
 - général 29
 - horloge 131
 - journal 28
 - Limitation des appels 47
 - messenger, dossier
 - Msgs envoyés 115
 - messages 108
 - messages courts 108
 - messages de service 114
 - numéros autorisés 44
 - paramètres de l'appareil 29
 - RealOne Player 77
 - renvoi d'appels 23
 - Sécurité 43
 - service Info 114
 - sons 116

- Paramètres affichage 31
- Paramètres de connexion 34
- Paramètres des messages de service 114
- Paramètres généraux 29
- Passer un appel 18
- PC
 - connexion 162
- PC Suite pour Nokia 3660 162
- Photos
 - affichage 64
 - ajout à une fiche de contact 52
 - prise 59
- Point d'accès Internet (IAP)
 - voir *Points d'accès*
- Points d'accès 34
 - Paramètres 38
 - paramètres avancés 40
- Points d'accès, définition 34
- Prise de vues 59
- R**
- Raccourcis
 - dans l'application Favoris 118
 - dans l'application Photos 66
- Rapports 80
- Rapports d'envoi 80
- RealOne Player 72
 - contrôle du volume 76
 - diffusion 75
 - formats de fichier 72

- Media Guide 73
- Réception
 - données par infrarouge 160
 - données via Bluetooth 159
 - sonneries, logos opérateur et paramètres, voir *Messages intelligents*
- Rejeter des appels 21
- Renvoyer des appels 21
- Répéter 132
- Réponse à un appel 21
 - Automatique 49
- Résolution des problèmes 165
- Résolution, définition 62
- Réveil 132
 - répéter 132
- RNIS, définition 39
- S**
- Saisie de texte 82
- Saisie de texte traditionnelle 82
- Sécurité
 - certificats de sécurité 45
 - Codes d'accès 43
 - Paramètres 43
- Service Info 107
- Signaux DTMF, définition 22
- Signet, définition 139
- SIS 150

- Sonneries 116
 - ajout d'une sonnerie personnalisée 56
 - muettes 21
 - paramètres 116
 - réception dans un message intelligent 98
- Sons 116
 - suppression d'une sonnerie personnalisée 56
- Suppression
 - entrées d'agenda 121
 - fiches de contact 51
- Suppression de logiciels 153
- Symboles pour
 - entrées d'agenda 122
- Synchronisation
 - voir *Synchronisation à distance*
- Synchronisation à distance 163
- SyncML
 - voir *Synchronisation à distance*
- T**
- Tarif des données par paquets 36
- Transfert d'appels 22
- X**
- XHTML, définition 137
- Z**
- Zoom 65