MANUEL D'UTILISATION DIR-100

VERSION 1.00

D-Link[®]





Table des matières

Présentation du produit	
Contenu de la boîte	
Configuration système requise	
Introduction	
Caractéristiques	
Description du matériel	
Façade	
Panneau arrière	8
Présentation de la technologie	
Présentation de la technologie de routeur haut	t débit 9
Présentation des pare-feux	
Présentation de la mise en réseau local	1(
Réinitialisation	1(
Installation	
Mise en route	
Emplacement de l'installation	
Paramètres réseau	1 1
Configuration	15
Connevion	14 19
	۲۵۱۷ ۱۲
Assistant de configuration	IC
Configuration Internet	18
Adresse statique (attribuée par le FAI)	18
Dynamique (câble)	19

PPPoE (DSL)	
PPTP	21
L2TP	
Big Pond	23
Paramètre réseau	24
Paramètres du routeur	24
Paramètres du serveur DHCP	25
Liste de clients DHCP et réservation	26
Configuration avancée	27
Règles de redirection de port	27
Règles d'application	
Contrôle d'accès	
Filtre Web	
Paramètres du pare-feu	31
Paramètres réseau avancés	
QoS	33
Outils	
Paramètres administrateur	
Paramètres horaires	
Paramètres système	
Mise à jour du microprogramme	
DNS dynamique	
System Check (Contrôle du système)	
Calendriers	

Paramètres du journal	41
État	42
Informations sur le périphérique	42
Journal	43
Statistiques	44
Session active	45
Assistance	46
Résolution des problèmes	47
Attribution d'une adresse IP statique	51
Bases de la mise en réseau	54
Vérification de l'adresse IP	54
Attribution statique d'une adresse IP	55

Contenu de la boîte

- Routeur haut débit Ethernet DIR-100
- Adaptateur secteur
- Câble Ethernet
- Un guide d'installation rapide
- Manuel sur CD



Configuration système requise

- Câble Ethernet ou modem DSL
- Ordinateurs avec système d'exploitation Windows[®], Macintosh[®] ou Linux et équipés d'un adaptateur Ethernet
- Internet Explorer version 6.0 et supérieure (pour la configuration)

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension nominale est différente risque d'endommager le produit et en annule la garantie. Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Introduction

Le DIR-100 D-Link est un routeur haut débit Ethernet. Il permet aux utilisateurs de partager rapidement et simplement une connexion Internet haut débit. Il intègre également de nombreuses fonctions avancées, généralement présentes dans les routeurs plus onéreux. Après avoir réalisé la procédure indiquée dans le Guide d'installation rapide (joint au colis), vous pourrez partager une connexion Internet unique, mais aussi des informations et des ressources, comme des fichiers et des imprimantes.

Le DIR-100 est compatible avec les systèmes d'exploitation les plus courants, dont Macintosh, Linux et Windows, et peut être intégré dans un réseau existant. Ce manuel est conçu pour vous aider à connecter le DIR-100 D-Link à un réseau Internet haut débit et aux PC via les quatre ports Ethernet.

Ce manuel présente rapidement la technologie de routeur haut débit, les pare-feux et la mise en réseau local. Veuillez prendre le temps de le lire et de vous familiariser avec ces diverses technologies.

Caractéristiques

- Modem haut débit et partage d'IP : relie plusieurs ordinateurs à un modem haut débit (câble ou DSL) ou à une Box opérateur pour partager la connexion Internet.
- **Commutateur Ethernet :** vous permet de partager rapidement et simplement une connexion Internet avec plusieurs ordinateurs et périphériques.
- VPN pris en charge : prend en charge plusieurs sessions de passerelles IPSec et PPTP simultanées. Plusieurs utilisateurs derrière le DIR-100 peuvent donc accéder aux réseaux d'entreprise via divers clients VPN, avec plus de sécurité.

- Fonctions de pare-feu, de filtrage MAC et de filtrage de sites Web avancées : l'interface Web affiche plusieurs fonctions de gestion du réseau avancées, dont:
- Gestion Web : le DIR-100 peut être configuré par l'intermédiaire de n'importe quel navigateur Web de l'ordinateur du réseau, à l'aide de Netscape ou Internet Explorer.
- Redirection de port prise en charge : vous permet d'exposer des services WWW, FTP et autres services de votre réseau local aux Internautes.
- Applications spéciales prises en charge : applications spéciales nécessitant plusieurs connexions (par ex. jeux sur Internet, vidéoconférence, téléphonie par Internet, etc.). Le DIR-100 peut détecter le type d'application et ouvrir un tunnel multi-ports correspondant.
- Hôte DMZ pris en charge : permet de pleinement exposer un ordinateur en réseau à Internet. Cette fonction est utilisée lorsque la fonction Special Application (Application spéciale) ne suffit pas pour qu'une application fonctionne correctement.

Façade



Panneau arrière

Réseau étendu*

Ce port permet à l'utilisateur de connecter le câble Ethernet depuis la source externe gérant la connexion



*Tous les ports (réseau local et étendu) sont Auto-MDIX. Ils détectent automatiquement les types de câbles (droits ou croisés) pour s'y adapter.

Présentation de la technologie

Présentation de la technologie de routeur haut débit

Un routeur est un périphérique qui transmet des paquets de données depuis une source vers une cible. Pour cela, ils utilisent des adresses IP, pas d'adresse MAC. Un routeur transmet des données depuis Internet vers un ordinateur donné de votre réseau local. Les informations composant Internet sont transférées à l'aide de routeurs. Lorsque vous cliquez sur un lien d'une page Web, vous envoyez une demande à un serveur lui indiquant d'afficher la page suivante. Les informations émises et reçues sur votre ordinateur sont transférées de ce dernier vers le serveur, via les routeurs. Un routeur détermine également le chemin le plus approprié que doivent suivre les informations pour garantir qu'elles soient acheminées correctement.

Un routeur contrôle la quantité de données envoyées sur votre réseau en éliminant celles qui ne doivent pas s'y trouver. Les ordinateurs connectés à votre routeur sont donc sécurisés car ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas accéder aux informations, ni en envoyer directement à d'autres ordinateurs de votre réseau. Le routeur détermine vers quel ordinateur transmettre les informations, puis les y envoie. Si les informations ne sont pas destinées aux ordinateurs de votre réseau, elles sont éliminées. Les données indésirables ou nuisibles sont donc inaccessibles et votre réseau n'est pas endommagé.

Présentation des pare-feux

Un pare-feu est un périphérique placé entre votre ordinateur et Internet, qui empêche tout accès non autorisé à ou depuis votre réseau. Il peut s'agir d'un ordinateur utilisant un logiciel pare-feu ou d'un matériel spécial, spécialement conçu pour jouer ce rôle. Dans la plupart des cas, un pare-feu sert à éviter que des Internautes non autorisés n'accèdent à des réseaux privés ou à des réseaux locaux et Intranets d'entreprise.

Un pare-feu balaye toutes les informations transitant depuis et vers votre réseau et analyse chacune d'elle. Chaque donnée est contrôlée par rapport à un ensemble de critères définis par l'administrateur. Si certaines d'entre elles ne remplissent pas les critères, elles sont bloquées et éliminées. Sinon, elles sont transmises. Il s'agit d'une méthode dite de filtrage de paquets. Un pare-feu peut également exécuter des fonctions de sécurité spécifiques en fonction du type d'application ou de port utilisé. Par exemple, il peut être configuré pour fonctionner avec un serveur FTP ou Telnet. Il peut également être configuré pour fonctionner avec des ports UDP ou TCP donnés, afin que certaines applications ou certains jeux puissent fonctionner correctement sur Internet.

Présentation de la mise en réseau local

On utilise le terme « Mise en réseau local » (LAN) lorsque plusieurs ordinateur sont connectés ensembles dans une petite zone (par ex. un bâtiment ou un ensemble de bâtiments). La mise en réseau local peut être réalisée dans de grandes zones. Un ensemble de réseaux locaux connectés dans une grande zone constitue un « réseau étendu » (WAN).

Un réseau local se compose de plusieurs ordinateurs connectés les uns aux autres. De nombreux types de supports peuvent connecter des ordinateurs ensembles. Le câble CAT5 (câble à paire torsadée UTP ou STP) est le support le plus courant. Les réseaux sans fil n'utilisent toutefois pas de câbles ; ils communiquent par ondes radio. Chaque ordinateur doit posséder une carte réseau (NIC), qui communique les données entre les ordinateurs. On utilise généralement une carte réseau de 10 Mo/s, une carte réseau de 10/100 Mo/s ou une carte sans fil.

La plupart des réseaux utilise des périphériques matériels, comme des concentrateurs ou des commutateurs, auxquels chaque câble peut être connecté afin de maintenir la connexion entre les ordinateurs. Un concentrateur ne relève que les données arrivant par chaque port et les transmet à tous les autres. Un commutateur est plus sophistiqué : il peut en effet déterminer le port cible d'une information donnée. Il limite en outre le surdébit de trafic réseau et accélère la communication.

Il faut un certain temps pour correctement planifier et mettre en place les réseaux. Votre réseau peut en effet être configuré de diverses manières. Vous voudrez peut-être prendre du temps pour déterminer la configuration réseau la plus adaptée à vos besoins.

Réinitialisation

Pour réinitialiser le système aux paramètres d'usine, veuillez procéder comme suit:

- 1. Laissez le périphérique sous tension ; ne le débranchez pas
- 2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé (à l'aide d'un trombone)
- 3. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes environ
- 4. Relâchez-le

Le DIR-100 se réinitialise ensuite automatiquement.

Installation Mise en route

Emplacement de l'installation

Le DIR-100 fonctionne comme un réseau local Ethernet, destiné à être utilisé à domicile ou au bureau. Le routeur peut être placé sur une étagère ou un bureau. L'idéal serait que les voyants lumineux à l'avant restent bien visibles pour que vous puissiez résoudre des problèmes éventuels. Aucun câblage ou refroidissement particulier n'est nécessaire, mais lorsque vous êtes prêt à installer le routeur, vous devez prendre en compte les consignes suivantes:

- Placez le DIR-100 sur une surface horizontale plate.
- Maintenez-le éloigné des dispositifs émettant de la chaleur.
- Ne le placez pas dans un environnement poussiéreux ou humide.

Les caractéristiques de fonctionnement recommandées du DIR-100 sont les suivantes:

Température comprise entre 0 °C et 55 °C

Humidité comprise entre 5 % et 90 %

De plus, n'oubliez pas de débrancher l'appareil, de retirer le cordon d'alimentation de la prise et de garder les mains sèches lorsque vous installez le matériel.

Paramètres réseau

Pour utiliser le DIR-100 correctement, vous devez configurer les paramètres réseau de vos ordinateurs comme il convient. L'adresse IP par défaut du DIR-100 est **192.168.0.1** et le masque de sous-réseau par défaut est **255.255.255.0**. Si nécessaire, vous pouvez les modifier, mais les valeurs par défaut sont utilisées dans ce manuel. Si l'environnement TCP/IP de votre ordinateur n'a pas encore été configuré, vous pouvez vous reporter à la section Configuration de vos PC pour les connecter au DIR-100 pour le configurer.

Par exemple:

1. Configurez l'adresse IP de votre ordinateur sur 192.168.0.3, le masque de sous-réseau sur 255.255.255.0 et la passerelle sur 192.168.0.1

Ou, plus simplement

2. Configurez vos ordinateurs pour qu'ils acquièrent les paramètres TCP/IP automatiquement via la fonction de serveur DHCP du DIR-100 Comme l'adresse IP du DIR-100 est 192.168.0.1, celle de votre ordinateur doit être 192.168.0.X (« X » étant un nombre compris entre 2 et 254). Chaque ordinateur de votre réseau doit posséder une adresse IP différente, située dans cette gamme. La passerelle par défaut doit être 192.168.0.1 (l'adresse IP du DIR-100).

Configuration

Le DIR-100 dispose d'un utilitaire de gestion Web intégré ; son système d'exploitation est donc indépendant. Vous pouvez configurer votre DIR-100 via le navigateur Netscape Communicator ou Internet Explorer sous les plates-formes MS Windows[®], Macintosh, Linux ou UNIX. Vous avez simplement besoin d'un navigateur Web (par ex. Internet Explorer ou Netscape Navigateur) sur lequel Java Script est activé.

Connexion

Ouvrez le navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP du DIR-100 dans le champ Emplacement (pour Netscape) ou Adresse (pour IE) avant d'appuyer sur « Entrée ». L'adresse IP par défaut du DIR-100 est **192.168.0.1**

DIR-100 - Microsoft Internet Explorer ile Edit View Favorites Tools Help

Address 🖉 http://192.168.0.1/public/login.htm

🄇 Back 🔹 🐑 🕤 📓 🌈 🔎 Search 👷 Favorites 🍕

Par exemple: http://192.168.0.1

Pour ouvrir une session en tant qu'administrateur, saisissez le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe (il n'y a pas de mot de passe par défaut, laissez-le vierge). Cliquez sur le bouton OK. Si le mot de passe est correct, l'interface Web apparaît.

Product Page : DIR-100 Logout	Hardware Version : N/A Firmw.	are Version : v1.00
D-Link		
LOGIN		
Log in to the router:		
	User Name admin Password Log In	
WIRED		
	Capyright © 2004-2006 D-Link Systems, Inc.	

Assistant de configuration

Vous pouvez exécuter l'assistant de configuration pour configurer votre routeur rapidement.

Cliquez sur Internet Connection Setup Wizard (Assistant de configuration de connexion Internet) pour le lancer.

Cliquez sur Launch Internet Connection Setup Wizard (Lancer l'assistant de configuration de connexion Internet) pour commencer.

Cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.







Créez un nouveau mot de passe, puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

Sélectionnez le type de connexion Internet que vous utilisez, puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.



_	
STEP 2: SE	ECT YOUR TIME ZONE
Select the app for the router	ropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options
	(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)



Manuel d'utilisation du DIR-100 D-Link

Section 3 - Configuration

Si vous avez sélectionné Dynamic (Dynamique), vous devrez peut-être saisir l'adresse MAC du dernier ordinateur directement connecté à votre modem. Si vous utilisez actuellement cet ordinateur, cliquez sur **Clone Your PC's MAC Address (Cloner I'adresse MAC du PC)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

Le Host Name (Nom d'hôte) est facultatif, mais peut être exigé par certains fournisseurs d'accès Internet. Par défaut, il correspond au nom du routeur ; il peut être modifié.

Si vous avez sélectionné PPoE, saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE et votre mot de passe. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

Sélectionnez **Static (Statique)** si le fournisseur d'accès Internet vous a attribué l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les adresses DNS du serveur.

Remarque: veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas via un routeur.

Si vous avez sélectionné PPTP, saisissez votre nom d'utilisateur PPTP et votre mot de passe. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.



To set up this connection, please make sure that you are connected to the D-Link Router with the PC that was originally connected to your broadbard connection. If you are, then click the Cline MAC button to copy your computer's MAC Address : MAC Address: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
--

SET USERNAME AND PAS	SWORD CONNECTION	I (PPPOE)
To set up this connection you you do not have this informatic	will need to have a Userna n, please contact your ISP	ame and Password from your Internet Service Provider. If
Address Mode	Dwoamic IB Ostatic	10
User Name:	Obynamic IP O Static	11*
Password:	•••••	
Confirm Password:	•••••	
Service Name:		(Optional)
	Note: You may also need this information, please co	to provide a Service Name. If you do not have or know ontact your ISP.
	Draw Nav	t Carcal



Si vous avez sélectionné L2TP, saisissez votre nom d'utilisateur L2TP et votre mot de passe. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

Si vous avez sélectionné BigPond, sélectionnez votre serveur d'authentification BigPond, puis saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si vous avez sélectionné Static (Statique), saisissez les paramètres réseau fournis par votre fournisseur d'accès Internet. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

UIRED D-LINK SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (BIGPOND) To set up this connection you will need to have a Username and Password farom your Internet Service Provider. You also need BigPond P Journal of the a Username and Password farom your Internet Service Provider. Auth Server: an across.

Prev Next Cancel

Bignond User Name

WIRED

SET STAT	C IP ADDRESS CONNECTION is connection you will need to have a complete list of IP information provided by your Internet Service ou have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.
	IP Address:
	Subnet Mask:
	Gateway Address:
	Primary DNS Address:
	Secondary DNS Address:
	Prev Next Cancel

17		
SET USERNAME AND PASSWORD	CONNECTION (L2TP)	
To set up this connection you will need	to have a Username and Password from your Internet Service Provider.	
You also need L21P IP adress. If you do	not have this information, please contact your ISP.	
Address Mode:	Oynamic IP O Static IP	
L2TP IP Address:		
L2TP Subnet Mask:		
L2TP Gateway IP Address:		
L2TP Server IP Address (may be same as gateway):		
User Name:		
Password:	•••••	
Confirm Password:	•••••	

Si vous avez sélectionné Russia PPPoE (Dual Access) (PPPoE Russie (double accès)), saisissez les informations fournies par votre FAI. Parmi les exigences de ce dernier, il sera peut-être nécessaire de configurer la fonction de « redirection » une fois l'assistant terminé.

Si vous avez sélectionné Russia PPTP (Dual Access) (PPTP Russie (double accès)), saisissez les informations fournies par votre FAI. Parmi les exigences de ce dernier, il sera peut-être nécessaire de configurer la fonction de « routage » une fois l'assistant terminé.

Cliquez sur Connect (Connexion) pour enregistrer vos paramètres. Une fois le redémarrage du routeur terminé, cliquez sur Continue (Continuer). Veuillez attendre 1 à 2 minutes, le temps de la connexion.

Fermez la fenêtre de votre navigateur et rouvrez-la pour tester votre connexion Internet. Quelques essais peuvent être nécessaires avant de réussir à vous connecter à Internet pour la première fois.

To set up this connection you you do not have this information	will need to have a Username a on, please contact your ISP.	nd Password from your Internet Service Provider. If	
Address Mode	⊙ Dynamic IP ○ Static IP		
User Name			
Password	•••••		
Verify Password	•••••		
Service Name		(Optional)	
WAN Physical Setting :	💿 Dynamic IP 🔿 Stat	ic IP	
IP Ad	iress :		
Subnet	Mask :		
Gat	eway :		
Dynan	ic IP: 168.95.1.1		
	Prev Next C	ancel	

D-Li	nk
	SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)
	To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need PPTP IP address. If you do not have this information, please contact your SP.
	Address Mode: O Dynamic IP Static IP PPTP IP Address
	PPTP Subnet Mask:
	PPTP Gateway IP Address:
	PPTP Server IP Address (may be same as gateway):
	User Name:
	Password:
	Verify Password:
	Prev Next Cancel
	n
Bike	
D-T 4	ntr
	SETUP COMPLETE!
	The Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings and reboot the router.
	Prev Connect Cancel
WIRE	D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Configuration Internet Adresse statique (attribuée par le FAI)

Sélectionnez Static IP Address (Adresse IP statique) si toutes les informations sur l'adresse IP du réseau étendu sont fournies par le FAI. Vous devrez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et la ou les adresses DNS fournies par votre fournisseur d'accès Internet. Chaque adresse IP saisie dans les champs doit avoir la forme IP appropriée, à savoir quatre octets séparés par un point (x.x.x.x). Le routeur la rejette si elle n'est pas de ce format.

IP Address (Adresse Saisissez l'adresse IP attribuée par votre fournisseur d'accès **IP):** Internet.



Subnet Mask Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre (Masque de sousfournisseur d'accès Internet. réseau):

Saisissez la passerelle attribuée par votre fournisseur d'accès **ISP Gatewav** (Passerelle du FAI): Internet

MAC Address L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de (Adresse MAC): l'interface physique du réseau étendu du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre fournisseur d'accès Internet l'exige.

Clone MAC Address L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de (Cloner l'adresse l'interface physique du réseau étendu du routeur haut débit. MAC): Vous pouvez utiliser le bouton Clone MAC Address (Cloner l'adresse MAC) pour copier l'adresse MAC de la carte Ethernet installée par votre fournisseur d'accès Internet et remplacer celle du réseau étendu par celle du routeur. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre fournisseur d'accès Internet l'exige.

Primary DNS Saisissez l'adresse IP principale du serveur DNS attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. Address (Adresse DNS principale):

Secondary DNS Cette option est facultative. Address (Adresse DNS secondaire):

> Unité de transmission maximale (Maximum Transmission Unit). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances MTU: avec votre fournisseur d'accès Internet spécifique. 1 492 est la MTU par défaut.

Configuration Internet Dynamique (câble)

Dynamic IP Address (Adresse IP	Sélectionnez Dynamic IP Address (Adresse IP dynamique) pour obtenir automatiquement des informations sur l'adresse IP auprès de votre fournisseur d'accès Internet. Sélectionnez cette option si ce dernier ne	D-Link	SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS	HELP
dynamique):	vous fournit pas les numéros IP à utiliser. Cette option est généralement utilisée pour les services de modem câble.	Internet Setup LAN Setup Time and Date Parental Control	INTERNET CONNECTION Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPOE, PPTP, L2TP, BigPond, Russia PPPOE, and Rus PPTP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.	Helpful Hints • Internet Connection When configuring the rout to access the Internet, be sure to choose the correct Internet Connection Tune from the drow down
Host Name (Nom d'hôte):	Le Host Name (Nom d'hôte) est facultatif, mais peut être exigé par certains fournisseurs d'accès Internet. Par défaut, il correspond au nom du routeur ; il peut être modifié.	Logout	Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client softw: on your computers. Save Settings Don't Save Settings INTERNET CONNECTION TYPE Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.	If you are under of which if you are under of please contact your Internet Service Provider (15P). • Support If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you ha
MAC Address (Adresse MAC):	L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du réseau étendu du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre fournisseur d'accès Internet l'exige.		My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP) DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you IP Address information and/or a username and password.	entered on this page and verify them with your ISP i needed.
Clone MAC Address (Cloner l'adresse MAC) :	L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du réseau étendu du routeur haut débit. Vous pouvez utiliser le bouton Clone MAC Address (Cloner l'adresse MAC) pour copier l'adresse MAC de la carte Ethernet installée par votre fournisseur d'accès Internet et remplacer celle du réseau étendu par celle du routeur. Il est déconseillé de la madifier acué di untre fournisseur d'accès Internet		Host Name: DIR-100 MAC Address: Clone MAC Address Primary DNS Address: Secondary DNS Address: MTU: 1500	
Primary DNS Address (Adresse DNS principale):	Saisissez l'adresse IP principale du serveur DNS (Domaine Name Server) a	attribuée par v	votre fournisseur d'accès Internet.	
Secondary DNS Address (Adresse DNS secondaire) :	Cette option est facultative.			

MTU: Unité de transmission maximale (Maximum Transmission Unit). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre fournisseur d'accès Internet spécifique. 1500 est la MTU par défaut.

Configuration Internet PPPoE (DSL)

Sélectionnez PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) si votre fournisseur d'accès Internet utilise une connexion PPPoE. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL. veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas via un routeur.

PPPoE:	Sélectionnez Dynamic (Dynamique) , qui est l'option la plus fréquente, ou Static (Statique) . Sélectionnez Static (Statique) si le fournisseur d'accès Internet vous a attribué l'adresse IP. le masque	D-Link	Ċ		
	de sous-réseau, la passerelle et les adresses DNS du serveur.	DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINT
Nom		Internet Setup	INTERNET CONNECTI	ON	
d'utilisateur:	Saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE.	LAN Setup Time and Date Parental Control	Use this section to config types to choose from: St PPTP. If you are unsure o Provider.	ure your Internet Com atic IP, DHCP, PPPoE, If your connection met	nection type. PPTP, L2TP, I thod, please o
Password (Mot de passe):	Saisissez votre mot de passe PPPoE, puis ressaisissez-le dans la case suivante.	Logout	Note: If using the PPPoE on your computers.	option, you will need	to remove or
• • •		Internet Online	Save Settings Do	n't Save Settings	
Service Name	Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet	<u> </u>	INTERNET CONNECTI	ON TYPE	
(Nom du	(facultatif).	Reboot	Choose the mode to be a	used by the router to	connect to th
Service).			My Internet Connection	is: PPPoE (Username /	Password) ⊻
	Saisissaz l'adrossa ID (DDDoE statique uniquement)				
IP Address	Saisissez Laulesse ir (FFFOL Stallyde uniqueinent).		РРРОЕ		
(Adresse IP):			Enter the information pro	uidad by your Internat	t Convice Drov
	Osisissos las advasas aviacias la stanca daive du son our DNO		Encer the information pro	video by your incented	. Service From
DNS principal	Saisissez les adresses principale et secondaire du serveur DNS		Line New York	Oynamic PPPol	E 🔘 Static Pl
Addresses	(PPPoE statique uniquement).		Passwo	ie:	
(Adresses) :			Retype Passwo	d: ••••••	
			Service Nam	e:	
Maximum Idle	Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la		IP Addre	ss:]
Time (Temps	connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction,		MAC Addre	SS: 00 - 00 - 00 Clone MAC Addre) - 00 - ss
d'inactivité	activez Auto-reconnect (Reconnexion automatique).		Primary DNS Addre	55:]
maximum):			Secondary DNS Addre	55:	(optional)
,			Maximum Idle Tin	e: 5 Minutes	
MTU:	Unité de transmission maximale (Maximum Transmission Unit).		Connect mode sele	t: Always-on	Manual 💿 Co
	Il sera peut-ette necessaire de modifier la MTO pour optimiser les				
Select (Sélection	performances avec votre fournisseur d'acces internet specifique. 1 4	92 est la IVI I	J par defaut.		
du mode de					
connexion) :	Sélectionnez Always-on (Toujours activée), Manual (Manuelle) ou Co	nnect-on de	mand (Connex	ion à la derr	1ande).



Configuration Internet

Sélectionnez PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) si votre fournisseur d'accès Internet utilise une connexion PPTP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.



Configuration Internet

Sélectionnez L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) si votre fournisseur d'accès Internet utilise une connexion L2TP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.



Configuration Internet Big Pond

Nom d'utilisateur:	Saisissez votre nom d'utilisateur Big Pond.	D-Link		
Password (Mot de passe):	Saisissez votre mot de passe Big Pond, puis ressaisissez-le dans la case suivante.	DIR-100		
Auth Server (Serveur d'authentification):	Saisissez l'adresse IP du serveur de connexion.	LAN Setup Us Time and Date typ Parental Control Pro Logout Na		
Login Server IP (Adresse IP du serveur de connexion):	Saisissez l'adresse IP du serveur de connexion.	Conline IN Reboot Ch		
MAC Address (Adresse MAC):	L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du réseau étendu du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre fournisseur d'accès Internet l'exige.	BI		
Clone MAC Address (Cloner I'adresse MAC):	L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du réseau étendu du routeur haut débit. Vous pouvez utiliser le bouton Clone MAC Address (Cloner l'adresse MAC) pour copier l'adresse MAC de la carte Ethernet installée par votre fournisseur d'accès Internet et remplacer celle du réseau étendu par celle du routeur. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre fournisseur d'accès Internet l'exige.			



Configuration Internet PPTP Russia (PPTP Russie)

Choisissez Russia PPTP ((Point-to-Point-Tunneling Protocol [(PPTP Russie) Protocole de tunelage point à point]) si votre connexion Internet PPTP nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter, ainsi qu'une route statique d'accès au réseau interne de votre FAI. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. Certains FAI russes utilisent ce type de connexion.



(Sélection du mode de connexion): Sélectionnez Always-on (Toujours activée), Manual (Manuelle) ou Connect-on demand (Connexion à la demande).

Manuel d'utilisation du DIR-100 D-Link

Configuration Internet Russia PPPoE (PPPoE Russie)

Choisissez Russia PPPoE (Point-to-Point over Ethernet [(PPPoE Russie] Point à point sur Internet]) si votre connexion Internet PPPoE nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter, ainsi qu'une voie statique d'accès au réseau interne de votre FAI. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. Certains FAI russes utilisent ce type de connexion. veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas via un routeur.

PPPoE:	Sélectionnez Dynamic (Dynamique) , qui est l'option la plus fréquente, ou Static (Statique) . Sélectionnez Static (Statique) si le fournisseur d'accès Internet vous a attribué l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les adresses DNS du serveur.
Nom d'utilisateur:	Saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE.
Password (Mot de passe):	Saisissez votre mot de passe PPPoE, puis ressaisissez-le dans la case suivante.
Service Name (Nom du service):	Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet (facultatif). Saisissez l'adresse IP (PPPoE statique uniquement)
IP Address (Adresse IP):	Saisissez les adresses principale et secondaire du serveur DNS (PPPoE statique uniquement).
DNS Addresses (Adresses DNS):	Enter the Primary and Secondary DNS Server Addresses (Static PPPoE only).
Maximum Idle Time (Temps d'inactivité	Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Sélectionnez Always-on



MTU: Unité de transmission maximale (Maximum Transmission Unit). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre fournisseur d'accès Internet spécifique. 1 492 est la MTU par défaut.

Connection Mode Select (Sélection du mode de connexion): Sélectionnez Always-on (Toujours activée), Manual (Manuelle) ou Connect-on demand (Connexion à la demande).

(Toujours active) comme Connection Mode (Mode de connexion).

maximum):

LAN Setup (Configuration du réseau local) Paramètres du routeur

Router IP Adresse IP du routeur sur le réseau local. Address (Adresse IP du routeur):

Address Les paramètres de réseau local dépendent de l'adresse définie ici. (Adresse IP Par exemple, 192.168.0.1. dynamique) :

Subnet Mask Masque de sous-réseau de votre routeur sur le réseau local. (Masque de sous-réseau):

 Local Domain Name (Nom du domaine local) : Cette entrée est facultative. Saisissez le nom de domaine du réseau local. Le serveur DHCP attribue ce nom de domaine aux ordinateurs du réseau local. Ainsi, par exemple, si vous saisissez monréseau.net ici et que votre PC est nommé Chris, ce PC est connu sous le nom de Chris.monréseau.net. Notez toutefois que si les paramètres du réseau étendu du routeur indiquent une adresse IP dynamique et que le serveur DHCP du FAI attribue un nom de domaine au routeur, ce nom de domaine remplace celui que vous saisissez ici.

DNS Relay (Relais DNS): Lorsque DNS Relay (Relais DNS) est activé, le routeur joue le rôle d'un serveur DNS. Les demandes du DNS envoyées au routeur sont transmises au serveur DNS du FAI. Cette option fournit une adresse de DNS constante que les ordinateurs du réseau local peuvent utiliser, y compris lorsque le routeur obtient une adresse de serveur DNS différente de celle du FAI lors de la reconnexion au réseau étendu. Il est conseillé de désactiver le relais DNS si vous utilisez un serveur DNS du côté du réseau local comme serveur virtuel.



LAN Setup (Configuration du réseau local)

Paramètres du serveur DHCP

Serveur DHCP: Une fois que le routeur est correctement configuré et que cette option est activée, le serveur DHCP gère les adresses IP et d'autres informations de configuration du réseau pour les ordinateurs et les autres périphériques connectés au réseau local. Vous n'avez donc [pas besoin de le faire.

Les paramètres TCP/IP des ordinateurs (et des autres périphériques) connectés à votre réseau local doivent également être configurés sur « DHCP » ou sur « Obtenir une adresse IP automatiquement ».

DHCP IP Address Range (Plage d'adresses IP DHCP) : Ces deux valeurs IP (depuis et vers) définissent une gamme d'adresses IP que le serveur DHCP utilise pour attribuer des adresses aux ordinateurs et périphériques de votre réseau local. Toutes les adresses qui se trouvent hors de cette plage ne sont pas gérées par le serveur DHCP. Par conséquent, elles peuvent être utilisées pour les périphériques configurés manuellement ou pour les périphériques qui n'utilisent pas le protocole DHCP pour obtenir automatiquement des adresses réseau.

Durée pendant laquelle un ordinateur bénéficie d'une adresse IP avant de devoir en renouveler la concession. Lease Time (Durée de la concession) : La concession fonctionne exactement comme le bail de location d'un appartement. La concession initiale désigne la durée avant expiration de la concession. Si le bénéficiaire de la concession souhaite conserver l'adresse après l'expiration de la concession, une nouvelle concession est établie. Si la concession expire et que son bénéficiaire n'a plus besoin de l'adresse, celle-ci peut être concédée à un autre ordinateur.



LAN Setup (Configuration du réseau local) Liste de clients DHCP et réservation

DHCP II s'agit d'une liste d'ordinateurs ou d'autres

Reservations périphériques, pour lesquels vous avez créé des List (Liste de entrées DHCP réservées. Vous pouvez activer et réservations désactiver des entrées à l'aide de la case à cocher DHCP): Enabled (Activé). Pour modifier ou supprimer une entrée DHCP Reservation (Réservation DHCP), cliquez respectivement sur le bouton Modifier ou Supprimer. Quand vous cliquez sur le bouton Modifier, l'élément apparaît en surbrillance et la section « DHCP Reservations » (Réservation DHCP) est activée pour vous permettre d'y effectuer les modifications souhaitées.

Dynamic Dans cette section, vous pouvez voir les DHCP Client périphériques du réseau local concédant List (Liste de actuellement des adresses IP. clients DHCP dynamiques):

D-Link	<u>.</u>					
IR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP	
ternet Setup	NETWORK SETTING				Helpful Hints	
N Setup me and Date rental Control gout	Use this section to confi the built-in DHCP server that is configured here is interface. If you change settings to access the n	gure the internal networ to assign IP address to t s the IP address that you the IP address here, yo etwork again.	k settings of your router he computers on your ne u use to access the Web- u may need to adjust you	and also to configure etwork. The IP address based management Ir PC's network	 If you already have a DHCP server on your network or are using static IP addresses on all the devices on your network, uncheck Enable DHCP Server to disable this feature. 	
Internet Online	Please note that this settings here to get y Save Settings De	section is optional and rour network up and r	d you do not need to a unning.	change any of the		
Reboot	ROUTER SETTINGS					
	Use this section to confi configured here is the IP If you change the IP add access the network agai	gure the internal networ address that you use to dress here, you may nee n.	k settings of your router. access the Web-based i d to adjust your PC's net	. The IP address that is management interface. work settings to		
	Route	r IP Address: 192.168.0.1				
	Default S	ubnet Mask: 255.255.25	5.0			
	Local Do	omain Name:				
	Enabl	e DNS Relay: 🔽				
	DHCP SERVER SETT Use this section to config your network.	INGS gure the built-in DHCP se	erver to assign IP address	to the computers on		
	Enable D	HCP Server: 🔽				
	DHCP IP Ad	dress Range: 100 to Lease Time: 10080 (199 (addresses with minutes)	in the LAN subnet)		
	DHCP CLIENT LIST					
Host Name IP Address MAC Address Expired Time 06916NBWJINXP 192.168.0.100 00-18-8b-ba-7b-25 6 day(s) 21 hr(s) 41 min(s) 54 sec(s)						
	25 - DHCP RESERVA	ATIONS LIST				
	Host Name	IP Address MA	C Address			
			<< Co	mputer Name 💌		
			oo >> [mputer Name 💌		
			~~ Co	mputer Name 💌		
			o ≥> [mputer Name 💌		
			Co	mputer Name 💌		

Time and Date (Date et heure)

Automatic NTP (Network Time Protocole). synchronise (Automatique): les heures des horloges des ordinateurs d'un réseau. Ce champ est facultatif.

Manual Pour saisir l'heure manuellement, saisissez les (Manuelle): valeurs dans les champs Year (Année), Month (Mois), Day (Jour), Hour (Heure), Minute et Second (Seconde). Cliquez sur Set Time (Définir l'heure).

Time Zone Sélectionnez le fuseau horaire dans le menu déroulant. (Fuseau horaire):

Daylight Saving Pour sélectionner l'heure Daylight Saving (Heure (Heure d'été): d'été) manuellement, sélectionnez Enabled (Activé) ou Disabled (Désactivé), puis saisissez les dates de début et de fin de l'heure d'été.

D-Link	°				
DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Internet Setup	TIME AND DATE				Helpful Hints
LAN Setup Time and Date Parental Control	The Time and Date Corcect time on the in are in and set the NTI to adjust the time wh	Either enter the time manually by clicking the Copy Your Computers Time Settings button, or use the Automatic Time Configuration option to			
	Save Settings	Don't Save Settings			nave your router synchronize with a time server on the Internet
Internet Online	TIME AND DATE O Tin Time Zor Enable Daylight Savir	Server on the internet			
	AUTOMATIC TIME	AND DATE CONFIGUE	RATION		
	SET THE DATE AN	D TIME MANUALLY			
	Year 2007 V Hour 15 V	Month Ji Minute 1	Day Second	12 v 39 v	

Contrôle parental

Le blocage des URL et des domaines sert à empêcher les ordinateurs du réseau local d'accéder à certains sites Web par l'intermédiaire de l'URL ou du domaine. Une URL est une chaîne de texte formatée de manière particulière ; elle définit un emplacement sur Internet. Si une partie de l'URL contient un terme bloqué, le site est inaccessible et la page Web ne s'affiche pas. Pour utiliser cette fonction, saisissez la chaîne de texte à bloquer, puis cliquez sur **Save Settings (Enregistrer les paramètres)**. Le texte à bloquer apparaît dans la liste. Pour le supprimer, il suffit de le mettre en surbrillance, puis de cliquer sur **Delete (Supprimer)**.

Configure	Sélectionnez Turn website filtering off (Désactiver
Website Filter	le filtrage de sites Web), Turn website filtering
(Configurer le	on and allow access (Activer le filtrage de
filtrage Web):	sites Web et autoriser l'accès) ou Turn
	website filtering on and deny access (Activer
	le filtrage de sites Web et refuser l'accès).

Website URL/ Saisissez les mots clés ou les URL que vous Domain (URL/ voulez bloquer (ou autoriser). Toutes les URL domaine du site comportant ce mot clé sont bloquées. Web):

D-Lin1	~						
DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP		
Internet Setup	PARENTAL CONTR	OL RULES			Helpful Hints.		
LAN Setup Time and Date Parental Control Logout	Parental Control provi to quickly create a list Schedule allows you to the Internet. Save Settings	Parental Control provides the useful tools for restricting Internet access. Website URL allows you to quickly create a list of all web sites that you wish to allow or deny users from accessing. Schedule allows you to control when clients or PCs connected to Router are allowed to access the Internet. Save Settings Don't Save Settings					
Reboot	25 - PARENTAL C Configure Parental Co Turn Parental Control O Clear the list below.						
	Website URL		Website URL				

Configuration avancée Règles de redirection de port

L'option de redirection de port peut servir à ouvrir un port ou une plage de ports sur un périphérique de votre réseau. Pour l'utiliser, cochez la case Enable the entry (Activer l'entrée), sélectionnez un service prédéfini dans le menu déroulant Application Name (Nom d'application), sélectionnez un ordinateur dans le menu déroulant Computer Name (Nom de l'ordinateur), puis cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres). Les champs Application, Computer (Ordinateur) et Ports peuvent également être renseignés manuellement si votre application ou votre ordinateur n'est pas répertorié dans les menus déroulants.

IP Address Ordinateur serveur du réseau local sur lequel les ports indiqués **(Adresse IP):** sont ouverts.

Application Contient une liste de services prédéfinis. Name (Nom d'application):

Computer Contient une liste de périphériques de votre Name (Nom de réseau ayant obtenu une adresse IP du routeur. l'ordinateur):

Public Port Numéro de port que les Internautes utilisent pour accéder au (Start - End service donné. [Port public (début - fin)]) :

Traffic Type Protocole utilisé par le service que le périphérique de votre **(Type de trafic):** réseau local fournit.



Name (Nom): Nom du service fourni par le périphérique de votre réseau local, qui utilise les ports ouverts.

Règles d'application

Certaines applications nécessitent plusieurs connexions, notamment les jeux sur Internet, les vidéoconférences et la téléphonie par Internet. Ces applications fonctionnent difficilement via la traduction d'adresses de réseau (NAT). Des applications spéciales permettent à ces applications de fonctionner avec le DIR-100.

Rule (Règle):	Cochez cette case pour activer la règle.	D-Link	Č		
Name (Nom):	Saisissez un nom de règle.	DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTEN
Trigger Port (Port de déclenchement):	Ce port sert à déclencher l'application. Il peut s'agir d'un seul port ou d'une plage de ports.	Port Forwarding Application Rules Access Control Firewall & DMZ Advanced Network	APPLICATION RU The Application Rules router senses data se Applications rules app Save Settings	LE option is used to open sin nt to the Internet on a o ly to all computers on you Don't Save Settings	ngle or multiple p utgoing "Trigger r internal netwoi
Firewall Port (Port du pare-feu):	Ce numéro de port, situé du côté du réseau étendu, sert à accéder à l'application. Vous pouvez définir un seul port ou une plage de ports. Vous pouvez utiliser une virgule pour ajouter plusieurs ports ou une plage de ports	Routing QoS Engine Logout Internet Online Reboot	25 - APPLICATIO	N RULES	Trigger Firewal
	ports ou une plage de ports.			Application Name	Trigger Firewall

Traffic Type (Type Sélectionnez TCP, UDP ou ANY (Tous). de trafic):

STATUS

Traffic Type Any 💙 Any 💙 Any 💙 Any 💙 Any 💙

orts in your firewall when the port or port range. Special HELP

Contrôle d'accès

Utilisez les filtres MAC (Media Access Control) pour autoriser ou refuser l'accès au réseau aux ordinateurs du réseau local à l'aide de leurs adresses MAC. Vous pouvez ajouter une adresse MAC manuellement ou en sélectionner une dans la liste de clients actuellement connectés au routeur haut débit.

Configure Sélectionnez Disable MAC filters (Désactiver MAC Filter les filtres MAC), puis autorisez ou refusez les (Configurer le adresses MAC répertoriées ci-dessous. filtre MAC):

MAC Address Saisissez l'adresse MAC que vous souhaitez filtrer. (Adresse MAC): Pour rechercher l'adresse MAC sur un ordinateur, veuillez consulter la section Bases de la mise en réseau de ce manuel.

DHCP Client Sélectionnez un client DHCP dans le menu déroulant, **(Client DHCP):** puis cliquez sur << pour copier l'adresse MAC.

D-Link	<u></u>							
DIR-100	SETUP	AI	DVANCED	M	AINTENANCE	2	STATUS	HELP
Port Forwarding Application Rules Access Control Firewall & DMZ Advanced Network Routing QoS Engine Logout	MAC FILTERING The MAC (Media Access Controller) Address filter option is used to control network access based on the MAC Address of the network adapter. A MAC address is a unique ID assigned by the manufacturer of the network adapter. This feature can be configured to ALLOW or DENY network/Internet access. Save Settings Don't Save Settings 25 - MAC FILTERING RULES Configure MAC Filtering below: Turn MAC Filtering OFF Y						Helpful Hints • Create a list of MAC addresses that you would either like to allow or deny access to your network. • Computers that have obtained an IP address from the router's DHCP Server will be in the DHCP Client List. Select a device from the drop down menu and click the arrow to add that device's MAC to the list. • Use the check box on the	
Internet Online Reboot	MAC Address		DHCP Client Lis Computer Name Computer Name Computer Name	t • • •	Schedule Always V Add N Always V Add N Always V Add N	ew ew	CLEAR CLEAR CLEAR	disable a particular entry. • Use the Always drop down menu if you have previously defined a schedule in the router. If not, dick on the Add New button to add one.

Firewall & DMZ (Pare-feu et DMZ)

Cette section vous permet de configurer un hôte DMZ.

Si un PC client ne peut pas exécuter les applications Internet correctement derrière le DIR-100, vous pouvez le configurer pour qu'il ait un accès illimité à Internet. Cette option permet d'exposer un ordinateur à Internet ; elle est également utile pour les jeux. Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur interne qui représentera l'hôte DMZ. Si vous ajoutez un client à la DMZ (Zone démilitarisée), vous risquez d'exposer le réseau local à divers risques pour la sécurité. Veillez par conséquent à n'utiliser cette option qu'en dernier recours.

Enable DMZ Cochez cette case pour activer la DMZ. Host (Activer l'hôte DMZ):

DMZ IP Address Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur dont vous (Adresse IP de souhaitez ouvrir tous les ports. Ia DMZ):



Section 3 - Configuration

Mo/s):

Paramètres réseau avancés

D

Applic

(Paramètres universelle (UPnP™). L'UPNP est compatible avec les équipements UPnP): du réseau, les logiciels et les périphériques. DIR-WAN Ping Si vous décochez la case, le DIR-100 ne pourra pas répondre aux (Ping du réseau pings. Si vous bloquez le ping, vous renforcez la sécurité contre les Advan étendu): pirates. Cochez la case pour que le port du réseau étendu puisse répondre aux « pings ».

UPnP Settings Cliquez sur Enabled (Activé) pour utiliser la fonction Plug and Play

WAN select to Vous pouvez définir la vitesse du port du réseau local sur 10Mbps 10/100 Mbps (10 Mo/s), 100Mbps (100 Mo/s) ou Auto. Pour certains anciens (Sélection du câbles ou modems DSL, vous devrez peut-être définir la vitesse réseau étendu du port sur 10Mbps (10 Mo/s). sur 10/100

Gaming Mode (Mode Jeu): Le mode Jeu permet d'utiliser une sorte de passerelle pour certains jeux sur Internet. Si vous utilisez une Xbox, une Playstation ou un PC, veillez à utiliser le dernier microprogramme et à ce que le mode Jeu soit activé. Cochez la case pour utiliser le mode Jeu. Si vous n'utilisez pas d'application de jeu, il est recommandé de le désactiver.

Multicast Streams (Flux	Cochez la case pour permettre au trafic multidiffusion de passer par le routeur depuis Internet.
ae donnees en multidiffusion):	

-Link	Ċ				
100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
orwarding stion Rules : Control II & DMZ ced Network g	ADVANCED NETWO These options are for changing these setting your network. Save Settings	DRK SETTINGS : users that wish to change is from factory default. Ch Don't Save Settings	the LAN settings. We do aning these settings may a	not recommend Iffect the behavior of	Helpful Hints • For added security, it is recommended that you disable the WAII Ping Respond option. Ping is often used by malicious Internet users to locate active networks or PCs. • Gaming Mode should be
ngine t Internet Online	UPNP Universal Plug and Play devices.	 Schning index to are playing games on the Internet from behind the router. If you are having trouble receiving video on demand type of service from the Internet, make sure the Multicast Stream option is are block 			
Reboot	WAN PING If you enable this feat: Internet that are sent Ena	ure, the WAN port of you to the WAN IP Address. ble WAN Ping Respond: [r router will respond to pin	g requests from the	
	WAN PORT SPEED				
	If you are having diffice	ulties playing some online Enable GAMING mode: [games - please enable this	mode.	
	MULTICAST STREA	AMS nable Multicast Streams: []		

Routing (Routage)

Cette option vous permet de définir des routes fixes vers des cibles définies.

Enable Cochez cette case pour activer (Activer): ou désactiver les routes fixes vers des cibles définies.

- Interface: Interface que le paquet IP doit utiliser pour transiter hors du routeur.
- **Destination** Adresse IP des paquets (Cible): empruntant cette route.

Subnet Mask Sous-réseau de l'adresse IP des (Masque de paquets empruntant cette route. sous-réseau):

Gateway Définit le prochain saut à faire **(Passerelle):** si cette route est utilisée.

D-T imi	-				
DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	ROUTING :				Helpful Hints
Application Rules Access Control Firewall & DMZ	The Routing option Save Settings	• Enable: Specifies whether the entry will be enabled or disabled.			
Advanced Network Routing	50 - STATIC RO	Interface: Specifies the interface WAN Development			
QoS Engine Logout	WAN WAN		Subnet Mask	Gateway	that the IP packet must use to transit out of the router, when this route is used.
Internet Online	WAN WAN				• Destination IP: The IP address of packets that will take this route.
Reboot	WAN WAN				• Subnet Mask: One bits in the mask specify which bits of the IP address must match.

QoS

Upstream Utilisez le menu déroulant QoS WAN Upstream Bandwidth Bandwidth (Largeur de bande montante du réseau (Largeur étendu de la QoS) pour régler le paramètre de de bande largeur de bande montante.

montante):

QoS: Par défaut, cette option est désactivée. Activez-la pour améliorer les performances et l'utilisation des jeux en ligne ou d'autres applications interactives (par ex. voix sur IP).



MAINTENANCE

Device Administration (Gestion des périphériques)

La gestion du périphérique permet de configurer le périphérique via le port de réseau étendu, depuis Internet, en utilisant un navigateur Web. Un nom d'utilisateur et un mot de passe restent nécessaires pour accéder à l'interface de gestion du routeur.

IP Address L'ordinateur distant du réseau étendu peut accéder **(Adresse IP):** au DIR-100.

Port: Sélectionnez le port utilisé pour accéder au DIR-100.

http://x.x.x.x8080, x.x.x.x correspondant à l'adresse IP
 Example: du réseau étendu du DIR-100 et 8080, au port utilisé pour l'interface de gestion Web.



Save and Restore (Enregistrement et restauration)

Save Settings to Utilisez cette option pour enregistrer les paramètres **Local Hard Drive** de configuration actuels du routeur dans un fichier du (Enregistrer les disque dur de l'ordinateur que vous utilisez. Commencez paramètres sur le par cliquer sur le bouton Save (Enregistrer). Une **disque dur local):** boîte de dialogue de fichiers s'ouvre. Vous pouvez y sélectionner un emplacement et un nom de fichier pour les paramètres.

Load Settings Utilisez cette option pour charger les paramètres

from Local Hard de configuration du routeur préalablement Drive (Charger enregistrés. Commencez par utiliser la commande des paramètres Browse (Parcourir) pour rechercher un fichier depuis le disque de paramètres de configuration précédemment dur local): enregistré. Ensuite, cliquez sur le bouton Load (Charger) pour transférer ces paramètres vers le routeur.

Restore to Cette option rétablit tous les paramètres de configuration Factory Default du routeur qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. Les **Settings** paramètres qui n'ont pas été enregistrés sont perdus, y (Restaurer les compris les règles que vous avez créées. Si vous voulez paramètres par enregistrer les paramètres de configuration actuels du défaut): routeur, utilisez le bouton Save (Enregistrer) ci-dessus.

D-Link	•				
DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Administration	SAVE AND RESTO	RE SETTINGS			Helpful Hints.
Save and Restore					 Once your router is configured they way you
Firmware Update	Once the router is con your hard drive. You a	figured you can save the lso have the option to loa	configuration settings to a d configuration settings, or	configuration file on restore the factory	want it, you can save these
DDNS Setting	default settings.				file that can later be loaded
System Check					in the event that the router's default settings are
Schedules	SAVE AND RESTO	RE SETTINGS			restored. To do this, click the Save button next to
.og Settings	Cours Cotting	To Local Used Drive Com	2		where it says Save Settings to Local Hard Drive.
.ogout	Save Settings	To Local Hard Drive: Save	C Xaibe		
and the second se	Load Settings Fr	rom Local Hard Drive:	pload Settings		
Internet Online	Restore To Fact	ory Default Settings: R	estore Device		

Firmware Update (Mise à jour du microprogramme)

C'est ici que vous pouvez mettre à jour le microprogramme du routeur. Vérifiez que le microprogramme que vous voulez utiliser se trouve sur le disque dur local de l'ordinateur. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour localiser le fichier du microprogramme à utiliser pour la mise à jour. Veuillez consulter le site de support D-Link pour prendre connaissance des mises à jour du microprogramme (http://www.dlink.fr) et les télécharger sur votre disgue dur.

```
Firmware Cliquez sur le lien à l'écran pour vérifier s'il existe une mise
           Upgrade à jour du microprogramme. Le cas échéant, téléchargez-la
   (Mettre à jour le sur votre disque dur.
microprogramme):
```

Browse Ensuite, cliquez sur Browse (Parcourir) dans cette fenêtre pour (Parcourir): localiser la mise à jour du microprogramme sur votre disque dur. Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour terminer la mise à jour du microprogramme.



Dynamic DNS

Enabled (Activez cette option uniquement si vous avez acheté activé): votre propre nom de domaine et que vous êtes inscrit auprès d'un fournisseur de services DNS dynamique. Les paramètres suivants sont actifs lorsque l'option est activée.

Server Address Sélectionnez un fournisseur de services DNS (Adresse du dynamique dans la liste déroulante. serveur):

Host Name Saisissez le nom d'hôte entier (par ex. : monhôte. **(Nom d'hôte):** mondomaine.net).

Username Saisissez le nom d'utilisateur ou la clé fournis par (Nom votre fournisseur de services. Si le fournisseur de DNS d'utilisateur): dynamique ne fournit qu'une clé, saisissez-la dans les trois champs.

Password (Mot Saisissez le mot de passe ou la clé fournis par votre de passe): fournisseur de services. Si le fournisseur de DNS dynamique ne fournit qu'une clé, saisissez-la dans les trois champs.



System Check (Contrôle du système)

Virtual Le Testeur de câble virtuel est une fonction avancée qui Cable Tester intègre un testeur de câble de réseau local sur chaque (VCT) Info port Ethernet du routeur. Grâce à l'interface graphique, (Informations le testeur de câble virtuel peut servir à diagnostiquer sur le testeur et signaler à distance des problèmes de câbles (par de câble virtuel ex. ouvertures, court-circuit, permutations et **[VCT]):** discordance d'impédance). Cette fonction réduit considérablement les appels de maintenance et les renvois car elle permet aux utilisateurs de résoudre facilement leurs problèmes de connexions câblées.

Ping Test (Test Le test de ping sert à envoyer des paquets de ping **de ping)** : afin de tester si un ordinateur est actif sur Internet. Saisissez I'IP Address (Adresse IP) sur laquelle vous souhaitez réaliser un ping, puis cliquez sur Ping.

D-Link						
DIR-100	SETUP		ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Administration	SYSTEM CH	IECK				Helpful Hints
Save and Restore	The System (Check too	ol can be used to verify the	e physical connectivity on b	oth the LAN and	 "Ping" checks whether a computer on the Internet is
Firmware Update	WAN interfac	es. The F	Ping Test tool can be used	to verify the status of the	Internet.	running and responding.
DDNS Setting	VCT INFO					of the target computer or
System Check	Deute		Liek Ototoo			domain name.
Schedules	Ports	-	Link Status			
Log Settings	WAN			100Mbps FULL Duple	x More Info	
Logout	LAN1			Disconnected	More Info	
lest.	LAN2			Disconnected	More Info	
	LAN3]]	100Mbps FULL Duple	X More Info	
	LAN4			Disconnected	More Info	
Reboot	PING TEST	sed to se	end "Ping" packets to test	if a computer is on the Int	ernet.	
		Host Nam	ne or IP Address:	Ping	1	

Calendriers

Name (Nom): Attribuez un nom significatif au calendrier (par ex. « Règle du jour »).

Days(s) Cochez les cases des jours souhaités ou cliquez sur (Jour(s)): le bouton radio All Week (Toute la semaine) pour planifier les sept jours de la semaine.

All Day - 24hrs Sélectionnez cette option pour que le calendrier soit (Toute la effectif toute la journée le(s) jour(s) sélectionné(s). journée - 24 h):

Start Time Si vous n'utilisez pas l'option All Day (Toute la journée), saisissez l'heure ici. L'heure de début est saisie dans deux champs. Le premier est destiné aux heures et le second aux minutes. Les événements par courrier électronique ne se déclenchent généralement qu'à l'heure de début.

End Time (Heure de fin): L'heure de fin est saisie au même format que l'heure de début. L'heure est saisie dans le premier champ et les minutes, dans le second. L'heure de fin est utilisée pour la plupart des autres règles, mais n'est généralement pas utilisée pour les événements par courrier électronique.



Paramètres du journal

Save Log File Enregistrez le fichier journal sur le disque dur local. (Enregistrer le fichier journal):

Log Type (Type Sélectionnez les types que vous souhaitez de journal): consigner.



État

Device Info (Informations sur le périphérique)

Cette fenêtre, située sous l'onglet Status (État), permet aux utilisateurs de visualiser des informations concernant les paramètres du routeur, tant du côté du réseau local que du côté du réseau étendu de la connexion.

LAN (Réseau Affiche l'adresse MAC et les paramètres de l'adresse local): IP privée (locale) du routeur.

WAN (Réseau Affiche l'adresse MAC et les paramètres de l'adresse étendu): IP publique du routeur.

D-Link	<u></u>				
DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Info	DEVICE INFORMAT	TION		T	• All of your LAN, WAN
Statistics	All of your Internet an version is also displayed	d network connection de 1 here.	tails are displayed on this pa	ige. The firmware	connection details are displayed here.
Active Session	GENERAL				
Logout	Firm	Time: 2007/7, ware Version: v1.10 W	/12 15:8:25 led Jul 11 07:55:52 CST 20	07	
Internet Online	WAN				
Reboot		MAC Address: 00:11:95: DHCP clie DHCP Re	95:BE:31 nt Connected new DHCP Release		
		IP Address: 172.17.5. Subnet Mask: 255.255.2	4 55.0		
	Def	ault Gateway: 172.17.5.	254		
		DNS: 192.168.1 192.168.1	68.210 68.201		
	LAN				
		MAC Address: 00:11:95: IP Address: 192.168.0	95:BE:30).1		
		Subnet Mask: 255.255.2 DHCP Server: Enabled	255.0		

Journal

First Page Affiche la première page du journal. (Première page):

Last Page Affiche la dernière page du journal. (Dernière page):

Previous Affiche la page précédente. (**Précédent**):

Next (Suivant): Affiche la page suivante.

Clear (Effacer): Efface le journal.



Statistics (Statistiques)

Cette fenêtre permet aux utilisateurs de visualiser les paquets émis et reçus sur le routeur. Pour actualiser la fenêtre, cliquez sur Refresh (Actualiser). Pour redémarrer le comptage de paquets, cliquez sur Reset (Réinitialiser).



Session active

Cette fenêtre affiche les paquets sources et cibles passant par le DIR-100. Pour l'actualiser, cliquez sur le bouton **Refresh (Actualiser)**.



AIDE

D-Link	ć				
DIR-100	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Menu	SUPPORT MENU				Helpful Hints
Logout	Setup Internet Setup LAN Setup Time and Date Parental Control 	I			
Reboot	Advanced • Port Forwarding • Application Rule • Access Control • Firewall & DMZ • Advanced Netw • Routing • QoS Engine	s rork			
	Maintenance <u>Device Administ</u> <u>Save and Resto</u> <u>Firmware Updat</u> <u>DDNS Setting</u> <u>System Check</u> <u>Schedules</u> <u>Log Settings</u> 	ration re e			
	Status <u>Device Info</u> Log <u>Statistics</u> <u>Active Session</u> 				

Résolution des problèmes

Ce chapitre fournit des solutions aux problèmes pouvant survenir lors de l'installation et de l'utilisation du DIR-100. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes (Les exemples suivants sont illustrés dans Windows[®] XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants).

1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du routeur D-Link (192.168.0.1 par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

• Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes:

- Internet Explorer 6.0 ou une version supérieure
- Firefox 1.5 ou une version supérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectez-vous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feux logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows[®] XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

- Configurez vos paramètres Internet:
 - Allez dans démarrer > Paramètres > Panneau de configuration. Double-cliquez sur l'icône Options Internet. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Rétablir toutes les zones au niveau par défaut.
 - Cliquez sur l'onglet Connexions, puis définissez l'option de numérotation sur Ne jamais établir de connexion. Cliquez sur le bouton Paramètres réseau. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur OK.
 - Dans l'onglet Avancés, cliquez sur le bouton Rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur OK.
 - Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de votre gestion Web.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Lorsque vous vous connectez, le nom d'utilisateur est admin ; laissez la case de mot de passe vide. Section 4 – Résolution des problèmes

3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon routeur?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agit d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur démarrer, puis sur Exécuter.
- Les utilisateurs de Windows[®] 95, 98 et ME saisissent command (les utilisateurs de Windows[®] NT, 2000 et XP saisissent cmd), puis appuient sur Entrée (ou OK).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante:

```
ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]
```

Exemple : ping yahoo.com -f -l 1472

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13:
     Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average =
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
C:\>
```

Vous devez commencer à 1 472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1 452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1 480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons (1 452 + 28 = 1 480).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre routeur à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre routeur, procédez comme suit:

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre routeur (192.168.0.1), puis cliquez sur **OK**.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur l'onglet Home (Accueil), puis sur le bouton WAN (Réseau étendu).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur le bouton **Apply (Appliquer)** pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

Attribution d'une adresse IP statique (pour Windows® 2000/XP)

Remarque : Les routeurs haut débit attribueront automatiquement des adresses IP aux ordinateurs du réseau en utilisant la technologie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (Protocole de configuration dynamique de l'hôte). Si vous utilisez une passerelle/un routeur capable de DHCP, vous ne devez pas attribuer d'adresses IP statiques.

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur capable de DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit:

- Allez dans Démarrer
- Double-cliquez sur Panneau de configuration

• Double-cliquez sur Connexions réseau



- Faites un clic droit sur Connexion au réseau local.
- Double-cliquez sur Propriétés

- Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP)
- Cliquez sur Propriétés
- Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante dans la fenêtre Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)



🗕 Local Area Connection 7 Properties 🛛 💽 🔀
General Advanced
Connect using:
P D-Link DWL-A650
<u>C</u> onfigure
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks Elie and Printer Sharing for Microsoft Networks Elie and Printer Sharing for Microsoft Networks Elie and Printer Scheduler Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
OK Cancel

 Saisissez l'Adresse IP et le Masque de sous-réseau (Toutes les adresses IP de votre réseau doivent se trouver dans la même plage. Par exemple, si l'adresse IP d'un ordinateur est 192.168.0.2, les adresses IP des autres ordinateurs doivent être séquentielles (par ex. 192.168.0.3 et 192.168.0.4). Le Subnet mask (Masque de sous-réseau) doit être identique pour tous les ordinateurs du réseau.

• Saisissez votre DNS server addresses (Adresses de serveur DNS). {(Remarque : Si vous saisissez une adresse de serveur DNS, vous devez saisir l'adresse IP de la Passerelle par défaut

Les informations relatives au serveur DNS sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI)

Internet Protocol (TCP/IP) Proper	rties ? 🔀
General	
You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports isk your network administrator for
Obtain an IP address automatically	,
● Use the following IP address:	
IP address:	192.168.0.2
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address autom	atically
Use the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

Bases de la mise en réseau

Vérification de l'adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, les paramètres TCP/IP doivent par défaut être définis pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, veuillez procéder comme suit.

Cliquez sur Démarrer > Exécuter. Dans la zone d'exécution, saisissez cmd, puis cliquez sur OK.

À l'invite, saisissez ipconfig, puis appuyez sur Entrée.

L'IP address (adresse IP), le subnet mask (masque de sous-réseau) et la default gateway (passerelle par défaut) de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres du routeur. Certains programmes logiciels pare-feux bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.



Si vous vous connectez au réseau sans fil d'un point d'accès sans fil (par ex. un hôtel, un café ou un aéroport), veuillez contacter un collaborateur ou un administrateur pour vérifier ses paramètres réseau sans fil.

Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

Étape 1

Windows[®] XP : cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau. Windows[®] 2000 : sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Voisinage réseau > Propriétés.

Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexion au réseau local, qui représente votre adaptateur réseau D-Link, puis sélectionnez Propriétés.

Étape 3

Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.

Étape 4

Cliquez sur Utiliser l'adresse IP suivante, puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du routeur est 192.168.0.1, faites de 192.168.0.X votre adresse IP, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1).

Définissez le même DNS principal que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1). Le DNS secondaire est inutile ; vous pouvez également saisir un serveur DNS provenant de votre fournisseur d'accès Internet.

Étape 5

Cliquez deux fois sur OK pour enregistrer vos paramètres.

You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you need the appropriate IP settings.	automatically if your network supports d to ask your network administrator fo
🔿 Obtain an IP address automa	tically
✓ ● Use the following IP address:	
IP address:	192.168.0.52
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.1
O Obtain DNS server address a	utomaticallu
Use the following DNS server	r addresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNC actuar	