TABLE DES MATIÈRES

Cliquez sur un titre de cette table des matières pour accéder à la section correspondante

INT	RODU	CTION		2
1	SP	ÉCIFICATI	ONS DE HERCHIESS WIRELESS GLISB HETRA-MINI	2
	11	Snécifi	cations techniques	2
	12	Config	uration requise	2
	1.3	Conten	u de la boîte	2
•				
Ζ.	Insta		ION DE HERCULES WIRELESS & USB UL I RA-MINI	3
3.	LE	RESEAU	LOCAL SANS FIL WIFI	6
	3.1.	Choisir	son type de réseau	6
	3.2.	La séci	urité d'un réseau local sans fil WiFi	7
4.	Ľ'L	JTILITAIR	E WIFI STATION	8
	4.1.	Connaí	itre l'état de la connexion	8
	4.2.	Lancer	WiFi Station	8
	4.3.	Se con	necter à un réseau avec Wi-Fi Protected Setup™	8
		4.3.1.	Se connecter à un réseau avec le bouton WPS dans WiFi Station	8
		4.3.2.	Se connecter à un réseau avec un code PIN	9
	4.4.	Se con	necter à un réseau via la liste des réseaux	10
	4.5.	Ajouter	un reseau a ses favoris	13
	4.6.	Effectu	er une recherche de reseaux	13
	4.7.	Consul	ter les parametres de la connexion	14
	4.0.		Joiner ou ajouter des lavons – Creer un reseau Ad noc	13
		4.0.1. 192	Les options de securite	10
		4.0.2.	Voli / Wouller les lavori manuellement eu créer un réseau Ad hec	10
	٨٩	4.0.3. Δ nron	Ajouer un nouveau lavon manuellement ou creer un reseau Au noc	20
	4 10	Réactiv	ver la fonction WiFi intégrée de votre ordinateur	20
	4 11	Désact	iver temporairement la fonction WiFi de l'adantateur Hercules Wireless G USB	20
	4.12.	Quitter	WiFi Station	21
5	DI		DANS LA WIDELESS ATTITUDE I	22
J.	5 1		2 DANS LA WIRELESS AT TITODE !	
	5.2	Ordina	teurs sous Windows Vista · Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSI	22
	0.2.	521	Activer le nartage	22
		5.2.2.	Windows Vista : Mettre en partage des dossiers publics ou personnels	25
		5.2.3	Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder aux dossiers partagés.	
		5.2.4.	Windows Vista: Mettre en partage une imprimante	27
		5.2.5.	Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder à l'imprimante partagée	29
		5.2.6.	Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un réseau de type Infrastructure	31
	5.3.	Ordina	teurs sous Windows XP : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL	33
		5.3.1.	Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type	
			Infrastructure	33
		5.3.2.	Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type Ad hoc	37
		5.3.3.	Windows XP : Mettre en partage des dossiers	42
		5.3.4.	Ordinateurs sous Windows XP : Accéder aux dossiers partagés	43
		5.3.5.	Windows XP : Mettre en partage une imprimante	43
		5.3.6.	Windows XP : Modifier le nom d'un groupe de travail	45
		5.3.7.	Windows XP : Activer ou désactiver manuellement la connexion WiFi de votre	40
			adaptateur (utilisateurs avances)	46
6.	GL	OSSAIRE	<u>.</u>	47
7.	AS	SISTANC	E TECHNIQUE	51
8.	GA	RANTIE		51
•.	5,			

INTRODUCTION

Le réseau local **WiFi** permet d'échanger en toute simplicité des données entre ordinateurs placés dans la même pièce ou dans des pièces différentes, de partager une connexion Internet et/ou une imprimante sur plusieurs ordinateurs, de jouer en réseau et surtout de vous affranchir de kilomètres de câbles.

En suivant les instructions figurant dans ce manuel, vous pourrez installer vous-même un réseau local WiFi et également bâtir une véritable muraille pour le protéger.

Enfin, grâce à votre clé WiFi Hercules Wireless G, vous allez passer à la vitesse supérieure en termes de débit et de couverture et vivre une nouvelle expérience du sans-fil.

1. SPÉCIFICATIONS DE HERCULES WIRELESS G USB ULTRA-MINI

1.1. Spécifications techniques

- Compatible avec les protocoles WiFi suivants :
 - 802.11b : débits de 1, 2, 5,5 et 11 Mbits/s dans la bande des 2,4 GHz
 - 802.11g : débits de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbits/s dans la bande des 2,4 GHz
- Plage de fréquence DSSS/CCK et modulation OFDM de 2,412 GHz à 2,484 GHz (13 canaux)
- Compatible avec les protocoles de sécurité suivants :
 - WEP possédant une longueur de clé de 64 et 128 bits
 - WPA-PSK avec chiffrement TKIP ou AES (protocole de sécurité 802.11i)
 - WPA2 avec chiffrement TKIP et AES (protocole de sécurité 802.11i)
 - WPS (WiFi Protected Setup)

1.2. Configuration requise

- Intel Pentium III ou AMD 500 MHz et supérieur ou compatible
- Emplacement USB 1.1 et supérieur disponible
- 64 Mo de RAM
- 50 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation des pilotes et de l'application
- Lecteur de CD-ROM
- Système d'exploitation : XP Édition familiale & professionnelle SP1/SP1a/SP2, Vista, Windows 7

Si vous branchez votre Hercules Wireless G USB Ultra-mini sur un bus USB 1.1, Windows peut vous informer que votre périphérique fonctionnera à vitesse réduite. Au lieu de bénéficier du débit théorique de 300 Mbits/s, Hercules Wireless G USB Ultra-mini sera alors limité à 12 Mbits/s.

1.3. Contenu de la boîte

- Adaptateur réseau WiFi de type USB 2.0
- Capuchon d'adaptateur USB 2.0
- Manuel de l'utilisateur
- CD-ROM d'installation contenant le manuel au format pdf, les pilotes et le WiFi Station pour configurer l'adaptateur client



2. INSTALLATION DE HERCULES WIRELESS G USB ULTRA-MINI

Avant de connecter votre Hercules Wireless G USB Ultra-mini , vous devez installer Hercules WiFi Station qui regroupe les pilotes et l'application WiFi Station, un utilitaire de détection et de configuration des paramètres réseau.

Installer le pack WiFi Station et la clé

Pour installer le pack WiFi Station, procédez comme suit :

- Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM.

Le menu d'installation apparaît automatiquement.

au bon fonctionnement de	votre Hercules Wire	less USB.	photes necessaires
Cliquer sur INSTALLER pou	r lancer l'installation		
		INS	STALLER

Si le menu d'installation ne se lance pas automatiquement :

- Double-cliquez sur Poste de travail.

- Double-cliquez sur 送

- Si nécessaire, double-cliquez sur Setup.exe.

- Cliquez sur Installer WiFi Station

- Suivez les instructions à l'écran.

Sous Windows Vista

- Lorsque l'assistant d'installation vous demande si vous souhaitez installer le périphérique **Hercules Cartes** réseau, cliquez sur le bouton **Installer** et poursuivez l'installation.

💼 Sécurité de Windows	
Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?	
Nom : Hercules Cartes réseau Éditeur : Guillemot Corporation	
 Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « Guillemot Corporation » 	Installer Ne pas installer
Vous ne devez installer que les pilotes logiciels des éditeurs que vous ap périphérique peut être installé sans risques ?	pprouvez. <u>Comment déterminer si un logiciel de</u>

Sous Windows XP/Vista

- Lorsque l'assistant d'installation vous demande de connecter votre adaptateur WiFi, insérez votre Hercules Wireless G USB Ultra-mini dans un port USB de votre ordinateur.

L'assistant détecte automatiquement votre adaptateur et poursuit l'installation. Si la fenêtre Windows Nouveau périphérique détecté s'affiche, attendez qu'elle se ferme.

A la fin de l'installation, l'icône Hercules WiFi Station apparaît dans la barre des tâches et WiFi Station se lance automatiquement.



- Reportez-vous au chapitre 5. Bienvenue dans la Wireless Attitude ! pour savoir comment configurer votre réseau.

Vous obtiendrez des performances optimales en plaçant l'antenne à une distance minimale de 2 m du routeur (pour un réseau Infrastructure) ou d'un autre adaptateur WiFi (pour un réseau Ad hoc). En revanche, la portée maximale du WiFi en intérieur peut varier de 10 à 30 m en fonction de la puissance du routeur, du type d'antenne (directionnelle ou non), de son positionnement dans une pièce et de la présence éventuelle d'obstacles tels que du papier (bibliothèque), du métal, de l'eau (aquarium) ou d'un mur en béton armé entre le point d'accès et l'antenne des ordinateurs WiFi.

Dans le menu d'installation, vous pouvez également consulter et imprimer le présent manuel au format pdf en cliquant sur **Manuel**.

En cliquant sur **Enregistrer en ligne**, vous pouvez enregistrer votre produit sur le site Web Hercules (une connexion Internet est requise) et bénéficier ainsi du support technique.

3. LE RESEAU LOCAL SANS FIL WIFI

Qu'est-ce que le WiFi ? Contraction de Wireless Fidelity, WiFi est le nom commercial de la technologie de réseau local sans fil répondant à la norme 802.11. Ainsi un réseau WiFi est en réalité un réseau 802.11, mais il est plus facile de parler de WiFi que de norme 802.11 ! Dans la pratique, le WiFi permet de relier entre eux, grâce à un **point d'accès**, des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes ou des assistants personnels distants de plusieurs dizaines de mètres pour les faire communiquer entre eux sans câble, et échanger des données à haut débit.

Votre clé Hercules Wireless G USB Ultra-mini, associée à un routeur WiFi N, va constituer l'un des éléments de votre réseau local sans fil. Vous allez en outre bénéficier de sa technologie MIMO qui permet de faire transiter entre l'émetteur WiFi (un routeur ou une box WiFi N, par exemple) et votre clé une plus grande quantité de données sur une plus grande distance. En effet, avec un débit théorique maximal de **300 Mbits/s** (contre 54 Mbits/s pour la norme 802.11g), vous vous affranchissez des murs et autres obstacles qui existent dans votre maison et la consultation d'images vidéo haute définition ou le transfert de fichiers volumineux se font en tout confort.

Le débit théorique maximal ne peut être atteint qu'avec un routeur WiFi N émettant le signal sur deux canaux (pour plus d'informations sur l'émission sur 2 canaux, reportez-vous au manuel de votre routeur) et en l'absence d'obstacles entre votre routeur et votre clé. Pour plus d'informations sur la technologie MIMO et 802.11n, reportez-vous au glossaire ou cliquez ici).

3.1. Choisir son type de réseau

Le choix du type de réseau dépendra du matériel dont vous disposez.

Vous possédez	Vous devez
Un ou plusieurs ordinateurs ainsi qu'un modem routeur ADSL WiFi (ou un modem ADSL Ethernet relié à un routeur WiFi).	Opter pour le mode Infrastructure (mode par défaut des adaptateurs WiFi), dans lequel les adaptateurs sont connectés à votre point d'accès , autrement dit le routeur . Le mode Infrastructure est idéal pour échanger des données, jouer en réseau, mais aussi pour partager une connexion Internet et/ou une imprimante sur plusieurs ordinateurs. Pour savoir comment installer et configurer votre modem routeur ou votre routeur, reportez-vous à la documentation du fabricant.
Un modem ADSL USB ou Ethernet directement relié par un câble à l'un de vos ordinateurs (vous ne possédez pas de routeur WiFi).	Opter pour le mode Ad hoc (aussi appelé Peer to Peer ou ordinateur à ordinateur), dans lequel les clients sont connectés les uns aux autres sans aucun point d'accès, c'est-à-dire sans routeur. Pour créer un réseau Ad hoc, vous devez configurer en mode Ad hoc l'un des ordinateurs (de préférence celui connecté au modem) afin que les autres ordinateurs détectent ce réseau. Le mode Ad hoc permet d'échanger des données ou jouer en réseau entre deux ordinateurs. En revanche, certains dysfonctionnements inhérents à ce mode le destinent à des utilisateurs avancés.
Deux ordinateurs équipés d'adaptateurs WiFi (vous ne possédez pas de routeur WiFi).	Opter pour le mode Ad hoc . Plusieurs formats d'adaptateurs WiFi sont disponibles selon le type d'ordinateur dont vous disposez : carte PCI à insérer à l'intérieur d'un ordinateur fixe, adaptateur USB à relier au port USB d'un ordinateur fixe ou portable, ou carte PCMCIA à relier au port PCMCIA Type II libre d'un ordinateur portable. Une fois équipé de son adaptateur, votre ordinateur devient ce que l'on appelle le client dans le système WiFi

Si vous ne possédez que deux ordinateurs et que vous souhaitez juste les faire communiquer entre eux, l'achat d'un routeur est facultatif. Cependant, sans routeur, vous serez très vite limité dans votre réseau WiFi dès que vous souhaiterez investir dans un troisième ordinateur par exemple, ou si vous voulez partager une connexion Internet. En effet, pour partager une connexion Internet, l'un des deux ordinateurs doit être mis en marche et raccordé au modem ADSL.

Le mode Ad hoc est uniquement utilisable dans le cas où votre réseau est composé de deux ordinateurs. Au-delà, il est préférable d'opter pour le mode Infrastructure (routeur + clients).

3.2. La sécurité d'un réseau local sans fil WiFi

Profiter de la liberté offerte par la technologie WiFi ne signifie pas simplement relier des ordinateurs entre eux sans la présence de fils. Tous les ordinateurs d'un réseau sans fil communiquent entre eux, échangent des données, se partagent des connexions Internet. Il est donc primordial de sécuriser ce système de la meilleure façon possible. **Pourquoi sécuriser mon système ?** Imaginez un voisin habitant dans le même immeuble, lui aussi équipé d'un réseau WiFi, qui détecte plusieurs réseaux sans fil et choisit le vôtre par inadvertance, car non sécurisé. Il profite ainsi de votre connexion Internet alors qu'il ne possède pas de modem ! Cela ne fait pas de lui un pirate informatique, certes (quoique !) mais c'est vous qui payez la facture.

Pour éviter ce désagrément, nous vous invitons à consulter le chapitre suivant qui va vous expliquer comment vous connecter à un réseau sans fil et comment le protéger en utilisant l'une des méthodes de sécurisation disponibles.

4. L'UTILITAIRE WIFI STATION

L'utilitaire WiFi Station a été développé spécifiquement par Hercules pour les adaptateurs de la famille Hercules Wireless G. Il vous permet de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités de votre adaptateur dans une interface conviviale, simple d'utilisation et avec un niveau de sécurité très élevé, basé sur les cryptages WPA-PSK et WPA2.

4.1. Connaître l'état de la connexion

Après l'installation de WiFi Station, l'icône Hercules WiFi Station apparaît dans la barre des tâches Windows. Lorsque vous aurez branché l'adaptateur (voir le chapitre Installation matérielle), vous pourrez connaître immédiatement l'état de la connexion :

- Si l'icône est de couleur verte, une connexion au réseau est établie, la force du signal est excellente.
- Si l'icône est de couleur jaune, une connexion au réseau est établie, la force du signal est bonne.
- Si l'icône est de couleur rouge, une connexion au réseau est établie, la force du signal est faible : essayez de rapprocher l'antenne de l'adaptateur client de l'antenne du point d'accès.
- Si l'icône est de couleur grise, votre adaptateur client WiFi est détecté, mais il n'est connecté à aucun réseau WiFi : connectez-vous à un réseau détecté par le WiFi Station.
- Si l'icône W apparaît, votre adaptateur WiFi n'a pas été détecté par Windows : vérifiez qu'il est bien branché et activé, recommencez l'installation, si nécessaire.

4.2. Lancer WiFi Station

Pour lancer WiFi Station, double-cliquez tout simplement sur l'icône 🥌 dans la barre des tâches.

4.3. Se connecter à un réseau avec Wi-Fi Protected Setup™

Si la connexion à un réseau WiFi et sa configuration vous semblent fastidieuses, utilisez la fonctionnalité intégrée WPS (Wi-Fi Protected Setup™), signalée sur le produit ou l'emballage par le logo



Cette technologie simplifie la procédure de connexion à un réseau sans fil entre un routeur compatible WPS et votre clé **Hercules Wireless G USB Ultra-mini**. Deux méthodes s'offrent alors à vous : cliquer simplement sur un bouton situé dans WiFi Station, ou entrer un code PIN dans l'interface de WiFi Station.

Pour profiter d'une connexion simplifiée grâce à la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup™), votre routeur doit être compatible et certifié WPS.

4.3.1.Se connecter à un réseau avec le bouton WPS dans WiFi Station

- Sur votre routeur WiFi : appuyez sur le bouton **WPS** (pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de votre routeur WiFi compatible WPS).

Vous avez ensuite deux minutes pour connecter votre clé en WPS.

- Dans WiFi Station, accédez à la page Connexion.



- Cliquez sur le logo en regard de cette option.

Votre clé Hercules Wireless G USB Ultra-mini se connecte à votre routeur WiFi en utilisant la clé de sécurité définie sur le routeur.

Si la connexion n'est pas sécurisée, une clé de sécurité de type WPA2 est automatiquement générée.

Si le routeur WPS n'est compatible qu'avec les clés WPA (et non WPA2), une clé WPA sera générée.

4.3.2. Se connecter à un réseau avec un code PIN

- Dans WiFi Station, accédez à la page Paramètres avancés

Méthode par identifi	ant (code PIN)
Routeur non équipé d'un bouto	on WPS
Votre code PIN:	40080468

- Notez le code PIN qui s'affiche.

- Entrez ce code PIN dans l'interface de votre routeur WiFi (pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de votre routeur WiFi compatible WPS).

Vous avez ensuite deux minutes pour connecter votre clé en WPS.

- Dans WiFi Station, accédez de nouveau à la page Connexion.



WiFi Station connecte votre clé Hercules Wireless G à votre routeur WiFi en utilisant la clé de sécurité définie sur le routeur. Si la connexion n'est pas sécurisée, une clé de sécurité de type **WPA2** est automatiquement générée.

Remarque : si un autre périphérique WiFi a le même code PIN, cliquez sur le bouton Renouveler pour en obtenir un nouveau.

4.4. Se connecter à un réseau via la liste des réseaux

Conne	ction	Favorit	es Ma	nage	mer	nt	Adva	anced Parameters		
10	Auto	omatic	conne	ectic	on w	ith \	NPS		Connecti	on Status
	For c	onnecting) using	WPS	, plea	ise pi	ush on	the button below.	Connect Network name (SSI	ed to: D): default
				2	2				Fave	Profile7
2	Man	ual cor	necti	on					Sec	urity
	Salar	t your no	huork h	olour				6/100	Security Type:	None
	Delec	A your ne	WOIN D	cion.	-		1		TCP/IP Details	
Name	SSID)	Level	Chann	nel			WPS	Secured	IP Adress	192.168.2.102
defau	ilt	83%	11	ь	q	n	\$3	No	Subnet Mask	255.255.255.0
Ama	Air3	60%	1	ь	9		x	Yes(WEP)	Default Gateway	192.168.2.1
Herci	ules	24%	2	b	g		x	No		
FunA	ccess	83%	1	b	g		×	No	Conr	rection
Gulle	motLan1	60%	1	b	g		x	Yes(WPA-PSK)	RF Channel:	11
GUI_	test	%	1	b	g		x	Yes(WPA-PSK)	Network Type	Infrastructure
	1000		100			-	-	143	TX Speed:	54
	-	Connect		7		-		Re-scan	RX Speed:	135
(1				inc-auan	LINK CUPIIITY	

WiFi Station s'ouvre par défaut sur la page **Connexion** et une détection du ou des réseaux WiFi démarre automatiquement. La **liste des réseaux détectés** affiche tous les réseaux sécurisés, non sécurisés ou cachés, de type Infrastructure ou Ad hoc.

Pour se connecter à un réseau non sécurisé (la valeur Non figure dans le champ Sécurisé) :

- Sélectionnez le réseau souhaité.
- Cliquez sur le bouton Connecter.
- Si vous le souhaitez, ajoutez le réseau aux favoris en cochant la case Oui et attribuez-lui un nom

Au bout de quelques secondes, une icône verte s'affiche en regard du réseau pour indiquer que vous êtes connecté à ce dernier.



Pour que votre ordinateur se reconnecte automatiquement sur un réseau spécifique, ajoutez-le à votre liste de favoris et sélectionnez l'option **Connexion automatique** (pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre **4.6 Ajouter un réseau à ses favoris**).

Si la connexion au réseau sélectionné échoue en mode Infrastructure, vérifiez les paramètres de sécurité du routeur (clé, filtrage par adresse MAC,...).

Pour se connecter à un réseau sécurisé (la valeur Oui figure dans le champ Sécurisé, avec la clé utilisée) :

- Sélectionnez le réseau souhaité.
- Cliquez sur Connecter au réseau.
- Entrez la clé de sécurité lorsque WiFi Station vous la demande.
- Si vous le souhaitez, ajoutez le réseau aux favoris en cochant la case Oui et attribuez-lui un nom

Si vous souhaitez vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée. En effet, avant d'établir la connexion, WiFi Station vous demandera de saisir cette clé (un message vous aidera à identifier le type de clé requis).

Pour se connecter à un réseau caché (le champ Nom du réseau (SSID) est vide) :

Si, parmi les réseaux détectés, un ou plusieurs réseaux ne comportent pas de nom (champ Nom du réseau (SSID) vide), cela signifie que le réseau ne diffuse pas son nom. Pour vous connecter à ce réseau, sélectionnez-le, puis :

- Cliquez sur le bouton Connecter au réseau.
- Entrez son nom de réseau (SSID) dans la fenêtre qui s'affiche.
- Si ce réseau est sécurisé, saisissez la clé utilisée.
- Si vous le souhaitez, ajoutez le réseau aux favoris en cochant la case Oui et attribuez-lui un nom

Maintenant que vous savez comment vous connecter à un réseau, vous allez pouvoir mettre immédiatement en pratique les différentes possibilités du WiFi. En vous reportant au chapitre 6 **Bienvenue dans la Wireless Attitude !**, vous allez pénétrez dans l'univers passionnant du sans-fil et apprendre comment partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL.

Si vous souhaitez auparavant explorer toutes les fonctionnalités du WiFi Station, nous vous invitons à lire les chapitres ci-après.

Sous Windows Vista

Après avoir établi la connexion à votre réseau, Vista vous demande de sélectionner l'emplacement de votre réseau parmi : Domicile, Bureau ou Lieu public.



Dans notre cas, nous considérons que vous allez utiliser votre réseau à **domicile**, ce qui permettra à vousmême ainsi qu'à d'autres utilisateurs du réseau de voir les ordinateurs présents sur le réseau (principe du « Voir et être vu », indispensable pour pouvoir partager par la suite ses dossiers, son imprimante et sa connexion ADSL).

Remarque : si vous préférez vous connecter à un hotspot public, parce que vous vous trouvez dans une gare, par exemple, reportez-vous aux explications fournies par Windows Vista.

Il se peut que Windows Vista ne vous propose pas de sélectionner votre emplacement réseau à ce stade et choisisse pour vous, par défaut, un emplacement **public** (c'est notamment le cas si vous vous êtes déjà connecté à un réseau). Pour choisir un autre emplacement, vous devrez cliquer sur le lien **Personnaliser** situé en regard du nom de votre réseau, dans la zone **Hercules (réseau public)** du **Centre Réseau et partage**.

4.5. Ajouter un réseau à ses favoris

Pour ajouter un réseau à la liste de vos favoris, sélectionnez le réseau dans la liste des réseaux détectés, puis cliquez sur le bouton **Ajouter aux favoris**. L'Assistant de création d'un nouveau favori se lance.

Cet assistant simplifie l'ajout de réseaux à vos favoris en renseignant automatiquement certaines fenêtres avec les paramètres fournis par le WiFi Station. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les informations suivantes : le nom du favori (Etape 1), la clé de sécurité (Etape 4) si le réseau est sécurisé, la connexion automatique ou non au réseau (Etape 5). Pour de plus amples informations sur cet assistant, reportez-vous au chapitre 4.9. Voir, modifier ou ajouter des favoris.

4.6. Effectuer une recherche de réseaux

Au lancement de WiFi Station, une recherche des réseaux détectés s'effectue automatiquement. Par la suite, vous pouvez rafraîchir manuellement la liste des réseaux détectés en cliquant sur le bouton **Re-scanner**. La mire suivante s'affiche alors pendant la recherche :



Pendant la recherche, il est possible que la mire soit fixe. Cela signifie que le module d'animation Flash n'est pas installé sur votre ordinateur. Pour bénéficier de l'animation, vous devez télécharger ce module sur Internet et suivre les instructions d'installation.

4.7. Consulter les paramètres de la connexion

Les informations de la zone **Etat de la connexion** ne sont pas accessibles ou modifiables. Elles regroupent tous les paramètres correspondant au réseau connecté :

Vous âtes c	onnecté à:
vous etes co	billiecte a.
Nom du réseau (SSID):	Hercules
Fav	oris
Nom:	PROFILE1
Sécu	urité
Type de sécurité:	WEP
Détails	TCP/IP
Adresse IP:	192.168.2.103
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0
Passerelle par défaut:	192.168.2.1
Conne	exion
Canal RF:	6
Type de réseau:	Infrastructure
Débit montant:	150.0 Mbps
Qualité liaison:	

- Nom du réseau (SSID) : le SSID (Service Set Identifier, identifiant d'ensemble de service) est le nom unique partagé par les clients et le point d'accès d'un réseau sans fil.

- Nom : nom du favori que vous avez saisi, si le réseau a déjà été enregistré.

- **Type de sécurité** : La norme de sécurité WiFi permet de sécuriser les échanges d'informations dans votre réseau. Les types de sécurité supportés par WiFi Station sont WEP, WEP (Partagée), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK(AES) et WPA2.

- Détails TCP/IP : informations relatives aux protocoles Internet TCP/IP attribuées par le routeur/point d'accès une fois la connexion au réseau effectuée.

- Canal RF : canal de fréquence utilisé par le réseau local WiFi pour communiquer.

- Type de réseau : architecture de réseau choisie, Infrastructure ou Ad-hoc (ordinateur à ordinateur).

- Débit montant : valeur indiquant le débit en émission.

- Qualité liaison : une barre de progression (graduée de 0 à 100%) donne l'état de la connexion entre le point d'accès et l'adaptateur WiFi Hercules Wireless G.

Connexio	n G	estion des fa	ivoris	Paramè	tres avancés		
					-400	Etat de	la connexio
8		Voir /	Modifier I	es favor	is	Vous êtes	connecté à:
	Nomdu					Nom du réseau (SSID):	Hercules
Nom du favori	réseau (SSID)	Type de réseau	Connexion auto	Connecté	Sécurisé	Fa	voris
PROFILE1	Hercules	Infrastru	Oui	Oui	Oui	NOM.	PROFILEI
						Sée Type de sécurité:	WED
						Type de seconter	WEF
						Détail	TCP/IP
						Adresse IP:	192.168.2.10
						Masque de sous-réseau	: 255.255.255
						Passerelle par défaut:	192.168.2.1
					5	Con	nexion
					5	Canal RF:	6
					1	Type de réseau:	Infrastructur
	010 0020	C77.742.0	A.M. 1999	A		Débit montant:	150.0 Mbps
1						Qualité liaison:	
	/eau)	Modifier	Supprime	r Co	onnecter)		

4.8. Voir, modifier ou ajouter des favoris – Créer un réseau Ad hoc

Un favori est un ensemble de paramètres de connexion à un réseau Infrastructure ou Ad hoc connu (le vôtre, celui d'un voisin, d'un ami). WiFi Station vous permet de garder en mémoire, de manière simple, les paramètres d'un réseau, ou de voir ou modifier des favoris existants.

Dans un réseau Ad hoc (ordinateur à ordinateur), la création d'un favori équivaut à créer réellement la liaison sans fil entre les ordinateurs.

4.8.1.Les options de sécurité

Pour éviter qu'une personne extérieure se connecte indûment à votre réseau, il est fortement conseillé de le sécuriser. Le tableau ci-après récapitule les 5 types de sécurité supportés par WiFi Station.

Туре	Niveau de sécurité	Clé utilisée
WEP	Niveau de sécurité le plus bas, dans lequel un cryptage simple est réalisé sur les données échangées. Chaque client sans fil du réseau doit utiliser la même clé pour décoder la transmission.	Clé au format hexadécimal de 64 bits (10 caractères) ou 128 bits (26 caractères).
WEP (Partagée)	Niveau de sécurité basé sur le WEP, utilisant en outre une méthode d'authentification par clé partagée.	Clé au format hexadécimal de 64 bits (10 caractères) ou 128 bits (26 caractères).

WPA-PSK (TKIP)	Niveau de sécurité élevé de demière génération, spécialement conçu pour les environnements de type petits bureaux ou à la maison à partir d'une clé prépartagée.	Mot de passe de 8 caractères alphanumériques minimum.
WPA-PSK (AES)	Niveau de sécurité supérieur au WPA-PSK (TKIP), utilisant une méthode de cryptage basée sur la nouvelle norme de sécurité IEEE 802.11i.	Mot de passe de 8 caractères alphanumériques minimum.
WPA2 (TKIP)	Niveau de sécurité très élevé de dernière génération, spécialement conçu pour les environnements de type petits bureaux ou à la maison à partir d'une clé prépartagée.	Mot de passe de 8 caractères alphanumériques minimum. Un caractère alpha-numérique correspond soit à un chiffre (0- 9), soit à une lettre (a-z ou A-Z).
WPA2 (AES)	Niveau de sécurité supérieur au WPA2 (TKIP), également de dernière génération, spécialement conçu pour les environnements de type petits bureaux ou à la maison à partir d'une clé prépartagée.	Mot de passe de 8 caractères alphanumériques minimum. Un caractère alpha-numérique correspond soit à un chiffre (0- 9), soit à une lettre (a-z ou A-Z).

Une clé hexadécimale est composée des chiffres 0 à 9 et des lettres A à F (exemple : A123BCD45E pour une clé de 64 bits). Un caractère alphanumérique correspond soit à un chiffre (0-9), soit à une lettre (a-z ou A-Z).

4.8.2. Voir / Modifier les favoris

Le bouton Voir / Modifier les favoris fait apparaître une fenêtre contenant les favoris déjà enregistrés.



Fenêtre Voir / Modifier les favoris

Dans cette fenêtre, vous pouvez :

- Supprimer un favori de la liste.
- Modifier les paramètres de base, de sécurité ou les paramètres avancés de votre favori.
- Vous **Connecter** au réseau correspondant au favori sélectionné.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau favori



Onglet Réseau (accessible après avoir cliqué sur le bouton Modifier)

Nom du réseau (SSID) : saisissez le SSID (Service Set Identifier, identifiant d'ensemble de service), c'est-à-dire le nom unique partagé par les clients et le point d'accès de votre réseau sans fil.

Type de réseau : Infrastructure ou Ad hoc.

Canal RF (Ad hoc uniquement) : sélectionnez le canal RF dans une liste de canaux disponibles (1 à 13), le canal 1 étant le canal par défaut.

Connexion automatique : cochez cette case pour que le client se connecte automatiquement à ce réseau.

Onglet Sécurité (accessible après avoir cliqué sur le bouton Modifier)

Sécurisé : le réseau peut être non sécurisé (Non) ou sécurisé (Oui) ; dans ce cas vous devez choisir le type de sécurité et entrer une clé de cryptage.

Type de sécurité WEP, WEP (Partagée), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) ou WPA2.

Clé de sécurité : entrez une clé de cryptage de 10 ou 26 caractères hexadécimaux pour une clé WEP, de 8 à 63 caractères pour une clé WPA-PSK et WPA2.

Une clé hexadécimale est composée des chiffres 0 à 9 et des lettres A à F (exemple : A123BCD45E).

4.8.3.Ajouter un nouveau favori manuellement ou créer un réseau Ad hoc

Pour créer un favori (réseau Infrastructure ou Ad hoc) spécifique à la maison ou au bureau, par exemple, une solution pratique consiste à utiliser l'Assistant de création d'un nouveau favori. Pour lancer cet assistant, cliquez sur Nouveau dans l'onglet Gestion des Favoris.

Si vous connaissez les paramètres de votre réseau, vous pouvez également créer vous-même votre favori ou votre réseau Ad hoc en cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau favori manuellement / Créer un réseau Ad hoc.

La création manuelle d'un nouveau favori ou d'un réseau Ad hoc se compose des étapes suivantes :



Étape 1 : entrez ici le nom de votre favori, par exemple Travail, Sport,...

Étape 2 : choisissez votre architecture réseau parmi les modes Infrastructure et Ad hoc, l'architecture Infrastructure étant proposée par défaut. Rappel : l'Infrastructure est un réseau de type un point d'accès + deux ordinateurs au moins tandis que dans le mode Ad hoc, vous avez deux ordinateurs ou plus sans point d'accès, un des ordinateurs crée le réseau tandis que le second ne fait que le détecter. Si vous avez cliqué au préalable sur le bouton Ajouter aux favoris, les champs sont déjà renseignés.

Si vous optez pour le mode Ad hoc, vous devrez sélectionner le canal RF dans une liste de canaux disponibles (1 à 13), le canal 1 étant le canal par défaut.

Étape 3 : donnez le nom de votre réseau (nom SSID). Si vous avez cliqué au préalable sur le bouton **Ajouter aux favoris** dans la fenêtre **Connexion**, le champ est déjà renseigné avec le nom SSID recherché.

Si vous souhaitez créer votre réseau **Ad hoc**, attribuezlui ici le nom de votre choix.



Étape 4 : indiquez si votre réseau est sécurisé. Par défaut, **Non** est proposé. Si vous connaissez ses paramètres de sécurité, cliquez sur **Oui**. Sélectionnez ensuite votre **Type de sécurité** dans le menu déroulant et indiquez la **clé de sécurité** (10 caractères hexadécimaux, par exemple, pour un cryptage WEP).

En mode **Infrastructure**, la clé de sécurité correspond à la clé saisie dans le modem routeur. En mode **Ad hoc**, vous saisissez votre propre clé de sécurité ; elle sera nécessaire à tout périphérique souhaitant se connecter à votre réseau.

Étape 5 (uniquement sous Windows 98SE/Me/XP/2000) : choisissez si vous souhaitez vous connecter automatiquement au réseau à chaque démarrage de l'ordinateur. Par défaut, **Oui** est proposé.

Étape 6 : les paramètres de connexion que vous venez de définir sont résumés dans cet écran. Cliquez sur **Sauver** pour ajouter votre réseau à la liste des favoris.

En mode Infrastructure :

- Si le réseau n'est pas détecté, ou si vous êtes déjà connecté à ce réseau : le réseau est simplement enregistré dans la liste des favoris.
- Si le réseau est détecté, mais que vous n'y êtes pas connecté actuellement, une boîte de dialogue vous propose de vous connecter.

En mode Ad hoc :

- Si le réseau n'est pas détecté : une boîte de dialogue vous propose d'activer le réseau.
- Si vous êtes déjà connecté au réseau : le réseau est simplement enregistré dans la liste des favoris.
- Si le réseau est détecté, mais que vous n'y êtes pas connecté actuellement, une boîte de dialogue vous propose de vous connecter.

La connexion automatique à un réseau Ad hoc désactive la connexion automatique aux réseaux Infrastructure enregistrés dans les Favoris. Si le réseau Ad hoc n'est pas détecté au démarrage de l'ordinateur (c'est-à-dire s'il n'a pas été créé et activé sur un autre ordinateur de votre réseau), il est automatiquement activé sur votre ordinateur (il est alors détecté par les autres ordinateurs de votre réseau).

4.9. A propos de

Le bouton situé en bas à gauche de l'écran, affiche notamment les informations de version de l'utilitaire WiFi Station et des pilotes utilisés par le client WiFi.

4.10. Réactiver la fonction WiFi intégrée de votre ordinateur

Si votre ordinateur intègre la fonction WiFi, WiFi Station la désactive automatiquement (uniquement sous Windows 98Se/Me/XP/2000) lors de son installation. Pour réactiver cette fonction :

 - Dans la barre des tâches Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Hercules WiFi Station et sélectionnez Utiliser Microsoft Zero Config comme utilitaire de configuration (Windows XP uniquement).

Votre fonction WiFi intégrée est de nouveau active. Vous pouvez retirer votre adaptateur Hercules Wireless G.

Pour réactiver WiFi Station comme utilitaire de configuration de votre adaptateur Hercules Wireless G :

- Dans la barre des tâches Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Hercules WiFi Station et sélectionnez **Utiliser Hercules WiFi Station comme utilitaire de configuration**.

Utiliser Microsoft Zero Config comme utilitaire de configuration

Utiliser Hercules WiFi Station comme utilitaire de configuration

Si vous utilisez la configuration Microsoft Zero Config (Windows XP uniquement) et que votre adaptateur Hercules Wireless G est toujours branché, certains onglets, certains boutons ou certaines options du WiFi Station ne s'afficheront pas ou ne seront pas disponibles.

4.11. Désactiver temporairement la fonction WiFi de l'adaptateur Hercules Wireless G USB

Pour éviter de désinstaller complètement l'application WiFi, ou de désactiver via Windows son adaptateur WiFi ou de le débrancher, Hercules a prévu une fonction qui permet de couper très simplement l'émissionréception WiFi. Ainsi vous pouvez vous absenter en toute tranquillité pendant quelques heures, toute intrusion sur votre réseau est impossible. Lorsque vous rentrez chez vous, il suffit de rallumer le WiFi.

Pour désactiver la fonction WiFi pendant votre absence :

 - Dans la barre des tâches Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Hercules WiFi Station et sélectionnez Couper mon WiFi.

Pour réactiver la fonction WiFi :

- Dans la barre des tâches Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône Hercules WiFi Station et sélectionnez **Allumer mon WiFi**.

Allumer mon WiFi
 Couper mon WiFi

4.12. Quitter WiFi Station

Le bouton **Fermer** permet de faire passer WiFi Station en arrière-plan, mais l'application reste active. Pour quitter définitivement WiFi Station, vous devez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône WiFi Station dans la barre des tâches de Windows et sélectionner **Quitter**.

5. BIENVENUE DANS LA WIRELESS ATTITUDE !

Dans les chapitres suivants, nous allons vous montrer comment le sans-fil est étroitement lié à la convivialité et la facilité d'utilisation. Partager ses dossiers, son imprimante, ou faire profiter des amis de sa connexion ADSL pour jouer en ligne sont des exemples que nous allons vous aider à réaliser. Pénétrez dans le monde du sans-fil et adoptez vous aussi la **Wireless Attitude™** !

5.1. Quelques prérequis

- Chaque ordinateur que vous souhaitez mettre en réseau doit être équipé d'un adaptateur WiFi.

- Pour partager une connexion ADSL, votre modem ADSL doit être allumé et votre ligne ADSL doit être activée.

- Vous devez déterminer au préalable si vous utilisez un réseau Infrastructure ou Ad hoc. Rappel : l'Infrastructure est un réseau de type un point d'accès + deux ordinateurs au moins tandis que dans le mode Ad hoc, vous avez deux ordinateurs sans point d'accès.

5.2. Ordinateurs sous Windows Vista : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL

Pour créer un réseau d'ordinateurs, partager des données, une imprimante ou une connexion ADSL entre des ordinateurs équipés de Windows Vista, il n'est pas indispensable que les ordinateurs appartiennent au même groupe de travail. En revanche, si vous effectuez le partage entre Windows Vista et un système d'exploitation antérieur, veillez à bien définir le même groupe de travail sur tous vos ordinateurs. Pour savoir comment créer un groupe de travail, reportez-vous au manuel de votre produit Hercules.

Remarque : les chemins d'accès ci-dessous peuvent varier légèrement si vous avez modifié l'affichage par défaut de Windows Vista (c'est-à-dire les propriétés du menu Démarrer et l'affichage du Panneau de configuration).

Vous avez associé votre ordinateur à un **réseau privé** (par opposition à un **réseau public**). A ce titre, les options de **découverte** (c'est-à-dire la possibilité de voir des périphériques et ordinateurs extérieurs et d'être vu par d'autres réseaux) sont activées, mais pas les options de **partage**. Vous allez donc devoir les activer manuellement avant de pouvoir partager vos dossiers, votre connexion Internet ou votre imprimante.

5.2.1. Activer le partage

Avant de mettre en partage vos dossiers, votre imprimante ou votre connexion, vous devez activer le partage depuis le **Centre Réseau et partage**.



Remarque : pour ouvrir le Centre Réseau et partage, cliquez sur l'icône de réseau dans la Barre des tâches Windows, puis sur le lien Centre Réseau et partage.

~~~~				- 2 -
Panneau de config	uration 🕨 Réseau et Internet 🕨 Ce	entre Réseau et partage	▼ </th <th>Q</th>	Q
Tâches Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau	Centre Réseau et partage	Affich	ier l'intégralité du mappage	0
Connexion à un réseau Gérer les réseaux sans fil Configurer une connexion ou un réseau	PC-WIFI-TEAM (cet ordinateur)	Hercules	- O	
Gérer les connexions réseau Diagnostiquer et réparer	Hercules (réseau privé)	Pérent la sel et laterant	Personnaliser	
	Acces Connexion	Reseau local et internet Connexion réseau sans fil (Hercules) 괣 Puissance du signal : excellente	Voir le statut Déconnecter	
	Partage et découverte			
	Recherche du réseau Partage de fichiers	Activé     Désactivé	·	
	Partage de dossiers publics	Désactivé		
	Partage d'imprimante Partage protégé par mot de passe	<ul> <li>Desactivé (aucune imprimante installée)</li> <li>Activé</li> </ul>	⁽¹⁾	
/// Y	Partage des fichiers multimédias	Désactivé	$\odot$	
	Afficher tous les fichiers et dossi Me montrer tous les dossiers rés	ers que je partage eau partagés sur cet ordinateur		
Voir aussi Options Internet				
Pare-feu Windows				

#### Activer le partage de fichiers

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton  $\bigotimes$  situé en regard de **Partage de fichiers**.

- Sélectionnez le bouton radio Activer le partage de fichiers.

Partage de fichiers	Désactivé	$\bigcirc$
Lorsque le partage de fic insprimentes que vous a O Activer le partage de O Desactiver le partage	hiers est activé, toute personne sur le résea <del>de parten</del> és à partir de cet ordinateur. ichiers de fichiers	u peut accéder aux fichiers et aux

- Cliquez sur Appliquer. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

#### Activer le partage de dossiers publics

Remarque : un dossier public est un dossier que d'autres utilisateurs de cet ordinateur ou du même réseau peuvent partager.

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton Situé en regard de **Partage de dossiers publics**.

- Sélectionnez le bouton radio Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse ouvrir des fichiers (seul l'accès à la consultation des dossiers sera possible) ou sélectionnez Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse ouvrir, modifier et créer des fichiers (le contenu de ces dossiers ne contiendra aucune limitation en termes de consultation, d'écriture ou autre).

Partage de dossiers publics	Désactivé	
Quand le partage du dossier dossier Public. Qu'est-ce que Activer le partage afin que CActiver le partage afin que	Public est activé, les personnes du réseau peuvent <u>le dossier Public ?</u> toute personne avec un accès réseau puisse ouvri toute personne avec un acces reseau puisse ouvri	accéder aux fichiers du r des fichiers r, modifier et créer des
fichiers Désactiver le partage (les j dossier)	personnes connectées à cet ordinateur peuvent cor	ntinuer d'accéder à ce

- Cliquez sur Appliquer. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

#### Activer le partage d'imprimante

Remarque : pour activer le partage d'imprimante, vous devez avoir préalablement installé une imprimante.

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton Situé en regard de **Partage d'imprimante**.

- Sélectionnez le bouton radio Activer le partage d'imprimante.



- Cliquez sur Appliquer. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

#### Activer le partage des fichiers multimédias

Remarque : cette option permet d'activer le partage de votre musique, vos vidéos et vos images.

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton Situé en regard de **Partage d'imprimante**.

- Cliquez sur Modifier...

(~

Partage des fichiers multimédias 🔍 Désactivé

Quand le partage des fichiers multimédias est activé, les personnes et les périphériques du réseau peuvent accéder aux morceaux musicaux, aux images et aux vidéos de l'ordinateur et celui-ci peut rechercher ces types de fichiers partagés sur le réseau.



- Dans la fenêtre Partage des fichiers multimédias qui s'affiche, cochez la case Partager mes fichiers multimédias.

Partage des fichiers multimédias	
Recherchez et partagez de la musique, des photos et des vidéos sur votre réseau. En savoir plus sur le partage.	
Paramètres de partage	
Partager mes fichiers multimédias dans :	
D'autres utilisateurs de c	
Autoriser Refuser Personnaliser	
Votre réseau (Hercules) est un réseau privé. Les appareils que vous autorisez Réseau peuvent trouver vos fichiers multimédias.	
En quoi le partage modifie t-il les paramètres du pare feu ? OK Annuler Appliquer	

- Cliquez sur OK. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur Continuer.

- Dans la fenêtre suivante, vous pourrez définir différents **paramètres** tels que : autoriser ou refuser des groupes d'utilisateurs, définir un contrôle parental, choisir les types de média à partager, etc.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

### 5.2.2. Windows Vista : Mettre en partage des dossiers publics ou personnels

Rappel : Sous Windows Vista, il existe deux types de dossiers : les dossiers personnels ou locaux et les dossiers publics. Un dossier personnel est un dossier appartenant à un utilisateur spécifique créé sur l'ordinateur, alors qu'un dossier public est un dossier que tout autre utilisateur de cet ordinateur ou du même réseau peut partager. Par essence, un dossier public est partagé, donc disponible pour tous en lecture (niveau d'autorisation minimum). Pour partager des dossiers personnels (votre dossier d'images

personnelles, par exemple), il sera nécessaire de choisir les personnes qui auront accès à leur contenu et de définir le niveau d'autorisation, comme indiqué dans la procédure ci-après.

Dossiers			×	1.	partager, sans l'ouvrir, Ici.
▲ 🔜 Bureau ▲ 📑 PC-W ■ Bu ■ Co ■ Do ▶ 💽 Fav	vIFI reau intacts icuments voris			2.	Cliquez à l'aide du bouton dossier. Sélectionnez <b>Part</b>
📔 Im	ages ins	Développer			
Den	usiqu rties chero lécha	<b>Explorer</b> Ouvrir Rechercher			
📑 Vic	léos	Partager			
⊳ 🚛 Publ	natei	Envoyer vers	•		
⊳ 👥 Rése ⊳ 😹 Panr ⊚ Corb	au neau neille	Couper Copier			
_		Supprimer Renommer			
		Nouveau	•		
	_	Propriétés	-		
	ج 🕑	^a artage de fichiers			
	Cho Les u accés parta	isir les utilisateurs p tilisateurs doivent posséde der aux fichiers que vous av ge.	ouvant er un com vez parta	t accéder à v npte d'utilisateu gés. Pour modif	otre dossier partagé ret un mot de passe sur cet ordinateur pour ier ce paramètre, utilisez le <u>Centre Réseau el</u>

Tout le monde (Tous les utilisateurs de cette liste)

En savoir plus sur les méthodes de partage dans Windows.

Création d'un nouvel utilisateur.

- 1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez sans l'ouvrir. Ici, votre dossier Images.
- l'aide du bouton droit de la souris sur le Sélectionnez Partager.

×

utorisation

Partager Annuler

•

-Ajouter

3. Dans la fenêtre Partage de fichiers, sélectionnez le ou les utilisateurs qui pourront accéder à ce dossier, puis cliquez sur Ajouter.

Remarque : Vous pouvez donner accès à tous les utilisateurs sans restriction (option Tout le monde) ou sélectionner des utilisateurs spécifiques préalablement créés sur votre PC. Vous pouvez également créer de nouveaux utilisateurs en cliquant dans la liste déroulante sur Création d'un nouvel utilisateur...

lohr PC-WIF

- 4. Choisissez le Niveau d'autorisation souhaité en cliquant sur la ligne de l'utilisateur : Lecteur (autorisation d'affichage uniquement), Collaborateur (autorisation d'affichage, d'ajout et de suppression) ou Copropriétaire (autorisation d'affichage, de modification, d'ajout et de suppression).
- Cliquez sur Partager. Notez bien le chemin indiqué, qui permettra d'accéder au dossier partagé sur le réseau depuis un autre ordinateur. Par exemple : \\PC-WIFI\Users\Mes documents\Dossiers Images partagées.
- 6. Cliquez sur Terminé.

Le dossier est désormais partagé. Vous pouvez maintenant afficher tous les dossiers et fichiers partagés sur l'ordinateur ou les dossiers partagés sur le réseau en cliquant sur les liens ci-dessous dans le **Centre Réseau et partage**.

### Afficher tous les fichiers et dossiers que je partage Me montrer tous les dossiers réseau partagés sur cet ordinateur



## 5.2.3. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder aux dossiers partagés

1. Dans l'explorateur de fichiers, accessible dans Démarrer/Ordinateur, double-cliquez sur Réseau.

Vous accédez à la liste des ordinateurs du même réseau. Servez-vous du chemin indiqué par Windows lors de la création du partage (par exemple : \\PC-WIFI\Users\Mes documents\ Dossiers Images partagées).

- 2. Double-cliquez sur l'ordinateur qui partage les dossiers auxquels vous souhaitez accéder.
- 3. Si un mot de passe a été défini, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Tous les dossiers partagés apparaissent. Selon votre niveau d'autorisation, vous pouvez afficher, modifier, ajouter et/ou supprimer les dossiers et fichiers partagés.

### 5.2.4. Windows Vista : Mettre en partage une imprimante

Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d'en faire profiter tous les ordinateurs de la maison équipés d'un adaptateur WiFi.

Pour accéder à une imprimante en réseau, le partage de celle-ci doit être préalablement activé dans le **Centre Réseau et partage** (voir le chapitre **2.2.1 Activer le partage**). Ensuite l'imprimante doit être mise en partage sur l'ordinateur sur lequel elle est branchée et installée.

#### Sur l'ordinateur connecté à l'imprimante :

- 1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration.
- 2. Dans la rubrique Matériel et audio, cliquez sur le lien Imprimante.

Panneau de confi	guration 🕨	- + Rechercher	٩
Page d'accueil du Panneau de configuration Affichage classique	Système et maintenance Découvrir Windows Sauvegarder votre ordinateur	te Comptes d'ut protection de Configure le un utilisateur	tilisateurs et s utilisateurs contrôle parental pour
	Sécurité Rechercher les mises à jour Vérifier l'état de sécurité de cel ordinateur	Ajouter ou sup d'utilisateurs Apparence et	pprimer des comptes
	Pare-feu Windows	a le personnalisat Modifier l'arrière- Modifier le jeu de	tion plan du Bureau e couleurs
	Afficher l'état et la gestion du Configurer le partage de fichie	Ajuster la resoluti réseau IIS Horloge, lang Modifier les clavi	on de l'ecran jue et région ers ou les autres
	Ene des color d'addes médias	s Options d'erc Laisser Windows Ontimiser Laffich	e gonomie suggérer les paramètres age
	Programmes Désinstaller un programme Modifier les programmes de d	émarrage	lémentaires
laches récentes	- Ordinateur portable		
Imprimante	Modifier les paramètres de bat	teries	
Modifier votre mot de passe Windows	Ajuster les paramètres de mob	ilité	
Gérer les mots de passe réseau	communément utilisés		



La liste des imprimantes installées s'affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez l'option **Partager...** 



# 5.2.5. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder à l'imprimante partagée

#### Sur les ordinateurs qui vont utiliser l'imprimante partagée :

- 1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration.
- 2. Dans la rubrique Matériel et audio, cliquez sur le lien Imprimante.







3. Cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante.

L'assistant Ajouter une imprimante s'affiche.

4. Cliquez sur Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou bluetooth.

🚱 🖶 Ajouter une imprimante	5.	Windows recherche alors les imprimantes partagées sur votre réseau. Sélectionnez
Sélectionner une imprimante	6. 7.	l'imprimante partagée. Cliquez sur <b>Suivant</b> . Si besoin, acceptez l'installation des pilotes de l'imprimante lorsque Windows vous le propose.
Orercher à nouveeu     Timprimante que je veux n'est pas répertoriée		
Suivant Annuler	8.	Validez le nom de votre imprimante, puis cliquez sur Suivant.
Entrer un nom d'imprimante Non de l'imprimante : I Défini en ant auformante par défaut Cette inprimante a été installée avec le plote HP LaserJet 5000 Series PCL.	9.	Cliquez sur <b>Terminer</b> pour fermer l'assistant.
Suivant Annuler		

# 5.2.6. Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un réseau de type <u>Infrastructure</u>

Rappel : Si vous disposez d'une Livebox, d'un modem routeur ou d'un routeur connecté à un modem et d'un ou plusieurs ordinateurs, votre réseau sera par défaut en mode Infrastructure. Dans ce mode, les adaptateurs WiFi sont connectés à votre point d'accès, en l'occurrence votre Livebox, votre Modem routeur Hercules ou votre Routeur Hercules connecté à un modem. Le mode Infrastructure est idéal pour échanger des données, jouer en réseau, mais aussi pour partager une connexion Internet et/ou une imprimante sur plusieurs ordinateurs. Suivez les instructions ci-après et vous pourrez enfin vous affranchir du cordon qui vous relie à votre modem... sans couper les liens de votre connexion ADSL. Vivez la Wireless Attitude !

# Procédez comme suit pour chaque ordinateur qui va utiliser la connexion Internet partagée :



- 1. Connectez-vous à votre réseau sans fil (Hercules ou Livebox_AAAA, par exemple).
- Accédez au Centre Réseau et partage. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de réseau dans la Barre des tâches Windows, puis sur le lien Centre Réseau et partage.
- 3. Cliquez sur le lien Voir le statut.

طَأًا État de Connexion réseau sans fil	
Général	
Connexion	
Connectivité IPv4 :	Internet
Connectivite IPv6 :	Limite
Etat du media :	Hereulee
Durée :	04·57·12
Vitesse :	36.0 Mbits/s
Qualité du signal :	
Détails Propriétés sa	ans fil
Activité	
Envoyés —	Reçus
Octets : 68 364	107 613
Propriétés 🕐 Désactiver	Diagnostiquer
	Fermer
Propriétés de Connexion réseau sa	ens fil 💽
<ul> <li>Propriétés de Connexion réseau sa</li> <li>Gestion de réseau Partage</li> </ul>	ens fil 💽
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau     Partage     Connexion en utilisant :	ıns fil 🛛 💌
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Partage Connexion en utilisant :     Ornexion réseau PRO/Sans fi	I 2200BG Intel(R)
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Partage Connexion en utilisant :     Onnexion réseau PRO/Sans fi	I 2200BG Intel(R)
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Partage Connexion en utilisant :     Onexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion réseau PRO/Sans fi	Ins fil
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :	Ins fil
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :          Connexion réseau PRO/Sans fi     Cette connexion utilise les éléments su	Ins fil
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Partage Connexion en utilisant :     Connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion utilise les éléments su:     Partage Planficateur de paquets QOS     Partage de fichiere et dimprin	Ins fil  I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : ; antes pour les réseaux M
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :          Connexion réseau PRO/Sans fi          Cette connexion utilise les éléments su          Cette connexion utilise les éléments su          Cette connexion utilise les éléments su          Pandicateur de paquets QOS          Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QOS           Plandicateur de paquets QUS	I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft inantes pour les réseaux Mi
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Partage Connexion en utilisant :     Connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion utilise les éléments su	Ins fil Configurer I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft inantes pour les réseaux M TCP/IPv4)
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Connexion en utilisant :     Connexion réseau PRO/Sans fi     Cette connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion utilise les éléments su	Ins fil Configurer I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : antes pour les réseaux M TCP /Ev.4) TCP/IPv4) topologie d
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Connexion en utilisant :     Connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion utilise les éléments su     Cette connexion utilise les éléments su     Planficateur de paquets QoS     Plantage de fichiers et d'Imprin     Plantage de fichiers et d'Imprin	Ins fil Configurer I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft TCP./Ip.vg) fic.Pr/Ip.vg) topologie d topologie d topologie d
Propriétés de Connexion réseau sa Gestion de réseau Connexion en utilisant :     Connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion réseau PRO/Sans fi Cette connexion utilise les éléments su     Of Clert pour les réseaux Micro     Of Planfaceteur de paquets QOS     Of Planfaceteur de de couverte de     Of Planfaceteur de découverte de	Ins fil Configurer I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft antes pour les réseaux Mi TCP/RPv() topologie d topologie d
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :          Connexion réseau PRO/Sans fi          Cette connexion utilise les éléments su          Principale les éléments et d'imprin          Principale les finamet version 4 4          Principale les sus conserverte de les sus telle          Installer         Désinstelle	Ins fil Configurer ivants : ivants : inantes pour les réseaux Mi TCP.IP.4.) topologie d topologie d topologie d topologie d topologie d
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :	Ins fil Configurer I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft inantes pour les réseaux M TCP/IPv4) topologie de la couche d er Propriétés
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :          Connexion réseau PRO/Sans fi          Cette connexion utilise les éléments su          Protocole interret version 4          Protocole version 4          Protocole version 4          Protocole version 4	I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft inantes pour les réseaux Mi TCP./IPv6) topologie d e topologie de la couche d ar Propriétés ntrol Protocol/Internet tendu par défaut qui rents réseaux
Propriétés de Connexion réseau sa     Gestion de réseau Partage     Connexion en utilisant :          Connexion réseau PRO/Sans fi          Cette connexion utilise les éléments su          Protocole Internet version 2          Protocole Internet version 4          Protocole de réseu 4          permet la communication entre diffé	Ins fil Configurer I 2200BG Intel(R) Configurer ivants : soft soft top:0.0 TCP/Rv4) topologie d topologie de la couche d er Propriétés ntrol Protocol/Internet tendu par défaut qui rents réseaux

- 4. Dans la fenêtre État de Connexion réseau sans fil, cliquez sur Propriétés.
- 5. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.

- 6. Dans l'onglet Propriétés de Connexion réseau sans fil, sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
- 7. Cliquez sur Propriétés.

Propriétés de Protocole Internet versi	ion 4 (TCP/IPv4)	x
Général Configuration alternative		_
Les paramètres IP peuvent être déter réseau le permet. Sinon, vous devez appropriés à votre administrateur rés	erminés automatiquement si votre : demander les paramètres IP seau	
Obtenir une adresse IP automat	tiquement	
O Utiliser l'adresse IP suivante : —		n II
Adresse IP :	and the second second	
Masque de sous-réseau :	and the second second	
Passerelle par défaut :	· · · · · ·	
Obtenir les adresses des serveu	urs DNS automatiquement	
O Utiliser l'adresse de serveur DNS	S suivante :	
Serveur DNS préféré :	and the second second	
Serveur DNS auxiliaire :		
	Avancé	]
	OK Annuler	

- 8. Dans la fenêtre Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), sélectionnez Obtenir une adresses IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
- 9. Cliquez sur **OK** pour valider.
- 10. Procédez de même pour le Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6).

Pour accéder à Internet, il vous suffit maintenant de lancer votre navigateur Internet.

### 5.3. Ordinateurs sous Windows XP : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL

Une solution simple pour partager des dossiers, une imprimante ou une connexion **ADSL** sous Windows XP consiste à faire appel à **l'Assistant Configuration du réseau**. Cet assistant va vous aider à créer un véritable réseau domestique.

Remarque : les chemins d'accès ci-dessous peuvent varier légèrement si vous avez modifié l'affichage par défaut de Windows XP (c'est-à-dire les propriétés du menu Démarrer et l'affichage du Panneau de configuration).

### 5.3.1. Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type <u>Infrastructure</u>

#### Procédez comme suit pour chaque ordinateur :



 Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/ Accessoires/Communications/Assistant Configuration du réseau.

L'Assistant Configuration du réseau se lance.

2. Cliquez deux fois sur Suivant.



# La fenêtre ci-contre peut apparaître si **l'Assistant** a trouvé un matériel réseau déconnecté.

3. Si votre connexion réseau sans fil Hercules Wireless G Adapter ne figure pas dans la liste, cochez la case Ignorer le matériel réseau déconnecté, puis cliquez sur Suivant. Sinon, quittez l'assistant en cliquant sur Annuler et établissez la connexion de votre périphérique réseau à votre routeur (pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre 4. L'utilitaire WiFi Station).

La fenêtre ci-contre peut apparaître si l'Assistant a trouvé une connexion Internet partagée sur l'ordinateur.

 Sélectionnez Non, me permettre de choisir un autre moyen de me connecter à Internet, puis cliquez sur Suivant.

- 5. Dans la fenêtre Sélectionnez une méthode de connexion, choisissez l'option Autre.
- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Cet ordinateur se connecte à Internet directement ou via un concentrateur réseau, puis cliquez sur Suivant.

Assistant Configuration du réseau Sélectionnez votre connexion Internet.	<ol> <li>Si la fenêtre ci-contre apparaît, sélectionnez la connexion réseau sans fil Hercules Wireless</li> </ol>
	G, puis cliquez sur <b>Suivant</b> .
Sélectionnez votre connexion Internet à partir de la liste suivante.	
L'Assistant a présélectionné "Connexion au réseau local 2" en tant que connexion la plus susceptible d'être correcte.	
Connexions :	
Connexion au réseau local 2 Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family #2	
T Connexion réseau sans fil Hercules Wireless PCI Card HWGPCI-54	
En savoir plus sur <u>Comment déterminer votre connexion Internet</u> .	
< Précédent) Suivant> Annuler	
Assistant Configuration du réseau	8. Lorsque cet écran d'avertissement s'affiche.
Cette configuration réseau n'est pas recommandée.	ignorez-le en cliquant sur Suivant.
and the second sec	
	Si vous utilisez le modem routeur Hercules, vos
La configuration réseau que vous avez sélectionnée n'est pas recommandée car plus dur contracteur se connecte directement à Internet. Il n'y a pas de moyan sécuris de partager des lichiers entre ordinateurs en protégeant votre ordinateur des menaces de sécurié i Internet.	ordinateurs sont déjà protégés par le pare-feu intégré.
Microsoft recommande un réseau dans lequel tous les ordinateurs se connectent à Internet via un seul ordinateur ou via une passerelle résidentielle.	
Cet Assistant active le pare-feu de connexion Internet (ICF) sur cet ordinateur. ICF va protéger cet ordinateur des menaces de sécurité Internet mais il peut également empêcher cet ordinateur de partager des lichiers avec d'autres ordinateurs de votre réseau.	
Pour en savoir plus sur de meilleures configurations réseau ou des techniques réseau avancées applicables à votre configuration actuelle, consultes <u>configurations réseau recommandées</u> dans le Centre d'aide et de support.	
< Précédent Suivant Annuler	
Assistant Configuration du réseau	9 Lorsque votre ordinateur compte au moins
Votre ordinateur a plusieurs connexions.	trois connexions (ou périphériques réseau), la fenêtre ci-contre s'affiche. Dans ce cas,
Cet ordinateur compte plusieurs connexions. L'Assistant peut regrouper ces connexions pour que les autres ordinateurs les utilisant puissent communiquer.	laissez l'assistant choisir les connexions appropriées.
L'Assistant doit savoir quelles connexions sont dédiées au réseau.	10. Cliquez sur <b>Suivant</b> .
Choisir à ma place les connexions appropriées (recommandé)	
Me laisser choisir les connexions à mon réseau	
En apprendre davantage sur <u>Les liaisons réseau</u> .	
< Précédent Suivant > Annuler	

	ir une description et un nom.
Description de l'ordinateur :	Mon ordinateur WIFi
	Exemples : ordinateur du salon ou ordinateur de Catherine
Nom de l'ordinateur :	ordi-wifi
	Exemples : FAMILLE ou CATHERINE
Le nom de l'ordinateur actu	el est Mon ordinateur VMFi
Certains fournisseurs de ser spécifique. C'est souvent le	vices Internet demandent à ce que vous utilisiez un nom d'ordinateur cas pour les ordinateurs équipés d'un modem câble.
Si c'est le cas de votre ordir	ateur, ne modifiez pas le nom d'ordinateur fourni par votre
fournisseur de services Intel	net.
chi apprendre plus sur <u>ies ne</u>	site d'ordinateur et les descriptions.
istant Configuration (	< Précédent Suivant> Annuler
<mark>istant Configuration (</mark> Nommez votre réseau,	< Précédent Suivant> Annuler
istant Configuration ( Nommez votre réseau. Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a	< Précédent Suivant Annuler du réseau écliset un nom de groupe de travail cidessous. Tous les ordinateurs roi le même nom de groupe de travail.
<mark>istant Configuration (</mark> Nommez votre réseau, Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a Nom du groupe de travail :	C Précédent Suivant Annuler           du réseau         Annuler           éciliant un nom de groupe de travail cidessous. Tous les ordinateurs roit le méme nom de groupe de travail.         MAISON
<mark>istant: Configuration (</mark> Nommez votre réseau, Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a Nom du groupe de travail :	C Précédent Suivant> Annuler  In réseau  Colliant un room de groupe de travail ci-dessous. Tous les ordinateurs  Colliant un room de groupe de travail  Colliant un room de g
<mark>istant Configuration a</mark> Nommez votre réseau Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a Nom du groupe de travail :	C Précédent Suivant> Annuler
<mark>istant Configuration a</mark> Nommez votre réseau Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a Nom du groupe de travail :	C Précédent Suivant> Annuler  Un réseau  éditivet un mon de groupe de travail cidessous. Tous les ordinateurs voir le même nom de groupe de travail.  MAISON Exemples : DOMICILE ou BUREAU
<mark>istant Configuration a Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a Nom du groupe de travail :</mark>	C Précédent Suivant> Annuler
<mark>istant Configuration a Nommez votre réseau en sp de votre réseau devraient a Nom du groupe de travail :</mark>	C Précédent Suivant> Annuler
istant Configuration a Nommez volte réseau. Nommez volte réseau en sp de volte réseau devraient a Nom du groupe de travail :	C Précédent Suivant> Annuler  Un réseau  éciliant un nom de groupe de travail ci-dessous. Tous les ordinateurs roir le mêm nom de groupe de travail.  MAISON Exemples : DOMICILE ou BUREAU

Vous a	vez presque fini
Þ	Vous devez exécuter l'Assistant Configuration du réseau sur chacun des ordinateurs du réseau. Pour exécuter l'Assistant sur les ordinateurs qui n'ort pas Windows XP, vous pouvez utiliser le CD de Windows XP ou le disque d'installation du réseau.
Que voi	lez-vous faire ?
Crée	un disque d'installation du réseau
🔿 Utilis	er le disque d'installation du réseau que je possède déjà
🔿 Utilis	er mon CD de Windows XP
⊖ Term	iner uniquement cet Assistant, je n'ai pas besoin de l'exécuter sur d'autres ordinateurs

11. Saisissez le nom de l'ordinateur et éventuellement une description.

Attribuez à l'ordinateur un nom unique et suffisamment explicite pour le reconnaître facilement sur votre réseau (mon-ordinateur, ordiwifi ou julie, par exemple).

12. Cliquez sur Suivant.

 Saisissez le nom du groupe de travail (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par exemple) et éventuellement une description.

Le nom du groupe de travail doit être identique (respecter la casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en réseau.

- 14. Cliquez sur Suivant.
- 15. Vérifiez dans la fenêtre qui s'affiche les paramètres de configuration que vous avez entrés, puis cliquez sur Suivant.

L'assistant configure l'ordinateur pour le réseau domestique. Cette opération peut prendre quelques minutes.

16. Avant de terminer la procédure, vous pouvez sélectionner l'option Créer un disque d'installation du réseau. L'opération consiste à copier sur un disque (disquette, clé USB, au choix) cet Assistant afin de le lancer sur des ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation autres que Windows XP.

Cette opération s'effectue automatiquement, une fois que vous avez choisi le support d'enregistrement.



17. Cliquez sur Terminer pour guitter l'Assistant.

Lorsque la procédure est terminée, Windows XP peut vous demander de redémarrer votre ordinateur.

Les procédures décrites dans ce chapitre sont spécifiques à Windows XP. Pour tout complément d'information relatif au partage de dossiers, d'une imprimante ou d'une connexion Internet, ou à l'utilisation de Windows, vous pouvez vous reporter à l'aide en ligne de Windows.

> 5.3.2. Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type <u>Ad hoc</u>

#### Procédez comme suit pour chaque ordinateur :



 Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/ Accessoires/Communications/Assistant Configuration du réseau.

L'Assistant Configuration du réseau se lance.

2. Cliquez deux fois sur Suivant.

La fenêtre ci-contre peut apparaître si **l'Assistant** a trouvé un matériel réseau déconnecté.

3. Si votre connexion réseau sans fil Hercules Wireless G Adapter ne figure pas dans la liste, cochez la case Ignorer le matériel réseau déconnecté, puis cliquez sur Suivant. Sinon, quittez l'assistant en cliquant sur Annuler et établissez la connexion de votre périphérique réseau (reportez-vous au chapitre L'utilitaire WiFi Station).

Voulez-vous utilise	une connexio	n partagée ?		
L'Assistant a trouvé un de connexion Internet i	e connexion Interr nconnu''.	net partagée sur l'o	rdinateur ''Périphériqu	ie de partage
Voulez-vous utiliser la c	onnexion partagé	e existante pour l'a	accès Internet de cet i	ordinateur ?
🔿 Oui, utiliser la conne	ixion partagée poi	ur l'accès Internet	de cet ordinateur (reci	ommandé)
<ul> <li>Non, me permettre i</li> </ul>	de choisir un autre	moyen de me cor	inecter à Internet	

#### La fenêtre ci-contre peut apparaître si l'Assistant a trouvé une connexion Internet partagée sur l'ordinateur.

 Sélectionnez Non, me permettre de choisir un autre moyen de me connecter à Internet, puis cliquez sur Suivant.

#### Sur l'ordinateur équipé du modem ADSL :



- Dans la fenêtre Sélectionnez une méthode de connexion, choisissez l'option Cet ordinateur se connecte directement à Internet. Les autres ordinateurs de mon réseau se connectent à Internet via cet ordinateur.
- Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez la connexion Internet correspondant à votre modem. Cliquez de nouveau sur Suivant.
- Lorsque votre ordinateur compte au moins trois connexions (ou périphériques réseau), la fenêtre ci-contre s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez l'option Me laisser choisir les connexions à mon réseau, puis cliquez sur Suivant.

Assistant Configuration du réseau
Sélectionnez les connexions à relier par un pont.
Sélectionnez la case à cocher pour chaque connexion qui connecte cet ordinateur aux autres ordinateur de votre réseau. Décocher la case à cocher pour les connexions qui connectent directement cet ordinateur à Internet. Connexions :
Connexion réseau sans RI Hercules Wineles G     Genexion au réseau local Carte 0-Link DFE-5301X PCI Fast Ethemet (rev A)
En apprendre dev <i>an</i> tage sur <u>Les fraitons réseau</u> .
< Précédent Suivant > Annuler

 Parmi les connexions proposées, laissez cochée la case correspondant à votre connexion réseau sans fil Hercules Wireless G et décochez les autres, puis cliquez sur Suivant.

Sur les ordinateurs qui vont utiliser la connexion Internet partagée :



- Dans la fenêtre Sélectionnez une méthode de connexion, choisissez l'option Cet ordinateur se connecte à Internet via un autre ordinateur de mon réseau domestique ou via une passerelle résidentielle.
- 6. Cliquez sur Suivant.

- Lorsque votre ordinateur compte au moins trois connexions (ou périphériques réseau), la fenêtre ci-contre s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez l'option Choisir à ma place les connexions appropriées.
- 8. Cliquez sur Suivant.

#### Poursuivez comme suit pour chaque ordinateur :

Assistant Configuration du réseau Donnez à cet ordinateur une description et un nom.	<ol> <li>Saisissez le nom de l'ordinateur et éventuellement une description.</li> </ol>
Description de l'ordinateur : Mon ordinateur VMFI         Exemples : ordinateur VMFI         Exemples : ordinateur du salon ou ordinateur de Catherine Nom de l'ordinateur : ordi-writi         Exemples : FAMILLE ou CATHERINE Le nom de l'ordinateur actuel est Mon ordinateur VMFI Cettains fournisseurs de services Internet demandent à ce que vour utilises un nom d'ordinateur spécifique. Cest acuvent le cas pour les ordinateurs équiptés d'un modern câble. Si c'est le ces de votre diordaeur en emdifiers pas le nom d'ordinateur fourni par votre fournisseur de services Internet. En apprendre plus sur les noms d'ordinateur et les descriptions:	Attribuez à l'ordinateur un nom unique et suffisamment explicite pour le reconnaître facilement sur votre réseau (mon-ordinateur, ordi- wifi ou julie, par exemple). 10. Cliquez sur <b>Suivant</b> .
< Précédent Suivant > Annule	
Assistant Configuration du réseau Nommez volre réseau.	<ol> <li>Saisissez le nom du groupe de travail (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par exemple) et éventuellement une description.</li> </ol>
Nommez votre réseau en spécifiant un nom de groupe de travail ci-dessous. Tous les ordinateurs de votre réseau devraient avoir le même nom de groupe de travail. Nom du groupe de travail : MAISON Exemples : DOMICILE ou BUREAU	Le nom du groupe de travail doit être identique (respecter la casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en réseau.
	12. Cliquez sur <b>Suivant</b> .
	<ol> <li>Vérifiez dans la fenêtre qui s'affiche les paramètres de configuration que vous avez entrés, puis cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>
< Précédent Suivent> Annuler	L'assistant configure l'ordinateur. Cette opération peut prendre quelques minutes.
Assistant Configuration du réseau Vous avez presque fini	Si votre réseau n'est composé que d'ordinateurs sous Windows XP :
Vour devez exécuter l'Assistant Configuration du réseau sur chacun des ordinateurs du réseau	14. Sélectionnez l'option Terminer uniquement cet Assistant.
roveau r de encode instalación du les datificada da non pas vincove XY, Yous     pourez utiliser le Clu de Windows XY ou le dique d'instalación du réceau     Que voulez-vous faire ?     Créer un disque d'instalación du réceau     Utiliser le disque d'instalación du réceau que je possède déjà	Si votre réseau est composé d'ordinateurs sous Windows XP <b>et/ou</b> d'ordinateurs sous Windows 98 SE, Me, 2000) :
Utiliser mon CD de Windows XP  Terminer uniquement cet Assistant, je n'ai pas besoin de l'exécuter sur d'autres ordinateurs  C Précédent  C Précédent  Cutvent > Annuer	15. Vous pouvez sélectionner l'option Créer un disque d'installation du réseau. L'opération consiste à copier sur un disque (disquette, clé USB, au choix) cet Assistant afin de le lancer sur des ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation autres que Windows XP.

Cette opération s'effectue automatiquement, une fois que vous avez choisi le support d'enregistrement.

Assistant Configuration	du réseau
	Fin de l'Assistant Configuration du réseau
CTCX 1	Vous avez correctement paramétrer cet ordinateur pour la mise en réseau domestique ou petite entreprise.
$\oplus D$	Pour obtenir de l'aide sur la mise en réseau ou petite entreprise, consultez les rubriques suivantes dans le Centre d'aide et de support :
	Partager les fichiers et dossiers
and the	Utiliser le dossier Documents partagés
	Pour afficher d'autres ordinateurs sur le réseau, cliquez sur Démarrer puis cliquez sur Favoris réseau.
	Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.
	< Précédent Terminer Annuler

16. Cliquez sur Terminer pour guitter l'Assistant.

Lorsque la procédure est terminée, Windows XP peut vous demander de redémarrer votre ordinateur.

Vous pouvez maintenant accéder à Internet en lançant tout simplement votre navigateur (Internet Explorer ou Netscape Navigator). Le partage de dossiers ou d'une imprimante nécessite en revanche quelques efforts supplémentaires, mais en suivant pas à pas les chapitres suivants, toutes ces subtilités n'auront plus de secret pour vous.

Chez certains fournisseurs d'accès Internet, il se peut que votre connexion partagée ne s'effectue pas automatiquement lorsque vous lancez votre navigateur Internet. Dans ce cas, vous devez établir au préalable la connexion Internet sur l'ordinateur équipé du modem.

Les procédures décrites dans ce chapitre sont spécifiques à Windows XP. Pour toute question relative au partage de dossiers, d'une imprimante ou d'une connexion Internet, ou à l'utilisation de Windows, vous pouvez vous reporter à l'aide en ligne de Windows.

# 5.3.3. Windows XP : Mettre en partage des dossiers

Après avoir configuré tous vos ordinateurs à l'aide de l'Assistant Configuration du réseau, vous pouvez maintenant partager les données placées sur les différents disques, à condition que l'utilisateur en ait autorisé leur accès.

Partage local et sécurité Pour partager ce dossier avec d'autres utilisateurs de ce ordinateur uniquement, placez-le dans le dossier Pour partager ce dossier et ses sous-dossiers confidentiels et être le seul ay avoir accès, sélectionnez la case à cocher suivante. Perdre ce dossier confidentiel Partager céeau et sécurité Pour partager ce dossier avec des utilisateurs réseau et d'autres utilisateurs et ordinateur, sélectionnez la première case à cocher et entrez le nom du partage. P artager ce dossier sur le réseau Nom du partage: Ma musique P Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers	inéral	Partage	
Pour partager ce dossier avec d'autres utilisateurs de ce ordinateur uniquement. ploez-le dans le dossier <u>Documents partanés</u> . Pour rendre ce dossier et ses sous-dossiers confidentiels et ére le seu à y avoir accès, sélectionnez la case à cocher suivante. Rendre ce dossier confidentiel Partager (éseau et sécurité Pour partager ce dossier avec des utilisateurs réneau et première case à cocher et entrez le nom du partage. Partager ce dossier sur le réseau Nom du partager : Ma musique Putoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers	Parta	ge local et sécurité -	
Pour rende ce dossier et ses sous-dossiers confidentiels et être le seul à y avoir accès, sélectionnez la case à cocher suivante. Rendre ce dossier confidentiel Partage réseau et sécurité Pour partager ce dossier avec des utilisateurs réseau et d'autres d'utilisateurs de cet ordinateur, sélectionnez la première case à cocher et entrez le nom du partage. Partager ce dossier sur le réseau Nom du partage : Ma musique Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers	5	Pour partager ce ordinateur unique Documents parta	dossier avec d'autres utilisateurs de ce ement, placez·le dans le dossier <u>agés</u> .
Partage réseau et sécurité Partage réseau et sécurité Pour partager ce dossier avec des utilisateurs réseau et d'autres et d'autres de cet ordinateur, sélectionnez la première case à cocher et entrez le nom du partage. Partager ce dossier sur le réseau Nom du partage : Ma musique Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers		Pour rendre ce d et être le seul à y cocher suivante.	ossier et ses sous-dossiers confidentiels avoir accès, sélectionnez la case à
Partage réseau et sécurité Pour partager ce dossier avec des utilisateurs réseau et grunnes de cet ordinateur, sélectionnes la première case à cocher et entrez le nom du partage. V Partager ce dossier sur le réseau Nom du partage : Ma musique V Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers		Rendre ce do	ossier confidentiel
Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers	0-0	première case à c	s de cet ordinateur, selectionnez la ocher et entrez le nom du partage. lossier sur le réseau
Nom du partage : Ma musique Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers	0-0	première case à c	s de cet ordinateur, selectionnez la ocher et entrez le nom du partage.
	9-0	Première case à c Partager ce d Nom du partage	s de cet ordinateur, selectionnez la cocher et entrez le nom du partage. lossier sur le réseau.
	9-0	Première case à c Partager ce d Nom du partage	s de cet ordinateur, selectionnez la locher et entrez le nom du partage. lossier sur le réseau : Ma musique utilisateurs réseau à modifier mes ficibier.
	9-0	Pornière case à c     Partager ce d     Nom du partager     Autoriser les u	s de ect oranateur, selectaronnez la cobre et entrez la mon du pattage. lossier sur le réseau : Ma musique Itilisateurs réseau à modifier mes fichier:
	9-0	Première case à c     Partager ce d     Nom du partage     Autoriser les u	s de cer ordnareau, selectonnez la cobre et entre la nom du patage. Iosiaie sur le réseau : Ma musique utilisateurs réseau à modifier mes fichier:
n savoir plus sur <u>le partage et la sécurité</u> .	n save	Première case à c     Première case à c     Partager ce d     Nom du partage     V Autoriser les u	s de cer oranateur, selectaronnes la cobre et entres nom du partage. Iossier sur la réseau Ma musique tilisateurs réseau à modifier mes fichiers e et la sécurité.

1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager, sans l'ouvrir.



- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier. Sélectionnez Partage et sécurité.
- Dans l'onglet Partage du chapitre Partage réseau et sécurité, cliquez sur le bouton Partager ce dossier sur le réseau.
- Entrez sur la ligne Nom du partage le nom du dossier tel qu'il s'affichera sur le réseau (12 caractères max. pour assurer la compatibilité avec les autres systèmes d'exploitation).

Vous pouvez également cocher la case **Autoriser les** utilisateurs réseau à modifier mes fichiers. Dans ce cas, l'utilisateur pourra lire les fichiers et enregistrer les modifications. Si la case n'est pas cochée, les fichiers partagés sont uniquement consultables.

La fenêtre **Propriétés de [nom du dossier partagé]** est divisée en deux parties. **Partage local et sécurité** permet uniquement de partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs d'un même PC. Les fichiers sont alors placés dans un dossier **Documents partagés**. **Partage réseau et sécurité** permet en revanche de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs.



5. Cliquez sur **Appliquer** pour valider vos choix, puis sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Une icône représentant une main sous le dossier indique que le dossier est désormais partagé.

Vous pouvez uniquement partager le contenu d'un dossier, et non un fichier seul. Il est donc conseillé de créer un dossier spécifiquement destiné à cet usage et d'y placer les fichiers à partager

### 5.3.4. Ordinateurs sous Windows XP : Accéder aux dossiers partagés

Pour accéder facilement aux dossiers mis en partage par plusieurs ordinateurs, il est préférable que ceux-ci appartiennent au même groupe de travail. Sous Windows XP, le nom du groupe de travail a été défini à l'aide de l'Assistant Configuration du réseau.



- 1. Cliquez sur Démarrer/Poste de travail.
- 2. Cliquez sur Favoris réseau, puis Voir les ordinateurs du groupe de travail.

Vous accédez directement à la liste des ordinateurs de votre groupe de travail.

3. Double-cliquez sur l'ordinateur qui partage les dossiers auxquels vous souhaitez accéder.

Tous les dossiers partagés apparaissent.

### 5.3.5. Windows XP : Mettre en partage une imprimante

Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d'en faire profiter tous les ordinateurs de la maison équipés d'un adaptateur WiFi.

Pour accéder à une imprimante en réseau, celle-ci doit être mise en partage sur l'ordinateur sur lequel elle est branchée et installée.

#### Sur l'ordinateur connecté à l'imprimante :

	Partage	Ports	Avancé	Sécurité	Paramètres du périphérique
ð	Vous po réseau. I cette imp	uvez pa Pour act primante	rtager cette iver le parta	e imprimanti age de cett	s avec d'autres utilisateurs sur votre e imprimante, cliquez sur Partager
0	le pas part	tager ce	tte imprimar	nte	
• F	Partager ce	tte impri	mante		
Non	n de partag	e: Imp	rimante las	er maison	
Sdp	i cette impr ifférentes v ilotes suppl schercher l	imante e ersions lémentai e pilote :	est partagér de Window res, afin qu d'imprimante	e par des u rs, vous de re les utilisa e lorsqu'ils	tilisateurs exécutant vrez peut-être installer des teurs n'aient pas à se connectent à l'imprimante
	artagée.			(	Pilotes supplémentaires
P					

- 1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/ Imprimantes et autres périphériques/ Imprimantes et télécopieurs.
- 2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez **Partager**.
- Dans l'onglet Partage, sélectionnez le bouton radio Partager cette imprimante et saisissez un nom pour votre imprimante.

Attribuez à l'imprimante un nom unique et suffisamment explicite pour la reconnaître facilement (mon-imprimante ou imprimante laser maison, par exemple). Si l'un de vos ordinateurs est sous Windows 98 SE, il est conseillé que le nom de partage ne dépasse pas 12 caractères (sans espaces) afin d'assurer sa compatibilité avec ce système d'exploitation.

4. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

#### Sur les ordinateurs qui vont utiliser l'imprimante partagée :

Tâches d'impression	۲
📓 Ajouter une imprimante	
Configurer les télécopies	

Imprimante réseau ou L'Assistant doit conn	i locale aitre le type d'imprimante à installer.	
Sélectionnez l'option	qui décrit l'imprimente que vous voulez utiliser.	
O Imprimante locale	connectée à cet ordinateur	
Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play		
O Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur		
Pour config serveur d'in	urer une implimante réseau qui n'est pas connectée à un pression, utilisez l'option Implimante locale.	
	< Précédent Suivant > Annuler	
sistant Alout d'impr	imante	
Parcourir à la rechem Lorsque la liste d'imp	c <b>he d'une imprimante</b> rimantes apparait, sélectionnez celle que vous voulez utiliser.	
Imprimante :		
Imprimantes partagées :		
Heleau Microsoft	Windows	
mon-ordinateur	r er malison	
interest ordi-wifi mon-ordinateur imprimante las	r maison	
Informations sur l'imprim Commentaire :	er maloon ante	
Informations sur l'imprim Commentaire : État :	r er mation arte Documents en attente :	
Informations sur limpin Commentaire : Etat :	er mason. arte Documente en aftente :	
Informations sur Errorin Commentaire : Etat :	r misson arte Documents en alterte : C Précédere Suivent 2 Annuéer	
Information sur Free Eta:	r misson ante Documents en alterte : (PhotoGent)_Suivent.)Armuler amante	

nte laser maison sur ord

et Assistant, cliquez sur Terminer.

- Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/ Imprimantes et autres périphériques/ Imprimantes et télécopieurs. Dans les Tâches d'impression, sélectionnez Ajouter une imprimante.
- 2. L'Assistant Ajout d'imprimante se lance. Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'option Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
- 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Suivant** pour lancer la recherche d'imprimantes partagées.

- Dans la liste affichée, double-cliquez sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.
- 6. Sélectionnez l'imprimante partagée, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si vous le souhaitez, définissez l'imprimante partagée comme imprimante par défaut, puis cliquez sur Suivant.

#### 8. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante réseau grâce à votre connexion WiFi. Pour de plus amples informations sur le partage d'une imprimante, reportez-vous au manuel de votre imprimante.

Restauration du système Mises à jour automatiques

### 5.3.6. Windows XP : Modifier le nom d'un groupe de travail

Vous pouvez avoir besoin de changer le nom de votre groupe de travail (utilisateurs avancés uniquement). Dans ce cas, procédez comme suit :

À distance

Description de l'ordinateur :	Mon ordinateur WIFi	
	Par exemple : "L'ordinateur du salon" ou "L'ordinateur de Catherine".	
Nom complet de l'ordinateur :	ordi-wifi	
Groupe de travail :	MAISON	
groupe de travai, cliqu	Andreu ou vous joinate a un Modifier	
odification d	u nom d'ordinateur	<u>?</u> 🛛
Nom de l'ordinate ordi-wifi	eur :	
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi	eur : 	
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi	eur : Fordinateur : Aut	res
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi Groupe de travai	l'ordinateur : [	res
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi Groupe de travai MAISON	eur : Fordinateur : Aut	res
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi Aroupe de travai MAISON	eur : l'ordinateur : L:	res
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi Sroupe de travai MAISON	eur : l'ordinateur : L:	res
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi Sroupe de travai MAISON	eur : l'ordinateur : L:	fes
Nom de l'ordinate ordi-wifi Nom complet de ordi-wifi Groupe de travai MAISON	eur : l'ordinateur : L:	res

- 1. Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/ Performances et maintenance/ Système.
- 2. Dans la fenêtre **Propriétés système**, sélectionnez l'onglet **Nom de l'ordinateur**.
- 3. Cliquez sur le bouton Modifier.
- Dans la zone Nom de l'ordinateur, saisissez un nom suffisamment explicite pour le reconnaître facilement dans la liste des ordinateurs du groupe de travail (monordinateur, ordi-wifi ou julie, par exemple).
- Dans la zone Groupe de travail, saisissez le nom du groupe (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par exemple).

Le nom du groupe de travail doit être identique (respecter la casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en réseau.

- 6. Un message Windows indique que l'opération a réussi et que vous devez redémarrer l'ordinateur.
- 7. Répétez la procédure pour chaque ordinateur.

# 5.3.7. Windows XP : Activer ou désactiver manuellement la connexion WiFi de votre adaptateur (utilisateurs avancés)

Vous pouvez activer ou désactiver manuellement la connexion WiFi de votre adaptateur pour plusieurs raisons : éviter temporairement de se connecter aux réseaux, économiser la batterie,...

Nom Réseau local ou Inter	Type rnet à haute vitesse	État	- Cliquez sur Démarrer/Connexions/Afficher toutes les
Activer Statut Créer un raccourd Supprimer Renommer	Réseau local ou Internet Réseau local ou Internet 12 Réseau local ou Internet	Désactivé Activé, derrière un pare Câble réseau non branché	connexions. Vérifiez que votre connexion réseau sans fil Hercules Wireless G est présente.
Propriétés			<ul> <li>Si son état est Désactivé, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur votre Connexion réseau sans fil et</li> </ul>

sélectionnez Activer.

 Si son état est Activé, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur votre Connexion réseau sans fil et sélectionnez Désactiver.

# 6. GLOSSAIRE

#### 802.11

Norme établie en 1997 par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer, association américaine d'ingénieurs en électronique), définissant les réseaux sans fil dans la bande de fréquence 2,4 - 2, 48 GHz et proposant des débits de 1 à 2 Mbits/s. Des révisions ont été apportées à la norme originale afin d'optimiser le débit (c'est le cas des normes 802.11a, 802.11b et 802.11g, appelées normes 802.11 physiques) ou d'assurer une meilleure sécurité ou une meilleure interopérabilité des équipements.

#### 802.11b

Norme établie par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer, association américaine d'ingénieurs en électronique) de la famille 802.11, permettant d'atteindre un débit théorique de 11 Mbits/s sur la bande de fréquence des 2,4 GHz avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 m dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2,4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles.

#### 802.11g

Norme établie par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer, association américaine d'ingénieurs en électronique) de la famille 802.11, offrant un haut débit théorique de 54 Mbits/s sur la bande de fréquence des 2,4 GHz avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 m dans un environnement dégagé. La norme 802.11g offre une compatibilité descendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que les équipements conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b.

#### 802.11i

Norme établie par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer, association américaine d'ingénieurs en électronique) de la famille 802.11, qui a pour objectif d'améliorer la sécurité en associant l'authentification WPA-PSK au cryptage AES. L'adaptateur Hercules est compatible avec cette norme.

#### 802.11n

Norme établie par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer, association américaine d'ingénieurs en électronique) de la famille 802.11, offrant un haut débit théorique de 300 Mbits/s sur la bande de fréquence des 2,4 GHz avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 m dans un environnement dégagé. La norme 802.11n offre une compatibilité descendante avec les normes 802.11b et g, ce qui signifie que les équipements conformes à la norme 802.11n peuvent fonctionner en 802.11b et/ou g.

#### Adresse IP

Adresse unique de l'ordinateur attribuée par le routeur. Chaque ordinateur possède une adresse IP propre qui permet de l'identifier auprès du réseau.

#### Adresse MAC (Message Authentication Code)

Adresse unique créée par le constructeur de l'adaptateur client ou du routeur, destinée à identifier cet élément au sein d'un réseau.

#### ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Ligne d'abonné numérique à débit asymétrique. Cet équipement, connecté à une ligne téléphonique traditionnelle, offre une grande rapidité en termes d'envoi et de réception de données.

#### **AES (Advanced Encryption Standard)**

Standard de chiffrement symétrique par blocs supportant différentes longueurs de clés, il s'agit donc d'un cryptage puissant, rapide et efficace.

#### ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Mode de transfert à haut débit de données de taille fixe.

#### CCK (Complementary Code Keying)

Technique avancée de codage des ondes radio dans les réseaux sans fil permettant d'atteindre des débits élevés.

#### Client

Ordinateur équipé d'un adaptateur WiFi de type PCI, USB ou PCMCIA.

#### DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole qui gère l'attribution des adresses IP aux ordinateurs.

#### DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

Technique d'utilisation des fréquences radio dans les réseaux sans fil à spectre large destinée à accroître la portée des transmissions.

#### ESSID (Service Set Identifier)

Identifiant de 8 à 32 caractères, souvent abrégé en SSID, servant de nom unique à un réseau partagé par les clients et le point d'accès.

#### Filtre

Dispositif placé entre la prise téléphonique et le modem pour améliorer la qualité des communications téléphoniques, souvent dégradée par les signaux ADSL.

#### Groupe de travail

Ensemble d'ordinateurs avec lesquels vous souhaitez communiquer ou partager des ressources telles que des dossiers, une imprimante ou une connexion Internet. Pour faire partie d'un groupe de travail, les ordinateurs doivent porter le même nom de groupe.

#### IP statique

Adresse IP permanente attribuée à un ordinateur par le fournisseur d'accès.

#### LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol)

Protocole de sécurité développé par la société Cisco pour l'univers Windows. Il se présente sous la forme identifiant/mot de passe.

#### Masque de sous-réseau

Partie d'une adresse IP qui indique la classe du réseau utilisé (classe C de type 255.255.255.0 dans le cas d'un réseau local).

#### MIMO (Multiple In MultipleOut)

Technologie utilisée dans la norme 802.11n, permettant de répartir le signal WiFi sur plusieurs antennes et d'augmenter la portée de ce signal et le débit. L'émission peut se faire sur un canal dont la bande de férquence est 20 MHz (pour un débit théorique maximal de 144,44 Mbits/s) ou sur deux canaux simultanément (pour un débit théorique maximal de 300 Mbits/s) avec une largeur de bande de 40 MHz. Dans les deux cas, la couverture et la portée du signal WiFi sont identiques. Le choix de l'un ou l'autre mode (20 ou 40 MHz) dépend uniquement de l'émetteur utilisé. La clé Hercules Wireless G s'adaptera automatiquement au signal reçu.

#### Mode Ad hoc

Mode permettant à plusieurs ordinateurs équipés en WiFi de communiquer directement entre eux. Ce mode est également appelé Peer to Peer.

#### Mode Infrastructure

Mode de communication qui consiste à mettre en réseau plusieurs ordinateurs équipés en WiFi via un point d'accès sans fil tel que le routeur ADSL Hercules.

#### NAT (Network Address Translation)

Technique permettant de masquer les adresses IP des ordinateurs du réseau local vis-à-vis d'Internet.

#### **OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**

Technique de transmission radio à des débits très élevés largement répandue dans la technologie DSL, dans la distribution sans fil terrestre des signaux de télévision et adoptée pour la norme 802.11 de communication sans fil à haut débit.

#### Pare-feu

Ensemble de logiciels et dispositifs de sécurité protégeant un réseau connecté à Internet.

#### Point d'accès

Le point d'accès est le cœur de votre réseau local WiFi. Le point d'accès du système est un routeur sans fil dont la fonction est de fédérer plusieurs clients c'est-à-dire de relier entre eux tous les ordinateurs équipés d'adaptateurs WiFi grâce à son antenne radio.

#### Port Ethernet (ou RJ-45)

Port permettant de relier deux dispositifs par un câble, tels qu'un PC et un routeur, afin d'échanger des paquets de données sans collision.

#### PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM)

Protocole permettant de connecter à Internet des ordinateurs reliés en réseau ATM tout en authentifiant l'utilisateur.

#### PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole permettant de connecter à Internet des ordinateurs reliés en réseau Ethernet grâce à un modem haut débit.

#### Routeur WiFi

Dispositif installé au cœur du réseau WiFi permettant de relier plusieurs ordinateurs équipés d'adaptateurs WiFi afin d'échanger des données.

#### **TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)**

La norme WPA utilise le protocole TKIP qui consiste à régénérer de nouvelles clés pour chaque paquet de données alors que le WEP lui utilise un système basé sur une clé fixe.

#### UPnP (Universal Plug n' Play)

Protocole qui permet de relier entre eux plusieurs ordinateurs et périphériques disponibles sur un réseau.

#### WEP (Wired Equivalent Privacy)

Protocole de sécurité des réseaux sans fil utilisant un chiffrement basé sur une clé fixe de 64 bits, 128 bits ou 256 bits ne servant qu'une seule fois, au début de la phase de décryptage. Pour décoder une transmission, chaque client du réseau sans fil doit utiliser la même clé 64, 128 ou 256 bits. Le WEP fait partie du standard 802.11 avec pour but d'assurer l'authentification (l'accès n'est autorisé qu'aux personnes connaissant la clé WEP) et la confidentialité (chiffrement). Une clé WEP est composée des chiffres 0 à 9 et des lettres A à F (exemple : A123BCD45E).

#### WiFi (Wireless Fidelity)

Contraction de Wireless Fidelity, WiFi est le nom commercial adopté par la WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), organisme chargé de maintenir l'interopérabilité des équipements d'un réseau local sans fil (WLAN) répondant à la norme IEEE 802.11. Ainsi un réseau WiFi est en réalité un réseau 802.11. Dans la pratique, le WiFi permet de relier entre eux, grâce à un point d'accès, des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes ou des assistants personnels distants de plusieurs dizaines de mètres pour les faire communiquer entre eux sans câble et échanger des données à haut débit.

#### WIFI Manager

Utilitaire développé par Hercules pour configurer et consulter les paramètres de Hercules Modem Router.

#### WiFi Station

Utilitaire développé par Hercules pour définir, vérifier et configurer tous les paramètres de connexion et de sécurité concernant votre installation WiFi.

#### WLAN (Wireless Local Area Network)

Réseau local sans fil, utilisant notamment la norme 802.11b, g ou n.

#### WMM (WiFi Multimedia)

Fonctionnalité certifiée par la WiFi Alliance qui vise à définir des niveaux de priorité en fonction de la bande passante disponible. Ainsi la voix sur IP (Priorité 1) sera prioritaire sur la diffusion de données vidéo

(Priorité 2) qui elle-même sera prioritaire sur les applications faisant appel au réseau, telles que la navigation Internet (Priorité 3), puis viendront les applications en tâche de fond, telles que les impressions ou les téléchargements (Priorité 4).

#### WPA (WiFi Protected Access)

Norme de sécurité des réseaux sans fil mise en place par les fabricants et faisant appel à un algorithme de cryptage des données s'appuyant sur une gestion dynamique des clés, qui faisait défaut au WEP, la différence étant qu'une fois la communication établie, la clé change aléatoirement pour une meilleure sécurité.

#### WPA2 (WiFi Protected Access 2)

Norme de sécurité des réseaux sans fil basée sur la norme WPA, qui ajoute le support de l'algorithme de cryptage TKIP ou AES, pour une sécurité accrue.

#### WPA-PSK (WiFi Protected Access-Pre-Shared Key)

Protocole de sécurité de sécurité élevé de dernière génération, spécialement conçu pour les environnements de type petits bureaux ou à la maison à partir d'une clé prépartagée (un simple mot de passe). Cette clé est également utilisée pour le cryptage TKIP ou AES des données.

#### WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Technologie normalisée par la WiFi Alliance qui vise à simplifier la connexion et la configuration d'un réseau sans fil tout en conservant un niveau de sécurité élevé. Cette technologie permet d'activer la protection d'un réseau WiFi grâce à un simple bouton placé sur le client WiFi, ou grâce à la saisie d'un code PIN dans le logiciel fourni avec le routeur.

Connectez-vous dès maintenant sur notre site web (<u>www.hercules.com</u>) pour télécharger les dernières versions des pilotes et logiciels, consulter la Foire Aux Questions (FAQ) relative à votre adaptateur et bénéficier de mises à jour du manuel de l'utilisateur. Vous pourrez également découvrir la gamme de produits Hercules et obtenir des informations sur les nouveautés à venir.

# 7. ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous rencontrez un problème avec votre produit, rendez-vous sur le site http://ts.hercules.com et sélectionnez votre langue. Vous aurez alors accès à différents services (Foire Aux Questions (FAQ), demières versions du firmware) susceptibles de résoudre votre problème. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support technique :

#### Par e-mail :

Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d'abord vous enregistrer en ligne. Les informations fournies vont permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre problème. Cliquez sur **Enregistrement** à gauche de la page Support technique et suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes déjà enregistré, renseignez les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Par téléphone (si vous n'avez pas d'accès Internet) :

Canada	<b>1-866-889-2181</b> Gratuit	Du lundi au vendredi de 7h à 11h et de 12h à 17h Le samedi et le dimanche de 7h à 12h (heure de l'Est)
France	0 826 09 21 03 Numéro Indigo® (0,15€ TTC/minute*)	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Suisse	0842 000 022 Tarif d'une communication locale	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Belgique	<b>078 16 60 56</b> Tarif d'une communication nationale	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

* Tarif indicatif (hors coût de mise en relation)

# 8. GARANTIE

Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (« Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Hercules est exempt de défauts matériels et de vices de fabrication, et ce, pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Si, au cours de la période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support Technique qui vous indiquera la procédure à suivre. Si le défaut est confirmé, le produit devra être retourné à son lieu d'achat (ou tout autre lieu indiqué par le Support Technique).

Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, au choix du Support Technique, du remplacement ou de la réparation du produit défectueux. Lorsque la loi applicable l'autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y compris pour les dommages indirects) se limite à la réparation ou au remplacement du produit Hercules. Les droits légaux du consommateur au titre de la législation applicable à la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas : (1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive, d'une négligence, d'un accident, de l'usure normale, ou de toute autre cause non liée à un défaut matériel ou à un vice de fabrication ; (2) en cas de non-respect des instructions du Support Technique ; (3) aux logiciels non-édités par Guillemot, lesdits logiciels faisant l'objet d'une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs.

#### Copyright - Marques déposées

© Guillemot Corporation S.A. 2009. Tous droits réservés. Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Windows® et Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et tous les autres noms déposés nationalement ou internationalement sont également reconnus par les présentes.

Illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis et de varier selon les pays.

#### Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Cet équipement peut être utilisé en : AT, BE, FR, DE, IE, IT, LU, NL, PL, ES, SE, GB, FI, CH. Par la présente, GUILLEMOT CORPORATION déclare que l'appareil *Hercules HWGUm-54* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

#### ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/HWGUm-54/DoC-fra_Hercules_HWGUm-54.pdf

# (€1177①

Hercules est une division de Guillemot Corporation

#### FRANCE :

En cas d'utilisation de ce matériel en extérieur, la puissance de sortie est limitée dans les plages de fréquences ci-dessous. Pour de plus amples informations, consultez le site de l'ART : www.art-telecom.fr.

Site	Plage de fréquences (MHz)	Puissance (EIRP)
Intérieur (aucune restriction)	2400 – 2483.5	100 mW (20 dBm)
Extérieur	2400 – 2454	100 mW (20 dBm)
	2454 - 2483.5	10 mW (10 dBm)

Le fonctionnement de ce matériel dans un environnement résidentiel provoque parfois des interférences radioélectriques ; il incombe dans ce cas à l'utilisateur d'y remédier.

#### ITALIE :

Cet appareil est conforme à l'interface radio nationale et aux exigences de la table d'allocation des fréquences. L'utilisation de ce produit sans fil en dehors du cadre de la propriété de l'acquéreur nécessite une autorisation générale. Pour de plus amples informations, consultez le site www.comunicazioni.it.

#### Recommandation relative à la protection de l'environnement



En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.

Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l'emballage.

En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.