

Serveur d'Impression USB à 2 Ports



Belkin Ltd.

Express Business Park • Shipton Way Rushden • NN10 6GL • Royaume Uni Tél. : +44 (0) 1933 35 2000 Fax : +44 (0) 1933 31 2000

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333 1119 PH Schiphol-Rijk • Pays-Bas Tél. : +31 (0) 20 654 7300 Fax : +31 (0) 20 654 7349

Assistance Technique Belkin

Europe : 00 800 223 55 460

Belkin GmbH

Hanebergstraße 2 80637 Munich • Allemagne Tél. : +49 (0) 89 143405 0 Fax : +49 (0) 89 143405 100

Belkin SAS

5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage 78350 Jouy en Josas • France • Tél. : +33 (0) 1 34 58 14 00 Fax : +33 (0) 1 39 46 62 89

© 2005 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.



Serveur d'Impression USB à 2 Ports

Partagez vos imprimantes USB entre vos ordinateurs en réseau

Manuel de l'Utilisateur

THUR .



F1UP0301

Table des Matières

1	Introduction	1
	Le réseau domestique	1
2	Présentation	6
	Caractéristiques du Produit	6
	Applications et avantages	6
	Configuration Requise	6
	Contenu de l'emballage	6
	Présentation du serveur d'impression	7
3	Connexion du Serveur d'Impression à l'aide de l'Assistant	9
4	Configuration pour utilisateurs avancés	11
5	Configuration Web	15
	Accès au menu de Configuration Web	15
	Page d'Accueil	16
	Écran de connexion	17
	Adresse IP	17
	Configuration du Serveur d'Impression	18
	Mise à jour du micrologiciel	18
	Paramètres système (modification du mot de passe)	19
6	Impression multi-serveurs	20
	Menu Avancé du logiciel de Surveillance des Ports de Belkin	20
7	Menu Avancé du logiciel de Surveillance des	
	Ports de Belkin	23
	Ouverture du Menu Avancé du logiciel de Surveillance des Ports de Belkin	23
	Ajout d'un second logiciel de surveillance des ports et configuration de celui-ci pour un serveur d'impression spécifique	24
8	Utilisation du Serveur d'Impression pour impression via FTP	26
	Envoi de travaux d'impression aux imprimantes raccordées au Serveur d'Impression via FTP	27
9	Dépannage	30
10) Information	35

Merci d'avoir choisi le Serveur d'impression USB de Belkin. Vous pouvez maintenant partager vos imprimantes USB avec les ordinateurs de votre réseau. Le Serveur d'impression USB de Belkin vous permet de brancher jusqu'à deux imprimantes USB directement à votre réseau. Ainsi, nul besoin de limiter l'impression à partir d'un seul ordinateur. Il s'installe et se met en route aisément. Vous pourrez partager vos imprimantes en quelques minutes. Lisez attentivement la totalité de ce manuel afin d'être certain de tirer le meilleur parti de votre Serveur d'Impression USB.

Les réseaux domestiques Belkin vous permettent de tirer profit de ces avantages :

- Partagez une connexion Internet à haut débit avec tous les ordinateurs de votre domicile
- Partagez des ressources, telles que des fichiers et des disques durs, avec tous les ordinateurs de votre domicile
- Partage d'une imprimante avec toute la famille
- Partager des documents, des fichiers de musique et vidéo, ainsi que des photos numériques
- Emmagasiner, récupérer et copier des fichiers d'un ordinateur à un autre
- Jouer à des jeux en ligne, consulter une messagerie électronique et chatter - simultanément

Quelles connexions sont utilisées pour créer un réseau domestique?

Il est possible de mettre en oeuvre un réseau domestique à l'aide d'une connexion avec ou sans fil.

Les avantages d'un réseau sans fil :

- La Mobilité nul besoin de confiner votre ordinateur à une seule pièce.
 Vous pourrez maintenant travailler sur un ordinateur de bureau ou portable, partout dans la zone couverte par votre réseau sans fil
- Installation simple L'Assistant d'Installation de Belkin vous facilite la vie
- **Polyvalence** accédez à des imprimantes, des ordinateurs ou d'autres périphériques réseau de partout à votre domicile
- Possibilité d'expansion l'étendue de la gamme de produits de mise en réseau offerte par Belkin vous permet d'étendre votre réseau afin d'y inclure des périphériques tels que des imprimantes ou des consoles de jeu
- Aucun câblage nécessaire plus besoin d'effectuer de câblage fastidieux et dispendieux
- **Reconnaissance de l'industrie** choisissez parmi une gamme étendue de produits de mise en réseau interopérables

sectior

Le débit des réseaux sans fil

À l'heure actuelle, il existe trois normes de réseaux sans fil, qui transmettent des données à des débits différents. Chaque norme est basée sur le radical 802.11x, utilisé par la IEEE, l'organisme responsable de la certification des normes réseaux. La norme réseau la plus courante, le 802.11b, transmet les données à 11 Mbps. Les normes 802.11a et 802.11g transmettent à 54 Mbps. Consultez le tableau qui suit pour de plus amples informations.

Technologie Sans Fil	802.11b	802.11g	802.11a
Débit	11 Mbps	54 Mbps	54 Mbps
Fréquence	Appareils domestiques courants tels que téléphones sans fil et fours à micro-ondes. Peuvent causer des interférences avec la bande sans autorisation 2,4 GHz.	Appareils domestiques courants tels que téléphones sans fil et fours à micro-ondes. Peuvent causer des interférences avec la bande sans autorisation 2,4 GHz.	5 GHz - bande moins utilisée
Compatibilité	Compatible avec le 802.11g	Compatible avec le 802.11b	Incompatible avec le 802.11b ou le 802.11g
Portée	Dépend des interférences - généralement de 15 à 90 mètres à l'intérieur	Dépend des interférences - généralement de 15 à 90 mètres à l'intérieur	Moins d'interférences - généralement de 15 à 30 mètres à l'intérieur
Popularité	Plus ancien - grande popularité	On croit que sa popularité ira en grandissant	Popularité res- treinte auprès des consommateurs – plus populaire auprès des entre- prises
Prix	Abordable	Plus cher	Le plus cher

Tableau comparatif des réseaux sans fil

Les avantages d'un réseau filaire :

- Abordable de façon générale, les dispositifs réseau filaires sont plus abordables que les dispositifs sans fil
- Rapide le débit caractéristique est de 100 Mbps, certaines technologies récentes allant jusqu'à 1000 Mbps
- **Polyvalence** accédez à des imprimantes, des ordinateurs ou d'autres périphériques réseau de partout à votre domicile
- Portée plus étendue la technologie Ethernet filaire offre une portée de 100 mètres (sans répéteur), alors que la portée sans fil varie habituellement entre 45 et 60 mètres
- Câblage existant la technologie étant plus ancienne, certaines maisons récemment construites possèdent une infrastructure de câblage Ethernet
- **Reconnaissance de l'industrie** choisissez parmi une gamme étendue de produits de mise en réseau interopérables

Le mariage des technologies avec et sans fil.

Puisque les réseaux filaires existent depuis plusieurs années, vous possédez probablement déjà de ces produits réseaux. Si c'est le cas, il peut être très avantageux d'associer les deux technologies pour créer un réseau domestique efficace et abordable.

Choix de l'emplacement de votre dispositif réseau sans fil

Pour assurer le bon fonctionnement de votre réseau sans fil, vous devez positionner vos dispositifs de façon idéale.

Exemples de dispositifs réseau sans fil :

- Routeur Sans Fil
- Point d'Accès/Range Extender Sans Fil
- Carte réseau sans fil pour ordinateur portable

Carte réseau sans fil pour PC

- Adaptateur réseau sans fil USB
- Serveur d'Impression Sans Fil USB
- Adaptateur Ethernet Sans Fil

La technologie sans fil est basée sur des ondes radio. Ceci implique que la performance et le débit de transfert entre les appareils diminuent lorsque ceux-ci sont éloignés les uns des autres. D'autres facteurs peuvent engendrer une dégradation du signal : le métal en est généralement responsable. Des obstacles tels des murs et des appareils métalliques peuvent aussi affecter la qualité du signal. Ainsi, la portée à l'intérieur de vos dispositifs sans fil va de 30 à 60 mètres.

Le Routeur sans fil est le coeur du réseau. Les clients sans fil (c.à.d. les cartes réseau sans fil pour ordinateur de bureau ou portable, et les adaptateurs USB sans fil) y sont reliés. Afin d'obtenir la meilleure couverture sans fil pour vos ordinateurs, votre Routeur doit être placé le plus près possible du centre de la zone à couvrir. Les antennes doivent pointer vers le HAUT. Dans des habitations multi-étages, placez le Routeur à l'étage le plus central de votre domicile. Ceci peut vouloir dire de placer le Routeur à un étage supérieur. Les dispositifs sans fil offrent de meilleures performances lorsqu'ils sont placés en visibilité directe entre l'ordinateur sans fil et le routeur. Évitez de placer vos dispositifs sans fil près de :

- Téléphones sans fil 2,4 GHz
- Fours à micro-ondes
- Réfrigérateurs
- Lave-/sèche-linge
- Étagères en métal
- Fenêtres teintées (contre les UV) à base de métal

Remarque : Bien que les obstacles mentionnés ci-dessus peuvent en affecter la performance, votre réseau sans fil fonctionnera néanmoins en présence de deux-ci. Toutefois, son efficacité sera diminuée.

Pour de plus amples informations à propos des produits de mise en réseau de Belkin, visitez notre site Internet au **www.belkin.com/networking** ou appelez l'Assistance Technique Belkin au **00800 223 55 460**

Caractéristiques du Produit

- Assistant d'Installation du Serveur d'Impression intégré et convivial
- Interface Ethernet, fonctionnant avec pratiquement tous les périphériques Ethernet
- Facile à installer et à utiliser
- Voyants lumineux : Marche, Liaison Ethernet, Sans Fil, État, et Erreur

Applications et avantages

- LAN temporaires lors de projets ponctuels ou en cas d'activité accrue Permet de créer un réseau temporaire lors d'une foire, d'une exposition ou d'un chantier à court terme. Idéal pour les sociétés ayant besoin de postes de travail supplémentaires en période d'activité accrue.
- Mise en réseau pour particuliers ou petites entreprises Permet l'installation simple et rapide d'un petit réseau à usage privé ou pour les petites entreprises.

Spécifications du produit

Norme :	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interface réseau :	1 LAN, 2 USB
Consommation électrique :	Entrée : 100-110 V ~ 0,4 A, 50-60 Hz
	Sortie : 5 V, 2,0 A
Température de fonctionnement :	0 à 55 °C
Température de stockage :	-25 à 70 °C
Humidité :	Maximum 95 % (sans condensation)

Configuration Requise

- Compatibilité descendante avec l'USB 1.1
- Câble USB pour chaque imprimante
- PC avec Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Contenu de l'emballage

- Serveur d'Impression USB
- Logiciel d'installation sur CD-ROM
- Manuel de l'Utilisateur
- Guide d'installation rapide
- Câble Ethernet

Présentation

Présentation du serveur d'impression



(a) Témoin Marche/Arrêt

- Continu : Le serveur est ALLUMÉ
- Éteint : Le serveur est ÉTEINT

(b) Témoin LAN

- Continu : Connecté à l'Ethernet
- Éteint : Déconnecté de l'Ethernet
- Clignotant : Transfert de données en cours
- Vert : Périphérique 10 Mbps connecté
- Ambré : Périphérique 100 Mbps connecté

(c) Témoin d'activité

Continu : OK

Clignotant : Tente d'obtenir une adresse IP au démarrage, ou impression en cours

(d) Erreur

Allumé (rou	ge) :	Imprimante	manquante	ou	erreur
Éteint :	OK				



(a) Imprimante 1/Imprimante 2

Ces ports servent à raccorder une ou deux imprimantes USB.

Remarque : Ces ports ne peuvent être étendus en utilisant un hub USB.

(b) Port Ethernet

Ce port sert à relier le Serveur d'Impression à un réseau Ethernet via un câble CAT5.

(c) Bouton Réinitialisation/Test (3 fonctions)

Impression d'une page : Pour la plupart des imprimantes, cette fonction permet d'imprimer une page test. La page test comprend les paramètres du Serveur d'Impression, incluant l'adresse IP et d'autres informations pertinente en cas de problèmes avec le Serveur d'Impression. Pour imprimer une page test, appuyez brièvement sur le bouton Réinitialisation/Test.

AVERTISSEMENT : Certaines imprimantes ne prennent pas en charge cette fonction.

Réinitialiser: Pour réinitialiser ou redémarrer le Serveur d'Impression avec les paramètres actuels, appuyez sur le bouton Réinitialisation/Test pendant plus de 5 secondes.

Rétablir les Paramètres par Défaut: Pour rétablir les paramètres par défaut du Serveur d'Impression, appuyez sur le bouton Réinitialisation/Test pendant 10 secondes tout en mettant le Serveur d'Impression sous tension.

Assurez-vous que chaque ordinateur est en mesure d'imprimer sur l'imprimante USB avant d'installer le Serveur d'Impression USB.

 Branchez directement votre imprimante sur chaque ordinateur du réseau, et installez les pilotes d'impression USB (référez-vous à la documentation accompagnant votre imprimante pour de plus amples informations). Il est impératif que les pilotes appropriés soient installés et fonctionnent (impriment) avant que le Serveur d'Impression ne puisse être installé.

Lorsque vous installez les pilotes d'impression, faites en sorte qu'ils soient installés ainsi :

- Imprimante locale, et non pas imprimante réseau
- Port USB
- Non partagée
- Imprimante par défaut (si désiré)

Remarque : Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que chaque ordinateur est en mesure d'imprimer. Pour ce faire, imprimez une page de test.

 Insérez le CD d'installation du Serveur d'Impression dans le lecteur de CD-ROM du premier PC.

Remarque : Si l'Assistant d'Installation du Serveur d'Impression n'est pas lancé automatiquement, choisissez votre lecteur de CD-ROM à partir de votre « Poste de Travail », et double-cliquez sur le fichier appelé « Setup » sur le CD-ROM.

3. Le programme d'installation démarre.

Remarque : L'Assistant rappellera à l'utilisateur que l'étape 1 doit être terminée avant de passer à la suivante. Si l'étape 1 est complétée, cliquez sur « Next [Suivant] » pour poursuivre. Si tel n'est pas le cas, veuillez quitter l'Assistant et terminer l'étape 1 sur tous les ordinateurs.



Connexion du Serveur d'Impression à l'aide de l'Assistant

- **4.** Suivez les instructions de l'Assistant d'Installation du Serveur d'Impression qui apparaissent à l'écran.
- Lorsque l'écran suivant apparaît, l'installation sur ce PC est terminée. Cliquez sur « Quit [Quitter] » et retirez le CD de votre ordinateur.



Important : Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque PC à partir duquel vous désirez imprimer.

6. À vous d'imprimer !

Installation des pilotes d'impression

Assurez-vous d'installer les pilotes d'impression requis sur chacun des ordinateurs qui accéderont au Serveur d'Impression.

Mise en route du Serveur d'Impression

- 1. Branchez le câble USB de votre imprimante (sous tension) au Serveur d'impression.
- 2. Branchez le câble Ethernet fourni au Serveur d'impression et à un port Ethernet libre sur votre Routeur ou Switch.
- 3. Mettez le serveur d'impression sous tension. Le démarrage du Serveur d'Impression peut prendre jusqu'à une minute.
- Assurez-vous que le voyant d'État est allumé et que le voyant Erreur est bien éteint.
- 5. Déterminez l'adresse IP du Serveur d'Impression à l'aide d'une des méthodes suivantes:
 - a) Les nouveaux Serveurs d'Impression sont configurés afin de recevoir les adresses IP de façon dynamique. Si votre réseau possède un serveur DHCP, le Serveur d'Impression se verra attribué une adresse IP via votre réseau. Si le serveur DHCP prend en charge une liste de clients, la liste de clients comprendra la liste d'adresses IP attribuées au Serveur d'Impression. Si vous ne possédez pas de serveur DHCP, l'adresse IP du Serveur d'Impression deviendra 192.168.2.253 après environ 90 secondes.
 - b) Si le Serveur d'Impression a été configuré précédemment, il possédera une adresse IP fixe qui peut être différente d'un réseau à l'autre.

Remarque : En rétablissant les paramètres par défaut du Serveur d'Impression (en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes au démarrage du Serveur d'Impression), l'adresse IP sera de nouveau dynamique.

- c) Exécutez le programme « PSF.exe » à partir du CD d'installation. Ceci permet de rechercher l'adresse IP et la relier automatiquement à l'interface de gestion basée sur le Web.
- Allez à la dernière étape de l'installation du Serveur d'Impression, où vous trouverez un bouton « Advanced [Avancé] » qui recherche l'adresse IP et la relie automatiquement à l'interface de gestion basée sur le Web.

- Assurez-vous que l'ordinateur fait partie du même sous-réseau que le Serveur d'Impression (Les trois premiers octets de l'adresse IP sont les mêmes).
- Entrez l'adresse IP du Serveur d'Impression dans le navigateur de n'importe quel ordinateur. Par exemple, si votre adresse IP est 192.168.2.255, entrez « 192.168.2.225 » (n'entrez ni http:// ni www). Appuyez ensuite sur la touche Entrée.



8. Le fait de cliquer sur le bouton de Connexion ou sur tout autre lien sur la page fera apparaître l'écran de connexion. Le Serveur d'Impression est livré sans mot de passe défini. À l'écran de connexion, laisser le champ de mot de passe vide, et cliquez sur « Submit [Envoyer] » pour vous connecter.

BELKIN	Print Server Setup Utility		Printer 1 > hp photos Printer 2 >
Network Connection IP Address Printer Service Print Server Configuration Utilities	Login: Before you can change any not yet set a custom passw	r settings, you need to log in with rord, then leave this field blank /	h a password. If you have and click "Submit".
Restart Print Server Restore Factory Default Save Current Settings Restore Previous Settings Firmware Update System Settings	Password >	Default = leave blank Clear Submit	

- Déterminez l'adresse IP du Serveur d'Impression en cliquant sur « IP Address [Adresse IP] ». (Allez à « Interface Web - Adresse IP » pour de plus amples informations.)
- **10.** Réinitialisez le Serveur d'Impression afin d'activer la nouvelle configuration.

Configuration des ordinateurs pour impression via le Serveur d'Impression

- 1. Installez le logiciel de surveillance des ports sur chacun des ordinateurs en exécutant « instport.exe » à partir du CD-ROM.
- Configurez le logiciel de surveillance des ports afin que les pilotes d'impression de chaque ordinateur soient dirigés vers le Serveur d'Impression :
 - a) Sous Windows, sélectionnez les propriétés de l'imprimante connectée au Serveur d'Impression et sélectionnez l'onglet « Port ». Sélectionnez le port de Belkin, et cliquez sur « Configure Port... [Configurer le port...] ».

🍓 Canon i	i850 Properties			? ×
General S	having Ports Adv Canon i850 • following port(s). Doc sort.	anced Color M	fanagement 🎎 Maintenance	
Pat	Description	Printer	*	
	11: Serial Port 12: Serial Port 13: Serial Port 14: Serial Port 14: Serial Port 14: Print to File 15: Billion Port	Caron 8	50	
Add	Pot.	elete Port	Configure Port	
₽ Ensble Epsble	bidirectional support printer pooling		OK Cancel 655	iji Help

b) À la fenêtre « Belkin Port: Properties [Port Belkin : Propriétés] », cliquez « Locate Servers [Localiser les Serveurs] ».

Port Parameters	ОК
Advanced	Locate

c) À la fenêtre « Available Servers [Serveurs disponibles] », sélectionnez le Serveur d'Impression que vous désirez utiliser.

Server Name	IP Address	OK
allowonone o	100100-00	

d) Cliquez « OK » pour fermer. À la fenêtre « Belkin Port: Properties [Port Belkin: Propriétés] », le nom du Serveur d'Impression choisi apparaît. Cliquez sur « OK » pour fermer.

Belkin Port: Properties	×
	ОК
Server Name: BeikingDolE3	Locate Servers

 À l'onglet Ports, désactivez le support bidirectionnel si celuici est activé. Cliquez sur « Apply [Appliquer] ».

Erint to the checked p	following port(s). Doct ort.	aments will print	to the first free		
Port	Description	Printer			
COM.	1: Serial Port			10	
COM:	2: Serial Port				
COM:	3: Serial Port				
COM-	4: Serial Port				
I FILE:	Print to File				
🗹 Belki	BelkinPort	Canon i85	50	_	
USB.	. Virtual printer port I	o HP Lases	Jet 1200 Series PS	-	
Add	Port	elete Port	Configure Port.		
Enable	hidrectional support				
Bar south of the	and a constraints of the party				

- f) Cliquez « OK » pour fermer.
- g) Si vous devez configurer une deuxième imprimante raccordée au Serveur d'Impression, sélectionnez les propriétés de cette imprimante et cliquez l'onglet « Ports ». Sélectionnez le port Belkin précédemment configuré.

Remarque : Si vous possédez plus d'un Serveur d'Impression sur votre réseau, passez à la section « Impression multi-serveurs » .

Accéder aux menu de Configuration Web

- 1. Branchez le câble Ethernet fourni au Serveur d'impression et à un port Ethernet libre sur votre Routeur ou Switch.
- Mettez le serveur d'impression sous tension. Le redémarrage du Serveur d'Impression et l'obtention d'une adresse IP peut prendre jusqu'à une minute.
- **3.** Déterminez l'adresse IP du Serveur d'Impression à l'aide d'une des méthodes suivantes:

a) Les nouveaux Serveurs d'Impression sont configurés afin de recevoir les adresses IP de façon dynamique. Si votre réseau possède un serveur DHCP, le Serveur d'Impression se verra attribué une adresse IP via votre réseau. Si le serveur DHCP prend en charge une liste de clients, la liste de clients comprendra la liste d'adresses IP attribuées au Serveur d'Impression. Si vous ne possédez pas de serveur DHCP, l'adresse IP du Serveur d'Impression deviendra 192.168.2.253 après environ 90 secondes.

b) Si le Serveur d'Impression a été configuré précédemment, il possédera une adresse IP fixe qui peut être différente d'un réseau à l'autre.

Remarque : En rétablissant les paramètres par défaut du Serveur d'Impression (en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes au démarrage du Serveur d'Impression), l'adresse IP sera de nouveau dynamique.

c) Exécutez le programme « PSF.exe » à partir du CD d'installation. Ceci permet de rechercher l'adresse IP et la relier automatiquement à l'interface de gestion basée sur le Web.

d) Allez à la dernière étape de l'installation du Serveur d'Impression, où vous trouverez un bouton " Advanced" (Avancé) qui recherche l'adresse IP et la relie automatiquement à l'interface de gestion basée sur le Web. 1

4. Entrez l'adresse IP du Serveur d'Impression dans le navigateur de n'importe quel ordinateur. Par exemple, si votre adresse IP est 192.168.2.255, entrez « 192.168.2.225 » (n'entrez ni http:// ni www). Appuyez ensuite sur la touche Entrée. P74390-A page 12



Interface Web - Page d'accueil

Après avoir entré l'adresse IP du Serveur d'Impression, vous verrez l'écran illustré ci-dessous. Cette page contient les informations de configuration les plus importantes pour le Serveur d'Impression. Pour modifier les paramètres, choisissez un sujet dans le menu à la gauche de l'écran.

BELKIN	Print Server Setup Utility	Printer 1 > hp photosmart 7350 Printer 2 >
Printer Service Print Service Print Server Configuration	Status You will need to log in before you can change any se	ttings.
Restart Print Server Restore Factory Default Save Current Settings	Printer Status Printer 1 > hp photosmart 7350 : Printer 2 >	Ready Not Connected
Restore Previous Setting Firmware Update System Settings	Network Connection MAC Address: 00:30:B0:F8:4D:D8 DHCP Client: Enabled IP Address: 192:169.2.16 Subnet Mask: 255.255.0 Gateway IP Address: 192:168.2.1	
	Print Server / Printer Versi Print Server Name: BelkinF84DD8 Firm FTP Printing: Enabled Boot RAW TCP/IP Printing: Enabled Hard	on Information ware Version: 4.00.01 Code Version: v1.03.12.bk ware Version: F1UP0001

Interface Web - Écran de connexion

Lorsque vous cliquez sur un lien du menu, une fenêtre de connexion apparaît. Si vous avez précédemment entré un mot de passe, entrez-le ici. Les nouveaux Serveurs d'impression sont livrés sans mot de passe défini; Si tel est le cas, cliquez « Submit [Envoyer] » pour continuer.

BELKIN	Print Server Setup Utility		Printer 1 > hp photosmart 7350 Printer 2 >
Network Connection IP Address Printer Service Print Server Configuration Utilities	Login: Before you can change an not yat sat a custom passu	y settings, you need to log in with vord, then leave this field blank a	n a password. If you have nd click "Submit".
Restart Print Server Restore Factory Default Save Current Settings Restore Previous Settings Firmvare Update System Settings	Password >	Default = leave blank Clear Submit	

Interface Web – Adresse IP

Ce menu permet à l'utilisateur de déterminer une adresse IP fixe, ou configurer le Serveur d'Impression afin d'obtenir automatiquement une adresse IP en tant que client DHCP. Même si Belkin conçoit le Serveur d'impression afin que celui-ci obtienne une adresse IP de façon dynamique, lancer l'Assistant changera le paramètre d'adresse IP pour « fixe » . Nous recommandons le mode d'opération fixe. Ainsi l'ordinateur sera configuré de façon à imprimer vers une adresse IP spécifique. Si celle-ci change, le Serveur d'Impression ne peut fonctionner.

Remarque : Si vous choisissez une adresse IP manuellement, choisissez une adresse IP unique du même domaine (les trois premiers groupes de chiffres sont les mêmes) que la passerelle de votre réseau.

BELKIN	Print Server Setup Utility			Printer 1 > hp photosmart 7350 Printer 2 >
Notwork Connection P Address Printer Service	Networking > IP Address	3		
Print Server Configuration Utilities	You can make changes to t effect, you must press the	he Local Area Net "Apply Changes" b	vork (LAN) here. I utton.	For changes to take
Restore Factory Default Save Current Settings Restore Previous Settings Firmware Update System Settings	DHCP Client > IP Address > Subnet Mask > Gateway IP Address >	C on © off 192 . 168 255 . 255 192 . 168	2 . 16 255 . 0 2 . 1	
	ci	ear Changes	Apply Changes	¢

Interface Web – Configuration du Serveur d'Impression

Ce menu permet à l'utilisateur de modifier les paramètres suivants:

- Nom du Serveur d'Impression : Ce champ identifie le Serveur d'Impression grâce à son nom. Chaque serveur possède un nom unique. Ces noms uniques sont très importants si plusieurs serveurs sont présents sur le réseau. Si vous désirez modifier le nom, assurez-vous que le nom soit unique.
- Impression brute : Cette fonction permet aux clients d'imprimer vers le Serveur d'Impression en utilisant le port d'imprimante standard TCP/IP intégré à Windows XP et 2000, à la place du logiciel de surveillance des ports de Belkin. Pour utiliser l'impression brute, l'utilisateur doit configurer tous les paramètres du port manuellement. Non recommandé pour les utilisateurs non familiers avec l'impression via TCP/IP.
- Impression via FTP : Cette fonction permet à l'imprimante de recevoir des travaux d'impression envoyés via FTP (référez-vous à Impression par FTP pour de plus amples informations). Désactiver cette fonction aura pour effet d'empêcher l'impression via FTP.

BELKIN	Print Server Setup Utility	F	Printer 1 > hp photosmart 7350 Printer 2 >
Network Connection	Print Service > Print Sever Config	guration	
Print Server Configuration	☐ Print Sever Name: Print Server Name >	BelkinF84DD8	
Restore Factory Default Save Ourrent Settings	LPR Printing: This is always enabled. Belkin port use	s LPR printing protocol.	
Restore Previous Settings Firmware Update System Settings	Raw TCP/IP Printing: Raw TCP/IP Printing protocol uses 910 Epable Raw TCP/IP Printing >	0 for printer 1 and 9101 for	printer 2.
	FTP Printing: Print server accepts anonymous FTP to Enable STP Printing	send file to printer(s)	
	Clear Ch	anges Apply Change	\$

Interface Web – Mise à jour du micrologiciel

Ce menu permet à l'utilisateur de mettre à jour le micrologiciel du Serveur d'Impression. Avant de lancer cette application, téléchargez le nouveau micrologiciel depuis le site Web **www.belkin.com**. Prenez note de l'emplacement du fichier téléchargé sur le disque dur de votre ordinateur. Après le téléchargement, cliquez sur « Browse [Parcourir] » à l'écran ci-dessous, sélectionnez le nom du fichier contenant le nouveau micrologiciel et cliquez ensuite sur « Apply Changes [Enregistrer les modifications] ». La mise à jour du micrologiciel prend quelques minutes. **Remarque :** Ne mettez pas le Serveur d'Impression hors tension pendant la mise à jour. Vous pourriez causer des dommages permanents à l'appareil.

BELKIN	Print Server Setup Utility	Printer 1 > hp photosmart 7350 Printer 2 >
Retwork Connection IP Address Printer Service Print Server Configuration Withos	Utilities > Upgrade Firmware From time to time, Belkin may release new ve Server's firmware, Timware updates contain i	rsions of the Print improvements and fixes
Restart Print Server Restore Factory Default Save Current Settings Restore Previous Settings	to problems that may have existed. NOTE: Please backup your current settings bel version of firmware. Click "Save Current Setti current settings page.	fore updating to a new ng" to go to the Save
Firmware Update System Settings	Upgrade Firmware >	Browse

Interface Web – Paramètres Système (Modification du mot de passe)

Le Serveur d'Impression est livré sans mot de passe défini. Si par souci de sécurité vous désirer ajouter un mot de passe, choisissez un mot de passe dont vous vous souviendrez facilement et notez-le. Cet utilitaire vous demandera le mot de passe deux fois. Si vous entrez un mot de passe pour la première fois, laissez le champ du mot de passe actuel vide. Cliquez sur « Apply Changes [Enregistrer les modifications] » lorsque vous avez terminé.

Le paramètre d'actualisation automatique de la page Web peut être modifié à partir de ce menu. Si vous souhaitez un intervalle plus court ou plus long, choisissez un nombre dans la plage et appuyez sur « Apply Changes [Enregistrer les modifications] ».

BELKIN	Print Server Setup Utility Printer 1 > hp photosmart 735 Printer 2 >
Hetwork Connection	
P Address	Utilities > System Settings
Printer Service	
hint Server Configuration	Wahnan Auto referch Interval:
Uldfaen	Suggested automatic refresh page interval is between 60 to 300
leaters Factors Detailt	seconds. To disable refresh, enter a refresh interval of 0.
Save Current Settings	Webpage Auto-refresh Interval > 30 (0.60) seconds)
Restore Previous Settings	(a sub seconds)
Rinnware Update	Password:
System Settings	The Print Server ships with NO password entered. If you wish to add a password for more security, you can set a password here.
	Type in current Password >
	Type in new Password >
	Confirm new Password >
	Login Time out > 10 (1.00 minutes)
	(2-99 minutes)

Si votre réseau possède plus d'un Serveur d'impression, et certains ordinateurs doivent être en mesure imprimer vers plus d'un Serveur, vous devrez installer le logiciel de surveillance de port de Belkin (port d'impression virtuel) sur votre PC. Vous pouvez configurer le logiciel de surveillance de port de Belkin afin que celui-ci choisisse un Serveur d'Impression différent pour des travaux d'impression spécifiques.

Ajout d'un logiciel de surveillance des ports et configuration de celui-ci pour un serveur d'impression spécifique

- 1. Sous Windows, sélectionnez les propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet « Ports » .
 - ? × Lanon 1850 Properties General Sharing Ports Advanced Color Management & Maintenance Canon i850 Print to the following port(s). Documents will print to the first free checked port. Pot Description Printe . COM1: Serial Port COM2 Serial Port COM4: Serial Port G FILE: Print to File Add Post Delete Port Configure Port. Spable printer pool 0K Cancel
- 2. Cliquez sur « Add Port [Ajouter un port] ».

Une fenêtre s'ouvre, montrant les ports d'impression installés sur le PC. Sélectionnez « Belkin Port [Port Belkin] », et dans la fenêtre « Printer Ports [Ports d'impression] », cliquez « New Port [Nouveau Port] ».

Printer Ports		<u>? ×</u>
Available port types:		
BelkinPort Local Port Standard TCP/IP Port		
New Port Type	New Port	Cancel

 Dans la fenêtre « Enter New Port [Entrer Nouveau Port] », entrez un nom unique pour ce port et cliquez sur « OK ».

Enter New Port	×
Enter Port Name	ОК
Belkin Port 2	Cancel

- 4. Cliquez sur « Close [Fermer] » à la fenêtre « Printer Ports [Ports d'imprimante] ».
- À l'onglet « Ports », sélectionnez le port nouvellement créé. Cliquez sur « Configure Port [Configurer le port] ».

Color Manager	nent	Security	About
General Sharing		Ports	Advanced
🍏 hp photos	mart 7350 serie:		
rint to the following hecked port.	port(s). Docume	ents will print to the I	irst free
Port	Description	Printe	
COM10:	Local Port		
COM11:	Local Port		
COM12:	Local Port		
COM13:	Local Port		
🗹 Belkin Port 2:	BelkinPort		
Belkin Port:	BelkinPort	hp ph	otosmart 7350 s
Add Port	Dele	te Port	Configure Port
Enable bidrectio	nal support		
Enable printer po	oling		

 À la fenêtre « Belkin Port: Properties [Port Belkin : Propriétés] », cliquez « Locate Servers [Localiser les serveurs] ».

×
ОК
Locate

7. À la fenêtre « Available Servers [Serveurs disponibles] », sélectionnez le Serveur d'Impression que vous désirez utiliser.

Server Name	IP Address	OK
BelkinF6C1D0	192168.2.9	Cancel
elect one of the availa	the mint convers for this port	

- Cliquez « OK » pour fermer. À la fenêtre « Belkin Port 2: Properties [Port Belkin 2 : Propriétés] », le nom du Serveur d'Impression choisi apparaît.
- 9. Cliquez « OK » pour fermer.

Belkin Port 2: Properties	×
Port Parameters Server Name: BelkinF6C1D0	ОК
Advanced	Locate Servers

10. Répétez ces étapes pour chaque Serveur d'Impression de votre réseau.

Avertissement : Lorsque vous configurez le logiciel de surveillance des ports de façon à envoyer des travaux d'impression à un Serveur d'Impression spécifique, assurez-vous que le bon port est sélectionné pour le pilote d'impression sous Windows, et que l'imprimante correspondante est présentement connectée au Serveur d'Impression via le port adéquat. Une disparité entre les pilotes d'impression, les ports et les Serveurs d'Impression entraînera un échec des travaux d'impression ou des erreurs d'impression (caractères illisibles).

La plupart du temps, le logiciel de surveillance des ports de Belkin (un port d'impression virtuel) sera installé automatiquement et configuré par l'Assistant d'Installation du Serveur d'Impression. Certains utilisateurs avancés peuvent choisir de configurer manuellement le logiciel de surveillance des ports. Pour ce faire, vous devez utiliser le Menu Avancé du logiciel de Surveillance des Ports de Belkin, qui permet d'entrer l'adresse IP d'un Serveur d'Impression spécifique et de désigner une imprimante spécifique ou une file d'attente spécifique pour les travaux d'impression reliés à ce Serveur d'Impression. Le Menu avancé propose de l'aide si votre réseau comporte plus d'un Serveur d'impression, et lorsque les travaux d'impression échouent lorsque le logiciel de surveillance des ports ne peut déterminer le nom de l'imprimante.

Ouverture du Menu Avancé du logiciel de Surveillance des Ports de Belkin

1. À la fenêtre « Available Servers [Serveurs disponibles] », sélectionnez le Serveur d'Impression que vous désirez utiliser.

Color I	Managem	cnt	Security	1	About
General	Ī	Sharing	Ports		Advanced
🏂 h	ip photosn	nant 7350 seni	55 		
necked po	Descript	poll(s) Docur	Printer	o the hist he	
	photos	mart 7350	r miller		
I COM	Local	Port			
СОМ	Local F	Port			
Сом	Local F	Port			
□ сом	Local F	Port			
Delkin.	Delkinf	Port	hp photosr	nart 7350 se	ries, F
		1	- 1		
Add H	Port	De	lete Port	Conhg	are Port
Enabled	hidirection	al sumoott			
muniphic r	neinter noo	lina			
Enable	prevel pou	nerg.			
Enable					

 À la fenêtre « Belkin Port: Properties [Port Belkin : Propriétés] », cliquez « Locate Servers [Localiser les Serveurs] ».

ikin Port 2: Properties	
Port Parameters	ОК
Server Name:	
Advanced	Locate Servers

 Le Menu Avancé présente des champs servant à entrer l'adresse IP du Serveur d'Impression, le nom de la file d'attente et le numéro du port.

Remarque : Le numéro par défaut dans le champ du numéro du port est 515. Généralement, ces numéros ne devraient pas être modifiés.

		OK
IP Address:	192 168 2.9	
The IP address automatically of	s of the print server is normally discovered.	Lancel
LPD Protocol		
Queue Name:		
Queue name is are connected will be automat	s for identifying printer when two printers to print server. When it is left blank, it tically chosen. User can also set it to 1 that is connected on port 1 and	
"lp1" for printe "lp2" for printe	12	

Ajout d'un second logiciel de surveillance des ports et configuration de celui-ci pour un serveur d'impression spécifique

1. Sous Windows, sélectionnez les propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet « Ports ».

Color	Management	Security	About
Genera	Sharing	Ports	Advanced
% 1	ip photosmart 7350 se	nies	
hecked p	following port(s), Docu ort.	ments will print to the hi	st free
Port	Description	Printer	
DOT4	photosmart 7350		
СОМ	Local Port		
	Local Port		
1 con	Local Part		
COM.	Local Dec		
	Local Port	Excelosiona 70	50
Deixin		np photosmart 73	ou series. I
-			
Add	Port D	elete Port C	onfigure Part
Sec	bidirephonal support		
	nintas poplina		
Enable			
Enable	printer pooring		
Enable	prinker pooring		
Enable	prinker pooring		

 Cliquez sur « Add Port [Ajouter un port] ». Une fenêtre s'ouvre, montrant les ports d'impression installés sur le PC. Sélectionnez « Belkin Port [Port Belkin] », et cliquez « New Port [Nouveau Port] ».

rinter Ports		? ×
Available port types:		
BelkinPort		
Local Port Standard TCP/IP Port		
New Port Type	New Port	Cancel

3. Dans la fenêtre « Enter New Port [Entrer Nouveau Port] », entrez un nom unique pour ce port et cliquez sur « OK ».

Enter New Port	X
Enter Port Name	ОК
Belkin Port 2	Cancel

- 4. Cliquez sur « Close [Fermer] » à la fenêtre « Printer Ports [Ports d'imprimante] ».
- 5. À l'onglet « Ports », sélectionnez le port nouvellement créé. Cliquez sur « Configure Port [Configurer le port] ».

Color Manager	nent	Security	About
General	Sharing	Ports	Advanced
🍏 hp photo	mart 7350 series		
rint to the following hecked port.	Description	s will print to the fir	st free
	Local Port	1 TITAL	-
	Local Port		
COM12	Local Port		
COM13	Local Port		
Bellin Port 2:	BelkinPort		
Belkin Port	BelkinPort	hp pho	tosmart 7350 s
Add Port_	Delete	Port	onligure Port
	nal support		
Enable printer pr	olina		

6. Cliquez sur l'onglet « Advanced [Avancé] ».

Utilisation du Serveur d'Impression pour impression via FTP

7. Ajoutez l'adresse IP du Serveur d'Impression et le nom de la file d'attente de l'imprimante que vous voulez sélectionner pour le port. Le nom de la file d'attente « Ip1 » pointera le port vers l'imprimante connectée au port d'impression USB 1 sur le Serveur d'Impression. Le nom de la file d'attente « Ip2 » pointera le port vers l'imprimante connectée au port d'impression USB 2 sur le Serveur d'Impression.

		OK
IP Address:	192.168.2.8	
The IP addres automatically	s of the print server is normally discovered.	Lancel
LPD Protocol		
Queue Name:	ip1	
Queue name i are connecter will be automa	s for identifying printer when two printers I to print server. When it is left blank, it tically chosen. User can also set it to r 1 that is connected on port 1 and	
"lp1" for printe "lp2" for printe	er 2.	

8. Cliquez « OK » pour fermer.

Avertissement : Lorsque vous configurez le logiciel de surveillance des ports de façon à envoyer des travaux d'impression à une imprimante spécifique, assurez-vous que le bon pilote d'impression est sélectionné et que le nom de la file d'attente correspond au port USB auquel l'imprimante est branchée sur le Serveur d'Impression. Une disparité entre les pilotes d'impression ou les noms de files d'attente entraînera un échec des travaux d'impression ou des erreurs d'impression (caractères illisibles).

Utilisation du Serveur d'Impression pour impression via FTP

Envoi de travaux d'impression aux imprimantes raccordées au Serveur d'Impression via FTP

1. Sous Windows, sélectionnez les propriétés de l'imprimante.



2. Définissez le port d'impression avec « File [Fichier] », cliquez « Apply [Appliquer] ».



Utilisation du Serveur d'Impression pour impression via FTP

 Imprimez le document via l'imprimante que vous venez de configurer. Une boîte de dialogue vous demandera de nommer le fichier d'impression. Après avoir nommé le fichier, cliquez
 « OK » . Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire par défaut de l'utilisateur (habituellement « C:\ » ou « C:\Documents and Settings\<nom d'utilisateur> »).

an experie	ALL CON	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Printers and Faxes He Edt Ves Faxetes Tods Heb	- • ×
ta Jahran Kasa Jan da da Manna E Solar	Charles for protocol Starter strategy for the strategy f	• •
	See also A	Roed Mapn Mattion molifiers 1220 (g) Printing Pultements. Part Teal Pape OC Cancel Anti-
#Stert Stert and	Faxes	28 1 G 5:21 PM

4. Sur le bureau de Windows, cliquez « Start>Run [Démarrer>Exécuter] » et tapez « cmd » pour Windows XP et 2000 ou « command » pour Windows 98SE et Me. Cliquez « OK » pour ouvrir une fenêtre de commande MS-DOS.

tun				<u>? ×</u>
	Type th Interne	ne name of a p It resource, ar	rogram, folder, do Id Windows will ope	cument, or en it for you.
Open:	and			-
		OK	Carrel	Browse

 Dans cette fenêtre, entrez « ftp » suivi de l'adresse IP du Serveur d'Impression. Appuyez ensuite sur « Entrée » pour établir une connexion FTP avec le Serveur d'Impression. 6. Lorsque la connexion est établie, l'utilisateur sera invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur pour le Serveur d'Impression est « anonymous ». Le champ du mot de passe doit être laissé vide. Une fois connecté, l'utilisateur verra une liste d'imprimantes reliées au Serveur d'Impression, suivi d'instructions sur la manière d'imprimer le fichier.

📾 Command Prompt - ftp 192.168.2.2	- 🗆 ×
C:\>Ftp 192.168.2.2 Connected to 192.168.2.2. 220 (come) FIP server (GNU inetutils 1.4.2) ready. Distr (192.166.2.2(fonce)): anonymeus Password: login ok, type your name as password. Password: printer! HP LaserJat 1200 230- printer! HP Deskjet 995c	•
238 238- usage: put FILE printer1 send file to printer1 239- put FILE printer2 send file to printer2 239 Guest login ok, access restrictions apply. ftp>	

7. Lorsqu'invité, entrez « put », suivi du chemin d'accès et du nom du fichier, suivi du numéro de l'imprimante (par exemple, put c:\ example printer1).



8. Le fichier sera envoyé au Serveur d'Impression. Lorsque le transfert est terminé, un message-guide apparaît. Si vous avez terminé, entrez « quit » et appuyez sur la touche « Entrée » pour mettre fin à la session FTP. Ensuite, fermez la fenêtre de commande.

Remarque : L'Impression via FTP par défaut est activée sur le Serveur d'Impression. Cette fonction peut être désactivée grâce à l'interface basée sur le Web du Serveur d'Impression.

Impossible de trouver le Serveur d'Impression

Si l'Assistant ne peut trouver le Serveur d'impression bien que celui-ci semble fonctionner adéquatement, il se peut que le problème vienne du câble Ethernet branché entre le Serveur d'impression et le Routeur. Vérifiez le branchement du câble Ethernet et redémarrez le Serveur d'impression et le Routeur.

Remarque : Lorsque vous branchez votre Serveur d'impression à votre réseau, ou lorsque vous débranchez puis rebranchez ou remplacez le Routeur auquel votre Serveur d'impression est connecté, assurez-vous de rétablir les paramètres par défaut du Serveur d'impression en appuyant sur le bouton de réinitialisation et en le maintenant enfoncé pendant 10 secondes, tout en redémarrant le Serveur d'impression. Ceci aura pour effet de rétablir l'adresse IP dynamique, créant une nouvelle adresse IP pouvant être utilisée pour le nouveau réseau ou le routeur.

- Il se peut que votre ordinateur soit configuré de façon à imprimer sur une autre imprimante. Vérifiez si l'imprimante désirée est l'imprimante « par défaut » de votre Serveur d'impression.
- Lorsque vous tentez de résoudre un problème d'impression, vérifiez si l'un ou l'autre des ordinateurs du réseau peuvent accéder au Serveur d'impression. Si quelques-uns des ordinateurs peuvent imprimer alors que d'autres ne le peuvent pas, le problème n'est probablement pas causé par le Serveur d'impression ou l'imprimante, mais plutôt par les paramètres du pilote sur chaque ordinateur. Dans ce cas, lancez à nouveau l'Assistant d'installation du Serveur d'impression afin de reconfigurer l'ordinateur. Si ceci ne corrige pas le problème, supprimez le pilote d'impression de votre ordinateur. Réinstallez-le avec le CD accompagnant votre imprimante. Vous serez probablement redirigé vers le site Internet du fabricant pour télécharger les pilotes mis à jour. Ensuite, relancez l'Assistant d'installation. Parfois, les pilotes d'un fabricant d'imprimantes prennent en charge les Serveurs d'impression sous Windows XP ou 2000, mais pas sous Windows 98. Visitez le site Internet de Belkin pour une liste des compatibilités à :
- Si aucun des ordinateurs n'est en mesure d'accéder au Serveur d'Impression, soit :
 - 1. Le Serveur d'Impression n'a pas été configuré correctement. Si c'est le cas, relancez l'Assistant d'installation.

 Ou alors, l'imprimante que vous avez connectée au Serveur d'impression ne prend pas en charge les connexions à un serveur d'impression. Visitez le site Internet de Belkin pour une liste des compatibilités à : http://web.belkin.com/support/ F1UP0301.

Si le Serveur d'Impression a été configuré précédemment, et que l'adresse IP a déjà été configurée selon un autre sous-réseau, la meilleure solution demeure le rétablissement des paramètres par défaut du Serveur d'Impression. Pour ce faire, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant le redémarrage du Serveur d'impression. Après la réinitialisation, le Serveur d'impression reçoit généralement un adresse IP du bon sous-réseau.

Un message d'erreur « No printer [Pas d'imprimante] » apparaît pendant l'installation. La plupart du temps, cette erreur survient lorsque l'imprimante est hors tension ou n'est pas activée (en ligne). Après vérification, assurez-vous qu'il ne manque pas de papier ou qu'il n'y a pas de bourrage de papier. Certaines imprimantes entrent en mode veille après une période d'inactivité. Pour toutes ces raisons, rétablissez le fonctionnement normal de l'imprimante et, si nécessaire, redémarrez le Serveur d'Impression. Certaines imprimantes USB ne sont pas compatibles avec les Serveurs d'Impression. Visitez le site Internet de Belkin pour une liste des compatibilités à : http://web.belkin.com/ support/F1UP0301. Les messages d'erreur « Cannot communicate with printer [impossible de communiquer avec l'imprimante] » ou « Printer not found [Imprimante introuvable] » apparaissent dans le Printer Driver Status Monitor

Encore une fois, ceci peut être causé par :

Si les solutions proposées échouent, Belkin vous recommande de désactiver le Printer Driver Status Monitor de votre l'ordinateur. L'outil de surveillance, très utile pour l'utilisateur, requiert habituellement une connexion directe entre l'ordinateur et l'imprimante. Il se peut qu'il ne puisse pas communiquer avec l'imprimante lorsque connecté à un serveur d'impression en réseau.



Utilisez la fenêtre d'état de l'impression de Windows pour vérifier l'état de l'impression.

💩 Canon i850		-		-	□ ×
Printer Document View Help					1000
Document Name	Status	Owner	Pages	Size	Subn
🔊 Test Page	Printing	etekqa	1	72 bytes/76.2 KB	1:07
•					•
1 document(s) in queue					1

Le CD-ROM ne lance pas l'Assistant d'installation.

Si le CD-ROM ne lance pas l'Assistant d'installation de façon automatique, il se peut qu'un autre programme utilisé par votre ordinateur interfère avec le lecteur de CD-ROM.

Si l'écran de l'Assistant n'apparaît pas dans les 15 à 20 secondes, ouvrez votre lecteur de CD-ROM en double-cliquant sur l'icône « My Computer [Poste de travail] ». Ensuite, doublecliquez sur le lecteur de CD-ROM dans lequel se trouve le CD d'installation afin de démarrer l'installation. Ensuite, cliquez deux fois sur l'icône « Setup.exe ».



Assistance technique

Vous trouverez des informations techniques sur le site **www.belkin.com** ou **www.belkin.com/networking**. Pour contacter l'assistance technique par téléphone, appelez le :

Europe : 00 800 223 55 460

Déclaration FCC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE Nous, Belkin Components, sis au 501 West Walnut Street, Compton CA, 90220, États-Unis, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

F1UP0301

auquel se réfère la présente déclaration, est conforme aux normes énoncées à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Exposition aux radiations dues aux fréquences radio.

La puissance d'émission en sortie de cet appareil reste largement en dessous des limites d'exposition aux fréquences radios de la FCC. Toutefois, il est conseillé d'utiliser l'appareil de manière à minimiser les risques d'exposition dans des conditions de fonctionnement normales.

Lorsqu'une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, la placer de manière à minimiser les risques d'exposition dans des conditions de fonctionnement normales. Pour éviter la possibilité d'excéder les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC, il est conseillé d'éviter qu'une personne se trouve à moins de 20 cm de l'antenne dans des conditions de fonctionnement normales.

Avertissement de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

L'appareil a été testé et satisfait aux limites de la classe B des appareils numériques, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation domestique.

L'appareil génère, utilise et peut irradier une énergie radiofréquente. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension. L'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer de place l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio/TV pour obtenir de l'aide.

section

Modifications

La réglementation de la ECC souligne la nécessité d'indiquer à l'utilisateur que toute modification, de quelque nature que ce soit et non agréée par Belkin Corporation, lui retire le droit d'utiliser l'appareil.

Canada-Industrie Canada (IC)

La radio sans fil de cet appareil est conforme aux normes RSS 139 & RSS 210 d'Industrie Canada. This Class B digital complies with Canadian ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Europe - Prescription Union européenne

Les produits radio portant le label CE 0682 ou CE alert satisfont à la directive R&TTE (1995/5/CE) établie par la Commission de la Communauté européenne.

L'accord avec cette directive implique la conformité aux normes européennes suivantes (le standard international équivalent est indiqué entre parenthèses).

- EN 60950 (IEC60950) Sécurité des produits
- EN 300 328 Conditions techniques exiaées pour les appareils radio
- ETS 300 826 Conditions générales en matière de compatibilité électromagnétique pour les appareils radio.

Prière de consulter la plaque d'identification apposée sur votre produit Belkin pour déterminer le type d'émetteur.

Les produits portant le label CE satisfont à la directive relative à la compatibilité électromagnétique (89/336/EEC) et la directive sur la basse tension (72/23/EEC) publiées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité avec ces normes sous-entend la conformité avec les normes européennes suivantes (le standard international équivalent est indiqué entre parenthèses).

- EN 55022 (CISPR 22) - Interférences électromagnétiques
- EN 55024 (IEC61000-4-2.3.4.5.6.8.11) Immunité électromagnétique .
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) Émissions de courants harmoniques
- EN 61000-3-3 (IEC610000) - Fluctuations de tension et flicker
- EN 60950 (IEC60950) Sécurité des produits

Les produits équipés de transmetteurs radio portent la margue CE 0682 ou CE alert et peuvent également afficher le logo CE.

Garantie limitée à vie du produit de Belkin Corporation

Belkin Corporation garantit ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pendant toute sa durée de vie. Si l'appareil s'avère défectueux. Belkin le réparera ou le remplacera gratuitement, à sa convenance, à condition que le produit soit retourné, port pavé, pendant la durée de la



0682①

garantie, au dépositaire Belkin agréé auprès duquel le produit a été acheté. Une preuve d'achat peut être exigée.

La présente garantie est caduque si le produit a été endommagé par accident, abus, usage impropre ou mauvaise application, si le produit a été modifié sans autorisation écrite de Belkin, ou si un numéro de série Belkin a été supprimé ou rendu illisible.

LA GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SUSMENTIONNÉES FONT FOI EXCLUSIVEMENT ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES, ORALES OU ÉCRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES. BELKIN REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION, LES GARANTIES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À LA POSSIBILITÉ D'UTILISATION À UNE FIN DONNÉE.

Aucun dépositaire, représentant ou employé de Belkin n'est habilité à apporter des modifications ou adjonctions à la présente garantie, ni à la proroger.

BELKIN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, DÉCOULANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION LES PERTES DE BÉNÉFICES, TEMPS D'ARRÊT, FONDS DE COMMERCE, REPROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE PROGRAMMES OU DE DONNÉES MÉMORISÉS OU UTILISÉS AVEC DES PRODUITS BELKIN OU DOMMAGES CAUSÉS À CES PROGRAMMES OU À CES DONNÉES.

Certains pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels ou consécutifs ou les exclusions de garanties implicites, de sorte que les limitations d'exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. ഗ

ection