BELKIN[®]

Adaptateur USB sans fil N+ Manuel de l'utilisateur

PM00730ea F5D8055



TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	SECTION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Secondomostique			1	L	Jtilisation o	le l'utilitaire	e réseau sa	ins fil Belkii	n	24
Les avantages d'un ré	seau comestique	;		1	-	a harre des	tâches Win	dows			24
Choix de l'emplaceme	ent de votre dispo	sitif réseau	sans fil		É	tat du rése		10113			24
pour une performance	e maximale	onn rooodd		2	F	Réseaux dis	ponibles				25
					É	tat du rése	au et astuce	s			25
Présentation				5	C	Création de	Profils résea	au sans fil			26
Caractéristiques du p	roduit			5	F	Protection d	e votre rése	au Wi-Fi			26
Applications et avanta	ages			6	C	Configuratio	n des paran	nètres de sé	curité de vo	tre adaptate	ur 30
Caractéristiques tech	niques du produit			6							
Configuration requise				7	5	5 Dépannag	ge				39
Contenu du coffret				7							
					6	6 Informatio	on				46
Installation et config	guration de l'ada	ptateur		8							
A. Installation sous W	indows Vista			8							
B. Installation pour les	s systèmes d'expl	oitation Win	ndows autre	es							
que Windows Vist	a			17							
C. Configuration				23							

Adaptateur USB sans fil N+

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la l'Adaptateur USB sans fil N+ de Belkin. Vous pouvez désormais profiter de cette nouvelle technologie en
permettant à vos ordinateurs domestiques ou d'entreprise de se connecter en réseau sans fil. Cet adaptateur vous permet de connecter
un ordinateur portable à votre réseau. Lisez attentivement l'ensemble de ce manuel, en insistant sur la section intitulée « Choix de
l'emplacement de votre dispositif réseau sans fil pour une performance maximale ».

Avantages d'un réseau domestique

Votre réseau domestique Belkin vous permettra de :

- Partagez une connexion Internet à large bande avec tous les ordinateurs de votre domicile
- Partagez des ressources, telles que des fichiers et des disques durs, avec tous les ordinateurs de votre domicile

1

- Partage d'une imprimante avec toute la famille
- Partager des documents, des fichiers de musique et vidéo, ainsi que des photos numériques.

Avantages d'un réseau sans fil

- Mobilité nul besoin de confiner votre ordinateur à une seule pièce. Vous pourrez maintenant travailler sur un ordinateur de bureau ou portable, partout dans la zone couverte par votre réseau sans fil.
- Installation simple l'assistant d'Installation de Belkin vous facilite la vie
- Polyvalence accédez à des imprimantes, des ordinateurs ou d'autres périphériques réseau de n'importe quel endroit de la maison.
- Possibilité d'expansion l'étendue de la gamme de

Emmagasiner, récupérer et copier des fichiers d'un ordinateur à un autre Simultanément jouer à des jeux en ligne

 Simultanément jouer à des jeux en ligne, consulter une messagerie électronique et discuter

produits de mise en réseau offerte par Belkin vous permet d'étendre votre réseau afin d'y inclure des périphériques tels que des imprimantes ou des consoles de jeu.

- Aucun câblage nécessaire plus besoin de perdre du temps et de l'argent à réinstaller le câblage Ethernet chez vous ou au bureau.
- Reconnaissance de l'industrie choisissez parmi une vaste gamme de produits réseau captables de communiquer entre eux.

INTRODUCTION

Choix de l'emplacement de votre dispositif réseau sans fil pour une performance maximale

Plus votre ordinateur se rapproche de votre sans fil (ou votre point d'accès), plus votre connexion sans fil gagne en force. De façon générale, la portée de votre réseau sans fil à l'intérieur s'étend de 30 à 60 mètres. À l'opposé, plus vos périphériques sans fil reliés à votre routeur ou votre point d'accès sont éloignés de ceux-ci, moins grande est la performance de votre connexion sans fil. Il se peut que vous vous en rendiez compte ou pas. Si vous éloignez encore plus votre routeur (ou votre point d'accès), il est possible que la vitesse de votre connexion diminue. Les appareils électroménagers, les obstacles et les murs peuvent bloquer les signaux radio de votre réseau sans fil et en diminuer la force.

Dans le but de vérifier si la performance de votre réseau est liée à la portée ou à la présence d'obstacles, déplacez votre ordinateur afin qu'il soit dans un rayon de 2 à 5 mètres du routeur (ou du point d'accès). Si les problèmes persistent même dans une zone de couverture restreinte, veuillez contacter l'assistance technique de Belkin.

Remarque : Alors que certains des objets énumérés ci-dessous peuvent affecter la performance de votre réseau, ils n'empêcheront pas son fonctionnement. Si vous croyez que votre réseau sans fil ne fonctionne pas à pleine capacité, ces solutions peuvent vous aider.

1. Choix de l'emplacement de votre routeur sans fil ou de votre point d'accès

Placez votre routeur réseau sans fil (ou point d'accès), le centre nerveux de votre réseau sans fil, aussi près que possible du centre de la zone de couverture désirée.

Afin d'assurer une zone de couverture optimale pour vos « clients réseau » (soit les ordinateurs dotés d'une carte ou d'un adaptateur réseau Belkin) :

- Assurez-vous que les antennes de votre routeur sans fil (ou de votre point d'accès) sont parallèles et disposées à la verticale (en pointant vers le plafond). Si votre routeur (ou votre point d'accès) est posé à la verticale, essayez autant que possible de disposer les antennes de façon à ce qu'elles pointent vers le haut.
- Dans des habitations à plusieurs étages, placez le routeur (ou le point d'accès) à l'étage le plus central de votre domicile. Ceci peut signifier que devrez placer le routeur sans fil (ou le point d'accès) à un étage supérieur.
- Évitez de placer le routeur (ou le point d'accès) près d'un téléphone sans fil 2.4 GHz.

INTRODUCTION



2. Éviter les obstacles et les interférences

Évitez de placer le routeur ou le point d'accès près d'un appareil émettant du « bruit » radio, comme un four à micro-ondes. Exemples d'objets risquant d'empêcher la communication sans fil :

- Réfrigérateurs
- Lave-linge et/ou sèche-linge
- Étagère en métal
- Aquarium volumineux
- Fenêtre avec teinture anti-UV métallique

Si le signal de votre réseau semble plus faible à certains endroits, assurezvous qu'aucun de ces objet ne peut faire obstruction à celui-ci (entre vos ordinateurs et votre routeur ou votre point d'Accès.)

3. Téléphones sans fil

Si les performances de votre réseau sans fil sont toujours affectées malgré les solutions mentionnées ci-dessus et si vous possédez un téléphone sans fil :

- Éloignez votre téléphone de votre routeur ou votre point d'accès sans fil ainsi que de vos ordinateurs sans fil.
- Débranchez et retirez la batterie de tout téléphone sans fil fonctionnant sur la bande de 2.4 GHz. (Consultez la documentation accompagnant votre téléphone à cet effet.) Si ces gestes semblent résoudre le problème, c'est que votre téléphone interfère avec les signaux du réseau sans fil.
- Si votre téléphone prend en charge le choix du canal, modifiez le canal de votre téléphone en choisissant le canal le plus éloigné possible de celui de votre réseau sans fil. Par exemple, choisissez le canal 1 pour votre téléphone et modifiez le canal de votre routeur sans fil (ou de votre point d'accès) en choisissant le canal 11 (le choix du canal dépend de votre région). Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour obtenir les instructions détaillées.
- Si le besoin se fait sentir, vous pouvez aussi changer votre téléphone sans fil en choisissant un téléphone à 900 MHz ou à 5 GHz.

INTRODUCTION

SECTION	1	3				

4. Choisissez le canal le plus « paisible » pour votre réseau sans fil

Dans des environnements domiciliaires ou d'entreprise rapprochés, tels que les appartements et les immeubles à bureaux, il se peut qu'un autre réseau sans fil interfère et entre en conflit avec votre réseau. Grâce à la fonction d'analyse du site de l'Utilitaire réseau sans fil Belkin, vous pourrez localiser d'autres réseaux sans fil et faire passer votre routeur sans fil (ou point d'accès) et vos ordinateurs à un canal aussi loin que possible du canal utilisé par ces réseaux.

Essayer plusieurs canaux parmi ceux disponibles afin de déterminer la connexion la plus claire et éviter les interférences des téléphones sans fil ou autres dispositifs sans fil se trouvant dans votre voisinage.

Pour les dispositifs de réseau sans fil d'une marque différente, utilisez la fonction d'analyse de site détaillée et consultez les informations concernant les canaux qui se trouvent dans ce manuel.

5. Connexions sécurisées, VPN et AOL

Une connexion sécurisée est une connexion qui requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe et qui est utilisée là où la sécurité revêt une grande importance. Parmi les connexions sécurisées :

- Les connexions de type RPV (réseau privé virtuel), souvent utilisées pour accéder à distance à un réseau d'entreprise
- Le programme Bring your own access d'America Online (AOL) qui vous permet d'utiliser AOL via une connexion à large bande (DSL ou câble) offerte par un autre fournisseur d'accès à Internet (États-Unis uniquement).
- La plupart des banques en ligne
- Plusieurs sites commerciaux qui requièrent un nom d'utilisateur et un mot de passe afin d'accéder à un compte

Les connexions sécurisées peuvent être interrompues par les paramètres de gestion de l'énergie de votre ordinateur (lorsqu'il est en état de veille). La solution la plus simple afin d'éviter cette situation est de vous reconnecter en lançant le logiciel de RPV ou d'AOL ou en vous reconnectant via le site Web sécurisé.

Une solution alternative consiste à changer les paramètres de gestion de l'énergie afin qu'il ne soit plus mis en état de veille. Toutefois, cette solution peut ne pas être appropriée pour les ordinateurs portables. Pour modifier les paramètres de gestion de l'énergie de Windows, reportez-vous aux « Options d'alimentation » du Panneau de configuration.

Si les difficultés reliées aux connexions sécurisées, au VPN et à AOL persistent, veuillez relire les étapes 1 à 4 ci-dessus afin de vous assurer d'avoir tenté les solutions proposées.

Ces solutions devraient vous permettre d'obtenir une zone de couverture maximale avec votre routeur sans fil. Si vous devez étendre votre zone de couverture, nous vous suggérons le Point d'accès/Module d'extension de Belkin.

Pour de plus amples informations à propos des produits de mise en réseau de Belkin, visitez notre site Internet au www.belkin.com/networking ou appelez l'assistance technique Belkin.

PRÉSENTATION

Table des matières	SECTION	2				

Caractéristiques du produit

L'adaptateur est conforme aux spécifications du projet IEEE 802.11n, pour communiquer avec d'autres dispositifs compatibles avec le projet 802.11n à un débit pouvant atteindre 300 Mbps*. L'adaptateur est compatible avec tous les dispositifs 802.11g à 54 Mbps, ainsi qu'avec les dispositifs 802.11b à 11 Mbps. L'adaptateur 802.11g fonctionne sur la même bande de fréquence de 2,4 GHz que les produits Wi-Fi® 802.11b.

- Fonctionnement sur la bande ISM (Industrial, Science, Medical) 2,4 GHz
- Utilitaire réseau sans fil Belkin intégré et convivial
- Socle USB facultatif
- Interface USB 2.0, fonctionne avec pratiquement tout ordinateur doté d'un port USB 2.0 alimenté
- Chiffrement WPA, WPA2, WEP (Wired Equivalent Privacy) sur 64 et
 128 bits
- Wi-fi Protected Setup (WPS)
- Configuration de la sécurité par bouton-poussoir
- Accès sans fil aux ressources du réseau
- Débit de données jusqu'à 300 Mbps* (projet 802.11n), 54 Mbps (802.11g) ou 11 Mbps (802.11b)
- Facile à installer et à utiliser
- Voyants lumineux d'alimentation et de liaison réseau

PRÉSENTATION

Table des matières	SECTION	2				10

Applications et avantages

- Connexion sans fil de votre portable chez vous ou au bureauPermet une liberté de mise en réseau sans la gène liée aux câbles
- Débit de connexion jusqu'à 300 MbpsConnectivité instantanée à haut débit chez vous ou au bureau, sans compromettre l'utilisation de produits 802.11b/g
- Compatible avec les produits 802.11b/gL'adaptateur est rétro-compatible avec les produits Wi-Fi (IEEE 802.11b/g).
- Environnements impropres au câblagePermet le partage d'imprimante dans des bâtiments comportant des murs pleins ou dans des zones ouvertes où le câblage est difficile à effectuer
- Environnements changeantsS'adapte facilement aux bureaux ou environnements souvent réorganisés ou lorsque vous changez souvent de site.
- Pour les besoins des particuliers ou des petites entreprises (SOHO) Fournit une installation facile et rapide d'un petit réseau.

Spécifications du produit

Interface hôte : USB 2.0 Température de fonctionnement : de 0 à 55 °C Température de stockage : de -20 à 65 °C Humidité : Maximum 90% (sans condensation) Portée de fonctionnement habituelle : Jusqu'à 365 mètres**

*REMARQUE :Le débit de transmission mentionné (300 Mbps) est le débit de données physique. Le débit réel est inférieur.

**La performance dépend de l'environnement du réseau.

PRÉSENTATION

Table des matières	SECTION	2				10
		_				



a) Voyant Alimentation/Activité

S'allume lorsque l'adaptateur est sous tension et clignote lorsque l'adaptateur est actif.

(b) Voyant WPS/Sécurité

Indique l'état de la sécurité et donne une rétroaction lors de l'établissement de la connexion du Wi-Fi Protected Setup™

(c) Bouton poussoir WPS

Sert à la connexion Wi-Fi Protected Setup avec les routeurs (seulement sur systèmes Windows XP et 2000 avec l'utilitaire Belkin). Le bouton ne fonctionne pas avec l'utilitaire Windows, y compris Windows Vista.

(d) Connecteur USB

Partie de l'adaptateur qui s'insère dans le port USB de votre ordinateur

(e) Socle

Permet d'éloigner l'adaptateur d'objets qui interfèrent autour de votre ordinateur.

Configuration requise

- PC compatible avec un port USB 2.0 alimenté libre
- Windows® 2000, XP avec SP2 ou Vista®***

Contenu du coffret

- Adaptateur USB sans fil N+
- · Guide d'installation rapide
- CD avec logiciel d'installation et manuel de l'utilisateur
- Socle

I lable des mattleres JEGTION I Z J 4 J 0 I 0 9 IU	Table des matières	SECTION			3						
--	--------------------	---------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

A. Installation sous Windows Vista

*****REMARQUE :** Pour des informations sur les pilotes mis à jour, visitez le site Web Belkin à **www.belkin.com/support**

IMPORTANT : VOUS DEVEZ INSTALLER LE LOGICIEL AVANT D'INSÉRER L'ADAPTATEUR.

- A.1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- A.2 Cliquez sur « Next [Suivant] » pour commencer l'installation.



Remarque :Si l'écran de l'utilitaire d'installation n'apparaît pas dans les 20 secondes, accédez à votre CD-ROM en double-cliquant sur l'icône « Poste de travail ». Ensuite, double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM contenant le CD d'installation. Si l'assistant d'installation n'apparaît pas automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône « Setup.exe ».

Table des matières	SECTION		3				

- A.3 L'assistant InstallShield commence le processus d'installation.
- A.4 Sélectionnez un dossier de destination pour l'installation du logiciel en cliquant « Browse [Parcourir] » ou cliquez simplement « Next [Suivant] » pour sélectionner l'emplacement par défaut.

Belkin N+ Wireless USB Adapter - InstallShield Wizard	Belkin N+ Wireless USB Adapter - InstallShield Wizard
Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation	Choose Destination Location
Welcome to the Belkin N+ Wireless USB Adapter Setup	Setup will install Belkin N+ Wireless USB Adapter in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
(Back Next) Cance	Destination Folder C. YProgram Files \Belkin \F5D 8055 \rangle 1 InstallShield

Table des matières	SECTION		3				

A.5 Un écran vous indique l'état du processus d'installation.

A.6 Une fenêtre peut apparaître pour une seconde fois, avec le message « Windows ne peut vérifier l'éditeur de ce logiciel ». Ceci n'indique PAS qu'il y a un problème. Notre logiciel a été entièrement testé et est compatible avec cette version de Windows.

Belkin N+ Wireless USB Adapter - InstallShield Wizard	Windows Security
Setup Status	Windows can't verify the publisher of this driver software
Balkin Na Wireless HSB Adapter in configuring your new coffware installation	
Derkin NY Wileless 050 Adapter is configuring your new software installation.	Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device.
	Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal information.
	See details
InstallShield	
Cancel	

SECTION		3				

A.7 Lorsque vous êtes invité à le faire, éteignez votre ordinateur et branchez votre adaptateur. L'installation est terminée.

A.8 Lorsque le processus d'installation est terminé, cliquez « Finish [Terminer] ».



Please plug in your USB Adapter Now

Belkin N+ Wireless USB Adapte	r - InstallShield Wizard
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed Belkin N+ Wireless USB Adapter. Before you can use the program, you must restart your computer. Yes, I want to restart my computer now. No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	K Back Finish Cancel

SECTION		3				

A.9 L'assistant d'ajout de nouveau matériel apparaît dans les 15 secondes. Si c'est le cas, poursuivez la procédure en suivant les instructions. Sélectionnez « Locate and install the driver software [Localiser et installer le pilote] » pour continuer.

A.10 II se peut qu'un écran similaire à celui-ci apparaisse. Cela ne signifie pas que Windows a rencontré un problème. Notre logiciel a été entièrement testé et est compatible avec cette version de Windows. Cliquez sur « Install this driver software anyway [Poursuivre l'installation du pilote] » et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.





Ensuite, un écran vous indique que l'installation est en cours. Puis, un autre vous indique que le processus est terminé.



	SECTION			3							
--	---------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

A.11 Pour vous connecter à l'Internet, ouvrez le Centre de réseau et de partage en allant dans le Panneau de configuration, sous le menu Démarrer. A.12 Dans le Panneau de configuration, cliquez sur « Afficher l'état du réseau et les tâches ».







A.13 Dans le Centre de réseau et de partage, cliquez sur « Connexion à un réseau ».

A.14 À l'écran suivant, sélectionnez un réseau sans fil disponible et cliquez sur « Se connecter ».





Table des matières SEGLIUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Table des matières	SECTION			3							
---	--------------------	---------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

A.15 Votre adaptateur tentera de se connecter au réseau sélectionné.

A.16 En fonction des paramètres de sécurité en vigueur sur votre réseau sans fil, il se peut que vous deviez saisir une clé de sécurité ou une expression mot de passe. Cliquez « Se connecter » après avoir saisi la clé ou le mot de passe.



0	P Connect to a network	
	Type the network security key or passphrase for Sunny	
	The person who setup the network can give you the key or passphrase.	
	Security key or passphrase:	
	Display characters	
	If you have a <u>USE flash drive</u> with network settings for Sunny, insert it now.	
	Connect	Cancel

SECTION		3				

- A.17 Après la connexion au réseau, vous pouvez choisir d'enregistrer ce réseau pour vous y connecter automatiquement lorsque votre adaptateur se trouve dans la zone de couverture du réseau.
- A.18 Le Centre de réseau et de partage indique la connexion réseau qui vient d'être établie. Les liens à la gauche de de la fenêtre vous permet de configurer vos connexions réseau.



Table des matières	SECTION		3	5			10

B. Procédure d'installation pour les systèmes d'exploitation Windows autres que Windows Vista

IMPORTANT : VOUS DEVEZ INSTALLER LE LOGICIEL AVANT D'INSÉRER L'ADAPTATEUR.

- **B.1** Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- B.2 L'utilitaire d'installation de Belkin apparaît dans les 20 secondes. Cliquez sur « Install Software [Installer le logiciel] » puis sur « Next [Suivant] » pour commencer l'installation.

Welcome!	
Vienu:	This Setup CD will install the software you need to use
nstall Software	your Belkin Wireless card with this computer. It will install a driver and a utility. The utility enables you to
View Installation Guide	see and connect to wireless networks.
Visit our website	
Explore files	You may either click the Next button to begin the installer (recommended), or click on one of the links at
Exit	the left for other choices.

Remarque :Si l'écran de l'utilitaire d'installation n'apparaît pas dans les 20 secondes, accédez à votre CD-ROM en double-cliquant sur l'icône « Poste de travail ». Ensuite, double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM contenant le CD d'installation. Ensuite, cliquez deux fois sur l'icône « Setup. exe ».

SECTION		3				

B.3 L'assistant InstallShield commence le processus d'installation.

B.4 Sélectionnez un dossier de destination pour l'installation du logiciel en cliquant « Browse [Parcourir] » ou cliquez simplement « Next [Suivant] » pour sélectionner l'emplacement par défaut.

Belkin N+ Wireless USB Adapter - InstallShield Wizard		Belkin N+ Wireless l	JSB Adapter - In
Preparing Setup Please wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.		Choose Destination	Location
Belkin N+Wireless USB Adapter Setup is preparing the InstallShield Wizard, you through the rest of the setup process. Please wait.	which will guide	Setup will install Belki To install to this folder another folder.	n N+ Wireless USB A r, click Next. To insta
(**************************************			
		Destination Folder C:\Program Files\B	elkin\F5D8055v1
nstallShield — 🏹	Cancel	- InstallShield	



SECTION		3				

B.5 Un écran vous indique l'état du processus d'installation.

B.6 Une fois l'installation du logiciel terminée, le message « You can plug in your USB adapter now [Vous pouvez maintenant brancher votre adaptateur USB] » apparaît. Branchez l'adaptateur à l'ordinateur.





Please plug in your USB Adapter Now

	SECTION			3							
--	---------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

- B.7 L'assistant d'ajout de nouveau matériel apparaît dans les 15 secondes. Sélectionnez « Install the software automatically [Installer le logiciel automatiquement] » et cliquez sur « Next [Suivant] » pour poursuivre.
- **B.8** Si l'assistant d'ajout de nouveau matériel n'apparaît pas, cliquez sur « Finish [Terminer] ».



Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--

B.9 Il se peut qu'un écran similaire à celui-ci apparaisse. Cela ne signifie pas que Windows a rencontré un problème. Notre logiciel a été entièrement testé et est compatible avec cette version de Windows. Cliquez sur « Continue Anyway [Poursuivre] » et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

B.10 L'assistant installe le logiciel.

Software	Installation
1	The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why</u> <u>this testing is important.</u>)
	Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway



	Table des matières	SECTION			3							
--	--------------------	---------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

B0.11 L'installation est terminée. Cliquez sur « Finish [Terminer] » pour quitter l'assistant.

- B.12 Cliquez de nouveau sur « Finish [Terminer] » pour quitter le programme d'installation InstallShield.
- B0.13 En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, il est probable que vous deviez redémarrer votre ordinateur pour que l'installation soit prise en compte. Enregistrez vos données et fermez toutes les applications. Ensuite, redémarrez votre ordinateur.

Found New Hardware Wizard	Belkin N+ Wireless USB Adapter - InstallShield Wizard
Completing the Found New Lardware Wizard The wizard has finished installing the software for: Image: Software of the wizard Software wizard Citck Finish to close the wizard.	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed Belkin N+ Wireless USB Adapter. Before you can use the program, you must restart your computer. Image: Start of the install of the installow of the install of the install of the install of the



C. Configuration

Utilisation de l'Utilitaire réseau sans fil Belkin (Windows 2000 et XP seulement)

C0.1 Après avoir redémarré l'ordinateur, cliquez deux fois sur l'icône de l'Utilitaire réseau sans fil Belkin se trouvant sur votre bureau.



Remarque : L'icône de l'utilitaire sans fil Belkin se trouve également dans la barre de tâches.

- C0.2 L'écran de l'Utilitaire réseau sans fil apparaît.
- C0.3 Sélectionnez un réseau dans la liste des « Available Networks [Réseaux disponibles] » et cliquez sur « Connect [Connexion] ».

rrent Status My Connecti								
	ions Options	Heip						
twork Status								
1 No Wireless Connection	n					Info		
		((11+ ++1)))					
		-	-	<u>.</u>	- 3			
	~	-			U			
	My Computer	Router			Internet			
Disconnect	Roll-over icons for d	etails, double-cli	sk to ope	n Re	fresh Status			
allable Networks						Circ	k on a network to s	elect
(1) Name (SSID) -	My Connections	Sional	4	W/PS	Channel	Type		~
(<u>1</u>) Name (SSID) → belkin54g A000	My Connections	Signal	≙	WPS D	Channel 6	Туре	. Infrastructure	-î
Name (SSID) helkin54g A000 Belkin_Corporate	My Connections	Signal		WPS HD	Channel 6	Type	Infrastructure Infrastructure	Î
(⊉) Name (SSID) ← belkin 54g ADOD Belkin_Corporate Belkin_Visitors	My Connections	Signal		WPS ~©	Channel 6 1	Type 8-8	Infrastructure Infrastructure Infrastructure	
Name (SSID) ~ belkinS4g A000 Belkin_Corporate Belkin_Visitors Dynex	My Connections	Signal	▲ ▲ ·	WPS 0 - -	Channel 6 1 1 6	Type 8-8 8-8 8-8	Infrastructure Infrastructure Infrastructure Infrastructure	0
Name (SSID) * helkinS-tg A000 Belkin_Corporate Belkin_Visitors Dynex Free Public WiFi	My Connections	Signal 	A A · ·	WPS +0 - - - - - - - - - - -	Channel 6 1 1 6 11	Type 8-8 8-8 8-8	Infrastructure Infrastructure Infrastructure Infrastructure Ad-Hoc	
Name (SSID) Helkin Science (SSID) Helkin Science (SSID) Belkin Visitors Dynex Free Public WiFi lig	My Connections	Signal	A A · ·	WPS ~0	6 1 6 11 6 11 1	1ype	Infrastructure Infrastructure Infrastructure Ad-Hoc Ad-Hoc	-
Name (SSID) helkinS-tg A000 Belkin_Visitors Dynex Free Public WiFi hg kymlab	My Connections	Signal		WPS ~0	Channel 6 1 6 11 6 11 1 6	799e	Infrastructure Infrastructure Infrastructure Ad-Hoc Ad-Hoc Infrastructure	
Name (SSD) belkin_K4g A000 Belkin_Corporate Belkin_Visitors Dynex Free Public WiFi lig kymlab Nv3 testE1	My Connections	Signal 		WPS +0 - - - - - - - - - - - - -	Channel 6 1 6 11 6 11 1 6 6 6	799e 488 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	Infrastructure Infrastructure Infrastructure Ad-Hoc Ad-Hoc Infrastructure Infrastructure	

Remarque : Afin de voir les « Available Networks [Réseaux Disponibles] », vous devez être près d'un routeur ou d'un point d'accès sans fil.

L'installation est terminée.

Tabla das motières	SECTION		4			
Table des maderes	SLUTION		-			

Après avoir installé l'Utilitaire réseau sans fil Belkin (URSF), la configuration des connexions sans fil et la sécurité sera la prochaine étape.

Accès à l'Utilitaire réseau sans fil à partir de la barre des tâches Windows

Pour accéder à l'URSF, placez simplement le pointeur de votre souris et cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'URSF de la barre de tâches de Windows.



Si l'icône est introuvable, cliquez sur « Démarrer > Programmes > N Wireless USB Network Adapter > Belkin Wireless Networking Utility ».

ELKIN.	Wireles	s Netw	orki	ng l	Jtility			
rent Status My Connectio	ns Options	Help						
twork Status								
1 No Wireless Connection						Info		
		([[0 + 12]	1)					
			_	<u>.</u>	- 53			
	~							
	My Computer	Router			Incernet			
	Pollower icons for a	ietails double-dir	k to one	0 0	test certai	-		
Jisconnect			ar co opo	Re	rresh scatus			
alable Networks						Click	on a network to s	elect
(1) Name (SSID) 🔺	My Connections	Signal	A	WPS	Channel	Туре		2
belkin54g A000	(*)		A	10	6	8.2	Infrastructure	
Belkin_Corporate		in a set of the	<u></u>		1	<u>B-8</u>	Infrastructure	
Belkin_Visitors			-	•	1	33	Infrastructure	18
Dynex				0	6	333	Infrastructure	
Free Public WiFi				-	11	88	Ad-Hoc	
ng			0	-	1	88	Ad-Hoc	
Kymiad				-	6	833	Intrastructure	
No. 1 Long Ltd. 1			88		6	200	Infrastructure	0
NV5 CESCET								

L'écran par défaut de l'utilitaire est l'onglet « Current Status [État actuel] » . Il affiche l'état du réseau actuel ainsi que les réseaux disponibles.

État du réseau

Cette fenêtre montre l'état de la connexion du réseau actuel. Il affiche de même l'état de la connexion entre le routeur et l'ordinateur, et entre le routeur et l'Internet. En cas de problème, utilisez la fenêtre « État du réseau » pour en déterminer la source (l'ordinateur, le routeur ou Internet/ modem, par exemple).



Réseaux disponibles

Cette fenêtre affiche les réseaux disponibles sur le site en cours ainsi que leurs SSID, la force du signal, le type de sécurité, le canal et le type de réseau.

Connexion sans fil perdue

Si la connexion sans fil en cours est perdue, une fenêtre apparaît et l'utilitaire tente de se reconnecter.



Echec de connexion

D'autres options apparaîtront pendant la tentative de reconnexion. Pour arrêter la connexion, cliquez sur « Stop » et pour réessayer de vous connecter, cliquez sur « Réessayer ».



Right-Click during connection failure

État du réseau et astuces

Pour mieux comprendre l'état du réseau en cours, cliquez sur « Ouvrir l'utilitaire sans fil ». L'écran par défaut est l'onglet « État actuel ». La section « État du réseau » détermine les connexions qui sont bonnes et/ou mauvaises.

	Wireles	s Netw	ork	ing L	Jtility			
ment Status My Connectio	ns Options	Help						
etwork Status						Info		
T NO WITCHESS CONNECCION		litte e all	11		-			
		-0	-	<u>.</u>	- (3)			
	Mr. Constator	Deuter			Internet			
	Hy compacer	Router			Incernet			
Disconnect	Roll-over icons for d	letails, double-clic	k to ope	n Ref	resh Status	1		
valable Networks				-		-		
(4)	1			1		Click	con a network to s	elect
⊥ Name (SSID) ▲	My Connections	Signal	-	WPS	Channel	Туре		
belkin54g A000				0	6	87	Infrastructure	
Belkin Corporate			1351	-	4	B _ <u>S</u>	Infrastructure	
DCIVIT_TISICOLS					6	000	Infrastructure	1
Dyney					11		Ad-Hoc	
Dynex Free Public WiFi				-	1	8-8	Ad-Hoc	
Dynex Free Public WiFi hg				-	6	83	Infrastructure	-
Dynex Free Public WiFi hg kymlab			0	0	6	8.3	Infrastructure	~
Dynex Free Public WiFi hg kvmlab Nv3 testE1	-							

L'utilitaire contient également une section « Astuces » qui vous propose des informations de dépannage.



Création de profils réseau sans fil

L'onglet « Mes connexions » de l'utilitaire vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des profils de connexion. Il affiche également la force du signal, la sécurité et le type de réseau.

Protection de votre réseau sans fil Wi-Fi®

Si vous choisissez de vous connecter à un réseau sécurisé, déterminez le type de sécurité utilisée (WPA ou WEP*) et utilisez le champ approprié de la boîte de dialogue.

elkin Wireless I	Networking Utility 2	8.1			(
BEL	KIN.	Wireless Net	working	Utility	
Current Status	My Connections	Options He	þ		
My Connection	ns Here are all of t	he networks you've connected to.			
Auto-connect	1 Nickname	Network Used	Date	🚔 Туре	
	T Belkin_NI_W	/ <i>ireless_</i> Belkin_N1_Wireless_1	23	🔒 🗏 👶 Infrastructure	
					Connect order •
Connect	Disconnect		Add	Edt Delete	

Connect to a se	cure network	×
Name: (SSID)	Belkin_N1_Wireless_123456	
Encryption key:	GoBelkin123	
	Hex Key Passphrase	
Nickname:	Belkin_N1_Wireless_123456	
(optional)	Auto-connect if this network is in range	
Advanced	Cancel Connect]

L'utilitaire contient également une section « Astuces » qui vous propose des informations de dépannage.

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
--	--

Remarque : Lorsque vous sélectionnez un réseau qui utilise le chiffrement, vous voyez d'abord la fenêtre de sécurité simple. Cliquez sur le bouton « Avancé » pour voir d'autres options de sécurité (ci-dessous).

Connect to a secure network	
Name: (SSID) Belkin_N1_Wireless_123456	
Encryption key: GoBelkin123	
Hex Key Passphrase	
Nickname: Belkin_N1_Wireless_123456	
(optional) Auto-connect if this network is in range	
Wireless Network Properties Authentication	_
Key	
Network Authentication: WPA2-PSK	
Data Encryption: AES	
Key index (advanced):	
The key is provided for me automatically	
Enable Cisco Client eXtensions for this network	
Basic Cancel Connect	

Le Wired Equivalent Privacy (WEP) est un protocole de sécurité moins sûr, mais plus fréquemment employé. Selon le niveau de sécurité (64 ou 128 bits), l'utilisateur devra entrer une clé hexadécimale à 10 ou 26 caractères. Une clé hexadécimale est une association de lettres (de a à f) et de chiffres (de 0 à 9).

Le « Wi-Fi Protected Access » (WPA) est la nouvelle norme de sécurité sans fil. Cependant, toutes les cartes et adaptateurs sans fil ne prennent pas en charge cette technologie. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre adaptateur sans fil pour savoir s'il prend en charge le WPA. Au lieu d'une clé hexadécimale, le WPA utilise uniquement des expressions mot de passe dont il est plus facile de se souvenir.

La section suivante, prévue pour les particuliers, les professionnels indépendants et pour les petits bureaux, présente quelques nouvelles façons de maximiser la sécurité de votre réseau sans fil.

Table des matières	SECTION		4			
Table usa maneroa	OLUTION		-			

Au moment de mettre sous presse, quatre méthodes de chiffrement étaient disponibles :

Méthodes de chiffrement :

Nom	Wired Equiva- lent Privacy 64 bits	128 bits Chiffrement	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi Protected Access
Acronyme	WEP 64 bits	WEP 128 bits	WPA-TKIP/AES (ou simplement WPA)	WPA2-AES (ou WPA2 seule- ment)
Sécurité	Bon	Mieux	Excellent	Excellent
Features	Clés fixes	Clés fixes	Chiffrement dy- namique de la clé et authentification mutuelle	Chiffrement dynamique de la clé et authentification mutuelle
	Clés de chiffre- ment basées sur l'algorithme RC4 (clés de 40 bits)	Sécurité renfor- cée sur WEP 64 bits utilisant une clé de 104 bits, plus 24 bits supplé- mentaires pour des données générées par le système	Le TKIP (temporal key integrity pro- tocol) s'ajoute afin d'assurer la rotation des clés et renforcer le chiffrement	L'AES (Advanced Encryption Stan- dard) n'entraîne pas de perte de performances

WEP

Le WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole courant qui renforce la sécurité de tous les dispositifs sans fil Wi-Fi. Le WEP offre aux réseaux sans fil un niveau de protection comparable à celui des réseaux câblés.

WEP sur 64 bits

Le WEP 64 bits a été introduit la première fois avec un chiffrement de 64 bits, ce qui comprend une clé de 40 bits plus 24 bits supplémentaires composés de données générées par le système (64 bits au total). Certains fabricants se réfèrent au chiffrement sur 64 bits lorsqu'ils parlent du chiffrement sur 40 bits. Peu après le lancement de la technologie, les chercheurs ont découvert que le chiffrement sur 64 bits était trop simple à décoder.

Chiffrement sur 128 bits

Pour contrer la faille de sécurité du WEP 64 bits, une méthode de chiffrement plus sécurisée sur 128 bits a été créée. Le WEP 128 bits comprend une clé de 104 bits plus 24 bits supplémentaires composés de données générées par le système (128 bits au total). Certains fabricants se réfèrent au chiffrement sur 128 bits lorsqu'ils parlent du chiffrement sur 104 bits. La plupart des dispositifs sans fil disponibles sur le marché aujourd'hui prennent en charge le chiffrement WEP sur 64 et 128 bits, mais il se peut que vous possédiez un dispositif plus ancien ne prenant en charge que le WEP sur 64 bits. Tous les produits sans fil de Belkin prennent en charge le chiffrement WEP sur 64 et 128 bits.

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clés de chiffrement

Après avoir choisi le mode de chiffrement (64 ou 128 bits), il est primordial de générer une clé de chiffrement. Si la clé de chiffrement n'est pas la même dans tout le réseau sans fil, vos dispositifs sans fil ne seront pas en mesure de communiquer entre eux. Vous pouvez entrer votre clé en entrant la clé hexadécimale manuellement. Une clé hexadécimale est une combinaison de chiffres et de lettres, compris entre A et F et entre 0 et 9. Pour le WEP 64 bits, vous devez entrer 10 caractères hexadécimaux. Pour le WEP 128 bits, vous devez entrer 26 caractères hexadécimaux.

Par exemple :

AF 0F 4B C3 D4 = clé WEP 64 bits

C3 03 0F AF 0F 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = clé 128 bits

Prenez note de la clé hexadécimale WEP de votre routeur ou de votre point d'accès sans fil et entrez-la manuellement dans la table de clés hex WEP, à l'écran de configuration de votre adaptateur.

WPA

Le WPA (Wi-Fi Protected Access) est une nouvelle norme Wi-Fi, surpassant les caractéristiques de sécurité du WEP. Pour utiliser la sécurité par WPA, les pilotes et le logiciel de vos dispositifs sans fil doivent être mis à niveau. Ces mises à niveau sont disponibles sur les sites web des fabricants de vos dispositifs sans fil. Il existe trois types de sécurité par WPA : WPA-PSK (sans serveur), WPA (avec Serveur Radius) et WPA2.

Le WPA-PSK (sans serveur) utilise ce qu'on appelle une « clé prépartagée » comme clé réseau. Une clé réseau est en quelque sorte un mot de passe qui contient entre 8 et 63 caractères. Il peut être composé de lettres, de chiffres ou de symboles. Chaque client utilise la même clé pour accéder au réseau. De façon générale, ce mode est utilisé pour les réseaux domestiques.

Le WPA (avec serveur Radius), qui fonctionne mieux dans un environnement professionnel, consiste en un système où le serveur Radius qui distribue automatiquement les clés réseau aux clients.

Le WPA2 utilise l'AES (Advanced Encryption Standard) pour le chiffrement des données, ce qui apporte un niveau de sécurité plus élevé que le WPA. Le WPA utilise à la fois le protocole appelé Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) et l'AES pour le chiffrement.

Configuration de votre routeur sans fil ou de votre point d'accès pour utilisation d'un mode de sécurité

Pour utiliser un mode sécurisé, vous devez d'abord activer le WEP ou le WPA de votre routeur ou de votre point d'accès. Pour les routeurs et les points d'accès de Belkin, cette fonction de sécurité peut être configurée en utilisant l'interface basée sur navigateur Web. Consultez le manuel d'instructions de votre routeur ou de votre point d'accès pour des

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Configuration des paramètres de sécurité de votre adaptateur

Jusqu'à maintenant, vous avez configuré votre routeur ou point d'accès sans fil afin qu'ils utilisent le WPA ou le WEP. Pour obtenir une connexion sans fil, vous devrez configurer votre Adaptateur USB sans fil N+ pour ordinateur de bureau afin qu'il utilise les mêmes paramètres de sécurité.

Modification des paramètres de sécurité sans fil

Votre Adaptateur sans fil N+ Belkin prend en charge des technologies de sécurité évoluées, y compris le Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2™), le Wired Equivalent Privacy (WEP) et le Wi-Fi Protected Setup (WPS), qui simplifie la configuration d'un réseau sans fil. Le WPS se sert de méthodes familières, comme la saisie d'un numéro d'identification personnel (PIN) ou la configuration du nom de réseau en appuyant sur un bouton. Cela permet l'implémentation automatique d'un chiffrement de données et d'authentification WPA/WPA2 efficaces.

Utilisation du Wi-Fi Protected Setup

Le Wi-Fi Protected Setup n'est pris en charge qu'avec l'utilitaire Belkin sous Windows 2000 et XP.

Lors d'une tentative de connexion à un réseau sur lequel WPS est activé, l'écran suivant apparaît :

Vame: (SSID)	Nv3 testE1
Wi-Fi Protected Setup(WPS):	• Start Personal Information Number (PIN) method Connect to an Open AP.
Manual Configuration:	Click "Advanced" for manual configuration
Nickname:	Nv3 testE1
(optional)	Auto-connect if this network is in range
16	

- Méthode Personal Information Number (PIN) : Le principe de cette méthode est que l'Adaptateur USB sans fil N+ génère un PIN qui devrai être saisi dans le routeur.
- Connexion à un point d'accès ouvert : Sélectionnez cette option si votre routeur prend en charge le WPS, mais qu'aucune fonction de sécurité n'a été activée.
- 3. Méthode de configuration avancée : Pour la connexion manuelle à un réseau sécurisé.

|--|

Le WPS utilise le chiffrement WPA2 (décrit ci-dessous). Il n'offre pas de sécurité supplémentaire. Cependant, il normalise la méthode de sécurisation de votre réseau sans fil. Dans votre utilitaire client, les réseaux WPS sont marqués d'une icône de clé. Vous pouvez utiliser la méthode par bouton-poussoir (Push Button Configuration – PBC) ou la méthode par PIN pour autoriser l'accès à votre réseau sans fil. Voici le principe des deux méthodes :

PBC : Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes le bouton WPS situé sur votre adaptateur USB. (Ou, cliquez sur le bouton « Connexion WPS » de l'utilitaire Belkin au lieu du bouton sur l'adaptateur.) Ensuite, complétez la procédure WPS sur l'utilitaire client dans les deux minutes qui suivent. Votre client procédera automatiquement à l'échange d'informations de sécurité et sera ajouté au réseau sans fil. La méthode PBC peut également être initiée à partir du routeur. Toutefois, nous vous recommandons de commencer la procédure à partir de l'adaptateur USB. Si la procédure est initiée à partir du routeur, vous verrez le message suivant :



Si la procédure est amorcée à partir du client, vous verrez ce message :



Le message suivant apparaît pendant la procédure de connexion :



Le client sera ajouté à votre réseau sans fil automatiquement dans les deux minutes qui suivent.



Table des matières	SECTION		4			

PIN :Votre ordinateur portable possède un PIN de 8 chiffre associé au WPS. Sélectionnez le réseau WPS et cliquez sur « Connect [Connexion] » pour amorcer la procédure WPS. Choisissez la méthode PIN parmi les options et complétez la procédure WPS avec l'utilitaire de configuration de votre routeur.



Le message suivant apparaît pendant la procédure de connexion :

Wi-Fi Protected Setup Message	X
Initiating - Please press the PBC push button on the Router or an external Registrar within 2 minutes.	
Cancel	

Le client sera ajouté à votre réseau sans fil automatiquement dans les deux minutes qui suivent.

WPS operating	
In Progress – Please wait	
	Cancel

Si désiré, vous pouvez vous connecter manuellement à un réseau WPS. Cliquez sur l'onglet « Advanced [Avancé] » pour ouvrir la fenêtre suivante :

ame: (SSID)	Nv3 testE1				
ncryption key:	1				
	() Hex Key	Pas	sphrase		
ickname:	Nv3 testE1				
optional)	Auto-con	nect if i	his network is	in range	
Wireless Netwo	rk Properties	Authe	ntication		
Kev					
Network	Authentication	1:	WPA-POK		~
Data Enc	ryption:		TKIP		*
Key inde:	c (advanced):		1		
The k	ey is provided	for me	automatically		
This is a wireless	computer-to-c access points a isco Client eXt	ompute are not ensions	r (adhoc) netv used for this netwo	vork; ork	

Saisissez la clé de chiffrement et la méthode de sécurité pour rejoindre ce réseau. La section suivante décrit le processus de connexion à un réseau sécurisé ne prenant pas en charge le WPS.

Table des matières	SECTION		4			

L'Adaptateur USB sans fil N+ Belkin prend en charge les fonctionnalités de sécurité WPA les plus récentes ainsi que la norme de sécurité WEP plus ancienne. Par défaut, la sécurité sans fil est désactivée.

Pour activer la sécurité, vous devrez d'abord déterminer la norme utilisée par le routeur ou le point d'accès. (Consultez le manuel de votre routeur ou votre point d'accès sans fil pour savoir comment accéder aux paramètres de sécurité.)

Pour accéder aux paramètres de sécurité sur votre adaptateur, cliquez sur l'onglet « Mes connexions » et sélectionnez la connexion dont vous voulez modifier les paramètres de sécurité. Cliquez sur « Modifier » pour modifier les paramètres.

lkin Wireless N	etworking Utility 2	м			
BELH	CIN.	Wireless Net	working	Utility	
Current Stabus	My Connections	Options He	•		
ly Connection	s Here are all of t	he networks you've connected to.			
Auto-connect	1 Nickname	Network Used	Date	🚔 Туре	
	1 Belkin_N1_W	Wreiess Belkin_NL_Wireless_1	23	A 2-3 Infrastruc	ture
					order
Connect	Disconnect		Add	Edt De	iete

Table des matières	SECTION		4			10
141010 400 111410100						

Configuration du WEP Chiffrement WEP sur 64 bits

- 1. Sélectionnez « WEP » dans le menu déroulant « Chiffrement de données ».
- Après avoir sélectionné votre mode de chiffrement WEP, entrez votre clé hexadécimale manuellement.

Une clé hexadécimale est une combinaison de chiffres et de lettres, compris entre A et F et entre 0 et 9. Pour le WEP 64 bits, vous devez entrer 10 caractères hexadécimaux.

Par exemple :

AF 0F 4B C3 D4 = clé WEP 64 bits

 Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer. Le chiffrement de votre routeur ou de votre point d'accès est maintenant configuré. Chaque ordinateur de votre réseau sans fil devra maintenant être configuré avec les mêmes paramètres de sécurité.

AVERTISSEMENT :Si vous utilisez un client sans fil pour activer les paramètres de sécurité de votre routeur ou de votre point d'accès, vous perdrez temporairement votre connexion sans fil jusqu'à ce que vous ayez activé la sécurité de votre client sans fil. Veuillez noter la clé avant d'apporter des modifications aux paramètres du routeur ou du point d'accès sans fil. Si vous avez oublié votre clé hexadécimale, votre client ne sera plus en mesure de se connecter au routeur ou au point d'accès sans fil.

Connect to a se	cure network		×
Name: (SSID)	Belkin_Corporate		
Encryption key:	AF0F4BC3D4		1
	• Hex Key OP	assphrase	
Nickname:	Belkin_Corporate		1
(optional)	Auto-connect i	f this network is in range	1
Wireless Netwo	rk Properties Aut	hentication	_
скеу			
Network	Authentication:	Open 🖌	
Data Enci	yption:	WEP	
Key index	: (advanced):	1	
The ke	ey is provided for m	ne automatically	
This is a c wireless a	computer-to-compu access points are n	ter (adhoc) network; ot used	
Enable Ci	sco Client eXtensio	ns for this network	
Basic	Ca	ncel Connect	1
L Dusc			

Table des matières	SECTION		4			10

Chiffrement WEP sur 128 bits

- 1. Sélectionnez « WEP » dans le menu déroulant.
- Après avoir sélectionné votre mode de chiffrement WEP, entrez votre clé hexadécimale manuellement. Une clé hexadécimale est une combinaison de chiffres et de lettres, compris entre A et F et entre 0 et 9. Pour le WEP 128 bits, vous devez entrer 26 caractères hexadécimaux.

Par exemple :

C3 03 0F AF 0F 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = clé 128 bits

 Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer. Le chiffrement de votre routeur ou de votre point d'accès est maintenant configuré. Chaque ordinateur de votre réseau sans fil devra maintenant être configuré avec les mêmes paramètres de sécurité.

AVERTISSEMENT :Si vous utilisez un client sans fil pour activer les paramètres de sécurité de votre routeur ou de votre point d'accès, vous perdrez temporairement votre connexion sans fil jusqu'à ce que vous ayez activé la sécurité de votre client sans fil. Veuillez noter la clé avant d'apporter des modifications aux paramètres du routeur ou du point d'accès sans fil. Si vous avez oublié votre clé hexadécimale, votre client ne sera plus en mesure de se connecter au routeur ou au point d'accès sans fil.

Name: (SSID)	Belkin Corporate		
reason (Joro)		2020448020457	
Encryption key:		2030440030407	
	Hex Key OP	assphrase	
Nickname: (optional)	Belkin_Corporate	•	
Coperonaly	Auto-connect i	f this network is in range	
Wireless Netwo	rk Properties Aut	hentication	
	mac	londeddon	
Key			1
Network	Authentication:	Open	~
Data Enci	ryption:	WEP	*
Key index	c (advanced):	1	
The ke	ey is provided for m	e automatically	
This is a c wireless a	computer-to-compu access points are n	ter (adhoc) network; ot used	
Enable Ci	isco Client eXtensio	ns for this network	
the second se			(CONTRACTOR)

Table des matières SECTION				4						
----------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

WPA PSK

Choisissez cette option si votre réseau n'utilise pas de serveur radius. Le WPA-PSK se retrouve généralement dans des réseaux à domicile ou en entreprise.

- 1. À partir du menu déroulant « Network Authentication [Authentification réseau] », sélectionnez « WPA-PSK ».
- Entrez votre clé réseau. Elle peut être composée de 8 à 63 caractères (lettres, chiffres ou symboles). La même clé doit être utilisée sur chacun des clients (cartes réseau) que vous désirez ajouter à votre réseau sans fil.
- Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer. Tous les clients (cartes réseau) doivent maintenant être configurés avec ces paramètres.

dit informatio	n for a network	X
Name: (SSID)	belkin54g	
Encryption key:	Belkin123	
	Hex Key Passphrase	
Nickname:	belkin54g]
(optional)	Auto-connect if this network is in range	
Wireless Netwo	rk Properties Authentication	
Key		
Network A	Authentication: WPA2-PSK 💌	
Data Encr	ryption: AES 🗸	
Key index	< (advanced):	
The ke	ey is provided for me automatically	
This is a c wireless a	computer-to-computer (adhoc) network; access points are not used	
Enable Ci:	isco Client eXtensions for this network	
Basic	Cancel Save]



Options de l'Utilitaire réseau sans fil

Options de l'Utilitaire réseau sans fil

L'onglet « Help [Aide] » de l'URSF permet l'accès à l'assistante en ligne et téléphonique, la vérification express de mises à jour ou de mises à niveau du logiciel et des outils diagnostiques avancés.

ment Status My Connections Options	Help
Program Choice	
 Use this Bellim utility to control my wireless connections Use the standard Windows XP utility instead 	Windows XP comes with a program called "Zero Config" aiready installed. If you avecto to that and later want to switch back to using this sulfity, open this program through the Start menu > Programs menu, and then change the choice on this screen.
Automatic Connections	
Automatically try to connect to any open networks in range (If no network from My Connections list is available)	Choose this option if you want to give priority to being connected as much as possible, and don't mind which networks you connect to. Don't choose this option if you want to manually control connections to all new networks.
con	
Show program icon in system tray Recommended	The system bray is in the bar containing the "Start" menu. Showing the icon makes it easy to see status, use the simple pop-up connection control, and access the utility.

L'onglet « Options » de l'Utilitaire permet à l'utilisateur de personnaliser les paramètres de son utilitaire.

		About this Utility
Online Support	Open Belkin.com Networking Support	Our support site features late breaking issues, latest downloads, top Networking questions.
	Check for upgrades	Often times a problem can be solved with an updated version of software or firmware (firmware is software that resides inside a piece of hardware - like your wireless card).
Telephone Support	View Support Phone Numbers	Find your telephone support numbers for the US, Europe, Asia, and Africa here.
Advanced Tools	Open Advanced Diagnostics Tool	Are you an expert user? If so check out this powerful tool.

	SECTION				4						
--	---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Outils de diagnostics avancés

La section « Outils de diagnostics avancés » est le panneau de configuration central de tous les paramètres des composants matériels et logiciels du réseau sans fil. Il fournit un éventail de tests et de services de connectivité pour garantir des performances réseau optimales.

Belkin Wireless U	tility - Advanced	Diagnostics Tools			
Versions			Connectivity Status		
Utility version	2.0.0.21		Sent Packets	3068	
Driver version	6.0.0.12)	Received Packets	4857	
Model number	0.0.0.20	,			
Chip version	0.0.0.12	,			
Addresses					
MAC Address	00:11:50:F6:81:96		Net Mask	255.255.255.0	
IP Address Type	Dynamic		Default Gateway	192.168.2.1	
IP Address	192.168.2.27	Release Renew	DN5 Wins	192.168.2.1	
Tools	indows	Connectivity Test	Router	Device Manager	Telnet Port Test
Windows XP		Net-Sh Dial GUI	Connection Repair	MS Config	
Windows 2000					
Windows 98 / Me		MS Config	Winipcfg		
Show all visibl	e networks (Recomme	nded for the expert use	er only)		Close

Table des matières	SECTION			5			

Je n'arrive pas à me connecter sans fil à Internet.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'Internet à partir d'un ordinateur sans fil, veuillez vérifier les points suivants :

- 1. Observez les voyants de votre routeur sans fil. Si vous utilisez un routeur sans fil Belkin, les voyants devraient être comme suit :
 - Le voyant d'alimentation doit être allumé.
 - Le témoin « Connected [Connecté » doit être allumé, et ne doit pas clignoter.
 - Le voyant « WAN » doit être allumé ou clignoter.

Si les voyants de votre routeur sans fil de Belkin sont comme décrits ci-haut, allez au point **2** ci-dessous.

Si ce n'est PAS le cas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation du routeur est bien branché.
- Tous les câbles entre le modern et le routeur sont bien branchés.
- Les voyants du modem fonctionnent correctement. Sinon, consultez le manuel de l'utilisateur de votre modem.
- Redémarrez le routeur
- Redémarrez le modem.

Si les problèmes persistent, veuillez contacter l'assistance technique Belkin.

Si nous n'utilisez pas un routeur sans fil de Belkin, consultez son manuel de l'utilisateur.

 Lancez le logiciel de l'utilitaire sans fil en cliquant sur l'icône dans la barre de tâches, à l'angle inférieur droit de l'écran. L'icône de la barre de tâches devrait ressembler à celle-ci (elle peut être rouge ou verte) :



3. La fenêtre qui s'ouvre devrait montrer une liste de réseaux disponibles.

Les réseaux disponibles représentent les réseaux auxquels vous pouvez vous connecter.

Si vous utilisez un routeur 802.11g (G+) de Belkin ou 802.11g (54g), le nom par défaut est « Belkin54g ».

Si vous utilisez un routeur 802.11b de Belkin, le nom par défaut est « WLAN ».

Si vous utilisez un routeur d'un AUTRE fabricant que Belkin, consultez son manuel de l'utilisateur pour connaître le nom par défaut.

Table des matières	SECTION			5			10
				-			

Le nom de votre réseau sans fil apparaît dans la liste des réseaux disponibles.

Si le nom de réseau qui apparaît dans la liste des réseaux disponibles est valide, procédez comme suit pour vous connecter sans fil :

- 1. Cliquez sur le nom de réseau valide dans la liste des réseaux disponibles.
- Si le réseau est sécurisé (chiffrement), vous devrez entrer la clé réseau. Cliquez « Connect [Connexion] ». Pour plus d'informations sur la sécurité, rendez vous à la page intitulée « Protection de votre réseau sans fil Wi-Fi » à la page xx de ce manuel.
- Dans les secondes qui suivent, l'icône de la barre de tâches, à l'angle inférieur droit de l'écran, tournera au vert, indiquant une connexion au réseau.

Si vous ne pouvez toujours pas accéder à l'Internet après vous être connecté au réseau sans fil, veuillez contacter l'assistance technique de Belkin.

Le nom de votre réseau n'apparaît PAS dans la liste des réseaux disponibles.

Si le nom de votre réseau n'apparaît pas dans la liste, vérifiez le SSID et assurez-vous qu'il soit identique partout. Le SSID est sensible à la casse et l'orthographie du nom sur chaque ordinateur doit être identique afin que l'adaptateur puisse se connecter au routeur sans fil ou au point d'accès.

Remarque : Pour vérifier le SSID ou pour voir les réseaux disponibles, double-cliquez sur l'icône donnant l'état du signal afin de faire apparaître l'écran « Réseaux sans fil ». Cliquez sur « Ajouter » si vous ne voyez pas le nom du réseau auquel vous essayez de vous connecter, puis tapez le SSID. Pour de plus amples informations sur la configuration du SSID, reportezvous à la documentation accompagnant votre routeur sans fil.

Si le problème persiste même dans un rayon restreint, contactez l'assistance technique de Belkin.

	Table des matières	SECTION					5					
--	--------------------	---------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Le CD-ROM d'installation ne lance pas l'Utilitaire réseau sans fil

Si le CD-ROM ne lance pas automatiquement l'utilitaire réseau sans fil, il se peut qu'un autre programme utilisé par votre ordinateur interfère avec le lecteur de CD-ROM. Si l'écran de l'Utilitaire n'apparaît pas dans les 15 à 20 secondes, ouvrez votre lecteur de CD-ROM en double-cliquant sur l'icône « My Computer [Poste de travail] ». Ensuite, cliquez deux fois sur le lecteur de CD-ROM dans lequel se trouve le CD d'installation afin de démarrer l'installation. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Explore [Explorer] », puis cliquez deux fois sur l'icône « setup.exe ».

Le voyant d'alimentation ne s'allume pas. L'adaptateur ne fonctionne pas.

Si les voyants restent éteints, il se peut que l'adaptateur ne soit pas connecté ou installé correctement. Vérifiez à ce que l'adaptateur soit inséré fermement dans le port USB de votre ordinateur. Vérifiez que les pilotes de l'adaptateur soient bien installés. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Poste de travail » du bureau. Choisissez «Propriétés» et accédez au « Gestionnaire de périphériques ». Assurez-vous que votre adaptateur y figure et qu'il ne présente aucune erreur. Si vous constatez une erreur, communiquez avec l'assistance technique de Belkin.

Le voyant de liaison clignote lentement. Impossible de se connecter à un réseau sans fil ou à Internet.

Si votre adaptateur semble fonctionner adéquatement mais vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, ou si vous voyez une icône rouge au bas de votre écran, il est possible que l'origine du problème soit une disparité entre le Nom du réseau (SSID) dans les propriétés de votre réseau sans fil.

Vérifiez les paramètres de SSID et assurez-vous qu'ils soient identiques partout. Le SSID est sensible à la casse et l'orthographie du nom sur chaque ordinateur doit être identique afin que l'adaptateur puisse se connecter au routeur sans fil ou au point d'accès.

Remarque :Pour vérifier le SSID ou pour voir les réseaux disponibles, double-cliquez sur l'icône donnant l'état du signal afin de faire apparaître l'écran « Réseaux sans fil ». Cliquez sur « Ajouter » si vous ne voyez pas le nom du réseau auquel vous essayez de vous connecter, puis tapez le SSID.

Pour de plus amples informations sur la configuration du SSID, reportezvous à la documentation accompagnant votre routeur sans fil ou votre point d'accès. Si le problème persiste même dans un rayon restreint, veuillez communiquer avec l'assistance technique de Belkin.

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9		SECTION					5						
--	--	---------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Le voyant de liaison est allumé mais je n'arrive pas à me connecter à Internet.

Si vous obtenez un signal mais ne pouvez vous connecter à l'Internet ou obtenir une adresse IP, il se peut que le problème soit dû à une disparité entre les clés de chiffrement de votre ordinateur et votre routeur ou votre point d'accès. Vérifiez les paramètres de clé WEP, WPA et WPA2 et assurez-vous qu'il sont identiques sur l'ensemble de votre réseau. La clé est sensible à la casse et l'orthographie sur chaque ordinateur et le routeur sans fil (ou le point d'accès) doit être identique afin que l'adaptateur puisse se connecter au routeur. Pour de plus amples informations sur le chiffrement, veuillez consulter la section « Protection de votre réseau sans fil Wi-Fi » à la page xx de ce manuel.

Si le problème persiste même dans un rayon restreint, contactez l'assistance technique de Belkin.

Le transfert de données est parfois très lent.

La technologie sans fil est basée sur des ondes radio. Ceci implique que les performances et le débit de transfert entre les appareils diminuent lorsque ceux-ci sont éloignés les uns des autres. D'autres facteurs peuvent engendrer une dégradation du signal : le métal en est généralement responsable. Des obstacles tels des murs et des appareils métalliques peuvent aussi affecter la qualité du signal. Ainsi, à l'intérieur, la portée de vos appareils sans fil va de 30 à 60 mètres. Notez également que la vitesse de connexion diminue si vous vous éloignez du routeur sans fil ou du point d'accès.

Afin de déterminer si vos problèmes de connexion sans fil sont dus à la portée, déplacez temporairement votre ordinateur dans un rayon d'environ 3 mètres de votre routeur (ou de votre point d'accès). Reportez-vous à la section « Choix de l'emplacement de votre dispositif de réseau sans fil pour une performance maximale », à la page 2 de ce manuel de l'utilisateur. Si le problème persiste même dans un rayon restreint, veuillez communiquer avec l'assistance technique de Belkin.

Table des matières	SECTION			5			

La force du signal est faible.

La technologie sans fil est basée sur des ondes radio. Ceci implique que les performances et le débit de transfert entre les appareils diminuent lorsque ceux-ci sont éloignés les uns des autres. D'autres facteurs peuvent engendrer une dégradation du signal : le métal en est généralement responsable. Des obstacles tels des murs et des appareils métalliques peuvent aussi affecter la qualité du signal. Ainsi, à l'intérieur, la portée de vos appareils sans fil va de 30 à 60 mètres. Notez également que la vitesse de connexion diminue si vous vous éloignez du routeur sans fil ou du point d'accès. Afin de déterminer si vos problèmes de connexion sans fil sont dus à la portée, déplacez temporairement votre ordinateur dans un rayon d'environ 1,5 à 3 mètres de votre routeur (ou de votre point d'accès).

Modification du canal sans fil – Selon le trafic de données et les interférences au niveau local, passer à un autre canal peut améliorer la performance de votre réseau. Le canal par défaut de votre routeur est 6. Vous pouvez choisir à partir de plusieurs autres canaux, dépendamment de votre région. Consultez le manuel de votre routeur ou de votre point d'accès pour de plus amples informations concernant le choix du canal. Limiter le débit de données sans fil – Limiter le débit de données sans fil peut améliorer la portée sans fil maximale et la stabilité de la connexion. La plupart des cartes sans fil sont en mesure de limiter le débit de transmission. Pour modifier cette propriété, allez au « Panneau de Configuration » de Windows, ouvrez les « Connexions Réseau » et double-cliquez sur la connexion sans fil de votre adaptateur. Dans la boîte de dialoque Propriétés, sélectionnez le bouton « Configure [Configurer] » à partir de l'onglet « Général ». (Les utilisateurs de Windows 98SE devront sélectionner l'adaptateur sans fil à partir de la liste, et cliquer ensuite sur « Propriétés ».) Choisissez ensuite l'onglet « Advanced [Avancé] » et sélectionnez la propriété « Rate [Débit] ». Les cartes clients sans fil sont habituellement configurées de facon à aiuster automatiquement le débit de transmission. Toutefois, ceci peut mener à des déconnexions périodiques lorsque le signal sans fil est trop faible. De facon générale, les débits de transmission plus lents sont plus stables. Faites des expériences avec différents débits de transmission jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient à votre environnement. Veuillez noter que chaque débit de transmission est acceptable pour naviguer sur Internet. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte sans fil. Si le problème persiste même dans un ravon restreint, veuillez communiquer avec l'assistance technique de Belkin.

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pourquoi y a-t-il deux utilitaires sans fil dans ma barre de tâches ?

Lequel dois-je utiliser ?

Il y a plusieurs avantages à utiliser l'Utilitaire de surveillance réseau sans fil Belkin par rapport à l'Utilitaire Wireless Zero Configuration de (WZC) Windows XP. Nous offrons une fonction d'analyse du site, des informations détaillées sur la liaison, et une aide diagnostique pour l'adaptateur, entre autres.

Il est essentiel de déterminer quel utilitaire administre votre adaptateur. Nous vous recommandons d'utiliser l'Utilitaire réseau sans fil Belkin. Pour utiliser l'Utilitaire réseau sans fil de Belkin, procédez comme suit :

Étape 1 Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'icône de l'état du réseau dans la barre de tâches et choisissez « Status [État] ».

Étape 2 À l'onglet « Status [État] », désélectionnez la case « Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Close [Fermer] » pour fermer la fenêtre.

Vous utilisez désormais l'Utilitaire réseau sans fil pour configurer l'adaptateur.

L'adaptateur fonctionne mal ou la connexion est instable lorsque l'ordinateur possède une deuxième carte réseau intégrée (telle que mini PCI ou Intel® Centrino™).

Ceci survient lorsque votre ordinateur possède une carte réseau sans fil intégrée en même temps qu'un adaptateur sans fil N+ Belkin en fonction. Ceci se produit parce que Windows doit gérer deux connexions réseau sans fil actives.

Vous devez désactiver la carte réseau sans fil intégrée de votre ordinateur sous « Network Adapters [Adaptateurs réseau] », dans le « Device Manager [Gestionnaire de Périphérique] ».

L'adaptateur fonctionne mal ou la connexion est lente lorsque l'ordinateur possède une carte réseau Ethernet intégrée.

Ceci survient lorsque votre ordinateur possède une carte réseau Ethernet intégrée en même temps que votre adaptateur sans fil en fonction. Ceci se produit parce que Windows doit gérer deux connexions réseau actives. Vous devez désactiver la carte réseau Ethernet intégrée de votre ordinateur sous « Network Adapters [Adaptateurs réseau] », dans le « Device Manager [Gestionnaire de périphériques] ».

Quelle est la différence entre 802.11g et le projet 802.11n ?

À l'heure actuelle, il existe trois normes de réseaux sans fil les plus courants, qui transmettent des données à des débits différents. Chaque norme est basée sur la désignation pour certifier les normes réseau. La norme réseau sans fil la plus courant, le 802.11b, transmet les données à un débit de 54 Mbps. Le 802.11a prend également en charge un débit à 54 Mbps, sur une fréquence de 5 GHz. De son côté, le projet de norme 802.11n spécifie un débit de connexion à 300 Mbps. Pour de plus amples informations, consultez le tableau suivant.

Table des motières	SECTION			5			
Table des matieres	SECTION			5			

Tableau comparatif des réseaux sans fil

Technologie sans fil	G (802.11g)	G+ MIMO (802.11g avec MIMO MRC)	N MIMO (projet 802.11n avec MIMO)	N1 MIMO (projet 802.11n avec MIMO)	
Débit de données*	Jusqu'à 54 Mbps*	Jusqu'à 54 Mbps*	Jusqu'à 300 Mbps*	Jusqu'à 300 Mbps*	
Fréquence	Les appareils do- mestiques courants tels que téléphones sans fil et fours à micro-ondes peuvent interférer avec la bande sans autorisa- tion 2,4 GHz	Les appareils do- mestiques courants tels que téléphones sans fil et fours à micro-ondes peuvent interférer avec la bande sans autorisa- tion 2,4 GHz	Les appareils do- mestiques courants tels que téléphones sans fil et fours à micro-ondes peuvent interférer avec la bande sans autorisa- tion 2,4 GHz	Les appareils do- mestiques courants tels que téléphones sans fil et fours à micro-ondes peuvent interférer avec la bande sans autorisa- tion 2,4 GHz	
Compatibilité	Compatible avec le 802.11b/g	Compatible avec le 802.11b/g	Compatible avec le projet 802.11n** et 802.11b/g	Compatible avec le projet 802.11n** et 802.11b/g	
Couverture*	Jusqu'à 120 mètres*	Jusqu'à 305 mètres*	Jusqu'à 360 mètres*	Jusqu'à 427 mètres*	
Avantage	Populaire : grande popularité pour le partage d'une connexion Internet	Meilleure couver- ture avec débit plus stable	Meilleure couver- ture et débit plus rapide	Technologie de pointe : le meilleur débit et la meilleure couverture	

Assistance technique

Vous trouverez des informations techniques sur le site www.belkin.com ou www.belkin.com/support.

* La portée et le débit de la connexion dépendent de l'environnement de votre réseau.

**Cet adaptateur est compatible avec les produits basés sur la même version des spécifications du projet 802.11n. Une mise à jour logicielle peut être nécessaire pour de meilleurs résultats.

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informations

Déclaration FCC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Nous, Belkin International, Inc., sis au 501 West Walnut Street, Compton CA, 90220, États-Unis, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit F5D8055, auquel se réfère la présente déclaration, est conforme aux normes énoncées à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Exposition au rayonnement des fréquences radio.

La puissance d'émission en sortie de cet appareil reste largement en dessous des limites d'exposition aux fréquences radios de la FCC. Toutefois, il est conseillé d'utiliser l'appareil de manière à minimiser les risques d'exposition dans des conditions de fonctionnement normales. Lorsqu'une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, la placer de manière à minimiser les risques d'exposition dans des conditions de fonctionnement normales. Pour éviter la possibilité d'excéder les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC, il est conseillé d'éviter qu'une personne se trouve à moins de 20 cm de l'antenne dans des conditions de fonctionnement normales.

Avertissement de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation domestique.

L'appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification, de quelque nature que ce soit, non acceptée expressément par l'autorité en charge du respect de sa conformité aux normes en vigueur risquerait de vous priver du droit d'utiliser l'appareil.

Table des matières SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REMARQUE IMPORTANTE : Déclaration sur la radioexposition

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques afin de se conformer aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour garantir la conformité aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences de la FCC, veuillez suivre les instructions figurant dans ce manuel.

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

La conformité SAR a été établie avec des ordinateurs portables typiques avec ports USB, et ce produit a pu être utilisé avec des ordinateurs typiques avec ports USB. D'autres applications, telles que les PC de poche ou appareils similaires, n'ont pas été testés et peuvent ne pas être conformes à la réglementation sur l'exposition aux radiofréquences. Ainsi, leur utilisation est interdite.

La disponibilité de canaux spécifiques et/ou de bandes de fréquence d'utilisation varient en fonction du pays et sont programmés en usine dans le micrologiciel pour être conformes au pays de destination. L'utilisateur final ne peut avoir accès aux paramètres du micrologiciel.

Modifications

La réglementation de la FCC souligne la nécessité d'indiquer à l'utilisateur que toute modification, de quelque nature que ce soit et non agréée par Belkin International, Inc., lui retire le droit d'utiliser l'appareil.

Canada-Industry Canada (IC) :

Cet appareil est conforme aux normes énoncées à l'alinéa RSS-210 de la réglementation d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration sur la radioexposition de IC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques afin de se conformer aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour garantir la conformité aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences de IC, veuillez suivre les instructions figurant dans ce manuel.



Europe – Déclaration de conformité CE

Cet appareil est en conformité avec les exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE. Les méthodes d'essai suivantes ont été utilisées pour démontrer la présomption de conformité avec les exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE :

EN60950-1:2001 A11:2004

Sécurité des équipements informatiques

EN50361 : (2001-07)

Norme de base pour le calcul et la mesure du degré d'absorption des champs électromagnétiques concernant l'exposition des personnes provenant téléphones sans fil (300 MHz - 3 GHz)

EN50392 : (2004-01)

Norme générique pour démontrer la conformité des appareils électroniques et électriques aux restrictions de bases concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz).

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre ; EN harmonisée couvrant l'article 3.2 de la Directive R&TTE

EN 301 489-1 V1.6.1: (2005-09)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio ; partie 1 : exigences techniques

EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio ; partie 17 : conditions spécifiques pour les systèmes de transmission de 2,4 GHz en large bande et les équipements RLAN de 5 GHz

Cet appareil est un système de transmission à large bande 2,4 GHz (émetteur-récepteur), destiné à être utilisé dans tous les états membres de l'Union européenne et les pays de l'AELE, à l'exception de la France et l'Italie, où un usage restreint prévaut.

En Italie, l'utilisateur final doit déposer une requête pour une licence auprès des autorités nationales d'attribution des bandes de fréquences, afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser cet appareil pour l'implémentation de liaisons radio extérieures et/ou pour fournir un accès public aux télécommunications et/ou aux services réseau.

Cet appareil ne peut être utilisé pour l'implémentation de liaisons radio extérieures en France et dans certaines zones, la puissance RF en sortie peut être limitée à 10 mW PIRE dans la plage de fréquences 2454–2483,5 MHz. Pour de plus amples informations, l'utilisateur final doit contacter les autorités françaises d'attribution des bandes de fréquences.

Table des ma	tières SECTION	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EU DECLARATION OF CONF	FORMITY			FiSuomi [Finnish]	[Belkin Ltd] vakuuttaa täti vaatimusten ja sitä koske	en että [F5D8055] tyy vien direktiivin muide	rppinen laite on direl n ehtojen mukainen	ktiivin 1999/5/EY	oleellisten
ਰਟਿesky [Czech]	[Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [F5D8055] j dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/	je ve shodě se základními požadavi 5/ES.	cy a		Svenska [Swedish]	Härmed intygar Belkin Lto egenskapskrav och övrig	d] att denna [F5D805 a relevanta bestämm	5) står I överensstär elser som framgår a	mmelse med de v av direktiv 1999/5	äsentliga /EG.
UaDansk [Danish]	Undertegnede [Belkin Ltd] erklærer herved, at følg væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv	gende udstyr [F5D8055] overholder 1999/5/EF.	de		Íslenska	Hér með lýsir [Belkin Ltd] sem gerðar eru í tilskipur	grunnkröfur og aði	rar kröfur,		
delDeutsch [German]	Hiermit erklärt [Belkin Ltd], dass sich das Gerät [F grundlegenden Anforderungen und den übrigen e 1999/5/EG befindet.	5D8055] in Übereinstimmung mit d inschlägigen Bestimmungen der Ri	en chtlinie		Norsk [Norwegian]	[Belkin Ltd] erklærer herv øvrige relevante krav i dir	ed at utstyret [F5D80 ektiv 1999/5/EF.	055) er i samsvar me	ed de grunnlegger	nde krav og
et Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab [Belkin Ltd] seadme [F5D80 põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele	055J vastavust direktiivi 1999/5/EÜ teistele asjakohastele sätetele.			http://www	v.belkin.com/do	c/			
enEnglish	Hereby, [Belkin Ltd], declares that this [F5D8055] requirements and other relevant provisions of Dire	is in compliance with the essential active 1999/5/EC.								
Español [Spanish]	Por medio de la presente [Belkin Ltd] declara que esenciales y cualesquiera otras disposiciones apl	el [F5D8055] cumple con los requi icables o exigibles de la Directiva 1	sitos 999/5/CE.							
elΕλληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ [Belkin Ltd] ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [F ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤ	5D8055] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟ ΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1	Σ ΤΙΣ 999/5/ΕΚ.							
fr Français [French]	Par la présente [Belkin Ltd] déclare que l'appareil essentielles et aux autres dispositions pertinentes	[F5D8055] est conforme aux exige s de la directive 1999/5/CE.	nces							
it Italiano [Italian]	Con la presente [Belkin Ltd] dichiara che questo [alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla diret	F5D8055] è conforme ai requisiti es tiva 1999/5/CE.	senziali ed							
Lv Latviski [Latvian]	Ar šo [Belkin Ltd Belkin Ltd] deklarē, ka [F5D805. būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem n	5 / iekārtas tips] atbilst Direktīvas 1 oteikumiem.	999/5/EK	P	our en sav isitez	oir plus sur la ré	cupération o	de ce produ	it,	
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo [Belkin Ltd] deklaruoja, kad šis [F5D8055] at Direktyvos nuostatas.	itinka esminius reikalavimus ir kitas	1999/5/EB	ht	ttp://enviro	nmental.belkin.	com			X
M Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F5D8 eisen en de andere relevante bepalingen van rich	055I] in overeenstemming is met de tlijn 1999/5/EG.	essentiële							
Malti [Maltese]	Hawnhekk, [Belkin Ltd], jiddikjara li dan [F5D8055 provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirretti	5) jikkonforma mal-ħtiģijiet essenzjal va 1999/5/EC.	iuma						(:05600
Magyar [Hungarian]	Alulírott, [Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F5D805 követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyé	55] megfelel a vonatkozó alapvető éb előírásainak.								0000
Polski [Polish]	Niniejszym [Belkin Ltd] oświadcza, że [F5D8055] pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrekty	jest zgodny z zasadniczymi wymog ywy 1999/5/EC.	ami oraz	[POUR UTILISATION LES PAYS SUIVANT			E F F	DEGR	H
Português [Portuguese]	[Belkin Ltd] declara que este [F5D8055] está conf disposições da Directiva 1999/5/CE.	forme com os requisitos essenciais	e outras			LI LU MT (NI BG RO TR	Jel et (SK SI ES	FONCTIONNE	EMENT 1-13
I Slovensko [Slovenian]	[I Belkin Ltd] izjavlja, da je ta [F5D8055] v skladu i določili direktive 1999/5/ES.	z bistvenimi zahtevami in ostalimi re	evantnimi		Utilisation re	streinte dans certai	ns pavs		. Équipemen	t de classe 2
sk Slovensky [Slovak]	[Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F5D8055] spĺňa z ustanovenia Smernice 1999/5/ES.	základné požiadavky a všetky príslu	išné							

Table des matières **SECTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

Garantie à vie limitée du produit de Belkin International, Inc.

Couverture offerte par la garantie

Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

Période de garantie

Belkin garantit le produit Belkin pour toute la durée de vie du produit.

En cas de problème

Garantie du produit

Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (à l'exception des frais d'expédition du produit). Belkin se réserve le droit de mettre fin, sans avis préalable, à la production de n'importe quel produit et rejette toute garantie limitée consistant en la réparation ou au remplacement de ces produits dont la fabrication a cessé. Si Belkin n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit (par exemple, parce que sa production a été arrêtée), Belkin proposera soit un remboursement ou une note de crédit pour l'achat d'un autre produit de Belkin.com, pour un montant égal à celui du prix d'achat du produit, tel que figurant sur la preuve d'achat originale et après déduction de la valeur équivalant à son usage normal.

Exclusions de la garantie

Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquittement des frais d'expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon inappropriée ou modifié d'une quelconque manière. La garantie du produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles comme les inondations, les tremblements de terre ou la foudre, la guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (baisses ou affaissements de tension, par exemple), un programme non autorisé ou une modification de l'équipement du système.

Pour une demande d'intervention

Communiquez avec Belkin Limited en téléphonant au service d'assistance technique aux numéros figurant précédemment dans ce manuel, dans les 15 jours suivant l'événement.

SECTION			6		

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais d'expédition du produit Belkin à l'adresse de Belkin en vue de son inspection seront entièrement à la charge de l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il serait impossible d'expédier l'équipement endommagé à Belkin, Belkin peut désigner un atelier de réparation de son choix pour l'inspection du produit et l'établissement d'un devis de réparation. Les coûts, s'il en est, pour l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et le retour, ainsi que pour l'estimation, seront entièrement à la charge de l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu'au règlement de la demande de réclamation. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'un recours en subrogation sous toute autre police d'assurance détenue par l'acheteur.

La législation nationale face à la garantie

CETTE GARANTIE NE COMPREND QUE LA GARANTIE BELKIN. BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ DONNÉE. CES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT D'UNE DURÉE LIMITÉE AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains pays ne permettent pas d'imposer de limite à la durée de validité des garanties implicites. Il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

BELKIN NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES OU DE REVENUS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.

La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Certains pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels, consécutifs ou autres, de sorte que les limitations d'exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Table des matières	SECTION			6		

Assistance technique gratuite* *Hors coût de communication nationale www.belkin.com

Vous trouverez des informations techniques supplémentaires sur le site www.belkin.com, dans la zone d'assistance technique-. Pour contacter le service d'assistance technique par téléphone, veuillez composer le numéro correspondant dans la liste ci-contre*.

PAYS	NUMÉRO	ADRESSE INTERNET
AUTRICHE	0820 200766	www.belkin.com/uk/networking/
BELGIQUE	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DANEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDE	00800 - 22 35 54 60	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCE	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALLEMAGNE	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRÈCE	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HONGRIE	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDE	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDE	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIE	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBOURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAYS-BAS	0900 - 040 07 90 0,10 € par minute	www.belkin.com/nl/networking/
NORVÈGE	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLOGNE	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSIE	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
AFRIQUE DU SUD	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAGNE	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUÈDE	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUISSE	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/uk/networking/
ROYAUME-UNI	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
AUTRES PAYS	+44 - 1933 35 20 00	

belkin.com

Belkin Ltd-Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Royaume-Uni

Belkin Iberia C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of-2 28108, Alcobendas, Madrid Espagne Belkin SAS 130 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt, France

Belkin Italy & Greece Via Carducci, 7 Milano 20123 Italie Belkin GmbH Hanebergstrasse 2 80637 Munich Allemagne

Belkin B·V· Boeing Avenue 333 1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas

© 2008 Belkin International, Inc. Tous droits réservésToutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Windows et Windows Vista sont des arques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

PM00730ea F5D8055