# Polaroid



# Mode d'emploi a600 6.0 Megapixel de l'appareil mérique

www.polaroid.com

# Présentation du produit

- 1. Déclencheu
- 2. Flash
- 3. Viseur
- 4. Bouton de mise sous tension
- 5. Voyant du retardateur
- 6. Haut-parleur
- 7. Microphone



- 8. Bouton de zoom avant
- 9. Bouton de zoom arrière / Miniatures
- 10. Pouvoir LED
- 11. Flash LED
- 12. Écran ACL
- 13. Bouton Gauche
- 14. Bouton Menu
- 15. Support de la sangle
- 16. Bouton pour mode
- 17. Bouton Haut/Flash
- 18. Bouton Retardateur/Droite
- 19. Vers le bas
- 20. Écran ACL sur/de Bouton
- 21. Bouton OUI



Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com 22. Fixation du trépied

23. Port USB

24. d'affichage/ Logement de la carte SD



# Table des matières

1 Démarrage	7
Contenu de l'emballage	8
Fixation de la sangle	9
Insertion et retrait de la pile	9
Utilisation des piles	10
Mise en marche et arrêt de l'appareil photo	10
Vérification du niveau des nile	11
2 Réglages de l'annareil	12
Vérification de l'état de l'appareil	12
Modes de l'annareil	15
Navigation dans les menus	15
Mangation data ico mondo	16
Báglage de la date et de l'heure actuelles	18
Réglage de l'arrêt automatique	10
Activation / désactivation du signal sonore	20
Sélection de la fréquence pour la prise de vue en intériour	20
Béglage de la langue d'affichage	20
Activation / désactivation du marguage de la date	
Activation / desactivation du maiquage de la date	
Chargement du Mode USB entre MSDC et Pictoriage	
Restauration des parametres par deraut	23
• Mise en marche / arret de l'afficheur d'informations et de l'ACL	
3 Enregistrement et gestion des prises de vue	
Prise de photos en mode normal	
Reglage du mode flash	
Reglage de la Taille de l'image et de la Compression	
Réglage de la compensation d'exposition pour les photos	
Changement de vitesse ISO	
Réglage de la balance des blancs pour les photos	35
Réglage de la netteté	36
Réglage de la mesure de la lumière	

Réglage du retardateur     Fonction zoom	38 39
<ul> <li>4 Enregistrement de clips vidéo</li> <li>• Enregistrement de clips vidéo</li> <li>• Choix de la résolution et de la qualité de la vidéo</li> <li>• Réglage de la balance des blancs pour les clips vidéo</li> </ul>	<b>40</b> 40 41 42
<ul> <li>5 Gestion des photos et des clips vidéo</li> <li>• Visionner des photos à nouveau</li> <li>• Lecture du clip vidéo</li> <li>• Activation / désactivation de la protection de la photo ou du clip vid sélectionné(e)</li> <li>• Suppression des prises de vue et des clips vidéo</li> </ul>	<b>43</b> 43 44 déo 44 48
6 Réglages d'impression • DPOF (Digital Print Order Format)	<b>49</b> 59
<ul> <li>7 Utilisation de la carte SD (Secure Digital)</li> <li>• Utilisation de la carte SD</li> <li>• Formatage de la mémoire</li> <li>• Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire</li> </ul>	<b>61</b> 61 64 65
8 Installation des logiciels sur votre ordinateur • Installation des logiciels • Logiciels livrés avec votre appareil • Configuration requise	<b>66</b> 66 68 69
<ul> <li>9 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur</li> <li>Avant le transfert des prises de vues</li> <li>Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB</li> <li>Transfert des photos et des clips vidéo via le câble USB</li> </ul>	<b>70</b> 70 70 71
10 Résolution des incidents • Résolution des incidents	<b>72</b> 72
Polaroid Mada d'amplai da l'apparoil numérique	5

Aide     Services en ligne Polaroid     Aide des logiciels Arcsoft	<b>76</b> 76 76
<ul> <li>12 Annexes</li> <li>Spécifications techniques</li> <li>Capacité de la carte SD</li> <li>Désinstallation du pilote du Polaroid Digital Camera Driver (PC Only)</li> <li>Paramètres par défaut de l'appareil</li> <li>Conseils de sécurité et d'entretion</li> </ul>	77 79 82 83 84

# 1 Démarrage

L'appareil photo numérique a600, le produit-phare de Polaroid, d'un écran LCD couleur 2.0 pouces et d'un hôte de commandes prédéfinies. Le a600 est l'appareil idéal des photographes en quête de simplicité et de performances.

Cet appareil photo propose:

- Un système d'objectifs pour des expositions allant de 125 cm à l'infini, comprenant des modes de zoom numérique 4x.
- Un flash intégré à quatre modes (désactivé, automatique, réduction des yeux rouges,Sync. lente et activé)
- Des réglages de résolution pour l'impression ou la messagerie électronique
- La mesure de la lumière, la balance des blancs, la compensation de l'exposition pour toutes les conditions d'éclairage
- Profitez de l'option PictBridge plug and print (brancher et imprimer).

Contenu de l'emballage



a600



Guide de Démarrage rapide



Carte de garantie







Peau

4 X AAA Battery

Câble USB



TLe CD-ROM contient le pilote a600 Digital Camera Driver (PC only) ArcSoft<sup>®</sup> PhotoStudio<sup>®</sup> 5.5 (PC) (ArcSoft<sup>®</sup> PhotoStudio<sup>®</sup> 4.3 (Mac) ArcSoft PhotoPrinter<sup>®</sup> 4 (Mac) /ArcSoft PhotoPrinter<sup>®</sup> 4 (Mac) Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> (C&Mac) Guide de'Ivilisateur (format PDF).

Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com



Sangle

• Fixation de la sangle



# • Insertion et retrait de la pile

- 1. Ouvrez la trappe du compartiment des piles en la poussant vers l'extérieur, comme indiqué sur l'illustration.
- 2. Insérez la batterie comme dans le schéma.
- 3. Refermez la trappe en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'appareil pour verrouiller.



- 4. Pour retirer la batterie, faites glisser le verrou du compartiment dans le sens de la flèche. La batterie s'éjectera automatiquement un peu.
- 5. Tirez sur la batterie du bout de l'ongle dans la direction de la flèche.



Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# • Utilisation des piles

Limitez les activités suivantes pour prolonger la durée de vie des piles:

- Visualisation des images sur l'écran LCD.
- Utilisation excessive du flash.

#### AVERTISSEMENTS

- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Insérer les piles en respectant la polarité.
- Retirer immédiatement les piles épuisées de l'appareil.
- Ne pas court-circuiter les contacts électriques.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer les piles de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- La durée de vie des piles dépend de l'utilisation qui est faite de l'appareil.

# • Mise en marche et arrêt de l'appareil photo

- Appuyez à fond sur le bouton U jusqu'à ce que l'écran s'active Alimenter sur.
- Appuyez à nouveau sur le bouton U pour éteindre l'appareil.



#### IMPORTANT!

<sup>1</sup> Toutes les opérations, y compris la prise de vue, le tournage de clips vidéo et le réglage des paramètres de la prise de vue et de la lecture, sont réalisées quand l'appareil est sous tension.

# • Vérification du niveau des pile

Avant de prendre des photos, vérifiez le niveau des piles.

Le niveau des piles est satisfaisant.



Les piles sont chargées.



Les piles sont presque à plat.

La pile est vide.

La pile est épuisée. Rechargez la pile.

# REMARQUE:

- Lorsque la pile est épuisée, l'icône « ) » apparaît puis l'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes. Rechargez la piles immédiatement.battery immediately.
- 2. Pour des performances optimales, nous recommandons d'utiliser une pile Bi-mh rechargeable.

# 2 Réglages de l'appareil

# • Vérification de l'état de l'appareil

Mettre l'appareil photo en marche et regarder l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo pour vérifier quels réglages de l'appareil photo sont actifs. Les caractéristiques particulières dont les icônes ne sont pas affichées ne sont pas activées.

#### Mode Image Fixe





\* Défaut réglant

#### Mode Vidéo



#### \* Défaut réglant

#### Mode lecture



#### \* Défaut réglant

# • Modes de l'appareil

L'appareil a trois modes de fonctionnement, le mode Capture et Mode Vidéo le mode Lecture. Appuyer sur le bouton (lecture) permet de passer du mode Capture au mode Visualisation.



# • Navigation dans les menus

Les menus et les barres de fonctions permettent de modifier les paramètres de capture et de lecture ainsi que d'autres réglages tels que la date / heure et l'arrêt automatique.

Appuyez sur le bouton M pour entrer dans le menu puis sur le bouton droit pour ouvrir le sous-menu. Faites défiler vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite avec les boutons haut, bas, gauche et droit. Confirmez votre sélection avec le bouton  $\widehat{(0, 0)}$ . L'option sélectionnée est accédée et prend effet immédiatement.

# • Menu configuration

Le menu de configuration est accessible dans les huit deux modes pour personnaliser les paramètres de l'appareil. Prenons le mode « 🎧 » par exemple.

- 1. Ouvrez le menu principal avec le bouton M.
- 2. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option «CONFIGURATION».



- 3. Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sous-menu «CONFIGURATION».
- 4. Avec les boutons haut et bas, sélectionnez une option de configuration puis appuyez sur le bouton droit pour ouvrir le sous-menu suivant de cette option.



# • Réglage de la date et de l'heure actuelles

- 1. Suivez les consignes décrites sous « Menu configuration » à la page 16 pour accéder au menu « CONFIGURATION ».
- 2. Appuyez sur le bouton droite pour accéder au sousmenu DATE HEURE.

#### Réglage de la date

- 3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « DATE FORMATER ».
- 4. Appuyez sur le bouton droit Appuyez sur le bouton droit
- 5. Appuyer l'en haut ou en bas bouton pour choisir un cadre désiré.
- 6. Appuyez sur le bouton « 🕅 ».

#### Réglage de la date et de l'heure

- 3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option «DATE CONFIGURATION».
- 4. Appuyez sur le bouton droit.
- Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner un champ.
- 7. Appuyez sur le bouton « 🛞 ».



Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# • Réglage de l'arrêt automatique

L'appareil photo est doté d'un système d'arrêt automatique pour prolonger la durée de vie de la pile.

Vous pouvez changer ce réglage en procédant comme suit:

- Suivez les consignes décrites sous «Menu configuration» à la page 16 pour accéder au menu «CONFIGURATION».
- Sélectionnez l'option «ARRÊT AUTO» avec le bouton haut et bas.
- Appuyez sur le bouton droite pour accéder au sousmenu «ARRÊT AUTO».
- Activez l'arrêt automatique avec les boutons haut et bas, Appuyez sur le bouton op pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.



1 MIN / 3 MIN L'appareil photo est conçu pour s'éteindre automatiquement après le délai indiqué d'inactivité afin d'économiser l'énergie de la pile.

ARRET la fonction d'économie d'énergie n'est pas activée.

-	-		-
12			-
			_
Ŀ	-	-	-
12			_
15			_
	_	_	_

#### REMARQUE:

L'arrêt automatique est désactivé dans les situations suivantes :

- Lorsque l'appareil photo enregistre des clips vidéos.
- Pendant la lecture d'un diaporama.
- Lorsque l'appareil Connexion PC, de l'imprimante.

Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique

# • Activation / désactivation du signal sonore

Vous pouvez activer ou non le signal sonore en mode SET. S'il est activé, l'appareil sonnera lorsque vous appuierez sur les boutons.

- Suivez les consignes décrites sous «Menu configuration» à la page 16 pour accéder au menu «CONFIGURATION».
- 2. Sélectionnez l'option «SIGNAL SONORE» avec le bouton haut et bas.
- 3. Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu « SIGNAL SONORE ».
- Activez «MARCHE» ou «ARRÊT» avec les boutons haut et bas , Appuyez sur le bouton or pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.





# Sélection de la fréquence pour la prise de vue en intérieur

La fréquence correcte pour votre scence de fusillade intérieur fait l'effet de photos améliorer.

- 1. Suivez les consignes décrites sous « Menu configuration » à la page 16 pour accéder au menu « CONFIGURATION ».
- 2. Sélectionnez l'option « FRÉQUENCE» avec le bouton haut et bas.
- Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu « FRÉQUENCE ».
- Activez « FRÉQUENCE » avec les boutons haut et bas, Appuyez sur le bouton or pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.

#### REMARQUE:

50 HZ	Pour les utilisateurs européens
60 HZ	Pour les utilisateurs d'Etats-Unis





Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# • Réglage de la langue d'affichage

Dans le menu, vous pouvez sélectionner la langue parmi un large choix.

- 1. Suivez les consignes décrites sous « Menu configuration » à la page 16 pour accéder au menu « CONFIGURATION ».
- 2. Sélectionnez l'option « Langue » avec le bouton haut et bas.
- 3. Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sous-menu « Langue ».
- Activez « Langue » avec les boutons haut et bas , Appuyez sur le bouton (x) pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.



Utilisez cette fonction pour imprimer la date sur vos photos. Veillez à ce que la date soit correcte avant d'activer cette option.

- 1. Suivez les consignes décrites sous « Menu configuration » à la page 16 pour accéder au menu « CONFIGURATION ».
- 2. Sélectionnez l'option « INCLURE DATE» avec le bouton haut et bas.
- Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sous-menu « INCLURE DATE ».
- Activez «MARCHE» ou «ARRÊT» avec les boutons haut et bas, Appuyez sur le bouton pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.





SPANISH

v 1/2 0

# Chargement du Mode USB entre MSDC et Pictbridge

Vous pouvez choisir soit MSDC et Pictbridge Camera comme type de pilote pour cet appareil. La mémoire de masse est le type de pilote par défaut.

MSDC (Mass Storage Digital Camera) est une interface entre un ordinateur et un appareil photo numérique qui détecte l'appareil photo comme un disque amovible connecté à l'ordinateur.vous permet de visualiser ou de télécharger, sur votre ordinateur, les photos et clips vidéo stockés dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire SD de votre appareil.

- 1. Réglez l'appareil en mode Photo.
- Suivez les consignes décrites sous «Menu configuration» à la page 17 pour accéder au menu «CONFIGURATION»
- 3. Sélectionnez l'option « MODE USB » avec le bouton haut et bas.
- 4. Appuyez sur le bouton droitAppuyez sur le bouton droit
- 5. Appuyer l'en haut ou en bas bouton pour choisir un cadre désiré.
- 6. Appuyez sur le bouton « 🐼 ».



#### REMARQUE:

Le type de pilote revient toujours sur Mass Storage quand l'appareil est éteint





#### • Restauration des paramètres par défaut

Les paramètres par défaut peuvent être rétablis en suivant les étapes suivantes (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Paramètres par défaut de l'appareil à la page 81).

- Suivez les consignes décrites sous «Menu configuration» à la page 16 pour accéder au menu « CONFIGURATION »
- Sélectionnez l'option « PARAMÈTRES PAR DÉFAUT» avec le bouton haut et bas.
- 3. Appuyez sur le bouton droit.
- Activez « OUI » avec les boutons haut et bas, Appuyez sur le bouton « 
   » pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.

#### REMARQUE:

Si vous sélectionnez «  $\mathsf{NON}$  », l'opération sera annulée et la fenêtre du menu sera fermée.





• Mise en marche / arrêt de l'afficheur d'informations et de l'ACL

L'écran peut être modifié avec le bouton « 🔘 » .



#### En mode 🎥:



En mode 🕨 :



# 3 Enregistrement et gestion des prises de vue

#### Veuillez lire ce qui suit avant de commencer à prendre des photos: REMARQUE:

Ne jamais retirer la pile, débrancher l'adaptateur CA de l'appareil ou l'adaptateur alors que le voyant de mise au point automatique clignote pour indiquer que l'appareil traite des données. Cela empêcherait l'enregistrement de l'image et cela pourrait corrompre les prises de vue déjà stockées dans la carte mémoire.

#### • Prise de photos en mode normal

Utiliser ce mode pour la capture de sujets et assurez-vous qu'ils sont au moins à l'une des distances spécifiées ci-dessous:

Grand angulaire: 1.25 m (4.3 ft) ~ Infinity

#### REMARQUE:

Ia plupart des paramètres sont enregistrés par l'appareil lorsque l'alimentation est coupée afin que le même paramètre soit automatiquement disponible lorsque l'alimentation est ré-activée. Veillez à bien vérifier vos paramètres lorsque vous rallumez l'appareil photo

- 2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.



3. Puyez à fond sur le déclencheur pour prendre une photo, en tenant fermement l'appareil.

#### Réglage du mode flash

Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur dans des zones d'ombre importantes.

Portée du flash:

- Normale: 1.0m (3.3 ft) to 3.0m (10ft)
- Appuyez sur le bouton « bpour parcourir les options du flash et sélectionnez celle dont vous avez besoin.



#### REMARQUE:

Lorsque vous appuyez sur le bouton « Lorsque vous appuyez sur le bouton » , le bouton « Lorsque vous appuyez sur le bouton » , le bouton « Lorsque vous appuyez sur le bouton » , le

 Vous pouvez à présent prendre vos photos en utilisant le mode flash sélectionné. Il se recharge après chaque photo prise avec le flash.

Lors d'une prise de vue dans les conditions suivantes:	Sélectionnez ce mode	Icône affiché à l'écran
Le flash ne se met pas en route. Activez ce mode pour les prises de vues extérieures, lorsque le flash est interdit ou peut être gênant, lorsque vous visez une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre ou un miroir. Si la lumière est insuffisante lorsque vous utilisez ce paramètre, vos clichés seront trop sombres.	Flash désactivé	3
Le flash se met en route si nécessaire. Servez-vous de ce paramètre pour la plupart des prises de vues.	En mode automatique	<b>4</b> A
Utilisez ce paramètre pour éviter l'effet « yeux rouges» . L'appareil émet un rapide préflash avant le flash normal.	Réduction de l'effet yeux rouges	0
Le flash se met en route pour chaque prise de vue. Utilisez ce paramètre dans les situations de grands contrastes afin d'apporter une lumière d'appoint ou utilisez-le à l'intérieur en cas de faible éclairage.	Lorsqu'il est activé	4
Un bref délai se produit dans le flash contrairement au mode Auto.	Sync. lente	<b>4</b> s

#### REMARQUE:

Ne jamais toucher ou bloquer le flash avec vos doigts. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de salir ces composants et d'entraver le bon fonctionnement du flash.

# • Réglage de la Taille de l'image et de la Compression.

La résolution de l'image traduit le nombre de pixels composant une photo numérique. La qualité de la prise de vue dépend de la compression du fichier JPEG réalisée par l'appareil lorsque la photo est prise. Le recours à une résolution élevée et à une compression faible permet une meilleure qualité, laquelle utilise davantage de mémoire. Il est plus facile d'envoyer par e-mail des photos de petite dimension et de qualité normale. Pour l'impression, on préférera des clichés de grande taille et de très bonne qualité.

Taille de l'image réglage

- Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ». Sélectionnez l'option « RÉSOLUTION » avec le bouton haut et bas.
- Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu « RÉSOLUTION ».
- 4. Activez « RÉSOLUTION » avec les boutons haut et bas, Appuyez sur le bouton « ) » pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu, Appuyer le bouton gauche pour renoncer la confirmation et le retour au menu principal.



#### REMARQUE:

La « RÉSOLUTION » optimale par défaut est de 2816X2112 pixels. Elle est recommandée pour l'impression.

#### Paramètre de la compression

- 2. Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ».
- 3. Appuyez sur le bouton bas pour sélectionner l'option « COMPRESSION » .
- 4. Appuyez sur le bouton droite pour accéder au sousmenu « COMPRESSION »
- Sélectionnez la « COMPRESSION » avec les boutons haut et bas. Appuyez sur le bouton « () » pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu. Appuyer le bouton gauche pour renoncer la confirmation et le retour au menu principal.





Le tableau ci-dessous contient le nombre maximal de photos pouvant être stockées dans l'appareil en fonction de la résolution et de la qualité, avec une carte mémoire de 16 Mo. Vous pouvez augmenter la mémoire à l'aide d'une carte mémoire standard. Reportez-vous à la section Capacité de la carte SD à la page 79.

Compression	S Super Fin	F Fin	Normalee
Résolution			
2816 x 2112	4	7	16
2304 x 1728	6	12	28
2048 x 1536	8	18	40
1600 x 1200	17	26	50
640 x 480	70	120	200



#### REMARQUE:

La taille du fichier d'une photo dépend de la complexité de la scène. Par exemple l'image représentant un arbre en automne aura une taille plus importante que celle réprésentant un ciel bleu, à résolution et qualité identiques. C'est pourquoi le nombre de photos et de clips vidéo qui peuvent être enregistrés sur une carte mémoire est approximatif.

# · Réglage de la compensation d'exposition pour les photos

Vous pouvez régler la valeur de compensation d'exposition (EV) entre -2EV et + 2EV afin de compenser les conditions de lumière actuelles. Ce paramètre peut être utilisé pour obtenir un meilleur résultat lorsque vous effectuez des prises de vues la lumière dans le dos, avec une lumière intérieure indirecte, un arrièreplan sombre, etc. Réglez le sélecteur de mode sur manuel et mettez l'appareil en marche.

- 2. Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ».
- 3. La droite de rp clée à ente submenu.
- 4. Sélectionnez l'option « EXPOSITION » avec le bouton haut et bas
- Appuyez sur le bouton « <sup>(I)</sup> » confirmer. The currently selected option will be accessed and takes effect immediately.



#### REMARQUE:

- Une valeur EV élevée est plus adaptée aux sujets clairs ou rétro-éclairés. Une valeur EV basse convient mieux aux sujets foncés et aux prises de vue en extérieur lors d'une belle journée.
- Lorsqu'il fait très sombre ou que la lumière est intense, il se peut que même la compensation d'exposition ne vous permette pas d'obtenir des résultats satisfaisants.

#### Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# **REMAROUE:**

L'augmentation de la valeur ISO affecte la gualité de l'image avec davantage de bruit. Utilisez la valeur ISO la plus faible possible.

à éclairage égal, plus la valeur ISO est élevée, plus le déclenchement est rapide.

la sensibilité de l'appareil est automatiquement modifiée selon la différence d'éclairage ou de luminosité du sujet.

- 5. Appuyez sur le bouton « (OK) » ou le bouton de rigth pour confirmer votre choix et guitter la fenêtre du menu, appuyez sur le bouton e jusqu'à ce que
- 4. Sélectionnez la vitesse « ISO » avec les boutons gauche et droite.
- l'option Taille de l'image soit sélectionnée.



2816 ¥ 21

±0

## Changement de vitesse ISO

Cette fonction vous permet de modifier la sensibilité de l'appareil à la lumière en sélectionnant différentes valeurs ISO. L'ISO est l'unité qui permet de mesurer la vitesse de réaction à la lumière de votre appareil. Plus la valeur ISO est élevée, moins vous aurez besoin de lumière pour créer une exposition. La même exposition pourra ainsi être obtenue à des vitesses de déclenchement élevées ou avec de petites ouvertures. Sur un appareil numérique, une valeur ISO élevée autorise une vitesse déclenchement rapide, mais des taches ou des grains apparaîtront sur la photo finale.

- 1. Appuvez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « 🖸 ».
- 2. Accédez à la barre de fonctions avec le bouton « M »
- 3. Sélectionnez l'option « ISO » avec le bouton haut et bas.

ISC

# Réglage de la balance des blancs pour les photos

La sélection de la balance des blancs permet de faire apparaître les couleurs d'un objet plus naturellement avec l'éclairage existant. Réglez le sélecteur de mode sur manuel et mettez l'appareil en marche.

- 2. Accédez à la barre de fonctions avec le bouton « M »
- Sélectionnez l'option « BALANCE DES BLANCS» avec le bouton haut et bas.
- 4. Sélectionnez la vitesse « BALANCE DES BLANCS » avec les boutons gauche et droite.
- Sélectionnez la balance des blancs adéquate avec les boutons gauche et droi.
- Appuyez sur le bouton « ) » ou le bouton de rigth pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu, appuyez sur le bouton e jusqu'à ce que l'option Taille de l'image soit sélectionnée.





Lors d'une prise de vue dans les conditions suivantes	Paramètre à choisir	Icône à l'écran
Réglage automatique	AUTO	WB
Le jour ensoleillé extérieur	LUMIÈRE JOUR	.☆-
Nuageux	NUAGEUX	3
Intérieur, éclairage par ampoules	TUNGSTÈNE	<b>`</b> ``
A la maison, illuminé par l'éclairage fluorescent, blanc et frais	FLUORESCENT	÷

# Réglage de la netteté

36

Utiliser ce réglage pour accentuer ou diminuer la netteté des contours des sujets.

- 2. Accédez à la barre de fonctions avec le bouton « M »
- 3. Sélectionnez l'option « NETTETÉ » avec le bouton haut et bas.
- 4. Sélectionnez la vitesse « NETTETÉ » avec les boutons gauche et droite.
- 5. Sélectionnez la balance des blancs adéquate avec les boutons gauche et droi.
- Appuyez sur le bouton « ) » ou le bouton de rigth pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu, or press the ) button to return previous.

FORT Augmenter le contraste des bords de la photo. Mais il se peut que l'on entende un bruit dans l'image enregistrée.

- NORMAL Les bords de l'image sont nets. L'image peut être imprimée.
- DOUX Adoucir les bords de l'image pour créer un effet de « flou ».




### • Réglage de la mesure de la lumière

Utilisez ce réglage pour vous assurer qu'une quantité suffisante de lumière pénètre dans l'objectif.

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « 
   ».
- 2. Accédez à la barre de fonctions avec le bouton « M »
- Sélectionnez l'option « MESURE DE LA LUMÈRE » avec le bouton haut et bas.
- 4. La droite de rp clée à ente submenu.
- 5. Sélectionnez la balance des blancs adéquate avec les boutons gauche et droi.
- 6. Appuyez sur le bouton « (OK) » ou le bouton de rigth pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu, appuyez sur le bouton o jusqu'à ce que l'option Taille de l'image soit sélectionnée.





Lors d'une prise de vue dans les conditions suivantes	Paramètre à choisir	Icône affichée à l'écran
Évalue les conditions d'éclairage sur toute l'image pour une exposition optimale. Idéal pour les prises de vue standard.	Matrice	
Évalue les conditions d'éclairage du sujet au centre de l'écran. Idéal pour les sujets rétro-éclairés.	Centrée	
Similaire à l'option Centré. La seule exception est que la mesure est ciblée sur une zone plus petite du sujet au centre de l'écran. Idéal lorsque l'exposition précise d'une zone est requise.	Point	0

### • Réglage du retardateur

Votre appareil est équipé d'un retardateur qui vous permet de prendre des photos avec un délai de 2 à 10 secondes. Placez l'appareil sur une surface plane ou utilisez un trépied.

- Appuyez sur le bouton pour sélectionne the "Self timer"

ARRÊT Disable the self-timer function.

- Use retardateur indique un compte à rebours de trois secondes. Le voyant du retardateur clignote pendant 2 secondes avant la prise de vue.
- $\dot{\mathfrak{O}}_{10}$  Le retardateur indique un compte à rebours de dix secondes.





### Fonction zoom

Votre appareil photo est équipé d'un zoom numérique 4X. Celui-ci permet d'agrandir la zone centrale d'une photo et de ne photographier que la partie grossie d'une photo.

#### Agrandir / réduire l'image





- 1. Mettre en marche la caméra.
- 2. Régler l'appareil sur le mode prise de vue photo ou Mode Vidéo.
- Appuyez sur le bouton « @ » ou « » » pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le sujet. L'état du zoom numérique s'affiche à l'écran. Assurer que le numérique faire un zoom est réglé sur.
- 4. Vous pouvez maintenant prendre des photos ou les lire avec les paramètres de zoom que vous venez de définir. Le paramètre de zoom reste actif une fois la photo prise. Si vous souhaitez prendre une photo au format normal, utiliser le bouton de « ).



#### REMARQUE:

- L'utilisation du zoom numérique peut entraîner une perte de qualité.
- Le zoom numérique est également disponible en modes Vidéo et Lecture.

# 4 Enregistrement de clips vidéo

### • Enregistrement de clips vidéo

Utilisez le mode vidéo pour enregistrer des clips vidéo avec du son.

- 1. Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil Temps écoulé en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à Indicateur d'enregistrement « 🍄 ».
- 2. Cadrez le sujet à l'aide de l'écran « ACL » ou du viseur.
- 3. Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour à enregistrer la vidéo.



Pendant l'enregistrement, l'icône « • » rouge à l'écran et le voyant de mise au point automatique clignotent.L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire est pleine.

#### REMARQUE:

- La fonction Zoom n'est pas disponible lors d'enregistrements vidÈo.
- Cette durée varie en fonction de la complexité de la scène tournée.

### • Choix de la résolution et de la qualité de la vidéo

La résolution de la vidéo traduit le nombre de pixels composant un clip vidéo. La qualité du clip vidéo dépend de la résolution du fichier appliquée par l'appareil photo lors de l'enregistrement du clip vidéo. La meilleure qualité est obtenue avec une résolution élevée, mais l'espace mémoire nécessaire est beaucoup plus important.

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « P ».
- Appuyer sur le bouton « M » pour voir l'écran de sélection de scènes. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner l'option « RÉSOLUTION ».
- 3. Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu RÉSOLUTION.
- 4. Sélectionnez « RÉSOLUTION » avec les boutons haut et bas.
- 5. Appuyez sur le bouton « ) » ou le bouton de rigth pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu, appuyez sur le bouton ) jusqu'à ce que l'option Taille de l'image soit sélectionnée.

Voici la durée approximative des clips vidéo pouvant être stockés dans l'appareil en fonction des paramètres avec une carte mémoire de 16 Mo. Vous pouvez augmenter la capacité de cette mémoire avec une carte mémoire vendue dans le commerce. Reportez-vous à la section Capacité de la carte SD à la page 79.

Résolution:

640 x 480 320 x 240 environ 0.8 minute (30 fps) environ 0.9 minutes (30 fps)





### • Réglage de la balance des blancs pour les clips vidéo

La sélection de la balance des blancs permet de faire apparaître les couleurs d'un objet plus naturellement avec l'éclairage existant. Réglez le sélecteur de mode sur manuel et mettez l'appareil en marche.

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « A ».
- 2. Appuyer sur le bouton « M » pour voir l'écran de sélection de scènes.
- 3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner l'option « BALANCE DES BLANCS ».
- 4. Utiliser le bon bouton pour entrer submenu, alors choisir la valeur en appuyant en haut ou en bas le bouton.
- 5. Appuyez sur le bouton « ()» ou le bouton de rigth pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu, appuyez sur le bouton () jusqu'à ce que l'option Taille de l'image soit sélectionnée.





Lors d'une prise de vue dans les conditions suivantes	Paramètre à choisir	Icône à l'écran
Réglage automatique	Auto	WB
Le jour ensoleillé extérieur	LUMIÈRE JOUR	- <del>\</del>
Nuageux	Nuageux	9
Intérieur, éclairage par ampoules	Tungstène	<b>;</b> ];
A la maison, illuminé par l'éclairage fluorescent, blanc et frais	Fluorescent	i Li

Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# 5 Gestion des photos et des clips vidéo

### Visionner des photos à nouveau

#### Visualisation des photos en mode plein-écran

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo. Régler le mode d'appareil-photo à « D ».
- 2. Appuyez sur le bouton gauche / droit pour visualiser les photos prises.

L'icône « **D** » apparaît sur l'écran ACL lorsqu'une image est sélectionnée.



#### Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures

Vous pouvez afficher jusqu'à 9 photos et clips vidéo simultanément sur l'écran ACL via la fonction miniature.

- 1. Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « 🕩 »
- Appuyez sur le bouton « I vaure fichiers miniature s'affichent à l'écran, avec le dernier fichier affiché mis en surbrillance.
- Utiliser les boutons Haut, Bas, Gauche et Droit pour sélectionner un fichier réduit et le visionner sur la totalité de l'écran en appuyant sur le bouton « ON » ou « M ».





Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

- 1. Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « 🖿 »
- 2. Sélectionnez le clip voulu à l'aide du bouton gauche / droit.



Film

L'icône 🛄 apparaît sur l'écran ACL lorsqu'un clip vidéo est sélectionné.

### Activation / désactivation de la protection de la photo ou du clip vidéo sélectionné(e)

Utiliser le bouton gauche ou le bouton droit pour sélectionner la photo ou le clip vidéo que vous voulez protéger ou déprotéger.

- 1. Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « 🕩 »
- Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ». Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option «PROTECTION».
- 3. Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu PROTECTION.
- 4. Sélectionnez « MARCHE » ou « ARRÊT » avec les boutons haut et bas.





 Appuyez sur le bouton « () » pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu., appuyez sur le bouton « () » pour abandonner la confirmation et retourner à l'écran précédent.

### • Lecture d'un diaporama

La fonction de diaporama vous permet de visualiser tous les clichés et clips vidéo de la mémoire l'un après l'autre sur l'écran.

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « >».
- 2. Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ».
- 3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « DIAPORAMA ».
- Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu « DIAPORAMA ».
- 5. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « MARCHE ».

Le diaporama démarre automatiquement à partir de la photo actuellement affichée dès que vous appuyez sur le bouton « 🕅 » Arrêtez le diaporama avec le bouton « 🕅 », Appuyez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement quitter.





#### Intervalle du diaporama

- 5. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « CONFIGURATION»
- 6. Appuyer le bon bouton pour entrer le submenu.
- 7. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « INTERVALLE ».
- 8. Appuyer le bon bouton pour entrer le submenu.
- 9. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le paramètre souhaité.



1,10 SECONDES

Chaque image apparaîtra continuellement sur l'écran toutes les 1,10 secondes.

#### sens du diaporama

- 5. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « CONFIGURATION».
- 6. Appuyer le bon bouton pour entrer le submenu.
- 7. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « DIRECTION ».
- 8. Appuyer le bon bouton pour entrer le submenu.
- 9. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le paramètre souhaité.





#### REMARQUE:

Le diaporama se poursuit jusqu'à ce que toutes les photos ou vidéos stockées dans l'appareil photo sont lues.

### • Suppression des prises de vue et des clips vidéo

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « D ».
- 2. Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ».
- 3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « EFFACER».
- 4. Appuyez sur le bouton droitAppuyez sur le bouton droit.
- 5. Appuyer l'en haut ou en bas bouton pour choisir un cadre désiré.





- **EFFACER CECI** Effacer l'image ou le clip choisi. S'il vous plaît choisir l'image ou le vidéo que vous voulez effacer avant d'appuyer l'Efface le bouton.
- EFFACER TOUT Effacer toutes images et les clips ont emmagasiné dans la mémoire actuelle.
- Appuyez sur le bouton droitAppuyez sur le bouton droit
- Sélectionnez « OUI » ou « NON » avec les boutons gauche et droite



#### REMARQUE:

- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Les photos et les clips vidéo supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# 6 Réglages d'impression

### • À propos de PictBridge

PictBridge est une nouvelle norme permettant d'imprimer directement les images prises avec un appareil photo numérique compatible PictBridge sur une imprimante également compatible, sans avoir besoin d'un logiciel de traitement d'images ou d'un ordinateur.

### Procédures d'impression

1. Préparation de l'appareil photo et de l'imprimante

Appareil photo	Assurez-vous que les piles sont complètement chargées avant de lancer l'impression.
Imprimante	Consultez le mode d'emploi fourni avec l'imprimante et effectuez les préparatifs nécessaires (papier, cartouche d'encre ou toner, etc.).

Allumez l'appareil photo et l'imprimante.

- Sélection du mode PictBridge : Mettez l'appareil photo en mode lecture et sélectionnez le mode PictBridge. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 52.
- Connexion de l'appareil photo à l'imprimante Consultez le chapitre « Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo » à la page 53 pour plus de détails
- Sélection des paramètres d'impression. Utilisez les fonctions de l'appareil photo et les touches de navigation pour procéder aux réglages de l'impression. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 54.
- 5. Impression

Appuyez sur le bouton « 🕅 » pour lancer l'impression.

### Annulation de l'impression

Appuyez sur <sup>€</sup> pour annuler l'impression. L'imprimante arrêtera l'impression et éjectera le papier.

#### Erreurs d'impression

Un des messages suivants peuvent apparaître sur l'écran d'affichage à cristaux liquides, indiquant qu'une erreur arrive avant ou pendant l'impression. Choisir ANNULER ou CONTINUER. Ou s'il vous plaît se référer au guide d'utilisateur d'imprimantes pour les solutions. L'impression peut reprendre une fois le problème est résolu.









Si l'impression ne démarre pas lorsque vous appuyez sur « CONTINUER » et sur la touche  $\widehat{\models}$  sélectionnez « EFFACER » et appuyez sur la touche  $\widehat{\models}$  .

### Liste des messages d'erreur

IL N'Y A PLUS DE PAPIER	Le bac d'alimentation de papier est vide	
LE PAPIER N'EST PAS CHARGE	Le papier est mal chargé ou n'a pas été chargé correctement.	
LE PAPIER N'EST PAS EJECTE	Le papier ne s'éjecte pas correctement	
ERREUR DE SUPPORT	Le papier n'est pas détecté, le papier est déformé, ou rouler le papier ne peut pas être coupé ou a détaché	
BOURRAGE DU PAPIER	Il y a un bourrage de papier pendant l'impression.	
IL N' Y A PRESQUE PLUS DE PAPIER	Le chargeur de papier est presque vide	
CE TYPE DE PAPIER NE CONVIENT PAS	Le type ou la taille du papier ne correspond pas à l'imprimante ou bien le papier qui se trouve dans l'imprimante ne correspond pas au travail demandé.	
IL N'Y A PLUS D'ENCRE	La cartouche d'encre est vide.	
NIVEAU D'ENCRE BAS	La cartouche d'encre est presque vide.	
RESERVOIR D'ENCRE BAS	Le réservoir de résidu d'encre est plein.	
ERREUR FATALE DE MATERIEL	L'imprimante a subi une erreur fatale.	
L'IMPRIMANTE EST OCCUPEE	L'imprimante est occupée par d'autres travaux d'impression provenant d'une autre source.	
L'IMPRIMANTE EST OCCUPEE PAR UNE AUTRE APPLICATION	L'imprimante est en phase d'entretien ou est occupée par une tâche externe.	
LE COUVERCLE EST OUVERT	Le couvercle de l'imprimante est ouvert ou mal fermé.	
ABSENCE D'AGENT DE MARQUAGE	Des informations font défaut pendant l'impression, par exemple, en cas d'absence de tête d'impression.	
LE COUVERCLE DE L'ENCRE EST OUVERT	La porte d'accès aux cartouches d'encre et ouverte ou mal fermée.	
PAS DE CARTOUCHE D'ENCRE	Il n'y a pas de cartouches d'encre.	
L'INFORMATER ION SPÉCIFIÉE EST TROP IMPORTANTE	L'information sur l'image et trop importante pour être traitée.	
ERREUR DE DÉCODAGE DU FICHIER	Le format de la photo ou de l'image spécifiée ne peut pas être décodée.	

Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique

### Sélection du mode PictBridge

- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo. Régler le mode d'appareil-photo à « >».
- 2. Ouvrez le menu principal avec le bouton « M ».
- 3. Appuyez sur le bouton haut ou bas pou sélectionner l'option « PICTBRIDGE».
- 4. Connectez l'appareil avec l'imprimante par un câble USB.
- 5. Appuyez sur le bouton droit.







Pour imprimer une seule image, vous devez sélectionner l'image en question avant d'activer le mode PictBridge.

### Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo

Connexion avec le câble USB



La prise « A » de série USB se branche à votre imprimante



Raccordez la série mini B du câble USB au port de votre appareil photo

- Insérez l'extrémité série A du câble USB dans la prise de l'imprimante indiquée par le symbole • Car. La prise USB peut se trouver à différents endroits selon le fabricant de l'imprimante.
- 2. Raccordez la série mini B du câble USB au port de votre appareil photo.





- Le message « M APP. CONNECTÉ» apparaît à l'écran pour signaler la connexion adéquate à l'imprimante.
  - Activez le mode PictBridge et attendez que le message « RACCORDEZ À L'APPAREIL » apparaisse à l'écran pour relier le câble USB à l'appareil photo. Si vous avez déjà raccordé le câble à l'appareil photo, attendez que le programme vous invite à raccorder le câble à l'imprimante. Si vous ne respectez pas cet ordre, la liaison entre les appareils ne fonctionnera pas.

### Sélection des paramètres d'impression

1. Utilisez le bouton haut ou bas pour sélectionner l'option d'impression.



2. Vous disposez des options suivantes

SÉLECTION	Imprimer l'image sélectionnée dans la mémoire interne de l'appareil ou autre carte mémoire selon la configuration choisie. Utilisez les flèches gauche ou droite pour choisir l'image que vous voulez imprimer avant de sélectionner les options d'impression.
TOUT	Imprimez toutes les images dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire, en fonction des paramètres indiqués.
TOUT L'INDEX	Un index est attribué à toutes les images de la mémoire interne de l'appareil photo ou de la carte mémoire et celles-ci sont imprimées en fonction des paramètres définis.



#### REMARQUE:

- Pour imprimer une seule image, sélectionnez l'image en question avant d'activer le mode PictBridge.
- Les réglages d'impression sont conçus uniquement pour les images. Assurez-vous que la mémoire ne comporte pas de clips vidéo ni d'autres données.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge toutes les options d'impression. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre imprimante pour vérifier les options disponibles.

3. Appuyez sur le bouton (-) ou (-) pour lancer l'impression.



Sélectionnez une option avec le bouton haut ou bas puis le contenu du paramètre avec le bouton gauche ou droite, Appuyez sur le bouton 🛞 pour lancer l'impression.



#### REMARQUE:

Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec la configuration d'impression de l'appareil. L'écran LCD affiche la configuration disponible pour l'imprimante qui est connectée.

### Définition du nombre de copies

Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour spécifier le nombre de copies souhaitées (de 1 à 99) pour l'image sélectionnée ou toutes les images.

#### REMARQUE:

« 01 » correspond au réglage par défaut.

### Sélection de la mise en page

- 1. Appuyez sur le bouton vers le bas pour sélectionner « IMPRESSION N-UP ».
- Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour spécifier le nombre d'images à imprimer sur une page.





#### PAR DÉFAUT

Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

MISE EN PAGE SANS BORDS IMPRIMER INDEX Imprimer 1 à 256 photos sur une seule feuille de papier. Imprimer sur le bord droit de la page.

Spécifiez le nombre d'images à imprimer sur une page.

### Activation/désactivation du nom de fichier

- 1. Appuyez sur le bouton vers le bas pour sélectionner « NOM DE FICHIER».
- 2. Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour sélectionner « PAR DÉFAUT », « ARRÊT ».



- **PAR DÉFAUT** Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.
- ARRÊT Imprimer sans nom de fichier.

### Activation/désactivation du marquage de la date

- 1. Appuyez sur le bouton vers le bas pour sélectionner « INCLURE DATEING».
- Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour sélectionner « PAR DÉFAUT », « MARCHE », « ARRÊT ».



PAR DÉFAUT Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

# MARCHE Ajouter le nom de fichier sur l'image imprimée. ARRÊT Imprimer sans nom de fichier.

### Sélection de la taille du papier

- 1. Appuyez sur le bouton vers le bas pour sélectionner «TAILLE DU PAPIER».
- 2. Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour sélectionner le format du papier.

Voici les formats de papier qui conviennent: 8" x 10", 4" x 6", A4, A6, 11" x 17", lettre, B5, carte postale et par défaut.



**PAR DÉFAUT** Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

### Impression

- 1. Appuyez sur 🕅 .
- 2. Appuyez sur le bouton gauche pour continuer/annuler l'impression.
- Le nom du fichier et la date peuvent ne pas être imprimés ou imprimés partiellement dans certains formats de papier.

Appuyez sur le bouton **M** pour revenir sur la fenêtre de configuration d'impression.



Le nom du fichier et la date peuvent ne pas être imprimés ou imprimés partiellement dans certains formats de papier.

#### Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

### 59

### • DPOF (Digital Print Order Format)

Le sigle « DPOF » signifie « Digital Print Order Format » (protocole d'impression de photos numériques). Ce format permet l'enregistrement, sur une carte mémoire ou sur un autre support, des photos numériques à imprimer et du nombre d'exemplaires à tirer. Il est possible ensuite d'effectuer l'impression sur une imprimante compatible DPOF ou auprès d'un imprimeur professionnel grâce à la carte mémoire, sur laquelle sont enregistrés le nom de fichier et le nombre de copies souhaitées.

Cet appareil doit vous permettre de toujours sélectionner vos images en les visualisant sur l'écran ACL. Ne désignez pas des images par leur nom de fichier sans en avoir vu le contenu.

#### REMARQUE:

Sélection

Tout

• Les réglages d'impression sont conçus uniquement pour les images.

La photo sélectionnée de la carte mémoire sera imprimée en

Toutes les photos sélectionnées de la carte mémoire seront

imprimées chacune en 99 exemplaires maximum.

- 1. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil photo.
- 2. Mettre en marche la caméra.
- Appuyez sur le bouton mode pour régler l'appareil en mode Photo.Régler le mode d'appareil-photo à « D »
- 4. Ouvrez le menu principal avec le bouton « M »
- 5. Le bouton du de sur de Appuyez jusqu'à ce que la barre de DPOF est soulignée.
- 6. Appuyez sur le bouton droit pour accéder au sousmenu DPOF.
- 7. Sélectionnez Sélection ou Tout avec les boutons haut et bas. using the or button.

99 exemplaires maximum





Pour imprimer une seule image, Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite afin de sélectionner l'image que vous voulez imprimer avant l'opération cidessus. Appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour spécifier le nombre de copies souhaitées.

- 8. Appuyez sur le bouton droit.
- 9. Indiquez le nombre d'exemplaires avec les boutons haut et bas.
- Appuyez sur le bouton () pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.



11. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'emplacement de l'imprimante prévu à cet effet (voir illustration). L'emplacement pour carte mémoire peut se trouver à différents endroits selon le fabricant de l'imprimante.

#### REMARQUE:

Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.

12. Appuyez sur la touche Print et lancez l'impression.



Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

# 7 Utilisation de la carte SD (Secure Digital)

### • Utilisation de la carte SD

Votre appareil est livré avec une mémoire flash intégrée de destinée au stockage de photos/clips vidéo. Vous pouvez augmenter la capacité de cette mémoire avec une carte SD vendue dans le commerce (jusqu'à 1G). L'appareil détecte la carte mémoire et y sauvegarde automatiquement les photos et les clips vidéo et audio. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer des prises de vue ou des clips vidéo dans la mémoire flash intégrée si une carte mémoire est présente dans l'appareil.Voir des pages 79 à 80 pour les capacité de stockage.

#### Précautions à prendre avec la carte mémoire

- La charge électrostatique, le bruit électrique et d'autres phénomènes peuvent entraîner la corruption, voire la perte des données. Assurez-vous de toujours enregistrer les données importantes sur d'autres supports (lecteur magnétooptique, disque dur d'un ordinateur, etc.).
- Si une carte mémoire ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer son mode normal de fonctionnement en la reformatant. Toutefois, nous vous recommandons de toujours emporter plusieurs cartes mémoire lorsque vous utilisez l'appareil pendant vos déplacements.
- 3. Nous vous conseillons de formater la carte mémoire avant sa toute première utilisation ou si vous constatez que la carte que vous utilisez génère des images inhabituelles. Formatez également la carte mémoire si celle-ci a été utilisée dans un autre appareil numérique ou un autre périphérique.

#### **IMPORTANT!**

- Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Veillez à bien orienter la carte lors de son insertion. Ne jamais forcer l'insertion d'une carte mémoire dans un logement si vous constatez une quelconque résistance.
- Les cartes mémoire SD sont équipées d'un commutateur de protection contre l'écriture qui offre une protection contre la suppression accidentelle des images. Notez toutefois que, si vous protégez une carte de mémoire SD en écriture, vous devrez retirer cette protection en écriture lorsque vous souhaiterez y effectuer des enregistrements, la formater ou supprimer des prises de vue ou des clips.
- Les fichiers présents sur la carte SD enregistrés à l'aide d'autres appareils peuvent entrer en conflit avec l'appareil photo. De même, les données importantes sur la carte SD existante peuvent être déformées ou perdues lors de l'insertion de la carte dans l'appareil. Nous vous recommandons vivement d'utiliser une nouvelle carte SD ou une carte formatée avec l'appareil photo. Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de la corruption des données ou des fichiers importants présents sur votre carte SD à cause d'une mauvaise opération.
- Comme l'ont démontré les tests, le fonctionne de manière optimale avec les grandes marques de cartes mémoire. Nous recommandons d'utiliser ces cartes pour obtenir des résultats satisfaisants.

#### Insérer la Carte de SD

- 1. Ouvrez la trappe de la carte SD en la poussant vers l'extérieur, comme le montre l'illustration.
- 2. Insérer la carte SD et vérifier que la carte est insérée en position correcte conformément à l'illustration.
- 3. Refermez la trappe de la carte SD en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'arrière pour verrouiller.



#### Enlever la Carte de SD

- 1. Éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle du logement de la carte SD
- Poussez délicatement la carte vers le haut puis relâchez pour que la carte SD se glisse hors du logement comme dans l'illustration.





- Ne jamais introduire un autre objet qu'une carte de mémoire SD dans la fente SD car cela peut endommager la caméra et la carte.
- Si le logement de la carte entre en contact avec de l'eau ou un objet étranger, éteignez immédiatement l'appareil, retirez les piles puis contactez votre revendeur.

Polaroid Mode d'emploi de l'appareil numérique www.polaroid.com

### • Formatage de la mémoire

Le formatage de la carte SD entraîne la suppression de tous les fichiers qui y sont stockés

- 1. Régler le mode d'appareil-photo à « 💁 ».
- Suivre les indications dans le Menu d'Organisation à la page 16 pour accéder au menu d'ORGANISATION.
- 3. Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner l'icône FORMATER CARD .
- 4. Appuyez sur le bouton droit.
- Activez « OUI » ou « NON » avec les boutons haut et bas, Appuyez sur le bouton « ) » pour confirmer votre choix et quitter la fenêtre du menu.



### NOTE:

- Vous pouvez formater une carte mémoire sur l'appareil ou sur un ordinateur. Le formatage d'une carte mémoire sur un ordinateur peut toutefois prendre davantage de temps.
- Notez que les données supprimées au cours d'un formatage ne peuvent en aucun cas être récupérées. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.

### · Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire

Ce réglage vous permet de copier des photos, des clips vidéo ou audio à partir de la mémoire interne sur une carte mémoire.

- 1. nsérez une carte SD dans l'appareil.
- 2. Mettre en marche la caméra.
- 3. Réglez l'appareil en mode Lecture.
- 4. Appuyez sur le bouton  $\mathbf{M}$ .
- 5. Appuyez sur le bouton our sélectionner le paramètre souhaité.
- 6. Appuyer le bon bouton pour entrer le submenu.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner le paramètre souhaité.
- 8. Appuyez sur le bouton (K).







#### NOTE:

Lorsqu'une carte mémoire se trouve dans l'appareil, c'est la mémoire de la carte qui a priorité sur la mémoire interne. La photo ou la séquence vidéo choisie ne peut être copiée que de la mémoire interne dans carte mémoire.

# 8 Installation des logiciels sur votre ordinateur

### • Installation des logiciels

#### Pour les utilisateurs de Windows®:

1=		
IΞ		

#### IMPORTANT!

- Sauvegardez toutes les données nécessaires avant d'installer quelque pilote / logiciel que ce soit.
- Le CD-ROM a été testé sous Windows en anglais ; il est donc conseillé de l'utiliser sous ce système d'exploitation.
- Redémarrez l'ordinateur après avoir installé le logiciel.

#### IMPORTANT ! (Pour Windows® 98SE)

Sous Windows<sup>®</sup> 98SE, il est nécessaire d'installer le pilote x530 pour la fonction Mass Storage. Une fois l'installation terminée, relancez Windows avant de brancher l'appareil photo au PC.

	***	-	-
			-
			Ξ
			Ξ

#### IMPORTANT ! (Pour Windows® Me, 2000, XP)

Branchez directement l'appareil pour transférer et lire photos et clips vidéo. Il est inutile d'installer le pilote de l'appareil.

÷	÷	÷	÷	÷	÷	
						l
						L
						l
	-	-	-	-	-	L
						I

#### IMPORTANT!

Pour obtenir de meilleurs résultats graphiques et audio lors de la visualisation de clips vidéo sur votre PC, nous vous recommandons d'installer DirectX version 9.0 ou ultérieure. Ce programme peut être téléchargé sur le site. http://www.microsoft.com/directx.

PC

- Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
   Le programme d'installation s'exécute
  - Le programme d'installation s'exécute automatiquement.

 Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre

4. Cliquez tour à tour sur le bouton de chaque logiciel à installer.





#### REMARQUE:

ordinateur.

Si l'assistant d'installation ne s'exécute pas automatiquement après l'insertion du CD, double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau Windows, puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM. Dans le répertoire de celui-ci, double-cliquez sur l'icône « INSTALL-E.EXE ».

#### Pour les utilisateurs d'un Macintosh :

- Mac
- 1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
- 2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- 3. Dans le répertoire du CD-ROM, double-cliquez sur l'icône « Polaroid ».
- 4. Installer le logiciel fourni.

### • Logiciels livrés avec votre appareil

# *Disque amovible plug and play du* pilote de l'appareil photo Polaroid l'Appareil-photo Numérique (pour Windows<sup>®</sup> 98)

Facile à utiliser, l'appareil se connecte à un ordinateur en toute simplicité. Utilisez-le comme un disque amovible. Utilisez Arcsoft<sup>®</sup> PhotoStudio<sup>™</sup> pour modifier et imprimer vos photos. À installer uniquement sous Windows<sup>®</sup> 98.

#### ArcSoft® PhotoStudio® Logiciel de retouche d'images

ArcSoft<sup>®</sup> PhotoStudio<sup>®</sup> est un logiciel de retouche d'image performant et facile à utiliser. Il propose tous les outils nécessaires pour réparer, imprimer et retoucher vos photos numériques. Ce programme vous permet d'améliorer rapidement les photos de votre ordinateur, notamment de supprimer les yeux rouges et de copier des objets sur une autre photo. En quelques étapes, vous ajoutez des effets spéciaux ou intégrez vos photos dans des cartes, des calendriers, des cadres et toutes sortes de modèles fantaisie. ArcSoft<sup>®</sup> PhotoStudio<sup>®</sup> intègre également un grand nombre d'options d'impression.

#### Le logiciel de traitement d'images ArcSoft PhotoPrinter

Une façon rapide, facile d'avoir de belles photos chez vous. En quelques clics vous pouvez faire de vos clichés numériques préférés de superbes photos en couleur prêtes à être encadrées, mises dans un album ou envoyées à la famille et aux amis.

#### Adobe® Acrobat® Reader™ Logiciel de lecture de fichiers .PDF

Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>™</sup> permet de consulter et d'imprimer des documents au format Portable Document Format (PDF) d'Adobe sur tous les types d'ordinateurs, et de remplir des formulaires avant de les transmettre sur l'Internet.

### • Configuration requise

Pour assurer une vitesse de transfert d'images et de retouche acceptable, la configuration minimale suivante est recommandée :

- Pentium III 450 MHz ou le processeur équivalent
- Compatible Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98SE, Me, 2000 ou XP
- 128 Mo de mémoire vive (256 Mo recommandés)
- Port USB
- DirectX 9.0 minimum
- 500MB espace libre sur le disque
- Moniteur couleur avec affichage des couleurs sur 16 bits au minimum
- Lecteur de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

#### For Macintosh Users:

- PowerPC<sup>®</sup> G3 au minimum Processor
- Mac OS version 9.2 ~ X
- Port USB
- 128 Mo de mémoire vive (256 Mo recommandés)
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Moniteur couleur avec affichage des couleurs sur 16 bits au minimum
- Lecteur de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

#### Mac



For Windows® Users:

## 9 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur

#### • Avant le transfert des prises de vues

#### IMPORTANT ! (Pour Windows® 98 uniquement))

Avant de transférer vos images, vous devez installer le pilote du Polaroid l'Appareil-photo Numérique à partir du CD-ROM. Reportez-vous à la rubrique Installation des logiciels sur votre ordinateur, page 80.

### • Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB

Connexion avec le câble USB



USB Series "A" plug connects to your computer



Insérer le câble USB dans le port de votre appareil.

- 1. Éteignez votre appareil.
- Raccordez l'extrémité marquée du câble USB •
   au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
- 3. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil.
- Mettez votre appareil en marche : l'interface « Nouveau matériel détecté » apparaît sur le bureau de l'ordinateur.
- 5. Un pilote de disque amovible est automatiquement installé sur votre ordinateur.

### • Transfert des photos et des clips vidéo via le câble USB

#### Pour les utilisateurs de Windows®:



#### REMARQUE:

- **1.** Branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
- Double-cliquez sur l'icône Poste de travail du bureau : un lecteur « Disque amovible » apparaît.
- Double-cliquez sur « Disque amovible », puis sur « DCIM » et sur un dossier quelconque sous « DCIM ».
- Toutes les photos et tous les clips vidéo sont dans le répertoire. Sélectionnez les photos et clips vidéo puis déplacez-les vers le dossier de votre choix.

#### Pour les utilisateurs de Macintosh:

#### REMARQUE:

Pour les utilisateurs de Mac, branchez directement l'appareil ; il est inutile d'installer le pilote.

 Connectez-le au Mac via le câble USB et les systèmes détecteront automatiquement le lecteur MASS STORAGE. (Le système créera automatiquement un lecteur Mass Storage nommé « unlabelled ».

#### REMARQUE:

Ce nom de lecteur variera en fonction de la version du système d'exploitation Mac.

- Double-cliquez sur le dossier « unlabelled » pour ouvrir le sous-dossier DCIM.
- Double-cliquez sur le dossier « DCIM », puis sur un sous-dossier quelconque.
- Vous pouvez copier les photos et les clips vidéo de ce dossier et les coller sur le disque dur.

PC

Mac

# 10 Résolution des incidents

### • Résolution des incidents

Le guide de diagnostic des pannes est conçu pour vous aider. Si les problèmes persistent, contacter le service client. Des détails sont donnés dans "Obtenir de l'aide».

#### Pour les utilisateurs de Windows:

PC

Symptôme	Problème	Solution
Un message d'erreur s'affiche lorsque	Le pilote de l'appareil "Polaroid l'Appareil-photo	Fermez toutes les autres applications et réinstallez le pilote.
j'installe le pilote de l'appareil "Polaroid l'Appareil-photo N u m é r i q u e Driver".	Numérique Driver" ne se charge pas.	Vérifiez que le contrôleur USB est activé dans le BIOS. Si cela ne marche pas, Rendez-vous sur le site Internet de Polaroid pour savoir comment activer le contrôleur USB dans le BIOS.
Je n'arrive pas à charger des prises de vue sur mon ordinateur.	Défaillance de connexion	Vérifiez que toutes les connexions par câble sont correctes. Ou Vérifiez que le lecteur de cartes est correctement branché à l'ordinateur.
	Le pilote de l'appareil n'est pas installé.a	Vous devez installer la pilote pour système Windows98SE.
Symptôme	Problème	Solution
--	--	--
Je ne parviens pas à faire fonctionner le pilote de mon appareil Digital Camera Driver.	Conflit avec un autre pilote ou un périphérique de capture d'image.	Si un autre appareil photo est installé sur votre ordinateur, désinstallez- le complètement pour éviter tout conflit.
L'assistant d'installation du CD ne démarre pas.	Le fichier d'installation automatique est désactivé ou le CD- ROM est déconnecté.	Sur le bureau Windows, Cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Poste de travail ». Choisissez « Propriétés »,puis « Gestionnaire de périphériques ». Double- cliquez sur « CD-ROM », double- cliquez sur « CD-ROM », double- cliquez sur « CD-R » (en général, le nom du fabricant). Cliquez sur « Paramètres ». Vérifiez que les cases « Notification d'insertion automatique » et « Déconnexion » sont cochées. Si vous modifiez ces paramètres, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Cliquez sur « Oui ».

Symptôme	Problème	Solution
Je ne parviens pas à activer mon appareil photo avec le bouton « (U) ».	Niveau de la pile insuffisant ou pile absente.	Rechargez votre pile.
	Le couvercle du logement des piles n'est pas fermé.	Vérifiez que le couvercle du logement est bien fermé.
L'appareil s'éteint soudainement.	La fonction d'arrêt automatique est activée Ou La pile est épuisée.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Remplacez les piles.
L'image n'est pas enregistrée lorsque j'appuie sur le déclencheur.	L'appareil est éteint Ou Le flash est en cours de chargement Ou La mémoire est pleine.	Mettez votre appareil sous tension Ou Attendez que le chargement du flash soit fini Ou Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin ou utilisez une autre carte mémoire.
L'appareil s'éteint pendant le compte à rebours du retardateur.	La pile est épuisée.	Rechargez votre pile.
L'image de l'écran ACL est hors foyer.	le foyer normal pour des images macro.	Sélectionnez un mode de prise de vue adapté.
La lecture des fichiers AVI est impossible.	La version du logiciel DirectX est inférieur à 9.0.	Installez la version 9.0 de DirectX. Visitez le http://microsoft.com directx pour plus de détails.
Windows détecte la présence de l'appareil qui fonctionne correctement. Cependant, la lettre du lecteur de disque amovible n'est pas créée.	Le disque amovible se bloque avec les lecteurs de réseau.	Débranchez le lecteur de réseau bloqué et réservez cette lettre de lecteur à l'appareil.
L'appareil photo ne répond pas lorsque les boutons sont activés.	L'écran LCD est gelé ou l'appareil photo est bloqué.	Retirez et réinstallez la/les pile(s) pour réinitialiser l'appareil photo. Les données stockées dans l'appareil ne seront pas perdues.

Symptôme	Problème	Solution
Les photos enregistrées ne sont pas gardées en mémoire.	L'appareil s'éteint avant que l'enregistrement ne soit terminé. Ou L'appareil refuse la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.	Si l'indicateur de piles est sur l'écran ACL, mettre des piles neuves dès que possible. Ou L'appareil garde la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.
L'appareil photo ne peut pas prendre de photos.	Le flash est en cours de rechargement. Ou La carte SD n'est pas formatée correctement. Ou L'appareil est réglé en mode « > . Ou La carte mémoire SD est pleine.	Patientez jusqu'au rechargement complet du flash. Ou La carte SD est peut-être endommagée. Utilisez une nouvelle carte. Ou Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin ou utilisez une autre carte mémoire.
Le couleur des photos en lecture est différente de celle des photos sur l'écran ACL pendant l'enregistrement.	Le soleil ou une autre source lumineuse donne directement sur l'objectif pendant l'enregistrement.	Placez l'appareil de façon à que l'objectif ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil.
Aucune photo n'apparaît.	Une carte mémoire dotée de photos non-DCF enregistrées avec un autre appareil est chargée sur l'appareil.	Cet appareil ne peut pas afficher les photos non-DCF enregistrées sur la carte mémoire d'un autre appareil numérique.
Je n'arrive pas à effacer mes photos.	Toutes les photos en mémoire sont protégées.	Annulez la protection des photos à supprimer.
L'écran ACL n'apparaît pas sur le téléviseur connecté.	II y a un problème de connexion appareil-TV Ou Le réglage du téléviseur n'est pas bon Ou Le système vidéo n'est pas compatible.	Utilisez le câble vidéo fourni pour connecter l'appareil au téléviseur Ou Consultez la documentation du téléviseur et mettez celui-ci en mode vidéo Ou Sélectionnez le bon système de sortie vidéo.

Reportez-vous également aux fichiers d'aide et aux modes d'emploi qui accompagnent les applications.

Pour toute assistance supplémentaire, visitez notre site Internet: http://www.polaroid.com

# 11 Aide

### • Services en ligne Polaroid

Web site: http://www.polaroid.com

# • Aide des logiciels Arcsoft

États-Unis

ArcSoft HQ Support Center (Fremont, CA 94538) Tél. : 1-510-979-5599 Télécopie : 1-510-440-7978 E-mail : support@arcsoftsupport.com Site Internet : http://www.arcsoft.com/en/support/

#### Europe

ArcSoft Europe Support Center (Irlande) (Hangzhou) Tél. : +353-(0) 61-702087 Télécopie : +353-(0) 61-702001 E-mail : eurosupport@arcsoft.com

#### Japon

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo) Tél: + 81-3-5795-1392 Télécopie : + 81-3-5795-1397 E-mail : support@arcsoft.jp Site Internet : http://www.arcsoft.jp Amérique latine E-mail : latinsupport@arcsoftsupport.co

# Chine

ArcSoft China Support Center

Tél. : +86-571-88210575 E-mail : support@arcsoft.com.cn Site Internet : http://www.arcsoft.com.cn/new/support

#### Taiwan

ArcSoft Europe Support Center (Taiwan) Tél.: + 886-(0) 2-2506-9355 Télécopie : + 886-(0) 2-2506-8922 E-mail : support@arcsoft.com.tw Site Internet : www.arcsoft.com.tw

Visitez le site http://www.arcsoft.com pour avoir accès au support technique et au forum aux questions (FAQ).

"Polaroid" et "Polaroid et Pixel" sont des marques de Polaroid Corporation, Waltham, MA, USA

## •Spécifications techniques

Capteur	Capteur     1/2.5 inch     6 mégapixels CCD		
Objectif	<ul> <li>Type: 5 groups, 5 éléments</li> <li>Largeur de l'objectif: 6.48 mm (Wide) ~ 18.87 mm (Tele)</li> </ul>		
Écran LCD	Écran couleur TFT 2.0"		
Flash intégré	<ul> <li>Modes         <ul> <li>ARRÊT, AUTO, ON, réduction de l'effet « yeux rouges », Forced on</li> <li>Portée du flash: 1.0m~3.0m</li> </ul> </li> </ul>		
Contrôle d'exposition	-/+ 2 EV i par incréments de 1/2		
Vitesse ISO	Auto, 100, 200, 400		
Vitesse du déclencheur	Déclencheur mécanique 1/1000 sec. ~ 2 sec.		
Balance des blancs	Auto, Lumière du jour, Ciel couvert, Tungstène, Fluorescent		
Stockage	Internal Memory - 16 MB - Compatible avec les cartes SD(1.0 GB)		

Format de fichier	<ul> <li>Still Image         <ul> <li>EXIF 2.2 compatible format (JPEG compression)</li> <li>Video Clip: AVI format: 320 x 240 (30fps),640 X 480 (30fps)</li> </ul> </li> </ul>
Alimentation électrique	- 4 piles AAA batterie
Retardateur	- 2 or 10 seconds
Articulation du trépied	- Oui
Connexion	- À l'ordinateur via un câble USB (fourni)
Dimension	<ul> <li>Taille: 94 mm (3.7 inches)(W)x 60 mm (2.4 inches) (H)x 24 mm(0.8 inches (D)</li> <li>Poids: Approximately 105g excluding batteries or card</li> </ul>
Système d'exploitation	<ul> <li>Pour les utilisateurs de Windows<sup>®</sup> : Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98SE, Me, 2000 ou XP</li> <li>Pour les utilisateurs de Macintosh : Mac OS 9.2 ~ X</li> </ul>

# • Capacité de la carte SD

Résolution	Qualité	32MB Mémoire interne	32MB SD	64MB SD
2816 x 2112	OPTIMALE	4	10	20
	EXCELLENTE	7	20	40
	NORMAL	16	40	80
2304 x 1728	OPTIMALE	6	17	34
	EXCELLENTE	12	30	60
	NORMAL	28	75	150
2048 x 1536	OPTIMALE	8	22	44
	EXCELLENTE	18	42	84
	NORMAL	40	100	200
1600 x 1200	OPTIMALE	17	48	96
	EXCELLENTE	26	75	150
	NORMAL	50	125	250
640 x 480	OPTIMALE	70	175	350
	EXCELLENTE	120	300	600
	NORMAL	200	500	1000

Résolution	Qualité	32MB Mémoire interne	32MB SD	64MB SD	1GB SD
2816 x 2112	OPTIMALE	40	80	160	320
	EXCELLENTE	80	160	320	640
	NORMAL	160	320	640	1280
2304 x 1728	OPTIMALE	68	136	272	544
	EXCELLENTE	120	240	480	960
	NORMAL	300	600	1200	2400
2048 x 1536	OPTIMALE	88	176	352	704
	EXCELLENTE	168	336	672	1344
	NORMAL	400	800	1600	3200
1600 x 1200	OPTIMALE	192	384	768	1536
	EXCELLENTE	300	600	1200	2400
	NORMAL	500	1000	2000	4000
640 x 480	OPTIMALE	700	1400	2800	5600
	EXCELLENTE	1200	2400	4800	9600
	NORMAL	2000	4000	8000	16000

#### Durée d'enregistrement des vidéos

SD Card	Résolution	Clip vidéo
16 Mémoire interne	640 x 480	6.0 sec
32 MB SD	640 x 480	22 sec
64 MB SD	640 x 480	44 sec
128 MB SD	640 x 480	1 min 28 sec
256MB SD	640 x 480	2 min 56 sec
512MB SD	640 x 480	5 min 52 sec
1GB SD	640 x 480	11 min 44 sec
16 Mémoire interne	320 x 240	20 sec
32 MB SD	320 x 240	65 sec
64 MB SD	320 x 240	2 min 10 sec
128 MB SD	320 x 240	4 min 20 sec
256MB SD	320 x 240	6 min 40 sec
512MB SD	320 x 240	17 min 20 sec
1GB SD	320 x 240	34 min 40 sec



#### REMARQUE:

La taille de fichier d'une photo dépend de la complexité de la scène. Par exemple, l'image représentant un arbre en automne aura une taille de fichier plus importante que celle représentant un ciel bleu, à résolution et qualité identiques. C'est pourquoi le nombre de photos et de clips vidéo qui peuvent être enregistrés sur une carte mémoire est approximatif.

## • Désinstallation du pilote du Polaroid l'appareil mérique Driver (PC)

#### For Windows® 98SE Users:

РС

#### REMARQUE:

La procédure de désinstallation suivante s'adresse uniquement aux utilisateurs de Windows 98SE, car seul ce système d'exploitation requiert l'installation du pilote

- Ouvrez « Ajout / Suppression de programmes » dans le panneau de configuration et sélectionnez le programme "Polaroid Digital Camera" Cliquez ensuite sur « Ajouter / Supprimer ».
- 2. La boîte de dialogue suivante s'affiche : cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression du pilote.
- 3. Le programme de désinstallation s'exécute automatiquement. Redémarrez votre ordinateur lorsque l'opération est terminée.



## • Paramètres par défaut de l'appareil

Mode Camera	Description	Par défaut
	Image Resolution	2816 x 2112
	Compression	Optimale
0	Compensation d'exposition	0
AUTO	Sensibilité ISO	Automatique
	Balance des blancs	Automatique
	Mesure de la lumière	Moyenne
	Résolution	640 x 480
NÇI 🗸	Compensation d'exposition	0
	Balance des blancs	Automatique
	Format de date	YY/MM/DD
Mode configuration	Arrêt automatique	1 minute
	Signal sonore	Activé
	Fréquence	50 Hz
	Luminosité écran	English
	Numéro d'ordre	Arrêt
	Mode USB	MSDC

# • Conseils de sécurité et d'entretien

Votre appareil ne doit être utilisé que dans les conditions suivantes:

- Température de 32 à 104° Fahrenheit, de 0 à 40° Celsius.
- Taux d'humidité relative compris entre 15 et 90 % sans condensation.

La durée de vie des piles et la qualité des images peuvent être compromises dans d'autres conditions d'utilisation.

#### Alimentation

La tension d'alimentation peut être dangereuse en cas de contact avec des parties actives.

Nous vous recommandons d'examiner régulièrement l'alimentation pour déceler d'éventuels dommages. Ne jamais tenter de réparer ou d'ouvrir l'alimentation.

# Précautions d'emploi de l'appareil

- N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses accessoires dans un liquide quelconque.
- Déconnectez toujours l'appareil du PC avant de le nettoyer.
- Pour ôter la poussière et autres particules, utilisez toujours un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre.
- Ne placez jamais d'objet chaud sur l'appareil.
- Ne tentez jamais d'ouvrir ou de démonter l'appareil, la garantie serait invalidée.

## • Informations réglementaires

#### Avertissement de la FCC

Cet équipement entre dans la catégorie des appareils numériques visés par la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvés par le constructeur pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégorie garantissent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement engendre, utilise, et peut irradier de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise de courant ne dépendant pas du même transformateur que celui qui alimente l'appareil de réception.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio / TV expérimenté.

Pour respecter les valeurs de tolérance de la classe B FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés.

Dans un environnement électrostatique, ce produit peut présenter des dysfonctionnements ; l'utilisateur devra alors le réinitialiser.

FR 1206 Pièce n°.: OM3399FR002