Adaptateur sans fil 11g USB



Instructions d'utilisation



VERSION 1.0

PHILIPS



AQ95-56F-529-PF (report No.)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC Building SBP6 (manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)

declare under our responsibility that the radio product :

Philips (name) CPWUA054/00, (type or model)

Wireless USB Adapter 802.11g (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12) EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12) EN 301 489-1 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-09) EN 60950 (2000-01) (title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directive).

thra

Eindhoven, 25 February 2004, (place, date) General Approbations Manager (signature, name and function

P.Frantzen.

2822 100 05288

English

Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWUA054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Finnish

Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWUA054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Dutch

Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWUA054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

French

Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWUA054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Swedish

Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWUA054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Danish

Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWUA054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

German

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWUA054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Πθιμιπτ Γοξτφνεσ Εμεγυσοξιγτ, Β.Φ. Πεσιπθεσαμτ & Αγγεττοσιετ ΤΗΛ ϔΝΕΙ ΟΤΙ ΓΠΨΦΑ054 ΣΥΜΜΟΡΦ ϔΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙ ϔΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΗΓΙΑΣ Ι 999/5/

Italian

Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWUA054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Spanish

Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWUA054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Portuguese

Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWUA054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

☎ Helpline

België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701

Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000

Danmark 35 25 87 61

Deutschland 0696 698 4712

España 09 17 45 62 46

France 03 8717 0033

Έλληνας 00800 3122 1223

Ireland 01 601 1161

Italia 02 48 27 11 53

Cyprus 800 92256

European Regulations

This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive 1999/5/EC.

Following this Directive, this product can be brought into service in the following states:

В	V	DK 🗸	Е	V	GR 🗶	F	V
IRL	V	🗸	L	V	NL 🖌	А	V
Ρ	X	su 🗸	S	V	UK 🗙	Ν	V
D	~	CH 🗸					

Nederland 053 482 9800

Norge 22 70 82 50

Österreich 01 546 575 603

Portugal 0800 831 363

Schweiz/ Suisse/ Svizzera 02 23 10 21 16

Suomi 09 2290 1908

Sverige 08 632 0016

UK (United Kingdom) 0207 949 0069

Table des matières

Présentation de l'adaptateur réseau sans fil 11g USB	6
Que sont les connexions de réseau sans fil ?	6
Facteurs déterminant la portée et la vitesse du réseau	6
Sécurisation de votre réseau sans fil	7
Contenu de l'emballage	7
Votre adaptateur de réseau sans fil 11g USB	8
Important	9
Précautions de sécurité	9
Environnement	9
Déni de responsabilité	10
Conformité FCC	11
Installation de l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB	12
3.1 - Déterminez la manière dont votre adaptateur de réseau sans	fil
11g USB doit se connecter aux autres périphériques du	
réseau sans fil	12
Réseau d'infrastructure sans fil	12
Réseau ad hoc sans fil	13
3.2 - Consultez le livret d'instructions pour suivre la procédure	
d'installation	13
Vérification et modification des paramètres : CPWUA	
Monitor	14
4.1 - Accès aux paramètres	14
4.2 - Signification des paramètres	16
Généralités sur les réseaux et la sécurité	22
Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour assurer la sécurité	
de votre réseau sans fil	22
Sécurisation de votre réseau contre les accès depuis Internet	23
Exemple de sécurisation de votre réseau sans fil	24
Exemple d'utilisation : mise en place d'un réseau	
informatique	28
Quelle est votre version de Windows ?	28
Sous Windows XP et Windows 2000	28
Sous Windows 98SE et Windows Me	34
Terminologie des réseaux	38
Caractéristiques techniques	41
Dépannage	42

Chapitre 1 - Présentation de l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB

CPWUA054

Félicitations pour votre achat de l'adaptateur de réseau sans fil 11g Philips ! Cet adaptateur de réseau sans fil 11g USB est un périphérique USB compatible WiFi (IEEE 802.11g). Il gère les débits de 54 Mbits/s en mode données avec basculement automatique sur un débit inférieur pour assurer un bon fonctionnement aux débits inférieurs même dans les environnements sans fil les plus difficiles.

Ce manuel décrit l'installation, la configuration et l'utilisation de votre adaptateur de réseau sans fil 11g USB.

Ce chapitre fournit des informations d'ordre général sur les réseaux sans fil et leur sécurisation.

Que sont les connexions de réseau sans fil ?

Votre adaptateur de réseau sans fil fait appel à un protocole sans fil (appelé IEEE 802.11g ou WiFi) pour communiquer avec les autres ordinateurs du réseau par radiotransmission. Les ondes radio WiFi partent de l'antenne dans toutes les directions et peuvent traverser les murs et les planchers. Les transmissions sans fil ont une portée théorique de 450 mètres en espace ouvert et atteignent 54 Mbits/s (mégabits par seconde) à courte portée. Toutefois, la portée du réseau et le débit réels sont inférieurs selon la qualité de la liaison sans fil.

Facteurs déterminant la portée et la vitesse du réseau

- L'environnement : Les signaux radio ont une portée plus grande hors des bâtiments et lorsque aucun obstacle ne sépare les composants du réseau sans fil. En plaçant les composants du réseau sans fil à hauteur, ces obstacles physiques sont évités et la couverture du réseau est plus étendue.
- Les matériaux de construction tels que les encadrements métalliques, les murs et les planchers en béton ou en briques affaiblissent également la puissance du signal radio. Évitez de placer des composants sans fil à proximité de murs ou d'autres objets solides de grande taille, ou à proximité d'objets métalliques de grande taille tels que des ordinateurs, des écrans et des appareils électroménagers.
- La portée, la vitesse et la puissance du signal sans fil peut être affectée par des interférences provenant d'autres réseaux et périphériques sans fil proches. Les appareils émettant des ondes électromagnétiques tels que les téléviseurs, les postes de radio, les fours à micro-ondes et les téléphones sans fil, surtout ceux qui exploitent la bande de fréquence de 2,4 GHz, peuvent également perturber les transmissions sans fil.
- Se tenir trop près des équipements sans fil peut également nuire à la qualité du signal radio.
- Réglage de l'antenne : Ne placez pas les antennes trop près d'objets métalliques de grande taille, car cela risque de causer des interférences.

Sécurisation de votre réseau sans fil

Un réseau informatique sans fil utilisant des signaux radio, d'autres périphériques sans fil situés dans le voisinage risquent de capter ces signaux et de se connecter à votre réseau ou de détourner le trafic de celui-ci. C'est pourquoi vous devez systématiquement activer la clé de chiffrement de réseau Wired Equivalent Privacy (WEP) ou WiFi Protected Access (WPA) pour empêcher tout risque d'indiscrétion par le biais de connexions non autorisées.

Pour voir un exemple de sécurisation de votre réseau, reportez-vous au chapitre « Exemple de sécurisation de votre réseau sans fil ».

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans l'emballage de l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB. Ils sont fournis pour vous aider à installer et à utiliser votre adaptateur de réseau sans fil 11g USB. Contactez votre revendeur Philips si certains de ces éléments sont manquants.

- Adaptateur de réseau sans fil 11g USB
- CD d'installation
- Livret d'instructions
- Câble USB 2.0

Votre adaptateur de réseau sans fil 11g USB



1 Connecteur pour PC

Permet de brancher l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB au port USB de votre PC. Port USB 2.0 pour le fonctionnement à 54 Mbits/s

2 Antenne intégrée

Antenne intégrée pour l'établissement de connexions sans fil.

3 DEL témoin

Affiche l'état du réseau.

DEL	DEL de	Signification
	la couleur	• Éteinte lorsque vous n'êtes pas connecté
		ou que le PC est éteint.
Alimentation	Bleu	• Allumé lorsque l'adaptateur de réseau est
		sous tension et prêt.
		Clignotant pendant la transmission de
		données (réseau actif)

4 Étiquette d'adresse MAC

12 caractères (par ex., 00:30:F1:A1:F4:A5 ou, plus généralement, xx:xx:xx:xx:xx) désignent l'adresse matérielle MAC unique de ce périphérique de réseau. Certaines fonctions de sécurité ou d'identification de réseau nécessitent cette adresse MAC.

Chapitre 2 - Important

- Installez et branchez le produit exclusivement dans l'ordre indiqué dans le livret d'instructions. Vous serez ainsi assuré des meilleurs résultats sans rencontrer de problèmes techniques.
- Lisez le présent manuel et le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB ; conservez ces documents pour vous y reporter ultérieurement.
- Les informations et les téléchargements les plus récents sur ce produit sont disponibles sur notre site web www.philips.com/support.
- Pendant l'installation et la configuration, il peut être judicieux de conserver les instructions concernant votre PC et les autres composants du réseau sous la main.

Précautions de sécurité

• Les équipements radio pour applications sans fil ne sont pas protégés contre les perturbations dues à d'autres services radio.



- Évitez d'exposer le système à une humidité excessive, à la pluie, à la poussière ou à des sources de chaleur.
- Tenez le produit à l'abri de tout ruissellement ou des éclaboussures. Ne placez aucun objet contenant du liquide, tel qu'un vase, sur le produit.
- Tenez le produit à l'écart de tout appareil de chauffage domestique et du rayonnement direct du soleil.
- Laissez suffisamment d'espace autour du produit pour en assurer une ventilation correcte.
- N'ouvrez pas le boîtier de ce produit. Contactez votre revendeur Philips si vous rencontrez des difficultés techniques.

Environnement

Tout emballage redondant a été éliminé. Nous avons pris le plus grand soin pour permettre la séparation de l'emballage en trois catégories : carton (boîte), mousse de polystyrène (tampon) et polyéthylène (pochettes et feuille de protection en mousse). Cet emballage est constitué de matériaux pouvant être recyclés par une société spécialisée. Respectez la réglementation en vigueur concernant la mise au rebut des emballages, des batteries épuisées et des équipements hors service.

Déni de responsabilité

Ce produit est fourni par Philips « en l'état », sans aucune garantie explicite ou implicite, ce qui inclut (liste non exhaustive) toute garantie implicite de valeur commerciale ou d'adéquation avec une utilisation particulière.

En aucun cas Philips ne saura être tenu responsable pour tout préjudice direct, indirect, accidentel, spécial, exemplaire ou induit (y compris, mais pas seulement, l'acquisition de biens ou de services de remplacement ; la perte d'informations ou de données, ou le manque à gagner ; ou l'interruption d'activité), quelles qu'en soient les causes et quelles que soient les responsabilités qui en découlent, contractuelles, stricto sensu ou les préjudices causés (par négligence ou autrement) par une mauvaise utilisation ou l'incapacité à utiliser ce produit, même si l'utilisateur a été informé de l'éventualité de tels préjudices.

En outre, Philips ne garantit en aucun cas que les informations, textes, graphiques, liens et autres éléments fournis avec ce produit sont exacts ou complets.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC (États-Unis). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) cet appareil doit accepter toute interférence provenant d'autres appareils, y compris si elle risquent de provoquer un dysfonctionnement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre toute interférence néfaste dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement vient à perturber la réception des émissions de radio ou de télévision, ce qu'il est facile de vérifier en l'allumant et en l'éteignant, vous pouvez tenter d'y remédier en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise secteur ou à un circuit électrique différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IMPORTANT

Toute modification de l'équipement effectuée par l'utilisateur sans accord explicite du constructeur peut annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

Chapitre 3 - Installation de l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB

Ce chapitre décrit la marche à suivre pour installer l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB. Deux décisions à prendre :

- Déterminez la manière dont votre adaptateur de réseau sans fil 11g USB doit se connecter aux autres périphériques du réseau sans fil.Voir ci-dessous au paragraphe 3.1. Remarque :Vous pouvez toujours modifier les paramètres par la suite afin d'établir un type de connexion différent.
- Consultez le livret d'instructions pour suivre la procédure d'installation. Voir ci-dessous au paragraphe 3,2.

Remarque : Pour en savoir plus sur la terminologie (de réseau) utilisée, lisez le chapitre Terminologie des réseaux, à la fin de ce manuel.

3.1 - Déterminez la manière dont votre carte adaptateur de réseau sans fil 11g USB doit se connecter aux autres périphériques du réseau sans fil. Les options possibles sont les suivantes:

Option 1

Établissez un réseau sans fil d'infrastructure avec les autres périphériques sans fil. - **Infrastructure (station de base sans fil)** - Permet le partage de l'accès Internet et l'établissement d'un réseau sans fil avec une station de base sans fil ou un point d'accès sans fil.



Réseau d'infrastructure sans fil

Une station de base sans fil Philips permet aux ordinateurs d'un réseau sans fil d'accéder à Internet et les uns aux autres sans passer par un réseau filaire.

Option 2

Établissez une connexion sans fil ad hoc avec un autre périphérique sans fil. -Ad hoc (également appelé réseau d'égal à égal, ou « peer-topeer ») - Utilisé pour les petits groupes d'ordinateurs communiquant uniquement entre eux.



Un réseau sans fil ad hoc consiste un groupe d'ordinateurs équipés chacun d'un adaptateur de réseau sans fil et interconnectés par signaux radio sous la forme d'un réseau sans fil indépendant. Choisissez Ad-Hoc lorsque vous connectez des produits Philips **Streamium**.

3.2 - Consultez le livret d'instructions pour suivre la procédure d'installation.

- 1. Ouvrez ce livret et suivez les instructions pas à pas pour installer l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB.
- Lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez mettre en place un réseau ad hoc ou d'infrastructure, sélectionnez celui que vous avez choisi à l'étape 3.1 ci-dessus.

REMARQUE :

- Un port USB 2.0 haut débit est requis pour le fonctionnement à 54 Mbits/s.
- Si vous branchez l'adaptateur de réseau à un port USB 1.1, le débit est limité à 11 Mbits/s.

Si des messages d'erreur ou demandant des informations supplémentaires s'affichent, lisez la section « Dépannage ». Visitez notre site web www.philips.com/support pour toute assistance supplémentaire.

IMPORTANT : En installant l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB et en établissant une connexion avec un autre adaptateur de réseau sans fil ou une station de base sans fil, vous avez seulement établi une connexion physique (sans fil) entre ces périphériques de réseau. Cette connexion est similaire au raccordement de deux adaptateurs de réseau filaires par un câble. Il vous reste à installer les applications permettant d'utiliser le réseau sans fil. À titre d'exemple, reportez-vous au chapitre concernant la mise en place d'un réseau informatique domestique de ce manuel si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil à cette fin.

Chapitre 4 - Vérification et modification des paramètres : CPWUA Monitor

Après avoir installé l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB, vous pouvez vérifier sa configuration ou la modifier.

Les sections suivantes expliquent les points suivants :

- 4.1 Accès aux paramètres
- 4.2 Signification des paramètres.

Si vous souhaitez effectuer des tâches élémentaires telles que l'établissement d'une connexion sans fil, consultez le livret d'instructions.

4.1 - Accès aux paramètres

Vous pouvez accéder aux paramètres en double-cliquant sur le programme CPWUA Monitor, qui est chargé au démarrage du PC et qui reste actif dans la barre d'état système, dans l'angle inférieur droit de votre écran d'ordinateur.

Remarque : Si l'icône du programme n'apparaît pas dans la barre d'état système, cliquez sur CPWUA Monitor dans le groupe de programmes Philips Wireless Network Manager.

Icône dans la barre des tâches



- 1 Cette icône indique la puissance du signal et l'état de la liaison sans fil. En outre, elle vous permet d'accéder à Philips Wireless Network Manager et à ses menus de configuration.
- **2** Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches pour afficher les options suivantes :
- **Profiles** (par ex., profil par défaut et autres, dans la partie supérieure de ce menu) :

Choix de l'un de vos profils. Le profil actif est coché. Vous devez ouvrir (cliquez sur Show -afficher]) Philips Wireless Network Manager si vous souhaitez ajouter ou supprimer un profil.

· Wireless On/Off: (sans fil activé/désactivé)

Vous permet d'activer et de désactiver la liaison sans fil.

• Show: (afficher) Philips Wireless Network Manager (CPWUA Monitor)

Ouvre l'utilitaire Philips permettant de consulter et de modifier les paramètres de votre adaptateur de réseau sans fil.

• Hide (masquer) :

Masque l'icône de la barre des tâches jusqu'au prochain démarrage de l'ordinateur sans désactiver l'adaptateur de réseau sans fil.



• Exit (quitter) :

Désactive l'adaptateur de réseau sans fil et masque l'icône de la barre des tâches jusqu'au redémarrage de l'ordinateur.

4.2 - Signification des paramètres

Le programme Wireless Network Manager (CPWUA Monitor) comporte cinq onglets donnant accès à des informations et à des paramètres.

Remarque : Le bouton Wireless On/Off (transmission sans fil active/inactive) qui apparaît au bas de chaque onglet vous permet d'activer ou de désactiver la liaison sans fil.

• Configuration

Philips Wireless Ne	work Manager	X
10 A 1	Wirele	ss USB Adapter IIg
Wireless USB Adapter 11g	10 March 10	~
Configuration Link Informa	ion IP Information Site Survey	Version Information
Common Security Network Name: Operating Mode: Transmit Rate: Channet	philips Infrastructure auto S Power Save C Enable C Diable	2
1.		🗸 Apply changes
🔘 Wireless On		🔗 Help 🖉 Exit

L'onglet **Configuration** vous permet de gérer vos profils et d'accéder aux paramètres de votre réseau sans fil et de chiffrement.

Un profil est un ensemble de paramètres requis pour une connexion sans fil particulière. Si vous souhaitez changer de réseau sans fil, il vous suffit de passer d'un profil préalablement enregistré à un autre.

Cliquez sur les boutons **New (nouveau)**, **Save (enregistrer)** et **Delete** (supprimer) pour gérer vos profils.

Remarque : Consultez le livret d'instructions pour savoir comment établir une connexion sans fil.

L'onglet Configuration comporte trois onglets secondaires : **Common** (commun), **Security (sécurité)** et **Advanced (avancé)**. Reportezvous à la section ci-dessous pour une explication des paramètres auxquels ils donnent accès.

•	Configuration	- onglet	secondaire	Common
---	---------------	----------	------------	--------

Philips Wireless Ne	twork Manager		×
- N	w	ireless USB Ad	apter 11g
Wireless USB Adapter 11g			
Configuration Link Informa	tion IP Information Si	te Survey Version Informa	tion
Select Profile DEFAUL	T	🔮 New 🔛 Save	X Delete
Common Security			
Network Name:	philips		+
Operating Mode:	Infrastructure 👻		
Transmit Rate:	auto 👻		
Channel:	6 🔻		
	Power Save C Enable C Disable		
		11	apply changes
Wireless On		🔗 Help	K Exit

Network Name (nom de réseau) - Saisissez le nom du réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez également aller sous l'onglet Site Survey (plan du site) pour choisir dans la liste des noms de réseau disponibles. (Par défaut : philips.)

Operating Mode (mode de fonctionnement) - Choisissez le mode de fonctionnement *Ad Hoc (Peer-to-Peer)* pour les configurations de réseau sans station de base sans fil, et *Infrastructure* pour les configurations comportant une station de base sans fil. (Infrastructure est le paramètre par défaut.)

Transmit Rate (vitesse de transmission) - *Auto* négocie automatiquement la vitesse de transmission la plus élevée possible sur le réseau sans fil. Vous pouvez également définir manuellement une vitesse inférieure. Les vitesses moindres permettant d'augmenter la portée.

Channel - Si vous configurez un réseau sans fil ad hoc, choisissez le même numéro de canal que pour le canal radio utilisé par les autres périphériques sans fil de votre groupe. Toutefois, si vous vous connectez à un réseau via une station de base, le canal est automatiquement celui de la station de base à laquelle l'adaptateur de réseau se connecte. Il n'est possible de choisir le canal que lorsque le mode de fonctionnement est ad hoc (égal à égal).

Power Save (économies d'énergie) - Cochez cette case si vous souhaitez utiliser la fonction économies d'énergie pour réduire la consommation électrique de votre ordinateur portable tout en le laissant disponible pour une utilisation immédiate.

IMPORTANT : Tous les ordinateurs et les périphériques du même réseau sans fil doivent avoir le même nom de réseau (SSID) et la même clé de chiffrement. En mode ad hoc, vous devez également spécifier le même canal radio pour tous les périphériques sans fil.

Remarque : Consultez le livret d'instructions pour savoir comment établir une connexion sans fil.

Vireless USB Adapte	11g		
Configuration Link	nformation IP In	formation Site Surv	vey Version Information
Select Profile	FAULT		New Save X Del
Colocit I cine 12	1		
Common Security	1		
🗇 Security ON	Authentication	Type WEP	·
			Key Length:
			108/128 bit encryption
Keu 1			Use Passphrase
Key 2			- [
Keu 3			-
Key 4			Default Key: Key 1 👻
Koy 4			Derauk Key. Key I

• Configuration - onglet secondaire Security

Cliquez d'abord sur le bouton **Security ON/OFF** pour activer ou désactiver la sécurité du réseau sans fil.

Les protocoles *Wired Equivalent Privacy (WEP) and WiFi Protected Access (WPA)* de l'adaptateur de réseau empêchent tout accès non autorisé à votre réseau sans fil.

Le protocole **WPA (WiFi Protected Access)** de cet adaptateur de réseau sans fil 11g USB utilise un mot de passe alphanumérique d'une longueur comprise entre 8 et 63 caractères. Ce mot de passe peut inclure des caractères génériques et des espaces. **IMPORTANT** :Vous devez obligatoirement utiliser la même clé de chiffrement sur tout votre réseau.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à une station de base sans fil, celle-ci détermine le type de clé et de sécurisation à utiliser. Les paramètres ci-dessous ne sont requise pour l'utilisation de l'adaptateur de réseau sans fil USB sur un réseau ad hoc.

Authentication Type (type d'authentification) - Choisissez *Open (ouverte)* ou *Shared (partagée)* selon le type de sécurisation du reste de votre réseau sans fil.

Key length (longueur de clé) - Pour mieux sécuriser la transmission des données, choisissez un chiffrement sur le nombre de bits le plus élevé. Par exemple, 128 bits assurent un niveau de sécurité supérieur à 64 bits. *IMPORTANT* :Ce paramètre doit être identique pour tous les clients de votre réseau sans fil.

Use Passphrase (utiliser un mot de passe) - Si cette option est

activée, les clés de sécurité du chiffrement WEP sont générées pour la chaîne de caractères que vous avez choisie comme mot de passe. Si vous avez choisi un chiffrement sur 128 bits, seule la clé 1 est générée. Si le chiffrement est sur 64 bits, les clés 1 à 4 sont générées. Vous devez utiliser le même mot de passe et la même clé par défaut pour tous les autres postes de votre réseau. Remarque : Une chaîne de mot de passe peut comprendre jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Après avoir saisi le mot de passe, cliquez sur Apply (appliquer).

Key Type (type de clé)

- Si le type de clé est *Hex*, les clés de sécurité comportent 10 chiffres pour le chiffrement WEP sur 64 bits et 26 chiffres pour le chiffrement WEP sur 128 bits. (Les caractères hexadécimaux vont de 0 à 9 et de A à F, par exemple, D7 0A 9C 7F E5.)
- Si vous choisissez le format **ASCII**, les clés de sécurité comportent quatre clés à 5 chiffres pour un codage WEP sur 64 bits et quatre clés à 13 chiffres pour le codage WEP sur 128 bits.

Default Key (clé par défaut) - Choisissez l'ID de clé à laquelle correspond la chaîne de chiffrement que vous avez choisie. Si vous utilisez une clé générée à partir du mot de passe, vous devez utiliser le même mot de passe et la même clé sur tous les périphériques sans fil.

Pour voir un exemple de modification de vos paramètres de chiffrement, reportez-vous au chapitre « Exemple de sécurisation de votre réseau sans fil ».

• Configuration - onglet secondaire Advanced (avancée)

Conservez la valeur par défaut des paramètres avancés, à moins que vous n'ayez une bonne raison de les changer. Cliquez sur *Help* pour en savoir plus sur ces paramètres.



L'onglet **Link information** affiche des informations sur le nom du réseau sans fil (Network Name) avec lequel une connexion sans fil est établie, la puissance du signal et la qualité de la liaison, la vitesse de connexion, le canal et le nombre de fragments envoyés et reçus (Tx/Rx).

• IP information (IP)

Philips Wireless Networ	k Manager	_	Þ
- N - N	w	ireless USB	Adapter 11
Wireless USB Adapter 11g			2
Configuration Link Information [IP Information Sit	e Survey Version I	nformation
IP Address: 169.254.167 Gateway:	.227	IP Netmask: 255	255.0.0
Host Name: MY_LAPTOF	2	© Release	- Renew
0.1%			
0%			0.0%
🔘 Wireless On		@H	elp 💐 Exit

L'onglet **IP Information** affiche le nom de l'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.

Cette fenêtre comporte également des boutons permettant de *libérer* et de *rétablir* l'adresse IP. Cela permet de reconnecter un ordinateur au réseau après l'avoir déplacé ou après une panne de courant. Vous devez libérer l'adresse IP avant de la rétablir. Sur les réseaux DHCP, les ordinateurs rétablissent généralement (mais pas systématiquement) la connexion au réseau.

• Site Survey (vue d'ensemble du site)



L'onglet Site Survey affiche la liste des points d'accès au réseau sans fil disponibles.

Cliquez ensuite sur **Rescan (actualiser)** pour mettre la liste à jour. Il présente les informations suivantes :

- Le nom de la connexion sans fil (nom du réseau, ou SSID)
- Puissance du signal et qualité de la liaison sans fil
- Une icône indiquant si le chiffrement est activé

Double-cliquez sur l'un des noms de réseau pour ouvrir l'Assistant de définition de profil et établir une connexion avec ce réseau. Remarque : Consultez le livret d'instructions pour savoir comment établir une connexion sans fil.

• Version information (version)



Cet onglet affiche le nom du fournisseur et la version du produit.

Chapitre 5 - Généralités sur les réseaux et la sécurité

Ce qu'il faut FAIRE et ce qu'il faut ÉVITER pour assurer la sécurité de votre réseau sans fil

Remarque : Pour voir un exemple de sécurisation de votre réseau sans fil, reportez-vous au chapitre « Exemple de sécurisation de votre réseau sans fil ».

Ce qu'il faut FAIRE

Activez une clé de chiffrement la plus longue possible pour le matériel dont vous disposez. Si possible, procédez à la mise à niveau de votre matériel. Si vous ne sécurisez pas votre réseau sans fil, toutes les données de votre PC risquent d'être accessibles, par exemple, par vos voisins ou par des passants.

Utilisez une station de base sans fil ou un routeur doté de la fonction NAT et d'un pare-feu configuré pour le partage de votre connexion Internet.

Changez les mots de passe par défaut de vos périphériques de réseau. En les laissant tels quels, vous facilitez la tâche à un intrus éventuel.

Éloignez toujours les stations de base sans fil des fenêtres et rapprochez-les du centre de votre maison ou appartement. Cela réduit la puissance du signal sortant de la maison.

Certaines stations de base sans fil permettent de contrôler les accès en fonction de l'adresse MAC (Media Access Control) de l'adaptateur de réseau qui tente de s'y associer. Si une adresse MAC n'a pas été enregistrée sur la station de base sans fil, elle ne peut pas y être associée. Si votre station de base sans fil offre cette fonctionnalité, activez-la et ajoutez l'adresse MAC des cartes réseau.

Faites appel à votre bon sens : Installez un programme antivirus sur chaque ordinateur de votre réseau et exécutez-le régulièrement pour détecter la présence éventuelle de virus. N'oubliez pas de mettre à jour l'antivirus régulièrement.

Ce qu'il faut ÉVITER

Ne vous fiez pas aux seules limites de la portée des transmissions radio pour sécuriser votre réseau. Activez la fonction de sécurisation sans fil (WEP/WPA) pour protéger votre réseau contre toute intrusion.

Choisissez des clés de chiffrement et des mots de passe difficiles à deviner. N'utilisez pas votre nom, votre adresse ou tout élément facile à deviner comme mot de passe. N'ouvrez jamais les pièces jointes des messages que vous n'attendiez pas. En outre, vérifiez la présence éventuelle de virus sur toutes les disquettes et sur tous les CD gravés chez soi, ou avant de démarrer votre ordinateur à partir de ceux-ci.

Ne chargez pas un programme provenant d'une source inconnue sur l'un des ordinateurs de votre réseau. Ne négligez pas les signes indiquant couramment la présence de virus : messages inhabituels sur votre écran, dégradation des performances du système, données manquantes et impossibilité d'accéder à votre disque dur. Si vous constatez l'un de ces problèmes sur votre ordinateur, exécutez votre antivirus immédiatement pour réduire les risques de perte de données.

Ne connectez pas votre réseau local à Internet sans prendre ces quelques mesures de sécurité : Si vous ne disposez pas d'une station de base sans fil sur votre réseau et partagez l'accès Internet à partir de l'un des ordinateurs, il peut être judicieux d'installer un pare-feu.

Sécurisation de votre réseau contre les accès depuis Internet

Consultez la documentation de votre station de base sans fil ou de votre routeur pour savoir s'ils intègrent un pare-feu et une fonction NAT (Network Address Translation, traduction d'adresse de réseau) sécurisant les connexions Internet permanentes partagées entre les ordinateurs et les autres périphériques du réseau de votre domicile.

Les ordinateurs d'un réseau ad hoc peuvent partager une connexion Internet configurée sur l'un des ordinateurs. Toutefois, celui-ci n'est pas toujours équipé d'un **pare-feu** et il est conseillé d'en installer un sur l'ordinateur qui partage la connexion Internet.

Chapitre 6 - Exemple de sécurisation de votre réseau sans fil

Voici un exemple de sécurisation de votre réseau sans fil à l'aide du programme Philips Wireless USB Adapter 11g Monitor.

Ny Documents Internet	
Philips Wireless Network	anager 🗶 Wireless USB Adapter 11g
Wireless USB Adapter 11g	efemation Site Simouri Merrian Information
Ny Notwork Ny Notwork Ny Notwork Ny Notwork Ny Notwork	Versen Save X Deite
Control Security Control Security Network Name (Phipe) Deparing Note: (Infant Tanumi Rele: (add Charrier (Pow Charles (Charles	cture v v s sobe
	Apply changes
Wireless On	Meb K Ext
🗾 start 🕚 Philips Wireless Netw	建設計 10 5 40 7:24 AM

Double-cliquez sur l'icône CPWUA Monitor dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Cliquez sur l'onglet « Configuration ». Cliquez ensuite sur l'onglet secondaire Security. Les paramètres de chiffrement figurent au bas de cette fenêtre.

Philips Wireless	Network Manager	×
-	Wirel	ess USB Adapter 11g
Wireless USB Adapter 11	9	10
Configuration Link Info	rmation IP Information Site Surv	ey Version Information
Select Profile MyNe	łwork 💌 💌	New Save X Delete
Common Security		
Security ON	Authentication Type WEP	
Key 1 Key 2 Key 3		Key Length: 108/128 bit encryption 40/64 bit encryption 108/128 bit encryption
Key 4	-	Default Key: Key 1
		W Apply changes
🔿 Wireless On		Help KExit

Le chiffrement (ou code WEP) est en quelque sorte un mot de passe pour votre réseau sans fil. Seuls les périphériques disposant du mot de passe correct peuvent accéder au réseau.

Sélectionnez une longueur de clé (Key Length) identique (64 ou 128 bits) sur votre station de base sans fil et sur les autres cartes réseau sans fil. Plus la clé est longue, mieux votre réseau est sécurisé. Il est donc conseillé de choisir « 128 bits ».

Vireless USB Adapter 11g	
Configuration Link Informa	ion IP Information Site Survey Version Information k 🔹 💌 💌 New 🔛 Save 🗶 Dele
Common Security	hentication Type WEP Key Length: 108/128 bit encryption
Key1 Key2 Key3	Use Passphrase IT

Comme type de clé (Key Type), sélectionnez « ASCII ». Cela vous permet de saisir une clé de chiffrement sous forme de texte ordinaire.

À la suite de « Key 1 », saisissez un code sous forme d'une série de lettres et de chiffres difficiles à deviner.

IMPORTANT :

- N'oubliez pas de respecter la différence entre majuscules et minuscules, à savoir, que « CodeSecret » diffère de « codesecret ».
- Utilisez 13 caractères pour le chiffrement sur 128 bits (par ex., « codetopsecret ») et 5 caractères pour le chiffrement sur 64 bits (par exemple, « mon1er »).

Viralass LISP Adapter 11a	1 (M) 1 (M)	
Configuration Link Information	IP Information Site Survey Vers	ion Information
Select Profile MuNetwork	Vew	
Common Security		
Security ON Authe	ntication Type WEP	
	Key Le	ingth:
·	108/1	28 bit encryption
Key 1		asspriase i
	E	
Key 2		
Key 2 Key 3	Defeul	Ken Kent al

Déclarez « 1 » comme clé par défaut (Default Key).

Philips Wireless Networ	Manager 🔀
	Wireless USB Adapter IIg
Wireless USB Adapter 11g	-
Configuration Link Information Select Profile DEFAULT	Information Site Survey Version Information
Common Security	tion Type WEP Key Length: [108/128 bit encryption Vie Passphrase Use Passphrase
Key 3 Key 4	Default Key: Key 1
O Window Day	Apply changes

Cliquez sur « Apply changes » (appliquer les modifications).

Philips Wireles	s Network Manager 🛛 🕅
1	Wireless USB Adapter 11g
Wireless USB Adapter	11g 💌
Configuration Link I	nformation IP Information Site Survey Version Information
Network Name Base Station Name ID Channel	philips 00:30:F1:84:3F:CC 6
Current Connection Speed	54 Mbpe
Signal Strength	Excellent (100%)
O Wireless On	🖉 Help 🖉 Exit

L'onglet « Link information » (liaison) apparaît, vous permettant de vérifier l'état de la connexion réseau sans fil.

Cliquez ensuite sur l'onglet « Configuration ».

Philips Wireless Network M	anager 🔀
	Wireless USB Adapter 11g
Wireless USB Adapter 11g	
Configuration Link Information IP In	nformation Site Survey Version Information
Select Profile MyNetwork	💌 🔮 New 🔛 Save 🗙 Delete
Common Security	
Security IN Authenticatio	m Type WEP
C. second and	Key Length
	108/128 bit encryption
Key 1	Use Passphrase
Key 2	
Key 3	
Key 4	Default Key: Key 1 🔄
	🖌 Apply changes
O Wireless Dn	🔗 Help 🛛 💐 Exit

Cliquez sur « Save » pour enregistrer vos modifications du profil de réseau sans fil. Enfin, cliquez sur « Exit » (quitter) pour fermer le programme CPWUA Monitor.

Remarque : pour des raisons de sécurité, la clé de chiffrement que vous avez saisie apparaît sous forme d'astérisques.

Chapitre 7 - Exemple d'utilisation : mise en place d'un réseau informatique

Après avoir installé l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB Philips et établi une connexion réseau sans fil avec un autre périphérique du réseau sans fil, vous êtes prêt à utiliser ce dernier pour l'application à laquelle le réseau est destiné. La plus courante consiste à mettre en place un réseau domestique sous Windows entre deux ou plusieurs ordinateurs. Les pages suivantes montrent un exemple de mise en place de réseau informatique avec l'adaptateur de réseau sans fil 11g USB Philips.

vertissement : L'adaptateur de réseau sans fil proprement dit ne permet que de connecter votre ordinateur à d'autres périphériques de réseau sans fil. Le mode d'utilisation de cette connexion dépend de vous.

La configuration d'un réseau informatique doit être considérée comme une application indépendante nécessitant un logiciel de réseau d'autres fabricants. Par exemple, il peut s'agir du logiciel de réseau intégré au système d'exploitation Windows par Microsoft.

C'est pourquoi la description ci-dessous ne doit être considérée que comme un exemple.

Quelle est votre version de Windows ?

- 1 Commencez la configuration de votre réseau par l'ordinateur disposant du système d'exploitation le plus récent.
- > L'ordre à respecter est le suivant : Windows XP, Windows 2000, Windows Me et, enfin, Windows 98SE.
- 2 Utilisez l'Assistant Configuration de réseau pour créer une disquette de configuration de réseau.
- 3 Configurez les autres ordinateurs à partir de cette disquette.

Sous Windows XP et Windows 2000

Reportez-vous à la section concernant Windows Me et Windows 98SE plus loin dans ce chapitre.



Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows puis sur « Panneau de configuration ».



Double-cliquez sur l'icône « Réseau et connexions Internet ».



Dans la liste qui se trouve sur la gauche, cliquez sur « Configurer un réseau domestique ou un réseau de petite entreprise ».



L'Assistant Configuration du réseau apparaı̂t. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Paramètres de l'Assistant Configuration du réseau

- 1 Lisez attentivement les instructions de l'Assistant et faites vos choix en fonction du type de réseau que vous souhaitez configurer. Consultez l'aide de l'Assistant si vous avez besoin d'informations supplémentaires pendant son utilisation.
- 2 Dans chaque fenêtre, cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.
- 3 Vous trouverez ci-dessous une description des étapes les plus importantes de cet Assistant.

letwork Setup Wizard
The wizard found disconnected network hardware.
The network connections listed below are disconnected. Plug in your network cables or otherwise connect your network hardware, and then click Next.
Local Area Connection Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Innore disconnected network hardware
<u>⟨Back</u> <u>Next</u> > Cancel

Cochez l'option invitant à ignorer les connexions de réseau rompues avant de cliquer sur « Suivant » pour continuer.

etwork Setup Wizar	d
Give this computer a	a description and name.
Computer description:	My Computer at Home
	Examples: Family Room Computer or Monica's Computer
Computer name:	MY_LAPTOP
	Examples: FAMILY or MONICA
The current computer na	ame is TJARKO_LAPTOP.
Some Internet Service P often true for computers	roviders (ISPs) require that you use a specific computer name. This is with a cable modern.
If this is the case for you	r computer, do not change the computer name provided by your ISP.
Learn more about <u>comp</u>	uter names and descriptions.
	<back cancel<="" td=""></back>
Saisissez une o	description qui vous aidera à identifier l'ordinate

- 2 Saisissez un nom différent pour chaque ordinateur.
- 3 Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

work Setup Wiza	rd
Name your network	
Name your network by	specifying a workgroup name below. All computers on your network
should have the same	workgroup name.
Workgroup name:	MYNETWORK
	< <u>Back</u> <u>Next</u> >Canc

Saisissez le même nom de groupe de travail pour tous les ordinateurs du réseau puis cliquez sur « Suivant » pour continuer.



Créez une disquette de configuration de réseau. Cliquez ensuite sur « Suivant ».



Cliquez sur « Terminer » pour fermer l'Assistant puis utilisez la disquette que vous avez créée pour configurer les autres ordinateurs.



Pour partager des dossiers sur le réseau : lancez l'Explorateur Windows et cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez partager sur le réseau. Cliquez sur l'onglet « Partage » puis sélectionnez les paramètres voulus.



Pour explorer le réseau : double-cliquez sur l'icône Favoris réseau/Voisinage réseau du bureau. Pour de plus amples informations, consultez l'aide de Windows.

Sous Windows 98SE et Windows Me

Reportez-vous à la section concernant Windows XP et Windows 2000 plus haut dans ce chapitre.



Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows puis, successivement, sur « Paramètres » et « Panneau de configuration ».



Double-cliquez sur l'icône « Réseau ».

Network
Configuration Identification Access Control
The following network components are installed:
Client for Microsoft Networks Dial-Up Adapter
Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC Wireless USB Adapter 11g
Wireless USB Adapter 11g
Add Remove Ryoperties Primary Network Logon:
Elle and Print Sharing
Description
OK Cancel

Cliquez sur l'onglet « Identification ».

Network
Configuration Identification Access Control
Windows uses the following information to identify your computer on the network. Please type a name for this computer, the workgroup it will appear in, and a short description of the computer.
Computer name: MyPC
Workgroup: WORKGROUP
Computer My Home Computer
OK Cancel

- 1 Saisissez un nom différent pour chaque ordinateur.
- 2 Saisissez le même nom de groupe de travail pour tous les ordinateurs du réseau.
- 3 Saisissez une description qui vous aidera à identifier l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur l'onglet « Configuration » pour continuer.

Network
Configuration Identification Access Control
The following network components are installed:
Client for Microsoft Networks
Dial-Up Adapter
P Realter HTL8029(AS) PLI Ethernet NIL
Wireless USB Adapter 11g
Add Remove Properties
Primary Network Logon:
Windows Logon
Elle and Print Sharing
OK Cancel

Cliquez sur le bouton « Partage de fichiers et d'imprimantes ».

File and Print Sharing		? ×
☑ I want to be able to give	e others access to n	ny files.
🔽 [I want to be able to allo	w others to print to r	ny printer(s).
	ОК	Cancel

Sélectionnez les options d'accès souhaitées puis cliquez sur OK pour continuer.

Network
Configuration Identification Access Control
The following network components are installed:
Client for Microsoft Networks Point-Up Adapter P Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC Vireless USB Adapter 11g Vireless USB Adapter 11g
Add Remove Properties
Windows Logon
Elle and Print Sharing
Description
OK Cancel

Cliquez sur OK pour valider les modifications.

	My Documents Properties	×
My Computer Explore Elle Edit View Go Send Io Back Forward Address My Computer Cut Copy Folders Cut Desktop Delete Rename Properties Program Files Control Program Files Brit Windows EE(E) Delete Brown Windows EE(E) Schedul Brown Windows EE(E) Schedul Brown Windows EE(E) Schedul Brown SS EE(E) Schedul	General Sharing • Ngt Shared • Shared Ast Share Name: MY DOCUMENTS Comment: Comment: Access Type: Bead Only C Bead Only C pends on Password Paged Only Password: Rgad Only Password: Full Access Password: Full Access Password:	
📽 Start 🔗 🖉 🖬 💽 Exploring - My C	OK Cancel Apply	PM

Pour partager des dossiers sur le réseau : lancez l'Explorateur Windows et cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez partager sur le réseau.

Cliquez sur l'onglet « Partage » puis sélectionnez les paramètres voulus.



Pour explorer le réseau : double-cliquez sur l'icône Favoris réseau/Voisinage réseau du bureau. Pour de plus amples informations, consultez l'aide de Windows.

Chapitre 8 - Terminologie des réseaux

Ce chapitre reprend la terminologie utilisée dans ce manuel.

Un réseau constitue un moyen de communication entre deux ou plusieurs ordinateurs (et d'autres périphériques) interconnectés par un système filaire ou sans fil.





Sur chaque ordinateur, vous devez disposer d'un adaptateur de réseau pour brancher l'ordinateur au câble du réseau. Quelques exemples : Sur chaque ordinateur, vous devez installer un adaptateur de réseau sans fil WiFi pour vous connecter à un autre périphérique de réseau sans fil. Quelques exemples :

Câble Ethernet

Adaptateur de réseau Ethernet pour ordinateur portable



Intégrée



ETHERNET

Adaptateur de réseau sans fil USB



Adaptateur de réseau sans fil 11g pour ordinateur portable



Intégré



Sur un réseau, les ordinateurs doivent pouvoir s'interconnecter physiquement. Pour cette raison, la manière dont les ordinateurs sont interconnectés, directement ou par l'intermédiaire d'un périphérique central, est tout aussi importante.

RÉSEAU FILAIRE D'ÉGAL À ÉGAL

également appelé : Connexion directe (deux PC maxi.)



REMARQUE : Utilisez un câble Ethernet torsadé pour interconnecter deux ordinateurs directement.

RÉSEAU FILAIRE COMPORTANT PLUS DE DEUX PC

Utilisez un concentrateur (hub) ou un commutateur pour interconnecter plus de deux PC.



REMARQUE : Utilisez des câbles Ethernet simples pour connecter les ordinateurs au périphérique central (concentrateur/commutateur).

INTERCONNEXION DE RÉSEAUX FILAIRES

Utilisez un **routeur de passerelle** pour interconnecter deux réseaux (par exemple à Internet, également

appelé réseau étendu [WAN, Wide Area Network]).



RÉSEAU SANS FIL D'ÉGAL À ÉGAL

également appelé : Ad Hoc / Peer-to-Peer (égal à égal)



RÉSEAU SANS FIL COMPORTANT PLUS DE DEUX PC

également appelé : Ad Hoc / Peer-to-Peer (égal à égal)



Le support sans fil constitue un concentrateur par lui-même. Aucun concentrateur matériel n'est nécessaire.

INTERCONNEXION DE RÉSEAUX SANS FIL ET FILAIRES

également appelé : réseau d'infrastructure / point d'accès Utilise une **station de base sans fil**.



Les périphériques centraux tels qu'un concentrateur, un commutateur, un routeur ou un point d'accès sans fil peuvent être autonomes ou intégrés à un ordinateur.

- Un **concentrateur** comporte plusieurs ports et centralise les connexions des lignes de communication de tous les ordinateurs d'un réseau filaire. Il duplique toutes les données arrivant sur un port sur les autres ports. Un **commutateur** s'apparente à un concentrateur, mais il peut gérer des vitesses différentes sur chaque port.
- Les routeurs de passerelle et les points d'accès sans fil acheminent le trafic d'un réseau vers un autre (par exemple, d'un réseau filaire à Internet, ou d'un réseau sans fil à un réseau filaire ou à Internet).

	Chapitre 9 - Caractéristiques techniques	
Radio	IEEE 802.11g	
Technologie radio	Étalement du spectre en fréquence directe (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum)	
Type d'antenne	Antenne intégrée	
Débit	1 / 2 / 5,5 / 6 / 9 / 11 /12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbits/s	
Interface hôte	Spécification USB version 2.0 (54 Mbits/s maxi.) et 1.1 (11 Mbits/s maxi.)	
Consommation électrique en émission/réception	ption Approx. 500 mA / 420 mA	
Dimensions (H x L x P)	22 x 79 x 93 mm	
Poids	Approx. 55 g (carte seule)	
Température de fonctionne- ment	0 ~ 55°C	
Température d'entreposage	-20 ~ 75°C	
Humidité	5 ~ 90 % sans condensation	

Votre PC ne trouve pas l'adaptateur USB ou le pilote réseau n'est pas installé correctement.

Chapitre 1	0 - Dé	pannage
------------	--------	---------

Consultez les rubriques suivantes et notre site web www.philips.com/support avant de contacter notre support technique.

Problème Cause possible Solution

PROBLÈMES À L'INSTALLATION DE LA CARTE

Adaptateur USB non connecté.	Assurez-vous que le câble USB est bien connecté Connecteurs USB de l'adaptateur et de USB votre PC.
Adaptateur USB endommagé	Vérifiez les éventuels problèmes matériels, par exemple, si le connecteur de l'adaptateur est abîmé.
Adaptateur USB ou port	Essayez de brancher l'adaptateur à un autre port USB. Si le problème persiste, testez votre ordinateur portable avec un autre adaptateur sans fil 11g USB dont vous savez qu'il fonctionne correctement.
Conflit de réseau	S'il y a d'autres cartes réseau sur adaptateurs. l'ordinateur, ils peuvent être en conflit. Débranchez les autres adaptateurs de l'ordinateur et testez l'adaptateur sans fil séparément.
Si le problème persiste	réinstallez l'adaptateur sans fil 11ø USB à partir du

Si le problème persiste, réinstallez l'adaptateur sans fil 11g USB à partir du CD d'installation d'origine. Redémarrez votre PC.

Problème	Cause possible	Solution
PROBLÈMES DE O	CONNEXION DU RÉSE	AU
Si la DEL Link de périphériques l'adaptateur sans fil USB 11g ne s'allume pas, ou si vous n'accédez à aucune ressource du réseau depuis l'ordinateur.	PC ou autres périphériques de réseau hors tension.	Assurez-vous que l'ordinateur est les autres du réseau sont sous tension.
Pas d'accès à un Windows ou Net Ware sur NetWare le assurez-vous réseau.	Service indisponible.	Vérifiez que vous avez activé et configuré le service correctement. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un serveur particulier, que vous disposez des droits d'accès requis, ainsi que d'un nom d'utilisateur (ID) et d'un mot de passe valides. Si vous ne parvenez pas à accéder à Internet, assurez-vous que votre système est configuré pour TCP/IP.
Si votre adaptateur pas ordinateur du communiquer avec un configuré pour le mode Infrastructure.	station de base/point Portée trop étendue réseau quand (signal radio faible).	Assurez-vous que le point d'accès auquel le poste est sans fil ne peut d'accès hors tension Associé est sous tension. Repositionnez votre adaptateur sans fil.
	Paramètres incorrects.	Assurez-vous que le SSID et la clé de chiffrement du réseau sont identiques à ceux du point d'accès sans fil.
La vitesse du réseau pas 11 Mbits/s.	Port USB 1.1 utilisé port USB 2.0	Branchez l'adaptateur sans à un port ne dépasse au lieu d'un port USB 2.0 pour une vitesse maximale.
	D'autres composants les réseaux haut débit.	Assurez-vous que tous les composants du réseau sont compatibles avec les réseaux haut débit.

Guarantuee certificate Garantiebewijs Certificado de garantia Garantibevis Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat Takuutodistus



χρόνσς εγγύηση år garanti år garanti år garanti vuosi takuu año garantia

Type: CPWUA054

Serial nr:

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisito -Data da adquirição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers Naam, adres en handtekening v.d. handelaar Nombre, direccion y firma del distribudor Nome, indirizzo e firma del fornitore Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη Återförsäljarens namn, adress och signatur Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus Nome, morada e assinature da loja

www.philips.com/support Go to www.philips.com/support for your guarantee. Data subject to change without notice

9082 100 03013





PHILIPS