THOMSON

THOMSON LYRA JUKEBOX GUIDE D'UTILISATION



Informations Importantes

ATTENTION

Risque de choc électrique Ne pas ouvrir Afin de réduire le risque de choc électrique, ne retirez jamais le couvercle (ou la partie arrière). Aucun élément pouvant être réparé par vos soins ne se trouve à l'intérieur. Pour toute réparation, adressez-vous à des techniciens spécialisés.

La pile ne doit être réparée ou remplacée que par un technicien qualifié.



Ce symbole indique un « voltage dangereux » à l'intérieur de l'appareil pouvant causer un choc électrique ou des blessures corporelles.



Ce symbole indique des instructions importantes relatives au produit.

ATTENTION

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, veillez à ne jamais laisser de la pluie ou de l'humidité entrer en contact avec cet appareil ou son adaptateur AC.

Pour éviter tout risque de blessure, veillez à recharger uniquement les piles de la marque spécifiée par le constructeur de ce produit. L'utilisation d'autres types de piles pourrait en causer l'éclatement, provoquant dommages et blessures corporelles.

Contrôle de la Puissance Acoustique



Les articles de loi L44.5 et 44.6 du code de la santé publique, modifiés par l'article 2 de la loi du 28 Mai 1996 imposent une puissance acoustique maximale de 100 décibels. Le casque livré (code 55700930) et votre appareil respectent la législation en vigueur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Entretien

L'entretien de ce produit ne doit être confié qu'à des techniciens qualifiés pour effectuer ce genre de maintenance. Pour plus de détails sur comment obtenir des services d'entretien, veuillez consulter la garantie incluse dans ce Guide.

Enregistrement du Produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement de ce produit et nous la retourner dès que possible. Le retour de cette carte nous permet de vous contacter si besoin.

Informations sur le Produit

Afin de pouvoir bénéficier de la garantie couvrant les pièces et l'entretien, veuillez conserver votre reçu de facture comme preuve d'achat et l'attacher ici. Indiquez également le numéro de série et le numéro de modèle – tous deux se trouvent sur le produit.

No. du Modèle	Date d'Achat
No. de Série	Lieu d'Achat

IMPORTANT – A LIRE

ATTENTIVEMENT: Ce Contrat de Licence Utilisateur Final («Le Contrat») constitue un accord légal entre vous et Thomson Inc. («Thomson») portant sur l'utilisation du logiciel d'application/pilote de l'appareil Thomson Lyra («Le Logiciel») ainsi que toute documentation éventuellement associée.

ACCEPTATION

EN INSTALLANT LE LOGICIEL OU EN CLIOUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTATION DU LOGICIEL, EN COPIANT OU EN UTILISANT DE TOUTE AUTRE MANIERE LE LOGICIEL VOUS RECONNAISSEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRESENT CONTRAT, DE L'AVOIR COMPRIS ET D'ACCEPTER ETRE LIE PAR LES TERMES ET CONDITIONS Y FIGURANT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DU PRESENT CONTRAT, CLIQUEZ SUR LE BOUTON DE REFUS ET/OU DESINSTALLEZ LE LOGICIEL ET/OU N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL.

LICENCE

a) La présente Licence vous permet (i) d'installer et d'utiliser le Logiciel sur un ordinateur unique et (ii) d'effectuer une (1) copie dudit Logiciel dans le but de le sauvegarder et de l'archiver, à condition toutefois que la copie contienne toutes les informations sur le copyright et autres droits sur la propriété intellectuelle figurant sur le Logiciel original.

b) Vous êtes autorisé à transférer ce Logiciel et sa Licence, uniquement comme partie intégrante de l'appareil Thomson Lyra, à une autre partie à condition que celle-ci prenne connaissance et accepte tous les termes et conditions du présent Contrat. Lorsque vous transférez ce Logiciel, vous devez également soit transférer à la nouvelle partie bénéficiaire toute copie en ayant été faite, soit détruire toute copie n'étant pas transférée.

RESTRICTIONS

a) A l'exception de la présente Licence qui vous est expressément concédée dans ce Contrat, aucune autre Licence n'est impliquée.

b) Vous n'êtes pas autorisé à (i) modifier, traduire, effectuer une ingénierie inverse, décompiler, désassembler (sauf dans la mesure ou cette restriction est expressément interdite par la réglementation applicable) ou à créer des éléments dérivés du Logiciel ou (ii) à effectuer une copie du Logiciel à l'exception de ce qui est expressément autorisé dans les présents termes et conditions. Vous vous engagez à n'utiliser le présent Logiciel que d'une façon conforme à la réglementation en vigueur dans la juridiction où le Logiciel est emplové : ceci inclus, mais sans s'v limiter, les restrictions applicables concernant le copyright et tout autre droit de la propriété intellectuelle.

c) Ce Logiciel peut contenir un code de version bêta qui ne fonctionnera pas de la même manière qu'un code de version finale. Si tel était le cas, il est possible que le Logiciel ne fonctionne pas correctement. Des mises à niveau du Logiciel peuvent être téléchargées depuis www.thomson-lyra.com.

d) Thomson n'est pas tenu de fournir de services d'assistance pour ce Logiciel.

e) Ce Logiciel est concédé avec une «LIMITATION DE DROITS». L'utilisation, la duplication ou la divulgation par l'Administration Fédérale des Etats-Unis est soumise aux limitations prévues par le sousparagraphe (c)(1)(ii) du DFARS 252.227-7013, ou FAR 52.227-19, ou FAR 52.227-14 Alt. III.

EXPIRATION ET RESILIATION

a) La Licence concédée débute au jour de votre acceptation du présent Contrat et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des deux parties.

b) Vous pouvez volontairement et sans préavis résilier ce Contrat à tout moment en détruisant ou en effaçant définitivement le Logiciel original ainsi que toute copie en ayant été faite.

c) Si vous veniez à utiliser, copier, modifier ou transférer ce Logiciel, ou toute copie en ayant été faite, partiellement ou intégralement, à l'exception des cas expressément stipulés dans le présent Contrat, votre Licence serait immédiatement résiliée.

d) Dès expiration ou résiliation de la Licence, vous êtes tenu de détruire ou d'effacer définitivement le Logiciel original ainsi que toute copie en ayant été faite.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

CE LOGICIEL EST FOURNI 'TEL QUEL' ET AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES COMMERCIALES D'ADEOUATION A DES FINS PARTICULIERES, DE TITRE OU DE NON-VIOLATION N'EST DONNEE. EN AUCUN CAS THOMSON INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA QUALITE OU DES PERFORMANCES DU LOGICIEL. DANS L'EVENTUALITE **OU CE LOGICIEL SE REVELERAIT** DEFECTUEUX, C'EST A VOUS (ET NON A THOMSON, SES FOURNISSEURS, SES AFFILIES OU SES DISTRIBUTEURS) QU'INCOMBERA LA CHARGE ET LE COUT DE TOUTE REPARATION OU CORRECTION NECESSAIRE.

Certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité. Il en résulte que les limitations exposées ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas. Il se peut en outre que vous bénéficiiez d'autres droits selon la législation en vigueur.

DROITS DE PROPRIETE

Tous titres ou droits de propriété intellectuelle dans et pour ce Logiciel ou toute copie pouvant en avoir été faite restent la propriété exclusive de Thomson et des ses fournisseurs. Tous titres ou droits de propriété intellectuelle dans et pour le contenu auquel ce Logiciel donne accès reste la propriété exclusive des ses propriétaires respectifs et peut être protégé par les lois ou traités applicables sur le copyright et la propriété intellectuelle. La présente Licence ne vous confère en aucun cas le droit d'utiliser ce contenu.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

a) DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, NI THOMSON, SES AFFILIES OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉQUENTS OU INCIDENTS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, CORRUPTION DES FICHIERS, PERTES DE DONNÉES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE PECUNIAIRE) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS CONTRAT, TORT OU NEGLIGENCE, RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL MÊME SI THOMSON A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE **CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE** PAS DANS VOTRE CAS.

b) VOUS ASSUMEZ L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CHOIX DU LOGICIEL APPROPRIE POUR ATTEINDRE LES RESULTATS ESCOMPTES AINSI QUE DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION ET DES RESULTATS OBTENUS.

WINDOWS MEDIA

Cette version du Lecteur Numérique Personnel Lyra («Lecteur Lyra») contient un logiciel sous licence Microsoft vous permettant de lire des fichiers Windows Media Audio (WMA) («Logiciel WMA «). Une licence du Logiciel WMA vous est concédée pour une utilisation avec le lecteur Audio Portable RCA/ THOMSON pour musique numérique aux conditions stipulées ci-après. En installant et en utilisant cette version du Lecteur Lyra vous acceptez ces conditions. SÍ VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL VEUILLEZ NE PAS INSTALLER OU UTILISER CETTE VERSION DU Lecteur Lyra.

Le Logiciel WMA est protégé par les lois régissant le copyright et autres droits de propriété intellectuelle. Cette protection s'étend également à toute documentation relative au Logiciel WMA, qu'elle soit sous forme écrite ou électronique.

OCTROI DE LICENCE. Le Logiciel WMA ne vous est concédé sous licence qu'aux conditions suivantes:

Vous avez le droit d'utiliser cette version du Lecteur Lyra équipée du Logiciel WMA uniquement avec le Lecteur Audio Portable.

Vous n'avez pas le droit d'effectuer de l'ingénierie inverse, de décompiler ou de désassembler le Logiciel WMA, sauf et seulement dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.

Vous êtes autorisé à transférer vos droits d'utilisation de cette version du Lecteur Lyra uniquement dans le cas d'une vente ou d'un transfert de votre Lecteur Audio Portable et à condition que le bénéficiaire prenne connaissance et accepte les termes et conditions de ce Contrat de Licence Utilisateur Final. Si la version du Lecteur Lyra que vous transférez résulte d'une mise à niveau, vous avez également l'obligation de transférer toutes les versions précédentes du Lecteur Lvra en votre possession et qui sont équipées du Logiciel WMA.

MICROSOFT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUR LE LOGICIEL WMA, ET MICROSOFT NE FAIT AUCUNE REPRESENTATION QUANT A LA FONCTIONNALITE DU LOGICIEL WMA.

Le Logiciel WMA est d'origine américaine. Toute exportation de cette version du Lecteur Lyra doit être conforme à toutes les lois applicables, nationales et internationales, y compris la législation américaine en matière d'exportation (U.S. Export Administration Regulations), s'appliquant au Logiciel WMA intégré au Lecteur Lyra.

LOGICIEL TIERCE PARTIE

TOUT LOGICIEL D'UNE TIERCE PARTIE POUVANT ETRE FOURNI AVEC LE PRESENT LOGICIEL EST INCLUS POUR ETRE UTILISE OU NON A VOTRE GUISE, DANS L'EVENTUALITE OU VOUS CHOISIRIEZ D'UTILISER UN TEL LOGICIEL TIERCE PARTIE, CETTE UTILISATION SERA REGIE PAR LE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL DUDIT LOGICIEL ET DONT UNE COPIE ELECTRONIQUE AURA ETE INSTALLEE DANS LE FICHIER CORRESPONDANT DE VOTRE ORDINATEUR UNE FOIS L'INSTALLATION DU LOGICIEL EFFECTUEE. THOMSON NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE D'UN LOGICIEL TIERCE PARTIE ET N'A AUCUNE RESPONSABILITE ENVERS VOTRE UTILISATION D'UN TEL LOGICIEL TIERCE PARTIE.

LOI APPLICABLE

Le présent Contrat est régi par la loi française, sans égards au conflit de lois.

DISPOSITION GENERALES

Le présent Contrat ne peut être modifié que sur accord écrit signé par yous et Thomson. Toutes modifications des termes et conditions du présent Contrat effectuées d'une autre manière quelle qu'elle soit n'aura aucune valeur. Si l'une quelconque des dispositions du présent Contrat est iugée nulle, illégale ou non exécutoire, cela n'affectera en rien la validité et la légalité des autres dispositions du Contrat qui resteront applicables et exécutoires. Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous et Thomson et remplace toute les propositions ou accords antérieurs, verbaux ou écrits, ainsi que toutes les communications entre vous et Thomson relatives aux dispositions du présent Contrat.

Informations Importantes	2		
Attention	2		
Contrat de Licence Utilisateur Final			
Table des Matières	9		
Avant de Commencer	12		
Déballez votre Appareil	12		
Détails à connaître avant de commencer	13		
Configuration Système Requise	13		
Mise en Garde	13		
Attention	13		
Prudence lors de la Conduite			
Sauvegardez vos Donnees			
Pour Commencer : Installation du Logiciel	15		
Insérez le CD-ROM fourni dans votre Lecteur CD-ROM	15		
Installation des Composants du Logiciel	16		
Installation du Pilote USB (Windows 98SE et Me unique	ment) 16		
Installation des Applications du Système	17		
Installation de MusicMatch Jukebox	18		
Installation du Plug-in MusicMatch	19		
Installation de Services Supplémentaires			
Lancez le Logiciel MusicMatch			
Connecter Thomson Lyra a un Ordinateur	20		
Transférer des fichiers via MusicMatch lukebox	21 21		
Transférer des Fichiers via Windows Explorer (Glisser-Lâ	cher) 27		
Créer des playlists Prédéfinies et les Transférer vers le Ju	ikebox . 23		
Déconnecter votre Lyra de l'Ordinateur			

Applications de la Zone de Navigation	25
Profil	25
Vérifier les Playlists de l'Utilisateur	26
Mise à jour du Fichier Système	26
LyraSync	27
Mes Non-Favoris	28

Lyra•Jukebox	29
Vue d'Ensemble des Commandes Générales	29
Vue Frontale	29
Commandes de Navigation	29
Vue Gauche	30
Vue Droite	31
Vue Aérienne	31
Vue d'Ensemble de l'Affichage	32
Opérations de Base	33
Naviguer dans un Menu	33
Sélection du Mode Musique	34
Affichage Lecture Musicale	34
Opérations de Lecture	35
Exemple Pas à Pas	36
Menu Navigation	38
Playlists	40
Mes Sélections	40
Mes Non-Favoris	42
Visualiser les Playlists de l'Utilisateur	43
Playlists Prédéfinies	44
Enregistrer Mes Sélections ou Mes Non-Favoris en tant que	
Playlist	44
Effacer les Playlists	45
Tous les Fichiers	46

Fonctions Additionnelles	47
Fonction Répétition	47
Fonction Aléatoire	48
Personnaliser le niveau de sortie DSP (élément de menu	
Graphic EQ)	50
Ajuster les Paramètres DSP	50
Profileur	51
Sélection du Mode Radio	52
Station Préréglée	52
Ecouter une Station	52
Mémoriser une Station Préréglée	53
Sélection d'une Station Préréglée	54
Effacer une Station Préréglée	54
Supprimer le Signal Stéréo	54
Enregistrer une Radio FM	55
Afficher les Enregistrements FM	56
Sélectionner la Durée d'Enregistrement	56
Sélectionner la Qualité d'Enregistrement	56
Effacer un Enregistrement FM	57
Paramètres du Système	58
Customiser le Menu Musique	59
Informations sur le Système	60
Connecter votre Jukebox Lyra à la Stéréo de votre Voiture	61
Connecter votre Thomson Jukebox Lyra à votre Système Stéréo	62
Capacité du Disque Dur Amovible	63
Rechercher les Mises à Jour	63
Astuces & Recherche des Pannes	64
FAQ (Foire Aux Questions)	66
Spécifications & Configuration du Système	66
Hardware	66
Disque Dur	67
Logiciel	67
Configuration PC Requise	68
Accessoires	68
Spécifications Diverses	68
Assistance Téléphonique	68

Déballez votre Appareil

Votre Jukebox Lyra vous est four ni avec tout le nécessair e pour que vous puissiez écouter votre musique où que vous alliez – tous les éléments indiqués ci-dessous doivent se trouver dans le carton d'emballage avec votre Jukebox Lyra.



Thomson Jukebox Lyra



CD de Gestion Musical

Contient les Applications du Jukebox Lyra & le Logiciel MusicMatch Jukebox.



Adaptateur / Chargeur AC/DC



Câble Mini-USB

Insérez l'extrémité de petite taille dans l'USB de votre Jukebox Lyra et insérez l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur. Veuillez vous reporter à la page 20 pour tous les détails sur la connexion.



Câble de Sortie permet de relier votre Jukebox Lyra à votre système audio. Pour plus de détails, reportez-vous page 62.



Kit Adaptateur pour Voiture Câble adaptateur voiture / adaptateur cassette Reportez-vous page 61 pour toutes les instructions.



Kit Oreillettes Reportez-vous page 37 pour toutes les instructions.

Les illustrations contenues dans ce Guide sont données à titre purement indicatif et peuvent varier.

Détails à connaître avant de commencer...

Configuration Système Requise

- Pentium III 500MHz ou supérieur recommandé Macintosh iMac G3 ou supérieur
- Windows 98SE[®], Me, 2000 ou XP ; Mac OS X Version 10.1.5 ou supérieure
- Internet Explorer 4.0 ou supérieur
- Accès Internet
- 100Mo d'espace disque dur disponible pour le logiciel
- 64 Mo de RAM (128 Mo recommandé)
- Lecteur Cd-rom compatible avec l'extraction audio numérique
- Port USB (USB 2.0 recommandé)
- Carte Son installée
- Carte vidéo couleur 16-bit

Mise en Garde

Ce produit est uniquement destiné à votr e usage personnel. Tout enregistrement interdit ou duplication de matériel sous copyright peut enfreindre les droits de tierces personnes et violer la législation sur les droits d'auteur.

Attention

- N'exposez jamais cet appareil à la lumière directe du soleil. Exposition à un tel rayonnement ou à une chaleur intense (comme l'intérieur d'une voiture close) peut endommager votre appareil ou entraîner un dysfonctionnement.
- Ne laissez jamais de la pluie ou de l'humidité entrer en contact avec votre appareil.

Prudence lors de la Conduite

L'utilisation d'un casque durant la conduite d'une voitur e ou autre véhicule n'est absolument pas recommandée et constitue même une infraction dans certains états ou certaines régions. Soyez prudent et vigilant sur la route. N'employez pas votre appareil si cela vous déconcentre ou vous distrait lorsque vous conduisez un véhicule.

Sauvegardez vos Données

Comme avec tout composant portable équipé d'un disque dur ou disque magnétique rotatif, vous devez ef fectuer des sauvegar des régulières. RCA et Thomson ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable d'éventuelle pertes de données.

Informations Importantes Concernant la Pile

• La pile utilisée dans cet appareil est susceptible de provoquer un incendie ou de causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée avec le plus grand soin.

Ne la rechargez pas séparément, ne l'ouvrez pas, ne l'exposez pas à une chaleur supérieure à 100°C (212°F) et ne l'incinérez pas.

- Le remplacement de cette pile ne doit être effectué que par des techniciens qualifiés. Consultez la Carte de Garantie Thomson pour plus de détails.
- N'essayez jamais d'ouvrir votre appareil. Aucune pièce pouvant être réparée par vos soins ne se trouve à l'intérieur.
- Pour éviter tout risque de blessure, veillez à recharger uniquement les piles de la marque spécifiée par le constructeur de ce produit. L'utilisation d'autres types de piles pourrait en causer l'éclatement, provoquant dommages et blessures corporelles.
- Gardez cet appareil à l'écart des enfants. N'ouvrez pas l'appareil et ne le jetez pas au feu pour vous en débarrasser.
- Veillez à utiliser uniquement le chargeur fourni avec ce produit. L'utilisation d'un autre type de chargeur pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Le CD du logiciel de Gestion Musical four ni avec votre Jukebox Lyra contient tous les composants dont vous avez besoin pour une utilisation optimale de votre Jukebox Lyra.

Ces éléments donnent accès aux fonctions suivantes :

- installation du pilote USB pour les utilisateurs de Windows 98SE/Me (Veuillez consulter la page 16)
- transfert de fichiers depuis votr e ordinateur vers votr e Jukebox Lyra
- profilage, formatage et classement du contenu, mise à jour des fichiers du système (Consultez la page 25)
- utilisation du logiciel MusicMatch Jukebox pour organiser votre collection musicale et la transférer vers votr e Jukebox Lyra

Le logiciel MusicMatch Jukebox[™] compresse les fichiers audio (de CD musicaux) au format mp3, mp3PRO ou Windows Media Audio (WMA) afin que vous puissiez les écouter sur votr e Jukebox Lyra. Le logiciel MusicMatch vous permet également de télécharger des fichiers déjà compressés depuis Inter net et de les transférer vers votr e Jukebox Lyra (ou encore d'écouter de la musique sur votre ordinateur).

Insérez le CD-ROM fourni dans votre Lecteur CD-ROM

Note : Ne connectez pas votre Jukebox Lyra à votre ordinateur avant d'avoir installé les pilotes requis. (Windows 98SE/Me uniquement)

1. Allumez votre ordinateur et insérez le CD de Gestion Musical fourni avec votr e Jukebox Lyra dans votr e ordinateur.

IMPORTANT : Ne branchez pas le câble USB sur votre PC ou sur votre Jukebox Lyra avant ou pendant l'installation des pilotes.

Si vous utilisez Windows 2000, aucun pilote supplémentaire n'est requis.

Si vous utilisez Windows 985E/Me, vous <u>devez</u> installer les pilotes USB fournis sur le CD-ROM pour que votre Jukebox Lyra puisse fonctionner correctement.





2. Si l'écran d'installation ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône 'Poste de Travail'. Ouvrez ensuite votre lecteur CD-ROM en doublecliquant sur son icône. Enfin, doublecliquez sur *Install* pour lancer le processus d'installation.

Le programme de démarrage rapide Jukebox Lyra et MusicMatch Jukebox s'exécute.

- Sur l'écran de démarrage, choisissez le modèle de votre Lyra et cliquez sur Install pour accéder aux programmes d'installation correspondant à votre Lyra.
- 4. Cliquez sur le composant de logiciel que vous désir ez installer. Consultez la rubrique suivante pour plus de détails.

Installation des Composants du Logiciel

Installation du Pilote USB (Windows 98SE et Me uniquement)

Les utilisateurs de Windows 98SE et Me doivent impérativement installer le pilote USB pour que l'ordinateur puisse communiquer correctement avec le Jukebox Lyra.



- 1. Cliquez sur Install USB Driver & System Tray Applications pour installer le pilote requis par votre Jukebox Lyra.
- 2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour charger les fichiers nécessaires.
- Cliquez sur *Finish* (Terminé) pour parachever l'installation et retourner à l'écran d'installation.

Installation des Applications du Système



1. Cliquez sur *Install System Application* pour installer les applications qui vous permettront une meilleure gestion de votre Jukebox Lyra.

Note : Le programme d'installation détectera automatiquement si votre système requiert un pilote USB ou non. Si vous voyez s'afficher l'option USB driver/System Applications (Pilote USB/Applications Système), cliquez dessus pour lancer l'installation du pilote USB (Reportez-vous à la rubrique précédente pour plus de détails). Le programme installera en premier lieu le pilote USB, ensuite il redémarrera l'ordinateur avant de commencer l'installation du logiciel d'Application Système.

- Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour charger les fichiers nécessaires.
- 3. Cliquez sur *Finish* (Terminé) pour parachever l'installation et retourner à l'écran d'installation

(Veuillez vous reporter page 25 pour plus de détails sur les applications du système).

Installation de MusicMatch Jukebox

MusicMatch Jukebox est un logiciel de gestion musical servant à organiser et à gérer vos fichiers audio numériques ; il peut également être utilisé pour transférer de la musique vers votr e Jukebox Lyra.

Property and	
LYRA	North MERCENTCE Adultes, a digital main bioarget that you will main be juit MPTy see your diverse.
_///	Install System Applications
	Install MUSICMATCH Plug-in Install IO3mon by Autitude
	Get. 100 Free MP3 Tracks from ethosic Try IBAPBODY Music Service
	C Tutzartala C Dutt

1. Cliquez sur *Install MusicMatch Jukebox* pour lancer le programme d'installation de MusicMatch.

Veuillez patienter pendant le démarrage de l'installation – cela peut prendre jusqu'à 20 secondes.

Note : Nous vous recommandons de désinstaller toute version antérieure de MusicMatch Jukebox avant de charger la nouvelle version. Une fois le processus de désinstallation terminé, supprimer le dossier MusicMatch se trouvant sous C:\Program Files.

Si vous ne désirez pas effacer l'ancienne version de MusicMatch Jukebox, passez directement à la rubrique « Install MusicMatch Plug-In » (Installer le Plug-In MusicMatch) page 19.

2. Suivez les instructions s'affichant à l'écran pour terminer l'installation de MusicMatch.



Pour plus d'informations sur MusicMatch Jukebox, veuillez consulter les *Tutorials* (Didacticiels) fournis sur le CD ou bien visitez <u>www.musicmatch.com</u>

Installation du Plug-in MusicMatch

Afin de pouvoir transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre Jukebox Lyra, MusicMatch requiert l'installation d'un Plug-in.



- 1. Cliquez sur *Install MusicMatch Plug-in* (Installer le Plug-in MusicMatch).
- 2. Suivez les instructions s'affichant sur l'écran pour charger les fichiers nécessaires.
- Cliquez sur *Finish* (Terminé) pour parachever l'installation et retourner à l'écran de démarrage.

Installation de Services Supplémentaires

Si vous avez envie d'encore plus de musique numérique, essayez donc les services supplémentair es offerts par nos partenaires en cliquant sur *Install ID3man by Auditude, Get 100 Free mp3 Tracks from eMusic, Moodlogic* ou *Try Rhapsody Music services*.

Lancez le Logiciel MusicMatch



L'icône de MusicMatch située dans la zone de navigation de votre ordinateur.

Le logiciel MusicMatch convertit vos fichiers audio au format mp3, mp3PRO et WMA pour que vous puissiez les écouter sur votre Jukebox Lyra.

- 1. Retirez le CD de Gestion Musical de votre ordinateur.
- 2. Lancez le logiciel MusicMatch (doublecliquez sur l'icône MusicMatch se trouvant dans la zone de notification du bureau de votre ordinateur).

Connecter Thomson Lyra à un Ordinateur

Connectez votre Jukebox Lyra à votre ordinateur à l'aide du câble mini-USB fourni. Allumez votre unité en appuyant sur le bouton **ON**. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Play** pour démarrer le transfert USB. Votre Jukebox Lyra sera affiché comme lettre de Lecteur Amovible.

Note : Cela peut prendre plusieurs secondes avant que votre appareil (le Jukebox Lyra) ne soit détecté par votre ordinateur, tout spécialement sous Windows 2000/XP. Cliquez sur le bouton Actualiser dans le Poste de Travail ou Explorer pour vous assurer que l'appareil a bien été reconnu.

Note : Votre Jukebox Lyra est capable de transférer des fichiers en mode grande vitesse de USB 2.0. Ceci est 40 fois plus rapide que pour l'USB 1.1. Si un port USB 2.0 est disponible sur votre ordinateur, utilisez-le pour connecter votre Jukebox Lyra. Néanmoins, votre appareil est également compatible avec les ports USB 1.1 plus anciens ; malheureusement, ceux-ci ne vous permettront pas de bénéficier des avantages de la vitesse accrue.



Transférer des Fichiers vers le Thomson Jukebox Lyra

Vous avez la possibilité de transférer des fichiers vers votre Jukebox Lyra via MusicMatch Jukebox ou Windows Explorer.

Si ce n'est déjà fait, connectez votre Lyra Jukebox à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni comme indiqué ci-dessus.

Note : Le port USB fournit l'alimentation nécessaire au fonctionnement de votre Jukebox Lyra.

Note : Veillez à ne jamais déconnecter le câble USB durant un téléchargement de musique. Cela pourrait corrompre les fichiers du système ou les fichiers en cours de transfert.

Transférer des fichiers via MusicMatch Jukebox

1. Depuis la *Music Library* (Discothèque) faites un glisser-lâcher des pistes de votre choix vers la zone Playlist puis mémorisez la playlist.

Note : Assurez-vous de bien mémoriser la playlist faute de quoi celle-ci ne s'affichera pas dans la fenêtre playlist de l'écran du Portable Device Manager (Gestionnaire Lecteur Amovible).

- Depuis la zone menu, sélectionnez l'option Files/Send to Portable Device (Fichiers/ Envoyer vers Lecteur Amovible) ou cliquez sur Send to Portable (Envoyer vers Lecteur Amovible) sous l'élément copy apparaissant du côté gauche de l'écran de MusicMatch Jukebox pour faire apparaître l'interface du Portable Device Manager.
- 3. Cliquez sur Options et sélectionnez-y le lecteur de votre choix sous Select Device.

Cliquez sur OK. Votre appareil devrait être affiché sous Portable Device.

 Sélectionnez la playlist et faites la glisser vers le lecteur actif apparaissant sous Portable Device. Seules les playlists ayant été mémorisées à l'étape 1 seront affichées dans la fenêtre playlists.

Toutes les chansons contenues dans la playlist sélectionnées seront automatiquement transférées vers votre Jukebox Lyra.

USB 2.0 Hi-speed capable connected... Do not unplug

Durant le transfert, une barre d'état s'affiche sur l'écran du Portable Device Manager, et le message "Do not unplug" (transfert USB) se met à clignoter sur l'écran LCD de votre lecteur Lyra.



Une fois le transfert terminé, l'application de Profilage de votre *Lyra Personal Jukebox Profiler* pourra se lancer automatiquement afin de classer/ profiler les fichiers fraîchement transférés.

Vous pouvez également lancer le profileur manuellement en cliquant-droit sur l'icône Lyra figurant dans la Zone de Notification. Reportezvous page 25 pour plus de détails.

Attention : Assurez-vous que toutes les données ont bien été transférées vers votre Jukebox Lyra avant de débrancher le câble USB.

Si vous utilisez Windows 2000, vous devez arrêter l'appareil avant de le débrancher. Cliquez sur l'icône si (icône Unplug (débrancher) ou Eject hardware (éjecter matériel)) située dans la zone de navigation, puis sélectionnez le média USB Mass Storage (Stockage de masse) associé à la lettre du lecteur représentant votre Jukebox Lyra ; sélectionnez l'appareil que vous souhaitez arrêter. Veuillez consulter la rubrique d'Aide de Windows pour plus de détails sur le débranchement ou l'éjection de matériel.

Transférer des Fichiers via Windows Explorer (Glisser-Lâcher)

Si votre Jukebox Lyra n'est pas déjà connecté à votre ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni comme illustré page 20. Une fois chose faite, allumez votre appareil.



Depuis Windows Explorer, sélectionnez tous les fichiers/dossiers que vous désirez transférer vers votre Jukebox Lyra et faites les glisser vers la lettre de lecteur représentant votre Jukebox Lyra.

Note : Vous devez profiler vos fichiers après chaque transfert afin que ceux-ci apparaissent dans les Menus de Navigation. Reportez-vous page 25 pour plus de détails sur le profilage.

Créer des playlists Prédéfinies et les Transférer vers le Jukebox

Vous pouvez créer des playlists prédéfinies sur votr e PC à l'aide de MusicMatch Jukebox. Veuillez consulter le Guide d'utilisation de MusicMatch Jukebox pour plus de détails. Veuillez noter que seules les playlists créées avec des chansons stockées sur votr e Jukebox Lyra seront reconnues par le Lyra. Utilisez Windows Explorer pour le transfert de ces playlists prédéfinies vers votr e Jukebox Lyra.

Et My Documents	And in case of the local division of the	and the second second	A DIA
Tin ER time Pointes	Taola Mala		10
Center	the Contains Status and	-III ce X 3	
Address 3th Documents			- e ² 60
Patient 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 2004100 20041000 2004100 20041000 2004100 200410000 20041000 200410000 20041000 2004100000 200410000 2004100000 200410000 20041000000 200410000 200410000000000000000000000000000000000	My Documents My Paral Primate Paral Paral Addute: (www)	Ny Polans	in the second se
t start(s) setted		6	My Congular

Si votre Jukebox Lyra n'est pas déjà connecté à votre ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni et allumez l'appareil.

Depuis Windows Explor er, sélectionnez la playlist prédéfinie que vous avez créée et faites-la glisser vers le répertoire *lyra_playlists* de la lettre du lecteur associé à votre Jukebox Lyra.

Note : Vous devez profiler vos fichiers après chaque transfert afin que ceux-ci apparaissent dans les Menus de Navigation. Reportez-vous page 25 pour plus de détails sur le profilage.

Déconnecter votre Lyra de l'Ordinateur

USB 2.0 Hi-speed capable

connected...

Safe to unplug

Note : Assurez-vous que le message « Safe to unplug » (Prêt au débranchement) est bien affiché avant de retirer le câble USB de votre ordinateur ou du Jukebox Lyra.

withdows notifies you that it is sale t	is do so unplug the de	Nice from your
ardware devices:		
USB Mass Storage Device RCA RD2840 Player USB Device		
Generic volume · (H:)		
ICA RD 2040 Player USB Device on USB	Mass Storage Device	
ICA RD 2040 Player USB Device on USB	Mass Storage Device Properties	e Stop
RCA RD 2040 Player USB Device on USB	Mass Storage Device Properties	e Stop

Depuis la Zone de Notification, effectuez un double-clic du bouton gauche sur l'icône S et sélectionnez l'option Unplug or eject hardware (débrancher ou éjecter le périphérique).

be removed safel	owing devices. A	mer me devices ar	0
itorage Device ume • (H:) 140 Player USB De	vice		
	y be removed safe Itorage Device une - (H:) I40 Player US8 De	y be removed safely. Storage Device ame - (H:) 40 Player US8 Device	y be removed safely. Nonge Device ame - (H-1) 40 Player USB Device

L'écran Stop a hardware device (arrêter un périphérique) apparaît. Sélectionnez-y une nouvelle fois le périphérique que vous souhaitez arrêter et cliquez sur *OK*.

Vous pouvez également ar rêter votre Jukebox Lyra en cliquant droit sur l'icône apparaissent dans la Zone de Navigation es en sélectionnant le lecteur correspondant à votre appareil.

Applications de la Zone de Navigation

Profil

Les nouveaux fichiers transférés vers votre Jukebox Lyra à l'aide de Windows Explorer (glisser-lâcher) n'apparaîtront dans les Menus de Navigation qu'une fois leur contenu profilé. Par contre, si vous avez employé MusicMatch Jukebox pour le transfert des fichiers, ceux-ci seront profilés automatiquement.

1. Si votre Jukebox Lyra n'est pas déjà connecté à votre ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni et allumez l'appareil.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2:41 PM
About Lyra Jukebox Application	
Profile Device Contents	
Update System Files	
Verify User Playlists	
LyraSync	
MyDislikes	
Close Application	
	🖬 🔥 2:46 Ph
a Personal Tukehov Profiler	
Device: Lyra Personal Jukebox (F.)	
Profiling Device Contents	
Status: Profiling finished	
	Dore

- Cliquez droit sur l'icône Lyra
 i située dans la Zone de Navigation (coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur).
- Sélectionnez-y Profile Device Content... (Profiler le Contenu) pour débuter le profilage et le classement du contenu.
- 4. Cliquez sur *Done* (Terminé) une fois le profilage effectué.

Attention : Assurez-vous que toutes les données ont bien été transférées vers votre Jukebox Lyra avant de débrancher le câble USB.

Si vous utilisez Windows 2000, vous devez arrêter l'appareil avant de le débrancher. Cliquez sur l'icône (icône Unplug (débrancher) ou Eject hardware (éjecter matériel)) située dans la zone de navigation et sélectionnez le média USB Mass Storage (Stockage de masse) associé à la lettre du lecteur représentant votre Jukebox Lyra ; sélectionnez l'appareil que vous souhaitez arrêter. Veuillez consulter la rubrique d'Aide de Windows pour plus de détails sur le débranchement ou l'éjection de matériel.

Note : Votre Jukebox Personnel Lyra peut également effectuer le profilage. Reportez-vous page 51 pour plus de détails.

Mise à jour du Fichier Système

Vous pouvez mettre à jour votre Jukebox Lyra ou réparer les fichiers système de votre appareil si ceux-ci venaient à être endommagés en téléchargeant les derniers microprogrammes en date à l'adresse suivante : <u>http://www.thomson-lyra.com</u>. Une fois le microprogramme téléchargé, suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour vos fichiers système.

1. Si votre Jukebox Lyra n'est pas déjà connecté à votr e ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni et allumez l'appareil.

About Lyra Jukebox Application	-
Profile Device Contents	
Update System Files	
Verify User Playlists	
LyraSync	
My Dislikes	
Close Application	
	2.48 PM

 Cliquez droit sur l'icône Lyra située dans la Zone de Navigation (coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur) et sélectionnez-y Update System File... (Mise à jour Fichier Système) pour lancer la mise à niveau de votre système grâce au tout dernier microprogramme en date.

Causes ayant pu endommager votre fichier système :

- les fichiers du système et/ou dossiers ont été accidentellement effacés de l'appareil;
- vous avez formaté votre Jukebox.

Vérifier les Playlists de l'Utilisateur

Vous avez la possibilité de vérifier les éléments contenus dans les Playlists de l'Utilisateur (*User Playlists*) depuis votre Jukebox Lyra en accédant au fichier système *lyra_playlists*.

1. Si ce n'est déjà fait, connectez votr e Lyra Jukebox à votr e ordinateur à l'aide du câble USB fourni

Drofile Douise Co	ntonto	
Update System Files		
Verify User Playlists.		
LyraSync		
My Dislikes		
Close Application		

 Cliquez droit sur l'icône Lyra située dans la Zone de Navigation (coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur) et sélectionnez-y Verify User Playlists... (Vérifier les Playlists de l'Utilisateur).

LyraSync

Vous avez la possibilité de synchr oniser vos fichiers et dossiers entr e votre PC et votre Jukebox Lyra.

1. Si votre Jukebox Lyra n'est pas déjà connecté à votr e ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni et allumez l'appareil.

About Lyra Jukebox Application		
Profile Device Contents Update System Files Verify User Playlists		
LyraSync		
My Dislikes		
Close Application	-	

2 Cliquez droit sur l'icône Lyra située dans la Zone de Navigation (coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur) et sélectionnez-y LyraSync.

	_			_	
Denice Low Personal Johnson F	1	-	1 martin	-there	a la marca la Pader
Dragov Drag Fablies or File	oris the s	states a pass	"host." to savely		
ten PC.tvm			Detted	'#R	
ealizer System					1.000
adam Optimo 9 10 annoine Donta	1t	C 1440			Additional Systems
auliges System * FC aussistic Socia * Streka aussistic FC	11 H	T Interally	insfatio orden	e 94 da 147	Additional Testions 27 Paulie Testion Intelligence

3. L'écran LyraSync Options apparaît.

Device	Sync Item
Lyra Personal Jukebox (F:)	1
diagnidrop	p folders onto each path.
PC Path	
PC Path Device Path	

- 4. Cliquez sur *Insert* (Insérer) pour sélectionner le chemin d'accès des fichiers et dossiers que vous désirez synchroniser entre votre PC et l'Appareil. Cliquez sur *OK*.
- 5. Sélectionnez la direction de la synchronisation LyraSync :
- *PC overwrites Device* (le PC écrase le Périphérique)
- Device overwrites PC (le Périphérique écrase le PC)
- Synchronise PC and Device (Synchroniser PC et Périphérique)
- 6. cliquez sur *Synchronize* (Synchroniser) pour lancer le processus LyraSync.

Mes Non-Favoris

Les éléments placés dans la playlist *MyDislikes* (Mes Non-Favoris) peuvent être visualisés et ef facés depuis la catégorie *MyDislikes*.

1. Si votre Jukebox Lyra n'est pas déjà connecté à votr e ordinateur, connectez-le à l'aide du câble USB fourni et allumez l'appareil.

About Lyra Jukebox Application	-	
Profile Device Contents		
Update System Files		
Verify User Playlists		
LyraSync		
MyDislikes		
Close Application	-	10000
	2:52	PM

 Cliquez droit sur l'icône Lyra située dans la Zone de Navigation (coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur) et sélectionnez-y MyDislikes....



 Les fichiers étiquetés 'Je n'aime pas' apparaîtront sur l'écran Lyra Jukebox MyDislikes. Sélectionnez les fichiers que vous désir ez effacer de cette playlist puis cliquez sur Remove MyDislikes (Effacer les éléments 'je n'aime pas').

Note : Ces fichiers seront définitivement effacés de votre Jukebox Lyra, de la playlist et de la playlist 'Je n'aime pas'.

4. Appuyez sur *Done* (Terminé) pour fermer l'écran *MyDislikes*.

Vue d'Ensemble des Commandes Générales



Vue Frontale

1. LCD (Liquid Crystal Display – Affichage à Cristaux Liquides) – C'est ici que s'affiche l'interface utilisateur de votre Lyra (reportez-vous page 34 pour une explication des divers éléments s'affichant sur l'écran LCD lors de la lecture).

Commandes de Navigation

2. SELECT – Permet de sélectionner un élément en mode navigation. En navigation du menu musique, appuyez sur SELECT pour indexer l'élément de votre choix et le placer dans la playlist *MySelections* (Mes Sélections). Cet élément peut être une chanson individuelle ou un groupe de chansons de la catégorie artiste, album etc. Appuyez sur SELECT lorsqu'un élément est déjà indexé pour le retirer de la playlist *MySelections*.

Lors de la lecture musicale, appuyez sur SELECT pour ajouter la chanson en cours de lecture à la playlist *MySelections* ou *MyDislikes*. En mode radio – Mémorise la station radio en cours comme station préréglée.

- Up (^) Fait défiler le menu du Jukebox Lyra vers le haut et fait remonter la sélection d'un élément. En lecture musicale et radio – Augmente le volume sonore.
- Down (~) Fait défiler le menu du Jukebox Lyra vers le bas et fait descendre la sélection d'un élément. En lecture musicale et radio – Diminue le volume sonore.
- 5. Enter / Next (>) Donne accès à l'élément sélectionné.
 - Affiche le contenu de l'élément sélectionné.

- Lorsque l'élément sélectionné est une chanson, affiche l'écran d'information lors de la navigation de menu.

En mode musique – appuyez puis relâchez pour passer à la chanson suivante. Pour effectuer une recherche avant dans la chanson en cours, appuyez et maintenez enfoncé.

Lors d'une recherche de station préréglée en mode radio – Sélectionne la station préréglée suivante.

Lors d'une recherche manuelle de station en mode radio – Remonte la fréquence radio.

6. Back / Previous (<) – Retourne au menu précédent.

En mode musique – Appuyez puis relâchez pour revenir au début de la chanson en cours ou passer à la chanson précédente. Pour effectuer une recherche arrière dans la chanson en cours, appuyez et maintenez enfoncé.

Lors d'une recherche de station préréglée en mode radio – Sélectionne la station préréglée précédente.

Lors d'une recherche manuelle de station en mode radio – Descend dans la fréquence radio.

Vue Gauche

7. USB port – Insérez ici l'extrémité la plus mince (Type mini-B) du câble mini-USB. Insérez l'autre extrémité (Type A) dans votre ordinateur. Votre Jukebox Lyra sera également alimenté via le port USB connecté. Insérez ici l'adaptateur d'alimentation CA. Lorsque vous branchez l'adaptateur CA, la pile intégrée à votre Jukebox Lyra se recharge automatiquement.

Vue Droite

- 8. Headphones jack (Ω) Insérez la prise de votre casque ici.
- 9. ON / Play / Pause (► II) Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour l'allumer. Lorsque l'appareil est allumé et se trouve en mode musique, appuyez pour lancer ou interrompre la lecture. En mode radio, appuyez pour basculer entre le mode manuel et préréglé. Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre le mode musique et radio.
- 10. OFF / Stop () / Reset Lorsque l'appareil est en mode Stop, appuyez sur ce bouton pour l'éteindre. Lors de la lecture, appuyez pour l'arrêter. Lors d'un enregistrement radio, appuyez pour arrêter l'enregistrement. Si l'appareil ne répondait pas à vos commandes, appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pendant plus de 10 secondes afin de réinitialiser tout l'appareil.
- 11. MENU / Lock (•••) Donne accès au Menu.

- Appuyez pour activer et désactiver la fonction de verrouillage des touches.

Vue Aérienne

12. FM REC – Démarre ou interrompt l'enregistrement radio.

Vue d'Ensemble de l'Affichage



- 1. L'icône correspondant au mode de classement du dossier en cours s'affiche.
- 2. Indique le niveau de menu auquel vous vous trouvez.
- 3. Indique les éléments compris dans le niveau de menu.
- L'icône de verrouillage s'affiche lorsque la fonction de verrouillage des touches est activée. Cette fonction s'active en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton MENU/ •• Lock jusqu'à ce que l'icône s'affiche. Pour désactiver cette fonction, répétez la même opération jusqu'à ce que l'icône de verrouillage s'éteigne.
- 5. Indique que le Chargeur est connecté.
- 6. Cet indicateur indique le niveau de chargement de la pile.

- Pile chargée

— – Pile déchargée

7. Indique l'emplacement où vous vous trouvez parmi les éléments du niveau de menu en cours.

Opérations de Base

Les informations contenues dans cette section présupposent que vous avez transféré vos fichiers vers votre Jukebox Lyra avec succès et que vous êtes maintenant prêt à écouter votre musique.

Si vous avez besoin d'autres détails concernant l'installation (téléchargement de musique, transfert de fichiers, installation du logiciel) veuillez vous reporter à la rubrique « Pour Commencer : Installation du Logiciel » pages 15-28.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les fonctionnalités de votre Jukebox Lyra, reportez-vous page 29.

Comprendre comment naviguer à travers le système de menus de votre Jukebox Lyra ainsi que la façon dont opèrent les différents boutons vous donneront les bases nécessaires au fonctionnement de votre appareil.

Naviguer dans un Menu

- Pour faire défiler le menu vers le haut ou le bas et pour sélectionner un élément s'affichant sur l'écran, appuyez sur la touche fléchée Up (^) ou Down (~).
- 2. Pour accéder à un sous-menu et le visualiser, appuyez sur le bouton fléché Enter / Next (>).
- 3. Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur le bouton fléché Back / Previous (<).
- **4.** A tout moment vous pouvez afficher le menu en appuyant sur le bouton **MENU**.

Μι	usic Menu	Radio M	enu
	MENU	MENU	
🕨 Go to	Radio	Go to Music	:
Repea	nt Off	Clear Preset	
Shuffl	e Off	Mode	Stereo
DSP	Flat	RecDur	30min
Profile	e Content	RecQua	High
Settin	gs	Settings	
Systen	n Info	System Info	

Sélection du Mode Musique

М	ΕN	IU

Go to Music	
Clear Preset	
Mode	Stereo
RecDur	30min
RecQua	High
Settings	
System Info	

- Si l'appareil est en mode radio, appuyez sur le bouton MENU / Lock () pour afficher le menu Radio.
- Utilisez les flèches Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option Go to Music et appuyez sur SELECT pour passer au mode Musique.

Title Title 1 Artist Artist Album Album Genre Genre Year Year 1223 / 1921 128kbps 1223 / 1921 128kbps 2 6 3 0:34 0:34 7 ദി വ 8 4 Bass-..... 9 5

Affichage Lecture Musicale

- 1. Affiche les informations relatives aux chansons.
- 2. Affiche le numéro de la chanson en cours sur le nombre total de chansons stockées dans l'appareil.
- **3.** Indique le temps de chanson écoulé.
- 4. Icône de la fonction aléatoire.
- L'icône répétition s'affiche lorsque cette fonction est activée.
 Indique la répétition d'une chanson
 Indique la répétition de toutes les chansons du mode de lecture en

Cours.

- Indique le débit binaire mp3 ainsi que le format de la chanson (mp3 / mp3PRO / wma).
- √ Indique que la chanson fait partie de la playlist MySelections (Mes Sélections).

x – Indique que la chanson fait partie de la playlist *MyDislikes* (Mes Non-Favoris).

- **8.** Indique l'option DSP en cours (Neutre / Bass / Rock / Pop / Jazz / EQ Graphique).
- **9.** La barre de volume apparaît sur l'affichage pendant quelques secondes lorsque le niveau sonore est ajusté.

Opérations de Lecture



- Une fois que l'élément que vous désirez écouter s'affiche sur l'écran, appuyez sur **Play / Pause (► II)** pour démarrer la lecture. Cet élément peut être un artiste, un album, une playlist ou une chanson. Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour interrompre la lecture. Votre appareil s'éteindra automatiquement s'il reste en mode pause au-delà de la durée établie pour le paramètre *Power Save* (Economiseur d'Energie) (l'intervalle de ce paramètre peut être ajusté dans le menu *Setting* – Réglages).
- Pour effectuer une recherche arrière dans la piste en cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Back / Previous (<)
- Pour effectuer une recherche avant dans la piste en cours de lecture, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Enter / Next (>).
- Pour passer à la piste suivante, appuyez puis relâchez le bouton Enter / Next (>).
- Pour passer à la piste précédente, appuyez puis relâchez le bouton Back / Previous (<).
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton Stop (
) situé sur le coté de votre appareil. L'affichage retourne au niveau de menu précédant.
- Pour augmenter le volume, appuyez sur **VOL** (^). La barre de volume s'affiche pour indiquer l'augmentation du niveau sonore.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur **VOL** (~). La barre de volume s'affiche pour indiquer la diminution du niveau sonore.
- Pour ajouter un élément à la liste My Selection (Ma Sélection), appuyez sur SELECT pour l'étiqueter (en mode navigation ou durant la lecture). Vous pouvez ajouter un album, un artiste ou une chanson individuelle. Les chansons stockées dans cette liste peuvent être écoutées et visualisées dans le menu System Playlist.
- Pour ajouter une chanson à la liste *MyDislikes* (Je n'aime pas), appuyez sur le bouton **SELECT** pour l'étiqueter (disponible uniquement lors de la lecture de la chanson).
- Pour accéder à l'écran d'information sur les chansons, appuyez sur Enter / Next (>) en mode navigation.

Exemple Pas à Pas

L'exemple ci-dessous illustr e (en plus grand détail) la manière de trouver la chanson que vous recherchez.

- 1. Les instructions ci-après présupposent que vous avez déjà ef fectué les opérations suivantes :
 - Installé le logiciel MusicMatch Jukebox et l'application de profilage de votre Jukebox Lyra (reportez-vous page 25 pour plus de détails).
 - Transféré de la musique depuis votr e ordinateur vers votr e Jukebox Lyra (la page 18 vous donne tous les détails sur cette opération) et que vous en avez profilé le contenu à l'aide de MusicMatch Jukebox ou du logiciel de Profilage.

Note : La musique que vous transférez vers votre Lyra peut provenir d'un CD lu sur votre ordinateur, d'Internet ou tout simplement être de la musique déjà présente sur votre PC.

2. Si ce n'est déjà chose faite, veuillez déconnecter votr e Jukebox Lyra de l'ordinateur en retirant le câble USB de votre Jukebox Lyra.

Note : Si vous utilisez Windows 2000, vous devez arrêter l'appareil avant de le débrancher. Cliquez sur l'icône (icône Unplug (débrancher) ou Eject hardware (éjecter matériel)) située dans la zone de navigation et sélectionnez le média USB Mass Storage (Stockage de masse) associé à la lettre du lecteur représentant votre Jukebox Lyra ; cliquez enfin sur STOP. Veuillez consulter la rubrique d'Aide de Windows pour plus de détails sur le débranchement ou l'éjection de matériel.

3. Si la pile de votre appareil est entièrement chargée (votre Jukebox Lyra doit être sous tension pendant environ 4 heures pour que sa pile se recharge totalement), déconnectez l'adaptateur AC de la prise électrique, puis de votre Jukebox Lyra.

Note : Si la pile n'est pas entièrement chargée, maintenez votre Jukebox Lyra sous tension pendant que vous écoutez la musique transférée depuis votre ordinateur. 4. Connectez les oreillettes à votre Jukebox Lyra (insérez la prise des oreillettes dans la prise casque située sur le côté de votr e Lyra).

Comment Utiliser vos Oreillettes (e.clipz)







- L'oreillette droite est marquée d'un R alors que l'oreillette gauche est marquée d'un L.
- a. Eloignez délicatement le petit crochet de l'écouteur. Vous devriez entendre un léger clic.
- b. Faites glisser le crochet derrière votre oreille en plaçant l'écouteur devant le canal auditif. Ajuster l'écouteur pour qu'il épouse confortablement les contours de votre oreille.
- Maintenez l'oreillette en place en exerçant une légère pression sur le dessus du crochet jusqu'à ce qu'il se verrouille.



- d. Pour une qualité de son optimale, assurez-vous que l'écouteur est bien en place contre votre oreille.
- Si ce n'est déjà chose faite, allumez votr e Jukebox Lyra (appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON / Play / Pause (► ■)). Le logo Thomson Lyra clignote sur l'affichage, puis le menu principal apparaît.

Menu Navigation

L'exemple ci-dessous illustr e la manière de sélectionner, puis de lire des chansons de la catégorie *Artist*.

MUSIC Artist Artist/Album Album Title Genre Year Playlists All Files	1.	Sélectionnez <i>Artist</i> (utilisez les touches fléchées Up (^) ou Down (~)).
ARTIST Artist 1 Artist 2 Artist 3 Artist 4 Artist 5 Artist 6	2.	 Appuyez sur le bouton Enter / Next (>) (le menu Artist apparaît avec tous les artistes stockés sur votr e Jukebox Lyra classés par ordre alphabétique). Pour faire défiler le menu Artist vers le haut ou le bas, appuyez sur les touches fléchées Up (^) ou Down (~) Pour revenir au Music menu principal, appuyez sur le bouton fléché Back / Previous (<).
ARTIST 2 Artist 2 Song 1 Artist 2 Song 2 Artist 2 Song 3 Artist 2 Song 4 Artist 2 Song 5 Artist 2 Song 6	3.	 Pour afficher les chansons de l'artiste sélectionné, appuyez sur Enter / Next (>) (les chansons de l'artiste en question s'affichent par ordre alphabétique). Pour faire défiler l'écran vers le haut ou le bas et afficher toutes les chansons de l'artiste sélectionné, utilisez le bouton fléché Up (^) ou Down (~). Pour retourner au menu précédent (<i>Artist</i>), appuyez sur le bouton fléché Back / Previous (<).
		Note : Vous pouvez à tout moment retourner au Menu principal en

appuyant sur le bouton **MENU**

	Title 1			
Artist 1				
Album 1				
	Genre			
	Year			
1/10	128kbps			
0:10				

Sélectionnez la chanson de votre choix.

- Pour écouter cette chanson, appuyez sur le bouton **Play / Pause (►)**.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton Stop (=).

SONG INFO

Artist: Artist 3 Album: Album 1 Title: Title 4 Genre: Pop Year: 2002 File: \Music\Title 4.mp3 Pour obtenir plus d'informations sur une chansons, sélectionnez-la en mode navigation puis appuyez sur le bouton fléché Enter / Next (>).

Note : Les informations qui s'affichent sur l'écran INFO dépendent des étiquettes ID3 définies pour la chanson sélectionnée.

 Pour retourner au menu précédant, appuyez sur le bouton fléché Back / Previous (<)

Playlists

Votre Jukebox Lyra possède 2 sélections de Playlist: *MySelections* (Mes Sélections) et *MyDislikes* (Mes Non-Favoris)

Mes Sélections

Vous pouvez créer une playlist *MySelections* temporaire grâce à votre Jukebox Lyra.

- ▶ La chanson est inclue dans MySelections.
- Si l'élément est un dossier, toutes les chansons de ce dossier seront inclues dans la playlist *MySelections*.
- ▷ Si l'élément est un fichier, certaines des chansons de ce fichier seront inclues dans la playlist *MySelections*.

ALBUM 1 Song 1 Song 2 Song 3 Song 4 Song 5 Song 6	1.	En mode navigation, déplacez le curseur jusqu'à atteindre l'élément que vous souhaitez sélectionner.
		 Pour faire défiler l'affichage vers le haut ou le bas, utilisez le bouton Up (^) ou Down (~).
		 Pour accéder au dossier sélectionné, appuyez sur le bouton Enter / Next (>).
		 Pour retourner au dossier précédent, appuyez sur le bouton Back / Previous (<).

• Pour afficher le sous-menu musique, appuyez sur le bouton **MENU**.

Album 1 Album 2 Album 3 Album 4	2.	Si la sélection est un élément (artiste, album etc.), appuyez sur SELECT pour indexer toutes les chansons appartenant à cet élément et les placer dans la playlist <i>MySelections</i> .
		Si la sélection est une chanson, appuyez sur SELECT pour l'indexer et la placer dans la playlist <i>MySelections</i> .
Title 1 Artist 1 Album 2 Genre		L'icône correspondante (► ou ▷) s'affichera à côté de chaque dossier ou chanson ayant été sélectionné.
Year 11/100 128kbps 0:10 √		Lors de la lecture, une icône $$ s'affiche pour indiquer que la chanson fait partie de la playlist <i>MySelections</i> .
ALBUM 1 Song 1 Song 2	3.	Pour désélectionner un élément, utilisez les boutons de navigation pour atteindre cet élément, puis appuvez sur

Song 3

Song 4 Song 5 Song 6 utilisez les boutons de navigation pour atteindre cet élément, puis appuyez sur **SELECT**.

Reportez-vous à la rubrique "Afficher les Playlists de l'Utilisateur" page 38 pour plus de détails sur l'affichage de la playlist MySelections.

Pour effacer la playlist MySelections, reportez-vous à la rubrique "Effacer les Playlists" page 45.

Note: MySelections n'est pas disponible sous le mode All Files (Tous les Fichiers).

Mes Non-Favoris

En mode lecture, vous pouvez indexer les chansons que vous n'aimez pas et les placer dans la playlist *MyDislikes* (Mes Non-Favoris).

	SELECT A SONG MySelections	1.	Lors de la lecture d'une chanson, appuyez sur le bouton SELECT .
MyDislikes	2.	Utilisez le bouton Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option <i>MyDislikes</i> .	
	Title Artist Album Genre		Appuyez sur SELECT pour indexer la chanson en cours et l'ajouter à la playlist <i>MyDislikes</i> .
1/10 0:55	Year 00 128kpbs 5 - X		L'icône x s'affichera dans le coin inférieur droit pour indiquer que cette chanson a été placée dans la playlist des

3. Pour désélectionner une chanson de la playlist *MyDislikes*, appuyez sur **SELECT** une nouvelle fois lorsque la chanson en question est en cours de lecture.

chansons que vous n'aimez pas.

Note: Pour effacer la playlist MyDislikes, reportez-vous à la rubrique "Effacer la Playlist" page 45.

Note: Vous pouvez également consulter la playlist MyDislikes directement sur votre ordinateur d'où vous pourrez afficher et effacer les chansons que vous avez indexées. (Reportez-vous à la rubrique 'Applications de la Zone de Notification' page 25)

Visualiser les Playlists de l'Utilisateur

	MUSIC		
	Artist Artist/Album Album	1.	Utilisez le bouton Up (^) ou Down (~) pour faire défiler le menu <i>Music</i> et sélectionner l'option <i>Playliste</i>
	Title Genre Year		music et selectionner i option riagnists.
•	Playlists All Files Radio Recordings	2.	Appuyez sur Enter / Next (>) pour afficher les playlists prédéfinies et système.

PLAYLISTS

- MySelections MyDislikes
 Playlist1
 Playlist2
 Playlist3
- A l'aide du bouton Up (^) ou Down (~) Naviguez dans le menu *Playlists* pour sélectionner celle que vous souhaitez afficher.

	MYSELECTIONS	4.	Appuvez sur Enter / Next (>) pour
•	Song 1		afficher les éléments indexés de la
	Song 2		alloulist sélectionnée
	Song 2		playinst selectionnee.

Song 2 Song 3 Song 4

43

Playlists Prédéfinies

Les playlists prédéfinies sont celles que vous avez créées sur votre ordinateur avant de les transférer vers votre Jukebox Lyra. Reportez-vous page 23 pour tous les détails sur comment créer des Playlists Prédéfinies et comment les transférer vers votre Jukebox Lyra.



Suivez les étapes données sous « Visualiser les Playlists de l'Utilisateur » pour accéder au menu *User Playlist*.

Toutes les playlists, à l'exception de *MySelections* et *MyDislikes,* sont des playlists prédéfinies.

Note : Il ne vous sera pas possible d'éditer les playlists prédéfinies sur votre appareil.

Enregistrer Mes Sélections ou Mes Non-Favoris en tant que Playlist

MENU	
Go to Radio	
Clear Playlist	
Save as Playlist	
Developt	

Repeat Off Shuffle Off DSP Flat Profile Content Settings

- Lorsque le curseur pointe sur MySelections ou MyDislikes, appuyez sur MENU.
- Appuyez sur Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option Save as Playlist (Enregistrer en tant que Playlist) et appuyez sur SELECT.

SAVE AS PLAYLIST

Save MySelections as :

Playlist<u>3</u>

 Donnez un nom à votre playlist à l'aide des boutons fléchés.
 Appuyez sur Enter / Next (>) pour déplacer le curseur vers la droite.
 Appuyez sur Back / Previous (<) pour déplacer le curseur vers la gauche.
 Appuyez sur Up (^) ou Down (~) pour sélectionner un chiffre ou une lettre.

ISTS 4

PLAYLISTS

4. Appuyez sur **SELECT** pour mémoriser.

MySelections MyDislikes Playlists1 Playlists2

Playlists3

Effacer les Playlists

PLAYLISTS

- MySelections MyDislikes Playlist1 Playlist2 Playlist3
- Lorsque le curseur pointe sur la playlist (*MySelections* ou *MyDislikes*) que vous souhaitez effacer, appuyez sur **MENU**.

MENU

Go to Radio Clear Playlist Save as Playlist Repeat Off Shuffle Off DSP Flat Profile Content Settings Appuyez sur Up (~) ou Down (~) pour sélectionner l'option Clear Playlist (Effacer la Playlist) puis appuyez sur SELECT.

Tous les Fichiers

Votre Jukebox Lyra est un appareil USB de stockage de masse pouvant être employé pour la sauvegarde de tous types de fichiers. Pour afficher tous les fichiers stockés sur votre Jukebox Lyra:

	1 Sélectionnez l'option All Files (à l'aide
Artist/Album Album Title Genre Year Playlists ► All Files Radio Recordings	du bouton fléché Up (^) ou Down (~)) dans le menu <i>Music</i> .

	A	LL	FI	LE	S
. 1	.1		4		

Folder 1 Folder 2 Folder 3 Song 1 Song 2 Appuyez sur Enter / Next (>) (le menu All Files s'affiche). Les dossiers apparaissent en premier suivis des fichiers individuels.

Note: Les dossiers et fichiers sont classés en fonction de leur ordre de transfert vers votre Jukebox Lyra (le dossier que vous avez transféré le plus récemment s'affiche en bas de la liste des dossiers ; le fichier que vous avez transféré en dernier lieu apparaît quant à lui tout en bas de la liste vu que les fichiers apparaissent après les dossiers).

Fonctions Additionnelles

MENU

Go to Radio
 Clear Playlist
 Save as Playlist
 Repeat One
 Shuffle Off
 DSP Flat
 Profile Contents
 Settings
 System Info

Appuyez sur **MENU** pour accéder au sousmenu musique.

Fonction Répétition

Trois options de répétition sont disponibles sur votre Jukebox Lyra.

- *Repeat Off* Aucune option de répétition n'est sélectionnée.
- Repeat One La chanson en cours est répétée. L'icône de répétition unique [1] s'affiche.
- *Repeat All* Toutes les chansons de la sélection en cours sont répétées. L'icône de répétition totale () s'affiche.

•	MENU Go to Radio Clear Playlist Save as Playl Repeat Shuffle DSP	ist One Off Flat	1.	Dans le sous-menu musique, sélectionnez l'option <i>Repeat</i> (Répétition). (Utilisez le bouton Up (^) ou Down (~)).
	Profile Conte Settings System Info	nts	2.	Appuyez sur SELECT pour basculer entre les diverses options de répétition disponibles.

L'icône correspondant à l'option sélectionnée s'affiche.

- Appuyez sur le bouton Back / Previous (<) ou MENU / Lock (••) pour retourner au Menu Principal.
- 4. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **Play / Pause (► ¤)**.

Si l'option Répétition Totale est sélectionnée, toutes les chansons contenues dans le dossier depuis lequel la lecture a été lancée seront lues également.

Si l'option Répétition Unique est sélectionnée, la chanson en cours de lecture sera répétée.

5. Pour désélectionner une option de répétition, répétez les étapes 1 et 2 et choisissez l'option *Repeat Off*.

Fonction Aléatoire

Lorsque l'option Shuffle est activée, les chansons sont lues de façon aléatoire.

Avec la fonction de lecture aléatoire, toutes les chansons de la sélection depuis laquelle est lancée la lecture sont lues de façon aléatoire. Une fois que toutes ces chansons auront été lues, l'appareil sélectionnera au hasard un autre dossier et lancera la lecture aléatoire de toutes les chansons qui y sont comprises.

MENU						
Go to Radio						
Clear Playlist						
Save as Playlist						
Repeat	One					
Shuffle	Off					

 Shuffle Off DSP Flat Profile Contents Settings System Info Dans le sous-menu musique, sélectionnez l'option Shuffle (lecture aléatoire) (utilisez le bouton Up (^) ou Down (~)). Appuyez plusieurs fois sur le bouton SELECT pour basculer entre Shuffle on et off (lecture aléatoire activée/ désactivée).

L'icône de lecture aléatoire 🗃 s'affiche lorsque cette fonction est activée.

- Utilisez le bouton Back / Previous (<) ou MENU / Lock (••) pour retourner au Menu Principal.
- 4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le dossier depuis lequel vous souhaitez lancer la lecture.

Appuyez sur **Play / Pause (► II)** pour lancer la lecture.

Toutes le chansons ou tous les fichiers contenus dans le dossier depuis lequel est lancée la lecture seront lues de façon aléatoire.

5. Pour désélectionner l'option de lecture aléatoire, répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner *Shuffle Off*.

Ajuster les Paramètres DSP

Les paramètres DSP (Digital Signal Processor) servent à régler les différents niveaux d'émission audio selon le type de chanson. Par exemple, le réglage DSP pour BASS accentue la présence des sons en basse fréquence. Vous avez également la possibilité de régler ces paramètres via l'élément de menu *Graphic EQ*. Le paramètre de réglage par défaut de votre Jukebox Lyra est *FLAT* (Neutre).

- Go to Radio Clear Playlist Save as Playlist Repeat One Shuffle Off DSP Flat
- DSP Flat
 Profile Contents
 Settings
 System Info
- Depuis le sous-menu musique, sélectionnez l'option DSP à l'aide du bouton Up (^) ou Down (~).
- Appuyez sur SELECT pour basculer entre les diverses options DSP et sélectionnez celle de votre choix.
 - FLAT (Neutre)
 - BASS
 - ROCK
 - POP
 - JAZZ
 - Graphic EQ (Egaliseur graphique)

Personnaliser le niveau de sortie DSP (élément de menu Graphic EQ)

EQ Graphique: vous permet de customiser les paramètres de sortie audio.

_	DSP	1.	Depuis le sous-menu musique,
-	Flat		sélectionnez l'option DSP à l'aide du
	Bass	bouton Up (^) ou Do v	bouton Up (^) ou Down (~) .
►	Rock Pop	2.	Appuyez sur Enter / NEXT (>) pour
	Graphic EQ	afficher la liste des options DSP.	
		3.	Sélectionnez <i>Graphic EQ</i> à l'aide du bouton Up (^) ou Down (~) .



- 4. Appuyez sur **Enter / Next (** > **)** pour afficher le *Graphic EQ*.
- Appuyez sur Enter / Next (>) pour naviguer parmi les différents niveaux de fréquence (60Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz et 12kHz).

Utilisez les touches **Up (** ^ **)** ou **Down (** ~ **)** pour ajuster ces niveaux de +15 à -15.

 Appuyez sur le bouton Back / Previous

 (<) pour retourner au menu précédent, ou sur MENU / Lock (••) pour retourner au menu *Music* principal.

Profileur

Cette application profile et classe tous les fichiers audio compatibles présents sur votre Jukebox Lyra afin que vous puissiez les organiser et les lire avec plus de facilité.

Note : Il est recommandé de profiler le contenu de vos fichiers musicaux après chaque transfert directement sur votre PC. Profiler sur votre appareil Lyra prendra plus longtemps et risque de décharger votre pile.

Note : Vous pouvez profiler jusqu'à environ 3500 chansons sur votre Jukebox Personnel Lyra. Si le nombre de vos fichiers audio dépasse ce chiffre, utilisez votre PC pour effectuer le profilage (Reportez-vous page 25).

	MENU Go to Radio Clear Playlist Save as Playlis	t	1.	Sélectionnez <i>Profile Contents</i> (Profiler le Contenu) dans le <i>music sub- Menu</i> . (Utilisez les touches Up (^) ou Down
	Repeat Shuffle	One Off		(~).
•	DSP Profile Conter Settings System Info	Flat	2.	Appuyez sur SELECT pour démarrer le profilage du contenu de votre Jukebox Lyra ou appuyez sur Back / Previous (<) pour annuler et retourner au

niveau de menu précédent.

51

Sélection du Mode Radio

MENU

- Go to Radio
 Clear Playlist
 Save as Playlist
 Repeat Off
 Shuffle Off
 DSP Flat
 Profile Contents
 Settings
 System Info
- Si l'appareil est en mode musique, appuyez sur le bouton MENU / Lock (••) pour afficher le sous-menu musique.
- Utilisez le bouton Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option Go to Radio et appuyez sur SELECT pour accéder au mode Radio.

Station Préréglée

Appuyez sur le bouton **PLAY / PAUSE (► ")** pour choisir entre le mode Préréglé ou le mode Manuel.

Ecouter une Station

RADIO		•	Appuyez sur le bouton fléché Back /	
FM 106.1 MHz			Previous (<) pour descendre dans la fréquence radio.	
Manual	Stereo	•	Appuyez sur le bouton fléché Enter / Next (>) pour remonter dans la fréquence radio.	

Mémoriser une Station Préréglée

RADIO		1.	Sélectionnez la station que vous		
FM 106.1	MHz		souhaitez conserver dans un emplacement mémoire.		
Manual	Stereo				
SAVE AS PF Save FM 106M.1	RESET I MHz as	2.	Appuyez sur SELECT .		
Preset: <u>1</u>					
Name:					
SAVE AS PF Save FM 106.1 N Preset: <u>1</u>	RESET ИНz as	3.	Utilisez le bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner un emplacement mémoire.		
Name:		4.	Appuyez sur SELECT .		
SAVE AS PF Save FM 106.1 M Preset: 1 Name: KMEL Hi	RESET ИНz as p-Ho <u>p</u>	5.	Créez un nom pour l'emplacement mémoire en utilisant le bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner une lettre de l'alphabet ou un chiffre.		
			Appuyez sur Back / Previous (<) pour déplacer le curseur vers la gauche.		
RADIO FM 106.1 N) MHz		Appuyez sur Enter / Next (>) pour déplacer le curseur vers la droite.		
Preset 1 KMEL Hip-	1 Нор	6.	Appuyez sur SELECT pour confirmer.		
Preset	Stereo				

Sélection d'une Station Préréglée

Depuis le mode *Preset* (Préréglé), appuyez sur **Back / Previous (<)** pour sélectionner la station préréglée précédente ou sur **Enter / Next (>)** pour sélectionner la station préréglée suivante.

Effacer une Station Préréglée

MENU Go to Music Clear Preset Mode Stereo	1.	En mode radio, appuyez sur MENU/ Lock (•••) pour afficher le sous-menu radio.
RecDur 30min RecQua High Settings System Info	2.	Utilisez le bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option <i>Clear Preset</i> (Effacer la station préréglée).
CLEAR PRESET Clear preset <u>5</u> ?	3.	Appuyez sur le bouton Enter / Next (>) ou SELECT.
Change Preset: ▲ /▼ Confirm: SELECT Cancel: ◀	4.	A l'aide du bouton fléché Up (^) ou Down (~) , sélectionnez l'emplacement mémoire que vous souhaitez ef facer.

5. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Supprimer le Signal Stéréo

	MENU		1	Depuis le sous-menu radio utilisez le
•	Go to Music Clear Preset Mode RecDur RecQua	Stereo 30min High		bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option <i>Mode</i> .
	Settings System Info		2.	Appuyez sur SELECT pour basculer entre le son Mono et Stéréo.

Enregistrer une Radio FM

RADIO	1.	Sélectionnez la station que vous
FM 106.1 MHz	••	souhaitez enregistrer en suivant les instructions données sous la rubrique "Ecouter une Station" ou "Sélection
Preset 1		
KMEL Hip-Hop		d'une Station Préréglée".
Preset Stereo		
RECORD RADIO	2.	Appuvez sur FM REC pour lancer
Recording		l'enregistrement.
00:55:34		
FM 106.1MHz		

RECORD RADIO	Appuyez sur FM REC pour interrompre
Paused	l'enregistrement. Appuyez une nouvelle fois pour le reprendre.
	iois pour le reprendre.

00:55:34

FM 106.1MHz

RECORD RADIO

3. Appuyez sur **OFF / STOP (=)** pour arrêter l'enregistrement.

Recording as: FM106.1 [001].mp3

Sélectionner la Durée d'Enregistrement

MENU

- Go to Music Clear Preset Mode Stereo RecDur 30min RecQua High Settings System Info
- Depuis le sous-menu radio, utilisez le bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option RecDur (Durée d'enregistrement).
- 2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour choisir entre 30min, 60min, 90min, 120min et Max.

Sélectionner la Qualité d'Enregistrement

_	MENU		1	Depuis le sous-menu radio utilisez le
	Go to Music Clear Preset Mode RecDur	Stereo 30min		bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option <i>RecQua</i> (Qualité d'enregistrement).
	RecQua Settings System Info	High	2.	Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir entre Standard (48k), Haute (96k)

ou Max (128k).

Afficher les Enregistrements FM

MUSIC
Artist
Artist/Album
Album
Title
Genre
Year
Playlists
All Files
Radio Recordings

 Depuis le Menu Principal Music, utilisez le bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option Radio Recordings (Enregistrements Radio).

|--|

- & FM87.5 [001]
 & FM106.1 [001]
 & FM106.1 [002]
 & FM102.5 [001]
 & FM106.1 [003]
- Appuyez sur le bouton fléché Enter / Next (>) pour afficher la liste des enregistrements radio dans leur ordre d'enregistrement.

Effacer un Enregistrement FM

RADIO RECS

J FM87.5 [001] J FM106.1 [001] J FM106.1 [002] J FM106.1 [002] J FM102.5 [001] J FM106.1 [003]

MENU

Go to Radio Clear / Delete Repeat Off Shuffle Off DSP Flat Profile Contents Settings System Info

DELETE

After deleting, please profile contents!

Please confirm ! [<]: Cancel [SELECT] : Delete

- Positionnez la flèche sur l'enregistrement radio que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur le bouton MENU / Lock (•••) pour afficher le sous-menu radio.
- Utilisez le bouton Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option Clear / Delete.

- 3. Appuyez sur le bouton **SELECT**.
- Appuyez sur le bouton Back / Previous

 (<) pour annuler ou sur SELECT pour confirmer et effacer l'enregistrement radio.

Paramètres du Système

Vous pouvez customiser les paramètres d'affichage de votre Jukebox Lyra.

- 1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le sous-menu musique ou radio.
- 2. Depuis le sous-menu, utilisez le bouton fléché Up (^) ou Down (~) pour sélectionner l'option Settings (Paramètres).

	Music Menu		Radio Menu
	MENU		MENU
	Go to Radio Repeat Off Shuffle Off DSP Flat Profile Contents Settings System Info		Go to Music Clear Preset Mode Stereo RecDur 30min RecQua High Settings System Info
•	SETTINGS Customize Menu Contrast 0	3.	Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher les options de réglage disponibles.
	Backlight 5sec PowerSave min AutoResume Off	4.	A l'aide du bouton fléché Up (^) ou Down (~) , sélectionnez le paramètre d'affichage (<i>Customize Menu</i> (Customisation du menu), <i>Contrast</i> (Contraste), <i>Backlight</i> (Rétro-éclairage), <i>PowerSave</i> (Economiseur d'Energie) ou <i>AutoResume</i> (Reprise Automatique) que vous souhaitez modifier.
		5.	Appuyez plusieurs fois sur SELECT pour choisir l'une des diverses options disponibles pour chaque paramètre : Contraste (entre -5 et +5) Rétro-éclairage (Off, 5 sec, 10 sec ou 30 sec) Economiseur d'Energie (30 sec, 1 min, 2 min ou 3 min) Reprise Automatique (Off, On)
		6.	Appuyez sur le bouton Back / Previous (<) pour retourner au menu précédent ou sur le bouton MENU pour retourner au sous-menu.

Customiser le Menu Musique

Vous pouvez customiser le menu musique de votre Jukebox Lyra pour afficher ou cacher certains éléments de ce menu.

MENU	
Go to Radio	
Repeat	Off
Shuffle	Off
DSP	Flat
Profile Conten	ts
Settings	

- Settings
 System Info
- Depuis le menu Settings (Paramètres), sélectionnez l'option Customize Menu (Customisation du Menu). (Utilisez le bouton Up (^) ou Down (~)).

 Appuyez sur Enter / Next (>) pour afficher les options du menu de

Utilisez le bouton Up (^) ou

SETTINGS

Customize Me	nu
Contrast	0
Backlight	Off
PowerSave	1min
AutoResume	Off

 MENU	
 Artist	On
Artist/Album	On
Album	Off
Title	On
Genre	On
Year	On

 WUSIC	
Artist	
Artist/Album	
Title	
Genre	
Year	
Playlists	
All Files	

Radio Recordings

On du menu musique que vous souhaitez Off afficher ou cacher.

customisation.

Appuyez sur **SELECT** pour basculer entre On et OFF.

Down (~ **)** pour sélectionner l'élément

Sélectionnez 'On' pour afficher cet élément du menu musique.

Sélectionnez 'Off' pour cacher cet élément du menu musique.

 Appuyez sur le bouton Back / Previous

 (<) pour retourner au menu précédent, ou sur le bouton MENU pour retourner au sous-menu.

Tous les éléments que vous aurez réglés sur 'Off' ne s'afficheront plus dans le menu musique.

Informations sur le Système

L'option 'System Information' (Informations sur le Système) affiche tous les détails relatifs à votre Jukebox Lyra, y compris le nombre de chansons y étant stockées, l'espace disque dur disponible et la version du microprogramme en cours d'utilisation.

SYSTEM INFO

- No of Song : 4627
 Free Space :1630.54M
 Used Space 2370.46M
 Firmware Info
- Pour des informations sur votre Jukebox Lyra, sélectionnez l'option System Info du sous-menu musique ou radio à l'aide du bouton fléché Up (^) ou Down (~).
- Appuyez sur Enter / Next (>) pour afficher les informations relatives au matériel.

FIRMWARE INFO

- Pour obtenir les informations relatives au microprogramme, sélectionnez l'option *Firmware Info* puis appuyez sur Enter / Next (>).
- Appuyez sur le bouton Back / Previous

 (<) ou MENU pour retourner au sousmenu.

Connecter votre Jukebox Lyra à la Stéréo de votre Voiture

L'adaptateur cassette vous permet d'utiliser votre Lyra dans une voiture ou camping-car en toute sécurité sans avoir à porter des écouteurs.

Le kit voiture vous est fourni avec votre Jukebox Lyra. Ce kit comprend un câble pour l'adaptateur voiture et un adaptateur cassette. Le câble de l'adaptateur voiture vous permet de brancher votre Lyra directement sur la prise allume-cigare d'une voiture, d'un camion ou d'un camping-car. L'adaptateur convertit l'alimentation de 12-volts à 5-volts.

- 1. Insérez la prise de l'adaptateur cassette dans la prise de sortie de votre Lyra. Si le casque est connecté, retirez-le.
- Insérez la cassette (Face A vers le haut) dans votre lecteur cassette en vous assurant que le câble est correctement positionné pour votre type de lecteur.
- 3. Retirez l'allume-cigare de sa prise et remplacez-le par le câble de l'adaptateur cassette.
- 4. Branchez l'autre extrémité du câble de l'adaptateur cassette dans la prise DC IN de votre Jukebox Lyra (le voyant POWER doit s'allumer).
- 5. Allumez votre Jukebox Lyra et utilisez-le pour écouter votre musique comme à l'accoutumée (détails page 35).
- 6. Contrôlez le niveau sonore à l'aide des boutons du lecteur cassette du véhicule.
- 7. Une fois terminé :
 - A. Retirez l'adaptateur cassette du lecteur cassette du véhicule ;
 - B. Eteignez votre Jukebox Lyra ;
 - C. Retirez le câble de l'adaptateur de la prise allume-cigare.

Attention : Assurez-vous que la cassette est fermement insérée dans le lecteur et dans le sens approprié au type de lecteur que vous utilisez. Le câble de l'adaptateur voiture est conçu pour être employé uniquement sur des véhicules équipés d'une mise à terre négative. L'utilisation de tout autre type d'adaptateur voiture risque d'endommager votre Jukebox Lyra et d'annuler votre contrat de garantie.

Connecter votre Thomson Jukebox Lyra à votre Système Stéréo

Votre Jukebox Lyra possède un Câble de Sortie (Line Out) que vous pouvez utiliser pour connecter votre Lyra à votre système audio.

- 1. Assurez-vous que votre Jukebox Lyra est bien éteint.
- 2. Connectez l'extrémité noire du câble à la prise LINE OUT située sur votre Jukebox Personnel Lyra.
- Connectez l'extrémité du cordon rouge (audio gauche) et du cordon blanc (audio droit) à leurs prises audio respectives sur votre système stéréo.
- 4. Mettez votre système audio sous tension et sélectionnez-y le mode d'entrée correspondant au branchement du Jukebox Lyra que vous venez d'effectuer.
- Allumez votre Jukebox Lyra appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON / Play / Pause (► ").
- 6. Utilisez votre Jukebox Lyra comme à l'accoutumée (détails page 35).

Capacité du Disque Dur Amovible

Etant donné que votre Jukebox Lyra possède un disque dur de 20gigaoctets (RD2842) ou de 40-gigaoctets (RD2845) vous pouvez très aisément l'utiliser pour transporter vos fichiers – n'importe quel type de fichiers, pas seulement ceux musicaux. Voici quelques idées d'utilisation de cette fonction:

- Créer des fichiers de sauvegarde / archivage ;
- Vous connecter à d'autres ordinateurs au travail par exemple ;
- Transporter vos albums photos numériques ;
- Transporter vos fichiers d'un ordinateur à un autre. Par exemple, plutôt que de placer les fichiers de votre lieu de travail sur un zip ou d'y accéder via l'email ou l'accès distant de votre ordinateur personnel, vous pouvez tout simplement les stocker sur votre Jukebox Personnel Lyra.
- Stocker des téléchargements depuis Internet ;
- Partager vos données.

Rechercher les Mises à Jour

Rendez-vous à l'adresse <u>http://www.thomson-lyra.com</u> pour découvrir toutes les nouveautés et télécharger les dernières mises à jour du microprogramme de votre Jukebox Lyra. Souvenez-vous qu'il est nécessaire de mettre à jour votre système après chaque téléchargement afin que les nouvelles applications s'exécutent correctement (Reportez-vous page 26).

Astuces & Recherche des Pannes

Problème: Le Lecteur repasse sans arrêt la même piste ou toutes les pistes.

 L'option Repeat (Répétition) est activée. Appuyez sur le bouton MENU pour modifier le mode de lecture.

Problème: La qualité Audio se déforme lorsque le volume sonore est élevé.

- Sélectionnez un autre réglage DSP.
- Diminuez le volume sonore.

Problème: Les pistes audio de mon Lyra n'arrêtent pas de sauter.

- Il vous faut réenregistrer la piste audio assurez-vous de fermer toutes les autres applications de votre PC avant de lancer l'enregistrement.
- Essayez d'enregistrer avec l'option *Error Correction* (Correction des erreurs) activée.

Problème: Le Lecteur s'éteint tout seul.

 Votre Jukebox Lyra s'éteint automatiquement si vous le laissez en mode pause ou navigation pour une durée excédant celle que vous avez spécifiée sous le paramètre PowerSave (Economiseur d'Energie).

<u>Problème: Mes chansons n'apparaissent pas dans les diverses catégories de classement (Artiste, Album etc.)</u>

• Le contenu de votre Jukebox Lyra n'a pas été profilé (classé) depuis le dernier transfert de fichier. Sélectionnez l'option *Profile Device Contents...* dans l'application de profilage de la zone de notification du Jukebox Lyra présente sur votre PC pour profiler (classer) le contenu de l'appareil. L'icône de la zone de notification ressemble à ceci **s**.

<u>Problème: Des message d'erreur de fichier corrompu ou manquant</u> s'affichent sur mon Jukebox Lyra.

 Les fichiers système de votre Jukebox Lyra sont corrompus ou manquants. Sélectionnez l'option Update System Files... dans l'application de profilage de la zone de notification du Jukebox Lyra présente sur votre PC pour mettre à jour les fichiers système requis. <u>Problème: L'icône de l'application de profilage de mon Jukebox Lyra – 🕮 –</u> <u>n'apparaît pas dans la zone de notification.</u>

 Vous pouvez redémarrer Windows pour relancer automatiquement l'application, ou vous pouvez double-cliquer sur, ou exécuter, le fichier de profilage .exe de votre Jukebox Lyra se trouvant dans le sous-dossier de profilage du répertoire d'installation spécifié lors de l'installation initiale –

(Exemple de Répertoire: C:\Program Files\Thomson\Jukebox Lyra\LyraHDTrayApp\LYRAHD2TrayApp.exe)

Si le problème persiste, il vous sera peut-être nécessaire de réinstaller le logiciel de votre Jukebox Lyra.

Problème: Mon Jukebox Lyra ne répond pas aux commandes.

 Si votre Lyra ne répondait plus aux commandes des boutons, vous pouvez le réinitialiser en appuyant pendant environ 10 secondes sur le bouton "OFF". La plupart de vos réglages seront préservés; seuls les paramètres modifiés après la dernière mise hors tension de l'appareil seront perdus.



FAQ (Foire Aux Questions)

Question : Qu'est-ce que le mp3 ?

Mp3 est l'abréviation de MPEG-1, Audio Couche 3 (MPEG = Motion Picture Experts Group). Il s'agit d'un procédé d'encodage et de compression du son numérique développé par le *Fraunhofer Institut fur Integrierte Schaltungen* et Thomson. Le mp3 est un standard international qui convient parfaitement au transfert de fichiers audio de haute qualité via téléphone ou lignes ISDN ainsi que sur l'Internet.

Spécifications & Configuration du Système

Hardware

- Dimensions : P 23mm, L 70mm, H 85mm
- Poids : 146 grammes
- Capacité de Stockage : PDP2842 20 Giga-octet

PDP2845 - 40 Giga-octet

- Prise Casque Stéréo
- Prise Connexion Mini-USB
- Prise Sortie Stéréo
- Prise Externe 5V DC
- Fonctionne sur Pile : Jusqu'à 12 heures de lecture grâce à la pile lithium polymère interne rechargeable

Disque Dur

- Disque Dur Externe Amovible : Lorsqu'il est connecté à un ordinateur via le câble USB, le Lecteur de disque est capable de stocker tous types de fichiers, fournissant ainsi à son utilisateur une méthode simple et pratique pour stocker, rapatrier et transférer des fichiers – que ce soient des fichiers textes, des présentations, des feuilles de calcul ou tout autre type de fichier.
- Capacité : PDP2842 20 GB / PDP2845 40 GB
- Vitesse de Rotation : 4200RPM
- Temps d'Accès : temps de recherche moyen de 12 ms
- Connexion : USB 2.0 grande vitesse

Logiciel

• Les applications de votre Jukebox Personnel Lyra comprennent un logiciel de Gestion Musical et le logiciel MusicMatch Jukebox.

Le logiciel MusicMatch Jukebox vous permet de ranger toutes vos pistes dans une discothèque numérique, de créer des playlists customisées par le biais de l'interface glisser-lâcher.

- Encode les fichiers mp3, mp3PRO et Windows Media Audio (WMA)
- Lecteur DC intégré.
- Permet d'exporter vers le format WAV
- Egaliseur mp3

Configuration PC Requise

- Pentium III 500MHz ou supérieur recommandé Macintosh iMac G3 ou supérieur
- Windows 98SE[®], Me, 2000 ou XP ; Mac OS X Version 10.1.5 ou supérieure
- Internet Explorer 4.0 ou supérieur
- Accès Internet
- 100Mo d'espace disque dur disponible pour le logiciel
- 64 Mo de RAM (128 Mo recommandé)
- Lecteur Cd-rom compatible avec l'extraction audio numérique
- Port USB (USB 2.0 recommandé)
- Carte Son installée
- Carte vidéo couleur 16-bit

Accessoires

- Logiciel de Gestion Musical sur CD-ROM
- Câble de Connexion USB
- Adaptateur AC/DC
- Casque Stéréo Clipphone™
- Câble Sortie Audio
- Adaptateur de prise 2,5 à 3,5mm
- Adaptateur DC pour Voiture : Fournit l'alimentation nécessaire au Jukebox Personnel Lyra par le biais de la batterie de la voiture via la prise allume-cigare.
- Adaptateur Sortie Audio pour Cassette Voiture

Spécifications Diverses

- Rapport Signal/Bruit (>85dB)
- THD (<0,1%)

1 MusicMatch et MusicMatch Jukebox sont des marques déposées de MusicMatch Corp.

2. Attention – Cet appareil n'est en aucune façon destiné à la copie ou à la reproduction interdite de matériel protégé par des droits d'auteur.

Visitez notre site à l'adresse <u>www.thomson-europe.com</u> ou <u>www.thomson-lyra.com</u>

Nous vous prions de n'envoyer aucun produit à l'adresse mentionnée dans ce manuel ou sur le carton d'emballage. Ceci ne ferait que rallonger les délais d'entretien de votre produit.

THOMSON 46, quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex FRANCE 5594469A (F) www.thomson.net