



Informations importantes

Avertissement

• Ne faites pas fonctionner vos écouteurs à un volume élevé. Les spécialistes de l'audition déconseillent une lecture prolongée continue.

· Si vous ressentez un coup de cloche dans vos oreilles, réduisez le volume ou cessez l'utilisation.

· Utilisez-les avec un soin tout particulier ou cessez temporairement de les utiliser dans des situations potentiellement dangereuses.

Même si vos écouteurs sont d'un type ouvert à l'air, conçus pour vous permettre d'entendre les sons extérieurs, n'augmentez pas le volume à un point où vous êtes dans l'incapacité d'entendre ce qui est autour de vous.

Précautions à prendre lorsqu'on conduit : l'emploi d'écouteurs lorsqu'on conduit une automobile ou un véhicule en mouvement, n'est pas recommandé et constitue un acte illégal dans certains Etats et régions. Soyez prudents et attentifs sur la route. Cessez de faire fonctionner l'appareil si vous le trouvez perturbateur ou dérangeant lorsque vous conduisez.

Précautions pour l'appareil • N'utilisez pas l'appareil immédiatement après l'avoir transporté d'un endroit froid vers un endroit chaud; des problèmes de condensation peuvent en résulter.

• Evitez tout choc à l'appareil en particulier lorsque vous enregistrez. Les données enregistrées peuvent être endommagées.

• N'entreposez pas l'appareil à proximité d'un feu, dans des endroits soumis à une température élevée ou exposés directement à la lumière solaire.

• Ne faites pas fonctionnez ou n'entreposez pas l'appareil dans des endroits soumis à une électricité statique fréquente ou à du bruit électrique (par exemple un haut-parleur, un poste de télévision).

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvant. · L'appareil doit être uniquement ouvert par du personnel qualifié.

Avertissement : L'utilisation de ce produit n'est destinée qu'à un usage personnel. La copie de CD ou le téléchargement de fichiers de musique en vue d'une vente ou autre fin commerciale constitue une infraction à la loi sur les droits d'auteur. Le téléchargement de fichiers sans le consentement de leur propriétaire constitue également une infraction sur les droits d'auteur.

Informations importantes

Précautions à prendre avec les cartes multimédia

Ne touchez pas les électrodes dorées. Utilisez un chiffon doux sec pour éliminer toute salissure.

- Ne pliez pas les cartes multimédia.
- Ne faites pas fonctionner ou n'entreposez pas des cartes multimédia dans des endroits soumis à une

F

- électricité statique fréquente ou du bruit électrique (par exemple, un haut-parleur, un poste de télévision). Les
- données enregistrées peuvent être endommagées.
- · Il est normal que les cartes multimédia s'échauffent après une utilisation prolongée.
- Rangez toujours la carte dans son étui d'entreposage après l'avoir retirée de l'appareil.
- N'entreposez pas les cartes multimédia à proximité d'un feu, d'endroits soumis à une température/humidité élevée, ou exposés directement à la lumière solaire.
- · Nous recommandons que vous fassiez une copie du contenu de vos enregistrements sur un autre support (par exemple une disquette, une bande magnétique) à titre de sauvegarde.

Alimentation

Alimentation sur piles : 2 x AAA (LR03)

Précautions à prendre avec les piles • Lorsque vous entreposez l'appareil, veillez à retirer les piles car elles peuvent présenter des fuites et endommager l'appareil.

- · Les piles peuvent présenter des fuites d'électrolyte si on les insère de manière incorrecte, si on les jette au feu, ou si l'on tente de charger une pile dont la recharge n'est pas prévue.
- Ne mélangez jamais de nouvelles piles avec des piles anciennes. Ne mélangez pas les types de piles.
- * Jetez immédiatement toute pile présentant des fuites. De piles qui fuient peuvent provoquer des brûlures à la peau ou d'autres lésions aux personnes.
- Ne chargez pas des piles dont la recharge n'est pas prévue.
- · Eliminez les piles, selon les réglementations fédérales, nationales et locales.

Les descriptions et caractéristiques données dans ce document ne sont données généralement qu'à titre indicatif et non pas à titre de garantie. Afin de fournir des produits de la plus haute qualité possible, nous nous réservons le droit de procéder à des améliorations ou des modifications sans avis au préabable. La version anglaise sert de réference finale pour tous les détails concernant les produits et leur fonctionnement, dans le cas où des divergences se produiraient dans les versions en d'autres langues.

Informations importantes sur la sécurité

Remarque importante : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce lecteur à la pluie ou à l'humidité;

CAUTION



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

e Co

s.P

Ce symbole fait référence à une "tension dangereuse" à l'intérieur du produit qui présente un risque d'électrocution ou de lésion aux personnes.



Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le cache (ou l'arrière). Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Pour un dépannage, s'adresser au personnel d'un service client qualifié.

Maîtrise de la pression sonore

Les articles de loi L44.6 du code de la santé publique, modifiés par l'article 2 de la loi du 28 Mai 1996 imposent une puissance acoustique maximale de 100 décibels. Le casque livré (code 55110130) et votre appareil respectent la législation en vigueur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Table des matières

IInformations importantes

Avant de commencer1	(a
Quelles sont les particularités de ce lecteur MP3?1	12 OL
Configuration nécessaire du système informatique1	13 ch
Premiers pas2	14 Ieo
1. Insérez le CD de logiciel fourni dans votre lecteur CDROM	15 23
2. Installez les pilotes USB	16
3. Connectez le lecteur Thomson Lyra Pocket Player à l'ordinateur	24 17
4. Installez le logiciel Music Management4	ba 18
5. Installez le logiciel MusicMatch Jukebox'5	jo Th
6. Ajustement des préférences de base de MusicMatch Jukebox	Ly 19
7. Apprentissage des commandes de base de MusicMatch Jukebox11	l'lı 20
8. Sauvegardez des pistes de CD pour les jouer sur votre PC ou lecteur Thomson12 Lyra Pocket	jo 21 ot
9. Téléchargez de la musique de l'Internet14	
MusicMatch Jukebox est une marque commerciale de MusicMatch, inc.	

10. Utilisez MusicMatch Jukebox pour écouter la radio sur votre PC .14
11. Organisation de la MusicLibrary (audiothèque)16
12. Création d'une liste de titres à jouer ou à télécharger17
13. Edition des étiquettes de vos chansons19
14. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket Player 20
 Installez le logiciel RealJukebox' 23
 Ajustement des préférences de base 24
17. Apprentissage des commandes de base de RealJukebox27
18. Sauvegardez des pistes CD pour les jouer sur votre PC ou lecteur Thomson28
Lyra Pocket Player
19. Téléchargez de la musique de l'Internet
20. Organisation de la liste de titres à jouer
21. Création d'une liste de titres à jouer ou à télécharger

F

RealJukebox est une marque commerciale de Real Networks, inc.

Table des matières

22. Création d'une liste automatique de titres à jouer
23. Recherche de pistes32
24. Radio33
25. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket Player 34
26. Installation du guide de l'utilisateur et de la documentation Thomson .36
Lyra Pocket
Avant de commencer
1. Insertion des piles dans le lecteur37
2. Insertion d'une carte multimédia (en option)
3. Utilisation des écouteurs38
Commandes générales39
Affichage40
Fonctionnement41
Généralités sur le fonctionnement .41
DSP (processeur de signal numérique)42

Modes de lecture42
Programmation des pistes42
Programme d'édition43
Verrouillage des touches43
Téléchargement de fichiers43
Conseils de dépannage44



1. Insérez le CD de logiciel fourni dans votre lecteur CDROM

Utilisez le programme d'installation des logiciels sur le CD fourni afin d'installer les pilotes USB, le logiciel Music Management et le guide de l'utilisateur et la documentation.

A. Faites démarrer votre ordinateur et insérez le CD de logiciel. Le programme d'installation de logiciel Thomson Lyra Pocket s'exécutera automatiquement.

Remarque : Si l'écran d'installation n'apparaît pas, cliquez deux fois sur My Computer (poste de travail), cliquez deux fois sur l'icône de votre lecteur CDROM, et cliquez deux fois sur setup.exe. Vous pouvez également cliquer sur **setup.exe.** Nous pouvez juis taper D: set exe (où D est la lettre désignant votre lecteur CDROM). B. Cliquez sur Next (suivant) afin d'afficher l'écran Select Components (sélection des composants).





2

2. Installez les pilotes USB

A. Cliquez sur le bouton *Install Universal Serial* Bus Drivers et suivez les instructions sur l'écran afin d'installer les pilotes. B. Faites redémarrer votre ordinateur (si vous y êtes invité).

F

3. Connectez le lecteur Thomson Lyra Pocket à l'ordinateur

A. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes USB et d'avoir fait redémarrer votre ordinateur (si nécessaire).

B. Dès que l'ordinateur a redémarré, branchez le mini-connecteur USB (petit) sur le lecteur Thomson Lyra Pocket, branchez le (gros) connecteur type A sur un port USB disponible de votre ordinateur de la façon indiquée ci-dessous. C. Windows installera automatiquement les pilotes pour l'unité externe après que vous l'ayez branchée.

Remarque : Consultez votre guide de l'utilisateur de l'ordinateur ou de l'appareil pour obtenir les spécifications du port USB et pour résoudre les pannes. Le lecteur Thomson Lyra Pocket affichera l'icône **USDen**e lorsque le câble USB est branché correctement.



4. Installez le logiciel de gestion de musique.

Les logiciels MusicMatch Jukebox et Real Jukebox sont inclus sur le CD de logiciel Thomson Lyra Pocket. Nous recommandons MusicMatch Jukebox à la fois pour sa facilité d'utilisation et sa fonctionnalité. Les deux logiciels fonctionnent en tant que lecteurs sur votre PC, ils compriment les CD au format MP3, téléchargent des fichiers de l'Internet et transférent les fichiers vers votre lecteur Thomson Lyra Pocket. Téléchargez des fichiers MP3 vers le lecteur avec le logiciel MusicMatch Jukebox et le logiciel Real Jukebox. Installez l'un ou l'autre de ces programmes ou bien les deux.

A. Insérez le disque de logiciel Thomson Lyra Pocket dans votre lecteur CDROM. Suivez les instructions données à l'étape 1 afin d'afficher l'écran Select Components (sélection des composants).

Die .	die betrefeterer
2	85 201201.0000
8	(2)] artistantina

B. Cliquez sur l'icône Install the Music Management Software afin d'afficher l'écran Select Music Software.



<u>4</u>

C. Sélectionnez le logiciel que vous voulez installer et cliquez sur Install (installer).

 Sélectionnez MusicMatch Jukebox (recommandé) afin d'installer le logiciel MusicMatch Jukebox. MusicMatch Jukebox est capable de comprimer des fichiers audio au format MP3, WAV, et Windows media'.

Allez à l'étape 5

• Sélectionnez Real Jukebox pour installer le logiciel Real Jukebox. Real Jukebox est capable de comprimer les fichiers audio au format MP3, Wave et RealAudio8 avec compression ATRAC3.

Allez à l'étape 15.

5. Installez le logiciel MusicMatch Jukebox'.

Conseil utile

Il est recommandé de désinstaller toutes les installations antérieures du logiciel MusicMatch Jukebox avant de continuer avec le processus Getting Started (premiers pas). Après achèvement du processus de désinstallation, il est également recommandé de supprimer le dossier C:\Program Files\MusicMatch sous Windows, C:\Program Files est le chemin où le logiciel a été installé. A. Faites afficher l'écran *Select Music Software*, tel que décrit à l'étape 4.

B. Assurez-vous que *MusicMatch Jukebox* est en surbrillance et cliquez sur Install.

C. L'écran *QUICKSTART* apparaîtra dès le démarrage de l'installation. Cliquez sur Install *MusicMatch Jukebox* 5.1.



<u>5</u>

F

5. Installez le logiciel MusicMatch Jukebox's (suite)

D. Cliquez sur Yes (oui) pour accepter ou No (non) pour refuser après avoir lu le contrat de licence. Vous devez cliquer sur Yes pour continuer.

E. Lorsque apparaît l'écran suivant, saisissez votre Name (nom), E-mail Address (adresse mél), Postal Code (code postal), Country (pays), Year of Birth (année de naissance) et le sexe (Male (masculin) or Female (féminin)).

Manufactoria and	Contractory of the	ALL STORY	A Property in
	And a second	-	
4-1		_	
- paint	-	1000	
1000			

Remarques : Saisissez une adresse mél ou bien votrenom@home.com si vous ne disposez pas de courrier électronique. Il vous faut saisir une adresse mél pour continuer.

Si vous ne souhaitez être informé des mises à jour de programmes ou ne pas recevoir des messages d'actualité ou des propositions par mél, désélectionnez les boites à cocher. F. Cliquez sur Next (suivant) afin d'afficher l'écran Personalize Net Music.



G. Prenez connaissance du contenu de l'écran et décidez si vous souhaitez activer la fonction *PERSONALIZE NET MUSIC.* Sélectionnez Yes ou No. Ce réglage peut être modifié ultérieurement.

<u>6</u>

5. Installez le logiciel MusicMatch Jukebox' (suite).

H. Cliquez sur Next (suivant) pour afficher la boite de dialogue d'installation *Installation Options*. Sélectionnez l'option d'installation que vous souhaitez utiliser. Nous préconisons Express Setup (installation rapide). Cliquez sur Next (suivant) pour continuer.



I. Après achèvement de l'installation, cliquez sur Finish (terminer) pour terminer l'installation.

6. Ajustement des préférences de base de MusicMatch Jukebox.

Des informations détaillées, des Welcome Tips (astuces au démarrage) et des conseils de dépannage sont disponibles par l'intermédiaire du menu Help et du site Internet MusicMatch (accédés à partir des menus Help et Sites). Nous vous recommandons de vous familiariser avec les astuces MusicMatch Welcome Tips et d'examiner les FAQ (questions fréquemment posées) en ligne d'utiliser et enregistrer des fichiers. En vous connectant à l'Internet pendant que vous utilisez MusicMatch Jukebox, vous profiterez de toutes ses fonctionnalités.

Si nécessaire, fermez l'écran d'installation principal. Il se peut que vous ayez à redémarrer votre navigateur Web, réamorcez votre ordinateur si vous aviez installé d'autres logiciels, en particulier les pilotes USB.

Nous pensons qu'il faut écrire quelques unes des options d'enregistrement Recording Settings avant que vous ne commenciez à utiliser le logiciel MusicMatch Jukebox.



6. Ajustement des préférences de base de MusicMatch Jukebox (suite).

A. Faites démarrer le logiciel MusicMatch Jukebox.



Remarque : Si le thème Thomson PDP2211 n'apparaît pas, sélectionnez l'option de menu Change Theme à partir de l'option View énumérée sous le menu Options. Sélectionnez l'option *Thomson PDP2211* sur la liste et cliquez sur OK pour passer au bon thème.

B. L'écran Search for *Music apparaît* et vous demande si vous souhaitez utiliser le programme pour rechercher des fichiers de musique compatibles existants.

Cliquez sur OK pour que les fichiers trouvés apparaissent dans la Music Library.



C. Faites afficher le menu Settings en choisissant Settings sous le menu Options. **Remarque**: Vous pouvez accéder au menu Options à tout moment en pressant le bouton droit de la souris.



<u>8</u>

6. Ajustement des préférences de base de MusicMatch Jukebox (suite).



<u>9</u>

6. Ajustement des préférences de base de MusicMatch Jukebox (suite).

 Le format audio WAV est de la musique non codée qui n'est pas comprimée. Ce format possède la meilleure qualité de son mais il demande la taille de fichier la plus grande, jusqu'à 650 MO par CD. Les fichiers audio WAV sont beaucoup plus gros que les fichiers audio MP3.

Remarque : Les réglages Custom Quality sont uniquement destinés aux utilisateurs expérimentés.

F. Sélectionnez un *CD Recording Mode* (mode d'enregistrement de CD)

 Cochez Digital et Error Correction pour obtenir les meilleurs résultats. Un contrôle et une correction d'erreurs auront lieu lors de l'enregistrement.

Remarque : La sélection de Error Correction ralentira votre vitesse d'enregistrement.

2. Cochez Analog si votre lecteur CDROM ne gère pas l'extraction audionumérique.

G. Sélectionnez une source d'enregistrement par défaut (*Recording* Source). Si vous avez plus d'une source d'enregistrement, sélectionnez la source à partir de laquelle vous enregistrez le plus.

H. *Mute while Recording (en sourdine pendant* l'enregistrement). Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer en silence. Désélectionnez cette option pour entendre le son lors de l'enregistrement.

Remarque : Il n'est pas recommandé de désélectionner cette option car cela diminue la vitesse d'enregistrement.

<u>10</u>



8. Sauvegarder des pistes CD pour les jouer sur votre PC ou sur votre lecteur Thomson Lyra Pocket.

A. Insérez un CD dans votre lecteur CDROM. Si vous êtes connecté à Internet, MusicMatch Jukebox récupérera les informations concernant le CD dans le lecteur de CDROM.

Si vous êtes sur un système à réseau local, et que la fonction de titrage ne marche pas, contactez votre administrateur.

Assurez-vous que le Enable *CDDB CD lookup service* est sélectionné sur la page des préférences *CDDB si* vous êtes en mesure de réaliser une connexion à Internet. Sélectionnez CDDB Preferences à partir de *Settings* dans le menu Options.

Inuble Flank is 12001 Side ac your default		
us nationaam Mighill / "nation"aatin najihilla (El El Michael El Calendon) El Sala najisaanaadii aanimiya Bol "nationaatinaa (Barani Barani Barani Barani Barani Barani Barani Barani Barani Baran na na uu aadiin nam Mighill / "nation"aatina ay NIE (2012) WI2(10) Salaana Dawa, U		
Conent default Site:	<u>E</u> cheli Stelün	
us offet one Men III / Tode	tiviotith og NEEL (GWILLGEL Handoor EG Ata)	
unction		
Enable proty	Timeout Link (see). 37	
rog Gerver - 157 254 00 10	11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	

B. Les informations provenant de l'Internet apparaissent.



Si les informations ne peuvent être récupérées de l'Internet, entrez-les manuellement. Vous pouvez saisir des informations ou éditer des informations existantes en cliquant sur la boîte souhaitée et en entrant celles-ci.

Remarque importante : Si les informations ne sont pas saisies avant l'enregistrement, des noms de chanson et des informations par défaut seront utilisés.

<u>12</u>



9. Téléchargez de la musique de l'Internet.

A. Cliquez sur le bouton MUSIC GUIDE pour vous connecter au site de téléchargement MUSICMATCH MUSIC GUIDE.



Remarque : Vous pouvez également sélectionner Show Music Match Guide à partir de View dans le menu Options afin d'afficher cette fenêtre. ISi vous n'avez pas établi une connexion à Internet, MusicMatch Jukebox tentera de le faire, mais n'arrivera pas à se connecter.

La musique que vous téléchargez à partir de la fenêtre *MUSIC GUIDE* sera placée automatiquement dans la *Music Library.*

Vous pouvez télécharger des fichiers en utilisant votre navigateur habituel. Veillez à les importer (et/ou les déplacer) dans MusicMatch Jukebox.

10. Utilisez MusicMatch Jukebox pour écouter la radio sur votre PC.

A. Cliquez sur le bouton Radio afin d'ouvrir la fenêtre radio.



Remarque : Vous pouvez également sélectionner Show MusicMatch Radio à partir de View, dans le menu *Options* afin d'afficher cette fenêtre.

<u>14</u>

10. Utilisez MusicMatch Jukebox pour écouter la radio sur votre PC (suite).

B. Cliquez sur *STATION SELECTOR* pour ouvrir la fenêtre suivante.



Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche afin de commuter entre FORMAT, CITY, ou COUNTRY pour sélectionner la station que vous voulez écouter.

- Sélectionnez FORMAT pour choisir une station selon le type de musique que vous aimez écouter.
- Sélectionnez *CITY* afin de sélectionner une
- station dans une certaine ville.
- Sélectionnez *COUNTRY* afin de sélectionner une station dans un certain pays.
- Si vous souhaitez rechercher une certaine

station, utilisez la fonction de recherche SEARCH au bas de la fenêtre.

C. Cliquez *une* fois sur une station afin de l'afficher. Cliquez deux fois sur la station (ou cliquez sur PLAY) pour écouter la musique émise de la station.

La station que vous sélectionnez apparaît dans la liste à jouer *(Playlist)*.

D. Pour vous connecter au site Web de la station, cliquez sur le bouton *GO TO STATION'S WEBSITE* au bas de la fenêtre Net Radio.

Remarque : Si la station que vous sélectionnez n'est pas disponible, c'est habituellement une situation temporaire. Réessayez plus tard.



F

11. Organisation de la Music Library (audiothèque).

Vous pouvez sélectionner la façon de visualiser votre Music Library. Vous pouvez choisir jusqu'à sept catégories à afficher en même temps.

A. Cliquez sur le bouton Music Library à partir de la fenêtre principale afin d'afficher la fenêtre Music Library.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner Show Music Library à partir de View dans le menu Options.



<u>16</u>

Premiers pas 11. Organisation de la Music Library (suite). C. La musique Library affiche à présent vos sélections. USIC LIBRARY F Pour trier par catégories, cliquez sur l'icône de répertoire (bouton trier/visualiser) dans la fenêtre Music Library, afin de sélectionner la façon dont vous souhaitez visualiser vos chansons. D. Pour ajouter une piste de votre Music Library à votre liste à jouer, cliquez deux fois dessus ou bien faites-la glisser-déplacer. 12. Création d'une liste de titres à jouer ou à télécharger. Réduit et restaure la fenêtre de liste à jouer Bouton Bouton Bouton Bouton CDsauvegarder effacer ouvrir R Information concernant la lecture Bouton de lecture Playlist Window Bouton pause Affiche la Music Library <u>17</u>





<page-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text>

14. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket .

Utilisez le logiciel MusicMatch JukeBox pour transférer les fichiers de musique vers la carte multimédia ou la mémoire flash (interne) incorporée dans le lecteur Thomson Lyra Pocket.

Remarque

importante Le retrait de la carte multimédia et le débranchement de la connexion USB avant que les données n'aient été complètement écrites, peuvent provoquer une perte du contenu entier de la carte multimédia et de la mémoire flash interne et endommager celui-ci.



A. Sélectionnez les Options, Send to Device, Download Playlist to Thomson Lyra Pocket afin d'afficher la fenêtre Download to Thomson Lyra Pocket (téléchargement vers le lecteur Thomson Lyra Pocket).

Si une carte multimédia est présente dans le lecteur Thomson Lyra Pocket, et qu'elle a besoin d'être formatée, un écran s'affichera en vous invitant à formater la carte. Cliquez sur *OK* afin de formater correctement la carte en vue d'une utilisation avec le lecteur Thomson Lyra Pocket. Cliquez sur *Cancel* (annuler) pour formater la carte ultérieurement. L'unité de mémoire externe ne sera pas disponible tant que la carte n'est pas correctement formatée ou tant que l'on n'aura pas inséré une carte multimédia différente.

Remarque : Le formatage de la carte multimédia effacera le contenu de la carte.

B. Assurez-vous que les unité(s) Thomson Lyra Pocket sont énumérées dans la liste dans la zone mémorisant les

dispositifs portables (Portable Device Memory Area).

Remarque : Si l'unité interne n'est pas énumérée, vérifiez toutes les connexions, cliquez sur le bouton *Refresh* afin de rafraîchir la liste en mémoire des dispositifs portables.

Si le dispositif externe n'est pas énuméré, assurezvous que la carte multimédia (si elle est présente) est correctement insérée dans le lecteur, cliquez sur le bouton *Refresh* afin de rafraîchir la liste en mémoire des dispositifs portables.

Faites redémarrer votre ordinateur et consultez le guide de dépannage en ligne pour rechercher d'éventuelles causes.

<u>20</u>

14. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket (suite).

C. Double-cliquez sur l'icône de l'unité interne (*Internal*) afin d'examiner le contenu de la mémoire flash incorporé.

Ou

Double-cliquez sur l'icône de l'unité externe (*External*) afin d'examiner le contenu de la carte multimédia (si elle est présente).



D. Sélectionnez soit l'icône de l'unité interne soit celle de l'unité externe pour transférer des fichiers vers le lecteur.

E. Sélectionnez et mettez en surbrillance dans la zone *Files To Download* (fichiers à télécharger) les pistes que vous souhaitez télécharger vers l'unité sélectionnée.

Remarques : Cliquez pour sélectionner une chanson, pressez sur la touche Maj. et cliquez pour sélectionner des groupes de chansons, ou bien cliquez sur la touche Ctrl et cliquez pour sélectionner de multiples chansons. F. Après avoir sélectionné toute la musique que vous voulez enregistrer sur l'unité sélectionnée (interne ou externe), cliquez sur le bouton *Download* (télécharger) au bas de l'écran.

Pendant le transfert, l'icône **USD** clignotera. Lorsque le transfert est achevé, l'icône restera activé et le nombre total de pistes et la durée de lecture totale seront affichés.

La taille et la disponibilité des fichiers sont énumérées dans les affichages d'état et de la fenêtre.

Attention

Assurez-vous que toutes les données ont été transférées vers le lecteur Thomson Lyra Pocket avant de débrancher la connexion USB.

Le retrait de la carte avant que les données n'aient été complètement écrites peut provoquer la perte du contenu entier de la carte et endommager celle-ci.

<u>21</u>

14. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket (suite).

14. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket. (suite)

G. Cliquez sur Down lorsque vous avez terminé.

H. Cliquez sur *Exit* sous *File* dans le menu *Options* afin de fermer l'application MusicMatch Jukebox.

I. Débranchez le câble USB du lecteur Thomson Lyra Pocket.

Remarque : Si vous utilisez Windows 2000, vous <u>devez absolument</u> arrêter d'abord l'unité Thomson Lyra Pocket avant de débrancher le câble USB afin d'éviter une perte de données ou d'endommager l'unité de fichiers.

Cliquez sur l'icône Unplug or Eject Hardware de la barre des tâches (System Tray) et sélectionnez l'option Thomson Lyra Pocket Player et cliquez sur Stop. Consultez l'aide en ligne de Windows 2000 pour plus de détails concernant la question Unplug or Eject Harware. J. Passez à la page 36, étape 26 si vous ne souhaitez pas installer le logiciel Real Jukebox.

Les informations pour l'installation du logiciel Real Jukebox sont données à la page suivante.

Conseils utiles

Pour obtenir des informations détaillées sur la gestion des fichiers, la création de listes à jouer et la gestion des regroupements, veuillez consulter la documentation en ligne ou la section *Help*.

<u>22</u>

15. Installez le logiciel Real Jukebox.

Après avoir installé les pilotes USB pour le Thomson Lyra Pocket Player et avoir placé le CD de logiciel Thomson Lyra Pocket dans le lecteur de CDROM tel que décrit précédemment, suivez ces instructions pour installer le logiciel Real Jukebox.

A. Affichez l'écran *Select Music Software*, tel que décrit dans l'étape 4

Assurez-vous que *RealJukebox* est en surbrillance et cliquez sur *Install* (installer).

B. Cliquez sur Accept (accepter) ou Cancel (annuler) après que vous ayez pris connaissance du contrat de licence.

Remarque : Vous devez accepter pour pouvoir continuer.

C. Lorsque l'écran Setup of RealJukebox apparaît, contrôlez le chemin de destination pour les fichiers programme.



Cliquez sur Next (suivant).

D. Sélectionnez How to configure shortcuts for RealJukebox (comment configurer des raccourcis pour RealJukebox) et cliquez sur Finish afin de commencer l'installation du logiciel.



E. Dès que le logiciel RealJukebox a démarré, remplissez la carte d'enregistrement électronique. Saisissez votre *Country* (pays) et *Zip Code* (code postal). Cliquez sur *Next* (suivant) pour continuer.

Remarque : Si vous ne disposez pas de mél,



saisissez votre nom@home.com. Il vous faut saisir une adresse mél pour continuer.

<u>23</u>

F. La fenêtre *Read Information about RealJukebox* apparaît. Cliquez sur *Tell Me More* afin d'obtenir davantage d'informations, ou bien cliquez sur Next (suivant) pour continuer.

G. Ecran Setup Options. Sélectionnez l'option d'installation que vous souhaitez utiliser. L'installation rapide est recommandée. Cliquez sur Next (suivant) pour continuer.

H. Écran *Confirm Express Setup*. Ces écrans fournissent un résumé des réglages de configuration les plus communs et par défaut. Vous pouvez modifier les réglages ou bien cliquez sur *Finish*.

Nous proposons que vous cliquiez sur Finish et

que vous ne modifiez aucun des réglages pour le moment.

I. Si nécessaire, fermez l'écran d'installation principal.

Il se peut que vous ayez à redémarrer votre navigateur Web. Réamorcez votre ordinateur si vous aviez installé d'autres logiciels, en particulier les pilotes USB.

Remarque: Vous pouvez accéder à tout moment, au *Configuration Wizard* (assistant de configuration) à partir du menu *Tools* (outils) ou ultérieurement, lorsque vous serez familiarisé avec le programme.

16. Ajustement des préférences de base.

Vous obtiendrez des informations détaillées, des tutoriels et un guide de dépannage, via le menu *Help* et le site Internet *RealJukebox* (accédé à partir des menus *Help* et *Sites*).

Remarque: Nous vous recommandons de vous familiariser avec le guide de l'utilisateur (*RealJukebox New User's Guide*) et de terminer le tutoriel en ligne avant d'utiliser et d'enregistrer des fichiers.

 Nous vous recommandons également de vous connecter à Internet pendant que vous utilisez RealJukebox afin de profiter de toutes les fonctionnalités.

 Nous pensons qu'il nous faut décrire la méthode d'enregistrement et quelques unes des préférences concernant la qualité audio avant que vous ne commenciez à utiliser le logiciel RealJukebox.

<u>24</u>

16. Ajustement des préférences de base (suite).



<u>25</u>

E. Le menu *Preferences* étant affiché, cliquez sur *Audio Quality* pour afficher le menu *Audio Quality*.



F. Sélectionnez un Format et un niveau de qualité (*Quality Level*) pour l'enregistrement.

1. Le format RealAudio 8 avec ATRAC 3 est le format audio de RealNetworks. Ce format sauvegarde votre musique sous la forme RealAudio sécurisée (rm) ou sous la forme RealAudio non sécurisée (rmj). Les niveaux de compression disponibles vont de 32 kbps stéréo à 352 kbps stéréo. L'option 352 kbps stéréo possède la meilleure qualité de son, mais elle utilise le plus d'espace disque. Nous recommandons l'utilisation de l'option 132 kbps

2. Le format MP3 Audio est un format audio MPEG layer 3 disponible à de multiples niveaux de compression, de 32 kpbs mono jusqu'à 320 kpbs stéréo. L'option 320 kbps possède la meilleure qualité de son, mais utilise le plus d'espace disque. Nous recommandons l'utilisation de l'option 128 kbps. 3. Un enregistrement Wave Audio est de la musique non codée qui n'est pas comprimée. Ce format livre la meilleure qualité de son, mais il nécessite la taille de fichier la plus grande, jusqu'à 650 MO par CD. Les fichiers Audio Wave sont beaucoup plus gros que les fichiers Real Audio et MP3.

G. Sélectionnez un réglage Secure Files

 Secure Files On (sécurisation active)
 Les fichiers enregistrés avec l'option sécurisation active, ne peuvent être joués que sur le PC sur lequel ils ont été enregistrés.

Remarque: Si vous enregistrez avec la sécurisation activée, veillez à réaliser une sauvegarde de la clé de sécurité (fonctionnalité *Backup Security Key* située sous le menu *Options*).

2. Secure Files Off (sécurisation désactivée) La plupart des personnes décide de désactiver la fonctionnalité de sécurisation.

Remarques : A l'avenir, il se peut que certaines musiques demandent à ce que la fonction sécurisation soit activée pour que vous puissiez les enregistrer sur votre ordinateur.

Désactivez cette fonction si vous possédez deux ordinateurs et que vous échangez des fichiers entre eux.

3. Cliquez sur OK.

<u>26</u>



18. Sauvegardez des pistes de CD pour les jouer sur votre PC ou sur votre lecteur Thomson Lyra Pocket.

A. Insérez un CD dans votre lecteur de CDROM. Si vous avez activé la lecture/enregistrement automatique, la lecture et l'enregistrement du CD commenceront automatiquement.

Remarque : Si vous ne voulez pas que la lecture ou l'enregistrement du CD commence automatiquement, vous pouvez modifier les réglages.

Sélectionnez Preferences dans le menu Tools, et ajustez les options à vos préférences personnelles.

RealJukebox est un applicatif activé par Internet et il se connecte à Internet afin de récupérer les informations concernant le CD dans le lecteur CDROM.

Assurez-vous que l'option Automatically detect my online status a été sélectionnée dans les Internet Preferences. Sélectionnez Internet à partir de Preferences dans le menu Tools.

Si vous êtes sur un réseau local, et que la fonction de titrage ne fonctionne pas, contactez votre administrateur.





<u>28</u>

importer (et/ou les déplacer) dans RealJukebox.

Les informations provenant de l'Internet apparaissent sur votre écran.

F

<u>29</u>

Si vous ne pouvez récupérer les informations de l'Internet, entrez-les manuellement. Remarque importante : Si les informations ne sont pas saisies, les informations de titrage et de tri ne seront pas disponibles dans l'audiothèque. Pressez sur View Track Info pour obtenir des informations sur l'artiste auteur du titre. B. Sélectionnez les pistes que vous souhaitez écouter ou enreaistrer. Contractor · Pour commencer ou arrêter la lecture, cliquez sur play. · Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, cliquez sur record. • Pour interrompre la lecture, pressez sur pause. 0 0 <u>.....</u> • Pour arrêter la lecture et l'enregistrement, pressez sur stop. C. Après achèvement de l'enregistrement, les chansons seront mémorisées dans la liste des titres à jouer. 19. Téléchargez de la musique de l'Internet A. Cliquez sur l'icône Music Guide pour que RealJukebox vous connecte à Internet. B. Téléchargez la musique que vous avez sélectionnée vers votre PC, et ajoutez-la à vos listes de titres à jouer. Remarque : Vous pouvez également télécharger les fichiers en utilisant votre navigateur habituel. Seulement, veillez à les

Vous pouvez également effectuer une recherche sur Internet afin de télécharger la musique que vous souhaitez à l'aide du mode *Search* (recherche).

A. Cliquez sur l'icône Search sur la rangée de la sélection de mode.

B. Saisissez les informations au clavier sur la façon dont vous voulez réaliser la recherche.

20. Organisation de la liste des titres à jouer.





A. On peut grouper toutes les pistes par *Genre*, *Artist/Album* ou tous les trois à la fois. Sélectionnez *Music Files* à partir de *Preferences* dans le menu *Tools*.



B. Cliquez sur Change Sub-Folders... afin de sélectionner les regroupements que vous aimeriez utiliser pour votre musique (toute combinaison d'artiste, album ou genre). Cliquez sur OK.
C. Cliquez sur l'icône Genre ou Artist/Album sur la rangée de la sélection de mode afin de visualiser les groupes de chansons;

Pour écouter une chanson, cliquez deux fois sur celle-ci ou mettez-la en surbrillance, puis pressez sur play.

<u>30</u>

21. Création d'une liste de titres à jouer ou à télécharger.

A. Cliquez sur l'icône *Playlist* dans la rangée de sélection de mode. Cliquez sur le bouton *New Playlist* à droite de l'écran.



B. Remplissez le formulaire *Create Playlist* afin d'entrer les spécifications concernant le nom de la nouvelle liste de titres à jouer, les pistes que vous voulez insérer dans la liste de titres à jouer et l'endroit où vous voulez la déposer.



C. Pressez sur *Add Tracks* du côté droit dans le mode Playlist. Cliquez sur le(s) chanson(s) que vous voulez ajouter à la liste des titres à jouer de façon à la (ou les) mettre en surbrillance. Pressez sur *Add Tracks* >> pour les mémoriser. Répétez cette procédure pour entrer des pistes supplémentaires.



Remarque : Cliquez pour sélectionner une chanson, pressez sur la touche *Maj.* et cliquez pour sélectionner des groupes de chansons, ou bien pressez sur la touche *Ctrl* et cliquez pour sélectionner des chansons multiples.

<u>31</u>

F

22. Création d'une liste automatique de titres à jouer.

A. Cliquez sur l'icòne Auto-Playlist, dans la rangée de sélection de mode. Cliquez sur le bouton New Auto-Playlist à droite de l'écran.



B. Remplissez le formulaire Create a New Auto-Playlist afin d'indiquer les spécifications quant à la façon dont les chansons seront organisées dans la nouvelle liste automatique des titres à jouer.

23. Recherche de pistes

A. Cliquez sur le bouton *Search* sur la barre de sélection de mode.

B. Cliquez sur la page Search All Tracks.

C. Saisissez au clavier le titre de la musique que vous voulez rechercher et cliquez sur *Search Now* pour commencer la recherche.



Cliquez et mettez en surbrillance la liste des titres à jouer que vous souhaitez éditer. Cliquez sur *Edit Auto-Playlist* sur la colonne droite afin de modifier les préférences à tout moment.

Toutes les pistes sauvegardées sur votre PC seront placées automatiquement dans ce répertoire si les informations de piste satisfont aux spécifications.



<u>32</u>

24. Radio

A. Cliquez sur l'icône *Radio* sur le bandeau de sélection de mode.

B. Cliquez sur la page *Features* afin de rechercher des stations selon le genre figuré ou pour visualiser les



stations qui y figurent.

Cliquez sur la page *Find Station* pour rechercher sur Internet le type de station que vous aimeriez trouver.

	The second s
18.5° P	and many factors
1000	int /
++2	111 * .
40.000	and a second

A. Cliquez sur *My Stations* afin de visualiser les stations que vous avez préalablement introduites dans votre liste de signets.



B. Pour ajouter une station à votre liste *My Stations*, cliquez sur le bouton +a côté de la station que vous voulez mémoriser.

C. Lorsque vous cliquez sur une station pour écouter la radio Internet, la fenêtre de *RealPlayer* s'ouvrira automatiquement.

Remarque : Si vous utilisez RealPlayer pour la première fois, vous aurez à remplir le formulaire d'enregistrement afin de personnaliser RealPlayer.



<u>33</u>

F

25. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket.

Utilisez Real Jukebox pour transférer des fichiers de musique vers la carte multimédia ou la mémoire flash incorporée (interne) pour le lecteur Thomson Lyra Pocket.

Remarque importante

Le retrait de la carte multimédia ou le débranchement du câble USB avant que les données n'aient été completement écrites peuvent provoquer une perte du contenu de la carte multimédia et de la mémoire flash interne et endommager ces derniers.

A. Assurez-vous que les unité(s) Thomson Lyra Pocket sont énumérées dans le répertoire Organizer sous Devices/Storage.

Si une carte multimédia est présente dans le lecteur Thomson Lyra Pocket et qu'elle a besoin d'être formatée, un écran sera affiché qui vous invitera à formater la carte.

Cliquez sur *OK* afin de formater correctement la carte en vue d'une utilisation avec le lecteur Thomson Lyra Pocket.

Cliquez sur *Cancel* pour formater la carte ultérieurement. L'unité de mémoire externe ne sera pas disponible tant que la carte n'est pas formatée correctement ou tant que l'on n'aura pas inséré une carte multimédia différente.

Remarque : Le formatage de la carte multimédia effacera le contenu de la carte.

MultiMediaCard

Remarque : Si l'unité interne n'est pas énumérée dans la liste, contrôlez toutes les connexions, cliquez sur le bouton *Refresh* afin de rafraichir la liste des unités portables en mémoire. Si l'unité externe n'est pas dans la liste, assurez-vous que la carte multimédia (si elle est présente) est insérée correctement dans le lecteur, cliquez sur le bouton *Refresh* afin de rafraichir la liste des unités portables en mémoire. Faites redémarrer votre ordinateur et consultez le guide de dépannage en ligne pour rechercher d'éventuelles causes si le problème persiste.

B. Double-cliquez sur l'icône Thomson Lyra Pocket afin d'afficher les unités de mémoire ou cliquez sur le bouton a à côté de l'icône Thomson Lyra Pocket sur le répertoire *Organizer*.

<u>34</u>

25. Transfert des fichiers audio vers le lecteur Thomson Lyra Pocket (suite).

C. Double-cliquez sur l'icône de l'unité interne afin d'examiner le contenu de la mémoire flash incorporée ou Double-cliquez sur l'icône d'unité *externe* afin d'examiner le contenu de la carte multimédia (si elle est

présente).

D. Cliquez sur l'icône *Add Track* sur la colonne de droite. Sélectionnez la musique, et cliquez sur le bouton *Add*



Track >> au bas de l'écran.

Remarque : Cliquez pour sélectionner une chanson, pressez sur la touche *Maj*. et cliquez pour sélectionner des groupes de chansons, ou sur la touche *Ctrl* et cliquez pour sélectionner de multiples chansons. Cliquez sur *Close* lorsque vous avez sélectionné toutes les pistes de musique.

E. Après avoir sélectionné toute la musique que vous souhaitez enregistrer sur l'unité sélectionnée, doublecliquez sur l'icône approprié. La taille et la disponibilité des fichiers sont énumérés sur les affichages d'état et de fenêtre.

F. Cliquez sur le bouton Begin Transfer à droite de l'écran

afin de télécharger vos chansons vers l'unité sélectionnée (Thomson Lyra Pocket Internal ou Thomson Lyra Pocket External)

Après achèvement du transfert, répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toutes les pistes de musique souhaitées aient été téléchargées vers l'unité Thomson Lyra Pocket interne ou externe.

G. Cliquez sur *Exit* sous le menu File pour fermer l'application RealJukebox.

H. Débranchez le câble USB du lecteur Thomson Lyra Pocket.

Attention

Débranchez uniquement le câble USB Thomson Lyra Pocket après que les données aient été transférées.

Le débranchement du câble USB avant que les données n'aient été complètement écrites peut provoquer une perte de données ou endommager le lecteur Thomson Lyra Pocket.

Remarque : Si l'on utilise Windows 2000, <u>vous devez</u> <u>absolument arrêter</u> d'abord l'unité Thomson Lyra Pocket avant de débrancher le câble USB afin d'éviter toute perte de données ou d'endommager l'unité. Cliquez sur l'icône *Unplug or Eject Hardware* de la barre des tâches (System tray) et sélectionnez l'option Thomson Lyra Pocket *Audio Player* et cliquez sur *Stop*. Consultez l'aide en ligne de Windows 2000 pour plus de détails sur la question *Unplug ou Eject Hardware*.



F

26. Installation du guide de l'utilisateur et de la documentation Thomson Lyra Pocket.

10

and Charles I make

Après avoir installé le logiciel de musique et placé le CD du logiciel Thomson Lyra Pocket dans le lecteur CDROM, tel que décrit à la section 1, suivez ces instructions pour installer le guide de l'utilisateur et la documentation Thomson Lyra Pocket.

A. Affichez l'écran Select Components.

B. Cliquez sur le bouton Install Thomson Lyra Pocket User's Guide and Documentation.



C. Sélectionnez le répertoire de destination où vous aimeriez installer le guide de l'utilisateur Thomson Lyra Pocket et cliquez sur *Next* (suivant) D. Sélectionnez l'emplacement pour les icônes de programme et cliquez sur *Next* (suivant).



E. Cliquez sur *Finish* (terminer) afin d'achever l'installation.





Avant de commencer

1. Insertion des piles dans le lecteur

A. Pour insérer des piles, soulevez et ouvrez la porte du compartiment des piles.

B. Insérez deux piles "AAA" (LR03) avec les polarités correspondant aux indications sur le compartiment. (Référez-vous à la page 'Informations importantes' pour les précautions à prendre avec les piles). C. Fermez la porte du compartiment des piles. Remarque : Référez-vous à l'indicateur de puissance sur l'affichage pour connaître l'état de charge des piles

. Remplacez les piles par des nouvelles piles lorsque l'indicateur indique un état déchargé.



<u>37</u>

F

Avant de commencer 2. Insertion d'une carte multimédia (en 3. Utilisation des écouteurs option) Insérez la fiche des écouteurs dans la prise $\mathbf{\hat{n}}$ PHONES sur le côté du lecteur en vue d'une Le lecteur possède une mémoire flash incorporée. Pour écoute. rallonger la durée de lecture, vous pouvez utiliser l'emplacement (slot) de carte multimédia en option. A. Insérez une carte multimédia dans la fente prévue pour la n carte lorsque le lecteur est hors tension, tel qu'indiqué par le schéma : X 000 Remarque : Evitez de faire souffrir vos tympans. Assurez-vous que vous avez baissé le volume sur l'appareil avant de mettre les B. Pour retirer la carte, faites coulisser EJECT dans le sens de la flèche. écouteurs. Augmentez le volume uniquement au niveau souhaité Attention : Ne retirez pas la carte multimédia après que les N pendant la lecture ou lorsque l'appareil est en marche. écouteurs soient en Il peut en résulter des dommages à l'unité et à la place. carte.

<u>38</u>



<u>39</u>









Conseils de dépannage

Le lecteur Thomson Lyra Pocket ne s'enclenche pas lorsqu'on presse sur le bouton PLAY.

Il se peut que les piles aient été insérées de manière incorrecte. (référez-vous à la page 37 pour les détails).

- · Les piles peuvent être déchargées (référez-vous à la page 37 pour les détails).
- Le bouton lock peut être activé. (référez-vous à la page 43 pour les détails).

Saut de pistes ou mauvaise qualité du son?

• Il se peut que la fonction de répétition, de lecture aléatoire ou de programmation soit activée. (référez-vous à la page 42 pour les détails).

Il peut exister des champs magnétiques forts à proximité de l'appareil (par exemple trop près de la télévision).

• Faible état de charge des piles. Remplacez-les par des nouvelles.

La lecture ne fonctionne pas?

 Contrôlez si la carte multimédia est correctement insérée. L'icône de la carte multimédia doit être affichée.

· Le bouton LOCK peut avoir été activé (référez-vous à la page 43 pour les détails).

• Il se peut qu'il n'y ait aucune piste MP3 sur la carte ou la mémoire interne.

· La carte multimédia peut avoir été endommagée.

La lecture d'une piste MP3 s'avère impossible sur le lecteur Thomson Lyra Pocket?

• Il se peut que le débit de bits codés sur la piste ne soit pas ajusté entre 32 et 320 kbps. Remarque : Pour obtenir un meilleur résultat, nous préconisons un débit constant de bits codés allant de 32 à 320 kbps. Toutefois, votre appareil peut lire des pistes codées selon un débit variable des bits (VBR).

L'affichage ou l'icône USB n'apparaissent pas lorsque l'appareil est relié à l'ordinateur.

Contrôlez les connexions entre votre appareil et l'ordinateur (référez-vous à la page 3).
 Contrôlez si les pilotes USB ont été correctement installés (référez-vous à la page 3).



Service d'assistance LYRA en ligne

Une aide supplémentaire est disponible sur www.thomsonlyra.com et les numéros de téléphone du service d'assistance Lyra sont énumérés par pays ci-dessous.

(HELPLINE THOMSON

Votre Contact THOMSON: 0 810 810 891, de le 16.10.2000 (pour la France, prix d'un appel local)

Ihr Kontakt zu THOMSON: 0180 1000 390, ab 16.10.2000. (für Deutschland, Kosten zum Ortstarif)

You can contact THOMSON by dialling: 0845 601 3093, from 16 October 2000 (For Great Britain, all calls will be charged at local rate)

Para contactar con THOMSON marque: 901 900 410, a partir del 16.10.2000 (ïas iiamadas serán cargadas al precio de la tarifa local)

> Il vostro contatto THOMSON: 8488 10 168, dal 16.10.2000 (tariffa chiamata urbana)

> > www.thomson_europe.com

<u>45</u>

F