Altivar[®] 31



Adjustable Speed Drive Controllers Variadores de velocidad ajustable Variateurs de vitesse

Programming Manual Manual de programación Guide de programmation

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.









Altivar [®] 31 Adjustable Speed Drive Controllers							
Programming Manual 5							
Variadores de velocidad Ajustable Altivar [®] 31							
Manual de programación99							
Variateurs de vitesse Altivar [®] 31							
Guide de programmation							

SECTION 1:	INTRODUCTION	Product Range	7
		About This Document	7
		Hazard Categories and Special Symbols	8
		Product Support	8
		Start-Up Overview	9
		Preliminary Recommendations	. 10
		Precautions	. 10
		Starting from Line Power	. 11
		Power Up after a Manual Fault Reset or Stop Command	. 11
		Test on a Low Power Motor or without a Motor	. 11
		Using Motors in Parallel	. 11
		Operation on an Impedance Grounded System	. 11
		Programming Recommendations	. 11
		Factory Settings	. 12
		Drive Thermal Protection	. 13
		Ventilation	13
		Motor Thermal Protection	14
SECTION 2:	PROGRAMMING	Drive Keypad Display	. 16
		ATV31 •••••• Controllers	. 16
		ATV31 •••••• A Controllers	. 16
		Key Functions	. 17
		nSt: Freewheel Stop	. 17
		Remote Keypad Display	. 18
		Saving and Loading Configurations	. 18
		Accessing the Menus	. 19
		Accessing the Parameters	. 20
		bFr Parameter	. 20
		Function Compatibility	. 21
		Logic and Analog Input Application Functions	. 22
			~-
SECTION 3:	MENUS	Settings Menu SEt-	. 25
		Drive Control Menu drC-	. 29
		I/O Menu I-O-	. 33
		Control Menu CtL-	. 36
		Control Channels	. 36
		Parameter LAC	. 37
		Parameter LAC = L1 or L2	. 38
		Parameter LAC = L3	. 39
		Reference Channel for LAC = L1 or	. 41
		Control Channel for LAC = L1 or L2	. 42
		Reference Channel for LAC = L3	. 43
		Control Channel for LAC = L3:	
		CHCF = SIM, Combined Reference and Control	. 44
		Control Channel for LAC = L3:	
		CHCF = SEP, Mixed Mode (Separate Reference and Control)	. 45
		Application Functions Menu FUn-	. 50
		Summing Inputs	. 56
		Preset Speeds	. 57
		+/- Speed	. 61
		PI Regulator	. 64
		Manual–Automatic Operation with PI Regulator	. 66
		Brake Control	. 70
		Management of Limit Switches	. 76
		Fault Menu FLt-	. 78
		Communication Menu COM-	. 82
		Display Menu SUP	. 84

SECTION 4: MAINTENANCE AND TROUBLE-	Precautions	
SHOOTING	Routine Maintenance	
	Normal Display	87
	Fault Display	
	Drive Controller Does Not Start, No Fault Displayed	87
	Clearing Faults	
	Faults Which Cannot Be Automatically Reset	
	Faults Which Can Be Automatically Reset	
	Faults That Reset When the Fault Is Cleared	90
	Configuration Settings Tables	90
	Drive Controller and Customer ID	91
	1st level Adjustment Parameter	91
	Settings Menu	91
	Drive Control Menu	92
	I/O Menu	92
	Control Menu	92
	Application Functions Menu	93
	Application Functions Menu	94
	Fault Menu	
	Communication Menu	
	Index of Parameter Codes	96
	Index of Functions	97

SECTION 1: INTRODUCTION

PRODUCT RANGE

ABOUT THIS DOCUMENT

The Altivar 31 (ATV31) family of adjustable frequency AC drive controllers is used for controlling three-phase asynchronous motors. The controllers range from:

- 0.25 to 3 hp (0.18 to 2.2 kW), 208/230/240 V, single-phase input
- 0.25 to 20 hp (0.18 to 15 kW), 208/230/240 V, three-phase input
- 0.5 to 20 hp (0.37 to 15 kW), 400/460/480 V, three-phase input
- 1 to 20 hp (0.75 to 15 kW), 525/575/600 V, three-phase input

Some ATV31 controllers are available with a reference potentiometer, a run button, and a stop/reset button. These controllers are designated as ATV31••••••A controllers throughout this manual. The symbol "•" in a catalog number designates parts of the number that vary with the rating.

This manual contains programming instructions for ATV31 drive controllers. The following documentation is also provided with the controller:

- Altivar 31 Installation Manual, VVDED303041US
- Altivar 31 Start-Up Guide, VVDED303043US

Refer to the *ATV31 Installation Manual* for instructions on receiving, inspection, mounting, installation, and wiring. Refer to the *ATV31 Start-Up Guide* for instructions on bringing the drive controller into service with the factory configuration.

Refer to the Index of Parameter Codes and the Index of Functions on pages 96–97 of for an alphabetical index of the codes and functions discussed in this manual.

NOTE: Throughout this manual, and on the drive keypad display, a dash appears after menu and sub-menu codes to differentiate them from parameter codes. For example, SEt- is a menu, but ACC is a parameter.

HAZARD CATEGORIES AND SPECIAL SYMBOLS

The following symbols and special messages may appear in this manual or on the equipment to warn of potential hazards.

A lightening bolt or ANSI man symbol in a "Danger" or "Warning" safety label on the equipment indicates an electrical hazard which will result in personal injury if the instructions are not followed.

An exclamation point symbol in a safety message in the manual indicates potential personal injury hazards. Obey all safety messages introduced by this symbol to avoid possible injury or death.



A DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** death or serious injury.

ACAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** minor or moderate injury.

CAUTION

CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** property damage.

For support and assistance, contact the Product Support Group. The Product Support Group is staffed from 8:00 am until 6:00 pm Eastern time to assist with product selection, start-up, and diagnosis of product or application problems. Emergency phone support is available 24 hours a day, 365 days a year.

Telephone	919-266-8600
Toll Free	888-Square D (888-778-2733)
E-mail	drive.products.support@us.schneider-electric.com
Fax	919-217-6508

PRODUCT SUPPORT

START-UP OVERVIEW

The following procedure is an overview of the minimum steps necessary for bringing an ATV31 drive controller into service. Refer to the *ATV31 Installation Manual* for the mounting, wiring, and bus voltage measurement steps. Refer to the appropriate sections of this manual for the programming steps.

- 1. Mount the drive controller. Refer to the ATV31 Installation Manual.
- 2. Make the following connections to the drive controller. Refer to the *ATV31 Installation Manual*:
 - Connect the grounding conductors.
 - Connect the line supply. Ensure that it is within the voltage range of the drive controller.
 - Connect the motor. Ensure that its rating corresponds to the drive controller's voltage.
- 3. Power up the drive controller, but do not give a run command.
- 4. Configure bFr (motor nominal frequency) if it is other than 50 Hz. bFr appears on the display the first time the drive controller is powered up. It can be accessed in the drC- menu (page 29) anytime.
- 5. Configure the parameters in the drC- menu if the factory configuration is not suitable. Refer to page 12 for the factory settings.
- Configure the parameters in the I-O-, CtL-, and FUn- menus if the factory configuration is not suitable. Refer to page 12 for the factory settings.
- 7. Configure the following parameters in the SEt- menu (pages 25-29):
 - ACC (acceleration) and dEC (deceleration)
 - LSP (low speed when the reference is zero) and HSP (high speed when the reference is at its maximum)
 - ItH (motor thermal protection)
- 8. Remove power from the drive controller and follow the bus voltage measurement procedure in the *ATV31 Installation Manual*. Then connect the control wiring to the logic and analog inputs.
- 9. Power up the drive controller, then issue a run command via the logic input (refer to the *ATV31 Start-Up Guide*).
- 10. Adjust the speed reference.

PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

Precautions

Before powering up and configuring the drive controller, read and observe the following precautions.

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Before powering up and configuring the drive controller, ensure that the logic inputs are switched off (State 0) to prevent unintended starting.
- An input assigned to the run command may cause the motor to start immediately upon exiting the configuration menus.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

A WARNING

LOSS OF CONTROL

- The designer of any control scheme must consider the potential failure modes of control paths and, for certain critical control functions, provide a means to achieve a safe state during and after a path failure.
- Examples of critical control functions are Emergency Stop and Overtravel Stop.
- Separate or redundant control paths must be provided for critical control functions.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

CAUTION

DAMAGED EQUIPMENT

Do not operate or install any drive controller that appears damaged.

Failure to follow this instruction can result in equipment damage.

ENGLISH

Starting from Line Power	If you are starting the drive controller from line power, ensure that parameter tCt is not set to trn (see page 33), and limit operations of the line contactor to fewer than one per minute to avoid premature failure of the filter capacitors and precharge resistors . The recommended method of control is through inputs L11 to L16. The motor thermal state memory returns to zero when line power is removed from the drive controller.
Power Up after a Manual Fault Reset or Stop Command	If parameter tCt is at its factory setting (trn), when the drive controller is powered up after a manual fault reset or a stop command, the forward, reverse, and DC injection stop commands must be reset for the drive controller to start. If they are not reset, the drive controller will display nSt and will not start. If automatic restart is configured (parameter Atr in the FLt- menu, see page 79) the reset is not necessary.
Test on a Low Power Motor or without a Motor	With the factory configuration, motor phase loss detection (OPL) is active. To check the drive controller in a test or maintenance environment without having to switch to a motor with the same rating as the drive controller, disable motor phase loss detection and configure the voltage/frequency ratio (UFt) to L, constant torque (see page 31). The drive controller will not provide motor thermal protection if the motor current is less than 0.2 times the nominal drive current.
Using Motors in Parallel	When using motors in parallel, configure the voltage/frequency ratio, UFt, to L (constant torque) and provide an alternate means of thermal protection on every motor. The drive controller cannot provide adequate motor thermal protection for each motor.
Operation on an Impedance Grounded System	When using the drive controller on a system with an isolated or impedance grounded neutral, use a permanent insulation monitor compatible with non-linear loads.
	ATV31••••••M2 ¹ and N4 drive controllers feature built-in radio frequency interference (RFI) filters which have capacitors to ground. These filters can be disconnected from ground when using the drive controller on an impedance grounded system to increase the operating life of their capacitors. Refer to the <i>ATV31 Installation Manual</i> for more information.
Programming Recommendations	Refer to "Start-Up Overview" on page 9 for the minimum programming steps necessary for bringing the drive controller into service.
	Use the configuration settings tables beginning on page 91 to prepare and record the drive configuration before programming the drive controller. It is always possible to return to the factory settings by setting the FCS parameter to InI in the drC-, I-O-, CtL-, or FUn- menus. See pages 32, 35, 49, and 77.
	When first commissioning an ATV31 drive controller for a 60 Hz system, perform a factory parameter reset. Be sure to set bFr to 60 Hz.
	We recommend using the auto-tuning function to optimize the drive controller's accuracy and response time. Auto-tuning measures the stator resistance of the motor to optimize the control algorithms. See page 31.

1

Throughout this manual, the symbol " \bullet " in a catalog number denotes the portion of the number that varies with the drive controller rating.

FACTORY SETTINGS

The ATV31 drive controller is supplied ready for use in most applications, with the factory settings shown in Table 1.

Table 1: **Factory Settings**

Function	Code	Factory Setting
Display	_	<i>⊢ ਰ ∃</i> with motor stopped, motor frequency (for example, 50 Hz) with motor running
Motor frequency	bFr	50 Hz
Type of voltage/frequency ratio	UFt	n: sensorless flux vector control for constant torque applications
Normal stop mode	Stt	5 E n: normal stop on deceleration ramp
Stop mode in the event of a fault	EPL	ЧЕ 5: freewheel stop
Linear ramps	ACC, dEC	3 seconds
Low speed	LSP	0 Hz
High speed	HSP	50 Hz
Frequency loop gain	FLG, StA	Standard
Motor thermal current	ItH	Nominal motor current (value depends on the drive controller rating)
DC injection braking	SdC	0.7 x nominal drive controller current for 0.5 seconds
Deceleration ramp adaptation	brA	$\forall E 5$: automatic adaptation of the deceleration ramp in the event of overvoltage on braking
Automatic restart	Atr	n D: no automatic restart after a fault
Switching frequency	SFr	4 kHz
	LI1, LI2	2-wire transition detection control: LI1 = forward, LI2 = reverse. Not assigned on ATV31••••••A ¹ drive controllers
Logic inputs	LI3, LI4	4 preset speeds: speed 1 = speed reference or LSP (see page 26) speed 2 = 10 Hz speed 3 = 15 Hz speed 4 = 20 Hz
	LI5, LI6	Not assigned
	AI1	Speed reference 0–10 V. Not assigned on ATV31••••••A ¹ drive controllers.
Analog inputs	Al2	Summed speed reference input 0 ±10 V
	AI3	4–20 mA, not assigned
Relays	R1	The contact opens in the event of a fault or if power is removed from the drive controller.
-	R2	Not assigned
Analog output	AOC	0-20 mA, not assigned

1 ATV31 ------ A range drive controllers have a reference potentiometer, a run button, and a stop/reset button. They are factory set for local control with the run button, the stop/reset button, and the reference potentiometer active. Logic inputs L11 and L12 and analog input A11 are inactive (not assigned).

DRIVE THERMAL PROTECTION

Thermal protection of the drive controller is achieved with a positive temperature coefficient (PTC) resistor on the heatsink or power module. In the event of an overcurrent, the drive controller trips to protect itself against overloads. Typical tripping points are:

- Motor current is 185% of nominal drive controller current for 2 seconds
- Motor current is 150% of nominal drive controller current for 60 seconds



Ventilation

The fan starts when the drive controller is powered up, but stops after 10 seconds if a run command is not received. The fan starts automatically when the drive controller receives an operating direction and reference. It stops a few seconds after motor speed is less than 0.2 Hz and injection braking is completed.

MOTOR THERMAL PROTECTION

Motor thermal protection is achieved by continuous calculation of l^2t . The protection is available for self-cooled motors.

NOTE: The motor thermal state memory returns to zero when line power is removed from the drive controller.



CAUTION

INADEQUATE MOTOR THERMAL PROTECTION

The use of external overload protection is required under the following conditions:

- Starting from line power
- Running multiple motors
- Running motors rated at less than 0.2 times the nominal drive current
- Using motor switching

Failure to follow this instruction can result in equipment damage.

Refer to "Preliminary Recommendations" on pages 10–11 for more information about external overload protection.

SECTION 2: PROGRAMMING

UNQUALIFIED USER

- This equipment must be installed, programmed, and serviced only by qualified personnel.
- The application of this product requires expertise in the design and programming of control systems. Only persons with such expertise should be allowed to program, install, alter, and apply this product.
- Qualified personnel performing diagnostics or troubleshooting that requires electrical conductors to be energized must comply with NFPA 70 E Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces and OSHA Standards 29 CFR Part 1910 Subpart S Electrical.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

DRIVE KEYPAD DISPLAY

ATV31 ----- Controllers



ATV31 •••••• A Controllers

ATV31 •••••• A controllers have a reference potentiometer, a run button, and a stop/reset button.



- Press and hold down (longer than 2 seconds) the () or v keys to scroll through the data quickly.
- Pressing (A) or (V) does not store the selection.
- To store the selection, press the ENT key. The display flashes when a value is stored.

A normal display with no fault present and no run command shows:

- The value of one of the display parameters (see page 84). The default display is motor frequency, for example 43.0. In current limiting mode, the display flashes.
- Init: Initialization sequence
- rdY: Drive ready
- dcb: DC injection braking in progress
- nSt: Freewheel stop
- FSt: Fast stop
- tUn: Auto-tuning in progress

If a fault is present, the display flashes.

If the display shows the code nSt, one of the following conditions is indicated:

- With the factory configuration, when the drive controller is powered up after a manual fault reset or stop command, the forward, reverse, and DC injection stop commands must be reset for the drive controller to start. If they are not reset, the drive controller will display nSt and will not start. If automatic restart is configured, the reset is not necessary.
- 2. If the reference channel or the control channel is assigned to Modbus or CANopen (see page 36), the drive controller will display nSt on power up and remain stopped until the communication bus sends a command.
- 3. If a forward or reverse run command is present when the drive controller is powered up and the drive controller is set for 3-wire control or for 2-wire control with "trn" transition (see page 33) the drive controller will display nSt and will not run until the run command is cycled and a valid speed reference is given.

nSt: Freewheel Stop

REMOTE KEYPAD DISPLAY

The optional remote keypad display is a local control unit that can be wallmounted on the door of an enclosure. It has a cable with connectors for connection to the drive serial link (refer to the manual supplied with the display). The remote keypad display has the same display and programming buttons as the drive controller, with the addition of a switch to lock access to the menu and three buttons for commanding the drive controller:

- FWD/REV commands the direction of rotation.
- RUN commands the motor to run.
- STOP/RESET commands the motor to stop or resets a fault. Pressing the STOP/RESET button once stops the motor; pressing it a second time stops DC injection braking if it is configured.

In order for the remote keypad display to be active, the tbr parameter in the COM- menu must remain at the factory setting, 19.2 (19,200 bps, see page 82).



NOTE: Password protection has priority over the access locking switch. See page 86.

Placing the access locking switch in the locked position also prevents the drive settings from being accessed via the drive controller keypad. When the remote keypad display is disconnected, if the access locking switch is in the locked position, the drive controller keypad also remains locked.

Up to four complete configurations can be stored in the remote keypad display and transferred to other drive controllers of the same rating. Four different operations for the same device can also be stored on the terminal. See the SCS and FCS parameters in the drC-, I-O-, CtL-, or FUn- menus. See pages 32, 35, 49, and 77.

Saving and Loading Configurations

ENGL

ACCESSING THE MENUS



For added convenience, some parameters can be accessed in more than one menu. For example, return to factory settings (FCS) and saving the configuration (SCS) are available in multiple menus.

NOTE: Throughout this guide, a dash appears after menu codes to differentiate them from parameter codes. For example, SEt- is a menu, but ACC is a parameter.

ACCESSING THE PARAMETERS

The following figure illustrates how to access parameters and assign their values. To store the parameter value, press the (ENT) key. The display flashes when a value is stored.



All of the menus are drop-down type menus. Once you have reached the last parameter in a list, press the \checkmark key to return to the first parameter. From the first parameter in the list, press the \blacktriangle key to jump to the last parameter.



If you have modified a parameter in a menu and you return to that menu without accessing another menu in the meantime, you will be taken directly to the parameter you last modified. See the illustration below. If you have accessed another menu or have restarted the drive controller since the modification, you will be taken to the first parameter in the menu. See the illustration above.



Motor frequency, bFr, can only be modified when the drive controller is stopped and not receiving a run command.

Code	Description	Adjustment range	Factory setting				
ЬFг	Motor frequency	50 or 60 Hz	50 Hz				
	This is the first parameter displayed when the drive controller is first powered up. bFr can be modified at any time in the drC- menu. Modifying this parameter also modifies the values of the following parameters: HSP (page 26), Ftd (page 29), FrS (page 30), and tFr (page 32).						

bFr Parameter

FUNCTION COMPATIBILITY

Automatic restart, catch on the fly, and reverse direction are only available as described below:

- Automatic restart is only available in 2-wire control (tCC = 2C and • tCt = LEL or PFO, see page 33).
- Catch on the fly is only available in 2-wire control (tCC = 2C and ٠ tCt = LEL or PFO, see page 33). It is deactivated if automatic DC injection braking is configured as DC (AdC = Ct, see page 55).
- Reverse direction is only available on ATV31 •••••• A controllers if local • control is active (tCC = LOC, see page 33).

The choice of application functions is limited by the number of I/O available and by the fact that some functions are incompatible with one another as illustrated in the figure below. Functions which are not listed in the figure are fully compatible. If there is an incompatibility between functions, the first function configured will prevent the others from being configured.

	Summing inputs	+/- Speed ¹	Management of limit switches	Preset speeds	Pl regulator	Jog operation	Brake sequence	DC injection stop	Fast stop	Freewheel stop
Summing inputs		٠		Υ	٠	Υ				
+/- Speed ¹	•			•	•	•				
Management of limit switches					●					
Preset speeds	←	•			•	≁				
PI regulator	•	•	•	•		•	•			
Jog operation	←	●		÷	•		●			
Brake sequence					•	•		•		
DC injection stop							٠			↑
Fast stop										$\mathbf{\Lambda}$
Freewheel stop								÷	÷	

Excluding a special application with reference channel Fr2 (see pages 41 and 43).



Incompatible functions

Compatible functions

Not applicable



Functions which cannot be active at the same time. The arrow points to $\mathbf{\Lambda}$ the function that has priority.

Stop functions have priority over run commands. Speed references via logic command have priority over analog references.

LOGIC AND ANALOG INPUT APPLICATION FUNCTIONS

Tables 2–5 list the functions that can be assigned to the logic and analog inputs and their factory assignments. A single input can activate several functions at the same time. For example, reverse and second ramp can be assigned to one input. When more than one function is assigned to an input, ensure that the functions are compatible. Use the LIA- and AIA- sub-menus of the SUP- menu (see page 86) to display the functions assigned to the inputs and to check their compatibility.

Table 2: Logic Inputs

-	Oada		Factory Setting		
Function	Code		ATV31•••••	ATV31•••••A	
Not assigned	_	_	LI5–LI6	LI1–LI2 LI5–LI6	
Forward	_	_	LI1		
2 preset speeds	P 5 2	58	LI3	LI3	
4 preset speeds	P 5 4	58	LI4	LI4	
8 preset speeds	P 5 8	58	_	—	
16 preset speeds	P 5 1 6	59	_	—	
2 preset PI references	Pr2	68	_	—	
4 preset PI references	Pr4	68	_	_	
+ speed	U 5 P	63	_	_	
- speed	d 5 P	63	_	_	
Jog operation	J 0 G	60	_	_	
Ramp switching	r P S	52	_	—	
Switching for 2 nd current limit	LE2	73	_	—	
Fast stop via logic input	F 5 E	53	_	—	
DC injection via logic input	d E I	53	_	—	
Freewheel stop via logic input	n 5 E	54	_	_	
Reverse	r r 5	33	LI2	_	
External fault	EEF	80	_	_	
RESET (fault reset)	r 5 F	79	_	—	
Forced local mode	FLD	82	_	—	
Reference switching	rFC	47	_	—	
Control channel switching	E E S	48	_	_	
Motor switching	EHP	74	_	—	
Limiting of forward motion (limit switch)	LAF	76	_	_	
Limiting of reverse motion (limit switch)	LAr	76	_	_	
Fault inhibit	InH	81	_	_	

Table 3: Analog Inputs

Function	Cada	See Page:	Factory Setting		
Function	Code		ATV31•••••	ATV31•••••A	
Not assigned	—	—	AI3	Al1 - Al3	
Reference 1	Frl	46	Al1	AIP (potentiometer)	
Reference 2	Fr2	46		—	
Summing input 2	5 A 2	56	Al2	Al2	
Summing input 3	5 A 3	56	—	—	
PI regulator feedback	PIF	68	—	—	

Table 4: Analog and Logic Outputs

Function	Code	See Page:	Factory Setting
Not assigned	—	_	AOC/AOV
Motor current	0 C r	34	_
Motor frequency	rFr	34	_
Motor torque	010	34	
Power supplied by the drive controller	0 P r	34	_
Drive fault (logic data)	FLE	34	_
Drive running (logic data)	гUп	34	
Frequency threshold reached (logic data)	FER	34	
High speed (HSP) reached (logic data)	FLA	34	
Current threshold reached (logic data)	C E A	34	
Frequency reference reached (logic data)	5 r A	34	
Motor thermal threshold reached (logic data)	E S A	34	
Brake sequence (logic data)	ЬΙС	34	_

Table 5: Relays

Function	Code	See Page:	Factory Setting
Not assigned	—	—	R2
Drive fault	FLE	34	R1
Drive running	r U n	34	_
Frequency threshold reached	FER	34	_
High speed (HSP) reached	FLR	34	_
Current threshold reached	C E A	34	_
Frequency reference reached	5 r A	34	_
Motor thermal threshold reached	E S A	34	_
Brake sequence	ЬΕС	34	

SECTION 3: MENUS

A DANGER

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Ensure that changes to the operating settings do not present any danger, especially when making adjustments while the drive controller is running the motor.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

CAUTION

MOTOR OVERHEATING

- This drive controller does not provide direct thermal protection for the motor.
- Use of a thermal sensor in the motor may be required for protection at all speeds or loading conditions.
- Consult the motor manufacturer for the thermal capability of the motor when operated over the desired speed range.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.





The parameters in the SEt- menu can be modified with the drive controller running or stopped. However, we recommend making modifications to the settings with the drive controller stopped.

SEE -

Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting			
	Speed reference from the remote keypad.		0 to HSP			
LFr ¹	This parameter appears if LCC = YES (page 48) or if Fr1/Fr2 = LFr can also be accessed via the drive controller keypad. LFr is reset to 0 when the drive controller is powered down.	= LCC (page 46), a	and if the remote keypad is	online. In this case,		
r P I I	Internal PI regulator reference	See page 64.	0.0 to 100%	0		
ACC	Acceleration ramp time		0.1 to 999.9 s	3 s		
	Defined as the time it takes for the motor to go from 0 Hz to FrS (nominal frequency, see page 30).					
AC 2	2 nd acceleration ramp time	See page 52.	0.1 to 999.9 s	5 s		
dE2	2 nd deceleration ramp time	See page 52.	0.1 to 999.9 s	5 s		
	Deceleration ramp time		0.1 to 999.9 s	3 s		
d E C	Defined as the time it takes for the motor to go from FrS (nom Ensure that dEC is not set too low for the load.	inal frequency, se	e page 30) to 0 Hz.			
ERI	Start of custom acceleration ramp, rounded as a percentage of total ramp time (ACC or AC2)	See page 51.	0 to 100	10%		
F U S	End of custom acceleration ramp, rounded as a percentage of total ramp time (ACC or AC2)	See page 51.	0 to (100-tA1)	10%		
ĿЯЭ	Start of custom deceleration ramp, rounded as a percentage of total ramp time (dEC or dE2)	See page 51.	0 to 100	10%		
ĿЯЧ	End of custom deceleration ramp, rounded as a percentage of total ramp time (dEC or dE2)	See page 51.	0 to (100-tA3)	10%		
	Low speed		0 to HSP	0 Hz		
LJF	Minimum reference		•	•		
uсp	High speed		LSP to tFr	bFr		
11 _ 1	Maximum reference. Ensure that this setting is suitable for the motor and the application.					
	Current used for motor thermal protection.		0.2 to 1.5 ln ²	Varies with drive		

¹ Also accessible in the SUP- menu.

 $^{2}\,$ In is the nominal drive controller current indicated on the drive controller nameplate.



These parameters appear regardless of how the other menus have been configured. They only appear in the Settings menu.



These parameters only appear if the corresponding function has been selected in another menu. To facilitate programming, they can also be accessed and adjusted from the menu where the corresponding function is found. A detailed description of these functions can be found on the indicated pages.

ENGLISH

	-]			
ı	Code	Description		Adjustment Range	Factory Setting
•		IR compensation or voltage boost		0 to 100%	20
	ШFг	If UFt (page 31) = n or nLd, UFr is IR compensation. If UFt = L or P, UFr is voltage boost. Used to optimize torque at very low speed. Increase UFr if the t To avoid operating instability, ensure that the value of UFr is no NOTE: Modifying UFt (page 31) will cause UFr to return to the f	orque is insufficie too high for a wa factory setting (20	nt. arm motor. %).	
		Frequency loop gain		1 to 100%	20
		This parameter can only be accessed if UFt (page 31) = n or nL FLG adjusts the speed ramp based on the inertia of the driven I If the value is too low, the response time is longer. If the value is	.d. oad. s too high, operati	ing instability can result.	
		Hz FLG low Hz FLG	correct	Hz A F	LG high
	FLG	50 50 40 50 30 In this case, increase FLG 20 10 0 0		50 In 30 - 20 - 10 - 0 -	this case, duce FLG
		-10 -10	0.3 0.4 0.5	-10 -10 -10	0.2 0.3 0.4 0.5 t
	5 E R	Frequency loop stability This parameter can only be accessed if UFt (page 31) = n or nL After a period of acceleration or deceleration, StA adapts the re If the value is too low, overspeed or operating instability can res Hz 50 40 30 20 10 -10 0 0 0 -10 0 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 -1	.d. turn to a steady s sult. If the value is correct	1 to 100% tate to the dynamics of th too high, the response ti Hz $S40$ -10 0 -10 0 0 1 0	20 ne machine. me is longer. StA high n this case, reduce StA
	5 L P	Slip compensation This parameter can only be accessed if UFt (page 31) = n or nL SLP adjusts slip compensation for fine tuning of speed regulation If the slip setting < actual slip, the motor is not rotating at the co If the slip setting > actual slip, the motor is overcompensated ar	.d. on. rrect speed in ste nd the speed is un	0 to 150% ady state. istable.	100
	IdE	Level of DC injection braking current activated via a logic input or selected as a stop mode.	See page 53.	0 to In (In is the nominal drive controller current indicated on the nameplate).	0.7 ln
	EdE	Total DC injection braking time selected as a stop mode. ¹	See page 53.	0.1 to 30 s	0.5 s
	<u>Ed[l</u>	Automatic DC injection time	See page 55.	0.1 to 30 s	0.5 s
	<u>5 d []</u>	Level of automatic DC injection current	See page 55.	0 to 1.2 In	0.7 ln
	<u> </u>	2 nd automatic DC injection time	See page 55.	0 to 30 s	0 s
	5362	2 nd level of DC injection current	See page 55.	0 to 1.2 In	0.5 ln
L	1				

These settings are not related to the Automatic DC Injection function.



These parameters only appear if the corresponding function has been selected in another menu. To facilitate programming, they can also be accessed and adjusted from the menu where the corresponding function is found. A detailed description of these functions can be found on the indicated pages.

SEE -

100%

0 to 150%

	-		-	_			
Code	Description		Adjustment Range	Factory Setting			
105	Skip frequency		0 to 500	0 Hz			
577	to resonance. Setting the function to 0 renders it inactive.	1 Hz around JPF. 1	nis function avoids a critic	al speed which leads			
	2 nd skip frequency		0 to 500	0 Hz			
JF2	JF2 prevents prolonged operation at a frequency range of \pm 1 resonance. Setting the function to 0 renders it inactive.	JF2 prevents prolonged operation at a frequency range of ± 1 Hz around JF2. This function avoids a critical speed which leads to resonance. Setting the function to 0 renders it inactive.					
JGF	Jog operating frequency	See page 60.	0 to 10 Hz	10 Hz			
r P G	PI regulator proportional gain	See page 68.	0.01 to 100	1			
r IG	PI regulator integral gain	See page 68.	0.01 to 100/s	1/s			
FЬS	PI feedback multiplication coefficient	See page 68.	0.1 to 100	1			
P 1 C	Reversal of the direction of correction of the PI regulator	See page 68.	nO - YES	nO			
- P 2	2 nd preset PI reference	See page 68.	0 to 100%	30%			
РЭ	3 rd preset PI reference	See page 68.	0 to 100%	60%			
-РЧ	4 th preset PI reference	See page 68.	0 to 100%	90%			
5 <i>P 2</i>	2 nd preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	10 Hz			
5 <i>P 3</i>	3 rd preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	15 Hz			
5 <i>P</i> 4	4 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	20 Hz			
i P 5	5 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	25 Hz			
5 P 6	6 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	30 Hz			
5 P 7	7 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	35 Hz			
PB	8 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	40 Hz			
5 P 9	9 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	45 Hz			
P 10	10 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	50 Hz			
PII	11 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	55 HZ			
P 12	12 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	60 Hz			
P I 3	13 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	70 Hz			
РІЧ	14 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	80 Hz			
P 15	15 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	90 Hz			
P 16	16 th preset speed	See page 59.	0 to 500 Hz	100 Hz			
с і і	Current limit		0.25 to 1.5 In ¹	1.5 ln			
	Used to limit the torque and the temperature rise of the moto	r.					
C L 2	2 nd current limit	See page 73.	0.25 to 1.5 In	1.5 ln			
	Low speed operating time		0 to 999.9 s	0 (no time limit)			
E L S	After operation at LSP for a defined period, a motor stop is red is greater than LSP and if a run command is still present.	quested automatical	ly. The motor restarts if the	e frequency referenc			
- 5 L	Restart error threshold (wake-up threshold)	See page 69.	0 to 100%	0			
Fr2	IR compensation, motor 2	See page 75.	0 to 100%	20			
L G 2	Frequency loop gain, motor 2	See page 75.	1 to 100%	20			
FB2	Stability, motor 2	See page 75	1 to 100%	20			

In is the nominal drive controller current indicated on the drive controller nameplate.

Slip compensation, motor 2



SLP2

These parameters only appear if the corresponding function has been selected in another menu. To facilitate programming, they can also be accessed and adjusted from the menu where the corresponding function is found. A detailed description of these functions can be found on the indicated pages.

See page 75.



Code	Description		Adjustment Range	Factory Setting				
FĿd	Motor frequency threshold above which the relay contact (R1 or R2) closes, or output AOV = 10 V. R1, R2, or dO must be assigned to FtA.	,	0 to 500 Hz	bFr				
ЕЕd	Motor thermal state threshold above which the relay contact (R1 or R2) clos or output AOV = 10 V. R1, R2, or dO must be assigned to tSA.	ses,	0 to 118%	100%				
ГĿd	Motor current threshold beyond which the relay contact (R1 or R2) closes, or output AOV = 10 V. R1, R2, or dO must be assigned to CtA. 0 to 1.5 ln ¹ ln ¹							
	Scale factor for display parameter SPd1/SPd2/SPd3 (see SUP- menu on page 85)		0.1 to 200	30				
	Used to scale a value (such as motor speed) in proportion to the output frequency rFr.							
	If SdS \leq 1, SPd1 is displayed (possible definition = 0.01).							
	If $1 < SdS \le 10$, SPd2 is displayed (possible definition = 0.1).							
5 d 5	If SdS > 10, SPd3 is displayed (possible definition = 1).							
	If SdS > 10 and SdS x rFr > 9999:							
	Display of Spd3 = $\frac{\text{SdS x rFr}}{1000}$ (to 2 decimal places).							
	For example, if SdS x rFr equals 24,223, the display shows 24.22.							
	If SdS > 10 and SdS x rFr > 65535, the display shows 65.54.							
	Example: Display motor speed for a 4-pole motor, 1500 rpm at 50 Hz (synchronous speed): SdS = 30 SPd3 = 1500 at rFr = 50 Hz							
5 F ~	Switching frequency See page 3	32.	2.0 to 16 kHz	4 kHz				
SFr	This parameter can also be accessed in the drC- menu							

¹ In is the nominal drive controller current indicated on the drive controller nameplate.

DRIVE CONTROL MENU drC-



With the exception of tUn, drive control parameters can only be modified when the drive controller is stopped and no run command is present. This menu can be accessed with the access locking switch on the remote keypad display in the \Box^{\cap} position. Drive controller performance can be optimized by:

- Setting the drive control parameters to the values on the motor nameplate
- Performing an auto-tune operation (on a standard asynchronous motor)

ENGLISH

dr [-

• 						
Code	Description			Adjustment Range	Factory Setting	
ЬFг	Motor frequency			50 or 60 Hz	50	
	This parameter modifies the presets of the following parameters: HSP (page 26), Ftd (page 29), FrS (page 30), and tFr (page 32).					
	Nominal motor voltage indicated on the nameplate			Varies with drive controller rating	Varies with drive controller rating	
U n 5	ATV31•••M2: 100 to 240 V ATV31•••M3X: 100 to 240 V ATV31•••N4: 100 to 500 V ATV31•••S6X: 100 to 600 V					
	Nominal motor frequency indicated on the r	nameplate		10 to 500 Hz	50 Hz	
	The ratio UnS (in volts) FrS (in Hz) must not exceed the following values:					
Fr S	ATV31•••M2: 7 ATV31•••M3X: 7 ATV31•••N4: 14 ATV31•••S6X: 17					
	NOTE: Changing the setting of bFr to 60 Hz also changes the setting of FrS to 60 Hz.					
n E r	Nominal motor current indicated on the nameplate 0.25 to 1.5 In ¹ Varies wit controller				Varies with drive controller rating	
	Nominal motor speed indicated on the nam	eplate		0 to 32760 rpm	Varies with drive controller rating	
	0 to 9999 rpm, then 10.00 to 32.76 krpm					
	If the nameplate indicates synchronous spe speed as follows:	ed and slip (in Hz or as	a percentage)	instead of nominal speed	d, calculate nominal	
		100 - slip as a%				
n 5 P	Nominal speed = Synchronous speed x 100		_			
	Nominal speed = Synchronous speed x 50 - slip in Hz (50 H		— (50 Hz moto	rs)		
	or	50		,		
	Nominal speed = Synchronous speed x $\frac{60 - \text{slip in Hz}}{60}$ (6)		- (60 Hz moto	(60 Hz motors)		
C 0 5	Motor power factor indicated on the namep	late		0.5 to 1	Varies with drive controller rating	

¹ In is the nominal drive controller current indicated on the drive controller nameplate.

ENGLISH

Code	Description	Adjustment Ran	ge Factory Se
	Cold state stator resistance	See below.	nO
	n D: Function inactive. For applications that do not require high performa current through the motor) each time the drive is powered up.	ince or do not tolerate automat	ic auto-tuning (pa
	In IE: Activates the function. Used to improve low-speed performance	e, whatever the thermal state of	f the motor.
	XXXX: Value of cold state stator resistance used, in $m\Omega$		
r 5 C	NOTE: We recommended that you activate this function for lifting a be activated when the motor is cold.	nd handling applications. Th	is function shou
	When rSC = InIt, parameter tUn is forced to POn. At the next run comman The value of parameter rSC then changes to this measured stator resista remains forced to POn. Parameter rSC remains at InIt as long as the sta	nd, the stator resistance is mea ance value (XXXX) and is main tor resistance measurement ha	asured with an au Itained at that val as not been perfo
	Value XXXX can be forced or modified using the $igt A igt abla igt keys.$		
	Motor control auto-tuning	See below.	nO
	Before performing an auto-tune, ensure that all the drive control parameter Parameter tUn can be modified with the drive controller running; however braking command is present.	ers (UnS, FrS, nCr, nSP, COS) r, an auto-tune will only be per	are configured c formed if no run
ΕUn	The theorem is not performed as soon as possible, then the parameter fault, to no. The thF fault is displayed if thL = YES (see page 81). $d \square n E$: Auto-tuning is completed and the measured stator resistance w $r \square n$: Auto-tuning is performed each time a run command is sent. $P \square n$: Auto-tuning is performed each time the controller is powered up. $L \mid I \text{ to } L \mid S$: Auto-tuning is performed when the logic input assigned to Note:	r automatically switches to dOr ill be used to control the motor o this function transitions from 0	nE or, in the ever to 1.
	tUn is forced to POn if rSC is any value other than nO.		
	Auto-tuning will only be performed if no run or braking command is prese to a logic input, this input must be set to 1 (active at 0). Auto-tuning may I dOnE or nO. Interrupting auto-tuning may result in an auto-tuning fault (s tuned. During auto-tuning, the motor operates at nominal current.	ent. If a freewheel stop or fast s ast for 1 to 2 seconds. Wait for see page 88) and cause the mo	stop function is as the display to ch otor to be improp
	Auto-tuning will only be performed if no run or braking command is prese to a logic input, this input must be set to 1 (active at 0). Auto-tuning may dOnE or nO. Interrupting auto-tuning may result in an auto-tuning fault (s tuned. During auto-tuning, the motor operates at nominal current. Auto-tuning status (status information only, cannot be modified)	ent. If a freewheel stop or fast s ast for 1 to 2 seconds. Wait for see page 88) and cause the mo See below.	the display to chotor to be improperted to the the display to chotor to be improperted to the
£ U 5	Auto-tuning will only be performed if no run or braking command is preset to a logic input, this input must be set to 1 (active at 0). Auto-tuning may I dOnE or nO. Interrupting auto-tuning may result in an auto-tuning fault (stuned. During auto-tuning, the motor operates at nominal current. Auto-tuning status (status information only, cannot be modified) L R b: The default stator resistance value is used to control the motor. P E n d: Auto-tuning has been requested but not yet performed. P r D D: Auto-tuning is in progress. F H I L: Auto-tuning has failed. d D n E: Auto-tuning is complete. The stator resistance measured by the 5 L r d: Auto-tuning is complete. The cold state stator resistance is use	ent. If a freewheel stop or fast s ast for 1 to 2 seconds. Wait for see page 88) and cause the mo See below. See below.	table function is as the display to ch otor to be impropri- tAb t Ab
<i>Е U 5</i>	Auto-tuning will only be performed if no run or braking command is preset to a logic input, this input must be set to 1 (active at 0). Auto-tuning may I dOnE or nO. Interrupting auto-tuning may result in an auto-tuning fault (stuned. During auto-tuning, the motor operates at nominal current. Auto-tuning status (status information only, cannot be modified) <i>E</i> n <i>b</i> : The default stator resistance value is used to control the motor. <i>P c D</i> : Auto-tuning has been requested but not yet performed. <i>P c D</i> : Auto-tuning is in progress. <i>F n L</i> : Auto-tuning is complete. The stator resistance measured by the 5 <i>L r d</i> : Auto-tuning is complete. The cold state stator resistance is use Selection of the voltage/frequency ratio	ent. If a freewheel stop or fast s ast for 1 to 2 seconds. Wait for see page 88) and cause the mo See below. See below.	stop function is as the display to ch otor to be imprope tAb c control the moto st be other than r
<i>Е U 5</i> <i>U F E</i>	Auto-tuning will only be performed if no run or braking command is preset to a logic input, this input must be set to 1 (active at 0). Auto-tuning may I dOnE or nO. Interrupting auto-tuning may result in an auto-tuning fault (st tuned. During auto-tuning, the motor operates at nominal current. Auto-tuning status (status information only, cannot be modified) $E \ B \ D \ C$ and $E \ D \ C \ D \ C$ and $E \ D \ C \ D \ C \ D \ C$ and $E \ D \ C \ D \ D$	ent. If a freewheel stop or fast s ast for 1 to 2 seconds. Wait for see page 88) and cause the mo See below. e auto-tuning function is used to d to control the motor (rSC mu See below.	the display to choose of the display to choose of the display to choose of the improperture of the the improperation of the the the other than right of the the other than right of the similar way to the

Random switching frequency This function randomly modulates the switching frequency to reduce motor n 9 E 5: Frequency with random modulation n - 0: Fixed frequency Switching frequency Adjust this setting to reduce audible motor noise. If the switching frequency is excessive temperature rise, the drive controller automatically reduces the sw temperature returns to normal. If the switching frequency is set above the fact Manual for derating curves. L F r Maximum output frequency The factory setting is 60 Hz, or 72 Hz if bFr is set to 60 Hz. Suppression of the speed loop filter is active (prevents the reference from being excee g E 5: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded. Hz 10 Hz 10	See below. oise. 2.0 to 16 kHz s set to a value higher than 4 itching frequency. It increases tory setting (4 kHz), refer to the tot to the tot to to 500 Hz See below. ded). nis setting reduces the responte	YES 4 kHz kHz, in the event of s it again when the he <i>ATV31 Installation</i> 60 Hz nO use time, but the			
This function randomly modulates the switching frequency to reduce motor in $y \in 5$: Frequency with random modulation $n = 0$: Fixed frequency Switching frequency Adjust this setting to reduce audible motor noise. If the switching frequency is excessive temperature rise, the drive controller automatically reduces the sw temperature returns to normal. If the switching frequency is set above the factory drating curves. <i>L</i> F r Maximum output frequency The factory setting is 60 Hz, or 72 Hz if bFr is set to 60 Hz. Suppression of the speed loop filter $n = 0$: The speed loop filter is active (prevents the reference from being exceet $y \in 5$: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded. Hz 50 Hz 50	oise. 2.0 to 16 kHz s set to a value higher than 4 itching frequency. It increases story setting (4 kHz), refer to th 10 to 500 Hz See below. ded). his setting reduces the respon	4 kHz kHz, in the event of s it again when the he <i>ATV31 Installation</i> 60 Hz nO use time, but the			
9 E 5: Frequency with random modulation r D: Fixed frequency Switching frequency ¹ Adjust this setting to reduce audible motor noise. If the switching frequency is excessive temperature rise, the drive controller automatically reduces the sw temperature returns to normal. If the switching frequency is set above the fact Manual for derating curves. E F r Maximum output frequency The factory setting is 60 Hz, or 72 Hz if bFr is set to 60 Hz. Suppression of the speed loop filter r D: The speed loop filter is active (prevents the reference from being excee	2.0 to 16 kHz s set to a value higher than 4 tiching frequency. It increases story setting (4 kHz), refer to the setting (4 kHz), refer to the setting (4 kHz), refer to the setting reduces the responsion of the setting reduces the reduces th	4 kHz kHz, in the event of s it again when the he <i>ATV31 Installation</i> 60 Hz nO use time, but the			
Switching frequency ¹ Adjust this setting to reduce audible motor noise. If the switching frequency is excessive temperature rise, the drive controller automatically reduces the sw temperature returns to normal. If the switching frequency is set above the fact Manual for derating curves. E F r Maximum output frequency The factory setting is 60 Hz, or 72 Hz if bFr is set to 60 Hz. Suppression of the speed loop filter r D: The speed loop filter is active (prevents the reference from being excee $y \in 5$: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded. Hz 50	2.0 to 16 kHz s set to a value higher than 4 itching frequency. It increases tory setting (4 kHz), refer to th 10 to 500 Hz See below. ded). his setting reduces the respon	4 kHz kHz, in the event of s it again when the he <i>ATV31 Installation</i> 60 Hz nO use time, but the			
5 F r Adjust this setting to reduce audible motor noise. If the switching frequency is excessive temperature rise, the drive controller automatically reduces the sw temperature returns to normal. If the switching frequency is set above the fact Manual for derating curves. L F r Maximum output frequency Suppression of the speed loop filter Suppression of the speed loop filter r D: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded. Hz 50	s set to a value higher than 4 itching frequency. It increases story setting (4 kHz), refer to the 10 to 500 Hz See below. ded). his setting reduces the respon	kHz, in the event of s it again when the he <i>ATV31 Installation</i> 60 Hz nO use time, but the			
<i>E F r</i> Maximum output frequency The factory setting is 60 Hz, or 72 Hz if bFr is set to 60 Hz. Suppression of the speed loop filter <i>n</i> II: The speed loop filter is active (prevents the reference from being excee <i>Y E</i> 5: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded. Hz Hz 50	10 to 500 Hz See below. ded). nis setting reduces the respon	60 Hz			
The factory setting is 60 Hz, or 72 Hz if bFr is set to 60 Hz. Suppression of the speed loop filter n II: The speed loop filter is active (prevents the reference from being excee y E 5: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded. Hz Hz 50	See below. ided). his setting reduces the respon	nO ise time, but the			
Suppression of the speed loop filter r_{0} . The speed loop filter is active (prevents the reference from being excee $\forall E 5$: The speed loop filter is suppressed. In position control applications, the reference may be exceeded.	See below. ded). his setting reduces the respon	IND use time, but the			
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz	aea). his setting reduces the respon	ise time, but the			
5 r F $40 - 30 - 20 - 10 - 0 - 10 - 0 - 10 - 0 - 10 - 0 -$	SSL = YES				
Saving the configuration ²	See below.	nO			
 n D: Function inactive 5 L r I: Saves the current configuration (but not the result of auto-tuning) to soon as the save is performed. Use this function to keep another configuration 5 L 5 The drive controller is factory set with the current configuration and the backle configuration. If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four at <i>F</i> IL 3, and <i>F</i> IL 4. Use these selections to save up to four configurations 	EEPROM. SCS automaticall n in reserve, in addition to the up configuration both initialize dditional settings are available in the remote keypad display	y switches to nO as current configuration. d to the factory e: F IL I, F IL 2, 's EEPROM memory.			
Beturn to factory settings/Bestore configuration ²	See below.	nO			
Return to factory settings/Restore configuration ² See below. nO n □: Function inactive r E L : Replaces the current configuration with the backup configuration previously saved by SCS (SCS set to Strl). rEvisible only if the backup configuration has been saved. FCS automatically changes to nO as soon as this action is performed. F [5] If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four additional selections are available correspond backup files loaded in the remote keypad display's EEPROM memory: F L , F L 2, F L 3, and F L 4. These selections replace the current configuration with the corresponding backup configuration in the remote keypad display. F(automatically changes to nO as soon as this action is performed. Note: If a B d briefly appears on the display appear to parameter be switched to nO. the configuration transfer is not parameter be switched to nO.					
and has not been performed (because the controller ratings are different, for once the parameter has switched to nO, a configuration transfer error has oc using InI. In both cases, check the configuration to be transferred before tryin	example). If $n \vdash r$ briefly approximately approximately be been been been been been been been	bears on the display is must be restored			

This parameter can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

² SCS and FCS can be accessed in several configuration menus, but their settings affect all menus and parameters as a whole.

I/O MENU I-O-



I/O parameters can only be modified when the drive controller is stopped and no run command is present. This menu can be accessed with the access locking switch on the remote keypad display in the \Box position.



ENGLISH

Code	Description	Factory Setting
	Value for low speed (LSP) on input Al3, can be set between 0 and 20 mA Value for high speed (HSP) on input Al3, can be set between 4 and 20 mA	4 mA 20 mA
	These two parameters are used to configure the input for 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4 mA, etc.	
	Frequency Frequency	
[r L] [r H]	HSP LSP 0 LSP 0 LSP 0 LSP 0 LSP	
	CrL3 CrH3 20 AI 3 (4 mA)	(20 mA) (mA)
	Configuration of the analog output	0A
A D I F	□ R: 0–20 mA configuration (use terminal AOC) ∀ R: 4–20 mA configuration (use terminal AOC) I □ U: 0–10 V configuration (use terminal AOV)	
	Analog/logic output AOC/AOV	nO
	$r \square$: Not assigned $\square \sqsubseteq r$: Motor current. 20 mA or 10 V corresponds to twice the nominal drive controller current. $r \vdash r$: Motor frequency. 20 mA or 10 V corresponds to the maximum frequency tFr (page 32). $\square \vdash r$: Motor torque. 20 mA or 10 V corresponds to twice the nominal motor torque. $\square \vdash r$: Power supplied by the drive. 20 mA or 10 V corresponds to twice the nominal drive controller p Making the following assignments changes the analog output to a logic output (refer to the $4T/21$ //	ower.
d D	information). With these assignments, configure AOt to 0 A. $F \perp E$: Drive fault $c \parallel l n$: Drive fault	Istaliation Manual for more
	 F L R: Frequency threshold reached (Ftd parameter in the SEt- menu, page 29) F L R: High speed (HSP) reached C L R: Current threshold reached (Ctd parameter in the SEt- menu, page 29) S r R: Frequency reference reached L 5 R: Motor thermal threshold reached (ttd parameter in the SEt- menu, page 29) b L C: Brake sequence (status information only. bLC can be only be activated or deactivated from the F R P L: Loss of 4–20 mA signal, even if LFL = nO (page 81) 	Un- menu, see page 72).
	The logic output state is 1 (24 V) when the selected assignment is active, except for FLt which is in a is not faulted.	state 1 if the drive controller
	Relay R1	FLt
r /	 ∩ D: Not assigned F L E: Drive fault r U ∩: Drive running F L R: Frequency threshold reached (Ftd parameter in the SEt- menu, page 29) F L R: High speed (HSP) reached L E R: Current threshold reached (Ctd parameter in the SEt- menu, page 29) 5 r R: Frequency reference reached E 5 R: Motor thermal threshold reached (ttd parameter in the SEt- menu, page 29) R P L: Loss of 4–20 mA signal, even if LFL = nO (page 81) 	
	The relay is powered up when the selected assignment is active, except for FLt which is powered up faulted.	o if the drive controller is not
	Relay R2	nO
r 2	 <i>¬</i> □: Not assigned <i>F L L</i>: Drive fault <i>¬ U ¬</i>: Drive running <i>F L R</i>: Frequency threshold reached (Ftd parameter in the SEt- menu, page 29) <i>F L R</i>: High speed (HSP) reached <i>L R</i>: Current threshold reached (Ctd parameter in the SEt- menu, page 29) <i>S ¬ R</i>: Frequency reference reached <i>L S R</i>: Motor thermal threshold reached (ttd parameter in the SEt- menu, page 29) <i>L L</i> : Brake sequence (status information only. bLC can be only be activated or deactivated from the F <i>R P L</i>: Loss of 4–20 mA signal, even if LFL = nO (page 81) 	Un- menu, see page 72).
	The relay is powered up when the selected assignment is active, except for FLt which is powered up faulted	o if the drive controller is not

ENGLISH

-		
Code	Description	Factory Setting
	Saving the configuration ¹	nO
	n □: Function inactive 5 Ł r l: Saves the current configuration (but not the result of auto-tuning) to EEPROM. SCS automaticall soon as the save is performed. Use this function to keep another configuration in reserve, in addition to the	y switches to nO as current configuration.
565	The drive controller is factory set with the current configuration and the backup configuration both initialize configuration.	d to the factory
	If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four additional settings are available F /L J , and F /L 4 . Use these selections to save up to four configurations in the remote keypad display SCS automatically switches to nO as soon as the save is performed.	e: F IL I, F IL ∂, 's EEPROM memory.
	Return to factory settings/restore configuration ¹	nO
	n D : Function inactive $r \in C$ I : Replaces the current configuration with the backup configuration previously saved by SCS (SCS visible only if the backup configuration has been saved. FCS automatically changes to nO as soon as this $I \cap I$: Replaces the current configuration with the factory settings. FCS automatically switches to nO as s performed.	set to Strl). rECI is action is performed.
F [5	If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four additional selections are available corresponding to backup files loaded in the remote keypad display's EEPROM memory: <i>F IL I</i> , <i>F IL 2</i> , <i>F IL 3</i> , and <i>F IL 4</i> . These selections replace the current configuration with the corresponding backup configuration in the remote keypad display. FCS automatically changes to nO as soon as this action is performed.	
	Note: If $n \sqcap d$ briefly appears on the display once the parameter has switched to nO, the configuration tra and has not been performed (because the controller ratings are different, for example). If $n \vdash r$ briefly app once the parameter has switched to nO, a configuration transfer error has occurred and the factory setting using InI. In both cases, check the configuration to be transferred before trying again.	nsfer is not possible bears on the display is must be restored
	NOTE: For rECI, InI, and FIL1 to FIL4 to take effect, you must press and hold down the ENT key for 2 s.	

¹ SCS and FCS can be accessed in several configuration menus, but their settings affect all menus and parameters as a whole.

CONTROL MENU CTL-

Control Channels



Control parameters can only be modified when the drive controller is stopped and no run command is present. This menu can be accessed with the access locking switch on the remote keypad display in the \Box^{\cap} position.

Control commands, such as forward and reverse, and speed reference commands can be sent to the drive controller from the sources specified in Table 6. ATV31 drive controllers allow you to assign control and reference sources to separate control channels (Fr1, Fr2, Cd1, or Cd2, see pages 46–47) and to switch between them. For example, you might assign LCC to reference channel 1 and CAn to reference channel 2 and switch between the two reference sources. It is also possible to use separate sources for control and reference commands. This is called mixed mode operation. These functions are explained in detail in the sections beginning on page 38.

Table 6:	Control and Reference	Sources
----------	------------------------------	---------

Control Sources (CMD)			Reference Sources (rFr)		
tEr:	Terminal (LI)	Al1, Al2, Al3:	Terminal		
LOC:	Drive keypad (RUN/STOP) on ATV31A controllers only	AIP:	Potentiometer on ATV31 •••••• A only		
LCC:	Remote keypad display (RJ45 socket)	LCC:	Drive keypad (on ATV31 and ATV31 A controllers) or remote keypad display		
Mdb:	Modbus (RJ45 socket)	Mdb:	Modbus (RJ45 socket)		
CAn:	CANopen (RJ45 socket)	CAn:	CANopen (RJ45 socket)		

A WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

The stop buttons on ATV31•••••A drive controllers and on the remote keypad display can be programmed to not have priority. To retain stop key priority, set PSt to YES (see page 49).

Failure to follow this instruction can result in death, serious injury, or equipment damage.
Use parameter LAC (page 46) in the CtL- menu to select levels of function access and to set the control and reference sources.

- LAC = L1: Level 1—access to standard functions. Control and reference commands come from one source. See "Parameter LAC = L1 or L2" on page 38.
- LAC = L2: Level 2—access to all of the level 1 functions, plus the advanced functions listed below. Control and reference commands come from one source. See "Parameter LAC = L1 or L2" on page 38.
 - +/- Speed (motorized potentiometer)
 - Brake control
 - Switching for 2nd current limit
 - Motor switching
 - Management of limit switches
- LAC = L3: Level 3—access to all of the level 2 functions. Control and reference commands can come from separate sources. See "Parameter LAC = L3" on page 39.

Parameter LAC = L1 or L2

If parameter LAC is set to L1 or L2, the control and reference commands come from one source. The possible control and reference sources, and the settings that specify them, are:

- Control and reference via the input terminals or the drive keypad display in forced local (see FLO on page 82)
- Control and reference via the Modbus serial link
- Control and reference via the CANopen serial link
- Control and reference via the remote keypad display (see LCC on page 48)

NOTE: Modbus or CANopen is selected online by writing the appropriate control word (refer to the protocol-specific documentation).

The diagram below illustrates the order of priority when more than one control and reference source is specified. In the diagram, information flows from left to right. At step 1, LCC is not set to YES to enable the remote keypad display, so the drive keypad display is selected as the control and reference source. At steps 2–4, Modbus, CANopen, and forced local control are not set to YES, so the drive keypad display remains the selected source. The order of priority, therefore, is forced local, CANopen, Modbus, and the drive keypad display or the remote keypad display. For example, if forced local mode were enabled, it would have priority over any other setting. Similarly, if CANopen were enabled, it would have priority over any other setting except for FLO. Refer to the diagrams on pages 41 and 42 for more detail.



- On ATV31•••••• drive controllers with the factory configuration, control and reference commands come from the control terminals.
- On ATV31•••••A drive controllers with the factory configuration, control commands come from the drive keypad display and reference commands come from a summation of the reference potentiometer and Al1 on the control terminals.
- With a remote keypad display, if LCC = YES (see page 48), control and reference commands come from the remote keypad display. The reference frequency is set by parameter LFr in the SEt- menu (see page 26).

ENGLISH

Parameter LAC = L3	If parameter LAC is set to L3:
	 The control and reference channels can be combined (parameter CHCF = SIM, see page 47), or
	 The control and reference channels can be separate (parameter CHCF = SEP, see page 47)
Parameter CHCF = SIM	The following figure illustrates combined control and reference sources:
	Selection of reference channel 1 (Fr1, page 46)
	The control commands are from the same source.
	Selection of reference channel 2 (Fr2, page 46)

The control commands are from the same source.

Use parameter rFC (page 47) to select reference channel Fr1 or Fr2, or to configure a logic input or a control word bit for remote switching between the two channels. Refer to the diagram on page 44.

Parameter CHCF = SEP

The following figures illustrate separate control and reference channels (parameter CHCF = SEP).

Separate Reference Channels:



Use parameter rFC (page 47) to select reference channel Fr1 or Fr2, or to configure a logic input or a control word bit for remote switching between the two channels.

Separate Control Channels:



Use parameter CCS (page 48) to select control channel Cd1 or Cd2, or to configure a logic input or a control word bit for remote switching between the two channels.

Section 3: Menus Control Menu CtL-

Reference Channel for LAC = L1 or L2



41

Control Channel for LAC = L1 or L2

The settings of parameters FLO, LCC, and the selection of Modbus or CANopen protocol determine both the reference and control channels. The order of priority is FLO, CANopen, Modbus, and LCC.



ENGLISH

Reference Channel for LAC = L3



Control Channel for LAC = L3:

If CHCF is set to SIM (see page 47), parameters Fr1, Fr2, FLO, and FLOC



© 2004 Schneider Electric All Rights Reserved

Control Channel for LAC = L3: CHCF = SEP, Mixed Mode (Separate Reference and Control)

Parameters FLO and FLOC are common to reference and control. For example, if the reference in forced local mode is via the analog input on the terminal block, control in forced local mode is via the logic input on the terminal block.



Refer to the function compatibility table on page 21. It is not possible to configure incompatible control functions. The first function configured will prevent any functions that are incompatible with it from being configured.

Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting		
	Function access level	See below.	L1		
	L 1: Level 1—access to standard functions.				
	L 2 : Level 2—access to the level 1 functions plus the following advanced function	ons in the FUn- menu:			
IAC	 +/- speed Brake control Switching for second current limit Motor switching Management of limit switches 				
	L 3: Level 3—access to all of the level 2 functions plus mixed mode operation.				
	Assigning L3 to LAC restores parameters Fr1 (below), Cd1 (page 47), CHCF (pa settings (on ATV31A drive controllers, tCC is reset to 2C).	age 47), and tCC (page 3	3) to their factory		
	If LAC is set to L3, you must restore the factory setting with parameter FCS (page If LAC is set to L2, you must restore the factory setting with parameter FCS to see If LAC is set to L2, you can change LAC to L3 without using parameter FCS.	e 49) to set LAC back to et LAC back to L1.	1 or to change it to L2.		
	NOTE: In order to change the assignment of LAC, you must press and hold dow	n the ENT key for 2 seco	nds.		
	Configuration of reference 1	See below.	AI1 AIP for ATV31•••••A		
Frl	<i>R</i> <i>I</i> : Analog input Al1 <i>R</i> <i>Z</i> : Analog input Al2 <i>R</i> <i>J</i> : Analog input Al3 <i>R</i> <i>P</i> : Potentiometer (ATV31••••••A) If LAC = L2 or L3, the following additional assignments are possible: $UP \ dE : +$ speed/- speed via L1 $UP \ dE : +$ speed/- speed via $\blacksquare \P$ on the drive keypad display (ATV31 or ATV31••••••A) or on the remote keypad display. For operation, display the frequency rFr (see page 85). ¹ If LAC = L3, the following additional assignments are possible: $L \ C \ C$: Reference via the remote keypad display, LFr parameter in the SEt- menu page 26. $I \ dE : Reference via Modbus$				
	Configuration of reference 2	See below.	nO		
Fr2	n D: Not assigned R I: Analog input Al1 R Z: Analog input Al2 R Z: Analog input Al3 R P: Potentiometer (ATV31••••••A only) If LAC = L2 or L3, the following additional assignments are possible: U P d L: + speed/- speed via L1 U P d H: + speed/- speed via \blacktriangle on the drive keypad display (ATV31 or ATV31••••••A) or on the remote keypad display. For operation, display the frequency rFr (see page 85). ¹ If LAC = L3, the following additional assignments are possible: L C C: Reference via the remote keypad display, LFr parameter in the SEt- menu page 26. D d b: Beference via Modhus				
	E R n: Reference via CANopen				

¹ Only one of the UPdt/UPdH assignments is permitted on each reference channel.

ENGLISH

]	Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting
		Reference switching	See below.	Fr1
		Use parameter rFC to select channel Fr1 or Fr2, or to configure a logic input or a c	control bit for remote swi	tching of Fr1 or Fr2.
		F r /: Reference = Reference 1 F r 2: Reference = Reference 2 L / I: Logic input L11 L /2: Logic input L12 L /3: Logic input L13 L /4: Logic input L14 L /5: Logic input L15 L /5: Logic input L16		
		If LAC = L3, the following additional assignments are possible:		
	r F C	C I I: Bit 11 of the Modbus control word C I I: Bit 12 of the Modbus control word C I I: Bit 13 of the Modbus control word C I I: Bit 13 of the Modbus control word C I I: Bit 13 of the Modbus control word C I I: Bit 15 of the Modbus control word C I I: Bit 15 of the Modbus control word C I I: Bit 15 of the CANopen control word C I I: Bit 13 of the CANopen control word C I I: Bit 13 of the CANopen control word C I I: Bit 14 of the CANopen control word C I I: Bit 14 of the CANopen control word C I I: Bit 14 of the CANopen control word C I I: Bit 15 of the CANopen control word C I I: Bit 15 of the CANopen control word C I I: Bit 15 of the CANopen control word C I I: Bit 15 of the CANopen control word C I I: Bit 15 of the CANopen control word Fri is active when the logic input or control word bit is in state 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
		Fr2 is active when the logic input or control word bit is in state 0.		
	C H C F	Mixed mode (separate control and reference channels)	See below.	SIM
		CHCF can be accessed if LAC = L3.		
		5 / П: Combined control and reference channels		
		5 E P: Separate control and reference channels		-
		Configuration of control channel 1	See below.	ter LOC for ATV31•••••A
		Cd1 can be accessed if CHCF = SEP and LAC = L3.		
	E d I	<i>E E r</i> : Terminal block control <i>L D C</i> : Drive keypad display control (ATV31A only) <i>L C C</i> : Remote keypad display control <i>I d L</i> : Control via Modbus <i>C R n</i> : Control via CANopen		
		Configuration of control channel 2	See below.	Mdb:
	[d 2	Cd2 can be accessed if CHCF = SEP and LAC = L3. <i>L E r</i> : Terminal block control <i>L D C</i> : Drive keypad display control (ATV31A only) <i>L C</i> : Remote keypad display control <i>T d b</i> : Control via Modbus <i>E R n</i> : Control via CANopen		

	Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting			
		Control channel switching	See below.	Cd1			
	C C 5	CCS can be accessed if CHCF = SEP and LAC = L3. Use parameter CCS to select input or a control bit for remote switching of Cd1 or Cd2. [d I: Control channel = Channel 1 [d 2: Control channel = Channel 2 L I I: Logic input L11 L I 2: Logic input L12 L I 3: Logic input L13 L I 4: Logic input L4 L I 5: Logic input L4 L I 5: Logic input L4 L I 5: Logic input L15 L I 6: Logic input L16 [I I 2: Bit 12 of the Modbus control word [I I 2: Bit 12 of the Modbus control word [I I 3: Bit 13 of the Modbus control word [I I 4: Bit 14 of the Modbus control word [I 15: Bit 15 of the Modbus control word [I 15: Bit 15 of the Modbus control word [Z I 2: Bit 12 of the CANopen control word [Z I 3: Bit 13 of the CANopen control word [Z I 4: Bit 14 of the CANopen control word [Z I 4: Bit 14 of the CANopen control word [Z I 4: Bit 14 of the CANopen control word [Z I 5: Bit 15 of the CANOPEN contro	ct channel Cd1 or Cd2, c	or to configure a logic			
		Channel 2 is active when the input of control word bit is in state 1.	See below	20			
	C 0 P	COP can be accessed if $ AC - 3$	See below.				
		 <i>n</i> D: No copy <i>S</i> P: Copy reference <i>d</i>: Copy control <i>R</i> L L: Copy control and reference If channel 2 is controlled via the terminal block, channel 1 control is not copied. 					
		If channel 2 reference is set via AI1 AI2 AI3 or AIP channel 1 reference is not conied					
		The reference copied is FrH (before the ramp) unless the channel 2 reference is set via +/- speed. In this case, the reference copied is rFr (after ramp).					
		NOTE: Copying the control and/or the reference may change the direction of rotati	ion.				
-		Control via the remote keypad display	See below.	nO			
		LCC can only be accessed if the drive controller is equipped with a remote keypad	display, and if LAC = L^2	or L2.			
		n D: Function inactive					
	LEE	9 E 5: Enables control of the drive controller with the STOP/RESET, RUN, and FV display. The speed reference is given by parameter LFr in the SEt- menu. Only the commands remain active on the terminal block. If the remote keypad display is not connected, the drive controller will lock on an S	VD/REV buttons on the e freewheel, fast stop, ar LF fault.	remote keypad Id DC injection stop			



These parameters only appear if the function has been enabled.

ENGLISH

r ·	Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting		
-		Stop priority	See below.	YES		
		PSt gives priority to the STOP key on the drive keypad display (ATV31A onl of the control channel selected (terminal block or communication bus). If set to n active control channel is the local or remote keypad display, the stop button retai NOTE: To change the assignment of PSt, you must press and hold down the EN n D: Function inactive 9 E 5: STOP key priority	ly) or on the remote keyp O, the active control chan ins priority, regardless of <i>IT key for 2 seconds</i>	ad display, regardless nel has priority. If the the setting of PSt.		
	PSE	A WARNING				
		DISABLED STOP COMMAND				
		Disabling the stop key on the drive keypad display or the remote keypad displat the drive controller from stopping when the stop key is pressed. An external st must be installed to stop the motor. Failure to follow this instruction can result in death, serious injury, or eq	ay will prevent op command uipment			
		damage.				
-		Direction of operation	See below.	dFr		
		Direction of operation allowed for the RUN key on the drive keypad display (ATV	31•••••A only).			
	r O E	<i>d F r</i> : Forward <i>d r</i> 5: Reverse <i>b D L</i> : On ATV31•••••• drive controllers, both directions are authorized; on ATV3 possible.	1A controllers, only	the forward direction is		
		Saving the configuration ¹	See below.	See below.		
		n D: Function inactive 5 E r I: Saves the current configuration (but not the result of auto-tuning) to EE soon as the save is performed. Use this function to keep another configuration in	PROM. SCS automatical reserve, in addition to the	ly switches to nO as e current configuration.		
	565	The drive controller is factory set with the current configuration and the backup c configuration.	onfiguration both initialize	ed to the factory		
		If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four additi $F \mid L \exists$, and $F \mid L \forall$. Use these selections to save up to four configurations in t SCS automatically switches to nO as soon as the save is performed.	onal settings are availabl he remote keypad displa	le: F IL I, F IL ∂, y's EEPROM memory.		
		Return to factory settings/Restore configuration	See below.	See below.		
		$r \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	usly saved by SCS (SC ges to nO as soon as this tically switches to nO as	S set to Strl). rECI is action is performed. soon as this action is		
	If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four additional selections are available or backup files loaded in the remote keypad display's EEPROM memory: <i>F IL I</i> , <i>F IL Z</i> , <i>F IL J</i> , and <i>F IL Y</i> selections replace the current configuration with the corresponding backup configuration in the remote keypad automatically changes to nO as soon as this action is performed.					
		Note: If $\square \square \square$ briefly appears on the display once the parameter has switched to and has not been performed (because the controller ratings are different, for exa once the parameter has switched to nO, a configuration transfer error has occur using InI. In both cases, check the configuration to be transferred before trying a	nO, the configuration training the configuration training the configuration of the factory setting gain.	ansfer is not possible pears on the display gs must be restored		
		NOTE: For rECI, InI, and FIL1 to FIL4 to take effect, you must press and hold do	own the ENT key for 2 s.			

¹ SCS and FCS can be accessed in several configuration menus, but their settings affect all menus and parameters as a whole.

APPLICATION FUNCTIONS MENU FUN-



Application function parameters can only be modified when the drive controller is stopped and with no run command present. On the remote keypad display, this menu can be accessed with the access locking switch in the \Box position.

Some functions in this menu have numerous parameters. To simplify programming and to minimize scrolling, these functions are grouped into sub-menus. Like menus, sub-menus are identified by a dash. For example, LIA- is a sub-menu, but LIn is a parameter.

It is not possible to configure incompatible application functions. The first function configured will prevent any functions that are incompatible with it from being configured. Refer to the function compatibility table on page 21.





- 1

ENGLISH

FUn-]				
[Sub-menu	Parameter	Description			Adjustment Range	Factory Setting
-		E A S	End of CUS-type a percentage of total	cceleration ramp ro ramp time (ACC or	unded as a AC2)	0 to (100% - tA1)	10%
		E A B	Start of CUS-type of percentage of total	deceleration ramp ro ramp time (dEC or	ounded as a dE2)	0 to 100%	10%
		ĿЯЧ	End of CUS-type de ramp time (dEC or	eceleration ramp as dE2)	a percentage of total	0 to (100% - tA3)	10%
			Acceleration and d	eceleration ramp tin	nes ¹	0.1 to 999.9 s	3 s
		REE	Acceleration ramp	time for the motor to	o go from 0 Hz to FrS	(parameter in the drC- m	enu, see page 30).
		dEC	Deceleration ramp for the load.	time for the motor to	o go from FrS to 0 Hz.	Ensure that the value of	dEC is not set too low
			Ramp switching			See below.	nO
			This function remai	ns active regardles	s of the control channe	el.	
			n D: Not assigned L I I: Logic input L I 2: Logic input L I 3: Logic input L I 4: Logic input L I 5: Logic input L I 5: Logic input	LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6			
		r P S	If $ AC - 2 $ the fell	lowing oppignments			
			If LAC = L3, the for	he Medbus or CAN	are possible.		
	<i>⊢ ℙ 匚 −</i> (continued)		<i>C d l 2</i> : Bit 12 of t <i>C d l 3</i> : Bit 13 of t <i>C d l 4</i> : Bit 14 of t <i>C d l 5</i> : Bit 15 of t	he Modbus of CAN he Modbus or CAN he Modbus or CAN he Modbus or CAN he Modbus or CAN	open control word open control word open control word open control word		
			ACC and dEC are	enabled when the k	aric input or control wa	ord hit is in state 0	
			AC2 and dE2 are e	nabled when the lo	aic input or control wo	rd hit is in state 1	
			Ramp switching the	reshold	gio input or control we	0 to 500 Hz	0
			The second ramp is	s switched if the val	ue of Frt is not equal to	0 0 and the output freque	ncy is greater than Frt.
			Setting Frt to 0 dea	ctivates it.			
			Ramp switching thr	reshold can be com	bined with switching vi	ia a logic input or a contro	ol word bit as follows:
		FrE	LI or bit	Frequency	Ramp		
			0	<frt< td=""><td>ACC, dEC</td><td></td><td></td></frt<>	ACC, dEC		
			1	<frt< td=""><td>AC2, dE2</td><td></td><td></td></frt<>	AC2, dE2		
			1	>Frt	AC2, dE2		
		AC 2	2 nd acceleration rat Enabled via logic in	mp time ¹ : nput (rPS) or freque	ncy threshold (Frt).	0.1 to 999.9 s	5 s
		d E 2	2 nd deceleration ra Enabled via logic ir	mp time ¹ : nput (rPS) or freque	ncy threshold (Frt).	0.1 to 999.9 s	5 s
			Deceleration ramp	adaptation		See below.	YES
			Activating this function inertia of the load.	tion automatically a	dapts the deceleration	ramp if it has been set at	too low a value for the
		ЬгЯ	n D: Function inact 9 E 5: Function ac	tive tive			
			brA is incompatible brA is forced to nO	with applications re if brake control (bL	equiring positioning on C) is assigned (page 7	a ramp or the use of a b 72).	raking resistor.

¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

ENGLISH

FUn-					
	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
	SEC -		Stop modes		
		5 E E	Normal stop type Type of stop executed when the run command disappears o $r \ \Pi P$: Follow ramp $F \ 5 \ E$: Fast stop $r \ 5 \ E$: Freewheel stop $d \ L$ /: DC injection stop	See below. r a stop command appea	RMP ars.
			Fast stop via logic input n D: Not assigned L I I: Logic input LI1 L I Z: Logic input LI2 L I J: Logic input LI3 L I 4: Logic input LI4 L I 5: Logic input LI5 L I 5: Logic input LI6	See below.	nO
		F 5 L	If LAC = L3, the following assignments are possible: $\begin{bmatrix} d & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 5 \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 5 \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word Fast stop is activated when the state of the logic input change Fast stop is a stop on the deceleration reduced by the coefficient of the state 1 and the run command is still active	jes to 0 or the control wo cient specified by param the motor will only rest	rd bit changes to 1. eter dCF. If the logic art if 2-wire control is
		d [F	configured (tCC = 2C and tCt = LEL or PFO, see page 33). Coefficient for dividing the deceleration ramp time for fast stopping. This parameter only appears if FST is assigned. Ensure that	Otherwise, a new run cor 0, 1 to 10 the reduced ramp is not	nmand must be sent. 4 too low for the load.
			The value 0 corresponds to the minimum ramp.	See below	nO
		ac I	n D: Not assigned l I: Logic input LI1 l I: Logic input LI2 l I: Logic input LI3 l I: Logic input LI3 l I: Logic input LI4 l I: S: Logic input LI5 l I: Logic input LI6 l I: Logic input LI6		
			LAC = L3, the following assignments are possible: $\begin{bmatrix} d & & \\ : & Bit 11 \text{ of the Modbus or CANopen control word} \\ \begin{bmatrix} d & & 2 \\ : & Bit 12 \text{ of the Modbus or CANopen control word} \\ \begin{bmatrix} d & & 3 \\ : & Bit 13 \text{ of the Modbus or CANopen control word} \\ \begin{bmatrix} d & & 4 \\ : & 5 \\ : & Bit 14 \text{ of the Modbus or CANopen control word} \\ \end{bmatrix}$	al word bit is 1	
			Level of DC injection braking current activated via logic	0 to In ³	0.7 ln ³
		IdC	input or selected as stop mode ^{1, 2} After 5 seconds, the injection current is peak limited at 0.5 It	n.	
		EdE	Total DC injection braking time when dCl is selected as the normal stop type (see Stt above). ^{1, 2}	0.1 to 30 s	0.5 s

¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

 $^{2\,}$ These settings are not related to the automatic DC injection function.

³ In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.

Th

Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
		Freewheel stop via logic input		nO
5 E C - (continued)	n 5 E	 L i Not assigned L i i: Logic input L11 L i 2: Logic input L12 L i 3: Logic input L13 L i 4: Logic input L14 L i 5: Logic input L15 L i 5: Logic input L16 Freewheel stop is activated when the logic input is at stat command is still active, the motor will only restart if 2-wire command must be sent. 	e 0. If the input returns to st e control is configured. Othe	ate 1 and the run rwise, a new run

A WARNING

NO HOLDING TORQUE

- DC injection braking does not provide holding torque at zero speed.
- DC injection braking does not function during a loss of power or during a drive controller fault.
- When required, use a separate brake for holding torque.

EXCESSIVE DC INJECTION BRAKING

- Application of DC injection braking for long periods of time can cause motor overheating and damage.
- Protect the motor from extended periods of DC injection braking.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

ENGLISH



¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

² In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.

J ↓	-	•			
S	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
	5 A I -		Summing inputs Can be used to sum one or two inputs with reference Fr1.		
		582	Summing input 2 n D: Not assigned A I I: Analog input Al1 A I Z: Analog input Al2 A I J: Analog input Al3 A I P: Potentiometer (ATV31A drive controllers only) If LAC = L3, the following assignments are possible: If d b: Reference via Modbus C R n: Reference via CANopen L C C: Reference via the remote keypad display, LFr param	See below. eter in the SEt- menu pa	Al2
	-	5 A 3	Summing input 3 n []: Not assigned A I: Analog input Al1 A 2: Analog input Al2 A 3: Analog input Al3 A P: Potentiometer (ATV31A drive controllers only) If LAC = L3, the following assignments are possible: If d b: Reference via Modbus C A n: Reference via the remote keyned display (I Er param	See below.	nO

Summing Inputs



Refer to the diagrams on pages 41 and 43.

Preset Speeds

Parameter PSS, preset speeds, allows 2, 4, 8, or 16 preset speeds, requiring 1, 2, 3, or 4 logic inputs respectively.

The preset speeds must be assigned in the following order: PS2, then PS4, then PS8, then PS16.

Refer to the following table for combining inputs to activate the various preset speeds:

16 speeds	8 speeds	4 speeds	2 speeds	
LI (PS16)	LI (PS8)	LI (PS4)	LI (PS2)	Speed reference
0	0	0	0	Reference ¹
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

¹ See the diagrams on page 41 and page 43: Reference 1 = (SP1).

Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
P55-		Preset speeds	-	
		2 preset speeds	See below.	
	P 5 2	Selecting the assigned logic input activates the function. n D: Not assigned L I: Logic input L11 L I 2: Logic input L12 L I 3: Logic input L13 L I 4: Logic input L14 L I 5: Logic input L15 L I 5: Logic input L16 If LAC = L3, the following assignments are possible:		If tCC = 2C: LI3 If tCC = 3C: nO If tCC = LOC: LI3
		$\begin{bmatrix} d & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word		
		4 preset speeds	See below.	
		Selecting the assigned logic input activates the function.	. <u> </u>	
		NOTE: Ensure that PS2 has been assigned before assignin	g PS4.	
	P 5 4	 C D: Not assigned L I I: Logic input L11 L I 2: Logic input L12 L I 3: Logic input L13 L I 4: Logic input L14 L I 5: Logic input L15 L I 5: Logic input L16 		If tCC = 2C: LI4 If tCC = 3C: nO If tCC = LOC: LI4
		If LAC = L3, the following assignments are possible: $\begin{bmatrix} d & I & I \\ d & I & 2 \end{bmatrix}$ Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 2 \\ d & I & 2 \end{bmatrix}$ Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ d & I & 3 \end{bmatrix}$ Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \\ d & I & 3 \end{bmatrix}$ Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \\ d & I & 5 \end{bmatrix}$ Bit 15 of the Modbus or CANopen control word		
		8 preset speeds	See below.	
	P 5 8	Selecting the assigned logic input activates the function. NOTE: Ensure that PS4 has been assigned before assignin n D: Not assigned L I: Logic input L11 L 2: Logic input L12 L 3: Logic input L13 L 4: Logic input L14 L 5: Logic input L15 L 5: Logic input L16 H AC 0 the following assignments are possible:	g PS8.	nO
		II LAC = L3, the following assignments are possible: $\begin{bmatrix} d & I & I \\ d & I & 2 \end{bmatrix}$ Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 2 \\ d & I & 2 \end{bmatrix}$ Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ d & I & 3 \end{bmatrix}$ Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ d & I & 3 \end{bmatrix}$ Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ d & I & 3 \end{bmatrix}$ Bit 15 of the Modbus or CANopen control word		

FUn-		•			
	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
			16 preset speeds	See below.	nO
			Selecting the assigned logic input activates the function.		
			NOTE: Ensure that PS8 has been assigned before assigning	g PS16.	
		P 5 16	n D: Not assigned L I I: Logic input LI1 L I Z: Logic input LI2 L I J: Logic input LI3 L I V: Logic input LI4 L I 5: Logic input LI5 L I 5: Logic input LI6		
			If LAC = L3, the following assignments are possible:		
			$\begin{bmatrix} d & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word		
		5 P 2	2 nd preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	10 Hz
		5 P 3	3 rd preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	15 Hz
		5 P 4	4 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	20 Hz
		5 P 5	5 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	25 Hz
		5 P 6	6 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	30 Hz
		5 P 7	7 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	35 Hz
		5 P 8	8 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	40 Hz
		5 P 9	9 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	45 Hz
		5 P I D	10 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	50 Hz
		5 P I I	11 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	55 Hz
		5 P I 2	12 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	60 Hz
		5 P I 3	13 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	70 Hz
		5 P I 4	14 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	80 Hz
		5 P I 5	15 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	90 Hz
		5 P 16	16 th preset speed ¹	0.0 to 500.0 Hz	100 Hz

¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.





¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

ENGLISH

© 2004 Schneider Electric All Rights Reserved

+/- Speed

Single Action Buttons

This function can only be accessed if:

- 1. Parameter LAC is set to L2 or L3 (see page 46).
- 2. Incompatible functions are not active (see page 21).
- 3. Parameter Fr1 or Fr2 is set to UPdt or UPdH.

The following sections describe two types of +/- speed operation: use of single action buttons and use of double action buttons. A pendant station is an example application of both.

Single action buttons require two logic inputs and two directions of rotation. The input assigned to the + speed command increases the speed, the input assigned to the - speed command decreases the speed.

	- speed	speed maintained	+ speed
Forward direction	a and d	а	a and b
Reverse direction	c and d	с	c and b

Example of wiring:



The maximum speed is set by HSP (see page 26).

NOTE: If the reference is switched via rFC (see page 47) from any reference channel to another with +/- speed, the value of reference rFr (after ramp) is copied at the same time. This prevents the speed from being incorrectly reset to zero when switching takes place.

Only one logic input, assigned to + speed, is required for double action buttons. Double action buttons typically have two detents. Press the button to the first detent to maintain speed; press it to the second detent to increase speed. Each action closes a contact. Refer to the following table.

VVDED303042NAR6/04

06/2004

Released (- speed)		Press to 1 st detent (speed maintained)	Press to 2 nd detent (+ speed)	
Forward direction	-	а	a and b	
Reverse direction	_	с	c and d	

Example of wiring:

LI1: forward LIx: reverse LIy: + speed (USP)





Use of double action buttons is incompatible with 3-wire control.

The maximum speed is set by HSP (see page 26).

NOTE: If the reference is switched via rFC (see page 47) from any reference channel to another with +/- speed, the value of reference rFr (after ramp) is copied at the same time. This prevents the speed from being incorrectly reset to zero when switching takes place.

	►			
Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
UPd-		+/- Speed (motorized potentiometer) This function can only be accessed if LAC = L2 or L3 and UF	PdH or UPdt is active (se	e page 46).
		+ Speed Can only be accessed if UPdt is active.	See below.	nO
	U 5 P	Selecting the assigned logic input activates the function. n D: Not assigned L / I: Logic input LI1 L / J: Logic input LI2 L / J: Logic input LI3 L / 4: Logic input LI4 L / 5: Logic input LI5 L / 5: Logic input LI6		
		- Speed Can only be accessed if UPdt is active.	See below.	nO
	d 5 P	Selecting the assigned logic input activates the function. n []: Not assigned L I: Logic input Ll1 L I: Logic input Ll2 L J: Logic input Ll3 L J: Logic input Ll4 L J: Logic input Ll5 L J: Logic input Ll6		
		Save reference NO Associated with the +/- speed function, this parameter can be used to save the reference: When the run commands are removed, the reference is saved to RAM.		
	5 E r	When the mains supply or the run commands are removed, the reference is saved to EEPROM. On the next start-up, the speed reference is the last reference saved. In D: No save If R D: Save to RAM E E P: Save to EEPROM		

PI Regulator

PI regulator provides regulation of a process using feedback from a sensor that sends a signal to the drive controller. This function is often used for pump and fan applications. The PI regulator function is activated by assigning an analog input to PI regulator feedback (PIF).



The **PI regulator feedback** parameter (PIF, see page 68) must be assigned to one of the analog inputs (Al1, Al2, or Al3).

The **PI reference** can be assigned to the following parameters, in order of priority:

- Preset references via logic inputs (rP2, rP3, and rP4, see page 68)
- Internal reference (rPI, see page 69)
- Reference Fr1 (see page 46)

Refer to the following table for combining logic inputs for preset PI references.

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO Reference		
		rPI or Fr1		
0	0		rPI or Fr1	
0	1	rP2		
1	0	rP3		
1	1	rP4		

The following parameters can also be accessed in the Settings menu (SEt-, beginning on page 25):

- Internal reference (rPI)
- Preset references (rP2, rP3, rP4)
- Regulator proportional gain (rPG)
- Regulator integral gain (rIG)
- PI feedback multiplication coefficient (FbS):

The FbS parameter can be used to scale the reference to the variation range of the PI feedback (sensor range).

For example, Pressure control: PI reference (process) = 0 to 5 bar = 0 to 100% Range of pressure sensor = 0 to 10 bar FbS = Maximum sensor scale / Maximum process FbS = 10 / 5 = 2

• rSL parameter:

Can be used to set the PI error threshold above which the PI regulator is reactivated (wake-up) after a stop due to the maximum time of operation at low speed being exceeded (tLS).

• Reversal of the direction of correction (PIC):

If PIC = nO, the speed of the motor increases when the error is positive. An example application is pressure control with a compressor.

If PIC = YES, the speed of the motor decreases when the error is positive. An example application is temperature control with a cooling fan.

Manual–Automatic Operation with PI Regulator

Setting up the PI Regulator

- This function combines PI regulator and switching of reference rFC (page 47). The speed reference is given by Fr2 or by the PI function, depending on the state of the logic input.
- 1. Configure the drive controller for PI regulator. See the diagram on page 64.
- 2. Perform a test with the factory configuration. In most cases, the factory settings are sufficient. To optimize the drive controller, gradually adjust rPG or rIG independently and observe the effect on PI feedback in relation to the reference.
- 3. If the factory settings are unstable or the reference is incorrect, perform a test with a speed reference in manual mode (without PI regulator) and with the drive controller on load for the speed range of the system:
 - In steady state, the speed must remain stable at the reference, and the PI feedback signal must be stable.
 - In transient state, the speed must follow the ramp then stabilize quickly, and the PI feedback must follow the speed.

If this is not the case, check the drive controller settings and the sensor signal and cabling.

- 4. Enable PI regulator.
- 5. Set brA to nO (no auto-adaptation of the ramp).
- 6. Set the speed ramps (ACC, dEC) to the minimum permitted by the application without triggering an ObF fault.
- 7. Set the integral gain (rIG) to the minimum value.
- 8. Observe the PI feedback and the reference.
- 9. Perform several RUN/STOP cycles, or vary the load or reference rapidly.
- Set the proportional gain (rPG) to obtain the ideal compromise between response time and stability in transient phases (slight overshoot and 1 to 2 oscillations before stabilizing).
- 11. If the reference varies from the preset value in steady state, gradually increase the integral gain (rIG) and reduce the proportional gain (rPG) in the event of instability (pump applications) to find a compromise between response time and static precision. Refer to the figure on page 64.
- 12. Perform in-production tests throughout the reference range.



The oscillation frequency depends on the application.

Parameter		Rise Time	Overshoot	Stabilization Time	Static Error
rPG		N	×	=	`
rlG	1	×	11	1	**

Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
P I -		PI regulator		•
		PI regulator feedback	See below.	nO
	PIF	n II: Not assigned R I I: Analog input Al1 R I II: Analog input Al2 R I II: Analog input Al3		
	- P C	PI regulator proportional gain ¹	0.01 to 100	1
	rru	Contributes to dynamic performance during rapid changes in	the PI feedback.	•
	15	PI regulator integral gain ¹	0.01 to 100	1
	r 16	Contributes to static precision during slow changes in the PI	feedback.	4
		PI feedback multiplication coefficient ¹	0.1 to 100	1
	F 6 5	For process adaptation		ļ
		Reversal of the PI regulator direction of correction ¹	See below.	nO
	PIC	л D: normal У E 5: reverse		<u>.</u>
		2 preset PI references	See below.	nO
		Selecting the assigned logic input activates the function.		
	Pr2	L I I: Logic input LI1 L I Z: Logic input LI2 L I J: Logic input LI3 L I 4: Logic input LI4 L I 5: Logic input LI4 L I 5: Logic input LI6 [L I 6: Logic input LI6		
		If LAC = L3, the following assignments are possible:		
		$\begin{bmatrix} d & l & l \\ 2 & d & l & l \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 $		
		4 preset PI references	See below.	nO
		Selecting the assigned logic input activates the function. <i>NOTE: Ensure that Pr2 has been assigned before assigning</i> n D: Not assigned L / I: Logic input LI1	Pr4.	
	Pr4	L 12: Logic input LI2 L 13: Logic input LI3 L 14: Logic input LI4 L 15: Logic input LI5 L 16: Logic input LI6		
		If LAC = L3, the following assignments are possible:		
		$\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word		
		2 nd preset PI reference ¹	0 to 100%	30%
	r P 2	Only appears if Pr2 has been enabled by selecting an input.		1
		3 rd preset PI reference ¹	0 to 100%	60%
	r P B	Only appears if Pr4 has been enabled by selecting an input.		1
		Ath preset Di reference 1	0.4- 1000/	000/
		4 th preset PT reference	0 to 100%	90%

¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.



FUn-		•			
	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
			Restart after error threshold (wake-up threshold)	0 to 100%	0
		r SL	If the PI and low speed operating time (tLS, see page 28) functions are configured for the same time, the PI regulator may attempt to set a speed lower than LSP. This results in unsatisfactory operation which consists of a cycle of starting, operating at low speed, then stopping.		
	P I -		Parameter rSL (restart error threshold) can be used to set a minimum PI error threshold for restarting after a stop at prolonged LSP.		
	(continued)		The function is inactive if $tLS = 0$.		
			Internal PI regulator reference		nO
		PII	n D: The PI regulator reference is Fr1, except for UPdH and regulator reference). <i>J E 5</i> : The PI regulator reference is parameter rPI.	UPdt (+/- speed cannot	be used as the PI
		rPI	Internal PI regulator reference ¹	0 to 100%	0

¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt. See page 25.



Brake Control

Brake control enables the drive controller to manage an electromagnetic brake. This function can only be accessed if LAC = L2 or L3 (page 42) and no incompatible functions are programmed (see page 21). It can be assigned to relay R2 or to logic output AOC.

To prevent jolts, synchronize the brake release with torque build-up during startup, and synchronize the brake engage with zero speed on stopping. Refer to the following figure for braking sequence.



The following parameters can be accessed in the FUn- menu (see page 72):

- Brake release frequency (brL)
- Brake release current (lbr)
- Brake release time (brt)
- Brake engage frequency (bEn)
- Brake engage time (bEt)
- Brake release pulse (bIP)

The following are the recommended settings for brake control:

- 1. Brake release frequency (brL):
 - Horizontal movement: Set to 0.
 - Vertical movement: Set to the nominal slip of the motor in Hz.
- 2. Brake release current (lbr):
 - Horizontal movement: Set to 0.
 - Vertical movement: Set to the nominal current of the motor at first, then adjust the release current to prevent jolting on start-up. Ensure that the maximum load is held when the brake is released.
- 3. Brake release time (brt):
 - Adjust according to the type of brake. Brake release time is the time required for the mechanical brake to release.
- 4. Brake engage frequency (bEn):
 - Set to twice the nominal slip of the motor, then adjust according to the result.
 - *NOTE:* The maximum value of bEn is LSP. Ensure that LSP is set to a sufficient value.
- 5. Brake engage time (bEt):
 - Adjust according to the type of brake. This is the time required for the mechanical brake to engage.
- 6. Brake release pulse (bIP):
 - Horizontal movement: Set to nO.
 - Vertical movement: Set to YES and ensure that the motor torque direction for forward control corresponds to the upward direction of the load. If necessary, reverse two motor phases. This parameter generates motor torque in an upward direction, regardless of the direction of operation, to maintain the load while the brake is releasing.

FUn-						
	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting	
			Brake control		1	
	BLL-		This function can only be accessed if LAC = L2 or L3 (page	42).		
			Brake control configuration	See below.	nO	
		ЬΙС	n II: Not assigned r 2: Relay R2 d II: Logic output AOC			
			If bLC is assigned, parameter FLr (page 80) and brA (page 52) are forced to nO, and parameter OPL (page 80) is forced to YES.			
		brL	Brake release frequency	0.0 to 10.0 Hz	Varies with drive controller rating	
		lbr	Motor current threshold for brake release	0 to 1.36 ln ¹	Varies with drive controller rating	
		brt	Brake release time	0 to 5 s	0.5 s	
		LSP	Low speed	0 to HSP (page 26)	0 Hz	
			Motor frequency at minimum reference. This parameter can also be modified in the SEt- menu (page 26).			
			Brake engage frequency threshold	nO, 0 to LSP Hz	nO	
		b E n	n D: Not set			
			If bLC is assigned and bEn = nO, the drive controller will trip	on bLF fault at start-up.		
		ЬЕЕ	Brake engage time	0 to 5 s	0.5s	
			Brake release pulse	See below.	nO	
		ЬIP	rr \square : While the brake is releasing, the motor torque direction rotation. $\exists U \in S$: While the brake is releasing, the motor torque direction commanded direction of rotation.	or corresponds to the com	manded direction of gardless of the	
			Ensure that the motor torque direction for Forward control co necessary, reverse two motor phases.	rresponds to the upward	direction of the load. If	

¹ In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.
Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
L C 2 -		Switching for second current limit This function can only be accessed if LAC = L2 or L3 (page	e 42).	
		Switching for second current limit	See below.	nO
	L E Z	 n D: Not assigned L 1 Logic input L11 L 2: Logic input L12 L 3: Logic input L13 L 14: Logic input L14 L 15: Logic input L15 L 16: Logic input L16 If LAC = L3, the following assignments are possible: C d 1 1: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word C d 1 2: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word C d 1 3: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word C d 1 5: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word C d 1 5: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word C d 1 5: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word C d 1 5: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word C L 1 is enabled when the logic input or control word bit is ir 	n state 0 (SEt- menu page	28).
	EL 2	2 nd current limit ¹	0.25 to 1.5 ln ²	1.5 ln ²

¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

² In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.

Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
ГНР-		Motor switching	•	•
2		This function can only be accessed if LAC = L2 or L3 (page	42).	1
		Switching, motor 2	See below.	nO
		¬ □: Not assigned L / I: Logic input L11 L / 2: Logic input L12 L / 3: Logic input L13 L / 4: Logic input L14 L / 5: Logic input L15 L / 5: Logic input L16		
		If LAC = L3, the following assignments are possible:		
	EHP	$\begin{bmatrix} c & l & l \end{bmatrix}$: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} c & l & l \end{bmatrix}$: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} c & l & l \end{bmatrix}$: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} c & l & l \end{bmatrix}$: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} c & l & l \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word		
		Ll or bit = 0: Motor 1 Ll or bit = 1: Motor 2		
		 The motor switching function disables motor thermal proprotection must be provided. See the caution message of the you use this function, do not use the tUn auto-tuning fur configure tUn to rUn or POn. Changes to parameters do not take effect until the drive 	tection. An external mea on page 14. unction (page 31) on mot controller is stopped.	ns of motor thermal
		Nominal motor voltage (motor 2) given on the nameplate	Varies with drive controller rating	Varies with drive controller rating
	U n 5 2	ATV31•••M2: 100 to 240 V ATV31•••M3X: 100 to 240 V ATV31•••N4: 100 to 500 V ATV31•••S6X:100 to 600 V		
		Nominal motor frequency (motor 2) given on the nameplate	10 to 500 Hz	50 Hz
	FrS2	The ratio UnS (in V) FrS (in Hz) must not exceed the following w ATV31•••M2: 7 max. ATV31•••M3X: 7 max	values	
		ATV31•••N4: 14 max. ATV31•••S6X: 17 max.		
		Changing the setting of bFr to 60 Hz also changes the settin	ng of FrS2 to 60 Hz.	
	n[r2	Nominal motor current (motor 2) given on the nameplate	0.25 to 1.5 In ¹	Varies with drive controller rating
		Nominal motor speed (motor 2) given on the nameplate	0 to 32760 RPM	Varies with drive controller rating
		0 to 9999 rpm, then 10.00 to 32.76 krpm		
		If the nameplate indicates synchronous speed and slip (in H: calculate nominal speed as follows:	z or as a percentage) ins	tead of nominal speed,
	n 5 P 2	Nominal speed = Synchronous speed x or 100 - slip as a 100	<u>%</u>	
		Nominal speed = Synchronous speed x 50 - slip in H or 50	z (50 Hz motors)	
		Nominal speed = Synchronous speed x60 - slip in H60	z (60 Hz motors))

¹ In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.



¹ Can also be accessed in the Settings menu, SEt-. See page 25.

Management of Limit Switches

This function can be used to manage the operation of one or two limit switches, in 1 or 2 directions of operation. It can only be accessed if LAC = L2 or L3 (see page 42). To use the function:

- Assign one or two logic inputs to forward limit and reverse limit.
- Select the type of stop (on ramp, fast, or freewheel stop). After a stop, the motor is permitted to restart in the opposite direction only.
- The stop is performed when the input is in state 0. The direction of operation is authorized in state 1.

FUn-]		
	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
L 5 E -			Management of limit switches LSt- can only be accessed if LAC = L2 or L3 (page 42).		
		LĦF	Limit, forward direction n D: Not assigned L I I: Logic input L11 L I Z: Logic input L12 L I J: Logic input L13 L I J: Logic input L14 L J S: Logic input L15 L I J: Logic input L16	See below.	nO
		LAr	Limit, reverse direction n D: Not assigned L I I: Logic input L11 L I Z: Logic input L12 L I J: Logic input L13 L I J: Logic input L14 L I 5: Logic input L15 L I 5: Logic input L16	See below.	nO
		LAS	Type of limit switch stop r P: On ramp F 5 L: Fast stop r 5 L: Freewheel stop	See below.	nSt

]		
	Sub-menu	Parameter	Description	Adjustment Range	Factory Setting
	I	Saving the configuration ¹	See below.	nO	
			n D: Function inactive 5 L r l: Saves the current configuration (but not the result of a switches to nO as soon as the save is performed. Use this funct addition to the current configuration.	uto-tuning) to EEPROM tion to keep another cont	SCS automatically iguration in reserve, in
	555	The drive controller is factory set with the current configuration the factory configuration.	and the backup configur	ation both initialized to	
			If the remote keypad display is connected to the drive controller, up to four additional settings are available: $F \mid L \mid$, $F \mid L \mid 2$, $F \mid L \mid 3$, and $F \mid L \mid 4$. Use these selections to save up to four configurations in the remote keypad display's EEPROM memory. SCS automatically switches to nO as soon as the save is performed.		
	F E 5	Return to factory setting/restore configuration ¹	See below.	nO	
			r D: Function inactive r E L /: Replaces the current configuration with the backup co to Strl). rECI is visible only if the backup configuration has been soon as this action is performed. l r l: Replaces the current configuration with the factory setting as this action is performed.	nfiguration previously sa n saved. FCS automatica ngs. FCS automatically s	ved by SCS (SCS set Ily changes to nO as witches to nO as soon
		5	If the remote keypad display is connected to the drive controller corresponding to backup files loaded in the remote keypad disp <i>F IL 3</i> , and <i>F IL 4</i> . These selections replace the current cor configuration in the remote keypad display. FCS automatically operformed.	r, up to four additional se play's EEPROM memory nfiguration with the corre changes to nO as soon a	lections are available F IL I, F IL 2, sponding backup is this action is
			Note: If $\cap \square d$ briefly appears on the display once the parameter is not possible and has not been performed (because the contro- briefly appears on the display once the parameter has switched occurred and the factory settings must be restored using InI. In transferred before trying again.	r has switched to nO, the oller ratings are different, to nO, a configuration t both cases, check the c	e configuration transfer for example). If n E r ransfer error has onfiguration to be
			NOTE: For rECI, InI, and FIL1 to FIL4 to take effect, you must p	press and hold down the	ENT key for 2 s.

¹ SCS and FCS can be accessed via several configuration menus but they concern all menus and parameters as a whole.

FAULT MENU FLT-



Fault Menu parameters can only be modified when the drive is stopped and no run command is present.

On the optional remote keypad display, this menu can be accessed with the switch in the \Brianglerightarrow position.

 Code	Description	Factory Setting
	Automatic restart	nO
	n D : Function inactive $\forall E$ 5: Automatic restart after locking on a fault, if the cause of the fault is not longer present and the oth permit the restart. The restart is performed by a series of automatic attempts separated by increasingly 1 s, 5 s, 10 s, then once per minute for the period defined by tAr. If the restart has not taken place once the maximum duration of restart time, tAr, has elapsed, the proce drive controller remains locked until power is cycled.	her operating conditions longer waiting periods: dure is aborted and the
	The following faults permit automatic restart:	
A E r	External fault (EPF) Loss of 4-20 mA reference (LFF) CANopen fault (COF) System overvoltage (OSF) Loss of a line phase (PHF) Loss of a motor phase (PHF) Do bus overvoltage (ObF) Motor overload (OLF) Serial link (SLF) Drive overheating (OHF)	
	This function requires 2-wire control (tCC = 2C) with tCt = LEL or PFO (page 33).	
	Ensure that an automatic restart will not endanger personnel or equipment in any way. Refer to the War	ning message below.
	Maximum duration of restart process	5 minutes
EAr	5: 5 minutes / D: 10 minutes 3 D: 30 minutes / h: 1 hour 2 h: 2 hours 5 h: 3 hours C L: Unlimited	
	This parameter appears if Atr = YES. It can be used to limit the number of consecutive restarts on a rec	urrent fault.
	Reset fault	no
r 5F	n D: Not assigned L I I: Logic input L11 L I 2: Logic input L12 L I 3: Logic input L13 L I 4: Logic input L14 L I 5: Logic input L15 L I 5: Logic input L16	-

These parameters only appear if the function has been enabled.

A WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Automatic Restart can only be used for machines or installations that present no danger in the event of automatic restarting, either for personnel or equipment.
- If Automatic Restart is active, R1 will only indicate a fault after the restart sequence has timed out.
- Equipment operation must conform to national and local safety regulations.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

FLE-	-]	
[Code	Description	Factory Setting
		Catch on the fly (automatically catch a spinning load on ramp)	nO
		Enables a smooth restart of a spinning load if the run command is maintained after the following events:	
		 Loss of line supply or disconnection Fault reset or automatic restart. See the warning on page 79. Freewheel stop 	
	FLr	The speed given by the drive controller resumes from the estimated speed of the motor at the time of the ramp to the reference speed.	restart, then follows the
		This function requires 2-wire control (tCC = 2C) with tCt = LEL or PFO.	
		n D: Function inactive <i>Y E</i> 5: Function active	
		When the function is enabled, it activates at each run command, resulting in a slight delay (1 second ma	ximum) before start.
		FLr is forced to nO if brake control (bLC) is assigned (page 72).	
		External fault	nO
EEF		n D: Not assigned L I I: Logic input LI1 L I Z: Logic input LI2 L I J: Logic input LI3 L I Y: Logic input LI4 L I S: Logic input LI5 L I S: Logic input LI6	
		If LAC = L3, the following assignments are possible:	
		$\begin{bmatrix} d & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 of the Modbus or CANopen control word $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 of the Modbus or CANopen control word	
		Stop mode in the event of an external fault (EtF)	YES
	EPL	 □ □: Fault ignored □ E 5: Fault with a freewheel stop □ □ □: Fault with a stop on the ramp F 5 E: Fault with a fast stop 	
		Configuration of motor phase loss fault	YES
	0 P L	r \square : Function inactive $\exists E 5$: Triggering of OPF fault $\square \square \square \square E$: No fault is triggered, but output voltage is monitored to avoid an overcurrent when the link with the and a catch on the fly occurs, even if FLr = nO. To be used with a downstream contactor.	motor is re-established
		OPL is forced to YES if brake control (bLC) is assigned (page 72).	
		Configuration of line phase loss fault	YES
	IPL	This parameter is only accessible on three-phase drives.	
		n D: Fault ignored	
		Stop mode in the event of a drive overheating fault (OHF)	YES
	DHL	$r \square$: Fault ignored $\mathcal{Y} \in S$: Fault with a freewheel stop $r \square P$: Fault with a stop on the ramp $F \subseteq L$: Fault with a fast stop	
		Stop mode in the event of a motor overload fault (OLF)	YES
	DLL	r \square : Fault ignored $\mathcal{G} \in \mathcal{G}$: Fault with a freewheel stop r Π P : Fault with a stop on the ramp $F \in \mathcal{G} E$: Fault with a fast stop	

FLE-]		
P	Code	Description	Adjustment Bange	Factory Setting
		Stop mode in the event of a Modbus serial link fault (SLE)	See below	VES
5 L L		\square : Fault ignored $\exists E \in S$: Fault with a freewheel stop $r \square P$: Fault with a stop on the ramp $F \in S \perp E$: Fault with a stop		
	E O L	Stop mode in the event of a CANopen serial link fault (COF) $n \square$: Fault ignored $\mathcal{G} \in S$: Fault with a freewheel stop $r \square P$: Fault with a stop on the ramp $F \in E$: Fault with a fast stop	See below.	YES
	EnL	Configuration of auto-tuning fault (tnF)	See below.	YES
		Step mode in the event of a loss of 4, 20 mA simplification (LEE)	Cashalaw	-0
	LFL	The event of a loss of 4 2 of the signal radii (LFT) r_{i} \square : Fault ignored (only value possible if CrL3 ≤3 mA, see page 34) $y \in 5$: Fault with a freewheel stop $L \notin F$: The drive controller switches to the fallback speed (see LFF parameter be r_{i} $L \in 5$: The drive controller maintains the speed at which it was running when the r_{i} $\square P$: Fault with a stop on the ramp $F \in 5$: Fault with a fast stop Before setting LFL to YES, rMP, or FSt, check the connection of input Al3. Otherw to an LEF fault	low) fault occurred until the fa vise, the drive controller n	ult is no longer preser
		Fallback speed	0 to 500 Hz	10 Hz
	LFF	Fallback speed setting for stopping in the event of a fault	010000112	10112
	Derated operation in the event of an undervoltage See below. n D: Function inactive y E 5: The line voltage monitoring threshold is: ATV31•••M2: 130 V ATV31•••M3X: 130 V ATV31•••M3X: 130 V ATV31•••M3X: 340 V In this case, a line choke must be used and the performance of the drive controller cannot be guara			nO
		In order to assign this function, you must press and hold down the ENT key for 2	seconds.	<u> </u>
5 E P		Controlled stop on loss of mains power \square : Lock the drive controller and stop the motor on a freewheel $\square \square 5$: Use the inertia to maintain the drive controller power supply as long as por $\square \square F$: Stop on the active ramp (dEC or dE2) F 5 L : Fast stop. The stopping time depends on the inertia and the braking abilit	See below. ossible y of the drive controller.	nO
		Fault inhibit	See below.	nO
		CAUTION LOSS OF FAULT PROTECTION Inhibiting faults may damage the drive controller beyond repair by preventing s	hutdown upon	
	InH	occurrence of a fault. Failure to follow this precaution can result in equipment damage.		
		n D: Not assigned L / /: Logic input L11 L / Z: Logic input L12 L / J: Logic input L13 L / 4: Logic input L14 L / 5: Logic input L15 L / 5: Logic input L16		
		Fault monitoring is active when the input is in state 0. It is inactive when the input All active faults are reset when the input state changes from 1 to 0.	t is in state 1.	
		NOTE: To assign this function, you must press and hold down the ENT key for 2	seconds.	
	r Pr	Operating time reset to zero n D: No r L H: Operating time reset to zero	See below.	nO
		The rPr parameter is automatically set to nO as soon as the reset to zero is performed	ormed	

COMMUNICATION MENU COM-



The Communication menu parameters can only be modified when the drive controller is stopped and no run command is present. Modifications to parameters Add, tbr, tFO, AdCO, and bdCO take effect only after a restart.

On the optional remote keypad display, this menu can be accessed with the switch in the \vec{h} position.



Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting
Rdd	Modbus: Drive address	1 to 247	1
	Modbus: Transmission speed		19200 bps
Еbr	 <i>Y</i>. <i>B</i>: 4800 bps <i>G</i>. <i>B</i>: 9600 bps <i>I G</i>. <i>C</i>: 19200 bps 		
	NOTE: The remote keypad display can only be used with the transmission speed	l set to 19200 bps.	
	Modbus communication format	See below.	8E1
E F D	$B \square I: 8$ data bits, odd parity, 1 stop bit $B E I: 8$ data bits, even parity, 1 stop bit $B n I: 8$ data bits, no parity, 1 stop bit $B n 2: 8$ data bits, no parity, 2 stop bits NOTE: The remete known display can park be used with the communication for	mat aat ta 8 data bita, ay	on pority 1 stop bit
	NOTE: The ternole keypad display can only be used with the communication for	nai sei io 8 daia diis, ev	en panty, i stop bit.
660	Modbus: Time-out	0.1 to 10 s	10 s
A 9 C D	CANopen: Drive address	0 to 127	0
	CANopen: Transmission speed	See below.	125
6 d C D	<i>I</i> □. □: 10 kbps <i>2</i> □. □: 20 kbps <i>5</i> □. □: 50 kbps <i>I</i> ≥ 5. □: 125 kbps <i>2</i> 5□. □: 250 kbps <i>5</i> □□. □: 500 kbps <i>I</i> □□□: 1000 kbps		
	CANopen: Error registry (read-only)	See below.	
ErCO	D: No error I: Bus off error 2: Life time error 3: CAN overrun 4: Heartbeat error		
	Forced local mode	See below.	nO
F L D	n D: Not assigned L I I: Logic input L11 L I 2: Logic input L12 L I 3: Logic input L13 L I 4: Logic input L14 L I 5: Logic input L15 L I 5: Logic input L16 In forced local mode, the terminal block and drive keypad display regain control of	of the drive controller	
L			

Code	Description	Adjustment Range	Factory Setting	
	Selection of the reference and control channel in forced local mode	Soo bolow	Al1	
	Can only be accessed if LAC = 3		AIP for ATV31 •••••• A	
5 / 9 5	In forced local mode, only the speed reference is taken into account. PI functions, summing inputs, etc. are not active. Refer to the diagrams on pages 42 to 45.			
FLUL	 I: Analog input AI1, logic inputs LI I: Analog input AI2, logic inputs LI I: J: Analog input AI3, logic inputs LI I: P: Potentiometer (ATV31++++++ A controllers only), RUN/STOP buttons 			
	L C C: Remote keypad display: LFr reference (page 26), RUN/STOP/FWD/REV	buttons		



DISPLAY MENU SUP-



The display menu parameters can be accessed with the drive controller running or stopped. This menu can be accessed with the access locking switch on the remote keypad display in any position.

Some functions have numerous parameters. To simplify programming and to keep parameter lists short, these functions have been grouped in submenus. Like menus, sub-menus are identified by a dash after their code. For example, LIA- is a submenu.

When the drive controller is running, the value of one of the display parameters is shown. To change the parameter displayed, scroll to the desired display parameter and press the ENT key. To retain your selection as the new default, press and hold the ENT key again for 2 seconds. The value of this parameter will be displayed during operation, even after power to the drive controller has been cycled. If the new choice is not confirmed by pressing the ENT key a second time, the drive controller will return to the previous parameter after power is cycled.

<u>5 U P -</u>			
	Code	Description	Adjustment Range
	LFr	Frequency reference for control via the drive controller keypad or the remote keypad display	0 to 500 Hz
	r P I	Internal PI reference	0 to 100%
	FrH	Frequency reference before ramp (absolute value)	0 to 500 Hz
	r F r	Output frequency applied to the motor	- 500 Hz to + 500 Hz
	5 P d I 5 P d 2 5 P d 3	Output value in customer units SPd1, SPd2, or SPd3 depending on the SdS parameter, se	ee page 29. Factory setting is SPd3.
	LEr	Motor current	
		Motor power	
	U P r	100% = Nominal motor power, calculated using the parameter	eters entered in the drC- menu.
	ULn	Line voltage (Vac) calculated from the measured voltage o	n the DC bus
		Motor thermal state	
	E H r	100% = Nominal thermal state 118% = OLF threshold (motor overload)	
	E H d	Drive thermal state 100% = Nominal thermal state 118% = OHF threshold (drive overheating)	
	LFE	Last fault $b \ L \ F : Brake control fault$ $[F \ F : Configuration (parameters) incorrect$ $[F \ I: Configuration (parameters) invalid [D \ F : Configuration (parameters) invalid E \ F : Capacitor pre-charge fault E \ F : Capacitor pre-charge fault E \ F : EEPROM memory faultE \ F : EEPROM memory fault [T \ F : Internal faultI \ F : Internal faultI \ F : Internal faultL \ F : 4 - 20 \text{ mA fault on Al3}n \ D \ F : No fault savedD \ b \ F : DC bus overvoltage faultD \ F : Overcurrent faultD \ F : Overcurrent faultD \ F : Motor overload faultD \ F : Motor overload faultD \ F : Line supply overvoltage faultP \ H \ F : Line supply phase loss faultS \ F : Modsus communication faultS \ D \ F : Motor overspeed faultE \ n \ F : Auto-tuning faultU \ S \ F : Line supply undervoltage faultU \ S \ F : Line supply undervoltage fault$	
	D E r	Motor torque 100% = Nominal motor torque, calculated using the param	eters entered in the drC- menu.
	r	Total time the motor has been powered up: 0 to 9999 (hours), then 10.00 to 65.53 (khours). Can be reset to zero by the rPr parameter in the FLt- menu	(see page 81).



Code	Description
	Terminal locking code
	Allows the drive configuration to be protected with an access locking code.
	NOTE: Before entering a code, be sure to record it.
	D F F : No access locking code
	• To lock the access, use the A key to enter a code (2 to 9999) and press ENT. "ON" appears on the screen to indicate that the parameters have been locked.
	□ n: A code (2 to 9999) is locking the access to the drive controller
C 0 d	 To unlock the access, use the key to enter the access code (2 to 9999) and press ENT. The code remains on the display and the access is unlocked until the next time the power is removed from the controller. Parameter access will be locked again the next time power is reapplied. If an incorrect code is entered, the display changes to "ON" and the parameters remain locked.
	XXXX: Parameter access is unlocked (the code remains on the screen).
	 To reactivate locking with the same code when the parameters have been unlocked, return to ON. using the ▼ button then press ENT. "ON" appears on the screen to indicate that the parameters have been locked. To lock the access with a new code when the parameters have been unlocked, enter a new code (increment the display using ▲ or ▼) and press ENT. "ON" appears on the screen to indicate that the parameters have been locked.
	• To clear locking when the parameters have been unlocked, return to OFF using the ♥ button and press ENT. "OFF" remains on the screen. The parameters are unlocked and will remain unlocked.
	When the access is locked using a code, only the display parameters are accessible, with only a temporary choice of the parameter displayed.
	Auto-tuning status. See page 31.
£ U 5	 E R b: The default stator resistance value is used to control the motor. P E r d: Auto-tuning has been requested, but not yet performed. P r D D: Auto-tuning in progress. F R I L: Auto-tuning has failed. d D r E: Auto-tuning is complete. The stator resistance measured by the auto-tuning function is used to control the motor. 5 L r d: Auto-tuning is complete. The cold stator resistance (rSC other than nO) is used to control the motor.
	Indicates the ATV31 firmware version.
UBF	For example, 1102 = V1.1 IE02.
LIA-	Logic input functions
L I I A L I 2 A L I 3 A L I 4 A L I 5 A L I 5 A L I 6 A	Can be used to display the functions assigned to each input. If no functions are assigned, nO is displayed. Use \blacktriangle and \forall to scroll through the functions. If a number of functions have been assigned to the same input, ensure that they are compatible.
	Can be used to display the state of the logic inputs (using the segments of the display: $high = 1$, $low = 0$)
L 15	State 1 State 0 State
	Example above: LI1 and LI6 are at 1, LI2-LI5 are at 0.
AIA-	Analog input functions
R I I R R I 2 R R I 3 R	Can be used to display the functions assigned to each input. If no functions have been assigned, nO is displayed. Use \blacktriangle and \bigvee to scroll through the functions. If a number of functions are assigned to the same input ensure that have are compatible

SECTION 4: MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

PRECAUTIONS	Read the following safety statements before proceeding with any maintenance or troubleshooting procedures.				
	HAZARDOUS VOLTAGE				
	 Disconnect all power before servicing the drive controller. 				
	 Read and understand these procedure and the precaution on page 16 of this manual before servicing the ATV31 drive controllers. 				
	 Installation, adjustment, and maintenance of these drive controllers must be performed by qualified personnel. 				
	Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.				
ROUTINE MAINTENANCE	Perform the following steps at regular intervals:				
	Check the condition and tightness of the connections.				
	 Make sure that the ventilation is effective and that the temperature around the drive controller remains at an acceptable level. 				
	Remove dust and debris from the drive controller, if necessary.				
NORMAL DISPLAY	A normal display with no fault present and no run command shows:				
	• The value of one of the display parameters (see page 84).				
	Init: Initialization sequence				
	rdY: Drive ready				
	 dcb: DC injection braking in progress 				
	nSt: Freewheel stop. See page 17.				
	FSt: Fast stop				
	tUn: Auto-tuning in progress				
FAULT DISPLAY	If a problem arises during setup or operation, ensure that all ambient environment, mounting, and connection recommendations have been followed.				
	The first fault detected is stored and displayed, flashing, on the screen. The drive controller locks and the fault relay (RA-RC) contact opens, if it has been configured for this function.				
Drive Controller Does Not Start, No Fault Displayed	If the drive controller will not start and there is no display indication, consider the following:				
	1. Check the power supply to the drive controller.				
	2. The assignment of the fast stop or freewheel stop functions prevents the drive controller from starting if the corresponding logic inputs are not powered up. In this case, the drive controller displays nSt in freewheel stop mode and FSt in fast mode. This is normal, since these functions are active at zero speed so that the drive controller will stop safely if there is a wire break.				
	3. Ensure that the run command inputs have been actuated in accordance with the chosen control mode (tCC parameter in the I-O- menu. See page 33).				

Clearing Faults

Faults Which Cannot Be Automatically Reset

- 4. If an input is assigned to the limit switch function and this input is at state 0, the drive controller can only be started by sending a command for the opposite direction (see page 76).
- If the reference channel (page 41) or the control channel (page 42) is assigned to Modbus or CANopen, the drive controller displays nSt on power up and remains stopped until the communication bus sends a command.

The drive controller can be unlocked after a fault by the following methods:

- Removing power from the drive controller until the display clears.
- Automatically, if the automatic restart function is enabled (parameter Atr is set to Yes, see page 79)
- By a logic input, if a logic input is assigned to the fault reset function (parameter rSF assigned to LI•, see page 79)

Faults which cannot be automatically reset are listed in the table below. To clear these faults:

- 1. Remove power from the drive controller.
- 2. Wait for the display to go off completely.
- 3. Determine the cause of the fault and correct it.
- 4. Reapply power.

bLF, CrF, OCF, SOF, and tnF can also be reset remotely via a logic input. Refer to the rSF parameter on page 79.

Fault	Probable Cause	Remedy
Ь L F Brake sequence	Brake release current not reached	 Check the drive controller and motor connections. Check the motor windings. Check the lbr setting in the FUn- menu. Refer to page 72.
<i>E ⊢ F</i> Precharge circuit fault	Precharge circuit damaged	Reset the drive controller.Replace the drive controller.
In F Internal fault	 Internal fault Internal connection fault 	 Remove sources of electromagnetic interference. Replace the drive controller.
E F Overcurrent	 Incorrect parameter settings in the SEt- and drC- menus Acceleration too rapid Drive controller and/or motor undersized for load Mechanical blockage 	 Check the SEt- and drC-parameters. Ensure that the size of the motor and drive controller is sufficient for the load. Clear the mechanical blockage.
5 <i>E F</i> Motor short circuit	 Short circuit or grounding at the drive controller output Significant ground leakage current at the drive controller output if several motors are connected in parallel 	 Check the cables connecting the drive controller to the motor, and check the motor insulation. Reduce the switching frequency. Connect output filters in series with the motor.
5 II F Overspeed • Overhauling load		 Check the motor, gain, and stability parameters. Add a braking resistor. Check the size of the motor, drive controller, and load.
L n F Auto-tuning fault	 Motor or motor power not suitable for the drive controller Motor not connected to the drive controller 	 Use the L or the P ratio (see UFt on page 31). Check the presence of the motor during auto-tuning. If a downstream contactor is being used, close it during auto-tuning.

Faults Which Can Be Automatically Reset

After the cause of the fault has been removed, the faults in the table below can be reset:

- With the automatic restart function. Refer to the Atr parameter in the FLtmenu on page 79.
- Via a logic input. Refer to the rSF parameter in the FLt- menu on page 79.
- By cycling power to the drive controller.

Fault	Probable Cause	Remedy	
E D F Serial link failure CANopen	Loss of communication between the drive controller and communication device or remote keypad.	 Check the communication bus. Refer to the product-specific documentation. 	
E P F External fault	User defined	User defined	
L F F Loss of 4-20 mA follower	Loss of the 4-20 mA reference on input AI3	Check the connection on input AI3.	
D b F Overvoltage during deceleration	 Braking too rapidly Overhauling load 	 Increase the deceleration time. Install a braking resistor if necessary. Activate the brA function if it is compatible with the application. Refer to page 52. 	
H F Drive overload	 Drive controller or ambient temperature are too high. Continuous motor current load is too high. 	Check the motor load, the drive controller ventilation, and the environment. Wait for the drive controller to cool before restarting.	
D L F Motor overload	 Thermal trip due to prolonged motor overload Motor power rating too low for the application 	Check the ItH setting (motor thermal protection, page 26), check the motor load. Allow the motor to cool before restarting.	
<i>D P F</i> Motor phase failure	 Loss of phase at drive controller output Downstream contactor open Motor not connected Instability in the motor current Drive controller oversized for motor 	 Check the connections from the drive controller to the motor. If a downstream contactor is being used, set OPL to OAC. Refer to page 80. Test the drive controller on a low power motor or without a motor: set OPL to nO. Refer to page 80. Check and optimize the UFr (page 27), UnS (page 30), and nCr (page 30) parameters and perform auto-tuning (page 31). 	
 D 5 F Overvoltage during steady state operation or during acceleration Line voltage too high Line supply transients 		 Check the line voltage. Compare with the drive controller nameplate rating. Reset the drive controller. 	
Р Н F Input phase failure	 Input phase loss, blown fuse Three-phase drive controller used on a single phase line supply Input phase imbalance Transient phase fault NOTE: This protection only operates with the drive controller running under load. 	 Check the connections and the fuses. Disable the fault by setting IPL to nO. Refer to page 80. Verify that the input power is correct. Supply three-phase power if needed. 	
5 L F Serial link failure Modbus	Loss of connection between the drive controller and the communication device or the remote keypad display.	 Check the communication connection. Refer to the product-specific documentation. 	

Faults That Reset When the Fault Is Cleared

Fault	Probable Cause	Remedy	
<i>E F F</i> Configuration fault	The parameter configurations are not suited to the application.	Restore the factory settings or load the backup configuration, if it is valid. See parameter FCS in the drC- menu, page 35.	
<i>F</i> / Configuration fault loaded in the drive controller via the serial link are not suited to the application.		Check the configuration loaded previously.Load a compatible configuration.	
リ 5 F Undervoltage	 Line supply too low Transient voltage dip Damaged precharge resistor 	 Check the line voltage. Check the setting of the UNS parameter. See page 30. Replace the drive controller. 	

CONFIGURATION SETTINGS TABLES

Use the configuration settings tables beginning on page 91 to prepare and record the configuration before programming the drive controller. It is always possible to **return to the factory settings** by setting the FCS parameter to Init in the drC-, I-O-, CtL-, or FUn- menus. See pages 32, 35, 49, or 77.

Drive Controller and Customer ID

Drive Controller ATV31.....

Customer ID no. (if applicable).....

1st level Adjustment Parameter



Settings Menu	
0	

Code	Factory Setting	Custom Setting	Code	Factory Setting	Custom Setting
ACC	3 s	S	r P 2	30%	%
AC 2	5 s	S	r P B	60%	%
d E 2	5 s	S	r P 4	90%	%
d E C	3 s	S	5 P 2	10 Hz	Hz
ERI	10%	%	5 P 3	15 Hz	Hz
F A S	10%	%	5 P 4	20 Hz	Hz
E A B	10%	%	5 P 5	25 Hz	Hz
ĿЯЧ	10%	%	5 P 6	30 Hz	Hz
LSP	0 Hz	Hz	5 P 7	35 Hz	Hz
H S P	bFr	Hz	5 P 8	40 Hz	Hz
I E H	According to drive rating	A	5 P 9	45 Hz	Hz
UFr	20%	%	5 P I D	50 Hz	Hz
FLG	20%	%	SPII	55 HZ	Hz
SER	20%	%	5 P 1 2	60 Hz	Hz
S L P	100 Hz	%	5 P I 3	70 Hz	Hz
IdE	0.7 ln (1)	A	5 <i>P 14</i>	80 Hz	Hz
ΕdΓ	0.5 s	S	5 P I 5	90 Hz	Hz
E d E I	0.5 s	S	5 P 16	100 Hz	Hz
SdC I	0.7 ln (1)	A	ELI	1.5 ln ¹	A
Ed[2	0 s	S	E L 2	1.5 ln ¹	A
5 d C 2	0.5 ln (1)	A	EL S	0 (no time limit)	S
JPF	0 Hz	Hz	r S L	0	
JF 2	0 Hz	Hz	UFr2	20%	%
J G F	10 Hz	Hz	FLG2	20%	%
r P G	1		SER2	20%	%
r IG	1/s	/ s	SLP2	100%	%
FЬS	1		FEd	bFr	Hz
PIC	nO		ЕЕd	100%	%
			ГĿЬ	In ¹	A
			5 d 5	30	

4 kHz

SFr

¹ In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.



These parameters only appear if the corresponding function is enabled. The majority can also be accessed and adjusted in the function configuration menu. Those which are underlined appear in factory settings mode.

© 2004 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

kHz

Menu



Code	Factory Setting	Custom Setting	
ЬFг	50 Hz	Hz	
U n 5	Varies with drive rating	V	
Fr 5	50 Hz	Hz	
n E r	Varies with drive rating	А	
n 5 P	Varies with drive rating	RPM	
C 0 5	Varies with drive rating		
r 5 E	nO		

Code	Factory Setting	Custom Setting
EU S	tAb	
UFE	n	
nr d	YES	
SFr	4 kHz	kHz
<i>LFr</i>	60 Hz	Hz
5rF	nO	



Code	Factory Setting	Custom Setting
ΕCC	2C ATV31•••••A: LOC	
ECE	trn	
	if tCC = 2C, LI2	
r r 5	if tCC = 3C, LI3	
	if tCC = LOC: nO	
[rl]	4 mA	mA
[rH]	20 mA	mA

Code	Factory Setting	Custom Setting
AD IE	0A	
d 0	nO	
r l	FLt	
r 2	nO	

Control Menu

Code	Factory Setting	Custom Setting
LAC	L1	
Frl	Al1 AIP for ATV31	
Fr2	nO	
rFE	Fr1	
EHEF	SIM	
E d I	tEr LOC for ATV31	

Code	Factory Setting	Custom Setting
C d 2	Mdb	
C C 5	Cd1	
C D P	nO	
LEE	nO	
PSE	YES	
r 0 E	dFr	



These parameters only appear if the corresponding function is enabled.

Application Functions Menu



Code		Factory Setting	Custom Setting		Co	de	Factory Setting	Custom Setting
	r P E	LIn			J D G -	J 0 G	If tCC = 2C: nO If tCC = 3C: LI4 If tCC = LOC: nO	
	ERI	10%	%			JGF	10 Hz	Hz
	F H S	10%	%			U S P	nO	
	ĿЯЭ	10%	%		UPd-	d 5 P	nO	
	ĿЯЧ	10%	%			5 E r	nO	
r PE -	ACC	3 s	s			PIF	nO	
	dEC	3 s	S			r P G	1	
	r P 5	nO				r IG	1	
	Frb	0	Hz			FЬS	1	
	AC 2	5 s	S			PIC	nO	
	d E 2	5 s	S			Pr2	nO	
	ЬrЯ	YES			P I -	PгЧ	nO	
	SEE	Stn				r P 2	30%	%
	FSE	nO				rРЭ	60%	%
	d E F	4				rРЧ	90%	%
5 E C -	d E I	nO				r 5 L	0	
	IdE	0.7 In	A			PII	nO	
	EdE	0.5 s	S			r P I	0%	%
	n 5 E	nO				ЬΙС	nO	
	AdC	YES				brL	Varies with drive	Hz
	Ed[I	0.5 s	S			lbr	controller rating	A
AGC -	SdC I	0.7 ln ¹	A		<i>ЬЬС -</i>	brt	0.5 s	S
	Ed[2	0 s	S			ЬЕ п	nO	Hz
	5 <i>d C 2</i>	0.5 ln ¹	A			ЬЕЕ	0.5 s	S
	5 A 2	AI2				ЬІР	nO	
5HI-	5 A 3	nO				L C Z	nO	
h				_	LLC'-	EL2	1.5 ln ¹	A

¹ In corresponds to the nominal drive current indicated in the ATV31 Installation Manual and on the drive controller nameplate.

These parameters only appear if the corresponding function is enabled. They can also be accessed in the SEt- menu.

Application Functions Menu (Continued)



Code		Factory Setting	Custom Setting	
	P 5 2	If tCC = 2C: LI3 If tCC = 3C: LI4 If tCC = LOC: LI3		
	P 5 4	If tCC = 2C: LI4 If tCC = 3C: nO If tCC = LOC: LI4		
	P 5 8	nO		
	P 5 1 6	nO		
	5 P 2	10 Hz		Hz
	5 P 3	15 Hz		Hz
	5 P 4	20 Hz		Hz
P55-	5 P 5	25 Hz		Hz
	5 P 6	30 Hz		Hz
	5 P 7	35 Hz		Hz
	5 P 8	40 Hz		Hz
	5 P 9	45 Hz		Hz
	5 P I D	50 Hz		Hz
	5 P I I	55 Hz		Hz
	5 P I 2	60 Hz		Hz
	5 P I 3	70 Hz		Hz
	5 P I 4	80 Hz		Hz
	5 P I 5	90 Hz		Hz
	5 P I 6	100 Hz		Hz

Code		Factory Setting	Custom Setting	
E H P nO		nO		
	U n 5 2	Varies with drive controller rating		V
	Fr 52	50 Hz		Hz
CHP-	n[r2			А
	n 5 P 2	Varies with drive		RPM
	C O S 2	controller rating		
	UFE2	n		
	UFr2	20%		%
	FLG2	20%		%
	SERZ	20%		%
5 <i>L P 2</i> 100 Hz		100 Hz		Hz
	LAF	nO		
L 5 E -	LAr	nO		
	LAS	nSt		

These parameters only appear if the corresponding function is enabled. They can also be accessed in the SEt- menu.



Code	Factory Setting	Custom Setting
A E r	nO	
EAr	5	
r S F	nO	
FLr	nO	
EEF	nO	
EPL	YES	
0 P L	YES	
IPL	YES	
DHL	YES	
OLL	YES	

Code	Factory Setting	Custom Setting
SLL	YES	
C D L	YES	
EnL	YES	
LFL	nO	
LFF	10 Hz	Hz
drn	nO	
SEP	nO	
In H	nO	
r P r	nO	



These parameters only appear if the corresponding function is enabled.

Communication Menu



Code	Factory Setting	Custom Setting
Add	1	
ŁЬг	19200	
E F D	8E1	
E E D	10 s	S
AGCO	0	

Code	Factory Setting	Custom Setting
Ь Ј С О	125	
FLD	nO	
FLOC	Al1 AIP for ATV31	

ENGLISH

INDEX OF PARAMETER CODES

7
5
97
$\overline{\mathbf{n}}$
¥
С Т

Code	See Page:	Code	See Page:	Code	See Page:	Code	See Page:
AC 2	26	Frb	52	rFr	85	EAr	79
ACC	26	FSE	53	r 16	68	ŁЬг	82
A d C	55	FEd	29	r D E	49	FEE	33
A d C O	82	HSP	26	r P 2	68	ECE	33
Rdd	82	lbr	72	r P 3	68	EdE	27
A I IA	86	IdE	53	r P 4	68	Ed[I	27
A 12A	86	InH	81	r P G	68	Ed[2	27
A I J A	86	IPL	80	rPl	69	E F r	32
AD IE	86	IEH	26	rPl	85	ĿНd	85
Atr	79	JF 2	28	r P r	81	EHr	85
6 7 6 7	82	JGF	28	r P S	52	EL S	28
ЬЕл	72	J D G	60	r P E	51	E E d	29
6 E E	72	JPF	28	rr5	33	E E D	82
bFr	30	LAC	46	r 5 [31	E U n	31
- 	72	LAF	76	r 5 F	79	E U S	31
<u>ь</u> г	72	LAr	76	r 5L	69	E U S	86
bcA	52	LAS	76	rEH	85	UdP	86
brL	72	L C 2	73	5 A 2	56	UFr	27
brt	72	LEE	48	5 A 3	56	UFr2	75
<u> </u>	48	LEr	85	565	32	UFE	31
	47	LFF	81	5 d C	55	UFE2	75
<u> </u>	47	LFL	81	5362	55	ULn	85
	47	LFr	85	5 d 5	29	Un S	30
ГНР	74	LFE	85	SFr	29	Un 52	74
	73	LIIA	86	SLL	81	USP	63
	28	L I Z A	86	SLP	27		
	86	LIJA	86	SLP2	75	_	
	48	LIYA	86	5 P I D	59	_	
	30	LISA	86	SPII	59	_	
<u> </u>	75	L I 6 A	86	5 P 1 2	59	_	
	34	L 15	86	5 P I 3	59	_	
	34	LSP	26	5 P I 4	59	_	
	29	nEr	30	5 P I 5	59	_	
	53	n[r2	74	5 P 1 6	59	_	
	53	nrd	32	5 P 2	59		
d E 2	52	n 5 P	30	5 P 3	59	_	
dec	52	n 5 P 2	74	5 P 4	59	_	
<u>d 0</u>	34	n 5 E	54	5 P 5	59	_	
	81	OHL	80	5 P 6	59	_	
d 5 P	63	OLL	80	5 P 7	59	_	
FPI	80	OPL	80	5 P 8	59	_	
FrE	82	0 P r	85	5 P 9	59	_	
FFF	80	0 E r	85	SPdl	85	_	
E 6 5	28	PIC	68	5 P d 2	85	_	
FES	32	PIF	68	5 P d 3	85	_	
FLG	27	Pr2	68	SrF	32	_	
FLG2	28	Pr4	68	SER	27	_	
FLD	82	P5 16	59	5682	75	_	
	83	P 5 2	58	SEP	81	_	
FLC	80	P54	58	5 E r	63	_	
Fel	46	PSB	58	566	53	_	
F = 2	46	PSE	49	 EAI	26		
Fell	85		34	<u> </u>	26		
F = 5	30	- 2	34	 	26		
	74		47	<u> </u>	26		
rrbď	/4					_	

INDEX OF FUNCTIONS

Function	See Page:
+/- speed	61
2-wire/3-wire control	33
Analog/logic output AOC/AOV	34
Automatic restart	79
Automatic DC injection	55
Brake control	70
CANopen: Drive address	82
Catch on the fly (automatically catch a spinning load on ramp)	80
Control and reference channels	36
Control channel switching	48
Current limit	28
DC injection via logic input	53
Deceleration ramp adaptation	52
Drive thermal protection	13
Drive ventilation	13
Fast stop via logic input	53
Flying restart (automatic catching a spinning load on ramp)	80
Forced local mode	82
Freewheel stop via logic input	54
Function access level	46
Jog operation	60
Management of limit switch	76
Modbus: Drive address	82
Motor control auto-tuning	31
Motor switching	74
Motor thermal protection	14
Motor thermal protection - max. thermal current	26
PI regulator	64
Preset speeds	57
Ramp switching	52
Ramps	51
Reference switching	47
Relay R1	34
Relay R2	34
Reset of current fault	79
Return to factory settings/restore configuration	32
Saving the configuration	32
Selection of the type of voltage/frequency ratio	31
Skip frequency	28
Stop modes	53
Summing inputs	56
Switching for second current limit	73
Switching frequency	29

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN	Gama de productos	101
	Acerca de este documento	101
	Categorías de riesgos y símbolos especiales	102
	Asistencia técnica del producto	102
	Descripción general sobre la puesta en servicio	103
	Recomendaciones preliminares	104
	Precauciones	104
	Arrangue desde la alimentación de línea	105
	Energización después de restablecer una falla manual o	
	un comando de paro	105
	Prueba con un motor de baia potencia o sin un motor	105
	Uso de motores en paralelo	105
	Funcionamiento en un sistema conectado a tierra por impedancia	. 105
	Recomendaciones de programación	105
	Aiustes de fábrica	106
	Protección térmica del variador	107
	Ventilación	107
	Protección térmica del motor	108
		100
SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN	Terminal de programación y ajustes del variador	110
	Variadores ATV31••••••	110
	Variadores ATV31•••••A	110
	Funciones de las teclas	111
	nSt: parada libre	111
	Terminal de programación y ajustes remota	112
	Almacenamiento y carga de las configuraciones	112
	Acceso a los menús	113
	Acceso a los parámetros	114
	Parámetro bFr	114
	Compatibilidad entre funciones	115
	Funciones de aplicación de las entradas lógicas y analógicas	116
SECCIÓN 3: MENÚS	SEt- Menú de Aiustes	. 119
	drC- Menú de Control del variador	. 123
	I-O- Menú de Asignación de E/S	127
	Ctl - Menú de Control	130
	Canales de control	130
	Parámetro I AC	131
	Parámetro LAC – $ 10 2$	132
	Parámetro I $\Delta C = 1.3$	133
	Canal de referencia para $ \Delta C - 1 $ o	135
	Canal de control para $LAC = 11 \text{ o } 12$	136
	Canal de referencia para $ AC - 3 $	137
	Canal de control para LAC – LO	107
	CHCE = SIM referencie v control combinados	100
	Canal do control para $ AC - I2\rangle$	130
	CHCE = SEP mode mixte (referencie y control distintes)	120
	El In Monú de Euroiones de enlisseión	144
	Fori- menu de Funciones de aplicación	. 144
	Entradas Sumauoras	150
	velocidades preseleccionadas	IOI 155
	+/- VEIUUIUdu	150
	⊓tyulauul Fl Funcionamiente manuel, automática con reguladar DI	0CI
	Funcionamiento manual-automatico con regulador PI	100
	Control de treno	. 164
	Gestion de los interruptores de limite	. 1/0
	FLI- MENU DE FAIlOS	. 1/2
	CUIVI- Menu de Comunicación	1/6
	SUP- Menu de Supervision	178

SECCIÓN 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Precauciones	
Y DIAGNÓSTICO DE	Servicio de mantenimiento de rutina	
PROBLEMAS	Visualización de fallas	
	El variador no arranca ni muestra ninguna falla	
	Eliminación de fallas	
	Fallas que no pueden restablecerse automáticamente	
	Fallas que pueden restablecerse automáticamente	
	Fallas que se restablecen al borrarse la falla	
	Tablas de configuración de los ajustes	184
	Variador de velocidad e ID del cliente	
	Parámetro de ajuste del 1er nivel	
	Menú Ajustes	
	Menú Control del variador	
	Menú Asignación de E/S	
	Menú Control	
	Menú Funciones de aplicación	
	Menú Funciones de aplicación (continuación)	
	Menú Fallos	
	Menú Comunicación	
	Índice de los códigos de parámetros	190
	Indice de las funciones	

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

GAMA DE PRODUCTOS

Altivar 31 (ATV31) es una familia de variadores de velocidad de ~ (c.a.) de frecuencia ajustable que se utiliza para controlar motores asíncronos de tres fases. Estos se encuentran disponibles en las siguientes gamas:

- 0,18 a 2,2 kW (0,25 a 3 hp) 208/230/240 V~, entrada monofásica
- 0,18 a 15 kW (0,25 a 20 hp) 208/230/240 V~, entrada trifásica
- 0,37 a 15 kW (0,5 a 20 hp) 400/460/480 V~, entrada trifásica
- 0,75 a 15 kW (1 a 20 hp) 525/575/600 V~, entrada trifásica

Algunos variadores ATV31 se encuentran disponibles con un potenciómetro de referencia, un botón de ejecución y un botón de paro/restablecimiento. En este manual se utiliza la forma "variadores ATV31•••••A" para hacer referencia a ellos. El símbolo "•" en un número de catálogo indica la parte del número que varía según el tamaño o valor nominal del variador.

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Este manual contiene las instrucciones de programación de los variadores de velocidad ATV31. La siguiente documentación también viene incluida con el envío del variador:

- Guía de instalación de los variadores de velocidad Altivar 31, VVDED303041US
- Guía de puesta en servicio de los variadores de velocidad Altivar 31, VVDED303043US

Consulte la *Guía de instalación de los variadores de velocidad ATV31* para obtener instrucciones sobre su recibo, inspección, montaje, instalación y alambrado. Consulte la *Guía de puesta en servicio de los variadores de velocidad ATV31* para obtener las instrucciones de puesta en servicio con las configuraciones de fábrica.

Consulte el índice de códigos de parámetros y el índice de funciones en las páginas 190–191 para obtener un índice en orden alfabético de los códigos y funciones que se tratan en este manual.

NOTA: A través de este manual, y en la terminal de programación y ajustes, aparecerá un guión después del código de menú y sub-menú para diferenciarlos de los códigos de parámetros. Por ejemplo, SEt- es un menú, pero ACC es un parámetro.

CATEGORÍAS DE RIESGOS Y SÍMBOLOS ESPECIALES

Los siguientes símbolos y mensajes especiales que figuran en este manual o en el equipo advierten al usuario de riesgos potenciales.

El símbolo de un rayo o el hombre ANSI en una etiqueta de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" adherida al equipo indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se observan las instrucciones.

El símbolo de punto de admiración en un mensaje de seguridad en el manual indica riesgos potenciales de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

Símbolo	Nombre
4	Rayo
Ĩ.	Hombre ANSI
	Punto de admiración

A PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **podrá** causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar la muerte o lesiones serias.

A PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar daño a la propiedad.

ASISTENCIA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el Grupo de asistencia técnica. El personal de este grupo se encuentra a su disposición desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, hora del este de los EUA, para asistirle en la selección de productos, preguntas con respecto al arranque y diagnóstico del producto o problemas de aplicación. También encontrará asistencia telefónica de emergencia a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año.

Teléfono en los EUA	001 919-266-8600
Llamada gratis en los EUA	888-Square D (888-778-2733)
Correo electrónico	drivepsg@us.schneider-electric.com
Fax	001 919-217-6508

DESCRIPCIÓN GENERAL SOBRE LA PUESTA EN SERVICIO

El siguiente procedimiento es una descripción general de los pasos mínimos necesarios para poner en servicio un variador de velocidad ATV31. Consulte la *Guía de instalación de los variadores de velocidad ATV31* para realizar los pasos de montaje, alambrado y de medición de la tensión del bus. Consulte las secciones apropiadas de este manual al realizar la programación.

- 1. Monte el variador de velocidad. Consulte la *Guía de instalación de los variadores ATV31*.
- 2. Realice las siguientes conexiones al variador de velocidad. Consulte la *Guía de instalación de los variadores ATV31*:
 - Conecte los conductores de puesta a tierra.
 - Conecte la alimentación de línea. Asegúrese de que esté dentro de la gama de tensión del variador de velocidad.
 - Conecte el motor. Asegúrese de que su valor nominal corresponda con la tensión del variador.
- 3. Energice el variador, pero no dé un comando de marcha.
- Configure bFr (frecuencia nominal del motor) si es diferente a 50 Hz. bFr aparece la primera vez que se energiza el variador. Se puede acceder a esta función, en cualquier momento, a través del menú drC- (consulte la página 123).
- Configure los parámetros en el menú drC- si la configuración de fábrica no es apropiada. Consulte la página 106 para obtener las configuraciones de fábrica.
- Configure los parámetros en los menús I-O-, CtL- y FUn- si la configuración de fábrica no es apropiada. Consulte la página 106 para obtener las configuraciones de fábrica.
- Configure los siguientes parámetros en el menú SEt- (páginas 119– 123).
 - ACC (aceleración) y dEC (desaceleración)
 - LSP (baja velocidad cuando la referencia es cero) y HSP (alta velocidad cuando la referencia está en su valor máximo)
 - ItH (protección térmica del motor)
- 8. Desconecte todas las fuentes de alimentación del variador y siga el procedimiento de medición de la tensión del bus descrito en la *Guía de instalación de los variadores ATV31*. Luego, conecte los cables de control a las entradas lógicas y analógicas.
- 9. Energice el variador, luego emita un comando de marcha a través de la entrada lógica (consulte la *Guía de puesta en servicio de los variadores ATV31*).
- 10. Ajuste la referencia de velocidad.

RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Precauciones

Antes de energizar y configurar el variador de velocidad, asegúrese de leer este manual y de seguir todas las precauciones.

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO

- Antes de energizar y configurar el variador de velocidad, asegúrese de que las entradas lógicas estén apagadas (estado 0) para evitar un arrangue accidental.
- Una entrada asignada al comando de marcha puede causar el arranque inmediato del motor al salir de los menús de configuración.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador de un plan de control deberá tener en cuenta los modos potenciales de fallas en las trayectorias de control y, para ciertas funciones de control críticas, deberá proporcionar un medio para alcanzar un estado seguro durante y después de una falla en la trayectoria.
- Un paro de emergencia y un paro por sobrecarrera son ejemplos de funciones de control críticas.
- Deberán proporcionarse trayectorias de control independientes o redundantes para las funciones de control críticas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

PRECAUCIÓN

EQUIPO DAÑADO

No haga funcionar o instale un variador de velocidad que parezca estar dañado.

El incumplimiento de esta instrucción puede causar daño al equipo.

Arranque desde la alimentación de línea	Si se arranca el variador desde la alimentación de línea, asegúrese de que el parámetro tCt no esté ajustado en trn (consulte la página 127) y limite las operaciones del contactor de línea a menos de una por minuto para evitar una falla prematura de los capacitores de filtro y las resistencias precargadas . El método recomendado de control es a traves las entradas LI1 a LI6. La memoria de estado térmico del motor se vuelve a poner en cero cuando se desconecta la alimentación de línea del variador.
Energización después de restablecer una falla manual o un comando de paro	Si el parámetro tCt se encuentra en su ajuste de fábrica (trn), al energizar el variador de velocidad después de restablecer manualmente una falla o un comando de paro, los comandos de marcha adelante, marcha atrás y de paro por inyección de — (c.d.) se deberán restablecer para poner en marcha el variador. Si no se retablecen estos comandos el variador mostrará el mensaje "nSt" y no arrancará. Si la función de rearranque automático está configurada (parámetro Atr en el menú FLt-, consulte la página 173) no es necesario volver a configurarla.
Prueba con un motor de baja potencia o sin un motor	Con la configuración de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor (OPL) está activa. Para verificar un variador de velocidad durante una prueba o en un entorno de mantenimiento, sin tener que cambiar a un motor con la misma capacidad nominal que el variador, desactive la función de detección de pérdida de fase del motor y configure en L (par constante) la relación de tensión/frecuencia (UFt) (consulte la página 125). El variador de velocidad no proporcionará protección térmica al motor si la corriente de éste es menor que 0,2 veces la corriente nominal del variador.
Uso de motores en paralelo	Cuando use motores en paralelo, configure en L (par constante) la relación tensión/frecuencia (UFt) y proporcione un medio alternativo de protección térmica en cada motor. Este variador de velocidad no puede proporcionar protección térmica adecuada a cada motor.
Funcionamiento en un sistema conectado a tierra por impedancia	Si usa el variador en un sistema con un neutro aislado o conectado a tierra por impedancia, utilice un monitor de aislamiento permanente que sea compatible con cargas no lineales.
	Los variadores de velocidad ATV31••••••M2 ¹ y N4 incluyen filtros de interferencia a la radio frecuencia (RFI) con sus capacitores conectados a tierra. Estos filtros pueden ser desconectados de tierra si se usa el variador en un sistema conectado a tierra por impedancia para aumentar la vida útil de funcionamiento de los capacitores. Consulte la <i>Guía de instalación de los variadores de velocidad ATV31</i> para obtener más información.
Recomendaciones de programación	Consulte "Descripción general sobre la puesta en servicio" en la página 103 para obtener los pasos de programación mínimos necesarios para poner en servicio un variador de velocidad.
	Use las tablas de configuración que comienzan en la página 185 para preparar y anotar la configuración del variador antes de programar el variador de velocidad. Siempre es posible regresar a los ajustes de fábrica configurando el parámetro FCS en InI en los menús drC-, I-O-, CtL- o FUn Consulte las páginas 126, 129, 143 y 171.
	Cuando se pone en servicio por primera vez un variador de velocidad ATV31 en un sistema de 60 Hz, realice un restablecimiento de los parámetros de fábrica. Asegúrese de configurar bFr en 60 Hz.
	Recomendamos usar la función de autoajuste para optimizar la precisión y el tiempo de repuesta del variador. El autoajuste mide la resistencia del estator del motor para optimizar los algoritmos de control. Consulte la página 125.
	¹ A través de este manual, el símbolo "•" en un número de catálogo indica la parte del número

que varía según el valor nominal del variador.

105

AJUSTES DE FÁBRICA

El variador ATV31 ya viene listo de fábrica para usarse en la mayoría de las aplicaciones, con los ajustes de fábrica que figuran en la tabla 1.

Tabla 1:	Ajustes de fábrica
----------	--------------------

1

Función	Código	Ajuste de fábrica
Visualización	_	r d 년 con el motor parado, frecuencia del motor (por ejemplo, 50 Hz) con el motor en marcha
Frecuencia del motor	bFr	50 Hz
Tipo de relación tensión / frecuencia	UFt	n: control vectorial del flujo sin sensor para aplicaciones de par constante
Modo de paro normal	Stt	5 E n: paro normal en la rampa de desaceleración
Modo de paro en caso de una falla	EPL	ЧЕ 5: parada libre
Rampas lineales	ACC, dEC	3 segundos
Velocidad baja	LSP	0 Hz
Velocidad alta	HSP	50 Hz
Ganancia de bucle de frecuencia	FLG, StA	Estándar
Corriente térmica del motor	ItH	Corriente nominal del motor (el valor depende del valor nominal del variador)
Frenado por inyección de (c.d.)	SdC	0,7 x la corriente nominal del variador de velocidad durante ½ segundo
Adaptación de la rampa de desaceleración	brA	<i>J</i> E 5: adaptación automática de la rampa de desaceleración en caso de que se produzca una sobretensión durante el frenado
Rearranque automático	Atr	n D: sin rearanque automático después de una falla
Frecuencia de conmutación	SFr	4 kHz
Entradas lógicas	LI1, LI2	Control de detección de transición de 2 hilos LI1 = adelante, LI2 = atrás. No asignado en los variadores ATV31••••••A ¹
	LI3, LI4	4 velocidades preseleccionadas: velocidad 1 = referencia de velocidad o LSP (consulte la página 120) velocidad 2 = 10 Hz velocidad 3 = 15 Hz velocidad 4 = 20 Hz
	LI5, LI6	No asignadas
Entradas analógicas	Al1	Referencia de velocidad de 0 a 10 V. No asignada en los variadores ATV31A ¹ .
	AI2	Entrada de las referencias de velocidad sumadas: 0 ±10 V
	AI3	4 a 20 mA, no asignada
Relés	R1	El contacto se abre en caso de que se produzca una falla o si se desconecta la alimentación del variador.
	R2	No asignada
Salida analógica	AOC	0 a 20 mA, no asignada

Los variadores ATV31 ****** A tienen un potenciómetro de referencia, un botón de marcha y un botón de paro/restablecimiento. Estos vienen de fábrica configurados en control local con el botón de marcha, botón de paro/restablecimiento y el potenciómetro de referencia activos. Las entradas lógicas LI1 y LI2 y la entrada analógica AI1 están inactivas (no asignadas).

PROTECCIÓN TÉRMICA DEL VARIADOR

La protección térmica del variador se logra con una resistencia de coeficiente de temperatura positivo (PTC) en el disipador térmico o el módulo de alimentación. En caso de que se produzca una sobrecorriente, el variador se dispara para protegerse asimismo contra sobrecargas. Puntos típicos de disparo:

- La corriente del motor es del 185% de la corriente nominal del variador durante 2 segundos
- La corriente del motor es del 150% de la corriente nominal del variador durante 60 segundos



Ventilación

El ventilador se arranca cuando el variador es energizado, pero se para después de 10 segundos si no se recibe un comando de marcha. El ventilador se arranca automáticamente cuando el variador recibe un comando de marcha y una referencia. Se detiene segundos después que la velocidad del motor es inferior a 0,2 Hz y el frenado por inyección se ha completado.

PROTECCIÓN TÉRMICA DEL MOTOR

La protección térmica del motor se logra a través de cálculos continuos de la energía térmica l²t. Esta protección está disponible para los motores autoenfriados.

NOTA: La memoria de estado térmico del motor se vuelve a poner en cero cuando se desconecta la alimentación de línea del variador.



PRECAUCIÓN

PROTECCIÓN TÉRMICA DEL MOTOR INADECUADA

Es necesario el uso de protección externa contra sobrecargas bajo las siguientes condiciones:

- Arranque desde la alimentación de línea
- Marcha de motores múltiples
- Marcha de motores con una capacidad menor que 0,2 veces la corriente nominal del variador
- Uso de conmutación de motores
- El incumplimiento de esta instrucción puede causar daño al equipo.

Consulte "Recomendaciones preliminares" en las páginas 104 a 105 para obtener más información acerca de la protección externa contra sobrecargas.

ESPAÑOL
SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN

A PELIGRO

USUARIO NO CALIFICADO

- Solamente el personal especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- La aplicación de este producto requiere experiencia en diseño y programación de sistemas de control. Solamente aquellos con dicha experiencia deberán programar, instalar, alterar y usar este producto.
- El personal calificado a cargo de la realización de diagnóstico de problemas, quienes energizarán los conductores eléctricos, debe cumplir con la norma 70E del NFPA que trata sobre los requisitos de seguridad eléctrica para el personal en el sitio de trabajo así como la norma 29 CFR Parte 1910, Sub-parte S de OSHA que también trata sobre la seguridad eléctrica.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

TERMINAL DE PROGRAMACIÓN Y AJUSTES DEL VARIADOR

Variadores ATV31 ------



- Funciones de las teclas Para desplazarse por los datos rápidamente, pulse_y mantenga oprimida (por más de 2 segundos) la tecla (\blacktriangle) o (\blacktriangledown). Al presionar (\blacktriangle) o (\blacktriangledown) su selección no se almacena automáticamente. Para guardar la selección, pulse (ENT). La terminal parpadea cuando almacena un valor. Una visualización normal sin fallas ni comandos de marcha muestra: el valor de uno de los parámetros de visualización (consulte la página 178). La visualización por omisión es la frecuencia del motor, por ejemplo 43.0. La visualización parpadea en el modo de limitador de corriente. Init: secuencia de iniciación rdY: el variador está listo dcb: frenado por inyección de --- (c.d.) en curso nSt: parada libre, consulte le siguiente sección. FSt: parada rápida tUn: autoajuste en curso Si existe una falla, la visualización parpadea. nSt: parada libre Si la visualización muestra el código nSt, una de las siguientes condiciones puede estar sucediendo:
 - Con la configuración de fábrica, al energizar el variador de velocidad después de restablecer manualmente una falla o un comando de paro, los comandos de marcha adelante, marcha atrás y de paro por inyección de ---- (c.d.) se deberán restablecer para poner en marcha el variador. Si no se retablecen estos comandos el variador mostrará el mensaje "nSt" y no arrancará. Si la función de rearranque automático está configurada no es necesario restablecerlos.
 - Si el canal de referencia o el canal de control es asignado a Modbus o CANopen (consulte la página 130), el variador mostrará nSt al energizarlo y permanecerá parado hasta que el bus de comunicación envía un comando.
 - 3. Si está presente un comando de marcha adelante o marcha atrás, cuando el variador es energizado y está configurado para un control de 2 ó 3 hilos con transición "trn" (consulte la página 127), el variador mostrará nSt y no se pondrá en marcha sino hasta que se suspende y vuelve a emitir el comando de marcha y se proporciona una referencia de velocidad.

TERMINAL DE PROGRAMACIÓN Y AJUSTES REMOTA

La terminal de programación y ajustes remota opcional es una unidad de control local que puede ser montada en la puerta de un gabinete. Tiene un cable con conectores para conectarla a la conexión en serie del variador (consulte el manual incluido con la terminal). Tiene la misma visualización y los mismos botones de programación que el variador de velocidad con la adición de un interruptor para el bloqueo de acceso a los menús y tres botones para controlar el variador:

- Los comandos FWD/REV indican el sentido de rotación.
- El comando RUN pone en marcha el motor.
- Los comandos STOP/RESET paran el motor o restablecen una falla. El motor se para al pulsar el botón STOP/RESET una vez, y si se ha configurado el frenado por inyección de ---- (c.d.), se detendrá el frenado al pulsar el botón por segunda vez.

Para que la terminal de programación y ajustes remota esté activa, el parámetro tbr en el menú COM- debe conservar los ajustes de fábrica; 19.2 (19 200 bps, consulte la página 176).



NOTA: La protección con contraseña tiene prioridad sobre el interruptor de bloqueo de acceso. Consulte la página 180.

Al colocar el interruptor de bloqueo de acceso en la posición de bloqueado también se evita el acceso a los ajustes del variador a través de la terminal de programación y ajustes. Al desconectar la terminal de programación y ajustes remota, si el interruptor de bloqueo de acceso está en la posición de bloqueado, *la terminal de programación y ajustes del* variador también permanece bloqueada.

Es posible almacenar hasta un máximo de cuatro configuraciones completas en la terminal de programación y ajustes remota y transferirlas a otros variadores de velocidad del mismo valor nominal. También es posible almacenar, en la terminal, cuatro operaciones diferentes para el mismo dispositivo. Consulte los parámetros SCS y FCS en los menús drC-, I-O-, CtL- o FUn-. Consulte las páginas 126, 129, 143 y 171.

Almacenamiento y carga de las configuraciones

ACCESO A LOS MENÚS



Como conveniencia adicional, algunos parámetros se pueden acceder en más de un menú. Por ejemplo, regreso a los ajustes de fábrica (FCS) y almacenamiento de la configuración (SCS) están disponibles en varios menús.

NOTA: A través de esta guía, aparecerá un guión después del código de menú para diferenciarlos de los códigos de parámetros. Por ejemplo, SEtes un menú, pero ACC es un parámetro.

ACCESO A LOS PARÁMETROS

La siguiente figura ilustra cómo acceder a los parámetros y cómo asignar sus valores. Para almacenar el valor del parámetro, pulse la tecla (ENT). La visualización parpadea cuando almacena un valor.



Todos los menús son tipo desplegable. Una vez que haya alcanzado el último parámetro en una lista, pulse la tecla ▼ para regresar al primer parámetro. Desde el primer parámetro en la lista, pulse la tecla ▲ para saltarse hasta el último parámetro.



Si ha modificado un parámetro en un menú y regresó a ese menú sin pasar por otro menú, en ese momento, será llevado directamente al último parámetro que modificó. Vea la ilustración abajo. Si ha entrado a otro menú o ha vuelto a arrancar el variador desde la modificación, entonces será llevado al primer parámetro en el menú. Vea la ilustración arriba.



La frecuencia del motor, bFr, se puede modificar sólo si se para el variador y no se recibe un comando de marcha.

Código	Descripción	Gama de ajustes	Ajuste de fábrica
ЬFг	Frecuencia del motor	50 ó 60 Hz	50 Hz
	Este es el primer parámetro que se muestra al energizar o Es posible modificar el parámetro bFr a través del menú d La modificación de este parámetro también modifica los v parámetros: HSP (página 120), Ftd (página 123), FrS (pág	el variador poi IrC-, en cualqu alores de los s jina 124) y tFr	r primera vez. uier momento. siguientes (página 126).

ESP/

COMPATIBILIDAD ENTRE FUNCIONES

Rearranque automático, recuperación automática y marcha atrás se encuentran disponibles sólo bajo las siguientes condiciones:

- Rearranque automático está disponible sólo en un control de 2 hilos ٠ (tCC = 2C y tCt = LEL o PFO, consulte la página 127).
- Recuperación automática está disponible sólo en un control de 2 hilos (tCC = 2C y tCt = LEL o PFO, consulte la página 127). Ésta se desactiva si el frenado por inyección de --- (c.d.) automático es configurado en ---c.d. (AdC = Ct, consulte la página 149).
- Marcha atrás está disponible sólo en los variadores ATV31 •••••• A si el control local está activo (tCC = LOC, consulte la página 127).

La elección de las funciones de aplicación puede verse limitada por el número de entradas/salidas disponibles y por la incompatibilidad de determinadas funciones entre sí como se ilustra en la siguiente figura. Las funciones que no aparecen en la figura son completamente compatibles. Si existe alguna incompatibilidad entre las funciones, la primera función configurada evitará que se configuren las demás.

	Entradas sumadoras	+/- velocidad ¹	Gestión de los interruptores de límite	Velocidades preseleccionadas	Regulador PI	Funcionamiento de marcha paso a paso	Secuencia de frenado	Paro por inyección de 🚃 (c.d.)	Paro rápido	Parada libre
Entradas sumadoras		•		$\mathbf{\Lambda}$	•	1				
+/- velocidad 1	•			•	•	•				
Gestión de los interruptores de límite					•					
Velocidades preseleccionadas	÷	•			•	↑				
Regulador PI	•	•	•	•		•	•			
Funcionamiento de marcha paso a paso	÷	•		÷	•		•			
Secuencia de frenado					•	•		•		
Paro por inyección de (c.d.)							•			1
Paro rápido										Υ
Parada libre								←	←	
¹ Excluvendo una aplicación	espec	ial con	canal	de refe	rencia	Fr2 (co	onsulte	las pá	ainas 1	35 v

137).





En las funciones que no pueden ser activadas al mismo tiempo, la flecha señala hacia la función que tiene prioridad,

Las funciones de paro tienen prioridad sobre los comandos de marcha. Las referencias de velocidad recibidas a través de un comando lógico tienen prioridad sobre las referencias analógicas.

FUNCIONES DE APLICACIÓN DE LAS ENTRADAS LÓGICAS Y ANALÓGICAS

Las tablas 2 a 5 enumeran las funciones que pueden ser asignadas a las entradas lógicas y analógicas y sus asignaciones de fábrica. Una sola entrada puede activar varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, marcha atrás y una segunda rampa pueden ser asignadas a una entrada. Si se asigna mas de una función a una entrada, asegúrese de que las funciones sean compatibles. Use los submenús LIA- y AIA- del menú SUP-(consulte la página 180) para visualizar las funciones asignadas a las entradas y para verificar su compatibilidad.

Franciska	Qádina	Consulte la	Configuración de fábrica		
Function	Coalgo	página:	ATV31	ATV31•••••A	
No asignada	_	—	LI5-LI6	LI1-LI2 LI5-LI6	
Adelante	_	—	LI1		
2 velocidades preseleccionadas	P 5 2	152	LI3	LI3	
4 velocidades preseleccionadas	P 5 4	152	LI4	LI4	
8 velocidades preseleccionadas	P 5 8	152	—	—	
16 velocidades preseleccionadas	P 5 16	153	—	—	
2 referencias PI preseleccionadas	Pr2	162	_	_	
4 referencias PI preseleccionadas	Pr4	162	_	_	
+ velocidad	U 5 P	157	_	_	
- velocidad	d 5 P	157	_	_	
Funcionamiento de marcha paso a paso	J 0 G	154	_	_	
Conmutación de rampas	r P S	146	_	_	
Conmutación para el 2º límite de corriente	LC2	167	—	—	
Paro rápido a través de la entrada lógica	FSE	147	—	—	
Inyección de (c.d.) a través de una entrada lógica	d E I	147	—	—	
Parada libre a través de una entrada lógica	n 5 E	148	—	—	
Marcha adelante	rr5	127	LI2	—	
Falla externa	EEF	174	—	—	
Restablecimiento de fallas	r S F	173	—	—	
Modo forzado local	FLD	177	—	—	
Conmutación de referencias	rFC	141	—	—	
Conmutación de canal de control	C C 5	142	—	—	
Conmutación de motores	EHP	168	—	—	
Limitación del movimiento hacia delante (interruptor de límite)	LAF	170	_	_	
Limitación del movimiento hacia atrás (interruptor de límite)	LAr	170	_	_	
Supresión de fallas	In H	175	—	_	

Tabla 3: Entradas analógicas

Función	Cádina	Consulte la	Ajuste de fábrica		
Funcion	Coalgo	página:	ATV31	ATV31•••••A	
No asignada	—	—	AI3	Al1 - Al3	
Referencia 1	Frl	140	Al1	AIP (potenciómetro)	
Referencia 2	Fre	140		—	
Entrada sumadora 2	5 A 2	150	AI2	Al2	
Entrada sumadora 3	5 A 3	150	—	—	
Retroalimentación por regulador PI	PIF	162	—	—	

Tabla 4: Salidas analógicas y lógicas

Función	Código	Consulte la página:	Ajuste de fábrica
No asignada	—	—	AOC/AOV
Corriente del motor	0 C r	128	_
Frecuencia del motor	r F r	128	_
Par motor	0 L 0	128	_
Potencia generada por el variador	0 P r	128	_
Falla del variador (datos lógicos)	FLE	128	_
Variador en marcha (datos lógicos)	r U n	128	_
Umbral de frecuencia alcanzado (datos lógicos)	FER	128	_
Alta velocidad (HSP) alcanzada (datos lógicos)	FLA	128	_
Umbral de corriente alcanzado (datos lógicos)	СĿЯ	128	_
Referencia de frecuencia alcanzada (datos lógicos)	SrA	128	_
Umbral térmico del motor alcanzado (datos lógicos)	E S A	128	_
Secuencia de frenado (datos lógicos)	ЬΙС	128	_

Tabla 5: Relés

Función	Código	Consulte la página:	Ajuste de fábrica
No asignado	—	—	R2
Falla del variador	FLE	128	R1
Variador en marcha	гUп	128	_
Umbral de frecuencia alcanzado	FER	128	_
Alta velocidad (HSP) alcanzada	FLA	128	_
Umbral de corriente alcanzado	C E A	128	_
Referencia de frecuencia alcanzada	SrA	128	_
Umbral térmico del motor alcanzado	E S A	128	_
Secuencia de frenado	ЬΕС	128	_

SECCIÓN 3: MENÚS

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO

Asegúrese de que las modificaciones de los ajustes de funcionamiento no presenten ningún riesgo, especialmente al realizar ajustes mientras el variador hace funcionar el motor.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

PRECAUCIÓN

SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

- Este variador de velocidad no proporciona protección térmica directa al motor.
- Puede ser necesario un sensor térmico en el motor para protegerlo durante cualquier velocidad o condición de carga.
- Consulte la información del fabricante del motor para conocer la capacidad térmica de éste cuando funciona en la gama de velocidad mayor que la deseada.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.





Los parámetros en el menú SEt- se pueden modificar con el variador de velocidad parado o en marcha. Sin embargo, recomendamos realizar las modificaciones a los ajustes con el variador parado.

ESPAÑOL

5 E E

Código	Descripción		Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	Referencia de velocidad desde la terminal de programación y	ajustes remota.	0 a HSP	
LFr ¹	Este parámetro se muestra cuando LCC = YES (página 142) o programación y ajustes está conectada. En este caso, tambié ajustes del variador. LFr se vuelve a ajustar en 0 al energizarse el variador.	o cuando Fr1/Fr2 = n es posible acced	ELCC (página 140) y si la ler LFr a través de la term	a terminal de iinal de programación y
r P I ¹	Referencia interna del regulador PI	Consulte la página 158.	0,0 a 100%	0
ACC	Tiempo de la rampa de aceleración		0,1 a 999,9 s	3 s
	Tiempo de aceleración del motor para que funcione de 0 Hz a	a FrS (frecuencia r	nominal, consulte la págir	na 124).
A C 2	2º tiempo de la rampa de aceleración	Consulte la página 146.	0,1 a 999,9 s	5 s
d E 2	2º tiempo de la rampa de desaceleración	Consulte la página 146.	0,1 a 999,9 s	5 s
	Tiempo de la rampa de desaceleración		0,1 a 999,9 s	3 s
d E C	Tiempo de desaceleración del motor para que funcione de Fr Asegúrese de que dEC no tenga un ajuste muy bajo para la c	ación 0,1 a 999,9 s tor para que funcione de FrS (frecuencia nominal, consulte la pági un ajuste muy bajo para la carga. específica, redondeado Consulte la 1 de la rama (ACC o AC2), página 145 0 a 100	inal, consulte la página 1	24) a 0 Hz.
ERI	Inicio de la rampa de aceleración específica, redondeado como un porcentaje del tiempo total de la rampa (ACC o AC2)	Consulte la página 145.	0 a 100	10%
F H S	Fin de la rampa de aceleración específica, redondeado como un porcentaje del tiempo total de la rampa (ACC o AC2)	Consulte la página 146.	0 a (100-tA1)	10%
E A 3	Inicio de la rampa de desaceleración específica, redondeado como un porcentaje del tiempo total de la rampa (dEC o dE2)	Consulte la página 146.	0 a 100	10%
ĿЯЧ	Fin de la rampa de desaceleración específica, redondeado como un porcentaje del tiempo total de la rampa (dEC o dE2)	Consulte la página 146.	0 a (100-tA3)	10%
	Velocidad baja		0 a HSP	0 Hz
LSF	Referencia mínima			
u c 0	Velocidad alta		LSP a tFr	bFr
11 - 11	Referencia máxima. Asegúrese de que este ajuste sea aprop	iado para el motor	y la aplicación.	
Código I L F r I I r P I I A C C	Corriente utilizada para la protección térmica del motor.		0,2 a 1,5 In ²	Varía con el valor nominal del variador
16 11	Ajuste ItH en los amperes a plena carga (APC) indicados en l Refiérase al parámetro OLL en la página 174 si desea elimina	a placa de datos c ar la protección tér	del motor. mica del motor.	

¹ También accesible en el menú SUP-.

² In es la corriente nominal del variador de velocidad indicada en la placa de datos.



Estos parámetros se muestran independientemente de cómo han sido configurados otros menús y se pueden visualizar solamente en el menú de ajustes.



Estos parámetros aparecerán solamente si se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Para facilitar la programación, también es posible acceder a ellos y ajustarlos desde el menú en que se encuentra la función correspondiente. Encontrará una descripción detallada de estas funciones en las páginas indicadas.



Estos ajustes no están relacionados con la función automática de inyección de == (c.d.)



Estos parámetros aparecerán solamente si se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Para facilitar la programación, también es posible acceder a ellos y ajustarlos desde el menú en que se encuentra la función correspondiente. Encontrará una descripción detallada de estas funciones en las páginas indicadas.

5 E E

ſ	Código	Descripción		Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	<u> </u>	2º tiempo de inyección de (c.d.) auto.	Consulte la página 149.	0 a 30 s	0 s
	<u>5 d C 2</u>	2º nivel de la corriente de inyección de (c.d.).	Consulte la página 149.	0 a 1,2 In	0,5 ln
		Frecuencia de salto		0 a 500	0 Hz
	JPF	JPF evita el funcionamiento prolongado en una gama de frecuel velocidad crítica que puede conducir a la resonancia. Un valor c	ncia de ± 1 Hz alrededor d le 0 es inactivo.	e JPF. Esta función evita	a una
		2º frecuencia de salto		0 a 500	0 Hz
	JF 2	JF2 evita el funcionamiento prolongado en una gama de frecuer velocidad crítica que puede conducir a la resonancia. Un valor c	ncia de ± 1 Hz alrededor d le 0 es inactivo.	e JF2. Esta función evita	una
	J G F	Frecuencia de funcionamiento en marcha paso a paso	Consulte la página 154.	0 a 10 Hz	10 Hz
	r P G	Ganancia proporcional del regulador PI	Consulte la página 162.	0,01 a 100	1
	r IG	Ganancia integral del regulador PI	Consulte la página 162.	0,01 a 100 / s	1/ s
	FЬS	Coeficiente multiplicador de la retroalimentación PI	Consulte la página 162.	0,1 a 100	1
	PIC	Inversión del sentido de corrección del regulador PI	Consulte la página 162.	nO - YES	nO
	r P 2	2 ^a referencia PI preseleccionada	Consulte la página 162.	0 a 100%	30%
	r P B	3 ^a referencia PI preseleccionada	Consulte la página 162.	0 a 100%	60%
	r P 4	4 ^a referencia PI preseleccionada	Consulte la página 162.	0 a 100%	90%
	<u>5 P 2</u>	2 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	10 Hz
	<u>5 P 3</u>	3 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	15 Hz
	<u>5 P 4</u>	4 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	20 Hz
	5 <i>P</i> 5	5 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	25 Hz
	5 <i>P</i> 6	6 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	30 Hz
	5 <i>P</i> 7	7 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	35 Hz
	5 <i>P B</i>	8 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	40 Hz
	5 <i>P</i> 9	9 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	45 Hz
	5 <i>P 10</i>	10 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	50 Hz
	5 <i>P I I</i>	11 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	55 HZ
	5 <i>P 12</i>	12 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	60 Hz
	5 <i>P I 3</i>	13 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	70 Hz
	5 <i>P 14</i>	14 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	80 Hz
	5 <i>P I</i> 5	15 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	90 Hz
	5 <i>P 16</i>	16 ^a velocidad preseleccionada	Consulte la página 153.	0 a 500 Hz	100 Hz
	ELI	Límite de corriente		0,25 a 1,5 In ¹	1,5 ln
		Utilizada para limitar el par y la elevación de la temperatura del	motor		
	E L 2	2º límite de corriente	Consulte la página 167.	0,25 a 1,5 ln	1,5 ln

¹ In es la corriente nominal del variador de velocidad indicada en la placa de datos.



Estos parámetros aparecerán solamente si se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Para facilitar la programación, también es posible acceder a ellos y ajustarlos desde el menú en que se encuentra la función correspondiente. Encontrará una descripción detallada de estas funciones en las páginas indicadas.



Código	Descripción		Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	Tiempo de funcionamiento en velocidad baja		0 a 999,9 s	0 (sin límite de tiempo)
663	El motor se detiene automáticamente después de un comando o arrancar si la referencia de frecuencia es mayor que LSP y si too	le LSP durante un tiempo davía está activo el coman	determinado. El motor v do de funcionamiento.	uelve a
r 5 L	Umbral de error de rearranque (umbral de aviso)	Consulte la página 163.	0 a 100%	0
UFr2	Compensación IR, motor 2	Consulte la página 169.	0 a 100%	20
FLG2	Ganancia de bucle de frecuencia, motor 2	Consulte la página 169.	1 a 100%	20
5 E A 2	Estabilidad, motor 2	Consulte la página 169.	1 a 100%	20
SLP2	Compensación de deslizamiento, motor 2	Consulte la página 169.	0 a 150%	100%
FĿd	Umbral de la frecuencia del motor por encima del cual el contact cierra, o la salida AOV = 10 V. R1, R2 o dO deben ser asignada:	o del relé (R1 o R2) se s a FtA.	0 a 500 Hz	bFr
ЕЕd	Umbral del estado térmico del motor por encima del cual el conta cierra, o la salida AOV = 10 V. R1, R2 o dO deben ser asignada:	acto del relé (R1 o R2) se s a tSA.	0 a 118%	100%
ГĿd	Umbral de la corriente del motor por encima del cual el contacto cierra, o la salida AOV = 10 V. R1, R2 o dO deben ser asignada:	del relé (R1 o R2) se s a CtA.	0 a 1,5 ln ¹	In ¹
	Factor de escala para los parámetros SPd1/SPd2/SPd3 (consult página 179)	e el menú SUP- en la	0,1 a 200	30
	Utilizado para escalar un valor (por ejemplo, la velocidad del mo	tor) en proporción a la frec	cuencia de salida rFr.	
	Si SdS \leq 1, SPd1 se muestra en la pantalla (definición posible =	0,01).		
	Si 1 < SdS \leq 10, SPd2 se muestra en la pantalla (definición posil	ole = 0,1).		
	Si SdS > 10, SPd3 se muestra en la pantalla (definición posible :	= 1).		
	Si SdS > 10 y SdS x rFr > 9999:			
5 d 5	Visualización de Spd3 = <u>SdS x rFr</u> (en 2 puntos decima	les).		
	Por ejemplo, si SdS x rFr es igual a 24 223, la pantalla mue	stra 24.22.		
	Si SdS > 10 y SdS x rFr > 65535, la pantalla muestra 65.54.			
	Ejemplo: Visualización de la velocidad de un motor de 4 polos. 1 500 rpm a 50 Hz (velocidad síncrona): SdS = 30			
	SPd3 = 1 500 a rFr = 50 Hz			
E E -	Frecuencia de conmutación	Consulte la página 126.	2,0 a 16 kHz	4 kHz
377	Es posible acceder a este parámetro a través del menú drC-			

¹ In es la corriente nominal del variador de velocidad indicada en la placa de datos.

drC- MENÚ DE CONTROL DEL VARIADOR



A excepción de tUn, los parámetros de control del variador se pueden modificar sólo si se para el variador y no se está ejecutando un comando de marcha. Es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la terminal de programación y ajustes en la posición \Box^{\cap} . El funcionamiento del variador puede optimizarse:

- ajustando los parámetros de control en los valores especificados en la placa de datos del motor
- realizando un autoajuste (en un motor asíncrono estándar)

Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
bFr	Frecuencia del motor	50 ó 60 Hz	50
	Este parámetro modifica los valores preseleccionados de los siguientes parámetro (página 124) y tFr (página 126).	os: HSP (página 120), Ft	td (página 123), FrS
	Tensión nominal del motor indicada en la placa de datos	Varía con el valor nominal del variador	Varía con el valor nominal del variador
U n 5	ATV31•••M2: 100 a 240 V ATV31•••M3X: 100 a 240 V ATV31•••N4: 100 a 500 V ATV31•••S6X: 100 a 600 V		
	Frecuencia nominal del motor indicada en la placa de datos	10 a 500 Hz	50 Hz
	La razón UnS (en volts) FrS (en Hz) no debe exceder los siguientes valores:		
Fr 5	ATV31•••M2: 7 ATV31•••M3X: 7 ATV31•••M3X: 7 ATV31•••N4: 14 ATV31•••S6X: 17		
			Varía con el valor
nEr	Corriente nominal del motor indicada en la placa de datos	0,25 a 1,5 ln ¹	nominal del variador
	Velocidad nominal del motor indicada en la placa de datos	0 a 32760 rpm	Varía con el valor nominal del variador
	0 a 9 999 rpm, luego 10,00 a 32,76 krpm		
	Si la placa de datos indica una velocidad síncrona y deslizamiento (en Hz o como nominal, calcule la velocidad nominal de la siguiente manera:	un porcentaje) en lugar	de la velocidad
n 5 P	Velocidad nominal = velocidad síncrona x 0 100 - deslizamiento como un % 100		
	Velocidad nominal = velocidad síncrona x $\frac{50 - \text{deslizamiento en Hz}}{50}$ (motores o	3 de 50 Hz)	
	Velocidad nominal = velocidad síncrona x $\frac{60 - \text{deslizamiento en Hz}}{60}$ (motores d	de 60 Hz)	
C O S	Factor de potencia del motor indicado en la placa de datos	0,5 a 1	Varía con el valor nominal del variador

ESPAÑOL

dr E -

¹ In es la corriente nominal del variador de velocidad indicada en la placa de datos.

Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica				
	Resistencia del estator en frío	Lea a continuación.	nO				
	n D: Función inactiva. En las aplicaciones que no requieran un alto rendimient (circulación de una corriente por el motor) cada vez que el variador se energiz:	o o que no toleren a un au a.	toajuste automático				
	In IE: Activa la función. Utilizada para mejorar el rendimiento de baja veloci motor.	dad, cualquiera que sea el	estado térmico del				
	XXXX: Valor de la resistencia del estator en frío utilizada en m Ω						
rSL	NOTA: Recomendamos que active esta función en las aplicaciones de le activarse sólo cuando el motor esté frío.	vantamiento y manejo. E	sta función debería				
	Cuando rSC = InIt, el parámetro tUn es forzado en POn. En el siguiente comar con un autoajuste. El valor del parámetro rSC cambia a este valor medido de r ese valor; tUn permanece forzado en POn. El parámetro rSC permanece en In del estator no haya sido realizada.	ndo de marcha, la resisten esistencia del estator (XX) It siempre y cuando la mer	cia del estator se mide XX) y es mantenido en dición de la resistencia				
	Es posible forzar o modificar el valor XXXX con las teclas $lackbda$ $lackbda$.						
	Autoajuste del control del motor	Lea a continuación.	nO				
	Antes de realizar un autoajuste, asegúrese de que todos los parámetros de co hayan sido configurados correctamente. El parámetro tUn puede ser modificad autoajuste será realizado solamente si no está presente un comando de frenad	ntrol del variador (UnS, Fr lo con el variador en marc do o marcha.	S, nCr, nSP, COS) ha; sin embargo, un				
ЕUп	\cap \square : No se ha realizado el autoajuste. $\exists E \leq : El autoajuste se realiza lo más pronto posible, luego el parámetro camb falla, a nO. Se muestra una falla tnF cuando tnL = YES (página 175). d \square n E : Una vez que termina un autoajuste, la resistencia del estator medidar \square n : Un autoajuste se realiza cada vez que se emite un comando de marchaP \square n : Un autoajuste se realiza cada vez que se energiza el variador.L \square I = a L \square E : Un autoajuste se realiza cuando la entrada lógica asignada a$	via automáticamente a dOr será utilizada para control a. esta función pasa de 0 a 1	nE o, en caso de una ar el motor. 1.				
	Nota:						
	tUn es forzada en POn cuando rSC tiene un valor diferente a nO.						
	Un autoajuste se realizará únicamente si no está presente un comando de ma parada libre o parada rápida a una entrada lógica, ésta deberá ajustarse en 1 (2 segundos. Espere a que cambie la visualización a dOnE o nO. Si se interrum falla de autoajuste (página 183) y que el motor sea ajustado incorrectamente. I corriente nominal.	rcha o frenado. Si se asigr activa en 0). Un autoajuste pe el autoajuste es posibl Durante un autoajuste, el r	na una función de e puede durar entre 1 y e que se produzca una notor funciona en la				
	Estado del autoajuste (información de estado solamente, no se puede modificar)	Lea a continuación.	tAb				
 E II valor por omisión de la resistencia del estator se utiliza para controlar el motor. P E n d: Se ha solicitado un autoajuste, pero todavía no se ha realizado. P r II L: Autoajuste en curso. F II L: Ha fallado el autoajuste. d II n E: Autoajuste completado. La resistencia del estator medida por la función de autoajuste se 5 E r d: Autoajuste completado. La resistencia del estator en frío se usa para controlar el motor 							
	Selección de la relación tensión / frecuencia	Lea a continuación.	n				
UFE	L : par constante (para motores conectados en paralelo o motores especiales) P: par variable (para aplicaciones de bomba y ventilador) n: control vectorial del flujo sin sensor (para aplicaciones de par constante) n L d: ahorros de energía, (para aplicaciones de par variable que no requieren misma manera que la razón P sin carga y la razón n con carga.) Tensión UnS	n una gran dinámica. Esta	se comporta de la				

			1	
d r	Ε	-1		

Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica			
	Frecuencia de conmutación aleatoria	Lea a continuación.	YES			
acd	Esta función modula de forma aleatoria la frecuencia de conmutación para reducir el ruido del motor.					
	<i>Y E 5</i> : Frecuencia con modulación aleatoria <i>n D</i> : Frecuencia fija					
	Frecuencia de conmutación ¹	2,0 a 16 kHz	4 kHz			
5 F r	Ajuste este parámetro para reducir el ruido audible del motor. Si la frecuencia de conmutación se ajusta en un valor mayor que 4 kHz, en caso de que se eleve la temperatura excesivamente, el variador automáticamente reducirá la frecuencia de conmutación, también la aumentará cuando la temperatura regresa a su estado normal. Si la frecuencia de conmutación está ajustada en un valor mayor que el ábrica (4 kHz), consulte la <i>Guía de instalación de los variadores de velocidad</i> 4 TV31 para obtener las curvas de deradación					
	Frecuencia máxima de salida	10 a 500 Hz	60 Hz			
EFr	El ajuste de fábrica es 60 Hz, o 72 Hz si bFr está configurado en 60 Hz.					
	Supresión del filtro del ciclo de velocidad	Lea a continuación.	nO			
	n □: El filtro del ciclo de velocidad está activo (evita que se exceda la referencia). y E 5: El filtro del ciclo de velocidad es suprimido (en las aplicaciones de control o respuesta pero es posible que se exceda la referencia).	de posición, este ajuste i	reduce el tiempo de			
5 r F	$\begin{array}{c} Hz \\ 50 \\ 40 \\ 30 \\ 20 \\ 10 \\ 0 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10$	SSL = YES				
	0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 t 0 0,1 0,2	2 0,3 0,4 0,5 t				
	Almacenamiento de las configuraciones ² n II: Función inactiva 5 L r I: Guarda la configuración actual (pero no los resultados del autoajuste) en cambia a nO tan pronto como se guardan las configuraciones. Use esta función p además de la configuración actual.	Lea a continuación. la memoria EEPROM. S ara guardar otra configu	nO CS automáticamente ración de reserva			
262	El variador de velocidad viene de fábrica con las configuraciones actual y de reserva ya configuradas.					
	Si la terminal de programación y ajustes remota se conecta al variador de velocidad; estarán disponibles hasta un máximo de cuatro ajustes adicionales: F IL I, F IL 2, F IL 3 y F IL 4. Utilice estas selecciones para guardar hasta cuatro configuraciones en la memoria EEPROM de la terminal de programación y ajustes remota. SCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se guardan las configuraciones.					
	Retorno a los ajustes de fábrica / restauración de la configuración ²	Lea a continuación.	nO			
	 n D: Función inactiva r E L 1: Sustituye la configuración actual con la configuración de reserva anterior Strl). rECI está visible sólo si se ha guardado una configuración de reserva. FCS a como se lleva a cabo esta acción. 1 n 1: Sustituye la configuración actual con los ajustes de fábrica. FCS automática a cabo esta acción. 	rmente guardada por SC automáticamente cambia amente cambia a nO tan	S (SCS ajustado en a a nO tan pronto pronto como se lleva			
F [S	Si la terminal de programación y ajustes remota se conecta al variador de velocida cuatro ajustes adicionales correspondientes a los archivos de reserva guardados <i>F IL I, F IL 2, F IL 3</i> y <i>F IL 4</i> . Estas selecciones sustituyen la configuració correspondiente en la terminal de programación y ajustes remota. FCS automática a cabo esta acción.	ad; estarán disponibles h en la memoria EEPRON in actual con la configura amente cambia a nO tan	nasta un máximo de I de la terminal: ación de reserva pronto como se lleva			
	Nota: Si n R d se muestra brevemente en la pantalla una vez que el parámetro ha transferencia de configuración, ya que los valores nominales del variador son difer pantalla una vez que el parámetro ha cambiado a nO, un error de transferencia de fábrica deberá ser restaurado utilizando InI. En ambos casos, verifique la configur intentar.	a cambiado a nO, no es rentes. Si n Ł r se mues e configuración se ha pro ación que se va a transf	posible realizar la stra brevemente en la oducido y el ajuste de erir antes de volver a			
	NOTA: Para activar rECI, InI y FIL1 a FIL4 oprima y mantenga oprimida la tecla E	NT durante 2 segundos.				

¹ También es posible acceder a este parámetro a través del menú de ajustes, SEt-. Consulte la página 119.

² Es posible acceder a SCS y FCS desde varios menús de configuración pero sus ajustes afectan todos los menús y parámetros.

I - П

I-O- MENÚ DE ASIGNACIÓN DE E/S



Se pueden modificar los parámetros de E/S sólo si se detiene el variador y no se está ejecutando un comando de marcha. Es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la terminal de programación y ajustes en la posición \Box^{\cap} .

	Código	Descripción	Ajuste de fábrica
•		Tipo de control: 2 hilos, 3 hilos o local	2C ATV31•••••A: LOC
		Configuración de control: 2 [= control de 2 hilos 3 [= control de 3 hilos L D [= control local; para los variadores ATV31••••••A solamente. Esta opción no está disponible si el pa (página 140).	arámetro LAC = L3
		Control de 2 hilos (contacto sostenido): El estado de la entrada (abierto o cerrado) controla la marcha y e	l paro.
	FEE	Ejemplo de alambrado: LI1: adelante LIx: atrás	
		Control de 3 hilos (control de pulsación): Una pulsación de marcha adelante o marcha atrás es suficiente arranque. Una pulsación de paro es suficiente para controlar el paro.	para controlar el
		Ejemplo de alambrado: 24 V Ll1 Ll2 Llx L11: paro -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	
		NOTA: Para cambiar la asignación de tCC, pulse la tecla ENT durante 2 segundos (esta acción hará que funciones regresen a sus ajustes de fábrica): rrS, tCt y todas las funciones que afectan a las entradas lóg	las siguientes jicas.
		Tipo de control de 2 hilos (es posible acceder a este parámetro sólo si tCC = 2C)	trn
	FCF	$L \in L$: Si el valor de la entrada de marcha adelante o marcha atrás es alto cuando está energizado el va el motor. Si las dos entradas tienen un valor alto durante la energización, el variador girará hacia adelant $E \in n$: La entrada de marcha adelante o marcha atrás debe contener una transición de bajo a alto antes arranque el motor. Por lo tanto, si el valor de la entrada de marcha adelante o marcha atrás es alto cuando variador, la entrada deberá pasar por un ciclo antes de que el variador arranque el motor. $P \in D$: Igual que LEL, pero la entrada de marcha adelante tiene prioridad sobre la entrada de marcha atrá marcha adelante mientras el variador está funcionando en marcha atrás, el variador girará hacia adelante	riador, éste arrancará e. de que el variador do está energizado el ás. Si se activa la 9.
	r r 5	Marcha atrás a través de una entrada lógica	si tCC = 2C: Ll2 si tCC = 3C: Ll3 si tCC = LOC: nO
		Si rrS = nO, marcha atrás no es asignada a una entrada lógica. Todavía es posible emitir un comando de otros medios, por ejemplo, una tensión negativa en Al2, un comando de conexión en serie o desde la terrr y ajustes remota.	marcha atrás por ninal de programación
		n D: No asignado L I 2: Es posible acceder a la entrada lógica Ll2 si tCC = 2C L I 3: Entrada lógica Ll3 L I 4: Entrada lógica Ll4	

	Código	Descripción	Ajuste de fábrica			
		El valor de baja velocidad (LSP) en la entrada Al3, puede ajustarse entre 0 y 20 mA. El valor de alta velocidad (HSP) en la entrada Al3, puede ajustarse entre 4 y 20 mA	4 mA 20 mA			
	[r L] [r H]	Estos dos parametros se utilizan para configurar la entrada entre 0 y 20 mA, 20 y 4 mA, etc. Frecuencia HSP LSP 0 CrL3 CrH3 20 CrH3 20 (mA) Ejemplo: 20-4 mA LSP 0 CrH3 (4 mA) (2 CrH3 (4 mA) (2 CrH3 (4 mA) (2 CrH3 (4 mA) (2 CrH3 (4 mA) (2 CrH3 (4 mA) (4 mA) (2 CrH3 (4 mA) (4 m	CrL3 AI 3 20 mA) (mA)			
	AD IE	Configuración de la salida analógica	0A			
		I II U: configuración entre 0 y 10 mA (utilice la terminal AOV)				
	4 D	Salida lógica/analógica AOC/AOV nO n D: No asignado D C r: Corriente del motor. 20 mA o 10 V equivalen a dos veces la corriente nominal del variador. r F r: Frecuencia del motor. 20 mA o 10 V equivalen a la frecuencia máxima tFr (página 126). D L r: Par motor. 20 mA o 10 V equivalen a la frecuencia máxima tFr (página 126). D F r: Par motor. 20 mA o 10 V equivalen a dos veces el par nominal motor. D P r: Potencia generada por el variador. 20 mA o 10 V equivalen a dos veces la potencia nominal del variador. Al realizar las siguientes asignaciones la salida analógica cambia a salida lógica (consulte la <i>Guía de instalación de los variadores ATV31</i> para obtener más información). Con estas asignaciones, configure AOt en 0 A. F L E: Falla del variador r U n: Variador en marcha F L R: Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro Ftd en el menú SEt-, página 123. F L R: Umbral de corriente alcanzado (parámetro Ctd en el menú SEt-, página 123. S r R: Referencia de frecuencia alcanzada L E: Secuencia de frenado (información de estado solamente. bLC puede ser activado o desactivado solamente desde el menú FUn-, página 166). R P L : Pérdida de la señal de 4 a 20 mA, aun cuando LFL = nO (página 175).				
		el variador no está dañado.				
	r 1	Relé R1 n D: No asignado F L b: Falla del variador r U n: Variador en marcha F L R: Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro Ftd en el menú SEt-, página 123. F L R: Alta velocidad (HSP) alcanzada C L R: Umbral de corriente alcanzado (parámetro Ctd en el menú SEt-, página 123. S r R: Referencia de frecuencia alcanzada L 5 R: Umbral térmico del motor alcanzada R P L : Pérdida de la señal de 4 a 20 mA, aun cuando LFL = nO (página 175). El relé está energizado cuando la asignación seleccionada está activa, excepto FLt que está energizado dañado	FLt si el variador no está			
-		Relé R2	nO			
	r 2	 n □: No asignado F L L: Falla del variador r U n: Variador en marcha F L R: Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro Ftd en el menú SEt-, página 123. F L R: Alta velocidad (HSP) alcanzada C L R: Umbral de corriente alcanzado (parámetro Ctd en el menú SEt-, página 123. S r R: Referencia de frecuencia alcanzada E 5 R: Umbral térmico del motor alcanzada (parámetro ttd en el menú SEt-, página 123. b L C: Secuencia de frenado (información de estado solamente. bLC puede ser activado o desactivado sola FUn-, página 166). R P L: Pérdida de la señal de 4 a 20 mA, aun cuando LFL = nO (página 175). El relé está energizado cuando la asignación seleccionada está activa, excepto FLt que está energizado 	mente desde el menú 9 si el variador no está			

ESPAÑOL

	-				
	Código	Descripción	Ajuste de fábrica		
		Almacenamiento de las configuraciones ¹	nO		
	565	n D: Función inactiva 5 E r 1: Guarda la configuración actual (pero no los resultados del autoajuste) en la memoria EEPROM. SCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se guardan las configuraciones. Use esta función para guardar otra configuración de reserva además de la configuración actual.			
		El variador de velocidad viene de fábrica con las configuraciones actual y de reserva ya configuradas.			
		Si la terminal de programación y ajustes se conecta al variador de velocidad; estarán disponibles hasta ur ajustes adicionales: F IL I, F IL 2, F IL 3 y F IL 4. Utilice estas selecciones para guardar hasta cu en la memoria EEPROM de la terminal de programación y ajustes remota. SCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se guardan las configuraciones.	n máximo de cuatro latro configuraciones		
		Retorno a los ajustes de fábrica / restauración de la configuración ¹	nO		
		n □: Función inactiva r E []: Sustituye la configuración actual con la configuración de reserva anteriormente guardada por SC Strl). rECI está visible sólo si se ha guardado una configuración de reserva. FCS automáticamente cambia como se lleva a cabo esta acción. I n I: Sustituye la configuración actual con los ajustes de fábrica. FCS automáticamente cambia a nO tan a cabo esta acción.	CS (SCS ajustado en a a nO tan pronto pronto como se lleva		
Si la terminal de programación cuatro ajustes adicionales cor <i>F IL I, F IL 2, F IL 3 y F</i> correspondiente en la termina a cabo esta acción. Nota: Si <i>n R d</i> se muestra bre transferencia de configuración pantalla una vez que el parám fábrica deberá ser restaurado intentar.		Si la terminal de programación y ajustes remota se conecta al variador de velocidad; estarán disponibles l cuatro ajustes adicionales correspondientes a los archivos de reserva guardados en la memoria EEPRON F IL I, F IL 2, F IL 3 y F IL 4. Estas selecciones sustituyen la configuración actual con la configur correspondiente en la terminal de programación y ajustes remota. FCS automáticamente cambia a nO tan a cabo esta acción.	amación y ajustes remota se conecta al variador de velocidad; estarán disponibles hasta un máximo de ales correspondientes a los archivos de reserva guardados en la memoria EEPROM de la terminal: 1 / 3 y F / / 4. Estas selecciones sustituyen la configuración actual con la configuración de reserva terminal de programación y ajustes remota. FCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se lleva		
		Nota: Si $n \exists d$ se muestra brevemente en la pantalla una vez que el parámetro ha cambiado a nO, no es transferencia de configuración, ya que los valores nominales del variador son diferentes. Si $n \not r$ se muest pantalla una vez que el parámetro ha cambiado a nO, un error de transferencia de configuración se ha profábrica deberá ser restaurado utilizando InI. En ambos casos, verifique la configuración que se va a transfintentar.	posible realizar la stra brevemente en la oducido y el ajuste de erir antes de volver a		
		NOTA: Para activar rECI, InI y FIL1 a FIL4 oprima y mantenga oprimida la tecla ENT durante 2 segundos			

¹ Es posible acceder a SCS y FCS desde varios menús de configuración pero sus ajustes afectan todos los menús y parámetros.

CTL- MENÚ DE CONTROL



Los parámetros de control se pueden modificar sólo si se para el variador y no se está ejecutando un comando de marcha. Es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la terminal de programación y ajustes en la posición \Box^{Ω} .

Los comandos de control; por ejemplo marcha adelante y marcha atrás, y los comandos de referencia de velocidad se pueden enviar al variador desde las fuentes especificadas en la tabla 6. Los variadores de velocidad ATV31 permiten al usuario asignar fuentes de control y de referencia a distintos canales de control (Fr1, Fr2, Cd1 o Cd2, consulte las páginas 140–141) y cambiar entre ellos. Por ejemplo, es posible asignar LCC al canal de referencia 1 y CAn al canal de referencia 2 y cambiar entre las dos fuentes de referencia. También es posible utilizar fuentes distintas para los comandos de control y referencia. Esto se conoce como el modo de funcionamiento mixto. Estas funciones se explican detalladamente en las secciones que comienzan en la página 132.

Tabla 6: Fuentes de control y referencia

Fuent	es de control (CMD)	Fuentes de referencia (rFr)		
tEr:	Terminal (LI)	Al1, Al2, Al3:	Terminal	
LOC:	(RUN/STOP) en la terminal de programación y ajustes de los variadores ATV31A solamente	AIP:	Potenciómetro en los variadores ATV31A solamente	
LCC:	Terminal de programación y ajustes remota (receptáculo hembra RJ45)	LCC:	Terminal de programación y ajustes (variadores ATV31•••••• y ATV31••••••A) o terminal de programación y ajustes remota	
Mdb:	Modbus (receptáculo hembra RJ45)	Mdb:	Modbus (receptáculo hembra RJ45)	
CAn:	CANopen (receptáculo hembra RJ45)	CAn:	CANopen (receptáculo hembra RJ45)	

A ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO

Los botones de paro en los variadores de velocidad ATV31••••••A y en la terminal de programación y ajustes remota pueden ser programados para no asignar prioridades. Para conservar la prioridad de la tecla de paro, ajuste PSt en YES (página 143).

El incumplimiento de esta instrucción puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Canales de control

Parámetro LAC

Use el parámetro LAC (página 140) en el menú CtL- para seleccionar los niveles de acceso de las funciones y para ajustar las fuentes de control y referencia.

- LAC = L1: Nivel 1—acceso a las funciones estándar. Los comandos de control y referencia provienen de una fuente. Consulte "Parámetro LAC = L1 o L2" en la página 132.
- LAC = L2: Nivel 2—acceso a todas las funciones del nivel 1, además de las siguientes funciones avanzadas. Los comandos de control y referencia provienen de una fuente. Consulte "Parámetro LAC = L1 o L2" en la página 132.
 - +/- Velocidad (potenciómetro motorizado)
 - Control de freno
 - Conmutación para el 20 límite de corriente
 - Conmutación de motores
 - Gestión de los interruptores de límite
- LAC = L3: Nivel 3—acceso a todas las funciones del nivel 2. Los comandos de control y referencia pueden provenir de fuentes distintas. Consulte "Parámetro LAC = L3" en la página 133.

ESPAÑOL

Parámetro LAC = L1 o L2

Si el parámetro LAC se ajusta en L1 o L2, los comandos de control y referencia provienen de una fuente. Las fuentes posibles de control y referencia, y los ajustes que las especifican, son:

- Control y referencia a través de las terminales de entrada o de la terminal de programación y ajustes del variador en modo forzado local (consulte FLO en la página 177)
- Control y referencia a través de la conexión en serie Modbus
- Control y referencia a través de la conexión en serie CANopen
- Control y referencia a través de la terminal de programación y ajustes remota (consulte LCC en la página 142).

NOTA: Modbus o CANopen se selecciona "en-línea" escribiendo la palabra de control apropiada (consulte la documentación específica al protocolo).

El siguiente diagrama ilustra el orden de prioridad cuando más de una fuente de control y referencia es especificada. En el diagrama, la información fluye de izquierda a derecha. En el paso 1, LCC no se ajusta en YES para activar la terminal de programación y ajustes remota, de manera que la terminal de programación y ajustes del variador es seleccionada como la fuente de control y referencia. En los pasos 2 a 4, Modbus, CANopen y control forzado local no son ajustados en YES, de manera que la terminal de programación y ajustes del variador permanece como la fuente seleccionada. El orden de prioridad, por lo tanto, es forzado local, CANopen, Modbus y las terminales de programación y ajustes del variador o remota. Por ejemplo, si se activara el modo forzado local, éste tendría prioridad sobre cualquier otro ajuste. De la misma manera, si CANopen fuera activado, éste tendría prioridad sobre cualquier otro ajuste excepto FLO. Consulte los diagramas en las páginas 135 y 136 para obtener más detalles.





- En los variadores de velocidad ATV31••••• con configuraciones de fábrica, los comandos de control y referencia provienen de las terminales de control.
- En los variadores de velocidad ATV31•••••A con configuraciones de fábrica, los comandos de control provienen de la terminal de programación y ajustes del variador y los comandos de referencia provienen de la suma del potenciómetro de referencia y Al1 en las terminales de control.
- Con una terminal de programación y ajustes remota, cuando LCC = YES (página 142), los comandos de control y referencia provienen de la terminal. La referencia de frecuencia se obtiene a través del parámetro LFr en el menú SEt- (página 120).

Parámetro LAC = L3

Parámetro CHCF = SIM

Si el parámetro LAC se ajusta en L3:

- Los canales de control y referencia se pueden combinar (parámetro CHCF = SIM, página 141), o
- Los canales de control y referencia pueden separarse (parámetro CHCF = SEP, página 141)

La siguiente figura ilustra fuentes de control y referencia combinadas:



Use el parámetro rFC (página 141) para seleccionar el canal de referencia Fr1 o Fr2, o para configurar una entrada lógica o un bit de palabra de control para conmutación remota entre los dos canales. Consulte el diagrama en la página 138. Parámetro CHCF = SEP

Las siguientes figuras ilustran canales distintos de control y referencia (parámetro CHCF = SEP).

Canales distintos de referencia:



Use el parámetro rFC (página 141) para seleccionar el canal de referencia Fr1 o Fr2, o para configurar una entrada lógica o un bit de palabra de control para conmutación remota entre los dos canales.

Canales distintos de control:



Use el parámetro CCS (página 142) para seleccionar el canal de control Cd1 o Cd2, o para configurar una entrada lógica o un bit de palabra de control para conmutación remota entre los dos canales.

Sección 3: Menús CtL- Menú de Control

Canal de referencia para LAC = L1 o





Canal de control para LAC = L1 o L2

Los ajustes de los parámetros FLO, LCC y la selección del protocolo Modbus o CANopen determinan ambos canales de referencia y control. El orden de prioridad es FLO, CANopen, Modbus y LCC.



Canal de referencia para LAC = L3



Canal de control para LAC = L3: CHCF = SIM, referencia y control combinados

Si CHCF se ajusta en SIM (página 141), los parámetros Fr1, Fr2, FLO y FLOC determinan ambas fuentes de referencia y control. Por ejemplo, si la referencia es a través de la entrada analógica en el bloque de terminales, el control es a través de la entrada lógica en el bloque de terminales.



Canal de control para LAC = L3: CHCF = SEP, modo mixto (referencia y control distintos)

Los parámetros FLO y FLOC son comunes a la referencia y el control. Por ejemplo, si la referencia en el modo forzado local es a través de la entrada analógica en el bloque de terminales, el control en modo forzado local es a través de la entrada lógica en el bloque de terminales.



Consulte la tabla de compatibilidad entre funciones en la página 115. No es posible configurar las funciones de control incompatibles. La primera función configurada evitará la configuración de cualquier otra función que no sea compatible.



Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica			
	Niveles de acceso de las funciones	Lea a continuación.	L1			
	L /: Nivel 1-acceso a las funciones estándar.					
	L 2: Nivel 2-acceso a las funciones del nivel 1, además de las siguientes funciones avanzadas en el menú FUn					
	 +/- velocidad Control de freno Conmutación para el segundo límite de corriente Conmutación de motores Gestión de los interruptores de límite 					
LHL	L 3: Nivel 3—acceso a todas las funciones del nivel 2, además de las operacion	es en modo mixto.				
	La asignación de L3 a LAC restaura los parámetros Fr1 (lea a continuación), Cd1 (página 141), CHCF (página 141) y tCC (página 127) en los ajustes de fábrica (en los variadores de velocidad ATV31••••••A, tCC se vuelve a ajustar en 2C).					
	Si LAC se ajusta en L3, debe restaurar los ajustes de fábrica con el parámetro FCS (página 143) para ajustar LAC de nuevo en L1 o para modificarlo en L2. Si LAC se ajusta en L2, debe restaurar los ajustes de fábrica con el parámetro FCS para ajustar LAC de nuevo en L1. Si LAC se ajusta en L2 es posible modificar LAC en L3 sin usar el parámetro FCS					
	NOTA: Para cambiar la asignación de LAC, debe pulsar y mantener sostenida la	tecla ENT durante 2 seg	gundos.			
	Configuración de la referencia 1	Lea a continuación.	Al1 AIP para ATV31•••••A			
E.c. I	R I I: Entrada analógica Al1 R I Z: Entrada analógica Al2 R I J: Entrada analógica Al3 R I P: Potenciómetro (variadores ATV31••••••A) Si LAC = L2 o L3, es posible realizar las siguientes asignaciones adicionales:					
	U P d E : + velocidad / - velocidad a través de LI ¹ U P d H : + velocidad / - velocidad a través de ▲ ▼ en la terminal de programación y ajustes del variador (ATV31•••••• o ATV31••••••A) o en la terminal de programación y ajustes remota. Para el funcionamiento, muestre la frecuencia rFr (página 179). ¹					
	Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones adicionales:					
	L [[: Referencia a través de la terminal de programación y ajustes remota, el parámetro LFr en el menú SEt-, página 120.					
	Configuración de la referencia 2	Lea a continuación.	nO			
	n D: No asignado R I I: Entrada analógica Al1 R I Z: Entrada analógica Al2 R I J: Entrada analógica Al3 R I P: Potenciómetro (variadores ATV31••••••A solamente)					
	Si LAC = L2 o L3, es posible realizar las siguientes asignaciones adicionales:					
Fr2	U P d E : + velocidad/- velocidad a través de Ll ¹ U P d H :+ velocidad / - velocidad a través de ▲ ▼ en la terminal de programación y ajustes del variador (ATV31 o ATV31A) o en la terminal de programación y ajustes remota. Para el funcionamiento, muestre la frecuencia rFr (página 179). ¹					
	Si LAC = L3 es posible realizar las siguientes asignaciones adicionales:					
	L C C - Lo, es posible realizar las sigurentes asignaciones aucionales: L C C : Referencia a través de la terminal de programación y ajustes, el parámetro LFr en el menú SEt-, página 120. I d b : Referencia a través de Modbus C R n : Referencia a través de CANopen					

¹ Únicamente una de las asignaciones UPdt/UPdH es permitida en cada canal de referencia.

ESPAÑOL

EEL

Γ	Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
Ē		Conmutación de referencias	Lea a continuación.	Fr1
		Use el parámetro rFC para seleccionar el canal Fr1 o Fr2, o para configurar una e conmutación remota de Fr1 o Fr2.	entrada lógica o un bit d	e control para la
		F r 1: Referencia = Referencia 1 F r 2: Referencia = Referencia 2 L 1 1: Entrada lógica L11 L 12: Entrada lógica L12 L 3: Entrada lógica L13 L 14: Entrada lógica L14 L 15: Entrada lógica L15 L 16: Entrada lógica L16		
	rFΓ	Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones adicionales: [/ / /: Bit 11 de la palabra de control Modbus [/ / /?: Bit 12 de la palabra de control Modbus [/ / /: Bit 13 de la palabra de control Modbus [/ / /: Bit 14 de la palabra de control Modbus [/ / : Bit 15 de la palabra de control Modbus [/ / : Bit 15 de la palabra de control Modbus [/ / : Bit 15 de la palabra de control Modbus [/ / : Bit 11 de la palabra de control CANopen [? / ?: Bit 12 de la palabra de control CANopen [? / : Bit 13 de la palabra de control CANopen [? / : Bit 14 de la palabra de control CANopen [? / : Bit 15 de la palabra de control CANopen [? / : Bit 15 de la palabra de control CANopen		
		La referencia se puede cambiar con el variador en marcha. Fr1 está activa cuando la entrada lógica o el bit de la palabra de control está en e Fr2 está activa cuando la entrada lógica o el bit de la palabra de control está en e	stado 0. stado 1.	
		Modo mixto (canales distintos de referencia y control)	Lea a continuación.	SIM
	ГНГЕ	Es posible acceder a CHCF cuando LAC = L3.		
	21121	5 / Л: Canales combinados de control y referencia 5 E P: Canales distintos de control y referencia		
		Configuración del canal de control 1	Lea a continuación.	tEr LOC para los variadores ATV31A
	[d]	Es posible acceder a Cd1 cuando CHCF = SEP y LAC = L3.		
		 <i>E c</i> : Control del bloques de terminales <i>L D C</i> : Control de la terminal de programación y ajustes del variador (variadores A <i>L C C</i> : Control de la terminal de programación y ajustes remota <i>R d b</i> : Control a través de Modbus <i>C R n</i> : Control a través de CANopen 	ATV31•••••A solamente)
		Configuración del canal de control 2	Lea a continuación.	Mdb
		Es posible acceder a Cd2 cuando CHCF = SEP y LAC = L3.		
	[d 2	<i>L E r</i> : Control del bloques de terminales <i>L D L</i> : Control de la terminal de programación y ajustes del variador (variadores <i>A</i> <i>L L L</i> : Control de la terminal de programación y ajustes remota <i>T d b</i> : Control a través de Modbus <i>L R n</i> : Control a través de CANopen	ATV31•••••A solamente)

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

ESPAÑOL

Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábric		
	Conmutación de canal de control	Lea a continuación.	Cd1		
	Es posible acceder a CCS cuando CHCF = SEP y LAC = L3. Use el parámetro Cu configurar una entrada lógica o un bit de control para la conmutación remota de	CS para seleccionar el ca Cd1 o Cd2.	inal Cd1 o Cd2, o para		
Γ.Γ.5	L d 1: Canal de control = Canal 1 C d 2: Canal de control = Canal 2 L 1: Entrada lógica L1 L 12: Entrada lógica L12 L 13: Entrada lógica L13 L 14: Entrada lógica L14 L 5: Entrada lógica L15 L 15: Entrada lógica L16 C 1 1 : Bit 11 de la palabra de control Modbus C 1 1 2: Bit 12 de la palabra de control Modbus C 1 1 3: Bit 13 de la palabra de control Modbus C 1 1 5: Bit 13 de la palabra de control Modbus C 1 1 5: Bit 13 de la palabra de control Modbus C 1 1 5: Bit 14 de la palabra de control Modbus C 1 1 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus C 1 1 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus C 2 1 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus C 2 1 5: Bit 12 de la palabra de control Modbus C 2 1 5: Bit 12 de la palabra de control Modbus C 2 1 6: Bit 12 de la palabra de control CANopen C 2 1 7: Bit 13 de la palabra de control CANopen C 2 1 7: Bit 14 de la palabra de control CANopen C 2 1 5: Bit 15 de la palabra de control CANopen C 2 1 5: Bit 15 de la palabra de control CANopen				
	El canal 1 está activo cuando la entrada o el bit de la palabra de control está en El canal 2 está activo cuando la entrada o el bit de la palabra de control está en	estado 0. estado 1.			
C 0 P	Copiar canal 1 al canal 2 (es posible copiar sólo en esta dirección).	Lea a continuación.	nO		
	Es posible acceder a COP cuando LAC = L3.				
	n D: No es posible copiar 5 P: Copiar referencia E d: Copiar control R L L: Copiar control y referencia Si el control 2 de control de la terminolog, el control del consel 1 de consel 1 de conseliore el conjecto				
	Si la referencia del canal 2 co configura a través de Al1. Al2. Al2 o AIP, la referencia del canal 1 no se transfiere al conjuda.				
	La referencia copiada es FrH (antes de la rampa) a no ser que la referencia del canal 2 se configure a través de +/- velocidad. En este caso, la referencia copiada es rFr (después de la rampa).				
	NOTA: Al copiar el control y/o la referencia es posible que cambie el sentido de	rotación.			
	Control a través de la terminal de programación y ajustes remota.	Lea a continuación.	nO		
	Es posible acceder a LCC si el variador está equipado con una terminal de programación y ajustes remota, y si LAC = L1 o L2.				
	n D: Función inactiva				
	$\forall E 5$: Permite el control del variador mediante los botones STOP/RESET, RUN ajustes remota. La referencia de velocidad se obtiene a través del parámetro LF libre, parada rápida y parada por inyección de $==$ (c.d.) permanecen activos en el Si la terminal de programación y ajustes remota no está conectada, el variador o	l y FWD/REV en la termi r del menú SEt Sólo los el bloque de teminales. le velocidad se bloquear	nal de programación comandos de parac á en una falla SLF.		

	-			
	Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
		Prioridad de paro	Lea a continuación.	YES
P 5 E		PSt cede prioridad a la tecla STOP en la terminal de programación y ajustes del terminal de programación y ajustes remota; independientemente del canal de co de comunicación). Si se ajusta en nO, el canal de control activo tiene prioridad. S programación y ajustes local o remota, el botón de paro guarda la prioridad, inde <i>NOTA: Para cambiar la asignación de PSt, debe pulsar y mantener sostenida la</i> n D: Función inactiva <i>Y E</i> 5: La tecla STOP tiene prioridad.	variador (ATV31A s ntrol seleccionado (bloq Si el canal de control act ependientemente del aju <i>tecla ENT durante 2 seg</i>	solamente) o en la ue de terminales o bus ivo es la terminal de ste de PSt. gundos.
		COMANDO DE PARO DESACTIVADO		
		Si se desactiva la tecla STOP en la terminal de programación y ajustes del va terminal de programación y ajustes remota, al oprimirla el variador de velocida detenerse. Se deberá instalar un comando de paro externo para detener el mo	riador o en la ad no podrá otor.	
		equipo.	erías o dano ai	
		Sentido de marcha	Lea a continuación.	dFr
		Sentido de marcha permitido para la tecla RUN (marcha) en la terminal de progr solamente).	amación y ajustes del va	ariador (ATV31•••••A
	r O E	<i>d F r</i> : Marcha adelante <i>d r</i> 5: Marcha atrás <i>b D L</i> : En los variadores de velocidad ATV31••••••, ambos sentidos de marcha s ATV31••••••A, solamente se permite el sentido de marcha hacia delante.	on permitidos, en los va	riadores de velocidad
		Almacenamiento de las configuraciones ¹	Lea a continuación.	Lea a continuación.
		n □: Función inactiva 5 Ł r 1: Guarda la configuración actual (pero no los resultados del autoajuste) e cambia a nO tan pronto como se guardan las configuraciones. Use esta función además de la configuración actual.	n la memoria EEPROM. para guardar otra config	SCS automáticamente uración de reserva
	262	El variador de velocidad viene de fábrica con las configuraciones actual y de res	erva ya configuradas.	
		Si la terminal de programación y ajustes se conecta al variador de velocidad; est ajustes adicionales: F IL I, F IL 2, F IL 3 y F IL 4. Utilice estas seleccior en la memoria EEPROM de la terminal de programación y ajustes remota. SCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se guardan las configuracion se su se su s	tarán disponibles hasta u nes para guardar hasta c ones.	un máximo de cuatro cuatro configuraciones
		Retorno a los ajustes de fábrica / Restauración de la configuración ¹	Lea a continuación.	Lea a continuación.
		r D: Función inactiva r E []: Sustituye la configuración actual con la configuración de reserva anterir Strl). rECl está visible sólo si se ha guardado una configuración de reserva. FCS se lleva a cabo esta acción. 1 r l: Sustituye la configuración actual con los ajustes de fábrica. FCS automáti a cabo esta acción.	ormente guardada por S automáticamente cambi icamente cambia a nO ta	CS (SCS ajustado en a a nO tan pronto como an pronto como se lleva
	F E S	Si la terminal de programación y ajustes remota se conecta al variador de veloci cuatro ajustes adicionales correspondientes a los archivos de reserva guardados <i>F IL I, F IL 2, F IL 3 y F IL 4</i> . Estas selecciones sustituyen la configurac correspondiente en la terminal de programación y ajustes remota. FCS automáti a cabo esta acción.	dad; estarán disponibles s en la memoria EEPRO ión actual con la configu camente cambia a nO ta	s hasta un máximo de M de la terminal: Iración de reserva In pronto como se lleva
		Nota: Si n R d se muestra brevemente en la pantalla una vez que el parámetro l transferencia de configuración, ya que los valores nominales del variador son dif pantalla una vez que el parámetro ha cambiado a nO, un error de transferencia d fábrica deberá ser restaurado utilizando InI. En ambos casos, verifique la configu intentar.	ha cambiado a nO, no e erentes. Si n E r se mu de configuración se ha p uración que se va a trans	s posible realizar la estra brevemente en la roducido y el ajuste de sferir antes de volver a
		NOTA: Para activar rECI, InI y FIL1 a FIL4 oprima y mantenga oprimida la tecla	ENT durante 2 segundo	<i>S.</i>

¹ Es posible acceder a SCS y FCS desde varios menús de configuración pero sus ajustes afectan todos los menús y parámetros.

FUN- MENÚ DE FUNCIONES DE APLICACIÓN



Los parámetros de la función de aplicación se pueden modificar sólo si se para el variador y no se está ejecutando un comando de marcha. Es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la terminal de programación y ajustes en la posición \Box^{Ω} .

Algunas funciones en este menú tienen varios parámetros. Para simplificar la programación y minimizar su desplazamiento, estas funciones se agrupan en submenús. Así como los menús, los submenús son identificados con un guión. Por ejemplo, LIA- es un submenú, pero LIn es un parámetro.

No es posible configurar las funciones de aplicación incompatibles. La primera función configurada evitará la configuración de cualquier otra función que no sea compatible. Consulte la tabla de compatibilidad entre funciones en la página 115.


Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

FUn-]		
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
		E A 2	Fin de la rampa de aceleración tipo CUS, redondeado como un porcentaje del tiempo total de la rampa (ACC o AC2).	0 a (100%-tA1)	10%
		F U J	Inicio de la rampa de desaceleración tipo CUS, redondeado como un porcentaje del tiempo total de la rampa (dEC o dE2)	0 a 100%	10%
		ĿЯЧ	Fin de la rampa de desaceleración tipo CUS, como un porcentaje del tiempo total de la rampa (dEC o dE2)	0 a (100%-tA3)	10%
	· · · · · ·		Tiempos de las rampas de aceleración y desaceleración ¹	0,1 a 999,9 s	3 s
		A C C d E C	Tiempo de la rampa de aceleración del motor para que funcione drC-, consulte la página 124). Tiempo de la rampa de desaceleración del motor para que funci	de 0 Hz a FrS (paráme one de FrS a 0 Hz. Ase	tro en el menú gúrese de que el
			valor de dEC no tenga un ajuste muy bajo para la carga.	-	- · ·
			Conmutación de rampas	Lea a continuación.	nO
	г РЕ - (cont.)	r P 5	Esta función permanece activa independientemente del canal de n D: No asignada L I I: Entrada lógica LI1 L I 2: Entrada lógica LI2 L I 3: Entrada lógica LI3 L I 4: Entrada lógica LI3 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 5: Entrada lógica LI6 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones: C d I I: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANopen C d I 2: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANopen C d I 3: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANopen C d I 5: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANopen C d I 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANopen C d I 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANopen C d I 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANopen	palabra de control está	en estado 0.
			Umbral de conmutación de rampas	0 a 500 Hz	0
		Frb	La segunda rampa es conmutada si el valor de Frt no es igual a Frt. El ajuste de Frt en 0 la desactiva. El umbral de conmutación de rampas se puede combinar con la lógica o un bit de palabra de control de la siguiente manera: Ll orbit Frecuencia Rampa 0 <frt< td=""> ACC, dEC 0 >Frt AC2, dE2 1 <frt< td=""> AC2, dE2 1 >Frt AC2, dE2</frt<></frt<>	0 y la frecuencia de sal conmutación a través c	ida es mayor que le una entrada
		A C 2	2º tiempo de la rampa de aceleración ¹ : Activado a través de la entrada lógica (rPS) o umbral de frecuencia (Frt).	0,1 a 999,9 s	5 s
		d E 2	2º tiempo de la rampa de desaceleración ¹ : Activado a través de la entrada lógica (rPS) o umbral de frecuencia (Frt).	0,1 a 999,9 s	5 s
		Ьг Я	Adaptación de la rampa de desaceleración La activación de esta función automáticamente adapta la rampa valor muy bajo para la inercia de la carga. n D: Función inactiva $\forall E 5$: Función activa brA es incompatible con las aplicaciones que requieren el posici	Lea a continuación. de desaceleración si se onamiento en una ramo	YES ha ajustado en un
			resistencia de frenado. brA es forzado en nO si el control del freno (bLC) is asignado (p	ágina 166).	

También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.

		•				
P [Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica	
	5 E C -		Modos de paro	I		
ľ			Modo de paro normal	Lea a continuación.	RMP	
			Modo de paro ejecutado cuando el comando de marcha des	l saparece o el comando c	e paro aparece.	
		5 E E	$r \Pi P$: Rampa de seguimiento F 5 L: Parada rápida n 5 L: Parada libre d L 1: Paro por inyección de (c.d.)			
			Parada rápida a través de la entrada lógica	Lea a continuación.	nO	
		n II: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I Z: Entrada lógica L12 L I J: Entrada lógica L13 L I Y: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16				
			Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones	:		
	F 5 E	$\begin{bmatrix} d & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & I & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & I & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper				
	Parada rápida es activada cuando el estado de la entrada lógica cambia a 0 o el bit de la palabra de control cambia a 1. Parada rápida es un paro de desaceleración reducida por el coeficiente especificado por el parámetro dCF. Si la entrada lógica regresa al estado 1 y el comando de marcha está todavía activo, el motor rearrancará solamente si el control de 2 hilos es configurado (tCC = 2C y tCt = LEL o PFO, consulte la página 127). De lo contrario, se debe enviar un nuevo comando de marcha.					
		Coeficiente para dividir el tiempo de la rampa de desaceleración para una parada rápida.	0,1 a 10	4		
			Este parámetro aparece solamente cuando FST es asignado. Asegúrese de que la rampa reducida no tenga un ajuste muy bajo para la carga. El valor 0 corresponde a la rampa mínima.			
			Inyección de (c.d.) a través de una entrada lógica	Lea a continuación.	nO	
<i>a E 1</i>	d[I	□ □: No asignada L I I: Entrada lógica LI1 L I 2: Entrada lógica LI2 L I 3: Entrada lógica LI3 L I 4: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 5: Entrada lógica LI6				
		$\begin{bmatrix} d & 1 \end{bmatrix}$: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & 1 \end{bmatrix}$: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & 1 \end{bmatrix}$: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & 1 \end{bmatrix}$: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & 1 \end{bmatrix}$: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & 1 \end{bmatrix}$: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper				
			El frenado es activado cuando el estado de la entrada lógica	a o el bit de la palabra de	e control es 1.	
		IdC	Nivel de corriente de frenado por inyección de (c.d.) activado a través de una entrada lógica o seleccionado como un modo de paro. ^{1, 2}	0 a In ³	0,7 ln ³	
			Después de 5 segundos la corriente de inyección alcanza e	l límite pico de 0,5 lth.		
		EdE	Tiempo total del frenado por inyección de $_$ (c.d.) cuando dCl es seleccionado como el modo de paro normal (vea Stt arriba). ^{1, 2}	0,1 a 30 s	0,5 s	

¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.

 $^2\,$ Estos ajustes no están relacionados con la función de inyección de ____ (c.d.) automática

³ In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la *Guía de instalación de los variadores ATV31* y en la placa de datos.

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

Submenú	► Parámetro	Descripción	Gama de aiuste	Aiuste de fábrica
		Parada rápida a través de una entrada lógica		nO
5 E C - (continuación)	n 5 E	n D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I 2: Entrada lógica L12 L I 3: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16 La parada libre es activada cuando la entrada lógica está e el comando de marcha todavía está activo, el motor rearra configurado. De lo contrario, se debe enviar un nuevo com	en el estado 0. Si la entra incará solamente si el co iando de marcha.	da regresa al estado 1 y htrol de 2 hilos es

A ADVERTENCIA

SIN PAR DE RETENCIÓN

- El frenado por inyección de ---- (c.d.) no proporciona par de mantenimiento a una velocidad cero.
- El frenado por inyección de (c.d.) no funciona durante una pérdida de alimentación o durante una falla del variador.
- Si es necesario, utilice un freno independiente para el par de retención.

FRENADO POR INYECCIÓN DE --- (C.D.) EXCESIVO

- La aplicación de frenado por inyección de --- (c.d.) durante un largo período puede causar sobrecalentamiento y daño al motor.
- Proteja el motor, no lo exponga a períodos prolongados de frenado por inyección de --- (c.d.).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.



¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.

² In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la Guía de instalación de los variadores ATV31 y en la placa de datos.

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

149

FUn-]		
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	5 A I -		Entradas sumadoras Se puede usar para sumar una o dos entradas con la referencia Fr1.		
			Entrada sumadora 2	Lea a continuación.	AI2
		582	n D: No asignado R I I: Entrada analógica AI1 R I 2: Entrada analógica AI2 R I 3: Entrada analógica AI3 R I P: Potenciómetro (variadores ATV31••••••A solamente) Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones	:	
			 <i>Π d b</i>: Referencia a través de Modbus <i>L Π n</i>: Referencia a través de CANopen <i>L L L</i>: Referencia a través de la terminal de programación y ajustes remota (paráme SEt-, página 120). 		netro LFr en el menú
			Entrada sumadora 3	Lea a continuación.	nO
		5 A 3	n D: No asignado R I I: Entrada analógica Al1 R I 2: Entrada analógica Al2 R I 3: Entrada analógica Al3 R I P: Potenciómetro (variadores ATV31A solamente)		
			Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones	:	
			$\Pi \ d \ b$: Referencia a través de Modbus $\Box \ \Pi \ c$: Referencia a través de CANopen $L \ \Box \ L$: Referencia a través de la terminal de programación y SEt-, página 120).	y ajustes remota (parám	netro LFr en el menú

Entradas sumadoras



Consulte los diagramas en las páginas 135 y 137.

Velocidades preseleccionadas

El parámetro PSS, velocidades preseleccionadas, permite preseleccionar 2, 4, 8 ó 16 velocidades que necesitan 1, 2, 3 ó 4 entradas lógicas, respectivamente.

Las velocidades preseleccionadas deberán asignarse de la siguiente manera: PS2 luego PS4, luego PS8 y finalmente PS16.

Consulte la siguiente tabla para combinar las entradas para activar las distintas velocidades preseleccionadas:

16 velocidades LI (PS16)	8 velocidades LI (PS8)	4 velocidades LI (PS4)	2 velocidades LI (PS2)	Referencia de vel.
0	0	0	0	Referencia ¹
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

¹ Consulte los diagramas en las páginas 135 y 137, referencia 1 = (SP1).

F U n -					
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	P55-		Velocidades preseleccionadas		
			2 velocidades presel.	Lea a continuación.	
		P 5 2	La selección de la entrada lógica asignada activa la función n II: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I 2: Entrada lógica L12 L I 3: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones C d I I: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 2: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 3: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper	: :	Si tCC = 2C: LI3 Si tCC = 3C: nO Si tCC = LOC: LI3
			$\begin{bmatrix} d & 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} d & 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper	1 1	
		P 5 4	 4 velocidades presel. La selección de la entrada lógica asignada activa la función NOTA: Asegúrese de que PS2 haya sido asignada antes de n D: No asignada I : Entrada lógica L11 I : Entrada lógica L12 I : Entrada lógica L13 I : Y: Entrada lógica L14 I : Entrada lógica L15 I : Entrada lógica L16 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones C d I : Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I : Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I : Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper 	Lea a continuación.	Si tCC = 2C: LI4 Si tCC = 3C: nO Si tCC = LOC: LI4
			L = 1.5. Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper 8 velocidades presel.	Lea a continuación.	
		P 5 8	La selección de la entrada lógica asignada activa la función NOTA: Asegúrese de que PS4 haya sido asignada antes de r. D: No asignada L / I: Entrada lógica L11 L / 2: Entrada lógica L12 L / 3: Entrada lógica L13 L / 4: Entrada lógica L14 L / 5: Entrada lógica L15 L / 5: Entrada lógica L16 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones C d / I: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper C d / 2: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANoper C d / 3: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper C d / 4: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper C d / 4: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper C d / 4: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper	e asignar PS8.	nO

FUn-					
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
			16 velocidades presel.	Lea a continuación.	nO
			La selección de la entrada lógica asignada activa la función.		·
		P5 16	 <i>n</i> D: No asignada <i>L</i> / 1: Entrada lógica L11 <i>L</i> / 2: Entrada lógica L12 <i>L</i> / 3: Entrada lógica L13 <i>L</i> / 4: Entrada lógica L14 <i>L</i> / 5: Entrada lógica L15 <i>L</i> / 5: Entrada lógica L16 		
			Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones	:	
	$\begin{bmatrix} d & I & I \\ E & d & I & I \end{bmatrix}$ Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 2 \\ E & I \end{bmatrix}$ Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ E & I \end{bmatrix}$ Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 4 \\ E & I \end{bmatrix}$ Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 5 \\ E & I \end{bmatrix}$ Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANopen				
		5 P 2	2 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	10 Hz
		5 P 3	3 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	15 Hz
		5 P 4	4 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	20 Hz
		5 P 5	5 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	25 Hz
		5 P 6	6 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	30 Hz
		5 <i>P</i> 7	7 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	35 Hz
		5 P 8	8 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	40 Hz
		5 P 9	9 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	45 Hz
		5 P I D	10 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	50 Hz
		5 P I I	11 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	55 Hz
		5 P I 2	12 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	60 Hz
		5 P I 3	13 ^a velocidad preseleccionada ¹ 0,0 a 500,0 Hz 70 Hz		70 Hz
		5 P I 4	14 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	80 Hz
		5 P I 5	15 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	90 Hz
		5 P 16	16 ^a velocidad preseleccionada ¹	0,0 a 500,0 Hz	100 Hz

¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.





¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.

Botones de una sola acción

+/- velocidad

Es posible acceder a esta función solamente si:

- 1. El parámatro LAC está ajustado en L2 o L3 (consulte la página 140).
- 2. Las funciones incompatibles no están activas (consulte la página 115).
- 3. El parámetro Fr1 o Fr2 está ajustado en UPdt o UPdH.

Las siguientes secciones describen dos tipos de funcionamiento de +/velocidad: el uso de botones de una sola acción y botones de doble acción. Una estación colgante es una aplicación de ejemplo de ambos.

Los botones de una sola acción requieren dos entradas lógicas y dos sentidos de rotación. La entrada asignada al comando + velocidad aumenta la velocidad, la entrada asignada al comando – velocidad disminuye la velocidad.

	- velocidad	velocidad mantenida	+ velocidad
Marcha adelante	a y d	a	a y b
Marcha atrás	суd	с	суb

Ejemplo de alambrado:





La velocidad máxima se ajusta a través de HSP (página 120).

NOTA: Si la referencia es conmutada a través de rFC (página 141) desde cualquier canal de referencia a otra con +/- velocidad, el valor de la referencia rFr (después de la rampa) se transfiere al mismo tiempo. Esto evita que la velocidad se restablezca incorrectamente en cero cuando se lleva a cabo la conmutación.

Botones de doble acción

En los botones de doble acción, solamente es necesario asignar una entrada lógica a + velocidad. Los botones de doble acción típicamente tienen dos retenes. Presione el botón en el primer retén para mantener la velocidad, presiónelo en el segundo retén para aumentar la velocidad. Cada acción cierra un contacto. Consulte la siguiente tabla.

	Soltar (- velocidad)	Presionar en el 1 ^{er} retén (velocidad mantenida)	Presionar en el 2 ^{do} retén (+ velocidad)
Marcha adelante	-	а	a y b
Marcha atrás	-	c	c y d

Ejemplo de alambrado:



El uso de botones de doble acción es incompatible con el control de 3 hilos.

La velocidad máxima se ajusta a través de HSP (página 120).

NOTA: Si la referencia es conmutada a través de rFC (página 141) desde cualquier canal de referencia a otra con +/- velocidad, el valor de la referencia rFr (después de la rampa) se transfiere al mismo tiempo. Esto evita que la velocidad se restablezca incorrectamente en cero cuando se lleva a cabo la conmutación.

FUn-					
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	UPd-		+/- velocidad (potenciómetro motorizado) Es posible acceder a esta función solamente si LAC = L2 o l	L3 y UPdH o UPdt está a	activa (página 140).
			+ velocidad Es posible acceder a esta función cuando UPdt está activa.	Lea a continuación.	nO
		U 5 P	La selección de la entrada lógica asignada activa la función. n D: No asignado L I I: Entrada lógica LI1 L I 2: Entrada lógica LI2 L I 3: Entrada lógica LI3 L I 4: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 5: Entrada lógica LI6		
			 velocidad Es posible acceder a esta función cuando UPdt está activa. 	Lea a continuación.	nO
	d 5 P	d 5 P	La selección de la entrada lógica asignada activa la función. n D: No asignado L I I: Entrada lógica LI1 L I Z: Entrada lógica LI2 L I J: Entrada lógica LI3 L I 4: Entrada lógica LI4 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 5: Entrada lógica LI6		
			Almacenamiento de la referencia Asociado con la función +/- velocidad, este parámetro puede	Lea a continuación. e ser usado para guarda	nO r la referencia.
		5 E r	Cuando los comandos de marcha se cancelan, la referencia se guarda en la memoria RAM. Cuando la red eléctrica se desconecta o los comandos de marcha se cancelan, la referencia se guarda en la memoria EEPROM.		
			Para el siguiente arranque, la referencia de velocidad es la u n D: No guardar r R D: Guardar en RAM E E P: Guardar en EEPROM	última referencia guarda	da.

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

Regulador Pl

El regulador PI proporciona regulación de un proceso utilizando retroalimentación de un sensor que envía una señal al variador de velocidad. A menudo, esta función se utiliza en aplicaciones de bombeo y ventilación. La función del regulador PI es activada asignando una entrada analógica a la retroalimentación del regulador PI (PIF).



El parámetro de **retroalimentación del regulador PI** (PIF, página 162) debe ser asignado a una de las entradas analógicas (AI1, AI2 o AI3).

La **referencia PI** puede ser asignada a los siguientes parámetros, en orden de prioridad:

- Las referencias preseleccionadas a través de las entradas lógicas (rP2, rP3 y rP4, página 162)
- Referencia interna (rPI, página 163)
- Referencia Fr1 (página 140)

Consulte la siguiente tabla para combinar las entradas para las referencias PI preseleccionadas:

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO Referencia		
			rPI o Fr1	
0	0		rPI o Fr1	
0	1	rP2		
1	0	rP3		
1	1	rP4		

También es posible acceder a los siguientes parámetros en el menú de ajustes (SEt-, que comienza en la página 119):

- Referencia interna (rPI)
- Referencias preseleccionadas (rP2, rP3, rP4)
- Ganancia proporcional del regulador (rPG)
- Ganancia integral del regulador (rIG)

 Coeficiente multiplicador de la retroalimentación PI (FbS):
 El parámetro FbS se puede usar para escalar la referencia en la gama de variación de la retroalimentación PI (gama del sensor).

Por ejemplo, control de presión: Referencia PI (proceso) = 0 a 5 baria = 0 a 100% Gama del sensor de presión = 0 a 10 baria FbS = Escala máxima del sensor / proceso máximo FbS = 10 / 5 = 2

• parámetro rSL:

Se puede usar para ajustar el umbral de error de PI por encima del cual el regulador PI es reactivado (aviso) después de un paro a causa de haberse excedido el tiempo máximo de funcionamiento en baja velocidad (tLS).

• Inversión del sentido de corrección (PIC):

Si PIC=nO, la velocidad del motor aumenta cuando el error es positivo. Un ejemplo de aplicación es el control de presión con un compresor.

Si PIC=YES, la velocidad del motor disminuye cuando el error es positivo. Un ejemplo de aplicación es el control de temperatura con un ventilador de enfriamiento.

Funcionamiento manual–automático con regulador PI	Esta función combina el regulador PI y la conmutación de referencia rFC (página 141). La referencia de velocidad es proporcionada por Fr2 o por la función PI, depende del estado de la entrada lógica.
Configuración del regulador PI	 Configure el variador para el regulador PI. Consulte el diagrama en la página 158.
	 Realice una prueba con la configuración de fábrica. En la mayoría de los casos, los ajustes de fábrica son suficientes. Para optimizar el variador, ajuste gradualmente rPG o rIG independientemente y observe el efecto en la retroalimentación PI en relación con la referencia.
	 Si los ajustes de fábrica no son estables o la referencia es incorrecta, realice una prueba con una referencia de velocidad en el modo manual (sin regulador PI) y con el variador en carga para la gama de velocidad del sistema.
	 En estado estable, tanto la velocidad, en la referencia, como la señal de retroalimentación PI deben permanecer estables.
	 En estado transitorio, la velocidad debe seguir la rampa luego estabilizarse rápidamente y la retroalimentación PI debe seguir la velocidad.
	Si éste no es el caso, revise los ajustes del variador de velocidad y la señal del sensor y el alambrado.
	4. Active el regulador PI.
	5. Ajuste brA en nO (sin autoadaptación de la rampa).
	 Ajuste las rampas de velocidad (ACC, dEC) en el valor mínimo permitido por la aplicación sin activar una falla ObF.
	7. Ajuste la ganancia integral (rIG) en el valor mínimo.
	8. Observe la referencia y retroalimentación PI.
	 Realice varios ciclos de marcha y paro (RUN/STOP), o varíe la carga o referencia rápidamente.
	 Ajuste la ganancia proporcional (rPG) para obtener el compromiso ideal entre el tiempo de respuesta y la estabilidad en las fases de transitorios (ligero sobrepaso y 1 ó 2 oscilaciones antes de estabilizarse).
	11. Si la referencia varía del valor preseleccionado en estado estable, gradualmente aumente la ganancia integral (rIG) y reduzca la ganancia proporcional (rPG) en el caso de que se produzca una inestabilidad (aplicaciones de bomba) para encontrar un compromiso entre el tiempo de respuesta y la precisión de la estática. Consulte la figura en la página 158.
	12. Realice las pruebas en producción a lo largo de la gama de referencia.



La frecuencia de oscilación depende de la aplicación.

Pará	imetro	Tiempo de elevación	Sobrepaso	Tiempo de estabilización	Error de estática
rPG	-		1	=	~
rlG	/	$\mathbf{\tilde{x}}$	11	1	

Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
P I-		Regulador PI	•	
		Retroalimentación por regulador PI	Lea a continuación.	nO
	PIF	n D: No asignada R I I: Entrada analógica AI1 R I 2: Entrada analógica AI2 R I 3: Entrada analógica AI3		
	8.6	Ganancia proporcional del regulador PI ¹	0,01 a 100	1
	r P L	Contribuye al funcionamiento dinámico durante cambios rá	pidos en la retroalimenta	ación PI.
		Ganancia integral del regulador PI ¹	0,01 a 100	1
	r I L	Contribuye a la precisión de la estática durante cambios les	ntos en la retroalimentad	ción PI.
		Coeficiente multiplicador de la retroalimentación PI ¹	0,1 a 100	1
	F 6 5	Para la adaptación del proceso	+	
		Inversión del sentido de corrección del regulador PI ¹	Lea a continuación.	nO
	PIC	ு D: normal ச E 5: atrás	1	•
		2 referencias PI preseleccionadas	Lea a continuación.	nO
		La selección de la entrada lógica asignada activa la funciór	ı.	
	Pr2	 L I I: Entrada lógica LI1 L I I: Entrada lógica LI2 L I I: Entrada lógica LI3 L I I: Entrada lógica LI3 L I 5: Entrada lógica LI5 L I 5: Entrada lógica LI6 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones C d I I: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANope C d I I: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANope C d I I: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANope C d I I: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANope C d I I: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANope C d I I: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANope 	s: n n n	
		4 referencias PI preseleccionadas	Lea a continuación	nO
		La selección de la entrada lógica asignada activa la función	1.	-
	Pr4	NOTA: Asegúrese de que Pr2 haya sido asignada antes de n D: No asignada L I I: Entrada lógica Ll1 L I 2: Entrada lógica Ll2 L I 3: Entrada lógica Ll3 L I 4: Entrada lógica Ll4 L I 5: Entrada lógica Ll5 L I 5: Entrada lógica Ll6	ə asignar Pr4.	
		Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones $\begin{bmatrix} d & I \end{bmatrix}$: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANope $\begin{bmatrix} d & I \end{bmatrix}$: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANope $\begin{bmatrix} d & I \end{bmatrix}$: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANope $\begin{bmatrix} d & I \end{bmatrix}$: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANope $\begin{bmatrix} d & I \end{bmatrix}$: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANope	s: n n n n	
		2 ^a referencia PI preseleccionada ¹	0 a 100%	30%
	r P 2	Aparece sólo cuando Pr2 ha sido activada seleccionando u	ina entrada.	
		3 ^a referencia PI preseleccionada ¹	0 a 100%	60%
	r P B	Aparece sólo cuando Pr4 ha sido activada seleccionando L	Ina entrada.	
		4 ^a referencia PI preseleccionada ¹	0 a 100%	90%
	D 11		1	1

¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.



FUn-					
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	P I -	Р I - (cont.)	Rearranque después de alcanzar el umbral de error (umbral de aviso)	0 a 100%	0
			Si las funciones de PI y el tiempo de funcionamiento en baja velocidad (tLS, página 123) son configuradas para el mismo tiempo, el regulador PI intentará ajustar una velocidad que sea inferior a LSP. Esto producirá un funcionamiento insatisfactorio que consiste en un ciclo de arranque, un funcionamiento en baja velocidad y un paro.		
			El parámetro rSL (umbral de error de rearranque) se puede usar para ajustar un umbral de error mínimo de Pl para el rearranque después de un paro en LSP prolongada.		
	(00111.)		La función está inactiva cuando tLS = 0.		
			Referencia interna del regulador PI		nO
		PII	 □ La referencia del regulador PI es Fr1, excepto para UPdH y UPdt (+/- velocidad no se puede usar como la referencia del regulador PI). U E 5: La referencia del regulador PI es el parámetro rPI. 		
		rPl	Referencia interna del regulador PI ¹	0 a 100%	0

¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt-. Consulte la página 119.

Control de freno

El control de freno activa el variador de velocidad para controlar un freno electromagnético. Es posible acceder a esta función solamente si LAC = L2 o L3 (página 136) y no está programada ninguna función incompatible (página 115). Éste puede ser asignado al relevador R2 o a la salida lógica AOC.

Para evitar sacudidas, sincronice la apertura del freno con acumulación de par durante el arranque y sincronice el cierre del freno con una velocidad de cero en el paro. Consulte la siguiente figura para la secuencia de frenado.



También es posible acceder a los siguientes parámetros en el menú FUn-(página 119):

- Frecuencia de apertura del freno (brL)
- Corriente de apertura del freno (Ibr)
- Tiempo de apertura del freno (brt)
- Frecuencia de cierre del freno (bEn)
- Tiempo de cierre del freno (bEt)
- Impulso de apertura del freno (bIP)

A continuación se presentan los ajustes recomendados para el control del freno:

- 1. Frecuencia de apertura del freno (brL):
 - Movimiento horizontal: Ajuste en 0.
 - Movimiento vertical: Ajuste en el deslizamiento nominal del motor (en Hz).
- 2. Corriente de apertura del freno (lbr):
 - Movimiento horizontal: Ajuste en 0.
 - Movimiento vertical: Inicialmente, ajuste en la corriente nominal del motor, luego ajuste la corriente de apertura para evitar sacudidas durante el arranque. Asegúrese de que la carga máxima se mantenga al abrir el freno.
- 3. Tiempo de apertura del freno (brt):
 - Ajuste según el tipo de freno. El tiempo de apertura del freno es el tiempo requerido para abrir el freno mecánico.
- 4. Frecuencia de cierre del freno (bEn):
 - Ajuste en dos veces el deslizamiento nominal del motor, luego ajuste según el resultado.

NOTA: El valor máximo de bEn es LSP. Asegúrese de que LSP esté ajustado en un valor suficiente.

- 5. Tiempo de cierre del freno (bEt):
 - Ajuste según el tipo de freno. Este es el tiempo requerido para cerrar el freno mecánico.
- 6. Impulso de apertura del freno (bIP):
 - Movimiento horizontal: Ajuste en nO.
 - Movimiento vertical: Ajuste en YES y asegúrese de que el sentido del par motor para el commando de marcha adelante corresponda con el sentido de elevación de la carga. Si fuese necesario, invierta dos fases del motor. Este parámetro genera par motor en un sentido de elevación, independientemente del sentido de funcionamiento, para mantener la carga mientras se abre el freno.

	•				
Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica	
		Control de freno			
6LL -		Es posible acceder a esta función solamente si LAC = L2 o	L3 (página 136).		
		Configuración del control de freno	Lea a continuación.	nO	
	ЬΙС	n II: No asignado r 2: Relé R2 d II: Salida lógica AOC			
5	Si bLC es asignado, los parámetros FLr (página 174) y brA (174) es forzado en YES.	(página 146) son forzado	os en nO y OPL (página		
	brL	Frecuencia de apertura del freno	0,0 a 10,0 Hz	Varía con el valor nominal del variador	
	lbr	Umbral de corriente del motor para la apertura del freno	0 a 1,36 ln ¹	Varía con el valor nominal del variador	
	brt	Tiempo de apertura del freno	0 a 5 s	0,5 s	
		Velocidad baja	0 a HSP (página 120)	0 Hz	
	LSP	Frecuencia del motor en referencia mínima. Es posible modificar este parámetro en el menú SEt- (página 120).			
		Umbral de frecuencia de cierre del freno	nO, 0 a LSP Hz	nO	
	ЬEn	ா 🛙 : No ajustado			
		Si bLC es asignado y bEn = nO, durante el arranque el variador se disparará a causa de una falla bLF.			
	ЬЕЕ	Tiempo de cierre del freno	0 a 5 s	0,5 s	
		Impulso de apertura del freno	Lea a continuación.	nO	
	ЬІР	n □: Mientras se abre el freno, el sentido del par motor corr	responde al sentido de re s siempre hacia delante,	otación ordenado. independientemente	
		Asegúrese de que el sentido del par motor para el comman sentido de elevación de la carga. Si fuese necesario, inviert	do de marcha adelante d a dos fases del motor.	corresponda con el	

¹ In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la *Guía de instalación de los variadores ATV31* y en la placa de datos.

FUn-					
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	L C 2 -		Conmutación para el segundo límite de corriente Es posible acceder a esta función solamente si LAC = L2 o	L3 (página 136).	
			Conmutación para el segundo límite de corriente	Lea a continuación.	nO
		L E Z	La selección de la entrada lógica asignada activa la función. n D: No asignada L / I: Entrada lógica L1 L / 2: Entrada lógica L12 L / 3: Entrada lógica L13 L / 4: Entrada lógica L14 L / 5: Entrada lógica L15 L / 5: Entrada lógica L16 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones C d I / 2: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 2: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 3: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 3: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 4: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper C d I 5: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper C L1 está activada cuando la entrada lógica o el bit de la pala la página 122). CL2 está activada cuando la entrada lógica o el bit de la pala	abra de control está en e	stado 0 (menú SEt- en
		E L 2	2º límite de corriente ¹	0,25 a 1,5 ln ²	1,5 ln ²

¹ También se puede acceder en el menú de ajustes SEt. Consulte la página 119.

² In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la *Guía de Instalación de los variadores ATV31* y en la placa de datos.

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

FUn-					
	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
	г и р _		Conmutación de motores		4
			Es posible acceder a esta función solamente si LAC = L2 o	L3 (página 136).	1
			Conmutación, motor 2	Lea a continuación.	nO
			n D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I 2: Entrada lógica L12 L I 3: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16 Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones	:	
		EHP	$\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} C & I & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} C & I & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} C & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANoper $\begin{bmatrix} C & I & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper Le $I = 5$: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANoper Le $I = 0$: Motor 1		
			LI o bit = 1: Motor 2		
			 La función de conmutación de motores inhabilita la prote proporcionar un dispositivo externo para la protección té precaución en la página 108. Si usa esta función, no use la función de autoajuste tUn tUn en rUn o POn. La modificación de los parámetros no se efectúa sino ha 	ección térmica del motor rmica del motor. Consul (página 125) en el motor asta que el variador se p	: Se deberá Ite el mensaje de 2 ni tampoco configure Para.
			Tensión nominal del motor 2 indicada en la placa de datos	Varía con el valor nominal del variador	Varía con el valor nominal del variador
		U n 5 2	ATV31•••M2: 100 a 240 V ATV31•••M3X: 100 a 240 V ATV31•••N4: 100 a 500 V ATV31•••S6X:100 a 600 V		
			Frecuencia nominal del motor 2 indicada en la placa de datos	10 a 500 Hz	50 Hz
		F r 5 2	La razón UnS (en V) FrS (en Hz) no debe exceder los siguientes ATV31•••M2: 7 máx. ATV31•••M3X: 7 máx. ATV31•••N4: 14 máx. ATV31•••S6X: 17 máx.	valores:	
			La modificación del ajuste de bFr en 60 Hz también cambia	el ajuste de FrS2 en 60	Hz.
		n[r2	Corriente nominal del motor 2 indicada en la placa de datos	0,25 a 1,5 In ¹	Varía con el valor nominal del variador
			Velocidad nominal del motor 2 indicada en la placa de datos	0 a 32760 RPM	Varía con el valor nominal del variador
			0 a 9 999 rpm, luego 10,00 a 32,76 krpm		
			Si la placa de datos indica una velocidad síncrona y desliza de la velocidad nominal, calcule la velocidad nominal de la s	miento (en Hz o como u siguiente manera:	n porcentaje) en lugar
		n 5 P 2	Velocidad nominal = velocidad síncrona x 0 100 - deslizamie 10	nto como un % 0	
			Velocidad nominal = velocidad síncrona x $\frac{50 - \text{deslizamier}}{50}$	nto en Hz (motores de	50 Hz)
			Velocidad nominal = velocidad síncrona x <u>60</u> - deslizamier 60	nto en Hz (motores de	e 60 Hz)

¹ In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la *Guía de Instalación de los variadores ATV31* y en la placa de datos.



Gestión de los interruptores de límite

Esta función se puede usar para controlar el funcionamiento de uno o dos interruptores de límite, en 1 ó 2 sentidos de funcionamiento. Es posible acceder a esta función solamente si LAC = L2 o L3 (página 136). Para usar esta función:

- asigne una o dos entradas lógicas al límite de marcha adelante y al límite de marcha atrás.
- seleccione el tipo de paro (en rampa, rápido o parada libre). Después de un paro, el motor podrá volver a arrancar en el sentido contrario solamente.
- el paro se efectúa cuando la entrada está en estado 0. El sentido de funcionamiento es permitido en estado 1.

Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
156-		Gestión de los interruptores de límite		
		Es posible acceder a LSt- solamente si LAC = L2 o L3 (página	136).	
		Límite, marcha adelante	Lea a continuación.	nO
	LAF	n D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I Z: Entrada lógica L12 L I J: Entrada lógica L13 L I Y: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16		
		Límite, marcha atrás	Lea a continuación.	nO
	LRr	n D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I Z: Entrada lógica L12 L I J: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 6: Entrada lógica L16		
		Tipo de paro de los interruptores de límite	Lea a continuación.	nSt
	LAS	r P: En rampa F 5 E : Parada rápida n 5 E : Parada libre		

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

FUn-

FUn-]		
]	Submenú	Parámetro	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica
			Almacenamiento de las configuraciones 1	Lea a continuación.	nO
	5 5 5		n □: Función inactiva 5 Ł r 1: Guarda la configuración actual (pero no los resultados del autoajuste) en la memoria EEPROM. SCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se guardan las configuraciones. Use esta función para guardar otra configuración de reserva además de la configuración actual.		
			El variador de velocidad viene de fábrica con las configuracione	es actual y de reserva ya	a configuradas.
			Si la terminal de programación y ajustes se conecta al variador máximo de cuatro ajustes adicionales: F IL I, F IL 2, F IL guardar hasta cuatro configuraciones en la memoria EEPROM remota. SCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se guarda	de velocidad; estarán d $\exists y F L 4$. Utilice est de la terminal de progra an las configuraciones.	isponibles hasta un as selecciones para mación y ajustes
			Retorno al ajuste de fábrica / restauración de la configuración 1	Lea a continuación.	nO
			n D: Función inactiva r E L I: Sustituye la configuración actual con la configuración de reserva anteriormente guardada por SCS (SCS ajustado en Strl). rECI está visible sólo si se ha guardado una configuración de reserva. FCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se lleva a cabo esta acción. I n I: Sustituye la configuración actual con los ajustes de fábrica. FCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se lleva a cabo esta acción.		
	F C S	Si la terminal de programación y ajustes remota se conecta al variador de velocidad; estarán disponibles hasta un máximo de cuatro ajustes adicionales correspondientes a los archivos de reserva guardados en la memoria EEPROM de la terminal: <i>F IL I, F IL 2, F IL 3 y F IL 4</i> . Estas selecciones sustituyen la configuración actual con la configuración de reserva correspondiente en la terminal de programación y ajustes remota. FCS automáticamente cambia a nO tan pronto como se lleva a cabo esta acción.			
			Nota: Si $r_n R d$ se muestra brevemente en la pantalla una vez que el parámetro ha cambiado a nO, no es posible realizar la transferencia de configuración, ya que los valores nominales del variador son diferentes. Si $r_n E r$ se muestra brevemente en la pantalla una vez que el parámetro ha cambiado a nO, un error de transferencia de configuración se ha producido y el ajuste de fábrica deberá ser restaurado utilizando InI. En ambos casos, verifique la configuración que se va a transferi antes de volver a intentar.		
			NOTA: Para activar rECI, InI y FIL1 a FIL4 oprima y mantenga	oprimida la tecla ENT di	urante 2 segundos.

¹ Es posible acceder a SCS y FCS a través de varios menús de configuración pero sus ajustes afectan todos los menús y parámetros.

FLT- MENÚ DE FALLOS



Los parámetros del menú de fallas se pueden modificar sólo si se para el variador y no se está ejecutando un comando de marcha.

En la terminal de programación y ajustes remota opcional, es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la posición $rac{n}{}$.

FLE-				
	Código	Descripción	Ajuste de fábrica	
		Rearranque automático	nO	
		r D: Función inactiva arrow D: Función inactiva arrow E 5: Rearranque automático después de bloquear una falla, siempre que ésta haya desaparecido y la de funcionamiento permitan el rearranque. El rearranque se efectúa mediante una serie de intentos autor tiempos de espera crecientes: 1 s, 5 s, 10 s, luego una vez por minuto durante el período definido por tA Si el rearranque no se produce una vez que la duración máxima de tiempo de rearranque, tAr, ha transcu se abandona y el variador permanece bloqueado hasta que se desenergiza y vuelve a energizar.	s demás condiciones náticos, separados por .r. .rrido, el procedimiento	
		La siguientes fallas permiten realizar un rearranque automático:		
	RĿr	Falla externa (EPF) Pérdida de la referencia de 4 a 20 mA (LFF) Falla CANopen (COF) Sobretensión del sistema (OSF) Pérdida de la fase de línea (PHF) Pérdida de la fase del motor (OPF) Sobretensión del bus de === (c.d.) (ObF) Sobrecarga del motor (OLF) Enlace en serie (SLF) Sobrecalentamiento del variador (OHF)		
		Esta función requiere un control de 2 hilos (tCC = 2C con tCt = LEL o PFO (página 127).		
		Asegúrese de que un rearranque automático no presente riesgos al personal ni al equipo. Lea el mensaje	e de advertencia abajo.	
	EAr	Duración máxima del proceso de rearranque	5 minutos	
		5: 5 minutos <i>I D</i> : 10 minutos <i>J D</i> : 30 minutos <i>I h</i> : 1 hora <i>Z h</i> : 2 horas <i>J h</i> : 3 horas <i>E k</i> : Ilimitado		
		Este parámetro aparece cuando Atr = YES. Éste puede ser utilizado para limitar el número de rearranque falla constante.	s consecutivos en una	
		Restablecimiento de falla	no	
	r 5 F	n D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I Z: Entrada lógica L12 L I 3: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16		

Estos parámetros aparecerán solamente si se ha activado la función.

A ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL DEL EQUIPO

- El rearranque automático se puede utilizar sólo en máquinas o instalaciones que no presenten un riesgo para el personal o el equipo durante un rearranque automático accidental.
- Si se activa Rearranque automático, R1 sólo indicará una falla después de expirar la secuencia de rearranques.
- El funcionamiento del equipo deberá estar conforme con las normas y códigos de seguridad nacionales y locales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

FLE-]	
	Código	Descripción	Ajuste de fábrica
		Recuperación automática (captura automática de una carga en rotación en rampa)	nO
		Activa un rearranque suave de una carga en rotación si el comando de marcha es sostenido después de	e los siguientes eventos:
		 Pérdida en la red de alimentación o desconexión Restablecimiento de una falla o un rearranque automático. Observe el mensaje de advertencia en la Parada libre 	a página anterior.
	FLr	La velocidad proveniente del variador se reanuda a partir de la velocidad estimada del motor en el mon luego sigue la rampa en la velocidad de referencia.	nento del rearranque,
		Esta función requiere un control de 2 hilos (tCC = 2C con tCt = LEL o PFO.	
		n D: Función inactiva 9 E 5: Función activa	
		Al activar esta función, ésta también se activa en cada uno de los comandos de marcha, lo cual produc (de 1 segundo como máximo) antes del arranque.	e una pequeña demora
		FLr es forzado en nO si el control del freno (bLC) is asignado (página 166).	
		Falla externa	nO
E Ł F		n D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I 2: Entrada lógica L12 L I 3: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 6: Entrada lógica L16	
		Si LAC = L3, es posible realizar las siguientes asignaciones:	
		$\begin{bmatrix} c & l & l \end{bmatrix}$: Bit 11 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} c & l & 2 \end{bmatrix}$: Bit 12 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} c & l & 3 \end{bmatrix}$: Bit 13 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} c & l & 4 \end{bmatrix}$: Bit 14 de la palabra de control Modbus o CANopen $\begin{bmatrix} c & l & 4 \end{bmatrix}$: Bit 15 de la palabra de control Modbus o CANopen	
		Modo de paro en caso de que se produzca una falla externa (EtF)	YES
	EPL	п D: Falla ignorada УЕ 5: Falla con una parada libre гПР: Falla con un paro en la rampa F5E: Falla con una parada rápida	
		Configuración de la falla por pérdida de fase del motor	YES
	0 P L	 □ □: Función inactiva □ ∠ E 5: Activación de la falla OPF □ □ □ ∠ C ≤ S ≤ Activada ninguna falla, sin embargo, la tensión de salida es supervisada para evitar una se restablece la conexión con el motor y al producirse una recuperación automática, aun cuando FLr = contactor de corriente descendente). 	i sobrecorriente cuando nO (para usarse con un
		OPL es forzado en YES si el control del freno (bLC) es asignado (página 166).	1
		Configuración de la falla por pérdida de fase de línea	YES
	IPL	Es posible acceder a este parámetro sólo en los variadores de tres fases. n D: Falla ignorada y E 5: Falla con una parada rápida	
		Modo de paro en caso de que se produzca una falla por sobrecalentamiento (OHF) del variador	YES
DHL		rn D: Falla ignorada $\mathcal{Y} E 5$: Falla con una parada libre rn P: Falla con un paro en la rampa F 5 E: Falla con una parada rápida	
		Modo de paro en caso de que se produzca una falla por sobrecarga (OLF) del motor	YES
	OLL	n D: Falla ignorada УЕ 5: Falla con una parada libre r П P: Falla con un paro en la rampa F 5 E : Falla con una parada rápida	
		Modo de paro en caso de que se produzca una falla en el enlace en serie (SLF) de Modbus	Lea a continuación.
	5 L L	п D: Falla ignorada У E 5: Falla con una parada libre r П P: Falla con un paro en la rampa F 5 E : Falla con una parada rápida	

FLE -

Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica					
	Modo de paro en caso de que se produzca una falla en el enlace en serie (COF) de CANopen	Lea a continuación.	YES					
C 0 L	n D : Falla ignorada $\exists E 5$: Falla con una parada libre r ΠP : Falla con un paro en la rampa F 5 E: Falla con una parada rápida							
	Configuración de la falla de autoajuste (tnF)	Lea a continuación.	YES					
EnL	n D: Falla ignorada (el variador restablece las configuraciones de fábrica) 9 E 5: Falla con el variador bloqueado							
	Modo de paro en caso de que se produzca una falla por périda de la referencia de 4 a 20 mA (LFF)	Lea a continuación.	nO					
LFL	n D: Falla ignorada (único valor posible si CrL3 ≤3 mA, página 128) 9 E 5: Falla con una parada libre L F F: El variador de velocidad cambia a la velocidad de retorno (consulte el pal r L 5: El variador mantiene la velocidad en la que estaba al producirse la falla h $r \Pi F$: Falla con un paro en la rampa F 5 E: Falla con una parada rápida	rámetro LFF, a contin asta que ésta es elim	uación) inada.					
	Antes de configurar LFL en YES, rMP o FSt, verifique la conexión de la entrada cambie de inmediato a una falla LFF.	AI3. De lo contrario, e	es posible que el variado					
LEE	Velocidad de retorno	0 a 500 Hz	10 Hz					
2.7.7	Configuración de la velocidad de retorno para parar el motor en caso de una fal	la						
	Funcionamiento reducido en caso de una baja tensión	Lea a continuación.	nO					
drn	<i>Y E</i> 5: El umbral de supervisión de la tensión de línea es: ATV31•••M2: 130 V ATV31•••M3X: 130 V ATV31•••N4: 270 V							
	nto del variador no se te 2 segundos.	erá garantizado.						
	Parada controlada al producirse una pérdida en la alimentación de la línea principal	Lea a continuación.	nO					
5 E P	n D: Bloquea el variador y para el motor en parada libre Π D 5: Usa inercia para mantener el suministro de alimentación del variador en el tiempo máximo posible r Π P: Paro en la rampa activa (dEC o dE2) F 5 b: Parada ránida. El tiempo de paro dependo de la inorcio y de la babilidad de francedo del variador							
	Supresión de fallas	Lea a continuación.	nO					
	PRECAUCIÓN							
	PÉRDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA FALLAS							
	La supresión de fallas puede dañar el variador de velocidad irreparablemente evitando su paro durante el evento de una falla.							
In H	El incumplimiento de esta instrucción puede causar daño al equipo.							
	D: No asignada L I I: Entrada lógica L11 L I 2: Entrada lógica L12 L I 3: Entrada lógica L13 L I 4: Entrada lógica L14 L I 5: Entrada lógica L15 L I 5: Entrada lógica L16							
	La supervisión de fallas está activa cuando la entrada está en estado 0 y está in activas se restablecen cuando el estado de la entrada cambia de 1 a 0.	La supervisión de fallas está activa cuando la entrada está en estado 0 y está inactiva cuando está en estado 1.Todas las fallas activas se restablecen cuando el estado de la entrada cambia de 1 a 0.						
	NOTA: Para asignar esta función, debe pulsar y mantener sostenida la tecla EN	T durante 2 segundos	5.					
	Tiempo de funcionamiento puesto en cero	Lea a continuación.	nO					
r P r	$r \downarrow :$ NO $r \downarrow H$: Tiempo de funcionamiento puesto en cero							
	I El parametro rPr automáticamente se ajusta en nO tan pronto como se realiza e	restablecimiento en	cero.					

COM- MENÚ DE COMUNICACIÓN



Los parámetros del menú de comunicación se pueden modificar sólo si se para el variador y no se está ejecutando un comando de marcha. La modificación de los parámetros Add, tbr, tFO, AdCO y bdCO se efectúa sólo después de un rearranque.

En la terminal de programación y ajustes remota opcional, es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la posición $\Box^{\hat{n}}$.

	a
соп-	

Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica		
A d d	Modbus: Dirección del variador	1 a 247	1		
Еbг	Modbus: Velocidad de transmisión		19 200 bps		
	 <i>Y</i>. <i>B</i>: 4 800 bps <i>S</i>: 9 600 bps <i>I</i> 9. <i>2</i>: 19 200 bps 				
	NOTA: La terminal de programación y ajustes remota puede ser utilizada sólo con la velocidad de transmisión ajustada en 19 200 bps.				
E F D	Formato de comunicaciones Modbus	Lea a continuación.	8E1		
	B D I: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de paro B E I: 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de paro B n I: 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de paro B n Z: 8 bits de datos, sin paridad, 2 bits de paro				
	NOTA: La terminal de programación y ajustes remota puede ser utilizada sólo con el formato de comunicación ajustado en 8 bits de datos, con paridad par y 1 bit de paro.				
E E D	Modbus: Tiempo de espera	0,1 a 10 s	10 s		
AGCO	CANopen: Dirección del variador	0 a 127	0		
6 d C D	CANopen: Velocidad de transmisión	Lea a continuación.	125		
	I ID. D: 10 kbps 2 D. D: 20 kbps 5 D. D: 50 kbps I 2 5. D: 125 kbps 2 5 D. D: 250 kbps 5 D. D: 500 kbps I D D: 1000 kbps				
Er C D	CANopen: Registro de errores (sólo lectura)	Lea a continuación.			
	D: No error I: Error de bus desconectado 2: Error de vida útil 3: Exceso de CAN 4: Error de señales básicas				

I

]			
Código	Descripción	Gama de ajuste	Ajuste de fábrica	
	Modo forzado local	Lea a continuación.	nO	
FL D	 n D: No asignada L / I: Entrada lógica L11 L / 2: Entrada lógica L12 L / 3: Entrada lógica L13 L / 4: Entrada lógica L14 L / 5: Entrada lógica L15 L / 5: Entrada lógica L16 En modo forzado local, el bloque de terminales y la terminal de programación y ajustes del variador recuperan control del variador. 			
	Selección del canal de control y referencia en modo forzado local Es posible acceder a este parámetro sólo cuando LAC = 3	Lea a continuación.	Al1 AIP para ATV31•••••A	
FLDC	En modo forzado local, solamente la referencia de velocidad es considerada. Las funciones de PI, entradas sumadoras, etc. no están activas. Consulte los diagramas en las páginas 136 a 139.			
	 R I I: Entrada analógica AI1, entradas lógicas LI R I 2: Entrada analógica AI2, entradas lógicas LI R I 3: Entrada analógica AI3, entradas lógicas LI R I 9: Potenciómetro (variadores ATV31••••••A solamente), botones RUN/STOF L C C: Terminal de programación y ajustes remota: Referencia LFr (página 120) 	o , botones RUN/STOP/F∖	ND/REV	

SUP- MENÚ DE SUPERVISIÓN



Es posible acceder a los parámetros del menú de supervisión con el variador parado o en marcha. Es posible acceder a este menú con el interruptor de bloqueo de acceso en la terminal de programación y ajustes remota en cualquier posición.

Algunas funciones tienen varios parámetros. Para simplificar la programación y mantener corta las listas de parámetros, estas funciones se han agrupado en los sub-menús. Así como los menús, los submenús son identificados con un guión después de su código. Por ejemplo, LIA- es un submenú.

Si el variador está en marcha, el valor de uno de los parámetros de supervisión se muestra en la pantalla. Para visualizar otro parámetro, desplácese al parámetro de supervisión deseado y pulse la tecla ENT. Para conservar su selección como el nuevo valor por omisión, de nuevo pulse y mantenga oprimida la tecla ENT durante 2 segundos. El valor de este parámetro se visualizará durante el funcionamiento del variador, aun después de apagarlo y volverlo a encender. Si la nueva selección no es confirmada pulsando la tecla ENT una segunda vez, el variador regresará al parámetro anterior después de apagarlo y volverlo a encender.

ESPAÑOL

	1		
Código	Descripción	Gama de ajuste	
LFr	Referencia de frecuencia para el control a través de la terminal de programación y ajustes del variador o de la terminal de programación y ajustes remota	0 a 500 Hz	
r P I	Referencia PI interna	0 a 100%	
F r H	Referencia de frecuencia antes de una rampa (valor absoluto)	0 a 500 Hz	
r F r	Frecuencia de salida aplicada al motor	- 500 Hz a + 500 Hz	
5 P d I			
о 5 Р д 2 5 Р д 3	Valor de salida en unidades del cliente SPd1, SPd2 o SPd3 según el parámetro SdS, página 123.	El ajuste de fábrica es SPd3.	
LEr	Corriente del motor		
	Potencia del motor		
0 P r	100% = potencia nominal del motor, calculada utilizando los drC	s parámetros que se ingresaron en el menú	
ULn	Tensión de línea [V~ (c.a.)] calculada de la tensión medida	en el bus de 🚃 (c.d.).	
	Estado térmico del motor		
E H r	100% = estado térmico nominal 118% = umbral OLF (sobrecarga del motor)		
	Estado térmico del variador		
2.00	100% = estado termico nominal 118% = umbral OHF (sobrecalentamiento del variador)		
	Última falla		
LFE	b L F: Falla de control del freno C F F: Configuración (parámetros) incorrecta C F F: Configuración (parámetros) inválida C D F: Falla en la línea de comunicación 2 (CANopen) C r F: Falla de la memoria EEPROM E F F: Falla de la memoria EEPROM E F F: Falla externa I n F: Falla interna L F F: Falla de 4 a 20 mA en Al3 n F F: Falla por sobretensión del bus de === (c.d.) D F F: No se guardó la falla D b F: Falla por sobrecalentamiento del variador D L F: Falla por sobrecalentamiento del variador D F F: Falla por sobrecalentamiento del variador D F F: Falla por sobrectensión en la red de alimentación P F F: Falla por cortocircuito del motor D F F: Falla por cortocircuito del motor D F F: Falla por cortocircuito del motor (fase, tierra) S L F: Falla por exceso de velocidad del motor S D F F: Falla de comunicación Modbus S D F F: Falla por exceso de velocidad del motor E n F: Falla por baja tensión en la red de alimentación		
0 E r	Par motor		
	100% = Par nominal del motor, calculado utilizando los para	ametros que se ingresaron en el menú drC	
r E H	El tiempo total en que ha estado energizado el motor: 0 a 9999 (horas) luego 10 00 a 65 53 (khoras)	0 2 00000 110125	
	Puede restablecerse en cero a través del parámetro rPr en	el menú FLt- (página 175)	

<u>5 U P -</u>]
	Código	Descripción
		Código de bloqueo de terminal
		Permite proteger la configuración del variador con un código de bloqueo de acceso.
		NOTA: Antes de ingresar un código, asegúrese de anotarlo.
		D F F: No hay un código de bloqueo de acceso
		 Para bloquear el acceso, use la tecla A para ingresar un código (2 a 9999) y pulse la tecla ENT. La pantalla muestra "ON" para indicar que los parámetros han sido bloqueados.
		🛛 n : Un código (2 a 9999) está bloqueando el acceso al variador
	C 0 d	 Para desbloquear el acceso, use la tecla A para ingresar el código (2 a 9999) y pulse la tecla ENT. El código permanece en la pantalla y el acceso es desbloqueado hasta la próxima vez que se retire la alimentación del variador. Otra vez, el acceso a los parámetros estará bloqueado la próxima vez que se aplique alimentación. Si se ingresa un código incorrecto, la pantalla cambia a "ON" y los parámetros permanecen bloqueado
		XXXX: El acceso a los parámetros está desbloqueado (el código permanece en la pantalla)
		Para volver a activar el bloqueo con el mismo código, cuando los parámetros han sido
		 desbloqueados, regrese a ON utilizando el botón ▼ luego pulse ENT. La pantalla muestra "ON" para indicar que los parámetros han sido bloqueados. Para bloquear el acceso con un nuevo código, cuando los parámetros han sido desbloqueados, ingrese un nuevo código (aumente el valor en la pantalla utilizando el botón ▲ o ♥) y pulse ENT. La pantalla muestra "ON" para indicar que los parámetros han sido bloqueados. Para despejar el bloqueo, cuando los parámetros han sido desbloqueados. Para despejar el bloqueo, cuando los parámetros han sido desbloqueados, regrese a "OFF" utilizando el botón ▼ luego pulse ENT. "OFF" permanece en la pantalla. Los parámetros son desbloqueados y permanecerán desbloqueados.
		Cuando el acceso es bloqueado usando un código, sólo los parámetros de supervisión estarán accesibles, únicamente con la selección temporal del parámetro mostrado.
		Estado del autoajuste. Consulte la página 125.
	E U 5	 <i>E R b</i> : El valor por omisión de la resistencia del estator se utiliza para controlar el motor. <i>P E n d</i> : Se ha solicitado un autoajuste, pero todavía no se ha realizado. <i>P r D L</i> : Autoajuste en curso. <i>F R I L</i> : Ha fallado el autoajuste. <i>d D n E</i> : Autoajuste completado. La resistencia del estator medida por la función de autoajuste se utiliza para controlar el motor. <i>S E r d</i> : Autoajuste completado. La resistencia del estator en frío (rSC que no sea nO) se utiliza para controlar el motor.
		Indica la versión de firmware del variador de velocidad ATV31
	U d P	Por ejemplo, 1102 = V 1.1 IE02.
	LIA-	Funciones de las entradas lógicas
	L A L 2 A L 3 A L 4 A L 5 A L 6 A	Se puede usar para visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no se asigna ninguna función, entonce se mostrará nO. Use los botones ▲ y ♥ para desplazarse por las funciones. Si se ha asignado un cierto número de funciones a la misma entrada, asegúrese de que sean compatibles.
		Se puede usar para visualizar el estado de las entradas lógicas (utilizando los segmentos de la visualización: alto = 1, bajo = 0)
	L 15	Estado 1 Estado 0 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI5 LI5 Están en 0.
	A IA -	Funciones de las entradas analógicas
	A I IA A I 2A A I 3A	Se puede usar para visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no se han asignado las funciones, entonce se mostrará nO. Use los botones y y para desplazarse por las funciones. Si fue asignado un cierto número de funciones a la misma entrada, asegúrese de que sean compatibles.
SECCIÓN 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES	Lea las precauciones de seguridad a continuación antes de seguir con cualquier procedimiento de mantenimiento o diagnóstico de problemas.
	A PELIGRO
	TENSIÓN PELIGROSA
	Desenergice el variador de velocidad antes de prestarle servicio.
	 Asegúrese de leer y entender estos procedimientos y las precauciones delineadas en la página 110 de este manual antes de prestar servicio a los variadores de velocidad ATV31.
	 La instalación, los ajustes y el servicio de mantenimiento de estos variadores de velocidad deberán ser realizados por personal especializado.
	El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	Realice los siguientes pasos en intervalos regulares:
RUTINA	• revise la condición y el ajuste de las conexiones.
	 asegúrese de que haya ventilación adecuada y que la temperatura alrededor del variador de velocidad sea aceptable.
	• si fuese necesario, quite el polvo y los materiales extraños del variador.
VISUALIZACIÓN NORMAL	Una visualización normal sin fallas ni comandos de marcha presentes muestra:
	• El valor de uno de los parámetros de supervisión (página 178)
	Init: secuencia de iniciación
	 rdY: el variador está listo
	 dcb: frenado por inyección de (c.d.) en curso
	 nSt: parada libre, consulte la página 115.
	FSt: parada rápida
	tUn: autoajuste en curso
VISUALIZACIÓN DE FALLAS	Si se presenta un problema durante la instalación o el funcionamiento, asegúrese de que el entorno sea adecuado y que el montaje y las conexiones se hayan realizado correctamente.
	La primera falla detectada se guarda y muestra, parpadeando, en la pantalla. El variador de velocidad se bloquea y el contacto del relevador de falla (RA-RC) se abre, si ha sido configurado para realizar esta función.
El variador no arranca ni muestra ninguna falla	Si el variador no arranca ni tampoco muestra nada en la pantalla, verifique lo siguiente:
	1. Revise la fuente de alimentación conectada al variador.
	 Al asignar las funciones de parada rápida o parada libre, no arrancará el variador si las entradas lógicas correspondientes no están energizadas. En este caso, el variador mostrará "nSt" en la pantalla cuando está en el modo de parada libre y "FSt" en el modo de parada rápida. Esta

situación es normal, ya que dichas funciones se activan en el momento del arranque (velocidad cero) para poder detener el variador de manera segura en caso de un corte de cable.

- Asegúrese de que las entradas del comando de marcha hayan sido activadas de acuerdo con el modo de control elegido (parámetro tCC en el menú I-O-, consulte la página 127).
- 4. Si se asigna una entrada a la función del interruptor de límite y esta entrada se encuentran en estado 0, el variador podrá arrancarse solamente si se envía un comando para que funcione en sentido opuesto (consulte la página 170).
- 5. Si el canal de referencia (página 135) o el canal de control (página 136) es asignado a Modbus o CANopen, el variador mostrará nSt en la pantalla durante su energización y permanecerá parado hasta que el bus de comunicación envía un comando.

El variador de velocidad puede ser desbloqueado después de una falla con los siguientes métodos:

- desconectando la alimentación del variador hasta que se borre la pantalla.
- automáticamente, si la función de rearranque automático está activada (parámetro Atr está ajustado en Yes, página 173).
- a través de una entrada lógica, si una entrada lógica ha sido asignada a la función de restablecimiento de fallas (parámetro rSF asignado a LI•, página 173)

Las fallas que no pueden restablecerse automáticamente figuran en la siguiente tabla. Para restablecer estas fallas:

- 1. Desenergice el variador de velocidad.
- 2. Espere a que se apague completamente la pantalla.
- 3. Determine la causa de la falla y corríjala.
- 4. Vuelva a aplicar alimentación.

bLF, CrF, OCF, SOF y tnF también pueden restablecerse remótamente a través de una entrada lógica. Consulte el parámetro rSF en la página 173.

Falla	Causa posible	Solución	
Ь L F Secuencia de frenado	Corriente de apertura del freno no alcanzada	 Revise las conexiones del variador y del motor. Revise los devanados del motor. Compruebe el ajuste de lbr en el menú FUn Consulte la página 166. 	
E r F Falla de circuito de precarga	Circuito de precarga dañado	Restablezca el variador.Sustituya el variador de velocidad.	
I n F Falla interna	Falla internaFalla de conexión interna	 Retire las fuentes de interferencia electromagnética. Sustituya el variador de velocidad. 	
D C F Sobrecorriente	 Ajustes incorrectos de parámetros en los menús SEt- y drC- Aceleración demasiado rápida Variador y/o motor inadecuado para la carga Bloqueo mecánico 	 Compruebe los parámetros en los menús SEt- y drC Asegúrese de que el tamaño del motor y variador sea adecuado para la carga. Retire el bloqueo mecánico. 	

Eliminación de fallas

Fallas que no pueden restablecerse automáticamente

Falla	Causa posible	Solución
5 [F Cortocircuito del motor	 Cortocircuito o conexión a tierra en la salida del variador Corriente de fuga a tierra considerable en la salida del variador si varios motores están conectados en paralelo 	 Revise las conexiones de los cables del variador al motor así como el aislamiento del motor. Reduzca la frecuencia de conmutación. Conecte los filtros de salida en serie con el motor.
5 0 F Velocidad excesiva	InestabilidadCarga arrastrante	 Revise los parámetros del motor, ganancia y estabilidad. Agregue una resistencia de frenado. Verifique el tamaño del variador, el motor y la carga.
<i>E ⊓ F</i> Falla de autoajuste	 Motor o potencia del motor no adecuado para el variador Motor no conectado al variador 	 Utilice la razón L o P (consulte UFt en la página 125). Verifique la presencia del motor durante un autoajuste. Si se está utilizando un contactor de corriente descendente, ciérrelo durante el autoajuste.

Fallas que pueden restablecerse automáticamente

Una vez que se haya eliminado la causa de la falla, las fallas que figuran en la siguiente tabla se pueden restablecer:

- con la función de rearranque automático. Consulte el parámetro Atr en el menú FLt- en la página 173.
- através de una entrada lógica. Consulte el parámetro rSF en el menú FLt- en la página 173.
- apagando y volviendo a encender el variador de velocidad.

Falla	Causa posible	Solución
<i>E D F</i> Falla de la conexión en serie CANopen	Pérdida de comunicación entre el variador y el dispositivo de comunicación o terminal de programación remota.	 Compruebe el bus de comunicación. Consulte la documentación específica del producto.
<i>E P F</i> Falla externa	Definida por el usario	Definida por el usario
L F F Pérdida de la señal del circuito seguidor de 4-20 mA	Pérdida de la referencia de 4-20 mA en la entrada Al3.	Compruebe la conexión en la entrada Al3.
D Ь F Sobretensión en desaceleración	 Frenado demasiado rápido Carga arrastrante 	 Aumente el tiempo de desaceleración. Instale una resistencia de frenado si fuese necesario. Active la función brA si es compatible con la aplicación. Consulte la página 146.
D H F Sobrecarga del variador	 La temperatura del variador o del medio ambiente es muy alta La carga de la corriente continua del motor es muy alta 	Verifique la carga del motor, la ventilación del variador y las condiciones ambientales. Espere a que se enfríe el variador antes de volverlo a arrancar.
D L F Sobrecarga del motor	 El disparo térmico se debe a una sobrecarga prolongada del motor La capacidad de potencia del motor es muy baja para la aplicación 	Verifique el ajuste ItH (protección térmica del motor, en la página 120), compruebe la carga del motor. Espere a que se enfríe el motor antes de volverlo a arrancar.

Fallas que se restablecen al borrarse la falla

Falla	Causa posible	Solución
D P F Falla de fase del motor	 Pérdida de fase en la salida del variador Contactor de corriente descendente abierto Motor no conectado Inestabilidad de la corriente del motor Variador de tamaño incorrecto (muy grande) para el motor 	 Revise las conexiones del variador al motor. Si se está utilizando un contactor de corriente descendente, ajuste OPL en OAC. Consulte la página 174. Pruebe el variador con un motor de baja potencia o sin un motor: ajuste OPL en nO. Consulte la página 174. Compruebe y optimice los ajustes de los parámetros UFr (página 121), UnS (página 124) y nCr (página 125).
 D 5 F Sobretensión durante una operación de estado estable o en aceleración 	 Tensión de línea muy alta Transitorios en la alimentación de línea 	 Verifique la tensión de línea. Compare con los valores nominales especificados en la placa de datos del variador. Restablezca el variador.
<i>P H F</i> Falla de fase de entrada	 Pérdida de fase de entrada, fusible quemado Utilización de un variador trifásico en una red de alimentación monofásica Desequilibrio de la fase de entrada Falla de fase transitoria NOTA: Esta protección funciona sólo con el variador en marcha y bajo carga. 	 Revise las conexiones y los fusibles. Desactive la falla ajustando IPL en nO. Consulte la página 174. Verifique que la alimentación de entrada sea la correcta. Suministre alimentación trifásica si es necesario.
5 L F Falla de la conexión en serie Modbus	Pérdida de conexión entre el variador y el dispositivo de comunicación o terminal de programación remota.	 Compruebe las conexiones de comunicación. Consulte la documentación específica del producto.

Falla	Causa posible	Solución	
<i>E F F</i> Falla de configuración	Las configuraciones de los parámetros no son correctas para la aplicación.	Restaure los ajustes de fábrica o cargue la configuración de reserva, en caso de ser válida. Consulte el parámetro FCS en el menú drC-, página 126.	
<i>L F I</i> Falla de configuración a través de la conexión en serie	Las configuraciones de los parámetros cargadas al variador a través de la conexión en serie, no son correctas para la aplicación.	 Compruebe la configuración cargada anteriormente. Cargue una configuración compatible con la aplicación. 	
U 5 F Baja tensión	 Red de alimentación muy baja Caída de tensión transitoria Resistencia de precarga dañada 	 Verifique la tensión de línea. Compruebe el ajuste del parámetro UNS. Consulte la página 124. Sustituya el variador de velocidad. 	

TABLAS DE CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES

Use las tablas de configuración que comienzan en la página 185 para preparar y anotar la configuración antes de programar el variador de velocidad. Siempre es posible regresar a los ajustes de fábrica configurando el parámetro FCS en Init en los menús drC-, I-O-, CtL- o FUn-. Consulte las páginas 126, 129, 143 y 171.

Variador de velocidad e ID del cliente

Variadores de velocidad ATV31_____

ID del cliente (si es aplicable)_____

Parámetro de ajuste del 1er nivel



Menú Ajustes	<u>5 </u>	
Menu Ajustes	<u> </u>	

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente	Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
ACC	3 s	S	r P 2	30%	%
AC 2	5 s	S	r P 3	60%	%
d E 2	5 s	S	r P 4	90%	%
d E C	3 s	S	5 P 2	10 Hz	Hz
ERI	10%	%	5 P 3	15 Hz	Hz
F A S	10%	%	5 P 4	20 Hz	Hz
E A B	10%	%	5 P 5	25 Hz	Hz
ĿЯЧ	10%	%	5 P 6	30 Hz	Hz
LSP	0 Hz	Hz	5 P 7	35 Hz	Hz
H S P	bFr	Hz	5 P B	40 Hz	Hz
I E H	Según el valor nominal del variador	A	5 P 9	45 Hz	Hz
UFr	20%	%	5 P I D	50 Hz	Hz
FLG	20%	%	5 P I I	55 HZ	Hz
SER	20%	%	5 P 1 2	60 Hz	Hz
S L P	100 Hz	%	5 P I 3	70 Hz	Hz
IdE	0,7 ln (1)	А	5 P I 4	80 Hz	Hz
EdE	0,5 s	S	5 P I 5	90 Hz	Hz
E d C I	0,5 s	S	5 P 16	100 Hz	Hz
SdC I	0,7 ln (1)	А	ELI	1,5 ln ¹	A
F9C5	0 s	S	E L 2	1,5 ln ¹	А
5 7 6 2	0,5 ln (1)	А	EL S	0 (sin límite de tiempo)	S
JPF	0 Hz	Hz	r 5 L	0	
JF 2	0 Hz	Hz	UFr2	20%	%
J G F	10 Hz	Hz	FLG2	20%	%
r P G	1		5 E A 2	20%	%
r 16	1/ s	/s	SLP2	100%	%
FЬS	1		FEd	bFr	Hz
PIC	nO		ЕЕd	100%	%
			ГĿЬ	In ¹	A
			5 d 5	30	

¹ In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la Guía de instalación de los variadores ATV31 y en la placa de datos.



Estos parámetros aparecerán solamente si la función correspondiente ha sido activada. También es posible acceder y ajustar la mayoría de ellos en el menú de configuraciones para la función específica. Aquéllos que han sido subrayados aparecen en el modo de ajustes de fábrica.

SFr

4 kHz

kHz

Menú Control del variador



Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
ЬFг	50 Hz	Hz
U n 5	Varía con el valor nominal del variador	V
Fr 5	50 Hz	Hz
n [r	Varía con el valor nominal del variador	А
n 5 P	Varía con el valor nominal del variador	RPM
C 0 5	Varía con el valor nominal del variador	
r S C	nO	

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
E U S	tAb	
UFE	n	
nr d	YES	
SFr	4 kHz	kHz
ŁFr	60 Hz	Hz
5rF	nO	

Menú Asignación de E/S



Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
FCC	2C	
	ATV310000A: LOC	
ELE	trn	
	si tCC = 2C, LI2	
r r 5	si tCC = 3C, LI3	
	si tCC = LOC: nO	
[rl]	4 mA	mA
[rH]	20 mA	mA

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
AD IE	0A	
d D	nO	
r I	FLt	
r 2	nO	

Menú Control



Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
LAC	L1	
Frl	Al1 AlP para ATV31●●●●●●A	
Fr2	nO	
rFE	Fr1	
EHEF	SIM	
[d]	tEr LOC para ATV31●●●●●A	

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
C d 2	Mdb	
C C 5	Cd1	
COP	nO	
LEE	nO	
PSŁ	YES	
r 0 E	dFr	



Estos parámetros aparecerán solamente si la función correspondiente ha sido activada.

Menú Funciones de aplicación



Código		Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente	Cód	ligo	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
	r P E	LIn		J 0 G -	J 0 G	Si tCC = 2C: nO Si tCC = 3C: Ll4 Si tCC = LOC: nO	
	ERI	10%	%	†	JGF	10 Hz	Hz
	ER2	10%	%		USP	nO	
	ER3	10%	%	UPd-	d 5 P	nO	
	ĿЯЧ	10%	%	T I	5 E r	nO	
r P E -	AEE	3 s	S		PIF	nO	
-	d E C	3 s	S		r P G	1	
	r P 5	nO			r IG	1	
	Frb	0	Hz	T I	FЬS	1	
	AC 2	5 s	S	Ī I	PIE	nO	
	d E 2	5 s	S	Ī I	Pr2	nO	
	br A	YES		P I -	Pr4	nO	
	5 E E	Stn		Ī I	r P 2	30%	%
	FSE	nO			r P 3	60%	%
	d E F	4		Ī I	r P 4	90%	%
5 E C -	d C I	nO			r 5 L	0	
	IdE	0,7 ln	A	Ī I	PII	nO	
	EdE	0,5 s	S	T I	r P I	0%	%
	n 5 E	nO			ЬΙС	nO	
	A d C	YES		Ī I	ЬrL	Varía con el valor	Hz
	E d E I	0,5 s	S		lbr	nominal del variador	A
AdC-	SdC I	0,7 ln ¹	A	ЬΙС -	ЬгЕ	0,5 s	S
	F9C5	0 s	S		ЬЕп	nO	Hz
	5 d C 2	0,5 ln ¹	A		ЬЕЕ	0,5 s	S
- -	5 A 2	AI2			ЬIP	nO	
581-	5 A 3	nO		1.5.7	L C Z	nO	
				LLC-	EL2	1,5 ln ¹	A

¹ In corresponde a la corriente nominal del variador indicada en la Guía de instalación de los variadores ATV31 y en la placa de datos.

Estos parámetros aparecerán solamente si la función correspondiente ha sido activada. También se puede acceder a ellos en el menú SEt-.

Menú Funciones de aplicación (continuación)



Cód	ligo	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
		Si tCC = 2C: LI3	
	P 5 2	Si tCC = 3C: LI4	
		Si tCC = LOC: LI3	
		Si tCC = 2C: LI4	
	P 5 4	Si tCC = 3C: nO	
		Si tCC = LOC: LI4	
	P 5 8	nO	
	P 5 16	nO	
	5 P 2	10 Hz	Hz
	5 P 3	15 Hz	Hz
	5 P 4	20 Hz	Hz
P 5 5 -	5 P 5	25 Hz	Hz
	5 P 6	30 Hz	Hz
	5 P 7	35 Hz	Hz
	5 P 8	40 Hz	Hz
	5 P 9	45 Hz	Hz
	5 P I D	50 Hz	Hz
	5 P I I	55 Hz	Hz
	5 P 1 2	60 Hz	Hz
	5 P I 3	70 Hz	Hz
	5 P I 4	80 Hz	Hz
]	5 P 1 5	90 Hz	Hz
	5 <i>P</i> 16	100 Hz	Hz

Cóc	ligo	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente	
	ĹĦ₽	nO		
	U n 5 2	Varía con el valor nominal del variador		v
	Fr 52	50 Hz		Hz
CHP-	n[r2			А
	n 5 P 2	Varía con el valor		RPM
	C O S 2	nominal del variador		
	UFE2	n		
	UFr2	20%		%
	FLG2	20%		%
	SER2	20%		%
	SLP2	100 Hz		Hz
	LAF	nO		
L 5 E -	LAr	nO		
	LAS	nSt		



Estos parámetros aparecerán solamente si la función correspondiente ha sido activada. También se puede acceder a ellos en el menú SEt-.

© 2004 Schneider Electric Reservados todos los derechos



Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
A E r	nO	
LAr	5	
r S F	nO	
FLr	nO	
EEF	nO	
EPL	YES	
OPL	YES	
IPL	YES	
OHL	YES	
DLL	YES	

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
SLL	YES	
COL	YES	
Enl	YES	
LFL r	nO	
LFF	10 Hz	Hz
drn I	nO	
5 <i>E P</i> r	nO	
In H I	nO	
r Pr	nO	



Estos parámetros aparecerán solamente si la función correspondiente ha sido activada.

Menú Comunicación



Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
A d d	1	
ŁЬг	19200	
E F D	8E1	
E E D	10 s	S
AGCO	0	

Código	Ajuste de fábrica	Ajuste del cliente
Ь <i>С</i> С	125	
FLΟ	nO	
FLOC	Al1	
	AIP para ATV31•••••A	

ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS DE PARÁMETROS

Código	Consulte la página:	Código	Consulte la página:	Código	Consulte la página:	Código	Consulte la página:
AC 2	120	Fr 52	168	r 2	128	F H S	120
REE	120	Frb	146	rFC	141	ER3	120
AdC	149	FSE	147	rFr	179	LAY	120
AGCO	176	FEd	123	r 16	162	EAr	173
Add	176	HSP	120	r D E	143	t b r	176
AIIA	180	lbr	166	r P 2	162	FEE	127
A 12A	180	IdC	147	r P 3	162	FEF	127
A I J A	180	InH	175	r P 4	162	EdE	121
AD IE	180	IPL	174	r P G	162	Ed[I	121
Atr	173	IEH	120	r P I	163	Ed[2	122
Ь Ј С О	176	JF 2	122	r P I	179	E F r	126
ЬEп	166	JGF	122	r P r	175	ЕНd	179
ЬЕЬ	166	1 D G	154	rP5	146	EHr	179
ЬFг	124	JPF	122	rPE	145	EL S	123
ЬІР	166	LAC	140	rr5	127	ЕЕd	123
ЬΓС	166	LAF	170	r S C	125	E E D	176
br A	146	LAr	170	r S F	173	ЕUп	125
brL	166	LAS	170	r 5 L	163	ЕUS	125
brt	166	LC2	167	rEH	179	ЕUS	180
	142	LEE	142	582	150	UdP	180
	141	LEr	179	5 A 3	150	UFr	121
<u> </u>	141	LFF	175	565	126	UFr2	169
	141	LFL	175	SdC I	149	UFE	125
ГНР	168	LFr	179	5 d C 2	149	UFE2	169
	167	LFE	179	5 d 5	123	ULn	179
	122	LIIA	180	SFr	123	Un S	124
	180	L IZA	180	5 L L	174	Un 5 2	168
	142	LIJA	180	SLP	121	USP	157
<u>Г П 5</u>	124	LIYA	180	SLP2	169		1
<u> </u>	169	LISA	180	5 P I O	153		
Гсня	128	L I 6 A	180	5 P I I	153		
	128	L / 5	180	5 P 1 2	153		
<u> </u>	123	LSP	120	5 P I 3	153		
dEE	147	nEr	124	5 P I 4	153		
	147	n[r2	168	5 P I 5	153		
dE2	146	nrd	126	5 P 16	153		
dEC	146	n S P	124	5 P 2	153		
d 0	128	n 5 P 2	168	5 P 3	153		
den	175	nSt	148	5 P 4	153		
<u>d5P</u>	157	DHL	174	5 P 5	153		
EPI	174	DLL	174	5 P 6	153		
ErE	176	OPL	174	5 P 7	153	_	
FFE	170	0 P r	179	5 <i>P B</i>	153		
E L S	174	0 Er	179	5 P 9	153	_	
FES	126	PIC	162	SPdI	179	_	
	120	PIF	162	5842	179	_	
FLU	121	Prz	162	5 P d 3	179		
F 1 0	123	РгЧ	162	SrF	126	_	
	177	P5 16	153	568	121		
FLUL	174	 	152	5682	169	_	
- L F	140		152	<u>56</u> P	175	_	
	140	- <u>PSR</u>	152		157		
	170	- PSF	143	5++	147	_	
	104		128		120	_	
rr 5	124		·				

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

Función	Consulte la página:
+/- velocidad	155
Control de 2 ó 3 hilos	127
Salida lógica/analógica AOC/AOV	128
Rearranque automático	173
Inyección de (c.d.) automática	149
Control de freno	164
CANopen: Dirección del variador	176
Recuperación automática (captura automática de una carga en rotación en rampa)	174
Canales de control y referencia	130
Conmutación de canal de control	142
Límite de corriente	122
Inyección de 🚃 (c.d.) a través de una entrada lógica	147
Adaptación de la rampa de desaceleración	146
Protección térmica del variador	107
Ventilación del variador	107
Parada rápida a través de la entrada lógica	147
Rearranque con captura automática (captura automática de una carga en rotación en rampa)	174
Modo forzado local	177
Parada rápida a través de una entrada lógica	148
Niveles de acceso de las funciones	140
Funcionamiento de marcha paso a paso	154
Gestión del interruptor de límite	170
Modbus: Dirección del variador	176
Autoajuste del control del motor	125
Conmutación de motores	168
Protección térmica del motor	108
Protección térmica del motor – corriente térmica máx.	120
Regulador PI	158
Velocidades preseleccionadas	151
Conmutación de rampas	146
Rampas	145
Conmutación de referencias	141
Relé R1	128
Relé R2	128
Restablecimiento de falla de corriente	173
Retorno a los ajustes de fábrica / restauración de la configuración	126
Almacenamiento de las configuraciones	126
Selección del tipo de razón tensión / frecuencia	125
Frecuencia de salto	122
Modos de paro	147
Entradas sumadoras	150
Conmutación para el segundo límite de corriente	167
Frecuencia de conmutación	123

SECTION 1:	INTRODUCTION	Gamme des produits	195
		À propos de ce document	195
		Catégories de dangers et symboles spéciaux	196
		Assistance aux produits	196
		Présentation de la mise en service	197
		Recommandations préliminaires	198
		Précautions	108
		Démorrage à la mise sous tonsion	100
		Mise aque tension après une remise à zére de défeut menuelle	199
		Ivise sous tension apres une remise a zero de delaut manuelle	100
			199
		Essai sur un moteur de faible puissance ou sans moteur	199
		Utilisation de moteurs en parallele	199
		Fonctionnement sur un système à neutre impédant	199
		Recommandations de programmation	199
		Réglages d'usine	200
		Protection thermique du variateur	201
		Ventilation	201
		Protection thermique du moteur	202
SECTION 2:	PROGRAMMATION	Terminal d'exploitation du variateur	204
		Variateurs de vitesse ATV31•••••	204
		Variateurs de vitesse ATV31•••••A	204
		Fonctions des touches	205
		nSt · Arrêt roue libre	205
		Terminal d'exploitation à distance	206
		Enregistrement et chargement des configurations	206
			200
		Accès aux menus	207
		Acces aux parametres	200
		Parametie DFI	208
		Compatibilité des fonctions	209
		Fonctions des applications des entrees logiques et analogiques	210
SECTION 3:	MENUS	Menu Réglages SEt	213
		Menu Entraînement drC	217
		Menu Entrées / Sorties I-O	221
		Menu Commande CtL-	224
		Canaux de contrôle	224
		Paramètre I AC	225
		Paramètre AC = $ 1 \text{ ou } 2$	226
		Paramètre $\Delta C = 1.3$	227
		Canal de référence pour LAC -11 ou	220
		Canal de contrôle pour LAC $=$ L1 ou L2	223 020
		Canal de référence pour LAC = L1 ou L2	230
		Canal de contrâle pour LAC = L3	201
		Callal de controle pour LAC = LS . CLICE = CIM référence et contrôle combinée	000
		CHUF = SIM, reference et controle combines	232
		Canal de controle pour LAC = L3 :	
		CHCF = SEP, mode melange (reference et controle separes)	233
		Menu Fonctions des applications FUn	238
		Entrées sommatrices	244
		Vitesses présélectionnées	245
		Plus vite / moins vite	249
		Régulateur PI	252
		Fonctionnement manuel-automatique avec régulateur PI	254
		Commande de frein	258
		Gestion des interrupteurs de fin de course	264
		Menu Défauts FLt-	266
		Menu Communication COM-	270
		Menu Surveillance SUP-	272

SECTION 4: ENTRETIEN ET DÉPANNAGE	Précautions	275
	Entretien de routine	275
	Affichage des défauts	275
	Non démarrage du variateur sans affichage de défauts	275
	Effacement des défauts	276
	Défauts qui ne peuvent pas être automatiquement remis à zéro .	277
	Défauts qui peuvent être automatiquement remis à zéro	278
	Défauts qui se remettent à zéro lorsque le défaut est effacé	279
	Tableaux de réglage de la configuration	279
	Numéro d'identification du client et du variateur	280
	Paramètres de réglage 1er niveau	280
	Menu réglages	280
	Menu entraînement	281
	Menu entrées / sorties	281
	Menu commande	281
	Menu fonctions des applications	282
	Menu fonctions des applications (suite)	283
	Menu défauts	284
	Menu communication	284
	Index des codes de paramètres	
	Index des fonctions	286

SECTION 1 : INTRODUCTION

GAMME DES PRODUITS

À PROPOS DE CE DOCUMENT

La famille Altivar 31 (ATV31) de variateurs de vitesse ca à fréquence réglable est utilisée pour la commande des moteurs asynchrones triphasés. Leur puissance varie de :

- 0,18 à 2,2 kW (0,25 à 3 HP), 208/230/240 V, entrée monophasée
- 0,18 à 15 kW (0,25 à 20 HP), 208/230/240 V, entrée triphasée
- 0,37 à 15 kW (0,5 à 20 HP), 400/460/480 V, entrée triphasée
- 0,75 à 15 kW (1 à 20 HP), 525/575/600 V, entrée triphasée

Certains variateurs de vitesse ATV31 sont disponibles avec un potentiomètre de référence, un bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt/réinitialisation. Ces variateurs sont appelés variateurs ATV31•••••A tout au long de ce manuel. Le symbole « • » dans le numéro de catalogue indique la partie du numéro qui varie en fonction de la valeur nominale.

Ce bulletin contient les directives de programmation des Variateurs de vitesse ATV31. La documentation suivante est également fournie avec le variateur :

- Guide d'installation, Altivar 31, VVDED303041US
- Guide de mise en service, Altivar 31, VVDED303043US

Consulter le *Guide d'installation de l'ATV31* pour connaître les directives de réception, d'inspection, de montage, d'installation et de câblage. Consulter le *Guide de mise en service de l'ATV31* pour connaître les directives de mise en service du variateur de vitesse avec la configuration de l'usine.

Se reporter à l'index des codes de paramètres et à l'index des fonctions aux pages 285 et 286 pour obtenir l'index alphabétique des codes et fonctions dont il est question dans ce manuel.

REMARQUE : Tout au long de ces directives et sur la terminal d'exploitation du variateur, un tiret paraît après les codes des menus et sousmenus pour les différencier des codes des paramètres. Par exemple, SEt- est un menu, mais ACC est un paramètre.

CATÉGORIES DE DANGERS ET SYMBOLES SPÉCIAUX

Les symboles et messages spéciaux ci-après peuvent paraître dans ce manuel ou sur le matériel afin de prévenir des risques éventuels.

Un symbole en forme d'éclair ou de personnage ANSI dans une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » placée sur le matériel indique un danger électrique qui entraînera des blessures si les directives ne sont pas respectées.

Un symbole en forme de point d'exclamation dans un message de sécurité de ce manuel indique des risques éventuels de blessures. Obéir à tous les messages de sécurité présentés par ce symbole afin d'éviter des blessures possibles ou mortelles.

Symbole	Nom
4	Éclair
- A Contraction of the second	Personnage ANSI
	Point d'exclamation

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée **entraînera** la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION

ATTENTION, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des dommages matériels.

Pour obtenir de l'aide et de l'assistance, contacter le groupe support technique pour les variateurs de vitesse (Drives Product Support Group). Ce groupe est disponible durant les heures d'affaires normales. Les techniciens du groupe peuvent travailler par téléphone pour diagnostiquer des problèmes concernant une application ou un produit et conseiller l'action correcte à entreprendre.

Téléphone (ÉU)	1-800-387-8247
E-mail	Canadian.pss@squared.com
Télécopie	1-800-661-6699

ASSISTANCE AUX PRODUITS

FRAN

PRÉSENTATION DE LA MISE EN SERVICE

La procédure suivante est une présentation des points minimums nécessaires pour mettre un variateur de vitesse ATV31 en service. Consulter le *Guide d'installation de l'ATV31* pour ce qui concerne les points de montage, de câblage et de mesure de tension du bus. Se reporter aux sections appropriées de ce manuel pour connaître les points de programmation.

- 1. Installer le variateur de vitesse. Consulter le *Guide d'installation de l'ATV31*.
- 2. Effectuer les raccordements suivants au variateur de vitesse. Consulter le *Guide d'installation de l'ATV31*.
 - Raccorder les conducteurs de m.à.l.t.
 - Raccorder l'alimentation de réseau. S'assurer que l'alimentation est dans la gamme de tension du variateur de vitesse.
 - Raccorder le moteur. S'assurer que sa valeur nominale correspond à la tension du variateur de vitesse.
- 3. Mettre le variateur de vitesse sous tension, mais ne pas donner une commande de marche.
- Configurer bFr (fréquence nominale du moteur), si elle est différente de 50 Hz. bFr apparaît sur l'afficheur lors de la première mise sous tension du variateur de vitesse. On peut y accéder dans le menu drC- (page 217) à tout moment.
- 5. Configurer les paramètres dans le menu drC- si la configuration de l'usine ne convient pas. Se reporter à la page 200 pour obtenir les réglages de l'usine.
- Configurer les paramètres dans les menus I-O-, CtL- et FUn- si la configuration de l'usine ne convient pas. Se reporter à la page 200 pour obtenir les réglages de l'usine.
- Configurer les paramètres suivants dans le menu SEt- (pages 213 à 217) :
 - ACC (accélération) et dEC (décélération)
 - LSP (petite vitesse lorsque la référence est zéro) et HSP (grande vitesse lorsque la référence est au maximum)
 - ItH (protection thermique du moteur)
- Mettre le variateur de vitesse hors tension et suivre la procédure de mesure de tension du bus dans le *Guide d'installation de l'ATV31*. Raccorder ensuite la câblage de contrôle aux entrées logiques et analogiques.
- 9. Mettre le variateur de vitesse sous tension, puis exécuter une commande de marche par l'intermédiaire de l'entrée logique (consulter le *Guide de mise en service de l'ATV31*).
- 10. Régler la référence de vitesse.

RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES

Précautions

Avant de mettre sous tension et de configurer le variateur, lire et observer les mesures de sécurité suivantes.

A DANGER

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

- Avant de mettre sous tension et de configurer le variateur de vitesse, assurez-vous que les entrées logiques sont désactivées (contact ouvert) afin d'éviter tout démarrage inattendu.
- À la sortie des menus de configuration, une entrée affectée à une commande de marche peut entraîner immédiatement le démarrage du moteur.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTRÔLE

- Le concepteur des schémas de contrôle doit tenir compte les problèmes potentiels dans les cheminements de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, fournir un moyen d'obtenir un état sécuritaire pendant et après la défectuosité d'une cheminement.
- Des exemples de fonctions de commande critiques sont l'arrêt de secours et l'arrêt sur surcourse.
- Des cheminements de commande séparés ou redondants doivent être fournis pour les fonctions de commande critiques.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

ATTENTION

APPAREIL ENDOMMAGÉ

N'installez pas et ne faites pas fonctionner le variateur de vitesse s'il semble être endommagé.

Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut entraîner des dommages matériels.

Démarrage à la mise sous tension	En cas de démarrage du variateur de vitesse à la mise sous tension, s'assurer que tCt n'est pas réglé à trn (voir page 221) et limiter les opérations du contacteur de ligne à moins d'une fois par minute pour éviter une défaillance prématurée des condensateurs du filtre et des résistances de précharge . La méthode de contrôle recommandée est à travers les entrées LI1 à LI6. La mémoire d'état thermique du moteur se remet à zéro après la mise hors tension du variateur de vitesse.
Mise sous tension après une remise à zéro de défaut manuelle ou d'une commande d'arrêt	Si le paramètre tCt est reglé au réglage d'usine (trn), lorsque le variateur de vitesse est mis sous tension après une réinitialisation manuelle sur défaut ou une commande d'arrêt, les commandes de marche avant, marche arrière et arrêt par injection de courant continu doivent être réinitialisées pour que le variateur de vitesse puisse démarrer. Si elles ne sont pas réinitialisées, le variateur de vitesse affichera nSt et ne démarrera pas. Si la fonction de redémarrage automatique est configurée (paramètre Atr dans le menu FLt, voir la page 267), la réinitialisation n'est pas nécessaire.
Essai sur un moteur de faible puissance ou sans moteur	Avec la configuration d'usine, la détection de coupure phase moteur (OPL) est active. Pour tester le variateur de vitesse sans moteur connecté ou avec un moteur qui a une puissance nominale beaucoup plus petite que celle du variateur de vitesse, désactiver la détection de coupure phase moteur et configurer la loi tension/fréquence (UFt) à L, couple constant (voir la 219). La protection thermique du moteur n'est pas assurée par le variateur si le courant moteur est inférieur à 0,2 fois le courant nominal du variateur.
Utilisation de moteurs en parallèle	Lors de l'utilisation de moteurs en parallèle, configurer la loi tension/fréquence (UFt) à L (couple constant) et fournir un autre moyen de protection thermique sur chaque moteur. Le variateur de vitesse ne peut pas fournir de protection thermique adéquate pour chaque moteur.
Fonctionnement sur un système à neutre impédant	Lors de l'utilisation du variateur de vitesse sur un système avec un neutre isolé ou impédant mise à la terre, utiliser un contrôleur permanent d'isolement compatible avec des charges non linéaires.
	Les variateurs de vitesse ATV31•••••M2 ¹ et N4 possèdent des filtres contre les interférences des radiofréquences (RFI) intégrés munis de condensateurs reliés à la terre. Ces filtres peuvent être déconnectés de la terre lorsqu'on utilise le variateur de vitesse sur un système à neutre impédant afin d'augmenter la vie utile de ces condensateurs. Consulter le <i>Guide d'installation de l'ATV31</i> pour plus d'informations.
Recommandations de programmation	Se reporter à « Présentation de la mise en service » à la page 197 pour obtenir les points de programmation minimums nécessaires pour mettre le variateur de vitesse en service.
	Utiliser les tableaux de réglages de la configuration commençant à la page 280 pour préparer et enregistrer la configuration du variateur avant de programmer le variateur de vitesse. Il est toujours possible de retourner aux réglages de l'usine en réglant le paramètre FCS à InI dans les menus drC-, I-O-, CtL- ou FUn Voir les pages 220, 223, 237 et 265.
	Lors de la première mise en service du variateur de vitesse ATV31 pour un système de 60 Hz, effectuer une retour des paramètres aux réglages de l'usine. Prendre soin de régler bFr à 60 Hz.
	Il est recommandé d'utiliser la fonction d'auto-réglage pour optimiser la précision et la performance du variateur de vitesse. L'auto-réglage mesure la résistance du stator du moteur afin d'optimiser les algorithmes de contrôle. Voir la page 219.
	¹ Tout au long de ces directives, le symbole « • » dans le numéro de catalogue indique la partie du numéro qui varie en fonction de la valeur nominale du variateur.

RÉGLAGES D'USINE

Le variateur de vitesse ATV31 est livré prêt à utiliser dans la plupart des applications, avec les réglages d'usine indiqués dans le tableau 1.

Tableau 1 : Réglages d'usine

	1	
Fonction	Code	Réglage d'usine
Afficheur	_	r 卤 년 avec moteur arrêté, fréquence moteur (par exemple, 50 Hz) avec moteur en marche
Fréquence moteur	bFr	50 Hz
Type de la loi tension / fréquence	UFt	n : contrôle vectoriel de flux sans capteur pour applications à couple constant
Mode d'arrêt normal	Stt	5 E n : arrêt normal sur rampe de décélération
Mode d'arrêt en cas de défaut	EPL	9 E 5 : arrêt roue libre
Rampes linéaires	ACC, dEC	3 secondes
Petite vitesse	LSP	0 Hz
Grande vitesse	HSP	50 Hz
Gain de la boucle de fréquence	FLG, StA	Standard
Courant thermique du moteur	ltH	Courant nominal du moteur (la valeur dépend de la valeur nominale du variateur)
Freinage par injection de courant continu	SdC	0,7 x le courant nominal du variateur, pendant 0,5 s
Adaptation de la rampe de décélération	brA	<i>J E 5</i> : adaptation automatique de la rampe de décélération en cas de surtension sur le freinage
Redémarrage automatique	Atr	n D : pas de redémarrage automatique après un défaut
Fréquence de découpage	SFr	4 kHz
	LI1, LI2	Contrôle de détection à transition à 2 fils : LI1 = marche avant, LI2 = marche arrière. Non affectées sur les variateurs de vitesse ATV31A ¹
Entrées logiques	LI3, LI4	4 vitesses présélectionnées vitesse 1 = référence de vitesse ou LSP (voir la page 214) vitesse 2 = 10 Hz vitesse 3 = 15 Hz vitesse 4 = 20 Hz
	LI5, LI6	Non affectées
	Al1	Référence de vitesse 0 à 10 V Non affectée sur les variateurs de vitesse ATV31A ¹ .
Entrées analogiques	AI2	Entrée de référence des vitesses additionnées 0 ±10 V
	AI3	4 à 20 mA, non affectée
Relais	R1	Le contact s'ouvre en cas de défaut ou si le variateur de vitesse est mis hors tension.
	R2	Non affecté
Sortie analogique	AOC	0 à 20 mA, non affectée

1 Les variateurs de vitesse de la gamme ATV31 •••••• A possèdent un potentiomètre de référence, un bouton de marche et un bouton d'arrêt/réinitialisation. Ils sont réglés à l'usine pour un contrôle local à l'aide du bouton de marche, du bouton d'arrêt/réinitialisation et du potentiomètre de référence actifs. Les entrées logiques LI1 et LI2 et l'entrée analogique AI1 sont inactives (non affectées).

PROTECTION THERMIQUE DU VARIATEUR

La protection thermique du variateur de vitesse est obtenue avec une résistance de contrôle thermique passif (CTP) sur le dissipateur de chaleur ou le module d'alimentation. En cas de surintensité, le variateur de vitesse se déclenche afin de se protéger lui-même contre les surcharges. Points de déclenchement typiques :

- Courant moteur égal à 185 % du courant nominal du variateur de vitesse pendant 2 secondes
- Courant moteur égal à 150 % du courant nominal du variateur de vitesse pendant 60 secondes



Ventilation

Le ventilateur démarre quand le variateur de vitesse est mis sous tension, mais il s'arrête au bout de 10 secondes si une commande de marche n'est pas reçue. Le ventilateur démarre automatiquement quand le variateur de vitesse reçoit une commande de marche et la référence de vitesse. Il s'arrête quelques secondes après quand la vitesse du moteur passe en dessous de 0,2 Hz et que le freinage par injection est achevé.

PROTECTION THERMIQUE DU MOTEUR

La protection thermique du moteur est obtenue par calcul permanent de l'énergie thermique l^2t . La protection est disponible pour les moteurs autoventilés.

REMARQUE : La mémoire d'état thermique du moteur se remet à zéro quand l'alimentation du réseau est coupée.



ATTENTION

PROTECTION THERMIQUE INADÉQUATE DU MOTEUR

L'utilisation d'une protection externe contre les surcharges est requise dans les conditions suivantes :

- Démarrage direct du réseau
- Fonctionnement de plusieurs moteurs
- Fonctionnement de moteurs dont la puissance nominale est inférieure à 0,2 fois le courant nominal du variateur
- · Commutation des moteurs à la sortie du variateur

Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut entraîner des dommages matériels.

Se reporter à « Recommandations préliminaires » aux pages 198 et 199 pour obtenir davantage d'informations sur la protection externe contre les surcharges du moteur.

SECTION 2 : PROGRAMMATION

A DANGER

UTILISATEUR NON QUALIFIÉ

- Seul le personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- L'application de ce produit nécessite de l'expérience en conception et programmation de systèmes de contrôle. Seules les personnes possédant ce type d'expérience devraient être autorisées à programmer, installer, modifier et utiliser ce produit.
- Les personnes qualifiées pour effectuer des diagnostics ou un dépannage qui exigent la mise sous tension de conducteurs électriques doivent se conformer à la norme NFPA 70 E sur les exigences de sécurité électrique pour le lieu de travail des employés et aux normes OSHA relatives à l'électricité, 29 CFR partie 1910 sous-partie S.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TERMINAL D'EXPLOITATION DU VARIATEUR

Variateurs de vitesse ATV31 ••••••



FRANÇAIS

© 2004 Schneider Electric Tous droits réservés

Fonctions des touches	 Appuyer et maintenir la pression (pendant plus de 2 secondes) sur la touche a ou pour parcourir les données rapidement. L'action sur a ou n'enregistre pas le choix. Pour enregistrer la sélection, appuyer sur enregistre clignote lorsqu'une valeur est enregistrée. L'affichage normal en l'absence de défaut et de commande de marche
	montre :
	 La valeur de l'un des paramètres de surveillance (voir la page 272). L'affichage par défaut est la fréquence du moteur, par exemple 43.0. En mode de limitation de courant, l'affichage clignote.
	Init : Séquence d'initialisation
	rdY : Variateur prêt
	dcb : Freinage par injection courant continu en cours
	nSt : Arrêt roue libre. Voir la section suivante.
	FSt : Arrêt rapide
	 tUn : Auto-réglage en cours
	En présence d'un défaut, l'affichage clignote.
nSt : Arrêt roue libre	Si le code nSt paraît sur l'afficheur, l'une des conditions suivantes est indiquée :
	 Avec la configuration d'usine, lorsque le variateur de vitesse est mis sous tension après une réinitialisation manuelle sur défaut ou une commande d'arrêt, les commandes de marche avant, marche arrière et

sous tension après une réinitialisation manuelle sur défaut ou une commande d'arrêt, les commandes de marche avant, marche arrière et arrêt par injection de courant continu doivent être réinitialisées pour que le variateur de vitesse puisse démarrer. Si elles ne sont pas réinitialisées, le variateur de vitesse affichera nSt et ne démarrera pas. Si la fonction de redémarrage automatique est configurée, la réinitialisation n'est pas nécessaire.

- Si le canal de référence ou le canal de contrôle est affecté à Modbus ou CANopen (voir page 224), le variateur de vitesse affiche nSt à la mise sous tension et reste à l'arrêt jusqu'à ce que le bus de communication envoie une commande.
- 3. Si une commande de marche avant ou arrière est présente lorsque le variateur est mis sous tension et que ce dernier est configuré pour un contrôle à 3 ou 2 fils avec la transition « trn » (voir la page 221), le variateur affichera nSt et ne fonctionnera pas avant que la commande de marche ne soit mise hors et sous tension et qu'une référence de vitesse valable ne soit donnée.

TERMINAL D'EXPLOITATION À DISTANCE

Le terminal d'exploitation à distance optionnel est une unité de contrôle locale qui peut être montée sur la porte d'une armoire. Il est muni d'un câble avec des connecteurs pour le raccordement à la liaison série du variateur (se reporter au manuel fourni avec le terminal d'exploitation). Le terminal d'exploitation à distance possède les mêmes boutons d'affichage et de programmation que le variateur de vitesse, avec en plus un commutateur pour bloquer l'accès au menu et trois boutons pour commander le variateur de vitesse :

- FWD/REV commande le sens de rotation.
- RUN commande la mise en marche du moteur.
- STOP/RESET commande l'arrêt du moteur ou la remise à zéro d'un défaut. Le fait d'appuyer une fois sur le bouton STOP/RESET arrête le moteur; un deuxième appui arrête le freinage par injection de courant continu s'il est configuré.

Pour que le terminal d'exploitation soit actif, le paramètre tbr dans le menu COM- doit rester au réglage de l'usine, 19.2 (19 200 bps, voir la page 270).



REMARQUE : La protection par mot de passe a priorité sur le commutateur de blocage d'accès. Voir la page 274.

Mettre le commutateur de blocage d'accès en position verrouillée empêche aussi d'accéder aux réglages du variateur à l'aide du terminal d'exploitation du variateur de vitesse. Lorsque le terminal d'exploitation à distance est déconnecté, si le commutateur de blocage d'accès se trouve en position verrouillée, *le terminal d'exploitation du variateur est également verrouillé*.

Jusqu'à quatre configurations complètes peuvent être enregistrées dans le terminal d'exploitation à distance et transférées dans d'autres variateurs de vitesse de la même valeur nominale. Quatre opérations différentes pour le même dispositif peuvent être également enregistrées sur le terminal. Voir les paramètres SCS et FCS dans les menus drC-, I-O-, CtL- ou FUn-. Voir aux pages 220, 223, 237 et 265.

FRA

Enregistrement et chargement des configurations

ACCÈS AUX MENUS



Pour faciliter les choses, il peut être accédé à certains paramètres dans plusieurs menus. Par exemple, le retour aux réglages de l'usine (FCS) et l'enregistrement de la configuration (SCS) sont disponibles dans plusieurs menus.

REMARQUE : Tout au long de ce guide, un tiret paraît après les codes des menus pour les différencier des codes des paramètres. Par exemple, SEtest un menu, mais ACC est un paramètre.

ACCÈS AUX PARAMÈTRES

La figure ci-après illustre comment accéder aux paramètres et affecter leurs valeurs. Pour enregistrer la valeur d'un paramètre, appuyer sur \overline{ENT} . L'affichage clignote lorsqu'une valeur est enregistrée.



Tous les menus sont « déroulants ». C'est à dire qu'après le dernier paramètre, si on continue d'appuyer sur ▼ on accède au premier paramètre. Au premier paramètre de la liste, appuyer sur la touche ▲ pour sauter au dernier paramètre.



Si un paramètre a été modifié dans un menu et en cas de retour à ce menu sans accéder à un autre menu pendant ce temps-là, le système mène l'utilisateur directement au paramètre modifié en dernier. Voir l'illustration cidessous. En cas d'accès à un autre menu ou de redémarrage du variateur de vitesse depuis la modification, l'utilisateur est mené au premier paramètre du menu. Voir l'illustration ci-dessus.



La fréquence moteur, bFr, ne peut être modifiée que lorsque le variateur de vitesse est arrêté et en l'absence de toute commande de marche.

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
b F r	Fréquence moteur	50 ou 60 Hz	50 Hz
	Ce paramètre n'est affiché ici que lors de la première mise vitesse. bFr peut être modifié à tout moment dans le menu drC La modification de ce paramètre modifie également la vale HSP (page 214), Ftd (page 217), FrS (page 218) et tFr (p	e sous tension d eur des paramè bage 220).	du variateur de tres suivants :

Paramètre bFr

COMPATIBILITÉ DES FONCTIONS

Redémarrage automatique, reprise à la volée et marche arrière ne sont disponibles que comme décrit ci-après :

- Le redémarrage automatique est uniquement disponible avec une contrôle à 2 fils (tCC = 2C et tCt = LEL ou PFO, voir la page 221).
- La reprise à la volée est uniquement disponible avec une contrôle à 2 fils (tCC = 2C et tCt = LEL ou PFO, voir la page 221). Elle est désactivée si le freinage par injection de courant continu automatique est configurée comme courant continu (AdC = Ct, voir la page 243).
- La marche arrière est uniquement disponible sur les variateurs de vitesse ATV31 •••••• A si un contrôle local est actif (tCC = LOC, voir la page 221).

Le choix des fonctions de l'application est limité par le nombre d'E/S disponibles et par le fait que certaines fonctions sont incompatibles l'une avec l'autre comme illustré dans la figure ci-dessous. Les fonctions qui ne sont pas indiquées dans la figure sont complètement compatibles. S'il existe une incompatibilité entre des fonctions, la première fonction configurée empêchera les autres d'être configurées.

	Entrées sommatrices	+/- vite ¹	Gestion des interrupteurs de fin de course	Vitesses présélectionnées	Régulateur Pl	Marche pas à pas	Séquence de freinage	Arrêt par injection de courant contin	Arrêt rapide	Arrêt roue libre
Entrées sommatrices		•		4	•	$\mathbf{\Lambda}$				
+/- vite 1	٠			•	•	•				
Gestion des interrupteurs de fin de course					•					
Vitesses présélectionnées	←	•			•	1				
Régulateur PI	٠	•	٠	•		٠	•			
Marche pas à pas	←	•		÷	٠		•			
Séquence de freinage					•	٠		•		
Arrêt par injection de courant continu							•			1
Arrêt rapide										$\mathbf{\Lambda}$
Arrêt roue libre								÷	÷	
¹ Exclusion d'une application	spécia	ale ave	c le car	nal de r	éféren	ce Fr2 (voir au	x page	s 229 e	et 231).

۲

Fonctions incompatibles

Non applicable Fonctions compatibles



Fonctions qui ne peuvent pas être actives en même temps. La fonction indiquée par la flèche est prioritaire sur l'autre.

Les fonctions d'arrêt sont prioritaires sur les commandes de marche. Les références de vitesse par commande logique sont prioritaires sur les références analogiques.

FONCTIONS DES APPLICATIONS DES ENTRÉES LOGIQUES ET ANALOGIQUES

Les tableaux 2 à 5 indiquent les fonctions qui peuvent être affectées aux entrées logiques et analogiques et leurs affectations d'usine. Une seule entrée peut activer plusieurs fonctions en même temps. Par exemple, la marche arrière et une deuxième rampe peuvent être affectées à une entrée. Quand plus d'une fonction est affectée à une entrée, s'assurer que les fonctions sont compatibles. Utiliser les sous-menus LIA- et AIA- du menu SUP- (voir la page 274) pour afficher les fonctions affectées aux entrées et vérifier leur compatibilité.

_	O to the		Réglage d'usine	
ronction	Code	Voir la page :	ATV31•••••	ATV31•••••A
Non affectée	_	_	LI5-LI6	LI1–LI2 LI5–LI6
Marche avant	_	_	LI1	
2 vitesses présélectionnées	P 5 2	246	LI3	LI3
4 vitesses présélectionnées	P 5 4	246	LI4	LI4
8 vitesses présélectionnées	P 5 8	246	_	_
16 vitesses présélectionnées	P 5 1 6	247	_	_
2 références PI présélectionnées	Pr2	256	_	_
4 références PI présélectionnées	Pr4	256	_	_
+ vite	U 5 P	251	_	_
– vite	d 5 P	251	_	_
Marche pas à pas	J 0 C	248	_	_
Commutation des rampes	r P 5	240	_	_
Commutation 2 ^{ème} limitation de courant	L C 2	261	_	_
Arrêt rapide par entrée logique	FSE	241	_	_
Injection de courant continu par entrée logique	d C I	241	_	_
Arrêt roue libre par entrée logique	n 5 E	242	_	_
Marche arrière	r r 5	221	LI2	_
Défaut externe	EEF	268	_	_
RAZ (réarmement des défauts)	r 5 F	267	_	_
Forçage local	FLO	271	_	_
Commutation de référence	r F E	235	_	_
Commutation canal de contrôle	C C 5	236	_	_
Commutation moteur	C H P	262	_	_
Limitation sens avant (interrupteur de fin de course)	LAF	264	_	—
Limitation sens arrière (interrupteur de fin de course)	LAr	264	—	_
Inhibition des défauts	InH	269	_	_

Tableau 2 : Entrées logiques

Tableau 3 : Entrées analogiques

Fonction	Code	Voir la page :	Réglage d'usine		
			ATV31	ATV31•••••A	
Non affectée	—	—	AI3	Al1 - Al3	
Référence 1	Frl	234	Al1	AIP (potentiomètre)	
Référence 2	Fr2	234		—	
Entrée sommatrice 2	5 A 2	244	Al2	Al2	
Entrée sommatrice 3	5 A 3	244	—	—	
Retour du régulateur Pl	PIF	256	—	_	

Tableau 4 : Sorties analogiques et logiques

Fonction	Code	Voir la page :	Réglage d'usine
Non affectée	—	—	AOC/AOV
Courant du moteur	0 C r	222	—
Fréquence moteur	r F r	222	—
Couple moteur	010	222	—
Puissance délivrée par le variateur	0 P r	222	—
Défaut du variateur (information logique)	FLE	222	—
Variateur en marche (information logique)	гUп	222	—
Seuil de fréquence atteint (information logique)	FER	222	—
Grande vitesse (HSP) atteinte (information logique)	FLA	222	—
Seuil de courant atteint (information logique)	C E A	222	_
Référence de fréquence atteinte (information logique)	SrA	222	_
Seuil thermique moteur atteint (information logique)	E S A	222	_
Séquence de freinage (information logique)	ЬΙС	222	—

Tableau 5 : Relais

Fonction	Code	Voir la page :	Réglage d'usine
Non affectée	_	—	R2
Défaut du variateur	FLE	222	R1
Variateur en marche	гUп	222	_
Seuil de fréquence atteint	FER	222	_
Grande vitesse (HSP) atteinte	FLA	222	_
Seuil de courant atteint	СĿЯ	222	_
Référence de fréquence atteinte	SrA	222	_
Seuil thermique moteur atteint	E S A	222	_
Séquence de freinage	ЬΙС	222	_

SECTION 3 : MENUS

A DANGER

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

Assurez-vous que les modifications apportées aux réglages de fonctionnement ne présentent aucun danger, en particulier lorsque vous effectuez des réglages pendant que le variateur de vitesse entraîne le moteur.

Si cette précaution n'est pas respectée, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

SURCHAUFFE MOTEUR

- Ce variateur de vitesse n'offre pas de protection thermique directe pour le moteur.
- L'emploi d'une sonde thermique dans le moteur peut être nécessaire pour le protéger dans toutes conditions de vitesse ou de charge.
- Consultez le fabricant du moteur pour connaître les possibilités thermiques du moteur lorsqu'il est utilisé au-dessus de la limite de vitesse désirable.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.

MENU RÉGLAGES SEt-



Les paramètres dans le menu SEt- sont modifiables avec le variateur en marche ou à l'arrêt. Toutefois, il est recommandé d'effectuer les modifications aux réglages avec le variateur de vitesse à l'arrêt.

5 E E

Code	Description		Gamme de réglage	Réglage d'usine		
	Référence de vitesse par le terminal d'exploitation à distance.		0 à HSP			
Fr	Ce paramètre apparaît si LCC = YES (page 236) ou si Fr1/Fr2 = LCC (page 234) et si le terminal d'exploitation à distance est connecté. Dans ce cas, LFr est accessible aussi par le terminal d'exploitation du variateur. LFr est remise à 0 à la mise hors tension du variateur.					
r P ¹	Référence interne du régulateur PI	Voir la page 252.	0,0 à 100 %	0		
ACC	Temps de rampe d'accélération		0,1 à 999,9 s	3 s		
	Défini comme le temps nécessaire pour que le moteur passe de 0 Hz à FrS (fréquence nominale, voir la page 218).					
AC 2	2 ^{ème} temps de la rampe d'accélération	Voir la page 240.	0,1 à 999,9 s	5 s		
d E 2	2 ^{ème} temps de la rampe de décélération	Voir la page 240.	0,1 à 999,9 s	5 s		
d E C	Temps de rampe de décélération		0,1 à 999,9 s	3 s		
	Défini comme le temps nécessaire pour que le moteur passe de FrS (fréquence nominale, voir la page 218) à 0 Hz. S'assurer que dEC n'est pas réglé trop bas pour la charge.					
ERI	Démarrage de la rampe d'accélération personnalisée, arrondi au pourcentage du temps total de rampe (ACC ou AC2)	Voir la page 239.	0 à 100	10 %		
FUS	Fin de la rampe d'accélération personnalisée, arrondie au pourcentage du temps total de rampe (ACC ou AC2)	Voir la page 240.	0 à (100-tA1)	10 %		
LA3	Démarrage de la rampe de décélération personnalisée, arrondi au pourcentage du temps total de rampe (dEC ou dE2)	Voir la page 240.	0 à 100	10 %		
ĿЯЧ	Fin de la rampe de décélération personnalisée, arrondie au pourcentage du temps total de rampe (dEC ou dE2)	Voir la page 240.	0 à (100-tA3)	10 %		
LSP	Petite vitesse		0 à HSP	0 Hz		
	Référence minimale					
H 5 P	Grande vitesse		LSP à tFr	bFr		
	Référence maximale. S'assurer que ce réglage convient au moteur et à l'application.					
IFH	Courant utilisé pour la protection thermique du moteur.		0,2 à 1,5 In ²	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur		

¹ Accessible également dans le menu SUP-.

² In correspond au courant nominal du variateur indiqué sur la plaque signalétique du variateur.



Ces paramètres apparaissent quelle que soit la façon dont les autres menus ont été configurés. Ils apparaissent seulement dans le menu Réglages.



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été sélectionnée dans un autre menu. Pour faciliter la programmation, ils sont également accessibles et peuvent être réglés depuis le menu dans lequel la fonction correspondante se trouve. Une description détaillée de ces fonctions se trouve aux pages indiquées.



Ces réglages sont indépendants de la fonction Injection de courant continu automatique.



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été sélectionnée dans un autre menu. Pour faciliter la programmation, ils sont également accessibles et peuvent être réglés depuis le menu dans lequel la fonction correspondante se trouve. Une description détaillée de ces fonctions se trouve aux pages indiquées.

5 E E

Code	Description		Gamme de réglage	Réglage d'usine		
	Fréquence occultée		0 à 500	0 Hz		
JPF	JPF évite un fonctionnement prolongé à une gamme de fréquence de ± 1 Hz autour de JPF. Cette fonction évite une vitesse critique qui conduit à la résonance. Le réglage de la fonction à 0 la rend inactive.					
	2 ^{ème} fréquence occultée		0 à 500	0 Hz		
JFE	JF2 evite un tonctionnement prolongé à une gamme de tréquence de ± 1 Hz autour de JF2. Cette fonction évite une vitesse critique qui conduit à la résonance. Le réglage de la fonction à 0 la rend inactive.					
J G F	Fréquence de fonctionnement en marche pas à pas	Voir la page 248.	0 à 10 Hz	10 Hz		
r P G	Gain proportionnel du régulateur PI	Voir la page 256.	0,01 à 100	1		
r IG	Gain intégral du régulateur PI	Voir la page 256.	0,01 à 100/s	1/s		
FЬS	Coefficient mutiplicateur du retour Pl	Voir la page 256.	0,1 à 100	1		
PIC	Inversion du sens de correction du régulateur PI	Voir la page 256.	nO - YES	nO		
r P 2	2 ^{ème} référence PI présélectionné	Voir la page 256.	0 à 100 %	30 %		
r P 3	3 ^{ème} référence PI présélectionné	Voir la page 256.	0 à 100 %	60 %		
r P 4	4 ^{ème} référence PI présélectionné	Voir la page 256.	0 à 100 %	90 %		
<u>5 P 2</u>	2 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	10 Hz		
<u>5 P 3</u>	3 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	15 Hz		
<u>5 P 4</u>	4 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	20 Hz		
5 P 5	5 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	25 Hz		
5 P 6	6 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	30 Hz		
5 P 7	7 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	35 Hz		
5 <i>P B</i>	8 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	40 Hz		
5 P 9	9 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	45 Hz		
5 P I D	10 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	50 Hz		
5 P I I	11 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	55 HZ		
5 P 1 2	12 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	60 Hz		
5 P I 3	13 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	70 Hz		
5 P I 4	14 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	80 Hz		
5 P 1 5	15 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	90 Hz		
5 P 16	16 ^{ème} vitesse présélectionnée	Voir la page 247.	0 à 500 Hz	100 Hz		
ELI	Limitation de courant		0,25 à 1,5 In ¹	1,5 In		
	Permet de limiter le couple et l'échauffement du moteur.					
<u> </u>	2 ^{erne} limitation de courant	Voir la page 261.	0,25 à 1,5 In	1,5 ln		
F I 5	Temps de fonctionnement en petite vitesse		0 à 999,9 s	0 (pas de limitation de temps)		
	Suite à un fonctionnement en LSP pendant le temps défini, l'arrêt du moteur est demandé automatiquement. Le moteur redémarre si la référence fréquence est supérieure à LSP et si une commande de marche est toujours présent.					
r SL	Seuil d'erreur de redémarrage (seuil de « réveil »)	Voir la page 257.	0 à 100 %	0		

¹ In correspond au courant nominal du variateur indiqué sur la plaque signalétique du variateur.



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été sélectionnée dans un autre menu. Pour faciliter la programmation, ils sont également accessibles et peuvent être réglés depuis le menu dans lequel la fonction correspondante se trouve. Une description détaillée de ces fonctions se trouve aux pages indiquées.
	-			
	Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
	UFr2	Compensation RI, moteur 2 Voir la page 263.	0 à 100 %	20
	FLG2	Gain de la boucle fréquence, moteur 2 Voir la page 263.	1 à 100 %	20
-	5 E A 2	Stabilité, moteur 2 Voir la page 263.	1 à 100 %	20
-	SLP2	Compensation de glissement, moteur 2 Voir la page 263.	0 à 150 %	100 %
ľ	FĿd	Seuil de fréquence moteur au-delà duquel le contact du relais (R1 ou R2) se ferme ou la sortie AOV = 10 V. R1, R2 ou dO doivent être affectées à FtA.	0 à 500 Hz	bFr
	E E d	Seuil de l'état thermique moteur au-delà duquel le contact du relais (R1 ou R2) se ferme ou la sortie AOV = 10 V. R1, R2 ou dO doivent être affectées à tSA.	0 à 118 %	100 %
-	СĿd	Seuil de courant moteur au-delà duquel le contact du relais (R1 ou R2) se ferme ou la sortie AOV = 10 V. R1, R2 ou dO doit être affectée à CtA.	0 à 1,5 In ¹	In ¹
-		Facteur d'échelle des paramètres SPd1 / SPd2 / SPd3 (voir le menu SUP- à la page 273)	0,1 à 200	30
		Utilisé pour étalonner une valeur (comme la vitesse d'un moteur) proportionnelleme	ent à la fréquence de	sortie rFr.
		Si SdS ≤ 1, SPd1 est affiché (définition possible = 0,01).		
		Si 1 < SdS \leq 10, SPd2 est affiché (définition possible = 0,1).		
		Si SdS > 10, SPd3 est affiché (définition possible = 1).		
		Si SdS > 10 et SdS x rFr > 9999 :		
	5 d 5	Affichage de Spd3 = $\frac{SdS \times rFr}{1000}$ (avec 2 décimales).		
		Par exemple, si SdS x rFr est égal à 24 223, l'affichage indique 24.22.		
		Si SdS > 10 et SdS x rFr > 65 535, l'affichage indique 65.54.		
		Exemple : Affichage d'une vitesse de moteur pour un moteur à 4 pôles, 1 500 tr/min à 50 Hz (vitesse synchrone) : SdS = 30 SPd3 = 1 500 à rFr = 50 Hz		
ľ	r r	Fréquence de découpage Voir la page 220.	2,0 à 16 kHz	4 kHz
	577	Ce paramètre est également accessible dans le menu drC		

¹ In correspond au courant nominal du variateur indiqué sur la plaque signalétique du variateur.

MENU ENTRAÎNEMENT drC-



À l'exception de tUn, les paramètres de contrôle du variateur ne peuvent être modifiés que quand le variateur de vitesse est à l'arrêt et en l'absence de toute commande de marche. Ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès sur le terminal d'exploitation à distance d r E

dans la position ${\buildrel \cap}^{\hfill \cap}$. L'optimisation des performances du variateur est obtenue :

- en réglant les paramètres de contrôle du variateur aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur
- en déclenchant un auto-réglage (sur un moteur asynchrone standard)

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine		
ЬFг	Fréquence moteur	50 ou 60 Hz	50		
	Ce paramètre modifie les préréglages des paramètres suivants : HSP (page 214) 220).	, Ftd (page 217), FrS (pa	ge 218) et tFr (page		
	Tension nominale du moteur indiquée sur la plaque signalétique.	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur		
U n 5	ATV31•••M2 : 100 à 240 V ATV31•••M3X : 100 à 240 V ATV31•••N4 : 100 à 500 V ATV31•••S6X : 100 à 600 V	ATV31•••M2 : 100 à 240 V ATV31•••M3X : 100 à 240 V ATV31•••N4 : 100 à 500 V ATV31•••N4 : 100 à 600 V			
	Fréquence nominale moteur indiquée sur la plaque signalétique	10 à 500 Hz	50 Hz		
	Le ratio UnS (en volts) FrS (en Hz) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :				
Fr 5	ATV31•••M2 : 7 ATV31•••M3X : 7 ATV31•••N4 : 14 ATV31•••S6X : 17				
	REMARQUE : La modification du réglage de bFr à 60 Hz modifie également le ré	glage de FrS à 60 Hz.			
n [r	Courant nominal moteur indiqué sur la plaque signalétique.	0,25 à 1,5 In ¹	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur		
	Vitesse nominale moteur indiquée sur la plaque signalétique	0 à 32 760 tr/min	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur		
	0 à 9 999 tr/min, puis 10,00 à 32,76 krpm	·	•		
	Si la plaque signalétique n'indique pas la vitesse nominale mais la vitesse synchro la vitesse nominale comme suit :	one et le glissement (en l	Hz ou en %) calculer		
n 5 P	Vitesse nominale = Vitesse synchrone x ou 100 - glissement en % 100				
	Vitesse nominale = Vitesse synchrone x $\frac{50 - \text{glissement en Hz}}{50}$ (moteurs 50 ou) Hz)			
	Vitesse nominale = Vitesse synchrone x $\frac{60 - \text{glissement en Hz}}{60}$ (moteurs 60 Hz)				
C 0 5	Facteur de puissance du moteur indiqué sur la plaque signalétique.	0,5 à 1	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur		

¹ In correspond au courant nominal du variateur indiqué sur la plaque signalétique du variateur.

dr [-

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usi
	Résistance du stator à froid	Voir ci-dessous.	nO
	n 🛛 : Fonction inactive. Pour applications ne nécessitant pas de hautes performan automatique (passage d'un courant dans le moteur) à chaque mise sous tension.	ces ou ne tolérant pas c	l'auto-réglage
	In IE : Active la fonction. Utilisée pour améliorer la performance à petite vitesse	, quel que soit l'état ther	mique du moteur.
	XXXX : Valeur de résistance du stator à froid utilisée, en m Ω		
r 5 [REMARQUE : Il est recommandé d'activer cette fonction dans les applications doit être activée seulement lorsque le moteur est à l'état froid.	s de levage et manuter	ntion. Cette fonct
	Lorsque rSC = Inlt, le paramètre tUn est forcé à POn. À la prochaine commande de avec un auto-réglage. La valeur du paramètre rSC passe alors à la valeur mesurée maintenue à cette valeur; tUn reste forcé à POn. Le paramètre rSC reste à Inlt tant été effectuée.	e marche, la résistance de pour la résistance du s que le mesure de résista	du stator est mesu stator (XXXX) et es ance du stator n'a
	La valeur XXXX peut être forcée ou modifiée à l'aide des touches \blacktriangle $igvee$.		
	Auto-réglage de la commande du moteur	Voir ci-dessous.	nO
	Avant d'effectuer un auto-réglage, s'assurer que tous les paramètres de contrôle d configurés correctement. Le paramètre tUn est modifiable avec le variateur en mar effectué qu'en l'absence de toute commande de marche ou de freinage.	u variateur (UnS, FrS, n che; toutefois, un auto-r	Cr, nSP, COS) so réglage ne sera
ЕUп	\square : L'auto-réglage n'est pas effectué. $\exists E 5 : L'auto-réglage est effectué aussitôt que possible, puis le paramètre passe d défaut, à nO. Le défaut tnF est affiché si tnL = YES (voir la page 269). \exists \square \square \square E : L'auto-réglage est terminé et la résistance mesurée du stator sera utilisér \sqcap \square \square : L'auto-réglage est effectué à chaque fois qu'une commande de marche est P \square \square : L'auto-réglage est effectué à chaque fois que le variateur est mis sous tens L I I à L I 5 : L'auto-réglage est effectué lorsque l'entrée logique assignée à cette$	automatiquement à dOr e pour commander le m t envoyée. sion. • fonction passe de 0 à 1	nE ou, en cas de oteur.
	Remarque :		
	tUn est forcé à POn si rSC est différent de nO.		
	L'auto-réglage se fera seulement en l'absence de toute commande de marche ou c ou d'arrêt rapide est affectée à une entrée logique, il faut mettre cette entrée à 1 (a secondes. Attendre que l'affichage change à dOnE ou nO. L'interruption de l'auto-r réglage (voir la page 277) et entraîner un réglage incorrect du moteur. Pendant l'au	<mark>de freinage.</mark> Si une fonct ictive à 0). L'auto-réglag réglage peut aboutir à u ito-réglage. le moteur fo	tion d'arrêt roue li le peut durer de 1 n défaut d'auto- onctionne au cour
	nominal.		
	nominal. État de l'auto-réglage (information d'état seulement, pas de modification possible)	Voir ci-dessous.	tAb
E U S	nominal. État de l'auto-réglage (information d'état seulement, pas de modification possible) E R b : La valeur par défaut de la résistance du stator est utilisée pour commander P E n d : L'auto-réglage a été demandé mais pas encore effectué. P r 🛛 E : L'auto-réglage est en cours. F R I L : L'auto-réglage a échoué. d 🖓 n E : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator mesurée par la fonction le moteur.	Voir ci-dessous. r le moteur. n d'auto-réglage est utili	tAb sée pour comman
E U S	nominal. État de l'auto-réglage (information d'état seulement, pas de modification possible) E R b : La valeur par défaut de la résistance du stator est utilisée pour commander P E n d : L'auto-réglage a été demandé mais pas encore effectué. P r D E : L'auto-réglage est en cours. F R I L : L'auto-réglage a été demandé mais pas encore effectué. P r D E : L'auto-réglage est en cours. F R I L : L'auto-réglage a échoué. d D n E : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator mesurée par la fonction le moteur. 5 L r d : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator à froid est utilisée pour	Voir ci-dessous. r le moteur. n d'auto-réglage est utili r commander le moteur	tAb sée pour comman (rSC différent de l
ЕUS	nominal. État de l'auto-réglage (information d'état seulement, pas de modification possible) L R b : La valeur par défaut de la résistance du stator est utilisée pour commander P E n d : L'auto-réglage a été demandé mais pas encore effectué. P r D G : L'auto-réglage est en cours. F R I L : L'auto-réglage a échoué. d D n E : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator mesurée par la fonctio le moteur. 5 L r d : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator à froid est utilisée pou Sélection de la loi tension / fréquence	Voir ci-dessous. r le moteur. n d'auto-réglage est utili r commander le moteur Voir ci-dessous.	tAb sée pour commar (rSC différent de n
E U S U F E	nominal. État de l'auto-réglage (information d'état seulement, pas de modification possible) E R b : La valeur par défaut de la résistance du stator est utilisée pour commander P E n d : L'auto-réglage a été demandé mais pas encore effectué. P n II L 'auto-réglage est en cours. F R I L : L'auto-réglage est en cours. F R I L : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator mesurée par la fonction le moteur. 5 L r d : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator à froid est utilisée pou Sélection de la loi tension / fréquence L : Couple constant (pour moteurs raccordés en parallèle ou moteurs spéciaux) P : Couple variable (applications de pompe et de ventilateur) n : Contrôle vectoriel de flux sans capteur (pour applications à couple constant) n L d : Économie d'énergie (pour les applications à couple variable n'exigeant pas façon similaire à la loi P à charge nulle et à la loi n en présence d'une charge.) Tension UnS	Voir ci-dessous. r le moteur. n d'auto-réglage est utili r commander le moteur Voir ci-dessous. de dynamique élevée. (tAb sée pour commar (rSC différent de n Cela fonctionne d'

Code	Description Gamme d réglage		Réglage d'usine
	Fréquence de découpage aléatoire	Voir ci-dessous.	YES
nr d	Cette fonction module de façon aléatoire la fréquence de découpage pour réduire <i>y E</i> 5 : Fréquence avec modulation aléatoire <i>n D</i> : Fréquence fixe	e le bruit du moteur.	
	Fréquence de découpage ¹	2,0 à 16 kHz	4 kHz
SFr	Ajuste ce réglage afin de réduire le bruit audible du moteur. Si la fréquence de découpage est réglée à une valeur sup I kHz, en présence d'une montée de température excessive, le variateur de vitesse réduira automatiquement la fréque Jécoupage. Elle augmente de nouveau quand la température redevient normale. Si la fréquence de commutation est r ine valeur supérieure au réglage d'usine (4 kHz), se reporter au <i>Guide d'installation de l'ATV31</i> pour les courbes de déclassement.		ne valeur supérieure à ment la fréquence de imutation est réglée à courbes de
F F c	Fréquence maximale de sortie	10 à 500 Hz	60 Hz
211	Le réglage d'usine est 60 Hz, ou 72 Hz si bFr est reglé à 60 Hz.		-
	Suppression du filtre de boucle de vitesse	Voir ci-dessous.	nO
5 r F	Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz H	SSL = YES	_
	0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 t 0 0,1 0 Sauvegarde de la configuration ²	Voir ci-dessous.	nO
5 C 5	n D : Fonction inactive 5 E r I : Sauvegarde la configuration actuelle (mais non le résultat d'un auto-réglage) dans la mémoire EEPROM. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée. Utiliser cette fonction pour conserver une configuration en réserve en plus de la configuration actuelle. Le variateur de vitesse est réglé en usine avec la configuration actuelle et la configuration en réserve, toutes les deux		
	configurées à la configuration d'usine. Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu disponibles : F IL I, F IL 2, F IL 3 et F IL 4. Utiliser ces sélections pour si la mémoire EEPROM du terminal d'exploitation à distance. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée.	'à quatre réglages supp auvegarder jusqu'à qua	lémentaires sont tre configurations dans
	Retour aux réglages d'usine/Restaurer la configuration ²	Voir ci-dessous.	nO
 F [] 5 F [] 5 F [] 7 F []		édemment sauvegardée jardée. FCS passe auto utomatiquement à nO d 'à quatre sélections sup PROM du terminal d'exp a actuelle par la configu ement à nO dès que ce est passé à nO, le trans riateur sont différentes, prreur de transfert de co ux cas, vérifier la config	e par SCS (SCS est matiquement à nO dès ès que cette action est plémentaires sont ploitation à distance : ration en réserve tte action est effectuée sfert de configuration par exemple). Si n Ł r nfiguration s'est juration à transférer

¹ Ce paramètre est également accessible dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.
 ² SCS et FCS sont accessibles depuis plusieurs menus de configuration, mais ils concernent l'ensemble de tous les menus et paramètres.

MENU ENTRÉES / SORTIES I-O-



Les paramètres d'E/S ne peuvent être modifiés que lorsque le variateur de vitesse est arrêté et en l'absence de toute commande de marche. Ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès sur le terminal d'exploitation à distance dans la position \square^{1} .

Γ	Code	Description	Réglage d'usine
		Type de contrôle : 2 fils, 3 fils, ou locale	2C ATV31•••••A : LOC
		Configuration de contrôle : 2 [= contrôle à 2 fils 3 [= contrôle à 3 fils L [] [= contrôle locale, pour variateurs ATV31••••••A uniquement. Cette option n'est pas disponible si le (voir la page 234).	paramètre LAC = L3
		Contrôle à 2 fils (contact maintenu) : L'état de l'entrée (ouvert ou fermé) contrôle la marche ou l'arrêt.	
	FCC	Exemple de câblage : LI1 : avant LIx : arrière	
		Contrôle à 3 fils (contrôle par impulsions) : Une impulsion marche avant ou arrière suffit pour contrôler le impulsion d'arrêt suffit pour contrôler l'arrêt.	démarrage. Une
	Exemple de câblage : LI1 : arrêt LI2 : avant LIx : arrière		
	REMARQUE : pour changer l'affectation de tCC, appuyer sur la touche ENT pendant 2 s. Cela entraîne le ret suivantes au réglage d'usine : rrS, tCt et de toutes les fonctions affectant des entrées logiques.		e retour des fonctions
		Type de contrôle à 2 fils (paramètre accessible seulement si tCC = 2C)	trn
 L E L : si l'entrée marche avant ou arrière est haute lorsque le variateur est mis sous tension, celui-c marche. Si les deux entrées sont hautes à la mise sous tension, le variateur fonctionnera en marche E L E L E L : l'entrée de marche avant ou arrière doit passer de bas à haut pour que le variateur puisse dé l'entrée en marche avant ou arrière doit passer de bas à haut pour que le variateur puisse dé l'entrée en marche avant ou arrière det haute lorsque le variateur est mis sous tension, l'entrée doit ê tension avant que le variateur démarre le moteur. P F D : comme pour LEL, mais l'entrée marche avant a toujours priorité sur l'entrée marche arrière. Si lorsque le variateur fonctionne en marche arrière, le variateur fonctionnera dans le sens de marche a 		ttra le moteur en nt. rer le moteur. Si nise hors puis sous rche avant est activée	
	Marche arrière par l'intermédiaire d'une sortie logique si t Si rrS = nO, la marche arrière n'est pas affectée à une entrée logique. La marche arrière peut encore être cor d'autres moyens, tels qu'une tension négative sur Al2, une commande de liaison en série ou le terminal d'explaitance. n II : Non affectée 12 : L'entrée logique L12 est accessible si tCC = 2C L /5 : Entrée logique L15 L /3 : Entrée logique L13 L /5 : Entrée logique L16 L /4 : Entrée logique L14		si tCC = 2C : LI2 si tCC = 3C : LI3 si tCC = LOC : nO
			e commandée par l'exploitation à

© 2004 Schneider Electric Tous droits réservés

Code	Description	Réglage d'usine
	Valeur pour la petite vitesse (LSP) sur l'entrée Al3, réglable de 0 à 20 mA Valeur pour la grande vitesse (HSP) sur l'entrée Al3, réglable de 4 à 20 mA	4 mA 20 mA
C r L 3 C r H 3	Ces deux paramètres permettent de configurer l'entrée en 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA, etc. Fréquence HSP LSP 0 CrL3 CrL3 CrH3 20 Al 3 CrH3 20 Al 3 CrH3 20 CrH3 (mA)	CrL3 AI 3 0 mA) (mA)
	Configuration de la sortie analogique	0A
AD IE	ロ R : Configuration 0 à 20 mA (utiliser la borne AOC) イ R : Configuration 4 à 20 mA (utiliser la borne AOC) ノロ リ : Configuration 0 à 10 V (utiliser la borne AOV)	
	Sortie analogique/logique AOC/AOV	nO
	n □ : Non affectée □ □ r : Courant moteur. 20 mA ou 10 V correspond à 2 fois le courant nominal du variateur. r F r : Fréquence moteur. 20 mA ou 10 V correspond à la fréquence max. tFr (voir la page 220). □ E r : Couple moteur. 20 mA ou 10 V correspond à 2 fois le couple nominal moteur. □ P r : Puissance délivrée par le variateur. 20 mA ou 10 V correspond à 2 fois le puissance nominale du v. L'attribution des affectations suivantes transforme la sortie analogique en sortie logique (consulter le Gui	ariateur. de d'installation de
d D	<i>F L E</i> : Défaut du variateur <i>F L F</i> : Défaut du variateur <i>F L F</i> : Seuil de tréquence atteint (paramètre Ftd du menu SEt-, page 217) <i>F L F</i> : Seuil de tréquence atteint (paramètre Ctd du menu SEt-, page 217) <i>F L F</i> : Seuil de courant atteint (paramètre Ctd du menu SEt-, page 217) <i>F r F</i> : Référence de fréquence atteint <i>E 5 F</i> : Seuil thermique moteur atteint (paramètre ttd du menu SEt-, page 217) <i>L C</i> : Séquence de freinage (information d'état seulement. bLC ne peut être activé ou désactivé qu'à partir page 260). <i>R P L</i> : Perte du signal 4 à 20 mA, même si LFL = nO (page 269)	du menu FUn-,
	La sortie logique est à l'état 1 (24 V) lorsque l'affectation choisie est active, à l'exception de FLt qui est à n'est pas en défaut.	l'état 1 si le variateur
r l	Relais R1 n D : Non affectée F L b : Défaut du variateur r U n : Variateur en marche F L R : Seuil de fréquence atteint (paramètre Ftd du menu SEt-, page 217) F L R : Grande vitesse (HSP) atteinte C L R : Seuil de courant atteint (paramètre Ctd du menu SEt-, page 217) 5 r R : Référence de fréquence atteint 2 5 R : Seuil thermique moteur atteint (paramètre ttd du menu SEt-, page 217) R P L : Perte du signal 4 à 20 mA, même si LFL = nO (page 269) Le relais est sous tension lorsque l'affectation choisie est active, à l'exception de FLt qui est sous tension s en défaut.	FLt si le variateur n'est pas
	Relais R2	nO
r 2	\square : Non affectée $F \downarrow E$: Défaut du variateur $r \sqcup n$: Variateur en marche $F \downarrow F$: Seuil de fréquence atteint (paramètre Ftd du menu SEt-, page 217) $F \downarrow F$: Seuil de fréquence atteint (paramètre Ctd du menu SEt-, page 217) $F \downarrow F$: Seuil de courant atteint (paramètre Ctd du menu SEt-, page 217) S r F : Référence de fréquence atteinte E 5 F : Seuil thermique moteur atteint (paramètre ttd du menu SEt-, page 217) $B \downarrow L \subseteq$: Séquence de freinage (information d'état seulement. bLC ne peut être activé ou désactivé qu'à partir page 260). R P L : Perte du signal 4 à 20 mA, même si LFL = nO (page 269) Le relais est sous tension lorsque l'affectation choisie est active, à l'exception de FLt qui est sous tension s	du menu FUn-, si le variateur n'est pas
	Code	Code Description Valeur pour la partie vitesse (LSP) sur l'entrée Al3, réglable de 9 à 20 mA Valeur pour la grande vitesse (HSP) sur l'entrée Al3, réglable de 4 à 20 mA. Ces deux paramètres parmettent de configurer l'entrée al 3, réglable de 4 à 20 mA. Ces deux paramètres parmettent de configurer l'entrée al 3, deux paramètres parmettent de configurer l'entrée al 3, réglable de 4 à 20 mA. ISP IS

-		
Code	Description	Réglage d'usine
	Sauvegarde de la configuration ¹	nO
	n D : Fonction inactive 5 L r I : Sauvegarde la configuration actuelle (mais non le résultat d'un auto-réglage) dans la mémoire EEPROM. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée. Utiliser cette fonction pour conserver une configuration en réserve en plus de la configuration actuelle.	
515	Le variateur de vitesse est réglé en usine avec la configuration actuelle et la configuration en réserve, tout configurées à la configuration d'usine.	tes les deux
	Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu'à quatre réglages supple disponibles : F IL I, F IL 2, F IL 3, et F IL 4. Utiliser ces sélections pour sauvegarder jusqu'à quatr la mémoire EEPROM du terminal d'exploitation à distance. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée.	émentaires sont le configurations dans
	Retour aux réglages d'usine/Restaurer la configuration ¹	nO
	r D: Fonction inactive r E L I: Remplace la configuration actuelle par la configuration en réserve précédemment sauvegardée réglé à Strl). rECI est visible seulement si la configuration en réserve a été sauvegardée. FCS passe auton que cette action est effectuée. l r I: Remplace la configuration actuelle pas les réglages d'usine. FCS passe automatiquement à nO dè effectuée.	par SCS (SCS est natiquement à nO dès es que cette action est
F C S	Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu'à quatre sélections supp disponibles, correspondant aux fichiers de réserve chargés dans la mémoire EEPROM du terminal d'expl F IL I, F IL 2, F IL 3, et F IL 4. Ces sélections remplacent la configuration actuelle par la configur correspondante dans le terminal d'exploitation à distance. FCS passe automatiquement à nO dès que cett	lémentaires sont bitation à distance : ation en réserve e action est effectuée.
	Remarque : Si $\cap R d$ apparaît brièvement sur l'affichage après que le paramètre est passé à nO, le transf n'est pas possible et n'a pas été effectué (parce que les valeurs nominales du variateur sont différentes, pr apparaît brièvement sur l'affichage après que le paramètre est passé à nO, une erreur de transfert de con produite et les réglages de l'usine doivent être restaurés à l'aide de InI. Dans les deux cas, vérifier la confi avant d'essayer de nouveau.	ert de configuration ar exemple). Si n E r figuration s'est iguration à transférer
	REMARQUE : Pour la prise d'effet de rECI, InI et FIL1 à FIL4, il faut appuyer sur la touche ENT et la mainte 2 s.	enir enfoncée pendant

¹ SCS et FCS sont accessibles depuis plusieurs menus de configuration, mais ils concernent l'ensemble de tous les menus et paramètres.

Canaux de contrôle

MENU COMMANDE CTL-



Les paramètres de commande ne peuvent être modifiés que lorsque le variateur de vitesse est arrêté et en l'absence de toute commande de marche. Ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès sur le terminal d'exploitation à distance dans la position \Box^{Ω} .

Les commandes de contrôle, telles que la marche avant et la marche arrière, et les commandes de référence de vitesse peuvent être envoyées au variateur de vitesse à partir de sources spécifiées dans le tableau 6. Les variateurs de vitesse ATV31 permettent d'affecter les sources de contrôle et de référence à des canaux de contrôle séparés (Fr1, Fr2, Cd1 ou Cd2, voir aux pages 234–235) et de les permuter entre elles. Par exemple, vous pourriez affecter LCC au canal de référence 1 et CAn au canal de référence 2 et permuter entre les deux sources de référence. Il est également possible d'utiliser des sources séparées pour les commandes de contrôle et de référence. Cela s'appelle un fonctionnement en mode mélangé. Ces fonctions sont expliquées en détail dans les sections commençant à la page 226.

Tableau 6 : Sources de contrôle et de référer

Sources de contrôle (CMD)			Sources de référence (rFr)		
tEr :	Borne (LI)	AI1, AI2, AI3 :	Borne		
LOC :	Terminal d'exploitation (RUN/STOP) sur variateurs ATV31••••••A uniquement	AIP :	Potentiomètre sur variateurs ATV31A uniquement		
LCC :	Terminal d'exploitation à distance (prise RJ45)	LCC :	Terminal d'exploitation (sur variateurs ATV31•••••• et ATV31••••••A) ou terminal d'exploitation à distance		
Mdb :	Modbus (prise RJ45)	Mdb :	Modbus (prise RJ45)		
CAn :	CANopen (prise RJ45)	CAn :	CANopen (prise RJ45)		

A AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

Les boutons d'arrêt sur les variateurs de vitesse ATV31•••••A et le terminal d'exploitation à distance peuvent être programmés pour ne pas avoir priorité. Pour retenir une priorité de la touche d'arrêt, réglez PSt à YES (voir la page 237).

Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Paramètre LAC

Utiliser le paramètre LAC (page 234) dans le menu CtL- pour sélectionner les niveaux d'accès aux fonctions et régler les sources de contrôle et de référence.

- LAC = L1 : Niveau 1—accès aux fonctions standard. Les commandes de contrôle et de référence proviennent d'une seule source. Voir « Paramètre LAC = L1 ou L2 » à la page 226.
- LAC = L2 : Niveau 2—accès à toutes les fonctions du niveau 1, outre aux fonctions avancées indiquées ci-dessous. Les commandes de contrôle et de référence proviennent d'une seule source. Voir « Paramètre LAC = L1 ou L2 » à la page 226.
 - Plus vite / moins vite (potentiomètre motorisé)
 - Commande de frein
 - Commutation de 2ème limitation de courant
 - Commutation moteur
 - Gestion des interrupteurs de fin de course
- LAC = L3 : Niveau 3—accès à toutes les fonctions du niveau 2. Les commandes de contrôle et de référence proviennent de sources séparées. Voir « Paramètre LAC = L3 » à la page 227.

Paramètre LAC = L1 ou L2

Si le paramètre LAC est réglé à L1 ou L2, les commandes de contrôle et de référence proviennent d'une seule source. Les sources possibles de contrôle et de référence, et les réglages qui les spécifient, sont :

- Contrôle et référence par l'intermédiaire des bornes d'entrée ou du terminal d'exploitation en mode forçage local (voir FLO à la page 271)
- Contrôle et référence par l'intermédiaire de la liaison série Modbus
- Contrôle et référence par l'intermédiaire de la liaison série CANopen
- Contrôle et référence par l'intermédiaire du terminal d'exploitation à distance (voir LCC à la page 236)

REMARQUE : Modbus or CANopen est sélectionné en ligne en écrivant le mot de commande approprié (consulter la documentation spécifique aux protocoles).

Le schéma ci-dessous illustre l'ordre de priorité quand plus d'une source de contrôle et de référence est spécifiée. Dans le schéma, les informations se déroulent de gauche à droite. Au point 1, LCC n'est pas réglé à YES pour activer le terminal d'exploitation à distance, si bien que le terminal d'exploitation du variateur est sélectionné en tant que source de contrôle et de référence. Aux points 2 à 4, Modbus, CANopen et le contrôle forçage local ne sont pas réglés à YES, si bien que le terminal d'exploitation du variateur est électionnée. L'ordre de priorité est par conséquent forçage local, CANopen, Modbus et le terminal d'exploitation du variateur ou le terminal d'exploitation à distance. Par exemple, si le mode forçage local était validé, il aurait priorité sur tout autre réglage. De même, si CANopen était validé, il aurait priorité sur tout autre réglage exception faite de FLO. Se reporter aux schémas aux pages 229 et 230 pour plus de détails.





- Sur les variateurs de vitesse ATV31••••• avec la configuration de l'usine, les commandes de contrôle et de référence proviennent des bornes de contrôle.
- Avec un terminal d'exploitation à distance, si LCC = YES (voir la page 236), les commandes de contrôle et de référence proviennent du terminal d'exploitation à distance. La référence de fréquence est réglée par le paramètre LFr dans le menu SEt- (voir la page 214).

Paramètre LAC = L3

Paramètre CHCF = SIM

Si le paramètre LAC est réglé à L3 :

- Les canaux de contrôle et de référence peuvent être combinés (le paramètre CHCF = SIM, voir la page 235), or
- Les canaux de contrôle et de référence peuvent être séparés (le paramètre CHCF = SEP, voir la page 235)

La figure suivante illustre les sources de contrôle et de référence combinées :



Utiliser le paramètre rFC (page 235) pour sélectionner le canal de référence Fr1 ou Fr2, ou pour configurer une entrée logique ou un bit de mot de commande pour la commutation à distance entre les deux canaux. Se reporter au schéma à la page 232.

Les figures suivantes illustrent les canaux de contrôle et de référence séparés (paramètre CHCF = SEP).

Canaux de référence séparés :



Utiliser le paramètre rFC (page 235) pour sélectionner le canal de référence Fr1 ou Fr2, ou pour configurer une entrée logique ou un bit de mot de commande pour la commutation à distance entre les deux canaux.

Canaux de contrôle séparés :



Utiliser le paramètre CCS (page 236) pour sélectionner le canal de contrôle Cd1 ou Cd2, ou pour configurer une entrée logique ou un bit de mot de commande pour la commutation à distance entre les deux canaux.

Canal de référence pour LAC = L1 ou





Canal de contrôle pour LAC = L1 ou L2

Les réglages des paramètres FLO, LCC et la sélection du protocole Modbus ou CANopen déterminent les deux canaux, référence et contrôle. L'ordre de priorité est FLO, CANopen, Modbus et LCC.



Canal de référence pour LAC = L3



Canal de contrôle pour LAC = L3 : CHCF = SIM, référence et contrôle combinés

Si CHCF est réglé à SIM (voir la page 235), les paramètres Fr1, Fr2, FLO et FLOC déterminent la source de référence et la source de contrôle. Par exemple, si la référence est par l'intermédiaire de l'entrée analogique sur le bornier, le contrôle est par l'intermédiaire de l'entrée logique sur le bornier.



Canal de contrôle pour LAC = L3 : CHCF = SEP, mode mélangé (référence et contrôle séparés)

Les paramètres FLO et FLOC sont communs à la référence et au contrôle. Par exemple, si la référence en mode forçage local est par l'intermédiaire de l'entrée analogique sur le bornier, le contrôle en mode forçage local est par l'intermédiaire de l'entrée logique sur le bornier.



Consulter le tableau de compatibilité des fonctions à la page 209. Il n'est pas possible de configurer des fonctions de contrôle incompatibles. La première fonction configurée empêche toutes les fonctions incompatibles avec elle d'être configurées.

C E L -

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine		
	Niveau d'accès aux fonctions	Voir ci-dessous.	L1		
	L / : Niveau 1—accès aux fonctions standard.				
	L 2 : Niveau 2-accès au fonctions du niveau 1 outre les fonctions avancées sui	vantes dans le menu FL	Jn- :		
	 Plus vite / moins vite Commande de frein Commutation de 2ème limitation de courant Commutation moteur Gestion des interrupteurs de fin de course 				
LAC	L 3 : Niveau 3—accès à toutes les fonctions du niveau 2 outre le fonctionnemen	t en mode mélangé.			
	L'affectation de L3 à LAC remet les paramètres Fr1 (ci-dessous), Cd1 (page 235), CHCF (page 235) et tCC (page 221) à leurs réglages d'usine (sur les variateurs de vitesse ATV31A, tCC est remis à 2C).				
	Si LAC est réglé à L3, il faut restaurer le réglage d'usine avec le paramètre FCS (p ou le faire passer à L2. Si LAC est réglé à L2, il faut restaurer le réglage d'usine avec le paramètre FCS j Si LAC est réglé à L2, il faut faire passer LAC à L3 sans utiliser le paramètre FCS	bage 237) pour remettre pour remettre le réglage S.	le réglage de LAC à L1 de LAC à L1.		
	REMARQUE : Pour modifier l'affectation de LAC, il faut appuyer sur la touche EN secondes.	IT et la maintenir enfond	cée pendant 2		
	Configuration de la référence 1	Voir ci-dessous.	Al1 AIP pour ATV31•••••A		
	R I I: Entrée analogique Al1 R I-2 Entrée analogique Al2 R I-3 Entrée analogique Al3 R I P Potentiomètre (ATV31A)				
E - 1	Si LAC = L2 ou L3, les affectations supplémentaires suivantes sont possibles :				
Frl	UP dE: Plus vite / moins vite par Ll ¹ $UP dH$: Plus vite / moins vite par $\blacksquare \nabla$ sur le terminal d'exploitation du variateur (ATV31 ou ATV31 ••••••A) ou sur le terminal d'exploitation à distance. Pour le fonctionnement, afficher le fréquence rFr (voir la page 273). ¹				
	Si LAC = L3, les affectations supplémentaires suivantes sont possibles :				
	$L \subseteq L$: Référence par le terminal d'exploitation à distance, paramètre LFr dans le menu SEt- page 214. $\Pi d L$: Référence par Modbus $L \Pi n$: Référence par CANopen				
	Configuration de référence 2	Voir ci-dessous.	nO		
	n D : Non affectée R I I : Entrée analogique Al1 R I 2 : Entrée analogique Al2 R I 3 : Entrée analogique Al3 R I P : Potentiomètre (ATV31A uniquement)				
	Si LAC = L2 ou L3, les affectations supplémentaires suivantes sont possibles :				
Fræ	UP dE: Plus vite / moins vite par Ll ¹ $UP dH$: Plus vite / moins vite par $\blacktriangle \nabla$ sur le terminal d'exploitation du variate d'exploitation à distance. Pour le fonctionnement, afficher la fréquence rFr (voir la	ur (ATV31 ou ATV31•••• a page 273). ¹	••A) ou sur le terminal		
	Si LAC = L3, les affectations supplémentaires suviantes sont possibles :				
	L \Box : Référence par le terminal d'exploitation à distance, paramètre LFr dans le $\Box d b$: Référence par Modbus $\Box R r :$ Référence par CANopen	e menu SEt- page 214.			
	1				

1 Une seule des affectations UPdt/UPdH est autorisée sur chaque canal de référence.

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
	Commutation de référence	Voir ci-dessous.	Fr1
	Utiliser le paramètre rFC pour sélectionner le canal Fr1 ou Fr2, ou pour configurer la commutation à distance de Fr1 ou Fr2.	une entrée logique ou u	n bit de contrôle pour
	F r I: Référence = Référence 1 $F r 2$: Référence = Référence 2 $L I I$: Entrée logique L11 $L / 2$: Entrée logique L12 $L I 3$: Entrée logique L13 $L I 4$: Entrée logique L14 $L I 5$: Entrée logique L15 $L I 6$: Entrée logique L16		
	Si LAC = L3. les affectations supplémentaires suivantes sont possibles :		
r F C	$C \mid I \mid I$ Bit 11 du mot de commande Modbus $C \mid I \mid I$ Bit 12 du mot de commande Modbus $C \mid I \mid I$ Bit 13 du mot de commande Modbus $C \mid I \mid I$ Bit 14 du mot de commande Modbus $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande Modbus $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande Modbus $C \mid I \mid I$ Bit 11 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 12 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 13 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 13 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 13 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 14 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande CANopen $C \mid I \mid I$ Bit 15 du mot de commande CANopen		
	La référence peut être commutée alors que le variateur de vitesse fonctionne. Fr1 est actif lorsque l'entrée logique ou le bit de mot de commande est à l'état 0. Fr2 est actif lorsque l'entrée logique ou le bit de mot de commande est à l'état 1.		
	Mode mélangé (canaux de contrôle et de référence séparés)	Voir ci-dessous.	SIM
ГНГЕ	CHCF est accessible si LAC = L3.		
	5 / II : Canaux de contrôle et de référence combinés 5 E P : Canaux de contrôle et de référence séparés		
	Configuration du canal de contrôle 1	Voir ci-dessous.	tEr LOC pour ATV31•••••A
	Cd1 est accessible si CHCF = SEP et LAC = L3.		
LdI	 <i>E r</i> : Contrôlé par bornier <i>L L C</i> : Contrôlé par terminal d'exploitation du variateur (ATV31A uniquemen <i>L C</i> : Contrôlé par terminal d'exploitation à distance <i>R b</i> : Contrôlé par Modbus <i>L R n</i> : Contrôlé par CANopen 	t)	
	Configuration du canal de contrôle 2	Voir ci-dessous.	Mdb
	Cd2 est accessible si CHCF = SEP et LAC = L3.		
[d 2	<i>E E r</i> : Contrôlé par bornier <i>L D C</i> : Contrôlé par terminal d'exploitation du variateur (ATV31A uniquemen <i>L C C</i> : Contrôlé par terminal d'exploitation à distance <i>Π d b</i> : Contrôlé par Modbus <i>C R n</i> : Contrôlé par CANopen	t)	

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

	┐ ┌───
- 1 1	

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine				
	Commutation canal de contrôle	Voir ci-dessous.	Cd1				
	CCS est accessible si CHCF = SEP et LAC = L3. Utiliser le paramètre CCS pour s configurer une entrée logique ou un bit de contrôle pour la commutation à distance	sélectionner le canal Cd1 e de Cd1 ou Cd2.	ou Cd2, ou pour				
Ε Ε 5	$\begin{bmatrix} C & I & : \\ Canal de contrôle = Canal 1 \\ \begin{bmatrix} C & Z & : \\ Canal de contrôle = Canal 2 \\ L & I & : \\ Entrée logique Ll1 \\ L & I & : \\ Entrée logique Ll2 \\ L & I & : \\ Entrée logique Ll3 \\ L & I & : \\ Entrée logique Ll4 \\ L & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ L & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & I & : \\ Entrée logique Ll6 \\ I & I & : \\ Entrée logique ll6 \\ I & I & : \\ Entrée$						
	Le canal 1 est actif quand l'entrée ou le bit du mot de commande est à l'état 0. Le canal 2 est actif quand l'entrée ou le bit du mot de commande est à l'état 1.						
	Copier le canal 1 au canal 2 (la copie n'est possible que dans ce sens).	Voir ci-dessous.	nO				
	COP est accessible si LAC = L3.						
гпр	n [] : Pas de copie 5 P : Copier la référence [] d : Copier le contrôle R L L : Copier le contrôle et la référence						
	Si le canal 2 est contrôlé par le bornier, le contrôle du canal 1 n'est pas copié.						
	Si la référence du canal 2 est réglée par AI1, AI2, AI3 ou AIP, la référence du canal 1 n'est pas copiée.						
	La référence copiée est FrH (avant la rampe) à moins que la référence du canal 2 ne soit réglée par +/- vite. Dans ce cas, la référence copiée est rFr (après la rampe).						
	REMARQUE : La copie du contrôle ou de la référence peut changer le sens de ro	tation.					
	Contrôle par le terminal d'exploitation à distance	Voir ci-dessous.	nO				
	LCC n'est accessible que si le variateur de vitesse est équipé d'un terminal d'explo	pitation à distance et si L	AC = L1 ou L2.				
ILL	n D: Fonction inactive						
	9 E 5 : Permet de valider la commande du variateur par les boutons STOP/RESE d'exploitation à distance. La référence de vitesse est donnée par le paramètre LFr roue libre, arrêt rapide et arrêt par injection de courant continu restent actives sur Si le terminal d'exploitation à distance n'est pas raccordé, le variateur de vitesse s	T, RUN et FWD/REV du du menu SEt Seuls les le bornier. e bloque sur un défaut S	terminal s commandes arrêt SLF.				

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

© 2004 Schneider Electric Tous droits réservés

 Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine		
	Priorité stop	Voir ci-dessous.	YES		
	PSt donne la priorité à la touche STOP du terminal d'exploitation du variateur (AT du terminal d'exploitation à distance, quel que soit le canal de contrôle sélectionn réglé à nO, le canal de contrôle actif a priorité. Si le canal de contrôle actif est le bouton d'arrêt retient la priorité, quel que soit le réglage de PSt. <i>REMARQUE : Pour changer l'affectation de PSt, il faut appuyer et tenir appuyé la</i> n D : Fonction inactive $\forall E 5 : Priorité touche STOP$	V31A uniquement) é (bornier ou bus de cor terminal d'exploitation lo a touche ENT pendant 2	ou à la touche STOP nmunication). S'il est cal ou à distance, le <i>secondes</i> .		
PSE	P5E AVERTISSEMENT				
	COMMANDE D'ARRÊT DÉSACTIVÉE				
	La désactivation de la touche d'arrêt sur le terminal d'exploitation du variateur d d'exploitation à distance empêche le variateur de vitesse de s'arrêter lorsqu'on bouton d'arrêt. Une commande d'arrêt externe doit être installée pour arrêter le Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut entraîner la mort, des bles ou des dommages matériels.	ou le terminal appuie sur le e moteur. ssures graves			
	Sens de marche	Voir ci-dessous	dEr		
	Sens de marche autorisé pour la touche BLIN sur le terminal d'exploitation du va	riateur (ATV31•••••A uni	quement)		
r D E	d F r: Marche avant d r 5: Marche arrière $b \Box b$: Sur les variateurs de vitesse ATV31••••••, les deux sens sont permis; sur est possible.	les variateurs ATV31	•••A, seul le sens avant		
	Sauvegarde de la configuration ¹	Voir ci-dessous.	Voir ci-dessous.		
555	n □ : Fonction inactive 5 Ł r l : Sauvegarde la configuration actuelle (mais non le résultat d'un auto-rég automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée. Utiliser cette fonctio en plus de la configuration actuelle. Le variateur de vitesse est réglé en usine avec la configuration actuelle et la conf	glage) dans la mémoire l n pour conserver une co iguration en réserve, tou	EEPROM. SCS passe onfiguration en réserve ites les deux		
	configurées à la configuration d'usine.	3			
	Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu disponibles : F IL I, F IL Z, F IL J, et F IL 4. Utiliser ces sélections pour s la mèmoire EEPROM du terminal d'exploitation à distance. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée.	'à quatre réglages suppl sauvegarder jusqu'à qua	émentaires sont tre configurations dans		
	Retour aux réglages d'usine/Restaurer la configuration ¹	Voir ci-dessous.	Voir ci-dessous.		
	n □ : Fonction inactive r E L 1: Remplace la configuration actuelle par la configuration en réserve préc réglé à Strl). rECI est visible seulement si la configuration en réserve a été sauve que cette action est effectuée. 1 n 1: Remplace la configuration actuelle par les réglages d'usine. FCS passe a effectuée.	édemment sauvegardée gardée. FCS passe auto automatiquement à nO d	par SCS (SCS est matiquement à nO dès ès que cette action est		
F E S	Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu'à quatre sélections supplémentaires sout disponibles, correspondant aux fichiers de réserve chargés dans la mémoire EEPROM du terminal d'exploitation à distance : F IL I, F IL 2, F IL 3, et F IL 4. Ces sélections remplacent la configuration actuelle par la configuration en réserve correspondante dans le terminal d'exploitation à distance. FCS passe automatiquement à nO dès que cette action est effectuée.				
	Remarque : Si $n R d$ apparaît brièvement sur l'affichage après que le paramètre est passé à nO, le transfert de configuration n'est pas possible et n'a pas été effectué (parce que les valeurs nominales du variateur sont différentes, par exemple). Si $n E r$ apparaît brièvement sur l'affichage après que le paramètre est passé à nO, une erreur de transfert de configuration s'est produite et les réglages d'usine doivent être restaurés à l'aide de InI. Dans les deux cas, vérifier la configuration à transférer avant d'essayer de nouveau.				
	REMARQUE : Pour la prise d'effet de rECI, InI et FIL1 à FIL4, il faut appuyer sur l 2 s.	a touche ENT et la main	tenir enfoncée pendant		
1					

¹ SCS et FCS sont accessibles depuis plusieurs menus de configuration, mais ils concernent l'ensemble de tous les menus et paramètres.

FRANÇAIS

MENU FONCTIONS DES APPLICATIONS FUN-



Les paramètres des fonctions des applications ne peuvent être modifiés que lorsque le variateur de vitesse est arrêté et en l'absence de toute commande de marche. Sur le terminal d'exploitation à distance, ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès dans la position \Box^{n} .

Certaines fonctions dans ce menu ont de nombreux paramètres. Pour simplifier la programmation et minimiser le défilement, ces fonctions sont groupées en sous-menus. Comme les menus, les sous-menus sont identifiés par un tiret après leur code. Par exemple, LIA- est un sous-menu, mais LIn est un paramètre.

Il n'est pas possible de configurer des fonctions des applications incompatibles. La première fonction configurée empêche toutes les fonctions incompatible avec elle d'être configurées. Consulter le tableau de compatibilité des fonctions à la page 209.



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

FRANÇAIS

Sous-menu	Paramètre	Description			Gamme de réglage	Réglage d'usine
	F H S	Fin de la rampe d'a pourcentage du te	accélération de type mps total de rampe	CUS arrondie au (ACC ou AC2)	0 à (100 % - tA1)	10 %
	FUJ	Démarrage de la ra arrondi au pourcer dE2)	ampe de décélératio itage du temps total	on de type CUS de rampe (dEC ou	0 à 100 %	10 %
	ĿЯЧ	Fin de la rampe de pourcentage du ter	décélération de typ mps total de rampe	e CUS arrondie au (dEC ou dE2)	0 à (100 % -tA3)	10 %
		Temps des rampes	s d'accélération et c	le décélération ¹	0,1 à 999,9 s	3 s
	A C C d E C	Temps de rampe o page 218).	l'accélération pour d	que le moteur passe c	le 0 Hz à FrS (paramètre	du menu drC-, voir la
		n'est pas réglée tro	pp bas pour la charg	r que le moteur passe je.	de FrS a 0 Hz. S'assurer	que la valeur de dEC
		Commutation des	rampes		Voir ci-dessous.	nO
<i>г Р [-</i> (suite)	r P 5	∩ $□$: Non affectée L I : Entrée logi L $I = Entrée logi L I = Entrée logi Si LAC = L3, les at C = L3, les atC = L3, les atC = I = 12 duC = I = 12 duC = I = 12 duC = I = 12$ du C = I = 12	que LI1 que LI2 que LI3 que LI5 que LI5 que LI6 fectations suivantes mot de commande mot de commande mot de commande mot de commande mot de commande mot de commande	s sont possibles : Modbus ou CANope Modbus ou CANope Modbus ou CANope Modbus ou CANope Modbus ou CANope ée logique ou le bit d ée logique ou le bit d	n n n e mot de commande est à	a l'état 0. l'état 1.
		Seuil de commutat	ion des rampes		0 à 500 Hz	0
		La deuxième ramp supérieure à Frt. L	e est commutée si l e réglage de Frt à 0	a valeur de Frt est dif le désactive.	férente de 0 et la fréquen	ce de sortie est
	5 1	Le seuil de commu de mot de commar	itation de rampe pe nde de la façon suiv	ut être combiné avec ante :	la commutation par une e	ntrée logique ou un bit
	1 7 6	LI ou bit	Fréquence	Rampe		
		0	<frt< td=""><td>ACC, dEC</td><td></td><td></td></frt<>	ACC, dEC		
		1	>⊢π <frt< td=""><td>AC2, dE2 AC2, dE2</td><td></td><td></td></frt<>	AC2, dE2 AC2, dE2		
		1	>Frt	AC2, dE2		
	AC 2	2 ^{ème} temps de la r Activée par entrée	ampe d'accélératior logique (rPS) ou se	u ¹ uil de fréquence (Frt)	0,1 à 999,9 s	5 s
	d E 2	2 ^{ème} temps de la r Activée par entrée	ampe de décélérati logique (rPS) ou se	on ¹ uil de fréquence (Frt)	0,1 à 999,9 s	5 s
		Adaptation de la ra	impe de décélératio	n	Voir ci-dessous.	YES
		L'activation de cette fonction permet d'adapter automatiquement la rampe de décélération, si celui-ci a réglée à une valeur trop faible compte tenu de l'inertie de la charge.				
		L'activation de cett réglée à une valeu	e fonction permet d r trop faible compte	'adapter automatique tenu de l'inertie de la	charge.	
	ЬгЯ	L'activation de cett réglée à une valeu n D : Fonction inau 9 E 5 : Fonction a	e fonction permet d r trop faible compte ctive ctive	'adapter automatique tenu de l'inertie de la	charge.	

eg ŀ giag i pag

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

FUn-		•				
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine	
	5 E C -		Modes d'arrêt			
Ì			Mode d'arrêt normal	Voir ci-dessous.	RMP	
		5 E E	Mode d'arrêt exécuté lorsque la commande de marche dispa $r \ \Pi P$: Sur rampe F 5 E: Arrêt rapide r 5 E: Arrêt roue libre d E I: Arrêt par injection de courant continu	araît ou lorsqu'une comn	nande d'arrêt apparaît.	
			Arrêt rapide par entrée logique	Voir ci-dessous.	nO	
			n D : Non affectée L I I : Entrée logique Ll1 L I Z : Entrée logique Ll2 L I J : Entrée logique Ll3 L I 4 : Entrée logique Ll4 L I 5 : Entrée logique Ll5 L I 6 : Entrée logique Ll6			
			Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles :			
		F 5 E	$\begin{bmatrix} d & & & \\ Bit & 11 & du mot de commande Modbus ou CANoper \\ \begin{bmatrix} d & & 2 \\ & & 2 \\ & & 12 \\ & & 13 \\ & &$	1 1 1 1		
			L'arrêt rapide est activé quand l'état de l'entrée logique passe à 0 ou quand le bit de mot passe à 1. L'arrêt rapide est un arrêt sur la décélération réduite du coefficient spécifié par Si l'entrée logique retombe à l'état 1 et si la commande de marche est encore active, le m redémarre que si un contrôle à 2 fils est configuré (tCC = 2C et tCt = LEL ou PFO, voir la Autrement, une nouvelle commande de marche doit être envoyée.			
		J F E	Coefficient de division du temps de rampe de décélération pour l'arrêt rapide. 0,1 à 10		4	
			Ce paramètre n'apparaît que si FST est affecté. S'assurer q charge. La valeur 0 correspond à la rampe minimale.	ue la rampe réduite n'est	t pas trop faible pour la	
			Injection de courant continu par entrée logique	Voir ci-dessous.	nO	
		d E I	 <i>n</i> □ : Non affectée <i>l</i> 1 : Entrée logique L11 <i>l</i> 2 : Entrée logique L12 <i>l</i> 3 : Entrée logique L13 <i>l</i> 4 : Entrée logique L14 <i>l</i> 5 : Entrée logique L15 <i>l</i> 6 : Entrée logique L16 Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : 			
			$\begin{bmatrix} d & & & \\ Bit 11 & du mot de commande Modbus ou CANoper \\ \begin{bmatrix} d & & 2 \\ & & \\ Bit 12 & du mot de commande Modbus ou CANoper \\ \begin{bmatrix} d & & 3 \\ & & \\ & & \\ Bit 13 & du mot de commande Modbus ou CANoper \\ \begin{bmatrix} d & & 4 \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & $			
			Le freinage est activé quand l'état de l'entrée logique ou le bit de mot de commande est à 1		est à 1.	
		IdE	Intensité du courant de freinage par injection de courant continu activé par entrée logique ou choisi comme mode d'arrêt ^{1, 2} 0 à In ³		0,7 ln ³	
			Après 5 secondes, le courant d'injection a une crête limitée a	à 0,5 lth.		
		EdE	Temps total de freinage par injection de courant continu lorsque dCl est sélectionné comme le mode d'arrêt normal (voir Stt ci-dessus). ^{1, 2}	0,1 à 30 s	0,5 s	

¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.

² Ces réglages sont indépendants de la fonction Injection de courant continu automatique.

³ In correspond au courant nominal du variateur de vitesse indiqué dans le *Guide d'installation de l'ATV31* et sur la plaque signalétique du variateur.

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

FRANÇAIS



A AVERTISSEMENT

PAS DE COUPLE DE MAINTIEN

- Le freinage par injection de courant continu ne fournit pas de couple de maintien à la vitesse zéro.
- Le freinage par injection de courant continu ne fonctionne pas pendant une perte d'alimentation ou pendant un défaut du variateur.
- Utilisez un frein séparé pour le couple de maintien, le cas échéant.

FREINAGE PAR INJECTION DE COURANT CONTINU EXCESSIF

- L'application de freinage par injection de courant continu pendant de longues périodes peut entraîner une surchauffe et un endommagement du moteur.
- Protégez le moteur de périodes prolongées de freinage par injection de courant continu.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.



¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.

² In correspond au courant nominal du variateur de vitesse indiqué dans le *Guide d'installation de l'ATV31* et sur la plaque signalétique du variateur.

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

FRANÇAIS

Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
5 A I -		Entrées sommatrices Peuvent être utilisées pour sommer une ou deux entrées	avec la référence Fr1.	
		Entrée sommatrice 2	Voir ci-dessous.	AI2
	582	 B I I Non affectee B I I : Entrée analogique Al1 B I Z : Entrée analogique Al2 B I J : Entrée analogique Al3 B I P : Potentiomètre (variateurs ATV31A uniqueme Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : D d b : Référence par Modbus E R n : Référence par CANopen L E E : Référence par le terminal d'exploitation à distance 	ent) e, paramètre LFr du mei	nu SEt-, page 214.
		Entrée sommatrice 3	Voir ci-dessous.	nO
	5 A 3	n D : Non affectée R I I : Entrée analogique Al1 R I Z : Entrée analogique Al2 R I J : Entrée analogique Al3 R I P : Potentiomètre (variateurs ATV31A uniqueme Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : ∏ d b : Référence par Modbus	ent)	

Entrées sommatrices



Se reporter aux schémas aux pages 229 et 231.

Vitesses présélectionnées

Paramètre PSS, vitesses présélectionnées, permet 2, 4, 8 ou 16 vitesses présélectionnées, nécessitant 1, 2, 3 ou 4 entrées logiques, respectivement.

Les vitesses présélectionnées doivent être affectées dans l'ordre suivant : PS2 puis PS4 puis PS8 puis PS16.

Consulter le tableau ci-après pour combiner des entrées afin d'activer les diverses vitesses présélectionnées :

16 vitesses LI (PS16)	8 vitesses LI (PS8)	4 vitesses LI (PS4)	2 vitesses LI (PS2)	Référence de vitesse
0	0	0	0	Référence ¹
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

¹ Voir les schémas aux pages 229 et 231 : Référence 1 = (SP1).

FUn-	▶	▶			
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
	P55-		Vitesses présélectionnées		
			2 vitesses présélectionnées	Voir ci-dessous.	
		P 5 2	La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. n D : Non affectée L / / : Entrée logique Ll1 L / 2 : Entrée logique Ll2 L / 3 : Entrée logique Ll3 L / 4 : Entrée logique Ll4 L / 5 : Entrée logique Ll5 L / 6 : Entrée logique Ll6		si tCC = 2C : LI3 si tCC = 3C : nO si tCC = LOC : LI3
			Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : $\begin{bmatrix} d & l & l \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$: Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANope $\begin{bmatrix} d & l & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$: Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANope $\begin{bmatrix} d & l & 3 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$: Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANope $\begin{bmatrix} d & l & 4 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$: Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANope $\begin{bmatrix} d & l & 5 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$: Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANope	n n n	
		P 5 4	 4 vitesses présélectionnées La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. <i>REMARQUE : S'assurer que PS2 a été affectée avant d'aff</i> □ : Non affectée L / I : Entrée logique L11 L / 2 : Entrée logique L12 L / 3 : Entrée logique L13 L / 4 : Entrée logique L14 L / 5 : Entrée logique L15 L / 5 : Entrée logique L16 Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : C d / 2 : Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 5 : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANope 	Voir ci-dessous. ecter PS4.	si tCC = 2C : LI4 si tCC = 3C : nO si tCC = LOC : LI4
		P 5 8	 8 vitesses présélectionnées La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. REMARQUE : S'assurer que PS4 a été affectée avant d'aff n D : Non affectée L / I : Entrée logique Ll1 L / 2 : Entrée logique Ll2 L / 3 : Entrée logique Ll3 L / 4 : Entrée logique Ll5 L / 5 : Entrée logique Ll6 Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : C d / 1 : Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 2 : Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 1 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANope C d / 4 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANope 	Voir ci-dessous. ecter PS8.	nO

FUn-					
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
			16 vitesses présélectionnées	Voir ci-dessous.	nO
	P5 15		La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. REMARQUE : S'assurer que PS8 a été affectée avant d'affe n II : Non affectée L I I : Entrée logique Ll1 L I I : Entrée logique Ll2 L I I : Entrée logique Ll3 L I V : Entrée logique Ll4 L I 5 : Entrée logique Ll5	ecter PS16.	
			L I 5 : Entrée logique Ll6 Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : C d I I : Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANoper C d I 2 : Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANoper C d I 3 : Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANoper C d I 4 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANoper C d I 4 : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANoper		
		5 P 2	2 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	10 Hz
		5 P 3	3 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	15 Hz
		5 P 4	4 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	20 Hz
		5 P 5	5 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	25 Hz
		5 P 6	6 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	30 Hz
		5 P 7	7 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	35 Hz
		5 P 8	8 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	40 Hz
		5 P 9	9 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	45 Hz
		5 P I D	10 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	50 Hz
		5 P I I	11 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	55 Hz
		5 P I 2	12 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	60 Hz
		5 P I 3	13 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	70 Hz
		5 P I 4	14 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	80 Hz
		5 P 15	15 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	90 Hz
		5 P 16	16 ^{ème} vitesse présélectionnée ¹	0,0 à 500,0 Hz	100 Hz

¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.



¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.

© 2004 Schneider Electric Tous droits réservés

Plus vite / moins vite

Boutons à simple action

Cette fonction est accessible seulement si :

- 1. le paramètre LAC est réglé à L2 ou L3 (voir la page 234).
- 2. des fonctions incompatibles ne sont pas actives (voir la page 209)
- 3. le paramètre Fr1 ou Fr2 est réglé à UPdt ou UPdH.

Les sections suivantes décrivent deux types de fonctionnement +/- vite : l'utilisation de boutons à simple action et de boutons à double action. Une boîte pendante à boutons est un exemple d'application des deux types de boutons.

Les boutons à simple action exigent deux entrées logiques et deux sens de rotation. L'entrée affectée à la commande de vitesse + (plus vite) augmente la vitesse, l'entrée affectée à la commande de vitesse - (moins vite) réduit la vitesse.

	Moins vite	Vitesse maintenue	Plus vite
Marche avant	a et d	а	a et b
Marche arrière	c et d	с	c et b

Exemple de câblage :



La vitesse maximale est réglée par HSP (voir la page 214).

REMARQUE : Si la référence est commutée par rFC (voir la page 235) depuis n'importe quel canal de référence à un autre avec +/- vite, la valeur de référence rFr (après la rampe) est copiée en même temps. Cela empêche la vitesse d'être incorrectement remise à zéro lorsqu'une commutation prend place.

Boutons à double action

Une seule entrée logique, affectée à plus vite, est nécessaire pour les boutons à double action. Les boutons à double action ont typiquement deux détentes. Appuyer sur le bouton, première détente, pour maintenir la vitesse; appuyer sur le bouton, deuxième détente, pour augmenter la vitesse. Chaque action ferme un contact. Se reporter au tableau suivant.

	Ouvert (moins vite)	Appuyer sur la 1 ^{ère} détente (vitesse maintenue)	Appuyer sur la 2 ^{ème} détente (plus vite)
Marche avant	-	a	a et b
Marche arrière	-	c	c et d

Exemple de câblage :



L'utilisation des boutons à double action est incompatible avec un contrôle à 3 fils.

La vitesse maximale est réglée par HSP (voir la page 214).

REMARQUE : Si la référence est commutée par rFC (voir la page 235) depuis n'importe quel canal de référence à un autre avec +/- vite, la valeur de référence rFr (après la rampe) est copiée en même temps. Cela empêche la vitesse d'être incorrectement remise à zéro lorsqu'une commutation prend place.

<u>Un</u> -					
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
	UPd-		Plus vite / moins vite (potentiomètre motorisé) Cette fonction est accessible seulement si LAC = L2 ou L3 e	et UPdH ou UPdt est activ	vé (voir la page 234).
			Plus vite N'est accessible que si UPdt est actif.	Voir ci-dessous.	nO
		U 5 P	La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. n II : Non affectée L / / : Entrée logique Ll1 L / J : Entrée logique Ll2 L / J : Entrée logique Ll3 L / Y : Entrée logique Ll4 L / 5 : Entrée logique Ll5 L / 5 : Entrée logique Ll6		
			Moins vite N'est accessible que si UPdt est actif.	Voir ci-dessous.	nO
		d 5 P	La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. n D : Non affectée L / / : Entrée logique Ll1 L / 2 : Entrée logique Ll2 L / 3 : Entrée logique Ll3 L / 4 : Entrée logique Ll4 L / 5 : Entrée logique Ll5 L / 5 : Entrée logique Ll6		
			Mémorisation de référence	Voir ci-dessous.	nO
		5tr	 Associé à la fonction +/- vite, ce paramètre peut être utilisé pour sauvegarder la référence : Lorsque les commandes de marche sont retirées, la référence est mémorisée dans la RAM. Lorsque l'alimentation du réseau ou les commandes de marche sont retirées, la référence est mé dans l'EEPROM. À la mise en service suivante, la référence de vitesse est la dernière référence mémorisée. n I : Pas de mémorisation r R II : Mémorisation en RAM 5 5 6 x : Mémorisation en EEPROM 		

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

Régulateur Pl

Le régulateur PI fournit la régulation d'un procédé à l'aide d'un retour provenant d'un capteur qui envoie un signal au variateur de vitesse. Cette fonction est souvent utilisée dans des applications de pompes et de ventilateurs. La fonction du régulateur PI est activée par l'affectation d'une entrée analogique au retour du régulateur PI (PIF).



Le paramètre du **retour du régulateur PI** (PIF, voir la page 256) doit être affecté à l'une des entrées analogiques (AI1, AI2 ou AI3).

La **référence PI** peut être affectée aux paramètres suivants, dans l'ordre de priorité :

- Références présélectionnées par les entrées logiques (rP2, rP3 et rP4, voir la page 256)
- Référence interne (rPI, voir la page 257)
- Référence Fr1 (voir la page 234)

Se reporter au tableau suivant pour combiner des entrées logiques pour des références PI présélectionnées.

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO	Référence	
			rPI ou Fr1	
0	0	rPI ou Fr1		
0	1		rP2	
1	0		rP3	
1	1		rP4	

Les paramètres suivants sont également accessibles dans le menu des réglages (SEt-, commençant à la page 213):

- Référence interne (rPI)
- Références présélectionnées (rP2, rP3, rP4)
- Gain proportionnel du régulateur (rPG)
- Gain intégral du régulateur (rIG)
Coefficient mutiplicateur du retour PI (FbS):

Le paramètre FbS peut être utilisé pour étalonner la référence à la gamme de variation du retour PI (gamme du capteur).

Par exemple, régulation de pression : Référence PI (process) = 0 à 5 bar = 0 à 100 % Gamme du capteur de pression = 0 à 10 bar FbS = Max. échelle capteur / max. process FbS = 10/5 = 2

• Paramètre rSL :

Peut être utilisé pour régler le seuil d'erreur du PI au-dessus duquel le régulateur PI est réactivé (réveil) après un arrêt dû au dépassement du temps maximum de fonctionnement à petite vitesse (tLS).

• Inversion du sens de correction (PIC) :

Si PIC = nO, la vitesse du moteur augmente lorsque l'erreur est positive. Un exemple d'application est le contrôle de la pression avec un compresseur.

Si PIC = YES, la vitesse du moteur diminue lorsque l'erreur est positive. Un exemple d'application est le contrôle de la température avec un ventilateur de refroidissement.

Fonctionnement manuel-automatique avec régulateur Pl

Cette fonction combine le régulateur PI et la commutation de référence rFC (page 235). La référence de vitesse est donnée par Fr2 ou par la fonction PI, selon l'état de l'entrée logique.

Configuration du régulateur PI

- 1. Configurer le variateur de vitesse pour le régulateur PI. Voir le schéma à la page 252.
- 2. Effectuer un essai avec la configuration d'usine. Dans la plupart des cas, les réglages d'usine sont suffisants. Pour optimiser le variateur de vitesse, ajuster graduellement rPG ou rIG indépendamment et observer l'effet sur le retour PI par rapport à la référence.
- Si les réglages d'usine sont instables ou si la référence est incorrecte, effectuer un essai avec la référence de vitesse en mode manuel (sans régulateur PI) et avec le variateur en charge pour la gamme de vitesse du système :
 - En état stable, la vitesse doit rester stable à la référence, et le signal de retour PI doit être stable.
 - En état transitoire, la vitesse doit suivre la rampe puis se stabiliser rapidement, et le retour PI doit suivre la vitesse.

Si ce n'est pas le cas, vérifier les réglages du variateur de vitesse et le signal et le câblage du capteur.

- 4. Activer le régulateur PI.
- 5. Régler brA à nO (pas d'adaptation automatique de la rampe).
- 6. Régler les rampes de vitesse (ACC, dEC) au minimum permis par l'application sans déclencher de défaut ObF.
- 7. Régler le gain intégral (rIG) à la valeur minimale.
- 8. Observer le retour et la référence PI.
- 9. Effectuer plusieurs cycles de marche/arrêt (RUN/STOP) ou varier la charge ou la rapidité de référence.
- Régler le gain proportionnel (rPG) pour obtenir le compromis idéal entre le temps de réponse et la stabilité dans des phases transitoires (léger dépassement et 1 à 2 oscillations avant de se stabiliser).
- 11. Si la référence varie de la valeur présélectionnée en état stable, augmenter graduellement le gain intégral (rIG) et réduire le gain proportionnel (rPG) en cas d'instabilité (application de pompe) afin de trouver un compromis entre le temps de réponse et la précision statique. Consulter la figure à la page 252.
- 12. Effectuer des essais en production pour toute la gamme de référence.



La fréquence des oscillations dépend de l'application.

Paramètre	Temps de montée	Dépassement	Temps de stabilisation	Erreur statique
rPG	~~~	1	=	×
rlG	`	11	1	**

Sou	is-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
F	P I -		Régulateur PI		
			Retour du régulateur Pl	Voir ci-dessous.	nO
		PIF	n D : Non affectée R I I : Entrée analogique Al1 R I Z : Entrée analogique Al2 R I J : Entrée analogique Al3		
			Gain proportionnel du régulateur PI ¹	0,01 à 100	1
		rΡΔ	Contribue à la performance dynamique pendant les changen	nents rapides du retour l	PI.
			Gain intégral du régulateur PI ¹	0,01 à 100	1
		r IL	Contribue à la précision statique pendant des changements	lents du retour PI.	
			Coefficient mutiplicateur du retour PI 1	0,1 à 100	1
		F 6 5	Pour adaptation du process		<u>.</u>
			Inversion du sens de correction du régulateur PI ¹	Voir ci-dessous.	nO
		PIC	n □ : Normal ∀ E 5 : Inverse		<u> </u>
			2 références PI présélectionnées	Voir ci-dessous.	nO
			La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction.		
	_	Pr2	L I : Entrée logique Ll1 L Z : Entrée logique Ll2 L Z : Entrée logique Ll3 L Y : Entrée logique Ll3 L Y : Entrée logique Ll5 L E : Entrée logique Ll6 Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : E d I : Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANopen E d Z : Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANopen E d Z : Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANopen E d Y : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANopen E d S : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen E d S : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen E d S : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen		
			4 références PI présélectionnées	Voir ci-dessous.	nO
		Pr4	La selection de l'entrée logique affectée active la fonction. REMARQUE : S'assurer que Pr2 a été affectée avant d'affec n D : Non affectée L / / : Entrée logique L11 L / 2 : Entrée logique L12 L / 3 : Entrée logique L13 L / 4 : Entrée logique L14 L / 5 : Entrée logique L15 L / 5 : Entrée logique L16	ster Pr4.	
			Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : $\begin{bmatrix} d & I & I \\ 2 & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 2 \\ 2 & I & I \end{bmatrix}$: Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ 2 & I & I \end{bmatrix}$: Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ 2 & I & I \end{bmatrix}$: Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANopen $\begin{bmatrix} d & I & 3 \\ 2 & I & I \end{bmatrix}$: Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen		
		r P P	2 ^{ème} référence PI présélectionné ¹	0 à 100 %	30 %
			Apparaît seulement si Pr2 a été activé en sélectionnant une	entrée.	1
		c P F	3 ^{ème} référence PI présélectionné ¹	0 à 100 %	60 %
			Apparaît seulement si Pr4 a été activé en sélectionnant une	entrée.	
		- 84	4 ^{ème} référence PI présélectionné ¹	0 à 100 %	90 %
			Apparaît seulement si Pr4 a été activé en sélectionnant une	entrée.	

¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

FRANÇAIS

FUn-)						
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine	
			Seuil d'erreur au redémarrage (seuil de « réveil »)	0 à 100 %	0	
	P 1-	r 5 L	Si les fonctions PI et de durée de fonctionnement à petite vit pour la même durée, le régulateur PI peut essayer de régler un fonctionnement peu satisfaisant qui consiste en un cycle puis arrêt.	esse (tLS, voir la page 2 une vitesse plus faible q de démarrage, fonctionn	216) sont configurées que LSP. Cela aboutit à nnement à petit vitesse	
			Le paramètre rSL (seuil d'erreur au redémarrage) peut être u pour redémarrer après un arrêt à LSP prolongé.	utilisé pour régler un seu	glage Réglage d'usine 0 0 page 216) sont configurées faible que LSP. Cela aboutit à nctionnement à petit vitesse un seuil minimum d'erreur Pl nO no ne peut pas être utilisé comme	
	(suite)		La fonction est inactive si $tLS = 0$.			
			Référence interne du régulateur Pl		nO	
		PII	n □ : La référence du régulateur PI est Fr1, sauf pour UPdH référence du régulateur PI). ∃ E 5 : La référence du régulateur PI est le paramètre rPI.	et UPdt (+/- vite ne peut	pas être utilisé comme	
		rPl	Référence interne du régulateur PI ¹	0 à 100 %	0	

¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.

Commande de frein

La commande de frein active le variateur de vitesse pour gérer un frein électromagnétique. Cette fonction est accessible seulement si LAC = L2 ou L3 (page 230) et si aucune fonction incompatible n'est programmée (voir page 209). Elle peut être affectée au relais R2 ou à la sortie logique AOC.

Pour éviter les secousses, synchroniser l'ouverture du frein avec l'accumulation de couple durant la mise en service, et synchroniser la fermeture du frein avec la vitesse zéro au moment de l'arrêt. Consulter la figure suivante pour la séquence de freinage.



Les paramètres suivants sont accessibles du menu FUn- (page 260) :

- Fréquence d'ouverture de frein (brL)
- Courant d'ouverture de frein (lbr)
- Temps d'ouverture de frein (brt)
- Fréquence de fermeture du frein (bEN)
- Temps de fermeture du frein (bEt)
- Impulsion d'ouverture de frein (bIP)

Les réglages suivants sont recommandés pour la commande de frein :

- 1. Fréquence d'ouverture de frein (brL) :
 - Mouvement horizontal : régler à 0.
 - Mouvement vertical : régler au glissement nominal du moteur en Hz.
- 2. Courant d'ouverture de frein (lbr) :
 - Mouvement horizontal : régler à 0.
 - Mouvement vertical : régler au courant nominal du moteur en premier, puis régler le courant d'ouverture pour éviter les secousses au démarrage. S'assurer que la charge maximale est maintenue lorsque le frein est ouvert.
- 3. Temps d'ouverture de frein (brt) :
 - Régler selon le type de frein. Le temps d'ouverture du frein est le temps requis pour l'ouverture du frein mécanique.
- 4. Fréquence de fermeture du frein (bEN) :
 - Régler à deux fois le glissement nominal du moteur, puis ajuster en fonction du résultat.

REMARQUE : la valeur maximale de bEn est LSP. S'assurer que LSP est réglé à une valeur suffisante.

- 5. Temps de fermeture du frein (bEt) :
 - Régler selon le type de frein. Il s'agit du temps requis pour la fermeture du frein mécanique.
- 6. Impulsion d'ouverture de frein (bIP) :
 - Mouvement horizontal : régler à nO.
 - Mouvement vertical : régler à YES et s'assurer que le sens de couple moteur pour la commande de marche avant correspond au sens de montée de la charge. Si nécessaire, inverser deux phases du moteur. Ce paramètre génère un couple moteur en sens de montée, quel que soit le sens de fonctionnement, afin de maintenir la charge pendant l'ouverture du frein.

Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
		Commande de frein		
BLL -		Cette fonction est accessible seulement si LAC = L2 ou L3	(page 230).	
		Configuration de la commande de frein	Voir ci-dessous.	nO
	ЬΙС	n □ : Non affectée r ਟ : Relais R2 d □ : Sortie logique AOC		
		Si bLC est affecté, les paramètres FLr (page 268) et brA (page 268) est forcé à YES.	age 240) sont forcés à n	O, et le paramètre OPL
	ЬrL	Fréquence d'ouverture de frein	0,0 à 10,0 Hz	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur
	lbr	Seuil de courant moteur pour ouverture de frein	0 à 1,36 In ¹	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur
	brt	Temps d'ouverture de frein	0 à 5 s	0,5 s
		Petite vitesse	0 à HSP (page 214)	0 Hz
	LSP	Fréquence moteur à la référence minimale. On peut égalen (page 214).	nent modifier ce paramè	tre dans le menu SEt-
		Seuil de fréquence de fermeture du frein	nO, 0 à LSP Hz	nO
	bEa	n 🛛 : Non réglé		
	8211	Si bLC est affecté et bEn = nO, le variateur de vitesse se de service.	éclenchera sur un défau	t bLF à la mise en
	ЬЕЕ	Temps de fermeture du frein	0 à 5 s	0,5 s
		Impulsion d'ouverture de frein	Voir ci-dessous.	nO
	ь ІР	n □ : Pendant que le frein s'ouvre, le sens du couple moteur correspond au sens de rotation commandé		
		S'assurer que le sens du couple moteur pour une command montée de la charge. Si nécessaire, inverser deux phases d	de de marche avant corr du moteur.	espond au sens de

In correspond au courant nominal du variateur de vitesse indiqué dans le Guide d'installation de l'ATV31 et sur la plaque signalétique du variateur.



F U n -					
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
	L C 2 -		Commutation de 2 ^{ème} limitation de courant Cette fonction est accessible seulement si LAC = L2 ou L3 (page 230).	
			Commutation de 2 ^{ème} limitation de courant	Voir ci-dessous.	nO
		L E Z	La sélection de l'entrée logique affectée active la fonction. $r_{1} \square$: Non affectée $l \mid l :$ Entrée logique Ll1 $l \mid 2$: Entrée logique Ll2 $l \mid 3$: Entrée logique Ll3 $l \mid 4$: Entrée logique Ll4 $l \mid 5$: Entrée logique Ll5 $l \mid 5$: Entrée logique Ll6 Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : $l \mid d \mid 2$: Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 2$: Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 3$: Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 3$: Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 3$: Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 5$: Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 5$: Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen $l \mid d \mid 5$: Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen CL1 est activé lorsque l'entrée logique ou le bit du mot de compage 216). CL2 est activé lorsque l'entrée logique ou le bit du mot de com	ommande est à l'état 0 (r	nenu SEt- à la
		E L 2	2 ^{ème} limitation de courant ¹	0,25 à 1,5 In ²	1,5 ln ²

¹ On peut également accéder à ce paramètre dans le menu réglage SEt-. Voir la page 213.

² In correspond au courant nominal du variateur de vitesse indiqué dans le *Guide d'installation de l'ATV31* et sur la plaque signalétique du variateur.

Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
CHP-		Commutation moteurs		
		Cette fonction est accessible seulement si L	AC = L2 ou L3 (page 230).	
		Commutation, moteur 2	Voir ci-dessous.	nO
		n D : Non affectée L / / : Entrée logique L11 L / 2 : Entrée logique L12 L / 3 : Entrée logique L13 L / 4 : Entrée logique L14 L / 5 : Entrée logique L15 L / 5 : Entrée logique L16		
		Si LAC = L3, les affectations suivantes sont	possibles :	
	СНР	$\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 11 du mot de commande Modb $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 12 du mot de commande Modb $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 13 du mot de commande Modb $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 14 du mot de commande Modb $\begin{bmatrix} C & I & I \end{bmatrix}$: Bit 15 du mot de commande Modb	us ou CANopen us ou CANopen us ou CANopen us ou CANopen us ou CANopen	
		Ll ou bit = 0 : Moteur 1		
		 La fonction de commutation de moteurs désactive la protection thermique du moteur. Un moyen externe de protection thermique du moteur doit être fourni. Voir le message « Attention » à la page Si cette fonction est utilisée, ne pas utiliser la fonction d'auto-réglage de tUn (page 219) sur le mote et ne pas configurer tUn à rUn ou POn. Les modifications apportées aux paramètres ne prennent effet qu'une fois le variateur de vitesse n l'arrêt 		
		Tension nominale du moteur (moteur 2) indiquée sur la plaque signalétique	Varie en fonction de la vale nominale du variateur	eur Varie en fonction de la va nominale du variateur
	Un 5 2	ATV31•••M2 : 100 à 240 V ATV31•••M3X: 100 à 240 V ATV31•••N4 : 100 à 500 V ATV31•••S6X :100 à 600 V		
		Fréquence nominale du moteur (moteur 2) indiquée sur la plaque signalétique	10 à 500 Hz	50 Hz
		Le ratio UnS (en V) FrS (en Hz) ne doit pas dépas	sser les valeurs suivantes :	
	F r 5 2	ATV31•••M2 : 7 max. ATV31•••M3X : 7 max ATV31•••N4 : 14 max. ATV31•••S6X : 17 max.		
		La modification du réglage de bFr à 60 Hz m	odifie également le réglage	de FrS2 à 60 Hz.
	n[r2	Courant nominal du moteur (moteur 2) indiqué sur la plaque signalétique	0,25 à 1,5 In ¹	Varie en fonction de la va nominale du variateur
		Vitesse nominale du moteur (moteur 2) indiquée sur la plaque signalétique	0 à 32760 tr/min	Varie en fonction de la va nominale du variateur
		0 à 9 999 tr/min, puis 10,00 à 32,76 krpm		
		Hz ou en %) calculer la vitesse nominale cor	esse nominale mais la vitess nme suit :	e synchrone et le glissement
	n 5 P 2	Vitesse nominale = Vitesse synchrone x	00 - glissement en % 100	
		Vitesse nominale = Vitesse synchrone x ou	i0 - glissement en Hz 50	noteurs 50 Hz)
		Vitesse nominale = Vitesse synchrone x	0 - glissement en Hz (m	noteurs 60 Hz)



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

FRANÇAIS

Gestion des interrupteurs de fin de course

Cette fonction peut être utilisée pour gérer le fonctionnement d'un ou deux interrupteurs de fin de course, dans 1 ou 2 sens de fonctionnement. Elle est accessible seulement si LAC = L2 ou L3 (voir la page 230). Pour utiliser cette fonction :

- Affecter une ou deux entrées logiques à la limite avant et à la limite arrière.
- Sélectionner le type d'arrêt (sur rampe, rapide ou roue libre). Après un arrêt, le moteur est autorisé à redémarrer dans le sens opposé seulement.
- L'arrêt est exécuté quand l'entrée est à l'état 0. Le sens de fonctionnement est autorisé dans l'état 1.

F				
Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
156-		Gestion des interrupteurs de fin de course		
2 5 2		LSt- est accessible seulement si LAC = L2 ou L3 (page 230).		
		Limitation, sens de marche avant	Voir ci-dessous.	nO
	LRF	n D : Non affectée L I I : Entrée logique Ll1 L I Z : Entrée logique Ll2 L I 3 : Entrée logique Ll3 L I 4 : Entrée logique Ll4 L I 5 : Entrée logique Ll5 L I 6 : Entrée logique Ll6		
		Limitation, sens de marche arrière	Voir ci-dessous.	nO
	LRr	n D : Non affectée L I I : Entrée logique LI1 L I Z : Entrée logique LI2 L I J : Entrée logique LI3 L I 4 : Entrée logique LI4 L I 5 : Entrée logique LI5 L I 6 : Entrée logique LI6		
		Type d'arrêt de l'interrupteur de fin de course	Voir ci-dessous.	nSt
	LAS	r P : Sur rampe F 5 E : Arrêt rapide n 5 E : Arrêt roue libre		

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

Цп

- U n -]			
	Sous-menu	Paramètre	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine	
			Sauvegarde de la configuration ¹	Voir ci-dessous.	nO	
		5 [5] 5 [5] 5 [5] 5 [5] 5 [5] 5] 5 [5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5]	n D : Fonction inactive 5 Ł r l : Sauvegarde la configuration actuelle (mais non le résultat d'un auto-réglage) dans la mémoire EEPROM. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée. Utiliser cette fonction pour conserver une configuration en réserve en plus de la configuration actuelle.			
	555	Le variateur de vitesse est réglé en usine avec la configuration actuelle et la configuration en réserve, toutes les deux configurées à la configuration d'usine.				
			Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu'à quatre réglages supplémentaires sont disponibles : <i>F IL I, F IL 2, F IL 3,</i> et <i>F IL 4.</i> Utiliser ces sélections pour sauvegarder jusqu'à quatre configurations dans la mémoire EEPROM du terminal d'exploitation à distance. SCS passe automatiquement à nO dès que la sauvegarde est effectuée.			
			Retour aux réglages d'usine/Restaurer la configuration ¹	Voir ci-dessous.	nO	
		FES du du du du du du du du du du du du du	□ : Fonction inactive □ : Fonction inactive □ E []: Remplace la configuration actuelle par la configuration en réserve précédemment sauvegardée par SCS (SCS est réglé à Strl). rECI est visible seulement si la configuration en réserve a été sauvegardée. FCS passe automatiquement à nO dès que cette action est effectuée. I □] : Remplace la configuration actuelle par les réglages d'usine. FCS passe automatiquement à nO dès que cette action est effectuée.			
	F E		Si le terminal d'exploitation à distance est raccordé au variateur de vitesse, jusqu'à quatre sélections supplémentaires sont disponibles, correspondant aux fichiers de réserve chargés dans la mémoire EEPROM du terminal d'exploitation à distance : F IL I, F IL 2, F IL 3, et F IL 4. Ces sélections remplacent la configuration actuelle par la configuration en réserve correspondante dans le terminal d'exploitation à distance FCS passe automatiquement à nO dès que cette action est effectuée.			
			Remarque : Si $\[Pi] A$ apparaît brièvement sur l'affichage après de configuration n'est pas possible et n'a pas été effectué (parc différentes, par exemple). Si $\[Pi] L$ $\[Pi] A$ apparaît brièvement sur l'aff une erreur de transfert de configuration s'est produite et les rég de InI. Dans les deux cas, vérifier la configuration à transférer a	que le paramètre est pa se que les valeurs nomin ichage après que le para lages de l'usine doivent é avant d'essayer de nouve	ssé à nO, le transfert ales du variateur sont imètre est passé à nO, ètre restaurées à l'aide eau.	
			REMARQUE : Pour la prise d'effet de rECI, InI et FIL1 à FIL4, il enfoncée pendant 2 s.	l faut appuyer sur la touc	he ENT et la maintenir	

¹ SCS et FCS sont accessibles depuis plusieurs menus de configuration, mais ils concernent l'ensemble de tous les menus et paramètres.

MENU DÉFAUTS FLT-



Les paramètres du menu défauts ne peuvent être modifiés que lorsque le variateur de vitesse est arrêté et en l'absence de toute commande de marche.

Sur le terminal d'exploitation à distance optionnel, ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès dans la position n.

F L L -] -	-		
	Code	Description	Réglage d'usine
		Redémarrage automatique	nO
		$n \square$: Fonction inactive $\exists E 5$: Redémarrage automatique après verrouillage sur un défaut, si la cause du défaut n'est plus prés conditions de fonctionnement permettent le redémarrage. Le redémarrage s'effectue par une série de te séparées par des temps d'attente croissants : 1 s, 5 s, 10 s, puis une fois par minute pendant la période Si le redémarrage ne s'est pas produit une fois que la durée maximale du temps de redémarrage, tAr, s' procédure est annulée et le variateur de vitesse reste verrouillé jusqu'à une mise hors puis sous tension	ente et si les autres ntatives automatiques définie par tAr. est écoulée, la
		Les défauts qui autorisent le redémarrage automatique sont :	
	A L r	Défaut externe (EPF) Perte de référence 4 à 20 mA (LFF) Défaut CANopen (COF) Surtension réseau (OSF) Coupure d'une phase réseau (PHF) Coupure d'une phase moteur (OPF) Surtension du bus courant continu (ObF) Surcharge du moteur (OLF) Liaison série (SLF) Surchauffe du variateur (OHF)	
		Cette fonction exige une contrôle à 2 fils (tCC = 2C) avec tCt = LEL ou PFO (page 221).	
		S'assurer qu'un redémarrage automatique ne met en aucune façon le personnel ou le matériel en dange message « Avertissement » ci-dessous.	er. Se reporter au
		Durée maximale du processus de redémarrage	5 minutes
	ERr	5 : 5 minutes <i>I</i> D : 10 minutes <i>J</i> D : 30 minutes <i>I</i> h : 1 heure <i>Z</i> h : 2 heures <i>J</i> h : 3 heures <i>L</i> k : Illimitée	
		Ce paramètre apparaît si Atr = YES. Il peut être utilisé pour limiter le nombre de redémarrages consécut récurrent.	ifs sur un défaut
		Réarmement du défaut	nO
	r 5F	n D : Non affectée L I I : Entrée logique Ll1 L I Z : Entrée logique Ll2 L I 3 : Entrée logique Ll3 L I 4 : Entrée logique Ll4 L I 5 : Entrée logique Ll5 L I 6 : Entrée logique Ll6	

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction a été activée.

A AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL

- Le redémarrage automatique ne peut être utilisé que pour des machines ou installations qui ne présentent aucun danger en cas de redémarrage automatique, pour le personnel ou pour l'appareil.
- Si le redémarrage automatique est actif, R1 n'indiquera un défaut qu'une fois la séquence de redémarrage terminée.
- Le fonctionnement de l'appareil doit se conformer aux règlements de sécurité nationaux et locaux.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

		1	
<i>⊢└╘╶</i> ╟ ╼			
	Code	Description	Réglage d'usine
-		Reprise à la volée (rattrapage automatique de rampe)	nO
		 Permet un redémarrage progressif d'une charge tournante si la commande de marche est maintenue a suivants : Perte d'alimentation de réseau ou mise hors tension Réarment du défaut ou redémarrage automatique. Voir l'avertissement à la page 267. 	après les évènements
	FLr	 Arret roue libre La vitesse donnée par le variateur de vitesse reprend à partir de la vitesse estimée du moteur au mone suit la rampe de la vitesse de référence. 	ent du redémarrage, puis
		Cette fonction exige une contrôle à 2 fils (tCC = 2C) avec tCt = LEL ou PFO. \Box : Fonction inactive $\forall E 5$: Fonction active	
		Lorsque la fonction est validée, elle s'active à chaque commande de marche, résultant en un léger déla avant de démarrer.	ai (1 seconde maximum)
-		FLr est forcé à nO si la commande de frein (bLC) est affectée (page 260).	-1
		Défaut externe	nO
	E Ł F	n D : Non affectée L I / : Entrée logique L11 L I 2 : Entrée logique L12 L I 3 : Entrée logique L13 L I 4 : Entrée logique L14 L I 5 : Entrée logique L15 L I 5 : Entrée logique L16	
		Si LAC = L3, les affectations suivantes sont possibles : [d : Bit 11 du mot de commande Modbus ou CANopen [d 2 : Bit 12 du mot de commande Modbus ou CANopen [d 3 : Bit 13 du mot de commande Modbus ou CANopen [d 4 : Bit 14 du mot de commande Modbus ou CANopen [d 5 : Bit 15 du mot de commande Modbus ou CANopen	
		Mode d'arrêt sur défaut externe (EtF)	YES
	EPL	$n \square$: Défaut ignoré $\forall E 5$: Défaut avec arrêt roue libre $r \square P$: Défaut avec arrêt sur rampe $F 5 E$: Défaut avec arrêt rapide	
		Configuration du défaut coupure de phase moteur	YES
	0 P L	$n \square$: Fonction inactive $\forall E 5$: Déclenchement du défaut OPF $\square R \square$: Aucun défaut n'est déclenché, mais la tension de sortie est surveillée pour éviter une surintensite moteur est rétablie et qu'une reprise à la volée se produit, même si if FLr = nO (à utiliser avec un conta OPI = (b)	é quand la liaison avec le acteur en aval).
		OPL est force à YES si la commande de frein (bLC) est affectée (page 260).	VEC
		Consiguration du delaut coupure de priase reseau	TE5
	IPL	n D : Défaut ignoré	
		Mode d'arrêt sur défaut de surchauffe du variateur (OHF)	YES
	DHL	n ロ : Défaut ignoré	
Ē		Mode d'arrêt sur défaut de surcharge du moteur (OLF)	YES
	0 L L	$n \square$: Défaut ignoré	

FLE-				
	Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
-		Mode d'arrêt sur défaut liaison série Modbus (SLF)	Voir ci-dessous.	YES
	5 L L	n □ : Défaut ignoré		
F		Mode d'arrêt sur défaut liaison série CANopen (COF)	Voir ci-dessous.	YES
	C O L	n □ : Défaut ignoré		
		Configuration du défaut d'auto-réglage (tnF)	Voir ci-dessous.	YES
_	EnL	n D : Défaut ignoré (le variateur de vitesse retourne aux réglages de l'usine) 9 E 5 : Défaut avec variateur de vitesse verrouillé		
		Mode d'arrêt sur défaut perte de référence 4 à 20 mA (LFF)	Voir ci-dessous.	nO
	LFL	n □ : Défaut ignoré (seule valeur possible si CrL3 ≤3 mA, voir la page 222) $\forall E : Défaut avec arrêt roue libre L F F : Le variateur de vitesse passe en vitesse de repli (voir le paramètre LFF c r L 5 : Le variateur de vitesse maintient la vitesse à laquelle il fonctionnait quant ne soit plus présent. r П P : Défaut avec arrêt sur rampe F 5 L : Défaut avec arrêt rapide Avant de régler LFL à YES, rMP ou FSt, vérifier le raccordement de l'entrée AI3. passer immédiatement à un défaut LFF.$	ci-dessous) d le défaut s'est produit ju Autrement, le variateur c	isqu'à ce que le défaut le vitesse pourrait
		Vitesse de repli	0 à 500 Hz	10 Hz
	LFF	Réglage de la vitesse de repli pour un arrêt sur défaut		
		Fonctionnement déclassé en cas de sous-tension	Voir ci-dessous.	nO
	drn	n □ : Fonction inactive ∀ E 5 : Le seuil de surveillance de la tension de réseau est : ATV31•••M2 : 130 V ATV31•••M3X : 130 V ATV31•••N4 : 270 V ATV31•••S6X : 340 V Dans ce cas, une bobine d'arrêt de ligne doit être utilisée et la performance du va Pour affecter cette fonction, il faut appuyer sur la touche ENT et la maintenir enfor	ariateur de vitesse ne per oncée pendant 2 seconde	ut pas être garantie. vs.
=		Arrêt contrôlé sur perte d'alimentation de réseau	Voir ci-dessous.	nO
	5 E P	$rac{D}$: Verrouille le variateur de vitesse et arrête le moteur en roue libre $\Pi \Pi 5$: Utilise l'inertie pour maintenir l'alimentation du variateur de vitesse aussi $r \Pi P$: Arrêt sur rampe active (dEC ou dE2) F 5 E: Arrêt rapide. Le temps d'arrêt dépend de l'inertie et de la capacité de frei	longtemps que possible nage du variateur de vite	sse.
		Inhibition des défauts	Voir ci-dessous.	nO
	In H	ATTENTION PERTE DE PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS L'inhibition des défauts peut endommager le variateur de vitesse au-delà de tor en empêchant l'arrêt immédiat sur intervention d'un défaut. Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut entraîner des dommager o D : Non affectée L / / : Entrée logique L11 L / 2 : Entrée logique L12 L / 3 : Entrée logique L13 L / 4 : Entrée logique L14 L / 5 : Entrée logique L16 La surveillance des défauts est active quand l'entrée est à l'état 0. Elle est inactive Tous les défauts actifs sont remis à zéro lorsque l'état de l'entrée passe de 1 à 0 REMARQUE : Pour affecter cette fonction. il faut appuver sur la touche ENT et la	ute réparation es matériels. ve quand l'entrée est à l'é a maintenir enfoncée pen	tat 1. dant 2 secondes.
=		Temps de fonctionnement remise à 0		$ann \ge secondes.$
	r P r	r I : Non r L H : Temps de fonctionnement remise à 0 Le paramètre rPr est automatiquement réglé à nO dès que la remise à zéro est e	exécutée.	UIL O

MENU COMMUNICATION COM-



Les paramètres du menu communication ne peuvent être modifiés que lorsque le variateur de vitesse est arrêté et en l'absence de toute commande de marche. Les modifications à Add, tbr, tFO, AdCO et bdCO ne prennent effet qu'après un redémarrage.

Sur le terminal d'exploitation à distance optionnel, ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès dans la position n.

Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine			
Rdd	Modbus : adresse du variateur	1 à 247	1			
	Modbus : vitesse de transmission		19 200 bps			
Еbг	4. 8 : 4800 bits/seconde 9. 5 : 9600 bits/seconde 19.2 : 19 200 bits/seconde REMARQUE : Le terminal d'exploitation à distance ne peut êti	e utilisé qu'avec la vitesse de transmis	sion réglée à 19 200			
	bits/seconde.					
	Format de communication Modbus	Voir ci-dessous.	8E1			
E F D	 B D T : 8 bits de données, parté imparté, 1 bit d'arrêt B E I : 8 bits de données, parté paire, 1 bit d'arrêt B α I : 8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt B α 2 : 8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt REMARQUE : Le terminal d'exploitation à distance ne peut êti données, parité paire, 1 bit d'arrêt. 	e utilisé qu'avec le format de communi	cation réglé à 8 bits de			
E E 0	Modbus : délai d'attente	0,1 à 10 s	10 s			
A d C D	CANopen : adresse du variateur	0 à 127	0			
	CANopen : vitesse de transmission	Voir ci-dessous.	125			
6 d C O	I □. □: 10 kilobits/seconde 2 □. □: 20 kilobits/seconde 5 □. □: 50 kilobits/seconde I 2 5. □: 125 kilobits/seconde 2 5 □. □: 250 kilobits/seconde 5 □. □: 100 kilobits/seconde 1 □. □: 500 kilobits/seconde 1 □. □: 100 kilobits/seconde					
	CANopen : registre d'erreurs (lecture seulement)	Voir ci-dessous.				
Er[D	CANopen : registre d'erreurs (lecture seulement) Voir ci-dessous. D : « No error » /: « Bus off error » Z : « Life time error » 3 : « CAN overrun » Y : « Heartbeat error » ////////////////////////////////////					

с о п

	Code	Description	Gamme de réglage	Réglage d'usine
		Forçage local	Voir ci-dessous.	nO
	FL D	n I : Non affectée L / I : Entrée logique L11 L / Z : Entrée logique L12 L / J : Entrée logique L13 L / Y : Entrée logique L14 L / 5 : Entrée logique L15 L / 6 : Entrée logique L16 En mode forçage local, le bornier et le terminal d'exploitation du variateur reprennent le contrôle du variateur de vitesse.		
	FLDC	Sélection du canal de référence et de contrôle en mode forçage local	Voir ci-dessous.	Al1
		Est accessible seulement si LAC = 3		AIP pour ATV31•••••A
		En mode forçage local, seule la référence de vitesse est prise en compte. Les fonctions PI, les entrées sommatrices, etc. ne sont pas actives. Se reporter aux schémas aux pages 230 à 233.		
		 I : Entrée analogique AI1, entrées logiques LI I : Entrée analogique AI2, entrées logiques LI I : Entrée analogique AI3, entrées logiques LI I : Potentiomètre (variateurs ATV31•••••A uniquement), boutons RUN/STO L C : Terminal d'exploitation à distance : Référence LFr (page 214), boutons R 	P UN/STOP/FWD/REV	



MENU SURVEILLANCE SUP-



Les paramètres du menu de surveillance sont accessibles avec le variateur en marche ou à l'arrêt. Ce menu est accessible avec le commutateur de blocage d'accès sur le terminal d'exploitation à distance dans n'importe quelle position.

Certaines fonctions ont de nombreux paramètres. Pour simplifier la programmation et maintenir la liste des paramètres courte, ces fonctions ont été groupées en sous-menus. Comme les menus, les sous-menus sont identifiés par un tiret après leur code. Par exemple, LIA- est un sous-menu.

La valeur de l'un des paramètres de surveillance est affichée sur le variateur de vitesse pendant qu'il fonctionne. Pour changer le paramètre affiché, défiler jusqu'au paramètre de surveillance désiré et appuyer sur la touche ENT. Pour retenir cette sélection comme le nouveau paramètre par défaut, appuyer de nouveau sur la touche ENT pendant 2 secondes. La valeur de ce paramètre sera affichée pendant le fonctionnement, même après la mise hors puis sous tension du variateur de vitesse. Si le nouveau choix n'est pas confirmé par un deuxième appui sur la touche ENT, le variateur de vitesse retournera au paramètre précédent après une mise hors, puis sous tension.

5 <i>UP</i> -)-				
	Code	Description	Gamme de réglage	
	LFr	Référence de fréquence pour le contrôle par le terminal d'exploitation du variateur de vitesse ou le terminal d'exploitation à distance	0 à 500 Hz	
- P I I F - H I		Référence PI interne	0 à 100 %	
		Référence de fréquence avant rampe (valeur absolue)	0 à 500 Hz	
-	rFr	Fréquence de sortie appliquée au moteur	- 500 Hz à + 500 Hz	
-	5 P d I 5 P d 2 5 P d 3	Valeur de sortie en unités du client SPd1, SPd2 ou SPd3 selon le paramètre SdS, voir la page	217. Le réglage d'usine est SPd3.	
-	LEr	Courant moteur		
-	0 P r	Puissance moteur		
-		100 % = puissance nominale du moteur, calculée à l'aide d	les paramètres entrés dans le menu drC	
-	ULn	Tension du réseau (Vac) calculée à partir de la tension me	surée sur le bus courant continu	
	E H r	Etat thermique du moteur 100 % = État thermique nominal 118 % = Seuil OLF (surcharge du moteur)		
=		État thermique du variateur		
	EHd	100 % = État thermique nominal 118 % = Seuil OHF (surchauffe du variateur)		
=		Dernier défaut		
	L F E	$b \ L \ F$: Défaut commande de frein $[\ F \ F$: Configuration (paramètres) incorrecte $[\ F \ F$: Configuration (paramètres) invalide $[\ D \ F$: Défaut communication ligne 2 (CANopen) $[\ T \ F$: Défaut communication ligne 2 (CANopen) $[\ F \ F$: Défaut pré-charge condensateur $E \ F$: Défaut EPROM $E \ F \ F$: Défaut externe $I \ n \ F$: Défaut interne $L \ F \ F$: Défaut aurtension bus courant continu $D \ F \ F$: Défaut de surchauffe du variateur $D \ F \ F$: Défaut de surchauffe du variateur $D \ F \ F$: Défaut de surchauffe du variateur $D \ F \ F$: Défaut de surchauffe du variateur $D \ F \ F$: Défaut de coupure phase moteur $D \ F \ F$: Défaut utensoin réseau $P \ H \ F \ F$: Défaut de coupure phase réseau $S \ F \ F \ F$: Défaut de communication Modbus $S \ F \ F \ F$: Défaut de surcharge du moteur $E \ F \ F \ F \ Défaut de coupure phase réseauS \ L \ F \ F \ Défaut de coupure phase du moteurS \ F \ F \ Défaut de coupure phase du moteurS \ D \ F \ Défaut de coupure phase du moteurS \ D \ F \ Défaut de coupure phase du moteurS \ D \ F \ Défaut de coupure phase du moteurL \ T \ F \ Défaut de coupure phase du moteurL \ F \ Défaut de coupure phase du moteurL \ T \ D \ Defaut d'auto-réglageU \ F \ D \ Défaut d'auto-réglageU \ F \ D \ Défaut d'auto-réglage$		
-	Couple moteur			
F		100 % = couple nominal moteur, calculé à l'aide des param	nètres entrés dans le menu drC	
	r E H	Temps de fonctionnement Temps total pendant lequel le moteur a été sous tension : 0 à 9 999 (heures), puis 10,00 à 65,53 (kheures).	0 a 65 530 neures	
		Peut être remis à zéro par le paramètre rPr dans le menu F	ELt- (page 269).	



]	Code	Description
•		Code de blocade des bornes
		Permet de protéger la configuration du variateur avec un code de blocage d'accès.
		REMARQUE : Avant d'entrer un code, prendre soin de l'enregistrer.
		□ F F : Pas de code de blocage d'accès
		 Pour bloquer l'accès, utiliser la touche A pour entrer un code (2 à 9999) et appuyer sur ENT. « ON » apparaît sur l'écran pour indiquer que les paramètres ont été bloqués.
		🛛 n : Un code (2 à 9999) bloque l'accès au variateur de vitesse
		 Pour débloquer l'accès, utiliser la touche pour entrer le code d'accès (2 à 9999) et appuyer sur ENT. Le code reste sur l'écran et l'accès est débloqué jusqu'à la mise hors tension suivante du variateur. L'accès aux paramètres peut être bloqué de nouveau lors de la remise sous tension suivante. Si un code incorrect est entré l'affichage passe à « ON » et les paramètres restent bloqués
	LL	XXXX : L'accès aux paramètres est débloqué (le code reste sur l'écran).
		 Pour réactiver le blocage avec le même code lorsque les paramètres ont été débloqués, retourner à ON à l'aide de la touche ♥ et appuyer sur ENT. « ON » apparaît sur l'écran pour indiquer que les paramètres ont été bloqués. Pour bloquer l'accès avec un nouveau code lorsque les paramètres ont été débloqués, entrer un nouveau code (incrémenter l'affichage à l'aide de ▲ ou ♥) et appuyer sur ENT. « ON » apparaît sur l'écran pour indiquer que les paramètres ont été bloqués. Pour désactiver le blocage lorsque les paramètres ont été débloqués, retourner à « OFF » à l'aide de la touche ♥ et appuyer sur ENT. « OFF » reste sur l'écran. Les paramètres sont débloqués et restent débloqués.
		Lorsque l'accès est bloqué à l'aide d'un code, seuls les paramètres de surveillance sont accessibles, avec seulement un choix temporaire du paramètre affiché.
		État de l'auto-réglage. Voir la page 219.
	E L	 <i>L R b</i> : La valeur par défaut de la résistance du stator est utilisée pour commander le moteur. <i>P E n d</i> : Un auto-réglage a été demandé, mais non effectué. <i>P r D G</i> : Auto-réglage en cours. <i>F R I L</i> : L'auto-réglage a échoué. <i>d D n E</i> : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator mesurée par la fonction d'auto-réglage est utilisée pour commander le moteur. <i>S L r d</i> : L'auto-réglage est terminé. La résistance du stator à froid (rSC est différent de nO) est utilisée pour commander le moteur.
	Űc	P Indique la version du micrologiciel du variateur ATV31.
		Par exemple, 1102 = V 1.1IE02.
	LIA-	Fonctions des entrées logiques
	L L L L L L	Peut être utilisé pour afficher les fonctions affectées à chaque entrée. Si aucune fonction n'est affectée, nO est affiché. Utiliser \triangleleft et \bigvee pour défiler parmi les fonctions. Si un certain nombre de fonctions a été affecté à la même entrée, s'assurer que ces fonctions sont compatibles.
		Peut être utilisé pour afficher l'état des entrées logiques (à l'aide des segments de l'affichage : haut = 1, bas = 0)
	L	État 1 5 État 0 L11 L12 L13 L14 L15 L16
		Exemple ci dessus : LI1 et LI6 sont à 1, LI2 à LI5 sont à 0.
	RIR-	Fonctions des entrées analogiques
	A A A	 Peut être utilisé pour afficher les fonctions affectées à chaque entrée. Si aucune fonction n'a été affectée, nO P est affiché. Utiliser ▲ et ▼ pour défiler parmi les fonctions. Si un certain nombre de fonctions est affecté à la même entrée, s'assurer que ces fonctions sont compatibles.

SECTION 4 : ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

PRÉCAUTIONS	Lire les directives de sécurité suivantes avant toute intervention dans le variateur.		
	TENSION DANGEREUSE		
	Coupez l'alimentation au variateur de vitesse avant d'y travailler.		
	 Lisez et comprenez ces procédures et les précautions à la page 204 de ce manuel avant toute intervention dans les variateurs ATV31. 		
	 L'installation, le réglage et l'entretien de ces variateurs de vitesse doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié. 		
	Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.		
ENTRETIEN DE ROUTINE	Exécuter les étapes suivantes à intervalles réguliers :		
	 vérifier l'état et le serrage des connexions. 		
	 s'assurer que l'aération est efficace et que la température autour du variateur de vitesse reste à un niveau acceptable. 		
	 si nécessaire, enlever la poussière et les débris du variateur. 		
AFFICHAGE NORMAL	L'affichage normal en l'absence de défaut et de commande de marche montre :		
	• La valeur de l'un des paramètres de surveillance (voir la page 272).		
	Init : Séquence d'initialisation		
	rdY : Variateur prêt		
	 dcb : Freinage par injection courant continu en cours 		
	nSt : Arrêt roue libre. Voir la page 205.		
	FSt : Arrêt rapide		
	tUn : Auto-reglage en cours		
AFFICHAGE DES DÉFAUTS	Si un problème se produit pendant l'installation ou le fonctionnement, s'assurer que toutes les recommandations d'environnement ambiant, de montage et de raccordement ont été respectées.		
	Le premier défaut détecté est mis en mémoire et affiché, clignotant à l'écran. Le variateur se verrouille et le contact du relais de défaut (RA-RC) s'ouvre, s'il a été configuré à cette fonction.		
Non démarrage du variateur sans affichage de défauts	Si le variateur de vitesse ne démarre pas et qu'aucune indication n'est affichée, considérer les points suivants :		
-	1. Vérifier l'alimentation vers le variateur de vitesse.		
	2. L'affectation des fonctions « Arrêt rapide » ou « Arrêt roue libre » entraîne un non démarrage du variateur si les entrées logiques correspondantes ne sont pas sous tension. Dans ce cas, le variateur affiche « nSt » en arrêt roue libre et « FSt » en arrêt rapide. Ceci est normal car ces fonctions sont actives à la vitesse zéro afin d'obtenir la sécurité d'arrêt en cas de coupure de fil.		

Effacement des défauts

- S'assurer que les entrées de commande de marche sont actionnées conformément au mode de contrôle choisi (paramètre tCC du menu I-O-, voir la page 221).
- 4. Si une entrée est affectée à la fonction d'interrupteur de fin de course et que cette entrée est à l'état zéro, le variateur ne peut démarrer que sur une commande de sens opposé (voir la page 264).
- 5. Si le canal de référence (page 229) ou le canal de contrôle (page 230) est affecté à Modbus ou CANopen, le variateur de vitesse affiche nSt à la mise sous tension et reste à l'arrêt jusqu'à ce que le bus de communication envoie une commande.

Le variateur de vitesse peut être déverrouillé après un défaut de l'une des façons suivantes :

- Mise hors tension du variateur de vitesse jusqu'à ce que l'écran soit vide.
- Automatiquement, si la fonction de redémarrage automatique est activée (le paramètre Atr est réglé à Yes, voir la page 267)
- Par une entrée logique, si une entrée logique est affectée à la fonction de remise à zéro des défauts (le paramètre rSF est affecté à LI•, voir la page 267)

Défauts qui ne peuvent pas être automatiquement remis à zéro

Les défauts qui ne peuvent pas être automatiquement remis à zéro sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Pour remettre les défauts à zéro :

- 1. Mettre le variateur de vitesse hors tension.
- 2. Attendre que l'écran s'éteigne complètement.
- 3. Déterminer et corriger la cause du défaut.
- 4. Remettre sous tension.

Les défauts bLF, CrF, OCF, SOF et tnF peuvent être également remises à zéro à distance par une entrée logique. Se reporter au paramètre rSF à la page 267.

Défaut	Cause probable	Action correctrice
Ь L F Séquence de freinage	Courant d'ouverture de frein pas atteint	 Vérifier les raccordements du variateur et du moteur. Vérifier les enroulements du moteur. Vérifier le réglage du lbr dans le menu FUn Se reporter à la page 260.
<i>E r F</i> Défaut du circuit de précharge	Circuit de précharge endommagé	 Réarmer le variateur de vitesse. Remplacer le variateur de vitesse.
In F Défaut interne	 Défaut interne Défaut de raccordement interne 	 Supprimer les sources d'interférences électromagnétiques. Remplacer le variateur de vitesse.
D [F Surintensité	 Réglages incorrects de paramètres dans les menus SEt- et drC- Accélération trop rapide Variateur ou moteur sous- dimensionné pour la charge Blocage mécanique 	 Vérifier les paramètres des menus SEt- et drC S'assurer que la taille du moteur et du variateur est suffisante pour la charge. Supprimer le blocage mécanique.
5 E F Court-circuit du moteur	 Court-circuit ou mise à la terre en sortie du variateur Courant de fuite à la terre important à la sortie du variateur de vitesse si plusieurs moteurs sont connectés en parallèle 	 Vérifier les câbles de liaison du variateur au moteur, et l'isolement du moteur. Réduire la fréquence de découpage. Raccorder des filtres de sortie en série avec le moteur.
5 0 F Survitesse	 Instabilité Charge entraînante trop forte 	 Vérifier les paramètres du moteur, de gain et de stabilité. Ajouter une résistance de freinage. Vérifier la taille du moteur, du variateur et de la charge.
En F Erreur d'auto réglage	 Moteur ou alimentation du moteur ne convenant pas au variateur de vitesse Moteur non raccordé au variateur de vitesse 	 Utiliser alors la loi L ou la loi P (UFt à la page 219). Vérifier la présence du moteur pendant un auto-réglage. Si un contacteur en aval est utilisé, le fermer pendant l'auto-réglage.

Défauts qui peuvent être automatiquement remis à zéro

Après la suppression de la cause du défaut, les défauts dans le tableau cidessous peuvent être remis à zéro :

- avec la fonction redémarrage automatique. Se reporter au paramètre Atr du menu FLt- à la page 267.
- par une entrée logique. Se reporter au paramètre rSF du menu FLt- à la page 267.
- en mettant le variateur hors puis sous tension.

Défaut	Cause probable	Action correctrice
<i>E II F</i> Coupure liaison série, CANopen	Perte de communication entre le variateur de vitesse et le dispositif de communication ou terminal d'exploitation à distance.	 Vérifier le bus de communication. Consulter la documentation spécifique au produit.
<i>E P F</i> Défaut externe	Défini par l'utilisateur	Défini par l'utilisateur
L F F Perte de référence 4 à 20 mA	Perte de référence 4 à 20 mA sur l'entrée Al3.	Vérifier la connexion sur l'entrée Al3.
ПЬF Surtension en décélération	 Freinage trop rapide Charge entraînante trop forte 	 Augmenter le temps de décélération. Installer une résistance de freinage si nécessaire. Activer la fonction brA si compatible avec l'application. Se reporter à la page 240.
H F Surcharge du variateur	 La température du variateur de vitesse ou de l'ambiante est trop haut. Charge continue de courant du moteur trop haute 	Vérifier la charge du moteur, la ventilation du variateur et l'environnement. Attendre le refroidissement du variateur pour redémarrer.
D L F Surcharge du moteur	 Déclenchement thermique dû à une surcharge prolongée du moteur Puissance nominale du moteur trop faible pour l'application 	Vérifier le réglage de ltH (protection thermique moteur, page 214), vérifier la charge du moteur. Permet le refroidissement du moteur pour redémarrer.
D P F Coupure phase réseau	 Coupure d'une phase en sortie du variateur Contacteur en aval ouvert Moteur non raccordé Instabilité du courant du moteur Variateur de vitesse surdimensionné pour le moteur 	 Vérifier les raccordements du variateur au moteur. Si un contacteur en aval est utilisé, régler OPL à OAC. Se reporter à la page 268. Essayer le variateur de vitesse sur un moteur de faible puissance ou sans moteur : régler OPL à nO. Se reporter à la page 268. Vérifier et optimiser les paramètres UFr (page 215), UNS (page 218) et effectuer un autoréglage (page 219).
5 F Surtension en régime établi ou en accélération	 Tension de réseau trop élevée Transitoires d'alimentation réseau 	 Vérifier la tension de réseau. Comparer avec la valeur nominale de la plaque signalétique du variateur. Réarmer le variateur de vitesse.
<i>Р H F</i> Coupure phase réseau	 Perte de phase réseau, fusible fondu Variateur triphasé utilisé sur un réseau monophasé Déséquilibre phase réseau Défaut de phase transitoire REMARQUE : Cette protection ne fonctionne qu'avec le variateur de vitesse fonctionnant sous charge. 	 Vérifier les raccordements et les fusibles. Désactiver le défaut en réglant IPL à nO. Se reporter à la page 268. Vérifier si l'alimentation de réseau est correcte. Fournir une alimentation triphasée si nécessaire.
5 <i>L F</i> Coupure liaison série Modbus	Perte de connexion entre le variateur de vitesse et le dispositif de communication ou le terminal d'exploitation à distance.	 Vérifier les raccordements de communication. Consulter la documentation spécifique au produit.

Défauts qui se remettent à zéro lorsque le défaut est effacé

Défaut	Cause probable	Action correctrice	
<i>E F F</i> Défaut de configuration	Les configurations des paramètres ne conviennent pas à l'application.	Restaurer les réglages d'usine ou la configuration en réserve, si elle est valide. Voir le paramètre FCS dans le menu drC- (page 220).	
<i>E F I</i> Défaut de configuration par l'intermédiaire de la liaison en série	Les configurations des paramètres chargées dans le variateur de vitesse par l'intermédiaire de la liaison en série ne conviennent pas à l'application.	 Vérifier la configuration précédemment chargée. Charger une configuration compatible. 	
U 5 F Sous-tension.	 Tension de réseau trop faible. Chute de tension transitoire Résistance de précharge endommagée 	 Vérifier la tension de réseau. Vérifier le réglage du paramètre UNS. Voir la page 218. Remplacer le variateur de vitesse. 	

TABLEAUX DE RÉGLAGE DE LA CONFIGURATION

Utiliser les tableaux de configuration commençant à la page 280 pour préparer et enregistrer la configuration avant de programmer le variateur de vitesse. Il est toujours possible de **retourner aux réglages d'usine** en réglant le paramètre FCS à Init dans les menus drC-, I-O-, CtL- ou FUn-. Voir les pages 220, 223, 237 et 265.

Numéro d'identification du client et du variateur

Variateur ATV31.....

Numéro d'identification du client (le cas échéant).....

Paramètres de réglage 1er niveau



Menu réglages	

Code	Réglage d'usine	Réglage client	Code	Réglage d'usine	Réglage client
ACC	3 s	S	r P 2	30 %	%
AC 2	5 s	S	r P B	60 %	%
d E 2	5 s	S	r P 4	90 %	%
d E C	3 s	S	5 P 2	10 Hz	Hz
ERI	10 %	%	5 P 3	15 Hz	Hz
ER2	10 %	%	5 P 4	20 Hz	Hz
ĿЯЭ	10 %	%	5 P 5	25 Hz	Hz
ĿЯЧ	10 %	%	5 P 6	30 Hz	Hz
LSP	0 Hz	Hz	5 P 7	35 Hz	Hz
H S P	bFr	Hz	5 <i>P B</i>	40 Hz	Hz
I E H	Selon la valeur nominale du variateur	A	5 P 9	45 Hz	Hz
UFr	20 %	%	5 P I D	50 Hz	Hz
FLG	20 %	%	5 P I I	55 HZ	Hz
SEA	20 %	%	5 P 1 2	60 Hz	Hz
SLP	100 Hz	%	5 P I 3	70 Hz	Hz
IdE	0,7 ln (1)	А	5 P I 4	80 Hz	Hz
EdE	0,5 s	S	5 P I 5	90 Hz	Hz
E d E I	0,5 s	S	5 P 16	100 Hz	Hz
S d C I	0,7 ln (1)	А	EL I	1,5 ln ¹	А
E d C 2	0 s	S	EL2	1,5 ln ¹	А
5 3 6 2	0,5 ln (1)	А	EL S	0 (pas de limitation de temps)	S
JPF	0 Hz	Hz	r SL	0	
JF2	0 Hz	Hz	UFr2	20 %	%
JGF	10 Hz	Hz	FLG2	20 %	%
r P G	1		SER2	20 %	%
r IG	1/s	S	SLP2	100 %	%
FЬS	1		FEd	bFr	Hz
PIC	nO		ЕЕd	100 %	%
			ГĿd	ln ¹	A
			5 d 5	30	

¹ In correspond au courant nominal du variateur de vitesse indiqué dans le Guide d'installation de l'ATV31 et sur la plaque signalétique du variateur.

SFr

4 kHz



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été activée. La plupart sont également accessibles et réglables depuis le menu de configuration de la fonction.

Ceux qui sont soulignés apparaissent en réglage d'usine.

kHz

Menu entraînement

Code	Réglage d'usine	Réglage client
ЬFг	50 Hz	Hz
U n 5	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur	V
Fr S	50 Hz	Hz
nEr	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur	А
n 5 P	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur	tr/min
C 0 5	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur	
r S C	nO	

Code	Réglage d'usine	Réglage client
E U S	tAb	
UFE	n	
nr d	YES	
SFr	4 kHz	kHz
<i>EFr</i>	60 Hz	Hz
5 r F	nO	

Menu 1 - 0 _ entrées / sorties Code Réglage d'usine **Réglage client** 2C ЕСC ATV31 ATV31 A : LOC ЕCЕ trn si tCC = 2C, LI2 si tCC = 3C, LI3 rr5 si tCC = LOC : nO ErL3 4 mA mΑ 20 mA СгHЭ mΑ

Code	Réglage d'usine	Réglage client
AD IE	0A	
d 0	nO	
r	FLt	
r 2	nO	



Code	Réglage d'usine	Réglage client
C d 2	Mdb	
C C 5	Cd1	
E D P	nO	
LCC	nO	
PSŁ	YES	
r 0 E	dFr	



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été activée.

Menu fonctions des applications



Code		Réglage d'usine	Réglage client	Co	de	Réglage d'usine	Réglage client
	r P E	LIn		J 0 G -	J 0 G	si tCC = 2C : nO si tCC = 3C : LI4 si tCC = LOC : nO	
	ERI	10 %	%		J G F	10 Hz	Hz
	ER2	10 %	%		U S P	nO	
	ER 3	10 %	%	UPd-	d 5 P	nO	
	ĿЯЧ	10 %	%		SEr	nO	
r PE -	ACC	3 s	S		PIF	nO	
	dEC	3 s	S		r P G	1	
	r P S	nO			r IG	1	
	Frb	0	Hz		FЬS	1	
	A C 2	5 s	S		PIC	nO	
	d E 2	5 s	S		Pr2	nO	
	br A	YES		P I -	Pr4	nO	
	5 E E	Stn			r P 2	30 %	%
	FSE	nO			r P 3	60 %	%
	d E F	4			r P Y	90 %	%
5 E C -	d E I	nO			r 5 L	0	
	IdE	0.7 ln	A		PII	nO	
	ΕdΓ	0,5 s	S		r P I	0 %	%
	n 5 E	nO			ЬΙС	nO	
	A d C	YES			brL	Varie en fonction de	Hz
	E d E I	0,5 s	S		lьг	la valeur nominale du variateur	A
A9C-	SdE I	0,7 ln ¹	A	ЬLС-	brt	0,5 s	S
	EdC2	0 s	S		b E n	nO	Hz
	5 d C 2	0,5 ln ¹	A		ЬЕЕ	0,5 s	S
	5 R 2	AI2			ЬІР	nO	
5HI-	5 A 3	nO			LE2	nO	
				LLC'	<i>Г I Э</i>	1.5 lp ¹	٨

¹ In correspond au courant nominal du variateur de vitesse indiqué dans le *Guide d'installation de l'ATV31* et sur la plaque signalétique du variateur.

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été activée. Ils sont également accessibles au menu SEt-.

FRANÇAIS

Menu fonctions des applications (suite)



Code		Réglage d'usine	Réglage client
		si tCC = 2C : LI3	
	P 5 2	si tCC = 3C : LI4	
		si tCC = LOC : LI3	
		si tCC = 2C : LI4	
	P 5 4	si tCC = 3C : nO	
		si tCC = LOC : LI4	
	P 5 8	nO	
	P 5 1 6	nO	
	5 P 2	10 Hz	Hz
	5 P 3	15 Hz	Hz
	5 P 4	20 Hz	Hz
P 5 5 -	5 P 5	25 Hz	Hz
	5 P 6	30 Hz	Hz
	5 P 7	35 Hz	Hz
	5 P 8	40 Hz	Hz
	5 P 9	45 Hz	Hz
	5 P I D	50 Hz	Hz
	5 P I I	55 Hz	Hz
	5 P I 2	60 Hz	Hz
	5 P I 3	70 Hz	Hz
	5 P I 4	80 Hz	Hz
	5 P I 5	90 Hz	Hz
	5 <i>P 16</i>	100 Hz	Hz

Code		Réglage d'usine	Réglage client	
	ĹĦ₽	nO		
	U n 5 2	Varie en fonction de la valeur nominale du variateur		v
	Fr 52	50 Hz		Hz
CHP-	n[r2			А
	n 5 P 2	Varie en fonction de		tr/min
	C O S 2	variateur		
	UFE2	n		
	UFr2	20 %		%
	FLG2	20 %		%
	SEA2	20 %		%
	SLP2	100 Hz		Hz
	LAF	nO		
LSE-	LĦr	nO		
	LAS	nSt		

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été activée. Ils sont également accessibles au menu SEt-.

FRANÇAIS



Code	Réglage d'usine	Réglage client
REr	nO	
L A r	5	
r SF	nO	
FLr	nO	
EEF	nO	
EPL	YES	
OPL	YES	
IPL	YES	
ΟHL	YES	
DLL	YES	

Code	Réglage d'usine	Réglage client
SLL	YES	
C D L	YES	
EnL	YES	
LFL	nO	
LFF	10 Hz	Hz
drn	nO	
SEP	nO	
InH	nO	
rPr	nO	



Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été activée.





Code	Réglage d'usine	Réglage client
Rdd	1	
ŁЬг	19 200	
E F D	8E1	
E E D	10 s	S
A G C D	0	

Code	Réglage d'usine	Réglage client
6 d C D	125	
FLD	nO	
FLOC	Al1	
	AIP pour ATV31	

INDEX DES CODES DE PARAMÈTRES

Code	Voir la page :	Code	Voir la page :	Code	Voir la page :	Code	Voir la page :
862	214	Frb	240	rFr	273	E A r	267
ALL	214	FSE	241	r 16	256	ŁЬг	270
Adr	243	FEd	217	r 0 E	237	FEE	221
ЯАГЛ	270	HSP	214	r P 2	256	FEF	221
Add	270	lьг	260	r P 3	256	EdE	215
A I IA	274	IdC	241	r P 4	256	Ed[I	215
A 12A	274	InH	269	r P G	256	Ed[2	215
A I J A	274	IPL	268	r P I	257	E F r	220
ROIE	274	IEH	214	r P I	273	EHd	273
AEr	267	JF 2	216	r P r	269	EHr	273
6 8 6 0	270	JGF	216	r P S	240	EL S	216
ЬЕл	260	J 0 G	248	r P E	239	ЕЕd	217
6 E E	260	JPF	216	rr5	221	E E D	270
bFr	218	LAC	234	r S C	219	E U n	219
ЬIP	260	LAF	264	r SF	267	EU S	219
ЬГС	260	LAr	264	r 5L	257	EU S	274
brA	240	LAS	264	rEH	273	UdP	274
brL	260	LEZ	261	582	244	UFr	215
brt	260	LEE	236	583	244	UFr2	263
665	236	LEr	273	565	220	UFE	219
ЕНІ	235	LFF	269	SdC I	243	UFE2	263
[]]	235	LFL	269	5462	243	ULn	273
EHEF	235	LFr	273	5 d 5	217	Un S	218
СНР	262	LFE	273	SFr	217	Un 52	262
	261	LIIA	274	SLL	269	USP	251
EL I	216	LIZA	274	SLP	215		
C 0 d	274	LIJA	274	SLP2	263	-	
C O P	236	LIHA	274	5 P I D	247	-	
C 0 5	218	LISA	274	5 P I I	247	-	
C O S 2	263	LIGA	274	5 P I 2	247	-	
[rH]	222	L 15	274	5 P I 3	247	-	
[rl]	222	LSP	214	5 P I 4	247	-	
EEd	217	n[r	218	5 P I 5	247	_	
d[F	241	n[r2	262	5 P 16	247	_	
d E I	241	nrd	220	5 P 2	247	_	
dE2	240	n S P	218	5 P 3	247	_	
dEC	240	n 5 P 2	262	5 P 4	247	_	
d 0	222	n 5 E	242	5 P 5	247	_	
drn	269	DHL	268	5 P 6	247	_	
dSP	251	DLL	268	5 P 7	247	_	
EPL	268	OPL	268	5 P 8	247	_	
ErEO	270	0 P r	273	5 P 9	247	_	
EEF	268	0 E r	273	SPdl	273	_	
FЬS	216	PIC	256	5 P d 2	273	_	
FES	220	PIF	256	5 P d 3	273	_	
FLG	215	Pr2	256	SrF	220	_	
FLG2	217	Pr4	256	SER	215	_	
FLD	271	P 5 16	247	SER2	263	_	
FLDC	271	P 5 2	246	SEP	269	_	
FLr	268	P 5 4	246	5 E r	251	_	
Frl	234	P 5 8	246	5 E E	241	_	
Fr2	234	PSE	237	ERI	214	_	
FrH	273	r l	222	F H S	214	_	
FrS	218	r ē	222	LA3	214	_	
Fr 52	262	rFC	235	ĿЯЧ	214	_	

INDEX DES FONCTIONS

Fonction	Voir la page :
Plus vite / moins vite	249
Contrôle à 2 fils/3 fils	221
Sortie analogique/logique AOC/AOV	222
Redémarrage automatique	267
Injection de courant continu automatique	243
Commande de frein	258
CANopen : adresse du variateur	270
Reprise à la volée (rattrapage automatique de rampe)	268
Canaux de contrôle et de référence	224
Commutation canal de contrôle	236
Limitation de courant	216
Injection de courant continu par entrée logique	241
Adaptation de la rampe de décélération	240
Protection thermique du variateur	201
Ventilation des variateurs	201
Arrêt rapide par entrée logique	241
Redémarrage à la volée (attrape automatiquement une charge tournante sur une rampe)	268
Forçage local	271
Arrêt roue libre par entrée logique	242
Niveau d'accès aux fonctions	234
Marche pas à pas	248
Gestion d'un interrupteur de fin de course	264
Modbus : adresse du variateur	270
Auto-réglage de la commande du moteur	219
Commutation moteur	262
Protection thermique du moteur	202
Protection thermique du moteur - courant thermique max.	214
Régulateur PI	252
Vitesses présélectionnées	245
Commutation des rampes	240
Rampes	239
Commutation de référence	235
Relais R1	222
Relais R2	222
Remise à zéro d'un défaut de courant	267
Retour aux réglages d'usine/Restaurer la configuration	220
Sauvegarde de la configuration	220
Sélection du type de loi tension / fréquence	219
Fréquence occultée	216
Modes d'arrêt	241
Entrées sommatrices	244
Commutation de 2ème limitation de courant	261
Fréquence de découpage	217

Altivar 31 Programming Manual Manual de programación Altivar 31 Guide de programmation Altivar 31



Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA 8001 Hwy 64 East Raleigh, NC 27545 1-888-SquareD (1-888-778-2733) www.us.SquareD.com

VVDED303042NAR6/04 Replaces VVDED303042NA dated 05/2004 © 2004 Schneider Electric All Rights Reserved Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V. Calz. J. Rojo Gómez 1121-A Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F. Tel. 55-5804-5000 www.schneider-electric.com.mx

VVDED303042NAR6/04 Reemplaza VVDED303042NA de 05/2004 © 2004 Schneider Electric Reservados todos los derechos Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada

19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2 Toronto, Ontario 1-800-565-6699 www.schneider-electric.ca

VVDED303042NAR6/04 Remplace VVDED303042NA en date de 05/2004 © 2004 Schneider Electric Tous droits réservés

* a brand of Schneider Electric. / una marca de Schneider Electric. / une marque de Schneider Electric.