

MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL DE MISE A JOUR (GPS Navirad V2)

IMPORTANT : Dans votre véhicule, il faut impérativement que l'interrupteur de votre Navirad soit dans la position GPS pour que votre appareil puisse se connecter aux satellites.



<u>– TELECHARGEMENT</u>

Connectez vous sur notre site Internet : http://www.gpsnavirad.fr Cliquez sur la section "*Téléchargement V2*", située en haut à gauche de l'écran

NOTE CONCERNANT LES ANTIVIRUS :

Si vous utilisez l'un des ANTIVIRUS suivants: Avast, Norton, Symantec, Bitdefender, Macaffy, Securitoo (l'antivirus de Wanadoo)

Il vous faut impérativement désactiver votre système antivirus lors du téléchargement.

En effet, ces anti-virus déforment le format de fichier utilisé par le Navirad.



ETAPE 1 : Téléchargement du logiciel Navirad_V2

1° Cliquez sur la sous-section « Logiciels »

2° Cliquez sur le bouton « Logiciel Navirad V2 ». Une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez Exécuter ou Enregistrer le programme, cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Télécha	rgement de fichier - Avertusement de sécurité 🛛 🔀
Voulez	- vous exécuter ou enregistrer le fichier ? Nom: navirad_setup.exe Type: Application, 0,97 Mo Source: C:\NaviSetupOutput
	Exécuter Enregistrer Annuler
١	Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, ce type de fichier peut présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas exécuter ou enregistrer ce programme si vous n'êtes pas sûr de son origine. <u>Quels sont les risques ?</u>

3° Une fenêtre apparaît vous permettant de choisir l'endroit où vous allez enregistrer le logiciel. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le logiciel, par exemple dans "Mes documents", puis cliquez sur le bouton "*Enregistrer*"





Téléchargement termin	
Téléchargemen Enregistré : navirad_setup.exe de C:\	terminé aviSetupOutput
Téléchargé : 093	7 Mo en 1 s
Télécharger vers : C	ocuments\navirad_setup.exe
Taux de transfert : 093	7 Mo/sec
Eermer cette boîte de dia	alogue à la fin du téléchargement
<u> </u>	r Ouvrir le <u>d</u> ossier Fermer



ETAPE 2 : Installation du logiciel Navirad

1° Si vous avez ce message d'avertissement de sécurité il faut cliquer sur le bouton « Exécuter ». **2°** La première fenêtre de l'installation vous propose de choisir la langue que souhaitez utiliser pour la suite du processus d'installation.

3° Vous obtenez alors cette fenêtre de bienvenue, cliquez sur le bouton « Suivant » pour poursuivre l'installation.



Langue	de l'assistant d'installation 🛛 🔀
18	Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation :
	Français 🗸 🗸
	OK Annuler





4° Cette fenêtre vous permet de choisir l'emplacement ou sera installé le logiciel. Par défaut c'est :

C:\Program Files\Navirad

<u>Il est fortement recommandé de</u> <u>ne pas changer cet emplacement</u> <u>par défaut.</u>

ETAPE 2 (suite) : Installation du logiciel Navirad

<u>IMPORTANT :</u> Notez bien l'emplacement du répertoire ou vous allez installé le logiciel Navirad. Il sera utile à l'Etape 3.

5° Ensuite vous pouvez choisir le nom qui apparaîtra dans le menu démarrer.

6° Vous pourrez ensuite choisir si vous souhaitez ou non avoir une icône de lancement de l'application Navirad sur votre bureau.

😰 Installation - Navirad 📃 🗆 🔀	😼 Installation - Navirad 📃 🗆 🔀	😼 Installation - Navirad 📃 🗆 🔀
Dossier de destination Où Navirad doit-il être installé ?	Sélection du dossier du menu Démarrer Où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?	Tâches supplémentaires Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?
L'assistant va installer Navirad dans le dossier suivant. Pour continuer, appuyez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, appuyez sur Parcourir.	L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous. Appuyez sur Suivant pour continuer. Appuyez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu Démarrer.	Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Navirad, puis appuyez sur Suivant. Icônes supplémentaires : [Créer une icône sur le <u>B</u> ureau]
C:\Program Files\Navirad Pagcourir	Navirad Parcourir	
Le programme requiert au moins 3.2 Mo d'espace disque disponible.		
< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> Annuler	< Précédent Suivant > Annuler	< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> Annuler



ETAPE 2 (suite) : Installation du logiciel Navirad

7° La fenêtre suivante récapitule tous les choix que vous avez fait précédemment. Si vous vous êtes tromper vous pouvez cliquer sur le bouton « Précédent » pour modifier vos choix.

Sinon cliquez sur le bouton « Installer » afin de lancer l'installation du logiciel Navirad

🖶 Installation - Navirad - D X Prêt à installer Ð L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour installer Navirad sur votre ordinateur. Appuyez sur Installer pour procéder à l'installation ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option d'installation. Dossier de destination C:\Program Files\Navirad Dossier du menu Démarrer : Navirad Tâches supplémentaires : Icônes supplémentaires : Créer une icône sur le Bureau < <u>P</u>récédent Installer Annuler

8° Un fois la copie des fichier d'installation terminé, vous obtiendrez cette fenêtre.

Vous pouvez désormais lancer le logiciel Navirad soit à partir du raccourci sur le bureau ou à partir du menu Démarrer.





2° Cliquez sur le bouton « Fichier de mise à jour – MAP.dat ». Une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez Enregistrer le fichier, cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Télécha	rgement de fichier 🛛 🔀
Voulez	-vous enregistrer ce ficht r ? Nom : MAP.dat Type : Type de fichier incontu Source : www.alertegps.com Enregistrer Annuler
0	Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas enregistrer ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. Quels sont les risques ?

ETAPE 3 : Téléchargement du fichier MAP.dat

1° Cliquez sur la sous-section « Fichiers des zones à risques »

3° Une fenêtre apparaît vous permettant de choisir l'endroit où vous allez enregistrer le fichier.

Le fichier MAP.dat et le logiciel Navirad doivent impérativement être enregistrés au même endroit. Par défaut, le logiciel du Navirad a été installé dans le répertoire : c:\program files\Navirad, vous devez donc enregistrer le fichier de mise à jour dans ce répertoire.



4° Une fois que le téléchargement est terminé, cliquez sur le bouton "*Fermer*"

Téléchargement terminé	
Téléchargement terminé	
Enregistré : MAP.dat de www.alertegps.com	
Téléchargé : 109 Ko en 1 s Télécharger vers : C:\Program Files\Navirad\MAP.da Taux de transfert : 109 Ko/sec	t
Eermer cette boîte de dialogue à la fin du téléchargeme	ent
Quvrir Ouvrir le dossier	Fermer

<u>Remarque :</u> Pour effectuer les mises à jour suivantes, il vous suffira de télécharger le fichier MAP.dat, il est inutile de télécharger de nouveau le logiciel Navirad_V2.



2° Cliquez sur le lien « Pilote_USB ». Une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez Enregistrer le fichier, cliquez sur le bouton « Enregistrer »



ETAPE 4 : Téléchargement du pilote USB (driver)

1° Cliquez sur la sous-section « Pilote USB »

3° Une fenêtre apparaît vous permettant de choisir l'endroit où vous allez enregistrer le fichier. Vous pouvez par exemple sélectionner "*Mes documents*", puis cliquez sur le bouton "*Enregistrer*"

4° Une fois que le téléchargement est terminé, cliquez sur le bouton "*Fermer*"







II – BRANCHEMENT DU GPS NAVIRAD SUR LE PC

Attention: Il faut commencer par installer le pilote (driver) avant de brancher le câble USB sur votre PC.

1° Lancement de l'installation

Allez dans le répertoire dans lequel vous avez enregistré le fichier Pilote_USB.exe, par exemple, dans « Mes Documents ». Faite un double clic sur le fichier pour lancer l'installation du pilote.



2° Si vous voyez apparaître la fenêtre ci-dessous, cliquez sur le bouton « Exécuter ».





II – BRANCHEMENT DU GPS NAVIRAD SUR LE PC

Cliquez sur le bouton « Next », puis cliquez sur le bouton « Finish ». Le pilote de votre câble USB est installé.



Une fois l'installation terminée, vous pouvez brancher le câble sur votre PC puis le relier à votre Navirad. (Vous entendrez alors un léger grésillement qui est tout à fait normal).



III – MISE A JOUR DU GPS NAVIRAD

ETAPE 1 : Lancez le logiciel Navirad

1° Branchez votre Navirad sur votre PC et vérifier que l'interrupteur situé sur la droite du Navirad est dans la position GPS.

Le fait de mettre l'interrupteur dans la position GPS permet au logiciel de reconnaître automatiquement votre boîtier en détectant la présence d'un flux de données GPS provenant de votre Navirad.



Si les données ne défilent pas dans la fenêtre d'affichage, Vérifier que l'interrupteur est dans la position GPS et que le pilote du câble USB a été installé correctement.



Vous pouvez également

régler le décalage de

l'horloge par rapport à

l'heure GMT.

ETAPE 2 : Réglages des paramètres

Fichier Langue Options ? Messages: \$GPRMC,162006.38,V,4852.0891,N,00218.0561,E,15.30,214.45,190206,-1.6,E,N*30 \$GPGSA,A,1,11,20,23,24,.......9.2,3.9,8.3*3F \$GPGGA,162006.38,4852.0891,N,00218.0561,E,0,04,3.9,88.0,M,45.9,M,,*51 \$GPRMC,162006.38,V,4852.0891,N,00218.0561,E,15.30,214.45,190206,-1.6,E,N*30 \$GPGSA,A,1,11,20,23,24,......9.2,3.9,8.3*3F ~ Progression: COM6 Enabled SVP, Sélectionnez l'une des actions suivantes: Données Utilisateur: r Téléchargement des données du Mise à jour des données de l'avertisseur GPS 👝 Lecture des données à partir de O Données Utilisateur C Effacer points personnels Réglage du fuseau horaire: Réglage du limiteur de vitesse Paramètres standard: GMT+1 C Limiteur Hors Service +2 -Conserver les seuils actuels Créer de nouveaux seuils START (03.05.06) 50 70 90 110 130 ID DATE HEURE VALIDE LAT LONG DIR . ١ •

Navirad Tool

C'est à cette étape que vous pouvez choisir de mettre en oeuvre la fonction limiteur de vitesse en choisissant jusqu'à 5 seuils d'alerte de survitesse personnels.



ETAPE 3 : Mise à jour

1° Placer l'interrupteur situé sur la droite du Navirad sur la position DOWN.

Le fait de mettre l'interrupteur dans la position DOWN arrête le défilement des données à l'écran. Il faut impérativement placer l'interrupteur dans la position DOWN avant de cliquer sur le bouton « START »

Eichier La	ngue Options	2	_	_			
Messay Etat o Veuil Vérifi L'app Merci Port	ges: le la communi lez patienter cation du maté areil n'a pas é de mettre votr série COM6 ou	cation : Port Co riel té trouvé e appareil en n vert avec succi	om Fer node GP ès	mé S II			
Prog	ression:					COM6	>
C Dor Réglag Param	nnées Utilisate e du fuseau h ètres standard	our praire: : GMT+1	R	églage di	C Effacer	rues donnee seur GPS points perso ritesse:	s a panir de nneis
+2	•			Conser	iver les seuils	actuels	
<u>s</u> t/	ART (03	05.06)		Créer d	le nouveaux s	euils:	0 0
ID	DATE	HEURE	VALID		LAT	LONG	DIR
							•

2° Placez l'interrupteur dans la position DOWN et cliquez sur « mise à jour... » puis le bouton « START » pour démarrer le chargement d'une nouvelle version de la base des zones à risque de votre GPS NAVIRAD

Les chiffres a coté de « START » indique la date du dernier téléchargement du fichier « Map.dat »

3° Peu après avoir cliqué sur le bouton « Téléchargement », la phase de mise à jour démarre par l'initialisation de votre NAVIRAD





1° Vous pouvez suivre l'avancée de la procédure de mise à jour au moyen de la barre de progression.

👯 Navirad Tool	
Eichier Langue Options ?	
Messages:	
38401 de 112613 octets envoyés	
Progression: 34%	
SVP, Sélectionnez l'une des actions suivar C Mise à jour des données de l'avertisse C Données Utilisateur	ntes: Données Utilisateur: Téléchargement des données du PC vers l'avertisseur OPS C Lecture des données à partir de l'avertisseur OPS C Effacer points personneis
Réglage du fuseau horaire:	Réglage du limiteur de vitesse:
Paramètres standard: GMT+1	C Limiteur Hors Service
+2	Conserver les seuils actuels
	C Créer de nouveaux seuils:
<u>S</u> TART (17.05.06)	
ID DATE HEURE VAL	IDE LAT LONG DIR

ETAPE 2 : Mise à Jour

2° La fin de la procédure est indiquée par l'affichage du message « Téléchargement réussi ».

Navirad	Tool 🛛 🔀
٩	Succès du téléchargement!!
	OK

3° Vous pouvez alors quitter le programme en cliquant sur la croix rouge.

> IMPORTANT : Lorsque vous utiliserez le Navirad dans votre véhicule, Pensez à remettre l'interrupteur dans la position GPS pour que l'appareil puisse se connecter aux satellites.

VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS DEBRANCHER LE NAVIRAD DURANT CETTE PHASE



ETAPE 4 : Gestion des Points personnels

1° Transfert des points personnels du PC vers le Navirad

Pour lancer le transfert sélectionnez le bouton « Données utilisateurs », puis sélectionnez

« Téléchargement... », et enfin cliquez sur

« START » pour lancer le transfert.

🥐 Navirad Tool				
Eichier Langue Options ?				
- Messages:				
Etat de la communication : Port Cor Veuillez patienter Vérification du matériel L'appareil n'a pas été trouvé Merci de mettre votre appareil en m Port série COM6 ouvert avec succès	n Fermé ode GPS II s			
<				
Progression:			COM6	
Mise à jour des données de l'aver Onnées Utilisateur Réglage du fuseau horaire: Paramètres standard: GMT+1	Réglage du	Telechar PC vers C Lecture o l'avertiss C Effacer p limiteur de vit r Hors Service	gement des l'avertisseur (des données eur GPS oints person lesse:	donnèes du 3PS á partir de nels
+2	Concor		ortuale	
<u>S</u> TART (17.05.06)	Creera			0 0
ID DATE HEURE	VALIDE	LAT	LONG	DIR

Sélectionnez le répertoire dans le lequel se situe le fichier que vous souhaitez insérer dans votre Navirad et cliquez sur le bouton « Ouvrir ».

🚏 Navirad Tool					
Fichier Langue Option	s <u>?</u>				
Messages:					
Etat de la commu Veuillez patienter Vérification du ma L'appareil n'a pas Merci de mettre v Port série COM6	inication : Port atériel s été trouvé ptre appareil e ouvert avec su	Com Fermé n mode GPS !!			
Ouvrir					? 🔀
Regarder dans :	🗀 Navirad		• + [L 👉 🗐 -	
Nom <u>d</u> u fichier : Fichiers de <u>typ</u> e :	CSV Files (*	.csv)			<u>D</u> uvrir Annuler
<u>S</u> TART (1	7.05.06)			0 0
ID DATE	HEURE	VALIDE	LAT	LONG	DIR 🔺



ETAPE 4 (suite) : Gestion des Points Personnels

2° Lecture des Points Personnels de votre Navirad

Pour lire les points personnels de votre Navirad sélectionnez le bouton « Données utilisateurs », puis sélectionnez « Lecture... », et enfin cliquez sur « START » pour lancer la Lecture.

chier Langue Options ?	
Messages:	
Etat de la communication : Port Com Veuillez patienter Vérification du matériel L'appareil n'a pas été trouvé Merci de mettre votre appareil en mo Port série COM6 ouvert avec succès	e Fermé
<	×
Progression:	COM6 Enabled
Données Utilisateur	 Lecture des données à partir de l'avertisseur GPS Effacer points personnels
Connées Utilisateur Réglage du fuseau horaire: Paramètres standard: GMT+1 +2	C Lecture des données à partir de l'avertisseur GPS Effacer points personnels Réglage du limiteur de vitesse: C Limiteur Hors Service
Données Utilisateur Réglage du fuseau horaire: Paramètres standard: GMT+1 +2	Conserver les seuils actuels
Données Utilisateur Réglage du fuseau horaire: Paramètres standard: GMT+1 +2 START (17.05.06)	Cecture des données à partir de l'avertisseur GPS Effacer points personnels Cimiteur Hors Service Conserver les seulis actuels Créer de nouveaux seulis: 0 0 0 0 0
Données Utilisateur Réglage du fuseau horaire: Paramètres standard: GMT+1 +2 START (17.05.06)	Cecture des données à partir de l'avertisseur GPS Effacer points personnels Réglage du limiteur de vitesse: Cuimiteur Hors Service Conserver les seuils actuels Coréer de nouveaux seuils: 0 0 0 0 0

Dans le tableau en bas de la fenêtre principal apparaît la liste des POI que contient votre Navirad.

🥵 Navirad Tool					
Eichier Langue Options	2				
Messages:					
ID=17,date=050920 ID=18,date=050920 ID=19,date=050920 Lecture des donnée	,time=145200,\ ,time=145200,\ ,time=145200,\ s utilisateur réa	/alid=1,N=48.89 /alid=1,N=48.89 /alid=1,N=48.90 alisée!!	6481, E=2.3097 9300, E=2.2133 1230, E=2.2046	700,Angle=246 340,Angle=108 610,Angle=102	
					>
Progression:				COM6 Ena	bled
SVP, Sélectionnez l'	laviradTool	de la lecture des l	Données Utilisateu	rt! teur: ent des doi tisseur GP lonnées à p PS	nnées du S partir de
Onnées Utilisate	ur		C Effacer p	oints personnel	s
_ Réglage du fuseau ho	iraire:	Réglage d	u limiteur de vit	esse:	
Paramètres standard:	GMT+1	C Limiter			
+2 💌		© Conse		actuels	
		C Créori			
<u>S</u> TART (17.	05.06)				D O
ID DATE	HEURE	VALIDE	LAT	LONG	DIR 🔺
1111 050920	145200	1	48.749371	-2.209560	10:
2 050920	145200	1	48.810600	2.231480	35
3 050920	145200	1	48.817020	2.227930	6
10 050920	145200	1	48.823521	2.309940	10:
030970	14.7710		40.6.377.90	2.281100	•



ETAPE 4 (suite): Gestion des Points Personnels

3° Enregistrement des POI du Navirad sur votre PC

Pour enregistrer les POI sur votre PC allez dans le menu « Fichier » puis sélectionnez « Sauvegarde des points personnels ».

Navirad I	001					
Eichier Langue	e Options	2				
Sauvegarder	points perso	nnels				
Sortie						
ID=17,da ID=18,da ID=19,da Lecture (ate=050920, ate=050920, ate=050920, des donnée	,time=145200, ,time=145200, ,time=145200, s utilisateur ré:	Valid=1,N=48.89 Valid=1,N=48.89 Valid=1,N=48.90 alisée!!	16481, E=2.309 19300, E=2.213: 11230, E=2.2041	/UU,Angle=246 340,Angle=108 310,Angle=102	
<						
Progres	sion: 1	00%			COM6 Eng	blod
C Mise à	iour des do	nnées de l'ave	rtisseur GPS	C Téléchar PC vers l	gement des doi 'avertisseur GP	nnées o S
Onné	es Utilisater	⊔r		 Lecture of l'avertiss Effacer p 	les données à p eur GPS oints personnel	partir de Is
C Donné Réglage d	es Utilisater u fuseau ho	ur raire:	Réglage o	 Lecture of l'avertiss Effacer p lu limiteur de vit 	des données à p eur GPS oints personnel esse:	partir de Is
C Donné Réglage d Paramètre	es Utilisater u fuseau ho s standard:	ur raire:	Réglage d	Lecture of l'avertiss Effacer p Iu limiteur de vit	les données à p eur GPS oints personnel esse:	partir de
Donné Réglage d Paramètre +2	es Utilisater u fuseau ho s standard:	ur raire: GMT+1	Réglage d	C Lecture o l'avertiss C Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service	es données á p eur GPS oints personnel esse:	ls
Donné Réglage d Paramètre +2	es Utilisater u fuseau ho s standard:	ur raire: GMT+1	Réglage d C Limite C Conse	Lecture o l'avertiss Effacer p u limiteur de vit ur Hors Service river les seulls :	es données á p eur GPS oints personnel esse:	ls
C Donné Réglage d Paramètre +2	es Utilisater u fuseau ho s standard;	ur raire: GMT+1	Réglage d C Limite C Conse C Créer	Lecture of l'avertiss Effacer p Lu limiteur de vit ur Hors Service river les seulls : de nouveaux se	les données à p eur GPS oints personnel esse: actuels uils:	ls
© Donné Réglage d Paramètre +2	es Utilisater u fuseau ho s standard: 	ur raire: GMT≁1 05.06)	Réglage d C Limite C Conse C Créer	Lecture of l'avertiss Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service river les seuils : de nouveaux se	les données à p eur GPS oints personnel esse: actuels utils: 0 0 0	o partir de Is
© Donné Réglage d Paramètre +2 STAR	es Utilisateu u fuseau ho s standard; 	ur raire: GMT+1 05.06) HEURE	Réglage o C Limite C Conse C Créer	Lecture of l'avertiss Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service rver les seuils : de nouveaux se D	les données à p eur GPS oints personnel esse: actuels uils: 0 0 0	0 0
C Donné Réglage d Paramètre +2 STAR D D 1111	es Utilisateu u fuseau ho s standard: T (17. ATE 050920	ur raire: GMT+1 05.06) HEURE 145200	Réglage o C Limite C Conse C Créer VALIDE	Lecture of l'avertiss Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service river les seulls de nouveaux se la LAT 48.749371	les données à p eur GPS oints personnel esse: actuels ulls: 0 0 0 LONG -2.209560	0 0 DIR 10
© Donné Réglage d Paramètre +2 STAR	es Utilisateu u fuseau ho s standard:	ur raire: GMT+1 0 5.06) HEURE 145200 145200	Réglage o C Limite C Conse C Créer VALIDE 1	Lecture of l'avertiss C Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service river les seuils : de nouveaux se u LAT 48.749371 48.810600	les données à p eur GPS oints personnel esse: actuels uils: 0 0 0 LONG -2.209560 2.231480	0 0 DIR 10 35
C Donné Réglage d Paramètre +2 STAR 1111 2 3	es Utilisateu u fuseau ho s standard: .T (17. ATE 050920 050920 050920	ur raire: GMT+1 05.06) HEURE 145200 145200 145200	Réglage o C Limite C Conse C Créer VALIDE	Lecture of l'avertiss Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service uver les seuils : de nouveaux se l LAT 48,749371 48,810600 48,817020	les données à p eur GPS oints personnel esse: dis: 0 0 0 <u>LONG</u> 2.231480 2.227930	Dir Dir Dir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Donné Réglage d Paramètre +2 STAR 1111 2 3 7	es Utilisater u fuseau ho s standard: 	ur raire: GMT+1 05.06) HEURE 145200 145200 145200	Réglage o C Limite C Conse C Créer VALIDE 1 1	Lecture of l'avertiss Effacer p lu limiteur de vit ur Hors Service inver les seuils i de nouveaux se lat 48.749371 48.810600 48.817020 48.823521	les données à peur GPS oints personnel esse: dilis: 0 0 0 2.2209560 2.231480 2.227930 2.309940	Direction of the second

Une fenêtre apparaît alors pour vous permettre de choisir le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer vos points personnels. Cliquez sur « enregistrer » pour valider votre choix

Navirad Tool					
ichier Langue Option:	s <u>?</u>				
- Maccagos:					
Messages.					
Enregistrer sous					2
	👝 Maximal				
Enregistrer dans :	U Navirad			<u>:::</u> *	
UserData.csv					
					1
Nom <u>d</u> u fichier :	UserData.csv			<u>E</u> nregi:	strer
Tupe ·	CSV Files (* equi	1		- Annu	ler l
	1004110011001				
- Réglage du fuseau	horaire:	- Réglage	du limiteur de v	itesse:	
Paramètres standa	rd: GMT+1				
	7	C Limit	eur Hors Servici		
] ⁺²	<u>'</u>	Cons	erver les seuils	actuels	
		C Crée	r de nouveaux e		
CTADT (1			Lao no ano ana ang		0 0
<u> 5</u> TART (1.	7.05.06)		L.		
ID DATE	HEURE	VALIDE	LAT	LONG	DIR 🔺
1111 0509	20 145200		1 48.74937	1 -2.209560	10:
2 0509	20 145200		1 48.81060	0 2.231480	35
3 0509	20 145200		1 48.81702	0 2.227930	6
7 0509.	20 145200		48.82352	2.309940	20 -
10 0500	711 1 1 5 7 111				
10 0509 ▼	201 145200		1 48.8.577.5	0 7.781160	



ETAPE 4 (suite) : Gestion des Points Personnels

4° Effacement des POI du Navirad

Pour lancer le transfert sélectionnez le bouton

« Données utilisateurs », puis sélectionnez

« Effacer... », et enfin cliquez sur « START » pour lancer le transfert.

🚏 Navirad Tool				
Eichier Langue Options ?				
-Messages:				
ID=17,date=050920,time=145200 ID=18,date=050920,time=145200 ID=19,date=050920,time=145200 Lecture des données utilisateur r),Valid=1,N=48.89),Valid=1,N=48.89),Valid=1,N=48.90 éalisée!!	6481, E=2.309; 9300, E=2.213; 1230, E=2.2046	700,Angle=246 340,Angle=108 610,Angle=102	
				₩
Progression:			COME Eng	hlad
			CONDEIIa	ibieu
SVP, Sélectionnez l'une des actions	s suivantes: — vertisseur GPS	Données Ut C Téléchar PC vers I C Lecture c l'avertiss	ilisateur: gement des doi 'avertisseur GP les données á p eur GPS	nnées du S partir de
Onnées Utilisateur	_	 Effacer p 	oints personnel	Is
		·		
Réglage du fuseau horaire:	Réglage c	u limiteur de vit	esse:	
Paramètres standard: GMT+1	C Limite	ur Hors Service		
+2 👻	Conse		ortuole	
			1010010	
	C Créer	de nouveaux se	uils:	
<u>S</u> TART (17.05.06)		0	0 0	0 0
ID DATE HEURE	VALIDE	LAT	LONG	DIR 🔺
1111 050920 145200	1	48.749371	-2.209560	10:
2 050920 145200	1	48.810600	2.231480	35
3 050920 145200	1	48.817020	2.227930	6
7 050920 145200	1	48.823521	2.309940	10
10 050920 145200	1	48.837730	2.281160	30

Une fois l'effacement terminé le tableau ne doit plus afficher de données.

😴 Navirad Tool				_ 🗆 🔀
Eichier Langue Options ?				
- Messages:				
Surrès de l'efferement des Donnée	e I Itiliestourll			
	o unoucon:			
Progression:			COM6 En	abled
SVP, Sélectionnez l'une des actions su C Mise à jour des données de l'averti	uivantes: isseur GPS	Données Ut C Téléchar PC vers I C Lecture o l'avertiss	illisateur: gement des do 'avertisseur Gf Jes données á eur GPS	onnées du PS partir de
Onnées Utilisateur		 Effacer p 	oints personne	els
Réglage du fuseau horaire:		u limiteur de vit	esse:	
Paramètres standard: GMT+1	C Limiter	ir Hors Service		
+2	Conco	worloe couile -	actuale	
,				
	C Créer	ie nouveaux se	uils:	
<u>START (17.05.06)</u>		0		0 0
ID DATE HEURE	VALIDE	LAT	LONG	DIR 🔺
•				•



IV – ERREURS FREQUENTES

ERREUR 1 : Apparition d'un message d'erreur au lancement du logiciel Navirad.exe

L'apparition au démarrage du logiciel de mise à jour (Navirad.exe) du message suivant signifie que le fichier de mise à jour « map.dat » (fichier des zones à risque) est absent du répertoire ou endommagé (il ne faut pas modifier le nom de ce fichier). Vérifiez que le fichier est présent dans le même répertoire que le logiciel Navirad.exe. S'il est présent, il est sûrement endommagé et vous devez donc procéder à un nouveau téléchargement à partir du site WEB. Dans le cas contraire, copiez le fichier dans le même répertoire que l'application avant de la relancer.

Par défaut le fichier de mise à jour doit être enregistré dans le répertoire : <u>c:\program files\Navirad\</u>



Suite à ce message d'erreur, le bouton de téléchargement apparaît en grisé. L'intitulé du bouton est « Update » au lieu de « START » et aucune date n'apparaît à coté.





ERREUR 2 : la détection automatique du Navirad n'a pas réussi et les données ne défilent pas.

Si la détection automatique n'a pas fonctionné vous obtiendrez la boite de message ici à droite

Navirad Tool	
ichier Langue Options ?	
COMPort	Auto
Show Position on the web	Reglages Fermer
Please Wait	
Hardware check	
Please switch the device to GPS mode	ell
<	
Progression:	СОМб
]	
SVP, Sélectionnez l'une des actions suiv	vantes: Données Utilisateur:
C Miss à jour des depenées de l'avertis	C Téléchargement des données du
• Mise a jour des données de l'avents	C Lecture des données à partir de
C Doppése Litilicatour	avertisseur GPS
C Domices officiated	C Effacer points personnels
Réglage du fuseau horaire:	Réglage du limiteur de vitesse:
Paramètres standard: GMT+1	C Limitour Horo Comino
+2	C Linited Hors beinte
	 Conserver les seuils actuels
	C Créer de nouveaux seuils:
<u>S</u> TART (03.05.06)	0 0 0 0
	•

Navira	dTool 🛛 🔀
⚠	GPS Navirad not found, Please connect your Navirad and start the auto mode or select the right Com Port in manual mode!!
	OK.

1° Vérifier que le bouton situé sur la droite du Navirad est sur la position GPS.

2° Pour Relancer la recherche automatique, allez dans le menu « outil », puis COMport, puis « Auto »

3° Essayez de débrancher puis de brancher à nouveau le câble de connexion au Navirad. Sinon quittez l'application Navirad_V2 en cliquant sur la croix rouge en haut à droite puis relancez la. Le processus de détection automatique se lancera tout seul.



ERREUR 2 : la détection automatique du Navirad n'a pas réussi et les données ne défilent pas.

4° Si après avoir vérifié les points précédents vous ne voyez toujours pas les données défiler à l'écran, cela est du au fait que les ports de communication de votre PC sont bloqués par un autre périphérique (Les ports de communication ont été ouverts par un autre périphérique et n'ont pas été refermés après utilisation, d'où l'impossibilité d'accéder à ces ports. Ce problème n'est aucunement du au Navirad).

Pour débloquer les ports de communication de votre PC, il vous faut désinstaller temporairement les périphériques posant problème (Les périphériques les plus susceptibles de bloquer les ports de communication, sont: les Pocket PC, les PDA, les appareils photos numériques, les modems, les téléphones portables, les clés Bluetooth...). Il est à noter que les périphériques pouvant bloquer les ports de communication sont des périphériques utilisant les ports Série ou les ports USB de votre PC (En effet, les périphériques USB créent des ports COM virtuel).

Pour désinstaller un périphérique, il faut vous rendre dans le gestionnaire de périphérique. Pour cela, cliquez sur le menu « Démarrer » puis cliquez sur « Panneau de configuration ». Cliquez sur l'icône « Système » puis sur l'onglet « Matériel » et enfin sur le bouton « Gestionnaire de périphérique ». Déployer l'arborescence du gestionnaire de périphérique afin de faire apparaître le ou les périphériques concernés. Une fois le périphérique identifié, faite un clic droit sur celui-ci et sélectionnez « Désinstaller », cette opération va libérer les ports COM de votre PC (Remarque: lorsque vous redémarrerez Windows, le périphérique sera automatiquement détecté et se réinstallera automatiquement).





ERREUR 3 : Apparition d'un message d'erreur après avoir cliqué sur le bouton « Téléchargement »

NaviradTool

Déplacer le sélecteur sur Down

<u>CAS 1</u>

Si vous cliquez sur le bouton « Téléchargement » alors que vous n'avez pas placer l'interrupteur situé sur la droite du Navirad dans la position « DOWN », il est normal qu'un message d'erreur apparaisse.

<u>CAS 2</u>

CAS 3

Si vous cliquez sur le bouton « Téléchargement » alors que vous n'aviez pas vu les données défiler à l'écran, il est normal qu'un message d'erreur apparaisse.

Il faut impérativement que les données défilent à l'écran avant de cliquer sur le bouton « Téléchargement », en effet si vous ne voyez pas apparaître les données, cela signifie que la connexion entre le Navirad et votre PC n'est pas correcte. Vous pouvez corriger ce problème en suivant la procédure indiquée dans ce manuel (voir ERREUR 2)

Il vous faut désactiver votre antivirus, voir page 2.



ERREUR 4 : Numéro de mise à jour = 001



Si lorsque vous allumez votre Navirad, vous voyez apparaître sur l'écran le numéro 001, cela signifie que votre Navirad est en mode « désactivé ».

L'utilisation du Navirad pouvant être interdite dans certains pays, vous pouvez désactiver votre appareil en appuyant 4 à 5 secondes sur le bouton « M » situés sur le dessus de l'appareil. Votre appareil est alors désactivé (Si vous l'éteignez et que vous le rallumez, vous voyez apparaître le numéro 001 sur l'écran).

Pour réactiver votre appareil, il vous faut appuyer de nouveau 4 à 5 secondes sur le bouton « M » sur le dessus du Navirad. Lorsque vous rallumerez votre appareil, vous verrez alors apparaître le numéro de version de votre fichier de mise à jour (par exemple: 045).