

### Printer Settings

**Menu → System → Device Manager → Printer Settings**

You can search for and add printers within the same sub network. By adding a printer, you can use the **Print** function in photo applications such as the **Photo** function of **AllShare Play** or Picasa.

#### Automatically Adding a Printer







1. Move to the **Printer Settings**. (**Menu → System → Device Manager → Printer Settings**)
2. Select **Add New Printer**.
3. The TV scans for printers on the same sub network. When the scan is completed, the connected printers are listed.
  - ✎ Only network printers connected to the same network are supported. Local printers that are shared as the PC or the USB cable are not supported. Check the specifications of the printer that you want to use to see if it supports either a wired or wireless network connection.
  - ✎ If the printer is not in the list, select **Refresh**.
  - ✎ If the printer is not in the list even after the re-scan, please add the printer manually.
4. Select a printer from the list. If the printer is not supported, it cannot be found or connected.

#### Manually Adding a Printer

1. Move to the **Printer Settings**. (**Menu → System → Device Manager → Printer Settings**)
2. Select **Add New Printer**.
3. Select **Add Manually**.
4. Enter the IP address and port number of the printer to be connected and select **Add**. The selected printer is added to the printer list.
  - ✎ The default port number is 9100. You can set the port number from 0 to 65535.
5. If the printer is added to the list, the pop up message box appears. To set the added printer as the default printer, select **Yes**.
  - ✎ If the printer is not supported, it cannot be found or connected.


## Setting a Printer as the Default Printer in the Printer List

If you have more than one printer, one can set the default printer.



1. Move to the **Printer Settings**. (**Menu** → **System** → **Device Manager** → **Printer Settings**)
2. Select a printer to be set as the default printer from the printer list.
3. Press the  button (for Standard Remote Control) or tap the touch pad (for Smart Touch Control) and then select **Set as Default Printer**. The  mark will appear on the left-hand side of the selected printer.
  -  After adding a printer, you can print a test page. To print a test page, repeat Steps 1 and 2 above, press the  button (for Standard Remote Control) or tap the touch pad (for Smart Touch Control) and then select **Print Test Page**.
  -  To delete a printer from the list, repeat Steps 1 and 2 above, press the  button (for Standard Remote Control) or tap the touch pad (for Smart Touch Control) and then select **Delete**.

## Printing a Photo (AllShare Play)

You can print a photo using the **Tools** menu in the photo file list screen. The printer and the TV should be on the same sub network before printing.

1. Select a photo from the photo file list.
2. Press the **TOOLS**  button (for Standard Remote Control) or use the Smart Touch Control to select **Tools** and then select **Print**. The **Print** screen appears.
3. Select the print options.
4. Select **Print**.

## Supported Image Formats

- Image: JPG, PNG, GIF, BMP (only sequentially encoded images are supported.)
- (URL images: Download before printing out.)
  -  When printing images using a printer, they will be printed at 600 dpi.
  -  Supported printer devices may differ depending on the country.

## Supported Printer Device

Model Series	Model Name
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Model Series	Model Name
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Param. imprim

Menu → Système → Gest. périph. → Param. imprim

Vous pouvez rechercher et ajouter des imprimantes sur le même sous-réseau. L'ajout d'une imprimante vous permet d'utiliser la fonction **Imprimer** dans des applications photos telles que la fonction **Photo** de **AllShare Play** ou **Picasa**.

#### Ajout automatique d'une imprimante






1. Allez à l'option **Param. imprim.** (Menu → Système → Gest. périph. → Param. imprim)
2. Sélectionnez **Ajouter Nouvelle Imprimante**.
3. Le téléviseur recherche les imprimantes présentes sur le même sous-réseau. Une fois la recherche terminée, une liste des imprimantes connectées est dressée.
  - ✎ Seules les imprimantes réseau connectées sur le même réseau sont prises en charge. Les imprimantes locales connectées à l'ordinateur via un câble USB ne sont pas prises en charge. Consultez les caractéristiques de l'imprimante que vous souhaitez utiliser pour vous assurer qu'elle prend en charge une connexion réseau avec ou sans fil.
  - ✎ Si l'imprimante ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Rafraîchir**.
  - ✎ Si l'imprimante ne se trouve pas dans la liste même après la nouvelle recherche, ajoutez-la manuellement.
4. Sélectionnez une imprimante dans la liste. Si l'imprimante n'est pas prise en charge, elle ne peut être ni trouvée, ni connectée.

#### Ajout manuel d'une imprimante

1. Allez à l'option **Param. imprim.** (Menu → Système → Gest. périph. → Param. imprim)
2. Sélectionnez **Ajouter Nouvelle Imprimante**.
3. Sélectionnez **Ajouter manuellement**.
4. Entrez l'adresse IP et le numéro de port de l'imprimante à connecter et sélectionnez **Ajouter**. L'imprimante sélectionnée est ajoutée à la liste d'imprimantes.
  - ✎ Le nombre de port par défaut est 9100. Vous pouvez choisir un nombre de port entre 0 et 65535.
5. Si l'imprimante est ajoutée à la liste, le message contextuel s'affiche. Pour définir l'imprimante ajoutée comme l'imprimante par défaut, sélectionnez **Oui**.
  - ✎ Si l'imprimante n'est pas prise en charge, elle ne peut être ni trouvée, ni connectée.


## Définition d'une imprimante comme l'imprimante par défaut dans la liste d'imprimantes

Si vous avez plusieurs imprimantes, il est possible de définir celle qui sera utilisée par défaut.



1. Allez à l'option **Param. imprim. (Menu → Système → Gest. périph. → Param. imprim)**
2. Sélectionnez une imprimante qui sera définie comme celle par défaut dans la liste d'imprimantes.
3. Appuyez sur le bouton  (pour la télécommande standard) ou appuyez sur le Touch Pad (pour le Smart Touch Control) puis sélectionnez **Déf. comme imprim. par défaut**. Le symbole ✓ apparaît à gauche de l'imprimante sélectionnée.
  -  Après avoir ajouté une imprimante, vous pouvez imprimer une page de test. Pour imprimer une page de test, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus, appuyez sur le bouton  (pour la télécommande standard) ou appuyez sur le Touch Pad (pour le Smart Touch Control) puis sélectionnez **Imprimer page de test**.
  -  Pour supprimer une imprimante de la liste, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus, appuyez sur le bouton  (pour la télécommande standard) ou appuyez sur le Touch Pad (pour le Smart Touch Control) puis sélectionnez **Supprimer**.

## Impression d'une photo (AllShare Play)

Vous pouvez imprimer une photo en utilisant le menu **Outils** dans l'écran de la liste des fichiers photos. Pour qu'une impression soit possible, l'imprimante et le téléviseur doivent se trouver sur le même sous-réseau.

1. Sélectionnez une photo dans la liste de fichiers photos.
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**  (pour la télécommande standard) ou utilisez le Smart Touch Control pour sélectionner **Outils** puis sélectionnez **Imprimer**. L'écran **Imprimer** s'affiche.
3. Sélectionnez les options d'impression.
4. Sélectionnez **Imprimer**.

## Formats d'images pris en charge

- Image : JPG, PNG, GIF, BMP (seules les images à codage séquentiel sont prises en charge.)
- (Images URL : à télécharger avant impression.)
  -  Les images imprimées à l'aide d'une imprimante sont imprimées à 600 ppp.
  -  Les périphériques d'impression pris en charge peuvent varier en fonction du pays.

## Périphérique d'impression pris en charge

Série du modèle	Nom du modèle
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Série du modèle	Nom du modèle
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Config. impresora

Menú → Sistema → Admin. de disp. → Config. impresora

Puede buscar impresoras y añadirlas a la misma subred. Si añade una impresora podrá utilizar la función **Imprimir** en las aplicaciones de fotos de la misma manera que la función **Foto** de **AllShare Play** o Picasa.

#### Agregación automática de una impresora






1. Vaya a **Config. impresora**. (Menú → Sistema → Admin. de disp. → Config. impresora)
2. Seleccione **Agregar impresora nueva**.
3. El televisor busca impresoras en la misma subred. Una vez finalizada la búsqueda, se relacionan las impresoras conectadas.
  - ✎ Solo se admiten impresoras de red conectadas a la misma red. No se admiten las impresoras locales compartidas en el PC a través del cable USB. Compruebe las especificaciones de la impresora que desee utilizar para ver si admite una conexión de red por cable o inalámbrica.
  - ✎ Si la impresora no se encuentra en la lista, seleccione **Actualizar**.
  - ✎ Si la impresora tampoco se encuentra en la lista después de la nueva búsqueda, añádala manualmente.
4. Seleccione una impresora de la lista. Si la impresora no es compatible, no podrá encontrarla ni conectarla.

#### Agregación manual de una impresora

1. Vaya a **Config. impresora**. (Menú → Sistema → Admin. de disp. → Config. impresora)
2. Seleccione **Agregar impresora nueva**.
3. Seleccione **Agregar manualmente**.
4. Introduzca la dirección IP y el número de puerto de la impresora que desea conectar y seleccione **Añadir**. La impresora seleccionada se añade a la lista de impresoras.
  - ✎ El número de puerto predeterminado es 9100. Puede establecer un número de puerto entre 0 y 65535.
5. Si la impresora se añade a la lista, aparece el cuadro de mensaje. Para establecer la impresora añadida como predeterminada, seleccione **Sí**.
  - ✎ Si la impresora no es compatible, no podrá encontrarla ni conectarla.


## Configuración de un impresora como predeterminada en la lista de impresoras

Si tiene más de una impresora, puede establecer una como predeterminada.



1. Vaya a **Config. impresora. (Menú → Sistema → Admin. de disp. → Config. impresora)**
2. Seleccione una impresora de la lista para establecerla como impresora predeterminada.
3. Pulse el botón  (para mando a distancia estándar) o toque el teclado táctil (para Smart Touch Control) y seleccione **Definir como impresora pred.**. Aparece la marca ✓ a la izquierda de la impresora seleccionada.
  -  Tras añadir la impresora, puede imprimir una página de prueba. Para imprimir la página de prueba repita los pasos 1 y 2 anteriores, pulse el botón  (para mando a distancia estándar) o toque el teclado táctil (para Smart Touch Control) y seleccione **Imprimir página de prueba.**
  -  Para eliminar una impresora de la lista repita los pasos 1 y 2 anteriores, pulse el botón  (para mando a distancia estándar) o toque el teclado táctil (para Smart Touch Control) y seleccione **Borrar.**

## Impresión de una foto (AllShare Play)

Puede imprimir una foto desde el menú **Herramientas** en la pantalla de la lista de archivos de fotos. La impresora y el televisor deben estar en la misma subred antes de imprimir.

1. Seleccione una foto de la lista de archivos de fotos.
2. Pulse el botón **TOOLS**  (para mando a distancia estándar) o utilice el Smart Touch Control para seleccionar **Herramientas** y seleccione **Imprimir.** Aparece la pantalla **Imprimir.**
3. Seleccione las opciones de impresión.
4. Seleccione **Imprimir.**

## Formatos de imagen admitidos

- Imagen: JPG, PNG, GIF, BMP (solo se admiten imágenes codificadas secuencialmente.)
- (Imágenes URL: Tiene que descargarlas antes de imprimirlas.)
  -  En la impresora las imágenes se imprimen a 600 dpi.
  -  Los dispositivos de impresión admitidos pueden variar según el país.



## Dispositivos de impresión admitidos

Serie del modelo	Nombre del modelo
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Serie del modelo	Nombre del modelo
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Defis. Impressora

**Menu → Sistema → Gestor Disps. → Defis. Impressora**

Pode procurar e adicionar impressoras dentro da mesma sub-rede. Ao adicionar uma impressora, pode utilizar a função **Imprimir** em aplicações de fotografia, tais como a função **Foto** do **AllShare Play** ou o Picasa.

#### Adicionar uma impressora automaticamente






1. Aceda a **Defis. Impressora**. (**Menu → Sistema → Gestor Disps. → Defis. Impressora**)
2. Seleccione **Adicionar Nova Impressora**.
3. O televisor procura impressoras na mesma sub-rede. Quando a procura for concluída, é apresentada uma lista das impressoras ligadas.
  - ✎ Apenas são suportadas as impressoras de rede ligadas à mesma rede. As impressoras locais partilhadas, com ligação ao PC através de um cabo USB, não são suportadas. Consulte as especificações da impressora que pretende utilizar para verificar se a mesma suporta uma ligação de rede com ou sem fios.
  - ✎ Se a impressora não for apresentada na lista, seleccione **Actualizar**.
  - ✎ Se a impressora continuar a não ser apresentada na lista após uma segunda procura, adicione a impressora manualmente.
4. Seleccione uma impressora da lista. Se a impressora não for suportada, não poderá ser localizada ou ligada.

#### Adicionar uma impressora manualmente

1. Aceda a **Defis. Impressora**. (**Menu → Sistema → Gestor Disps. → Defis. Impressora**)
2. Seleccione **Adicionar Nova Impressora**.
3. Seleccione **Adicionar Manualmente**.
4. Introduza o endereço IP e o número de porta da impressora a ser ligada e seleccione **Adicionar**. A impressora seleccionada é adicionada à lista de impressoras.
  - ✎ O número de porta pré-definido é 9100. Pode definir um número de porta entre 0 e 65535.
5. Se a impressora for adicionada à lista, é apresentada uma caixa de mensagem de contexto. Para definir a impressora adicionada como impressora pré-definida, seleccione **Sim**.
  - ✎ Se a impressora não for suportada, não poderá ser localizada ou ligada.


## Definir uma impressora como impressora pré-definida na lista de impressoras

Se tiver mais do que uma impressora, pode definir uma delas como impressora pré-definida.



1. Aceda a **Defis. Impressora**. (**Menu** → **Sistema** → **Gestor Disps.** → **Defis. Impressora**)
2. Selecione uma impressora a ser definida como impressora pré-definida, a partir da lista de impressoras.
3. Carregue no botão  (para telecomandos normais) ou toque na consola sensível ao tacto (para Smart Touch Control) e selecione **Predefinir Esta Impressora**. O símbolo ✓ será apresentado do lado esquerdo da impressora seleccionada.
  -  Após adicionar uma impressora, pode imprimir uma página de teste. Para imprimir uma página de teste, repita os passos 1 e 2 acima, carregue no botão  (para telecomandos normais) ou toque na consola sensível ao tacto (para Smart Touch Control) e selecione **Página de Teste de Impressão**.
  -  Para eliminar uma impressora da lista, repita os passos 1 e 2 acima, carregue no botão  (para telecomandos normais) ou toque na consola sensível ao tacto (para Smart Touch Control) e selecione **Apagar**.

## Imprimir uma fotografia (AllShare Play)

Pode imprimir uma fotografia através do menu **Ferram**, no ecrã da lista de ficheiros de fotografia. A impressora e o televisor devem estar ligados à mesma sub-rede antes de iniciar a impressão.

1. Selecione uma fotografia a partir da lista de ficheiros de fotografia.
2. Carregue no botão **TOOLS**  (para telecomandos normais) ou utilize o Smart Touch Control para seleccionar **Ferram**, e selecione **Imprimir**. O ecrã **Imprimir** é apresentado.
3. Selecione as opções de impressão.
4. Selecione **Imprimir**.

## Formatos de imagem suportados

- Imagem: JPG, PNG, GIF, BMP (Apenas são suportadas imagens codificadas de forma sequencial.)
- (Imagens de URL: transfira antes de imprimir.)
  -  Quando imprime imagens com uma impressora, estas são impressas a 600 ppp.
  -  Os dispositivos de impressão suportados podem variar consoante o país.

## Dispositivos de impressão suportados

Série do modelo	Nome do modelo
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Série do modelo	Nome do modelo
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Nastav. tiskalnika

**Meni → Sistem → Upravit. naprav → Nastav. tiskalnika**

Poiščete in dodate lahko tiskalnike v istem podomrežju. Ko dodate tiskalnik, lahko uporabljate funkcijo **Natisni**. v aplikacijah za delo s fotografijami, na primer funkcijo **Foto** v aplikaciji **AllShare Play** ali Picasa.

#### Samodejno dodajanje tiskalnika






1. Premaknite se na **Nastav. tiskalnika**. (**Meni → Sistem → Upravit. naprav → Nastav. tiskalnika**)
2. Izberite možnost **Dodajte nov tiskalnik**.
3. Televizor poišče tiskalnike v istem podomrežju. Ko je iskanje končano, se prikaže seznam povezanih tiskalnikov.
  - ✎ Podprti so samo omrežni tiskalniki, ki so povezani v isto omrežje. Lokalni tiskalniki v skupni rabi z računalnikom prek kabla USB niso podprti. V specifikacijah tiskalnika, ki ga želite uporabljati, preverite, ali podpira žično ali brezžično omrežno povezavo.
  - ✎ Če tiskalnika ni na seznamu, izberite **Osveži**.
  - ✎ Če tiskalnika tudi po ponovnem iskanju ni na seznamu, ga dodajte ročno.
4. Na seznamu izberite tiskalnik. Če tiskalnik ni podprt, ga ni mogoče najti ali pa ni priklopljen.

#### Ročno dodajanje tiskalnika

1. Premaknite se na **Nastav. tiskalnika**. (**Meni → Sistem → Upravit. naprav → Nastav. tiskalnika**)
2. Izberite možnost **Dodajte nov tiskalnik**.
3. Izberite možnost **Ročno dodaj**.
4. Vnesite naslov IP in številko vrat tiskalnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in izberite **Dodaj**. Izbran tiskalnik se doda na seznam.
  - ✎ Privzeta številka vrat je 9100. Nastavite lahko številko vrat med 0 in 65535.
5. Če se tiskalnik doda na seznam, se prikaže pojavno okno. Če želite dodani tiskalnik nastaviti za privzetega, izberite **Da**.
  - ✎ Če tiskalnik ni podprt, ga ni mogoče najti ali pa ni priklopljen.


## Nastavljanje tiskalnika na seznamu za privzetega

Če imate več kot en tiskalnik, lahko enega nastavite za privzetega.



1. Premaknite se na **Nastav. tiskalnika. (Meni → Sistem → Upravit. naprav → Nastav. tiskalnika)**
2. Na seznamu izberite tiskalnik, ki ga želite nastaviti za privzetega.
3. Pritisnite gumb  (na običajnem daljinskem upravljalniku) ali tapnite sledilno tablico (na upravljalniku Smart Touch Control) in izberite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**. Na levi strani izbranega tiskalnika se bo prikazal znak ✓.
  -  Ko dodate tiskalnik, lahko natisnete testno stran. To naredite tako, da ponovite zgornji 1. in 2. korak, pritisnete gumb  (na običajnem daljinskem upravljalniku) ali tapnete sledilno tablico (na upravljalniku Smart Touch Control) in izberete **Natisni preizkusno stran**.
  -  Če želite tiskalnik izbrisati s seznama, ponovite zgornji 1. in 2. korak, pritisnite gumb  (na običajnem daljinskem upravljalniku) ali tapnete sledilno tablico (na upravljalniku Smart Touch Control) in izberete **Izbriši**.

## Tiskanje fotografije (AllShare Play)

Fotografijo lahko natisnete v meniju **Orodja** na zaslonu s seznamom datotek s fotografijami. Preden lahko začnete tiskati, morata biti tiskalnik in televizor v istem podomrežju.

1. Na seznamu datotek izberite fotografijo.
2. Pritisnite gumb **TOOLS**  (na običajnem daljinskem upravljalniku) ali z upravljalnikom Smart Touch Control izberite **Orodja** in nato še **Natisni..** Prikaže se zaslon **Natisni..**
3. Izberite možnosti tiskanja.
4. Izberite možnost **Natisni..**

## Podprte oblike zapisa slik

- Slika: JPG, PNG, GIF, BMP (Podprte so le zaporedno kodirane slike.)
- (Slike na URL-jih: pred tiskanjem jih prenesite.)
  -  Ko slike tiskate s tiskalnikom, bodo natisnjene v ločljivosti 600 dpi.
  -  Podprti tiskalniki se lahko razlikujejo glede na državo.

## Podprt tiskalnik

Serijska modela	Ime modela
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Serijska modela	Ime modela
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Yazıcı Ayarları

**Menü → Sistem → Cihaz Yönetic. → Yazıcı Ayarları**

Aynı alt ağ içinde yazıcıları arayabilir ve ekleyebilirsiniz. Bir yazıcı ekleyerek fotoğraf uygulamalarında **Yazdır** veya Picasa'nın **Fotoğraf** işlevi gibi **AllShare Play** işlevini kullanabilirsiniz.

#### Otomatik Olarak Bir Yazıcı Ekleme

1. ögesine gidin **Yazıcı Ayarları. (Menü → Sistem → Cihaz Yönetic. → Yazıcı Ayarları)**
2. 'ı seçin **Yeni Yazıcı Ekle.**
3. TV aynı alt ağdaki yazıcıları tarar. Tarama tamamlandığında, bağlı yazıcılar listelenir.
  - ✎ Yalnızca aynı ağa bağlı ağ yazıcıları desteklenir. Ayarları paylaşmak için yapılandırılmış olsalar bile PC'ye USB kablosuyla bağlanan yerel yazıcılar desteklenmez. Kablolu mu yoksa kablosuz ağ bağlantısını mı desteklediğini görmek için kullanmak istediğiniz yazıcının teknik özelliklerini kontrol edin.
  - ✎ Yazıcı listede yoksa **Yenile** ögesini seçin.
  - ✎ Yeniden taradıktan sonra bile yazıcı listede olmazsa, lütfen yazıcıyı manüel olarak ekleyin.
4. Listeden bir yazıcı seçin. Yazıcı desteklenmiyorsa, bulunamaz veya bağlanamaz.






#### Manüel Olarak Bir Yazıcı Ekleme

1. ögesine gidin **Yazıcı Ayarları. (Menü → Sistem → Cihaz Yönetic. → Yazıcı Ayarları)**
2. 'ı seçin **Yeni Yazıcı Ekle.**
3. 'ı seçin **Manuel Olarak Ekle.**
4. Bağlanacak yazıcının IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin ve **Ekle** ögesini seçin. Seçili yazıcı, yazıcı listesine eklenir.
  - ✎ Varsayılan bağlantı noktası numarası 9100'dür. Bağlantı noktası numarasını 0 ile 65535 arasında ayarlayabilirsiniz.
5. Yazıcı listeye eklenirse, açılır mesaj kutusu görünür. Eklenen yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için, **Evet** ögesini seçin.
  - ✎ Yazıcı desteklenmiyorsa, bulunamaz veya bağlanamaz.




## Yazıcı Listesinde Bir Yazıcıyı Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarlama

Birden fazla yazıcınız varsa, biri varsayılan yazıcı olarak ayarlanabilir.



1. ögesine gidin **Yazıcı Ayarları**. (**Menü** → **Sistem** → **Cihaz Yönetic.** → **Yazıcı Ayarları**)
2. Yazıcı listesinden varsayılan yazıcı olarak ayarlanacak yazıcıyı seçin.
3. Standart Uzaktan Kumanda için  (düğmesine basın veya) Smart Touch Kumanda için (dokunmatik pede dokunun ve sonra) ögesini seçin. **Vrsyln Yazıcı Olarak Ayarla**. Seçili yazıcının sol tarafında ✓ işareti görünür.
  -  Bir yazıcı ekledikten sonra, bir test sayfası yazdırabilirsiniz. Bir test sayfası yazdırmak için, yukarıdaki Adım 1 ve 2'yi tekrarlayın, Standart Uzaktan Kumanda için  (düğmesine basın veya) Smart Touch Kumanda için (dokunmatik pede dokunun ve sonra) ögesini seçin. **Test Sayfası Yazdır**.
  -  Listeden bir yazıcıyı silmek için, yukarıdaki Adım 1 ve 2'yi tekrarlayın,  (düğmesine basın veya) Smart Touch Kumanda için (dokunmatik pede dokunun ve sonra) ögesini seçin. **Sil**.

## Fotoğraf Yazdırma (AllShare Play)

Fotoğraf dosyası listesi ekranında **Araçlar** menüsünü kullanarak bir fotoğrafı yazdırabilirsiniz. Yazdırmadan önce yazıcı ve TV aynı alt ağda olmalıdır.

1. Fotoğraf dosyası listesinden bir fotoğraf seçin.
2. Standart Uzaktan Kumanda için **TOOLS**  (düğmesine basın veya) ögesini seçmek için Smart Touch Kumanda'yı kullanın ve sonra **Araçlar** ögesini seçin **Yazdır**. **Yazdır** ekranı görünür.
3. Yazdırma seçeneklerini seçin.
4. 'ı seçin **Yazdır**.

## Desteklenen Görüntü Biçimleri

- Görüntü: JPG, PNG, GIF, BMP (yalnızca sırayla kodlanmış görüntüler desteklenir.)
- (URL görüntüleri: Yazdırmadan önce indirin.)
  -  Bir yazıcı kullanarak görüntüleri yazdırırken 600 dpi'de yazdırılırlar.
  -  Desteklenen yazıcı cihazları ülkeye bağlı olarak değişebilir.

## Desteklenen Yazıcı Cihazı

Model Serisi	Model Adı
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Model Serisi	Model Adı
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Nyomtató beá.

**Menü → Rendszer → Eszközkezelő → Nyomtató beá.**

Megkeresheti és hozzáadhatja az ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozó nyomtatókat. Nyomtató hozzáadása esetén lehetősége nyílik a **Nyomatás** használatára a fényképes alkalmazások, például az **Fénykép** vagy a Picasa **AllShare Play** funkciójában.

#### Nyomtató automatikus hozzáadása





1. Lépjen be a **Nyomtató beá.** menüpontba. (**Menü → Rendszer → Eszközkezelő → Nyomtató beá.**)
2. Válassza ki a **Új nyomtató hozzáadása** lehetőséget.
3. A tv-készülék megkeresi az ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozó nyomtatókat. A keresés végeztével megjelenik a csatlakoztatott nyomtatók listája.
  - ✎ Csak az ugyanarra a hálózatra csatlakoztatott hálózati nyomtatók használhatók. Nem használhatók olyan helyi nyomtatók, amelyek USB-kábelen keresztül csatlakoznak a számítógéphez. Ellenőrizze a használni kívánt nyomtató leírásában, hogy csatlakoztatható-e vezetékese vagy vezeték nélküli hálózathoz.
  - ✎ Ha az adott nyomtató nincs a listán, válassza ki a **Frissítés** lehetőséget.
  - ✎ Ha a nyomtató a keresés megismétlése után sem kerül fel a listára, adja hozzá manuálisan.
4. Válasszon ki egy nyomtatót a listából. A tv-készülék nem találja meg a nem támogatott nyomtatókat, és nem tud csatlakozni hozzájuk.

#### Nyomtató manuális hozzáadása

1. Lépjen be a **Nyomtató beá.** menüpontba. (**Menü → Rendszer → Eszközkezelő → Nyomtató beá.**)
2. Válassza ki a **Új nyomtató hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Hozzáadás manuálisan** lehetőséget.
4. Adja meg a csatlakoztatni kívánt nyomtató IP-címét és portszámát, és válassza ki a **Hozzáad** lehetőséget. A kiválasztott nyomtató megjelenik a nyomtatók listáján.
  - ✎ Az alapértelmezett portszám 9100. A portszám 0 és 65535 között állítható be.
5. Ha a nyomtató felkerül a listára, megjelenik a felugró üzenet. Ha a hozzáadott nyomtatót be szeretné állítani alapértelmezett nyomtatóként, válassza az **Igen** lehetőséget.
  - ✎ A tv-készülék nem találja meg a nem támogatott nyomtatókat, és nem tud csatlakozni hozzájuk.


## Nyomtató beállítása alapértelmezett nyomtatóként a nyomtatólistában

Ha több nyomtatója is van, beállíthatja, hogy melyik legyen az alapértelmezett.



1. Lépjen be a **Nyomtató beá.** menüpontba. (**Menü** → **Rendszer** → **Eszközkezelő** → **Nyomtató beá.**)
2. A nyomtatólistából válassza ki azt a nyomtatót, amelyet be szeretne állítani alapértelmezettként.
3. Nyomja meg a  gombot (normál távirányító esetében) vagy koppintson rá az érintőpadra (Smart Touch Control estében) majd válassza ki a lehetőséget. **Beá. alapértelm. nyomtatóként.** A kiválasztott nyomtató bal oldalán megjelenik a ✓ jel.
  -  Nyomtató hozzáadása után kinyomtathat egy tesztoldalt. A tesztoldal kinyomtatásához ismételje meg a fenti 1. és 2. lépést, nyomja meg a  gombot (normál távirányító esetében) vagy koppintson rá az érintőpadra (Smart Touch Control távirányító esetében) majd válassza ki a lehetőséget. **Tesztoldal nyomtatása.**
  -  Ha nyomtatót szeretne törölni a listából, ismételje meg a fenti 1. és 2. lépést, nyomja meg a  gombot (normál távirányító esetében) vagy koppintson rá az érintőpadra (Smart Touch Control távirányító esetében) majd válassza ki a lehetőséget. **Törlés.**

## Fénykép nyomtatása (AllShare Play)

Fénykép kinyomtatásához használja a fényképállista képernyő **Eszközök** menüjét. A nyomtatónak és a tv-készüléknek ugyanahhoz az alhálózathoz kell csatlakoznia.

1. Válasszon ki egy fényképet a fényképállistából.
2. Nyomja meg a **TOOLS**  gombot (normál távirányító esetében) vagy a Smart Touch Control távirányítóval válassza ki a **Eszközök** majd a lehetőséget. **Nyomtatás.** Megjelenik a **Nyomtatás** képernyő.
3. Adja meg a nyomtatási beállításokat.
4. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget.

## Támogatott képformátumok

- Kép: JPG, PNG, GIF, BMP (csak a sorozatosan kódolt képek támogatottak.)
- (URL képek: Töltse le, majd nyomtassa ki őket.)
  -  A képek 600 dpi felbontással kerülnek kinyomtatásra.
  -  A támogatott nyomtatókészülékek az ország függvényében változhatnak.

## Támogatott nyomtatókészülékek

Típus, sorozat	Modell neve
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Típus, sorozat	Modell neve
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Ustaw. drukarki

**Menu** → **System** → **Menedżer urządzeń** → **Ustaw. drukarki**

Możliwość wyszukiwania i dodawania drukarek podłączonych w tej samej podsieci. Dodanie drukarki umożliwia korzystanie z funkcji **Drukuj** w aplikacjach do obsługi zdjęć, np. z funkcji **Zdjęcia** dostępnej w ramach usługi **AllShare Play** lub serwisu Picasa.

#### Automatyczne dodawanie drukarki






1. Przejdź do sekcji **Ustaw. drukarki**. (**Menu** → **System** → **Menedżer urządzeń** → **Ustaw. drukarki**)
2. Wybierz opcję **Dodaj nową drukarkę**.
3. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie drukarek podłączonych do tej samej podsieci. Po ukończeniu wyszukiwania wyświetli się lista dostępnych drukarek.
  - ✎ Obsługiwane są wyłącznie drukarki sieciowe połączone z tą samą siecią. Lokalne drukarki podłączone do komputera za pomocą przewodu USB nie są obsługiwane, nawet jeśli skonfigurowano dla nich ustawienie udostępniania. Zapoznaj się ze specyfikacjami drukarki i sprawdź, czy obsługuje ona połączenie przewodowe czy bezprzewodowe.
  - ✎ Jeśli drukarka, którą chcesz dodać, nie znajduje się na liście, wybierz opcję **Odśwież**.
  - ✎ Jeśli w wyniku ponownego wyszukiwania drukarka nie zostanie znaleziona, należy dodać ją ręcznie.
4. Wybierz drukarkę z listy. Jeśli drukarka nie jest obsługiwana, nie będzie można jej wyszukać ani podłączyć.

#### Ręczne dodawanie drukarki

1. Przejdź do sekcji **Ustaw. drukarki**. (**Menu** → **System** → **Menedżer urządzeń** → **Ustaw. drukarki**)
  2. Wybierz opcję **Dodaj nową drukarkę**.
  3. Wybierz opcję **Dodaj ręcznie**.
  4. Wpisz adres IP i numer portu drukarki, która ma być podłączona i wybierz opcję **Dodaj**. Wybrana drukarka zostanie dodana do listy drukarek.
    - ✎ Domyślny numer portu to 9100. Numer portu można ustawić samodzielnie, wybierając go z zakresu od 0 do 65535.
  5. Po dodaniu drukarki do listy wyświetli się powiadomienie. Aby ustawić dodaną drukarkę jako drukarkę domyślną, wybierz opcję **Tak**.
- ✎ Jeśli drukarka nie jest obsługiwana, nie będzie można jej wyszukać ani podłączyć.


## Ustawianie drukarki jako drukarki domyślnej na liście drukarek

Jeśli korzystasz z więcej niż jednej drukarki, możesz wybrać, która drukarka będzie drukarką domyślną.



1. Przejdź do sekcji **Ustaw. drukarki**. (**Menu** → **System** → **Menedżer urządzeń** → **Ustaw. drukarki**)
2. Z listy drukarek wybierz tę, która ma być drukarką domyślną.
3. Naciśnij przycisk  (na pilocie standardowym) lub dotknij panelu dotykowego (na pilocie Smart Touch Control) i wybierz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną**. Po lewej stronie wybranej drukarki pojawi się znak ✓.
  -  Po dodaniu drukarki można wydrukować stronę testową. Aby wydrukować stronę testową, wykonaj krok 1 i 2, naciśnij przycisk  (na pilocie standardowym) lub dotknij panelu dotykowego (na pilocie Smart Touch Control) i wybierz opcję **Drukuj stronę testową**.
  -  Aby usunąć drukarkę z listy, wykonaj krok 1 i 2, naciśnij przycisk  (na pilocie standardowym) lub dotknij panelu dotykowego (na pilocie Smart Touch Control) i wybierz opcję **Usuń**.

## Drukowanie zdjęć (AllShare Play)

Korzystając z menu **Narz.** w ekranie z listą zdjęć, można wydrukować zdjęcia. Aby wydrukować zdjęcia, drukarka i telewizor muszą być podłączone do tej samej sieci.

1. Wybierz zdjęcie z listy zdjęć.
2. Naciśnij przycisk **TOOLS**  (na pilocie standardowym) lub użyj pilota Smart Touch Control i wybierz opcję **Narz.** a następnie **Drukuj**. Wyświetli się ekran **Drukuj**.
3. Wybierz opcje drukowania.
4. Wybierz opcję **Drukuj**.

## Obsługiwane formaty plików obrazu

- Obraz: JPG, PNG, GIF, BMP (obsługiwane są tylko obrazy zakodowane sekwencyjnie)
- (Obrazy z Internetu: przed wydrukowaniem należy je pobrać.)
  -  Obrazy drukowane są w rozdzielczości 600 dpi.
  -  Obsługiwane drukarki mogą różnić się w zależności od kraju.

## Obsługiwane drukarki

Seria	Nazwa modelu
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Seria	Nazwa modelu
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW



### Ρυθμίσεις εκτυπωτή

**Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → Ρυθμίσεις εκτυπωτή**

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση και να προσθέσετε εκτυπωτές εντός του ίδιου δευτερεύοντος δικτύου. Με την προσθήκη ενός εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Εκτύπωση** σε εφαρμογές φωτογραφίας, όπως η λειτουργία **Φωτογρ.** του **AllShare Play** ή του Picasa.

#### Αυτόματη προσθήκη εκτυπωτή






1. Μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**. (**Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → Ρυθμίσεις εκτυπωτή**)
2. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου εκτυπωτή**.
3. Οι σαρώσεις τηλεόρασης για εκτυπωτές στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, οι συνδεδεμένοι εκτυπωτές εμφανίζονται σε λίστα.
  - ✎ Υποστηρίζονται μόνο οι εκτυπωτές δικτύου που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο. Δεν υποστηρίζονται οι τοπικοί κοινόχρηστοι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για να δείτε αν υποστηρίζει είτε ενσύρματη είτε ασύρματη σύνδεση δικτύου.
  - ✎ Εάν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε **Ανανέωση**.
  - ✎ Εάν ο εκτυπωτής δεν περιλαμβάνεται στη λίστα μετά την επανασάρωση, προσθέστε τον εκτυπωτή μη αυτόματα.
4. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από τη λίστα. Εάν ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζεται, δεν μπορεί να εντοπιστεί ή να συνδεθεί.

#### Μη αυτόματη προσθήκη εκτυπωτή

1. Μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**. (**Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → Ρυθμίσεις εκτυπωτή**)
2. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου εκτυπωτή**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη μη αυτόματα**.
4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας του εκτυπωτή προς σύνδεση και επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη**. Ο επιλεγμένος εκτυπωτής προστίθεται στη λίστα εκτυπωτών.
  - ✎ Ο προεπιλεγμένος αριθμός θύρας είναι 9100. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό θύρας από 0 έως 65535.
5. Εάν ο εκτυπωτής προστεθεί στη λίστα, εμφανίζεται το αναδυόμενο πλαίσιο μηνύματος. Για να ορίσετε τον εκτυπωτή που προσθέσατε ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Ναι**.
  - ✎ Εάν ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζεται, δεν μπορεί να εντοπιστεί ή να συνδεθεί.


## Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή στη λίστα εκτυπωτών

Εάν έχετε περισσότερους από έναν εκτυπωτή, μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή



1. Μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**. (Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → Ρυθμίσεις εκτυπωτή)
2. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για να οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής από τη λίστα εκτυπωτών.
3. Πατήστε το κουμπί  (για το τυπικό τηλεχειριστήριο) ή πατήστε την επιφάνεια αφής (για το χειριστήριο Smart Touch Control) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **Ορισμός ως προεπιλ. εκτυπωτή**. Η επισήμανση ✓ θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά του επιλεγμένου εκτυπωτή.
  -  Μετά από την προσθήκη ενός εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα. Για εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας, επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 παραπάνω, πατήστε το κουμπί  (για τυπικό τηλεχειριστήριο) ή πατήστε την επιφάνεια αφής (για τηλεχειριστήριο Smart Touch Control) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.
  -  Για να διαγράψετε έναν εκτυπωτή από τη λίστα, επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 παραπάνω, πατήστε το κουμπί  (για τυπικό τηλεχειριστήριο) ή πατήστε την επιφάνεια αφής (για τηλεχειριστήριο Smart Touch Control) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

## Εκτύπωση μιας φωτογραφίας (AllShare Play)

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία με τη χρήση του μενού **Εργαλεία** στην οθόνη με τη λίστα αρχείων φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής και η τηλεόραση θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο, πριν από την εκτύπωση.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία από τη λίστα αρχείων φωτογραφιών.
2. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**  (για το τυπικό τηλεχειριστήριο) ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο Smart Touch Control για να επιλέξετε τα **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση**. Εμφανίζεται η οθόνη **Εκτύπωση**.
3. Επιλέξτε τις επιλογές εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε **Εκτύπωση**.

## Μορφές αρχείων εικόνας που υποστηρίζονται

- Εικόνα: JPG, PNG, GIF, BMP (υποστηρίζονται μόνο σειριακά κωδικοποιημένες εικόνες).
- (Εικόνες με URL: Εκτελέστε λήψη πριν από την εκτύπωση).
  -  Όταν εκτυπώνετε εικόνες με τη χρήση εκτυπωτή, θα εκτυπωθούν στα 600 dpi.
  -  Οι υποστηριζόμενες συσκευές εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα.

## Υποστηριζόμενες συσκευές εκτυπωτή

Σειρά μοντέλου	Όνομα μοντέλου
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/ WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN

Σειρά μοντέλου	Όνομα μοντέλου
Samsung SCX-472x Series	SCX-47 28HN, SCX-47 29FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-47 26FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNC
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND*
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Настр. принтер

Меню → Система → Диспечер у-ва → Настр. принтер

Можете да търсите и да добавяте принтери, които се намират в една и съща подмрежа. Като добавите принтер, можете да използвате функцията **Печат** във фото приложенията, като например функцията **Фото** на **AllShare Play** или **Picasa**.

#### Автоматично добавяне на принтер





1. Преминане към **Настр. принтер**. (Меню → Система → Диспечер у-ва → Настр. принтер)
2. Изберете **Добавяне на нов принтер**.
3. Телевизорът сканира за принтери, които се намират в същата подмрежа. Когато сканирането завърши, свързаните принтери се изписват.
  - ✎ Поддържат се само мрежови принтери, свързани към същата мрежа. Локални принтери, които са настроени за споделяне на компютъра и са свързани с USB кабел, не се поддържат. Проверете спецификациите на принтера, които искате да използвате, ако той поддържа кабелна или безжична мрежова връзка.
  - ✎ Ако принтерът не е в списъка, изберете **Обнови**.
  - ✎ Ако принтерът не е в списъка дори и след повторното сканиране, добавете принтера ръчно.
4. Изберете принтер от списъка. Ако принтерът не се поддържа, той не може да бъде намерен и свързан.

#### Ръчно добавяне на принтер

1. Преминане към **Настр. принтер**. (Меню → Система → Диспечер у-ва → Настр. принтер)
2. Изберете **Добавяне на нов принтер**.
3. Изберете **Ръчно добавяне**.
4. Въведете IP адреса и номера на порта на принтера, който трябва да бъде свързан и изберете **Добавяне**. Избраният принтер е добавен към списъка с принтери.
  - ✎ Номера на порта по подразбиране е 9100. Можете да зададете номера на порта от 0 до 65535.
5. Ако принтерът е добавен към списъка, изскачащото съобщение се появява. За да зададете добавения принтер като принтер по подразбиране, изберете **Да**.
  - ✎ Ако принтерът не се поддържа, той не може да бъде намерен и свързан.


## Настройване на принтера като принтер по подразбиране в списъка с принтери

Ако имате повече от един принтер, един от тях може да бъде принтер по подразбиране.



1. Преминаване към **Настр. принтер**. (**Меню** → **Система** → **Диспечер у-ва** → **Настр. принтер**)
2. Изберете принтер, който да бъде зададен като принтер по подразбиране, от списъка с принтери.
3. Натиснете бутона  (за стандартно дистанционно управление) или докоснете тъчпада (за Smart Touch Control) и след това изберете **Задай като принтер по подразб..** Знакът ✓ ще се появи отляво на избрания принтер.
  -  След като добавите принтер, можете да отпечатате тестова страница. За да отпечатате тестова страница, повторете стъпки 1 и 2 по-горе, натиснете бутона  (за стандартно дистанционно управление) или докоснете тъчпада (за Smart Touch Control) и след това изберете **Отпечатване тестова страница**.
  -  За да изтриете принтер от списъка, повторете стъпки 1 и 2 по-горе, натиснете бутона  (за стандартно дистанционно управление) или докоснете тъчпада (за Smart Touch Control) и след това изберете **Изтрий**.

## Отпечатване на снимка (AllShare Play)

Можете да отпечатате снимка, като използвате менюто **Инструм** в екрана на списъка със снимкови файлове. Принтерът и телевизорът трябва да се намират в една и съща подмрежа, преди да започнете с отпечатването.

1. Изберете снимка от списъка със снимки.
2. Натиснете бутона **TOOLS**  (за стандартно дистанционно управление) или използвайте Smart Touch Control, за да изберете **Инструм** и след това изберете **Печат**. Появява се екранът **Печат**.
3. Изберете опциите за отпечатване.
4. Изберете **Печат**.

## Поддържани формати на изображение

- Изображение: JPG, PNG, GIF, BMP (поддържат се само последователно кодирани изображения.)
- (URL изображения: Изтегляне преди отпечатване.)
  -  Когато отпечатвате изображения, като използвате принтер, те ще бъдат отпечатвани на 600 dpi.
  -  Поддържаните печатни устройства са различни, в зависимост от държавата.

## Поддържани печатни устройства

Серия модели	Име на модел
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Серия модели	Име на модел
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Postavke pisača

Izbornik → Sustav → Uprav. uređaja → Postavke pisača

Možete pretraživati i dodavati pisače unutar iste podmreže. Dodate li pisač, moći ćete koristiti funkciju **Ispis** u aplikacijama fotografija, kao što je npr. funkcija **Foto** usluge **AllShare Play** ili Picasa.

#### Automatsko dodavanje pisača






1. Prijedite na **Postavke pisača**. (Izbornik → Sustav → Uprav. uređaja → Postavke pisača)
2. Odaberite **Dodaj novi pisač**.
3. Televizor će pretražiti pisače na istoj podmreži. Nakon dovršetka pretraživanja, prikazat će se popis povezanih pisača.
  - ✎ Podržani su samo mrežni pisači povezani s istom mrežom. Lokalni pisači povezani s računalom putem USB kabela nisu podržani. U specifikacijama pisača koji želite koristiti provjerite podržava li pisač uspostavljanje ožičene ili bežične mrežne veze.
  - ✎ Ako se na popisu ne nalazi pisač, odaberite **Osvježi**.
  - ✎ Ako se na popisu pisač ne prikaže čak niti nakon ponovnog pretraživanja, dodajte ga ručno.
4. Odaberite pisač s popisa. Ako pisač nije podržan, nećete ga moći pronaći niti spojiti.

#### Ručno dodavanje pisača

1. Prijedite na **Postavke pisača**. (Izbornik → Sustav → Uprav. uređaja → Postavke pisača)
  2. Odaberite **Dodaj novi pisač**.
  3. Odaberite **Dodaj ručno**.
  4. Unesite IP adresu i broj ulaza pisača koji želite spojiti i odaberite **Dodaj**. Odabrani pisač dodat će se na popis pisača.
    - ✎ Zadani broj ulaza je 9100. Za broj ulaza možete odabrati broj od 0 do 65535.
  5. Ako se pisač doda na popis, prikazat će se skočni prozor s porukom. Kako biste dodani pisač postavili kao zadani, odaberite **Da**.
- ✎ Ako pisač nije podržan, nećete ga moći pronaći niti spojiti.


## Postavljanje pisača s popisa pisača kao zadanog pisača

Ako imate više od jednog pisača, možete postaviti zadani pisač.



1. Prijedite na **Postavke pisača**. (**Izbornik** → **Sustav** → **Uprav. uređaja** → **Postavke pisača**)
2. S popisa pisača odaberite pisač koji želite postaviti kao zadani.
3. Pritisnite gumb  na (standardnom daljinskom upravljaču) ili dodirnite dodirnu plohu (na upravljaču Smart Touch Control) i zatim odaberite **Postavi kao zadani pisač**. S lijeve strane odabranog pisača prikazat će se oznaka ✓.
  -  Nakon dodavanja pisača možete ispisati probnu stranicu. Kako biste ispisali probnu stranicu, ponovite 2 prethodno opisana koraka, pritisnite gumb  na (standardnom daljinskom upravljaču) ili dodirnite dodirnu plohu (na upravljaču Smart Touch Control), a zatim odaberite **Ispiši probnu stranicu**.
  -  Kako biste izbrisali pisač s popisa, ponovite 2 prethodno opisana koraka, pritisnite gumb  na (standardnom daljinskom upravljaču) ili dodirnite dodirnu plohu (na upravljaču Smart Touch Control), a zatim odaberite **Izbriši**.

## Ispis fotografije (AllShare Play)

Fotografiju možete ispisati putem izbornika **Alati** na zaslonu s popisom fotografija. Prije ispisa, pisač i televizor trebate spojiti u istu podmrežu.

1. Odaberite fotografiju s popisa fotografija.
2. Pritisnite gumb **TOOLS**  na (standardnom daljinskom upravljaču) ili pomoću upravljača Smart Touch Control odaberite **Alati** i zatim odaberite **Ispis**. Prikazat će se zaslon **Ispis**.
3. Odaberite opcije ispisa.
4. Odaberite **Ispis**.

## Podržani formati slika

- Slike: JPG, PNG, GIF, BMP (podržane su samo sekvencijski kodirane slike.)
- (URL slike: Prije ispisa ih preuzmite.)
  -  Ispisujete li slike na pisaču, koristit će se rezolucija od 600 dpi.
  -  Podržani uređaji za ispis mogu se razlikovati ovisno o državi.



## Podržani uređaj za ispis

Serijski model	Naziv modela
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Serijski model	Naziv modela
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Nastavení tiskárny

**Menu → Systém → Správce zař. → Nastavení tiskárny**

Můžete vyhledat a přidat tiskárny nacházející se ve stejné podsíti. Přidáním tiskárny získáte možnost použít funkci **Tisk** v aplikacích určených pro úpravu či prohlížení fotografií, jako je funkce **Fotog.** softwaru **AllShare Play** nebo služby Picasa.

#### Automatické přidání tiskárny






1. Přejděte do nabídky **Nastavení tiskárny**. (**Menu → Systém → Správce zař. → Nastavení tiskárny**)
2. Výběr **Přidat novou tiskárnu**.
3. Televizor vyhledá tiskárny ve stejné podsíti. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam připojených tiskáren.
  - ✎ Podporovány jsou pouze síťové tiskárny připojené do stejné sítě. Místní tiskárny připojené k počítači kabelem USB nejsou podporovány. Přečtěte si specifikace tiskárny, kterou chcete používat, abyste zjistili, zda podporuje kabelové nebo bezdrátové připojení k síti.
  - ✎ Pokud není tiskárna uvedena v seznamu, vyberte možnost **Obnovit**.
  - ✎ Pokud není tiskárna uvedena v seznamu ani po opětovném vyhledání, přidejte tiskárnu ručně.
4. Vyberte tiskárnu ze seznamu. Pokud tiskárna není podporována, nelze ji vyhledat ani připojit.

#### Ruční přidání tiskárny

1. Přejděte do nabídky **Nastavení tiskárny**. (**Menu → Systém → Správce zař. → Nastavení tiskárny**)
2. Výběr **Přidat novou tiskárnu**.
3. Výběr **Přidat ručně**.
4. Zadejte adresu IP a číslo portu připojované tiskárny a vyberte možnost **Přidat**. Vybraná tiskárna se přidá do seznamu tiskáren.
  - ✎ Výchozí číslo portu je 9100. Číslo portu můžete nastavit v rozsahu 0 až 65535.
5. Pokud se tiskárna přidá do seznamu, zobrazí se okno se zprávou. Chcete-li přidanou tiskárnu nastavit jako výchozí, vyberte možnost **Ano**.
  - ✎ Pokud tiskárna není podporována, nelze ji vyhledat ani připojit.


## Nastavení tiskárny jako výchozí v seznamu tiskáren

Máte-li více tiskáren, můžete jako výchozí nastavit pouze jednu z nich.



1. Přejděte do nabídky **Nastavení tiskárny**. (**Menu** → **Systém** → **Správce zař.** → **Nastavení tiskárny**)
2. Ze seznamu tiskáren vyberte tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.
3. Stiskněte tlačítko  (u standardního dálkového ovladače) nebo se dotkněte touchpadu (na ovladači Smart Touch Control) a poté vyberte možnost **Nastavit jako výchozí tiskárnu**. Vlevo od vybrané tiskárny se zobrazí značka ✓.
  -  Po přidání tiskárny můžete vytisknout testovací stránku. Chcete-li vytisknout testovací stránku, zopakujte výše uvedené kroky 1 a 2, stiskněte tlačítko  (u standardního dálkového ovladače) nebo se dotkněte touchpadu (for Smart Touch Control) and then select **Vytisknout zkušební stránku**.
  -  To delete a printer from the list, repeat Steps 1 and 2 above, press the  button (for Standard Remote Control) or tap the touch pad (na ovladači Smart Touch Control) a poté vyberte možnost **Odstranit**.

## Tisk fotografie (software AllShare Play)

Fotografii můžete vytisknout pomocí nabídky **Nástroje** na obrazovce se seznamem souborů fotografií. Před tisknutím musí být tiskárna a televizor ve stejné podsíti.

1. Vyberte fotografii ze seznamu souborů fotografií.
2. Stiskněte tlačítko **TOOLS**  (u standardního dálkového ovladače) nebo pomocí ovladače Smart Touch Control vyberte možnost **Nástroje** a poté možnost **Tisk**. Objeví se obrazovka **Tisk**.
3. Select the print options.
4. Výběr **Tisk**.

## Podporované formáty obrázků

- Obrázky: JPG, PNG, GIF, BMP (podporovány jsou pouze sekvenčně kódované obrázky.)
- (Obrázky URL:: před vytisknutím je stáhněte.)
  -  Obrázky budou na tiskárně vytisknuty v rozlišení 600 dpi.
  -  Podporované tiskárny se mohou lišit v závislosti na zemi.

## Podporovaná tiskárna

Řada modelu	Název modelu
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Řada modelu	Název modelu
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Nastav. tlačiarne

Menu → Systém → Správca zariadení → Nastav. tlačiarne

Môžete vyhľadávať a pridávať tlačiarne v tej istej podsieti. Pridaním tlačiarne môžete používať funkciu **Tlačiť** vo fotografických aplikáciách, ako napríklad funkciu **Foto AllShare Play** alebo Picasa.

#### Automatické pridanie tlačiarne





1. Prejdite na položku **Nastav. tlačiarne**. (Menu → Systém → Správca zariadení → Nastav. tlačiarne)
2. Vyberte položku **Pridať novú tlačiareň**.
3. TV vyhľadá tlačiarne v tej istej podsieti. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí zoznam tlačiarň.
  - ✎ Podporované sú iba sieťové tlačiarne pripojené k rovnakej sieti. Lokálne tlačiarne, ktoré sú zdieľané s PC prostredníctvom kábla USB, nie sú podporované. Skontrolujte technické údaje tlačiarne, ktorú chcete použiť, aby ste zistili, či podporuje drôtové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie.
  - ✎ Ak tlačiareň nie je v zozname, vyberte položku **Obnoviť**.
  - ✎ Ak tlačiareň nie je v zozname ani po opätovnom vyhľadaní, pridajte tlačiareň manuálne.
4. Vyberte tlačiareň zo zoznamu. Ak tlačiareň nie je podporovaná, nie je možné ju nájsť ani pripojiť.

#### Manuálne pridanie tlačiarne

1. Prejdite na položku **Nastav. tlačiarne**. (Menu → Systém → Správca zariadení → Nastav. tlačiarne)
2. Vyberte položku **Pridať novú tlačiareň**.
3. Vyberte položku **Pridať manuálne**.
4. Zadaťte adresu IP a číslo portu tlačiarne, ktorú chcete pripojiť, a vyberte položku **Pridať**. Zvolená tlačiareň je pridaná do zoznamu tlačiarň.
  - ✎ Predvolené číslo portu je 9100. Môžete zvoliť číslo portu od 0 po 65535.
5. Ak je tlačiareň pridaná do zoznamu, zobrazí sa schránka kontextového hlásenia. Ak chcete tlačiareň nastaviť ako predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Áno**.
- ✎ Ak tlačiareň nie je podporovaná, nie je možné ju nájsť ani pripojiť.


## Nastavenie tlačiarne ako predvolenej tlačiarne v zozname tlačiarní

Ak máte viac ako jednu tlačiareň, jednu z nich je možné nastaviť ako predvolenú tlačiareň.



1. Prejdite na položku **Nastav. tlačiarne**. (**Menu** → **Systém** → **Správca zariadení** → **Nastav. tlačiarne**)
2. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú tlačiareň v zozname tlačiarní.
3. Stlačte tlačidlo  (štandardného diaľkového ovládania) prípadne ťuknite na touchpad (v prípade inteligentného ovládania Smart Touch) a potom vyberte položku **Nastaviť ako predv. tlačiareň**. Objaví sa znak ✓ naľavo od zvolenej tlačiarne.
  -  Po pridaní tlačiarne môžete vytlačiť skúšobnú stranu. Ak chcete vytlačiť skúšobnú stranu, opakujte kroky 1 a 2 uvedené vyššie, stlačte tlačidlo  (štandardného diaľkového ovládania) alebo ťuknite na touchpad (v prípade inteligentného ovládania Smart Touch Control) a potom vyberte položku **Vytlačiť testovaciu stranu**.
  -  Ak chcete vymazať tlačiareň zo zoznamu, opakujte kroky 1 a 2 uvedené vyššie, stlačte tlačidlo  (štandardného diaľkového ovládania) alebo ťuknite na touchpad (v prípade inteligentného ovládania Smart Touch Control) a potom vyberte položku **Odstrániť**.

## Tlač fotografie (funkcia AllShare Play)

Fotografiu môžete vytlačiť pomocou ponuky **Nástroje** na obrazovke zoznamu súborov fotografií. Pred spustením tlače by mala byť tlačiareň a TV v tej istej podsieti.

1. Vyberte fotografiu zo zoznamu súborov fotografií.
2. Stlačte tlačidlo **TOOLS**  (štandardného diaľkového ovládania) alebo použite inteligentné ovládanie Smart Touch a vyberte možnosť **Nástroje** a potom vyberte možnosť **Tlačiť**. Zobrazí sa obrazovka **Tlačiť**.
3. Vyberte možnosti tlače.
4. Vyberte položku **Tlačiť**.

## Podporované formáty obrazu

- Obraz: JPG, PNG, GIF, BMP (podporované sú iba postupne kódované obrazy.)
- (URL obrazy: pred tlačou ich prevezmite.)
  -  Pri tlači obrazov s použitím tlačiarne budú obrazy vytlačené s rozlíšením 600 dpi.
  -  Podporované zariadenia tlačiarne sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

## Podporované zariadenie tlačiarne

Série modelu	Názov modelu
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Série modelu	Názov modelu
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Setări imprimantă

**Meniu → Sistem → Manager dispoz. → Setări imprimantă**

Puteți căuta și adăuga imprimante în cadrul aceleiași subrețele. Adăugând o imprimantă, puteți utiliza funcția **Imprimare** în aplicații foto cum este funcția **Foto** din **AllShare Play** sau Picasa.

#### Adăugarea automată a unei imprimante

1. Deplasați-vă la **Setări imprimantă**. (**Meniu → Sistem → Manager dispoz. → Setări imprimantă**)
2. Selectați **Adăugare imprimantă**.
3. Televizorul caută imprimante aflate în aceeași subrețea. Când căutarea este finalizată, sunt listate imprimantele conectate.
  - 📎 Sunt acceptate numai imprimantele de rețea conectate la aceeași rețea. Imprimantele locale partajate cu PC-ul printr-un cablu USB nu sunt acceptate. Verificați specificațiile imprimantei pe care doriți să o folosiți pentru a vedea dacă acceptă o conexiune prin cablu sau wireless.
  - 📎 Dacă imprimanta nu este în listă, selectați **Reimp.**
  - 📎 Dacă imprimanta nu este în listă nici după noua căutare, vă rugăm să adăugați imprimanta manual.
4. Selectați o imprimantă din listă. Dacă imprimanta nu este acceptată, aceasta nu poate fi găsită sau conectată.






#### Adăugarea manuală a unei imprimante

1. Deplasați-vă la **Setări imprimantă**. (**Meniu → Sistem → Manager dispoz. → Setări imprimantă**)
2. Selectați **Adăugare imprimantă**.
3. Selectați **Adăugare manuală**.
4. Introduceți adresa IP și numărul portului imprimantei care urmează să fie conectată și selectați **Adăugare**. Imprimanta selectată este adăugată în lista cu imprimante.
  - 📎 Numărul de port implicit este 9100. Puteți seta numărul portului de la 0 la 65535.
5. Dacă imprimanta este adăugată în listă, apare caseta de mesaj pop-up. Pentru a seta imprimanta adăugată ca imprimantă implicită, selectați **Da**.
  - 📎 Dacă imprimanta nu este acceptată, aceasta nu poate fi găsită sau conectată.




## Setarea unei imprimante din lista cu imprimante ca imprimantă implicită

Dacă aveți mai multe imprimante, se poate seta imprimanta implicită.



1. Deplasați-vă la **Setări imprimantă**. (Meniu → Sistem → Manager dispoz. → Setări imprimantă)
2. Selectați o imprimantă din lista cu imprimante pentru a o seta ca imprimantă implicită.
3. Apăsați butonul  (pentru telecomanda standard) sau atingeți panoul tactil (pentru Smart Touch Control) și apoi selectați **Setare ca imprimantă implicită**. În partea stângă a imprimantei selectate va apărea marcajul ✓.
  -  După adăugarea unei imprimante, puteți imprima o pagină de test. Pentru a imprima o pagină de test, repetați pașii 1 și 2 de mai sus, apăsați butonul  (pentru telecomanda standard) sau atingeți panoul tactil (pentru Smart Touch Control) și apoi selectați **Imprimare pagină de test**.
  -  Pentru a șterge o imprimantă din listă, repetați pașii 1 și 2 de mai sus, apăsați butonul  (pentru telecomanda standard) sau atingeți panoul tactil (pentru Smart Touch Control) și apoi selectați **Ștergere**.

## Imprimarea unei fotografii (AllShare Play)

Puteți imprima o fotografie utilizând meniul **Instr.** din ecranul cu lista de fișiere foto. Înainte de a imprima, imprimanta și televizorul trebuie să se afle în aceeași subrețea.

1. Selectați o fotografie din lista de fișiere foto.
2. Apăsați butonul **TOOLS**  (pentru telecomanda standard) sau utilizați Smart Touch Control pentru a selecta **Instr.** și apoi selectați **Imprimare**. Apare ecranul **Imprimare**.
3. Selectați opțiunile de imprimare.
4. Selectați **Imprimare**.

## Formate de imagine acceptate

- Imagine: JPG, PNG, GIF, BMP (sunt acceptate doar imaginile codificate secvențial.)
- (imagini URL: Descărcați înainte de imprimare.)
  -  Când se imprimă imagini utilizându-se o imprimantă, acestea vor fi imprimate la 600 dpi.
  -  Dispozitivele de imprimantă acceptate pot să difere în funcție de țară.

## Dispozitiv de imprimantă acceptat

Model și serie	Nume model
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Model și serie	Nume model
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Post. štampača

**Meni → Sistem → Upr. uređajima → Post. štampača**

Štampače možete da tražite i dodajete u okviru iste podmreže. Kada dodate štampač, možete da koristite funkciju **Štampanje** u aplikacijama za fotografije, kao što je funkcija **Foto** u okviru usluge **AllShare Play** ili programa Picasa.

#### Automatsko dodavanje štampača






1. Pređite na **Post. štampača**. (**Meni → Sistem → Upr. uređajima → Post. štampača**)
2. Izaberite **Dodaj novi štampač**.
3. Televizor će potražiti štampače u okviru iste podmreže. Nakon skeniranja, u listi će biti prikazani povezani štampači.
  - ✎ Podržani su samo mrežni štampači koji su povezani na istu mrežu. Lokalni štampači koji se dele sa računarem preko USB kabla nisu podržani. Pogledajte specifikacije štampača koji želite da koristite da biste proverili da li podržava ožičenu ili bežičnu vezu.
  - ✎ Ako štampač nije prikazan u listi, izaberite **Osveži**.
  - ✎ Ako štampač nije prikazan u listi i nakon ponovnog skeniranja, ručno dodajte štampač.
4. Izaberite željeni štampač iz liste. Ako štampač nije podržan, neće biti pronađen niti povezan.

#### Ručno dodavanje štampača

1. Pređite na **Post. štampača**. (**Meni → Sistem → Upr. uređajima → Post. štampača**)
2. Izaberite **Dodaj novi štampač**.
3. Izaberite **Dodajte ručno**.
4. Unesite IP adresu i broj porta štampača koji želite da povežete, a zatim kliknite na dugme **Dodavanje**. Izabrani štampač će biti dodat u listu štampača.
  - ✎ Podrazumevani broj porta je 9100. Portu možete da dodelite bilo koji broj između 0 i 65535.
5. Kada štampač dodate u listu, pojavice se iskaćući prozor sa porukom. Da biste dodati štampač podesili kao podrazumevani štampač, izaberite **Da**.
  - ✎ Ako štampač nije podržan, neće biti pronađen niti povezan.

## Podešavanje štampača iz liste kao podrazumevanog štampača

Ako u listi postoji više štampača, jedan štampač možete da podesite kao podrazumevani štampač.



1. Pređite na **Post. štampača. (Meni → Sistem → Upr. uređajima → Post. štampača)**
2. U listi štampača izaberite štampač koji želite da podesite kao podrazumevani.
3. Pritisnite dugme  (za standardni daljinski upravljač) ili pritisnite dodirnu tablu (za daljinski upravljač Smart Touch Control) i izaberite **Postavi kao podrazum. štampač**. Oznaka ✓ biće prikazana sa leve strane izabranog štampača.
  -  Kada dodate štampač, možete da odštampate probnu stranicu. Da biste odštampali probnu stranicu, ponovite 1. i 2. korak, pritisnite dugme  (za standardni daljinski upravljač) ili pritisnite dodirnu tablu (za daljinski upravljač Smart Touch Control) i izaberite **Odštampaj probnu stranicu**.
  -  Da biste izbrisali štampač iz liste, ponovite 1. i 2. korak, pritisnite dugme  (za standardni daljinski upravljač) ili pritisnite dodirnu tablu (za daljinski upravljač Smart Touch Control) i izaberite **Izbriši**.

## Štampanje fotografije (AllShare Play)

Fotografiju možete da odštampate pomoću menija **Alatke** na ekranu sa listom fotografija. Pre štampanja proverite da li su štampač i televizor povezani na istu podmrežu.

1. Izaberite fotografiju iz liste fotografija.
2. Pritisnite dugme **TOOLS**  (za standardni daljinski upravljač) ili pomoću daljinskog upravljača Smart Touch Control izaberite **Alatke**, a zatim izaberite **Štampanje**. Pojaviće se ekran **Štampanje**.
3. Izaberite opcije štampanja.
4. Izaberite **Štampanje**.

## Podržani formati slika

- Slika: JPG, PNG, GIF, BMP (Podržane su samo sekvencijalno šifrovane slike.)
- (URL slike: preuzmite ih pre štampanja.)
  -  Slike se preko štampača štampaju u rezoluciji od 600 tpi.
  -  Podržani štampači mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje.

## Podržani štampači

Serijske modela	Naziv modela
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Serijske modela	Naziv modela
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Druckereinstell.

**Menü → System → Gerätemanager → Druckereinstell.**

Hiermit können Sie innerhalb Ihres Subnetzwerks nach Druckern suchen und diese hinzufügen. Durch Hinzufügen eines Druckers können Sie in Fotoanwendungen, wie z. B. die Funktion **Drucken** in **Foto** oder Picasa, die Funktion **AllShare Play** nutzen.

#### Automatisches Hinzufügen eines Druckers






1. Wechseln Sie zu **Druckereinstell.** (**Menü → System → Gerätemanager → Druckereinstell.**)
2. Wählen Sie **Neuen Drucker hinzufügen.**
3. Das Fernsehgerät sucht innerhalb des gleichen Subnetzwerks nach Druckern. Sobald die Suche abgeschlossen ist, werden die verbundenen Drucker in einer Liste angezeigt.
  - 🔗 Netzwerkdrucker werden nur dann unterstützt, wenn sie mit demselben Netzwerk verbunden sind. Lokale Drucker, die über ein USB-Kabel an den PC angeschlossen sind, werden nicht unterstützt, selbst wenn sie für die Freigabe konfiguriert wurden. Anhand der technischen Daten des Druckers, den Sie verwenden möchten, können Sie herausfinden, ob das Gerät eine drahtgebundene oder eine drahtlose Netzwerkverbindung unterstützt.
  - 🔗 Wenn der gewünschte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Aktual.**
  - 🔗 Wenn der gewünschte Drucker auch nach dem erneuten Suchlauf nicht in der Liste angezeigt wird, fügen Sie ihn manuell hinzu.
4. Wählen Sie einen Drucker aus der Liste aus. Wird der Drucker nicht unterstützt, wird er während des Suchlaufs nicht gefunden, und Sie können keine Verbindung zu ihm herstellen.

#### Manuelles Hinzufügen eines Druckers

1. Wechseln Sie zu **Druckereinstell.** (**Menü → System → Gerätemanager → Druckereinstell.**)
  2. Wählen Sie **Neuen Drucker hinzufügen.**
  3. Wählen Sie **Manuell hinzufügen.**
  4. Geben Sie die IP-Adresse und die Portnummer des anzuschließenden Druckers ein, und wählen Sie **Hinzuf.** Der ausgewählte Drucker wird zur Druckerliste hinzugefügt.
    - 🔗 Die Standard-Portnummer lautet 9100. Sie können eine beliebige Portnummer zwischen 0 und 65535 verwenden.
  5. Nachdem der Drucker zur Liste hinzugefügt wurde, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Wählen Sie **Ja**, um den hinzugefügten Drucker als Standarddrucker festzulegen.
- 🔗 Wird der Drucker nicht unterstützt, wird er während des Suchlaufs nicht gefunden, und Sie können keine Verbindung zu ihm herstellen.

## Festlegen eines Druckers als Standarddrucker in der Druckerliste

Falls Sie mehrere Drucker verwenden, können Sie einen dieser Drucker als Standarddrucker festlegen.



1. Wechseln Sie zu **Druckereinstell.. (Menü → System → Gerätemanager → Druckereinstell.)**
2. Wählen Sie einen Drucker aus der Druckerliste aus, den Sie als Standarddrucker festlegen möchten.
3. Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste  oder tippen Sie auf der Smart Touch Control auf das Touchpad, und wählen Sie dann **Als Standarddrucker festlegen**. Links neben dem ausgewählten Drucker wird das Symbol  angezeigt.
  -  Nach dem Hinzufügen eines Druckers, können Sie eine Testseite drucken. Um eine Testseite zu drucken, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte 1 und 2, und drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste  oder tippen Sie auf der Smart Touch Control auf das Touchpad. Wählen Sie dann **Testseite drucken**.
  -  Um einen Drucker aus der Liste zu löschen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte 1 und 2, und drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste  oder tippen Sie auf der Smart Touch Control auf das Touchpad. Wählen Sie dann **Entfernen**.

## Drucken eines Fotos (AllShare Play)

In der Liste der Fotodateien können Sie mit Hilfe des Menüs **Extras** ein Foto drucken. Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass der Drucker und das Fernsehgerät im gleichen Subnetzwerk arbeiten.

1. Wählen Sie ein Foto aus der Liste für Fotodateien aus.
2. Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste **TOOLS** , oder wählen Sie mit Hilfe der Smart Touch zunächst **Extras** und dann **Drucken** aus. Das Fenster **Drucken** wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Druckeroptionen aus.
4. Wählen Sie **Drucken**.

## Unterstützte Bildformate

- Bilder: JPG, PNG, GIF, BMP (nur sequentiell verschlüsselte Bilder werden unterstützt.)
- (URL-Bilder: Müssen vor dem Drucken heruntergeladen werden.)
  -  Die Bilder werden vom Drucker mit einer Bildauflösung von 600 dpi gedruckt.
  -  Die unterstützten Druckausgabegeräte können sich je nach Land unterscheiden.

## Unterstütztes Druckausgabegerät

Baureihe	Modellbezeichnung
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Baureihe	Modellbezeichnung
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW



### Printerinstellingen.

**Menu → Systeem → Apparaatbeheer → Printerinstellingen.**

U kunt printers binnen hetzelfde subnetwerk zoeken en deze toevoegen. Door een printer toe te voegen, kunt u de functie voor **Afdrukken** in fototoepassingen gebruiken, zoals de functie **Foto** van **AllShare Play** of Picasa.

#### Automatisch een printer toevoegen

1. Ga naar **Printerinstellingen..** (**Menu → Systeem → Apparaatbeheer → Printerinstellingen.**)
2. Selecteer **Nieuwe printer toevoegen.**
3. De tv scant naar printers op hetzelfde subnetwerk. Zodra de scan is voltooid, worden de verbonden printers weergegeven.
  - 📎 Alleen netwerkprinters die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk, worden ondersteund. Lokale printers die met de pc zijn verbonden via de USB-kabel worden niet ondersteund. Controleer de specificaties van de printer die u wilt gebruiken om te zien of deze een bekabelde of draadloze netwerkverbinding ondersteunt.
  - 📎 Als de printer niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u **Vernieuwen.**
  - 📎 Als de printer ook niet wordt weergegeven nadat u de scanfunctie opnieuw hebt uitgevoerd, voegt u de printer handmatig toe.
4. Selecteer een printer in de lijst. Als de printer niet wordt ondersteund, wordt deze niet gevonden en kan deze niet worden verbonden.

#### Handmatig een printer toevoegen

1. Ga naar **Printerinstellingen..** (**Menu → Systeem → Apparaatbeheer → Printerinstellingen.**)
2. Selecteer **Nieuwe printer toevoegen.**
3. Selecteer **Handmatig toevoegen.**
4. Geef het IP-adres en het poortnummer op van de printer waarmee u verbinding wilt maken en selecteer **Toevgn..** De geselecteerde printer wordt toegevoegd aan de lijst met printers.
  - 📎 Het standaardpoortnummer is 9100. U kunt een poortnummer tussen de 0 en 65535 instellen.
5. Wanneer de printer wordt toegevoegd aan de lijst, verschijnt er een pop-upvenster met een bericht. Als u de toegevoegde printer als standaardprinter wilt instellen, selecteert u **Ja.**
  - 📎 Als de printer niet wordt ondersteund, wordt deze niet gevonden en kan deze niet worden verbonden.

## Een printer als standaardprinter in de printerlijst instellen

Als u meerdere printers hebt, kunt u een standaardprinter instellen.



1. Ga naar **Printerinstellingen.. (Menu → Systeem → Apparaatbeheer → Printerinstellingen.)**
2. Selecteer de printer die u in de printerlijst wilt instellen als standaardprinter.
3. Druk op de toets  (voor de standaardafstandsbediening) of tik op het aanraakvlak (voor de Smart Touch Control) en selecteer vervolgens **Instellen als standaardprinter**. Links op de geselecteerde printer wordt het symbool ✓ weergegeven.
  -  Nadat u een printer hebt toegevoegd, kunt u een testpagina afdrukken. Als u een testpagina wilt afdrukken, herhaalt u stap 1 en 2 hierboven, drukt u op de toets  (voor de standaardafstandsbediening) of tikt u op het aanraakvlak (voor de Smart Touch Control) en selecteert u **Testpagina afdrukken**.
  -  Als u een printer uit de lijst wilt verwijderen, herhaalt u stap 1 en 2 hierboven, drukt u op de toets  (voor de standaardafstandsbediening) of tikt u op het aanraakvlak (voor de Smart Touch Control) en selecteert u **Verwijderen**.

## Een foto afdrukken (AllShare Play)

U kunt een foto afdrukken via het menu **Tools** in het venster waarin de lijst met fotobestanden wordt weergegeven. Voordat u afdrukt, moeten de printer en de tv zich op hetzelfde subnetwerk bevinden.

1. Selecteer een foto in de lijst met fotobestanden.
2. Druk op de toets **TOOLS**  (voor de standaardafstandsbediening) of gebruik de Smart Touch Control om **Tools** te selecteren en selecteer vervolgens **Afdrukken**. Het venster **Afdrukken** wordt geopend.
3. Selecteer de afdrukopties.
4. Selecteer **Afdrukken**.

## Ondersteunde indelingen voor afbeeldingen

- Afbeeldingen: JPG, PNG, GIF, BMP (alleen sequentieel gecodeerde afbeeldingen worden ondersteund.)
- (URL-afbeeldingen: downloaden voordat u ze afdrukt.)
  -  Wanneer u afbeeldingen afdrukt met een printer, worden deze afgedrukt met 600 dpi.
  -  Ondersteunde printerapparaten kunnen per land verschillen.

## Ondersteund printerapparaat

Modelreeks	Modelnaam
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Modelreeks	Modelnaam
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Skrivarinställn.

**Meny → System → Enhetshanterare → Skrivarinställn.**

Du kan söka efter och lägga till skrivare inom samma undernätverk. Genom att lägga till en skrivare kan du använda funktionen **Skriv ut** i fotoprogrammet, såsom funktionen **Foto** i **AllShare Play** eller Picasa.

#### Lägga till en skrivare automatiskt






1. Gå till **Skrivarinställn.. (Meny → System → Enhetshanterare → Skrivarinställn.)**
2. Välj **Lägg till ny skrivare.**
3. TV:n söker efter skrivare i samma undernätverk. När sökningen är klar visas de anslutna skrivarna i en lista.
  - 📎 Endast nätverksskrivare som är anslutna till samma nätverk stöds. Lokala skrivare som delar dator via USB-kabeln stöds inte. Kontrollera specifikationerna för skrivaren som du vill använda för att se om den stöder antingen en anslutning med eller utan kabel.
  - 📎 Om skrivaren inte finns med i listan väljer du **Uppdatera.**
  - 📎 Om skrivaren fortfarande inte finns med i listan efter omsökningen kan du lägga till skrivaren manuellt.
4. Välj en skrivare i listan. Om skrivaren inte stöds hittas den inte och kan inte anslutas.

#### Lägga till en skrivare manuellt

1. Gå till **Skrivarinställn.. (Meny → System → Enhetshanterare → Skrivarinställn.)**
2. Välj **Lägg till ny skrivare.**
3. Välj **Lägg till manuellt.**
4. Ange IP-adressen och portnumret till skrivaren som ska anslutas och välj **Lägg till.** Den valda skrivare läggs till i skivarlistan.
  - 📎 Standardportnumret är 9100. Du kan ställa in portnummer mellan 0 och 65535.
5. Om skrivaren läggs till i listan visas en meddelanderuta som popup. Välj **Ja** för att ställa in den tillagda skrivaren som standardskrivare.
  - 📎 Om skrivaren inte stöds hittas den inte och kan inte anslutas.

## Ställa in en skrivare som standardskrivare i skrivarlistan.

Om det finns mer än en skrivare kan du ställa in en standardskrivare.



1. Gå till **Skrivarinställn.. (Meny → System → Enhetshanterare → Skrivarinställn.)**
2. Välj den skrivare som ska ställas in som standardskrivare i skrivarlistan.
3. Tryck på knappen  (för Standard Remote Control) eller tryck på pekplattan (för Smart Touch Control) och välj sedan **Ange som standardskrivare**. Markeringen ✓ visas till vänster om den valda skrivaren.
  -  När du har lagt till en skrivare kan du skriva ut en testsida. För att skriva ut en testsida upprepar du steg 1 och 2 ovan, tryck på knappen  (för Standard Remote Control) eller tryck på pekplattan (för Smart Touch Control) och välj sedan **Skriv ut testsida**.
  -  För att ta bort en skrivare från listan upprepar du steg 1 och 2 ovan, tryck på knappen  (för Standard Remote Control) eller tryck på pekplattan (för Smart Touch Control) och välj sedan **Ta bort**.

## Skriva ut ett foto (AllShare Play)

Du kan skriva ut ett foto via menyn **Verktyg** i listskärmen för fotofiler. Skrivaren och TV:n ska finnas i samma undernätverk innan utskrift.

1. Välj ett foto från listan med fotofiler.
2. Tryck på knappen **TOOLS**  (för Standard Remote Control) eller använd Smart Touch Control för att välja **Verktyg** och sedan **Skriv ut**. Skärmen **Skriv ut** visas.
3. Välj skrivaralternativen.
4. Välj **Skriv ut**.

## Bildformat som stöds

- Bild: JPG, PNG, GIF, BMP (Endast sekvenskodade bilder stöds.)
- (URL-bilder: Ladda ner innan du skriver ut.)
  -  När du skriver ut bilder på en skrivare skrivs de ut med 600 dpi.
  -  Vilka skrivare som stöds varierar beroende på land.

## Skrivare som stöds

Modellserie	Modellnamn
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Modellserie	Modellnamn
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Printerindstill.

**Menu → System → Enhedsstyring → Printerindstill.**

Du kan søge efter og tilføje printere inden for det samme undernetværk. Hvis du tilføjer en printer, kan du bruge funktionen **Udskriv** i fotoprogrammerne, som f.eks. funktionen **Billede**, funktionen **AllShare Play** eller Picasa.

#### Sådan tilføjer du en printer automatisk






1. Flyt til **Printerindstill.. (Menu → System → Enhedsstyring → Printerindstill.)**
2. Vælg **Tilføj ny printer.**
3. Tv'et søger efter printere på det samme undernetværk. Når søgningen er fuldført, vises de tilsluttede printere på listen.
  - 📎 Kun netværksprintere, der er sluttet til det samme netværk, er understøttede. Lokale printere der deles via et pc- eller USB-kabel er ikke understøttede. Kontroller specifikationerne på den printer, du ønsker at bruge for at se om den understøtter enten kablet eller trådløs netværksforbindelse.
  - 📎 Hvis printeren ikke er på listen, skal du vælge **Opdater.**
  - 📎 Hvis printeren ikke er på listen efter endnu en søgning, kan du tilføje printeren manuelt.
4. Vælg en printer fra listen. Hvis printeren ikke er understøttet, kan den ikke findes eller tilsluttes.

#### Sådan tilføjer du en printer manuelt

1. Flyt til **Printerindstill.. (Menu → System → Enhedsstyring → Printerindstill.)**
2. Vælg **Tilføj ny printer.**
3. Vælg **Tilføj manuelt.**
4. Indtast printerens IP-adresse og portnummer for at tilslutte, og vælg **Tilføj.** Den valgte printer er føjet til listen over printere.
  - 📎 Standardportnummeret er 9100. Du kan indstille portnummeret fra 0 til 65535.
5. Hvis printeren er føjet til listen, vises der en pop-op-meddelelse. Hvis du vil indstille den tilføjede printer som standardprinter, skal du vælge **Ja.**
  - 📎 Hvis printeren ikke er understøttet, kan den ikke findes eller tilsluttes.


## Sådan indstiller du en printer som standard i listen over printere

Hvis du har mere end én printer, kan du indstille en standardprinter.



1. Flyt til **Printerindstill..** (**Menu** → **System** → **Enhedsstyring** → **Printerindstill.**)
2. Vælg en printer som standard fra listen over printere.
3. Tryk på knappen  (for standardfjernbetjening), eller tryk på touchpaden (for Smart Touch Control), og vælg herefter **Vælg som standardprinter**. Mærket ✓ vises til venstre for den valgte printer.
  -  Når du har tilføjet en printer, kan du udskrive en testside. Gentag trin 1 og 2 ovenfor for at udskrive en testside, tryk på knappen  (for standardfjernbetjening) eller tryk på touchpaden (for Smart Touch Control), og vælg herefter **Udskriv testside**.
  -  Gentag trin 1 og 2 ovenfor for at slette en printer fra listen, tryk på knappen  (for standardfjernbetjening) eller tryk på touchpaden (for Smart Touch Control), og vælg herefter **Slet**.

## Sådan udskriver du et billede (AllShare Play)

Du kan udskrive et billede ved hjælp af menuen **Værktøj** på skærbilledet med listen over billedfiler. Printerens og tv'et skal være på det samme undernetværk inden udskrivning.

1. Vælg et billede fra listen over billedfiler.
2. Tryk på knappen **TOOLS**  (for standardfjernbetjeningen), eller anvend Smart Touch Control for at vælge **Værktøj**, og vælg herefter **Udskriv**. Skærbilledet **Udskriv** vises.
3. Vælg udskrivningsindstillingerne.
4. Vælg **Udskriv**.

## Understøttede billedformater

- Billeder: JPG, PNG, GIF, BMP (kun billeder, der er baserede på sekventiel kodning, er understøttede.)
- (URL-billeder: Download før udskrivning.)
  -  Når du udskriver billeder fra en printer, vil de blive udskrevet ved 600 dpi.
  -  Understøttede printerenheder kan variere afhængigt af landet.



## Understøttet printerenhed

Modelserie	Modelnavn
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Modelserie	Modelnavn
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Skriverinnst.

**Meny → System → Enhetsstyring → Skriverinnst.**

Du kan søke etter og legge til skrivere innenfor samme delnettverk. Ved å legge til en skriver kan du bruke **Skriv ut**-funksjonen i bildeprogrammer som **Bilde**-funksjonen til **AllShare Play** eller Picasa.

#### Legge til en skriver automatisk






1. Gå til **Skriverinnst.. (Meny → System → Enhetsstyring → Skriverinnst.)**
2. Velg **Legg til ny skriver.**
3. TV-en søker etter skrivere på samme delnettverk. Når skanningen er fullført, vises en liste over de tilkoblede skriverne.
  - ☞ Bare nettverksskrivere som er koblet til samme nettverk, støttes. Lokale skrivere som deles med PC-en via USB-kabelen, støttes ikke. Sjekk spesifikasjonene til skriveren som du ønsker å bruke, for å se om den støtter enten kablet eller trådløs nettverkstilkobling.
  - ☞ Hvis skriveren ikke er på listen, velger du **Oppdater.**
  - ☞ Hvis skriveren ikke er på listen selv etter omsøket, legger du til skriveren manuelt.
4. Velg en skriver fra listen. Hvis skriveren ikke støttes, kan den ikke bli funnet eller koblet til.

#### Legge til en skriver manuelt

1. Gå til **Skriverinnst.. (Meny → System → Enhetsstyring → Skriverinnst.)**
2. Velg **Legg til ny skriver.**
3. Velg **Legg til manuelt.**
4. Angi IP-adressen og portnummeret til skriveren som skal kobles til, og velg **Legg til.** Den valgte skriveren legges til på skriverlisten.
  - ☞ Standard portnummer er 9100. Du kan angi portnummeret fra 0 til 65535.
5. Hvis skriveren legges til på listen, vises et meldingsvindu. For å angi skriveren som er lagt til, til standardskriver velger du **Ja.**
  - ☞ Hvis skriveren ikke støttes, kan den ikke bli funnet eller koblet til.

### Angi en skriver som standardskriveren i skriverlisten

Hvis du har mer enn en skriver, kan standardskriveren angis.



1. Gå til **Skriverinnst.. (Meny → System → Enhetsstyring → Skriverinnst.)**
2. Velg en skriver som skal angis som standardskriveren fra skriverlisten.
3. Trykk på -knappen (for Standard fjernkontroll) eller tapp styrematten (for Smart Touch Control) og velg deretter **Angi som standardskriver**. ✓-merket vises på venstre side av den valgte skriveren.
  -  Når du har lagt til en skriver, kan du skrive ut en testside. For å skrive ut en testside gjentar du trinn 1 og 2 over, trykker på -knappen (for Standard fjernkontroll) eller taper styrematten (for Smart Touch Control) og velger deretter **Skriv ut testside**.
  -  For å slette en skriver fra listen gjentar du trinn 1 og 2 over, trykker på -knappen (for Standard fjernkontroll) eller taper styrematten (for Smart Touch Control) og velger deretter **Slett**.

### Skrive ut et bilde (AllShare Play)

Du kan skrive ut et bilde ved hjelp av **Verktøy**-menyen i bildefillisteskjermen. Skriveren og TV-en skal være på samme delnettverk før du skriver ut.

1. Velg et bilde fra bildefillisten.
2. Trykk på **TOOLS** -knappen (for Standard fjernkontroll) eller bruk Smart Touch Control til å velge **Verktøy** og deretter velg **Skriv ut. Skriv ut**-skjermen vises.
3. Velg utskriftsalternativene.
4. Velg **Skriv ut**.

### Støttede bildeformater

- Bilde: JPG, PNG, GIF, BMP(bare sekvensielt kodede bilder støttes.)
- (URL-bilder: Last ned før du skriver ut.)
  -  Når du skriver ut bilder ved hjelp av en skriver, skrives de ut i 600 dpi.
  -  Støttede skriverenheter kan variere avhengig av landet.

## Støttede skriverenheter

Modellserie	Modellnavn
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Modellserie	Modellnavn
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Tulostimen aset.

**Valikko** → **Järjestelmä** → **Laitehallinta** → **Tulostimen aset.**

Voit hakea ja lisätä samassa aliverkossa sijaitsevia tulostimia. Jos lisäät tulostimen, voit käyttää **Tulosta**-toimintoa esimerkiksi **Valokuva**- tai Picasa-sovelluksen **AllShare Play**-toiminnoissa.

#### Tulostimen lisääminen automaattisesti






1. Avaa **Tulostimen aset.** (**Valikko** → **Järjestelmä** → **Laitehallinta** → **Tulostimen aset.**)
2. Valitse **Lisää uusi tulostin**.
3. Televisio hakee samassa aliverkossa sijaitsevia tulostimia. Kun haku päättyy, yhdistetyt tulostimet näytetään luettelona.
  - 📎 Tuettuina ovat vain samaan verkkoon yhdistetyt verkkotulostimet. Tietokoneen tai USB-kaapelin kautta jaettuja paikallisia tulostimia ei tueta. Tarkista käytettävän tulostimen tekniset tiedot ja varmista, että se tukee joko kiinteää tai langatonta verkkoyhteyttä.
  - 📎 Jos haluamasi tulostin puuttuu luettelosta, valitse **Päivitä**.
  - 📎 Jos tulostinta ei löydy luettelosta uusintahaun jälkeen, lisää se manuaalisesti.
4. Valitse tulostin luettelosta. Jos tulostinta ei tueta, sitä ei löydy tai sitä ei voi yhdistää.

#### Tulostimen lisääminen manuaalisesti

1. Avaa **Tulostimen aset.** (**Valikko** → **Järjestelmä** → **Laitehallinta** → **Tulostimen aset.**)
2. Valitse **Lisää uusi tulostin**.
3. Valitse **Lisää manuaalisesti**.
4. Syötä yhdistettävän tulostimen IP-osoite ja porttinumero ja valitse **Lisää**. Valittu tulostin lisätään tulostinluetteloon.
  - 📎 Oletusportin numero on 9100. Voit asettaa portin numeron väliltä 0 ja 65535.
5. Jos tulostin lisätään luetteloon, televisio näyttää ponnahdusviestin. Aseta tulostin oletustulostimeksi valitsemalla **Kyllä**.
  - 📎 Jos tulostinta ei tueta, sitä ei löydy tai sitä ei voi yhdistää.


## Tulostimen asettaminen oletustulostimeksi tulostinluettelossa

Jos käytettävissä on useita tulostimia, yhden niistä voi asettaa oletustulostimeksi



1. Avaa **Tulostimen aset.** (**Valikko** → **Järjestelmä** → **Laitehallinta** → **Tulostimen aset.**)
2. Valitse tulostinluettelosta oletustulostimeksi asetettava tulostin.
3. Paina tavallisen kaukosäätimen  (painiketta) tai kosketa kosketuslevyä ja valitse (Smart Touch säätimestä) **Aseta oletustulostimeksi**. Valitun tulostimen vasemmalle puolelle ilmestyy ✓-merkki.
  -  Kun olet lisännyt tulostimen, voit tuostaa testisivun. Tulosta testisivu toistamalla edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2, paina tavallisen kaukosäätimen  (painiketta) tai kosketa (Smart Touch -säätimen) kosketuslevyä ja valitse **Tulosta testisivu**.
  -  Poista tulostin toistamalla edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2, paina tavallisen kaukosäätimen  (painiketta) tai kosketa (Smart Touch -säätimen) kosketuslevyä ja valitse **Poista**.

## Valokuvan tulostaminen (AllShare Play)

Voit tulostaa valokuvan valokuvatiedostojen luettelonäytön **Työkalut**-valikosta. Tulostimen ja television pitää ennen tulostusta sijaita samassa aliverkossa.

1. Valitse valokuva valokuvatiedostojen luettelosta.
2. Paina tavallisen kaukosäätimen **TOOLS**  (painiketta) tai valitse Smart Touch Control -säätimellä **Työkalut** ja valitse sitten **Tulosta. Tulosta** -näyttö avautuu kuvaruudulle.
3. Valitse tulostusasetukset.
4. Valitse **Tulosta**.

## Tuetut kuvamuodot

- Kuva: JPG, PNG, GIF, BMP(tuettuna ovat vain peräkkäin koodatut kuvat.)
- (URL-kuvat: Lataa ennen tulostusta.)
  -  Kun tulostat kuvia tulostimella, tulostustarkkuus on 600 dpi.
  -  Tuetut tulostinlaitteet voivat vaihdella maittain.

## Tuettu tulostinlaite

Mallisarjat	Mallin nimi
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Mallisarjat	Mallin nimi
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Impostaz. stamp.

Menu → Sistema → Gestione disp. → Impostaz. stamp.

E' possibile cercare e aggiungere stampanti appartenenti alla stessa sottorete. Aggiungendo una stampante, è possibile utilizzare la funzione **Stampa** con applicazioni fotografiche come ad es. la funzione **Foto** di **AllShare Play** o Picasa.

#### Aggiunta automatica di una stampante

1. Accedere a **Impostaz. stamp.** (Menu → Sistema → Gestione disp. → Impostaz. stamp.)
2. Selezionare **Aggiungi nuova stampante**.
3. Il televisore esegue la scansione alla ricerca di stampanti appartenenti alla stessa sottorete. Al termine della scansione, verranno elencate le stampanti collegate.
  - ✎ Sono supportate solo le stampanti di rete collegate alla stessa rete. Le stampanti locali condivise attraverso PC o USB non sono supportate. Controllare le specifiche della stampante da usare per verificare che supporti entrambe le tipologie di connessione, via cavo e wireless.
  - ✎ Se la stampante desiderata non è in elenco, selezionare **Aggiorna**.
  - ✎ Se la stampante non compare in elenco nemmeno dopo una nuova scansione, aggiungerla manualmente.
4. Selezionare una stampante dall'elenco. Se la stampante non è supportata, non potrà essere trovata né collegata.






#### Aggiunta manuale di una stampante

1. Accedere a **Impostaz. stamp.** (Menu → Sistema → Gestione disp. → Impostaz. stamp.)
2. Selezionare **Aggiungi nuova stampante**.
3. Selezionare **Aggiungi manualmente**.
4. Digitare l'indirizzo IP e il numero della porta della stampante da collegare, quindi selezionare **Aggiungi**. La stampante selezionata viene aggiunta all'elenco delle stampanti.
  - ✎ Il numero della porta predefinita è 9100. E' possibile impostare una porta con un numero compreso tra 0 e 65535.
5. Se la stampante risulta aggiunta all'elenco, comparirà un messaggio di avviso. Per impostare la stampante aggiunta come predefinita, selezionare **Sì**.
  - ✎ Se la stampante non è supportata, non potrà essere trovata né collegata.




## Impostazione di una stampante predefinita nell'elenco stampanti

Se si dispone di più stampanti, una di esse può essere impostata come predefinita.



1. Accedere a **Impostaz. stamp.. (Menu → Sistema → Gestione disp. → Impostaz. stamp.)**
2. Selezionare la stampante da impostare come predefinita tra quelle in elenco.
3. Premere  (per i telecomandi standard) o toccare il Touch Pad (sullo Smart Touch Control) quindi selezionare **Imposta come stampante predef..** Sulla sinistra della stampante selezionata comparirà il simbolo ✓.
  -  Dopo l'aggiunta della stampante, stampare una pagina di test. Per stampare una pagina di test, ripetere i passaggi 1 e 2 sopra descritti, premere  (per i telecomandi standard) o toccare il Touch Pad (sullo Smart Touch Control) quindi selezionare **Stampa pagina di prova.**
  -  Per eliminare una stampante in elenco, ripetere i passaggi 1 e 2 sopra descritti, premere  (per i telecomandi standard) o toccare il Touch Pad (sullo Smart Touch Control) quindi selezionare **Elimina.**

## Stampa di una foto (AllShare Play)

E' possibile stampare una foto mediante il menu **Strumenti** nella schermata di elenco delle foto. Per poter stampare, televisore e stampante devono appartenere alla stessa sottorete.

1. Selezionare una delle foto in elenco.
2. Premere **TOOLS**  (per i telecomandi standard) o usare lo Smart Touch Control per selezionare **Strumenti** quindi selezionare **Stampa.** Viene visualizzata la schermata **Stampa.**
3. Selezionare le opzioni di stampa.
4. Selezionare **Stampa.**

## Formati immagine supportati

- Immagine: JPG, PNG, GIF, BMP (sono supportate solo le immagini codificate sequenzialmente.)
- (immagini URL: Scaricare prima di stampare.)
  -  La stampa delle immagini mediante stampante verrà effettuata con una risoluzione di 600 dpi.
  -  I dispositivi di stampa supportati possono variare a seconda del paese.

## Dispositivo di stampa supportato

Serie modello	Modello
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Serie modello	Modello
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Printera iest.

**Izvēlne** → **Sistēma** → **Ierīc. pārvald.** → **Printera iest.**

Varat meklēt un pievienot printerus, kas atrodas vienā apakštīklā ar televizoru. Pievienojot printeri, varat izmantot **Drukāt** funkciju dažādās fotoattēlu lietojumprogrammās, piemēram, ar **Fotoatt.** vai Picasa funkciju **AllShare Play**

#### Automātiska printera pievienošana






1. Pārejiet uz **Printera iest.**. (**Izvēlne** → **Sistēma** → **Ierīc. pārvald.** → **Printera iest.**)
2. Atlasiet **Pievienot jaunu printeri**.
3. Televizors veic apakštīklā pieejamo printeru skenēšanu. Kad skenēšana ir pabeigta, parādās pievienoto printeru saraksts.
  - 📎 Tiek atbalstīti tikai tādi tīkla printeri, kas atrodas tajā pašā tīklā. Lokālie printeri, kas pievienoti datoram, izmantojot USB kabeli, netiek atbalstīti. Pārbaudiet vēlamā printera specifikācijas, lai noskaidrotu, vai tas atbalsta vadu vai bezvadu tīkla savienojumu.
  - 📎 Ja vēlamais printeris neparādās sarakstā, atlasiet opciju **Atjaunināt**.
  - 📎 Ja vēlamais printeris neparādās sarakstā arī pēc atkārtotas skenēšanas, lūdzu, pievienojiet to televizoram manuāli.
4. Atlasiet sarakstā printeri. Ja vēlamais printeris netiek atbalstīts, to nevarēs atrast vai pievienot.

#### Manuāla printera pievienošana

1. Pārejiet uz **Printera iest.**. (**Izvēlne** → **Sistēma** → **Ierīc. pārvald.** → **Printera iest.**)
2. Atlasiet **Pievienot jaunu printeri**.
3. Atlasiet **Pievienot manuāli**.
4. Ievadiet pievienojamā printera IP adresi un porta numuru un atlasiet **Pievienot**. Atlasītais printeris tiek pievienots printeru sarakstam.
  - 📎 Noklusējuma porta numurs ir 9100. Varat iestatīt porta numuru diapazonā no 0 līdz 65535.
5. Ja printeris tiek pievienots sarakstam, parādās uzniirstošais informācijas logs. Lai iestatītu pievienoto printeri kā noklusējuma printeri, atlasiet **Jā**.
  - 📎 Ja vēlamais printeris netiek atbalstīts, to nevarēs atrast vai pievienot.


## Printera iestatīšana printeru sarakstā kā noklusējuma printeris

Ja pieejams vairāk kā viens printeris, varat iestatīt vienu no printeriem kā noklusējuma printeri.



1. Pārejiet uz **Printera iest.** (**Izvēlne** → **Sistēma** → **Ierīc. pārvald.** → **Printera iest.**)
2. Atlasiet printeru sarakstā printeri, kas tiks iestatīts kā noklusējuma printeris.
3. Nospiediet pogu  (standarta tālvadības pultij) vai pieskarieties (Smart Touch Control pulsts) skārienjutīgajam paliktnim un pēc tam atlasiet **Iestatīt kā noklus. printeri**. Atlasītā printera kreisajā pusē parādīsies ✓ atzīme.
  -  Pēc printera pievienošanas varat izdrukāt testa lapu. Lai izdrukātu testa lapu, atkārtojiet augstāk aprakstīto 1. līdz 2. darbību, nospiediet pogu  (standarta tālvadības pultij) vai pieskarieties (Smart Touch Control pulsts) skārienjutīgajam paliktnim un pēc tam atlasiet **Drukāt pārbaudes lapu**.
  -  Lai dzēstu printeri no saraksta, atkārtojiet augstāk aprakstīto 1. līdz 2. darbību, nospiediet pogu  (standarta tālvadības pultij) vai pieskarieties (Smart Touch Control pulsts) skārienjutīgajam paliktnim un pēc tam atlasiet **Dzēst**.

## Fotoattēla drukāšana (AllShare Play)

Varat izdrukāt fotoattēlu, izmantojot fotoattēlu failu saraksta ekrāna **Rīki** izvēlni. Pirms drukāšanas pārliecinieties, ka printeris un televizors atrodas vienā apakštīklā.

1. Atlasiet fotoattēlu failu sarakstā fotoattēlu.
2. Nospiediet pogu **TOOLS**  (standarta tālvadības pultij) vai izmantojiet Smart Touch Control pulti, lai atlasītu **Rīki** un pēc tam atlasiet **Drukāt**. Parādās **Drukāt** ekrāns.
3. Atlasiet drukāšanas opcijas.
4. Atlasiet **Drukāt**.

## Atbalstītie attēlu formāti

- Attēls: JPG, PNG, GIF, BMP (tiek atbalstīti tikai secīgi kodēti attēli.)
- (URL attēli: pirms drukāšanas tie ir jālejupielādē.)
  -  Drukājot attēlus ar printeri, tie tiks izdrukāti 600 dpi izšķirtspējā.
  -  Atbalstītās drukāšanas ierīces var atšķirties atkarībā no valsts.

## Atbalstītās drukāšanas ierīces

Modeļa sērija	Modeļa nosaukums
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Modeļa sērija	Modeļa nosaukums
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Spausdintuvo Nustatymai

**Meniu → Sistema → Įreng. tvark. → Spausdintuvo Nustatymai**

Galite ieškoti ir pridėti spausdintuvų tame pačiame potinklyje. Pridėję spausdintuvą, galėsite naudoti funkciją **Nenaudojamas** nuotraukų programose, pavyzdžiui, funkciją **Nuotrau.**, kuri veikia programose **AllShare Play** arba „Picasa“.

#### Automatinis spausdintuvo pridėjimas






1. Pereikite į **Spausdintuvo Nustatymai**. (**Meniu → Sistema → Įreng. tvark. → Spausdintuvo Nustatymai**)
2. Pasirinkite **Pridėti naują spausdintuvą**.
3. Televizorius nuskaityto to paties potinklio spausdintuvus. Baigus nuskaitymą, pateikiamas prijungtų spausdintuvų sąrašas.
  - ✎ Palaikomi tik prie to paties tinklo prijungti tinklo spausdintuvai. Vietos spausdintuvai, kurie prijungti prie kompiuterio USB laidu, nepalaikomi, net jei yra sukongūruoti bendrinimui. Patikrinkite norimo naudoti spausdintuvo techninius parametrus ir pažiūrėkite, ar jis palaiko laidinį ar belaidį tinklo ryšį.
  - ✎ Jei spausdintuvo sąraše nėra, pasirinkite **Atnaujinti**.
  - ✎ Jei spausdintuvas nerodomas sąraše net po pakartotinio nuskaitymo, pridėkite spausdintuvą rankiniu būdu.
4. Pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo. Jei spausdintuvas nepalaikomas, jo neįmanoma rasti arba prijungti.

#### Rankinis spausdintuvo pridėjimas

1. Pereikite į **Spausdintuvo Nustatymai**. (**Meniu → Sistema → Įreng. tvark. → Spausdintuvo Nustatymai**)
2. Pasirinkite **Pridėti naują spausdintuvą**.
3. Pasirinkite **Pridėti rankiniu būdu**.
4. Įveskite spausdintuvo, kurį ketinate prijungti, IP adresą ir prievado numerį ir pasirinkite **Įtraukti**. Pasirinktas spausdintuvas įtraukiamas į spausdintuvų sąrašą.
  - ✎ Numatytasis prievado numeris yra 9100. Galite nustatyti prievado numerį nuo 0 iki 65535.
5. Jei spausdintuvas įtraukiamas į sąrašą, parodomas išskylančiojo pranešimo langas. Norėdami nustatyti pridėtą spausdintuvą kaip numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Taip**.
  - ✎ Jei spausdintuvas nepalaikomas, jo neįmanoma rasti arba prijungti.


## Spausdintuvo nustatymas kaip numatytojo spausdintuvo spausdintuvų sąrašė

Jei turite daugiau nei vieną spausdintuvą, vieną galima nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą.



1. Pereikite į **Spausdintuvo Nustatymai**. (**Meniu** → **Sistema** → **Įreng. tvark.** → **Spausdintuvo Nustatymai**)
2. Spausdintuvų sąrašė pasirinkite spausdintuvą, kurį ketinate nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą.
3. Paspauskite mygtuką  (įprastame nuotolinio valdymo pulte) arba bakstelėkite jutiklinį skydelį (naudodami „Smart Touch Control“) ir tada pasirinkite **Nust. kaip numat. spausdintuvą**. Kairėje pasirinkto spausdintuvo pusėje pasirodys ženklas ✓.
  -  Pridėję spausdintuvą, galite spausdinti bandomąjį puslapį. Norėdami spausdinti bandomąjį puslapį, pakartokite pirmiau pateiktus 1 ir 2 veiksmus, paspauskite mygtuką  (įprastame nuotolinio valdymo pulte) arba bakstelėkite jutiklinį skydelį naudodami („Smart Touch Control“) ir tada pasirinkite **Spausdinti bandomąjį puslapį**.
  -  Norėdami pašalinti spausdintuvą iš sąrašo, pakartokite pirmiau pateiktus 1 ir 2 veiksmus, paspauskite mygtuką  (įprastame nuotolinio valdymo pulte) arba bakstelėkite jutiklinį skydelį naudodami („Smart Touch Control“) ir tada pasirinkite **Šalinti**.

## Nuotraukų spausdinimas („AllShare Play“)

Galite spausdinti nuotraukas naudodami meniu **Įrankiai** nuotraukų sąrašo ekrane. Prieš spausdinant spausdintuvus ir televizorius turėtų būti prijungti prie to paties potinklio.

1. Pasirinkite nuotrauką iš nuotraukų failų sąrašo.
2. Paspauskite mygtuką **TOOLS**  (įprastame nuotolinio valdymo pulte) arba naudodami „Smart Touch Control“ pasirinkite **Įrankiai** ir tada pasirinkite **Nenaudojamas**. Rodomas ekranas **Nenaudojamas**.
3. Pasirinkite spausdinimo parinktį.
4. Pasirinkite **Nenaudojamas**.

## Palaikomi vaizdo formatai

- Vaizdas: JPG, PNG, GIF, BMP (palaikomi tik nuosekliai užkoduoti vaizdai).
- (URL vaizdai: atsisiųskite prieš spausdindami).
  -  Kai vaizdai spausdinami naudojant spausdintuvą, jie bus spausdinami 600 dpi skyra.
  -  Palaikomi spausdintuvai gali skirtis pagal šalį.

## Palaikomas spausdintuvas

Modelių serijos	Modelio pavadinimas
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Modelių serijos	Modelio pavadinimas
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW



### Printeri seaded

Menüü → Süsteem → Seadmehaldur → Printeri seaded

Saate sama alamvõrgu raames printereid otsida ja lisada. Kui lisate printeri, saate kasutada funktsiooni **Printimine** fotorakendustes, näiteks rakenduste **Foto** ja Picasa funktsiooniga **AllShare Play**.

#### Printeri automaatne lisamine






1. Avage **Printeri seaded**. (Menüü → Süsteem → Seadmehaldur → Printeri seaded)
2. Valige **Lisa uus printer**.
3. Teler otsib samasse alamvõrku ühendatud printereid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatud printerid.
  - ☞ Toetatakse ainult samasse võrku ühendatud võrguprintereid. Kohalikke printereid, mida jagatakse arvuti kaudu, kasutades USB-kaablit, ei toetata. Kontrollige soovitud printeri tehnilisi andmeid, et saada teada, kas see toetab traadiga või traadita võrguühendust.
  - ☞ Kui printerit ei ole loendis, valige **Värskenda**.
  - ☞ Kui printerit ei ilmu loendisse ka pärast uut otsingut, lisage printer käsitsi.
4. Valige loendist printer. Kui printerit ei toetata, siis seda pole võimalik leida ega ühendada.

#### Printeri käsitsi lisamine

1. Avage **Printeri seaded**. (Menüü → Süsteem → Seadmehaldur → Printeri seaded)
2. Valige **Lisa uus printer**.
3. Valige **Lisa käsitsi**.
4. Sisestage ühendatava printeri IP-aadress ja pordinumber ning valige **Lisamine**. Valitud printer lisatakse printerite loendisse.
  - ☞ Vaikimisi pordinumber on 9100. Pordinumbriga väärtuseks võib määrata numbriga vahemikus 0–65535.
5. Kui printer on loendisse lisatud, avaneb hüpikaknas sõnumiboks. Valige **Jah**, et määrata lisatud printer vaikimisi printeriks.
  - ☞ Kui printerit ei toetata, siis seda pole võimalik leida ega ühendada.

## Printeri vaikimisi printeriks määramine printerite loendis

Kui teil on rohkem kui üks printer, saate määrata ühe neist vaikimisi printeriks.



1. Avage **Printeri seaded**. (**Menüü** → **Süsteem** → **Seadmehaldur** → **Printeri seaded**)
2. Valige printerite loendist printer, mille soovite määrata vaikimisi printeriks.
3. Vajutage (standardse kaugjuhtimispuldi puhul) nuppu  või toksake (Smart Touch Controli puhul) puutepatja ning valige **Määra vaikeprinteriks**. Valitud printeri vasakule küljele ilmub märk ✓.
  -  Kui olete printeri lisanud, saate printida proovilehe. Proovilehe printimiseks korrake ülalkirjeldatud samme 1 ja 2, vajutage (standardse kaugjuhtimispuldi puhul) nuppu  või toksake (Smart Touch Controli puhul) puutepatja ning valige **Prindi testlehekülg**.
  -  Printeri kustutamiseks loendist korrake ülalkirjeldatud samme 1 ja 2, vajutage (standardse kaugjuhtimispuldi puhul) nuppu  või toksake (Smart Touch Controli puhul) puutepatja ning valige **Kustuta**.

## Foto printimine (AllShare Play)

Foto printimiseks kasutage fotofailide loendi ekraanil menüüd **Tööriistad**. Printimiseks peavad printer ja teler olema ühendatud samasse alamvõrku.

1. Valige fotofailide loendist foto.
2. Vajutage (standardse kaugjuhtimispuldi puhul) nuppu **TOOLS**  või valige Smart Touch Controli abil **Tööriistad** ja seejärel **Printimine**. Kuvatakse ekraan **Printimine**.
3. Valige printimissuvandid.
4. Valige **Printimine**.

## Toetatud pildivormingud

- Pilt: JPG, PNG, GIF, BMP (Toetatakse ainult järjestikuselt kodeeritud pilte.)
- (URL-pildid: laadige enne printimist alla.)
  -  Piltide printimisel printeriga on nende lahutusvõimeks 600 dpi.
  -  Toetatud printeriseadmed võivad riigiti erineda.

## Toetatud printeriseade

Mudeli seeria	Mudeli nimi
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Mudeli seeria	Mudeli nimi
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FN/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Настр. принтера

**Меню** → Система → Дисп. устройств → Настр. принтера

Можно выполнять поиск и добавлять принтеры в пределах одной подсети. Добавив принтер, можно использовать функцию **Печать** в приложениях для работы с фотографиями, например, функцию **Фото** приложений **AllShare Play** или **Picasa**.

#### Автоматическое добавление принтера

1. Перейдите к **Настр. принтера**. (**Меню** → Система → Дисп. устройств → Настр. принтера)
2. Выберите **Добавить новый принтер**.
3. Телевизор выполняет поиск принтеров в пределах одной подсети. По завершении поиска отобразится список подключенных принтеров.
  - ✎ Поддерживаются только сетевые принтеры, подключенные к одной сети. Локальные принтеры, совместный доступ к которым обеспечен через ПК по кабелю USB, не поддерживаются. Проверьте технические характеристики принтера на предмет поддержки проводного или беспроводного подключения к сети.
  - ✎ Если принтер отсутствует в списке, выберите **Обновить**.
  - ✎ Если принтер отсутствует в списке даже после повторного выполнения поиска, добавьте принтер вручную.
4. Выберите принтер в списке. Если принтер не поддерживается, он не будет найден или подключен.

#### Добавление принтера вручную

1. Перейдите к **Настр. принтера**. (**Меню** → Система → Дисп. устройств → Настр. принтера)
2. Выберите **Добавить новый принтер**.
3. Выберите **Добавить вручную**.
4. Ведите IP-адрес и номер порта принтера, который необходимо подключить, и выберите **Добавить**.  
Выбранный принтер добавлен в список принтеров.
  - ✎ Номер порта по умолчанию – 9100. Можно выбрать номер порта от 0 до 65535.
5. Если принтер добавлен в список, отобразится всплывающее сообщение. Чтобы указать выбранный принтер в качестве принтера по умолчанию, выберите **Да**.
- ✎ Если принтер не поддерживается, он не будет найден или подключен.


## Настройка в качестве принтера по умолчанию в списке принтеров

При наличии нескольких принтеров один из них можно настроить в качестве принтера по умолчанию.



1. Перейдите к **Настр. принтера**. (**Меню** → **Система** → **Дисп. устройств** → **Настр. принтера**)
2. Выберите в списке принтеров принтер, который необходимо установить в качестве принтера по умолчанию.
3. Нажмите кнопку  (на стандартном пульте дистанционного управления) или коснитесь сенсорной панели (чтобы использовать Smart Touch Control) затем выберите **Назначить по умолчанию**. Слева от выбранного принтера отобразится метка ✓.
  -  После добавления принтера можно распечатать пробную страницу. Чтобы распечатать пробную страницу, повторите указанные выше шаги 1 и 2, нажмите кнопку  (на стандартном пульте дистанционного управления) или коснитесь сенсорной панели (чтобы использовать Smart Touch Control) а затем выберите **Напечатать тестовую страницу**.
  -  Чтобы удалить принтер из списка, повторите указанные выше шаги 1 и 2, нажмите кнопку  (на стандартном пульте дистанционного управления) или коснитесь сенсорной панели (чтобы использовать Smart Touch Control) а затем выберите **Удалить**.

## Печать фотографии (AllShare Play)

Можно распечатать фотографию с помощью меню **Сервис** на экране списка файлов фотографий. Перед выполнением печати необходимо подключить принтер и телевизор к одной подсети.

1. Выберите фотографию в списке файлов фотографий.
2. Нажмите кнопку **TOOLS**  (на стандартном пульте дистанционного управления) или с помощью Smart Touch Control выберите **Сервис** а затем выберите **Печать**. Появится экран **Печать**.
3. Выберите параметры печати.
4. Выберите **Печать**.

## Поддерживаемые форматы изображений

- Изображение: JPG, PNG, GIF, BMP(поддерживаются только последовательно закодированные изображения).
- (Изображения с URL-адресами: загрузите перед выполнением печати.)
  -  Изображения, распечатанные с помощью принтера, будут иметь расширение 600 dpi.
  -  В разных странах могут поддерживаться разные печатающие устройства.

## Поддерживаемое печатающее устройство

Серия моделей	Название модели
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Серия моделей	Название модели
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Налаштування принтера

Меню → Система → Дисп. пристроїв → Налаштування принтера

В межах однієї підмережі можна шукати та додавати принтери. Додавши принтер, ви можете користуватися функцією **Друк** у програмах **Фото** служб **AllShare Play** або **Picasa**.

#### Автоматичне додавання принтера

1. Перейдіть до пункту **Налаштування принтера**. (Меню → Система → Дисп. пристроїв → Налаштування принтера)
2. Виберіть **Додати новий принтер**.
3. Телевізор виконає пошук принтерів у межах своєї підмережі. Після завершення сканування відобразиться список принтерів мережі.
  - ✎ Підтримуються лише мережеві принтери, які підключено до однієї і тієї ж мережі. Локальні принтери зі спільним доступом через ПК або USB не підтримуються. Перевірте технічні характеристики потрібного принтера, чи підтримує він дротове або бездротове мережеве з'єднання.
  - ✎ Якщо потрібного принтера у списку немає, виберіть **Оновити**.
  - ✎ Якщо принтер не відобразиться і після повторного пошуку, додайте його вручну.
4. Виберіть у списку потрібний принтер. Якщо принтер не підтримується, телевізор не зможе його знайти або під'єднати.

#### Додавання принтера вручну

1. Перейдіть до пункту **Налаштування принтера**. (Меню → Система → Дисп. пристроїв → Налаштування принтера)
2. Виберіть **Додати новий принтер**.
3. Виберіть **Додати вручну**.
4. Введіть IP-адресу і номер порту принтера, який потрібно під'єднати, і виберіть **Дод.**. Вказаний принтер буде додано до списку принтерів.
  - ✎ Стандартний номер порту принтера – 9100. Можна вказати номер порту від 0 до 65535.
5. Після того, як принтер додається до списку, відображається спливне повідомлення. Щоб налаштувати доданий принтер як стандартний, виберіть **Так**.
  - ✎ Якщо принтер не підтримується, телевізор не зможе його знайти або під'єднати.


## Налаштування стандартного принтера у списку

Якщо принтерів кілька, один із них можна налаштувати як стандартний.



1. Перейдіть до пункту **Налаштування принтера**. (Меню → Система → Дисп. пристроїв → Налаштування принтера)
2. Виберіть у списку принтер, який потрібно налаштувати як стандартний.
3. Натисніть кнопку  (для стандартного дистанційного керування) або торкніться сенсорної панелі (для використання пульта Smart Touch Control) і виберіть **Устан. як принтер за промовч.** Ліворуч вибраного принтера з'явиться позначка ✓.
  -  Додавши принтер, можна надрукувати пробну сторінку. Щоб надрукувати пробну сторінку, повторіть викладені вище кроки 1 і 2, натисніть кнопку  (для стандартного дистанційного керування) або торкніться сенсорної панелі (для використання пульта Smart Touch Control) а потім виберіть **Надрукувати пробну сторінку**.
  -  Щоб видалити принтер зі списку, повторіть викладені вище кроки 1 і 2, натисніть кнопку  (для стандартного дистанційного керування) або торкніться сенсорної панелі (для використання пульта Smart Touch Control) а потім виберіть **Видалити**.

## Друк фото (AllShare Play)

Друк фото можна за допомогою меню **Сервіс** на екрані списку фотофайлів. Виконувати друк можна, лише якщо принтер і телевізор перебувають в одній підмережі.

1. Виберіть фото у списку фотофайлів.
2. Натисніть кнопку **TOOLS**  (для стандартного дистанційного керування) або, скориставшись пультом Smart Touch Control, виберіть **Сервіс**, а потім **Друк**. Після цього відобразиться екран **Друк**.
3. Виберіть параметри друку.
4. Виберіть **Друк**.

## Підтримувані формати зображення

- Зображення: JPG, PNG, GIF, BMP (підтримуються лише послідовно закодовані зображення).
- (URL-адреси зображень: перш ніж друкувати, зображення слід завантажити).
  -  Принтер забезпечує друк зображень із роздільною здатністю 600 точок на дюйм.
  -  Перелік підтримуваних друкуючих пристроїв може відрізнятися залежно від країни.



## Підтримуваний друкуючий пристрій

Моделльні серії	Модель
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Моделльні серії	Модель
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Принтер парамет-рі

**Мәзір → Жүйе → Құрылғы менедж. → Принтер парамет-рі**

Ішкі желіден принтерді іздеуге немесе оған принтерлерді қосуға болады. Принтерді қосқаннан кейін **Басып шығару** функциясын **Фото** функциясы тәрізді **AllShare Play** немесе Picasa бағдарламасының фотосурет қызметтерінде қолдана аласыз.

#### Принтерді автоматты түрде қосу






1. мәзіріне барыңыз **Принтер парамет-рі. (Мәзір → Жүйе → Құрылғы менедж. → Принтер парамет-рі)**
2. параметрін таңдаңыз **Жаңа принтер қосу.**
3. ТД сол ішкі желіден принтерлерді іздейді. Іздеп болған кезде қосылып тұрған принтерлердің тізімі көрсетіледі.
  - ✎ Тек бір ғана желіге қосылған желі принтерлеріне ғана қолдау көрсетіледі. ДК-ге USB сымы арқылы қосылған жергілікті принтерлерге, тіптен олар ортақ пайдалану үшін теңшелсе де қолдау көрсетілмейді. Пайдаланғыңыз келген принтердің сипаттамасын қарап, оған сымы бар немесе сымсыз желі қосылымы қолдау көрсететін немесе көрсетпейтінін тексеріңіз.
  - ✎ Егер принтер тізімде болмаса **Жаңарту** параметрін таңдаңыз.
  - ✎ Қайта сканерлеу аяқталғаннан кейін де принтер тізімде болмаса, принтерді қолдан қосыңыз.
4. Тізімнен принтерді таңдаңыз. Егер принтерге қолдау көрсетілмесе, оны табу немесе қосу мүмкін емес.

#### Принтерді қолдан қосу

1. мәзіріне барыңыз **Принтер парамет-рі. (Мәзір → Жүйе → Құрылғы менедж. → Принтер парамет-рі)**
  2. параметрін таңдаңыз **Жаңа принтер қосу.**
  3. параметрін таңдаңыз **Қолмен қосу.**
  4. Қосқыңыз келген принтердің IP мекенжайын және порт нөмірін енгізіңіз де, **Қосу** параметрін таңдаңыз. Таңдалған принтер принтер тізіміне қосылады.
    - ✎ Әдепкі порт нөмірі 9100. Порт нөмірін 0-ден бастап, 65535-ке дейін орнатуға болады.
  5. Егер принтер тізімге қосылса, қалқымалы мәтін терезесі көрінеді. Қосылған принтерді әдепкі принтер ретінде орнату үшін **Иә** параметрін таңдаңыз.
- ✎ Егер принтерге қолдау көрсетілмесе, оны табу немесе қосу мүмкін емес.


## Принтерді принтер тізімінде Әдепкі принтер ретінде орнату

Егер принтер саны бірден көп болса, әдепкі принтерді орнатуға болады.



1. мәзіріне барыңыз **Принтер парамет-рі. (Мәзір → Жүйе → Құрылғы менедж. → Принтер парамет-рі)**
2. Принтер тізімінен әдепкі принтер ретінде орнатқыңыз келген принтерді таңдаңыз.
3. Стандартты қашықтан басқару пультінің  (түймешігін басыңыз) (немесе Smart Touch Control) құралының сенсорлық тақтасын түртіп, содан кейін параметрін таңдаңыз **Әдепкі принтер ретінде орнату**. Таңдалған принтердің сол жағында ✓ белгісі пайда болады.
  -  Принтерді қосқаннан кейін сынақ парағын басып шығаруға болады. Сынақ парағын басып шығару үшін жоғарыда көрсетілген 1-2-ші қадамдарды қайталап, Стандартты қашықтан басқару пультінің  (түймешігін басыңыз) (немесе Smart Touch Control құралының) сенсорлық тақтасын түртіп, содан кейін параметрін таңдаңыз **Тексеру бетін басып шығару**.
  -  Принтерді тізімнен жою үшін жоғарыда көрсетілген 1-2-ші қадамдарды қайталап, Стандартты қашықтан басқару пультінің  (түймешігін басыңыз) (немесе Smart Touch Control құралының) сенсорлық тақтасын түртіп, содан кейін параметрін таңдаңыз **Жою**.

## Фотосуретті басып шығару (AllShare Play)

Фотосуретті фотосурет файлдары тізімінің бейнебетінен **Құралд.** мәзірін пайдаланып басып шығаруға болады. Басып шығарар алдында принтер мен ТД екеуі бір ішкі желіде тұруға тиіс.

1. Фотосурет файлдары тізімінен фотосуретті таңдаңыз.
2. Стандартты қашықтан басқару пультінің **TOOLS**  (түймешігін) немесе Smart Touch Control құралының сенсорлық тақтасын пайдаланып **Құралд.** мәзірін таңдаңыз да, содан кейін функциясын таңдаңыз **Басып шығару. Басып шығару** бейнебеті көрсетіледі.
3. Басып шығару функцияларын таңдаңыз.
4. параметрін таңдаңыз **Басып шығару**.

## Қолдау көрсетілетін сурет пішімдері

- Сурет: JPG, PNG, GIF, BMP(тек сабақтаса кодталған суреттерге ғана қолдау көрсетіледі.)
- (URL суреттері: Басып шығармай тұрып қотарып алу керек.)
  -  Принтерден суреттер 600 dpi болып басылып шығарылады.
  -  Қолдау көрсетілетін принтер құрылғылары елге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

## Қолдау көрсетілетін принтер құрылғысы

Үлгі сериялары	Үлгі атауы
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN

Үлгі сериялары	Үлгі атауы
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/ FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX- 3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Cilë. e printerit

**Meny → Sistemi → Menaxher pajis. → Cilë. e printerit**

Ju mund të kërkoni ose të shtoni printerë brenda të njëjtit nënrrjet. Duke shtuar printer, ju mund të përdorni funksionin **Printo** në aplikacionet e fotove, si funksionin **Foto** të **AllShare Play** ose Picasa.

#### Shtimi automatik i printerit






1. Lëvizni te **Cilë. e printerit**. (**Meny → Sistemi → Menaxher pajis. → Cilë. e printerit**)
2. Zgjidhni **Shto printer të ri**.
3. Televizori kërkon për printerë në të njëjtin nënrrjet. Pasi kërkimi të ketë përfunduar, do të radhiten printerët e lidhur.
  - ✎ Mbështeten vetëm printerët e rrjetit që janë të lidhur me të njëjtin rrjet. Printerët lokalë që ndahen me kompjuter nëpërmjet kabllor USB, nuk mbështeten. Kontrolloni karakteristikat e printerit që dëshiron të përdorësh për të parë nëse mbështet lidhje me apo pa valë me rrjetin.
  - ✎ Nëse printeri nuk ndodhet në listë, zgjidhni **Rifreskim**.
  - ✎ Nëse printeri nuk ndodhet në listë pas rikërkimit, ju lutemi shtojeni printerin manualisht.
4. Zgjidhni një printer nga lista. Nëse printeri nuk mbështetet, ai nuk mund të gjendet ose të lidhet.

#### Shtimi manual i printerit

1. Lëvizni te **Cilë. e printerit**. (**Meny → Sistemi → Menaxher pajis. → Cilë. e printerit**)
2. Zgjidhni **Shto printer të ri**.
3. Zgjidhni **Shto në mënyrë manuale**.
4. Futni adresën IP dhe numrin e portës së printerit për ta lidhur dhe zgjidhni **Shto**. Printeri i zgjedhur shtohet te lista e printerëve.
  - ✎ Numri i parazgjedhur i portës është 9100. Mund të caktoni numrin e portës nga 0 në 65535.
5. Nëse printeri shtohet në listë, do të shfaqet një kuti kërcyese mesazhi. Për ta caktuar printerin e shtuar si printer të parazgjedhur, zgjidhni **Po**.
  - ✎ Nëse printeri nuk mbështetet, ai nuk mund të gjendet ose të lidhet.


## Caktimi i printerit si printer i parazgjedhur në listën e printerëve

Nëse keni më shumë se një printer, njëri mund të caktohet si printer i parazgjedhur.



1. Lëvizni te **Cilë. e printerit.** (**Meny** → **Sistemi** → **Menaxher pajis.** → **Cilë. e printerit**)
2. Zgjidhni një printer nga lista e printerëve për ta caktuar si printer të parazgjedhur.
3. Shtypni butonin  (për telekomandë standarde) ose prekni bllokun e prekjes (për Smart Touch Control) dhe më pas zgjidhni **Cakto Printerin e paracaktuar.** Do të shfaqet shenja ✓ në anën e majtë të printerit të zgjedhur.
  -  Pasi të shtoni printerin, mund të printoni një faqe për provë. Për të printuar një faqe për provë, përsëritni hapat 1 dhe 2 më lart, shtypni butonin  (për telekomandë standarde) ose prekni bllokun e prekjes (për Smart Touch Control) dhe më pas zgjidhni **Printo Faqe provë.**
  -  Për të fshirë printerin nga lista, përsëritni hapat 1 dhe 2 më lart, shtypni butonin  (për telekomandë standarde) ose prekni bllokun e prekjes (për Smart Touch Control) dhe më pas zgjidhni **Fshiji.**

## Printimi i një fotoje (AllShare Play)

Ju mund të printoni një foto me anë të menysë **Veglat** në ekranin e listës së skedarëve të fotove. Printeri dhe televizori duhet të jenë në të njëjtin nënrrjet para se të printoni.

1. Zgjidhni një foto nga lista e skedarëve të fotove.
2. Shtypni butonin **TOOLS**  (për telekomandë standarde) ose përdorni Smart Touch Control për të zgjedhur **Veglat** dhe më pas zgjidhni **Printo.** Shfaqet ekrani **Printo.**
3. Zgjidhni opsionet e printimit.
4. Zgjidhni **Printo.**

## Formatet e mbështetura të figurave

- Figura: JPG, PNG, GIF, BMP (mbështeten vetëm figurat e koduara të njëpasnjëshme.)
- (Figurat URL: Shkarkojini para se t'i printoni.)
  -  Kur printoni figura me anë të printerit, ato do të printohen në madhësinë 600 dpi.
  -  Pajisjet e mbështetura për printerin mund të ndryshojnë në varësi të shtetit.

## Pajisje e mbështetur për printerin

Seria e modelit	Emri i modelit
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Seria e modelit	Emri i modelit
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

### Постави печатач


**Мени → Систем → Управ. на уреди → Постави печатач**

Можете да пребарувате и додавате печатачи во истата подмрежа. Откако ќе додадете печатач, можете да ја користите функцијата **Печати** во апликации за фотографии, како што е функцијата **Фото** кај **AllShare Play** или **Picasa**.

#### Автоматско додавање на печатач

1. Преминете на **Постави печатач**. (**Мени → Систем → Управ. на уреди → Постави печатач**)
2. Изберете **Додавање нов печатач**.
3. Телевизорот ќе започне да пребарува печатачи во рамките на истата подмрежа. По завршување на скенирањето, ќе се прикаже листа со поврзани печатачи.
  -  Поддржани се само мрежни печатачи кои се поврзани на истата мрежа. Локалните печатачи кои се поврзани на компјутер преку USB кабел не се поддржани, дури и ако се поставени да овозможуваат споделување. Проверете ги спецификациите на печатачот кој сакате да го користите за да дознаете дали нуди поддршка за поврзување на жична или безжична мрежа.
  -  Ако печатачот не е наведен во листата, изберете **Освежи**.
  -  Ако печатачот не е наведен во листата, дури и откако ќе извршите повторно скенирање, ве молиме додадете го печатачот рачно.
4. Изберете некој печатач од листата. Доколку нема поддршка за печатачот, нема да можете да го пронајдете ниту да го поврзете.


#### Рачно додавање на печатач

1. Преминете на **Постави печатач**. (**Мени → Систем → Управ. на уреди → Постави печатач**)
2. Изберете **Додавање нов печатач**.
3. Изберете **Рачно додавање**.
4. Внесете ја IP адресата и бројот на приклучокот на печатачот кој сакате да го поврзете и изберете **Дод.**. Избраниот печатач ќе биде додаден во листата со печатачи.
  -  Зададениот број на приклучок е 9100. За бројот на приклучокот може да поставите вредност од 0 до 65535.
5. Штом печатачот се додаде во листата, ќе се појави прозорец со порака за потврда. За да го поставите додадениот печатач како зададен печатач, изберете **Да**.
  -  Доколку нема поддршка за печатачот, нема да можете да го пронајдете ниту да го поврзете.




## Поставување на печатач како зададен печатач во листата со печатачи

Ако имате повеќе печатачи, само еден од нив ќе може да биде поставен како зададен печатач.



1. Преминете на **Постави печатач**. (**Мени** → **Систем** → **Управ. на уреди** → **Постави печатач**)
2. Изберете печатач од листата со печатачи кој сакате да го поставите како зададен печатач.
3. Притиснете го копчето  (за Стандарден далечински управувач) или допрете на подлогата за допир (за Smart Touch Control) а потоа изберете **Поставување основен печатач**. На левата страна од избраниот печатач ќе се појави ознаката ✓.
  -  По додавање на печатачот, може да испечатите тест страница. За да испечатите тест страница, повторете ги чекорите 1 и 2 погоре, притиснете го копчето  (за Стандарден далечински управувач) или допрете на подлогата за допир (за Smart Touch Control) а потоа изберете **Печатење тест страница**.
  -  За бришење на печатач од листата, повторете ги чекорите 1 и 2 погоре, притиснете го копчето  (за Стандарден далечински управувач) или допрете на подлогата за допир (за Smart Touch Control) а потоа изберете **Избриши**.

## Печатење фотографии (AllShare Play)

Фотографиите може да ги печатите со помош на менито **Алатки** кога е прикажан екранот со листа на фотографии. Печатачот и телевизорот треба да бидат на истата подмрежа пред да започнете да печатите.

1. Изберете фотографија од листата со фотографии.
2. Притиснете го копчето **TOOLS**  (за Стандарден далечински управувач) или со помош на Smart Touch Control изберете **Алатки** а потоа изберете **Печати**. Ќе се појави екранот на функцијата **Печати**.
3. Изберете ги опциите за печатење.
4. Изберете **Печати**.

## Поддржани формати на слики

- Слика: JPG, PNG, GIF, BMP (поддржани се само секвенцијално обработени слики.)
- (URL слики: Преземете ги пред да ги испечатите.)
  -  Кога печатите слики со печатач, тие ќе бидат испечатени со 600 dpi.
  -  Поддржаните печатачи може да се разликуваат во зависност од земјата.

## Поддржани печатачи

Модел и серија	Име на модел
Samsung ML-1630W Series	ML-1630W
Samsung ML-1865W Series	ML-1865W/WK, ML-1866W
Samsung ML-2160 Series	ML-2160W, ML-2165W
Samsung ML-2525W Series	ML-2525W/WK
Samsung ML-2580 Series	ML-2580N/NK, 2581N
Samsung ML-2850 Series	ML-2851ND/NDL, 2852NDK/NDKG, 2853ND
Samsung ML-2853 Series	ML-2853ND
Samsung ML-2855 Series	ML-2855ND/NDK/NDKG
Samsung ML-2950 Series	ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW
Samsung ML-331x Series	ML-3310ND/NDK, ML-3312ND
Samsung ML-3470 Series	ML-3471ND, ML-3472NDK/NDKG
Samsung ML-3475 Series	ML-3475N/ND
Samsung ML-371x Series	ML-3710ND/DW/NDK, ML-3712ND/DW
Samsung ML-4050 Series	ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ND
Samsung ML-4055 Series	ML-4055N
Samsung ML-4555 Series	ML-4555N, 4557N
Samsung ML-451x 501x Series	ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND
Samsung ML-4550 Series	ML-4551N/ND/NDR/NG/NR
Samsung ML-551x 651x Series	ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND
Samsung ML-8850 8950 Series	ML-8851N, ML-8951N
Samsung CLP-300 Series	CLP-300N
Samsung CLP-310 Series	CLP-310N/NK/NKG, CLP-315W/WK/WKG
Samsung CLP-320 Series	CLP-320N/321N/325W/325WK
Samsung CLP-360 Series	CLP-360N/W
Samsung CLP-410 Series	CLP-415NW/N/NK
Samsung CLP-610 Series	CLP-610ND, 611NDK
Samsung CLP-620 Series	CLP-620ND/NDK
Samsung CLP-660 Series	CLP-660N/ND, 661NK/NDK
Samsung CLP-670 Series	CLP-670N/ND/NK/NDK
Samsung CLP-680 Series	CLP-680DW/ND/NDK/DWK
Samsung CLP-770 Series	CLP-770ND
Samsung CLP-775 Series	CLP-775ND
Samsung SCX-3200 Series	SCX-3205W/WK, 3206W
Samsung SCX-3400 Series	SCX-3405W, SCX-3405FW
Samsung SCX-4500W Series	SCX-4500W
Samsung SCX-4623 Series	SCX-4623FN/FNK
Samsung SCX-4623FW Series	SCX-4623FW

Модел и серија	Име на модел
Samsung SCX-4650 4x21S Series	SCX-4650N, SCX-4655FN
Samsung SCX-472x Series	SCX-4728HN, SCX-4729FW
Samsung SCX-4x26 Series	SCX-4726FN, 4826FN
Samsung SCX-4x28 Series	SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN
Samsung SCX-4x24 Series	SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK
Samsung SCX-4x25 Series	SCX-4825FN
Samsung SCX-5635 Series	SCX-5635FN
Samsung SCX-5x30 Series	SCX-5330N/FN
Samsung SCX-5835_5935 Series	SCX-5835FN, 5935FN
Samsung SCX-5835_5935X Series	SCX-5935NX
Samsung SCX-483x 5x3x Series	5737FW, 5739FW
Samsung SCX-6545 Series	SCX-6545N/NG
Samsung SCX-6545X Series	SCX-6545NX
Samsung SCX-6x55 Series	SCX-6555N/NG/FNG
Samsung SCX-6x55X Series	SCX-6555NX
Samsung SCX-8030 8040 Series	SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND
Samsung SCX-8123 8128 Series	SCX-8128NA, SCX-8123NA
Samsung CLX-216x Series	CLX-2160N, 2161NK
Samsung CLX-3170 Series	CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/WK CLX-3176WK
Samsung CLX-3180 Series	CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN
Samsung CLX-3300 Series	CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/FW, CLX-3307W
Samsung CLX-4190 Series	CLX-4195FW/FN/N
Samsung CLX-6200 Series	CLX-6200ND
Samsung CLX-6220 Series	CLX-6220FX/FXK
Samsung CLX-6240 Series	CLX-6240FX
Samsung CLX-6250 Series	CLX-6250FX/FXK
Samsung CLX-6260 Series	CLX-6260ND/FN/FW
Samsung CLX-8380 Series	CLX-8380ND
Samsung CLX-8385 Series	CLX-8385ND
Samsung CLX-8385X Series	CLX-8385NX
Samsung CLX-8540 Series	CLX-8540ND
Samsung CLX-8540X Series	CLX-8540NX
Samsung CLX-9250 9350 Series	CLX-9250ND, 9258ND CLX-9350ND, 9358ND"
Samsung CLX-92x1 93x1 Series	CLX-9251ND, CLX-9351ND
Samsung SCX-1490W Series	SCX-1490W
Samsung SCX-2000FW Series	SCX-2000FW

## הגדרות מדפסת

תפריט ← מערכת ← מנהל התקן ← הגדרות מדפסת

באפשרותך לחפש ולהוסיף מדפסות בתוך אותה רשת משנה. באמצעות הוספת מדפסת, באפשרותך להשתמש בפונקציה הדפס ביישומי תמונות כגון הפונקציה תמונה של AllShare Play או של Picasa.

### הוספת מדפסת באופן אוטומטי






1. עבור אל הגדרות מדפסת. (תפריט ← מערכת ← מנהל התקן ← הגדרות מדפסת)
2. בחר הוסף מדפסת חדשה.
3. הטלויזיה סורקת אחר מדפסות באותה רשת משנה. לאחר סיום הסריקה, המדפסות המחוברות מפורטות.
  - קיימת תמיכה עבור מדפסות המחוברות לאותה הרשת בלבד. לא קיימת תמיכה במדפסות מקומיות המחוברות למחשב באמצעות כבל USB. בדוק את המפרטים במדפסת שבה ברצונך להשתמש כדי לוודא שהיא תומכת בחיבור לרשת קווית או אלחוטית.
  - אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, בחר רענן.
  - אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה גם לאחר הסריקה החוזרת, הוסף את המדפסת באופן ידני.
4. בחר מדפסת מהרשימה. אם המדפסת אינה נתמכת, לא ניתן למצוא או לחבר אותה.

### הוספת מדפסת באופן ידני

1. עבור אל הגדרות מדפסת. (תפריט ← מערכת ← מנהל התקן ← הגדרות מדפסת)
2. בחר הוסף מדפסת חדשה.
3. בחר הוסף ידנית.
4. הזן את כתובת ה-IP ומספר היציאה של המדפסת לחיבור ובחר הוסף. המדפסת שנבחרה תתווסף לרשימת המדפסות.
  - מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל הוא 9100. באפשרותך להגדיר את מספר היציאה מ-0 ל-65535.
5. אם המדפסת נוספה לרשימה, תיבת ההודעה המוקפצת תופיע. כדי להגדיר את המדפסת שנוספה כמדפסת ברירת מחדל, בחר כן.
  - אם המדפסת אינה נתמכת, לא ניתן למצוא או לחבר אותה.

## הגדרת מדפסת כמדפסת ברירת מחדל ברשימת המדפסות

אם ברשותך יותר ממדפסת אחת, ניתן להגדיר את מדפסת ברירת המחדל.



1. עבור אל **הגדרות מדפסת**. (תפריט ← מערכת ← מנהל התקן ← הגדרות מדפסת)
  2. בחר מדפסת שתוגדר כמדפסת ברירת המחדל מתוך רשימת המדפסות.
  3. לחץ על הלחצן  (בשלט רחוק רגיל) או גע במשטח המגע (עבור Smart Touch Control) ולאחר מכן בחר **הגדר כמדפסת ברירת מחדל**. הסימן ✓ יופיע מימין למדפסת שנבחרה.
-  לאחר הוספת מדפסת, באפשרותך להדפיס דף בדיקה. כדי להדפיס דף בדיקה, חזור על שלבים 1 ו-2 לעיל, לחץ על הלחצן  (בשלט רחוק רגיל) או גע במשטח המגע (עבור Smart Touch Control) ולאחר מכן בחר **הדפס דף ניסיון**.
-  כדי להדפיס דף בדיקה, חזור על שלבים 1 ו-2 לעיל, לחץ על הלחצן  (בשלט רחוק רגיל) או גע במשטח המגע (עבור Smart Touch Control) ולאחר מכן בחר **מחק**.

## הדפסת תמונה (AllShare Play)

באפשרותך להדפיס תמונה באמצעות התפריט **כלים** במסך רשימת קובצי התמונה. המדפסת והטלוויזיה אמורות להיות על אותה רשת משנה לפני ההדפסה.

1. בחר תמונה מרשימת קובצי התמונה.
2. לחץ על הלחצן  TOOLS (עבור Standard Remote Control) או השתמש ב-Smart Touch Control לבחירת **כלים** ולאחר מכן בחר **הדפס**. המסך **הדפס** מופיע.
3. בחר את אפשרויות ההדפסה.
4. בחר **הדפס**.

## תבניות תמונה נתמכות

- תמונה: JPG, PNG, GIF, BMP (רק תמונות המקודדות ברצף נתמכות).
  - (תמונות URL: הורד לפני ההדפסה).
-  בעת הדפסת תמונות באמצעות מדפסת, הן יודפסו ברזולוציה של 600 dpi.
-  מדפסות נתמכות עשויות להשתנות ממדינה למדינה.

## מדפסות נתמכות

שם הדגם	סדרה
SCX-4650N, SCX-4655FN	Samsung SCX-4650 4x21S Series
SCX-4728HN, SCX-4729FW	Samsung SCX-472x Series
SCX-4726FN, 4826FN	Samsung SCX-4x26 Series
SCX-4730FN, 4828FN/FNK/ FNKG/HN	Samsung SCX-4x28 Series
SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/ FHNK	Samsung SCX-4x24 Series
SCX-4825FN	Samsung SCX-4x25 Series
SCX-5635FN	Samsung SCX-5635 Series
SCX-5330N/FN	Samsung SCX-5x30 Series
SCX-5835FN, 5935FN	Samsung SCX-5835_5935 Series
SCX-5935NX	Samsung SCX-5835_5935X Series
5737FW, 5739FW	Samsung SCX-483x 5x3x Series
SCX-6545N/NG	Samsung SCX-6545 Series
SCX-6545NX	Samsung SCX-6545X Series
SCX-6555N/NG/FNG	Samsung SCX-6x55 Series
SCX-6555NX	Samsung SCX-6x55X Series
SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND	Samsung SCX-8030 8040 Series
SCX-8128NA, SCX-8123NA	Samsung SCX-8123 8128 Series
CLX-2160N, 2161NK	Samsung CLX-216x Series
CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/ WK CLX-3176WK	Samsung CLX-3170 Series
CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN	Samsung CLX-3180 Series
CLX-3300, CLX-3302, CLX- 3303, CLX-3304, CLX-3305/W/ FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/ FW, CLX-3307W	Samsung CLX-3300 Series
CLX-4195FW/FN/N	Samsung CLX-4190 Series
CLX-6200ND	Samsung CLX-6200 Series
CLX-6220FX/FXK	Samsung CLX-6220 Series
CLX-6240FX	Samsung CLX-6240 Series
CLX-6250FX/FXK	Samsung CLX-6250 Series
CLX-6260ND/FN/FW	Samsung CLX-6260 Series
CLX-8380ND	Samsung CLX-8380 Series
CLX-8385ND	Samsung CLX-8385 Series
CLX-8385NX	Samsung CLX-8385X Series
CLX-8540ND	Samsung CLX-8540 Series
CLX-8540NX	Samsung CLX-8540X Series
CLX-9250ND, 9258ND "CLX-9350ND, 9358ND	Samsung CLX-9250 9350 Series
CLX-9251ND, CLX-9351ND	Samsung CLX-92x1 93x1 Series
SCX-1490W	Samsung SCX-1490W Series
SCX-2000FW	Samsung SCX-2000FW Series

שם הדגם	סדרה
ML-1630W	Samsung ML-1630W Series
ML-1865W/WK, ML-1866W	Samsung ML-1865W Series
ML-2160W, ML-2165W	Samsung ML-2160 Series
ML-2525W/WK	Samsung ML-2525W Series
ML-2580N/NK, 2581N	Samsung ML-2580 Series
ML-2851ND/NDL, 2852NDK/ NDKG, 2853ND	Samsung ML-2850 Series
ML-2853ND	Samsung ML-2853 Series
ML-2855ND/NDK/NDKG	Samsung ML-2855 Series
ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW	Samsung ML-2950 Series
ML-3310ND/NDK, ML-3312ND	Samsung ML-331x Series
ML-3471ND, ML-3472NDK/ NDKG	Samsung ML-3470 Series
ML-3475N/ND	Samsung ML-3475 Series
ML-3710ND/DW/NDK, ML- 3712ND/DW	Samsung ML-371x Series
ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ ND	Samsung ML-4050 Series
ML-4055N	Samsung ML-4055 Series
ML-4555N, 4557N	Samsung ML-4555 Series
ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND	Samsung ML-451x 501x Series
ML-4551N/ND/NDR/NG/NR	Samsung ML-4550 Series
ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND	Samsung ML-551x 651x Series
ML-8851N, ML-8951N	Samsung ML-8850 8950 Series
CLP-300N	Samsung CLP-300 Series
CLP-310N/NK/NKG, CLP- 315W/WK/WKG	Samsung CLP-310 Series
CLP-320N/321N/325W/325WK	Samsung CLP-320 Series
CLP-360N/W	Samsung CLP-360 Series
CLP-415NW/N/NK	Samsung CLP-410 Series
CLP-610ND, 611NDK	Samsung CLP-610 Series
CLP-620ND/NDK	Samsung CLP-620 Series
CLP-660N/ND, 661NK/NDK	Samsung CLP-660 Series
CLP-670N/ND/NK/NDK	Samsung CLP-670 Series
CLP-680DW/ND/NDK/DWK	Samsung CLP-680 Series
CLP-770ND	Samsung CLP-770 Series
CLP-775ND	Samsung CLP-775 Series
SCX-3205W/WK, 3206W	Samsung SCX-3200 Series
SCX-3405W, SCX-3405FW	Samsung SCX-3400 Series
SCX-4500W	Samsung SCX-4500W Series
SCX-4623FN/FNK	Samsung SCX-4623 Series
SCX-4623FW	Samsung SCX-4623FW Series

## إعدادات الطابعة

قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة ← إعدادات الطابعة

يمكنك البحث عن طابعات وإضافتها من نفس الشبكة الفرعية. بإضافة طابعة، يمكنك استخدام وظيفة طباعة مع تطبيقات الصور، مثل وظيفة صورة من خلال **AllShare Play** أو **Picasa**.

### إضافة طابعة تلقائيًا

1. انتقل إلى إعدادات الطابعة. (قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة ← إعدادات الطابعة)

2. حدد إضافة طابعة جديدة.

3. يبحث التلفزيون عن الطابعات على نفس الشبكة الفرعية. وعند اكتمال عملية البحث، يتم إدراج الطابعات المتصلة.

يتم دعم طابعات الشبكة التي يتم توصيلها بنفس الشبكة فقط. مع العلم أنه لا يتم دعم الطابعات المحلية المشتركة مع الكمبيوتر عبر كبل USB. راجع مواصفات الطابعة التي تريد استخدامها لمعرفة ما إذا كانت تدعم اتصال شبكة سلكية أو سلكية.

إذا كانت الطابعة غير مدرجة في القائمة، حدد تنشيط.

إذا كانت الطابعة غير مدرجة في القائمة حتى بعد إعادة البحث، يُرجى إضافة الطابعة يدويًا.

4. حدد طابعة من القائمة. إذا كانت الطابعة غير مدعومة، فلا يمكن العثور عليها أو توصيلها.

### إضافة طابعة يدويًا

1. انتقل إلى إعدادات الطابعة. (قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة ← إعدادات الطابعة)

2. حدد إضافة طابعة جديدة.

3. حدد إضافة يدويًا.

4. أدخل عنوان IP ورقم منفذ الطابعة ليتم توصيلها، ثم حدد إضافة. تتم إضافة الطابعة المحددة إلى قائمة الطابعات.

رقم المنفذ الافتراضي هو 9100، علمًا بأنه يمكنك اختيار منفذ من 0 إلى 65535.

5. إذا تمت إضافة الطابعة إلى القائمة، تظهر نافذة رسالة منبثقة. لتعيين الطابعة المضافة كطابعة افتراضية، حدد نعم.

إذا كانت الطابعة غير مدعومة، فلا يمكن العثور عليها أو توصيلها.

## تعيين طباعة كطابعة افتراضية من قائمة الطابعات

إذا كان لديك أكثر من طابعة، فيمكنك تعيين الطابعة الافتراضية.

1. انتقل إلى إعدادات الطابعة. (قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة ← إعدادات الطابعة)
2. حدد طابعة ليتم تعيينها كطابعة افتراضية من قائمة الطابعات.
3. اضغط الزر  (من جهاز التحكم Standard Remote Control) أو انقر فوق لوحة اللمس (من جهاز التحكم Smart Touch Control) ثم حدد ضبط كطابعة افتراضية. ستظهر العلامة ✓ على الجانب الأيمن من الطابعة المحددة.  
بعد إضافة طابعة، يمكنك طباعة صفحة اختبار. لطباعة صفحة اختبار، كرر الخطوتين 1 و2 أعلاه، اضغط الزر  (من جهاز التحكم Standard Remote Control) أو انقر فوق لوحة اللمس (من جهاز التحكم Smart Touch Control)، ثم حدد طباعة صفحة اختبار.  
لحذف طابعة من القائمة، كرر الخطوتين 1 و2 أعلاه، اضغط الزر  (من جهاز التحكم Standard Remote Control) أو انقر فوق لوحة اللمس (من جهاز التحكم Smart Touch Control)، ثم حدد حذف.

## طباعة صورة (AllShare Play)

يمكنك طباعة صورة باستخدام قائمة أدوات من شاشة قائمة ملفات الصور. حيث يجب أن تكون الطابعة والتلفزيون على نفس الشبكة الفرعية قبل الطباعة.

1. حدد صورة من قائمة ملفات الصور.
2. اضغط على الزر  TOOLS (من جهاز التحكم Standard Remote Control) أو استخدم جهاز التحكم Smart Touch Control لتحديد أدوات ثم حدد بعد ذلك طباعة. وبالتالي، تظهر شاشة طباعة.
3. حدد خيارات الطباعة.
4. حدد طباعة.

## تنسيقات الصور المدعومة

- الصور: JPG و PNG و GIF و BMP (يتم دعم الصور المرمزة بشكل متعاقب فقط).
- (صور URL: قم بتنزيلها قبل الطباعة).
- عند طباعة صور باستخدام طابعة، ستتم طباعتها بدقة 600 نقطة في البوصة.
- قد تختلف أجهزة الطابعات المدعومة وفقاً للبلد.

## أجهزة الطابعات المدعومة

اسم الطراز	سلسلة الطراز
SCX-4650N, SCX-4655FN	Samsung SCX-4650 4x21S Series
SCX-4728HN, SCX-4729FW	Samsung SCX-472x Series
SCX-4726FN, 4826FN	Samsung SCX-4x26 Series
SCX-4730FN, 4828FN/FNK/FNKG/HN	Samsung SCX-4x28 Series
SCX-4824FN/HN/FNK/FNKG/FHNK	Samsung SCX-4x24 Series
SCX-4825FN	Samsung SCX-4x25 Series
SCX-5635FN	Samsung SCX-5635 Series
SCX-5330N/FN	Samsung SCX-5x30 Series
SCX-5835FN, 5935FN	Samsung SCX-5835_5935 Series
SCX-5935NX	Samsung SCX-5835_5935X Series
5737FW, 5739FW	Samsung SCX-483x 5x3x Series
SCX-6545N/NG	Samsung SCX-6545 Series
SCX-6545NX	Samsung SCX-6545X Series
SCX-6555N/NG/FNG	Samsung SCX-6x55 Series
SCX-6555NX	Samsung SCX-6x55X Series
SCX-8025ND, 8030ND, 8038ND, 8040ND, 8048ND	Samsung SCX-8030 8040 Series
SCX-8128NA, SCX-8123NA	Samsung SCX-8123 8128 Series
CLX-2160N, 2161NK	Samsung CLX-216x Series
CLX-3170FN/FNK/FNKG/NK CLX-3175N/FN/NK/FNK/FW/ WK CLX-3176WK	Samsung CLX-3170 Series
CLX-3185N/W/FN/FW/WK CLX-3186FN	Samsung CLX-3180 Series
CLX-3300, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3305/W/ FN/FW/FWK, CLX-3306/W/FN/ FW, CLX-3307W	Samsung CLX-3300 Series
CLX-4195FW/FN/N	Samsung CLX-4190 Series
CLX-6200ND	Samsung CLX-6200 Series
CLX-6220FX/FXK	Samsung CLX-6220 Series
CLX-6240FX	Samsung CLX-6240 Series
CLX-6250FX/FXK	Samsung CLX-6250 Series
CLX-6260ND/FN/FW	Samsung CLX-6260 Series
CLX-8380ND	Samsung CLX-8380 Series
CLX-8385ND	Samsung CLX-8385 Series
CLX-8385NX	Samsung CLX-8385X Series
CLX-8540ND	Samsung CLX-8540 Series
CLX-8540NX	Samsung CLX-8540X Series
CLX-9250ND, 9258ND "CLX-9350ND, 9358ND	Samsung CLX-9250 9350 Series
CLX-9251ND, CLX-9351ND	Samsung CLX-92x1 93x1 Series
SCX-1490W	Samsung SCX-1490W Series
SCX-2000FW	Samsung SCX-2000FW Series

اسم الطراز	سلسلة الطراز
ML-1630W	Samsung ML-1630W Series
ML-1865W/WK, ML-1866W	Samsung ML-1865W Series
ML-2160W, ML-2165W	Samsung ML-2160 Series
ML-2525W/WK	Samsung ML-2525W Series
ML-2580N/NK, 2581N	Samsung ML-2580 Series
ML-2851ND/NDL, 2852NDK/ NDKG, 2853ND	Samsung ML-2850 Series
ML-2853ND	Samsung ML-2853 Series
ML-2855ND/NDK/NDKG	Samsung ML-2855 Series
ML-2950ND, 2951ND, 2955ND/DW, 2956ND/DW	Samsung ML-2950 Series
ML-3310ND/NDK, ML-3312ND	Samsung ML-331x Series
ML-3471ND, ML-3472NDK/ NDKG	Samsung ML-3470 Series
ML-3475N/ND	Samsung ML-3475 Series
ML-3710ND/DW/NDK, ML- 3712ND/DW	Samsung ML-371x Series
ML-4050N/NG/ND, ML-4051N/ ND	Samsung ML-4050 Series
ML-4055N	Samsung ML-4055 Series
ML-4555N, 4557N	Samsung ML-4555 Series
ML-4510ND, 4512ND ML-5010ND, 5012ND ML-5015ND, 5017ND	Samsung ML-451x 501x Series
ML-4551N/ND/NDR/NG/NR	Samsung ML-4550 Series
ML-5510N/NK/ND/NDK, 5512ND ML-6510ND/NDK, 6512ND	Samsung ML-551x 651x Series
ML-8851N, ML-8951N	Samsung ML-8850 8950 Series
CLP-300N	Samsung CLP-300 Series
CLP-310N/NK/NKG, CLP- 315W/WK/WKG	Samsung CLP-310 Series
CLP-320N/321N/325W/325WK	Samsung CLP-320 Series
CLP-360N/W	Samsung CLP-360 Series
CLP-415NW/N/NK	Samsung CLP-410 Series
CLP-610ND, 611NDK	Samsung CLP-610 Series
CLP-620ND/NDK	Samsung CLP-620 Series
CLP-660N/ND, 661NK/NDK	Samsung CLP-660 Series
CLP-670N/ND/NK/NDK	Samsung CLP-670 Series
CLP-680DW/ND/NDK/DWK	Samsung CLP-680 Series
CLP-770ND	Samsung CLP-770 Series
CLP-775ND	Samsung CLP-775 Series
SCX-3205W/WK, 3206W	Samsung SCX-3200 Series
SCX-3405W, SCX-3405FW	Samsung SCX-3400 Series
SCX-4500W	Samsung SCX-4500W Series
SCX-4623FN/FNK	Samsung SCX-4623 Series
SCX-4623FW	Samsung SCX-4623FW Series