Acer Altos G700 Manuel d'utilisation

Copyright © 2002 Acer Incorporated Tous droits réservés.

Acer Altos G700 Manuel d'utilisation

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu cidessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute traduction vers une autre langue ou en langage informatique, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Modèle :		
----------	--	--

No.	de série	2	

Date d'achat :	

Lieu d'achat : _____

Acer, et le logo Acer sont des marques déposées d'Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Avis

Avis FCC

Les appareils de classe A n'ont pas de logo FCC ni d'ID FCC sur l'étiquette. Les appareils de classe B ont un logo FCC ou une ID FCC sur l'étiquette. Lorsque la classe de l'appareil est déterminée, reportez-vous à la déclaration correspondante qui suit.

Équipement de classe A

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe A, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle causera probablement des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

Équipement de classe B

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place ;
- éloignez l'appareil du récepteur ;
- branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur ;
- consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Avis : Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afin de conserver la conformité aux normes FCC.

Avis : Appareils périphériques

Seuls des périphériques (appareils entrée/sortie, terminaux, imprimantes) certifiés comme étant conformes aux limites de la classe A ou de la classe B peuvent être connectés à cet appareil. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés causera probablement nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision.

D Attention ! Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner ce serveur qui est décerné par la Federal Communications Commission.

Conditions d'utilisation

Cet appareil est conforme à larticle 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Notice: Canadian users

This Class A/Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respected toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Déclaration de conformité laser

Le lecteur de CD-ROM dans cet ordinateur est à produit à laser. L'étiquette de classification du lecteur (montrée ci-dessous) est située sur le lecteur ou graveur.

CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 **ATTENTION :** RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions avec attention. Conservez-les pour des références futures.

- 1 Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- 2 Débranchez l'alimentation secteur avant tout nettoyage. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide.
- 3 N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- 4 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instables. Une chute risque d'endommager gravement l'appareil.
- 5 Les fentes et ouvertures sur le panneau arrière ou le fond du châssis sont prévues pour la ventilation et ne doivent jamais être obstruées ou bloquées pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout risque de surchauffe. L'appareil ne doit jamais être placé sur un lit, un divan, une couverture ou toute autre surface similaire susceptible d'obstruer les ouvertures. Il ne doit jamais être placé à proximité ou au contact d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- 6 L'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette d'identification. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité appropriée.
- 7 Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation et installez l'appareil en dehors des zones de passage.
- 8 Lors de l'utilisation éventuelle d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites admises. De même, vérifiez que l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.

- 9 N'enfoncez jamais d'objets dans les fentes du châssis car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil.
- 10 N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.
- 11 Débranchez l'appareil et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :
 - a Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
 - b Un liquide a été renversé dans l'appareil.
 - c Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

- d L'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation ; d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.
- e L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
- f Les performances de l'appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- 12 Utilisez uniquement une batterie du même type que celle recommandée pour l'appareil. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Demandez à un technicien qualifié de remplacer la batterie.
- 13 Avertissement ! Une batterie incorrectement manipulée risque d'exploser. Vous ne devez jamais la démonter, ni l'exposer au feu. Placez-la hors de portée des enfants et mettez rapidement une batterie usée au rebut.
- 14 Utilisez uniquement le type approprié de câble d'alimentation (fourni dans la boîte d'accessoires) pour cet appareil. Il doit être détachable, de type : Listé UL/certifié CSA, type SPT-2, classé 7A 125V minimum, approuvé VDE ou équivalent. La longueur ne doit pas dépasser 4,6 mètres (15 pieds).

Avis	
Avis FCC	iii
Déclaration de conformité laser	v
Consignes de sécurité importantes	v
1 Visite quidée du système	1
Résumé des fonctionnalités	3
Structure externe et interne	4
Face avant	4
Panneau avant	5
Panneau arrière	7
Composants internes	9
Cartes système	10
Disposition de la carte mere	10
Disposition de la carte SAF-TE	13
2 Configuration du système	15
Configuration du système	17
Conditions requises pour la préinstallation	17
Connexion des périphériques	18
Connexion du clavier PS/2	18
Connexion de la souris PS/2	19
Connexion du moniteur VGA	20
Connexion du cordon d'alimentation	21
Mise sous tension du système	23
Problèmes de mise sous tension	24
Configuration du système d'exploitation	25
Connexion au réseau	26
Option tour à rack	27
Mise hors tension du système	28
3 Mise à niveau du système	29
Mise à niveau du système	31
Précautions d'installation	31
Ouverture du serveur	33
Ouverture de la face avant	33
Retrait de la face avant	33
Retrait du panneau latéral	34
Retrait du déflecteur d'air	35

Configuration de la cage échangeable à chaud BPL4	37
Installation de la cage échangeable à chaud BPL4	37
Retrait de la cage échangeable à chaud BPL4	38
Installation d'un disque dur dans le support de	
disque dur BPL4	40
Installation et retrait des périphériques de stockage	42
Remplacement du lecteur de disquettes 3,5 pouces	42
Installation d'un périphérique de	
stockage 5,25 pouces (en option)	44
Échange du processeur	47
Pour retirer un processeur avec radiateur	47
Pour installer un processeur avec radiateur	48
Mise à niveau de la mémoire système	49
Pour retirer un module DIMM	49
Pour installer un module DIMM	50
Installation d'une carte d'extension	52
Pour installer une carte d'extension :	52
Installation d'un module d'alimentation	55
Pour installer un module d'alimentation redondant	56
Installation d'un ventilateur des disques durs	
échangeable à chaud	58
Pour retirer un ventilateur des disques durs	
échangeable à chaud	58
Pour installer un ventilateur des disques durs	
échangeable à chaud	59
<u> </u>	
4 Setup du BIOS	61
Setup du BIOS	63
Accès au Setup du BIOS	64
Main (Principal)	66
Advanced (Avancé)	68
Super I/O Configuration (Configuration super F/S)	69
IDE Configuration (Configuration IDE)	70
Floppy Configuration (Configuration disguette)	74
PCI/PnP Configuration (Configuration PCI/PnP)	75
Boot Settings Configuration	,,,
(configuration des paramètres d'initialisation)	77
Event Log Configuration	.,
(Configuration du journal des évènements)	79
Onboard Devices Configuration	
(Configuration des périphériques intégrés)	82
Power (Alimentation)	82
Boot (Initialisation)	85
	00

()	Ð
(σ
8	
\$	
((5
Ù	$\tilde{\mathbf{A}}$

Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation) Hard Disk Drives (Disques durs) Removable Devices (Périphériques amovibles) ATAPI CD-ROM Devices (Périphériques CD-ROM ATAPI) Security (Sécurité) Pour définir un mot de passe du superviseur/ utilisateur Pour modifier le mot de passe du superviseur/ utilisateur Pour supprimer le mot de passe de l'utilisateur Exit (Quitter)
Annexe A ASM et RDM
guide d'installation rapide
Installation d'ASM
Configuration minimale
Configuration du système
Installation de RDM
Configuration minimale
Configuration de la console RDM

index

1 Visite guidée du système

L'Acer Altos G700 est un système biprocesseur puissant chargé avec toute une série de fonctionnalités nouvelles et novatrices. Le système offre un nouveau standard pour une productivité flexible, idéale pour les environnements commerciaux généraux, les services de messagerie électronique et Web ainsi que les services d'impression et de groupage des fichiers.

Résumé des fonctionnalités

Voici quelques unes des fonctionnalités principales du système :

- Un ou deux processeurs Intel Xeon
- Chipset de logique du cœur ServeWorks GC-LE composé de trois composants distincts :
 - CMIC LE pond nord/hôte
 - CSB5 pont sud
 - CIOB-X2 pont E/S
- Contrôleur Gigabit Ethernet Broadcom BCM5701H 10/100/ 1000Base-T intégré
- Contrôleur chipset SCSI double canal Adaptec[®] AIC-7899W prenant en charge :
 - Canal A : un connecteur SCSI Ultra 160/m à 68 broches
 - Canal B : un connecteur SCSI Ultra 160/m à 68 broches
- Six connecteurs bus PCI avec quatre segments de bus séparés
 - Deux connecteurs bus PCI-X 64 bits / 133 MHz
 - Deux connecteurs bus PCI-X 64 bits / 100 MHz
 - Un connecteur bus PCI 64 bits / 66 MHz
 - Un connecteur bus PCI 32 bits / 33 MHz
- Chipset ATI Rage XL avec 4 Mo de mémoire vidéo SDRAM
- Six connecteurs DIMM prenant en charge les modules DDR 266 MHz ECC pour une capacité mémoire maximale de 6 Go
- Stockage :
 - Lecteur de disquettes 3,5 pouces, 1,44 Mo
 - Lecteur de CD-ROM IDE
- Deux cages échangeables à chaud BPL4 avec une capacité de stockage de 584 Go (4 disques durs par cage)
- Ports externes :
 - Port clavier et port souris compatibles PS/2
- Port série

Deux ports USB

 Port parallèle/ imprimante

• Port VGA/moniteur

- Deux ports réseau
- Alimentation redondante 450 watts (en option)
- Format tour ou montable en rack

Structure externe et interne

Face avant





No.	Description	No.	Description
1	Témoin d'alimentation	4	Témoin de panne des disques durs
2	Témoin d'activité des disques durs	5	Verrou de sécurité
3	Témoin de panne du système	6	Face avant

Panneau avant



No.	Description
1	Bouton arrêt/éjection du lecteur de CD-ROM
2	Témoin d'activité du lecteur de CD-ROM
3	Lecteur de CD-ROM
4	Contrôle du volume
5	Port casque/écouteurs du lecteur de CD-ROM
6	Baies demi-hauteur 5,25 pouces
7	Support de disque dur échangeable à chaud ¹
8	Cages échangeables à chaud BPL4

No.	Description
9	Bouton d'éjection du lecteur de disquettes
10	Lecteur de disquettes
11	Témoin d'activité du lecteur de disquettes
12	Bouton d'alimentation
13	Bouton de réinitialisation
14	Témoin d'alimentation
15	Témoin d'activité des disques durs
16	Témoin de panne du système
17	Témoin de panne des disques durs
18	Témoin d'alimentation du disque dur échangeable à chaud
19	Témoin d'accès du disque dur échangeable à chaud

1 Chaque support de disque dur échangeable à chaud a deux témoins. Le témoin supérieur est vert pour indiquer l'alimentation. Le témoin inférieur est vert pour indiquer l'accès aux lecteurs et orange lors d'une panne de disque dur.

Panneau arrière



No.	lcône	Description
1		Baie du module d'alimentation (vide) ¹
2	:::::	Port clavier PS/2
3	Ġ	Port souris PS/2
4	€	Ports USB
5		Port réseau RDM (10/100 Mb/s) ²
6		Port série

No.	lcône	Description
7	l	Port parallèle/imprimante
8		Port VGA/moniteur
9	다 다 Gbit	Port réseau Gigabit (10/100/1000 Mb/s)
10		Connecteurs d'extension
11	\bigcirc	Témoin de l'alimentation principale ³
12	\triangle	Témoin de panne de l'alimentation principale ⁴
13	H.D.	Témoin d'alimentation secteur de l'alimentation principale ⁵
14		Prise du cordon d'alimentation
15		Ventilateur arrière du système
16		Levier de verrouillage du connecteur PCI
17		Fentes de ventilation

1 Bien que le système prenne en charge de modules d'alimentation échangeables à chaud, il n'est livré qu'avec une seul module d'alimentation. Vous avez l'option d'acheter séparément un module d'alimentation supplémentaire pour fournir au système une source d'alimentation redondante.

2 Réservé au RDM

3 Ce témoin est vert lors du bon fonctionnement du module d'alimentation.

4 Ce témoin est orange lors de la panne du module d'alimentation ou d'un ventilateur interne de l'unité d'alimentation.

5 Ce témoin est vert lorsque la tension en entrée correspond à la plage de tension d'entrée secteur exigée.

Composants internes



No.	Description
1	Module d'alimentation (450 watts)
2	Ventilateur arrière du système
3	Loquet de libération du ventilateur arrière du système
4	Connecteur bus PCI
5	Carte mère
6	Déflecteur d'air
6	Carte de distribution de l'alimentation
8	Ventilateurs des disques durs échangeables à chaud
9	Carte de face arrière des disques durs échangeables à chaud

Cartes système

Disposition de la carte mère

La carte mère devient accessible lorsque vous ouvrez le système. Elle doit ressembler à la figure ci-dessous



Élément	Description	
BT1	Batterie	
BZ1	Sonnerie	
CN1	Connecteur d'alimentation +12V	
CN2	Connecteur d'alimentation ATX	
СN3	Supérieur : Port réseau RDM (10/100 Mb/s) Inférieur : Ports USB	
CN4	Port VGA/moniteur	
COM1	Port série	
CPU1 et CPU2	Supports des processeurs	
DM1 et DM6	Connecteurs des modules DIMM	
J2	Connecteur du panneau avant	
J3	Connecteur du lecteur de disquettes	
J4	Connecteur IDE primaire	
J5	Connecteur IDE secondaire	
JG	Connecteur de la carte fille BMC	
JF1	Connecteur du ventilateur du processeur 1	
JF2	Connecteur du ventilateur arrière du système	
JF4	Connecteur du ventilateur du processeur 2	
JF5 et JF6	Connecteurs des ventilateurs des disques durs échangeables à chaud	
JP3	Connecteur de l'alimentation	
JP5	Connecteur de face arrière SCSI	

Élément	Description	
КМ1	Supérieur : Port souris PS/2 Inférieur : Port clavier PS/2	
LAN1	Port réseau Gigabit (10/100/1000 Mb/s)	
LTP1	Port parallèle/imprimante	
SLOT1	Un connecteur bus PCI 64 bits / 66 MHz	
SLOT2 et SLOT3	Connecteurs bus PCI-X 64 bits / 133 MHz	
SLOT4 et SLOT5	Connecteurs bus PCI-X 64 bits / 100 MHz	
SLOT6	Connecteur bus PCI 32 bits / 33 MHz	
SCSI1 et SCSI2	Connecteurs SCSI	
U29	Chipset ServerWorks GC LE CMIC-LE (pont nord)	
U41	Horloge système	
U46	Chipset réseau Gigabit BCM5701H	
U57	Chipset Adaptec AIC-7899W	
U62 et U79	Chipset ServerWorks GC LE CIOBx2 (pont E/S)	
U64	Chipset VGA ATI Rage XL	
U76 et U83	Mémoire vidéo	
U82	Puce du BIOS	
U87	Chipset ServerWorks GC LE CSB5 (pont sud)	
U91	Chipset PC87417 SIO (Super E/S)	
USB1	Connecteur USB	
VRM1 et VRM2	Modules de régulation de la tension intégrés	

Disposition de la carte BPL4



Élément	Description
1	Connecteur SAF-TE à 122 broches
2	Quatre connecteurs de disques durs SCSI à 80 broches
3	Connecteur de disques durs SCSI à 68 broches
4	Connecteur de disques durs SCSI à 80 broches
5	Lien du bus I ² C à 6 broches

Disposition de la carte SAF-TE



Élément	Description
SW1	Commutateur de configuration
U7	Chipset GEM 318 SAF-TE

Réglages de la configuration SAF-TE (SW1)

L'ID pré-attribuée de la carte SAF-TE est SCSI ID 6. Le tableau ci-dessous présente les réglages de la configuration de la carte.

Commutateur	Description
Commutateur 1	Off (désactivé)
Commutateur 2	Off (désactivé)
Commutateur 3	On (activé)
Commutateur 4	Off (désactivé)

2 Configuration du système

Ce chapitre donne des instructions sur configuration de votre système. Les procédures de connexion des périphériques sont également expliquées.

Configuration du système

Conditions requises pour la préinstallation

Sélection d'un site

Avant de déballer et d'installer le système, sélectionnez un site approprié pour le système pour une efficacité maximale. Prenez les facteurs suivants en considération lors du choix d'un site pour le système :

- Proche d'une prise secteur mise à la terre
- Propre et sans poussière
- Surface stable sans vibration
- Bien aéré et éloigné des sources de chaleur
- Isolé des champs électromagnétiques produits par les appareils électriques comme les climatiseurs, les transmetteurs radio et télé, etc.

Vérification du contenu de l'emballage

Vérifiez les éléments suivants dans l'emballage :

- Système Acer Altos G700
- Manuel d'utilisation de l'Acer Altos G700 (avec classeur)
- Guide d'installation d'EasyBUILD™
- CD système EasyBUILD[™]
- Boîte d'accessoires Acer Altos G700
- Clés système (fournies à l'intérieur de la boîte des accessoires)

Si l'un des éléments ci-dessus est absent ou endommagé, contactez votre revendeur immédiatement.

Gardez les cartons et les matériaux d'emballage pour une utilisation ultérieure.

Connexion des périphériques

L'unité système, le clavier, la souris et le moniteur composent le système élémentaire. Avant de connecter d'autres périphériques, connectez ces périphériques élémentaires d'abord pour vérifier si le système fonctionne correctement. Des instructions de connexion d'une imprimante sont également présentées ici, reportez-vous à la page 21.

Connexion du clavier PS/2

Branchez le câble du clavier dans le port clavier PS/2 (port violet) situé sur le panneau arrière du serveur.



Connexion de la souris PS/2

Branchez le câble de la souris dans le port souris PS/2 **b** (port vert) situé sur le panneau arrière du serveur.



Connexion du moniteur VGA

Branchez simplement le câble du moniteur VGA dans le port VGA/ moniteur (port bleu) situé sur le panneau arrière du serveur.



Connexion d'une imprimante

Le système prend en charge les imprimantes série et parallèle.

Pour connecter une imprimante parallèle, branchez le câble de l'imprimante dans le port parallèle/imprimante 🚊 (port bordeaux) situé sur le panneau arrière du serveur.





Remarque : Si vous utilisez une imprimante série, branchez le câble de l'imprimante dans le port série situé sur le panneau arrière du serveur.

Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation située sur le panneau arrière du serveur. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur. La figure ci-dessous illustre une connexion complète du système.



Mise sous tension du système

Après vous être assuré que vous avez installé le système et connecté tous les câbles nécessaires correctement, vous pouvez maintenant mettre le système sous tension.

Pour mettre le système sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation sur le panneau avant. Le système démarre et affiche un message de bienvenue. Après cela, une série de messages du POST (autotest à la mise sous tension) s'affiche. Les messages du POST indiquent si le système fonction correctement ou non.





Les messages du POST mis à part, vous pouvez déterminer si le système est en bonne condition en vérifiant si ce qui suit s'est produit :

- Le témoin d'alimentation sur le panneau avant s'allume (vert)
- Les témoins Verr Num Verr Maj et Arrêt Défil s'allument sur le clavier

Problèmes de mise sous tension

Si le système ne s'initialise pas après que vous l'avez mis sous tension, vérifiez les facteurs suivants qui peuvent avoir causé l'échec de l'initialisation.

• Le cordon d'alimentation externe peut être mal connecté.

Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation de la source d'alimentation à la prise d'alimentation sur le panneau arrière. Assurez-vous que le cordon est connecté correctement à la source d'alimentation et à la prise d'alimentation.

• La prise secteur mise à la terre ne fonctionne pas.

Demandez à un électricien de vérifier la prise.

• Câbles d'alimentation internes mal connectés.

Vérifiez la connexion interne des câbles. Si vous pensez ne pas pouvoir effectuer cette vérification, demandez à un technicien qualifié de vous aider.



Avertissement ! Assurez-vous que tous les cordons d'alimentation sont déconnectés de la prise secteur avant d'effectuer cette vérification.



Remarque : Si vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus et si le système ne s'initialise toujours pas, demandez l'assistance de votre revendeur ou d'un technicien qualifié.
Configuration du système d'exploitation

L'Altos G700 est livré avec Acer EasyBUILD[™] qui permet d'installer de manière pratique le système d'exploitation de votre choix. Pour commencer à utiliser EasyBUILD, procédez comme suit.

- 1 Trouvez le CD système EasyBUILD fourni avec le système.
- 2 Votre système étant sous tension, appuyez doucement sur le bouton arrêt/éjection du lecteur de CD-ROM.
- 3 Lorsque le plateau du disque s'ouvre, insérez le CD système EasyBUILD, l'étiquette ou le côté titre vers le haut.



Remarque : Tenez le CD par les bords externes ou internes pour éviter de laisser des marques.

4 Appuyez doucement sur le disque pour vous assurer qu'il est bien inséré.



Attention ! En appuyant sur le disque, faites attention à ne pas tordre le plateau du disque. Assurez-vous que le disque est bien inséré avant de fermer le plateau du disque. Une mauvaise insertion peut endommager à la fois le disque et le lecteur de CD-ROM.

.

- 5 Appuyez doucement sur le bouton arrêt/éjection une nouvelle fois pour fermer le plateau du disque.
- 6 La séquence Acer EasyBUILD commence. Suivez toutes les instructions à l'écran.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide d'installation EasyBUILD[™].

Connexion au réseau

Le serveur a deux ports réseau, tous les deux situés sur le panneau arrière, un port réseau Gigabit 10/100/1000 Mb/s pour une connexion réseau rapide et un port réseau RDM 10/100 Mb/s pour la gestion du serveur à distance.

Pour la connexion au réseau, branchez simplement le câble réseau au

port réseau Gigabit $\frac{\Box}{Gbit}$ (port gris).



Remarque : Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur la configuration du réseau.

Option tour à rack

En plus de sa configuration tour, le serveur Altos G700 peut également être monté en rack. Un kit de montage en rack est disponible pour les clients qui souhaitent convertir un système tour en modèle rack. Pour acheter le kit de montage en rack, contactez votre représentant Acer local ou commandez directement sur <u>http://www.acer.com/</u>.

La figure ci-dessous présente le serveur Altos G700 en position monté en rack.



Pour des instructions sur la conversion tour à rack, reportez-vous au guide d'installation du rack fourni avec le kit de montage en rack.

Mise hors tension du système

Pour mettre le serveur hors tension, sur la barre des tâches de Windows cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Arrêter...**, sélectionnez **Arrêter** dans la fenêtre déroulante, puis cliquez sur **OK**.Vous pouvez alors mettre tous les périphériques connectés à votre serveur hors tension.

Si vous ne pouvez pas arrêter le serveur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins quatre secondes. Un appui rapide sur le bouton peut ne placer le serveur qu'en mode de Suspension seulement.

3 Mise à niveau du système

Ce chapitre présente les mesures de précaution et les procédures d'installation qu'il est nécessaire de connaître pour la mise à niveau du système.

Mise à niveau du système

Certains composants du serveur peuvent être mis à niveau, comme les lecteurs, le processeur, la mémoire et les cartes d'extension. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas effectuer ces mises à niveau vous-même. Si vous désirez remplacer ou mettre à niveau un de ces composants, contactez votre revendeur ou un technicien de service qualifié pour de l'aide.



Important : Respectez les précautions d'installation décrites dans la section qui suit lors de l'installation ou du retrait d'un composant du serveur.

Précautions d'installation

Avant d'installer un composant du serveur quel qu'il soit, nous vous recommandons de lire les sections qui suivent. Ces sections contiennent des précautions importantes contre l'électricité statique ainsi que des instructions de préinstallation et de post-installation.

Précautions contre l'électricité statique

Les décharges d'électricité statique peuvent endommager votre processeur, vos disques durs, cartes d'extension et autres composants. Avant d'installer un composant du serveur, respectez toujours les précautions suivantes :

- 1 Ne retirez un composant de son emballage antistatique qu'au moment de son installation.
- 2 Portez un bracelet de mise à la terre et fixez-le à une partie métallique du serveur avant de manipuler des composants électroniques. Si vous n'avez pas de bracelet de mise à la terre, maintenez le contact avec le serveur pendant toute la procédure nécessitant la protection contre l'électricité statique.

Instructions de préinstallation

Procédez toujours comme suit avant d'installer un composant :

- 1 Mettez le système hors tension ainsi que tous les périphériques connectés.
- 2 Débranchez tous les câbles des prises électriques.
- 3 Ouvrez le système en suivant les instructions de la page 33.
- 4 Respectez les précautions contre l'électricité statique de cette section avant de manipuler un composant du serveur.
- 5 Retirez toute carte d'extension ou autre périphérique qui bloque l'accès aux connecteurs des modules mémoire ou d'autres composants.

Consultez les sections suivantes pour des instructions d'installation spécifiques pour le composant que vous désirez installer.



Instructions de post-installation

Respectez ces instructions après l'installation d'un composant du serveur :

- 1 Assurez-vous que tous les composants ont été installés selon les instructions détaillées décrites.
- 2 Réinstallez toute carte d'extension ou tout périphérique que vous avez retiré.
- 3 Réinstallez le déflecteur d'air.
- 4 Connectez les câbles nécessaires.
- 5 Réinstallez la face avant et le panneau latéral.
- 6 Mettez le système sous tension.

Ouverture du serveur



Attention ! Avant de commencer, assurez-vous d'avoir mis votre système et tous les périphériques connectés hors tension. Lisez les « Instructions de préinstallation » à la page 31.

Il est nécessaire d'ouvrir le serveur avant de pouvoir installer un composant. La face avant et le panneau latéral gauche peuvent être retirés pour accéder aux composants internes du système. Reportezvous aux sections qui suivent pour des instructions.

Ouverture de la face avant

Un verrou de sécurité protège la face avant de votre système contre les accès non autorisés.

Pour ouvrir la face avant :

- 1 Insérez la clé dans le verrou et tournez-la vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit dirigée vers l'icône déverrouillée **∂**.
- 2 Tirez la face avant pour l'ouvrir.

Retrait de la face avant

La face avant est fixée au châssis par des charnières sans vis.

Pour retirer la face avant :

- 1 Déverrouillez la porte avec la clé (si nécessaire).
- 2 Ouvrez-la à un angle supérieur à 45°.



3 Soulevez-la légèrement (1), puis retirez-la du châssis (2).

Retrait du panneau latéral

- 1 Mettez le système hors tension ainsi que tous les périphériques connectés.
- 2 Débranchez tous les câbles des prises électriques.
- 3 Placez le système sur une surface plate et stable.
- 4 Retirez la face avant.

Reportez-vous à la section précédente pour des instructions détaillées.

5 Desserrez les trois vis à serrage à main sur le côté du panneau latéral le plus proche du panneau avant **(1)**. Gardez-les pour plus tard.

6 Faites glisser le panneau légèrement vers l'avant (2), puis vers le haut (3) avant de le libérer du châssis (4).



Retrait du déflecteur d'air

Après le retrait du panneau latéral, la plupart des composants internes du système sont encore cachés par le déflecteur d'air. Retirez le déflecteur d'air pour permettre l'accès aux composants du système.

Procédez comme suit pour retirer le déflecteur d'air :

1 Appuyez sur le loquet de libération sur le côté droit du déflecteur d'air.



2 Tirez le déflecteur d'air pour le retirez du châssis.



Attention ! Une fois finies les procédures de remplacement/mise à niveau, n'oubliez pas de réinstaller le déflecteur d'air avant de remettre en place le panneau du châssis. Si ce n'est pas fait, l'efficacité du refroidissement du système sera réduite et cela pourrait réduire les performances ou endommager des composants du fait de la surchauffe.

Configuration de la cage échangeable à chaud BPL4

Cette section donne des instructions sur le retrait et l'installation de la cage échangeable à chaud ainsi que des procédures sur l'installation d'un disque dur dans le support de disque dur BPL4.

Installation de la cage échangeable à chaud BPL4

1 Détachez les panneaux du châssis et retirez le déflecteur d'air.

Reportez-vous à « Ouverture du serveur » à la page 33 pour des instructions.

- 2 Connectez les câbles suivants à la carte de face arrière SCSI :
 - a Câble SCSI
 - b Câble d'alimentation des disques SCSI
 - c Câble du témoin de panne des disques SCSI



3 Branchez les autres extrémités de ces câbles aux connecteurs correspondants sur la carte mère.

Reportez-vous « Disposition de la carte mère » à la page 10 pour l'emplacement de ces connecteurs.

4 Insérez la cage échangeable à chaud BPL4 dans le châssis (1), puis serrez les quatre vis à serrage à main pour la fixer au châssis (2).



5 Réinstallez le déflecteur d'air et les panneaux du châssis.

Retrait de la cage échangeable à chaud BPL4



Détachez les panneaux du châssis et retirez le déflecteur d'air.
Reportez-vous à « Ouverture du serveur » à la page 33 pour des instructions.

- 2 Desserrez les quatre vis à serrage à main qui fixent la cage échangeable à chaud au châssis (1).
- 3 Retirez légèrement la cage échangeable à chaud du châssis (2).



- 4 Déconnectez les câbles suivants de la cage échangeable à chaud :
 - a Deux câbles d'alimentation des disques SCSI
 - b Câble de la carte de face arrière SCSI
 - c Câble SCSI
- 5 Retirez la cage échangeable à chaud du châssis.

Installation d'un disque dur dans le support de disque dur BPL4



Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer la cage échangeable à chaud du châssis, pour installer un disque dur dans le support de disque dur BPL4.

1 Appuyez sur le levier de libération du disque SCSI (1), puis retirez le support de disque dur de la cage (2).



2 Retirez les quatre vis pour ouvrir le support de disque dur. Gardez les vis pour plus tard.

3 Le cas échéant, retirez le disque dur qui est déjà installé.



4 Installez un disque dur dans le support de disque dur puis fixez-le avec les quatre vis que vous précédemment retirées.



- 5 Insérez le support de disque dur dans la cage échangeable à chaud avec le levier ouvert.
- 6 Appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic. Assurez-vous que le disque est bien inséré avant de fermer le levier.

Installation et retrait des périphériques de stockage

Le système peut contenir un périphérique de stockage interne 3,5 pouces et trois périphériques de stockage interne 5,25 pouces. Le système est livré avec un lecteur de disquettes 3,5 pouces et un lecteur de CD-ROM déjà installés. Les deux baies demi-hauteur 5,25 pouces vides permettent d'installer des lecteurs supplémentaires telles qu'un autre lecteur de CD-ROM ou un lecteur de cartouches. Ils peuvent augmenter la capacité de stockage du système.

Remplacement du lecteur de disquettes 3,5 pouces

- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Déconnectez le câble IDE et le câble du lecteur de disquettes de l'ancien lecteur.
- 3 Appuyez sur la patte de libération de chaque côté du support du lecteur (1) avant de le retirez du châssis (2).



4 Retirez les trois vis qui maintiennent l'ancien lecteur à son support et retirez-le.



5 Installez un nouveau lecteur 3,5 pouces dans le support dur puis fixez-le avec les trois vis que vous précédemment retirées.



6 Insérez le support du lecteur avec le lecteur de disquettes nouvellement installé dans la baie du lecteur.



- 7 Connectez le câble IDE et le câble du lecteur de disquettes au nouveau lecteur.
- 8 Respectez instructions de post-installation décrites à la page 32.

Installation d'un périphérique de stockage 5,25 pouces (en option)



Remarque : Si vous installez un nouveau lecteur dans une baie vide, passez de l'étape 1 à l'étape 5.

- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Déconnectez le câble d'alimentation et le câble IDE de l'ancien lecteur.

3 Appuyez sur la patte de libération de chaque côté du support du lecteur (1) avant de le retirez du châssis (2).



4 Retirez les huit vis qui maintiennent l'ancien lecteur à son support et retirez-le.



5 Installez un nouveau lecteur 5,25 pouces dans le support dur puis fixez-le avec les huit vis que vous précédemment retirées.



6 Insérez le support du lecteur avec le lecteur 5,25 pouces nouvellement installé dans la baie du lecteur.



- 7 Connectez le câble d'alimentation et le câble IDE au nouveau lecteur.
- 8 Respectez instructions de post-installation décrites à la page 32.

Échange du processeur

Cette section présente des instructions sur le retrait et l'installation d'un processeur.

Pour retirer un processeur avec radiateur

Avant de pouvoir installer un nouveau processeur dans un support, vous devez d'abord retirer celui qui est déjà installé dans ce support, le cas échéant.



Important : Avant de retirer un processeur de la carte mère, assurez-vous de créer un fichier de sauvegarde de toutes les données importantes.

- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Trouvez le support du processeur sur la carte mère.
- 3 Pour retirer le processeur de son support, procédez comme suit :
 - (1) Appuyez puis soulevez le levier de maintien à un angle de 90°.
 - (2) Retirez le processeur du support.





système est sous tension. Ne touchez JAMAIS le radiat avec un objet métallique ou avec vos mains.

Pour installer un processeur avec radiateur

Si seul un processeur doit être installé, il doit l'être dans le support CPU 1. Auquel cas le support CPU 2 ne requiert plus de module de terminaison.

- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Trouvez le support du processeur sur la carte mère.
- 3 Alignez le processeur sur son support, en vous assurant que la broche 1 (indiquée par le coin tronqué) du processeur se connecte au trou 1 du support (dans le coin inférieur droit).
- 4 Pour installer le processeur dans son support, procédez comme suit :

(1) Insérez le processeur dans le support.

(2) Abaissez le levier de maintien pour verrouiller le processeur dans le support.



5 Respectez instructions de post-installation décrites à la page 32.

Mise à niveau de la mémoire système

Cette section présente des instructions sur le retrait et l'installation d'un module mémoire.

Les modules mémoire doivent être installés et retirés par paire, en respectant la position séquentielle des connecteurs.

Pour retirer un module DIMM

Avant de pouvoir installer un nouveau module DIMM dans un connecteur, vous devez d'abord retirer celui qui est déjà installé dans ce connecteur, le cas échéant.



- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Trouvez le connecteur DIMM sur la carte mère.
- 3 Appuyez sur les clips de maintien de chaque côté du connecteur vers l'extérieur pour libérer le module DIMM (1).

4 Tirez doucement le module DIMM vers le haut pour le retirer du connecteur **(2)**.





Remarque : Placez vos index sur le dessus du module DIMM avant d'appuyer sur les clips de maintien pour le libérer doucement du connecteur.

Pour installer un module DIMM

- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Trouvez le connecteur DIMM sur la carte mère.
- 3 Ouvrez les clips du connecteur.
- 4 Alignez, puis insérez le module DIMM dans le connecteur (1).

5 Appuyez les clips vers l'intérieur pour verrouiller le module DIMM dans le connecteur **(2)**.



6 Respectez instructions de post-installation décrites à la page 32.

Reconfiguration de la mémoire système

Le système détecte automatiquement la taille de la mémoire installée. Exécutez l'utilitaire Setup du BIOS pour afficher la nouvelle valeur de la mémoire totale du système et prenez en note.

Installation d'une carte d'extension

Cette section décrit l'installation d'une carte d'extension. Les connecteurs d'extension du système prennent en charge les cartes PCI.

Pour installer une carte d'extension :

- 1 Respectez les précautions contre l'électricité statique et les procédures d'installation décrites à la page 31.
- 2 Trouvez un connecteur d'extension libre sur la carte mère.
- 3 Appuyez sur le loquet de libération des connecteurs vers l'extérieur (1).
- 4 Ouvrez le couvercle latéral du connecteur (2).
- 5 Retirez l'obturateur (3).
- 6 Retirez la carte d'extension de son emballage de protection.
- 7 Alignez la carte dans la fente libre. Assurez-vous que la carte est bien insérée.

8 Insérez l'obturateur avec la carte dans le connecteur sélectionné (4).



9 Appuyez sur le levier de verrouillage des connecteurs PCI sur le panneau arrière du serveur.



10 Respectez instructions de post-installation décrites à la page 32.



Remarque : Lorsque vous mettez le système sous tension, l'utilitaire Setup du BIOS détecte automatiquement et attribue les ressources aux nouveaux périphériques (ceci n'est valable que pour les cartes Plug-and-Play).

Installation d'un module d'alimentation

Le sous-système d'alimentation de l'Acer Altos G700 est composé de deux baies pour modules d'alimentation échangeables à chaud qui permettent l'installation de modules d'alimentation de 450 Watts standard. Le système est livré avec un module d'alimentation, l'autre baie de module d'alimentation étant ainsi vide. Vous avez l'option d'acheter un module d'alimentation supplémentaire pour fournir à votre système une source d'alimentation redondante. Une configuration d'alimentation redondante permet à un système en configuration complète de continuer à fonctionner même si l'un des modules d'alimentation est en panne.



AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de blessure ou de dommage à l'équipement, l'installation des modules d'alimentation devrait être effectuée par des personnes qualifiées pour la maintenance des serveurs et formées à la manipulation d'équipements pouvant générer des niveaux d'énergie élevés.



AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de blessure dus aux surfaces chaudes, respectez les avertissements thermiques présents sur chaque module d'alimentation. Vous pouvez également envisager de porter des gants de protection.



AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de blessure dus aux chocs électriques, n'ouvrez pas les modules d'alimentation. Le module ne contient aucun composant pouvant être réparé.



Attention ! Les décharges d'électricité statique peuvent endommager les composants électroniques. Assurez-vous d'être correctement relié à la terre avant de manipuler un module d'alimentation.

Pour installer un module d'alimentation redondant

1 Retirez la vis qui fixe le couvercle de la baie vide de module d'alimentation, puis libérez le couvercle.



2 Faites glisser le module d'alimentation dans la baie vide jusqu'à ce que vous ressentiez de la résistance.

3 Appuyez sur la poignée du module pour immobiliser le module d'alimentation dans sa baie.



4 Vérifiez que les indicateurs sur le module d'alimentation et sur le nouveau module d'alimentation sont tous les deux allumés (verts)

Installation d'un ventilateur des disques durs échangeable à chaud

Le serveur contient deux ventilateurs des disques durs échangeables à chaud.

Pour retirer un ventilateur des disques durs échangeable à chaud



1 Détachez les panneaux du châssis et retirez le déflecteur d'air.

Reportez-vous à « Ouverture du serveur » à la page 33 pour des instructions.

2 Tenez la patte de libération de chaque côté du ventilateur (1) puis retirez-le.



Pour installer un ventilateur des disques durs échangeable à chaud

1 Détachez les panneaux du châssis et retirez le déflecteur d'air.

Reportez-vous à « Ouverture du serveur » à la page 33 pour des instructions.

2 Insérez le ventilateur dans une baie vide et appuyez fermement dessus pour qu'il se mette en place.



3 Réinstallez le déflecteur d'air et les panneaux du châssis.
4 Setup du BIOS

Ce chapitre donne des informations sur le BIOS système et décrit la configuration du système en modifiant les paramètres du BIOS.

Setup du BIOS

L'utilitaire Setup du BIOS est un programme de configuration intégré dans le BIOS de votre système. La plupart des systèmes étant déjà configurés et optimisés de manière appropriée, il n'est pas nécessaire d'exécuter cette utilitaire. Vous devrez exécuter cet utilitaire dans les conditions suivantes :

- Lors de la modification de la configuration du système
- Lorsqu'une erreur de configuration est détectée par le système et vous êtes invité (message " Run Setup ") à apporter des modifications à l'utilitaire Setup du BIOS



......

Remarque : Si vous obtenez le message « Run Setup » de manière répétée, la batterie peut être défaillante. Dans ce cas, le système ne peut pas conserver les valeurs de configuration dans la mémoire CMOS. Demandez l'assistance d'un technicien qualifié.

- Lors de la redéfinition des ports de communication pour éviter des conflits
- Pour apporter des modifications à la configuration de la gestion de l'alimentation
- Lors de la modification du mot de passe ou lors d'autres modifications à la sécurité

L'utilitaire Setup du BIOS charge les valeurs de configuration dans une mémoire non volatile protégée par batterie appelée mémoire CMOS. Cette zone mémoire ne fait pas partie de la mémoire vive du système. Ceci permet aux données de configuration d'être conservée lors de la mise hors tension.

Avant d'exécuter l'utilitaire Setup du BIOS, vérifiez que vous avez enregistré tous les fichiers ouverts. Le système se réinitialise immédiatement après que vous fermez l'utilitaire Setup.

Accès au Setup du BIOS

Mettez le serveur sous tension pour démarrer le processus du POST (autotest à la mise sous tension). Pendant l'initialisation, appuyez sur **Ctrl-Alt-Echap** pour accéder à l'écran du Setup du BIOS.



Remarque : Vous devez appuyer sur **Ctrl-Alt-Echap** pendant que le système s'initialise. La combinaison des touches ne fonctionne à aucun autre moment.

L'écran de Setup comprend plusieurs onglets qui correspondent aux six menus principaux du BIOS :

- Main (Principal)
 Boot (Initialisation)
- Advanced (Avancé)
- Security (Sécurité)
- Power (Alimentation)
 Exit (Quitter)

Les paramètres des écrans présentés dans ce manuel d'utilisation présente les valeurs par défaut du système. Ces valeurs peuvent être différentes dans votre système.

Notez ce qui suit lors du déplacement dans l'écran de Setup :

- Utilisez les touches de direction Gauche et Droite pour aller à la page suivante ou pour retourner à l'écran précédent.
- Utilisez les touches de direction Haut et Bas pour sélectionner un élément.
- Utilisez les touches + et pour sélectionner une option.



Remarque : Vous pouvez configurer un paramètre encadré par des crochets. Les éléments grisés ont des réglages fixes et ne

peuvent pas être configuré par l'utilisateur.

• Utilisez la touche **Tab** pour sélectionner un champ.

• Utilisez la touche **Entrée** pour afficher un écran de sous-menu.



- Appuyez sur **F1** pour de l'aide générale sur l'utilisation du Setup de BIOS.
- Appuyez sur **F10** pour enregistrer les modifications et fermer le Setup de BIOS.
- Appuyez sur **Echap** pour fermer le Setup de BIOS.

Dans le tableau descriptif qui suit chacune des illustrations d'écran, les réglages en **gras** sont les valeurs par défaut et suggérées pour les paramètres.

Main (Principal)

Le menu principal affiche des informations élémentaires et importantes sur le système. Ces informations sont nécessaires pour le dépannage et peuvent être requises lorsque vous avez recours au support technique.

Les deux derniers paramètres de l'écran permettent de définir les paramètres d'heure et de date du système. L'horloge temps-réel conserve la date et l'heure du système. Après avoir défini l'heure et la date, il n'est plus nécessaire de les entrer à chaque fois que vous mettez le système sous tension. Tant que la batterie interne fonctionne et est connectée, la date et l'heure de l'horloge sont précises, même lorsque le système est hors tension.

BIOS SETUP UTILITY							
Main Advance	d	Power	Boot	Security	Exit		
AMIBIOS Version BIOS Build Date BIOS ID				07.00.xx 04/01/02 T522A03			
Processor Type Processor Speed Cache Size				Intel® Xec 1800MHz 512KB	on®		
System Memory				2048MB			
System Time System Date				[14:21:40] [Wed 04/0	1/2002]	→ ← ↑ ↓ + - Tab F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option Select Field General Help Save and Exit Exit
V02	2.0	3 ©Copy	right 19	985-2000, A	merican Mega	trends	Inc.

Paramètre	Description
AMIBIOS Version	Version du Setup du BIOS.
BIOS Build Date	Date de création du Setup du BIOS.
BIOS ID	Numéro ID du Setup du BIOS.

Paramètre	Description
Processor Type	Type de processeur actuellement installé dans le serveur.
Processor Speed	Fréquence à laquelle un microprocesseur exécute les instructions. Les fréquences d'horloge sont exprimées en mégahertz (MHz), 1 MHz étant égal à 1 million de cycles par seconde. Une horloge plus rapide permet un plus grand nombre d'instructions exécutées par le processeur par secondes.
Cache Size	Taille de la mémoire cache du processeur actuellement installé dans le serveur.
System Memory	Taille totale de la mémoire intégrée. La taille de la mémoire est détectée automatiquement par le BIOS pendant le POST. Lors d'ajout de mémoire additionnelle, le système ajuste automatiquement ce paramètre pour afficher la nouvelle taille de la mémoire.
System Time	Définit l'heure au format heure, minute et seconde. Les valeurs valides pour heure, minute et seconde sont : Heure : 00 à 23 Minute : 00 à 59 Seconde : 00 à 59
System Date	Définit la date suivant le format jour de la semaine, mois, jour et année. Les valeurs valides pour semaine, mois, jour et année sont : Jour de la semaine : Sun (dim), Mon (lun), Tue (mar), Wed (mer), Thu (jeu), Fri (ven), Sat (sam) Mois : Jan (janv), Feb (févr), Mar (mars), Apr (avr), May (mai), Jun (juin), Jul (juil), Aug (août), Sep (sept), Oct (oct), Nov (nov), Dec (déc) Jour : 1 à 31 Année : 1980 à 2079

Advanced (Avancé)

Le menu avancé contient des paramètres qui définissent comment le système se comporte au démarrage.

Avertissement ! Définissez les valeurs des paramètres du menu avancé avec précaution car toute valeur incorrecte peut causer un mauvais fonctionnement du système.

Appuyez sur **Entrée** pour accéder à l'écran du sous-menu des paramètres illustré dans l'écran ci-dessous.

BIOS SETUP UTILITY				
Main Advanced Power Boot Security Exit				
Setup Warning Setting items on this screen to incorrect values may cause the system to malfunction!	Configure Super I/O Chipset Nat414			
 Super I/O Configuration IDE Configuration Floppy Configuration PCI/PnP Configuration Boot Settings Configuration Event Log Configuration Onboard Devices Configuration 				
 → ← Select Screen ↑ ↓ Select Item Enter Go to Sub-screen F1 General Help F10 Save and Exit Esc Exit 				
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.				

Super I/O Configuration (Configuration super E/S)

Le sous-menu Super I/O Configuration permet de définir les paramètres des ports parallèle et série du système.

:	Super I/O Chipset Nat414		
Advanced			
Configure Nat414 Serial Port(s)	and Parallel Port		
Serial Port1 (Address/IRQ) Parallel Port Address Parallel Port IRQ Parallel Port Mode ECP Mode DMA Channel	[3F8/IRQ4] [378] [7] [ECP] [3]	→ ← ↑ ↓ +- F1 F10 Esc	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit
V02.03 ©Copyri	Jht 1985-2000, American Mega	trends	Inc.

Paramètre	Description
Serial Port 1 (Address/IRQ)	Adresse du port série 1 et réglage de l'IRQ (demande d'interruption)
Parallel Port Address	Définit une adresse de base logique pour le port parallèle
Parallel Port IRQ	Attribue une IRQ au port parallèle. Si vous installez une carte d'extension avec un port parallèle dont l'adresse est en conflit avec le port parallèle intégré, un message d'avertissement apparaît à l'écran. Vérifiez le port parallèle de la carte d'extension et modifiez l'adresse pour une qui ne soit pas en conflit.
Parallel Port Mode	Définit le mode de fonctionnement pour le port parallèle

Paramètre	Description
ECP Mode DMA Channel	Attribue un canal DMA (accès direct à la mémoire) pour la fonction de port parallèle ECP (port aux capacités étendues) Ce paramètre n'est configurable que si ECP est sélectionné comme mode de fonctionnement.

IDE Configuration (Configuration IDE)

Le sous-menu IDE Configuration permet de définir les paramètres en rapport avec les disques durs.

Advanced	
IDE Configuration Onboard PCI IDE Controller [Both] > Primary IDE Master [Hard Disk] > Secondary IDE Master [ATAPI CDROM] > Secondary IDE Slave [ATAPI CDROM] Hard Disk Write Protect [Disabled]	DISABLED: Disables the Integrated IDE Controller. PRIMARY: enables only the Primary IDE Controller. SECONDARY: enables only the Secondary IDE Controller. BOTH: enables both IDE Controllers. $\Rightarrow \in$ Select Screen $\uparrow \downarrow$ Select Item + Change Option F1 General Help
V02.02 @Convright 1095 2000. Amorican Mag	F10 Save and Exit Esc Exit

Paramètre	Description
Onboard PCI	Sélectionne le contrôleur IDE du système devant être
IDE Controller	activé
Primary IDE	Appuyez sur Entrée pour accéder au sous menu du
Master	maître IDE primaire.
Primary IDE Slave	Appuyez sur Entrée pour accéder au sous menu de l'esclave IDE primaire.

Paramètre	Description
Secondary IDE Master	Appuyez sur Entrée pour accéder au sous menu de l'esclave IDE secondaire.
Secondary IDE Slave	Appuyez sur Entrée pour accéder au sous menu du maître IDE secondaire.
Hard Disk Write Protect	Active ou désactive la fonction de protection en écriture du disque dur.

Maître/esclave IDE primaire/secondaire

Ces éléments permettent de sélectionner les paramètres de disque dur pris en charge par le système.

		BIOS SETUP UTILITY		
Advand	ed			
Primary IDE N	laster			
Device Vendor Size LBA Mode Block Mode PIO Mode Async Mode Ultra DMA S.M.A.R.T.		Hard Disk IBM-DTTA-307030 30.7GB Supported 16Sectors 4 MultiWord DMA-2 Ultra DMA-5 Supported	-	
Type LBA/Large Mo Block Mode PIO Mode DMA Mode S.M.A.R.T. 32Bit Data Tra ARMD Emulat	ode ansfer tion Type	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled] [Auto]	→ ← ↑ ↓ +- F1 F10 Esc	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit
	V02.03 ©Cop	yright 1985-2000, American M	legatrends	; Inc.

Paramètre	Description	Option
Device	Type de périphérique IDE	
Vendor	Fabricant du périphérique IDE sélectionné	

Paramètre	Description	Option
Size	Taille du périphérique sélectionné	
Туре	Type de pilote	Auto CD-ROM ARMD Not Installed (pas installé)
LBA/Large Mode	Sélectionne la méthode de traduction du disque dur. Pour des disques avec plus de 504 Mo, le mode LBA est nécessaire.	Auto Disabled (désactivé)
Block Mode	Cette fonction améliore la performance du disque dur selon celui qui est utilisé. Si vous réglez ce paramètre sur Auto, l'utilitaire Setup du BIOS détecte automatiquement si le disque dur installé prend en charge la fonction de mode de bloc. Si elle est prise en charge, elle permet le transfert de données en bloc (secteurs multiples) à un taux de 256 octets par cycle. Si vous réglez ce paramètre sur Disabled, le transfert des données de et vers le périphérique se produit secteur par secteur.	Auto Disabled (désactivé)
PIO Mode	Lorsque ce paramètre est réglé sur Auto, l'utilitaire Setup du BIOS détecte automatiquement si le disque dur installé prend en charge la fonction. Si elle est prise en charge, elle permet des récupérations plus rapides des données et des timings de lecture-écriture qui réduisent le temps d'activité du disque dur. Ceci permet une performance accrue du disque dur. Les modes 0 à 4 fournissent une augmentation croissante des performances.	Auto 0 1 2 3 4

Paramètre	Description	Option
DMA Mode	Sélectionne le mode DMA (accès direct à la mémoire). Les options comprennent : Auto : Détection auto SWDMAn : DMA uniterme MWDMAn : DMA multiterme UDMAn : Ultra DMA	Auto SWDMAn MWDMAn UDMAn
S.M.A.R.T	Active ou désactive la fonction S.M.A.R.T. (technologie d'autosurveillance, analyse et rapport) dans le disque dur interne. Si 'Auto' est sélectionné, l'utilitaire Setup du BIOS activera la fonction S.M.A.R.T. si elle est prise en charge par le disque dur.	Auto Disabled (désactivé) Enabled (activé)
32-bit Data Transfer	Active ou désactive la fonction de transfert 32 bis des données.	Disabled (désactivé) Enabled (activé)
ARMD Emulation Type	Sélectionne le type d'émulation de périphérique ARMD (périphérique support amovible ATAPI)	Auto Floppy (Disquette) Hard Disk (Disque dur)

Floppy Configuration (Configuration disquette)

Ce sous-menu affiche le type de lecteur de disquettes installé dans le serveur.

	BIOS SETUP UTILITY	,
Advanced		
Floppy Configuration		Select the floppy drive type.
Floppy Drive A	[1.44MB 3 [°] /₂"]	 → ← Select Screen ↑ ↓ Select Item + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit Esc Exit
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.		

Paramètre	Description	Option
Floppy Drive A	Type du lecteur de disquettes	1.44 MB, 3.5-inch None (Aucun) 360 KB, 5.25-inch 1.2 MB, 5.25-inch 720 KB, 3,5-inch 2 88 MB, 3 5-inch
		,,

PCI/PnP Configuration (Configuration PCI/PnP)

Ce sous-menu permet de spécifier les paramètres pour les périphériques PCI.



Paramètre	Description	Option
Plug & Play OS	Quand ce paramètre est réglé sur Yes, l'utilitaire Setup du BIOS initialise les périphériques PnP à initialisation comme les cartes SCSI.	No (Non) Yes (Oui)
	Quand il est réglé sur No, l'utilitaire Setup du BIOS initialise tous les périphériques PnP à initialisation et sans initialisation tels que les cartes audio.	
	Remarque : Ne réglez ce paramètre sur Yes que si votre système d'exploitation est Windows 95/98.	

Paramètre	Description	Option
Reset Configure Data	L'utilitaire Setup du BIOS enregistre les données de configuration des périphériques Plug-and-Play en mémoire NVRAM (mémoire vive rémanente). Quand ce paramètre est réglé sur Yes, les données actuelles sont effacées et un nouvel ensemble d'informations est créé lors de la prochaine initialisation du système.	No (Non) Yes (Oui)
PCI Latency Timer	Définit un paramètre de timing pour le bus PCI	64
USB Function	Active le sports USB du système	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
Legacy USB Support	Activez ce paramètre si vous souhaitez utiliser un périphérique USB en utilisant un système d'exploitation non-Plug-and-Play tel que DOS.	Disabled (désactiv é) Enabled (activé)
ARMD Emulation Type	Sélectionne le type d'émulation de périphérique ARMD (périphérique support amovible ATAPI)	Hard Disk (Disque dur) Auto Floppy (Disquette)

Boot Settings Configuration (configuration des paramètres d'initialisation)

Ce sous-menu permet de spécifier les paramètres préférés pour l'initialisation du système.

	BIOS SETUP UTILITY	
Advanced		
Boot Settings Configuration	[Enabled]	Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will
Quiet Boot	[Enabled]	decrease the time
Hyperthreading CPU Frequency to Bus Ratio Bootup Num-Lock PS/2 Mouse Support Parity Check Wait For 'F1'lf Error MPS 1.4 Support	[Enabled] [16 to 1] [On] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled]	 → ← Select Screen ↑ ↓ Select Item + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
V02.03 ©Copyrig	ht 1985-2000, American Mega	atrends Inc.

Paramètre	Description	Option
Quick Boot	Permet au système de s'initialiser plus rapidement en ignorant certaines routines du POST.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)

Paramètre	Description	Option
Quiet Boot	Active ou désactive la fonction d'initialisation silencieuse. Lorsqu'il est activé, BIOS est en mode graphique et affiche seulement un logo d'identification lors du POST et lors de l'initialisation. Ensuite, l'écran affiche l'invite système (pour DOS) ou le logo (pour Windows). En cas d'erreur lors de l'initialisation, le système passe automatiquement au mode texte. Même lorsque le paramètre est désactivé, vous pouvez également passer en mode texte lors de l'initialisation en appuyant sur la touche Suppr lorsque le message « Press DELETE key to enter setup » apparaît à l'écran. Lorsqu'il est activé, l'utilitaire Setup du BIOS est en mode texte conventionnel et vous pouvez voir les détails d'initialisation à l'écran.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
Hyperthreading	Active ou désactive la fonction d'hyperthreading du processeur. Lorsqu'elle est activée, un processeur physique agit comme deux processeur logiques en traitant deux unités d'instructions de données en parallèle. Le processeur peut alors gérer simultanément des données en entrée de différentes applications sans perdre la trace de l'état de traitement des données de chacune.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
Boot up Num Lock	Active la fonction Verr Num lors de l'initialisation.	On (activé) Off (désactivé)
CPU Frequency to Bus Ratio	Taux bus/bus du système. La fréquence d'horloge du bus n'est pas nécessairement égale à celle du bus. En général, la fréquence d'horloge du bus est plus lente que la fréquence d'horloge du processeur.	16 à 1

Paramètre	Description	Option
PS/2 Mouse Support	Activez ce paramètre si vous souhaitez utiliser une souris ou un périphérique similaire avec une interface PS/2.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
Parity Check	Si vous activez cet élément, le BIOS du système prendra en charge une routine de service d'interruption qui traite les NMI (interruption non-masquable) pour la parité de la mémoire.	Disabled (désactiv é) Enabled (activé)
Wait for 'F1' if Error	Lorsque cet élément est activé, vous serez invité à appuyer sur F1 lors de la détection d'une erreur à l'initialisation.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
MPS 1.4 Support	Si vous activez cet élément le tableau MP du BIOS sera compatible avec les spécifications des multiprocesseurs version 1.4.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)

Event Log Configuration (Configuration du journal des évènements)

Ce sous-menu permet de spécifier les paramètres appropriés pour la fonction de traitement des événements du système.

Le journal d'évènements permet d'enregistrer et de superviser les évènements qui se produisent dans votre système comme les variations de la température, les arrêts des ventilateurs, etc.

	BIOS SETUP UTILITY	
Advanced		
IPMI Information		ENABLED: Allow logging of events.
IPMI Specification Version BMC Firmware Version SDR Firmware Version Event Logging Clear All Event Logs > View Event Log	1.0 1.0 [Enabled] [No]	
Event Control Interface BIOS POST Event Logging ECC Event Logging PCI Device Event Logging AC Power Lost/Recovery Reset Reduction Memory	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [No]	 → ← Select Screen ↑ ↓ Select Item + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit Esc Exit
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.		

Paramètre	Description	Option
IPMI Specification Version	Numéro de version de l'IPMI	
BMC Firmware Version	Version du microcode du contrôleur de gestion de carte de base (BMC)	
SDR Firmware Version	Version du microcode du SDR (dépôt de données spatiales)	
Event Logging	Active ou désactive la fonction d'entrée des évènements du système.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)

Paramètre	Description	Option
Clear All Event Logs	Lorsque cet élément est réglé sur Enabled, le journal d'évènements et vidé et ce paramètre est réglé sur Disabled pour la prochaine initialisation du système.	No (Non) Yes (Oui)
View Event Logs	Ouvre le fichier journal d'évènements pour affichage.	
Event Control In	terface	
BIOS POST Event Logging	Le BIOS vérifie les processeurs et modules mémoire défectueux pendant le processus du POST. Lorsque ce paramètre est réglé sur Enabled, il entrera cette opération dans le journal.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
ECC Event Logging	L'ECC (code de correction des erreurs) vérifie l'exactitude des données lors de leur passage en mémoire. Lorsque ce paramètre est réglé sur Enabled, les erreurs portant sur un seul bit et les erreurs portant sur plusieurs bits seront entrées dans le journal d'évènements.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
PCI Device Event Logging	Le bus PCI est un bus 32 bits qui prend en charge une extension 64 bits pour les nouveaux professeurs comme le Pentium. Il peut être cadencé à des fréquences d'horloge de 33 ou 66 MHz. Lorsque ce paramètre est réglé sur Enabled, les erreurs des périphériques PCI seront entrées dans le journal d'évènements.	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
AC Power Lost/Recovery	Lorsque ce paramètre est réglé sur Enabled, les pertes d'alimentation seront supervisées et entrées dans le journal d'évènements.	Disabled (désactivé) Enabled (activé)
Reset Reduction Memory	Lorsque ce paramètre est activé, seule la taille de la mémoire valide est affichée pendant le processus du POST.	No (Non) Yes (Oui)

Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques intégrés)

Ce sous-menu permet de spécifier les paramètres se rapportant aux composants matériels du système.



Paramètre	Description	Option
Onboard LAN	Active ou désactive le contrôleur réseau intégré	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
Onboard SCSI Controller	Active ou désactive le contrôleur SCSI intégré	Enabled (activé) Disabled (désactivé)
Onboard PCI VGA	Active ou désactive le contrôleur VGA PCI intégré	Enabled (activé) Disabled (désactivé)

Power (Alimentation)

Ce menu permet de configurer la fonction de gestion de l'alimentation du système.

		BI	OS SETUP	UTILITY			
Main Advanced	Power	Boot	Security	Exit			
ACPI-aware O/S Power Management AC Power Failure Power Button Mode			[Yes] [Enabled [Last Sta [On/Off]] te]			
						→ ← ↑ ↓ + - F1 F10 Esc	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit
V02	03 ©Cop	yright 1	985-2000, /	American M	egat	rends	Inc.

Paramètre	Description	Option
ACPI-aware O/S	Ce paramètre indique si le système d'exploitation du serveur prend en charge le standard de gestion de l'alimentation ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).	Yes (Oui) No (Non)
Power Management	Lorsque ce paramètre est activé, il permet à certains système d'exploitation, tels que Windows 95/98, d'implémenter les fonctions APM (Advanced Power Management).	Enabled (activé) Disabled (désactivé)

Paramètre	Description	Option
AC Power Failure	Définit l'état d'alimentation auquel retourner après un arrêt du système dû à une interruption de l'alimentation secteur. Lorsque le paramètre est défini sur Last State, le système retourne à l'état d'alimentation actif avant l'arrêt. Lorsque le paramètre est défini sur Stay Off, le système reste éteint après l'arrêt.	Last State (dernier état) Stay Off (reste éteint)
Power Button Mode	Lorsque ce paramètre est défini sur On/ Off, le bouton d'alimentation agit comme un bouton d'alimentation standard. Lorsqu'il est défini sur Suspend, l'appui sur le bouton d'alimentation active le mode de suspension d'économie d'énergie.	On/Off (allumé/ éteint) Suspend (Suspensio n)

Boot (Initialisation)

Ce menu permet de spécifier les paramètres préférés pendant l'initialisation du système.

Appuyez sur **Entrée** pour accéder à l'écran du sous-menu des paramètres illustré dans l'écran ci-dessous.

		BIC	S SETUP	JTILITY		
Main Advance	d Power	Boot	Security	Exit		
> Boot Device Pric > Hard Disk Drives > Removable Devi > ATAPI CD-ROM	ority s ces Drives					Sulat Suran
					→ ← ↑ ↓ Enter F1 F10 Esc	Select Screen Select Item Go to Sub Screen General Help Save and Exit Exit
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.						

Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation)

Ce sous-menu permet de spécifier la séquence de recherche d'initialisation pendant le processus du POST.

Le BIOS affiche un message d'erreur si le ou les lecteurs spécifiés ne sont pas initialisables.

BIOS SETUP UTILITY					
	Boot				
1 st Boot Device 2 nd Boot Device 3 rd Boot Device	[Removable Device] [ATAPI CDROM] [Hard Drive]	Specifies the boot sequence from the available devices. → ← Select Screen			
		 ↓ Select screen ↓ Select item + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit Esc Exit 			
V02.03 ©C	opyright 1985-2000, American N	legatrends Inc.			

Paramètre	Description
1st Boot Device	Définit le premier lecteur à partir duquel le système va essayer d'initialiser.
2nd Boot Device	Définit le second lecteur à partir duquel le système va essayer d'initialiser si la première tentative a échoué.
3rd Boot Device	Définit le lecteur à partir duquel le système va essayer d'initialiser si la première et la seconde tentatives ont échoué.

Hard Disk Drives (Disques durs)

Ce sous-menu permet de spécifier les lecteurs qui seront considérés comme disque dur primaire et disque dur secondaire.

	BIOS SETUP UTILITY					
	Boot					
1 st Hard Drive 2 nd Hard Drive	[IDE PRIMARY MASTER – IBM-DATA-3] [IDE PRIMARY SLAVE – IBM-DATA-35]	 → ← Select Screen ↑ ↓ Select Item + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit Esc Exit 				
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.						

Paramètre	Description
1st Hard Drive	Définit le lecteur qui sera considéré comme disque dur primaire.
2nd Hard Drive	Définit le lecteur qui sera considéré comme disque dur secondaire.

Removable Devices (Périphériques amovibles)

Ce sous-menu affiche les types de périphériques amovibles disponibles dans le système.

	BIOS SETUP UTILITY		
	Boot		
1 st Removable Device	[1 st Floppy]	→ ← Select Screen ↑ ↓ Select Item	
		 + - Change Option F1 General Help F10 Save and Exit Esc Exit 	
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.			

ATAPI CD-ROM Devices (Périphériques CD-ROM ATAPI)

Ce sous-menu affiche le type de CD-ROM ATAPI disponible dans le système.



Security (Sécurité)

Le menu de sécurité permet de protéger le système contre les utilisations non autorisées en définissant des mots de passe d'accès.

	BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Power	Boot	Security	Exit		
Supervis User Pas	sor Passwor ssword			Not Ins Not Ins	talled	Instal passv	l or change the vord.
> Chang > Chang > Clear I	je Superviso je User Pass User Passwo	or Passwo sword ord	ord				
						→ ← ↑ ↓ Enter F1 F10 Esc	Select Screen Select Item Change General Help Save and Exit Exit
	V02.	03 ©Cop	yright 1	985-2000,	American Mega	trends	Inc.

Paramètre	Description	Option
Supervisor Password	Le mot de passe du superviseur prévient les accès non autorisés à l'utilitaire Setup du BIOS	Not Installed (pas installé) Installed (installé)
User Password	Le mot de passe de l'utilisateur protège votre système des accès non autorisés. Lorsqu'il est défini, vous devez l'entrer à chaque fois que vous initialisez le système. Le mot de passe de l'utilisateur n'est disponible que lorsqu'un mot de passe du superviseur est défini.	Not Installed (pas installé) Installed (installé)
Change User Password	Appuyez sur Entrée pour modifier le mot de passe de l'utilisateur.	

Paramètre	Description	Option
Change Supervisor Password	Appuyez sur Entrée pour modifier le mot de passe du superviseur.	
Clear User Password	Appuyez sur Entrée pour supprimer le mot de passe de l'utilisateur.	

Pour définir un mot de passe du superviseur/ utilisateur

 Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner un paramètre de mot de passe (Supervisor Password ou User Password), puis appuyez sur Entrée.

Une boîte de mot de passe apparaît.

2 Saisissez un mot de passe et appuyez sur Entrée.

Le mot de passe peut être au maximum de six caractères alphanumériques (a à z, A à Z et 0 à 9).

3 Saisissez de nouveau le mot de passe pour vérifier la première entrée et appuyez encore sur **Entrée**.

Le mot de passe une fois défini, le système défini le paramètre correspondant automatiquement sur Installed.

Pour modifier le mot de passe du superviseur/ utilisateur

- 1 Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner un paramètre de modification de mot de passe (Change Supervisor Password ou Change User Password), puis appuyez sur **Entrée**.
- 2 Entrez le mot de passe originel et appuyez sur Entrée.
- 3 Entrez un nouveau mot de passe et appuyez sur Entrée.
- 4 Saisissez de nouveau le mot de passe pour vérifier la première entrée et appuyez encore sur **Entrée**.

Pour supprimer le mot de passe de l'utilisateur

- 1 Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le paramètre Clear User Password, puis appuyez sur **Entrée**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel et appuyez sur Entrée.
- 3 Appuyez sur **Entrée** sans saisir quoi que ce soit dans les champs du nouveau mot de passe et de confirmation.

Ceci fait, le système défini le paramètre User Password automatiquement sur Not Installed.

Exit (Quitter)

Ce menu affiche les différentes options pour quitter l'utilitaire Setup du BIOS. Sélectionnez une de ces options, puis appuyez sur **Entrée**.

BIOS SETUP UTILITY							
Main	Advanced	Power	Boot	Security	Exit		
Exit Sav Exit Disc Load Op Load Fa Discard	ing Change: carding Cha timal Defau Ilsafe Defau Changes	s nges Its Its				Save o	changes made then e Setup utility.
						 → ← ↑ ↓ Enter F1 F10 Esc 	Select Screen Select Item Go to Sub Screen General Help Save and Exit Exit
V02.03 ©Copyright 1985-2000, American Megatrends Inc.							

Paramètre	Description
Exit Saving	Enregistre les modifications apportées et ferme
Changes	l'utilitaire Setup du BIOS.
Exit Discarding	Abandonne les modifications apportées et ferme
Changes	l'utilitaire Setup du BIOS.
Load Optimal Defaults	Charge les valeurs optimales pour tous les paramètres de l'utilitaire Setup du BIOS. Les valeurs optimales sont exigeantes en matière d'utilisation des ressources. Votre système peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez des puces mémoire lentes ou d'autres composants à basses performances et si vous choisissez ces valeurs.

Paramètre	Description
Load Failsafe Defaults	Charge les valeurs sans échec pour tous les paramètres de l'utilitaire Setup du BIOS.
	Les valeurs sans échec, au contraire des valeurs optimales, ne sont pas aussi exigeantes en matière d'utilisation des ressources. Vous pouvez donc être sûr d'avoir des performances stables même si vous utilisez des composants de qualité inférieure.
Discard Changes	Abandonne toutes les modifications apportées à l'utilitaire Setup du BIOS.

Annexe A ASM et RDM guide d'installation rapide

Cette annexe décrit l'installation des logiciels ASM et RDM.
Installation d'ASM

Acer Server Manager (ASM) est composé de la console ASM et de l'agent ASM. Ces deux composants sont tous les deux nécessaires pour les tâches de gestion du serveur.

Configuration minimale

ASM nécessite une connectivité TCP/IP entre la console ASM et l'agent ASM.

Agent ASM

- Processeur Intel Pentium III (500 MHz) ou plus élevé
- 128 Mo de mémoire
- Disque dur SCSI/IDE avec 100 Mo d'espace libre
- Système d'exploitation Microsoft Windows NT 4.0 ou Windows 2000 Serveur/Serveur avancé

Console ASM

- Processeur Intel Pentium III (500 MHz) ou plus élevé
- 128 Mo de mémoire
- Disque dur SCSI/IDE avec 100 Mo d'espace libre
- Système d'exploitation Windows 2000 Professionnel/XP/Serveur/ Serveur avancé
- Carte Ethernet

Configuration du système

Assurez-vous que votre ordinateur correspond à la configuration minimale avant de continuer. Changez également la résolution de votre écran en 800 x 600 ou plus pour un affichage optimal.

Installation de l'agent ASM

Pour installer l'agent ASM :

- 1 Connectez-vous au serveur géré en utilisant le compte administrateur.
- 2 Insérez le CD de gestion EasyBUILD[™] dans le lecteur de CD-ROM du serveur.

La séquence d'installation sera affichée automatiquement.

3 Sélectionnez l'option pour l'installation d'ASM.

L'assistant d'installation sera initialisé.

4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Pour exécuter le programme, sur la barre des tâches de Windows cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, sélectionnez **Acer Server Management Suite** puis cliquez sur **ASM Agent**.

Installation de la console ASM

Pour installer la console ASM :

- 1 Connectez-vous au serveur géré en utilisant le compte administrateur.
- 2 Insérez le CD de gestion EasyBUILD[™] dans le lecteur de CD-ROM du serveur.

La séquence d'installation sera affichée automatiquement.

3 Sélectionnez l'option pour l'installation d'ASM.

L'assistant d'installation sera initialisé.

4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Pour exécuter le programme, sur la barre des tâches de Windows cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, sélectionnez **Acer Server Management Suite** puis cliquez sur **ASM Console**.

Installation de RDM

Remote Diagnostics Manager (RDM) est composé de la console RDM et de l'agent RDM. L'agent RDM est préinstallé dans tous les serveurs Acer Altos avec une carte BMC (Baseboard Management Controller).

Configuration minimale

Une carte BMC doit être installée dans le serveur gérée, sinon la console RDM ne pourra pas trouver le serveur gérée.

Configuration minimale pour la console RDM

- Processeur Intel Pentium ou plus élevé
- 32 Mo de mémoire
- Au moins 32 Mo d'espace disque dur libre
- Système d'exploitation Microsoft Windows 98/2000/Me/XP ou Windows NT 4.0
- Carte Ethernet

Configuration de la console RDM

Cette section décrit l'installation et la désinstallation du logiciel de la console RDM.

Installation du logiciel de la console RDM

Procédez comme suit pour installer le logiciel de la console RDM :

- 1 Connectez-vous au serveur géré en utilisant le compte administrateur.
- 2 Insérez le CD de gestion EasyBUILD[™] dans le lecteur de CD-ROM du serveur.

La séquence d'installation sera affichée automatiquement.

3 Sélectionnez l'option pour l'installation de RDM.

L'assistant d'installation sera initialisé.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- ou -

Sous la séquence d'installation d'ASM, sélectionnez l'option d'installation de RDM.

Pour exécuter le programme, sur la barre des tâches de Windows cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, sélectionnez **Acer Server Management Suite** puis cliquez sur **RDM**.

Désinstallation du logiciel de la console RDM

Sur la barre des tâches de Windows cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, sélectionnez **Acer Server Management Suite** puis cliquez sur **Uninstall RDM**.

- ou -

Sur la barre des tâches de Windows cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, sélectionnez **Ajout/Suppression de programmes** puis sélectionnez **RDM**.

Index

A

ASM (Acer Server Manager) 97 configuration du système 97 Installation de l'agent ASM 98 installation de la console ASM 98 configuration minimale 97 Agent ASM 97 Console ASM 97

С

Cage échangeable à chaud BPL4 37 installation d'un disque dur 40 installation de la cage 37 retrait 38 Carte d'extension installation 52 Cartes système disposition de la carte BPL4 13 disposition de la carte mère 10 Disposition de la carte SAF-TE 14 cartes système 10 Cordon d'alimentation 22

D

DIMM installation 50 retrait 49

Μ

Mémoire système reconfiguration 51 Mise à niveau du système 31 instructions de post-installation 32 instructions de préinstallation 31 précautions contre l'électricité statique 31 Mise hors tension du système 28 Mise sous tension du système 23 problèmes de mise sous tension 24 Module d'alimentation installation 56

0

Ouverture du système 33 ouverture de la face avant 33 retrait de la face avant 33 retrait du déflecteur d'air 35 retrait du panneau latéral 34

Ρ

Périphériques 18 clavier 18 imprimante 21 moniteur 20 souris 19 Processeur installation 48 retrait 47

R

RDM (Remote Diagnostics Manager) 99 configuration du système 99 désinstallation de la console RDM 100 installation de la console RDM 99 configuration minimale 99 Console RDM 99

S

Setup du BIOS 63 accès 64 Advanced (Avancé) 68 **Boot Settings Configuration** (configuration des paramètres d'initialisation) 77 **Event Log Configuration** (Configuration du journal des évènements) 79 Floppy Configuration (Configuration disquette) 74 IDE Configuration (Configuration IDE) 70

maître/esclave IDE primaire/secondaire 71 Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques intégrés) 82 PCI/PnP Configuration (Configuration PCI/ PnP) 75 Super I/O Configuration (Configuration super E/S) 69 Boot (Initialisation) 85 ATAPI CD-ROM Devices (Périphériques CD-ROM ATAPI) 89 Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation) 85 Hard Disk Drives (Disgues

durs) 87 Removable Devices (Périphériques amovibles) 88 Exit (Quitter) 93 Main (Principal) 66 Power (Alimentation) 83 Security (Sécurité) 90 modification d'un mot de passe 91 Supervisor password (mot de passe du superviseur) 90 suppression du mot de passe de l'utilisateur 92 User password (mot de passe de l'utilisateur) 90

V

Ventilateur des disques durs échangeable à chaud 58 installation 59 retrait 58