K8V SE Deluxe

Guide de l'utilisateur



F1872

Première édition Janvier 2005

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et les logiciels décrits dans celui-ci, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de stockage, ou traduit dans quelque langue que ce soit dans toute forme ou par tout moyen, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans l'autorisation expresse et écrite de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie ou les services appliqués au produit ne seront pas étendus: (1) si le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins qu'une telle réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série est effacé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QUE CE SOIT EXPRESSE OU TACITE, COMPRENANT SANS ETRE LIMITE A LA GARANTIE SOUS-ENTENDUE OU AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. DE MEME ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE SERONT PAS TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTEL OU DERIVE (COMPRENANT LES DOMMAGES CONCERNANT LE MANQUE A GAGNER, LA PERTE DE COMMERCE OU AUTRE SITUATION SIMILAIRE), MEME SI ASUS A ETE PREVENU DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT D'UN DEFAUT OU D'UNE ERREUR DANS LE MANUEL OU DANS LE PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS NOTICE PREALABLE ET NE DOIVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME ETANT UN ENGAGEMENT DE LA PART DE ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et les noms de sociétés apparaissant dans ce manuel sont peut-être ou ne sont peut être pas des marques déposées ou des copyrights de leurs compagnies respectives, et sont utilisés uniquement dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

	Notices vii			
	Informations de sécurité viii			
	A propos de ce quideix			
		Comme	ent ce guide est-il organisé	ix
		Pour pl	us d'informations	ix
		Conver	itions	X
		lypogra	aphie	X
	K8V	SE Delu	exe spécifications en bref	xi
Ch	apitr	e 1: Pi	résentation du produit	
	1.1	Bienver	nue!	1-1
	1.2	Conten	u de votre pack	1-1
	1.3	Fonctio	ns spéciales	1-2
		1.3.1	Points forts du produit	1-2
		1.3.2	Fonctions ASUS uniques	1-4
Ch	apitr	e 2: In	formations matérielles	
	2.1	Avant d	le commencer	2-1
	2.2	Aperçu	de la Carte Mère	2-2
		2.2.1	Orientation de montage	2-2
		2.2.2	Pas de vis	2-2
		2.2.3	Disposition de la carte mere	
	0.0	2.2.4		
	2.3		Processing Unit (CPU)	
		2.3.1	Installer le CPU	
		2.3.3	Installation du dissipateur et du ventilateur.	
		2.3.4	Connecter le câble du ventilateur CPU	2-10
		2.3.5	Liste des Fournisseurs agréés de Ventilateu	irs et
			Dissipateurs pour CPU	2-10
	2.4	Mémoir	e système	2-11
		2.4.1	Vue générale	2-11
		2.4.2	Configurations mémoire	2-11
		2.4.3	Installer un module DIMM	2-14
	o -	Z.4.4		2-14
	2.5	Slots d'	extension	2-15
		2.3.1 2.5.2	Configurer une carte d'extension	2-15 2_15
		2.J.Z	כטוווישעובו עווב נמונב ע בגובווטוטוו	

	2.5.3	Assignation des IRQ	2-16
	2.5.4	Slots PCI	2-17
	2.5.5	Slot AGP	2-17
	2.5.6	Slot Wi-Fi	2-18
2.6	Jumpe	ers	2-19
2.7	Conne	ecteurs	2-21
	2.7.1	Connecteurs arrières	2-21
	2.7.2	Connecteurs internes	2-22

Chapitre 3: Mise en marche

3.1	Premie	er démarrage	3-1
3.2	Eteindre l'ordinateur		
	3.2.1	Utiliser la fonction d'extinction du système	
		d'exploitation	3-2
	3.2.2	Utiliser l'interrupteur double fonction	3-2
3.3	ASUS	POST Reporter [™]	3-3
	3.3.1	Messages POST vocaux	3-3
	3.3.2	Winbond Voice Editor	3-5

Chapitre 4: BIOS

4.1	Gérer	et mettre votre BIOS à jour 4-1
	4.1.1	Créer une disquette bootable 4-1
	4.1.2	Utiliser AFUDOS pour mettre le BIOS à jour 4-2
	4.1.3	Utiliser AFUDOS pour copier le BIOS du PC 4-3
	4.1.4	Utiliser ASUS EZ Flash pour mettre le BIOS à jour 4-4
	4.1.5	Récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 2 4-5
	4.1.6	ASUS Update 4-7
4.2	BIOS.	
	4.2.1	L'écran de BIOS 4-10
	4.2.2	La barre de menu 4-10
	4.2.3	Touches de navigation 4-10
	4.2.4	Eléments de menu 4-11
	4.2.5	Eléments de sous-menu 4-11
	4.2.6	Champs de configuration 4-11
	4.2.7	Fenêtre pop-up 4-11
	4.2.8	Barre de défilement 4-11
	4.2.9	Aide générale 4-11
4.3	Menu	Principal 4-12
	4.3.1	System Time 4-12

	4.3.2	System Date	4-12
	4.3.3	Legacy Diskette A	4-12
	4.3.4	Language	4-12
	4.3.5	Maître/Esclave IDE Primaire et Secondaire	4-13
	4.3.6	Information System	4-14
4.4	Menu	Avancé	4-15
	4.4.1	CPU Configuration	4-15
	4.4.2	Chipset	4-21
	4.4.3	Configuration des Périphériques Intégrés	4-23
	4.4.4	PCI PnP	4-25
	4.4.5	JumperFree Configuration	4-26
	4.4.6	Speech Configuration	4-27
	4.4.7	Instant Music Configuration	4-28
4.5	Menu	Alimentation	4-29
	4.5.1	Suspend Mode	4-29
	4.5.2	Repost Video on S3 Resume	4-29
	4.5.3	ACPI 2.0 Support	4-29
	4.5.4	ACPI APIC Support	4-29
	4.5.5	APM Configuration	4-30
	4.5.6	Hardware Monitor	4-32
4.6	Menu	de Boot	4-33
	4.6.1	Boot Device Priority	4-33
	4.6.2	Boot Settings Configuration	4-34
	4.6.3	Sécurité	4-35
4.7	Exit m	enu	4-37

Chapitre 5: Support Logiciel

5.1	Installa	ation du système d'exploitation	5-1
5.2	Information sur le CD de support		
	5.2.1	Lancement du CD de support	5-1
	5.2.2	Menu Drivers	5-2
	5.2.3	Menu Utilities	5-3
	5.2.4	ASUS Contact Information	5-4
	5.2.5	Autres informations	5-5
5.3	Inform	ations sur les logiciels	5-7
	5.3.1	ASUS MyLogo2 [™]	5-7
	5.3.2	ASUS Instant Music	5-9
5.4	Fonctio	on AI Net	5-12

5.5	Fonctio	on Multi-audio	. 5-13
5.6	Configurations RAID Promise [®]		
	5.6.1	Installer les disques durs	. 5-18
	5.6.2	Entrer dans l'utilitaire MBFastBuild™	5-19
	5.6.3	Créer un assemblage RAID 0 (Performance)	5-20
	5.6.4	Créer un assemblage RAID 1 (Sécurité)	5-21
	5.6.5	Autres commandes de l'utilitaire FastBuild	5-23
5.7	Config	urations VIA RAID	. 5-25
	5.7.1	Installer les disques durs Serial ATA (SATA)	5-26
	5.7.2	Accéder à l'Utilitaire VIA Tech RAID BIOS	5-27
	5.7.3	Créer une Matrice	. 5-28
	5.7.4	Supprimer Matrice	. 5-30
	5.7.5	Sélectionner la Matrice de démarrage	5-31
	5.7.6	Visualisation du Numéro de Série	5-31
5.8	Créer	une disquette avec un pilote RAID	5-32
5.9	Techno	ologie Cool 'n' Quiet!™	5-33

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Informations de sécurité

Sécurité électrique

- Pour prévenir tout risque de choc électrique, déconnectez le corcon d'alimentation de la prise de courant avant de manipuler le système.
- Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants vérifiez que les câbles d'alimentation des périphériques soient bien déconnectés. Si possible, déconnectez tous les câbles d'alimentation.
- Avant de connecter ou d'enlever les câbles de signaux de la carte mère, vérifiez que tous les câbles d'alimentation soient débranchés.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces derniers pourraient interrompre le circuit de terre.
- Vérifiez que l'alimentation soit réglée sur le voltage correspondant à votre zone géographique. Si vous n'en étiez pas certain, contactez votre compagnie électrique.
- Si l'alimentation était cassée n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez un technicien spécialisé ou votre revendeur.

Sécurité en opération

- Avant d'installer la carte mère ou d'y ajouter des périphériques prenez soin de bien lire tous les manuels livrés avec ces derniers.
- Avant d'utiliser le produit vérifiez que tous les câbles soient correctement connectés et que les câbles d'alimentation ne soient pas défectueux. Si vous détectez la moindre anomalie, contactez votre revendeur.
- Pour éviter les court-circuits éloignez les vis, les agraffes et les clips loin des connecteurs, des slots, du socket et des circuits.
- Evitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le produit dans un endroit où il pourrait devenir humide.
- Placez le produit sur une surface stable.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le produit contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.

A propos de ce guide

Ce guide de l'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer la carte mère.

Comment ce guide est-il organisé ?

Ce manuel contient les parties suivantes:

• Chapitre 1: Présentation du produit

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mère. Ceci comprend une brève description des attributs spéciaux de la carte mère et les nouvelles technologies supportées.

• Chapitre 2: Informations matérielles

Ce chapitre liste les procédures d'installation matérielle par lesquelles vous devrez passer en installant les composants du système. Elle comprend une description des switches, des jumpers et des connecteurs de la carte mère.

• Chapitre 3: Mise en marche

Ce chapitre décrit la séquence d'allumage, les messages vocaux du POST et la procédure d'extinction du PC.

• Chapitre 4: BIOS

Ce chapitre explique comment changer les paramètres du système via les menus du BIOS. Une information sur les différents menus du BIOS est également fournie. Pour que vous vous y retrouviez plus facilement, les noms des menus du BIOS sont tels qu'à la première entrée dans le BIOS configuré par défaut, c'est à dire en anglais.

• Chapitre 5: Support Logiciel

Ce chapitre décrit le contenu du CD de support livré avec la carte.

Pour plus d'informations

Allez consulter les sources suivantes pour des informations complémentaires et des mises à jour de produit.

1. Sites web ASUS

Les sites web ASUS du monde entier fournissent des informations à jour sur le matériel ASUS et sur les logiciels. http://www..asus.com

2. Documentation optionnelle

La boîte de votre produit peut contenir des documents supplémentaires tels que des feuillets de garantie ajoutés par votre distributeur. Ces compléments ne font pas partie des fournitures standard.

Conventions

Pour être certains que vous effectuiez certaines tâches correctement, veuillez prendre note des symboles suivants:



AVERTISSEMENT: pour prévenir tout risque de blessure lors d'une manipulation.



ATTENTION: Information pour éviter d'endommager les composants lors d'une manipulation.



IMPORTANT: Information que vous DEVEZ suivre lors d'une manipulation.



NOTE: Trucs et informations supplémentaires pour vous aider lors d'une manipulation.

Typographie

Texte en gras	Indique un menu ou un élément à sélectionner.
Italique	Met l'accent sur un mot ou une expression.
<touche></touche>	Le nom d'une touche rendfermé entre les symboles i inférieur et supérieur indique que vous devez presser la touche correspondante sur votre clavier. Par exemple, <entrée></entrée> indique que vous devez presser la touche Entrée de votre clavier.
<touches multiples=""></touches>	Si vous devez presser deux touches ou plus en même temps, le nom des touches est lié par un signe (+). Exemple: <ctrl+alt+d></ctrl+alt+d>
Commande	Signifie que vous devez entrer la commande exactement tel que montré, puis donner la valeur appropriée au contenu des crochets. Exemple: Au prompt DOS, tapez la ligne de commande: afudos /i[filename] Dans cet exemple,vous devez remplacer
	[filename] par le bon nom de fichier,comme par exemple. afudos /iK8VSEDX.ROM

K8V SE Deluxe: spécifications en bref

CPU	 Support socket 754 pour les processeurs AMD Athlon[™] 64 avec un cache L2 de 1Mo intégrée. Supporte l'architecture AMD 64 permettant d'activer les processus de traitement informatique 32-bit et 64-bit simultanément
Chipset	VIA K8T800 VIA VT8237
Front Side Bus (FSB)	800 MHz
Mémoire	3 x sockets DIMM DDR 184-pin supportant jusqu'à 3Go de PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 unbuffered ECC et non-ECC
Slots d'extension	1 x AGP 8X/4X 5 x PCI 1 x slot WiFi
Stockage	SouthBridge ICH5R: - 2 x Connecteurs Ultra ATA 133 - 2 x Serial ATA avec fonction RAID 0, RAID 1 Contrôleur RAID Promise [®] PDC20378 RAID - 1 x UltraDMA133 supportant deux disques durs - 2 x Connecteurs Serial ATA - Configurations RAID 0, RAID 1 et RAID 0+1
Audio	Support Codec audio 6 canaux ADI AD1980 SoundMAX [®] pour l'interface de sortie S/PDIF
LAN	Contrôleur réseau LAN Gigabit Marvell® 88E8001
USB	Maximum de 8 ports USB 2.0
Fonctions Overclocking	Mémoire et voltage VLink réglables SFS (Stepless Frequency Selection) de 200MHz à 300MHz par pas de 1MHz Rapport FSB/DDR réglable ASUS JumperFree ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Fonctions spéciales	ASUS AI NET ASUS AI BIOS ASUS POST Reporter ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS EZ Flash ASUS CrashFree BIOS2 ASUS MyLogo2 [™] ASUS Instant Music ASUS Q-Fan Technologie Cool 'n' Quiet! [™] AMD BIOS multi-langues Support interface sortie S/PDIF

(continue page suivante)

K8V SE Deluxe: spécifications en bref

E/S du panneau arrière	1 x Port Parallèle 1 x Port Série 1 x Port Clavier PS/2 1 x Port Souris PS/2 4 x Ports USB 2.0 1 x Port IEEE 1394 1 x Sortie S/PDIF 1 x Port RJ-45 Ports Entrée Ligne/Sortie Ligne/Microphone
E/S internes	2 x USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 supplémentaires Connecteurs CPU/Chassis/Power fan Connecteurs d'alimentation 20-pin/4-pin ATX 12V Connecteurs CD/AUX Connecteur Sortie S/PDIF Connecteur GAME/MIDI Connecteur IEEE 1394 Connecteur COM2
BIOS	Flash EEPROM de 4Mb AMI BIOS avec ACPI, PnP, DMI2.0, Green ASUS EZ Flash, ASUS MyLogo2, Q-Fan, SM BIOS 2.3, BIOS multi-langues, CrashFree BIOS 2 avancés
Standards industriels	PCI 2.2, USB 2.0/1.1
Gestion	DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME
Prérequis d'alimentation	Alimentation ATX (avec prise 12V 4-broches)
Format	ATX: 30,5 cm x 24,5 cm
CD de support	Pilotes ASUS PC Probe Utilitaire Anti-virus

* Les spécifications peuvent changer sans avertissement.

Chapitre 1

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mère. Ceci comprend une brève description des attributs spéciaux de la carte mère et les nouvelles technologies supportées.

Présentation du produit

Sommaire du chapitre

1.1	Bienvenue!	1-1
1.2	Contenu de votre pack	1-1
1.3	Fonctions spéciales	1-2

1.1 Bienvenue!

Merci d'avoir acheté une carte mère ASUS K8V SE Deluxe !

La carte mère offre bon nombre de nouvelles fonctions et de technologies les plus récentes, qui contribuent à en faire une autre carte dans la longue lignée des cartes mères de grande qualité ASUS.

La carte mère combine la puissance du processeur Athlon™ 64 d'AMD et du chipset VIA K8T800 pour établir un nouveau repère pour les platesformes de bureau efficaces.

En supportant jusqu'à 3Go de mémoire système en DDR-SDRAM PC3200/PC2700/PC2100/PC1600, des graphiques de haute-résolution par le slot AGP 8X, des fonctions RAID Dual Serial ATA, IEEE 1394, USB 2.0, et audio 6-canaux, cette carte mère vous amène directement au coeur du monde des ordinateurs puissants!

Avant de commencer à installer le matériel et d'y greffer des périphériques, assurez-vous que la boîte contienne bien ce qui suit.

1.2 Contenu de votre pack

Vérifiez que la K8V SE Deluxe soit livrée avec les éléments suivants.

- ✓ Carte mère ASUS
- ✓ CD de support ASUS
- ✓ 2 x câbles Serial ATA
- ✓ 1 x module USB 4 ports avec câble
- ✓ 1 x module port unique 1394
- ✓ 1 x module sortie S/PDIF
- ✓ 2 x nappes de connexion 80-conducteurs pour les lecteurs IDE Ultra DMA 133/100/66
- ✓ 1 x Nappe 40-conducteurs IDE
- ✓ 1 x Nappe pour lecteur de disquette 3,5"
- 1 x câble d'alimentation Serial ATA (Les Boîtes pour vente en détail uniquement)
- ✓ WinDVD Suite Platinum (Les Boîtes pour vente en détail uniquement)
- ✓ Etiquette Instant Music (Les Boîtes pour vente en détail uniquement)
- ✓ I/O shield
- ✓ Sac de jumpers supplémentaires
- ✓ Guide de l'utilisateur



Si l'un des éléments ci-dessus venait à manquer, contactez votre revendeur.

1.3 **Fonctions spéciales**

1.3.1 Points forts du produit

La dernière technologie de processeur

Le processeur pour ordinateur de bureau Athlon™ 64 d'AMD est basé sur l'architecture 64-bits d'AMD, représentant les champs d'application de la première technologie x86-64 de l'industrie. Ce processeur apporte un bond en avant spectaculaire en ce qui concerne la compatibilité, les performances, la protection des investissements et la réduction du coût total de possession et de développement.

Technologie HyperTransport[™] ()



Technologie AMD Cool 'n' Quiet!™ Gal W Duiet



La carte mère supporte la technologie Cool 'n' Quiet!™ d'AMD qui modifie automatiquement et dynamiquement la vitesse du CPU, la tension et la puissance en fonction des tâches réalisées par le processeur.

Solution Serial ATA

La carte mère supporte quatre interfaces compatibles aux spécifications Serial ATA (SATA), une solution de remplacement évoluée de l'interface de stockage parallèle ATA. Les spécifications Serial ATA autorisent des câbles plus fins, plus souples avec un nombre de broches réduit, diminuant les prérequis en voltage, et atteignant un taux de transfert de données de 150 Mo/s.

Double RAID Serial ATA



La carte mère offre deux contrôleurs RAID Serial ATA de hauteperformance qui améliorent les performances des disgues et la protection des données de sauvegarde sans le coût supplémentaire lié aux cartes additionnelles RAID. Le contrôleur RAID Promise[®] 20378 comporte deux connecteurs Serial ATA et un connecteur parallèle avec des fonctions RAID 0, RAID 1 et RAID 0+1 alors que le contrôleur RAID VIA VT8237 intégré à la carte mère dispose de deux connecteurs Serial ATA pour les fonctions RAID 0 et RAID 1.



Support de l'AGP 8X

L'AGP 8X (AGP 3.0) représente les spécifications de l'interface VGA autorisant des performances graphiques étendues avec une vitesse de bande passante atteignant jusqu'à 2,12 Go/s.

Sortie S/PDIF

La fonction de sortie S/PDIF de la carte mère transforme votre ordinateur en système de loisir multimédia étendu avec une connectivité numérique vers des systèmes de haut-parleurs puissants.

Support de l'IEEE 1394



L'interface IEEE 1394 offre une connectivité PC alliant haute-vitesse et flexibilité pour une large gamme de périphériques et d'appareils compatibles avec le standard IEEE 1394a. L'interface IEEE 1394 permet des taux de transfert allant jusqu'à 400Mbps entre des ordinateurs, des périphériques, et des appareils électroniques répandus tels que des caméscopes, des magnétoscopes, des imprimantes, des télévisions et des appareils photo numériques via une interface de données asynchrone(en temps réel) à large bande passante simple et abordable.

Technologie USB 2.0



La carte mère implémente les nouvelles spécifications USB 2.0 (Universal Serial Bus), portant ainsi la vitesse de connexion de 12 Mbps en USB 1.1 à 480 Mbps en USB 2.0 - et supportant jusqu'à huit ports USB 2.0. La plus large bande passante de l'USB 2.0 autorise la connexion de périphériques telles les caméras de visioconférence à haute résolution, les imprimantes et scanners de prochaine génération, et les unités de stockage rapide. L'USB 2.0 est rétro-compatible vers l'USB 1.1.

Solution Audio 6-Canaux 🛛 🍀 💷 📠

La carte mère utilise un Codec audio intégré vous permettant de profiter d'un son de haute qualité sur 6-canaux, sans avoir à acheter de carte son avancée.

1.3.2 Fonctions ASUS uniques

Slot Wi-Fi ASUS

ЖР С М Е

Le slot Wi-Fi ASUS est conçu pour accueillir la carte d'extension ASUS WiFib[™] vous permettant de monter sans soucis un environnement réseau sans fil. La carte d'extension ASUS WiFi-b[™]est livrée avec le logiciel AP (Access Point) exclusif pour vous économiser le coût supplémentaire d'un point d'accès autonome. Cette carte d'extension est aussi livrée avec des utilitaires conviviaux et des applications qui vous permettent une connexion rapide vers des ordinateurs portables, des PDA et tout autre périphérique LAN sans fil. Voir page 2-18.

Solution AI NET

Le chip contrôleur Marvell[®] Gigabit LAN est embarqué pour offrir une solution "à chip unique" pour les applications LAN on Motherboard (LOM). Le contrôleur intègre un Gigabit Ethernet Media Access Control (compatible IEEE 802.3) et une solution Physical Layer Transceiver 10/100/1000BASE-T pour gérer les applications réseau hautes performances. Le contrôleur est équipé de l'utilitaire Virtual Cable Tester (VCT) qui détecte les câbles défectueux sur une distance de 100 mètres. Cette fonction aide à maintenir des connexions réseaux stables. Voir page 5-12.

AI BIOS solution

L'AI BIOS est une combinaison de trois solutions intelligentes ASUS: CrashFree BIOS2, Q-Fan, et POST Reporter.

Technologie ASUS Q-Fan (

La technologie ASUS Q-Fan ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la charge système pour assurer un fonctionnement aussi frais, silencieux et efficace que possible. Voir page 4-32.

CrashFree BIOS 2 Grob Res

Cette fonction vous permet de restaurer le BIOS original depuis le CD de support ou depuis une disquette bootable. Cette protection rend caduque le besoin d'acheter une nouvelle puce ROM. Voir page 4-5.

ASUS POST Reporter™



La carte mère offre une fonction nommée ASUS POST Reporter[™] qui délivre des messages vocaux lors du POST (Power-On Self-Tests) vous tenant informé de l'état du boot. Le logiciel Winbond Voice Editor vous permettra de personnaliser les messages vocaux. Voir page 3-3.

ASUS MyLogo2™



Cette nouvelle fonction de la carte mère vous permet de personnaliser et de styliser votre système grâce à des logos de boot faits sur mesure. Voir pages 4-34, 5-7.

C.P.R. (CPU Parameter Recall)



La fonction C.P.R. du BIOS de la carte mère permet une reconfiguration automatique du BIOS à ses valeurs par défaut lorsque le système bloque à cause d'un overclocking trop agressif. Lorsque le système tombe en panne à cause d'un overclocking, la fonction C.P.R. permet de ne pas avoir à ouvrir le châssis du système et à effacer les données RTC. Redémarrez simplement le système et le BIOS affichera les paramétrages précédents de manière à ce que l'utilisateur puisse restaurer de nouveau la configuration CPU. Eteignez le système, rebootez et les réglages du CPu est restauré.

ASUS EZ Flash BIOS



Avec la fonction ASUS EZ Flash, vous pouvez facilement mettre à jour le BIOS, même avant de charger le système d'exploitation. Avec cette fonction, vous n'avez pas besoin d'utiliser un utilitaire DOS ou de booter à partir d'une disquette. Voir page 4-4.

BIOS multilingue ASUS



Le BIOS multilingue vous permet de sélectionner la langue de votre choix dans les options disponibles. Les menus BIOS localisés vous permettent une configuration plus rapide et plus facile. Voir page 4-12.

ASUS Instant Music



Cette fonction unique vous permet d'écouter des fichiers audio avant même d'entrer dans le système d'exploitation Windows[™]. Pressez les touches de contrôle d'ASUS Instant Music et écoutez la musique. Voir pages 4-28, 5-9.





Ce chapitre liste les procédures d'installation matérielle par lesquelles vous devrez passer en installant les composants du système. Elle comprend une description des switches, des jumpers et des connecteurs de la carte mère.

Inormations matérielles

Sommaire du chapitre

2.1	Avant de commencer	2-1
2.2	Aperçu de la Carte Mère	2-2
2.3	Central Processing Unit (CPU)	2-6
2.4	Mémoire système	2-11
2.5	Slots d'extension	2-15
2.6	Jumpers	2-19
2.7	Connecteurs	2-21

2.1 Avant de commencer

Prenez bonne note des précautions suivantes avant de commencer à installer des composants ou de modifier les paramètres de la carte mère.



- Utilisez un bracelet relié au sol ou touchez un objet relié au sol ou en métal tel que le châssis avant de manipuler les composants, à cause de l'électricité statique.
- Tenez les composants par leurs bords pour éviter de toucher les circuits intégrés qui les composent.
- Lorsque vous désinstallez un composant, placez-le sur sur un papier anti-statique ou dans son emballage d'origine.
- Avant d'ajouter ou de retirer des composants, soyez certain que l'alimentation est éteinte ou que le câble d'alimentation est ôté. Ne pas respecter cette consigne risque d'endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.

LED embarquée

La carte mère est équipée d'une DEL d'alimentation. Lorsqu'elle est allumée, la DEL verte indique que le système est sous tension, en mode veille, en mode arrêt logiciel ou rappelle que vous devez éteindre le système et débrancher le câble d'alimentation avant de retirer ou d'installer un composant sur la carte mère. Le schéma ci-dessous indique la position de la DEL.



K8V SE Deluxe Onboard LED

2.2 Aperçu de la Carte Mère

Avant d'installer la carte mère, étudiez la configuration de votre châssis pour vous assurer que la carte mère s'insère correctement dedans.



Débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer ou de retirer la carte mère. Ne pas respecter cette consigne peut provoquer des blessures corporelles et endommager les composants de la carte mère.

2.2.1 Orientation de montage

Lors de l'installation de la carte mère, soyez certain que vous la placez dans le bon sens. Le bord avec les connecteurs externes va vers l'arrière du châssis comme indiqué sur l'image ci-dessous.

2.2.2 Pas de vis

Placez neuf (9) vis dans les trous indiqués par des cercles pour visser la carte au châssis.



Ne vissez pas trop fort ! Vous pourriez endommager la carte mère.



Ce côté se place vers l'arrière du châssis

2.2.3 Disposition de la carte mère



2.2.4 Eléments de la carte mère

Page
2-11
2-17
2-17
2-18

Jumpers	Page
1. RTC RAM leeren (CLRTC 3 broches)	2-19
2. Tastatur Weckfunktion (KBPWR 3 broches)	2-20
3. USB-Geräte Weckfunktion (USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78)	2-20

Connecteurs arrières	Page
1. Port souris PS/2	2-21
2. Port parallèle	2-21
3. Port IEEE 1394	2-21
4. Port Gigabit LAN (RJ-45)	2-21
5. Jack Line In	2-21
6. Jack Line Out	2-21
7. Jack Microphone	2-21
8. Ports USB 2.0 3 et 4	2-22
9. Ports USB 2.0 1 et 2	2-22
10. Connecteur série	2-22
11. Prise jack sortie S/PDIF	2-22
12. Port clavier PS/2	2-22

Connecteurs internes	Page
1. Connecteur IDE primaire (40-1 pin PRI_IDE)	2-22
2. Connecteur IDE secondaire (40-1 pin SEC_IDE)	2-22
3. Connecteur disquette (34-1 pin FLOPPY)	2-23
4. Connecteur RAID ATA (40-1 pin PRI_RAID)	2-23
5. Connecteurs Serial ATA (7-pin SATA1, SATA2)	2-24
 Connecteurs RAID Serial ATA (7-pin SEC_SATA, PRI_SATA) 	2-25
7. Connecteur CPU fan (3-pin CPU_FAN)	2-26
8. Connecteur Power fan (3-pin PWR_FAN)	2-26
9. Connecteur Chassis fan (3-pin CHA_FAN)	2-26
10. Connecteur Port série 2 (10-1 pin COM2)	2-26
11. Connecteur d'alimentation ATX (20-pin ATXPWR)	2-27
12. Connecteur d'alimentation ATA 12V (4-pin ATX12V)	2-27
13. Prises USB (10-1 pin USB_56, USB_78)	2-28
14. Connecteur CD (4-pin CD)	2-29
15. Connecteur AUX (4-pin AUX)	2-29
16. Connecteur IEEE 1394 (10-1 pin IE1394_1)	2-29
17. Connecteur Front panel audio (10-1 pin FP_AUDIO)	2-30
18. Connecteur audio Numérique (6-1 pin SPDIF_OUT)	2-30
19. Connecteur JEU/MIDI (16-1 pin GAME)	2-31
20. Connecteur Chassis Intrusion (4-1 pin CHASSIS)	2-31
21. Connecteur s systèmes (20-pin PANEL)	2-32
- System Power LED Lead (Green 3-1 pin PLED)	
- System Warning Speaker Lead (Orange 4-pin SPKR)	
- Interrupteur Reset (Bleu 2-pin RESET)	
- Interrupteur ATX (Jaune 2-pin PWRBTN)	
 LED d'activité disque dur (Rouge 2-pin IDE_LED) 	

2.3 Central Processing Unit (CPU)

2.3.1 Vue générale

La carte mère est livrée avec un socket ZIF (Zero Insertion Force) 754 pin. Ce socket est conçu pour un processeur Athlon™ 64 AMD.

Les bus de données de 128-bits de ces processeurs peuvent faire fonctionner des applications plus rapidement que des processeurs avec seulement des bus de données de 32-bits ou 64-bits.

Repérez l'angle marqué (avec un triangle doré) sur le microprocesseur. Cette marque doit correspondre à un angle spécifique sur le support pour assurer une installation correcte.



2.3.2 Installer le CPU

Suivez ces étapes pour installer le CPU.

1. Localisez le socket ZIF 754 pin sur la carte mère.



2. Débloquez le socket en pressant de biais sur le levier puis en le soulevant à 90°-100°.





Soyez certain que le levier est bien à un angle de 90°-100° sinonle CPU pourrait ne pas rentrer complètement dans le socket.

socket

- 3. Placez le processeur au-dessus du support de façon à ce que l'angle du CPU avec le triangle doré corresponde à l'angle du support avec un petit triangle.
- 4. Insérez avec précaution le CPU dans le socket jusqu'à ce qu'il soit bien en place.





Le CPU ne peut rentrer dans le socket que s'il est bien positionné. NE FORCEZ SOUS AUCUN PRETEXTE, sous peine de casser les pins du CPU et de l'endommager de façon irrémédiable !

5. Lorsque le CPU est en place, rabaissez le levier du socket dans sa position originale pour bloquer le CPU.



2.3.3 Installation du dissipateur et du ventilateur

Le processeur Athlon[™] 64 d'AMD nécessite un dissipateur thermique spécialement conçu pour lui garantir un environnement thermique et des performances optimales.



Assurez-vous d'utiliser uniquement un assemblage dissipateur thermique et ventilateur qualifié.

Suivez ces étapes pour installer le dissipateur du CPU.

1. Placez le dissipateur sur le CPU installé, en faisant attention à ce que celui-ci rentre bien dans la base du module de rétention.



- La base du module de rétention est déjà installée sur la carte mère quand vous l'achetez.
- Vous n'avez pas à enlever la base du module de rétention lorsque vous installez le CPU ni tout autre composant sur la carte mère.





Votre assemblage dissipateur thermique plus ventilateur doit être livré avec des instructions d'installation pour le processeur, le dissipateur thermique et le mécanisme de fixation. Si les instructions dans cette section ne correspondent pas à la documentation du processeur, suivez les plus récentes. 2. Fixez l'autre extrémité de l'équerre de fixation sur le support du module de fixation.



3. Alignez l'autre extrémité de l'équerre de fixation (près du verrouillage de l'équerre de fixation) avec la base du module de fixation. Un clic indique que l'équerre est en place.



Assurez-vous que l'assemblage dissipateur plus ventilateur s'installe parfaitement dans le support du module de fixation, dans le cas contraire, vous ne pourrez pas verrouiller l'équerre.



4. Poussez les crochets vers le bas, vers le mécanisme de rétention pour fixer le dissipateur et le ventilateur au module de base.



2.3.4 Connecter le câble du ventilateur CPU

Lorsque l'assemblage dissipateur plus ventilateur est mis en place, connectez le câble pour ventilateur du CPU sur le connecteur étiqueté CPU_FAN sur la carte mère.





N'oubliez pas de connecter le connecteur CPU fan ! Des erreurs liées à la surchauffe CPU et à la surveillance matérielle peuvent se produire si vous n'avez pas réussi à brancher ce connecteur.

2.3.5 Liste des Fournisseurs agréés de Ventilateurs et Dissipateurs pour CPU

Le tableau ci-dessous liste les assemblages dissipateur plus ventilateur pour CPU qui ont été testés et qualifiés pour une utilisation avec cette carte mère.

Fournisseur	Numéro d'article			
AVC	Z7UB003			
Thermaltake	AP1892			
Taisol	111-8061010-90			

2.4 Mémoire système

2.4.1 Vue générale

La carte mère embarque quatre sockets DDR (Double Data Rate) DIMM (Dual Inline Memory Module).

Le schéma suivant illustre la position des sockets.



2.4.2 Configurations mémoire

Vous pouvez installer des DIMMs DDR unbuffered ECC et non-ECC de 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, et 1GB dans les emplacements DIMM en utilisant les configurations de mémoire présentes dans cette section.

Important notes on memory configurations



- Installer des DIMMs DDR autres que ceux des configurations recommandées peut poser des problèmes de taille mémoire ou des problèmes de démarrage. Utilisez l'une des configurations recommandées sur le tableau 1.
- Pour une compatibilité optimale, obtenez les modules mémoire chez les fournisseurs agréés. Voir la Liste des Fournisseurs Agréés en page 2-13.
- Utilisez les slots DIMM bleus en premier.
- Les modules DIMM DDR avec plus de 18 puces et les RAM empilées ne sont pas supportés.
- Installez toujours des DIMMs avec la même latence CAS. Pour une compatibilité optimale, obtenez les modules mémoire auprès du même fournisseur. Voir la Liste des Fournisseurs Agréés en page 2-13.

Nombre de				
DIMMs	DIMM1	DIMM2	DIMM3	Vitesse Max.
1	Simple face	-	-	DDR 400
1	-	Simple face	-	DDR 400
1	-	-	Simple face	DDR 400
1	Double face	-	-	DDR 400
1	-	Double face	-	DDR 400
1	-	-	Double face	DDR 400
2	Simple face	Simple face	-	DDR 400
2	Simple face	Double face	-	DDR 400
2	Simple face	-	Simple face	DDR 400
2	Simple face	-	Double face	DDR 400
2	Double face	Simple face	-	DDR 400
2	Double face	Double face	-	DDR 400
2	Double face	-	Simple face	DDR 400
2	-	Simple face	Simple face	DDR 333
2	-	Simple face	Double face	DDR 200
2	-	Double face	Simple face	DDR 200
2	-	Double face	Double face	DDR 200
2	Double face	-	Double face	DDR 400
3	Simple face	Simple face	Simple face	DDR 333
3	Simple face	Simple face	Double face	DDR 200
3	Simple face	Double face	Simple face	DDR 200
3	Simple face	Double face	Double face	DDR 200
3	Double face	Simple face	Simple face	DDR 333
3	Double face	Simple face	Double face	DDR 200
3	Double face	Double face	Simple face	DDR 200
3	Double face	Double face	Double face	DDR 200

Tableau 1 Configurations de mémoire recommandées

Liste des Fournisseurs DDR Agréés

Le tableau suivant dresse la liste des modules de mémoire PC3200 (DDR400) qui ont été testés et certifiés pour une utilisation sur cette carte mère.

Taille	Fournisseur	Modèle	Marque de	SS/DS	Puce
			puce		
256M	Micron	MT8VDDT3264AG-40BC4	Micron	SS	MT46V32M8TG-5BC
256M	Micron	MT8VDDT3264AG-40BC4	Micron	SS	MT46V32M8TG-5BC
512M	Micron	MT16VDDT6464AG-40BC4	Micron	DS	MT46V32M8TG-5BC
128M	Infineon	HYS64D16301GU-5-B	Infineon	SS	HYB25D256160BT-5B
256M	Infineon	HYS64D32300GU-5-B	Infineon	SS	HY25D256160BT-5B
512M	Infineon	HYS64D32300GU-5-B	Infineon	DS	HY25D256800BT-5B
256M	Infineon	HYS64D3230HU-5-C	Infineon	SS	HYB25D256800CE-5
512M	Infineon	HYS64D6320HU-5-C	Infineon	DS	HYB25D256800CE-5
512M	Samsung	M368L6432ETM-CCC	Samsung	DS	K4H560838E-TCCC
256M	ATP	AG32L64T8SQC4S	Samsung	SS	K4H560838D-TCC4
256M	Brain Power	B6U808-256M-SAM-400	Samsung	SS	K4H560838D-TCC4
512M	Brain Power	B6U808-512M-SAM-400	Samsung	DS	K4H560838D-TCC4
512M	Apacer	77.10736.464	Samsung	DS	K4H560838D-TCC4
256M	ADATA	MDOSS6F3G31YK1EZZ	Samsung	SS	K4H560838D-TCC4
128M	NANYA	NT128D64SH4B1G-5T	NANYA	SS	NT5DS16M16BT-5T
512M	NANYA	N512D64S8HB1G-5T	NANYA	DS	NT5DS32M8BT-5T
256M	Hynix	HYMD232646B8J-D43 AA	Hynix	SS	HY5DU56822BT-D43
256M	Kingston	KVR400X64C3A/256	Hynix	SS	HY5DV56822BT-D43
512M	Kingston	KVR400X64C3A/512	Hynix	DS	HY5DV56822BT-D43
512M	Winbond	W9451GCDB-5	Winbond	DS	W942508CH-5
256M	Kingston	KVR400X64C25/256	Winbond	SS	W942508BH-5
256M	ADĂTA	MDOWBFF3G31JB1EAE	Winbond	SS	W942508BH-5
512M	TwinMOS	M2G9J16AGATT9F081AA4T	TwinMOS	DS	TMD7608F8E50D
256M	TwinMOS	M2S9I08AFAPS9F0811A-T	PSC	SS	A2S56D30ATP
256M	KINGMAX	MPXB62D-38KT3R	KINGMAX	SS	KDL388P4EA-50
512M	KINGMAX	MPXC22D-38KT3R	KINGMAX	DS	KDL388P4EA-50A

Tableau 2 Liste des Fournisseurs DDR400 Agréés



Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour obtenir la dernière Liste des Fournisseurs DDR 400 Agréés pour cette carte mère.



Achetez les DIMMs DDR uniquement auprès des fournisseurs agréés ASUS pour vous assurer des meilleures performances systèmes.

2.4.3 Installer un module DIMM



Veillez à bien débrancher l'alimentation du système avant d'ajouter ou d'enlever des modules de mémoire. Ne pas le faire risquerait d'endommager la carte mère et les composants.

- 1. Débloquez le socket en pressant les clips vers l'extérieur.
- 2. Alignez un module sur le socket de sorte que l'encoche du module rencontre l'ergot dans le socket



Un module DDR DIMM est orienté par une encoche de telle sorte qu'il ne puisse s'insérer dans le support que dans un sens. NE FORCEZ PAS un module DIMM sur son support sous peine de l'endommager.

 Poussez et insérez fermement le DIMM dans son support jusqu'à ce que les clips se referment d'eux-mêmes. Le module sera alors bien installé.



2.4.4 Enlever un module DIMM

Suivez ces étapes pour enlever un module DIMM.

 Pressez les deux clips en même temps pour libérer le module DIMM.





Maintenez légèrement le module DIMM avec vos doigts lorsque vous pressez les clips de fixation. Le module DIMM peut être endommagé lorsqu'il est éjecté avec une force excessive.

2. Enlevez le module DIMM de son emplacement.
2.5 Slots d'extension

Vous pouvez être amenés à installer des cartes d'extension. La carte mère est équipée de cinq slots PCI, d'un port AGP Pro et d'un slot Wi-Fi. La section suivante décrit les slots et les cartes qu'ils supportent.



Soyez certain d'enlever le câble d'alimentation avant d'ajouter ou d'enlever une carte d'extension. Ne pas le faire pourrait endommager la carte mère ou les cartes d'extension.

2.5.1 Installer une carte d'extension

Suivez ces étapes pour installer une carte d'extension.

- 1. Lisez la documentation fournie avec la carte d'extension et effectuez les paramétrages matériels nécessaires pour la carte.
- 2. Enlevez le capot du système (si votre carte mère est déjà montée dans un boîtier).
- 3. Enlevez le bracket correspondant au slot que vous voulez utiliser. Conservez la vis.
- 4. Alignez le connecteur de la carte avec le slot et pressez jusqu'à ce que la carte soit bien en place dans le slot.
- 5. Fixez la carte sur le châssis à l'aide des vis.
- 6. Remettez le couvercle du système en place.

2.5.2 Configurer une carte d'extension

Après avoir installé la carte d'extension, configurez le paramétrage logiciel.

- 1. Allumez le système et modifiez les paramètres du BIOS si nécessaire. Voir le chapitre 4 pour les informations sur le paramétrage du BIOS.
- 2. Assignez un IRQ à la carte. Reportez-vous au tableau page suivante.
- 3. Installez les drivers livrés avec la carte.

2.5.3 Assignation des IRQ

Assignation standard

IRQ	Priorité	Fonction standard
0	1	Horloge système
1	2	Contrôleur clavier
2	N/A	Programmable Interrupt
3*	11	Port Communications (COM2)
4*	12	Port Communications (COM1)
5*	13	Carte son (sometimes LPT2)
6	14	Contrôleur disquette
7*	15	Port imprimante (LPT1)
8	3	CMOS système /Real Time Clock
9*	4	Mode ACPI si utilisé
10*	5	IRQ Holder for PCI Steering
11*	6	IRQ Holder for PCI Steering
12*	7	Port PS/2 compatible souris
13	8	Processeur Données Numériques
14*	9	Canal IDE Primaire
15*	10	Canal IDE Secondaire

*Ces IRQs sont habituellement disponibles pour des périphériques ISA ou PCI.

Assignation des IRQ pour cette carte mère

	INT A	INT B	INT C	INT D
PCI slot 1	partagé		—	—
PCI slot 2	—	partagé	_	—
PCI slot 3	—		partagé	—
PCI slot 4	—		—	utilisé
PCI slot 5	partagé		—	—
LAN Gigabit	—	partagé	—	—
RAID Intégré	—		partagé	—
1394 Intégré	partagé		—	—
Serial ATA	—		partagé	—
slot AGP	partagé	_	_	—

15

Lorsque vous utilisez des cartes PCI sur des slots partagés, soyez certain que le pilote supporte le partage d'IRQ ou que la xarte ne nécessite pas l'assignation d'un IRQ. Sinon, des conflits auraient lieu entre deux groupes PCI rendant le système instable et empêchant la carte de fonctionner.

2.5.4 Slots PCI

Les slots supportent les cartes PCI comme les cartes LAN, SCSI, USB, etc. compatibles aux spécifications PCI.



2.5.5 Slot AGP

Le slot AGP (Accelerated Graphics Port) supporte les cartes AGP8X/4X. Lorsque vous achetez une carte AGP, assurez-vous d'en demander une avec la spécification +1.5V. Notez les encoches golden fingers de la carte pour vous assurer qu'elles s'insèrent dans le slot AGP de votre carte mère.



Installez uniquement des cartes AGP 1.5V sur cette carte mère! Les cartes AGP 3.3V ne sont pas supportées sur cette carte mère.



K8V SE Deluxe Accelerated Graphics Port (AGP)



Si vous installez des cartes ATi 9500 ou 9700 Pro, n'utilisez que les cartes version **PN xxx-xxxx-30** ou ultérieur pour des performances optimales et un overclocking stable.

2.5.6 Slot Wi-Fi

Le slot Wi-Fi (Wireless Fidelity) supporte le module ASUS WiFi. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour plus d'informations.

Le slot Wi-Fi est conforme aux standards de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11b pour les périphériques sans fil opérant dans la bande de fréquence des 2.4 GHz.



K8V SE Deluxe WIRELESS Connectors

ASUS WiFi-b[™] Setup





- Le slot PCI 5 et le slot Wi-Fi ne peuvent être utilisés en même temps.
- Le module ASUS WiFi[™] est vendu à part.

2.6 Jumpers

1. Clear RTC RAM (CLRTC)

Ce jumper vous permet d'effacer le Real Time Clock (RTC) RAM du CMOS. Vous pouvez enlever la date, l'heure et les paramètres système en effaçant les données de la mémoire CMOS RTC RAM. Les données de la RAM du CMOS incluent les informations système telles que les mots de passe système et est alimentée par la pile ronde sur la carte mère.

- 1. Eteignez l'ordinateur et retirez le câble d'alimentation.
- 2. Enlevez la pile.
- 3. Transférez le jumper des pins 1-2 (defaut) sur les pins 2-3; laissez le jumper sur les pins 2-3 pendant 5~10 secondes, puis remettez le jumper sur les pins 1-2.
- 4. Replacez la pile.
- 5. Branchez le câble d'alimentation et allumez le PC.
- 6. Maintenez appuyée la touche **<Suppr>** pendant la procédure de démarrage et accédez au menu de setup du BIOS.
- Chargez les paramètres par défaut du BIOS ou saisissez les données.



K8V SE Deluxe Clear RTC RAM

2. Keyboard power (3-pin KBPWR)

Ce jumper vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de réveil au clavier. Posez ce jumper sur les pins 2-3 (+5VSB) si vous voulez pouvoir réveiller le clavier en pressant une touche (la barre d'espace par défaut). Cette fonction nécessite une alimentation ATX pouvant fournir au moins 1A sur le +5VSB, et le paramètre correspondant dans le BIOS (Voir la section "4.5.5 Configuration APM").



K8V SE Deluxe Keyboard Power Setting

3. USB device wake-up (3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78)

Placez ces jumpers en +5V pour réveiller le PC d'un mode de sommeil S1 (CPU stoppé, DRAM rafraîchie, système fonctionnant en mode basse consommation) en utilisant les périphériques USB connectés. Positionnez sur +5VSB pour réveiller d'un mode S3 et S4 (CPU non alimenté, DRAM en faible rafraîchissement, alimentation en mode d'alimentation réduite).



- La fonction de réveil USB nécessite une alimentation capable de délivrer 500mA sur le +5VSB pour chaque port USB.
- La totalité du courant consommé ne doit pas excéder la capacité de l'alimentation (+5VSB) que ce soit en mode normal ou en veille.

2.7 Connecteurs

2.7.1 Connecteurs arrières



- 1. Port souris PS/2. Ce connecteur vert 6 broches est destiné à une souris PS/2.
- 2. Port parallèle. Ce port 25 broches accueille tout périphérique parallèle (imprimante, etc.)
- 3. Port IEEE 1394. Ce port IEEE 1394 6 broches offre une connectivité haute vitesse pour les périphériques audio/video, de stockage, et d'autres périphériques portables.
- 4. Port RJ-45. Ce port permet la connexion à un réseau local (LAN) via un hub réseau.
- 5. Jack Line In. Ce jack Line In (bleu clair) sert à recevoir le signal d'une source audio externe. En mode 6-canaux, la fonction de cette prise jack devient Basse/Centre.
- 6. Jack Line Out. Ce jack Line Out (vert) reçoit un casque ou de petits haut parleurs. En mode 4 et 6 canaux, ce jack devient "Front Speaker Out" et accueille les voies avant.
- 7. Jack Microphone. Ce jack Mic (rose) accueille un microphone. Dans les modes 4-canaux et 6-canaux, la fonction de cette prise jack devient Sortie Haut-Parleur Arrière.

Configuration audio 2, 4, ou 6 canaux

(S)

Les fonctions des prises jack Sortie Ligne, Entrée Ligne, et Microphone changent lorsque vous sélectionnez la configuration audio 6-canaux comme indiqué dans le tableau suivant.

	casque/ 2 canaux	4 canaux	6 canaux
Bleu clair	Line In	Line In	Basse/Centre
Vert	Line Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out
Rose	Mic In	Sortie Haut-parleur Arrière	Sortie Haut-parleur Arrière

- 8. Ports USB 2.0 3 et 4. Ces deux ports Universal Serial Bus (USB) 4 broches accueillent tout périphérique USB 2.0.
- **9. USB 2.0 ports 1 and 2.** Ces deux ports Universal Serial Bus (USB) 4 broches accueillent tout périphérique USB 2.0.
- **10. Connecteur série.** Ce port COM1 9 broches accueille les appareils série.
- 11. Prise sortie S/PDIF. Cette prise jack se connecte sur tous les périphériques de sortie audio externes.
- 12. Port clavier PS/2. Ce connecteur mauve est destiné à un clavier PS/2.

2.7.2 Connecteurs internes

1. Connecteurs IDE (40-1 pin PRI_IDE, SEC_IDE)

Ce connecteur supporte le câble UltraDMA/100/66 IDE pour disque dur fourni. Connectez le connecteur bleu du câble au connecteur IDE primaire ou secondaire, puis reliez le connecteur gris au périphérique esclave UltraDMA (disque dur) et le connecteur noir au périphérique maître UltraDMA.

- Suivez la documentation du disque dur lorsque vous l'installez en maître ou en esclave
- La Pin 20 de chaque connecteur IDE est enlevée pour correspondre au trou bouché du câble UltraDMA. Ceci empêche un mauvais branchement des câbles.
- Le trou près du connecteur bleu sur le câble UltraDMA est intentionnel.



2. Connecteur pour lecteur de disquette (34-1 pin FLOPPY)

Ce connecteur supporte le câble pour lecteur de disquette fourni. Après avoir relié une extrémité à la carte mère, reliez l'autre au lecteur de disquettes. (La Pin 5 a été enlevée pour empêcher toute mauvaise insertion).



K8V SE Deluxe Floppy Disk Drive Connector

3. Connecteur RAID ATA (40-1 pin PRI_RAID)

Ce connecteur supporte les configurations RAID 0, RAID 1 ou RAID 0 + 1 avec les connecteurs Serial ATA via le contrôleur Promise[®] PDC20378.Vous pouvez utiliser la fonction RAID pour configurer une Matrice de disques et pour supporter des périphériques IDE complémentaires.



K8V SE Deluxe RAID Connectors



Notes importantes sur la fonction RAID:

- Par défaut, le lecteur branché sur le connecteur primaire respecte le protocole ATA133/100/66/33 en tant que disque indépendant, et pas en tant que matrice de disques.
- Le chipset contrôleur RAID/SATA ne supporte pas les périphériques ATAPI tels que les CD-ROM, DVD-ROM, etc.
- Veuillez vous référer aux sections "5.6 Configurations Promise[®] RAID " et "5.7 Configurations VIA RAID " pour les détails.

4. Connecteurs Serial ATA (7-pin SATA1, SATA2)

Ces connecteurs de prochaine génération acceptent les câbles fins Serial ATA pour les périphériques de stockage interne primaires. L'interface Serial ATA actuelle autorise un taux de transfert de données de 150 Mo/s, plus rapide que le parallèle ATA standard à 133 Mo/s (UltraDMA133).





Remarques Importantes sur la Solution Serial ATA :

- Le câble Serial ATA est plus petit et plus flexible, permettant un passage des câbles à l'intérieur du châssis plus simple. Le nombre de broches plus petit du câble Serial ATA élimine les problèmes liés aux nappes de connexion larges et plates de l'interface de connexion Parallèle ATA.
- Le Hot plug pour les connexions Serial ATA n'est pas encore disponible pour cette carte mère.
- Installez le Service Pack 1 Windows[®] XP si vous utilisez le Serial ATA.
- Veuillez vous référer à la section "5.7 Configurations VIA RAID" pour les détails sur la configuration RAID SATA.

5. Connecteurs RAID Serial ATA (7-pin SEC_SATA, PRI_SATA)

Ces connecteurs Serial ATA supportent les disques durs que vous pouvez configurer comme une matrice RAID. Grâce au contrôleur RAID PDC20378 Promise[®] intégré, vous pouvez créer une configuration RAID 0, RAID 1,ou RAID 0+1 conjointement avec le connecteur RAID ATA133. Voir le Chapitre 5 pour les détails sur la configuration RAID.





- Si vous voulez créer une matrice RAID, assurez-vous d'avoir connecté le câble Serial ATA et d'avoir installé les périphériques Serial ATA. Vous ne pouvez pas accéder à l'utilitaire SATARaid[™] ni au réglage du BIOS SATA pendant le POST si aucun périphérique Serial ATA n'est connecté.
- Le contrôleur RAID PDC20378 Promise[®] ne supporte pas les périphériques ATAPI comme les CD-ROMs, les DVD-ROMs, etc.
- Référez-vous à la section "5.6 Configurations Promise[®] RAID" pour les détails sur la configuration SATA RAID.

6. Connecteurs CPU, Chassis, et Power Fan (3-pin CPU_FAN, PWR_FAN, CHA_FAN)

Les connecteurs pour ventilateurs supportent des ventilateurs de 350mA~740mA (8.88W max.) ou un total de 1A~2.22A (26.64W max.) à +12V. Connectez les câbles des ventilateurs aux connecteurs pour ventilateur de la carte mère en vous assurant que le fil noir de chaque câble corresponde au pin de sol du connecteur.

N'oubliez pas de connecter les câbles des ventilateurs aux connecteurs pour ventilateurs. Un manque de circulation d'air dans le boîtier pourrait endommager les composants de la carte mère. Ce ne sont pas desjumpers. NE PLACEZ PAS de capuchon de jumpers sur les connecteurs pour ventilateurs !



7. Connecteur port série 2 (10-1 pin COM2)

Ce connecteur accepte un second port série en utilisant un bracket additionnel. Connectez le câble du bracket à ce connecteur puis installez le bracket sur l'arrière de votre boîtier.



8. Connecteurs d'alimentation ATX (20-pin ATXPWR, 4-pin ATX12V)

Ces connecteurs se connectent à une alimentation ATX 12V. Les prises de l'alimentation sont conçues pour s'adapter à ces connecteurs dans une seule orientation. Trouvez le bon sens et pressez jusqu'à ce que les prises soient bien en place.

En plus du connecteur d'alimentation 20-pin ATXPWR1, cette carte mère exige que vous connectiez le câble 4 pin ATX +12V pour offrir assez de puissance au CPU.

- N'oubliez pas de connecter la prise 4 broches ATX +12V. Si vous ne le faisiez pas, le système ne démarrerait pas.
- Soyez certain que votre alimentation ATX 12V peut délivrer 8A sur le +12V et au moins 1A sur le +5 volt (+5VSB). La puissance minimale recommandée est de 300, ou 350W pour un système complètement installé. Le système pourrait être instable ou ne pas booter si l'alimentation est inadéquate.



K8V SE Deluxe ATX Power Connectors

9. Prises USB (10-1 pin USB56, USB78)

Si les ports USB du panneau arrière sont insuffisants, une prise USB est disponible pour des ports USB supplémentaires. Les prises USB sont conformes à la spécification USB 2.0 qui supporte des taux de transferts de 480 Mbps. Cet avantage de vitesse par rapport aux 12 Mbps de l'USB 1.1 permet le fonctionnement simultané de plusieurs périphériques haute vitesse.



Ne connectez JAMAIS un **câble 1394** au connecteur USB56 ou USB78 (bleu). Vous risqueriez d'endommager la carte mère !

10. Connecteurs audio internes (4-pin CD, AUX)

Ces connecteurs vous permettent de recevoir une entrée audio stéréo depuis des sources sonores telles que des CD-ROM, des Tuners TV ou des cartes MPEG.



K8V SE Deluxe Internal Audio Connectors

11. Connecteur IEEE 1394 (10-1 pin IE1394_1)

Ce connecteur est destiné au module IEEE 1394 livré. Fixez le câble 10-1 broche sur ce connecteur. Vous pouvez également connecter un disque dur interne compatible 1394 sur ce connecteur.



Ne connectez JAMAIS un **câble USB** au connecteur IEEE 1394 (orange). Vous risqueriez d'endommager la carte mère !

12. Connecteur Front panel audio (10-1 pin FP_AUDIO)

Ceci est une interface pour le câble Intel front panel audio qui permet une connexion facile et un contrôle des périphériques audio.

Par défaut, les pins nommées LINE OUT_R/BLINE_OUT_R et les pins LINE OUT_L/BLINE_OUT_L sont recouvertes d'un capuchon. Ne l'enlevez que si vous connectez le câble front panel audio.



K8V SE Deluxe Front Panel Audio Connector

13. Connecteur Audio Numérique (6-1 pin SPDIF_OUT)

Ce connecteur concerne le module audio S/PDIF pour permettre la sortie son numérique. Connectez une extrémité du câble audio S/PDIF sur ce connecteur et l'autre extrémité sur le module S/PDIF.



K8V SE Deluxe Digital Audio Connector

14. Connecteur GAME/MIDI (Broche 16-1 GAME)

Ce connecteur supporte un module GAME/MIDI. Si un module GAME/ MIDI est disponible, connectez le câble GAME/MIDI sur ce connecteur. Le port GAME/MIDI sur le module permet de connecter un joystick ou un gamepad pour jouer aux jeux, et des périphériques MIDI pour lire ou éditer des fichiers audio.



15. Connecteur Chassis intrusion (4-1 pin CHASSIS)

Ceci est fait pour les châssis dotés de la fonction de détection des intrusions. Elle nécessite la présence d'un mécanisme de détection externe. Lorsque vous enlevez un composant du châssis, un senseur se déclenche et envoie un signal pour enregistrer l'intrusion.

Par défaut, les pins identifiés sous "Chassis Signal" et "Ground" sont recouverts par un capuchon. Si vous souhaitez utiliser la fonction de détection des intrusions, ôtez le capuchon des pins.



K8V SE Deluxe Chassis Alarm Lead

16. Connecteur system panel (20-pin PANEL)

Ce connecteur sert à plusieurs fonctions en façade.



System Panel Connector

System Power LED Lead (3-1 pin Verte PLED)

Ce connecteur broche 3-1 se branche sur la DEL d'alimentation système. La DEL s'allume lorsque vous mettez le système sous tension, et clignote lorsque le système est en mode veille.

Avertissements sonores système (4 pins Orange SPKR) •

Ce connecteur 4 pins est relié au petit haut parleur intégré au boîtier qui émet les bips d'alerte système.

• Reset Switch (2 pins Bleu RESET)

Ce connecteur accueille le bouton reset du boîtier servant à relancer le système sans éteindre l'alimentation.

ATX Power Switch / Soft-Off Switch Lead (2 pins Jaune PWRBTN)

Ce connecteur accueille un interrupteur qui contrôle l'alimentation système. Presser l'interrupteur d'alimentation met le système en marche et en veille, ou en marche et en mode sot off en fonction des paramètres de votre OS et de votre BIOS. Presser l'interrupteur pendant plus de 4 secondes éteint le système.

Activité des disgues (2 pins Rouge IDE LED)

Ce connecteur 2-pin accueille le câble HDD LED. La lecture ou l'écriture d'un périphérique relié à un connecteur IDE allume la LED.



Les connecteurs du System Panel font l'objet d'un code couleur pour une connexion facile.



Ce chapitre décrit la séquence d'allumage, les messages vocaux du POST et la procédure d'extinction du PC.

Mise en marche

Sommaire du chapitre

3.1	Premier démarrage	3-1
3.2	Eteindre l'ordinateur	3-2
3.3	ASUS POST Reporter™	3-3

3.1 Premier démarrage

- 1. Après avoir fait tous les branchements, refermez le boîtier.
- 2. Assurez-vous que tous les interrupteurs sont coupés.
- 3. Connectez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation sur l'arrière du châssis.
- 4. Reliez le câble d'alimentation à une prise.
- 5. Allumez les éléments dans l'ordre suivant:
 - a. Moniteur
 - b. Périphériques SCSI externes (en commençantpar le dernier sur la chaîne)
 - c. Alimentation système (Si vous utilisez une alimentation ATX, vous devez activer l'alimentation et presser l'interrupteur d'alimentation ATX situé sur l'avant du châssis.)
- 6. Une fois sous tension, la LED d'alimentation en façade du boîtier s'allume. Pour les alimentations ATX, la LED s'allume lorsque vous pressez l'interrupteur ATX. Si votre moniteur est conforme aux standards "green" ou s'il est équipé de la fonction "power standby", sa LED s'allume ou passera de l'orange au vert après la LED système. Le système lance alors une phase de tests (power-on tests). Lors de ces tests, le BIOS émet des bips (voir les codes de bips ci dessous) et des messages additionnels peuvent apparaîtreà l'écran. Si rien ne se passe dans les 30 secondes après avoir mis le système sous tension, le système eut avoir raté ces tests. Vérifiez bien lesjumpers et les connexionsou demandez l'aide de votre revendeur.
- 7. En allumant le système, maintenez la touche **<Suppr>** enfoncée pour entrer dans le BIOS. Suivez les instructions au chapitre 4.

3.2 Eteindre l'ordinateur

3.2.1 Utiliser la fonction d'extinction du système d'exploitation

Si vous utilisez Windows® 98SE/ME/2000:

- 1. Cliquez sur le bouton "Démarrer" puis "arrêter..."
- Vérifiez que l'option Arrêter soit bien sélectionnée puis cliquez sur OK pour éteindre l'ordinateur.
- 3. L'alimentationdevrait s'arrêter après Windows®.

Si vous utilisez Windows® XP:

- 1. Cliquez sur "Démarrer" puis sur "Arrêter l'ordinateur".
- 2. Cliquez sur le bouton "Arrêter" pour éteindre l'ordinateur.
- 3. L'alimentationdevrait s'arrêter après Windows®.

3.2.2 Utiliser l'interrupteur double fonction

Lorsque le système est allumé, presser l'interrupteur pendant moins de quatre secondes met le système en veille ou en mode soft-off, en fonction des réglages du BIOS. Presser l'interrupteur pendant plus de quatre secondes met le système en mode soft-off quels que soient les réglages du BIOS. voir section 4.5.

3.3 ASUS POST Reporter™

Cette carte mère est livrée avec le contrôleur vocal Winbond permettant de supporter une fonction nommée ASUS POST Reporter™. Elle vous permet d'entendre des messages vocaux pendant le POST pour vous tenir informé des différents évènements lors du boot. En cas d'échec au boot, vous entendrez la cause de la défaillance.

Ces messages POST sont personnalisables en utilisant le logiciel Winbond Voice Editor livré. Vous pouvezenregistrer vos propres messages pour remplacer les messages présents par défaut.

3.3.1 Messages POST vocaux

Ci-dessous, vous trouverez une liste des messages par défaut et leur signification.

No CPU installed	 Installez un processeur supporté dans le socket. Reportez-vous à la section "2.3 Central Processing Unit (CPU)" pour les processeurs supportés.
System failed CPU test	 Vérifiez que le CPU soit bien installé. Contactez le support technique ASUS pour de l'aide. Voir les informations contact de ce manuel.
System failed memory test	 Installez les mémoires DDR DIMM supportées dans les sockets. Vérifiez que les DIMMs soient bien installés. Vérifiez que la mémoire ne soit pas défectueuse. Reportez-vous à la section "2.4 Mémoire système" pour installer la mémoire.
System failed VGA test	 Installez une carte graphique PCI dans l'un des slots PCI, ou une carte graphique AGP 1.5V dans le slot AGP. Vérifiez que votre carte VGA ne soit pas défectueuse.
System failed due to CPU over-clocking	 Vérifiez les paramètres de votre CPU dans le BIOS et positionnez-les sur les valeurs recommandées.Voir section "4.4 Menu avancé".

Message POST	Action
No keyboard detected	 Vérifiez que votre clavier est bien relié au connecteur PS/2 violet de la carte mère. Voir section "2.7.1" pour localiser le connecteur.
No IDE hard disk detected	 Vérifiez que vous avez connecté un disque dur IDE à l'un des connecteurs IDE de votre carte mère.
CPU temperature too high	 Vérifiez que le ventilateur du CPU fonctionne correctement.
CPU fan failed	 Vérifiez le ventilateur du CPU fan et assurez vous qu'il tourne une fois que le système est allumé. Vérifez que votre ventilateur supporte la fonctionde détection de vitesse.
CPU voltage out of range	 Vérifiez que votre alimentation n'est pas défectueuse. Contactez le support technique d'ASUS pour assistance. Voir les informations de contact de ce manuel.
System completed Power-On Self Test	Aucune action requise
Computer now booting from operating system	Aucune action requise



Vous pouvez désactiver ASUS POST Reporter[™] dans le BIOS. Voir section "4.4.6".

3.3.2 Winbond Voice Editor

Le logiciel Winbond Voice Editor vous permet de personnaliser les messages vocaux lors dul POST. Installez le logiciel depuis le CD de support. Voir section "5.2.3" pour plus de détails.



Pour éviter les conflits, n'utilisez pas Winbond Voice Editor en même temps que ASUS PC Probe.

Suivez ces étapes pour utiliser Winbond Voice Editor.

Lancer le programme

Lancez le programme soit depuis l'icone Winbond Voice Editor sur votre bureau, soit depuis le menu Démarrer de Windows (**Tous les programmes->Winbond Voice Editor->Voice Editor)**.

L'écran Winbond Voice Editor s'affiche.

Default Save Load	Add Edit	Play write	About Help		-
	Voice1	Voice2	Voice3	Voice4	Voice5
CPU installation	nocpu				
NO CPU instruction	cpufail				
Memory Detection	memfail				
VGA Detection	vgafail				
Over Clocking	overclock				
PS2 Keyboard Detection	nokb				
FDD Detection	nofdd				
IDE HDD Detection	nohdd				
CPU Over temperature	overheat				
CPU Voltage Fail	voltage				
CPU FAN Fail	fanfail				
System Check OK	postok				
Start Booting	bootos				
N.A.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	or dáfout			

Lire les fichiers wave par défaut

Pour lire les fichiers wave par défaut, cliquez simplement sur un évènement POST à gauche de l'écran, puis cliquez sur le bouton Play.



L'Anglais est la langue par défaut.

Changer la langue par défaut

- Cliquez sur le bouton Load. Une fenêtre montrant toutes les langues disponibles apparaît.
- 2. Choisissez la langue désirée puis cliquez sur **Open**. Les messages évènementielles correspondant à la langue choisie apparaissent dans l'écran du Voice Editor.





Pour certaines langues, tous les évènements n'ont pas de message correspondant à cause des contraintes de taille des fichiers.

- 3. Cliquez sur le bouton **Write** pour mettre à jour l'EEPROM.
- Cliquez sur Yes lorsque la fenêtre de confirmation apparaît. Au prochain démarrage de votre ordinateur, les messages POST seront donnés dans la langue de votre choix.



Personnaliser vos messages POST

Si votre langue n'est pas dans la sélection ou si vous voulez enregistrer vos propres messages POST à la place des fichiers wave par défaut, vous pouvez le faire facilement.

Suivez ces étapes pour personnaliser vos messages POST.

- 1. Lancez Voice Editor et notez la liste des évènements POST dans la colonne de gauche.
- 2. Préparez un message correspondant à chaque évènement.



La taille totale compressée de tous les fichiers wave ne doit pas excéder 1Mbit, donc faites des messages aussi brefs que possibles.

- 3. Utilisez un logiciel d'enregistrement, tel que Windows Recorder, pour enregistrer vos messages.
- Enregistrez les messages en fichiers wave (.WAV). Il est recommandé de faire des fichiers de basse qualité pour qu'ils soient aussi petits que possible. Par exemple, utilisez une qualité 8 bits, mono à 22Khz de taux d'échantillonnage.



Vous pouvez créer un dossier séparé pour vos fichiers waven ce qui vous permettra de les retrouver plus facilement.

- Depuis l'écran Voice Editor, cliquez sur le bouton Add pour afficher la fenêtre Add Wave File.
- Copiez les fichiers wave que vous avez enregistré dans la base de donnée. Fermez la fenêtre une fois fini.



- Choisissez un évènement POST dans Voice Editor, puis cliquez sur le bouton Edit. La fenêtre Event Sound Editor apparaît.
- Localisez et sélectionnez votre fichier wave correspondant à l'évènement puis cliquez sur la flèche face à Voice1. Le fichier que vous avez choisi apparaît dans l'espace à côté.
- 9. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran Voice Editor.
- 10. Refaites les étapes 7 à 9 pour chaque évènement.
- Une fois fini, cliquez sur Save.
 Une fenêtre apparaît vous demandant de sauver votre configuration.
- 12. Saisissez un nom de fichier avec une extension **.flh** puis cliquez sur Save.
- 13. Cliquez sur le bouton **Write** pour compresser le fichier et pour le copier dans l'EEPROM.
- 14. Cliquez sur **Yes** lorsque la fenêtre de confirmation apparaît.

Event Sound Editor × • english bootos.way cpufail.way fanfail.way memfail.way Voice1 nocpu memrail, wa nocpu, wav nofdd, wav nohdd, wav nokb, wav overclock, ' -> Voice2 ⊲> Voice3 verheat.wa vgafail.wav ⊲> Voice4 ⊲> Voice5 🗸 ок 📗 🖉 Cancel 📑 Play 🗽 Clear All





Si vous voyez un message d'erreur disant que le fichier excède la taille totale allouable, faites l'une ou toutes les actions suivantes.

- Modifiez votre message pour le rendre plus court
- Enregistrez le fichier wave dans une qualité inférieure
- Sautez les évènements les moins courants tels que la détection du lecteur de disquette ou des disques durs, etc.



Ce chapitre explique comment changer les paramètres du système via les menus du BIOS. Une information sur les différents menus du BIOS est également fournie. Pour que vous vous y retrouviez plus facilement, les noms des menus du BIOS sont tels qu'à la première entrée dans le BIOS configuré par défaut, c'est à dire en anglais.

BIOS

Sommaire du chapitre

4.1	Gérer et mettre votre BIOS à jour	4-1
4.2	BIOS	4-9
4.3	Menu Principal	4-12
4.4	Menu avancé	4-15
4.5	Menu Alimentation	4-29
4.6	Menu de Boot	4-33
4.7	Exit menu	4-37

4.1 Gérer et mettre votre BIOS à jour

Les utilitaires suivants vous permettent de gérer et de mettre à jour le Basic Input/Output System (BIOS) de la carte mère.

- 1. ASUS AFUDOS Mise à jour du BIOS via une disquette bootable sous DOS.
- 2. ASUS EZ Flash Mise à jour du BIOS via une disquette pendant le POST.
- 3. ASUS CrashFree BIOS 2 Mise à jour du BIOS via une disquette bootable ou le CD de support de la carte mère.
- 4. ASUS Update Mise à jour du BIOS sous Windows®.

Reportez-vous à la section correspondante pour plus de détails sur ces utilitaires.

Remarques Importantes



Enregistrez une copie du BIOS original sur une disquette bootable au cas où vous devie restaurer le BIOS dans l'avenir. Copiez le BIOS original avec ASUS Update ou AFUDOS.

Visitez régulièrement le site web ASUS (www.asus.com) pour télécharger le dernier BIOS en date avec l'utilitaire ASUS Update.

4.1.1 Créer une disquette bootable

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour créer une disquette bootable.

Sous DOS

Insérez une disquette 1.44 Mo dans le lecteur. Au prompt DOS saisissez:

format A:/S puis pressez < Entrée>.

Sous Windows® 98SE/ME/2000/XP

- a. Insérez une disquette 1.44 Mo dans le lecteur.
- b. Depuis votre bureau Windows, cliquez sur **Démarrer**, puis choisissez **Poste de travail**.
- c. Sélectionnez l'icône **Disquette 3 1/2**.
- d. Dans la barre de menu cliquez sur **Fichier**, puis **Formater**. Une fenêtre **Formater Disquette 3 1/2** apparaît.
- e. Si vous utilisez Windows[®] XP, sélectionnez **Créer une disquette de démarrage MS-DOS** dans les options de formatage. Cliquez sur **Démarrer.**

OU

Si vous utilisez Windows[®] 98SE/ME/2000, choisissez le bouton d'option Complet puis cliquez sur **Démarrer**.

2. Copiez le BIOS original (ou le plus récent) sur la disquette bootable ainsi créée.-

4.1.2 Utiliser AFUDOS pour mettre le BIOS à jour

Pour mettre à jour le BIOS en utilisant l'utilitaire AFUDOS.EXE:

1. Allez sur le site web d'ASUS (www.asus.com) pour télécharger le dernier BIOS pour votre cartemère. Enregistrez ce BIOS sur une disquette bootable.



Ecrivez le nom exact du fichier BIOS sur un morceau de papier... vous aurez besoin de ce nom précis plus tard.

- 2. Copiez AFUDOS.EXE du CD de support vers la qisquette bootable contenant le fichier BIOS.
- 3. Bootez sur la disquette.
- 4. Au prompt, tapez la ligne de commande suivante:

```
afudos /i[filename]
```

où[filename] est le dernier fichier BIOS (ou l'original) que vous avez copié sur la disquette bootable

5. Pressez **<Entrée>**. Les écrans suivants renvoient au déroulement du processus de mise à jour.



Les informations ci dessous sont pour illustration uniquement. Il se peut que les votres ne soient pas exactement identiques.



NE PAS éteindre ou réinitialiser le système lors de la mise à jour du BIOS! Dans le cas contraire, le système peut ne pas démarrer!

Lorsque le processus de mise à jour est fini, l'utilitaire revient au prompt DOS.



6. Rebootez le système sur le disque dur.

4.1.3 Utiliser AFUDOS pour copier le BIOS du PC

Vous pouvez utiliser l'utilitaire AFUDOS.EXE pour copier le BIOS système actuel sur une disquette ou un disque dur et l'utiliser comme sauvegarde de secours en cas d'échec du BIOS du système ou de BIOS corrompu.

Pour copier le BIOS de votre PC en utilisant AFUDOS.EXE:

1. A l'invite du DOS, tapez la ligne de commande:

```
afudos /o[filename]
```

où la chaîne de caractères **[filename]** ne doit pas dépasser huit (8) caractères alpha-numériques pour le nom de fichier principal et trois (3) caractères alpha-numériques pour le nom d'extension.

2. Pressez <Entrée>.



Les informations de BIOSsont pour référence uniquement. Ce que vous voyez sur votre écran peut ne pas être exactement identique.



 L'utilitaire copie le BIOS du système en cours sur la disquette. Assurez-vous que la disquette dispose d'un espace libre de 600KB minimum et qu'elle n'est pas protégée en écriture.



Une fois le processus de copie terminé, l'utilitaire reviendra sur l'invité de commandes DOS.

4.1.4 Utiliser ASUS EZ Flash pour mettre le BIOS à jour

L'ASUS EZ Flash vous permet facilement de mettre à jour le BIOS sans avoir besoin de booter sur une disquette en mode DOS. L'EZ Flash est intégré au BIOS et reste accessible tout simplement en appuyant simultanément sur **<Alt> + <F2>** pendant le Power-On Self Tests (POST).

Pour flasher le BIOS avec ASUS EZ Flash:

- 1. Allez télécharger le dernier BIOS sur le site d'ASUS (www.asus.com) et renommez le fichier en **K8VSEDX.ROM**. Enregistrez ce fichier sur une disquette vierge.
- 2. Rebootez le système.
- 3. Pour lancer EZ Flash, pressez **<Alt> + <F2>** pendant le POST pour afficher l'écran suivant:

```
User recovery requested. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```



- S'iln'y a pas de disquette dans le lecteur, le message suivant apparaît: "Floppy not found!".
- Si le bon fichier BIOS n'est pas sur la disquette, le message d'erreur suivant apparaît "Floppy not found!". Vérifiez que vous avez bien nommé le fichier BIOS téléchargé "K8VSEDX.ROM".

 Insérez la disquette qui contient le BIOS. Si les fichiers nécessaires sont bien trouvés, EZ Flash met à jour le BIOS automatiquement et reboote le système lorsque c'est fini.



NE PAS éteindre ou réinitialiser le système lors de la mise à jour du BIOS! Dans le cas contraire, le système peut ne pas démarrer!

```
User recovery requested. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "K8VSEDX.rom". Completed.
Start flashing...
Flashed successfully. Rebooting.
```

4.1.5 Récupérer le BIOS avec CrashFree BIOS 2

L'outil de récupération automatique CrashFree BIOS 2 vous permet de restaurer le BIOS depuis le CD de support de la carte mère ou depuis une disquette contenant le BIOS au cas où le BIOS de la carte mère serait corrompu.



- Préparez le CD de support livré avec la carte mère ou une disquette contenant le fichier BIOS (P4P800.ROM) avant de lancer le processus.
- Si vous avez sauvegardé le BIOS du CD de support sur une disquette bootable vous pouvez aussi utiliser cette disquette pour restaurer le BIOS. Voir section 4.1.1.

Restaurer le BIOS depuis une disquette:

- 1. Bootez le système.
- 2. Lorsqu'un BIOS corrompu est détecté le message suivant apparaît.

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

 Insérez une disquette qui contient le dernier fichier BIOS ou le fichier BIOS original pour cette carte mère. Si tous les fichiers nécessaires sont trouvés dans la disquette, la procédure de mise à jour du BIOS continue.



Assurez-vous que le fichier BIOS dans la disquette est renommé **"K8VSEDX.ROM**".

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "K8VSEDX.ROM". Completed.
Start flashing...
```



NE PAS éteindre ou réinitialiser le système lors de la mise à jour du BIOS! Dans le cas contraire, le système peut ne pas démarrer!

4. Lorsque le processus demise à jour est fini, rebootez le système.

Restaurer le BIOS depuis le CD de support:

- 1. Bootez le système.
- 2. Lorsqu'un BIOS corrompu est détecté le message suivant apparaît.

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```



Si aucune disquette n'est trouvée dans le lecteur de disquette, le système va chercher sur le CD-ROM.

3. Placez le CD de support dans le CD-ROM. Ce CD contient le BIOS original de la carte mère.

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM...
CD-ROM found.
Reading file "K8VSEDX.ROM". Completed.
Start flashing...
```


NE PAS éteindre ou réinitialiser le système lors de la mise à jour du BIOS! Dans le cas contraire, le système peut ne pas démarrer!

4. Lorsque le processus de mise à jour est complet, rebootez le système.



Le BIOS restauré est la version originale du BIOS, peut-être pas la dernière en date. Téléchargez la dernière en date sur le site d'ASUS (www.asus.com).

4.1.6 ASUS Update

ASUS Update est un utilitaire qui vous permet de mettre à jour votre BIOS dans un environnement Windows[®]. Cet utilitaire est disponible sur le CD de support livré avec la carte mère. ASUS Update nécessite une connexion Internet (via un réseau ou via un FAI).

Pour installer ASUS Update:

- Insérez le CD de support dans votre lecteur dans votre lecteur de CD-ROM. Le menu **Drivers** apparaît.
- 2. Cliquez sur l'onglet **Utilities**, puis sur **Install ASUS Update VX.XX.XX**. Voir page 5-3.
- 3. L'utilitaire ASUS Update est copié sur votre système.

Pour mettre à jour le BIOS en utilisant ASUS Update:

- Lancez l'utilitaire depuis le menu Démarrer de Windows Tous les programmes > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. L'écran initial d'ASUS Update s'affiche.
- Choisissez une méthode de mise à jour puis cliquez sur Next.



3. Si vous avez choisi updating/ downloading from the Internet (mettre à jour / télécharger depuis Internet), choisissez le site FTP ASUS le plus proche de vous, ou choisissez **Auto Select**. Cliquez sur **Next**.

- Depuis le site FTP, choisissez la version de BIOS que vous voulez télécharger. Cliquez sur Next.
- 5. Suivez les instructions à l'écran pour achever le processus de mise à jour.

 Si vous avez choisi l'option "update the BIOS from a file" (mettre le BIOS à jour depuis un fichier), une fenêtre vous demande de localiser le fichier. Choisissez le fichier, cliquez sur **Open**, puis suivez les instructions à l'écran pour achever le processus de mise à jour.





Open			? 🛛
Look in: Desk My Documents My Computer My Network Plac HySnapDX 1001_new	top I My Computer es	<u> </u>	*
File name: File Files of type: BIO	1 <mark>0S image file here</mark> S Files (*.awd/*.bin/*.ami	i/*.rom) 🔽	Open Cancel

4.2 BIOS

Cette carte mère supporte un "programmable firmware hub" (FWH) que vous pouvez mettre à jour en utilisant les utilitaires fournis et décrits à la section 4.1.

Utilisez le BIOS lorsque vous installez une carte mère, lorsque vous la reconfigurez ou lorsqu'on vous demande d'y entrer ("Run Setup"). Cette section vous explique comment configurer le système via le BIOS.

Même si on ne vous demande pas d'entrer dans le BIOS, il se peut que vous vouliez en changer certains paramètres. Par exemple, vous pouvez vouloir activer le mot de passe ou changer les options d'alimentation. Cette reconfiguration implique un petit détour par le BIOS pour que votre ordinateur reconnaisse ces changements et les enregistre.

Le "firmware hub" de la carte mère stocke l'utilitaire de configuration. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, le système vous offre l'opportunité d'y entrer. Pressez **<Suppr>** pendant le Power-On Self Test (POST) pour y entrer. sinon le POST continuera ses routines de test.

Si vous voulez y entrer après le POST, redémarrez le système en appuyant sur **<Ctrl> + <Alt> + <Suppr>** ou en pressant le bouton Reset du boîtier. Vous pouvez aussi redémarrer le système en l'éteignant et en le rallumant. Ne le faites que si les deux premières solutions ont échoué.

La configuration du BIOS a été conçue de manière aussi simple que possible. C'est un programme divisé en menus et il est aisé de naviguer dans les sous-menus et d'y opérer les changements parmi les options disponibles.



Les paramètres par défaut du BIOS de cette carte mère conviennent dans la plupart des cas et vous assurent des performances optimales. Si le système devient instable après avoir modifié un ou plusieurs paramètres du BIOS, choisissez **Load Default Settings** dans le menu Exit. Voir section 4.7



- Les écrans de BIOS montrés dans ce chapitre servent d'illustration et peuvent ne pas correspondre exactement aux votres.
- Téléchargez les derniers BIOS et les informations les plus récentes sur le site web d'ASUS (www.asus.com).

4.2.1 L'écran de BIOS

Elements du Barr menu	re de menu Champs	de configuration Aide générale
Main Advanced	BIOS SETUP UT Power Boot Exit	ILITY
System Time System Date Legacy Diskette A Language Primary IDE Mast Primary IDE Slav Secondary IDE Ma Secondary IDE Sl Third IDE Master Fourth IDE Master IDE Configuratio System Informati	[11:10:19] [Thu 03/27/2003 [1.44M, 3.5 in] [English] : [English] : [ASUS CD-S340] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected] : [Not Detected]	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to configure system time. Select Screen †↓ Select Screen †↓ Select Item +- Change Field Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
(0	C)Copyright 1985-2002, A	merican Megatrends, Inc.

Eléments de sous-menu

Touches de navigation

4.2.2 La barre de menu

La barre de menu en haut de l'écran contient les éléments suivants:

Main	Pour changer la configuration de base du système
Advanced	Pour changer les paramètres avancés
Power	Pour changer la configuration de la gestion de l'a l'alimentation (APM)
Boot	Pour changer la configuration de boot
Exit	Pour choisir les options de sortie ou charger la configuration par défaut

Pour choisir un élément de la barre de menu, utilisez les flèches droite et gauche du clavier jusqu'à ce que l'élément désiré soit en sur-brillance.

4.2.3 Touches de navigation

En bas à droite des écrans de menu vous trouverez les touches de navigation propres à ce menu. Utilisez ces touches pour naviguer dans le menu et y effectuer les changements voulus.



Certaines des touches de navigation diffèrent d'un écran à l'autre.

4.2.4 Eléments de menu

L'élément en surbrillance dans la barre de menu affiche ses composants spécifiques. Par exemple, aller sue **Main** affiche les éléments du menu Main.



Les autres éléments (Advanced, Power, Boot, and Exit) ont leurs propres éléments constitutifs.

Items du Menu Principal

4.2.5 Eléments de sous-menu

Un élément avec un sous menu sur n'importe quel écran de menu est distingué par un triangle. Pour afficher le sous-menu, sélectionnez l'élément et appuyez sur **<Entrée>**.

4.2.6 Champs de configuration

Ces champs montrent les valeurs des éléments. Si un élément est configurable par l'utilisateur vous pouvez en changer les valeurs. Vous ne pouvez pas sélectionner un élément qui n'est pas configurable.

Un champ configurable est placé entre crochets et est en surbrillance lorsque sélectionné. Pour changer la valeur d'un champ, sélectionnezle puis appuyez sur entrée pour afficher la liste des options. "Voir chapitre 4.2.7".

4.2.7 Fenêtre Pop-up

Sélectionnez un élément du menu puis appuyez sur Entrée pour afficher le pop-up contenant les options de configurations propres à cet élément.



4.2.8 Barre de défilement

Barre de défilement

Une barre de défilement apparaît sur la droite d'un écran de menu lorsqu'il y a plus d'éléments dans le menu que l'écran ne peut en afficher. Pressez les flèches **haut/bas** ou **PageUp/PageDown** pour afficher les autres éléments de l'écran.

4.2.9 Aide générale

En haut à droite, une brève description de l'élément choisi.

4.3 Menu Principal

Lorsque vous entrez dans le BIOS, l'écran principal apparaît et vous donne une vue générale des informations système de base.



System Date Legacy Diskette A Language	[Thu 08/05/2003] [1.44M, 3.5 in] [English]	or [SHIFT-TAB] to select a field.
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave 	: [ST320413A] : [ASUS CD-S340] : [Not Detected] : [Not Detected]	Use [+] or [-] to configure system time.
System Information		 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item ← Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

v00.00 (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, In

4.3.1 System Time [xx:xx:xxx]

Cet élément vous permet de paramétrer l'heure du système.

4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Cet élément vous permet de paramétrer la date du système.

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Définit le type de lecteur de disquettes installé. Options de configuration: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25 in.] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]

4.3.4 Language [English]

Ce menu vous permet de changer la langue du BIOS en choisissant parmi une liste d'options.

Options de configuration: [Français] [German] [English]

4.3.5 Maître/Esclave IDE Primaire et Secondaire

En entrant dans le Setup, le BIOS détecte la présence de périphériques IDE. Il y a un sous-menu séparé pour chaque périphérique IDE. Choisissez l'un d'entre eux et pressez **<Entrée>** pour voir les informations.

Main	BIOS SETUP UTILITY	
Primary IDE Master Device : Hard Disk Vendor : ST320413A Size : 20.0GB LBA Mode : Supported Block Mode : 16 Sectors PIO Mode : Supported Async DMA : MultiWord DMA Ultra DMA : Ultra DMA-5 SMART Monitoring: Supported	-2	Select the type of device connected to the system
Type LBA/Large Mode Block(Multi-sector Transfer) PIO Mode DMA Mode Smart Monitoring 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled]	 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item ← Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
DMA Mode Smart Monitoring 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Disabled] 1985-2002, American Mer	ESC Exit

Les valeurs en face des éléments grisés (Device, Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, and SMART monitoring) sont détectées automatiquement par le BIOS et ne sont pas configurables. Ces éléments affichent N/A s'ils ne détectent aucun périphérique IDE.

<u>Type [Auto]</u>

Détermine le type de périphérique IDE. Le régler sur Auto permet la détection automatique du type de périphérique approprié. Choisissez CDROM si vous voulez spécifier un CD-ROM. Choisissez ARMD (ATAPI Removable Media Device) si votre périphérique est un ZIP, LS-120, ou un MO. Options de configuration: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Active ou désactive le mode LBA. Régler sur Auto active le mode LBA si le périphérique supporte ce mode et s'il n'a pas été formaté avec le mode LBA désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

Active ou désactive les transferts de données multi-secteurs. Mis sur Auto, les transferts de données de et vers le périphérique a lieu sur de multiples secteurs à la fois si le périphérique supporte la fonction de transfert multi-secteur. Sur Disabled, les transferts de données ont lieu un secteur à la fois. Options de configuration: [Disabled] [Auto]

<u>PIO Mode [Auto]</u>

Sélectionne le mode PIO. Options de configuration: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Sélectionne le mode DMA. Options de configuration: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]

SMART Monitoring [Auto]

Active ou non la technologie SMART (Smart Monitoring, Analysis, et Reporting Technology).

Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Disabled]

Active ou désactive les transferts de données 32-bit. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.3.6 Informations système

Ce menu vous donne une vue générale des spécifications système. LEs éléments de ce menu sont auto-détectés par le BIOS.



AMI BIOS

Cet élément affiche les informations BIOS auto-détectées.

System Memory

Cet élément affiche la mémoire système auto-détectée.

4.4 Menu avancé

Les éléments du menu Advanced vous permettent de modifier les paramètres du CPU et d'autres éléments.

Prenez garde en changeant les paramètres du menu Advanced De mauvaises valeurs conduiraient à une malfonction.

M	ain Adu	anced	Power	BIOS SETUP UTILITY Boot Exit		
*****	CPU Conf. Chipset Onboard I PCI PnP JumperFr Speech C Instant I	iguratio Devices ee Confi onfigura Music Co	n Configura guration tion nfigurati	ation .on	Conf ←→ ↑↓ Enter F1 F10 ESC	igure CPU. Select Screen Select Item Go to Sub Screen General Help Save and Exit Exit
	ve	10.00 (C	Copyrigh	it 1985-2002, America	n Megatrend	s, Inc.

4.4.1 Configuration CPU

Les éléments dans ce menu indiquent les données relatives au CPU détectées automatiquement par le BIOS.

 HyperTransport(HT) Configuration Memory Configuration AMD Cool & Quiet Configuration Processor Tumo AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ 	HyperTransport Configuration Options
Speed : 2000MHz	 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item ↔ Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Configuration HyperTransport

Advanced BIOS SEIDP UTILITY	
HyperTransport ConfigurationEna dur dur staHT Tristate Enabled[Enabled] [Disabled] HT FrequencyStaHT Frequency[800 MHz] [16 BIT] HT DATA Width (Downstream)I16 BIT]	abled link tristate ring the disconnect ate of an LDTSTOP

HT Tristate Enable [Enabled]

Active ou désactive l'HyperTransport Tristate qui permet d'activer la liaison à trois états pendant l'état de déconnexion d'un LDTSTOP. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

CRC Flood Enable [Disabled]

Active ou désactive le CRC Flood qui permet d'activer la génération des paquets synchronisés relatifs au CRC Error. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

HT Frequency [800 MHz]

Permet la sélection de la fréquence du transfert HyperTransport de K8 CPU vers AGP.

Options de configuration: [200 MHz] [400 Mhz] [600 Mhz] [800 Mhz]

HT DATA Width (Upstream) [16 BIT]

Permet la sélection de la largeur des données montant de l'HyperTransport. Options de configuration: [16 BIT] [8 BIT]

HT DATA Width (Downstream) [16 BIT]

Permet la sélection de la largeur des données descendant de l'HyperTransport. Options de configuration: [16 BIT] [8 BIT]

Configuration Mémoire

BIOS SETUP UTILITY Advanced	
Memory Configuration Memory Configuration ECC Configuration	-

Configuration Mémoire

Le menu Memory Configuration vous permet de modifier les paramètres de la mémoire. Sélectionnez un item puis pressez **<Entrée>** pour afficher le sous-menu.

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Memory Configuration Memclock Mode Bank Interleaving CAS Latency (CL) TRC TRFC TRFC TRCD TWR TRWT TRAS TRP DDR Clock Delay	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto]	MEMCLK can be set by the code using AUTO, or if you use LIMIT, you can set one of the standard values. ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +→ Change Option

<u>Memclock Mode [Auto]</u>

Vous permet de régler le mode d'horloge de la mémoire. En utilisant le code avec [Auto] ou sélectionnez [Manual] pour effectuer le réglage en utilisant l'une des valeurs standard.

Options de configuration: [Auto] [Limit]

Memclock to CPU Ratio [1:1 (DDR 200)]

Règle le rapport entre l'horloge mémoire et le CPU. Options de configuration: [1:1 (DDR 200)] [4:3 (DDR 266)] [3:2] [5:3 (DDR 333)] [2:1 (DDR 400)]

<u>Bank Interleaving [Auto]</u>

Définit comment autoriser les accès mémoire, en les répartissant sur tous les BANKS, sur le même noeud ou sur tous les noeuds, diminuant ainsi la contention d'accès.

Options de configuration: [Auto] [Disabled]

CAS Latency (CL) [Auto]

Règle la latence CAS. Options de configuration: [Auto] [2.0] [3.0] [2.5]

<u>TRC [Auto]</u>

Règle le TRC. Options de configuration: [Auto] [7 CLK] [8 CLK] [9 CLK] [10 CLK] [11 CLK] [12 CLK] [13 CLK]

TRFC [Auto]

Règle le TRFC. Options de configuration: [Auto] [9 CLK] [10 CLK] [11 CLK] [12 CLK] [13 CLK] [14 CLK] [15 CLK]

TRCD [Auto]

Règle le TRCD. Options de configuration: [Auto] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

<u>TWR [Auto]</u>

Règle le TWR. Options de configuration: [Auto] [2 CLK] [3 CLK]

<u>TRWT [Auto]</u>

Règle le TRWT. Options de configuration: [Auto] [1 CLK] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

TRAS [Auto]

Règle le TRAS. Options de configuration: [Auto] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK] [8 CLK] [9 CLK] [10 CLK] [11 CLK] [12 CLK] [13 CLK] [14 CLK] [15 CLK]

TRP [Auto]

Règle le TRP. Options de configuration: [Auto] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

DDR Clock Delay [Auto]

Règle le délai d'horloge DDR. Options de configuration: [Auto] [1 CLK] [2 CLK] [3 CLK] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK]

Configuration ECC

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
ECC Configuration		Master ECC Enables
Master ECC Enable	[Disabled]	support on all nodes for ECC error detect and correction.

Master ECC Enable [Disabled]

Active ou désactive le support sur tous les noeuds pour la détection et la correction des erreurs ECC.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Les éléments ci-dessous n'apparaissent que si l'élément **Master ECC Enable** est réglé sur [Enabled].

DRAM ECC Enable [Disabled]

Active ou désactive la correction d'erreur DRAM ECC permettant aux matériels d'envoyer des rapports et de corriger automatiquement les erreurs mémoire afin de maintenir l'intégrité du système. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

L2 Cache BG Scrub [Disabled]

Désactive ou active la correction de la mémoire de données RAM cache L2 en cas d'inactivité.

Options de configuration: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

Data Cache BG Scrub [Disabled]

Désactive ou active la correction de la mémoire de données RAM cache L1 en cas d'inactivité.

Options de configuration: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]



Les éléments ci-dessous n'apparaissent que si l'élément **DRAM ECC Enable** est réglé sur [Enabled].

DRAM BG Scrub [60ns]

Désactive ou active la fonction de nettoyage de la mémoire DRAM en arrière-plan, permettant de corriger et d'écraser les erreurs mémoire de façon à ce que les écritures ultérieures soient correctes. Effectuer cela lorsque la mémoire n'est pas en cours d'utilisation permet d'améliorer les performances. Options de configuration: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

Règle le système pour corriger les erreurs de mémoire ECC DRAM dès leur apparition, bien que le nettoyage en arrière-plan soit activé. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

ECC Chip Kill [Disabled]

Active ou désactive la fonction ECC. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Configuration Cool & Quiet AMD

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
AMD Cool & Quiet Con	nfiguration	Enable/Disable AMD
Cool N'Quiet	[Disabled]	function.

Cool N' Quiet [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la technologie AMD Cool 'n' Quiet!™. Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

- Assurez-vous d'avoir réglé l'item ci-dessus sur **Enabled** si vous voulez utiliser la fonction AMD CPU Cool 'n' Quiet!™.
- Cette fonction nécessite un assemblage dissipateur plus le ventilateur pour CPU AMD avec puce de surveillance. Si vous achetez un pack dissipateur séparé du ventilateur, utilisez la Technologie ASUS Q-Fan pour régler automatiquement la vitesse du ventilateur pour CPU en fonction de la charge du système.

Processor

Affiche le type et la vitesse du microprocesseur.

4.4.2 Chipset

Le menu Chipset vous permet de modifier les paramètres avancés du chipset. Choisissez un élément et appuyez sur **<Entrée>** pour afficher les sous-menus.

 AGP Bridge Configuration SouthBridge Configuration USB Configuration 	
	Options for VIA AGP Chipset
↔ †↓ +- F1 F1 ES	 → Select Screen ↓ Select Item → Change Option 1 General Help 10 Save and Exit SC Exit

Configuration AGP Bridge

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Primary Graphics Adapter Search for MDA Resources	[AGP] [Yes]	
AGP Mode AGP Fast Write Graphics Aperture Size	[AGP 8X] [Enabled] [64MB]	

Primary Graphics Adapter [AGP]

Change l'ordre de balayage du Bus PCI lors de la recherche d'une carte vidéo. Cela vous permet de choisir le type de VGA Primaire en cas de contrôleurs vidéo multiples. Options de configuration: [PCI] [AGP]

Search for MDA Resources [Yes]

Autorise ou pas la recherche de ressources MDA. Options de configuration: [Yes] [No]

AGP Mode [AGP 8X]

Vous permet de régler le débit de données de votre carte graphique AGP. Cette carte mère supporte l'interface AGP 8X permettant de transférer les données vidéo à 2.12GB/s. Le réglage par défaut et les options de configuration varient en fonction de la vitesse de la carte AGP installée. Si vous avez installé une carte graphique AGP 8X, les options de configuration disponibles sont les suivantes: [8X] [4X] ou si vous avez installé une carte graphique AGP 4X, les options de configuration disponibles sont les suivantes: [4X] [2X].

AGP Fast Write [Enabled]

Active ou désactive la fonction d'écriture rapide AGP. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Graphics Aperture Size [64MB]

Vous permet de choisir la taille de la mémoire mappée pour les données graphiques AGP.

Options de configuration: [32MB] [64MB] [128MB] [256MB]

SouthBridge Configuration



MPS Revision [1.4]

Règle la valeur de révision MPS. Options de configuration: [1.1] [1.4]

PCI Delay Transaction [Disabled]

Active ou désactive la fonction de délai de transaction PCI. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

USB Configuration

Les éléments dans ce menu vous permettent de modifier les fonctions relatives à l'USB. Sélectionnez un item puis pressez **<Entrée>** pour afficher les options de configuration.

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
USB Configuration Module Version - 2.23.2-7.4 USB Devices Enabled: None		Enables USB host controllers.
USB 1.1 Ports Configuration USB 2.0 Controller Legacy USB Support USB 2.0 Controller Mode	[USB 8 Ports] [Enabled] [Auto] [FullSpeed]	



Les éléments Module Version et USB Devices Enabled indiquent les valeurs détectées automatiquement. Si aucun périphérique USB n'est détecté, l'élément affichera None.

USB 1.1 Ports Configuration [USB 8 Ports]

Vous permet de régler le nombre de ports USB à activer. Options de configuration: [Disabled] [USB 2 Ports] [USB 4 Ports] [USB 6 Ports] [USB 8 Ports]

USB 2.0 Controller [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le contrôleur de ports USB 2.0. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Legacy USB Support [Auto]

Vous permet d'activer ou de désactiver le support pour les périphériques USB. Le réglage Auto permet au système de détecter la présence des périphériques USB au démarrage. En cas de détection, le mode USB controller legacy est activé. Si aucun périphérique USB n'est détecté, le support USB sera désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [FullSpeed]

Vous permet de régler le contrôleur USB 2.0 sur HiSpeed (480 Mbps) ou Full Speed (12 Mbps). Options de configuration: [HiSpeed] [Full Speed]

4.4.3 Configuration des Périphériques Intégrés



OnBoard AC'97 Audio [Enabled]

[Auto] permet au BIOS de détecter si vous utilisez un périphérique audio. Si un périphérique audio est détecté, le contrôleur audio est activé ; si aucun périphérique audio n'est détecté, le contrôleur est désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

OnChip SATA Boot ROM [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la ROM de démarrage Serial ATA intégrée. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Carte mère ASUS K8V SE Deluxe

OnBoard Promise Controller [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le contrôleur Promise[®] RAID intégré. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Operating Mode [RAID]

Cet élément permet de régler le mode de fonctionnement du contrôleur Promise intégré. Cet élément n'apparaît que quand Onboard Promise Controller est sur Enabled. Options de configuration: [RAID] [Onboard IDE Operate Mode]

OnBoard LAN [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le contrôleur LAN intégré. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la ROM de démarrage par LAN intégrée.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

OnBoard 1394 [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le contrôleur embarqué IEEE 1394. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Vous permet de sélectionner l'adresse de base du Port Série 1. Options de configuration: [Disabled] [3F8/IRQ4] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Serial Port2 Address [2F8/IRQ3]

Vous permet de sélectionner l'adresse de base du Port Série 2. Options de configuration: [Disabled] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

Vous permet de sélectionner les adresses de base du Port Parallèle. Options de configuration: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [Normal]

Vous permet de choisir le mode du Port Parallèle. Options de configuration: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP]

EPP Version [1.9]

Disponible uniquement si l'élément Parallel Port Mode est réglé sur [EPP]. Cet élément vous permet de sélectionner la version EPP du port parallèle. Options de configuration: [1.9] [1.7]

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

Disponible uniquement si l'élément Parallel Port Mode est réglé sur [ECP]. Cet élément vous permet de régler Parallel Port ECP DMA. Options de configuration: [DMA0] [DMA1] [DMA3]

Parallel Port IRQ [IRQ7]

Règle l'IRQ du port parallèle. Options de configuration: [IRQ5] [IRQ7]

Onboard Game Port [Disabled]

Active ou désactive le port JEUX intégré. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Onboard MIDI Port [Disabled]

Active ou désactive le port MIDI intégré. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.4.4 PCI PnP

Les options du menu PCI PnP ivous permettent de changerles rêglages avancéspour les périphériques PCI/PnP. Le menu inclut le rêglage IRQ les ressurces de canaux DMA pour lse périphériques PCI/PnP ou legacy ISA, et de régler la taille du bloc mémoire pour les périphériques legacy ISA.



Prenez garde en changeant les réglages des options du menu PCI PnP. Des valeurs de champs incorrectes peuvent causer le mauvais fonctionnement du système.

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Advanced PCI/PnP Settings WARNING: Setting wrong valu- may cause system for the system of the syst	les in below sections to malfunction. [No] [64] [Yes] [Disabled] [Available] [Available] [Available] [Available] [Available] [Available] [Available]	 NO: Lets the BIOS configure all the devices in the system. YES: Lets the operating system configure Plug and Play (PnP) devices not required for boot if your system has a Plug and Play operating system. Select Screen Select Item Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
IRQ14 IRQ15	[Available] [Available]	
v00.00 (C)Copyric	ht 1985-2002. American M	Megatrends. Inc.

Pallete Snooping [Disabled]

Réglée sur [Enabled], la fonction pallete snooping informe les périphériques PCI que des périphériques graphiques ISA sont installés dans le système pour que ces dernières fonctionnent correctement. Régler sur [Disabled] desactive cette fonction.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

IRQ xx [Available]

Réglé sur [Available], l'IRQ spécifié est libre pour être utilisé par des périphériques PCI/PnP. Quand il est réglé sur [Reserved], il est reservé pour un périphérique legacy ISA.

Options de configuration: [Available] [Reserved]

4.4.5 JumperFree Configuration

	Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
I	Configure System Frequency/V	oltage	
	CPU FSB Frequency CPU Speed/Voltage Setting DDR Voltage AGP Voltage V-Link Voltage	[200 MHz] [Auto] [Auto] [1.5V] [2.5V]	
	Performance Mode	[Auto]	

CPU FSB Frequency [200MHz]

Cet élément vous permet de régler la fréquence de fonctionnement de la FSB du CPU. Options de configuration: [200MHz] [201 MHz] ~ [300MHz]

CPU Speed/Voltage Setting [Auto]

Cet élément vous permet de régler un voltage VCore spécifique. Options de configuration: [Auto] [Manual]

CPU Speed [800 MHz]

Vous permet de régler manuellement la vitesse du CPU. Cet élément n'apparaît que si l'élément **CPU Speed/Voltage Setting** est réglé sur Manual.

Options de configuration: [800 MHz] [900 MHz] [1000 MHz] [1100 MHz] [1200 MHz] [1300 MHz] [1400 MHz] [1500 MHz] [1600 MHz] [1700 MHz] [1800 MHz] [1900 MHz] [2000 MHz]

CPU Voltage [1.400 V]

Vous permet de régler manuellement le voltage du CPU. Cet élément n'apparaît que si l'élément **CPU Speed/Voltage Setting** est réglé sur Manual.

Options de configuration: [1.750 V] [1.725 V] [1.700 V] [1.675 V] [1.650 V] [1.625 V] [1.600 V] [1.575 V] [1.550 V] [1.525 V] [1.500 V] [1.475 V] [1.450 V] [1.425 V] [1.400 V] [1.375 V] [1.350 V] [1.325 V] [1.300 V] [1.275 V] [1.250 V] [1.225 V] [1.200 V] [1.175 V] [1.150 V] [1.125 V] [1.100 V] [1.075 V] [1.050 V] [1.025 V] [1.000 V] [0.975 V] [0.950 V] [0.925 V] [0.900 V] [0.875 V] [0.850 V] [0.825 V] [0.800 V] [Shutdown]

DDR Voltage [Auto]

Permet de détecter automatiquement ou de sélectionner dans une liste le voltage de fonctionnement DDR.

Options de configuration: [Auto] [2.6V] [2.7V] [2.8V]

AGP Voltage [1.5V]

Règle le paramètre de voltage AGP. Options de configuration: [1.5V] [1.7V]

V-Link Voltage [2.5V]

Règle le paramètre de voltage V-Link. Options de configuration: [2.5V] [2.6V]

Performance Mode [Auto]

Permet les performances avancées du système. Avec le réglage [TurboX], le système peut devenir instable. Dans de tels cas, restaurez le réglage par défaut [Standard].

Options de configuration: [Auto] [Standard] [Turbo]

4.4.6 Speech Configuration

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Speech Option		Disabled/Enable Speech
Speech Post Reporter Report IDE Error Report System Checking Report System Booting	[Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	

Speech POST Reporter [Enabled]

Vous permet d'activer ou désactiver la fonction ASUS Speech POST Reporter^{™.} Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Les options suivantes n' apparaissent que quand Speech POST Reporter[™] est réglé sur Enabled.

Report IDE Error [Disabled]

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction Report IDE Error. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Report System Checking [Disabled]

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction Report System Checking.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Report System Booting [Disabled]

Cet élément permet d'activer ou de désactiver la fonction Report System Booting.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.4.7 Instant Music Configuration



Instant Music [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Instant Music dans le BIOS. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Quand Instant Music est actié, la fonction power up du clavier PS/2 est automatiquement désactivée. Voir page 5-9.

Instant Music CD-ROM Drive [IDE Secondary Master]

Vous permet de sélectionner le lecteur CD-ROM que vous souhaitez utiliser pour la lecteur de CD Instant Music. Options de configuration: [IDE Primary Master] [IDE Primary Slave] [IDE Secondary Master] [IDE Secondary Slave]



L'option ci-dessus apparaît seulement si vous avez activé l'option Instant Music.

4.5 Menu Alimentation

Les options du menu Power vous permettent de changer les réglages pour Advanced Power Management (APM). Selectionnez une option puis appuyez sur **<Entrée>** pour afficher les options de configuration.

Main Advanced Power	BIOS SETUP UTILITY Boot Exit	
Suspend Mode Repost Video on S3 Resume ACPI 2.0 Support ACPI APIC Support APM Configuration Hardware Monitor	[S1 (POS) & S3 (STR] [No] [Enabled]	Select the ACPI state used for System Suspend. ↔ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v00.00 (C)Copyrig	ht 1985-2002, American Me	gatrends, Inc.

4.5.1 Suspend Mode [S1 (POS) & S3 (STR)]

Vous permet de sélectionner l'état ACPIà utiliser pour la suspension du système. Options de configuration: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [S1 (POS) & S3 (STR) Auto]

4.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]

Détermine s'il faut invoquer le VGA BIOS POST au résumé S3/STR. Options de configuration: [No] [Yes]

4.5.3 ACPI 2.0 Support [No]

Vous permet d'ajouter plus de tables pour les spécifications ACPI 2.0. Options de configuration: [No] [Yes]

4.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

Active ou désactive le support ACPI en ASIC. Quand il est réglé sur Enabled, la pointeur de la table ACPI APIC est inclu dans la liste de pointage RSDT. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.5.5 APM Configuration

Power	
Power Management/APM[Enabled]Power Button Mode Suspend Power Saving Type Restore on AC Power Loss[On/Off] [C3] [Last State]Suspend Time Out Hard Disk Time Out (Minute)[Disabled]Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Mode[Suspend] [Enabled]Power On By RTC Alarm Power On External Modems Power On PS/2 Keyboard Power On PS/2 Mouse[Disabled] [Disabled]	 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item ← Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Power Management/APM [Enabled]

Vous permet d'acitver ou de désactiver la fonction Advanced Power Management (APM). Options de configuration: [Disbaled] [Enabled]



Les éléments ci-dessous n'apparaissent que si l'élément Power Management/APM est réglé sur [Enabled].

Power Button Mode [On/Off]

Permet au système de passer en mode On/Off ou en mode veille lorsque le bouton d'alimentation est pressé.

Options de configuration: [On/Off] [Standby] [Suspend]

Suspend Power Saving Type [C3]

Vous permet de régler le type d'économie d'énergie en mode veille. Options de configuration: [C3] [S1]

Restore on AC Power Loss [Last State]

Sur Power Off, le système s'éteint après une perte d'alimentation AC. Sur Power On, le système s'allume après une perte d'alimentation AC. Sur Last State, le système reste sur le statut dans lequel était le système avant la perte d'alimention AC.

Options de configuration: [Power Off] [Power On] [Last State]

Suspend Time Out [Disabled]

Vous permet de selectionner le temps spécifique aubout duquel le système se met en suspens. Options de configuration: [Disabled] [1 Min] [2 Min] [4 Min] [8 Min] [10 Min] [20 Min] [30 Min] [40 Min] [50 Min] [60 Min]

Hard Disk Time Out (Minute) [Disabled]

Vous permet de sélectionner le délai en minutes au bout duquel le disque dur passe en mode veille. Options de configuration: [Disabled] [1] [2] ~ [15]

Video Power Down Mode [Suspend]

Vous permet de sélectionner le mode video power down mode. Options de configuration: [Disabled] [Standby] [Suspend]

Hard Disk Power Down Mode [Enabled]

Vous permet de selectionner le mode hard disk power down. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le RTC pour générer un évenement d'éveil. Quand cette option est réglée sur Enabled, les options RTC Alarm Date, RTC Alarm Hour, RTC Alarm Minute, et RTC Alarm Second apparaissent avec des réglages de valeur. Option de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On External Modems [Disabled]

Permet les réglages en [Enabled] ou [Disabled] pour allumer l'ordinateur quand quand le modem externe reçoit un appel alors que l'ordinateur est en mode soft off. Options de Configuration: [Disabled] [Enabled]



L'ordinateur ne peut recevoir ou transmettre des données avant que l'ordinateur et les applications fonctionnent totalement. La connexion ne peut donc pas être effectuée au premier essai. Eteindre puis rallumer un modem externe quand l'ordinateur est éteint active une ficelle d'activation qui allume le système.

Power On PCI Device [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de mise en marche par périphériques PCI (power on PCI device). Cette fonction nécessite une alimentation ATX qui procure au moins 1A au lead +5VSB. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On PS/2 Keyboard [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction du réveil par clavier. Cette fonction nécessite une alimentation ATX qui fournit au moins 1A au lead +5VSB. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On PS/2 Mouse [Disabled]

Si réglé sur [Enabled], ce paramètre vous permet d'utiliser la souris PS/2 pour reprendre le système. Cette fonction nécessite une alimentation ATX qui fournit au moins 1A au lead +5VSB.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.5.6 Hardware Monitor

		BIOS SETUP UTILITY Power	
Í	Hardware Monitor		CPU Temperature
	CPU Temperature MB Temperature	[40.5°C/104.5°F] [33°C/91°F]	
	CPU Fan Speed Chassis Fan Speed	[3260RPM] [N/A]	
	Q-Fan Control	[Disabled]	
	VCORE Voltage 3.3V Voltage 5V Voltage 12V Voltage	[1.504V] [3.360V] [5.160V] [11.328V]	 ↔ Select Screen ↑↓ Select Item ↔ Change Option F1 General Help

CPU Temperature [xxx °C/xxx °F] MB Temperature [xxx °C/xxx °F]

La surveillance matérielle intégrée détecte et affiche automatiquement les températures de la carte mère et du microprocesseur. Selectionnez Disabled si vous ne souhaitez pas afficher les températures détectées.

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A] Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

La surveillance matérielle intégrée détecte et affiche automatiquement les vitesses de rotation en tours/minute (RPM) des ventilateurs du microprocesseur et du châssis. Si und es ventillateurs n'est pas connecté à la carte-mère, le champs indique N/A.

Q-Fan Control [Disabled]

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la fonction ASUS Q-Fan qui ajuste la vitesse du ventilateur pour des opérations système plus efficaces. Lorsque ce champ est réglé sur [Enabled]. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

VCORE Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage

Le moniteur matéril intégré détecte automatiquement la sortie du voltage à travers les régulateurs de voltage intégrés.



Si l'une des options surveillées est hors de portée, le message d'erreurs suivant apparaît : "Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details". Il vous sera alors demandé "Press F1 to continue or DEL to enter SETUP".

4.6 Menu de Boot

Les options du menu Boot permettent de changer les options de démarrage. Sélectionnez une options puis appuyez sur **<Entrée>** pour afficher le sous-menu.



V00.00 (C)Copyright 1985-2002, Hmerican megatrends, 1

4.6.1 Boot Device Priority

		BIOS SETUP UTILITY Boot	
ſ	Boot Device Priority		Specifies the boot
I	1st Boot Device 2nd Boot Device	[1st FLOPPY DRIVE] [PM-ST320413A]	available devices.
	3rd Boot Device	[SM-ASUS CD-S360]	A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu.

1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]

Ces options spécifient la séquence de priorité des périphérique de boot pour les périphériques disponibles. le nombre d'options de périphérique apparaissant depend dunombre de périphériques installés sur le système. Options de configuration: [xxxxx Drive] [Disabled]

4.6.2 Boot Settings Configuration

BIOS SETUP UTILITY Boot		
Boot Settings Configuration		Allows BIOS to skip
Quick Boot Full Screen Logo AddOn ROM Display Mode Bootup Num-Lock PS/2 Mouse Support Wait for `F1' If Error Hit `DEL' Message Display	[Enabled] [Enabled] [Force BIOS] [On] [Auto] [Enabled] [Enabled]	booting. This will decrease the time needed to boot the system.
Interrupt 19 Capture	[Disabled]	←→ Select Screen

Quick Boot [Enabled]

Activer cette options permet au BIOS de transmettre un partie de l'allimentation au self tests (POST) au démarrage pour réduire le temps nécessaire pour démarrer le système. Sur [Disabled], le BIOS effectue les options POST. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Ce champ vous permet d'activer ou de désactiver la fonction d'affichage du logo en plein écran. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Assurez-vous que l'élément ci-dessus soit sur [Enabled] si vous voulez utiliser la fonction ASUS MyLogo2™.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Règle le mode d'affichage pour la ROM optionnelle. Options de configuration: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Vous permet de sélectionner l'état d'allumage pour le vérouillage numérique. Options de configuration: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

Vous permet d'activer ou de désactiver le support pour la souris PS/2. Options de configuration: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

Sur Enabled, le système attend que la touche F1 soit pressée quand une erreur intervient. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

Sur Enabled, le système affiche le message "Press DEL to run Setup" pendant le POST. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

Sur [Enabled], cette fonction permet aux ROMs optionnelles de bloquer Interrupt 19. Options de Configuration: [Disabled] [Enabled]

4.6.3 Security

Le menu Security permettent de changer les réglages de sécurité. Selectionnez une option puis appuyez sur **Entrée** pour afficher les options de configuration.

BIOS SETUP UTILITY Boot	
Security Settings	<enter> to change</enter>
Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed	<pre>password. <enter> again to disable password.</enter></pre>
Change Supervisor Password Change User Password Clear User Password	
Bott Sector Virus Protection [Disabled]	

Change Supervisor Password

Selectionnez cette optionpour régler ou changer le mot de passe du superviseur. L'optionSupervisor Password en haut de l'écran indique **Not Installed** par défaut. Après avoir choisi un mot de passe, elle indique **Installed**.

Pour régler un mot de passe superviseur:

- 1. Sélectionnez Change Supervisor Password et appuyez sur < Entrée>.
- 2. Dans la boite mot de passe, tapez un mot de passe d'au moins six lettres et/ou chiffres et appuyez sur **<Entrée>**.
- Confirmez le mot de passe.
 Le message "Password Installed" apparaît après que vous ayez réglé votre mot de passe avec succès.
 L'élément Supervisor Password affiche maintenant Installed.

Pour changer le mot de passe superviseur, suivez les mêmse étapes que pour régler un mot de passe utilisateur.

Pour effacer le mot de passe superviseur, sélectionnez Change Supervisor Password puis appuyez sur **<Entrée>**. Le message "Password Uninstalled" apparaît.

Si vous avez oublié votre mot de passe BIOS, vous pouvez le supprimer en effaçant la MOS Real Time Clock (RTC) RAM. Voir section "2.6" pour des informations sur l'effacement du RTC RAM.

Après avoir réglé un mot de passe superviseur, les autres options apparaissent pour vous permettre de changer d'autres réglages de sécurité.

	B	IOS SETUP UTILITY Boot			
	Security Settings			<enter> to change</enter>	
	Supervisor Password : Installed User Password : Not Installed		<pre>- password. <enter> again to disabled password.</enter></pre>		
	Change Supervisor Password User Access Level Change User Password Clear User Password	[Full Access]			
I	Password Check	[Setup]			I
	Boot Sector Virus Protection	[Disabled]	↔ 1↓ +-	Select Screen Select Item Change Option	

User Access Level [Full Access]

5

Vous permet de sélectionner la limitation d'accès aux éléments du Setup. Options de configuration: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access empêche l'utilisateur d'arriver à l'utilitaire se Setup.

View Only permet à l'utilisateur de regarder, mais sans pouvoir changer le moindre champ.

Limited permet de changer certains champs spécifiés, comme la date et l'heure.

Full Access permet la visibilité et le changement de tous les champs de l'utilitaire Setup.

Change User Password

Selectionnez l'option pour régler ou changer le mot de passe utilisateur. L'option User Password en haut de l'écran indique la valeur **Not Installed** par défaut. Après l'installation d'un mot de passe, cette option indique **Installed**.

Pour définir un mot de passe utilisateur:

- 1. Sélectionnez Change User Password et pressez **<Entrée>**.
- 2. Dans la boite mot de passe, tapez un mot de passe d'au moins six (6) lettres et/ou chiffres et appuyez sur **<Entrée>**.

3. Confirmez le mot de passe.

Le message "Password Installed" apparaît après que vous ayez réglé votre mot de passe avec succès.

L'élément User Password affiche maintenant Installed.

Pour changer le mot de passe utilisateur, suivez les mêmes étapesque pour en régler un.

Clear User Password

Sélectionnez cette option si vous souhaitez effacer un mot de passe.

Password Check [Setup]

Sur [Setup], Le BIOS vérifie la présence d'un mot de passe utilisateur à l'accès l'utilitaire Setup. Sur [Always], le BIOS en vérifie la présence à l'accès au Setup et au démarrage du système. Options de configuration: [Setup] [Always]

Boot Sector Virus Protection [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la protection virus du secteur de démarrage. Option de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.7 Exit menu

Le menu Exit permet de charger les valeur par défaut optimales ou de sécurité pour les options du BIOS et de sauvegarder ou ignorer les changements.

BIOS SETUP UT	ILITY
Exit Options Exit & Save Changes Exit & Discard Changes Discard Changes Load Setup Defaults	Exit system setup after saving the changes. F10 key can be used for this operation.
	↔ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
u00 00 (C)Commight 1995-2002 0	mewican Megatwende Inc



Appuyer sur **<Echap>** ne fait pas sortir immédiatement de ce menu. Selectionnez une des options du menu ou appuyez sur **<F10>** à partir de la légende pour sortir.

Exit & Save Changes

Une fois que vous aurez terminé vos réglages, choisissez cette option dans le menu Exit pour vous assurer que les valeurs sélectionnées sont enregistrées sur la RAM CMOS. Une batterie de secours intégrée alimente la RAM CMOS même lorsque le PC est éteint. Quand vous sélectionnez cette option, une fenêtre de confirmation apparaît. Selectionnez **Yes** to sauvegarder les changements et quitter.

> Si vous essayez de quitter le Setup sans sauvegarder, le programme vous le propose avec un message vous demandant si vous souhaitez sauvegarder les changements avant de quitter. Appuyer sur **<Entrée>** sauvegarde les changements avant de quitter.

Exit & Discard Changes

Selectionnez cette option seulement si vous ne voulez pas sauvegarder les chengemants effectués dans le Setup. Si vous avez effectué des changements autre que la date, l'heure et le mode passe du système, le BIOS demande une confirmation avan de quitter.

Discard Changes

Cette option vous permet d'abandonner les sélections effectuées et de restaurer les valeurs précédemment enregistrées. après avoir sélectionné cette option, une confirmation apparaît. Selectionnez [**Yes**]pour passez outre les changements et charger les valeurs sauvegardées précédemment.

Load Setup Defaults

Cette option vous permet de charger les valeurs par défaut de chaque paramètre desmenus. Quand vous sélectionnez cette option ou si vous appuyez sur **<F5>**, une fenêtre de confirmation apparaît. Selectionnez **[Yes]** pour charger les valeurs par défaut. Select ionnez **Exit Saving Changes** ou effectuez d'autres changements avant de sauvegarder les valeurs dans la RAM non-volatile.



Ce chapitre décrit le contenu du CD de support livré avec la carte mère.

Support Logiciels

Sommaire du chapitre

5.1	Installation du système d'exploitation	5-1
5.2	Information sur le CD de support	5-1
5.3	Informations sur les logiciels	5-7
5.4	Fonction AI Net	5-12
5.5	Fonction Multi-audio	5-13
5.6	Configurations RAID Promise [®]	5-17
5.7	Configurations VIA RAID	5-25
5.8	Créer un disque RAID	5-32
5.9	Technologie Cool 'n' Quiet!™	5-33

5.1 Installation du système d'exploitation

Cette carte mère supporte les systèmes d'exploitation (OS) Windows 98SE/ME/2000/2003 Server/XP. Installez toujours la dernière version du système d'exploitation et les mises à jour correspondantes pour optimiser les fonctionnalités de votre matériel.



Les options matérielles et les paramétrages de votre carte mère peuvent varier, utilisez donc les procédures de configuration présentées dans ce chapitre uniquement à titre de référence générale. Référez vous à la documentation de votre OS pour plus d'informations.

5.2 Information sur le CD de support

Le CD de support fourni avec la carte mère contient des logiciels utiles et plusieurs drivers qui améliorent les fonctionnalités de la carte mère.



Les contenus du CD de support sont sujets à changement. Veuillez visitez le site internet d'ASUS pour les mises à jour.

5.2.1 Lancement du CD de support

Pour commencer à utiliser le CD de support, insérez simplement le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Le CD affiche automatiquement le menu **Drivers** si l'Autorun est activé sur votre ordinateur.





Si l'**Autorun** n'est pas activé sur votre ordinateur, parcourez le contenu du CD de support pour trouver le fichier ASSETUP.EXE dans le dossier BIN. Double-cliquez sur **ASSETUP.EXE** pour lancer le CD.

5.2.2 Menu Drivers

Le menu Drivers indique les drivers disponibles si le système détecte des périphériques. Installez les drivers nécessaires pour activer le périphérique.



Pilotes VIA 4 en 1

Cet item installe les pilotes suivants :

- Pilote VIA Registry (INF)
- Pilote VIA AGP VxD
- Pilote VIA ATAPI vendor support
- Pilote VIA PCI IRQ Miniport.

Pilote Promise FastTrak 378

Installe le pilote Promise FastTrak 378 pour les fonctions Serial ATA et RAID.

Pilote pour Contrôleur RAID VIA 6420

Installe le pilote pour le contrôleur RAID VIA 6420 et les applications.

Pilote Audio AD1980 SoundMAX

Installe le contrôleur audio ADI 1980 SoundMAX[®] compatible AC'97 et les applications.

Pilote LAN Marvell Gigabit

Installe les pilotes LAN Marvell[®] 88E8001 Gigabit pour la solution réseau LAN Gigabit fournissant des taux de transfert de données atteignant jusqu'à 1000Mbps.

Pilote USB 2.0

Installe le Pilote USB 2.0 pour mettre à jour vos ports USB 1.1 vers l'USB 2.0.

Readme Cool 'n' Quiet

Ouvre le fichier texte pour la Technologie Cool 'n' Quiet!™ d'AMD.
Pilote Cool 'n' Quiet

Installe le pilote pour la Technologie Cool 'n' Quiet!™ d'AMD.



L'affichage à l'écran et les options des pilotes peuvent être différents en fonction des versions des systèmes d'exploitation.

5.2.3 Menu Utilities

Le menu Utilities indique les applications et autre logiciels que supporte la carte mère.



ASUS PC Probe

Cet utilitaire intelligent surveille la vitesse du ventilateur, la température du processeur et les tensions du système, il vous alerte en cas de problème. Il vous aide à garder votre ordinateur dans de bonnes conditions de fonctionnement d'utilisation.

ASUS Update

Vous permet de télécharger la dernière version du BIOS depuis le site WEB d'ASUS.



Avant d'utiliser ASUS Update, assurez vous que vous avez une connexion internet pour vous connecter sur le site internet ASUS.

Winbond Voice Editor

Ce programme permet d'enregistrer et de personnaliser les fichiers wave pour le programme ASUS POST Reporter[™]. Utilisez ce programme pour modifier les messages vocaux par défaut du POST. Consultez la section "3.2 Messages Vocaux POST" pour obtenir la liste des messages par défaut.

Anti-virus Utility

L'anti-virus scanne, identifie, et détruit les virus informatiques. Reportez-vous à l'aide en ligne pour des informations détaillées.

Acrobat Reader

Installe Adobe Acrobat[®] Reader V5.0. Le logiciel Acrobat Reader permet de consulter les fichiers enregistrés au format PDF (Portable Document Format).

ASUS Screen Saver

Installe l'économiseur d'écran ASUS.

Promise Array Management Utility

Installe l'utilitaire Promise Array Management. Utilisez cet utilitaire pour configurer une matrice de disques pour une installation RAID.



L'affichage à l'écran et les options des pilotes peuvent être différents en fonction des versions des systèmes d'exploitation.

5.2.4 ASUS Contact Information

Cliquez sur l'onglet des informations de contact ASUS comme indiqué. Vous pouvez également trouver ces informations au dos de la page de couverture de ce guide utilisateur.



5.2.5 Autres informations

Les icônes situées en haut à droite de l'écran donne des informations supplémentaires sur la carte mère et le contenu du CD de support. Cliquez sur une icône pour afficher l'information spécifiée.

Motherboard Info

Affiche les spécifications générales de la carte mère.



Parcourir ce CD

Affiche la table des matières du CD de support en format graphique.



Technical Support Form

Affiche le formulaire ASUS de demande de support technique que vous devez remplir lorsque vous avez besoin du support d'Asus.

TECHSUPP - Notepad		
File Edit Format View Help		
ASUSTEK	TECHNICAL SUPPORT REQUEST FORM	DATE :
ORIGINATOR DESCRIPTION		
COMPANY NAME : PHONE (AREA) : EMAIL ADDRESS:	CONTACT NAME: FAX # (AREA):	=
HARDWARE DESCRIPTION		
MOTHERBOARD : CPU BRAND : DRAM BRAND : CACHE BRAND : HARD DISK : CDROM BRAND : BACKUP BRAND : OTHER STORAGE :	REVISION #: SPEED(MHZ): SPEED(nS): SPEED(nS): MODEL NAME: MODEL NAME: MODEL NAME: MODEL NAME:	BIOS:#401A SIZE(MB): SIZE(KB): SIZE(MB): SIZE(MB): SIZE(MB):
ADD-IN CARD DESCRIPTION	(MODEL NAME/VENDOR)	
(E)ISA SLOT 1: (E)ISA SLOT 2: (E)ISA SLOT 3: (E)ISA SLOT 4:		~~~~~
<		> :

Filelist

Affiche la table des matières du CD de support et une brève description de chaque partie en format texte.



5.3 Informations sur les logiciels

La plupart des applications fournies avec le CD de support possèdent des assistants qui vous guideront à travers l'installation. Consultez l'aide en ligne ou le fichier Lisezmoi fourni avec le logiciel pour plus d'informations.

Cette section fournit les détails sur les applications logicielles supportées par cette carte mère.

5.3.1 ASUS MyLogo2™

ASUS MyLogo2[™] s'installe automatiquement quand vous installez l'utilitaire ASUS Update à partir du CD de support. Voir "5.2.3 Menu Utilities".



Avant d'utiliser les fonctionnalités d'ASUS MyLogo2[™], utilisez l'utilitaire AFUDOS pour faire une copie de votre fichier BIOS original, ou procurez vous la dernière version du BIOS à partir du site internet d'ASUS.



Assurez vous que l'option BIOS Full Screen Logo est en position [Enabled] si vous souhaitez utiliser ASUS MyLogo2[™]. Voir section "4.6.2 pour la configuration des options de boot".

Suivez ces étapes pour utiliser ASUS MyLogo2.

- 1. Lancez l'utilitaire ASUS Update. Voir "4.1.6 ASUS Update."
- Quand la méthode de mise à jour vous est demandée, sélectionnez "Update BIOS from a file."
- Spécifiez la localisation du fichier BIOS, par exemple à partir d'une disquette. Cliquez sur Suivant.



4. Dans la sélection, choisissez une image. Cliquez **Suivant**.



Vous pouvez créer votre propre logo de démarrage en utilisant l'un des formats de fichier GIF, JPG, ou BMP suivants.

5. Quand vous cliquez sur une image, elle s'affiche en grand dans l'écran MyLogo2.







Pour réduire la taille du logo, cliquez sur la flèche dans l'option Ratio et sélectionnez le niveau désiré.

- L'écran suivant vous demande de flasher le BIOS pour mettre à jour la nouvelle image du logo. Cliquez sur Flash pour mettre à jour le BIOS.
- Quand vous avez terminé, cliquer sur **Sortir**, puis redémarrez votre ordinateur. L'ordinateur démarre avec le nouveau logo.





Plutôt que de démarrer à partir d'ASUS Update, vous pouvez lancer ASUS MyLogo2 directement à partir du menu Démarrer de Windows pour changer le logo de démarrage de votre BIOS. Après avoir modifié le fichier BIOS avec le nouveau logo, utilisez l'utilitaire ASUS Update pour charger le nouveau BIOS.

5.3.2 ASUS Instant Music

La carte mère est équipée avec une fonction play-back audio basé sur le BIOS appelée **Instant Music**. Cette fonction est supportée par le CODEC AC'97, et nécessite un lecteur optique (CD-ROM, DVD-ROM ou CD-RW).

- Instant Music ne supporte que les CDs au format audio.
 - Instant Music ne fonctionne pas si vous avez installé et activé une carte son.
 - Instant Music ne supporte que les claviers PS/2.

Pour activer ASUS Instant Music:

 Connectez le câble audio analogique du lecteur optique (CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW) au connecter 4-pin CD-in (marqué CD) sur la carte mère. Voir section 2.7 pour la localisation.



Assurez vous de connecter le câble audio du CD-ROM. Autrement, vous ne pouvez pas contrôler le volume avec les touches de fonctions Instant Music.

- 2. Allumez le système et accédez au BIOS en pressant la touche **Suppr>** pendant les procédures POST (Power On Self-Tests).
- 3. Dans le BIOS choisissez Advanced puis Instant Music Configuration.
- 4. Dans le menu **Instant Music Confirguration**, sélectionnez l'option **Instant Music** et réglez là sur **Enabled**. Voir section "4.4.7 Configuration Instant Music."
- L'option Instant Music CD-ROM Drive apparaît si vous activez Instant Music. Eclairez l'option puis pressez sur <Entrée> pour afficher les options CD-ROM.
- 6. Sauvegardez les changements et quittez le BIOS.



- Le voyant Arrêt Défilement est allumé après l'activation d'Instant Music.
- Le vyant Caps Lock s'allume lorsque vous mettez la lecture du CD en pause.
- En mode Instant Music, les fonctions de réveil du système (LAN, clavier, souris, USB) sont désactivées. Dans ce cas, allumez le système en utilisant l'interrupteur du PC.
- Si le système perd sa connexion ou s'il ne détecte aucun lecteur optique, la fonction Instant Music sera automatiquement réglée sur OFF (désactivée).Un signal sonore indique cette condition.

Pour utiliser ASUS Instant Music:

- 1. Assurez vous que le cordon d'alimentation est raccordé à une prise de terre, pour que le système ait une alimentation générale.
- 2. Utilisez un des deux ensembles de touches de fonction sur votre clavier pour jouer des CDs audio. Ces touches ne fonctionnent comme indiqué que si vous avez activé l'option Instant Music dans le BIOS.

Touches de fonction Instant Music (ensemble 1)





Pour vous aider lors de l'utilisation d'Instant Music, placez l'étiquette Instant Music sur les touches de fonction du clavier. Cette dernière est livrée dans la boîte de votre carte mère.

Touches de fonction Instant Music (ensemble 2)



- Connectez les haut-parleurs ou un casque au port Sortie Ligne (Couleur verte) sur le panneau arrière pour la sortie audio. Vous pouvez également connecter un casque sur la prise jack casque située sur le panneau frontal du lecteur de CD-ROM.
- 4. Appuyez sur **<Echap>** pour allumer Instant Music.
- 5. Placez un CD audio dans le lecteur.

6. Appuyez sur **<F1>** ou la **<espace>** pour jouer la première piste du CD.



S'il n'y a pas de CD dans le lecteur et que vous appuyez sur **<F1>** ou **<espace>**, le chariot du lecteur s'ouvre.

- 7. Référez vous à la liste des touches de fonctions Instant Music sur la page précédente pour sélectionner d'autres pistes ou contrôler le volume.
- 8. Appuyez sur **<F2>** ou **<Entrée>** *une fois pour arrêter le lecture du CD.* Appuyez sur **<F2>** ou **<Entrée>** *une nouvelle fois* pour éjecter le CD.

5.4 Fonction Al Net

La carte mère supporte la technologie Marvell[®] Virtual Cable Tester (VCT). La technologie VCT diagnostique virtuellement et rapporte les défauts des câbles en utilisant le Time Domain Reflectometry (TDR). La technologie VCT détecte les défauts des câbles avec une précision de 1 mètre. Elle détecte aussi les défauts d'impédence, les problèmes de polarité de paires, les échanges de paires, et les problèmes de distortion de paires jusqu'à 64ns.

VCT réduit de façon spectaculaire les coûts de déploiement et de maintenance des réseaux complétant un système réseau parfaitement contrôlé et administrable. Cet outil peut aussi être incorporé aux outils logiciels réseau le rendant idéal pour le support et pour les diagnostics de développement.

Pour utiliser Virtual Cable Tester™

Pour utiliser le Marvell[®] Virtual Cable Tester[™] sur votre ordinateur:

- Cliquez sur le bouton Démarrer. Choisissez Tous les programmes->Marvell->Virtual Cable Tester.
- Dans le menu, cliquez sur Virtual Cable Tester. L'écran cidessous apparaîtra.
- 3. Cliquez sur **Run** pour exécuter le test.





- La fonction Virtual Cable Tester[™] (VCT) est supportée uniquement sous Windows[®] XP et Windows[®] 2000.
- La fonction Virtual Cable Tester™ (VCT) fonctionne uniquement en Gigabit LAN.
- Le bouton Run est désactivé si aucun problème n'est détecté sur le réseau.

5.5 Fonction Multi-audio

Le CODEC audio ADI AD1980 SoundMAX[®] AC '97 fournit les fonctions audio à 6 canaux. Installez **SoundMAX Audio Driver and Application** sur le CD de support fourni avec le paquet de la carte mère pour activer la fonction audio 6 canaux.



Utilisez les haut-parleurs 4-canaux ou 6-canaux pour cette configuration.

Configurer l'audio multi-canaux

Après avoir installé le pilote audio, vous pouvez régler les paramétrages audio pour profiter de la fonction audio 6 canaux intégrée.

- Dans la barre des tâches, doublecliquez sur l'icône SoundMAX Digital Integrated Audio pour afficher le SoundMAX Control Panel.
- 2. L'écran Listening Environment vous permet de régler les hautparleurs multi-canaux, d'activer ou de désactiver le Virtual Theater Surround, et de sélectionner Acoustic Environments et Virtual Ear.
- Le réglage par défaut est Stereo Speakers (2-canaux). Pour régler un système de haut-parleurs 6 canaux, cliquez sur la flèche sous Speaker Setup pour afficher la liste des options.
- 4. Sélectionnez l'option Surround Sound Speakers (5.1 Surround).
- 5. Cliquez sur le bouton **Apply**.
- Cliquez sur le bouton Test pour afficher la fenêtre Test Listening Environment.
- Cliquez sur la flèche sous Select Audio Path pour afficher une liste des options. Choisissez le réglage désiré.



Icône Sound MAX Digital Integrated Audio





 Après avoir sélectionné une option, testez votre réglage en cliquant sur le bouton Play Test Noise. Lors du test, vous verrez un cercle noir se déplacer sur l'écran, indiquant le chemin audio.

Le bouton **Play Test Noise** devient le bouton **Stop Playing**. Cliquez sur ce bouton à tout moment pour arrêter la lecture.

9. Cliquez sur le bouton **Close** une fois terminé.

10. L'écran **MIDI Music Synthesizer** vous permet de sélectionner un réglage pour le MIDI.

- Cliquez sur la flèche sous
 Synthesizer Default Set pour afficher une liste des options. Choisissez le réglage désiré.
- 12. Cliquez sur **Apply**, puis sur **OK** une fois terminé.





SoundMAX Contro	l Panel
Listening Environment	MIDI Music Synthesizer
Synthesizer Default	Sound Set
Phoose Default	Set
Choose Default 9	Set:
Choose Default 5 4 MB General M 1.2MB XGLite	Get

Régler les Paramètres du Volume

1. Après avoir redémarré le système, cliquez sur l'icône Volume Control située dans la barre des tâches (l'angle droit inférieur de votre bureau) pour afficher le panneau **Volume Control**.

lcć	òne Volume	e Control –		9) % 🗅	5:18 PM		
Volume Control							
Volume Control	Wave	SW Synth	CD Player	Microphone	Aux	Line In	Phone
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:
Advanced SoundMAX Digital Audio	Mute	Mute	Mute	Advanced	Mute	Mute	Mute Nute



Poursuivez à l'étape 3 si vous n'avez pas installé de module S/PDIF.

 Si vous avez installé un module S/ PDIF, cliquez sur le bouton Advanced du Contrôle Volume dans le panneau de contrôle du volume. La fenêtre Advanced Controls for Volume Control apparaîtra.

Pour obtenir l'audio 6 canaux lors de la lecture des DVD, cochez les cases **AC3 SPDIF** et **PCM SPDIF**.

3. Cliquez sur Close.

one Controls		
These setting	as control how the tone	of your audio sounds.
Bass:	Low Q	High
Treble:	Low Q	High
ther Controls These setting your hardware 1 AC3 SF 2 PCM SI	is make other changes e documentation for det 2DIF PDIF	to how your audio sounds. See ails.

Régler les paramètres du microphone

 Cliquez sur le bouton Avanced du Microphone pour afficher la fenêtre Advanced Controls for Microphone.

Advanced Co	ntrols for	Microphone	
The aud	ese settings c lio.	can be used to make fin	e adjustments to your
Tone Control	\$		
These settin	igs control ho	ow the tone of your aud	io sounds.
Bass:	Low	Q	_ High
Treble:	Low	Q	_ High
Other Control These settir your hardware 1 Mic2 1 2 MIC B	s igs make oth re document Select oost	er changes to how you tation for details.	r audio sounds. See
			Close

- 2. Cochez la case **Mic2 Select** pour activer le microphone du panneau frontal, si vous avez installé un périphérique audio sur le panneau frontal comme ASUS iPanel.
- 3. Cliquez sur **Close** pour que le nouveau réglage prenne effet.



Le microphone du panneau arrière sera automatiquement désactivé lorsque vous activez le microphone du panneau frontal. Seul un port microphone peut fonctionner à la fois.

Variation des fonctions des ports audio arrières

Les fonctions des ports Sortie Ligne (vert), Entrée Ligne (bleu), et Mic (rose) du panneau arrière changent lorsque vous sélectionnez la configuration audio 4-canaux ou 6-canaux comme indiqué dans le tableau suivant.

	Ecouteurs/ 2-Haut-parleurs	4-Haut-parleurs	6-Haut-parleurs
bleu	Line In	Line In	Bass/Center
vert	Line Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out
rose	Mic In	Rear Speaker Out	Rear Speaker Out



Windows[®] 98SE supporte uniquement le réglage du haut-parleur 4.1-canaux.

5.6 **Configurations RAID Promise**[®]

La carte mère inclut le contrôleur RAID Promise[®] PDC20378. En utilisant deux disques durs Serial ATA sur les interfaces SATA_RAID1/ SATA_RAID2, et deux disques durs UltraDMA133 sur l'interface PRI_RAID, vous pourrez établir des configurations RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, et Multi-RAID. Utilisez le BIOS MBFastTrak378[™] et l'utilitaire FastBuild[™] pour configurer vos arrays.

RAID 0 (appelé *data striping*) optimise deux disques durs identiques pour lire et écrire les données en parallèle, en piles intercalées. Deux disques durs exécutent le même travaille comme un seul disque, mais à un taux de transferts soutenue au double d'un disque seul, améliorant ainsi l'accès et la sauvegarde des données.

RAID 1 (appelé *data mirroring*) copie et maintient une image identique d'un disque à un second disque. Si un disque plante, le logiciel de gestion de la rangée de disque dirige toutes les applications vers le disque restant contenant une copie complète des données du preier disque. Cette configuration RAID fournit la protection des données et augmente la tolérance des erreurs.

RAID 0+1 est la combinaison du *data striping* et *data mirroring* sans que la parité (données redondantes) doivent être calculée et écrite. L'avantage du RAID 0+1 est l'accès rapide aux données (comme en RAID 0), mais avec la possibilité de perdre un disque en ayant une copie complète sur le ou les disques restants (comme le RAID 1).

- (2)
- Si vous utilisez Windows[®] XP ou Windows[®] 2000 commencez par copier le pilote Promise FastTrak 378 Driver depuis le CD de support vers une disquette avant de créer une configuration RAID.
- Reportez-vous au FastTrak 378 Quick Start Guide et au SATA Quick Start Guide sur le CD de support pour des informations détaillées sur les configurations RAID en fonction des divers systèmes d'exploitation.

5.6.1 Installer les disques durs

Le chipset PDC20378 supporte des disques durs Ultra DMA113/100/66. Pour des performances optimales, installez des disques identiques de même modèle et de même capacité lorsque vous créez un assemblage RAID (array).

- Si vous créez un assemblage **RAID 0 (striping)** pour les performances, utilisez deux nouveaux disques.
- Si vous créez un assemblage RAID 1 (mirroring) pour la sécurité, vous pouvez utiliser deux disques neufs ou utiliser un ancien disque et un nouveau (la capacité du nouveau disque doit être identique ou supérieure à celle du disque existant).

Suivez cette procédure afin d'installer les disques durs pour une configuration RAID.

- 1. Placez les jumpers de chaque disque en Master/Slave.
- 2. Installez les disques durs IDE dans leurs baies.
- 3. Connectez les câbles des disques durs. Ces options de connexion sont disponibles pour créer un assemblage RAID 0 ou RAID 1:
 - Connectez deux disques durs Parallel ATA au connecteur primary RAID et un disque dur Serial ATA HDD à l'un des deux connecteurs Serial ATA, en utilisant des câbles parallel ATA ou serial ATA différents.
 - b. Connectez un disque dur Serial ATA HDD à chaque connecteur Serial ATA, en utilisant des câbles Serial ATA différents.
- 4. Branchez le connecteur d'alimentation de chaque disque dur.
- 5. Bootez le système et entrez dans le BIOS.
- 6. Allez au menu **Advanced** du BIOS et entrez les paramètres de configuration IDE appropriés.
- 7. Enregistrez vos modifications et sortez du BIOS.
- 8. Allez à la section 5.6.2 pour la procédure suivante.

5.6.2 Accéder à l'Utilitaire MBFastBuild™

1. Bootez le système.

Si c'est la première fois que vous démarrez le système avec les nouveaux disques durs installés et connectés aux connecteurs ATAIDE, le BIOS MBFastTrak378[™] affiche:



 Pressez <**Ctrl+F>** pour afficher le menu principal de l'utilitaire FastBuild[™].

FastBuild (tm) Utility 2.00 (c) 2002-2005 Promise Technology,	Inc.
f Maru Menu l	
Auto Setup [1]	
View Drive Assignments [2]	
Define Array [3]	
Delete Array [4]	
Rebuild Array [5]	
[Keys Available]	
Press 15 to select Option	[ESC] Exit

5.6.3 Créer un assemblage RAID 0 (Performance)

1. Dans le menu principal de l'utilitaire FastBuild[™], pressez **<1>** pour choisir Auto Setup. L'écran suivant apparaît.



- 2. Utilisez les flèches pour aller au champ **Optimize Array for** et choisissez **Performance** en utilisant la barre d'espace. Le champ **Mode** affiche *Stripe*.
- 3. Après avoir fait une sélection, pressez **<Ctrl+Y>** pour sauvegarder et créer un assemblage RAID 0.
- 4. Pressez n'importe quelle touche pour rebooter le système. Lors du boot, le BIOS MBFastTrak378 vérifie et affiche les informations d'assemblages (arrays).

MBFastTrak376 (tm) BIOS Version 1.00 (c) 2000-2005 Promise Technology, Inc. All Rights Reserved.							
ID	MODE	SIZE	TRACK-MAPPING	STATUS			
1*	2+0 Stripe	3257M	723/192/48	Functional			
Press <ctrl-f> to enter FastBuild (tm) Utility</ctrl-f>							

- 5. Une fois l'assemblage créé, utilisez l'utilitaire FDISK pour formater l'assemblage comme si c'était un seul et unique disque dur.
- Après avoir formaté les disques assemblés, installez un système d'exploitation (OS). L'OS traitera l'assemblage RAID 0 comme un seul disque dur.

Lors de l'installation de l'OS, le système demande l'installation d'un driver SCSI ou RAID tierce. Référez-vous à la section "5.8 Créer un disque RAID" pour les détails.

5.6.4 Créer un assemblage RAID 1 (Sécurité)

Créer un assemblage de sécurité avec de nouveaux disques

1. Dans le menu principal de l'utilitaire FastBuild[™], pressez **<1>** pour choisir Auto Setup.



- 2. Utilisez les flèches pour aller au champ **Optimize Array for** et choisissez **Security** en utilisant la barre d'espace. Le champ **Mode** affiche *Mirror*.
- 3. Pressez <Ctrl+Y> pour enregistrer votre choix.
- 4. Le message suivant apparaît:



5. Pressez **<N>** pour choisir l'option *Create Only*. L'utilitaire renvoie un message de confirmation de la création de votre assemblage de sécurité.



6. Pressez n'importe quelle touche pour rebooter le système. Lors du boot, le BIOS MBFastTrak378 vérifie et affiche les informations sur les assemblages (arrays).

MBFastTrak376 (tm) BIOS Version 1.00 (c) 2000-2005 Promise Technology, Inc. All Rights Reserved.							
ID	MODE	SIZE	TRACK-MAPPING	STATUS			
1*	1x2 Mirror	1628M	827/64/63	Functional			
Pres	ss <ctrl-f> to en</ctrl-f>	ter FastBu	uild (tm) Utility				

7. Utilisez l'utilitaire FDISK et suivez la procédure de formatage pour installer un nouveau disque. Après avoir formaté les disques assemblés, installez un système d'exploitation (OS).



Lors de l'installation de l'OS, le système demande l'installation d'un driver SCSI ou RAID tierce. Référez-vous à la section "5.8 Créer un Disque RAID" pour les détails.

Créer un assemblage de sécurité avec des disques de données existants

Si vous voulez utiliser un disque dur qui contient déjà des données ou qui est déjà le disque sur lequel boote votre système, vérifiez bien que le nouveau disque dur que vous utiliserez pour l'assemblage soit bien de même capacité ou plus gros que le disque existant.



Faites une sauvegarde de toutes les données importantes avant de créer l'assemblage.

- 1. Dans le menu principal de l'utilitaire FastBuild[™], pressez **<1>** pour choisir Auto Setup.
- 2. Utilisez les flèches pour aller au champ **Optimize Array for** et choisissez **Security** en utilisant la barre d'espace. Le champ **Mode** faffiche *Mirror*.
- Pressez <Ctrl+Y> pour sauvegarder votre sélection. Le message suivant apparaît:

```
Do you want the disk image to be duplicated to another? (Yes/No)
Y - Create and Duplicate
N - Create Only
```

- 5. Pressez **<Y>** pour choisir l'option *Create and Duplicate*. La fenêtre suivante demande de choisir le disque source à utiliser.
- 6. Utilisez les flèches pour choisir le disque source.
- Pressez <Ctrl+Y> pour sauvegarder la sélection et commencer la duplication. Le message suivant apparaît:



- 8. Pressez **<Y>** pour poursuivre. Pressez **<N>** pour revenir au menu principal.
- 9. Une fois fini, l'utilitaire affiche que votre assemblage de sécurité a bien été construit.
- 10. Pressez n'importe quelle touche pour rebooter le système.
- 11. Installez un système d'exploitation (OS).



Lors de l'installation de l'OS, le système demande l'installation d'un driver SCSI ou RAID tierce. Référez-vous à la section "5.8 Créer une disquette pour le pilote RAID" pour les détails.

5.6.5 Autres commandes de l'utilitaire FastBuild

Certaines commandes du menu principal de l'utilitaire FastBuild[™] ne sont pas nécessaires à la création d'un assemblage mais sont très utiles pour reconfigurer un assemblage.

View Array (3): Cette commande vous permet de voir l'assignation des disques durs à un assemblage.

Delete Array (4): Cette commande efface un assemblage pour reconfigurer le système. Effacer un assemblage (array) n'efface pas les informations du disque dur. Si un assemblage est effacé par erreur, récupérez-le immédiatement en le redéfinissant en tant que l'array effacée.

Rebuild Array (5): Cette commande restaure l'assemblage et les données système après une erreur sur les assemblages RAID 1.

Suivez ces étapes pour reconstruire et restaurer les données dans un assemblage (array):

- 1. Lors du boot, un message vous notifie une erreur système.
- Pressez <Ctrl+F> pour aller au menu principal de l'utilitaire FastBuild[™].
- 3. Pressez **<3>** pour voir l'assemblage et vérifier les ID des disques durs défectueux.
- 4. Eteignez le système et remplacez le disque dur par un modèle identique.
- 5. Rebootez et entrez dans le menu principal de l'utilitaire FastBuild™.
- 6. Pressez **<5>** pour Rebuild Array. L'assemblage (array) défectueux est surligné. Pressez **<Entrée>** pour choisir l'assemblage défectueux.

Fas	FastBuild (tm) Utility 2.00 (c) 2002-2005 Promise Technology, Inc.									
	Array	No	RAID Mc	de [R	ebuild Total	Drv C	nu J <u> </u>	Ĩ	Status	
	Array	1	Mirror/S	Stripe	4		7999	Cr	ritical	
	Array	2								
	Array	3								
	Array	4								
				[Keys .	Available]			
Ę 🛉	.) Up (tj Đem	r (ESC)	Exit (Enterj	Select				

7. Choisissez le disque de remplacement puis pressez **<Entrée>**.

FastBuild (tm) Utility 2.00 (c) 2002-2005 Promis	se Technology, Inc.
[View Array Definiti	on Menu]
Array No RAID Mode Total Drv	Status
Array 1 Mirror/Stripe 4	Critical
Stripe Block: Not Available	Gigabyte Boundary: ON
[Select Drive for F	Rebuild]
3:Mas FUJITSU MPD3043AT	4325
[Keys Availab	
[1] Up [4] Down [ESC] Exit [Enter] Select	

- 8. Confirmez la commande de copie des données depuis la source intacte vers le nouveau disque dur de remplacement. Une barre de progression affiche le processus de copie.
- 9. Une fois fait, l'utilitaire vous demande de redémarrer le système. Pressez n'importe quelle touche pour le faire.

Controller Configuration (6): Cette commande affiche la configuration du contrôleur. La valeur par défaut est [Enabled].

5.7 **Configurations VIA RAID**

Cette carte mère intègre un contrôleur IDE RAID de haute performance intégré dans le chipset VIA southbridge VT8237. Il supporte le RAID 0 et le RAID 1 sur deux canaux Serial ATA indépendants.

RAID 0 (appelé data *striping*) optimise deux disques durs identiques pour lire et écrire les données en parallèle, en piles intercalées. Deux disques durs exécutent le même travaille comme un seul disque, mais à un taux de transferts soutenue au double d'un disque seul, améliorant ainsi l'accès et la sauvegarde des données.

RAID 1 (appelé data *mirroring*) copie et maintient une image identique d'un disque à un second disque. Si un disque plante, le logiciel de gestion de la rangée de disque dirige toutes les applications vers le disque restant contenant une copie complète des données du preier disque. Cette configuration RAID fournit la protection des données et augmente la tolérance des erreurs.

5.7.1 Installer les disques durs Serial ATA (SATA)

Le chipset southbridge VT8237 VIA supporte les disques durs Serial ATA Pour obtenir les meilleures performances, installez des disques identiques de même modèle et de même capacité lorsque vous créez une matrice RAID. Si vous créez un assemblage **RAID 0 (striping)** pour les performances, utilisez deux nouveaux disques.

Si vous créez un assemblage **RAID 1 (mirroring)** pour la sécurité, vous pouvez utiliser deux disques neufs ou utiliser un ancien disque et un nouveau (la capacité du nouveau disque doit être identique ou supérieure à celle du disque existant). Si vous utilisez deux disques de tailles différentes, la taille du plus petit disque sera la taille de stockage de base. Par exemple, un disque dur dispose de 80Go de capacité de stockage alors que l'autre a 60Go de capacité de stockage, la capacité de stockage maximum pour la matrice RAID 1 est donc 60Go.

- Avant de configurer votre nouvelle matrice RAID, vérifiez l'état de vos disques durs. Assurez-vous d'avoir configuré correctement les cavaliers Maître/Esclave.
 - Le câble de données SATA et le câble d'alimentation SATA doivent tous les deux être de nouveaux câbles. Vous ne pouvez pas utiliser les anciens câbles IDE 40-broches 80-conducteurs ou des câbles d'alimentation IDE classiques avec les disques Serial ATA. Installer les disques durs Serial ATA (SATA) nécessite l'utilisation des nouveaux câbles Serial ATA (4-conducteurs) supportant le protocole Serial ATA et d'un câble d'alimentation Serial ATA.
 - N'importe quelle extrémité du câble de données Serial ATA peut être connectée sur le disque dur SATA ou sur le connecteur SATA de la carte mère.

Suivez ces étapes pour installer les disques durs SATA pour la configuration RAID.

- 1. Installez les disques durs Serial ATA dans les baies pour disques.
- 2. Connectez une extrémité du câble Serial ATA sur le connecteur Serial ATA primaire de la carte mère.
- 3. Connectez l'autre extrémité du câble Serial ATA sur le disque dur Serial ATA maître.
- 4. Connectez une extrémité du second câble Serial ATA sur le connecteur Serial ATA secondaire de la carte mère.
- 5. Connectez l'autre extrémité du câble Serial ATA sur le disque dur Serial ATA secondaire.
- 6. Connectez le câble d'alimentation Serial ATA sur le connecteur d'alimentation de chaque disque.
- 7. Poursuivez à la section 5.7.2 "Accéder à l'Utilitaire VIA Tech RAID BIOS" pour la procédure suivante.

5.7.2 Accéder à l'Utilitaire VIA Tech RAID BIOS

- 1. Démarrez votre ordinateur.
- 2. Pendant le test POST, pressez **<Tab>** pour accéder à l'utilitaire de configuration VIA RAID. Les options de menu ci-dessous apparaîtront.



Les informations du BIOS RAID affichées ci-dessous sont données uniquement à titre indicatif. Ce que vous verrez sur votre écran peut ne pas correspondre exactement à ce qui est affiché.

	VIA Tech.	RAID BI	OS Ver	1.XX		
 Create Array Delete Array Create/Delete Sp Select Boot Array Serial Number Vi 	are y ew		Creat the h VIA I f1 ↑,↓ Enter ESC	e a RAID ard disk DE contro : View An : Move to : Confirm : Exit	array wit attached oller cray/Disk : o next iten me the sel	h to Status m ection
Channel	Drive Name	Array	Name	Mode	Size(GB)	Status
Serial_Ch0 Master	****			xxxxx	xxx.xx	Hdd
Serial_Ch1 Master	****			xxxxx	xxx.xx	Hdd

La fenêtre de légende et de message se trouve dans le côté supérieur droit de l'écran. Les touches dans la fenêtre de légende vous permettent de naviguer parmi les options du menu de setup. Le message décrit la fonction de chaque élément du menu. Voici ci-dessous la liste des touches présentes dans la fenêtre de légende avec les fonctions correspondantes.

<f1></f1>	:	Consulter l'état Matrice/Disque
1,↓	:	Se déplacer vers l'élément suivant
<enter></enter>	:	Confirmer la sélection
<esc></esc>	:	Quitter

5.7.3 Créer une Matrice

 Dans le menu principal de l'utilitaire VIA RAID BIOS, sélectionnez Create Array puis pressez <Entrée>. Les éléments du menu principal situés dans l'angle supérieur gauche de l'écran sont remplacés par les options du menu pour créer une matrice.

	VIA Tech. R	AID BI	OS Ver 1.	.xx		
 Auto Setup For Da Array Mode RAID : Select Disk Drive Start Create Proc 	ata Security L (Mirroring) SS Cess		Create the ha VIA ID F1 : ↑,↓ : Enter: ESC :	a RAID rd disk E contro View An Move to Confirm Exit	array with attached oller cray/Disk s o next iter n the selec	h to Status n ction
Channel	Drive Name	Array	Name	Mode	Size(GB)	Status
Serial_Ch0 Master	****			xxxxx	xxx.xx	Hdd
Serial_Ch1 Master	****			xxxxx	xxx.xx	Hdd

RAID 0 for performance

1. Sélectionnez la seconde option **Array Mode**, puis pressez **<Entrée>** pour afficher le menu pop-up de configuration du système RAID.



- Sélectionnez RAID 0 for performance dans le menu et pressez <Entrée>. A partir de ce point, vous pouvez choisir de configurer automatiquement la matrice RAID en sélectionnant Auto Setup for Performance ou de configurer manuellement la matrice RAID pour des ensembles strippés. Si vous voulez configurer manuellement la matrice RAID, continuez avec l'étape suivante, dans le cas contraire continuez à l'étape 5.
- Sélectionnez Select Disk Drives, puis pressez <Entrée>. Utilisez les touches flèche pour sélectionner le(s) disque(s), puis pressez
 <Entrée> pour marquer le disque sélectionné. Un astérisque est placé devant le disque sélectionné.
- 4. Sélectionnez **Taille du Bloc**, puis pressez **<Entrée>** pour définir la taille de bloc. Une liste des tailles de bloc valides est affichée dans un menu pop-up.



Astuce : Pour les systèmes serveurs, l'utilisation d'une taille de bloc plus faible est recommandée. Pour les systèmes multimédia manipulant principalement de la vidéo et de l'audio, une taille de bloc plus élevée est recommandée pour des performances optimum.

Utilisez les touches flèche pour déplacer la barre de sélection sur les items et pressez **<Entrée>** pour sélectionner.

5. Sélectionnez **Start Create Process** et pressez **<Entrée>** pour préparer le disque dur pour le système RAID. Le message de confirmation suivant apparaîtra :

The data on the selected disks will be destroyed. Continue? Press Y/N



Le même message de confirmation apparaît lorsque vous sélectionnez l'option **Auto Setup for Performance**.

6. Pressez **<Y>** pour confirmer ou **<N>** pour revenir aux options de configuration.

RAID 1 for data protection

1. Sélectionnez la seconde option **Array Mode**, puis pressez **<Entrée>**. Le menu pop-up de configuration du système RAID apparaîtra.



 Sélectionnez RAID 1 for data protection dans le menu et pressez <Entrée>. Sélectionnez la tâche suivante dans le menu pop-up. La tâche Create only crée l'ensemble miroir sans construire de sauvegarde. Create and duplicate crée à la fois l'ensemble miroir et la sauvegarde.



3. Sélectionnez l'option et pressez **<Entrée>**. L'écran reviendra sur les éléments du Menu Créer Matrice. A partir de ce point, vous pouvez choisir de configurer automatiquement la matrice RAID en choisissant **Auto Setup for Data Security** ou de configurer manuellement la matrice RAID pour les ensembles en miroir. Si vous souhaitez configurer manuellement la matrice RAID, poursuivez à l'étape suivante, dans le cas contraire passez à l'étape 5.

- Sélectionnez Select Disk Drives, puis pressez <Entrée>. Utilisez les touches flèche pour sélectionner le(s) disque(s), puis pressez <Entrée> pour marquer le disque sélectionné. (Un astérisque est placé devant le disque sélectionné.)
- Sélectionnez Start Create Process et pressez <Entrée> pour configurer le disque dur pour le système RAID. Le message de confirmation suivant apparaîtra :





Le même message de confirmation apparaît lorsque vous sélectionnez l'option **Auto Setup for Data Security**.

 Pressez <Y> pour confirmer ou <N> pour revenir sur les options de configuration.

5.7.4 Supprimer Matrice

- 1. Dans le menu principal VIA RAID BIOS, sélectionnez **Delete Array** puis pressez **<Entrée>**. Le focus est placé sur la liste des canaux utilisés pour les matrices IDE RAID.
- Pressez **<Entrée>** pour choisir la matrice RAID à supprimer. Le message de confirmation suivant apparaîtra.



Pressez <Y> pour confirmer ou <N> pour revenir aux options de configuration.

5.7.5 Sélectionner la Matrice de démarrage

- Dans le menu principal de l'utilitaire BIOS VIA RAID, sélectionnez Select Boot Array puis pressez <Entrée>. Le focus est dirigé vers la liste des canaux utilisés pour les matrices IDE RAID.
- Pressez **<Entrée>** pour sélectionner une matrice RAID pour le démarrage. L'état **Status** de la matrice sélectionnée sera modifié en 'boot'. Pressez **<ECHAP>** pour revenir aux éléments du menu. Suivez la même procédure pour désélectionner la matrice de démarrage.



5.7.6 Visualisation du Numéro de Série

 Dans le menu principal de l'utilitaire BIOS VIA RAID, sélectionnez Serial Number View puis pressez <Entrée>. Le focus est dirigé vers la liste des canaux utilisés pour les matrices IDE RAID. Déplacez la barre de sélection sur chaque élément et le numéro de série sera affiché en bas de l'écran. Cette option est très utile pour identifier les disques d'un même modèle.



5.8 Créer une disquette pour le pilote RAID

Une disquette contenant le pilote Promise[®] SATA 378 ou FastTrak 378 est nécessaire lors de l'installation du système d'exploitation Windows[®] XP/ 2000. Vous pouvez créer une disquette pour le pilote RAID en utilisant l'utilitaire Makedisk.exe.

Pour créer une disquette pour le pilote RAID:

- Insérez le CD de support de la carte mère dans votre lecteur CD-ROM et localisez l'utilitaire Makedisk.exe correspondant à votre contrôleur RAID.
 - A. L'utilitaire Makedisk.exe pour le pilote FastTrak 378 est situé sur le CD de support de la carte mère sous "\Drivers\Promise\378RAID\Makedisk.exe".
 - B. L'utilitaire Makedisk.exe pour le pilote VIA RAID est situé sur le CD de support de la carte mère sous
 "\Drivers\VIARAID\6420RAID\DriverDisk\Makedisk.exe".
- 2. Insérez une disquette vierge dans votre lecteur de disquette et exécutez Makedisk.exe. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure.
- 3. Protégez la disquette contre l'écriture pour éviter toute infection par un virus informatique.

Pour installer le pilote RAID:

- 1. Lors de l'installation de l'OS, le système demande de presser la touche **F6** pour installer un pilote SCSI ou RAID tierce.
- 2. Pressez **<F6>** puis insérez la disquette contenant le pilote RAID dans le lecteur de disquette.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Pour les informations complémentaires sur l'installation et la configuration RAID, référez-vous au guide d'installation Promise[®] RAID disponible sous "**\Drivers\Promise\Setup**" ou au fichier lisez-moi VIA RAID disponible sous "**\Drivers\VIARAID\6420RAID\Readme.txt**".

5.9 Technologie Cool 'n' Quiet!TM

Cette carte mère supporte la Technologie AMD Cool 'n' Quiet!™ qui permet de dynamiquement et automatiquement changer la vitesse, la tension du CPU et la puissance en fonction des tâches exécutées par le CPU.

Pour activer la Technologie Cool 'n' Quiet!™:

- 1. Allumez le système et accédez au BIOS en pressant la touche **Suppr>** pendant le POST (Power On Self-Tests).
- Dans le menu Advanced -> CPU Configuration -> AMD CPU Cool & Quiet Configuration, sélectionnez l'élément Cool N'Quiet et réglez-le sur Enabled. Voir la section "4.4 Menu Avancé" du guide utilisateur.
- Dans le menu Power, sélectionnez l'élément ACPI 2.0 Support et réglez-le sur Yes. Voir la section "4.5 Menu Alimentation" du guide utilisateur.
- 4. Enregistrez vos modifications et quittez le Setup du BIOS.
- 5. Redémarrez votre ordinateur et réglez les Propriétés de vos Options d'Alimentation en fonction de votre système d'exploitation.

Si vous utilisez le système d'exploitation Windows® 2000/XP:

- 1. Dans le système d'exploitation Windows[®] 2000/XP, cliquez sur le bouton **Démarrer**. Sélectionnez **Paramètres**, puis **Panneau de configuration**.
- Assurez-vous d'avoir réglé le Panneau de configuration sur Classic View.
- Double-cliquez sur l'icône Affichage dans le Panneau de configuration puis sélectionnez l'onglet Economiseur d'écran.
- Cliquez sur le bouton
 Alimentation.... La boîte de dialogue suivante apparaîtra.
- Dans la liste déroulante
 Systèmes d'alimentation, sélectionnez Gestion d'énergie minimale.
- 6. Cliquez sur **OK** pour que les paramétrages prennent effet.

Select the power this computer.	ver scheme with the most appropriate settings f Note that changing the settings below will mod
Power schemes	cheme.
Minimal Power Mana	gement
	Save As Delete
Settings for Minimal Po	wer Management power scheme
Turn off monitor:	After 15 mins
Furn off hard disks:	Never



Assurez-vous d'avoir installé le pilote Cool 'n' Quiet!™ et ses applications lorsque vous utilisez cette fonction.

Si vous utilisez le système d'exploitation Windows® 98SE/ME:

- 1. Sous le système d'exploitation Windows[®] 98SE/ME, cliquez sur le bouton **Démarrer**. Sélectionnez **Paramètres**, puis **Panneau de configuration**.
- Double-cliquez sur l'icône Affichage dans le Panneau de configuration puis sélectionnez l'onglet Economiseur d'écran.
- Dans la partie Fonctions d'économie d'énergie du moniteur, cliquez sur le bouton Paramètres....

- Dans la boîte de dialogue Propriétés des Options d'alimentation, sélectionnez l'onglet AMD's Cool 'n' Quiet(tm) Technology.
- Cliquez sur la liste déroulante Performance pour sélectionner le mode désiré. Le mode Automatic Mode (mode automatique) est le réglage recommandé.
- 6. Cliquez sur **OK** pour que les réglages prennent effet.

er Uptia	ns Properties
wer Sche	emes Advanced Hibernale AMD's Cool'n'Quiet (tm) Technology
ų	AMD's Cool'n'Quiet technology adjusts CPU performance to meet th needs of the running applications.
	Automatic mode is the recommended setting.
Setting	for AMD's Cool'n'Quiet technology
When	computer is:) Plugged in
Perform	ance: Automatic Mode
	High Performance Mode
~	

ΠK

Cancel

To adjust the po click Settings.

Screen Saver Appearance Effects Web Settings

▼ Se<u>t</u>tings...

Password protected

Energy saving features of monitor

Preview

er settings for your monito



- Assurez-vous d'installer le pilote AMD Cool 'n' Quiet!™ et son application avant d'utiliser cette fonction.
- La fonction de la Technologie AMD Cool 'n' Quiet![™] fonctionne uniquement avec un assemblage dissipateur plus ventilateur AMD équipé d'une puce de surveillance.
- Si vous avez acheté un paquet avec un dissipateur et un ventilateur séparés, utilisez la Technologie ASUS Q-Fan pour régler automatiquement la vitesse du ventilateur pour CPU en fonction de la charge de votre système.