




-
- vement lorsque la fiche est branchée ou débranchée de la prise de sortie. Ceci est tout à fait normal et ne signifie pas qu'il y a anomalie.
- Le préamplifi


votre instrument ou si vous l'utilisez sans amplification, n'oubliez pas préamplificateur soit coupée. Par ailleurs, même lorsque l'alimenta-

recommandons de retirer la pile afin d'éviter toute usure ou fuite.



- : Amplifie ou coupe le niveau des basses fréquences.
- : Amplifie ou coupe le niveau des fréquences médium.
- : Amplifie ou coupe le niveau des hautes fréquences.

Affi



Commande MASTER VOL., Commande EQ à 3 bandes (HIGH, MID, LOW), Commande PICKUP MIX (TREBLE pour les aiguës, BASS pour les basses)
Combinaison fiche/interrupteur


Impédance de sortie Ω

Environ 80 heures (sans utilisation de l'accordeur)
Environ 70 heures (avec préampli allumé et accordeur utilisé 2 minutes toutes les 1 heure)

La durée de vie varie selon les conditions d'utilisation


Type d'accordeur : Chromatique (12 demi-tons), La4 = 440 Hz

- Clé coudée six pans pour réglage de manche : 1
- Pile sèche S-006P (6F22) : 1




par la flèche sur la figure ci-dessous de manière à le déverrouiller.

comme représenté sur la figure ci-dessous. Utilisez une pile DC9V S-006P



UTILISATION DU COUVERCLE DE ROSACE DE LA GUITARE

la guitare. L'effet de Larsen peut être coupé de façon efficace lorsque le



de préamplifi



(notation anglo-saxonne) s'affiche sur l'afficheur.
L'affichage du symbole ► signifie que la note est trop basse.
L'affichage du symbole ◀ signifie que la note est trop haute.
À mesure que l'accord de la corde se rapproche de la note juste affichée,



AG-Stomp の電源供給機能に関するご注意

本ギターは弊社多機能プリアンプ AG-Stomp の電源供給機能には対応しておりません。電源供給機能を使用しますと、本ギターの内蔵プリアンプ内の回路が破損し、音出力・チューナー機能等に支障をきたすおそれがあります。

※ AG-Stomp に接続する場合は、電源供給機能を OFF (+9V SUPPLY スイッチを OFF) にし、本ギターのバッテリーホルダーに電池を挿入した状態でお使いください。

AG-Stomp の電源供給機能に関するご注意

Stomp can damage the guitar's built-in preamplifier resulting in abnormal sound

AG-Stomp の電源供給機能に関するご注意

préamplificateur de guitare acoustique AG-Stomp. L'utilisation de cette fonction sur l'AG-Stomp peut endommager le préamplificateur intégré de la guitare, ce qui nuit

AG-Stomp の電源供給機能に関するご注意

Questa chitarra non è compatibile con la funzione di alimentazione del preamplifi

AG-Stomp の電源供給機能に関するご注意

Esta guitarra no es compatible con la función de alimentación del preamplifi tarra del AG-Stomp puede causar daños en el preamplifi porado y producir anomalías en la salida de sonido, operación del afi

Внимание! Относительно функции источника питания гитарного процессора AG-Stomp (процессора эффектов для акустических гитар)

Данная гитара несовместима с функцией источника питания на акустическом гитарном предусилителе процессора AG-Stomp. Использование функции источника питания гитары на процессоре AG-Stomp может повредить встроенный предусилитель гитары и привести к ненормальному выводу звукового сигнала, нарушению работы тюнера, и т.п.

* Перед подключением гитары к процессору AG-Stomp убедитесь в том, что функция источника питания гитарного процессора AG-Stomp выключена (переключатель ВЫКЛ установлен в положение +9V SUPPLY), а затем вставьте батарею в держатель батареи гитары.

警告! 关于 AG-Stomp 吉他的电源功能

本吉他不兼容 AG-Stomp 原音吉他前置放大器上的电源功能。使用 AG-Stomp 上的吉他电源功能会损坏吉他的内置前置放大器，从而导致声音输出，调谐器运转异常等后果。

* 将吉他连接到 AG-Stomp 之前，请确认已关闭 AG-Stomp 的吉他电源功能（将 + 9 V SUPPLY 开关置于 OFF），并且已将电池插入吉他的电池舱。

주의! AG-스톱프 기타 전원 공급 기능에 관해서

본 기타는 AG-스톱프 어코스티크 기타 프리앰프의 전원 공급 기능과 호환하지 않습니다. AG-스톱프에서 기타 전원 공급 기능을 사용하면 기타의 내장 프리앰프를 손상시켜서 비정상적인 사운드 출력이나 튠너 조작 등을 유발합니다.

* AG-스톱프에 기타를 연결하기 전에 AG-스톱프의 기타 전원 공급 기능이 꺼진 것을 확인하고(+9V SUPPLY 스위치를 끄니다), 기타의 배터리 홀더에 배터리를 삽입해 주십시오.

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC

regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

