3	CONFIGURATION DE VOTRE RESEAU SANS FIL					
1	Insérez votre clé Wi-Fi USB dans l'un des ports USB.					
2	Cliquez sur l'icône [[11]] apparu en haut à droite de la barre de menu et sélectionnez le menu "Préférences" ou double- cliquez sur l'icône "Clé Wi-Fi USB" apparu dans "Préférences Système".					
Э	Dans l'écran clé Wi-Fi USB, cliquez sur le bouton "Démarrage balayage" et sélectionnez le réseau sans fil dont le nom correspond à celui mentionné sur l'étiquette collée sur votre guide d'installation. Ensuite cliquez sur le bouton "Connecter".					
4	Une fenêtre vous demandant de saisir une clé WEP apparaît. Dans l'option WEP actif, veuillez sélectionner "104 bits Hex (26 digits)" et saisissez la clé WEP dans le champ en dessous. La clé WEP figure sur l'étiquette collée sur votre guide d'installation.					
5	Cochez l'option "Index clé active" et cliquez sur "Appliquer".					
L	Fermez la fenêtre. Canal: 1/2.412 GHz) Cyptage					
Confi	gurez maintenant votre modem routeur.					
	Annuler Appliquer					
4	CONFIGURATION DU MODEM ROUTEUR WI-FI					

Si un modem est déjà configuré sur votre ordinateur, assurez-vous que dans les options de connexion à Internet, le mode de connexion est "Etablir une connexion s'il n'existe pas de connexion réseau" (dans Internet Explorer).

Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse du routeur : http://192.168.1.1 et validez par "Entrer".

2	Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe suivant : Nom d'utilisateur par défaut : Tiscali Mot de passe : veuillez saisir le code de configuration transmis par Tiscali sur	Connecter à 192.168.1.
	votre courrier d'abonnement. Cliquez sur "OK".	SAGEM Nom d'utilisateur : ① Tie Mot de passe : ·····
	Notez ici le code de configuration, il peut vous être à nouveau demandé pour réinstaller votre routeur : LIIIIIII	
Ξ	La page d'accueil s'affiche dans le navigateur Internet. Cliquez sur "Installation" dans la colonne gauche ou au centre de votre écran.	
4	Saisissez les paramètres de connexion qui vous ont été communiqués par Tiscali (nom d'utilisateur ADSL et mot de passe ADSL) puis cliquez sur "Suivant".	
5	Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour ajouter l'adresse Mac de votre clé Wi-Fi USB et l'autoriser à se connecter. L'adresse Mac est le numéro d'identification de votre clé Wi-Fi USB et figure à l'arrière de cette dernière.	
L	Cliquez sur "Suivant" puis "Enregistrer".	

ite de configuratio M Folost¹¹⁴1400M

OK Annuler

Bravo ! Votre modem routeur est maintenant configuré, vous pouvez accéder à Internet Haut débit avec votre navigateur Internet habituel.

NB : Pour plus de détails sur l'installation de votre pack Wi-Fi, consultez le guide utilisateur qui se trouve dans votre pack.

FEUILLET D'INSTALLATION SAGEM FOST 1400 W

CE MODEM NE FONCTIONNE QU'AVEC UN ABONNEMENT A UN FORFAIT ADSL TISCALI.



JALERTE WINDOWS 98 SE

Si la fenêtre "Veuillez insérer le disque CD-Rom Windows 98SE/ME puis cliquer sur OK" apparaît, insérez votre CD-Rom de Windows 98, entrez le chemin correspondant au lecteur puis cliquez sur "OK". Cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation, ce qui fera redémarrer Windows.

Ξ	CONFIGURATION DE VOTRE RESEAU SANS	S FI	L			
1	Double-cliquez sur l'icône "Sagem Utilitaire pour clé Wi-Fi USB" fou sélectionnez la commande "Sagem Utilitaire pour clé Wi-Fi USB" dans le m	igurant enu "Dér	sur le bureau Windows narrer" de Windows.			
2	Double-cliquez sur l'icône 🛁 qui apparaît en bas à droite dans la barre des tâches.					
Ξ	Choisissez l'onglet "Détecteur d'AP" et cliquez sur le bouton "Nouveau balayage".					
4	La ligne correspondant à votre modem routeur apparaît. L'ESSID doit correspondre à celui qui figure sur l'étiquette collée sur votre guide d'installation. Sélectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton "Adhérer" .					
5	Dans le champ "Cryptage <wep>", choisissez "128 bits" et cochez l'option "Créer des clés manuellement".</wep>					
L	Cochez l'option "Hexadécimal : 26 caractères (0-9,A-F)", et saisissez la clé WEP dans le premier champ. La clé WEP figure sur l'étiquette collée sur votre guide d'installation. Cochez l'option "Clé 1" et cliquez sur le bouton "OK".					
7	Fermez la fenêtre.					
Confi	gurez maintenant votre modem routeur Wi-Fi.					
CONFIGURATION DU MODEM ROUTEUR WI-FI Si un modem est déjà configuré sur votre ordinateur, assurez-vous que dans les options de connexion à Internet, le mode de connexion est "Etablir une connexion s'il n'existe pas de connexion réseau" (dans votre navigateur Internet).						
1	Double-cliquez sur l'icône "Configuration Sagem F@st 1400" figurant sur le bureau.		Connecter à 192.168.1.1			
2	Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe suivant : Nom d'utilisateur par défaut : Tiscali Mot de passe : veuillez saisir le code de configuration transmis par Tiscali sur votre courrier d'abonnement. Cliquez sur "OK".		SAGEM Nom d'utilisateur : Tiscali			
	Notez ici le code de configuration, il peut vous être à nouveau demandé pour réinstaller votre routeur :		All and the second sec			
Э	La page d'accueil s'affiche dans le navigateur Internet. Cliquez sur le bouton "Installation" au centre de votre écran.	ß	S SACEN ITTSCAU ITTSCAU Internet			
4	Saisissez les paramètres de connexion qui vous ont été communiqués par Tiscali (nom d'utilisateur ADSL et mot de passe ADSL) puis cliquez sur "Suivant".		Marca Andrew Carlos (Construction) Marca Andrew Carlos (Construct			
5	Cliquez sur le bouton "Suivant" lorsque la connexion est réussie sur la fenêtre "Etat de la connexion".					
L	Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour ajouter l'adresse Mac de votre clé Wi-Fi USB afin de l'autoriser à se connecter. L'adresse Mac se trouve sur votre clé					

Wi-Fi USB.

Cliquez sur "Suivant" puis "Enregistrer".

Bravo ! Votre modem routeur est maintenant configuré, vous pouvez accéder à Internet Haut débit avec votre navigateur Internet habituel.

Ci-dessous une configuration possible avec le modem routeur et la clé Wi-Fi USB.

Le modem routeur est connecté directement sur le PC (en USB ou Ethernet) et à la ligne téléphonique. Un PC portable est relié en sans fil via la clé Wi-Fi USB (à quelques mètres).

 $\mathsf{NB}:\mathsf{Pour}$ plus de détails sur l'installation de votre pack Wi-Fi, consultez le guide utilisateur qui se trouve dans votre pack.





tiscali

* Internet passionnément.