# zapbox twin

# Terminal Numérique Mixte

3500 canaux Verrouillage parental 2 Péritels DiSEqC 1.0 Timer Régulation de volume

# SATELLITE + TERRESTRE







Assistance technique : 0892 350 315 Prix d'appel 0,34€ TTC la minute depuis un poste fixe.

www.metronic.com

### À LIRE ABSOLUMENT

L'intérieur de votre terminal Zapbox twin contient des composants soumis à haute tension ; n'ouvrez jamais l'appareil, même après avoir retiré le cordon secteur. De manière générale, les appareils audio-vidéo ne sont pas reliés à la terre, vous pouvez donc ressentir des décharges électriques (non dangereuses) en touchant deux appareils simultanément (ou un appareil et le câble d'antenne). Nous vous conseillons de brancher les appareils sur le secteur <u>après</u> avoir effectué toutes les liaisons et connexions.

Lorsque vous rencontrez un mot que vous ne comprenez pas, allez voir dans la partie «Glossaire» en fin de notice, la plupart des mots techniques sont expliqués brièvement.

Pour nettoyer votre terminal ou sa télécommande, n'employez ni solvant ni détergent. Un chiffon sec ou très légèrement humide sera parfait pour enlever la poussière.

N'installez pas le terminal à proximité d'autres appareils. Choisissez un endroit aéré et ne posez rien sur les grilles d'aération. Ne posez jamais le terminal sur un autre appareil, la surchauffe qui en résulterait ferait vieillir prématurément les composants. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et, de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. En cas d'orage, débranchez tous vos appareils audio-vidéo du secteur : ils pourraient subir des dommages non couverts par la garantie.

La télécommande nécessite deux piles AAA 1.5V. Respectez la polarité indiquée dans le logement. Dans un respect de l'environnement et de la loi, ne jetez jamais les piles usagées avec les ordures ménagères. Rapportez-les à votre point de vente où vous trouverez des containers pour piles usagées.

L'installation et l'utilisation du terminal satellite repose sur des chaînes préprogrammées. En cas de problème sur une chaîne, procurez-vous une revue spécialisée pour savoir si cette chaîne émet toujours en clair. Pour information, les opérateurs changent fréquemment les caractéristiques des chaînes sans préavis.

Votre terminal est compatible DiSEqC\* 1.0. Vous pouvez donc connecter jusqu'à 4 LNB avec un commutateur DiSEqC\* 1.0, ou plus simplement 2 LNB avec un commutateur 2 entrées «Tone Burst». Zapbox twin n'étant pas compatible DiSEqC\* 1.2, vous ne pouvez pas motoriser votre installation.

L'appareil ne permet pas de regarder une émission différente de celle que vous enregistrez.

Certaines chaînes, bien que diffusées en clair (sans abonnement) sont réservées à un public adulte. Pour en préserver vos enfants, nous vous recommandons d'installer un code parental et de verrouiller ces chaînes. La programmation du terminal se fait par l'intermédiaire des menus. Pour faciliter la lecture de cette notice, nous écrirons l'accès à un menu donné sous la forme simplifiée suivante : MENU / menu / sous-menu.

Par exemple, lorsque vous lirez :

• Allez dans MENU / Installation / Recherche satellite,

#### <u>c'est équivalent à :</u>

- Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur la touche > pour sélectionner le menu Installation.
- Appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur OK pour valider.



 Vous remarquerez que les mots écrits en gras dans cette notice correspondent aux mots qui apparaissent dans les menus sur l'écran du téléviseur.



Ce symbole est utilisé à plusieurs reprises dans cette notice. Prêtez toute l'attention nécessaire au texte important qu'il repère.

# SOMMAIRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Description générale Installation d'une parabole fixe sur un satellite Installation sur plusieurs satellites Branchement avec une parabole fixe déjà calée sur un satellite Branchement sur un système bi-tête Astra 19,2° + Hot Bird déjà calé Installation terrestre Description de la télécommande Description du terminal Utilisation au quotidien Accéder à une chaîne Ajouter des chaînes satellite Modifier / Organiser les chaînes / Gérer les favoris Gestion des chaînes favorites Rechercher une chaîne dans la liste Réglages divers A- Choix de la langue B- Réglage de la péritel TV C- Horloge / Timer D- Contrôle parental	page 06 page 10 page 11 page 13 page 14 page 15 page 17 page 18 page 20 page 20 page 20 page 20 page 22 page 25 page 26 page 26 page 27 page 27 page 29
16 17 18 20 Glc Qu Ass Gu	E- Sortie audio numérique Réinitialiser le terminal Utilisation avec un magnétoscope Compensation de volume Mise à jour En cas de problème ossaire estionnnaire qualité sistance et conseil ide des chaînes	page 29 page 30 page 30 page 30 page 30 page 31 page 32 page 33 page 35 page 37
Γ	Achat du terminal seul (votre parabole est déjà calée)	page 13
	Achat du terminal + parabole : Conseils d'utilisation page 06	
	Parabole fixe mono-têteParabole fixe multi-têtepage 10page 11	

#### **Avant-propos**

Votre Zapbox twin est capable de recevoir les chaînes numériques satellite, ainsi que les chaînes numériques terrestre (TNT). En réception satellite, il est possible de préprogrammer les chaînes. Votre Zapbox twin contient donc des chaînes satellites que vous pouvez visualiser immédiatement si votre parabole est déjà installée. En revanche, pour la réception terrestre, les fréquences des chaînes varient dans chaque région, vous devrez donc faire une recherche des chaînes terrestres.

Pour vous simplifier la lecture de cette notice, nous avons décomposé l'installation en deux parties. Dans un premier temps, vous allez installer le terminal avec la parabole uniquement. Dans un deuxième temps, vous allez installer la partie terrestre (page 15).

#### A - Choix de l'emplacement et assemblage de la parabole

Quel que soit votre choix d'installation, votre fixation doit être stable et verticale.



En cas d'obstacle, respectez la règle des distances expliquée ci-dessous.



Pour l'assemblage de la parabole, référez-vous à la notice fournie dans le sachet de visserie joint à la parabole.



ATTENTION : Veuillez manipuler la parabole avec précaution car le pourtour peut s'avérer coupant.

### B - Eléments et outils nécessaires :



- 1 Parabole
- 2 Visserie / Fixation
- 3 Bras d'offset
- 4 LNB universel
- 5 Mât ou bras de déport Ø minimum recommandé : 40 mm
- 6 Terminal numérique avec télécommande
- 7 TV PAL / SECAM
- 8 Cordon péritel 21 broches câblées9 Fiches F
- 10 Câble spécial satellite
  - Du câble TV standard ne convient pas.



Ce schéma ne concerne que la partie satellite.

### C - Montage et isolation des fiches F

- La fiche doit se visser sur le feuillard aluminium que vous aurez retroussé sur la gaine extérieure. Veillez à ce qu'il n'y ait pas un brin de la tresse en contact avec l'âme centrale du câble coaxial.
- Lorsque votre installation sera terminée, n'oubliez pas d'isoler le LNB avec de la pâte d'isolation ou, à défaut, du gel silicone (voir photo ci-contre).

Les LNB mal isolés ou pas isolés du tout ne sont pas couverts par la garantie.





#### D - Montage du LNB

• Il doit être positionné verticalement. Voir schéma D1 (le câble part verticalement).



Ne jamais enlever le capuchon de protection du cornet.



### E - Chaînes et satellites pré-programmés

Votre terminal est livré pré-programmé sur les principaux satellites disponibles en Europe. Certains satellites nécessitent une parabole d'un mètre, vous ne pourrez donc pas les recevoir avec une parabole de taille inférieure, même si ce satellite apparaît dans la liste des chaînes pré-programmées. Ces chaînes vous serviront à pointer votre parabole vers le satellite que vous souhaitez. Le Tableau 1 donne la taille recommandée de la parabole, en France, pour chaque satellite, ainsi que la chaîne de référence qui vous servira pour le calage.

(\*) les numéros de chaînes valent pour la liste TV en sortie d'usine. Si vous modifiez la programmation, ces numéros de chaînes ne sont plus valables.

n°	Nom satellite	Position	Ø	N° chaîne*	Nom chaîne	TP (freq / SR /pol)
1	Atlantic Bird 3	5°W	80 cm	1483	GCPE1	12543 / 27500 / H
3	Astra 19	19,2°E	60 cm	1266	TV 5	11568 / 22000 / V
4	Hot Bird	13°E	80 cm	1033	ZDF	11054 / 27500 / H
5	Eutelsat W2	16°E	95 cm	1492	Georgian Re.	12608 / 27500 / H
7	Tuksat 1C	42°E	80 cm	1568	TRT1	11096 / 27500 / V
8	Astra 28	28,2°E	60 cm	1381	BBC ONE	10773 / 22000 / H
9	Hispasat 1A	30°W	80 cm	1609	TV GALICIA	11811 / 27500 / V
10	Arabsat 2A3A	26°E	120 cm	1506	Kuwait	11747 / 27500 / V
11	Sirius 2	5°E	80 cm	1550	Moscow o. w.	12380 / 27500 / H
12	Eutelsat W3	7°E	85 cm	1560	M6 Suisse	11283 / 27500 / V

Notes importantes :

- Le Tableau 1 ne mentionne pas les satellites qui n'émettent pas (ou très peu) en numérique clair.
- Les chaînes de références ont été validées au moment de la rédaction de cette notice, nous ne pouvons vous assurer de leur pérennité. En cas de problème lors de la recherche d'un satellite, procurez-vous une revue spécialisée pour vérifier que la chaîne de référence est toujours émise en clair.
- Pour le calage, vous devez impérativement savoir quel satellite vous souhaitez recevoir. En cas d'hésitation, consultez la liste des chaînes pré-programmées en fin de notice. Vous pourrez alors choisir le satellite en fonction des chaînes qui vous intéressent.

#### F - Choix de la langue

Au premier allumage, vous devez sélectionner votre langue avec les flèches **()** et valider par EXIT. Si ce choix ne vous est pas proposé, il est fortement recommandé de procéder à une réinitialisation du terminal (voir page 30). Ce choix est également à faire après une réinitialisation usine.

#### 2 - Installation d'une parabole fixe sur un satellite

Lisez les conseils d'installation, et particulièrement le paragraphe B.

#### A - Branchements

Le terminal étant débranché du secteur, connectez directement le LNB à l'entrée LNB du terminal. Reliez le téléviseur à la sortie péritel TV du terminal. Allumez le téléviseur et branchez le terminal sur le secteur. Appuyez sur la touche 🖞 de la télécommande. Le terminal vous demande de choisir la langue principale. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions péritel et / ou forcez le mode A/V ou EXT de votre téléviseur (voir notice TV). Choisissez la langue avec les touches 4 > puis appuyez sur EXIT.

#### B - Calage / orientation de la parabole

Repérez dans le Tableau 1 (page 9) le numéro de la chaîne de référence du satellite que vous souhaitez capter. Tapez sur la télécommande le numéro de cette chaîne.

Appuyez 2 fois sur la touche de la télécommande pour faire apparaître l'indicateur de niveau et de gualité. Cet indicateur indique normalement moins de 10% de qualité; le calage consistera à orienter la parabole pour rendre le niveau maximum. Le niveau absolu n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est sa variation. Quand vous vous approchez d'un satellite, le niveau de signal augmente. Quand le niveau de qualité augmente, c'est généralement que vous êtes sur le bon satellite.



- Positionnez la parabole verticalement (les graduations à l'arrière indiquent 20-25°) et dirigez-la approximativement vers le sud. Faites un balayage lent (une vingtaine de secondes) d'un quart de tour à gauche puis un quart de tour à droite tout en surveillant le téléviseur. L'indicateur ne devrait pas «décoller» à ce stade.
- Inclinez la parabole de 2 degrés (environ 2 cm sur le dessus de la parabole) vers le haut et recommencez le même balayage.
- Procédez ainsi par pas de 2 degrés jusqu'à ce que l'indicateur monte et que la chaîne apparaisse. Serrez définitivement tous les écrous, sauf ceux qui fixent le LNB dans son support. Si l'indicateur augmente, mais qu'aucune image n'apparaît en arrière-plan, c'est que vous êtes sur un autre satellite, il faut continuer à balayer.

### C - Réglage de la contre polarisation

Faites tourner le LNB dans son support et dans le sens des aiguilles d'une montre de quelques degrés pour encore augmenter le niveau de signal et de qualité. Si le signal diminue, tournez dans l'autre sens.

Une fois le meilleur signal obtenu, serrez définitivement les vis de serrage du support LNB.

Votre installation est terminée. Appuyez sur EXIT pour effacer la bannière d'information. Vous pouvez maintenant regarder toutes les chaînes du satellite sur lequel vous venez de pointer la parabole.

#### **3** - Installation sur plusieurs satellites

#### A - Installation d'un monobloc Astra / HotBird

Ce paragraphe explique comment programmer le terminal pour un monobloc ou un commutateur quelconque.

Il faut d'abord modifier la programmation du terminal pour déclarer le monobloc (ou commutateur) puis faire le calage.

#### **Programmation**

- Allez dans MENU / Installation / Réglage LNB
- Sur la ligne Satellite, choisissez HotBird avec les touches
- Sur la ligne Commutateur DiSEqC, choisissez TB A avec les touches ↓ ▶
- Sur la ligne Sauvegarde, validez par la touche OK
- Sur la ligne Satellite, choisissez Astra1 avec les touches
- Sur la ligne Commutateur DiSEqC, choisissez TB B avec les touches ↓ ▶
- Sur la ligne **Sauvegarde**, validez par la touche OK.
- · Appuyez sur EXIT pour quitter les menus



#### <u>Calage</u>

- Installez le monobloc comme schématisé page 11.
- Faites le calage sur HotBird comme pour une parabole fixe (voir page10).
- Vérifiez que vous captez les chaînes d'Astra.
- Si nécessaire, affinez le calage pour capter correctement les deux satellites.

Vous pouvez maintenant regarder les chaînes préprogrammées d'Astra 19.2 (Astra 1) et Hot Bird (voir "utilisation au quotidien» page 19).

Attention : Certains monoblocs ont une commande inversée. Il peut être alors nécessaire d'inverser **TB A** et **TB B**. Par ailleurs, certains monoblocs peuvent ne pas être compatibles ToneBurst. Dans ce cas, remplacez TB A par **DiSEqC 1** et TB B par **DiSEqC 2** 



#### B - Installation d'un commutateur

Si vous installez deux paraboles, ou plus, il faut relier toutes les têtes à un commutateur



pour ne descendre qu'un seul câble.

Installez et calez chaque parabole comme si elle était seule, en reliant directement son LNB à l'entrée du terminal.

Une fois toutes les paraboles installées et calées, modifiez la programmation du terminal pour associer chaque satellite à la bonne entrée du commutateur (voir exemple page suivante).

# Exemple de réception pour Astra et HotBird. Astra étant sur l'entrée B et Hotbird sur l'entrée A:

#### Programmation

- Allez dans MENU / Installation / Réglage LNB
- Sur la ligne Satellite, choisissez HotBird avec les touches •
- Sur la ligne Commutateur DiSEqC, choisissez DiSEqC 1 avec les touches
- Sur la ligne **Sauvegarde**, validez par la touche OK.
- Sur la ligne Satellite, choisissez Astra1 avec les touches ()
- Sur la ligne Commutateur DiSEqC, choisissez DiSEqC 2 avec les touches ()
- Sur la ligne **Sauvegarde**, validez par la touche OK
- Appuyez sur EXIT pour quitter les menus.
  - O Vous pouvez maintenant regarder les chaînes d'Astra 19 et Hotbird (voir «utilisation au quotidien» page 19).



#### 4 - Branchement avec une parabole fixe déjà calée sur un satellite

@Note : Si votre parabole est actuellement pointée vers Atlantic Bird 3 (ex Télécom 2C = chaînes nationales en analogique clair), vous n'aurez accès à aucune chaîne satellite numérique. Nous vous conseillons alors, dès que vous recevez les chaînes numériques terrestres, de changer l'orientation de votre parabole pour capter les chaînes internationales sur un autre satellite.

Le terminal étant débranché du secteur, connectez directement le LNB à l'entrée LNB du terminal. Reliez le téléviseur à la sortie péritel TV du terminal. Pour l'instant, ne reliez aucun autre appareil en série sur la sortie LOOP du terminal. Allumez le téléviseur, branchez le terminal sur le secteur. Appuyez sur la touche  $\bigcirc$  de votre télécommande, l'afficheur indique ---

Choisissez votre langue avec les touches < >

Appuyez sur EXIT pour quitter les menus.

Regardez dans la liste des chaînes pré-programmées à la fin du manuel. Vous pouvez sélectionner et visualiser les chaînes du satellite vers lequel est orientée votre parabole.

### 5 - Branchement sur un système bi-tête Astra 19,2° + Hotbird déjà calé

Branchez les câbles et les cordons comme indiqué sur la figure ci-dessous. Il est utile de savoir sur quelles entrées du commutateur sont reliées les têtes Astra et Hotbird. Si vous ne le savez pas et que l'installation est difficilement accessible, essayez les 2 combinaisons possibles :

Astra sur A (ou DiSEqC1) et HotBird sur B (ou DiSEqC2) ou l'inverse.

Pour programmer votre terminal, suivez les indications du paragraphe 3B page 12.



Attention : vous ne devez pas toucher aux réglages de la parabole ni au commutateur, il faut seulement programmer votre terminal Zapbox twin.



#### 6 - Installation terrestre

Votre antenne râteau est aujourd'hui dirigée vers un émetteur qui retransmet les chaînes nationales, en analogique. L'installation de la Zapbox twin variera selon que les émissions numériques sont émises ou non sur le même émetteur. Nous distinguerons donc trois cas. Si les émissions numériques sont émises sur le même émetteur que les émissions analogiques que vous captez déjà, vous ne devrez rien changer à votre installation, c'est le cas idéal, et c'est le cas le plus fréquent. En revanche si toutes ou certaines chaînes sont émises sur un autre émetteur, il vous faudra rajouter une antenne pour capter les chaînes de cet émetteur. Il convient de distinguer encore deux cas selon que vous savez ou non sur quels canaux sont émises les chaînes numériques. Dans le cas favorable où vous connaissez les canaux, vous pourrez rapidement caler votre nouveau râteau. Dans le cas où vous ne savez pas sur quels canaux sont les chaînes numériques (cas classique) nous vous indiquons une méthode de calage à essayer avant d'appeler un installateur. Si vous n'avez aucune idée du cas dans lequel vous êtes, faites les opérations décrites dans le cas 1(idéal) puis, si nécessaire, dans le cas 3 (défavorable).



Si les chaînes terrestres sont décrites avec un numéro logique compatible, elles sont placées où elles doivent l'être dans la liste des chaînes (ex : 1 pour TF1). Pour afficher l'ensemble des chaînes terrestres trouvées, vous pouvez afficher la liste des chaînes par groupe (touche LIST) terrestre comme vous le feriez pour afficher les chaînes d'un satellite particulier (voir paragraphe 14).



### Exemple d'installation :

#### 1 - Cas idéal

- Allez dans MENU / Installation / Recherche terrestre
- Sur la ligne **Type recherche**, laissez **Auto**
- Sur la ligne Antenne active, laissez Non
- Allez sur Démarrer recherche et appuyez sur OK La fenêtre de recherche des chaînes terrestres s'affiche, et liste les chaînes trouvées. Si aucune chaîne n'est trouvée pendant la recherche, passez au cas n°2.
- Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur OK, les chaînes trouvées sont automatiquement rajoutées à la liste des chaînes (à la fin ou au début selon leur numéro logique).

#### 2 - Cas favorable

Vous connaissez au moins un numéro de canal (compris entre 21 et 69) qui émet dans votre région.

- Allez dans MENU / Installation / Recherche terrestre
- Sur la ligne Type recherche, choisissez Manuel avec les touches •
- Sur la ligne Antenne active, laissez Non
- Sur la ligne Canal, choisissez le numéro de canal que vous connaissez avec les touches < ▶</li>
- Vous pouvez maintenant orienter l'antenne pour maximiser le **Niveau de signal**, et sa **qualité**. Une fois le meilleur signal obtenu, serrez les boulons de l'antenne
- Allez sur Démarrer recherche et appuyez sur OK
   La fenêtre de recherche des chaînes terrestre s'affiche, et liste les chaînes trouvées.
- Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur OK, les chaînes trouvées sont automatiquement rajoutées à la liste des chaînes (à la fin ou au début selon leur numéro logique).
- Maintenant que votre antenne est correctement orientée, vous devez faire une recherche sur tous les canaux. Faites une recherche automatique, comme expliqué au cas n°1.

#### 3 - Cas défavorable

Vous recevez les chaînes nationales en analogique et vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez recevoir en numérique.

Faites une recherche automatique comme indiqué dans le premier cas, un certain nombre de chaînes seront peut-être trouvées.

Si vous êtes certain que vous pouvez capter d'autres chaînes supplémentaires, mais que vous ne savez pas quel canal est utilisé pour ces chaînes, nous vous suggérons la méthode suivante :

Procurez-vous une antenne râteau UHF ayant un gain important (au moins 15 dB) et connectezla à l'entrée ANT de la Zapbox twin. Orientez votre nouvelle antenne dans la même direction que l'ancienne et faites une recherche automatique de chaînes (voir cas n°1). Si vous trouvez des chaînes que vous n'avez pas trouvées avec l'ancien râteau, remplacez tout simplement l'ancienne antenne par la nouvelle. Sinon, tournez l'antenne d'un huitième de tour et lancez à nouveau une recherche automatique. Tant que vous ne trouvez pas de chaînes, continuez de tourner d'un huitième de tour en faisant une recherche à chaque pas. Vous devriez finir par recevoir quelques chaînes. Placez-vous alors sur une des chaînes puis, en appuyant 2 fois sur la touche (i), faites apparaître le niveau de signal. Affinez alors l'orientation de l'antenne pour maximiser le niveau et la qualité. Fixez définitivement l'antenne et refaites une dernière recherche. Finalement, couplez vos deux râteaux grâce à un coupleur ; vous capterez les chaînes analogiques ainsi que les chaînes numériques sur le même câble.

#### 7 - Description de la télécommande

- Touches numériques. En utilisation normale, permet de taper le numéro de la chaîne souhaitée. Dans le mode programmation, permet de rentrer les valeurs numériques. Ces touches servent également à entrer des lettres lorsque vous renommer une chaîne.
- **2** Touche marche / arrêt. Permet de mettre en veille le terminal ou de l'allumer.
- 3 Touche MENU. Permet d'entrer dans le menu principal ou de sortir du menu. Permet également de revenir au menu précédent.
- 4 Touches VOL ▶. Permet de régler le volume en utilisation normale. Dans le menu, permet de modifier les différents paramètres. Permet également d'afficher la page suivante ( ▶) ou la page précédente ( ) dans les longues listes.
- 6 Touche OK. Permet d'afficher la liste des chaînes. Validation dans les menus pendant les réglages. Fait également apparaître tous les choix possibles quand les touches < > permettent de changer un réglage.
- 7 Touche EXIT. Permet de sortir de tous les menus.
- 8 Touche EPG (guide électronique des programmes). Fait apparaître le programme en cours et les programmes suivants, lorsque ces informations sont transmises par la chaîne. Appuyer sur OK pour sélectionner la chaîne ou l'émission que vous voulez regarder.
- 9 Touche LANGUE. Lorsque plusieurs voies audio sont transmises (cas d'Euronews sur Hot Bird, par exemple) permet de choisir la langue de l'émission. En appuyant deux fois, vous accédez rapidement au réglage de compensation de volume.
- 10 Touche inutilisée sur le modèle Zapbox twin.
- 11 Touche (a). Un appui permet de couper le son. Un deuxième appui revient en mode normal.
- **12** Touche pour aller à la chaîne précedente, celle que vous regardiez juste avant la chaîne en cours.
- 13 Touche FAV pour accéder aux chaînes favorites
- 14 Touches Page + et Page pour se déplacer rapidement dans les longues listes.
- **15** Touche INFO. Affiche des paramètres techniques sur la chaîne en cours. Un triple appui permet d'afficher la description du programme en cours (si diffusée par l'opérateur).
- 16 Pour accéder aux sous-titres lorsqu'ils sont diffusés
- 17 Pour accéder rapidement au menu de réglage de format d'écran (4:3 ou 16:9)
- 18 Pour accéder au télétexte lorsqu'il est diffusé
- 19 Pour accéder à la liste des chaînes en ouvrant la sélection de liste par satellite
- Pour accéder à la liste des chaînes en ouvrant la fenêtre de tri et regroupement (par ordre alphabétique, par fréquence,...)
- 21 Pour accéder à la liste des chaînes en enlevant tous les filtres et tris.
- 22 Dans la liste des chaînes, permet d'ouvrir le menu d'éditions des chaînes (supprimer, renommer, verrouiller,....)
- 23 Pour basculer entre le mode TV et le mode Radio
- 24 Touche minuteur. En appuyant plusieurs fois sur cette touche, cela vous permet de choisir, par tranches de 15 minutes, l'arrêt différé de votre terminal.



### 8 - Description du terminal Α B G zapbox D ĸ H М O P Q \*\*\*\* JLR Ν Ī

- Cellule infra-rouge (détecte le signal infra-rouge de la télécommande). Α
- Touches CH+ / CH- identiques à celles de la télécommande В
- Touches VOL+ / VOL- identiques à celles de la télécommande С
- Touche MENU, identique à la télécommande D
- Touche OK, identique à la télécommande Ε
- Bouton marche / arrêt F
- Afficheur. Indique le numéro de chaîne quand vous regardez la télé. Indique l'heure G lorsque l'appareil est en veille. Affiche 4 traits au premier allumage, ou après une coupure secteur.
- Entrée / Sortie péritel magnétoscope. Lorsque vous lisez une cassette, le magnétoscope H prend automatiquement la main sur le terminal. Vous pouvez également utiliser cette prise péritel pour connecter par exemple un transmetteur vidéo.
  - Sortie péritel TV. Pour connecter le terminal au téléviseur.
  - Connecteur RS232 pour SAV uniquement.
  - Alimentation secteur.
  - Sortie audio numérique. N'est active que pour les chaînes qui émettent un son en Dolby Digital / AC3 (très rare).
- Entrée LNB pour connecter l'arrivée du câble satellite. Μ
- Ν Sortie LOOP pour connecter en série un démodulateur ou un autre terminal numérique.
- Sorties audio analogiques (pour connecter à votre chaîne Hi-Fi ou à un transmetteur vidéo)
- Ρ Sortie vidéo (pour un transmetteur vidéo, par exemple)
- Q Entrée antenne terrestre (râteau)
- R Sortie TV (ou magnétoscope)

Ι J Κ L

18

### 9 - Utilisation au quotidien

En utilisation normale, vous n'utiliserez que les touches suivantes dont la fonction est décrite au paragraphe précédent :

- Touches • pour régler le volume sonore.
- Touches **v** pour changer de chaîne.
- Touche ℜ pour couper et remettre le son.
- Touches numériques pour aller directement à une chaîne.
- Touche EPG pour accéder au guide des programmes.
- Touche OK pour accéder à une chaîne TV ou radio.



Lorsque vous changez de chaîne, une bannière affiche des informations sur la chaîne en cours. Les points 4 à 9 sont optionnels (si diffusés par l'opérateur).

- 1 Numéro et nom de la chaîne
- 2 Satellite
- 3 Groupe FAV
- 4 Indique la présence de télétexte
- 5 Indique la présence de sous-titres
- 6 Indique la présence de plusieurs voies audio
- 7 Indique la présence d'une description du programme en cours (appuyez trois fois sur la touche *i*) pour y accéder)
- 8 Heure actuelle (information diffusée par la chaîne, pas nécessairement exacte)
- 9 Description de l'émission en cours (avec barre de progression) et titre de l'émission suivante
- 10 Niveau de signal
- 11 Indique la présence d'une voie audio numérique

### 10 - Accéder à une chaîne

En sortie d'usine (et après une réinitialisation), les touches 56 permettent de changer de chaîne parmi la liste des chaînes TV pré-programmées. Vous pouvez également accéder directement à une chaîne en entrant son numéro.

En appuyant sur OK, vous faites apparaître la liste TV.

### 11 - Ajouter des chaînes satellite

Avant d'ajouter des chaînes, vous devez déclarer les satellites que vous recevez. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez soit ajouter une chaîne particulière, dont vous connaissez les caractéristiques techniques (recherche manuelle), soit ajouter de nouvelles chaînes inconnues (recherche automatique).

#### A - Déclaration des satellites

La déclaration des satellites est une opération à faire une fois pour toutes, elle consiste à déclarer combien de LNB's votre installation comporte (2 pour un monobloc). Vous allez donc attribuer un numéro à chacun des satellites que vous captez. Par exemple, 1 à HotBird et 2 à Astra. Notez que le numéro n'a pas beaucoup d'importance, choisissez-les à votre convenance.

- 1. Allez dans MENU / Installation / Recherche satellite
- 2. Sur la ligne **Nombre de LNB's**, affichez avec les touches **↓** le nombre de satellites que votre installation comporte.
- 3. Sur la ligne LNB actuel, choisissez 1 avec les touches ( )
- 4. Sur la ligne **Satellite**, appuyez sur les touches **↓** pour faire apparaître le satellite auquel vous avez attribué le n°1 (par exemple, Hotbird).
- 5. Si vous captez plus d'un satellite, recommencez au point 3 pour les satellites suivants (par exemple, 2= Astra1).
- 6. Appuyez sur EXIT pour sortir des menus.

#### **B** - Recherche manuelle

Une chaîne est émise par ce qu'on appelle un transpondeur (TP).

Il s'agit d'un relais satellite dont il faut connaître les 4 paramètres suivants :

- Sa fréquence (ex 12551 MHz)
- Son débit de symbole SR (ex : 22000)
- Sa polarité (ex : Vertical)
- Le satellite qui l'émet (ex : Astra 19.2 = Astra1)

Vous trouverez ces paramètres dans les revues spécialisées qui proposent une mise à jour mensuelle ou sur les sites web spécialisés (www.satcodx.com, www.lyngsat.com,...)

- Allez dans MENU / Installation / Recherche satellite
- Sur la ligne LNB Actuel, choisissez avec les touches < > le numéro de satellite qui fait apparaître le bon satellite sur la 3ème ligne.
- Allez sur la ligne **TP** et appuyez sur OK pour faire apparaître la liste des transpondeurs (fréquence / polarité / SR).
- Avec les flèches et/ou les touches page + / page -, sélectionnez le transpondeur qui émet la chaîne à ajouter. Si ce transpondeur n'apparaît pas, quittez ce menu et ajoutez ce transpondeur comme expliqué plus loin.
- Appuyez sur OK et vérifiez que vous avez du signal (qualité supérieure à 50%). Si tel n'est pas le cas, vérifiez vos données relatives au transpondeur, ou vérifier les paramètres DiSEqC dans le menu Réglage LNB.
- Sur la ligne Type de recherche, sélectionnez TP avec les flèches ( )
- Sur la ligne Type de chaînes, sélectionnez FTA
- Allez sur la ligne Démarrer recherche et validez par OK
- La fenêtre **Rechercher canaux** apparaît, liste les chaînes trouvées puis met en mémoire les nouvelles chaînes. Appuyez sur OK puis sur EXIT.

### C - Recherche automatique des chaînes

- Allez dans MENU / Installation / Recherche satellite
- Sur la ligne LNB Actuel, faites apparaître le premier satellite déclaré avec les touches
- Sur la ligne Type de recherche, sélectionnez
   Tous avec les flèches < ▶</li>
- Sur la ligne Type de chaînes, sélectionnez FTA
- Recommencez la même opération pour chaque satellite déclaré.
- Descendez sur la ligne Recherche complète et validez par OK.
- La fenêtre **rechercher canaux** apparaît, liste les chaînes trouvées puis met en mémoire les nouvelles chaînes. Appuyez sur OK puis sur EXIT.
  - @Note : La recherche automatique balaye la liste des transpondeurs associée au satellite. Si une chaîne n'est pas trouvée, alors que vous êtes certain qu'elle existe, c'est probablement parce qu'il faut mettre à jour la liste des transpondeurs (voir paragraphe suivant).

Recherche chaines	PRéglage LNB	
Nombra da I NB's		
I NB actuel		
Satellite		
	12188/\//	27500
Type recherche		
Type de chaines		
Démarrer recherche		
Recherche complète	فالتراقي الموال	
Niveau Signal		54%
Niveau Qualité		86%

Destaurba desta	a Dáslasa I	AUD.
Recherche chaines	S Keglage I	NB
Nombre de LNB's		
LNB actuel		
Satellite		
	1247	6/H/27500
Type recherche		
Type de chaines	and the second se	FTA
Démarrer recherche	- 17 - 17 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	
Niveau Signal	•	46%
Niveau Qualité		56%

### D - Ajouter / Supprimer / Modifier un transpondeur

- · Aller dans MENU / Editer / Modifier TP
- Avec la touche rouge, choisissez entre le mode Recherché ou le mode Tous. Le mode sélectionné apparaît en haut à gauche de l'écran. En mode Tous, la liste affichée fait apparaître tous les transpondeurs de tous les satellites. En mode Recherché, seuls apparaissent les transpondeurs pour lesquels une recherche a été effectuée.



#### Pour supprimer un ou plusieurs transpondeur(s)

- Appuyez sur la touche bleue, un petit cercle apparaît après chaque transpondeur.
- Placez-vous sur le transpondeur à supprimer avec les touches ▲ ▼ puis appuyez sur OK. Le cercle se colore de bleu pour chaque TP sélectionné. Vous pouvez continuer à sélectionner les TP à effacer. Note : la fenêtre de droite affiche les chaînes du transpondeur sélectionné. (Elles seront supprimées également).
- Lorsque votre sélection est terminée, appuyez sur EXIT, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionnez OUI et validez par OK.
   Note : supprimer les transpondeurs obsolètes accélère la recherche automatique de chaînes

#### Pour ajouter un transpondeur

- Placez-vous sur un transpondeur du même satellite. Si vous n'en trouvez pas, appuyez sur la touche rouge pour passer en mode **Tous**. Si vous n'en trouvez toujours pas, c'est que le satellite n'est pas pré-programmé, il faut donc l'ajouter (voir page 23, Ajouter un satellite).
- Appuyez sur la touche jaune.
- Entrez les 5 chiffres de la fréquence et appuyez sur -
- Sélectionnez la polarité (H/V) avec la touche > puis appuyez sur -
- Entrez les 5 chiffres du débit (SR).
- Descendez sur Sauvegarde et appuyez sur OK.

#### Pour modifier un transpondeur

- Appuyez sur la touche verte.
- Entrez les 5 chiffres de la fréquence et appuyez sur -
- Sélectionnez la polarité (H/V avec la touche > puis appuyez sur -
- Entrez les 5 chiffres du débit SR puis appuyez sur •
- Sur la ligne Sauvegarde, appuyez sur la touche OK.
- Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus.

### E - Recherche d'une chaîne particulière (PID)

Dans certains cas (rares) une recherche manuelle ou automatique peut ne pas trouver une chaîne qui existe pourtant. Il faut alors l'ajouter avec ses «PID» que vous trouverez dans les revues ou les sites spécialisés.

- Allez dans MENU / Editer / Editer chaîne
- Appuyez sur la touche jaune, la fenêtre Ajouter apparaît
- Sur la ligne Satellite, choisissez le satellite avec les flèches ( )
- Sur la ligne **TP**, choisissez le transpondeur avec flèches ( ). Si le transpondeur n'apparaît pas, il faut l'ajouter comme expliqué au paragraphe précédent
- Sur la ligne **Chaîne**, appuyez sur OK pour afficher la fenêtre d'édition de nom de chaîne.
- Pour écrire une lettre à la place du curseur, appuyez sur les touches numériques, comme avec un téléphone portable (ex : appuyez 2 fois sur la touche «3» pour écrire un E)
- Appuyez sur la flèche pour passer à la lettre suivante
- Les touches de couleur permettent de supprimer la lettre en cours, d'insérer un espace ou supprimer la lettre précédente
- Appuyez sur OK pour sauvegarder votre édition.
- Sur les lignes PID vidéo, PID audio et PCR PID, entrez les PID correspondants (note, le PID PCR est souvent égal au PID vidéo pour une chaîne TV)
- Descendez sur Sauvegarde et validez par OK
- La nouvelle chaîne TV est maintenant ajoutée en fin de liste.

#### F - Ajouter un satellite

Si la chaîne est émise par un satellite qui n'est pas programmé d'usine, il faut créer le satellite avant de rechercher la chaîne. Pour cela :

- Allez dans MENU / Editer / Editer SAT
- Appuyez sur la touche jaune, la fenêtre Ajouter apparaît
- Sur la ligne **Satellite**, appuyez sur OK pour afficher la fenêtre d'édition de nom de chaîne.
- Pour écrire une lettre à la place du curseur, appuyez sur les touches numériques, comme avec un téléphone portable (ex : appuyez 2 fois sur la touche 3 pour écrire un E)
- Appuyez sur la flèche pour passer à la lettre suivante
- Les touches de couleur permettent de supprimer la lettre en cours, d'insérer un espace ou supprimer la lettre précédente
- · Appuyez sur OK pour sauvegarder votre édition
- Sur la ligne Angle, entrez la position du satellite et choisissez Est / Ouest avec les flèches ()
- Sélectionnez un transpondeur de ce satellite (fréquence, polarité et débit de symbole (SR) et remplissez les champs correspondant
- Descendez sur **Sauvegarde** et validez par OK.
- Le satellite créé apparaît maintenant dans le menu «Recherche satellite».

• Re	cherché 📍 Editer	<ul> <li>Ajouter</li> </ul>	<ul> <li>Supprimer</li> </ul>
	A_Bird3_5.0"O	and the second second	
	A A	outer	
	A Satellite	Mon Sat	100
	A Angle	0.0°E	- <b>1</b>
	E Type LNB	LNB Universe	t in the second
	E Fréquence	12207	
	Polarité	V	1 Contractor
8	H Débit symboles	27500	
	S Sauvegarde		
	TURNO TANO L	_	



### 12 - Modifier / Organiser les chaînes / Gérer les favoris

Que ce soit pour la liste des TV ou la liste des radios, vous pouvez déplacer une chaîne, la supprimer, la renommer ou la bloquer. Une chaîne bloquée nécessite l'entrée d'un code secret pour être visualisée. Pour personnaliser la liste des chaînes, appuyez sur OK pour faire apparaître la liste des chaînes, puis sur la touche ? pour faire apparaître la fenêtre de choix.

#### A - Supprimer une ou plusieurs chaînes

- Sélectionnez le mode Effacer chaîne et appuyez sur OK.
- Rentrer le code secret (0000 en sortie d'usine).
- · Un cercle blanc apparaît derrière chaque chaîne.
- Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la et tapez OK, un point bleu apparaît.
- Vous pouvez sélectionner autant de chaînes que vous voulez.
- Une fois votre sélection terminée, appuyez sur la touche 
   touche 
   et validez sur Oui.



@Note : si vous voulez supprimer toutes les

chaînes satellite en une seule fois, allez dans le menu Editer / Effacer les chaînes.

#### B - Déplacer une chaîne

- · Sélectionnez le mode Déplacer chaîne et appuyez sur OK
- Placez la barre de sélection sur la chaîne à déplacer et appuyez sur OK
- Grâce aux touches P+ / P- et aux flèches ▲ ▼, placez-vous sur la position où vous voulez déplacer la chaîne sélectionnée.
- · Tapez OK pour sélectionner le nouvel emplacement
- Vous pouvez continuer à sélectionner puis déplacer des chaînes tant que vous restez dans ce mode d'édition.
- Une fois votre réorganisation terminée, appuyez sur la touche ? et validez par Oui.

#### C - Renommer une chaîne

- Sélectionnez le mode Renommer chaîne (en dessous de Effacer chaîne) et appuyez sur OK
- Placez la barre de sélection sur la chaîne à renommer et appuyez sur OK pour afficher la fenêtre d'édition de nom de chaîne.
- Pour écrire une lettre à la place du curseur, appuyez sur les touches numériques, comme avec un téléphone portable (ex : appuyez 2 fois sur la touche 3 pour écrire un E)
- Appuyez sur la flèche pour passer à la lettre suivante.

- Les touches de couleur permettent de supprimer la lettre en cours, d'insérer un espace ou supprimer la lettre précédente
- Appuyez sur OK pour sauvegarder votre édition
- Vous pouvez continuer à renommer des chaînes tant que vous restez dans ce mode d'édition.
- Une fois votre édition terminée, appuyez sur la touche 
   et validez par Oui.

Editer	Chaines		
O TV	<ul> <li>Editer</li> </ul>	<ul> <li>Ajouter</li> </ul>	<ul> <li>Supprimer</li> </ul>
181	SFILLANT	A DESCRIPTION OF	
	D	Ajouter	The second second
	9 Satellite	Hotbird	A DESCRIPTION OF
184	-	CORONA DATA	
185	N	faChain <b>g</b>	ALC: NOT
186	9 Supprimer	<ul> <li>Retour arri</li> </ul>	ère annu
187	<ul> <li>Insérer</li> </ul>	Sauvegard	e
188	Provin		and the second second
	N Sauvegarde		
	BLU LINE TV		

#### D - Verrouiller une chaîne

Ce menu permet également de verrouiller une chaîne. Reportez-vous au paragraphe «Contrôle parental» page 29 pour son utilisation.

### 13 - Gestion des chaînes favorites

Parmi la multitude de chaînes que vous pouvez recevoir, il est probable que seules quelques dizaines de chaînes vous intéresseront. En déclarant ces chaînes comme favorites, vous y accèderez plus facilement.

Vous pouvez gérer huit listes de chaînes favorites.

Vous pouvez associer à une chaîne un ou plusieurs groupes FAV.

- A partir de la liste de chaînes (touche OK), appuyez sur la touche pour faire apparaître la fenêtre de sélection de mode
- Choisissez l'option **Sélection FAV** et appuyez sur OK, huit points apparaissent après chaque chaîne ; un pour chaque groupe FAV
- Avec les flèches 🔺 🗸 , placez-vous sur la chaîne de votre choix
- Avec les flèches ( ), sélectionner le mode FAV que vous désirez et appuyez sur OK. Vous pouvez activer plusieurs groupes FAV pour chaque chaîne, ce qui aura pour effet de la faire apparaître dans plusieurs groupes de favoris.
- Une fois votre sélection terminée, appuyez sur la touche \_\_\_\_\_ et validez par Oui.

Pour naviguer parmi les chaînes favorites, faites apparaître la liste des chaînes en appuyant sur la touche FAV. Choisissez le groupe FAV avec les flèches et validez par OK. Dorénavant, les touches CH $\checkmark$  et CH $\checkmark$  vous permettront de naviguer dans le groupe FAV sélectionné. Pour revenir au mode normal, donc naviguer parmi toutes les chaînes, appuyez sur la touche ALL CH.

TV Mode	FAV Tous	Liste     Tous		Aucun	
- Mode					
11	MTA INTL	6			
	Météo Express			0000	
13	Mediatel	SIT &	0	$\circ \circ \circ$	<b>Z.</b>
14	Tele Lumiere	<b>1</b> 10	(HH)	-	<b>4</b> 46
	Vectorie Lirdu	ROAD!	200		91
17	Vectore Bangla	<b>BARK</b>	00	0000	20
	Al Mustakillah	<b>BEAK</b>	00		
19	Vectone Tamil	Marriel C.		0000	201
20	Vectorie Hindi			0000	
AT Na	douies Ab Channer	OK-Chris		Sauvonat	40
CARINE	nggan sixxenanger	OK-Gride	38 <b>Q</b> 8	sauvegan	10

### 14 - Rechercher une chaîne dans la liste

Quand la liste des chaînes est affichée, les touches de couleur vous permettent de trier et regrouper les chaînes selon plusieurs critères :

#### TV / Radio

Appuyez sur la touche rouge pour choisir entre la liste TV et la liste Radio. Lorsque vous regardez un chaîne TV ou écoutez une radio, cette touche bascule directement dans l'autre mode sans afficher la liste des chaînes.

#### Groupe FAV

Appuyez sur la touche FAV pour afficher la liste des groupes FAV. Voir explications détaillées au paragraphe 13 page 25.

#### Tri par satellite

Appuyez sur la touche jaune pour faire apparaître les satellites. Seuls n'apparaissent les satellites pour lesquels au moins une chaîne est en mémoire. Un groupe est dédié à l'ensemble des chaînes terrestres.

#### **Regroupement divers**

La touche bleue permet de faire apparaître les chaînes regroupées

- par satellite (option SAT)
- par transpondeur (option TP)
- par type d'opérateur (option réseau)
- par contrôle d'accès (option Crypté)
- par blocage parental (option Verrouillé)
- par ordre alphabétiqute (option A à Z)

Lorsqu'un regroupement est actif, chaque groupe est représenté par un signe + suivi du nom du groupe. Pour ouvrir le groupe, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur OK. La liste des chaînes appartenant à ce groupe apparaît alors, et le signe + devient un signe - . Pour fermer un groupe, sélectionnez son en-tête et faites OK.

Lorsque vous activez un regroupement, cela affecte la manière dont sont affichées les chaînes jusqu'à ce que vous désactiviez le regroupement. Pour cela, sélectionnez le groupe **Aucun**, ou, plus simplement, appuyez sur la touche ALL CH.

### 15 - Réglages divers

#### A - Choix de la langue

Pour choisir la langue des menus, allez dans MENU / **Réglages système** / **Réglage langue**. Note : si vous avez mis par mégarde une langue que vous ne comprenez pas, il s'agit du menu situé à gauche du menu **Interface commune**, qui ne comprend qu'un seul sous-menu. Sur la première ligne du menu **Réglage Langue**, choisissez la langue avec les touches **( )**. Choisissez de la même manière cette langue pour les options **Audio principal**, **Sous-titrage principal** et **Télétexte**. Validez par EXIT.

### B - Réglage de la péritel TV

Dans MENU / Réglages système / Sorties, vous pouvez régler l'image qui va au téléviseur.

- Sur la ligne Format d'écran, choisissez 16:9 si vous avez un téléviseur 16:9ème. Si vous avez un téléviseur 4:3 (classique), le choix 4:3Letterbox et 4:3 centré détermineront comment seront affichées les images 16:9 sur votre écran 4:3. Notez que les chaînes émettant en 16:9 gratuit sont très rares (BBC sur Astra 28, principalement). En 4:3 Letterbox, l'image est affichée en entier, donc avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran. En mode 4:3 centré, l'image 16:9 occupe toute la surface de votre écran 4:3, donc en tronquant les extrémités gauche et droite. Pour les images 4:3, ce choix n'a pas d'importance.
- La ligne contraste permet de régler le contraste de l'image et des menus entre 0 et 10.
- La ligne **Dolby Digital** permet d'activer ou non la sortie audio numérique. Note, les chaînes gratuites émettant un signal à ce format sont rarissimes.
- La ligne sortie vidéo permet de choisir entre une sortie RGB ou composite (CVBS) pour le téléviseur. Le mode composite fonctionne dans tous les cas, mais le RGB, qui est accepté par la plupart des téléviseurs, donne une meilleure image.

### C - Horloge / Timer

#### Mise en garde

L'heure indiquée par le terminal (dans les menus ou sur la face avant en mode veille) est celle envoyée par l'opérateur. Dans bien des cas, cette heure peut différer de l'heure réelle. Qui plus est, quand le terminal est en mode veille, il maintient l'heure à jour avec un circuit dont la précision n'est pas garantie. En conséquence, Métronic ne garantit pas l'heure affichée, et une heure incorrecte ne peut pas être considéré comme une défaillance de l'appareil.

#### Réglage de l'horloge

A l'installation du terminal, vous devez régler l'horloge, notamment pour informer le terminal de la zone de réception, et donc du décalage GMT.

- Regardez quelques minutes une chaîne qui diffuse l'heure (Euronews ou ZDF, par exemple)
- Allez dans le menu Horloge / Réglage heure locale
- Sur la ligne Utilisation GMT, sélectionnez Oui avec les flèches •
- Sur la ligne **Zone horaire**, sélectionnez la ville de référence pour votre zone (**Paris** pour la France ou la Belgique).
- Selon que l'heure d'été est en vigueur ou non, sélectionnez Arrêt ou Marche sur la ligne Heure d'été
- Appuyez sur EXIT

#### **Minuteur simple**

Pour allumer et/ou éteindre l'appareil à une heure donnée, le minuteur simple suffit. Cette fonction permet, par exemple, d'allumer l'appareil à l'heure de votre émission préférée, ou pour programmer un seul enregistrement différé. Pour une programmation plus complexe, reportez-vous au paragraphe suivant. Pour programmer le minuteur simple, procédez comme suit :

- · Mettez-vous sur la chaîne à activer lors de l'allumage
- Allez dans Menu / Horloge / Réglage minuteur
- Sur la ligne Allumage, sélectionnez Marche
- Sur la ligne Heure allumage, entrez les 4 chiffres de l'heure d'allumage.
- Si vous voulez que l'appareil s'éteigne automatiquement, sélectionnez **Marche** sur la ligne **Extinction** puis entrez l'heure d'extinction.
- La ligne **Minuteur** ne sert que pour éteindre automatiquement l'appareil après une période de 15 min à 3 h.
- Appuyez sur EXIT puis éteignez le terminal

#### Programmateur

Contrairement au minuteur simple, le programmateur permet de programmer des enregistrement successifs sur des chaînes différentes.

- Mettez-vous sur la chaîne à enregistrer.
- Allez dans MENU / Horloge / Programmateur.
- Sur la ligne **Programmateur**, choisissez le premier numéro pour lequel aucun événement n'est programmé (généralement, le 1)
- Sur la ligne Mode, choisissez VCR. Note, les modes VCR et Rappel sont identiques, à ceci près que le mode VCR vous demande une confirmation si vous changez de chaîne pendant un évènement.
- Sur la ligne Chaîne, vérifiez que la chaîne indiquée est correcte. Vous pouvez changer de chaîne avec les touches ( ) mais il est souvent plus rapide de sortir, d'aller sur la bonne chaîne et d'entrer dans le menu Programmateur.
- Sur la ligne **Date début**, appuyez sur OK pour faire apparaître le calendrier. Choisissez le jour et validez par OK. Note, pour changer de mois ou d'année, il faut remonter sur les premières lignes du calendrier.
- Sur la ligne **Heure début**, entrez les 4 chiffres de l'heure à laquelle le terminal doit démarrer.
- Réglez de la même manière les **Date de fin** et **Heure de fin**.
- Sur la ligne **Type**, choisissez entre un événement unique (**Une fois**), un événement à répéter tous les jours à la même heure (**Quotidien**) ou toutes les semaines (**Hebdomadaire**).
- Allez sur la ligne **Sauvegarde**, appuyez sur OK, et quittez avec EXIT.

	and the second
Programmateur	
Mode	Rappel
Chaine	MAGIC
Date début	Avr/25/2005
Heure début	
Date fin	
Heure de fin	
Туре	
Sauvegarde	

### D - Contrôle parental

Un certain nombre de chaînes, bien que diffusées en clair, sont de nature heurter la sensibilité des plus jeunes. Aussi, nous vous recommandons vivement de les bloquer avec un code secret de manière à ce que quelqu'un qui ne connaît pas le code secret ne puisse pas y accéder. Il faut procéder en 2 étapes :

- 1 Blocage des chaînes
- Appuyez sur OK pour faire apparaître la liste des chaînes.
- Sélectionnez Blocage et validez par OK.
- Entrez le code secret (0000 en sortie d'usine),
- Vous pouvez visualiser chaque chaîne en plaçant sur son nom la barre de sélection.
- Pressez OK sur la (ou les) chaîne(s) à bloquer, un cadenas s'affiche.
- Lorsque votre sélection est terminée, appuyez sur la touche 
   tet valider la sauvegarde en tapant OK sur Oui.
- 2 Blocage du menu et des chaînes
- · Allez dans MENU / Réglages système / Blocage parental
- Entrez le code secret (0000 en sortie d'usine)
- Sur la ligne Verrouillage chaîne, vérifiez que Oui est affiché. C'est la valeur par défaut en sortie d'usine, vous ne devez donc rien changer.
- Sur la ligne Verrouillage installation, affichez Oui en appuyant sur la touche ▶ (*O*Note : l'option blocage récepteur, lorsqu'elle est activée, demande le code PIN à chaque allumage, même pour regarder les chaînes non bloquées.
- · Allez sur la ligne Changer code PIN et tapez OK
- Entrez les 4 chiffres du code secret (0000 en sortie d'usine)
- · Entrez les 4 chiffres du nouveau code secret
- · Pour vérification, entrez à nouveau les 4 chiffres du nouveau code secret
- Quittez en tapant EXIT



Important : Notez précieusement le code que vous venez d'installer. Si vous l'oubliez, un retour SAV serait nécessaire pour le récupérer.

### E - Sortie audio numérique

Certaines chaînes, (rarissimes à l'heure où nous écrivons ces lignes), émettent un son Dolby Digital / AC3.

Pour profiter de cette qualité de son, vous devez relier, grâce à un cordon RCA numérique, la sortie S/PDIF de votre terminal à l'entrée numérique de votre ampli numérique.

Ensuite, procédez comme suit :

- Allez dans MENU / Réglage Système / Sorties TV
- Sur la ligne **Dolby Digital**, sélectionnez **Marche** en appuyant sur **•**.
- Quittez en tapant EXIT
- Mettez-vous sur une chaîne émettant en Dolby Digital / AC3 (par exemple : Pro Sieben sur Astra 19).
- Appuyez sur la touche 🔇 . Le menu audio apparaît en haut à gauche de l'écran.
- A l'aide des touches CH▲ CH▼, sélectionnez la ligne AC3.
- Appuvez sur OK.

Le son analogique sur les sorties péritels et RCA est alors coupé et disponible en numérique sur la sortie S/PDIF.

### **16 -** Réinitialiser le terminal

Cette opération remet en mémoire les paramètres usine, ainsi que la liste des chaînes.



Attention, toutes les modifications que vous avez effectuées seront perdues (nouvelles chaînes, chaînes favorites,...).

Pour réinitialiser le terminal, effectuez la séquence suivante :

- · Allez dans MENU / Information Système / Réinitialiser
- Sur la ligne Réinitialisation, affichez Oui
- · Allez sur la ligne Procéder, et validez par OK.

### 17 - Utilisation avec un magnétoscope

Connectez simplement votre magnétoscope sur la péritel VCR du terminal.

Pour enregistrer le numérique, il faut que le terminal soit allumé sur la chaîne à enregistrer. Lancez alors l'enregistrement sur la chaîne AV du magnétoscope (0, AV, EXT,...) voir notice du magnétoscope pour la manipulation exacte.

Pour lire une cassette, lancez simplement la lecture, le magnétoscope prendra automatiquement la main sur le terminal. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche TV/VCR de la télécommande de votre magnétoscope.

@Note : Ceci vaut également pour les enregistreurs DVD.

#### **18** - Compensation de volume

Il peut arriver que certaines chaînes aient un volume plus fort ou plus faible que les autres. Il est possible de compenser cette différence :

- Appuyez 2 fois sur 🐼. Le menu Ajuster volume apparaît en haut à gauche de l'écran.
- · Appuyez sur OK pour valider.

### 19 - Mise à jour

Fonction disponible ultérieurement. Pour plus d'informations, visitez régulièrement notre site internet (www.metronic.com).

### 20 - En cas de problème

#### • L'écran affiche «Pas de signal».

Deux possibilités :

- 1 Le programme (chaîne) que vous souhaitez regarder a disparu du transpondeur. Procurezvous une revue spécialisée pour savoir si les paramètres de cette chaîne ont changé ou si elle a disparu.
- 2 Vous êtes sur un autre satellite qui émet des chaînes à la même fréquence que celle que vous voulez regarder.

#### • Sur une ou plusieurs chaînes, l'écran reste noir

La chaîne que vous voulez regarder est probablement cryptée. Pour information, un opérateur peut transmettre une chaîne cryptée avec une information faisant croire au terminal qu'elle est en clair. L'inverse est possible, comme pour Canal + pendant les heures en clair.



Attention : la chaîne peut être en clair à certains moments de la journée.

#### • Le terminal me demande un code secret pour regarder une chaîne.

Entrez «0000» si vous n'avez pas installé de code secret.

Si vous avez installé un code secret, mais que vous l'avez oublié, il faut réinitialiser le terminal : contactez notre hotline.

#### • Le terminal a un comportement bizarre, est bloqué

Essayez dans l'ordre les opérations suivantes :

- 1 Eteignez et rallumez le terminal
- 2 Débranchez le terminal du secteur
- 3 Faites une réinitialisation usine (paragraphe 16 page 30)

#### • Certaines chaînes ont un volume plus fort ou plus faible que les autres.

Agissez sur la compensation de volume.

### Glossaire

- **Analogique** Nature des signaux utilisés pour la télévision terrestre depuis le milieu du 20<sup>e</sup> siècle. Avec l'arrivée du numérique, l'analogique terrestre est voué à disparaître à moyen terme.
  - **Canal** Numéro donné à une bande de fréquence. En UHF, les canaux sont numérotés de 21 à 69.
  - **Emetteur** Pylône truffé d'antennes qui retransmet des chaînes (numériques ou analogiques) et vers lequel il faut diriger l'antenne râteau. Attention, un émetteur peut ne pas émettre toutes les chaînes disponibles.
    - **EPG** Guide électronique des programmes.
    - **FTA** En clair, gratuit. Vient de l'anglais free-to-air. Votre Zapbox twin peut recevoir toutes les chaînes numériques terrestres et satellites en clair, et uniquement celles-ci.
  - **Multiplex** En terrestre, ensemble de chaînes émises sur la même fréquence, le même canal. C'est l'équivalent du transpondeur en satellite.
- Numérique Nature des signaux utilisés dans les transmissions modernes. Par rapport à l'analogique, le numérique permet de moins encombrer le spectre. A bande passante constante, le numérique permet de diffuser plus de chaînes que l'analogique. Les chaînes numériques existent depuis plusieurs années sur le câble et le satellite. Elle remplaceront, à terme, les chaînes analogiques en transmission terrestre. Attention, une même chaîne (ex TF1) peut être émise en analogique et en numérique.
  - **PID** Nombre qui permet de repérer les données (audio, vidéo, horloge) dans le flux de données numériques.
- **Polarisation** Orientation de l'onde émise par l'émetteur. La plupart des émissions en UHF sont en horizontal. Les brins de votre râteau doivent donc être horizontaux.
  - **Terrestre** Dans le cas qui nous intéresse, se rapporte aux transmissions dans l'air, par opposition à «câble» ou «satellite».
    - TNT Télévision Numérique Terrestre.

#### A renvoyer à SAV Metronic, BP 56, La Tombe, 37320 ESVRES SUR INDRE, FRANCE

Zapbox twin		37320 ESV	RES SUR INDR	E, FRANCI			
QUEST	IONNAIRE	DE QUAL	ITÉ				
Votre Nom :		Date d'a	achat :				
Adresse :		Lieu d'a	chat :				
Codo Postal :		Nom du	Nom du magasin :				
Ville :			magaoin .				
Tél.							
<ul> <li>Aviez-vous déjà une installation</li> </ul>	on? Si oui quell	e marque?	🗌 oui	🗌 no			
Produit acheté:	☐ Kit num	érique fixe					
	🗌 Kit num	érique motorisé					
	🗌 Termina	l numérique seu	l				
Motif d'achat :	🗆 Accès à	la qualité nume	érique				
	Plus de	choix de chaîne	es				
	s étrangères						
	Publicite	é / catalogues magasin					
☐ J'avais déjà un • <b>Avez vous eu recours à l'assi</b> s vous ? oui ☐ no	Publicite Publicite Dans le récepteur MET stance télépho	é / catalogues magasin RONIC onique METRO	NIC ? Si oui, qu	ı'en pense.			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm	Publicite Publicite Dans le récepteur MET stance télépho on complet : e à l'installatio	on du kit ?	<b>NIC ?</b> Si oui, qu	ı'en pensez			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm	Anns / p Publicite Dans le récepteur MET stance télépho on	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu	ı'en pensez			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ?	Publicite     Publicite     Dans le     récepteur MET  stance télépho on complet : e à l'installatio stallateur ?	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu ☐ oui ☐ non	ı'en pense; 			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ? • Quelles difficultés avez-vous r	Publicite Publicite Dans le récepteur MET stance télépho on complet : e à l'installatio stallateur ? rencontrées loi	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu	ı'en pensez			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ? • Quelles difficultés avez-vous r 1 Montage des fiches sur le câble	Publicite Publicite Dans le récepteur MET stance télépho on complet : e à l'installatio stallateur ? rencontrées loi	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu	ı'en pensez			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ? • Quelles difficultés avez-vous r 1 Montage des fiches sur le câble 2 Montage de la parabole	Publicite     Publicite     Publicite     Dans le récepteur MET stance télépho on     C	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu	u'en pense: 			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ? • Quelles difficultés avez-vous r 1 Montage des fiches sur le câble 2 Montage de la parabole 3 Montage des têtes (LNBs)	Publicite     Publicite     Publicite     Dans le     récepteur MET  stance télépho on     d     d     d     facile     facile     d     facile	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu	ı'en pense;  no			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ? • Quelles difficultés avez-vous r 1 Montage des fiches sur le câble 2 Montage de la parabole 3 Montage des têtes (LNBs) 4 Montage du moteur	Publicite     Publicite     Publicite     Dans le récepteur MET stance télépho on     Complet : e à l'installation stallateur ? rencontrées lou     Facile	Alernis Magasin Magasin RONIC onique METRO on du kit ? oui rs de l'installat Difficile Difficile Difficile Difficile Difficile	NIC ? Si oui, qu	ı'en pensez			
☐ J'avais déjà un • Avez vous eu recours à l'assis vous ? oui ☐ no En cas d'achat de kit c • Avez-vous procédé vous mêm • Avez-vous eu recours à un ins Si oui, pour quel montant ? • Quelles difficultés avez-vous r 1 Montage des fiches sur le câble 2 Montage de la parabole 3 Montage du moteur (en cas de kit motorisé)	Publicite     Publicite     Publicite     Dans le     récepteur MET  stance télépho on     C stance télépho on on     C stance télépho on	on du kit ?	NIC ? Si oui, qu	u'en pensez			

Avez vous isolé la ou les	s LNBs (têtes) ?	🗌 oui		non
	<ul> <li>Pâte d'isolation N</li> <li>Autres produits N</li> <li>Silicone</li> <li>Ruban adhésif</li> <li>Autre</li> </ul>	IETRONIC IETRONIC		
• La notice vous paraît-elle à un professionnel?	e <b>bien réalisée pour</b> ☐ oui	r <b>installer un</b>   non	kit satellite	sans avoir recours
Quelles modifications souha	aiteriez-vous voir ap	portées?		
• Où avez-vous installé vo	atra kit satallita 2			
<ul> <li>☐ Sur un balcon</li> <li>☐ Sur le toit (cheminée</li> <li>☐ Sur le mur</li> <li>☐ Au sol</li> <li>☐ Autre</li> <li>• Quelle longueur de câble</li> <li>☐ 05 m</li> <li>☐ 10 m</li> <li>☐ 15 m</li> <li>☐ 20 m</li> <li>☐ 30 m</li> <li>☐ 40 m</li> <li>☐ plus</li> </ul>	) e avez-vous utiliséd	e ?		
Autres remarques ou sug	gestions :			
• Globalement êtes-vous s	satisfait de votre ac	chat ?	🗌 oui	non 🗌

$$\mathbf{X}$$

### ASSISTANCE ET CONSEILS

Vous trouverez dans les pages suivantes, les caractéristiques des chaînes que nous avons programmées dans le terminal. Cette programmation a été établie selon les informations qui sont à notre disposition à ce jour et selon les programmes qui sont émis à ce jour.

Les opérateurs responsables des émissions télévisées par satellites changeant parfois sans préavis les fréquences et les transpondeurs, nous ne pouvons malheureusement pas vous garantir l'exactitude de ces programmations dans le temps, et vous prions de nous en excuser. Vous pourrez toutefois à tout moment parfaire les réglages d'usine en suivant les instructions qui vous ont été données au § 16 page 30.

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés.

N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller:

#### Assistance technique : 0892 350 315

suivante : hotline@metronic.com



Prix d'appel 0,34€ TTC la minute depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 / 14h à 18h (sauf Juillet et Août)

### apparaître

IMPORTANT : Dans la partie objet de votre message, veillez à faire le mot METRONIC.

Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse

Munissez-vous des informations suivantes AVANT TOUT APPEL :

- Modèle de démodulateur : Zapbox twin
- Satellites captés :

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le questionnaire qualité (frais d'affranchissement remboursés sur simple demande). Le fait de nous retourner le questionnaire qualité en fin de notice vous donne droit à <u>trois mois de garantie supplémentaire</u> (pièces uniquement).

CERTIFIC	AT DE GARANTIE		
Le terminal Zapbox twin e	est garanti un an pièces et main d'œuvre. En cas de		
panne, les frais de transport aller sont à la charge du client, les frais de port retour à notre charge.			
Pour être valable, le bon accompagné de la photocopie	de garantie doit être dûment complété et retourné de la facture ou du ticket de caisse.		
Réf. du matériel : Zapbox twin	(441525)		
Date d'achat :	N° de série :		
METRONIC - Node Park Tou	raine - BP 1 - Tauxigny - 37310 REIGNAC CEDEX Fax : 02 47 346 347 • Site : www.metronic.com		

N° Nom	Freq - Pol - SR	N° Nom
Hotbird		1064 PEOPLE TV-RETE
1001 RAI1	11766 V 27500	1065 ROMA SAT
1002 RAI2	11766 V 27500	1067 Punto Sat
1003 RAI3	11766 V 27500	1068 Olisat VV Cont
1004 Retequattro	11919 V 27500	1069 Olisat TV CHILE
1005 Canale 5	11919 V 27500	1070 Olisat TV Colombia
1006 Italia 1	11919 V 27500	1071 Olisat Mundovison
1007 Raimed	11700 V 27500 11804 V 27500	
1009 RaiEdu2	11766 V 27500	1073 DEFENCE IV 1074 MediterranSat2
1010 4fun.TV	10719 V 27500	1075 MANGO 24
1011 MTA INTL	10723 H 29900	1076 Polsat 1
1012 Météo Express	10911 V 27500	1077 Polsat 2
1013 Mediatel	10949 V 27500	1078 TV POLONIA
1014 Iele Lumiere	10949 V 27500	1079 Tele5
1015 AND 1016 Vectore Lirdu	10949 V 27500 10949 V 27500	
1017 Vectore Banda	10949 V 27500	1087 NAVSTAR
1018 Al Mustakillah	10949 V 27500	1083 ROJ
1019 Vectone Tamil	10949 V 27500	1084 NTD TV
1020 Vectone Hindi	10949 V 27500	1085 MAHARISHI
1021 Prime TV	10949 V 27500	1086 BET NAHRAIN
1022 IRLINI 1022 Cod TV	10957 H 04340	1087 PEN TV
1023 GOO IV 1024 Bour TV	11034 V 27500 11034 V 27500	
1025 CCTV9	11034 V 27500	1009 OMIDEIRAN 1000 TAPESH
1026 RTR	11034 V 27500	1091 JAAM E JAM
1027 Euronews france	11034 V 27500	1092 IPN
1028 TFJ	11034 V 27500	1093 IRAN
1029 RTL Television	11054 H 27500	1094 EWTN
1030 VOX CH	11054 H 27500	1095 ITC
1031 RTL CH 1032 NBC	11054 H 27500 11054 H 27500	1096 PODROZE IV
1032 NBC	11054 H 27500	1097 ICC 1098 ty ppw
1034 ARTE GERMAN 1	11060 V 06510	1099 ARD "Das Erste"
1035 ARTE FRENCH 1	11060 V 06510	1100 DW-TV
1036 Kurdsat	11096 H 27500	1101 RTL 2 CH
1037 Tele A	11096 H 27500	1102 Super RTL CH
1038 IV 5 - FBS	11137 H 27500	1103 VIVA polska
1039 TV 5 Europe	11137 H 27500	1104 Chai IV
1041 ANN	11137 H 27500	
1042 Videolook	11137 H 27500	1107 CANAL CLUB
1043 Kurdistan TV	11137 H 27500	1108 ITALIA CLUB
1044 TBNE	11137 H 27500	1109 TV ROMANIA
1045 Videolina	11137 H 27500	1110 Telegenova
1046 lelegenova	11137 H 27500	1111 123LIVESAT/69XT\
1047 RTB 1048 starMarket	11137 H 27500 11137 H 27500	1112 Live Show IV
1040 Stanwarket 1049 DW-TV Amerika	11143 V 05500	1113 Ulita Blue IV 1114 Bloomberg Europ T
1050 Napoli Nova	11179 H 27500	1115 Bloomberg German
1051 Spectrum	11179 H 27500	1116 Bloomberg Engl TV
1052 ELITE SHOPPING	11200 V 27500	1117 Miracle TV
1053 Sailing Channel	11200 V 27500	1118 DUBAI TV
1054 NOELLO SAT	11200 V 27500	1119 EDTV SPORTS
1055 MIT 1056 SuperPippe	11200 V 27500	1120 EDTV_BUSINESS
	11200 V 27500 11200 V 27500	
1058 TAXI channel	11200 V 27500	
1059 TLC SAT	11200 V 27500	1124 INFINITY
1060 STARSAT	11200 V 27500	1125 EDTV RADIO 2
1061 NOELLO SILVER	11200 V 27500	1126 Senato
1062 NOELLO GOLD	11200 V 27500	1127 TVE INTERNACION
1063 PLAY TV ITALIA	11200 V 27500	1128 CANAL 24 HORAS

N° N	Nom	Freq - Pol - SR
1064	PEOPLE TV-RETE7	11200 V 27500
1065		11200 V 27500
1067	Punto Sat	11200 V 27500 11262 H 27500
1068	Olisat VV Cont	11304 H 27500
1069	Olisat TV CHILE	11304 H 27500
1070	Olisat TV Colombia	11304 H 27500
1072	Olisat Cubavision	11304 H 27500
1073	DEFENCE TV	11304 H 27500
1074	MediterranSat2	11304 H 27500
1075	Polsat 1	11408 V 27500 11413 H 06200
1077	Polsat 2	11413 H 06200
1078	TV POLONIA	11513 H 27500
1079	lele5 Polonia 1	11513 H 27500
1081	ITV	11513 H 27500
1082	DAYSTAR	11585 V 27500
1083	ROJ	11585 V 27500
1085	MAHARISHI	11585 V 27500 11585 V 27500
1086	BET NAHRAIN	11585 V 27500
1087	PEN TV	11585 V 27500
1088		11585 V 27500 11585 V 27500
1000	TAPESH	11585 V 27500
1091	JAAM E JAM	11585 V 27500
1092		11585 V 27500
1093	EWTN	11585 V 27500 11585 V 27500
1095	ITC	11585 V 27500
1096	PODROZE TV	11585 V 27500
1097	tv nrw	11585 V 27500 11604 H 27500
1099	ARD "Das Erste"	11604 H 27500
1100	DW-TV	11604 H 27500
1101 1102	RTL 2 CH Super RTL CH	11604 H 27500 11604 H 27500
1103	VIVA polska	11604 H 27500
1104	Chai TV	11623 V 27500
1105		11623 V 27500
1107	CANAL CLUB	11623 V 27500
1108	ITALIA CLUB	11623 V 27500
1109	TV ROMANIA	11623 V 27500
1110	1231 IVESAT/69XTV	11623 V 27500 11623 V 27500
1112	Live ShowTV	11623 V 27500
1113	Ultra Blue TV	11623 V 27500
1114 1115	Bloomberg Europ TV Bloomberg German TV	11642 H 27500 11642 H 27500
1116	Bloomberg Engl TV	11642 H 27500
1117	Miracle TV	11642 H 27500
1118		11747 H 27500
1120	EDTV BUSINESS	11747 H 27500
1121	PMC	11747 H 27500
1122	SHARQIYA	11747 H 27500
1123	INFINITY	11747 H 27500 11747 H 27500
1125	EDTV RADIO 2	11747 H 27500
1126	Senato	11766 V 27500
1127	CANAL 24 HORAS	11785 H 27500 11785 H 27500

N° I	Nom	Freq - Pol - SR	N°	Nom
1129	TVE INTER. ASIA	11785 H 27500	1194	OASI.TV
1130	RaiNotizie24	11804 V 27500	1195	TV Puls
1131	Camera Deputati	11804 V 27500	1196	PilotTV
1132	RaiUtile	11804 V 27500	1197	Syria Satellite
1133	RaiSportSat	11804 V 27500	1198	SAT 7
1134	RaiNettunoSat2	11804 V 27500	1199	Abu Dhabi I
1135	RaiNettunoSat1	11804 V 27500	1200	RIV Monten
1130	SAI2000 BaiDaa	11804 V 27500	1201	Ielepace
1138	Zona Giochi	11843 V 27500	1202	IRIB1 PER
1139	SKY Assist	11843 V 27500	1203	IRIB1 FNG
1140	Sky Assist	11843 V 27500	1204	IRIB2 PFR
1141	Surovo TV	11938 H 27500	1206	IRIB2 ENG
1142	IQRÁA - ARABESQUE	12015 H 27500	1207	IRINN
1143	ART - ARABESQUE	12015 H 27500	1208	SAHAR1
1144	Telesierra	12092 H 27500	1209	SAHAR2
1145	Italiasat	12092 H 27500	1210	AL-ALAM
1146	Erotic TV	12092 H 27500	1211	IRIB1/QURA
1147	HB CHANNEL	12111 V 27500	1212	Xstream
1148	ARM 1	12111 V 27500	1213	metv
1149		12111 V 27500	1214	ZIM Maroc
1150		12111 V 27500 12111 V 27500	1210	
1152		12111 V 27500	1210	
1153	UNOSAT	12111 V 27500	1218	OpenSky FN
1154	Coming Soon TV	12111 V 27500	1219	Bulgaria TV
1155	MediterraneoSat1	12111 V 27500	1220	Nile TV Inter
1156	GAY.TV	12111 V 27500	1221	Nile News
1157	DunaTV	12149 V 27500	1222	MEDIOLANU
1158	TV7 Tunis	12149 V 27500	1223	Sports test
1159	Khabar TV	12149 V 27500	1224	24ore.tv
1160	LIDER TV AZE	12149 V 27500	1225	TELE PADRI
1161	TizianaSat	12149 V 27500	1226	GOD IV
1162		12149 V 27500	1227	F Men
1164		12149 V 27500 12160 H 27500	1220	
1165	TV PIREAS	12188 \/ 27500	1229	Liberty TV
1166	RTS SAT	12188 V 27500	1230	Al Arabiva
1167	TV MAGIC	12188 V 27500	1232	BBC World
1168	EXTRA 3 CHANNEL	12188 V 27500	1233	CH 1 RUS-O
1169	ERT SAT	12188 V 27500	1234	EuroNews
1170	HOLIDAYS IN GR CHAN	12188 V 27500	1235	SKY Prima F
1171	TELEASTY	12188 V 27500	1236	Sharjah
1172	Music Box Italia	12207 H 27500	1237	Qatar
1173	INDIAVISION	12207 H 27500	1238	Saudi 1
11/4		12207 H 27500	1239	Kuwait
1175	BK IV Thai Clobal Natwork	12207 H 27500	1240	Libya
1170		12207 H 27500	1241	Oman
1178	Arirang TV	12207 H 27500	1242	ESC
1179	FASHION	12245 H 27500	1240	Al manar
1180	ADJARA TV	12245 H 27500	1245	3ABN
1181	SEXY SAT	12245 H 27500	1246	Tv Moda
1182	DCTV-german	12265 V 27500	1247	Studio Europ
1183	902	12284 H 27500	1248	Emi.Li TV
1184	BVN-TV	12303 V 27500	1249	Playlist Italia
1185	NAPOLI INT.	12303 V 27500	1250	Telemarket
1186	MAGIC	12303 V 27500	1251	GAME NETV
1187		12303 V 27500	1252	E-IV lech C
1188		12303 V 27500	1253	PASSIUNS
1109		12303 V 21300	1254	
1101	DANCE TV	12303 V 27500	1200	
1192	ITALIAN MUSIC	12303 V 27500	1250	HSE
1193	SAT8	12303 V 27500		

N°	Nom	Freq - Pol - SR
1194	OASI.TV	12303 V 27500
1195	IV Puls	12322 H 27500
1196	Pilot I V	12360 H 27500
1197	Syria Satellite Chan	12380 V 27500
1190	SAL7 Abu Dhahi TV	12300 V 27500 12380 V 27500
1200	RTV Montenegro	12380 V 27500
1200	Telenace	12380 V 27500
1202	Jordan TV	12380 V 27500
1203	IRIB1 PER	12437 H 27500
1204	IRIB1 ENG	12437 H 27500
1205	IRIB2 PER	12437 H 27500
1206	IRIB2 ENG	12437 H 27500
1207	IRINN	12437 H 27500
1208	SAHAR1	12437 H 27500
1209		12437 H 27500
1210		12437 H 27500
1212	Xstream	12437 H 27500
1213	metv	12476 H 27500
1214	2M Maroc	12476 H 27500
1215	SET	12520 V 27500
1216	SARDEGNA UNO	12520 V 27500
1217	PUGLIA CHANNEL	12520 V 27500
1218	OpenSky_EN	12539 H 27500
1219	Bulgaria TV	12539 H 27500
1220	Nile IV Interna	12539 H 27500
1221		12539 H 27500
1222	Sports test	12539 H 27500 12530 H 27500
1223	24ore ty	12558 V 27500
1225	TELE PADRE PIO	12558 V 27500
1226	GOD TV	12577 H 27500
1227	F Men	12577 H 27500
1228	Hope Channel	12577 H 27500
1229	Hope Channel 2	12577 H 27500
1230	Liberty TV	12577 H 27500
1231	Al Arabiya	12597 V 27500
1232		12597 V 27500
1233	EuroNews	12597 V 27500
1235	SKY Prima Fila	12616 H 27500
1236	Shariah	12654 H 27500
1237	Qatar	12654 H 27500
1238	Saudi 1	12654 H 27500
1239	Kuwait	12654 H 27500
1240	Libya	12654 H 27500
1241	Sudan	12654 H 27500
1242	Oman	12654 H 27500
1243	ESC Al manar	12654 H 27500
1244	3ARN	12673 \/ 27500
1246	Ty Moda	12673 V 27500
1247	Studio Europa	12673 V 27500
1248	Emi.Li TV	12673 V 27500
1249	Playlist Italia	12673 V 27500
1250	Telemarket	12673 V 27500
1251	GAME NETWORK	12673 V 27500
1252	E-IV Tech C.	12673 V 27500
1253	PASSIONS	12692 H 27500
1204 1255		12092 H 2/500
1256	DAN MUSIC	12692 H 27500
1257	HSE	12713 V 27500

38

N°	Nom	Freq - Pol - SR	N° Nom
Astra	19		1321 SAT.1
			1322 lastmi
1258	Bibel TV	10832 H 22000	1323 RNFp
1259	TV TRWAM	10832 H 22000	1324 TV TR
1260	Tango TV	10832 H 22000	1325 TV.BE
1261	RAZE TV	10832 H 22000	1326 RTL T
1262	Ocko TV	10832 H 22000	1327 RTL2
1263	E-Games TV	10832 H 22000	1328 Super
1264	TV CANARIA	10979 V 22000	1329 VOX
1265	CANAL ALGERIE	11568 V 22000	1330 RTL S
1266	TV 5	11568 V 22000	1331 FRAN
1267	ESC1 - EGYPT	11568 V 22000	1332 LCP
1268	RAI 1	11568 V 22000	1333 MTV2
1269	RTPI	11568 V 22000	1334 RTLA
1270	TV7	11568 V 22000	1335 VOX A
1271	ARTE	11568 V 22000	1336 RTL2
1272	Al Jazeera	11568 V 22000	1337 Super
1273	2M Maroc	11568 V 22000	1338 BTV
1274	TVEi	11597 V 22000	1339 ZIK/X
1275	RTM MAROC	11597 V 22000	1340 BBC V
1276	DW-TV	11597 V 22000	1341 FASH
1277	CNBC Europe	11597 V 22000	1342 TERR
1278	Sky News	11597 V 22000	1343 CANA
1279	TVC INT.	11686 V 22000	1344 BEUR
1280	ANDALUCÍA TV	11686 V 22000	1345 WDR.
1281	EUSKADI TV	11686 V 22000	1346 ARD N
1282	TM SAT/LAOTRA	11686 V 22000	1347 VIC-T
1283	TV GALICIA	11686 V 22000	1348 hollyw
1284	PREMIERE DIREKT	12032 H 27500	1349 Sonne
1285	MTV Central	11739 V 27500	1350 HSE24
1286	CNN Int.	11778 V 27500	1351 SAT.1
1287	EURONEWS	11817 V 27500	1352 N24
1288	Das Erste	11836 H 27500	1353 TELE
1289	Bayerisches FS	11836 H 27500	1354 AstroT
1290	hessen fernsehen	11836 H 27500	1355 NEUN
1291	arte	11836 H 27500	1356 ProSie
1292	SR Fernsehen Südwest	11836 H 27500	1357 KABE
1293	WDR Köln	11836 H 27500	1358 DSF
1294	BR-alpha	11836 H 27500	1359 QVC [
1295	SÜDWEST BW	11836 H 27500	1360 VIVA F
1296	Phoenix	11836 H 27500	1361 Bloom
1297	KTO	11895 V 27500	1362 Cham
1298	ZDE	11954 H 27500	1363 BVN
1299	3sat	11954 H 27500	1364 RTBF
1300	KiKa	11954 H 27500	1365 Liberty
1301	Furosport	11954 H 27500	1366 CNBC
1302	ZDFinfokanal	11954 H 27500	1367 TV5 F
1303	ZDEdokukanal	11954 H 27500	1368 M6 Bc
1304	FuroNews	11954 H 27500	1369 Liberty
1305	ZDEtheaterkanal	11954 H 27500	1370 TV6
1306	ProSieben Schweiz	12051 V 27500	1371 Bahn
1307	ProSieben Austria	12051 V 27500	1372 K-TV
1308	Kabel 1 Schweiz	12051 V 27500	1373 XXP
1300	Kabel 1 Austria	12051 V 27500	1374 rhein i
1310	SAT 1 A	12051 V 27500	1375 K1010
1311	EineExtra	12110 H 27500	1376 Sniele
1312	FineFestival	12110 H 27500	1377 n_tv
1312	EineMuXv	12110112/300 12110 L 27500	1370 \/1\/A
1313		12110 1 27300	1370 VIVA
1214	rbh Brandonburg	12110 1 2/300	1200 0010
1310		12110 1 27300	1300 GUIV
1217		12110 T 2/300	Actro 20
1317		12110 E 2/300	A517820
1310		12110 E 2/300	1201 000 4
1220		12110 E 2/300	1301 000 1
1520			

N° Nom	Freq - Pol - SR		
N°         Nom           1321         SAT.1-CH           1322         lastminute.tv           1323         RNFplus           1324         TV TRAVEL SHOP           1325         TV.BERLIN           1326         RTL Television           1327         RTL2           1328         Super RTL           1329         VOX           1330         RTL Shop           1331         FRANCE 5           1332         LCP           1333         MTV2 Pop Channel           1334         RTL Austria           1335         VOX Austria           1336         RTL2 Austria           1337         Super RTL A           1388         BTV           1339         ZIK/XXL           1340         BBC WORLD           1341         FASHION-TV           1342         TERRA NOVA           1343         CANAL CLUB           1344         BEUR TV           1345         WDR Aachen           1346         ARD MHP-Test           1347         VIC-TV.NET DE2           1348         hollywood cinema           1349         Sonnenklar TV	Freq - Pol - SR 12148 H 27500 12148 H 27500 12148 H 27500 12148 H 27500 12148 H 27500 12188 H 27500 12188 H 27500 12188 H 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12226 H 27500 12226 H 27500 12226 H 27500 12226 H 27500 12285 V 27500 12480 V 27500 12420 H 27500 12420 H 27500 12420 H 27500 12480 V 27500 1252 V 22000 1252 V 22000 12		
1372 K-TV 1373 XXP	12633 H 22000 12633 H 22000 12633 H 22000		
1374 rhein main tv 1375 K1010	12633 H 22000 12633 H 22000		
1376 Spielekanal TV 1377 n-tv	12633 H 22000 12670 V 22000		
1378 VIVA	12670 V 22000		
1379 TW1 1380 GOTV	12692 H 22000 12692 H 22000		
Astra28			
1381 BBC 1 London 1382 BBC 2 England	10773 H 22000 10773 H 22000		

N° I	Nom	Freq - Pol - SR
1383	BBC NEWS 24	10773 H 22000
1384	BBC TES 3	10773 H 22000
1385	CBBC Channel	10773 H 22000
1386	CBeebies	10773 H 22000
1387	BBC PARL'MNT	10847 V 22000
1388	SAB IV Porformanco	11390 H 27500
1309	channel II	11390 H 27500
1391	Deal of the Day	11390 H 27500
1392	Soundtrack ch.	11390 H 27500
1393	ACTV	11390 H 27500
1394	Chat Box	11390 H 27500
1395	Golf Channel	11390 H 27500
1396	Ex&Mart IV	11390 H 27500
1308	Came In TV	11390 H 27500
1399		11426 V 27500
1400	Chart Show TV	11426 V 27500
1401	The Vault	11426 V 27500
1402	Chase-it.tv	11426 V 27500
1403	POP Plus	11426 V 27500
1404	Simply Home	11488 V 27500
1405	Simply Ideas	11488 V 27500
1400	Simply Shop.	11400 V 27500 11488 V 27500
1408	GavDateTV	11488 V 27500
1409	Classic FM TV	11488 V 27500
1410	nation217	11488 V 27500
1411	52536	11488 V 27500
1412	Thomas Cook	11527 V 27500
1413	OBE	11527 V 27500
1414	Motors TV	11527 V 27500 11527 V 27500
1416	Shop on TV	11546 H 27500
1417	Thane Direct	11546 H 27500
1418	AVAGO	11546 H 27500
1419	Stop + Shop	11546 H 27500
1420	i Sports TV	11546 H 27500
1421	PCNE Uninese BestDirect+	11505 V 27500 11585 H 27500
1423	Best Direct	11585 H 27500
1424	Auctionworld	11585 H 27500
1425	Dating Channel	11585 H 27500
1426	TelSell	11623 H 27500
1427		11623 H 27500
1420		11623 H 27500
1430	Wrestling Chnl	11623 H 27500
1431	FRIENDLY TV	11623 H 27500
1432	Fashion TV	11623 H 27500
1433	EDTV1	11642 V 27500
1434	Vectone Bangla	11642 V 27500
1435		11642 V 27500 11642 V 27500
1437	VECTONE Bolly	11642 V 27500
1438	mta-muslim tv	11662 H 27500
1439	BEN	11662 H 27500
1440	Abu Dhabi TV	11662 H 27500
1441	CCTV-9	11662 H 27500
1442	Islam Channel	11662 H 2/500
1443 1444	Extreme Sports	11681 V 27500
1445	GOD Channel	11681 V 27500
1446	GOD REVIVAL	11681 V 27500
1447	Life TV	11681 V 27500
1448	TBN Europe	11681 V 27500

$N^\circ$	Nom	Freq - Pol - SR
1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459	HollywoodTV GOD 2 price-drop.tv Screenshop TV Travelshop TV Travelshop 2 ntlBroadband Ideal World ITV News B4U Music QVC	11681 V 27500 11681 V 27500 11954 H 27500 11954 H 27500 11954 H 27500 11954 H 27500 11954 H 27500 11954 H 27500 12032 H 27500 12032 H 27500 12032 H 27500 12032 H 27500
1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469	bid-up.tv CNN Travel Channel Lunn Poly TV S4C~ Digidol Vitality Create & Craft Sky News Community Reality TV	12032 H 27500 12051 V 27500 12051 V 27500 12051 V 27500 12129 V 27500 12129 V 27500 12129 V 27500 12207 V 27500 12382 H 27500 12402 V 27500
1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478	TV SHOP Reality TV Factory Outlet Snatch It Record TV Shop America TV Warehouse Vector 24/7 JML Direct	12402 V 27500 12402 V 27500
1479 1480 1481 1482 <b>Atlan</b> 1483	Game Network YES Shop Smart Teletext Hols tic Bird	12402 V 27500 12402 V 27500 12402 V 27500 12422 H 27500
1484 Eutel	GCPE2 sat W2	12543 H 27500
1485 1486 1487 1488 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500	ALSAT RTV NAPOLI NOVA MAIN NAP9 OSPITE Telemarket 4/352 3 Mb 1 Mo 352 PX 7 GOLD T0028-C008/KTV Georgian Remux TOP CHANNEL Kanal 8 eTV MMTV FANTV SIC INTERNACIONAL LA7 MTV ITALIA	10957 H 02821 11003 H 03254 11003 H 03254 11012 H 04340 11017 H 02500 11025 H 02894 11184 H 02665 11304 V 30000 11459 H 16000 11554 V 28800 11554 V 28800 11554 V 28800 11554 V 28800 12568 H 02893 12630 H 06111 12630 H 06111
1501 1502 1503 1504	RTK PRISHTINA TVSH-SAT Adjara tv TV7	12633 V 04883 12656 V 04883 12676 V 04340 12683 H 02894

40

# GUIDE DES RADIOS NUMÉRIQUES

N°	Nom	Freq - Pol - SR	N° Nom	Freq - Pol - SR
Arabsat 2/3A				
1504	Saudi 1	11747 \/ 27500	1562 TRT1	11492 V 30000 11492 V 30000
1500	Saudi i Si Kuwait	11747 V 27500 11747 V 27500	1563 TRT2	11492 V 30000
1507	/ Libva	11747 V 27500	1564 TRT3	11492 V 30000
1508	B Sudan	11747 V 27500	1565 DIGITURK	11575 V 30000
1509	9 Saudi 2	11747 V 27500	1566 SKYTURK	11658 V 30000
1510	) Almajd	11747 V 27500	1567 unnamed	11658 V 30000
1511	Oman	11747 V 27500	Turkoot 1C	
1512	2 AL-IRAQIA	11747 V 27500		
1513	AlManar	11785 V 27500	1568 TRT 1	11096 V 27500
1514	Future	11785 V 27500	1569 TRT 2	11096 V 27500
1515	EBCI	11785 V 27500	1570 TRT INT	11096 V 27500
1510	7 Telel iban	11785 V 27500	1571 TRT 3	11096 V 27500
1518	NBN	11785 V 27500	1572 TRT 4	11096 V 27500
1519	Al Arabiva	11785 V 27500	1573 Supersport	11025 V 06510
1520	NEW TV	11785 V 27500	1574 Viva	11025 V 06510
1521	channel 2	11785 V 27500	15/5 Gala	11025 V 06510
1522	2 MBC	11785 V 27500		11025 V 06510
1523	Bahrain TV	11843 H 27500		11135 V 04444 11135 V 04444
1524	Bahrain 55	11843 H 27500	1579 MMC Euroturk	11135 V 04444 11135 V 04444
1525	Bahrain Sport	11843 H 27500	1580 TV 8	11830 V 06666
1520	Banrain FM	11843 H 27500	1581 Service 1	11129 V 04268
1520		11862 V 27500	1582 KANALA	11158 V 03150
1520	Svria	11938 V 27500	1583 EGE TV	12697 H 02400
1530	) Almustakilla	11938 V 27500	1584 E MEDYA INTERNA	12705 H 02400
1531	Yemen TV	11938 V 27500	1585 KANAL 6	12685 H 02400
1532	2 Tunis TV	11938 V 27500	1586 meltem tv com.tr	11873 V 03400
1533	8 Sharjah tv	11938 V 27500		11877 V 02600
1534	Aljazeera TV	11938 V 27500	1589 venity	12093 H 02203
1535	Algeria TV	11938 V 27500	1590 Tatlises TV	11856 V 02200
1536		11938 V 27500	1591 EAS PROMO	12133 V 11719
153/		12010 V 18500 12010 V 18500	1592 BBC WORLD	12133 V 11719
1530	AUDI-2	12010 V 18500	1593 atv	12633 V 04800
1540	) Alekhbaria	12010 V 18500	1594 NTV INT	12715 V 02965
			1595 LIFE CHANNEL	12590 V 03003
Siriu	ıs 2		1596 IMEDI IV	12605 V 03700
				12020 V 00101 12620 V 06161
1541	RTV21-RADIO21	11739 H 08029	1599 BR2-TR	12620 V 06161
1542	2 KTV-R-DUK	11739 H 08029		12020 0 00101
1543		11766 H 27500	Hispassat	
1544		11766 H 27500	·	
1546	S INTER	11766 H 27500	1600 VIT TV	11583 H 20150
1547	ENTER	11766 H 27500	1601 Mana Europa 1	11682 V 03800
1548	3 TRK UKRAINA	11766 H 27500		11/31 H 28120
1549	Global 1	12111 H 27500	1604 NUEVA EDA	11731 H 28120
1550	Moscow Open World	12380 H 27500	1605 Canal 4	11731 H 20120
1551	bTV	12465 H 10790	1606 Andalucía TV	11811 V 27500
1552		12633 V 03720	1607 TMSat/La Otra	11811 V 27500
1550		12097 V 14000 12607 V 14685	1608 TVC Int	11811 V 27500
1554	5 ATOMIC TV	12697 V 14000 12697 V 14685	1609 TV Galicia	11811 V 27500
1556	S OTV	12697 V 14685	1610 TV Euskadi	11811 V 27500
1557	RTL9	11370 V 03260	1611 Movida Local	11931 H 27500
	-		1612 Max Local	11931 H 27500
Eute	elsat W3		1614 Capal 7 Tr	11931 H 27500
				11931 H 27500
1558	3 TV Polonia	11175 V 27500	1616 Popular Tv	11931 H 27500
1559	Densky_EN	11262 H 27500	1617 Cibernos	11931 H 27500
1000		11203 V 21500		

N° I	Nom	Freq - Pol - SR
1618	Cadena Milagro	11972 V 27500
1619	Cadena Local	11972 V 27500
1620	Tv Amistad	11972 V 27500
1621	Programação	12012 V 27500
1622	Euronews	12092 V 27500
1623	TVE INT.	12092 V 27500
1624	CNBC	12092 V 27500
1625	TBN ENLACE	12092 V 27500
1626	Parlamentar	12226 V 27500
1627	TV5	12226 V 27500
1628	CCValenciana	12456 V 27500
1629	TV Canaria	12456 V 27500

# RADIOS

	u	
1001	Beur	10796 V 27500
1002	France Musiques	10796 V 27500
1003	Hector	10796 V 27500
1004	FIP	10796 V 27500
1005	France Inter	10796 V 27500
1006	France Info	10796 V 27500
1007	France Culture	10796 V 27500
1008	France bleu	10796 V 27500
1009	Le Mouv	10796 V 27500
1010	Europe 1	10873 V 27500
1011	Europe 2	10873 V 27500
1012	RFM	10873 V 27500
1013	RTL	10873 V 27500
1014	NRJ	10873 V 27500
1015	Radio Classique	10873 V 27500
1016	Chérie FM	10873 V 27500
1017	HITWEST	10873 V 27500
1018	Nostalgie	10873 V 27500
1019	RFI	10911 V 27500
1020	Radio Courtoisie	10911 V 27500
	10	
Astra	19	
1001		
11121	ERANCE MUSICILES	12207 \/ 27500
1021	FRANCE MUSIQUES	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO	12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER	12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU	12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT	12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE	12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE FUROPE 1	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTI	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE FT CHANSONS	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM TSF	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM TSF NOSTALGIE	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM TSF NOSTALGIE BFM	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM TSF NOSTALGIE BFM PARIS JAZZ	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM TSF NOSTALGIE BFM PARIS JAZZ NRJ	12207 V 27500 12207 V 27500
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039	FRANCE MUSIQUES FIP France INFO France INTER France BLEU RFI INT RADIO CLASSIQUE EUROPE 1 RMC RTL RIRE ET CHANSONS SUD RADIO M FM TSF NOSTALGIE BFM PARIS JAZZ NRJ EUROPE 2	12207 V 27500 12207

N° N	lom	Freq - Pol - SR
N° N 1040   1041   1042   1043   1043   1044   1045   1046   1047   1048   1047   1048   1049   1050   1051   1055   1056   1056   1056   1060   1061   1062   1062   1062   1064   1064	Iom RTL 2 SKYROCK FUN RADIO LE MOUV RADIO FG VIBRATION CONTACT FM RADIO LATINA RFM CHERIE FM ALOUETTE VOLTAGE DUI FM ADO COULEUR 3 RFI MUSIQUE RADIO NOTRE-DAME RADIO ALPHA RCJ / SHALOM BEUR FM MEDIA TROPICAL AFRICA N1 MEDI 1 France CULTURE	Freq - Pol - SR 12207 V 27500 12207 V 27500
1065 1066 1067	WRN RADIO DU VOYAGE PARIS LIVE RADIO	12207 V 27500 12207 V 27500 12207 V 27500

42



Node Park Touraine BP 1 TAUXIGNY 37310 REIGNAC SUR INDRE CEDEX FRANCE

www.metronic.com

Produit fabriqué en Asie.