D-Link Guide d'installation rapide

Ce produit peut être configuré à l'aide de n'importe quel navigateur internet actuel, comme Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3.

DWL-2100AP

Point d'accès sans fil D-Link *Air*Plus XtremeG™ 802.11g/108Mbps

Avant de commencer

Pour configurer le DWL-2100AP, il vaut mieux utiliser un ordinateur (équipé d'un adaptateur Ethernet) qui est relié à un commutateur. L'adresse IP par défaut du DWL-2100AP est **192.168.0.50**; le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Il vous faudra attribuer une adresse IP statique appartenant à la même tranche que l'adresse IP du DWL-2100AP. **Consultez l'annexe si vous avez besoin d'aide pour attribuer une adresse IP statique à votre carte réseau**.

Vérifiez le contenu de l'emballage



Si l'un des éléments ci-dessus manque, contactez votre revendeur.

©2004 spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. DWL-2100AP.01272004

Connexion du point d'accès sans fil DWL-2100AP à votre réseau

- A. Connectez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière du DWL-2100AP et branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale ou sur un bloc multiprise. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.
- B. Branchez un câble entre le port Ethernet situé à l'arrière du DWL-2100AP et un routeur à large bande Ethernet (comme le DI-604 D-Link) ou un commutateur à large bande Ethernet (comme le DSS-5+ D-Link). Nota : vous pouvez également relier directement le DWL-2100AP à l'ordinateur qui servira à le configurer. Le voyant Link s'allume si le branchement est correct. (Note : les ports LAN du DWL-2100AP sont auto-MDI/MDIX, ce qui signifie que vous pouvez utiliser aussi bien un câble droit qu'un câble croisé sur les ports LAN).
- C. L'adaptateur Cardbus sans fil Xtreme G AirPlus DWL-G520 et l'adaptateur Cardbus sans fil Xtrem G AirPlus DLW-G650 sont compatibles d'emblée avec le DWL-2100AP. Les ordinateurs équipés d'adaptateurs sans fil 802.11b peuvent, eux aussi, être reliés au DWL-2100AP.





2 Utilisation le Wizard d'installation (suite)

Une fois la connexion établie, l'écran d'accueil **(Home)** apparaît.



Les écrans suivants se succèdent.

Cliquez sur Next

Cliquez sur Run Wizard





Étape 1 - Choisissez votre nouveau mot de passe. Vous avez la possibilité de définir un mot de passe.

D-Link	DWL-2100AP Setup Wizard
	Set Password
You may chan Next to contin	ge the password by entering in a new password. Click ue.
	Password •••••
Verify	Password ••••
	20
	Back Next
	Duciment

Cliquez sur Next

Étape 2 – Paramétrage de la connexion sans fil

Les paramètres de connexion sans fil par défaut sont : SSID = default Channel = 6 Vous pouvez modifier ces paramètres pour les adapter à un réseau sans fil existant.

Cliquez sur Next

a DWL-2100AP	Microsoft Internet Explorer	
D-Link	DWL-2100AP Setup W	lizerd
Set W	ireless LAN 802.11g Conn	ection
Enter in the SS Wireless LAN 8	ID name and Channel number to be use I02.11gConnection. Click Next to contin SSID: default	d for the ue.
	Channel 6 💌	
		GO Back Next Exit

2 Utilisation le Wizard d'installation (suite)

Étape 3 - Cryptage

Le DWL-2100AP autorise deux niveaux de cryptage radio – 64 bits et 128 bits. **Par défaut, Ie cryptage est désactivé**. Vous pouvez modifier les paramètres de cryptage pour sécuriser les communications radio.

🗿 DWL-2100AP	Microsoft Internet Explorer	
D-Link	DWL-2100AP Setup Wiza	rd
1	WEP Encryption for 802.11g	
lf you wish to u Values.Click N	se encrption,enable it here and enter the encry ext to continue.	ption Key
WEP: 🧿 🛛)isabled 🔿 Enabled	
Key Size: 🔹 E	4 128 152	
First Key:	Golook	
	G Back	Next Exit

Cliquez sur Next

La configuration de votre routeur est terminée !





Vous revenez à l'écran d'accueil.

Cliquez sur	Microsoft Intern	nt Evolorer				nat
File Edit View Favorites Tools Help	- MICTOSOTT INTERN	er Explorer				
🔇 Back 🔹 🔘 - 🖹 😰 🏠 🔎 Search	📌 Favorites	Media 🕢 🍰 •	è 🛛			
Address 🕘 http://192.168.0.50/html/HomeWizard.html		House I				Go Links »
D-Link Building Networks for People		High-Spe	ed 2.4GHz	VIUS REME Wireless Acc	G ^m cess Point	
	Home	Advanced	Tools	Status	Help	
Wizard Wireless LAN	Setup Wizard The DWL-2100 through the cc allow you to h step by step to	AP is a Wireless Ac onfiguration of the D ave wireless acces o configure the DWL	cess Point. The WL-2100AP .Th within minutes -2100AP . Run Wizard	setup wizard will 6 DVL-2100AP 's e . Please follow the	guide you asy setup will e setup wizard	
					CO Hetp	

Pour la définition d'autres paramètres ou pour des informations supplémentaires, utilisez les onglets **Advanced, Tools,** ou **Status**, ou bien reportez vous au manuel qui se trouve sur le CD ROM.

Annexe

Pour attribuer une adresse IP statique au portable ou à l'ordinateur que vous utilisez pour configurer le DWL-2100AP, procédez de la manière suivante :



Pour les utilisateurs de Windows 2000 :

Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Connexions réseau et accès à distance > Double-cliquez sur la connexion au réseau local associée à la carte réseau de votre système > sélectionnez Propriétés.

Local Area Connection 5 Properties ? × General Sharing Connect using: D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G650 Configure Components checked are used by this connection: 🗹 🚚 File and Printer Sharing for Microsoft Networks * 🗹 🍞 Network Monitor Driver 1 TInternet Protocol (TCP/IP) Sélectionnez Protocole internet Uninstall Install Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communicat across diverse interconnected networks. Show icon in taskbar when connected 0K Cancel

iternet Protocol (TCP/IP) Properties

Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante

Cliquez sur Propriétés

(TCP/IP)

Tapez votre adresse IP et votre masque de sous réseau. (L'adresse IP doit appartenir à la même tranche que celle du DWL-2100AP. L'adresse IP du DWL-2100AP est 192.168.0.50. Vous pouvez attribuer l'adresse 192.168.0.51 à votre ordinateur. Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique. Spécifiez le masque de sous réseau 255.255.255.0.)

General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically Use the following IP addres IP address 192.168. 0 52 255 255 255 Subnet mask: Π Default gateway: 192.168. C Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses Preferred DNS server Alternate DNS server Advanced. OK Cancel

? ×

Cliquez sur OK

Pour les utilisateurs de Windows Me et 98se :





Cliquez sur OK

Pour Apple Macintosh OS X :

Cliquez sur Réseau dans le menu Apple, puis sélectionnez Préférences système

	00	Network	C
Sélectionnez l'option Ethernet intégré du	Show All Displays So	Network Startup Disk	•
Montrer		Manually	oxies
	Configur	Using DHCP Using DHCP Using BootP	Sourcer Jame Servers (Optional)
	IP Addres	s:	
Sélectionnez l'antion	Subnet Mas	k:	
Manuellement du menu	Route	r:	Search Domains (Optional)
déroulant Configurer	DHCP Client I	D: Optional)	
	Ethernet Addres	S:	Example: apple.com, earthlink.net
	Click the lock t	prevent further changes.	(Apply Now

Tapez votre adresse IP et votre masque de sous réseau. (L'adresse IP doit appartenir à la même tranche que celle du DWL-2100AP. L'adresse IP du DWL-2100AP est 192.168.0.50. Vous pouvez attribuer l'adresse 192.168.0.51 à votre ordinateur. Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique. Spécifiez le masque de sous réseau 255.255.255.0.)

Cliquez sur Appliquer maintenant

Image: Source of the state	•
Location: Automatic	*
Show: Built-in Ethernet	
TCP/IP PPPoE AppleTalk	Proxies
Configure: Manually	*
Don	nain Name Servers (Optional)
IP Address: 192.168.0.51	
Subnet Mask: 255.255.255.0	
Router: Sear	rch Domains (Optional)
Ethernet Address: 00:03:93:79:de:5a	nple: apple.com, earthlink.net

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Le service technique de **D-Link** est gratuit pour les clients aux Etats-Unis durant la période de garantie.

Ceuxci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet : Web :http://www.dlink.fr E-mail :support@dlink.fr

