Version Française



Adaptateur Cardbus LAN sans fil 300Mo/s LW311 Sweex

- N'exposez pas l'adaptateur Cardbus LAN sans fil 300Mo/s Sweex à des températures extrêmes. N'exposez pas le périphérique aux rayons directs du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'adaptateur Cardbus LAN sans fil 300 Mo/s Sweex dans des environnements trop poussiéreux ou humides.
- Evitez les chocs et les impacts violents qui pourraient endommager les éléments électroniques internes du périphérique.
- Ne tentez jamais d'ouvrir le périphérique vous-même, cela annulerait la garantie.

Installation sous Windows XP et Vista

Nous vous conseillons d'installer le logiciel avant de raccorder l'adaptateur Cardbus LAN sans fil 300 Mo/s Sweex à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

Insérez le CD-ROM Sweex dans le lecteur CD-ROM puis cliquez sur "Drivers and Software" (Pilotes et Logiciels).

Drivers and Software

L'écran suivant apparaît :





Cliquez sur "Start" (Lancer) et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Questio	n 🛛 🕅
2	Please insert LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps to your computer, dick "Yes" to continue installation, dick "No" to Cancel.
	<u>Y</u> es Uo

Raccordez l'adaptateur Cardbus LAN sans fil 300 Mo/s Sweex à l'ordinateur et cliquez sur "Yes" (Oui).

Si cet écran apparaît, cliquez sur "Cancel" (Annuler).



Sélectionnez "Driver Only" (Pilote uniquement), cliquez sur "Next" (Suivant) et poursuivez l'installation. Sélectionnez "Driver and Utility" (Pilote et Utilitaire) si vous souhaitez utiliser la fonction WPS puis cliquez sur "Next" (Suivant).



Version Française



Il est possible que Windows vous informe que le pilote n'est pas certifié. Cela n'est pas un problème pour le bon fonctionnement de l'adaptateur Cardbus LAN sans fil 300Mo/s Sweex. Tous les produits et pilotes associés de Sweex sont parfaitement testés. Choisissez l'aption "Continue anyway" (Continuer quand même).



Cliquez sur "Finish" (Terminer) pour achever l'installation.

La configuration du réseau sans fil

Comment ça marche ?

Pour créer un réseau sans fil, vous avez besoin d'un routeur sans fil, d'un modern sans fil ou d'un point d'accès WiFi. Le routeur sans fil, le modern sans fil ou le point d'accès érnet le réseau sans fil. Le nom de ce réseau, également appelé SSID, dépend de votre routeur sans fil, de votre modern sans fil ou de votre point d'accès et varie souvent en fonction du modèle ou de la marque. Vous pouvez généralement lui donner le nom que vous voulez et identifier ainsi votre propre réseau sans fil.

Protection

Un réseau sans fil peut être comparé à des signaux radio. La portée d'un réseau sans fil à domicile est cependant beaucoup plus restreinte. La portée de votre réseau sans fil à domicile correspond souvent à un périmètre de 20 à 30 mètres. Cela signifie que les voisins et les passants peuvent capter votre réseau. Ils peuvent donc utiliser impunément votre connexion pour naviguer sur Internet et même accéder aux dossiers et fichiers partagés de votre réseau. Il est donc tout à fait souhaitable de protéger votre réseau sans fil. Cette protection se configure au niveau de l'appreil qui émet le réseau. Il s'agit dans la plupart des cas du routeur sans fil. Cette protection se configure au niveau de l'appreil qui émet le de sécurité WEP ou WPA, vous pouvez sécuriser votre réseau. Ce code est également appelé la « clé réseau ». Indiquez ce code pour chaque ordinateur à connecter à ce réseau sécurisé. Seul ce code permet de se connecter à ce réseau. Si vous n'avez pas vous-même sais il a clé réseau dans le routeur ou le modern, demandez ce code à l'installateur, au fabricant, au revendeur ou au fournisseur d'accès.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Le Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11 n permet de sécuriser le réseau sans fil de deux façons. La procédure manuelle habituelle (WEP, WPA et WPA2), qui consiste à définir et saisir soi-même une clé réseau, et la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup), où le modern, le routeur ou le point d'accès et l'ordinateur « s'accordent » sur une clé réseau et utilisent celle-ci d'une simple pression sur une touche pour sécuriser le réseau. Cette fonction n'est disponible que si le modern, le routeur ou le point d'accès supportent également WPS.

Il est impossible d'utiliser les deux manières simultanément. Donc, si vous avez des ordinateurs qui ne supportent pas WPS, nous vous conseillons d'utiliser la protection WPA.

Se connecter et sécuriser avec WPS

Après activation de la fonction WPS sur le routeur avec la touche WPS ou au moyen de la configuration WPS, l'ordinateur se met à chercher la clé réseau automatiquement générée. Le réseau est automatiquement sécurisé.

Veillez à bien avoir installer l'Utilitaire sur votre ordinateur.

Lancez la fonction WPS sur le modem, le routeur ou le point d'accès.



Open Utility	
Visit Sweex.com	
Exit and Use Windows Zero Config	
: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	þ

Effectuez un clic droit sur l'icône "Sweex Wireless Utility" (Utilitaire Sans fil Sweex) puis choisissez "Open Utility" (Ouvrir l'utilitaire).



Sélectionnez WPS Setting (Paramétrage WPS) puis cliquez sur le bouton "PCB". L'adaptateur Cardbus LAN sans fil 300 Mo/s Sweex recherche alors le routeur, le modern ou le point d'accès qui émet un signal WPS puis il établit avec lui une connexion sécurisée.

Pin Code 71245980) Re	new	PIN PBC
Reso		Connec	t Disconnect:

Sélectionnez "PIN" si vous souhaitez utiliser un intervalle de chiffres dans "Pin Code" (Code Pin) en tant que clé réseau WPS. Entrez ensuite le code dans le routeur.

Les routeurs, moderns ou points d'accès WPS trouvés apparaissent dans WPS AP (PA WPS). Le routeur, modern ou point d'accès WPS auquel vous êtes connecté, apparaît dans WPS profile (Profil WPS).

Connecting the computer to the wireless network

Lorsque vous avez installé les pilotes du Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n, vous pouvez connecter votre ordinateur sans fil à votre réseau sans fil. Cette procédure est décrite ci-dessous.



Windows XP

En bas à droite de votre écran, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la connexion sans fil et sélectionnez « Afficher les réseaux sans fil disponibles » (View Available Wireless Networks).



Les réseaux sans fil détectés par votre ordinateur s'affichent dans cette fenêtre. Dans notre exemple, les réseaux « RMA-test », « Sweex » et « BLASTER » ont été trouvés. Dans votre cas, les réseaux détectés seront différents de ceux affichés dans notre exemple.



Si vous voulez que votre ordinateur recommence la détection de réseaux, diquez sur « Actualiser la liste des réseaux » (Refresh network list) dans la colonne de gauche. Vous obtenez ainsi l'état le plus récent de la situation.

Le réseau nommé « Sweex » est un réseau non sécurisé. Pour connecter votre ordinateur à ce réseau, vous n'avez pas besoin de code de sécurité. Le réseau « BLASTER », quant à lui, est sécurisé. Pour connecter votre ordinateur à ce réseau, vous avez besoin d'un code de sécurité.

Si l'ácran n'affiche pas de liste mais un message indiquant qu'aucun réseau sans fil n'a été détecté, contrôlez si le routeur sans fil, le modem sans fil ou le point d'accès sont allumés et/ou si la distance par rapport à l'ordinateur sans fil n'est pas trop grande.

Si un message indiquant que la connexion sans fil ne peut être configurée parce qu'un autre programme gère la connexion, désactivez le logiciel en question et recommencez la procédure au point précédent. Pour vous connecter à l'un des réseaux détectés, sélectionnez le réseau en question et cliquez ensuite sur le bouton « Se connecter » (Connect).

Wireles	s Network Connection	×
1	You are connecting to the unsecured network "Sweex". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.	
	Gonnest Anyway Cancel	

Ce message apparaît lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau non sécurisé. Cliquez sur « Je confirme la demande de connexion » (Connect Anyway).

ireless Network Conn	ection			
The network 'Sweex' required to the network key helps prevented by the total t	uires a network key nt unknown intrude	(also called a WE rs from connectin	P key or WPA I g to this netwo	izry). A rk.
Type the key, and then c	lick Connect.			
Network key:	1			_
Cgnfirm network key:				

Ce message apparaît lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau sécurisé. Votre code de sécurité est demandé. Ce code de sécurité est également appelé la clé réseau. Saisissez la clé réseau dans les deux champs et cliquez sur « Se connecter » (Connect).

Wireless Network Connectio	14	E 1
Network Tasks	Choose a wireless network	
🕵 Refresh network list	Click an item in the list below to connect to a giveless network information.	in range or to get more
Set up a wreiess network	((q)) Sween	Connected 😭
	C Security-enabled wireless network	1881
Related Tasks	((Q)) BLASTER	
Learn about vireless	() Security-enabled wireless network	1883a

Lorsque la connexion au réseau sans fil est établie, le message « Connecté » (Connected) apparaît après quelques instants. Votre réseau sans fil fonctionne donc normalement. Si la clé réseau que vous avez saisie n'est pas la bonne, le message « Connectivité limitée ou inexistante » apparaît après quelques instants. Votre connexion sans fil ne fonctionne pas correctement. Contrôlez la clé réseau. Contrôlez le routeur sans fil, le modern sans fil ou le point d'accès qui doivent attribuer une adresse IP à l'ordinateur. L'adresse IP est un numéro unique que chaque ordinateur doit avoir lorsqu'il se trouve connecté à un réseau. Dans la plupart des ca, l'adresse IP es automatiquement attribuée à l'ordinateur. Vérifiez également les paramètres de l'ordinateur.

Windows Vista

En bas à gauche de votre écran, allez à « Démarrer » (Start) → « Panneau de configuration » (Control Panel). Cliquez sur « Afficher l'état et la gestion du réseau » (View network status and tasks).



Dans la colonne à gauche, cliquez sur « Gérer les connexions réseau » (Manage network connections).



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Connexion réseau sans fil » (Wireless Network Connection) et sélectionnez « Connecter/déconnecter » (Connect/Disconnect).



Version Française



Sélectionnez votre réseau et cliquez sur le bouton « Connecter » (Connect). Indiquez au besoin votre code sécurisé pour vous connecter. Vous êtes à présent connecté à votre réseau.

Afficher les paramètres de l'ordinateur sous Windows 2000 et XP

En bas à gauche de votre écran, allez à « Démarrer » (Start) → « Panneau de configuration » (Control Panel). Allez ensuite à « Connexions réseau et Internet » (Network and Internet Connections). Ouvrez « Connexions réseau » (Network Connections). Double-cliquez sur la connexion réseau sans fil.

Si vous utilisez l'affichage classique : « Démarrer » (Start) → « Paramètres » (Settings) → « Connexions réseau » (Network Connections). Double-cliquez sur « Connexion réseau sans fil » (Wireless Network Connection).

Une fenêtre affichant l'état de la connexion sans fil apparaît à l'écran.

Connection		
Status:		Connects
Network:		Swe
Duration:		00.35:
Speed		54.0 Mb
Signal Strength:		lite
Activity		
	Seri —	Beceive
Packets:	7,578	1
Durantes 1	Disable 1	March Galace Natural

SWEEX.COM

Cliquez sur l'onglet « Support » (Support) pour afficher votre adresse IP. Si la connexion a été établie correctement, l'adresse IP du routeur ou modern sans fil sera généralement affichée. Si l'adresse IP doit être indiquée ou modifiée, retournez à l'onglet « Général » (General) et cliquez sur le bouton « Propriétés » (Properties).

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you nee ie appropriate IP settings.	automatics ed to ask y	ily il y our ne	our ne twork	twork: suppor administrator	ts for
C Obtain an IP address autom	atically				
Uge the following IP address	x				
IP address:					
Sybriot mask:		а.		-	
Default gateway:		5	÷	1	
C Optain DNS server address	autometro	ŝų.			
Usg the following DNS served	er address	N:			
Preferred DNS server					
Alternate DNS server:			÷		

Indiquez ici que vous obtenez automatiquement une adresse IP ou indiquez l'adresse IP que vous voulez utiliser. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.

Afficher les paramètres de l'ordinateur sous Windows Vista

En bas à gauche de votre écran, allez à « Démarrer » (Start) → « Panneau de configuration » (Control Panel). Cliquez sur « Afficher l'état et la gestion du réseau » (View network status and tasks).



Dans la colonne à gauche, cliquez sur « Gérer les connexions réseau » (Manage network connections).



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Connexion réseau sans fil » (Wireless Network Connection) et sélectionnez « Status ». Une fenêtre affichant l'état de la connexion sans fil apparaît à l'écran.

Cliquez sur l'onglet « Support » (Support) pour afficher votre adresse IP. Si la connexion a été établie correctement, l'adresse IP du routeur ou modern sans fil sera généralement affichée.

Si vous ne pouvez pas sélectionnez « Status », cela signifie qu'il n'y a pas encore de connexion. Sélectionnez dans ce cas « Connecter/déconnecter » (Connect/Disconnect). Voir le chapitre « Connexion de l'ordinateur au réseau sans fil ».

Configuration de l'adresse IP sous Vista

Si l'adresse IP doit être indiquée ou modifiée, retournez à l'onglet « Général » (General) et cliquez sur le bouton « Propriétés » (Properties).



Sélectionnez l'option « Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) » et cliquez sur « Propriétés » (Properties).

enerai	Alternate Configuration				
fou can this cap for the	get IP settings assigned a ability. Otherwise, you nee appropriate IP settings.	utomatically i d to ask you	f your n netwo	etwork rk admir	supports istrator
82	otain an IP address automat	tically			
04	e the following IP address:				
Pa	idness:				
5,br	et mask:				
Qefa	ult gateway:				
	gtain DNG server address a.	utometically			
-04	g the following DNS server	addresses:			
Beh	erred DNS server:				
(ktor	nate DNS server:				
				_	
				Ady	arced
		-		_	

Indiquez ici que vous obtenez automatiquement une adresse IP ou indiquez l'adresse IP que vous voulez utiliser. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.

Garantie

Une garantie de 3 ans s'applique à la plupart des produits Sweex. Sweex offre 2 ans de garantie sur les cartes graphiques et l'électronique grand public. Nous n'accordons aucune assistance ou garantie sur le logiciel fourni, les piles rechargeables ou les batteries. La prise en charge de la garantie ne s'effectue qu'auprès du renvendeur chez lequel le produit a été acheté.

Tous les noms de marques et prérogatives associées mentionnées dans ce manuel sont et demeurent la propriété de leur détenteur.

