Gigaset

EN Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

NL Geachte klant,

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.

ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset. DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina.

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

SV Kära kund,

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

NO Kjære kunde,

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

EL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înăltimea dorintelor

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

BG Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

RU Уважаемыи покупатель!

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS Be inspired

Gigase SE105

ant Wildow Water

Gigaset SE 105

dsl/cable

Sommaire

Sommaire

Consignes de sécurité	. 3
Le Gigaset SE105 dsl/cable	• 4 • • 4 • • 5 • • 6
Prise en main	. 7
Configuration requise Contenu de la livraison Panneau avant Panneau arrière Raccordement du système Procédure d'installation d'un réseau Raccordement du Gigaset SE105 dsl/cable	7 8 9 .10 .11
Configurer les PC clients	16
Configuration TCP/IP	. 16
Sélectionner la langue de l'interface utilisateur Interface du navigateur web Modifications de configuration Installation de base Pays Réglages sans fil Type de haut débit Installation avancée Système WAN LAN Configuration sans fil NAT Pare-feu (Firewall) Outils	. 19 . 19 . 20 . 20 . 21 . 22 . 26 . 27 . 31 . 36 . 37 . 41 . 44 . 52
Configurer les clients TCP/IP	57
Installer TCP/IP Windows 95/98/ME Windows 2000 Configurer TCP/IP pour faire fonctionner le Gigaset SE105 dsl/cable Windows 95/98/ME Windows 2000 Windows XP	. 57 . 57 . 59 . 60 . 60 . 61 . 62

Sommaire

Configurer votre ordinateur avec Windows 95/98/ME	3
Configurer votre ordinateur dans Windows 2000	1
Configurer votre ordinateur avec Windows XP 7	9
Configurer votre ordinateur avec Windows NT 4.0	6
Configuration IP manuelle	3
Vérification de votre connexion TCP/IP 9	4
	-
Annexe	C
Elimination des défauts	5
Spécifications	7
	9
Service Clients	1
Certificat de garantie (France) 10	2
Certificat de garantie (Belgique) 10	4

Consignes de sécurité

- Utiliser uniquement le bloc-secteur fourni avec le Gigaset SE105 dsl/cable. Lorsque vous connectez l'appareil au réseau électrique, respectez les valeurs et paramètres de connexion.
- Protéger l'appareil contre l'humidité.
- Respecter les restrictions d'usage concernant l'utilisation d'appareil radio utilisant la bande de fréquences 2,4 GHz en vigueur dans votre pays d'utilisation (voir chapitre « Restriction d'usages en France » ci-dessous).
- Ne jamais ouvrir l'appareil. Pour des raisons de sécurité électrique, celui-ci doit uniquement être ouvert par des techniciens de maintenance autorisés.
- Tenir compte des recommandations émises par le corps médical au sujet de l'installation de matériels informatiques de ce type.
- Ne cédez votre Gigaset SE105 dsl/cable que complet à des tierces personnes, accompagné du guide d'installation rapide et du CD-Rom fourni.
- Respectez les directives en matière de recyclage des déchets et les règles de protection de l'environnement lorsque vous vous séparez de votre Gigaset SE105 dsl/cable.

Restrictions d'usage pour la France

En France, et conformément à la réglementation en vigueur à la date du 31 octobre 2002, ce produit est soumis à des restrictions d'usage :

- l'usage en extérieur est interdit (sauf autorisation spécifique)
- jusqu'au 1er janvier 2004, l'utilisation en intérieur de ce produit est réglementée de la manière suivante :
 - Dans les départements suivants, l'utilisation de ce produit est autorisée sur l'ensemble des canaux (de 1 à 13) de la bande 2400-2483,5 MHz : Ain, Aisne, Allier, Hautes Alpes, Ardennes, Ariège, Aude, Aveyron, Charente, Dordogne, Doubs, Drôme, Gers, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Loire, Loiret, Manche, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantique, Pyrénées Orientales, Bas Rhin, Haut Rhin, Haute Saône, Saône et Loire, Paris, Tarn et Garonne, Vaucluse, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Val de Marne (liste au 31/ 10/2002)
 - Dans les autres départements du territoire français, l'utilisation de ce produit n'est autorisée que sur les canaux (de10 à 13) de la bande de fréquence 2446,5
 2483,5 MHz.

Ces dispositions sont susceptibles d'évolutions.

Le Gigaset SE105 dsl/cable

Vous avez fait le bon choix en choisissant le Gigaset SE105 dsl/cable de Siemens. Cet équipement de communication puissant permet de connecter simplement vos PC (avec des câbles (LAN) et/ou en sans fil (WLan) si ces PC sont équipés au préalable de solution du type Gigaset USB adapter 11 ou Gigaset PC Card 11) à l'Internet. Si vous souhaitez surfer sur Internet aisément avec ou sans-fil, le Gigaset SE105 dsl/cable est la solution adaptée.

Le Gigaset SE105 dsl/cable offre en effet un accès Internet à plusieurs utilisateurs à partir d'un seul compte Internet (selon le fournisseur d'accès Internet utilisé).

Le Gigaset SE105 dsl/cable est doté d'une interface WAN qui vous permet de le connecter à un modem Ethernet ADSL ou à un modem câble pour donner l'accès Internet partagé aux utilisateurs mobiles (PC sans-fil équipés) ou fixes (PC filaires). Le Gigaset SE105 dsl/cable dispose d'une protection efficace (pare-feu - « firewall") et supporte les services VPN (réseau privé virtuel).

Le Gigaset SE105 dsl/cable offre un grand nombre de services avantageux. Son installation, sa configuration et sa gestion simplifiées le rendent opérationnel en quelques minutes.

Fonctionnalités et avantages

- Connexion à Internet via un modem Ethernet DSL ou un modem câble (grâce à son interface WAN - port Ethernet 10/100 Mbit/s)
- Connexion d'un réseau local (LAN) composé de PC via des ports Ethernet 10/100 Mbit/s (PC filaires) ou via une interface sans-fil 11 Mbit/s (supportant 253 PC sans-fil au maximum équipés au préalable d'adaptateurs sans-fil du type Gigaset USB adapter 11 ou Gigaset PC card 11)
- Conformité 802.11b interopérabilité avec de nombreux constructeurs
- Assure un roaming transparent à l'intérieur d'un environnement « WLAN 802.11b »
- DHCP pour l'attribution automatique d'adresse IP (Dynamique IP : simplification d'installation des PC) et DNS pour la traduction de nom de domaine
- Pare-Feu (firewall) avec Stateful packet Inspection, gestion des droits utilisateur, protection contre les intrusions (Pirates), DoS et NAT
- NAT permet un accès multi-utilisateur (plusieurs PC en simultanéité) à Internet avec un seul compte Internet (selon abonnement fournisseur d'accès). Votre Gigaset SE105 dsl/cable est alors une protection entre le monde Internet et vos PC. Il est le seul à être vu d'Internet tout en permettant à vos PC de « surfer » par exemple. NAT autorise aussi la fonctionnalité de serveur virtuel (avec un accès protégé aux services Internet tels que le web, l'e-mail, FTP et Telnet).
- Support de réseau privé virtuel (VPN) avec PPTP, L2TP ou IPSec pass-through
- Fonction « Tunnel de détection d'application » paramétrable par l'utilisateur. Elle permet lorsqu'une application nécessite des connexions multiples (appelées Multi-Ports) comme certains jeux par exemple, de détecter le lancement de l'application (du jeu) automatiquement et d'autoriser alors la connexion multi-port.
- Le contrôle parental permet à l'utilisateur de filtrer certains sites web.
- Alerte par e-mail lorsque le réseau local est attaqué (Pirates...).

Le Gigaset SE105 dsl/cable

- Configuration facile grâce à un navigateur web compatible avec tous les systèmes d'exploitation qui supportent TCP/IP.
- Compatible avec toutes les applications Internet courantes.

Applications

De nombreuses applications avancées sont proposées par le Gigaset SE105 dsl/cable, comme :

Accès LAN

Les interfaces LAN1 à LAN4 du Gigaset SE105 dsl/cable permettent la connexion d'équipements 10/100 Mbits/s. Avec ces interfaces, un réseau informatique (LAN) peut être facilement créé dans une petite entreprise ou à domicile. Le Gigaset SE105 dsl/cable est également équipé d'une borne radio de technologie WLan (802.11b) qui permet de lui « raccorder » sans aucun câble des PC sans-fil équipés des adaptateurs radio adéquats.

Accès Internet

Cet équipement supporte l'accès Internet via une connexion DSL ou câble. Exemple de simplification avec le Gigaset SE105 dsl/cable : de nombreux fournisseurs DSL utilisent PPPoE pour la connection sur Internet de leurs utilisateurs. Avec le Gigaset SE105 dsl/cable qui intègre déjà un « client » (logiciel) pour ce protocole, il n'est plus nécessaire d'installer ce service au préalable sur votre ordinateur.

Adresse IP partagée

Le Gigaset SE105 dsl/cable partage une adresse IP unique avec 253 utilisateurs au maximum. Utilisant un seul compte Internet (selon offre et abonnement fournisseur d'accès (FAI)), plusieurs PC de votre réseau peuvent surfer simultanément sur Internet.

Serveur virtuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe (souscription à un service spécifique auprès d'un FAI), vous pouvez paramétrer le Gigaset SE105 dsl/cable pour qu'il joue le rôle d'un hôte virtuel pour le mappage des adresses réseau. Ainsi, les utilisateurs distants (issus d'Internet) accèdent à différents services de votre site en utilisant l'adresse IP fixe (celle fournie par votre fournisseur d'accès Internet (FAI) lors de votre abonnement à une adresse IP fixe). Ensuite, en fonction du service demandé (ou du numéro de port), le Gigaset SE105 dsl/cable achemine la demande vers le serveur approprié (un PC de votre réseau LAN - de votre entreprise ou de votre domicile ayant une adresse IP réseau interne). Cela protège votre réseau contre les attaques directes des pirates et assure une gestion plus souple en vous permettant de modifier les adresses IP réseau internes sans affecter l'accès extérieur en direction de votre réseau. Seul votre Gigaset SE105 dsl/cableest vu d'Internet, vos PC ne sont vus que du réseau local.

Tunnel de détection d'application définissable par l'utilisateur

Vous pouvez définir des applications spéciales nécessitant des connexions multiples comme les jeux sur Internet, la vidéoconférence et la téléphonie sur Internet. Le Gigaset SE105 dsl/cable détecte le type d'application et ouvre un tunnel multi-port pour celle-ci.

Hôtes DMZ

Permet à un ordinateur du réseau local (connecté par un câble ou en sans-fil au Gigaset SE105 dsl/cable) d'être relié directement à Internet. Cette fonction est utilisée lorsque la fonctionnalité tunnel est insuffisante pour permettre à une application de fonctionner correctement.

Sécurité

Le Gigaset SE105 dsl/cable supporte des fonctions de sécurité qui empêchent l'accès à Internet à certains utilisateurs spécifiés ou bien envoie des demandes pour des services spécifiques. Le pare-feu du Gigaset SE105 dsl/cable bloque les attaques communes des pirates.

Réseau privé virtuel

Le Gigaset SE105 dsl/cable supporte trois des protocoles VPN les plus utilisés : PPTP, L2TP et IPSec. Ces protocoles permettent aux usagers distants d'établir une connexion sûre avec leur réseau d'entreprise. Si votre fournisseur d'accès supporte les VPN, certains de ces protocoles peuvent alors servir à créer un tunnel authentifié et crypté pour faire passer des données confidentielles via Internet (par exemple un réseau local d'entreprise visible depuis Internet mais avec un accès distant VPN haut débit sécurisé : schématiquement, cela revient à créer un TUYAU sécurisé entre votre PC (connecté physiquement au Gigaset SE105 dsl/cable) et le réseau informatique de l'entreprise (située sur un autre lieu) via le monde Internet à haut débit - sous réserve que l'entreprise ait souscrit à ce type d'accès auprès d'un fournisseur d'accès). Les protocoles VPN supportés par le Gigaset SE105 dsl/cable sont brièvement décrits ci-après.

- Protocole Point-to-Point Tunneling Réalise un tunnel sécurisé pour l'accès client distant à une passerelle PPTP sécurisée. PPTP respecte les conditions concernant l'origine de l'appel et le contrôle de flux, exigées par les FAI.
- Protocole Layer Two Tunneling Englobe la plupart des fonctionnalités assurées par PPTP mais il présente moins de surdébit et est mieux approprié aux réseaux gérés.
- IP Security Assure le codage sur la couche réseau IP. IPSec peut supporter les grands réseaux à cryptage (tels qu'Internet) grâce à l'utilisation de certificats numériques pour l'authentification des appareils.

Marques déposées

Tous les noms de produits ou d'entreprises sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Configuration requise

Les conditions minimum suivantes doivent être remplies :

- Ordinateur équipé
 - d'une carte réseau Ethernet ou
 - d'un Gigaset USB Adapter 11, d'une Gigaset PC Card 11 ou d'un adaptateur réseau sans-fil 802.11b.
- Navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ultérieure, Netscape Communicator 6.0 ou version ultérieure pour configurer votre Gigaset SE105 dsl/cable.
- Modem câble/DSL et données d'accès de votre FAI.

Contenu de la livraison

- 1 Gigaset SE105 dsl/cable
- 1 câble de raccordement secteur avec bloc d'alimentation
- 1 câble Ethernet (CAT 5) pour la connexion du premier PC
- 1 CD-ROM d'installation comprenant ce Guide utilisateur
- Le Guide d'installation rapide

Avant d'installer le Gigaset SE105 dsl/cable, vérifiez que vous avez tous les éléments énumérés dans « Contenu de la livraison ». Assurez-vous également que vous disposez bien du câblage nécessaire. Si l'un des éléments précédents manque ou est endommagé, contactez en priorité votre revendeur.

Panneau avant



Indicateurs visuels (LED)

Le Gigaset SE105 dsl/cable est équipé sur son panneau avant d'indicateurs (LED) qui simplifient l'installation et le dépannage du réseau.

Pour contrôler les indicateurs d'alimentation et de ports, reportez-vous au tableau suivant.

LED	Etat	Statut
PWR	Allumé	Le Gigaset SE105 dsl/cable est sous tension.
(vert)		
WLAN	Allumé	Le Gigaset SE105 dsl/cable est prêt à établir une con-
(vert)		nexion sans fil.
WAN	Allumé	Le port WAN a établi une connexion réseau valide.
(vert)	Clignote	Le port WAN est en train d'émettre ou de recevoir du
		trafic.
Link/ACT	Allumé	Le port LAN (filaire) indiqué a établi une connexion
(au dessus		réseau valide.
de LAN1 à	Clignote	Le port LAN (filaire) indiqué est en train d'émettre ou de
LAN4)		recevoir.
Speed	Allumé	Le port LAN indiqué (filaire) fonctionne à 100 Mbit/s.
(LED au des-	Eteint	Le port LAN indiqué (filaire) fonctionne à 10 Mbit/s.
sus de LAN1		
à LAN4)		

Panneau arrière



Elément	Description
9V 1A	Raccordez l'adaptateur d'alimentation fourni avec le Gigaset SE105 dsl/ cable sur ce port.
	Attention : l'utilisation d'un type d'adaptateur erroné peut causer des dommages.
RESET (Réini- tialiser)	Utilisez ce bouton pour réinitialiser l'alimentation ou rétablir les régla- ges usine par défaut. Pour la réinitialisation, appuyez sur le bouton pen- dant 1 seconde. Pour rétablir tous les réglages usine par défaut, appuyez pendant 5 secondes.
WAN	Port WAN. Raccordez un modem DSL ou un modem câble ou un routeur Ethernet sur ce port (via un câble RJ45 - Attention croisé ou droit selon le modem utilisé).
LAN	Quatre ports commutés 10/100 à reconnaissance automatique (RJ 45). Raccordez sur ces ports les équipements de votre réseau local (PC, hub ou LAN).

Raccordement du système

Le Gigaset SE105 dsl/cable peut être placé à n'importe quel endroit adapté de votre bureau ou de votre domicile. Il ne nécessite pas de condition de câblage (ou de refroidissement) spéciale. Vous devez toutefois vous conformer aux restrictions d'usage concernant la radio (voir Chap. « Restrictions d'usage pour la France », p. 3) et aux directives suivantes :

- Vous ne devez faire fonctionner le Gigaset SE105 dsl/cable que dans des zones abritées à une température comprise entre +5 et +40° C. Gardez le Gigaset SE105 dsl/cable éloigné de toute source de chaleur.
- Vous devez disposer sur le site d'installation du Gigaset SE105 dsl/cable d'une prise d'alimentation 220/230V~ et d'une prise pour modem DSL, modem câble ou LAN.
- Le site d'installation ne doit pas se trouver à proximité immédiate d'un équipement tel que chaîne stéréo, poste de télé ou micro-ondes : cela peut provoquer des interférences.
- Posez le Gigaset SE105 dsl/cable sur un support anti-dérapant.
 Les pieds de l'équipement ne laissent normalement pas de marques sur les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Toutefois, certains revêtements de meubles peuvent contenir des substances susceptibles d'attaquer et ramollir le plastique des pieds de l'équipement. Ainsi altérés, ces derniers peuvent laisser des marques sur les surfaces des meubles.
- Positionnez les câbles avec soin de manière à ce qu'ils ne fassent trébucher personne. Rien ne doit être placé dessus.

Vous devez ne pas oublier de couper l'alimentation, débrancher le câble d'alimentation et veiller à ne pas avoir les mains mouillées lorsque vous manipulez le Gigaset SE105 dsl/cable.

Procédure d'installation d'un réseau

- 1. Préparer les paramètres d'accès de votre fournisseur d'accès à Internet.
- Installer un modem câble ou DSL. La procédure d'installation est décrite dans le guide utilisateur.
- Installer une carte réseau Ethernet ou un adaptateur réseau sans fil tel que Gigaset USB Adapter 11 ou Gigaset PC Card 11. La procédure d'installation est décrite dans le guide utilisateur.

Points à respecter lors de l'installation d'adaptateurs réseau sans fil : La SSID du Gigaset SE105 dsl/cable est **ConnectionPoint**.

- 4. Raccorder le Gigaset SE105 dsl/cable.
- 5. Paramétrer le réseau.

i

- 6. Configurer le Gigaset SE105 dsl/cable.
- 7. Option : raccorder et configurer d'autres ordinateurs.

Pour installer votre Gigaset SE105 dsl/cable (étapes 4 à 6), vous avez besoin d'environ 10 à 15 minutes.

Raccordement du Gigaset SE105 dsl/cable

Avant de commencer à raccorder votre Gigaset SE105 dsl/cable aux PC, assurez-vous

- qu'un adaptateur réseau avec ou sans fil est raccordé au PC. Reportezvous pour cela au guide utilisateur du produit.
- que **ConnectionPoint** est indiqué comme SSID pour le Gigaset SE105 dsl/cable.

1. Raccordement du LAN :

Ĭ

Vous pouvez raccorder le Gigaset SE105 dsl/cable à divers matériels informatiques tels que PC, équipement réseau (Hub, switch informatique, LAN...). Deux possibilités sont proposées pour cela : en filaire et/ou en sans-fil. Pour une liaison filaire sur les entrées LAN (port LAN 1 à 4), connecter un câble Ethernet (dont un exemplaire est fourni dans l'emballage) entre l'un des ports LAN (situés à l'arrière) du Gigaset SE105 dsl/cable et un port Ethernet du matériel informatique que vous souhaitez raccorder.

Si vous avez raccordé le Gigaset SE105 dsl/cable à votre PC par signaux radio (à l'aide d'un adaptateur client sans fil), faites pivoter les deux antennes à l'arrière du Gigaset SE105 dsl/cable dans la position souhaitée. Pour que la couverture soit plus efficace, positionnez une antenne le long de l'axe vertical et l'autre le long de l'axe horizontal.

2. Raccordement du WAN :

A l'aide d'un câble Ethernet, relier le port WAN situé à l'arrière du Gigaset SE105 dsl/ cable à votre modem câble /DSL.

3. Mise sous tension :

Raccorder le câble d'alimentation au Gigaset SE105 dsl/cable puis enficher le bloc secteur dans la prise murale (220V/230V ~).



Connexion à votre réseau à l'aide du câblage Ethernet (filaire)

Les quatre ports LAN du Gigaset SE105 dsl/cable peuvent auto-adapter la vitesse de connexion à 10 Mbit/s (Ethernet) ou 100 Mbit/s (Fast Ethernet), ainsi que le mode de transmission sur semi-duplex ou duplex intégral.

Utilisez un câble Ethernet pour raccorder l'un des quatre ports LAN du Gigaset SE105 dsl/cable sur un adaptateur Ethernet de votre PC. Vous pouvez aussi raccorder en cascade un des ports LAN du Gigaset SE105 dsl/cable sur un hub (ou commutateur Ethernet), puis raccorder votre PC (ou un autre équipement) sur ce hub. Lorsque vous branchez un connecteur RJ 45, assurez-vous que sa languette soit bien encliquetée pour qu'il soit bien en place.

RJ45 (LAN ou WAN) du Gigaset SE105 dsl/cable. Cela pourrait endomma- ger le Gigaset SE105 dsl/cable. Utilisez exclusivement des câbles Ethernet
--

i

Connexion à votre réseau à l'aide de signaux radio

Installez un adaptateur réseau sans-fil 802.11b (du type Gigaset USB adapter 11 ou Gigaset PC Card 11) sur chacun des ordinateurs devant être raccordé à Internet ou à votre réseau local par signaux radio.

Faites pivoter les deux antennes situées sur les côtés du Gigaset SE105 dsl/cable dans la position souhaitée. Pour que la couverture soit plus efficace, positionnez une antenne le long de l'axe vertical et l'autre le long de l'axe horizontal. Essayez de placer le Gigaset SE105 dsl/cable à un endroit central par rapport à votre réseau sans-fil. Normalement, plus l'antenne est placée en hauteur, plus elle est performante. Assurez-vous que le site retenu pour le Gigaset SE105 dsl/cable assure une réception optimale à l'intérieur de votre domicile ou de votre bureau.

Les ordinateurs équipés d'un adaptateur sans-fil peuvent communiquer l'un avec l'autre en formant un réseau local sans fil indépendant (réseau ad-hoc) ; il suffit de configurer chaque ordinateur sur le même canal radio (Attention aux restrictions d'usage en vigueur dans certains pays concernant l'usage de canaux et de ce type de radio - voir « Restrictions d'usage en France », p.3.). Toutefois, le Gigaset SE105 dsl/cable peut fournir à tous les ordinateurs sans fil un accès à votre LAN filaire/sans fil ou à Internet. Dans cette infrastructure de réseau, chaque PC sans-fil peut communiquer avec n'importe quel ordinateur du groupe sans-fil via une liaison radio ou accéder aux autres ordinateurs filaires (ou données partagées) connectés au Gigaset SE105 dsl/cable ou à Internet via l'accès WAN du Gigaset SE105 dsl/cable.

Non seulement la configuration sans-fil permet aux PC mobiles sans-fil d'accéder aux réseau filaire (LAN : PC connectés par des câbles au Gigaset) via le Gigaset SE105 dsl/ cable mais ce dernier permet en plus d'augmenter la distance entre deux PC sans-fil (les signaux radio entrants émis par un premier PC sans-fil peuvent en effet être retransmis vers un deuxième PC sans-fil - le Gigaset servant alors de récepteur puis d'émetteur).

Une infrastructure sans-fil (avec Gigaset SE105 dsl/cable) peut être utilisée pour l'accès à une base de données centralisée ou pour l'interconnexion entre collaborateurs mobiles.

i

Raccordement à Internet

Si les services Internet sont fournis par modem Ethernet DSL ou modem câble, utilisez des câbles Ethernet blindés ou non (au minimum de catégorie 3) avec des connecteurs RJ 45 pour raccorder ce modem directement au port WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. Il se peut que ce câble soit fourni avec votre modem Ethernet. Si ce n'est pas le cas, en fonction du type de port de connexion utilisé par votre modem, ce câble devra être droit ou croisé (consultez la notice de votre modem).

Pour le raccordement sur le port WAN, utilisez des câbles Ethernet blindés ou non blindés à 100 ohms de catégorie 3, 4 ou 5 avec connecteurs RJ 45 aux deux extrémités pour tous les raccordements.

Raccordement de l'adaptateur d'alimentation

Enfichez le cordon du bloc-secteur dans la prise d'alimentation du Gigaset SE105 dsl/ cable et l'autre extrémité au secteur. Vérifiez la mise sous tension à l'aide de l'indicateur (LED) marqué PWR sur le panneau avant. Si l'indicateur PWR ne s'allume pas, reportezvous à « Elimination des défauts », p. 95.

Configurer les PC clients

Configuration TCP/IP

Pour accéder à Internet grâce au Gigaset SE105 dsl/cable, vous devez configurer les paramètres réseau des ordinateurs de votre LAN et/ou WLan (Wireless LAN : réseau sans fil) afin qu'ils utilisent le même sous-réseau IP que le Gigaset SE105 dsl/cable. Les paramètres réseau par défaut du Gigaset SE105 dsl/cable sont :

Adresse IP : 192.168.2.1 Masque de 255.255.255.0 sous-réseau :

SSID : ConnectionPoint



Si vous n'avez pas encore configuré TCP/IP pour votre ordinateur, reportez-vous à « Configurer les clients TCP/IP », p. 57.

Tous les PC raccordés au Gigaset SE105 dsl/cable doivent être dans le même sous-réseau IP que le Gigaset SE105 dsl/cable. Vous pouvez configurer l'adresse IP des PC clients soit en l'obtenant automatiquement du service DHCP du Gigaset SE105 dsl/cable, soit en la spécifiant manuellement. Voir « Configurer TCP/IP pour faire fonctionner le Gigaset SE105 dsl/cable », p. 60.

Configurer le Gigaset SE105 dsl/cable

Après avoir configuré TCP/IP sur un ordinateur relié au Gigaset SE105 dsl/cable (en filaire ou en sans-fil), utilisez le navigateur (browser) de ce PC pour configurer le Gigaset SE105 dsl/cable. Le Gigaset SE105 dsl/cable peut être configuré avec n'importe quel navigateur Java, y compris Internet Explorer 4.0 ou versions ultérieures ou bien Netscape Navigator 4.0 ou versions ultérieures. A l'aide de l'interface de gestion web, vous pouvez configurer le Gigaset SE105 dsl/cable et visualiser les statistiques correspondant aux activités réseau.

Pour accéder à l'interface de gestion du Gigaset SE105 dsl/cable, entrez l'adresse IP de Gigaset SE105 dsl/cable dans votre navigateur.

http://192.168.2.1

En général, il n'y a pas de proxy activé dans votre navigateur. Si vous avez un proxy activé, il est préférable de le désactiver au préalable pour accéder à la gestion du « Gigaset SE105 dsl/cable (voir p. 68 « Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP » en fonction de votre windows).

Pour certains navigateurs, il peut être nécessaire d'ajouter :80 après l'adresse IP. Par exemple : http://192.168.2.1:80

📄 Entrer - Microsoft Internet Explorer	_ @ ×
SIEMENS	
Mot de passe de session	
Mot de passe de session	
Mot de passe :	
Entry ANNUED	
Entraz la mot de nasse. Marci	
Conversibil (% 2002) CIEMENIC Tours desits résonante	
Nous conseillons d'utiliser IE4.0 ou Netscape4.0 ou supérieur en 800x600 ou 1024x768@16 bits.	





Sélectionner la langue de l'interface utilisateur

- 1. Si vous souhaitez que l'interface utilisateur s'affiche en allemand, français, italien ou espagnol, cliquez dans la page de démarrage sur le drapeau du pays correspondant. Une nouvelle fenêtre apparaît vous invitant à sélectionner une langue.
- 2. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- 3. Cliquez sur *Parcourir* et sélectionnez votre fichier de langue.
- 4. Puis cliquez sur *Mettre à Jour* et sur *OK* dans la fenêtre suivante pour confirmer votre sélection.
- 5. Actualisez la page web. L'interface utilisateur apparaît dans la langue souhaitée.

Interface du navigateur web

L'interface utilisateur de Gigaset SE105 dsl/cable comprend un assistant d'installation de base et un assistant d'installation avancée. Utiliser l'assistant d'installation de base pour installer rapidement le Gigaset SE105 dsl/cable en cas d'utilisation avec un modem câble ou un modem DSL.

L'installation avancée comprend des fonctions plus évoluées comme la détection des attaques de « pirates », le filtrage d'adresses IP et MAC, la détection d'intrusions, le paramétrage de serveurs virtuels, les hôtes DMZ virtuels ainsi que d'autres fonctions avancées.

Modifications de configuration

Une boîte de dialogue ou une liste déroulante permet de configurer les paramètres. Une fois qu'une modification de configuration a été opérée sur une page, cliquez sur le bouton **APPLIQUER** ou **SUIVANT** en bas de la page pour valider les nouveaux réglages.

Pour assurer l'actualisation de l'écran après l'entrée d'une commande, vérifiez qu'Internet Explorer 5.0 est bien configuré de la manière suivante : dans le menu **Outils - Options Internet - Général - Fichiers Internet temporaires - Paramètres**, le réglage de **Vérifier s'il existe une version plus récente des pages enregistrées** doit être **A chaque visite de la page**.

i

Installation de base

Pays

Cliquez sur *Installation de base*. Le premier élément de *Installation de base* est le paramétrage de *Pays*.



Pour une gestion temporelle précise du filtrage client et du journal des événements, vous devez paramétrer le pays. Sélectionnez votre pays.

La sélection du pays provoque le réglage automatique du canal défini. Vous pouvez modifier le canal via *Installation avancée - Sans fil - Canal et SSID* (voir p. 37).

Cliquez sur **SUIVANT**.

Réglages sans fil

🗿 Assistant d'installation - M	icrosolt Internet Explorer	×
	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation de base	
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
 ³ 1. Pays ⁴ 2. Réglagos cans fil ⁵ 3. Type de large bande ⁵ 4. Infos sur l'adresse IP 	2. Réglages sans fil Le Gigaret SEI05 dui/cable pout-tre rapidement configu- comme point d'acc-s sans-fil (pour les ordinateurs sans-fil) en d-finissant Identificateur d'acc-a (SSID) et le num-e de canal (Altention aux restrictions d'osage). En configuration de base, le chiffeement et le Stinge client ne sont pas activ-s par d'aut (voir Intradiation anno-e air c-cessaire). SSID : ConnectionPoint Canal 10 SSID vaible & Activer C Désactiver	4
	Choix du Canal - Restrictions d'usage pour le France. En France, et conformement a la reglementation en vigueur a la date du 31 octobre 2002, ce produit est soumis a des restrictions d'usage. - Pusage en exterieur est interdit (suf autorisation specifique) - Jusage au ter favier 2004, Fulfisation en interieur de ce produit est reglementee de la maniere suvante : obans les departements suvants, fulfisation de ce produit est adonises sur l'ensemble des canaux (de 1 a 13) de la bande 2002/2013/5 MET, En, Airan, Aller, Haites Aples, Ardonise, Ariage, Aude, Avyron, Charante, Dordogne, Doubs, Dorme, Grene, Indre et Loire, Loire t Cher, Loire, Loirel, Manche, Meuze, Niere, Med, Oise, Orne, Puy de Doubs, Prense, Atantoue, Prenses Ofinetaise, Bas R. Min, Haar Rihn, Haus Sahn, Sacone et Loire, Pante, Tam et Gaurone, Valcicles, Vonge, Yone, Tentione de Delfort, Val de Manne (dete au S110/2002) - Obanis ester de philtre, Anders, Arian, Aller, Hader, Alley, Allere, Meuse, Nerey, Nerente, Dordogne, - Obanis ester de philtre, An, Aranz, Meri, Hader, Alley, Allere, Meuse, Nerey, Charente, Dordogne, - Obanis ester de philtre, An, Aranz, Meri, Hader, Alley, Alley, Allere, Meuse, Nerey, Charente, Dordogne, - Obanis ester de philtre, An, Aranz, Meri, Hader, Alley, Alley, Allere, Alley, Allere, Alley, Allere, Alley, Allere, Alley, Allere, Alley, Allere, Alley, Allere, Allere, Alley, Allere, Al	
	PRÉCÉDENT SUIVANT	L
	@ Siemens AG 2002, 2003	- -

Cliquez sur **SUIVANT**.

Type de haut débit

Sélectionnez votre type de connexion à haut débit.

Assistant d'installation - Microsoft Internet Explorer	_ 6 ×
SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cāble - Installation de base	
Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
 1. Pays 2. Réglages sans di 3. Type de large bande 5. Type de large bande 5. Type de large bande 5. Type de large bande 6. Infors sur Plateser 7. Type de large bande 6. Infors sur Plateser 7. Type de large bande 9. Type de large bande <l< th=""><th>m câble ou modem DSL. PoE pour leur routeur. s connexions DSL en Europe. te wec vetre fournisseur d'accèle Internet, le sarei au nom de Ihôte est facultatif mais nom de domaine (Domain Name Server ou /AN DNS⁺.</th></l<>	m câble ou modem DSL. PoE pour leur routeur. s connexions DSL en Europe. te wec vetre fournisseur d'accèle Internet, le sarei au nom de Ihôte est facultatif mais nom de domaine (Domain Name Server ou /AN DNS ⁺ .
@ Siements AG 2002, 2003	

Modem DSL

🚰 Assistant d'installation - M	icrosoft Internet Explor	tr	_ 6 ×
-	SIEMENS	Gigaset SE105 dsl/câble - Installation de base	
	Accueil Statut Inst	Ilation de base Installation avancée Déconnexion	
 1. Pays 2. Réglages sans fil 	4. Infos sur l'a	dresse IP	-
* 3. Type de large bande	ି 🛅 DSL a	vec adresse IP fixe	
4. Infos sur l'adresse IP		Adresse IP	
		Adresse IP du routeur	
		Adresse IP DNS	
		Masque de sous-réseau	
	o 🚰 DSL P	PPoE	
		Nom d'utilisateur:	
		mot de passe:	
		Retapez votre mot de passe:	
		Nom du service:	
		MTU: 1492 (1440<=valeur MTU<=1492)	
		Temps mort max. (0 à 60) : 10 (minutes)	
		PRÉCÉDENT	TERMINER

DSL avec adresse IP fixe

Certains fournisseurs d'accès Internet DSL peuvent attribuer une adresse IP fixe (statique) à votre routeur. Si cette information vous a été communiquée, sélectionnez cette option et entrez les paramètres qui vous ont été attribués.

PPPoE DSL

Entrez le nom d'utilisateur PPPoE et le mot de passe attribués par votre fournisseur d'accès Internet.

Le nom du service est normalement optionnel, mais il peut être exigé par certains FAI.

Conservez les valeurs par défaut, sauf raison particulière de les modifier.

Indiquez un intervalle de temps au bout duquel la liaison Internet doit être coupée automatiquement lorsqu'aucune donnée n'est transmise. Désactivez l'option

Reconnexion automatique si vous souhaitez empêcher que certains programmes comme le navigateur web, Messenger ou E-mail n'établissent automatiquement la liaison avec Internet. Cela vous permet de faire des économies lorsque vous n'avez pas un abonnement illimité.

Cliquez sur **TERMINER** pour terminer l'installation.

PPTP

Assistant d'installation - M	icrosoft Internet Explorer		×
-	SIEMENS Gigaset	SE105 dsl/cáble - Installation de base	
	Accueil Statut Installation de ba	se Installation avancée Déconnexion	
 1. Pays 2. Réglages sans fil 3. Type de large bande 4. Infos sur l'adresse IP 	4. Réglages WAN		-
	Mot de passe PPTP :		
	Retapez votre mot de passe:		
	Nom de l'hôte :		
	Adresse IP de service :	0000	
	Adresse IP locale :	0.0.0	
	Masque de sous-réseau local :	0.0.0	
	ID de connexion :	(facultatif)	
	MTU (1400-1460) :	1460	
	Temps mort max. (0 à 60)	0 (minutes)	
	Reconnexion automatique :	п	
	Entrez dans les champs corresp l'adresse IP, le masque de sous- dans le champ "Connexion ID" o	ondants le nom du compte, le mot de passe du compte, le nom de l'hôte, l'adresse IP du senice, réaeu exigés par votre FAI. Si votre FAI vous a communiqué une identification de connexion, entrez-la u n'entrez nen.	
		PRÉCÉDENT SUIVANT	
	© Siemens AG 2002, 2003	vers le haut 🗈	-

Entrez les paramètres que vous a attribués votre fournisseur d'accès Internet. Cliquez sur **SUIVANT**.

SEMENS Gigaet SE105 del/cbbl - Installation de base Accel Statel Installation de base Installation avancée Décommon S. Dype S. Dype S. Dype S. Dype C. Dype C	Assistant d'installation - M	icrosoft Internet Explorer
Accel (State Installation de base Installation avancée (Décemendant S. Réglagages cans Ril S. Réglagages cans Ril S. Type de large band La plaçad de système de nom de domaine (Domain Name system ou DNS) ressemble à un index d'adresses (P et d'adresses Web S. Si vois tapez une adresse (P et d'adresse P et d'adresses P et d'adre	-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation de base
 1. Pays 2. Réglages sans di 3. Type de large band 4. Infors sur l'adress de la système de nom de domaine (Domain Name system ou DNS) ressemble à un index d'adresses (P et d'adresses Veb d'ar vete navigateur, comme par exemple www.my.simmen.com. un server DNS retrouver a ce nom dans names et als ressembles que l'adresse d'accès peut de consiste. I 22.147.25.20. 5. DNS 5. DNS 6. DNS 7. Support de l'Accès de la système de la state saccé si 122.147.25.20. 7. Adresse DNS principale Adresse DNS secondaire 9. PRÉCÉDENT ADE TERMINER 9. Senens A0 2002, 2003 		Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
	 1, Pays 2, Réglages sans fil 3, Type de large bande 4, Infors sur l'adresse IP 5, DNS 	5. DNS S. DNS Unserver de système de nom de domaine (Domain Name system ou DNS) resemble à un index d'adresses (P et d'adresses Web. Si von index anti qui ladresse (P qui lai est aspociée : 1921/12/22.20.) La plapad des Africannes (P anniholise est aspociée : 1921/12/22.20.) Adresse DNS principale Adresse DNS principale PRÉCÉDENT ADE TERMINER Ver la Adres - Adresse Adv. 2002, 2002

Cliquez sur **TERMINER** pour terminer l'installation.

Modem câble :

Cas courant pour modem câble. Parfois utilisé par certains modems ADSL équipés de routeur intégré (exemple modem DSL bi-interface USB&Ethernet.)

Hicrosolt Internet Explorer	8 ×
SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation de base	
Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
4. Infos sur l'adresse IP	
😭 Modem câble	
Nom de l'háte	
Adresse MAC 00 . 01 . 91 . 91 . 03	
Dupliquer une adresse MAC	
Un modern câble exige une configuration minimale. Si le FAI exige que vous entriez un nom d'hôte, tapez dans le champ 'Nom de l'hôte' ci-dessus. <u>PRECEDENT</u> <u>TERMINER</u> 86 Sement A0 2002, 2003	*
	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation de base Accuel Statul Installation de base Installation avancée Déconnection 4. Infos sur l'adresse IP M Modern cáble Nem de l'hóte Adresse MAC Un modern cáble exige une configuration minimale. Si le FAI exige que vous entriez un nom d'hôte, tapez dans le champ "Nom de l'hôte" ci-dessus. PRÉCÉDENT TERMINER ver le haut - @ Semene A0 2002,2003

Il se peut que votre fournisseur d'accès Internet vous ait communiqué un nom d'hôte. Si c'est le cas, indiquez-le dans ce champ.

Cliquez sur **TERMINER** pour terminer l'installation.

Installation avancée

Utilisez l'interface utilisateur web pour définir les paramètres du système, gérer et contrôler le Gigaset SE105 dsl/cable et ses ports ou bien surveiller les conditions du réseau. Les tableaux ci-dessous indiquent les sélections possibles dans ce programme.

Barre de navigation	Description
Accueil	Passe à la page d'accueil.
Statut	Indique le type et l'état de la connexion WAN (connexion vers l'extérieur des PC connectés en filaire ou en sans-fil), les numéros de version du « firmware » et du « hardware », les réglages IP du système ainsi que les informations DHCP, NAT et pare-feu.
	Affiche le nombre des clients connectés, les versions du « firmware », l'adresse MAC physique de chaque interface connectée de LAN 1 à LAN 4 ainsi que la version et le numéro de série du matériel.
	Affiche le journal de sécurité et de clients DHCP.
Installation de base	Démarre l'installation de base.
Installation avancée	Démarre l'installation avancée.
Décon- nexion	Vous vous déconnectez du système.

Menu	Description
Système	Règle le fuseau horaire, le mot de passe pour l'accès administrateur et l'adresse IP du PC qui sera autorisé à gérer à distance le Gigaset SE105 dsl/cable.
WAN	 Spécifie le type de connexion Internet : (1) DHCP et adresse MAC physique de chaque interface média 2) Configuration PPPoE, (3) PPTP ou (4) adresse IP fixe et de passerelle. Spécifie les serveurs DNS à utiliser pour le nom de domaine.
LAN	Assure la configuration TCP/IP de l'interface LAN du Gigaset SE105 dsl/ cable et de tous les clients DHCP (PC connectés au Gigaset SE105 dsl/ cable).
Sans fil	Configure la fréquence radio (Canal : Attention aux restrictions d'usage), SSID et le cryptage des communications sans-fil.
NAT	Partage un seul compte FAI avec plusieurs utilisateurs et paramétrage des serveurs virtuels.
Pare-feu	Configure toute une variété de fonctions de sécurité et de fonctions spé- cialisées, y compris le contrôle d'accès, la protection contre les pirates et DMZ.
Outils	Comprend des options pour sauvegarder et restaurer la configuration actuelle, rétablir les valeurs de configuration usine par défaut, mettre à jour le « firmware » du système ou réinitialiser le système.

Système

Pays

Installation avancée - Mic	rosolt Internet Explorer			X
-	SIEMENS Gigase	t SE105 dsl/câble - Ins	tallation avancée	
	Accueil Statut Installation de	base Installation avancée C	éconnexion	
 Système Pays Euseau boraire 	Pays			
Réglages du mot de passe	O	 El Belgique 	🔿 🛨 Finlande	II France
C Gestion à distance	🔿 🚍 Allemagne	🔿 💷 Grèce	 III Irlande 	C L1 Italie
LAN	○	 III Norvège 	🔿 🖬 Portugal	🔿 🖾 Espagne
Sans fil	O 💶 Suède	C Ki Suisse	 Royaume-Uni 	
▶ Pare-feu				
* Outils				
		[APPLIQUER	
	@ Siemens AQ 2002, 2003			Wet S. Je Holde, and

Fuseau horaire

🕼 Instaliation avancée - Microsolt Internet Explorer					
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cäble - Installation avancée				
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion				
Système Pays Euseau horaire Réglages du mot de passe Gestion à distance WAN	Fuseau horaire Définir la fuseau horaire du routeur. Cette information est utilisée pour les entrées du fichier de consignation et le fitrage des clients.				
LAN					
Sans fil	Définir le fuseau horaire				
Pare feu	(GMT+UT:00) Bruxeles, Copennague, Madrid, Paris, Oslo				
▶ Outils	Heure d'été 🗖				
	A partir de 📕 🖳 Jusque 🗶 🗶				
	AIDE APPLIQUER ANNULER				
	© Serrers AO 2002, 2003				

Définit le pays pour le Gigaset SE105 dsl/cable. L'information concernant le pays est

nécessaire pour une gestion temporelle des entrées du journal des événements et le contrôle d'accès des PC (postes client). De plus, le canal défini est réglé automatiquement et peut être modifié à l'aide de *Canal et SSID* (voir p. 37).

Attention : il existe dans certains pays (comme la France) des restrictions d'usage pour ce type de radio et de matériel (voir p. 3 « Restrictions d'usage en France »).

Réglages du mot de passe

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer	6 ×
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation avancée	
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
Système Pays Euseau horaire Réglages du mot de passe Gestion à distance WAN LAN	Réglages du mot de passe Définissez un mot de passe pour limiter l'accès administratif au routeur. • Mot de passe actuel : • Mot de passe actuel : • Temps mot : [10] Min. (Temps mot = 0: ND Time Out)	
▶ Sans fil ▶ NΔT	Nouveau mot de passe :	
Pare feu	Retapez le mot de passe pour vérification :	
* Outils	(G à 12 caractères)	
	e Stenens A0 2002, 2003	*

Utilisez ce menu pour définir un mot de passe d'accès. Par défaut, aucun mot de passe n'est réglé. Pour des raisons de sécurité, vous devriez en définir un avant de connecter le Gigaset SE105 dsl/cable à Internet.

Les mots de passe peuvent comprendre 3 à 12 caractères alphanumériques, sans distinction entre majuscules et minuscules.

 Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez sur le bouton Réinitialiser du panneau arrière (le maintenir appuyé durant au moins cinq secondes) pour rétablir les paramètres par défaut (par défaut : pas de mot de passe).
 Attention : cette réinitialisation va rétablir toutes les données par défaut sortie usine.

Gestion à distance

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer	_ 6 ×
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation avancée	
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
 Système Pays Fuseau horaire Réplages du mot de passe Gestion à distance WAN LAH Sans fil 	Gestion à distance Réglez la gestion à distance du routeur. Si vous voulez gérer le routeur depuis un site distant (hors de votre réseau local), vous dovez également spécifier l'adresse le du PC distant. Adresse hôte Activé 0 0 0	
 NAT Pare feu Outils 	ADE APPLIQUER ANNULER	
	© Sienteris AO 2002, 2003	. -

Permet à un PC distant (non connecté par câble ou en sans-fil au Gigaset SE105 dsl/ cable) de configurer, gérer et surveiller le Gigaset SE105 dsl/cable à l'aide d'un navigateur web standard.



Cochez Activé et entrez l'adresse IP de l'hôte distant. Cliquez sur APPLIQUER.

WAN

Spécifiez le type de connexion WAN assurée par votre fournisseur d'accès Internet puis cliquez sur *Autres configurations* pour entrer les paramètres détaillés de configuration pour le type de connexion sélectionné.

IP dynamique

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cäble - Installation avancée
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
 Système VCAN P. D'onsantique P. Prind P. Prindique De Stategue DAS VLAN Sanes fil NAT Para fou Outlis 	IP dynamique Le nom de fhôte est factulatif mais ped être exigé par certains fournisseur d'accès. Sur le routeur, l'adresse MAC par défaut est règlé our fintefais e bruider, l'adresse MAC par défaut est règlé de la Nérodok Interacte Card instalée sur PC et rempiseur l'adresse MAC WAN. Si netessame, vous pouvez utiliser le bouton "L'adresse MAC de la Nérodok Interacte Card instalée sur PC et rempiseur l'adresse MAC WAN. Si netessame, vous pouvez utiliser le bouton "L'adresse MAC wan. Si netessame, vous pouvez utiliser le bouton". Valence et le bruide. Bruide la Nérodok Interacte (Tartesse MAC vous). Si netessame, vous pouvez utiliser le bouton. Nom de l'hôte
	ADE APPLIQUER ANNULER
	© Semene AG 2002, 2003

Le nom de l'hôte est normalement optionnel, mais il peut être exigé par certains FAI. L'adresse MAC par défaut est paramétrée pour l'interface physique du WAN sur le Gigaset SE105 dsl/cable. Utilisez cette adresse lorsque vous enregistrez votre service Internet et ne la modifiez pas sauf si votre FAI vous le demande. Si votre FAI a utilisé l'adresse MAC d'une carte Ethernet comme identifiant lors du premier paramétrage de votre compte à haut débit, connectez uniquement tout d'abord au Gigaset SE105 dsl/cable le PC que vous utilisiez pour vous connecter à Internet via cet accès (PC dont l'adresse MAC avait été utilisée comme identifiant par votre FAI) puis cliquez sur le bouton **Dupliquer une adresse MAC**. Cela remplacera l'adresse MAC actuelle du Gigaset SE105 dsl/cable par l'adresse MAC de la carte Ethernet déjà enregistrée. Votre Gigaset sera alors votre nouvel identifiant vu de votre FAI et votre adresse MAC d'identifiant restera donc la même auprès de celui-ci.

Si vous ne savez pas quel est le PC paramétré à l'origine par le technicien, appelez votre FAI et demandez-lui de paramétrer une nouvelle adresse MAC pour votre compte. Enregistrez-vous en utilisant l'adresse MAC par défaut du Gigaset SE105 dsl/cable.

PPPoE DSL

Installation avancée - Mic	osoft Internet Explorer
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation avancée
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
Système WAN I P dynamique I PPPOE I PPTP I P studgue DNS LAN Sams fil NAT Pare-fou Pare-fou	PPPoE Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE fournis par votre fournisseur d'accès. Le nom du senice (Senice Name) est normaliement facultatif mais peut être exigé par certains fournisseur d'accès. Entrez un temps de repos max (en minutes) pour définir une période max. de temps pendant laquiel la connexion Internet reste active en l'abence d'activé. Si la connexion reste inactive au- dellé du temps omnt max. elle sens coupée. Vous pourez activer l'option de reconnexion automatique qui rétabiria automatiquement la connexion dés que vous tenterez d'accèes Internet exige que vous utilisiez PPPoE, entrez les informations suivantes.
Outils	Hillion Paulos Reades 000 - C
	Ounser raumenoncauon PPPoc
	Nom outrisseeur.
	Mot de passe:
	Retapez votre mot de passe:
	Nom du service:
	MTU: 1492 (1440<=valeur MTU<=1492)
	Temps mort max. (0 à 60)
	Reconnexion automatique
	AIDE APPLIQUER ANNULER
	© Seneres AG 2002, 2003

Entrez le nom d'utilisateur PPPoE et le mot de passe attribués par votre fournisseur d'accès Internet.

Le nom du service est normalement optionnel, mais il peut être exigé par certains FAI. Conservez les valeurs par défaut, sauf raison particulière de les modifier.

Indiquez un intervalle de temps au bout duquel la liaison Internet doit être coupée automatiquement lorsqu'aucune donnée n'est transmise. Désactivez l'option **Reconnexion automatique** si vous souhaitez empêcher que certains programmes comme le navigateur web, Messenger ou E-mail n'établissent automatiquement la liaison avec Internet. Cela vous permet de faire des économies lorsque vous n'avez pas un abonnement illimité.

PPTP

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer					_ # X	
-	SIEMENS Giga	set SE105 dsl/câble - Ins	tallation avancée				
Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion							
Système							
* WAN	PPTP						
PPPoE PPPoE PPTP	Le protocole de tunneling point à point est une méthode de connexion courante utilisée pour les connexions DSL en Europe.						
DNS		Compte PPTP :					
* LAN * Sans fil		Mot de passe PPTP :					
NAT Pare-feu		Retapez votre mot de passe:					
Outils		Nom de l'hôte :					
		Adresse IP de service :	0.0.0.0				
		Adresse IP locale :	0.0.0.0				
		Masque de sous-réseau local :	0.0.0.0				
		ID de connexion :		(en option)			
		MTU (1400-1460) :	1460				
		Temps mort max. (0 à 60)	0 minutes				
		Reconnexion automatique :					
				AIDE APPL	OUER ANNULER		
	@ Siemens AG 2002, 2003				vers le hau	<u>.</u>	

Le protocole Point-to-Point Tunneling (PPTP) autorise un accès à distance sécurisé à Internet en sélectionnant simplement un point local fourni par le FAI. Grâce à l'écran ci-dessus, le PC de Gestion actuel peut établir une session PPTP normale et assurer une configuration sans problème du PPTP client sur chacun des autres PC client.
Adresse IP statique

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer	6 ×						
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsil/câble - Installation avancée							
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion							
Système WAN IP dynamique PPPoE PPPoE PPTP IP stataue DNS LAN	IP statique Si votre fournisseur d'accès vous a attribué une adresse IP šxe, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse du routeur Sourris. Votre fournisseur d'accès vous a-t-il donné une adresse IP et une adresse de routeur ?							
Sans fil b vor	Adresse IP attribuée par votre fournisseur d'accès :							
Pare-feu	Masque de sous-réseau :							
· Outurs	Adresse de routeur du fournisseur d'accès :							
	ADE APFLOUER ANNULER ANNULER]						

Si votre fournisseur d'accès Internet a défini une adresse IP fixe, entrez l'adresse affectée et le masque de sous-réseau pour le Gigaset SE105 dsl/cable puis entrez l'adresse de passerelle de votre FAI.

Si l'un de vos PC (connectés au Gigaset SE105 dsl/cable) héberge un site web (ou une autre application) et que vous souhaitez que celui-ci soit visible en permanence depuis le monde Internet via votre FAI, vous pourriez alors avoir besoin d'une adresse IP fixe pour ce site web (dans notre cas, cette adresse IP fixe sera attribuée au Gigaset SE105 dsl/cable). Ceci nécessite bien sûr une souscription à un abonnement spécifique auprès d'un FAI.

DNS

Installation avancée - Mic	crosoft Internet Explorer	_ # ×		
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation avancée			
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion			
 Syntème WAN Pépoli Pépoli Périodique DIS LAN Sans fil NAT Pare-feu Outils 	DNS Unserveur de nom de domaine (DNS) est une liste d'adresses IP et d'adresses Web. Si vous tapez une adresses Web dans votre navegateur (p. ex. wow my-siemens.com), un serveur DNS trouvera ce nom dans sa liste anis que l'adresse IP correspondante : 192.187.25.20. La plupart des FAI proposer un serveur DNS pour plus de facilée et de confict. Dans la mesure ou votre fourniseur d'accès pet y se connecter à listement dournies dynamiquees, il est probable que les adresses du serveur DNS soint également fournies dynamiquees. Coeperdant, si vous préférez un serveur DNS plutôt qu'un autre, vous devez en spécifier l'adresse fue serveur de nom de domaine (Domain Name Server ou DNS) :			
	@ Servers 40 2002 2003	haut 🗠		

Les serveurs de nom de domaine (DNS) convertissent les adresses IP numériques en nom de domaine équivalent (par exemple, l'adresse http://255.255.255.111 pourrait correspondre au site www.siemens.com. Le DNS permet d'éviter la saisie de ces nombres non explicites et donc de rendre le « surf » plus simple à utiliser ; on saisit des noms explicites, ici notre site Internet mondial). Votre FAI doit fournir l'adresse IP d'un ou plusieurs serveurs de nom de domaine. Entrez ces adresses dans cet écran.

LAN

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation avancée
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
 Système WAN 	Réglages LAN
LAN Sans fil	Vous pouvez activer DHCP pour qu'il attribue dynamiquement les adresses IP à vos PC clients ou configurer des fonctions de fitrage basées sur des clients ou protocoles spécifiques. Le routeur doit avoir une adresse IP pour le réseau local.
Pare-feu	IP LAN
• Outlis	Adresse IP : 192 , 160 , 2 , 1
	Masque de sous-réseau : 256.256.0
	Serveur DHCP : C Activé C Désactivé
	Lease Time Toujours
	Groupe d'adresses IP :
	Adresse IP de début : 192 168 2 2
	Adresse IP de fin : 192 168 2 254
	Nom de domaine : (optional)
	AIDE APPLIQUER ANNULER
	0 Servero 40 2002 2003

IP LAN

Utilisez le menu LAN pour configurer l'adresse IP du LAN pour le Gigaset SE105 dsl/cable et pour permettre au serveur DHCP d'affecter des adresses IP aux PC qui sont connectés sur le Gigaset SE105 dsl/cable (et qui auront la fonction attribution automatique d'adresse IP via DHCP activée dans leur configuration réseau). On parle alors d'attribution dynamique d'adresse IP.

Définissez le *Lease Time*. Le « Lease Time » décrit la période au cours de laquelle votre ordinateur conserve l'adresse IP qui lui a été attribuée et **ne** change **pas**. Pour les réseaux domestiques, il est possible de la régler sur *Toujours*, ce qui signifie qu'il n'y a aucune limite de temps pour l'adresse IP attribuée.

Groupe d'adresses IP

L'utilisateur peut spécifier une adresse IP dynamique de départ, par exemple 192.168.2.100 (valeur par défaut). Une fois que cette adresse IP de départ a été attribuée, les adresses IP entre 192.168.2.100 et 192.168.2.199 feront partie du groupe d'adresses IP dynamiques disponibles. Les adresses IP entre 192.168.2.2 et 192.168.2.99 ainsi qu'entre 192.168.2.200 et 192.168.2.254 seront disponibles comme adresses IP statiques. En effet, sachant que la plage d'adresses totale va de 192.168.2.1 à 192.168.2.254, que le Gigaset SE105 dsl/cable utilise par défaut l'adresse 192.168.2.1, les adresses ne faisant pas partie des adresses dynamiques indiquées ci-dessus pourront être utilisées sur le réseau (étant donné qu'elles sont comprises dans la plage) pour communiquer avec le Gigaset et les autres PC. Elles devront être entrées manuellement dans ces PC (statique = fixe).

Rappelez-vous de ne pas intégrer l'adresse du Gigaset SE105 dsl/cable dans le groupe d'adresses client. Pensez également à configurer votre PC client pour l'affectation de l'adresse IP dynamique.

Configuration sans fil

Pour configurer le Gigaset SE105 dsl/cable en tant que point d'accès pour clients sansfil, il vous suffit de définir le canal radio, la SSID (Service Set ID) et les options de cryptage. Attention, il existe dans certains pays (dont la France) certaines restrictions d'usage concernant l'utilisation de matériels radio de ce type. Merci de consulter au préalable le chapitre « Restrictions d'usage en France ».

Canal et SSID



Vous devez spécifier un canal radio et une SSID communs à utiliser par le Gigaset SE105 dsl/cable et tous vos clients sans-fil (PC sans-fil). Assurez-vous de configurer pour tous vos clients les mêmes valeurs SSID.

SSID	Identification Service Set. Doit être paramétrée sur la même valeur que les autres équipements sans fil de votre réseau.
	Note : la SSID doit être entrée en respectant les majuscules et les minuscules et peut comprendre au maximum 32 caractères alpha- numériques.
Débit	Définit le débit de données transmis à partir du Gigaset SE105 dsl/ cable. Plus le débit est bas, plus la distance de transmission est importante. (Par défaut : Entièrement automatique)
Débit de base	Dans la liste déroulante, sélectionnez une valeur afin d'optimiser la vitesse de transfert des données sur votre réseau (par défaut : 1,2 Mbit/s).

Canal	Canal radio utilisé par le Gigaset SE105 dsl/cable pour communi- quer avec les PC de son réseau BSS (par défaut : 10).
	Note : Le choix du canal (parmi la liste disponible) est règlementé dans certains pays (comme la France). Ces restrictions d'usage définissent les canaux que l'on peut ou non utiliser (voir p. 3 « Restrictions d'usage pour la France »).
SSID visible	Si vous activez Activer , le Gigaset SE105 dsl/cable envoie la SSID et tous les adaptateurs réseau sans fil peuvent établir une connexion avec celui-ci.
	Si vous activez <i>Désactiver</i> , les adaptateurs réseau sans fil qui veu- lent établir une connexion avec le Gigaset SE105 dsl/cable doivent connaître la SSID.

Chiffrement

Installation avancée - Mic	rosolt Internet Explorer
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cäble - Installation avancée
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
 Systeme Systeme LAN LAN Cansi et SSID Contrement NAT Pares fou Outifs 	Chiffrement
	ADE APPLOUER ANNULER
	@ Semens AG 2002, 2003

Si vous transmettez des données sensibles en radio sur des canaux sans-fil, il est recommandé d'activer le cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy). Pour le cryptage, il faut que vous utilisiez les mêmes clés de codage/décodage pour le Gigaset SE105 dsl/cable et tous les clients sans-fil (=saisir les mêmes clés dans l'outil de monitoring des adaptateurs type Gigaset USB adapter 11 ou Gigaset PC Card 11). Vous avez le choix entre les clés standard 64 bits ou les clés 128 bits, plus performantes.

Désactivé	•
Désactivé	
WEP 64 bits	
WEP 128 bits	

Vous pouvez générer les clés automatiquement ou les entrer manuellement. Pour la sécurité automatique 64 bits, vous devez entrer une phrase, qui sert à créer quatre clés (comme indiqué ci-dessous). La sécurité automatique 128 bits génère une seule clé lorsque l'on entre une phrase.

Installation avancée - Mice	rosoft Internet Explorer	_ # ×
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsi/cāble - Installation avancée	
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
 Systême Systême VAN LAN Sans fil Canal et SSIO Cniffremynt NAT Pare feu Outilis 	Chiffrement Le chiffrement permet de transferer vos données sur un réseau sans fil en toute sécurité. Des clés de chiffrement correspondantes doivent être créées au votre Home Wineles Calavay et les pérphénques clerits sans fil pour poorar utiliser le chiffrement. Voulez-vous utiliser le chiffrement ? More WEP: WEP 64.brs : Entrez une phrase socrète puis cliquez sur le bouton Générer ou entrez manuellement un clé	
	dans le tableau.	
	Phrase Générer	
	Clé 1: na na na na Clé par défaut : 1 ¥	
	Clé 2: 44 An An An An	
	Clé 3: // // // // //	
	Clé 4: [** [** [** [**	
	Effacer toutes les clés	
	AIDE APPLIQUER ANNULER	<u>vers le haut</u> 🗈
	@ Semens AG 2002, 2003	
Installation avancée - Mice	rosolt Internet Explorer	X
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation avancée	
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
* Système * WAN	Chiffrement	
LAN Sans fil Canal et SSID Chiffrement	Le chiffement permet de transférer vos données sur un réseau sans fil en toute sécurité. Des clés de chiffement correspondantes doivent étre créées sur votre Home Wireless Gateway et les pérphénques clients sans fil pour pouvoir utiliser le chiffrement. Voulez-vous utiliser le chiffrement ?	

-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation avancée
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
 Système WAN LAN Sans fil Canai et SSID Contriement NAT Pare fou Outils 	Chiffrement Le chiffrement permet de transfèrer vos données sur un réseau sans fil en toute sécurité. Des clés de chiffrement correspondantes doivent être créées sur votre Home Wireless Gateway et les pérphériques clients sans fil pour pouvoir utiliser le chiffrement. Youlez-vous utiliser le chiffrement ? Made WEP: WEP 128 bits : Entrez une phrase secrète puis cliquez sur le bouton Générer ou entrez manuellement une clé dens le tableau.
	Phrase Odemérer Secréte : Image: Secréte : Clé : Image: Secrete : Image: Secrete : Image: Sec
	ADE APPLOUER ANNULER

Si vous utilisez un cryptage, il faut que vous configuriez pour chacun de vos clients sans fil les mêmes clés que celles utilisées pour le Gigaset SE105 dsl/cable. Comme les équipements sans-fil utilisent différentes procédures pour convertir les phrases, procédez comme indiqué ci-après pour vous assurer que les clés sont les mêmes : tapez votre phrase et cliquez sur *Générer*. Les clés sont générées au format HEX. Entrez ces clés dans le(s) champ(s) correspondant(s) de votre client sans-fil.

i

WEP (Wired Equivalent Privacy) protège les données transmises entre les nœuds sans-fil, mais ne protège pas les transmissions via votre réseau filaire ou via Internet.

NAT

Mapping d'adresses

Installation avancée - Micr	osolt Internet Explorer
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation avancée
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion
 Système WAN LAN Sans fil NAT Mappage d'adresses Serveur virtuel Serveur virtuel 	Mappage d'adresses La trobuction d'adresse réseau (Network Address Translation ou NAT) permet de mapper des adresses IP utilisées dans un réseau local privé ou rune ou plusieurs adresses utilisées dans un réseau global public. Cette caractéristique limite le nombre d'adresses IP publiques fournie par le 74 de réserée dyalement la nature privé et la sécurité du réseau local. Nous autorisons le mapping d'une ou plusieurs adresses IP publiques sur un groupe d'adresses locales.
Pare feu	Mappage d'adresses
* Outils	1. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0. 0 40.0.0. 0
	2. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0. 0 40.0.0. 0
	3. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0. 0 40.0.0. 0
	4. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0. 0 40.0.0. 0
	5. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0. 0 40.0.0. 0
	6. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0. 0 40.0.0. 0
	7. Adresse IP globale : 0 . 0 . 0 est transformée en multiples adresses IP virtuelles
	de 0.0.0 a 0.0.0

Permet le partage d'une ou plusieurs adresses IP publiques (publiques = adresses IP données par votre FAI = vues d'Internet) entre différents utilisateurs internes. Entrez l'adresse IP publique que vous souhaitez partager dans le champ **Adresse IP globale**. Entrez dans la ligne en dessous la série d'IP internes qui vont partager l'IP globale.

> La fonctionnalité de mappage d'adresse n'a de sens que si une ou plusieurs adresses IP fixes sont attribuées au Gigaset SE105 dsl/cable par le fournisseur d'accès Internet.

i

Serveur virtuel

Installation avancée - Micr	osoft Internet Explorer							_ # ×
-	SIEMENS	Gigaset	SE105 dsl/câble - Ins	tallation avan	cée			
	Accueil Statut Inst	allation de b	ase Installation avancée D	éconnexion				
 Système WAN LAN Sans fill NAT Mappage d'adresses Serveur virtuel Applications socialistic 							eurs locaux ransfert de fichiers du port TCP/UDP),	le
▶ Pare-feu								
Outils			Adresse IP privée	Port privé	Туре	Port public		
		1.	192. 168. 2.		C TCP C UDP			
		2.	192. 168. 2.		C TCP C UDP			
		3.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		4.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		5.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			_
		6.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		7.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		8.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		9.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		10.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		11.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			
		12.	192. 168. 2.		€ TCP C UDP			-

Si vous configurez le Gigaset SE105 dsl/cable comme un serveur virtuel, les utilisateurs distants (depuis le monde Internet vers votre réseau local) qui accèdent aux services tels que le web ou FTP sur votre site, via des adresses IP publiques, peuvent alors être renvoyés vers des serveurs locaux (=un PC filaire ou sans-fil servant de serveur Web ou FTP) configurés avec des adresses IP privées (PC ayant par exemple une adresses IP (privée) locale attribuée par le Gigaset SE105 dsl/cable). En d'autres termes, en fonction du service demandé (numéro de port TCP/UDP), le Gigaset SE105 dsl/cable renvoie la demande de service externe au serveur et port interne appropriés.

L'interface WAN doit avoir une adresse IP fixe pour utiliser correctement cette fonction. Par exemple, si vous paramétrez Type/Port public sur TCP/80 (HTTP ou web) et Adresse IP privée/Port privé sur 192.168.2.2/8080, toutes les demandes HTTP émanant des utilisateurs extérieurs seront transférées au port 8080 de 192.168.2.2. Donc, en entrant seulement l'adresse IP attribuée par le FAI, les utilisateurs d'Internet peuvent accéder au service que vous fournissez à l'adresse et sur le port interne vers lequel le Gigaset SE105 dsl/cable les renvoie.

Les ports de service TCP les plus communs comprennent :

Pour le Web (HTTP) : 80, pour le transfert de fichiers (FTP) : 21, pour un Telnet : 23 et pour la messagerie (ex : POP3) : 110.

Activation des applications spéciales

Certaines applications comme les jeux sur Internet, la vidéoconférence, la téléphonie sur Internet et autres nécessitent des connexions multiples. Ces applications ne fonctionnent pas lorsque NAT (Network Address Translation) est activé. Si vous avez besoin d'exécuter des applications nécessitant des connexions multiples, utilisez l'écran ciaprès pour spécifier les ports publics (vus d'Internet) supplémentaires à ouvrir pour chaque application.

Installation avancée - Mic	rosoft Int	ernet Explorer				_6×
-	SIE	MENS Gigas	et SE105 dsl/câble - In	stallation avancée		
	Accueil	Statut Installation d	e base Installation avancée	Déconnexion		
 Système WAN LAN Sans fil NAT Mapage d'adresses Seneur virtuel Applications spéciales Pare-feu Coutle 	App Certa notan exécu "Port ouvrir La pla	lications spécia ines applications exige innent. Ces application ter des applications déclencheur", sélectior au trafic entrant. age réservée aux ports	Iles nt plusieurs connexions comm s ne peuvent pas fonctionner lo i nécesiènte plusieurs connex nez le type de protocole (TCP déclencheurs est comprise ent	e les jeux sur Internet, la visioconférence, la téléphon raque la Network Address Translation (NAT) est activ ions, indiquez le port normalement associé à une app ou UDP) puis entrez les ports publics associés au po re O et 65535.	e sur Internet, še. Si vous devez flication dans le o rt déclencheur p	champ our les
0.000		Port déclencheur	Type de déclenchement	Port public	Type public	Activé
	1.		C UDP			
	2.		C UDP		C UDP	•
	3.		C UDP		C UDP	•
	4.		● TCP C UDP			с.
	5.		C UDP		© TCP C UDP	с —
	6.		@ TCP C UDP		€ TCP C UDP	•
	7.		C UDP		C UDP	•
	8.		C UDP		C UDP	•

Spécifiez le port normalement associé à une application dans le champ **Port déclencheur**, sélectionnez le type de protocole (TCP ou UDP), puis entrez les ports publics associés au port d'activation afin de les ouvrir au trafic entrant.

Pare-feu (Firewall)

Le pare-feu n'affecte pas les performances du système de manière significative ; nous vous recommandons donc de l'activer pour protéger les utilisateurs de votre réseau.

Lorsque votre pare-feu est désactivé, sélectionnez *Activer* et cliquez sur le bouton *APPLIQUER* pour ouvrir les sous-menus du pare-feu.

Le pare-feu du Gigaset SE105 dsl/cable offre les fonctions suivantes :

- Contrôle d'accès des PC connectés,
- Blocage URL,
- Blocage Ping,
- Gestion temporelle du filtrage,
- Filtrage de paquets (TCP, FTP, H.323, TFTP),
- Alerte par e-mail,
- DMZ (zone libérée).



Contrôle d'accès

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Expl	rer								_ 6 ×
-	SIEMENS	Gigaset SE	105 dsl/câbl	e - In:	stallation	avancée				
	Accueil Statut	installation de base	Installation av	ancée	Déconnexio	n				
 Système WAN LAN Sans fil NAT 	Contrôle d'a Le contrôle d'accè base de l'adresse	Contrôle d'accès Le contrôle d'accès permet aux utilisateurs d'empêcher des PC de votre réseau d'accéder à Internet. L'utilisateur peut bloquer les PC sur la base de l'adresse IP ou MAC.								la
Pare-teu Contrôle d'accès Blocage URL Règle de planification Détection d'intrusions DMZ	 Activer la Table non 	male de filtrage (i	nax. 15 ordina	teurs)	n					-1
• Outils	Description PC client	du Adresse IP o client	du PC					Règle d planificat	le Configurer	
		Cette règle de filtrage nest pas valide III								
	<u>Ajouter PC</u> • Table de f	iltrage MAC (max	. 32 ordinateu	rs)						-
		Numéro de la			Adresse	MAC du PO	client			
		règle							_	
		2			-:				_	
		1							_	
					-:				_	
		-							_	
		6							_	
		7							-	
									_	
		9						· · · · ·	-	-

Utiliser cette option vous permet de spécifier différents privilèges pour les PC clients. Les éléments suivants sont inclus dans l'écran **Contrôle d'accès** :

Table normale de filtrage	Affiche l'adresse IP et l'état de filtrage du PC client connecté
Table de filtrage MAC	Affiche l'adresse MAC du PC client
Gestion à distance	Vous permet de paramétrer l'adresse IP d'un adminis- trateur pour la gestion distante

Cliquez sur *Ajouter PC* et définissez les paramètres adaptés pour les services PC clients (comme indiqué sur l'écran ci-après).

Installation avancée - Mici	rosoft Internet Explorer			_ @ ×		
-	SIEMENS	Gigaset SE105	i dsi/câble - Installation avancée			
	Accueil Statut Inst	allation de base In	stallation avancée Déconnexion			
Système WAN	Contrôle d'acc	ès Ajouter P	c	<u>*</u>		
PLAN PSansfil PNAT	Cette page permet au de planification). Pour	ux utilisateurs de dé r la fonction de bloc	finir des restrictions de service sur les PC clients (adresse IP, type de service et crit- age des URL, vous devez d'abord configurer l'adresse URL sur la page	ères des règles		
Pare-feu Contrôle d'accès	• Description d	u PC client :				
Règle de planification Détection d'intrusions DMZ	Adresse IP du Service du Pi	a PC client : 192.16	88.2. ~			
* Outils	No	m du service:	Description détaillée	Blocage		
	www		HTTP, port TCP 80, 3128, 8000, 8080, 8081			
	WWW avec b	locage d'URL	HTTP (voir page URL Blocking Site)			
	Envoi d'e-mail		SMTP, port TCP 25			
	Forums de dis	scussion	NNTP, port TCP 119			
	Réception d'e-	-mail	POP3, port TCP 110			
	HTTP sécurise	é	HTTPS, port TCP 443			
	Transfert de fi	chiers	FTP, port TCP 21			
	MSN Messen	ger	Port TCP 1863			
	Service Telnet	t.	Port TCP 23			
	AIM		AOL Instant Messenger, port TCP 5190			
	NetMeeting		H.323, port TCP 1720			
	DNS		Port UDP 53			
	SNMP		Port UDP 161, 162			
	VPN-PPTP		Port TCP 1723	•		
	VPN-L2TP		Port UDP 1701			
	TCP		Tous les ports TCP			
	UDP		Tous les ports UDP			
			User Define Service (service défini par l'utilisateur)			
	Protocole : C TCP C UDP Piage de ports : 0 ~ 0 , 0 ~ 0 , 0 ~ 0 , 0 ~ 0 , 0 ~ 0					
	 Règle de plan 	• Règle de planification (cf. page Règle de plafinication) : Blocege systémetique 💌				
			OK Annuler			
	@ Siemens AG 2002, 200	03		vers le haut ≠		

Blocage URL

Installation avancée - Mice	rosoft Internet Expl	prer				_ 6 ×		
-	SIEMENS	Gigaset SE10	5 dsl/câble - Installat	ion avancée				
	Accueil Statut	Installation de base	Installation avancée Déconn	exion				
 Système WAN 	Blocage UR	L				ŕ		
▶ LAN ▶ Sans fil	Sites Web et mo	et clés interdits.						
NAT Pare-feu	Vous pouvez empêcher un PC en particulier d'accéder à certains sites Web soit en entrant une adresse URL complète, soit en entrant simplement un mot clé du site.							
Controle d'acces Blocage URL Règle de planification Détection d'intrusions	Pour spécifier le F filtrage normal [®] ".	PC en particulier, remo	nter à la page "Contrôle d'acc	ès" et cochez la case po	ur " Http avec blocage URL dans la "ta	ble de		
P DMZ		Numéro de la règle	URL / mot clé	Numéro de la règle	URL / mot clé			
Outils		Site 1		Site 16				
		Site 2		Site 17				
		Site 3		Site 18				
		Site 4		Site 19				
		Site 5		Site 20				
		Site 6	[Site 21				
		Site 7		Site 22				
		Site 8		Site 23				
		Site 9	[Site 24				
		Site 10		Site 25				
		Site 11		Site 26				
		Site 12	·	Site 27				
		Site 13	·	Site 28		_		
		Site 14		Site 29				
		Site 15	, 	Site 30				

Utilisez l'écran ci-dessus pour bloquer l'accès aux sites web spécifiés dans le tableau depuis un Poste client (PC sans-fil ou filaire du réseau local du Gigaset SE105 dsl/cable). Ce contrôle empêchera alors la consultation de ce site web. On parle alors de contrôle « parental ».

Règle de planification

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer	_ /# X				
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation avancée					
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion					
 Système WAN LAN Sans fil NAT 	Règle de planification Cette page définit les noms de la règle de planification et active la planification pour l'utiliser dans la page "Contrôle d'accès". • Table des règles de planification (max. 10 règles)					
Contrôle d'accès Biocage URL Règle de planification Détection d'intrusions	Nom de la règle Configurer Cette règle de filtrage nest pas valide !!! Cette règle de filtrage nest pas valide !!!					
 Outils 	Ajouter une règle de planification					
	ADE APPLIQUER ANNULER					

Vous pouvez filtrer l'accès Internet pour les clients locaux basés sur le **Nom de la règle** et l'heure de la journée.

- 1. Cliquez sur *Ajouter une règle de planification*.
- 2. Définissez les réglages appropriés pour une règle de planification (comme indiqué sur l'écran suivant).

3. Cliquez sur **OK** puis sur le bouton **APPLIQUER** pour sauvegarder vos paramètres (comme indiqué à la page précédente).

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer				
-	SIEMENS Giga	set SE105 dsl/câble	- Installation avancée		
	Accueil Statut Installation	de base Installation avan	cée Déconnexion		
 Système WAN 	Modifier la règle de	planification			
▶ Sans fil	Nom :	_			
NAT	Communitation of				
Pare-feu Contrôle d'accès	Commentaire :]				
Blocage URL	Activer période temps :				
Détection d'Intrusions		Jour de la semaine	Heure de début (hh:mm)	Heure de fin (hh:mm)	
P DMZ		Tous les jours	:	:	
Outurs		Dimanche	:	:	
		Lundi	:	:	
		Mardi	:	:	
		Mercredi	:	:	
		Jeudi	:	:	
		∨endredi	:	:	
		Samedi	:	:	
			OK Annuler		
					vers le haut 🖈
	© Siemens AG 2002, 2003				

Détection d'intrusions

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer	×			
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cáble - Installation avancée				
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion				
 Système WAN LAN Sans BI NAT Pare Seu Contrôls d'accès Elisagie de planification Déficion d'accès CMZ Outits 	Détection d'Intrusions Lorsque la fonction de pars feu SPI (Staréd Packet Inspection) est activée, tous les paquets peuvent être bloqués. La Staréd Packet Inspection (Staréd Packet Inspection Staréd Packet Inspection (Staréd Packet Inspection (Staréd Packet Inspection)) est activée, tous les paquets peuvent être bloqués. La Staréd Packet depuis le réseul local UAN Le pare feu du routeur peut bloquer des attaques de prates classiques, y compris IP époding, la fand attack, le ping of death', IP with zero length', la 'smort attack', UDP por loopback', la 'snort attack', le 'DCP null scar' et le 'TCP SYN flooding'. • Fonction de détection d'Intrusions SPI et protection and DoS par, le 'point de te par feu point feu par étau point feu par étau point feu point fe				
	Service FTP F Bervice H 323 F FFTP service F • Lorsque des pirates tentent de pénétrer votre réseau, nous pouvons vous alerter par e mail Votre adresse e-mail - Adresse du serveur SMTP - Adresse du serveur SMTP - ADE APPLIQUER ANNULER verb k haut. *				

La fonctionnalité de détection d'intrusions du Gigaset SE105 dsl/cable limite l'accès du trafic entrant à partir du port WAN. Lorsque la fonctionnalité SPI est activée, tous les paquets entrants sont bloqués sauf si certains types de trafic sont contrôlés par les utilisateurs.

Lorsque l'utilisateur contrôle certains types de trafic, seul le type particulier de trafic venant du LAN interne (des PC filaires ou sans-fil du réseau géré par le Gigaset SE105 dsl/cable) est autorisé. Par exemple, si l'utilisateur contrôle uniquement *Service FTP* depuis *Stateful Packet Inspection*, tout le trafic entrant sera bloqué sauf la connexion FTP en provenance du LAN local.

Stateful Packet Inspection

Cette option vous permet de sélectionner différents types d'applications utilisant les numéros de port dynamiques. Si vous utilisez Stateful Packet Inspection (SPI) pour bloquer les paquets, activez le bouton du champ *SPI et protection anti-DoS par pare-feu* puis cochez le type d'inspection dont vous pouvez avoir besoin comme *Fragmentation de paquets, Connexion TCP, Session UDP, Service FTP, Service H.323* et *Service TFTP.*

Protection contre les pirates

Le pare-feu du Gigaset SE105 dsl/cable contrôle les paquets au niveau de la couche application et assure le suivi des informations de session TCP et UDP, y compris les dépassements de temps et le nombre de sessions actives ; il permet de détecter et d'empêcher certains types d'attaques de réseau.

Note : le pare-feu n'affecte pas les performances du système de manière significative ; nous vous recommandons donc d'activer les fonctions empêchant les attaques de réseau pour protéger les utilisateurs de votre réseau.

Lorsque des pirates tentent deEntrez votre adresse e-mail pour informer le Gigasetpénétrer votre réseau, nousSE105 dsl/cable d'une attaque de pirate.pouvons vous alerter par e-
mailSpécifiez votre serveur e-mail et l'adresse du serveurSMTP.

DMZ (zone libérée)

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer		_ # ×
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cåbl	e - Installation avancée	
	Accueil Statut Installation de base Installation av	vancée Déconnexion	
 Système WAN LAH Sans fill NAT Pare-feu Contrôle d'accès Biocage URL Règle de plantication Déficage d'AL 	DMZ (zone libérée) Si fun des PC clients locaux ne peut exécuter une NAT, yous pouvez alors donner au client un accès DMZ virtuel. Activer la DMZ : C Oui C Non	application Internet correctement derrière le pare-feu bidirectionnel illimité à Internet en définissant un hôte	
+ DMZ	p. ex., les jeux sur Internet, la visioconférence ou l	es connexions VPN. Pour utiliser la DMZ, vous	
Outils	devez définir une adresse IP statique pour ce PC.		
	Adresse IP publique	Adresse IP du PC client	
	1. 217.80.237.116	192.168.2.0	
	2. 0 . 0 . 0	192.168.2.0	
	3. 0 . 0 . 0 . 0	192.168.2.0	
	4. 0 . 0 . 0	192.168.2.0	
	5. 0 . 0 . 0	192.168.2.0	
	6. 0 0 0	192,168,2,0	
	7. 0 0 0 0	192,168,2,0	
	8. 0 0 0	192,168.2.0	
	@ Semens A0 2002, 2003		s le haut A

Si vous avez un PC client qui est dans l'impossibilité d'exécuter correctement une application Internet derrière le pare-feu, vous pouvez ouvrir un accès Internet bidirectionnel sans restriction (sans contrôle et donc sans protection) pour ce client. Entrez l'adresse IP de l'hôte DMZ dans cet écran. Ajouter un client à la DMZ (zone démilitarisée) peut exposer votre réseau local à toute une variété de risques mettant en péril la sécurité ; vous ne devez donc utiliser cette option qu'en dernier recours.

Outils

Utilisez le menu **Outils** pour sauvegarder la configuration actuelle, rétablir une configuration sauvegardée précédemment, rétablir les réglages usine, mettre à jour le « firmware » et réinitialiser le Gigaset SE105 dsl/cable.

Outils de configuration

Installation avancée - Mici	rosolt Internet Explorer	_6×				
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/cable - Installation avancée					
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion					
 Système WAN LAN Sans fil NAT Pare-feu 	Outils de configuration Utilisez "Savegarder" pour savegarder la configuration actuelle du routeur sous un fichier appelé "backup_config ese" sur votre PC. Vous porvez envolte Utilier- "Restaure pour restaurer la configuration asuvegardée sur le routeur. Vous pouvez aussi utiliser "Restaurer les réglages usine" pour obliger le routeur à exécuter une remise sous tension et à restaurer les réglages usine d'origine.					
 Outris Outris de configuration 	C Sauvegarder					
 Mise à niveau du microprogramme (firmware) 	C Restaurer Parcourir					
Réinitialiser	C Restaurer les réglages usine					
	ADE APPLIQUER ANNUL 8 Servers A0 2002, 2003	ER J				

Choisissez une fonction et cliquez sur APPLIQUER.

Sauvegarder vous permet de sauvegarder la configuration du Gigaset SE105 dsl/cable dans un fichier (sur le PC à partir duquel vous demandez cette fonction). Vous pouvez alors cocher **Restaurer** pour restaurer le fichier de configuration de secours sauvegardé (recharger votre fichier depuis le PC où il a été sauvegardé vers le Gigaset SE105 dsl/ cable). **Restaurer les réglages usine** rétablit les paramètres originaux du Gigaset SE105 dsl/cable.

Mise à niveau du microprogramme

Installation avancée - Mic	rosoft Internet Explorer	e ×
-	SIEMENS Gigaset SE105 dsl/câble - Installation avancée	
	Accueil Statut Installation de base Installation avancée Déconnexion	
 Système WAN LAN Sans fii NAT Pare-feu Outils 	Mise à niveau du microprogramme (firmware) Cet outil vous permet de mettre à niveau le microprogramme du routeur au moyen d'un fichier foumi par Siemens. Entrez le chemin d'accès et le nom du fichier de mise à niveau puis cliquez sur le bouton APPLIOUER ci-dessous. Vous serez inité à valider la mise à niveau.	
Marie & niveso du microscegnome (finneare) Reinisäiser	Mettre à niveau la cible Microprogramme	
	AIDE APPLIQUER ANNULER © Semens AG 2002, 2003]

Cet outil permet un téléchargement facile du dernier firmware sur le routeur. Téléchargez le fichier de mise à jour à partir du site Siemens (<u>www.my-siemens.com/se105</u>) et sauvegardez-le sur votre disque dur. Recherchez le fichier puis cliquez sur **APPLIQUER**. Cochez la page **Statut**, section **Information** pour confirmer que le processus de mise à jour s'est effectué avec succès.

Réinitialiser



Cliquez sur **APPLIQUER** pour réinitialiser le Gigaset SE105 dsl/cable. La réinitialisation est terminée lorsque le voyant d'alimentation cesse de clignoter.

i	Si vous utilisez le bouton de réinitialisation du panneau arrière, le Gigaset SE105 dsl/cable réalise une réinitialisation de l'alimentation. Si vous maintenez appuyé le bouton durant plus de 5 secondes, tous les paramè- tres usine sont rétablis.
	Attention : cette réinitialisation va rétablir toutes les données par défaut sortie usine (mot de passe vide par exemple).

Statut

L'écran *Statut* affiche l'état de la connexion WAN/LAN, les numéros de version du « firmware » et du matériel (« hardware »), les tentatives illégales d'accès à votre réseau ainsi que des informations sur les clients DHCP connectés à votre réseau.



Les éléments suivants sont inclus dans l'écran :

Déconnecter	Supprime une connexion actuelle avec le WAN.
Connecter	Etablit une connexion avec le WAN.
INTERNET	Affiche le type et l'état de la connexion WAN.
GATEWAY (PASSERELLE)	Affiche les paramètres IP du système ainsi que l'état DHCP et du pare-feu.
INFORMATION	Affiche le nombre de clients connectés, les versions de firmware, l'adresse MAC physique pour chaque inter- face média ainsi que la version matérielle et le numéro de série.

Trace des tentatives d'accès (Security Log)	Affiche les tentatives illégales d'accéder à votre réseau.
Sauver	Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder le journal des événements sur la sécurité (fichier).
Effacer	Cliquez sur ce bouton pour effacer le journal des accès.
Rafraîchir	Cliquez sur ce bouton pour actualiser l'écran.
Protocole de clients DHCP	Affiche des informations sur tous les clients DHCP de votre réseau.

Configurer les clients TCP/IP

Si vous n'avez pas encore installé les protocoles TCP/IP sur vos PC clients, reportez-vous au point suivant. Si vous avez besoin d'informations sur la façon de configurer une adresse TCP/IP sur un PC, reportez-vous à « Configurer TCP/IP pour faire fonctionner le Gigaset SE105 dsl/cable », p. 60.

Notez que les copies d'écran présentées peuvent différer légèrement des écrans réels en fonction des sytèmes d'exploitation et des variantes.

Il se peut que votre PC vous demande d'insérer le CD-Rom Windows correspondant à votre système d'exploitation lors de modifications de paramètres (installation...).

Installer TCP/IP

Windows 95/98/ME

- 1. Cliquez sur Démarrer Paramètres Panneau de configuration.
- 2. Double-cliquez sur l'icône *Réseau* et sélectionnez l'onglet *Configuration* dans la fenêtre *Réseau*.
- 3. Cliquez sur le bouton Ajouter.
- 4. Double-cliquez sur Protocole.

Sélection du type de composant réseau	? ×
Cliquez sur le type de composant réseau que vous voulez ins	taller :
🛄 Client 🗐 Carte	Ajouter
Protocole Service	Annuler
Un protocole est une 'langue' parlée par l'ordinateur. Deux ordinateurs doivent utiliser le même protocole pour communiquer.	

 Sélectionnez Microsoft dans la liste des fabricants. Sélectionnez TCP/IP dans la liste Protocoles réseau. Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la fenêtre Réseau.

Sélection	de : Protocole rés	eau	X
Ъ.	Cliquez sur le protoco sur OK. Si vous avez fournie.	ole réseau que vous souhaitez ins une disquette d'installation, cliqu	taller et cliquez ensuite ez sur Disquette
Construct	eurs :	Protocoles réseau :	
¥ Bany ¥ IBM ¥ Micro ¥ Nove	an Isoft Ill	Microsoft DLC 32 bits NetBEUI Frise en charge WAN pour. Protocole compatible IPX/S TCP/IP	ATM PX
			Disquette fournie
		OK	Annuler

6. Le protocole TCP/IP apparaît dans la liste de la fenêtre *Réseau*. Cliquez sur *OK* pour mettre fin à la procédure d'installation et redémarrer votre PC afin de valider les protocoles TCP/IP. Il se peut que le système d'exploitation vous invite à redémarrer votre système. Cliquez sur *Oui* pour arrêter et redémarrer l'ordinateur.

Windows 2000

- 1. Cliquez sur le bouton *Démarrer* et sélectionnez *Paramètres*, puis cliquez sur *Panneau de configuration*.
- Double-cliquez sur l'icône Connexions réseau et accès à distance, puis sur l'icône Connexion au réseau local et cliquez sur le bouton Propriétés dans l'onglet Général.
- 3. Cliquez sur le bouton *Installer* pour ajouter la composante réseau à votre PC.
- 4. Double-cliquez sur *Protocole* pour ajouter le protocole TCP/IP.



5. Sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)** dans la liste **Protocole réseau**. Cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à la fenêtre **Réseau**.

Select Ne	twork Protocol X
-3 <u>-</u> -	Click the Network Protocol that you want to install, then click OK. If you have an installation disk for this component, click Have Disk.
	Protocol:
DLC Pro	otocol
NetBEL	JI Protocol k Monitor Driver
Internet	t Protocol (TCP/IP)
	Have Disk
	OK Cancel

6. Le protocole TCP/IP apparaît dans la liste de la fenêtre *Réseau*. Cliquez sur *OK* pour mettre fin à la procédure d'installation.

Configurer TCP/IP pour faire fonctionner le Gigaset SE105 dsl/cable

Windows 95/98/ME

- 1. Cliquez sur Démarrer Paramètres Panneau de configuration.
- 2. Double-cliquez sur l'icône Réseau.
- Dans l'onglet Configuration, sélectionnez le composant protocole Internet TCP/IP qui a été affecté à votre carte réseau (Carte Wireless (réseau sans fil) ou filaire en fonction de l'installation faite).

Réseau		? ×
Configuration Identific	ation Contrôle d'acci	ès]
		1
Les composants rése	au suivants sont instal	lés :
🛄 Client pour les rés	seaux Microsoft	
📇 Gestionnaire de s	essions individuelles d	le Windows
Carte d'accès à c	distance	-
	reless LAN USB Lard	(R)
	0 acces a ustance 202 115 Wireless I AN	LISE Card (B)
		Cob cald (II)
Aiouter	Supprimer	Propriétés
Ouverture de s <u>e</u> ssion	réseau principale :	II
Gestionnaire de sess	ions individuelles de V	Vindows 💌
Dada an da Gab	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Partage de lich	iers et a imprimantes	''
Description		r
TCP/IP est le proto	cole qui permet de vou	us connecter à
Internet et aux gran	ds réseaux.	
		UK Annuler

- 4. Cliquez sur le bouton Propriétés.
- 5. Vous pouvez affecter de façon dynamique les paramètres d'adresse TCP/IP à un PC client (l'adresse IP sera donnée par le Gigaset SE105 dsl/cable automatiquement) ou configurer manuellement ses paramètres d'adresse afin de vous conformer aux exigences spécifiques de votre réseau. (Notez que l'adresse IP par défaut du Gigaset SE105 dsl/cable est 192.168.2.1.)

Windows 2000

- 1. Cliquez sur le bouton *Démarrer* et sélectionnez *Paramètres*, puis cliquez sur *Panneau de configuration*.
- Double-cliquez sur l'icône Connexions réseau et accès à distance, puis sur l'icône Connexion au réseau local et cliquez sur le bouton Propriétés dans l'onglet Général.
- 3. Sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)** dans la fenêtre **Propriétés de connexion** au réseau local.
- 4. Cliquez sur le bouton **Propriétés** afin de configurer le protocole TCP/IP pour le Gigaset SE105 dsl/cable.

ocal Area Connection Properties
General
Connect using:
IEEE 802.11b Wireless LAN USB Card (R)
, Configure
Components checked are used by this connection:
W W Link NetBIOS V S NWLink IFX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Proto Transport Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks. Show icon in taskbar when connected
OK Cancel

5. Vous pouvez affecter de façon dynamique les paramètres d'adresse TCP/IP à un PC client (l'adresse IP sera donnée par le Gigaset SE105 dsl/cable automatiquement) ou configurer manuellement ses paramètres d'adresse afin de vous conformer aux exigences spécifiques de votre réseau. (Notez que l'adresse IP par défaut du Gigaset SE105 dsl/cable est 192.168.2.1.)

Windows XP

- 1. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- 2. Sélectionnez l'icône **Connexions réseau et Internet**, puis cliquez sur l'icône **Conne***xions réseau*.
- 3. Double-cliquez ensuite sur la connexion LAN avec laquelle vous êtes connecté au routeur.
- 4. Cliquez sur le bouton *Propriétés* dans l'onglet *Général*.
- 5. Sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)** dans la fenêtre **Propriétés de connexion** au réseau local.
- 6. Cliquez sur le bouton **Propriétés** afin de configurer le protocole TCP/IP pour le Gigaset SE105 dsl/cable.

🕹 Propriétés de Wireless Network Connection 🛛 🔋 🗙
Général Configuration réseaux sans fil Authentification Paramètres avancés
Connexion en utilisant : -
IEEE 802.11b Wireless LAN USB Card (R)
Configurer
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client for Microsoft Networks
🗹 🜉 File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
M Triternet Protocol (TCP/IP)
Installer Désinstaller Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le
protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
Arricher une icone dans la zone de notification une fois la connexion etablie
OK Annuler

7. Vous pouvez affecter de façon dynamique les paramètres d'adresse TCP/IP à un PC client (l'adresse IP sera donnée par le Gigaset SE105 dsl/cable automatiquement) ou configurer manuellement ses paramètres d'adresse afin de vous conformer aux exigences spécifiques de votre réseau. (Notez que l'adresse IP par défaut du Gigaset SE105 dsl/cable est 192.168.2.1.)

Configurer votre ordinateur avec Windows 95/98/ME

Il se peut que les instructions ci-après ne correspondent pas exactement à votre version de Windows. Cela vient du fait que ces opérations et ces copies d'écran ont été créées dans Windows 98. Windows 95 et Windows Millennium Edition présentent une grande similarité sans pour autant être point pour point identiques à Windows 98.

Etape 1. Configurer les paramètres TCP/IP

Après avoir terminé la configuration matérielle en raccordant vos équipements, vous devez configurer votre ordinateur pour le raccordement au Gigaset SE105 dsl/cable. Vous devez identifier tout d'abord la facon dont votre FAI déterminait votre adresse IP si votre PC était auparavant connecté à haut débit sur Internet (sous entendu sans Gigaset SE105 dsl/cable). De nombreux FAI attribuent les numéros automatiquement en utilisant une technologie de mise en réseau appelée Dynamic Host Control Protocol ou DHCP. D'autres FAI spécifient votre adresse IP et les numéros correspondants que vous devez entrer manuellement. C'est ce qu'on appelle une adresse IP statique (ou fixe). La facon dont votre FAI vous affecte une adresse IP conditionne la facon dont vous devez configurer les paramètres WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. En général, ces informations sont fonction de votre type de connexion à haut débit (ADSL ou câble) et de l'offre souscrite auprès de votre fournisseur d'accès (IP fixe, DHCP, PPPoE...). Consultez donc votre abonnement afin de connaître la configuration nécessaire pour l'accès WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. Si l'un de vos PC était auparavant connecté à Internet haut débit avec votre abonnement, vous pouvez consulter les paramètres réseau de ce PC afin de connaître la configuration nécessaire pour le Gigaset SE105 dsl/cable (voir ciaprès).

Dans le cas des PC connectés en filaire (ou en sans-fil) au Gigaset SE105 dsl/cable, c'est votre configuration LAN(et WLan respectivement) du Gigaset SE105 dsl/cable qui déterminera si vous devez utiliser une adresse IP statique ou dynamique. Si vous déclarez vos PC en mode DHCP, le Gigaset SE105 dsl/cable attribuera une adresse IP à vos PC automatiquement (en la choisissant dans sa liste d'adresses locales disponibles définies dans sa configuration DHCP). Si vous sélectionnez une adresse fixe dans un PC, celle-ci devra être dans le même masque réseau que le Gigaset SE105 dsl/cable pour pouvoir communiquer avec lui (par défaut l'adresse du Router en local est 192.168.2.1 et le masque est 255.255.255.0).

1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur *Démarrer - Paramètres - Panneau de configuration*.

2. Double-cliquez sur l'icône *Réseau*.

🔯 Panneau de configuration					
<u> </u>	llerà Fa <u>v</u> oris <u>?</u>				1
Frécédente Suivante .	Dossier parent	Couper Copi) 🛱 er Coller	යා) Annuler	»
Adresse 🐼 Panneau de configura	tion				•
Panneau de	Affichage	Ajout de nouveau matériel	Ajout/Suppression de programmes	Clavier	
configuration	Date/Heure	Gestion de l'alimentation	Imprimantes	ي Modems	
du Panneau de configuration pour personnaliser votre poste de travail.	Mots de passe	S Multimédia	Options	Réseau	
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.	Options de jeu	Options Internet	Paramètres	Polices	
<u>Microsoft France</u> Support technique	Sons	Sources de données ODBC (régionaux Souris	Système	
	.	<u>e</u>	🛄 Poste de tr	avail	

3. Dans la fenêtre *Réseau*, dans l'onglet *Configuration*, double-cliquez sur l'entrée *TCP/IP* correspondant à votre carte réseau.

Réseau ?>	<
Configuration Identification Contrôle d'accès	
, , ,	1
Les composants réseau suivants sont installés :	
Client pour les réseaux Microsoft	I
Gestionnaire de sessions individuelles de Windows	I
Carte diacces a distance Biblio International Internatione Internatione International International Inter	I
TCP/IP -> Carte d'accès à distance	ŀ
Y TCP/IP -> IEEE 802.11b Wireless LAN USB Card (R)	ŀ
	ł
Ajouter Supprimer Propriétés	I
Ouverture de s <u>e</u> ssion réseau principale :	ł
Gestionnaire de sessions individuelles de Windows	I
Partage de fichiers et d'imprimantes	
	l
Description	I
Internet et aux grands réseaux.	ľ
	ľ
	ľ
	1
OK Annuler	

4. Cliquez sur l'onglet Adresse IP.

Si **Obtenir une adresse IP automatiquement** est déjà coché, votre ordinateur est déjà configuré pour DHCP. Cliquez sur **Annuler** pour refermer chaque fenêtre et passez à l'« Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP », p. 68.

Propriétés TCP.	/IP		? ×
Liens	Avancées	NetBIOS	Configuration DNS
Passerelle	e Cor	figuration WINS	Adresse IP
Une adresse ordinateur. Si des adresses de réseau et l	IP peut être attribuée votre réseau ne peu IP, demandez une a apez-la dans l'espac	e automatiquement à t attribuer automatiqu dresse à votre admir e situé ci-dessous.	cet iement iistrateur
Obtenir	automatiquement un	e adresse IP	
C Spécifie	r une adresse IP :—		
Adresse [F	':		
<u>M</u> asque de	e sous-réseau :		
			OK Annuler

5. Si « Spécifier une adresse IP » est sélectionné, notez l'adresse IP de ce PC et le masque de sous-réseaux actuels.

6. Cliquez sur l'onglet **Passerelle** et consignez les numéros énumérés sous **Passerelles** *installées*.

Propriétés TCP.	/IP		?	×
Liens	Avancées	NetBIOS	Configuration DNS	
Passerelle	e Conf	iguration WINS	Adresse IP	Ľ
La première p sera celle par couramment u	asserelle dans la liste défaut. L'ordre d'adre itilisé par ces machine	de passerelles insta Isse dans la liste sei Iss.	allées ra celui	
Nouvelle pa	eserelle :			
		Aiouter		
- Passerelles	installées :			-
		Supprimer		
				-
			OK Annuler	

7. Cliquez sur l'onglet **Configuration DNS**. Consignez les serveurs DNS listés sous **Ord**re de recherche DNS.

Propriétés TCP.	/IP		? >
Passerelle Liens	e Conf Avancées	iguration WINS NetBIOS	Adresse IP Configuration DNS
Désactiv	ver DNS		
Hôte :	Do	maine :	_
Ordre de rer	sherche DNS	·	_
	<u> </u>	<u>Ajouter</u>	
Ordre de rer	cherche du suffixe de	domaine	_
		Ajouter	
		Supprimer	
			0K Annuler

- 8. Cliquez sur l'onglet *Adresse IP* puis cochez *Obtenir une adresse IP automatiquement*. Cliquez sur *OK*.
- Il se peut que Windows ait besoin de votre cédérom Windows 95/98/ME afin de copier certains fichiers. Une fois la copie finie, vous êtes invité à redémarrer votre système. Cliquez sur *Oui* pour arrêter et redémarrer l'ordinateur.

Modifie les paramètres système 🛛 🕅				
2	Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.			
Voulez-vous redémarrer maintenant ?				
	<u>Qui</u> <u>N</u> on			

Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP

Vous devez vérifier que la fonctionnalité « Proxy HTTP » de votre navigateur web est désactivée. Cela permettra à votre navigateur web de voir les pages de configuration de votre Gigaset SE105 dsl/cable. Les étapes suivantes se déroulent dans Internet Explorer et Netscape. Identifiez le navigateur que vous utilisez et suivez les étapes appropriées.

Internet Explorer :

- 1. Ouvrez Internet Explorer. Cliquez sur **Outils Options Internet**.
- 2. Dans la fenêtre **Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Connexions**. Cliquez sur le bouton **Paramètres LAN**.

ns Internet	Constant la		1 1
eral Securité Contenu	ionnexion Interne dinateur à Interne	rogrammes t pour t.	Configurer
ptions de numérotation —			**
			Supprimer
			Paramètres
 Ne jamais établir de con Établir une connexion s'i Toujours établir la conne 	nexion il n'existe pas de c exion par défaut	onnexion r	éseau
 Ne jamais établir de con Établir une connexion s'i Toujours établir la conne aramètres par défaut : 	nexion I n'existe pas de c exion par défaut Aucune	connexion r	éseau Par défaut
 Ne jamais établir de com Établir une connexion s'i Toujours établir la conne aramètres par défaut ; aramètres du réseau local 	nexion I n'existe pas de c exion par défaut Aucune (LAN)	connexion r	éseau Par défaut aramètres LAN
 Ne jamais établir de con Établir une connexion s' Toujours établir la conne aramètres par défaut ; aramètres du réseau local 	nexion I n'existe pas de o exion par défaut Aucune (LAN)	connexion n	éseau Par défaut aramètres LAN
 Ne jamais établir de con Établir une connexion s' Toujours établir la conne aramètres par défaut ; aramètres du réseau local ; 	nexion I n'existe pas de c exion par défaut Aucune (LAN)	connexion r	éseau Par défaut aramètres LAN
 Ne jamais établir de con Établir une connexion s'i Toujours établir la conne aramètres par défaut ; aramètres du réseau local ; 	nexion I n'existe pas de c exion par défaut Aucune (LAN)	connexion r	éseau Par défaut aramètres LAN

3. Décochez toutes les cases et cliquez sur **OK**. Cliquez à nouveau sur **OK** pour refermer la fenêtre **Options Internet**.

Paramètres du réseau local (LAN) 🛛 🛛 🖓 🗙
Configuration automatique La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique.
Utiliser le script de configuration automatique
Adresse
Serveur proxy
Utiliser un serveur proxy
Adresse : Port : Avancés
🔲 Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales
OK Annuler
Netscape :

- 1. Ouvrez Netscape. Cliquez sur Editer, puis sur Préférences.
- Dans la fenêtre Préférences, sous Catégorie, double-cliquez sur Avancées, puis cliquez sur Proxies. Cochez Connexion directe à Internet. Cliquez sur OK.
- 3. Répétez ces étapes pour chaque ordinateur Windows 95/98/ME raccordé à votre Gigaset SE105 dsl/cable.

Etape 3. Obtenir les paramètres IP de votre Gigaset SE105 dsl/cable

Maintenant que vous avez configuré votre ordinateur pour le raccorder à votre Gigaset SE105 dsl/cable, il doit obtenir de nouveaux paramètres réseau. En libérant les anciens paramètres IP et en les renouvelant avec les paramètres de votre Gigaset SE105 dsl/ cable, vous vérifiez que vous avez configuré votre ordinateur correctement.

- 1. Cliquez sur *Démarrer Exécuter*.
- 2. Tapez WINIPCFG et cliquez sur OK.

Exécute	r ? X
	Tapez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une ressource Internet et Windows l'ouvrira pour vous.
<u>0</u> uvrir :	WINIPCFG
	OK Annuler <u>P</u> arcourir

Il peut s'écouler une à deux minutes avant que la fenêtre **Configuration IP** n'apparaisse.

 Dans le menu déroulant, sélectionnez votre carte réseau. Cliquez sur Libérer puis sur Renouveler. Vérifiez que votre adresse IP est maintenant 192.168.2.x (x étant compris entre 2 et 254), votre Masque de sous-réseau 255.255.255.0 et votre Passerelle par défaut 192.168. 2.1. Ces valeurs confirment que votre Gigaset SE105 dsl/cable fonctionne. Cliquez sur OK pour refermer la fenêtre Configuration IP.

Configuration IP			_ 🗆 X
Carte Ethernet Informations			
	IEEE 802.111	o Wireless LA	NUSE
Adresse de la carte	00-90-96-	2C-7A-89] .
Adresse IP	192.16	8.2.101	
Masque de sous-réseau	255.25	5.255.0	-
Passerelle par défaut	192.1	68.2.1	
ОК	Libérer	Renouve	eler
Tout li <u>b</u> érer Tou	t <u>r</u> enouveler	<u>P</u> lus d'info	>>>

Configurer votre ordinateur dans Windows 2000

Etape 1. Configurer les paramètres TCP/IP

Après avoir terminé la configuration matérielle, vous devez configurer votre ordinateur pour le raccordement au Gigaset SE105 dsl/cable. Vous devez également identifier la facon dont votre FAI déterminait votre adresse IP si votre PC était auparavant connecté à haut débit sur Internet (sous entendu sans Gigaset SE105 dsl/cable). De nombreux FAI attribuent les adresses automatiquement en utilisant une technologie de mise en réseau appelée Dynamic Host Configuration Protocol ou DHCP. D'autres FAI spécifient votre adresse IP et les numéros correspondants que vous devez entrer manuellement. C'est ce qu'on appelle une adresse IP statique (ou fixe). La facon dont votre FAI vous affecte une adresse IP conditionne la facon dont vous devez configurer les paramètres WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. En général, ces informations sont fonction de votre type de connexion à haut débit (ADSL ou câble) et de l'offre souscrite auprès de votre fournisseur d'accès (IP fixe, DHCP, PPPoE...). Consultez donc votre abonnement afin de connaître la configuration nécessaire pour l'accès WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. Si l'un de vos PC était auparavant connecté à Internet haut débit avec votre abonnement, vous pouvez consulter les paramètres réseau de ce PC afin de connaître la configuration nécessaire pour le Gigaset SE105 dsl/cable (voir ci-après).

Dans le cas des PC connectés en filaire (ou en sans-fil) au Gigaset SE105 dsl/cable, c'est votre configuration LAN (et WLan respectivement) du Gigaset SE105 dsl/cable qui déterminera si vous devez utiliser une adresse IP statique ou dynamique. Si vous déclarez vos PC en mode DHCP, le Gigaset SE105 dsl/cable attribuera une adresse IP à vos PC automatiquement (en la choisissant dans sa liste d'adresses locales disponibles définies dans sa configuration DHCP). Si vous sélectionnez une adresse fixe dans un PC, celle-ci devra être dans le même masque réseau que le Gigaset SE105 dsl/cable pour pouvoir communiquer avec lui (par défaut l'adresse du Router en local est 192.168.2.1 et le masque est 255.255.255.0).

1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur *Démarrer - Paramètres - Panneau de configuration*.

2. Double-cliquez sur l'icône *Connexions réseau et accès à distance*.

🗟 Control Panel						
File Edit View Favorites Tool	s Help					1
📙 🖙 Back 🔹 🔿 👻 🔂 🔞 Search	Folders	()History	e e X e) III-		
Address 🐼 Control Panel						• @@
Control Panel	Accessibility Options	Add/Remove Hardware	Add/Remove Programs	Administrative Tools	Date/Time	
Use the settings in Control Panel to personalize your computer. Select an item to view its description. <u>Windows Update</u> <u>Windows 2000 Support</u>	Display Keyboard Printers System	Folder Options Mouse	Fonts Fonts Network and Dial-up Co Scanners and Cameras	Gaming Options Phone and Modem Scheduled Tasks	Internet Options Power Options	
22 object(s)					🖳 My Computer	li.

3. Double-cliquez sur l'icône qui correspond au raccordement avec votre Gigaset SE105 dsl/cable.



4. Cliquez sur Propriétés.

Local Area Connection 9	status	?	2 ×
General			
Connection Status: Duration:		Connected 00:38:28	
Activity	Sent — 📭	Received	
Packets:	⊂⊐ a 217	= 62	-
Properties D	isable		
		Close	

5. Double-cliquez sur Protocole Internet (TCP/IP).

Local Area Connection Properties ?	X
General	
Connect using:	-
IEEE 802.11b Wireless LAN USB Card (R)	1
Configure	
Components checked are used by this connection:	· .
Image: State	-
Install Uninstall Properties	.
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in taskbar when connected	
OK Cancel	

6. Toutes les informations que vous avez besoin de consigner apparaissent sur l'écran *Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)*.

Internet Protocol (TCP/IP) Propert	ies ? 🗙
General	
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	omatically if your network supports o ask your network administrator for
Obtain an IP address automatic	ally
C Use the following IP address: -	[]
IP address;	
Subnet mask:	
Default gateway:	
 Obtain DNS server address aut 	omatically
_⊂© Use the following DNS server a	ddresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · · ·
	Advanced
	OK Cancel

Si **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement** sont déjà cochés, votre ordinateur est déjà configuré pour DHCP. Cliquez sur **Annuler** pour refermer chaque fenêtre et passez à l'« Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP », p. 75.

7. Cochez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**. Cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** ou **Fermer** pour refermer chaque fenêtre.

Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP

Vous devez vérifier que la fonctionnalité « Proxy HTTP » de votre navigateur web est désactivée. Cela permettra à votre navigateur web de voir les pages de configuration du Gigaset SE105 dsl/cable. Les étapes suivantes se déroulent dans Internet Explorer et Netscape. Identifiez le navigateur que vous utilisez et suivez les étapes appropriées.

Internet Explorer :

- 1. Ouvrez Internet Explorer. Cliquez sur **Outils Options Internet**.
- 2. Dans la fenêtre *Options Internet*, cliquez sur l'onglet *Connexions*. Ensuite, cliquez sur le bouton *Paramètres LAN*.

Options de numérotatio		
		Ajouter
		Supprimer
		Paramètres
	local /LANI)	
Paramètres du réseau	IOCAI (LAN)	
Paramètres du réseau	IOCAI (LAN)	Paramètres LAN

3. Décochez toutes les cases.

Configuration autom La configuration aul Pour garantir leur u	atique omatique pe ilisation, dés	ut annuler les p activez la confi	aramètre guration a	s manuels. automatique.
Utiliser le script	de configurat	ion automatiqu	e	e Explorer
Adresse				
Serveur proxy				
🔲 Utiliser un serve	ur proxy			
Adresse :		Port :		Avancés
🗖 Ne pas utili	er de servei	ır proxy pour le	s adresse	s locales
				Annulau

4. Cliquez sur OK, puis cliquez à nouveau sur OK pour refermer la fenêtre Options Internet.

Netscape :

- 1. Ouvrez Netscape. Cliquez sur Editer, puis sur Préférences.
- 2. Dans la fenêtre **Préférences**, sous **Catégorie**, double-cliquez sur **Avancées**, puis cliquez sur **Proxies**. Sélectionnez **Connexion directe à Internet**. Cliquez sur **OK**.

Etape 3. Obtenir les paramètres IP de votre Gigaset SE105 dsl/cable

Maintenant que vous avez configuré votre ordinateur pour le raccorder à votre Gigaset SE105 dsl/cable, il doit obtenir de nouveaux paramètres réseau. En libérant les anciens paramètres IP et en les renouvelant avec les paramètres de votre Gigaset SE105 dsl/ cable, vous vérifiez que vous avez configuré votre ordinateur correctement.

- 1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur **Démarrer Programmes Accessoires -**Invite de commandes.
- 2. Dans la fenêtre *Invite de commandes*, tapez IPCONFIG /RELEASE et appuyez sur la touche ENTREE.



 Tapez IPCONFIG /RENEW et appuyez sur la touche ENTREE. Vérifiez que votre Adresse IP est maintenant 192.168.2.x (x étant compris entre 2 et 254), votre Masque de sous-réseau 255.255.255.0 et votre Passerelle par défaut 192.168. 2.1. Ces valeurs confirment que votre Gigaset SE105 dsl/cable fonctionne.



4. Tapez EXIT et appuyez sur la touche ENTREE.

Configurer votre ordinateur avec Windows XP

Etape 1. Configurer les paramètres TCP/IP

Après avoir terminé la configuration matérielle, vous devez configurer votre ordinateur pour le raccordement à votre Gigaset SE105 dsl/cable. Vous devez également identifier tout d'abord la facon dont votre FAI déterminait votre adresse IP si votre PC était auparavant connecté à haut débit sur Internet (sous entendu sans Gigaset SE105 dsl/cable). De nombreux FAI attribuent les numéros automatiquement en utilisant une technologie de mise en réseau appelée Dynamic Host Configuration Protocol ou DHCP. D'autres FAI spécifient votre adresse IP et les numéros correspondants que vous devez entrer manuellement. C'est ce qu'on appelle une adresse IP statique (ou fixe). La facon dont votre FAI vous affecte une adresse IP conditionne la facon dont vous devez configurer les paramètres WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. En général, ces informations sont fonction de votre type de connexion à haut débit (ADSL ou câble) et de l'offre souscrite auprès de votre fournisseur d'accès (IP fixe, DHCP, PPPoE...). Consultez donc votre abonnement afin de connaître la configuration nécessaire pour l'accès WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. Si l'un de vos PC était auparavant connecté à Internet haut débit avec votre abonnement, vous pouvez consulter les paramètres réseau de ce PC afin de connaître la configuration nécessaire pour le Gigaset SE105 dsl/cable (voir ci-après). Dans le cas des PC connectés en filaire (ou en sans-fil) au Gigaset SE105 dsl/cable, c'est votre configuration LAN (et WLan respectivement) du Gigaset SE105 dsl/cable qui déterminera si vous devez utiliser une adresse IP statique ou dynamique. Si vous déclarez vos PC en mode DHCP, le Gigaset SE105 dsl/cable attribuera une adresse IP à vos PC automatiquement (en la choisissant dans sa liste d'adresses locales disponibles définies dans sa configuration DHCP). Si vous sélectionnez une adresse fixe dans un PC, celle-ci devra être dans le même masque réseau que le Gigaset SE105 dsl/cable pour pouvoir communiquer avec lui (par défaut l'adresse du Router en local est 192.168.2.1 et le masque est 255.255.255.0).

1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur le bouton *Démarrer*. Sélectionnez *Panneau de configuration*.

2. Sélectionnez l'icône *Connexions réseau et Internet*, puis cliquez sur l'icône *Connexions réseau*.



3. Double-cliquez sur la connexion LAN avec laquelle vous êtes connecté au routeur.



4. Cliquez sur **Propriétés**.

⁺ État de Wireless Network Conne	ction	?×
Général Prise en charge		
Connexion		
État :	Connecté	
Durée :	00:39:23	
Vitesse :	11,0 Mbits/s	
Force du signal :	T	
Activité		-
Envoyés — 🖏	— Reçus	
Paquets : 38,774	21,606	
Propriétés Désactiver		
		Fermer

5. Double-cliquez sur *Protocole Internet (TCP/IP)*.

+ Propriétés de Wireless Network Connection
Général Configuration réseaux sans fil Authentification Paramètres avancés
Connexion en utilisant :
IEEE 802.11b Wireless LAN USB Card (R)
Configurer
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
U Bulance Destand (TCD/ID)
Installer Désinstaller Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le
protocole de reseau etendu par deraut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
Afficher une icône dans la zone de notification une fois la connevion établie
OK Annuler

 Toutes les informations que vous avez besoin de consigner apparaissent dans la boîte de dialogue Propriétés de protocole Internet (TCP/IP).

Propriét	és de Internet Protocol (TCP/IP) ? 🛛
Général	Configuration alternative
Les par réseau appropi	amètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP rés à votre administrateur réseau.
0 0	btenir une adresse IP automatiquement
-OU	illiser l'adresse IP suivante :
Adre	sse IP :
Mas	que de sous-réseau :
Pass	erelle par défaut :
0	btenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
OU	tiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serv	eur DNS préféré :
Serv	eur DNS auxiliaire :
	Avancé
	OK Annuler

Si **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement** sont déjà cochés, votre ordinateur est déjà configuré pour DHCP. Cliquez sur **Annuler** pour refermer chaque fenêtre et passez à l'« Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP », p. 82.

7. Cochez **Obtenir une adresse IP automatiquement** puis **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**. Cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** ou **Fermer** pour refermer chaque fenêtre.

Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP

Vous devez vérifier que la fonctionnalité « Proxy HTTP » de votre navigateur Web est désactivée. Cela permettra à votre navigateur Web de voir les pages de configuration de votre Gigaset SE105 dsl/cable. Les étapes suivantes se déroulent dans Internet Explorer et Netscape. Identifiez le navigateur que vous utilisez et suivez les étapes appropriées.

Internet Explorer :

- 1. Ouvrez Internet Explorer puis cliquez sur le bouton **Arrêter**. Cliquez sur **Outils**, puis sur **Options Internet**.
- 2. Dans la fenêtre **Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Connexions**. Ensuite, cliquez sur le bouton **Paramètres LAN**.



3. Décochez toutes les cases.

Paramètres du réseau local ? 🗙
 Configuration automatique La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique.
Détecter automatiquement les paramètres de connexion
Utiliser un script de configuration automatique
Adresse -
- Serveur proxy
Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne s'appliqueront pas à des connexions d'accès à distance ou à des connexions VPN).
Adresse : Port : Avancé
Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales
OK Annuler

4. Cliquez sur *OK*, puis cliquez à nouveau sur *OK* pour refermer la fenêtre *Options Internet*.

Etape 3. Obtenir les paramètres IP de votre Gigaset SE105 dsl/cable

Maintenant que vous avez configuré votre ordinateur pour le raccorder à votre Gigaset SE105 dsl/cable, il doit obtenir de nouveaux paramètres réseau. En libérant les anciens paramètres IP et en les renouvelant avec les paramètres de votre Gigaset SE105 dsl/ cable, vous vérifiez que vous avez configuré votre ordinateur correctement.

- 1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur le bouton *Démarrer*, puis sur *Programmes*, puis sur *Accessoires*, et enfin sur *Invite de commandes*.
- 2. Dans la fenêtre *Invite de commandes*, tapez IPCONFIG /RELEASE et appuyez sur la touche ENTREE.



 Tapez IPCONFIG /RENEW et appuyez sur la touche ENTREE. Vérifiez que votre Adresse IP est maintenant 192.168.2.x (x étant compris entre 2 et 254), votre Masque de sous-réseau 255.255.255.0 et votre Passerelle par défaut 192.168. 2.1. Ces valeurs confirment que votre Gigaset SE105 dsl/cable fonctionne.



4. Tapez EXIT et appuyez sur ENTREE pour refermer la fenêtre Invite de commandes.

Configurer votre ordinateur avec Windows NT 4.0

Etape 1. Configurer les paramètres TCP/IP

Après avoir terminé la configuration matérielle, vous devez configurer votre ordinateur pour le raccordement à votre Gigaset SE105 dsl/cable. Vous devez identifier tout d'abord la facon dont votre FAI déterminait votre adresse IP si votre PC était auparavant connecté à haut débit sur Internet (sous entendu sans Gigaset SE105 dsl/cable). De nombreux FAI attribuent les numéros automatiquement en utilisant une technologie de mise en réseau appelée Dynamic Host Configuration Protocol ou DHCP. D'autres FAI spécifient votre adresse IP et les numéros correspondants que vous devez entrer manuellement. C'est ce qu'on appelle une adresse IP statique (ou fixe). La facon dont votre FAI vous affecte une adresse IP conditionne la facon dont vous devez configurer les paramètres WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. En général, ces informations sont fonction de votre type de connexion à haut débit (ADSL ou câble) et de l'offre souscrite auprès de votre fournisseur d'accès (IP fixe, DHCP, PPPoE...). Consultez donc votre abonnement afin de connaître la configuration nécessaire pour l'accès WAN du Gigaset SE105 dsl/cable. Si l'un de vos PC était auparavant connecté à Internet haut débit avec votre abonnement, vous pouvez consulter les paramètres réseau de ce PC afin de connaître la configuration nécessaire pour le Gigaset SE105 dsl/cable (voir ci-après).

Dans le cas des PC connectés en filaire (ou en sans-fil) au Gigaset SE105 dsl/cable, c'est votre configuration LAN (et WLan respectivement) du Gigaset SE105 dsl/cable qui déterminera si vous devez utiliser une adresse IP statique ou dynamique. Si vous déclarez vos PC en mode DHCP, le Gigaset SE105 dsl/cable attribuera une adresse IP à vos PC automatiquement (en la choisissant dans sa liste d'adresses locales disponibles définies dans sa configuration DHCP). Si vous sélectionnez une adresse fixe dans un PC, celle-ci devra être dans le même masque réseau que le Gigaset SE105 dsl/cable pour pouvoir communiquer avec lui (par défaut l'adresse du Router en local est 192.168.2.1 et le masque est 255.255.255.0).

1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur *Démarrer - Paramètres - Panneau de configuration*.

2. Double-cliquez sur l'icône *Réseau*.

💼 Panneau	de configuration				- 0	×
<u>Fichier</u> <u>E</u> ditio	n <u>A</u> ffichage <u>?</u>					
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ÿĴ		¢	دشسی ا	
Affichage	Ajout/Suppre de programmes	Alim, de secours	Carte PC (PCMCIA)	Cartes SCSI	Clavier	
MS	112	Ş		۲	Ì	-
Console	Date/Heure	Imprimantes	Intel(R) PROSet II	Internet	Modems	
60	é.	6	Ť		A	
Multimédia	Options d'Accessibilité	Paramètres régionaux	Périphériques	Périphériques à bandes	Polices	-
P	K	şŶ	5	*	S	
Ports	Propriétés d'afficha	Réseau	Serveur	Services	Sons	
Ø		S.				-
Souris	Système	Téléphonie				
27 objet(s)						_/i.

3. Cliquez sur l'onglet *Protocoles*.

Réseau	X
Identification Services Protocoles Cartes Liaisons	
Protocoles réseau :	
Trotocole TCP/IP	
Ajouter Supprimer Propriétés Mettre à jour Description : Protocole TCP/IP, Le protocole par défaut des réseaux étendus qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.	-

- 4. Double-cliquez sur **Protocole TCP/IP**.
- 5. Cliquez sur l'onglet Adresse IP.

6. Dans la liste déroulante *Adaptateurs*, assurez-vous que votre adaptateur Ethernet est bien sélectionné.

Propriétés de Microsoft TCP/IP	? ×
Adresse IP DNS Adresse WIN	IS Routage
Une adresse IP peut être affecté réseau par un serveur DHCP. Si DHCP, demandez une adresse à entrez-la dans l'espace ci-dessou	e automatiquement à cette carte le réseau n'a pas de serveur a votre administrateur réseau, puis 18.
<u>C</u> arte réseau :	
[1] Intel(R) PR0/100 VE Netwo	rk Connection
J.m.	
Obtenir une adresse IP par	un serveur DHCP
C <u>S</u> pécifier une adresse IP	
Adresse [P :	
Masque de sous-réseau :	· · · · ·
Passerelle par défaut :	
	A <u>v</u> ancé
OK	Annuler Appliquer

7. Si Obtenir une adresse IP automatiquement est déjà coché, votre ordinateur est déjà configuré pour DHCP. Cliquez sur Annuler pour refermer chaque fenêtre et passez à l'« Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP », p. 89. Dans la boîte de dialogue Propriétés TCP/IP, cliquez sur l'onglet Adresse IP pour identifier votre Adresse IP, votre Masque de sous-réseau et votre Passerelle par défaut. Consignez ces valeurs.

8. Cliquez sur l'onglet **DNS** pour voir les serveurs DNS primaire et secondaire. Consignez ces valeurs.

Propriétés de Microsoft TCP/I	P 🤋 🗙
Adresse IP DNS Adresse W	NS Boutage
Système de nom de domaine (D	NS)
Nom d'hôte :	Domaine :
DEMCOMPUTER	
<u>O</u> rdre de recherche du servic	e DNS
	Haut
	<u>B</u> as↓ .
Aiguter	Enloyor
	Eurover
Ordre de recherche du suffi <u>x</u> e	de domaine
	Hautt
	Ba <u>s</u> ↓ ··
Aieuter	- Enlange
	cuiexei
OK	Annuler <u>A</u> ppliquer

- 9. Après avoir noté vos paramètres IP, cliquez sur l'onglet **Adresse IP**. Cochez **Obtenir une adresse IP automatiquement** puis cliquez sur **OK**. Cliquez à nouveau sur **OK** pour refermer la fenêtre **Réseau**.
- 10. Il se peut que Windows copie des fichiers et vous invite à redémarrer votre système. Cliquez sur **Oui** pour arrêter et redémarrer votre ordinateur.

Etape 2. Désactiver le Proxy HTTP

Vous devez vérifier que la fonctionnalité « Proxy HTTP » de votre navigateur web est désactivée. Cela permettra à votre navigateur web de voir les pages de configuration de Gigaset SE105 dsl/cable. Les étapes suivantes se déroulent dans Internet Explorer et Netscape. Identifiez le navigateur que vous utilisez et suivez les étapes appropriées.

Internet Explorer :

- 1. Ouvrez Internet Explorer. Cliquez sur **Outils Options Internet**.
- 2. Dans la fenêtre **Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Connexions**. Ensuite, cliquez sur **Paramètres LAN**.

Options de numérotation —		
		Ajouter
		Supprimer
		Paramètres,
C Toujours établir la conne Paramètres par défaut :	exion par défaut Aucune	Par défaut
Paramètres du réseau local	(1.6N)	
Faraneu es un reseau locar	(LAN)	

3. Décochez toutes les cases.

Détecter a	utomatiquemer	nt les param	ètres de Ini	ternet Exp	olorer
Utiliser le s	cript de configu	uration auto	matique		
Adresse					
erveur proxy					
Utiliser un	erveur proxy				
Adresse :		Port	t :	ÄVe	ancés
🗖 Ne pa	s utiliser de ser	veur proxy	pour les ad	resses loca	ales

4. Cliquez sur OK, puis cliquez à nouveau sur OK pour refermer la fenêtre Options Internet.

Netscape :

- 1. Ouvrez Netscape. Cliquez sur Editer, puis sur Préférences.
- 2. Dans la fenêtre **Préférences**, sous **Catégorie**, double-cliquez sur **Avancées**, puis cliquez sur **Proxies**. Cochez **Connexion directe à Internet**. Cliquez sur **OK**.

Etape 3. Obtenir les paramètres IP de votre Gigaset SE105 dsl/cable

Maintenant que vous avez configuré votre ordinateur pour le raccorder à votre Gigaset SE105 dsl/cable, il doit obtenir de nouveaux paramètres réseau. En libérant les anciens paramètres IP et en les renouvelant avec les paramètres du Gigaset SE105 dsl/cable, vous vérifiez que vous avez configuré votre ordinateur correctement.

- 1. Sur le poste de travail Windows, cliquez sur *Démarrer Programmes Invite de commandes*.
- 2. Dans la fenêtre *Invite de commandes*, tapez IPCONFIG /RELEASE et appuyez sur la touche ENTREE.



3. Tapez IPCONFIG /RENEW et appuyez sur la touche ENTREE. Vérifiez que votre *Adresse IP* est maintenant 192.168.2.x (x étant compris entre 2 et 254), votre *Masque de sous-réseau* 255.255.255.0 et votre *Passerelle par défaut* 192.168. 2.1. Ces valeurs confirment que le Gigaset SE105 dsl/cable fonctionne.



4. Tapez EXIT et appuyez sur ENTREE pour refermer la fenêtre Invite de commandes.

Configuration IP manuelle

- Cochez Spécifier une adresse IP dans l'onglet Adresse IP. Entrez une adresse basée sur le réseau par défaut 192.168.2.x (x étant compris entre 2 et 254) et utilisez 255.255.255.0 pour le masque de sous-réseau.
- 2. Dans l'onglet **Passerelle**, ajoutez l'adresse IP du Gigaset SE105 dsl/cable (par défaut : 192.168.2.1) dans le champ **Nouvelle passerelle** et cliquez sur **Ajouter**.
- 3. Dans l'onglet **Configuration DNS**, ajoutez l'adresse IP du Gigaset SE105 dsl/cable et cliquez sur **Ajouter**. Cela renvoie automatiquement les requêtes DNS au(x) serveur(s) DNS fournis par votre FAI. Sinon, ajoutez des serveurs DNS spécifiques dans le champ **Ordre de recherche DNS** et cliquez sur **Ajouter**.

Propriétés TCP/	P		? X
Liens	Avancées Cor	NetBIOS	Configuration DNS Adresse IP
			Propriétés TCP/IP
Une adresse II ordinateur. Si v des adresses II de réseau et ta	^o peut etre attribue otre réseau ne peu ^o , demandez une a ipez-la dans l'espac	e automatiquement a it attribuer automatiq idresse à votre admir ce situé ci-dessous.	Liens Avancées NetBIOS Configuration DNS Passerelle Configuration WINS Adresse IP
© <u>D</u> btenir a ⊡ pécifier	utomatiquement ur une adresse IP :—	e adresse IP	La première passerelle dans la liste de passerelles installées sera celle par défaut. L'ordre d'adresse dans la liste sera celui couramment utilisé par ces machines.
Adresse <u>I</u> P : <u>M</u> asque de	19 sous-réseau : 25	2.168.2.2 5.255.255.(Nouvelle passerelle : 192.168.2.1
		Prop	priétés TCP/IP
			Passerelle Configuration W/INS Adresse IP Liens Avancées NetBIDS Configuration DNS © Désactiver DNS • Agtiver DNS • Agtiver DNS • Domaine : • Hôte : MyComputer Domaine : • Ordre de recherche DNS • • • 168.95.1.1 Supprimer • • Ordre de recherche du suffixe de domaine • • • Ordre de recherche du suffixe de domaine • • • Ordre de recherche du suffixe de domaine • • • Ordre de recherche du suffixe de domaine • • • Outre Supprimer • • •

 Lorsque vous avez fini la configuration TCP/IP, cliquez sur OK puis redémarrez l'ordinateur. Ensuite, configurez les autres PC du LAN selon les procédures décrites ci-dessus.

Vérification de votre connexion TCP/IP

Après avoir installé les protocoles de communication TCP/IP et configuré une adresse IP dans le même réseau que le Gigaset SE105 dsl/cable, utilisez la commande Ping pour vérifier que votre ordinateur est bien raccordé au Gigaset SE105 dsl/cable. L'exemple suivant montre comment la procédure Ping peut être exécutée dans une fenêtre MS-DOS.

Sur le poste de travail Windows, cliquez sur *Démarrer - Programmes - Accessoires - Invite de commandes*. Dans la fenêtre *Invite de commandes*, tapez la commande Ping :

ping 192.168.2.1

Si un message similaire au message suivant apparaît :

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

une liaison de communication a bien été établie entre votre ordinateur et le Gigaset SE105 dsl/cable.

Si vous obtenez le message suivant,

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

il se peut qu'il y ait eu une erreur dans votre procédure d'installation. Contrôlez successivement les éléments suivants :

1. Le câble Ethernet est-il bien raccordé entre le Gigaset SE105 dsl/cable et l'ordinateur ?

La diode (LED) LAN du Gigaset SE105 dsl/cable et la diode (LED) Link de la carte réseau installée sur votre ordinateur (s'il existe sur cette carte une LED) doivent être allumées.

2. TCP/IP est-il correctement configuré sur votre ordinateur ?

Si l'adresse IP du Gigaset SE105 dsl/cable est 192.168.2.1, l'adresse IP de votre PC doit être comprise entre 192.168.2.2 et 192.168.2.254 et la passerelle par défaut doit être 192.168.2.1.

Si la commande Ping adressée au Gigaset SE105 dsl/cable aboutit, vous êtes désormais prêt à vous connecter à Internet !

Annexe

Elimination des défauts

Ce chapitre décrit certains problèmes que vous pourriez rencontrer ainsi que leurs solutions possibles. Les diodes (ci-après LED) disponibles en face avant du Gigaset SE105 dsl/cable permettent de visualiser un certain nombre d'états du produit et donc d'identifier un éventuel problème. Dans certains cas, il suffit de regarder si la LED adéquate est allumée ou non. Certains cas détaillés dans le tableau ci-après font état de ces LED.

Symptôme	Action
La LED d'alimentation marquée PWR en face avant n'est pas	 Alimentation électrique défaillante ou débranchée.
allumée	 Vérifiez la connexion entre le Gigaset SE105 dsl/ cable, le bloc d'alimentation électrique et la prise murale.
	 Si le voyant Alimentation ne s'allume pas lorsque le cordon est bien branché, le problème peut être provoqué par la prise électrique, le cordon ou le bloc d'alimentation.
	Si la LED s'éteint après s'être allumée un moment, vérifiez si les connexions ne sont pas desserrées, s'il n'y a pas de pertes ou de variations électriques au niveau de la prise.
	Si vous n'arrivez pas à identifier le problème, cela peut être dû au fait que le bloc d'alimentation est défectueux. Dans ce cas, contactez le service Client pour obtenir de l'assistance (voir p. 101).
La LED (Link/ACT) est ETEINTE	 Vérifiez que le Gigaset SE105 dsl/cable et l'appareil connecté au port LAN correspondant (en général un PC) sont bien sous tension.
	 Assurez-vous que le câble Ethernet entre le Gigaset (port LAN1 à LAN4) et ce matériel est bien connecté des deux côtés.
	 Vérifiez que vous utilisez bien le type de câble adapté et que la longueur n'est pas supérieure à la valeur limite spécifiée.
	 Assurez-vous que l'interface réseau de l'appareil raccordé est configurée pour le débit utilisé et pour le mode duplex.
	 Contrôlez les défauts éventuels au niveau de l'adaptateur de l'appareil raccordé ainsi que des connexions de câble. Si nécessaire, remplacez l'adaptateur ou le câble défectueux.

Symptôme	Action
Impossible de contacter le Gigaset SE105 dsl/cable par un PING (par défaut un PING de l'adresse 192.168.2.1) dans une fenêtre DOS à partir d'un PC connecté à l'un des ports LAN duGigaset SE105 dsl/cable OU impossible d'envoyer un PING à l'un des PC connecté aux ports LAN à partir du Gigaset SE105 dsl/cable	 Vérifiez que les adresses IP sont correctement configurées. Pour la plupart des applications, vous devez utiliser la fonction DHCP du Gigaset SE105 dsl/cable pour affecter les adresses IP aux postes clients (aux PC) connectés sur les ports LAN du Gigaset SE105 dsl/cable. Lorsque vous configurez manuellement les adresses IP sur le LAN ou sur des PC déclarés sur le Gigaset en sans- fil (WLan), vérifiez que la même adresse réseau (composante réseau de l'adresse IP) et le même masque de sous-réseau sont utilisés pour le Gigaset SE105 dsl/cable et les appareils du LAN ou WLan. Vérifiez que le paramètre SSID, le choix infrastructure ont bien été sélectionnés dans l'outil monitor sur les PC sans-fil équipés. Assurez-vous que l'appareil auquel vous envoyez
	un ping (et l'appareil à partir duquel vous l'envoyez) ont bien été configurés pour TCP/IP.
Connexion impossible à l'aide du navigateur web	 Vérifiez que vous avez bien configuré le Gigaset SE105 dsl/cable avec une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut valides.
	 Vérifiez que la connexion réseau du Gigaset SE105 dsl/cable est valide et que le port utilisé n'est pas désactivé.
	 Contrôlez le câblage du réseau entre le PC (sur lequel est installé le navigateur) et le Gigaset SE105 dsl/cable.
Mot de passe oublié ou perdu	 Appuyez sur le bouton Reset du panneau arrière (en le maintenant appuyé au moins cinq secondes) pour rétablir les paramètres par défaut réglés en usine.
	Avertissement : suite à cette opération, toutes les données sont rétablies aux réglages usine.

Annexe

Spécifications

Normes	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX FastEthernet 802.11b
Interface WAN	10Base-T/100Base-TX
Interfaces LAN	10Base-T/100Base-TX 4 ports RJ-45
	Le taux de transfert de données sur le LAN peut attein- dre 10/20 Mbit/s (10Base-T avec duplex semi-intégral/ intégral) ou
	100/200 Mbit/s (100Base-TX avec duplex semi-inté- gral/intégral)
Gestion	Gestion à l'aide du navigateur
	Serveur et client DHCP
Fonctionnalités avancées	Configuration dynamique de l'adresse IP – DHCP, DNS Pare-Feu (firewall), droits utilisateur, protection contre les intrusions, connexion sur Serveur virtuel (VPN) via NAT & NAPT
	Serveur virtuel via NAT & NAPT
	Réseau privé virtuel – PPTP, L2TP, IPSec pass-through Détection d'intrusions, avertissement par e-mail, contrôle parental
Indicateurs lumineux (LED) en face avant	LAN (liaison, activité), WAN (liaison, activité), Alimentation électrique
Dimensions	156 mm x 129 mm x 30 mm
Poids	470 g
Entrée alimentation	9 V 1A
Intensité maxi.	0,04 A RMS maxi. @ 110 V/240 V
Puissance absorbée	5 W maxi. @ 100-240 V CA
Normes Internet	RFC 826 ARP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 768 UDP, RFC 793 TCP, RFC 854-859 TELNET, RFC 1321 MD5, RFC 1497 BOOTP Extension, RFC 1570 PPP LCP Extension, RFC 1631 NAT, RFC1661 PPP, RFC 1700 Assigned Num- bers, RFC 1866 HTML, RFC 1945 HTTP, RFC 1994 CHAP, RFC 2131 DHCP, RFC 2637 PPTP
Température	Fonctionnement : 5 à 40° C Stockage : -40 à 70° C
Humidité relative	5 % à 95 % (sans condensation)



Sécurité	EN60950
	IEC60950
Conformités	Immunité : EN 61000-3-2/3, EN 61000-4-02/03/04/05/ 06/08/11

Les conditions particulières qui s'appliquent à votre pays ont été prises en compte. La conformité de l'appareil avec les exigences essentielles de la directive R&TTE est attestée par le marquage CE.

Extrait de la déclaration originale :

« Hereby Siemens AG declares that the above mentioned product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC » La déclaration de conformité (DoC) a été signée. Si nécessaire, une copie de la déclaration DoC originale peut être demandée (appeler le Service clients Siemens de votre pays).

€ 06820

Déclaration de conformité pour la Suisse

Vous trouverez la déclaration de conformité pour la Suisse sur Internet, à l'adresse suivante:

www.my-siemens.com/se105

Glossaire

Ad Hoc

Un réseau ad-hoc sans fil WLan est un groupe d'ordinateurs équipés chacun d'un adaptateur sans-fil WLan non raccordés à un autre réseau (réseau sans passerelle vers l'extérieur - exemple : des PC équipés de Gigaset USB adapter formant un réseau sans Gigaset SE105 dsl/cable).

BSS

BSS est l'abréviation de Basic Service Set. Il désigne un point d'accès et tous les PC du LAN qui lui sont associés.

Borne

En télécommunication mobile, une borne est l'émetteur/récepteur radio central gérant les communications des équipements téléphoniques mobiles à sa portée. Dans les applications de communication cellulaire et personnelle, chaque cellule ou micro-cellule a sa propre borne ; chaque borne est à son tour interconnectée avec d'autres bornes (formant elles aussi d'autres cellules).

CSMA/CA

Accès multiple avec détection de porteuse sans collision (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance.

ESS

Les utilisateurs de PC mobiles - par exemple PC portable - (équipés en sans fil et déclarés dans un BSS) peuvent alors passer d'un BSS à un autre au sein d'un ESS (ESS-ID, SSID).

Ethernet

Terme aujourd'hui banalisé pour indiquer la notion de réseau local de communication de données, gérant les transmissions des ordinateurs et des terminaux. Ethernet fonctionne à une vitesse de transmission de 10 Mbit/s en bande de base, en utilisant un câble coaxial blindé ou un câble téléphonique blindé à paire torsadée.

Infrastructure

Une configuration Infrastructure intègre LAN sans fil et LAN filaire (= passerelle entre les deux. Exemple Gigaset SE105 dsl/cable).

MSDU

Unités de données de service MAC (MAC Service Data Units)

MMPDU

Unités de données de protocole de gestion MAC (MAC Management Protocol Data Units).

Point d'accès

Equipement Internet (passerelle) qui assure une interconnexion de façon transparente entre les réseaux filaires et les réseaux sans fil.

Réseau fédérateur

Infrastructure centrale d'un réseau. Partie du réseau qui véhicule les informations d'un site central vers un autre site central où elles sont chargées sur un système local.

Roaming

Un utilisateur mobile (= PC portable par exemple) équipé en sans-fil WLan se déplaçant au sein d'un ESS conserve en permanence la connexion avec le réseau Infrastructure.

Seuil de fragmentation

Dans la norme 802.11, la couche MAC peut fragmenter et réassembler les MSDU ou MMPDU. Les mécanismes de fragmentation et de défragmentation autorisent une réémission par fragments.

Seuil RTS

Il se peut que les émetteurs cherchant à accéder à un support ne se rendent pas compte que d'autres émetteurs tentent également d'y accéder. Le mécanisme RTS/CTS peut résoudre ce problème de « noeud caché ». Si la taille du paquet est inférieure à la taille de seuil RTS préconfigurée, le mécanisme RTS/CTS NE SERA PAS activé.

Trame de gestion

Trame de contrôle servant à établir un lien entre un point d'accès et une station client. Elle comprend les trames Beacon (localisation), Probe (test), Authentication (authentification) et Association.

Trames

Paquets émis/reçus par un matériel de données (voir Trame de gestion).

Type de synchronisation

Certains points d'accès et pilotes de carte client ont la possibilité de définir les paramètres radio « Short RF Preamble ». Si tous les clients et points d'accès de votre réseau sans fil possèdent cette fonctionnalité, son activation peut amplifier votre débit. Cependant, si une radio ne supporte pas cette fonctionnalité, elle ne pourra pas communiquer avec d'autres radios ayant activé le paramétrage « Short ».

USB

Ce bus autorise le raccordement « Plug and Play » d'équipements périphériques à un ordinateur. En général les périphériques utilisant un port USB peuvent être alimentés par le PC auquel ils sont connectés (ex: Gigaset USB adapter).

WEP

Wired Equivalent Privacy est un mécanisme qui s'appuie sur l'utilisation de clés 64 bits ou 128 bits et sur l'algorithme de cryptage RC4. Les équipements sans fil ne disposant pas de clé WEP sont exclus du trafic réseau. Vous pouvez consulter notre site Internet à l'adresse suivante:

www.my-siemens.com/customercare

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le Service Clients Siemens :

France	01 56 38 42 00
Belgique	0 78 15 22 21
Suisse	0848 212 000
	Adresse pour la Suisse uniquement : EMTS (Schweiz) AG Mattenstrasse 11, 2555 Brügg b. Biel
	ou OMNICOM AG Industrie Neuhof 9, 3422 Kirchberg BE

Le service clients Siemens traite principalement les cas de dysfonctionnements. Pour les questions concernant l'utilisation, adressez-vous en priorité à votre revendeur après avoir consulté le guide utilisateur (et le chapitre « Elimination des défauts ») disponible sur le CD-Rom fourni . Pour les questions concernant votre connexion ou un accès internet, adressez-vous en priorité à votre fournisseur d'accès (FAI) ou à votre opérateur de ligne ADSL ou câble.

Dans les pays dans lesquels notre produit n'a pas été commercialisé par des revendeurs autorisés, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés.

Certificat de garantie (France)

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client). Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles 1641 et suivants du Code Civil Français relatifs à la garantie légale des vices cachés.

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du téléphone, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, rue du Docteur Finot, F- 93200 Saint Denis pour les téléphones achetés en France.

La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.

De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même, Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Certificat de garantie (Belgique)

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes :

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Siemens a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des dealers autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.
- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Siemens dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Siemens.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareiles achetés en Belgique est assureé par Siemens S.A, Chaussée de Charleroi 116, B 1060 Bruxelles.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour bénéficier de cette garantie, veuillez prendre contact téléphoniquement avec Siemens. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le manuel d'utilisateur ci-joint.

Edité par Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

© Siemens AG 2002 Tous droits réservés. Sous réserve de disponibilité et de modifications. 01/2003

Siemens Aktiengesellschaft http://www.my-siemens.com

N°: A31008-E105-B100-1-7719