Windows Me/XP & Mac OS X



CD not required CD non necessario Un CD n'est pas nécessaire. Não necessita CD-ROM. Es wird keine CD benötigt. No se necesita un CD.



Plug the USB cable into the USB port on mputer and insert card into the reader

Branchez le câble USB dans le port USB de votre ordinateur et insérez la carte dans le lecteur

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und führen Sie die Karte in das Lesegerät ein.

Collegare il cavo USB alla porta USB computer e inserire la scheda

Ligue o cabo USB na porta de USB de outador e insira o cartão no leitor.

Conecte el cable USB al puerto USB de su computadora e introduzca la tarjeta en el Lector.

Windows 98/2000 & Mac OS 8.6-9.2



Insert the CD_ROM into your CD_ROM drive Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Inserire il CD-ROM nella vostra unità CD-ROM. Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.



Window

Follow the on-screen instructions

Suivez les instructions à l'écran

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Siga as instruções na tela.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Lexar Media Install Macintosh

Double click the "Lexar Media Installer" icon and

Cliquez deux fois sur l'icône « Installation Lexar Media » et suivez les instructions à l'écran.

Doppelklicken Sie auf das "Lexar Media Installer nbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Fare doppio clic sull'icona dell'"Installatore Lexar Media" e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Clique duas vezes no ícone do "Instalador da Lexar Media" e siga as instruções na tela

Haga clic dos veces en el icono "Instalador Lexar Media" v siga las instrucciones que aparecen en pantalla



Plug the USB cable into the USB port on your er and insert card into the re-

Branchez le câble USB dans le port USB de votre ordinateur et insérez la carte dans le lecteur.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und führen Sie die Karte in das Lesegerät ein.

Collegare il cavo USB alla porta USB mputer e inserire la scheda

Ligue o cabo USB na porta de USB de seu computador e insira o cartão no leitor

Conecte el cable USB al puerto USB de su computadora e introduzca la tarjeta en el Lector.

Entfernung der Karte

Hinweis: Eine unsachgemäße Entfernung der Karte aus dem Lesegerät kann zu Datenverlust oder Beschädigung der Karte führen.

Windows

1. Vergewissern Sie sich, dass alle auf der Karte gespeicherten Dateien geschlossen sind. 2. Warten Sie, bis die LED-Anzeige aufhört zu blinken. Anschließend können Sie Ihre Karte entfernen.

3. Windows 2000/Me/XP Um das Lexar USB-Karten-Laufwerk zu stoppen, klicken Sie auf das Auswurf-Symbol auf der System-Leiste in der unteren rechten Ecke neben der Uhr]. Wenn die Meldung erscheint, dass es nun sicher ist, die Karte herauszunehmen, klicken Sie auf OK. Die Karte kann jetzt aus dem Lesegerät entfernt werden

Macintosh

- 1. Ziehen Sie das Datenträger-Symbol mit gedrückter Maustaste (drag and drop) in den Papierkorb, bevor Sie die Karte aus dem Lesegerät entfernen.
- 2. Warten Sie, bis die LED-Anzeige aufhört zu blinken. nschließend können Sie Ihre Karte entfernen.

Verwendung des USB-Lesegeräts

- Nach der Einführung Ihrer Karte in das digitale Film-Lesegerät können Sie Dateien mit gedrückter Maustaste (drag and drop) von Ihrer Karte auf den Computer ziehen und umgekehrt - genau so wie bei jedem anderen Laufwerk Ihres Computers.
- Sollte das Lesegerät die eingeschobene Karte nicht erkennen, das USB-Kabel entfernen und wieder an den Computer anschließen.

Rimozione della scheda

Nota: la mancata corretta rimozione della scheda dal lettore potrebbe risultare nella perdita o alterazione dei dati

- Windows
- 1 Assicurarsi che tutti i file archiviati nella scheda siano chiusi. 2. Attendere che l'indicatore di attività LED smetta
- di lampeggiare. Quindi potete togliere la sheda. 3. Windows 2000/Me/XP Andare a Cassetto del

sistema in [angolo in basso a destra di fianco all'indicazione dell'oral fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del pulsante di espulsione dell'hardware per fermare l'unità USB della Lexar. Quando appare il messaggio di rimozione sicura della scheda, fare clic su OK. A questo punto si può rimuovere la scheda dal lettore

Macintosh

1. Trascinare l'icona del disco nella spazzatura prima di estrarre la scheda dal lettore

2. Attendere che l'indicatore di attività LED smetta di lampeggiare. Si può allora togliere la scheda.

Utilizzo del lettore USB

- Con la scheda inserita nel lettore per pellicole digitali trasferite file tra la vostra scheda e il computer, col metodo "drag and drop", spostando i file dall'unità rimovibile come fareste con qualsiasi altra unità nel vostro computer.
- · Se il lettore non riconosce la scheda che avete inserito, estraetela e ricollegate il cavo USB al computer.

Removendo o cartão

Atenção: A remoção imprópria do cartão do Leitor pode resultar em perda ou dano de dados.

Windows

- 1. Tenha certeza de que todos os arquivos armazenados no cartão estão fechados.
- 2. Espere o indicador de atividade-LED parar de piscar. Agora é seguro remover seu cartão

3. Windows 2000/Me/XP Acesse a Barra de Tarefas[no canto direito inferior próximo ao relógio] e dê um duplo clique sobre o ícone Desconectar ou Ejetar Hardware. Na janela que surge clique em interromper o drive para cartão Lexar USB, e a seguir confirme com OK. Assim que a mensagem de que é seguro remover o cartão aparecer, clique OK novamente. Agora é seguro remover o cartão do leitor.

Macintosh

1. "Arraste e solte" o ícone do drive na lixeira antes de remover o cartão do leitor.

2. Espere o indicador de atividade-LED parar de scar. Agora é seguro remover seu cartão

Usando o Leitor de USB cartão

- Com o cartão inserido no Leitor de Filme. Digital, transfira arquivos entre seu cartão e o computador "arrastando e soltando" arquivos do drive removível da mesma maneira que faria com qualquer outro drive no seu sistema de computador
- · Caso o Leitor não reconheça o cartão quando inserido, remova e insira novamente o cabo USB no computador.

Extracción de la tarjeta

Nota: El no extraer correctamente la tarjeta del Lector puede traer como resultado que se pierda la información o que se corrompa.

Windows

- 1. Compruebe que todos los archivos almacenados en la tarieta se encuentren cerrados.
- 2. Espere a que el indicador de actividad LED deje de pestañear. Entonces, puede extraer con seguridad la tarieta
- 3. Windows 2000/Me/XP Vaya a la bandeja del sistema 💥 [situada en la esquina inferior derecha próxima al reloj] y haga clic en el icono del botón de eyección para que se detenga la unidad de la tarjeta USB de Lexar Cuando aparezca el mensaje de que se puede extraer con seguridad la tarieta, haga clic en OK. Ahora puede extraer la tarjeta del Lector

Macintosh

1. "Arrastre y suelte" en la papelera el icono de la unidad antes de extraer la tarjeta del Lector.

2. Espere a que el indicador de actividad LED deje de pestañear. Entonces, puede extraer con seguridad la tarieta.

Uso del Lector USB

- Con la tarjeta introducida en el Lector de películas digitales, transfiera los archivos entre la tarjeta y la computadora "arrastrando v soltando" los archivos de la unidad intercambiable tal y como lo haría con cualquier otra unidad en su computadora.
- · Si el Lector no reconoce su tarieta al insertarla. retire el cable USB del PC y luego vuelva a introducirlo.

Technical Support

For updated drivers or technical support on Lexar Media products, visit our Web site at: www.lexarmedia.com

Live support is available at: www.lexarmedia.com/support/support_main.html

Lexar Media USA	
Phone:	510-413-1275
Fax:	510-440-3499
Email:	support@lexarmedia.com

Product Registration

Register online at: store.digitalfilm.com/register.cfm

FCC Statement

undesired operation.





untitlec

Window



Windows - Access pictures in "Removable Disk" icon that shows up in "My Computer." Macintosh – A new "Untitled" disk icon will appear on the

deskton Windows – Vous accédez aux photos en cliquant sur l'icône « Disque amovible qui apparaît sur « Mon ordinateur »

Macintosh - Le disque est représenté par une nouvelle icône « Sans tite » qui apparaît sur

Windows - Zugriff auf die Bilder über das Datenträger-Symbol, das im Ordner "Arbeitsplatz" erscheint, Macintosh - Zugriff auf die Bilder über das Datenträger Symbol "Unbenannt", das auf dem Schreibtisch erscheint

Windows – Accedere alle immagini nell'icona "Disco rimovibile" che appare in "Il mio computer" Macintosh - Un nuovo disco "Senza nome" apparirà sul desktor

Windows - Acesse fotografias no ícone de "Disco Removível" que aparece em "Meu Computador" Macintosh - Um novo ícone do disco "Sem título" aparecerá no desktop.

Windows - Acceda a las fotos en el icono del "Disco intercambiable" que aparece en "Mi computadora". Macintosh – Aparecerá en el escritorio un nuevo icono de disco "Sin nombre".

Removing the Card

Note: Failure to properly remove the card from the reader could result in loss of data or corruption

Windows

- 1. Make sure all files that are stored on the card are
- 2. Wait for the LED-activity indicator to stop flashing. It is now safe to remove your card.
- 3. Windows 2000/Me/XP go to System Tray Ilocated bottom right corner next to the clock] right click on the eject hardware button Icon to stop the Lexar USB card drive. When the message appears that it is safe to remove card, click OK. It is now safe to remove the card from the reader.

Macintosh

- 1. "Drag and drop" the drive icon into the trash before removing the card from the reader.
- 2. Wait for the LED-activity indicator to stop flashing. It is now safe to remove your card.

Using the USB Reader

- · With the card inserted into the Digital Film Reader, transfer files between your card and the computer by "dragging and dropping" files from the removable drive just as you would with any other drive on your computer system.
- If the Reader doesn't recognize your card when it's inserted, remove and re-insert the USB cable into the computer.

Retirer la carte

Remarque : si vous ne retirez pas correctement la carte du lecteur, une perte ou une corruption des données risque de se produire

Windows

- 1. Assurez-vous que tous les fichiers stockés dans la carte sont fermés
- 2. Attendez que le voyant DEL s'arrête de clignoter. Vous pouvez ensuite retirer sans risque votre carte.
- 3. Windows 2000/Me/XP allez dans la barre des tâches [placée à l'angle inférieur droit à côté de l'horloge], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de déconnexion du matériel pour arrêter le lecteur de carte Lexar USB. Quand un message apparaît vous indiquant que vous pouvez retirer la carte en toute sécurité, cliquez sur OK. Il est à présent possible de retirer la carte du lecteur en toute sécurité

Macintosh

- 1. Effectuez un « glisse#déposer » de l'icône du disque dans la corbeille avant de retirer la carte du lecteur.
- 2. Attendez que le voyant DEL s'arrête de clignoter. Vous pouvez ensuite retirer sans risque votre carte.

Utillsation du lecteur USB

- · Avec la carte insérée dans le lecteur numérique, vous pouvez transférer les fichiers entre votre carte et l'ordinateur en effectuant un « glissordéposer » des fichiers à partir du disque amovible, comme vous le feriez avec n'importe quel autre disque installé sur votre système informatique.
- Si le lecteur ne reconnaît pas votre carte quand vous l'insérez, débranchez puis rebranchez le câble USB dans votre ordinateur.

Lexar Media Europe

Phone: +44-1483-722290 Fax: +44-1483-722291 Email: eurosupport@lexarmedia.com

Multi-Card Reader Quick Start Guide

Minimum System Requirements

- Windows 98SE/2000/Me/XP
- Mac OS X, or Mac OS 8.6 or great
- One available USB port
- · CD-ROM drive or Internet connection

Package Contents

- Multi-Card Reader
- USB Extension Cable
- Software Driver CD-ROM
- Ouick Start Guide



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accent any interference received including interference that may cau





and its registered trademarks of Lexar Media Corporation All other brand names are the property of their respective owners.

P/N 7146 Rev. A

© 2002 Lexar Media Corporation, Lexar Media.