

De

Fr

lt



ADSL mit Netopia Cayman 3342





ADSL con Netopia Cayman 3342

inhalt

Seite		Kapitel
3-4	—	1. Einleitung
5-6		2. Anpassung der Telefonleitung für ADSL
7 - 10		3. Anschliessen und Einschalten des ADSL-Gerätes
11 - 15	_	4. Konfiguration und Anmeldung mit der ADSL-Disc
16 - 17		5. Geräte-Konfiguration
18		6. Überprüfen der Installation
19		7. Überprüfen der E-Mail-Konfiguration
20-24		8. Störungsbehebung und weitere Hinweise
25		9. De-Installation, Entsorgung und Reparatur

1. Einleitung

Herzlichen Dank!

Sie haben sich für einen Breitbandanschluss von Bluewin entschieden. Schon bald werden Sie auf der Überholspur im Internet surfen, neue Breitband-Services nutzen, Files mit Höchstgeschwindigkeit herunterladen – mit noch mehr Surf-Spass.

Für den ADSL-Zugang verwenden Sie ein Netopia Cayman 3342. Es handelt sich dabei um ein ADSL-Gerät für einen Telefonanschluss, welches den Internetzugang für einen PC/Mac erlaubt. Das Cayman 3342 lässt sich einfach anschliessen und konfigurieren und enthält ein NAT (Network Address Translation) und einen Passwort-Schutz für die Sicherheit Ihres Internetanschlusses.

WICHTIG! Lesen Sie unbedingt zuerst diese Installationsanleitung bevor Sie das ADSL-Gerät mit dem USB-Anschluss verbinden!

Für die Benutzung des ADSL-Gerätes muss Ihr Rechner folgende Voraussetzungen erfüllen:

Betriebssystem	PC Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP	Mac Mac ab OS 9.1 und ab 10.2.3
Prozessor	mindestens Pentium 90 (oder kompatibel)	mindestens Macintosh PowerPC
Arbeitsspeicher	mindestens 48 MB RAM	mindestens 32 MB RAM
Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Anschluss	USB-Anschluss	USB-Anschluss

Mit Ihrem ADSL Starter-Kit haben Sie folgende Komponenten erhalten:

ADSL-Gerät mit USB-Stecker







Modem-Kabel (violett)

ADSL-Disk





Ausserdem sollten Sie folgende Informationen bereithalten: - Bestätigungsbrief mit der ADSL-Seriennummer

Wenn Sie bei Bluewin bereits ein Benutzerkonto haben und dieses in ein ADSL-Konto umwandeln wollen:

- Benutzername
- Passwort

Bluewin ist bestrebt Ihnen die ADSL-Installation so einfach wie möglich zu machen. Führen Sie deshalb bitte Schritt für Schritt dieser Anleitung aus.

2. anpassung

der Telefonleitung für ADSL

Das Prinzip

Das ADSL-Signal kann ein Rauschen in Ihrem Telefon verursachen. Deshalb wird zwischen der Wandbuchse und dem Telefon der Mikrofilter eingesetzt, der diese Störung verhindert.

Achten Sie darauf, dass Sie keine defekten Kabel oder Stecker verwenden und dass die Kabel nicht an einem feuchten Ort verlegt werden.







Abb. 1 Prinzip der ADSL-Anpassung: vorher / nachher

Mikrofiltereinbau

- 1. Ziehen Sie den Telefonstecker aus der Telefonsteckdose (siehe Abb. 2).
- 2. Stecken Sie den Mikrofilter in die Telefonsteckdose. (siehe Abb. 3).



Abb. 2 Telefonstecker ausziehen



Abb. 3 Mikrofilter einstecken

Stecken Sie den Telefon-3. stecker in den Mikrofilter (siehe Abb. 4). Wenn sie bis anhin mehrere Telefonapparate bzw. Faxgeräte usw. mit einem Doppelstecker an der Telefonsteckdose angeschlossen hatten, so schliessen Sie diese genau gleich wieder über den Mikrofilter an.



- Abb. 4
- Schliessen Sie nun das dem 4. ADSL-Gerät beigelegte violette Modem-Kabel an den ADSL-Anschluss am Mikrofilter an (siehe Abb. 5).



- Abb. 5 Modem-Kabel anschliessen
- 5. Wenn Sie mehrere Steckdosen für die gleiche Telefonleitung installiert haben, so brauchen Sie überall dort, wo ein weiterer Apparat (Telefon, Fax oder Modem) angeschlossen ist, einen weiteren Mikrofilter (siehe Abb. 6). Diese sind im Swisscom-Shop erhältlich.



Abb. 6 Mikrofilter an weiteren Telefonsteckdosen

3. anschliessen

und Einschalten des ADSL-Gerätes

Das ADSL-Gerät wird am Mikrofilter mit der Telefonleitung verbunden. Das ADSL-Gerät wird direkt über den USB-Stecker mit Strom versorgt und benötigt deshalb kein eigenes Netzgerät.

WICHTIG! Schliessen Sie das ADSL-Gerät noch nicht an die USB-Buchse Ihres Computers an!

1. Schliessen Sie das violette Modem-Kabel an die freie Buchse am ADSL-Gerät an (siehe Abb. 7).



Abb. 7 Modem-Kabel anschliessen

2. USB-Installation:

WICHTIG! Schliessen Sie das ADSL-Gerät noch **nicht** an die USB-Buchse Ihres Computers an! Falls Sie es bereits angeschlossen und eingeschaltet haben, so gehen Sie direkt zu "Installation läuft nicht automatisch ab" in Kapitel 8 (Seite 22).

Starten Sie Ihren PC/ Mac und deaktivieren Sie vorübergehend Ihre Antiviren-Software. Legen Sie anschliessend die ADSL-Disk ins CD-Laufwerk ein. Sollte die Installation nicht automatisch starten, starten Sie das Programm "Setup. exe" mit Hilfe der Anleitung "Wenn die CD nicht automatisch startet" in Kapitel 8 (Seite 24). Für den Mac starten Sie "Start".

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation (z.B. Deutsch).



Abb. 8 USB-Installation am PC/Mac

3. Wählen Sie "Netopia 3342 & 3352 USB" als zu installierendes Gerät aus. Klicken Sie auf "Weiter" und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

ADSL-Disk			
		ыu =win	
Modem / Router auswählen			
Wählen Sie Ihr ADSL-Gerät aus.			
Netopia 3341 & 3351 Combo			
Netopia 3347 & 3357 Wireless			
Netopia 3342 & 3352 USB			
Sie sind hier: Sprachauswahl > Modem/Router auswählen			
i Info <zurück< th=""><th>Weite</th><th>er > Be</th><th>enden</th></zurück<>	Weite	er > Be	enden

Das Installationsprogramm installiert in der Folge den USB-Treiber. Anschliessend wer-4. den Sie aufgefordert, das ADSL-Gerät anzuschliessen.



5. Der USB-Anschluss ist mit einem USB-Symbol gekennzeichnet.



Die USB-Anschlüsse können sich auch auf der Vorderseite des PCs befinden. Falls eine separate Karte in Ihrem PC eingebaut ist, sind meist mehrere gleichwertige Buchsen vorhanden (siehe Abb. 9). Das Gerät funktioniert sowohl mit dem USB 1.1-Standard als auch mit dem USB 2.0-Standard.

6. Schliessen Sie das ADSL-Gerät an einen freien USB-Anschluss Ihres PCs an. indem Sie den hellblauen USB-Stecker in einen USB-Anschluss Ihres PCs stekken (siehe Abb. 10).



- CARD).
- 7. Auf dem ADSL-Gerät leuchtet jetzt auch die Anzeige "USB" grün auf (siehe Abb. 11).



Abb. 9 USB-Anschluss am PC/Mac



Abb. 10 USB anschliessen



Abb. 11 Anzeigen bei USB-Anschluss

• ::::: • • • :::: • 0 0 0 •

8

8. Hat das Installationsprogramm die notwendigen Schritte abgeschlossen, sehen Sie folgendes Dialogfenster:



Klicken Sie auf "Weiter", wird automatisch der Assistant zur Konfiguration Ihres Internet-Zugangs gestartet. Die darauffolgenden Schritte sind ab Kapitel 4 Punkt 2 beschrieben (Seite 12).

Fehlfunktion: Sollte das Installationprogramm nicht mehr reagieren oder abbrechen, fahren Sie im Kapitel 8 (Seite 22) mit "Installation läuft nicht automatisch ab" fort.

Die Anzeigen auf dem ADSL-Gerät haben folgende Bedeutung:

Anzeige	Farbe	Zustand	Bedeutung
USB	\bigcirc	leuchtet	Das Gerät hat eine funktionierende USB-Verbindung.
		flackert	Die USB-Verbindung wird initialisiert. Daten werden über den USB-Anschluss gesendet/empfangen
	\bigcirc	aus	Das Gerät hat keine USB-Verbindung (siehe Kapitel 8,
			Seite 20).
DSL	\bigcirc	leuchtet	Das Gerät ist mit einer ADSL-Leitung verbunden.
		flackert	Das Gerät sendet/empfängt Daten über die ADSL- Leitung.
		blinkt	Die ADSL-Verbindung wird initialisiert.
	\bigcirc	aus	Das Gerät hat keine ADSL-Verbindung (siehe Kapitel 8, Seite 20).

4 - Konfiguration und Anmeldung Mit DEF aDSL-DISK

Für den Internetzugang müssen Sie bei Bluewin ein Benutzerkonto mit einem Passwort besitzen. Beides erhalten Sie bei der Registrierung bei Bluewin mit Hilfe der ADSL-Disk. Bei der Registrierung können Sie einen individuellen Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort definieren. Verwenden Sie die ADSL-Disk unbedingt auch dann, wenn Sie bereits einen Benutzernamen bei Bluewin besitzen.

1. Im Anschluss an die Installation des Treibers, die Sie unter Kapitel 3 mit Punkt 8 abgeschlossen haben, startet automatisch der "Konfigurationsassistent". Möchten Sie diesen Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so starten Sie den Konfigurationsassistenten unter "Start" – "Programme" – "Bluewin" – "Netopia" – "Assistent für Konto Einrichtung" erneut.



2. Der Konfigurationsassistent überprüft diverse Einstellungen Ihres Computers. Er konfiguriert das ADSL-Gerät neu, was einige Minuten dauern kann und startet anschliessend den Internet-Browser.

Konfiguration des	Modems/Bouters	
Der Assistent konfiguriert nun	Ihren ADSL-Modem/Router	
	B 0.01 U.02	
Layman Model 3352 Ann IP-Adresse Ihres Comput	exe DSL DSB ers: 192 168 1 33	
hr Router wird jetzt konfigurie	rt um eine Online-Registrierung Ihres Kontos zu ei	rmöglichen.
Status :		
Status : Änderung der Router-Konflig	uration	
Status : Änderung der Router-Konfig	uration	

3. Anschliessend nimmt Ihr ADSL-Gerät Verbindung mit dem Registrations-Server von Bluewin auf. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich registrieren zu lassen, je nachdem, ob Sie Neukunde (Schritt 4) oder bereits bestehender Kunde bei Bluewin sind (Schritt 5):

Bluewin - ADSL-Registration - Microsoft Internet Explorer		- 🗆 ×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tras <u>?</u>		
🕁 Zurück 🔻 🔿 🚽 🔯 🖓 😡 Suchen 🝙 Favoriten 🞯 Medien 🧭 🖏 📲 🌆 💽 👻 📃 🔞		
Adresse 🚳 http://blueadit.bluewin.ch/member/registration2/adsl/welcome_d.html?sessionkey=1060848393027492	▼ 🖉 Wechseln zu	Links »
BLU WIN Prançais Italiano English	Registration	A.
Sie sind hier: Bluewin » ADSL-Registration		
Ich bin Neukunde ≯		
Ich bin bereits Bluewin-Kunde 🏞		
Sicherheitsinformation: Alle Angaben auf dieser und den nächsten Seiten erfolgen im abgesicherten Modus. Ihre Daten werden verschlüsselt zu unserem Anmeldeserver übermittelt.		
Datenschutz-Bestimmungen der Bluewin AG		
Telefon-Support: BroadWay - 0844 844 884 / 7 Tage pro Woche, zum Lokaltarif von Swisscom Fixnet. Telefon-Support: GateWay - 0844 844 110 / Montag bis Freitag 8:00 Uhr - 17:00 Uhr, zum Lokaltarif von S	wisscom Fixnet.	
Copyright © 2002 Bluewin AG Regist	tration abbrechen	-
🔋 Fertig	nternet	

4. Neukunde

Registrieren Sie sich unter "Ich bin Neukunde", wenn Sie bisher noch kein Benutzerkonto bei Bluewin haben. Für die Anmeldung benötigen Sie die Seriennummer aus dem ADSL-Bestätigungsbrief. Notieren Sie sich diese Seriennummer ebenfalls hier, damit Sie alle relevanten Daten in Zukunft einfach wiederfinden:

ADSL-Seriennummer:

Für die Anmeldung müssen Sie Ihre persönlichen Daten eingeben. Sie müssen einen Benutzernamen, ein Passwort für den Zugang und eine E-Mail-Adresse wählen. Notieren Sie sich hier zur Sicherheit diese Daten:

Benutzername:

Passwort:

E-Mail-Adresse:

Durch Klicken auf "Registration abschliessen" werden die notwendigen Daten automatisch übermittelt und der ADSL-Konfigurationsassistent wird fortgesetzt. Fahren Sie fort mit Schritt 6.

5. Kunde bei Bluewin

Registrieren Sie sich unter "Ich bin bereits Bluewin-Kunde" wenn Sie ihr bestehendes Bluewin-Konto in ein ADSL-Konto umwandeln möchten, oder wenn Sie den ADSL-Zugang z.B. auf einem neuen Computer erneut einrichten möchten.

Umwandlung eines bestehenden Kontos in ein ADSL-Konto:

Wenn Sie Ihr bestehendes HighWay- oder FreeWay-Konto in ein ADSL-Konto umwandeln möchten, so wählen Sie "ADSL-Zugang registrieren". Benutzername, E-Mail-Adressen und Passwörter bleiben dabei unverändert. Für die Umwandlung benötigen Sie die Seriennummer aus dem ADSL-Bestätigungsbrief sowie den Benutzernamen und das Passwort Ihres bestehenden Kontos. Nach erfolgter Registrierung wird die ADSL-Seriennummer gesperrt und Sie können wieder Ihre bestehende Seriennummer verwenden. Notieren Sie sich die Seriennummer ebenfalls hier, damit Sie alle relevanten Daten in Zukunft einfach wiederfinden:

Benutzername:	
---------------	--

Passwort:

ADSL-Seriennummer:

ADSL-Zugang erneut einrichten:

Wenn Sie ihr registriertes ADSL-Konto auf einem anderen Computer konfigurieren möchten, so wählen Sie "ADSL-Zugang erneut einrichten". Für die Anmeldung benötigen Sie Ihren

Benutzernamen und Ihr Passwort:

Benutzername:

Passwort:

Durch Klicken auf "Registration abschliessen" werden die notwendigen Daten automatisch übermittelt und der ADSL-Konfigurationsassistent wird fortgesetzt.

6. Anschliessend werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort für den Zugriff auf Ihr ADSL-Gerät einzugeben und zu bestätigen.



Notieren Sie sich unbedingt hier dieses Gerätepasswort:

Gerätepasswort:

Dieses Gerätepasswort muss jeweils eingegeben werden, wenn Einstellungen an Ihrem ADSL-Gerät vorgenommen werden. Bewahren Sie dieses Passwort deshalb sicher auf.

Nach der Eingabe des Passwortes übermittelt der Konfigurationsassistent automatisch die notwendigen Daten an Ihr ADSL-Gerät und richtet Ihr Mailprogramm für die Verwendung des Bluewin-Mailservers ein.

Ihr Mailprogramm wird mit folgenden Daten konfiguriert:

- Benutzername (bei der Registration erhalten)
- Passwort (bei der Registration erhalten)
- E-Mail-Adresse (bei der Registration erhalten)
- POP3-Mailserver: pop.bluewin.ch
- SMTP-Mailserver: mail.bluewin.ch
- Newsserver: news.bluewin.ch

(Sollte der Assistent Ihr Mailprogramm nicht konfigurieren können, so müssen Sie diese Daten Ihrem Mailprogramm angeben.)

Ihre ADSL-Installation ist jetzt abgeschlossen. Fahren Sie für die Überprüfung mit Kapitel 6 (Seite 18) fort.

Hinweis: Bewahren Sie anschliessend diese Installationsanleitung an einem sicheren Ort auf. Vermeiden Sie, dass Benutzernamen, Passwörter oder Seriennummern für Unbefugte sichtbar werden können.

5. SEFäte-Konfiguration

Die Installation mit der ADSL-Disk konfiguriert Ihr ADSL-Gerät automatisch. Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie mit dem ADSL-Gerät kommunizieren können, um Einstellungen zu überprüfen, Statistiken anzusehen oder um z.B. das Gerätepasswort zu ändern.

Für den Zugang zum Internet müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen und können direkt mit Kapitel 6 fortfahren!

Kommunikation mit dem ADSL-Gerät

- 1. Starten Sie den Browser.
- 2. Geben Sie im Adressfeld folgende Zahlenfolge (IP-Adresse) ein: **192.168.1.1** (Beachten Sie die Abtrennung mit den Punkten) und drücken Sie die Eingabetaste.

🖉 http://www.google.ch/ - N	dicrosoft Internet Explo	er	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>Eavoriten Extras ?</u>		
Zurück Vorwärts	Abbrechen Aktualisieren	Startseite Suchen	Favoriten Verlauf
Adresse 🔊 http://192.168.1.1/	1		✓ 𝔅 Wechseln zu Links
🥘 Verbindung mit Site 192.168.1.1	1 herstellen		

3. Es erscheint ein Anmeldefenster. Geben Sie hier als Benutzername **admin** und als Kennwort das Gerätepasswort (siehe Kapitel 4, Seite 15) ein. (Sollten Sie das ADSL-Gerät zurückgesetzt haben (Standardeinstellung), so lautet das Passwort "1234".)

etzwerkk	kkennwort eingeben				
? >	Geben Sie Ben				
8	Site:	192.168.1.1			
	Bereich	Cayman-3000			
	Ben <u>u</u> tzername				
	Kenn <u>w</u> ort				
	🗌 Dieses <u>K</u> eni	nwort in der Kennwortliste speichern			
		OK Abbre	chen		

4. Es erscheint die Startseite des grafischen Benutzerinterfaces Ihres Gerätes. Darin sehen Sie links eine Menüleiste und im Hauptfeld Informationen über den Geräte- und Verbindungszustand.

netopia.				Recorder III
Obert it -	Verbindungsinforma	tionen		
Startseite	DSL	Aktiv	Verbindungen	Aktiv
QuickStart	Benutzerkennung	hmuster@bluewi	in.ch	
Diagnose	IP Adresse	81.62.179.47	IP Gateway	81.62.176.1
Router aktualisieren	Primärer Namen-Server	195.186.4.109 cns2.bluewin.ch	Alternativer Namen-Se	rver 195.186.1.111 dns2.bluewin.ch
Router	Geschwindigkeit	264/64 (kbps)	Leitungsdämpfung	7/9 dB
zurücksetzen			Verbindung neu au	ufbauen Verbinden
Router Neustart				
Experten Modus	Router Information			
Hilfe	Router Name	Cayman	Modell 33	342
	Seriennummer	11177780	MAC Adresse 00	D:00:c5:aa:8f:34
	Software Version	7.3.0r1	Garantiedatum 10	D/9/2003
	Lokales Netzwerk			
	IP Adresse	192.168.1.1	Ethernet	Verbunden
	USB	Verbunden		

Hinweis: Ändern Sie keine Einstellungen wenn Sie nicht wissen, was sie bewirken. Wenn Sie irrtümlicherweise den Router zurückgesetzt haben (Standardeinstellung), so müssen Sie die Konfiguration mit Hilfe des Konfigurationsassistenten mit "Start" – "Programme" – "Bluewin" – "Netopia" – "Assistent für Konto Einrichtung" wiederholen.

Weitere Informationen über Ihr ADSL-Gerät finden Sie im Internet unter www.netopiaag.ch

6. üBErprüfen

der Installation

- 1. Starten Sie den Browser.
- 2. Geben Sie in das Adressfeld des Browsers **www.support.bluewin.ch** ein. Wird danach in etwa folgende Seite angezeigt, war die Installation erfolgreich.



Hinweis: Am besten speichern Sie diese Seite gerade als Favorit (Bookmark) ab, indem Sie "Zu Favoriten hinzufügen" im Browser-Menü "Favoriten" auswählen. Schauen Sie ab und zu wieder auf diese Hilfe-Seite, Sie finden hier nützliche Informationen.

Zur Änderung persönlicher Daten wählen Sie auf der Bluewin-Startseite: "Benutzerkonto".

7. üBErprüfen

der E-Mail-Konfiguration

- 1. Starten Sie Ihr Mailprogramm (z.B. Outlook).
- 2. Erstellen Sie eine neue Nachricht. Schreiben Sie in das Adressfeld Ihre eigene E-Mail-Adresse. Schreiben Sie etwas in die Betreffzeile und auch ins Textfeld.
- 3. Klicken Sie auf "Senden". (Je nach Mailprogramm wird die Nachricht zuerst ins Fach für ausgehende E-Mails verschoben und muss manuell verschickt werden.)
- 4. Klicken Sie auf "Empfangen" oder auf eine "Senden/Empfangen"-Taste.
- 5. Falls die E-Mail-Konfiguration erfolgreich war sehen Sie jetzt die an Sie selber adressierte Nachricht in Ihrem Posteingang.

Besuchen Sie die Bluewin-Seite im Internet unter **www.support.bluewin.ch.** Auch zu den verschiedenen Mailprogrammen erhalten Sie dort Anleitungen und weiterführende Informationen.

8. Störungsbehebung

und weitere Hinweise

Die meisten Störungen lassen sich an den Anzeigen des ADSL-Gerätes erkennen. Andere Störungen werden nur bei bestimmten Operationen ersichtlich. Suchen Sie bei einem Problem in der Spalte "Störung".

Störung Die "USB"-Anzeige leuch- tet nicht (normalerweise muss die Anzeige bei ein- geschaltetem PC leuch- ten, falls das ADSL-Gerät über den USB-Anschluss verbunden ist).	Ursache Das Gerät hat keine USB- Verbindung mit Ihrem PC/Mac.	Behebung Überprüfen Sie das USB-Kabel. Ziehen Sie das USB-Kabel aus und stecken Sie es nach einer Minute wieder ein. Ihr PC/Mac möch- te den Treiber neu installieren und startet den Hardware-Installations-Assistenten. Beenden Sie die Assistentenfunktion durch Klicken auf "Abbrechen". Vermeiden Sie es, das USB-Kabel in einen ande-	Sie können mit dem ADSL-Gerät nicht kom- munizieren (nach Eingabe von 192.168.1.1 in Ihrem Browser).	Die TCP/IP-Einstellung erlaubt keine Kommunikation zwi- schen Ihrem PC/Mac und dem Gerät.	Für PC: Starten Sie "Start" – "Einstellungen" – "Systemsteuerung", wählen Sie "Netzwerk" und stellen Sie unter "TCP/IP" "IP-Adresse auto- matisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" ein. Für Mac: Wählen Sie unter "Kontrollfelder" "TCP/IP" oder "Netzwerk" und "TCP/IP" aus und aktivieren Sie "DHCP".
		ren USB-Anschluss umzustecken.	Sie können sich am ADSL- Gerät nicht anmelden	Der verwendete Benutzername oder das	Der Benutzername lautet admin und das Gerätepasswort sollte im Kapitel 4, Punkt 6,
Die "DSL"-Anzeige leuch- tet nicht.	Die ADSL-Leitung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie die ADSL-Leitung vom Gerät bis zur Telefonsteckdose. Nach dem Einschalten des Gerätes kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis die Leitung erkannt ist.	(nach Eingabe von 192.168.1.1 in Ihrem Browser).	Gerätepasswort ist falsch.	Seite 15 notiert sein. Falls Sie das Passwort ver- gessen haben, fahren Sie unten bei "Geräte- passwort vergessen" fort.
		Falls die Anzeige nicht erscheint, kann eine	Gerätepasswort verges	sen	
		Störung an Ihrem Gerät vorliegen, oder Ihre Telefonleitung wurde vom ADSL-System abge- koppelt (unbezahlte Rechnungen, Irrtum).	Falls Sie das Gerätepassw haben, gehen Sie folgend	vort vergessen und nicht b ermassen vor:	ei im Kapitel 4, Punkt 6, Seite 15 eingetragen
		Kontaktieren Sie Bluewin Customer Care unter 0844 844 884 (Mo–Fr. 08:00–22:00 Uhr. Sa	1. Ziehen Sie den U	JSB-Stecker an Ihrem PC/	Mac aus.
		–So, 10:00 bis 18:00 Uhr zum Swisscom Festnetz-Lokaltarif).	2. Suchen Sie die D Betriebssystem Endgerät sind w	Patei cnxe2fs.bin mit Hilf und löschen Sie diese Dat ieder auf die Standardeins	e des Dateisuchprogramms in Ihrem ei. Alle Konfigurationsdaten in Ihrem ADSL- stellung zurückgesetzt.

3. Stecken Sie den USB-Stecker wieder in Ihren PC/Mac ein.

Ursache

Problem.

Der USB-Treiber für Ihr

ADSL-Gerätistnicht

Der Provider (Bluewin)

hat ein technisches

richtig geladen.

Behebung

Starten Sie Ihren PC/Macneu.

erneut (2-3 Stunden später).

Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt

4. Starten Sie den Konfigurationsassistenten erneut, gemäss Kapitel 4 (Seite 12). Melden Sie sich als "ich bin bereits Bluewin-Kunde" an und wählen Sie "ADSL-Zugang erneut einrichten" aus.

Störung

Sie erhalten keine

Internet-Verbindung.

Installation läuft nicht automatisch ab

Je nach Betriebssystem und Konfiguration ihres PCs/Macs ist es möglich, dass die Installation mit der ADSL-Disk nicht automatisch abläuft oder "hängen bleibt".

Bei USB-Installation:

- 1. Überprüfen Sie die Anzeigen auf dem ADSL-Gerät: "DSL" und "USB" müssen leuchten. Ist dem nicht so, finden Sie die Ursache und ihre Behebung in obiger Tabelle (Seite 20).
- 2. Konnten Sie die Störung gemäss obiger Tabelle beheben, starten Sie den ADSL-Konfigurationsassistenten erneut.



Ein möglicher Fehler bei der USB-Installation besteht darin, dass das ADSL-Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird, bevor man dazu aufgefordert wurde. Die Installation mit der ADSL-Disk kann jetzt nicht mehr automatisch ablaufen, aber die Installation des ADSL-Gerätes kann trotzdem fertiggestellt werden.

- 1. Beim Einstecken des USB-Steckers des ADSL-Gerätes hat ihr Windows bemerkt, dass "neue Hardware" zu installieren ist. Ignorieren Sie die erscheinenden Meldungen vorerst.
- 2. Legen Sie die ADSL-Disk ins CD-Laufwerk ein. Sollte die Installation nicht automatisch starten, starten Sie das Programm "Setup.exe" auf der CD manuell. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation (z.B. Deutsch).
- Wählen Sie "Netopia 3342 & 3352 USB" als zu installierendes Gerät aus.
 Das Installationsprogramm installiert den notwendigen USB-Treiber und fordert Sie auf, das ADSL-Gerät anzuschliessen (was offensichtlich bereits passiert ist).
- 4. Lassen sie die Installation fortsetzen bis das Fenster "Installation beendet" erscheint und drücken Sie "Fertigstellen". (Falls die Installation auch nach längerer Zeit nicht beendet wird, beenden Sie sie mit dem Task-Manager oder notfalls mit dem Hauptschalter des PCs und starten Sie sie später erneut) Brechen sie den "ADSL-Konfigurationsassistenten", der automatisch gestartet wird, ab.
- 5. Öffnen Sie den Gerätemanager z.B. über "Start" "Einstellungen" "Systemsteuerung" – "System" – ("Hardware") – "Gerätemanager".
- 6. Sie finden unter "USB-Controller" ein Gerät (USB NET CARD) mit einem gelben Ausrufezeichen. Klicken Sie darauf und wählen Sie "Treiber erneut installieren" oder "Treiber aktualisieren".
 - Andere Geräte

7. Ein Assistent begrüsst Sie ("Weiter") und schlägt vor, nach einem passenden Treiber zu suchen ("Weiter"). Geben Sie dem Assistenten an, dass der Treiber auf der CD gesucht wereden soll (markieren Sie "CD-ROM-Laufwerke"). Durch Drücken von "Weiter" startet die Suche nach einem geeigneten Treiber. Dazu muss die ADSL-Disk im CD-Laufwerk sein. Nach kurzer Zeit findet er unter

"D:\Router\Drivers\Cayman\WzFiles\USBDrivr" den passenden Treiber. Klicken Sie auf "Weiter".

Im Gerätemanager ist jetzt ein USB-Controller "Cayman 3300 Series USB Network Interface" installiert.

🗄 😪 USB-Controller

8.

😪 Cayman 3300 Series USB Network Interface

Aber gleichzeitig wird unter "Andere Geräte" wieder ein Gerät (Cayman 3300 Series USB Network Device) mit einem Ausrufezeichen gefunden.

🗄 💡 Andere Geräte i

😗 Cayman 3300 Series USB Network Device

Somit wird erneut der Assistent gestartet, der Ihnen hilft einen Treiber für diese Gerät zu finden. Schlagen Sie wieder vor, auf der CD zu suchen. Er wird erneut unter "D:\Router\Drivers\Cayman\WzFiles\USBDrivr" den passenden Treiber finden. Klicken Sie auf "Weiter". Das ADSL-Gerät wird im Gerätemanager unter "Netzwerkadapter" als "Cayman 3300 Series USB Netword Adapter" erscheinen.

😑 💷 Netzwerkadapter

- AcerLAN ALN-325-10/100-Base-PX-Fast Ethernet-Adapter #2
- -- 🎫 Cayman 3300 Series USB Network Adapter -
- 9. Überprüfen Sie die Anzeigen auf dem ADSL-Gerät: "DSL" und "USB" müssen leuchten. Leuchtet eine dieser Anzeigen nicht, so finden Sie die Ursache in der Tabelle in Kapitel 8 "Störungsbehebung" (Seite 20)
- 10. Starten Sie nun erneut den ADSL-Konfigurationsassistenten auf Ihrem Desktop. oder, wenn Sie abbrechen mussten, starten Sie die ADSL-Disk erneut.

Wenn die CD nicht automatisch startet

Wenn nach dem Einlegen einer CD in Ihr CD-Laufwerk nicht automatisch das gewünschte Programm ausgeführt wird, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die "Start"-Taste in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms. Es erscheint ein Auswahlmenü.



2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Explorer". Der Explorer wird geöffnet.



3. Klicken Sie das CD-Laufwerk (z.B. E:). Vor dem Laufwerksbuchstaben erscheint die Bezeichnung der eingelegten CD (bei der ADSL-Disk z.B. "BWADSL51"). Auf der rechten Bildhälfte erscheint der Inhalt der CD. Hier sehen Sie das Programm welches Sie durch Doppelklicken ausführen können. Auf der ADSL-Disk sollen Sie z.B. das Programm "Setup.exe" doppelklicken.

9. DE-installation,

Entsorgung und Reparatur

Die De-Installation des Assistenten für die Kontoeinrichtung kann durch Klicken auf "Start" – "Programme" – "Bluewin" – "Netopia" – "Deinstall Bluewin ADSL Disk" durchgeführt werden. Der USB-Treiber lässt sich entfernen, indem Sie "Start" – "Einstellungen" – "Systemsteuerung" – "Software" anklicken und in der Liste "Cayman 3300 Series USB Network Adapter" auswählen und auf "Ändern/Entfernen" klicken. Ziehen Sie alle Kabel aus, die zum ADSL-Gerät führen und entfernen Sie das ADSL-Gerät.

Im Falle einer Reparatur senden Sie das komplette Gerät mit dem Rückgabeformular an die folgende Adresse:

Swisscom Fixnet AG Zentrale Reparaturannahmestelle MBF / ZRA Ostermundigenstrasse 99 3050 Bern

Der Mikrofilter und das violette Modem-Kabel müssen ebenfalls mitgeschickt werden.

Wenn Sie das ADSL-Gerät entsorgen müssen, so können Sie es entweder im Swisscom-Shop zurückgeben, an obige Adresse zurücksenden oder an einer entsprechenden Sammelstelle als Elektroschrott abgeben (evtl. gebührenpflichtig).

Das Gerät enthält keine als Sondermüll zu behandelnde Teile.

Bei einem Umzug oder Wohnungswechsel müssen Sie Bluewin benachrichtigen, da Ihr ADSL-Anschluss auf Ihre Telefonleitung aufgeschaltet ist. Informieren Sie sich darüber unter "Administratives" auf den "Hilfe-Seiten" von www.support.bluewin.ch.