

TELEVISEUR COULEUR

SP43Q1/47Q1 SP43T8/54T8 SP43W6

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez avec attention ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.



Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard.

Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large.

Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant.

L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites Web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres. Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage.

Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

Table des matières

	Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur
	(format d'affichage)
DANC	CHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR
	Panneau de configuration (en fonction du modèle)
	Panneau de configuration (en fonction du modèle)
	Itilisation d'un compartiment pour périphérique (an fonction du modèle)
	Télécommande infrarouge
Ξ.	Insertion des niles dans la télécommande
-	Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne
-	Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur
-	Mise en marche et arrêt de votre téléviseur
	Mise en mode Veille de votre téléviseur
	Télécommande
	Fonction Plug & Play
	Informations d'affichage
	Choix de la langue
	Réglage automatique de l'écran (Autofocus)
	Désactivation de l'exécution automatique de la autofocus
	Suppression de "Autofocus" de l'affichage
TTIN	IC THE CHANNELS RECLACE DES CANALIX
TTIN	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés
	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux
	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables
ETTIN B B B	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables Attribution de noms aux canaux
TTIN B B B B B	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables Attribution de noms aux canaux Verrouillage des canaux
	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables Attribution de noms aux canaux Verrouillage des canaux Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine
TILIS	ATION DE VOTRE TELEVISEUR
TILIS	IG THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables Attribution de noms aux canaux Verrouillage des canaux Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine ATION DE VOTRE TELEVISEUR Visualisation de l'image du balayage des canaux
TILIS	Additional de l'image du balayage des canaux
TILIS	Attribution de noms aux canaux grâce à la syntonisation fine
TTIN	Attribution de noms aux canaux grâce à la syntonisation fine
TILIS	A Constant of the Channels Reglage des canaux
TILIS	IG THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables Attribution de noms aux canaux Verrouillage des canaux Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine ATION DE VOTRE TELEVISEUR Visualisation de l'image du balayage des canaux Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)
	G THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX Mémorisation automatique des canaux Organisation des canaux mémorisés Mémorisation manuelle des canaux Saut des canaux indésirables Attribution de noms aux canaux Verrouillage des canaux Verrouillage des canaux Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine ATION DE VOTRE TELEVISEUR Visualisation de l'image du balayage des canaux Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) Changement de la norme Image Personnalisation des réglages de l'image Sélection de la taille de l'image (Modèle 4:3) Sélection de la taille de l'image (Modèle large) Sélection du mode balayage
TILIS	A description de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)

Table des matières (suite)

•	UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)	
	 Réglage du mode Ecran bleu 	37
	Affichage image dans l'image (PIP)	-39
	Changement de la norme Son	40
	 Réglage des paramètres du son 	41
	 Réglage automatique du volume 	41
	 Réglage du son externe 	42
	 Réglage du SRS TSXT 	43
	 Réglage du son mélodique 	44
	 Sélection du mode Son (selon modèle) 	45
	 Réglage et affichage de l'heure actuelle 	46
	 Réglage de Veille auto. 	47
	 Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur 	48
	 Visualisation d'une source de signal externe 	49
	Utilisation de La Fonction Teletexte	
	Fonction Télétexte	50
	 Affichage des informations télétexte 	51
	 Sélection des options d'affichage 	52
	 Sélection d'une page télétexte 	53
	 Mémorisation de pages télétexte (selon modèle) 	54
	INECOMMATIONS SUDDIEMENTAIDES ET ROANCHEMENTS	
•	Propohomont doc ontrács/sortios ovtorne	55
	Branchement de la cortio audio	55
	Branchement de l'astrée DCA	50
	Diditchement de l'entrée C Vidée	50
	Branchement de l'entrée sempseent	57
	Branchement de l'entree composant Dadiagetien d'une entrée vore une certie euterne	57
	Redirection d une entree vers une sortie externe	58
•	R ECOMMANDATIONS D' UTILISATION	
	 Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements 59- 	-61
	- Codes de commande à distance d'un magnétoscope	60
	- Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)	61
	- Codes de commande à distance d'un lecteur DVD	61
	Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance	62

Symboles





>> Remarque

Panneau de configuration (en fonction du modèle)



Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur pour :

- Mettre le téléviseur sous tension lorsqu'il est en mode veille et sélectionner les canaux (C/P. U vou Picture On/Off)
- Accéder au menu (MENU)
- Régler le volume (- +)
- Changer de mode d'entrée vidéo (SOURCE) et accéder à l'option sélectionnée dans le menu ()

Panneaux de connexion (en fonction du modèle)

 La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Côté du téléviseur

 \sum



Arrière du téléviseur



Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 55 à 57.

En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.

Utilisation d'un compartiment pour périphérique (en fonction du modèle)







Vous pouvez placer un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. dans le compartiment pour périphérique.

<u>SP54T8</u>

- 1 Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche.
- 2 Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.
 - Vous pouvez utiliser un appareil d'une hauteur maximale de 126 mm. Lorsque vous placez un appareil dans le compartiment pour périphérique, laissez un espace de 30 mm devant et de 20 mm de chaque côté.

Télécommande infrarouge



Insertion des piles dans la télécommande







Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- Vous venez d'acheter le téléviseur
- La télécommande ne fonctionne plus correctement
- Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (T) et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles " AAA ", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
 - signe + de la pile sur le + de la télécommande
 signe de la pile sur le de la télécommande
 - signe de la pile sur le de la télécommande
- **3** Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne



Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite

 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.

- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - Mémorisation automatique des canaux " page 20
 - Mémorisation manuelle des canaux " page 22

Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

Afin de regarder les programmes télévisés via un réseau satellite, vous devez connecter un récepteur satellite au téléviseur. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez connecter un décodeur à l'arrière de votre téléviseur.

- Utilisation d'un câble SCART Raccordez le câble PERITEL connecté au récepteur (ou au décodeur) à l'un des connecteurs PERITEL situés à l'arrière de votre téléviseur.
- Utilisation d'un câble coaxial
 Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants :
 Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
 - Prise de sonie du recepteur (ou du decode
 Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.
- Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher :
 - ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
 - Le magnétoscope au téléviseur

Dans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre téléviseur.



Mise en marche et arrêt de votre téléviseur



Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- **1** Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton " l " (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.

- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** ((()) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
 - <u>Résultat</u>: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
 - Si le téléviseur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton POWER (③), vérifiez si le mode "TV " a été choisi à l'aide du bouton SELECT.
 - Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux " page 20 ou "Mémorisation manuelle des canaux " page 22.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "I" (Marche/Arrêt).

Mise en mode Veille de votre téléviseur



Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- Appuyez sur le bouton POWER ((2)) de la télécommande.
 <u>Résultat</u>: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton POWER ((2)).
 - ➤ Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton TV (□) ou P ⊘/⊘.

 Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "1" (Marche/Arrêt) situé sur la façade ou sur le côté du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

<u>Résultat</u>: Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.

Télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :

- Changer de canal et régler le volume
- Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant. Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
0à9	Pour afficher les canaux corres Pour les canaux à deux sur le second chiffre imr Sinon, c'est le canal à u	pondants. chiffres, vous devez appuyer nédiatement après le premier. n seul chiffre qui s'affichera.
-//	Pour sélectionner un numéro d Si vous appuyez sur ce bouton apparaît. Saisissez les deux ou numéro du canal.	e canal à partir de 10. , le symbole "" ou "" u trois chiffres correspondant au
PRE-CH (Appuyez sur le bouton PRE-CI dernière chaîne que vous avez Pour passer rapidement d'un éloigné, accédez au canal init numériques pour sélectionner Puis, utilisez le bouton PRE-C l'un à l'autre.	H. Le téléviseur passe à la regardée. canal à un autre canal ial puis utilisez les boutons le second canal. CH pour passer rapidement de
\bigcirc	Pour augmenter le volume. Pour baisser le volume.	-
MUTE (Pour couper temporairement le Pour rétablir le son, app ou sur le bouton @ ou	e son. uyez de nouveau sur ce bouton O.
MENU (Ⅲ)	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale.
	-	 Pour : Afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel. Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu.
ENTER	-	Pour valider votre sélection.
TV (\Box)	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
EXIT (→耳)	-	Pour quitter tout affichage.



Fonction Plug & Play



Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants

- - <u>Résultat</u>: Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.
- 2 Pour démarrer le mode Plug & Play, appuyez sur le bouton ENTER (健).

Résultat: Le menu Langue s'affiche.

- 3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡) pour confirmer la langue.
 - <u>Résultat</u>: Le message **Vérifier l'entrée de l'antenne.** s'affiche.
- 4 Vérifiez que l'antenne est raccordée correctement au téléviseur, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 - <u>Résultat</u>: Le menu **Pays** s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre choix. <u>Résultat</u>: Le menu **Recherche** s'affiche.
- 6 Pour lancer la recherche, appuyez sur le bouton ENTER (🕑).
 - Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). Une fois l'opération terminée, le menu **Horloge** s'affiche.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton MENU (III).
- 7 Appuyez sur le bouton ◄ ou ➤ pour passer aux Heures ou aux Minute. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez également régler l'Heure et les Minute directement à l'aide des boutons numériques.
- 8 Appuyez sur le bouton ENTER (😔).
- 9 Une fois le réglage terminé, le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

Fonction Plug & Play (suite)

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (Ⅲ). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (🕑).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option Plug & Play soit sélectionnée. Appuyez sur le bouton ENTER (↔).

<u>Résultat</u>: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Démarrer Plug & Play**.

5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page opposée.

тν		Configuration	
100 -	Horloge		
	Plug & Play		
, jul	Langue	: Français	
	AutoFocus		
<u> </u>	Ecran Bleu	: Arrêt	
2AN	Mélodie	: Marche	
Ð	▼ Plus		
🗘 🗘 Đép	olacer 🕑	Entrer III Re	tour

Informations d'affichage

Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO ()" *de la télécommande.*





Choix de la langue

ΤV		Confi	guration	
	Horloge			Þ
	Plug & Play			
	Langue	: F	rançais	
	AutoFocus			
<u> </u>	Ecran Bleu	: A	Arrêt	
23	Mélodie	: N	larche	
~	T Dlug			
10	▼ Flus			
Dép	v Flus lacer ⊡	Entrer		Retour
Dép	Ilacer 🕑	Entrer		Retour
₩	Ilacer C	Entrer Confi	guration	Retour
Dép	Horloge	Entrer Confi	guration Englis	Retour
TV	Horloge Plug & Play	Entrer Confi	сша guration Englis Българ	Retour sh ски
TV	Horloge Plug & Play	Entrer Confi	ш guration Englis Българ Hrvats	Retour sh ски ski

🕑 Entr

Français

III Retour

Ecran Bleu

Mélodie

▼ Plus

کن ع د Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
 - Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- **3** Appuyez sur le bouton **ENTER** (.).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Langue** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
 - Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre choix.

Réglage automatique de l'écran (AutoFocus)

La fonction "AutoFocus" trouve automatiquement la qualité d'image optimale dans le cas d'images neigeuses, de couleurs qui se chevauchent ou d'une netteté incorrecte. Ces phénomènes sont peuvent être dues à un changement de place de votre téléviseur.

- Appuyez sur le bouton MENU (Ⅲ).
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- **3** Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que AutoFocus soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER ((↔).

Résultat: L'option AutoFocus est sélectionnée.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (🔁).
 - Résultat:Le processus de netteté automatique démarre avec
l'affichage de AutoFocus et d'une barre horizontale.
Au cours de ce processus, de légères déformations de
l'image peuvent se produirent. Les couleurs peuvent
alors être diffuses et les signes d'une recherche en
cours apparaissent sur les bords de l'écran. Ce
phénomène est un élément normal du réglage.
Une fois le réglage terminé, vous profitez d'une qualité
d'image optimale.
 - Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton SELF FOCUS.
 - Un changement de canal ou toute modification de signal interrompt le processus de netteté automatique jusqu'à ce qu'un signal stable soit rétabli. Le processus reprend une fois que le signal a été stabilisé. Cette fonction n'est pas utilisable en l'absence de signal.
 - Une lumière ambiante forte peut perturber la netteté automatique. Le cas échéant, assombrissez la pièce et réessayez.

тν		Configuration	
	Horloge		►
	Plug & Play		
, jul	Langue	: Français	
	AutoFocus		
	Ecran Bleu	: Arrêt	
ZA	Mélodie	: Marche	
Ð	▼ Plus		
🗘 Dép	olacer 🕑 E	Entrer 💷 F	Retour

т٧	Auto	Focus	
-	AutoFocus		
	Auto	: Marche	
, juli	Affich. message	: Marche	
٢			
22			
E			
🗘 Dép	olacer 🕑 Entrer	III Reto	our





Désactivation de l'exécution automatique de la autofocus

ΤV		Configuration	
*	Horloge		
	Plug & Play		
, Juli	Langue	: Français	
	AutoFocus		
<u> </u>	Ecran Bleu	: Arrêt	
ZA	Mélodie	: Marche	
W	▼ Plus		
🗘 Dép	olacer 🕑	Entrer III Re	tour
Dép	lacer 단	Entrer III Re	tour
Dép	olacer 🕑	Entrer III Re	tour
Dép	olacer 🕑	Entrer III Re	tour
¢ Dép TV	AutoFocus	Entrer III Re AutoFocus	etour

 AutoFocus

 Auto

 Auto

 Affich. message

 Marche

 Affich. message

 Marche

 Marche
 </

тν	AutoFocus	
	AutoFocus Auto Affich. message	Arrêt : Marche
🗘 Dép	olacer 🕑 Entre	er 🖽 Retour

La fonction "AutoFocus" démarre par défaut. Elle démarre automatiquement une minute après la mise sous tension et l'apparition de l'image à l'écran. Pour régler la qualité d'image optimale, la fonction "AutoFocus" démarre automatiquement 10 minutes plus tard, lorsque l'image à l'écran est entièrement stabilisée.

1	Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Configuration soit sélectionné.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER (🕞).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que AutoFocus soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe AutoFocus s'affichent.
5	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Auto soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
6	Pour désactiver l'exécution automatique de la fonction netteté automatique, sélectionnez Arrêt à l'aide du bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡) pour confirmer votre sélection.

Suppression de "AutoFocus" de l'affichage.

- Appuyez sur le bouton MENU (□□).
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (🗗).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que AutoFocus soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (↔).
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **AutoFocus** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Affich. message soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (↔).
- Pour supprimer le message Autofocus et la barre horizontale de l'écran lors du processus de netteté automatique, sélectionnez
 Arrêt à l'aide du bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER
 (⊡) pour confirmer votre sélection.

τv		Configuration	
	Horloge		
	Plug & Play Langue	: Français	
	AutoFocus	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
<u> </u>	Ecran Bleu	: Arrêt	
23	Mélodie	: Marche	
Ð	▼ Plus		
🗘 Dép	olacer 🕑	Entrer III R	etour



тν	AutoFocus		
	AutoFocus	►	
	Auto	: Marche 🕨	
	Affich. message	Arrêt	
\odot		Marche	
2A			
Ð			
🗘 Dép	olacer 🕑 Entrer	III Retour	

Mémorisation automatique des canaux

· '
TV Canal
Mémorisation Auto
Mémorisation Manuelle
Ajouter/Supprimer
Tri des canaux
Nom station
The Price
🗢 Déplacer 🖼 Entrer 🎞 Retour
TV Mémorisation Auto
Recherche Allemagne
Espagne
France
🗘 Déplacer 🕑 Entrer 🖽 Retour
TV Ménoritaritari
Nemorisation Auto
Pays : France
Recherche
<u> </u>
8
30
➡ Deplacer
Recherche
Démarrer
Entrer III Betour
Recherche
P_T_C 65 MHz
Arrêter
TV Tri des canaux
Prog.
1 C >
2 C 3 C
4 C
5 C
30
♦ Déplacer
Français - 20

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (Ⅲ). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (↔). Résultat: L'option Mémorisation Auto est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (↔). <u>Résultat</u>: Le menu Mémorisation Auto s'affiche avec l'option Pays sélectionnée.
- 5 Appuyez une fois de plus sur le bouton ENTER (→). Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Les pays s'affichent dans l'ordre suivant : Belgique - Allemagne - Espagne - France - Italie - Pays-Bas -
 - Suisse Suède Royaume-Uni Europe de l'est Autres
 - Si vous avez sélectionné l'option Autres, mais que vous ne souhaitez pas balayer la plage de fréquence PAL, enregistrez les chaînes manuellement (voir page 22).
- 6 Appuyez sur le bouton ENTER (🖃) pour confirmer votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Recherche** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- Appuyez sur le bouton ENTER () pour démarrer la recherche.
 <u>Résultat</u>: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton MENU (III).
- 9 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri** des canaux s'affiche.
 - Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 5 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 21.

10 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :

- Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 21)
 - Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 25)
- Supprimer un canal (voir page 24)
- Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 27)
- Activer/désactiver la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (voir page 28)
- Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (NR num.) (voir page 35)

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas garder.

- Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (🖵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Tri des canaux** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).

Résultat: Le menu Tri des canaux s'affiche.

- 5 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).

<u>Résultat</u>: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont replacés en conséquence.

7 Répétez les étapes 5 à 6 jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.



ΤV		Tri des canau	x)
1	Prog.		
	1 C	·)	
	2 C		
	4 C		
	5 C		
ND -			
Dépl	acer 🕑 E	Intrer II	□ Retour

тν	Tri des canaux	
1. Con	Prog.	
	1 C	(C 1
	2 C	
	5 C	
949		
Dépla	icer 🕑 Entrer	III Retour

Mémorisation manuelle des canaux

11	Canal
-	Mémorisation Auto
	Mémorisation Manuelle
	Ajouter/Supprimer
O	Nom station
	Verrouillage Parental
20	▼ Plus
	énlacer 🕀 Entrer 🎹 Betour
τν	Mémorisation Manuelle
	Dese
, III	2 C AUTO BG
\odot	3 C AUTO BG
	4 C AUTO BG 5 C AUTO BG
20	
	énlacer ा ि Entrer ा Betour
• D.	
	memorisation manuelle
	Prog. Système de Système Couleur Sonore
	1 AUTO BG
	Canal Recherche Mémor.
	C 83MHz ?
	Déplacer ≜Régler ⊞Retour
	Mémorisation Manuelle
	Prog. Système de Système Couleur Sonore
	Canal Recherche Mémor.
	C 83MHz 2
(Déplacer ≜Régler ⊞Retour
	Mémorisation Manuelle
	Prog. Système de Système Couleur Sonore
	1 AUTO BG
	Canal Recherche Mémor.
	C 83MHz 2
41-	Déplacer 🔷 Régler 💷 Retour
	Français - 22

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

1	Appuyez sur le bouton MENU (IIII).		
	Résultat: Le menu principal s'affiche.		
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.		
	Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.		
3	Appuyez sur le bouton ENTER (단).		
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Mémorisation Manuelle soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡		
	Résultat: Les canaux actuels s'affichent.		
5	Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown . Appuyez sur le bouton ENTER (\boxdot).		
	Résultat: Prog. est sélectionné.		
6	Pour attribuer un numéro de programme à un canal, recherchez le numéro voulu en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.		
7	Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner Systéme de Couleur , puis appuyez sur le bouton ▲ ou ▼. Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant.		
	AUTO - PAL - SECAM - NT4.43		
8	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner Système		

Sonore, puis appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :

BG - DK - I - L

Storing Channels Manually (continued)

- 10 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportezvous aux étapes suivantes.
 - Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner c (canal hertzien) ou s (canal câblé).
 - Appuyez sur le bouton ▶.
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.
 - S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, resélectionnez la norme son requise.
- Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ►. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche.
 - <u>Résultat</u>: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.
- 12 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez Mémor. en appuyant sur le bouton ◀ ou ►. Sélectionnez OK en appuyant sur le bouton ENTER (⊡).
- 13 Répétez les étapes 9 á 11 pour chaque canal à mémoriser.

Mode des canaux

- P (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- C (Mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- S (Mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.





Mén	norisation Mar	nuelle
Prog.	Système de Couleur	Système Sonore
1	AUTO	BG
Canal	Recherche	Mémor.
C	83MHz	?
▲ Déplacer	Régler	III Retour

Mén	norisation Manu	ielle
Prog.	Système de Couleur	Système Sonore
1	AUTO	BG
Canal	Recherche	Mémor.
C	83MHz	ок
▲ Déplacer	Entrer	III Retour

Saut des canaux indésirables



Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1	Appuyez s	ur le bouton MENU ([[]]).	
	Résultat:	Le menu principal s'affiche.	
2	Appuyez s sélectionne	ur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Cana1 soit é.	
	<u>Résultat</u> :	Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.	
3	Appuyez s	ur le bouton ENTER (군).	
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Ajouter/Supprimer soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).		
	<u>Résultat</u> :	Le menu Ajouter/Supprimer s'affiche ; le canal actuel est sélectionné.	
5	Pour supp ou Ajoute	rimer ou ajouter le canal voulu, sélectionnez Supprimer r et appuyez sur le bouton ENTER (←).	
6	Répétez l'é	étape 5 pour chaque canal à supprimer ou à ajouter.	

Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

- Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (🕑).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Nom station soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).

<u>Résultat</u>: Le menu **Nom station** s'affiche avec le canal actuel sélectionné.

5 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER (→).

<u>Résultat</u>: Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
- 7 Une fois que vous avez saisi le nom, appuyez sur le bouton **ENTER** (() pour le valider.

τv	Canal
	Mémorisation Auto
\$ \$	In des canaux ► Nom station ► Verrouillage Parental ► ▼ Plus
¢ Dép	olacer 🕑 Entrer 🎞 Retour

TV		Nom station
-	Prog.	Nom station
	1 C	
	2 C	
0	3 C 4 C	
m		•
🗘 Dép	olacer 🕑	Entrer III Retour

τv		Nom station
<u>-</u>	Prog.	Nom station
		
	2 C	·
TT)		
▲ Déplac	er 💠 F	tégler 💷 Retour

Verrouillage des canaux

τv	Canal		
	Mémorisation Auto		
	Mémorisation Manuelle		
, juu	Ajouter/Supprimer		
\odot	Tri des canaux 📃 🕨 🕨		
	Nom station		
	Verrouillage Parental		
NO	▼ Plus		
🔷 Dép	olacer 🖼 Entrer 🎞 Retour		
ту	Verrouillage Parental		
	venounage rarentar		
100 - C	Prog.		
	1 C Déverrouillé		
	2 C Déverrouillé		
\odot	3 C Déverrouillé		
	4 C Deverrouille		
30			
🔷 Dép	blacer 🕑 Entrer 🎞 Retour		
тν	Verrouillage Parental		

*	Prog.
	1 C Verrouillé
0	2 C Deverrouille 3 C Déverrouillé
	4 C Déverrouillé
	S C Deverrouille
- MD	
🗧 🗘 Régler	🕑 Entrer 🛛 🖽 Retour

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

1	Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.
	Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER (🔁).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Verrouillage Parental soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (↔).
	<u>Résultat</u> : Le menu Verrouillage Parental s'affiche ; le canal actuel apparaît comme étant sélectionné.
5	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à verrouiller.
6	Appuyez sur le bouton ENTER (⊡). Pour verrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner Verrouillé en actionnant le bouton ▲ ou ▼ (pour déverrouiller le canal, sélectionnez Déverrouillé). Appuyez sur le bouton ENTER (⊡) pour confirmer votre sélection.

Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (\square).

<u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (-).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Réglage Précis** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

- 5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage qui convient.
- 6 Pour enregistrer le réglage de syntonisation fine dans la mémoire de la télévision, appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 7 Pour ramener la syntonisation fine à 0, sélectionnez Réinitial. en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).

τv		Canal	
100 m	A Plus		
	Réglage	Précis	
juu	Balayage	9	
\odot	LNA	: Arrêt	►
N			
🔷 Dép	olacer	Entrer	III Retour

Ré	iglage Précis
P 1	
	Réinitial.
∢ ▶ Régler Ⅲ Retour	⊡ Sauvegarder ♦ Déplacer

Rég	Jlage Précis
P 1	
	0
	Réinitial.
🗢 Déplacer	G Entrer
III Retour	

Visualisation de l'image du balayage des canaux



1	Appuyez s <u>Résultat</u> :	ur le bouton MENU ([[]]). Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez s sélectionne	ur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Cana1 soit é.
	<u>Résultat</u> :	Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
3	Appuyez s	ur le bouton ENTER (근거).
4	Appuyez s sélectionne	ur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Ba1ayage soit é. Appuyez sur le bouton ENTER (🕶).
	<u>Résultat</u> :	Vous pouvez visualiser dans l'ordre tous les canaux mémorisés.

Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)



Déplacer

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé dans les informations complémentaires du canal actuel.

1	Appuyez sur le bouton MENU ().
	<u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Canal soit sélectionné.
	Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER (근).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que LNA soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).

5 Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou
 ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre sélection.

Français - 28

G Entrer

III Retour

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton ENTER (-).
 - Résultat: L'option Mode est sélectionnée.
- Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER ().
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Résultat: Les modes suivants sont disponibles :

Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé

- 6 Appuyez sur le bouton ENTER (↔) pour confirmer votre sélection.
 - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton P.MODE (+) Mode Image) de votre télécommande.



Personnalisation des réglages de l'image

тν	
·	Mode : Dynamique
	Personnalisé
, UL	Nuance Coul. : Normal
	Taille 🕨
	Mode Balayage : Auto 🕨 🕨
28	NR num. : Arrêt 🕨 🕨
m	▼ Plus
≜ Dér	olacer ा ि Entrer ा ∎ Betour
TV	Personnalisé
	Contraste 100
	Luminosité 50
, UL	Netteté 75
	Couleur 55
22	
150	
≜ Dér	olacer (卍 Entrer III Betour
↓ Dek	
Contra	aste 100
TV	Image
TV 🛜-	lmage Mode : Dynamique ►
TV Re-	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ►
TV	Image Mode : Dynamique Personnalisé Nuance Coul. : Normal
TV R- D	Image Mode : Dynamique Personnalisé Nuance Coul. : Normal Taille
	Image Mode : Dynamique Personnalisé Nuance Coul. : Normal Taille Mode Balayage : Auto NB num : Arrât
TV **- 0 0 0	Image Mode : Dynamique Personnalisé Nuance Coul. : Normal Taille Mode Balayage : Auto NR num. : Arrêt VI
	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus
TV	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer ⊡ Entrer Ш Retour
TV	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage: Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Plus
TV	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage: Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Dlacer
TV	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV C Nuanc	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV C D D D D D D D D D D D D D	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV C D D D D D D D D D D D D D	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV C D D D D D D D D D D D D D	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV C D D D D D D D D D D D D D	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique Personnalisé Nuance Coul. : Normal Taille Mode Balayage : Auto NR num. : Arrêt ▼ Plus Dacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique Personnalisé Nuance Coul. : Normal Taille Mode Balayage : Auto NR num. : Arrêt ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer
TV TV T T T T T T T T T T T T T	Image Mode : Dynamique ► Personnalisé ► Nuance Coul. : Normal ► Taille ► Mode Balayage : Auto ► NR num. : Arrêt ► ▼ Plus Diacer

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (.). Résultat: Le menu principal s'affiche. 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné. Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent. 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (). 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Personnalisé soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (-). Résultat: Le menu Personnalisé s'affiche. 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou **Teinte**-NTSC seulement). Appuyez sur le bouton **ENTER** (🔁).
 - Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
- 6 Appuyez sur le bouton MENU (□□) pour revenir au menu Image. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Nuance Coul. soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 7 Sélectionnez la nuance de couleur souhaitée (Chaude 1 ~ Chaude 10, Normal, Froide 1 ~ Froide 10) en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

Sélection de la taille de l'image (Modèle 4:3)

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que to
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné. <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- **3** Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Taille soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (.). <u>Résultat</u>: Le menu Taille s'affiche.
- Sélectionnez le mode requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER (→).
 <u>Résultat</u>: Les modes suivants sont disponibles :
 - Normal Permet de régler la taille de l'image au format normal 4/3. (Une utilisation prolongée en mode 4/3 peut réduire la durée de vie de l'écran.)
 - **zoom1** Permet d'agrandir l'image verticalement de 130 % environ.
 - **Zoom2** Permet d'agrandir l'image verticalement de 150 % environ.
 - **Cinéma** Lorsque les marges supérieure et inférieure de l'écran sont de couleur noire (ou blanche), elles deviennent grises.
 - Il est possible d'ajuster la position en mode zoom1 ou zoom2 en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton P.SIZE de votre télécommande.
 - Il est impossible de régler le format de l'image en mode PIP.



TV			Та	ille	
6	Normal				
	Zoom I Zoom2				
	Cinema	1			
20					
🔷 Dép	lacer	œ	Entrer	Ē	Retour





Sélection de la taille de l'image (Modèle large)

тν		Image	
-	Mode :	Dynamique	
	Personnalisé		
, U	Nuance Coul. :	Normal	
	Taille		
<u> </u>	Mode Balayage :	Auto	
ZA	NR num. :	Arrêt	
20	▼ Plus		
×107/			
¢ Déj	olacer 🕑 Ent	rer 💷 Reto	our
🗘 Déj	placer 🕑 Ent	rer 🏼 Reto	our
‡ Déj	olacer 🕑 Ent	rer 🖽 Reto	our
¢ Déj TV	olacer ⊡ Ent	rer III Reto Taille	bur
¢ Déj	olacer	rer III Reto	our
tv	olacer ⊡' Ent 16/9 auto 16:9	rer III Reto	bur
tV ↓ Déj	olacer	rer 🕮 Reto	our
↓ Déj	olacer I Ent 16/9 auto 16:9 Panorama Zoom1	rer 🕮 Reto	our
↓ Déj	olacer	rer 🕮 Reto	bur
↓ Déj	olacer	rer 🎟 Reto	bur

POWER () TV () P.SIZE SELECT EB

G Entrer

III Retou

٦Ţ

🗘 Dé

Cinéma2

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (. .). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné.
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Image
- s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (健).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Taille soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (→).
 <u>Résultat</u>: Le menu Taille s'affiche.
- Sélectionnez le mode requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER (→).
 <u>Résultat</u>: Les modes suivants sont disponibles:

16/9 auto	Permet d'agrandir automatiquement l'image au format 16/9 pour un affichage optimal.
16:9	Permet de régler la taille de l'image au format large 16/9.
Panorama	Permet de donner un aspect naturel à une image au format large.
Zoom1	Permet d'agrandir l'image verticalement de 130 % environ.
Zoom2	Permet d'agrandir l'image verticalement de 150 % environ.
4:3	Permet de régler la taille de l'image au format normal 4/3. (Une utilisation prolongée en mode 4/3 peut réduire la durée de vie de l'écran.)
Cinéma1	Afin de conserver une qualité d'affichage optimale, l'image est agrandie verticalement et les bandes noires de part et d'autre deviennent grises.
Cinéma2	Lorsque les marges supérieure et inférieure de l'écran sont de couleur noire (ou blanche), elles deviennent grises.
 II es Zoc Les des Zoc 	st possible d'ajuster la position en mode zoom1 ou m2 en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. sous-titres peuvent être coupés ou cachés en sous de la zone d'affichage dans les modes zoom1 , m2, Cinéma1 et Cinéma2 .
>	pouvez sélectionner ces options en appuvant sur

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton P.SIZE de votre télécommande.
 - Il est impossible de régler le format de l'image en mode PIP.

Sélection de la taille de l'image (Modèle large) (suite)



Sélection du mode balayage

TV			Image	
100 - C	Mode		Dynamique	
	Personnalisé		▶	
, and	Nuance Coul.		Normal	
	Taille		▶	
	Mode Balayage	:	Auto 🕨	
ZA	NR num.		Arrêt 🕨 🕨	
20	▼ Plus			
×117/				
¢ Dép	lacer 🕑 En	tr	er 💷 Retour	
¢ Dép TV	lacer 🕑 En	itr	er III Retour	
Dép	lacer	itr	er III Retour Image Dynamique ►	
¢ Dép	lacer ⊡ En Mode Personnalisé	itr	er ⊞ Retour Image Dynamique ►	
¢ Dép	lacer	tr : :	er III Retour	
¢ Dép	lacer	itr :	er III Retour	
♦ Dép TV ₹	lacer	itr : :	er III Retour	
♦ Dép TV ©	lacer	itr : :	er III Retour	

🕒 Entre

III Retour

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement Naturel car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image.

1	Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER (🔁).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Mode Balayage soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (단).
5	Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown .
	Résultat: Les modes suivants sont disponibles :
	Auto — Naturel — Numérique — Proges.

Utilisation de la fonction Réduc. bruit

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

- Appuyez sur le bouton MENU (Ⅲ).
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Image** soit sélectionné.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (🕑).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que NR num. soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 5 Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou
 ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre sélection.

тν	Image	
-	Mode : Dynamique	e 🕨
	Personnalisé	
. .	Nuance Coul. : Normal	
	Taille	
<u> </u>	Mode Balayage : Auto	
ZA	NR num. : Arrêt	
T	▼ Plus	
🔷 🗘 Đếp	olacer 🕑 Entrer 📖 I	Retour

тν	Image	
** -	Mode : Dynamique	
	Personnalisé Nuance Coul. : Normal	
0	Taille Mode Balavage : Auto	
	NR num. : Arrêt	
m	▼ Plus Marche	
🔷 🗘 Đếp	olacer 🕑 Entrer 🎞 Re	tour

Gel de l'image actuelle

Lorsque vous regardez un programme télévisé, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL ()". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.



DNIe[™] (Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNIe[™]





🕒 Entr



Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIe[™] permet d'obtenir des images de qualité optimale à partir de n'importe quel signal.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (......). Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné.
 - Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que DNIe soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (🕞).
- 5 Appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}$ ou $\mathbf{\Delta}$ pour changer le réglage. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔) pour valider votre sélection.
 - Marche : Désactive le mode DNIe.
 - Arrêt : Active le mode DNIe.

J	•	Démo	(Option)	:	L'écran avant application du DNIe s'affiche à droite et l'écran après application du DNIe s'affiche à gauche.
----------	---	------	----------	---	--

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton DNIe de votre télécommande.

Francais - 36

Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver le mode Ecran bleu.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (.....).
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (-).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Ecran Bleu soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou
 ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre sélection.

тν	Configuration
10-	Horloge
	Plug & Play
	Langue : Français
<u> </u>	Ecran Bleu : Arrêt
23	Mélodie : Marche 🕨
W	▼ Plus
🗘 Dép	lacer 🕑 Entrer 🎹 Retour

тν		Configuration	
*	Horloge		
	Plug & Play Langue	: Français	
٢	AutoFocus Ecran Bleu	: A uvôt	
2	Mélodie	: Marche	
Ð	▼ Plus		
🗘 🗘 Đép	olacer 🕑	Entrer III Re	tour

Affichage image dans l'image (PIP)

TV		Image
	A Plus PIP	• Maraba
٢	DNIE	: marche
¢ Dép	olacer 🕑 I	Entrer 🎹 Retour
Ť٧		PIP
TV ,≂~	PIP	PIP : Arrêt ►
TV R	PIP Source	PIP : Arrêt : Marche
TV R-	PIP Source Intervertir	PIP : Arrêt : Marche •
TV Control Control Co	PIP Source Intervertir Taille	PIP : Arrêt : Marche : .
	PIP Source Intervertir Taille Position	PIP : Arrêt : Marche : :
	PIP Source Intervertir Taille Position Prog.	PIP : Arrêt : Marche :
	PIP Source Intervertir Taille Position Prog.	PIP : Arrêt : Marche : Marche : P 1
TV C TV C TV C TV TV C TV C TV C TV TV C TV TV C TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV	PIP Source Intervertir Taille Position Prog.	PIP : Arrêt : Marche :
TV C D D D é D ép	PIP Source Intervertir Taille Position Prog.	PIP : Arrêt : Marche :

TV		PIP	
	PIP	: Marche	►
	Source	: TV	
, juli	Intervertir	Ext.1	►
	Taille	: Ext.2	
<u> </u>	Position	: Ext.3	►
ZA	Prog.	: AV	
T		S-vide	0
🗘 Dép	olacer 🕑	Entrer III	Retour





Français - 38

Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant d'un autre programme TV ou de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1	Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Image soit sélectionné.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER (🕞).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que PIP soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (단).
	<u>Résultat</u> : Le menu PIP s'affiche avec l'option PIP sélectionnée.
5	Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (⊡). Pour activer, placez la fonction PIP sur Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
6	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Source soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
	Résultat: Les sources disponibles s'affichent.
	TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV - S-Vidéo
7	Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (↔).
8	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Intervirtir soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
	<u>Résultat</u> : L'image principale et l'image secondaire sont interchangées.
	> Non disponible en mode 12-PIP ou 3-PIP.
9	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Taille soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
	<u>Résultat</u> : Les tailles disponibles s'affichent. □ - □ - □ - □ - □ - □ (Grande) (Petite) (Double) (3-PIP) (12-PIP)
	 12-PIP : Vous pouvez voir simultanément jusqu'à 12 canaux mémorisés sur l'image secondaire. Lorsque l'image est en mode 12 -PIP ou 3-PIP, il est impossible de permuter et placer les images.

Affichage image dans l'image (PIP) (suite)

11 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Position** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).

Résultat: Les positions disponibles s'affichent.

- Le menu Position est disponible que la Taille soit Grande ou Petite.
- 12 Sélectionnez une position d'image incrustée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→).
- 13 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Prog. soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (→). Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez visualiser en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Lorsque source est réglé sur TV, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.

ΤV		PIP	
	PIP	: Marche	
	Source	: TV	►
, in the second s	Intervertir		
O	Taille		
34	Position		
ZAN	Prog.	:	
870			
🔷 Dép	lacer 🕞	Entrer III I	Retour

тν		PIP	
- -	PIP	: Marche	►
	Source	: TV	
, Juli	Intervertir		►
0	Taille	: 🗖	
	Position	:	
ZA	Prog.	: P 1	
N			
🔷 Dép	lacer 🕑	Entrer 📖 I	Retour
♥ ♥ Dép	lacer 🕑	Entrer 💷 I	Retour





Fonctions simples de la télécommande.

Boutons	Fonction	
PIP ON	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIF	
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.	
	Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP (>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
P^/√	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.	

Changement de la norme Son









Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Son soit sélectionné. <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
 Appuyez sur le bouton ENTER (□·).
 - Résultat: L'option Mode est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (🕒).
- Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 <u>Résultat</u>: Les modes suivants sont disponibles :

Standard - Musique - Cinéma - Parole -Personnalisé

- 6 Appuyez sur le bouton ENTER (健) pour confirmer votre sélection.
 - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton S.MODE (+). Mode son) de votre télécommande.

Réglage des paramètres du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **son** soit sélectionné.
 - Résultat: Les options disponibles dans le groupe son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Egaliseur** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).

<u>Résultat</u>: Le menu **Egaliseur** affiche l'option actuelle.

- Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour atteindre le réglage requis.
 - Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

τv		Son	
-	Mode	: Standard	
	Egaliseur		
, jul	Volume auto	: Arrêt	
	Sortie Audio	: Fixe	
<u> </u>	Silence Int.	: Arrêt	
235	SRS TSXT	: Arrêt	
m			
🗘 Dép	olacer 🕑 E	ntrer 💷 R	etour



Réglage automatique du volume

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

1	Appuyez sur le bouton MENU (Ⅲ). <u>Résultat</u> : Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que son soit sélectionné. <u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe son s'affichen
3	Appuyez sur le bouton ENTER (단).

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Volume auto** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 5 Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou
 ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre sélection.





Réglage du son externe

тν		Son	
10 m	Mode	: Standard	
, D	Egaliseur Volume auto	: Arrêt	
٢	Sortie Audio Silence Int.	: Fixe : Variable	
	SRS TSXT	: Arrêt	•
¢ Dép	olacer 🕑 En	trer 🏼 Re	tour

τv		Son
	Mode	: Standard 🕨
	Egaliseur	▶
	Volume auto	: Arrêt 🕨 🕨
\odot	Sortie Audio	:Fixe 🕨
<u> </u>	Silence Int.	: Arrêt 🏲
ZA	SRS TSXT	: Marche
m		
🗘 Dép	olacer 🕑 En	trer 🏼 Retour

Cette fonction vous permet de régler selon vos préférences personnelles l'équipement dont la sortie est reliée à votre téléviseur.

- Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **son** soit sélectionné.
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- **3** Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Sortie Audio** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (←).
 - Pour plus d'informations concernant le raccordement des sorties audio, reportez-vous à "Branchement des sorties audio" en page 56.
- 5 Sélectionnez l'option requise (Fixe ou Variable) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 - Si vous souhaitez pouvoir régler le niveau de volume depuis votre téléviseur ou votre amplificateur externe, sélectionnez Variable.
 - Si vous sélectionnez Fixe...
 - Vous pouvez régler le niveau de volume à l'aide des commandes de votre amplificateur audio.
 - Les boutons de réglage du volume (MUTE, ()), ()) du téléviseur et de la télécommande ne fonctionnent pas.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Silence int.**. Si vous sélectionnez **Marche**, l'ensemble des enceintes internes n'émet plus aucun son.
 - Si l'option Sortie Audio est réglée sur Variable, vous gardez la possibilité de sélectionner l'option Silence int. et de la paramétrer.

Réglage du SRS TSXT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture d'un contenu de disque multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son Surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII).
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Son** soit sélectionné.

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (😔).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **SRS TSXT** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 5 Sélectionnez l'option requise (Arrêt, Mono 3D ou Stéréo) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur le bouton ENTER (健) pour confirmer votre sélection.
 - TruSurround XT, SRS et le symbole ((•)) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.



 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton SRS ((•)) de votre télécommande.

τv		Son	
1	Mode	: Standard	►
	Egaliseur		
	Volume auto	: Arret	
0	Sortie Audio	: Fixe	
	Silence Int.	: Arrêt	
ZAN	SRS TSXT	: Arrêt	
NO			
🔷 Dép	olacer 🕑 En	trer 💷 Re	etour

тν		Son	
R.	Mode	: Standard	
ļ.	Volume auto	: Arrêt	
٢	Sortie Audio Silence Int.	: Fixe : Arrêt	
	SRS TSXT	: Arrêt	
T		Stéréo	
🗘 Dép	olacer 🕑 Er	ntrer 🎹 Re	tour





Réglage du son mélodique



🕑 Entrer

III Retour

Dé

icer

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

1	Appuyez sur le bouton MENU (\blacksquare).
	Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Configuration soit sélectionné.
	<u>Résultat</u> : Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ENTER (댇).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Mélodie soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
5	Sélectionnez l'option requise (Arrêt ou Marche) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

6 Appuyez sur le bouton ENTER (↔) pour confirmer votre sélection.

Sélection du mode Son (selon modèle)

Le bouton "DUAL I-II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur "Dual I" ou "Stéréo" en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
	Programme normal (Audio standard)	Mono (Utilisation normale)
NICAM	Normal + NICAM Mono	NICAM ↔ Mono Mono (Normal)
Stéréo	NICAM Stéréo	NICAM ↔ Mono Stéréo (Normal)
	Double I/II NICAM	NICAM → NICAM → Mono Dual I Dual II (Normal) ↑
	Programme normal (Audio standard)	Mono (Utilisation normale)
Stéréo A2	Bilingue ou Double I/II	Dual I ↔ Dual II
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono (Mono forcé)



- Si les conditions de réception se détériorent, le mode Mono facilitera l'écoute.
 - Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
 - Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou latéral). Si le son mono est émis uniquement depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton DUAL I-II.

Réglage et affichage de l'heure actuelle







Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ((-+))". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.

- Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) situé à l'avant du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
 <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.
 - Résultat: Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (健).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton ENTER (🕑).
- 6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer à Heure ou Minute. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez également régler l'Heure et les Minute directement à l'aide des boutons numériques.

Réglage de Veille auto.

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Veille.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (Ⅲ). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration** soit sélectionné.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Horloge** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
 - <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **veille** soit sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** (🕒).
- Sélectionnez la durée prédéfinie (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180) de maintien en activité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre sélection.
 - ♦ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton SLEEP (④).
 - Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche Arrêt. Si la minuterie de mise en veille (veille auto) est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Veille.

		Configuration	
-	Horloge		
	Plug & Play	: Français	
	AutoFocus	. Tranyaio	
<u> </u>	Ecran Bleu	: Arrêt	
2	Mélodie	: Marche	
Ð	▼ Plus		
Dépl	lacer 🕑	Entrer 🖽 R	etour









Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

TV Configuration
Horloge
Plug & Play
Langue : Français
Ecran Bleu : Arrêt
Mélodie : Marche
Plus
TV Horloge
Veille 30 Minute
Minuterie ON: Arrêt ►
Minuterie OFF : Arrêt 🕨
🗢 Déplacer \cdots Entrer 🎞 Retour
TV Minuterie ON
Heure Minute Prog.
Volume Activation
10 Oui
4684
Image: Second secon
Image: Second secon
TV Horloge
▼ Péplacer ♦ Régler Image: Retour TV Horloge Horloge 11:35
Image: State of the state
▲> Déplacer ♣ Régler III Retour TV Horloge Horloge 11:35 Veille 30 Minute Minuterie ON 6:30 Marche>
Image: Image
▼ Déplacer ♦ Régler III Retour ▼ Horloge 11:35 ▶ Veille 30 Minute ▶ Minuterie ON 6 :30 Marche▶ Minuterie OFF ● Minuterie OFF −
▼ Déplacer ♦ Régler III Retour ▼ Horloge 11:35 ▶ Veille 30 Minute ▶ Minuterie ON 6:30 Marche▶ Minuterie OFF N ✓ ✓
Image: Image
Ab Déplacer A Régler Construction Const
Ab Déplacer A Régler Retour Ab Déplacer A Régler Ab Déplacer
Image: Image
Image: Image
Abéplacer Afégler Compare Provide the second
Image: Second state of the second
Image: Second state of the second
V V Horloge TV Horloge Horloge 11:35 Veille 30 Minute Minuterie ON 6 :30 Marche Minuterie OFF OFF O Déplacer TV Minuterie OFF C Heure Minute Activation 23 20 O
V V Horloge T Horloge Horloge 11:35 Veille 30 Minute Minuterie ON 6 :30 Marche Minuterie OFF OFF O P Déplacer T Minuterie OFF C Heure Minute Activation 23 20 O
A > Déplacer A Régler Retour Veille 30 Minute Minuterie ON 6 : 30 Marche Minuterie OFF : Arrêt Minuterie OFF Arrêt Minuterie OFF C
Image: Image
Image: Image

48

Vous pouvez réglez les minuteries de mise sous et hors tension de la minuterie afin que le téléviseur :

- S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
- S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi
- La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle " à la page 46). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler 1'horloge en premier** s'affiche.
- 1 Appuyez sur le bouton MENU (Ⅲ). Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Configuration soit sélectionné.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe
 - Configuration s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER (🖵).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Horloge soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Horloge s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Minuterie ON soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (.). <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Minuterie ON s'affichent.
- 6 Sélectionnez Heure, Minute, Prog. (numéro de programme) ou Volume. Pour sélectionner ces éléments, appuyez sur le bouton ◄ ou ▶, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour les régler.
- 7 Pour activer Minuterie ON avec les paramètres souhaités, sélectionnez Activation en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis sélectionnez Oui, à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- Appuyez sur le bouton MENU (□□).
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Horloge s'affichent de nouveau.
- 9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Minuterie OFF soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡). <u>Résultat</u>: Le menu Minuterie OFF s'affiche.
- 10 Réglez Minuterie OFF de la même manière que Minuterie ON.

Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Activé", votre téléviseur finit par s'éteindre, si vous n'exécutez aucune commande pendant 3 heures après la mise en marche du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Activé" et évite toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop grande durée sous tension (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

Visualisation d'une source de signal externe

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble)

- Appuyez sur le bouton MENU (IIII).
 <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Entrée
- 2 Appuyez sur le bouton ENTER ().

s'affichent.

Résultat: Liste Source est sélectionné.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER (↔).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton ENTER (근).
 - Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : Ext.1, Ext.2, Ext.3, Composant1 ou Composant2 sur le panneau arrière du téléviseur, et AV ou S-vidéo sur le panneau latéral du téléviseur.
- 5 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII).

<u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent de nouveau.

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Modif. Nom soit sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe modifiée. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 Résultat: Les noms de périphériques disponibles apparaissent

sous la forme d'une liste.

Magnétoscope - Lecteur DVD - Décodeur Câble Décodeur HD - Décodeur satellite - Récepteur AV - Lecteur DVD - Jeu - Caméscope - Combo DVD - Dig Home Rec (Enregistreur DVD avec disque dur) - PC

Sélectionnez le périphérique requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour confirmer votre sélection.

Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.

τv		Entrée	
÷	Liste Source	e : TV	►
, D	Modif. Nom		
٢			
N			
🔷 Dép	olacer 🕑	Entrer	III Retour

тν		Liste	Source	
1	ΤV			
	Ext.1			
, i i i i	Ext.2			
	Ext.3			
	AV			
ZA	S-Vidéo			
10	▼ Plus			
🔷 Dép	olacer	🕑 Entrer	ш	Retour







Fonction Télétexte



La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- Les horaires des programmes télévisés
- Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- Des résultats sportifs
- Des renseignements sur les voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Table des matières
А	Numéro de page sélectionnée.
В	Identité du canal émetteur.
С	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
Е	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :

- Entrant le numéro de page
- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

- Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :
 - Des informations peuvent manquer
 - Certaines pages peuvent ne pas s'afficher
- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** ou .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** () pour activer le mode télétexte.

<u>Résultat</u>: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton ≣i (index).

- Appuyez de nouveau sur le bouton TTX/MIX (■☑).
 <u>Résultat</u>: L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (III).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TV** () pour quitter l'affichage télétexte.



Sélection des options d'affichage



Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher	Appuyez sur
 Le texte caché (réponses de jeux par exemple) 	E? (révéler)
 L'écran normal 	(révéler) de nouveau
• Une page secondaire	■ (page secondaire)
 Le programme pendant la recherche d'une page 	EX (annuler)
La page suivante	(page arrière)
 La page précédente 	1 (page avant)
 Les lettres de taille double dans la : Moitié supérieure de l'écran Moitié inférieure de l'écran Ecran normal 	 (taille) Une fois Deux fois Trois fois

Pour recouvrer un affichage normal après avoir activé la fonction Révéler ou Taille, appuyez sur le bouton TV (□).

Sélection d'une page télétexte

Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
 - Résultat: Le compteur de pages actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton ES (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

- <u>Résultat</u>: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- **3** Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - Appuyez sur le bouton (age secondaire).
 <u>Résultat</u>: Les pages secondaires disponibles apparaissent.
 - Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton I ou III.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** () pour revenir au programme normal.



Mémorisation de pages télétexte (selon modèle)



Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

- 1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton 🗐 .
 - <u>Résultat</u>: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.
 - Le bouton sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- **3** Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à enregistrer en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton i (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Branchement des entrées/sorties externes

- EXT 1 est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tels que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques. Si le périphérique externe est branché sur la prise COMPONENT IN, la visualisation de l'image sera impossible : le son, lui, sera transmis depuis la sortie EXT2. Arrière du téléviseur 1 Magnetoscope EXT 1 (RGB 2 <u>ou</u> Lecteur DVD ■ • • o Tb -- Fr • TH= 3 7:0 ॒ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋ 6 ou Décodeur / **T** **** ╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ┢╋╋╋╋╋╋╋ Console de jeux vidéo or MBb ▥▯ 88 Lecteur de vidéodisques ① Cette extrémité peut être reliée à : Un connecteur PERITEL Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (G+D) ; EXT 2 Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L et R) ٠ Récepteur satellite ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur EXT 1 et le magnétoscope cible sur EXT 2 pour pouvoir rediriger le signal de EXT 1 vers EXT 2. (4) ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
 - ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur EXT 1 et le magnétoscope sur EXT 2 pour pouvoir rediriger le signal de EXT 1 vers EXT 2.

En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.

Branchement de la sortie audio

Les connecteurs RCA (AUDIO OUT-L et R) sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son Surround).









Branchement de l'entrée RCA

Les connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L et R) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.





Branchement de l'entrée S-Vidéo



images et le son.

Branchement de l'entrée composant



Redirection d'une entrée vers une sortie externe



τv		Configurat	tion AV
-	Ext.1	: TV	►
	Ext.2	: Sortie I	moniteur 🕨
	Ext.3	: TV	
O			
23			
Ð			
		Entrer	III Retour

T۷		Configuration AV	
10°-	Ext.1	: TV	
	Ext.2	: Sortie moniteur	
	Ext.3	: TV	
<u> </u>		Ext.1	
20		Ext.2	
۶D		AV	
🗘 Dép	lacer	🕑 Entrer 🛛 🖽 Retou	Jr

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- Appuyez sur le bouton MENU (□□). <u>Résultat</u>: Le menu principal s'affiche.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que Configuration soit sélectionné. <u>Résultat</u>: Les options disponibles dans le groupe Configuration s'affichent.
 Appuyez sur le bouton ENTER (□·).
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration av**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
 - <u>Résultat</u>: Le menu **Configuration AV** s'affiche avec **Ext.3** sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton ENTER (↔). Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie Ext.3 en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Ext.1 : Par défaut (TV) Ext.2 : Par défaut (Sortie monteur) Ext.3 : Réglable (TV, Ext.1, Ext.2, AV)
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour confirmer votre choix.

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Votre téléviseur est livré avec une télécommande universelle. La télécommande universelle permet de piloter non seulement le téléviseur, mais également un magnétoscope, une boîte de jonction, un lecteur DVD et un boîtier décodeur (même si votre magnétoscope, votre boîte de jonction et votre lecteur DVD ont été fabriqués par des constructeurs autres que Samsung.)

- Cette télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes et lecteurs DVD et certaines boîtes de jonction.
- 1 Eteignez votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD).
- 2 Appuyez sur la touche SELECT pour basculer la télécommande en mode VCR (CATV ou DVD).
 - La télécommande comporte cinq modes : TV, VCR, CATV, DVD et STB
- 3 Appuyez sur le bouton SET.
- 4 Entrez les 3 chiffres du code du magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD) indiqué à la page suivante pour votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD).

Exemple: Pour saisir le code " 6 ", appuyez sur 0, 0, puis 6. Pour saisir le code " 76 ", appuyez sur 0, 7, puis 6.

- 5 Appuyez sur le bouton POWER (()). Votre magnétoscope (boîte de jonction ou lecteur DVD) doit se mettre en marche. Si c'est le cas, cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.
 - Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes cidessus en essayant un autre code correspondant au fabricant.
- 6 Une fois votre télécommande réglée, appuyez sur le bouton SELECT autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD ou décodeur).
 - Même lorsque votre télécommande est en mode VCR, CATV, DVD ou STB, elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
 - Même lorsque votre télécommande est en mode TV, les boutons de commande dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD (rembobinage, arrêt, lecture/pause et avance rapide) permettent toujours de piloter votre magnétoscope ou votre lecteur DVD.





Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
	066	Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,	Philips	021, 036
	034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,	Pioneer	019, 026, 039, 053
	066, 067, 069	Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		034, 048, 056
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
Hitachi	019, 025, 041, 042		057, 068
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,	Sansui	026
	054, 056	Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH	070		048, 051
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Codes de commande à distance d'un magnétoscope (suite)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
ТМК	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Samsung 000, 0	01 L	LG (Goldstar)	006
JVC 0	02 8	Sony	007
PROSCAN/RCA 0	D3 [Denon	008
Panasonic 0	05 0	Curtis Mathes	009

Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes .

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	 Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) ou POWER (). Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	 Vérifiez le volume. Vérifiez si le bouton MUTE (1) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou image noir et blanc	 Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	 Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son altéré	 Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	 Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes des piles.

BP68-00323A	(J59A_FRA)	4/21/04	9:40 AM	Page	63	Д	2

Notes

- SERVICE APRES-VENTE

 N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.



Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :



Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

BP68-00323A-00