

TELEVISEUR COULEUR WS32Z40/WS32Z30 CS29Z40/CS29Z30

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez avec attention ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN

Picture in Picture (PIP) (en fonction du modèle)

TELETEXTE (en fonction du modèle)



Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 standard et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large), ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images télévisées au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites Web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limitée dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT), qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres. Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats télévisés utilisés pour l'affichage. Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

Informations générales

٠	Accessoires	1
٠	Panneau de configuration (en fonction du modèle)	1
٠	Panneau de connexion (en fonction du modèle)	5
٠	Présentation de la télécommande	
	(en fonction du modèle)	7
	Insertion des niles dans la télécommande	2

Fonctionnement

٠	Mise en marche et arrêt de votre téléviseur	8
٠	Mode Veille du téléviseur	8
٠	Fonction Plug & Play (en fonction du modèle)	9
٠	Visionnage d'une source de signal externe	
	(en fonction du modèle)	10
٠	Modification du nom des périphériques	
	(en fonction du modèle)	10

Gestion des canaux

I

٠	Mémorisation automatique des canaux	11		
٠	Mémorisation manuelle des canaux	12		
٠	Ignorer les canaux indésirables	13		
٠	Organisation des canaux mémorisés	13		
٠	Attribution de noms aux canaux	14		
٠	Réception nette des canaux grâce au réglage fin	14		
٠	Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible			
	bruit) (en fonction du modèle)	15		
Réglage de l'image				

٠	Modification de l'image standard	15
٠	Réglages des paramètres de l'image	16
٠	Sélection de la taille d'image (en fonction du modèle)	17
٠	Réglage de la réduction du bruit numérique	17
٠	DNIe (Digital Natural Image engine; Moteur d'images	
	digitales d'aspect naturel)	18
٠	Utilisation de la fonction réglage de l'inclinaison	
	(en fonction du modèle)	18
٠	Sélection du Mode Film	18
٠	Affichage en mode PIP (Incrustation d'image)	
	(en fonction du modèle)	19
٠	Arrêt sur image	20

Réglage du son

٠	Changement de la norme son	21
٠	Réglage des paramètres du son (en fonction du modèle)	21

Description des fonctions

٠	Réglage de l'heure	24
•	Choix de la langue	26
•	Réglage du mode Ecran Bleu	26
۲	Sélection de la mélodie	26
•	Fonction Télétexte (en fonction du modèle)	27

Annexe

٠	Démagnétisation automatique destinée à retirer les		
	taches de couleur		
٠	Dépannage : Avant de contacter le personnel du service		
	d'assistance		

Symboles





Important



Remarque

Informations générales

Accessoires

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur.

S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.



Panneau de configuration (en fonction du modèle)

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Facade du téléviseur



Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

4 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources disponibles en entrée (Reportez-vous à la page 10).

Dans le menu du téléviseur, les boutons - VOL + ont la même fonction que les boutons ◀ et ► ou ENTER () de la télécommande.

🚺 🗸 CH 🔨

Permet de changer de canal. Dans le menu du téléviseur, les boutons \sim CH \wedge ont la même fonction que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.

Panneau de connexion (en fonction du modèle)

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Si vous branchez un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.



Connexion à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Branchez le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau à une prise coaxiale 75 Ω.

Afin de retransmettre correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure, un réseau de télévision câblée ou un réseau par satellite. Si vous utilisez une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.

2 Connexion à l'entrée COMPOSANTE

- Branchez les câbles vidéo composante au connecteur composante (Y, PB, PR) situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo composante correspondants sur le décodeur ou le lecteur DVD.
- Les connecteurs Y, PB et PR des périphériques composantes (décodeur ou lecteur DVD) sont parfois appelés Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO (L/R) IN situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le décodeur ou le lecteur DVD.

3 Connexion à l'entrée/la sortie SCART

Branchez le câble SCART à un périphérique externe A/V approprié (magnétoscope, lecteur DVD, décodeur, récepteur satellite, console de jeu vidéo ou lecteur de disque vidéo).

- Le connecteur EXT1 (RVB) est destiné aux périphériques dotés d'une sortie RVB (console de jeu vidéo ou lecteur de disque vidéo).
- Le connecteur EXT2 (AV) correspond à la sortie audio/vidéo du programme de télévision en cours.

Connexion à un périphérique HDMI (en fonction du modèle)

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD, récepteurs AV et moniteurs numériques).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI HDMI.

Qu'est-ce que HDMI ?

- La technologie "High Definition Multimedia interface (interface multimédia haute définition)" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et de plusieurs canaux de son numérique (canaux 5.1).
 Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni).
 La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.
- Utilisez le câble DVI-HDMI ou l'adaptateur DVI-HDMI pour cette connexion, et la borne AUDIO (L/R) DVI pour la sortie audio. Lorsque vous connectez ce produit à un décodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d'image.

	51					
	480i-60Hz	480p-60Hz	576i-50Hz	576p-50Hz	720p-50/60Hz	1080i-50/60Hz
HDMI	Х	0	Х	0	0	0
COMPONENT	0	0	0	0	0	0

Modes pris en charge pour HDMI et COMPONENT

N'essayez pas de relier le connecteur HDMI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable. (Cela afficherait un écran vide.)

5 Connexion à l'entrée RCA/S-VIDEO

- Branchez le câble vidéo RCA ou S-Video au connecteur VIDEO IN ou S-VIDEO IN situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo ou S-Video correspondants ou sur le périphérique A/V
- Connectez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO (L/R) IN situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le périphérique A/V.

6 Connexion à la sortie RCA

Les connecteurs de sortie RCA sont destinés à des périphériques tels qu'un système d'enregistrement audio ou magnétoscope.

• Pour enregistrer un programme :

Connectez le câble vidéo RCA au connecteur **VIDEO OUT** situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée vidéo correspondants sur le périphérique A/V.

Connectez les câbles audio RCA au connecteur **AUDIO (L/R) OUT** situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur le périphérique A/V.

 Pour connecter un système audio : Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO (L/R) OUT situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

Présentation de la télécommande (en fonction du modèle)

- La configuration réelle de votre téléviseur peut être différente en fonction du modèle.
- Une lumière artificielle intense à proximité du téléviseur peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
 Crei et une télécommande au ériele destin és surverbauerets Elle disease de mainte Paulle au les bauteres Paulle
 - Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.
- Mise en veille
- 2 Sélection directe des canaux
- Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
- Sélection du syntoniseur/réseau câblé
- **6** Gestion des canaux
- 6 Augmentation du volume
- Suppression temporaire du son
- 8 Diminution du volume
- 9 Affichage du menu
- Respectivement pour se déplacer jusqu'à l'option de menu requise/ régler la valeur d'une option
- Marche/Arrêt du mode PIP
- Sélection de l'effet sonore
- Sélection de l'effet d'image
- Sélection de la source de l'image secondaire (PIP)
- Sélection du mode Son
- Permutation entre l'image principale et l'image secondaire (PIP)
- Son turbo
- Sélection de l'entrée externe
- Permet de basculer à plusieurs reprises de l'un des deux derniers canaux affichés à l'autre.
- Arrêt automatique
- Marche/Arrêt du SRS TruSurround XT
- Canal suivant
- Canal précédent
- Quitter tout affichage
- Confirmation de la modification
- 26 Ecran d'information

- Arrêt sur image
- Sélection de la taille de l'image
- Sélection du canal de l'image secondaire (PIP)
- Sélection de la position de l'image secondaire (PIP)
- Sélection de la taille de l'image secondaire (PIP)

Fonctions télétexte

(Reportez-vous à la page 27).

- Quitter l'affichage télétexte
- Index du télétexte
- Pause page télétexte
- Sélection de la taille du télétexte
- Mémorisation du télétexte
- Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF)
- Page télétexte secondaire
- Page télétexte suivante
- Page télétexte précedente
- Annulation du télétexte
- Activation du télétexte
- Affichage télétexte/Afficher à la fois les informations télétexte et le programme normal

0000

Sélection des rubriques Fastext



Insertion des piles dans la télécommande







- Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
- Placez-y deux piles AAA.
 - Assurez-vous de faire correspondre les bornes "+" et "-" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
- Refermez le couvercle comme indiqué sur la figure.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. (Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.)
- Si la télécommande ne fonctionne pas ! Vérifiez les éléments suivants :
- 1. Le téléviseur est-il sous tension ?
- 2. Les bornes + et des piles ne sont-elles pas inversées ?
- 3. Les piles sont-elles déchargées ?
- 4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
- 5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Fonctionnement

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
 La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton "①" (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur . Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement sélectionné.
 - Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, auncune image nette n'apparaît. Reportez-vous à la section "Mémorisation automatique des canaux", page 11, ou à la section "Mémorisation manuelle des canaux", page 12.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez à nouveau sur le bouton "①" (Marche/Arrêt).

Mode Veille du téléviseur

2

Le téléviseur peut être mis en veille de manière à réduire sa consommation électrique et l'usure du tube cathodique. Le mode Veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le téléviseur passe en mode Veille.
 - Pour rallumer le téléviseur, appuyez à nouveau sur ce même bouton.
 - > Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton TV (□), P ⊙/⊙ ou sur un bouton numérique.
 - Ne laissez pas votre téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes. Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "①" (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher la prise d'alimentation secteur et de l'antenne.

Fonction Plug & Play (en fonction du modèle)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois paramétrages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : celui de la langue, celui du canal et celui de l'horloge.

- 1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.
 - Le message Start Plug & Play s'affiche
- Le menu Langue s'affiche automatiquement après quelques secondes.
 Les langues disponibles dans le menu Langue varient d'une région à l'autre.
- 3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡) pour entrer la langue. Le message Vérifier entrée antenne s'affiche.
 - Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu Langue, celui-ci disparaîtra au bout de 30 secondes.
- Assurez-vous que l'antenne est branchée sur le téléviseur. Appuyez sur le bouton ENTER (+). Le menu Zone s'affiche.
- Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 Le menu Recherche s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ENTER (⊡) pour démarrer la recherche des canaux. La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu Réglage Horloge s'affiche.
 - Reportez-vous à la section "Mémorisation automatique des canaux", page 11.
- 7 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers les heures, les minutes ou am/pm. Sélectionnez ces derniers éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Reportez-vous à la section "Réglage et affichage de l'heure actuelle", page 24.
 - Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton MENU (IIII).
 Le message Bon visionnage s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (IIII) pour afficher le menu.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 Plug & Play est sélectionné.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER (I).
 Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message Démarrer Plug & Play.











ΤV		Réglage	Horloge
¢			
	Heur	e Minute	am/pm
			am
ù			
Ø			
🕨 🕨 Déj	placer :	Régler	🖽 Ignorer

Plug & Play	
Bon visionna	ge
OK	
OK	

Visionnage d'une source de signal externe (en fonction du modèle)

 \triangleright





Utilisez la télécommande pour alterner le visionnage des signaux provenant d'appareils branchés, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et d'une source télévisée (programme ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ENTER () pour sélectionner Entrée.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER (]).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal requise, puis appuyez sur le bouton ENTER (...). Source de signal disponible : (en fonction du modèle)
 - TV AV1- AV2 AV3/S-Vidéo Composant1 Composant2 -HDMI
 - TV AV1- AV2 AV3/S-Vidéo Composant1 Composant2
 - ◆ TV Ext. 1- Ext. 2 AV3/S-Vidéo Composant HDMI
 - TV Ext. 1- Ext. 2 AV3/S-Vidéo Composant
 - Lorsque vous branchez un appareil sur votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : AV1 (Ext. 1), AV2 (Ext. 2),
 Composant1 (Composant), Composant2 ou HDMI sur le panneau arrière du téléviseur, ainsi que AV3/S-Vidéo (AV/S-Vidéo) sur le panneau latéral.
 - ♦ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton TV (□) ou SOURCE (-∞). Si vous changez la source externe lors du visionnage, le changement d'image peut prendre un certain temps.

Modification du nom des périphériques (en fonction du modèle)

1



Vous pouvez modifier le nom de la source externe.

- Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ENTER () pour sélectionner Entrée.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modif. Nom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe à modifier, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- Sélectionnez le nom du périphérique requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 Noms de périphérique disponibles : Magnétoscope, DVD, Décodeur Câble, Décodeur HD, Décodeur sat., Récepteur AV, Récepteur DVD, Jeu, Caméscope, Combo DVD, Dig Home Rec ou PC.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Gestion des canaux

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER ().
- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (**-**). Les zones disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 7 Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER (() pour démarrer la recherche.

La recherche s'arrête automatiquement.

- > Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) ou **ENTER** (I).
- 8 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri des** canaux s'affiche.
 - Pour trier les canaux mémorisés dans l'ordre numérique de votre choix, allez à l'étape 4 de la section "Organisation des canaux mémorisés", page 13
 - Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les trier, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton MENU (IIII) jusqu'à ce que les menus disparaissent.

TV	Car	nal
6	Mémorisation Auto	
Ш	Mémorisation Manuelle	
	Gest. Chaînes	
	Tri des canaux	
	Nom station	
4	▼ Plus	
Ø		
🔷 Déj	placer 🕑 Entrer 🛛 🛄 Re	tour



	Recherche	
P 1 C		87 MHz
	Arrêter	1070
Entrer	III Retour	



Mémorisation manuelle des canaux



Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.
- 1 Appuyez sur le bouton MENU (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémorisation Manuelle, puis appuyez sur le bouton ENTER (→).
- 4 Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER ([]) ou ◄/►.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- Programme (Numéro de programme à attribuer à un canal)
- Système de Couleur : Auto./PAL/SECAM/NTSC 4.43/NTSC3.58
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme couleur requise.
- Système Sonore : B/G, D/K, I, M
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme son requise.
- Canal (Si vous connaissez le numéro du canal à mémoriser)
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner C (Canal hertzien) ou
 S (Canal câblé).
 - Appuyez sur le bouton ▶, puis sur le bouton ▲ OU ▼ pour sélectionner le numéro requis.
 - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.
- **Recherche** (Lorsque vous ne connaissez aucun numéro de canal)
 - Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour démarrer la recherche.
 - Le syntoniseur balaie la plage de fréquence jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné à l'écran.
- Mémoriser (Permet de mémoriser le canal et le numéro de programme correspondant)
 - Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER** ().

Mode Canal

- P (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- C (Mode Canal hertzien) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- **S** (Mode Canal câblé) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

Ignorer les canaux indésirables

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lors du balayage des canaux mémorisés, ceux que vous avez choisi d'ignorer ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Gest. Chaînes, puis appuyez sur le bouton ENTER (↔).
 - Il peut être affiché en appuyant simplement sur le bouton CH MGR (Gest. Chaînes).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à ajouter ou à supprimer.
- 5 Appuyez sur le bouton ENTER (⊡) pour vous déplacer vers le champ (⊞).
- 6 Appuyez sur le bouton ENTER (→) pour ajouter le canal. Le symbole (✓) à côté du canal apparaît et le canal est ajouté.
 - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton ENTER (+), le symbole () à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.
- 7 Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés.

Elle peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Tri des canaux**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 4 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner A. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◄ ou ►.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémoriser. Sélectionnez OK pour confirmer l'échange des numéros de canaux en appuyant sur la bouton ENTER (→). Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.
- 7 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 4 à 6 après avoir sélectionné De en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.







ΤV	Ca	nal
¢,	Mémorisation Auto	►
Ш	Mémorisation Manuelle	•
	Gest. Chaînes	•
	Tri des canaux	
	Nom station	
P	▼ Plus	
Ø		
♦ Dé	placer 🕑 Entrer 🔲 Re	tour

ΤV		Tri des canaux	
6	De	: P1	1
	A	: P	
()	Mémoriser	: ?	
ù			
Ø			
🔷 Déj	placer 🜗 Ré	gler 🛄 Retou	r

Attribution de noms aux canaux



Prog Ch. Nom station 13 C21 A 14 C23 15 C25 ____ 16 C26 _ _ _ _ _ ù 17 C28 Ö ς. Déplacer Régler III Retour Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom station**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 4 Si nécessaire, sélectionnez le canal à renommer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 5 Appuyez sur le bouton ►.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre (A~Z), un chiffre (0~9) ou un symbole (espace, -). Déplacez-vous vers la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
- 7 Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** (-) pour quitter le programme.

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

6

TV Canal ▲ Plus Řéglage fin ▲ NA : Arrêt ▲ Déplacer ④ Réglage fin P 2 * ▲ Déplacer ② ▲ Déplacer ④ Réglage fin ▲ Déplacer ④ ▲ Déplacer ④ ▲ Réglage fin ② ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ <td< th=""><th></th></td<>	
<pre> A Plus Réglage fin INA : Arrêt INA : Arrêt INA Poplacer C Entrer</pre>	TV Canal
A Plus Réglage fin INA : Arrêt → A Plus Réglage fin Déplacer	
Réglage fin LNA LNA LNA LNA Piplacer Réglage fin P 2 Réinitial. P Déplacer Réglar Il Retour	▲ Plus
LNA : Arrêt LNA : Arrêt LNA : Arrêt LNA : Arrêt Réglage fin P 2 * Réglage fin P 2 * Réinitial. 2 Réinitial. P Déplacer Réglage fin Réglage fin R	Réglage fin
<pre> Kéglage fin P 2 *</pre>	LNA : Arrêt 🕨
<pre> Kéglage fin P 2 * Réglacer Kéglage fin P 2 *</pre>	
<pre>> Déplacer</pre>	C.
<pre></pre>	F 2
<pre></pre>	10 10
<pre>\$ Deplacer [] Entrer [] Retour Réglage fin P 2 * Réinitial. \$ Déplacer \$ Réglar [] Retour Réglage fin </pre>	
Réglage fin P 2 * 2 Réinitial. ♦ Déplacer ♦ Régler III Retour Réglage fin	➡ Deplacer
Réglage fin P 2 * Réinitial. ◆ Déplacer ♦ Régler ⅢRetour Réglage fin	
Réglage fin P 2 * Réinitial. ♦ Déplacer ♦ Régler III Retour Réglage fin	
p 2 * Réinitial. ♦ Déplacer ♦ Régler III Retour Réglage fin	Reglage in
Réinitial. ♦ Déplacer ♦ Régler III Retour Réglage fin	P 2 *
Reinitial.	
<pre> Déplacer Régler III Retour Réglage fin </pre>	Reinitial.
Regler III Retour Réglage fin	Déplacer
Réglage fin	Regler
Réglage fin	
riegrage mi	Réglage fin
D 2	D 2
0	0
Péinitial	Péinitial
Reiniciai.	Keinitiai.
♦ Déplacer	♦ Déplacer
III Retour	III Retour

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement un réglage fin du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (,).
- 4 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour parvenir au réglage requis. Le numéro de canal apparaît en rouge et est marqué du symbole "*".
- 5 Pour ramener le réglage fin à 0, sélectionnez Réinitial. en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 - Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (en fonction du modèle)

Cette fonction se révèle particulièrement utile si le signal télévisé est faible. La fonction LNA amplifie le signal télévisé dans une zone où il est faible. Un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner LNA, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- Régler l'option LNA sur "Marche" peut nuire à la qualité de l'image à cause de l'état du signal du canal choisi. Par conséquent, appliquez l'option Marche/Arrêt de la fonction LNA de manière sélective, en fonction de la qualité d'image obtenue.
 - En fonction des régions, la fonction LNA sera réglée sur Marche ou Arrêt.

Réglage de l'image

Modification de l'image standard

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image, puis appuyez sur le bouton ENTER (↔).
- 3 Appuyez à deux reprises sur le bouton ENTER () pour sélectionner Mode.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡). Options disponibles : Dynamigue - Standard - Cinéma - Personnalisé
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton P.MODE (+@+).

ΤV				Canal	
¢	A P	lus			
Ш	Régla	ge fin		•	
	LNA		:	Arrêt 🕨	
_ »					
ù					
Ø					
🔷 🗘 Dép	lacer	🕑 Entre	r	🛄 Retour	
					_



TV			Image	÷
6	Mode	: D	ynamique	
	Taille	:	16:9	
	NR numériqu	e :	Marche	
	DNIe Démo	:	Arrêt	
à	Inclinaison	:	0	
۲	▼ Plus			
Déj	placer 🕑 Ent	rer	III Reto	ur
		_	1	_
TV			Mode	5
6	Mode	Dyna	amique	
	Contraste	Cine	éma sonnalisé	
	Contraste Luminosité	Cine	éma sonnalisé 50	
	Contraste Luminosité Netteté	Cine	sonnalisé 50 50	
	Contraste Luminosité Netteté Couleur	Cine	sonnalisé 50 50 50 50	
الله الله الله	Contraste Luminosité Netteté Couleur V Plus	Cine Pers	sonnalisé 50 50 50	
	Contraste Luminosité Netteté Couleur ♥ Plus placer ⊕ Ent	Cind Per: : :	sonnalisé 50 50 50 50	ur
	Contraste Luminosité Netteté Couleur ♥ Plus placer ☞ Ent (ΞΞ) (ΞΞ	Cind Per: : : : : : : :	sonnalisé 50 50 50 50 (III) Reto	ur
	Contraste Luminosité Netteté Couleur V Plus placer I Ent	Cind Per: : : : : : : : : : :	ima sonnalisé 50 50 50 50 EIII Reto	ur
	Contraste Luminosité Netteté Couleur V Plus placer (*) Ent	Cind Pers : : : : : : : : : : : :	ima sonnalisé 50 50 50 50 50 FSIZE	ur
	Contraste Luminosité Netteté Couleur V Plus placer (*) Ent (E3) (E3) PMODE S.MODE (1.) (*) SOURCE SWAP	Cind Per: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ima sonnalisé 50 50 50 50	ur

Réglages des paramètres de l'image





Т٧		Mode
¢	▲ Plus	
ШЦ	Nuance Coul. :	Normal 🕨
	Réinitial.	•
à		
۲		
🔷 🗘 Đế	placer 🕑 Entrer	🖽 Retour

ΤV				Mod	e
	▲ F Nuanc	Plus e Coul.	:	Normal	
	Réini	tial.			
2 1					
Dé	placer	Entre	er	III Reto	our

>

Votre téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image, puis appuyez sur le bouton ENTER (→).
- 3 Appuyez à deux reprises sur le bouton ENTER () pour sélectionner Mode.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡). Options disponibles : Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à régler, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 Options disponibles : Contraste Luminosité Netteté Couleur Teinte (NTSC seulement)
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour atteindre le paramètre requis.
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII).
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance Coul.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton ENTER (→).
 Options disponibles : Froide2 Froide1 Normal Chaude1 Chaude2

Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Réinitial., puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 Les paramètres réglés précédemment seront reinitialisés à leurs valeurs par défaut.
- 11 Appuyez sur le bouton **EXIT** (-) pour quitter le programme.
 - La fonction de réinitialisation est réglée pour chaque mode d'image.
 Le téléviseur est équipé d'un système de "démagnétisation automatique" qui s'active en cas d'interférence magnétique. Pour démagnétiser l'écran du téléviseur, éteignez-le en appuyant sur le bouton "①" (Marche/Arrêt) de la façade. (Reportez-vous à la section "Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur", page 29.)

Sélection de la taille d'image (en fonction du modèle)

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille, puis appuyez sur le bouton ENTER (↔).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡). Options disponibles :
 - Normal, Zoom1, Zoom2 (Modèle normal)
 - 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3 (Modèle large)
 Un ajustement est possible en mode Zoom1 ou Zoom2, en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- Normal : Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.
 Zoom1 : Agrandit la taille de l'image sur l'écran.
 Zoom2 : Agrandit l'image au format Zoom1.
- 16:9 : Règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.
 Zoom1 : Agrandit la taille de l'image sur l'écran.
 Zoom2 : Agrandit l'image au format Zoom1.
 4:3 : Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.
 - * Taille d'image disponible pour les modes Component et HDMI

τv			Imaç	re
G	Mode :	Ι	ynamique	•
ШП	Taille :		16:9	
	NR numérique	:	Marche	
	DNIe Démo	:	Arrêt	
ù	Inclinaison	:	0	
	V Plus			
🔷 🗘 Đế	placer 🕂 Entre	er	III Ret	our





		Modèle	normal			Modèle	normal	
Mode	Normal	Zoom1	Zoom2	Large	16:9	Zoom1	Zoom2	4:3
480i/576i	0	0	0	Х	0	0	0	0
480p/576p	0	Х	Х	Х	0	Х	Х	0
720p/1080i	0	Х	Х	0	0	Х	Х	Х



Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton P.SIZE.

Réglage de la réduction du bruit numérique

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran

- 1 Appuyez sur le bouton MENU (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner NR numérique, puis appuyez sur le bouton ENTER (근).
- 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

ΤV				Imag	e
G	Mode	:	D	ynamique	
	Taille	:		16:9	
	NR numériq	ıe	:	Marche	
	DNIe Démo		:	Arrêt	
ù	Inclinaiso	n	:	0	
۲	▼ Plus				
🔷 Déj	placer 🕑 En	tre	er	III Ret	our

тν	Image
¢	Mode : Dynamique
	Taille : 16:9
	NR numérique : Arrêt
	DNIe Démo : Arret
ù	Inclinaison : 0
۵	▼ Plus
🔷 🗘 Đế	placer 🕑 Entrer 🛛 🕅 Retour

DNIe (Digital Natural Image engine; Moteur d'images digitales d'aspect naturel)



ΤV		Image
¢	Mode :	Dynamique
ШП	Taille :	16:9
	NR numérique	: Marche
	DNIe Démo	Arrêt
ù	Inclinaison	: 0
Ø	▼ Plus	
🔷 Dé	placer 🕑 Entre	r 🛄 Retour

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNIe. Lorsque vous activez le mode **DNIe Démo**, une image normale et une image avec la fonction DNIe appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage. La fonction **DNIE Démo** reste activée même si vous la désactivez.

- DNIe (Digital Natural Image engine; Moteur d'images digitales d'aspect naturel) DNIe^{**}
- Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner DNIe Démo, puis appuyez sur le bouton ENTER ((→).
- 4 Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER (단).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Utilisation de la fonction réglage de l'inclinaison (en fonction du modèle)

1



Si vous trouvez que l'image reçue penche légèrement sur le côté, vous pouvez régler le paramètre d'inclinaison.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Inclinaison.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour atteindre le paramètre requis (-7 à 7).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Sélection du Mode Film





Vous pouvez détecter et traiter automatiquement les signaux vidéo émanant de certaines sources et régler l'image pour une qualité optimale.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image, puis appuyez sur le bouton ENTER (↔).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode Film**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
 - Indisponible en mode Composant ou HDMI.
 - Des incohérences de mode telles que l'arrêt du Mode Film lors du visionnage d'une source de type film ou la mise en marche du Mode Film lors du visionnage de sources autres que des films peut affecter la qualité de l'image.

 \succ

Affichage en mode PIP (Incrustation d'image) (en fonction du modèle)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale d'un programme télévisé ou provenant de périphériques externes A/V, tels qu'un magnétoscope ou un lecteur de DVD. De cette manière, vous pouvez regarder une émission télévisée ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

Activation du mode PIP (Incrustation d'image)

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PIP, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER ().
- 5 Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 - Vous pouvez également activer la fonction PIP en appuyant simplement sur le bouton PIP. Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur ce bouton.







Tableau des paramètres PIP

X : Cette combinaison PIP est indisponible. O : Cette combinaison PIP est disponible.

Image secondaire Image principale	TV	AV1 (Ext.1)	AV2 (Ext.2)	AV3/S-Vidéo (AV/S-Vidéo)	Composant (1,2)	HDMI
TV	0	0	0	0	Х	Х
AV1 (Ext.1)	0	0	0	0	Х	Х
AV2 (Ext.2)	0	0	0	0	Х	Х
AV3/S-Vidéo (AV/S-Vidéo)	0	0	0	0	Х	Х
Composant (1,2)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Sélection d'une source de signal pour la fonction PIP

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Source**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).

Appuyez sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner la source de l'image secondaire, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (\square).

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton SOURCE.





Position

Prog.

ù

Ö

Intervertir l'image PIP et l'image principale

7

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Intervertir, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 - L'image principale et l'image secondaire sont interverties.
 - Vous pouvez également intervertir l'image principale et l'image secondaire en appuyant simplement sur le bouton SWAP.

Changement de taille de la fenêtre PIP

- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la taille de l'image secondaire, puis appuyez sur le bouton ENTER (←). Options disponibles : Grand - Petit - Ecran Double
 - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton SIZE.

Changement de position de la fenêtre PIP

тν PIP ¢ PIP : Marche Source : TV Intervertir () Taille : Grand Position ▶ : ŝ : P 1 Prog. Ö ♣ Déplacer I Entrer III Retour

:

: P 1

III Retour

ΤV		1	PIP
	PIP Source	: Marche : TV	
)	Intervertir Taille Position	: Grand	* * *
2	Prog.	: P 1	
🔷 Dé	placer 🚸 Rég	gler 🛄 Re	tour



Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la position de l'image secondaire, puis appuyez sur le bouton ENTER (군). Options disponibles : ■ - ■ - ■ - ■

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **POSITION** (F).

Changement de canal PIP

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Prog., puis appuyez sur le bouton ENTER (→).
 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le canal de l'image

Appuyez sur le bouton \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour selectionner le canal de l'image secondaire, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (\bigcirc).

- Vous pouvez également sélectionner la canal de l'image secondaire en appuyant sur le bouton P ~ ou ~ .
 - Lorsque la Source est réglée sur TV, vous pouvez sélectionner la canal de l'image secondaire.

Arrêt sur image



Lorsque vous regardez un programme télévisé, vous avez la possibilité de figer l'image en appuyant simplement sur le bouton **STILL**.

- Pour revenir à un visionnage normal, appuyez à nouveau sur ce bouton.
- Non disponible en mode Component/HDMI.

Réglage du son

Changement de la norme son

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER () pour sélectionner Mode.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton ENTER (→).
 Options disponibles : Standard Musique Cinéma Parole Personnalisé
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- > Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (+J)+).







Réglage des paramètres du son (en fonction du modèle)

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (←).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Egaliseur**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 4 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner l'option à régler, puis appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour atteindre le paramètre requis.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, la norme son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.



III Retour

▶ Déplacer 🔶 Régler

Paramètres de son supplémentaires (en fonction du modèle)



ΤV		S	on
	Mode : St	andard	
	Egaliseur SRS TSXT	: Arrêt	
	Volume auto Son Turbo	: Arrêt : Arrêt	
2 Ø	Pseudo Stéréo	: Arrêt	•
♦ Déplacer ∉ Entrer			

ΤV			Sc	n
	Mode : St	an	dard	
	SRS TSXT	:	Arrêt	
8	Volume auto Son Turbo	:	Arrêt Arrêt	
2	Pseudo Stéréo	:	Arrêt	•
🔷 Déj	placer 🕑 Entrer		III Ret	our





SRS TSXT

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TurSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

Volume auto

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

Son Turbo

Cette fonction met l'accent sur les bandes son élevées et faibles (et inclut également d'autres effets). Vos vidéos musicales, films ou autres canaux bénéficieront d'un son plus pur et plus dynamique.

Pseudo Stéréo

1

La fonction **Pseudo Stéréo** convertit un signal sonore monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois **Pseudo Stéréo** réglé sur **Marche** ou **Arrêt**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.

- Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son, puis appuyez sur le bouton ENTER (().
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise (SRS TSXT, Volume auto, Son Turbo ou Pseudo Stéréo), puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
 - Vous pouvez s
 électionner la fonction Son Turbo en appuyant simplement sur le bouton TURBO.
 - Les fonctions SRS TruSurround XT et Son Turbo ne peuvent pas être réglées sur "Marche" de manière simultanée.

 - TruSurround XT, SRS et le symbole ((•)) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.



Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

Le bouton **DUAL I-II** affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement soit sur "Dual I" soit sur "Stereo", en fonction de la transmission en cours.

\square	Type de programme	In	dication à l'	écran
	Programme normal (Audio standard)	Мо	ono (Usage n	ormal)
NICAM	Normal + Mono NICAM	Mono NICAM	\leftrightarrow	Mono (Normal)
Stéréo	NICAM Stéréo	Stereo NICAM	\leftrightarrow	Mono (Normal)
	Dual I/II NICAM	Dual I \rightarrow NICAM	Dual II NICAM	→ Mono (Normal)
	Programme normal (Audio standard)		Mono (Norr	nal)
Stéréo A2	Bilingue ou Dual I/II	Dual I	\leftrightarrow	Dual II
Λ£	Stéréo	Stereo	\leftrightarrow	Mono (Mono forcé)



- Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
 - Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, basculez alors en **Mono**.
 - Pour recevoir un son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée sur "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou latéral). Si le son mono est émis uniquement depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton DUAL I-II.

Réglage de l'heure

ΤV		Horloge
G	Réglage Horloge	:: am 🕨
	Veille Minuterie ON	:Arrêt
()	Minuterie OFF	:Arrêt
ù		
۲		
Dép	lacer 🖓 Entrer	III Retour

ΤV			Réglage	Horloge	
¢					
m	He	ure	Minute	am/pm	
	1	2	00	am	
)					
ù					
Ø					
🕨 🕨 Dé	placer	🔷 🗣 Ré	égler	💷 Retou	ır

ΤV		Horloge
and the second		
6	Réglage Horloge	:12:00 am 🕨
	Veille	:Arrêt 🕨 🕨
	Minuterie ON	:Arrêt 🕨 🕨
	Minuterie OFF	:Arrêt 🕨 🕨
ŝ		
۲		
🔷 🖨 Dép	lacer 🕑 Entrer	🛄 Retour

ΤV	Horloge
G	Réglage Horloge :12:00 am
	Veille Arrêt
	Minuterie ON 60 90 Minuterie OFF 120 150
à	180
Ø	
🔷 Dé	placer 🕑 Entrer 🔲 Retour



Réglage et affichage de l'heure actuelle

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de manière à ce que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** (). Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries ON et OFF automatiques.

- Le réglage de l'horloge est réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "①" (Marche/Arrêt) situé à l'avant du téléviseur.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** ().
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers Heure, Minute ou am/pm. Sélectionnez ces derniers éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un laps de temps prédéfini.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (,).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'intervalle de temps prédéfini (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180) de maintien en activité, puis appuyez sur le bouton ENTER (↔).
- 6 Appuyez sur le bouton EXIT (→□) pour quitter le programme.
 - Vous pouvez également sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Veille en appuyant sur le bouton SLEEP.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

Vous pouvez réglez les minuteries ON/OFF afin que le téléviseur :

- s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi;
- s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.
- La première étape est de régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à la section "Réglage et affichage de l'heure actuelle", page 24). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message Régler l'horloge en premier s'affiche.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (,).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (→).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie ON**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (*⊡*).
- 5 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour vous déplacer vers Heure, Minute, Prog., Volume ou am/pm. Sélectionnez ces derniers éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour vous déplacer vers Activation, puis appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Oui.
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII).
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Minuterie OFF. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.
- 9 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.
- Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est en mode "Marche". Elle évite toute fuite ou surchauffe résultant d'une mise sous tension prolongée de votre téléviseur causée par la minuterie réglée sur "Marche" (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

ΤV		Horloge
S	Réglage Horloge	:12:00 am 🕨
Ш	Veille	:Arrêt 🕨
	Minuterie ON	:Arrêt 🕨
	Minuterie OFF	:Arrêt 🕨 🕨
ù		
۵		
🔷 Dé	placer 🕑 Entrer	III Retour







Choix de la langue

τv	Configuration	
G	Plug & Play	
	Langue : Français	
1	Horloge	
	Ecran Bleu : Marche	
ù	Mélodie : Marche 🕨	
۲		
♦ Déplacer ♦ Régler		

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue qui sera utilisée pour l'affichage des menus et des indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (,).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Langue, puis appuyez sur le bouton ENTER (근).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue appropriée, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Réglage du mode Ecran Bleu



Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à visionner une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Ecran Bleu" sur "Arrêt".

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (,).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Ecran Bleu, puis appuyez sur le bouton ENTER (↔).
- 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (⊡).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Sélection de la mélodie



Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (IIII) pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (,).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mélodie, puis appuyez sur le bouton ENTER (단).
- 4 Sélectionnez Arrêt ou Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER (⊡).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→**□**) pour quitter le programme.

Fonction Télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte.

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manguer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

(télétexte marche/mix) Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le télétexte à l'émission diffusée.

(page secondaire)

Permet d'afficher une page secondaire.

(taille)

Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

(mémoriser)

Permet de mémoriser les pages de télétexte.

(maintenir)

Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuvez à nouveau sur ce bouton.

(page suivante)

Permet d'afficher la page télétexte suivante.

🗐 (mode)

Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuvez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton a (mémoriser).

(page précédente)

Permet d'afficher la page télétexte précédente.

(index)

Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

(afficher)

Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)

Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent



(annuler)

Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.



	Les pages télétexte sont organisées en six catégories :		
	Catégorie	Sommaire	
	А	Numéro de la page sélectionnée.	
	В	ldentité du canal émetteur.	
A B C D	С	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.	
	D	Date et heure.	
Е	Е	Texte.	
	F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.	
<u> </u>	 Les info s'affiche e se se se 	ormations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui ent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en : ntrant le numéro de page ; électionnant un titre dans une liste ; électionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).	

Annexe

Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur

Une bobine de démagnétisation est montée autour du tube à image. C'est pourquoi vous n'avez normalement pas à démagnétiser le téléviseur manuellement.

Si vous déplacez le téléviseur et si des taches de couleur apparaissent sur l'écran, vous devez :

- éteindre le téléviseur en appuyant sur le bouton "①" (Marche/Arrêt) situé sur le téléviseur ;
- débrancher le téléviseur de la prise murale ;
- laisser le téléviseur éteint pendant environ 30 minutes pour que la fonction de démagnétisation automatique puisse être activée, puis appuyez sur le bouton "POWER" de la télécommande.

Si votre téléviseur doit rester sans surveillance, appuyez sur le bouton "①" (Marche/Arrêt) pour le mettre hors tension.

Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes : Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur. Vérifiez que vous avez appuyé sur les boutons "①" (Marche/Arrêt) et POWER. Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume. 	
Image normale, mais aucun son	 ♦ Vérifiez le volume. ♦ Vérifiez si le bouton MUTE(ﷺ) de la télécommande a été enclenché. 	
Aucune image ou image en noir et blanc	 Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct. 	
Interférence du son et de l'image	 Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. Branchez votre téléviseur sur une autre prise secteur. 	
Image neigeuse ou floue, son altéré	 Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure. 	
Dysfonctionnements de la télécommande	 Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes des piles. 	

Cette page est laissée intentionnellement en blanc.

Cette page est laissée intentionnellement en blanc.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre 🕿	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea