A8N-VM CSM

/5L5

5

F2216

Première édition V1 Septembre 2005

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMER-CIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOM-MAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTIS-SEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

Notes		vi
Inform	ations su	ır la sécurité vii
A8N-V	M CSM: I	es caractéristiques en brefviii
Chapit	tre 1: In	troduction au produit
1.1	Bienven	ue ! 1-2
1.2	Contenu	u de la boîte 1-2
1.3	Fonctio	ns spéciales1-2
	1.3.1	Points forts du produit 1-2
	1.3.2	Fonctions innovantes ASUS1-5
1.4	Avant d	le commencer 1-6
1.5	Vue gér	nérale de la carte mère1-7
	1.5.1	Layout de la carte mère 1-7
	1.5.2	Orientation de montage1-8
	1.5.3	Pas de vis1-8
1.6	Central	Processing Unit (CPU)1-9
1.7	Mémoire	e système1-11
	1.7.1	Vue générale1-11
	1.7.2	Configurations mémoire 1-11
	1.7.3	Installer un module DIMM1-13
	1.7.4	Enlever un module DIMM 1-13
1.8	Slots d'	extension1-14
	1.8.1	Installer une carte d'extension1-14
	1.8.2	Configurer une carte d'extension1-14
	1.8.3	Slots PCI 1-16
	1.8.4	Slot PCI Express x1 1-16
	1.8.5	Slot PCI Express x161-16
1.9	Jumpers	s 1-17
1.10	Connect	teurs1-20
	1.10.1	Connecteurs arrières1-20
	1.10.2	Connecteurs internes1-22

Table des matières

Chapitre 2: Le BIOS

21	Gérer et	mettre à jour votre BIOS 2-2
L	2 1 1	Créer une disquette bootable 2-2
	212	Itilitaire ASUS F7 Flash 2-3
	213	Utilitaire AFUDOS 2-4
	214	Utilitaire ASUS Undate 2-6
2.2	Le setur	2-9 du BIOS
	2.2.1	l'écran de menu du BIOS
	2.2.2	Barre du menu
	2.2.3	Touches de navigation2-10
	2.2.4	Eléments du menu
	2.2.5	Sous-menus des éléments2-11
	2.2.6	Champs de configuration2-11
	2.2.7	Fenêtre Pop-up2-11
	2.2.8	Barre de défilement
	2.2.9	Aide générale 2-11
2.3	Main Me	nu (menu principal)2-12
	2.3.1	System Time
	2.3.2	System Date2-12
	2.3.3	Legacy Diskette A
	2.3.4	Primary and Secondary IDE Master/Slave;
	0 0 F	First, Second, Third, and Fourth SATA
	2.3.5	IDE Configuration
2.4	2.3.6	System Information
2.4	Advance	ed menu (menu avance)
	2.4.1	AMD Cool 'n' Quiet Configuration
	2.4.2	JumperFree Configuration
	2.4.3	CPU Configuration 2-18
	2.4.4	Chipset2-18
	2.4.5	Configuration des périphériques embarqués2-25
	2.4.6	PCI PnP
	2.4.7	USB Configuration 2-27

Table des matières

2.5	Power m	nenu (menu alimentation)	2-28
	2.5.1	Suspend Mode	2-28
	2.5.2	Repost Video on S3 Resume	2-28
	2.5.3	ACPI 2.0 Support	2-28
	2.5.4	ACPI APIC Support	2-28
	2.5.5	APM Configuration	2-29
	2.5.6	Hardware Monitor (surveillance matérielle)	2-30
2.6	Boot me	enu (menu de boot)	2-32
	2.6.1	Boot Device Priority	2-32
	2.6.2	Boot Settings Configuration	2-33
	2.6.3	Security	2-34
2.7	Exit mer	nu (menu sortie)	2-36
Chapit	tre 3: S	upport logiciel	
3.1	Installer	un système d'exploitation	3-2

5.1	Instanci		J-2
3.2	Informa	tions sur le CD de support	3-2
	3.2.1	Lancer le CD de support	3-2
	3.2.2	Menu Drivers	3-3
	3.2.3	Menu Utilities	3-4
	3.2.4	Menu Make Disk	3-5
	3.2.5	Menu Manual	3-6
	3.2.6	Contacts ASUS	3-7
	3.2.7	Autres informations	3-7

Notes

Rapport Fédéral De la Commission Des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des resultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC.Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.



AVERTISSEMENT! L'utilisation de câbles protégés pour le raccordement du moniteur à la carte de graphique est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC.Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Rapport du Département Canadien des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)

Informations de sécurité

Sécurité électrique

- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant de toucher au système.
- Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants, vérifiez que les câbles d'alimentation sont débranchés avant de relier les câbles de signal. Si possible, déconnectez tous les câbles d'alimentation du système avant d'ajouter un périphérique.
- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles de signal de la carte mère, vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont bien débranchés.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.
- Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée à votre pays. Si vous n'en êtes pas certain, contactez votre fournisseur électrique local.
- Si l'alimentation est cassée, n'essayez pas de la réparer vousmême. Contactez votre revendeur.

Sécurité pour les manipulations

- Avant d'installer la carte mère et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien lire tous les manuels livrés dans la boîte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage, contactez votre revendeur immédiatement.
- Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agraffes loin des connecteurs, des slots, des sockets et de la circuiterie.
- Evitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface stable.
- Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur.

A8N-VM CSM: les caractéristiques en bref

CPU	Socket 939 pour processeurs AMD Athlon™ 64FX/ Athlon™ 64 X2/ Athlon™ 64 Supporte la technologie AMD Cool 'n' Quiet!				
Chipset	Northbridge: GPU NVIDIA® GeForce™ 6150 Southbridge: MCP NVIDIA® nForce™430				
Front Side Bus	2000/1600 MT/s				
Mémoire	Architecture mémoire Dual-channel 4 x emplacements DIMM 184 broches supportant jusqu'à 4Go de DDR 400/333 MHz unbuffered ECC et non-ECC				
Slots d'extension	1 x PCI Express™ x16 1 x PCI Express™ x1 2 x PCI				
Graphiques	 Intégré dans le GPU (Graphics Processing Unit) de la NVIDIA® GeForce™ 6150 Sortie Dual VGA: DVI-D/TV-OUT, RGB Traitement vidéo de haute définition avec une résolution maximale de 1920 x 1440 pixels pour un affichage RGB Note: Le DVI-D ne supporte qu'un affichage numérique. Vous ne pouvez pas convertir une sortie DVI-D en signal RGB pour un affichage CRT. 				
Stockage	 La NVIDIA[®] nForce[™]430 media and communications processor (MCP) supporte: 2 x Interfaces Ultra DMA 133/100/66/33 pour 4 disques durs 4 x Disques durs de 3 Gb/s Serial ATA I/Serial ATA II supportant les configurations RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, et RAID 5 				
High Definition Audio	CODEC audio SoundMAX [®] ADI AD1986A 5.1 Supporte la technologie Jack Sensing Interface S/PDIF out				
LAN	 NVIDIA[®] nForce[™]430 avec contrôleur Gigabit MAC intégré et contrôleur Marvell[®] 88E1111 PHY externe supportant: NV Active Armor NV Firewall 				
IEEE 1394	Contrôleur VIA 6307 IEEE 1394a supportant: - 2 x ports IEEE 1394a				

(continue page suivante)

A8N-VM CSM: les caractéristiques en bref

USB	Supporte jusqu'à 8 ports USB 2.0			
Fonctions spéciales	ASUS Q-Fan ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS CrashFree BIOS 2 ASUS EZ Flash ASUS MyLogo2™ Stepless Frequency Selection (SFS) avec un FSB tournant de 200 MHz à 240 MHz avec un incrément de 1 MHz Note: ASUS CrashFree BIOS 2 et ASUS EZ Flash ne supportent qu'une sortie VGA/RGB.			
BIOS	4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI, WfM2.0, ACPI 2.0a, SM BIOS 2.3			
Connecteurs arrières	1 x port parallèle 1 x port IEEE 1394a 1 x port LAN (RJ-45) 4 x ports USB 2.0 1 x port VGA/RGB Out 1 x port VGA/DVI-D 1 x port clavier PS/2 1 x port souris PS/2 Audio 6 canaux			
Connecteurs internes	 1 x connecteur IEEE 1394a 1 x connecteur audio sur le panneau frontal 1 x connecteur CD audio in 1 x connecteur Chassis intrusion 1 x port Serial 1 x connecteur CPU fan 1 x connecteur Chassis fan 1 x connecteur lecteur de disquettes 1 x connecteur IDE primaire 1 x connecteur IDE secondaire 1 x connecteur TV Out 4 x connecteur S/PDIF Out 1 x connecteurs Serial ATA 2 x connecteurs USB 2.0 pour quatre ports USB 2.0 additionels Connecteur d'alimentation ATX 24 broches Connecteur système 			
Alimentation	Alimentation ATX (avec prises 24 broches et 8 broches 12 V) compatible ATX 12 V 2.0			
Format	uATX: 24.5cm x 24.5cm			

(continue page suivante)

A8N-VM CSM: les caractéristiques en bref

Gestion de réseau	WfM2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME
Contenu du CD de support	Pilotes ASUS PC Probe II Utilitaire AMD Cool 'n'Quiet™ Utilitaire ASUS Live Update Utilitaire Anti-Virus (version OEM)

*Les spécifications peuvent changer sans avertissement.

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mère et les nouvelles technologies qu'elle supporte.

Introduction au produit

1.1 Bienvenue!

Merci d'avoir acheté une carte mère ASUS® A8N-VM CSM!

La carte mère offre les technologies les plus récentes, associées à des fonctionnalités nouvelles, qui en font un nouveau digne représentant de la qualité des cartes mères ASUS!

Avant de commencer à installer la carte mère, vérifiez le contenu de la boîte grâce à la liste ci-dessous.

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de la carte mère contient bien les éléments suivants.

Carte mère	Carte mère ASUS A8N-VM CSM
Câbles	2 x câbles Serial ATA 1 x câble d'alimentation ATA pour deux périphériques Serial ATA 1 x port IEEE 1394 1- 1 x câble Ultra DMA 133/100/66 1 x câble IDE 1 x câble pour lecteur de disquettes
Accessoires	I/O shield pour l'arrière du boîtier
CD d'applications	CD de support de la carte mère ASUS
Documentation	Guide de l'utilisateur

Ø

Si l'un des éléments ci-dessus venait à manquer ou à être endommagé, contactez votre revendeur.

1.3 Fonctions spéciales

1.3.1 Points forts du produit



Dernière technologie de processeur

La carte mère est équipée un socket 939-broches Zero Insertion Force (ZIF), supportant les processeurs AMD Athlon™ 64/Athlon™ 64 FX/ Athlon™ 64 X2. Grâce à un contrôleur de mémoire à faible latence doté d'une large bande passante , et à un bus système basé sur la technologie HyperTransport™, la carte mère propose une plateforme puissante pour tous vos besoins informatiques, une productivité accrue pour vos tâches bureautiques, et une expérience multimédia amplifiée. Voir page 1-9.

GPU (Graphics Processing Unit) NVIDIA[®] GeForce[™] 6150 et chipset graphique NVIDIA[®] nForce[™] 430 MCP



Le GPU (Graphics Processor Unit) NVIDIA[®] GeForce[™] 6150 Northbridge supporte la technologie Microsoft[®] DirectX 9.0 Shader Model 3.0, une double sortie VGA (RGB et DVI-D), la technologie NVIDIA[®] PureVideo et sa qualité vidéo sans précédent, une sortie TV-out, et l'interface PCI Express.

Le MCP (Media and Communications Processor) NVIDIA® nForce™ 430 Southbridge offre la technologie NVIDIA® Gigabit LAN avec ActiveArmor Firewall pour un réseau sécurisé et la technologie de gestion de stockage NVIDIA® qui permet une configuration RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, et RAID 5) simplifiée des Serial ATA II.

Support de la mémoire Dual-Channel



Avec l'emploi de la technologie DDR (Double Data Rate), la carte mère supporte jusqu'à 4GB de mémoire système avec l'utilisation de modules DIMMs DDR400/333. Le bus mémoire ultra rapide de 400MHz fournit la bande passante requise pour les applications 3D, graphiques, multimédia et Internet les plus récentes. Voir page 1-11 pour plus de détails.

L'interface PCI Express™ PCI ≥

La carte mère supporte pleinement le PCI Express, la dernière technologie d'E/S qui accroît la vitesse du bus PCI. Le PCI Express affiche une interconnexion série en point-à-point qui permet des fréquences plus élevées et le transport de données par paquets. Cette interface à grande vitesse est compatible au point de vue logiciel avec les spécifications PCI existantes. Voir page 1-16 pour plus de détails.

Technologie Serial ATA II



La carte mère supporte la technologie Serial ATA 3 Gb/s via les interfaces Serial ATA et le NVIDIA[®] nForce[™]430 MCP Southbridge. La spécification Serial ATA II 3 Gb/s offre le double de la bande passante des produits Serial ATA existants, en incluant une série de nouvelles fonctions, dont Native Command Queueing (NCQ), et l'algorithme d'implémentation Power Management (PM). Le Serial ATA permet l'utilisation de câbles plus fins, plus flexibles et dotés de moins de broches, ainsi que des exigences de voltage plus faibles. Voir page 1-24 pour plus de détails.



La fonction Hot Swap n'est supportée qu'en mode RAID.

S/PDIF Prêt pour le son numérique S/PDIF

La carte mère supporte la fonction S/PDIF Out via l'interface S/PDIF située à mi-carte mère. La technologie S/PDIF transforme votre ordinateur en un système multimédia haut de gamme, pourvu d'une connectivité numérique qui accroît les performances du système audio et des hauts-parleurs. Voir page 1-25 pour plus de détails.

Technologie USB 2.0



La carte mère embarque la technologie Universal Serial Bus 2.0 (480 Mbps) qui augmente considérablement les vitesses de connexion, passant ainsi des 12 Mbps de bande passante de l'USB 1.1 aux 480 Mbps de l'USB 2.0. L'USB 2.0 est rétro-compatible avec l'USB 1.1. Voir pages 1-18 et 1-26 pour plus de détails.

Support IEEE 1394a



L'interface IEEE 1394a apporte une connectivité rapide et souple entre l'ordinateur et une large palette de périphériques et d'appareils conformes au standard IEEE 1394a. L'interface 1394a permet des taux de transfert atteignant jusqu'à 400 Mbps grâce à un système d'échange de données rapide, peu coûteux, à large bande passante asynchrone (temps réel), qui s'établit entre les ordinateurs, les périphériques, et les appareils électroniques tels que les camescopes, magnétoscopes, imprimantes, TV, et appareils photo numériques. Voir pages 1-27 pour plus de détails.

d'utiliser un utilitaire DOS, ni de booter depuis une disquette. Voir page 2-3 pour plus de détails.

Technologie ASUS O-Fan

ASUS F7 Flash BIOS

1.3.2

La technologie ASUS Q-Fan ajuste intelligemment la vitesse du ventilateur en fonction de la charge système pour assurer un fonctionnement silencieux, frais et efficace. Voir pages 2-31 pour plus de détails.

ASUS MvLogo2™ ASUS MyLogo2

Cette fonction incorporée à la carte mère vous permet de personnaliser et styliser votre système grâce à des logos de boot personnalisables. Voir page 2-33 pour plus de détails.

C.P.R. (CPU Parameter Recall)

La fonction C.P.R. du BIOS de la carte mère permet une reconfiguration automatique du BIOS à ses valeurs par défaut lorsque le système plante suite à un overclocking trop poussé. Cette fonction vous évite d'avoir à ouvrir le boîtier pour procéder à un Clear CMOS. Eteignez le système, rebootez et les paramètres du système seront restaurés par défaut.

ASUS CrashFree BIOS 2 CrashFree

Cette fonction vous permet de restaurer le BIOS d'origine depuis le CD de support, au cas où le code du BIOS ou ses données seraient corrompus. Cette protection vous évite d'avoir à racheter une ROM en cas de problème.



Fonctions innovantes ASUS





BIOS, même avant le chargement du système d'exploitation. Plus besoin



1.4 Avant de commencer

Prenez note des précautions suivantes avant d'installer la carte mère ou d'en modifier les paramètres.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant de toucher aux composants.
 - Utilisez un bracelet anti-statique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme l'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux composants.
 - Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.
 - Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface antistatique ou remettez-le dans son emballage d'origine.
 - Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation ATX est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché. Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants

LED embarquée

La carte mère est livrée avec une LED qui s'allume lorsque le système est sous tension, en veille ou en mode "soft-off". Elle vous rappelle qu'il faut bien éteindre le système et débrancher le câble d'alimentation avant de connecter ou de déconnecter le moindre composant sur la carte mère. L'illustration ci-dessous indique l'emplacement de cette LED.



1.5 Vue générale de la carte mère

1.5.1 Layout de la carte mère



1.5.2 Orientation de montage

Lorsque vous installez la carte mère, vérifiez que vous la montez dans le bon sens à l'intérieur du boîtier . Le côté qui porte les connecteurs externes doit être à l'arrière du boîtier, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

1.5.3 Pas de vis

Placez huit (8) vis dans les ouvertures indiquées par des cercles pour fixer la carte mère au châssis.



Ne serrez pas les vis trop fortement! Vous risqueriez d'endommager la carte mère.



1.6 Central Processing Unit (CPU)

La carte mère est équipée d'un socket 939-broches Zero Insertion Force (ZIF), conçu pour les processeurs AMD Athlon™ 64FX/AMD Athlon™ 64 /Athlon™ 64 X2.

La largeur du bus de données de ces processeurs (128-bits) permet d'exécuter des applications plus rapidement que les processeurs dont la largeur du bus de données est seulement de 32 ou 64-bits.

Prenez note du coin marqué d'un triangle doré sur le CPU. Cette marque doit aller sur un coin spécifique du socket pour garantir une installation correcte.



Installer le CPU

Pour intaller le CPU.

1. Repérez le socket 939-broches ZIF sur la carte mère.



Socket 939 de l'A8N-VM CSM

 Appuyez sur les côtés du levier pour libérer le socket, puis soulevez le levier suivant un angle de 90°-100°.
 Levier du socket





Assurez-vous que le levier du socket est bien dressé à 90°-100°; dans le cas échéant, le CPU ne s'insérera pas complètement.

- 3. Placez le CPU sur le socket de sorte que le coin du CPU marqué d'un triangle doré repose sur le coin du socket marqué d'un petit triangle.
- 4. Insérez délicatement le CPU dans le socket jusqu'à ce qu'il tienne bien en place.





Le CPU ne peut être placé que dans un seul sens. NE FORCEZ PAS sur le CPU pour le faire entrer dans le socket; vous risqueriez de plier les broches du socket et/ou d'endommager le CPU !

5. Quand le CPU est bien en place, refermez le levier du socket pour fixer le CPU. Le levier produit un clic en se refermant sur l'onglet latéral, ce qui indique qu'il est bien verrouillé.



- 6. Installez l'ensemble ventilateurdissipateur en suivant les instructions fournies avec.
- 7. Connectez le câble du ventilateur au connecteur CPU_FAN de la carte mère.



Connecteur ventilateur (CPU_FAN) de l'A8N-VM CSM

N'oubliez pas de connecter le câble du ventilateur au connecteur CPU_FAN de la carte mère! Des erreurs lors de la surveillance du matériel peuvent survenir si vous ne branchez pas ce connecteur.

1.7 Mémoire système

1.7.1 Vue générale

La carte mère est équipée de guatre sockets 184-broches Double Data Rate (DDR) Dual Inline Memory Modules (DIMM).

Le schéma suivant illustre l'emplacement des sockets:



Sockets 184-broches DDR DIMM

le l'A8N-VM CSM				
Canal	Sockets			
Canal 1	DIMM_A1 et DIMM_B1			
Canal 2	DIMM A2 et DIMM B2			



1.7.2 Configurations mémoire

Vous pouvez installer des DIMMs de DDR de 256 Mo, 512 Mo et 1 Go dans les sockets en utilisant les configurations mémoire décrites dans cette section.



- Installer d'autres modules DDR DIMMs que les configurations recommandées peut causer des erreurs de mesure de la mémoire ou un échec lors du démarrage du système
- N'installez que des paires de modules DDR DIMMs identigues (même type et même dimension) par canal.
- Installez toujours des modules DIMMs dotés de la même valeur CAS latency. Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d'acheter des modules mémoire de même margue.
- La carte mère étant limitée en chipset, elle ne supporte pas les ٠ modules DIMMs dont les puces mémoire sont inférieures ou égales 128 Mo.
- Si vous installez un seul module DIMM suivant une configuration Single-channel (un seul canal), installez-le sur le DIMM_A1 (slot bleu).

Configurations mémoire recommandées

		Sockets				
Mode		DIMM_A2 (bleu)	DIMM_A1 (bleu)	DIMM_B2 (noir)	DIMM_B1 (noir)	
Single-channel	(1)	—	Peuplé	—	_	
Dual-channel	(1)*	Peuplé	Peuplé	—	—	
	(2)*	Peuplé	Peuplé	Peuplé	Peuplé	

* Utilisez seulement des paires de modules DIMMs identiques.



Visitez le site Web d'ASUS(www.asus.com) pour consulter la dernière liste des constructeurs agréés de modules DDR 400 pour cette carte mère.

1.7.3 Installer un module DIMM



Débranchez l'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des modules DIMMs ou tout autre composant système. Manquer à cette précaution risquerait d'endommager la carte mère et les composants..

- 1. Déverrouillez un socket DIMM en pressant les clips de rétention vers l'extérieur.
- 2. Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que l'encoche sur le module corresponde à l'ergot sur le socket.



Clip de rétention déverrouillé



Chaque module DIMM DDR est doté d'une encoche, qui lui permet d'être inséré dans le socket que dans un seul sens. Ne forcez pas sur le module pour éviter de l'endommager.

 Insérez fermement le module DIMM dans le socket jusqu'à ce que les clips se remettent en place d'eux-mêmes et que le module soit bien en place.

Clip de rétention vérrouillé

1.7.4 Retirer un module DIMM

Pour retirer un module DIMM:

1. Poussez simultanément les clips de rétention vers l'extérieur pour déverrouiller le module DIMM





Retenez légèrement le module avec vos doigts lorsque vous pressez sur les clips de rétention. Le module pourrait être endommagé s'il est éjecté trop brutalement.

2. Retirez le module DIMM du socket

1.8 Slots d'extension

Par la suite, vous pourriez avoir besoin d'installer des cartes d'extension. La section suivante décrit les slots et les cartes d'extension supportées.



Assurez-vous d'avoir bien débranché le câble d'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des cartes d'extension. Manquer à cette précaution peut vous blesser et endommager les composants de la carte mère.

1.8.1 Installer une carte d'extension

Pour installer une carte d'extension:

- 1. Avant d'installer la carte d'extension, lisez bien la documentation livrée avec cette dernière et procédez aux réglages matériels nécessaires pour ajouter cette carte.
- 2. Ouvrez le boîtier (si votre carte mère est montée dans un châssis).
- 3. Retirez l'équerre correspondant au slot dans lequel vous désirez installer la carte. Conservez la vis pour une utilisation ultérieure.
- 4. Alignez le connecteur de la carte avec le slot et pressez fermement jusqu'à ce que la carte soit bien installée dans le slot.
- 5. Fixez la carte au châssis avec la vis que vous avez ôté auparavant.
- 6. Refermez le boîtier.

1.8.2 Configurer une carte d'extension

Après avoir installé la carte d'extension, configurez-la en ajustant les paramètres logiciels.

- 1. Allumez le système et procédez, si besoin est, aux modifications du BIOS. Voir Chapitre 2 pour des informations sur la configuration du BIOS.
- 2. Assignez un IRQ à la carte. Reportez-vous aux tableaux de la page suivante.
- 3. Installez les pilotes de la carte d'extension.

Assignations standard

IRQ	Priorité	Fonction standard
0	1	Horloge système
1	2	Contrôleur clavier
2	_	Re-direction vers IRQ#9
3	11	IRQ holder for PCI steering*
4	12	Port Communications (COM1)*
5	13	IRQ holder for PCI steering*
6	14	Contrôleur disquettes
7	15	Port imprimante (LPT1))*
8	3	CMOS Système/Horloge temps réel
9	4	IRQ holder for PCI steering*
10	5	IRQ holder for PCI steering*
11	6	IRQ holder for PCI steering*
12	7	Port souris compatible PS/2*
13	8	Processeur données numériques
14	9	Canal IDE Primaire
15	10	Canal IDE Secondaire

* Ces IRQs sont habituellement disponibles pour les périphériques ISA ou PCI.

Assignation des IRQs pour cette carte mère

	А	В	С	D
Slot PCI 1	utilisé	_	_	_
Slot PCI 2		utilisé		
IEEE 1394	_	—	—	partagé



Quand vous utilisez des cartes PCI sur des slots partagés, assurez-vous que les drivers supportent la fonction "Share IRQ" ou que les cartes ne nécessitent pas d'assignations IRQs. Auquel cas, des conflits risquent de survenir entre deux groupes PCI, rendant le système instable et la carte PCI inutilisable.

1.8.3 Slots PCI

Les slots PCI supportent des cartes telles que les cartes réseau, SCSI, USB et toute autre carte conforme au standard PCI. L'illustration ci-contre montre une carte réseau installée sur un slot PCI.



1.8.4 Slot PCI Express x1

Cette carte mère supporte les cartes réseau PCI Express x 1, SCSI, et toute autre carte conforme au standard PCI Express. L'illustration ci-contre montre une carte réseau installée sur le slot PCI Express x1.



1.8.5 Slot PCI Express x16

Cette carte mère supporte les cartes graphique PCI Express x16 qui sont conformes au standard PCI Express. L'illustration ci-contre montre une carte graphique installée sur le slot PCI Express x16.



1.9 Jumpers

1. Clear RTC RAM (CLRTC)

Ce jumper vous permet d'effacer la Real Time Clock (RTC) RAM du CMOS. Vous pouvez effacer de la mémoire CMOS la date, l'heure et paramètres setup du système en effaçant les données de la CMOS RTC RAM . La pile bouton intégrée alimente les données de la RAM dans le CMOS, incluant les paramètres système tels que les mots de passe.

Pour effacer la RTC RAM:

- 1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Retirez la pile de la carte mère.
- 3. Passez le jumper des pins 1-2 (par défaut) aux pins 2-3. Maintenez le capuchon sur les pins 2-3 pendant 5~10 secondes, puis replacez-le sur les pins 1-2.
- 4. Remettez la pile.
- 5. Branchez le cordon d'alimentation et démarrez l'ordinateur
- 6. Maintenez la touche enfoncée lors du boot et entrez dans le BIOS pour saisir à nouveau les données.



Sauf en cas d'effacement de la RTC RAM, ne bougez jamais le jumper des pins CLRTC de sa position par défaut. Enlever le jumper provoquerait une défaillance de boot



Ø

Vous n'avez pas besoin d'effacer la RTC lorsque le système plante à cause d'un mauvais overclocking. Dans ce dernier cas, utilisez la fonction C.P.R. (CPU Parameter Recall). Eteignez et redémarrez le système afin que le BIOS puisse automatiquement récupérer ses valeurs par défaut.

2. USB device wake-up (3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78)

Passez ce jumper sur +5V pour sortir l'ordinateur du mode veille S1 (CPU stoppé, DRAM rafraîchie, système fonctionnant en mode basse consommation) en utilisant les périphériques USB connectés. Passez sur +5VSB pour sortir des modes veille S3 et S4.

Les jumpers USBPWR12 et USBPWR34 sont destinés aux ports USB arrières. Les jumpers USBPWR56 et USBPWR78 sont pour les connecteurs USB internes que vous pouvez relier à des ports USB additionnels.



- La fonction USB device wake-up nécessite une alimentation capable de délivrer 500mA sur le +5VSB pour chaque port USB; sinon le système ne démarrera pas.
- Le courant total consommé ne doit pas excéder la capacité de l'alimentation (+5VSB) que ce soit en condition normale ou en veille.

3. Keyboard power (3-pin KBPWR)

Ce jumper vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de réveil au clavier. Passez ce jumper sur les pins 2-3 (+5VSB) si vous voulez réveiller l'ordinateur en pressant une touche du clavier (la barre d'espace par défaut). Cette fonction nécessite une alimentation ATX capable de délivrer au minimum 1A sur +5VSB, et le réglage du BIOS correspondant.



Paramètres d'alimentation du clavier de l'A8N-VM CSM

1.10 Connecteurs

1.10.1 Connecteurs arrières



- 1. Port souris PS/2 (vert). Ce port est dédié à une souris PS/2.
- 2. **Port parallèle**. Ce port 25-broches est dédié à la connexion d'une imprimante parallèle, d'un scanner ou à d'autres périphériques.
- 3. **IEEE 1394a port.** Ce port 6-broches offre une connexion à grande vitesse pour les périphériques audio/vidéo, les périphériques de stockage, les ordinateurs et les périphériques portables.
- 4. **Port LAN (RJ-45).** Ce port permet une connexion Gigabit vers un Local Area Network (LAN) via un hub réseau.

Indications des LEDs du port LAN

ACT/LINK LED			SPEED LED	ACT/LINK SPEED LED LED
Statut	Description	Status	Description	
Eteint	Pas de lien	Eteint	Connexion 10 Mbps	
Vert	Lié	Orange	Connexion 100 Mbps	
Clignotant	Activité données	Vert	Connexion 1 Gbps	
				Port LAN

- 5. **Port Line (bleu clair)**. Ce port est dédié à un lecteur de cassette, de CD, de DVD ou d'autres sources audio.
- 6. **Port Line Out (vert)**. Ce port est dédié à un casque ou un haut parleur. En configuration 4 et canaux, la fonction de ce port devient Front Speaker Out.
- 7. Port Microphone (rose). Ce port est dédié à un microphone.



Reportez-vous au tableau de configuration audio pour une description de la fonction des ports audio en configuration 2,4, ou 6 canaux.

Configuration audio 2, 4, ou 6 canaux

Port	2-canaux (Casque)	4-canaux	6-canaux
Bleu clair	Line In	Surround Out	Surround Out
Jaune	Line Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out
Rose	Mic In	Mic	Center/Bass

- 8. **Ports USB 2.0 3 et 4.** Ces deux ports Universal Serial Bus (USB) 4broches sont dédiés à la connexion de périphériques USB 2.0.
- 9. Ports USB 2.0 1 et 2. Ces deux ports Universal Serial Bus (USB) 4broches sont dédiés à la connexion de périphériques USB 2.0.
- 10. Port Video Graphics Adapter (VGA). Ce port 15-broches est dédié à un moniteur VGA ou d'autres périphériques compatibles VGA.
- **11. Port DVI Out.** Ce port est dédié à une carte Digital Visual Interface (DVI).
- 12. Port clavier PS/2 (mauve). Ce port est dédié à un clavier PS/2.

1.10.2 Connecteurs internes

1. Connecteur pour lecteur de disquettes (34-1 pin FLOPPY)

Ce connecteur est dédié au câble fourni avec le lecteur de disquette (FDD). Insérez une extrémité du câble dans le connecteur sur la carte mère, puis l'autre extrémité à l'arrière du lecteur de disquette.



La Pin 5 du connecteur a été retirée pour empêcher une mauvaise connexion lors de l'utilisation d'un câble FDD dont la pin 5 est couverte.



Connecteur pour lecteur de disquettes de l'A8N-VM CSM

2. Connecteur Chassis intrusion (4-1 pin CHASSIS)

Ce connecteur est dédié à un détecteur d'intrusion intégré au châssis. Connectez le câble du détecteur d'intrusion ou du switch à ce connecteur. Le détecteur enverra un signal de haute intensité à ce connecteur si un composant du boîtier est enlevé ou bougé. Le signal est ensuite généré comme évènement d'intrusion châssis.

Par défaut, les broches nommées "Chassis Signal" et "Ground" sont couvertes d'un capuchon à jumper. N'enlevez ces capuchons que si vous voulez utiliser la fonction de détection des intrusions.



Connecteur Chassis intrusion de l'A8N-VM CSM

3. Connecteurs IDE (40-1 pin PRI_IDE, 40-1 pin SEC_IDE)

Ces connecteurs sont dédiés à un câble Ultra DMA 133/100/66. Ce câble est pourvu de trois connecteurs: un connecteur bleu pour le connecteur IDE primaire sur la carte mère, un connecteur noir pour un périphérique esclave Ultra DMA 133/100/66 IDE (lecteur optique/disque dur), et un connecteur gris pour un périphérique maître Ultra DMA 133/100/66 IDE (disque dur). Si vous installez deux disques durs, vous devez configurer le second en périphérique esclave et configurer ses jumpers en conséquence. Référez-vous à la documentation du disque dur pour le réglage des jumpers.



- La Pin 20 du connecteur IDE a été retirée pour correspondre à l'ouverture obturée du connecteur du câble Ultra DMA. Ceci vous évite une mauvaise insertion du câble IDE.
- Utilisez le câble 80-conducteurs pour les périphériques Ultra DMA 133/100/66 IDE.



Connecteurs Serial ATA (7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4) 4.

Ces connecteurs sont dédiés aux câbles Serial ATA pour disques durs Serial ATA. L'interface Serial ATA II permet des taux de transfert de données atteignant 300 Mo/s, contre 150 Mo/s pour l'actuelle SERIAL ATA I; elle est plus rapide que le standard Parallel ATA et ses 133 Mo/s (Ultra DMA/133).



Connecteurs SATA de l'A8N-VM CSM



Notes importantes concernant le Serial ATA

Installez le Windows[®] 2000 Service Pack 4 ou le Windows[®] XP Service Pack1 avant d'utiliser le Serial ATA.



Pour des instructions plus détaillées sur la manière de configurer RAID 0, 1, 0+1, et 5, référez au manuel RAID sur le CD de support.

5. Connecteurs CPU, Power, et Chassis fan (3-pin CPU_FAN, CHA_FAN)

Les connecteurs ventilateur (CPU_FAN) supportent des ventilateurs de 350mA~740mA (8.88 W max.) ou un total de 1A~2.22A (26.64 W max.) à +12V. Connectez le câble des ventilateurs aux connecteurs CPU_FAN de la carte mère, en vous assurant que le fil noir de chaque câble correspond à la broche de terre du connecteur.

N'oubliez pas de connecter les câbles des ventilateurs aux connecteurs CPU_FAN de la carte mère. Une trop faible circulation d'air dans le système pourrait endommager les composants de la carte mère. Ces connecteurs ne sont pas des jumpers ! N'Y PLACEZ PAS de capuchons de jumpers !



Connecteurs CPU FAN de l'A8N-VM CSM

6. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF_OUT)

Ce connecteur est dédié à un ou plusieurs modules additionnels Sony/ Philips Digital Interface (S/PDIF). Connectez une extrémité du câble S/PDIF à ce connecteur, puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis.



Connecteur audio numérique de l'A8N-VM CSM

7. Connecteurs USB (10-1 pin USB56, USB78)

Ces connecteurs sont dédiés à des ports USB2.0. Connectez le câble du module USB à l'un de ces connecteurs, puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis. Ces connecteurs sont conformes au standard USB 2.0 qui peut supporter jusqu'à 480 Mbps de vitesse de connexion.



8. Connecteurs audio internes pour lecteur optique (4-pin CD)

Ces connecteurs vous permettent de recevoir une entrée audio stéréo depuis des sources sonores telles que des CD-ROM, des Tuners TV, ou des cartes MPEG.



Connecteurs audio internes pour lecteur optique de l'A8N-VM CSM


9. Connecteur IEEE 1394a (10-1 pinIE1394_1 [orange])

Ce connecteur est dédié à un port IEEE 1394a additionnel. Connectez le câble (orange) du module IEEE 1394a à ce connecteur, puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis.



Ne connectez jamais le **câble d'un module USB** au connecteur IEEE 1394a. Vous endommageriez la carte mère!

10. Serial port connector (10-1 pin COM1)

Ce connecteur est destiné à un port série (COM). Connectez le câble du module à ce connecteur puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis.





11. Connecteur Front panel audio (10-1 pin AAFP)

Ce connecteur est dédié à un module d'E/S Front panel audio qui supporte à la fois les standards High Definition Audio et AC `97 audio. Connectez le câble du module d'E/S front panel audio à ce connecteur.



Connecteur Analog front panel audio de l'A8N-VM CSM

- Nous vous recommandons de connecter un module Front panel audio haute-définition à ce connecteur, pour bénéficier de la capacité audio haute-définition de la carte mère.
- Si vous souhaitez connecter un module Front panel audio hautedéfinition à ce connecteur, assure-vous que l'option Onboard AUDIO est sur [Enabled] dans le BIOS. Voir page 2-25 pour plus de détails.

12. Connecteur TV-out (6-1 pin TV_OUT)

Ce connecteur 6-1 broches est dédié au module TV-out qui vous permet de connecter une télévision à votre ordinateur. Connectez une extrémité du câble TV-out à ce connecteur, et l'autre au module TV-out.



13. Connecteurs d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)

Ces connecteurs sont destinés aux prises d'alimentation ATX. Les prises d'alimentation sont conçues pour n'être insérées que dans un seul sens dans ces connecteurs. Trouvez le bon sens et appuyez fermement jusqu'à ce que la prise soit bien en place.

- Nous vous recommandons d'utiliser une alimentation ATX 12 V conforme à la spécification 2.0 et délivrant au minimum 300 W. Ce type d'alimentation est dotée de connecteurs 24-broches et 4-broches.
 - Si vous utilisez une alimentation dotée de connecteurs 20-broches et 4-broches, assurez-vous que celui à 20-broches peut fournir au moins 15 A sur +12 V et que l'alimentation délivre au minimum 300 W. Le système pourrait devenir instable, voire ne plus démarrer du tout, si l'alimentation est inadéquate.
 - N'oubliez pas de connecter la prise ATX +12 V 4 broches sinon le système ne bootera pas.
 - Une alimentation plus puissante est recommandée lors de l'utilisation d'un système équipé de plusieurs périphériques Le système pourrait devenir instable, voire ne plus démarrer du tout, si l'alimentation est inadéquate.
 - Vous devez installer une alimentation plus puissante lorsque vous installez des périphériques additionnels.



Connecteur d'alimentation ATX de l'A8N-VM CSM

14. Connecteur System Panel (20-1 broches PANEL)

Ce connecteur supporte plusieurs fonctions intégrées au châssis.



l'A8N-VM CSM

Le connecteur suit un code de couleurs pour une configuration plus facile. Reportez-vous à la description des connecteurs ci-dessous pour plus de détails.

• LED d'alimentation système (Vert / 3-broches PLED)

Ce connecteur 3 broches est dédié à la LED d'alimentation système. Connectez le câble "power LED" du boîtier à ce connecteur. La LED d'alimentation système s'allume lorsque vous démarrez le système et clignote lorsque ce dernier est en veille.

• Activité HDD (Rouge / 2-broches IDE_LED)

Ce connecteur 2 broches est dédié à la LED HDD Activity (activité du disque dur). Reliez le câble HDD Activity LED à ce connecteur. La LED IDE s'allume ou clignote lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque dur.

• Haut parleur d'alerte système (Orange / 4-broches SPEAKER)

Ce connecteur 4 broches est dédié au petit haut-parleur d'alerte du boîtier. Ce petit haut-parleur vous permet d'entendre les bips d'alerte système.

• Bouton d'alimentation ATX/Soft-off (Jaune / 2-broches PWRSW)

Ce connecteur est dédié au bouton d'alimentation du système. Appuyer sur le bouton d'alimentation (power) allume le système ou passe le système en mode VEILLE ou SOFT-OFF en fonction des réglages du BIOS. Presser le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes lorsque le système est allumé éteint le système.

• Bouton Reset (Bleu / 2 broches RESET)

Ce connecteur 2 broches est destiné au bouton "reset" du boîtier. Il sert à redémarrer le système sans l'éteindre.

Ce chapitre vous explique comment changer les paramètres du système via les menus du Setup du BIOS. Une description des paramètres du BIOS est également donnée.



2.1 Gérer et mettre à jour votre BIOS

Les utilitaires suivants vous permettent de gérer et mettre à jour le Basic Input/Output System (BIOS).

- 1. **ASUS AFUDOS** (Mise à jour du BIOS en mode DOS via une disquette de boot.)
- 2. **ASUS EZ Flash** (Mise à jour du BIOS via une disquette de boot durant le Power-On Self Test, POST)



ASUS EZ Flash et ASUS CrashFree BIOS 2 ne supportent que la sortie VGA/RGB. Ces utilitaires ne supportent pas la sortie VGA/DVI-D output.

3. ASUS Update (Mise à jour du BIOS en environnement Windows®)

Reportez-vous aux sections correspondantes pour plus de détails sur ces utilitaires.



Sauvegardez une copie du BIOS original de la carte mère sur une disquette bootable au cas où vous devriez restaurer le BIOS. Copiez le BIOS original en utilisant ASUS Update ou AFUDOS.

2.1.1 Créer une disquette bootable

1. Procédez selon l'une des méthodes suivantes pour créer une disquette bootable.

<u>Sous DOS</u>

- a. Insérez une disquette de 1.44 Mo dans le lecteur.
- b. Au prompt tapez: format A:/s puis pressez <Entrée>.

<u>Sous Windows® XP</u>

- a. Insérez une disquette de 1.44 Mo dans le lecteur.
- b. Cliquez sur Démarrer puis Poste de travail.
- c. Sélectionnez l'icône du lecteur de disquette.
- d. Cliquez sur **Fichier** puis choisissez **Formate**r. Une fenêtre de formatage, **Formater disquette 3.5**", apparaît.
- e. Sous Windows[™] XP, choisissez **Créer une disquette de démarrage MS-DOS** dans les options de formatage puis cliquez sur **Formater**.

Sous Windows® 2000

Pour créer un ensemble de disquettes bootables sous Windows[®] 2000

a. Insérez une disquette vierge et formatée de 1.44 Mo dans le lecteur.

- b. Insérez le CD de Windows[®] 2000 CD dans le lecteur optique.
- c. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Exécuter**.

d. Dans le champ vide, tapez

D:\bootdisk\makeboot a:

en considérant que D: est votre lecteur optique.

- e. Appuyez sur <Entrée>, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour continuer.
- 2. Copiez le fichier d'origine (ou le plus récent) du BIOS de la carte mère sur la disquette bootable.

2.1.2 Utilitaire ASUS EZ Flash

ASUS EZ Flash vous permet de mettre à jour votre BIOS sans avoir besoin de booter sur une disquette bootable, ni d'utiliser un utilitaire DOS. EZ Flash est intégré à la puce du BIOS; il est accessible en pressant <Alt> + <F2> lors du Power-On Self Tests (POST).

Pour mettre à jour le BIOS en utilisant EZ Flash:

- 1. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour télécharger le BIOS le plus récent pour cette carte mère et renommez-le en **A8NVMCSM.ROM.**
- 2. Enregistrez ce BIOS sur une disquette puis redémarrez le système
- 3. Pressez <Alt> + <F2> lors du POST pour afficher l'écran suivant.

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
```

4. Insérez la disquette qui contient le fichier BIOS dans le lecteur de disquettes. Lorsque le bon fichier BIOS est trouvé, EZ Flash commence à mettre à jour le BIOS et redémarre automatiquement le système une fois le processus terminé.

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "A8NVMCSM.ROM". Completed.
Start erasing.....|
Start programming...|
Flashed successfully. Rebooting.
```



- N'éteignez jamais le système et ne le redémarrez pas lors de la mise à jour du BIOS ! Vous provoqueriez une défaillance de démarrage!
- Un message d'erreur "Floppy not found!" apparaît si aucune disquette n'est trouvée. Un message d'erreur "A8NVMCSM.ROM not found!" apparaît si le bon fichier BIOS n'est pas trouvé sur la disquette. Assurez-vous que vous avez bien renommé le BIOS en A8NVMCSM.ROM.

2.1.3 Utilitaire AFUDOS

AFUDOS vous permet de mettre à jour le BIOS sous DOS en utilisant une disquette bootable contenant le BIOS à jour. Cet utilitaire vous permet aussi de copier le BIOS actuel afin d'en faire une sauvegarde si le BIOS venait à échouer ou à être corrompu durant la mise à jour.

Copier le BIOS actuel

Pour copier le BIOS actuel en utilisant AFUDOS:



- Vérifiez que la disquette n'est pas protégée en écriture et contient au moins 600 Ko d'espace libre pour sauvegarder le fichier.
- Les écrans de BIOS suivants sont présentés à titre d'exemple. Il se peut que vous n'ayez pas exactement les mêmes informations à l'écran.
- 1. Copiez AFUDOS (afudos.exe) depuis le CD de support vers la disquette bootable créée plus tôt.
- 2. Démarrez en mode DOS puis au prompt tapez:

afudos /o[filename]

où [filename] est un nom de fichier assigné par l'utilisateur de longueur inférieure à 8 caractères alpha-numériques pour le nom principal, et trois caractères pour l'extension.

A:\>afudos /oOLDBI	OS1.ROM	
Nom du fichier	Nom de l'extension	

3. Pressez <Entrée>. L'utilitaire copie le BIOS actuel vers la disquette.



L'utilitaire revient au prompt DOS après avoir copié le fichier BIOS.

Mise à jour du BIOS

Pour mettre à jour le BIOS avec AFUDOS:

1. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) et téléchargez le fichier BIOS le plus récent pour votre carte mère. Enregistrez le BIOS sur une disquette bootable.



Ecrivez le nom du BIOS sur une feuille de papier. Vous devrez saisir le nom exact du BIOS au prompt DOS.

- 2. Copiez AFUDOS (afudos.exe) depuis le CD de support sur la disquette bootable.
- 3. Bootez en mode DOS, puis au prompt tapez:

```
afudos /i[filename]
```

où [filename] est le nom du BIOS original ou du BIOs le plus récent présent sur la disquette.

```
A:\>afudos /iA8NVMCSM.ROM
```

4. L'utilitaire vérifie le fichier et commence à mettre le BIOS à jour.

```
A:\>afudos /iA8NVMCSM.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
    Reading file ..... done
    Erasing flash .... done
    Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
```



N'éteignez pas le système et ne le réinitialisez pas lors de la mise à jour du BIOS pour éviter toute erreur de boot !

5. L'utilitaire revient au prompt DOS une fois la mise à jour du BIOS finie. Rebootez le système depuis le disque dur.

```
A:\>afudos /iA8NVMCSM.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
    Reading file ..... done
    Erasing flash .... done
    Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
    Verifying flash ... done
A:\>
```

2.1.4 Utilitaire ASUS Update

ASUS Update est un utilitaire qui vous permet de gérer, sauvegarder et mettre à jour le BIOS de la carte mère sous un environnement Windows[®]. ASUS Update permet de:

- Sauvegarder le BIOS en cours
- Télécharger le BIOS le plus récent depuis l'Internet
- Mettre à jour le BIOS depuis un fichier BIOS à jour
- Mettre à jour le BIOS depuis l'Internet, et
- Voir les informations de version du BIOS.

Cet utilitaire est disponible sur le CD de support fourni avec la carte mère.



ASUS Update nécessite une connexion Internet via un réseau ou via un Fournisseur d'Accès Internet (FAI).

Installer ASUS Update

Pour installer ASUS Update:

- 1. Insérez le CD de support dans le lecteur CD. Le menu Drivers apparaît.
- 2. Cliquez sur l'onglet **Utilities**, puis sur **ASUS Update**. Voir page 3-4 pour une description du menu **Utilities**.
- 3. ASUS Update est installé sur votre système.



Quittez toutes les applications Windows® avant de mettre à jour le BIOS en utilisant cet utilitaire.

Mise à jour du BIOS depuis l'Internet

Pour mettre à jour le BIOS depuis Internet:

 Lancez l'utilitaire depuis Windows en cliquant sur Démarrer> Programmes > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. La menu principal d'ASUS Update apparaît.







- Choisissez Update BIOS from the Internet (Mettre à jour le BIOS à partir d'Internet)dans le menu déroulant puis cliquez sur Next (Suivant).
- Choisissez le site FTP ASUS le plus proche de chez vous ou cliquez sur Auto Select (Sélection automatique). Cliquez sur Next (Suivant).

- 4. Depuis le site FTP choisissez la version du BIOS à télécharger puis cliquez sur **Next**.
- 5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.



ASUS Update est capable de se mettre à jour depuis l'Internet. Mettez toujours à jour l'utilitaire pour bénéficier de toutes ses fonctions.



Mise à jour du BIOS grâce à un fichier BIOS

Pour effectuer cette mise à jour:

- Lancez ASUS Update depuis le bureau de Windows[®] en cliquant sur Démarrer > Programmes > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. La fenêtre principale d'ASUS Update apparaît.
- 2. Choisissez **Update BIOS from a file** (Mettre à jour le BIOS à partir d'un ficher) dans le menu déroulant puis cliquez sur **Next** (Suivant).



- 3. Localisez le fichier BIOS dans la fenêtre **Open** (Ouvrir) puis cliquez sur **Save** (Sauvegarder).
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.

Open					? 🚺
Look in: 🔳	31⁄2 Floppy (A:)	•	=	d* 💷 •	
ABNVMCS	M.rom				
File name:	ABNVMCSM		_	<u>O</u> pen	

2.2 Le setup du BIOS

Cette carte mère dispose d'une puce firmware programmable que vous pouvez mettre à jour en utilisant l'utilitaire fourni décrit au chapitre "2.1 Gérer et mettre à jour votre BIOS."

Utilisez le Setup du BIOS lorsque vous installez la carte mère, si vous souhaitez reconfigurer le système, où lorsque vous y êtes invité par le message "Run Setup". Cette section vous explique comment configurer votre système avec cet utilitaire.

Même si vous n'êtes pas invité à entrer dans le BIOS, vous pourrez changer la configuration de votre ordinateur par la suite. Par exemple, vous pouvez activer la fonction Mot de passe ou modifier les paramètres de la gestion de l'alimentation. Pour ce faire, vous devez reconfigurer votre système en utilisant le Setup du BIOS de sorte que votre ordinateur prenne en compte ces modifications et les enregistre dans la mémoire CMOS RAM de FLASH ROM.

La FLASH ROM de la carte mère stocke l'utilitaire Setup. Quand vous démarrez l'ordinateur, le système vous offre la possibilité d'exécuter ce programme. Pressez <Suppr> durant le POST (Power-On Self Test) pour entrer dans le BIOS, sinon, le POST continue ses tests.

Si vous voulez entrer dans le BIOS après le POST, redémarrez le système en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le boîtier. Vous pouvez aussi redémarrer en éteignant puis en rallumant le système. Mais choisissez cette méthode uniquement si les deux autres ont échoué.

Le Setup du BIOS a été conçu pour être le plus simple possible à utiliser. Il s'agit d'un programme composé de menus, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer dans les différents sous-menus et faire vos choix parmi les options prédéterminées.

- Les paramètres par défaut du BIOS de cette carte mère conviennent à la plupart des utilisations leur permettant d'assurer des performances optimales. Si le système devient instable après avoir modifié un paramètre du BIOS, chargez les paramètres par défaut pour retrouver compatibilité et stabilité. Choisissez Load Default Settings dans Exit Menu. Voir section 2.7 "Exit Menu (menu de sortie)
 - Les écrans de BIOS montrés dans cette section ne sont que des exemples et ne correspondront peut-être pas à ceux que vous aurez à l'écran.
 - Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour télécharger le BIOS le plus récent pour cette carte mère.

2.2.1 L'écran de menu du BIOS

Eléments du menu Barre du men	nu Champs de configuration	Aide générale
Main Advanced	BIOS SETUP UTILITY Power Boot Exit	
System Time System Date Legacy Diskette A	10:55:25] Mon 08/29/2005] 1.44M, 3.5 in]	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field.
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave First SATA 	ST320410A] ASUS CD-S520/A] Not Detected] Not Detected] Not Detected]	Use [+] or [-] to configure the System Time.
 Second SATA Third SATA Fourth SATA IDE Configuration System Information 	Not Detected] Not Detected] Not Detected]	 ←→ Select Screen ★↓ Select Item Enter Go to Sub Screen Tab Select Field F1 General Help F10 Gauge and Emit
v02.58 (C)Copy	right 1985-2004, American Meg	ESC Exit
v02.58 (C)Copy	right 1985-2004, American Meg	ESC Exit

Sous-menus des éléments

Touches de navigation

2.2.2 Barre du menu

En haut de l'écran se trouve une barre du menu avec les choix suivants:

Main	Pour modifier la configuration de base du système
Advanced	Pour modifier les fonctions avancées
Power	Pour modifier la configuration Advanced Power Management (APM)
Boot	Pour modifier la configuration de boot
Exit	Pour choisir les options de sortie et charger les paramètres par défaut

Pour sélectionner un élément de la barre de menu, pressez les flèches droite ou gauche sur le clavier jusqu'à ce que l'élément désiré soit surligné.

2.2.3 Touches de navigation

En bas à droite d'un écran de menu se trouvent les touches de navigation. Utilisez-les pour naviguer dans ce menu et changer des paramètres.



Ces touches peuvent varier d'un menu à l'autre.

2.2.4 Eléments du menu

L'élément surligné dans la barre du menu affiche les éléments spécifiques à ce menu. Par exemple, sélectionner **Main** affiche les éléments du menu principal.

Les autres éléments (Advanced, Power, Boot, et Exit) de la barre de menu ont leurs propres menus.



Eléments du menu principal

2.2.5 Sous-menus des éléments

Un triangle plein précède les éléments contenant un sous-menu. Pour afficher le sous-menu, choisissez l'élément et pressez <Entrée>.

2.2.6 Champs de configuration

Ces champs montrent les valeurs des éléments de menu. Si un élément est configurable par l'utilisateur, vous pouvez changer la valeur de cet élément dans le champ opposé. Vous ne pouvez pas sélectionner un élément qui n'est pas configurable par l'utilisateur.

Les champs configurables sont mis entre crochets; ils sont surlignés lorsque sélectionnés. Pour modifier la valeur d'un champ, sélectionnez-le et pressez sur <Entrée> pour afficher une liste d'options. Se référer à la section "2.2.7 Fenêtre Pop-up".

2.2.7 Fenêtre Pop-up

Choisissez un élément du menu, puis pressez <Entrée> pour afficher une fenêtre pop-up contenant les options de configuration pour cet élément

2.2.8 Barre de défilement

Une barre de défilement apparaît à droite de l'écran de menu lorsque tous les éléments ne peuvent être affichés à l'écran. Utilisez les flèches pour faire défiler.

2.2.9 Aide générale

En haut à droite de l'écran de menu se trouve une brève description de l'élément sélectionné.

	BIOS SETUP UTILITY Advanced			ſ
	Advanced PCI/PnP Settings			1
	WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction.			
	Plug And Play O/S [No] PCI Latency Timer [64] Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Palette Snooping [Disabled] PCI IDE BusMaster [Enabled]	<pre></pre>	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit	
į	v00.00 (C)Copyright 1985-2003, fimerican Meg	atrend:	s, Inc.	1
	Fenêtre pop-up			

Barre de défilement

2.3 Main Menu (menu principal)

Quand vous entrez dans le Setup du BIOS, l'écran suivant apparaît, vous donnant un aperçu des informations système principales.



2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Réglez l'heure du système

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Réglez la date du système.

2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Détermine le type de lecteur de disquette installé. Les options de configuration sont: [Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25 in.] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]

2.3.4 Primary and Secondary IDE Master/Slave; First, Second, Third, and Fourth SATA

En entrant dans le Setup, le BIOS détecte la présence des périphériques IDE. Il y a un sous-menu distinct pour chaque périphérique IDE. Choisissez un élément et pressez sur <Entrée> pour afficher ses informations

BIOS SETUP U	TILITY
Primary IDE Master Device : Hard Disk Vendor : ST320410A Size : 20.0GB LBA Mode : Supported Block Mode : 16 Sectors PIO Mode : 4 Async DMA : WiltiWord DMA-2 Ultra DMA : Ultra DMA-6 SMART Monitoring: Supported	Select the type of device connected to the system.
Type[Auto]LBA/Large Mode[Auto]Block(Multi-sector Transfer) M[Auto]PIO Mode[Auto]DMA Mode[Auto]Smart Monitoring[Auto]32Bit Data Transfer[Enabled]	 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +→ Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Copyright 1985-2004,	American Megatrends, Inc.

Le BIOS détecte automatiquement les valeurs des éléments grisés (Device, Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, et SMART monitoring).Ces valeurs ne sont pas configurables par l'utilisateur. Ces éléments affichent N/A si aucun périphérique IDE n'est installé dans le système

Type [Auto]

Sélectionne le type de disque IDE. Sur Auto, cet élément permet une sélection automatique du périphérique IDE approprié. Choisissez CDROM si vous configurez spécifiquement un lecteur CD-ROM. Choisissez [ARMD] (ATAPI Removable Media Device) si votre périphérique est un ZIP, LS-120, ou MO. Options de configuration: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Active ou désactive le mode LBA. Passer sur Auto active le mode LBA si le périphérique supporte ce mode, et s'il n'a pas été formaté précedemment avec mode LBA désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

Active ou désactive les transferts multi-secteurs. Configuré sur Auto, les transferts de données vers et depuis le périphérique se feront par plusieurs secteurs à la fois, si le périphérique supporte la fonction de transfert multi-secteurs. Sur [Disabled], les transferts de données vers et depuis le périphérique se feront secteur par secteur. Options de configuration: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Sélectionne le mode PIO. Options de configuration: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Sélectionne le mode DMA. Options de configuration : [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] [UDMA6]

SMART Monitoring [Auto]

Paramètre le Smart Monitoring, et le dispositif de surveillance Analysis, and Reporting Technology. Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Active ou désactive les transferts de données 32-bits. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

2.3.5 IDE Configuration

Les éléments de ce menu vous permettent de modifier ou de régler la configuration des périphériques IDE installés dans le système. Choisissez un élément et pressez <Entrée> si vous voulez le configurer..

Main	BIOS SETUP UTILITY			
RAID Setup			Options	
Serial-ATA 1 Serial-ATA 2 Serial-ATA 3 Serial-ATA 4 nVidia RAID Function	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled]	Enable Disabl t↓ +- F1 F10 ESC	ed led Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit	
v02.58 (C)Copyright 1985-2004, American Megatrends, Inc.				

Serial-ATA 1/2/3/4 [Enabled]

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

nVidia RAID Function [Disabled]

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

2.3.6 System Information

Ce menu vous donne un aperçu des spécifications générales du système. Le BIOS détecte automatiquement les éléments de ce menu.



AMI BIOS

Affiche les informations auto-détectées du BIOS.

Processor

Affiche les spécifications auto-détectées du CPU..

System Memory

Affiche la mémoire système auto-détectée.

2.4 Advanced menu (menu avancé)

Les éléments du menu Advanced menu vous permettent de modifier les paramètres du CPU et d'autres composants système



Prenez garde en changeant les paramètres du menu Advanced . Des valeurs incorrectes risquent d'entrainer un mauvais fonctionnement du système..

Main	Advanced	BIOS Power	SETUP Boot	UTILITY Exi	t	
AMD Jump CPU Chip Onbo PCI USB	Cool 'N' Quiet Co erFree Configurati Configuration set ard Devices Config PnP Configuration	nfiguration on uration				 Configure AMD Cool `N' Quiet support Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
	v02.58 (C)Co	pyright 198	5-2004	, American	Mega	atrends, Inc.

2.4.1 AMD Cool 'n' Quiet Configuration



Cool 'n' Quiet [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction AMD Cool 'n' Quiet™. Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

2.4.2 Jumper-Free Configuration

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
AI Overclocking	[Auto]	Select the target CPU frequency, and the relevant parameters will be auto-adjusted. Frequencies higher than CPU manufacturer recommends are not guaranteed to be stable. If the system becomes unstable, return to the default.

Al Overclocking [Auto]

Permet de sélectionner les options d'overclocking CPU pour obtenir la fréquence interne désirée du CPU. Sélectionnez l'une des options de configurations pré-établies.

Manual -	Vous permet de régler chaque paramètre de l'overclocking.
Auto -	Charge les paramètres optimaux pour le système.
Standard -	Charge les paramètres standards pour le système.



L'élément suivant n'apparaît que si l'élément **Al Overclocking** est défini en [Manual].

CPU FSB Frequency [XXX]

Vous permet d'ajuster la fréquence CPU FSB. La valeur de cet élément est auto-détectée par le BIOS. Utilisez les touches <+> et <-> keys pour ajuster la fréquence CPU FSB. Vous pouvez également taper la valeur de la fréquence de CPU désirée en utilisant le pavé numérique. Les valeurs vont de 200 à 240. Reportez-vous au tableau suivant pour le bon réglage Front Side Bus et CPU External Frequency.

2.4.3 CPU Configuration

Les éléments de ce menu affichent les informations relatives au CPU, détectées automatiquement par le BIOS.

BIOS SETUP UTILITY Advanced	
CPU Configuration Module Version: 14.06 Physical Count: 1 Logical Count: 1	This option should remain disabled for the normal operation. The driver developer may enable it for testing
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ Revision: D0 Cache L1: 64KB Cache L2: 512KB Speed : 2020MHz Current FSB Multiplier: 10x Maximum FSB Multiplier: 10x Able to Change Freq. : Yes uCode Patch Level : 0x41	 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Copyright 1985-2004, American Meg	atrends, Inc.

2.4.4 Chipset

Ce menu vous permet de modifier les paramètres avancés du chipset. Choisissez un élément et pressez <Entrée> pour afficher le sous-menu.

BIOS SETUP UTILITY Advanced	
Advanced Chipset Settings	Options for NB
 WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction. NorthBridge Configuration SouthBridge/MCP51 Configuration Hyper Transport Configuration 	 ←→ Select Screen t↓ Select Item Enter Go to Subscreen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Copyright 1985-2004, American Meg	atrends Inc

Northbridge Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
Northbridge Chipset Configuration	
Memory Configuration ECC Configuration	
NvigpBridge/C51PV Configuration	
w02 E9 (C)Commight 1095 2004 Jmonigan No	atronda Inc

Memory Configuration

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Memory Configuration Memclock Mode MCT Timing Mode User Config Mode Burst Length Software Memory Hole	[Auto] [Auto] [Auto] [4 Beats] [Disabled]	MEMCLK can be set by the code using AUTO, or if you use LIMIT, you can set one of the standard values.

Memclock Mode [Auto]

 $[\mbox{Auto}]$ permet au BIOS de sélectionner automatiquement le $\mbox{ mode}$ memclock .

[Limit] vous permet de choisir une valeur standard. Options de configuration: [Auto] [Limit]



Les éléments suivants apparaissent quand le mode **Memclock** est défini en [Limit].

Memclock Value [100 MHz]

Vous permet de choisir la valeur de la fréquence mémoire. Options de configuration: [100 MHz] [133 MHz] [166 MHz] [183 MHz] [200 MHz]

MCT Timing Mode [Auto]

[Auto] permet au BIOS de sélectionner automatiquement le mode MCT timing.

[Manual] vous permet de définir les valeurs manuellement. Options de configuration: [Auto] [Manual]



Les éléments suivants apparaissent quand le mode **MCT Timing** est défini en [Manual].

CAS Latency (CL) [Auto] Options de configuration: [Auto] [2.0] [2.5] [3.0]

TRAS [Auto] Options de configuration: [Auto] [5 CLK] [6 CLK]... [15 CLK]

TRP [Auto] Options de configuration: [Auto] [2 CLK] [3 CLK]... [6 CLK]

TRCD [Auto] Options de configuration: [Auto] [2 CLK] [3 CLK]... [6 CLK]

TRRD [Auto] Options de configuration: [Auto] [2T] [3T] [4T]

TRC [Auto] Options de configuration: [Auto] [7T] [8T] [9T]... [22T]

TRFC [Auto] Options de configuration [Auto] [9T] [10T] [11T]... [24T]

TRWT [Auto]

Options de configuration: [Auto] [1 CLK] [2 CLK]... [6 CLK]

User Config Mode [Auto]

Configuration options: [Auto] [Manual]



Les éléments suivants apparaissent quand le mode **User Config** est défini en [Manual].

Read Preamble [9.5ns] Options de configuration: [2.0ns] [2.5ns] [3.0ns]... [9.5ns]

Asyc Latency [11.0ns] Options de configuration: [4.0ns] [5.0ns] [6.0ns]... [11ns]

CMD-ADDR Timing Mode [2T] Options de configuration: [1T] [2T]

Burst length [4 Beats]

Définit la valeur du burst length. Options de configuration: [8 Beats] [4 Beats] [2 Beats]

Software Memory Hole [Disabled]

Active ou désactive le logiciel de remapping mémoire du memory hole.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

ECC Configuration

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
ECC Configuration DRAM ECC Enable MCA DRAM ECC Logging ECC Chip Kill DRAM SCRUB REDIRECT DRAM BG Scrub L2 Cache BG Scrub Data Cache BG Scrub	[Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	DRAM ECC allows hardware to report and correct memory errors automatically, maintaining system integrity.

DRAM ECC Enable [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver DRAM ECC, qui permet au matériel de signaler et de corriger automatiquement les erreurs mémoire afin de préserver l'intégrité du système. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

MCA DRAM ECC Logging [Disabled]

Permet d'activer MCA DRAM ECC logging/reporting. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

ECC Chip Kill [Disabled]

Permet d'activer ECC chip kill. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de nettoyage de la DRAM qui permet au système de corriger les erreurs de DRAM ECC dès qu'elles apparaissent, même si la fonction background scrubbing est activée.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

DRAM BG Scrub [Disabled]

Permet à l'élement DRAM scrubbing de corriger les erreurs mémoire de sorte que les lectures soient correctes. Faire cela avant que la mémoire ne soit utilisé améliore les performances. Options de configuration: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5 us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

L2 Cache BG Scrub [Disabled]

Permet à la mémoire cache RAM L2 d'être corrigée pendant qu'elle est inactive. Options de configuration: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5 us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

Data Cache BG Scrub [Disabled]

Permet à la mémoire cache RAM L1 d'être corrigée pendant qu'elle est inactive. Options de configuration: [Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5 us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]

Advanced			
NvigpBridge/C51PV Chipset Configu	ration		Options
Primary Graphics Adapter OnChip VGA Frame Buffer Size OnChip VGA Trap Enable	[[PCI -> PCI Express] [64 MB] [Disabled]	PCI -> IGP ->	PCI Express -> IGP PCI Express -> PCI
		←→ t↓ +- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit
v02.58 (C)Copyrig	ht 1985-2004, American Meg	atrends,	Inc.

NvigpBridge/C51PV Chipset Configuration

Primary Graphics Adapter [PCI -> PCI Express -> IGP]

Permet la sélection de contrôleur graphique en tant que premier périphérique de boot. Options de configuration: [PCI -> PCI Express -> IGP] [IGP -> PCI Express -> PCI]

OnChip VGA Frame Buffer Size [64 MB]

Permet d'activer ou de désactiver l'élement onchip VGA frame buffer size.

Options de configuration: [Disabled] [16 MB] [32 MB] [64 MB] [128 MB]

OnChip VGA Trap Enable [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver la fonction onchip VGA trap, qui patche certains OS Linux qui ne peuvent être installés avec un onchip VGA. Configuration options: [Disabled] [Enabled]

SouthBridge/MCP51 Chipset Configuration



PCI Spread Spectrum [Center Spread]

Options de configuration: [Disabled] [Center Spread] [Down Spread]

HT Spread Spectrum [Center Spread]

Options de configuration: [Disabled] [Center Spread] [Down Spread]

Hyper Transport Configuration

BIOS Setup Utility	
Hyper Transport C51PV Configuration	LDT (K8) to C51G (NB)frequency selection.
LDT (K8) to CSIPV (NB) Frequency [Auto] LDT (K8) to CSIPV (NB) LinkWidth [Auto] Hyper Transport MCP51 Configuration	
MCP51(SB) to NVIDIA (NB) Frequency [800 MHz] MCP51(SB) to NVIDIA (NB) LinkWidth [84 81]	
	 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
w02 58 (C)Copyright 1985-2004 American Med	atronda Ing

Hyper Transport C51PV Configuration

LDT (K8) to C51PV (NB) Frequency [Auto]

Options de configuration: [Auto] [200 MHz] [400 MHz] [600 MHz] [800 MHz] [1000 MHz] [1200 MHz] [1400 MHz] [1600 MHz]

LDT (K8) to C51PV (NB) LinkWidth [Auto]

Options de configuration: [Auto] [81 81] [161 161]

Hyper Transport MCP51 Configuration

MCP51(SB) to NVIDIA (NB) Frequency [800 MHz] Options de configuration: [200 MHz] [400 MHz] [600 MHz] [800 MHz] [1000 MHz] [1200 MHz] [1400 MHz] [1600 MHz]

MCP51(SB) to NVIDIA (NB) LinkWidth [84 81] Options de configuration: [44 41] [84 81] [164 161]

2.4.5 Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques embarqués)

BIOS SETUP UTILITY Advanced	
Configure Winbond W83627EHG-A Super IO ChipsetSerial Port1 Address[3F8/IRQ4]Parallel Port Address[378]Parallel Port Mode[ECP]ECP Mode DMA Channel[DMA3]Parallel Port IRQ[IRQ7]Onboard AUDIO[Enable]Onboard LAN[Enable]Onboard LAN Boot ROM[Disabled]	Allows BIOS to select Serial Port1 Base Addresses.

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Permet de choisir l'adresse du Serial Port1. Options de configuration: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Parallel Port Address [378]

Permet de choisir les adresses du port parallèle. Options de configuration: [Disabled] [378] [278] [3BC]

Parallel Port Mode [ECP]

Vous permet de choisir le mode du port parallèle. Options de configuration: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP]

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

Apparaît seulement quand le Parallel Port Mode est défini en [ECP]. Cet élément vous permet de régler le Parallel Port ECP DMA. Options de configuration: [DMA0] [DMA1] [DMA3]

EPP Version [1.9]

Permet la sélection de la version EPP du port parallèle. Cet élément apparaît seulement quand le **Parallel Port Mode** est défini en to **EPP**. Options de configuration: [1.9] [1.7]

Parallel Port IRQ [IRQ7]

Options de configuration: [IRQ5] [IRQ7]

Onboard AUDIO [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver le CODEC audio intégré à la carte mère. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Onboard LAN [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver le contrôleur LAN intégré à la carte mère. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

Permet d'activer ou de désactiver Onboard LAN boot ROM. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

2.4.6 PCI PnP

L'élément PCI PnP vous permet de changer les paramètres avancés des périphériques PCI/PnP. Ce menu inclut le réglage des ressources IRQ et DMA pour chaque périphérique PCI/PnP ou ISA legacy, et de régler la taille du bloc mémoire pour les périphériques ISA legacy.



Prenez garde en changeant les paramètres des menus PCI PnP. De mauvaises valeurs entraîneraient des dysfonctionnements système

Advanced	BIOS SETUP UTILITY	
Advanced PCI/PnP Settings		NO: Lets the BIOS
WARNING: Setting wrong val may cause system	ues in below sections to malfunction.	configure all the devices in the system. YES: Lets the operating system
Plug And Play O/S	[No]	configure Plug and Play
PCI Latency Timer	[64]	(PnP) devices not
Allocate IRQ to PCI VGA	[Yes]	required for boot if
Palette Snooping	[Disabled]	your system has a Plug and Play operating
IRQ-3 assigned to	[PCI Device]	system.
IRQ-4 assigned to	[PCI Device]	
IRQ-5 assigned to	[PCI Device]	←→ Select Screen
IRQ-7 assigned to	[PCI Device]	I Select Item
IRQ-9 assigned to	[PCI Device]	+- Change Option
IRQ-10 assigned to	[PCI Device]	Fl General Help
IRQ-11 assigned to	[PCI Device]	FIU Save and Exit
IRQ-14 assigned to	[PCI Device]	ESC EXIC
IRQ-15 assigned to	[PCI Device]	
v02.58 (C)Copyri	ght 1985-2004, American Me	gatrends, Inc.

Plug And Play O/S [No]

Sur [No] le BIOS configure tous les périphériques du système. Sur [Yes] et si vous installez un OS Plug and Play, le système d'exploitation configure les périphériques Plug and Play non requis par le boot. Options de configuration: [No] [Yes]

PCI Latency Timer [64]

Vous permet de sélectionner la valeur en unités des fréquences PCI des périphériques PCI pour l'élément PCI latency timer. Options de configuration : [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

Sur [Yes], le BIOS assigne un IRQ à la carte VGA PCI si la carte nécessite un IRQ. Sur [No], le BIOS n'assigne pas d'IRQ à la carte VGA PCI même si nécessaire. Options de configuration: [No] [Yes]

Palette Snooping [Disabled]

Sur [Enabled], la fonction Palette Snooping informe les périphériques PCI qu'un périphérique graphique ISA est installé dans le système afin que ce dernier puisse fonctionner correctement. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

IRQ-xx assigned to [PCI Device]

Sur [PCI Device], l'IRQ spécifiée is libre pour l'usage de périphériques PCI/ PnP. Une fois sur [Reserved], l'IRQ est réservée pour les périphériques ISA legacy. Options de configuration: [PCI Device] [Reserved]

2.4.7 USB Configuration





Les éléments Module Version et USB Devices Enabled affichent les valeurs auto-détectées. Si aucun périphérique USB n'est détecté, l'élément affiche None.

Legacy USB Support [Auto]

Vous permet d'activer ou de désactiver le support des périphériques USB pour les OS legacy.. Sur [Auto], cet élément permet au système de détecter la présence de périphériques USB au démarrage. Si détecté, le mode contrôleur USB legacy est activé. Si aucun périphérique USB n'est détecté, le support USB legacy est désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Vous permet de configurer le contrôleur USB 2.0 en mode HiSpeed (480 Mbps) ou Full Speed (12 Mbps). Options de configuration: [HiSpeed] [FullSpeed]

BIOS EHCI Hand-Off [Enabled]

Permet d'activer le support des systèmes d'exploitation sans fonction EHCl hand-off. Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

2.5 Power menu (menu alimentation)

Les éléments du menu Power vous permettent de changer les paramètres de l'Advanced Power Management (APM). Choisissez un élément puis pressez <Entrée> pour afficher les options de configuration.

Main Advanced	BIOS SETUP UTI: Power Boot	LITY Exit	
Suspend Mode Repost Video on S3 Res ACPI 2.0 Support ACPI APIC Support APM Configuration Hardware Monitor	[Auto] sume [No] [Enabled] [Enabled]	Sele used Susp t↓ +- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Field General Help Save and Exit Exit
v02.58 (C)C	opyright 1985-2004, Am	erican Megatrend	s, Inc.

2.5.1 Suspend Mode [Auto]

Permet de sélectionner l'état de l'Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) à utiliser.pour suspendre le système. Configuration options: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

2.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]

Détermine s'il faut faire appel au VGA BIOS POST à la reprise S3/STR. Options de configuration: [Yes] [No]

2.5.3 ACPI 2.0 Support [Enabled]

Spécifie la version Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) qui est supportée.Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

2.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver les supports de l'Advanced Configuration et Power Interface (ACPI) dans l'Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC). Configuration options: [Disabled] [Enabled]

2.5.5 APM Configuration

BIOS SETUP UTILITY Power		
Power Button Mode Resume On PME# Resume On Ring Resume On LAN(MAC) Resume On RTC Alarm Resume On PS/2 Keyboard Resume On PS/2 Mouse Restore on AC Power Loss	[On/Off] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Last State]	Go into On/Off or Suspend when Power button is pressed.
		 ↔ Select Screen tl Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Power Button Mode [On/Off]

Permet au système de se mettre en mode On/Off ou en suspend mode quand le bouton d'alimentation est pressé. Options de configuration: [On/Off] [Suspend]

Resume On PME# [Disabled]

Sur [Enabled], ce paramètre vous permet à l'élément PME de générer un signal d'éveil quand l'ordinateur est en mode Soft-off. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Resume On Ring [Disabled]

Sur [Enabled], le système active l'élément RI de générer un signal d'éveil quand l'ordinateur est en mode Soft-off. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Resume On LAN(MAC) [Disabled]

Sur [Enabled], ce paramètre vous permet d'allumer le système via une carte PCI LAN ou un modem. Cette fonction requiert une alimentation ATX délivrant au minimum 1A sur +5VSB. Options de configuration [Disabled] [Enabled]

Resume On RTC Alarm [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le RTC pour générer un évènement d'éveil. Quand l'élément est sur Enabled, les éléments RTC Alarm Date, RTC Alarm Hour, RTC Alarm Minute, et RTC Alarm Second apparaissent avec des valeurs définies. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Sur [Enabled], ce paramètre vous permet d'utiliser des touches du clavier PS/2 pour allumer le système. Cette fonction requiert une alimentation ATX délivrant au minimum 1A sur +5VSB. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

Sur [Enabled], tce paramètre vous permet d'utiliser la souris PS/2 pour allumer le système. Cette fonction requiert une alimentation ATX délivrant au minimum 1A sur +5VSB. Configuration options: [Disabled] [Enabled]

Restore On AC Power Loss [Last State]

Réglé sur Power Off, le système passera en mode "off" après une perte de courant alternatif. Sur Power On, le système passera en mode "on" après une perte de courant alternatif. Sur Last State, le système passera soit en mode "off" soit en mode "on", en fonction du dernier état avant la perte de courant alternatif.

Options de configuration: [Power Off] [Power On] [Last State]

2.5.6 Hardware Monitor

	BIOS SETUP UTILITY Power	
Hardware Monitor		CPU Temperature
CPU Temperature MB Temperature	[51°C/122.5°F] [41°C/105.5°F]	
CPU Fan Speed CPU Q-Fan Control CPU Target Temperature Chassis Fan Speed	[3813 RPM] [Disabled] [50°C] [N/A]	
VCORE Voltage 3.3V Voltage 5V Voltage 12V Voltage	[1.320V] [3.345V] [5.094V] [11.880V]	 ←→ Select Screen t↓ Select Item +- Change Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Co	oyright 1985-2004, American Meg	atrends, Inc.

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F] or [Ignored] MB Temperature [xxx°C/xxx°F] or [Ignored]

Le monitoring matériel embarqué détecte et affiche automatiquement les températures du CPU et de la carte mère. Choisissez Disabled si vous ne souhaitez pas afficher les températures détectées.

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Le monitoring hardware embarqué détecte et affiche automatiquement la vitesse de rotation du ventilateur d'alimentation en "rotations per minute" (RPM). Si le ventilateur n'est pas relié au connecteur, la valeur affichée est N/A.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Vous permet d'activer ou désactiver la fonction ASUS Q-Fan qui régule intelligemment la vitesse du ventilateur pour de meilleurs performances système. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

CPU Target Temperature [XXX°C]

Vous permet de régler le seuil de température à partir duquel la vitesse du ventilateur du CPU augmentera pour refroidir le CPU. Les options de configuration de cet élément dépendent des réglages de températures recommandés. Les options Target temperature sont définiespar intervalles de 3°C.

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Le monitoring hardware embarqué détecte et affiche automatiquement la vitesse de rotation du ventilateur châssis en "rotations per minute" (RPM). Si le ventilateur n'est pas connecté au châssis, la valeur affichée est N/A.

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Le monitoring hardware embarqué détecte automatiquement le voltage de sortie via les régulateurs de tension.

2.6 Boot menu (menu de boot)

Les éléments du Boot menu vous permettent de modifier les options de boot du système. Choisissez un élément et pressez <Entrée> pour afficher le sous-menu.

Main Advance	BIOS SET d Power <mark>Boo</mark>	JP UTILITY E Exit	
Main Advance Boot Settings Boot Device Pr Boot Settings Security	i Power Boor	E Exit	Specifies the Boot Device Boot Priority sequence. A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device. Select Screen t Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58	(C)Copyright 1985-20	04, American Meg	atrends, Inc.

2.6.1 Boot Device Priority

	BIOS SETUP UTILITY Boot	
Boot Device Priority		Specifies the boot
1st Boot Device 2nd Boot Device	[1st FLOPPY DRIVE] [HDD:PM-ST320410A]	availabe devices.
3rd Boot Device 4th Boot Device	[ATAPI CD-ROM:PS-ASUS CD-S520/A] [NVIDIA Boot Agent]	A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding menu. Select Screen Select Item
		+- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)	Copyright 1985-2004, American Meg	jatrends, Inc.

1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

Ces éléments spécifient la priorité des périphériques de boot parmi ceux qui sont disponibles. Le nombre d'éléments apparaissant à l'écran dépend du nombre de périphériques installés dans le système.

Options de configuration: [xxxxx Drive] [Disabled]
2.6.2 Boot Settings Configuration

BIOS SETUP UTILITY Boot	
Boot Settings Configuration Quick Boot [Enabled] Full Screen Logo [Enabled] AddOn ROM Display Mode [Force BIOS] Bootup Num-Lock [On] PS/2 Mouse Support [Auto] Wait for `F1' if Error [Enabled] Hit `DEL' Message Display [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled]	Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system.
	 ←→ Select Screen ★→ Select Item +→ Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Copyright 1985-2004, American Meg	atrends, Inc.

Quick Boot [Enabled]

Activer cet élément permet au BIOS d'ignorer certains tests du Power-On Self Tests (POST) lors du démarrage afin d'en diminuer la durée. Sur [Disabled], le BIOS accomplira tous les tests du POST. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Ceci vous permet d'activer ou de désactiver la fonction d'affichage du logo en plein écran. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Réglez cet élément sur [Enabled] pour utiliser la fonction MyLogo2™.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Règle le mode d'affichage pour la ROM option. Options de configuration: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Vous permet de choisir l'état du NumLock (verr num) au démarrage. Options de configuration: [Off] [On]

PS/2 Mouse Support [Auto]

Vous permet d'activer ou de désactiver le support d'une souris PS/2. Options de configuration: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

Sur Enabled, le système attendra que la touche F1 soit pressée quand des erreurs surviendront. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

Sur Enabled, le système affichera le message "Press DEL to run Setup" lors du POST. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

sur [Enabled], cette fonction permet à l'option ROMs de dérouter Interrupt 19. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

2.6.3 Security

Le menu Security vous permet de modifier les paramètres de sécurité du système. Sélectionnez un élément puis pressez <Entrée> pour afficher les options de configuration.



Change Supervisor Password

Sélectionnez cet élément pour définir ou modifier le Supervisor Password (mot de passe superviseur). L'élément Supervisor Password en haut de l'écran affiche par défaut **Not Installed**. Après avoir défini un mot de passe, cet élément affiche **Installed**.

Pour définir un mot de passe superviseur:

- 1. Choisissez Change Supervisor Password et pressez < Entrée>.
- 2. Dans le champ Password, tapez un mot de passe composé d'au moins six lettres ou nombres, puis pressez <Entrée>.
- 3. Confirmez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

Le message "Password Installed" apparaît une fois le mot de passe correctement configuré.

Pour changer le mot de passe superviseur, suivez les mêmes étapes que pour la définition du mot de passe.

Pour effacer le mot de passe superviseur, sélectionnez Change Supervisor Password, puis pressez <Entrée>. Le message"Password Uninstalled" apparaît alors.



Si vous avez oublié votre mot de passe BIOS, vous pouvez l'effacer en effaçant la CMOS Real Time Clock (RTC) RAM. Voir section "1.9 Jumpers" pour plus d'informations concernant la procédure d'effacement de la RTC RAM.

Après avoir défini votre mot de passe, les autres éléments vont apparaître pour vous permettre de changer les autres paramètres de sécurité.

BIOS SETUP UTILITY Boot	
Security Settings	<enter> to change</enter>
Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed	password. <enter> again to disabled password.</enter>
Change Supervisor Password User Access Level [Full Access] Change User Password Clear User Password	
Password Check [Setup]	
	 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

User Access Level (Full Access]

Cet élément vous permet de sélectionner les restrictions pour les éléments du Setup. Options de configuration: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access empêche l'utilisateur d'accéder au Setup.

View Only permet l'accès, mais pas la modification des champs.

Limited permet la modification de certains champs comme la date et l'heure.

Full Access permet l'accès et la modification de tous les champs du Setup.

Change User Password

Choisissez cet élément pour régler ou changer le mot de passe utilisateur. L'élément User Password en haut de l'écran affiche par défaut **Not Installed**. Après avoir défini un mot de passe, il affichera **Installed**. Pour définir un mot de passe utilisateur:

- 1. Choisissez Change User Password et pressez < Entrée>.
- 2. Dans le champ qui apparaît, tapez un mot de passe composé d'au moins six lettres et/ou chiffres, puis pressez <Entrée>.
- 3. Confirmez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

Le message "Password Installed" apparaît une fois votre mot de passe défini avec succès.

Pour modifier le mot de passe utilisateur; suivez ces mêmes étapes.

Clear User Password

Choisissez cet élément pour effacer le mot de passe utilisateur.

Password Check [Setup]

Sur [Setup], le BIOS vérifiera le mot de passe utilisateur à chaque accès au Setup. Sur [Always], le BIOS vérifiera le mot de passe à la fois pour l'accès au Setup et lors du boot.

Options de configuration: [Setup] [Always]

2.7 Exit menu (menu sortie)

Le menu Exit vous permet de charger les valeurs optimales ou par défaut des éléments du BIOS, ainsi que de sauvegarder ou rejeter les modifications opéres dans le BIOS.

Main Advanced	BIOS SETUP UTILITY Power Boot <mark>Exit</mark>	
Exit Options		Exit system setup
Exit & Save Changes Exit & Discard Changes Discard Changes		after saving the changes. F10 key can be used for this operation.
Load Setup Defaults		
		 ←→ Select Screen ↑↓ Select Item Enter Go to Sub Screen Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Co	ppyright 1985-2004, American Me	gatrends, Inc.



Presser <Echap.> ne permet pas de quitter immédiatement ce menu. Choisissez l'une des options de ce menu ou <F10> dans la légende pour sortir.

Exit & Save Changes

Une fois vos modifications effectuées, choisissez cette option du menu Exit pour vous assurer que les valeurs que vous avez choisi seront enregistrées dans la CMOS RAM. Une pile de sauvegarde embarquée alimente la CMOS RAM même quand l'ordinateur est éteint. Lorsque vous choisissez cette option, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **[Ok]** pour enregistrer les modifications et quitter.



Si vous essayez de quitter le programme sans sauvegarder vos réglages, ce dernier affichera un message vous demandant si vous souhaitez ou non sauvegarder vos réglages. Appuyez sur <Entrée> pour sauvegarder et quitter le programme.

Exit & Discard Changes

Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications que vous avez apportées au Setup. Si vous avez modifié des champs autres que System Date, System Time, et Password, le BIOS demandera une confirmation avant de quitter.

Discard Changes

Cette option vous permet de rejeter les sélections faites et de restaurer les valeurs précédentes. Après avoir choisi cette option, une confirmation apparaîtra. Choisissez **[Ok]** pour rejeter tous les changements et charger les valeurs précédemment enregistrées.

Load Setup Defaults

Cette option vous permet de charger les valeurs par défaut pour chaque paramètre des menus du Setup. Quand vous choisissez cette option ou si vous pressez <F5>, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **[Ok]** pour charger les valeurs par défaut. Choisissez **Exit & Save Changes** ou faites d'autres modifications avant de sauvegarder les valeurs dans la RAM non volatile.



Ce chapitre décrit le contenu du CD de support fourni avec la carte mère.



3.1 Installer un système d'exploitation

Cette carte mère supporte Windows[®] 2000/2003 Server/XP. Installez toujours la dernière version des OS et les mises à jour correspondantes pour maximiser les caractéristiques de votre matériel.

- Les réglages de la carte mère et les options matérielles peuvent varier. Utilisez les procédures de configuration décrites ici seulement en guise d'exemple. Reportez-vous à la documentation livrée avec votre OS pour des informations détaillées.
 - Assurez-vous d'avoir bien installé Windows[®] 2000 Service Pack 4 ou Windows[®] XP Service Pack1 ou ultérieur avant d'installer les pilotes pour une meilleure compatibilité et un système stable.

3.2 Informations sur le CD de support

Le CD de support fourni avec la carte mère contient les pilotes, les applications logicielles, et les utilitaires que vous pouvez installer pour bénéficier de toutes les fonctions de la carte mère.



Le contenu du CD de support peut être modifié à tout moment sans préavis. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour les mises à jour.

3.2.1 Lancer le CD de support

Placez le CD de support dans votre lecteur de CD-ROM. Le CD affichera automatiquement le menu **Drivers** si l'autorun est activé sur votre ordinateur



Cliquez sur une icône pour afficher les informations liées au CD de support ou à la carte mère

Cliquez sur un élément pour l'installer



Si l'**Autorun** n'est pas activé sur votre ordinateur, parcourez le contenu du CD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le répertoire BIN. Double-cliquez sur **ASSETUP.EXE** pour lancer le CD.

3.2.2 Menu Drivers

Si le système détecte des périphériques installés, le menu Drivers affiche les pilotes disponibles. Installez les pilotes nécessaires pour activer les périphériques et composants.



NVIDIA nForce Chipset Driver

Installe le pilote NVIDIA[®] nForce[™] Chipset.

NVIDIA GeForce 61X0 GPU Driver

Installe le pilote NVIDIA[®] GeForce 61X0 graphics processing unit (GPU).

SoundMAX® ADI1986A Audio Driver

Exécute l'assistant d'installation du pilote et de l'application SoundMAX™ AD1986A.

AMD Cool 'n' Quiet Driver

Installe le pilote AMD Cool 'n' Quiet

USB 2.0 Driver

Installe le pilote USB 2.0.



L'écran d'affichage et les options de pilotes varient selon la version du système d'exploitation utilisée.

3.2.3 Menu Utilities

Le menu Utilities affiche les applications et autres logiciels supportés par la carte mère.

ASUS A8N-VM CSM motherboard sup Drivers Utilities Make Disk Ma	port CD - Windows XP Home/Profession nual Contact	al 💶 🔀
• st Utiliti	es	
Browse the content of the support CD.	ASUS PC Probe II ASUS Update ASUS Screen Saver Adobe Reader V7.0 ASUS Cool'n'Ouiet Utility Microsoft DirectX 9.0c Anti-Virus Utility	
		0 9.9

ASUS PC Probe II

Cet utilitaire astucieux surveille la vitesse des ventilateurs, la température du CPU et le voltage du système en vous alertant du moindre problème détecté. Cet utilitaire vous aide à conserver votre ordinateur dans de bonnes conditions de fonctionnement.

ASUS Update

L'utilitaire ASUS Update utility vous permet de mettre à jour le BIOS de votre carte mère depuis un environnement Windows[®]. Cet utilitaire requiert une connexion Internet, soit par un réseau, soit par un Fournisseur d'Accès Internet (FAI).

ASUS Screen Saver

Installe l'économiseur d'écran ASUS.

ADOBE Acrobat Reader V7.0

Adobe[®] Acrobat[®] Reader V7.0 permet l'ouverture, la visualisation, et l'impression de documents en Portable Document Format (PDF).

ASUS Cool 'n' Quiet Utility

Cet élément installe l'utilitaire ASUS Cool 'n' Quiet.

Microsoft DirectX 9.0c

Microsoft[®] DirectX[®] 9.0c est une technologie multimédia qui amplifie les graphiques et les sons de votre ordinateur. DirectX[®] améliore les caractéristiques multimédia de votre ordinateur pour que regarder la télévision et des films, capturer des vidéos ou jouer à des jeux sur votre ordinateur soit un vrai plaisir.



Microsoft[®] DirectX[®] 9.0c. est déjà inclus dans Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2. Si votre système est déjà équippé du Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 2-embedded, ignorez l'installation de Microsoft[®] DirectX[®] 9.0c.

Anti-virus utility

L'anti-virus scanne, identifie, et détruit les virus informatiques. Consultez l'aide en ligne pour des informations détaillées.



L'écran d'affichage et les options de pilotes varient selon la version du système d'exploitation utilisée.

3.2.4 Menu Make Disk

Le menu Make Disk vous permet de créer un disque de pilote RAID.



Make NV Win2K SATA RAID Driver Disk

Permet de créer un disque de pilote NVIDIA[®] Windows[®] 2000 Serial ATA (SATA) RAID.

Make NV WinXP SATA RAID Driver Disk

Permet de créer un disque de pilote NVIDIA[®] Windows[®] XP Serial ATA (SATA) RAID.

3.2.5 Menu Manual

Le menu Manual contient une liste de manuels de l'utilisateur supplémentaires. Cliquer sur un des éléments pour ouvrir le dossier d'un manuel de l'utilisateur.



La plupart des manuels sont au format Portable Document Format (PDF). Installez Adobe[®] Acrobat[®] Reader depuis le menu **Utilities** avant d'ouvrir un manuel d'utilisateur.



NVIDIA RAID User's Manual

Permet d'ouvrir le manuel de l'utilisateur de NVIDIA® RAID.

3.2.6 Contacts ASUS

Cliquez sur l'onglet **Contact** pour afficher les contacs ASUS. Vous pouvez également trouver ces informations sur la couverture intérieure de ce manuel..

vers Oundes	s Make Disk Mar	nual Contact		
	Conta	lef		
ACHETAK COMP		ACUS COMPLITED	Combill (Cormanue & Austria)	
Asus ren COMP	oree me. (Asia-Pacific)	ASOS COMPUTER	Ginbh (Germany & Ausura)	
Address: Telephone:	Le Rosd, Petou, Taipel, Ti 06-7-2094-3447	aiwan 112 Address: Harkor Telephone: +49 Emr. +49, 2102,95	t Str. 25, D-40880 Ratingen, German -2102-9599-0	
E-mail:	wincom iw	Online Contact:	Online Contact: http://www.asuscom.de/sales	
Technical Suppo	rt	Technical Support		
Telephone: 10	6-2-2890-7121 (MB) 6-2-2890-7123 (Server)	Telephone: +49 Fac: +49-2102-9	-2102-9599-0 599-11	
E-mail: Afficience Http://www.co	neus con/eservice/techs IUS com	erv.aspx Online Support Download: http:// Http:// www.ast	http://www.asuscom.de/support //www.asuscom.de/news uscom.de	
ASUS COMPUTER	INTERNATIONAL (Ameri	ica)		
Marketing Address:	Hissee Drive, Fremont,	Technical Support Telephone: +1-502-995-0883 For: +1-502-933-8713	RMA Support Fm: +1-510-608-4511 Coneral RMA: +1-510-739-3777	
Fax: E-mail: E-mail:		E-mult http://vip.asus.com/ eserviceAechserv.aspx Http:// usa.asus.com	E-meil: rma@asus.com http://usa.asus.com	

3.2.7 Autres informations

Les icônes en haut à droite de l'écran apportent des informations additionnelles sur la carte mère et le contenu du CD de support. Cliquez sur une icône pour afficher les informations recherchées.

Motherboard Info

Affiche les spécifications de la carte mère.



Browse this CD

Affiche le contenu du CD de support dans une interface graphique.



Technical support Form

Affiche le formulaire de demande de support technique que vous devrez remplir pour toute demande de support technique.



Filelist

Affiche le contenu du CD de support et une brève description de chaque élément au format texte.

