Accélérateur Multimédia 3D

Manuel Utilisateur Matériel & Pilotes Vidéo

> AGP-V3200/8M AGP-V3200/16M

AVIS AUX UTILISATEURS

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et les logiciels décrits à l'intérieur, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit, en quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, excepté la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QUE CE SOIT EXPRESSE OU SOUS-ENTENDUE, COMPRENANT, MAIS SANS ETRE LIMITE CELA, LES GARANTIES OU CONDITIONS SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, CONSECUTIF (COMPRENANT LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFITS, PERTE DE COMMERCE, PERTES DE POSSIBILITE D'UTILISATION OU DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET AUTRES EVENEMENTS SEMBLABLES). MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si : (1) le produit est réparé, modifié ou transformé, à moins que de telles réparations, modifications ou transformations soient autorisées par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les produits et les noms de société apparaissant dans ce manuel peuvent être ou ne pas être des marques déposées ou les copyrights de leurs compagnies respectives, et sont utilisés seulement dans un but d'identification ou d'explication et au profit de leur propriétaire, sans intention aucune d'en profiter.

• IBM et OS/2 sont les marques déposées de International Business Machines.

- BansheeTM sont les marques déposées de 3Dfx Interactive Incorporated.
- Windows et MS-DOS sont les marques déposées de Microsoft Corporation.
- Adobe et Acrobat sont les marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Le nom du produit et le numéro de révision sont tous deux imprimés sur le produit lui-même. Les révisions de manuels sont éditées pour chaque étude de produit et représentées par le chiffre se trouvant avant et après le point du numéro de révision du manuel. Les mises à jour du manuel sont représentées par le troisième chiffre du numéro de révision du manuel.

En ce qui concerne les mises à jour de manuels précédentes, le BIOS, les pilotes, ou les informations sur la parution des produits, veuillez contacter ASUS à http://www.asus.com.tw ou par l'un des moyens indiqués sur la page suivante.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS NOTICE PREALABLE, ET NE DOIVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME ETANT UN ENGAGEMENT DE LA PART DE ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE, POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI SONT DECRITS DANS CE MANUEL.

Copyright © 1998 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous Droits Réservés.

Nom de Produit : Révision du Manuel : Date de Parution : ASUS AGP-V3200 Series 1.00 E288 Octobre 1998

ASUSTeK COMPUTER INC.

Marketing

 Adresse :
 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112

 Téléphone :
 +886-2-2894-3447

 Fax :
 +886-2-2894-3449

 Email :
 info@asus.com.tw

Support Technique

Fax:	+886-2-2895-9254
BBS:	+886-2-2896-4667
Email:	tsd@asus.com.tw
WWW:	www.asus.com.tw
FTP:	ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL

Marketing

Adresse:	6737 Mowry Ave, Mowry Business Center, Building 2,
	Newark, CA 94560, USA
Fax:	+1-510-608-4555
Email:	info-usa@asus.com.tw

Support Technique

Fax:	+1-510-608-4555
BBS:	+1-510-739-3774
Email:	tsd-usa@asus.com.tw
WWW:	www.asus.com
FTP:	ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER GmbH

Marketing

Adresse:	Harkort Str. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany
Telephone:	49-2102-445011
Fax:	49-2102-442066
Email:	info-ger@asus.com.tw

Support Technique

Ligne Directe:	49-2102-499712
BBS:	49-2102-448690
Email:	tsd-ger@asus.com.tw
WWW:	www.asuscom.de
FIP:	ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM

(Cette page a été laissée vide intentionnellement)

SOMMAIRE

I. Introduction7
Liste de vérification des éléments7
Caractéristiques7
Schéma ASUS AGP-V3200/8M8
Schéma ASUS AGP-V3200/16M9
II. Installation du Matériel10
Procédures d'Installation10
Nouveaux Systèmes10
Systèmes avec Carte VGA Existante
III. Windows 95/9811
Exigences de Système d'Exploitation11
Windows 95 OSR2.0 avec Support USB
Windows 98
Procédures d'installation12
Installer Tous les Pilotes et Utilitaires
Installation de VGARTD14
Installation de DirectX 615
Installation du Pilote d'Affichage16
Installation de la Visionneuse Vidéo17
Utilisation de la Visionneuse Vidéo17
Installation du Pilote OpenGL pour Jeux18
Changer la Résolution et la Couleur19
Supprimer le Pilote d'Affichage
Utiliser l'Ecran de Démarrage Automatique20
Utiliser le Panneau de Configuration de Windows 9520
Lisez Readme9x.txt
Parcourir ce CD21
IV. Microsoft Windows NT 4.0
Installation du Pilote d'Affichage NT4.0
Procédures d'installation22
V. Informations d'Affichage23
Table de Résolution 23
VI. Dépannage24
Description
Action Recommandée

Règlement de la Commission Fédérale des Communications

Ce matériel est conforme à l'Article 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce matériel ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles, et
- Ce matériel doit accepter toute interférence reçue, comprenant les interférences qui pourraient occasionner un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles en installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut radier des énergies de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. S'il s'avérait que cet équipement cause des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel sur une prise fonctionnant sur un circuit différent de celui ou le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

AVERTISSEMENT! Les connexions entre le moniteur et les cartes graphiques doivent être effectuées uniquement à l'aide de câbles blindés, ceci afin de rester conforme aux règlements de la FCC. Tout changement ou toute modification faite à cet équipement non explicitement approuvé par les parties responsables en matière de conformité priverait l'utilisateur du droit de se servir de ce matériel.

Règlements du Ministère des Communications du Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

I. Introduction

Merci pour votre choix d'un Accélérateur Graphique &t Vidéo ASUS AGP-V3200 Series. Avec l'accélérateur 3Dfx Interactive Inc.'s Banshee[™] intégré, l'Accélérateur Graphique & Vidéo ASUS AGP-V3200 Series vous offre une accélération graphique 2D/3D rapide et une restitution vidéo modulable de haute qualité, qui supporte totalement les Applications de Jeux et Multimédia en 3D.

Liste de vérification des éléments

NOTE: Les cartes graphiques de Série AGP-3200 peuvent seulement être installées sur des cartes mères comportant un logement AGP.

ASUSAGP-V3200/8M

 \square (1)CarteGraphiqueASUS

- (1) Manuel Utilisateur de Carte Graphique
- \mathbf{V} (1) Disque CD de Pilote & Utilitaire ASUS

ASUSAGP-V3200/16M

- \Box (1)CarteGraphiqueASUS
- (1) Manuel Utilisateur de Carte Graphique
- ☑ (1) Disque CD de Pilote & Utilitaire ASUS

Caractéristiques

- Puce graphique 3DfxTM BansheeTM intégrée
- RAMDAC 250MHz
- SGRAM 8Mo ou 16Mo 128-bit 125MHz
- Connecteur VMI Bus intégré pour Tuner TV, MPEG-I, MPEG-II, et capture Vidéo
- Interface AGP 1X avec signalisation de bande latérale
- Moteur de matériel 128-bit pour accélération GDI Microsoft
- Accélération Glide, Direct3D, MiniGL, OpenGL
- Performances 3D Supérieures
- 3D de qualité Photo
- Haute résolution de jeux 3D
- Utilitaire ASUS Intelligent et Souple : Offre une Installation automatique en un click pour Windows95/98 et réglage moniteur et couleur

oduction

. Introduction Schéma



I. Introduction

Schéma ASUS AGP-V3200/8M Tampon de Trame SGRAM 8MB

I. Introduction



I. Introduction Schéma

Manuel Utilisateur ASUS AGP-V3200 Series

NOTE: Votre carte graphique ne peut être installée que sur des cartes mères comportant un logement AGP.

WARNING! Les cartes d'ordinateur et les composants contiennent des circuits intégrés (IC) très délicats. Pour protéger les cartes d'ordinateur et les autres composants contre tout dommage occasionnés par l'électricité statique, vous devez suivre certaines précautions.

- 1. Assurez-vous que vous avez débranché l'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des cartes d'extension ou autres composants du système. Si vous ne respectiez pas cette consigne, cela pourrait entraîner d'importants dommages à la fois sur votre carte mère et sur les cartes d'expansion.
- 2. Gardez tous les composants, tel que l'adaptateur d'hôte, dans leurs sacs antistatiques jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.
- 3. Utilisez un bracelet de mise à la masse avant de manier les composants de votre ordinateur. Si vous n'en avez pas, appliquez vos deux mains sur un objet bien connecté à la masse ou à un objet en métal, tel que le boîtier d'alimentation. Portez les composants par leurs bords et ne touchez pas les circuits intégrés, les soudures ou le circuit imprimé.
- 4. Placez les composants sur une surface antistatique reliée à la masse ou sur le sac qui accompagne le composant chaque fois que le composant est démonté du système.

Procédures d'installation Nouveaux Systèmes

- 1. Débranchez les câbles électriques de votre ordinateur.
- 2. Retirez le capot du système.
- 3. Repérez le connecteur de bus AGP. Assurez-vous que ce connecteur n'est pas obstrué.
- 4. Retirez le cache situé sur le châssis de l'ordinateur du connecteur d'extension correspondant.
- 5. Restez en contact avec une surface antistatique ou toute autre source de mise à la masse.
- 6. Prenez la carte (toujours dans son enveloppe) en la prenant par sa patte de fixation d'une main puis retirez l'enveloppe en plastique.
- 7. Positionnez la carte directement au-dessus du connecteur AGP et insérez une extrémité de la carte tout d'abord dans le connecteur. Appuyez avec précaution mais fermement le connecteur de bus, situé sur le bord inférieur de la carte, dans le connecteur de la carte mère. Assurez-vous que les contacts en métal, situés sur le bord inférieur de l'adaptateur d'hôte, sont bien fixés dans le logement.
- 8. Fixez patte de fixation de la carte au châssis de l'ordinateur à l'aide de la vis du cache du connecteur, que vous avez préalablement mise de côté.
- 9. Replacez le capot du système.
- 10. Branchez le connecteur VGA 15 broches de votre moniteur analogique à la carte et serrez les vis de fixation (s'il y en a).
- 11. Connectez les autres câbles et matériels, si disponibles. Vous êtes maintenant prêts à installer les pilotes et utilitaires.

Systèmes avec Carte VGA Existante

- 1. Changez votre pilote d'affichage en Standard VGA.
- 2. Eteignez votre ordinateur et débranchez les câbles électriques.
- 3. Remplacez la carte VGA existante par la carte graphique Série ASUS AGP-V3200.
- 4. Redémarrez votre ordinateur.
- 5. Installez le pilote d'affichage de série ASUS AGP-V3200.

Exigences de Système d'Exploitation

IMPORTANT! La carte ASUS AGP-V3200 Series nécessite son propre IRQ pour fonctionner normalement. Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, vérifiez vos paramètres de BIOS ou les cavaliers de votre carte mère afin de vous assurer que «VGA INT/IRQ» a été activé.

NOTE: Les cartes graphiques AGP-V3200 Series nécessitent une carte mère comportant un connecteur AGP.

Windows 95 OSR2.0 avec Support USB

Pour tirer profit de toutes les caractéristiques de AGP, vous devez utiliser Windows 95 OSR2.0, installer la mise à jour USB, puis installer le pilote VGARTD pour la puce de votre carte mère correspondante. (Voir III. Installation de VGARTDWindows 95/98).

Pour installer Win95 OSR2.0 avec support USB, OSR2.0 doit déjà être installé sur votre système. Sinon, installez tout d'abord OSR2.0 puis utilisez la mise à jour de support USB (vous devez utiliser la même langue que celle de votre version de Windows). En avril 1997 MSDN Disc 1 «Windows 95, SDKs, et Tools», OSR2.0 se trouve dans «\OSR2» alors que la mise à jour de support USB se trouve dans «\OSR2». Pour connaître la version du système d'exploitation installée, regardez dans le registre à:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Version HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current\Version\VersionNumber

OSR2.0 avec USB possède: Version «Windows 95» et Numéro de Version «4.03.1212» ou «4.03.1214».

Windows 98

Windows 98 supporte les caractéristiques full Direct3D et AGP. Si vous utilisez encore la version beta de Windows 98 et que vous désirez tirer pleinement parti des caractéristiques de Direct3D et de AGP, vous devez mettre à jour Windows avant d'installer le pilote d'affichage AGP.

Windows 98 comprend VGARTD pour les circuits intégrés les plus importants, mais il est recommandé d'installer VGARTD depuis le disque CD d'installation de AGP-V3200 Series afin de vous assurer que vous avez la dernière version de VGARTD.

Ce Manuel suppose que votre lecteur de disque CD-ROM est le lecteur **D**: et que MS Windows réside dans C:\WINDOWS. Remplacez chacun d'eux par le bon emplacement si nécessaire.

Procédures d'Installation

"Nouveau matériel détecté" se rapporte à l'invite pour les pilotes lors de l'installation de Windows 95 avec la carte VGA ASUS AGP-V3200 Series déjà installée.

Quand vous installez Windows 95/98, une fenêtre Nouveau Matériel Détecté apparaîtra:

Sélectionnez **N'installez pas le Pilote** et suivez les étapes de la page suivante.



Sed.: Law

Lors de l'installation de Windows 95 OSR2.0 ou Windows 98, la fenêtre d'Assistant de Mise à Jour de Pilote apparaîtra:

Cet assistant réalisera l'installation de l'Adaptateur Graphique PCI Standard (VGA). Cliquez sur **Suivant** > pour permettre à Windows de chercher un pilote mis à jour.

ATTENTION! Cliquez seulement sur Suivant >. Le système s'interrompra si vous cliquez sur Annuler.

Cliquez sur **Terminer** pour installer le pilote VGA. Vous serez ensuite invité à charger votre CD Windows95/98 pour terminer l'installation du pilote VGA. Si vous n'avez pas votre CD à porté de main, dirigez le chemin vers votre répertoire **Windows\System.** Windows vous invitera à redémarrer votre système. Choisissez "**Non**" et suivez les étapes de la page suivante.



Installer Tous les Pilotes et Utilitaires

Insérez le disque CD d'installation de ASUS AGP-V3200 Series. Le **Shell d'Installation de ASUS AGP-V3200** apparaîtra. S'il n'apparaissait pas, lancez **D:\setup.exe**. Il vous sera présenté une liste d'options d'installation.

Cliquez sur **Installer Tous les Pilotes et Utilitaires** pour installer tous les pilotes et utilitaires dans votre ordinateur. Le Programme d'installation installera les pilotes et utilitaires dans la séquence suivante: Pilote d'Affichage, bibliothèques d'exécution DirectX 6, Video Player, OpenGL Driver pour les jeux, et pilote VGARTD.

Si vous préférez installer les pilotes et utilitaires séparément, suivez les étapes des pages suivantes.



III. Windows 95/98 Installer Tout

Installation de VGARTD

Insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône de lecteur CD situé dans Poste de Travail pour faire apparaître l'écran de démarrage automatique ou exécutez Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD. Une liste d'options d'installation vous sera présentée. Cliquez sur **Installer VGARTD**.

Un message apparaîtra disant que le pilote VGARTD est nécessaire uniquement pour les cartes AGP. Cliquez **Oui** pour continuer l'installation du pilote VGARTD.

La boîte de dialogue **Détection de Pilote AGP VGARTD** apparaît affichant le chipset de votre carte mère que le programme a détecté.

Cliquez **OK** pour installer le pilote correspondant à votre chipset.

Les dialogues d'installation sont légèrement différents pour chaque chipset. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de VGARTD. Les étapes suivantes correspondent aux chipsets Intel.

Si vous avez choisi de sélectionner d'autres pilotes, il vous sera présenté une liste de menu déroulant présentant les autres pilotes. Dans la liste de sélection de pilote, cliquez sur le pilote VGARTD correspondant à votre chipset et cliquez sur **Install**.

La boîte de dialogue **Bienvenue** du programme d'installation de pilote VGARTD apparaîtra. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Quand le programme d'installation à fini d'installer le pilote VGARTD de votre chipset la boîte de dialogue **Installation Terminée** apparaîtra. Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.



Installation de DirectX 6

Installer Microsoft DirectX 6 avec cette caractéristique. DirectX permet le support de l'accélération de matériel 3D sous Windows 95/98. Pour le support de Logiciel MPEG sous Windows 95/98, vous devez tout d'abord installer les bibliothèques **Microsoft DirectX 6**, puis vous pourrez installer le Video Player.

Insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône de lecteur CD dans Poste de Travail afin de faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD. Cliquez sur **Installer DirectX 6.**

Cliquez **Oui** pour installer Microsoft DirectX 6.

Cliquez Oui après avoir lu ce contrat.

Cliquez OK après avoir installé DirectX 6.

DirectX Setup DirectX setup has completed success	authorized to	as the SDFTwWFE	E PREDUCT	
DirectX Setup DirectX setup has completed success	Do you accept phoose No, In	all of the terms of it tail will door. To its	he preceding License i stations used accept t	Agreement? Inic agreement
DirectX Setup DirectX setup has completed success			Yes	<u></u>
DirectX Setup DirectX setup has completed success				
DirectX setup has completed success	DirectX	Setup		
OK	Direct⊠	setup has o	completed suc	ccessfu
S		[OK)	

Banshee

?

Installation du Pilote d'Affichage

Insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de Travail pour faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD. Cliquez sur **Installer le Pilote d'Affichage** pour l'installation du pilote d'affichage AGP.

Un écran de bienvenue apparaît, cliquez sur **Suivant**.

Un écran des caractéristiques apparaît, cliquez sur **Suivant**.

Une notice apparaîtra suivant que vous aurez ou non installé Windows OSR2.0. Si votre système n'est pas OSR2.0 ou supérieur, il vous sera demandé de le mettre à jour. Sinon, il vous sera demandé d'installer VGARTD si vous ne l'avez pas déjà fait.

Si votre Windows est OSR2.0, le programme d'installation commencera par copier les fichiers sur votre disque dur une fois que vous aurez cliqué sur **Suivant**.

Quand l'installation du pilote est terminée, Vous serez invité à redémarrer Windows. Cliquez **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.



Installation de Visionneuse Vidéo

Installez la visionneuse de vidéo "PowerPlayer" avec cette caractéristique. Une visionneuse vidéo vous permet de visionner des CD Vidéo au format (*.DAT) ou MPEG (*.MPG).

Insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône de lecteur CD dans Poste de Travail afin de faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD.

Cliquez sur Installer Video Player.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Continue

Enit

Utilisation de la Visionneuse Vidéo

Le fait de déplacer le curseur sur les boutons fera apparaître les noms de boutons tel qu'il est montré.



NOTE: Il est fortement recommandé d'exécuter PowerPlayer en faibles résolutions (1024x768 ou moins) et fréquences de rafraîchissement (en dessous de 85Hz). Des résolutions ou des fréquences de rafraîchissement plus élevées produiraient une mauvaise qualité et pourrait causer des problèmes.

Installation du Pilote OpenGL pour Jeux

Le pilote OpenGL vous permet d'utiliser des jeux avec le support OpenGL, tel que Quake, Quake II, et Hexen II, pour des performances optimales.

NOTE: Si les jeux mentionnés précédemment ne sont pas installés dans votre ordinateur, vous n'avez pas à installer ce pilote.

Insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de Travail pour faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD.

Cliquez sur Installer le Pilote OpenGL pour Jeux.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



3Dfx Miniport Setup 🔀		
Welcome to the 3Dfx miniport patcher! This will install the updated OpenGL miniport for 3Dfx cards into the games that need it.		
After you press Install, the installer will search your hard drives for games that need the miniport.		
Cancel		

Changer la Résolution et la Couleur

Vous pouvez changer vos paramètres d'affichage avec cette caractéristique.

Paramètres: Ceci vous permet de sélectionner les paramètres d'affichage, de résolution, de couleur, de bureau, et de polices. La taille d'écran maximum autorisée dépend du moniteur spécifié dans le tampon de trame disponible sur votre carte graphique.

ASUS AGP-3200: Ceci vous permet de faire les réglages de couleur et de moniteur, tel que gamma et fréquence de rafraîchissement pour Desktop, Glide/OpenGL, et Direct3D.

Pour voir les informations concernant votre carte d'affichage ainsi que d'autres informations, cliquez sur **Informations...**.

En plus des informations concernant votre carte et pilote, la boîte de dialogue **Informations...** comprend aussi des liens vers ASUSTeK COM-PUTER INC., 3Dfx Interactive Inc.'s ainsi que d'autres sites web. Le fait de cliquer sur l'un de ces liens vous transportera sur les sites web respectifs où vous découvrirez les dernières informations concernant votre carte d'affichage et/ou des informations s'y rapportant.



FT ARES ASPATO

¥

08

Supprimer le Pilote d'Affichage

Si vous désirez installer d'autres cartes graphiques ou si vous n'avez plus besoin des pilotes d'affichage AGP-V3200, vous pouvez utiliser l'une des procédures suivantes pour désinstaller les pilotes depuis Windows 95 afin d'économiser de laplacesurledisquedur.

Utiliser l'Ecran de Démarrage Automatique

Insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de Travail pour faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD.



Sélectionnez **Supprimer le Pilote d'Affichage** et suivez les instructions.

Utiliser le Panneau de Configuration de Windows 95/98

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis pointez sur Paramètres.
- 2. Cliquez sur Panneau de Configuration.
- 3. Double cliquez sur l'icône Ajouter/ Supprimer des programmes.
- 4. Cliquez sur l'onglet Installation/ Désinstallation.
- 5. Sélectionnez Pilote ASUS VGA depuis la liste.
- 6. Cliquez sur Ajouter/supprimer
- 7. Le système vous invitera à redémarrer votre ordinateur. Cliquez **Oui** pour redémarrer.

Lisez Readme9x.txt

Cela vous donne les informations de dernière minute qui n'étaient pas disponible au moment de l'impression de ce manuel.

Pour sélectionner, insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de Travail pour faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD. Cliquez sur **Lisez Readme9x.txt**. Le fichier README9X.TXT sera ouvert automatiquement par le Bloc-notes.



Parcourir ce CD

Cela vous permet de visualiser le contenu du disque CD d'installation de la série ASUS AGP-V3200.

Pour sélectionner, insérez le disque CD d'installation ou double cliquez sur l'icône du lecteur CD dans Poste de Travail pour faire apparaître l'écran de Démarrage automatique ou exécuter Setup.exe dans le répertoire racine du lecteur CD. Cliquez **Parcourir ce CD**. Windows Explorer s'ouvrira automatiquement affichant le contenu du disque CD.



IV. Microsoft Windows NT 4.0

Installation du Pilote d'Affichage NT4.0

ATTENTION! Avant d'installer le pilote d'affichage série ASUSAGP-V3200 series sous Windows NT 4.0, assurez-vous d'avoir installé **Windows NT 4.0 Service Pack3** (Vous devez utiliser la même langue de mise à jour que la langue de votre Windows disponible sur Internet à http://www.microsoft.com/ isapi/support/bldqpage.idc?ProductPage=q_servpk). Sinon, le système se bloquera et ne pourra pas démarrer!

NOTE: Les procédures sous-entendent que votre lettre de lecteur CD-ROM est D. Pour que toutes les caractéristiques AGP soient disponibles vous devez utiliser Windows NT 5.0.

Procédures d'Installation

- 1. Démarrez Windows NT, basculer les propriétés d'affichage sur le mode VGA (16 couleurs, 640x480 pixel), puis redémarrez votre ordinateur pour opérer le changement.
- 2 Après que votre ordinateur a démarré, cliquez sur le Bureau avec le bouton droit de la Souris puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- 4. Sélectionnez Changer le Type d'Affichage.
- 5. Sélectionnez Typed'Adaptateur et cliquez Changer.
- 6 Cliquez sur **Disque Fourni**.
- 7. Insérez le disque CDd'installation ASUS AGP-V3200.
- 8 Taper **D:\NT40** ou cliquez **Parcourir** pour sélectionner le chemin d'accès du pilote d'affichage pour Windows NT. Cliquez **OK.**
- 9. Sélectionnez ASUS AGP-V3200 puis cliquez OK.
- 10. Windows NT afficheraune fois de plus une invite de confirmation. Tous les fichiers appropriés seront ensuite copiés sur le disque dur. Quand tous les fichiers sont copiés, retournez à la boîte de **Propriétés d'Affichage** en cliquant sur **Fermer**. Cliquez sur **Appliquer**:



- 11. La boîte de dialogue **Changement de Paramètres Système** est affichée. Cliquez sur **Oui** pour redémaner Windows.
- 12. Windows NT redémarrera avec les paramètres par défaut. L'application d'Affichage apparaîtra permettant le mode sélection.

NOTE: A la base les procédures pour les options montrées dans le shell d'installation de Windows NT 4.0 sont les mêmes que celle de Windows 95/98. Suivez simplement les mêmes procédures que pour Windows 95/98 telles qu'elles sont décrites dans ce manuel pour le changement de résolution et de couleur, la suppression du pilote d'affichage, la lecture de READMENT.TXT, et parcourir le contenu du disque CD d'installation pour Windows NT 4.0.

V. Informations d'Affichage

Table de Résolution

Résolution Prof	ondeur de Couleur (Bits/P	ixel) Fréquence de Rafraîchissement(Hz)
640x480	8 / 16 / 24 / 32	60, 72, 75, 85, 100, 120, 160, 200, 250
720x480	8 / 16 / 24 / 32	60, 72, 100, 120, 160, 200
720x576	8 / 16 / 24 / 32	60, 72, 100, 120, 160, 200
800x600	8 / 16 / 24 / 32	60, 72, 75, 85, 100, 120, 160, 200
1024x768	8 / 16 / 24 / 32	60, 70, 75, 85, 100, 120, 160
1152x864	8 / 16 / 24 / 32	60, 75, 85, 100, 120, 160
1280x960	8 / 16 / 24 / 32	60, 75, 85, 100, 120
1280x1024	8 / 16 / 24 / 32	60, 75, 85, 100, 120
1600x1200	8 / 16 / 24 / 32	60, 65, 70, 75, 80, 85
1792x1344	8 / 16 / 24 / <u>32</u>	60, 75
1856x1392	8 / 16 / 24 / <u>32</u>	60
1920x1440	8 / 16 / <u>24</u> / <u>32</u>	60

NOTE: Les caractéristiques de Profondeur de Couleur <u>Soulignées</u> et en **gras** sont disponibles uniquement sur la carte graphique AGP-V3200/16M.

VI. Dépannage

Description

Après l'installation et le redémarrage, Windows 95 m'informe que les paramètres d'affichage sont toujours incorrects. Action Recommandée

Il se peut qu'il y ait un conflit entre les pilotes d'affichage précédents et actuels. Ceci est engendré par une suppression incomplète du pilote d'affichage précédent. Essayez les étapes suivantes pour le supprimer:

- 1. Avec le bouton droit de la souris cliquez sur **Poste de Travail** dans le bureau.
- 2. Sélectionnez **Propriétés**. La boîte de dialogue **Propriétés du Système** apparaît.
- Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de Périphérique. Assurez vous que Visualiser les Périphériques par type est sélectionné.
- 4. Double-cliquez sur Adaptateurs d'Affichage.
- 5. Vous trouverez deux adaptateurs (ou plus) en conflit.
- 6. Désactivez tous les adaptateurs précédents en les sélectionnant et en cliquant sur **Supprimer**.
- 7. Fermez le Gestionnaire de Périphérique et redémarrez Windows 95.
- 8. Votre pilote d'affichage devrait fonctionner correctement cette fois.

Cela dépend des caractéristiques d'affichage de votre moniteur. Consultez la documentation de votre moniteur pour la bonne configuration.

Mon moniteur n'a pas une résolution ou une fréquence de rafraîchissement élevée.

DirectX ou les autres applications rapportent qu'il n'y a pas de mémoire AGP disponible.

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela:

- 1. Windows 95 n'est pas OSR2.1 ou plus récent.
- 2. La version de DirectX n'est pas 6.0 ou plus récente.
- 3. Vous n'avez pas installé les pilotes appropriés pour le chipset AGP (e.g. VGARTD.VXD pour Intel 440LX que l'installation ASUS installe automatiquement)
- 4. Paramètres du BIOS incorrects. BIOS doit supporter au moins 32Mo pour la taille de fenêtre AGP.