7NF-RZ / 7NF-RZ-C

Carte Mère pour Processeur AMD Athlon ™/Athlon ™ XP/Duron ™ Socket A

MANUEL UTILISATEUR

Rév. 1002

Copyright

© 2004 GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD

Tous droits réservés par GIGA-BYTE TÉCHNOLOGY CO., LTD. ("GBT"). Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelle forme que ce soit sans la permission écrite expresse de GBT.

Marques

Les marques et noms de parties tierces sont la propriété respective de leurs propriétaires.

Avis

Ne retirez aucune des étiquettes sur la carte mère car cela risque d'annuler la garantie de la carte mère.

A cause des changements rapides de la technologie, certaines des spécifications peuvent être obsolètes avant la publication de ce livret.

L'auteur n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient être présentes dans ce document et l'auteur ne prend aucun engagement quant à la mise à jour des informations contenues dans ce livret.

Préparer votre ordinateur

La carte mère contient de nombreux circuits électroniques délicats et des composants qui peuvent être abîmés par des décharges électrostatique (ESD). Avant l'installation, suivez donc les instructions ci-dessous.

- 1. Éteignez l'ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2. Quand vous manipulez la carte mère, évitez de toucher les connexions métalliques et les connecteurs.
- Il est préférable de porter un bracelet de décharge électrostatique (ESD) quand vous manipulez des composants électroniques (processeur, RAM).
- Avant d'installer les composants électroniques, placez ces pièces sur un matelas antistatique ou dans un sac de protection antistatique.
- 5. Vérifiez que l'alimentation est éteinte avant de débrancher le connecteur d'alimentation de la carte mère.

Notes sur l'installation

- 1. Ne retirez pas les autocollants de la carte mère avant l'installation. Ces autocollants sont nécessaires pour valider la garantie.
- 2. Avant l'installation de la carte mère ou de tout autre matériel, lisez attentivement les informations dans le manuel fourni.
- 3. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles et connecteurs d'alimentation sont branchés.
- 4. Pour éviter d'abîmer la carte mère, faites en sorte qu'aucune vis n'entre en contact avec les circuits de la carte mère ou les composants.
- Vérifiez qu'il ne reste aucune vis ou composant métallique non utilisé placé sur la carte mère ou dans le boîtier de l'ordinateur.
- 6. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface instable.
- Mettre l'ordinateur sous tension pendant l'installation peut abîmer les composants du système et blesser l'utilisateur.
- 8. Si vous n'êtes pas sûrs de certaines étapes de l'installation ou si vous avez un problème lié à l'utilisation du produit, consultez un technicien informatique qualifié.

Cas non couverts par la garantie

- 1. Dégâts causés par des désastres naturels, des accidents ou imputables à un être humain.
- 2. Dégâts résultants du non-respect des recommandations et instructions du manuel de l'utilisateur.
- 3. Dégâts causés par une installation incorrecte.
- 4. Dégâts causés par l'utilisation de composants non certifiés.
- 5. Dégâts causés par une utilisation au-delà des spécifications autorisées.
- 6. Produit dont il a été déterminé qu'il n'est pas un produit Gigabyte officiel.

Table des Matières

Chapitre 1 Introduction	4
Principales Caractéristiques	4
Disposition de la carte mère NF-RZ Series	5
Schéma Synoptique	6
Processus d'Installation Matérielle	7
Étape 1 : Configuration de la fréquence système (CLK_SW)	7
Étape 2 : Installation du Processeur (CPU)	8
Étape 2-1 : Installation du Processeur Étape 2-2 : Installation du Ventilateur du Processeur.	8 8
Étape 3 : Installation des Modules Mémoire	9
Étape 4 : Installation de la carte AGP1	0
Étape 5 : Installation des câbles des périphériques d'E/S 1	0
Étape 5-1 : Description des Entrées/Sorties du Panneau Arrière 1 Étape 5-2 : Présentation des Connecteurs	0 1

Chapitre 1 Introduction

Principales Caractéristiques

Carte Mère	7NF-RZ ou 7NF-RZ-C
Processeur	 Processeur Socket A pour AMD Athlon™/Athlon™ XP/Duron™
	 200/266/333/400MHz FSB
	 Supporte 1,4 GHz et plus
Chipset	 Pont nord : nVIDIA[®] nForce[™] 2 SPP
	 Pont sud : nVIDIA[®] nForce[™] 2 MCP
Mémoire	 3 emplacements DDR DIMM 184 broches, Supporte jusqu'à 3 Go de DRAM (Max.)
	Prend en charge les modules DIMM
	DDR400 ^(Remarque) /DDR333/DDR266
	 Supporte seulement DDR SDRAM 2,5V
Emplacements	 1 emplacement AGP supportant les modes 8X/4X (1,5V)
	 5 emplacements PCI supportant 33MHz et conforme PCI 2.2
Connecteurs IDE	 2 connecteurs IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133) permettent la connexion de 4 périphériques IDE.
Connecteurs FDD	 1 connecteur FDD permet de connecter 2 lecteurs de disquettes
Périphériques	 1 port Parallèle prenant en charge les modes Normal/EPP et ECP
	 2 ports Série (COMA, COMB)
	• 6 ports USB 2.0/1.1 6 ports USB 2.0/1.1 (4 à l'Arrière, 2 à l'Avant par
	câble)
	1 connecteur audio avant
	1 connecteur IR
	 1 port Clavier PS/2
	1 port Souris PS/2
Réseau intégré*	 Chipset RTL8201 intégré (10/100Mbit)*
	 1 port RJ45*
Audio intégré	Codec ALC655
	 Prend en charge 2/4/6 canaux audio
	 Connecteurs Sortie Ligne/Entrée Ligne/Entrée Microphone
	Entrée/Sortie SPDIF
	 Connecteur Entrée CD / Entrée AUX / Jeu
Contrôle des E/S	• IT8712
Contrôles Matériels	 Détection de la tension système
	 Détection de la température du processeur ou système
	Détection de la vitesse du ventilateur du processeur/système
	Fonction d'arrêt en cas de température élevée
BIOS	BIOS AWARD sous licence
	Supporte Q-Flash
Caractéristiques	Supporte le @BIOS
Supplémentaires	Supporte EasyTune
Format	Format ATX, 20cm x 30,5cm

(Note) La mémoire DDR 400 peut être prise en charge par dépassement de la fréquence dans le BIOS.

"*" 7NF-RZ uniquement.



Disposition de la carte mère NF-RZ Series

"*" 7NF-RZ uniquement. "#" 7NF-RZ-C uniquement.

Introduction

Schéma Synoptique



(Note) La mémoire DDR 400 peut être prise en charge par dépassement de la fréquence dans le BIOS.

"*" 7NF-RZ uniquement.

Processus d'Installation Matérielle

Afin d'installer votre ordinateur, il vous faut suivre les étapes suivantes :

- Étape 1 Configuration de la fréquence système (CLK_SW) Étape 2 Installation du Processeur (CPU)
- Étape 3 Installation des Modules Mémoire
- Étape 4 Installation des Cartes d'Extension
- Étape 5 Installation des câbles des périphériques d'E/S



Étape 1 : Configuration de la fréquence système (CLK SW)

La fréquence du bus système peut être réglée sur 100/133/166/200 MHz en changeant CLK_SW. (La fréquence interne dépend du processeur.)



Processus d'Installation Matérielle

- 7 -

Étape 2 : Installation du Processeur (CPU)



Avant d'installer le processeur, suivez les instructions ci-dessous :

Vérifiez que la carte mère prend en charge le processeur.

- Remarquez le coin écorné du processeur. Si vous installez le processeur dans le mauvais sens, le processeur ne s'insérera pas correctement. Si tel est le cas, changez la direction du processeur.
- 3. Ajoutez une couche de pâte de dissipation thermique entre le processeur et le radiateur.
- 4. Vérifiez que le radiateur est installé sur le processeur avant d'utiliser le système sinon la surchauffe peut abîmer le processeur de manière définitive.
- 5. Réglez la fréquence hôte du processeur selon les spécifications du processeur. Il est recommandé de ne pas régler la fréquence du bus système au-delà des spécifications matérielles car cela ne correspond pas aux normes de fonctionnement des périphériques. Si vous souhaitez régler la fréquence au-delà des spécifications correctes, faites-le en respectant les spécifications matérielles du processeur, de la carte graphique, de la mémoire, du disque dur, etc...

Étape 2-1 : Installation du Processeur







Figure 2. Recherchez la broche 1 dans le support et cherchez le bord coupé dans le coin supérieur du processeur. Insérez le

processeur dans le support. (Ne forcez pas pour insérer le processeur dans le support.) Déplacez ensuite le levier du support en position verrouillée tout en appuyant au centre du processeur.

Étape 2-2 : Installation du Ventilateur du Processeur



Figure 1. Appliquez la bande (ou la pâte) thermique pour fournir une meilleure conduction thermique entre votre processeur et le radiateur de refroidissement.



Figure 2. Fixez la base du ventilateur sur l'emplacement du processeur de la carte mère.



Figure 3. Vérifiez que le ventilateur du processeur est branché dans le connecteur CPU FAN. L'installation est alors terminée.

Étape 3 : Installation des Modules Mémoire



Avant d'installer les modules mémoires, vérifiez qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1. Assurez-vous que le type de mémoire utilisé est supporté par la carte mère. Il est

- recommandé d'utiliser de la mémoire de capacité, spécification et marque identiques. Avant d'installer ou d'enlever des modules mémoire, vérifiez que l'ordinateur est éteint pour
- éviter d'endommager le matériel.
- Les modules mémoire sont conçus pour éviter les erreurs d'insertion. Un module mémoire ne peut être inséré que dans une seule direction. Si vous n'arrivez pas à insérer le module, changez de direction.

La carte mère prend en charge des modules mémoires DDR et le BIOS détectera automatiquement la capacité et les spécifications de la mémoire. Les modules mémoire sont conçus pour ne pouvoir être installés que dans une direction. La capacité de la mémoire utilisée dans chaque emplacement peut être différente.







 Une encoche sur le module ne permet l'insertion que dans un sens. Insérez le module verticalement dans l'emplacement DIMM et enfoncez-le.

Processus d'Installation Matérielle

 Fermez les verrous en plastique à chaque extrémité de l'emplacement DIMM afin de verrouiller le module. Inversez les opérations ci-dessus pour enlever un module.

Étape 4 : Installation de la carte AGP

- 1. Veuillez lire attentivement les instructions accompagnant la carte AGP avant de la monter dans votre ordinateur.
- Si votre carte AGP possède une "encoche AGP 4X/8X (1,5V)" (montrée ci-dessous), vérifiez que votre carte AGP est AGP 4X/8X (1,5V).



 Enlevez soigneusement la petite barrette amovible au bout de l'emplacement AGP avant d'installer ou d'enlever une carte AGP. Alignez la carte AGP sur l'emplacement AGP de la carte mère et enfoncez-la fermement. Remettez bien la barrette amovible pour maintenir la carte AGP en position.



Étape 5 : Installation des câbles des périphériques d'E/S Étape 5-1 : Description des Entrées/Sorties du Panneau Arrière



Connecteur Clavier et Souris PS/2

Pour installer un clavier et une souris dans le port PS/2, branchez la souris dans le port supérieur (vert) et le clavier dans le port inférieur (violet).

O Port USB

Avant de brancher un périphérique (clavier, souris, scanner, lecteur zip, haut-parleurs, etc.) sur un port USB, assurez-vous qu'il soit bien à la norme USB. Vérifiez par ailleurs que votre système d'exploitation supporte un contrôleur USB. Si votre système d'exploitation ne supporte pas un contrôleur USB, contactez votre distributeur pour essayer d'obtenir une mise à jour. Pour plus d'informations, contactez le distributeur de votre système d'exploitation ou celui de votre périphérique.

• Port Parallèle (LPT)

Le port parallèle permét de brancher des imprimantes, scanners et autres périphériques.

- Port Série (COMA/COMB)
- Une souris ou un modem peut être relié au port série.
- Port Réseau*
- La connexion Ethernet fournie est Fast Ethernet, offrant des vitesses de transfert de 10/100 Mb/s Prise Entrée ligne

Des périphériques tels que CD-ROM ou baladeur peuvent être reliés à la prise Entrée ligne.

"*" 7NF-RZ uniquement.



Prise Sortie ligne

Branchez des haut-parleurs stéréo ou des écouteurs dans ce connecteur.

0 Prise Micro

Vous pouvez brancher un micro dans la prise Micro. Après installation du pilote audio, vous pouvez utiliser la fonction audio 2/4/6-canaux par sélection logicielle. Vous pouvez relier le "haut-parleur avant" à la prise "Sortie ligne", le "haut-parleur arrière" à la prise "Entrée ligne" et le "haut-parleur central/caisson de graves" à la prise "Micro".

Étape 5-2 : Présentation des Connecteurs



1)	ATX_12V	10) SUR_CEN
2)	ΑΤΧ	11) SPDIF_IO
3)	CPU_FAN	12) CD_IN
4)	SYS_FAN	13) AUX_IN
5)	FDD	14) F_USB
6)	IDE1 / IDE2	15) IR
7)	PWR_LED	16) GAME
8)	F_PANEL	17) CLR_CMOS
9)	F_AUDIO	18) BATTERY

Processus d'Installation Matérielle

1/2) ATX_12V / ATX (Power Connector)

Avec le connecteur d'alimentation, l'alimentation peut fournir assez de courant à tous les composants de la carte mère. Avant de brancher le connecteur d'alimentation, vérifiez que tous les composants et périphériques sont installés correctement. Alignez le connecteur d'alimentation sur son réceptacle sur la carte mère et enfoncez-le fermement. Le connecteur d'alimentation ATX_12V sert principalement à alimenter le processeur. Si le connecteur ATX_12V n'est pas branché, le système ne démarrera pas. Attention !

Utilisez une alimentation capable de répondre aux besoins électriques du système. Il est recommandé d'utiliser une alimentation électrique capable de supporter une consommation importante (300W ou plus). Si l'alimentation utilisée n'est pas capable de fournir la puissance nécessaire, il peut en résulter un système instable ou incapable de démarrer.



3/4) CPU_FAN / SYS_FAN (Connecteur d'alimentation du ventilateur du radiateur)

Le connecteur d'alimentation du ventilateur fournit une tension électrique de +12V par un connecteur à 3 broches et possède une forme évitant les erreurs de branchement. La plupart des radiateurs sont conçus avec des câbles d'alimentation ayant des couleurs codées. Un câble de connexion rouge indique une connexion positive et nécessite une tension électrique de +12V. Le câble de connexion noir est le câble de mise à la terre (GND). Attention !

N'oubliez pas de brancher l'alimentation du ventilateur du processeur pour éviter toute surchauffe et panne du processeur.





5) FDD (Connecteur de Lecteur de Disquettes)

Le connecteur FDD sert à brancher le câble FDD dont l'autre extrémité est branchée dans le lecteur de disquettes. Les types de lecteurs de disquettes pris en charge sont : 360 Ko, 720 Ko, 1,2 Mo, 1,44 Mo et 2,88 Mo. Reliez le fil rouge du ruban à la broche numéro 1.





6) IDE1/IDE2 (Connecteur IDE1/IDE2)

Un périphérique IDE se connecte à l'ordinateur par un connecteur IDE. Un connecteur IDE permet de brancher un seul câble IDE et ce câble IDE peut relier deux périphériques IDE (disque dur ou disque optique). Si vous souhaitez connecter deux périphériques IDE, mettez le cavalier de l'un des périphériques IDE en position Maître et l'autre en position Esclave (pour plus d'informations sur les paramètres, consultez les instructions situées sur le périphérique IDE).



39									-									1	 1	
		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•		•	•	•			DE
	•	0	0			0	•	0	8			0	•	0		0	0			DE2
40																		2		

7) PWR_LED

Le connecteur PWR_LED se raccorde au voyant indiquant si le système est allumé ou éteint. Ce voyant clignote lors du passage en mode veille.



No. de Broche	Définition
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

- 13 -

1

Processus d'Installation Matérielle

8) F_PANEL (Connecteur du panneau avant)

Raccordez le voyant d'alimentation PWR_LED, le haut-parleur du PC, les interrupteurs de redémarrage et de marche/arrêt, etc. au connecteur F_PANEL du panneau avant de votre boîtier en respectant le dessin ci-dessous.





HD (Voyant d'Activité du Disque dur IDE)	Broche 1 : anode du voyant (+) Broche 2 : cathode du voyant (-)
SPK (Connecteur haut-parleur)	Broche 1 : VCC (+) Broche 2 - Broche 3 : NC Broche 4 : Données (-)
RES (Interrupteur de Redémarrage)	Ouvert : Fonctionnement Normal Fermé : Redémarrage Matériel
PW (Interrupteur d'alimentation)	Ouvert : Fonctionnement Normal Fermé : Marche/Arrêt
MSG (Voyant Message/Voyant d'Alimentation/Veille)	Broche 1 : anode du voyant (+) Broche 2 : cathode du voyant (-)
NC	NC

9) F_AUDIO (Connecteur Audio Avant)

Pour utiliser le connecteur audio avant, vous devrez enlever les cavaliers 5-6 et 9-10. Pour utiliser le connecteur audio avant, il est nécessaire que votre boîtier soit équipé d'un connecteur audio avant, et que la disposition des broches du cordon soit la même que sur la carte mère. Vérifiez auprès du vendeur pour savoir si votre boîtier est équipé d'un connecteur audio avant. Remarque : il est possible d'utiliser soit le connecteur audio avant, soit le connecteur audio arrière.

Français



10) SUR_CEN (Connecteur haut-Parleur Central et Surround)

Contactez votre distributeur pour acheter un cordon SUR_CEN.



No. de	Définition
Broche	
1	SUR OUTL
2	SUR OUTR
3	GND
4	Pas de Broche
5	CENTER_OUT
6	LFE_OUT

11) SPDIF_IO (Connecteur Entrée/Sortie SPDIF)

La sortie SPDIF permet de transmettre du son numérique à des haut-parleurs externes ou des données compressées AC3 à un décodeur Dolby Digital externe. Vous ne pourrez l'utiliser qu'avec une chaîne hi-fi équipée d'une entrée numérique. Respectez la polarité du connecteur SPDIF_IO. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon SPDIF, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon SPDIF.

6 5



2 **1 1 1** 6

No. de	Définition
Broche	
1	VCC
2	Pas de Broche
3	SPDIF
4	SPDIFI
5	GND
6	GND

Processus d'Installation Matérielle

12/13) CD_IN (Connecteur Entrée CD, noir) / AUX_IN (Connecteur d'Entrée AUX, blanc)

Raccordez la sortie audio de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM à ce connecteur. Raccordez la sortie audio de tout autre périphérique (tel qu'une carte TV PCI) à ce connecteur.



14) F_USB (Connecteur USB Avant)

Respectez la polarité du connecteur USB avant. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon USB avant, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon USB avant.

10

2



No. de	Définition
Broche	
1	Alimentation
2	Alimentation
3	USB Dx-
4	USB Dy-
5	USB Dx+
6	USB Dy+
7	GND
8	GND
9	Pas de Broche
10	NC

15) IR

Faites attention à la polarité du connecteur IR quand vous le connectez. Contactez votre revendeur le plus proche pour un périphérique IR optionnel.

1



No. de Broche	Définition
1	VCC
2	Pas de Broche
3	IR RX
4	GND
5	IR TX

Cartes Mères série 7NF-RZ

- 16 -

16) GAME (Connecteur Jeux)

Ce connecteur permet de brancher un joystick, un clavier MIDI et d'autres appareils audio. Vérifiez les broches lorsque vous branchez le cordon jeux. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon jeux.



	No. de	Définition	No. de	Définition
	Broche		Broche	
16	1	VCC	9	GPSA1
•	2	GRX1	10	GND
	3	GND	11	GPY1
15	4	GPSA2	12	VCC
	5	VCC	13	GPSB1
	6	GRX2	14	MSO
	7	GRY2	15	GPSB2
	8	MSI	16	Pas de
				Broche

17) CLR_CMOS (Effacer CMOS)

Vous pouvez ramener les données de la CMOS à leurs valeurs par défaut avec ce cavalier. Pour effacer la CMOS, court-circuitez temporairement les broches 1 et 2. La configuration par défaut n'inclut pas de protection contre une utilisation incorrecte de ce cavalier.



1 • Ouvert : Normal

1 1-2 fermé : Réinitialisation du CMOS

18) BATTERY



ATTENTION

- ***** L'utilisation d'une pile incorrecte peut vous exposer à un risque d'explosion. N'utiliser qu'une pile identique ou de type
- •••
- équivalent, tel que recommandé par le fabricant. ÷ Jetez la pile usagée conformément aux instructions du fabricant.

Pour effacer la mémoire CMOS...

- Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon 1. d'alimentation secteur.
- 2. Enlevez la pile et attendez 30 secondes.
- Remettez la pile en place. 3.
- 4. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et rallumez l'ordinateur.

Processus d'Installation Matérielle

Cartes Mères série 7NF-RZ - 18 -
