D-Link *Air*Plus *Xtreme G*® **DWL-2100AP**

802.11g sans fil Point d'accès à 108 Mbits/s

> Manuel V2.50



Table des matières

Contenu de la boîte	3
Introduction	4
Connexions	5
Fonctions et avantages	7
Bases de la technologie sans fil	8
Mise en route	11
Utilisation du menu de configuration	13
Utilisation du gestionnaire de point d'accès	47
Bases de la mise en réseau	67
Résolution des problèmes	82
Caractéristiques techniques	89

Contenu de la boîte



Contenu de la boîte:

- D-Link AirPlus Xtreme G[®] DWL-2100AP Point d'accès sans fil 802.11g à 108 Mbits/s Adaptateur secteur 5 V CC, 2 A
- Manuel et garantie sur CD
- Guide d'installation rapide
- Câble Ethernet

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : l'utilisation d'une alimentation dont la tension nominale diffère de celle du DWL-2100AP risque d'endommager le produit et en annule la garantie.

Configuration système requise:

- Ordinateurs avec système d'exploitation Windows, Macintosh ou Linux et équipés d'un adaptateur Ethernet
- Internet Explorer 6.0 ou Netscape Navigator 6.0 et versions ultérieures

Introduction

Grâce à une vitesse jusqu'à quinze fois supérieure au débit maximum du signal sans fil des périphériques antérieurs, vous pouvez travailler plus vite et plus efficacement et améliorer votre productivité (jusqu'à 108 Mbits/s en mode Super G. Les applications gourmandes en bande passante, comme les applications graphiques ou multimédias, tirent pleinement profit du DWL-2100AP, car ce dernier permet le transfert rapide de fichiers volumineux sur le réseau.

Le DWL-2100AP propose 5 modes de fonctionnement pour répondre à vos besoins de mise en réseau sans fil. Il peut fonctionner en guise de point d'accès, de pont point à multipoint avec fonction PA, de pont point à multipoint sans fonction PA, de répéteur ou de client sans fil.

Il s'agit enfin d'une solution idéale pour créer et étendre rapidement un réseau local sans fil (WLAN) au bureau, lors d'un salon commercial ou d'un événement spécial, ou dans n'importe quel autre lieu de travail.

Contrairement à la plupart des points d'accès, le DWL-2100AP autorise des transferts de données à un débit pouvant atteindre jusqu'à 108 Mbits/s en mode Super G s'il est utilisé conjointement avec d'autres produits D-Link AirPlus Xtreme G. La norme 802.11g est rétrocompatible avec les périphériques 802.11b.

Le DWL-2100AP est doté des fonctions de sécurité les plus récentes, sûres et avancées disponibles à l'heure actuelle. Dans le cadre d'une utilisation conjointe avec d'autres produits compatibles 802.11g WPA (WiFi Protected Access) dans un réseau avec serveur RADIUS, les fonctions de sécurité sont les suivantes:

WPA: Le WPA (WiFi Protected Access) autorise et identifie les utilisateurs sur la base d'une clé secrète qui change automatiquement à intervalles réguliers. Le WPA utilise le protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pour changer la clé temporaire tous les 10 000 paquets (un paquet est une sorte de message transmis sur un réseau). Cela garantit une bien meilleure sécurité par rapport à la sécurité WEP habituelle (en effet, le chiffrement WEP plus ancien exige que les clés soient modifiées manuellement).

Pour les particuliers dont le réseau ne comporte pas de serveur RADIUS, la sécurité du DWL-2100AP, utilisé conjointement avec d'autres produits 802.11 compatibles WPA, est plus renforcée que jamais. En utilisant le WPA avec une clé pré-partagée, le DWL-2100AP obtient une nouvelle clé de sécurité à chaque connexion au réseau 802.11 Il suffit de saisir une seule fois les informations de chiffrement dans le menu de configuration. vous n'avez plus besoin de saisir manuellement une nouvelle clé WEP régulièrement pour garantir la sécurité. Avec le DWL-2100AP, vous recevez automatiquement une nouvelle clé à chaque connexion, ce qui augmente considérablement la sécurité des communications.

*Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications de la norme IEEE 802.11g. Le débit de transmission réel des données peut varier. Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données.

Connexions

Une pression sur le **bouton Reset** (Réinitialisation) restaure les valeurs d'usine du DWL-2100AP. Le **port LAN** est de type auto-négociation MDI/MDIX. Afin de connecter le DWL-2100AP au réseau local, vous pouvez y insérer un câble Ethernet droit ou croisé.

Fiche qui permet de brancher l'adaptateur secteur.

•

Voyants lumineux

Les voyants lumineux sont des DEL, ou diodes électroluminescentes. Le point d'accès sans fil DWL-2100AP comporte les 3 voyants lumineux décrits ci-dessous:



WLAN (réseau local sans fil) : voyant vert qui indique une activité sans fil s'il clignote ou une connexion s'il reste allumé en permanence.

Caractéristiques

- 5 modes de fonctionnement différents : le PA propose 5 modes de fonctionnement pour répondre à vos besoins de mise en réseau sans fil : point d'accès, pont point à multipoint avec fonction PA, pont point à multipoint sans fonction PA, répéteur ou client sans fil.
- Mise en réseau sans fil plus rapide grâce à la norme 802.11g qui autorise des débits pouvant atteindre 54 Mbits/s (108 Mbits/s en mode Super G).
- Compatibilité assurée avec la norme 802.11b qui autorise des débits pouvant atteindre 11 Mbits/s. Vous pouvez ainsi faire migrer votre système vers la norme 802.11g quand bon vous semble sans perte de connectivité.
- Sécurité accrue grâce au WPA. Le DWL-2100AP peut se connecter en toute sécurité à des clients sans fil sur le réseau en utilisant le WPA (WiFi Protected Access), qui protège bien mieux qu'auparavant les données et les communications. Le chiffrement AES est également pris en charge par le DWL-2100AP pour garantir au maximum la sécurité des données chiffrées sur le réseau.
- Assistant de configuration du gestionnaire de PA : ce nouvel assistant facilite et accélère la configuration du réseau.
- Gestion par SNMP : le DWL-2100AP n'est pas seulement rapide, mais prend aussi en charge le protocole SNMP v3 pour une meilleure gestion du réseau. Un gestionnaire avancé est fourni avec le point d'accès sans fil DWL-2100AP pour la configuration du réseau et la mise à jour du microprogramme. Les administrateurs système peuvent également configurer le DWL-2100AP sur le Web en toute simplicité. Le module logiciel D-View de D-Link, téléchargeable, permet l'administration du réseau et la surveillance du trafic en temps réel.
- Utilisation de la technologie de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence, ou technologie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
- Fonctionnement dans la bande de fréquences de 2,4 GHz.
- Interface Web pour assurer la gestion et la configuration.

Bases de la technologie sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Ils vous permettent d'accéder aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pouvez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux de ce type sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

La technologie de réseau local sans fil rencontre un vif succès pour plusieurs raisons:

Mobilité - la productivité augmente dès lors qu'il est possible d'accéder aux données de n'importe où dans la portée de fonctionnement du réseau local sans fil. Les décisions managériales reposant sur des informations en temps réel peuvent améliorer de façon significative le rendement des employés.

Faibles coûts de mise en œuvre - les réseaux locaux sans fil sont simples à configurer, gérer, modifier et déplacer. Les réseaux qui changent fréquemment peuvent tirer parti de la simplicité de mise en œuvre des réseaux locaux sans fil. Les réseaux de ce type peuvent fonctionner dans des installations où tout câblage est impossible.

Installation et expansion du réseau - l'installation d'un système de type réseau local sans fil est simple et rapide et élimine le besoin de tirer des câbles à travers les murs et les plafonds. La technologie sans fil permet de déployer un réseau là où aucun câble ne peut aller, y compris à l'extérieur d'une habitation ou d'un bureau.

Solution économique - les périphériques sans fil sont relativement compétitifs par rapport aux périphériques Ethernet classiques.

Extensibilité - les réseaux locaux sans fil peuvent être configurés de très nombreuses façons pour répondre aux besoins spécifiques des différentes applications et installations. Les configurations sont facilement modifiées et vont des réseaux de poste à poste adaptés à un petit nombre d'utilisateurs aux grands réseaux d'infrastructure capables de gérer des centaines ou des milliers d'utilisateurs selon le nombre de périphériques sans fil déployés.

Bases de la technologie sans fil (suite)

Le DWL-2100AP est compatible, en mode par défaut, avec les produits sans fil suivants:

■ D-Link AirPlus Xtreme G[™] DWL-G650

- Adaptateurs Cardbus sans fil utilisés avec les ordinateurs portables.
- D-Link AirPlus Xtreme[™] G DWL-G520 Cartes PCI sans fil utilisées avec les ordinateurs de bureau.

Le DWL-2100AP est également interopérable avec d'autres périphériques conformes aux normes 802.11g et 802.11b.

Technologie reposant sur des normes établies

Le point d'accès sans fil DWL-2100AP utilise les normes 802.11b et 802.11g.

La norme IEEE **802.11g** est une extension de la norme **802.11b**. Elle augmente le débit des données jusqu'à 54 Mbits/s (108 Mbits/s en mode Super G) dans la bande de fréquences de 2,4 GHz, sur la base de la **technologie OFDM**.

En d'autres termes, dans la plupart des environnements et dans la portée spécifiée du périphérique concerné, vous pouvez transférer des fichiers volumineux ou regarder un film au format MPEG sur votre réseau sans retards notables. La technologie **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), ou technologie de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence, transmet des données numériques à grande vitesse sur une onde radio. Pour ce faire, elle divise le signal radio en plusieurs sous-signaux plus petits qui sont ensuite transmis simultanément à différentes fréquences au récepteur. La technologie **OFDM** réduit la **diaphonie** (interférences) lors de la transmission des signaux. Le point d'accès D-Link DWL-2100AP détecte automatiquement la meilleure vitesse de connexion possible pour garantir une vitesse et une portée optimales.

La norme 802.11g offre les fonctions de sécurité les plus avancées disponibles à l'heure actuelle, notamment : le WPA, le protocole TKIP, la norme de chiffrement AES et le mode de clé pré-partagée.

Bases de la technologie sans fil (suite)

Éléments à prendre en considération avant l'installation

Le point d'accès D-Link AirPlus Xtreme G[™] DWL-2100AP permet d'accéder à un réseau, via une connexion sans fil, de presque n'importe où dans la portée de fonctionnement. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base:

- 1 Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le DWL-2100AP et d'autres périphériques du réseau, car chaque mur ou plafond peut réduire la portée du point d'accès de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2 Veillez à avoir une ligne directe entre les périphériques du réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur orienté à 45 degrés équivaut à un mur d'un mètre. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur ! Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (sans inclinaison).
- 3 Certains matériaux de construction peuvent empêcher le passage du signal sans fil. Par exemple, une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les périphériques sans fil et les ordinateurs équipés d'adaptateurs sans fil de telle sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes, sans traverser d'autres matériaux.
- 4 Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.

Mise en route

Les pages suivantes décrivent un exemple de **réseau d'infrastructure** comprenant le DWL-2100AP.

Un **réseau d'infrastructure** comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. L'exemple de **réseau d'infrastructure** illustré ci-après comporte les périphériques réseau D-Link suivants (le réseau sans fil peut comporter d'autres périphériques):

- Un point d'accès sans fil -D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-2100AP
- Un routeur sans fil D-Link AirPlus Xtreme G[™] DI-624
- Un ordinateur portable équipé d'un adaptateur sans fil -D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-G650
- Un ordinateur de bureau équipé d'un adaptateur sans fil -D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-G520
- Un modem câble D-Link DCM-201

Mise en route (suite)



N'oubliez pas que les périphériques sans fil **D-Link AirPlus Xtreme G™** sont préconfigurés pour être connectés entre eux dès leur sortie de la boîte, avec les paramètres par défaut.

Pour configurer chez vous un réseau sans fil tel que celui-ci-dessus, procédez de la façon suivantes:



Vous devez disposer d'un accès Internet haut débit (*ligne d'abonné câble ou DSL chez vous ou au bureau*).



Consultez votre câblo-opérateur ou votre fournisseur de services DSL pour savoir comment installer le modem de façon appropriée.



Connectez le modem câble ou DSL au routeur DI-624 (voir le Guide d'installation rapide au format papier fourni avec le routeur).



Connectez le routeur haut débit Ethernet au DWL-2100AP (voir le Guide d'installation rapide au format papier fourni avec le DWL-2100AP).



Si vous souhaitez connecter un ordinateur de bureau à votre réseau, installez l'adaptateur PCI sans fil D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-G520 dans un emplacement PCI disponible de l'ordinateur. (voir le Guide d'installation rapide au format papier fourni avec l'adaptateur réseau).



Installez les pilotes de l'adaptateur Cardbus sans fil D-Link DWL-G650 sur l'ordinateur portable.

(voir le Guide d'installation rapide au format papier fourni avec le DWL-G650).

Utilisation du menu de configuration

Après avoir exécuté l'assistant de configuration (voir le Guide d'installation rapide fourni avec le produit), vous pouvez à tout moment accéder au menu de configuration en ouvrant le navigateur Web et en tapant l'adresse du DWL-2100AP. L'adresse IP par défaut du DWL-2100AP est indiquée ci-après:

- Ouvrez le navigateur Web.
- Tapez l'adresse IP du DWL-2100AP.

File	Edit	View	Favorites	Tools	He	lp	
G	Back	• 6) - 💌	2		🔎 Search	*
Addre	ss 🙋	http://:	192.168.0.5	0/			

Remarque : si vous avez modifié l'adresse IP attribuée par défaut au DWL-2100AP, veillez à entrer la bonne adresse IP.

- Tapez admin dans le champ Nom d'utilisateur.
- Laissez le champ Mot de passe vide (sauf si vous avez modifié le mot de passe, auquel cas entrez le bon mot de passe).

Connect to 192	2.168.0.50
R	
DWL2100AP User name: Password:	😰 admin 🔍
	Remember my password

Cliquez sur **OK**.

L'écran **Home** > **Wizard** apparaît. Consultez le Guide d'installation rapide pour en savoir plus sur l'assistant de configuration.



Home > Wizard (Accueil > Assistant)

Home > Wireless > AP Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode PA)

Home	Advanced	Tools	Status	He
Wireless Setting	le .			
Wireless Band		1		
Mode	Access Point	*		
SSID	default			
SSID Broadcast	Enable 🛩			
Channel	6 - 2.437 0	Hz 🗌 Auto Cha	annel Scan	
Authentication	Open System	~		
Key Settings				
Encryption	Disable	Enable		
Key Type	HEX W	Key Siz	e 64 8/ts	100
Valid Key	Fiint ~			
First Key	*********			
Second Key				
Third Key				
Fourth Key	-			
- contract				
Radio	On 🗸			
Super G Mode	Disable	× *		

	Apply Cancel Help
Wireless Band (Bande sans fil) -	IEEE 802.11g.
Mode -	L'option Access Point (Point d'accès) est sélectionnée dans la liste déroulante.
SSID -	Le SSID (Service Set Identifier) correspond au nom qui identifie un réseau local sans fil spécifique. Par défaut, le SSID est « default ». Le SSID peut facilement être modifié pour se connecter un réseau sans fil existant ou pour en définir un nouveau.
SSID Broadcast (Diffusion SSID) -	Activez ou désactivez la diffusion du SSID. L'activation de cette fonction permet la diffusion du SSID sur le réseau.
Channel (Canal) -	Le canal par défaut est le numéro 6. Tous les périphériques du réseau doivent partager le même canal.
Auto Channel Scan (Balayage automatique du canal)-	Cochez cette case pour activer la sélection automatique du canal afin d'obtenir les meilleures performances sans fil.
Radio -	Sélectionnez On ou Off pour activer ou désactiver respectivement cette fonction.
Super G Mode (Mode Super G) -	Le mode Super G est un groupe de fonctions qui améliorent les performances et donc l'application de l'utilisateur final via un réseau 802.11g. Le mode Super G est rétrocompatible avec les périphériques conformes aux normes antérieures à la norme 802.11g. Pour des performances optimales, il est préférable que tous les périphériques sans fil du réseau soient compatibles avec le mode Super G. Sélectionnez Disabled , Super G without Turbo ou Super G with Dynamic Turbo (respectivement Désactivé, Super G sans turbo ou Super G avec turbo dynamique, voir ci-après).

Home > Wireless > AP Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode PA) (suite)

Disabled: Prise en charge de la norme 802.11g sans fonctions avancées. **Super G without Turbo:** Autorise la rupture des paquets, les trames rapides, la compression et le mode sans turbo.

Super G with Dynamic Turbo: Autorise la rupture des paquets, les trames rapides, la compression et le mode turbo dynamique. Ce paramètre est rétrocompatible avec les anciens périphériques non turbo. Le mode turbo dynamique est activé uniquement si tous les périphériques du réseau sans fil sont configurés en mode Super G avec turbo dynamique.

WMM- Sélectionnez Enable ou Disable (respectivement Activé ou Désactivé). Disable est l'option sélectionnée par défaut. En activant la fonction WMM (acronyme de WiFi Multimedia), les performances des applications audio et vidéo de l'utilisateur final sur un réseau WiFi sont améliorées.

Authentication	Open System (Système ouvert)
(Authentification):	Shared Key (Clé partagée)
	Open System/Shared Key (Système ouvert/Clé partagée)
	WPA-EAP
	WPA-PSK
	WPA2-EAP
	WPA2-PSK
	WPA-Auto-EAP
	WPA-Auto-PSK

Sélectionnez Open System pour communiquer la clé sur le réseau.

Sélectionnez **Shared Key** pour restreindre la communication aux périphériques qui partagent les mêmes paramètres WEP.

Sélectionnez **Open System/Shared Key** pour autoriser indistinctement l'une des deux formes de chiffrement des données.

Sélectionnez **WPA-EAP**, **WPA2-EAP** ou **WPA-Auto-EAP** pour sécuriser votre réseau en incluant un serveur RADIUS.

Sélectionnez **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** ou **WPA-Auto-PSK** pour sécuriser votre réseau en définissant un mot de passe et une clé dynamique variable (aucun serveur RADIUS requis).

Home > Wireless >AP Mode > WEP (Accueil > Paramètres sans fil > Mode PA > WEP)

Encryption (Chiffrement): Sélectionnez Disabled ou Enabled (respectivement Désactivé ou Activé). L'option Disabled est sélectionnée par défaut.

Key Type (Type de clé)*: Sélectionnez HEX ou ASCII.

Key Size (Taille de la clé): Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.

Valid Key (Clé correcte): Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.

First-Fourth Keys (Première à First-Fourth Keys (Première à quatrième clés) : Saisissez quatrième clés): jusqu'à quatre clés de chiffrement. Vous devrez sélectionner l'une de ces clés dans le champ Valid Key.

*Les caractères hexadécimaux incluent les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F.

Le code **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) est un code qui permet de représenter les lettres anglaises sous forme de nombres de 0 à 127.

Home > Wireless > AP Mode > WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-Auto-EAP (Accueil > Paramètres sans fil > Mode PA > WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-Auto-EAP)

nk s for People	High-Speed 2.4GHz Wireless Access Poin
Home	Advanced Tools Status Help
Wireless Setti Wireless Band Mode SSID SSID Broadcas Channel Authentication Radius Server Cipher Type Radius Server	ings IEEE802.11g Access Point default st Enable 6 2.437 GHz Auto Channel Scan WPA-EAP F AUTO Group Key Update Interval 1800 r
Radius Port Radius Secre	1812

Cipher Type (Type de chiffrement) -

Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé de groupe) - Sélectionnez AES, AUTO ou TKIP dans la liste déroulante.

Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de groupe sera valable. 1800 est la valeur recommandée. Un intervalle plus court risquerait de réduire le débit de transfert des données.

Radius Server (Serveur Radius) - Entrez l'adresse IP du serveur Radius.

Radius Port (Port Radius) - Entrez le port Radius.

Radius Secret (Secret Radius) - Entrez le secret Radius.

Home > Wireless > AP Mode > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK (Accueil > Paramètres sans fil > Mode PA > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK)

	High-Spee	ed 2.4GHz	Wireless Acc	Sess Po
Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wireless Setti	igs			
Wireless Band	IEEE802.11g	*		
Mode	Access Point	*		
SSID	default			
SSID Broadcas	Enable 🔽			
Channel	6 🚩 2.437 0	Hz 🗌 Auto C	hannel Scan	
Authentication	WPA-PSK	~		
PassPhrase	Settings			
Cipher Type	AUTO 🔽 🛛 🛛	Group Key Update	e Interval 1800	
PassPhrase				
	1			0
			Apply	Cancel H

Cipher Type (Type de Sélectionnez **AES**, **AUTO** ou **TKIP** dans la liste déroulante. chiffrement) -

Group Key Update Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de groupe sera valable. Il est recommandé de conserver la valeur par défaut (1800).

PassPhrase (Phrase Entrez une phrase de passe dans ce champ. de passe) -

de groupe) -

Home > Wireless > WDS with AP Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS avec PA)

Home	Advanced	Tools	Status	He
Wireless Settin	Increase 11/2			
Mode	WDS with AP	×		
SSID	default			
SSID Broadcast	Enoble 🛩			
Channel	6 💌 2.437 0	Hz 🗌 Auto Cl	hannel Scan	
Remote AP M	AC Address			
1	2		1	
3	4		1	
5	6		1	
7	8		1	
Authentication	Open System	¥		
Key Settings				
Encryption	Disabled	Enabled	Louis and	
Key Type	FILM IN	Key S	ize 64 Bits	
valid Mey				
First Kay				

Le mode WDS (Wireless Distribution System) avec PA peut configurer des PA de telle sorte qu'ils fonctionnent simultanément en guise de pont point à point ou point à multipoint et en guise de point d'accès, avec les mêmes paramètres de sécurité. Dans ce cas, tous les PA doivent avoir le même SSID.

Wireless Band- IEEE 802.11g.

Mode-L'option WDS with AP (WDS avec PA) est sélectionnée dans la liste déroulante.

SSID-Le SSID (Service Set Identifier) correspond au nom qui identifie un réseau local sans fil spécifique. Par défaut, le SSID est « default ». Le SSID peut facilement être modifié pour se connecter un réseau sans fil existant ou pour en définir un nouveau.

SSID Broadcast Activez ou désactivez la diffusion du SSID. L'activation de cette fonction (Diffusion SSID)- permet la diffusion du SSID sur le réseau.

Channel (Canal)- Le canal par défaut est le numéro 6. Tous les périphériques du réseau doivent partager le même canal.

Auto Channel Cochez cette case pour activer la sélection automatique du canal afin d'obtenir les meilleures performances sans fil. automatique du canal)-

Home > Wireless > WDS with AP Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS avec PA) (suite)

Remote AP MAC Address (Adresse MAC des PA distants)-Entrez l'adresse MAC des PA du réseau qui agissent en guise de ponts pour connecter sans fil plusieurs réseaux.

Authentication	Open System (Système ouvert)
(Authentification):	Shared Key (Clé partagée)
	Open System/Shared Key (Système ouvert/Clé partagée) WPA-PSK
	WPA2-PSK
	WPA-Auto-PSK

Sélectionnez Open System pour communiquer la clé sur le réseau.

Sélectionnez **Shared Key** pour restreindre la communication aux périphériques qui partagent les mêmes paramètres WEP.

Sélectionnez **Open System/Shared Key** pour autoriser indistinctement l'une des deux formes de chiffrement des données.

Sélectionnez **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** ou **WPA-Auto-PSK** pour sécuriser votre réseau en définissant un mot de passe et une clé dynamique variable (aucun serveur RADIUS requis).

Home > Wireless > WDS with AP Mode > WEP Encryption (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS avec PA > Chiffrement WEP)

ou Activé). L'option Disabled est sélectionnée par défaut.	
Key Type (Type de clé)*: Sélectionnez HEX ou ASCII.	
Key Size (Taille de la clé): Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.	
Valid Key (Clé correcte): Sélectionnez l'une des quatre clés (clé 1 à clé 4) com	me
clé active.	
First-Fourth Keys Saisissez jusqu'à quatre clés de chiffrement. Vous dev	rez

(Première à quatrième clés): sélectionner l'une de ces clés dans le champ Valid Key.

*Les caractères hexadécimaux incluent les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F.

Le code **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) est un code qui permet de représenter les lettres anglaises sous forme de nombres de 0 à 127.

Home > Wireless > WDS with AP Mode > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK (Accueil > Paramètres sans fil > WDS avec mode PA > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK)

Cipher Type Sélectionnez AES ou AUTO dans la liste déroulante. **(Type de chiffrement):**

Group Key Update Interval Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de groupe (Intervalle de mise à jour de sera valable. Il est recommandé de conserver la valeur par la clé de groupe): défaut (1800).

PassPhrase Entrez une phrase de passe dans ce champ. (Phrase de passe):

Home > Wireless > WDS Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS)

vorks for People	_	High-Spe			5
OAP	Home	Advanced	Tools	Status	Help
	Wireless Settin	igs			
	Wireless Band	IEEE802.11g	×		
	Mode	WDS	×		
	SSID	default			
	Choppel				
	- WDS	0 2.437		nannei Scan	
	Remote AP M	AC Address			
	1	2			
	3	4			
	5	6			
	7	8			
	Authentication	Open Syster	n 💌		
	Key Settings	1-1-2-			
	Encryption	Oisabled	C Enabled		
	Кеу Туре	HEX Y	Key S	Size 64 Bits	*
	Valid Key	First			
	First Key	******			
100 B		210			

Le mode WDS (Wireless Distribution System) peut configurer des PA de telle sorte qu'ils fonctionnent en guise de pont point à point ou point à multipoint. Dans ce cas, tous les PA doivent avoir le même SSID.

Wireless Band (Bande sans fil) -	IEEE 802.11g.
Mode -	L'option WDS est sélectionnée dans la liste déroulante.
SSID -	Le SSID (Service Set Identifier) correspond au nom qui identifie un réseau local sans fil spécifique. Par défaut, le SSID est « de- fault ». Le SSID peut facilement être modifié pour se connecter à un réseau sans fil existant ou pour en définir un nouveau.
SSID Broadcast (Diffusion SSID) -	Activez ou désactivez la diffusion du SSID. L'activation de cette fonction permet la diffusion du SSID sur le réseau.
Channel (Canal) -	Le canal par défaut est le numéro 6. Tous les périphériques du réseau doivent partager le même canal.
Auto Channel Scan (Balayage automatique du canal) -	Cochez cette case pour activer la sélection automatique du canal afin d'obtenir les meilleures performances sans fil.

Home > Wireless > WDS Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS)

Remote AP MAC Address (Adresse MAC des PA distants) - Entrez l'adresse MAC du PA racine ou faites une visite des lieux pour choisir le PA racine de votre réseau afin d'en répéter le signal sans fil.

Authentication	Open System (Système ouvert)
(Authentification):	Shared Key (Clé partagée)
	Open System/Shared Key (Système ouvert/Clé partagée)
	WPA-PSK
	WPA2-PSK
	WPA-Auto-PSK

Sélectionnez Open System pour communiquer la clé sur le réseau.

Sélectionnez **Shared Key** pour restreindre la communication aux périphériques qui partagent les mêmes paramètres WEP.

Sélectionnez **Open System/Shared Key** pour autoriser indistinctement l'une des deux formes de chiffrement des données.

Sélectionnez **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** ou **WPA-Auto-PSK** pour sécuriser votre réseau en définissant un mot de passe et une clé dynamique variable (aucun serveur RADIUS requis).

Home > Wireless > WDS Mode > WEP Encryption (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS > Chiffrement WEP)

Encryption (Chiffrement):	Sélectionnez Disabled ou Enabled (respectivement Désactivé ou Activé). L'option Disabled est sélectionnée par défaut.
Key Type (Type de clé)*:	Sélectionnez HEX ou ASCII.
Key Size (Taille de la clé):	Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.
Valid Key (Clé correcte):	Sélectionnez l'une des quatre clés (clé 1 à clé 4) comme clé
	active.

First-Fourth Keys (Première Saisissez jusqu'à quatre clés de chiffrement. Vous devrez à quatrième clés): sélectionner l'une de ces clés dans le champ Valid Key.

*Les caractères hexadécimaux incluent les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F.

Le code **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) est un code qui permet de représenter les lettres anglaises sous forme de nombres de 0 à 127.

Home > Wireless > WDS Mode > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK (Accueil > Paramètres sans fil > Mode WDS > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK)

Cipher Type
(Type de chiffrement):La norme de chiffrement AES est utilisée ici.Group Key Update IntervalSélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé
de groupe sera valable. Il est recommandé de
conserver la valeur par défaut (1800).PassPhrase (Phrase de passe):Entrez une phrase de passe dans ce champ.

Home > Wireless > AP Repeater Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Répéteur PA)

Home			And the second se	A DESCRIPTION OF
	Advanced	Tools	Status	He
Wireless Setting	IS			
Wireless Band	IEEE802.11g	*		
Mode	AP Repeater	*		
SSID Broadcast	Enable 🔛			
Channel	6 🔽 2.437 G	Hz 🗌 Auto (Channel Scan	
AP Repeater				
Root AP MAC A	Address			
SSID		FL-M510		
Site Survey				
Site Survey				Sc

Le mode Répéteur PA ne fonctionne que si la version matérielle et la version du microprogramme du DWL-2100AP sont identiques.

Wireless Band (Bande sans fil) :	IEEE 802.11g.
Mode :	L'option AP Repeater est sélectionnée dans la liste déroulante.
Remote AP MAC Address	Entrez l'adresse MAC du PA racine ou faites une visite des

(Visite des lieux) :

Remote AP MAC Address (Adresse MAC des PA distants) ou Site Survey Entrez l'adresse MAC du PA racine ou faites une visite des lieux pour choisir le PA racine de votre réseau afin d'en répéter le signal sans fil.

Home > Wireless > AP Repeater Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Répéteur PA) (suite)

Authentication Open System/Shared Key (Système ouvert/Clé partagée) (Authentification):

Sélectionnez **Shared Key** pour restreindre la communication aux périphériques qui partagent les mêmes paramètres WEP.

Home > Wireless > AP Repeater Mode > WEP Encryption (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Répéteur PA > Chiffrement WEP)

Encryption (Chiffrement):	Sélectionnez Disabled ou Enabled (respectivement Désactivé ou Activé). L'option Disabled est sélectionnée par défaut.
Key Type (Type de clé)*:	Sélectionnez HEX ou ASCII.
Key Size (Taille de la clé):	Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.
Valid Key (Clé correcte):	Sélectionnez l'une des quatre clés (clé 1 à clé 4)
	comme clé active.
First-Fourth Keys (Première	Saisissez jusqu'à quatre clés de chiffrement. Vous
à quatrième clés):	devrez sélectionner l'une de ces clés dans le champ
	Valid Key.

*Les caractères hexadécimaux incluent les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F.

Le code **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) est un code qui permet de représenter les lettres anglaises sous forme de nombres de 0 à 127.

Home > Wireless > AP Client Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Client PA)

Wireless Settings Wireless Band IEEE802.11g • Mode AP Client • SSID Broadcast Enable • Channel 6 • 2.437 GHz Auto Channel Scan AP Client Root AP MAC Address SSID SSID Site Survey Ste Survey	Home	Advanced	Tools	Status	He
Wireless Band IEEE802.11g v Mode AP Client SSID Broadcast Enable v Channel 6 v 2.437 GHz Auto Channel Scan AP Client Root AP MAC Address SSID SSID Site Survey Site Survey	Wireless Settin	gs			
Mode AP Client SSID Broadcast Enable Channel 6 2.437 GHz Auto Channel Scan AP Client Root AP MAC Address SSID Site Survey Site Survey	Wireless Band	IEEE802.11g	×		
SSID Broadcast Enable Channel 6 2.437 GHz Auto Channel Scan AP Client Root AP MAC Address SSID Site Survey Site Survey	Mode	AP Client	~		
Channel 6 2.437 GHz Auto Channel Scan AP Client Root AP MAC Address SSID Site Survey Site Survey	SSID Broadcast	Enable 😽			
AP Client Root AP MAC Address SSID Site Survey Site Survey	Channel	6 - 2.437	GHz 🗌 Auto	Channel Scan	
Root AP MAC Address SSID Site Survey	AP Client				
SSID Site Survey	Root AP MAC	Address			
Site Survey	SSID				
S	- Site Survey-				
					S
Type CH Signal BSSID Security SSID		CH Signal	BSSID	Security S	SSID
	Туре				

Le mode AP Client (Client PA) ne peut prendre en charge qu'une seule station câblée pour une meilleure compatibilité.

Wireless Band (Bande sans fil):	IEEE 802.11g.
Mode:	L'option AP Client est sélectionnée dans la liste déroulante.
Remote AP Site Survey (Visite des lieux des PA distants):	Cette option transforme n'importe quel périphérique IEEE 802.3 (par exemple un ordinateur, une imprimante, etc.) en un client sans fil 802.11b en cas de communication avec un autre DWL-2100AP agissant en guise de PA racine. Faites une visite des lieux pour choisir le PA racine de votre réseau.

Home > Wireless > AP Client Mode (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Client PA) (suite)

Authentication (Authentification): Open System (Système ouvert) Shared Key (Clé partagée) WPA-PSK WPA2-PSK

Sélectionnez Open System pour communiquer la clé sur le réseau.

Sélectionnez **Shared Key** pour restreindre la communication aux périphériques qui partagent les mêmes paramètres WEP.

Sélectionnez **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK** pour sécuriser votre réseau en définissant un mot de passe et une clé dynamique variable (aucun serveur RADIUS requis).

Home > Wireless > AP Client Mode > WEP Encryption (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Client PA > Chiffrement WEP)

Encryption (Chiffrement):	Sélectionnez Disabled ou Enabled (respectivement
	Désactivé ou Activé). L'option Disabled est
	sélectionnée par défaut.
Key Type (Type de clé)*:	Sélectionnez HEX ou ASCII.
Key Size (Taille de la clé):	Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.
Valid Key (Clé correcte):	Sélectionnez l'une des quatre clés (clé 1 à clé 4)
	comme clé active.
First-Fourth Keys (Première	Saisissez jusqu'à quatre clés de chiffrement. Vous
à quatrième clés):	devrez sélectionner l'une de ces clés dans le champ
	Valid Key.

*Les caractères hexadécimaux incluent les chiffres 0 à 9 et les lettres A à F.

Le code **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) est un code qui permet de représenter les lettres anglaises sous forme de nombres de 0 à 127.

Home > Wireless > AP Client Mode > WPA-PSK, WPA2-PSK (Accueil > Paramètres sans fil > Mode Client PA > WPA-PSK, WPA2-PSK)

Cipher Type Sélectionnez AES ou TKIP dans la liste déroulante. **(Type de chiffrement):**

Group Key Update Interval Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de groupe (Intervalle de mise à jour de sera valable. Il est recommandé de conserver la valeur la clé de groupe): par défaut (1800).

PassPhrase (Phrase de Entrez une phrase de passe dans ce champ. passe):

Home > LAN (Accueil > Réseau local)

sople		High-Sp	eed 2.4GH	ZW	US TEME	G ^m cess Poi
	Home	Advanced	Tools		Status	Help
	LAN Settings					
	Get IP From		Static (Manual)	*		
	IP Address	F	192.168.0.50			
	Subnet Mask		255.255.255.0			
	Default Gateway	E.	0.0.0	1		

Un réseau local peut aussi être dénommé LAN, de l'anglais Local Area Network. Il s'agit de votre réseau interne. Les paramètres indiqués sont les paramètres IP de l'interface du réseau local du DWL-2100AP. Ces paramètres sont également dénommés « paramètres privés ». Le cas échéant, vous pouvez changer l'adresse IP du réseau local. L'adresse IP est privée vis-à-vis de votre réseau interne (réseau local) et n'est pas visible sur Internet.

Get IP From (Obtenir IP):	Sélectionnez Statique (Manual) [Statique (Manuelle)] ou Dynamic (DHCP) [Dynamique (DHCP)] comme méthode d'attribution d'une adresse IP au DWL-2100AP.
IP Address:	Adresse IP de l'interface du réseau local. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.50.
Subnet Mask:	Masque de sous réseau de l'interface du réseau local. Le masque de sous réseau par défaut est 255.255.255.0.
Default Gateway (Passerelle par défaut):	Ce champ est facultatif. Entrez l'adresse IP de la passerelle de votre réseau.
Apply (Appliquer):	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les changements.

Advanced > Performance (Avancé > Performances)

Home	Advanced	Tools	Status	He
Advance Wire	less Settings			
Wireless Band		IEEE802.11g ~		
Data Rate		Auto 👻		
Beacon Interval	(20 - 1000)	100		
DTIM (1 - 255)		1		
Fragment Leng	th (256 - 2346)	2346		
RTS Length (25	6 - 2346)	2346		
Transmit Powe	5	full 💌		
Wireless B/G N	lode	Mixed 💌		
Preamble		Short and Long	*	
IGMP Snooping	1	Disable 😤		
Advanced Dat	a Rate Control Set	tings in 802.11b/g		10.00
Enable Data R	ite Control	(Disable	Cath leas	nable
Data Mate (mo	540) THE 5.5MR	Jeac Basic N	11Mb/sec	
	EMP	Jeac Foshia M	9Mh/sec	Feable
	12Mb	/sec Enable >	18Mb/sec	Enable
	24Mb	/sec Enable	36Mb/sec	Enable
	48Mb	vsec Enable	54Mb/sec	Enable

Wireless Band (Bande sans fil):	IEEE 802.11g.
Data Rate:	Le débit de données peut être réglé sur Auto ou sur 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbits/s.
Beacon Interval (Intervalle de balise):	Les balises sont des paquets envoyés par un point d'accès pour synchroniser un réseau. Spécifiez une valeur d'intervalle de balise. La valeur par défaut (100) est recommandée.
DTIM:	De l'anglais Delivery Traffic Indication Message (Message d'indication de transmission de données). La valeur par défaut est 3. Un DTIM est un compte à rebours qui informe les clients de la fenêtre suivante pour écouter les messages de diffusion générale et de multidiffusion.
Fragment Length (Longueur de fragmentation):	Le seuil de fragmentation, défini en octets, détermine si les paquets sont fragmentés. Les paquets dépassant le paramètre de 2346 octets sont fragmentés avant d'être transmis. 2346 est le paramètre par défaut.
RTS Length (Longueur RTS):	La valeur par défaut de ce paramètre doit être conservée, à savoir 2346. Si vous constatez un flux de données irrégulier, il est recommandé de n'effectuer que des modifications mineures à la plage de valeurs entre 256 et 2346.
Transmit Power (Puissance de transmission):	Choisissez l'option Full (puissance totale), half (demi puissance,-3 dB), Quarter (quart de puissance, -6 dB), eighth (huitième de puissance, -9 dB) ou minimum (puissance minimale).

Wireless B/G Mode (Mode sans fil B/G) -	Cette fonction vous permet de configurer le réseau sans fil selon la norme IEEE 802.11g seulement, IEEE 802.11b seulement ou IEEE 802.11g avec rétrocompatibilité avec la norme IEEE 802.11b.
Preamble (Préambule) -	Sélectionnez la valeur par défaut: Short and Long (Court et Long) ou Long Only (Long seulement).
Antenna Diversity (Diversité d'antenne) (suite) -	Diversity (Diversité): Le DWL-2100AP commute automatique sur l'antenne dont la valeur RSSI est la meilleure.
Left Antenna (Antenne gauche) -	Le PA ne commute sur aucune antenne et les radiofréquences utilisent l'antenne gauche (PA vu de devant) pour transmettre et recevoir les paquets.
Right Antenna (Antenne droite) -	Le PA ne commute sur aucune antenne et les radiofréquences utilisent l'antenne droite (PA vu de devant) pour transmettre et recevoir les paquets.
IGMP Snooping (Surveillance du trafic IGMP) -	La surveillance du trafic IGMP (protocole Internet de gestion multipoints) permet au PA de reconnaître les requêtes et les rapports IGMP envoyés entre des routeurs et un hôte IGMP (station sans fil). Lorsque la surveillance IGMP est activée, le PA transfère les paquets de multidiffusion à l'hôte IGMP en fonction des messages IGMP qui passent par le PA.
Advanced Data Rate Settings (Paramètres avancés de débits de données) -	Spécifiez les débits de données auxquels le DWL-2100AP doit transmettre les signaux. Pour la norme 802.11b, choisissez 5,5 ou 11 Mbits/s. Pour la norme 802.11g, choisissez 9, 18, 36, 48 ou 54 Mbits/s. Pour la norme 802.11b/g, choisissez 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbits/s.

Advanced > Filters > Wireless Access Settings (Avancé > Filtres > Paramètres d'accès sans fil)

	Auvunceu	Tools	Status	Help
Wireless Acc	ess Settings / <u>W</u>	LAN Partition		
Wireless Band	IEEE802.11g	~		
Access Contro	ol Disable 🞽			
Mac Address		Save	V	3 C
MAC Address	s D	elete MACA	Apply	Delete
	· 10			The second second

Vous pouvez configurer les champs suivants de cet écran :

Wireless Band (Bande sans fil) -	IEEE 802.11g.
Access Control (Contrôle d'accès) -	Sélectionnez Disabled pour désactiver les fonctions de filtrage. Sélectionnez Accept pour accepter uniquement les périphériques dont les adresses MAC figurent dans la liste de contrôle d'accès. Sélectionnez Reject pour rejeter les périphériques dont les adresses MAC figurent dans la liste de contrôle d'accès.
MAC Address -	Entrez dans ce champ les adresses MAC des périphériques que vous souhaitez contrôler. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter l'adresse à la liste de contrôle d'accès.
Access Control List (Liste de contrôle d'accès) -	Les adresses MAC de cette liste peuvent être acceptées ou rejetées pour inclusion au réseau, en fonction de la sélection de contrôle d'accès. Cliquez sur l'icône Delete (Supprimer) en regard de l'adresse MAC pour la supprimer de la liste.
Apply (Appliquer) -	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les changements.

Advanced > Filters > WLAN Partition (Avancé > Filtres > Partition WLAN)



Wireless Band (Bande IEEE 802.11g. sans fil) -

Internal Station Connection (Connexion des stations internes) -

Ethernet to WLAN Access (Accès Ethernet au réseau local sans fil) - Activez cette fonction pour permettre aux clients sans fil de communiquer les uns avec les autres. Si cette fonction est désactivée, les stations sans fil de la bande sélectionnée ne sont pas autorisées à échanger des données via le point d'accès.

Activez cette fonction pour permettre aux périphériques Ethernet de communiquer avec les clients sans fil. Si cette fonction est désactivée, toutes les données des périphériques Ethernet aux périphériques sans fil associés sont bloquées, mais ces derniers peuvent toujours envoyer des données aux premiers.

Advanced > Grouping (Avancé > Groupage)

D-Link Building Networks for People		High-Spee	Air R	VIUS REME Wireless Acc	3 ess Point
DWL-2100AP	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Performance Filter Grouping DHCP Server Multi-SSID Rogue AP	AP Grouping 1 Load Balance User Limit (0 - 6 Link Integrate Ethernet Link S	Settings (For AP Mod Disable 54) 10 Disable tatus Link-Dow	e Only)	S Apply	Cancel Help

Le D-Link DWL-2100AP vous permet de répartir les connexions des clients sans fil entre plusieurs points d'accès.

L'équilibrage de la charge vous permet d'éviter que les performances d'un point d'accès du réseau ne se dégradent en raison d'un partage disproportionné du trafic sans fil.

Load Balance (Équilibrage de la charge) -	Cette fonction est désactivée par défaut (Disabled).
User Limit (Limite utilisateur) -	Quand l'équilibrage de la charge est activé, sélectionnez la limite utilisateur.
Link Integrate (Intégration de la liaison) -	Sélectionnez Enabled ou Disabled (Activé ou Désactivé).
Ethernet Link Status (État de la liaison Ethernet) -	Affiche l'état de la liaison Ethernet.

Home

DHCP Server Control

Function Enable/Disable

Dynamic Pool Settings

The Range of Pool (1-255)

Lease Time (60 - 31536000 sec)

IP Assigned From

SubMask Gateway

Wins

DNS

Status

Domain Name

D-Link

DWL-2100AP

Performance

Filter

Grouping

DHCP Server

Multi-SSID

DHCP Server Control (Gestion du serveur DHCP)-

Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction DHCP.

Paramètres du groupe dynamique

IP Assigned From (IP attribuée à partir de)-

Tapez la première adresse IP disponible pour attribution dans votre réseau.

The Range of Pool (1-255) [Plage du groupe (1 à 255)]-	Apply Cancel Help
Entrez le nombre d'adresses IP disponibles pour attribution.	
SubMask-	Entrez le masque de sous-réseau.
Gateway (Passerelle)-	Entrez l'adresse IP du routeur sur le réseau.
Wins-	Le service WINS (Windows Internet Naming Service) es un système qui détermine l'adresse IP dynamique d'ur ordinateur du réseau.
DNS-	Entrez l'adresse IP du serveur DNS. Le serveur DNS traduit les noms de domaine (par exemple, www.dlink fr) en adresses IP.
Domain Name-	Entrez le nom de domaine du DWL-21000AP.
Lease Time (60-31536000 sec) [Durée de la concession (60 à 31536000 s)]-	Durée avant que le serveur DHCP n'attribue une nouvelle adresse IP.
Status (État)-	Cette option permet d'activer ou de désactiver les paramètres de groupe dynamique.
Apply (Appliquer)-	Cliquez sur ce bouton si vous avez effectué des modifications.

Advanced > DHCP Server > Dynamic Pool Settings (Avancé > Serveur DHCP > Paramètres de groupe dynamique)

Advanced

Dynamic Pool Settings / Static Pool Settings / Current IP Mapping List

Disable 🔽

Tools Status Help

High-Speed 2.4GHz Wireless Access Point

Advanced > DHCP Server > Static Pool Settings* (Avancé > Serveur DHCP > Paramètres de groupe statique*)

DHCP Server Control (Gestion du serveur DHCP) :

Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction DHCP.

Paramètres du groupe statique

Assigned IP (IP attribuée) :

Entrez dans ce champ l'adresse IP statique du périphérique.

Assigned MAC Address (Adresse MAC attribuée) :

Entrez dans ce champ l'adresse MAC du périphérique.

SubMask :

Entrez le masque de sous-réseau dans ce champ.

Build

D

Gateway :

Entrez l'adresse IP de la passerelle sur le réseau.

Wins :

Le service WINS (Windows Internet Naming Service) est un système qui détermine l'adresse IP d'un ordinateur du réseau dont l'adresse IP est attribuée de façon dynamique.

DNS:

Entrez l'adresse IP du serveur DNS. Le serveur DNS traduit les noms de domaine (par exemple, www.dlink.fr) en adresses IP.

Domain Name :

Entrez le nom de domaine du DWL-21000AP.

Status (État) :

Cette option permet d'activer ou de désactiver les paramètres de groupe statique.

Assigned Static Pool (Groupe statique attribué)

Après avoir entré les paramètres de groupe statique pour chaque périphérique, cliquez sur Apply (Appliquer) et le profil apparaîtra dans cette liste en bas de l'écran.

*Notez que la plage d'adresses IP des paramètres de groupe statique ne doit pas coïncider celle des paramètres de groupe dynamique.

Home Advan	ced Tools	Status	He
Static Pool Settings / Cu	rrent IP Mapping List 7	Dynamic Pool Settir	gs
DHCP Server Control			
Function Enable/Disable	Disable 🚩		
Static Pool Settings	Constant of the second second		
Assigned IP	0.0.0		
Assigned MAC Address			
SubMask	0.0.0		
Gateway	0.0.0		
Wins	0.0.0		
DNS	0.0.0		
Domain Name			
Status	OFF		

Advanced > DHCP Server > Current IP Mapping List (Avancé > Serveur DHCP > Liste de mappage des adresses IP courantes)



Cet écran affiche des informations sur les groupes courants d'adresses IP dynamiques et statiques DHCP. Ces informations sont disponibles quand vous activez la fonction DHCP du DWL-2100AP et attribuez des groupes d'adresses IP dynamiques et statiques.

Current DHCP Dynamic Pools (Groupes dynamiques DHCP courants)-	Il s'agit des groupes d'adresses IP auxquels le serveur DHCP a attribué des adresses IP dynamiques.
Binding MAC address (Adresse MAC de liaison)-	Adresse MAC d'un périphérique du réseau figurant dans le groupe d'adresses IP dynamiques DHCP.
Assigned IP address (Adresse IP attribuée)-	Adresses IP dynamiques du périphérique, attribuées par le serveur DHCP correspondant.
Lease Time (Durée de la concession)-	Durée de validité de l'adresse IP dynamique.
Current DHCP Static Pools (Groupes statiques DHCP courants)-	Il s'agit des groupes d'adresses IP auxquels le serveur DHCP a attribué des adresses IP statiques.
Binding MAC address (Adresse MAC de liaison)-	Adresse MAC d'un périphérique du réseau figurant dans le groupe d'adresses IP statiques DHCP.
Assigned IP address (Adresse IP attribuée)-	Adresses IP statiques du périphérique, attribuées par le serveur DHCP correspondant.

Advanced > Multi-SSID (Avancé > Multi-SSID)

N State 1g v SID v
N State
19 × SID ×
×.
×
Key Update Interval
V/LAN

Pour configurer les réseaux invité et interne sur des réseaux locaux virtuels, le commutateur et le serveur DHCP que vous utilisez doivent prendre en charge ces derniers. Au préalable, configurez un port du commutateur pour la gestion des paquets marqués « réseau local virtuel », comme décrit par la norme IEEE802.1Q.

Advanced > Multi-SSID (Avancé > Multi-SSID) (suite)

Index-	Le SSID principal et la sécurité ne peuvent pas être modifiés ici. Les valeurs indiquées correspondent à celles définies sous Home > Wireless (Accueil > Paramètres sans fil).
SSID-	Si vous cochez la case Enable Multi-SSID (Activer la fonction Multi-SSID), vous pouvez nommer chaque multi-SSID.
Security (Sécurité)-	Cette option permet de choisir un des sept paramètres disponibles pour la fonction Multi-SSID : None (Aucun), Open System/Shared Key (Système ouvert/Clé partagée), WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-Auto-EAP ou WPA-Auto-PSK.
VLAN Group ID (ID du groupe de réseaux locaux virtuels)-	Si vous cochez la case Enable VLAN State (Activer l'état des réseaux locaux virtuels) et configurez les réseaux interne et multi-SSID, ce champ est actif. Indiquez une valeur comprise entre 1 et 4094 pour le réseau local virtuel interne. Ceci oblige le PA à envoyer une requête DHCP avec les étiquettes VLAN. Le commutateur et le serveur DHCP doivent prendre en charge les trames VLAN IEEE802.1Q. Par ailleurs, le PA doit pouvoir atteindre le serveur DHCP. Vérifiez en tant qu'administrateur les configurations DHCP et des réseaux locaux virtuels.

Advanced > Multi-SSID > WEP Encryption (Avancé > Multi-SSID > Chiffrement WEP)

- Key Type (Type de clé)- Sélectionnez HEX ou ASCII.
- Key Size (Taille de la clé)- Sélectionnez 64, 128 ou 152 bits.
- Key (Clé)- Sélectionnez l'une des quatre clés (clé 1 à clé 4) comme clé active. Entrez la clé dans ce champ.

Advanced > Multi-SSID > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK (Avancé > Multi-SSID > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK)

Cipher Type (Type de Sélectionnez AES, AUTO ou TKIP dans la liste **chiffrement):** déroulante.

Group Key Update Interval Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de (Intervalle de mise à jour de la groupe sera valable. Il est recommandé de conserver clé de groupe): la valeur par défaut (1800).

PassPhrase (Phrase de Entrez une phrase de passe dans ce champ. passe):

Remarque : si l'un des SSID utilise comme sécurité le WPA-PSK, le WPA2-PSK, le WPA-Auto-PSK, le WPA-EAP, le WPA2-EAP ou le WPA-Auto-EAP, il utilise par défaut les clés 2 et 3 et laisse uniquement les clés 1 et 4 disponibles pour la clé WEP.
Advanced > Rogue AP (Avancé > PA indésirable)

	Advanced	Tools	Status	Hel
Rogue AP Det	ection			
BSS Type				
⊕ AP BSS C	Ad Hoc O Both			
Band				
110 111	9			
Security				
DOFF DW	EP WPA-Enter	prise 🗌 WPA-Persor	al WPA2-Enterp	prise
	. During i			
WPA2-Perso	nal 🖸 WPA-Ente	rpnse-AUTO UWPA	Personal-AUTO	
Roque AP Li	st			
stages as				
		Detect		
Type Cł	BSSID	Detect Security MODE	SSID Ad	d Del
Type Ch	I BSSID	Detect Security MODE	SSID Ad	d Del
Type C	I BSSID	Detect Security MODE	SSID Ad	d Del
Type C	I BSSID	Detect Security MODE	SSID Ad	d Del
Type Ch	I BSSID	Detect Security MODE	SSID Ad	d Del
Type C	I BSSID	Detect Security MODE	SSID Ad	d Del
Type C	I BSSID	Security MODE	SSID Ad	d Del
Type C	I BSSID	Security MODE	SSID Ad	d Del

BSS Type (Type de BSS)-	Le type d'ensemble de services de base, ou BSS, vous permet de sélectionner parmi les options suivantes : AP BSS, Ad Hoc ou Both (respectivement BSS PA, had-hoc ou les deux).
Band (Bande)-	Sélectionnez le type de réseau (bandes 11b et 11g) que vous voulez que le PA recherche.
Security (Sécurité)-	Sélectionnez le type de sécurité parmi les options disponibles : OFF, WEP, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2- Personal, WPA-Auto-Enterprise et WPA-Auto-Personal (respectivement Désactivé, WEP, WPA entreprise, WPA personnel, WPA2 entreprise, WPA2 personnel, WPA-Auto entreprise et WPA-Auto personnel).
Rogue AP List (Liste des PA indésirables)-	Cette fenêtre montre tous les PA détectés dans le voisinage en fonction des critères définis précédemment (type de BSS, bande et sécurité). Si le PA est dans le même réseau ou si vous le connaissez, cliquez simplement sur Add (Ajouter) pour l'enregistrer dans la liste des PA.
AP List (Liste des PA)-	Cette fenêtre montre tous les PA qui sont autorisés à accéder au réseau.
Rogue AP Protection (Protection contre les PA indésirables)-	Activez cette fonction pour maintenir la connexion avec les clients autorisés même si des PA indésirables sont présents dans le voisinage.

Tools > Admin (Outils > Admin)

Home	Adva	nced	Tools	Statu	s He
Administrato	r Settings				
Limit Admini	strator Setti	ngs			
Administrate A	AP with WLA	N 🗹 Enable	9		
Limit Administ	rator VID	Enable	1		
Limit Administ	rator IP	Enable			
IP Range		From		To	
	IP R	anna List			
		unge Liot			
ID F	rom	To	Delet	0	
ID F	rom	To	Delet	e	
ID F Login User Name	rom	admin	Delet	e	
Login User Name Old Password	rom	admin	Delet	e	
Login User Name Old Password New Password	rom	admin	Delet	e	
Login User Name Old Password New Password Confirm New F	rom d Password	admin	Delet	0	
ID F Login User Name Old Password New Password Confirm New F Console	rom d Password	admin	Delet	0	
Login User Name Old Password New Password Confirm New F Console Proto	d Password col	admin	Oelet	© SSH	

Administrator AP with WLAN (Gérer le PA depuis le réseau local sans fil)-

Limit Administrator VLAN ID (Limiter l'ID du réseau local virtuel de l'administrateur)-

l'IP de l'administrateur)-

passe)-

Cochez cette case pour autoriser la gestion du PA depuis le réseau local sans fil.

Cochez cette case et entrez l'ID que l'administrateur sera autorisé à utiliser pour se connecter au réseau local virtuel.

Limit Administrator IP (Limiter Cochez cette case pour activer la limitation de l'adresse IP de l'administrateur.

- IP Range (Plage d'adresses IP)-Entrez la plage d'adresses IP à partir desquelles l'administrateur sera autorisé à se connecter, puis cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
- User Name (Nom d'utilisateur)-Entrez un nom d'utilisateur ; admin est le paramètre par défaut.

Old Password (Ancien mot de Pour modifier votre mot de passe, entrez-le dans ce passe)champ.

New Password (Nouveau mot Saisissez un nouveau mot de passe dans ce champ. de passe)-

Confirm New Password Entrez à nouveau le nouveau mot de passe. (Confirmer le nouveau mot de

Console Protocol (Protocole de console)-	Choisissez None (Aucun), Telnet ou SSH.
Time Out (Délai d'expiration)-	Sélectionnez la durée au terme de laquelle la session expire.
Community String (Chaîne de communauté)-	Entrez la chaîne de communauté publique/privée en guise de mot de passe pour accéder au service SNMP.
Trap Server IP (IP du serveur d'alerte)-	Entrez l'adresse IP du serveur d'alerte si vous activez la notification de l'état à l'utilisateur.

Entrez l'adresse IP du serveur d'alerte si vous activez la notification de l'état à l'utilisateur.

Apply Settings and Restart (Appliquer les paramètres et redémarrer)-

Cliquez sur Restart pour appliquer les paramètres et redémarrer le DWL-2100AP.

Restore to Factory Default Settings (Restaurer les paramètres par défaut)-

Cliquez sur Restore pour restaurer les paramètres par défaut du DWL-2100AP.



Tools > Firmware (Outils > Microprogramme)

D-Link **AirPlus** TREME G High-Speed 2.4GHz Wireless Access Point **DWL-2100AP** Home Advanced Tools Status Help Update Firmware From Local Hard Drive Firmware Version: v2.50 Admin Update File 瀏覽... OK o System Heln Firmware Cfg File

Update File (Mettre à jour le fichier) -

Une fois que vous avez téléchargé la dernière version du microprogramme depuis www.dlink.fr, parcourez votre disque dur pour localiser le fichier téléchargé, puis cliquez sur OK pour mettre à jour le microprogramme.

Tools > Cfg File (Outils > Fichier de configuration)

	High-Spee	ed 2.4GHz	Wireless Acce	ss Poin
Home	Advanced	Tools	Status	Help
Update Config Update File Download Con Load settings to	Institon File	OK	瀏覽 , OK	G

Update File (Mettre à jour le fichier)-

Load Settings to the Local Hard Drive (Charger les paramètres sur le disque dur local)- Parcourez votre disque dur pour localiser les paramètres de configuration que vous avez enregistrés. Cliquez sur OK après avoir sélectionné le fichier.

Cliquez sur OK pour charger les paramètres sélectionnés.

Status > Device Info (État > Informations sur le périphérique)

Home	Advanced	Tools	Status	Hole
nome	Auvunceu	10015	Siulus	пер
Device Inform	ation			
	Firmv MAC A	vare Version: v2. ddreas: 00:17:0a:a	50 ೧.೧.೯೯	
Falsenad	MAC A	uuress. 00.17.9a.0	2.12.01	
Ethernet		Manual		
Get IP From:		Manual		
IP Address:		192.166.0.50		
Subnet Mask:		255.255.255.0		
Gateway:	44-2	0.0.0.0		
WIFEIESS (802.	11g)	طائمان		
Channal:		13		
Super G Mede:		Disabled		
Dete:		Auto		
Rate.			untion Enabled	
AD Status				
CPUL Itilization		3		
CFO Othization		J		

Cette fenêtre affiche les paramètres du DWL-2100AP, ainsi que la version du microprogramme et l'adresse MAC.

Status > Stats (État > Stats)

S		
84 %		
0 %		
4 %		
0 %		
0		
2392		
408		
unt 68		
83		
0		
t O		
75		
66		
nt 2392		
1 0		
584		
0		
0		
		2
	84 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0	84 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2392 408 83 0 0 408 83 0 0 408 83 0 1 2392 408 83 0 1 408 83 0 1 4 8 8 8 3 0 1 4 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cette fenêtre affiche les statistiques du réseau local sans fil.

Status > Client Info (État > Informations sur le client)

Home Ad Client Information MAC 00:0d:88:7d:66:28	Ivanceo 1 statio Band G	d Tools on(s) Authentication Open System	Statu Signal 24%	IS Help Power Saving Mode Off
Client Information MAC 00:0d:88:7d:66:28	G 1 statio	on(s) Authentication Open System	Signal 24%	Power Saving Mode Off
MAC 00:04:88:74:66:28	Band G	Authentication Open System	Signal	Power Saving Mode Off
00:04:88:74:66:28	G	Open System	24%	Off

Client Information (Informations sur le client)

Sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur les clients sans fil (un client est un périphérique du réseau qui communique avec le DWL-2100AP).

Status > Log (État > Journal)

D-Link Building Networks for People		High-Spe	Air P ed 2.4GHz	HUS FREME	ess Point
DWL-2100AP	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Device Info	Local Log First Page No messages.	Previous Next	Last Page C	Clear Log Server	נ
Stats Client Info Log		, i ype		mosage	

Les informations du journal incluent, entre autres, les informations suivantes :

- Mises à jour du microprogramme
- Clients associés au PA puis dissociés
- Connexion Web (le cas échéant)

Log Server (Serveur de journalisation)-	Si vous avez besoin de davantage d'espace pour stocker les journaux, indiquez l'adresse IP du serveur de stockage. La mémoire intégrée peut stocker jusqu'à 300 journaux seulement.
Log Server / IP Address (Serveur de journalisation / Adresse IP)-	Entrez l'adresse IP du serveur de journalisation.
Log Type (Type de journal)-	Cochez la case correspondant au type d'activité que vous voulez journaliser. Il existe trois types d'activité : activité système, activité sans fil et informations.

Help (Aide)

D-Link Building Networks for People	High-Speed 2.4GHz Wireless Access Point						
	Home • Setup W • Wireless • LAN Set Advanced • Mode • Perform	Advanced	Tools	Status	Help		
	• Filters • Encrypti • DHCP Tools • Adminis • System • Firmwar • Configur	on trator Settings Settings 'e Upgrade ration File					
	• <u>misc.</u> Status • <u>Device I</u> • <u>Statistic</u> • <u>Client In</u> <u>FAQs</u>	<u>nformation</u> <u>s</u> fo					

Cet écran vous permet d'accéder aux différentes rubriques d'aide.

Utilisation du gestionnaire de point d'accès (AP Manager)

Le **gestionnaire de point d'accès** (AP Manager) est un outil fort pratique pour gérer la configuration du réseau à partir d'un ordinateur central. Ce gestionnaire évite d'avoir à configurer les périphériques individuellement.

Pour lancer le gestionnaire de PA (AP Manager) :

- Allez au menu Démarrer.
- Sélectionnez Programmes.
- Sélectionnez D-Link AirPlus Xtreme G[®] AP Manager.
- Sélectionnez DWL-2100AP.



Détection des périphériques



Cliquez sur ce bouton pour **détecter les périphériques** présents sur le réseau.

💩 D-Link AirP	lus Xtr	eme G AP Ma	nager						
D-Link	Q	ta 🔁		8 3					
1	Device I	List:							
	Exist	Model Name	Mac Address	IP Address	Netmask	F/W Version	Device Name	Action	Status
D-Link AirPlus Xireme G AP Manager		DWL-2100AP	Discover the d	evices	255.255.25	v2.00	D-Link Acce		
Z	<								
Action Message									
									1

Sélection de périphériques

Le gestionnaire de PA vous permet de configurer plusieurs périphériques à la fois. Pour sélectionner un seul périphérique, il suffit de cliquer dessus. Pour en sélectionner plusieurs, appuyez sur la touche **Ctrl** tout en sélectionnant les différents périphériques. Pour sélectionner une liste entière, maintenez la touche **Maj** enfoncée, cliquez sur le premier PA de la liste, puis cliquez sur le dernier.

Configuration IP



🐟 D-Link Airl	Plus Xtreme G AP Manager	. 🗆 🗙
D-Link		
D-Link AirPlus Xtreme G AP Manager	Exist Model Name Mac Address IP Address Netmask F/W Version Device Name Action Sta DWL-2100AP 000D88E6F506 192.168.0.50 255.255.25 v2.00 D-Link Acce Multiple IP Setting First IP 192, 168, 0 53 IP Netmask 255, 255, 255, 0 OK Cancel	itus
Action Message		

Sélectionnez le PA auquel vous voulez attribuer une adresse IP, puis cliquez sur le bouton IP. Entrez l'adresse IP et le masque de réseau IP du périphérique sélectionné, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez attribuer une adresse IP à plusieurs PA à la fois. Pour ce faire, cliquez sur le bouton IP après avoir sélectionné tous les PA auxquels vous souhaitez attribuer une adresse IP. Entrez l'adresse IP que vous voulez attribuer au premier périphérique, puis le gestionnaire de PA attribue automatiquement une adresse IP séquentielle aux autres PA.

Configuration du périphérique



Cliquez sur ce bouton pour accéder aux propriétés de configuration du ou des périphériques sélectionnés.

La fenêtre de configuration du périphérique vous permet de configurer les différents paramètres, qui ne s'appliquent qu'une fois que vous cliquez sur le bouton **Apply**. Vous pouvez aussi enregistrer et charger un fichier de configuration à partir de cette fenêtre. Lorsque vous chargez un fichier de configuration, vous devez cliquer sur Apply pour appliquer les paramètres au(x) périphérique(s) sélectionné(s).

- Check All Le bouton Check All (Tout cocher) sélectionne toutes les options configurables. Tous les paramètres repérés par une coche sont appliqués au périphérique ou enregistrés dans le fichier de configuration.
- Clear Checks Le bouton Clear Checks (Tout décocher) désélectionne toutes les options configurables. Cette option est pratique si vous ne souhaitez modifier que quelques paramètres. Désélectionnez tous les paramètres et ne cochez que ceux que vous souhaitez modifier.
 - Refresh Le bouton Refresh (Rafraîchir) rétablit les paramètres courants du ou des périphériques sélectionnés.
 - Apply Pour enregistrer les paramètres, vous devez cliquez sur le bouton Apply (Appliquer). Seuls les paramètres signalés par une coche seront appliqués.
 - Le bouton Open (Ouvrir) permet de charger un fichier de configuration préalablement enregistré. Après avoir ouvert un fichier de configuration, vous devez cliquer sur le bouton Apply (Appliquer) pour appliquer les paramètres au(x) périphérique(s) sélectionné(s).
- **Save** Le bouton Save (Enregistrer) vous permet d'enregistrer un fichier de configuration des paramètres du périphérique sélectionné. Seuls les paramètres signalés par une coche seront enregistrés. Vous ne pouvez pas enregistrer de fichier de configuration si vous avez sélectionné plusieurs périphériques dans la liste des périphériques.
- Exit Le bouton Exit (Quitter) ferme la fenêtre de configuration du périphérique. Tous les paramètres non appliqués seront perdus.



💩 D-Link AirP				
D-Link	2	🦛 🎦		
1	Device l	List:		
	Exist	Model Name	Mac Address IP Address Netmask F/W Version Device Name Action S	Status
	 Image: A second s	DWL-2100AP	000D88E6F506 192.168.0.50 255.255.25 v2.00 D+Link Acce	
			- Device Configuration	
D-Link			General Wireless Security Filters AP Mode DHCP Server	
AirPlus			EX Desires Name DJ ink America Brint	
AP			Provide Marine Provide Access Provide	
Manager			EIR Addees 197 199 0 90 E Galaxies 0 0 0 0	
			Subnet Mack 200 200 200 0 Profile Citize Toniche I	
			Telet	
			🖓 Telnet Support enable 💌	
ger			F Telnet Timeout 3 minute(s)	
nag				
Tai I	isen i m			1.000
				2
Action Message				
			Check All Clear Checks Refresh Apply Open Save Exit	

Configuration du périphérique > Onglet General (Général)

Si vous sélectionnez plusieurs périphériques pour les configurer, certaines options cidessous ne sont pas disponibles (repérées par un *) :

- Device Name (Nom du périphérique)*: Ce champ vous permet de renommer le point d'accès sélectionné. Vous devez cocher la case pour pouvoir renommer le périphérique. Cette option n'est disponible que si un seul point d'accès est sélectionné pour configuration.
- IP Address (Adresse IP) et Subnet Mask (Masque de sous-réseau)*: Si vous avez sélectionné un périphérique pour le configurer et que vous souhaitez en modifier l'adresse IP, cochez la case IP Address. Vous pouvez ensuite entrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau du point d'accès sélectionné. Cette option n'est disponible que si un seul point d'accès est sélectionné pour configuration. Pour attribuer une adresse IP à plusieurs périphériques à la fois, consultez la page précédente.
- Gateway (Passerelle): Entrez l'adresse IP de la passerelle (généralement celle du routeur).
- DHCP Client (Client DHCP): Une liste déroulante vous permet d'activer ou de désactiver la fonction DHCP. Si vous l'activez, le ou les périphériques sélectionnés fonctionneront en guise de clients DHCP. Ils pourront ainsi recevoir des informations de configuration IP d'un serveur DHCP. Si vous la désactivez, le ou les points d'accès se verront attribuer une adresse statique.



Configuration du périphérique > Onglet General (Général) (suite)

- Telnet Support (Prise en charge Telnet): La liste déroulante permet d'activer ou de désactiver la prise en charge Telnet pour le ou les périphériques sélectionnés.
- Telnet Timeout (Expiration du délai Telnet): Cette liste déroulante permet de définir la durée d'une session Telnet avec le ou les périphériques sélectionnés.

Configuration du périphérique > Onglet Wireless (Sans fil)

- SSID: Nom de votre réseau sans fil.
- Channel (Canal): Cette option vous permet de sélectionner un canal. 6 est le paramètre par défaut.
- SSID Broadcast (Diffusion SSID): Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la diffusion du SSID aux clients du réseau.
- Super G: Le mode Super G est un groupe de fonctions qui améliorent les performances et donc l'application de l'utilisateur final via un réseau 802.11g. Le mode Super G est rétrocompatible avec les périphériques conformes aux normes antérieures à la norme 802.11g. Pour des performances optimales, il

SSID default		Data Rate	Auto 💌
Channel	6 -	Beacon Interval (20~1000)	100
SSID Broadcast	Enable -	Example I anoth (255°2246)	2246
11g only	Disable •	RTS Length (256*2346)	2346
Super G Dicable		Tx Power	lut +
niedeo wrawe	I chable	Auto Channel Scan	Disable •

est préférable que tous les périphériques sans fil du réseau soient compatibles avec le mode Super G. Les modes sont répertoriés ci-après:

Mode Super G	Fonction
Disabled (Désactivé)	Prise en charge de la norme 802.11g. Aucune fonction avancée.
Super G without Turbo (Super G sans turbo)	Autorise la rupture des paquets, les trames rapides et la compression. Pas de mode turbo.
Super G with Dynamic Turbo (Super G avec turbo dynamique)	Autorise la rupture des paquets, les trames rapides, la compression et le mode turbo dynamique. Ce paramètre est rétrocompatible avec les anciens périphériques non turbo.Le mode turbo dynamique est activé uniquement si tous les périphériques du réseau sans fil sont configurés en mode Super G avec turbo dynamique.
Super G with Static Turbo (Super G avec turbo statique)	Autorise la rupture des paquets, les trames rapides, la compression et le mode turbo statique. Ce paramètre est rétrocompatible avec les anciens périphériques non turbo. Le mode turbo statique est activé uniquement si tous les périphériques du réseau sans fil sont configurés en mode Super G avec turbo statique.

- Radio Wave (Onde radio): Activez ou désactivez la fonctionnalité sans fil du ou des périphériques sélectionnés.
- Data Rate (Débit de données): Une liste déroulante est disponible pour sélectionner le débit sans fil maximal pour le ou les périphériques sélectionnés.
- Beacon Interval (20~1000) [Intervalle de balise (20 à 100)]: Les balises sont des paquets envoyés par un point d'accès pour synchroniser un réseau. Indiquez dans ce champ la valeur de balise pour le ou les périphériques sélectionnés. Il est recommandé de conserver la valeur par défaut (100).
- DTIM (1~255): Une période DTIM (Delivery Traffic Indication Message) (Message d'indication de transmission de données) est un compte à rebours qui informe les clients de la fenêtre suivante pour écouter les messages de diffusion générale et de multidiffusion.
- Fragment Length (256~2346) [Longueur de fragmentation (256 à 2346)]: Ce paramètre définit le seuil de fragmentation (spécifié en octets). Les paquets qui dépassent la valeur définie dans ce champ sont fragmentés. La valeur par défaut est 2346.
- RTS Length (256~2346) [Longueur RTS (256 à 2346)]: La valeur RTS ne doit pas être modifiée à moins que vous ne constatiez des flux de données irréguliers. La valeur par défaut est 2346.
- **Tx Power (Puissance de transmission):** Une liste déroulante permet de sélectionner la puissance de transmission du ou des périphériques sélectionnés.
- Auto Channel Scan (Balayage automatique des canaux): Permet de balayer les canaux afin de détecter le canal le moins utilisé.

Configuration du périphérique > Onglet Security (Sécurité)

🔒 Device Configura	ation	
General Wireless Wep Key	Security Filters	AP Mode DHCP Server
IEEE802.11g Authentication C Encryption C Active Key Index	Open 💌 Disable 💌 1 💌	
1st Key 🛛	64 🔹 HEX 💌	00 00 00 00 00
2nd Key	64 • HEX •	00 00 00 00 00
3rd Key	64 • HEX •	00 00 00 00 00
4th Key	64 💽 HEX 💌	00 00 00 00 00
Check All Clear Cl	hecks Refresh	Apply Open Save Exit

L'onglet Security contient les paramètres de configuration WEP de la page initiale. Si vous sélectionnez WPA comme type d'authentification, un onglet supplémentaire apparaît avec les options de configuration WPA en fonction de votre sélection.

• Authentication Type (Type d'authentification): Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'authentification à utiliser pour le ou les périphériques sélectionnés.

Authentication Type (Type d'authentification)	Fonction
Open (Système ouvert)	La clé est communiquée sur le réseau.
Shared (Clé partagée)	La communication se limite aux périphériques qui partagent les mêmes paramèles WEP.
Both (Les deux)	La clé est communiquée et les paramètres WEP doivent être identiques.
WPA-EAP	Ce mode est utilisé pour authentifier les clients via un serveur.
WPA-PSK	Ce mode n'utilise pas de serveur pour l'authentification, mais une phrase de passe configurée sur les clients et le ou les points d'accès.

- Encryption (Chiffrement): Activez ou désactivez le chiffrement sur le ou les périphériques sélectionnés.
- Active Key Index (Activer l'index de clé): Sélectionnez parmi les clés définies la clé active sur le ou les périphériques sélectionnés.
- Key Values (Valeurs de clé): Sélectionnez la taille des clés (64, 128 ou 152 bits) et le type de clé (HEX ou ASCII), puis entrez une chaîne qui sera utilisée en tant que clé. La longueur de la clé est automatiquement définie en fonction du paramètre choisi.

WPA setting	
Cipher Type	auto
Group Key Update Interval	1800 (300 - 9999999)
PassPhrase	(8 - 63 chars)
Security Server	
	1812
RADIUS Port (0 - 65535)	
RADIUS Secret	
Check All Clear Checks	Refresh Apply Open Save Exit

Configuration du périphérique > Onglet Security (Sécurité) > WPA-EAP

- Cipher Type (Type de chiffrement): Sélectionnez Auto, TKIP ou AES dans la liste déroulante.
- Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé de groupe): Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de groupe sera valable. 1800 est la valeur recommandée. Un intervalle plus court risquerait de réduire les débits de transfert.
- RADIUS Server (Serveur RADIUS): Entrez l'adresse IP du serveur RADIUS.
- RADIUS Port (Port RADIUS): Entrez le port utilisé par le serveur RADIUS.
- RADIUS Secret (Secret RADIUS): Entrez le secret RADIUS.

₩PA setting				
Cipher Type Group Key Update Interval PassPhrase	TKIP 1800	(300 - 9999999) (8 - 63 char	s)	
Check All Clear Checks	Refresh Apply	Open	Save	Exit

Configuration du périphérique > Onglet Security (Sécurité) > WPA-PSK

- Cipher Type (Type de chiffrement): Sélectionnez Auto, TKIP ou AES dans la liste déroulante.
- Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé de groupe): Sélectionnez l'intervalle pendant lequel la clé de groupe sera valable. 1800 est la valeur recommandée. Un intervalle plus court risquerait de réduire les débits de transfert.
- **PassPhrase (Phrase de passe):** Entrez une phrase de passe comprenant entre 8 et 63 caractères.

Bevice Configuration	×
General Wireless Security Filters AP Mode DHCP Server WLAN Partition IEEE802.11g ✓ Internal Station Connection Enable ▼ ✓ Ethernet to WLAN Access Enable ▼	
IEEE802.11 g Access Setting	
Check All Clear Checks Refresh Apply Open Save Exit	

Configuration du périphérique > Onglet Filters (Filtres)

- Internal Station Connection (Connexion de la station interne) : L'activation de cette option permet aux clients sans fil de communiquer les uns avec les autres. Si cette option est désactivée, les stations sans fil ne sont pas autorisées à échanger des données via le point d'accès.
- Ethernet to WLAN Access (Accès Ethernet au réseau local sans fil) : Activez cette fonction pour permettre aux périphériques Ethernet de communiquer avec les clients sans fil. Si cette option est désactivée, toutes les données des périphériques Ethernet aux clients sans fil sont bloquées. En revanche, ces derniers peuvent toujours envoyer des données aux premiers.
- Access Control (Contrôle d'accès) : Si vous désactivez cette option, le contrôle d'accès n'est pas filtré en fonction des adresses MAC. Si vous choisissez Accept ou Reject (respectivement Accepter ou Rejeter), un champ apparaît pour y entrer les adresses MAC. Si vous sélectionnez Accept, seuls les périphériques dont l'adresse MAC est dans la liste sont autorisés à accéder. Si vous sélectionnez Reject, les périphériques dont l'adresse MAC est dans la liste ne sont pas autorisés à accéder.

Pa Device	Configu	ration					
Berrice General	<mark>: Configu</mark> Wireless D2.11g P mode	Access Point Access Point Access Point WDS WDS WDS WDS AP AP AP AP AP AP AP AP Client	ars AP Mo	de DHCP :	Server		
Check A	II _ Clear I	Checks Refre	ih Api	olyC	Dpen	Save	Ext

Configuration du périphérique > Onglet AP Mode (Mode PA)

- Access Point (Point d'accès) : Il s'agit du paramètre par défaut utilisé pour créer un réseau local sans fil.
- WDS with AP (WDS avec PA) : Ce mode vous permet de connecter ensemble plusieurs réseaux locaux sans fil, et de laisser le périphérique fonctionner en tant que PA. Si vous choisissez ce mode, vous devez entrer l'adresse MAC des autres DWL-2100AP.
- **WDS** : Ce mode vous permet de connecter ensemble plusieurs réseaux locaux sans fil. Les autres réseaux locaux doivent tous utiliser des DWL-2100AP. Si vous choisissez ce mode, vous devez entrer l'adresse MAC des autres DWL-2100AP.
- AP Repeater (Répéteur de PA) : Ce mode vous permet de répéter le signal sans fil du point d'accès racine. Si vous choisissez ce mode, vous devez entrer l'adresse MAC de ce point d'accès racine.
- AP Client (Client PA) : Ce mode permet à n'importe quel périphérique avec une connexion Ethernet de se connecter au réseau sans fil via un autre DWL-2100AP. Il peut s'agir d'une imprimante, d'une console de jeu (Xbox, PS2) ou d'un ordinateur. Vous devez entrer le SSID du DWL-2100AP fonctionnant en guise de PA.

✓ DHCP Server disable ✓ Dynamic Pool Settings ✓ Static Pool Settings IP Assigned From: 0 , 0 , 0 , 0 Range of Pool (1~255) 0 SubMask 0 , 0 , 0 , 0 Gateway 0 , 0 , 0 , 0 DNS 0 , 0 , 0 , 0 Domain Name	
IP Assigned From: 0 0 0 0 Range of Pool (1~255) 0	
Range of Pool (1~255) 0 0 0 0 0 SubMask 0 0 0 0 0 Gateway 0 0 0 0 Wins 0 0 0 0 DNS 0 0 0 Domain Name	
SubMask 0 </td <td>Status</td>	Status
Gateway 0 </td <td></td>	
Wins 0 0 0 0 DNS 0 0 0 0 Domain Name	
DNS 0 0 0 0 Domain Name Lease Time(60~31536000 sec) 0 Status 0FF •	
Domain Name Lease Time(60~31536000 sec) 0 Status 0FF 💌	
Lease Time(60°31536000 sec) 0 Status 0FF 🗨	
Status OFF _	
P	

Configuration du périphérique > Onglet DHCP

- DHCP Server (Serveur DHCP) : Activez ou désactivez la fonction de serveur DHCP.
- Dynamic Pool Settings (Paramètres du groupe dynamique) : Cochez la case pour activer les paramètres de groupe dynamique. Configurez le groupe d'adresses IP dans les champs situés en dessous.
- Static Pool Settings (Paramètres du groupe statique) : Cochez la case pour activer les paramètres de groupe statique. Utilisez cette fonction pour attribuer la même adresse IP à un périphérique à chaque redémarrage. La plage d'adresses IP de la liste de groupe statique ne doit pas coïncider avec celle de groupe dynamique.
- IP Assigned From (IP attribuée à partir de) : Entrez la première adresse IP que doit attribuer le serveur DHCP.
- Range of Pool (1-255) [Plage du groupe (1 à 255)] : Entrez le nombre d'adresses IP disponibles pour attribution.
- SubMask (Masque de sous-réseau) : Entrez le masque de sous-réseau.
- Gateway (Passerelle) : Entrez l'adresse IP de la passerelle, généralement un routeur.
- Wins : Le service WINS (Windows Internet Naming Service) est un système qui détermine l'adresse IP dynamique d'un ordinateur du réseau.
- DNS : Adresse IP du serveur DNS, le cas échéant.
- Domain Name (Nom de domaine) : Entrez le nom de domaine du DWL-21000AP, le cas échéant.
- Lease Time (Durée de la concession) : Durée pendant laquelle l'adresse IP attribuée est conservée.
- Status (État) : Cette option permet d'activer ou de désactiver les paramètres de groupe dynamique.

🎦 Devic	e Configu	ration						
General	Wireless	Security	Filter	AP Mode	DHCP Serve	r Client Info	Multi-SSID	
MAC Ad	dress	Band	Authentic	ation RSSI	Power Mode	•		
1				Client	Info			
				Client	inio			
				C.				
Check .	All Clear I	Checks	Refresh	Apply	Open	Save	Exit	

Configuration du périphérique > Onglet Client Info (Informations sur le client)

Client Info (Informations sur le client).	Sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur les clients sans fil (un client est un périphérique du réseau qui communique avec le DWL-2100AP).
Mac Address (Adresse MAC)	Affiche l'adresse MAC du client.
Bande (Bande)	Affiche la bande sans fil.
Authentication (Authentification)	Affiche le type d'authentification activé.
RSSI	Indique la puissance du signal.
Power Mode (Mode d'économie d'énergie)	Affiche l'état de la fonction d'économie d'énergie.

💾 Device Configur	ation		
General Wireless	Security Filter	AP Mode DHCP Server Client Info Multi-SSID	
I Enable VLAN S	tatus		
Master SSID VLAN Group ID	2100 1	Security Open (1-4095)	
Enable Guest S	SID1 Status		
SSID Security Web Key	test Open 💌 64 VHEX	VLAN Group ID(1-4095) 1 Key Index 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1	
🔲 Enable Guest S	SID2 Status	,	
SSID Security Web Key	test1 None	VLAN Group ID(1-4095) 3 Key Index 1 00 00 00 00 00 0	
F Enable Guest S	SID3 Status		
SSID Security Web Key	Itest2 None 💽 64 💽 HEX	VLAN Group ID(1-4095) 4 Key Index 1 00 00 00 00 00	
Check AllClear C	Checks Refresh	Apply Open Save Exit	

Configuration du périphérique > Onglet Multi-SSID

Le DWL-2100AP permet de configurer plusieurs SSID afin de permettre à des stations séparées virtuellement de partager le même canal. Un SSID principal peut être associé à jusqu'à 3 SSID invités. Étant donné que les SSID invités ne peuvent pas être balayés par les outils de visite des lieux, les utilisateurs ne peuvent pas être associés à des SSID invités s'ils ne connaissent pas le SSID exact et les bons paramètres de sécurité. La fonction VLAN (réseau local virtuel) peut être activée pour le SSID principal et le SSID invité.

Fichiers de configuration

Le DWL-2100AP vous permet d'enregistrer les paramètres du périphérique dans un fichier de configuration. Pour enregistrer un fichier de configuration, suivez les étapes ci-après:

- Sélectionnez un périphérique dans la liste des périphériques de l'écran principal du gestionnaire de PA.
- Cliquez sur le bouton de configuration du périphérique.
- Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) après avoir sélectionné tous les paramètres souhaités.
- Une fenêtre s'affiche et vous demande d'entrer le nom du fichier et d'indiquer son emplacement. Entrez le nom du fichier, choisissez un dossier cible, puis cliquez sur **Enregistrer**.



Pour charger un fichier de configuration préalablement enregistré, suivez les étapes ci-après:

- Sélectionnez un ou plusieurs périphériques dans la liste des périphériques de l'écran principal du gestionnaire de PA.
- Cliquez sur le bouton de configuration du périphérique.
- Cliquez sur le bouton **Open** (Ouvrir).
- Une fenêtre s'affiche et vous demande d'indiquer l'emplacement du fichier de configuration. Localisez le fichier et cliquez sur **Ouvrir**.
- Le fichier de configuration est chargé dans le gestionnaire de PA, mais n'est pas encore appliqué au(x) périphérique(s). Si vous voulez appliquer la configuration que vous venez de charger au(x) périphérique(s) sélectionné(s), cliquez sur **Apply** (Appliquer). Les paramètres de configuration sont alors appliqués au(x) périphérique(s).



2

Vous devez cliquer sur **Apply** dans la fenêtre de configuration si vous voulez que les paramètres soient appliqués.

Leokin C	Config	<u> </u>	d 🗉 -	8	8	-
Test	2.385				Action	St
Filename	6		Oper	E"Addesc Siste		
Files of type:	f**		Cancel			
	Domain Name Learn Time(60~21536000	(m) (0				
001	Datus	07 •				
91		_				

Microprogramme



Vous pouvez mettre à jour le microprogramme en cliquant sur ce bouton après avoir sélectionné le ou les périphériques.

Pour mettre à jour le microprogramme :

- Téléchargez la dernière version du microprogramme depuis http://www.dlink.fr dans un dossier facilement localisable de votre disque dur.
- Cliquez sur le bouton de mise à jour du microprogramme indiqué ci-dessus.
- Une fenêtre s'affiche. Localisez le fichier de mise à jour du microprogramme, puis cliquez sur **Ouvrir**.

IMPORTANT ! NE METTEZ PAS L'APPAREIL HORS TENSION PENDANT LA MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME.

Paramètres système



Vous pouvez personnaliser les paramètres système de base du DWL-2100AP en cliquant sur ce bouton.

- Access Password (Mot de passe d'accès) : Indiquez le mot de passe de l'administrateur pour le ou les périphériques sélectionnés.
- Auto Refresh (Actualisation automatique) : Ce paramètre vous permet d'activer l'actualisation automatique de la liste des périphériques du réseau. Cette option est désactivée par défaut. Si vous décidez de l'activer vous devez préciser l'internelle

l'activer, vous devez préciser l'intervalle d'actualisation en secondes.

Tous les autres paramètres de cet écran doivent être laissés tels quels.



Access Password	
Setting Timeout (s)	5
Reboot Time (s)	20
Configuration Upload Time (s)	30
Configuration Download Time (s)	30
Configuration Flash Update Time (s)	60
Factory Reset Time (s)	60
F/W Download Time (s)	60
F/W Flash Update Time (s)	60
Timing Tolerance (s)	5
Discovery Timeout (s)	5
Discovery Packets Number	1
Auto Refresh Disable 💽 🔟	

Assistant de configuration



Cliquez sur ce bouton pour lancer l'assistant de configuration, qui vous guidera étape par étape tout au long de la configuration du périphérique.

	Se Wizard DWL-2100AP
	D-Link DWL-2100AP Setup Wizard
	Welcome to DWL-2100AP Setup Wizard. The Wizard will guide you through the four quick steps shown below. Begin by clicking Next . Step 1.Set your new password
	Step 2.Set the SSID and Channel (802.11g)
	Step 4.Restart
Cliquez sur Next (Suivant).	Wizard DWL-2100AP
	Set Password
	You may change the password by entering a new password . Verify the new password.
	Click Next to continue
Entrez un mot de passe , puis retapez-le dans le champ Verify Password (Vérifier	Password
le mot de passe).	Verify Password
Cliquez sur Next (Suivant).	Prev Next Exit

Assistant de configuration (suite)



	🗢 Wizard DWL-2100AP
	D-Link DWL-2100AP Setup Wizard
Renseignez les champs SSID et Channel (Canal).	Set Wireless LAN 802.11g Connection Enter the SSID and Channel to be used for the Wireless LAN 802.11g connection. Click Next to continue SSID: default Channel: 6
Cliquez sur Next (Suivant).	Wizard DWL-2100AP
	DWL-2100AP Setup Wizard WEP Encryption for 802.11g If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption key values. Click Next to continue.
Si vous souhaitez activer le chiffrement, entrez les valeurs de chiffrement dans ces champs.	WEP: disable Key Type Hex Key Size: 64 First Key: 00 00 00 00 00
Cliquez sur Next (Suivant).	Next Exit

Assistant de configuration (suite)



	🐟 Wizard DWL-2100AP	×
	D-Link DWL-2100AP Setup Wizard	
	Setup Complete!	
	The Setup Wizard is complete! Click Prev to modify the	
	previous settings. Click Finish to save the current settings and	
	restart the DWL-2100AP.	
	< Prev Finish Exit	
Cliqu	uez sur Finish (Terminer)	

La configuration du DWL-2100AP est terminée !

Refresh



Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des périphériques présents sur le réseau.

Les périphériques signalés par une coche sont toujours disponibles sur le réseau. Ceux signalés par un X ne sont plus disponibles.





Cliquez sur ce bouton pour afficher la version du gestionnaire de PA.

ΰK



Bases de la mise en réseau

À l'aide de l'assistant configuration du réseau de Windows XP

Dans cette section vous verrez comment établir un réseau à chez vous ou au travail à l'aide de **Microsoft Windows XP**.

Remarque : vous pouvez consulter les sites Web http://www.homenethelp.com

et <u>http://www.microsoft.com/windows2000</u> pour en savoir plus sur la mise en réseau d'ordinateurs à l'aide de Windows 2000/Me/98.

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau.** Sélectionnez **Créer un réseau domestique ou un réseau de petite entreprise**.



Quand cet écran s'affiche, cliquez sur Suivant.

Veuillez suivre toutes les directives dans cette fenêtre :



Cliquez sur Suivant.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le cas qui correspond le mieux à votre situation. Si votre ordinateur se connecte à Internet par l'intermédiaire d'un routeur, sélectionnez la deuxième option comme indiqué sur la figure.



Cliquez sur Suivant.

Entrez la description de l'ordinateur et le nom de l'ordinateur (facultatif).

Network Setup Wizard			
Give this computer a description and name.			
Computer description:	Mary's Computer Examples: Family Room Computer or Monica's Computer		
Computer name:	Office		
The current computer name	Examples: FAMILY or MUNICA is Office names and descriptions.		
	< Back Next > Cancel		

Cliquez sur Suivant.

Entrez le nom du **groupe de travail**. Tous les ordinateurs de votre réseau doivent appartenir au même groupe de travail.



Cliquez sur Suivant.

Veuillez patientez pendant que l'assistant Configuration du réseau applique les modifications.

Network Setup Wizard
Ready to apply network settings
The wizard will apply the following settings. This process may take a few minutes to complete and cannot be interrupted. Settings: Network settings: Computer description: Mary's Computer Computer name: Office Workgroup name: Accounting The Shared Documents folder and any printers connected to this computer have been shared.
To apply these settings, click Next.
< <u>₿</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Une fois que les modifications sont appliquées, cliquez sur Suivant.

Veuillez patientez pendant que l'assistant Configuration du réseau configure l'ordinateur.

Ce processus peut prendre quelques minutes.



Créez le disque si vous le souhaitez, puis cliquez sur Suivant.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez l'option qui vous convient. Dans cet exemple, l'option **Créer un disque d'installation du réseau** a été sélectionnée. Vous exécuterez ce disque sur chacun des ordinateurs de votre réseau. Cliquez sur **Suivant**.

Veuillez patienter pendant que l'assistant Configuration du réseau copie les fichiers.



Insérez un disque dans le lecteur, dans l'exemple dans le lecteur de disquette **A:**.



Cliquez sur Suivant.

Copying	
Please wait while the wizard copies files	
	Cancel

Veuillez lire les informations énumérées sous Voici comment sur l'écran ci-dessous. Après avoir exécuté l'assistant Configuration du réseau, utilisez le disque d'installation du réseau pour exécuter l'assistant sur chaque ordinateur de votre réseau. Cliquez sur Suivant.

Network Setup Wizard
To run the wizard with the Network Setup Disk
Complete the wizard and restart this computer. Then, use the Network Setup Disk to run the Network Setup Wizard once on each of the other computers on your network. Here's how: 1. Insert the Network Setup Disk into the next computer you want to network. 2. Open My Computer and then open the Network Setup Disk. 3. Double-click "netsetup."
< <u>₿</u> ack <u>Next</u> > Cancel
Veuillez lire les informations de cet écran, puis cliquez sur **Terminer** pour achever l'assistant **Configuration du réseau**.



Les nouveaux paramètres prendront effet après le redémarrage de l'ordinateur. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur.

System Settings Change			
2	You must restart your computer before the new settings will take effect. Do you want to restart your computer now?		
	Yes <u>N</u> o		

Vous avez fini de configurer cet ordinateur. Vous devez ensuite exécuter le **disque** d'installation du réseau sur tous les autres ordinateurs du réseau. Après avoir exécuté le **disque** d'installation du réseau sur tous les ordinateurs, le nouveau réseau est prêt à être utilisé.

Bases de la mise en réseau (suite) Nommer votre ordinateur

Pour nommer votre ordinateur sous **Windows XP**, veuillez suivre les instructions ci-après :

- Cliquez sur Démarrer en bas à gauche du bureau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail.
- Sélectionnez **Propriétés**.



- Sélectionnez l'onglet Nom de l'ordinateur dans la fenêtre Propriétés système.
- Vous pouvez entrer une description de l'ordinateur dans le champ correspondant (facultatif).
- Pour renommer l'ordinateur et rejoindre un domaine, cliquez sur Modifier.



Nommer votre ordinateur

<u>?</u> Dans cette fenêtre, entrez le Computer Name Changes nom de l'ordinateur You can change the name and the membership of this computer. Changes may affect access to network resources. Entrez le nom du groupe de travail dans le champ Computer name: correspondant. Office Full computer name: Tous les ordinateurs de votre Office réseau doivent appartenir au même groupe de travail. More... Member of Cliquez sur OK. O Domain: Workgroup: Accounting ок Cancel

Vérification de l'adresse IP sous Windows XP

Les ordinateurs équipés d'une carte réseau doivent être dans la même plage d'adresses IP (voir la section Mise en route de ce manuel pour voir la définition d'une plage d'adresses IP). Pour vérifier l'adresse IP de la carte réseau, procédez de la façon suivante :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône
 Connexion au réseau local dans la barre des tâches.
- Cliquez sur État.

Disable	ACCEPTANCE OF
Status	10000000000
Repair	Min State
View Available Wireless Networks	101 B.5
Open Network Connections	
	3:05 PM

Bases de la mise en réseau (suite) Vérification de l'adresse IP sous <u>Windows XP</u>

La fenêtre suivante apparaît.

	★ Wireless Network 0	Connection 7 Status 🛛 🛛 🔀
Cliquez sur l'on Support.	glet General Support	ЛР)
	Address Type:	Assigned by DHCP
	IP Address:	192.168.0.114
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Default Gateway:	192.168.0.1
		Details
Cliquez sur Fe	rmer.	

Attribution d'une adresse IP statique sous Windows XP/2000

Remarque : les routeurs compatibles DHCP attribueront automatiquement des adresses IP aux ordinateurs du réseau en utilisant le protocole de configuration dynamique de l'hôte ou protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Si vous utilisez un routeur compatible DHCP, vous n'avez pas besoin d'attribuer d'adresses IP statiques.

Si vous n'utilisez pas de routeur compatible DHCP ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder de la façon suivante :



Attribution d'une adresse IP statique sous Windows XP/2000

- Cliquez sur **Protocole** Internet (TCP/IP).
- Cliquez sur Propriétés.
- Double-cliquez sur
 Connexions réseau.
- Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante dans la fenêtre Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) (voir ci-après).

- Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local.
- Double-cliquez sur Propriétés.





Attribution d'une adresse IP statique

- Cliquez sur Protocole Internet (TCP/IP).
- Cliquez sur **Propriétés**.
- Renseignez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Notez que les adresses IP de votre réseau doivent se trouver dans la même plage. Par exemple, si un ordinateur a l'adresse 192.168.0.2, les autres ordinateurs doivent avoir une adresse IP séquentielle, comme 192.168.0.3 et 192.168.0.4. Le masque de sous-réseau doit être identique pour tous les ordinateurs du réseau.

Saisissez l'adresse des serveurs DNS (si vous entrez une adresse de serveur DNS, vous devez saisir l'adresse IP de la passerelle par défaut).

Les informations relatives au serveur DNS sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

ieneral	Wireless Networks	Authentication	Advanced
Connec	et using:)-Link DWL-G650		
This co	nnection uses the fo	ollowing items:	Configure
	Client for Microsof File and Printer Sh	Networks aring for Microsoft	Networks
	OoS Packet Sche Internet Protocol (duler TCP/IP)	
	nstall	Uninstall	Properties
Desc	ription		
Tran wide acro	smission Control Pro area network proto ss diverse interconn	tocol/Internet Prot col that provides cr ected networks.	ocol. The default ommunication
Sho	w icon in notification	n area when conne	cted

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 🛛 🔹 💽			
General			
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports d to ask your network administrator for		
 Ubtain an IP address automa Use the following IP address 	atically		
IP address:	192.168.0.52		
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:	192.168.0.1		
Obtain DNS server address automatically			
💿 Use the following DNS serve	er addresses:		
Preferred DNS server:	192.168.0.1		
Alternate DNS server:	· · ·		
	Advanced		
	OK Cancel		



Cliquez sur OK.

Bases de la mise en réseau (suite) Attribution d'une adresse IP statique sous <u>Macintosh OSX.</u>

- Utilisez le menu Pomme et sélectionnez Préférences Système.
- Cliquez sur Réseau.

- Sélectionnez Ethernet intégré dans le menu local Afficher.
- Sélectionnez Manuellement dans le menu local Configurer.

- Entrez l'adresse IP statique, le masque de sous-réseau et l'adresse IP du routeur dans les champs appropriés.
- Cliquez sur **Appliquer** maintenant.



Bases de la mise en réseau (suite) Sélection d'une adresse IP dynamique sous <u>Macintosh OSX.</u>

- Utilisez le menu Pomme et sélectionnez Préférences Système.
- Cliquez sur **Réseau**.



- Sélectionnez Ethernet intégré dans le menu local Afficher.
- Sélectionnez Via DHCP dans le menu local Configurer.

	Location: Automatic	
w: Built-in Ethe	ernet	
	Manually	oxies
Configure	Manually using DHCI Using DHCP	Router
_	Using BootP	warmann warme Servers (Optional)
IP Address:	192.168.10.7 (Provided by DHCP Server)	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Router:	192.168.10.1	Search Domains (Optional)
DHCP Client ID:	(Optional)	
Ethernet Address	00-50-55-50-00-05	Example: apple.com, earthlink.net

- Cliquez sur **Appliquer maintenant**.
- L'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse IP du routeur apparaissent en quelques secondes.



Vérification de la connexion sans fil <u>en exécutant une commande</u> ping sous Windows XP/2000

Cliquez sur **Démarrez** > Exécuter, puis tapez cmd. Une fenêtre similaire à celle cicontre s'affiche. Tapez ping xxx.xxx.xxx.xxx, où xxx est l'adresse IP du routeur ou du point d'accès sans fil. Si la connexion sans fil est bonne, vous devriez obtenir quatre réponses du routeur ou du point d'accès sans fil. comme le montre la figure.

F:\WINDOWS\System32\cmd.exe	- 🗆 🗙
licrosoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	^
?:\Documents and Settings\lab3>ping 192.168.0.50	
inging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:	
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=64 teply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=64 teply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=64 teply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=64 'ring statistics for 192.168.0.50: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), tpproximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms	
?:\Documents and Settings\lab3>_	

Vérification de la connexion sans fil <u>en exécutant une commande</u> <u>ping sous Windows Me/98</u>

Cliquez sur Démarrez > Exécuter, puis tapez command. Une fenêtre similaire à celle cicontre s'affiche. Tapez ping xxx.xxx.xxx, où xxx est l'adresse IP du routeur ou du point d'accès sans fil. Si la connexion sans fil est bonne, vous devriez obtenir quatre réponses du routeur ou du point d'accès sans fil, comme le montre la figure.



Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du point d'accès sans fil DWL-2100AP. Plusieurs aspects de la configuration du réseau sont abordés, notamment les cartes réseau. Lisez ce qui suit si vous rencontrez des problèmes.

Remarque : il est recommandé d'utiliser une connexion Ethernet pour configurer le point d'accès DWL-2100AP.

1. L'ordinateur utilisé pour configurer le DWL-2100AP ne peut pas accéder au menu de configuration.

- Vérifiez que le voyant Ethernet du DWL-2100AP est allumé. S'il n'est pas allumé, vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché.
- Vérifiez que l'adaptateur Ethernet fonctionne correctement. Consultez le point 3 (Vérifiez que les pilotes de l'adaptateur réseau sont correctement installés) de cette section de résolution des problèmes pour vérifier que les pilotes sont bien chargés.
- Vérifiez que l'adresse IP est dans la même plage et le même sousréseau que le DWL-2100AP. Consultez Vérification de l'adresse IP sous Windows XP dans la section Bases de la mise en réseau du présent manuel.

Remarque : l'adresse IP du DWL-2100AP est 192.168.0.50. Tous les ordinateurs du réseau doivent avoir une adresse IP unique dans la même plage, par exemple 192.168.0.x. Les ordinateurs qui ont des adresses IP identiques ne sont pas visibles sur le réseau. Tous doivent avoir le même masque de sous-réseau, par exemple 255.255.255.0.

> Exécutez une commande ping pour vous assurer que le DWL-2100AP répond. Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis tapez command dans la zone de saisie et ping 192.168.0.50 dans la fenêtre qui s'ouvre. Une commande ping réussie renverra quatre réponses.



Remarque : si vous avez modifié l'adresse IP par défaut, veillez à exécuter la commande ping avec la bonne adresse IP attribuée au DWL-2100AP.

2. Le client sans fil ne peut pas accéder à Internet en mode infrastructure.

Assurez-vous que le client sans fil est associé et connecté au bon point d'accès. Pour vérifier cette connexion : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Connexion au réseau local dans la barre des tâches, puis sélectionnez Afficher les réseaux sans fil disponibles. L'écran Connexion à un réseau sans fil s'affiche. Vérifiez ue

Connect to Wireless Network

The following network(s) are available. To access a network, select

2

vous avez sélectionné le bon réseau, comme le montre la figure ci-après.

- Cliquez sur Démarrer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail.
- Cliquez sur Propriétés.



- Vérifiez que l'adresse IP attribuée à l'adaptateur sans fil se trouve dans la plage d'adresses IP du point d'accès et de la passerelle. Étant donné que l'adresse IP du DWL-2100AP est 192.168.0.50, les adaptateurs sans fil doivent avoir une adresse IP qui figure dans la même plage d'adresses, à savoir 192.168.0.x. Chaque périphérique doit avoir une adresse IP unique ; deux périphériques ne peuvent pas avoir la même adresse IP. Le masque de sous-réseau doit être identique pour tous les ordinateurs du réseau. Pour vérifier l'adresse IP attribuée à l'adaptateur sans fil, double-cliquez sur l'icône Connexion au réseau local dans la barre des tâches, puis sélectionnez l'onglet Support dans la fenêtre qui s'affiche pour voir l'adresse IP (voir Vérification de l'adresse IP dans la section Bases de la mise en réseau du présent manuel).
- S'il est nécessaire d'attribuer une adresse IP statigue à l'adaptateur sans fil, consultez la section appropriée sous Bases de la mise en réseau. Si vous entrez une adresse de serveur DNS, vous devez aussi saisir l'adresse de la passerelle par défaut. N'oubliez pas que si vous utilisez un routeur compatible DHCP, vous n'avez pas besoin d'attribuer d'adresses IP statiques. Voir Attribution d'une adresse IP statique dans la section Bases de la mise en réseau.

2. Le client sans fil ne peut pas accéder à Internet en mode infrastructure (suite).

- Vérifiez que le routeur de votre réseau fonctionne bien en lui envoyant une commande ping. S'il fonctionne mal, il ne peut pas se connecter à Internet. Pour savoir comment envoyer une commande ping aux périphériques du réseau, voir Vérification de la connexion sans fil en exécutant une commande ping dans la section Bases de la mise en réseau du présent manuel.
- Vérifiez que le serveur DNS de votre réseau fonctionne bien en lui envoyant une commande ping. Si le serveur DNS ne fonctionne pas correctement, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à Internet. Généralement, vous devez obtenir les informations relatives aux serveurs DNS auprès de votre FAI (fournisseur d'accès Internet).

3. Vérifiez que les pilotes de l'adaptateur réseau sont correctement installés.

Il est possible que vous utilisiez des adaptateurs réseau autres que ceux illustrés ici, mais cela n'a aucune conséquence sur la procédure, quel que soit l'adaptateur que vous utilisez.

> Cliquez sur Démarrer > Poste de travail > Propriétés.





Cliquez sur l'onglet Matériel.

Cliquez sur Gestionnaire de périphériques.

- Double-cliquez sur Cartes réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Adaptateur Cardbus sans fil D-Link AirPlus DWL-G650 (cet exemple se base sur l'adaptateur DWL-G650, mais vous pouvez utiliser d'autres adaptateurs réseau sans aucune incidence sur la procédure.
- Sélectionnez Propriétés pour vérifier que les pilotes sont bien installés.

Vérifiez sous État du périphérique que le périphérique fonctionne correctement.





-Link A	irPlus DWI	-G650	Wireless Cardbus Adapter 🛛 🛛 🔀	
General	Advanced	Driver	Resources	
	D-Link Air	Plus D\	NL-G650 Wireless Cardbus Adapter	
	Device typ	e:	Network adapters	
	Manufactu	rer:	D-Link	
	Location:		PCI bus 129, device 0, function 0	
Devic This	Device status This device is working properly.			
If you are having problems with this device, click Troubleshoot to start the troubleshooter.				
			Troubleshoot	
Device	Device usage:			
Use th	is device (en	able)	<u> </u>	
			OK Cancel	

4. Quels facteurs peuvent entraîner la perte de réception par mes produits sans fil ?

Les produits D-Link vous permettent d'accéder à votre réseau de presque partout. Toutefois, l'emplacement des produits a une conséquence sur leur portée. Consultez Éléments à prendre en considération avant l'installation dans la section Bases de la technologie sans fil du présent manuel pour en savoir plus sur les emplacements recommandés pour vos produits D-Link.

5. Pourquoi ma connexion sans fil semble instable ?

- Orientation de l'antenne : essayez d'orienter l'antenne du DWL-2100AP de différentes façons. Dans la mesure du possible, faites en sorte que l'antenne soit à au moins 15 cm de tout mur ou objet.
- L'utilisation de téléphones sans fil à 2,4 GHz, de produits X-10, de systèmes de sécurité pour particuliers, de ventilateurs plafonniers ou de lampes, risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Essayez de changer le canal du routeur, du point d'accès et de l'adaptateur sans fil pour éviter toute interférence.
- Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) d'appareils électriques émettant du bruit RF, comme les micro-ondes, les moniteurs, les moteurs électriques, etc.
- Lorsque vous déployez plusieurs points d'accès et périphériques sans fil, assurezvous que les points d'accès situés à proximité les uns des autres n'utilisent pas le même canal. Les points d'accès proches les uns des autres doivent utiliser des canaux séparés de 4 positions pour éviter toute interférence. Par exemple, avec un groupe de 3 points d'accès, vous devez attribuer le premier point d'accès au canal 1, le deuxième au canal 6 et le troisième au canal 11.

6. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir une connexion sans fil ?

Si vous avez activé le chiffrement sur le DWL-2100AP, vous devez activer le chiffrement sur tous les clients sans fil afin de pouvoir établir une connexion sans fil.

- Les paramètres de chiffrement sont : 64, 128 ou 152 bits. Veillez à ce que le niveau de chiffrement en bits soit le même sur le point d'accès et le client sans fil.
- Assurez-vous que le SSID du point d'accès et du client sans fil soit le même. Si ce n'est pas le même, la connexion sans fil ne peut pas être établie.
- Installez le DWL-2100AP et le client sans fil dans la même pièce, puis testez la connexion sans fil.
- Désactivez tous les paramètres de sécurité (WEP, contrôle des adresses MAC, etc.).

6. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir une connexion sans fil ? (suite)

- Arrêtez le DWL-2100AP et le client. Rallumez le DWL-2100AP ainsi que le client.
- Assurez-vous que tous les périphériques sont en mode infrastructure.
- Vérifiez que les voyants lumineux indiquent une activité normale. S'ils ne fonctionnent pas bien, vérifiez que les câbles d'alimentation et Ethernet sont bien connectés.
- Vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle ont été correctement entrés pour le réseau.
- L'utilisation de téléphones sans fil à 2,4 GHz, de produits X-10, de systèmes de sécurité pour particuliers, de ventilateurs plafonniers ou de lampes, risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Essayez de changer le canal du DWL-2100AP, puis de tous les périphériques du réseau afin d'éviter toute interférence.
- Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) d'appareils électriques émettant du bruit RF, comme les micro-ondes, les moniteurs, les moteurs électriques, etc.

7. J'ai oublié ma clé de chiffrement.

Restaurez les paramètres par défaut du DWL-2100AP, puis ceux des autres périphériques du réseau. Pour ce faire, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil. Tous les paramètres de configuration actuels seront perdus.

8. Restauration des paramètres par défaut du DWL-2100AP

Après avoir utilisé toutes les méthodes disponibles pour résoudre les problèmes de votre réseau, il se peut que vous deviez restaurer les paramètres par défaut du DWL-2100AP.



Réinitialisation

Pour remettre à zéro le D-Link DWL-2100AP et restaurer ses paramètres par défaut, procédez de la façon suivante :

- Localisez le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du DWL-2100AP.
- Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes environ, puis relâchez-le.
- Après la réinitialisation du DWL-2100AP (la procédure peut prendre quelques minutes), les paramètres par défaut sont restaurés.

Caractéristiques techniques

Normes

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x

Gestion du périphérique

- Gestion Web : Internet Explorer version 6 ou ultérieure, Netscape Navigator version 6 ou ultérieure ou autres navigateurs compatibles Java.
- Telnet
- Gestionnaire de PA
- SNMP v3

Débit de données

Norme 802.11g :

• 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbits/s

Norme 802.11b :

• 11, 5,5, 2 et 1 Mbits/s

Sécurité

- WEP 64, 128 ou 152 bits
- WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) (WPA/WPA2-TKIP/PSK/AES)
- · Liste de contrôle d'accès des adresses MAC

Portée de la fréquence sans fil

• 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Portée de fonctionnement sans fil* 802.11g (pleine puissance avec antenne dipolaire en diversité de gain 2 dBi)

Intérieur :

- 30 m à 54 Mbits/s
- 32 m à 48 Mbits/s
- 37 m à 36 Mbits/s
- 45 m à 24 Mbits/s
- 60 m à 18 Mbits/s
- 68 m à 12 Mbits/s
- 77 m à 9 bits/s
- 90 m à 6 bits/s

Extérieur :

- 95 m à 54 Mbits/s
- 290 m à 11 Mbits/s
- 420 m à 6 bits/s
- Type d'antenne
- Antenne dipolaire avec gain de 2 dBi
- Tension de fonctionnement • 5 VCC. +/ 10 %

Caractéristiques techniques (suite)

Type de radio et de modulation Norme 802.11g :

OFDM :

- BPSK à 6 et 9 Mbits/s
- QPSK à 12 et 18 Mbits/s
- 16QAM à 24 et 36 Mbits/s
- 64QAM à 48 et 54 Mbits/s DSSS :
- DBPSK à 1 Mbits/s
- DQPSK à 2 Mbits/s
- CCK à 5,5 et 11 Mbits/s

Norme 802.11b :

DSSS :

- DBPSK à 1 Mbits/s
- DQPSK à 2 Mbits/s
- CCK à 5,5 et 11 Mbits/s

Puissance de transmission sans fil Puissance de sortie RF typique pour chaque débit Norme 802.11g :

- 31 mW (15 dBm) à 54 et 108 Mbits/s
- 40 mW (16 dBm) à 48 Mbits/s
- 63 mW (18 dBm) à 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbits/s

Norme 802.11b :

• 63 mW (18 dBm) à 11, 5,5, 2 et 1 Mbits/s

Sensibilité du récepteur

- Norme 802.11g :
- 1 Mbits/s : -94 dBm
- 2 Mbits/s : -91 dBm
- 5,5 Mbits/s : -89 dBm
- 6 Mbits/s : -91 dBm
- 9 Mbits/s : -90 dBm
- 11 Mbits/s : -86 dBm
- 12 Mbits/s : -89 dBm
- 18 Mbits/s : -87 dBm
- 24 Mbits/s : -84 dBm
- 36 Mbits/s : -80 dBm
- 48 Mbits/s : -76 dBm
- 54 Mbits/s : -73 dBm

Norme 802.11b :

- 1 Mbits/s : -94 dBm
- 2 Mbits/s : -90 dBm
- 5,5 Mbits/s : -88 dBm
- 11 Mbits/s : -85 dBm

Voyants lumineux

- Puissance
- 10M/100M
- WLAN (réseau local sans fil)

Température

- En fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Stockage : -20 °C à 65 °C

Caractéristiques techniques (suite)

Humidité

- En fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)
- Stockage : 5 % à 95 % (sans condensation)

Certifications

- FCC partie 15
- CE
- CSA
- Wi-Fi

Dimensions

- L = 142 mm
- I = 109 mm
- H = 31 mm

Poids

• 200 g