





CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

"ATTENTION"

"POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE."

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- 1. Lisez les instructions Toutes les instructions de sécurité et d'emploi doivent être lues avant toute utilisation.
- Instructions à garder Les instructions de sécurité et d'emploi doivent être conservées pour consultation ultérieure.
- Mises en garde Toutes les précautions d'utilisation et instructions d'emploi doivent être respectées.
- 4. Suivez les instructions Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.
- Eau et humidité L'appareil ne doit pas être employé près d'une masse d'eau - baignoire, lavabo, évier, bac, sur un sol humide ou près d'une piscine ou équivalent.
- 6. Supports et stands L'appareil ne doit être employé qu'avec un support ou stand recommandé par le fabricant.



L'ensemble support-appareil doit être déplacé avec soin. Des arrêts brutaux, une force excessive et des revêtements inégaux peuvent entraîner la chute de l'ensemble.

- Montage mural ou au plafond L'appareil ne doit être fixé au mur ou au plafond que selon les recommandations du fabricant.
- 8.Ventilation L'appareil doit être placé de façon à ne pas interférer avec sa propre ventilation. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, sofa, tapis ou surface similaire pouvant bloquer les ouïes de ventilation ni dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou un caisson pouvant empêcher la circulation d'air via les ouïes d'aération.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND.



L'éclair avec flèche, dans un triangle équilatéral, alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans l'enceinte du produit dont l'intensité est suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral alerte l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans les imprimés accompagnant l'appareil.

- Chaleur L'appareil doit être éloigné de sources de chaleur telles que radiateurs, cheminées, poêles, ou d'autres appareils (dont les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Alimentation L'appareil ne doit être connecté qu'à une alimentation du type décrit dans les instructions d'emploi ou référencé sur l'appareil.
- 11. Mise à la terre Les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer une bonne mise à la terre de l'appareil.
- 12. Protection du cordon d'alimentation Les cordons d'alimentation doivent être disposés de façon à ne pas marcher dessus ni à les pincer via des objets, en faisant particulièrement attention aux fiches, prises, et point de sortie de l'appareil.
- 13. Nettoyage L'appareil ne doit être nettoyé que selon les recommandations du fabricant.
- Périodes de non-utilisation Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise en cas de non-utilisation prolongée.
- 15. Intrusion d'objet et de liquide un soin particulier doit être apporté pour éviter que des objets ou liquides ne pénètrent dans l'appareil au travers de ses ouvertures.
- 16. Dommages nécessitant réparation L'appareil doit être réparé par un personnel de maintenance qualifié quand :
- A. Le cordon ou la fiche d'alimentation a été endommagé; ou
- B. Des objets ou du liquide ont pénétré dans l'appareil; ou
- C. L'appareil a été soumis à la pluie; ou
- D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou manifeste un changement notable de performances; ou
- E. L'appareil est tombé ou son boîtier endommagé.
- Entretien L'utilisateur ne doit pas intervenir sur l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans les instructions d'emploi. Toute autre intervention doit être effectuée par un personnel de maintenance qualifié.

Précautions

A propos de l'alimentation

- Veillez à connecter le VF80 à l'alimentation secteur spécifiée par la section Caractéristiques de ce manuel. N'utilisez pas d'alimentation pour une autre tension.
- Ne connectez pas le VF80 à une prise secteur à laquelle sont connectés des appareils pouvant générer des parasites (tels qu'un gros moteur ou un variateur de lumière) ou des appareils qui consomment beaucoup de puissance (tels qu'un système d'air conditionné ou un gros radiateur électrique).
- Si vous utilisez l'enregistreur dans un pays ayant une tension différente, consultez d'abord votre revendeur ou la station de maintenance Fostex la plus proche. Vous pouvez utiliser l'enregistreur à une fréquence d'alimentation de 50Hz ou 60Hz.
- Il est très dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation qui est endommagé. Dans un tel cas, cessez immédiatement d'utiliser le VF80 et demandez à votre revendeur de réparer le cordon.
- Pour éviter de possibles chocs électriques et dommages causés au VF80, évitez les contacts avec de l'eau ou autre liquide, et ne maniez pas la fiche d'alimentation si vos mains sont mouillées.
- Pour prévenir de possibles chocs électriques et dommages causés au VF80, ne retirez pas le capot de l'appareil et ne touchez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas d'eau ou autre liquide ni d'objets métalliques tels que des épingles pénétrer accidentellement dans le VF80, car cela pourrait entraîner des chocs électriques ou dommages. Si de l'eau pénètre dans le VF80, débranchez la prise secteur et contactez votre revendeur ou la station de maintenance Fostex la plus proche.
- Pour prévenir tout dommage causé au VF80, veillez d'abord à mettre sous tension les appareils connectés, puis ensuite le VF80. Quand vous branchez ou débranchez des câbles des connecteurs d'entrée/sortie du VF80, assurezvous que les faders master et de piste ainsi que les commandes de volume sont à "0".

Ітро	ortant!
Le nom de l'appareil, ses caractéristiques électriques, son numéro de série et d'autres informations sont inscrits sur sa face inférieure.	FOSTEX MODEL VF80 DIGITAL MULTITRACKER FOSTEX 230V- 20W 50/60Hz SERIAL NO. FOSTEX CORP. MADE IN CHINA

Retard d'affichage

• Quand vous utilisez le VF80, vous pouvez noter un retard de réaction du compteur temporel ou des indicateurs de niveau. Cela n'est pas un mauvais fonctionnement et n'a pas de relation avec l'enregistrement ou la lecture du son réel.



Ce retard est dû au concept du VF80 par lequel le traitement audio a priorité sur les tâches d'affichage lorsque le traitement audio est plus intense (par exemple quand un changement soudain de niveau de fader apparaît). Vous pouvez toujours faire confiance au VF80 pour enregistrer ou reproduire l'audio dans de bonnes conditions.

Précautions de maniement du disque dur

- Avant d'éteindre le VF80, quittez d'abord le mode SETUP et assurez-vous que la section enregistreur est arrêtée. Particulièrement, n'essayez jamais d'éteindre l'enregistreur alors que des données sont en cours d'échange avec le disque dur (la DEL HD ACCESS est allumée ou clignote). Autrement, non seulement vous perdriez les données enregistrées, mais vous pourriez endommager l'enregistreur. Fostex n'est pas responsable des données perdues durant l'utilisation de l'enregistreur.
- Avant de changer le VF80 d'emplacement, reconditionnez-le dans son carton d'origine ou une caisse résistant aux impacts. Assurez-vous qu'il ne souffre pas de vibrations externes ou de chocs car il est très sensible aux vibrations.
- N'installez pas le VF80 dans des emplacements soumis à:
 * des températures extrêmements hautes ou basses ou des changements significatifs de température.
 - * une humidité ou de la poussière excessives.
 - * des changements excessifs de tension électrique.
 - * Des surfaces instables ou aux vibrations importantes.
 - * près d'un fort champ magnétique (tel qu'un téléviseur ou un haut-parleur).
- Si vous déplacez le VF80 d'un lieu à température excessivement basse à un lieu chauffé, ou si vous l'utilisez dans une pièce où la température varie significativement durant l'hiver, de la condensation peut se former sur le disque dur ou d'autres parties. Dans ce cas, laissez le VF80 environ une heure à son nouvel emplacement avant de le mettre sous tension.

Notes sur les réparations

- Le VF80 n'utilise aucune pièce réparable aisément par l'utilisateur. Contactez votre revendeur ou la station de maintenance FOSTEX la plus proche pour des réparations.
- Utilisez le carton d'emballage d'origine pour ramener le VF80 chez le revendeur en vue de réparations ou de retour. Si vous avez jeté le carton, essayez d'enrober le plus complètement possible le VF80 avec des matériaux absorbant les chocs. FOSTEX n'est pas responsable des mauvais fonctionnements ou dommages dûs à un emballage incomplet ou survenant pendant le transport.

A propos des droits d'auteur

• Il est interdit par la loi d'utiliser une quelconque partie d'un enregistrement de CD ou d'images vidéo ou audio dont les droits d'auteur sont la propriété d'une tierce partie, en vue d'une utilisation commerciale telle que diffusion, vente ou distribution – en clair toute autre utilisation que votre plaisir personnel.

A propos des dommages

• FOSTEX n'est responsable d'aucun "dommage direct" ou "dommage indirect" causé par l'emploi du VF80.

Renvoi aux pages d'information par sujet

Ci-dessous se trouvent les pages de référence où vous trouverez les informations recherchées. Voir également le "Sommaire" en page 6.

Je veux enregistrer mon interprétation.	Je veux supprimer un programme.
Veuillez lire les pages 28 et 30.	Veuillez lire la page 62.
Je veux remplacer une partie d'un enregistrement antérieur par un nouvel enregistrement.	Je veux accéder à une position désirée.
Veuillez lire la page 33.	Veuillez lire les pages 32 et 59.
Je veux copier une partie d'un morceau dans une	Je veux formater un disque dur.
	Veuillez lire la page 20.
Veuillez lire la page 63.	Je veux mixer les pistes dans un enregistreur master externe
Je veux échanger des pistes.	Veuillez lire les pages 38 et 76
Veuillez lire la page 68.	lo your conneître les détails de la démonstration
Je veux créer plusieurs programmes.	Veuillez lire la page 24.
Veuillez lire la page 61.	le veux connaître les détails des effets internes
Je veux piloter le VF80 par MIDI.	Veuillez lire la page 44.
Veuillez lire les pages 91, 92 et 94.	Je veux sauvegarder/charger les réglages de mixage.
Je veux faire mes propres CD.	Veuillez lire la page 52.
Veuillez lire la page 115.	Je veux faire une lecture audio à haute vitesse pour
Je veux enregistrer en numérique un CD ou MD dans le VF80.	
Veuillez lire la page 90.	Veuillez lire la page 56.
Je veux sauvegarder des données de morceau.	Je veux un repérage audio à basse vitesse pour trouver la position désirée.
Veuillez lire la page 96.	Veuillez lire la page 57.
Je veux utiliser un microphone à condensateur.	Je veux enregistrer ou reproduire de l'audio en faisant varier la vitesse.
Veuillez lire la page 27.	Veuillez lire la page 58.
Je veux corriger le son.	Je veux enregistrer de l'audio en appliquant les effets internes.
Veuillez lire les pages 36 et 40.	
	Veuillez lire les pages 37, 45, 76 et 83.

Je veux donner un nom à un programme. Je veux sauvegarder des données dans un DAT. Veuillez lire la page 62. Veuillez lire la page 97. Je veux enregistrer tout en écoutant le métronome. Je veux faire une carte de tempo (Tempo map). Veuillez lire la page 72. Veuillez lire les pages 122 et 124. Je veux installer le graveur de CD-RW/CD-R Je veux mixer des pistes sans enregistreur master optionnel. externe Veuillez lire la page 134. Veuillez lire la page 79. Je veux effacer les morceaux inutiles. Je veux régler la durée d'offset MTC. Veuillez lire les pages 62 et 66. Veuillez lire la page 127. Je veux en savoir plus sur le mode d'entraînement. Je veux synchroniser le VF80 sur une unité externe. Veuillez lire la page 74. Veuillez lire la page 91. Je veux en savoir plus sur le mode de Mastering. Je veux envoyer le signal de synchronisation MIDI à un appareil MIDI externe. Veuillez lire la page 76. Veuillez lire la page 126. Je veux faire du report de pistes (ping-pong). Je veux connaître les informations de formatage d'un disque dur. Veuillez lire la page 73. Veuillez lire la page 132. Je veux protéger un programme enregistré. Je veux changer le disque dur. Veuillez lire la page 129. Veuillez lire la page 21. Je veux sauvegarder des données au format WAV. Je veux sauvegarder des données sur disque Veuillez lire la page 109. CD-RW/CD-R. Je veux contrôler le panoramique. Veuillez lire la page 102. Veuillez lire les pages 36 et 40. Je veux copier un morceau enregistré sur un CD du commerce. Je veux supprimer des programmes inutiles. Veuillez lire la page 118. Veuillez lire la page 62. Je peux répéter la lecture d'une partie désirée.

Je veux connaître des détails sur l'effet par insertion.

Veuillez lire la page 83.

Veuillez lire la page 59.

Sommaire

Instructions de sécurité	2
Précautions	3
A propos de l'alimentation électrique	3
Précautions de maniement du disque dur	3
Note sur les réparations	3
A propos des droits d'auteur	3
A propos des dommages	3

Grandes lignes du VF80

Fonctions du produit	9
Avant l'utilisation	. 10

-		
	Méthode d'enregistrement	10
	Programme	10
	Indicateur Remain	10
	Piste additionnelle	11
	Ecoute d'entrée et de lecture	11
	Evénement	11
	Trim (Equilibrage)	12
	Base de temps (Time Base)	12
	Piste additionnelle Ecoute d'entrée et de lecture Evénement Trim (Equilibrage) Base de temps (Time Base)	11 11 12 12

Noms et fonctions

Face supérieure (section entrée/sortie analogique) 1	4
Face supérieure (section Mixer)1	5
Face supérieure (section enregistreur/afficheur) 1	6
Face arrière	9
Face latérale1	9

A propos du disque dur de stockage

Reformatage du disque dur	20
Remplacement d'un disque dur	21
Formatage du disque dur	23

Enregistrement et lecture de base

A propos du morceau de démonstration !	24
Connexion d'équipements externes	25
Afficheur LCD	26
Affichage à la mise sous tension	26

Changement de base de temps Indication "Remain"	26 26
Connaissances préalables	. 27
Entrées et pistes	27
Comment utiliser les microphones à condensateur	27
• Enregistrement de base (our une soule piete)	20

Enregistrement	. 29
Lecture	. 29
Enregistrement de base (sur deux pistes)	. 30
Préparation à l'enregistrement	. 30
Enregistrement	. 31
Lecture	. 31
Fonction de marquage	. 32
Réglage d'un marqueur à la volée	. 32
Accès à un marqueur	. 32
Suppression d'un marqueur	. 32
Fonctions "Locate" d'accès direct à des points	S
donnáo	22
donnes	. 55
Punch in/out (enregistrement par insertion)	. 33
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité .	33 . 33
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale	33 . 33 . 33
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique	33 . 33 . 33 . 34
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage	33 . 33 . 33 . 34 . 36
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage Réglage des niveaux	. 33 . 33 . 33 . 34 . 36 . 36
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage Réglage des niveaux Réglage de la position panoramique	. 33 . 33 . 33 . 34 . 36 . 36 . 36
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage Réglage des niveaux Réglage de la position panoramique Réglage du correcteur (EQ)	. 33 . 33 . 33 . 34 . 36 . 36 . 36 . 36
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage Réglage des niveaux Réglage de la position panoramique Réglage des effets	33 . 33 . 33 . 34 . 36 . 36 . 36 . 36 . 36 . 37
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage Réglage des niveaux Réglage de la position panoramique Réglage des effets Mixage final	• 33 • 33 • 33 • 33 • 33 • 33 • 34 • 36 • 36 • 36 • 36 • 37
Punch in/out (enregistrement par insertion) Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité . Punch in/out avec la pédale Punch in/out automatique Mixage Réglage des niveaux Réglage de la position panoramique Réglage des effets Mixage final Mixage analogique	. 33 . 33 . 33 . 34 . 36 . 36 . 36 . 36 . 36 . 37 . 38

Fonctions du mixer

	ა9
Procédures depuis l'écran normal	39
Fader	39
Coupure de piste (Track mute)	39
Coupure du fader master	39
Section Mix parameter (paramètres de mixage)	40
Réglage des positions panoramiques	40
Edition du correcteur (Egaliseur ou EQ)	41
Presets de la bibliothèque du correcteur (EQ)	42
Réglage des effets	44
Comment faire le réglage de boucle d'effet	45
Réglage des niveaux de départ d'effet	46
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet	46 47
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post	46 47 47
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets	46 47 47 48
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets A propos des types d'effet	46 47 47 48 49
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets A propos des types d'effet Mémoire de scène	46 47 47 48 49 52
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets A propos des types d'effet Mémoire de scène Mémorisation de la scène actuelle	46 47 47 48 49 52
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets A propos des types d'effet Mémoire de scène Mémorisation de la scène actuelle Rappel d'une scène	46 47 47 48 49 52 52
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets A propos des types d'effet Mémoire de scène Mémorisation de la scène actuelle Rappel d'une scène Suppression d'une scène	46 47 47 48 49 52 52 53
Réglage des niveaux de départ d'effet Sélection d'un type d'effet Sélection de départ d'effet pré/post Réglage on/off du processeur d'effets A propos des types d'effet Mémoire de scène Mémorisation de la scène actuelle Rappel d'une scène Suppression d'une scène Réglage de fader	46 47 47 48 49 52 52 53 53

Séquence de scènes	54
Affectation de scènes à la liste des marqueurs	54
Suppression d'un marqueur	55
Commutation on/off de la séquence de scènes	55
Exécution de la séquence de scènes	55

Fonctions de l'enregistreur

•	Repérage	56
	Repérage avec les boutons [F FWD]/[REWIND]	56
	Repérage à la molette "shuttle"	56
	Repérage numérique précis (Scrub)	57
	Accomplir un repérage numérique précis	. 57
	Mémorisation du point repéré	. 57
•	Vari Pitch	58
	Réglage on ou off de la fonction vari pitch	58
	Réglage de la vitesse	58
•	Fonction de bouclage (Loop)	59
	Réglage des points de début et de fin	59
	Capture de la position actuelle au vol	59
	Edition de la position à l'écran	59
	Réglage des points de début/fin par marqueur.	. 60
	Lecture de la boucle	60
•	Programme	61
	Création d'un nouveau programme	61
	Sélection d'un programme	62
	Suppression d'un programme	62
	Edition d'un nom de programme	62
•	Edition de piste	63
	Copier/coller et couper/coller	.63
	Copier (ou couper) et coller	64
	Annulation/restauration de copier/coller	65
	Effacement de données de piste	. 66
	Effacement	. 66
	Annulation/restauration de l'effacement	. 67
	Echange de pistes (Exchange)	. 68
	Echange de pistes	68
•	Edition des marqueurs	69
	Visualisation de la liste des marqueurs	69
	Edition de la position d'un marqueur	69
	Saisie d'un nom de marqueur	70
	Ajout d'un marqueur	70
	Suppression d'un marqueur	71
	Accès à un marqueur	71

Procédures avancées

Fonction métronome	. 72
Réglage de la carte de tempo	. 72
Réglage de la sortie du métronome	. 72

	Réglage de la base de temps sur Bar/Beat	. 72
	Ecoute du son du métronome	72
•	Report de pistes (Bounce) ou enregistrement	
	ping-pong	73
	Réglage on/off du mode Bounce	73
	Réglage des panoramiques	73
	Réglage du niveau de chaque piste	. 73
	Exécution du report de pistes	73
	Mode d'entraînement (Training)	74
	Connexion de l'instrument et des écouteurs	. 74
	Réglage on/off du mode Training	. 74
	Diminution de la vitesse de lecture	75
	Changement de hauteur	. 75
	Annulation du son central	75
	Réglage de la position d'annulation	75
	Accentuation des basses	75
	Jeu avec accompagnement	75
	Mode mastering	76
		70
	Déglage en /off du mode Mastering	76
	Réglage des paramètres de mastering	77
	Réglage on /off du processus de mastering	77
	Enregistrement sur le master	77
	Détails de la bibliothèque de mastering	77
	Details de la bibliothèque de mastering	
	Fonction de mastering interne	79
	Entraînement au mastering interne	. 80
	Exécution du mastering interne	81
	Exécution du mastering interne A propos des points de début et de fin	. 81 . 82
	Exécution du mastering interne A propos des points de début et de fin	. 81 . 82 83
	 Exécution du mastering interne A propos des points de début et de fin Emploi de l'effet par insertion Répétition 	. 81 . 82 83 . 84
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .85
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 .86 90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 .83 .84 .85 .86 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .91 .92 .92 .92
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90
	 Exécution du mastering interne	.81 .82 83 .84 .85 .86 90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90 .90

Sommaire

 Mode esclave synchronisé sur un équipement 	
MIDI externe	94
Connexion à l'équipement externe	. 94
Configuration de l'équipement externe	. 94
Configuration du VF80	. 94
Confirmation du verrouillage de synchro	. 94
Exécution de l'enregistrement	. 95
Sauvegarde/Chargement de données de morcea	au
Sauvegarde/chargement de données de morceau	. 96
A propos des données de morceau	. 97
 Sauvegarde/chargement de données par signamérique S/PDIE 	nal
Notes sur les enregistreurs audio-numériques	. 91
nouvant être employés	97
Notes pour la sauvegarde de données par signal	• > •
numérique S/PDIF	. 97
Sauvegarde des données à l'aide du signal numérique	98
Connexion d'un enregistreur numérique externe	. 98
Réglage de l'enregistreur externe	. 98
Sauvegarde des données	. 98
Chargement des données à l'aide du signal numérique	100
Connexion d'un enregistreur numérique externe	100
Réglage de l'enregistreur externe	100
Chargement des données	100
• Sauvegarde/Chargement par CD-RW/CD-R	102
Lisez ceci d'abord!	102
Sauvegarde de données par le graveur	
de CD-RW (Backup)	104
Chargement de données sauvegardées	
à partir du graveur de CD-RW	107
Sauvegarde d'un fichier WAV	109
Notes importantes pour l'emploi d'un fichier WAV	109
A propos des fichiers WAV sauvegardés	112
Chargement d'un fichier WAV	113
Méthode de chargement spéciale	
employant un ordinateur.	114
Faire un CD audio	115
Chargement depuis un CD audio	118

Mode de configuration (SETUP)

Pour passer en mode de configuration	. 122
Réglage de format de mesure	. 122
Nouveau référencement de mesure	122
Correction d'un format de mesure référencé	123
Suppression d'un format de mesure	123
Effacement de toutes les données	
de format de mesure/tempo	123
Changement de la valeur d'offset (décalage)	
de mesure	123

Réglage d'un tempo Nouveau référencement de tempo Correction d'untempo référencé	124 124 125
Effacement d'un tempo référencé	125
Réglage de la fonction métronome	125
Réglage de sortie du signal de synchro MIDI	126
Réglage du nombre d'images MTC	126
Réglage de la valeur offset MTC	127
Réglage du mode offset MTC	127
Réglage du mode esclave	128
Réglage du type d'asservissement	128
Réglage de la fonction de	
protection anti-enregistrement	129
Réglage de l'entrée numérique	130
Réglage du mode de résolution BAR/BEAT	130
Réglage du numéro d'unité	131
Contrôle du nombre d'événements par piste	131
Information sur le format de disque	132
Réglage du mode de neutralisation des faders	132

Réglage du mode de rappel des faders 133

Appendice

Installation du CD-1A	134
Comment installer le CD-1A	135
Ouverture/fermeture du tiroir	136
Insertion/retrait d'un disque	136

Autres

Tableau d'équipement MIDI	137
Liste des commandes MMC	138
Liste des messages de demande	138
Maintenance	139
Caractéristiques	139
Schéma synoptique	140
Dimensions	141

Grandes lignes du VF80

L'enregistreur multipiste numérique VF80 associe un mixer numérique à un enregistreur numérique 8 pistes (plus 16 pistes additionnelles).

Le mixer numérique possède un processeur (DSP) multi-effet à hautes performances employant la technologie A.S.P. (Fostex Advanced Signal Processing) développée par Fostex. L'enregistreur numérique vous permet d'enregistrer et reproduire de l'audio numérique 16 bits linéaire /44.1 kHz non compressé. Vous pouvez accomplir toutes les étapes de production musicale telles que ré-enregistrement, report de pistes, traitement par effet, mixage et mastering dans le domaine numérique sans détérioration du son. De plus, en installant le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A), vous pouvez sauvegarder/ charger sur/depuis des disques CD-RW/CD-R (le format de fichier WAV est aussi supporté) et créer vos propres CD audio.

Fonctions du produit

Section Mixer

- Processeur DSP multi-effet à hautes performances intégré, employant la technologie ASP (Fostex Advanced Signal Processing).
- 7 faders de piste et un fader master stéréo vous permettent de gérer intuitivement les niveaux de signaux.
- Un commutateur On/Off est fourni pour chaque piste. Les pistes 1 à 6 ont un correcteur (égaliseur) 2 bandes avec bibliothèque de corrections et un départ d'effet avec sélection pré/post.
- Chaque entrée analogique a des connecteurs symétriques (XLR) et asymétriques (jack 6,35 mm). Quand vous utilisez la connexion symétrique, une alimentation fantôme est aussi disponible. La commande d'équilibrage (trim) de chaque entrée rend possible l'acceptation d'une grande variété de signaux d'entrée du niveau microphone au niveau ligne.
- La fonction "bounce" permet le report des signaux des pistes 1 à 6 sur les pistes 7/8 à l'aide d'un seul bouton.
- Le mode de mastering permet le transfert de l'audio des pistes master (7/8) vers un enregistreur externe en appliquant correcteur, reverb et compresseur.
- La fonction "REC EFFECT" permet de ré-enregistrer une piste déjà enregistrée tout en appliquant un effet (par insertion). Certains effets de distorsion et de simulation ne sont disponibles que pour l'effet par insertion.
- Le "mode d'entraînement" vous aide à travailler votre instrument en ralentissant la lecture, en changeant la hauteur de l'interprétation enregistrée ou en masquant l'instrument/voix solo.
- La fonction "mémoire de scène" permet de sauvegarder et recharger jusqu'à 99 scènes de mixage incluant les positions des faders et réglages de correcteur/effet.
- Vous pouvez envoyer le signal mixé par le connecteur de sortie S/PDIF à une unité numérique externe telle qu'un enregistreur DAT pour un enregistrement numérique.
- La fonction "mastering interne" vous permet de faire un master sur les pistes internes du VF80, sans besoin d'un enregistreur master externe. De plus, en installant le graveur de CD-RW (modèle CD-1A), vous pouvez créer vos propres CD audio à l'aide du master créé en interne.

Section enregistreur

- Emploie le format FDMS-3 (Fostex Disk Management System-3) qui permet enregistrement et lecture de haute qualité avec 8 pistes d'audio numérique 16 bits/ 44.1 kHz linéaire non compressé, ainsi que 16 pistes additionnelles. Vous pouvez enregistrer environ 3 heures d'audio mono pour 1 Go d'espace disque.
- Fonctions d'édition audio non destructrices telles que copier, coller, couper, effacer et annuler/restaurer.
- La fonction "programme" vous permet de donner un titre à chaque morceau et de gérer jusqu'à 99 titres.
- Commande de vitesse (pitch) sur \pm 6.0%
- Accepte les signaux numériques S/PDIF et les enregistre directement sur n'importe quelle piste du VF80.
- L'auto-punch in/out fonctionne avec le mode de répétition. Les points in et out peuvent être réglés au centième d'image (frame). Vous pouvez aussi commander un punch in/out "manuel" avec la pédale commutateur.

<u>Autres</u>

- Un écran LCD à matrice de points et des boutons lumineux vous permettent de visualiser le statut actuel et de faire aisément les réglages de mixer et d'enregistreur.
- Un disque dur E-IDE de 3,5", robuste et fiable, est intégré.
- Sauvegarde/chargement de données de morceau possible en employant le signal S/PDIF (optique).
- En installant le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A), vous pouvez sauvegarder/recharger des données sur/depuis des disques CD-RW/CD-R.
- Envoi d'horloge MIDI avec pointeur de position dans le morceau (SPP) ou MTC (MIDI Time Code).
- Supporte le MMC (MIDI Machine Control).
- Peut être asservi à un MTC externe.
- La fonction de métronome interne peut être utilisée pour enregistrer une piste de référence.
- La fonction de résolution mesure/temps permet une édition par temps (l'affichage chronométrique est omis).
- Jusqu'à 99 points de marquage peuvent être réglés par morceau. Vous pouvez accéder à tout point de marquage ou marqueur une scène.

Avant l'utilisation

Cette section décrit les bases que vous devez connaître avant de commencer à utiliser le VF80. Tous les utilisateurs, qu'ils soient déjà familiarisés avec les multipistes à bande ou novices en ce domaine, devraient lire cette section en entier pour comprendre les fonctions du VF80.

Méthode d'enregistrement

Le VF80 utilise un disque dur comme support d'enregistrement plutôt qu'une bande conventionnelle. Vous pouvez lancer l'enregistrement de sources sonores depuis n'importe quel point d'un disque tant qu'il est dans la plage des 24 heures de temps ABS. Vous pouvez aussi accéder à tout point dans cette plage. Vous pouvez comparer le VF80 à une bande gigantesque sur laquelle sont couchées des informations pour une durée de 24 heures.



Vous pouvez enregistrer dans n'importe quelle zone des 24 heures de temps ABS.

ABS 0 : l'heure de démarrage à 00H 00M 00S. Fin d'enregistrement : l'heure de fin d'enregistrement (dans l'exemple ci-dessus, 00H 15M 00S).

non enre	egistré enregistre	ment 5 mn enregi	strement 5 mn	enregistre	ment 24H
	enregistré	enregistré	non enregistré (restant)		

Avec un magnétophone, la durée d'enregistrement maximale dépend de la longueur de la bande, quelle que soit la quantité de zones non enregistrées. Avec le VF80, vous pouvez utiliser le support plus efficacement puisqu'aucun espace disque n'est consommé pour les zones non enregistrées.

Programme

Vous pouvez utiliser jusqu'à 99 "bandes ayant 24 heures d'information" dans le VF80. Chaque "bande" est appelée un "programme".

Un programme existe indépendamment sur le disque dur, vous pouvez donc librement enregistrer, reproduire ou éditer chaque programme sans affecter les autres. Vous pouvez lui donner un nom pour l'identifier aisément. Le nom du programme et son numéro apparaissent en haut à gauche de l'écran normal représenté ci-dessous.

Numéro/nom	de programn	ne ("01"	est le numéro	de
programme et	"#0001" est le	nom par	défaut)	

_	ĺ	2	ĺ	Į	j	E		ľ	Ì	1		Į		ì			l	Z	j											ĺ	í,	Į	đ	l	ľ		2	1	ļ	1			į						
-[F)	Q	j	1	L			1		:	2)	ķ	3		E	j	1	1																												
			þ	k	j	Ę	1	l			I	I	r	1	•	Ĺ		ţ		1			þ	ſ		ì	1	>	ç	2																			
			• •					•	 			•			•••		•		• •				•		• •	• •	•				•	• •				•				•	• •	• •		• •	• •	•	•••		
		•••		•		• •			 										• •				•••	• •	• •				• •									• •		•	• •					•		•••	
			L				E	2			2	1				2	1				E.	1				k	3				а					1							L				К	1	

Indicateur Remain

L'indicateur Remain affiche quelle durée d'enregistrement reste disponible sur le disque dur.

Le VF80 est géré par un compteur à 24 heures, mais la réelle durée d'enregistrement disponible dépend de l'espace disque restant.

L'indicateur Remain apparaît dans l'écran durant l'enregistrement (ou en attente d'enregistrement), affichant grossièrement le temps d'enregistrement restant sur une piste mono.

Notez que si le temps restant dépasse 100 heures, l'indicateur affiche l'espace disque disponible en Mo.



La valeur restante est calculée sur la base d'une piste mono. Par conséquent, la valeur correspond à un enregistrement effectué sur une piste mono. Vous pouvez calculer la durée d'enregistrement disponible sur plus d'une piste en divisant cette valeur par le nombre de pistes voulues.

Dans l'exemple ci-dessus, si vous enregistrez sur deux pistes, la durée d'enregistrement possible est d'environ 6 heures 44 minutes (13 heures 28 minutes 15 secondes divisé par 2). Ou si vous enregistrez sur 8 pistes, la durée d'enregistrement possible est d'environ 1 heure 41 minutes (13 heures 28 minutes 15 secondes divisé par 8).

Le VF80 gère jusqu'à 99 programmes sur le disque dur. Chaque programme comprend non seulement les données d'enregistrement, mais également différentes informations de réglage qui consomment un peu d'espace disque. Par conséquent, notez que la valeur qui s'affiche pour le temps d'enregistrement restant disponible est une valeur approximative.

Vérifiez toujours le temps restant avant de lancer l'enregistrement pour vous assurer que vous avez suffisamment d'espace de travail sur le disque.

Piste additionnelle

Un programme du VF80 est constitué de 24 pistes. Les pistes 1 à 8 sont des "pistes réelles" avec lesquelles vous pouvez enregistrer, lire et éditer. Les pistes 9 à 24 sont appelées "pistes additionnelles". A l'aide de la fonction d'échange de pistes, vous pouvez échanger des pistes réelles avec des pistes additionnelles par blocs d'une, deux ou huit pistes.

Cela permet d'enregistrer plusieurs solos sur plusieurs pistes, d'échanger les pistes et comparer les résultats, ou d'enregistrer différentes versions de rythme sur plusieurs pistes, d'échanger les pistes rythmiques complètement pour une version re-mix.

Notez que les pistes 9 à 24 ne peuvent pas être enregistrées, lues ou éditées. Les pistes sur lesquelles vous travaillez sont les pistes 1 à 8.



Ecoute d'entrée et de lecture

Il y a deux modes d'écoute d'une piste dans le VF80 : l'écoute de lecture (Repro monitor) et l'écoute d'entrée (Input monitor).

"Repro monitor" correspond à l'écoute du signal lu sur la piste.

"Input monitor" correspond à l'écoute de la source alimentant la piste. Dans ce mode, vous pouvez vérifier le niveau du signal à enregistrer.

L'écoute d'entrée n'est disponible que pour les pistes qui vont être enregistrées (qui sont en attente d'enregistrement) ou sont actuellement enregistrées.



Son lu (écoute de lecture)
 Son entrant (écoute d'entrée)
 Son entrant (écoute d'entrée)
 Son lu (écoute de lecture)
 Son lu (écoute de lecture)

Evénement

A chaque fois que faites un enregistrement, un fichier audio indépendant est créé sur chaque piste enregistrée. Un fichier sera également créé pour identifier une partie silencieuse d'une piste.

Ces fichiers (fichiers audio et fichiers silencieux) sont appelés "événements".

Avec le VF80, vous pouvez créer jusqu'à 512 événements par piste. Vous ne pouvez pas faire d'autre enregistrement quand 512 événements sont créés. En utilisation normale, 512 événements suffisent largement.

Le VF80 peut afficher le nombre actuel d'événemnts à l'écran. Il affiche aussi un message d'alerte si vous voulez enregistrer alors que les 512 événements existent déjà. Vous pouvez résoudre ce problème en sauvegardant le programme (voir "Sauvegarde/ chargement d'un programme").

Comptons les événements associés à chaque étape d'enregistrement (A à E ci-dessous).

- A. Avant d'enregistrer, il existe un seul événement (fichier silencieux) sur la piste (le VF80 considère une partie silencieuse comme un fichier).
- B. Après avoir fait un enregistrement (REC B), il y a deux événements sur la piste; le fichier audio enregistré et la partie silencieuse qui suit.
- C. Après avoir fait un autre enregistrement (REC C) à la suite de l'enregistrement REC B, il y a trois événements sur la piste; deux fichiers audio et la partie silencieuse qui suit.
- D. Après avoir calé la tête sur un point au-delà de REC C et avoir fait un nouvel enregistrement (REC D), il y a au total 5 événements dans la piste. Notez qu'un fichier silencieux a été créé entre REC C et REC D.
- E. Après avoir fait un enregistrement (REC E) à la place de REC B et REC C, il y a 4 événements sur la piste.



Trim (Equilibrage)

Il est important de régler de façon appropriée le niveau d'entrée analogique pour convertir le signal analogique reçu par [INPUT] A ou B en un signal numérique (conversion A/N). Vous pouvez ajuster le niveau analogique avec la commande [TRIM]. L'indicateur [PEAK] s'allume si le niveau est trop élevé.

Si le réglage [TRIM] n'est pas approprié et le niveau d'entrée analogique trop élevé (si l'indicateur PEAK s'allume), le signal sera converti en signal numérique avec distorsion, donnant un bruit numérique. Vous ne pouvez plus éliminer cet ensemble distorsion/bruit du son par la suite. Par conséquent, veillez à régler correctement le niveau avec la commande [TRIM] pour que l'indicateur [PEAK] ne s'allume pas même quand le signal d'entrée audio reçu est le plus fort.



Base de temps (Time Base)

Le terme "base de temps" apparaît fréquemment dans ce manuel. La base de temps sert à afficher la position dans l'enregistreur, comme le fait un "compteur de bande" dans un magnétophone conventionnel.

Il y a trois types de base de temps:

- 1. ABS (temps absolu)
- 2. Bar/Beat/Clk (mesure/temps/tic)
- 3. MTC (MIDI Time Code)

Vous pouvez alterner entre ces bases de temps en pressant le bouton [TIME BASE SEL].

L'ABS affiche l'heure absolue dans chaque programme et s'étend quand un programme est créé de 00h 00m 00s (= ABS 0) à 23h 59m 59s.

L'exemple ci-dessous montre la position de l'enregistreur à 00m (minute) 00s (seconde) 00f (frame ou image).

L'affichage des heures n'apparaît que si le temps ABS dépasse 01h 00m 00s 00f.

ABS 0 est la position de référence pour gérer toutes les positions et est liée aux autres bases de temps.

00: P01 S00	888 :#0 :In	0 301 it.M	00 ixe	m009	5
	2 3	4 5	67	:	LR

Bar/Beat/Clk affiche la position musicale calculée à partir de la carte de tempo interne du VF80 (incluant format de mesure et tempo).

L'exemple ci-dessous indique la position actuelle de l'enregistreur sur le temps 1 de la mesure (bar) -2. Cette position (temps 1 de la mesure -2) correspond à ABS 0 et les numéros de mesure/temps suivants sont déterminés en fonction des réglages faits pour le format de mesure et le tempo.



Le temps 1 de la mesure -2 correspond par défaut à ABS 0, mais vous pouvez changer cela dans une plage comprise entre la mesure -9 et la mesure -2.

Le MTC (MIDI Time Code) fonctionne en synchronisation avec le temps ABS. La valeur MTC (**h **m **s) correspondant à ABS 0 peut être réglée et s'appelle le décalage ou "MTC offset".

Si vous réglez l'offset MTC à 01h 00m 00s, le MTC démarrera à partir de 01h 00m 00s, et à la position ABS 01h 00m 00s, la valeur MTC sera 02h 00m 00s. L'exemple ci-dessous montre une position actuelle en temps de MTC de MTC 00h 59m 57s



L'offset de MTC par défaut est de 00h 59m 57s 00f 00sf. Vous pouvez le changer pour n'importe quelle valeur comprise dans les 24 heures.

Il est aussi possible de régler l'offset MTC en réglant la valeur MTC correspondant au temps 1 de la mesure 1 plutôt qu'au temps ABS 0.

Le schéma suivant illustre la relation entre les trois bases de temps.



Noms et Fonctions



Face supérieure



Face supérieure (section entrée/sortie analogique)



1. Connecteur [INPUT A/UNBAL] (asymétrique)

- A connecter à la sortie asymétrique d'une source sonore externe.
- Niveau d'entrée de référence : -50 dBV à +2 dBV
- Type de connecteur : jack 6,35 mm
- Quand ce connecteur est utilisé, l'entrée par le connecteur **[INPUT A/BAL]** est impossible.

2. Connecteur [INPUT A/BAL] (symétrique)

- A connecter à la sortie symétrique d'une source sonore externe.
- Niveau d'entrée de référence :-50 dBV à +2 dBV (environ -48 dBu à +4 dBu)
- Type de connecteur : type XLR-3-31 (point chaud sur broche 2)
- Une alimentation fantôme (+48 V) peut être fournie pour utiliser un microphone à condensateur en réglant sur ON le commutateur [PHANTOM] de la face arrière.
- Quand le connecteur **[INPUT A/UNBAL]** est utilisé, l'entrée par ce connecteur est impossible.

3. Commande [INPUT A/TRIM]

- Commande le gain concernant le signal de [INPUT A].
- Vous pouvez ajuster le gain d'acceptation des signaux entrants entre -50 dBV (MIC) et +2 dBV (LINE).

4. Connecteur [INPUT B/UNBAL] (aymétrique)

- A connecter à la sortie asymétrique d'une source sonore externe.
- Niveau d'entrée référence : -50 dBV à +2 dBV
- Type de connecteur : jack 6,35 mm
- Quand ce connecteur est utilisé, l'entrée par le connecteur **[INPUT B/BAL]** est impossible.

5. Connecteur [INPUT B/BAL] (symétrique)

- A connecter à la sortie symétrique d'une source sonore externe.
- Niveau d'entrée de référence :-50 dBV à +2 dBV (environ -48 dBu à +4 dBu)
- Type de connecteur : type XLR-3-31 (point chaud sur broche 2)
- Une alimentation fantôme (+48V) peut être fournie pour utiliser un microphone à condensateur en réglant sur ON le commutateur **[PHANTOM]** de la face arrière.
- Quand le connecteur **[INPUT B/UNBAL]** est utilisé, l'entrée par le connecteur est impossible.

6. Commande [INPUT B/TRIM]

- Commande le gain concernant le signal de **[INPUT B]**.
- Vous pouvez ajuster le gain d'acceptation des signaux entrants entre -50 dBV (MIC) et +2 dBV (LINE).

7. Commande [PHONES] (écouteurs)

• Règle le niveu des écouteurs de contrôle.

8. Connecteur [PHONES] (écouteurs)

- Pour connecter des écouteurs de contrôle.
- Type de connecteur : jack 6,35 mm stéréo

9. Connecteur [ST OUT L. R] (sortie stéréo)

- Produit le signal du bus stéréo (gauche et droite).
- Pour connecter un enregistreur master, etc.
- Niveau de sortie de référence : -10 dBV
- Type de connecteur : jack 6,35 mm

10. Connecteur [FOOT SW] (Foot switch)

- Pour connecter une pédale commutateur optionnelle (modèle 8051) pour piloter la procédure punch in/out.
- Type de connecteur : jack 6,35 mm

<Attention>

Ne mettez pas la machine sous tension avec une autre pédale que celle spécifiée branchée à la prise FOOTSW. Si c'était le cas (avec une pédale commutateur de type à verrouillage, etc), la machine risquerait ne pas correctement démarrer et pourrait afficher un message d'erreur "No drive". Dans un tel cas, éteignez la machine, débranchez cette pédale et remettez la machine sous tension.

11. Indicateurs [PEAK]

- Chaque indicateur s'allume quand le signal d'entrée correspondant atteint le niveau d'écrêtage.
- Réglez correctement la commande **[TRIM]** pour qu'ils ne s'allument pas.

12. Boutons [CH ON/OFF]

• Chaque bouton sert à commuter on et off le canal correspondant. Quand il est activé (on), le bouton est allumé.

Voir la description suivante pour des détails sur la façon d'utiliser chaque élément



13. Boutons [TRACK STATUS/TRACK SEL]

• Al'arrêt, ces boutons servent à changer le statut de piste entre OFF (désactivée), PLAY (lecture) et REC (READY) (prête à l'enregistrement). Durant la lecture, presser ce bouton fait alterner entre

PLAY et OFF. Durant l'enregistrement, vous ne pouvez pas changer le statut de piste.

- Quand vous visualisez ou éditez les paramètres de mixer tels que Pan et EQ en mode d'édition de paramètre de mixage (décrit ultérieurement), vous pouvez sélectionner la piste visée en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant.
- L'éclairage de chaque bouton confirme le statut de piste comme suit.
 - * rouge clignotant: la piste est en statut REC READY.
 - * allumé en rouge: la piste est encours d'enregistrement.
 - * allumé en vert : la piste peut être lue.
 - * éteint (off): la piste est coupée.

14. Bouton [BOUNCE]

- Commute on ou off le mode Bounce ou report de pistes. Avec On (bouton allumé), les pistes 7-8 sont automatiquement armées pour l'enregistrement en vue de recevoir le mixage des signaux des pistes 1 à 6.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] vous fait passer en mode "REC EFFECT", dans lequel est possible le ré-enregistrement d'une piste (déjà enregistrée) en lui appliquant l'effet par insertion. Quand le mode "REC EFFECT" est actif, le bouton [BOUNCE] clignote en rouge. Pour quitter le mode "REC EFFECT", pressez à nouveau le bouton [BOUNCE].

15. Bouton [MIX PARAMETER-PAN]

- Pour visualiser ou éditer le réglage de panoramique, pressez ce bouton.
- Sélectionnez la piste à visualiser ou éditer en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant.

16. Bouton [MIX PARAMETER-EQ]

- Pour visualiser ou éditer le réglage du correcteur, pressez ce bouton.
- Sélectionnez la piste à visualiser ou éditer en pressant le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** correspondant.

17. Bouton [MIX PARAMETER-SCENE / FADER]

- Pour mémoriser, rappeler ou supprimer une mémoire de scène, pressez ce bouton.
- Pour visualiser la position des faders de piste, pressez ce bouton en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]**.

18. Bouton [MIX PARAMETER-EFFECT / ON/OFF]

- Pour sélectionner les effets du DSP interne, régler les niveaux de départ d'effet, sélectionner un départ d'effet pré ou post fader ou régler les paramètres d'effet, pressez ce bouton.
- Sélectionnez la piste à visualiser ou éditer en pressant le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** correspondant.

19. Bouton [MIX PARAMETER-SCENE SEQ. / MAP]

- Règle on ou off le mode de séquence de scènes.
- Pour éditer l'organisation d'une séquence de scènes, pressez ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

20. Bouton [2TRK MODE-TRAINING]

• Commute on ou off le mode d'entraînement (Training) dans lequel seules les pistes 7-8 sont lues. Quand ce mode est actif, le bouton est allumé.

21. Bouton [2TRK MODE-MASTERING]

• Commute on ou off le mode de mastering (Training) dans lequel les pistes 7-8 sont lues avec traitement du son (correcteur, reverb et compresseur). Quand ce mode est actif, le bouton est allumé.

22. Bouton [STATUS/SEL-MASTER]

- Commute on ou off la voie master.
- Sert aussi à sélectionner la piste pour l'édition de paramètres de mixage.

23. Fader [MASTER]

• Règle les niveaux de sortie des bus stéréo G/D.

24. Faders de piste

• Règlent les niveaux de lecture des pistes 1 à 6 et 7-8.

Face supérieure (section enregistreur/afficheur)



25. Bouton [TRACK EDIT / PGM]

- Pour une édition audio des pistes telle que copier/coller, etc, pressez ce bouton. Il y a 4 fonctions d'édition audio.
 - a. copier
 - b. couper
 - c. effacer
 - d. échanger les pistes

• Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] vous permet d'effectuer les fonctions suivantes relatives aux programmes.

- a. création d'un nouveau programme
- b. sélection d'un programme
- c. édition d'un titre de programme
- d. suppression d'un programme

26. Boutons [CURSOR ◀/▶/▲/▼]

• Servent à bouger le point d'édition en mode d'édition ou de configuration.

27.Afficheur LCD (afficheur à cristaux liquides)

• Affiche le statut ou les paramètres de l'enregistreur ou du mixer.

28. Commande de réglage du contraste

• Ajuste le contraste de l'afficheur LCD. La tourner dans le sens horaire augmente le contraste et la tourner dans le sens anti-horaire le diminue.

29. Indicateur [ACCESS]

• S'allume lorsque le disque dur interne ou l'unité de sauvegarde SCSI externe inscrit ou lit des données.

<Attention>

N'éteignez pas le VF80 quand cet indicateur est allumé. Des données enregistrées sur le disque pourraient être effacées.

30. Indicateur [PHANTOM]

• S'allume quand l'alimentation fantôme est fournie. Vous pouvez commuter on ou off l'alimentation fantôme avec le commutateur **[PHANTOM]** de la face arrière.

31. Bouton [EXIT/NO / EJECT]

• Sert à annuler ou interrompre des réglages du menu de configuration (Setup) ou des fonctions d'édition audio telles que copier et coller. C'est l'opposé du bouton **[ENTER/YES]**.

32. Bouton [ENTER/YES]

• Sert à exécuter les réglages du menu de configuration ou les fonctions d'édition audio telles que copier et coller. C'est l'opposé du bouton**[EXIT/NO / EJECT]**.

33. Molette [JOG / SHUTTLE]

- Quand le bouton [WAVE FORM SCRUB] est allumé, après avoir pressé un des boutons [TRACK STATUS/TRACK SEL], tourner cette molette permet le repérage audio numérique lent sans changement de hauteur vers l'avant et vers l'arrière.
- Sert à changer la valeur d'un paramètre en mode d'édition.
- Presser cette molette en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] vous fait avancer ou reculer à une vitesse jusqu'à 64 fois supérieure en fonction de la direction et du degré de rotation.

34. Bouton [SHIFT]

• Sert à activer les fonctions secondaires ou alternatives des boutons et de la molette. Chaque fonction secondaire est encadrée en façade.

35. Bouton [LOCATE | 44 / MARK]

- Chaque pression de ce bouton vous ramène au marqueur précédent.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** mémorise la position actuelle dans la carte de marquage.

36. Bouton [LOCATE ►► / DELETE]

- Chaque pression de ce bouton fait passer au marqueur suivant.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] supprime directement le point de marquage actuel.

37. Bouton [F FWD ►►]

- Presser ce bouton à l'arrêt déclenche une avance rapide à 30 fois la vitesse de base.
- Presser ce bouton durant la lecture déclenche une avance rapide à 3 fois la vitesse de base pour repérage audio.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [STOP] exécute la fonction "LOCATE REC END" (accès à la dernière position enregistrée dans le programme actuel).

38. Bouton [REWIND ◀◀]

- Presser ce bouton à l'arrêt ramène en arrière à 30 fois la vitesse de base.
- Presser ce bouton durant la lecture ramène en arrière à 3 fois la vitesse de base pour repérage audio.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [STOP] exécute la fonction "LOCATE ABS 0" (retour au début du programme actuel).

39. Bouton [PLAY]

- Presser ce bouton lance la lecture de l'enregistreur.
- Presser le bouton [RECORD] en tenant enfoncé ce bouton (ou presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [RECORD]) lance l'enregistrement des pistes armées (REC READY).
- Presser ce bouton seul durant l'enregistrement transforme celui-ci en lecture.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton **[STOP]** vous amène à la dernière position de lecture.

40. Bouton [STOP]

- Presser ce bouton durant la lecture, l'enregistrement, l'avance ou le retour rapide arrête le transport.
- Sert aussi à annuler ou interrompre des réglages de menu de configuration ou des fonctions d'édition audio telles que copier et coller.
- Presser le bouton **[FFWD]** ou **[REWIND]** en tenant enfoncé ce bouton exécute la fonction "LOCATE REC END" ou "LOCATE ABS 0".
- Presser le bouton **[PLAY]** en tenant enfoncé ce bouton vous amène à la dernière position de lecture.
- Presser le bouton **[RECORD]** en tenant enfoncé ce bouton vous amène à la dernière position d'enregistrement.

41. Bouton [RECORD]

- Presser le bouton [PLAY] en tenant enfoncé ce bouton (ou presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [PLAY]) lance l'enregistrement des pistes armées (REC READY).
- Presser ce bouton seul commute l'écoute de contrôle des pistes armées sur celle de l'entrée (Input monitor)(le bouton [RECORD] clignote). Presser à nouveau ce bouton ramène à l'écoute des pistes.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton **[STOP]** vous amène à la dernière position enregistrée.

42. Bouton [WAVE FORM SCRUB]

• Presser ce bouton fait passer en mode de repérage audio lent. Dans ce mode, vous pouvez numériquement examiner l'audio vers l'avant ou l'arrière.

43. Bouton [VARI PITCH / EDIT]

- Presser ce bouton commute on ou off la fonction Varipitch (variation de vitesse de lecture/enregistrement). Quand la fonction est activée, le bouton est allumé.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] vous permet d'éditer la valeur de vitesse à l'écran.

44. Bouton [LOOP / EDIT]

- Presser ce bouton commute on ou off le mode de bouclage. Quand ce mode est activé, le bouton est allumé.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** vous permet d'éditer les paramètres de bouclage (début et fin) à l'écran.

45. Bouton [AUTO PUNCH I/O / EDIT]

- Presser ce bouton commute on ou off le mode Auto punch. Quand ce mode est activé, le bouton est allumé.
- Presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] vous permet d'éditer les paramètres d'Auto punch (points in et out) à l'écran.

46. Bouton [TIME BASE SEL / F2]

• Presser ce bouton change la base de temps affichée entre :

a. ABS (temps absolu) :

Temps absolu de 00h00m00s à 23h59m59s.

b. Bar/Beat/Clk (mesure/temps/tic) :

Cet affichage se base sur les informations de format de mesure et de tempo réglées en carte de tempo interne.

c. MTC (MIDI Time Code)

MTC avec ou sans offset par rapport au temps ABS.

• Quand une icône de bouton s'affiche au-dessus de "F2" à l'écran, presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] exécute directement la fonction.

47. Bouton [SETUP / F1]

- Presser ce bouton fait passer en mode de configuration (Setup) pour éditer/régler les paramètres initiaux de l'enregistreur et du mixer.
- Quand une icône de bouton s'affiche au-dessus de "F1" à l'écran, presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] exécute directement la fonction.

48. Bouton [UNDO/REDO / F3]

- Presser ce bouton annule la procédure d'édition audio (copier, coller, etc), d'Auto punch in/out ou d'enregistrement et ramène aux conditions précédentes. C'est la fonction "annuler".
- Presser à nouveau ce bouton vous ramène aux conditions d'avant l'annulation. C'est la fonction "restaurer".
- Quand une icône de bouton s'affiche au-dessus de "F3" à l'écran, presser ce bouton en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] exécute directement la fonction.

Dans l'exemple ci-dessous, presser le bouton [SETUP/<u>F1</u>], [TIME BASE SEL/<u>F2</u>] ou [UNDO/REDO /<u>F3</u>] en tenant enfoncée la touche [SHIFT] exécute respectivement "RECALL", "STORE" et "DELETE".





49. Connecteur [AC IN]

• Connectez ici le cordon d'alimentation secteur fourni. Assurez-vous que la tension de votre installation correspond à celle spécifiée pour l'appareil.

50. Commutateur [POWER]

• Met l'unité sous et hors tension.

51. Commutateur [PHANTOM] ON/OFF

 Quand ce commutateur est sur ON, l'alimentation fantôme est fournie aux microphones à condensateur connectés aux prises [INPUT A/BAL] et/ou [INPUT B/BAL].

52. Connecteur [S/P DIF / DATA OUTPUT]

- Produit le signal numérique S/P DIF. Sert à brancher l'entrée numérique coaxiale (S/P DIF) d'un appareil numérique externe. Si l'appareil externe n'a qu'une entrée numérique optique, utilisez le convertisseur coaxial/optique COP-1 Fostex.
- Connecteur: cinch RCA

53. Connecteur [S/P DIF / DATA INPUT]

- Accepte le signal numérique S/P DIF. Sert à brancher la sortie numérique coaxiale (S/P DIF) d'un appareil numérique externe. Si l'appareil externe n'a qu'une sortie numérique optique, utilisez le convertisseur coaxial/optique COP-1 Fostex.
- Connecteur: cinch RCA

54. Connecteur [MIDI OUTPUT]

- A relier au connecteur MIDI IN d'un appareil MIDI externe.
- Transmet principalement les informations MIDI de synchronisation telles que MTC (MIDI Time Code) et horloge MIDI avec pointeur de position dans le morceau (SPP).
- Connecteur: DIN 5 broches

55. Connecteur [MIDI INPUT]

- A relier au connecteur MIDI OUT d'un appareil MIDI externe.
- Reçoit principalement les informations de commande MIDI telles que MMC (MIDI Machine Control).
- Connecteur: DIN 5 broches

Voir la section appropriée pour des informations détaillées sur chaque procédure en fonction.



- Vous pouvez installer le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A) dans cet emplacement.
- Voir page 134 pour des détails sur la façon d'installer le graveur de CD-RW optionnel. Si vous voulez avoir des informations sur cette option,

contactez votre revendeur Fostex.

A propos du disque dur de stockage

Le VF80 est livré avec un disque dur E-IDE 3,5" (unité de stockage) qui est formaté en mode Master 8. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ajouter un disque dur ou de formater celui-ci.

Reformatage du disque dur

Cette section décrit comment reformater le disque dur. Le VF80 adopte un format **FDMS-3** (Fostex Disk Management System-3) qui est un format propre à Fostex. 16 pistes additionnelles peuvent être employées en plus des 8 pistes d'enregistrement et lecture de son non compressé de haute qualité à 44.1 kHz/16 bits.

<Précaution>

Notez que lorsque vous reformatez votre disque dur, vous effacez toutes les données sauvegardées ou enregistrées sur celui-ci, ainsi que tous les réglages faits. Reformater votre disque dur ramène le VF80 à son statut par défaut. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de données que vous désirez conserver sur le disque dur avant de le reformater.

Allumez le VF80.

Pressez le bouton [SETUP].

Le système passera en mode SETUP (configuration). L'affichage du menu SETUP apparaîtra (en négatif apparaît le paramètre actuellement sélectionné).



3 Tournez la molette [JOG] pour sélectionner "Disk Format" et pressez le bouton [ENTER/YES].

"IDE" indique le lecteur actuel.



Pressez le bouton [ENTER/YES] quand "IDE" clignote. Le menu de sélection des types de format apparaît. L'affichage apparaîtra comme l'une des deux représentations ci-dessous, en fonction du type de formatage précédent. "****" représente le nom du lecteur.

Le disque dur formaté selon le type **"Standard"** proposera **"Standard"** et **"Erase"** pour un nouveau formatage. Le disque dur formaté selon le type **"Quick"** proposera **"Standard"** et **"Quick"** pour un nouveau formatage. L'utilisateur peut choisir une des deux options.



"Standard"	Le disque dur est formaté avec temps d'accès aux secteurs du disque, tout en déterminant si les secteurs sont bons ou mauvais. La durée de formatage tend à être plus longue, mais la fiabilité est meilleure. Par conséquent, il est recommandé de sélectionner ce type de formatage par défaut en utilisation normale.
"Erase"	Ce choix n'est possible que quand un disque préalablement formaté en type " Standard " est reformaté. Avec ce formatage, le type " Standard " est maintenu tandis que toutes les données du disque dur sont effacées. La durée de formatage est plus courte qu'avec " Standard ".
"Quick"	C'est une procédure de formatage rapide par laquelle tous les secteurs du disque dur sont considérés comme bons. La durée de formatage est courte, mais la procédure ne peut pas découvrir les mauvais secteurs. Par conséquent, il est recommandé de n'employer ce type de formatage que pour un disque dur neuf que Fostex a déjà testé.

5 Sélectionner le type de format avec le bouton [CURSOR ◀/▶]. Puis pressez le bouton [ENTER/YES].

Le type de format sélectionné est réglé et "**Sure**?" clignote.



6 Pressez le bouton [ENTER/YES] alors que le bouton [RECORD] est enfoncé.

Si le format **"Standard**" est sélectionné et exécuté, le formatage se fait pendant que s'affiche la progression des bons secteurs (Good ***MB), des mauvais secteurs (Bad ***MB) et de ce qui reste (Remain ***MB) sur le disque.

Rien ne peut être fait durant le formatage. Veuillez attendre un moment que le processus soit terminé.



Quand le disque dur est formaté avec succès (formatage terminé), le nombre de secteurs bons et mauvais est donné après formatage et "**Completed!**" apparaît. Le formatage est effectué instantanément si "**Erase**" ou "**Quick**" a été sélectionné et exécuté.

Pour cette raison, le message "**Completed!**" apparaît sans afficher de progression pendant le formatage.



Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou [STOP]) pour sortir du mode SETUP.

L'écran normal ré-apparaît, indiquant le début du programme (PO1) qui est automatiquement créé après formatage du disque dur.

Remplacement d'un disque dur

L'utilisateur peut immédiatement commencer à enregistrer avec le VF80. Notez que le disque actuel peut aussi être remplacé par un autre modèle destiné au VF80 (toutefois, veuillez n'utiliser que des disques durs recommandés par Fostex).

<Liste des disques durs agréés pour le VF80>

La liste des disques durs et supports de sauvegarde agréés pour le VF80 se trouve sur le site Internet international de Fostex et y est mise à jour.

<http://www.fostex.co.jp/int/index.htm>

Pour ceux qui ne peuvent pas consulter notre site internet, veuillez contacter le distributeur Fostex de votre pays.

<Attention>

Cette section décrit les procédures de remplacement du disque dur. Toutefois, nous vous recommandons de demander au département de maintenance de Fostex d'effectuer le remplacement du disque dur de votre VF80. Notez que le produit n'est plus garanti en cas de mauvais fonctionnement pouvant arriver après remplacement du disque dur par l'utilisateur. Notez également que Fostex ne pourrait être tenu pour responsable de tout accident se produisant durant le processus de remplacement et de tout dommage causé au disque dur, si l'utilisateur décide de remplacer le disque dur par lui-même.

<Précautions lors du remplacement>

- Eteignez toujours le VF80 et débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur lors du remplacement du disque dur.
- Placez toujours le disque dur sur une plateforme plane et stable durant le remplacement. Placez un chiffon doux sous l'appareil pour le protéger des rayures. Des gants sont recommandés pour éviter toute blessure.

<Précautions de maniement du disque dur>

- Un disque dur est une unité de précision extrêmement délicate. Ne la soumettez pas à des "**chocs violents**" lors du remplacement, du montage ou du maniement. Ne laissez pas le disque dur près d'un appareil générant de forts champs magnétiques.
- Réglez toujours les interrupteurs DIP et cavaliers du nouveau disque dur sur le réglage "Sélection par câble". Le disque dur ne fonctionnera pas normalement si le réglage est "Slave" (esclave) ou "Master" (maître) quand le disque est monté. Référez-vous au mode d'emploi du disque dur pour plus de détails sur les réglages des interrupteurs DIP et cavaliers.
- Notez que le connecteur de certains disques durs peut être dur, et peut donc rendre difficile voire impossible son insertion ou sa connexion. N'appliquez jamais de force excessive pour insérer le connecteur dans ce cas. Faites toujours le point pour insérer délicatement le connecteur. Sinon, vous risqueriez des blessures ou de causer des dommages au disque dur.



Dévissez les 4 vis tenant en place la plaque située sous l'appareil.



2 Ouvrez la plaque sur laquelle est fixé le disque dur selon les instructions du schéma ci-dessous.

Notez que les câbles du disque dur seront connectés. Veillez à ne pas appliquer de force excessive lorsque vous renversez la plaque.



3 Retirez les deux connecteurs de câble insérés dans le disque dur.

Saisissez délicatement le connecteur et sortez-le lentement.





Après avoir déconnecté les câbles, retirez la plaque qui fixe le disque dur.

Dévissez les 4 vis avec un tournevis, comme représenté dans le schéma.



5 Fixez un nouveau disque dur à la plaque en suivant les procédures inverses ayant amené à retirer l'ancien disque dur. Connectez les câbles. Puis replacez le disque dur dans l'appareil.

Suivez les **<Précautions>** décrites précédemment et rassemblez correctement les éléments.

Quand le nouveau disque est monté avec succès, passez à la section suivante. A présent, formatez le disque dur non formaté.

Formatage du disque dur

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour formater correctement un disque dur neuf.



1 Mettez le VF80 sous tension après avoir branché son câble d'alimentation dans une prise électrique.

Le VF80 démarrera. "Unformat!" apparaîtra dans l'afficheur. Le menu passera immédiatement au mode SETUP (configuration). L'écran affichant le menu "Disk Format" apparaît.



2 Pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection du lecteur apparaît. "IDE" clignotera.



3 Pressez le bouton [ENTER/YES] quand "IDE" clignote. Le menu de sélection du type de format apparaît.

"****" représente le nom du lecteur.

<Précaution>

Les formats "Standard" et "Quick" peuvent être sélectionnés. Toutefois, assurez-vous d'avoir choisi le type "Standard" quand vous formatez un disque dur nouvellement installé.



4 Pressez le bouton [ENTER/YES] quand "Standard" clignote.

Le type de format sélectionné est choisi et "Sure?" clignote.



5 Pressez le bouton [ENTER/YES] pendant que vous gardez le bouton [RECORD] enfoncé.

Le processus de formatage est lancé. Il prend un peu de temps.

Quand le formatage s'est achevé avec succès, "Completed!" s'affiche.

6 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou [STOP]) pour sortir du mode de configuration (SETUP).

L'écran normal apparaît, indiquant le début du programme (PO1) qui est automatiquement créé après formatage du disque dur.



Enregistrement et lecture de base

Ce chapitre décrit les bases de l'enregistrement et de la lecture audio avec le VF80. Avant d'effectuer enregistrement ou lecture, lisez "A propos du morceau de démonstration", "Connexion d'équipements externes", "Connaissances préalables" et "Afficheur LCD".

A propos du morceau de démonstration!

Votre VF80 peut avoir un morceau de démonstration dans le programme 1 (P01) d'origine (notez que certaines unités VF80 n'ont pas de morceau de démonstration, selon leur production). Veuillez vérifier si un morceau de démonstration est enregistré ou non sur votre unité, de la façon suivante.



Si un morceau de démonstration est enregistré, vous pouvez l'écouter à tout moment en faisant reproduire le programme 1 (voir page 29 pour des détails sur la façon de faire reproduire un programme). Notez que vous ne pouvez pas enregistrer de nouveaux éléments sur le programme 1 si celui-ci contient déjà un morceau de démonstration. Par conséquent, avant de lancer pour la première fois l'enregistrement, vous devez effectuer une des opérations suivantes.

Note: Vous pouvez lancer l'enregistrement sans avoir à effectuer aucune des opérations suivantes s'il n'y a pas de morceau de démonstration enregistré dans votre unité.

Si vous désirez lancer l'enregistrement en conservant le morceau de démonstration

Créez un nouveau programme.

Le nouveau programme créé n'est pas interdit d'enregistrement, aussi pouvez-vous y enregistrer vos éléments. Voir page **"61**" pour des détails sur la façon de créer un nouveau programme.

Si vous voulez enregistrer des éléments sur le programme 1 (et remplacer le morceau de démonstration)

Réglez le paramètre "Rec protect" (protection d'enregistrement) du mode de configuration (Setup) sur off. Vous pouvez maintenant remplacer le morceau de démonstration du programme 1 par un nouvel enregistrement. Voir page "**129**" pour des détails sur la façon de régler sur off la protection contre l'enregistrement.

Si vous désirez enregistrer dans le programme 1 après avoir supprimé le morceau de démonstration

Supprimez le programme 1.

Un nouveau "programme 1" vierge est automatiquement créé dans lequel vous pouvez enregistrer. Voir page "**62**" pour des détails sur la façon de supprimer un programme.

Connexion d'équipements externes

Vous pouvez connecter différentes sources sonores et unités externes aux prises d'entrée et sortie du VF80 comme dans l'exemple ci-dessous. Pour faire les connexions, assurez-vous que le fader **[MASTER]** est réglé au plus bas ("∞") et que la commandes **[PHONES]** est à fond à gauche ("MIN"). Autrement, vos haut-parleurs ou écouteurs peuvent être endommagés par le bruit audio créé par la connexion des câbles.





Afficheur LCD

Cette section décrit les éléments majeurs de l'afficheur LCD et leur utilisation.

Affichage à la mise sous tension

Quand vous allumez un VF80 ayant un disque dur formaté installé, il démarre et "**Initial..**" et "**version number**" s'affichent, suivis de "**Current Dr**", "**IDE**", "**hard disk name** (momentanément)" et "**record mode** (Standard ou Quick)". Alors l'unité se positionne au début (ABS 0) du programme sélectionné lors de la dernière extinction de l'appareil.

La position actuelle est donnée selon la base de temps préalablement sélectionnée.

L'écran qui apparaît quand la machine est prête s'appelle "**écran normal**". L'écran normal présente les éléments suivants.



1. Numéro et nom de scène

Avec le réglage initial, "S00: Initial Mix" apparaît.

2. Numéro et nom de programme

Avec le réglage initial, **"P01: #0001**" (#0001 est un exemple) apparaît.

3. Numéro et nom de marqueur

Avec le réglage initial, "**00: ABS 0**" apparaît, indiquant que la position actuelle est au début de programme. Quand l'enregistreur commence son défilement, les ":" entre le numéro et le nom sont remplacés par un "+".

4. Base de temps

Avec le réglage initial, la base de temps ABS est sélectionnée. Vous pouvez changer de base de temps avec le bouton **[TIME BASE SEL]** (voir section suivante).

5. Indicateurs de niveau pour les pistes 1 à 8

6. Indicateurs de niveau master pour la sortie stéréo (L, R).

Changement de base de temps

Chaque pression du bouton **[TIME BASE SEL]** passe en revue les bases de temps pour l'écran normal entre **"ABS"**, **"BAR/BEAT/CLK"** et **"MTC"**.



Indication "Remain"

Vous pouvez connaître l'espace disque disponible ("Remain") qui vous donne "l'espace restant enregistrable sur le disque".

L'espace disponible sur le disque (Remain) s'affiche durant l'attente d'enregistrement ou l'enregistrement, en données horaires quand le temps restant est inférieur à 100 heures ou en "**MB (Megabytes ou mégaoctets)**" quand l'espace excède 100 heures.

Notez que le temps restant est calculé sur la base d'un enregistrement sur une seule piste. Vous pouvez calculer le temps restant pour enregistrer sur 8 pistes en divisant la valeur affichée par 8.



Connaissances préalables

• Entrées et pistes

Vous pouvez enregistrer sur deux pistes adjacentes (pistes 1-2, 3-4, 5-6, ou 7-8) ou une piste mono (une des pistes 1 à 6). Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres combinaisons.

Le signal entrant par INPUT A est envoyé aux pistes impaires (1, 3, 5 et 7), tandis que le signal entrant en INPUT B est envoyé aux pistes paires (2, 4, 6 et 8). Comme chaque signal entrant est directement envoyé aux pistes appropriées, vous ne pouvez pas agir sur le signal lors de l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez ajouter de la reverb ou corriger le son durant le mixage, ou ré-enregistrer le son d'une piste ultérieurement en appliquant un effet de type distorsion.



<Connecteurs d'entrée symétriques (XLR) et asymétriques (jack)>

Des connecteurs d'entrée symétriques et asymétriques sont disponibles pour les entrées INPUT A et INPUT B, permettant la connexion d'unités symétriques et asymétriques. De plus, une alimentation fantôme (CC 48 V) peut être fournie aux entrées XLR symétriques pour que vous puissez utiliser des microphones à condensateur qui la nécessitent (voir la section suivante sur l'emploi des microphones à condensateur).

<Note>

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les entrées symétriques et asymétriques. Quand vous vous branchez au connecteur d'entrée asymétrique (jack), le connecteur d'entrée symétrique (XLR) est désactivé.

• Comment utiliser les microphones à condensateur

Quand vous connectez un microphone à condensateur qui nécessite une alimentation fantôme, réglez le sélecteur **[PHANTOM]** de la face arrière sur "**ON**". Lisez soigneusement les notes suivantes avant d'utiliser l'alimentation fantôme.





<Notes importantes pour la commutation on/off> Notez que le VF80 doit être allumé quand vous changez le réglage du sélecteur [PHANTOM]. Notez aussi que le sélecteur [PHANTOM] doit être ramené sur "OFF" après emploi de l'alimentation fantôme.

<Notes sur l'emploi de l'alimentation fantôme>

- Veillez à suivre les remarques suivantes.
 - * Quand vous connectez un microphone à condensateur à une entrée symétrique du VF80, vérifiez si ce microphone a besoin ou non de l'alimentation fantôme (+48 V).
 - * Réglez le sélecteur **[PHANTOM]** sur ON après connexion d'un microphone.
 - * Quand vous bougez le sélecteur [PHANTOM] ou quand vous branchez ou débranchez un microphone, coupez les signaux de sortie du VF80.
 - * Quand vous connectez un microphone dynamique à une entrée symétrique, réglez le sélecteur **[PHANTOM]** sur OFF. Autrement, le microphone pourrait être endommagé.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'alimentation fantôme pour les microphones suivants.
 - Microphones avec sortie asymétrique
 - * Microphones à haute impédance
 - * Microphones avec connecteur XLR ayant une fuite de signal entre broche 2 et broche 1 ou broche 3 et broche 1
 - * Microphones avec masse centrale (anciens microphones à ruban).

Enregistrement de base (sur une seule piste)

D'abord, enregistrons une seule source sur une seule piste pour connaître la procédure d'enregistrement de base du VF80. Il y a 8 pistes d'enregistrement (pistes ou "tracks" 1 à 8) et vous pouvez enregistrer sur les pistes de votre choix. Dans l'exemple suivant, nous enregistrerons une guitare électrique (avec une unité d'effets) sur la piste 1. Avant de commencer, réglons tous les faders de piste (1 à 6 et 7-8) et le fader master sur leur position la plus basse (-∞),et la commande [TRIM] sur la position la plus à gauche (LINE).



Préparation à l'enregistrement

1 **Connectez la prise [INPUT A] UNBAL à la sortie de l'unité d'effets dont l'entrée est connectée à la guitare.** Pour enregistrer sur la piste 1, 3, 5 ou 7, utilisez INPUT A.

Connectez des écouteurs à la prise [PHONES] pour une écoute de contrôle.

2

3 Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste 1.

Le bouton allumé en vert passe au rouge clignotant, indiquant que la piste 1 est maintenant armée (le temps d'enregistrement restant **"Remain**" s'affiche).

Le bouton **[CH ON/OFF]** d'INPUT A s'allume automatiquement. Dans cette condition, en pressant le bouton **[CH ON/OFF]** d'INPUT A, l'entrée INPUT A peut être coupée. Montez à la fois le fader de la piste 1 et le fader master en position "0"

C'est la préparation à l'écoute du son. Si ces deux faders sont en position minimale, aucun son ne pourra être entendu.

<Note>

4

Le fader de la piste 1 peut servir à ajuster le niveau d'écoute sans affecter le niveau d'enregistrement. Pour ajuster le niveau d'enregistrement, utilisez la commande **[TRIM]** d'INPUT A.

5 Pressez le bouton [RECORD].

Le bouton commence à clignoter en rouge tandis que la piste 1 (piste armée) passe en mode d'écoute d'entrée.

6 Utilisez la commande [TRIM] d'INPUT A tout en jouant de la guitare pour régler le gain convenable.

Réglez le gain au maximum dans la plage qui ne fait pas s'allumer l'indicateur [PEAK] quand vous jouez de la guitare à son plus fort volume.

Vous pouvez contrôler à la fois le niveau d'entrée de la piste 1 et le niveau de sortie stéréo (L et R) à l'aide des indicateurs de niveau de type bargraph à l'écran.



<Note>

Réglez le gain pour que le plus fort volume de jeu sur la guitare n'allume pas l'indicateur [PEAK]. Quand l'indicateur [PEAK] s'allume, le niveau d'entrée est trop élevé et le son peut souffrir de distorsion ou du bruit numérique peut être créé.

Dans les conditions ci-dessus, si vous tournez la commande [PHONES] dans le sens horaire, vous pouvez écouter le son au casque.

<Attention!>

Veillez à ne pas excessivement monter le volume [PHONES]. Une exposition prolongée au son fort peut avoir un impact négatif sur votre audition.

Enregistrement

Pressez le bouton [REWIND] en tenant enfoncé le bouton [STOP] pour accéder à "ABS 0".

Si votre enregistreur est déjà en position "ABS 0", vous pouvez sauter cette étape.



8 Pressez le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [RECORD] pour lancer l'enregistrement.

Le bouton **ITRACK STATUS/TRACK SEL1** de la piste 1 et le bouton [RECORD] s'allument, indiquant que le VF80 est maintenant en enregistrement.

Le VF80 utilise une méthode d'enregistrement directe. Dans cette méthode, le signal numérique pris juste après conversion A/N est directement enregistré sur la piste, sans passage par des algorithmes supplémentaires tels qu'un correcteur.

Vous pouvez ajouter de la reverb ou corriger le son durant le mixage. De plus, la fonction d'effet par insertion permet de ré-enregistrer le son d'une piste en appliquant ultérieurement un effet de type distorsion. Voir "Emploi de l'effet par insertion" en page 83.

Quand l'enregistreur démarre, le numéro et le nom du marqueur affichés en ligne supérieure de l'écran changent comme cidessous, montrant que la position est au-delà du point ABS 0.



Pour arrêter l'enregistrement, pressez le bouton [STOP]. Après avoir affiché "Please Wait!" (veuillez attendre), l'afficheur revient à l'écran normal.

<Désarmement d'une piste> Pour désarmer une piste, pressez deux fois le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] clignotant. Le bouton se rallume en vert.

Vous avez maintenant enregistré une source sonore sur une piste.

Lecture

10 Pressez le bouton [REWIND] en tenant enfoncé le bouton [STOP] pour revenir à "ABS 0".

11 Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture.

Vous pouvez piloter le niveau de lecture avec le fader de la piste 1 (track 1). Si l'enregistrement ne vous satisfait pas, utilisez la fonction d'annulation Undo et ré-enregistrez.

<Coupure de piste>

Le niveau de lecture de chaque piste enregistrée peut être piloté par le fader lui correspondant. Vous pouvez couper la lecture d'une piste en pressant le bouton[TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant, excepté en mode d'édition de paramètres de mixage.

Annulation/restauration (Undo/Redo)

Après avoir fini un enregistrement, presser le bouton [UNDO/REDO] vous ramène aux conditions d'avant l'enregistrement (Annulation ou Undo).

Si vous pressez à nouveau le bouton [UNDO/REDO], vous pouvez annuler la procédure d'annulation et donc restaurer les conditions d'après enregistrement.





<Note>

La fonction Undo/Redo est disponible pour tout enregistrement, toutefois, si vous effectuez une des opérations suivantes après enregistrement, vous ne pouvez plus utiliser la fonction Undo/Redo. Par conséquent, si vous n'êtes pas satisfait de l'enregistrement, pressez immédiatement le bouton [UNDO/REDO] pour annuler l'enregistrement et le refaire.

- * Nouvel enregistrement
- * Nouvelle édition (copier, couper, effacer, auto *punch in/out, etc)*
- Extinction de l'appareil
- * Sélection, changement de nom et suppression du programme
- * Sélection du lecteur

Enregistrement de base (enregistrement sur 2 pistes)

Après avoir enregistré sur la piste 1 comme décrit en section précédente, enregistrons une source sonore stéréo sur les pistes 3 et 4.



Préparation à l'enregistrement

1 Connectez les prises [INPUT A] UNBAL et [INPUT B] UNBAL respectivement aux sorties L et R de la source stéréo.

2 Pressez les boutons [TRACK STATUS/TRACK SEL] des pistes 3 et 4.

Le boutons allumés en vert se mettent à clignoter en rouge, indiquant que les pistes 3 et 4 sont maintenant armées (le temps restant **"Remain**" s'affiche).

Les boutons **[CH ON/OFF]** d'INPUT A et B s'allument automatiquement en vert.

3 Montez les faders des pistes 3 et 4 et le fader [MASTER] en position "0".

C'est la préparation à l'écoute du son. Si tous ces faders sont en position minimale, aucun son ne peut être écouté.

Pressez le bouton [RECORD].

Le bouton **[RECORD]** commence à clignoter en rouge, tandis que les pistes 3 et 4 (qui sont armées) passent en mode d'écoute d'entrée.



4

Utilisez les commandes [TRIM] d'INPUT A et B tout en faisant jouer la source stéréo pour régler le gain correct. Réglez le gain au maximum de la plage dans laquelle l'indicateur [PEAK] ne s'allume pas. Vous pouvez visualiser les niveaux d'entrée des pistes

3 et 4 dans les bargraphs de l'écran.



<Note>

Réglez le gain pour ne pas allumer l'indicateur [PEAK]. Quand l'indicateur [PEAK] s'allume, le niveau d'entrée est trop élevé et le son peut souffrir de distorsion ou du bruit numérique peut être créé.

Dans les conditions ci-dessus, si vous tournez la commande **[PHONES]** dans le sens horaire, vous pouvez écouter le son au casque.

<Attention!>

Veillez à ne pas excessivement monter le volume **[PHONES]**. Une exposition prolongée au son fort peut avoir un impact négatif sur votre audition.

Enregistremetnt

Revenez à la position de départ pour l'enregistrement.

Pressez le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [RECORD] pour lancer l'enregistrement.

Les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes 3 et 4 ainsi que le bouton **[RECORD]** s'allument, indiquant que le VF80 enregistre maintenant.

Vous pouvez voir le bargraph de la piste 1 bouger. En montant le fader de la piste 1, vous pouvez enregistrer les pistes 3 et 4 tout en écoutant la lecture de la piste 1.



Quand l'enregistreur démarre, le numéro et le nom du marqueur affichés en ligne supérieure de l'écran changent comme ci-dessous, montrant que la position est au-delà du point ABS 0.



8 Pour arrêter l'enregistrement, pressez le bouton [STOP]. Après avoir affiché "**Please Wait!**" (veuillez attendre), l'afficheur revient à l'écran normal.

<Désarmement des pistes>

Pour désarmer une piste, pressez deux fois le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** clignotant. Le bouton se rallume en vert.

Vous avez maintenant enregistré une source stéréo sur deux pistes (3 et 4).

Lecture

Revenez à la position désirée pour la lecture.

10 Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture.

Vous pouvez piloter le niveau de lecture des pistes avec les faders de piste correspondants.

Si l'enregistrement ne vous satisfait pas, utilisez la fonction d'annulation Undo et ré-enregistrez.

<Coupure de piste>

Le niveau de lecture de chaque piste enregistrée peut être piloté par le fader lui correspondant. Vous pouvez couper la lecture d'une piste en pressant le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** correspondant, excepté en mode d'édition de paramètres de mixage.

<Comment utiliser efficacement les pistes d'enregistrement>

Le VF80 a 8 pistes enregistrables. Si vous enregistrez des éléments sur les 8 pistes en suivant les procédures décrites dans "Enregistrement de base", vous ne pouvez plus rien enregistrer. Pour enregistrer d'autres éléments, vous pouvez utiliser la technique de report de pistes ou "bounce" pour sauvegarder les pistes comme suit:

- 1. Enregistrez les éléments sur les pistes 1 à 6.
- 2. Mixez les signaux enregistrés sur les pistes 1 à 6 et enregistrez le signal mixé final sur les pistes 7 et 8.

Les pistes 1 à 6 peuvent alors servir pour enregistrer d'autres éléments.

C'est la technique de base utilisée pour les multipistes. Nous vous recommandons d'utiliser les pistes 7 et 8 basiquement comme pistes de destination de report des pistes 1 à 6.

Voir "**Procédures avancées**" pour des détails sur la technique de report de pistes.

De plus, les pistes 7 et 8 jouent un rôle important en mode "**training**" et "**mastering**" décrits plus tard dans "Fonctions avancées".

Le VF80 dispose aussi d'une fonction d'échange de pistes qui vous permet de garder des pistes enregistrables. Le VF80 a 16 pistes additionnelles pour chaque programme, en plus des 8 réelles enregistrables (et lisibles) numérotées de 1 à 8. La fonction d'échange de pistes vous permet d'échanger une piste réelle avec une piste additionnelle pour conserver ce qui était dans la piste réelle mais la libérer pour un nouvel enregistrement.

Voir page 56 "Fonctions de l'enregistreur".

Fonction de marquage

Le VF80 a une fonction de marquage qui vous permet d'établir des marqueurs aux positions voulues dans le morceau. Vous pouvez immédiatement accéder à un marqueur, ainsi qu'utiliser des marqueurs pour les points de punch in/out, les points limites d'une boucle à répéter et les points d'édition pour les fonctions d'édition de piste telles que copier, couper, effacer, etc. Cette section décrit comment régler, supprimer un marqueur et y accéder. Pour des détails sur l'édition d'un marqueur, voir "Fonctions de l'enregistreur" décrites ultérieurement.

Réglage d'un marqueur à la volée

En condition initiale, le marqueur 00 est automatiquement placé au début du programme actuel (**ABS 0**) et nommé "**ABS 0**".

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 99 marqueurs (01 à 99). Le numéro et le nom du marqueur s'affichent en écran normal là où pointe la flèche dans l'exemple cidessous (vous ne pouvez pas éditer ou supprimer le marqueur 00).

	90	l: Ĥ	BS	Ø		ļ	agı	nØ	15	
'	PP	1:	帮团	यमः		. ,	_			
	126	10:	In	ιτ.	. M 3	l XI				
		2	3	4	5	6	7	8	L	R

Durant la lecture (ou à l'arrêt), pressez le bouton [|◀◀ /<u>MARK</u>] tout en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. "Entry Mark" (saisie de marqueur) s'affiche brièvement et un marqueur est programmé sur la position actuelle. La position ainsi marquée entre alors dans la liste des marqueurs (voir "Fonctions de l'enregistreur" pour des détails).

Pour mémoriser un autre marqueur, répétez l'étape 1 ci-dessus.

<Note>

Les marqueurs sont affectés par ordre ascendant de temps ABS. Par exemple, si vous programmez des marqueurs selon l'ordre de la ligne supérieure du schéma ci-dessous, les numéros affectés aux marqueurs sont ceux de la ligne inférieure.



Accès à un marqueur

Vous pouvez accéder à un marqueur avec les boutons [[◀◀] ou [▶▶]].



• Presser le bouton [|◀◀] vous amène au marqueur précédent.

Dans l'exemple ci-dessus, chaque fois que vous pressez ce bouton depuis la position actuelle, l'enregistreur revient aux marqueurs (Mark) $03 \rightarrow 02 \rightarrow 01 \rightarrow 00$.

• Presser le bouton [▶▶|] vous amène au marqueur suivant. Dans l'exemple ci-dessus, chaque fois que vous pressez ce bouton depuis la position actuelle, l'enregistreur passe aux marqueurs (Mark) 04 -> 05 -> 06.

Le numéro de marqueur sur lequel vous vous trouvez actuellement s'affiche en écran normal



Suppression d'un marqueur

Vous pouvez supprimer un marqueur inutile.

A l'arrêt, accédez au marqueur à supprimer avec les boutons $[| \triangleleft \triangleleft]$ ou $[\triangleright \triangleright |]$.

Le marqueur à supprimer s'affiche.

2 Pressez le bouton [►►]/DELETE] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

Une fenêtre s'ouvrira pour vous demander confirmation de la suppression du marqueur, dans laquelle **"Sure?**" clignote. Pour annuler la procédure de suppression, pressez le bouton **[EXIT/NO]**.



Pressez le bouton [ENTER/YES] en tenant enfoncé le bouton [RECORD].

Le marqueur est supprimé.

Fonctions "Locate" d'accès direct à des points donnés

Il y a quatre types de fonctions "locate" d'accès direct, donnés ci-dessous.

- Presser le bouton **[REWIND]** en tenant enfoncé le bouton **[STOP]** vous ramène au début de programme actuel (ABS 00), quel que soit le réglage de base de temps.
- Presser le bouton **[F FWD]** en tenant enfoncé le bouton **[STOP]** vous amène à la fin du dernier enregistrement du programme actuel (REC END). Vous pouvez utiliser cette fonction pour accéder à la fin d'un morceau ou pour contrôler sa longueur.
- Presser le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [STOP] vous amène au début de la dernière lecture.
- Presser le bouton [RECORD] en tenant enfoncé le bouton [STOP] vous amène au début du dernier enregistrement.

Punch in/out (enregistrement par insertion)

Si vous n'êtes pas satisfait de votre enregistrement et désirez n'en modifier qu'une partie spécifique, vous pouvez remplacer celle-ci par un nouvel enregistrement à l'aide de la technique de punch in/out.

La fonction "**Punch in**" fait passer de la lecture à l'enregistrement tandis que que la fonction "**Punch out**" fait passer de l'enregistrement à la lecture. Le point auquel le punch in s'effectue est appelé "point de punch in", alors que le point auquel s'effectue le punch out s'appelle "point de punch out".

Vous pouvez effectuer la procédure punch in/out de trois façons :

- * Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité
- * Punch in/out manuel avec une pédale (modèle 8051)
- * **Punch in/out automatique** Après avoir réglé les points de punch in et punch out, la procédure punch in/out s'effectue automatiquement.

La section suivante considère que les pistes devant être ré-enregistrées par punch in/out sont armées et que le niveau de la source est réglé de façon appropriée avec la commande **[TRIM]**.

Punch in/out manuel avec les boutons de l'unité

- Lancez la lecture en pressant le bouton [PLAY] depuis une position située avant le point de punch in voulu.
- 2 Quand la lecture atteint le point de punch in voulu, pressez le bouton [RECORD] en tenant enfoncé le bouton [PLAY].

Seules les pistes armées passeront de la lecture à l'enregistrement.

3

Au point de punch out voulu, pressez le bouton [PLAY]. Les pistes armées reviendront en lecture.

Punch in/out avec la pédale

Connectez la pédale commutateur modèle 8051 à la prise [FOOT SW].



<Note>

Ne mettez pas la machine sous tension avec une pédale commutateur non agréée connectée en prise Foot SW. Quand vous mettez la machine sous tension avec une telle pédale (type à verrouillage, etc) connectée en prise Foot SW, il y a un risque que la machine ne démarre pas correctement et affiche un message d'alerte "**No Drive!**". Dans un tel cas, éteignez d'abord la machine, déconnectez la pédale, puis rallumez la machine.

2 Lancez la lecture en pressant le bouton [PLAY] depuis une position antérieure au point de punch in voulu.

3 Quand la lecture atteint le point de punch in voulu, appuyez sur la pédale.

Seules les pistes armées passeront de la lecture à l'enregistrement.

Au point de punch out voulu, appuyez sur la pédale. Les pistes armées reviendront en lecture.

Punch in/out automatique

Vous devez régler les points de punch in/out avant d'effectuer l'enregistrement auto punch in/out. Vous pouvez régler les points durant la lecture ou à l'arrêt. Dans la description suivante, nous considérons que c'est la base de temps "**ABS**" qui est sélectionnée.

• Réglage des points de punch in/out à la volée durant la lecture (ou à l'arrêt)

Pressez le bouton [AUTO PUNCH/<u>EDIT</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de réglage des points de punch in/out apparaît.

Durant la lecture, ce compteur affiche la position



2 Au point auquel vous voulez commencer l'enregistrement (point de punch in), pressez le bouton [SETUP/<u>F1</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. "In Point Stored!" apparaît brièvement et le point est

mémorisé comme point de punch in.



Le temps (ou mesure/temps) mémorisé s'affiche ici.



"**OutPointStored!**" apparaît brièvement et le point auquel vous avez effectué l'action ci-dessus est mémorisé comme point de punch out.



Le temps (ou mesure/temps) mémorisé s'affiche ici.

<Note>

Réglez le point de punch in pour qu'il soit antérieur au point de punch out.

• Réglage numérique des points de punch in/out

Quand l'enregistreur est arrêté, vous pouvez régler les points in et out en saisissant leur valeur temporelle numériquement.



A l'arrêt, pressez le bouton [AUTO PUNCH/<u>EDIT]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de réglage des points de punch in/out apparaît.



Pressez le bouton [ENTER/YES] quand la valeur du point de punch in est sélectionnée comme ci-dessus. Vous pouvez alors éditer la valeur du point de punch in. Initialement, la valeur des secondes clignote, indiquant qu'elle peut être éditée.

00:ABS 0 00m00	İΞ	_
AUTO FUNCH F	1BS	I
In Poin <u>t</u>	Ú	FF
00h00m00s00f00		
Out Point		
00h00m00s00f00		
	L	R
I		

Clignotant



4 Après avoir terminé l'édition de la valeur temporelle, pressez le bouton [ENTER/YES].

La valeur éditée est mémorisée comme point de punch in.

Utilisez le bouton [CURSOR ▼] pour sélectionner la valeur du point de punch out et pressez le bouton [ENTER/YES].

Vous pouvez à présent éditer la valeur du point de punch out.



Saisissez la valeur désirée comme vous l'avez fait pour le point de punch in puis pressez le bouton [ENTER/YES]. La valeur éditée est mémorisée comme point de punch out.



Enregistrement et lecture de base

• Prendre un marqueur comme point de punch in ou out

Vous pouvez prendre un marqueur pour le point de punch in ou punch out.

<Note>

La procédure suivante n'est possible que lorsque des marqueurs ont déjà été définis à l'aide de la fonction vue précédemment.



Pressez le bouton [AUTO PUNCH/<u>EDIT</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de réglage des points de punch in/out apparaît.



Pressez le bouton [TIME BASE SEL] quand la valeur du point de punch in (In Point) est sélectionnée (comme ci-dessus).

La ligne sélectionnée affiche alors un marqueur.

00:ABS 0 00	m00s
AUTO PUNCH	ABS
I <u>n Point</u>	OFF
Out Point	
MARK-IN MARK~OUT	LR

---- Affichage d'un marqueur

Pressez le bouton [ENTER/YES].

Le marqueur sélectionné commence à clignoter.

	00:ABS 0 0	10m00s
	AUTO PUNCH	ABS
	I <u>n Point</u>	OFF
Clignotant -	<u> </u>	
	Uut Point	
	00:005 0	
		LR

4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le marqueur désiré, puis pressez le bouton [ENTER/YES].

La position du marqueur sélectionné devient celle du point du punch in.

5 Utilisez le bouton [CURSOR ▼] pour sélectionner la valeur du point de punch out et pressez le bouton [ENTER/YES].

6 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le marqueur désiré, puis pressez le bouton [ENTER/YES]. La position du marqueur sélectionné devient celle du

point du punch out.



• Accomplir l'enregistrement punch in/out automatique Après avoir mémorisé les points de punch in et punch out, vous pouvez faire l'enregistrement dit "Auto punch in/out".

1 Pressez le bouton [AUTO PUNCH /<u>EDIT</u>] (pour l'allumer).

Le mode Auto punch est maintenant actif.

- 2 Revenez à une position antérieure au point de punch in.
- 3 Pressez le bouton [RECORD] en tenant enfoncé le bouton [PLAY].

Une "**prise**" ("take" en anglais) de l'enregistrement auto punch in/out commence et "**TAKE**" s'allume dans l'écran.

L'enregistreur commence sa lecture puis passe automatiquement en mode d'enregistrement au point punch in programmé. Il revient automatiquement à la lecture au point punch out programmé.

<Entraînement (Rehearsal)>

Al'étape 3 ci-dessus, si vous ne pressez que le bouton **[PLAY]**, une procédure dite "**d'entraînement**" à l'enregistrement auto punch in/out commencera et "**RHSL**" s'allumera dans l'afficheur.

En mode d'entraînement (RHSL pour rehearsal ou "répétition"), quand l'enregistreur atteint le point de punch in, seule l'écoute des pistes armées passe en écoute d'entrée sans que l'enregistrement ne se réalise vraiment.

Vous pouvez ainsi répéter autant de fois que vous le voulez avant de réellement enregistrer.

Astuce:

Si vous utilisez la fonction de bouclage conjointement au mode d'entraînement, vous pouvez vous entraîner à jouer répétitivement sans avoir à manipuler l'enregistreur, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre jeu. Voir "**Fonctions de l'enregistreur**" pour des détails sur la fonction de bouclage.

Mixage

Après avoir enregistré toutes les pistes (1 à 8), vous pouvez façonner le son de chaque piste. Ce qui suit décrit les réglages de niveau, panoramique, correcteur (EQ) et des effets.

Réglage des niveaux

 Réglez le niveau de lecture de chaque piste à l'aide du fader correspondant (1 à 6 et 7/8). Le niveaux des pistes 7 et 8 sont simultanément pilotés par un seul fader (7/8).
 Réglez les niveaux de la sortie master stéréo (ST OUT L/R) à l'aide du fader [MASTER].

<A propos des niveaux de sortie master>

Vous pouvez visualiser les niveaux de la sortie master stéréo (L/R) dans le bargraph L/R de l'écran. Les niveaux de sortie sont affectés par la position du fader **[MASTER]**.

Veillez à ne pas régler le niveau du fader trop haut pour éviter une distorsion du son.

Réglage de la position panoramique

Vous pouvez régler la position panoramique de chaque piste.

Pressez le bouton [PAN].

L'écran de réglage Pan s'affiche, où **"Select TRK!**" (sélectionnez une piste) clignote à l'origine.





2 Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste désirée (ou utilisez les boutons [CURSOR ◀/ ▶]) pour sélectionner la piste désirée.

Le panoramique de la piste sélectionnée s'affiche en négatif, indiquant qu'il est éditable.





Réglez la position panoramique avec la molette [JOG]. L'icône de panoramique à l'écran change en temps réel avec la rotation de la molette **[JOG]**.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler d'autres pistes.



Après avoir terminé le réglage de panoramique, pressez le bouton [EXIT/NO].

L'affichage LCD revient à l'écran normal.

Réglage du correcteur (EQ)

Pressez le bouton [EQ].

L'écran EQ (égaliseur ou correcteur) s'affiche avec à l'origine **"Select TRK!**" qui clignote.



Bouton [EQ]





Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste désirée.

La valeur pré-établie par défaut ("**L00:2-SHLV**") s'affiche, dans laquelle le paramètre Hi Gain (gain des aigus) est en négatif, indiquant qu'il peut être édité.

00:P	ABS 0	190n	100s	
EQ-	- <u>1 L</u> Ø	1:Lisk	<u>ht</u> Kick	<
Hi	Gain	= <u>0</u>		En négatif
	Gain	<u>– ец</u>	╧╘	
	<u> </u>	 	<u> </u>	
				 B

<Sélection dans la bibliothèque de correction>:

Il y a 36 presets dans la bibliothèque de correction de l'égaliseur. Vous pouvez sélectionner un preset en fonction de votre situation pour changer le son. Voir **"Fonctions du mixer**" pour des détails.

3 Editez la valeur "Hi Gain" avec la molette [JOG]. La courbe de correction s'affiche en fonction du réglage de valeur, tandis que le son change en temps réel. Vous pouvez régler la valeur entre -18 dB et + 18 dB.
4 Sélectionnez la rubrique "Lo Gain" (gain des graves) avec le bouton [CURSOR ▼] et éditez la valeur "Lo Gain" avec la molette [JOG].

Vous pouvez régler la valeur entre -18 dB et + 18 dB, comme pour Hi Gain.

5 Répétez les étapes 2 et 4 pour éditer la correction des autres pistes



1

6 Après avoir terminé le réglage de correction EQ, pressez le bouton [EXIT/NO].

L'afficheur LCD revient à l'écran normal.

Réglage des effets

Il y a deux méthodes pour utiliser le processeur d'effets interne du VF80 : la boucle d'effet et l'effet par insertion. Ce qui suit décrit comment régler le niveau de départ et choisir un type d'effet pour la boucle d'effet. Voir "Fonctions du mixer" pour des détails sur la boucle d'effet tels que comment faire le réglage pré/post du départ d'effet ou comment régler les paramètres d'effet. Voir aussi "Procédures avancées" en page 83 pour des détails sur l'effet par insertion.

Pressez le bouton [EFFECT].

L'écran de réglage du niveau de départ d'effet apparaît initialement. Chaque pression du bouton [EFFECT] fait alterner entre l'écran de réglage du niveau de départ d'effet, l'écran de sélection de type d'effet et l'écran de sélection de départ pré/post de l'effet.



Réglage du niveau de départ d'effet

2 Quand l'écran de réglage de niveau de départ d'effet est affiché, pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste désirée.

Le potentiomètre d'effet de la piste sélectionnée a son icône en négatif, indiquant qu'il peut être édité. La valeur par défaut des départs de piste 1 à 6 est "0" alors que la valeur par défaut des pistes master est "80".



3 Utilisez la molette [JOG] pour régler le niveau de départ. Quand le niveau de départ change, l'icône correspondante change aussi en temps réel. Quand la valeur augmente, le son de l'effet actuellement sélectionné est produit.



Pour régler les niveaux de départ d'effet des autres pistes, répétez les étapes 2 et 3 vues ci-dessus.

Réglage du type d'effet

Le VF80 propose 38 types d'effet (L01 à L38) pour la boucle d'effet et 6 types d'effet (L39 à L44) pour l'effet par insertion.

Appelez l'écran de réglage de type d'effet et sélectionnez le type d'effet voulu en tounant la molette [JOG].

En tournant la molette [JOG], les types d'effet apparaissent les uns après les autres (L01 ~ L38).

йй• AP	<u>is a</u>	ЮЙmЙ	Йc	
	A LQ1.	- Klasan		En nágotif
				Ennegatii
Dou	Time	-00 -05-	<u>08</u>	
Rev Date	Deleu			
- ne	Deraa	- 400 - C	l⊃	
	Katio	- 70		
EZK	Level	= 10	LR	

<Note>

Si vous sélectionnez un type d'effet utilisé pour l'effet par insertion (c'est-à-dire entre L39 etL44), les écrans de sélection de type d'effet et de choix pré/post de départ d'effet ne s'affichent pas.



Le type d'effet sélectionné est choisi.

- Pressez le bouton [EFFECT] pour appeler l'écran de réglage de niveau de départ d'effet.
- Ajustez le réglage de départ d'effet comme décrit ci-5 dessus.

<Réglage pré/post des départs d'effet>

Tous les départs d'effet des pistes 1 à 6 sont initialement réglés sur "post-fader". Ainsi, quand un fader de piste est totalement abaissé, aucun signal n'est envoyé à l'effet, même si vous montez le niveau de départ d'effet de la piste. Vous pouvez également sélectionner "pre-fader" si nécessaire. Voir "Fonctions du mixer" pour des détails.

<Réglage de paramètre pour chaque type d'effet> Vous pouvez régler les paramètres du type d'effet sélectionné. Voir "Fonctions du mixer" pour des détails sur les réglages de paramètres.

<Réglage on/off de l'effet>

Vous pouvez commuter on ou off l'effet en pressant le bouton [EFFECT/ON/OFF] tout en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. Voir "Fonctions du mixer" pour des détails.

Mixage final

Après avoir façonné le son de toutes les pistes, faisons un master (un disque) avec votre enregistreur master (cassette, DAT, MD, etc). Comme le VF80 peut produire ses sorties stéréo (L et R) via la prise de sortie numérique S/PDIF (co-axial), vous pouvez conserver votre master (bande ou disque) dans le domaine numérique si votre enregistreur dispose d'une prise d'entrée numérique. Si votre enregistreur numérique n'a qu'une prise d'entrée optique, ultiliser le convertisseur optique/co-axial COP-1 de Fostex.

<Emploi du mode mastering/mastering interne> Le VF80 dispose d'un "mode mastering" et d'un "mode mastering interne".

En **mode mastering**, vous pouvez transférer vos enregistrements mixés des pistes 7 et 8 dans un enregistreur master externe, en appliquant un traitement sonore. Le mode mastering vous permet d'accomplir un processus de post-production avancé. Voir **"Procédures avancées**" en page **76** pour des détails sur le mode mastering.

En mode **mode mastering interne**, vous pouvez créer un master dans le VF80 sans avoir besoin d'un enregistreur master externe. Vous pouvez aussi créer un CD audio depuis le master ainsi créé (notez que vous aurez besoin du graveur de CD-RW optionnel pour créer un CD). Voir "**Procédures avancées**" en page **79** pour des détails

sur le mode mastering interne et "**Sauvegarde/chargement de données de morceau**" en page **115** pour des détails sur la création d'un CD audio.

Mixage analogique



Mixage numérique





1 Connectez la prise [DATA OUTPUT] à l'entrée numérique de votre enregistreur master.

- 2 Choisissez l'entrée numérique comme source d'enregistrement de votre enregistreur master.
 - La vitesse d'échantillonnage du VF80 est fixée à 44.1 kHz, aussi ne pouvez-vous pas enregistrer de signal à la sortie numérique du VF80 dans un enregistreur master qui n'accepte pas les signaux numériques à 44.1 kHz.
 - En général, vous ne pouvez pas régler le niveau d'entrée numérique d'un enregistreur numérique.
- 3 Ajustez le niveau de sortie stéréo du VF80 avec le fader [MASTER].
 - En général, réglez le fader pour que l'indicateur de niveau de l'enregistreur master indique "0" quand le VF80 produit son signal de niveau le plus fort. Si le niveau est trop élevé, le son peut souffrir de distorsion.
 - Lancez l'enregistrement sur l'enregistreur master et lancez la reproduction sur le VF80 depuis le début du morceau.
 - Quand l'enregistrement est terminé, stoppez les deux unités.

Fonctions du mixer

Conditions initiales à la mise sous tension

Quand vous le mettez sous tension, le VF80 démarre en affichant des informations sur lui-même et est prêt, lorsque l'écran ci-dessous apparaît. Cet écran est appelé "**écran normal**", et donne le numéro de programme et la position actuelle de l'enregistreur. Dans l'exemple suivant (par défaut), le programme 1 (P01) est chargé et la position actuelle est le début du morceau (ABS 00M 00S).



Procédures depuis l'écran normal

Fader

Le fader de chaque piste (1 à 6 et 7/8) pilote le niveau du signal de lecture envoyé aux sorties stéréo.

Coupure de piste (Track mute)

Quand le VF80 n'est pas en mode d'édition de paramètres de mixage, presser un des boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** pour les pistes 1 à 6 et 7/8 coupe la piste correspondante.

Le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** d'une piste coupée est éteint. Presser à nouveau le bouton réactive la piste et rallume le bouton.

Coupure du fader master

Quand le VF80 n'est pas en mode d'édition de paramètres de mixage, presser le bouton **[STATUS/SEL]** du fader master coupe les sorties stéréo. Quand les sorties stéréo sont coupées, le bouton **[STATUS/SEL]** est éteint. Presser à nouveau ce bouton le rallume et ré-active les sorties stéréo.

Section Mix Parameter (paramètres de mixage)

La section Mix Parameter offre 5 boutons servant au réglage des fonctions de mixage. En pressant un de ces boutons seul ou combiné au bouton **[SHIFT]**, vous pouvez faire les réglages suivants.

<Note>

Les voies du mixer du VF80 reçoivent toujours les signaux des pistes correspondantes. Elles ne reçoivent pas les signaux entrants.

- Réglage de panoramique
- Réglage de correction (EQ ou égaliseur)
- Réglage du niveau de départ d'effet
- Réglage pré/post de départ d'effet
- Réglage de paramètre/type d'effet
- Réglage on/off d'effet
- Sauvegarde/chargement/suppression d'une mémoire de scène
- Réglage on/off du mode séquence de scènes
- Réglage de la carte des marqueurs
- Visualisation de fader



Réglage des positions panoramiques

Vous pouvez ajuster la position panoramique de chaque signal de piste envoyé aux sorties stéréo.

1 Pressez le bouton [PAN].

L'écran Pan apparaît. Si vous n'avez pas édité de paramètre de piste pour le Pan, EQ ou départ d'effet depuis la mise sous tension, le message vous demandant de sélectionner une piste ("**SelectTRK!**") clignote, ainsi que tous les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la façade.

Si vous avez déjà édité un paramètre de piste de type Pan, EQ ou départ d'effet depuis la mise sous tension, c'est l'icône correspondant à la piste dernièrement éditée qui est en négatif, indiquant son édition possible.



2 Sélectionnez la piste désirée en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant (ou en utilisant les boutons [CURSOR ◀ / ▶]).

L'icône de panoramique de la piste sélectionnée est en négatif, indiquant que vous pouvez l'éditer. Le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la piste

sélectionnée clignote.



3 Utilisez la molette [JOG] pour ajuster la position panoramique.

La position panoramique se règle en fonction des degrés de rotation.

L'exemple ci-dessous montre des exemples de réglages.



- Pour régler la position panoramique d'une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.
- Après avoir terminé le réglage de panoramique, pressez le bouton [EXIT/NO].

Le VF80 quitte le mode d'édition des paramètres de mixage et l'afficheur LCD revient à l'écran normal.

Edition du correcteur (Egaliseur ou EQ)

Le VF80 est doté d'un correcteur 2 bandes (HI pour les aigus et LO pour les graves) pour les pistes 1 à 6. 36 réglages presets sont disponibles dans la bibliothèque EQ.

<Note>

Vous ne pouvez appliquer le correcteur qu'aux pistes 1 à 6. Vous ne pouvez pas l'appliquer aux pistes 7/8.

1 Pressez le bouton [EQ].

L'écran EQ apparaît. Si vous n'avez pas édité de paramètre de piste pour le Pan, EQ ou départ d'effet depuis la mise sous tension, le message vous demandant de sélectionner une piste ("**Select TRK!**") clignote, ainsi que tous les boutons **[TRACK STATUS/ TRACK SEL]** de la façade.

Si vous avez déjà édité un paramètre de piste de type Pan, EQ ou départ d'effet depuis la mise sous tension, c'est l'icône correspondant à la piste dernièrement éditée qui est en négatif, indiquant son édition possible.



2 Sélectionnez la piste désirée en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant (ou en utilisant les boutons [CURSOR ◄ / ▶]).

Le numéro de piste sélectionnée et le nom du réglage de bibliothèque (indiqués respectivement par "**EQ-1**" et "**L00: 2-SHLV**" dans l'exemple ci-dessous) s'affichent, ainsi que les réglages actuels. La valeur de gain des aigus ("Hi Gain") clignote, indiquant que vous pouvez l'éditer.



3 Utilisez le bouton [CURSOR ▲ / ▼] pour sélectionner un paramètre à éditer.

Chaque fois que vous pressez le bouton **[CURSOR ▼]**, le paramètre clignotant (pouvant être édité) change dans l'ordre suivant: Hi Gain -> Lo Gain -> EQ ON/OFF -> preset de la bibliothèque ->Hi Gain ... Presser le bouton **[CURSOR ▲]** change le paramètre clignotant dans l'ordre inverse.

4 Utilisez la molette [JOG] pour éditer la valeur d'un paramètre.

Les valeurs suivantes sont disponibles.

Hi Gain	-18 dB à 0 dBà +18 dB par paliers d'1 dB. La courbe de correction actuelle s'affiche graphiquement en fonction des valeurs choisies.
LoGain	-18 dB à 0 dBà +18 dB par paliers d'1 dB. La courbe de correction actuelle s'affiche graphiquement en fonction des valeurs choisies.

ON/OFF	Réglage ON ou OFF du correcteur.
Bibliothèque	Vous pouvez choisir parmi 36 presets (L00 à L36). Le choix par défaut est "L00: 2-SHLV". Après avoir sélectionné le preset voulu, pressez le bouton [ENTER/YES] pour confirmer.
	* Voir les tableaux suivants pour des détails sur la bibliothèque de correction.

Exemple de réglage 1: Réglez "Hi Gain" sur "+11 dB". Le gain des hautes fréquences est accentué comme représenté graphiquement.



Exemple de réglage 2: Réglez "Lo Gain" sur"-8 dB". Le gain des basses fréquences est atténué comme représenté graphiquement.



Exemple de réglage 3: Réglez le preset sur "L03". En utilisant la molette **[JOG]** pour sélectionner "**L03": Ana.Kick**"et en pressant le bouton **[ENTER/YES]**, les valeurs du preset s'affichent avec la courbe de correction correspondante. Vous pouvez éditer les paramètres depuis ces valeurs preset et mémoriser vos réglages comme une scène.

Notez que si vous éteignez l'appareil, le réglage est effacé.



Pour éditer EQ pour d'autres pistes, répétez les étapes 2 à 4.

6 Après avoir terminé le réglage du correcteur, pressez le bouton [EXIT/NO].

Le VF80 quitte le mode d'édition des paramètres de mixage et l'afficheur LCD revient à l'écran normal.

Presets de la bibliothèque du correcteur (EQ)

			
L00: 2-SHLV		LO	HI
Réglage plat.	Gain	0	0
La première fois que vous appelez	Freq.	400Hz	4kHz
l'écran EQ, ce preset est sélectionné.	Q	L-S	H-S
101. LightKick			ш
	<u> </u>		
Crée un son de grosse caisse léger	Gain	+6.0	-12.0
et vif.	⊦req.	400Hz	600HZ
	Q	L-S	5.0
L02: TightKick		LO	н
	Gain	+7.0	+10.0
et nerveux	Freq.	400Hz	4kHz
	Q	L-S	8.0
	L		
102. Ano Kiel			· · · ·
LU3: Ana.Kick		LO	HI
Donne du punch à un son de grosse	Gain	+5.0	-9.0
caisse analogique.	Freq.	550Hz	6kHz
	Q	L-S	H-S
1.04: Snappy SD		10	н
	Coin	7.0	
Rend plus mordant un son de caisse	Gain	-7.0	+0.0 2.5kHz
claire.	Fleq.		0.5KHZ
	Q	L-3	2.5
		1	1
105 Power SD		LO	HI
	Gain	+8.0	+5.0
Crée un son de caisse claire puissant et lourd.	Gain Freq.	+8.0 150Hz	+5.0 3.5kHz
Crée un son de caisse claire puissant et lourd.	Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5	+5.0 3.5kHz 2.5
Crée un son de caisse claire puissant et lourd.	Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5	+5.0 3.5kHz 2.5
Crée un son de caisse claire puissant et lourd.	Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5	+5.0 3.5kHz 2.5
Crée un son de caisse claire puissant et lourd.	Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO	+5.0 3.5kHz 2.5 HI
Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire	Gain Freq. Q Gain	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz
Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond.	Gain Freq. Q Gain Freq.	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz
Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2
Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2
Looi Fonci_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI
Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0
Loor Fonct_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq.	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz
Looi romor_OD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3
Looi romer_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3
Loor Fonct_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. LO6: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. LO7: Talk_Tom Crée un maigre son de tom.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3
Looi Fonci_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI 12.0
Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz
Looi Fonci_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 0.2	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2
Looi romer_SD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 2.8	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2
Looi romer_OD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 2.8	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2
Loor Fonct_OD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. L06: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 2.8	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2
Looi romor_OD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. LO6: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. LO7: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique. L09: W.GongTom	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 2.8 LO 40.0	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2 HI -12.0
Loor Fonct_OD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. LO6: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. LO7: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique. L09: W.GongTom Donne au tom un son "boisé".	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 2.8 LO -10.0	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2 HI +17.0
Loor Fonct_OD Crée un son de caisse claire puissant et lourd. LO6: Deep_SD Crée un son lourd de caisse claire à fût profond. L07: Talk_Tom Crée un maigre son de tom. L08: Melo.Tom Crée un son de tom mélodique. L09: W.GongTom Donne au tom un son "boisé".	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	+8.0 150Hz 4.5 LO +3.0 550Hz 4.5 LO +4.0 100Hz 7.1 LO +6.0 100Hz 2.8 LO -10.0 130Hz	+5.0 3.5kHz 2.5 HI +4.0 4.3kHz 2.2 HI +7.0 3.2kHz 6.3 HI -12.0 1.7kHz 2.2 HI +17.0 520Hz 7.1

L10: Lo-Fi Cym		LO	ні
Potiro la brillance d'un con de	Gain	+3.0	-18.0
cymbale en coupant les hautes	Freq.	300Hz	8kHz
fréquences.	Q	1.6	H-S
I 11. Perc		10	ш
	Coin	4.0	.70
Crée un son brillant en accentuant	Erea	-4.0	+7.0 6kHz
l'attaque d'un conga, bongo, etc.	neq.		H-S
	Q	L-0	
L12: Tamb.		LO	н
Crée un son subtile en accentuant	Gain	-8.0	+10.0
la présence d'un tambourin, etc.	Freq.	360Hz	5.4kHz
	Q	L-S	H-S
L13: Fat_Bass		LO	ні
	Gain	+5.0	+3.0
amplifiant légèrement les basses	Freq.	100Hz	2.4kHz
fréquences.	Q	0.1	6.3
•			
114 Norm Booo			
L14. NOIIII.Bass		LU	
Crée un son de basse universel.	Gain	+5.0	+4.0
	Freq.	190Hz	2.4KHZ
	Q	1.0	1.0
L15: Loud_Bass		LO	Н
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique	Gain	LO +4.0	HI +3.0
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences	Gain Freq.	LO +4.0 120Hz	HI +3.0 1.3kHz
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque.	Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0	HI +3.0 1.3kHz 2.2
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque.	Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0	HI +3.0 1.3kHz 2.2
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque.	Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0	HI +3.0 1.3kHz 2.2
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf	Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant.	Gain Freq. Q Gain Freq.	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz 0.9	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 -3.0 340Hz 0.9	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz 0.9	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq.	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S H-S HI -3.0 1.3kHz 0.0
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 -3.0 340Hz 0.9 -200Hz LO +5.0 200Hz L-S	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz L-S	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz L-S	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz L-S LO -13.0	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 -3.0 340Hz 0.9 -15.0 200Hz L-S LO -13.0 170Hz	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiantles basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux. Souhaitable pour un solo de piano.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz L-S LO -13.0 170Hz 0.7	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz 1.1
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux. Souhaitable pour un solo de piano.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 -3.0 340Hz 0.9 -3.0 -3.0 200Hz LO +5.0 200Hz L-S L-S L-S LO -13.0 170Hz 0.7	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz 1.1
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux. Souhaitable pour un solo de piano.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 -3.0 45.0 200Hz L-S 200Hz L-S -13.0 170Hz 0.7	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz 1.1
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux. Souhaitable pour un solo de piano.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz L-S L-S -13.0 170Hz 0.7	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz 1.1
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux. Souhaitable pour un solo de piano. L19: E.Pf Crée un son qui accentue l'attaque	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 -3.0 340Hz 0.9 -100 +5.0 200Hz L-S LO -13.0 170Hz 0.7 -13.0 170Hz 0.7	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S H-S -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz 1.1 +7.0
L15: Loud_Bass Crée un bon son de basse analogique en amplifiant les basses fréquences et en accentuant l'attaque. L16: Bright_Pf Crée un son de piano brillant. L17: Loud_Pf Crée un son de piano riche en amplifiant les basses fréquences qui contiennent de riches harmoniques. L18: Power_Pf Crée un son nerveux et doux. Souhaitable pour un solo de piano. L19: E.Pf Crée un son qui accentue l'attaque et la distorsion quand on frappe le	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO +4.0 120Hz 2.0 LO -3.0 340Hz 0.9 LO +5.0 200Hz L-S LO -13.0 170Hz 0.7 170Hz 0.7	HI +3.0 1.3kHz 2.2 HI +4.0 5kHz H-S HI -3.0 1.3kHz 0.9 HI +7.0 5.4kHz 1.1 1.1 +3.0 6.4kHz

L20: Clean EG		LO	н
	Gain	-4.0	+4.0
Ajoute de la brillance à un son de	Freq.	100Hz	6.6kHz
guitare electrique clair et	Q	1-5	H-S
	-	20	
121: CrunCh EG		10	н
	Coin	2.0	
Fait ressortir un son de guitare	Gain	-2.0	+0.0
électrique crunch à distorsion	Freq.	120HZ	41.1
moderee.	Q	0.7	1.4
L22: OverDrvEG		LO	HI
Grossit un son de quitare électrique	Gain	+6.0	+7.0
saturée.	Freq.	310Hz	1.3kHz
	Q	1.5	1.1
L23: Dist.EG		LO	н
	Gain	+6.0	+4.0
Rend plus caractéristique un son de	Frog	370-	3 6kHz
guitare électrique à forte distorsion.	Fley.	370112	10
	Q	L-3	10
L24: Metal_EG		LO	н
Fait ressortir un son Metal à haut	Gain	+3.0	+12.0
gain.	Freq.	230Hz	14kHz
3	Q	0.7	H-S
	•		•
1 25: Stroke AG		10	
L23. SHOKE_AG	Cain		
Supprime la résonance creuse	Gain	-9.0	+8.0
d'une guitare acoustique et donne	Freq.	100HZ	9KFIZ
de la puissance a un balayage.	Q	0.7	1.2
L26: Arp <u>eg.EAG</u>		1	
		LO	HI
Commande la balance d'arpèges	Gain	LO -2.0	HI +3.0
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro-	Gain Freq.	LO -2.0 210Hz	HI +3.0 9.4kHz
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique.	Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S	HI +3.0 9.4kHz 0.1
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique.	Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S	HI +3.0 9.4kHz 0.1
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique.	Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S	HI +3.0 9.4kHz 0.1
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique.	Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO	HI +3.0 9.4kHz 0.1
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse	Gain Freq. Q Gain	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moirs brillagte	Gain Freq. Q Gain Freq.	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants.	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec	Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone. etc).	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq.	LO -2.0 210Hz L-S -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone, etc).	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz 2.5	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz 5.0
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone, etc).	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz 2.5	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz 5.0
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone, etc).	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz 2.5	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz 5.0
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone, etc). L29: W.WindSec	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S LO -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz 2.5 LO	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz 5.0 HI
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone, etc). L29: W.WindSec Enrichit la plage des médiums des	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q	LO -2.0 210Hz L-S -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz 2.5 LO +3.0	HI +3.0 9.4kHz 0.1 HI +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz 5.0 HI +4.0
Commande la balance d'arpèges joués sur une guitare électro- acoustique. L27: Arpeg.AG Supprime la résonance creuse d'une guitare acoustique et rend les arpèges moins brillants. L28: Brass_Sec Commande l'équilibre de cuivres (tels que trompette, trombone, etc). L29: W.WindSec Enrichit la plage des médiums des bois (tels que clarinette, hautbois,	Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq. Q Gain Freq.	LO -2.0 210Hz L-S -7.0 530Hz 7.1 LO -3.0 100Hz 2.5 LO +3.0 125Hz	HI +3.0 9.4kHz 0.1 +5.0 4.4kHz H-S HI +4.0 5.6kHz 5.0 HI +4.0 5.6kHz

L30: Male Vo		LO	ні
	Gain	+2.0	+3.0
Efficace sur une voix d'homme.	Freq.	2kHz	6.2kHz
	Q	0.5	H-S
L31: Female_Vo		LO	н
	Gain	-5.0	+4.0
Efficace sur une voix de lemme.	Freq.	170Hz	5.8kHz
	Q	0.7	H-S
			-
L32: Chorus		LO	н
Efficace sur un chœur entier en	Gain	-5.0	+5.0
accentuant les hautes fréquences.	Freq.	120Hz	10kHz
	Q	0.7	H-S
L33: SpeeCh		LO	н
Eclaircit une voix de commentaire	Gain	ON	+3.0
	Freq.	180Hz	10kHz
	Q	HPF	H-S
L34: Digi.Mix		LO	ні
Fait ressembler un son de	Gain	+5.0	+6.0
magnétophone à bande ou	Freq.	100Hz	12kHz
cassette analogique à un son	Q	L-S	H-S
numérique.			
		10	
LSS. Analogimix	Ordin		
	Gain		
Coupe les hautes fréquences et	From	05011-	
Coupe les hautes fréquences et donne un caractère opposé à L34.	Freq.	250Hz	8kHz
Coupe les hautes fréquences et donne un caractère opposé à L34.	Freq.	250Hz HPF	8kHz LPF
Coupe les hautes fréquences et donne un caractère opposé à L34.	Freq. Q	250Hz HPF	8kHz LPF
Coupe les hautes fréquences et donne un caractère opposé à L34.	Freq. Q	250Hz HPF LO	8kHz LPF HI
Coupe les hautes fréquences et donne un caractère opposé à L34. L36: Telephone Fait ressortir les médiums pour	Freq. Q Gain	250Hz HPF LO ON	8kHz LPF HI ON
Coupe les hautes fréquences et donne un caractère opposé à L34. L36: Telephone Fait ressortir les médiums pour donner un son de communication	Freq. Q Gain Freq.	250Hz HPF LO ON 1.2kHz	8kHz LPF HI ON 5.6kHz

Astuces :

"L-S" (Low shelving ou "graves en plateau")

Cette correction affecte toutes les fréquences situées sous une fréquence spécifique quand vous accentuez ou atténuez.

"H-S" (High shelving ou "aigus en plateau")

Cette correction affecte toutes les fréquences situées audessus d'une fréquence spécifique quand vous accentuez ou atténuez.

"LPF" (Low pass filter ou filtre passe-bas)

Ce filtre laisse passer les fréquences situées au-dessous de la fréquence de coupure et coupe les fréquences supérieures.

"HPF" (High pass filter ou filtre passe-haut)

Ce filtre laisse passer les fréquences situées au-dessus de la fréquence de coupure et coupe les fréquences inférieures.

Réglages des effets

Le VF80 dispose de 38 types d'effets numériques utilisés pour la boucle d'effet et de 6 types utilisés pour l'effet par insertion. Comme vous pouvez sélectionner n'importe quel type et ensuite régler les paramètres pour chaque type, un traitement d'effet complet est possible. Exploitant l'A.S.P. Fostex (Fostex Advanced Signal Processing Technology*), le processeur multi-effet "DSP" interne donne de superbes effets d'ambiance. De plus, le nouvel "A.S.P. +" obtient des simulations de microphone/ amplificateur d'une réalité irrésistible.

<A propos de la boucle d'effet et de l'effet par insertion>

Avec une boucle d'effet, vous pouvez traiter le son enregistré sur les pistes durant le report de pistes (pingpong) ou le mixage. Le son traité est enregistré sur les autres pistes de l'unité ou dans un enregistreur master externe.

Avec un effet par insertion, vous pouvez traiter le son de n'importe laquelle des pistes 1 à 6 avec un effet de distorsion ou de simulation, et ré-engistrer le son traité sur la même piste.

* A. S. P. (Fostex Advanced Signal Processing Technology)



L'A.S.P. est une nouvelle technologie exclusive de traitement d'effet numérique de Fostex.
 Cette méthode tire le parti maximal de la puissance limitée d'un DSP. Elle donne un son de réflexions premières d'une densité incroyablement élevée et un lissage fantastique de l'atténuation des hautes fréquences grâce à l'H.F.A. (Harmonic Feedback Algorithm). Elle effectue aussi une simulation de reverb élaborée avec des sons clairs au travers de l'H.D.L.P. (Hi-Density Logarithmic Processing), qui élimine les interférences mutuelles entre les divers modules de retard intégrés et réduit l'impureté du son.

* H. F. A. (Harmonic Feedback Algorithm ou algorithme de ré-injection d'harmoniques)

Il existe un élément indispensable de l'écho naturel appelé "son des réflexions premières" qui est habituellement sacrifié dans les reverbs du commerce pour réduire les coûts (en pratique, le son des réflexions premières correspond aux premiers sons réverbérés par les murs, sols et plafonds des salles de concert). La qualité de tout son de reverb dépend de ses réflexions premières et de leur ressemblance avec un écho réel. L'H.F.A. est un algorithme qui permet à l'unité d'effet de reproduire un son de réflexions premières clair et naturel en appliquant une ré-injection d'harmoniques idéale dans chaque module de retard.

* H. D. L. P. (Hi-Density Logarithmic Processing ou traitement logarithmique de haute densité)

Les sons de reverb sont constitués de nombreux petits éléments retardés combinés de façon complexe, produits par de nombreux modules de retard dans l'unité d'effet. Pour obtenir des sons de reverb doux et confortables, il est très important d'organiser efficacement la relation entre chaque module de retard et de minimiser les interférences mutuelles négatives. L'H.D.L.P. est une technologie qui applique un traitement logarithmique efficace à chaque module de retard pour qu'il puisse travailler de la façon la plus efficace en vue d'éliminer les éléments gênants et discordants de reverb. Cela rend possible la production de sons transparents de haute densité.

A propos de l'"A.S.P.+"

Combinant la technologie d'effet d'ambiance obtenue par le développement de l' "A.S.P." avec des théories acoustiques accumulées durant les années de développement de transducteurs tels que des haut-parleurs de contrôle, Fostex a développé un moteur algorithmique de simulation unique appelé "A.S.P.+", qui accomplit une simulation incroyablement réaliste de microphone/amplificateur.

Pour simuler un microphone, la réponse en fréquence du microphone, qui est le facteur le plus essentiel décidant du caractère sonore de chaque micro, doit être correctement reproduite. Pour cela , l'"A.P.S.+" effectue une procédure à double précision pour chaque plage de fréquences en utilisant la "D.A.O." (Double Accuracy Operation).

En ce qui concerne un amplificateur de guitare, les crêtes et creux des fréquences spécifiques, ainsi que la ré-injection des harmoniques de fréquence crête sont les facteurs les plus essentiels déterminant le caractère sonore de chaque amplificateur. Pour simuler ce caractère unique, l'"A.P.S.+" effectue une procédure à précision double pour chaque plage de fréquences à l'aide de la "D.A.O." (Double Accuracy Operation) pour simuler la courbe de fréquence, ainsi qu'un traitement de ré-injection des harmoniques à l'aide de l'"H.F.A." (Harmonics Feedback Algorithm).

Avant de décrire en détail les réglages d'effet du VF80, nous allons expliquer brièvement chaque type d'effet (reverb, delay, chorus, flanger, distorsion et simulateur).

Reverb:

L'effet appelé reverb est constitué de divers sons réfléchis, mixés ensemble. Par exemple, quand vous tapez dans vos mains dans un tunnel, vous entendez le son se poursuivre après avoir cessé de taper. C'est la reverb. Les sons que nous entendons normalement dans la vie de tous les jours ont trois types de sons mélangés, c'est-à-dire le "son direct", le "son des réflexions premières" et le "son des réflexions tardives".

Le son direct correspond au son atteignant directement les oreilles depuis la source sonore. Le son des réflexions premières est le son qui vient après le son direct et qui rebondit sur les parois du tunnel une ou quelques fois. Le son des réflexions tardives correspond au son qui a rebondi de nombreuses fois et qui apparaît une fois que le son direct a disparu. Nos oreilles entendent normalement ces sons dans l'ordre "son direct" – "son des réflexions premières" – "son des réflexions tardives".

Delay:

C'est l'effet servant à ajouter un son retardé au son d'origine. Vous pouvez obtenir un son plus riche ou changer complètement la source d'origine en utilisant le delay.

Chorus:

Il donne l'impression que le son d'origine est produit par plusieurs sources. Le chorus est utilisé pour élargir ou grossir le son d'origine.

Flanger:

Le flanger est une des applications du delay. Il sert à créer un son comparable à celui d'un avion à réaction, au décollage ou à l'atterrissage.

Distorsion:

Cet effet entraîne une distorsion du son et ajoute des harmoniques. Quatre types d'effet de distorsion sont fournis: distorsion pour guitare, pour basse, pour batterie et pour voix. La distorsion est utilisée en insertion.

Simulation:

Des simulateurs des plus célèbres amplificateurs guitare et microphones sont fournis. Vous pouvez retrouver la distorsion familière d'un célèbre ampli guitare ou le son d'un microphone renommé. Un simulateur peut être utilisé pour l'effet par insertion.

Comment faire le réglage de boucle d'effet

Il y a deux méthodes pour utiliser le processeur d'effets interne du VF80 : en **boucle d'effet** et en **effet par insertion**. La boucle d'effet vous permet d'appliquer un effet désiré aux signaux des pistes durant leur report (ping-pong) sur d'autres pistes ou durant le mixage sur un enregistreur master externe. L'effet par insertion est appliqué lors du ré-enregistrement de n'importe laquelle des pistes 1 à 6 déjà enregistrées. Ce qui suit décrit comment faire les réglages de la boucle d'effet. Voir "Procédures avancées" en page **83** pour des détails sur l'effet par insertion.

<Note>

Les réglages d'effet décrits ici ne sont valables que pour les pistes 1 à 6. Sur la piste 7/8, le traitement de mastering dédié est intégré et vous pouvez appliquer reverb, compresseur, etc pendant le transfert audio des pistes master (7/8) dans un enregistreur externe. Voir "**Procédures avancées**" pour des détails.

Piste 1	→
Piste 2	→
Piste 3	► Effet
Piste 4	ASP
Piste 5	→
Piste 6	→
Piste 7	◀
Piste 8	◀



Report (bounce) des pistes 1 à 6 sur les pistes 7/8.

Mixage des pistes 1 à 6 avec enregistrement sur un enregistreur master externe.

<Astuce>

Quand vous éditez le réglage de boucle d'effet, presser le bouton [EFFECT] après la mise sous tension vous fait passer en revue les écrans "réglage de niveau de départ d'effet", "réglage de type/paramètre d'effet" et "réglage pré/post fader de départ d'effet" comme représentés cidessous.

<Note>

Si vous sélectionnez un des types d'effet L39 à L44, l'écran de réglage de type/paramètre d'effet s'affiche, et presser le bouton [EFFECT] ne le changera pas.

C'est dû au fait que les types d'effet L39 à L44 *ne servent que d'effet par insertion et n'ont* donc pas de réglage de niveau de départ d'effet ni de réglage pré/post de départ d'effet. Voir "Procédures avancées" en page 83 pour des détails sur l'effet par insertion.



Réglage des niveaux de départ d'effet

Vous pouvez régler les niveaux de départ des pistes 1 à 6 vers le processeur d'effet A.S.P. interne.



Si vous n'avez édité aucun paramètre de piste pour le départ d'effet, l'égaliseur ou le panoramique depuis la mise sous tension, le message vous demandant de sélectionner une piste ("SelectTRK!") clignote ainsi que les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes 1 à 6 en façade.

Si vous avez déjà édité un paramètre de piste pour le départ d'effet, l'égaliseur ou le panoramique depuis la mise sous tension, l'icône de la dernière piste éditée est négativée, indiquant que cette piste peut être éditée.



2 Sélectionnez la piste désirée en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant (ou en utilisant les boutons [CURSOR ◀/▶]).

L'icône de la piste sélectionnée est négativée, indiquant que vous pouvez éditer cette piste. Dans les réglages par défaut, le niveau de départ des pistes 1 à 6 est à "00" alors que le niveau pour la piste master est à "80".



Utilisez la molette [JOG] pour régler la valeur de niveau de départ.

L'icône de potentiomètre tourne en fonction de la valeur de niveau. Quand le niveau est à "00", aucun signal n'est envoyé au processeur d'effet.

• Pistes éditables :	Pistes 1 à 6
Plage de réglage :	00 à 99 par paliers de 1
 Niveau par défaut: 	Pistes 1 à 6: 00, Master: 80

4 Pour éditer le niveau de départ d'une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Pour éditer le niveau de départ d'effet master, pressez 5 le bouton [STATUS/SEL] de la piste master pour négativer l'icône de niveau master et utilisez la molette [JOG] pour éditer la valeur.

La valeur de niveau par défaut est "80".

Après avoir terminé les réglages de niveau de départ, pressez le bouton [EXIT/NO]. L'afficheur LCD revient à l'écran normal.

Sélection d'un type d'effet

<Note>

Changer le type (preset) d'effet peut momentanément couper le son!

Les effets presets du processeur d'effets interne présentés ci-dessus sont classés en 3 types : ambiance/delay (1 à28), modulation/pitch (29 à 36), pitch (37 et 38) et distorsion/simulation (39 à 44). Si vous passez d'un des 3 types ci-dessus à un autre, l'audio est momentanément coupé.

Pressez le bouton [EFFECT] pour obtenir l'écran de réglage de type/paramètre d'effet.

La première fois que vous appelez cet écran, "**L01: Norm HALL**" est sélectionné comme type d'effet.

La seconde fois, c'est le type d'effet préalablement sélectionné qui revient.

00:AB	S 0	00	m009	5	
EFF	/L01:	Nor	m Hi	ALI	
Eff	Level	= 8	0	0	Ν
Rev i	Time	=3.	5s -		
Pre	Delay.	= 4	0ms)		
Hi	Ratio	=	6		
EZR I	Level	= ĩ	'0 '	L	R

2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le type d'effet désiré.

Pour la boucle d'effet, vous pouvez choisir un effet de L01 à L38.

Les types d'effet L39 à L44 sont utilisés pour l'effet par insertion (décrit ultérieurement).

Quand vous sélectionnez un type autre que le type actuel, ce type clignote.

3 Pressez le bouton [ENTER/YES] après avoir sélectionné le type d'effet.

Vous pouvez maintenant éditer le premier paramètre. Dans l'exemple ci-dessous, la valeur "**Eff Level**" est négativée pour indiquer qu'elle peut être éditée.

00:ABS 0 00m00s EFF *L01:Norm HALL	Point
Rev Time =3.5s Pre Delay = 40ms	d'édition
Hi Ratio = 6 E/R Level = 70 L B	

4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner une valeur pour le paramètre négativé.

Voir "Détails des paramètres d'effet" pour connaître les valeurs de paramètre disponibles.

Pour régler la valeur d'un autre paramètre, utilisez le bouton [CURSOR ▼] pour sélectionner un paramètre à éditer, puis utilisez la molette [JOG] pour sélectionner sa valeur.

6 Après avoir terminé les réglages, pressez le bouton [EXIT/NO].

Le VF80 quitte le mode d'édition et l'afficheur LCD revient à l'écran normal.

Sélection de départ d'effet pré/post

Vous pouvez prendre les signaux envoyés par les pistes 1 à 6 avant (pré) ou après (post) fader.

Quand vous sélectionnez post, c'est le signal pris après le fader de piste qui est envoyé au processeur d'effet. Aussi, si vous baissez complètement le fader, aucun signal n'est envoyé au processeur d'effet.

Quand vous sélectionnez pré, c'est le signal avant le fader de piste qui est envoyé au processeur d'effets. Même si vous baissez complètement le fader, le signal reste envoyé au processeur d'effets.

Pressez le bouton [EFFECT] pour afficher l'écran de réglage pré/post.

Si vous n'avez édité aucun paramètre de piste pour le départ d'effet, l'égaliseur ou le panoramique depuis la mise sous tension, le message vous demandant de sélectionner une piste ("**SelectTRK!**") clignote ainsi que les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes 1 à 6 en façade.

Si vous avez déjà édité un paramètre de piste pour le départ d'effet, l'égaliseur ou le panoramique depuis la mise sous tension, l'icône de la dernière piste éditée est négativée, indiquant que cette piste peut être éditée.



Sélectionnez la piste désirée en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] correspondant (ou en utilisant les boutons [CURSOR ◀ / ▶]).

L'icône de la piste sélectionnée est négativée, indiquant que vous pouvez éditer cette piste.

Dans les réglages par défaut, toutes les pistes de 1 à 6 sont réglées sur "**Post**."

00: EF	ABS F	0 Tra	l Ick	80n 1 : [1009 POS	; T∣	
PS F	5 PS 1	PS PS	PS	<u> </u>	<u>؛</u>		
			•••••				•••••
	2 3	45	6	7	8	L	R

Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Pre" ou "Post".

3

L'icône change comme ci-dessous.

P.R	Le signal pré-fader est envoyé au processeur d'effets.	
4 P5	Le signal post-fader est envoyé au processeur d'effets.	
Pistes éditables: Pistes 1 à 6		

• Valeurs de réglage : PRE ou POST (POST par défaut).

Réglage on/off du processeur d'effets

Vous pouvez régler le processeur d'effets sur on ou off.

• Pour activer le processeur d'effets (on)

Pressez le bouton [EFFECT/<u>ON/OFF</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] pour allumer le bouton [EFFECT/<u>ON/</u> <u>OFF</u>].

Le processeur d'effets est activé et vous entendez un son avec effet.

• Pour désactiver le processeur d'effets (off)

Pressez le bouton [EFFECT/<u>ON/OFF</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] pour éteindre le bouton [EFFECT/<u>ON/</u> <u>OFF</u>].

Le processeur d'effets est désactivé et vous pouvez entendre un son sans effet (sec).

Vous pouvez aussi voir le statut on/off du processeur d'effets dans l'écran de réglage de type/paramètre d'effet.



L'icône montre le statut on/off du processeur d'effets

A propos des types d'effet

Les types d'effet de L01 à L38 servent à la boucle d'effet, ceux de L39 à L44 servant à l'effet par insertion.

	Nom	Туре	Explication	
L01	Norm HALL	REVERB	Reverb hall standard, détaillée et transparente, avec une quantité modérée de réflexions premières.	
L02	Pres HALL	REVERB	Reverb hall avec présence et définition.	
L03	Wet HALL	REVERB	Reverb hall avec hautes fréquences restreintes et une atmosphère rafraîchissante.	
L04	NoER HALL	REVERB	Reverb hall polyvalente sans réflexions premières et chute homogène de toutes les fréquences.	
L05	Lo-F HALL	REVERB	Reverb hall avec prolongation de la réverbération des basses fréquences.	
L06	STADIUM	REVERB	Reverb de stade caractérisée par de longues réflexions premières.	
L07	AUDITRIUM	REVERB	Reverb simulant un auditorium sans réverbération.	
L08	HALL WAY	REVERB	Reverb avec pré-delay long, créant l'impression d'un espace étendu.	
L09	Norm ROOM	REVERB	Reverb room simulant un espace modéré assez brillant.	
L10	Dead ROOM	REVERB	Reverb room simulant une pièce étroite et acoustiquement morte. En ajouter un peu donnera de la chaleur au son.	
L11	Pres ROOM	REVERB	Reverb room (pièce) polyvalente avec une bonne définition et peu de réflexions premières.	
L12	DrumBOOTH	REVERB	Reverb room simulant une cabine de batterie.	
L13	GARAGE	REVERB	Reverb room simulant un espace étroit et vivant tel qu'un garage, avec une présence tranchante.	
L14	NormPLATE	REVERB	Reverb à plaque au son moderne avec large bande passante.	
L15	Old PLATE	REVERB	Reverb à plaque standard ayant le caractère des anciennes unités à plaque.	
L16	PresPLATE	REVERB	Reverb à plaque avec bonne définition et hautes fréquences étendues.	
L17	Wet PLATE	REVERB	Reverb à plaque avec caractère doux.	
L18	DigiPLATE	REVERB	Reverb à plaque qui accentue un côté numérique, avec réflexions premières métalliques.	
L19	NormVOCAL	REVERB	Reverb hall polyvalente sans réflexions premières avec chute uniforme de toutes les fréquences.	
L20	PresVOCAL	REVERB	Réverbération courte avec hautes fréquences étendues s'ajoutant aux réflexions premières d'une cabine de voix idéale. Comme cela ajoute de la brillance au son, elle est efficace pour faire ressortir les voix.	
L21	SoloVOCAL	REVERB	Une reverb de type plaque est ajoutée à un delay court et spacieux. Cela se mélange bien à tout genre de musique.	
L22	Arena VOC	REVERB	Une reverb délicate est ajoutée à des réflexions premières de type grand stade.	
L23	Arena CHO	REVERB	Une reverb courte aux hautes fréquences étendues est ajoutée à des réflexions pemières de type grand stade. Efficace sur les parties de chœur.	
L24	KARAOKE	REVERB	Reverb polyvalente (style karaoké) qui donne un aspect professionnel à toute voix.	
L25	MnDL-HALL	DLY+REVERB	Un effet combiné de delay mono et reverb hall.	
L26	MnDL-PLT	DLY+REVERB	Un effet combiné de delay mono et reverb à plaque.	
L27	PnDL-HALL	DLY+REVERB	Un effet combiné de delay panoramique et reverb hall.	
L28	PnDL-PLT	DLY+REVERB	Un effet combiné de delay panoramique et reverb à plaque.	
L29	MonoDELAY	DELAY	Delay mono	
L30	PanDELAY	DELAY	Delay panoramique	
L31	MonoBpmDL	BPM DELAY	Delay mono. Spécifiez le nombre de bpm et la valeur de note pour établir la durée du retard.	
L32	PanBpmDL	BPM DELAY	Delay panoramique. Spécifiez le nombre de bpm et la valeur de note pour établir la durée du retard.	
L33	Short DL	SHORT DELAY	Delay court qui vous permet de régler précisément le temps de retard.	
L34	DOUBLING	DOUBLING	Doublage qui vous permet de régler des temps de retard indépendants pour la gauche et la droite.	
L35	CHORUS	CHORUS	Produit un effet de chorus. Un effet de doublage peut aussi être ajouté.	
L36	FLANGE	FLANGE	Produit un effet flanger.	
L37	MonoPITCH	MONO PITCH	Transpositeur (pitch shifter) réglable sur une plage de \pm 2 octaves.	
L38	DIyPITCH	DELAY PITCH	Transpositeur avec retard de ré-injection, permettant de produire des effets étranges.	
L39	Dist Gtr	DISTORTION	Son de distorsion pour guitare (voir "Procédures avancées" en page 83).	
L40	Dist Bass	DISTORTION	Son de distorsion pour basse (voir "Procédures avancées" en page 83).	
L41	Dist Drum	DISTORTION	Son de distorsion pour batterie (voir "Procédures avancées" en page 83).	
L42	Dist Voice	DISTORTION	Son de distorsion pour voix (voir "Procédures avancées" en page 83).	
L43	Gtr Amp Sim	SIMULATION	Vous pouvez simuler des sons d'amplis guitare renommés (voir "Procédures avancées" en page 83).	
L44	Mic Sim	SIMULATION	Vous pouvez simuler des sons de microphones célèbres (voir "Procédures avancées" en page 83).	

Détails des paramètres d'effet

Les paramètres qui peuvent être réglés dépendent du type d'effet. Ce qui suit décrit les paramètres pour les types d'effet L01 à L38 servant à la boucle d'effet. Voir "Procédures avancées" en page 83 pour des détails sur les paramètres des types d'effet L39 à L44 servant à l'effet par insertion.

Paramètres d'effet reverb (type d'effet: REVERB)

Pour les types d'effet 124 du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.		
1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99	
2. Rev Time	Règle la durée de réverbération. Plage: 0.19.9 secondes	
3. Pre Delay	Règle le temps séparant le son d'origine du début de la réverbération. Plage: 0100 ms	
4. Hi Batio	Règle la pente de chute des hautes fréquences. Plage: 010	

5. **E/R Level** Règle le volume des réflexions premières. Plage: **0--99**

Regie le volume des remexions	premieres. riuge.

Paramètres d'effet delay+reverb (type d'effet: DELAY+REVERB)

Pour les types d'effet **25--28** du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.

1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99
2. Delay Time	Règle le temps de retard. Plage: 1230 ms
3. Feedback	Règle le nombre de répétitions du retard. Plage: 099
4. Delay Bal	Règle la balance du delay. Plage: 099
5. Rev Time	Règle la durée de réverbération. Plage: 0.19.9 secondes

Paramètres d'effet delay (type d'effet: DELAY)

Pour les types d'effet 29 et 30 du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.

1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99
2. Delay Time	Règle le temps de retard. Plage: 1680 ms
3. Feedback	Règle le nombre de répétitions du retard. Plage: 099
4. Hi Ratio	Règle la pente de chute des hautes fréquences. Plage: 010
5. Filter	Règle le timbre du son retardé. Plage: L9~L1, OFF, H1~H9
	* L1~L9 = LPF (filtre passe-bas. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus basse).
	* H1~H9 = HPF (filtre passe-haut. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus haute).

Paramètres d'effet delay à bpm (type d'effet: BPM DELAY)

Pour les types d'effet **31** and **32** du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.

1. Eff Level 2. BPM	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0-99 Règle la valeur de bpm. Plage: 30250 bpm			
3. Note	Sélectionne la valeur de note pour le retard: 24, 16, 8T, 168, 4T, 8., 4, 2T, 4., 2, 2., 1			
	* 24 = double-croche de sextolet, 16 = double-croche, 8T = croche de triolet, 16 . = double-croche pointée,			
	8 = croche, 4T = noire de triolet, 8 . = croche pointée,			
	4 = noire, 2T = blanche de triolet, 4 . = noire pointée, 2 = blanche			
	* Le "." apparaissant comme neuvième caractère dans l'afficheur indique une note pointée.			
	* Le "T" apparaissant comme neuvième caractère dans l'afficheur indique une note de triolet.			
4. Feedback	Règle le nombre de répétitions du retard. Plage: 0–99 (100 pas par paliers de 1)			
5. Filter	Règle le timbre du son retardé. Plage: L9~L1, OFF, H1~H9			
	 * L1-L9 = LPF (filtre passe-bas. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus basse). * H1-H9 = HPF (filtre passe-haut. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus haute). 			

Paramètres d'effet delay court (type d'effet: SHORT DELAY)

Pour le type d'effet 33 du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.

1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99
2. Delay Time	Règle le temps de retard. Plage: 0.19.9 ms, 1099 ms, 100200 ms
3. Feedback	Règle le nombre de répétitions du retard. Plage: 099
4. Hi Ratio	Règle la pente de chute des hautes fréquences. Plage: 010
5. Filter	Règle le timbre du son retardé. Plage: L9-L1, OFF, H1-H9
	* L1~L9 = LPF (filtre passe-bas. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus basse).
	* H1~H9 = HPF (filtre passe-haut. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus haute).

Paramètres d'effet de doublage (type d'effet: DOUBLING)

Pour le type d'effet 34 du tableau précédent, les 4 paramètres suivants peuvent être réglés.

1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99
2. Lch Delay	Règle le temps de retard du canal gauche (L). Plage: 0.19.9 ms, 1099 ms, 100200 ms
3. Rch Delay	Règle le temps de retard du canal droit (R). Plage: 0.19.9 ms, 1099ms, 100200 ms
4. Filter	Règle le timbre du son retardé. Plage: L9~L1, OFF, H1~H9
	* L1~L9 = LPF (filtre passe-bas. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus basse).
	* H1~H9 = HPF (filtre passe-haut, Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure plus haute).

Paramètres d'effet	t chorus (type d'effet: CHORUS)	
Pour le type d'effe	t 35 du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.	
1. Eff Level Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99 2. Depth Règle la profondeur du chorus. Plage: 0~99 3. Double Time Règle l'écart de temps de l'effet de doublage. Plage: 0~99 4. Double Lvl Règle le volume de l'effet de doublage. Plage: 0~99 5. Filter Règle le timbre du son retardé. Plage: L9~L1, OFF, H1~H9 * L1~L9 = LPF (filtre passe-bas. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure pl * H1~H9 = HPF (filtre passe-haut. Les chiffres plus élevés donnent une fréquence de coupure pl		
Paramètres d'effe	t flanger (type d'effet: FLANGE)	
Pour le type d'effe	t 36 du tableau précédent, les 5 paramètres suivants peuvent être réglés.	
1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99	
2. Rate	Règle la vitesse de modulation. Plage: 0.012.00 Hz	
3. Depth	Règle la profondeur de modulation. Plage: 099	
4. Mod Delay	Règle le retard de modulation. Plage: 0200	
5. Feedback	Règle le nombre de répétitions de la moulation. Plage: 099	
Paramètres d'effe	t de hauteur (pitch) mono (type d'effet: MONO PITCH)	
Pour le type d'effe	t 37 du tableau précédent, les 4 paramètres suivants peuvent être réglés.	
1. Eff Level	Régle le niveau de retour d'effet. Plage: 0~99	
2. Pitch	Règle la transposition. Plage: -240-+24	
3. Adjust Réglage fin de la transposition. Plage: -500+50 * +50 correspond à un demi-ton vers le haut, -50 à un demi-ton vers le bas.		
Paramètres d'effet	de hauteur (pitch) avec delay (type d'effet: DELAY PITCH)	
1. Eff Level	Régle la transposition. Plage: -24-0-+24	
2. Pitch	* 20 cm de retour d'effet. Plage: 0~99	

Z. FILGH	
	* ±12 correspond à une octave, ±24à deux octaves
3. Adjust	Réglage fin de la transposition. Plage: -500+50
	* +50 correspond à un demi-ton vers le haut, -50 à un demi-ton vers le bas
4. Delay Time	Règle le temps de retard d'apparition du son transposé. Plage: 0500 ms
5. Feedback	Règle le nombre de répétitions du delay (retard). Plage: 099

Mémoire de scène

Le VF80 offre 100 mémoires de scène (S00 à S99) pour chaque programme. Vous pouvez mémoriser un jeu de réglages de paramètres dans chaque mémoire. Les éléments mémorisés comprennent tous les paramètres des fonctions d'édition de paramètres de mixage, ainsi que tous les niveaux de fader de piste. En plus de 100 mémoires de scène, le VF80 possède aussi 10 mémoires temporaires (T00 à T09) qui peuvent être utilisées communément pour tous les programmes. Notez que tous les réglages conservés en mémoire temporaire disparaissent après extinction. Vous pouvez donner à chaque mémoire de scène/mémoire temporaire un nom allant jusqu'à 16 caractères alpha-numériques ou symboles (notez que 11 caractères peuvent être affichés).

Mémorisation de la scène actuelle

Vous pouvez mémoriser la scène actuelle (réglages actuels) dans une scène ou une mémoire temporaire à l'aide de la procédure suivante.

<Astuce>

1

Les mémoires de scène (S00 à S99 dans la liste) sont conservées même après extinction, tandis que les mémoires temporaires (T00 à T09 dans la liste) disparaissent à l'extinction, mais pas quand on change de programme. Si vous désirez enregistrer une mémoire temporaire dans une mémoire de scène (S00 à S99), rappelez le numéro temporaire avant extinction et mémorisez les réglages dans le numéro de mémoire de scène voulu.

Pressez le bouton [SCENE].

L'écran de sélection de numéro de scène désiré apparaît.



2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le numéro de scène dans lequel vous désirez mémoriser les réglages actuels et pressez le bouton [TIME BASE SEL/ <u>F2</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. (Dans l'exemple suivant, "S01" est sélectionné.)

Le nom de scène du programme sur lequel vous travailliez avant de passer en mode de mémorisation de scène est donné au nom de la scène sélectionnée, dont le caractère de gauche clignote, indiquant qu'il peut être édité.



Saisissez le nom de scène voulu avec la molette [JOG] pour sélectionner un caractère et avec les boutons [CURSOR ◀ / ▶] pour déplacer le point d'édition (clignotant).

Vous pouvez spécifier un nom de scène allant jusqu'à 16 caractères alpha-numériques ou symboliques, 14 caractères pouvant être vus dans l'afficheur. Les caractères suivants peuvent être saisis :

AàZ, aàz, 0à9,+-*/#&!?()[]<>:.,etc.

Après avoir terminé la saisie du nom de scène, pressez le bouton [TIME BASE SEL/<u>F2]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'affichage revient à l'écran normal du programme dont la scène vient d'être nommée.

Rappel d'une scène

Vous pouvez rappeler les réglages stockés dans une scène ou une mémoire temporaire.

<Précautions>

- Si le "Réglage on/off de rappel de fader" décrit ultérieurement est réglé sur "OFF", quand vous rappelez une scène, les réglages de fader ne sont pas rappelés et "Scene Recalled Fader RCL OFF" s'affiche momentanément.
- Si le "Réglage on/off de rappel de fader" est réglé sur "ON", quelle que soit la position physique actuelle des faders de piste et master, l'audio est produit en fonction des positions mémorisées des faders. Nous vous suggérons de baisser le volume d'écoute lorsque vous rappelez une scène pour éviter l'arrivée brutale d'un son de haut volume.

Pressez le bouton [SCENE].

L'écran de sélection de numéro de scène s'affiche.





Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le numéro de la scène à rappeler.



Pressez le bouton [SETUP/F1] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

La scène sélectionnée est rappelée et l'affichage revient à l'écran normal.

Suppression d'une scène

Vous pouvez supprimer une scène ou une mémoire temporaire inutile à l'aide de la procédure suivante.

<Notes>

- Vous ne pouvez pas supprimer la scène numéro 00. Si vous sélectionnez la scène numéro **00** et essayez de la supprimer, "DELETE" ne s'affiche pas.
- Vous ne pouvez pas annuler la suppression d'une scène. Veillez donc à ne pas vous tromper de numéro avant la suppression.

Pressez le bouton [SCENE].

La liste des numéros/noms de scène s'affiche.



2 Sélectionnez une mémoire à supprimer avec la molette [JOG].

Pressez le bouton [UNDO/REDO/F3] en tenant enfoncé 3 le bouton [SHIFT].

Le message vous demandant confirmation de la suppression de la scène apparaît et "Sure?" clignote.

Pour annuler à cet instant la procédure de suppression, pressez le bouton [EXIT/NO].





La mémoire sélectionnée est supprimée et son nom se change en "[Un-defined]", indiquant qu'aucune donnée n'y est stockée.

Pressez le bouton [EXIT/NO].

L'affichage revient à l'écran normal.

Réglage de fader

Après avoir rappelé une scène, les niveaux de fader rappelés ne correspondent généralement pas à la position physique des faders, et vous devez bouger les faders pour les ramener à la position voulue par la scène. La description suivante considère que le paramètre de rappel de fader du mode de configuration est réglé sur "Trk & Mst" (pistes et master).

Pressez le bouton [SCENE/FADER] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de réglage de fader apparaît. L'icône de fader change selon la relation entre la position physique du fader et la position rappelée en mémoire, comme montré ci-dessous.





 La position physique du fader • La position physique du fader correspond à la position est supérieure à la position rappelée. rappelée.



Bougez manuellement chaque fader pour lui faire rejoindre la position rappelée (mémorisée par la scène).

Après avoir réglé toutes les positions de fader, pressez 3 le bouton [EXIT/NO].

<Note>

Si vous rappelez une scène alors que le réglage "Fader recall" du mode de configuration est réglé sur "OFF", ce sont les positions physiques actuelles des faders qui restent en vigueur.

Séquence de scènes

Avec la fonction séquence de scènes, vous pouvez rappeler des mémoires de scène à des instants (positions) prédéfinis durant la lecture. Par exemple, vous pouvez rappeler la scène 02 sur le temps 1 de la mesure 17 et la scène 04 sur le temps 1 de la mesure 25, etc. Pour exécuter la fonction de séquence de scènes, vous devez d'abord affecter des scènes (ou des mémoires temporaires) à des marqueurs dans la liste de marqueurs. Si vous réglez la base de temps sur Bar/Beat/Clk, vous pouvez affecter à des positions musicales (numéro de mesure/temps/ tic) les scènes devant être rappelées. Bien sûr, vous pouvez régler la base de temps sur ABS.

<Note>

Vous devez bien sûr enregistrer des données dans les scènes avant de les affecter à la liste des marqueurs.

Affectation de scènes à la liste des marqueurs

Dans la description suivante, nous considérons que la base de temps est réglée sur Bar/Beat/Clk.



L'écran affiche la liste des marqueurs dans laquelle les marqueurs actuels sont référencés.Dans l'exemple de liste de marqueurs ci-dessous, seule la scène 00 est affectée au marqueur 00 ("Non" signifie qu'aucune mémoire n'est affectée au marqueur correspondant).

MARK MAP		
700: -2BAR	1,00	S00
01:012BAR	1,00	Non
02:020BAR	4730	Non
03:028BAR	6,46	Non
04:046BAR	3100	Non
LOCATE		

<Astuce>

Vous pouvez visualiser les noms des marqueurs plutôt que leur position (en base de temps bar/beat/ clock ou ABS) dans la liste des marqueurs. Presser le bouton [TIME BASE SEL] alors que la liste des marqueurs est affichée fait alterner entre affichage des positions et affichage des noms.

2 Sélectionnez le marqueur désiré avec la molette [JOG] puis pressez le bouton [TIME BASE SEL/F2] tout en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran d'édition du marqueur sélectionné s'affichera.



3 Sélectionnez "Non" avec les boutons [CURSOR ◀ / ▶] puis sélectionnez le numéro de scène que vous désirez affecter au marqueur, avec la molette [JOG].

Quand vous sélectionnez un numéro de scène qui contient des données, son nom s'affiche aussi sous le numéro de scène.



Après avoir sélectionné le numéro de scène, pressez 4 le bouton [ENTER/YES].

Répétez les étapes 1 à 4 pour affecter des numéros de scène à d'autres marqueurs.

Dans l'exemple ci-dessous, plusieurs numéros de scène sont affectés aux marqueurs et vous êtes prêt à exécuter la fonction de séquence de scènes décrite ultérieurement.



Pressez le bouton [EXIT/NO] après avoir affecté toutes les scènes désirées aux marqueurs voulus.

Suppression d'un marqueur

Vous pouvez supprimer un marqueur inutile de la liste de marqueurs.

<Note>

Vous ne pouvez pas supprimer le marqueur 00.

Le VF80 étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ/ <u>MAP</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. L'écran affichera la liste des marqueurs.

2 Sélectionnez le marqueur désiré avec la molette [JOG].

3 Pressez le bouton [UNDO/REDO/<u>F3</u>] tout en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

Le message vous demandant confirmation de la suppression du marqueur apparaît et **"Sure?"** clignote.

Pour annuler la suppression du marqueur, pressez dès maintenant le bouton **[EXIT/NO]**.

4 Pressez le bouton [ENTER/YES] en tenant enfoncé le bouton [RECORD].

Le marqueur est supprimé et les marqueurs suivants sont renumérotés (leur numéro "avance").

Commutation on/off de la séquence de scènes

Vous pouvez commuter on ou off la fonction de séquence de scènes pour déterminer si elle agira ou non avec la liste de marqueurs.

1 LeVF80 étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ]. Le bouton **[SCENE SEQ]** s'allume en vert, indiquant que la fonction de séquence de scènes est active (ON).

Chaque fois que vous pressez le bouton **[SCENE SEQ]**, ON et OFF alternent.

Quand vous activez la fonction de séquence de scènes, "SCENE SQ: ON" apparaît momentanément dans l'écran normal, puis le numéro de scène se négative.

Quand vous désactivez la fonction de séquence de scènes, "**SCENE SQ: OFF**" apparaît momentanément dans l'écran normal et le numéro de scène négativé revient en mode normal.



Exécution de la séquence de scènes

Si vous lancez la lecture alors que la fonction de séquence de scène est activée (ON), les scènes sont rappelées aux instants voulus par la liste des marqueurs.

<Note>

Quand vous exécutez la séquence de scènes, les positions des faders peuvent être on non rappelées selon le réglage du paramètre Fader Recall en mode de configuration (le réglage par défaut est "**OFF**").

Par exemple, si vous réglez Fader Recall sur "**ON**", les faders de piste et le fader master sont automatiquement re-réglés chaque fois que la scène en cours change. A l'opposé, si vous réglez Fader Recall sur "**OFF**" (le réglage par défaut), les positions des faders ne changent pas, aussi pouvez-vous manuellement piloter leur position selon vos désirs. Nous vous suggérons de vous assurer que le paramètre Fader Recall est bien réglé pour votre travail avant d'exécuter la séquence de scènes. Voir "**Réglage Fader Recall**" en page **133** pour des détails.

<Affichages durant la lecture>

Ci-dessous se trouvent les affichages visibles durant la lecture avec une liste de marqueurs dans laquelle la scène **02** (avec le titre "**BBBB**") est affectée au temps 1 de la mesure 12 et la scène **06** (avec le titre "**CCCC**") est affectée au temps 4 de la mesure 20.



L'unité rappelle la scène 06 (CCCC) au temps 4 de la mesure 20 et continue la lecture.

<Note>

La pré-sélection (preset) d'effet peut ne pas changer quand la fonction de séquence de scènes est active! Les effets presets du processeur d'effets interne sont classés en 3 types : ambiance/delay (1 à 28), modulation/pitch (29 à 36), pitch (37 et 38) et distorsion/simulation (39 à 44). Notons que la fonction de séquence de scènes ne rappelle pas un preset d'effet dont le type est différent de celui actuellement en vigueur. Cela sert à éviter une coupure audio momentanée et n'est pas un mauvais fonctionnment. Les autres paramètres de mixage de la scène sont rappelés, même si le preset d'effet a un type différent de celui en vigueur.

Fonctions de l'enregistreur

Ce chapitre décrit les différentes fonctions de l'enregistreur.

Repérage

La fonction de repérage vous permet d'écouter l'audio à vitesse plus élevée ou plus faible.

Repérage avec les boutons [FFWD]/[REWIND]

En pressant le bouton **[F FWD]** ou **[REWIND]** durant la lecture, vous pouvez écouter le son à une vitesse triple de la normale.



2 Pressez le bouton [F FWD] ou [REWIND] durant la lecture.

Le VF80 commence le repérage à une vitesse triple, tandis que "**FWD**" ou "**RWD**" s'affiche à l'écran.

Le VF80 est en repérage avant.

00+AI	3S	0	skoski (Ma	**5	
P01::	#00I	01			
S00:	Ini	t.Mi:	×E		
FWI	c > 0				
5	3 4	56	78	L	R

Le VF80 est en repérage arrière.

Pour retourner en lecture normale, pressez le bouton [PLAY].

Repérage à la molette 'Shuttle"

Durant la lecture, le repérage par "shuttle" est possible à une vitesse allant de 1 à 64 fois la vitesse normale.

Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture.



- Tourner la molette [JOG/SHUTTLE] dans le sens horaire vous fait avancer tandis que la tourner dans le sens antihoraire vous ramène en arrière.
- En fonction du degré de rotation de la molette, la vitesse de repérage varie entre 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x et 64x. La vitesse de repérage actuelle s'affiche.
- Tant que vous tenez enfoncé le bouton [SHIFT], le repérage de type shuttle se poursuit même si vous relâchez la molette [JOG/SHUTTLE].

Le VF80 e	Le VF80 est en repérage avant à 64 fois la vitesse normale.									
	00	+Ĥ	BS	0			*:*:	m*	*≲	
	PØ	1:	#0(30:	1					
	SØ	0:	In:	it.	. M	i×	Ε			
		F₩		>64	4					
		2	В	4	5	6	7	:	L	R

Le VF80 est en repérage arrière à 64 fois la vitesse normale.

00+	ABS	0	:+:+	:msksk⊴	5	
PØ1	:#0	001				
S00	:In	it.Þ	lix0			
64く	R₩	D				
1 2		4 5	67	8	L	R

Le VF80 est immobile.

00+F	ABS 0	ļ	**	e Maka	ks	
PØ1:	: #000	91				
S00:	:Init	M.	ixO			
< S1	ΓILL	>				
5 1	3 4	5	67	B	L	R



Pour retourner à la lecture normale, pressez le bouton [PLAY].

<Rappelez-vous!>

Une fois la position ramenée au début d'un programme (ABS 0), la lecture commence au début de ce programme sans effet de la pression sur le bouton **[SHIFT]**.

Quand vous atteignez la fin d'un programme (ABS: 23H 59M 59S), le programme s'arrête et le bouton **[PLAY]** clignote.

Repérage numérique précis (Scrub)

Le repérage numérique précis peut se faire entre 0 fois et 1 fois la vitesse sans changer la hauteur du son alors que le VF80 est arrêté.

Vous pouvez ainsi scruter l'audio piste par piste. Le niveau d'enveloppe de la piste écoutée s'affiche, vous permettant de localiser aisément le début d'un morceau ou les intervalles entre morceaux.

Plus encore, vous pouvez utiliser la position repérée par ce procédé comme point d'édition pour l'édition de piste ou l'auto punch in/out.

Accomplir un repérage numérique précis

A l'arrêt, pressez le bouton [WAVE FORM SCRUB].

Le VF80 passe en mode Scrub et l'affichage devient comme ci-dessous.



Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste sur laquelle vous allez faire le repérage.

L'enveloppe de niveau de l'audio enregistré sur la piste sélectionnée s'affiche. Quand le VF80 est arrêté, "**<STILL>**" s'affiche aussi.



En tournant la molette [JOG], vous pouvez écouter l'audio de la piste séléctionnée

La ligne verticale au centre montre la position actuelle et vous pouvez écouter l'audio à partir de cette position vers l'avant ou l'arrière.

Quand vous tournez la molette **[JOG]** dans le sens horaire, "**Scrub**>" s'affiche. Quand vous la tournez dans le sens anti-horaire **[JOG]**, "**< Scrub**" s'affiche.

Le curseur (la ligne verticale) bouge pendant le repérage, tandis que la valeur de temps ou mesure/temps de la position actuelle s'affiche en temps réel.



Position de repérage actuelle



Mémorisation du point repéré

Vous pouvez mémoriser le point repéré comme point de début (Start), fin (End) ou destination (To) pour les fonctions d'édition de piste (copier, couper, coller et effacer) ou comme point d'auto punch in.

• <u>Pour mémoriser le point comme point de début:</u> Pressez le bouton [SETUP/<u>F1</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**Edit Start Point Stored**!" s'affiche bièvement et le point est mémorisé comme début (Start) pour l'édition de piste.



 <u>Pour mémoriser le point comme point de fin:</u> Pressez le bouton [TIME BASE SEL/<u>F2]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"Edit End Point Stored!" s'affiche bièvement et le point est mémorisé comme fin (End) pour l'édition de piste.



 Pour mémoriser le point comme point de destination (to)

Pressez le bouton [UNDO/REDO/<u>F3]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**Edit To Point Stored!**" s'affiche brièvement et le point est mémorisé comme point de destination, pouvant servir de point de collage ou de point auto punch in.



 Après avoir mémorisé le point, pressez le bouton [EXIT/ NO].

L'affichage revient à l'écran normal précédent lorsque le repérage précis est terminé.

<Astuce>

- Vous pouvez également mémoriser le point en pressant le bouton [ENTER/YES] après avoir négativé "START", "END" ou "TO" à l'aide des boutons [CURSOR ▶] ou [CURSOR ◄].
- En pressant le bouton [[44/MARK], tout en tenant enfoncé le bouton [SHIFT], vous pouvez mémoriser le point ainsi repéré dans une mémoire de marqueur.

Vari Pitch

Vous pouvez changer la vitesse de lecture ou d'enregistrement dans une plage de \pm 6 % par paliers de 0,1 % à l'aide de la fonction vari pitch. Avec la fonction vari pitch, la hauteur change en fonction de la vitesse.



Réglage on ou off de la fonction vari pitch

Pressez le bouton [VARI PITCH/EDIT]. 1

Le bouton s'allume en vert, indiquant que la fonction vari pitch est active.

Pressez à nouveau le bouton [VARI PITCH/EDIT]. Le bouton s'éteint, indiquant que la fonction vari pitch n'est pas active.

<Note>

2

Vous pouvez régler on ou off la fonction vari pitch à l'arrêt ou durant la lecture. Toutefois, vous ne pouvez pas la régler on ou off durant l'enregistrement.

Réglage de la vitesse

Vous pouvez ajuster la vitesse à l'arrêt ou durant la lecture, toutefois, vous ne pouvez pas ajuster la vitesse durant l'enregistrement. Si vous ajustez la vitesse durant la lecture avec la fonction vari pitch active, vous pouvez écouter le résultat du changement de vitesse (hauteur) durant le réglage.



A l'arrêt ou durant la lecture, pressez le bouton [VARI PITCH/EDIT] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

La valeur de hauteur actuelle est négativée, indiquant qu'elle peut être éditée.



"ON" ou "OFF" s'affiche également pour la fonction vari pitch.

4 Utilisez la molette [JOG] pour saisir la valeur de vitesse ou hauteur (pitch).



5 Pressez le bouton [EXIT/NO] pour retourner à l'écran normal.

<Notes>

- Même si la valeur de pitch est réglée à 0,0% (pas de changement de vitesse), presser le bouton [VARI PITCH] activera la fonction vari pitch. Dans ce cas, la fonction est activée, mais la vitesse n'est pas changée.
- La fonction vari pitch est automatiquement désactivée si vous effectuez une des actions suivantes:
 - 1. Mise hors tension puis sous tension (la valeur de pitch est ainsi ramenée à 0,0%).
 - 2. Activation du mode esclave (on) en mode de configuration (la valeur de pitch est maintenue). Notez que vous ne pouvez pas activer la fonction vari pitch quand le mode esclave est activé (on).
 - 3. Réglage de l'entrée numérique sur on en mode de configuration ("DIGI IN" s'affiche). Notez que vous ne pouvez pas activer la fonction vari pitch quand l'entrée numérique est sélectionnée.

Temps (ou position musicale) actuel

Fonction de bouclage (Loop)

Avec la fonction de bouclage, vous pouvez répéter la partie voulue comprise entre les points de début (Start) et de fin (End).

En utilisant la fonction de bouclage conjointement au mode punch in/out ou training (entraînement), vous pouvez vous concentrer sur le jeu sans avoir besoin de piloter le VF80.



Réglage des points de début et de fin

Il y a trois méthodes pour régler les points de début et de fin.

- 1. Capturer la position actuelle "au vol"
- 2. Editer leur instant (temps) ou leur position musicale à l'écran
- 3. En utilisant des marqueurs



Al'arrêt ou en lecture, vous pouvez choisir la position actuelle comme point de début ou de fin.



Pressez le bouton [LOOP/<u>EDIT]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran affiche l'écran de bouclage (Loop) dans lequel vous pouvez régler les points de début (Start Point) et de fin (End Point).

Temps (ou position musicale) actuel



2 A l'instant où vous voulez établir le point de départ, pressez le bouton [SETUP/<u>F1]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**Start Point Stored!**" apparaît brièvement et le point de départ devient le point capturé.



Le point de départ (Start Point) est réglé sur le temps (ou la position musicale) capturé, qui est affiché ici.

3 A l'instant où vous voulez placer le point de fin, pressez le point [TIME BASE SEL/<u>F2</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**End Point Stored!**" apparaît brièvement et le point de fin est réglé sur le point capturé.

Temps (ou position musicale) actuel



Le point de fin (End Point) est réglé sur le temps (ou la position musicale) capturé, qui est affiché ici.

<Note>

Le point de départ doit être antérieur au point de fin. Autrement, la fonction de bouclage ne peut pas être accomplie.

Edition de la position à l'écran

Dans la description suivante, l'enregistreur est considéré comme arrêté et la base de temps ABS sélectionnée.

Pressez le bouton [LOOP/<u>EDIT</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran Loop est affiché, dans lequel vous pouvez régler les points de début et de fin.





Pour éditer le point de départ, pressez le bouton [ENTER/ YES] alors que la valeur "Start Point" est négativée.

La valeur des secondes clignote, indiquant qu'elle peut être éditée.



La valeur des secondes clignote

3 Utilisez les boutons [CURSOR ◀ / ▶] pour déplacer le clignotement et utilisez la molette [JOG] pour éditer chaque valeur.

Vous pouvez également utiliser les boutons **[CURSOR** ▲/▼] pour éditer la valeur.

Après avoir édité toutes les valeurs, pressez le bouton [ENTER/YES].

L'affichage retourne à l'écran montré à l'étape 1 cidessus, dans lequel le point de départ est réglé sur la valeur éditée.

 Pour éditer le point de fin, utilisez le bouton [CURSOR
 ▼] pour négativer la valeur de "End point" et effectuez les mêmes actions qu'aux étapes 2 à 4 ci-dessus.

<Note>

Comme noté dans "**Capture de la position actuelle au vol**", le point de départ doit être antérieur au point de fin. Autrement, la fonction de bouclage ne pourrait pas s'accomplir.

Réglage des points de début/fin par marqueur

Vous pouvez déterminer les points de début et de fin par des marqueurs.

<Note>

Cette méthode ne peut être utilisée que si des marqueurs ont déjà été mémorisés.

A l'arrêt, pressez le bouton [LOOP/<u>EDIT</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran Loop s'affiche, dans lequel vous pouvez régler les points de début et de fin.



Pressez le bouton [TIME BASE SEL].

Les deux zones de valeur Start Point et End Point afficheront un marqueur (numéro et nom).



Pressez le bouton [ENTER/YES].

Le marqueur de la zone de valeur Start Point commence à clignoter.

	00+ABS 0	05m00s
	LOOP	ABS
	S <u>tart Point</u>	OFF
Clignotant	00:ABS_0	
	End Point	
	00:002 0	
		LR



Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le marqueur désiré et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le point de départ est réglé sur le marqueur sélectionné et l'afficheur retourne à l'écran présenté à l'étape 2 cidessus.

Pour éditer le point de fin, utilisez le bouton [CURSOR ▼] pour négativer la valeur "End point" et effectuez les mêmes actions qu'aux étapes 3 à 4 ci-dessus.

Le marqueur sélectionné devient le nouveau point de fin.

<Astuce>

Lorsque vous vous entraînez à l'enregistrement par auto punch in/out, si vous activez aussi la fonction de bouclage avec le point de début un peu antérieur au point In de début d'enregistrement et le point de fin un peu postérieur au point Out de fin d'enregistrement, vous pouvez vous entraîner à l'auto punch in/out répétitivement autant de fois que vous le voulez. La fonction de bouclage est aussi utile quand vous voulez travailler en mode d'enregistrement.

Lecture de la boucle

Une fois les points de début et de fin réglés, vous pouvez effectuer le bouclage.



La fonction de bouclage est maintenant activée. Chaque

fois que vous pressez le bouton **[LOOP]**, la fonction de bouclage alterne entre on et off.

2 Lancez la lecture depuis un point antérieur au point de début.

Quand l'enregistreur atteint le point de fin, il revient automatiquement au point de début et lance la lecture depuis ce point. L'enregistreur continue sa reproduction en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.



Programme

Le VF80 peut contenir jusqu'à 99 programmes (P01 à P99) et habituellement, chaque programme contient un morceau. Vous pouvez faire des enregistrements dans chaque programme ou lire des éléments enregistrés dans chaque programme. Cette section décrit les procédures relatives aux programmes.

Création d'un nouveau programme

Qund vous formatez un disque dur, un programme (P01) est automatiquement créé. Pour créer un nouveau programme, suivez la procédure ci-dessous alors que l'enregistreur est arrêté et que l'afficheur présente l'écran normal.

<Note>

Les réglages initiaux d'un nouveau programme sont copiés à partir des réglages du programme actuel. Par conséquent, si vous désirez créer un nouveau programme ayant les mêmes réglages qu'un programme existant, commencez par sélectionner ce programme avant d'en créer un nouveau.

Pressez le bouton [TRACK EDIT/<u>PGM]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de sélection, appellation ou suppression d'un programme apparaît (l'exemple ci-dessous montre la condition initiale dans laquelle seul le programme 01 existe).



2 Utilisez la molette [JOG] pour négativer "P02 [New Program]" puis pressez le bouton [ENTER/YES].

Quand vous négativez "**P02** [New Program]", seul "SELECT" s'affiche en négatif en bas de l'écran. Presser le bouton [ENTER/YES] crée un nouveau programme (P02 dans cet exemple) avec un nom provisoire dont le caractère de gauche ("#" dans cet exemple) est en négatif. Dès lors, vous pouvez donner un nom au programme en suivant la procédure décrite dans "<Comment saisir le nom désiré> ci-dessous.



Notez que vous pouvez utiliser le programme avec son nom provisoire ("**#0002**" dans cet exemple) si vous ne désirez pas le nommer. Toutefois, vous pouvez toujours modifier le nom ultérieurement avec la procédure décrite dans "Edition d'un nom de programme" en page **62**. Pour utiliser le programme avec son titre provisoire, pressez le bouton **[EXIT/NO]**. Pour saisir le titre désiré, faites comme ci-dessous.



- Tournez la molette [JOG] (ou pressez les boutons [CURSOR ▲ / ▼]) pour sélectionner dans la liste ci-dessous un caractère destiné au point clignotant actuellement.
- Utilisez les boutons [CURSOR ◄/▶] pour déplacer le point clignotant.

#\$%&'()*+,-./0123456789:; <=>?@BCDEFGHIJKLMNOP@RST UVWXYZ[¥]^_`abcdef9hiJklm nop@rstuvwxyz(!)→€_!!"

<Astuce>

Quand vous sélectionnez un caractère, tourner la molette **[JOG]** en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** vous fait passer d'un caractère encadré au caractère encadré suivant. Cette fonction vous permet de gagner du temps pour sélectionner le caractère désiré.

3 Pressez le bouton [ENTER/YES] après saisie du nom. Le nom est réglé.

Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou [STOP]).

Vous quittez le mode de configuration et l'écran normal du nouveau programme créé apparaît.

<Astuce>

- Quand vous créez un nouveau programme, il lui est affecté le numéro immédiatement supérieur au plus haut numéro de programme existant. S'il n'y a qu'un programme (P01), c'est le programme 02 (P02) qui sera créé. S'il y a 5 programmes (P01 à P05), c'est le programme 06 (P06) qui sera créé.
- Créer un nouveau programme consomme un peu d'espace enregistrable sur le disque. Notez que s'il n'y a pas assez d'espace sur le disque, vous ne pouvez pas créer de nouveaux programmes.

Sélection d'un programme

Quand plus d'un programme existe sur le disque, vous pouvez avoir à choisir le programme désiré avant de lancer les procédures d'enregistrement, lecture ou édition. Sélectionnez le programme désiré à l'aide de la procédure ci-dessous alors que l'enregistrement est arrêté et que l'écran normal s'affiche.

Pressez le bouton [TRACK EDIT/PGM] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de sélection, appellation ou suppression d'un programme apparaît. Dans l'écran, tous les numéros et noms de programmes existants s'affichent.

PROGRAM	
- P01:******	
P02:*****	
P03:*****	
P04:*****	
<u>P05:******</u>	
SELECTI RENAME	DELETE

Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le programme désiré, puis pressez le bouton [SETUP/F1] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

Suppression d'un programme

Vous pouvez supprimer individuellement un programme inutile. Pour enregistrer ou éditer, une certaine quantité d'espace disque est nécessaire. En supprimant des programmes inutiles, l'espace disque disponible augmente.

<Notes>

- Quand un seul programme (P01) existe, si vous essayez de le supprimer, les données qu'il contient sont supprimées mais P01 reste.
- Par exemple, quand 5 programmes (P01 à P05) existent, si vous supprimez PO3, il semble que cela soit PO5 qui soit supprimé. En fait, ce sont les numéros qui ont changé. En d'autres termes, PO4 et PO5 deviennent PO3 et PO4, l'ancien PO3 ayant été supprimé.



Pressez le bouton [TRACK EDIT/PGM] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de sélection, appellation ou suppression d'un programme apparaît. Dans l'écran, tous les numéros et noms de programmes existants s'affichent.





Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le programme à supprimer, puis pressez le bouton [UNDO/REDO/F3] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran indique "Delete! Sure?", vous demandant de confirmer.

_PRO <u>GRAM</u>
<u>DR1 •</u>
સંદ
P02:*****
Delete! Sure?
** REC+YES or NO **
SELECT RENAME DELETE

<Astuce>

Vous pouvez utiliser le bouton [CURSOR ▶] pour sélectionner "DELETE" puis presser le bouton [ENTER/ YES] pour appeler l'écran ci-dessus plutôt que de presser le bouton [UNDO/REDO/F3] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

Pressez le bouton [ENTER/YES] en tenant enfoncé le bouton [RECORD].

Le programme sélectionné (négativé) est supprimé et les programmes suivants avancent d'un rang dans le classement des programmes par numéro.



A Pressez le bouton [EXIT/NO] pour revenir à l'écran normal.

Le programme antérieur à celui supprimé est sélectionné.

Edition d'un nom de programme

Vous pouvez éditer un nom de programme à tout moment à l'aide de la procédure ci-dessous. Notez que vous pouvez également saisir un nom de programme lors de la création d'un nouveau programme comme mentionné précédemment

Pressez le bouton [TRACK EDIT/PGM] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran de sélection, appellation, suppression d'un programme apparaît. Dans l'écran, tous les numéros et noms de programmes existants s'affichent.

PROGRE	AM 🖉							
⊤ P01:*>	*****							
P02:*>	kkokokoko 👘							
_P03:*>	P03:*****							
P04:*****								
<u>P05:*</u> *	*****							
SELECT	RENAME	DELETE						



Comme le VF80 utilise un disque dur E-IDE 3,5" comme support d'enregistrement, vous pouvez faire des éditions audio non linéaires et non destructrices par piste.

Copier/coller (Copy & Paste)

La fonction Copy & Paste vous permet de copier des données d'une partie de piste et de les coller dans la même piste ou dans une autre. Les données copiées restent en place après le collage, aussi pouvez-vous les copier autant de fois que voulu. La fonction Copy & Paste est utile quand vous utilisez la même partie musicale plusieurs fois dans un morceau.

Couper/coller (Move & Paste)

La fonction Move & Paste vous permet de couper des données d'une partie de piste et de les coller dans la même piste ou dans une autre. Contrairement à la procédure Copy & Paste, les données coupées ne restent pas à leur emplacement d'origine.



<Notes>

- Les données copiées (ou coupées) sont nouvellement prises à chaque nouvelle procédure de copie (ou coupure).
- Notez que les données de copie changent si vous collez les données de copie sur les données d'origine.
- L'édition par copier/coller (ou couper/coller) se fait sur le programme actuel. Par conséquent, ne changez pas de programme tant que ces procédures d'édition ne sont pas terminées.

Copier (ou couper) et coller

1 Réglez les points de début (Start) et de fin (End) pour la procédure de copie (ou coupure) et le point de destination (To) pour le collage.

En utilisant le repérage numérique lent (Scrub), réglez les points Start, End et To. Voir "**Mémorisation du point repéré**" pour des détails sur la façon de régler les points.



L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [TRACK EDIT]. L'écran de sélection du type d'édition de piste apparaît.



3 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Copy Paste" (copier/coller) (ou "Move Paste" (couper/coller)) puis pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection des pistes source et destination apparaît.



4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner les pistes sources d'où seront tirées les données.

Tourner la molette **[JOG]** change les options entre 1 à 8, 1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 1-6, et 1-8.

5 Utilisez le bouton [CURSOR ▶] pour négativer et faire clignoter le champ de doite et utilisez la molette [JOG] pour sélectionner les pistes de destination où seront collées les données.

Tourner la molette **[JOG]** change les options comme cidessous en fonction des pistes sélectionnées à l'étape 4.

Piste(s) sources	Options de destination
une piste mono (1 à 8)	1à8
une paire de pistes	1&2, 3&4, 5&6, et 7&8
1-6	1-6 seulement
1-8	1-8 seulement

Dans l'exemple ci-dessous, les données des pistes 3&4 sont copiées et collées dans les pistes 7&8.



Les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** correspondant aux pistes sources s'allument en vert, tandis que les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes de destination s'allument en rouge.

6 Pressez le bouton [ENTER/YES] après avoir sélectionné les pistes.

L'écran "**Point Select**" (sélection des points) s'affiche et vous pouvez y voir les points Start, End et To réglés par le repérage numérique à basse vitesse.



<Astuces>

Dans l'écran ci-dessus, vous pouvez faire les opérations suivantes.

- 1. Editer les points Start, End et To.
- 2. Régler les points Start et To sur "ABS 0" et le point End sur "REC END" (fin d'enregistrement).
- 3. Vérifiez les données à copier (ou couper)
- 4. Réglez les point Start, End et To à l'aide de marqueurs.
- Pour éditer les points Start, End et To:

Sélectionnez le champ temporel du point désiré (Start, End ou To) puis pressez le bouton [ENTER/YES].

La valeur des secondes commence à clignoter, vous indiquant que vous pouvez l'éditer. Utilisez les boutons **[CURSOR 4/▶]** pour déplacer le clignotement et utilisez la molette **[JOG]** pour saisir une valeur.

Après avoir saisi le temps désiré, pressez le bouton **[ENTER/YES]** pour valider votre réglage pour ce point.

• Régler les points Start et To sur "ABS 0" et le point End sur "REC END":

Pressez le bouton [SETUP/<u>F1]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**ALL OFF**" se change en "**ALL ON**", et les points Start et To sont réglés sur "**ABS 0**", alors que le point End est réglé sur "**REC END**". Cette fonction est utile quand vous copiez (ou coupez) la totalité d'une piste (de "ABS 0" à "REC END") dans d'autres pistes.

• <u>Contrôler (écouter) les données à copier (ou couper)</u> [Fonction Source Play ou "Lecture de source"]:

Pressez le bouton [TIME BASE SEL/<u>F2</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran "**Source Play**" s'affiche comme ci-dessous et l'enregistreur commence la lecture des données à copier (ou couper).



Vous pouvez écouter l'audio en montant le fader de la piste correspondante. Puis, pressez le bouton **[STOP]**. L'affichage retourne à l'écran présent avant le déclenchement de la fonction Source Play.

• <u>Régler les points d'édition à l'aide de marqueurs:</u> Pressez le bouton [TIME BASE SEL].

Chaque champ de données pour les points Start, End et To change pour donner l'option actuelle sous forme de marqueurs.



Utilisez les boutons [**CURSOR** ▲ / ▼] pour négativer le réglage du point désiré et pressez le bouton [**ENTER/YES**]. Le réglage commence à clignoter. Utilisez la molette [**JOG**] pour sélectionner le marqueur désiré et pressez le bouton [**ENTER/YES**]. Le point est alors fixé sur le marqueur sélectionné.

<Note>

Cette procédure ne peut être accomplie que si des marqueurs ont été réglés. Si aucun marqueur n'est réglé, "**00:ABS 0**" est la seule option pour chaque point.

6 Utilisez le bouton [CURSOR ▼] pour négativer la valeur (01 ci-dessus) correspondant au nombre de répétitions du collage et pressez le bouton [ENTER/YES].

"**01**" commence à clignoter et vous pouvez alors saisir le nombre de répétitions du collage.



Utilisez la molette [JOG] pour choisir le nombre désiré et pressez le bouton [ENTER/YES].

Vous pouvez sélectionner n'importe quel nombre entre "01" et "99".

<Note>

Vous pouvez sélectionner le nombre de répétitions de collage entre 1 et 99, toutefois, si l'espace enregistrable sur le disque dur est limité, vous ne pourrez pas obligatoirement sélectionner le nombre désiré. Le VF80 calcule automatiquement l'espace disponible et limite en conséquence le nombre de répétitions et collages possibles. Quand vous réglez le nombre de répétitions de collage sur 02, la fonction copier/coller (Copy Paste s'accomplit comme ci-dessous)



Pressez le bouton [UNDO/REDO/<u>F3]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

La fonction copier (ou couper) coller est accomplie. Une fois terminée, "**Completed**!" s'affiche.

TRACK EDIT	CopyPaste
Start=**h**	*m**≤**f**
End =**h** To =**h**	*M**5**f** *M**5**f**
Repeat= **	
[Completed!	EXE

<Astuce>

Vous pouvez utiliser [CURSOR▶] pour sélectionner "EXE" et presser [ENTER/YES] pour lancer la fonction plutôt que de presser le bouton [UNDO/REDO/F3] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

<Note>

La procédure copier (ou couper) coller ne peut être accomplie s'il n'y a plus suffisamment d'espace disque pour permettre l'annulation et la restauration de la procédure. Si vous essayez un collage alors qu'il n'y a pas suffisamment d'espace disque, l'afficheur indique "**Over Time**!", ainsi que le temps manquant sur le disque. Dans un tel cas, raccourcissez les données copiées (ou coupées) d'une période supérieure au temps affiché ou supprimez des sections ou programmes inutiles pour récupérer suffisamment d'espace et ré-éssayez le collage.

Annulation/restauration de copier/coller

Vous pouvez annuler une procédure copier (ou couper) coller ainsi que la restaurer (annuler l'annulation).

- En pressant le bouton **[UNDO/REDO]** après avoir terminé la procédure copier (ou couper) coller, vous pouvez retrouver les pistes telles qu'avant la procédure copier (ou couper) coller.
- En pressant le bouton **[UNDO/REDO]** juste après avoir annulé (undo), vous pouvez annuler l'annulation et retrouver les pistes telles qu'après l'accomplissement de la procédure copier (ou couper) coller.

Notez les points suivants pour accomplir la procédure d'annulation/restauration.

<Notes>

Vous ne pouvez annuler ou restaurer que si l'enregistreur est arrêté. Si vous effectuez une des actions suivantes après une procédure copier (ou couper) coller, vous ne pouvez plus annuler/restaurer cette procédure.

- 1. Un nouvel enregistrement
- 2. Une nouvelle édition
- 3. Laisser l'enregistreur en lecture (ou enregistrement) et le laisser passer au-delà du point d'Auto punch in alors que le mode d'enregistrement Auto punch est activé.
- 4. Extinction du VF80
- 5. N'importe quelle procédure de programme (sélection, changement de nom, suppression).

Effacement de données de piste

Vous pouvez effacer une partie de piste de votre choix. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs pistes (où faire l'effacement) sous la forme de piste individuelle, de paire de pistes, et de groupe 1-6 ou 1-8.



<Notes sur la fonction d'effacement>

- Quand les 8 pistes (1 à 8) sont enregistrées, si vous effacez une partie de la piste choisie, seule la partie effacée deviendra muette (pas d'audio) et les éléments postérieurs n'avanceront pas pour remplir le vide créé. Par conséquent, le point REC END reste le même. Toutefois, si vous effacez une partie qui se termine au point REC END (point de fin) et cela sur toutes les pistes, le point REC END avance, faute de données.
- Les procédures d'effacement sont effectuées sur le programme en cours. Par conséquent, ne changez pas de programme tant que toutes les procédures ne sont pas terminées.

Effacement

Réglez les points Start et End pour l'effacement.

2

Avec la fonction de repérage numérique (Scrub), réglez les points Start et End. Voir"**Mémorisation du point repéré**" pour des détails sur la façon de régler les points.

L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [TRACK EDIT].

L'écran de sélection d'édition de piste apparaît.



Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Erase" (effacer) puis pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection des pistes à effacer s'affiche.



4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner les pistes à effacer.

Tourner la molette **[JOG]** change les options entre 1 à 8, 1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 1-6, et 1-8.

Les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** correspondant aux pistes sélectionnées s'allument en rouge.

Pressez le bouton [ENTER/YES] après avoir sélectionné les pistes.

L'écran affiche les points Start et End.



<Astuces>

Dans l'écran ci-dessus, vous pouvez faire les opérations suivantes.

- 1. Editer les points Start, End.
- 2. Régler les points Start sur "ABS 0" et le point End sur "REC END" (fin d'enregistrement).
- 3. Vérifiez les données à effacer
- 4. Réglez les point Start, End à l'aide de marqueurs.
- Pour éditer les points Start, End:

Sélectionnez le champ temporel du point désiré (Start, End) puis pressez le bouton [ENTER/YES].

La valeur des secondes commence à clignoter, vous indiquant que vous pouvez l'éditer. Utilisez les boutons **[CURSOR </b]** pour déplacer le clignotement et utilisez la molette **[JOG]** pour saisir une valeur.

Après avoir saisi le temps désiré, pressez le bouton **[ENTER/YES]** pour valider votre réglage pour ce point.

• Régler le point Start sur "ABS 0" et le point End sur "REC END":

Pressez le bouton [SETUP/<u>F1</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**ALLOFF**" se change en "**ALLON**", et le point Start est réglé sur "**ABS0**", alors que le point End est réglé sur "**REC END**". Cette fonction est utile quand vous effacez la totalité d'une piste (de "ABS 0" à "REC END").

• Contrôler (écouter) les données à effacer [Fonction Source Play ou "Lecture de source"]:

Pressez le bouton [TIME BASE SEL/<u>F2</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'écran "**Source Play**" s'affiche comme ci-dessous et l'enregistreur commence la lecture des données à effacer.



Vous pouvez écouter l'audio en montant le fader de la piste correspondante. Après avoir contrôlé l'audio, pressez le bouton **[STOP]**. L'affichage retourne à l'écran présent avant le déclenchement de la fonction Source Play.

• <u>Régler les points d'édition à l'aide de marqueurs:</u> Pressez le bouton [TIME BASE SEL].

Chaque champ de données pour les points Start et End change pour donner l'option actuelle sous forme de marqueurs.



Utilisez les boutons [**CURSOR** ▲ / ▼] pour négativer le réglage du point désiré et pressez le bouton [**ENTER/YES**]. Le réglage commence à clignoter. Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le marqueur désiré et pressez le bouton [**ENTER/YES**]. Le point est alors fixé sur le marqueur sélectionné.

<Note>

Cette procédure ne peut être accomplie que si des marqueurs ont été réglés. Si aucun marqueur n'est réglé, "**00:ABS 0**" est la seule option pour chaque point.

6 Pressez le bouton [UNDO/REDO/<u>F3</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'effacement est accompli. Une fois terminé, "**Completed**!" s'affiche.



<Astuce>

Vous pouvez utiliser [CURSOR ▶] pour sélectionner "EXE" et presser [ENTER/YES] pour lancer la fonction plutôt que de presser le bouton [UNDO/REDO/F3] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

Annulation/restauration de l'effacement

Vous pouvez annuler une procédure d'effacement ainsi que la restaurer (annuler l'annulation).

- En pressant le bouton **[UNDO/REDO]** après avoir terminé la procédure d'effacement, vous pouvez retrouver les pistes telles qu'avant la procédure d'effacement.
- En pressant le bouton **[UNDO/REDO]** juste après avoir annulé (undo), vous pouvez annuler l'annulation et retrouver les pistes telles qu'après l'accomplissement de la procédure d'effacement.

Notez les points suivants pour accomplir la procédure d'annulation/restauration.

<Notes>

Vous ne pouvez annuler ou restaurer que si l'enregistreur est arrêté. Si vous effectuez une des actions suivantes après une procédure d'effacement, vous ne pouvez plus annuler/restaurer cette procédure.

- 1. Un nouvel enregistrement
- 2. Une nouvelle édition
- 3. Laisser l'enregistreur en lecture (ou enregistrement) et le laisser passer au-delà du point d'Auto punch in alors que le mode d'enregistrement Auto punch est activé.
- 4. Extinction du VF80
- 5. N'importe quelle procédure de programme (sélection, changement de nom, suppression).

Echange de pistes (Exchange)

La fonction d'échange de pistes vous permet d'échanger des pistes (qu'elles soient réelles ou additionnelles) d'un même programme, par piste, paire de pistes ou groupe de 8 pistes. Avec cette fonction, vous pouvez échanger les pistes non seulement entre pistes réelles, mais également entre pistes réelles et pistes additionnelles, ce qui vous permet d'utiliser efficacement les pistes. Par exemple, en échangeant une piste réelle enregistrée avec une piste additionnelle vide, vous transférez les données de la piste réelle de façon temporaire dans une piste additionnelle où elles sont stockées, et la piste réelle est libérée pour enregistrer de nouveaux éléments. L'échange de pistes sert également pour vérifier le point de fin d'enregistrement (REC END) d'une piste additionnelle.



Echange de pistes

L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [TRACK EDIT].

L'écran de sélection d'édition de piste apparaît.



2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Exchange" puis pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection des pistes à échanger s'affiche. L'exemple ci-dessous montre que les pistes 1 à 8 et les pistes 17 à 24 sont échangées par bloc de 8 pistes. Le champ de gauche donne les pistes sources et le champ de droite les pistes de destination.



3 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner les pistes sources.

Tourner la molette **[JOG]** change les options entre piste simple (1 à 24), paire de pistes (1&2 à 23&24), 1-8, 9-16 et 17-24.

4 Utilisez le bouton [CURSOR ▶] pour négativer (et faire clignoter) le champ de droite et utilisez la molette [JOG] pour sélectionner les pistes de destination.

Vous ne pouvez sélectionner qu'un nombre de pistes identique au nombre de pistes sources sélectionné à l'étape 3. Par exemple, si vous avez sélectionné une seule piste à l'étape 3, vous ne pouvez sélectionner qu'une piste ici.

<Exemple 1> Echange des pistes 8 et 24



<Exemple 2> Echange des pistes 1&2 et 7&8



<Exemple 3> Echange des pistes 1-8 et 17-24



5 Après avoir sélectionné les pistes, pressez le bouton [ENTER/YES].

La fonction d'échange de pistes est accomplie et l'affichage retourne à l'écran normal.

<Note pour l'échange de pistes>

Si vous inversez les pistes choisies comme destination et comme source, c'est le même échange de pistes qui est accompli. Par exemple, "**1-8**<->**17-24**" et "**17-24**<->**1-8**" donnent le même échange de pistes.

Un réglage par lequel les mêmes pistes sont sélectionnées dans les champs gauche et droit, telles que "**1-8->1-8**", n'est pas accepté. Si vous pressez le bouton [**ENTER/YES**] avec un tel réglage, l'afficheur indique "**Select Err! Hit Any Keys**" (Erreur de sélection! Pressez n'importe quel bouton).

Edition des marqueurs

Cette section décrit comment éditer des marqueurs, en considérant qu'il y a plus d'un marqueur déjà mémorisé en temps réel grâce aux procédures décrites dans "Enregistrement et lecture de base".

Visualisation de la liste des marqueurs

Vous pouvez visualiser les marqueurs déjà mémorisés.

L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ./MAP] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. Les positions des marqueurs sont affichées en valeur temporelle ou en valeur bar/beat/clock dépendant de la base de temps (dans l'exemple suivant, la base de temps est réglée sur "Bar/Beat/Clk").



2 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR A /▼] pour faire défiler les marqueurs mémorisés.

Dans l'écran de liste des marqueurs, vous pouvez non seulement visualiser tous les marqueurs, mais également accomplir différentes actions (telles que l'édition d'une position de marqueur, la saisie d'un nom pour un marqueur, l'accès à un marqueur, la suppression et l'ajout d'un marqueur) décrites ultérieurement.

<Astuce>

Quand l'écran de liste des marqueurs est affiché, vous pouvez changer l'affichage pour visualiser la position (temporelle ou en bar/beat/clock) ou le nom de chaque marqueur en pressant le bouton [TIME BASE SEL].

Après avoir visualisé la liste, pressez le bouton [EXIT/ NO1.

L'affichage revient à l'écran normal.

Edition de la position d'un marqueur

Vous pouvez éditer la position actuelle d'un marqueur dans la liste des marqueurs.



L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ./MAP] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. L'écran de la liste des marqueurs apparaît.

MARK MAP	BI	ary 🗌	
00:-02B	:AR 1√	90	S00
01:012B	:AR 1≯	90	Non
02:020B	:AR 4∤:	30	Non
≑ 03:028B	:AR 6↓	46	Non
04:022B	<u>:AR 2</u> ,∤:	30	Non
LOCATE	EDIT	DE	LETE



2 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR ▲ / ▼] pour négativer le marqueur désiré et pressez le bouton [TIME BASE SEL/F2].

L'écran d'édition du marqueur sélectionné s'affiche.



Utilisez les boutons [CURSOR </▶] pour négativer (et faire clignoter) le champ que vous voulez éditer, puis utilisez la molette [JOG] pour sélectionner la valeur désirée.

Quand la base de temps est réglée sur "ABS" ou "MTC", vous pouvez éditer le champ en minutes, secondes, frames et sub-frames. Quand la base de temps est réglée sur "Bar/Beat/Clk", vous pouvez éditer les champs de mesures, temps et tics d'horloge comme ci-dessous.



Après avoir édité le temps (ou les valeurs Bar/Beat/ Clock), pressez le bouton [ENTER/YES].

La valeur éditée est mémorisée pour le marqueur et l'affichage retourne à la liste des marqueurs.

Pressez le bouton [EXIT/NO]. L'affichage revient à l'écran normal.

5

Saisie d'un nom de marqueur

Vous pouvez saisir/éditer un nom pour chaque marqueur.



L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ./<u>MAP</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. L'écran de la liste des marqueurs apparaît.



 2 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR ▲
 / ▼] pour négativer le marqueur désiré, puis pressez le bouton [TIME BASE SEL/F2].

L'écran d'édition du marqueur sélectionné s'affiche.



Pressez répétitivement les boutons [CURSOR ◀/▶] pour faire clignoter le caractère à gauche du nom.



Négativé (clignotant)

4 Utilisez les boutons [CURSOR ◀/▶] pour déplacer le curseur dans le nom et utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le caractère désiré.

Vous pouvez utiliser jusqu'à 14 caractères pour chaque nom, mais en raison de la taille de l'écran, les caractères simultanément affichés sont limités. Vous pouvez sélectionner un caractère dans la liste suivante.

#\$%&'()*+,-./0123456789!; <=>?0ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ[¥]^_`abcdef9hijklm nop@rstuvwx9z{|}>+.!"

Astuce

Quand vous sélectionnez un caractère, tourner la molette **[JOG]** en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** vous fait passer directement d'un caractère encadré au caractère encadré suivant.



6

Le nom saisi/édité est mémorisé avec le marqueur.

Pressez le bouton [EXIT/NO].

L'affichage retourne à l'écran normal.

Ajout d'un marqueur

Vous pouvez ajouter un marqueur à la liste des marqueurs.



L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ./<u>MAP</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. L'écran de la liste des marqueurs apparaît.

<u>MARK MA</u>	P/	Bf	₽R₽	
00:-02	BAR	176	30	- S00
01:012	BAR	176	30	Non
02:020	BAR	-4₽3	30	Non
÷03:028	BAR	644	46	Non
04:022	BAR	273	30_	Non
LOCATE	EØ	IT		DELETE

Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR ▲ /▼] pour négativer "New Mark", puis pressez le bouton [TIME BASE SEL/<u>F2]</u>.

Vous pouvez trouver "**[New Mark]**" en bas de la liste des marqueurs.



Dans l'écran d'édition des marqueurs, "**001**" (champ de numéro de mesure) clignote, indiquant qu'il peut être édité. Le nom de marqueur est temporairement "**Mark**", alors qu'aucune scène ne lui est affectée (indiqué par "**Non**").

3 Pressez répétitivement les boutons [CURSOR ◄/▶] pour négativer (et faire clignoter) le champ que vous voulez éditer parmi BAR, BEAT et CLK, et utilisez la molette [JOG] pour sélectionner la valeur désirée.

Quand vous réglez la base de temps sur ABS ou MTC, vous pouvez régler la position temporelle de la même façon.



Un nouveau marqueur est ajouté à la liste des marqueurs et l'affichage retourne à l'écran de la liste des marqueurs.

Pressez le bouton [EXIT/NO].

L'affichage retourne à l'écran normal.

4

5

<Astuce>

Quand vous ajoutez un nouveau marqueur, vous pouvez aussi lui donner un nom ou lui affecter uns scène pour la fonction de séquence de scènes. Voir "**Saisie d'un nom de marqueur**" et "**Mémoire de scène**" dans "**Fonctions du mixer**" pour des détails de procédure.

Suppression d'un marqueur

Vous pouvez supprimer un marqueur inutile.



L'enregistreur étant arrêté, pressez le bouton [SCENE SEQ./<u>MAP</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT]. L'écran de la liste des marqueurs apparaît.

MARK MAR	P BI	ar ,	AR.
00:-02	BAR 1🗸	00 S00	30
01:012	BAR 1🛺	00 Nor	30
02:020	BAR 4🔎	30 Nor	30
÷03:028	3AR 6🛃	46 Nor	46
04:022	<u>3AR 27:</u>	<u>30 Nor</u>	30
LOCATE	EDIT	DELETE	D

2 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR ▲ / ▼] pour négativer le marqueur à supprimer puis pressez le bouton [UNDO/REDO/<u>F3]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

"**Delete!**" (suppression) s'affiche et "**Sure?**" clignote. Pour interrompre la suppression, pressez le bouton **[EXIT/NO]**.



3 Pressez le bouton [ENTER/YES] en tenant enfoncé le bouton [RECORD].

Le marqueur choisi est supprimé et la liste des marqueurs est ré-agencée, les marqueurs suivant le marqueur supprimé avançant d'une position dans la liste des marqueurs. Par exemple, si vous avez supprimé le marqueur 03, les marqueurs 04, 05,... remplaceront respectivement les marqueurs 03, 04

Pressez le bouton [EXIT/NO].

L'affichage retourne à l'écran normal.

Accès à un marqueur

Vous pouvez directement accéder à un marqueur.



MARK MAR	/	BARJ	
00:-028	3AR 1	100	- S00
01:0128	3AR 1	J00 -	Non
02:0208	3AR 4	I₽30 -	Non
÷03:0288	3AR E	J46	Non
<u>04:02</u> 28	<u>3AR 2</u>	<u>'730</u>	Non
LOCATE	ED11		DELETE

2 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR ▲ / ▼] pour négativer le marqueur auquel vous voulez accéder, puis pressez le bouton [SETUP/<u>F1</u>] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'enregistreur accède à la position du marqueur sélectionné et l'affichage retourne à l'écran normal.

<Astuce>

Si vous pressez le bouton **[SETUP/F1]** en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** après avoir édité la position d'un marqueur (voir Edition de la position d'un marqueur), vous pouvez accéder à la position du nouveau marqueur.

Procédures avancées

Ce chapitre décrit des fonctions avancées ou pratiques du VF80.

Fonction métronome

Le VF80 offre une carte de tempo interne dans laquelle vous pouvez régler le format de mesure (par exemple 4/ 4, 3/4) et le tempo (entre 30 et 250). Il peut également produire un son de métronome (clic) conformément à la carte de tempo, pour vous permettre d'enregistrer à un tempo spécifique sans recourir à un métronome ou une boîte à rythmes externe. Le son du métronome peut être produit par la piste 6 du VF80 quand vous réglez "**Click?**" sur "**O**n" dans le menu de configuration.

<Note>

Quand la piste 6 est réglée pour produire le son de métronome, c'est-à-dire quand vous avez réglé sur "**On**" le paramètre "**Click?**" du menu de configuration, vous ne pouvez pas enregistrer d'audio sur la piste 6 ou faire reproduire l'audio enregistré sur cette piste. Quand vous avez fini d'utiliser la fonction métronome, nous vous recommandons de ramener le paramètre "Click?" du menu de configuration sur "**Off**" pour que vous puissiez utiliser la piste 6 pour l'enregistrement et la lecture.

Réglage de la carte de tempo

Pour produire le son de métronome (clic), il faut programmer une carte de tempo. Pour cela, utilisez les paramètres "Signature Set" et "Tempo Set" du mode de configuration.

Initialement, le format de mesure est réglé sur "**4/4**" et le tempo sur "**120**."

Pour changer les réglages initiaux, faites comme suit.

1

Le VF80 étant arrêté, pressez le bouton [SETUP] pour passer en mode de configuration.

Le menu de sélection du mode de configuration apparaît.

Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le paramètre "Signature Set" puis pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran de réglage de format de mesure apparaît. Réglez la mesure désirée en suivant la procédure décrite dans "Réglage de format de mesure" en page 122.

3 Après avoir réglé le format de mesure, pressez le bouton [EXIT/NO] pour revenir au menu de sélection en mode de configuration (Setup).

Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le paramètre "Tempo Set" puis pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran de réglage de tempo apparaît. Réglez le tempo selon la procédure décrite dans "Réglage d'un tempo" en page 124.

5 Après avoir réglé le tempo, pressez le bouton [EXIT/ NO] pour revenir au menu de sélection d'un menu en mode de configuration (Setup).

Poursuivez en réglant la sortie du métronome avec la procédure décrite ci-après.

Réglage de la sortie du métronome

Vous pouvez choisir de faire produire ou non le son de métronome à l'aide du menu "**Click?**" du mode de configuration.



Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le paramètre "Click?" puis pressez le bouton [ENTER/YES]. Le réglage initial est "Off".

Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "On" puis pressez le bouton [ENTER/YES].

A présent, le son du métronome est produit par la piste 6.

3 Pressez répétitivement le bouton [EXIT/NO] jusqu'à ce que vous sortiez du mode de configuration (Setup).

Réglage de la base de temps sur Bar/Beat

Pressez le bouton [TIME BASE SEL] pour régler la base de temps sur "Bar/Beat" (mesure/temps).

Quand la base de temps est réglée sur "**Bar/Beat**", vous pouvez visualiser la position actuelle en mesures/temps en fonction de la carte de tempo que vous avez programmée.

Ecoute du son du métronome

Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture sur le VF80.

L'indicateur de niveau de la piste 6 affiche le niveau du son de métronome.

Réglez les faders master et de la piste 6 en position "**0**", et montez la commande **[PHONES]** pour écouter le son du métronome au casque.

Vous pouvez maintenant enregistrer en écoutant le son du métronome pour vous guider.
Report de pistes (Bounce) ou enregistrement ping-pong

Quand le nombre de pistes libres s'amenuise au cours de l'enregistrement, vous pouvez résoudre le problème en transférant l'audio de plusieurs pistes déjà enregistrées sur une ou plusieurs autres pistes.

Cette procédure est appelée "**report de pistes**" ou "**enregistrement ping-pong**" (Bounce). Avec le VF80, vous pouvez accomplir cette procédure simplement en utilisant le bouton **[BOUNCE]**.

Quand le mode Bounce est activé, les pistes 7/8 sont automatiquement armées et les éléments enregistrés sur les pistes 1 à 6 sont prêts à être transférés sur les pistes 7/8. Dans la description suivante de la procédure de report de pistes, nous considérons que des éléments mono sont enregistrés sur les pistes 1 à 4 et que des enregistrements stéréo ont été faits sur les pistes 5 et 6.

Réglage on/off du mode Bounce

Pressez le bouton [BOUNCE].

Chaque pression du bouton fait alterner entre "**On**" et"**Off**". Avec un réglage "**On**", le bouton est allumé alors que l'écran Bounce apparaît, dans lequel "**Remain**" (espace restant) s'affiche.



Les pistes 7/8 sont automatiquement armées et le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** correspondant clignote en rouge. Quand le mode Bounce est activé, vous ne pouvez pas armer les autres pistes (1 à 6).

Réglage des panoramiques

Pressez le bouton [PAN] pour régler la position panoramique de chaque piste.

Réglez les positions panoramiques comme désirées pour les pistes 1 à 4, à fond à gauche pour la piste 5 et à fond à droite pour la piste 6. Voir "**Fonctions du mixer**" pour des détails sur le réglage du panoramique.



L'écran du mode Bounce apparaît.

Réglage du niveau de chaque piste

Réglez le fader [MASTER] en position "0".

Pressez seulement le bouton [RECORD].

Le bouton [RECORD] commence à clignoter alors que les pistes 7/8 passent en mode d'écoute du signal entrant.

3 Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture et réglez les niveaux de reproduction des pistes 1 à 6 à l'aide de leur fader.

Veillez à ne pas faire s'allumer l'indicateur de crête quand vous réglez le niveau de lecture de chaque piste.

<Note>

Si l'indicateur de crête s'allume, le son enregistré souffrira de distorsion. Ajustez le niveau de lecture de chaque piste de façon appropriée

Vous pouvez voir les niveaux de lecture des pistes 1 à 6, les niveaux d'entrée des pistes 7/8 et les niveaux de sortie des bus stéréo (Let R) via les bargraphs à l'écran. En montant la commande **[PHONES]**, vous pouvez écouter le son.





Après avoir réglé les niveaux, arrêtez l'enregistreur et revenez à la position de début du report de pistes.

Exécution du report de pistes

1 Pressez le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [RECORD] pour lancer le report de pistes. L'enregistreur commence l'enregistrement sur les pistes 7/8 de l'audio mixé venant des pistes 1 à 6.

2 Après avoir fini le report de pistes, pressez le bouton [STOP] pour arrêter l'enregistreur.

A présent, vous pouvez utiliser les pistes 1 à 6 pour enregistrer de nouveaux éléments.

<Notes>

- Vous pouvez aussi appliquer une correction et/ou des effets aux signaux audio des pistes 1 à 6 lors de leur report sur les pistes 7/8. Voir "**Fonctions du mixer**" pour des détails sur la façon d'appliquer une correction et des effets.
- Quand le mode Bounce est activé, vous pouvez utiliser n'importe lequel des types d'effet L01 à L38. Notez que si vous passez en mode Bounce alors qu'un des effets par insertion est sélectionné, "L01: Norm HALL" sera automatiquement sélectionné.

Mode d'entraînement (Training)

Le VF80 propose un mode "Training" qui vous permet de pratiquer votre instrument en faisant reproduire seulement les pistes 7/8. En mode Training, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture ou modifier la hauteur, pour vous faciliter le jeu avec vos musiciens favoris ou pour transcrire des phrases ad-lib.

Vous pouvez aussi annuler la voix ou le solo de guitare qui est positionné au centre afin de le remplacer par vos propres voix ou votre guitare (comme un karaoké).

La description suivante vous montre comment jouer de la guitare avec l'audio enregistré sur les pistes 7/8.



<Astuce>

Comme seules les pistes 7/8 peuvent être lues en mode Training, vous devez enregistrer à l'avance un morceau vous servant d'accompagnement. Si vous voulez utiliser un morceau enregistré sur d'autres pistes, c'est une bonne idée que d'utiliser la fonction d'échange de pistes pour ramener ce morceau sur les pistes 7/8. Aussi, si vous désirez utiliser une source externe de type CD, MD, etc, enregistrez-la numériquement sur les pistes 7/8 à l'aide de la technique décrite ultérieurement dans "**Enregistrement numérique**".

<Attention>

Si vous copiez des éléments soumis à copyright d'un CD, MD, etc, n'utilisez la copie que pour vous entraîner ou pour votre plaisir personnel. Toute utilisation non autorisée de la copie à des fins commerciales constituerait une infraction à la loi sur les droits d'auteur pouvant entraîner des poursuites.

<Note>

Quand le mode Training est activé, vous ne pouvez pas faire d'enregistrement, ni lire les pistes **1 à 6**.

Connexion de l'instrument et des écouteurs

1 Réglez le fader [MASTER] en position "∞".

2 Connectez l'instrument et les écouteurs comme dans l'illustration ci-dessus.

Vous pouvez connecter l'instrument en entrée **[INPUT A]** ou **[INPUT B]**.

Réglage on/off du mode Training

Pressez le bouton [TRAINING].

Chaque pression du bouton fait alterner entre " \mathbf{On} " et " $\mathbf{Off.}$ "

Avec un réglage "**On**", le bouton **[TRAINING]** est allumé alors que l'afficheur présente l'écran de mode Training.



En écran de mode Training, vous pouvez régler les paramètres suivants. Vous pouvez utiliser les boutons **[CURSOR** \land/\checkmark] pour sélectionner (négativer) le paramètre à régler.

- 1. Vitesse de lecture (PlaySpeed)
- 2. Hauteur de lecture (PlayPitch)
- 3. Annulation centrale (Vo.Cancel)
- 4. Position d'annulation (CancelPos)
- 5. Accentuation des basses (Lo Boost)

<Note>

Vous ne pouvez régler la vitesse de lecture que quand le VF80 est arrêté. Les autres éléments peuvent être réglés aussi bien à l'arrêt qu'en lecture.

Diminution de la vitesse de lecture

Vous ne pouvez changer la vitesse de lecture que quand l'enregistreur est arrêté.



Quand "Norm" est négativé pour le paramètre "Play Speed", utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Half".

La vitesse de lecture est divisée par 2 et la hauteur (PlayPitch) monte automatiquement d'une octave. Pour ne changer que la hauteur, voir la section suivante.



2 Pour retourner à la vitesse normale, utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Norm".

La vitesse de lecture revient à la normale.

Changement de hauteur

Les éléments suivants peuvent être réglés tant à l'arrêt que durant la lecture.

 Avec le bouton [CURSOR ▼], sélectionnez la valeur "Play Pitch" puis utilisez la molette [JOG] pour sélectionner la hauteur désirée.

Vous pouvez régler la hauteur dans une plage de $\pm \ 1$ octave.



Annulation du son central

1 Avec le bouton [CURSOR ▼], sélectionnez la valeur "Vo. Cancel" puis utilisez la molette [JOG] pour la régler sur "ON".

Vous pouvez annuler le son placé au centre comme par exemple une voix principale.

Selon les sources audio, vous ne pourrez pas toujours parfaitement annuler le son voulu car il n'est pas toujours exactement au centre. Dans un tel cas, accomplissez la procédure suivante.



Réglage de la position d'annulation

 Avec le bouton [CURSOR ▼], sélectionnez la valeur "Cancel Pos" puis utilisez la molette [JOG] pour régler la valeur désirée.

Vous pouvez sélectionner la position d'annulation de "-99" à "0" à "+99" par paliers d'un pas.

Essayez de trouver la meilleure position pour une annulation maximale du son à supprimer.



Accentuation des basses

Avec le bouton [CURSOR ▼], sélectionnez la valeur "Lo Boost" puis utilisez la molette [JOG] pour régler la valeur désirée.

Vous pouvez sélectionner le niveau d'accentuation de "0" à "10" par paliers d'une unité.



Jeu avec accompagnement

1 Réglez le fader [MASTER] en position "0".

2 Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture par le VF80 et montez progressivement le fader des pistes 7/8.

Vous pouvez voir que le niveau monte via les bargraphs de sortie stéréo (L et R) dans l'écran. Tournez la commande **[PHONES]** pour ajuster le niveau d'écoute au casque.

3 Jouez de la guitare par dessus l'accompagnement fourni par les pistes 7/8 tout en réglant la commande [TRIM] en position appropriée pour que l'indicateur [PEAK] de l'entrée à laquelle vous avez connecté la guitare ne s'allume pas.

Vous entendrez aux écouteurs à la fois le son reproduit par les pistes 7/8 et celui de votre guitare. Si vous baissez le fader des pistes 7/8, vous n'entendrez que votre guitare.

Mode Mastering

Vous pouvez utiliser les pistes 7/8 comme pistes de mastering.

Après avoir accompli le report des pistes en mixant les signaux des pistes 1 à 6 sur les pistes 7/8, vous pouvez enregistrer les signaux audio des pistes 7/8 sur un enregistreur master externe (analogique ou numérique) tout en leur appliquant correction, reverb et compresseur pour le mastering (voir illustration ci-dessous). Vous pouvez accomplir la procédure ci-dessus en mode mastering qui s'obtient avec le bouton **[MASTERING]**.

Quand le mode mastering est activé, seules les pistes 7/8 peuvent être reproduites et un traitement de son dédié au mastering est disponible. Dans la description suivante, nous considèrerons que les signaux mixés en stéréo ont été enregistrés sur les pistes 7/8.



Choix d'un programme à reproduire

S'il y a plus d'un programme sur le VF80, sélectionnez le programme désiré pour la lecture.

Voir "Sélection d'un programme" pour la procédure.

Réglage on/off du mode Mastering

Pressez le bouton [MASTERING].

Chaque pression du bouton **[MASTERING]** fait alterner le mode Mastering entre activation (ON) et désactivation (OFF). Avec un réglage ON, le bouton **[MASTERING]** est allumé et l'écran suivant affiché, tandis que le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes 7/8 et le bouton **[STATUS/SEL]** du master sont allumés en vert.

00:ABS 0 00m00	ðs 🛛
MASTERING / LØ:F	lat
▼EQ Hi-G = <u>0dB</u>	OFF
EQ Mid-G = 0dB	
EQ Lo-G = ØdB	
Ambience = 0	
<u>CompTHSHD=-25dB</u>	LR

L'exemple d'affichage ci-dessus montre la partie supérieure du réglage de mastering. Presser le bouton [**CURSOR ▼]** fait défiler les éléments à régler. Pour un défilement vers le haut, pressez le bouton [**CURSOR ▲**].



Le tableau ci-après donne les éléments de réglage de mastering.

Bibliothèque de mastering		Vous pouvez choisir un réglage preset parmi les 10 mémorisés en bibliothèque d'effets ("Détails de la bibliothèque de mastering" en page suivante).	
Hi-G		Règle le gain du correcteur (EQ) pour les hautes fréquences dans une plage de ±18 dB. Fréquence et Q: fixes.	
EQ	Mid-G	Règle le gain du correcteur (EQ) pour les fréquences moyennes dans une plage de ±18 dB. Fréquence et Q: fixes.	
	Lo-G	Règle le gain du correcteur (EQ) pour les basses fréquences dans une plage de ±18 dB. Fréquence et Q: fixes.	
Rev Level		Règle la quantité de son réverbéré entre 0 et 99.	
Ambience	RevTime	Fixes (voir "Détails de la bibliothèque de	
	Pre Delay	mastering" en page suivante)	
	CompTHSHD	Règle le seuil du compresseur entre -50 dB et 0 dB par paliers d'1 dB.	
Compresseur CompRatio CompGain Attaque		Sélectionne le rapport de compression parmi les options suivantes. ∞:1,20:1,10:1,8:1,6:1,5:1,4:1,3.5:1, 3:1,2.5:1,2:1,1,7:1,1.5:1,1.3:1,1.1:1, 1:1	
		Règle le gain du compresseur entre 0 dB et +18 dB.	
		Fixe (voir "Détails de la bibliothèque de mastering" en page suivante).	
CpProtect		Sélection ON ou OFF de la protection contre la copie du signal de sortie S/PDIF. Avec ON, les bits de protection pour une seule génération de copie numérique sont intégrés au signal de la prise S/PDIF.	

<Astuce>

Quand vous sélectionnez un preset dans la bibliothèque de mastering, les valeurs initiales de ses paramètres s'affichent. Voir "Détails de la bibliothèque de mastering" ci-après pour une information détaillée.

Réglage des paramètres de mastering

Réglez le fader [MASTER] en position "0".

Lancez la lecture et montez progressivement le fader des pistes 7/8.

Vous pouvez écouter le son des pistes 7/8 en tournant dans le sens horaire la commande **[PHONES]**. En mode Mastering, vous ne pouvez pas écouter le son

des autres pistes, même si vous montez leur fader.

3 Utilisez les boutons [CURSOR ▲/▼] pour sélectionner la valeur du paramètre à éditer et utilisez la molette [JOG] pour régler la valeur voulue.

Vous pouvez écouter en temps réel le son traité des pistes 7/8.

<Astuce>

Quand une valeur de paramètre n'est plus la valeur de réglage initial, **"E"** apparaît à droite du nom de preset (comme ci-dessous), signifiant que le réglage actuel est différent du réglage initial.



Réglage on/off du processus de mastering

Pour commuter on/off le processus de mastering, utilisez les boutons [CURSOR ▲/▼] pour négativer l'icône ON/OFF représentée ci-dessous et utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "ON" ou "OFF".

Quand "ON" est sélectionné, le son traité est produit. Quand "OFF" est sélectionné, le son d'origine est produit.



Enregistrement sur le master

Mettez l'enregistreur master en attente d'enregistrement et lancez la lecture sur le VF80.

Vous devez maintenant régler le niveau d'enregistrement. Quand le signal est transféré numériquement du VF80 à l'enregistreur, comme un enregistreur numérique n'a habituellement pas de commande de niveau d'entrée numérique, vous devez ajuster le niveau d'enregistrement à l'aide du niveau de sortie stéréo du VF80, avec le fader **[MASTER]**.

2 Après avoir réglé le niveau d'enregistrement, ramenez le VF80 au début du programme.

3 Lancez l'enregistrement sur le master, puis lancez la lecture sur le VF80.

Les signaux des sorties stéréo (L et R) sont enregistrés par l'enregistreur master.

4 Une fois l'enregistrement terminé, arrêtez les deux machines.

<Astuce>

Quand vous enregistrez l'audio du VF80 sur un enregistreur master numérique via le signal numérique S/PDIF, si la **protection anti-copie** ("Cp Protect") est réglée sur "**ON**", vous pouvez limiter la copie numérique à une seule génération. Si vous ne voulez pas que des copies numériques risquent d'être librement faites depuis le master, réglez cette protection sur "**ON**."

Détails de la bibliothèque de mastering

La bibliothèque de mastering comprend 10 presets qui ne servent qu'en mode mastering. Quand vous appliquez un traitement de mastering au son, vous pouvez utiliser un preset comme base de départ de vos réglages. Le tableau suivant donne les réglages initiaux de correcteur (EQ ou égaliseur), reverb et compresseur, ainsi que l'emploi principal de chaque preset.

L0: FLAT				
	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)	
EQ Lo	0	400Hz	L-S	
EQ Mid	0	1kHz	1	
EQ Hi	0	4kHz	H-S	
Ambience	0 (Rev Level)			
Rev Time=1.0s / Pre Dly=0ms : fixe				
Comp THSHD		-25		
Comp Ratio	4 : 1			
Comp Gain	+10			
Durée d'attaque = 8ms : fixe				

<Commentaire>

Réglage de mastering de base. Peut servir à une grande variété de genres musicaux.

L1: Wet Mix

Gain Fréq. (fixe) Q (fixe) EQ Lo 0 400Hz L-S EQ Mid 0 1kHz 1.0 EQ Hi +4.0 8kHz H-S Ambience 75 (Rev Level) Rev Time=0.5s / Pre Dly=0ms : fixe Comp THSHD -30 Comp Ratio 3:1 +10Comp Gain Durée d'attaque = 5ms : fixe

<Commentaire>

Enrobe un son sec.

Procédures avancées

L2: Light Mix				
	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)	
EQ Lo	0	400Hz	L-S	
EQ Mid	0	1kHz	1.0	
EQ Hi	+4.0	8kHz	H-S	
Ambience		0 (Rev Level)		
Rev Time=1.0s / Pre Dly=0ms : fixe				
Comp THSHD		-42		
Comp Ratio		3:1		
Comp Gain	+18			
Durée d'attaque = 10ms : fixe				

<Commentaire> Rend plus brillant un son un peu "enterré".

	-

L3: LIVE MIX					
	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)		
EQ Lo	0	400Hz	L-S		
EQ Mid	0	1kHz	1.0		
EQ Hi	-18	8kHz	H-S		
Ambience	99 (Rev Level)				
Rev Time=0.1s / Pre Dly=30ms : fixe					
Comp THSHD		-20			
Comp Ratio	1.5 : 1				
Comp Gain	+8				
Durée d'attaque = 5ms : fixe					

<Commentaire> Donne un son qui semble enregistré dans une petite maison acoustiquement vivante.

L4: Pop Mix	
-------------	--

<Commentaire>

Adapté à de la musique pop typique

	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)	
EQ Lo	-3	400Hz	L-S	
EQ Mid	-3	500Hz	2.0	
EQ Hi	+2	4kHz	H-S	
Ambience	80 (Rev Level)			
Rev Time=	Rev Time=0.7s / Pre Dly=0ms : fixe			
Comp THSHD	-36			
Comp Ratio	3.5 : 1			
Comp Gain	+18			
Durée d'attaque = 10ms : fixe				

avec voix.

L5: Dance

	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)	
EQ Lo	+10	400Hz	L-S	
EQ Mid	-18	550Hz	3.5	
EQ Hi	+15	10kHz	3.5	
Ambience	0 (Rev Level)			
Rev Time=	1.0s/I	Pre Dly=0ms	: fixe	
Comp THSHD		-30		
Comp Ratio	5 : 1			
Comp Gain	+14			
Durée d'attaque = 5ms : fixe				

<Commentaire>

Adapté à de la musique "dance". Un son nerveux qui maintient l'attraction du public.

L6: Hard				
	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)	
EQ Lo	0	400Hz	L-S	
EQ Mid	0	1kHz	1	
EQ Hi	0	4kHz	H-S	
Ambience	0 (Rev Level)			
Rev Time=	1.0s/I	Pre Dly=0ms	: fixe	
Comp THSHD		-36		
Comp Ratio	8:1			
Comp Gain	+18			
Durée d'attaque = 5ms : fixe				

Gain

-6

0

PF-ON

Rev Time=1.0s / Pre Dly=0ms : fixe

Durée d'attaque = 5ms : fixe

Fréq. (fixe)

400Hz

1kHz

6kHz

0 (Rev Level)

-10

5:1

+2

Q (fixe)

L-S

1

LPF

<Commentaire>

Son puissant.

<Commentaire>

Son "soul" et énergique des années 70.

L8: Hal	
---------	--

L7: 70s

EQ Lo

EQ Mid

Ambience

Comp THSHD

Comp Ratio

Comp Gain

EQ Hi

LO. Hall					
	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)		
EQ Lo	+4	400Hz	L-S		
EQ Mid	-4	500Hz	1		
EQ Hi	-8	6kHz	H-S		
Ambience	80 (Rev Level)				
Rev Time=3.0s / Pre Dly=100ms : fixe					
Comp THSHD	-25				
Comp Ratio 1.5 : 1					
Comp Gain	+5				
Durée d'attaque = 8ms : fixe					

<Commentaire>

Donne un son semblant être enregistré dans une salle de concert.

L9: LO_Fi							
	Gain	Fréq. (fixe)	Q (fixe)				
EQ Lo	-18	400Hz	L-S				
EQ Mid	+15	2kHz	1				
EQ Hi	LPF-ON	2kHz	LPF				
Ambience	0 (Rev Level)						
Rev Time=	:1.0s / I	Pre Dly=0ms	: fixe				
Comp THSHD	-25						
Comp Ratio	∞:1						
Comp Gain	+5						

<Commentaire>

Son à plage étroite obtenu en limitant radicalementlaplage de fréquences.

Durée d'attaque = 5ms : fixe

Fonction de mastering interne

La fonction de mastering interne est une extension de la fonction de mastering décrite précédemment. Elle vous permet d'enregistrer sur le lecteur du VF80 des éléments déjà mixés sur les pistes 7/8 tout en leur appliquant un effet mastering.

Par conséquent, contrairement à la fonction de mastering, cette fonction vous permet un mastering de haute qualité dans le VF80 sans besoin d'un enregistreur master externe. De plus, en installant le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A), vous pouvez créer des CD audio originaux à partir des éléments mixés en interne par cette fonction. Voir "**Faire un CD audio**" en page **115** dans "**Sauvegarde/** chargement de données de morceau"" pour des détails.



<Veuillez lire ceci avant d'effectuer des procédures de mastering interne!>

Avant exécution d'un mastering interne, un nouveau programme conservant le résultat du mastering est automatiquement créé sur le disque, avec un numéro immédiatement supérieur au plus grand numéro de programme existant actuellement.

Par exemple, s'il y a 8 programmes (P01 à P08) sur le disque, après le processus de mastering interne, un nouveau programme (P09) est automatiquement créé et le master produit par cette fonction est enregistré sur les pistes 1 et 2 de P09. Notez que si le VF80 est dans l'une des conditions suivantes, vous ne pourrez pas effectuer de mastering interne.

1. Il existe déjà 99 programmes sur le disque et cela même s'il y a suffisamment d'espace d'enregistrement.

Si vous essayez d'effectuer le mastering interne, **"Can't New PGM!"** s'affiche et la procédure est ignorée. Pour effectuer le mastering interne, supprimez un programme inutile.

2. Il n'y a pas suffisamment d'espace sur le disque et cela même s'il y a moins de 99 programmes sur celui-ci.

Si vous essayez d'effectuer le mastering interne, **"Over Time!"** s'affiche et la procédure est ignorée. Pour effectuer le mastering interne, effacez des données de morceau inutiles ou supprimez un programme inutile.

Voir "Suppression d'un programme" en page 62 et "Effacement de données de piste" en page 66 de ce manuel.

Entraînement au mastering interne

Avant d'accomplir le mastering interne, vous pouvez vous entraîner autant de fois que vous le voulez, en réglant le niveau des pistes 7/8 et les effets sonores. Dans la description suivante, nous considèrerons que des pistes ont été reportées sur les pistes 7/8 du programme à traiter. Des écouteurs de contrôle sont connectés à la prise **[PHONES]**.



Sélectionnez le programme devant subir le processus de mastering.

Pour sélectionner le programme, à l'arrêt, pressez le bouton **[TRACK EDIT/PGM]** en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** puis sélectionnez le programme avec la molette **[JOG]** et enfin, pressez le bouton **[ENTER/YES]**.

Réglez le fader [MASTER] en position "0".

Pressez le bouton [MASTERING].

3

Le VF80 passe en mode de mastering et l'afficheur présente l'écran de mastering dans lequel vous pouvez régler les effets de mastering. Le bouton **[MASTERING]** s'allume en rouge tandis que les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la voix master s'allument en vert.



<Ecran de réglage des effets de mastering>

Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture depuis le début du programme sélectionné.

Le VF80 commence sa lecture tandis que l'afficheur conserve l'écran de réglage des effets de mastering. Les pistes 1 et 2 sont réglées en interne en **"écoute d'entrée"**, pour vous permettre de contrôler toute saturation via les indicateurs de crête. Vous pouvez écouter le son au casque en montant le fader des pistes 7/8 et/ou la commande de niveau **[PHONES]**. Les niveaux de mastering s'affichent dans les bargraphs à droite de l'écran.

5 Durant la lecture, réglez les niveaux des pistes 7/8 avec les faders 7/8 ainsi que les paramètres de correcteur (EQ) et d'effet si nécessaire.

Réglez les niveaux correctement pour que les indicateurs à DEL PEAK ne clignotent ou ne s'allument pas fréquemment. Notez que les niveaux peuvent augmenter en changeant les paramètres de correcteur (EQ) ou de compresseur. Pour contrôler le caractère et le niveau du son, vous devez non seulement regarder les bargraphs et écouter le son, mais également les indicateurs PEAK. Pour régler les paramètres d'effet de mastering en écran Mastering, utilisez les boutons [**CURSOR**] ($\blacktriangle/ \bigtriangledown$) pour sélectionner un paramètre et la molette [**JOG**] pour changer la valeur de ce paramètre.

<Astuce>

En écran mastering, vous pouvez façonner le son avec les réglages d'EQ (HI, MID et LOW), ainsi que d'ambiance et de compresseur.

Voir page **76** pour des détails sur les effets de mastering.

<Note>

En fonction de mastering interne, le réglage "CpProtect" (protection anti-copie) qui est un des éléments des effets de mastering, n'affecte pas l'enregistrement interne. Le réglage de protection anti-copie n'affecte que ce qui est enregistré sur CD-RW/CD-R, décrit ultérieurement Voir "Faire un CD audio" en page 115.

6 Après avoir terminé tous les réglages, pressez le bouton [STOP] pour arrêter le VF80.

Pressez le bouton [REWIND] en tenant enfoncé le bouton [STOP] pour revenir au début du programme.

Le VF80 accède immédiatement au début du programme et "**00m 00s**" s'affiche en haut à droite de l'écran. Le même écran de mastering reste affiché après arrêt du VF80 et retour au début du programme. Pour répéter votre entraînement, accomplissez les étapes 4 et 5 répétitivement après être revenu au début du programme. Une fois vos répétitions satisfaisantes, veillez à revenir au début du programme.

<Note>

Après avoir terminé votre entraînement, veillez à ne pas bouger les faders master et des pistes 7/8, et à ne pas changer les paramètres d'effets de mastering. Si vous désirez faire autre chose après vos répétitions, vous devez sauvegarder les réglages (positions de fader et réglages des paramètres) dans une mémoire de scène. Voir page **52** du mode d'emploi pour des détails sur la fonction "**Mémoire de scène**".

Exécution du mastering interne

Veuillez lire les notes suivantes attentivement avant d'exécuter le mastering interne.

<Note: il n'est pas nécessaire de sélectionner des pistes d'enregistrement>

En mastering interne, contrairement à l'enregistrement normal, vous n'avez pas à sélectionner de piste d'enregistrement. Quand vous enregistrez une prise en mastering interne à l'aide de la procédure suivante, le VF80 arme automatiquement les pistes 1 et 2. Par conséquent, les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes 1 et 2 ne s'allument jamais en rouge durant l'enregistrement.

<Note>

Le mastering interne ne peut être accompli en cas de protection anti-enregistrement.

Si le réglage "**Rec Protect**" du mode de configuration est sur "**ON**", vous ne pouvez pas faire de mastering interne. Si vous essayez, un message d'alerte ("**Protected**!") s'affiche. Si ce message apparaît, réglez "**Rec Protect**" sur "**OFF**" avant d'exécuter le mastering interne. Voir page **129** du mode d'emploi pour des détails sur le mode de configuration.

<Note: Vous ne pouvez pas annuler une prise de mastering interne.>

Vous ne pouvez pas annuler une prise de mastering interne. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, ré-essayez depuis le début. Si vous n'avez pas besoin d'un programme préalablement enregistré, supprimez ce programme selon la procédure décrite dans "Suppression d'un programme" du mode d'emploi.

<Note: Le réglage vari-pitch n'agit pas.>

Quand vous enregistrez une prise en mastering interne, le réglage vari-pitch est désactivé et la prise est toujours enregistrée à vitesse normale. 1 Pressez le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [RECORD] (vous ne pouvez pas utiliser la fonction Auto punch in).

Quand le mastering commence, un nouveau programme est automatiquement créé et les éléments sont enregistrés sur les pistes 1 et 2 de ce programme. Le temps ABS auquel le mastering commence se réfère au **"Start point"** (point de départ) du nouveau programme.

2 Quand le mastering est terminé, pressez le bouton [STOP] pour arrêter.

"Please wait" s'affiche quelques secondes et le VF80 quitte le mode de mastering interne et revient au début (ABS0) du nouveau programme créé. L'instant ABS auquel vous avez pressé le bouton [STOP] est enregistré comme point de fin ("End point") du nouveau programme.

L'exemple d'affichage ci-dessous montre qu'un titre nommé **"Song Data-1"** a son master dans un nouveau programme nommé **"P09"**. Comme dans l'exemple cidessous, **"Mst<-"** est le préfixe d'un titre mastérisé, aussi pouvez-vous distinguer les masters des autres programmes. L'écran peut afficher jusqu'aux 12 premiers caractères d'un titre.

	Ē	1	đ	Н	Ĥ١	39	i Ç	Ì		<u> </u>	Øn	ñ٤)Ø	s			
<	Ŧ	1	2	9	; ľ	Υİs	at €	-Se	om	9	Da	at	. a	Ξ	1	\geq	>
	S	i l	3	0	1	I٢	i y t		41:	×Ε							
							<u>.</u>										
			••••		• • • •		<i>f</i>			•••••		••••		••••	• • •	••••	••••
	•••				••••	÷				····		 A		•••		••••	 P
						1	1	- 2		- 1		M			les .		

Un exemple de titre enregistré en mode de mastering interne.

3 Faites reproduire le nouveau programme créé (P09, dans l'exemple ci-dessus) pour écouter le résultat.

Vous pouvez ajuster les niveaux de lecture des pistes du master avec les faders de piste 1 et 2. Lisez attentivement l'astuce suivante avant de faire un CD audio à partir des masters créés.

< A propos des points de début et de fin (Start et End)>

Comme décrit précédemment, les heures de début et de fin du mastering interne sont automatiquement référencées respectivement comme point de début (Start) et point de fin (End), pouvant servir à l'édition de piste (copier, couper et effacer) pour le nouveau programme créé (voir les illustrations ci-dessous).

Cette fonction est très pratique pour faire un CD audio à partir d'éléments masterisés, car les données entre les points "Start" et "End" sont automatiquement transférées sur un CD-RW/CD-R.

Notez que vous ne pouvez pas faire un CD audio à l'aide de la fonction de sauvegarde du VF80 (décrite ultérieurement) sans avoir réglé ces deux points.



Les points Start et End qui ont été automatiquement fixés peuvent être vérifiés après avoir terminé le mastering, par la procédure suivante.



L'écran d'édition de piste s'affichera, dans lequel **"Copy Paste**" (copier/coller) clignotera.



SRC PLAY

ALL OFF

EXE

<Note>

Vous pouvez éditer les points Start et End avant de créer un CD audio, pour permettre les réglages d'intervalle entre morceaux. Nous vous recommandons de régler les points Start et End du nouveau programme créé par mastering interne sur des valeurs adaptées avant de créer un CD audio.

4 Après avoir vérifié les points Start et End, pressez le bouton [EXIT/NO] pour quitter le mode d'édition de piste.

L'affichage retourne à l'écran précédant l'étape 1. Voir page 115 pour la façon de faire un CD audio à partir d'éléments masterisés.

<Astuce>

Quand vous enregistrez plus d'un morceau à la suite sur un CD-RW/CD-R, le VF80 enregistre automatiquement un silence d'environ 2 secondes après chaque point End.



Emploi de l'effet par insertion

Contrairement à la boucle d'effet décrite précédemment dans "Fonctions du mixer", l'effet par insertion est appliqué quand vous ré-enregistrez une piste déjà enregistrée sur les pistes 1 à 6. Ce mode de ré-enregistrement dans lequel l'effet par insertion est appliqué s'appelle mode "REC EFFECT" (enregistrement d'effet).

6 effets de type distorsion/simulation sont disponibles pour l'effet par insertion. Vous pouvez ajouter une distorsion à une guitare, une basse, une batterie ou une voix, ainsi que simuler les caractéristiques d'un amplificateur de guitare ou d'un micro célèbre.



<Types d'effet disponibles pour l'effet par insertion>

Les 6 types d'effet ci-dessous sont disponibles pour l'effet par insertion, en plus des 38 types de la boucle d'effet décrits précédemment dans "Fonctions du mixer".

Voir page 87 pour des détails sur les paramètres de chaque type d'effet.

"L39: Gtr Dist (distorsion de guitare)"

<u>00:ABS 0</u>	00m00	ds (
EFF L39:	Gtr Di	ist
▼Dist Type	≂Dist	ON
Dist Gain	≈ 15	
Warm	= ON	
Bass	= 5	-
Middle	= 5	LR

"L40: Bass Dist (distorsion de basse)"

00:ABS 0	00m00s
EFF L40:	:B <u>ass D</u> ist
▼Dist Type	≃ <mark>Вазе1</mark> ом
Wist Gain	= 15
Bacc	= 0N = 5
Middle	= 5

"L41: Drum Dist (distorsion de batterie)"

00:ABS 0	00m00s
EFF L41:	Drum Dist
▼Dist Type	= <mark>Snar1</mark> on
Dist Gain	= 15
<u>W</u> arm	= 0 <u>N</u>
Bass	= 5
Middle	= 5 L R

"L42: Voice Dist (distorsion de voix)"

	,
00:ABS 0	00m00s
EFF L42:	:VoiceDist
▼Dist Type	=Voic1 ON
Dist Gain	= 15
Warm	= 0N
Bass	= 5
Middle	= 5 L R

"L43: Gtr Amp Sim (simulateur d'ampli guitare)"

00:ABS 0	6)0m0	0s	
EFF L43:	: Gt	.rAm	<u>p</u> Si	m
▼Type = <u>Bri</u>	<u>it8</u>	<u>800</u>		N
Amp Gain	=	.8		
Bass	=	18		
Middle	=	10		
Treble	=	10	L	R

"L44: Mic Sim (simulateur de microphone)"

00:ABS 0 00m0(2s	
EFF L44:Mic S	im	
▼IN = <mark>UsD9n58</mark>	0	Ν
Out =UCon87		
Gate = OFF		
Level= 80		
	L	R

Ce qui suit explique comment enregistrer un solo de guitare en piste 1 et le ré-enregistrer en lui appliquant une distorsion. Avant d'exécuter l'enregistrement, vous pouvez écouter le son de guitare avec l'effet de distorsion tout en vous entraînant au réglage des paramètres jusqu'à ce que vous soyez satisfait du son.

Nous considèrerons que la guitare est connectée en entrée **[INPUT A]** et que le VF80 est positionné en début de programme (ABS 0).



Répétition

Vous pouvez écouter le son de guitare avec effet avant d'enregistrer.

"L39:Gtr Dist" devra être sélectionné pour la distorsion de guitare.

Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste 1 pour armer celle-ci.

Seul le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la piste 1 clignote, tandis que le bouton **[CH ON/OFF]** est allumé.

```
2 Montez le fader de la piste 1 et le fader [MASTER]
en position "0".
Si ces faders ne sont pas montés, vous ne pouvez pas
```

Si ces faders ne sont pas montés, vous ne pouvez pas entendre le son.

Pressez le bouton [RECORD].

La piste 1 est commutée en "écoute d'entrée".

4 Réglez correctement le gain avec la commande [TRIM] pour [INPUT A] tout en jouant de la guitare. Vous pouvez écouter le son de guitare en montant la commande [PHONES].

5 Pressez répétitivement le bouton [EFFECT] jusqu'à ce que l'écran de sélection du type d'effet apparaisse.

Quand vous pressez le bouton [EFFECT] pour la première fois après la mise sous tension, "L01:Norm HALL" s'affiche comme type d'effet.



6 Tournez la molette [JOG] pour sélectionner "L39: Gtr Dist" et pressez le bouton [ENTER/YES].

"Insert Effect Selected!" s'affiche momentanément, suivi de l'écran de réglage de paramètre pour "L39: Gtr Dist".

Pendant ce temps, les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des pistes 1 à 6 commencent à clignoter, indiquant que vous pouvez sélectionner une piste où sera enregistré le son avec effet.

00:ABS 0	00m00s
EFF L39:	Gtr Dist
▼Dist Type	EDist ON
Dist Gain	= 15
Warm	= 0N
Bass	= 5
Middle	= 5 L R

Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste 1.

Seul le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la piste 1 clignote, indiquant que cette piste est sélectionnée.

Réglez les paramètres tout en jouant de la guitare pour obtenir le son désiré.

Vous pouvez sélectionner le paramètre voulu avec les boutons [CURSOR] \blacktriangle / \checkmark et changer sa valeur avec la molette [JOG].

Avant d'éditer les paramètres, vous pouvez écouter le son avec les réglages par défaut.

Le son de l'écoute de contrôle change en temps réel quand vous changez un paramètre.

Voir la page suivante pour des détails sur les paramètres de "L39: Gtr Dist".

<Attention!>

Ne montez pas trop le volume des écouteurs quand vous écoutez le son car vous pourriez endommager votre audition.

<Comment éditer les paramètres>

L'effet "**L39: Gtr Dist**" a 11 paramètres représentés cidessous (notez que l'exemple ci-dessous montre tous les paramètres pour l'explication. En réalité, vous ne voyez que 5 paramètres à la fois, les autres étant masqués).

Utilisez les boutons **[CURSOR]** ▲/▼ pour sélectionner un paramètre. Utilisez la molette **[JOG]** pour changer la valeur du paramètre sélectionné. Le son entendu change en temps réel quand on modifie un paramètre.



1. Dist Type	Sélectionne un type de distorsion. Options: Acous, Rythm, OvDrv, Dist, Blues, Fuzz, Lead, Metal (Par défaut: Dist)
2. Dist Gain	Règle le gain de la distorsion. Plage: 1 à 15 (la valeur par défaut dépend du type de distorsion choisi)
3. Warm	Sur On, rend le son plus chaud. Options: ON, OFF (Par défaut: ON)
4. Bass	Règle la réponse des basses fréquences. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 5)
5. Middle	Règle la réponse des fréquences moyennes. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 5)
6. Treble	Règle la réponse des hautes fréquences. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 5)
7. Noise Gate	Commute On ou Off le Noise gate. Options: OFF, 1 à 99 (Par défaut: OFF)
8. Out Level	Règle le niveau de sortie de la distorsion. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 80)
9. Delay Time	Règle le temps de retard. Plage: 5 à 1200 ms (Par défaut: 250 ms)
10. Feedback	Règle le niveau de ré-injection de la distorsion. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 40)
11. Delay Level	Règle le niveau de retard. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 0)

<Mémorisation des réglages de paramètre>

C'est une bonne idée que de mémoriser vos réglages de paramètre favoris dans une scène. Vous pouvez rappeler un réglage ainsi mémorisé quand vous le voulez. Voir page 52 pour des détails sur la mémoire de scène.

Enregistrement de la guitare

Après avoir fait les réglages de paramètres d'effet désirés durant vos répétitions, enregistrez la guitare tout en écoutant le son avec effet.

Notez que le son sec est enregistré bien que vous entendiez le son avec effet.

Nous considèrerons que la piste 1 est en écoute d'entrée (c'est-à-dire que le bouton [RECORD] et le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la piste 1 clignotent).

1 Pressez le bouton [EXIT/NO] pour revenir à l'écran normal.

2 Pressez le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [RECORD] pour lancer l'enregistrement et jouez de la guitare.

Le son sec est enregistré en piste 1 tandis que vous entendez le son avec effet.

L'écran montre le niveau d'enregistrement de la guitare et le niveau d'écoute.



3 Pressez le bouton [STOP] pour stopper l'enregistrement.

Le bouton **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** de la piste 1 clignote toujours mais le bouton **[RECORD]** est éteint.

4 Pressez le bouton [REWIND] en tenant enfoncé le bouton [STOP] pour revenir au début du programme.

<Pour lire le son enregistré>

Pour écouter le son "sec" que vous venez d'enregistrer, pressez le bouton [EFFECT] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] pour couper l'effet, puis pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture. Si vous ne coupez pas l'effet, c'est la lecture du son avec effet, qui se fait entendre comme à la répétition.

Ré-enregistrement avec effet

L'étape suivante est de ré-enregistrer le son "sec" enregistré en piste 1 tout en lui appliquant l'effet (distorsion de guitare) avec les réglages faits aux répétitions

1

Pressez le bouton [BOUNCE/<u>REC EFF]</u> en tenant enfoncé le bouton [SHIFT].

L'appareil passe en mode REC EFF, dans lequel vous pouvez appliquer l'effet par insertion. L'écran montre quelque chose comme ci-dessous. Le bouton [**BOUNCE**/ **REC EFF**] et le bouton [**TRACK STATUS/TRACK SEL**] de la piste 1 clignotent.

00 R S0	: A EC Ø:	8S E In	.0 FF it	ч н. М	i×	ØØ E	mØ	Øs	
	2	В	4	5	6	7	8	L	R

<Sélection d'une piste à enregistrer>

Quand vous passez en mode REC EFF, le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] de la piste 1 clignote. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle piste à enregistrer parmi les pistes 1 à 6 en pressant le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] approprié. Dans cet exemple, vous allez enregistrer sur la piste 1, aussi n'avez-vous pas à changer le réglage.

2 Pressez le bouton [EFFECT].

L'écran de sélection de type d'effet apparaît où "L39 Gtr Dist" est sélectionné. Tous les paramètres sont réglés comme vous l'avez fait durant les répétitions.



<Assurez-vous que l'effet est réglé sur ON>

Si l'effet est réglé sur OFF, pressez le bouton **[EFFECT]** en tenant enfoncé le bouton **[SHIFT]** pour le régler sur ON.

<Vérification du niveau d'enregistrement>

Quand vous appliquez l'effet par insertion, vous pouvez régler le niveau d'enregistrement à l'aide du paramètre "**Out Level**". Avant de lancer l'enregistrement, vérifiez/réglez le niveau d'enregistrement en suivant la procédure ci-dessous. Notez que le fader de voix, le fader **[MASTER]**, le correcteur (EQ) et le panoramique n'affectent que le son écouté.

- 1. Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le paramètre "Out Level".
- 2. Pressez le bouton [RECORD] pour écouter l'entrée.
- **3**. Pressez le bouton **[PLAY]** pour lancer la lecture depuis le début.
- **4**. En écoutant le son lu auquel est appliqué l'effet, ajustez la valeur "**Out Leve**l" avec la molette **[JOG]** afin que l'indicateur PEAK ne s'allume pas fréquemment.
- **5**. Après avoir réglé le niveau, revernez au début du programme.

- 3 Pressez le bouton [PLAY] en tenant enfoncé le bouton [RECORD] pour lancer l'enregistrement. Durant l'enregistrement en mode "REC EFF", le bouton [BOUNCE/REC EFF] clignote en rouge.
- 4 Pressez le bouton [STOP] pour stopper l'enregistrement.
- 5 Pressez le bouton [BOUNCE/<u>REC EFF</u>]. L'unité quitte le mode REC EFF, et le bouton [BOUNCE/ <u>REC EFF</u>] s'éteint, tandis que le bouton [TRACK STATUS/ TRACK SEL] de la piste 1 s'allume en vert.
- 6 Pressez le bouton [REWIND] en tenant enfoncé le bouton [STOP] pour revenir au début du programme.
 - Pressez le bouton [EFFECT] en tenant enfoncé le bouton [SHIFT] pour désactiver l'effet. Le bouton [EFFECT] s'éteint.

<Note>

Avant d'écouter le son ré-enregistré, coupez toujours l'effet par la procédure ci-dessus. Si vous lisez le son ré-enregistré alors que l'effet est toujours actif, vous entendrez le son avec effet auquel s'appliquera l'effet.

8 Pressez le bouton [PLAY] pour lancer la lecture depuis le début du programme.

Vous pouvez vérifier que le son "sec" de la piste 1 est remplacé par le son avec effet.

<Pour annuler l'enregistrement>

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, pressez le bouton **[UNDO/REDO]** pour annuler le dernier enregistrement et refaire celui-ci. Presser le bouton **[UNDO/REDO]** redonne à la piste 1 le son "sec". Presser à nouveau le bouton **[UNDO/REDO]** redonne à la piste 1 le son avec effet.

Si vous le voulez, essayez d'enregistrer de façon similaire en sélectionnant un autre type d'effet.

<Notes pour le mode REC EFF>

- En mode REC EFF, vous ne pouvez sélectionner le type d'effet qu'entre **L39 et L44**. Si vous passez en mode REC EFF avec un type d'effet
- Si vous passez en mode REC EFF avec un type d'effet autre (pour boucle d'effet) sélectionné, "**L39: Gtr Dist**" sera automatiquement sélectionné.
- En mode REC EFF, si vous rappelez une scène dans laquelle une boucle d'effet est employée, le type d'effet ne change pas. Ou, quand une piste à laquelle s'applique l'effet par insertion est sélectionnée, si vous rappelez une scène dans laquelle l'effet par insertion s'applique à une piste sélectionnée, la sélection de piste ne se fait pas. Dans un tel cas, utilisez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] pour changer la sélection.
- En mode REC EFF, vous ne pouvez pas régler "Scene Sequence" et "Digital In" sur ON. Si vous passez en mode REC EFF avec un de ces deux paramètres réglés sur ON, l'appareil les règle automatiquement sur OFF.
- En mode REC EFF, vous ne pouvez pas lire ou enregistrer les pistes 7/8 (leur bouton **[TRACK STA-TUS/TRACK SEL]** ne s'allume jamais).
- Pour ré-enregistrer une partie désirée d'une piste en lui appliquant un effet par insertion, il est préférable d'utiliser la fonction Auto punch in/out. Voir page 33 pour des détails sur ce mode d'enregistrement.

Paramètres des effets de distorsion

(Type de paramètre : **DISTORSION**)

Les types d'effet **39 à 42** (représentés dans la liste des types d'effet de la page 49) sont des effets de type distorsion. Chacun a 11 paramètres représentés ci-dessous.



1.DistType	 Sélectionne un type de distorsion. Chaque type d'effet a les options de distorsion suivantes (une option soulignée est la valeur par défaut): L39: Acous, Rythm, OvDrv, Dist, Blues, Fuzz, Lead, Metal L40: Bass1, Bass2, Bass3 L41: Kick, Snar1, Snar2 L42: Voic1, Voic2, Voic3 			
	voir le tableau de droite pour des détails sur chaque type.			
2. Dist Gain	Règle le gain de la distorsion. Plage: 1 à 15 (la valeur par défaut dépend du type de distorsion choisi. Voir le tableau de droite)			
3. Warm	Sur On, rend le son plus chaud. Options: ON, OFF (Par défaut: ON)			
4. Bass	Règle la réponse des basses fréquences. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 5)			
5. Middle	Règle la réponse des fréquences moyennes. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 5)			
6. Treble	Règle la réponse des hautes fréquences. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 5)			
7. Noise Gate	Commute On ou Off le Noise Gate. Options: OFF, 1 à 99 (Par défaut: OFF)			
8. Out Level	Règle le niveau de sortie de la distorsion. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 80)			
9. Delay Time	Règle le temps de retard. Plage: 5 à 1200 ms (Par défaut: 250 ms)			
10. Feedback	Règle le niveau de ré-injection dans la distorsion. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 40)			
11. Delay Level	Level Règle le niveau de retard. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 0)			

Détails de chaque type de distorsion

Chaque type de distorsion (sélectionnable pour chacun des effets 39 à 42) peut appliquer l'effet décrit ci-dessous.

• Types de distorsion pour "L39: Gtr Dist"

La valeur de gain de distorsion par défaut dépend du type de distorsion sélectionné.

Nom	Commentaire	Gain par défaut
Acoustic	Vous pouvez obtenir un son de guitare électro-acoustique.	1
Rhythm	Vous pouvez obtenir une légère distorsion quand vous attaquez fortement les cordes.	4
Over Drive	Vous pouvez obtenir une distorsion douce comme la saturation d'un ampli à lampes.	15
Distortion	Vous pouvez obtenir une distorsion dure telle que celle d'un ampli multi- corps.	15
Blues	Vous pouvez obtenir un gros son saturé.	15
Fuzz	Vous pouvez obtenir un son brut avec de grosses basses.	15
Lead	Vous pouvez obtenir une distorsion brillante et douce.	15
Metal	Vous pouvez obtenir un son râpeux.	15

• Types de distorsion pour "L40: Bass Dist"

Bass 1	Simule un amplificateur de basse.	
Bass 2	Vous pouvez obtenir le son d'une basse avec distorsion enregistrée en ligne directe.	
Bass 3	Vous pouvez obtenir un gros son de basse.	

• Types de distorsion pour "L41: Drum Dist"

Kick	Vous pouvez ajouter une distorsion appropriée à une grosse caisse.	
Snar 1	Vous pouvez ajouter une distorsion appropriée à une caisse claire.	
Snar 2	Vous pouvez apporter une distorsion excessive à une caisse claire.	

• Types de distorsion pour "L42: Voice Dist"

Voic 1	Vous pouvez obtenir une distorsion douce.	
Voic 2	Vous pouvez obtenir une distorsion brillante et puissante.	
Voic 3	Vous pouvez obtenir un son de mégaphone.	

Paramètres des effets par insertion

(Type de paramètre: **Simulation d'ampli**) Le type d'effet **43** (donné dans la liste des types d'effet en page 49) est une simulation d'ampli. Cet effet a 11 paramètres montrés ci-dessous.

00:ABS 0 00m00s
EFF L43:GtrAmpSim
▼Type = Brit800 ON
Amp Gain ≃ 8
Bass = 10
Middle = 10
Treble = 10 L R
Dresence = 0
Noise Gate= OFF
Out Level = 80
Delay lime= 250m
Feedback = 40
Delaarenel= Q

1.Туре	Sélectionne le type d'ampli à simuler. Options: Brit800, TremoRect, MetalRect, ClassA30, Fatman (par défaut: Brit800) Voir le tableau de droite pour des détails sur chaque type.	
2. Amp Gain	Règle le gain de la distorsion. Plage: 1 à 15 (la valeur par défaut dépend du type de distorsion choisi. Voir le tableau de droite)	
3. Bass	Règle la réponse des basses fréquences. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 10)	
4. Middle	Règle la réponse des fréquences moyennes. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 10)	
5. Treble	Règle la réponse des hautes fréquences. Plage: 0 à 10 (Par défaut: 10)	
6. Presence	Règle la présence (la mise en avant). Plage: 0 à 10 (Par défaut: 0)	
7. Noise Gate	Commute On ou Off le Noise Gate. Options: OFF, 1 à 99 (Par défaut: OFF)	
8. Out Level	Règle le niveau de sortie. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 80)	
9. Delay Time	Règle le temps de retard. Plage: 5 à 1200 ms (Par défaut: 250 ms)	
10. Feedback	Règle le niveau de ré-injection dans la distorsion. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 40)	
11. Delay Level	Règle le niveau de retard. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 0)	

Détails de chaque type d'amplificateur

5 types d'ampli guitare peuvent être simulés. Chaque type d'ampli a ses caractéristiques propres décrites ci-dessous. La valeur de gain de distorsion par défaut dépend du type d'ampli sélectionné.

Nom	Commentaire	Gain par défaut
Brit800	Amplificateur British 800 Simule l'ampli à lampes anglais de la série 800 synonyme de "rock". Le roi du son rock du hard rock et Heavy Metal des années 80. Un son de distorsion ravageur.	8
TremoRect	Amplificateur Tremo Rect Simule un ampli combo américain conçu pour donner un son à haut gain pour le hard rock et Heavy Metal des années 90. Grosses basses et son de distorsion ravageur.	15
MetalRect	Amplificateur Metal Panel Recti Simule la tête d'ampli des séries d'ampli à haut gain, comme les ampli Tremo Recti. Son de distorsion et son heavy profond et bien indépendant. Souhaitable pour le son Metal.	15
ClassA30	Amplificateur anglais Class A 30 Simule un ampli à lampes ayant le fameux son anglais. La section pré- ampli est conçue autour d'un circuit de classe A pour créer un gros son chaud. Habituellement utilisé entre son clair et son crunch, mais parfois avec un gain plus élevé pour une distorsion plus forte.	2
FatMan	Gros ampli basse Simule un ampli combo américain conçu comme ampli de basse mais utilisé par de nombreux guitaristes en raison de la grosse présence de sa sonorité. Adapté au jazz et au blues par ses sons clair et saturé, toutefois, comme vous pouvez obtenir une distorsion tapageuse que vous ne pouvez espérer d'un ampli de basse ordinaire quand vous montez le gain, il peut servir à une grande variété de genres.	5

Paramètres des effets par insertion

(Type de paramètre: **Simulation de micro**) Le type d'effet **44** (donné dans la liste des types d'effet en page 49) est une simulation d'un microphone. Cet effet a 3 paramètres présentés ci-après.

1	1	-
00:ABS	0 00	9m00s
EFF	′ <u>L44:Mi</u> d	: Sim
▼IN ÷	<u>-UsDyn58</u>	3 ом
Out 🔅	=UCon87	
Gate :	= OFF	
Level:	= 80	
		LR

1. IN	Sélectionne le type de micro utilisé. Options: US Dyn 58 (type dynamique), MCon2 (type condensateur) Par défaut: US Dyn 58
2. Out	Sélectionne le type de microphone à simuler. Options: TCon3k, TCon3k LC, TCon414, TCon414LC1, TCon414LC2, TDyn112, GDyn421, GDyn421LC3, GDyn421LC2, GDyn421LC1, GDyn421SPE, MCon1, MCon2, MConV, UsDyn58, VCon47, VCon87, VCon87 LC Par défaut: VCon87 Voir le tableau suivant pour des détails.
3. Gate	Règle le Noise Gate. Options: OFF, 0à 99 (par défaut: OFF)
4. Out Level	Règle le niveau de sortie. Plage: 0 à 99 (Par défaut: 80)

Détail des types de micro simulés

18 options sont disponibles pour le type de micro simulé, tels que décrits ci-dessous.

TCon 3k	Trad Condenser 3k (coupure des basses: Off) Simule le son d'un microphone à condensateur professionnel polyvalent à grand diaphragme. Il a un son chaud et transparent adapté aux voix, ainsi qu'à une prise de batterie ou d'un amplificateur guitare.	
TCon 3k LC	Trad Condenser 3k (coupure des basses: On) Simule le son du "TCon 3k" ci-dessus avec le commutateur de coupure des basses sur On. Vous pouvez supprimer les basses fréquences dues au placement du micro près de la source du signal.	
TCon 414	Trad Condenser 414 (coupure des basses: On) Simule le son d'un des micros à condensateur les plus populaires des studios professionnels avec le classique Condenser 87. Vous pouvez obtenir un son clair de haute fidélité d'un piano acoustique.	
TCon 414 LC1	Trad Condenser 414 (coup. des basses: 75 Hz) Simule le son du "TCon 414" ci-dessus avec coupure des basses activée (75 Hz). Vous pouvez couper les basses fréquences accentuées.	
TCon 414 LC2	Trad Condenser 414 (coup. des basses: 150 Hz) Simule le son du "TCon 414" ci-dessus avec coupure des basses activée (150 Hz). Vous pouvez plus couper les basses fréquences accentuées qu'avec "TCon 414LC1".	
TDyn 112	 Trad Dynamic 112 Simule le son d'un micro dynamique adapté à une grosse caisse. Vous pouvez obtenir un son clair et puissant en l'utilisant sur une grosse caisse ou une basse. Il a des basses fréquences légèrement accentuées. 	
GDyn 421	German Dynamic 421 Simule le son d'un micro dynamique fréquemment utilisé pour enregistrer les toms. Souhaitable pour enregistrer les per- cussions à peau en raison de sa sensibilité aux attaques puissantes avec crêtes de haute fréquence.	

GDyn 421 LC3	German Dynamic 421 (coupure des basses: 3) Simule le son de "GDyn 421" ci-dessus avec coupure des basses activée (3).Vous pouvez supprimer les basses fréquences accentuées.
GDyn 421 LC2	German Dynamic 421 (coupure des basses: 2) Simule le son de "GDyn 421" ci-dessus avec coupure des basses activée (2).Vous pouvez plus supprimer les basses fréquences accentuées qu'avec "GDyn 421 LC3".
GDyn 421 LC1	German Dynamic 421 (coupure des basses: 1) Simule le son de "GDyn 421" ci-dessus avec coupure des basses activée (1). Vous pouvez plus supprimer les basses fréquences accentuées qu'avec "GDyn 421 LC2".
GDyn 421 SPE	German Dynamic 421 (coupure des basses: SPE) Simule le son de "GDyn 421" ci-dessus avec coupure des basses activée (SPE). Vous pouvez fortement supprimer les basses fréquences accentuées. Adapté au discours.
MCon 1	Modern Condenser 1 Simule le son d'un micro à condensateur moderne avec une plage dynamique plus grande et un son brillant. Il offre un son à lampe chaud donnant à une voix ou une guitare acoustique l'impression d'avoir été enregistrée par un micro à condensateur.
MCon 2	Modern Condenser 2 Simule le son d'un micro à condensateur offrant une large plage dynamique, comme "MCon 1". Il offre une réponse en fréquences plate et un son naturel.
MCon V	Modern Condenser V Simule le son d'un micro à lampe moderne avec une "note" vintage. Il offre un son profond et naturel que seuls les micros à lampe peuvent apporter. Souhaitable pour la voix, le piano et les ensembles.
Us Dyn 58	US Dynamic 58 Simule le plus célèbre des micros main pour la voix. Il ne va pas aussi loin vers les hautes et les basses fréquences qu'un micro à condensateur.
VCon 47	Vintage Condenser 47 Simule un micro à lampe professionnel avec grand diaphragme offrant un son propre et sec. Souhaitable pour guitare acoustique et cuivres.
VCon 87	Vintage Condenser 87 (coup. des basses: Off) Simule le son d'un modèle classique et historique utilisé fréquemment pour les voix et les cordes dans les studios professionnels. Donne la chaleur remarquable des micros à condensateur.
VCon 87 LC	Vintage Condenser 87 (coup. des basses: On) Simule le son du "VCon 87" avec coupure des basses activée. Vous pouvez supprimer les basses fréquences accentuées par le placement d'un microphone à proximité de la source du signal.

Enregistrement numérique

Vous pouvez enregistrer numériquement une source numérique externe dans le VF80, ou envoyer les signaux de sortie stéréo du VF80 a un enregistreur numérique externe. Cette section décrit comment faire un enregistrement numérique entre le VF80 et un appareil numérique externe. Notez que le VF80 ne peut échanger des données numériques qu'au format S/PDIF.

Enregistrement d'une source externe dans le VF80, par liaison numérique

Ce qui suit décrit comment enregistrer une source numérique S/P DIF externe (telle que CD, MD et DAT) dans le VF80.



<Note importante>

- Quand vous enregistrez une source numérique dans le VF80, assurez-vous que le signal source est au format S/PDIF "44.1 kHz, 16 bits".
- Vous ne pouvez enregistrer une source numérique S/P DIF que sur les pistes 7/8 du VF80. Si vous désirez l'enregistrer sur d'autres pistes, commencez par l'enregistrer en pistes 7/8 puis déplacez les données sur d'autres pistes à l'aide de la fonction d'échange de pistes.

Sélection d'un programme à enregistrer

Quand plusieurs programmes existent, sélectionnez le programme désiré à l'aide de la fonction de sélection de programme avant enregistrement.

Voir "Sélection d'un programme" dans "Fonctions de l'enregistreur" pour savoir comment sélectionner un programme.

Sélection de l'entrée numérique



configuration" pour savoir comment régler ce paramètre sur "**On**". Avec un réglage sur "**On**", vous pouvez enregistrer un signal S/PDIF entrant par le connecteur **[S/P DIF / DATA INPUT]** dans les pistes 7/8 du VF80.

2 Après avoir réglé le paramètre "Digital In", pressez le bouton [EXIT/NO] pour quitter le mode de configuration. Quand vous recevez un signal numérique S/P DIF correct, "DIGI IN" s'affiche de façon constante à l'écran. Quand il n'y a pas de signal numérique correct reçu, "DIGI IN" clignote à l'écran. Dans un tel cas, vérifiez la connexion et les réglages de la source externe.

Sélection d'une piste à enregistrer

Pressez le bouton [TRACK STATUS/TRACK SEL] des pistes 7/8.

Le bouton allumé vert passe à un clignotement en rouge.

Début de l'enregistrement

- Réglez les faders des pistes 7/8 et master en position "0".
- 2 Lancez l'enregistrement sur le VF80 en pressant le bouton [PLAY] tout en tenant enfoncé le bouton [RECORD]et lancez la lecture sur l'appareil numérique externe.

Quand vous enregistrez un signal numérique, vous ne pouvez pas régler les niveaux d'entrée du VF80. Pour obtenir le niveau d'enregistrement optimal, réglez le niveau de sortie de la source. Les bargraphs des pistes 7/8 affichent à l'écran les niveaux d'entrée.

<Note>

Durant l'enregistrement numérique, les bargraphs des sorties stéréo (L et R) ne sont pas actifs.



Tournez la commande [PHONES] dans le sens horaire pour écouter le son de la source.

Une fois l'enregistrement terminé, stoppez leVF80 en pressant le bouton [STOP] et arrêtez également l'unité numérique externe.

<Note>

Quand vous avez fini l'enregistrement numérique, ramenez le réglage "Digital In" sur "**Off.**" Quand il est sur "**On**", vous ne pouvez enregistrer aucun signal analogique sur les pistes 7/8.

Transfert numérique des signaux de sortie stéréo du VF80 dans un appareil numérique externe

Vous pouvez enregistrer numériquement le signal de sortie stéréo dans un appareil numérique externe via le connecteur **[S/P DIF/DATA OUTPUT]**.

Vous n'avez pas à effectuer de procédure spéciale pour produire un signal numérique S/P DIF par le connecteur **[S/P DIF/DATA OUTPUT]**, car ce signal est toujours produit.

Tout ce que vous avez à faire pour le transfert numérique du mixage dans une unité externe est de connecter cette unité au connecteur **[S/P DIF/DATA OUTPUT]**. Vous pouvez accomplir le mixage numérique durant le processus de mixage décrit dans "**Mixage**" du chapitre "**Enregistrement et lecture de base**" ou en mode mastering décrit dans "**Mode Mastering**" de ce chapitre.



Système de synchronisation par horloge MIDI

En réglant toutes les mesures désirées en tout point de la carte de tempo programmable contenue par le VF80, et en produisant des messages d'horloge MIDI et de position dans le morceau en fonction de ces réglages, un séquenceur MIDI peut être synchronisé comme esclave de l'horloge MIDI. Par conséquent, dans ce système, le VF80 sera le maître et le séquenceur MIDI l'esclave.



Connexion d'un équipement externe

- 1 Connectez la MIDI OUT du VF80 à la MIDI IN du séquenceur MIDI.
- **Réglez le séquenceur MIDI en mode de synchronisation externe par horloge MIDI.** Référez-vous au mode d'emploi de l'équipement utilisé pour des détails.

Configuration du VF80

1	Comme les messages d'horloge MIDI et de position dans le morceau seront produits par le VF80, réglez la sortie du signal de synchro MIDI sur "CLK" (clock ou	Différ pour s l'horle
	horloge) en mode de configuration. Référez-vous en page "126", mode de configuration, "Réglage de sortie du signal de synchro MIDI" pour la procédure à suivre.	Cont Durar
2	Le format de mesure désiré peut être réglé en mode de configuration par le paramètre "Time signature". Référez-vous en page "122", mode de configuration, "Réglage de format de mesure" pour la procédure à suivre.	s'affic messa morce de tra
3	Le tempo de la mesure désirée peut être réglé en mode de configuration. Référez-vous en page "124", mode de configuration, "Réglage d'un tempo" pour la procédure à suivre.	Si une obtent des de
4	Réglez, dans le mode de configuration, le métronome sur "On" si un clic doit être produit conformément aux réglages de la carte de tempo. Référez-vous en page "125", mode de configuration, "Réglage du métronome" pour la procédure à suivre.	< Not Dans 1BEA temp imme
5	Pressez le bouton [TIME BASE SEL] puis changez la base de temps d'affichage en BAR/BEAT/CLK.	depu

Exécution de l'enregistrement

entes façons d'enregistrer peuvent être suivies synchroniser le VF80 à un séquenceur MIDI par oge MIDI.

firmation de la synchro par horloge MIDI

nt l'enregistrement et quand la lecture suit gistrement, la base de temps (BAR/BEAT/CLK) che en accord avec la carte de tempo et les iges d'horloge MIDI et de position dans le eau sont aussi produits. Vérifiez que la position nsport (BAR/BEAT/CLK) du VF80 et celle du nceur MIDI synchronisé correspondent.

e synchronisation correcte ne peut pas être ue, re-vérifiez les connexions/câbles et réglages eux appareils.

'e>

le VF80, la position "ABS 0" correspond à "-002BAR/ AT /00CLK". Ce réglage est fait en considérant le os nécessaire (la synchronisation n'est pas édiate) au séquenceur MIDI, etc, pour entrer en hronisation. Le résultat est que si le VF80 est lancé is ABS 0 (LOCATE ABS 0), la synchronisation sera effective au moment où la première mesure sera atteinte et donc dès le début du morceau.

Synchro MTC / Contrôle de machine par MIDI (MMC)

Ce qui suit explique la synchronisation par sortie de MTC (MIDI time code) et le système de contrôle informatique par MMC (MIDI machine control). Dans ce système, le VF80 sera le maître et l'ordinateur (avec un logiciel séquenceur) l'esclave. Le VF80 affectera n'importe quelle valeur de décalage temporel désiré (offset) au temps ABS (temps absolu) et donnera le résultat sous forme de MTC à n'importe quelle cadence d'images voulue. Il peut aussi effectuer les actions demandées par réception de commande MMC de l'extérieur. Dans ce cas, comme le VF80 peut avoir un numéro d'identification d'unité (Device ID) réglé en mode de configuration par le paramètre "Device ID", plusieurs VF80 peuvent être indépendamment pilotés à condition d'avoir des numéros d'identification différents qui caractériseront les différents messages transmis par l'ordinateur.



Connexion à un équipement externe

Connectez les MIDI IN/OUT du VF80 aux MIDI IN/OUT d'un ordinateur (avec interface MIDI).

Le logiciel de séquence compatible MMC/MTC est activé dans l'ordinateur.

Configuration de l'équipement externe

Configurez ce qui suit dans le logiciel séquenceur.

- * Passez en mode de synchronisation externe par MTC.
- * Réglez la sortie de MMC.
- * Choisissez la cadence d'images voulue pour le MTC.
- * Réglez l'instant de départ du morceau (correspondant à la première mesure du temps MTC). Référez-vous aux précautions par rapport à l'offset MTC un peu plus loin.

Pour des détails, référez-vous au mode d'emploi de l'équipement externe.

Configuration du VF80

1 Comme le MTC sera produit par le VF80, réglez la sortie du signal de synchronisation MIDI sur MTC dans le mode de configuration.

Référez-vous en page **"126**", mode de configuration, **"Réglage de sortie du signal de synchro MIDI**" pour la procédure à suivre.

2 Réglez un temps de décalage (offset) approprié en mode de configuration.

Référez-vous en page **"127**", mode de configuration, **"Réglage de l'offset MTC**" pour la procédure à suivre.

3 En mode de configuration, vous devez sélectionner le mode offset MTC pour déterminer si l'offset MTC réglé à l'étape 2 sera produit en position ABS 00m 00s 00f 00sf ou 001BAR 1BEAT 00CLK.

Référez-vous en page **"127**", mode de configuration, **"Réglage de l'offset MTC**" pour la procédure à suivre.

4 Réglez, en mode configuration, la cadence d'images MTC comme vous l'avez fait dans le logiciel séquenceur. Référez-vous en page "126", mode de configuration, "Réglage du nombre d'images MTC" pour la procédure à suivre et les détails.

En mode configuration, réglez Device ID sur la même valeur que celle choisie comme identifiant d'appareil dans le logiciel séquenceur MMC.

Quand le logiciel séquenceur transmet les messages avec **"7F**" comme identifiant, cela signifie **"tous les appareils"** et il n'est donc pas nécessaire de faire ce réglage. Référez-vous en page **"131"**, mode de configuration, **"Réglage du numéro d'unité"** pour la procédure à suivre et les détails.

6 Pressez le bouton [TIME BASE SEL] puis changez l'affichage de base de temps en MTC.

<Notes sur les configurations relatives au MTC>

Avec les réglages d'offset et de mode d'offset MTC, vous réglez la position (ABS 0 ou 001BAR/1BEAT/00CLK) à laquelle le MTC est produit. Quand vous réglez l'instant de départ du morceau dans le logiciel séquenceur, soyez attentif aux points suivants.

• Mode d'offset : pour ABS

Si la lecture commence à ABS 0, comme le MTC démarrera avec l'offset réglé, le point de départ du morceau déterminé par le logiciel séquenceur doit être fixé environ 3 secondes après le réglage d'offset MTC. Cela donnera le temps nécessaire au logiciel séquenceur qui ne peut se synchroniser immédiatement après sortie du MTC. Par exemple, si le réglage initial (**"00h 59m 57s 00f00sf**") est utilisé, réglez l'instant de début du morceau sur **"01h 00m 00s 00f**".

Si la lecture est lancée depuis ABS 0 (LOCATE ABS 0), la synchronisation sera obtenue à l'instant où la première mesure sera atteinte et donc dès le début du morceau.

• Mode offset : pour BAR (affichage des mesures) Comme mentionné ci-dessus, comme la position "ABS 0" est réglée en position "-002BAR/1BEAT/00CLK", l'offset MTC peut être réglé au début du morceau sans tenir compte du temps nécessaire à la synchronisation commencée ci-dessus. La longueur des deux mesures préalable changera en fonction du réglage de format ("signature") et de ("tempo") de la première mesure. Par exemple, cela sera plus long si le tempo est plus lent. Ce mode peut être efficacement appliqué quand vous utilisez l'horloge MIDI et le MTC en parallèle, et quand vous utilisez le MTC comme signal de synchro tout en pilotant l'enregistreur avec BAR/BEAT/CLK comme base de temps.

Confirmation de synchro MTC/MMC

1 Durant l'enregistrement et en lecture après enregistrement, la base de temps s'affiche en fonction du réglage et le MTC est produit simultanément. Vérifiez que la position de transport du VF80 (MTC) et celle du logiciel séquenceur synchronisé correspondent.

2 Envoyez des commandes PLAY, STOP et LOCATE depuis le logiciel séquenceur pour voir si le VF80 est bien piloté.

Quand une commande MIDI correcte (MMC ou FEX) est reçue, "**MIDI**" s'affiche environ 40 millisecondes à l'écran. Il n'y a pas de réglage dans le VF80 pour qu'il reçoive le MMC, mais il réagira si un signal MIDI correct est reçu.

Si la synchronisation et la commande ne peuvent se faire correctement, re-vérifiez connexions et câbles et le réglage des deux équipements.

Exécution de l'enregistrement

Effectuez divers enregistrements en synchronisant le VF80 et un séquenceur MIDI avec l'horloge MIDI.

Mode esclave synchronisé sur un équipement MIDI externe

Jusqu'à présent, la synchronisation avec un équipement MIDI externe a été évoquée avec le VF80 comme maître et l'équipement MIDI comme esclave, mais selon les réglages, l'équipement MIDI peut être réglé comme maître et le VF80 comme esclave.



Connexion à l'équipement externe

Connectez la MIDI OUT de l'ordinateur (avec interface MIDI) à la MIDI IN du VF80.

Le logiciel séquenceur compatible MMC/MTC doit être lancé.

Configuration de l'équipement externe

1 Le logiciel séquenceur est configuré comme suit.

- * Production de MTC
- * Réglage de cadence d'images du MTC produit
- * Confirmation de l'heure de départ du morceau.

Référez-vous au mode d'emploi de votre équipement pour des détails.

Configuration du VF80



2 **Réglez le mode d'offset désiré en mode de configuration** Référez-vous en page "**127**", mode de configuration, "**Réglage du mode offset MTC**" pour la procédure à suivre et les détails.



Référez-vous en page **"127**", mode de configuration, **"Réglage de la durée d'offset MTC**" pour la procédure à suivre et les détails. Activez le mode esclave dans le mode de configuration. Référez-vous en page "128", mode de configuration, "Réglage du mode esclave" pour la procédure à suivre et les détails.



Réglez le type d'asservissement sur "Vari" dans le mode de configuration.

Référez-vous en page **"128**", mode de configuration, **"Réglage du type d'asservissement**" pour la procédure à suivre et les détails.



Pressez le bouton [TIME BASE SEL] pour changer la base de temps affichée en MTC.

Confirmation du verrouillage de synchro

Quand le logiciel séquenceur est en lecture, "CHASE" et "MTC" s'allument dans l'afficheur et le verrouillage de synchronisation ("Chase Lock") est obtenu. Vérifiez que le MTC produit par le logiciel séquenceur et celui affiché dans le VF80 sont les mêmes.



En avance/retour rapide du logiciel séquenceur, le VF80 reste à l'arrêt, mais au lancement de l'enregistrement, le VF80 se verrouille immédiatement sur la synchronisation.

Si le verrouillage n'est pas possible, re-vérifiez les connexions, les câbles et tous les réglages.

Exécution de l'enregistrement

Effectuez différents enregistrements tandis que l'enregistreur est verrouillé en synchronisation sur le logiciel séquenceur.

<Précautions pour les configurations MTC>

La position (ABS 0 ou 001BAR/1BEAT/00CLK) dépendra du réglage et du mode d'offset de MTC. Par rapport à l'heure de départ du morceau telle que réglée dans le logiciel séquenceur, faites la configuration ci-dessous.

Mode offset : pour ABS

Réglez le décalage (offset) MTC à environ 3 secondes avant le début du morceau établi par le logiciel séquenceur. Comme l'enregistreur ne peut immédiatement se synchroniser dès réception du MTC, pour que la synchronisation se fasse avant le début du morceau, réglez un temps de pré-défilement (Preroll) à l'aide du logiciel séquenceur, et lancez la lecture d'un point antérieur au début du morceau pour permettre à l'enregistreur d'être synchronisé au moment où arrive le début du morceau.

Mode offset : pour BAR/BEAT

L'offset MTC peut être réglé sur la même valeur de temps que le début du morceau établi par le logiciel séquenceur. Comme la position "**ABS**0" est réglée sur "**-002BAR/1BEAT/ 00CLK**" dans l'unité, comme mentionné précédemment, le temps nécessaire à la synchronisation est déjà inclus. La durée des deux mesures ainsi ajoutées dépendra du format de la première mesure et du réglage de tempo mentionné précédemment. Par exemple, si le tempo est lent, cela sera un peu plus long.

<Conseil>

Vari pitch du signal de synchronisation du réglage du mode esclave (Slave mode):

Quand le VF80 est réglé pour se synchroniser uniquement sur le MTC, une vitesse variable (vari pitch) sera constamment demandée par le MTC externe. Si un signal numérique est envoyé par le VF80 à un équipement numérique externe, celui-ci ne pourra pas suivre les variations de vitesse (variation de vitesse du MTC du maître) du VF80 et l'équipement numérique externe, dans certains cas, ne pourra pas recevoir un signal numérique continu.

Pour contrer cela, le signal de synchronisation devra être réglé en roue libre ("**Free**") par le réglage du mode esclave. Avec ce réglage, le VF80 utilisera son horloge interne une fois le verrouillage de synchronisation obtenu et il pourra fournir un signal numérique stable à l'équipement externe.

Avec ce réglage, si le MTC du maître et de l'esclave se retrouvent décalés de plus de 10 images, le VF80 considère que le verrouillage de synchronisation n'est plus respecté et l'esclave se re-verrouille sur l'unité maître. Durant la procédure de re-verrouillage, la sortie du son est coupée et le signal numérique est aussi interrompu. Tant que l'on reste dans les 10 images, l'esclave continue de fonctionner en tolérant ce décalage.

<Notes>

- Le verrouillage de synchronisation du VF80 par MTC seul est possible quand la différence de vitesse avec le MTC du maître reste dans une plage de ±5,6%. Tant que le MTC reste dans cette plage, une vitesse variable (vari pitch) sera constamment appliquée en interne pour conserver la synchronisation. Le verrouillage de synchronisation ne fonctionnera toutefois pas si la différence de vitesse excède cette plage. Aussi, quand les variations de vitesse du maître sont importantes, il est préférable de laisser le VF80 apprécier la vitesse du maître en passant en lecture avant l'enregistrement. Ainsi, il se verrouillera plus rapidement pour les sessions suivantes.
- Normalement, quand la configuration du type d'asservissement est réglée sur "Vari", le VF80 est constamment piloté par le Vari Pitch et suit le MTC, qui est le maître. Toutefois, si l'entrée numérique est réglée sur "On" dans le mode de configuration, la synchronisation externe se fera sur le Word clock via le signal numérique (S/P DIF) qui est reçu. Par conséquent, il doit être noté que lorsque vous configurez l'entrée numérique, même si vous avez réglé le type d'esclave sur Vari", vous n'obtiendrez pas l'application de la fonction vari pitch, et après verrouillage, la synchronisation externe se fera sur le signal numérique entrant.

Sauvegarde/chargement de données de morceau

Vous pouvez sauvegarder ou charger des données de morceau (des données audio et des données de configuration) à l'aide d'un enregistreur audio-numérique via le signal numérique S/PDIF, ainsi qu'en utilisant un graveur de CD-RW (modèle CD-1A).

Cette fonction vous permet de sauvegarder les données d'un morceau terminé ou non sur un enregistreur numérique ou un graveur de CD-RW optionnel et de recharger ces données ultérieurement.

******A propos des données de morceau******

Il y a deux méthodes de sauvegarde/chargement des données de morceau dépendant des signaux numériques utilisés pour traiter les données qui sont le signal S/PDIF ou des données pour graveur de CD-RW. Le format des données et le temps nécessaire aux procédures de sauvegarde/chargement sont différents pour ces deux méthodes.

• Emploi du signal numérique S/PDIF (vous pouvez sauvegarder/charger les données de chaque programme individuellement):

Après 5 secondes de signal pilote (représenté en gris dans le schéma), les données de morceau sont envoyées à une unité audio numérique externe telle qu'un enregistreur DAT. Les données audio sont divisées en blocs de données de paires de pistes (en noir dans le schéma ci-dessous) et transférées. Pour sauvegarder les données des pistes réelles 1 à 8, 4 blocs de 2 pistes sont transférés. Pour sauvegarder toutes les pistes y compris les pistes additionnelles en plus des pistes réelles, 12 blocs sont transférés. Par conséquent, il faudra environ 4 fois plus de temps que la durée d'enregistrement d'un programme (de ABS 0 à REC END) pour sauvegarder les pistes réelles 1 à 8 du programme, et environ 12 fois plus pour sauvegarder toutes les données y compris les pistes additionnelles. Quand vous rechargez les données de morceau de l'unité externe dans le VF80 via le signal numérique S/PDIF, les données sont aussi transférées par blocs de 2 pistes comme lors de la sauvegarde (voir aussi <Notes> en page suivante).



Emploi d'un CD-RW/CD-R (vous pouvez sauvegarder/charger les données de chaque programme individuellement) :

Voir la <Note> suivante .

Quand vous utilisez des CD-RW/CD-R, toutes les données audio incluant à la fois les pistes réelles et les pistes additionnelles (représentées en noir dans le schéma ci-dessous) sont simultanément transférées. Par conséquent, vous pouvez sauvegarder ou recharger un programme plus rapidement qu'avec le signal S/PDIF. Notez qu'aucune tonalité pilote ni bip n'est enregistrée sur CD-RW/CD-R. Si les données de morceau à sauvegarder nécessitent plus d'espace qu'il n'y en a sur le disque, vous pouvez sauvegarder les données sur plusieurs disques (jusqu'à 99). Vous pouvez aussi sauvegarder/charger les données au format de fichier WAV. Dans les procédures de sauvegarde/ chargement employant un fichier WAV, vous pouvez spécifier quelles pistes vous voulez sauvegarder ou charger.



<Note>

Pour sauvegarder/charger à l'aide d'un CD-RW/CD-R, vous devez installer le graveur de CD-RW optionnel dans le VF80.

Pour des informations détaillées sur le graveur de CD-RW, contactez votre revendeur ou le bureau de vente Fostex le plus proche. Voir page 134 la façon d'installer le graveur de CD-RW dans le VF80.

<Eléments qui peuvent être sauvegardés/chargés comme données de morceau>

• Données de mémoire :

Données d'AUTO PUNCH IN/OUT et points Start/End/To,

Mémoires de scène 00 à 99, marqueurs 00 à 99 (ne peuvent être sauvegardés/chargés que par le graveur de CD-RW)

• Base de temps :

ABS, MTC ou BAR/BEAT/CLK

• Mode de configuration:

Réglage Bar/beat, réglage de tempo, métronome on/off, durée de pré-défilement (preroll), réglage du signal de synchronisation MIDI produit, offset MTC, mode d'offset MTC, réglage de protection antienregistrement, mode esclave on/off et réglage de type d'asservissement, réglage de mode de neutralisation des faders, réglage de mode de rappel des faders

<Eléments qui ne peuvent pas être sauvegardés/chargés comme données de morceau>

- Réglages on/off pour les modes de lecture et de retour automatique
- Vari pitch on/off et données de vitesse
- Mode de configuration:

Réglages d'entrée et sortie numérique, réglage on/off de résolution bar/beat, réglage de numéro d'unité et réglage de sélection de lecteur

Sauvegarde/chargement de données par signal numérique S/PDIF

<Notes sur les enregistreurs audio-numériques pouvant être employés>

Les données de morceau du VF80 ne peuvent être sauvegardées ou chargées qu'avec des enregistreurs numériques pouvant traiter les données numériques linéaires 16 bits, 44,1 kHz au format S/PDIF (tels que les enregistreurs DAT).

<Notes pour la sauvegarde de données par signal numérique S/PDIF>

Quand vous sauvegardez toutes les données avec à la fois les pistes réelles et les pistes additionnelles à l'aide du signal S/PDIF, notez ce qui suit. Seules les données enregistrées dans la zone comprise entre ABS 0 et REC END des pistes réelles sont sauvegardées. Par conséquent, si la durée d'enregistrement des pistes additionnelles est supérieure à celle des pistes réelles, seules les données des pistes additionnelles contenues entre ABS 0 et REC END (des pistes réelles) sont sauvegardées.

Dans l'exemple de droite, les pistes additionnelles ont des données de "**00m 00s**" à "**10m 00s**", tandis que les pistes réelles ont des données de "**00m 00s**" à "**07m 00s**". Si vous sauvegardez toutes les pistes, les données des pistes additionnelles seront sauvegardées de "**00m 00s**" à "**07m 00s**" mais pas après.

Dans un tel cas, vous pouvez résoudre le problème en allongeant la durée des données sauvegardées jusqu'à 10 minutes en utilisant l'écran "**Save Length**" additionnelles mentionné ultérieurement (voir "**étape 4**" en page **99**). Notez que la valeur maximale de durée de sauvegarde ("Save Length") est de 59 minutes 59 secondes.

L'autre façon de résoudre le problème est d'échanger les données des pistes additionnelles avec celles des pistes réelles avant la sauvegarde. Vous devez faire attention à ne pas perdre les données des pistes additionnelles dans cette procédure. Voir page **68** à propos de la procédure d'échange de pistes.



Sauvegarde des données à l'aide du signal numérique

Vous pouvez sauvegarder des données à l'aide du signal numérique S/PDIF via la prise **[S/P DIF DATA OUTPUT]** (coaxiale).

• Utilisez un enregistreur numérique externe qui accepte la fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz (comme le VF80).

Connexion d'un enregistreur numérique externe

Connectez la prise **[S/P DIF DATA OUTPUT]** à la prise d'entrée numérique de l'enregistreur numérique externe (DAT, etc.).

<Note>

Ne faites rien qui interrompe le signal numérique (déconnexion du câble par exemple) avant que la sauvegarde ne soit terminée. Autrement, l'unité pourrait faire un bruit endommageant l'enregistreur externe.



- Si votre enregistreur numérique n'a qu'une prise d'entrée numérique optique et pas coaxiale, utilisez le convertisseur optique/coaxial optionnel COP-1.
- Ne connectez pas le VF80 et l'enregistreur externe dans les deux sens (c'est-à-dire la sortie numérique du VF80 à l'entrée numérique de l'enregistreur externe et la sortie numérique de l'enregistreur externe à l'entrée numérique du VF80) car cela formerait une boucle numérique et causerait une ré-injection.

Réglage de l'enregistreur externe

Réglez la fréquence d'échantillonnage sur 44.1 kHz (comme le VF80).

2 Choisissez l'entrée numérique comme source d'entrée pour accepter le signal du VF80.

Certaines machines nécessitent aussi de régler la référence d'horloge sur "externe" quand la source d'entrée est l'entrée numérique. Voir le mode d'emploi de la machine pour des informations détaillées.

<Note>

Si vous ne pouvez pas entendre le signal entrant ou si vous entendez du bruit numérique quand vous écoutez le signal source sur l'enregistreur numérique externe, vérifiez les connexions, câbles et réglages du VF80 et de l'enregistreur externe.

• Voir le mode d'emploi de l'enregistreur externe pour des informations détaillées.

Sauvegarde des données

Vous pouvez sauvegarder les données via le menu "Save PGM" du mode de configuration.

<Détails sur le menu "Save PGM" (Sauvegarde programme)>
Options du signal produit: S/PDIF et IDE (CD-1A)
Options de programme: P01 à P99 (un seul programme)
Options de piste:

Si vous utilisez S/PDIF:
Pistes 1-8, Pistes 1-16, Pistes 1-24, Pistes 9-16, Pistes 9-24 ou Pistes 17-24.
Si vous utilisez IDE (CD-1A):
Toutes les pistes (1-24) sont automatiquement sélectionnées (vous pouvez sauvegarder individuellement les pistes au format de fichier WAV).

1 Pressez le bouton [SETUP] pour passer en mode de configuration.

Le menu de sélection de configuration s'affiche.

Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Save PGM" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection de l'unité où seront sauvegardées les données apparaît. "**IDE**" clignote.



 "IDE" doit être sélectionné pour sauvegarder ou charger des données avec un CD-RW/CD-R.

3 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR] pour sélectionner "SPDIF" puis pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection du programme sauvegardé apparaît. Le numéro du programme actuellement sélectionné clignote et la taille des données du programme est affichée. Quand un numéro de programme clignote, vous pouvez sélectionner le programme que vous voulez sauvegarder.



4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le programme à sauvegarder et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran "Save Length" s'affiche.Initialement, c'est la durée du programme sélectionné (d'ABS 00 à REC END) qui est donnée comme durée des données sauvegardées. Normalement, vous n'avez pas à modifier cette durée, mais vous pouvez le faire si vous le voulez.



Par exemple, si la durée d'enregistrement réelle est de 9 min. 00 sec., vous pouvez demander que la durée des données sauvegardées soit inférieure ou supérieure à 9 min. 00 sec., avec toutefois un maximum de 59 min.59 sec. La valeur initialement affichée ici est la longueur des pistes réelles, aussi, comme indiqué précédemment, pouvez-vous éditer cette valeur pour l'adapter à la longueur des pistes additionnelles si elle est supérieure.

Pour éditer la durée des données sauvegardées Utilisez les boutons [CURSOR] pour faire clignoter le champ entre "minutes" et "secondes". Utilisez la molette [JOG] pour régler la valeur du champ clignotant.

5 Pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection des pistes à sauvegarder apparaît.



6 Sélectionnez les pistes à sauvegarder.

Utilisez les boutons [CURSOR] pour déplacer le champ clignotant entre "From" (de) et "To" (à).

Utilisez la molette [JOG] pour choisir un numéro de piste pour le champ clignotant.

Dans le champ "From", vous pouvez choisir 1, 9 ou 17. Dans le champ "To", vous pouvez sélectionner une valeur supérieure à la valeur "From" entre 8, 16 et 24. Par conséquent, vous pouvez régler "Save Track Area" sur un des couples de valeurs suivants.

"From 1 To 8", "From 1 to 16", "From 1 To 24", "From 9 To 16", "From 9 To 24", et "From 17 To 24"

<Note>

Quand vous sauvegardez aussi des pistes additionnelles, lisez <Notes pour la sauvegarde de données par signal numérique S/PDIF> en page 97 avant d'exécuter la sauvegarde.

Après avoir sélectionné les pistes, pressez encore le bouton [ENTER/YES].

L'écran affiche "Rec Start Recorder!" ainsi que le programme et les pistes à sauvegarder et "Sure?" clignote. Si vous voulez lancer la sauvegarde sur l'enregistreur, passez à l'étape suivante.



8 Après avoir vérifié que l'enregistreur externe est prêt, lancez l'enregistrement.

Il peut être pratique de placer un identifiant de démarrage (Start ID pour DAT) ou une mémoire de marqueur au point de départ pour que vous puissiez aisément retrouver cette position quand vous rechargerez les données.

9 Pressez le bouton [ENTER/YES] immédiatement après que l'enregistreur externe ait été lancé.

Un affichage tel que celui ci-dessous apparaît. Après quelques secondes, l'unité commence sa sauvegarde des données et lance un compte à rebours "Wait time" (temps d'attente).



Durant les premières secondes, le VF80 transmet le signal pilote servant de référence au positionnement durant le chargement et la réelle sauvegarde des données commence quand le compte à rebours "Wait Time" débute. Les données sont sauvegardées par blocs de deux pistes. Quand la sauvegarde des données est terminée, "Completed!" s'affiche et le VF80 s'arrête.

<Note>

Si vous interrompez la sauvegarde avant sa fin, les données sauvegardées sont inexploitables.

10 Stoppez l'enregistreur externe.

11 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) jusqu'à sortie du mode de configuration.

• Pour annuler chaque procédure ou revenir à l'écran précédent avant de presser le bouton [ENTER/YES], pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]). Chaque pression vous ramène au niveau de l'écran précédent jusqu'à finir par sortir du mode de configuration.

Chargement des données à l'aide du signal numérique

Vous pouvez charger des données à l'aide d'un signal numérique S/PDIF arrivant en prise **[S/P DIF DATA INPUT]** (coaxiale).

• Utilisez un enregistreur numérique externe qui accepte la fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz (comme le VF80),

Connexion d'un enregistreur numérique externe

Connectez la prise **[S/P DIF DATA INPUT]** à la prise de sortie numérique de l'enregistreur numérique externe (DAT, etc.).

<Note>

2

Ne faites rien qui interrompe le signal numérique (déconnexion du câble par exemple) avant que le chargement ne soit terminé. Autrement, l'unité pourrait faire un bruit endommageant l'enregistreur externe.



- Si votre enregistreur numérique n'a qu'une prise de sortie numérique optique et pas coaxiale, utilisez le convertisseur optique/coaxial optionnel COP-1.
- Ne connectez pas le VF80 et l'enregistreur externe dans les deux sens (c'est-à-dire la sortie numérique du VF80 à l'entrée numérique de l'enregistreur externe et la sortie numérique de l'enregistreur externe à l'entrée numérique du VF80) car cela formerait une boucle numérique et causerait une ré-injection.

Réglage de l'enregistreur externe

Préparez l'enregistreur externe à produire le signal numérique.

Localisez le début du signal pilote pour les données de morceau.

Voir le mode d'emploi de l'enregistreur externe pour des informations détaillées.

Chargement des données

Vous pouvez charger les données via le menu **"Load PGM"** du mode de configuration.



2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Load PGM" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection de l'unité d'où seront chargées les données apparaît. "**IDE**" clignote.



3 Utilisez la molette [JOG] ou les boutons [CURSOR] pour régler "Load Device Select" sur "SPDIF" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection d'un programme de destination pour les données chargées s'affiche. Le numéro de programme actuellement sélectionné clignote, suivi de son nom. La taille des données du programme actuel est également affichée. Quand un numéro de programme clignote, vous pouvez sélectionner le programme voulu comme destination du chargement.



Vous pouvez sélectionner un programme de destination parmi les programmes existants sur le disque actuel ainsi qu'un nouveau programme "**New PGM**". Quand vous sélectionnez "**New PGM**", un nouveau programme est créé.

 Si vous chargez des données dans un programme qui contient déjà des données, vous effacez ces dernières piste par piste. Par conséquent, sur chaque piste remplacée, les données chargées prennent la place des anciennes données qui sont effacées.

4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le programme où seront chargées les données et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection des pistes à charger s'affiche.



5 Sélectionnez les pistes à charger.

Utilisez les boutons $\mbox{[CURSOR]}$ pour déplacer le champ clignotant entre "From" (de) et "To" (à).

Utilisez la molette **[JOG]** pour choisir un numéro de piste pour le champ clignotant.

Dans le champ "**From**", vous pouvez choisir **1**, **9 ou 17**. Dans le champ "**To**", vous pouvez sélectionner entre **8**, **16 et 24**. Par exemple, si vous sélectionnez "From 1 to 24", les données de toutes les pistes seront chargées.

6 Après avoir sélectionné les pistes, pressez encore le bouton [ENTER/YES].

Un écran du type de celui ci-dessous s'affiche. Le programme de destination du chargement (existant ou nouveau) et les pistes à charger s'affichent, tandis que "**Sure**?" clignote.



<Note>

Dans l'étape ci-dessus, si le VF80 ne se verrouille pas sur le signal numérique de l'enregistreur numérique externe, le message d'alerte suivant s'affiche, indiquant que le VF80 ne reçoit pas un signal numérique S/PDIF correct. Vérifiez alors la connexion par câble et le réglage de sortie numérique de l'enregistreur numérique externe.



7 Quand le VF80 est verrouillé sur le signal numérique entrant, pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran affiche "Play Start Player!".

R	SETUP	R21 ad PGM	SPDIF)	μ,
	Play	Start	Player!	

8 Lancez la lecture sur l'enregistreur externe.

Après que le signal pilote enregistré lors de la sauvegarde des données ait été lu, le chargement des données commence automatiquement. L'afficheur présente alors un écran du type de celui ci-dessous, dans lequel "Wait time" commence un compte à rebours du temps d'attente.



Les données sont chargées par blocs de 2 unités. Durant le chargement, les boutons **[TRACK STATUS/TRACK SEL]** des voies 1 et 2 clignotent, tandis que les niveaux d'entrée sont affichés par les bargraphs 1 et 2.

Quand le chargement des données est terminé, "Completed!" s'affiche.

<Note>

Si vous interrompez le chargement avant sa fin, les données chargées sont inexploitables.

9 Stoppez l'enregistreur externe.

10 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) jusqu'à sortie du mode de configuration.

• Pour annuler chaque procédure ou revenir à l'écran précédent avant de presser le bouton **[ENTER/YES]**, pressez le bouton **[EXIT/NO]** (ou le bouton **[STOP]**). Chaque pression vous ramène au niveau de l'écran précédent jusqu'à finir par sortir du mode de configuration.

Sauvegarde/Chargement par CD-RW/CD-R

En installant le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A) dans le VF80, vous pouvez sauvegarder ou charger des données aux formats de fichier FDMS-3 ou WAV à l'aide d'un disque CD-RW/CD-R. De plus, vous pouvez créer un CD audio (CD-DA) ou charger des données audio depuis un CD audio. Veuillez lire les notes ci-dessous avant d'accomplir la procédure de sauvegarde/chargement.

Lisez ceci d'abord !

Sauvegarde/chargement de données de morceau à l'aide du graveur de CD-RW

La procédure de sauvegarde/chargement par CD-RW/CD-R s'accomplit des façons suivantes.

• Sauvegarde (Save)

Vous pouvez sauvegarder les données d'un seul programme sur un disque, quelle que soit la taille de ses données. Vous ne pouvez pas sauvegarder les données de plusieurs programmes même s'il y a assez d'espace sur le disque. Toutefois, vous pouvez sauvegarder les données d'un programme sur plusieurs disques si elles dépassent la capacité d'un seul disque. Comme indiqué à droite, vous pouvez sauvegarder quasiment toutes les informations nécessaires telles que données de morceau de toutes les pistes (réelles et additionnelles) et les données de scènes du mixer.

• Load (Chargement)

Le chargement des données à l'aide du graveur de CD-RW se fait après qu'un nouveau programme ait été créé sur le disque (la destination de chargement). Vous ne pouvez pas remplacer un programme existant par les données chargées. Le nouveau programme créé à le numéro immédiatement supérieur au plus haut numéro de programme existant.



Création d'un CD audio

Vous pouvez faire un CD audio en enregistrant sur un CD-RW/CD-R les données sonores des pistes 1 et 2 entre le point Start et le point End. Il est aussi possible d'enregistrer en continu des éléments masterisés.

Chargement des données d'un CD audio

Vous pouvez charger des éléments d'un CD audio (du commerce ou créé par vous) dans un programme du VF80. Les données audio sont chargées dans un "nouveau programme" automatiquement créé par le VF80, comme pour le chargement de données de sauvegarde. Le VF80 ne remplace jamais un programme existant.

<Entretien et maniement des CD-RW/CD-R>

Avec un graveur de CD-RW optionnel, vous pouvez utiliser non seulement des CD-RW mais également des CD-R. Notez que les CD-R ont les restrictions indiquées ci-dessous.



un disque autant de fois que desire. Notez que quand vous sauvegardez de nouvelles données, elles sont enregistrées après que les données préalablement enregistrées aient été effacées. En d'autres termes, chaque fois que vous sauvegardez de nouvelles données, toutes les données du disque sont ré-écrites (voir "Sauvegarde des données plus loin").



Vous ne pouvez sauvegarder (enregistrer) les données qu'une fois sur un disque. Vous ne pouvez pas sauvegarder de données sur un disque déjà enregistré. Vous pouvez bien sûr charger les données autant de fois que désiré.

<Note>

Un CD-RW/CD-R sur lequel des données de VF80 sont enregistrées ne peut être lu que par des machines Fostex. Ne le lisez pas sur des machines d'autres fabricants. Le lecteur ou le système utilisé pourraient être endommagés.

Toutefois, un CD-RW/CD-R au format CD audio créé par une machine Fostex peut être lu par des machines ordinaires telles que des lecteurs de CD audio. <u>(Si un CD audio est fait à partir d'un CD-RW, il ne peut être lu que par un lecteur compatible avec la lecture de CD-RW. Vous ne pouvez pas faire lire un tel disque par un lecteur de CD conventionnel non compatible avec la lecture de CD-RW.)</u>

< A propos des vitesses d'écriture et de lecture des données en sauvegarde/chargement>

Les vitesses d'écriture et lecture des données en sauvegarde/chargement sont automatiquement réglées comme suit sur le VF80.

- Vitesse d'écriture : fonction du graveur de CD-RW utilisé, toutefois la vitesse maximale est de 8 fois la vitesse de base.
- Vitesse de lecture : fonction du CD-RW utilisé.

La vitesse d'écriture dépend du graveur de CD-RW mais est limitée à 8x. Pour charger/sauvegarder les données du VF80, utilisez des disques qui peuvent être gravés à une vitesse de 4x ou plus. N'utilisez pas de disques qui ne peuvent être lus qu'en temps réel ou en 2x.

Sauvegarde de données par le graveur de CD-RW (Backup)

La procédure suivante décrit comment sauvegarder des données de morceau au format FDMS-3. Nous considèrerons que le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A) est déjà installé dans le VF80 et qu'un CD-RW ou CD-R vierge est inséré.



Alors que "IDE" clignote, pressez le bouton [ENTER/ YES].

◀ CURSOR ▶ Hit YES or NO Key

4

Après avoir brièvement affiché le nom de modèle du graveur de CD-RW connecté, l'afficheur présente l'écran de sélection du mode de sauvegarde, dans lequel "**BkUp**" (backup) clignote.

Pour sauvegarder des données de morceau, sélectionnez "**BkUp**". Pour faire un CD audio, sélectionnez "**CD-DA**" ou "**Setup**".

Cette procédure décrit comment sauvegarder les données de morceau, aussi devez-vous sélectionner ici **"BkUp"**.

Voir **"Faire un CD audio**" décrit ultérieurement pour des détails sur la façon de faire un CD audio.



Quand "BkUp" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran de sélection de mode de sauvegarde (entre FDMS-3 et WAV) s'affiche, dans lequel "**WAV**" clignote.



Utilisez le bouton [CURSOR ◀] pour sélectionner "FDMS3" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'afficheur présente l'écran de sélection de programme à sauvegarder (le numéro de programme sélectionné clignote).



En tournant la molette **[JOG]**, vous pouvez sélectionner un numéro/nom de programme parmi les programmes disponibles sur le disque actif du VF80. L'espace enregistré du programme sélectionné s'affiche aussi. Si vous sélectionnez un programme qui nécessite plus d'un disque pour la sauvegarde, l'écran affiche le nombre de disques nécessaires (voir l'exemple ci-dessous).



orès	avoir	sélectionné	un	programme,	pressez	le
outo	n [ENT	ER/YES].				

L'affichage suivant apparaît.

Ī	SETUP R22	
	Deste PGM Select	
Clignotant		
	UP/DOWN JOG Sure? Hit YES or ND Key	-Clignotant

A

Dans l'exemple ci-dessus, les données du programme sélectionné sont sauvegardées sur CD-RW/CD-R avec le numéro de sauvegarde (Backup) **"B01"**. Le nom du programme est aussi copié (vous ne pouvez pas l'éditer). En tournant la molette **[JOG]** quand l'écran ci-dessus est affiché, vous pouvez aussi sélectionner **"Eject"**, à côté de **"B01"**. Si vous sélectionnez **"Eject"** puis pressez le bouton **[ENTER/YES]**, le disque sera éjecté.

8 Quand"B01" est affiché, pressez le bouton [ENTER/ YES].

Le VF80 commence la sauvegarde.

L'espace enregistré est compté à rebours durant la sauvegarde. Il faut un certain temps pour sauvegarder toutes les données. L'exemple d'affichage suivant montre la sauvegarde des données du programme sélectionné dans le numéro de sauvegarde **"B01**".



Quand la sauvegarde est terminée, **"Save Completed!"** s'affiche (comme ci-dessous) et le VF80 cesse d'accéder au graveur, tandis que le disque est automatiquement éjecté de celui-ci.



Quand la sauvegarde se fait sur plusieurs disques, le premier disque sera éjecté une fois plein (c'est-à-dire quand il n'y a plus d'espace d'enregistrement libre) et "**Insert Disk!**" s'affiche.

Après insertion du second disque, le VF80 reprend automatiquement la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, le dernier disque est éjecté et l'écran ci-dessus apparaît (voir **<Note>** ci-dessous).

<Note>

Vous ne pouvez pas interrompre une sauvegarde avant qu'elle ne soit terminée. Particulièrement durant la sauvegarde sur plusieurs disques, si vous pressez le bouton **[EXIT/NO]** durant le retrait ou l'insertion d'un disque, vous avez à refaire toute la sauvegarde depuis le premier disque.

<Note pour sauvegarder des données sur plusieurs disques>

Si vous sauvegardez des données sur plusieurs disques, nous vous recommandons de numéroter chaque disque dans l'ordre de sauvegarde (CD1, CD2, etc) pour que vous puissiez aisément retrouver l'ordre d'insertion des disques lors du chargement des données. 9 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

<A propos des erreurs de sauvegarde>

Si une erreur se produit pour une raison quelconque durant la sauvegarde, le message d'erreur ci-dessous apparaît. S'il apparaît, pressez le bouton **[EXIT/NO]**. L'affichage retournera à l'écran précédant la sauvegarde. Notez que les données sauvegardées avant que le message d'erreur n'apparaisse sont inexploitables.



<Astuce 1>

Dans la description de sauvegarde ci-dessus, nous considérons que vous utilisez un CD-RW/CD-R non enregistré. Si vous utilisez un CD-RW enregistré (y compris un disque sur lequel des données informatiques sont enregistrées) veuillez noter les points suivants.

En accomplissant l'étape 5 de la procédure de sauvegarde ci-dessus (quand "**BkUp**" clignote, pressez le bouton **[ENTER/YES]**"), quand un disque enregistré est inséré, un message d'alerte s'affiche suivi de l'écran de confirmation (où "**Sure?**" clignote).

Dans cet écran, vous pouvez choisir d'effacer les données enregistrées ou d'éjecter le disque.



• Pour effacer les données existantes (enregistrées)

Pressez le bouton **[ENTER/YES]** quand **"ERASE**" et **"Sure?**" clignotent.

L'affichage ci-après apparaît et le VF80 commence l'effacement du disque. Quand le processus d'effacement avance, le nombre de "*" clignotants augmente de gauche à droite.



Augmente avec l'avancée du processus

Immédiatement après avoir terminé l'effacement du disque, le même écran qu'à l'étape 5 (pour sélectionner le programme à sauvegarder) revient. Ensuite, suivez la même procédure que décrite ci-dessus.

• Pour éjecter le disque

Utilisez la molette **[JOG]** pour sélectionner "**Eject**" (clignotant) et pressez le bouton **[ENTER/YES]**. Le disque est éjecté tandis que l'afficheur indique "**Insert Disk!**".

En insérant un disque, vous pouvez relancer la procédure de sauvegarde depuis son début.

<Astuce 2>

Si vous essayez de sauvegarder des données sur un CD-R enregistré, un message d'alerte "**Not Writable**" (non enregistrable) s'affiche, suivi d'un message "Insert Disk" comme ci-dessous.



Chargement de données sauvegardées à partir du graveur de CD-RW

La procédure suivante décrit comment charger des données de morceau au format FDMS-3. Nous considèrerons que le graveur de CD-RW optionnel (modèle CD-1A) est déjà installé dans le VF80 et qu'un CD-RW ou CD-R vierge est inséré.

<Note>

N'effectuez aucune opération sur le VF80 avant que le processus d'écriture sur le CD-RW/CD-R soit terminé.

1 Après avoir allumé le VF80, insérez un disque dans le graveur de CD-RW.

<Note>

Si vous chargez des données de morceau sauvegardées sur plusieurs disques, insérez d'abord le CD1. Si vous insérez un autre disque et poursuivez la procédure, le VF80 reconnaît automatiquement que l'ordre n'est pas respecté et affichera "**Wrong Disk**", suivi momentanément de "**Illegal No!**" et le disque est automatiquement éjecté.

Pressez le bouton [SETUP] pour passer en mode de configuration.

Le menu de sélection apparaît.



3 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Load PGM" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection d'unité de chargement apparaît, dans lequel "**IDE**" clignote.



4 Quand "IDE" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES].

Après avoir brièvement affiché le nom du modèle de graveur de CD-RW connecté, l'afficheur présente l'écran de sélection du mode de chargement, dans lequel **"BkUp"** (backup) clignote.

Pour charger des données de morceau, sélectionnez "**BkUp**". Pour charger des éléments d'un CD audio, sélectionnez "**CD-DA**" ou "**Setup**".

Cette procédure décrit comment charger les données de morceau, aussi devez-vous sélectionner ici "**BkUp**". Voir "**Chargement depuis un CD audio**" décrit ultérieurement pour des détails sur la façon de charger des élements depuis un CD audio.



5 Quand "BkUp" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. Le numéro et le nom de sauvegarde s'affichent ainsi que l'espace enregistré.



En tournant la molette **[JOG]**, vous pouvez sélectionner un numéro/nom de programme parmi les programmes existants sur le disque du VF80. Vous pouvez aussi sélectionnez **"Eject"**. Si vous sélectionnez **"Eject"** et pressez le bouton **[ENTER/YES]**, le disque est éjecté.



6 Quand le numéro/nom de sauvegarde désiré est affiché, pressez le bouton [ENTER/YES].

L'afficheur présente l'écran de création d'un nouveau programme sur le disque actif, programme dans lequel seront chargées les données ("**New PGM**" s'allume).



Comme décrit précédemment, quand vous chargez des données depuis un graveur de CD-RW, le VF80 crée un nouveau programme sur le disque pour servir de destination de chargement. Par conséquent, "**New PGM**" s'affiche à droite du numéro de programme clignotant.

Le numéro de programme créé pour la destination est le numéro immédiatement supérieur au plus haut numéro de programme existant. Par exemple, s'il y a 8 programmes existants (**"P01**" à **"P08**") sur le disque, le programme créé est numéroté **"P09**".

<Note>

Si vous tournez la molette **[JOG]** alors que l'écran ci-dessus ("**Destn PGM Select**") est affiché, vous pouvez sélectionner un programme existant sur le disque comme destination. Toutefois, comme mentionné précédemment, quand vous chargez des données depuis un CD-RW, vous ne pouvez pas réellement charger des données dans un programme existant en remplaçant les données de ce programme.

Si vous pressez le bouton [ENTER/YES] (voir étape suivante) après avoir sélectionné un programme existant comme destination, l'écran affichera "Void!" et le VF80 ignorera la demande.

7 Quand "New PGM" est affiché, pressez le bouton [ENTER/YES].

Le VF80 commence le chargement.

L'espace enregistré est compté à rebours durant le chargement. Il faut un certain temps pour charger toutes les données. L'exemple d'affichage suivant montre que les données du numéro de sauvegarde **"B01"** sont chargées dans **"P02"** qui a été créé sur le disque.



<Exemple d'affichage de chargement>

<Note>

S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour charger les données sur le disque, **"Disk Full!**" s'affiche et l'afficheur revient à l'écran précédent.

Quand le chargement est terminé, **"Load Completed!"** s'affiche (voir ci-après) et le VF80 cesse d'accéder au graveur tandis que le disque du graveur CD-RW est automatiquement éjecté.



Quand le chargement nécessite plusieurs disques, le premier disque est éjecté une fois que toutes les données ont été chargées et "**Insert Disk!**" s'affiche. Après insertion du second disque, le VF80 reprend automatiquement le chargement. Une fois le chargement de tous les disques terminé, l'écran cidessus apparaît.

<Note>

Vous ne pouvez pas interrompre le processus de chargement avant qu'il ne soit terminé.

8 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

<A propos des erreurs de chargement>

Si une erreur se produit pour une raison quelconque durant le chargement, le message d'erreur ci-dessous apparaît.

S'il apparaît, pressez le bouton **[EXIT/NO]**.

L'affichage retournera à l'écran précédant le lancement de la procédure de chargement. Notez que les données chargées avant que le message d'erreur n'apparaisse sont inexploitables.

SETUP R21
Coad PGM IDE
P*** ******
Load Not Completed!
-FXIT-
I Hit YES on NO Key
Sauvegarde d'un fichier WAV

Les données de morceau peuvent être sauvegardées ou chargées à l'aide d'un CD-R/CD-RW au format FDMS-3 (Fostex Disk Management System-3) ou au format WAV. Comme vous pouvez manipuler les données de morceau du VF80 sous forme d'un fichier WAV, il est possible de directement importer/exporter des données d'un/vers un ordinateur, de lire/éditer un fichier de données avec différents logiciels et d'importer dans le VF80 un fichier de données éditées par un ordinateur.

<Notes importantes pour l'emploi d'un fichier WAV>

A propos du répertoire du disque de sauvegarde :

- Un fichier WAV sauvegardé est enregistré à la racine (au premier niveau) du répertoire d'un disque de sauvegarde.
- Un fichier WAV, pour pouvoir être chargé, doit être situé à la racine du disque de sauvegarde. Un fichier WAV déplacé de la racine vers une autre zone telle qu'un dossier ne peut être reconnu par le VF80, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement.

A propos des noms de fichier WAV

- Un fichier WAV sauvegardé par le VF80 est enregistré avec un nom de fichier de la forme "******##.WAV".
- Un nom de fichier pouvant être lu par le VF80 doit avoir un nom de fichier de la forme "******##.WAV". Les 6 premiers caractères "******" sont le nom affiché en écran "Title Edit" du mode de configuration. Ces caractères peuvent être changés lors de la sauvegarde ou édités par un ordinateur. Les 2 caractères suivants "##" indiquent le numéro de piste (de 1 à 24) pour le processus de sauvegarde/ chargement.
 - L'extension ". **WAV**" indique que le fichier est au format WAV.

Le VF80 ne reconnaît pas d'autres noms de fichier que ceux décrits ci-dessus. Voir la description suivante de chaque procédure pour des détails.

En utilisant les caractéristiques ci-dessus, vous pouvez ne charger que les pistes désirées dans un fichier WAV ou charger un fichier WAV dont les pistes ont été échangées. Voir "**Chargement d'un fichier WAV**" décrit plus tard pour des détails.

Vous pouvez sauvegarder un fichier WAV. La procédure suivante considère qu'un CD-RW/CD-R neuf ou vierge est utilisé pour la sauvegarde.



Le menu de sélection apparaît.

2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Save PGM" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection d'unité de sauvegarde apparaît, dans lequel "**IDE**" clignote.



3 Quand "IDE" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran de sélection de mode de sauvegarde (entre FDMS-3 et WAV) s'affiche, dans lequel "WAV" clignote.



4 Quand "WAV" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. L'afficheur présente l'écran de réglage On/Off de la fonction Edit Source Export où "Off" clignote. Vous pouvez alterner entre On et Off en utilisant les boutons [CURSOR].



Si vous sauvegardez toutes les données de "ABS 0" à "REC END" (comme dans la plupart des cas), vous n'avez pas à changer ce réglage.

<A propos de la fonction Edit Source Export>

La fonction Edit Source Export vous permet de sauvegarder la plage de données désirée entre les points Start et End réglés quand vous exécutez la fonction copier/coller ou couper/coller. Par conséquent, si vous désirez ne sauvegarder qu'une plage spécifique de données, vous devez déterminer les points Start et End avant la sauvegarde. Voir "Edition de piste" dans "Fonctions de l'enregistreur" pour des détails sur le réglage des points Start et End.

<Note>

Si vous sauvegardez toutes les données de "ABS 0" à "REC END", veillez à régler la fonction Edit Source Export sur Off.

5 Quand "Off" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran de sélection de programme à sauvegarder s'affiche. Le numéro de programme actuellement sélectionné clignote tandis que la taille des données du programme est affichée.



6 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le programme à sauvegarder et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection de la piste à sauvegarder s'affiche. Initialement, "**All Track**" (toutes les pistes) clignote.



En tournant la molette **[JOG]** (ou en pressant le bouton **[CURSOR]** ◀/▶), vous pouvez sélectionner "**From ** To ****" (où le champ gauche clignote) à la place de "All Track". Si vous sauvegardez les données de toutes les pistes (1 à 24), sélectionnez "**All Track**". Si vous sauvegardez les données de certaines pistes, sélectionnez "**From ** To ****"et spécifiez les numéros de piste désirés.



<Pour spécifier les pistes avec "From ** To **">

En tournant la molette **[JOG]** quand le champ de ("From") clignote, vous pouvez sélectionner un numéro de piste de 1 à 24. Le numéro du champ de droite ("To") suit automatiquement le numéro du champ de gauche (c'est-à-dire qu'ils restent les mêmes). Par conséquent, si vous voulez sauvegarder une seule piste, vous avez juste à régler le champ de gauche ("From") et à ne pas toucher le champ de droite ("To"). Par exemple, "From 02 To 02" sauvegardera uniquement la piste 2.

Pour spécifier les pistes 5 à 12 :

- Saisissez "05" dans le champ gauche quand il clignote.
- Pressez le bouton [**CURSOR** ◀/▶] pour faire clignoter le champ de droite.
- •Saisissez "12" (notez que la valeur de droite doit être égale ou supérieure à la valeur de gauche).

Finalement, l'affichage "From 05 to 12" fera sauvegarder les pistes 5 à 12.

Après avoir sélectionné les pistes, pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection d'un fichier WAV s'affichera. Si aucun fichier n'est enregistré sur le disque, "**WAV**" et "**Sure?**" clignoteront. Vous pouvez sélectionner "**Eject**" en tournant la molette [**JOG**]. Pour retirer le disque, sélectionnez "**Eject**" et pressez le bouton [**ENTER/YES**].



<Astuces>

Si le disque de sauvegarde contient déjà des programmes préalablement sauvegardés, les écrans suivants peuvent s'afficher après l'étape précédente, selon l'espace disponible sur le disque de sauvegarde.

• Affichage du nom et "New File" (nouveau fichier):

Il y a suffisamment d'espace pour créer un nouveau fichier WAV en plus de ceux existant sur le disque. Presser le bouton **[ENTER/YES]** fait passer à l'étape suivante (édition du nom de fichier). Une fois la sauvegarde finie, ce nouveau fichier WAV est ajouté au disque.



• Alternance entre nom avec "New File", et "-****MB": L'espace pour ajouter un nouveau fichier WAV aux fichiers WAV existants sur le disque est insuffisant de ****MB.

Presser le bouton **[ENTER/YES]** fera s'afficher "Disk Full!" (disque plein) suivi de "**Delete All WAV?**" (supprimer tous les fichiers WAV?). Presser le bouton **[ENTER/YES]** à nouveau supprime tous les fichiers WAV du disque et vous amène à l'étape suivante (édition du nom de fichier). Une fois la sauvegarde finie, seul le nouveau fichier WAV reste sur le disque.



• Affichage du nom et de "****MB":

Pour libérer assez d'espace pour créer un fichier WAV, le fichier spécifié sur le disque de sauvegarde sera supprimé. En pressant le bouton **[ENTER/YES]**, "**DEL**" apparaît.

Presser le bouton **[ENTER/YES]** à nouveau supprimera le fichier WAV spécifié sur le disque et vous fera passer à l'étape suivante (édition du nom de fichier). Une fois la sauvegarde terminée, le fichier WAV spécifié a été remplacé par le nouveau fichier WAV sur le disque.



• Affichage du nom et de "-****MB":

Même si le fichier spécifié est supprimé, il manque ****MB pour créer un nouveau fichier WAV.

Presser le bouton **[ENTER/YES]** affiche "Disk Full!", suivi de "**Delete All WAV?**" (supprimer tous les fichiers WAV?). Presser à nouveau le bouton **[ENTER/YES]** supprime tous les fichiers WAV du disque et vous fait passer à l'étape suivante (édition du nom de fichier). Une fois la sauvegarde terminée, seul le nouveau fichier WAV reste sur le disque.



8 Après avoir sélectionné un fichier, pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran d'édition du nom de fichier WAV apparaît.



En tournant la molette **[JOG]**, vous pouvez choisir le caractère numérique, symbolique ou alphabétique désiré pour le point clignotant. Vous pouvez déplacer le point clignotant en utilisant les boutons **[CURSOR]**. Voir le tableau suivant pour les caractères disponibles.



<Note>

Vous pouvez utiliser jusqu'à 6 caractères pour un nom de fichier. Certains caractères saisis sont convertis comme suit.

- *Majuscules (A à Z) : non convertis*
- *Minuscules (a à z) : convertis en majuscules*
- Chiffres (0 à 9): non convertis
- Symboles (! # \$ % & ' () @ ^ _ -): non convertis
- Autres symboles : convertis en "_".



La sauvegarde est exécutée et l'affichage ressemble à celui ci-après. Quand la sauvegarde est en cours, la taille des données restant à sauvegarder s'affiche dans le compte à rebours.



Quand la sauvegarde nécessite plusieurs disques, le numéro du disque actuel est donné par "**Disk** *" (où * correspond au numéro).

Immédiatement après que la sauvegarde de données sur chaque disque ait été terminée, le disque est automatiquement éjecté et "**Insert Disk** *" clignote, vous demandant d'insérer le disque suivant. Insérer le disque suivant fait reprendre la sauvegarde.



Une fois la sauvegarde terminée, "Save Completed!" s'affiche.



<Astuce>

Dans les sauvegardes qui nécessitent plusieurs disques, si vous utilisez un disque qui contient déjà des programmes, l'affichage suivant apparaît.



Cet écran vous demande si vous voulez supprimer tous les fichiers existants sur le disque ou éjecter le disque. Pour supprimer tous les fichiers existants, sélectionnez (**"All Delete**") et pressez le bouton **[ENTER/YES]**. Tous les fichiers existants sont supprimés et le disque est prêt à recevoir des données. Si vous ne désirez pas supprimer les fichiers existants, sélectionnez "**Eject**" et pressez le bouton **[ENTER/YES]**.

Le disque est éjecté pour que vous puissiez en insérer un autre. Pour choisir entre "**All Delete**" et "**Eject**", utilisez les boutons **[CURSOR]**.

10 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) répétitivement jusqu'à sortie du mode de configuration.

< A propos des fichiers WAV sauvegardés>

Structure d'un fichier WAV

Un fichier WAV sur un disque de sauvegarde a 24 fichiers (1 par piste) dans la racine du répertoire du disque. Les noms de fichier vont de "******01.WAV" à "*****24.WAV" dans lesquels "******" représente le nom de fichier spécifié à l'étape 8 ci-dessus et chaque numéro (01 - 24) correspond au numéro de piste. Si une piste ne possède pas de données enregistrées, le fichier correspondant est créé mais sans donnée.



 Structure de fichier WAV sauvegardé sur plusieurs disques

Un fichier WAV est sauvegardé dans l'ordre de ses numéros de piste (de 1 à 24).

Durant la sauvegarde sur plusieurs disques, le VF80 calcule toujours automatiquement l'espace disponible sur le disque. Si le VF80 sait que l'espace disponible est inférieur à la taille des données de la piste suivante, il demande le changement du disque lorsque la sauvegarde des données de la piste actuelle est terminée.

• Taille de fichier WAV

Quand vous sauvegardez des données au format de fichier WAV sur un disque de sauvegarde, la taille du fichier peut parfois augmenter par rapport à la taille des données du disque interne, selon le statut des données enregistrées telles que position de départ, de fin, quantité de données, etc sur chaque piste. Par exemple, si une piste est enregistrée de ABS:0 (min.) à ABS:1 (min.) et de ABS:10 (min.) à ABS 11 (min.), le fichier sur le disque interne à une longueur de 2 minutes tandis que le fichier WAV a une longueur de 11 minutes. Aussi, comme mentionné ci-dessus, si une piste n'a pas de données enregistrées, le fichier WAV correspondant sans donnée est créé, même si sa taille est petite.

<Notes>

- Si le nom du fichier que vous allez sauvegarder est déjà employé par un fichier WAV présent sur le disque de sauvegarde, "Warning! Already Exist" s'affiche, et la sauvegarde ne peut être exécutée. Dans un tel cas, changez le nom du fichier à l'aide de la procédure décrite et refaites la sauvegarde.
- Un disque sur lequel vous avez de nombreuses fois ré-écrit des données peut avoir un temps d'accès supérieur en raison de la fragmentation des données. Par conséquent, nous vous suggérons d'utiliser un disque nouvellement formaté pour la sauvegarde.
- Si un fichier autre que "*****##.WAV" ou un dossier est créé sur le disque de sauvegarde à l'aide d'un ordinateur, il ne peut être reconnu par le VF80 qui ne peut calculer précisément l'espace de sauvegarde disponible sur le disque. Par conséquent, il peut arriver que la sauvegarde ne puisse être finalisée. Vous noterez cela si vous changez de nom de fichier ou créez un dossier depuis votre ordinateur.

Chargement d'un fichier WAV

Pressez le bouton [SETUP] du VF80 pour passer en mode de configuration.

Le menu de sélection apparaît.



2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Load PGM" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection d'unité de sauvegarde apparaît, dans lequel "IDE" clignote.

3 Quand "IDE" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. L'écran affiche le nom du lecteur suivi de l'écran de sélection du fichier WAV à charger, montrant le nom et la taille du fichier WAV. Si aucun disque n'est inséré, "No SCSI Disk!" s'affiche.



4 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le fichier WAV à charger.

Si plusieurs WAV ayant des noms de fichier différents (les 6 premiers caractères) sont sauvegardés, vous pouvez voir le nom de chaque fichier (par les 6 premiers caractères) dans l'ordre en tournant la molette [JOG]. Vous pouvez aussi sélectionner "Eject" pour retirer le disque de sauvegarde.

<Note>

Le VF80 ne peut reconnaître aucun autre nom de fichier que"*****##.WAV" et ne peut charger de tels disques. Un fichier WAV avec un nom unique (les 6 premiers caractères) est reconnu comme un fichier de sauvegarde indépendant et peut être sélectionné.

5 Après avoir sélectionné le fichier WAV désiré, pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection de la piste à charger s'affiche. "All" clignote initialement.

A côté de "All" (toutes les pistes), vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des pistes (01 à 24) en tournant la molette [JOG] ou en pressant les boutons [CURSOR] $\triangleleft / \triangleright$).



6 Après avoir sélectionné les pistes désirées, pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection du programme de destination de chargement du fichier WAV s'affiche. Vous pouvez sélectionner le programme avec la molette **[JOG]**.



Si l'écran affiche le nom et la taille, le programme sélectionné sera supprimé et remplacé par le fichier WAV chargé. Si l'écran affiche le nom et "New PGM", le fichier WAV est chargé dans un programme nouvellement créé.



Quand vous sélectionnez un nouveau programme comme destination de chargement (en sélectionnant une option donnant le nom et "New PGM"), la procédure de chargement commence immédiatement. Quand vous sélectionnez un programme existant comme destination de chargement (en sélectionnant une option indiquant le nom et la taille, "Overwrite?" et "Sure?" apparaissent.

Presser le bouton [ENTER/YES] lancera le chargement. Durant le chargement, un écran du type de celui cidessous s'affichera. Le compte à rebours des données restant à charger se fait durant le chargement des données.



Quand le chargement est terminé, "Load Completed!" s'affiche.

<Note>

Le nom du programme dans lequel le fichier WAV a été chargé est remplacé par le nom du fichier WAV chargé (les 6 premiers caractères).

8 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) répétitivement jusqu'à sortie du mode de configuration.

Pour revenir à l'étape précédente ou annuler une procédure, vous pouvez également utiliser le bouton [EXIT/NO] ou le bouton [STOP].

<< Méthode de chargement spéciale employant un ordinateur >>

< Note>

Les fichiers WAV qui peuvent être sauvegardés/chargés par cet enregistreur doivent avoir des noms du type *"*****##.WAV." Les autres noms de fichier ne peuvent pas être acceptés par cet enregistreur.* Les noms de fichier inconnus ne seront pas acceptés et peuvent entraîner des mauvais fonctionnements. Un soin extrême doit être pris quand vous changez les noms de fichier et créez des dossiers avec un ordinateur.

- * Les 6 premières lettres doivent être le nom affiché en écran "Title Edit" (édition de nom) en mode de configuration.
- * Les deux derniers chiffres "##" représentent le numéro de piste (1-24) du fichier WAV à sauvegarder/charger.
 * L'extension "WAV" indique qu'il s'agit d'un fichier WAV.
- * Le nom du fichier WAV qui sera sauvegardé sera enregistré en majuscules. Toutefois, dans certains ordinateurs, le nom du fichier WAV apparaîtra en minuscules.

(*) Méthode pour charger des pistes spécifiques.

Le disque de sauvegarde dans lequel les fichiers sont sauvegardés contiendra des fichiers allant de "*****01.WAV" à "*****24.WAV." Si ces fichiers sont supprimés ou déplacés de la racine du répertoire, par exemple, dans un autre dossier ou si le nom du fichier est changé pour un nom incompatible, l'enregistreur ne reconnaîtra plus ces fichiers.

Quand un disque de sauvegarde ayant ainsi été modifié est chargé, seuls les fichiers WAV ayant des noms du type "*****##.WAV" et placés dans la racine du répertoire peuvent être chargés.

(*) Quand vous chargez des fichiers WAV sauvegardés sur plusieurs disques, ils peuvent être chargés par une méthode spéciale dérivée de la méthode ci-dessus.

Considérons que le disque de sauvegarde 1 contiennent des fichiers "*****01.WAV" à "*****12.WAV" et le disque 2 les fichiers "*****13.WAV" à "*****24.WAV.'

D'abord, quand le disque de sauvegarde 1 est chargé, les fichiers des pistes 1 à 12 sont chargés. A cet instant, les pistes 13 à 14 ne sont pas encore chargées et sont donc non enregistrées. Ensuite, quand le disque de sauvegarde 2 est chargé, les fichiers des pistes 1 à 12 restent intacts et les pistes 13 et 14 seules sont chargées.



(*) Méthode de chargement avec changement de piste.

Si les deux chiffres "##" du nom de fichier "*****##.WAV" sont changés dans le disque de sauvegarde, il est possible de charger ces données dans une piste différente de celle qu'elles occupaient lors de la sauvegarde initiale. Par exemple, si un fichier WAV nommé "ABCDEF01.WAV" et correspondant donc à la piste 1 est changé en "ABCDEF03.WAV", il sera chargé en piste 3.

(*) Méthode de chargement avec changement de nom.

Si les 6 lettres "******" du nom de fichier "*****##.WAV" sont changées sur le disque de sauvegarde, il est possible de charger ces données dans l'enregistreur sous un nom différent de celui qu'elles avaient à la sauvegarde. Les lettres qui peuvent être utilisées pour changer le nom du fichier dans un ordinateur sont celles données ci-dessous. Toutes ces lettres doivent avoir une taille d'un octet.



Faire un CD audio

La procédure suivante décrit comment enregistrer des morceaux masterisés (à l'aide de la fonction de mastering interne) sur un CD-RW/CD-R pour faire un CD audio (format CD-DA).

Le menu "**Save PGM**" du mode de configuration, qui est utilisé pour sauvegarder les données de morceau, sert aussi à faire un CD audio.



	Réglage de protection anti-copie					
V	Vous pouvez restreindre les possibilités de copie					
((duplication) d'un CD audio que vous avez gravé					
	"ON" Le disque ne pourra être copié qu'une fois pa					
	un autre appareil numérique.					
"OFF" Le disque pourra être copié autan		Le disque pourra être copié autant de fois que				
	(par défaut)	voulu sur un autre appareil numérique.				

Pour changer le réglage, pressez le bouton [ENTER/ YES] quand l'écran "CD-DA Setup" est affiché.

Le réglage actuel commence à clignoter, indiquant qu'il peut être édité. Durant le clignotement, utilisez la molette **[JOG]** pour sélectionner "**ON**" ou "**OFF**", puis pressez le bouton **[ENTER/YES]** pour entériner votre choix.

6 Après avoir réglé la protection anti-copie, pressez le bouton [EXIT/NO].

L'affichage retourne à l'écran de sélection du mode de sauvegarde dans lequel **"CD-DA**" clignote maintenant.



7 Alors que "CD-DA" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES].

Après affichage du message **"Please Wait!" (veuillez attendre)**, l'écran de sélection des programmes apparaît. Dans cet écran, un numéro tel que **"01"** ou **"02"** représente le numéro de piste tandis que **"NON"** indique qu'aucun programme n'est affecté à la piste.



8 Pressez à nouveau le bouton [ENTER/YES].

L'afficheur présente l'écran dans lequel le dernier numéro de programme du disque interne clignote. Son nom et sa durée d'enregistrement s'affichent aussi, avec la durée totale des morceaux en haut de l'écran. Les données situées entre le point Start et le point End sont transférées sur le CD audio.

Avant d'exécuter l'enregistrement, nous vous recommandons de vérifier que l'audio du programme commence bien après le point Start et se termine bien avant le point End.



9 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le programme désiré, et pressez le bouton [ENTER/YES]. Le programme sélectionné est affecté à la première



- Pour enregistrer un seul morceau sur un CD-RW/ CD-R, sélectionnez un programme et pressez le bouton **[ENTER/YES]** et passez à l'étape 10.
- Pour enregistrer plusieurs morceaux sur un CD-RW/ CD-R, répétez la procédure de sélection de programme décrite ci-dessus (avec la molette [JOG], sélectionnez un programme et pressez le bouton [ENTER/YES]) jusqu'à ce que tous les programmes désirés aient été sélectionnés, puis passez à l'étape 10.

<Note>

Si la durée de programme affiche "**00**: **00**" quand vous sélectionnez un programme comme dans l'exemple cidessous, les points "**Start**" et "**End**" n'ont pas été correctement réglés.



En d'autres termes, dans la situation représentée cidessous, les points Start et End sont considérés comme non correctement réglés.

> "Point Start" = "Point End" "Point Start" > "Point End"

Si vous pressez le bouton **[ENTER/YES]** après avoir sélectionné un tel programme, le message d'alerte cidessous apparaît et vous ne pouvez pas sélectionner le programme.

"Void In!", "Void Out!" ou "Void Data!"

<Note>

Il est possible de sélectionner un programme qui n'a pas eu de mastering interne s'il a des points Start et End corrects.

Toutefois, si vous enregistrez un tel programme sur CD-RW/CD-R au format CD audio, seules les pistes 1 et 2 seront enregistrées.

Aussi, veillez à sélectionner correctement les programmes quand vous faites un CD audio.



10 Après avoir spécifié les programmes, pressez le bouton [ENTER/YES] en tenant enfoncé le bouton [RECORD]. Le VF80 commence l'enregistrement sur le disque tandis que l'écran suivant s'affiche.



Quand l'enregistrement est terminé, **"Save Completed!"** s'affiche et le disque est automatiquement éjecté du graveur de CD-RW.

11 Quand vous avez terminé, pressez le bouton [EXIT/ NO] pour quitter le mode de configuration.

<Astuce>

Si vous insérez un CD-RW sur lequel des données sont déjà enregistrées, quand vous accomplissez l'étape 7 ci-dessus (pressez le bouton **[ENTER/YES]** quand **"CD-DA**" clignote), **"Not Empty!**" (non vierge) s'affiche, suivi de l'écran vous permettant de choisir d'effacer les données enregistrées ou d'éjecter le disque.



• Si vous effacez les données enregistrées: Pressez le bouton [ENTER/YES] quand "ERASE" et "Sure?" clignotent.

Une fois le bouton pressé, l'affichage change comme ci-dessous et le VF80 commence l'effacement des données. Pendant l'avancement de l'effacement, le nombre de "*" clignotants augmente.



Augmente au cours de la progression du processus.

Quand l'effacement est terminé, l'afficheur redevient comme quand on presse le bouton **[ENTER/YES]** après avoir sélectionné "**CD-DA**" à l'étape 7 ci-dessus. Suivez donc la même procédure à partir de l'étape 8 en page 116.

• Si vous éjectez le disque:

Utilisez la molette **[JOG]** pour faire clignoter **"Eject**" puis pressez le bouton **[ENTER/YES]**.

Le disque est éjecté et "**Insert Disk!**" (Insérez un disque!) s'affiche. Quand vous insérez un disque vierge, vous pouvez passer à l'étape suivante (voir la procédure décrite ci-dessus).

Chargement depuis un CD audio

Vous pouvez charger un morceau dans le VF80 depuis un CD audio.

Quand le morceau désiré est chargé, le VF80 crée automatiquement un nouveau programme sur le disque interne et le morceau est enregistré sur les pistes 1 et 2 du programme. Le chargement des données d'un CD audio se fait via le menu **"Load PGM**" du mode de configuration, comme le chargement des données de sauvegarde.





CD-RW/CD-R (ou CD audio du commerce)

<Note importante sur les droits d'auteur (Copyright)>

Vous pouvez aussi charger des éléments d'un CD audio du commerce toutefois, n'utilisez jamais des éléments dont les droits sont détenus pour un usage commercial.

Toute utilisation non autorisée constituerait une infraction des lois en vigueur sur la protection des droits d'auteur et pourrait entraîner des poursuites.

La procédure suivante considère que le graveur de CD-RW optionnel (CD-1A) est installé dans le VF80 et que vous avez un CD audio que vous avez créé ou du commerce.

<Note>

Ne touchez aucun bouton du VF80 pendant l'écriture du CD-RW/CD-R.

Après avoir allumé le VF80, insérez un CD audio enregistré dans le graveur de CD-RW.

2 Pressez le bouton [SETUP] pour passer en mode de configuration.

3 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner "Load PGM" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'écran de sélection d'unité de chargement apparaît, dans lequel "**IDE**" clignote.



Quand "IDE" clignote, pressez le bouton [ENTER/YES]. Après avoir brièvement affiché le nom du modèle de graveur de CD-RW connecté, l'afficheur présente l'écran de sélection du mode de chargement, dans lequel "**BkUp**" (backup) clignote.

Pour charger des éléments d'un CD audio, sélectionnez "**CD-DA**".





Utilisez la molette [JOG] (ou le bouton [CURSOR] ◀/ ► key) pour sélectionner "CD-DA" et pressez le bouton [ENTER/YES].

Un message d'avertissement sur la protection des droits d'auteur apparaît. Vous pouvez faire défiler le message pour le lire en totalité en tournant la molette



<Message d'avertissement>

Le message d'avertissement sur les droits d'auteur qui s'affiche à l'écran se traduit de la manière suivante.

Avertissement!

Vous êtes responsable de l'emploi de cet appareil numérique. Veuillez respecter les droits d'auteur du matériel source. Pressez le bouton "Enter/Yes" si vous acceptez cela.

<Astuce>

Le message d'avertissement ci-dessus apparaît quand le paramètre "**Digital In**" est réglé sur "**On**". Voir "**Mode de configuration**" en page **130** pour des détails.

<Note>

Si vous n'êtes pas d'accord avec le message d'avertissement, pressez le bouton **[EXIT/NO]** pour quitter le mode de chargement. L'écran affichera brièvement **"Set Disable**" et **"Can't Loading"**, puis l'écran de sélection de mode reviendra. Si vous acceptez les termes du message, passez à l'étape suivante pour poursuivre.

6 Si vous acceptez les termes du message, pressez le bouton [ENTER/YES].

Après affichage de "**Set Enable**!", l'écran de sélection des morceaux à charger apparaît. S'il y a plusieurs plages enregistrées sur le CD audio "▼" clignote, indiquant que vous pouvez sélectionner la plage désirée. S'il n'y a qu'une piste sur le CD audio, "▼" ne s'affiche pas.



<Quand une seule piste est enregistrée>



<Quand plusieurs pistes sont enregistrées>

7 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner le numéro de plage à charger et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le numéro du programme de destination commence à clignoter, il est supérieur d'une unité au plus haut numéro de programme présent sur le disque interne. Cela signifie qu'une plage va être chargée dans un nouveau programme.

Par exemple, s'il y a 4 programmes disponibles dans le disque interne, P05 clignote. S'il y a déjà 99 programmes sur le disque, **"Disk Full!**" s'affiche et aucun numéro de programme de destination ne s'affiche. Dans un tel cas, supprimez des programmes inutiles sur le disque et recommancez l'étape 7.



En tournant la molette **[JOG]**, vous pouvez sélectionnez "**NON**" ou "**Program**". Lors du chargement, les plages réglées sur "**NON**" ne sont pas chargées.

8 Alors que le numéro de programme clignote, pressez le bouton [ENTER/YES].

Le numéro de programme clignotant se fige indiquant que la première plage est prête à être chargée dans le programme.

SE	TUR	^{>} R	21		
	- <u>(Se</u>	21	8.	Rec+Yes	$\supset \neg$
	01	P Ø	15	02	30
	Ø2.	NO	N.		
	ğ3,	NQ	N.		
	84	NU	N.		
<u>ا \</u>	00	NU	IN .		

Pour charger plusieurs plages, répétez les étapes 7 à 8.

L'exemple d'écran ci-dessous montre que les plages 1 à 2 seront chargées respectivement dans les programmes 05 et 06. La durée de plage s'affiche à droite de chaque numéro de programme.



<Note>

Quand vous chargez depuis un CD audio, aucun nom ne s'affiche quand vous sélectionnez la plage.

<Astuce>

Si vous devez charger les plages 1 et 3 à la place des plages 1 et 2 comme dans l'exemple ci-dessus, la plage 3 sera chargée dans le programme 06 (voir l'exemple d'affichage ci-dessous).



Toutefois, si vous sélectionnez la plage 2 après avoir sélectionné les plage 1 et 3, le VF80 ré-affectera automatiquement la plage 2 au programme 06 et la plage 3 au programme 07 (voir l'exemple cidessous).



9 Après avoir spécifié les plages à charger, pressez le bouton [ENTER/YES] en tenant enfoncé le bouton [RECORD].

Le VF80 commence le chargement des plages dans le disque. L'exemple d'écran suivant montre que la plage 1 est en cours de chargement dans le programme 02 du disque interne.



Quand le chargement est terminé, "**Load Completed!**" s'affiche, tandis que le disque est automatiquement éjecté du graveur de CD-RW.

10 Pressez le bouton [EXIT/NO] pour quitter le mode de configuration.

L'affichage revient à l'écran normal qui était présent avant de passer en mode de configuration.

Mode de configuration (SETUP)

Le mode de configuration du VF80 offre un menu de "changement des réglages initiaux" qui configure l'environnement de fonctionnement du VF80, un menu de vérification qui vous permet de contrôler le nombre d'événements pour chaque piste et un menu d'exécution qui déclenche certaines procédures telles que sauvegarde, chargement et formatage de disque. Le menu de changement des réglages initiaux comprend 15 paramètres représentés dans le <Tableau 1> ci-dessous. Ces paramètres ont été réglés avant que le V80 ne sorte d'usine sur des valeurs appelées "réglages par défaut". Modifier ces réglages vous permet de changer l'environnement de fonctionnement du VF80. Le menu de vérification propose deux paramètres contrôlant le nombre d'événements comme indiqué dans le <Tableau 2> - "Contrôle du nombre d'événements" et "Informations sur le disque interne". De plus, comme indiqué dans le <Tableau 3>, le menu "Exécution" comprend trois paramètres : Load PGM, Save PGM et Disk Format, qui sont des procédures que vous pouvez exécuter en sélectionnant le paramètre correspondant. Ce chapitre explique comment utiliser le menu de changement des réglages initiaux du <Tableau 1> et le menu Vérification donné dans le <Tableau 2>.

Pour plus d'informations sur le menu Exécution, référez-vous aux pages correspondantes données dans la colonne Pages de référence du <Tableau3>.

Paramètres	Affichage	Réglage par défaut	Page de réf.	Régl. commun
Réglage de format de mesure	Signature Set	001BAR 4/4	122	0
Réglage d'un tempo	Tempo Set	001BAR 1J 120	124	0
Réglage de la fonction métronome	Click J	Off	125	0
Réglage de sortie du signal de synchro MIDI	Midi Sync Out	MTC	126	0
Réglage du nombre d'images MTC	Frame Rate	25 frame	126	0
Réglage de valeur offset MTC	Mtc Offset	00h 59m 57s 00f 00sf	127	0
Réglage du mode offset MTC	Offset Mode	ABS	127	0
Réglage du mode esclave	Slave Mode	Off	128	0
Réglage du type d'asservissement	Slave Type	Vari	128	0
Réglage de la fonction anti-enregistrement	Rec Protect	Off	129	0
Réglage de l'entrée numérique	Digital In	Off	130	•
Réglage du mode de résolution BAR/BEAT	Resolution	Off	130	•
Réglage du numéro d'unité MIDI	Device ID	00	131	•
Réglage du mode de neutralisation des faders	Fader Fix	Off	132	0
Réglage du mode de rappel des faders	Fader Recall	Off	133	0

<Tableau 1> "Menu "Changement des réglages initiaux"

: Paramètre applicable programme par programme. Peut être sauvegardé/chargé.

• Paramètre applicable à tous les programmes. Ne peut pas être sauvegardé/chargé.

<Tableau 2> Menu "Vérification"

Elément de vérification	Affichage	Page de référence	Réglage commun	
Nombre d'éléments de la piste	Number Of Event	131	-	
Informations sur le disque interne	Drive Information	132	-	

<Tableau 3> Menu "Exécution"

Elément de vérification	Affichage	Page de référence	Réglage commun
Sauveg. de morc. dans un appareil ext.	Load PGM	96	-
Charg. de morc. depuis un appareil ext.	Save PGM	96	-
Formatage du disque interne	Disk Format	20	-

Pour passer en mode de configuration (SETUP)

Cela n'est possible que quand le VF80 est à l'arrêt.

1 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez le bouton [SETUP] en façade.

Quand le bouton [SETUP] est pressé, l'enregistreur passe au premier niveau du mode de configuration et passe à l'affichage du menu de sélection. Le paramètre inversé en blanc sur noir est le paramètre actuellement sélectionné et le ▼ indique que d'autres paramètres existent en-dessous.



<Note>

A la sortie d'usine ou à la mise sous tension, c'est le paramètre "Signature Set" qui est sélectionné. Sinon, quand vous quittez le mode de configuration, c'est le dernier paramètre utilisé qui reste sélectionné.

Si le paramètre désiré est sélectionné par la molette [JOG] et que le bouton [ENTER/YES] est pressé, vous pouvez accéder au réglage du paramètre.

<important>

- * Pour quitter le mode de configuration ou revenir au niveau précédent, pressez le bouton **[EXIT/NO]** (ou le bouton **[STOP]**).
- * Quand vous sélectionnez le paramètre voulu, les boutons [CURSOR ▲ / ▼] peuvent être utilisés en plus de la molette [JOG].

Réglage de format de mesure ["Signature Set"]

Avec ce paramètre, vous pouvez donner le format de mesure voulu à une mesure donnée dans la carte de tempo programmable interne. Dans ce réglage, il est aussi possible de choisir la mesure ou BAR affichée en début de disque avec la base de temps BAR/BEAT/CLK (-002BAR, 1 J, 00CLK) dans une plage de -009BAR ~ -002BAR. Par exemple, vous pouvez choisir 4/4 pour les deux premières mesures et 2/2 pour la troisième. Régler un format de mesure et un tempo créera une carte de tempo, qui permettra au VF80 de gérer un morceau selon une base de temps BAR/BEAT/CLK. Vous pouvez aussi utiliser la fonction métronome. Un réglage de format de mesure et de tempo est nécessaire quand des signaux MIDI d'horloge et de position dans le morceau sont envoyés à un séquenceur externe.

*	Réglage initial	:	001bar 4/4 beat
*	Mesures initiales	:	001 ~ 999
*	Formats de mesure poss.	:	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 1/8,
			3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, DEL
*	Max. de points de réglage	:	64

* Le réglage se fait morceau par morceau.
* Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de

morceau. * Le réglage est mémorisé même après extinction.

* Choisissez le bon programme avant de passer dans ce mode.

1 Sélectionnez le programme pour lequel vous allez régler le format de mesure.

2 Dans l'affichage de menu, sélectionnez "Signature Set" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'affichage change pour confirmer le format actuellement réglé. Avec le réglage initial, l'affichage sera comme cidessous pour indiquer que le décalage (offset) de mesure est de -002BAR, que la première mesure est en 4/4, et que rien n'a été réglé après la première mesure.

Si on tourne la molette **[JOG]**, les éléments affichés sont sélectionnés tour à tour. **"-002BAR Offset**" pour régler le décalage de mesure, **"Insert New Event**" pour insérer un nouveau format de mesure après la première et **"All Clear**" pour effacer tout réglage de format de mesure et tempo, peuvent être sélectionnés.



• Nouveau référencement de mesure

3 Depuis l'affichage de l'étape 2, sélectionnez "Insert New Event" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'affichage changera pour l'écran de réglage d'une nouvelle mesure et le numéro "**002**" clignotera. A cet instant, le numéro de mesure affiché sera celui de la dernière mesure configurée +1 et le format de mesure sera le même que pour la mesure précédente. Par exemple, en statut initial, "**002BAR 4/4** J" s'affichera.



Choisissez le numéro de mesure avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES]. Le clignotement passera sur "4/4J."

5 Choisissez le format de mesure voulu avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

La mesure et son format seront réglés comme dans l'écran suivant. Cet affichage est un exemple du réglage de la troisième mesure en mesure 3/4. Si la molette **[JOG]** est tournée, vous pouvez éditer le numéro de mesure ou son format.



Les numéros et formats de mesure suivants peuvent être saisis via la molette **[JOG]**.

Mesure (Bar)	Vous pouvez choisir une mesure entre 001 et 999.
Format de mesure	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 1/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 ou DEL (DEL sert à supprimer la donnée de format de mesure).

Ensuite, pour référencer une autre mesure et son format, répétez les étapes 2 à 5.

Une fois le référencement terminé, pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

7

• Correction d'un format de mesure référencé

 Dans l'écran précédent de confirmation, sélectionnez le numéro/format de mesure à changer et pressez le bouton [ENTER/YES].

2 Entrez le format de mesure désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES]. Le nouveau format de mesure sera validé.

 Format de mesure
 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 1/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8

 Ou DEL

 DEL sert à supprimer la donnée de format de mesure.

3 Une fois cela fini, pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

• Suppression d'un format de mesure

1 Dans l'écran précédent de confirmation, sélectionnez le numéro/format de mesure à supprimer et pressez le bouton [ENTER/YES].

Pressez à nouveau le bouton [ENTER/YES] pour faire clignoter " */*," et sélectionnez "DEL"avec la molette [JOG].



3 Pressez le bouton [ENTER/YES].

Le réglage de format de mesure sélectionné sera supprimé.

4 Après suppression, pressez le bouton [EXIT/NO](ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

<Note>

Vous ne pouvez pas effacer le "001BAR" de "001BAR 4/4 J".

<Note>

Prenez garde car cette procédure efface le réglage de tempo avec le réglage de format de mesure.

<u>Effacement de toutes les données de format de mesure/tempo</u>

<Note>

Prenez garde car cette procédure efface le réglage de tempo avec le réglage de format de mesure.



Dans l'écran de confirmation ci-dessus, sélectionnez "All Clear" et pressez le bouton [ENTER/YES].

Après affichage de "**All Clear**," "**SURE** ?" clignotera. C'est le mode d'attente avant effacement de toutes les données de format de mesure et de tempo.



Pressez le bouton [ENTER/YES]. Excepté le réglage initial "001BAR 4/4 J", tous les autres réglages de format de mesure et de tempo sont simultanément effacés.

3 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

• Changement de la valeur d'offset (décalage) de mesure

1 Dans l'affichage de confirmation ci-dessus, sélectionnez "-002BAR Offset" et pressez le bouton [ENTER/YES].



2 Entrez la valeur d'offset désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES]. La valeur d'offset peut être choisie entre -2 et -9.

3 Après correction, pressez le bouton [EXIT/NO](ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Réglage d'un tempo ["Tempo Set"]

Le paramètre Tempo Set vous permet de spécifier un tempo à un point donné du morceau qui a déjà un réglage de format de mesure. Par exemple, vous pouvez spécifier un tempo de 150 à partir du troisième temps de la deuxième mesure. Format de mesure et tempo sont des réglages qui constituent la carte de tempo utilisée par le VF80 pour gérer le morceau selon une base de temps BAR/BEAT/CLK et permettre la fonction métronome. Les réglages de tempo comme les réglages de format de mesure sont nécessaires pour produire des messages MIDI d'horloge et de position du morceau à destination d'un séquenceur externe.

<Note>

La valeur de tempo réglée ici est une valeur approximative et donc pas absolue. Par conséquent, bien que la carte de tempo puisse correspondre à celle d'un ordinateur, un décalage peut se produire progressivement. Pour prévenir ce décalage, l'ordinateur doit être réglé en synchronisation par horloge MIDI, la sortie du signal de synchronisation MIDI étant réglée sur "MIDI Clock", l'ordinateur pourra alors lire le tempo précis.

- : 001BAR, 1er temps 120 bpm Réglage initial
- Mesure à marquer: suit le format de mesure
- Temps à marquer : suit le format de mesure
- $30 \sim 250$, DEL (delete/suppr.) Tempo poss.
- Max de points de réglage : 64
- * Le réglage se fait morceau par morceau.
- Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- * Le réglage est mémorisé même après extinction.
- * Choisissez le bon programme avant de passer dans ce mode.

Sélectionnez un programme dont vous voulez régler le 1 tempo.

Dans le menu de sélection, choisissez "Tempo Set" et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'affichage changera, confirmant le réglage de tempo actuel. Avec le réglage initial, comme ci-dessous, l'affichage indique que le tempo du premier temps de la première mesure (001BAR) est 120 et qu'il n'y a pas de tempo réglé ensuite. "Insert New Event" devra être sélectionné pour mémoriser un nouveau tempo. Quand on tourne la molette [JOG], les divers éléments actuellement affichés sont sélectionnés tour à tour.



Nouveau référencement de tempo

1 Dans l'écran de confirmation ci-dessus, sélectionnez "Insert New Event" et pressez le bouton [ENTER/YES]. L'affichage de réglage d'un nouveau tempo apparaîtra et "002" clignotera. La numéro de mesure affiché sera celui de la dernière mesure réglée +1 et la valeur de tempo sera identique à vos derniers réglages (exemple: dans le statut de configuration initiale, "002BAR 1J J=120" s'affiche).



2 Choisissez la mesure désirée avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le numéro de mesure peut être programmé comme pour le réglage de format de mesure précédent. Quand le bouton [ENTER/YES] est pressé, c'est le numéro du temps qui clignote.

3

Choisissez le temps désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

La saisie se fait comme précédemment. Quand le bouton [ENTER/YES] est pressé, c'est la valeur de tempo qui clignote.

4 Choisissez le tempo avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le tempo peut être programmé dans une plage de 30 à 250. Quand le bouton [ENTER/YES] est pressé, la valeur de tempo choisi est validée et l'affichage de confirmation de réglage de tempo revient.

5 Pour référencer une autre valeur de tempo, répétez les étapes 1 à 4.

Une fois le référencement terminé, pressez le bouton 6 [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

A titre d'exemple, si vous essayez de reproduire la partition ci-dessous dans un morceau réglé en [001BAR 4/4 J] et [005BAR 3/4 J] à l'aide du réglage de format de mesure précédent, la carte de tempo doit être réglée comme dans le tableau ci-après.



Carte de tempo				
Réglage de format de mesure	Réglage de tempo			
001 BAR 4/4 J	001 BAR 1 ノ ノ= 120 003 BAR 1 ノ ノ= 90			
005 BAR 3/4 J	005 BAR 3 J J = 60 007 BAR 2 J J = 120			

• Correction d'un tempo référencé

1 Depuis l'écran de confirmation ci-dessus, sélectionnez le point de la carte de tempo qui doit être changé et pressez le bouton [ENTER/YES]. Comme précédemment, la valeur de tempo clignotera.

Sélectionnez le tempo désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Une fois la correction terminée, pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

• Effacement d'un tempo référencé

1 Depuis l'écran de confirmation ci-dessus, sélectionnez le point de la carte de tempo qui doit être effacé et pressez le bouton [ENTER/YES]. Comme précédemment, la valeur de tempo clignotera.



2 Sélectionnez "DEL" avec le bouton [CURSOR ▶] puis pressez le bouton [ENTER/YES].

Cette valeur de la carte de tempo est effacée.

3 Une fois la procédure terminée, pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

<Note>

Vous ne pouvez pas effacer "001BAR 1 J J=120."

Réglage de la fonction métronome ["Click"]

Ce paramètre vous permet de déterminer si le VF80 produira ou non un son de métronome par sa piste 6 durant la lecture ou l'enregistrement. Activer la fonction métronome vous permet d'enregistrer votre jeu en étant accompagné par le son du métronome.

<Note>

2

Le son du métronome sera produit par la piste 6. Pour cette raison, quand la fonction métronome est activée, aucune source sonore ne peut être enregistrée sur la piste qui produit le métronome et aucun son enregistré préalablement sur cette piste ne peut être lu. Si la fonction métronome n'est pas utilisée, veillez bien à la ramener sur Off.

* Réglage initial : [Off]
* Réglages possibles : [Off] ou [On]
* Le réglage se fait morceau par morceau.
* Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
* Le réglage est mémorisé même après extinction.
* Choisissez le bon programme avant de passer dans ce mode. **1** Sélectionnez"Click" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le réglage actuel (Off ou On) clignotera ("Off" clignote si vous êtes en statut initial).



2 Sélectionnez "On" ou "Off" avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le choix sera entériné.

On	Le son du métronome sera reproduit par la piste 6.		
Off (par défaut)	Le son de métronome ne sera pas produit.		

3 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Réglage de sortie du signal de synchro MIDI ["Midi Sync Out"]

Ce paramètre vous permet de sélectionner le type de signal de synchronisation MIDI produit par la prise MIDI OUT en face arrière du VF80 à destination d'un appareil MIDI externe. Les options sont "horloge MIDI et pointeur de position dans le morceau" ou "MTC (MIDI Time Code)". Sélectionnez l'option appropriée en fonction du type de signal supporté par l'appareil MIDI connecté. Si vous sélectionnez "horloge MIDI et pointeur de position dans le morceau", vous devez d'abord régler format de mesure et tempo comme décrit précédemment. Si vous sélectionnez MTC, vous devez d'abord régler le nombre d'images du MTC, son temps de décalage (offset) et le mode offset MTC comme décrit ultérieurement.

(
• Réglage initial:	[Mtc]
• Option:	[CLK] (Horloge & position dans le
	morceau) [MTC] (MIDI time code), ou
	[Off] (pas de sortie)

- Vous pouvez régler le paramètre pour chaque programme individuellement. *
- Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- Le réglage est mémorisé même après extinction du VF80.

1 Sélectionnez "Midi Sync Out" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

L'élément actuellement réglé clignotera. Dans le cas du réglage initial, "CLK" clignotera.



Sélectionnez le signal de synchronisation MIDI désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/ YES1.

CLK (régl. initial)	L'horloge MIDI et le pointeur de position dans le morceau sont produits.
Mtc	Le MTC sera produit.
Off	Aucun signal n'est produit.

Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Réglage du nombre d'images MTC ["Frame Rate"]

Ce paramètre vous permet de déterminer le nombre d'images du MTC produit par le connecteur MIDI OUT du VF80 à destination d'un appareil MIDI externe. Si vous avez déjà réglé la sortie du signal de synchronisation MIDI sur MTC, vous devez choisir son nombre d'images. Utilisez la valeur qui sera acceptée par l'appareil MIDI externe (ou le logiciel séquenceur).

- [25] (25 images) • Réglage initial:
- Plage de réglage: [24], [25], [29df],
 - [29nd], [30df] ou [30nd]
- * Vous pouvez régler le paramètre pour chaque programme individuellement.
- * Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- Le réglage est mémorisé même après extinction.

Sélectionnez "Frame Rate" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le nombre d'images actuellement choisi clignotera. Dans le cas du réglage initial, "25" clignotera.





Sélectionnez le nombre d'images voulu avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES]. Vous avez réglé le nouveau nombre d'images.

3 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour guitter le mode de configuration.

<Note>

Il n'existe pas de valeur 29.97nd ou 29.97df dans le standard MTC. Utilisez 30nd ou 30df à moins que vous n'ayez réellement besoin de synchroniser le VF80 avec une vidéo NTSC.

Réglage de la valeur offset MTC ["Mtc Offset Set"]

Ce paramètre vous permet de spécifier une durée de décalage (offset) – la différence entre le temps produit à l'aide du MTC par le VF80 et le temps ABS 00m 00s 00f 00sf. Vous devez spécifier cette valeur si vous avez sélectionné MTC en page précédente. Avec le réglage initial 00h 59m 57s 00f 00sf, par exemple, un MTC de valeur 59m 57s 00f 00sf est produit lorsque le temps ABS est à 00m 00s 00f 00sf. Vous pouvez également choisir une valeur d'offset de valeur 001bar 1beat 00clk (base de temps bar/beat) dans la carte de tempo. Référez-vous à la section suivante pour des informations sur le mode offset du MTC.



Réglage du mode offset MTC ["Offset Mode"] Si vous avez sélectionné [MTC] en page précédente, vous devez sélectionner le mode offset du MTC. Ce paramètre vous permet de déterminer si le MTC spécifié est produit à ABS 00h 00m 00s 00f ou à 001bar 1beat

00clk (bar/beat) de la carte de tempo.

<Notes>

- A titre d'exemple, si vous réglez le mode offset du MTC sur ABS et que vous désirez lancer le morceau à l'instant 1h 00m 00s 00f du MTC, vous pouvez vouloir établir un pré-défilement (Preroll) de 3 secondes avec un offset de MTC valant 00h 59m 57s 00f. Si vous sélectionnez "Bar J" comme mode offset de MTC, un pré-défilement de 2 mesures est automatiquement réglé. Utilisez 01h 00m 00s 00f; ne réglez pas de valeur de pré-défilement.
- * Si vous réglez le mode offset sur "Bar J" et utilisez le MTC pour synchroniser un logiciel séquenceur sur l'ordinateur, le tempo du séquenceur peut parfois progressivement s'éloigner. Cela est dû au fait que le tempo du VF80 et celui du logiciel sont légèrement différents même s'ils utilisent la même valeur. Certains logiciels séquenceurs peuvent lire correctement la sortie de tempo du VF80. Nous vous recommandons d'utiliser le tempo du VF80 pour le logiciel séquenceur. De tels problèmes ne se produiront pas si le logiciel séquenceur se synchronise sur le VF80 via l'horloge MIDI plutôt que via le MTC.
- Réglage intial:
- [ABS] • Option de mode offset: [ABS] ou [Bar]]
- * Vous pouvez régler le paramètre pour chaque
- programme individuellement. * Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- Le réglage est mémorisé même après extinction.

1 Sélectionnez "Offset Mode" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le mode offset actuellement réglé clignotera. Dans le cas d'un réglage initial, "ABS" clignotera.

SETUP R10	
MidiSyncQut <u>CL</u> K	
Frame Rate 25	
I Offset Mode C38	- Clignotant
Slave Mode Off]	- J

Sélectionnez le mode offset désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le mode offset sélectionné sera réglé.

[ABS] (rég. initial)	La valeur d'offset MTC spécifiée est produite à ABS 00h 00m 00s 00f.
[BAR↓]	La valeur d'offset MTC spécifiée est produite à 001bar 1beat 00clk de la carte de tempo

Réglage du mode esclave ["Slave Mode"]

Ce mode vous permet de régler sur On ou Off le mode esclave du VF80. Si vous réglez le mode esclave sur On, le VF80 se synchronisera sur le MTC (MIDI Time Code) reçu de l'unité maître. Il se synchronisera aussi sur le type de synchronisation externe que vous aurez choisi dans la section "Slave Type".



Réglage du type d'asservissement ["Slave Type"]

Si Slave Mode a été réglé sur On en section précédente, vous pouvez ici déterminer quel type de signal de synchronisation externe utilisera le VF80 pour se synchroniser. Ce mode vous permet de choisir le type de signal de synchronisation externe.

- Réglage initial: [Vari]
 Options de type d'asservissement : [Vari], [Free] ou [SPDIF]
 * Vous pouvez régler le paramètre pour chaque programme individuellement.
 * Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- * Le réglage est mémorisé même après extinction.

<Notes>

- * Vous devez envoyer du MTC au VF80 depuis un appareil externe, quel que soit le type d'asservissement.
- * La fenêtre de reverrouillage de synchronisation du VF80 est fixée à 10 images (frames). Ainsi, si un décalage excède 10 images entre le maître et l'esclave, le VF80 interprète cela comme un défaut de synchro et tente de se reverrouiller sur le MTC émis par le maître. Durant cette procédure de resynchronisation, la sortie audio est coupée. Si la machine esclave dérive par rapport au MTC de l'appareil maître de moins de 10 images, elle continue son fonctionnement en admettant ce décalage.
 * Ouand yous réglez le type d'asservissement la fonction
- * Quand vous réglez le type d'asservissement, la fonction Varipitch est automatiquement désactivée (l'indicateur VARI PITCH" s'éteint.



Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de synchonisation.



Free	C'est le mode dans lequel après verrouillage, le VF80 fonctionnera en roue libre sur son horloge interne ou l'horloge de l'entrée numérique fournie par l'équipement externe au cas un décalage temporel se ferait avec le maître.
Vari (Rég. initial)	C'est le mode dans lequel après verrouillage de synchronisation, le Vari pitch fonctionnera constamment pour qu'il n'y ait pas de décalage par rapport au maître. Toutefois, si l'entrée numérique a été activée, le fonctionnement sera le même que pour "Free".
SPDIF	C'est le mode dans lequel après verrouillage de synchronisation, l'appareil fonctionne en roue libre sur la base de l'horloge S/P DIF lorsqu'il y a des signaux numériques S/P DIF envoyés par le maître. Toutefois, si l'entrée numérique a été réglée, cette horloge a priorité.

3 Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Réglage de la fonction de protection anti-enregistrement ["Rec Protect"]

Ce paramètre permet de régler On ou Off la fonction de protection contre l'enregistrement. Quand cette fonction est sur On, vous ne pouvez pas enregistrer, coller ou effacer des données. Utilisez cette fonction pour protéger vos données importantes d'un effacement accidentel.



Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP])

pour quitter le mode de configuration.

données.

<Note>

Quand l'enregistrement est désactivé (On) et que vous essayez d'enregistrer, coller ou effacer des données, le VF80 affiche "Protected!" durant une seconde, vous indiquant que vous ne pouvez pas accomplir la procédure. Pour accomplir la procédure, vous devez autoriser l'enregistrement (réglage "Off").

Réglage de l'entrée numérique ["Digital In"]

Avec ce paramètre, vous pouvez déterminer si le signal affecté aux pistes 7 et 8 est un signal numérique S/PDIF ou un signal analogique. En utilisant cette fonction, il devient possible d'enregistrer numériquement à partir d'un équipement numérique externe (CD, MD, DAT, adat, mixer numérique, etc.).



Quand vous sélectionnez "**On**" et pressez le bouton [**ENTER/YES**], le message "**Warning**" apparaît. Vous pouvez faire défiler le message en tournant la molette **[JOG]**. Si vous êtes d'accord, pressez à nouveau le bouton **[ENTER/YES]**. Si vous n'êtes pas d'accord, pressez le bouton **[EXIT/NO]** pour stopper le réglage.

Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

<Note>

Quand "Digital In" est réglé sur "On", "DIGI IN" apparaît en écran normal. Quand le VF80 reçoit un signal numérique S/PDIF valable d'un appareil numérique externe sur lequel il est verrouillé, "DIGI IN" s'allume de façon fixe. Quand le VF80 ne reçoit pas un signal S/PDIF valable, "DIGI IN" clignote.

Si "DIGI IN" clignote quand vous envoyez un signal S/PDIF de l'appareil externe, vérifiez la connexion entre le VF80 et l'appareil externe, ainsi que les réglages (pour la sortie numérique) de l'appareil externe.

<Note>

Quand "Digital In" est réglé sur "On", si vous passez en mode Bounce, Training ou mastering, le réglage "Digital In" se change automatiquement en "Off". Par conséquent, pour accomplir un enregistrement numérique après sortie des modes ci-dessus, vous devez à nouveau régler "Digital In" sur On.

Réglage du mode de résolution BAR/BEAT ["Resolution"]

Ce paramètre vous permet de commuter On et Off le mode de résolution BAR/BEAT. Le réglage initial est "Off". Quand vous réglez ce mode sur "On", les chiffres CLK (clock) seront toujours arrondis à "O0" et conservés dans la touche mémoire quand le VF80 utilise la base de temps BAR/BEAT/CLK. Ainsi, une résolution au temps est utilisée. Utiliser cette fonction vous permet de mémoriser automatiquement une valeur de résolution au temps près pour les points IN/OUT, les points START/END et le point END en temps réel. Par conséquent, c'est très pratique lorsque vous accomplissez des procédures de copier (ou couper) coller avec une résolution au temps près.



130

Réglage du numéro d'unité MIDI ["Device ID"]

Ce paramètre vous permet de régler le numéro d'identification du VF80 nécessaire pour piloter celui-ci depuis un logiciel séquenceur par MMC (MIDI Machine Control).

L'identifiant de l'appareil transmetteur est lié à ce réglage. Vous pouvez régler ce paramètre de 00 à 99.

Toutefois, si le numéro d'unité porté par le message que le VF80 reçoit est [7F], le VF80 répondra à la commande demandée quel que soit son propre réglage de numéro d'unité.

- Réglage initial: [00]
 Options: [00] ~ [99]
 Yous pouvez régler le paramètre pour chaque programme individuellement.
 * Le réglage ne peut pas être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
 * Le réglage est mémorisé même après extinction.
 - Sélectionnez "Device ID" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le numéro d'unité actuellement réglé clignotera. Avec le réglage initial, "**00**" clignotera.

SETUP R17 Select Menu Disital Off In Reserved **J**Resolution Device ID Clignotant Number Of Event



Sélectionnez le numéro d'unité désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].



Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Contrôle du nombre d'événements par piste ["Number Of Event"]

Ce paramètre permet de contrôler le nombre d'événements portés par chaque piste. Chaque piste (y compris les pistes additionnelles) des programmes du VF80 est constituée de fichiers audio successifs (et de fichiers silencieux). Le nombre d'événements représente le nombre total de fichiers audio et de fichiers silencieux. Chaque piste peut contenir jusqu'à 512 événements.

Si vous éditez un morceau de longueur traditionnel (environ 6 mn), des procédures d'édition répétitives n'entraînent normalement pas un dépassement de ce nombre maximal (dépasser cette limite entraîne un affichage "Event Number Overflow"). Même un morceau de 20 mn n'entraîne pas un nombre d'événements excessif. Cela est dû au fait que l'enregistreur optimise toujours la structure des données en maintenant un faible nombre d'événements. Toutefois, si un enregistrement sur une piste est fragmenté en diverses zones du disque, ou si vous avez fait un très long enregistrement sur une seule piste et accomplit de nombreuses éditions, vous pouvez recevoir une alerte "Event Number Overflow". Pour éviter ce problème, utilisez ce paramètre de contrôle de nombre d'événements par piste pour connaître le nombre d'événements portés par chaque piste avant d'enregistrer ou d'éditer.

- 1
- Sélectionnez "Number of Event" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

Cela vous amènera au second niveau de ce paramètre avec affichage du nombre d'événements actuellement présents dans chaque piste (le symbole "▼" indique qu'il y a des données en-dessous). *** est le nombre d'événements.



- 2 Utilisez la molette [JOG] pour sélectionner une autre piste (01~24) afin de vérifier le nombre d'événements de la piste en question.
- **3** Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]s) pour quitter le mode de configuration.

Information sur le format de disque ["Drive Information"]

Des informations sur le format du disque actuellement installé peuvent être obtenues par ce paramètre. Si vous rencontrez des problèmes avec le VF80, fournir à votre service de maintenance Fostex les informations obtenues ici sera une grande aide pour une solution rapide.

1

Les éléments suivants seront affichés et peuvent être contrôlés.

- 1. Fabricant/modèle du disque dur actuellement installé
- 2. Méthode de formatage
- 3. Type de formatage
- 4. Nombre de pistes simultanément enregistrables
- 5. Résolution du formatage
- 6. Fréquence d'échantillonnage au formatage
- 7. Nombre de programmes
- 8. Nombre de blocs libres
- 9. Fichiers audio/nombre maximal d'événements et numéro de programme
- 10. Mémoire totale du disque
- 11. Mémoire disponible sur le disque
- 12. Version du logiciel



Cela vous amènera au second niveau du paramètre et des informations concernant le disque actuellement utilisé s'afficheront (le symbole "♥" indique qu'il y a des données en-dessous).

SETUP R19 🖊	
-Orive In-	<u>formati</u>)—
TR <u>UANTUM</u> F	IREBALLIC
Format:	Quick
II Track:	8track
Quantize	bit: 16

Quand on tourne la molette [JOG], les informations s'affichent une à une.

Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Réglage du mode de neutralisation des faders ["Fader Fix"]

Vous pouvez choisir que les mouvements de fader se reflètent ou non dans le volume sonore. Les réglages de configuration seront conservés même après extinction de l'appareil.

<Caution>

Le réglage "Fader Fix" n'agit que lorsque le paramètre "Fader Recall" suivant est réglé autrement que sur Off (Track, Master ou Trk & Mst).

- Réglage initial: [Off]
- Options:
- [On] ou [Off] Vous pouvez régler le paramètre pour chaque programme individuellement.
- Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- Le réglage est mémorisé même après extinction.

Sélectionnez "Fader Fix" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES] ..

Le réglage actuel clignotera. Avec le réglage initial, "Off" clignotera.



Sélectionnez le réglage désiré avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le réglage sélectionné sera validé.

On	Dans tous les modes, la manipulation des faders de piste/ master n'affectera pas le volume du son. Tout mouvement accidentel de fader par une vibration ou un faux mouvement n'a donc pas d'effet.	
Off (Rég. initial)	La manipulation d'un fader de piste, master affecte le volume sonore.	



Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Réglage du mode de rappel des faders ["Fader Recall"]

Dans ce paramètre, vous pouvez déterminer si les réglages de faders de piste et de fader master seront ou non rappelés lorsqu'une scène sera rappelée.

- Réglage initial: [Off]
- Options: [Off], [Track], [Master] ou [Trk & Mst]
 Yous pouvez régler le paramètre pour chaque programme individuellement.
- * Le réglage peut être sauvegardé/chargé avec les données de morceau.
- * Le réglage est mémorisé même après extinction.

1 Sélectionnez "Fader Recall" dans le menu de sélection et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le réglage actuel clignotera. Avec le réglage initial, "Off" clignotera.



2 Entrez le réglage voulu avec la molette [JOG] et pressez le bouton [ENTER/YES].

Le réglage sélectionné sera validé.

Off (réglage initial)	Quand une scène est rappelée, la position qu'occupaient les faders juste avant rappel de la scène est employée sans rappel des valeurs de réglage de chaque fader (pistes et master) de la scène.
Track	Quand une scène est rappelée, les valeurs de réglage de tous les faders de piste sont rappelées mais pas celle du fader master.
Master	Quand une scène est rappelée, la valeur de réglage du fader Master est rappelée mais pas celles des faders de piste.
Trk & Mst	Quand une scène est rappelée, tous les réglages de fader (pistes et master) sont rappelés.



Pressez le bouton [EXIT/NO] (ou le bouton [STOP]) pour quitter le mode de configuration.

Installation du CD-1A

Le package CD-1A comprend le graveur et les accessoires ci-dessous. Après achat, vérifiez que tous ces éléments sont présents. Quand vous installez le CD-1A dans le VF80, la façade vierge et les deux vis ne sont pas utilisées.



<Disques utilisables>

Avec le CD-1A, vous pouvez utiliser des disques des types suivants.

<CD-R>

Peuvent servir à sauvegarder ou charger des données de morceau ainsi qu'à faire des CD audio. Notez que vous ne pourrez enregistrer qu'une fois des données sur un CD-R. Vous ne pouvez pas enregistrer de données sur un disque préalablement enregistré.



ReWritable

COMPAC

Recordable

<CD-RW>

Peuvent servir à sauvegarder ou charger des données de morceau ainsi qu'à faire des CD audio. Vous pouvez enregistrer ou effacer les données sur un CD-RW autant de fois que vous le voulez.

<CD audio>

Ce sont des disques pour la lecture uniquement, que vous ne pouvez employer que pour charger des données de piste audio dans le VF80.

<Notes sur le maniement des disques>

• Quand vous maniez un disque, veillez à ne pas salir ou rayer sa surface.

Nous vous recommandons de tenir le disque entre vos doigts en utilisant le trou central et le bord du disque. \bigcirc \bigcirc



• Ne collez aucun papier, etc, sur le côté inscriptible. Ne rayez pas non plus ce côté, car cela pourrait causer des problèmes durant la lecture ou l'enregistrement. Utilisez seulement un stylo feutre ou équivalent pour inscrire des informations du côté prévu à cet effet. L'emploi d'un stylo à bille, crayon, etc à pointe dure, peut endommager le disque.



• N'utilisez jamais un disque faussé ou tordu qui pourrait endommager le graveur de CD-RW.



<Notes sur l'entretien des disques>

• S'il y a de la poussière, des salissures ou des empreintes de doigt sur le disque qui peuvent causer des erreurs de lecture ou d'enregistrement, essuyez le disque avec un chiffon sec et doux ou légèrement alcoolisé du centre vers l'extérieur. N'essuyez jamais circulairement.



- N'utilisez pas de nettoyant pour disque analogique ou de bombe antistatique, ni des solvants volatiles tels que de l'essence qui peuvent endommager la surface du disque.
- N'exposez pas les disques directement au soleil et ne les laissez pas dans des lieux chauds, humides ou froids.
- Lisez les instructions fournies avec le disque avant de l'utiliser.

Comment installer le CD-1A

<Notes sur l'installation du graveur de CD-RW>

- Le graveur de CD-RW est constitué de mécaniques de précision. Ne lui appliquez pas de chocs mécaniques et n'employez pas de force excessive pour l'installer.
- Avant d'installer le graveur, assurez-vous que le VF80 est éteint et que son cordon d'alimentation est déconnecté.
- Installez le graveur correctement comme indiqué par ce manuel. Notez qu'un dommage causé au graveur par une installation inadéquate n'est pas couvert par la garantie.

1 Retirez le capot latéral du VF80 en dévissant les deux vis à l'aide d'un tournevis

Après avoir retiré le capot, retirez le panneau vierge fixé à l'intérieur. Conservez le panneau qui sera utilisé ultérieurement.



2 Retirez les fixations métalliques en dévissant les vis de maintien (indiquées par une flèche) dans le CD-1A. Comme la tête de ces vis est petite, utilisez un microtournevis pour dévisser soigneusement sans endommager la tête par une force excessive.



3 Insérez le CD-1A dans le VF80 comme indiqué cidessous.

Insérez soigneusement le CD-1A dans le VF80 dans la bonne direction, sans frottement contre le boîtier du VF80. Poussez l'unité soigneusement et fermement avec vos deux mains, mais sans force excessive, jusqu'à ce que vous sentiez le connecteur du CD-1A pénétrer dans le connecteur interne.



Utilisez la vis (une pièce) qui tenait le panneau vierge du VF80 pour fixer le CD-1A sur le châssis du VF80. Serrez les vis sans force excessive.



5 Fixez le capot retiré à l'étape 1.

6 Connectez le câble d'alimentation du VF80 à une prise secteur et mettez l'appareil sous tension. Vérifiez que le VF80 s'allume et que l'indicateur du CD-1A en façade clignote pendant quelques secondes puis s'éteint. N'utilisez pas le CD-1A avant que le VF80 n'affiche l'écran normal à la suite de l'écran de démarrage.

4

Ouverture/fermeture du tiroir

Pour ouvrir le tiroir, pressez légèrement le bouton d'éjection.

Pressez le bouton ouvrira un peu le tiroir. Tirez alors délicatement le tiroir à la main pour complètement l'ouvrir.



• Pour fermer le tiroir, poussez-le vers l'intérieur, à la main, jusqu'à ce qu'il se verrouille.



Insertion/retrait d'un disque

Voici quelques notes sur l'insertion ou le retrait d'un disque.

<IMPORTANT!>

Quand vous placez un disque dans le tiroir, supportez le bas du tiroir avec la main. Si vous poussez le disque dans son logement sans supporter le tiroir, ce dernier et le graveur peuvent être endommagés ou cassés. Notez aussi que le disque doit être pressé jusqu'à ce qu'il "clique", indiquant ainsi son verrouillage autour du pivot. Fermer le tiroir sans verrouiller le disque peut endommager le disque.

<Note pour retirer un disque du tiroir>

Quand vous retirez un disque du tiroir, soutenez aussi le tiroir par le bas avec votre main. Veillez à ne pas forcer sur le disque pour le sortir, ce qui pourrait endommager le tiroir.

• Placez le disque avec ses inscriptions vers le haut.

Quand vous placez le disque, soutenez le tiroir avec votre main par en-dessous comme dans l'illustration ci-dessous et pressez délicatement le disque, jusqu'à ce qu'il "clique", indiquant qu'il est verrouillé autour du pivot.



(Multipiste numérique) Modèle VF80

Tableau d'équipement MIDI

Date: Version: V1.00

Fonctio	on	Transmis	Reconnu	Remarques
Canal de	Par défaut	Х	Х	
Base	Modifié	Х	Х	
Mode	Par défaut Message Modifié	X X	X X X	
Numéro de note: Rée	ellement jouées	X ************************************	X X	
Dynamique	Enfoncement Relâchement	X X	X X	
After Touch	Polyphonique Par canal	X X	X X	
Pitch Bend		х	х	
Changement de commande		x	Х	
Changement de programme	N° réels	X	X X	
Messages exclusion	ifs	(rem. 1)	(rem. 2)	
: Qua Messages : Pos communs : Séle : Acc	art d'image ition ds le morc. ect. de morc. eord	O O X X	○ x x x	
Système en : H temps réel : C	Horloge Commandes	○ ○ (rem. 3)	x x	
: Loca : All N	al ON/OFF Notes OFF	x x	x x	
Messages auxiliaires : Test	t de liaison	x	x	
: Ré-i	initialisation	X	х	
Notes	Notes rem. 1: MMC (identif. d'unité =00~99, 127), MTC, renvoi d'identité rem. 2: MMC (identif. d'unité =00~99, 127), MTC, demande d'identité rem.3: START, STOP, CONTINUE			tité dentité

Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO

Liste des commandes MMC

Liste des commandes	Mouvement (enregistreur)
01: STOP	Arrêt
02: PLAY	Lecture
03: DEFERRED PLAY	Lecture différée
04: FAST FORWARD	Avance rapide
05: REWIND	Retour rapide
06: RECORD STROBE	Enregistrement
07: RECORD EXIT	Punch Out
09: PAUSE	Arrêt
40: WRITE	Voir liste des réponses MMC/champ d'inform.
41: MASKED WRITE	Voir liste des réponses MMC/champ d'inform.
42: READ	Voir liste des réponses MMC/champ d'inform.
44: LOCATE	Accès direct à un point
46: SEARCH	Repérage rapide (+/- 1~60 fois la vitesse)
47: SHUTTLE	Repérage rapide (+/- 1~60 fois la vitesse)
4C: MOVE	Voir liste des réponses MMC/champ d'inform.
4D: ADD	Voir liste des réponses MMC/champ d'inform.
4E: SUBTRACT	Voir liste des réponses MMC/champ d'inform.

Réponse MMC/champ d'informations	Commande
01: SELECTED TIME CODE	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
03: REQUESTED OFFSET	Lecture/écriture
04: ACTUAL OFFSET	Lecture
08: GP 0	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
09: GP 1	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
0A: GP 2	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
0B: GP 3	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
0C: GP 4	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
0D: GP 5	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
0E: GP 6	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
0F: GP 7	Lecture/écriture/déplacement/ajout/soustr.
48: MOTION CONTROL TALLY	Lecture
4C: RECORD MODE	Lecture/écriture
4E: TRACK RECORD STATUS	Lecture
4F: TRACK RECORD READY	Lecture/écriture/écriture masquée
51: RECORD MONITOR	Lecture/écriture

Liste des message de demande

DEMANDE D'IDENTITE: F0, 7E, <canal>, 06, 01, F7</canal>	
RENVOI D'IDENTITE: F0, 7E, <canal>, 06, 02, 51, 01, 00, 13, 03, **, **, **, F7</canal>	

- 51: Identification de Fostex01, 00: Code de la famille de l'appareil
- 13, 03 : Numéro du VF80 dans cette famille
- **, **, **, **: Version du logiciel

Maintenance

Entretien extérieur

* Pour un nettoyage normal, utilisez un chiffon sec et doux

Pour les taches rebelles, humidifiez un chiffon avec un détergent dilué, essorez-le fermement et retirez les salissures. Puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de solvant tel qu'alcool, diluant ou essence. Il endommagerait la sérigraphie et la finition du boîtier.

Caractéristiques

Enregistrement/Reproduction		
Support d'enregistrement	:	disque dur 3,5 pouces (typeE-IDE)
Format d'enregistrement	:	FDMS-3 (*)
Format de sauvegarde/chargement	:	FDIO-1 (**)
Fréquence d'échantillonnage	:	44.1 kHz
Résolution	:	16 bits linéaire (non compressé)
Convertisseur A/N	:	Delta-Sigma, 20 bits, suréchantillonnage 64 fois
Convertisseur N/A	:	Delta-Sigma, 24 bits, suréchantillonnage 128 fois
Nombre de pistes d'enregistrement	:	8 pistes réelles + 16 pistes additionnelles
		*2 pistes au max. en enregistrement simultané
Commande Vari Pitch	:	+/- 6%
Crossfade	:	10 msec.
Fréquences enregistrées/reproduites	:	20 Hz ~ 20kHz
Entrée/sortie		
Input A, B		
Connecteur	:	jack 6,35 mm (asymétrique)
	:	XLR-3-31 (symétrique)
Impédance d'entrée	:	50 k Ω ou plus (asymétrique)
1	:	1 kΩ ou plus (symétrique)
Niveau d'entrée standard	:	$-50 \sim +4 \text{ dBu}$
Alimentation fantôme (XLR seulement)	:	CC +48 V (Réglage ON/OFF avec commutateur PHANTOM)
PHONES (écouteurs)		
Connecteur	:	jack stéréo 6,35 mm
Impédance de charge	:	$10 \Omega \sim 50 \Omega$
Niveau de sortie	:	20 mW ou plus (à 32Ω)
STEREO OUT L, R		• · · ·
Connecteur	:	jack 6,35 mm
Impédance de charge	:	$10 \text{ k}\Omega$ ou plus
Niveau de sortie	:	-10 dBV
S/P DIF DIGITAL IN		
Connecteur	:	coaxial
Format	:	IEC 60958 (S/P DIF)
DIGITAL OUT		
Connecteur	:	coaxial
Format	:	IEC 60958 (S/P DIF)
MIDI IN/OUT		
Connecteur	:	connecteur DIN 5 broches
PUNCH IN/OUT		
Connecteur	:	jack 6,35 mm (une pédale commutateur optionnelle modèle 8051 peut être connectée)

Généralité

Dimensions Poids Alimentation électrique Consommation électrique

Accessoires

: 307 (L) x 108 (H) x 217 (P) mm
: Approx. 3,2 kg
: CA 120 V 60Hz, 230 V~ 50/60 Hz (type secteur)

- : 20 W
- : Mode d'emploi
- : Câble d'alimentation

* Fostex Disk Management System-3

** Fostex Data In Out-1

Caractéristiques et apparence sont sujettes à modification sans préavis en vue d'améliorer ce produit.

Schéma synoptique



Schéma synoptique (quand l'effet par insertion est employé)



Dimensions



Déclaration de conformité CE

Cet équipement est compatible avec la directive EMC (89/336/EEC) - Directive sur l'approximation d'une ordonnance de nations membres concernant la compatibilité électromagnétique - et avec la directive basse tension (73/23/EEC) - Directive sur l'approximation d'une ordonnance de nations membres concernant les équipement électriques destinés à être utilisés dans une plage de tensions spécifique.

Effet de l'immunité de cet équipement

L'effet de la caractéristique européenne EN50082-1 (co-existence d'ondes électromagnétiques - caractéristiques immunitaires communes) sur cet équipement est le suivant.

* En cas de besoins électriques soudains, surtension, de pertubations induites par des champs de fréquences radio, de champs magnétiques radiants et environnements avec des charges d'électricité statique, cet appareil peut être affecté par l'apparition de bruits.

LISTE DES DISTRIBUTEURS FOSTEX EN EUROPE

* Y compris hors CEE (Janvier 2002)

<AUTRICHE>

Nom : ATEC Audio-u. Videogeraete VertriebsgesmbH. Adresse : Im Winkel 5, A-2325 Velm, Austria TEL: (+43) 2234-74004, FAX: (+43) 2234-74074

<BELGIUQE>

Nom : EML Sound Industries NV Adresse : Bijvennestraat 1A, B3500 Hasselt, Belgium TEL: (+32) 11-232355, FAX: (+32) 11-232172

<DANEMARK>

Nom : SC Sound ApS Adresse : Malervej 2, DK-2630 Taastrup, Denmark TEL: (+45) 4399-8877, FAX: (+45) 4399-8077

<FINLANDE>

Nom : Noretron Oy Audio Adresse : P. O. Box 22, FIN-02631 Espoo, Finland TEL: (+358) 9-5259330, FAX: (+358) 9-52593352

<FRANCE>

Nom : SENNHEISER Adresse: 128bis avenue Jean Jaurès ZA Mure, 94851 Ivry-sur Seine, France TEL: (+33) 1 49 87 03 00, FAX: (+33) 1 49 87 03 24

<ALLEMAGNE>

Nom : Studiosound & Music GmbH Adresse : Industriestrasse 20, D-35041 Marburg, F. R. Germany TEL: (+49) 6421-92510, FAX: (+49) 6421-925119

<GRECE>

Nom: Bon Studio S. A. Adresse : 6 Zaimi Street, Exarchia, 106.83 Athens, Greece TEL: (+30) 1-3809605-8, 3302059, FAX: (+30) 1-3845755

<ISLANDE>

Nom : I. D. elrf. electronic Ltd. Adresse: ARMULA 38 108 REYKJAVIK, ICELAND TEL: (+354) 588 5010, FAX: (+354) 588 5011

<ITALIE>

Nom : Proel S.p.A.

Adresse : Zona Artigianale 64047 - Sant'Omero (Teramo) TEL: (+39) 0861-81241, FAX: (+39) 0861-887862

<PAYS-BAS>

Nom : IEMKE ROOS AUDIO B. V. Adresse : Kuiperbergweg 20, 1101 AG Amsterdam, The Netherlands TEL: (+31) 20-697-2121, FAX: (+31) 20-697-4201

<NORVEGE>

Nom : Siv. Ing. Benum A/S Adresse : P. O. Box 145 Vinderen, 0319 Oslo 3, Norway TEL: (+47) 22-139900, FAX: (+47) 22-148259

<PORTUGAL>

Nom : Caius - Tecnologias Audio e Musica, Lda. Adresse : Rua de Santa Catarina, 131 4000 Porto, Portugal TEL: (+351) 2-2086009/2001394, FAX: (+351) 2-2054760/2087488

<ESPAGNE>

Nom : Multitracker, S. A. Adresse: C/Garcilaso No.9, Madrid 28010, Spain TEL: (+34) 91-4470700, 91-4470898, FAX: (+34) 91-5930716

<SUEDE>

Nom : TTS Scandinavia AB Adresse : Kavallerivagen 24, 172 48 Sundbyberg, Sweden TEL: (+46) 8-59798000, FAX: (+46) 8-59798001

<SUISSE>

Nom : Audio Bauer Pro AG Adresse : Bernerstrasse-Nord 182, CH-8064 Zurich, Switzerland TEL: (+41) 1-4323230, FAX: (+41) 1-4326558

<ROYAUME-UNI>

Nom : SCV London Adresse : 40 Chigwell Lane, Oakwood Hill Industrial Estate, Loughton, Essex IG10 3NY U.K. TEL: (+44) 020-8418-0778, FAX: (+44) 020-8418-0624



FOSTEX CORPORATION

3-2-35, Musashino, Akishima-shi, Tokyo, Japan 196-0021 FOSTEX AMERICA 15431, Blackburn Ave., Norwalk, CA 90650, U. S. A.