Français

Comment Utiliser la Télécommande:

- Insérez deux piles type AAA dans votre Pointeur Sans fil RF. 1.
- 2. Branchez le récepteur sur un port USB.
- 3. Votre système d'exploitation démarre automatiquement l'installation du récepteur. Les informations illustrées ci-dessous apparaissent sur votre écran.
- 4. Pour les systèmes d'exploitation Win98/Me, suivez simplement les instructions s'affichant sur l'écran. Durant le processus d'installation, Windows vous demandera peut-être d'insérer le CD Win98 dans votre lecteur CD-ROM.

Add New Hardware Wizard	Add New Hardware Wizard			
This wicand searches for new drivers for: USB Human Interface Device Advice driver is a software program that makes a Advice driver is a software program that makes a	What do you want Windows to do?			
< Back Next> Cancel	< Back Next> Cancel			
Add New Hardware Wizard	Add New Hardware Wizard			
Madawa uli saach for non-direst in it shine database isolaris. Click Net to talaf the seach. Isolaris. Click Net to talaf the seach. Isolaris. Click Net the following selected Departure of the following selecte	Vindous diver file search for the device: USB Human Interface Device USB Human Interface Device Windows in errors needy to initial file bed diver for this diverse of the Device adfresser diver, or bick Need to continue. Location of diver: C_VMINDOWSUNFVHIDDEV.INF			
Add New Hardware Wizard				



Refresh Remove

	A denice diverti ce a cumare program vna makes a		Display a lat of all the divers in a specific diverse in the diverse provided the diverse
	K Back Next> Cancel		< Back Next >
New Hardware W	izard	Add New Hardware Wi	zard
	Windows will search for new divers in its diver database on solution bed divers. and in any of the following selected search. Debt divers Die Dopp dirk divers Die Dohl divers Manaer/Windows Update P Speedy allocation C WINDDWS Browne		Windows driver file search for the device: USB Human Intelface Device Windows is now ready to instal the best di device, Dick Back to select a different div to continue. Location of driver: C:WINDDWS\INFHIDDEV.INF
	< Back Next > Cancel		< Back Next>
Now Hardware We	used USB Human Interface Device Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.		

- 5. Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer à utiliser votre pointeur sans fil. Note:
- 1. Si le pointeur ne fonctionnait pas ou s'il y avait interférence avec un autre pointeur:

Finish Cancel

- 1-1 Appuyez simultanément sur le bouton M (M-key) et Entrée (molette) pendant au moins 5 secondes (Le voyant LED vert de la touche M se met à clignoter et modifie l'ID).
- 1-2. Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton Modification de l'ID du récepteur (Patientez un instant pour connaître la nouvelle ID).





1-3. Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche à l'exception du bouton Pointeur Laser et du bouton M (afin que le récepteur puisse capter la nouvelle ID).



- Si vous aviez déjà modifié l'ID auparavant, retirez les piles ; si le pointeur ne fonctionnait pas, répétez les étapes 1-1 à 1-2.
- 3. Toutes les touches se désactivent si vous les maintenez enfoncées pendant plus de 40 secondes.
- 4. Si vous maintenez enfoncé le bouton rouge du récepteur pendant plus de 5 secondes, les paramètres de l'appareil seront réinitialisés. Il vous faudra alors répéter les étapes 1-1 à 1-2 pour redémarrer le pointeur.

Fonctions des Boutons:

Utilisez ces Boutons pour activer diverses fonctions en Mode-1 et 2.

	Mode-1	Mode-2	Touche de Fonction		
	(Standard)	(Multimédia)	(Multimédia)		
1	Laser ON/Off	ቀ	Mise en Marche		
2.	Vers le	1	Augmentation		
	Haut	ц.	Volume		
3	Tirer	Ŵ	Coupure son		
4	Vers le		Diminution Values		
	Bas	1 1	Diminution volume		
5	F5	▶11:/■	Play⇔Pause / Stop		
			(> 3 Sec)		
6	В	▲	Piste Précédente		
7	ECHAP		Piste Suivante		
F	Souris	Souria V V	Contrôle Pointeur		
	X-Y	500115 A-1	de la Souris		
A	60	SC.	Bouton Souris		
	20	50	Gauche		
В	SD	SD	Bouton Souris Droit		



Français

Note:

 Pour activer les modes suivants, appuyez sur ces combinaisons de boutons.

M+1	Laser ON/Off	Appuyez simultanément pendant plus de 3 secs (LED rouge clignote)			
M+3.	Modification ID	Appuyez simultanément pendant plus de 3-5 secs. (LED vert clignote)			
M+4	M+4 (ALT+Tab)	Appuyez simultanément sur ALT + TAB			
M+5	Télécommande On/Off	Appuyez simultanément pendant plus de 3 secs. (LED vert clignote)			
Modifier Mode (Bouton M) Mode 1: Standard Mode 2: Multimédia		Mode-1↔Mode-2 (appuyez sur bouton M >1 sec; LED vert s'allume) En mode 2, appuyez une fois sur le bouton M pour revenir en Mode 1			

 Pour des raisons sécuritaires, lorsque le pointeur laser est activé, le LED Rouge du bouton M clignote toutes les deux secondes. Si vous

n'utilisez pas votre pointeur laser pendant environ 30

minutes, celui-ci se désactivera automatiquement.



4) Le pointeur laser est dangereux pour vos yeux! Ne regardez jamais le rayon et ne laissez jamais vos enfants utiliser le pointeur.

© Touches d'Accès Rapide media player de la Télécommande Sans fil

No.	Touche Accès Rapide	Touche de Fonction	98 SE	ME	2000	ХР	Note
1		Touche mise en marche	N	0	N	0	Touches de contrôle
2	◀	Piste précédente	N	0	N	0	CD
3		Piste suivante	Ν	0	Ν	0	
4	▶/॥	Play/Pause	Ν	0	Ν	0	
5		Stop	Ν	0	Ν	0	
6	t »)	Augmentation Volume	0	0	0	0	
7	4 0	Diminution Volume	0	0	0	0	
8	Ŵ	Coupure du son	0	0	0	0	

O = Oui, N - Non

PS: Sous Windows 98 SE et Win 2000, il vous faudra mettre à jour l'application Media player depuis le site Internet de Microsoft ; les éléments (2-5) fonctionneront alors parfaitement, mais la touche mise en marche sera désactivée.