SMC Wireless Barricade[™] Routers

Guide utilisateur

SMC7004AWBR





2.

Installation du matériel

2.1 Disposition de la façade et de l'arrière du routeur

2.1.1. Façade

Français

Les DEL contrôlent l'état de chaque port.



Figure 2-1 Façade DEL

DEL	Fonction	Couleur	Etat	Description
POWER (ALIMENTATION)	Indication d'alimentation	Verte	Allumée	L'appareil est alimenté.
M1	Etat de système 1	Orange	Clignotante	L'appareil fonctionne correctement.
M2	Etat de système 2	Orange	Allumée	L'appareil fonctionne pour un service spécifique.
			Clignotante	L'appareil est en cours de configuration ou de mise à jour. Ne l'éteignez pas !
WAN	Activité du port WAN	Verte	Allumée	Le port WAN est connecté.
			Clignotante	Le port WAN envoie ou reçoit des données.
W.LAN (Réseau LAN sans fil)	Activité sans fil	Verte	Clignotante	Envoi ou réception de données sans fil.
Link/Act. 1~3	Etat de connexion	Verte	Allumée	Une station active est connectée au port LAN correspondant.
(Connexion station active 1~3)			Clignotante	Le port LAN correspondant envoie ou reçoit des données.
SPEED 1~3 (VITESSE 1~3)	Débit	Verte	Allumée	Des données sont transmises à 100 Mbits/s sur le port LAN correspondant.

2.1.2. Arrière

L'arrière du routeur comprend trois ports Ethernet de 10/100 Mbits/s et un port de réseau à grande distance (WAN). Le port WAN permet de connecter le routeur à votre modem DSL ou câble et les ports LAN à vos ordinateurs ou d'autres périphériques de réseau.





Port	Description
RESET (REINITIA- LISATION)	 Pour rétablir les paramètres par défaut usine du système, suivez les instructions suivantes : 1. Mettez l'appareil hors tension. 2. Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé. 3. Mettez l'appareil sous tension. 4. Maintenez le bouton enfoncé environ 5 secondes. 5. Relâchez le bouton. 6. Observez les DEL M1 et M2. Elles clignotent 8 fois, puis M1 clignote une fois par seconde.
PRINTER	Port imprimante (en option)
(IMPRIMANTE) COM	Port série (pour la connexion d'un modem numéroteur ou d'un câble de console)
WAN Port	Port de connexion de votre modem câble (ou DSL) ou de votre routeur Ethernet.
Port 1-3	Ports de connexion des ordinateurs du réseau et d'autres périphériques.
DC IN (ENTREE CC)	Prise de courant (12 V CC)

2.2 Procédure d'installation du matériel

1. Décidez où placer votre routeur à large bande sans fil : Vous pouvez le poser sur un bureau ou une autre surface plate, ou le monter au mur. Pour obtenir des performances optimales, mettez votre routeur à large bande sans fil au milieu de votre bureau (ou de votre domicile), loin de toute source de brouillage potentielle telle qu'une paroi métallique ou un four à micro-ondes. Il doit y avoir des prises de courant et connexions réseau à proximité.

2. Installez une connexion LAN :

Français

a. Connexion LAN câblée : raccordez un câble Ethernet entre le port Ethernet de votre ordinateur et l'un des ports LAN de cet appareil.

b. Connexion LAN sans fil : vérifiez que les antennes sont en position verticale.

3. Installez une connexion WAN :

raccordez un câble Ethernet entre le port WAN et votre modem câble/xDSL ou dorsale Ethernet.

4. Mettez l'appareil sous tension :

Quand vous branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant et mettez l'appareil sous tension, ce dernier entre automatiquement dans la phase d'autotest. En phase d'autotest, les voyants M1 et M2 restent allumés environ 10 secondes, puis clignotent 3 fois pour indiquer que l'opération d'autotest est terminée. Enfin, M1 clignote continuellement une fois par seconde pour indiquer que l'appareil fonctionne normalement.



Figure 2-3 Installation des connexions LAN et WAN de ce produit.

ISP	Fournisseur de services Internet
Cable/xDSL MODEM	MODEM câble/xDSL
Wired LAN Card	Carte LAN câblé

Configuration de votre ordinateur avec Windows 95/98/Me

 Depuis le bureau de Windows, cliquez sur le bouton "Démarrer". Choisissez "Paramètres", puis "Panneau de configuration".



- Français
- Depuis "Panneau de configuration", double-cliquez sur l'icône "Réseau".



 A la fenêtre "Réseau", sélectionnez l'onglet "Configuration", puis double-cliquez sur le "TCP/IP" pour votre carte de réseau.

Configuration Identification Access Control
The following getwork components are installed:
Client for Microsoft Networks
🔜 Microsoft Family Logon
B Dial-Up Adapter
B SMC EZ Card 10/100 (SMC1211TX)
3 TCP/IP -> Dial-Up Adapter
TCP/IP -> SMC EZ Card 10/100 (SMC1211TX)
Add Remove Properties
Primary Network Logon:
Client for Microsoft Networks
Eile and Print Sharing
Description
TCP/IP is the protocol you use to connect to the Internet and wide-area networks.
OK Cancel

4. Sélectionnez l'onglet "Adresse IP". Cliquez sur "Obtenir une adresse IP automatiquement".

TCP/IP Properties				? ×
Bindings	Advanced		N	eiBIOS Ì
DNS Configuration	Gateway	WINS Confi	guration	IP Address
An IP address can If your network doo your network admin the space below.	be automa es not autor nistrator for	ically assigne natically assign an address, an	d to this c n IP addre nd then ty	omputer. esses, ask upe it in
Obtain an IP	address au	omatically		
O Specify an IF	address:			
	k:			
		OK		Cancel

 Cliquez sur l'onglet "Passerelle". S'il y a des passerelles dans la liste "Passerelles installées", mettez chacune d'elles en surbrillance, puis cliquez sur "Supprimer".



Français

6. Cliquez sur l'onglet
"Configuration DNS",
puis sélectionnez
"Désactiver DNS". Cliquez sur le bouton "OK".



7. Cliquez sur le bouton "OK" à la fenêtre "Réseau". Il est possible que Windows copie certains fichiers puis vous demande de redémarrer votre système. Cliquez sur "Oui". Votre ordinateur va s'arrêter puis redémarrer.

System S	Settings Change				
?	You must restart your computer before the new settings will take effect.				
~~	Do you want to restart your computer now?				
	<u>Yes</u> <u>N</u> o				

8. Lorsque votre ordinateur a redémarré, cliquez sur "Démarrer", puis sur "Exécuter...".



11.

9. Tapez "WINIPCFG", puis cliquez sur "OK". Il est possible que vous deviez attendre une ou deux minutes pour que la fenêtre "Configuration IP" apparaisse.

Run	? ×	
2	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.	
Open:	WINIPCFG	
	OK Cancel Browse	

10. Sélectionnez votre carte réseau dans le menu déroulant. Cliquez sur "Libérer", puis sur "Renouveler". Votre "adresse IP" devrait maintenant être similaire à celle du Barricade (c'est-à-dire 192.168.123.xxx). Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre "Configuration IP".

	Ouvrez votre navigateur Web
(Internet Explorer ou Netscape Navigator).



- 12. Effacez tous les paramètres du proxy :
- a. Pour Internet Explorer :
- i. Cliquez sur "Outils", puis sur "Options Internet".
- ii. A la fenêtre "Options Internet", cliquez sur l'onglet "Connexions", puis sur le bouton "Paramètres LAN...".
- iii. Supprimez les coches dans toutes les cases.
- iv. Cliquez sur "OK", puis à nouveau sur "OK" pour fermer la fenêtre "Options Internet".
- b. Pour Netscape Navigator :
- i. Cliquez sur "Editer", puis sur "Préférences...".





Français





ii. A la fenêtre "Préférences", double-cliquez sur "Avancées" sous "Catégorie", puis cliquez sur "Proxies". Sélectionnez "Connexion directe à l'Internet". Cliquez sur "OK".

egory:				
Appearance Appearance Corrs Nangator Applications Sear Browing Identity Advanced Advanced Pinosesi	Proxies A network p computer an increase per via caching C <u>Direct</u> C <u>Manua</u> C <u>Autor</u> Corrig	row is used to pe of the Internet (us formance betwee connection to th al prow configura atic proxy config uration jacation (Configure provie ovide additional sec on networks by redu e Internet Non View	s to access the Internet unity between your even you even
			IK Can	cel <u>H</u> elp

13. Répétez cette procédure pour chaque ordinateur connecté à votre Barricade qui fonctionne sous Windows 95/98/Me.

Configuration de votre Barricade

Si vous vous connectez à l'Internet à l'aide d'un : Modem câble, passez à la page 13 Modem DSL, passez à la page 15 Modem DSL via PPP sur Ethernet, passez à la page 17

Configuration de votre ordinateur avec Windows 2000

1. Depuis le bureau de Windows, cliquez sur le bouton "Démarrer". Choisissez "Paramètres", puis "Panneau de configuration".



2. Double-cliquez sur l'icône "Connexions réseau et accès à distance".

3. Double-cliquez sur l'icône correspondant à la connexion de votre Barricade.

4. Cliquez sur "Propriétés".

5. Double-cliquez sur "Protocole Internet (TCP/IP)".



10

õ



The Fold Week Freezenes Took 1945 ←Tool: → · ① ②(Seemin ≥)Folderes ③(Blattory ≥ © × 23 ⊡) Through ⊘(Ser

Ġ.

問 9 <u>Cy</u> 4

<u>s</u> 2

Ble Edit View Favorites Icols Advanced Help

Address 📦 Network and Dial-up Connection

cal Area Connection 1 Status General

Network and Dial-

up Connections

This folder contains network connections for this computer, and a wizard to help you create a new connection

1 2.14 1

Additionarie Handware Additionate Administrative Tools

8 200

Internet

<u>_</u>P

Make New

Connection

Reyboard Nunc

ų 1

Local Area Connection 1

10

lisa iba sattingsin Control Panalih personalize your computer.

Control Panel

Select anitom to wow its description

Windows Budate Windows 2000 3

-

31



6. Sélectionnez "Obtenir une adresse IP automatiquement", puis "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". Cliquez ensuite sur "OK", puis à nouveau sur "OK" ou "Fermer" pour fermer chaque fenêtre.



7. Depuis le bureau de Windows, cliquez sur le bouton
"Démarrer", puis sur
"Programmes", puis sur
"Accessoires", puis sur
"Invite de commandes".

Français



8. A la fenêtre "Invite de commandes", tapez "IPCONFIG /RELEASE", puis appuyez sur la touche <ENTREE>.





9.Tapez "IPCONFIG /RENEW", puis appuyez sur la touche <ENTREE>. Votre "adresse IP" devrait maintenant être similaire à celle du Barricade (c'est-à-dire 192.168.123.xxx).



- 10.Tapez "EXIT", puis appuyez sur <ENTREE> pour fermer la fenêtre "Invite de commandes".
- 11.Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 12.Effacez tous les paramètres du proxy :
- a. Pour Internet Explorer :
 - i. Cliquez sur "Outils", puis sur "Options Internet".



ii. A la fenêtre "OptionsInternet", cliquez sur l'onglet"Connexions", puis sur lebouton "Paramètres LAN...".



Français

iii. Supprimez les coches dans toutes les cases, puis cliquez sur "OK. Cliquez à nouveau sur "OK" pour fermer la fenêtre "Options Internet".

Automatic cor use of manua	figuration may ove settings, disable a	rride manual setti utomatic configur	ngs. To ensure the ation.
C Automatic	ally detect settings		
🔲 Use autor	natic configuration;	script	
Proxy server-			
🖵 Use a proj	ky server		
		Pot	Advanged
E Bunas			

- b. Pour Netscape Navigator :
- i. Cliquez sur "Editer", puis sur "Préférences…".



ii. A la fenêtre "Préférences", double-cliquez sur "Avancées" sous "Catégorie", puis cliquez sur "Proxies". Sélectionnez "Connexion directe à l'Internet". Cliquez sur "OK".

Preferences		le la			
Category:					
Extergor	Configure provise to access the Internet Anthrook, provis a used to provide additional stociety between provi access performance between relevancy between between the location of the access of the acces				
		Broyd			

13.Répétez cette procédure pour chaque ordinateur connecté à votre Barricade.

Configuration de votre Barricade

Si vous vous connectez à l'Internet à l'aide d'un : <u>Modem câble, passez à la page 13</u> <u>Modem DSL, passez à la page 15</u> <u>Modem DSL avec un nom d'utilisateur et un mot de passe,</u> <u>passez à la page 17</u>

Configuration de votre Barricade pour un modem câble

- Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 2. Dans le champ "Emplacement" (pour Netscape) ou le champ "Adresse" (pour Internet Explorer), tapez http://192.168.123.254, puis appuyez sur <ENTREE>.

3. A la page "Etat de système" de la console Web du Barricade, tapez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe système" (le mot de passe par défaut est "admin"), puis cliquez sur le bouton "Se connecter".

cirquez sur	i.c	bouton	
connecter".			
			ø
Jez sur			

4.	Cliquez sur
	"Configuration
	principale".

🎒 Microsoft	Internet Explor	er		
<u> </u>	⊻iew F <u>a</u> vorite	s <u>T</u> ools	<u>H</u> elp	
÷.	. ⇒ .	\otimes	\$	Å
Back		Stop	Refresh	Hom
Address 🤕	http://192.168.12	3.254		
Links 🧧 Be	st of the Web 🧧	Channel	Guide 🧧 I	Custom

. 🗆 🗵 View Favorites ⊥ools Help -• 🖓 😡 1 Http://192.168.123.254 Multi-Functional Broadband NAT Router (R1.86) er's Main Men System Status WAN Status Item Sidenote Lease Time 00.00.00 Reconfiguring IP Address 0000 Subnet Mask Login Gateway 0.0.0.0 Domain Name 0000 Server Peripheral Status Sidenote Item

Ele Edit ⊻ew Fgvo	rites <u>T</u> ools <u>H</u> elp		8
dress 🕘 http://192.168	1.123.254/		• <i>@</i> @
М	ulti-Functional Broadbar	id NAT Router (R1.86)	
Administrator's Main Menu	5	System Status	
Status Traductor	Item	WAN Status	Sidenote
1001008	Lease Time	00:00:00	Renew
Primary Setup	IP Address	0.0.0.0	
DHCP Server	Subnet Mask	0.0.0.0	
<u>Vertual Server</u> Special AP	Gateway	0.0.0.0	
Access Control Misc Items	Domain Name Server	0.0.0.0	
Log out			
Log Jul	Item	Peripheral Status	Sidenote

5. Pour "Type de WAN", cliquez sur le bouton "Modifier...".



 Sélectionnez "Adresse IP dynamique", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".



- 7. Entrez votre "nom d'hôte" si votre fournisseur de services Internet vous en a donné un (c'est-à-dire CX123456-A).
- 8. Cliquez sur "Enregistrer, puis sur le bouton "Redémarrer".
- Quand on vous invite à redémarrer maintenant, cliquez sur "OK".
- 10.Lorsque le Barricade a redémarré, vous pouvez surfer sur l'Internet comme d'habitude depuis tous les ordinateurs qui y sont connectés.





Configuration de votre Barricade pour un modem DSL

- 1. Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 2. Dans le champ "Emplacement" (pour Netscape) ou le champ "Adresse" (pour Internet Explorer), tapez http://192.168.123.254, puis appuyez sur <ENTREE>.

- A la page "Etat de système" de la console Web du Barricade, tapez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe système" (le mot de passe par défaut est "admin"), puis cliquez sur le bouton "Se connecter".
- 4. Cliquez sur "Configuration principale".
- 5. Pour "Type de WAN", cliquez sur le bouton "Modifier...".









6. Sélectionnez "Adresse IP statique", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".



 Entrez dans les espaces prévus les valeurs que vous a fournies votre fournisseur de services Internet. (Note : Entrez l'adresse IP qui vous a été donnée dans le champ "Adresse IP de réseau WAN", pas dans le champ "Adresse IP de réseau LAN").

		a risina (si ing	
Administrator's Main Menu	Pri	mary Setup	
Status	Item	Settis	ut i
Tooloon	LAN P Address	192 16B 123 254	
	WAN Type	Static IF Address	Change
	▶ WAN IP Address	0.0.0.0	
DIICP Server	▶ WAN Subnet Mask	255 255 255 0	
Special AP	▶ WAN Cateway	0000	
Among Control	Primary DINS	0.0.0.0	
Mise Bens	Secondary DDIS	0.0.0.0	
Logint	Save Undo Help]	

crosoft Internet Explorer

? Reboot right now?

Cancel

OK

- 8. Cliquez sur "Enregistrer", puis sur le bouton "Redémarrer".
- Quand on vous invite à redémarrer maintenant, cliquez sur "OK".
- Lorsque le Barricade a redémarré, vous pouvez surfer sur l'Internet comme d'habitude depuis tous les ordinateurs qui y sont connectés.

- 1. Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 2. Dans le champ "Emplacement" (pour Netscape) ou le champ "Adresse" (pour Internet Explorer), tapez http://192.168.123.254, puis appuyez sur <ENTREE>.
- 3. A la page "Etat de système" de la console Web du Barricade, tapez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe système" (le mot de passe par défaut est "admin"), puis cliquez sur le bouton "Se connecter".

Français

- 4. Cliquez sur "Configuration principale".
- 5. Pour "Type de WAN", cliquez sur le bouton "Modifier...".



. 0 =



6. Sélectionnez "PPP sur Ethernet", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".



- 7. Entrez votre nom de compte et votre mot de passe dans les champs appropriés. Si votre fournisseur de services Internet vous a fourni un nom de service, entrez-le dans le champ "Nom de service", sinon laissez ce dernier en blanc.
- 8. Cliquez sur "Enregistrer", puis sur le bouton "Redémarrer".
- 9. Quand on vous invite à redémarrer maintenant, cliquez sur "OK".

Microsoft Intern	et Explorer	×
Reboot	right now?	
OK	Cancel	

10.Lorsque le Barricade a redémarré, vous pouvez surfer sur l'Internet comme d'habitude depuis tous les ordinateurs qui y sont connectés.

Configuration sans fil

Français

SMC Barricade Wireless Broadband Router - Microsoft Internet Explorer - 🗆 × File Edit View Favorites Tools Help 11 SMC Barricade Wireless Broadband Router SMC Wireless Setting Setting Network ID(SSID) default Primary Setup 6 Channel WEP Security · Disable WEP C Enable IEEE 64 bit Shared Key security C Enable IEEE 128 bit Shared Key security • WEP Key 1 C WEP Key 2 C WEP Key 3 Log out C WEP Key 4

- Network ID (SSID) (Identificateur de réseau (SSID)) : L'identificateur de réseau sert à identifier le réseau LAN sans fil. Les clients peuvent déplacer librement leurs postes avec ce produit et d'autres points d'accès qui ont le même identificateur de réseau. (Le paramètre usine est "default" (défaut)).
- Channel (Canal) : Numéro de canal radio. Le nombre de canaux autorisé dépend du pays de réglementation.
 Le paramètre usine est : Canal 6 pour l'Amérique du Nord ; Canal 7 pour l'Europe (IENT) ; Canal 7 pour le Japon.
- 3. WEP Security (Sécurité WEP) : Sélectionnez l'algorithme de confidentialité des données désiré. L'activation de cette sécurité protège vos données au cours de leur transfert d'une station à une autre. La norme WEP IEEE 802.11 (128 ou 64-bit) est utilisée.
- 4. WEP Key 1, 2, 3 & 4 (Clés WEP 1, 2, 3 et 4 : Quand vous activez la sécurité de clé WEP 128 ou 64 bits, sélectionnez la clé WEP à utiliser, puis entrez 26 (pour 126 bits) ou 10 (pour 64 bits) chiffres hexadécimaux.

Installation et configuration du serveur d'impression

Si vous ne connectez pas votre imprimante à votre Barricade, sautez cette section.

 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. L'écran d'installation s'affiche automatiquement (s'il ne s'affiche pas, cliquez sur "Démarrer", puis sur "Exécuter...". Tapez <Lecteur de CD-ROM> ":\install.exe", puis cliquez sur "OK").



- Cliquez sur le bouton "Installer". Suivez les invites à l'écran. L'installation du logiciel est terminée quand vous avez redémarré votre ordinateur, mais il vous reste à configurer ce dernier.
- 3. Cliquez sur "Démarrer", puis sur "Paramètres" et sélectionnez "Imprimantes".



4. Cliquez sur l'imprimante connectée au Barricade à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur "Propriétés".



- 5. Cliquez sur l'onglet "Détails".
- Sous "Impression sur le port suivant :", sélectionnez "PRTmate : (All-in-1)".
- 7. Cliquez sur "Paramètres du port".



Enter the Product's IP

192.168.123.254

Français

8. Entrez l'adresse IP du Barricade (l'adresse par défaut est 192.168.123.254), puis cliquez sur "OK".

 Cliquez sur "Paramètres du spouleur..." et sélectionnez "Désactiver la gestion du mode bidirectionnel de cette imprimante" si cette option est disponible, puis cliquez sur "OK".

Spool Settings		? ×
Spool print jobs :	so program finishes printing faster	
C Start printing	after last page is spooled	
 Start printing 	after first page is spooled	
C Print directly to the	he printer	
Spool data <u>f</u> ormat:	EMF	•
C Enable bi-directi	onal support for this printer	
Djsable bi-directi	ional support for this printer	
OK	Cancel Restore De	faults

OK

Cancel

- 10.Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre des détails de l'imprimante.
- 11.Votre ordinateur est maintenant configuré pour imprimer via le serveur d'impression Barricade. Répétez cette procédure sur chaque ordinateur connecté au Barricade.

Utilisation du CD

Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'installation s'affiche automatiquement (s'il ne s'affiche pas, cliquez sur "Démarrer", puis sur "Exécuter...". Tapez ensuite <Lecteur de CD-ROM>":\install.exe", puis cliquez sur "OK").



- A. Pour installer le logiciel du serveur d'impression, reportezvous à la section "Installation et configuration du serveur d'impression" de ce manuel. Note : Si vous ne connectez pas votre Barricade à une imprimante, vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel du serveur d'impression.
- **B.** Pour consulter le manuel de l'utilisateur, cliquez sur "Lire le manuel de l'utilisateur". (Note : Vous ne pouvez pas afficher ce manuel sans Adobe Acrobat Reader. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer depuis le CD. A cet effet, cliquez sur "Démarrer", puis sur "Exécuter...", et tapez <Lecteur de CD-ROM>:\visionneuse\rs405eng.exe).

Dépannage

Français

Vous pouvez essayer ce qui suit si, après avoir suivi les instructions de ce manuel, vous n'avez pas résolu les problèmes cidessous :

Connexion à l'Internet

Comment puis-je savoir quel type de WAN je dois sélectionner ? Suivez les règles générales suivantes pour déterminer quel type de WAN votre fournisseur de services Internet utilise • 3 Broadbard S&I Ranter Tech Longer, Named ble blit yew hyveries juck blip

- **A.** Si votre fournisseur de services Internet vous a donné une "adresse IP" spécifique, sélectionnez "Adresse IP statique".
- **B.** Si vous utilisez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à votre service. sélectionnez "PPP sur Ethernet".
- **C.** Si un modem numéroteur externe est connecté à votre Barricade, sélectionnez "Réseau d'accès à distance".
- **D.** Si votre fournisseur de services Internet vous a donné un "nom d'hôte", sélectionnez "Adresse IP dynamigue".

Je ne peux pas accéder à l'Internet par l'intermédiaire de mon Barricade. Pour vous connecter à l'Internet. vous devez modifier certains paramètres en fonction de votre fournisseur de services Internet :



Multi-Functional Procedured, NAT Router (RT 86

State IP Address

Sine Circel

Ingrat

Choose WAN Type

address

PSTN/ISDN

Dial up Network To curf the Internet via

ISP any gis you a static I

os. Ohtam an IP aiddhoin Ros automatically.

Some ISPerceptre the use of PPPoE to connect to their

A. Si vous êtes abonné à un service

"@Home" et avez une adresse IP dynamique, vous devez entrer un "nom d'hôte". Si votre fournisseur de services Internet n'exige pas un nom d'hôte, vous devez laisser ce champ en blanc. Pour entrer votre nom d'hôte :

- 1. Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 2. Dans le champ "Emplacement" (pour Netscape) ou le champ "Adresse" (pour Internet Explorer), tapez "http://192.168.123.254", puis appuyez sur <ENTREE>.



- 3. A la page "Etat de système" de la console Web du Barricade. tapez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe système" (le mot de passe par défaut est "admin"), puis cliquez sur le bouton "Se connecter".
- 4. Cliquez sur "Configuration principale".

ees 🛃 latur://192.168.1	sarsadi 12 Tonge Brah		• •
Mia	-Figurborial Providian	il NAT Roden (R1 86)	
r's Main Menu	5	System Status	
	Item	WAN Status	Sidenote
	Lease Time	00:00:00	Reconfiguring
iefault admin)	IP Address	0.0.0.0	
	Subnet Mask	0.0.0.0	
	Gateway	0.0.0.0	
	Domain Name Suran	0000	
	Item	Feripheral Status	Nidenute
une .			alternet.

Broadband NAT Router W	Broadband NAT Router Web Lunsole - Microsoft Internet Explorer			
Ble Bik you hyverb	o Toop Date			16
Arithmets 🛃 http://192.168.1	alan)		• 0	≥i£n
ма	-Francisonal Providian	d NAT Roder (R1 86)		
Administrator's Main Menu	5	System Status		*
Status The lines	Item	WAIN Status	Sidenote	1
200202	Lease Time	00:00:00	Denew	
Trinary Setup	IP Addition			
DIICP Server	Submit Mark			
Vetual Street Special AP	Chatcarsy			-
Access Central Mist Items	Dimien Nimi: Server	0.0.0.0		
Lourant				
	Item	Peripheral Status	Sidenote	
Dane		د 🕲	formet.	h

5. Vérifiez que le "Type de WAN" sélectionné est bien "Adresse IP dynamique", puis entrez le nom d'hôte qui vous a été donné par votre fournisseur de services Internet (c'est-à-dire CX123456).



- 6. Cliquez sur "Enregistrer", puis sur "Redémarrer".
- 7. Quand on vous invite à redémarrer maintenant, cliquez sur "OK".



- **B. Il est possible que votre fournisseur de services Internet exige un nom de domaine.** Si ce n'est pas le cas, vous devez laisser ce champ en blanc. Pour entrer votre nom de domaine :
- 1. Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 2. Dans le champ "Emplacement"
 (pour Netscape) ou le champ "Adresse"
 (pour Internet Explorer), tapez
 "http://192.168.123.254",
 puis appuyez sur <ENTREE>.
- 3. A la p de la Barric passe
 - 3. A la page "Etat de système" de la console Web du Barricade, tapez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe système" (le mot de passe par défaut est "admin"), puis cliquez sur le bouton "Se connecter".

_		maerna	et Explorer			
Eile	Edit	⊻iew	Favorites	∐ools	Help	
4			× .		ি	Å
Ba	sk .			Stop	Refresh	Horr
Addres	:: 🙋	http://1	92.168.123.	254		
Links	🎒 Be	st of the	Web 🙋	Channel I	Guide 🙋	Custom



4. Cliquez sur "Serveur DHCP".

Administrator's Main Menu	5	system Status	
Status Taalaar	Item	WAIN Status	Sidenote
200202	Lease Time	00.00.00	Denew
Primary Setup	IP Addron		
DIFCP Server	Subrist Maile		
Vetad Scene Second AD	Chatcaray		
Access Control Mise Items	Domisen Namo: Server	0.0.0.0	

 Entrez le nom de domaine qui vous a été donné par votre fournisseur de services Internet (c'est-àdire xxx.yyy.home.com) dans le champ "Nom de domaine".



6. Cliquez sur "Enregistrer", puis sur "Redémarrer".



- 7. Quand on vous invite à redémarrer maintenant, cliquez sur "OK".
- C. Il est possible que votre Barricade doive cloner l'adresse MAC de votre adaptateur Ethernet. Votre fournisseur de services Internet peut enregistrer votre adresse MAC (une adresse MAC est un numéro de série propre à chaque adaptateur Ethernet). Votre Barricade doit communiquer cette adresse à votre fournisseur de services Internet. A cet effet :
- 1. Vérifiez que l'ordinateur et l'adaptateur Ethernet sont ceux qui étaient à l'origine connectés à votre fournisseur de services Internet.
- 2. Ouvrez votre navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator).
- 3. Dans le champ "Emplacement" (pour Netscape) ou le champ "Adresse" (pour Internet Explorer), tapez "http://192.168.123.254", puis appuyez sur <ENTREE>.



4. A la page "Etat de système" de la console Web du Barricade, tapez votre mot de passe dans le champ "Mot de passe système" (le mot de passe par défaut est "admin"), puis cliquez sur le bouton "Se connecter".

1	123.2540		1
Mil	b-Francisonal Broadlan	nl NAT Router (R1 86)	
's Main Menu	5	System Status	
a an Ilan an A	Item	WAN Status	Sidenote
auni neowina	Lease Time	00:00:00	Reconfiguring.
fault admin)	IP Address	0.0.0.0	
Louin	Subnet Mask	0.0.0.0	
	Gateway	0.0.0.0	
	Domain Name Sirian	0000	
	Item	Perinheral Status	Nidenute

5. Cliquez sur "Boîte à outils".

		eres i conservation (er mit)		
Administrator's Main Menn System Status				
<u>Status</u> Textboor	Item	WAIN Status	Sidenote	
	Lease Time	00.00.00	Петени	
Primary Setup	IP Address		i	
DIICP Server	Subrict Maile		İ	
<u>Vetual Steven</u> Special AP	Chalanasy			
Armos Control Mise Items	Domoen Name Server	0.0.0.0		

6. Cliquez sur le bouton "Cloner MAC".

Français

7. Cliquez sur "Enregistrer", puis sur "Redémarrer".

Broutbaut MAT Birntar 3	Add-Conselle - Malassouch Enderment Entriester 🛛 🔜 📖 💌					
Lib Lill May Far	ale Inda Ildy					
δhme €1 hins/192.168.123.254/ • ε ² 0 κ						
	Multi-Parentonal Broads and NAT Router (40.02)					
dministrator's Main Menu	Administrator's Toolbox					
Otatua	Change Administrator's Password					
hulua						
Prinney Setup	Old Tazzword					
DIKIP Berver	Now Peophers OK Clear					
Virtual Zerver StrentslipP						
Looses Control	Miscellaneous Information & Commands					
20121 12:0012						
Log out	 Firmware version: R1.96 WAPs MAC Address: 00-50-10-56-11-12 					
	View Log Reboot Clone MAC					
	hterast					

8. Quand on vous invite à redémarrer maintenant, cliquez sur "OK".

Microsoft Internet Explorer	×	
Reboot right now?		
OK Cancel		

D. DSL, il est possible qu'il soit nécessaire de reconfigurer votre Barricade pour une connexion PPP sur Ethernet (protocole de liaison point par point sur Ethernet). A cet effet, allez à la section intitulée "Configuration de votre Barricade pour un modem DSL avec un nom d'utilisateur et un mot de passe" à la page 19.

E. Si vous utilisez un fournisseur de services Internet entièrement Plug and Play (Time Warner ou Road Runner dans

certaines régions), il est possible qu'il soit nécessaire d'arrêter et de redémarrer votre modem câble lorsque vous avez fini de configurer le Barricade.

Lecture du manuel

Quand je clique sur "Manuel de l'utilisateur" au démarrage du CD, rien ne se passe.

Il est possible qu'il soit nécessaire d'installer d'abord la visionneuse. Pour installer le logiciel de la visionneuse :

- Double-cliquez sur l'icône du "Poste de travail" sur votre bureau de Windows.
- Cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez "Explorer".
- 3. Double-cliquez sur le dossier "visionneuse".



Exploring D.V			
Like Life View Lin Lawrences	Look Help		
👙 🔸 🔶 . 🖻	MapDove Doconcect	X Int Di Day	[22] · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Address 💑 D. \			<u>×</u>
Laider:	× Nane	Size Type	Modified
2] Indern ⇒ Ma Innerske ⇒ Ma Innerske → Ma Inne		Tier John Filt-Fuldo Liet Inter Filt-Fuldo 1521 Note than thit is BBKS Application 2531 Ionn	2020/01/2014 7025/00.32PM 2025/01/2014 7025/00.32PM 7025/00.32PM 7025/00.33PM 7025/00.33PM 7025/00.33PM
/ sharfici	DEEKII Dask bee mar	will failed 📃 🖻 Mail Se	rector

4. Double-cliquez sur le fichier "RS405ENG.EXE". L'installation du logiciel de la visionneuse démarre. Suivez les invites à l'écran pour effectuer l'installation.



5. Quand le programme d'installation est terminé, retirez et réinsérez le CD, puis cliquez sur le bouton "Manuel de l'utilisateur".

