Notice de montage



TERMINAL NUMÉRIQUE

4000 canaux / Verrouillage parental 2 Péritels / DiSEqC 1.2







À LIRE ABSOLUMENT

L'intérieur de votre terminal AccessBox 2 contient des composants soumis à haute tension ; n'ouvrez jamais l'appareil, même après avoir retiré le cordon secteur. De manière générale, les appareils audio-vidéo ne sont pas reliés à la terre, vous pouvez donc ressentir des décharges électriques (non dangereuses) en touchant deux appareils simultanément (ou un appareil et le câble d'antenne). Nous vous conseillons de brancher les appareils sur le secteur <u>après</u> avoir effectué toutes les liaisons et connexions.

Pour nettoyer votre terminal ou sa télécommande, n'employez ni solvant ni détergent. Un chiffon sec ou très légèrement humide sera parfait pour enlever la poussière.

N'installez pas le terminal à proximité d'autres appareils. Choisissez un endroit aéré et ne posez rien sur les grilles d'aération. Ne posez jamais le terminal sur un autre appareil, la surchauffe qui en résulterait ferait vieillir prématurément les composants. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et, de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. En cas d'orage, débranchez tous vos appareils audio-vidéo du secteur : ils pourraient subir des dommages non couverts par la garantie.

La télécommande nécessite deux piles AAA 1.5V. Respectez la polarité indiquée dans le logement. Dans un respect de l'environnement et de la loi, ne jetez jamais les piles usagées avec les ordures ménagères. Rapportez-les à votre point de vente où vous trouverez des containers pour piles usagées.

L'installation et l'utilisation du terminal repose sur des chaînes pré-programmées. En cas de problème sur une chaîne, procurez-vous une revue spécialisée pour savoir si cette chaîne émet toujours en clair. Pour information, les opérateurs changent fréquemment les caractéristiques des chaînes sans préavis.

Votre terminal est compatible DiSEqC 1.2, il peut donc commander tout moteur DiSEqC 1.2. Dans le cas d'une installation motorisée DiSEqC 1.2, nous vous conseillons d'installer le moteur à un endroit facilement accessible (évitez les cheminées, par exemple). En effet, un moteur peut avoir besoin d'être revissé, graissé, ... L'installation à un endroit peu accessible vous pénaliserait. Pour information, le standard DiSEqC est une marque déposée par Eutelsat.

Si vous n'avez qu'un tuner satellite, vous ne pouvez pas regarder une émission satellite différente de celle que vous enregistrez. Aussi, nous vous conseillons de garder l'antenne terrestre (râteau) si vous en avez une.

La programmation du terminal se fait par l'intermédiaire des menus. Pour faciliter la lecture de cette notice, nous écrirons l'accès à un menu donné sous la forme simplifiée suivante : MENU / menu / sous-menu. Par exemple, lorsque vous lirez :

- Allez dans MENU / INSTALLATION / PARAMETRES LNB,
- c'est équivalent à :
- Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal
- Appuyez sur la touche pour sélectionner le menu INSTALLATION
- Appuyez sur OK pour valider
- Appuyez sur la touche v pour sélectionner le sous-menu PARAMETRES LNB
- Appuyez sur OK pour valider

Vous remarquerez que les mots écrits en gras dans cette notice correspondent aux mots qui apparaissent dans les menus sur l'écran du téléviseur.

Ce symbole est utilisé à plusieurs reprises dans cette notice. Prêtez toute l'attention nécessaire au texte important qu'il repère





SOMMAIRE

1	Installation - Généralitéspage 03
2	Installation d'une parabole fixe sur un satellite page 05
3	Installation sur plusieurs satellites page 06
4	Installation avec un moteur DiSEqC 1.2page 07
5	Branchement avec une parabole fixe déjà calée sur un satellitepage 15
6	Branchement sur un système bi-tête Astra 19,2° + Hot Bird déjà calé page 15
7	Branchement sur un ensemble motorisé DiSEqC 1.2 déjà calépage 16
8	Description de la télécommande page 17
9	Description du terminalpage 18
10	Utilisation au quotidienpage 18
11	Accéder à une chaîne page 18
12	Ajouter des chaînes page 19
13	Modifier / Organiser les chaînespage 20
14	Menu systèmepage 21
15	Réinitialiser le terminal page 22
16	Branchement avec démodulateur analogique et magnétoscopepage 22
17	Utilisation avec un magnétoscopepage 23
18	En cas de problème page 23
19	Réglage des butées électroniques (avec moteur DiSEqC 1.2)page 24
20	Réglage des butées mécaniques (avec moteur 450908) page 24
Ques	tionnnaire qualitépage 25
Assis	stance et conseil page 27
Guide	e des chaînes page 28

Raccourci d'installation



INSTALLATION - GÉNÉRALITÉS

Choix de l'emplacement et assemblage de la parabole

Quel que soit votre choix d'installation, votre fixation doit être stable et verticale.



• En cas d'obstacle, respectez la règle des distances expliquée ci-dessous.



• Pour l'assemblage de la parabole, référez-vous à la notice fournie dans le sachet de visserie joint à la parabole.



ATTENTION : Veuillez manipuler la parabole avec précaution car le pourtour peut s'avérer coupant.



Eléments et outils nécessaires :

- 1 Parabole
- 2 Visserie / Fixation
- Bras d'offset 3
- 4 LNB universel
- 5 Mât ou bras de déport Ø minimum recommandé : 40 mm
- 6 Terminal numérique avec télécommande
- 7 TV PAL / SECAM
- Cordon péritel 21 broches câblées Fiches F 8
- 9
- 10 Câble spécial satellite,
- du câble TV standard ne convient pas. ரு





Montage et isolation des fiches F

- La fiche doit se visser sur le feuillard aluminium. Veillez à ce qu'il n'y ait pas un brin de la tresse en contact avec l'âme centrale du câble coaxial.
- Lorsque votre installation sera terminée, n'oubliez pas d'isoler le LNB avec de la pâte d'isolation ou, à défaut, du gel silicone (voir photo ci-desous).

Les LNB mal isolés ou pas isolés du tout ne sont pas couverts par la garantie.



Montage du LNB

Votre kit peut contenir différents types de LNB

LNB en métal gris (Schéma D1) : veillez à bien positionner le repère triangulaire (▲) vers le haut. Il est normal que le corps de la tête soit incliné à 45°, le câble part incliné à 45°.



• Autre LNB (graduations) : doit être positionné verticalement. Voir schéma D2 (le câble part verticalement).

Dans les deux cas, ne jamais enlever le capuchon de protection du cornet.

Chaînes et satellites pré-programmés

Votre terminal est livré pré-programmé sur les principaux satellites disponibles en Europe. Certains satellites nécessitent une parabole d'un mètre, vous ne pourrez donc pas les recevoir avec une parabole de taille inférieure, même si ce satellite apparaît dans la liste des chaînes pré-programmées. Ces chaînes vous serviront à pointer votre parabole vers le satellite que vous souhaitez. Le Tableau 1 donne la taille requise de la parabole, **en France**, pour chaque satellite, ainsi que la chaîne de référence qui vous servira pour le calage.

n°	Nom satellite	Position	Ø	N° chaîne*	Nom chaîne	TP (freq / SR /pol)
1	Atlantic Bird 3	5°W	60 cm	100	BR TV	12543 / 27500 / H
2	Télécom 2D	8°W	60 cm	107	Euronews	11631 / 04440 / H
3	Astra 1	19,2°E	60 cm	366	TV 5	11568 / 22000 / V
4	Hot Bird	13°E	60 cm	126	ZDF	11054 / 27500 / H
5	Eutelsat W2	16°E	95 cm	483	Georgian r.	11304 / 30000 / V
7	Tuksat 1C	42°E	80 cm	541	STAR	12652 / 22500 / H
8	Astra 2	28,2°E	60 cm	001	BBC ONE	10773 / 22000 / H
9	Hispasat 1A	30°W	80 cm	554	CANAL 47	11615 / 27500 / V
10	Arabsat 2A3A	26°E	100 cm	505	Kuwait	11747 / 27500 / V
11	Sirius 2	5°E	80 cm	584	Moscow o. w.	12380 / 27500 / H
12	Eutelsat W3	7°E	85 cm	589	M6 Suisse	11283 / 27500 / V

Tableau 1 : chaînes de référence

(*) les numéros de chaînes valent pour la liste TV en sortie d'usine. Si vous modifiez la programmation, ces numéros de chaînes ne sont plus valables.

Notes importantes :

- Le Tableau 1 ne mentionne pas les satellites qui n'émettent pas (ou très peu) en numérique clair.
- Les chaînes de références ont été validées au moment de la rédaction de cette notice, nous ne pouvons vous assurer de leur pérennité. En cas de problème lors de la recherche d'un satellite, procurez-vous une revue spécialisée pour vérifier que la chaîne de référence est toujours émise en clair.
- Pour le calage, vous devez impérativement savoir quel satellite vous souhaitez recevoir. En cas d'hésitation, consultez la liste des chaînes pré-programmées en fin de notice.

Choix de la langue

Au premier allumage, vous devez sélectionner votre langue avec les flèches ▲ ▼ et valider par OK. Ce choix est également à faire après une réinitialisation usine.

2

INSTALLATION D'UNE PARABOLE FIXE SUR UN SATELLITE

Lisez les conseils d'installation, et particulièrement le paragraphe E (page 4).

Branchements

Le terminal étant <u>débranché</u> du secteur, connectez directement le LNB à l'entrée LNB du terminal. Reliez le téléviseur à la sortie péritel TV du terminal. Allumez le téléviseur et branchez le terminal sur le secteur. La LED verte s'allume, puis clignote avec la LED rouge, puis seule la LED rouge reste allumée. Appuyez sur la touche \emptyset .

Si le téléviseur n'affiche pas un écran noir avec un message "**Signal faible**", vérifiez les connexions péritel et / ou forcez le mode A/V ou EXT de votre téléviseur (voir notice TV).

Calage / orientation de la parabole

Repérez dans le Tableau 1 (page 4) le numéro de la chaîne de référence du satellite que vous souhaitez capter (exemple : 126 = ZDF pour HotBird). Tapez sur la télécommande le numéro de cette chaîne.

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour faire apparaître l'indicateur de niveau de réception en bas de l'écran. Cet indicateur indique normalement 0% ; le calage consistera à orienter la parabole pour le rendre maximal.

- Positionnez la parabole verticalement (les graduations à l'arrière indiquent 20-25°) et dirigez-la approximativement vers le sud. Faites un balayage lent (une vingtaine de secondes) d'un quart de tour à gauche puis un quart de tour à droite tout en surveillant le téléviseur. L'indicateur ne devrait pas décoller à ce stade.
- Inclinez la parabole de 2 degrés (environ 2 cm sur le dessus de la parabole) vers le haut et recommencez le même balayage.
- Procédez ainsi par pas de 2 degrés jusqu'à ce que l'indicateur monte et que la chaîne apparaisse. Serrez définitivement tous les écrous, sauf ceux qui fixent le LNB dans son support. Si l'indicateur augmente, mais qu'aucune image n'apparaît en arrière-plan, c'est que vous êtes sur un autre satellite, il faut continuer à balayer.

Réglage de la contre polarisation

Faites tourner le LNB dans son support et dans le sens des aiguilles d'une montre de quelques degrés pour encore augmenter le niveau de signal. Si le signal diminue, tournez dans l'autre sens.

Une fois le meilleur signal obtenu, serrez définitivement les vis de serrage de la pince LNB.

Votre installation est terminée. Appuyez sur EXIT pour effacer la bannière d'information. Vous pouvez maintenant regarder toutes les chaînes du satellite sur lequel vous venez de pointer la parabole.



02.47.346.333

INSTALLATION SUR PLUSIEURS SATELLITES

Installation d'un monobloc Astra / HotBird

- Allez dans MENU / INSTALLATION / PARAMETRES LNB
- Allez sur la ligne Satellite et appuyez OK pour faire apparaître la liste des satellites. Sélectionnez Hot Bird et validez par OK.
- Allez sur la ligne *DiSEqC 1.0,1.1* et appuyez sur → jusqu'à ce que Ă s'affiche.
- Appuyez sur OK pour mémoriser, CORRECTEMENT MIS A JOUR s'affiche.
- Allez sur la ligne *Satellite* et appuyez sur OK pour faire apparaître la liste des satellites. Sélectionnez Astra1,19.2° et validez par OK.
- Allez sur la ligne *DiSEqC* 1.0,1.1 et appuyez sur → jusqu'à ce que *B* s'affiche.
- Appuyez sur OK pour mémoriser, CORRECTEMENT MIS A JOUR s'affiche.
- Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus;
- Installez le monobloc comme schématisé ci-contre.
- Faites le calage sur HotBird comme pour une parabole fixe (voir page précédente).
- Vérifiez que vous captez les chaînes d'Astra.
- Si nécessaire, affinez le calage pour capter correctement les deux satellites.

Vous pouvez maintenant regarder les chaînes pré-programmées d'Astra 19.2 et Hot Bird (voir "utilisation au quotidien").



Attention : certains monoblocs ont une commande inversée. Il peut être alors nécessaire d'inverser A et B.

Installation d'un commutateur

Si vous installez deux paraboles, ou plus, il faut relier toutes les têtes à un commutateur pour ne descendre qu'un seul câble.

Installez et calez chaque parabole comme si elle était seule, en reliant directement son LNB à l'entrée du démodulateur.

Une fois toutes les paraboles installées et calées, modifiez la programmation (voir cidessous) du terminal pour associer chaque satellite visé à la bonne entrée du commutateur.

Exemple de réception pour Astra et HotBird. Astra sur l'entrée B et Hotbird sur l'entrée A d'un commutateur :

- Allez dans MENU / INSTALLATION / PARAMETRES LNB
- Allez sur la ligne *Satellite* et appuyez OK pour faire apparaître la liste des satellites. Sélectionnez *Hot Bird* et validez par OK.
- Allez sur la ligne *DiSEqC 1.0,1.1* et appuyez sur → jusqu'à ce que *A* s'affiche.
- Appuyez sur OK pour mémoriser, CORRÉCTEMENT MIS A JOUR s'affiche.
- Allez sur la ligne *Satellite* et appuyez sur OK pour faire apparaître la liste des satellites. Sélectionnez *Astra1,19.2°* et validez par OK.
 Allez sur la ligne *DiSEqC 1.0,1.1* et appuyez sur) jusqu'à ce que *B* s'affiche.
- Appuyez sur OK pour mémoriser, CORRECTEMENT MIS A JOUR s'affiche.
- Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus.

Vous pouvez maintenant regarder les chaînes d'Astra 19,2 et HotBird (voir "utilisation au quotidien").





INSTALLATION AVEC UN MOTEUR DISEQC 1.2

Avant-propos

Cette partie vous explique comment installer un ensemble motorisé avec le moteur réf 450908. Si vous avez un autre moteur, veuillez vous reporter à sa notice. Dans tous les cas, vous aurez à effectuer les opérations suivantes :

0 - Allumer le récepteur

Branchez le terminal sur le secteur, les LED's clignotent puis la LED rouge reste allumée. Appuyez sur la touche \bigcirc de la télécommande, patientez, l'écran indique "*Signal faible*".

1 - Mettre le récepteur sur la chaîne de référence de HotBird

Tapez 126 sur la télécommande pour mettre le terminal sur la chaîne ZDF (voir tableau 1 page 4)

2 - Aller dans le menu DiSEqC 1.2

• Appuyez sur la touche *MENU* puis sélectionnez *INSTALLATION* avec la touche \mathbf{V} .

• Tapez OK pour entrer dans le menu *Installation* puis validez la ligne *PARAMETRES LNB* en appuyant sur OK.

• Descendez sur la ligne $DiSEqC \ 1.2$ puis affichez ACTIVE en appuyant sur la touche \blacktriangleright .

Une fois la fonction DiSEqC 1.2 activée, les dernières lignes du menu correspondant aux commandes du moteur sont accessibles.

3 - Remise à zéro du moteur

• Dans le menu **Paramètres LNB**, allez sur la ligne **COMMANDE MOTEUR** en appuyant sur CH \checkmark et appuyez sur la touche \rightarrow jusqu'à ce que **REFEREN**-**CE** s'affiche.

• Validez par OK, le message *DEPLACEMENT POS REF* s'affiche.

4 - Rotation continue

Dans le menu *DiSEqC 1.2*, descendez sur la ligne *MODE DE COM-MANDE*. Par des appuis sur la touche ▶, faites apparaître *CONTINU*. Remontez sur la ligne *MOUVEMENT*. Un appui sur la touche ▶ fait partir le moteur vers l'Ouest. Un second appui stoppe le moteur. Utilisez de la même manière la touche ◄ pour une rotation vers l'Est.

5 - Rotation pas-à-pas

Dans le menu **DiSEqC 1.2**, descendez sur la ligne **MODE DE COM**-**MANDE**. Par des appuis sur la touche ▶, faites apparaître **PAS A PAS**. Remontez sur la ligne **MOUVEMENT**. Un appui sur la touche ▶ fait tourner le moteur d'un pas vers l'Ouest. Un appui sur la touche ◄ fait tourner le moteur d'un pas vers l'Est.

6 - Attribuer un numéro à un satellite

Dans le menu DiSEqC 1.2, descendez sur la ligne *COMMANDE MOTEUR*. Par des appuis sur la touche ►, faites apparaître *POSI-TION 0*. Tapez le numéro que vous souhaitez attribuer au satellite (exemple 04), validez par OK puis confirmez sur *OUI*, attendez que le moteur s'arrête.

7 - Mémoriser la position d'un satellite

Dans le menu **DiSEqC 1.2**, descendez sur la ligne **COMMANDE MOTEUR**. Par des appuis sur la touche ►, faites apparaître **MEMO**-**RISER**. Validez par OK puis confirmez sur **OUI**.

8 - Afficher l'indicateur de signal

Appuyez sur OK pour faire apparaître la liste des chaînes. L'indicateur de niveau s'affiche en bas à droite. Il se présente sous la forme de deux barres : *Niveau* et *Qualité*. Pour le calage, il faut maximiser le niveau puis, lorsqu'il monte, optimiser la qualité. Si le niveau est haut, mais que la qualité ne monte pas, c'est que vous êtes sur un autre satellite.





Eléments et outils nécessaires :

- Parabole
- Visserie / Fixation
- Bras d'offset
- LNB universel
- Mât ou bras de déport
- Ø minimum recommandé : 40 mm Récepteur AB 2
- TV PAL / SECAM
- Cordon péritel 21 broches câblées
- Fiches F
- 10 Câble spécial satellite,
- du câble TV standard ne convient pas. 11 Moteur 450908



Montage su rotor sur le mât Voir schéma 2

• Assurez-vous que la fixation (tube ou bras de déport) soit bien stable et rigoureusement verticale. Un écart de plus de 1 degré (2 cm par mètre) par rapport à la verti-cale empêchera le bon fonctionnement de votre motorisation. Au besoin, ajoutez des cales entre le mur et la fixation. Vérifiez la verticalité avec un niveau à bulle.

Attention : lors du montage de la vis 2c (qui ne doit pas être bloquée), un serrage trop important risque de rompre une des pattes de maintien.

- μŋ.
 - Vissez tous les écrous sans les bloquer. Les vis 2b doivent être serrées à fond et le
 - capuchon 2a doit être remonté pour pouvoir lire l'azimut du moteur (angle par rapport au sud).

Attention : les vis **2b** doivent entrer par les petits trous du mât courbé et les écrous doivent serrer du côté grand trou, avec la partie bombée des écrous qui épouse la forme des grands trous.

 Réglez l'élévation du moteur (lecture près de 2d) sur environ 35°.





- Dirigez approximativement le moteur vers le sud (voir figure 2). En cas de montage sur un mur, assurez-vous que le mur est dirigé plein sud (à 20° près) et utilisez un bras de déport d'au moins 45 cm (Réf. 450359) : voir schéma 3.
 - Attention : la parabole ne sera montée sur le mât qu'à l'étape H.



Connexion

 \mathbb{G}

E

- Montez les fiches F sur le câble qui doit relier le moteur (fiche démo) au terminal. Respectez les cotes indiquées sur le schéma 4 ; la fiche doit se visser sur le feuillard aluminium retroussé. Veillez à ce qu'il n'y ait pas un brin de la tresse en contact avec l'âme centrale du câble.
- Reliez le démodulateur et le moteur par le câble maintenant prêt. (voir schéma 5)
- Préparez un morceau de câble de 1,5 m que vous utiliserez à l'étape H.
- Connectez le terminal (entrée LNB) au moteur (entrée DEMO) puis allumez le récepteur⁽⁰⁾.





Remise à zéro du moteur / positionneur

Allez dans le menu DiSEqC 1.2⁽²⁾ et faites une remise à zéro du positionneur⁽³⁾.

- Le moteur va se réinitialiser en recherchant sa position de référence (butée mécanique Est). Attendez environ 1 minute. Le moteur doit s'arrêter sur environ 45°(à 10° près). Si tel n'est pas le cas, vérifiez les butées mécaniques comme indiquée à la fin de cette notice. Si le moteur ne tourne pas, reliez-le au LNB comme expliqué en H.
- Eteignez le terminal puis rallumez-le.

Vérification électrique de butées Ouest

Afin de vérifier le bon positionnement de la butée mécanique Ouest, faites une rotation continue⁽⁴⁾ vers l'Ouest. Vérifiez que le moteur s'arrête bien vers 45° (à 10° près). Si tel n'est pas le cas, vérifier le bon positionnement des butées mécaniques (voir notice moteur)

 $^{(0)(2)(3)(4)}$ voir paragraphe correspondant page 7



Assemblage de la parabole

Assemblez les différents éléments de la parabole en vous référant à la notice fournie avec celle-ci.

- Pour les paraboles Metronic en métal 77 cm (quatre trous), le support arrière de la parabole doit être réglé à 54° (voir schéma 6)
- Pour les paraboles Metronic transparentes 85cm, réglez l'élévation au maximum (45°)
- Pour les paraboles Metronic en métal 77cm (trois trous), il faut régler à 48°.
- Pour une autre parabole, essayez 48°, mais il se peut qu'il faille essayer d'autres valeurs si le calage pose problème.
- Lors du réglage de l'élévation, veillez à ce que le poinçon servant d'axe de rotation reste bien dans le trou central. Dans le cas contraire, l'angle indiqué n'est pas le bon.

Montage de la parabole

Grâce à une rotation continue⁽⁴⁾ puis une rotation pasà-pas ⁽⁵⁾, amenez précisément le moteur à la position 0°.

- Montez la parabole et fixez-la sur le mât du moteur. Les étriers de la parabole doivent être pris le plus haut possible sur le bras coudé pour éviter que le bas de la parabole ne touche le moteur. Le moteur étant à 0°, veillez à aligner parfaitement le bras d'offset de la parabole avec le moteur (schéma 7).
- Dirigez approximativement l'ensemble (parabole + rotor) vers le sud. A ce stade, il n'est pas nécessaire de serrer à fond les écrous du rotor. Remontez le contre-écrou 12a au maximum (voir schéma 12). Visser l'écrou d'élévation 12b de manière à amener la parabole *en position verticale*. Vérifier à nouveau que l'élévation de la parabole est à 54° (graduation 12c) et que la parabole est verticale dans tous les sens (en latéral et en inclinaison).
- Montez une fiche F sur le câble de 1 m 50 que vous connecterez, d'une part au moteur sur la fiche F repérée LNB et sur le LNB d'autre part. Serrez les fiches A LA MAIN, n'utilisez jamais d'outil pour serrer une fiche F.
- Dès que la parabole est montée sur le moteur, faites une rotation continue⁽⁴⁾ jusqu'aux butées 45° Est et 45° Ouest afin de vérifier qu'elle ne touche pas d'obstacle. Si vous approchez dangereusement un obstacle pendant cette manoeuvre, reportez-vous à la fin de la présente notice pour le réglage des butées mécaniques.



6









02.47.346.333

Montage de la tête (LNB) Voir photos 8 ou 9 ATTENTION :

- Pour les têtes en métal gris, veillez à bien positionner le repère (A) vers le haut (voir photos 8).
 Il est normal que le corps de la tête soit incliné à 45°. Le câble part donc à 45° (photos 8).
- Pour les autres têtes, le câble doit partir verticalement vers le sol (photos 9).

Ne jamais retirer le capuchon en plastique blanc ou jaune.



J

La fiche F n'étant pas étanche, veillez à isoler correctement le LNB et le moteur avec de la pâte spéciale ou un manchon d'isolation (voir photo **10**). A défaut, vous pouvez utiliser du gel silicone.

Vérification

Avant d'entamer la phase finale (le calage) vérifiez que votre installation ressemble bien à la photo n°11.





Calage / Orientation de la parabole

- A la fin de l'étape K, vous allez capter ZDF sur l'écran du téléviseur. Ne passez surtout pas à l'étape L (affinage de l'orientation) si vous captez une autre chaîne.
- 1) Mettez le récepteur sur la chaîne de référence de HotBird⁽¹⁾.
- 2) Attribuez un numéro de satellite⁽⁶⁾ à HotBird (dans le doute, mettez 04).
- 3) Rechercher dans le tableau des azimuts 13 la position de Hot Bird dans votre département. Ex : Finistère (29) = 22°Est.



4) Allez dans le menu DiSEqC 1.2⁽²⁾ puis, grâce à une rotation continue⁽⁴⁾, amenez approximativement le moteur sur l'azimut de HotBird dans votre département. Amenez ensuite le moteur précisément à cet azimut grâce à une rotation pas-à-pas⁽⁵⁾.

C'est la personne à côté du moteur qui lit l'azimut sur la partie supérieure du moteur (schéma 15).

Exemple : Département 29 - Azimut 22 :

La personne manipulant la télécommande doit faire tourner la parabole jusqu'à ce que l'encoche métallique servant à la lecture de l'azimut se positionne à 22°. Lorsqu'on regarde les graduations, l'encoche doit aller jusqu'à 22° vers la droite (dans notre exemple) afin que la parabole se dirige vers la gauche donc vers l'Est.



 $^{(1)(2)(4)(5)(6)}$ voir paragraphe correspondant page 7

- 5) Mémorisez la position de HotBird⁽⁷⁾ et quittez tous les menus pour revenir à l'affichage de la chaîne (que vous ne captez pas encore).
- 6) Affichez l'indicateur de signal⁽⁸⁾.
- 7) Effectuez un balayage lent (25 à 30 secondes) d'un quart de tour à droite, puis un quart de tour à gauche en faisant pivoter manuellement l'ensemble (parabole + rotor) autour du mât en surveillant le niveau. Si le niveau n'augmente pas, visser l'écrou **12b** de 1 tour pour augmenter l'inclinaison de la parabole et refaites le même balayage manuel. Procédez ainsi de suite par pas d'un tour d'écrou suivi d'un balayage jusqu'à ce que le niveau augmente. Lorsque vous êtes sur le bon satellite, l'image apparaît en arrièreplan. Affinez l'ensemble pour obtenir le maximum en niveau et en qualité (barre la plus longue possible). Dans certaines régions, il est normal de devoir faire jusqu'à vingt tours d'écrou, ne vous impatientez donc pas trop vite.
- 8) Bloquez provisoirement tous les écrous. ATTENTION : le serrage des écrous peut suffire à dégrader l'image. Bloquer l'élévation en serrant le contre-écrou **12a**.

Attention : un serrage trop important des étriers **2e** Fig. 2, risque de rompre une patte de fixation .

Affinage de l'orientation

- Mettez le récepteur sur la chaîne de référence d'Atlantic Bird 3, à savoir 054.
- Recherchez dans le tableau des azimuts 16 l'azimut d'Atlantic Bird 3 dans votre département. Ex : Finistère (29) = 1° Ouest.

16	Départemens	Azimut	Départemen	Azimut	Départemens	Azimut	Départemen	Azimut	Départemens	Azimut	Départemen	Azimut	Département	Azimut	Départemens	Azimut	Départemen	Azimut	Départemen	Azimut
Azimuts de	01 02 03 04 05	14 11 11 16 16	11 12 13 14 15	11 11 15 05 11	21 22 23 24 25	13 03 10 08 15	31 32 33 34 35	09 08 06 12 05	41 42 43 44 45	09 13 15 05 10	51 52 53 54 55	12 13 06 12 14	61 62 63 64 65	07 09 11 06 08	71 72 73 74 75	13 07 16 13 10	81 82 83 84 85	10 09 16 15 05	91 92 93 94 95	10 10 10 10 10
Atlantic Bird 3 OUEST : à droite du SUD	06 07 08 09 10	17 13 12,5 10 12	16 17 18 19 20	07 08 10 10 19	26 27 28 29 30	4 08 09 01 13	36 37 38 39 40	09 08 15 15 06	46 47 48 49 50	09 08 12 06 05	50 57 58 59 60	03 15 12 10 10	67 68 69 70	11 16 16 14 15	76 77 78 79 80	08 11 09 06 09	86 87 88 89 90	08 11 15 11 16		

- Attribuez⁽⁶⁾ un numéro de satellite à Atlantic Bird 3 (01 en cas d'hésitation).
- Si le moteur ne s'est pas arrêté à la bonne valeur, l'y amener grâce à une recherche continue⁽⁴⁾ puis pas à pas⁽⁵⁾.
- Mémorisez⁽⁷⁾ cette position pour Atlantic Bird 3.

Quittez tous les menus et vérifiez que vous captez correctement BRTV (mire à certaines heures de la journée). Si tel n'est pas le cas, deux cas se présentent :

Premier cas: vous ne captez rien du tout, même en retouchant légèrement le calage de la parabole. Dans ce cas, c'est qu'il y a une erreur grossière d'installation (mât pas vertical, erreur entre l'est et l'ouest, mauvaise lecture de l'azimut...) Reprenez l'installation depuis le début en vérifiant attentivement chaque détail.



Deuxième cas, la réception est mauvaise et il faut retoucher légèrement l'élévation (1 ou 2 degrés) la position de la parabole pour recevoir correctement Atlantic Bird 3. Dans ce cas, la courbe de visée du moteur est décalée par rapport à la courbe réelle. Nous vous conseillons de reprendre l'étape K en utilisant 2 degrés de plus pour la position de HotBird dans votre département (ex 24° E dans le Finistère). Si le résultat n'est pas concluant, essayez 2 degrés en moins.

Validation des satellites

Pour chaque satellite, il faut maintenant mémoriser la bonne position dans le moteur. L'opération est faite pour Hotbird, il faut la faire pour Astra, etc.

Exemple pour Astra 19°E

- Mettez-vous sur la chaîne de référence pour Astra (366 = TV5).
- Allez dans le menu DiSEqC 1.2⁽²⁾ et attribuez un numéro⁽⁶⁾ à Astra 19°E (03 en cas d'hésitation).
- Par à une rotation continue⁽⁴⁾ puis une rotation pas-à-pas⁽⁵⁾, faites tourner le moteur pour obtenir le maximum de niveau et de qualité.
- Mémorisez⁽⁷⁾ la position trouvée.

Note : La réception d'Hispasat avec une installation motorisée est très difficile et nécessite un calage parfait. Pour la réception correcte de ce satellite, nous recommandons une installation fixe, avec un soin particulier apporté au réglage de la contre-polarisation. De la même manière, Turksat (42°E) n'offre plus de chaîne ayant un débit (SR) élevé. De ce fait, il est très difficile de caler la parabole en numérique.

 Vérifiez que vous captez les chaînes d'Astra. Si tel n'est pas le cas, c'est que vous avez mémorisé un autre satellite qui émet des chaînes à la même fréquence. Recommencez alors l'opération ci-dessus en vous assurant que la parabole pointe un peu à gauche de Hot Bird comme le montre la figure 17. Refaites la même opération pour les autres satellites. A titre indicatif, la figure 17 vous donne la position relative des satellites pour lesquels des chaînes sont pré-programmées dans les récepteurs metronic. Lorsque vous captez tous les satellites, vissez définitivement tous les écrous. Votre installation est terminée.



 $^{(2)(4)(5)(6)(7)}$ voir paragraphe correspondant page 7



BRANCHEMENT AVEC UNE PARABOLE FIXE DÉJÀ CALÉE SUR UN SATELLITE





Note : si votre parabole est actuellement pointée vers Atlantic Bird 3 (ex Télécom 2C = chaînes nationales en analogique clair), vous n'aurez accès à aucune chaîne numérique. Nous vous conseillons alors d'installer une autre parabole pour conserver les chaînes nationales en analogique et regarder d'autres chaînes en numérique.

Le terminal étant débranché du secteur, connectez directement le LNB à l'entrée LNB du terminal. Reliez le téléviseur à la sortie péritel TV du terminal. Pour l'instant, ne reliez aucun autre appareil en série sur la sortie LNB du terminal. Allumez le téléviseur, branchez le terminal sur le secteur, la LED verte s'allume, puis clignote avec la LED rouge, puis seule la LED rouge reste allumée. Appuyez sur la touche \emptyset .

Regardez dans la liste des chaînes pré-programmées à la fin du manuel. Vous pouvez sélectionner et visualiser les chaînes de ce satellite.

BRANCHEMENT SUR UN SYSTÈME BI-TÊTE ASTRA 19,2° + HOT BIRD DÉJÀ CALÉ

Branchez les câbles et les cordons comme indiqué sur la figure ci-dessous (figure n°4). Il est utile de savoir sur quelles entrées du commutateur sont reliées les têtes Astra et Hotbird. Si vous ne le savez pas et que l'installation est difficilement accessible, essayez les 2 combinaisons possibles :

Astra sur A et HotBird sur B ou Astra sur B et HotBird sur A.

Pour programmer votre terminal, reportez vous à la page 6, installation d'un commutateur.



Attention : vous ne devez pas toucher aux réglages de la parabole ni au commutateur, il faut seulement programmer votre terminal numérique.





BRANCHEMENT SUR UN ENSEMBLE MOTORISÉ DISEQC 1.2 DÉJÀ CALÉ

Branchez les câbles et les cordons comme indiqué sur la figure ci-dessous (figure $n^\circ 5).$



Lorsque 2 récepteurs satellite pilotent le même moteur, il est important que chacun d'eux attribuent le même numéro à un satellite donné. Afin de faciliter l'installation de votre nouveau terminal numérique, prenez soin de repérer la numérotation des satellites utilisée par votre démodulateur analogique.

Pour chaque satellite que vous voulez capter en numérique, il faut procéder comme suit :

Exemple sur HotBird

- Mettez-vous sur la chaîne de référence (voir tableau n°1 page 4) du satellite en tapant le numéro de chaîne suivi de OK. Exemple : 126 pour HotBird
- Allez dans MENU / INSTALLATION / PARAMETRES LNB
- Vérifiez que la ligne *Satellite* affiche bien le satellite en question (ex HotBird)
- Vérifiez que la ligne *DiSEqC 1.2* affiche bien *ACTIVER*. Si ce n'est pas le cas, modifier l'affichage avec la touche •
- Sur la ligne *COMMANDE MOTEUR*, choisissez la fonction *POSITION* grâce aux touches • et entrez le numéro de HotBird pour votre démodulateur analogique. Appuyez sur OK et confirmez sur *OUI* pour mémoriser et attendez que le moteur arrête de tourner.
- Si votre moteur était correctement calé, et que vous avez entré le bon numéro pour HotBird, l'indicateur de signal doit être vert. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre calage avec le récepteur analogique.
- Appuyez sur EXIT pour quitter les menus et vérifiez que vous captez bien les chaînes de HotBird.
- Faites la même chose pour les autres satellites.



Si vous n'avez pas de démodulateur, branchez directement Access Box sur le téléviseur.



DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Touches numériques. En utilisation normale, permet de taper le numéro de la chaîne souhaitée. Dans le mode programmation, permet de rentrer les valeurs numériques.
- 2 Touche marche / arrêt. Permet de mettre en veille le terminal ou de l'allumer.
- **3** Touche MENU. Permet d'entrer dans le menu principal ou de sortir du menu.
- 4 Touches VOL . Permet de régler le volume en utilisation normale. Dans le menu, permet de modifier les différents paramètres.
- 5 Touches ← CH ▲ . En utilisation normale, un appui fait changer de chaîne. Dans les menus, permet de passer d'une ligne à la suivante.
- 6 Touche OK. Permet d'afficher la liste des chaînes. Validation dans les menus.
- 7 Touche EXIT. Permet de revenir au menu précédent.
- 8 Touche EPG (guide électronique des programmes). Fait apparaître le programme en cours et les programmes suivants, lorsque ces informations sont transmises par la chaîne*. Appuyer sur OK pour sélectionner la chaîne ou l'émission que vous voulez regarder.
- 9 Touche AUDIO. Lorsque plusieurs voies audio sont transmises (cas d'Euronews sur Hot Bird, par exemple) permet de choisir la langue de l'émission*.
- 10 Touche inutilisée sur le modèle AccessBox 2.
- 11 Touche «MUTE». Un appui permet de couper le son. Un deuxième appui revient en mode normal.
- 12 Touches ► PAGE ▲ Permettent de passer d'une page à l'autre dans les longues listes.
- 13 Touche FAV pour accéder aux chaînes favorites
- **14** Touche PAUSE. Permet de faire un arrêt sur image. Un deuxième appui permet de revenir à l'image.
- **15** Touche INFO. Affiche l'information sur la chaîne en cours.
- **16** Touche SYS pour accéder directement au menu de réglage des sorties vidéo.
- **17** Touche UHF pour accéder directement au menu de réglage du modulateur (en option pour le modèle AccessBox 2)
- 18 Touche F1 pour accéder au télétexte lorsqu'il est émis par la chaîne*.
- **19** Touche F2 pour accéder au sous-titrage télétexte (inactif sur modèle AccessBox 2) lorsqu'il est émis par la chaîne*.
- **20** Touche TV/Radio pour basculer du mode TV au mode Radio et inversement.



* Fonction inactive sur les chaînes préprogrammées. Une recherche automatique de la chaîne est nécessaire pour bénéficier de ce service.





- Touche marche / arrêt.
- B Touches CH ▲ permet de changer de chaînes.
- C Cellule infra-rouge (détecte le signal infra-rouge de la télécommande).
- D Indicateur de signal. S'allume si la réception est bonne.
- E Indicateur de mode radio (éteint si vous regardez la télé).
- **F** Indicateur de veille. Rouge quand le terminal est en veille. Eteint sinon.
- G Touche TV/Radio.

Α

- H Entrée LNB pour connecter l'arrivée du câble satellite.
- I Sortie LNB pour connecter en série un démodulateur ou un autre terminal numérique.
- J Entrée / Sortie péritel magnétoscope. Lorsque vous lisez une cassette, le magnétoscope prend automatiquement la main sur le terminal. Vous pouvez utiliser cette prise péritel pour connecter un démodulateur analogique.
- K Sortie péritel TV. Pour connecter le terminal au téléviseur.
 - Sorties audio gauche et droite RCA femelles.
- M Connecteur RS232 pour SAV uniquement.
- N Alimentation secteur.

10 UTILISATION AU QUOTIDIEN

En utilisation normale, vous n'utiliserez que les touches suivantes dont la fonction est décrite au paragraphe précédent :

- Touches () pour régler le volume sonore.
- Touches pour changer de chaîne.
- Touche 🕅 pour couper et remettre le son.
- Touches numériques pour aller directement à une chaîne.
- Touche EPG pour accéder au guide des programmes.
- Touche INFO pour avoir des informations sur le programme en cours.
- Touche OK ou LISTE pour accéder à une chaîne TV ou radio.

ACCÉDER À UNE CHAÎNE

En sortie d'usine (et après une réinitialisation), les touches $\checkmark \lor$ permettent de changer de chaîne parmi la liste des chaînes TV pré-programmées. Vous pouvez également accéder directement à une chaîne en entrant son numéro.

En appuyant sur OK, vous faites apparaître la liste TV.

AJOUTER DES CHAÎNES

Vous pouvez soit ajouter une chaîne particulière, dont vous connaissez les caractéristiques techniques, soit ajouter de nouvelles chaînes inconnues (mise à jour).



Une chaîne est émise par ce qu'on appelle un transpondeur.

Il s'agit d'un relais satellite dont il faut connaître les 4 paramètres suivants :

- sa fréquence (ex 12551 MHz)
- son débit de symbole SR (ex : 22000)
- sa polarité (ex : Vertical)
- le satellite qui l'émet (ex : Astra 19.2) Vous trouverez ces paramètres dans les revues spécialisées qui proposent une mise à jour mensuelle ou sur www.satcodx.com.
- Aller dans MENU / INSTALLATION / RECHERCHE DE CHAINE
- Sur la ligne **SATELLITE**, appuyez sur OK pour afficher la liste des satellites
- Avec les touches CH •, sélectionnez le satellite qui émet la chaîne à ajouter puis appuyez sur OK
- Sur la ligne RECHERCHE MODE, laissez MANUEL.
- Sur la ligne *FREQUENCE*, tapez les 5 chiffres de la fréquence du transpondeur.
- Sur la ligne *DEBIT SYMBOLES*, tapez les 4 ou 5 chiffres du débit (SR)
- Vérifiez que l'indicateur de niveau est vert, ce qui signifie que les paramètres entrés sont corrects.
- Sur la ligne *RECHERCHE RESEAUX*, l'option *MARCHE* permet d'autoriser la recherche sur d'autres transpondeurs que celui que vous avez rentré. Laissez sur ARRET.
- Sur la ligne CLAIR / CRYPTE, choisissez CLAIRS pour ne pas encombrer la liste des chaînes de canaux cryptés.
- Tapez OK pour lancer la recherche de chaînes. La fenêtre RECHERCHE DE CANAL vous indique les TV et les radios trouvées. Validez avec OK. Les nouvelles chaînes sont ajoutées à la fin de la liste de chaînes.

Recherche automatique des chaînes

- Aller dans MENU / INSTALLATION / RECHERCHE DE CHAINE
- Sur la ligne **SATELLITE**, appuyez sur OK pour afficher la liste des satellites
- Avec les touches ▲ CH ▼, sélectionnez le satellite qui émet la chaîne à ajouter puis appuyez sur OK
- Sur la ligne RECHERCHE MODE, choisissez AUTO.
- Sur la ligne CLAIR / CRYPTE, choisissez CLAIRS pour ne pas encombrer la liste des chaînes de canaux cryptés.
- Tapez OK pour lancer la recherche de chaînes. La fenêtre RECHERCHE DE CANAL vous indique les TV et les radios trouvées. Validez avec OK.



Note : la recherche AUTO balaye la liste des transpondeurs associée au satellite. Si une chaîne n'est pas trouvée, alors que vous êtes certain qu'elle existe, c'est probablement parce qu'il faut mettre à jour la liste des transpondeurs (voir paragraphe suivant)

Ajouter / Supprimer / Modifier un transpondeur

- Aller dans MENU / INSTALLATION / MODIFICATION SAT/TP
- Dans la colonne de gauche, sélectionnez le satellite avec les touches CH .
- Appuyez sur pour aller dans la colonne de droite et sélectionnez le transpondeur à modifier ou supprimer.
- Appuyez sur OK pour faire apparaître la fenêtre de choix.
- Pour supprimer le transpondeur, choisissez SUPPRIMER TP, appuyez sur OK et confirmez sur OUI. Toutes les chaînes du transpondeur seront effacées.
- Pour modifier le transpondeur, choisissez MODIFIER TP et appuyez sur OK pour accéder à la fenêtre d'édition. Entrez les nouvelles valeurs et appuyez sur OK.
- Pour ajouter un nouveau transpondeur, choisissez AJOUTER TP et appuyez sur OK pour accéder à la fenêtre d'édition. Entrez les valeurs et appuyez sur OK.



02.47.346.333

Recherche d'une chaîne particulière (PID)

Dans certains cas (rares) une recherche manuelle ou automatique peut ne pas trouver une chaîne qui existe pourtant. Il faut alors l'ajouter avec ses "PID" que vous trouverez dans les revues spécialisées.

- Aller dans MENU / INSTALLATION / RECHERCHE DE CHAINE
- Sur la ligne SATELLITE, appuyez sur OK pour afficher la liste des satellites
- Avec les touches ▲ CH ▼, sélectionnez le satellite qui émet la chaîne à ajouter puis appuyez sur OK
- Sur la ligne RECHERCHE MODE, sélectionnez AVANCE.
- Sur la ligne FREQUENCE, tapez les 5 chiffres de la fréquence du transpondeur.
- Sur la ligne DEBIT SYMBOLES, tapez les 4 ou 5 chiffres du débit (SR)
- Allez sur la ligne PID et tapez OK pour accéder à la fenêtre de saisie des PID's.
- Entrez les 3 PID's demandés. Pour information, le *PID PCR* est souvent égal au *PID VIDEO* pour une télévision, et au *PID AUDIO* pour une radio. Une radio est caractérisée par un *PID VIDEO* égal à 0.
- Descendez sur *ENREGISTR* et tapez OK. Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus, la nouvelle chaîne porte le nom TV xxx ou Radio xxx. Vous pourrez la renommer grâce au menu *ORGANISATION*.

Scanner

Le scanner est une fonction puissante qui vous permet de trouver des chaînes, même si vous ne connaissez pas leur fréquence d'émission. Cette fonction peut être particulièrement utile si vous avez un LNB dont vous ne connaissez pas les caractéristiques, le scanner permet également de trouver des chaînes dans une installation collective, lorsque le système de distribution est ce qu'on appelle "transposition BIS-BIS".

- Allez dans MENU / INSTALLATION / ACCORD AUTOMATIQUE
- Sur la ligne SATELLITE, appuyez sur OK pour afficher la liste des satellites
- Avec les touches ▲ CH ▼, sélectionnez le satellite qui émet la chaîne à ajouter puis appuyez sur OK
- Si vous souhaitez faire une recherche dans une plage de fréquences particulière, entrez les limites de la plage sur les lignes *FREQUENCE DEPART* et *FREQUENCE FIN*.
- Sur la ligne POLARISATION, laissez VER + HOR.
- Par défaut, la recherche s'effectue sur les débits standards de 27500 et 22000. Vous pouvez les modifier et/ou en rajouter un troisième.
- Descendez sur *CLAIR / CRYPTE* et tapez OK. Le terminal va d'abord rechercher les fréquences d'émission puis les chaînes sur chacune de ces fréquences.

13

MODIFIER / ORGANISER LES CHAÎNES/ GERER LES FAVORIS

Que ce soit pour la liste des TV ou la liste des radios, vous pouvez déplacer une chaîne, la supprimer, la renommer, la masquer ou la bloquer. Une chaîne masquée n'est pas accessible avec les touches ▲ CH ▼. Une chaîne bloquée nécessite l'entrée d'un code secret pour être visualisée. Vous pouvez également trier la liste des chaînes selon certains critères. Pour personnaliser la liste des chaînes de télévision, allez dans MENU / ORGANISER LES CHAINES / CHAINES TV. Grâce aux touches (), sélectionnez la fonction souhaitée :

- *SUPPRI* pour supprimer une ou plusieurs chaînes. Grâce aux touches ▲ CH , allez sur la chaîne à supprimer et tapez OK. Son numéro devient jaune. Vous pouvez sélectionner d'autres chaînes de la même manière. Une fois votre sélection terminée, appuyez sur MENU pour supprimer toutes les chaînes sélectionnées.
- **DEPLAC** pour déplacer une chaîne. Allez sur la chaîne à déplacer et tapez OK. Entrez la nouvelle place et validez par OK. Attention, le déplacement d'une chaîne est impossible si un tri est activé (voir plus loin).
- *BLOQÚE* pour verrouiller une chaîne en blocage parental. Allez sur la chaîne à bloquer et tapez OK. Un cadenas apparaît après le nom. Vous pouvez sélectionner / bloquer d'autres chaînes de la même manière. Une fois votre sélection terminée, appuyez sur MENU pour bloquer toutes les chaînes sélectionnées.



- *MASQUE* pour masquer une ou plusieurs chaînes. Allez sur la chaîne à masquer et tapez OK. Une double flèche s'affiche après le nom. Vous pouvez sélectionner / masquer d'autres chaînes de la même manière. Une fois votre sélection terminée, appuyez sur MENU pour masquer toutes les chaînes sélectionnées.
- *TRI* pour activer un tri des chaînes. Vous pouvez sélectionner différents critères en cochant les cases correspondantes. Les plus pratiques sont *A-Z* + *SATELLITE* (tri alphabétique par satellite) et *SAT AVEC FREQ* (tri par fréquence et par satellite). Appuyez sur MENU pour activer les critères de tri. Décochez toutes les cases pour revenir à l'ordre initial.

GERER LES FAVORIS

Vous pouvez créer 4 listes de chaînes favorites pour accéder plus rapidement à vos programmes préférés.

Pour ajouter une chaîne dans une liste favorite :

- Allež dans Menu / ORGANISER LES CHAÎNES / LISTE CES FAVORIS
- Grâce aux touches ▲ et placez, la barre bleue sur la chaîne que vous voulez rajouter dans la liste FAV.
- Par défaut, la partie droite vous affiche la liste FAV 1. Appuyez sur INFO pour changer de liste (FAV 2, FAV 3 ou FAV 4).
- Appuyez sur OK pour ajouter la chaîne sélectionnée dans la liste FAV.
- Pour supprimer une chaîne d'une liste FAV, placez-vous dans la partie droite de l'écran avec la touche ▶, sélectionnez la chaîne à supprimer avec les flèches ▲ et ▼ puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur EXIT pour quitter et sauvegarder.

Pour accéder aux chaînes favorites, appuyez sur la touche FAV, ce qui fait apparaître la première liste de favoris. Appuyez à nouveau sur FAV pour changer de liste. Sélectionnez la chaîne désirée avec les flèches et tapez OK pour la visualiser. Appuyez sur EXIT.

14

AJOUTER DES CHAÎNES

Choix de la langue

Pour choisir la langue des menus, appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis 3 fois sur la touche $CH \checkmark$, puis sur deux fois sur OK. Choisissez avec les touches $\checkmark CH \checkmark$ la langue que vous souhaitez puis appuyez sur OK.

Lorsque des chaînes émettent plusieurs langues simultanément (ex. Euronews sur HotBird), vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez en appuyant sur la touche AUDIO. Faites votre choix avec les touches \land CH \checkmark puis validez par OK.



Cette fonction ne fonctionne pas sur les chaînes pré-programmées. Pour activer cette option, il faut chercher manuellement les chaînes.

Réglage des sorties

Dans MENU / SYSTEME / SORTIE A/V, vous pouvez régler l'image et le son qui vont au téléviseur.

- Sur la ligne *SORTIE VIDEO*, nous vous conseillons de laisser *Auto*. Toutefois, vous pouvez forcer un mode particulier en cas de problème sur votre téléviseur.
- Sur la ligne *MODE AUDIO*, nous vous conseillons de laisser *STEREO*. Sur certaines rares chaînes qui émettent une langue différente sur chaque voie, il faut régler *VOIE GAUCHE* ou *VOIE DROITE*.
- La ligne *FORMAT D'ECRAN* permet de gérer différents modes 16/9 et 4/3. Pour information, il n'y a pas ou peu de chaînes gratuites qui émettent en 16/9.

Réglage de l'heure

Dans MENU / **SYSTEME** / **REGLAGE DE L'HEURE**, vous devez régler l'heure du système pour bénéficier de la fonction de programmation différée. Les chaînes émettent l'heure GMT qui sera captée par le terminal si vous laissez la ligne **MODE** sur **AUTO**. Si vous souhaitez forcer le mode **MANUEL**, il faut rentrer l'heure sur la première ligne et la date sur la dernière.

Le terminal ne sait pas si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hivers qui a cours. Il faut donc régler manuellement le *DECALAGE GMT*. Pour information, il est de + 2 heures en été et +1 heure en hiver.

21



Programmation des enregistrements

Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction automatique du terminal pour, par exemple, différer un enregistrement.

Dans le menu principal, le menu **PROGRAMMATEUR** vous permet de programmer jusqu'à 8 enregistrements différés.

- PROG N° permet de choisir lequel des 8 programmes vous voulez régler.
- MODE permet de choisir entre un événement ponctuel (UNE FOIS), quotidien (JOUR), hebdomadaire (SEMAINE) ou mensuel (MOIS).
- DATE permet de rentrer la date du jour où passe l'émission à enregistrer.
- **DEBUT** permet de régler l'heure d'allumage et **DUREE** le temps que dure l'émission.
- Sur la ligne N° DE CANAL, entrez le numéro de chaîne concerné.
- Pour activer la programmation, mettez OUI sur la ligne ACTIVE puis tapez OK.

Contrôle parental

Pour bloquer des chaînes, reportez-vous au paragraphe 13 p.21. Pour qu'une chaîne soit réellement bloquée, il faut activer le contrôle d'accès :

Allez dans MENU / SYSTEME / CONTROLE PARENTAL

• Sur la ligne *CONTROLE D'ACCESS*, appuyez sur • pour afficher *MARCHE* puis sur MENU pour enregistrer le nouveau réglage. Dorénavant, il faut rentrer un code secret (PIN) pour regarder les chaînes bloquées et pour rentrer dans les menus "importants" par rapport à la sécurité. Pour rendre efficace votre protection, il faut changer le code secret :

- Allez dans MENU / SYSTEME / CONTROLE PARENTAL
- Appuyez sur la touche pour sélectionner CHANGER LE CODE, validez par OK.
- Entrez l'ancien code (0000 en sortie d'usine), le nouveau code et confirmez en entrant une seconde fois le nouveau code.

15

RÉINITIALISER LE TERMINAL

Cette opération remet en mémoire les paramètres usine, ainsi que la liste des chaînes.

Attention, toutes les modifications que vous avez effectuées seront perdues.

Pour réinitialiser le terminal, effectuez la séquence suivante :

- Allez dans MENU / INSTALLATION / VALEURS USINE
- Confirmez par *OUI* et patientez quelques secondes.

16

BRANCHEMENT AVEC DÉMODULATEUR ANALOGIQUE ET MAGNÉTOSCOPE

La figure 6 propose deux branchements parmi toutes les configurations possibles. La figure 6a est un montage en cascade. Il laisse la place pour un éventuel décodeur Canal+, mais ne permet pas d'enregistrer l'analogique.

La figure 6b correspond à un montage en étoile. Il permet d'enregistrer l'analogique, mais ne fonctionne pas avec tous les démodulateurs. Une solution (qui nécessite un doubleur péritel) consiste à connecter le magnétoscope et le terminal numérique sur la péritel VCR du démodulateur analogique.

Si vous recevez Canal + par l'antenne VHF (râteau), branchez le décodeur sur le magnétoscope. Sinon, branchez-le sur la péritel DECODEUR du démodulateur.

Pour enregistrer le numérique, il faut que le terminal soit allumé sur la chaîne à enregistrer. Lancez alors l'enregistrement sur la chaîne A/V du magnétoscope. Pour lire une cassette, lancez simplement la lecture, le magnétoscope prendra automatiquement la main sur le démodulateur. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche TV/VCR de la télécommande de votre magnétoscope.



17 UTILISATION AVEC UN MAGNÉTOSCOPE

Connectez simplement votre magnétoscope sur la péritel VCR du terminal.

Pour enregistrer le numérique, il faut que le terminal soit allumé sur la chaîne à enregistrer. Lancez alors l'enregistrement sur la chaîne AV du magnétoscope (0, AV, EXT,...) voir notice du magnétoscope pour la manipulation exacte.

Pour lire une cassette, lancez simplement la lecture, le magnétoscope prendra automatiquement la main sur le terminal. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche TV/VCR de la télécommande de votre magnétoscope.

18

EN CAS DE PROBLÈME

- *L'écran affiche "SIGNAL FAIBLE".* Trois possibilités :
- 1 Le programme (chaîne) que vous souhaitez regarder a disparu du transpondeur. Procurezvous une revue spécialisée pour savoir si les paramètres de cette chaîne ont changé ou si elle a disparu.
- 2 Vous êtes sur un autre satellite qui émet des chaînes à la même fréquence que celle que vous voulez regarder.
- 3 Le moteur fonctionne et la parabole tourne, patientez.
- Sur une ou plusieurs chaînes, l'écran reste noir

La chaîne que vous voulez regarder est probablement cryptée. Pour information, un opérateur peut transmettre une chaîne cryptée avec une information faisant croire au terminal qu'elle est en clair. L'inverse est possible, comme pour Canal + pendant les heures en clair.



Attention : la chaîne peut être en clair à certains moments de la journée.

• *Le terminal me demande un code secret pour regarder une chaîne.* Entrez «0000» si vous n'avez pas installé de code secret.

Si vous avez installé un code secret, mais que vous l'avez oublié, il faut réinitialiser le terminal : contactez notre hotline.

• Mon moteur tourne mais ne va pas au delà d'un certain angle Voir paragraphe 19.





RÉGLAGE DES BUTÉES ÉLECTRONIQUES (Avec moteur DiSEqC 1.2)



Les butées électroniques n'empêchent pas le moteur de buter contre un obstacle. Utilisez toujours les butées mécaniques du moteur pour en limiter la course.

Ce paragraphe vous explique comment réinitialiser les butées électroniques de votre moteur en cas de besoin.

- Allez dans MENU / INSTALLATION / PARAMETRES LNB
- Sur la ligne *COMMANDE MOTEUR*, choisissez la fonction *LIMITES OFF* grâce aux touches (), validez par OK et confirmez sur *OUI*.
- Remontez sur la ligne *MOUVEMENT* et appuyez sur pour amener le moteur complètement à l'Est.
- Sur la ligne *COMMANDE MOTEUR*, choisissez la fonction *LIMITE EST* grâce aux touches (), validez par OK et confirmez sur *OUI*.
- Remontez sur la ligne *MOUVEMENT* et appuyez sur > pour amener le moteur complètement à l'Ouest.
- Sur la ligne *COMMANDE MOTEUR*, choisissez la fonction *LIMITE OUEST* grâce aux touches (), validez par OK et confirmez sur *OUI*.

RÉGLAGE DES BUTÉES MÉCANIQUES (Avec moteur 450908)

Ce réglage peut être nécessaire si vous fixez votre moteur sur un pignon. D'origine, les butées sont réglées à 45° EST et 45° OUEST.

Ce réglage convient pour un montage en pignon si votre bras de déport écarte le moteur d'au moins 45 cm du mur et que ce mur est orienté plein SUD.

Si ce n'est pas le cas, vous devez limiter le mouvement de la parabole afin d'éviter qu'elle heurte le mur.

Ce réglage doit être fait dès que la parabole est montée sur le moteur.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE (d'abord Ouest puis Est)

OUEST : à partir de la position 0°, faites tourner le moteur⁽⁴⁾ vers l'OUEST jusqu'à ce que la parabole soit proche de l'obstacle.

Sans dévisser la grosse vis cruciforme, tirer vers vous le cylindre blanc (le haut et le bas) et le faire tourner pour amener la butée du bas en face du capteur.

EST : Faites une rotation continue⁽⁴⁾ vers l'EST jusqu'à ce que la parabole soit proche de l'obstacle. Tirer vers vous la partie supérieure du cylindre blanc et faites-la tourner jusqu'à ce que la butée du haut touche le capteur. Pendant ce réglage, faites attention à ne pas bouger la partie inférieure (butée OUEST).

Refermer le capot, le réglage des butées est terminé. Vous devez maintenant valider les nouvelles positions des butées sur votre démodulateur. Pour cela, faites une remise à zéro⁽³⁾ puis une validation des satellites (étape M).







QUESTIONNAIRE QUALITE

Terminal numérique AccessBox 2

			Lieu d'achat :
Departement :	Tél		Nom du magasin :
Produit acheté:	☐ Kit numé ☐ Kit numé ☐ Terminal	rique fixe rique motorisé numérique seul	
Motif d'achat :	☐ Accès à ☐ Plus de o ☐ Chaînes	la qualité numérique choix de chaînes étrangères	Avez-vous déjà une installati si oui quelle marque?
Comment avez-vous con	nu METRONIC ? Amis / pa Publicité Dans le 1	arents / catalogues magasin J'avais déjà un	récepteur METRONIC
Avez vous eu recours à l	'assistance téléphon	ique METRONIC ?	
oui non Si oui, qu'en pensez-vous ?			
En cas d'achat da l	kit complat ·		
En cas d'achat de	kit complet :		
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous	kit complet : même à l'installation	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non	kit complet : même à l'installation	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u	kit complet : même à l'installation un installateur ?	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u	kit complet : même à l'installation un installateur ?	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u oui non	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ?	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u oui non	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ?	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u oui non F	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ?	n du kit ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u oui non F oui non F • Quelles difficultés avez-v	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ?	n du kit ? s de l'installation ?	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u oui non F oui non F • Quelles difficultés avez-v 1 Montage des fiches sur le	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ? vous rencontrées lors câble □Difficile	n du kit ? s de l'installation ? □Facile	
 En cas d'achat de Avez-vous procédé vous oui non Avez-vous eu recours à u oui non Avez-vous eu recours au re	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ? vous rencontrées lors câble	n du kit ? s de l'installation ? □Facile □Facile	
 En cas d'achat de Avez-vous procédé vous oui non Avez-vous eu recours à u oui non Avez-vous eu recours au recours à u oui non Avez-vous eu recours au recours	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ? vous rencontrées lors câble Difficile Difficile	n du kit ? s de l'installation ? Facile Facile Facile	
En cas d'achat de • Avez-vous procédé vous oui non • Avez-vous eu recours à u oui non • Avez-vous eu recours à u oui non • Quelles difficultés avez-v 1 Montage des fiches sur le 2 Montage de la parabole 3 Montage des têtes (LNBs) 4 Montage du moteur (en cas de kit motorisé)	kit complet : même à l'installation un installateur ? Pour quel montant ? rous rencontrées lors câble Difficile Difficile Difficile	n du kit ?	

• Avez vous isolé la ou les LNBs (têtes) ?



Pâte d'isolation METRONIC
 Autres produits METRONIC
 Silicone
 Ruban adhésif
 Autre.....

• La notice vous paraît-elle bien réalisée pour installer, sans avoir recours à un professionnel, un kit satellite?

bui	non	

Quelles	modific	ations so	ouhaiteriez	z-vous voi	r apportée	es?			

• Où avez-vous installé votre kit satellite ?

Sur un balcon
Sur le toit (cheminée)
🗌 Sur le mur
🗌 Au sol
Autre

• Quelle longueur de câble avez-vous utilisée ?

5	m
10) m
15	5 m
20) m
30) m
40) m
🗌 pl	us

Autres remarques ou suggestions :

• Globalement êtes-vous satisfait de votre achat

oui

non



02.47.346.333

ASSISTANCE ET CONSEIL

7ous trouverez dans les pages suivantes, les caractéristiques des chaînes que nous avons programmées dans le terminal. Cette programmation a été établie selon les informations qui sont à notre disposition à ce jour et selon les programmes qui sont émis à ce iour.

Les opérateurs responsables des émissions télévisées par satellites changeant parfois sans préavis les fréquences et les transpondeurs, nous ne pouvons malheureusement pas vous garantir l'exactitude de ces programmations dans le temps, et vous prions de nous en excuser. Vous pourrez toutefois à tout moment parfaire les réglages d'usine en suivant les instructions qui vous ont été données en page 15.

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés.

N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller gracieusement :



du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 / 14h à 18h (sauf Juillet et Août) ∟ů∾⊑) au 02 47 346 333

Munissez-vous des informations suivantes AVANT TOUT APPEL :

- Modèle de démodulateur : AccessBox 2
- Satellites captés : ______

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le questionnaire qualité (frais d'affranchissement remboursés sur simple demande). Le fait de nous retourner le questionnaire qualité en fin de notice, vous donne droit à trois mois de garantie supplémentaire (pièces uniquement).

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le terminal AccessBox 2 est garanti un an pièces et main d'œuvre. En cas de panne, les frais de transport aller sont à la charge du client, les frais de port retour à notre charge.

Pour être valable, le bon de garantie doit être dûment complété et retourné accompagné de la photocopie de la facture ou du ticket de caisse.

Réf. du matériel : AccessBox 2

Date d'achat : _____

METRONIC - Node Park Touraine - BP 1 - Tauxigny - 37310 REIGNAC CEDEX Fax : 02 47 346 347 • Email : hotline@metronic.com



No.	Nom	SR	Freq	Pol
AST	RA 28°			
1	BBC ONE	22000	10773	Horizontal
2	BBC TWO	22000	10773	Horizontal
3	BBC NEWS 24	22000	10773	Horizontal
4	ETV	22000	10773	Horizontal
5	BBC TES 3	22000	10773	Horizontal
6 7	CBBC Channel	22000	10773	Horizontal
/ Q		22000	10773	Horizontal
9	TLM(Browser)	22000	10862	Horizontal
10	TLMV	22000	10862	Horizontal
11	Sky Winzone	22000	10862	Horizontal
12	Thomas Cook	27500	11527	Vertical
13	Entertainment	27500	11527	Vertical
14	Motors IV	27500	11527	Vertical
15	Shop on TV Thane Direct	27500	11546	Horizontal
17		27500	11546	Horizontal
18	Shoppingworld	27500	11546	Horizontal
19	Stop + Shop	27500	11546	Horizontal
20	Simply Shop.	27500	11546	Horizontal
21	CSO	27500	11546	Horizontal
22	i Sports TV	27500	11546	Horizontal
23	Best Direct	27500	11585	Horizontal
∠4 25	AuctionWorld Dating Channel	27500	11585	Horizontal
26	mta-muslim tv	27500	11662	Horizontal
27	BEN	27500	11662	Horizontal
28	Abu Dhabi TV	27500	11662	Horizontal
29	CCTV-9	27500	11662	Horizontal
30	Extreme Sports	27500	11681	Vertical
31	EuroNews	27500	11681	Vertical
32	GOD Channel	27500	11681	Vertical
33 34		27500	11681	Vertical
35	TBN Europe	27500	11681	Vertical
36	OBE	27500	11681	Vertical
37	Christian TV	27500	11681	Vertical
38	GOD 2	27500	11681	Vertical
39	Screenshop	27500	11954	Horizontal
40	Screenshop 2	27500	11954	Horizontal
41 42	TV Travelshop 2	27500	11954	
4∠ 43	nrice-drop ty	27500	11954	Horizontal
44	Ideal World	27500	12032	Horizontal
45	ITV News	27500	12032	Horizontal
46	QVC	27500	12032	Horizontal
47	bid-up.tv	27500	12032	Horizontal
48	Q_I	27500	12032	Horizontal
49 50	QVC Barker	27500	12032	Horizontal
5U 51	UNIN Travel Deale	27500	12051	Vertical
บ 52	Travel Ch 2	27500	12051	Vertical
53	BBC PARI 'MNT	27500	12129	Vertical
54	S4C~ Digidol	27500	12129	Vertical
55	Vitality	27500	12129	Vertical
56	Create & Craft	27500	12129	Vertical
57	You TV	27500	12129	Vertical
58	Sky News	27500	12207	Vertical
59 60	SINE Sky Nows	27500	12207	Vertical
61	Sky News LIK (Cable)	27500	12207	Vertical
62	Sky News Fire (Cabl	27500	12207	Vertical
63	NIPV	27500	12246	Vertical
64	SKYD4	27500	12246	Vertical
65	TV SHOP	27500	12344	Horizontal
66	Reality TV	27500	12344	Horizontal
67	TV High Street	27500	12344	Horizontal
68	Shopping Genie	27500	12344	Horizontal
bЯ	i v vvarenouse	21500	12344	norizontal

No.	Nom	SR	Freq	Pol
No. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 88 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	Nom Shop America TV Warehouse JML Direct YES Shop Smart Shop 24/7 Game Network Community 7585 Sky Gamestar CASV4 PCNE Chinese TelSell Wonderful revelation Classics TV 50841 FRIENDLY TV Fashion TV Going Places 5018 Simply Home Simply Ideas Rapture TV 850-4.3 JobsTV GayDateTV Chart Show TV Open Access Classic FM TV	SR 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500	Freq 12344 12344 12344 12344 12344 12344 12344 12344 12342 12420 12460 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11623 11628 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 11488 114	Pol Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
AB3 100 101 102 103 104 105 106	BRTV Tapesh Jamejam AssyriaSat IPN IRAN TV Montenegro	27500 30000 30000 30000 30000 30000 03885	12543 12669 12669 12669 12669 12669 12642	Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal
TELI 107 108 109	ECOM 2D EURONEWS Service 2 SYRIA	04440 02170 02894	11631 12698 12747	Horizontal Horizontal Horizontal
HOT 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	BIRD EWTN MTA INTL Mediatel Tele Lumiere Maharishi Vectone Urdu Vectone Bangla Sun TV +44208335678 Surya TV +442083356 Casino Channel Vectone Tamil Vectone Tamil Vectone Hindi TRT INT SKY Prima Fila VOX CH NBC ZDF RTL Television RTL CH ARTE GERMAN 1 ARTE GERMAN 1 ARTE FRENCH 1 Kurdsat CNL New Life Channe DW-TV	29900 29900 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500	10723 10723 10949 10949 10949 10949 10949 10949 10949 10949 10949 10949 10949 10957 10992 11054 11054 11054 11054 11054 11056 11060 11096 11604	Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal

No.	Nom	SR	Freq	Pol	No.	Nom	SR	Freq	Pol
134	RTL 2 CH	27500	11604	Horizontal	204	O-6 TV	27500	12188	Vertical
135	VIVA polska	27500	11604	Horizontal	205	EXTRA TV	27500	12188	Vertical
136	DW-TV	27500	11604	Horizontal	206	MKTV	27500	12188	Vertical
137	tv.nrw	27500	11604	Horizontal	207	FASHION	27500	12245	Horizontal
138	ARD "Das Erste"	27500	11604	Horizontal	208		27500	12245	Horizontal
139	VIVA polska	27500	11604	Horizontal	209	SYRIAN TV	27500	12245	Vertical
141	TV ROMANIA	27500	11623	Vertical	210	SAT 7	27500	12380	Vertical
142	102.5 HIT Ch	27500	11623	Vertical	212	Abu Dhabi TV	27500	12380	Vertical
143	Live ShowTV	27500	11623	Vertical	213	RTV MONTENEGRO	27500	12380	Vertical
144	SEXY Cine TV	27500	11623	Vertical	214	Jordan TV	27500	12380	Vertical
145		27500	11623	Vertical	215		27500	12399	Horizontal
140	FDTV 1	27500	11746	Horizontal	210	SAHAR1	27500	12437	Horizontal
148	EDTV SPORT	27500	11746	Horizontal	218	SAHAR2	27500	12437	Horizontal
149	PMC	27500	11746	Horizontal	219	AL-ALAM	27500	12437	Horizontal
150	EDTV DRAMA	27500	11746	Horizontal	220	IRINN	27500	12437	Horizontal
151	RaiMed	27500	11765	Vertical	221	IRIB1 ENG	27500	12437	Horizontal
152	RaiE0u2 Senato	27500	11765	Vertical	222	EDS LibertvT\/.com	27500	12476	Horizontal
153	RAI1	27500	11765	Vertical	223	2M Maroc	27500	12470	Horizontal
155	RAI2	27500	11765	Vertical	225	metv	27500	12476	Horizontal
156	RAI3	27500	11765	Vertical	226	SET	27500	12520	Vertical
157	RaiDoc	27500	11765	Vertical	227	SARDEGNA UNO	27500	12520	Vertical
158	RaiUtile	27500	11765	Vertical	228	VIDEOLINA	27500	12520	Vertical
159		27500	11785	Horizontal	229	Jaam E Jam	27500	12520	Vertical
161	TVF INTER, ASIA	27500	11785	Horizontal	230	IPN	27500	12520	Vertical
162	RAINews24	27500	11804	Vertical	232	BENI CULTURALI	27500	12520	Vertical
163	CAMERA DEPUTATI	27500	11804	Vertical	233	Nile TV Internation	27500	12539	Horizontal
164	TELEPACE	27500	11804	Vertical	234	Bulgaria TV	27500	12539	Horizontal
165	RAISPORISAI	27500	11804	Vertical	235	TELE PADRE PIO	27500	12558	Vertical
167	Rai Edu Lab 2	27500	11804	Vertical	230	ANN	27500	12597	Vertical
168	RAINettunoSAT1	27500	11804	Vertical	238	EuroNews	27500	12597	Vertical
169	SAT2000	27500	11804	Vertical	239	BBC World	27500	12597	Vertical
170	Telepace	27500	11804	Vertical	240	Sharjah	27500	12654	Horizontal
171	Sport Promo	27500	11843	Vertical	241	Qatar	27500	12654	Horizontal
172	SKY ASSIST	27500	11881	Vertical	242	Saudi 1 Kuwait	27500	12654	Horizontal
173	Italia 1	27500	11919	Vertical	243	Libva	27500	12654	Horizontal
175	Reteguattro	27500	11919	Vertical	245	Sudan	27500	12654	Horizontal
176	ORT-İ	27500	11938	Horizontal	246	Oman	27500	12654	Horizontal
177	IQRAA	27500	12015	Horizontal	247	ESC	27500	12654	Horizontal
178	MA3 Tologiarro	27500	12015	Horizontal	248	Al manar	27500	12654	Horizontal
179	Italiasat	27500	12092	Horizontal	249	E-IV Thai TV5	27500	12673	Vertical
181	Top TV	27500	12092	Horizontal	251	3ABN	27500	12673	Vertical
182	HB CHANNEL	27500	12110	Vertical	252	Tv Moda	27500	12673	Vertical
183	ARM 1	27500	12110	Vertical	253	Studio Europa	27500	12673	Vertical
184	Made In Italy	27500	12110	Vertical	254	Video Italia	27500	12673	Vertical
185		27500	12110	Vertical	255		27500	12673	Vertical
187	Coming Soon TV	27500	12110	Vertical	250	EmiliTV	27500	12673	Vertical
188	MediterraneoSat	27500	12110	Vertical	258	PASSIONS	27500	12692	Horizontal
189	GAY.TV	27500	12110	Vertical	259	MEDYA TV	27500	12692	Horizontal
190	TV7 Tunis	27500	12149	Vertical	260	TVN	27500	11408	Vertical
191	DunaTV	27500	12149	Vertical	261	TVN Siedem	27500	11408	Vertical
192	ISLAH IV TV Pika	27500	12149	Vertical	262	MANGO 24 TVN METEO TEST	27500	11408	Vertical
193	TizianaSat	27500	12149	Vertical	203	TVN TURBO	27500	11408	Vertical
195	ïõë_	27500	12168	Horizontal	265	TV 5 - FBS	27500	11137	Horizontal
196	BALKANIA TV	27500	12188	Vertical	266	TV 5 Europe	27500	11137	Horizontal
197	EXTRA	27500	12188	Vertical	267	KHALIFA NEWS	27500	11137	Horizontal
198		27500	12188	Vertical	268		27500	11137	
200	RTS SAT	27500	12100	Vertical	209 270	Videolina	27500	111.37	Horizontal
201	TV MAGIC	27500	12188	Vertical	271	Telegenova	27500	11137	Horizontal
202	ERT SAT	27500	12188	Vertical	272	Videolook	27500	11137	Horizontal
203	HIGH TV	27500	12188	Vertical	273	RTB	27500	11137	Horizontal

No.	Nom	SR	Freq	Pol	No.	Nom	SR	Freq	Pol
274	starMarket	27500	11137	Horizontal	344	BLU LINE TV	27500	12303	Vertical
275	Gioco Calcio 4	27500	11179	Horizontal	345	DANCE TV	27500	12303	Vertical
276	Napoli Nova	27500	11179	Horizontal	346	SAT8	27500	12303	Vertical
277	Arirang TV	27500	11179	Horizontal	347	24ore.tv	27500	12559	Vertical
278		27500	11513	Horizontal	348		27500	12559	Vertical
279	Teleo Polonia 1	27500	11513	Horizontal	349	SKY IG 24 TE I	27500	12/14	Vertical
281	ITV	27500	11513	Horizontal	351	DW-TV Amerika	5500	11143	Vertical
282	DW-TV	27500	11605	Horizontal	352	DAYSTAR	27500	11178	Horizontal
283	tv.nrw	27500	11605	Horizontal	353	DeeJay TV	27500	11200	Vertical
284	ARD "Das Erste"	27500	11605	Horizontal	354	AL HAYAT	27500	11200	Vertical
285	Bloomberg European	27500	11643	Horizontal	355		27500	11200	Vertical
287	Bloomberg English T	27500	11643	Horizontal	357	CardMania TV	27500	11205	Vertical
288	EDTV	27500	11747	Horizontal	358	TLC SAT	27500	11205	Vertical
289	EDTV BUSINESS	27500	11747	Horizontal	359	PUNTO SAT	27500	11205	Vertical
290	HSE	27500	11901	Horizontal	360	Polsat 1	6198	11412	Horizontal
291	IQRAA - ARABESQUE	27500	12016	Horizontal	361	Polsat 2	6198	11412	Horizontal
292	247Sex	27500	12093	Horizontal	362	Pliot I V	27500	12360	Horizontai
293	TV Puls	27500	12323	Horizontal	ΔST	RΔ 19°			
295	PilotTV	27500	12361	Horizontal	363	CANAL ALGERIE	22000	11568	Vertical
296	MEDIOLANUM	27500	12540	Horizontal	364	TV7	22000	11568	Vertical
297	Nile News	27500	12540	Horizontal	365	Al Jazeera	22000	11568	Vertical
298	FMen	27500	12578	Horizontal	366	TV 5	22000	11568	Vertical
299	Hope Channel	27500	12578	Horizontal	367	ESC1 - EGYPT	22000	11568	Vertical
300	GOD IV Libva	27500	12578	Horizontal	308		22000	11568	Vertical
302	Sudan	27500	12655	Horizontal	370	2M Maroc	22000	11568	Vertical
303	Oman	27500	12655	Horizontal	371	RTPI	22000	11568	Vertical
304	Iraq	27500	12655	Horizontal	372	DW-TV	22000	11568	Vertical
305	ONYX	27500	12693	Horizontal	373	TV TRWAM	22000	10832	Horizontal
306	MEDYA Météo Evoropo	27500	12693	Horizontal	374	Bibel TV	22000	10832	Horizontal
307		27500	11034	Vertical	375		22000	10832	Horizontal
309	RTR-Planet	27500	11034	Vertical	377	RAZE TV	22000	10832	Horizontal
310	Beur TV	27500	11034	Vertical	378	MTV Central	27500	11739	Vertical
311	Sailing Channel	27500	11199	Vertical	379	Das Erste	27500	11836	Horizontal
312	NOELLO SAT	27500	11199	Vertical	380	Bayerisches FS	27500	11836	Horizontal
313		27500	11199	Vertical	381	hessen ternsehen	27500	11836	Horizontal
314		27500	11199	Vertical	302 383		27500	11836	Horizontal
316	MTI CH 1	27500	11199	Vertical	384	BR-alpha	27500	11836	Horizontal
317	STARSAT	27500	11199	Vertical	385	SÜDWEST BW	27500	11836	Horizontal
318	NOELLO SILVER	27500	11199	Vertical	386	Phoenix	27500	11836	Horizontal
319	NOELLO GOLD	27500	11199	Vertical	387	ZDF ZDFis (shared	27500	11954	Horizontal
320	AUDIOSAI DIEMONITE SAT	27500	11199	Vertical	388	ZDFINIOKanal	27500	11954	Horizontal
322	ROMA SAT	27500	11199	Vertical	390	ZDFtheaterkanal	27500	11954	Horizontal
323	TVN METEO	27500	11407	Vertical	391	3sat	27500	11954	Horizontal
324	Chai TV	27500	11624	Vertical	392	KiKa	27500	11954	Horizontal
325	CANAL CLUB	27500	11624	Vertical	393	EuroNews	27500	11954	Horizontal
326	123SAT/69XTV	27500	11624	Vertical	394	Eurosport	27500	11954	Horizontal
327	Camera Deputati	27500	11020	Vertical	395	ProSieben Schweiz	27500	12051	Vertical
329	Ceramicanda	27500	12112	Vertical	397	Kabel 1 Schweiz	27500	12051	Vertical
330	ChatGameTV	27500	12150	Vertical	398	Kabel 1 Austria	27500	12051	Vertical
331	DCTV-german	27500	12265	Vertical	399	SAT.1 A	27500	12051	Vertical
332	DCTV-english	27500	12265	Vertical	400	RBB Berlin	27500	12110	Horizontal
333	DCTV turkich	27500	12265	Vertical	401	RBB Brandenburg	27500	12110	Horizontal
334	DCTV-spanish	27500	12205	Vertical	402	FinsExtra	27500	12110	Horizontal
336	DCTV-french	27500	12265	Vertical	404	ARD-MHP-TEST-5	27500	12110	Horizontal
337	DCTV-portuguese	27500	12265	Vertical	405	NDR FS HH	27500	12110	Horizontal
338	NAPOLI INT.	27500	12303	Vertical	406	NDR FS NDS	27500	12110	Horizontal
339	MAGIC	27500	12303	Vertical	407	MDR S-ANHALT	27500	12110	Horizontal
340		27500	12303	Vertical	408		27500	12110	Horizontal
341	FURO MEDITERRANE	21300 0 2750	12303 1012303	Vertical	409 410		27500	12110	Horizontal
343	ITALIAN MUSIC	27500	12303	Vertical	411	SAT.1-CH	27500	12148	Horizontal

No.	Nom	SR	Freq	Pol
412	TV TRAVEL SHOP	27500	12148	Horizontal
413	DPC.TV 1	27500	12148	Horizontal
414	RTL Television	27500	12188	Horizontal
415	RTL2	27500	12188	Horizontal
416	Super RTL	27500	12188	Horizontal
41/	VOX	27500	12188	Horizontal
410		27500	12100	Vortical
419		27500	12207	Vertical
421	ProSieben	27500	12480	Vertical
422	KABEL1	27500	12480	Vertical
423	NEUN LIVE Televisio	27500	12480	Vertical
424	DSF	27500	12480	Vertical
425	Home Shopping Europ	27500	12480	Vertical
426	SAI.1	27500	12480	Vertical
427		27500	12400	Vertical
420	Sonnenklar T\/	27500	12400	Vertical
430	RTL TELE Letzebuera	22000	12552	Vertical
431	QVC GERMANY	22000	12552	Vertical
432	VIVA PLUS	22000	12552	Vertical
433	Bloomberg TV Germar	n 22000	12552	Vertical
434	Chamber TV	22000	12552	Vertical
435	BVN	22000	125/4	Horizontal
436		22000	12610	Vertical
437	Liberty TV com	22000	12010	Vertical
439	Club Teleachat	22000	12610	Vertical
440	Liberty TV.com	22000	12610	Vertical
441	CNBC Europe	22000	12610	Vertical
442	XXP	22000	12633	Horizontal
443	Bahn TV	22000	12633	Horizontal
444	K-TV	22000	12633	Horizontal
445	rhein main tv	22000	12633	Horizontal
440		22000	12670	Vertical
447	TW/1	22000	12692	Horizontal
449	Sky News	22000	11597	Vertical
450	TVEi	22000	11597	Vertical
451	RTM MAROC	22000	11597	Vertical
452	EUROSPORTNEWS	22000	11597	Vertical
453	TVC INT.	22000	11686	Vertical
454		22000	11686	Vertical
455		22000	11686	Vertical
450	TV GALICIA	22000	11686	Vertical
458	Travel	27500	11778	Vertical
459	CNN Int.	27500	11778	Vertical
460	WDR FERNSEHEN	27500	11837	Horizontal
461	SÜDWEST BW	27500	11837	Horizontal
462	KTO	27500	11895	Vertical
463	EINSMUXX	27500	12109	Horizontal
464		27500	12109	Horizontal
405		27500	12109	Horizontal
467	SÜDWEST RP	27500	12109	Horizontal
468	BTV	27500	12226	Horizontal
469	MTV2 Pop Channel	27500	12226	Horizontal
470	TV6	27500	12226	Horizontal
471	L1MBURG	27500	12226	Horizontal
4/2	KIL Austria	27500	12226	Horizontal
473	VOX Austria	27500	12220	Horizontal
475	Super RTL A	27500	12220	Horizontal
476	ZIK / XXL	27500	12285	Vertical
477	FASHION-TV	27500	12285	Vertical
478	BBC WORLD	27500	12285	Vertical
479	CATV	27500	12324	Vertical
480		27500	12324	Vertical
481	BEUK IV	27500	12324	vertical

No.	Nom	SR	Freq	Pol
482	OTTO SHOP	27500	12460	Horizontal
EUT	EI SAT W2			
483	Georgian Remux	30000	11304	Vertical
484	DV3B W2 D9	03100	11689	Vertical
485	RTK PRISHTINA	04883	12633	Vertical
486	Adjara tv	04340	12675	Vertical
487	ALSAT RTV	02821	10962	Horizontal
488		16000	11449	Horizontal
469		02021	10957	Horizontal
491	NAP9 OSPITE	03254	11003	Horizontal
492	GAY TV BY FORTRESS	02894	11007	Horizontal
493	TMF	04340	11043	Horizontal
494	Elpitel_Roma	05210	11083	Horizontal
495	Elp_CH1	08140	11105	Horizontal
496	Elp_CH2	08140	11105	Horizontal
497		08140	11105	Horizontal
490		08140	11105	Horizontal
500	12381	06111	12630	Horizontal
501	MTV ITALIA	06111	12630	Horizontal
EUT	ELSAT W1	04075	44054	Marthaal
502	www.tgrt.com.tr	04375	11054	ventical
ARA	ABSAT			
503	Bahrain TV	27500	11747	Vertical
504	Saudi 1	27500	11747	Vertical
505	Kuwait	27500	11747	Vertical
506	Saudi 2	27500	11/4/	Vertical
508	Almaju TV AbuDhahi	27500	11747	Vertical
509	Irag Media	27500	11747	Vertical
510	Libya	27500	11747	Vertical
511	Sudan	27500	11747	Vertical
512	Oman	27500	11747	Vertical
513	AlManar	27500	11785	Vertical
514	Future	27500	11/85	Vertical
515	LBUI	27500	11785	Vertical
517	Telel iban	27500	11785	Vertical
518	NBN	27500	11785	Vertical
519	ALArabiya	27500	11785	Vertical
520	NEW TÝ	27500	11785	Vertical
521	channel 2	27500	11785	Vertical
522	MBC	27500	11785	Vertical
523		27500	11938	Vertical
524	Algeria TV Almustakilah	27500	11930	Vertical
526	Tunis	27500	11938	Vertical
527	Dubai TV	27500	11938	Vertical
528	Jordan	27500	11938	Vertical
529	Yemen TV	27500	11938	Vertical
530	Sharjah tv	27500	11938	Vertical
531	Tunisia TV	27500	11938	Vertical
532	Aljazeera IV Almustakilla	27500	11938	Vertical
000	Ainustakiia	21000	11550	ventical
TUR	KSAT 1C	005.1		.,
534	Gala	06510	11025	Vertical
535	VIVa	06510	11025	Vertical
537	KANAL 7	04444	11125	Vertical
538	KANAL 7 INT	04300	11141	Vertical
539	STV	04557	11154	Vertical
540	KRAL TV	22500	12652	Horizontal
541	STAR	22500	12652	Horizontal
542	DIZITV	22500	12652	Horizontal
543	NEV TV	22500	12652	Horizontal

No	. Nom	SR	Freq	l Pol
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	SINEKLASIK JOY TV METRO+ YESILCAM TV HABERTURK BRTK KKTC Flash TV CNN Turk Dream TV Euro D	22500 22500 22500 22500 04557 04268 08800 08800 08800 08800	12652 12652 12652 12652 12652 10968 11129 11584 11584 11584	Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
HISF 554 555 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 570 571 572 573 574 575 576	PASAT CANAL 47 TELE LOCAL GOD TBN ENLACE ARAIT TELELINEA WONDERFUL TELE LOCAL 2 Vision Local Movida Local Movida Local Max Local Tu farmacia TV Gigashopping REDE RECORD Popular TV Via Local Programação Canal 4 NUEVA ERA EHS SOL PORT Mana Europa TVE 1	27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 275000 27500 275000 275000 275000 2750000000000	11615 11615 11615 11615 11615 11615 11615 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11931 11731 11731 11731 11732 11753 11682 12092	Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
SIRI 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	US 2 NOVY KANAL TET ENTER-FILM INTER ENTER TRK UKRAINA BT OU 3 Moscow Open World RTL9 Global 1 ESPN Europe	27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500	11766 11766 11766 11766 11766 11766 12150 12380 11370 12111 12111	Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Horizontal Horizontal Horizontal
EUT 588 589 590	ELSAT W3 TV Polonia M6 Suisse EUROSPORTNEWS	27500 27500 27500	11175 11283 11283	Vertical Vertical Vertical

RADIOS NUMÉRIQUES

No.	Nom	SR	Freq	Pol			
ASTRA 19°E							
1	RF	27500	12207	Vertical			
2	FRANCE MUSIQUES	27500	12207	Vertical			
3	FIP	27500	12207	Vertical			
4	France INFO	27500	12207	Vertical			
5	France INTER	27500	12207	Vertical			
6	France BLEU	27500	12207	Vertical			
7	RFI INT	27500	12207	Vertical			
8	RADIO CLASSIQUE	27500	12207	Vertical			
9	EUROPE 1	27500	12207	Vertical			
10	RMC	27500	12207	Vertical			
11	RTL	27500	12207	Vertical			
12	RIRE ET CHANSONS	27500	12207	Vertical			
13	SUD RADIO	27500	12207	Vertical			
14	MFM	27500	12207	Vertical			
15	TSF	27500	12207	Vertical			
16	NOSTALGIE	27500	12207	Vertical			
17	BFM	27500	12207	Vertical			
18	PARIS JAZZ	27500	12207	Vertical			
19	NRJ	27500	12207	Vertical			
20	EUROPE 2	27500	12207	Vertical			
21	RTL 2	27500	12207	Vertical			
22	SKYROCK	27500	12207	Vertical			
23	FUN RADIO	27500	12207	Vertical			
24	LE MOUV	27500	12207	Vertical			
25	RADIO NOVA	27500	12207	Vertical			
26	RADIO FG	27500	12207	Vertical			
27	VIBRATION	27500	12207	Vertical			
28	CONTACT FM	27500	12207	Vertical			
29	RADIO LATINA	27500	12207	Vertical			
30	RFM	27500	12207	Vertical			
31	CHERIE FM	27500	12207	Vertical			
32	ALOUETTE	27500	12207	Vertical			
33	VOLTAGE	27500	12207	Vertical			
34	OUI FM	27500	12207	Vertical			
35	ADO	27500	12207	Vertical			
36	COULEUR 3	27500	12207	Vertical			
37	RFI MUSIQUE	27500	12207	Vertical			
38	RADIO NOTRE-DAME	27500	12207	Vertical			
39	RADIO ALPHA	27500	12207	Vertical			
40	RCJ / SHALOM	27500	12207	Vertical			
41	BEUR FM	27500	12207	Vertical			
42	MEDIA TROPICAL	27500	12207	Vertical			
43	AFRICA N1	27500	12207	Vertical			
44	MEDI 1	27500	12207	Vertical			
45	France CULTURE	27500	12207	Vertical			
46	WRN	27500	12207	Vertical			



Node Park Touraine BP 1 TAUXIGNY 37310 REIGNAC SUR INDRE CEDEX FRANCE site web : www.metronic.com