Manual Système

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	9
	Consignes de sécurité importantes	
	Domaines d'utilisation prévus	9
	Informations et consignes de sécurité	9
	Vérification des cordons d'alimentation	9
	Cordons d'alimentation multiples	10
	Prises électriques reliées à la terre	10
	Avant de retirer le panneau d'accès	10
	Blocs d'alimentation	10
	Ventilateurs	10
	Décharges électrostatiques (ESD)	11
	Refroidissement et ventilation	11
	Soulèvement et déplacement	11
	Consignes relatives aux racks	11
2	Mise en route	13
	Sélection d'un emplacement	13
	Exigences en termes d'espace et d'alimentation électrique	13
	Critères généraux relatifs au site	14
	Mise sous tension du serveur et exécution de l'autotest	
	de mise sous tension (POST)	14
	Touches directes du test POST	15
	Installation de la partition de service (Recommandée)	16
	Installation du système d'exploitation	16
	Sécurité du système	17
	Utilisation de mots de passe	18
3	Gestion du système	19
Ŭ	Baseboard Management Controller (Contrôleur	
	de gestion de la carte mère)	19
	Unités FRU (Field Replaceable Unit) et enregistrements des données des capteurs	19
	Journal des événements du système	19
	Gestion des événements de plate-forme	20
	Port de gestion d'urgence	20
	Intel [®] Server Management	20
	Utilisation de l'utilitaire SSU (System Setup Utility)	21
	Création de disguettes SSU	21
	Exécution de l'utilitaire SSU	22
	Utilisation de l'interface utilisateur	22
	Personnalisation de l'interface SSU	22
	Quitter le SSU	23
	Configuration de la priorité des périphériques d'amorcage	23
	Configuration de mots de passe et d'options de sécurité	23
	Configuration du mot de passe administrateur	23
	Configuration du mot de passe utilisateur	24
	Configuration des options de sécurité	24
	Consultation du journal des événements du système	25
	Affichage des informations FRU	25
	Affichage des enregistrements des données des capteurs	26

	Enregistrement et restauration de la configuration du système	. 26
	Enregistrement d'une configuration	. 27
	Restauration d'une configuration	. 27
	Alerte pour événements de plate-forme	. 27
	Configuration d'alertes d'appel	. 27
	Configuration d'alertes réseau	. 29
	Configuration de l'accès distant par réseau local	. 30
	Configuration de l'accès distant par modem ou liaison série	. 31
4	Installation et retrait de composants	. 33
	Retirer et installer la façade	. 33
	Mémoire	. 33
	Installation de modules DIMM	. 33
	Retrait des modules DIMM	. 35
	Unités SCSI échangeables à chaud	. 35
	Témoins d'état des unités SCSI échangeables à chaud	. 36
	Installation d'une unité échangeable à chaud dans un support	. 37
	Retrait d'une unité échangeable à chaud d'un support	. 38
	Retrait et installation d'un disque dur échangeable à chaud	. 38
	Alimentations CC	. 39
	Témoins d'état de l'alimentation	. 39
	Retrait d'un module d'alimentation	. 40
	Installation d'un module d'alimentation	. 41
	Cartes d'extension PCI	. 42
	Prise en charge par le système d'exploitation des cartes	
	d'extension connectables à chaud	. 42
	Indicateurs d'état d'une carte d'extension connectable à chaud	. 43
	Installation d'une carte d'extension PCI connectables à chaud	. 43
	Retrait d'une carte d'extension PCI connectable à chaud	. 44
	Ventilateurs du système de refroidissement	. 45
	Indicateurs d'état des ventilateurs	. 46
	Retrait d'un ventilateur	. 47
	Installation d'un ventilateur	. 47
5	Résolution des problèmes	. 49
	Réinitialisation du système	. 49
	Démarrage initial du système	. 49
	Exécution de nouveaux logiciels d'application	. 50
	Liste de contrôle du logiciel d'application	. 50
	Après un fonctionnement correct du système	. 50
	Contrôle du POST	. 50
	Vérification du fonctionnement correct des principaux	
	témoins lumineux du système	. 51
	Problèmes spécifiques et actions correctives	. 51
	Le témoin lumineux d'alimentation ne s'allume pas	. 51
	Absence de bips	. 52
	Absence de caractères à l'écran	. 52
	Les caractères sont déformés ou erronés	. 52
	Les ventilateurs du système de refroidissement	
	ne tournent pas correctement	. 53
	Le témoin lumineux d'activité du lecteur de disquettes ne s'allume pas	. 53
	Le témoin lumineux d'activité du disque dur ne s'allume pas	. 53
	Le témoin lumineux d'activité du lecteur de CD-ROM ne s'allume pas	54

	Problèmes réseau	54
	Le serveur s'interrompt lorsque les pilotes sont chargés	54
	Le diagnostic est positif, mais la connexion n'est pas établie	54
	Le témoin lumineux de liaison ne s'allume pas	54
	Le témoin d'activité ne s'allume pas	54
	La carte réseau intégrée a cessé de fonctionner après	
	l'installation d'une autre carte	54
	La nouvelle carte a cessé de fonctionner sans raison apparente	55
	Conseils d'installation PCI	55
	Problèmes avec le logiciel d'application	55
	Le CD-ROM amorçable n'est pas détecté	55
Α	Description du serveur	57
	Récapitulatif des caractéristiques	57
	Accès au châssis	58
	Principaux composants du châssis	59
	Baie des composants électroniques	60
	Panneau de contrôle avant	60
	Panneau arrière	62
	Alimentations	62
	Refroidissement du système	62
	Caractéristiques du jeu de cartes serveur	63
	Emplacements des composants et des connecteurs de la carte mère	64
	Cavaliers de la carte mère	65
	Cavaliers du bloc d'amorçage	65
	Cavaliers principaux	
	Cavaliers du port série B	
	Mémoire DIMM	
	Video intégrée	
	Contrôleur SCSI	
	Temoins d'état des cartes reseau	
	Adaptor Foult Toloroppo	00 60
	Audpter l'aut l'olerance	
	Adaptive Lead Balancing	
	Cisco East EtherChannel	60
	Hyper-Threading Technologie	
в	Informations réglementaires	71
_	Informations relatives à la conformité du produit avec la réglementation	
	Sécurité du produit	
	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Émissions	
	Compatibilité électromagnétique - Protection	
	Harmoniques de courant / Fluctuations de tension	
	Informations relatives à la conformité aux normes CEM locales	

Figures

2. Fixation de la façade au châssis 33 3. Installation de mémoire 34 4. Retrait des modules DIMM 35 5. Indicateurs d'état de la baie des unités SCSI échangeables à chaud. 36 6. Retrait du dispositif d'aération en plastique d'un support 37 7. Installation d'un disque dur SCSI dans un support 37 8. Retrait d'un support d'unité 38 9. Installation d'un support d'unité 39 10. Témoins d'alimentation et de veille 39 10. Témoins d'alimentation et de veille 39 11. Retrait d'un module d'alimentation 40 12. Emplacements des cartes d'extension PCI connectables à chaud 43 14. Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud 44 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud 45 16. Indicateur d'état du ventilateur 46 17. Retrait et installation d'un ventilateur 47 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 58 19. Châssis dont la façade et les pannea	1.	Serveur MAXDATA PLATINUM 7200	18
3. Installation de mémoire	2.	Fixation de la façade au châssis	33
4. Retrait des modules DIMM	З.	Installation de mémoire	34
 Indicateurs d'état de la baie des unités SCSI échangeables à chaud	4.	Retrait des modules DIMM	35
 6. Retrait du dispositif d'aération en plastique d'un support	5.	Indicateurs d'état de la baie des unités SCSI échangeables à chaud	36
7. Installation d'un disque dur SCSI dans un support	6.	Retrait du dispositif d'aération en plastique d'un support	37
8. Retrait d'un support d'unité	7.	Installation d'un disque dur SCSI dans un support	37
9. Installation d'un support d'unité 39 10. Témoins d'alimentation et de veille 39 11. Retrait d'un module d'alimentation 40 12. Emplacements des cartes d'extension PCI 42 13. Indicateurs d'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud 43 14. Installation d'une carte d'extension PCI connectables à chaud 44 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud 45 16. Indicateur d'état du ventilateur 46 17. Retrait et installation d'un ventilateur 47 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 58 19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés 59 20. Composants internes de la baie des composants électroniques 60 21. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 7200 60 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 62 23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère 64 24. Cavaliers de la carte mère 64	8.	Retrait d'un support d'unité	38
10. Témoins d'alimentation et de veille	9.	Installation d'un support d'unité	39
11. Retrait d'un module d'alimentation 40 12. Emplacements des cartes d'extension PCI 42 13. Indicateurs d'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud 43 14. Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud 44 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud 45 16. Indicateur d'état du ventilateur 46 17. Retrait et installation d'un ventilateur 47 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 58 19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés 59 20. Composants internes de la baie des composants électroniques 60 21. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 7200 60 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 62 23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère 64 24. Cavaliers de la carte mère 65	10.	Témoins d'alimentation et de veille	39
12. Emplacements des cartes d'extension PCI 42 13. Indicateurs d'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud 43 14. Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud 44 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud 45 16. Indicateur d'état du ventilateur 46 17. Retrait et installation d'un ventilateur 47 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 58 19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés 59 20. Composants internes de la baie des composants électroniques 60 21. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 7200 60 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 62 23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère 64 24. Cavaliers de la carte mère 65	11.	Retrait d'un module d'alimentation	40
13. Indicateurs d'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud 43 14. Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud 44 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud 45 16. Indicateur d'état du ventilateur 46 17. Retrait et installation d'un ventilateur 47 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 58 19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés 59 20. Composants internes de la baie des composants électroniques 60 21. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 7200 60 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 62 23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère 64 24. Cavaliers de la carte mère 65	12.	Emplacements des cartes d'extension PCI	42
14. Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud 44 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud 45 16. Indicateur d'état du ventilateur 46 17. Retrait et installation d'un ventilateur 47 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 58 19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés 59 20. Composants internes de la baie des composants électroniques 60 21. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 7200 60 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200 62 23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère 64 24. Cavaliers de la carte mère 65	13.	Indicateurs d'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud	43
 Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud	14.	Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud	44
 Indicateur d'état du ventilateur	15.	Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud	45
 Retrait et installation d'un ventilateur	16.	Indicateur d'état du ventilateur	46
 Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200	17.	Retrait et installation d'un ventilateur	47
serveur MAXDATA PLATINUM 7200	18.	Accès aux périphériques échangeables à chaud du	
19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés		serveur MAXDATA PLATINUM 7200	58
20. Composants internes de la baie des composants électroniques6021. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 72006022. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 72006223. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère6424. Cavaliers de la carte mère65	19.	Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés	59
21. Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 72006022. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 72006223. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère6424. Cavaliers de la carte mère65	20.	Composants internes de la baie des composants électroniques	60
 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200	21.	Panneau de contrôle avant de la plate-forme MAXDATA PLATINUM 7200	60
23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère	22.	Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200	62
24. Cavaliers de la carte mère	23.	Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère	64
	24.	Cavaliers de la carte mère	65

Tableaux

1.	Symboles de sécurité	9
2.	Spécifications physiques du serveur MAXDATA PLATINUM 7200	
З.	Touches directes	
4.	Fonctions de sécurité logicielles	
4.	Fonctions de sécurité logicielles (suite)	
5.	Etat des témoins pour les unités SCSI échangeables à chaud	
6.	Indicateurs d'état du bloc d'alimentation	
7.	Témoins d'état des cartes PCI connectables à chaud	
8.	Récapitulatif des caractéristiques	
9.	Fonctionnalités du panneau de contrôle avant	61
10.	Caractéristiques du jeu de cartes serveur	63
11.	Description des cavaliers du bloc d'amorçage	
12.	Descriptions des cavaliers principaux	
13.	Description des cavaliers du port série B	
14.	Symboles de conformité du produit aux normes	71
15.	Informations relatives à la conformité aux normes CEM locales	

1 Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes

Seul un technicien qualifié doit accéder à ce produit, intégrer des composants à ce produit, le configurer et le réparer.

Domaines d'utilisation prévus

Ce produit a été testé comme équipement informatique (ITE) qui peut être installé dans des bureaux, desécoles, dessalles informatiques et des endroits commerciaux similaires. L'utilisation du présent produit dans des catégories et environnements de produits et domaines d'application (par exemple, le domaine médical, industriel, les systèmes d'alarme et les appareils de contrôle) autres qu'ITE doit faire l'objet d'évaluations supplémentaires.

Informations et consignes de sécurité

Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre équipement, avant de commencer l'installation du produit, lisez et respectez toutes les informations et consignes de sécurité. Les symboles de sécurité suivants peuvent être utilisés tout au long de ce guide produit et peuvent figurer sur le produit ou sur son emballage.

Tableau 1. Symboles de sécurité

ATTENTION	Indique la présence d'un risque pouvant entraîner des blessures physi- ques mineures ou d'endommager légèrement le matériel si la mise en garde n'est pas prise en compte.
AVERTISSEMENT	Indique la présence d'un risque pouvant entraîner des blessures corporel- les graves ou mortelles si l'AVERTISSEMENT n'est pas pris en compte.

Vérification des cordons d'alimentation

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas d'utiliser ou de modifier les cordons d'alimentation secteur fournis s'ils ne correspondent pas exactement au type requis. Si un cordon d'alimentation fourni est incompatible avec la prise murale secteur de votre pays, vous devez vous en procurer un qui corresponde aux critères suivants :

- Le cordon doit être parfaitement adapté à la tension électrique employée dans votre pays.
- La prise du cordon d'alimentation doit supporter une intensité équivalant au minimum à 125 % de celle du produit.
- La prise du cordon d'alimentation qui se branche sur la prise électrique murale doit être équipée d'une prise de terre mâle conforme aux normes de votre pays.
- Le cordon d'alimentation doit respecter les certifications de sécurité conformes aux normes de votre pays, et les symboles de certification doivent y figurer.
- La prise du cordon d'alimentation qui se branche sur la prise de courant secteur du bloc d'alimentation doit être un connecteur de type femelle conforme à la norme IEC 320-C13.
- En Europe, le cordon d'alimentation doit être d'une longueur inférieure à 4,5 mètres et doit être composé d'un cordage flexible certifié <HAR> (harmonisé) ou VDE pour être en conformité avec les certifications de sécurité du châssis.

Le cordon d'alimentation électrique est le principal dispositif de déconnexion raccordé à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'équipement et être facilement accessible pour une déconnexion.

Cordons d'alimentation multiples



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez tous les cordons d'alimentation secteur avant d'accéder à l'intérieur du système.

Prises électriques reliées à la terre

Pour éviter tout risque d'électrocution, les cordons d'alimentation du système doivent être branchés dans des prises électriques correctement reliées à la terre. Le système est fourni avec l'indication suivante :

Connecter uniquement à une prise correctement reliée à la terre.

Avant de retirer le panneau d'accès



Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre équipement, les consignes de sécurité suivantes s'appliquent chaque fois que vous accédez à l'intérieur du produit :

- Mettez hors tension tous les périphériques connectés à ce produit. •
- Mettez hors tension le système en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'avant • du produit.
- Déconnectez l'alimentation secteur en débranchant tous les cordons d'alimentation secteur du système ou de la prise murale.
- Déconnectez l'ensemble des câbles et lignes de télécommunication qui sont connectés au système.
- Mettez toutes les vis ou autres attaches de côté lorsque vous retirez les panneaux • d'accès. Une fois que vous avez terminé d'accéder à l'intérieur du produit, refixez le panneau d'accès avec les vis ou attaches d'origine.
- N'essayez pas d'accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Il ne contient aucune pièce réparable. Renvoyez-le au fabricant en cas de problème.

Blocs d'alimentation

ATTENTION

Les blocs d'alimentation bénéficient d'une double protection par fusible pôle/neutre.

Ventilateurs

Pour éviter de vous blesser, ne touchez pas des pales de ventilateur en mouvement.

Décharges électrostatiques (ESD)

Effectuez les procédures décrites dans ce chapitre sur une station de travail protégée contre les ESD, car les composants du serveur peuvent y être très sensibles. Si aucune station de travail de ce type n'est disponible, vous pouvez réduire les dommages causés par les ESD en prenant les précautions suivantes :

- Portez un bracelet antistatique relié à une partie métallique du serveur.
- Touchez une partie métallique du châssis du serveur avant de toucher les composants du serveur.
- Gardez une partie de votre corps en contact avec le châssis métallique du serveur afin de dissiper les charges statiques lorsque vous manipulez les composants.
- Évitez tout mouvement inutile.
- Tenez les composants du serveur (en particulier les cartes) uniquement par les bords.
- Placez les composants du serveur sur une surface reliée à la terre, exempte de charge statique. Utilisez, si possible, un tapis de mousse conducteur, mais pas l'emballage du composant.
- Veillez à ce que les composants ne glissent sur aucune surface.

Refroidissement et ventilation

Afin de permettre une ventilation et un refroidissement corrects, installez toujours tous les panneaux d'accès avant de mettre le système sous tension. Le fait de faire fonctionner le système sans les panneaux pendant plus de cinq minutes peut provoquer une surchauffe et endommager des composants du système.

Soulèvement et déplacement

N'essayez pas de soulever ou de déplacer le serveur en utilisant les poignées des blocs d'alimentation.

Consignes relatives aux racks

Pour une installation correcte du rack, suivez les instructions d'installation et les consignes de sécurité fournies par le fabricant du rack. Les mesures suivantes d'installation du rack en toute sécurité doivent être prises en considération :



ATTENTION

Le rack doit être ancré à un support inamovible approprié pour éviter qu'il ne tombe lorsqu'un ou plusieurs systèmes sont complètement sortis du rack. Vous devez également prendre en compte le poids d'éventuels périphériques installés dans le rack. Le rack doit être installé conformément aux instructions du fabricant.

Vous devez installer un disjoncteur d'alimentation secteur pour la totalité du rack. Ce disjoncteur principal doit être rapidement accessible et doit être étiqueté comme contrôlant toute l'unité, et pas uniquement le ou les systèmes.

Pour éviter tout risque d'électrocution, l'assemblage du rack lui-même doit être correctement relié à la terre, conformément aux règles locales en vigueur relatives à l'électricité. Pour cela, le rack doit normalement avoir sa propre prise de terre. Il est fortement conseillé de consulter votre électricien local agréé.

Le système a été conçu pour fonctionner sur une source de tension CA à 20 A fournie avec une protection contre les surintensités de 20 A. Si la source d'alimentation du rack dépasse de 20 A la protection contre les surintensités, chaque système doit disposer d'une protection supplémentaire contre les surintensités de 20 A ou moins. Cette protection supplémentaire doit disposer des certifications de sécurité locales prévues pour l'application de protection contre les surintensités.

La température de fonctionnement du système installé dans le rack doit être comprise entre 10° C et 35° C. De fortes différences de température peuvent provoquer différents problèmes dans votre système, et les limites de sécurité risquent d'être dépassées.

Le rack doit fournir une circulation d'air suffisante à l'avant du système pour garantir un refroidissement adéquat de ce dernier. Le rack sélectionné et la ventilation fournie doivent être adaptés à l'environnement d'utilisation du système.

2 Mise en route

Sélection d'un emplacement

Cette section détaille les exigences en termes d'espace et d'alimentation électrique, ainsi que les critères généraux du site où le serveur sera installé.



Figure 1. Serveur MAXDATA PLATINUM 7200

Exigences en termes d'espace et d'alimentation électrique

Tableau 2. Spécifications physiques du serveur MAXDATA PLATINUM 7200

Caractéristique	Mode rack uniquement		
Hauteur	7 pouces (178 mm) (4u)		
Largeur	17,5 pouces (445 mm)		
Profondeur	28 pouces (711 mm)		
Poids	57 livres (25,9 kg) pour la configuration minimale		
	88 livres (39,9 kg) pour la configuration maximale		
Espace nécessaire à l'avant	3 pouces (76 mm), ventilation < 35° C (95° F)		
Espace nécessaire à l'arrière	4,5 pouces (114 mm), aucune restriction relative à la ventilation		
Espace nécessaire sur les côtés	1 pouce (25 mm)		
Exigences en termes d'alimentation électrique			
Tension (110)	90 Vrms min, 132 Vrms max, 8 Arms*		
Tension (220)	180 Vrms min, 264 Vrms max, 4 Arms*		
Fréquence	47 Hz min, 63 Hz max		
	* L'ampérage concerne l'ensemble de l'alimentation du système, les deux ou trois blocs d'alimentation étant installés, avec un ou deux cordons d'alimentation secteur.		

Critères généraux relatifs au site

Le serveur fonctionne de façon fiable dans un environnement de bureau normal. Sélectionnez un emplacement qui répond aux critères suivants :

- À proximité d'une prise d'alimentation 3 broches correctement reliée à la terre
 - * Aux États-Unis et au Canada : prise NEMA 6-15R pour 100-120 V et 200-240 V.
 - * Dans les autres pays : une prise correctement reliée à la terre, conforme aux normes électriques du pays concerné.
- Emplacement propre et peu sujet à l'accumulation de poussière.
- Bonne ventilation, à l'écart des sources de chaleur. Les orifices de ventilation du serveur ne doivent pas être obstrués.
- La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 35° C (95° F).
- À l'abri des sources de vibration ou des chocs physiques.
- À l'abri des forts champs électromagnétiques et du bruit générés par les appareils électriques de type ascenseurs, photocopieuses, climatiseurs, gros ventilateurs, gros moteurs électriques, émetteurs radio et TV ou périphériques de sécurité à haute fréquence.
- Espace suffisant pour débrancher les cordons d'alimentation du serveur de la source d'alimentation ou de la prise murale. C'est la seule façon de couper l'alimentation du serveur.
- Espace suffisant pour le refroidissement et la ventilation.

Mise sous tension du serveur et exécution de l'autotest de mise sous tension (POST)

Chaque fois que vous démarrez le serveur, l'autotest de mise sous tension (POST, Power-On Self Test) s'exécute automatiquement. Le test POST est enregistré dans la mémoire flash.

- 1. Assurez-vous que tous les périphériques externes, tels que le moniteur, le clavier et la souris, sont connectés.
- 2. Si une carte de protection de l'unité ou une disquette est présente, retirez-la.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation du moniteur à la source d'alimentation ou à la prise murale. Mettez le moniteur sous tension.
- 4. Branchez les cordons d'alimentation aux connecteurs à l'arrière du châssis et à la source d'alimentation ou la prise murale.
- 5. Si le serveur ne s'allume pas lorsque vous le branchez dans la prise secteur, appuyez sur le bouton de mise sous tension/hors tension sur le panneau avant.
- 6. Vérifiez que le témoin lumineux d'alimentation principale sur le panneau avant est allumé.
- 7. Insérez le CD-ROM MAXDATA PLATINUM 7200 Server Platform System Resource dans le lecteur de CD-ROM.

Après quelques secondes, le test POST démarre et un écran de démarrage s'affiche (si l'écran de démarrage est désactivé dans la configuration du BIOS, un écran de diagnostic s'affiche). Le test POST repère, configure et vérifie les processeurs, la mémoire, le clavier et la plupart des périphériques installés. Le délai nécessaire au test POST dépend de la quantité de mémoire et du nombre de cartes d'extension installées.

- Peu après l'affichage de l'écran de démarrage, le test POST affiche le message « Press <F2> to enter Setup... » (Appuyez sur <F2> pour lancer le programme SETUP) au bas de l'écran.. Si vous accédez à BIOS Setup, à la partition de service ou à l'utilitaire Adaptec SCSISelect, il se peut que le serveur redémarre lorsque vous quittez ces fonctionnalités.
- 9. Une fois le test POST terminé, le système émet un bip, puis il recherche tous les périphériques d'amorçage dans l'ordre défini par les paramètres de priorité d'amorçage du BIOS. Le système détecte, charge et exécute le système d'exploitation limité présent sur le CD System Resource.

Si aucun lecteur comportant un système d'exploitation amorçable n'est présent, le processus d'amorçage se poursuit, le système émet un bip, puis le message suivant s'affiche :

Operating System not found (Système d'exploitation introuvable)

Si un lecteur comportant un système d'exploitation est présent mais que ce message s'affiche quand même, redémarrez le serveur et utilisez BIOS Setup afin de vous assurer que les paramètres d'amorçage sont corrects.

Touches directes du test POST

Le Tableau 3 répertorie les touches directes que vous pouvez utiliser au cours du test POST pour accéder aux utilitaires de configuration et modifier ainsi l'exécution normale du test.

Tableau 3. Touches directes

Pour :	Appuyez sur ces touches :	
Abandonner le test de mémoire au cours du test POST	<espace> Appuyez sur cette touche pendant que BIOS met à jour la taille de la mémoire à l'écran.</espace>	
Reprendre après l'affichage d'une erreur POST (le système s'interrompt lors de l'affichage d'une erreur)	<f1></f1>	
Entrer dans BIOS Setup au cours du test POST	<f2>*</f2>	
Amorcer le système à partir de la partition de service	<f4>*</f4>	
Amorçage à partir d'un réseau via l'environnement PXE (Preboot Execution Environment)	<f12>*</f12>	
Supprimer l'écran de démarrage afin d'afficher les messages de diagnostic au cours du test POST et afficher un menu de sélection du périphérique d'amorçage	<echap>* Remarque : BIOS Setup permet d'activer l'écran des diagnostics d'amorçage, auquel cas le test POST n'affiche pas l'écran de démarrage.</echap>	
	Remarque : Si vous utilisez le menu qui s'affiche pour changer de périphérique d'amorçage, la modification affecte uniquement l'amorçage en cours.	
Accéder à l'utilitaire Adaptec SCSISelect au cours du test POST	<ctrl+a>*</ctrl+a>	
* Appuyez sur ces touches lorsque le message « Press <f2> to enter Setup » s'affiche.</f2>		

Installation de la partition de service (Recommandée)

Lors de l'installation du système serveur, vous pouvez installer une partition de service sur votre disque dur. La partition de service, utilisée conjointement avec le logiciel Intel[®] Server Management (ISM), permet la gestion d'urgence à distance ainsi que le démarrage à distance du serveur. La partition de service vous permet d'accéder à distance à une partition locale sur le serveur, ainsi que d'identifier et de diagnostiquer les problèmes du serveur à l'aide d'une connexion réseau ou par modem. Elle occupe environ 30 à 40 Mo sur le disque dur.

REMARQUE

MAXDATA recommande vivement d'installer la partition de service avant le système d'exploitation. Si vous ignorez cette étape et que vous décidez ultérieurement d'installer une partition de service, toutes les données du disque dur (notamment le système d'exploitation) seront perdues.

Pour créer et formater la partition de service :

- 1. Amorcez le serveur à partir du CD System Resource.
- 2. Dans le menu, sélectionnez Utilities (Utilitaires) et appuyez sur la touche < Entrée>.
- 3. Sélectionnez Run Service Partition Administrator (Exécuter Service Partition Administrator) et appuyez sur la touche <Entrée>.
- 4. Dans la liste des options, sélectionnez Create Service Partition-first time (Créer une partition de service première fois).
- 5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Ces instructions vous invitent à redémarrer le serveur. Le système redémarre à partir du CD-ROM.
- 6. Après le redémarrage du système, sélectionnez le menu Utilities (Utilitaires) et appuyez sur la touche <Entrée>.
- 7. Sélectionnez Run Service Partition Administrator (Exécuter Service Partition Administrator) et appuyez sur la touche <Entrée>.
- 8. Sélectionnez Format Service Partition and Install Software (Formater la partition de service et installer le logiciel).
- 9. Retirez le CD System Resource du lecteur de CD-ROM et quittez le programme via le menu.

Vous pouvez à présent installer le système d'exploitation.

Installation du système d'exploitation

Le CD System Resource contient un système d'exploitation limité avec suffisamment de fonctions pour vous permettre d'amorcer le serveur, ainsi que de copier et d'utiliser les utilitaires et autres fichiers du CD. Ce système d'exploitation limité n'est pas destiné à être utilisé pour exécuter des applications. Pour faire fonctionner votre serveur et vos applications, vous devez installer le système d'exploitation de votre choix sur le serveur. Suivez les instructions d'installation fournies avec le système d'exploitation.

Sécurité du système

Le Tableau 4 détaille les fonctionnalités de sécurité offertes par le BIOS pour empêcher tout accès non autorisé ou accidentel au système. Vous pouvez activer ces fonctionnalités à l'aide de la section Security (Sécurité) de BIOS Setup. La plupart des fonctionnalités peuvent également être activées via l'utilitaire SSU (System Setup Utility). Vous trouverez des informations complémentaires sur les mots de passe après le tableau.

Caractéristique	Description
Secure Mode	Pour activer le mode sécurisé : Définissez un mot de passe utilisateur.
(Mode sécurisé)	Pour passer en mode sécurisé, vous avez trois possibilités :
	 Appuyez sur la combinaison de touches correspondant au mode sécurisé. Vous pouvez désigner une combinaison, constituée des touches Ctrl+Alt plus un caractère alphanumérique.
	 Laissez expirer le délai d'inactivité. Si vous ne touchez pas au clavier pendant cette période, le système passe automatiquement en mode sécurisé. Vous pouvez configurer cette période sur une durée comprise entre deux minutes et 120 minutes.
	 Démarrez ou redémarrez le système. Le système passe automatiquement en mode sécurisé au démarrage.
	Lorsque le système est en mode sécurisé :
	 L'affichage vidéo est vidé, si cette fonctionnalité est activée.
	 Le lecteur de disquette est protégé en écriture, si cette fonctionnalité est activée.
	 Les boutons de mise sous tension, de mise en veille et de réinitialisation du panneau avant sont désactivés.
	 Les saisies via le clavier ou la souris sont ignorées, à l'exception de la saisie d'un mot de passe.
	Les diodes du clavier clignotent.
Secure Mode Boot	Pour activer ce mode, procédez de la façon suivante :
(Initialisation en	Définissez un mot de passe utilisateur.
mode securise)	 Activez Secure Mode Boot (Initialisation en mode sécurisé).
	Pour entrer dans ce mode : Démarrez ou redémarrez le serveur.
	Une fois le mode actif :
	 En cas d'amorçage à partir du lecteur A: l'utilisateur doit saisir un mot de passe. Une fois que l'utilisateur a saisi le mot de passe, le système poursuit le processus d'amorçage. Le système n'entre pas en mode sécurisé tant que ce mode n'a pas été activé par la touche directe ou le temporisateur.
	 Si le système ne démarre pas à partir du lecteur A: il s'amorce normalement. Aucun mot de passe n'est nécessaire et le système entre automatiquement en mode sécurisé.
	Le système démarre selon la priorité d'amorçage définie BIOS Setup.

Tableau 4. Fonctions de sécurité logicielles

suite

Tableau 4. Fonctions de sécurité logicielles (suite)

Caractéristique	Description
Password on Boot (Mot de passe de démarrage)	 Pour activer le mot de passe au démarrage, procédez de la façon suivante : Définissez un mot de passe utilisateur. Activez Password on Boot (Mot de passe de démarrage). Désactivez Secure Mode Boot (Initialisation en mode sécurisé). Pour entrer dans ce mode : Démarrez ou redémarrez le serveur. Une fois le mode actif : L'utilisateur doit entrer un mot de passe pour démarrer le système. Le système démarre selon la priorité d'amorçage définie BIOS Setup.
Fixed Disk Boot Sector Write Pro- tect (Protection en écriture du serveur d'amorçage du dis- que dur)	 Pour activer ce mode, procédez de la façon suivante : Configurez Fixed Disk Boot Sector (Secteur d'amorçage du disque dur) sur Write Protect (Protection en écriture) dans la section Security (Sécurité) de BIOS Setup. Pour entrer dans ce mode : Démarrez ou redémarrez le serveur. Une fois le mode actif : L'enregistrement d'amorçage principal du disque dur IDE est protégé en écriture lorsque le système démarre à partir du lecteur A:. Aucun virus ne peut endommager le secteur d'amorçage sous DOS. Fonctionne exclusivement avec les lecteurs IDE.
Power Switch Inhibit (Désactivation du bouton d'alimentation)	Pour activer ce mode : Activez Power Switch Inhibit (Désactivation du bouton d'alimentation). Pour entrer dans ce mode : Démarrez ou redémarrez le serveur. Une fois le mode actif : Le bouton d'alimentation ne peut plus être utilisé pour mettre le système hors tension.

Utilisation de mots de passe

Les mots de passe peuvent comporter jusqu'à sept caractères, ne peuvent comporter que des caractères alphanumériques (a-z, A-Z et 0-9) et ne distinguent pas les majuscules des minuscules.

Les mots de passe administrateur et utilisateur sont définis dans BIOS Setup et dans l'utilitaire SSU. Lorsque l'un ou l'autre des mots de passe est activé, vous devez saisir ce mot de passe pour :

- Accéder à BIOS Setup et à l'utilitaire SSU.
- Démarrer le serveur à partir du lecteur A : lorsque le mode d'amorçage sécurisé est activé.
- Démarrer le serveur lorsque l'option Password on Boot (Mot de passe au démarrage) est activée.
- Quitter le mode sécurisé.

Lorsqu'un mot de passe utilisateur et administrateur sont définis, vous pouvez saisir l'un ou l'autre. Cependant, si vous entrez le mot de passe utilisateur pour accéder à BIOS Setup ou à l'utilitaire SSU, vous ne pourrez modifier que l'heure, la date, la langue, le mot de passe utilisateur, le temporisateur de mode sécurisé et la touche directe du mode sécurisé. Pour modifier toute autre option, vous devez saisir le mot de passe administrateur.

Vous pouvez désactiver le mot de passe en le remplaçant par une chaîne vide. Si vous avez oublié vos mots de passe, vous pouvez utiliser le cavalier Password Clear (Effacement de mot de passe) pour effacer les mots de passe lors du prochain démarrage.

Baseboard Management Controller (Contrôleur de gestion de la carte mère)

Le serveur MAXDATA PLATINUM 7200 comportent un contrôleur de gestion de la carte mère (BMC, Baseboard Management Controller) ; il s'agit d'un microcontrôleur dédié aux activités de gestion du système. Le BMC exécute les fonctions suivantes :

- Il contrôle les composants et capteurs du système, notamment les processeurs, la mémoire, les ventilateurs, les alimentations, les capteurs de température et les capteurs de détection d'ouverture du châssis.
- Il gère le stockage non volatile du journal des événements du système (SEL, System Event Log), des enregistrements de données des capteurs (SDR, Sensor Data Records) et de la liste des unités FRU (Field-Replaceable Unit).
- Il assure l'interface avec le port de gestion d'urgence (EMP, Emergency Management Port) et le port LAN1 pour l'envoi d'alertes et l'interaction avec les systèmes de gestion distants.
- Il assure les principales fonctions de contrôle du panneau avant (mise sous/hors tension, réinitialisation, etc.).

Unités FRU (Field Replaceable Unit) et enregistrements des données des capteurs

Les unités FRU (Field Replaceable Units) sont les principaux modules du châssis contenant les circuits électroniques actifs. Les unités FRU permettent le stockage des informations, telles que le numéro de série de la carte, la référence, le nom et le code, lesquelles peuvent être lues à l'aide de l'utilitaire SSU (System Setup Utility) . Le BMC stocke les informations FRU de la carte mère dans un composant de stockage non volatile intégré à la carte.

Le BMC utilise les enregistrements des données des capteurs (SDR, Sensor Data Records) pour identifier et contrôler les capteurs du système. Les SDR présentent la liste des capteurs, leurs caractéristiques, leur emplacement, leur type, ainsi que des informations propres au type, telles que les valeurs de seuil, les facteurs de conversion des données d'un capteur en unités appropriées (mV, rpm, degrés Celsius), ou encore des informations sur les types d'événements pouvant être générés par un capteur. Le BMC stocke les informations SDR dans un composant de stockage non volatile intégré à la carte mère.

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de charge FRU/SDR pour initialiser ou mettre à jour les informations FRU et SDR. Les informations FRU propres au châssis, telles que la référence du châssis, sont également absentes. Il est donc important d'exécuter l'utilitaire de charge FRU/SDR dans le cadre du processus de configuration du système. Vous devez également exécuter l'utilitaire de charge FRU/SDR chaque fois que vous modifiez le nombre de ventilateurs, de processeurs ou d'alimentations du serveur.

Journal des événements du système

Le BMC gère un journal des événements du système (SEL, System Event Log), dans lequel sont enregistrés les événements système significatifs ou essentiels. Il s'agit notamment des dépassements de température ou de tension, des pannes de ventilateur et des autres événements liés aux capteurs. Le BIOS, les logiciels, les cartes d'extension et les autres périphériques peuvent également enregistrer des événements en envoyant des messages au BMC. Le SEL est conservé dans une zone de stockage non volatile. Vous pouvez consulter le contenu actuel du SEL à l'aide de l'utilitaire SSU (System Setup Utility).

Gestion des événements de plate-forme

Les événements peuvent déclencher des alertes et d'autres actions par le BMC. Le serveur est configuré avec l'ensemble suivant d'événements standard :

- Capteur de température hors limite
- Capteur de tension hors limite
- Panne de ventilateur
- Ouverture du châssis
- Problème d'alimentation
- Erreur ECC ne pouvant être corrigée par le BIOS
- Erreur POST du BIOS
- Défaillance de l'amorçage de résilience d'erreur (FRB, Fault Resilient Booting) du processeur
- Interruption non masquable (NMI, Nonmaskable Interrupt) fatale provenant d'une source autre que le commutateur du panneau avant
- Cycle réinitialisation/mise hors tension/mise sous tension de l'horloge de surveillance
- Redémarrage du système (réamorçage)

Les alertes peuvent se présenter sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

- Appels d'événement de plate-forme le BMC se connecte à un service de messagerie et envoie une chaîne prédéfinie. Pour utiliser les appels d'événement de plate-forme (PEP, Platform Event Paging), vous devez connecter un modem externe au port de gestion d'urgence (COM2).
- Alertes réseau BMC le BMC envoie une alerte vers une destination prédéfinie sur le réseau local.

Vous pouvez configurer les alertes réseau BMC et PEP à l'aide de l'utilitaire SSU (System Setup Utility) .

Port de gestion d'urgence

Le port de gestion d'urgence (EMP, Emergency Management Port) fait référence à l'utilisation du port COM2, avec soit un modem externe, soit une connexion série directe, pour la gestion à distance. Le BMC contrôle le port et les interfaces via un logiciel d'accès distant, tel que l'application Direct Platform Control du logiciel Intel[®] Server Management.

Vous pouvez configurer le port EMP à l'aide de l'utilitaire SSU (System Setup Utility).

Intel[®] Server Management

Intel[®] Server Management (ISM) est un progiciel de gestion du système inclus sur le CD System Resource ou sur un CD ISM. Les applications ISM interagissent avec les fonctionnalités intégrées de gestion du matériel du serveur, afin de vous permettre de contrôler et de gérer un serveur à partir d'un poste distant :

- Connexion à distance à partir d'un poste client sous Windows[®] via un réseau local, ou via une connexion série directe ou par modem au port de gestion d'urgence sur le serveur.
- Contrôle en temps réel et alertes pour les capteurs du matériel du serveur.
- La gestion d'urgence lorsque le serveur est hors tension (mais toujours relié à l'alimentation secteur) vous permet de vérifier l'état du serveur, de diagnostiquer les problèmes matériels, ou encore de mettre sous/hors tension ou réinitialiser le serveur.

- Exécution de l'utilitaire SSU pour modifier la configuration du serveur.
- Exécution d'outils de diagnostic semblables à ceux utilisés au cours des tests en usine.

ISM se base sur une partition de service sur le serveur concerné. La partition de service est une partition spéciale du disque, contenant un système d'exploitation ROM-DOS et des utilitaires DOS, tels que l'utilitaire SSU (System Setup Utility), l'utilitaire de charge FRU/SDR et Remote Diagnostics (diagnostics à distance). Le serveur peut être amorcé à partir de la partition de service, localement ou à distance, afin de permettre l'accès aux utilitaires.

Pour plus de détails sur Intel[®] Server Management et les applications individuelles de ISM, consultez le CD ISM ou le CD System Resource.

Utilisation de l'utilitaire SSU (System Setup Utility)

L'utilitaire de configuration système (SSU, System Setup Utility) se trouve sur le CD-ROM System Resource livré avec le serveur.

Exécutez l'utilitaire SSU pour :

- Configurer la priorité des périphériques d'amorçage
- Définir les mots de passe et les options de sécurité
- Consulter les événements du système
- Afficher les informations relatives à FRU
- Afficher les enregistrements des données des capteurs
- Mettre à jour le BIOS et le microprogramme du système
- Enregistrer et restaurer la configuration du système
- Configurer le serveur pour l'envoi d'alertes pour les événements de plate-forme
- Configurer le serveur pour la gestion à distance

A l'aide de l'utilitaire SSU ou de BIOS Setup, vous pouvez spécifier la séquence des périphériques d'amorçage et configurer des mots de passe système et des options de sécurité. Les deux utilitaires accèdent aux mêmes données de configuration stockées pour ces éléments, et le résultat d'une modification est le même, quel que soit l'outil utilisé.

L'utilitaire SSU est composé d'une série de modules orientés tâches insérés dans une architecture commune appelée Architecture d'application (AF, Application Framework). L'Architecture d'application fournit un point de lancement pour les tâches individuelles et un emplacement pour les informations de personnalisation de la configuration.

Création de disquettes SSU

Vous pouvez exécuter l'utilitaire SSU directement à partir du menu Utilities (Utilitaires) du CD-ROM System Resource, à partir d'un jeu de disquettes DOS ou à partir de la partition de service du disque dur.

Si vous choisissez d'exécuter le SSU à partir d'un jeu de disquettes DOS, vous devez créer les disquettes SSU à partir du CD Server Resource, de la façon suivante :

- 1. Amorcez le serveur à partir du CD-ROM System Resource.
- 2. Cliquez sur Create Diskettes (Créer des disquettes) > Create Diskettes by Device/Function (Créer des disquettes par périphérique/fonction) > System Setup Utility (Utilitaire SSU).
- 3. Suivez les instructions qui s'affichent.

Vous pouvez également, si vous disposez d'un poste équipé du système d'exploitation Microsoft[®] Windows[®], insérer le CD dans ce système et créer les disquettes sur ce système.

Exécution de l'utilitaire SSU

Lors du démarrage du SSU dans le mode d'exécution local (le mode par défaut), le SSU accepte les données en provenance du clavier ou de la souris. Le SSU affiche une interface utilisateur graphique de type VGA sur le moniteur principal.

Si vous exécutez le SSU à partir d'un support en lecture seule, comme par exemple le CD-ROM, vous ne pouvez pas enregistrer les préférences utilisateur (telles que les couleurs de l'écran).

L'utilitaire SSU prend en charge ROM-DOS version 6.22. Le SSU ne fonctionnera pas à partir d'une « boîte DOS » fonctionnant dans un système d'exploitation tel que Windows[®]. Pour démarrer le SSU :

- 1. Démarrez le SSU à l'aide d'une des méthodes suivantes :
 - * A partir de disquettes : Insérez la première disquette SSU dans l'unité A et démarrez le serveur à partir de la disquette. Vous êtes invité à insérer la deuxième disquette. Une fois le chargement terminé, le SSU démarre automatiquement.
 - * A partir du CD-ROM System Resource ou ISM : Démarrez le serveur sur le CD System Resource et démarrez l'utilitaire SSU à partir du menu Utilities (Utilitaires).
 - * A partir de la partition de service : Démarrez le serveur sur la partition de service et exécutez les commandes DOS suivantes :

C:\> cd ssu C:\SSU> ssu.bat

- 2. Le pilote de la souris est chargé s'il est disponible ; appuyez sur <Entrée> pour continuer.
- 3. Lorsque le titre du SSU apparaît à l'écran, appuyez sur <Entrée> pour continuer.

Utilisation de l'interface utilisateur

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités de l'interface utilisateur via la souris ou le clavier :

- Souris Cliquez une fois pour sélectionner les menus et les boutons, ou pour sélectionner des éléments dans une liste, comme par exemple la liste Available Tasks (Tâches disponibles). Pour exécuter un élément de la liste, comme par exemple un des éléments de la liste Available Tasks (Tâches disponibles), sélectionnez l'élément et cliquez sur OK, ou double-cliquez sur l'élément.
- Clavier Utilisez la touche de tabulation et les flèches de direction pour mettre en surbrillance le bouton souhaité, puis appuyez sur la barre d'espacement ou sur <Entrée> pour exécuter. Vous pouvez également exécuter un menu ou un bouton en associant la touche <Alt> et la lettre soulignée dans le nom du menu ou du bouton.

Il est possible d'ouvrir plusieurs tâches en même temps, bien que certaines d'entre elles puissent exiger un contrôle complet afin d'éviter des conflits potentiels. Les tâches font l'objet d'un contrôle total lorsqu'elles sont conservées au centre de l'opération jusqu'à la fermeture de la fenêtre de tâche.

L'utilitaire SSU dispose d'un système d'aide intégré, accessible en cliquant sur le bouton ou le menu Aide.

Personnalisation de l'interface SSU

L'utilitaire SSU permet la personnalisation de l'interface via la section Preferences (Préférences) de la fenêtre principale. L'AF définit ces préférences et les sauvegarde dans le fichier AF.INI, afin qu'elles puissent être utilisées lors du démarrage ultérieur de l'utilitaire SSU. Quatre configurations personnalisables par l'utilisateur sont disponibles :

- Color (Couleur) permet de modifier les couleurs par défaut associées aux différents éléments à l'écran avec des combinaisons de couleurs prédéfinies. Les modifications entrent en vigueur immédiatement.
- Mode permet de définir le niveau d'expertise désiré : débutant, intermédiaire ou expert.

Le niveau d'expertise détermine les tâches visibles dans la section Available Tasks (Tâches disponibles) et le rôle que remplit chaque tâche. Pour que les paramètres d'un nouveau mode prennent effet, vous devez quitter le SSU et le redémarrer.

- Language (Langue) permet de modifier la langue des chaînes du SSU. Pour que les paramètres d'une nouvelle langue prennent effet, vous devez quitter le SSU et le redémarrer.
- Other (Autre) permet d'afficher ou de masquer la barre d'état au bas de la fenêtre principale du SSU. La modification entre en vigueur immédiatement.

Si vous exécutez l'utilitaire SSU à partir d'un support en lecture seule (comme un CD-ROM par exemple), ces préférences seront perdues lorsque vous quitterez le SSU.

Quitter le SSU

Le fait de quitter l'utilitaire SSU ferme toutes les fenêtres SSU.

Configuration de la priorité des périphériques d'amorçage

Pour modifier la priorité d'amorçage d'un périphérique :

- 1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Boot Devices (Périphériques d'amorçage).
- 2. Dans la fenêtre Multiboot Options Add-in (Extension des options d'amorçage multiple), sélectionnez un périphérique.
- 3. Cliquez sur le bouton Move Up (Monter) pour le remonter dans la liste. Cliquez sur le bouton Move Down (Descendre) pour le descendre.

Configuration de mots de passe et d'options de sécurité

Vous pouvez configurer un mot de passe utilisateur et un mot de passe administrateur. Sur certains systèmes, vous devez définir un mot de passe administrateur avant de pouvoir définir un mot de passe utilisateur. Sur d'autres systèmes, les mots de passe sont indépendants. Vous pouvez configurer les mêmes mots de passe et options de sécurité à l'aide de BIOS Setup.

Configuration du mot de passe administrateur

Le bouton Admin Password (Mot de passe administrateur) vous permet de configurer ou de modifier le mot de passe administrateur utilisé par l'utilitaire SSU et le BIOS système. Cette option n'est pas disponible si à la fois un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur ont été définis et que vous n'avez saisi que le mot de passe utilisateur lors du démarrage du SSU. Toutes les modifications apportées au mot de passe administrateur prennent effet immédiatement. Pour modifier ou effacer le mot de passe administrateur :

- 1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Security (Sécurité).
- 2. Cliquez sur le bouton Admin Password (Mot de passe administrateur).

- 3. Si vous modifiez des mots de passe, entrez l'ancien mot de passe.
- 4. Entrez le nouveau mot de passe (ou laissez le champ vide pour l'effacer).
- 5. Confirmez le mot de passe en le saisissant à nouveau (ou laissez le champ vierge pour l'effacer).
- 6. Cliquez sur OK pour enregistrer le mot de passe et revenir à la fenêtre Security (Sécurité).

Configuration du mot de passe utilisateur

Le bouton User Password (Mot de passe utilisateur) vous permet de configurer ou de modifier le mot de passe utilisateur utilisé par l'utilitaire SSU et le BIOS système. Toutes les modifications apportées au mot de passe utilisateur prennent effet immédiatement.

Pour modifier ou effacer le mot de passe utilisateur :

- 1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Security (Sécurité).
- 2. Cliquez sur le bouton User Password (Mot de passe utilisateur).
- 3. Si vous modifiez des mots de passe, entrez l'ancien mot de passe dans le premier champ.
- 4. Entrez le nouveau mot de passe (ou laissez le champ vide pour l'effacer).
- 5. Confirmez le mot de passe en le saisissant à nouveau (ou laissez le champ vierge pour l'effacer).
- 6. Cliquez sur OK pour enregistrer le mot de passe et revenir à la fenêtre Security (Sécurité).

Configuration des options de sécurité

Pour configurer les options de sécurité :

- 1. Dans la fenêtre Security (Sécurité), cliquez sur le bouton Options.
- 2. Pour chaque option, sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste. Les options sont les suivantes :
 - Security Hot Key (Touche directe de sécurité) : Combinaison de touches permettant de placer le serveur en mode sécurisé.
 - Secure Mode Timer (Horloge de mode sécurisé) : En l'absence d'activité du clavier ou de la souris pendant l'intervalle sélectionné, le serveur passe en mode sécurisé.
 - Secure Mode Boot (Initialisation en mode sécurisé) : Enable (Activé) contraint le serveur à démarrer directement en mode sécurisé.
 - Video Blanking (Arrêt écran) : Enable (Activé) éteint le moniteur lorsque le serveur est en mode sécurisé.
 - Floppy Write (Ecriture sur disquette) : Enable (Activé) empêche l'écriture sur la disquette lorsque le serveur est en mode sécurisé.
 - Power Switch Inhibit (Désactivation du bouton d'alimentation) : Enable (Activé) empêche le fonctionnement des boutons d'alimentation et de réinitialisation lorsque le serveur est en mode sécurisé. Disable (Désactivé) autorise le fonctionnement normal des boutons d'alimentation et de réinitialisation lorsque le serveur est en mode sécurisé.
- 3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres et revenir à la fenêtre Security (Sécurité).

Consultation du journal des événements du système

Pour afficher le journal des événements du système (SEL, System Event Log) :

1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur SEL Manager (Gestionnaire SEL).

Lorsque vous démarrez SEL Manager, il charge automatiquement la liste actuelle des événements à partir de la mémoire non volatile.

- 2. Utilisez les touches <F4> et <F5> pour faire défiler le contenu de la fenêtre vers la gauche et vers la droite afin d'afficher toutes les colonnes.
- 3. Utilisez les menus File (Fichier) et SEL pour manipuler les informations SEL :
 - Open (Ouvrir) : Affiche les données provenant d'un fichier SEL préalablement enregistré.
 - Save As (Enregistrer sous) : Enregistre dans un fichier les données SEL actuellement chargées.
 - Properties (Propriétés) : Affiche des informations relatives au SEL.
 - Clear SEL (Effacer SEL) : Efface les données SEL de la zone de stockage non volatile.
 - Reload (Recharger) : Actualise l'affichage en lisant les entrées SEL actuelles présentes sur le serveur.
 - Sort By (Trier par) : Trie les événements affichés en fonction du numéro d'événement, de la date et de l'heure, du type et du numéro du capteur, de la description de l'événement ou de l'ID du générateur d'événement.

Affichage des informations FRU

Pour afficher les informations FRU (Field Replaceable Unit) :

1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur FRU Manager (Gestionnaire FRU).

Lorsque vous démarrez FRU Manager, il charge automatiquement la liste actuelle des événements à partir de la mémoire non volatile.

La fenêtre FRU Manager comporte un volet de navigation à gauche, qui affiche sous forme d'arborescence la liste des composants du serveur. L'arborescence présente trois catégories : Chassis (Châssis), Board (Carte) et Product (Produit). Cliquez sur une catégorie pour développer ou réduire la liste des composants de cette catégorie. Cliquez sur un composant individuel afin d'afficher les informations FRU de ce composant dans le volet de présentation (partie supérieure droite). Le volet de description de la partie inférieure droite affiche la description de la zone FRU actuellement sélectionnée.

- 2. Utilisez les touches <F4> et <F5> pour faire défiler le contenu de la fenêtre vers la gauche et vers la droite afin d'afficher toutes les colonnes.
- 3. Utilisez les menus File (Fichier) et FRU pour manipuler les informations FRU :
 - Open (Ouvrir) : Affiche les données provenant d'un fichier FRU préalablement enregistré.
 - Save As (Enregistrer sous) : Enregistre dans un fichier les données FRU actuellement chargées.
 - Properties (Propriétés) : Affiche le nombre de périphériques FRU du système ainsi que le nombre affiché. Seuls les périphériques FRU dotés de zones FRU valides sont affichés.
 - Reload (Recharger) : Actualise l'affichage en lisant les entrées FRU actuelles présentes sur le serveur.

Affichage des enregistrements des données des capteurs

Pour afficher les enregistrements des données des capteurs (SDR, Sensor Data Records) :

1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur SDR Manager (Gestionnaire SDR).

Lorsque vous démarrez SDR Manager, il charge automatiquement les entrées SDR à partir de la mémoire non volatile.

La fenêtre SDR Manager comporte un volet de navigation à gauche, qui affiche sous forme d'arborescence les enregistrements des données des capteurs. L'arborescence présente des catégories pour chaque type d'enregistrement. Cliquez sur une catégorie pour développer ou réduire la liste des SDR de cette catégorie. Cliquez sur un SDR individuel afin d'afficher les informations de ce SDR dans le volet de présentation (partie supérieure droite). Le volet de description de la partie inférieure droite affiche la description du type SDR actuellement sélectionné.

- 2. Utilisez les touches <F4> et <F5> pour faire défiler le contenu de la fenêtre vers la gauche et vers la droite afin d'afficher toutes les colonnes.
- 3. ilisez les menus File (Fichier) et SDR pour manipuler les informations SDR :
 - Open (Ouvrir) : Affiche les données provenant d'un fichier SDR préalablement enregistré.
 - Save As (Enregistrer sous) : Enregistre dans un fichier les données SDR actuellement chargées.
 - Properties (Propriétés) : Affiche des informations sur le SDR, notamment la version IPMI, le nombre d'entrées SDR, l'heure des modifications apportées aux informations SDR, ainsi que l'espace libre restant.
 - Reload (Recharger) : Actualise l'affichage en lisant les données SDR présentes sur le serveur.

Enregistrement et restauration de la configuration du système

L'utilitaire SSU permet d'enregistrer dans un fichier les informations de configuration suivantes :

- Le type de plate-forme, la version du BIOS et la version du microprogramme
- Les paramètres CMOS
- Les données de configuration système étendues (ESCD, Extended System Configuration Data)
- Les paramètres du port de gestion d'urgence (EMP, Emergency Management Port), les appels d'événement de plate-forme (PEP, Platform Event Paging) et les alertes réseau BMC

Les données sont enregistrées à partir de toutes les sources. Il n'est pas possible de sélectionner uniquement certaines données de configuration à enregistrer. Vous pouvez également restaurer les informations à partir d'un fichier de configuration enregistré.

Image: Base of the second second

Les mots de passe BIOS sont stockés dans le fichier. La restauration d'une configuration peut modifier les mots de passe sur un serveur. Les mots de passe EMP et LAN ne sont pas stockés dans le fichier.

Enregistrement d'une configuration

Pour enregistrer la configuration du système :

- Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Config Save/Restore (Enregistrement Restauration de la configuration). (Configuration Save/Restore n'est disponible qu'en mode Expert.)
- 2. Cliquez sur Save To File (Enregistrer dans un fichier) et spécifiez un nom de fichier et un emplacement.

Restauration d'une configuration

Pour restaurer la configuration du système à partir d'un fichier :

- Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Config Save/Restore (Enregistrement Restauration de la configuration). (Configuration Save/Restore n'est disponible qu'en mode Expert.)
- 2. Cliquez sur Restore from File (Restaurer à partir d'un fichier) et spécifiez un nom de fichier et un emplacement.

Le CSR lit le type de plate-forme, la version du BIOS et la version du microprogramme à partir du fichier, puis il compare ces informations aux informations correspondantes extraites du serveur. Si les deux ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche et l'opération de restauration échoue. En cas de correspondance, le CSR restaure les données de configuration sur le serveur. Vous êtes invité à redémarrer le serveur pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

Alerte pour événements de plate-forme

Vous pouvez configurer le serveur de sorte à être alerté pour différents événements. Les alertes peuvent être envoyées par messagerie téléphonique ou via le réseau local. Les instructions de configuration des alertes par messagerie téléphonique ou via le réseau local sont indiquées ci-après.

Configuration d'alertes d'appel

Pour configurer le serveur pour l'envoi d'alertes sous forme de messages téléphoniques :

- 1. Installez un modem externe sur le port EMP (Emergency Management Port) (COM2).
- 2. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Platform Event Manager (PEM).
- 3. Dans la fenêtre PEM, cliquez sur Configure EMP (Configurer EMP).
- 4. Dans les zones correspondantes, entrez les chaînes de commande suivantes pour le modem relié au port EMP :
 - ESC Sequence (Séquence Échap) : la séquence d'échappement. Cette chaîne est envoyée au modem avant l'envoi de chaînes de commande. La longueur maximale de la chaîne est de cinq caractères ; les chaînes plus longues sont tronquées.
 - Hangup String (Chaîne d'arrêt) : raccrochage ou arrêt de la connexion. Le port EMP envoie automatiquement un caractère <ENTREE> après cette chaîne. La longueur maximale de la chaîne est de huit caractères ; les chaînes plus longues sont tronquées.
 - Modem Dial Command (Commande de numérotation du modem) : la commande permettant de composer un numéro de téléphone. Cette chaîne est envoyée au modem avant l'envoi de la chaîne d'appel.

- Modem Init String (Chaîne d'initialisation de modem) : la chaîne d'initialisation du modem. Cette chaîne est envoyée à chaque initialisation du port EMP. La longueur maximale de la chaîne est déterminée lors de l'exécution par le microprogramme. Vous serez informé si la chaîne est tronquée. Suite à un enregistrement, la chaîne réelle enregistrée s'affiche dans la zone de modification.
- 5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- 6. Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre PEM.
- 7. Dans la fenêtre PEM, cliquez sur Configure PEP (Configurer PEP).
- 8. Activez la case à cocher Enable PEP (Activer PEP).
- 9. Dans la zone Blackout Period (Période d'arrêt), entrez la durée minimale, en minutes, entre des appels successifs. La plage valide est comprise entre 0 et 255, la valeur 0 désactivant cette période d'arrêt. La configuration d'une période d'arrêt permet d'éviter d'être submergé par un même appel. Après réception d'un appel PEP, aucun autre appel PEP n'est envoyé pendant la période d'arrêt.
- 10. Dans la zone Paging String (Chaîne d'appel), entrez le numéro de téléphone à composer pour la page et le message que vous souhaitez envoyer avec la page. La longueur maximale de la chaîne d'appel est déterminée lors de l'exécution par le microprogramme. Vous serez informé si la chaîne est tronquée. Suite à un enregistrement, la chaîne réelle enregistrée s'affiche dans la zone de modification.
- 11. Dans le menu Options, cliquez sur Configure Event Actions (Configurer les actions pour les événements).
- 12. Dans la fenêtre Platform Event Paging Actions (Actions des appels d'événement de plate-forme), déplacez vers la colonne Enabled (Activé) les événements qui doivent générer une alerte et tous les autres événements vers la colonne Disabled (désactivé), à l'aide des boutons suivants :
 - >> : Déplace tous les événements de la liste Enabled vers la liste Disabled.
 - > : Déplace l'événement sélectionné de la liste Enabled vers la liste Disabled.
 - < : Déplace l'événement sélectionné de la liste Disabled vers la liste Enabled.
 - << : Déplace tous les événements de la liste Disabled vers la liste Enabled.
- 13. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- 14. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à la fenêtre PEP Configuration (Configuration PEP).
- 15. Pour envoyer un appel de test afin de vérifier que vous avez configuré correctement PEP, dans le menu Options, cliquez sur Send Alert (Envoyer une alerte).
- 16. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la configuration.
- 17. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à la fenêtre Platform Event Manager (Gestionnaire des événements de plate-forme).

Configuration d'alertes réseau

Pour configurer le serveur pour l'envoi d'alertes via le réseau :

- 1. Configurez le système distant pour la réception d'alertes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du logiciel Intel Server Management.
- 2. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Platform Event Manager (PEM).
- 3. Dans la fenêtre PEM, cliquez sur Configure LAN (Configurer le réseau).
- 4. Activez la case à cocher Enable LAN Alerts (Activer les alertes réseau).
- (Facultatif) Dans la zone SNMP Community String (Chaîne de communauté SNMP), entrez une chaîne dans la section Header (En-tête) du message SNMP envoyé pour une alerte. La chaîne doit comporter entre 5 et 16 caractères. La chaîne par défaut est public.
- 6. Dans la zone IP Setup (Configuration IP), sélectionnez une des options suivantes :
 - DHCP : l'adresse IP du serveur est automatiquement attribuée par le serveur DHCP (Dynamic Host Control Protocol) sur le réseau. Les zones Host (Hôte), Gateway (Passerelle) et Subnet Mask (Masque de sous-réseau) de la boîte de dialogue sont ignorées.
 - Static (Statique) : attribuez l'adresse IP du serveur à l'aide des zones Host, Gateway et Subnet Mask de la boîte de dialogue.
- 7. Si vous avez choisi Static IP Setup (Configuration IP statique) à l'étape précédente, remplissez les zones d'adressage IP :
 - Host IP Address (Adresse IP de l'hôte) : l'adresse IP de ce serveur.
 - Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle) : l'adresse IP du routeur de ce serveur.
 - Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : l'adresse IP du sous-réseau du serveur. Le serveur utilise cette information pour décider si la destination de l'alerte se trouve sur le même sous-réseau.
- 8. Dans la zone Alert IP Address (Adresse IP de l'alerte), remplissez l'adresse IP du système qui doit recevoir les alertes à partir de ce serveur. Si vous souhaitez que l'alerte soit diffusée sur l'ensemble d'un sous-réseau, entrez l'adresse IP de ce sous-réseau.
- 9. Dans le menu Options, cliquez sur Configure Event Actions (Configurer les actions pour les événements).
- 10. Dans la fenêtre BMC LAN Alerting Actions (Actions d'alerte réseau BMC), déplacez vers la colonne Enabled (Activé) les événements qui doivent générer une alerte et tous les autres événements vers la colonne Disabled (désactivé), à l'aide des boutons suivants :
 - >> : Déplace tous les événements de la liste Enabled vers la liste Disabled.
 - > : Déplace l'événement sélectionné de la liste Enabled vers la liste Disabled.
 - < : Déplace l'événement sélectionné de la liste Disabled vers la liste Enabled.
 - << : Déplace tous les événements de la liste Disabled vers la liste Enabled.
- 11. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- 12. Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre BMC LAN Configuration (Configuration réseau BMC).
- 13. Pour envoyer une alerte de test afin de vérifier que vous avez configuré correctement les alertes réseau BMC, dans le menu Options, cliquez sur Send Alert (Envoyer une alerte).
- 14. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- 15. Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre PEM.

Gestion à distance du serveur

Vous pouvez configurer le serveur de sorte à pouvoir vous y connecter à partir d'un système client distant afin de procéder à des opérations de gestion. Vous pouvez établir la connexion via un réseau local ou à l'aide d'un modem ou d'un câble série relié au port de gestion d'urgence (EMP, Emergency Management Port). Les instructions de configuration du serveur pour l'accès à distance par réseau local, modem ou câble série sont indiquées ci-dessous.

Configuration de l'accès distant par réseau local

Pour configurer l'accès distant par réseau local :

- 1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Platform Event Manager (PEM).
- 2. Dans la fenêtre PEM, cliquez sur Configure LAN (Configurer le réseau).
- 3. Si vous souhaitez imposer un mot de passe pour l'accès distant, entrez le mot de passe dans la zone Enter New Password (Entrer le nouveau mot de passe) et dans la zone Verify New Password (Vérifier le nouveau mot de passe). Les mots de passe peuvent comporter de 1 à 16 caractères ASCII dans la plage [32-126]. Pour effacer les mots de passe, laissez les deux zones vides. Vous pouvez également effacer le mot de passe via le menu Options > Clear LAN Password (Effacer mot de passe réseau).
- 4. Dans la liste LAN Access Mode (Mode d'accès réseau), sélectionnez le mode d'accès distant :
 - Full Access (Accès complet) : un système distant peut initier une connexion réseau quel que soit l'état du serveur.
 - Restricted (Restreint) : un système distant peut initier une connexion réseau, mais ne peut effectuer d'opérations de contrôle telles que la mise hors tension, la réinitialisation ou les NMI du panneau avant.
 - Disabled (Désactivé) : les systèmes distants ne sont pas autorisés à initier des connexions réseau.
- 5. Dans la zone IP Setup (Configuration IP), sélectionnez une des options suivantes :
 - DHCP : l'adresse IP du serveur est automatiquement attribuée par le serveur DHCP (Dynamic Host Control Protocol) sur le réseau. Les zones Host (Hôte), Gateway (Passerelle) et Subnet Mask (Masque de sous-réseau) de la boîte de dialogue sont ignorées.
 - Static (Statique) : attribuez l'adresse IP du serveur à l'aide des zones Host, Gateway et Subnet Mask de la boîte de dialogue.
- 6. Si vous avez choisi Static IP Setup (Configuration IP statique) à l'étape précédente, remplissez les zones d'adressage IP :
 - Host IP Address (Adresse IP de l'hôte) : l'adresse IP de ce serveur.
 - Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle) : l'adresse IP du routeur de ce serveur.
 - Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : l'adresse IP du sous-réseau du serveur. Le serveur utilise cette information pour décider si la destination de l'alerte se trouve sur le même sous-réseau.
- 7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- 8. Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre PEM.

Configuration de l'accès distant par modem ou liaison série

Pour configurer l'accès distant par modem ou liaison série :

- 1. Dans la fenêtre principale du SSU, cliquez sur Platform Event Manager (PEM).
- 2. Dans la fenêtre PEM, cliquez sur Configure EMP (Configurer EMP).
- 3. Si vous souhaitez imposer un mot de passe pour l'accès distant, entrez le mot de passe dans la zone Enter New Password (Entrer le nouveau mot de passe) et dans la zone Verify New Password (Vérifier le nouveau mot de passe). Les mots de passe peuvent comporter de 1 à 16 caractères ASCII dans la plage [32-126]. Pour effacer les mots de passe, laissez les deux zones vides. Vous pouvez également effacer le mot de passe via le menu Options > Clear LAN Password (Effacer mot de passe réseau).
- 4. Dans la zone Modem Ring Time (Durée sonnerie modem), entrez le nombre d'intervalles de 500 ms pendant lesquels le BMC doit attendre avant de prendre le contrôle du port COM2 et de répondre à un appel entrant. Une valeur supérieure à zéro donne au BIOS le temps de répondre avant la prise de contrôle par le BMC. Une valeur de zéro entraîne la réponse immédiate du BMC. La valeur maximale, à savoir 63, indique au BMC qu'il doit ignorer l'appel. Le paramètre Modem Ring Time (Durée sonnerie modem) s'applique uniquement au mode d'accès Preboot (pré-amorçage) et est ignoré pour les autres modes d'accès.
- 5. Dans la zone System Phone Number (Numéro d'appel système), entrez le numéro de la ligne téléphonique reliée au modem sur le port EMP.
- 6. Dans la liste Access Mode (Mode d'accès), sélectionnez le mode d'accès distant :
 - Always Active (Toujours actif) : le port EMP est disponible à tout moment.
 - Preboot (Pré-amorçage) : le port EMP n'est disponible que lorsque le serveur est hors tension ou pendant l'exécution du test POST au démarrage.
 - Disabled (Désactivé) : les systèmes distants ne sont pas autorisés à initier des connexions.
- 7. Dans la liste Restricted Mode (Mode restreint), sélectionnez une des options suivantes :
 - Enabled (Activé) : un système distant peut initier une connexion, mais ne peut effectuer d'opérations de contrôle telles que la mise hors tension, la réinitialisation ou les NMI du panneau avant.
 - Disabled (Désactivé) : le système distant dispose du contrôle total du serveur.
- 8. Dans la liste Connection Mode (Mode de connexion), sélectionnez une des options suivantes :
 - Direct Connect (Connexion directe) : le port COM2 du serveur est relié au système distant par un câble série.
 - Modem Connect (Connexion par modem) : le port COM2 du serveur est relié à un modem.
- 9. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- 10. Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre PEM.

4 Installation et retrait de composants

Retirer et installer la façade

Vous devez retirer la façade pour installer ou retirer les alimentations échangeables à chaud, ainsi que pour installer ou retirer des périphériques dans la baie 2,25 pouces. La façade présente des têtes arrondies (Figure 3, A) à l'arrière, lesquelles s'encastrent dans les orifices situés à l'avant du châssis.

- Pour retirer la façade, tirez-la vers l'extérieur du châssis jusqu'à ce que les têtes arrondies se désolidarisent.
- Pour installer la façade, alignez les têtes arrondies avec les orifices du châssis, puis poussez doucement jusqu'à ce que les têtes s'encastrent dans les orifices.



Figure 2. Fixation de la façade au châssis

Mémoire

Installation de modules DIMM

Soyez extrêmement prudent lorsque vous installez un module DIMM. Une pression excessive peut endommager le support. Les modules DIMM verrouillés ne peuvent être installés que d'une seule façon.

REMARQUE

Chargez les modules DIMM dans l'ordre suivant.

- 1. Banc 1 : Modules DIMM 1, 2, 3 et 4
- 2. Banc 2 : Modules DIMM 5, 6, 7 et 8
- 3. Banc 3 : Modules DIMM 9, 10, 11 et 12

Remplissez toujours intégralement les bancs. Les bancs partiellement remplis sont ignorés par le système.

Pour installer des modules DIMM :

- 1. Retirez la carte mémoire et placez-la, composants orientés vers le haut, sur une surface non conductrice, exempte de charge statique.
- 2. Tout en tenant le module DIMM uniquement par les bords, retirez-le de son emballage antistatique.



Figure 3. Installation de mémoire

- 3. Ouvrez les leviers d'éjection en plastique à chaque extrémité de l'emplacement DIMM sur la carte mémoire .
- 4. Orientez le module DIMM de façon à ce que l'encoche située sur son bord inférieur soit alignée sur l'emplacement de la carte mémoire.
- 5. Insérez le bord inférieur du module DIMM dans le support et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'il soit correctement installé. Les leviers d'éjection en plastique doivent se remettre en place lorsque le module DIMM est positionné correctement.
- 6. Assurez-vous que les leviers d'éjection en plastique aux extrémités du support sont totalement fermés.
- 7. Réinstallez la carte mémoire .

Retrait des modules DIMM

- 1. Retirez la carte mémoire. Placez la carte, composants orientés vers le haut, sur une surface non conductrice, exempte de charge statique.
- 2. Identifiez le module DIMM que vous souhaitez retirer, puis écartez doucement les leviers d'éjection en plastique afin d'éjecter le module DIMM de son support.
- 3. Ne tenez le module DIMM que par ses bords en prenant soin de ne pas toucher ses composants ni ses connecteurs à tranche dorée. Retirez-le délicatement de son emplacement et rangez-le dans un emballage antistatique.





Unités SCSI échangeables à chaud

Les disques durs échangeables à chaud sont installés dans des supports qui s'intègrent à la baie des unités échangeables à chaud. Cette section décrit les témoins lumineux des baies d'unités et indique comment utiliser les supports pour l'installation et le retrait d'unités.

Témoins d'état des unités SCSI échangeables à chaud

Chaque unité SCSI échangeable à chaud comporte un témoin qui indique l'état de l'unité (Figure 5). Pour voir les témoins, ouvrez la porte d'accès située sur le côté droit de la façade.



Figure 5. Indicateurs d'état de la baie des unités SCSI échangeables à chaud

Α.	Façade	C.	Indicateurs d'état
В.	Porte d'accès, baie des périphériques échangeables à chaud		

Le Tableau 5 répertorie les témoins et les différents états correspondants de l'unité.

Tableau 5. Etat des témoins pour les unités SCSI échangeables à chaud

État du témoin	État
Vert	Le disque dur est présent et en marche.
Vert clignotant	Le disque dur est actif.
Jaune	État d'erreur confirmé pour le disque dur.
Jaune clignotant	Une reconstitution du disque dur est en cours.
Éteint	Le disque dur n'est pas alimenté.
Installation d'une unité échangeable à chaud dans un support

Avant d'installer une unité dans une baie d'échange à chaud, vous devez installer l'unité dans un support. Pour installer une unité échangeable à chaud dans un support :

1. Si le dispositif d'aération en plastique est installé dans le support, retirez les quatre vis qui fixent le dispositif au support. Mettez de côté le dispositif d'aération pour le réinstaller si vous devez retirer une unité ultérieurement.



Figure 6. Retrait du dispositif d'aération en plastique d'un support

Α.	Dispositif d'aération	С.	Support
В.	Vis	D.	Rail en plastique

- 2. Retirez le disque dur de son emballage et placez-la sur une surface antistatique.
- 3. Notez le modèle d'unité et le numéro de série dans votre cahier d'enregistrement de la configuration matérielle.
- 4. Placez l'unité dans le support, la face des composants vers le bas.
- 5. À l'aide des quatre vis retirées précédemment, fixez l'unité au support.



Figure 7. Installation d'un disque dur SCSI dans un support

E. Vis

- A. Connecteur SCA D. Rail en plastique
- B. Unité
- C. Support

Retrait d'une unité échangeable à chaud d'un support

Pour retirer une unité échangeable à chaud d'un support :

- 1. Retirez le support et l'unité de la baie des unités.
- 2. Retirez les quatre vis qui fixent l'unité au support.
- 3. Placez l'unité sur une surface antistatique.
- 4. Si vous prévoyez de réinstaller le support sans unité, vous devez d'abord remettre le dispositif d'aération en place dans le support.

Retrait et installation d'un disque dur échangeable à chaud

Ne laissez pas les emplacements sans unité ou sans dispositif d'aération installé dans le support. Un support vide installé dans un emplacement d'unité diminue l'efficacité du refroidissement et peut affecter les performances ou provoquer des dommages suite à une surchauffe.

Pour remplacer un disque échangeable à chaud :

1. Libérez le clip vert à l'extrémité de la poignée en plastique du support. Tirez la poignée vers l'extérieur afin de déverrouiller le support de son emplacement au sommet de la baie des unités.



Figure 8. Retrait d'un support d'unité

- A. Poignée C. Emplacement de verrouillage
- **B.** Loquet
- 2. Tirez doucement sur la poignée du support afin de faire glisser ce dernier hors de la baie.
- 3. Installez une nouvelle unité dans le support.
- 4. Maintenez la poignée du support en position totalement ouverte et faites glisser le support dans la baie souhaitée.
- 5. Poussez le support dans la baie des unités jusqu'à ce que le loquet de la poignée s'engage dans l'emplacement de verrouillage du bord de la baie.

6. Fermez la poignée jusqu'à ce qu'elle se positionne.



Figure 9. Installation d'un support d'unité

- A. Poignée C. Emplacement de verrouillage
- B. Loquet

Alimentations CC

La baie des blocs d'alimentation peut recevoir jusqu'à trois blocs d'alimentation. Elle contient une carte d'alimentation (PDB, Power Distribution Board) qui gère le courant fourni par les blocs d'alimentation.

Témoins d'état de l'alimentation

Pour voir les témoins d'état de l'alimentation, retirez la façade.



Figure 10. Témoins d'alimentation et de veille

- A. Témoins d'alimentation (PWR)
- C. Témoin secteur redondant (AC_R)
- B. Témoins veille (SB1 et SB2)

Le Tableau 6 répertorie les voyants et les différents états correspondants de l'alimentation.

Témoin d'alimentation	État
Allumé	L'alimentation secteur est appliquée et le module d'alimentation fonctionne correctement.
Éteint	Le module est désactivé.
	Le module est surchargé.
	Le remplacement du module s'impose.
Témoin de veille	État
Allumé	L'alimentation secteur est appliquée au module d'alimentation correspondant, à savoir SB1 (gauche) ou SB2 (droite).
Témoin d'alimentation secteur redondante	État
Allumé	Le module redondant (centre) est installé et le sous-système d'alimentation fonc- tionne en mode secteur redondant.
Éteint	Le sous-système d'alimentation ne fonctionne pas en mode secteur redondant.

 Tableau 6. Indicateurs d'état du bloc d'alimentation

Si tous les blocs d'alimentation fonctionnent et que tous les câbles d'alimentation reliés à la carte d'alimentation sont correctement connectés à la carte mère et aux autres composants, mais que le serveur ne s'allume pas, remplacez la baie d'alimentation.

Retrait d'un module d'alimentation

Pour retirer un module d'alimentation :

1. Retirez la façade .



Figure 11. Retrait d'un module d'alimentation

A. Module d'alimentation C.	Onglet de verrouillage
---	------------------------

- **B.** Vis imperdable **D.** Poignée
- 2. Desserrez la vis imperdable du module d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le module d'alimentation, ne le faites pas basculer ou pivoter lorsque vous le sortez de la baie d'alimentation. La résistance que vous sentez signifie que le module se désengage du connecteur. Retirez la source en tirant de façon continue et stable.

- 1. Tout en appuyant vers le bas sur l'onglet de verrouillage, saisissez la poignée et tirez doucement le module hors de la baie d'alimentation.
- 2. Si vous ne prévoyez pas d'installer un module de remplacement, vous devez installer un panneau de support dans l'emplacement libre.
- 3. Installez la façade.

Installation d'un module d'alimentation

Pour installer un module d'alimentation :

- 1. Retirez la façade .
- 2. Le cas échéant, retirez le panneau de support de l'emplacement libre.
- 3. Faites glisser le module d'alimentation dans l'emplacement libre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

\land АТТ

ATTENTION

La résistance est provoquée par le module qui s'engage dans le connecteur. Pour éviter d'endommager le module d'alimentation, ne le faites pas basculer ou pivoter lorsque vous le poussez dans le connecteur.

- 4. Poussez le module dans la baie jusqu'à ce que les onglets de verrouillage se mettent en place. Le témoin vert du module d'alimentation doit être allumé.
- 5. Serrez la vis imperdable qui maintient le module d'alimentation.
- 6. Installez la façade.

Cartes d'extension PCI

Le serveur MAXDATA PLATINUM 7200 prend en charge quatre cartes d'extension PCI à connectables à chaud et quatre cartes d'extension PCI non connectables à chaud.



Figure 12. Emplacements des cartes d'extension PCI

- **A.** Quatre emplacements pour carte d'extension PCI-X 100 MHz, 64 bits, connectables à chaud
- **B.** Deux emplacements pour carte d'extension PCI-X 100 MHz, 64 bits, non connectable à chaud
- **C.** Deux emplacements pour carte d'extension PCI 33 MHz, 32 bits, non connectables à chaud.

Vérifiez que tous les emplacements d'extension vides sont bien fermés par un cache. Un emplacement d'extension ouvert diminue l'efficacité du refroidissement et l'intégrité EMI du serveur et peut affecter les performances ou provoquer des dommages causés par la surchauffe.

Prise en charge par le système d'exploitation des cartes d'extension connectables à chaud

Certains systèmes d'exploitation prennent en charge la connexion à chaud des cartes d'extension PCI, d'autres non. La prise en charge par le système d'exploitation est assurée par un pilote que vous devez installer lors de la configuration du serveur. Les pilotes de connexion à chaud se trouvent dans le répertoire Drivers du CD System Resource. Les pilotes du CD contiennent des informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel de connexion à chaud.

Sans pilote approprié, le système d'exploitation ne prend pas en charge l'installation et le retrait à chaud des cartes d'extension PCI. Dans ce cas, vous devez considérer les huit emplacements PCI comme des emplacements non connectables à chaud.

Indicateurs d'état d'une carte d'extension connectable à chaud

Une série de témoins situés sur le panneau arrière de la baie des composants électroniques indique l'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud.



Figure 13. Indicateurs d'état des cartes d'extension PCI connectables à chaud

A. Indicateurs d'état

Le Tableau 7 répertorie les voyants et les différents états correspondants des cartes d'extension PCI connectables à chaud.

Tableau 7	'. Témoins	d'état des	cartes PCI	connectables	à chaud
-----------	------------	------------	------------	--------------	---------

Témoin	État
Vert	Emplacement alimenté
Orange	Erreur à l'emplacement
Eteint	Pas d'alimentation à l'emplacement

Installation d'une carte d'extension PCI connectables à chaud

Pour installer une carte d'extension PCI connectables à chaud :

- 1. Retirez le panneau d'accès arrière.
- 2. Si le témoin indique que l'emplacement est alimenté, mettez-le hors tension à l'aide du logiciel de branchement PCI à chaud sur votre système. Le témoin situé en regard de l'emplacement doit à présent être éteint.
- 3. Ouvrez les verrous des dispositifs de maintien avant et arrière (Figure 13, A).
- 4. Si nécessaire, retirez et mettez de côté le cache de protection de l'emplacement d'extension.
- 5. Préparez la nouvelle carte PCI en vue de son installation :
 - a. Retirez la carte d'extension de son emballage de protection. Veillez à ne pas toucher les composants ou les connecteurs à tranche dorée. Placez la carte d'extension, composants vers le haut, sur une surface antistatique.
 - b. Notez le numéro de série de la carte d'extension dans votre cahier d'enregistrement de la configuration matérielle.
 - c. Placez les cavaliers ou les commutateurs conformément aux instructions du fabricant.



Figure 14. Installation d'une carte d'extension PCI connectable à chaud

- A. Verrou, dispositif de maintien arrière
- B. Verrou, dispositif de maintien avant
- 6. Sur le bord opposé aux connecteurs, saisissez la carte par les deux coins. Orientez la carte vers l'emplacement libre, de sorte que le support de maintien métallique soit dirigé vers l'arrière du châssis.
- 7. Insérez la carte dans les dispositifs de maintien avant et arrière. Poussez doucement la carte vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit correctement positionnée dans le connecteur de l'emplacement.
- 8. Fermez les verrous avant et arrière.
- 9. Installez le panneau d'accès arrière.
- 10. Mettez la carte d'extension sous tension à l'aide du logiciel de branchement PCI à chaud, sur votre système.

Retrait d'une carte d'extension PCI connectable à chaud

Pour retirer une carte d'extension PCI connectable à chaud :

- 1. Retirez le panneau d'accès arrière.
- 2. Si le témoin indique que l'emplacement est alimenté, mettez-le hors tension à l'aide du logiciel de branchement PCI à chaud sur votre système. Le témoin situé en regard de l'emplacement doit à présent être éteint.
- 3. Déconnectez tous les câbles fixés à la carte que vous retirez.



Figure 15. Retrait d'une carte d'extension PCI à connectable à chaud

- A. Verrou, dispositif de maintien arrière
- **B.** Verrou, dispositif de maintien avant
- 4. Libérez les verrous des dispositifs de maintien avant et arrière .
- 5. Saisissez la carte aux deux coins, sortez-la du connecteur de l'emplacement, puis faites la glisser avec précaution hors des dispositifs de maintien. Stockez la carte dans un emballage de protection antistatique.
- 6. Si vous ne réinstallez pas de carte dans cet emplacement, installez un panneau devant l'emplacement, puis le panneau d'accès arrière.

Ventilateurs du système de refroidissement

Le serveur peut recevoir six ventilateurs échangeables à chaud.



ATTENTION

Ne retirez pas un ventilateur lorsque le serveur est sous tension si vous ne disposez pas d'un ventilateur de remplacement. Lorsque vous retirez un ventilateur du système, prenez soin de le remplacer dans les cinq minutes. Les espaces libres altèrent la circulation de l'air dans le serveur et peuvent provoquer des surchauffes, entraînant des dommages pour les composants du système.

Indicateurs d'état des ventilateurs

Un indicateur d'état se situe en regard de chaque module de ventilation (Figure 16). Ces indicateurs présentent une forme triangulaire et pointent vers les modules concernés. Lorsqu'un ventilateur ne fonctionne pas normalement, l'indicateur s'allume. Dans le cas contraire, il reste éteint. La panne d'un ventilateur est également indiquée par le témoin lumineux d'erreur générale du système, situé sur le panneau avant.



Figure 16. Indicateur d'état du ventilateur

A. Indicateur d'état des ventilateurs

Retrait d'un ventilateur

Pour retirer un ventilateur :

- 1. Retirez le panneau d'accès arrière.
- 2. Saisissez le ventilateur et tirez-le hors de l'assemblage.



Figure 17. Retrait et installation d'un ventilateur

A. Indicateur de direction du flux d'air

Installation d'un ventilateur

Si vous remplacez un ventilateur en panne, attendez que l'indicateur d'état du ventilateur s'éteigne. En général, cela demande moins de dix secondes.

Pour installer un ventilateur, procédez de la façon suivante :

- 1. Retirez le panneau d'accès arrière.
- 2. Placez le ventilateur dans l'emplacement vide de l'assemblage. Vérifiez que la flèche de direction du flux d'air pointe vers l'arrière du châssis.
- 3. Vérifiez l'indicateur correspondant au ventilateur de remplacement. Si l'installation est correcte, le témoin est éteint.
- 4. Installez le panneau d'accès arrière.

5 Résolution des problèmes

Ce chapitre vous aidera à identifier et à résoudre les problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre système.

Réinitialisation du système

Pour effectuer cette opération :

Appuyez sur :

Effacer la mémoire système, redémarrer POST et recharger le système d'exploitation.

Bouton de réinitialisation

Réinitialiser l'amorçage à froid, opération qui efface la mémoire système, redémarre POST, recharge le système d'exploitation et interrompt l'alimentation de l'ensemble des périphériques.

Power off/on (Alimentation)

Démarrage initial du système

Une installation ou une configuration incorrecte occasionne généralement des problèmes au démarrage initial du système. Les défaillances matérielles constituent des causes moins fréquentes de problèmes. Vérifiez les éléments suivants :

- Des câbles sont-ils correctement connectés et fixés ?
- □ Les processeurs sont-ils correctement logés dans leurs emplacements sur la carte processeur ?
- Toutes les cartes d'extension PCI sont-elles correctement logées dans leurs emplacements sur la carte mère ?
- Tous les réglages des commutateurs et des cavaliers sur les cartes d'extension et les périphériques sont-ils corrects ? Pour vérifier ces réglages, consultez la documentation du fabricant. Le cas échéant, vérifiez qu'il n'y a aucun conflit – par exemple, deux cartes d'extension partageant la même interruption.
- Divide a state of the second s
- Discrete and the second second
- Les disques durs sont-ils correctement formatés ou configurés ?
- □ Tous les pilotes de périphériques sont-ils correctement installés ?
- Les paramètres de configuration définis à l'aide de SSU sont-ils corrects ?
- Le système d'exploitation est-il correctement chargé ? Veuillez consulter la documentation du système d'exploitation.
- Avez-vous appuyé sur l'interrupteur d'alimentation du système situé sur le panneau avant afin de mettre le serveur sous tension (le témoin lumineux d'alimentation doit dès lors être allumé) ?
- □ Les cordons d'alimentation du système sont-ils correctement reliés au système et branchés dans une prise NEMA 6-15R pour 100-120 V~ ou 200-240 V~ ?
- L'alimentation alternative est-elle disponible dans la prise murale ?

Si tous ces points sont corrects et que le problème persiste, contactez votre service aprèsvente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Exécution de nouveaux logiciels d'application

Les problèmes survenant lors de l'exécution de nouveaux logiciels d'application sont souvent dus au logiciel. La présence d'équipements défectueux est bien plus improbable, notamment si les autres logiciels fonctionnent correctement.

Liste de contrôle du logiciel d'application

- □ Le système satisfait-il aux exigences minimales en termes de matériel pour ce logiciel ? Veuillez consulter la documentation du logiciel.
- □ Si vous exécutez le logiciel à partir d'une disquette, les fichiers ont-ils été copiés correctement sur la disquette ?
- □ Si vous exécutez le logiciel à partir d'un CD-ROM, le disque est-il rayé ou sale ?
- Si vous exécutez le logiciel à partir d'un disque dur, le logiciel est-il correctement installé ? Toutes les procédures nécessaires ont-elles été suivies, et les fichiers installés ?
- L'ensemble des pilotes de périphériques ont-ils été correctement installés ?
- Le logiciel a-t-il été correctement configuré pour le système ?
- Utilisez-vous correctement le logiciel ?
- □ Si le problème persiste, contactez le service client de l'éditeur du logiciel.

Après un fonctionnement correct du système

Les problèmes survenant après un fonctionnement correct, sans qu'aucune modification n'ait été apportée au niveau du matériel ou des logiciels, indiquent souvent des problèmes matériels. Cependant, de récents changements apportés au système (notamment l'ajout ou la suppression de matériel ou de logiciels) peuvent également être à l'origine des problèmes. Vérifiez les éléments suivants :

- □ Si vous utilisez le logiciel à partir d'une disquette, essayez d'utiliser une nouvelle copie du logiciel.
- □ Si vous utilisez le logiciel à partir d'un CD-ROM, essayez un autre disque afin de déterminer si le problème se produit sur tous les disques.
- Si vous utilisez le logiciel à partir d'un disque dur, essayez de l'exécuter à partir d'une disquette. Si le logiciel fonctionne correctement, il se peut que le problème soit lié à la copie présente sur le disque dur. Réinstallez alors le logiciel sur le disque dur et essayez à nouveau. Vérifiez que tous les fichiers nécessaires sont effectivement installés.
- Si les problèmes sont intermittents, il est possible qu'un câble soit débranché, que des salissures soient présentes dans le clavier (si la saisie au clavier est incorrecte), qu'une alimentation soit défectueuse ou que tout autre composant soit défectueux.
- Si vous suspectez qu'un pic de tension transitoire, une panne de secteur ou une panne partielle s'est produit, rechargez le logiciel et essayez de l'exécuter à nouveau. Les symptômes des pics de tension sont un scintillement de l'affichage vidéo, des réamorçages incongrus du système et une absence de réaction du système en cas de commandes utilisateur.

Si tous ces points sont corrects et que le problème persiste, contactez votre service aprèsvente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Contrôle du POST

Lors de la mise sous tension du système, le test POST affiche des messages d'information sur le système. Si une panne survient, le POST émet des bips qui signalent des erreurs matérielles, logicielles ou du microprogramme. Si le test POST peut afficher un message à l'écran, un double bip retentit dès l'apparition du message.

Vérification du fonctionnement correct des principaux témoins lumineux du système

Lorsque le test POST détermine la configuration du système, il teste la présence de chaque périphérique de mémoire de masse installé dans le système. Lors du test de chaque périphérique, le témoin correspondant doit s'allumer un court instant. Vérifiez les éléments suivants :

- Le témoin d'activité de l'unité de disquettes s'allume-t-il brièvement ?
- □ Le témoin d'activité du disque dur s'allume-t-il brièvement sur le panneau de contrôle ? Confirmation du chargement d'un système d'exploitation

Dès que le système est amorcé, l'invite du système d'exploitation apparaît à l'écran. L'invite varie en fonction du système d'exploitation utilisé.

Problèmes spécifiques et actions correctives

Cette section propose des solutions possibles aux problèmes spécifiques suivants :

- Le témoin lumineux d'alimentation ne s'allume pas.
- Il n'y a pas de bip ou le type de bip est incorrect.
- Aucun caractère n'apparaît à l'écran.
- Les caractères apparaissant à l'écran sont déformés ou erronés.
- Les ventilateurs du système de refroidissement ne tournent pas.
- Le témoin lumineux d'activité de l'unité de disquette ne s'allume pas.
- Le témoin lumineux d'activité du disque dur ne s'allume pas.
- Le témoin lumineux d'activité du lecteur de CD-ROM ne s'allume pas.
- Problèmes avec le logiciel d'application.
- L'invite de démarrage « Press <F2> key if you want to run Setup » (Appuyez sur <F2> pour exécuter SETUP) n'apparaît pas à l'écran.
- Le CD-ROM amorçable n'est pas détecté.

Essayez les solutions dans l'ordre donné. Si vous n'êtes pas à même de corriger le problème, contactez votre service après-vente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Le témoin lumineux d'alimentation ne s'allume pas

Vérifiez les éléments suivants :

- □ Toutes les sources d'alimentation sont-elles branchées ? L'alimentation et la prise sontelles alimentées ? Un fusible a-t-il sauté ou le circuit disjoncté ?
- □ Le système fonctionne-t-il normalement ? Si oui, le témoin lumineux peut être défaillant, le câble reliant le panneau avant à la carte des ventilateurs est déconnecté ou le câble reliant la carte des ventilateurs à la carte mère est déconnecté.
- □ Y a-t-il d'autres problèmes avec le système ?

Si tous les éléments sont corrects et que le problème persiste, contactez votre service après-vente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Absence de bips

Si le système fonctionne correctement mais qu'aucun signal sonore n'est émis, le haut-parleur est peut-être défaillant. Si le haut-parleur est activé mais qu'il ne fonctionne pas, contactez votre service après-vente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Absence de caractères à l'écran

Vérifiez les éléments suivants :

- Le clavier fonctionne-t-il ? Assurez-vous que le témoin lumineux « Verr Num » fonctionne.
- □ Le moniteur est-il branché et allumé ? De nombreux moniteurs modernes se mettent hors tension lorsqu'ils sont inactifs et peuvent nécessiter un moment de préchauffage lors de la réactivation.
- Les commandes de luminosité et de contraste du moniteur sont-elles correctement réglées ?
- Les commutateurs du moniteur sont-ils réglés correctement ?
- Le câble de signal vidéo du moniteur est-il correctement installé ?
- Le contrôleur vidéo intégré est-il activé ?

Si vous utilisez une carte d'extension de contrôleur vidéo, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Vérifiez que la carte du contrôleur vidéo est correctement logée dans le connecteur PCI de la carte mère (et assurez-vous que le moniteur est branché sur le contrôleur vidéo actif).
- 2. Réamorcez le système pour que les changements prennent effet.
- Si aucun caractère n'apparaît à l'écran après le réamorçage du système et après que le test POST a émis un bip, notez le bip que vous entendez. Cette information sera utile pour le service après-vente.
- 4. Si vous n'entendez aucun bip et qu'aucun caractère ne s'affiche :
 - a. Il se peut que le moniteur ou le contrôleur vidéo soit défectueux. Vous pouvez vérifier cela en essayant le moniteur sur un autre système ou en essayant un autre moniteur sur e système.
 - b. Le système n'a trouvé aucune mémoire valide installée. Vérifiez que vous utilisez le type de mémoire approprié pour le système et que vous l'avez installée correctement.

Les caractères sont déformés ou erronés

Vérifiez les éléments suivants :

- □ Les commandes de luminosité et de contraste du moniteur sont-elles correctement réglées ? Consultez la documentation du fabricant.
- □ Le câble de signal vidéo du moniteur et les câbles d'alimentation sont-ils correctement installés ?
- Avez-vous installé le moniteur ou la carte vidéo adapté(e) à votre système d'exploitation ?

Si le problème persiste, le moniteur est peut-être défectueux ou de type incorrect. Contactez votre service après-vente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Les ventilateurs du système de refroidissement

ne tournent pas correctement

Si les ventilateurs du système de refroidissement ne fonctionnent pas correctement, les composants du système peuvent être endommagés.

Si le témoin lumineux d'alimentation du système est allumé mais que les ventilateurs ne fonctionnent pas correctement, vérifiez les points suivants :

- Certains des témoins de panne des ventilateurs sont-ils allumés ? Dans ce cas, essayez de remplacer le ventilateur correspondant.
- Le câble provenant de la carte des ventilateurs est-il connecté à la carte mère ?
- □ Les câbles d'alimentation électrique sont-ils correctement connectés à la carte mère et à l'assemblage de la carte des ventilateurs ?
- Y a-t-il des fils court-circuités provoqués par des câbles pincés, ou des fiches de raccordement électrique sont-elles insérées de manière incorrecte dans les prises de courant électrique ?

Si les connexions sont correctes, contactez votre service après-vente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Le témoin lumineux d'activité du lecteur de disquettes ne s'allume pas

Vérifiez les éléments suivants :

- Les câbles de signal et d'alimentation du lecteur de disquettes sont-ils correctement installés ?
- □ Tous les commutateurs et cavaliers du lecteur de disquettes sont-ils correctement positionnés ?
- Le lecteur de disquettes est-il correctement configuré ?
- □ Le témoin lumineux d'activité du lecteur de disquettes est-il toujours allumé ? Dans l'affirmative, le câble de signal n'est peut-être pas branché correctement.

Si vous utilisez le contrôleur de disquette intégré, utilisez BIOS Setup pour vous assurer que l'option « Onboard Floppy » (Disquette intégrée) est configurée sur « Enabled » (Activée). Si vous utilisez un contrôleur de disquette d'extension, veuillez vous assurer que cette même option est configurée sur « Disabled » (Désactivée).

Si le problème persiste, il se peut qu'il y ait un problème avec le lecteur de disquettes, la carte mère ou le câble de signal du lecteur. Contactez votre service après-vente ou votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide.

Le témoin lumineux d'activité du disque dur ne s'allume pas

Si vous avez installé un ou plusieurs disques durs dans votre système, vérifiez les éléments suivants :

- Les câbles de signal et d'alimentation de l'unité sont-ils correctement installés ?
- □ Tous les commutateurs et cavaliers du disque dur et de la carte sont-ils correctement configurés ?
- Le disque dur est-il correctement configuré ?

➡ REMARQUE

Les témoins lumineux du disque dur sur le panneau avant indiquent les périphériques SCSI : Le témoin lumineux d'activité du disque dur sur le panneau avant s'allume en cas d'utilisation d'un périphérique SCSI contrôlé par le contrôleur hôte SCSI intégré. Ce témoin lumineux n'affiche pas l'activité du CD-ROM.

Le témoin lumineux d'activité du lecteur de CD-ROM ne s'allume pas

Vérifiez les éléments suivants :

- □ Les câbles de signal et d'alimentation du lecteur de CD-ROM sont-ils correctement installés ?
- □ Tous les commutateurs et cavaliers du lecteur de CD-ROM sont-ils correctement configurés ?
- Le lecteur est-il correctement configuré ?
- Le contrôleur IDE intégré est-il activé dans le BIOS ?

Problèmes réseau

Le serveur s'interrompt lorsque les pilotes sont chargés.

Modifiez les paramètres d'interruption PCI. Essayez les « Conseils d'installation PCI » ci-dessous.

Le diagnostic est positif, mais la connexion n'est pas établie.

- □ Veillez à ce que le câble réseau soit correctement fixé.
- Assurez-vous d'avoir spécifié le type de châssis correct dans votre fichier NET.CFG.

Le témoin lumineux de liaison ne s'allume pas.

- Assurez-vous que vous avez chargé les pilotes réseau.
- □ Vérifiez l'ensemble des câbles.
- **G** Essayez un autre port sur le concentrateur ou le commutateur.
- Assurez-vous que vous disposez du type de câble approprié entre la carte et le concentrateur ou le commutateur. Certains concentrateurs et commutateurs nécessitent un câble croisé, tandis que d'autres nécessitent un câble direct. Pour plus d'informations sur le câblage croisé, reportez-vous à la documentation de votre concentrateur ou commutateur.

Le témoin d'activité ne s'allume pas.

- Assurez-vous que vous avez chargé les pilotes réseau adéquats.
- □ Il se peut que le réseau soit inactif. Essayez de vous connecter sur un serveur.

La carte réseau intégrée a cessé de fonctionner

après l'installation d'une autre carte.

- Assurez-vous que le câble est relié au port à partir de la carte réseau intégrée.
- Assurez-vous que votre BIOS PCI est à jour. Essayez les « Conseils d'installation PCI » ci-dessous.
- Assurez-vous que l'autre carte prend en charge les interruptions partagées. Assurezvous également que votre système d'exploitation prend en charge les interruptions partagées, ce qui n'est pas le cas d'OS/2.
- □ Essayez de réinstaller la nouvelle carte.

La nouvelle carte a cessé de fonctionner sans raison apparente.

- Essayez tout d'abord de réinstaller la carte ; essayez ensuite un autre emplacement si nécessaire.
- □ Les fichiers du pilote réseau sont peut-être corrompus ou supprimés. Supprimez, puis réinstallez les pilotes.
- □ Exécutez les diagnostics.

Conseils d'installation PCI

Vérifiez les éléments suivants :

- Certains pilotes peuvent nécessiter des interruptions qui ne sont pas partagées par d'autres pilotes PCI. Le SSU peut être utilisé pour modifier les numéros d'interruptions des périphériques PCI. Pour certains pilotes, il peut s'avérer nécessaire de modifier les paramètres afin que les interruptions ne soient pas partagées.
- Vérifiez les interdépendances d'interruptions PCI dans les emplacements et les périphériques intégrés.

Problèmes avec le logiciel d'application

Si vous rencontrez des problèmes avec des logiciels d'applications, veuillez procéder comme suit :

- Vérifiez que le logiciel est correctement configuré pour le système. Veuillez vous reporter à la documentation d'installation et d'utilisation du logiciel pour obtenir des instructions sur la configuration et l'utilisation du logiciel.
- Essayez une autre copie du logiciel afin de déterminer si le problème est lié à la copie que vous utilisez.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement installés.
- □ Si l'autre logiciel fonctionne correctement sur le système, contactez votre revendeur à propos du logiciel défaillant.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente de l'éditeur du logiciel pour obtenir de l'aide.

Le CD-ROM amorçable n'est pas détecté

Vérifiez les éléments suivants :

- □ Le BIOS est-il configuré de façon à permettre au CD-ROM d'être utilisé comme périphérique amorçable ?
- Les cavaliers du lecteur de CD-ROM sont-ils configurés correctement ?
- Les câbles d'alimentation et de données sont-ils connectés correctement ?

A Description du serveur

Ce chapitre offre une description générale du serveur MAXDATA PLATINUM 7200.

Récapitulatif des caractéristiques

Le Tableau 8 récapitule les caractéristiques de la plate-forme serveur MAXDATA PLATINUM 7200.

Caractéristique	Description	
Montage en rack	Architecture 4U compacte (18 cm de haut et 70 cm de profondeur).	
Flexibilité de la configuration	 Jusqu'à quatre processeurs de la gamme Intel[®] Xeon[™]. Huit emplacements PCI grande taille (4 emplacements PCI-X connectables à chaud, 2 emplacements PCI-X non connectables à chaud et 2 emplacements PCI non connectables à chaud). Deux ou trois alimentations. Deux canaux SCSI Ultra160. Jusqu'à cinq disques durs SCSI Ultra160 de 1 pouce, échangeables à chaud. Lecteur de disquettes 3,5 pouces et lecteur de CD-ROM Slimline, plus une baie pour périphériques 5,25 pouces. Prise en charge de 24 Go de mémoire DRAM DDR. Extension E/S et disque externe. Cartes réseau 10/100 et Gbit intégrées. 	
A 11-11-2	Façade personnalisable.	
Accessionite	Accès avant aux bales des alimentations et disques durs echangeables à chaud. Accès supérieur aux cartes PCI et ventilateurs échangeables à chaud. Codes de couleurs des éléments échangeables. Étiquettes détaillées de configuration apposées sur le système. Témoins de panne et d'UID (Unit ID) système.	
Disponibilité	Quatre emplacements PCI-X 64 bits, 100 MHz, connectables à chaud. Jusqu'à cinq disques durs Ultra160 de 1 pouce, échangeables à chaud. Trois blocs d'alimentation échangeables à chaud dans une configuration 2+1 redondan- te (troisième module en option). Deux cordons d'alimentation secteur dans une configuration 1+1 redondante. Six ventilateurs système échangeables à chaud dans une configuration 5+1 redondante.	
Simplicité de gestion Interface panneau	Compatible IPMI 1.5. Compatible WfM 2.0. Nombreux capteurs système et dispositifs de surveillance. Gestion à distance et diagnostics via port série ou réseau local. Gestion externe du châssis via ICMB. Commutateurs : Alimentation, Réinitialisation, NMI, Veille, Unit ID.	
avant	Ports : USB port 3, port série RJ45 B. Voyants : Alimentation principale, alimentation de secours, activité des disques durs, activité réseau 1, activité réseau 2, panne générale du système, Unit ID.	

Tableau 8. Récapitulatif des caractéristiques

Accès au châssis

Le serveur MAXDATA PLATINUM 7200 permet un accès facile pour le remplacement à chaud des périphériques :

- Une porte dans la façade permet l'accès aux disques échangeables à chaud.
- Le retrait de la façade (il suffit de tirer dessus) permet l'accès aux alimentations échangeables à chaud.
- Le panneau d'accès arrière permet l'accès aux ventilateurs échangeables à chaud et aux cartes PCI connectables à chaud.



Figure 18. Accès aux périphériques échangeables à chaud du serveur MAXDATA PLATINUM 7200

- A. Façade
- C. Panneau d'accès arrière
- B. Panneau d'accès avant
- **D.** Châssis

Principaux composants du châssis

La Figure 19 illustre le châssis dont les panneaux d'accès ont été retirés.



Figure 19. Châssis dont la façade et les panneaux d'accès ont été retirés

- **A.** Baie d'alimentation
- **B.** Baie des périphériques 5,25 pouces
- **C.** Baie de support avec lecteur de disquettes 3,5 pouces et lecteur de CD-ROM
- **D.** Panneau de contrôle avant
- E. Baie des ventilateurs

- F. Baie des composants électroniques
- G. Cartes d'extension PCI connectables à chaud
- H. Carte mémoire
- I. Dispositif d'aération de la carte processeur

Baie des composants électroniques

Figure 20 illustre la baie des composants électroniques dont le panneau d'accès, la carte mémoire et le dispositif d'aération ont été retirés.



Figure 20. Composants internes de la baie des composants électroniques

A. Carte processeur
B. Carte mère
C. Emplacements PCI connectables à chaud
D. Emplacements PCI non connectables à chaud

Panneau de contrôle avant

La Figure 21 et le Tableau 9 décrivent les fonctionnalités du panneau de contrôle avant de la plate-forme serveur MAXDATA PLATINUM 7200.





Périphérique		Fonctionnement	
A	Bouton de veille	Pour mettre en veille un système prenant en charge le mode ACPI (S1), appuyez brièvement sur le bouton de mise en veille.	
		Pour réactiver un système en veille, réappuyez brièvement sur le bou- ton.	
В	Bouton ID du châssis	Ce bouton allume les voyants à l'avant et à l'arrière du châssis, ce qui simplifie l'identification par l'arrière du châssis présent dans un rack.	
С	Voyant ID du châssis	La couleur bleue indique que l'ID du châssis est actif.	
D	Bouton de réinitialisation	Pour réinitialiser le système, appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation.	
		Pour effacer le CMOS, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant au moins quatre secondes, puis appuyez sur le bouton de mise sous tension. Relâchez les deux boutons en même temps. Le système est mis sous tension et le CMOS est réinitialisé.	
E	Bouton d'alimentation	Pour mettre le serveur sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Si le système est en veille, l'appui sur ce bouton le réactive.	
		Pour mettre le système hors tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de quatre secondes. Le mode ACPI est annulé.	
F	Voyant d'alimentation principale	La couleur verte unie indique la présence de courant continu dans le serveur.	
		Une couleur verte clignotante indique que le système est en mode veille ACPI.	
G	Témoin d'activité du disque dur	La couleur verte indique l'activité du disque dur du système.	
н	Voyant réseau 2	La couleur verte indique l'activité du réseau 2.	
I	Voyant réseau 1	La couleur verte indique l'activité du réseau 1.	
J	Témoin de panne	La couleur rouge indique une condition de panne du système.	
К	Commutateur NMI	Provoque une interruption non masquable. Situé derrière la porte de la façade.	
L	Connecteur USB	Port USB 3. Situé derrière la porte de la façade.	
М	Connecteur du port série	Port série B. Situé derrière la porte de la façade.	

Tableau 9. Fonctionnalités du panneau de contrôle avant

Panneau arrière

La Figure 22 décrit les fonctionnalités du panneau arrière de la plate-forme serveur MAXDATA PLATINUM 7200.



Figure 22. Vue du panneau arrière du serveur MAXDATA PLATINUM 7200

- A. Prise d'alimentation secteur 1
- B. Prise d'alimentation secteur 2
- C. Ports ICMB 1 (gauche) et 2 (droite) en option
- D. Témoins PCI de connexion à chaud
- Emplacements pour carte d'extension PCI-X 100 MHz, 64 bits, connectable à chaud
- Emplacements pour carte d'extension PCI-X 100 MHz, 64 bits, non connectable à chaud
- G. Emplacements pour carte d'extension PCI 33 MHz, 32 bits, non connectable à chaud.
- H. Cache pour connecteur SCSI VHDCI en option
- I. Cache pour port série B en option

- J. Port Gbit LAN2
- K. Ports USB 0 (supérieur) et 1 (inférieur)
- L. Connecteur RJ45 100/10 réseau 1
- M. Connecteur vidéo
- N. Port série A
- **O.** Port souris compatible PS/2
- P. Port clavier compatible PS/2
- **Q.** Voyant ID du châssis
- R. Port parallèle IEEE 1284
- S. Cache pour connecteur SCI en option

Alimentations

La baie d'alimentation est livrée avec deux alimentations de 430 W et peut recevoir un troisième module pour la redondance. Les modules se connectent par l'intermédiaire de la carte d'alimentation et détectent automatiquement la tension d'entrée. La configuration redondante (2+1) de l'alimentation vous permet d'échanger à chaud une alimentation défectueuse sans interrompre le fonctionnement normal du système.

Refroidissement du système

Tous les panneaux d'accès doivent être en place pour assurer un refroidissement correct.

Afin de garantir que tous les composants respectent les spécifications quelles que soient les conditions ambiantes, ne dépassez pas cinq minutes lors de l'échange à chaud de ventilateurs ou de blocs d'alimentation.

Le serveur est livré avec six ventilateurs dans une configuration redondante (5+1). Cette configuration redondante vous permet de remplacer à chaud un ventilateur défectueux sans interrompre le fonctionnement normal du système. L'air entre par la façade, passe par les composants du système, puis sort par l'arrière et le côté gauche du châssis.

Dans des conditions normales de fonctionnement, les ventilateurs tournent plus lentement et silencieusement. En cas de détection d'une panne de ventilateur, de non-détection d'un ventilateur ou de dépassement d'une certaine limite de la température ambiante, la vitesse des ventilateurs augmente.

Des témoins indiquent les éventuels ventilateurs qui ne fonctionnent pas. En cas de panne des ventilateurs, le témoin général de panne du système, situé sur le panneau avant, est allumé.

Caractéristiques du jeu de cartes serveur

Le jeu de cartes serveur MAXDATA PLATINUM 7200 est constitué d'une carte mère, d'une carte mémoire et d'une carte processeur. Le Tableau 10 répertorie les principales caractéristiques du jeu de cartes serveur.

Caractéristique	Description		
Processeurs	Jusqu'à quatre processeurs de la gamme Intel Xeon.		
Mémoire	12 emplacements mémoire DIMM prenant en charge les modules ECC DDR DRAM DIMM compatibles PC-200.		
	 Configuration minimale : Quatre modules DIMM de 128 Mo, soit un total de 512 Mo. 		
	• Configuration maximale : Douze modules DIMM de 2 Go, soit un total de 24 Go.		
Vidéo	Contrôleur SVGA ATI RAGE XL PCI 64 bits intégré avec 4 Mo de mémoire vidéo.		
Bus PCI	Huit emplacements PCI grande taille :		
	 Quatre emplacements PCI-X 64 bits, 100 MHz, connectables à chaud 		
	 Deux emplacements PCI-X 64 bits, 100 MHz, non connectables à chaud 		
	 Deux emplacements PCI 32 bits, 33 MHz, non connectables à chaud 		
Réseau	Carte réseau 10/100		
	Carte réseau Gbit		
Système E/S	Ports souris et clavier PS/2		
	Un port vidéo VGA		
	 Deux ports USB externes et support interne permettant de recevoir deux ports USB complémentaires 		
	Un port série externe et un support interne pour port série complémentaire		
	 Un port SCSI Ultra160 externe et un port interne 		
	 Deux ports réseau (RJ45) 		
	Port parallèle EPP IEEE 1284		
	Port pour périphérique IDE		
Facteur de forme	Facteur de forme ATX serveur pour la carte mère.		

Tableau 10. Caractéristiques du jeu de cartes serveur

Emplacements des composants et des connecteurs de la carte mère

La Figure 23 identifie les connecteurs ainsi que les principaux composants de la carte mère MAXDATA PLATINUM 7200.



Figure 23. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte mère

- A. Emplacements PCI-X 64 bits, 100 MHz, connectables à chaud
- **B.** Emplacements PCI-X 64 bits, 100 MHz, non connectables à chaud
- **C.** Emplacements PCI 32 bits, 33 MHz, non connectables à chaud
- D. Connecteur ICMB (P24)z
- E. Connecteur HPIB (P23)
- F. Connecteurs E/S panneau arrière
- G. Carte Ethernet Intel® 82550
- H. Accélérateur graphique ATI Rage XL 2D/3D
- J. Carte Ethernet Intel® 82544
- K. Mémoire vidéo (VRAM) (4 Mo au total)
- L. Connecteurs de la carte processeur (P21 et P22)
- M. Contrôleur pont ServerWorks South Bridge Controller (CSB5)
- N. Composant BMC
- P. Composant Flash BIOS
- **Q.** Super contrôleur E/S PC87417
- **R.** Composant Flash BMS
- S. Pile
- Connecteur du détecteur d'ouverture du châssis (P36)

- U. Connecteur d'alimentation 14 broches (P35)
- V. Connecteur d'alimentation 24 broches (P32)
- W. Connecteur d'alimentation 20 broches (P28)
- X. Connecteur du lecteur de disquettes (P25)
- Y. Connecteur de port série B (P17)
- Z. Support USB 3 (P18)
- AA. Support panneau avant (P19)
- BB. Connecteur IDE (P13)
- CC. Connecteurs LVD SCSI (P4 et P7)
- **DD.** Connecteur du bus IPMB (Intelligent Platform Management Bus) (P12)
- EE. Contrôleur SCSI Adaptec 7899
- FF. Connecteur des ventilateurs (P11)
- **GG.** Contrôleur pont ServerWorks PCI-X Bus Bridge Controller (CIOB30)
- **HH.** Contrôleur pont ServerWorks PCI-X Bus Bridge Controller (CIOB30)
- JJ. Connecteurs témoins RAID (P1 et P2)
- **KK.** Connecteur pour panneau arrière échangeable à chaud (HBSP, Hot-swap backplane) (P16)
- LL. Connecteur HSBP secondaire (P15)
- MM. Cavaliers

Cavaliers de la carte mère

Les cavaliers de la carte mère sont organisés en trois groupes : les cavaliers du bloc d'amorçage (JP3), les cavaliers principaux (JP4, JP5 et JP6) et les cavaliers du port série B (JP25). La Figure 24 identifie les blocs de cavaliers et les numéros des broches. La fonction de chaque paire de broches est décrite dans les sections suivantes.



Figure 24. Cavaliers de la carte mère

Cavaliers du bloc d'amorçage

Les cavaliers du bloc d'amorçage sont utilisés lors de la mise à jour du BIOS ou du microprogramme BMC, si toutefois la zone du bloc d'amorçage devait être mise à jour. Ces cavaliers ne sont pas utilisés pour les mises à jour de routine du microprogramme. Utilisez les cavaliers du bloc d'amorçage uniquement lorsque les instructions d'une mise à jour du microprogramme vous y invitent. Lorsque vous devez activer l'une ou l'autre de ces fonctionnalités, utilisez un des cavaliers de rechange des broches JP4 1 et 2 ou des broches JP25 7 et 8. Le Tableau 11 identifie la fonction de chaque paire de broches sur JP3.

Bloc de cavaliers	Broches	Nom du cavalier – actif lorsque le cavalier est en place
JP3	1-8	Réservé.
	9-10	Autorisation d'écriture du bloc d'amorçage BMC – Permet le remplacement du bloc d'amorçage BMC lors de la mise à jour du microprogramme BMC.
	11-12	Autorisation d'écriture du bloc d'amorçage BIOS – Permet le remplacement du bloc d'amorçage BIOS lors de la mise à jour du BIOS.

Tableau 11. Description des cavaliers du bloc d'amorçage

Cavaliers principaux

Tableau 12 identifie la fonction de chaque paire de broches sur les blocs de cavaliers principaux (JP4, JP5 et JP6). Les cavaliers de récupération du BIOS, d'effacement de mot de passe et d'effacement CMOS sont décrits en détail ailleurs dans ce guide produit (consultez les références dans le Tableau 13). Le cavalier de désactivation de l'horloge FRB3 et le cavalier de forçage de mise à jour BMC sont des cavaliers spéciaux que vous ne devez utiliser que lorsque vous y êtes invité par un document de support technique MAXDATA Lorsque vous devez activer l'une ou l'autre de ces fonctionnalités, utilisez un des cavaliers de rechange des broches JP4 1 et 2 ou des broches JP25 7 et 8.

	1-2	Rechange.	
JP4	3-4	Récupération du BIOS : le système tente de récupérer le BIOS au démarrage suivant.	
	5-6	Réservé.	
	7-8	Réservé.	
	9-10	Effacement de mot de passe : les mots de passe utilisateur et administrateur sont effacés au prochain démarrage.	
	11-12	Effacement CMOS : les paramètres CMOS sont effacés lors du démarrage suivant.	
JP5	1-2	2 Désactivation de l'horloge FRB3 : l'horloge 3 d'amorçage tolérant aux pannes est désactivée.	
JP6	1-2	Forçage de mise à jour BMC : permet l'amorçage d'un système dont le microprogram- me BMC est corrompu, en vue de sa mise à jour.	

Tableau 12. Descriptions des cavaliers principaux

Cavaliers du port série B

Tableau 13 identifie la fonction de chaque paire de broches sur le bloc de cavaliers du port série B (JP25). Par défaut, le connecteur du port série B est un connecteur RJ45, qui ne comporte que huit broches et qui ne fournit pas de signaux DCD et DSR distincts. Les cavaliers du port série B vous permettent de configurer les signaux DSR et DCD transmis par le connecteur du port aux entrées UART. Dans la configuration par défaut, des cavaliers sont installés sur les broches 1 et 2, ainsi que sur les broches 3 et 4.

N'installez jamais simultanément des cavaliers sur les broches 3 et 4 et sur les broches 5 et 6. Les signaux DCD et DSR du connecteur enverraient alors l'entrée DCD sur l'UART, ce qui provoquerait un conflit de signaux.

Tableau 13. Description des cavaliers du port série B

	1-2	DSR vers DSR : le signal DSR du connecteur est transmis à l'entrée DSR sur l'UART (RJ45 et DB9).
JP25	3-4	DSR vers DCD : le signal DSR du connecteur est transmis à l'entrée DCD sur l'UART (RJ45 uniquement).
	5-6	DCD vers DCD : le signal DCD du connecteur est transmis à l'entrée DCD sur l'UART (DB9 uniquement).
	7-8	Rechange.

Mémoire DIMM

La carte mémoire contient douze emplacements DIMM à 168 broches, pouvant chacun recevoir des modules DIMM 72 bits ECC (mémoire principale 64 bit plus ECC) certifiés PC-200 DDR (Double Data Rate). La mémoire est partitionnée en trois bancs. Vous pouvez installer un minimum de 512 Mo (128 Mo x 4) et un maximum de 24 Go.

Le contrôleur détecte, dimensionne et initialise automatiquement la matrice de mémoire en fonction du type, de la taille et de la vitesse des modules DIMM installés ; il signale également la taille et l'affectation de la mémoire au système par le biais des registres de configuration.

Vidéo intégrée

La carte mère intègre un accélérateur graphique PCI ATI RAGE XL doté de 4 Mo de mémoire vidéo et prenant en charge tous les modes VGA IBM standard. Le sous-système vidéo SVGA intégré prend en charge :

- Des résolutions jusqu'à 1600 x 1200 pixels en 2D et 1024 x 768 en 3D
- Des moniteurs CRT et LCD avec un taux de rafraîchissement vertical jusqu'à 100 Hz

La carte mère prend en charge la désactivation de la vidéo intégrée par l'intermédiaire du programme BIOS Setup ou lorsqu'une carte vidéo d'extension est installée dans un des emplacements PCI.

Contrôleur SCSI

La carte mère intègre un contrôleur SCSI Adaptec 7899, lequel contient deux canaux SCSI indépendants. Vous pouvez désactiver le contrôleur SCSI dans BIOS Setup. Les deux canaux prennent en charge les opérations SCSI 16 bits SE ou LVD aux vitesses suivantes :

- Ultra160 (160 Mo/s)
- Ultra2 (80 Mo/s)
- Ultra Wide SE (40 Mo/s)

La carte mère offre des terminaisons actives, une tension de terminaison, des fusibles réinitialisables et des diodes de protection pour les deux canaux SCSI. Vous pouvez désactiver les terminaisons intégrées dans BIOS Setup.

Cartes réseau

➡ REMARQUE

Pour assurer la conformité avec les réglementations EMC, le système doit être utilisé avec des câbles réseau blindés. La carte mère inclut deux cartes réseau :

- La carte réseau Intel[®] 82550 qui prend en charge les réseaux 10Base-T et 100Base-TX
- La carte réseau Intel[®] 82544 qui prend en charge les réseaux 10Base-T, 100Base-TX et 1000Base-T

La carte réseau 82550 prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Interface maître PCI 32 bits CardBus
- Port IEEE 802.3 10Base-T et 100Base-TX compatible PHY
- Négociation automatique IEEE 820.3u
- Structure mémoire en chaîne semblable aux cartes 82559, 82558, 82557 et 82596 Mode duplex intégral à 10 Mbits/s et 100 Mbits/s
- Périphérique +3,3 V courant faible
- Déchargement checksum IP

La carte réseau 1 peut être utilisée à la fois comme interface réseau et comme interface de gestion du serveur.

La carte réseau 82544 prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Interface 32/64 bits, 33/66 MHz directe vers le bus PCI
- Port IEEE 802.3 1000Base-T, 100Base-TX et 10Base-T intégré
- MAC troisième génération et port IEEE 803.3ab certifié compatible PHY
- Mode duplex intégral à 10 Mbits/s, 100 Mbits/s et 1000 Mbits/s
- Architecture de gestion à anneau de description, optimisée pour les performances et l'efficacité du bus PCI/PCI-X
- Périphérique +3,3 V courant faible
- Déchargement de checksum IP et TCP/UDP

Témoins d'état des cartes réseau

Les cartes réseau pilotent des témoins situés sur les connecteurs, indiquant la connexion et l'activité sur le réseau, en mode 10 ou 100 Mbits/s. Lorsqu'il est allumé, le témoin vert indique une connexion réseau ; lorsqu'il clignote, il indique une activité TX/RX. Lorsqu'il est allumé, le témoin jaune indique un fonctionnement en mode 100 Mbits/s.

Fonctionnalités Network Teaming (Équipe réseau)

REMARQUE

L'utilisation des deux cartes réseau en équipe ne permet pas l'utilisation de la carte réseau 1 pour la gestion du serveur. Pour prendre en charge à la fois les fonctionnalités d'équipe réseau et les fonctionnalités de gestion du serveur, une troisième carte réseau doit être ajoutée et fonctionner en équipe avec la carte réseau 2.

La carte réseau propose différentes options pour augmenter le débit et la tolérance aux pannes lors de l'exécution de Windows[®] NT 4.0, Windows[®] 2000 ou NetWare 4.1x (ou version plus récente), ou encore Linux :

- Adapter Fault Tolerance (AFT) : propose une redondance automatique pour la carte. En cas d'erreur de la carte principale, la carte secondaire prend le relais. AFT fonctionne avec un concentrateur ou un commutateur.
- Adaptive Load Balancing (ALB) : crée un groupe de deux à huit cartes réseau afin d'améliorer le débit de transmission (AFT est inclus). Elle fonctionne avec tout commutateur 10Base-TX ou 100Base-TX.
- Fast EtherChannel (FEC) ou Intel[®] Link Aggregation : crée un groupe d'un maximum de huit cartes réseau afin d'augmenter le débit de transmission et de réception (AFT est inclus). Nécessite un commutateur FEC.

Pour configurer une option, lisez les instructions dans les fichiers Lisez-moi de Windows[®] NT 4.0 ou de NetWare 4.1x.

Image: Base of the second second

Les versions de Windows[®] NT antérieures à 4.0 ne prennent pas en charge les options Adapter Teaming.

Les options Adapter Teaming nécessitent NT 4.0 ainsi que le Service Pack 4.0 ou ultérieur (ou le Service Pack 3.0 et Windows[®] Hot Fix).

Dans Windows[®] NT, les options de teaming ne peuvent pas être implémentées sur des cartes qui ont été configurées pour des VLAN. NetWare peut prendre en charge les options de teaming et de VLAN sur les mêmes cartes.

Adapter Fault Tolerance

Adapter Fault Tolerance (AFT) est une approche simple, efficace et sure pour augmenter la fiabilité des connexions serveur. AFT vous permet de configurer la récupération des liaisons avec la carte du serveur en cas de défaillance d'un câble, d'un port ou d'une carte réseau. En affectant deux cartes serveur en équipe, AFT vous permet de maintenir en permanence le fonctionnement du réseau.

AFT est implémenté avec deux cartes serveur : une carte principale, et une carte de secours, ou secondaire. En fonctionnement normal, la transmission de la carte de secours est désactivée. Si la liaison avec la carte principale échoue, la liaison avec la carte de secours prend le relais automatiquement.

Carte principale préférentielle

Lorsque vous avez installé plusieurs cartes, vous pouvez définir laquelle d'entre elles est la carte principale. Par exemple, si vous avez un serveur avec une carte serveur Intel[®] PRO/1000 configurée comme carte principale, et une carte serveur Intel[®] PRO/100+ configurée comme carte secondaire, vous pouvez configurer la carte serveur PRO/1000 comme carte principale préférentielle. Dans ce cas, si la carte serveur PRO/1000 connaît une défaillance, la carte serveur PRO/100+ prendra le relais. De plus, lorsque vous remplacerez la carte serveur PRO/1000, elle sera de nouveau automatiquement considérée comme la carte principale de l'équipe.

Si vous ne sélectionnez pas de carte principale préférentielle, Intel[®] PROset tentera de sélectionner la meilleure carte, en fonction du modèle et de la vitesse.

Adaptive Load Balancing

Adaptive Load Balancing (ALB) est une manière simple et efficace d'augmenter le débit de transmission de votre serveur. Avec ALB vous pouvez regrouper des cartes serveur en équipes afin de fournir un débit de transmission accru (jusqu'à 8 Gbits/s) à l'aide de huit cartes au maximum. Le logiciel ALB analyse en continu les charges de transmission sur chaque carte et effectue la répartition du débit sur toutes les cartes en fonction des besoins. Les équipes de cartes configurées pour ALB offrent les mêmes avantages que AFT. Les taux de réception restent à 100 Mbits/s ou 1 Gbits/s, selon la capacité de la carte principale.

Pour utiliser ALB, deux à huit cartes serveur doivent être installées dans votre serveur et être connectées au même commutateur réseau.

Cisco Fast EtherChannel

Fast EtherChannel (FEC) est une technologie puissante développée par Cisco afin d'augmenter le débit de votre serveur. Contrairement à ALB, FEC peut être configuré pour augmenter à la fois les canaux de transmission et de réception entre votre serveur et votre commutateur. La technologie FEC ne fonctionne qu'avec les commutateurs FEC, tels que les séries Catalyst 5000. Avec FEC, au fur et à mesure que vous ajoutez des cartes à votre serveur, vous pouvez les regrouper en équipes afin de fournir jusqu'à 18 Gbits/s en duplex intégral, avec un maximum de huit cartes serveur. Le logiciel FEC analyse en continu les charges sur chaque carte et effectue la répartition du trafic réseau sur toutes les cartes avantages que AFT.

Pour utiliser FEC, vous devez avoir installé sur votre serveur deux, quatre ou huit cartes serveur reliées au même commutateur Cisco compatible FEC.

ACPI

Le serveur prend en charge l'interface d'alimentation et de configuration avancée (ACPI, Advanced Configuration and Power Interface) telle qu'elle est définie par les spécifications ACPI 1.0b et PC97. Un système d'exploitation compatible ACPI peut imposer l'arrêt de la rotation des disques durs, l'arrêt des ventilateurs système et l'interruption de tout traitement. Cependant, l'alimentation est toujours active et les processeurs continuent de dégager de la chaleur, ce qui fait que les ventilateurs de l'alimentation continuent de tourner.

Le serveur prend en charge les états de veille s0, s1, s4 et s5 :

- s0 : État de fonctionnement normal.
- s1 : État de veille du processeur. Aucune information n'est perdue dans cet état et les caches du processeur préservent la cohérence.
- s4 : Hibernation ou enregistrement sur disque : la mémoire et l'état du système sont enregistrés sur le disque. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou si tout autre événement d'éveil se produit, l'état du système est restauré à partir du disque et les opérations normales reprendront. Cette procédure suppose qu'aucun changement de matériel n'a été apporté au système lorsqu'il était hors tension.
- s5 : Mise hors tension : Seule la section RTC du CSB et du BMC fonctionnent dans cet état. Aucune information n'est enregistrée par le système d'exploitation ou par le matériel.

Le système est éteint uniquement lorsque le cordon d'alimentation secteur est déconnecté.

Hyper-Threading Technologie

Le serveur supporte Intel[®] Hyper-Threading technologie. Les processeurs permis à utiliser Hyper-Threading apparaissent au système d'exploitation, s'il supporte cette technologie, comme deux processeurs séparés. En termes de calcul d'entreprise ceci signifie que sur des applications compatibles, cette nouvelle technologie sert à fournir aux clients de serveur une poussée d'exécution. Cette technologie est activée sur les serveurs PLATINUM 7200 de MAXDATA comme défaut. Le client peut activer/desactiver ce dispositif au niveau de BIOS Setup à la section Main > Processor Settings > HyperThreading Technology > Enable/ Disable.

B Informations réglementaires

Informations relatives à la conformité du produit avec la réglementation

Le présent produit répond aux normes de sécurité/exigences suivantes :

Sécurité du produit

Argentine	Résolution S.I.C.M n° 92/98
Australie / Nouvelle-Zélande	AS/NZS 3562
Canada / USA	UL60 950 – CSA60 950
Union européenne	EN60 950 et 73/23/EEC
Allemagne	EN60 950
International	IEC 60 950
Pays nordiques	EMKO-TSE (74-SEC) 207/94

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Émissions

Australie / Nouvelle-Zélande	AS/NZS 3548 (Classe A)	
Canada	ICES-003 (Class B)	
Union européenne	EN55022 : 1994 (Classe A) et 89/336/EEC	
International	CISPR 22, 3ème édition (Classe A)	
Japon	VCCI (Classe A)	
Corée	MIC Notice 1997-42 (Classe A)	
Russie	GOST-R 29216-91 (Classe A)	
Taiwan	BSMI CNS13438	
Etats-Unis	Titre 47 du Code of Federal Regulations (CFR), Partie 15 (Classe A)	

Compatibilité électromagnétique - Protection

Union européenne	EN55024 : 1998
International	CISPR 24 : 1ère édition
Corée	MIC Notice 1997-41
Russie	GOST-R 50628-95

Harmoniques de courant/Fluctuations de tension

Union européenne	EN61000-3-2 / EN61000-3-3
International	IEC61000-3-2
Japon	JEIDA

Tableau 14. Symboles de conformité du produit aux normes

Pays	Symboles sur le produit ou l'emballage	Description des symboles
Union européenne / Pays nordiques	CE	Symbole de déclaration de conformité
Allemagne		Symbole de conformité aux exigences de sécurité du système

Informations relatives à la conformité aux normes CEM locales

Tableau 15. Informations relatives à la conformité aux normes CEM locales

Pays	Informations relatives à la conformité	
	Vérification de la réglementation FCC (Classe A)	
États-Unis	Le présent matériel est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son foncti- onnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le présent matériel ne doit causer aucune interférence parasite, et (2) le présent matériel doit supporter toute interférence reçue, même susceptible de provoquer un fonctionnement non souhaité.	
	équipements numériques de Classe A, conformément à la partie 15 de la réglementa- tion FCC. Ces limites n'apportent PAS la garantie d'un niveau de protection raisonnable contre les interférences parasites pouvant être générées dans le cas d'une installation domestique. Ce matériel génère, utilise et peut dégager de l'énergie radioélectrique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des in- terférences parasites pour les radiocommunications. Il est toutefois difficile de garantir l'absence totale d'interférence dans le cas d'une installation particulière. Si toutefois ce matériel est à l'origine de perturbations majeures des signaux radio ou télévision, ce que vous pouvez déterminer en l'éteignant et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :	
	Modifiez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.	
	Eloignez le matériel du récepteur radio ou du téléviseur.	
	le récepteur.	
	Adressez-vous au distributeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide.	
	INDUSTRIE CANADA (Classe A)	
CANADA	Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme canadienne ICES-003.	
	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme canadienne NMB-003.	
	Déclaration de conformité aux directives européennes	
EUROPE	Le présent produit a été testé conformément aux directives européennes sur les basses tensions (73/23/EEC) et la compatibilité électromagnétique (89/336/EEC). Le symbole CE qui figure sur ce produit indique qu'il est conforme à ces normes.	