**Guide d'utilisation** 

1	Installation du système	5
	Position du serveur	5
	Connexion du système	6
	Connecteurs de la face arrière	6
	Mise sous tension du système	7
2	Caractéristiques de la carte serveur	9
	Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte serveur	10
	Cavaliers de configuration	11
	Configuration matérielle	12
	Processeur	12
	Mémoire	12
3	Installation et mises à niveau de la carte serveur	13
	Avant de commencer	13
	Outils et accessoires requis	13
	Installation et retrait d'un module DIMM	13
	Installation de DIMM	13
	Retrait de DIMM	14
	Installation ou remplacement d'un processeur	15
	Installation d'un processeur	15
	Installation de dissipateur(s) thermique(s)	17
	Retrait d'un processeur	18
	Installation d'une carte PCI	18
	Remplacement de la pile de secours	19
4	Utilitaires du serveur	21
	Effacement du CMOS	22
	Effacement du mot de passe	22
5	Résolution des problèmes	25
	Réinitialisation du système	25
	Messages d'erreur du BIOS	26
	Codes sonores POST du BIOS	27
	Codes sonores de récupération du BIOS	27
6	Installation sur un rack	29
	Nomenclature	29
	Installation	30
7	Informations relatives à l'intégration et à la conformité aux normes	33
	Conformité du produit aux normes	33
	Conformité du produit aux exigences de sécurité	33
	Conformité RoHS du produit	33
	Conformité du produit aux normes CEM – Conformité de classe A	33
	Certifications / Enregistrements / Déclarations	33
	Symboles de conformité du produit aux normes	33
	Remarques sur la compatibilité électromagnétique	
	Europe (Déclaration de conformité aux directives européennes)	

#### Illustrations

1.	Connecteurs de la face arrière	6
2.	Eléments de commande	7
3.	Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte serveur	10
4.	Description des cavaliers de configuration	11
5.	Installation d'une mémoire	13
6.	Soulever la poignée du support	15
7.	Ouverture du plateau de chargement	15
8.	Retrait du couvercle de transport	16
9.	Insertion du processeur	16
10	. Retrait du couvercle du support	16
11	. Installation du dissipateur thermique	17
12	. Remplacement de la pile	20
13	. Cavalier CMOS Clear	22
14	. Cavalier Password Clear	

#### Tableaux

1.	Témoins de carte réseau	6
2.	Caractéristiques de la carte serveur	9
3.	Cavalier de configuration [J17]	11
4.	Commandes clavier	21
5.	Messages d'erreur du BIOS	26
6.	Codes sonores	27
7.	Codes sonores de récupération du BIOS	27
8.	Symboles de certification du produit	33

# 1 Installation du système

## Position du serveur

Tenir compte des critères suivants pour aménager un poste de travail sûr et pratique lors de l'installation de l'ordinateur.

Le système peut être utilisé partout où la température convient à l'être humain. Toutefois, des locaux dont l'humidité est supérieure à 70% et les endroits poussiéreux ou sales ne sont pas appropriés à son emploi. De plus, ne pas exposer le serveur à des températures supérieures à 30 °C ou inférieures à +10 °C.



S'assurer que tous les câbles d'alimentation et de connexion sont installés de manière à ne causer aucun risque.

Lorsque des données sont sauvegardées sur les disques durs du serveur ou sur une disquette, elles sont mémorisées sous forme d'informations magnétiques sur les supports. Vérifier qu'elles ne sont pas altérées par des champs magnétiques ou électromagnétiques.

Vu que les circuits électroniques logés dans l'ordinateur peuvent être détériorés par des secousses, aucun dispositif mécanique ne doit être placé sur la même surface que le serveur. Cette règle s'applique notamment aux imprimantes à impact dont les vibrations pourraient endommager le disque dur.

S'assurer que le serveur est parfaitement ventilé en toute circonstance. Ne pas obstruer les ouïes d'aération du boîtier du serveur et surtout des unités d'alimentation. Un flux d'air insuffisant peut détériorer le serveur et / ou ses composants.

## 

Afin de bien mettre le serveur hors tension, le cordon d'alimentation au secteur doit être débranché de la prise de courant murale.

## 

**Consigne de sécurité pour les appareils montants :** pour garantir leur stabilité, les supports doivent être tournés vers l'extérieur.

## Connexion du système

#### Connecteurs de la face arrière



 D.
 Carte réseau 2
 H.
 Clavier

 (10/100/1000 Mbps)

 <td

Les témoins de carte réseau situés à droite et à gauche de chaque carte réseau fournit les informations suivantes :

#### Tableau 1. Témoins de carte réseau

Témoin	État du témoin	Description
Gauche	Éteint Pas de connexion réseau	
	Orange	Connexion réseau établie
	Orange clignotant	Transmission/réception
Droit	Éteint	Connexion de 10 Mbps (si le témoin gauche est allumé ou clignotant)
	Orange	Connexion 100 Mbps
	Vert	Connexion 1000 Mbps

## Mise sous tension du système

Les éléments de commande nécessaires sont disposés sur le panneau avant du boîtier, à savoir l'interrupteur, le bouton de réinitialisation et les diodes électroluminescentes du lecteur de disque dur. Presser l'interrupteur brièvement une fois pour amorcer le serveur.





- A. Témoin d'alimentation
- B. Témoin du disque dur
- C. Témoin de la carte réseau 2
- D. Témoin de la carte réseau 1
- E. Témoin d'avertissement ventilateur
- F. Ports USB avant
- G. Bouton d'alimentation
- H. Bouton de réinitialisation
- I. Désactiver avertissement ventilateur

## 2 Caractéristiques de la carte serveur

Ce chapitre décrit les principales caractéristiques de la carte serveur. Il contient une photo du produit, la liste des caractéristiques de la carte serveur et des schémas qui indiquent l'emplacement des principaux composants et connexions de la carte.

La carte serveur est compatible ATA série bicanal et ATA parallèle. Les lecteurs ATA série sont compatibles RAID 0 et 1.

La carte serveur est illustrée ci-dessous.

Le Tableau 2 énumère les principales caractéristiques de la carte serveur.

Caractéristique	Description
Processeurs	Prise en charge de deux processeurs Intel® Xeon® double coeur de séquence 5000
Mémoire	<ul> <li>Quatre supports DIMM pouvant accueillir des modules DDR2 533/6671 MHz FBDIMM empilés (jusqu'à 8 Go de mémoire système totale)</li> </ul>
Jeu de puces	Jeu de puces Intel® 5000V, composé de : • Concentrateur MCH (Memory Controller Hub) Intel® 5000V • Intel® Enterprise South Bridge (ESB2-E)
Interfaces de périphériques	Connexions externes : • Ports souris et clavier PS/2 empilés • Port série A DB9 • Deux connecteurs RJ45 pour cartes réseau pour des connexions de 10/100/1000 Mb • Quatre ports USB 2.0 Connexions internes : • Un support pour port USB pouvant accueillir deux ports USB 2.0 • Un support série B DH10 • Six connecteurs série ATA avec support RAID 0/1/10 intégré • Un connecteur ATA-133 • Compatible SSI, 34 broches, haute densité, 100 broches et supports secondaires pour panneau de contrôle de 50 broches
Gestion des entrées/ sorties	Contrôleur PC87427 National Semiconductor
Vidéo	Carte vidéo ATI ES1000 intégrée avec mémoire vidéo externe de 16 Mo
Disque dur	<ul> <li>ATA-133 : un canal IDE pouvant accueillir jusqu'à deux lecteurs</li> <li>SATA</li> <li>Prise en charge SAS (option)</li> </ul>
Réseau local	Contrôleur double port Intel <sup>®</sup> 82563EB pour réseau local Ethernet 10/100/1000 Mbits/sec
Évolutivité	<ul> <li>Un connecteur PCI 5V de 32 bits/33 MHz</li> <li>Un connecteur PCI-X de 64 bits/133 MHz</li> <li>Un connecteur PCI-X de 64 bits/100 MHz</li> <li>Deux connecteurs x4 PCI Express</li> </ul>
Ventilateurs	Prise en charge d'un maximum de six ventilateurs système et de deux ventilateurs de processeur
Gestion du système	Logiciel Intel <sup>®</sup> System Management

Tableau 2. Caractéristiques de la carte serveur

1 Le design actuel permet l'utilisation des modules DDR2 667. Cependant, aucune validation n'a pu être effectuée car très peu d'échantillons de ces modules sont disponibles.

# Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte serveur



Illustration 3. Emplacement des composants et des connecteurs sur la carte serveur

Α.	Logement 1 PCI 32/33	P.	Régulateur de tension du processeur	EE.	Connecteur SATA 0
В.	Logement 3 PCIe x4	<b>Q</b> .	Batterie	FF.	Connecteur SATA 1
<b>C</b> .	Logement 4 PCI-X 64/133	R.	Connecteur d'alimenta- tion du processeur	GG.	Connecteur SATA 2
D.	Logement 5 PCI-X 64/100	S.	Support IPMB	HH.	Connecteur SATA 3
Ε.	Logement 6 PCIe x4	Т.	Clé SAS RAID 5	II.	Connecteur SATA 4
F.	Ports E/S du panneau arrière	U.	Connecteur IDE	JJ.	Connecteur SATA 5
G.	Ventilateur système 6	V.	Support LCP	KK.	Connecteur de panneau arrière B
Н.	Ventilateur système 5	<b>W</b> .	SAS_SES2	LL.	Support du panneau avant
I.	Connecteur d'alimentation principal	Χ.	SAS SGPIO	MM.	Connecteur de panneau arrière A
J.	Connecteur signal auxiliaire	Υ.	Ventilateur système 3	NN.	Clé SATA RAID 5
К.	Supports DIMM	Ζ.	Ventilateur système 4	00.	Haut-parleur
L.	Support processeur 1	AA.	Ventilateur système 2	PP.	Connecteur EMP série B
Μ.	Support processeur 2	BB.	Ventilateur système 1	<b>QQ</b> .	Détection d'ouverture du châssis
N.	Support ventilateur 2 processeur	CC.	SATA SGPIO		
0.	Support ventilateur 1 processeur	DD.	USB 4-5		

## **Cavaliers de configuration**



Illustration 4. Description des cavaliers de configuration

#### Tableau 3. Cavalier de configuration [J17]

Nom du cavalier	Fonction du cavalier
CMOS Clear (effacer CMOS)	Si les broches 2 et 3 sont reliées, les paramètres CMOS seront effacés à la prochaine réinitialisation. Pour un fonctionnement normal, ces broches doivent être configurées en position 1-2.
Password Clear (effacer mot de passe)	Lorsque les broches 2-3 sont reliées, les mots de passe administrateur et utilisa- teur seront effacés à la prochaine réinitialisation. Pour un fonctionnement normal, ces broches doivent être configurées en position 1-2.
BIOS Select	Si les broches 2-3 sont reliées, le BIOS du banc inférieur sera sélectionné à la prochaine réinitialisation. Pour un fonctionnement normal, ces broches doivent être configurées en position 1-2.

## **Configuration matérielle**

Pour prévenir tout problème d'intégration ou la détérioration de la carte, votre système doit être configuré comme suit.

#### Processeur

Un ou deux processeurs Intel® Xeon® double coeur de séquence 5000.

#### Mémoire

La carte serveur comprend quatre logements DIMM sur deux canaux (A et B). Le canal A contient les DIMM A1 et A2. Le canal B contient les DIMM B1 et B2.

Un module DIMM de 512 Mo au moins est requis dans le support A1. Les DIMM doivent être fixés, en commençant par le numéro de logement le plus petit.

En mode non-miroir, tous les DIMM possédant le même numéro de logement d'une branche doivent être identiques (taille, technologie, fabricant). Les DIMM ne doivent pas être identiques lorsque le numéro de logement est différent.

Les DIMM doivent être conformes aux exigences suivantes :

- Utilisez uniquement des DIMM pleinement bufférisés (FBD) avec technologie DDR2 DRAM.
- Utilisez uniquement des modules DIMM empilés FBD DDR2-533 et FBD DDR2-667.

Lorsque vous recherchez la configuration requise par la mémoire, il faut considérer la mise en mémoire ou la préservation de la mémoire.

## 3 Installation et mises à niveau de la carte serveur

#### Avant de commencer

Avant d'utiliser la carte serveur, lisez attentivement les consignes d'installation à la fin de ce manuel.

#### **Outils et accessoires requis**

- Tournevis cruciforme Phillips (n°1 et n°2)
- Pinces à bec fin
- Bracelet antistatique et tapis de mousse conducteur

## Installation et retrait d'un module DIMM

L'écran en soie de la carte affiche DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1 et DIMM B2 à partir du centre de la carte.



La capacité et la configuration de la mémoire ne sont garanties qu'avec les DIMM qualifiées et approuvées par MAXDATA.

#### Installation de DIMM

Pour installer une DIMM, procédez comme suit :

- 1. Conformez-vous aux consignes de sécurité et de protection contre les décharges électrostatiques fournies au début du présent guide.
- 2. Éteignez tous les périphériques connectés au serveur. Éteignez le serveur.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation.
- 4. Retirez le couvercle du serveur. Consultez la documentation du châssis.
- 5. Localisez les prises DIMM. Voir la figure 5.



Illustration 5. Installation d'une mémoire

- 6. Veillez à ce que les clips des prises DIMM soient poussés vers l'extérieur, en position ouverte.
- 7. Tenez les modules DIMM par les extrémités lorsque vous les retirez de leur emballage antistatique.
- 8. Placez la DIMM au-dessus du support. Alignez la petite encoche située sur le bord inférieur du module DIMM avec la clé du support (voir l'encart de l'illustration 5).
- 9. Introduisez le bord inférieur de la DIMM dans le support.
- 10. Lorsque le module est inséré, poussez délicatement le bord supérieur. Veillez à ce les clips soient bien en place.
- 11. Rebranchez ou réintroduisez les composants internes que vous avez déconnectés ou retirés.
- 12. Remettez le couvercle en place. Rebranchez les composants externes que vous avez déconnectés.
- 13. Branchez le cordon d'alimentation.

#### **Retrait de DIMM**

Pour retirer une DIMM, procédez comme suit :

- 1. Conformez-vous aux consignes de sécurité et de protection contre les décharges électrostatiques fournies au début du présent guide.
- 2. Éteignez tous les périphériques connectés au serveur. Éteignez le serveur.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur du serveur.
- 4. Retirez le couvercle du serveur. Consultez la documentation du châssis.
- Ouvrez délicatement les clips de fixation situés à chaque extrémité du support. Cela libère le module DIMM.
- 6. Tenez le module DIMM par les extrémités, soulevez-le et rangez-le dans un emballage antistatique.
- 7. Rebranchez ou réintroduisez les composants internes que vous avez déconnectés ou retirés.
- 8. Remettez le couvercle en place. Rebranchez les composants externes que vous avez déconnectés.
- 9. Branchez le cordon d'alimentation.

## Installation ou remplacement d'un processeur

#### 

Suivez les instructions détaillées ci-après pour installer ou remplacer un processeur au lieu des instructions fournies avec le processeur.

Si vous installez un seul processeur, celui-ci doit être fixé dans le support CPU1. Ce support se trouve à proximité de l'angle de la carte serveur.

Si vous installez un second processeur, veillez à ce que ce dernier soit identique au premier, du même voltage et de la même vitesse Ne pas installer des processeurs de types ou de fréquences différents.

## MISES EN GARDE

Le processeur doit être adapté : vous risquez d'endommager la carte serveur si vous installez un processeur inadapté.

**Protection antistatique et manipulation du processeur :** prévenez le risque de décharges électrostatiques en prenant les précautions suivantes : (1) Touchez le châssis métallique avant de toucher le processeur ou la carte serveur. Restez en contact avec le châssis métallique pour dissiper les charges électrostatiques lorsque vous manipulez le processeur. (2) Évitez tout déplacement inutile.

#### Installation d'un processeur

- 1. Observez les consignes de sécurité et de protection antistatique précitées et au début de ce manuel.
- 2. Éteignez tous les périphériques connectés au serveur. Éteignez le serveur.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur du serveur.
- 4. Retirez le couvercle du serveur. Voir la documentation fournie avec le châssis du serveur pour plus d'informations.
- 5. Localisez le support du processeur et soulevez complètement la poignée (voir Figure 6).



Illustration 6. Soulever la poignée du support

6. Poussez la languette arrière avec le doigt pour remonter légèrement l'avant du plateau de chargement. Ouvrez le plateau de chargement comme indiqué (voir Figure 7).



Illustration 7. Ouverture du plateau de chargement

#### ➡ Remarque

Ne pas toucher les broches car elles sont très sensibles et se détériorent facilement.

7. Retirez le processeur de son emballage et le couvercle de protection (voir Figure 8).



Illustration 8. Retrait du couvercle de transport

8. Orientez le processeur de sorte que ses échancrures correspondent à celles du support. Insérez le processeur comme dans la Figure 9.



Illustration 9. Insertion du processeur

#### ➡ Remarque

Vérifiez que la marque triangulaire s'aligne parfaitement avec l'échancrure triangulaire.

9. Retirez le couvercle de protection du support (voir Figure 10).



Illustration 10. Retrait du couvercle du support

10. Abaissez le plateau de chargement de l'UC et le levier du support.

#### Remarque

Conservez le couvercle de protection du support pour le retrait futur d'un processeur qui ne sera pas remplacé.

## Installation de dissipateur(s) thermique(s)

Un matériau d'interface thermique tapisse le fond du dissipateur thermique. Veillez à ne pas l'endommager lorsque vous déballez le dissipateur thermique.

- 1. Posez le dissipateur thermique sur le processeur en superposant les vis imperdables sur les douilles autour du processeur.
- Dévissez les quatre vis imperdables du dissipateur thermique en procédant diagonalement. Ne pas serrer une vis entièrement avant d'avoir commencé à visser les autres.
- 3. Serrez les quatre vis imperdables uniformément.



#### Illustration 11. Installation du dissipateur thermique

- 4. Replacez toutes les pièces que vous avez retirées ou débranchées.
- 5. Remettez le couvercle du serveur en place et re-branchez le cordon d'alimentation. Voir la documentation fournie avec le châssis du serveur pour plus d'informations.

#### Retrait d'un processeur

- 1. Conformez-vous aux consignes de sécurité et de protection contre les décharges électrostatiques fournies au début du présent guide.
- 2. Éteignez tous les périphériques connectés au serveur. Éteignez le serveur.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur du serveur.
- 4. Retirez le couvercle du serveur. Voir la documentation fournie avec le châssis du serveur pour plus d'informations.
- 5. Débranchez le câble du ventilateur de processeur de la carte serveur.
- 6. Dévissez les quatre vis imperdables du dissipateur thermique.
- 7. Tordez légèrement le dissipateur thermique pour rompre le joint entre le dissipateur et le processeur.
- 8. Soulevez le dissipateur thermique. S'il se soulève avec résistance, tordez le dissipateur. Ne pas forcer car vous pourriez endommager le processeur.
- 9. Soulevez le levier du processeur.
- 10. Soulevez le plateau de chargement de l'UC.
- 11. Retirez le processeur
- 12. Si vous installez un processeur de rechange, reportez-vous à la section « Installation du processeur ». Si non, installez le couvercle de protection du support sur le support de processeur vide et remettez le couvercle du châssis en place.

## Installation d'une carte PCI

Les périphériques et les cartes d'extension ne sont pas fournies avec le système et doivent être achetées séparément. Les emplacements PCI peuvent accueillir des cartes d'extension pleine hauteur ou de profil bas. Si une carte profil bas est fixée dans l'emplacement d'extension pleine hauteur, elle doit être équipée d'un support PCI pleine hauteur standard.

- 1. Conformez-vous aux consignes de sécurité et de protection contre les décharges électrostatiques fournies au début du présent guide.
- 2. Éteignez tous les périphériques connectés au serveur. Éteignez le serveur.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 4. Retirez le couvercle du châssis. Consultez la documentation du châssis.
- 5. À l'arrière du châssis, dévissez l'écran de protection PCI pour le retirer. Conservez la vis.
- 6. Insérez la carte PCI dans l'emplacement PCI.
- 7. Fixez solidement la carte dans le châssis avec la vis retirée à l'étape 1.
- 8. Rebranchez ou réintroduisez les composants internes que vous avez déconnectés ou retirés.
- 9. Remettez le couvercle en place. Rebranchez les composants externes que vous avez déconnectés.
- 10. Branchez le cordon d'alimentation.

## Remplacement de la pile de secours

La pile au lithium située sur la carte serveur alimente l'horloge temps réel (RTC) pendant une durée pouvant atteindre 10 ans en l'absence de toute autre source d'alimentation. Lorsque la pile commence à faiblir, la tension qu'elle fournit diminue et les paramètres du serveur stockés dans la mémoire RAM CMOS de l'horloge temps réel (par exemple, la date et l'heure) peuvent être erronés. Pour obtenir la liste des piles de rechange, contactez votre responsable Service clientèle ou votre revendeur.

# 

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

#### /!\ WARNUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.



## 

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement par une pile du m⊠me type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.

#### 

Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozj⊠. Wymienia⊠ tylko na taki sam lub równowa⊠ny typ, zalecany przez producenta. Zu⊠yte baterie utylizowa⊠ zgodnie z instrukcjami producenta.

#### /!\ ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig h
ndtering. Udskiftning m
kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverand⊠ren.

#### /!\ ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverand

#### 

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



#### 

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- 1. Observez les consignes de sécurité et de protection antistatique précitées et au début de ce manuel.
- 2. Éteignez tous les périphériques connectés au serveur. Éteignez le serveur.
- 3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 4. Retirez le couvercle du châssis. Consultez la documentation du châssis.
- 5. Localisez la pile. Voir la figure 12.
- 6. Tirez doucement la languette métallique pour libérer la pile.
- 7. Dégagez la pile de son socle.



Illustration 12. Remplacement de la pile

- 8. Mettez la pile au rebut en observant les réglementations locales.
- 9. Retirez la pile au lithium de son emballage et, en prenant soin de respecter la polarité, insérezla dans le socle prévu à cet effet.
- 10. Rebranchez ou réintroduisez les composants internes que vous avez déconnectés ou retirés.
- 11. Remettez le couvercle en place. Rebranchez les composants externes que vous avez déconnectés.
- 12. Branchez le cordon d'alimentation.
- 13. Exécutez le programme Setup pour restaurer les paramètres de configuration de l'horloge temps réel (RTC).

# 4 Utilitaires du serveur

Appuyez sur	Description			
<f1></f1>	Aide – L'utilisation de la touche F1 dans n'importe quel menu fait apparaître la fenêtre d'aide.			
$\leftarrow \rightarrow$	Les touches fléchées gauche et droite permettent de se déplacer entre les principales pages de menu. Ces touches restent sans effet sur les sous-menus ou listes affichés.			
Ŷ	Sélection de l'élément précédent – Cette touche permet de sélectionner l'élément précédent dans une liste d'options de menu, ou dans une liste de valeurs. Pour activer l'élément sélectionné, appuyez sur la touche >Entrée>.			
Ļ	Sélection de l'élément suivant – Cette touche permet de sélectionner l'élément suivant dans une liste d'options de menu, ou dans une liste de valeurs. Pour activer l'élément sélectionné, appuyez sur la touche >Entrée>.			
F5/-	Modification de la valeur – La touche « moins » (-) ou la touche F5 permettent de faire revenir l'élément sélectionné à sa valeur précédente. Utilisez ces flèches pour parcourir les valeurs de la liste associée, sans l'afficher dans son intégralité.			
F6/+	Modification de la valeur – La touche « plus » (+) ou la touche F6 permettent de faire passer l'élément sélectionné à la valeur suivante. Utilisez ces flèches pour parcourir les valeurs de la liste associée, sans l'afficher dans son intégralité. Sur les claviers japonais à 106 touches, la touche « plus » (+) possède un code de lecture différent, mais son effet est identique.			
<entrée></entrée>	Exécution de la commande – La touche Entrée permet d'activer les sous-menus lorsque la fonction sélectionnée en est un, ou d'afficher une liste de valeurs si une fonction sélectionnée est associée à un champ, ou encore de sélectionner un champ secondaire pour les fonctions à valeurs multiples (date et heure, par exemple). Si une liste de valeurs est affichée, l'appui sur la touche Entrée la remplace par une autre sélection du menu parent.			
<Échap>	Quitter – La touche <Échap> permet de sortir de n'importe quel champ. Elle annule l'effet de la touche <entrée>. Si vous appuyez sur la touche &lt;Échap&gt; pendant la modification d'un champ ou la sélection de fonctions d'un menu, le menu parent se réaffiche. Si vous appuyez sur la touche &lt;Échap&gt; dans n'importe quel sous-menu, le menu parent se réaffiche. Si vous appuyez sur la touche &lt;Échap&gt; dans n'importe quel menu principal, une fenêtre de confirmation de fermeture s'affiche, avec un message demandant si les modifications doivent être abandonnées.</entrée>			
<f9></f9>	Valeurs par défaut au démarrage – L'utilisation de la touche <f9> fait apparaître les éléments ci-après : Setup Confirmation Load default configuration now? [Yes] [No] Si vous sélectionnez «Yes » (Oui) avant d'appuyer sur la touche <entrée>, toutes les options de démarrage conservent leur valeur par défaut. Si vous sélectionnez « No » (Non) avant d'appuyer sur la touche Entrée, ou si vous appuyez sur la touche Échap, vous revenez où vous étiez avant d'appuyer sur la touche F9. Aucune des valeurs n'est modifiée.</entrée></f9>			
<f10></f10>	Enregistrer et quitter - L'utilisation de la touche F10 fait apparaître les éléments ci- après : Setup Confirmation Save Configuration changes and exit now? [Yes] [No] Si vous sélectionnez «Yes » (Oui) avant d'appuyer sur la touche Entrée, toutes les modifications sont enregistrées, et vous quittez le programme BIOS Setup. Si vous sélectionnez « No » (Non) avant d'appuyer sur la touche <entrée>, ou si vous appuyez sur la touche &lt;Échap&gt;, vous revenez là où vous étiez avant d'appuyer sur la touche <f10>. Aucune des valeurs n'est modifiée.</f10></entrée>			

#### Tableau 4. Commandes clavier

## **Effacement du CMOS**

Si vous ne parvenez pas à accéder aux écrans de configuration du BIOS, vous devrez utiliser le cavalier Clear CMOS (Effacement du CMOS) pour réinitialiser la mémoire de configuration. Le cavalier Clear CMOS se trouve sur le bloc de cavaliers J17.

- 1. Éteignez le système et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Ouvrez le serveur.
- 3. Déplacez le cavalier (J1J1) des broches 1 et 2 (position normale) en position CMOS Clear by BMC, en recouvrant les broches 2 et 3, comme indiqué dans le schéma suivant.



Illustration 13. Cavalier CMOS Clear

- 4. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et mettez le système sous tension.
- 5. Dès que le système émet un signal sonore, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
- 6. Replacez le cavalier CMOS Clear dans sa position d'origine, à savoir les broches 1 et 2.
- 7. Fermez le châssis du serveur.
- 8. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et mettez le système sous tension.

## Effacement du mot de passe

En cas de perte ou d'oubli du mot de passe utilisateur ou administrateur, vous pouvez effacer les deux mots de passe en déplaçant le cavalier Clear password (Effacer le mot de passe) en position « clear ». Replacez-le dans sa position d'origine avant de définir de nouveaux mots de passe.

- 1. Éteignez le système et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Ouvrez le châssis du serveur.
- Déplacez le cavalier J1J2 des broches 1 et 2 (position normale) en position Password Clear Protect, en recouvrant les broches 2 et 3 (position Password Clear Erase), comme indiqué dans le schéma suivant.



Illustration 14. Cavalier Password Clear

- 4. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et mettez le système sous tension.
- 5. Éteignez le système et débranchez le cordon d'alimentation.
- 6. Remettez le cavalier Password Clear dans sa position d'origine, à savoir sur les broches 1 et 2.
- 7. Fermez le châssis du serveur.
- 8. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et mettez le système sous tension.

# 5 Résolution des problèmes

Ce chapitre vous permet d'identifier et de résoudre les problèmes.

Si vous rencontrez un problème, vérifiez que vous utilisez le microprogramme et les fichiers les plus récents. Les mises à niveau du microprogramme incluent des mises à jour du BIOS et du contrôleur remplaçable à chaud (HSC). Outre le microprogramme et les fichiers du serveur, mettez à jour les pilotes utilisés pour les composants du système, comme par exemple les pilotes vidéo, réseau et SCSI.

## Réinitialisation du système

Avant de lire cette section, tentez tout d'abord de réinitialiser le système de l'une des manières suivantes.

Procédez comme suit :	Appuyez sur :
Effacer la mémoire et recharger le système d'exploitation (réinitiali- sation du système).	<ctrl>+<alt>+<suppr></suppr></alt></ctrl>
Effacer la mémoire système, redémarrer POST et recharger le système d'exploitation.	Bouton de réinitialisation
Réinitialiser l'amorçage à froid. Éteindre puis rallumer le système. Opération qui efface la mémoire système, redémarre POST, recharge le système d'exploitation et interrompt l'alimentation de l'ensemble des périphériques	Mise hors/sous tension

## Messages d'erreur du BIOS

Si l'autotest de mise sous tension détecte une erreur récupérable, le BIOS affiche la description de l'erreur dans un message d'erreur.

#### Tableau 5. Messages d'erreur du BIOS

Message d'erreur	Explication
GA20 Error	Une erreur est survenue dans Gate A20 lors de l'activation du mode protégé pendant le test de mémoire.
Pri Master HDD Error Pri Slave HDD Error Sec Master HDD Error Sec Slave HDD Error	Impossible de lire le secteur du lecteur.
Pri Master Drive - ATAPI Incompatible Pri Slave Drive - ATAPI Incompatible Sec Master Drive - ATAPI Incompatible Sec Slave Drive - ATAPI Incompatible	Le disque n'est pas compatible ATAPI. Exécutez le programme Setup pour vérifier que le disque est bien sélec- tionné.
A: Drive Error	Aucune réponse du lecteur de disquettes.
CMOS Battery Low	La pile s'affaiblit. Remplacer la pile sans tarder.
CMOS Display Type Wrong	Le type d'affichage est différent de celui stocké dans le CMOS Exécutez Setup pour vérifier le type.
CMOS Checksum Bad	La somme de contrôle CMOS est incorrecte. La mémoire CMOS est peut-être corrompue. Exécutez Setup pour réinitialiser.
CMOS Settings Wrong	Les valeurs CMOS ont changé depuis le dernier démarrage. Ces valeurs sont corrompues ou la pile est défectueuse.
CMOS Date/Time Not Set	La date et l'heure stockées dans le CMOS ne sont pas valides. Exécutez Setup pour corriger les valeurs.
DMA Error	Erreur lors de l'écriture/lecture du contrôleur DMA.
Memory Size Decreased	La taille de la mémoire a baissé depuis le dernier démar- rage. Si vous n'avez pas supprimé de mémoire, alors la mémoire est peut-être défectueuse.
Memory Size Increased	La taille de la mémoire a augmenté depuis le dernier démar- rage. Si vous n'avez pas ajouté de mémoire, le problème provient peut-être du système.
Memory Size Changed	La taille de la mémoire a changé depuis le dernier démar- rage. Si vous n'avez ni ajouté ni supprimé de mémoire, alors la mémoire est peut-être défectueuse.
No Boot Device Available	Le système n'a pas trouvé de périphérique pour démarrer.
Off Board Parity Error	Une erreur de parité est survenue sur une carte externe. L'erreur est suivie d'une adresse.
On Board Parity Error	Une erreur de parité est survenue dans la mémoire interne. Cette erreur est suivie d'une adresse.
Parity Error	Une erreur de parité est survenue dans la mémoire interne à une adresse inconnue.
NVRAM / CMOS / PASSWORD cleared by Jumper	Le NVRAM, le CMOS et les mots de passes ont été effacés. Le système doit être éteint et le cavalier retiré.
<ctrl_n> Pressed</ctrl_n>	Le CMOS est ignoré et le NVRAM effacé. L'utilisateur doit entrer dans Setup.
FDC Failure	Erreur lors de la tentative d'accès au contrôleur du lecteur de disquettes.
HDC Failure	Erreur lors de la tentative d'accès au contrôleur du disque dur.
Checking NVRAM	Contrôle de NVRAM en cours
Update OK!	NVRAM était incorrect et a été mis à jour.
Updated Failed	NVRAM incorrect n'a pas pu être mis à jour.
Erreur du clavier	Erreur liée à la connexion du clavier. Vérifiez que le clavier est correctement branché.
KB/Interface Error	Échec du test de l'interface du clavier.

## **Codes sonores POST du BIOS**

Le tableau ci-dessous contient la liste des codes sonores POST. Avant d'initialiser la vidéo du système, le BIOS utilise ces codes pour signifier des erreurs. Un code sonore est émis uniquement lorsqu'une erreur critique se produit ou lorsque le BIOS ne charge pas le système d'exploitation. Il n'existe pas de codes sonores BIOS pour toutes les situations d'erreur.

#### Tableau 6. Codes sonores

Nombre de bips	Cause et action
1, 2 ou 3	Erreur mémoire Réinstallez la mémoire ou remplacez-la par des modules connus.
4 -7 ou 9 -11	Erreur critique, peut-être un problème sérieux du système Retirez toutes les cartes d'extension puis redémarrez. Si l'erreur persiste, contactez le fabricant du système. Si les codes sonores ne sont pas audibles après le retrait des cartes d'extension, insérez les cartes une à une pour identifier la carte défectueuse.
8	Remplacez ou remettez en place la carte vidéo système. Si la carte vidéo intégrée est utilisée, la carte serveur est peut-être défectueuse.

## Codes sonores de récupération du BIOS

Tableau 7. Codes sonores de récupération du BIOS

Codes sonores	Explication
1	Un bip long : la vidéo est active.
1-2	Un bip long et deux bips courts : insérez la disquette de récupération du BIOS.

Une erreur ou un avertissement au démarrage peut se traduire par une série de signaux sonores appelés « codes sonores ». Ces signaux indiquent un événement dans le système ou sur la carte PCI. Avant de vérifier l'erreur du code sonore, vérifiez que la carte PCI n'est pas la source du problème.

# 6 Installation sur un rack

Le PLATINUM 500 l peut être fixé sur un rack à l'aide du kit de glissières disponible en option. Suivez les consignes suivantes uniquement pour les serveurs dotés de cette option rack.

## Nomenclature

Voici la liste de toutes les pièces à rassembler pour l'installation. Chacune d'elles est désignée par une lettre qui sera reprise dans le guide d'installation.

B       Rail du milieu         C       C         C       Rail interne         C       Rail interne	Le rail du milieu (B) est glissé dans le rail externe (A) et le rail interne (C) est ensuite inséré dans le rail du milieu (B).
	Extrémité du support
	Vis à tête ronde, grande
ĒŢ	Vis à tête ronde, petite
GO	Écrou
	Plaque perforée avec trous taraudés

#### 

Les vis à tête fraisée ne sont pas nécessaires.

**Conseil :** les clients qui possèdent un rack Maxdata peuvent installer le serveur plus facilement en utilisant les vis, les rondelles et les écrous de serrage de leur armoire.

## Installation

1. Retirez le rail interne (C) du rail du milieu (B).



2. Laissez le rail du milieu (B) à l'intérieur du rail externe (A).



3. Mesurez la distance qui sépare les planchettes avant et arrière de l'armoire. Fixez les supports aux bords argentés (D) au rail externe (A) à l'aide de deux vis (E) et de deux écrous (G), de chaque côté. Veillez à ce que la distance entre le support de fixation du rail externe (A) et le support final (D) soit égale à celle qui sépare les deux parties de planchettes de l'armoire.



4. Insérez les glissières à l'arrière de l'armoire avec les supports aux bords argentés (D). Maintenez d'abord le support de fixation sur la partie de planchettes. Puis, alignez la plaque perforée sur les trous taraudés (H) derrière la partie de planchettes. Enfin, insérez les vis (E) de l'avant vers les plaques perforées (H), le long de la partie de planchettes et du support de fixation.



5. Fixez les rails internes (C) avec le verrou à l'arrière du boîtier du serveur à l'aide des petites vis (F).



6. Une fois terminé, vous pouvez faire glisser le serveur dans l'armoire en poussant le rail intérieur (C) dans le rail du milieu (B). Pour insérer complètement le serveur, vous devez pousser le verrou aux deux extrémités des rails.



# 7 Informations relatives à l'intégration et à la conformité aux normes

## Conformité du produit aux normes

#### Conformité du produit aux exigences de sécurité

La carte serveur est conforme aux exigences de sécurité suivantes :

- EN60950 (Europe)
- CE Directive sur les basses tensions 73/23/EEE (Europe)

#### Conformité RoHS du produit

Limitation concernant les substances dangereuses : ce serveur est conforme à la norme européenne 2002/95/CE (RoHS).

# Conformité du produit aux normes CEM – Conformité de classe A

#### REMARQUE

Le produit doit obligatoirement être conforme aux exigences d'émission de la classe A car il est destiné à un usage commercial.

La carte serveur a été testée et répond aux exigences des réglementations suivantes en matière de compatibilité électromagnétique lorsqu'elle est présente sur un hôte MAXDATA compatible.

- EN55022 Émissions (Europe)
- EN55024 Immunité (Europe)
- CE Directive CEM 89/336/CEE (Europe)

## **Certifications / Enregistrements / Déclarations**

• Déclaration de conformité CE (CENELEC Europe)

## Symboles de conformité du produit aux normes

Ce produit porte les symboles de certification suivants :

#### Tableau 8. Symboles de certification du produit

Conformité aux normes	Pays	Symbole
Symbole CE	Europe	CE

## Remarques sur la compatibilité électromagnétique

#### Europe (Déclaration de conformité aux directives européennes)

Le présent produit a été testé conformément aux directives européennes sur les basses tensions (73/23/CEE) et la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE). Le symbole CE qui figure sur ce produit indique qu'il est conforme à ces normes.