Installation du matériel

1. Branchez votre récepteur à un port USB du PC



2. Insérez deux piles de type AA dans la souris.



3. Allumez votre ordinateur. La souris est prête à l'emploi. **Note** : si la souris ne parvient pas à établir la connexion avec le récepteur, appuyez tout d'abord sur le bouton situé sur le récepteur et ensuite sur celui se trouvant sur la souris afin de régler une nouvelle fois le canal. *Important : veillez à insérer les piles en respectant les polarités ; utilisez deux piles du même type. Conservez vos appareils à l'écart de tout liquide ! Si le récepteur venait à être éclaboussé, débranchez tout d'abord le connecteur USB puis nettoyez et séchez immédiatement le récepteur. Si vous pensez ne pas avoir à utiliser votre souris pendant un long laps de temps, placez le bouton situé à sa base en position "off"et retirez les piles si vous ne l'utilisez pas pendant plus de deux semaines.*

Mise en garde : (Dépannage)

 N'utilisez pas votre souris laser sans-fil sur un bureau en verre ou toute surface miroir. Le capteur laser de la souris requiert une surface plane pour un fonctionnement correct. Si vous utilisez votre souris laser sans-fil sur un bureau en métal, utilisez un tapis de souris et diminuez la distance la séparant du récepteur.

13

FRANÇAIS

- 16 canaux et 256 codes ID sont disponibles sur votre souris laser sans-fil ; le numéro ID correspondant à votre souris est automatiquement sélectionné. Vous ne pouvez configurer qu'une seule souris laser à la fois.
- 3. Si le voyant d'alimentation est allumé (voir Configuration des boutons), cela signifie que les piles sont déchargées et que vous devez les remplacer.

Installation du logiciel

- 1. Assurez-vous que la souris est reliée à l'ordinateur.
- 2. Insérez le CD du pilote dans le lecteur CD-ROM.
- 3. Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.

Réglage de la fonction sécuritaire :

1. Une fois le pilote installé, cliquez sur l'icône de la souris située dans la barre des tâches et sélectionnez *"Mouse"*.





- Cliquez sur "Settings" lorsque les propriétés de la souris s'affichent, puis sélectionnez "Security Options".
- Sélectionnez une image à afficher lorsque l'ordinateur est verrouillé. Entrez également le mot de passe qui sera utilisé pour déverrouiller l'ordinateur Cliquez ensuite sur "OK", et le réglage de la fonction sécuritaire est terminé.



14

FRANÇAIS

4. Si vous souhaitez activer la fonction sécuritaire,



que vous avez sélectionné s'affiche sur l'écran.

Pour raisons de sécurité, ni la souris ni le clavier

ne fonctionneront plus.

ngsWill User computer is l	NDocume	-M/stn
computer is	induced in	
	0.0.00	
2		
d:		
90 :		
	d: ad:	d: ad:

ase insert pas

5. Pour désactiver cette fonction et réutiliser souris et clavier, appuyez de



passe.

Réglages par défaut





FRANÇAIS

Configuration des boutons

- 1. Bouton Gauche : active les fonctions souris traditionnelles telles que cliquer, double-cliquer et glisser.
- 2. Bouton Droit : vous pouvez configurer ce bouton pour activer des fonctions clavier et souris fréquemment utilisées en plus des



fonctions spéciales telles que Easy Jump, Auto-Panning, Zoom, etc.**3.** Magic-Roller : utilisez le "Magic-Roller" pour surfer sur Internet et

- parcourir vos documents Windows. **Défilement Horizontal :** poussez le galet vers la gauche et le curseur se déplace vers la gauche ; poussez le galet vers la droite et le curseur se déplace vers la droite.
- **4. Sécurité :** grâce à cette fonction, votre écran, souris et clavier seront verrouillés jusqu'à ce que le mot de passe correct soit entré.
- **5.** Voyant d'alimentation : si vos piles sont déchargées, ce voyant LED s'allumera.

16