# Guide de mise à niveau avancée du logiciel

Modèles concernés : Téléviseurs LCD et PDP sortis en 2008

- Pour l'Europe : modèle HD DTV (séries LE\*\*A7/A8/A9, PS\*\*A7 → MX(XC/XH/XU/ZG/XQ/RU/UA/CS)
- Pour la France : modèle HD DTV (LE\*\*A4/A5/A6\*\*\*MXZF, PS\*\*A4/A5/A6\*\*\*MXZF)
- Pour la Scandinavie : modèle HD DTV (LE\*\*A4/A5/A6/A7/A8/A9\*\*\*WXXE, PS\*\*A4/A5/A6/A7\*\*\*WXXE)
- L'apparence du téléviseur et de la télécommande peut être différente en fonction du modèle de téléviseur.

# Téléchargement du logiciel.

Téléchargez le nouveau logiciel en ligne (www.samsung.com/support/download)
Connectez-vous à www.samsung.com et appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour accéder au site Web du pays approprié.



- Le nom du dossier USB peut varier en fonction du modèle.

Nom du modèle	Nom du dossier / fichier
LE**A7/A8/A9*****MX (XC/XH/XU/ZG/XQ/RU/UA/CS) PS**A7*****MX (XC/XH/XU/ZG/XQ/RU/UA/CS)	T-RBYDEU / T-RBYDEU.exe
LE**A5/A6****MXZF	T-AMBDFR / T-AMBDFR.exe
PS42A4*****MXZF	T-PRPDFR / T-PRPDFR.exe
LE**A7/A8/A9*****WXXE, PS**A7*****WXXE	T-RBYDND / T-RBYDND.exe
LE**A4*****WXXE, PS**A4*****WXXE	T-CRLDND / T-CRLDND.exe
LE**A6*****WXZG	T-AMBDGR / T-AMBDGR.exe
LE**A4*****MXZF, PS50A4*****MXZF	T-CRLDFR / T-CRLDFR.exe
PS**A5*****MXZF, PS**A6*****MXZF	T-SPNDFR / T-SPNDFR.exe
LE**A5/A6*****WXXE, PS**A5/A6*****WXXE	T-AMBDND / T-AMBDND.exe

- Comment préparer la clé USB
  - 1. Enregistrez le micrologiciel du site 'Samsung.com' sur votre ordinateur. Nom de fichier :
    - T-AMBDFR.exe, T-CRLDFR.exe, T-PRPDFR.exe, T-SPNDFR.exe (pour le modèle français)
    - T-AMBDND.exe, T-CRLDND.exe, T-RBYDND.exe (pour le modèle scandinave)
    - T-RBYDEU.exe (pour le modèle paneuropéen)
    - T-AMBDGR.exe (pour le modèle allemand)
  - 2. Branchez la clé USB sur le port USB de votre PC. Copiez le fichier sur la clé USB.
  - 3. Affichez le contenu de la clé USB et double-cliquez sur le fichier.
  - 4. Appuyez sur le bouton Installer.
  - 5. La decompression est en cours. Le programme se fermera automatiquement lorsque l'installation sera terminée.

How to prepe	e the USB Memory Drive
	Destination folder
	G-\SOFTWARE UPDATE \Latest finnware\Soft ATV et D + Browse
	Installation progress
	Instal

- Un dossier contenant les fichiers du micrologiciel a été ajouté à la clé USB. Nom de fichier :
  - T-AMBDFR.exe, T-CRLDFR.exe, T-PRPDFR.exe, T-SPNDFR.exe (pour le modèle français)
  - T-AMBDND.exe, T-CRLDND.exe, T-RBYDND.exe (pour le modèle scandinave)
  - T-RBYDEU.exe (pour le modèle paneuropéen)
  - T-AMBDGR.exe (pour le modèle allemand)
- Débranchez la clé USB en sécurité en cliquant avec le bouton droit sur la coche verte dans la barre des tâches, puis en cliquant sur 'Retirer le périphérique en toute sécurité'.

Attention !!

La clé USB ne doit contenir qu'un seul dossier.

* M	emol	Rive (	G:)				. (	
File	Edit	View	Favorite	es To	ols	Help	*	R.
G	Back	• €	) - 6	5	) Sea	arch		**
Addre	ss 🥪	G:₩				~	Þ	Go
E	2	E	5	P	)		0	^
T-AM	IBDFR	T-CI	RLDFR	T-PR	PDFR	T-8	SPNC	FR
								~

File Edit	View Favo	orites T	Tools	Help	»	R
G Back	• •	s,	Ø Se	arch		**
Address 🥪	G:₩T-AMI	BDFR		~	€	Go
87		3				^
image	crc	Mice	 omCtr			

### Connexion de la clé USB sur le téléviseur.

1 Insérez la clé USB dans le connecteur "WISELINK" sur le côté du téléviseur.



- ✓ Si la connexion USB est effectuée correctement. l'interface OSD s'affiche à l'écran. - Si ce n'est pas le cas, débranchez et rebranchez le câble USB au port "WISELINK".
- ✓ A l'aide des boutons ► et ENTER de la télécommande, sélectionnez "Non".





### Exécution du fichier de mise à niveau logicielle.

- ✓ Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur les boutons ▲, ▼ et ENTER pour sélectionner "Configuration"  $\rightarrow$  "Mise à niveau du logiciel"  $\rightarrow$  "USB". - L'écran de mise à jour du logiciel apparaît.



#### Another Method

Appuyez en même temps sur le bouton SOURCE du téléviseur et sur le bouton **POWER** de la télécommande. L'écran de mise à niveau du logiciel apparaît.

Appyez sur les boutons en mode veille.



- ✓ Attendez environ 30 secondes et vérifiez la version logicielle dans l'interface. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "OK".
  - Si le téléviseur ne reconnaît pas le fichier mis à niveau, vérifiez les fichiers dans le dossier du logiciel et copiez-les à nouveau vers le dossier de la clé USB.



#### Avertissement !!

Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau.



- Ne déconnectez pas la clé USB pendant la mise à niveau (Patienter)
  - Si la mise à jour s'arrête, réessayez.



- ✓ Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension.
  - Vous pouvez vérifier l'état (sous/hors tension) à l'aide du témoin situé à l'avant. (Lorsque le téléviseur est sous tension, le témoin clianote.)



### Avertissement !!

Après la mise à niveau ou pendant celle-ci, si le téléviseur reste figé plus de 10 minutes ou ne s'allume pas, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez un centre d'assistance à la clientèle Samsung.

Témoin



# Vérification de la mise à niveau logicielle.

Sélectionnez "Mise à niveau du logiciel" dans le menu "Configuration" de l'interface. **V** Appuyez sur le bouton info pour vérifier la version du micrologiciel. La version micom s'affiche : "T-XXXDFRC-XXXX"



Déconnectez la clé USB

### Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Pays	Service client 🕿	Site Web	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at	
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be	
CZECH RE-	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz	
PUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- ovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk	
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie	
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi	
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de	
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu	
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it	
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl	
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no	
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl	
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es	
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt	
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru	