


Caractéristiques du Trek 310



- 1 Bouton capture Instantanée
- 2 Voyant LED
- 3 Lumière Rouge Infrarouge
- 4 Microphone
- 5 Base Clip et Pivotante



NOTE

- Veuillez noter que la fonction lumière rouge infrarouge se déclenchera automatiquement dès que le niveau de lumière devient insuffisant.
- En raison de la nature de la lumière rouge infrarouge, l'image s'affichera en noir et blanc lorsque l'environnement est plongé dans l'obscurité.
- Deux jeux de stickers sont disponibles et vous pouvez les coller où bon vous semble sur votre Trek 310.


Installation du Trek 310

1. **Installez d'abord le pilote puis connectez votre Trek 310 au port USB.**
2. **Installation du Pilote du Trek 310**
 - a. Insérez le CD d'installation fourni avec votre Trek 310 dans votre lecteur CD-ROM.
 - b. L'écran d'installation s'affiche automatiquement. Cliquez sur **"Driver"** et suivez les instructions qui s'affichent.
 - c. Installez **DirectX** depuis le CD.

Note: Si l'écran d'installation n'apparaît pas automatiquement, procédez comme suit :

- Cliquez sur “Démarrer”
- Entrez le chemin d'accès D:\SETUP.EXE, puis appuyez sur la touche entrée.
(D représente l'emplacement de votre lecteur CD-ROM)

3. Insérez le câble USB de votre Trek 310 dans le port USB de votre ordinateur de bureau ou portable.



4. Terminez l'installation du matériel et du logiciel. Vous pouvez installer le logiciel que vous souhaitez employer pour vos visioconférences ou pour discuter en ligne avec vos amis.



NOTE

- Pour désinstaller le pilote :
- Pour désinstaller le pilote, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer → Programmes → Trek 310 → cliquez sur “Désinstaller” et suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le pilote.

Application Genius (Windows Uniquement)

Vous pouvez utiliser notre logiciel pour capturer des images en temps réel ou pour effectuer des enregistrements ou des taches de vidéo surveillance.

Pour exécuter ce logiciel, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer”→ puis sur “Programmes”→ sélectionnez “Trek 310”→ et cliquez sur “Trek 310”. Vous pouvez également exécuter ce logiciel simplement en cliquant sur le raccourci de votre “Trek 310”



NOTE

- Une fois installé le pilote de votre Trek 310, le système créera automatiquement un fichier (C:\WINDOWS\Album ou C:\WINNT\Album) afin d’y stocker toutes les images capturées via le Application Genius.

1. Description des principales icônes



Mode de Prévisualisation



Capture d’Instantané



Mode Vidéo Clip



Système de Surveillance



Quitter la Application de Genius




Réglages de la Caméra



NOTE

-  Dans la section Réglages de l’appareil, vous pouvez configurer certains paramètres de votre caméra en fonction des situations.



1. Vous pouvez ajuster les paramètres en fonction des conditions environnantes
2. Pour obtenir une image de qualité, veuillez vérifier le type d'écran que vous utilisez avec la caméra
3. Sélectionnez l'un des paramètres selon l'environnement d'utilisation. Par défaut, le réglage est AWB (Balance Automatique des Blancs)
4. Sélectionnez la fréquence appropriée en fonction de la région d'utilisation de la caméra.
5. Faites pivoter l'image horizontalement ou verticalement.
6. Lorsque vous souhaitez capturer une image fixe, vous pouvez sélectionner la résolution de votre choix.

2. Mode de Prévisualisation



Vous pouvez utiliser les boutons de commande du panneau de contrôle pour effectuer un zoom avant/arrière et vous déplacer vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.



Zoom avant sur l'image



Zoom arrière sur l'image



Déplacer l'Image vers le Haut



Déplacer l'Image vers le Bas



Déplacer l'Image vers la Gauche



Déplacer l'Image vers la Droite

Sélection de la Résolution

Deux catégories de résolution sont disponibles : *RGB24 et I420*. Vous avez le choix entre cinq résolutions d'image par catégorie. Le fichier image I420 sera plus petit que le RGB24. I420 peut donc être préférable pour la transmission.

RGB24 640*480 ▼

3. Instantané



Grâce au bouton Instantané



se trouvant dans le cercle droit, vous pouvez instantanément capturer une image et la partager avec vos amis.






Envoyer une photo via email



Capture Continue

Sélection de la Résolution

RGB24 640*480 ▼

Ici vous pouvez consulter la résolution sélectionnée sous le “Mode de Prévisualisation”. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.

4. Mode Vidéo Clip



Sous cette section vous pouvez enregistrer des images en temps réel.





Envoyer une photo par email



Convertir les fichiers AVI au format MPEG-1





Démarrer l'enregistrement




Arrêter l'enregistrement

Pour Créer une Animation:


Appuyez sur  pour commencer ; appuyez sur  pour arrêter.



Appuyez sur  pour retourner au mode enregistrement.

Pour cette fonction, la résolution doit être réglée sur RGB320 x 240 ou 1420 320 x 240. Assurez-vous que la résolution est correcte avant de commencer.

Sélection de la Résolution

Ici vous pouvez consulter la résolution sélectionnée sous le “Mode de Prévisualisation”. Pour modifier la résolution, cliquez sur “  ” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.

RGB24 640*480 ▼

5. Description des fonctions de l'icône du système de surveillance.

Vous pouvez automatiquement enregistrer tout mouvement se produisant devant votre appareil. Vous pouvez également enregistrer à tout moment jusqu'à ce que votre disque dur soit plein. Si aucun mouvement ne se produit, l'appareil s'éteint automatiquement après quatre secondes ou jusqu'à ce qu'un nouveau mouvement ne se produise. Ceci est un système de surveillance très astucieux et vous pouvez le régler pour que le logiciel se déclenche lorsque vous êtes absent.



Lancer l'Enregistrement



Arrêter l'Enregistrement



Régler l'heure du système de surveillance




Régler le degré de variation pour chaque seconde d'image enregistrée. Lorsque ce paramètre dépasse le niveau spécifié, le système vous avertira automatiquement.




Régler les différents effets sonores de l'alerte.



NOTE

- Dans la section “*Security Monitoring System*” (Système Vidéo Surveillance), vous pouvez enregistrer en employant n'importe quel type de résolution d'image. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “*Mode de Prévisualisation*” et effectuer vos changements.

MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL

- **MSN Messenger**
 - a. Pour une fonction vidéo en temps réel, vous aurez besoin de la version MSN Messenger 6 ou ultérieure. Si vous ne la possédez pas encore, veuillez visiter le site : <http://www.msnmessenger-download.com> pour la télécharger.
 - b. Accédez maintenant au service MSN Messenger.
 - c. Sélectionnez un ami dans votre liste de Contacts et cliquez sur “OK” pour confirmer.
 - d. Double-cliquez sur les amis disponibles pour dialoguer. Cliquez ensuite sur l'icône de la webcam .
 - e. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer ; s'il accepte l'invitation, le dialogue vidéo démarrera.
- **Yahoo Messenger**
 - a. Si vous ne le possédez pas encore, téléchargez Yahoo Messenger depuis le site <http://messenger.yahoo.com> et complétez votre inscription.
 - b. Accédez à votre compte Yahoo Messenger.

- c. Depuis la fenêtre principale, cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez l'option "Lancer ma Webcam".
- d. Cliquez-droit sur un nom figurant dans votre Liste Messenger et sélectionnez "Afficher Webcam".
- e. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer. Lorsque votre ami clique sur OUI, la session vidéo démarrera.

■ AOL Instant Messenger

- a. Vous pouvez télécharger AOL Instant Messenger gratuitement depuis le site <http://www.aim.com> et terminer votre inscription si ce n'est déjà chose faite.
- b. Accédez à votre compte AOL Instant Messenger.
- c. Cliquez sur "Afficher la Liste Messenger" et sélectionnez-y l'ami avec lequel vous désirez dialoguer.
- d. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer ; s'il accepte l'invitation, le dialogue vidéo démarrera.



NOTE

- **Assurez-vous de bien avoir installé le pilote webcam et d'avoir branché celle-ci à votre ordinateur avant d'ouvrir une session de vidéoconférence ou de dialogue vidéo.**
- **Assurez-vous de fermer les autres programmes webcam avant d'ouvrir une session de vidéoconférence ou de dialogue vidéo.**

Logiciel DDPlayCam (Windows Uniquement)

DDPlayCam est un logiciel multimédia interactif. Il intègre la technologie virtuelle interactive la plus pointue du moment : reconnaissance faciale et traçage des mouvements, avec personnages de dessins animés, silhouettes et effets visuels époustouflants. Vous plongerez ainsi dans un jeu de rôle virtuel en interagissant avec un


environnement virtuel et en vous transformant en temps réel grâce au morphing.

DDPlayCam se présente en deux parties : DD ThemeParty et DD ThemeParty PrintCenter. DDPlayCam sert au jeu de rôle virtuel. DD ThemeParty PrintCenter permet d'arranger les images que vous capturez dans DD ThemeParty et de les imprimer.

1. Installation du Logiciel DDPlayCam

- a. Insérez le CD d'Installation du Trek 310 dans votre lecteur CD-ROM.
- b. L'écran d'installation s'affiche automatiquement. Cliquez sur **"DDPlayCam"** puis suivez simplement les instructions qui s'affichent. Une fois l'installation terminée, DD ThemeParty et DD PrintCenter sont prêts à l'emploi.

2. Lancer DD ThemeParty


- a. Reliez la webcam à l'ordinateur
- b. Dans la barre des tâches, cliquez sur "Démarrer" → puis sur "Programmes" → sélectionnez "DDPlayCam" → et cliquez sur "DD ThemeParty". Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant simplement sur l'icône de raccourci "DD ThemeParty"  .

■ Introduction à DD ThemeParty

Pour utiliser DD PlayCam DD Theme Party, nous vous conseillons de régler la résolution de votre webcam sur 320*240 et de vérifier votre position devant celle-ci. Si possible, faites en sorte que votre visage se trouve au centre.

Veuillez noter que si la résolution n'est pas de 320*240, le

logiciel vous demandera d'effectuer la modification. Suivez alors les instructions qui s'affichent pour modifier la résolution à 320*240.



Astuce Outil



A propos de
DD PlayCam



Capture (Entrée)



Capture Séquentielle



DD PrintCenter



Fermer la Fenêtre



Aide



Réduire la Fenêtre

Description de la Fonction

Affiche la version du logiciel DD PlayCam

Capture une image instantanée

Capture 12 images instantanées sous la forme d'une animation GIF

Ouvre l'application DD PrintCenter

Quitte l'application

Affiche la documentation d'aide

Réduit la fenêtre



Désactiver le Son

Coupe l'audio



Support Technique

Se connecte au service technique en ligne



Afficher Photo

Affiche la photo capturée ou l'animation.

3. Lancer DD PrintCenter

- a. Reliez la webcam à l'ordinateur
- b. Dans la barre des tâches, cliquez sur "Démarrer" → puis sur "Programmes" → sélectionnez "DDPlayCam" → et cliquez sur "DD PrintCenter". Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant simplement sur l'icône de raccourci "DD PrintCenter"



■ Introduction à DD PrintCenter

DD PrintCenter vous permet d'imprimer vos photos numériques en toute simplicité et vous propose une multitude de modèles d'impression. Veuillez noter que cette fonction fait partie intégrante du logiciel DD PlayCam et que pour cette raison seules pourront être imprimées les photos générées par le logiciel DD PlayCam et automatiquement stockées dans le dossier DD PlayCam sous Mes Images.

- a. Étape 1 : Sélectionner le format du Papier (*Paper Size*) et le Modèle d'Impression (*Layout*) ou Charger un document (*Load*)



DD PrintCenter vous propose trois formats de papier standard - format A4, 4 * 6 ou 3 * 5 pouces.

Chaque format dispose de trois modèles d'impression. Commencez par sélectionner le format du papier, puis choisissez un modèle d'impression dans la fenêtre de droite. Chaque modèle vous indique la taille d'une photo unique ainsi que le nombre de photos pouvant être imprimées sur une seule page, par exemple, 24 mm*18 mm. Sélectionnez le modèle qui vous convient en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton Suivant (*Next*). Vous pouvez également cliquer sur *Load* pour charger un document déjà stocké dans DD PrintCenter.


b. Étape 2 : Sélectionner une Photo et la Charger



Du côté gauche de l'écran se trouve un modèle d'impression vide et sur la droite des images miniatures capturées et stockées dans le dossier DD PlayCam. Cliquez sur l'image de votre choix et faites-la glisser dans l'une des cases vides du modèle d'impression. Vous pouvez également d'abord cliquer sur une case vide (le rebord s'allume alors), puis cliquer sur la photo que vous désirez y insérer. Celle-ci se retrouve automatiquement à l'endroit voulu.

c. Étape 3 : Ajouter, Supprimer et Sauvegarder (*Save*)






Si vous désirez imprimer plusieurs copies d'une même image, il n'est pas nécessaire de la sélectionner et de la faire glisser à répétition. Insérez-la juste une fois dans une case vide, puis cliquez sur le bouton "+". L'image se répète automatiquement dans la case suivante. Un clic égal une copie ! Si vous désirez supprimer une image déjà insérée dans le modèle d'impression, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton "-". Enfin, si vous souhaitez sauvegarder le modèle d'impression tel quel afin de l'imprimer ultérieurement, cliquez simplement sur le bouton **"Save"**. Le modèle sera sauvegardé sous la forme d'un fichier au format JPEG. Dans la zone combinée de sauvegarde, vous pouvez choisir l'extension de fichier PCF pour sauvegarder votre modèle d'impression comme document DD PrintCenter. Lors de votre

prochaine utilisation vous pourrez cliquer sur le bouton Load pour ouvrir le fichier PCF et l'éditer. Vous pouvez enfin utiliser la fonction Enregistrer Sous (*Save as*) pour sauvegarder le fichier sous le format de votre choix.

d. Étape 4 : Prévisualiser et Imprimer



Vous pouvez cliquer sur le bouton de Prévisualisation (*Preview*), puis sur celui d'Impression (*Print*). Notez néanmoins que DD PrintCenter ne fournit aucune fonction permettant le contrôle ou le réglage des paramètres de votre imprimante. Nous vous conseillons donc de vérifier les paramètres de l'imprimante ainsi que la papier utilisé avant de lancer l'impression.



NOTE

- Pour plus de détails sur le logiciel DDPlayCam, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → et

sélectionnez “DDPlayCam” → puis cliquez sur “DD ThemeParty Technical Support”; “DD ThemeParty User Guide” ou “DD ThemeParty Web Service” selon que vous souhaitiez atteindre le Support Technique, le Guide d’Utilisation ou le Service en Ligne.

■ **Pour désinstaller le pilote :**

Dans la barre des tâches, cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → sélectionnez “DDPlayCam” → et cliquez sur “DD ThemeParty Uninstallation”, suivez les instructions qui s’affichent pour désinstaller le pilote.